Guía de referencia de mensajes de error y de sucesos para los servidores Dell PowerEdge de 13.ª generación

Versión 1.1

Notas, precauciones y avisos

NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Copyright © 2015 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por leyes internacionales y de los Estados Unidos sobre los derechos de autor y la protección intelectual. Dell™ y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres que se mencionan en este documento, puede ser marcas comerciales de las compañías respectivas.

2014 - 12

Rev. A00

Tabla de contenido

1 Introducción.....102

2 Mensajes de suceso de AMP 104

AMP0300.....104
AMP0301.....105
AMP0302.....106
AMP0303.....107
AMP0304.....108
AMP0305 109
AMP0306.....111
AMP0307.....112
AMP0308.....113
AMP0309.....114
AMP0310.....115
AMP0311 116
AMP0312.....117
AMP0313.....119
AMP0314.....120
AMP0315.....121
AMP0316.....122
AMP0317 123
AMP0318.....124
AMP0319.....125
AMP0320.....126
AMP0321.....127
AMP0322.....128
AMP0323 130
AMP400 131
AMP401 132
AMP402 133
AMP403 134
AMP404 135
AMP405 136

3 Mensajes de suceso de ASR 138

ASR0000.....138
ASR0001.....139
ASR0002.....140

ASR0003 141
ASR0008 142
ASR0009 143
ASR0100 144
ASR0101 145
ASR0102 146
ASR0103 147
ASR0104 149
ASR0105 150
ASR0106 151
ASR0107 152
ASR0108 153
ASR200 154
ASR201 155
ASR202 156
ASR203 157

4 Mensajes de suceso de BAR 159

BAR001 159
BAR002 160
BAR003 161
BAR004 162
BAR005 163
BAR006 164
BAR007 165
BAR008 166
BAR009 167
BAR010 168
BAR011 169
BAR012 170
BAR013 171
BAR014 172
BAR015 173
BAR016 174
BAR017 175
BAR018 176
BAR019 177
BAR020 178
BAR021 179
BAR022 180
BAR023 181
BAR024 182

BAR025 183
BAR026 184
BAR027 185
BAR028 186
BAR029 187
BAR030 188
BAR031 189
BAR032 190
BAR033 191
BAR034 192
BAR035 193
BAR036 194
BAR037 195
BAR038 196
BAR039 197
BAR040 198
BAR041 199
BAR042 200
BAR043 201
BAR044 202
BAR045 203
BAR046 204
BAR047 205
BAR048 206
BAR049 207
BAR050 208
BAR051 209
BAR052 210
BAR053 211
BAR054 212
BAR055 213
BAR056 214
BAR057 215
BAR058 216
BAR059 217
BAR060 218
BAR061 219
BAR062 220
BAR063 221
BAR064 222
BAR065 223
BAR066 224

BAR067 225
BAR068 226
BAR069 227
BAR070 228
BAR071 229
BAR072 230
BAR073 231
BAR074 232
BAR075 233
BAR076 234
BAR077 235
BAR078 236
BAR079 237
BAR080 238
BAR081 239
BAR082 240
BAR083 241
BAR084 242
BAR085 243
BAR086 244
BAR087 245
BAR088 246
BAR089 247
BAR090 248
BAR091 249
BAR092 250
BAR093 251
BAR094 252
BAR095 253
BAR096 254
BAR097 255
BAR098 256
BAR099 257
BAR100 258
BAR101 259
BAR102 260
BAR103 261
BAR104 262
BAR105 263
BAR106 264
BAR107 265
BAR108 266

BAR109 267
BAR110 268
BAR111 269
BAR112 270
BAR113 271
BAR114 272
BAR115 273
BAR116 274
BAR117 275

5 Mensajes de suceso de BAT 277
BAT0000 277
BAT0001 278
BAT0002 279
BAT0003 280
BAT0004 281
BAT0005 282
BAT0006 283
BAT0007 284
BAT0008 285
BAT0009 286
BAT0010 287
BAT0011 288
BAT0012 290
BAT0013 291
BAT0014 292
BAT0015 293
BAT0016 294
BAT0017 295
BAT0018 296
BAT0019 297
BAT0030 299
BAT0031 300
BAT1000 301
BAT1001 302
BAT1002 303
BAT1003 304
BAT1004 305
BAT1005 306
BAT1006 307
BAT1007 309
BAT1008 310

BAT1009 311
BAT1010 312
BAT1011 313
BAT1012 314
BAT1013 315
BAT1014 316
BAT1015 317
BAT1016 319
BAT1017 320
BAT1018 321
BAT1019 322
BAT1020 323
BAT1021 324
BAT1022 325
BAT1023 326
BAT1024 327
BAT1025 329
BAT1026 330
BAT1027 331
BAT1028 332
BAT1029 333
BAT1030 334
BAT1031 335
BAT1032 336
BAT1033 338
BAT1034 339
BAT1035 340
BAT1036 341

6 Mensajes de suceso de BIOS 343

BIOS001 343
BIOS002 344
BIOS003 345
BIOS004 346
BIOS005 347
BIOS006 348
BIOS007 349
BIOS008 350
BIOS009 351
BIOS010 352
BIOS011 353
BIOS012 354

BIOS013 355
BIOS014 356
BIOS015 357
BIOS016 358
BIOS017 359
BIOS018 360
BIOS021 361
BIOS022 362
BIOS023 363
BIOS024 364
BIOS025 365
BIOS026 366
BIOS027 367
BIOS028 368
BIOS029 369
BIOS030 370
BIOS101 371
BIOS102 372
BIOS103 373

7 Mensajes de suceso de BOOT 375
BOOT001 375
BOOT002 376
BOOT003 377
BOOT004 378
BOOT005 379
BOOT006 380
BOOT007 381
BOOT008 382
BOOT009 383
BOOT010 384
BOOT011 385
BOOT012 386
BOOT013 387
BOOT014 388
BOOT015 389
BOOT016 390
BOOT017 391
BOOT018 392

8 Mensajes de suceso de CBL 394
CBL0001 394

CBL0002 395
CBL0003 396
CBL0004 397
CBL0005 398
CBL0006 399
CBL0007 400

9 Mensajes de suceso del CMC 402
CMC401 402
CMC8700 403

10 Mensajes de suceso de CPU 405
CPU0000 405
CPU0001 406
CPU0002 407
CPU0003 408
CPU0004 409
CPU0005 410
CPU0006 412
CPU0007 413
CPU0008 414
CPU0009 415
CPU0010 416
CPU0011 417
CPU0012 418
CPU0016 419
CPU0021 420
CPU0024 422
CPU0025 423
CPU0700 424
CPU0701 425
CPU0702 426
CPU0703 427
CPU0704 428
CPU0800 430
CPU0801 431
CPU0802 432
CPU0803 433
CPU0804 434
CPU0805 435
CPU0806 437
CPU0816 438

CPU0817 439
CPU0819 440
CPU0822 441
CPU9000 442

11 Mensajes de suceso de CPUA 444
CPUA0023 444

12 Mensajes de suceso de CTL 446
CTL1 446
CTL10 447
CTL100 448
CTL11 449
CTL12 450
CTL13 451
CTL14 452
CTL16 454
CTL17 455
CTL18 456
CTL19 457
CTL2 458
CTL20 459
CTL200 460
CTL201 461
CTL202 463
CTL203 464
CTL204 465
CTL205 466
CTL206 467
CTL207 468
CTL208 469
CTL209 470
CTL21 471
CTL210 472
CTL211 473
CTL212 474
CTL213 475
CTL214 476
CTL215 477
CTL216 478
CTL217 479
CTL22 480

CTL23 482
CTL24 483
CTL25 484
CTL26 485
CTL27 486
CTL28 487
CTL29 488
CTL3 489
CTL30 490
CTL31 492
CTL32 493
CTL33 494
CTL34 495
CTL35 496
CTL36 497
CTL37 498
CTL38 499
CTL39 500
CTL4 502
CTL40 503
CTL41 504
CTL42 505
CTL43 506
CTL44 507
CTL45 508
CTL46 510
CTL47 511
CTL48 512
CTL49 513
CTL5 514
CTL50 515
CTL51 516
CTL52 518
CTL53 519
CTL54 520
CTL55 521
CTL56 522
CTL57 523
CTL58 524
CTL59 526
CTL6 527
CTL60 528

CTL61 529
CTL62 530
CTL63 531
CTL64 532
CTL65 534
CTL66 535
CTL67 536
CTL68 537
CTL69 538
CTL7 539
CTL70 540
CTL71 541
CTL72 542
CTL73 544
CTL74 545
CTL75 546
CTL76 547
CTL77 548
CTL78 549
CTL8 550
CTL81 551
CTL9 552
CTL97 554
CTL98 555
CTL99 556

13 Mensajes de suceso de DH 558
DH001 558
DH002 559
DH003 560
DH004 561
DH005 562
DH006 563
DH007 564
DH008 565
DH009 566
DH010 567

14 Mensajes de suceso de DIAG 569
DIAG 0414 569
DIAG0000 570
DIAG0111 571

DIAG0112....572
DIAG0114....573
DIAG0115....574
DIAG0121....575
DIAG0122....576
DIAG0123....577
DIAG0124....578
DIAG0125....579
DIAG0126....580
DIAG0131....581
DIAG0132....582
DIAG0133....583
DIAG0141....584
DIAG0142....585
DIAG0143....586
DIAG0144....587
DIAG0145....588
DIAG0146....589
DIAG0147....590
DIAG0148....591
DIAG0149....592
DIAG0150....593
DIAG0151....594
DIAG0152....596
DIAG0154....597
DIAG0155....598
DIAG0212....599
DIAG0213....600
DIAG0221....601
DIAG0232....602
DIAG0233....603
DIAG0234....604
DIAG0235....605
DIAG0241....606
DIAG0242....607
DIAG0243....608
DIAG0244....609
DIAG0245....610
DIAG0251....611
DIAG0313....612
DIAG0314....613
DIAG0315....614

DIAG0321....615
DIAG0322....616
DIAG0323....617
DIAG0324....618
DIAG0325....619
DIAG0326....620
DIAG0327....621
DIAG0328....622
DIAG0331....623
DIAG0332....624
DIAG0333....625
DIAG0334....626
DIAG0411....627
DIAG0412....628
DIAG0413....629
DIAG0415....630
DIAG0511....631
DIAG0512....632
DIAG0620....633
DIAG0621....634
DIAG8001....635
DIAG8002....636
DIAG8003....638
DIAG8004....639
DIAG8005....640
DIAG8006....641
DIAG8007....642
DIAG8008....643
DIAG8009....644
DIAG800B....645
DIAG800C....646
DIAG800D....647
DIAG800E....648
DIAG800F....649
DIAG8010....650
DIAG8011....651
DIAG8012....652
DIAG8013....653
DIAG8014....654
DIAG8015....655
DIAG8016....656
DIAG8017....657

DIAG8018 658
DIAG8019 659
DIAG8020 660
DIAG8021 661
DIAG8154 662
DIAG8155 663
DIAG8156 664
DIAG8157 665
DIAG8158 666
DIAG8160 667
DIAG8166 669
DIAG8170 670
DIAG8171 671
DIAG8611 672

15 Mensajes de suceso de DIS 674
DIS001 674
DIS002 675
DIS003 676
DIS004 677
DIS005 678
DIS006 679
DIS007 680
DIS008 681
DIS009 682
DIS010 683
DIS011 684
DIS012 685
DIS013 686
DIS014 687
DIS015 688
DIS016 689
DIS100 690
DIS101 691
DIS102 692
DIS103 693
DIS104 695
DIS105 696
DIS106 697
DIS107 698
DIS108 699
DIS109 700

DIS110 701

16 Mensajes de suceso de DKM 703
DKM1000 703
DKM1001 704
DKM1002 705
DKM1004 706
DKM1006 707

17 Mensajes de suceso de ENC 709
ENC1 709
ENC10 710
ENC100 711
ENC11 712
ENC12 713
ENC13 714
ENC14 715
ENC15 717
ENC16 718
ENC17 719
ENC18 720
ENC19 721
ENC2 722
ENC21 723
ENC22 724
ENC23 726
ENC24 727
ENC25 728
ENC26 729
ENC27 730
ENC28 731
ENC29 732
ENC3 733
ENC30 735
ENC31 736
ENC32 737
ENC33 738
ENC4 739
ENC40 740
ENC5 741
ENC6 743
ENC7 744

ENC8 745
ENC9 746

18 Mensajes de suceso de FAN 748
FAN0000 748
FAN0001 749
FAN0002 750
FAN0003 751
FAN0004 752
FAN0005 753
FAN0006 754
FAN0007 755
FAN0008 757
FAN0009 758
FAN0010 759
FAN0011 760
FAN0012 761
FAN0013 762
FAN0014 763
FAN0015 764
FAN0016 765
FAN0017 767
FAN0018 768
FAN0019 769
FAN0020 770
FAN0021 771
FAN0022 772
FAN0023 773
FAN0024 774
FAN0025 775
FAN0026 776
FAN0027 777
FAN1000 778
FAN1001 779
FAN1002 780
FAN8500 782
FAN8501 783
FAN8502 784
FAN8503 785
FAN900 786
FAN901 787
FAN902 788

FAN903 789
FAN904 790
FAN905 791
FAN906 792
FAN907 793
FAN908 794
FAN911 795

19 Mensajes de suceso de FC 797
FC001 797
FC002 798
FC003 799
FC004 800
FC005 801
FC006 802
FC007 803
FC008 804
FC009 805
FC010 806
FC011 807
FC012 808
FC013 809
FC014 810
FC015 811
FC016 812
FC017 813
FC102 814
FC103 815

20 Mensajes de suceso de FLDC 817
FLDC1001 817
FLDC1002 818
FLDC1003 819
FLDC1004 820
FLDC1006 821
FLDC1007 822
FLDC1008 823
FLDC1009 824
FLDC1010 825
FLDC1012 827
FLDC1013 828
FLDC1014 829

FLDC1015 830
FLDC1016 831
FLDC1017 832
FLDC1018 833
FLDC1019 834
FLDC1020 835
FLDC1021 836
FLDC1022 837
FLDC1023 838
FLDC1024 839
FLDC1025 840
FLDC1026 841
FLDC1027 842
FLDC1028 843
FLDC1029 844
FLDC1030 845
FLDC1031 846
FLDC1032 847
FLDC1033 848
FLDC1034 850
FLDC1035 851
FLDC1036 852
FLDC1037 853
FLDC1038 854
FLDC1039 855

21 Mensajes de suceso de FSD 857
FSD000 857
FSD001 858
FSD002 859

22 Mensajes de suceso de HWC 861
HWC0001 861
HWC0002 862
HWC0003 863
HWC0004 864
HWC0005 865
HWC0006 866
HWC0007 867
HWC0008 868
HWC0009 869
HWC0010 870

HWC0011 871
HWC0012 872
HWC0013 873
HWC0014 874
HWC0015 875
HWC0016 876
HWC1000 877
HWC1001 878
HWC1002 879
HWC1003 880
HWC1004 881
HWC1005 882
HWC1006 883
HWC1007 884
HWC1008 885
HWC1009 886
HWC1010 887
HWC1011 888
HWC1012 889
HWC1013 890
HWC1014 891
HWC1015 892
HWC1100 893
HWC1101 895
HWC1200 896
HWC1201 897
HWC2000 898
HWC2001 899
HWC2002 900
HWC2003 901
HWC2004 902
HWC2005 903
HWC2006 905
HWC2007 906
HWC2008 907
HWC2009 908
HWC2010 909
HWC2011 910
HWC2012 911
HWC2013 912
HWC2014 914
HWC2015 915

HWC3000....916
HWC3001....917
HWC3002....918
HWC3003....919
HWC3004....920
HWC3005....921
HWC3006....922
HWC4000....924
HWC4001....925
HWC4002....926
HWC4003....927
HWC4010....928
HWC4011....929
HWC4012....930
HWC4013....931
HWC4014....932
HWC4015....933
HWC4016....934
HWC4017....935
HWC4018....937
HWC5000....938
HWC5001....939
HWC5002....940
HWC5003....941
HWC5004....942
HWC5006....943
HWC5008....944
HWC5010....945
HWC5012....946
HWC5014....947
HWC5030....948
HWC5031....950
HWC5032....951
HWC5033....952
HWC5034....953
HWC5035....954
HWC5036....955
HWC5037....956
HWC6000....957
HWC6001....958
HWC6002....960
HWC6003....961

HWC6004 ... 962
HWC6005 ... 963
HWC7000 ... 964
HWC7002 ... 965
HWC7004 ... 966
HWC7006 ... 967
HWC7008 ... 969
HWC7010 ... 970
HWC7012 ... 971
HWC8000 ... 972
HWC8001 ... 973
HWC8002 ... 974
HWC8003 ... 975
HWC8004 ... 976
HWC8005 ... 978
HWC8006 ... 979
HWC8007 ... 980
HWC8008 ... 981
HWC8009 ... 982

23 Mensajes de suceso de IOID ... 984
IOID001 ... 984
IOID002 ... 985
IOID003 ... 986
IOID004 ... 987
IOID005 ... 988
IOID006 ... 989
IOID110 ... 990
IOID111 ... 991
IOID112 ... 992
IOID113 ... 994
IOID114 ... 995
IOID115 ... 996
IOID116 ... 997
IOID117 ... 998
IOID118 ... 999
IOID119 ... 1000

24 Mensajes de suceso de IOV ... 1002
IOV1007 ... 1002
IOV1008 ... 1003
IOV1009 ... 1004

25 Mensajes de suceso de IPA.....1006
IPA0001.....1006
IPA0002.....1007
IPA0003.....1008
IPA0004.....1009
IPA0100.....1010

26 Mensajes de suceso de ISM.....1012
ISM0000.....1012
ISM0001.....1013
ISM0002.....1014
ISM0003.....1015
ISM0004.....1016
ISM0005.....1017
ISM0006.....1018
ISM0007.....1019
ISM0008.....1020
ISM0009.....1021
ISM0010.....1022
ISM0011.....1023
ISM0012.....1024
ISM0013.....1025
ISM0014.....1026
ISM0015.....1027
ISM0016.....1028
ISM0017.....1029
ISM0018.....1030
ISM0019.....1031
ISM0020.....1032
ISM0021.....1033
ISM0022.....1034

27 Mensajes de suceso de JCP.....1036
JCP000.....1036
JCP001.....1037
JCP002.....1038
JCP003.....1039
JCP004.....1040
JCP005.....1041
JCP006.....1042
JCP007.....1043

JCP008 1044
JCP009 1045
JCP010 1046
JCP018 1047
JCP019 1048
JCP020 1049
JCP021 1050
JCP024 1051
JCP025 1052
JCP026 1053
JCP027 1054
JCP028 1055
JCP029 1056
JCP030 1057
JCP031 1058
JCP032 1059

28 LC Event Messages 1061
LC001 1061
LC002 1061
LC003 1062
LC004 1063
LC005 1064
LC006 1064
LC007 1065
LC008 1066
LC009 1067
LC010 1067
LC0100 1068
LC0101 1069
LC011 1070
LC012 1070
LC013 1071
LC014 1072
LC015 1073
LC016 1073
LC017 1074
LC018 1075
LC019 1076
LC020 1077
LC021 1077
LC022 1078

LC023 1079
LC024 1080
LC025 1080
LC026 1081
LC027 1082
LC028 1083
LC029 1083
LC030 1084
LC031 1085
LC032 1086
LC033 1086
LC034 1087
LC035 1088
LC036 1089
LC037 1089
LC038 1090
LC039 1091
LC040 1092
LC041 1092
LC042 1093
LC043 1094
LC044 1095
LC045 1095
LC046 1096
LC047 1097
LC048 1098
LC049 1098
LC050 1099
LC051 1100
LC052 1101
LC053 1101
LC054 1102
LC055 1103
LC056 1104
LC057 1104
LC058 1105
LC059 1106
LC060 1107
LC061 1107
LC062 1108
LC063 1109
LC064 1110

LC065 1110
LC066 1111
LC067 1112
LC068 1113
LC069 1114
LC070 1114
LC071 1115
LC072 1116
LC073 1117
LC074 1117
LC075 1118
LC076 1119
LC077 1120

29 Mensajes de suceso de LIC 1121
LIC000 1121
LIC001 1122
LIC002 1123
LIC003 1124
LIC004 1125
LIC005 1126
LIC006 1127
LIC007 1128
LIC008 1129
LIC009 1130
LIC010 1131
LIC011 1132
LIC012 1133
LIC013 1134
LIC014 1135
LIC015 1136
LIC016 1137
LIC017 1138
LIC018 1139
LIC019 1140
LIC020 1141
LIC021 1142
LIC022 1143
LIC201 1144
LIC202 1145
LIC203 1146
LIC204 1147

LIC205 1149
LIC206 1150
LIC207 1151
LIC208 1152
LIC209 1153
LIC210 1154
LIC211 1155
LIC501 1156
LIC502 1157
LIC503 1158

30 Mensajes de suceso de LNK 1160
LNK0001 1160
LNK0002 1161
LNK0003 1162
LNK0004 1163
LNK0005 1164
LNK2700 1165
LNK2701 1166

31 Mensajes de suceso de LOG 1168
LOG001 1168
LOG002 1169
LOG003 1170
LOG006 1171
LOG007 1172
LOG008 1173
LOG201 1174
LOG202 1175
LOG203 1176
LOG204 1177
LOG320 1178
LOG321 1179
LOG322 1180
LOG323 1181
LOG324 1182
LOG325 1183
LOG326 1184
LOG327 1185
LOG328 1186
LOG329 1187

32 Mensajes de suceso de MEM 1189
MEM0000 1189
MEM0001 1190
MEM0002 1191
MEM0003 1192
MEM0004 1193
MEM0005 1194
MEM0006 1196
MEM0007 1197
MEM0008 1198
MEM0009 1199
MEM0010 1200
MEM0016 1201
MEM0020 1202
MEM0021 1203
MEM0022 1204
MEM0024 1206
MEM0600 1207
MEM0601 1208
MEM0700 1209
MEM0701 1210
MEM0702 1211
MEM1000 1212
MEM1001 1213
MEM1002 1214
MEM1003 1215
MEM1004 1216
MEM1005 1217
MEM1006 1219
MEM1007 1220
MEM1008 1221
MEM1009 1222
MEM1010 1223
MEM1011 1224
MEM1012 1225
MEM1013 1226
MEM1014 1227
MEM1015 1229
MEM1016 1230
MEM1017 1231
MEM1200 1232

MEM1201 1233
MEM1202 1234
MEM1203 1235
MEM1204 1236
MEM1205 1237
MEM1206 1238
MEM1207 1240
MEM1208 1241
MEM1209 1242
MEM1210 1243
MEM1212 1244
MEM1214 1245
MEM6000 1246
MEM6001 1247
MEM6002 1248
MEM6003 1249
MEM6004 1250
MEM6005 1251
MEM7000 1252
MEM7002 1253
MEM8000 1255
MEM8001 1256
MEM9000 1257
MEM9001 1258
MEM9002 1259
MEM9003 1260
MEM9004 1261
MEM9005 1262
MEM9006 1263
MEM9007 1265
MEM9008 1266
MEM9009 1267

33 Mensajes de suceso de NIC 1269

NIC001 1269
NIC002 1270
NIC003 1271
NIC004 1272
NIC005 1273
NIC006 1274
NIC007 1275
NIC008 1276

NIC009 1277
NIC010 1278
NIC011 1279
NIC012 1280
NIC013 1281
NIC014 1282
NIC015 1283
NIC016 1284
NIC017 1285
NIC018 1286
NIC021 1287
NIC022 1288
NIC023 1289
NIC024 1290
NIC100 1291
NIC101 1292
NIC500 1293
NIC501 1294
NIC502 1295
NIC503 1296
NIC504 1297
NIC505 1298
NIC506 1299
NIC507 1300
NIC508 1301
NIC509 1302
NIC510 1303
NIC511 1304
NIC512 1305
NIC513 1306
NIC514 1307
NIC515 1308
NIC516 1309

34 Mensajes de suceso de OSD 1311
OSD062 1311
OSD063 1312
OSD064 1313
OSD065 1314
OSD1 1315
OSD10 1316
OSD11 1317

OSD12 1318
OSD13 1319
OSD14 1320
OSD15 1321
OSD16 1322
OSD17 1323
OSD18 1324
OSD19 1325
OSD2 1326
OSD20 1327
OSD21 1328
OSD22 1329
OSD23 1330
OSD24 1331
OSD25 1332
OSD26 1333
OSD27 1334
OSD28 1335
OSD29 1336
OSD3 1337
OSD30 1338
OSD31 1339
OSD32 1340
OSD33 1341
OSD34 1342
OSD35 1343
OSD36 1344
OSD37 1345
OSD38 1346
OSD39 1347
OSD4 1348
OSD40 1349
OSD41 1350
OSD42 1351
OSD43 1352
OSD44 1353
OSD45 1354
OSD46 1355
OSD47 1356
OSD48 1357
OSD49 1358
OSD5 1359

OSD50 1360
OSD51 1361
OSD52 1362
OSD53 1363
OSD54 1364
OSD55 1365
OSD56 1366
OSD57 1367
OSD58 1368
OSD59 1369
OSD6 1370
OSD60 1371
OSD61 1372
OSD7 1373
OSD8 1374
OSD9 1375

35 Mensajes de suceso de OSE 1377
OSE0000 1377
OSE0001 1378
OSE0002 1379
OSE0003 1380
OSE0004 1381
OSE0005 1382
OSE1000 1383
OSE1001 1384
OSE1002 1385
OSE1003 1386
OSE1004 1387
OSE1005 1388
OSE1006 1389
OSE1007 1390
OSE1008 1391
OSE1009 1392
OSE1010 1393
OSE1011 1394
OSE1012 1395
OSE1013 1396

36 Mensajes de suceso de PCI 1398
PCI1300 1398
PCI1302 1399

PCI1304....1400
PCI1306....1401
PCI1308....1402
PCI1310....1403
PCI1312....1404
PCI1314....1405
PCI1316....1407
PCI1318....1408
PCI1319....1409
PCI1320....1410
PCI1321....1411
PCI1322....1412
PCI1342....1414
PCI1344....1415
PCI1346....1416
PCI1348....1417
PCI1350....1418
PCI1354....1419
PCI1356....1420
PCI1358....1421
PCI1360....1422
PCI1362....1424
PCI2000....1425
PCI2001....1426
PCI2002....1427
PCI2003....1428
PCI3000....1429
PCI3001....1430
PCI3002....1431
PCI3003....1433
PCI3004....1434
PCI3005....1435
PCI3006....1436
PCI3007....1437
PCI3008....1438
PCI3009....1439
PCI3010....1441
PCI3011....1442
PCI3012....1443
PCI3013....1444
PCI3014....1445
PCI3015....1446

PCI3016 1447
PCI3017 1448
PCI3018 1449
PCI3019 1451
PCI3020 1452

37 Mensajes de suceso de PDR 1454
PDR1 1454
PDR10 1455
PDR100 1456
PDR1000 1457
PDR1001 1458
PDR1002 1459
PDR1003 1461
PDR1004 1462
PDR1005 1463
PDR1006 1464
PDR1007 1465
PDR1008 1466
PDR101 1467
PDR1016 1468
PDR1017 1469
PDR1019 1471
PDR102 1472
PDR1020 1473
PDR1021 1474
PDR1022 1475
PDR1023 1476
PDR1024 1477
PDR1025 1478
PDR103 1479
PDR104 1480
PDR105 1481
PDR106 1483
PDR107 1484
PDR108 1485
PDR11 1486
PDR110 1487
PDR1100 1488
PDR1101 1489
PDR1102 1490
PDR1103 1492

PDR1104 1493
PDR1105 1494
PDR1106 1495
PDR1107 1496
PDR1108 1497
PDR111 1498
PDR1116 1499
PDR1117 1500
PDR1119 1501
PDR112 1502
PDR1120 1503
PDR1121 1504
PDR1122 1505
PDR1123 1506
PDR113 1507
PDR114 1508
PDR115 1509
PDR116 1510
PDR117 1511
PDR12 1513
PDR13 1514
PDR14 1515
PDR15 1516
PDR16 1517
PDR17 1518
PDR18 1519
PDR19 1521
PDR2 1522
PDR20 1523
PDR206 1524
PDR207 1525
PDR208 1526
PDR209 1527
PDR21 1528
PDR210 1529
PDR211 1530
PDR212 1531
PDR213 1532
PDR214 1533
PDR215 1534
PDR22 1536
PDR23 1537

PDR24 1538
PDR25 1539
PDR26 1540
PDR27 1541
PDR28 1543
PDR29 1544
PDR3 1545
PDR30 1546
PDR31 1547
PDR32 1548
PDR33 1550
PDR34 1551
PDR35 1552
PDR36 1553
PDR37 1554
PDR38 1555
PDR39 1556
PDR4 1557
PDR40 1559
PDR41 1560
PDR42 1561
PDR43 1562
PDR44 1563
PDR46 1564
PDR47 1565
PDR48 1566
PDR49 1568
PDR5 1569
PDR50 1570
PDR51 1571
PDR52 1572
PDR53 1573
PDR54 1574
PDR55 1576
PDR56 1577
PDR57 1578
PDR58 1579
PDR59 1580
PDR6 1581
PDR60 1582
PDR61 1584
PDR62 1585

PDR63 1586
PDR64 1587
PDR65 1588
PDR66 1589
PDR67 1590
PDR68 1591
PDR69 1593
PDR7 1594
PDR70 1595
PDR71 1596
PDR72 1597
PDR73 1598
PDR74 1599
PDR75 1601
PDR76 1602
PDR77 1603
PDR78 1604
PDR79 1605
PDR8 1606
PDR81 1607
PDR82 1608
PDR83 1609
PDR84 1610
PDR85 1612
PDR86 1613
PDR87 1614
PDR88 1615
PDR9 1616
PDR93 1617
PDR94 1618
PDR95 1619
PDR96 1621
PDR97 1622
PDR98 1623

38 Mensajes de suceso de PFM 1625

PFM0001 1625
PFM0002 1626
PFM0003 1627
PFM0004 1628

39 Mensajes de suceso de POW 1630

POW000 1630
POW001 1631
POW002 1632
POW003 1633
POW004 1634
POW005 1635

40 Mensajes de suceso de PR 1637
PR1 1637
PR10 1638
PR11 1639
PR12 1640
PR13 1641
PR14 1642
PR15 1643
PR16 1644
PR17 1645
PR18 1646
PR19 1647
PR2 1648
PR20 1649
PR21 1650
PR22 1651
PR23 1652
PR24 1653
PR25 1654
PR26 1655
PR27 1656
PR28 1657
PR29 1658
PR3 1659
PR30 1660
PR31 1661
PR32 1662
PR33 1663
PR34 1664
PR35 1665
PR36 1666
PR4 1667
PR5 1668
PR6 1669
PR7 1670

PR8 1671
PR9 1672

41 Mensajes de sucesos de PST 1674
PST0000 1674
PST0001 1675
PST0002 1676
PST0003 1677
PST0004 1678
PST0005 1679
PST0006 1680
PST0007 1681
PST0008 1682
PST0009 1683
PST0010 1684
PST0011 1685
PST0012 1686
PST0013 1687
PST0014 1688
PST0064 1689
PST0065 1690
PST0080 1691
PST0081 1692
PST0082 1693
PST0083 1694
PST0084 1695
PST0085 1696
PST0086 1697
PST0087 1698
PST0088 1699
PST0089 1700
PST0090 1701
PST0091 1702
PST0126 1703
PST0127 1704
PST0128 1705
PST0129 1706
PST0130 1707
PST0131 1708
PST0132 1709
PST0133 1710
PST0134 1711

PST0135 1712
PST0136 1714
PST0137 1715
PST0138 1716
PST0139 1717
PST0140 1718
PST0141 1719
PST0142 1720
PST0143 1721
PST0144 1722
PST0192 1723
PST0193 1725
PST0194 1726
PST0195 1727
PST0196 1728
PST0208 1729
PST0209 1730
PST0254 1731
PST0256 1732

42 Mensajes de suceso de PSU 1734
PSU0000 1734
PSU0001 1735
PSU0002 1736
PSU0003 1737
PSU0004 1738
PSU0005 1739
PSU0006 1740
PSU0007 1742
PSU0017 1743
PSU0019 1744
PSU0022 1745
PSU0023 1746
PSU0031 1747
PSU0032 1748
PSU0033 1749
PSU0034 1750
PSU0035 1752
PSU0036 1753
PSU0037 1754
PSU0038 1755
PSU0039 1756

PSU0040 1757
PSU0041 1758
PSU0042 1760
PSU0043 1761
PSU0044 1762
PSU0045 1763
PSU0046 1764
PSU0076 1765
PSU0077 1766
PSU0078 1767
PSU0080 1768
PSU0090 1770
PSU0091 1771
PSU0092 1772
PSU0800 1773
PSU0801 1774
PSU0802 1775
PSU0803 1776
PSU0900 1777
PSU0901 1778
PSU0902 1779
PSU0904 1780
PSU0906 1781
PSU0907 1782
PSU0908 1783
PSU0909 1784
PSU0910 1785
PSU0911 1786
PSU0912 1787
PSU0913 1788
PSU0914 1789
PSU100 1790
PSU1000 1792
PSU1001 1793
PSU1002 1794
PSU1003 1795
PSU1004 1796
PSU1005 1797
PSU1006 1798
PSU1007 1799
PSU101 1800
PSU1010 1802

PSU102 1803
PSU1050 1804
PSU500 1805
PSU501 1806
PSU502 1807
PSU503 1808
PSU504 1809
PSU8513 1810
PSU8515 1811
PSU8516 1812
PSU8517 1813
PSU8518 1814
PSU8519 1815
PSU8520 1816
PSU8521 1817

43 Mensajes de suceso de PSUA 1819
PSUA0016 1819

44 Mensajes de suceso de PWR 1821
PWR0100 1821
PWR0101 1822
PWR0102 1823
PWR0103 1824
PWR0104 1825
PWR0105 1826
PWR0106 1827
PWR0107 1828
PWR0108 1829
PWR0109 1830
PWR1000 1831
PWR1001 1832
PWR1002 1833
PWR1003 1834
PWR1004 1835
PWR1005 1836
PWR1006 1837
PWR1007 1838
PWR1008 1839
PWR1009 1840
PWR200 1841
PWR2000 1842

PWR2001 1843
PWR2002 1844
PWR2003 1845
PWR2004 1846
PWR2005 1847
PWR2006 1848
PWR2007 1849
PWR201 1850
PWR202 1851
PWR203 1852
PWR204 1853
PWR205 1854
PWR206 1855
PWR207 1856
PWR209 1857
PWR210 1858
PWR211 1859
PWR213 1860
PWR214 1861
PWR216 1862
PWR218 1863
PWR219 1864
PWR220 1866
PWR2200 1867
PWR2201 1868
PWR2202 1869
PWR2203 1870
PWR2204 1871
PWR2205 1872
PWR2207 1873
PWR2208 1874
PWR2209 1875
PWR221 1876
PWR2210 1877
PWR2211 1878
PWR2212 1879
PWR222 1880
PWR223 1881
PWR2250 1882
PWR2251 1883
PWR2252 1884
PWR2253 1885

PWR2254 1886
PWR2255 1887
PWR2256 1888
PWR2257 1889
PWR2258 1890
PWR2260 1891
PWR2261 1892
PWR2262 1893
PWR2263 1894
PWR2264 1895
PWR2400 1896
PWR2401 1897
PWR2402 1898
PWR2403 1899
PWR2404 1900
PWR3000 1901
PWR3001 1902
PWR8500 1903
PWR8501 1904
PWR8503 1905
PWR8504 1906
PWR8505 1908
PWR8506 1909
PWR8507 1910
PWR8508 1911
PWR8509 1912
PWR8510 1913
PWR8511 1914
PWR8512 1915
PWR8514 1916
PWR8515 1917
PWR8516 1918
PWR8517 1919
PWR8518 1920
PWR8519 1921
PWR8520 1922
PWR8521 1923
PWR8522 1924
PWR8523 1925
PWR8524 1926
PWR8525 1927
PWR8526 1928

PWR8527 1929
PWR8528 1930
PWR8529 1931
PWR8530 1932
PWR8531 1933
PWR8532 1934
PWR8533 1935
PWR8534 1936
PWR8535 1937
PWR8536 1938
PWR8537 1939
PWR8538 1940
PWR8539 1941
PWR8540 1942
PWR8541 1943
PWR8542 1944
PWR8543 1945
PWR8544 1946
PWR8545 1947
PWR8546 1948
PWR8547 1949
PWR8548 1950
PWR8549 1951
PWR8550 1952
PWR8551 1953
PWR8552 1954
PWR8554 1956
PWR8555 1957
PWR8556 1958
PWR8557 1959
PWR8558 1960
PWR8559 1962
PWR8560 1963
PWR8561 1964
PWR8562 1965
PWR8563 1966
PWR8564 1967
PWR8565 1968
PWR8566 1969
PWR8567 1971
PWR8568 1972
PWR8569 1973

PWR8570 1974
PWR8571 1975
PWR8572 1976
PWR8573 1977
PWR8574 1978
PWR8575 1979
PWR8576 1980
PWR8577 1981
PWR8578 1983
PWR8579 1984
PWR8580 1985
PWR8581 1986
PWR8582 1987
PWR8583 1988
PWR8584 1989
PWR8585 1990
PWR8586 1991
PWR8587 1992
PWR8588 1993
PWR8589 1994
PWR8590 1995
PWR8591 1996
PWR8592 1998
PWR8593 1999
PWR8594 2000
PWR8595 2001
PWR8596 2002
PWR8597 2003
PWR8598 2004
PWR8601 2005
PWR8602 2006
PWR8654 2008
PWR8655 2009
PWR8656 2010
PWR8663 2011
PWR8664 2012
PWR8665 2013
PWR8666 2014
PWR8667 2015
PWR8668 2016
PWR8669 2017
PWR8670 2018

PWR8671....2020
PWR8672....2021

45 Mensajes de suceso de RAC....2023

RAC001....2023
RAC002....2024
RAC003....2025
RAC004....2026
RAC005....2027
RAC006....2028
RAC007....2029
RAC008....2030
RAC009....2031
RAC010....2032
RAC0100....2033
RAC0101....2034
RAC0102....2035
RAC0103....2036
RAC0104....2037
RAC0105....2038
RAC0106....2039
RAC0107....2040
RAC0108....2041
RAC011....2042
RAC0113....2043
RAC0115....2044
RAC0116....2045
RAC0117....2046
RAC0118....2047
RAC012....2048
RAC0120....2049
RAC0121....2050
RAC0124....2051
RAC0126....2052
RAC0127....2053
RAC0128....2054
RAC0129....2055
RAC013....2056
RAC0130....2057
RAC0131....2058
RAC0132....2059
RAC0133....2060

RAC0134 2061
RAC0135 2062
RAC0136 2063
RAC0137 2064
RAC0138 2065
RAC014 2066
RAC0140 2067
RAC0141 2068
RAC0142 2069
RAC0146 2070
RAC0147 2071
RAC0148 2072
RAC0149 2073
RAC015 2074
RAC0150 2075
RAC0151 2076
RAC0152 2077
RAC0153 2078
RAC0154 2079
RAC0155 2080
RAC0156 2081
RAC0158 2082
RAC0159 2083
RAC016 2084
RAC0160 2085
RAC0169 2086
RAC017 2087
RAC0171 2088
RAC018 2089
RAC0180 2090
RAC019 2091
RAC020 2092
RAC0206 2093
RAC0207 2094
RAC0208 2095
RAC0209 2096
RAC021 2097
RAC0211 2098
RAC0212 2099
RAC0213 2100
RAC0214 2101
RAC0215 2102

RAC0216....2103
RAC0217....2104
RAC0218....2105
RAC0219....2106
RAC022....2107
RAC0221....2108
RAC0222....2109
RAC0223....2110
RAC0224....2111
RAC0225....2112
RAC0226....2113
RAC0227....2114
RAC0228....2115
RAC023....2116
RAC0230....2117
RAC0231....2118
RAC0235....2119
RAC0236....2120
RAC0237....2121
RAC0238....2122
RAC0239....2123
RAC024....2124
RAC0240....2125
RAC0241....2126
RAC0242....2127
RAC0243....2128
RAC0244....2129
RAC0245....2130
RAC0246....2131
RAC0247....2132
RAC0248....2133
RAC0249....2134
RAC025....2135
RAC0250....2136
RAC0251....2137
RAC0252....2138
RAC0253....2139
RAC0254....2140
RAC0255....2141
RAC0256....2142
RAC0257....2143
RAC0259....2144

RAC026 2145
RAC0260 2146
RAC0261 2147
RAC0262 2148
RAC0263 2149
RAC0265 2150
RAC0266 2151
RAC0267 2152
RAC0268 2153
RAC0269 2154
RAC027 2155
RAC0270 2156
RAC0271 2157
RAC0272 2158
RAC0273 2159
RAC0274 2160
RAC0275 2161
RAC0276 2162
RAC0277 2163
RAC0278 2164
RAC0279 2165
RAC028 2166
RAC0280 2167
RAC0281 2168
RAC0282 2169
RAC0283 2170
RAC0284 2171
RAC0285 2172
RAC0286 2173
RAC0288 2174
RAC0289 2175
RAC029 2176
RAC0290 2177
RAC0291 2178
RAC0292 2179
RAC0293 2180
RAC0294 2181
RAC0295 2182
RAC0297 2183
RAC0298 2184
RAC030 2185
RAC0301 2186

RAC0302 2187
RAC0303 2188
RAC0304 2189
RAC031 2190
RAC032 2191
RAC033 2192
RAC034 2193
RAC035 2194
RAC036 2195
RAC037 2196
RAC0400 2197
RAC0401 2198
RAC049 2199
RAC050 2200
RAC0500 2201
RAC0501 2202
RAC0502 2203
RAC0503 2204
RAC0504 2205
RAC0505 2206
RAC0506 2207
RAC0507 2208
RAC0508 2209
RAC0509 2210
RAC051 2211
RAC0510 2212
RAC0511 2213
RAC0512 2214
RAC0513 2215
RAC0514 2216
RAC052 2218
RAC053 2219
RAC054 2220
RAC055 2221
RAC056 2222
RAC0560 2223
RAC0561 2224
RAC0562 2225
RAC057 2226
RAC058 2227
RAC059 2228
RAC060 2229

RAC0600 2230
RAC0601 2231
RAC0602 2232
RAC0603 2233
RAC0604 2234
RAC0605 2235
RAC0606 2236
RAC0607 2237
RAC0608 2238
RAC0609 2239
RAC061 2240
RAC0610 2241
RAC0611 2242
RAC0612 2243
RAC0613 2244
RAC0614 2245
RAC0615 2246
RAC0616 2247
RAC0617 2248
RAC0618 2249
RAC0619 2250
RAC062 2251
RAC0620 2252
RAC0621 2253
RAC0622 2254
RAC063 2255
RAC0637 2256
RAC064 2257
RAC065 2258
RAC0654 2259
RAC0655 2260
RAC0656 2261
RAC0657 2262
RAC0658 2263
RAC0659 2264
RAC066 2265
RAC0660 2266
RAC0661 2267
RAC0662 2268
RAC0663 2269
RAC0664 2270
RAC0665 2271

RAC0666 2272
RAC0667 2273
RAC0668 2274
RAC0669 2275
RAC067..... 2276
RAC0670 2277
RAC0671 2278
RAC0673 2279
RAC0674 2281
RAC0675 2282
RAC0676 2283
RAC0677 2284
RAC0678 2285
RAC0679 2286
RAC068 2287
RAC0680 2288
RAC0681 2289
RAC0682 2290
RAC0683 2291
RAC0684 2292
RAC0685 2293
RAC0686 2294
RAC0687 2295
RAC0688 2296
RAC0689 2297
RAC069..... 2298
RAC0690 2299
RAC0692 2300
RAC0694 2301
RAC0695 2302
RAC0696 2303
RAC0697 2304
RAC0698 2305
RAC0699 2306
RAC070 2307
RAC0700..... 2308
RAC0701..... 2309
RAC0702..... 2310
RAC0703..... 2311
RAC0704..... 2312
RAC0705..... 2313
RAC0706..... 2314

RAC0707 2315
RAC0708 2316
RAC0709 2317
RAC071 2318
RAC0710 2319
RAC0711 2320
RAC0712 2321
RAC0713 2322
RAC0714 2323
RAC0715 2324
RAC0716 2325
RAC0717 2326
RAC0718 2327
RAC0719 2328
RAC072 2329
RAC0720 2330
RAC0721 2331
RAC0722 2332
RAC0723 2333
RAC0724 2334
RAC0725 2335
RAC0726 2336
RAC0727 2337
RAC0728 2338
RAC073 2339
RAC074 2340
RAC0740 2341
RAC0741 2342
RAC0742 2343
RAC0743 2344
RAC0744 2345
RAC0745 2346
RAC0746 2347
RAC0747 2348
RAC0748 2349
RAC0749 2350
RAC0751 2351
RAC0752 2352
RAC0753 2353
RAC0754 2354
RAC0755 2355
RAC0756 2356

RAC0757 2357
RAC0758 2358
RAC0759 2359
RAC0801 2360
RAC0901 2361
RAC0902 2362
RAC0903 2363
RAC0904 2364
RAC0905 2365
RAC0906 2366
RAC0907 2367
RAC0908 2368
RAC0909 2369
RAC0910 2370
RAC0911 2371
RAC0912 2372
RAC1000 2373
RAC1001 2374
RAC1002 2375
RAC1003 2376
RAC1004 2377
RAC1005 2378
RAC1006 2379
RAC1007 2380
RAC1008 2381
RAC1009 2382
RAC1010 2383
RAC1011 2384
RAC1012 2385
RAC1013 2386
RAC1014 2387
RAC1016 2388
RAC1017 2389
RAC1018 2390
RAC1019 2391
RAC1020 2392
RAC1021 2393
RAC1023 2394
RAC1024 2395
RAC1025 2396
RAC1026 2397
RAC1027 2398

RAC1028 2399
RAC1029 2400
RAC1030 2401
RAC1031 2402
RAC1032 2403
RAC1033 2404
RAC1034 2405
RAC1035 2406
RAC1036 2407
RAC1037 2408
RAC1038 2409
RAC1039 2410
RAC1040 2411
RAC1041 2412
RAC1042 2413
RAC1043 2414
RAC1044 2415
RAC1045 2416
RAC1046 2417
RAC1047 2418
RAC1048 2419
RAC1049 2420
RAC1050 2421
RAC1051 2422
RAC1052 2423
RAC1053 2424
RAC1054 2425
RAC1055 2426
RAC1056 2427
RAC1057 2428
RAC1058 2429
RAC1059 2430
RAC1060 2431
RAC1061 2432
RAC1062 2433
RAC1063 2434
RAC1064 2435
RAC1065 2436
RAC1067 2437
RAC1068 2438
RAC1069 2439
RAC1070 2440

RAC1071....2442
RAC1072....2443
RAC1073....2444
RAC1109....2445
RAC1110....2446
RAC1111....2447
RAC1112....2448
RAC1113....2449
RAC1114....2450
RAC1115....2451
RAC1116....2452
RAC1117....2453
RAC1118....2454
RAC1119....2455
RAC1120....2456
RAC1121....2457
RAC1122....2458
RAC1123....2459
RAC1128....2460
RAC1129....2461
RAC1130....2462
RAC1131....2463
RAC1132....2464
RAC1133....2465
RAC1134....2466
RAC1135....2467
RAC1136....2468
RAC1137....2469
RAC1138....2470
RAC1139....2471
RAC1140....2472
RAC1141....2473
RAC1142....2474
RAC1143....2475
RAC1144....2476
RAC1145....2477
RAC1146....2478
RAC1147....2479
RAC1150....2480
RAC1151....2481
RAC1152....2482
RAC1153....2483

RAC1154 2484
RAC1155 2485
RAC1156 2486
RAC1157 2487
RAC1158 2488
RAC1159 2489
RAC1160 2490
RAC1161 2491
RAC1162 2492
RAC1163 2493
RAC1164 2494
RAC1165 2495
RAC1166 2496
RAC1168 2497
RAC1169 2498
RAC1170 2499
RAC1175 2500
RAC1176 2501
RAC1177 2502
RAC1178 2503
RAC1179 2504
RAC1180 2505
RAC1181 2506
RAC1182 2507
RAC1183 2508
RAC1184 2509
RAC1185 2510
RAC1186 2511
RAC802 2512
RAC913 2513
RAC914 2514
RAC915 2515
RAC916 2516
RAC917 2517
RAC918 2518
RAC919 2519
RAC920 2520
RAC921 2521
RAC922 2522
RAC923 2523
RAC924 2524
RAC925 2525

RAC926 2526
RAC927 2527
RAC928 2528
RAC929 2529
RAC930 2530
RAC936 2531
RAC937 2532
RAC938 2533
RAC939 2534
RAC940 2535
RAC941 2536
RAC942 2537
RAC943 2538
RAC944 2539
RAC945 2540
RAC946 2541
RAC947 2542
RAC948 2543
RAC949 2544
RAC950 2545
RAC951 2546
RAC952 2547
RAC953 2548
RAC954 2549
RAC955 2550
RAC956 2551
RAC957 2552
RAC958 2553
RAC959 2554
RAC960 2555
RAC961 2556
RAC962 2557
RAC963 2558
RAC964 2559
RAC965 2560
RAC966 2561
RAC967 2562
RAC968 2563
RAC969 2564
RAC970 2565
RAC971 2566
RAC972 2567

RAC973 2568
RAC974 2569
RAC975 2570
RAC976 2571
RAC977 2572
RAC978 2573
RAC979 2574
RAC981 2575
RAC982 2576
RAC983 2577
RAC984 2578
RAC985 2579
RAC986 2580
RAC987 2581
RAC988 2582
RAC989 2583
RAC990 2584
RAC991 2585
RAC992 2586
RAC993 2587
RAC994 2588
RAC995 2589
RAC996 2590
RAC997 2591
RAC998 2592
RAC999 2593

46 Mensajes de suceso de RDU 2595

RDU0001 2595
RDU0002 2596
RDU0003 2597
RDU0004 2598
RDU0005 2599
RDU0011 2600
RDU0012 2601
RDU0013 2602
RDU0014 2603
RDU0015 2604
RDU0020 2606
RDU0021 2607
RDU0022 2608
RDU0023 2609

47 Mensajes de suceso de RED 2610
RED000 2610
RED001 2611
RED002 2612
RED003 2613
RED004 2614
RED005 2615
RED006 2616
RED007 2617
RED008 2618
RED009 2619
RED010 2620
RED0101 2621
RED011 2622
RED012 2623
RED013 2624
RED014 2625
RED015 2626
RED016 2627
RED017 2628
RED018 2629
RED019 2630
RED020 2631
RED021 2632
RED022 2633
RED023 2634
RED024 2635
RED025 2636
RED026 2637
RED027 2638
RED028 2639
RED029 2640
RED030 2641
RED031 2642
RED032 2643
RED033 2644
RED034 2645
RED035 2646
RED036 2647
RED037 2648
RED038 2649

RED039.....2650
RED040.....2651
RED041.....2652
RED042.....2653
RED043.....2655
RED044.....2656
RED045.....2657
RED046.....2658
RED047.....2659
RED048.....2660
RED049.....2661
RED050.....2662
RED051.....2663
RED052.....2664
RED053.....2665
RED054.....2666
RED055.....2667
RED056.....2668
RED057.....2669
RED058.....2670
RED059.....2671
RED060.....2672
RED061.....2673
RED062.....2674
RED063.....2675
RED064.....2677
RED065.....2678
RED066.....2679
RED067.....2680
RED068.....2681
RED070.....2682
RED071.....2683
RED072.....2684
RED073.....2685
RED074.....2686
RED075.....2687
RED076.....2688
RED077.....2689
RED078.....2690
RED079.....2691
RED080.....2692
RED081.....2693

RED082 2694
RED083 2695
RED084 2696
RED085 2697
RED086 2698
RED087 2699
RED088 2700
RED089 2701
RED090 2702
RED091 2703
RED092 2704
RED093 2705
RED094 2706
RED095 2707

48 Mensajes de suceso de RFL 2709
RFL2000 2709
RFL2002 2710
RFL2003 2711
RFL2004 2712
RFL2005 2713
RFL2006 2714
RFL2007 2715
RFL2008 2716
RFL2009 2718

49 Mensajes de suceso de RFLA 2720
RFLA2001 2720

50 Mensajes de suceso de RFM 2722
RFM1018 2722
RFM1019 2723
RFM1020 2724
RFM1021 2725
RFM1022 2726
RFM1023 2727
RFM1024 2728
RFM1025 2729
RFM1026 2730
RFM1027 2731
RFM1028 2732
RFM1029 2733

RFM1030 2734
RFM1031 2735
RFM1032 2736
RFM1033 2737
RFM1034 2738
RFM1035 2739

51 Mensajes de suceso de RRDU 2741
RRDU0001 2741
RRDU0002 2742
RRDU0003 2743
RRDU0004 2744
RRDU0005 2745
RRDU0006 2746
RRDU0007 2747
RRDU0008 2748
RRDU0010 2749
RRDU0011 2750

52 Mensajes de suceso de RSI 2752
RSI0001 2752
RSI0002 2753
RSI0003 2754
RSI0004 2755

53 Mensajes de suceso de SEC 2757
SEC0000 2757
SEC0001 2758
SEC0002 2759
SEC0003 2760
SEC0004 2761
SEC0005 2762
SEC0006 2763
SEC0016 2764
SEC0017 2765
SEC0018 2766
SEC0019 2767
SEC0020 2768
SEC0021 2769
SEC0022 2770
SEC0031 2771
SEC0032 2772

SEC0033 2773
SEC0034 2774
SEC0040 2775
SEC0041 2776
SEC0042 2777
SEC0043 2778
SEC0044 2779
SEC0045 2780
SEC0051 2782
SEC0052 2783
SEC0600 2784
SEC0601 2785
SEC0602 2786
SEC0603 2787
SEC0604 2788
SEC0605 2789
SEC0606 2790
SEC0607 2791
SEC0608 2792
SEC0609 2793
SEC0610 2794
SEC0611 2795
SEC0700 2796
SEC0701 2797

54 Mensajes de suceso de SEL 2799
SEL0002 2799
SEL0003 2800
SEL0004 2801
SEL0006 2802
SEL0007 2803
SEL0008 2804
SEL0010 2805
SEL0012 2806
SEL0013 2807
SEL0014 2808
SEL1200 2809
SEL1202 2810
SEL1204 2811
SEL1205 2812
SEL1206 2813
SEL1207 2814

SEL1208 2815
SEL1209 2816
SEL1210 2817
SEL1211 2818
SEL1300 2819
SEL1301 2820
SEL1302 2821
SEL1303 2822
SEL1304 2823
SEL1305 2824
SEL1306 2825
SEL1307 2826
SEL1308 2827
SEL1309 2828
SEL1400 2829
SEL1402 2830
SEL1404 2831
SEL1406 2832
SEL1500 2833
SEL1501 2834
SEL1502 2835
SEL1503 2836
SEL1504 2837
SEL1506 2838
SEL1507 2840
SEL1508 2841
SEL1509 2842
SEL1510 2843
SEL1511 2844
SEL9900 2845
SEL9901 2846
SEL9902 2847

55 Mensajes de suceso de SSD 2849

SSD1001 2849
SSD1002 2850
SSD1003 2851
SSD1004 2852
SSD1005 2853
SSD1006 2854
SSD1007 2855
SSD1008 2856

SSD1009 2857
SSD1010 2858

56 Mensajes de suceso de STOR 2860
STOR001 2860
STOR003 2861
STOR004 2862
STOR006 2863
STOR007 2864
STOR009 2865
STOR010 2866
STOR0101 2867
STOR0102 2868
STOR0103 2869
STOR0104 2870
STOR0105 2871
STOR0106 2872
STOR0107 2873
STOR0108 2874
STOR0109 2875
STOR011 2876
STOR0110 2877
STOR0111 2878
STOR012 2879
STOR013 2880
STOR015 2881
STOR016 2882
STOR017 2883
STOR018 2884
STOR019 2885
STOR020 2886
STOR0200 2887
STOR0201 2888
STOR0202 2889
STOR0203 2890
STOR0204 2891
STOR0205 2892
STOR0206 2893
STOR0207 2894
STOR0208 2895
STOR0209 2896
STOR021 2897

STOR0210 2898
STOR0211 2899
STOR0212 2900
STOR022 2901
STOR023 2902
STOR024 2903
STOR025 2904
STOR026 2905
STOR027 2906
STOR028 2907
STOR029 2908
STOR030 2909
STOR031 2910
STOR032 2911
STOR033 2912
STOR034 2913
STOR035 2914
STOR037 2915
STOR038 2916
STOR039 2917
STOR040 2918
STOR041 2919
STOR042 2920
STOR043 2921
STOR044 2922
STOR045 2923
STOR046 2924
STOR047 2925
STOR048 2926
STOR049 2927
STOR050 2928
STOR0501 2929
STOR0502 2930
STOR0503 2931
STOR0504 2932
STOR0505 2933
STOR0506 2934
STOR0507 2935
STOR0508 2936
STOR0509 2937
STOR051 2938
STOR0510 2939

STOR0511 2940
STOR0512 2941
STOR0513 2942
STOR0514 2943
STOR052 2944
STOR053 2945
STOR054 2946
STOR058 2947
STOR059 2948
STOR060 2949
STOR061 2950
STOR062 2951
STOR063 2952
STOR064 2953
STOR065 2954
STOR066 2955
STOR067 2956
STOR068 2957
STOR069 2958
STOR070 2959
STOR0701 2960
STOR0702 2961
STOR071 2962
STOR072 2963
STOR073 2964
STOR074 2965
STOR075 2966
STOR076 2967
STOR077 2968
STOR078 2969
STOR079 2970
STOR081 2971
STOR082 2972
STOR083 2973
STOR084 2974
STOR089 2976
STOR090 2977
STOR092 2978
STOR093 2979
STOR094 2980
STOR095 2981
STOR096 2982

STOR097 2983
STOR099 2984
STOR1 2985
STOR12 2986
STOR2 2987
STOR3 2988
STOR307 2989
STOR308 2990
STOR4 2991
STOR5 2993
STOR6 2994
STOR7 2995

57 Mensajes de suceso de SUP 2997
SUP001 2997
SUP002 2998
SUP003 2999
SUP005 3000
SUP006 3001
SUP007 3002
SUP009 3003
SUP0100 3004
SUP0101 3005
SUP0102 3006
SUP0103 3007
SUP0104 3008
SUP0105 3009
SUP0106 3010
SUP0107 3011
SUP0108 3012
SUP0109 3013
SUP011 3014
SUP0110 3015
SUP0111 3016
SUP0112 3017
SUP0113 3018
SUP0114 3019
SUP0115 3020
SUP0116 3021
SUP0117 3022
SUP0118 3023
SUP0119 3024

SUP0120....3025
SUP0121....3026
SUP0122....3027
SUP0123....3028
SUP0124....3029
SUP0125....3030
SUP0126....3031
SUP0127....3032
SUP0128....3033
SUP0129....3034
SUP013....3035
SUP0130....3036
SUP0131....3037
SUP014....3038
SUP015....3039
SUP016....3040
SUP017....3041
SUP018....3042
SUP019....3043
SUP020....3044
SUP021....3045
SUP022....3046
SUP023....3047
SUP024....3048
SUP025....3049
SUP026....3050
SUP027....3051
SUP028....3052
SUP029....3053
SUP030....3054
SUP0501....3055
SUP0502....3056
SUP0503....3057
SUP0504....3058
SUP0505....3059
SUP0506....3060
SUP0507....3061
SUP0511....3062
SUP0513....3063
SUP0514....3064
SUP0515....3065
SUP0516....3066

SUP0517 3067
SUP0518 3068
SUP0519 3069
SUP0520 3070
SUP0522 3071
SUP0525 3072
SUP0526 3073
SUP0527 3074
SUP0528 3075
SUP0529 3076
SUP0530 3077
SUP0531 3078
SUP0532 3079
SUP0533 3080
SUP0534 3081
SUP0535 3082
SUP0536 3083
SUP0537 3084
SUP0538 3085
SUP0539 3086
SUP1901 3087
SUP1902 3088
SUP1903 3089
SUP1904 3090
SUP1905 3091
SUP1906 3092
SUP1907 3093
SUP1908 3094
SUP1909 3095
SUP1910 3096
SUP1911 3097
SUP1912 3098

58 Mensajes de suceso de SWC 3100

SW0725 3100
SWC0001 3101
SWC0002 3102
SWC0003 3103
SWC0004 3104
SWC0005 3105
SWC0006 3106
SWC0007 3107

SWC0008 3108
SWC0011 3109
SWC0012 3110
SWC0013 3111
SWC0014 3112
SWC0015 3113
SWC0016 3114
SWC0017 3115
SWC0018 3116
SWC0019 3117
SWC0023 3118
SWC0024 3119
SWC0025 3120
SWC0026 3121
SWC0027 3122
SWC0028 3123
SWC0029 3124
SWC0030 3125
SWC0031 3126
SWC0032 3127
SWC0033 3128
SWC0034 3129
SWC0035 3130
SWC0036 3131
SWC0037 3132
SWC0038 3133
SWC0039 3134
SWC0040 3135
SWC0041 3136
SWC0042 3137
SWC0043 3138
SWC0044 3139
SWC0045 3140
SWC0046 3141
SWC0047 3142
SWC0048 3143
SWC0049 3144
SWC0050 3145
SWC0051 3146
SWC0052 3147
SWC0053 3148
SWC0054 3149

SWC0055 3150
SWC0056 3151
SWC0057 3152
SWC0058 3153
SWC0059 3154
SWC0060 3155
SWC0061 3156
SWC0062 3157
SWC0063 3158
SWC0064 3159
SWC0065 3160
SWC0066 3161
SWC0067 3162
SWC0068 3163
SWC0069 3164
SWC0070 3165
SWC0071 3166
SWC0072 3167
SWC0073 3168
SWC0074 3169
SWC0075 3170
SWC0076 3171
SWC0077 3172
SWC0101 3173
SWC0102 3174
SWC0103 3175
SWC0104 3176
SWC0105 3177
SWC0106 3178
SWC0107 3179
SWC0108 3180
SWC0109 3181
SWC0110 3182
SWC0111 3183
SWC0112 3184
SWC0113 3185
SWC0114 3186
SWC0115 3187
SWC0116 3188
SWC0117 3189
SWC0118 3190
SWC0119 3191

SWC0120 3192
SWC0121 3193
SWC0122 3194
SWC0123 3195
SWC0124 3196
SWC0125 3197
SWC0126 3198
SWC0127 3199
SWC0128 3200
SWC0129 3201
SWC0130 3202
SWC0131 3203
SWC0132 3204
SWC0133 3205
SWC0134 3206
SWC0135 3207
SWC0136 3208
SWC0137 3209
SWC0138 3210
SWC0139 3211
SWC0140 3212
SWC0141 3213
SWC0142 3214
SWC0143 3215
SWC0144 3216
SWC0145 3217
SWC0146 3218
SWC0147 3219
SWC0148 3220
SWC0149 3221
SWC0150 3222
SWC0151 3223
SWC0152 3224
SWC0153 3225
SWC0154 3226
SWC0155 3227
SWC0156 3228
SWC0157 3229
SWC0158 3230
SWC0159 3231
SWC0160 3232
SWC0161 3233

SWC0201 3234
SWC0202 3235
SWC0203 3236
SWC0204 3237
SWC0205 3238
SWC0206 3239
SWC0207 3240
SWC0208 3241
SWC0209 3242
SWC0210 3243
SWC0211 3244
SWC0212 3245
SWC0213 3246
SWC0214 3247
SWC0215 3248
SWC0216 3249
SWC0217 3250
SWC0218 3251
SWC0219 3252
SWC0220 3253
SWC0221 3254
SWC0222 3255
SWC0223 3256
SWC0224 3257
SWC0225 3258
SWC0226 3259
SWC0227 3260
SWC0228 3261
SWC0229 3262
SWC0230 3263
SWC0231 3264
SWC0232 3265
SWC0233 3266
SWC0234 3267
SWC0235 3268
SWC0236 3269
SWC0237 3270
SWC0238 3271
SWC0239 3272
SWC0240 3273
SWC0241 3274
SWC0242 3275

SWC0243 3276
SWC0244 3277
SWC0245 3278
SWC0246 3279
SWC0247 3280
SWC0248 3281
SWC0249 3282
SWC0250 3283
SWC0251 3284
SWC0252 3285
SWC0253 3286
SWC0254 3287
SWC0255 3288
SWC0256 3289
SWC0257 3290
SWC0258 3291
SWC0259 3292
SWC0260 3293
SWC0261 3294
SWC0262 3295
SWC0263 3296
SWC0264 3297
SWC0265 3298
SWC0266 3299
SWC0267 3300
SWC0268 3301
SWC0269 3302
SWC0270 3303
SWC0271 3304
SWC0272 3305
SWC0273 3306
SWC0274 3307
SWC0275 3308
SWC0276 3309
SWC0277 3310
SWC0278 3311
SWC0279 3312
SWC0280 3313
SWC0281 3314
SWC0282 3315
SWC0283 3316
SWC0284 3317

SWC0285....3318
SWC0286....3319
SWC0287....3320
SWC0288....3321
SWC0289....3322
SWC0290....3323
SWC0291....3324
SWC0292....3325
SWC0293....3326
SWC0294....3327
SWC0295....3328
SWC0296....3329
SWC0297....3330
SWC0298....3331
SWC0299....3332
SWC0300....3333
SWC0301....3334
SWC0302....3335
SWC0303....3336
SWC0304....3337
SWC0305....3338
SWC0306....3339
SWC0307....3340
SWC0308....3341
SWC0309....3342
SWC0310....3343
SWC0311....3344
SWC0312....3345
SWC0313....3346
SWC0314....3347
SWC0315....3348
SWC0316....3349
SWC0317....3350
SWC0318....3351
SWC0319....3352
SWC0320....3353
SWC0321....3354
SWC0322....3355
SWC0323....3356
SWC0324....3357
SWC0325....3358
SWC0700....3359

SWC0701 3360
SWC0702 3361
SWC0717 3362
SWC0722 3363
SWC0723 3364
SWC0724 3365
SWC1903 3366
SWC1905 3367
SWC1909 3368
SWC1910 3369
SWC1911 3370
SWC1912 3371
SWC1913 3372
SWC1914 3373
SWC1915 3374
SWC1916 3375
SWC1917 3376
SWC1918 3377
SWC1920 3378
SWC1921 3379
SWC1922 3380
SWC1923 3381
SWC1924 3382
SWC1925 3383
SWC1926 3384
SWC1927 3385
SWC1928 3386
SWC1929 3387
SWC1930 3388
SWC1931 3389
SWC4004 3390
SWC4005 3391
SWC4006 3392
SWC4007 3393
SWC4008 3395
SWC4009 3396
SWC4010 3397
SWC4011 3398
SWC4012 3399
SWC4013 3400
SWC5000 3401
SWC5001 3402

SWC5002 3403
SWC5003 3404
SWC5004 3405
SWC5005 3406
SWC5006 3407
SWC8623 3408
SWC8624 3409

59 Mensajes de suceso de SWU 3412
SWU001 3412
SWU002 3413
SWU8662 3414

60 Mensajes de suceso de SYS 3416
SYS001 3416
SYS002 3417
SYS003 3418
SYS004 3419
SYS005 3420
SYS006 3421
SYS007 3422
SYS008 3423
SYS009 3424
SYS010 3425
SYS011 3426
SYS012 3427
SYS013 3428
SYS014 3429
SYS015 3430
SYS016 3431
SYS017 3432
SYS018 3433
SYS019 3434
SYS020 3435
SYS021 3436
SYS022 3437
SYS023 3438
SYS024 3439
SYS025 3440
SYS029 3441
SYS030 3442
SYS031 3443

SYS032 3444
SYS033 3445
SYS034 3446
SYS035 3447
SYS036 3448
SYS037 3449
SYS038 3450
SYS039 3451
SYS040 3452
SYS041 3453
SYS042 3454
SYS043 3455
SYS044 3456
SYS045 3457
SYS046 3458
SYS047 3459
SYS048 3460
SYS050 3461
SYS051 3462
SYS052 3463
SYS053 3464
SYS054 3465
SYS055 3466
SYS056 3467
SYS057 3468
SYS058 3469
SYS059 3470
SYS060 3471
SYS061 3472
SYS062 3473
SYS063 3474
SYS064 3475
SYS065 3476
SYS066 3477
SYS067 3478
SYS068 3479
SYS069 3480
SYS070 3481
SYS071 3482
SYS072 3483
SYS073 3484
SYS074 3485

SYS075 3486
SYS076 3487
SYS077 3488
SYS078 3489
SYS079 3490
SYS080 3491
SYS081 3492
SYS082 3493
SYS083 3495
SYS084 3496
SYS085 3497
SYS086 3498
SYS087 3499
SYS088 3500
SYS089 3501
SYS090 3502
SYS091 3503
SYS092 3504
SYS093 3505
SYS094 3506
SYS095 3507
SYS096 3508
SYS097 3509
SYS098 3510
SYS099 3511
SYS100 3512
SYS1000 3513
SYS1001 3514
SYS1002 3515
SYS1003 3516
SYS101 3517
SYS102 3518
SYS103 3519
SYS104 3520
SYS105 3521
SYS106 3522
SYS107 3523
SYS108 3524
SYS109 3525
SYS110 3526
SYS111 3527
SYS112 3528

SYS113 3529
SYS114 3530
SYS115 3531
SYS116 3532
SYS117 3533
SYS118 3534
SYS119 3535
SYS120 3536
SYS121 3537
SYS122 3538
SYS123 3539
SYS124 3540
SYS125 3541
SYS126 3542
SYS127 3543
SYS128 3544
SYS129 3545
SYS130 3546
SYS131 3547
SYS132 3548
SYS133 3549
SYS134 3550
SYS135 3551
SYS136 3552
SYS137 3553
SYS138 3554
SYS139 3555
SYS140 3556
SYS141 3557
SYS142 3558
SYS143 3559
SYS144 3560
SYS145 3561
SYS146 3562
SYS147 3563
SYS148 3564
SYS149 3565
SYS150 3566
SYS151 3567
SYS152 3568
SYS153 3569
SYS154 3570

SYS155 3571
SYS156 3572
SYS157 3573
SYS158 3575
SYS159 3576
SYS160 3577
SYS161 3578
SYS162 3579
SYS163 3580
SYS164 3581
SYS165 3582
SYS166 3583
SYS167 3584
SYS168 3585
SYS169 3586
SYS170 3587
SYS171 3588
SYS172 3589
SYS173 3590
SYS174 3591
SYS175 3592
SYS177 3593
SYS178 3594
SYS179 3595
SYS180 3596
SYS181 3597
SYS182 3598
SYS183 3599
SYS184 3600
SYS185 3601
SYS186 3602
SYS187 3603
SYS188 3604

61 Mensajes de suceso de TMP 3606

TMP0100 3606
TMP0101 3607
TMP0102 3608
TMP0103 3609
TMP0104 3610
TMP0105 3611
TMP0106 3612

TMP0107 3614
TMP0108 3615
TMP0109 3616
TMP0110 3617
TMP0111 3618
TMP0112 3619
TMP0113 3620
TMP0114 3621
TMP0115 3622
TMP0116 3624
TMP0117 3625
TMP0118 3626
TMP0119 3627
TMP0120 3628
TMP0121 3629
TMP0122 3630
TMP0123 3631
TMP0124 3632
TMP0125 3633
TMP0126 3634
TMP0127 3636
TMP0128 3637
TMP0129 3638
TMP0130 3639
TMP0131 3640
TMP0132 3641
TMP0133 3642
TMP0134 3643
TMP0135 3644
TMP0136 3645
TMP0137 3646
TMP0138 3647
TMP0200 3648
TMP0201 3650
TMP0202 3651
TMP0203 3652
TMP0204 3653
TMP0205 3654
TMP0300 3655
TMP0301 3656
TMP0302 3657
TMP1000 3658

TMP1001 3659
TMP1002 3660
TMP1003 3662
TMP1004 3663
TMP5 3664
TMP500 3665
TMP501 3666
TMP502 3667
TMP503 3668
TMP504 3669
TMP505 3670
TMP6 3671
TMP7 3673
TMP8500 3674
TMP8501 3675
TMP8502 3676

62 Mensajes de suceso de TMPS 3678
TMPS0100 3678
TMPS0101 3679
TMPS0102 3680
TMPS0103 3681

63 Mensajes de suceso de TST 3683
TST100 3683
TST101 3684
TST102 3685
TST103 3686
TST104 3687
TST105 3688
TST106 3689

64 Mensajes de suceso de UEFI 3691
UEFI0000 3691
UEFI0001 3692
UEFI0002 3693
UEFI0003 3694
UEFI0004 3695
UEFI0005 3696
UEFI0006 3697
UEFI0007 3698
UEFI0008 3699

UEFI0009 3700
UEFI0010 3701
UEFI0011 3702
UEFI0012 3703
UEFI0013 3704
UEFI0014 3705
UEFI0015 3706
UEFI0016 3707
UEFI0017 3708
UEFI0018 3709
UEFI0019 3710
UEFI0022 3711
UEFI0023 3712
UEFI0024 3713
UEFI0025 3714
UEFI0026 3715
UEFI0027 3716
UEFI0028 3717
UEFI0029 3718
UEFI0030 3719
UEFI0031 3720
UEFI0032 3721
UEFI0033 3722
UEFI0034 3723
UEFI0035 3724
UEFI0036 3725
UEFI0037 3726
UEFI0038 3727
UEFI0039 3728
UEFI0040 3729
UEFI0041 3730
UEFI0042 3731
UEFI0043 3732
UEFI0044 3733
UEFI0045 3734
UEFI0046 3735
UEFI0047 3736
UEFI0048 3737
UEFI0049 3738
UEFI0050 3739
UEFI0051 3740
UEFI0052 3741

UEFI0053 3742
UEFI0054 3743
UEFI0055 3744
UEFI0056 3745
UEFI0057 3746
UEFI0058 3747
UEFI0059 3748
UEFI0060 3749
UEFI0061 3750
UEFI0062 3751
UEFI0063 3752
UEFI0064 3753
UEFI0065 3754
UEFI0066 3755
UEFI0067 3756
UEFI0068 3757
UEFI0069 3758
UEFI0070 3759
UEFI0071 3760
UEFI0072 3761
UEFI0073 3763
UEFI0074 3764
UEFI0075 3765
UEFI0076 3766
UEFI0077 3767
UEFI0078 3768
UEFI0079 3769
UEFI0080 3770
UEFI0081 3771
UEFI0082 3772
UEFI0083 3773
UEFI0084 3774
UEFI0085 3775
UEFI0086 3776
UEFI0087 3777
UEFI0088 3778
UEFI0089 3779
UEFI0090 3780
UEFI0091 3781
UEFI0092 3782
UEFI0093 3783
UEFI0094 3784

UEFI0095 3785
UEFI0096 3786
UEFI0097 3787
UEFI0098 3788
UEFI0099 3790
UEFI0100 3791
UEFI0101 3792
UEFI0102 3793
UEFI0103 3794
UEFI0104 3795
UEFI0105 3796
UEFI0106 3797
UEFI0107 3798
UEFI0108 3799
UEFI0109 3800
UEFI0110 3801
UEFI0111 3802
UEFI0112 3803
UEFI0113 3804
UEFI0114 3805
UEFI0115 3806
UEFI0116 3807
UEFI0117 3808
UEFI0118 3809
UEFI0119 3810
UEFI0120 3811
UEFI0121 3812
UEFI0122 3813
UEFI0123 3814
UEFI0124 3815
UEFI0125 3816
UEFI0126 3817
UEFI0127 3818
UEFI0128 3819
UEFI0129 3820
UEFI0130 3821
UEFI0131 3822
UEFI0132 3823
UEFI0133 3824
UEFI0134 3825
UEFI0135 3826
UEFI0136 3827

UEFI0137 3828
UEFI0138 3829
UEFI0139 3830
UEFI0140 3831
UEFI0141 3832
UEFI0142 3833
UEFI0143 3834
UEFI0144 3835
UEFI0145 3836
UEFI0146 3837
UEFI0147 3838
UEFI0148 3839
UEFI0149 3840
UEFI0150 3841
UEFI0151 3842
UEFI0152 3843
UEFI0153 3844
UEFI0154 3845
UEFI0155 3847
UEFI0156 3848
UEFI0157 3849
UEFI0158 3850
UEFI0159 3851
UEFI0160 3852
UEFI0161 3853
UEFI0162 3854
UEFI0163 3855
UEFI0164 3856
UEFI0165 3857
UEFI0166 3858
UEFI0167 3859
UEFI0168 3860
UEFI0169 3861
UEFI0170 3863
UEFI0171 3864
UEFI0172 3865
UEFI0173 3866
UEFI0174 3867
UEFI0175 3868
UEFI0176 3869
UEFI0177 3870
UEFI0178 3871

UEFI0179 3872
UEFI0180 3873
UEFI0181 3874
UEFI0182 3876
UEFI0183 3877
UEFI0184 3878
UEFI0185 3879
UEFI0186 3880
UEFI0187 3881
UEFI0188 3882
UEFI0189 3883
UEFI0190 3884
UEFI0191 3885
UEFI0192 3886
UEFI0193 3887
UEFI0194 3888
UEFI0195 3889
UEFI0196 3890
UEFI0197 3891
UEFI0198 3892
UEFI0199 3893
UEFI0200 3894
UEFI0201 3895
UEFI0202 3896
UEFI0203 3897
UEFI0204 3898
UEFI0205 3899
UEFI0206 3900
UEFI0207 3901
UEFI0208 3902
UEFI0209 3903
UEFI0210 3904
UEFI0211 3905
UEFI0212 3906
UEFI0213 3907
UEFI0214 3908
UEFI0215 3909
UEFI0216 3910
UEFI0217 3911
UEFI0218 3912
UEFI0219 3913
UEFI0220 3914

UEFI0221 3915
UEFI0222 3916
UEFI0223 3917
UEFI0224 3918
UEFI0225 3919
UEFI0226 3920
UEFI0227 3921
UEFI0228 3922
UEFI0229 3923
UEFI0230 3924
UEFI0231 3925
UEFI0232 3927
UEFI0233 3928
UEFI0234 3929
UEFI0235 3930
UEFI0236 3931
UEFI0237 3932
UEFI0238 3933
UEFI0239 3934
UEFI0240 3935
UEFI0241 3936
UEFI0242 3937
UEFI0243 3938
UEFI0244 3940
UEFI0245 3941
UEFI0246 3942
UEFI0247 3943
UEFI0248 3944
UEFI0249 3945
UEFI0250 3946
UEFI0251 3947
UEFI0252 3948

65 Mensajes de suceso de USR 3950

USR0001 3950
USR0002 3951
USR0005 3952
USR0007 3953
USR0008 3954
USR0013 3955
USR0014 3956
USR0015 3957

USR0016 ... 3958
USR0017 ... 3959
USR0018 ... 3960
USR0019 ... 3961
USR0020 ... 3962
USR0021 ... 3963
USR0022 ... 3964
USR0023 ... 3965
USR0030 ... 3966
USR0031 ... 3967
USR0032 ... 3968
USR0033 ... 3969
USR0034 ... 3970
USR0150 ... 3972
USR0151 ... 3973
USR0152 ... 3974
USR0153 ... 3975
USR0170 ... 3976
USR0171 ... 3977
USR0172 ... 3979
USR0173 ... 3980
USR0174 ... 3981
USR0175 ... 3982
USR0176 ... 3983
USR0177 ... 3984
USR0180 ... 3985
USR0181 ... 3986
USR0182 ... 3987
USR0183 ... 3988
USR0184 ... 3989
USR0190 ... 3990
USR100 ... 3991
USR101 ... 3992
USR102 ... 3993
USR103 ... 3994
USR104 ... 3995
USR105 ... 3996

66 Mensajes de suceso de VDR ... 3998

VDR1 ... 3998
VDR10 ... 3999
VDR100 ... 4000

VDR101 4001
VDR102 4002
VDR103 4003
VDR104 4004
VDR105 4005
VDR106 4006
VDR107 4007
VDR108 4008
VDR109 4009
VDR11 4010
VDR110 4012
VDR111 4013
VDR112 4014
VDR12 4015
VDR13 4016
VDR14 4017
VDR15 4018
VDR16 4019
VDR17 4020
VDR18 4021
VDR19 4022
VDR2 4024
VDR20 4025
VDR21 4026
VDR22 4027
VDR23 4028
VDR24 4029
VDR25 4030
VDR26 4031
VDR27 4032
VDR28 4034
VDR29 4035
VDR3 4036
VDR30 4037
VDR31 4038
VDR32 4039
VDR33 4040
VDR34 4041
VDR35 4043
VDR36 4044
VDR37 4045
VDR38 4046

VDR39 4047
VDR4 4048
VDR40 4049
VDR41 4050
VDR42 4051
VDR43 4053
VDR44 4054
VDR45 4055
VDR46 4056
VDR47 4057
VDR48 4058
VDR49 4059
VDR5 4060
VDR50 4062
VDR51 4063
VDR52 4064
VDR53 4065
VDR54 4066
VDR55 4067
VDR56 4068
VDR57 4070
VDR58 4071
VDR59 4072
VDR6 4073
VDR7 4074
VDR8 4075
VDR9 4076
VDR91 4077
VDR92 4079
VDR93 4080
VDR94 4081
VDR95 4082
VDR96 4083
VDR97 4084
VDR98 4085
VDR99 4086

67 Mensajes de suceso de VF 4089
VF001 4089
VF002 4090
VF003 4091
VF004 4092

VF005....4093
VF006....4094
VF0060....4095
VF007....4096
VF008....4097
VF009....4098
VF010....4099
VF011....4100
VF012....4101
VF013....4102
VF014....4103
VF015....4104
VF016....4105
VF017....4106
VF018....4107
VF019....4108
VF020....4109
VF021....4110
VF022....4111
VF023....4112
VF024....4113
VF025....4114
VF026....4115
VF027....4116
VF028....4117
VF029....4118
VF030....4119
VF031....4120
VF032....4121
VF033....4122
VF034....4123
VF035....4124
VF036....4125
VF037....4126
VF038....4127
VF039....4128
VF040....4129
VF041....4130
VF042....4131
VF043....4132
VF044....4133
VF045....4134

VF046 ... 4135
VF047 ... 4136
VF048 ... 4137
VF049 ... 4138
VF050 ... 4139
VF051 ... 4140
VF052 ... 4141

68 Mensajes de suceso de VFL ... 4143
VFL0001 ... 4143
VFL0002 ... 4144
VFL0003 ... 4145
VFL0004 ... 4146
VFL0005 ... 4147
VFL0007 ... 4148
VFL0009 ... 4149
VFL0010 ... 4150
VFL0011 ... 4151
VFL0012 ... 4152
VFL0013 ... 4153
VFL0014 ... 4154
VFL0015 ... 4155
VFL0016 ... 4156
VFL0017 ... 4157
VFL0018 ... 4158
VFL0019 ... 4159
VFL0020 ... 4160
VFL0021 ... 4161
VFL0703 ... 4162
VFL0704 ... 4163
VFL0705 ... 4164
VFL0708 ... 4165
VFL0710 ... 4166
VFL0711 ... 4167
VFL0712 ... 4168
VFL0713 ... 4169
VFL0714 ... 4170
VFL0715 ... 4171
VFL0716 ... 4172
VFL0719 ... 4173
VFL0721 ... 4174
VFL1001 ... 4175

VFL1002 4176
VFL1003 4177
VFL1004 4178
VFL1005 4179
VFL1006 4180
VFL1007 4181
VFL1008 4182
VFL1009 4183
VFL1010 4184
VFL1011 4185
VFL1012 4186
VFL1013 4187
VFL1014 4188
VFL1015 4189
VFL1016 4191
VFL1017 4192

69 Mensajes de suceso de VFLA 4194
VFLA1000 4194

70 Mensajes de suceso de VLT 4196
VLT0100 4196
VLT0101 4197
VLT0102 4198
VLT0103 4199
VLT0104 4200
VLT0105 4201
VLT0200 4202
VLT0201 4204
VLT0202 4205
VLT0203 4206
VLT0204 4207
VLT0205 4208
VLT0206 4209
VLT0207 4211
VLT0208 4212
VLT0209 4213
VLT0210 4214
VLT0211 4215
VLT0212 4216
VLT0213 4218
VLT0214 4219

VLT0215 4220
VLT0216 4221
VLT0217 4222
VLT0218 4224
VLT0219 4225
VLT0220 4226
VLT0221 4227
VLT0222 4228
VLT0223 4229
VLT0224 4230
VLT0225 4232
VLT0226 4233
VLT0227 4234
VLT0228 4235
VLT0229 4236
VLT0230 4237
VLT0231 4239
VLT0232 4240
VLT0233 4241
VLT0234 4242
VLT0235 4243
VLT0300 4244
VLT0301 4246
VLT0302 4247
VLT0303 4248
VLT0304 4249
VLT0305 4251
VLT400 4252
VLT401 4253
VLT402 4254
VLT403 4255
VLT404 4256
VLT405 4257

71 Mensajes de suceso de VME 4260

VME0001 4260
VME0002 4261
VME0003 4262
VME0004 4263
VME0005 4264
VME0006 4265
VME0007 4266

VME0008 4267

72 Mensajes de suceso de VRM 4269

VRM0009 4269
VRM0010 4270
VRM0011 4271
VRM0012 4272
VRM0013 4273
VRM0014 4274
VRM0015 4275
VRM0016 4276
VRM0017 4277
VRM0018 4278
VRM0019 4279
VRM0020 4280

1

Introducción

La referencia de mensajes de sucesos contiene la información sobre sucesos y errores generada por el firmware y otros agentes que supervisan los componentes del sistema. Estos sucesos pueden registrarse, mostrarse para el usuario en una de las consolas de administración del sistema, o bien, registrarse y mostrarse.

Cada suceso se compone de los siguientes campos:

Id. de mensaje — El identificador alfanumérico único para el suceso. Este identificador puede tener hasta ocho caracteres y se compone de dos partes:

- **Prefijo de ID de mensaje** — Hasta cuatro caracteres alfabéticos.
- **Secuencia de ID de mensaje** — Hasta cuatro dígitos numéricos.

Message — El texto del mensaje que se visualiza para el usuario o se registra como resultado del suceso.

Si el mensaje tiene contenido de variables, la variable de sustitución se refleja mediante texto en *cursiva*. Estas variables de sustitución se describen en el campo **Argumentos** del suceso.

Argumentos — Describe los valores para las variables de sustitución que aparecen en el texto del mensaje del suceso.

Si no hay contenido de variables en el mensaje, este campo se omite en la descripción del suceso.

Descripción detallada — Incluye información adicional que describe el suceso.

Acción de respuesta recomendada — La acción recomendada para remediar el suceso descrito. La acción de respuesta puede variar en función de la plataforma específica.

Categoría — Filtro de registro de Dell Lifecycle Controller utilizado para seleccionar un subconjunto de mensajes desde diferentes dominios o agentes.

Subcategoría — Filtro adicional que ofrece otra subclasificación del suceso.

Captura/ Identificador de suceso — El número de identificación que se utiliza como la identificación de captura para capturas de alertas SNMP y como la identificación del suceso cuando el mensaje se carga en los registros del sistema operativo.

Gravedad — La clasificación del suceso en función de su impacto en la plataforma o el sistema. La gravedad puede ser:

Gravedad 1 Crítico	Indica un problema de producción grave que podría afectar seriamente los sistemas o componentes de producción, o cuando los sistemas están inactivos o no funcionan.
Gravedad 2 Advertencia	Indica un problema de alto impacto donde hay alteraciones en un sistema o componente pero ese sistema o componente puede permanecer productivo y realizar operaciones de nivel empresarial.
Gravedad 3 Información	Indica un problema de impacto bajo a medio que implica una pérdida de funcionalidad de carácter parcial o no crítico; las operaciones se ven afectadas pero pueden seguir funcionando.

Mensaje de la pantalla LCD	El texto del mensaje del suceso que se muestran en la pantalla LCD del sistema.
Valor predeterminado o inicial	Los mensajes del suceso ocasionan acciones del suceso, tales como registro, alertas SNMP o alertas por correo electrónico. Por lo general, las acciones del suceso se pueden configurar utilizando la función de filtro de acción del suceso de iDRAC de Dell. Este artículo describe el valor inicial predeterminado y las posibles las acciones del suceso para el mensaje.

NOTA: En este documento, OMSA se refiere a OpenManage Server Administrator.

2

Mensajes de suceso de AMP

AMP0300

Message	La corriente de la placa del sistema *arg1* es inferior al umbral de aviso mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2178
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0301

Message	La corriente de la placa del sistema *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	La corriente en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0302

Message	La corriente de la placa del sistema *arg1* es superior al umbral de aviso máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2178
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0303

Message	La corriente de la placa del sistema *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	La corriente en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0304

Message	La corriente de la placa del sistema *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.

Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	La corriente en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0305

Message	La corriente de la placa del sistema *arg1* está dentro del rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2179
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

AMP0306

Message	La corriente en el compartimento para unidades de disco *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2178
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0307

Message	La corriente en el compartimento para unidades de disco *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	La corriente en el compartimiento para unidades de disco <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0308

Message	La corriente en el compartimento para unidades de disco *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2178
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0309

Message	La corriente en el compartimento para unidades de disco *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177

Mensaje de la pantalla LCD	La corriente en el compartimiento para unidades de disco <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0310

Message	La corriente en el compartimento para discos duros *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	La corriente en el compartimiento para unidades de disco <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

AMP0311

Message	La corriente en el compartimento para discos duros *arg1* está dentro del rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2179
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

AMP0312

Message	System level current is less than the lower warning threshold. (La corriente del sistema está por debajo del umbral de aviso inferior).

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2178
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

AMP0313

Message	La corriente en el nivel del sistema es inferior al umbral crítico mínimo.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	La corriente en el nivel de sistema está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

AMP0314

Message	System level current is greater than the upper warning threshold. (La corriente del sistema está por encima del umbral de aviso superior).
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2178
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

AMP0315

Message	System level current is greater than the upper critical threshold. (La corriente del sistema está por encima del umbral crítico superior).
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	La corriente en el nivel de sistema está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

AMP0316

Message	System level current is outside of range. (La corriente del sistema está fuera del intervalo aceptado).
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	La corriente en el nivel de sistema está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

AMP0317

Message	La corriente en el nivel de sistema está dentro del rango.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2179
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

AMP0318

Message	Chassis power level current is less than the lower warning threshold. (La corriente de alimentación del chasis está por debajo del umbral de aviso inferior).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2178
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

AMP0319

Message	La corriente en el nivel de alimentación del chasis es menor al umbral crítico inferior.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

AMP0320

Message	Chassis power level current is greater than the upper warning threshold. (La corriente de alimentación del chasis está por encima del umbral de aviso superior).
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2178
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

AMP0321

Message	Chassis power level current is greater than the upper critical threshold. (La corriente de alimentación del chasis está por encima del umbral crítico superior).
Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.

Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

AMP0322

Message	Chassis power level current is outside of range. (La corriente de alimentación del chasis está fuera del intervalo aceptado).

Descripción detallada	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para detectar errores relacionados con la alimentación y verifique los cambios de configuración en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2177
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

AMP0323

Message	La corriente en el nivel de alimentación del chasis está dentro del rango.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2179
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

AMP400

Message	El sensor *arg1* ha fallado, y el último valor grabado por el sensor fue *arg2* A.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** actual
Descripción detallada	El sensor actual identificado en el mensaje ha fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad su capacidad de supervisión.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si un sensor ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5200
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

AMP401

Message	No se puede leer el valor del sensor *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor
Descripción detallada	El sensor actual identificado en el mensaje ha fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad su capacidad de supervisión.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si un sensor ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5201
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

AMP402

Message	El sensor *arg1* volvió a un estado normal con un valor de *arg2* A.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor • ***arg2*** = actual
Descripción detallada	El sensor actual identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5202
Id. de captura de OMSA	5202

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

AMP403

Message	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de advertencia con un valor de *arg2* A.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** actual
Descripción detallada	El sensor actual identificado en el mensaje es defectuoso o la corriente que consume el sistema supera el umbral de aviso. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar su capacidad de supervisión.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si un sensor ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios. De lo contrario, cambie el umbral de aviso del sensor actual para que coincida con la configuración de hardware.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5203
Id. de captura de OMSA	5203
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

AMP404

Message	El sensor *arg1* detectó un error con un valor de *arg2* A.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor • ***arg2*** = actual
Descripción detallada	El sensor actual, identificado en el mensaje es defectuoso o la corriente que consume el sistema supera el umbral crítico. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar su capacidad de supervisión.
Acción de respuesta recomendada	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5204
Id. de captura de OMSA	5204
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

AMP405

Message	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de error con un valor de *arg2* A.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** actual
Descripción detallada	El sensor actual identificado en el mensaje puede estar dañado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar su capacidad de supervisión.

Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si un sensor ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	AMP = Amperaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5205
Id. de captura de OMSA	5205
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

3

Mensajes de suceso de ASR

ASR0000

Message	El temporizador de vigilancia ha expirado.
Descripción detallada	Es posible que el sistema operativo o una aplicación no se haya podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC) dentro del período de tiempo de espera.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0001

Message	El temporizador de vigilancia reinició el sistema.
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC) dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha restablecido según el valor configurado.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0002

Message	El temporizador de vigilancia ha apagado el sistema.
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC). El sistema se ha apagado según el valor configurado.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0003

Message	El temporizador de vigilancia realizó un ciclo de encendido del sistema.
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC). Se ha realizado un ciclo de encendido del sistema según el valor configurado.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0008

Message	The watchdog timer interrupt was initiated. (Se ha iniciado el proceso de interrupción del temporizador de vigilancia).
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC) dentro del período de tiempo de espera. El BMC ha invocado una interrupción del sistema. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 00h)
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0009

Message	El sistema se ha recuperado de un suceso en el temporizador de vigilancia.
Descripción detallada	El sistema se comunica con la controladora de administración de la placa base (BMC).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

ASR0100

Message	The BIOS watchdog timer reset the system. (El temporizador de vigilancia del BIOS reinició el sistema).
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la placa base dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha restablecido según el valor configurado. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 01h; suceso 3:0 - 2h)
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0101

Message	The OS watchdog timer reset the system. (El temporizador de vigilancia del sistema operativo reinició el sistema).
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha restablecido. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 01h; suceso 3:0 - 3h si inicio en 4h en ejecución)
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0102

Message	The OS watchdog timer shutdown the system. (El temporizador de vigilancia del sistema operativo ha reiniciado el sistema).
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha interrumpido. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 02h; suceso 3:0 - 4h)

Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0103

Message	The OS watchdog timer powered down the system. (El temporizador de vigilancia del sistema operativo ha apagado el sistema).

Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha apagado. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 02h; suceso 3:0 - 4h)
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0104

Message	El temporizador de vigilancia del sistema operativo ha realizado un ciclo de encendido del sistema.
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. Se ha realizado un ciclo de encendido del sistema. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 03h; suceso 3:0 - 4h)
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0105

Message	El temporizador de vigilancia del sistema operativo ha apagado el sistema.
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. Se ha apagado el sistema. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 02h; suceso 3:0 - 4h)
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0106

Message	El temporizador de vigilancia del sistema operativo ha vencido.
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. No se ha tomado ninguna medida. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 00h; suceso 3:0 - 4h)
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0107

Message	Se ha iniciado el proceso de interrupción previo al tiempo de espera del temporizador de vigilancia del sistema operativo.
Descripción detallada	El sistema operativo o una aplicación no ha podido responder a la notificación previa dentro del período de tiempo de espera. (Tipo de sensor IPMI código 11h; compensación 07h)
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

ASR0108

Message	El sistema se ha recuperado de un suceso en el temporizador de vigilancia del sistema operativo.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

ASR200

Message	El temporizador de vigilancia caducó el *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = día mes fecha hh: mm: ss aaaa
Descripción detallada	El temporizador de vigilancia ha vencido a la fecha y hora identificada en el mensaje debido a que el iDRAC no ha recibido una respuesta dentro del período de tiempo especificado.
Acción de respuesta recomendada	Para determinar la causa correcta de la excepción, póngase en contacto con su proveedor de servicio
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5006

Id. de captura de OMSA	5006
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ASR201

Message	El temporizador de vigilancia reinició el sistema el *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** día mes fecha hh: mm: ss aaaa
Descripción detallada	El temporizador de vigilancia ha reiniciado el sistema a la fecha y hora identificada en el mensaje debido a que el sistema operativo ha fallado o está bloqueado.
Acción de respuesta recomendada	Para determinar la causa correcta de la excepción, póngase en contacto con su proveedor de servicio
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5006

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ASR202

Message	El temporizador de vigilancia apagó el sistema el *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** día mes fecha hh: mm: ss aaaa
Descripción detallada	El temporizador de vigilancia ha apagado el sistema después de la fecha y hora identificada en el mensaje debido a que el sistema operativo ha fallado o está bloqueado.
Acción de respuesta recomendada	Para determinar la causa correcta de la excepción, póngase en contacto con su proveedor de servicio
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	5006
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ASR203

Message	El temporizador de vigilancia realizó un ciclo de encendido de CA en el sistema el *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = día mes fecha hh: mm: ss aaaa
Descripción detallada	El temporizador de vigilancia ha realizado un ciclo de encendido de CA en el sistema después de la fecha y hora identificada en el mensaje debido a que el sistema operativo ha fallado o está bloqueado.
Acción de respuesta recomendada	Para determinar la causa correcta de la excepción, póngase en contacto con su proveedor de servicio
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	ASR = Restablecimiento automático del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5006
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

4

Mensajes de suceso de BAR

BAR001

Message	Exportar perfil de sistema solicitado.
Descripción detallada	Se ha solicitado una operación de exportación de un perfil de sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR002

Message	Validación de la partición de copia de seguridad vFlash.
Descripción detallada	La operación de detección de la partición de copia de seguridad del perfil de sistema está en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR003

Message	Preparando partición de copia de seguridad vFlash.
Descripción detallada	Se está creando la partición de copia de seguridad para almacenar el archivo de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR004

Message	Recopilando la información de inventario de hardware.
Descripción detallada	Los datos de inventario de hardware se están recolectando y copiando en el archivo de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR005

Message	Recopilando datos de Lifecycle Controller ata.
Descripción detallada	Los datos de Lifecycle Controller se están recolectando y copiando en el archivo de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR006

Message	Finalizando archivo de copia de seguridad.
Descripción detallada	El archivo de copia de seguridad del perfil del sistema se está finalizando y cerrado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR007

Message	Se completó la exportación del perfil de sistema.
Descripción detallada	La operación de exportación del perfil del sistema se ha ejecutado satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR008

Message	Se ingresó una frase de contraseña no válida del archivo de copia de seguridad.
Descripción detallada	La frase de contraseña ingresada no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique los parámetros de solicitud y vuelva a intentarlo. Compruebe la regla de validez de la frase de contraseña. NOTA: Una frase de contraseña válida contiene entre 8 y 32 caracteres. Debe incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos sin espacios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR009

Message	No hay medios vFlash válidos presentes.
Descripción detallada	El medio vFlash no está presente en el sistema.
Acción de respuesta recomendada	Inserte los medios vFlash apropiados en el portal de vFlash designado, actívelo e inicialícelo y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR010

Message	No se puede crear la partición de copia de seguridad en el medio vFlash.
Descripción detallada	La operación de creación de partición de copia de seguridad no se ha completado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el medio vFlash no esté protegido contra escritura. Active e inicialice el medio vFlash y vuelta a intentar la copia de seguridad. Si esto falla, intente usar un medio vFlash nuevo, o bien utilice la opción Recurso compartido de red.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR011

Message	No se ha podido recopilar la información de inventario de hardware.
Descripción detallada	La recopilación de datos y la exportación del inventario no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca los servicios del sistema para ingresar en Unified Server Configurator (USC) y seleccione la opción Salir y reiniciar en USC a fin de crear una nueva instancia de la base de datos, si la opción Recolectar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) está desactivada. Si la base de datos del inventario de hardware está presente, reinicie Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR012

Message	No se pueden recopilar los datos de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	La recopilación y exportación de datos de Lifecycle Controller ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Descargue y aplique el paquete de actualización de Dell (DUP) para USC 2. Ejecute Servicios del sistema para actualizar la base de datos si CSIOR no está activada. 3. Reinicie el sistema y vuelva a intentarlo. Si estas operaciones fallan, descargue el software de reparación de servicio de campo y repare el Lifecycle Controller. Descargue e instale todos los DUP para USC, los diagnósticos, los paquetes de controladores y el firmware de todos los dispositivos del sistema host.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR013

Message	El apagado del sistema host no se ha ejecutado satisfactoriamente.
Descripción detallada	La solicitud para apagar el sistema de host no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR014

Message	Error de acceso al archivo de copia de seguridad o a la partición.
Descripción detallada	No se puede acceder al archivo de copia de seguridad del perfil del servidor y la operación no puede continuar. Esto se puede deber a un error de medios o la pérdida de la conectividad.
Acción de respuesta recomendada	Si se trata de un medio vFlash, reemplace el medio y vuelva a intentarlo. Si se trata de un recurso compartido de red, verifique que haya conectividad en el destino y que este exista.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR015

Message	Error de procesamiento de datos del archivo de copia de seguridad.
Descripción detallada	La información del archivo de copia de seguridad no se procesó correctamente y la operación no puede continuar. Esto puede deberse a las restricciones de recursos dentro del entorno de procesamiento. Si el recurso compartido de red es de solo lectura, también aparecerá este error.
Acción de respuesta recomendada	Si se realiza una copia de seguridad al recurso compartido de red, asegúrese de que el recurso compartido de red tenga acceso de lectura/escritura. Reinicie la Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR016

Message	Importación de perfil del sistema solicitada.
Descripción detallada	Se ha solicitado una operación de importación del perfil de sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR017

Message	Se solicitó la validación del archivo de copia de seguridad.
Descripción detallada	Se ha solicitado la validación del archivo de copia de seguridad del perfil de sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR018

Message	Se ha completado la validación del archivo de copia de seguridad.
Descripción detallada	Se ha completado una solicitud de validación del archivo de copia de seguridad del perfil de sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR019

Message	Validando la operación de restauración, espere algunos minutos hasta que se complete.
Descripción detallada	La validación de un perfil de archivo de copia de seguridad del sistema está en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR020

Message	Restaurando los datos de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	Los datos de Lifecycle Controller se están importando en el archivo de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR021

Message	Espacio insuficiente en recurso compartido de red.
Descripción detallada	La exportación del perfil de sistema ha fallado porque no hay espacio suficiente en el recurso compartido de red o se ha perdido la conectividad.
Acción de respuesta recomendada	Elimine archivos para liberar 384 MB de espacio en el recurso compartido de red actual, o especifique otro destino que tenga espacio suficiente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR022

Message	Se está encendiendo el sistema para actualizar los componentes.
Descripción detallada	El sistema host se está encendiendo para restaurar los componentes de firmware y la configuración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR023

Message	Iniciando actualizaciones de componentes.
Descripción detallada	El proceso consiste en ingresar la fase de actualización del componente de la operación de restauración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR024

Message	Inicializando operación de restauración.
Descripción detallada	El entorno de restauración se está inicializando.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR025

Message	Restaurando el firmware de los componentes.
Descripción detallada	Hay una actualización en curso para cada componente con firmware.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR026

Message	Restaurando el componente de configuración.
Descripción detallada	Se está estableciendo la configuración de cada componente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR027

Message	Restauración del componente del sistema de host completa, apagando el sistema de host.
Descripción detallada	La restauración del componente del sistema de host se ha completado. El sistema host se apagará.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR028

Message	La restauración de componentes del sistema host se ha completado con errores, apagando el sistema host.
Descripción detallada	La restauración de componentes del sistema host se ha completado, pero se produjeron errores. El sistema host se apagará.
Acción de respuesta recomendada	Ver la actualización de datos de configuración y atributos de solicitud de los componentes o volver a intentar la importación del perfil del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR029

Message	Restaurando el firmware de Integrated Remote Access Controller.
Descripción detallada	La importación de firmware y la configuración de Integrated Remote Access Controller están en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR030

Message	La importación del perfil del sistema se ha completado, reiniciado la Integrated Remote Access Controller.
Descripción detallada	La importación del perfil del sistema ha finalizado. iDRAC se reiniciará para completar la restauración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR031

Message	RESERVADO
Descripción detallada	RESERVADO
Acción de respuesta recomendada	RESERVADO
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR032

Message	Archivo de copia de seguridad del perfil del sistema no válido.
Descripción detallada	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que se haya ingresado una frase de contraseña no válida, corrija los datos ingresados y vuelva a intentar la operación. 2. Descargue una imagen de copia de seguridad válida del sistema host y vuelva a intentarlo. 3. Reinicie Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y vuelva a intentarlo. 4. Descargue una imagen de firmware nueva para el iDRAC y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR033

Message	No se pueden restaurar los datos de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	La operación de importación de datos internos de Lifecycle Controller no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Descargue y aplique el Dell Update Package para el Unified Server Configurator (USC) 2) Ejecute servicios del sistema para actualizar la base de datos en caso de que la función CSIOR no esté activada. 3) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si con estas acciones no se resuelve el problema, descargue el software de Field Repair Service y repare Lifecycle Controller. Descargue e instale todos los DUP para USC, diagnósticos, los paquetes del controlador y el firmware del dispositivo de todos los dispositivos del sistema host.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR034

Message	No se pudo restaurar el firmware de Integrated Remote Access Controller.
Descripción detallada	La importación del firmware de Integrated Remote Access Controller (iDRAC) no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Descargue el firmware para la Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y aplíquelo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR035

Message	No se pudo restaurar la configuración de Integrated Remote Access Controller.
Descripción detallada	La importación de la configuración de Integrated Remote Access Controller (iDRAC) no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca manualmente la configuración de la Integrated Remote Access Controller (iDRAC).
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR036

Message	Se cancelaron el reinicio del sistema o las acciones de Lifecycle Controller, se inició la recuperación de falla del perfil del sistema.
Descripción detallada	Una importación del perfil del sistema ha fallado y ha dejado al sistema en un estado inutilizable. Intentando configurar el entorno para el funcionamiento normal.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR037

Message	Se cancelaron el reinicio del sistema o las acciones de Lifecycle Controller, la recuperación de falla del perfil del sistema se ha completado.
Descripción detallada	Los ajustes a los entornos de Lifecycle Controller e Integrated Remote Access Controller han finalizado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR038

Message	Cancelar.
Descripción detallada	Cancele la operación en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR039

Message	La licencia no está presente.
Descripción detallada	La licencia necesaria para la operación no está presente.
Acción de respuesta recomendada	Utilice medios vFlash y licencias admitidos para esta función e intente nuevamente la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR040

Message	No se puede acceder a vFlash.
Descripción detallada	El acceso a la Tarjeta vFlash no es posible o ha sido denegado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los medios SD vFlash están activados, no protegidos contra escritura e inicializados. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR041

Message	Apagado del sistema.
Descripción detallada	Apagando el sistema host.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR042

Message	Lifecycle Controller desactivado.
Descripción detallada	Lifecycle Controller/los servicios del sistema no están disponibles. Hay otra operación utilizando los recursos en este momento.
Acción de respuesta recomendada	Espere que la otra operación libere los recursos, como indica la presencia de la opción de los servicios del sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR043

Message	Esperando que se agote el tiempo de espera para que se cierre Unified Server Configurator.
Descripción detallada	Se ha agotado el tiempo de espera al esperar que se cerrara Unified Server Configurator (USC).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR044

Message	Esperando que el sistema host se apague de manera satisfactoria.
Descripción detallada	Esperando que el sistema host se apague de manera satisfactoria.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR045

Message	Apagando el sistema host para restaurar Integrated Remote Access Controller.
Descripción detallada	El sistema host se está apagando para facilitar la importación del perfil del sistema de Integrated Remote Access Controller.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR046

Message	El sistema host se encenderá aproximadamente 10 minutos después de restaurar Integrated Remote Access Controller (iDRAC).
Descripción detallada	Integrated Remote Access Controller (iDRAC) se está preparando para cambiar al firmware cargado recientemente . Durante esta conmutación, se pierde la conexión del iDRAC. El servidor se iniciará después de que se reinicie el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR047

Message	Operación del perfil del sistema cancelada por el usuario.
Descripción detallada	La operación del perfil del sistema se ha cancelado como parte de una operación de limpieza realizada durante un reinicio de la Integrated Remote Access Controller.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a enviar la operación de perfil del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR048

Message	La etiqueta de servicio del sistema no está presente.
Descripción detallada	La placa base del servidor no tiene una etiqueta de servicio asignada, la operación no se puede continuar.
Acción de respuesta recomendada	Importe el perfil del sistema desde un archivo de copia de seguridad anterior. Si no hay ningún archivo de copia de seguridad disponible, comuníquese con el proveedor del hardware.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR049

Message	La configuración de encendido automático del sistema host ha fallado.
Descripción detallada	La solicitud de encendido automático del sistema host ha fallado, y el sistema no se encenderá después de reiniciada la Integrated Remote Access Controller.
Acción de respuesta recomendada	Como lo indica el estado de la tarea, espere que se complete la restauración. Después de que el estado muestre Completo o Fallado, espere unos minutos hasta que se reinicie Integrated Remote Access Controller (iDRAC). Después del reinicio, encienda el sistema host usando la iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR050

Message	Restaurando el firmware del dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	La actualización de firmware del dispositivo especificado en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR051

Message	Restaurando la configuración de los componentes del dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	Laimportación de la configuración del dispositivo especificado está en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR052

Message	La actualización de firmware no puede llevarse a cabo para el dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	No se ha encontrado el firmware del dispositivo necesario, y la actualización no puede continuar. El firmware del dispositivo no está presente en la partición de almacenamiento del firmware o no coincide con la versión almacenada en la base de datos de información de configuración. No es necesaria ninguna acción de respuesta. No obstante, si se obtiene e instala el paquete de actualización para el dispositivo indicado, se actualizará la partición de almacenamiento del firmware. Se recomienda crear una copia de seguridad del perfil del servidor tras la actualización.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR053

Message	Restaurando el firmware en el dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	Restaurando firmware del dispositivo en el dispositivo identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR054

Message	Se cancelaron el reinicio del sistema o las acciones de Lifecycle Controller, la recuperación de falla del perfil del sistema no fue exitosa.
Descripción detallada	No se ha podido completar el intento de limpiar después de una operación de Copia de seguridad/Restauración de un perfil del sistema incorrecta. Las operaciones relacionadas con Lifecycle Controller/los servicios del sistema no pueden ejecutarse como era de esperar hasta que el sistema se ha restaure correctamente a una configuración funcional.
Acción de respuesta recomendada	Ingrese a la utilidad de configuración del iDRAC. Seleccione la opción Servicios del sistema en la pantalla de selección principal. Elija la operación "Cancelar acciones de Lifecycle Controller/Cancelar servicios del sistema y siga las indicaciones para asegurarse de que esta operación se lleve a cabo. Si Cancelar acciones de Lifecycle Controller Acciones/Cancelar servicios del sistema no está disponible, apague la alimentación del sistema, espere 1 minuto y vuelva a encender la alimentación. Si esto no corrige el problema, comuníquese con la asistencia técnica.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR055

Message	No se aplicaron los valores de configuración almacenados anteriormente al dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	El intento de importar la configuración no fue satisfactorio para el dispositivo especificado.
Acción de respuesta recomendada	El registro de eventos del sistema captura los valores que no se han establecido, y debe restablecerse manualmente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR056

Message	Configuración de componentes restaurada en dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	La importación de la configuración fue satisfactoria para el dispositivo especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR057

Message	Algunos de los valores de configuración no se aplicaron al dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	Se completó la importación de la configuración, pero no se han establecido correctamente todos los valores importados.
Acción de respuesta recomendada	El registro de sucesos del sistema captura los valores que no se han establecido y deben restablecerse manualmente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR058

Message	Validando el acceso de destino de NFS.
Descripción detallada	Se está probando el acceso al destino de red de la importación o exportación del perfil del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR059

Message	Validando el acceso de destino de CIFS.
Descripción detallada	Se está probando el acceso al destino de red de la importación o exportación del perfil del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR060

Message	Recopilando la información de inventario de firmware.
Descripción detallada	Recopilando el inventario de firmware y copiándolo en el archivo de copia de seguridad del perfil del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR061

Message	Recopilando la información del sistema.
Descripción detallada	Recopilando la información del sistema y copiándola en el archivo de copia de seguridad. La operación recopila la información del sistema que incluye modelo del sistema y etiqueta de servicio.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR062

Message	Recopilando la base de datos de configuración de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	Recopilando la base de datos de configuración de Lifecycle Controller y copiándola en el archivo de copia de seguridad del perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR063

Message	Recopilando las imágenes de firmware de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	Recopilando las imágenes de firmware de Lifecycle Controller y copiándolas en el archivo de copia de seguridad de perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR064

Message	Recopilando el firmware de Integrated Remote Access Controller.
Descripción detallada	Recopilando el firmware de Integrated Remote Access Controller y copiándolo en el archivo de copia de seguridad de perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR065

Message	Recopilando la configuración de Integrated Remote Access Controller.
Descripción detallada	Recopilando la configuración de Integrated Remote Access Controller y copiándola en el archivo de copia de seguridad de perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR066

Message	El medio vFlash no está activado.
Descripción detallada	El destino de la exportación del perfil del sistema no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Habilite el medio vFlash y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR067

Message	Los medios vFlash no se han inicializado.
Descripción detallada	El destino de la exportación del perfil del sistema no se ha inicializado.
Acción de respuesta recomendada	Inicialice el medio vFlash y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR068

Message	Medio vFlash no admitido.
Descripción detallada	No se admite el destino de la exportación del perfil del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Inserte, active e inicialice los medios vFlash admitidos. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR069

Message	No hay suficiente espacio en los medios vFlash.
Descripción detallada	La exportación del perfil de sistema no completó correctamente debido a que no hay espacio suficiente en los medios vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Elimine las particiones y libere 384 MB de espacio en el medio vFlash actual, o bien utilice soportes vFlash nuevos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR070

Message	Se ha denegado el acceso al destino de NFS.
Descripción detallada	El acceso al destino de exportación/importación de NFS no es posible o ha sido denegado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que los parámetros de entrada sean correctos, que exista la conectividad al punto de destino final y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR071

Message	Se ha denegado el acceso al destino de CIFS.
Descripción detallada	El acceso al destino de exportación/importación de CIFS no es posible o ha sido denegado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que los parámetros de entrada sean correctos, que exista la conectividad al punto de destino final y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR072

Message	El formato de la partición de copia de seguridad de vFlash no es correcto.
Descripción detallada	La operación de copia de seguridad del formato de la partición vFlash no se ha realizado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Active e inicialice los medios vFlash y vuelva a intentar la exportación. Si el error continúa, intente con medios vFlash nuevos o utilice la opción Recurso compartido de red.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR073

Message	La eliminación de la partición de copia de seguridad de vFlash no se llevó a cabo correctamente.
Descripción detallada	La operación para eliminar la partición de copia de seguridad de vFlash no se llevó a cabo correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Habilite e inicialice el medio vFlash y vuelva a intentar la exportación. Si el error continúa, intente con un medio vFlash nuevo o utilice la opción Recurso compartido de red.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR074

Message	No se ha podido recopilar la información de inventario de firmware.
Descripción detallada	La recopilación y exportación de los datos de inventario de firmware no ha finalizado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Aplique el paquete de actualización de Dell para Unified Server Configurator (USC). Si la recopilación del inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) no está activada, ingrese y salga de los servicios de sistema en USC para actualizar la base de datos, reinicie el sistema e intente la operación nuevamente. Si el error continúa, utilice el software de servicio de reparación de campo para reparar el Lifecycle Controller. Descargue todos los paquetes de actualización de Dell para USC, los paquetes de controladores de dispositivos y el firmware para todos los dispositivos del sistema host, instale todos los paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR075

Message	No se ha podido recopilar información del sistema.
Descripción detallada	La recopilación y exportación de la información del sistema ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie la Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si el error continúa, utilice el firmware de la Remote Access Controller para intentar la operación nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR076

Message	No se ha podido recopilar la base de datos de configuración
Descripción detallada	La recopilación y exportación de la base de datos de configuración de Lifecycle Controller ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Ingrese a Servicios del sistema en USC, y seleccione Salir y Reiniciar para restablecer y actualizar la base de datos. Si el error continúa, repare la Lifecycle Controller, aplique los paquetes de actualización de Dell para USC, los diagnósticos, el firmware del dispositivo y los paquetes de controladores y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR077

Message	No se pueden recopilar las imágenes de firmware.
Descripción detallada	La recopilación y exportación de imágenes de firmware del sistema host no se ha realizado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Aplique los paquetes de actualización de Dell para todos los dispositivos y el software, y luego vuelva a intentar la operación. Si el error continúa, repare la Lifecycle Controller, aplique nuevamente los paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR078

Message	No se ha podido recopilar el firmware de Integrated Remote Access Controller.
Descripción detallada	La recopilación y exportación de firmware de Integrated Remote Access Controller (iDRAC) no se ha realizado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Aplique el firmware de Integrated Remote Access Controller, establezca manualmente los atributos de configuración y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR079

Message	No se ha podido recopilar la configuración de Integrated Remote Access Controller.
Descripción detallada	La recopilación y exportación de la configuración de Integrated Remote Access Controller ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Aplique el firmware de Integrated Remote Access Controller, establezca manualmente los atributos de configuración y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR080

Message	Restaurando la base de datos de configuración de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	Importando la base de datos de configuración de Lifecycle Controller del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR081

Message	Restaurando las imágenes de firmware de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	La importación de los datos de la imagen de firmware de Lifecycle Controller se realiza desde el archivo de copia de seguridad del perfil del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR082

Message	Restaurando la configuración de Remote Access Controller.
Descripción detallada	Importación de firmware y configuración de Remote Access Controller en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR083

Message	El modelo de sistema del host no coincide con la información del archivo de copia de seguridad de modelo de sistema.
Descripción detallada	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema falló porque la información del modelo del sistema host no coincide con el valor almacenado en el archivo.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga una imagen de copia de seguridad del sistema de host válida e intente la operación nuevamente. Reinicie la Remote Access Controller e intente la operación nuevamente. Si el error continúa, descargue una nueva imagen de firmware de la Remote Access Controller e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR084

Message	La etiqueta de servicio del sistema host no coincide con la etiqueta de servicio del archivo de copia de seguridad.
Descripción detallada	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema falló porque la información de la etiqueta de servicio del sistema host no coincide con el valor almacenado en el archivo.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga una imagen de copia de seguridad del sistema de host válida e intente la operación nuevamente. Reinicie la Remote Access Controller e intente la operación nuevamente. Si el error continúa, descargue una nueva imagen de firmware de la Remote Access Controller e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR085

Message	No se ha podido recopilar la información del sistema para la validación del archivo de copia de seguridad de importación.
Descripción detallada	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema ha fallado. La recuperación de la información del sistema para validar el archivo de copia de seguridad ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie la Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si el error continúa, utilice el firmware de la Remote Access Controller para intentar la operación nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR086

Message	No se pudo restaurar la base de datos de configuración de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	La importación del perfil del sistema de los datos de configuración de Lifecycle Controller ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Si la recopilación del inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) no está activada, ingrese y salga de los servicios de sistema en USC para actualizar la base de datos, reinicie el sistema e intente la operación nuevamente. Si el error continúa, utilice el software de servicio de reparación de campo para reparar el Lifecycle Controller. Descargue todos los paquetes de actualización de Dell para USC, los paquetes de controladores de dispositivos y el firmware para todos los dispositivos del sistema host, instale todos los paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR087

Message	No se puede restaurar las imágenes de firmware de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	La importación del perfil del sistema de las imágenes de firmware de Lifecycle Controller ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Aplique el paquete de actualización de Dell para este sistema. Si el error continúa, utilice el software de servicio de reparación de campo para reparar el Lifecycle Controller. Descargue todos los paquetes de actualización de Dell para USC, los paquetes de controladores de dispositivos y el firmware para todos los dispositivos del sistema host, instale todos los paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR088

Message	No hay particiones disponibles en los medios vFlash.
Descripción detallada	El número máximo de particiones ya está en uso.
Acción de respuesta recomendada	Elimine particiones y libere un máximo de 384 MB de espacio en el medio vFlash actual, o bien obtenga medios vFlash nuevos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR089

Message	Lifecycle Controller necesita actualizarse.
Descripción detallada	Se ha detectado un problema con la instalación de Unified Server Configurator (USC). Esto debe corregirse antes de poder crear un archivo de copia de seguridad válido.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga el paquete de actualización de Dell para el Unified Server Configurator y aplíquelo. A continuación, realice una operación de copia de seguridad para guardar estos datos y poder restaurarlos posteriormente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR090

Message	Se ha solicitado una copia de seguridad del perfil del sistema.
Descripción detallada	El usuario de la interfaz de Unified Server Configurator ha solicitado crear una copia de seguridad del perfil del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR091

Message	Se ha completado la copia de seguridad del perfil del sistema.
Descripción detallada	Se ha completado la copia de seguridad del perfil del sistema realizada por el usuario de la interfaz de Unified Server Configurator.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR092

Message	No se pudo realizar la desconexión de NFS.
Descripción detallada	El intento para desconectarla de la ubicación especificada NFS no se ha realizado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Si esto ocurre en una solicitud de copia de seguridad, reinicie la Integrated Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si se trata de una solicitud de restauración, la Integrated Remote Access se reiniciará durante la ejecución de la solicitud. Solo si la Integrated Remote Access Controller no se reinicia por su cuenta, reiníciela manualmente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR093

Message	No se pudo realizar la desconexión de CIFS.
Descripción detallada	El intento para desconectarla de la ubicación especificada CIFS no se ha realizado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Si esto ocurre en una solicitud de copia de seguridad, reinicie la Integrated Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si se trata de una solicitud de restauración, la Integrated Remote Access se reiniciará durante la ejecución de la solicitud. Solo si la Integrated Remote Access Controller no se reinicia por su cuenta, reiníciela manualmente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR094

Message	Ya hay otra operación de copia de respaldo en curso.
Descripción detallada	La solicitud para crear un archivo de copia de seguridad del perfil del sistema no se ha completado correctamente debido a que ya existe una solicitud en curso.
Acción de respuesta recomendada	Si es posible, supervise la finalización del trabajo en curso y luego vuelva a intentar la solicitud. Si eso no es posible, intente limpiar todos los trabajos y volver a intentar la solicitud. Si eso falla, reinicie la Integrated Remote Access Controller y vuelva a intentar la solicitud.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR095

Message	Ya hay otra operación de restauración en curso.
Descripción detallada	La solicitud para restaurar el perfil del sistema de un archivo de copia de seguridad ha fallado porque ya existe una solicitud en curso.
Acción de respuesta recomendada	Si es posible, supervise la finalización del trabajo en curso y luego vuelva a intentar la solicitud. Si eso no es posible, intente limpiar todos los trabajos y volver a intentar la solicitud. Si eso falla, reinicie la Integrated Remote Access Controller y vuelva a intentar la solicitud.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR096

Message	Se ha detectado una incompatibilidad de BIOS.
Descripción detallada	El firmware actual del BIOS instalado en el sistema no admite las funciones de copia de seguridad y de restauración.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga el firmware del BIOS del sistema compatible con las funciones de copia de seguridad y de restauración, actualice el sistema e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR097

Message	Lifecycle Controller Unified Server Configurator ha detectado una incompatibilidad.
Descripción detallada	El software de Lifecycle Controller Unified Server Configurator instalado actualmente en el sistema no admite la función Realizar copia de seguridad y Restaurar.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga el paquete de actualización de Lifecycle Controller Unified Server Configurator paquete con compatibilidad para Realizar copia de seguridad y Restaurar, actualice el software y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR098

Message	Etiqueta de servicio del sistema no válida.
Descripción detallada	La etiqueta de servicio instalada en el sistema no es válida. Las funciones de copia de seguridad y de restauración no funcionarán sin una etiqueta de servicio válida.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR099

Message	Recopilando datos de licencia.
Descripción detallada	Los datos de licencia se están recopilando y copiando en el perfil del servidor de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR100

Message	No se pueden recopilar datos de licencia.
Descripción detallada	Se ha producido un error al acceder a los datos de licencia. No se pueden recopilar los datos de licencia para copiarlos en el archivo de copia de seguridad del perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Para acceder a las instrucciones de reinstalación de las licencias, consulte License Management (Administración de licencias) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR101

Message	Restaurando datos de licencia.
Descripción detallada	Importando datos de licencia del perfil del servidor de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR102

Message	No se pueden restaurar los datos de licencia.
Descripción detallada	No se pueden importar datos de licencia desde el perfil del servidor de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	Consulte las instrucciones de instalación de licencias en iDRAC User Guide (Guía del usuario de iDRAC) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR103

Message	Recopilando datos de personalización del sistema.
Descripción detallada	Los datos de personalización del sistema se recopilan y se copian en la copia de seguridad del perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR104

Message	No se pueden recopilar datos de la personalización del sistema.
Descripción detallada	No se pueden recopilar datos de la personalización del sistema para copiar en el perfil del servidor de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR105

Message	Restaurando datos de la personalización del sistema.
Descripción detallada	Importando datos de la personalización del sistema desde el archivo de copia de seguridad del perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR106

Message	No se pueden restaurar datos de la personalización del sistema.
Descripción detallada	No se pueden importar datos de la personalización del perfil del servidor de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR107

Message	La licencia del lector de medios vFlash no está presente.
Descripción detallada	El lector de medios vFlash requiere una licencia para poder funcionar.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga la licencia para medios vFlash del proveedor de servicio. Instale la licencia y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR108

Message	La licencia para exportar e importar del perfil del servidor no está presente.
Descripción detallada	La licencia necesaria para que funcionen las operaciones de importación y exportación del perfil del servidor no está presente.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga la licencia para exportar e importar del perfil del servidor del proveedor de servicios. Instale la licencia y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR109

Message	La partición OEMDRV está en uso.
Descripción detallada	La partición OEMDRV está montada para ser utilizada en la implementación de sistemas operativos. Esta situación evita que continúe la operación de exportación e importación del perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Desmonte la partición OEMDRV seleccionando F10 durante el inicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR110

Message	Todos los trabajos existentes se han cancelado debido a una solicitud de procesamiento de importación del perfil del servidor.
Descripción detallada	Todos los trabajos existentes se cancelan durante la operación de importación del perfil del servidor, o bien si la operación de importación falla.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a enviar todos los trabajos cancelados por la operación de importación luego de completada la operación de importación del perfil del servidor.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR111

Message	Se agotó el tiempo de espera de la operación del perfil del servidor.
Descripción detallada	El trabajo de importación o exportación ha fallado. Se agotó el tiempo de espera de la importación o exportación mientras se validaban o se transferían los datos del perfil del servidor. Las causas posibles son pérdida de conectividad de red, falla en el acceso a las tarjetas SD vFlash o problemas encontrados durante el encendido y el apagado del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Si el sistema administrado no se apaga durante la importación, apague el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el sistema administrado está apagado, reinicie el Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si la exportación se iba a realizar a un recurso compartido de red, verifique la conexión y vuelva a intentar la operación. Si el destino de la exportación era el medio vFlash, inserte una nueva tarjeta SD y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR112

Message	El identificador del sistema en el archivo de perfil del servidor no coincide con el sistema de destino.
Descripción detallada	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del servidor falló porque la información del identificador del sistema de destino no coincide con el valor almacenado en el archivo. Es posible que el archivo de perfil del servidor sea de otro sistema, o que deba reiniciarse la iDRAC para adquirir correctamente la información del identificador del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga un archivo de perfil del servidor válido para el sistema de destino e intente la operación nuevamente. Si el problema persiste, reinicie la iDRAC e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR113

Message	No se puede crear un trabajo de respaldo automático.
Descripción detallada	El trabajo de respaldo automático que estaba programado anteriormente no se ha creado correctamente. Esto puede deberse al ingreso de un parámetro no válido para crear el trabajo.
Acción de respuesta recomendada	Uso de la interfaz de usuario web de iDRAC. En el panel de navegación, seleccione Perfil del servidor y, a continuación, la pestaña Copia de seguridad automática. Borre los valores, ingrese los datos apropiados y seleccione Programar copia de seguridad para reiniciar los trabajos de respaldo automáticos. Uso de la CLI de RACADM o de la API de WSMAN. Borre las opciones de copia de seguridad programadas y vuelva a intentar la operación de programación de las copias de seguridad.
Categoría	Configuración

Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR114

Message	Se ha creado el trabajo de copia de seguridad automática *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo
Descripción detallada	Se ha creado el trabajo de copia de seguridad automática identificado en el mensaje de acuerdo con la programación de exportación automática de perfil del servidor configurada previamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR115

Message	La cantidad de archivos de copia de seguridad automática del perfil del servidor ha alcanzado el límite especificado. Reiniciando la numeración desde 1.
Descripción detallada	La cantidad de archivos de copia de seguridad automática del perfil del servidor ha alcanzado el límite especificado. Reiniciando la numeración desde 1, que sobrescribirá el archivo de copia de seguridad más antiguo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAR116

Message	No se puede crear un trabajo de exportación recurrente perfil del servidor porque hay una imagen de trabajo de copia de seguridad existente programada durante las próximas 24 horas.
Descripción detallada	No se puede crear un trabajo de exportación recurrente perfil del servidor porque hay una imagen de trabajo de copia de seguridad existente programada durante las próximas 24 horas.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔						

BAR117

Message	El firmware del iDRAC no puede restaurarse debido a limitaciones de compatibilidad del hardware.
Descripción detallada	La versión de firmware de iDRAC incluida en la imagen de perfil del servidor de hardware no es compatible con el hardware de este sistema. Debe seguir utilizando la versión de firmware instalada o actualizar a versiones posteriores si es necesario.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔						

5

Mensajes de suceso de BAT

BAT0000

Message	The system board battery is low. (La pila de la placa base tiene baja carga).
Descripción detallada	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la batería de la placa base en la siguiente ventana de servicio.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2226
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

BAT0001

Message	La batería de la placa base funciona con normalidad.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2227
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5702
Id. de captura de OMSA	5702
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

BAT0002

Message	The system board battery has failed. (Se ha producido un error en la pila de la placa base).
Descripción detallada	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la batería de la placa base.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2225
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha producido un error en la batería de la placa base. Verifique la batería.
Id. de suceso de OMSA	57.045.705
Id. de captura de OMSA	5704
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

BAT0003

Message	Falta la batería de la placa base.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2227
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

BAT0004

Message	The system board battery is absent. (Falta la pila de la placa base).
Descripción detallada	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Revise la batería de la placa base para confirmar que está presente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2225
Mensaje de la pantalla LCD	Falta la batería de la placa base. Verifique la batería.
Id. de suceso de OMSA	5700
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

BAT0005

Message	La batería de almacenamiento tiene baja carga.
Descripción detallada	El sistema debe permanecer encendido para que se cargue la batería.
Acción de respuesta recomendada	Permita que la controladora RAID PERC batería se cargue. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2226
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

BAT0006

Message	La batería de almacenamiento funciona con normalidad.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2227
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAT0007

Message	The storage battery has failed. (Se produjo un error en la batería de almacenamiento).
Descripción detallada	Es posible que la batería de la controladora RAID PERC haya producido un error debido a excepciones térmicas.
Acción de respuesta recomendada	1) Compruebe la instalación de la batería de la controladora RAID PERC. 2) Examine los registros del sistema para buscar problemas relacionados con la térmica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2225

Mensaje de la pantalla LCD	Se produjo un error en la batería de almacenamiento. Verifique la batería.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

BAT0008

Message	La batería de almacenamiento está presente.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2227
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAT0009

Message	Falta la batería de almacenamiento.
Descripción detallada	Puede parecer que falta la batería de la controladora RAID PERC debido a excepciones térmicas o porque está desconectada.
Acción de respuesta recomendada	1) Compruebe la instalación de la batería de la controladora RAID PERC. 2) Si está instalada, vuelva a colocar o a conectar la batería y los cables. 3) Examine los registros del sistema para buscar problemas relacionados con la térmica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2225
Mensaje de la pantalla LCD	Falta la batería de almacenamiento. Verifique la batería.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

BAT0010

Message	La batería de almacenamiento del compartimento de la unidad de disco *arg1* está baja.
Argumentos	• ***arg1*** = compartimento
Descripción detallada	El sistema debe permanecer encendido para que se cargue la batería.

Acción de respuesta recomendada	Permita que la batería de la controladora RAID PERC del compartimento asociado se cargue. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2226
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

BAT0011

Message	La batería de almacenamiento del compartimento de la unidad de disco *arg1* funciona normalmente.

Argumentos	• ***arg1*** = compartimento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Verifique la instalación de la batería y examine los registros del sistema para buscar problemas relacionados con la térmica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2227
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAT0012

Message	Error de la batería de almacenamiento del compartimento de la unidad de disco de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** compartimento
Descripción detallada	Es posible que la batería de la controladora RAID PERC haya producido un error debido a excepciones térmicas.
Acción de respuesta recomendada	1) Compruebe la instalación de la batería de la controladora RAID PERC del compartimento asociado. 2) Examine los registros del sistema para buscar problemas relacionados con la térmica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2225
Mensaje de la pantalla LCD	Battery for disk drive bay <bay> has failed. Check battery. (Se produjo un error en la batería de almacenamiento del compartimiento para unidades <bay>. Revise la batería).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

BAT0013

Message	La batería de almacenamiento para el compartimento de la unidad de disco *arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** compartimento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2227
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAT0014

Message	La batería de almacenamiento para el compartimento de la unidad de disco *arg1* está ausente.
Argumentos	• ***arg1*** = compartimento
Descripción detallada	Puede parecer que falta la batería de la controladora RAID PERC debido a excepciones térmicas o porque está desconectada.
Acción de respuesta recomendada	1) Compruebe la instalación de la batería de la controladora RAID PERC del compartimento asociado. 2) Si está instalada, vuelva a colocar o a conectar la batería y los cables. 3) Examine los registros del sistema para buscar problemas relacionados con la térmica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2225
Mensaje de la pantalla LCD	Battery for disk drive bay <bay> is absent. Check battery. (Falta la batería de almacenamiento del compartimiento para unidades <bay>. Revise la batería).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

BAT0015

Message	La batería *arg1* tiene baja carga.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la batería en la siguiente ventana de servicio.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2226
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

BAT0016

Message	La batería *arg1* funciona con normalidad.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2227
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAT0017

Message	Se ha producido un error en la batería *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la batería.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2225
Mensaje de la pantalla LCD	The <name> battery has failed. Check battery. (Se ha producido un error en la pila <name>. Compruebe la pila).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

BAT0018

Message	La batería *arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2227
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

BAT0019

Message	Falta la batería *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la batería para confirmar que está presente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2225
Mensaje de la pantalla LCD	The <name> battery is absent. Check battery. (Falta la pila <name>. Compruebe la pila).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

BAT0030

Message	La batería de la placa base tiene baja carga.
Descripción detallada	El nivel de la batería del sistema es bajo, y si la entrada de la alimentación está desconectada, los valores de configuración del sistema no se conservará.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar la batería.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5703
Id. de captura de OMSA	5703
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BAT0031

Message	El estado de la batería de la placa base es desconocido.
Descripción detallada	El nivel de la batería del sistema es desconocido y si la entrada de la alimentación está desconectada, la de configuración del sistema no se conservará.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar la batería.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5701
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BAT1000

Message	Falta la batería en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora no puede comunicarse con la batería. La batería está ausente o se ha conectado incorrectamente. Una batería con una carga baja o agotada también puede generar que este mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el dispositivo esté presente y, a continuación, compruebe los cables. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para verificar la conexión de cables. Además, compruebe la conexión a la batería de la controladora y el estado de la batería. La batería con una carga baja o agotada puede generar que este mensaje.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2264
Id. de captura de OMSA	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1001

Message	Se ha reemplazado la batería en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Se ha reemplazado una batería de las controladoras.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2175
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1002

Message	Se ha iniciado el ciclo de recopilación de información de la batería en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2176
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1003

Message	Se ha completado el ciclo de recopilación de información de la batería en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2177
Id. de captura de OMSA	115100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1004

Message	Se ha agotado el tiempo de espera del ciclo de recopilación de información de la batería en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La batería de la controladora debe estar completamente cargada antes de poder comenzar el ciclo de recopilación de información. Es posible que la batería no pueda mantener la carga completa, lo que provoca que el tiempo de espera del ciclo de recopilación de información se agote. Además, la batería debe poder mantener los datos en la memoria caché durante un período especificado en el caso de que se produzca una pérdida de energía. Por ejemplo, algunas baterías mantienen los datos en la memoria caché durante 24 horas. Si la batería no puede mantener los datos en la memoria caché durante el período requerido, el tiempo de espera del ciclo de recopilación de información se agotará.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el paquete de baterías. La batería no puede mantener la carga completa.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2178
Id. de captura de OMSA	115300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1005

Message	Se ha pospuesto el ciclo de recopilación de información de la batería en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2179
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1006

Message	La batería en el ciclo de recopilación de información *arg1* comenzará en *arg2* días.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

- ***arg2*** = arg

Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2180
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1007

Message	La batería en el ciclo de recopilación de información *arg1* comenzará en *arg2* horas.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora • ***arg2*** **=** arg
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2181
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1008

Message	Se ha cambiado la política de escritura en *arg1* para escritura simultánea.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La batería de la controladora no puede mantener los datos en la memoria caché durante el período requerido. Por ejemplo, si el período requerido es de 24 horas, la pila no puede mantener los datos en la memoria caché durante 24 horas.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el estado de la batería es correcto. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para comprobar el estado de consumo de la batería. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2188
Id. de captura de OMSA	115300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1009

Message	Se ha cambiado la política de escritura en *arg1* para escritura no simultánea.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	El estado de consumo de la batería de la controladora ha vuelto a la normalidad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2189
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1010

Message	La batería en *arg1* requiere reacondicionamiento. Inicie un ciclo de recopilación de información.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La batería se encuentra en modo de solo advertencia requiere reacondicionamiento.
Acción de respuesta recomendada	Inicie un ciclo de recopilación de información de la batería.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2210
Id. de captura de OMSA	115300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1011

Message	La batería en *arg1* se encuentra en modo de solo advertencia y requiere reacondicionamiento.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2104
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1012

Message	La temperatura de la batería de *arg1* supera el nivel normal.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Haga un diagnóstico de los sucesos del servicio para determinar si existe un problema de temperatura ambiente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1013

Message	El recuento de recarga ha superado el límite máximo de la batería en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La batería no puede recargarse más.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el paquete de baterías.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2213
Id. de captura de OMSA	115300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1014

Message	Carga de la batería de *arg1* en curso.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Haga un diagnóstico de los sucesos del servicio para determinar si existe un problema de temperatura ambiente.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2214
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1015

Message	Se interrumpió el proceso de carga de la batería de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

Descripción detallada	Haga un diagnóstico de los sucesos del servicio para determinar si existe un problema de temperatura ambiente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2215
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1016

Message	El modo de recopilación de información de la batería en *arg1* ha cambiado a Automático.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2216
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1017

Message	El modo de recopilación de información de la batería en *arg1* ha cambiado a Advertencia.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2217
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1018

Message	La batería en *arg1* está degradada.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La temperatura de la batería es alta. Esto puede ocurrir porque la batería se está cargando.
Acción de respuesta recomendada	Si se está cargando la batería, se debe detener la carga hasta que la batería se enfríe y luego reanude la carga. Si este no es el caso, existe alguna otra condición y debe investigarse.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2246
Id. de captura de OMSA	115300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1019

Message	La batería en *arg1* se está cargando.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2247
Id. de captura de OMSA	115100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1020

Message	La batería en *arg1* está ejecutando un ciclo de recopilación de información.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2248
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1021

Message	El nivel de carga de la batería en *arg1* está por debajo del umbral normal.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La batería de la controladora no puede mantener un nivel de carga suficiente para que funcione correctamente o la batería se está descargando.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si hay otros sucesos relacionados con el estado de la batería. Esto puede ayudar a determinar la causa de este suceso.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2278
Id. de captura de OMSA	115300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1022

Message	Se ha completado el proceso de reacondicionamiento de la batería en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2105
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1023

Message	El nivel de carga de la batería en *arg1* está dentro de los límites normales.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	El estado de consumo de la batería ha vuelto a la normalidad.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2279
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1024

Message	Se detectaron errores en la batería de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

Descripción detallada	La batería o el cargador de la batería no funcionan adecuadamente. La batería puede tener una carga inadecuada.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2318
Id. de captura de OMSA	115300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1025

Message	*arg1* no puede recuperar los datos almacenados en la memoria caché desde la unidad de respaldo de la batería (BBU).
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora no pudo recuperar los datos de la memoria caché. Esto podría indicar que se ha producido una pérdida de datos.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que la batería esté cargada y en buen estado. Consulte la documentación del hardware para obtener más información. Cuando la carga de la batería está muy baja, la batería no puede mantener los datos en la memoria caché. También es posible que haya ocurrido una pérdida de datos; tal vez deba realizar una restauración de los datos a partir de las copias de seguridad. Verifique si la batería ha alcanzado su límite de recargas. Es posible que la batería tenga que recargarse. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica, si el problema persiste.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4273
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2337
Id. de captura de OMSA	115400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1026

Message	*arg1* ha recuperado datos almacenados en la memoria caché desde la unidad de respaldo la batería (BBU).
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora ha recuperado los datos en la memoria caché.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2338
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1027

Message	La batería en *arg1* ha completado un ciclo de carga.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La batería ha completado un ciclo de carga correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2358
Id. de captura de OMSA	115100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1028

Message	El voltaje de la batería en *arg1* es bajo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	El voltaje de la batería de la controladora es bajo. Esto puede indicar que la batería no protege más la memoria caché de la controladora.
Acción de respuesta recomendada	Se debe recargar la batería. Espere 24 horas para comprobar si la carga se restauró.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2145
Id. de captura de OMSA	115300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1029

Message	La batería en *arg1* ya no puede recargarse.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La batería de la controladora no se puede recargar. Es posible que la batería ya se haya recargado el número máximo de veces, o bien, puede que el cargador de la batería no funcione.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	4273
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2169
Id. de captura de OMSA	115400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1030

Message	El nivel de carga de la batería de *arg1* es normal.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2170
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

BAT1031

Message	La temperatura de la batería en *arg1* supera el nivel normal.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La temperatura ambiente puede estar demasiado alta. Además, el ventilador del sistema puede estar dañado o con fallas.

Acción de respuesta recomendada	Verifique que la temperatura de la sala sea normal y que los ventiladores estén funcionando correctamente. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para conocer las temperaturas de funcionamiento aceptables.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2171
Id. de captura de OMSA	115300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1032

Message	La temperatura de la batería en *arg1* es normal.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

Descripción detallada	La temperatura de la batería está dentro del rango operativo normal.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2172
Id. de captura de OMSA	115100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1033

Message	Se ha extraído la batería de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora no puede comunicarse con la batería. Es posible que se haya extraído la batería o que el punto de contacto entre la controladora y la batería esté degradado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la batería esté presente y conectada adecuadamente. Si la batería está presente, espere unos minutos y vuelva a comprobar si se detecta. Si el punto de contacto entre la batería y la controladora está degradado, debe reemplazar la batería, la controladora o ambas. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo acceder o extraer la batería de forma segura. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica, si el problema persiste.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2174
Id. de captura de OMSA	115300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1034

Message	Las propiedades de la batería de *arg1* han cambiado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Una o más propiedades de la batería se han modificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

BAT1035

Message	La temperatura de la batería sobre *arg1* está por encima de la temperatura de funcionamiento normal.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La temperatura de la batería está por encima de la temperatura de funcionamiento normal.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2212;2415
Id. de captura de OMSA	115100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BAT1036

Message	La batería se está descargando en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La batería de la controladora identificada en el mensaje está descargada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	BAT = suceso de la batería
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

6

Mensajes de suceso de BIOS

BIOS001

Message	El comando se ha ejecutado correctamente
Descripción detallada	El comando se ha ejecutado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS002

Message	Error de asignación de recursos.
Descripción detallada	No se puede asignar memoria necesaria para realizar la operación solicitada; consulte el comentario insertado.
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS003

Message	Falta el parámetro necesario. Consulte el comentario insertado.
Descripción detallada	Se ha pasado un número de argumentos no válido al método.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca todos los parámetros de comando necesarios. Consulte la documentación y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS004

Message	Valor de parámetro no válido para *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	El valor para el parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que los valores de parámetros pasados al método se hayan introducido como se muestran en la enumeración y que el tipo de datos de parámetro coincida con la documentación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS005

Message	Incompatibilidad en el recuento de AttributeName y AttributeValue
Descripción detallada	El número de parámetros para AttributeName y AttributeValue no coinciden.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca la misma cantidad de parámetros para AttributeName y AttributeValue. Consulte la documentación para obtener detalles sobre los parámetros de entrada del método.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS006

Message	Trabajo de configuración ya creado; no se puede establecer el atributo en el destino especificado hasta que se haya completado o cancelado el trabajo existente
Descripción detallada	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado; no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya realizado correctamente o se haya cancelado.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el trabajo se complete; para realizar más ajustes en el destino especificado, cancele el trabajo y continúe.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS007

Message	Trabajo de configuración ya creado; no se puede crear otro trabajo de configuración en el destino especificado hasta que se haya completado o cancelado el trabajo existente
Descripción detallada	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado; no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya realizado correctamente o se haya cancelado.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el trabajo se complete; para realizar más ajustes en el destino especificado, cancele el trabajo y continúe.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS008

Message	Sin datos pendientes presentes para crear un trabajo de configuración
Descripción detallada	No existen cambios disponibles entre la configuración anterior y la configuración actual; para crear un trabajo de configuración, se debe cambiar al menos un atributo
Acción de respuesta recomendada	Cambie la configuración de uno o varios atributos y, a continuación, cree un trabajo de configuración.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS009

Message	Lifecycle Controller se encuentra en uso en este momento.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación se encuentra usando ese almacenamiento.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que se complete la operación actual de Lifecycle Controller. Asegúrese de que el sistema: 1) No se encuentre en Lifecycle Controller Unified Server Configurator. 2) No espere la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS010

Message	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
Descripción detallada	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL +E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas 12G: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Acción de respuesta recomendada	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas 12G: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS011

Message	Trabajo de configuración ya creado; no se pueden eliminar los datos pendientes
Descripción detallada	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado; no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya completado
Acción de respuesta recomendada	Cancele el trabajo de configuración o espere a que el trabajo se complete. Consulte la documentación para conocer la forma de cancelar un trabajo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS012

Message	Sin datos pendientes para eliminar.
Descripción detallada	No existen cambios en los datos de atributos para el BIOS disponibles entre la configuración anterior y la configuración actual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS013

Message	AttributeName no válido *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de atributo
Descripción detallada	Se especificó un AttributeName desconocido en la operación.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el valor correcto para AttributeName disponible en el sistema. Consulte la respuesta de la enumeración para obtener el atributo deseado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS014

Message	AttributeValue no válido para AttributeName: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	AttributeValue puede no ser válido por los siguientes motivos: 1) La longitud de AttributeValue nuevo no está dentro de la longitud mínima y máxima requerida. 2) El valor de AttributeValue nuevo no está dentro de LowerBound y UpperBound 3) El valor de Attributevalue nuevo no es uno de los posibles valores.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación para ver los valores de atributos válidos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS015

Message	AttributeValue no se puede cambiar a AttributeName *arg1* de solo lectura.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de atributo
Descripción detallada	Se ha intentado realizar una operación de definición de atributo en un atributo de sólo lectura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS016

Message	AttributeValue no se puede cambiar por un AttributeName *arg1* desactivado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de atributo
Descripción detallada	Se ha intentado realizar una operación de definición de atributo en un atributo desactivado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS017

Message	No se puede eliminar la configuración de inicio único pendiente para vFlash
Descripción detallada	No se puede eliminar la configuración de inicio único pendiente para vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de CA del sistema y, después de conectarla nuevamente, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS018

Message	Contraseña para el BIOS no válida.
Descripción detallada	La contraseña del BIOS especificada en la operación no es válida. La contraseña del BIOS debe debe realizarse desde la siguiente: longitud de 0 a 32 caracteres, números de 0 a 9, letras minúsculas a a z, caracteres especiales < >|-, +. /; [\].
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación con una contraseña del BIOS que cumpla con los requisitos de contraseña del BIOS del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS021

Message	No se puede autenticar la contraseña del BIOS.
Descripción detallada	La contraseña anterior del BIOS especificada en la operación de cambio de contraseña del BIOS es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación con la contraseña anterior del BIOS correcta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS022

Message	No se puede establecer la contraseña del BIOS. La contraseña se desactiva debido a la configuración de un puente en la placa base.
Descripción detallada	Es posible desactivar la contraseña del BIOS en el hardware mediante un puente, pero no se puede configurar. Consulte el manual del propietario del sistema para ver la ubicación del puente.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el valor de configuración del puente de la placa del sistema para permitir el cambio de la contraseña del BIOS.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS023

Message	No se puede realizar la operación por un error desconocido en el iDRAC.
Descripción detallada	Se ha producido un error irrecuperable en la operación mientras se está comunicando con el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS024

Message	La operación de establecimiento no se ha completado correctamente porque el atributo es de sólo lectura.
Descripción detallada	La operación no se puede ejecutar porque el valor de atributo no se puede modificar.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información sobre la dependencia de atributo, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS025

Message	No se puede establecer la contraseña del BIOS porque el estado de la contraseña del BIOS es Bloqueado.
Descripción detallada	El estado de la contraseña es Bloqueado en el BIOS y se debe establecer como Desbloqueado para que la operación se complete correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el estado de la contraseña del BIOS en la configuración del BIOS desde Bloqueado a Desbloqueado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS026

Message	El estado de la contraseña no se puede establecer en Bloqueado cuando hay un cambio de contraseña del sistema pendiente.
Descripción detallada	El estado de la contraseña no se puede establecer en Bloqueado, porque actualmente hay un cambio de contraseña del sistema pendiente.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que se aplique el cambio pendiente de contraseña del sistema o elimine el cambio pendiente de contraseña del sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS027

Message	No se puede cambiar la contraseña del BIOS porque la contraseña se está configurando mediante texto simple en este momento. No se puede establecer el atributo *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de atributo
Descripción detallada	El atributo identificado en el mensaje no se puede configurar, porque la contraseña se está restableciendo mediante texto simple en este momento. La contraseña del BIOS no se puede configurar de forma simultánea mediante el uso de un elemento hash y de texto simple.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete el proceso actual de configuración de la contraseña y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

BIOS028

Message	No se puede cambiar la contraseña del BIOS utilizando texto simple, porque la contraseña se está configurando mediante un valor hash.
Descripción detallada	La contraseña del BIOS no se puede configurar simultáneamente mediante un valor hash y de texto simple.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete el proceso de configuración de contraseña actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS029

Message	No se puede cambiar la contraseña del BIOS porque ya hay una operación de exportación de perfil de servidor en ejecución.
Descripción detallada	La contraseña del BIOS no se puede configurar porque ya hay una operación de exportación perfil de servidor en ejecución.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la operación de exportación actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS030

Message	No se puede cambiar la contraseña del BIOS porque ya hay una operación de importación del perfil del servidor en ejecución.
Descripción detallada	La contraseña del BIOS no se puede configurar porque ya hay una operación de importación del perfil del servidor en ejecución.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la operación de importación actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS101

Message	No se puede leer o cambiar cualquiera de los valores de configuración del BIOS del sistema.
Descripción detallada	Los datos de configuración del sistema BIOS que expone a Server Administrator están mal formados o no están disponibles y Server Administrator no es capaz de leer o cambiar los valores de configuración del BIOS del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido del sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, vuelva a instalar el paquete de actualización del firmware del BIOS.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS102

Message	Se ha programado una actualización del BIOS del sistema que requiere un reinicio.
Descripción detallada	Se ha programado un trabajo de actualización del BIOS a través de Remote Access Controller y se debe reiniciar el sistema para aplicar la actualización.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema para aplicar la actualización del BIOS.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5002
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BIOS103

Message	Se canceló una actualización del BIOS del sistema programada anteriormente.
Descripción detallada	Se canceló un trabajo de actualización del BIOS programado anteriormente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	BIOS = Administración del BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5003
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

7

Mensajes de suceso de BOOT

BOOT001

Message	El comando se ha ejecutado correctamente.
Descripción detallada	El comando se ha ejecutado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT002

Message	Error de asignación de recursos
Descripción detallada	No se puede asignar la memoria necesaria para realizar la operación
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT003

Message	Método no admitido
Descripción detallada	Esta operación no se admite en la configuración actual.
Acción de respuesta recomendada	Esta operación no se admite en la configuración actual, revise la documentación y vuelva a intentarlo
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT004

Message	Número no válido de argumentos de código de inicio
Descripción detallada	Se pasó un número no válido de argumentos de código para el método.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la documentación y vuelva a intentarlo (obtener más detalles)
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT005

Message	Falta el parámetro necesario.
Descripción detallada	Faltan uno o más de los parámetros necesarios para los métodos invocados.
Acción de respuesta recomendada	Revise la documentación para el método en cuestión y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT006

Message	Valor de InstanceID no válido para código de inicio
Descripción detallada	Uno o más de los ID de instancia de código de inicio no contienen datos válidos.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que todos los ID de instancia de código de inicio se hayan introducido tal cual aparecen en la enumeración DCIM_BootSourceSetting.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT007

Message	El código de inicio no pertenece a la configuración de inicio especificada
Descripción detallada	Uno o más de los ID de instancia de código de inicio no pertenecen a la configuración de inicio afectada.
Acción de respuesta recomendada	ChangeBootOrderByInstanceID solamente acepta códigos de inicio de la configuración de inicio afectada. Verifique que todos los argumentos de código pertenezcan a la configuración de inicio deseada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT008

Message	El argumento de código contiene más dispositivos que los presentes en el sistema
Descripción detallada	Se proporcionaron más argumentos de código que los disponibles para la configuración de inicio afectada.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que todos los ID de instancia de código de inicio se hayan introducido tal cual aparecen en la enumeración DCIM_BootSourceSetting.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT009

Message	No se encontraron códigos de inicio para esta configuración de inicio
Descripción detallada	No se encontraron códigos de inicio para la configuración de inicio deseada.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que los códigos de inicio para la configuración de inicio indicada se muestren en la enumeración DCIM_BootSourceSetting. Realice el ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller e iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT010

Message	No se pudo localizar el índice de la partición vFlash
Descripción detallada	El índice de la partición vFlash que se proporciona no se pudo encontrar en el sistema.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que exista en el sistema una partición vFlash con el índice deseado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT011

Message	No se pudo establecer la partición vFlash para el inicio por única vez
Descripción detallada	La partición vFlash proporcionada no se pudo establecer para el inicio por única vez.
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT012

Message	El trabajo comenzó a conectar y establecer la partición de la tarjeta SD vFlash para el inicio por única vez.
Descripción detallada	Se creó un trabajo para configurar un inicio por única vez en la partición de la tarjeta SD vFlash especificada. Si esta partición no se conectó al sistema, el trabajo también la conecta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT013

Message	No se pueden realizar cambios en la lista de inicio no activa.
Descripción detallada	La lista de inicio no está actualmente activa. No se pueden realizar cambios en la lista de inicio que no está activa.
Acción de respuesta recomendada	Altere el modo de inicio para establecer la lista de inicio activa y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT014

Message	Los medios virtuales no están listos.
Descripción detallada	La tarjeta SD de sistemas se ha quitado o está en uso.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que la tarjeta SD se haya insertado y que otra operación no esté en curso, y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT015

Message	Operación de establecimiento satisfactoria para la partición de inicio.
Descripción detallada	La solicitud de configuración de la partición de inicio ha sido satisfactoria. Se configuró una partición vFlash desconectada para el inicio por única vez utilizando el método ChangeBootOrderByInstanceID. El método crea un trabajo (para conectar la partición de vFlash y establecer la partición para el inicio por única vez.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT016

Message	El valor de argumento de código de entrada para el dispositivo de inicio es incorrecto o no se encuentra entre los dispositivos de inicio en el sistema.
Descripción detallada	El valor de argumento de código de entrada que se refiere al dispositivo de inicio es incorrecto o está vacío. El identificador del dispositivo de inicio debe coincidir con el valor de InstanceID de la instancia BootSourceSetting que representa al dispositivo de inicio.
Acción de respuesta recomendada	Utilice el valor de argumento de código de entrada correcto para el dispositivo de inicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT017

Message	El argumento de código no admite el modo de activación o desactivación.
Descripción detallada	Los dispositivos de inicio especificados en el argumento de código utilizado en la operación no pueden activarse ni desactivarse. Este comportamiento se aplica a dispositivos BCV y de inicio por única vez.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación sobre la validez de la operación para el dispositivo de inicio especificado. Para obtener más información acerca de la operación, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

BOOT018

Message	La lista de control de inicio especificada es de sólo lectura.
Descripción detallada	La Lista de control de inicio especificada en la operación es de sólo lectura y no se puede modificar.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación acerca de la validez de la operación para la lista de control de inicio especificada. Para obtener más información acerca de la operación, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	BOOT = Control de INICIO
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

8

Mensajes de suceso de CBL

CBL0001

Message	Se ha desconectado el cable de alimentación del plano posterior *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** identificación del compartimento
Descripción detallada	Se ha detectado un cable de señal del plano posterior, pero falta el cable de alimentación que lo acompaña.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a conectar el cable de alimentación o reemplácelo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CBL = cable
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔	✔					
Chasis							

CBL0002

Message	Se ha desconectado el cable de señal del plano posterior *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** identificación del compartimento
Descripción detallada	Se ha detectado un cable de alimentación del plano posterior, pero falta el cable de señal que lo acompaña.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace o vuelva a conectar el cable de señal del plano posterior identificado en el mensaje. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CBL = cable
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔	✔					
Chasis							

CBL0003

Message	Se ha desconectado el cable del plano posterior *arg1 arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = identificación del compartimento • ***arg2*** =nombre del cable
Descripción detallada	El cable del plano posterior identificado en el mensaje está desconectado o no se ha detectado.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace o vuelva a conectar el cable identificado en el mensaje. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CBL = cable
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2393
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔	✔					
Chasis	✔	✔					✔

CBL0004

Message	El cable *arg1* está mal conectado al conector *arg3* del plano posterior *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** =nombre del cable • ***arg2*** = identificación del compartimento • ***arg3*** =nombre del conector
Descripción detallada	El cable identificado en el mensaje no está bien conectado al conector del plano posterior.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el cable identificado en el mensaje esté bien conectado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CBL = cable
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔	✔					
Chasis							

CBL0005

Message	El conector del plano posterior *arg1 arg2* está mal conectado a la controladora SATA de la placa base.
Argumentos	• ***arg1*** = identificación del compartimento • ***arg2*** =nombre del conector
Descripción detallada	El conector del plano posterior identificado en el mensaje no está bien conectado a la controladora SATA de la placa base.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el cable identificado en el mensaje esté bien conectado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CBL = cable
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔	✔					
Chasis							

CBL0006

Message	Configuración del plano posterior no admitido *arg1*: no se pueden conectar varios controladores RAID al mismo plano posterior.
Argumentos	• ***arg1*** = identificación del compartimento
Descripción detallada	Cada modelo de servidor solo admite un cierto conjunto de configuraciones de planos posteriores. Para planos posteriores unificados o compatibles con el modo dividido y en modo unificado, no se pueden conectar varios controladores a la misma placa base. En los casos de planos posteriores unificados, no funcionará ninguna controladora además de la primera.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que solo haya una controladora RAID conectada al plano posterior. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CBL = cable
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔	✔					
Chasis							

CBL0007

Message	El cable del plano posterior *arg1 arg2* y el cable del plano posterior *arg3 arg4* están intercambiados.
Argumentos	• ***arg1*** = identificación del compartimento • ***arg2*** =nombre del cable • ***arg3*** = identificación del compartimento • ***arg4*** =nombre del cable
Descripción detallada	Los cables de plano posterior identificados en el mensaje se deben conectar a los compartimentos de plano posterior correctos.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los cables identificados en el mensaje estén bien conectados. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	CBL = cable
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔	✔					
Chasis							

9

Mensajes de suceso del CMC

CMC401

Message	El cambio de la configuración de direcciones IP de QuickDeploy reservadas a *arg1* puede crear un problema en el futuro si los nodos de servidores de mayor densidad se insertan en el chasis (por ejemplo, servidores de un cuarto de altura). Pulse Aceptar para continuar.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de dirección IP
Descripción detallada	El cambio de la configuración de direcciones IP de QuickDeploy reservadas a <número de dirección IP> puede crear un problema en el futuro si los nodos de servidores de mayor densidad se insertan en el chasis (por ejemplo, servidores de un cuarto de altura).
Acción de respuesta recomendada	Seleccione un número superior para acomodar las adiciones futuras de nodos de mayor densidad; de lo contrario, no se requerirá una acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	CMC = Chassis Management Controller
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CMC8700

Message	El módulo de E/S de la ranura *arg1* está configurado en modo seguro del módulo de E/S.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	El módulo de E/S identificado en el mensaje no se puede administrar desde el CMC cuando el módulo de E/S está configurado en modo de derivación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	CMC = Chassis Management Controller
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

10

Mensajes de suceso de CPU

CPU0000

Message	El CPU *arg1* tiene un error interno (IERR).
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar que la excepción es externa al procesador.
Acción de respuesta recomendada	Revise el registro de sucesos del sistema y los registros del sistema operativo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	Error interno de CPU <número> (IERR). Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Id. de suceso de OMSA	5604
Id. de captura de OMSA	5604
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0001

Message	El CPU *arg1* tiene un suceso de disparador térmico (exceso de temperatura).
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La temperatura del procesador aumentó más allá del rango operativo. La protección térmica apagó el procesador. Es posible que factores externos al procesador hayan inducido esta excepción.
Acción de respuesta recomendada	Revise los registros para verificar que no haya fallas en los ventiladores y reemplace los ventiladores dañados. Si no se detectan fallas, verifique la temperatura de entrada (si está disponible) y vuelva a instalar el disipador de calor del procesador.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	CPU <número> tiene un disparador térmico. Verifique el disipador de calor de la CPU.
Id. de suceso de OMSA	5604
Id. de captura de OMSA	5604
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0002

Message	El CPU *arg1* no ha superado la autoprueba incorporada (BIST).
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar la alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Si el procesador es extraíble, asegúrese de que está colocado correctamente. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0003

Message	El CPU *arg1* está atascado en POST.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Reduzca la configuración del sistema a la memoria mínima y elimine todos los dispositivos PCI. Si el sistema completa el proceso de POST, actualice el BIOS del sistema. Vuelva a instalar la memoria y los dispositivos PCI por un componente a la vez para cumplir con la configuración original. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0004

Message	Error de inicialización en el CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar la alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Si el procesador es extraíble, asegúrese de que está colocado correctamente. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

	Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0005

Message	No está admitida la configuración del CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número

Descripción detallada	El sistema no puede arrancar o es posible que se ejecute en un estado degradado.
Acción de respuesta recomendada	Revise la documentación del producto para obtener información acerca de las configuraciones de CPU admitidas.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	La configuración de CPU <número> no es compatible. Verifique la revisión de CPU o del BIOS
Id. de suceso de OMSA	5604
Id. de captura de OMSA	5604
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0006

Message	Se detectó un error complejo irrecuperable de CPU en el CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El sistema no puede arrancar o es posible que se ejecute en un estado degradado.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0007

Message	El CPU *arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2243
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5602
Id. de captura de OMSA	5602
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0008

Message	El CPU *arg1* está desactivado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El sistema no puede arrancar o es posible que se ejecute en un estado degradado.
Acción de respuesta recomendada	Si se trata de un mensaje inesperado, verifique si está presente y la configuración del BIOS del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2242
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5603
Id. de captura de OMSA	5603
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0009

Message	El terminador del CPU*arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2243
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0010

Message	El CPU *arg1* está regulado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La CPU está regulada debido a cuestiones térmicas o de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones térmicas o de alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2242
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	5603
Id. de captura de OMSA	5603
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0011

Message	Se detectó una excepción de Machine Check incorregible en el CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Revise el registro de sucesos del sistema y los registros del sistema operativo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	Se detectó una excepción de Machine Check incorregible en la CPU <número>. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0012

Message	Se detectó una excepción de Machine Check corregible en el CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Revise el registro de sucesos del sistema y los registros del sistema operativo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2242
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5603
Id. de captura de OMSA	5603
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0016

Message	El CPU *arg1* está funcionando correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2243
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0021

Message	El CPU *arg1* está configurado correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = número

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2243
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0024

Message	El CPU *arg1* está activado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2243
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0025

Message	El terminador del CPU *arg1* está ausente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El sistema no puede arrancar o es posible que se ejecute en un estado degradado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si está presente y vuelva a instalar el terminador.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2242
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0700

Message	Se ha detectado un error de inicialización en el CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El BIOS del sistema no ha podido inicializar el procesador.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	Se detectó un error de inicialización en CPU <número>. Realice ciclo de encendido del sistema.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0701

Message	Se ha detectado un error de protocolo en el CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar que la excepción es externa al procesador.
Acción de respuesta recomendada	1) Verifique los registros del sistema y del sistema operativo para conocer las excepciones. Si no se encuentran excepciones, continúe. 2) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 3) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241

Mensaje de la pantalla LCD	Se detectó un error de protocolo en CPU <número>. Realice ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0702

Message	Se ha detectado un error de paridad en el bus de la CPU.
Descripción detallada	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar que la excepción es externa al procesador.
Acción de respuesta recomendada	Verifique los registros del sistema y del sistema operativo para conocer las excepciones. Si no se encuentran excepciones, extraiga la alimentación de entrada, vuelva a instalar el procesador y, a continuación, aplique la alimentación de entrada.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	Se detectó un error de paridad en el bus de la CPU. Realice ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0703

Message	CPU bus initialization error detected. (Se ha detectado un error de inicialización en el bus de la CPU).
Descripción detallada	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar que la excepción es externa al procesador.
Acción de respuesta recomendada	1) Verifique los registros del sistema y del sistema operativo para conocer las excepciones. Si no se encuentran excepciones, continúe. 2) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 3) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	Se detectó un error de inicialización en el bus de la CPU. Realice ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0704

Message	Se detectó un error de Machine Check en el CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar que la excepción es externa al procesador.

Acción de respuesta recomendada	1) Verifique los registros del sistema y del sistema operativo para conocer las excepciones. Si no se encuentran excepciones, continúe. 2) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 3) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	Se detectó un error de Machine Check en CPU <número>. Realice ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

CPU0800

Message	El módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2243
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0801

Message	Falló el módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	Falló el módulo del regulador de voltaje de CPU <número>. Reacople módulo
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0802

Message	Se detectó una falla predictiva en el módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2242
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0803

Message	Se perdió la entrada de alimentación del módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241

Mensaje de la pantalla LCD	Se perdió la entrada de alimentación del módulo del regulador de voltaje de CPU <número>. Reacople módulo
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0804

Message	La entrada de alimentación del módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	La entrada de alimentación para el módulo del regulador de voltaje de CPU <número> está fuera de rango. Reacople módulo
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0805

Message	La entrada de alimentación para el módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1* está fuera de rango, pero está conectada al sistema.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.

Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2242
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0806

Message	El módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1* está mal configurado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del producto para conocer los procedimientos de configuración e instalación correctos.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	El módulo del regulador de voltaje de CPU <número> está configurado incorrectamente. Verifique la configuración
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0816

Message	El módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1* está ausente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Si la eliminación fue accidental, verifique la presencia y vuelva a instalar.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2241
Mensaje de la pantalla LCD	Falta el módulo del regulador de voltaje de CPU <número>. Verifique el módulo
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0817

Message	El módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1* funciona con normalidad.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2243
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0819

Message	La entrada de alimentación para el módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1* se ha restaurado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2243
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU0822

Message	El módulo del regulador de voltaje del CPU *arg1* está configurado correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2243
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CPU9000

Message	Ocurrió un suceso de diagnóstico OEM.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPU = Procesador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

11

Mensajes de suceso de CPUA

CPUA0023

Message	El CPU *arg1* está ausente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la instalación del procesador. Si está presente, vuelva a acoplarlo
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	CPUA = Procesador ausente
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2457
Mensaje de la pantalla LCD	CPU <número> ausente. Compruebe el CPU
Id. de suceso de OMSA	5601
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

12

Mensajes de suceso de CTL

CTL1

Message	Registro de sucesos de la controladora: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** mensaje
Descripción detallada	Este suceso se recuperó de la controladora cuando la supervisión del almacenamiento de iDRAC no estaba en ejecución. Estos sucesos que se generan en el pasado se registran como el nivel de gravedad informativo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL10

Message	La alarma de *arg1* se ha probado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La prueba de la alarma de la controladora se ha ejecutado correctamente. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2156
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL100

Message	La operación de lectura de patrullaje se ha detenido y no se ha completado para *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La operación de lectura de patrullaje que se estaba ejecutando en la controladora se ha detenido a petición del usuario o debido a un problema detectado por la controladora.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CTL11

Message	La configuración en *arg1* se ha restablecido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Se realizó una operación de usuario para restablecer la configuración del controlador.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2157
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL12

Message	Una configuración SAS no válida se ha detectado en *arg1*. Detalles: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora • ***arg2*** **=** mensaje de error
Descripción detallada	La controladora y los gabinetes conectados no estén cableados correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre las configuraciones de cableado correcto.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2182
Id. de captura de OMSA	75400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL13

Message	Se descartó la memoria caché de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora ha vaciado la caché y todos los datos de dicha memoria se perdieron. Esto puede suceder si el sistema tiene problemas de memoria o batería que hacen que la controladora desconfíe de la memoria caché. Si bien los datos de usuario pueden haberse perdido, esta alerta no siempre indica que se hayan perdido datos relevantes o del usuario.

Acción de respuesta recomendada	Verifique que la batería y la memoria estén funcionando correctamente.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2186
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL14

Message	El límite de error de ECC de un bit se superó en el DIMM *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

Descripción detallada	La memoria de la controladora de almacenamiento identificada en el mensaje no está funcionando correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2187
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL16

Message	Ninguna de las propiedades de *arg1* ha sido definida.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2218
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL17

Message	*arg1 arg2* se cambia a *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de la controladora • ***arg2*** **=** nombre de la propiedad • ***arg3*** **=** nuevo valor
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL18

Message	El equilibrio de carga y la escritura diferida automática en falla predictiva han cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2222
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL19

Message	La anulación de CC en error, la escritura diferida y el equilibrio de carga han cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2223
Id. de captura de OMSA	75100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL2

Message	Cambió el porcentaje de recreación de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Ha cambiado el porcentaje de recreación de la controladora. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2142
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL20

Message	La escritura diferida y el equilibrio de carga han cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2224
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL200

Message	La versión del firmware actual *arg1* es más antigua que la versión necesaria *arg2* para *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de versión • ***arg2*** **=** número de versión • ***arg3*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	El firmware de la controladora identificada en el mensaje no tiene una versión compatible.

Acción de respuesta recomendada	Descargue la versión compatible del proveedor de servicios e instálela en la controladora.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2131
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL201

Message	La versión del archivo del controlador actual *arg1* (*arg2*) es más antigua que la versión del controlador necesaria *arg5 arg3* (*arg4*).
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de versión principal • ***arg2*** **=** número de versión menos • ***arg3*** **=** número de versión principal

- ***arg4*** = número de versión menor
- ***arg5*** = nombre de la controladora

Descripción detallada	El controlador de la controladora de la controladora identificada no tiene una versión compatible.
Acción de respuesta recomendada	Descargue la versión admitida del controlador desde el proveedor de servicios e instálela en el sistema operativo.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2132
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL202

Message	No se puede abrir el archivo de configuración del firmware y del controlador *arg1* de *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de archivo • ***arg2*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Storage Management no puede determinar si el sistema dispone de las versiones mínimas necesarias de los controladores y el firmware de la controladora RAID debido a una de las siguientes opciones: 1) Ruta de acceso del directorio de instalación incorrecta para el archivo de configuración. 2) Se eliminó o cambió el nombre del archivo de configuración.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el software de Storage Management de Server Administrator en el sistema operativo.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2165
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL203

Message	Se cambiaron los valores de Anular revisión de congruencia en error, escritura diferida o escritura diferida automática en falla predictiva y Equilibrio de carga para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	El estado de los valores de atributo cambiados se informa para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2219
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL204

Message	Se cambiaron los valores de Escritura diferida o Escritura diferida automática en falla predictiva y Equilibrio de carga para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	El estado de los valores de atributo cambiados se informa para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2220
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL205

Message	Se cambiaron los valores de escritura diferida automática en falla predictiva, Anular revisión de congruencia en error y Equilibrio de carga para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	El estado de los valores de atributo cambiados se informa para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2221
Id. de captura de OMSA	75100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL206

Message	Se cambiaron los valores de Revisión de congruencia en error y Escritura diferida automática en falla predictiva para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	El estado de los valores de atributo cambiados se informa para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2227

Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL207

Message	No se pudo importar el disco virtual porque se ha superado el límite admitido en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	El número de discos virtuales seleccionado para la importación ha superado el límite admitido de discos virtuales en la controladora identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la cantidad de discos virtuales seleccionado para la importación se encuentra dentro de los límites compatibles en la controladora y vuelva a intentar la operación
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2372
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL208

Message	No se pudo autenticar la frase de contraseña introducida para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	No se pudo autenticar la frase de contraseña introducida.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca la frase de contraseña correcta y vuelva a intentarlo.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2392
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL209

Message	Se activó un repuesto dinámico persistente en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La función de repuesto dinámico persistente está activada en la controladora identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2394
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL21

Message	La anulación de CC en error y el equilibrio de carga han cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2225
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL210

Message	Se desactivó el repuesto dinámico persistente en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La función de repuesto dinámico persistente está desactivada en la controladora identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2395
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL211

Message	La propiedad *arg1* cambió en *arg2* a través de la opción Administrar la alimentación de discos físicos.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de propiedad • ***arg2*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Las propiedades del disco físico que se muestran en la opción "Administrar alimentación de discos físicos" ha cambiado.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2398
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL212

Message	Se eliminó la clave de cifrado existente en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se genera cuando se elimina la clave de cifrado de la controladora.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2388
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL213

Message	La administración de claves local (LKM) está activada en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	El modo de seguridad de la administración de claves local (LKM) está activado en la controladora identificada en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2407
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL214

Message	La clave de cifrado de la administración de claves local (LKM) en *arg1* ha cambiado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La clave de cifrado de la administración de claves local (LKM) en la controladora identificada en el mensaje ha cambiado.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2411
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL215

Message	Memoria redundante desconectada en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora identificada en el mensaje dispone de dos conectores conectados al mismo gabinete. La ruta de comunicación en un conector ha perdido la

	conexión con el gabinete. La ruta de comunicación en el otro conector notifica esta pérdida.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los cables están firmemente conectados al gabinete y la controladora. Para obtener más información sobre la conexión de los cables al gabinete, consulte la Guía del usuario de Cables conectados correctamente en la PERC. Asimismo, asegúrese de que los dos módulos de administración de alojamiento (EMM) estén en buenas condiciones.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2250
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL216

Message	Se restauró la conexión de la memoria redundante en *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de la controladora
Descripción detallada	La comunicación en la ruta de acceso redundante en los conectores de la controladora identificada en el mensaje se ha restaurado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2253
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL217

Message	Se borró la vista de la memoria redundante en *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La vista de la ruta redundante de la controladora identificada en el mensaje se borró.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2370
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

CTL22

Message	El equilibrio de carga ha cambiado para *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2226
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL23

Message	La escritura diferida y escritura diferida automática en falla predictiva han cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2228
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL24

Message	La anulación de CC en error y la escritura diferida automática en falla predictiva han cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2229
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL25

Message	La escritura diferida automática en falla predictiva ha cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2230
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL26

Message	La escritura diferida y la anulación de CC en error han cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2231
Id. de captura de OMSA	75100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL27

Message	Se silenció la alarma de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2232
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL28

Message	La velocidad de inicialización de segundo plano (BGI) ha cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2233
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL29

Message	El porcentaje de lectura de patrullaje ha cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2234
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL3

Message	La alarma de *arg1* está activada.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Ha activado la alarma del controlador. Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2143
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL30

Message	El porcentaje de revisión de congruencia ha cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2235
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL31

Message	La escritura diferida se modificó para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2236
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL32

Message	La anulación de CC en error se modificó para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2237
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL33

Message	El archivo de registro de depuración de *arg1* se ha exportado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2238
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL34

Message	Se borró una configuración ajena en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esto es el resultado de una operación de usuario.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2239
Id. de captura de OMSA	75100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL35

Message	Se importó una configuración ajena en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La operación para importar configuración ajena (discos virtuales, repuestos dinámicos, etc.) se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que la configuración ajena se haya importado correctamente mediante la visualización de los discos virtuales y los repuestos dinámicos. Consulte la documentación del hardware para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2240
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL36

Message	El modo de lectura de patrullaje ha cambiado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2241
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL37

Message	Se inició una operación de lectura de patrullaje para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora o el usuario han iniciado una operación de lectura de patrullaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2242
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL38

Message	Se completó la operación de lectura de patrullaje para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La tarea de lectura de patrullaje finalizó.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2243
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL39

Message	El porcentaje de reconstrucción de *arg1* ha cambiado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2267
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL4

Message	La alarma de *arg1* está desactivada.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Ha desactivado la alarma del controlador. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2144
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL40

Message	Error de ECC de bits múltiples en DIMM de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Se encontró un error que involucra múltiples bits durante una operación de lectura o escritura. El algoritmo de corrección de errores recalcula datos de paridad durante las operaciones de lectura y escritura. Si un error implica un solo bit, es posible que el algoritmo de corrección de errores corrija el error y mantenga los datos de paridad. Un error que involucra múltiples bits, sin embargo, generalmente indica pérdida de datos. En algunos casos, si el error de varios bits se produce durante una operación de lectura, los datos en el disco puede estar bien. Si el error de varios bits se produce durante una operación de escritura, se produce una pérdida de datos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el módulo de memoria doble en línea (DIMM). Los DIMM constituyen una parte del paquete de la batería de la controladora. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo reemplazar el módulo DIMM. Es posible que tenga que restaurar los datos a partir de la copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2289
Id. de captura de OMSA	75400
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL41

Message	Error de ECC de un bit en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Se encontró un error que involucra un único bit durante una operación de lectura o escritura. El algoritmo de corrección de errores ha corregido este error.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2290
Id. de captura de OMSA	75300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL42

Message	El acoplamiento activo del módulo de administración de gabinetes (EMM) no es compatible con *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Se detectó un intento de acoplamiento activo de un módulo de administración de gabinetes (EMM).
Acción de respuesta recomendada	Si el sistema operativo no detecta el nuevo gabinete y su dispositivo, intente reiniciar el sistema para verificar si se detectan el gabinete recientemente creado y sus subcomponentes. Consulte la documentación del hardware para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2304
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL43

Message	Mensaje de diagnóstico *arg1* desde *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** args • ***arg2*** **=** Nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos. El texto de esta alerta se genera mediante la utilidad que ejecutó los diagnósticos y puede variar según la situación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2315
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL44

Message	Mensaje de diagnóstico *arg1* desde *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** mensaje • ***arg2*** **=** Nombre de la controladora
Descripción detallada	Una prueba de diagnóstico ha fallado. El texto para este mensaje se genera mediante la herramienta que ejecutó los diagnósticos y puede variar según la situación.

Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la prueba de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2316
Id. de captura de OMSA	75400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL45

Message	Error de ECC de un bit en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

Descripción detallada	El módulo de memoria doble en línea (DIMM) está comenzando a funcionar incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el módulo de memoria doble en línea (DIMM) para evitar la pérdida de datos o daños en los datos. Los DIMM constituyen una parte del paquete de la batería de la controladora. Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre cómo reemplazar el módulo DIMM.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2319
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL46

Message	Error de ECC de un bit. El DIMM de *arg1* está muy degradado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	El módulo de memoria en línea doble (DIMM) funciona mal. Puede ocurrir la pérdida o el daño de los datos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el DIMM de forma inmediata para evitar la pérdida de datos o daños en los datos. Los DIMM constituyen una parte del paquete de la batería de la controladora. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo reemplazar el módulo DIMM.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2320
Id. de captura de OMSA	75400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL47

Message	Error de ECC de un bit en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	El módulo de memoria doble en línea (DIMM) está funcionando incorrectamente. Es posible que se produzca una pérdida de datos o que estos se dañen. El módulo DIMM se debe sustituir inmediatamente.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el DIMM de forma inmediata. El DIMM constituye una parte del paquete de la batería de la controladora. Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre cómo reemplazar el módulo DIMM.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2321
Id. de captura de OMSA	75400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL48

Message	Se detectó una configuración ajena en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora tiene discos físicos que se han movido desde otra controladora o se han quitado y sustituido en la configuración actual. Estos discos físicos contienen discos virtuales que se crearon en la controladora existente o en otra controladora. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para importar la configuración ajena y borrar la configuración ajena para obtener más información. La configuración ajena se percibe cuando una controladora se sustituye.
Acción de respuesta recomendada	Importe o borre la configuración ajena detectada usando una herramienta o utilidad de configuración.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2326
Id. de captura de OMSA	75100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL49

Message	La NVRAM tiene datos dañados en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La NVRAM tiene datos dañados. Esto puede ocurrir luego de una suba de tensión, la falla de una batería o por otras razones. La controladora está reinicializando la NVRAM
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta ya que la controladora va a realizar las medidas correctivas necesarias. Sin embargo, si este mensaje se genera a menudo (como durante cada reinicio), vuelva a reemplazar la controladora.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2327
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL5

Message	Error en el reemplazo de bloques dañados en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Acción de respuesta recomendada	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2146
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL50

Message	La NVRAM de *arg1* tiene datos dañados.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La NVRAM tiene datos dañados. La controladora no puede corregir la situación.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace la controladora.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2328
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL51

Message	Informe de puerto SAS de *arg1*: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora • ***arg2*** **=** mensaje

Descripción detallada	La controladora genera el texto de este mensaje durante el tiempo de ejecución y este texto puede variar según la situación.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los cables SAS conectados al gabinete o plano posterior se hayan conectado de manera segura. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la forma de verificar los cables. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema persiste.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2329
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL52

Message	Informe de puerto SAS de *arg1*: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora • ***arg2*** **=** args
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos. El texto de esta alerta se genera mediante la controladora y puede variar según la situación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2330
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL53

Message	Se detectó un acoplamiento activo de la controladora.
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2332
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL54

Message	Registro de sucesos *arg1*: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora • ***arg2*** **=** args
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos. El texto de esta alerta se genera mediante la controladora y puede variar según la situación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2266;2334
Id. de captura de OMSA	75100;80100;85100;90100;95100;100100;105100;110100;115100;120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL55

Message	Registro de sucesos *arg1*: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora • ***arg2*** = args
Descripción detallada	El texto de esta alerta se genera mediante la controladora y puede variar según la situación. Este texto proviene de sucesos del registro de sucesos de la controladora que se generaron cuando Storage Management no estaba en ejecución.
Acción de respuesta recomendada	Si existe un problema, revise el registro de sucesos de la controladora y el registro de alertas de Server Administrator para consultar eventos significativos o las alertas que puedan ayudar a diagnosticar el problema. Verifique el estado de los componentes de almacenamiento. Consulte la documentación del hardware para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2335
Id. de captura de OMSA	75300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL56

Message	Registro de sucesos *arg1*: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora • ***arg2*** **=** args
Descripción detallada	El texto de esta alerta se genera mediante la controladora y puede variar según la situación. Este texto proviene de sucesos del registro de sucesos de la controladora que se generaron cuando Storage Management no estaba en ejecución.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del hardware para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4329

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2336
Id. de captura de OMSA	75400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL57

Message	Se restauró la configuración predeterminada de fábrica en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora se restableció a los valores de configuración predeterminados de fábrica.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2339
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL58

Message	Error de comunicaciones del SMP de SAS *arg1 arg2*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora • ***arg2*** = args
Descripción detallada	El firmware genera el texto para esta alerta y puede variar según la situación. La referencia a SMP en este texto se refiere al protocolo de administración SAS.

Acción de respuesta recomendada	Es posible que haya un error de topología SAS. Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre las configuraciones correctas de topología SAS. Es posible que haya problemas con los cables, como una conexión suelta o una configuración de conexión de cables no válida. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de verificar los cables. Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre las configuraciones de cableado correcto. Compruebe que la versión de firmware sea compatible.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2356
Id. de captura de OMSA	75400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL59

Message	Error de ampliador SAS *arg1*: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora • ***arg2*** **=** args
Descripción detallada	Es posible que haya un problema con el gabinete. Verifique la condición del gabinete y sus componentes. Para verificar el estado del gabinete, seleccione el objeto del gabinete en la vista de árbol. La subficha Condición muestra una X roja o el signo de admiración amarillo para los componentes del gabinete fallidos o degradados. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que haya un problema con el gabinete. Verifique la condición del gabinete y sus componentes. Para verificar el estado del gabinete, seleccione el objeto del gabinete en la vista de árbol. La subficha Condición muestra una X roja o el signo de admiración amarillo para los componentes del gabinete fallidos o degradados. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2357
Id. de captura de OMSA	75400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL6

Message	Error de detección del bloque dañado desde *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Acción de respuesta recomendada	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2147
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL60

Message	Un usuario ha descartado datos de la memoria caché de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2360
Id. de captura de OMSA	75100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL61

Message	Los discos físicos no se encontraron en la configuración durante el tiempo de inicio en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora ha detectado un cambio en la configuración de almacenamiento desde el último apagado. Esto generalmente puede ocurrir si algunos discos físicos configurados se eliminan del sistema cuando el sistema se ha apagado.
Acción de respuesta recomendada	Apague el sistema. Vuelva a insertar los discos físicos extraídos y reinicie el sistema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2361
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL62

Message	*arg1* en *arg2* tiene unidades perdidas y quedará fuera de línea durante el reinicio.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombres de disco virtual (VD) • ***arg2*** = Nombre de la controladora
Descripción detallada	Se han eliminado discos físicos de un disco virtual. El disco virtual estará en estado Fallido durante el siguiente reinicio del sistema. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2362
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL63

Message	La configuración anterior no se encontró durante el inicio en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora no puede recuperar la configuración de almacenamiento guardada durante el último apagado. Esto generalmente puede ocurrir si algunos discos físicos configurados se eliminan del sistema cuando el sistema se ha apagado.

Acción de respuesta recomendada	Apague el sistema. Vuelva a insertar los discos físicos extraídos y reinicie el sistema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2364
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL64

Message	Se intentó importar un disco virtual no compatible tipo RAID *arg1* en *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = args

- ***arg2*** = Nombre de la controladora

Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2371
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL65

Message	Se intentó importar un disco virtual no compatible tipo RAID *arg1* en *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = args • ***arg2*** = Nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL66

Message	Se intentó importar un disco virtual no compatible tipo RAID *arg1* en *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = args • ***arg2*** = Nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2373
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL67

Message	Se intentó importar el disco virtual con un tramo perdido en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2374
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL68

Message	Se intentó importar el disco virtual con un disco físico perdido en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2375
Id. de captura de OMSA	75100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL69

Message	Se intentó importar el disco virtual con información de disco físico desactualizada en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2376
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL7

Message	Error de medio del bloque dañado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Acción de respuesta recomendada	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2148
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL70

Message	Se intentó importar una unidad huérfana en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2377
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL71

Message	Se intentó importar un disco físico no compatible en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2378
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL72

Message	Se produjo el desbordamiento de la configuración ajena en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

Descripción detallada	Hay demasiados datos de configuración ajena para importar en un intento.
Acción de respuesta recomendada	Importe estas configuraciones ajenas en varios intentos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2379
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL73

Message	La configuración ajena se importa solo de manera parcial. Algunas configuraciones no se pudieron importar en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2380
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL74

Message	Se detectó caché preservada en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora preservó datos en la memoria caché a partir de un disco virtual que ya no puede localizar. No se ha producido pérdida de datos ya que la controladora está guardando estas operaciones en su caché.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si existe una configuración ajena e impórtela si la hubiera. Verifique que los gabinetes estén cableados correctamente.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2258
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL75

Message	Caché preservada descartada en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	El usuario descartó la caché de la controladora. Los datos pueden haberse perdido o dañado.
Acción de respuesta recomendada	Si los datos se dañan o se pierden, restaure los datos en el disco a partir de una copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2257
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL76

Message	Un comando de configuración no se pudo confirmar en el disco en *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora encontró errores al aplicar la configuración en los discos físicos. El comando de configuración aplicado no tuvo efecto.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando de configuración que ha fallado o pruebe con otro conjunto de discos físicos. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema persiste.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2401
Id. de captura de OMSA	75400

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL77

Message	Se completó la actualización de la nueva imagen de firmware en *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de la controladora
Descripción detallada	Este mensaje de alerta se produce si el firmware de la controladora se actualiza correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

CTL78

Message	La imagen de firmware *arg1* está parpadeando en *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = args • ***arg2*** = Nombre de la controladora
Descripción detallada	Este mensaje de alerta se produce si el firmware de la controladora se actualiza.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL8

Message	Error de detección extendido del bloque dañado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Acción de respuesta recomendada	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2149
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL81

Message	Se ha modificado la clave de seguridad asignada a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La clave de seguridad asignada a la controladora identificada en el mensaje se ha modificado.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CTL9

Message	Error de medio extendido del bloque dañado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora

Descripción detallada	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Acción de respuesta recomendada	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2150
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

CTL97

Message	La personalidad de *arg1* cambió al modo *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora • ***arg2*** **=** modo nuevo
Descripción detallada	La controladora identificada en el mensaje se ha cambiado a un nuevo modo de personalidad (HBA o RAID).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2446
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CTL98

Message	Clave de seguridad asignada a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La clave de seguridad que se proporciona como entrada ha sido asignada a la controladora identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

CTL99

Message	La clave de seguridad asignada a *arg1* se ha eliminado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	La clave de seguridad asignada a la controladora identificada en el mensaje se ha eliminado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	CTL = Control de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

13

Mensajes de suceso de DH

DH001

Message	Recurso necesario para realizar la operación no disponible.
Descripción detallada	Recurso temporalmente no disponible.
Acción de respuesta recomendada	Intente nuevamente. Si el error persiste, utilice el comando de RACADM racreset para borrar el problema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DH002

Message	Error de E/S interno
Descripción detallada	Error de E/S interno
Acción de respuesta recomendada	Intente nuevamente. Si el error persiste, utilice el comando de RACADM racreset para borrar el problema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DH003

Message	No se ha podido leer la etiqueta de servicio
Descripción detallada	Falta la etiqueta de servicio
Acción de respuesta recomendada	Intente nuevamente. Si el error persiste, utilice el comando de RACADM racreset para borrar el problema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DH004

Message	iDRAC no tiene suficientes recursos libres para generar claves
Descripción detallada	Claves de generación de errores
Acción de respuesta recomendada	Inicie el SO. Si el error continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DH005

Message	Cert. de CA dañado, vencido o sin privilegios de firma.
Descripción detallada	Cert. de CA no válido
Acción de respuesta recomendada	Cierre otras sesiones y actividades del iDRAC. Intente de nuevo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DH006

Message	Frase de contraseña incorrecta para la clave privada (se debe volver a escribir).
Descripción detallada	Frase de contraseña no válida
Acción de respuesta recomendada	Valida que el parámetro del certificado coincide con el contenido del certificado; el certificado se puede validar mediante las herramientas de OpenSSL.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DH007

Message	La contraseña desbloqueó la clave privada, pero era la clave privada incorrecta.
Descripción detallada	Incompatibilidad en la clave privada de CA/Cert. de CA
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el parámetro de la clave privada sea correcto. La frase de contraseña puede validarse con la clave privada, la frase de contraseña, y el certificado se puede validar mediante herramientas de OpenSSL.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DH008

Message	Hubo un problema al guardar el certificado para el almacenamiento persistente.
Descripción detallada	No se puede guardar el certificado de cliente proporcionado en el almacenamiento persistente interno.
Acción de respuesta recomendada	Intente nuevamente. Si el error persiste, utilice el comando de RACADM racresetcfg para borrar el problema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DH009

Message	La operación no se completó correctamente debido a un problema interno inesperado.
Descripción detallada	Se ha producido un problema interno inesperado y la operación no se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de CA del sistema y vuelva a aplicar alimentación de CA al sistema. Después de que se reinicie el servidor, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DH010

Message	Restablezca iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que iDRAC se restablezca, el certificado antiguo estará activo.
Descripción detallada	iDRAC debe restablecerse para aplicar un nuevo certificado. Hasta que iDRAC se haya establecido, el certificado antiguo estará activo.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca iDRAC. iDRAC se puede restablecer pulsando el botón de identificación durante 15 segundos. Mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando "racadm racreset".
Categoría	Configuración
Subcategoría	DH = Cert Mgmt
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

14

Mensajes de suceso de DIAG

DIAG 0414

Message	Cables: *arg1* no detectado.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del inversor
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0000

Message	Sin errores
Descripción detallada	Todas las pruebas superadas
Acción de respuesta recomendada	Correcto, la duración de la batería es buena.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0111

Message	CPU *arg1* : *arg2* ocurrió una excepción.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de CPU • ***arg2*** **=** tipo de excepción
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	El problema está en la placa base. Actualice al BIOS más reciente y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0112

Message	CPU *arg1* - Se detectó una excepción de verificación de la máquina.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de CPU
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	El problema está en la placa base. Actualice al BIOS más reciente y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0114

Message	Discrepancia en la prueba de integridad de la memoria caché *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** Motivo del error
Descripción detallada	Depende del <motivo del error>. Si es "No se puede iniciar" esto generalmente indica un problema de software. "Integridad de la caché" puede señalar un problema de hardware en la caché del procesador. Los otros mensajes de CPU podrían provenir del hardware o de un sobrecalentamiento si, por ejemplo, los ventiladores son marginales o se bloquea el flujo de aire.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la temperatura en la ficha Condición del sistema para temperaturas excesivamente altas y asegúrese de que los deflectores de aire estén correctamente instalados en el sistema, si los hubiera. Compruebe las RPM de los ventiladores en la ficha Condición del sistema y verifique que haya ventiladores instalados correctamente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0115

Message	Condición térmica de la CPU en condiciones forzadas. Límite *arg1* C, Real *arg2* C.
Argumentos	• ***arg1*** = grados • ***arg2*** = Grados
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Revise los ventiladores. Revise en busca de rejillas de ventilación obstruidas. Revise en busca de cantidades excesivas de polvo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0121

Message	Se detectaron errores de memoria, pero se resolvieron correctamente.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	MemRx está activado y reparó todos los errores de memoria que se encontraron. El reemplazo de DIMM es opcional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0122

Message	Se detectaron errores de memoria. Se superó el límite. Los errores adicionales no se resolverán.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	MemRx está activado y ha detectado demasiados errores para una resolución segura. Se recomienda el reemplazo de DIMM.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0123

Message	UEFI: Se ha detectado un error de memoria. :O: HEREDADA: Memoria: discrepancia en la prueba de integridad.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	MemRX no está activado o no es compatible. Servidores UEFI: Apague el sistema y vuelva a colocar los DIMMS. Vuelva a intentar la prueba y, si no se produce ningún error, se trataba de un problema de conexión de DIMM. Cliente HEREDADA: Apague el sistema y vuelva a colocar los DIMMS. Vuelva a intentar la prueba y, si no se produce ningún error, se trataba de un problema de conexión de DIMM. Verifique si el BIOS es el más reciente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0124

Message	*arg1, arg2*
Argumentos	• ***arg1*** = Fecha y hora • ***arg2*** = Mensaje de registro
Descripción detallada	El mensaje de registro es diferente para el tipo de registro admitido por el sistema. Un registro IPMI puede referirse a un "SEL"; también existen otros tipos de registro.
Acción de respuesta recomendada	Depende de <mensaje de registro>.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0125

Message	El registro de sucesos indica que la funcionalidad ECC está degradada o desactivada. La prueba de memoria no puede continuar hasta que los problemas se corrijan, el registro se borre y el sistema se reinicie.
Descripción detallada	El registro de sucesos del sistema de IPMI está lleno por varios motivos o el registro se ha detenido debido a demasiados errores de ECC.
Acción de respuesta recomendada	Borre el registro y reinicie, y vuelva a probar.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0126

Message	El registro de sucesos se debe borrar antes de poder continuar con la prueba.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Borre el registro, reinicie y vuelva a probar.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0131

Message	Batería: la batería no está instalada.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Instale la batería pero verifique si hay suciedad o contactos que estén dañados.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0132

Message	Batería: la batería está llegando al final de su vida útil.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Coloque la batería.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0133

Message	Batería: la batería no puede proporcionar suficiente alimentación.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Revise los contactos, los enchufes y los cables de la batería. Puede ser necesario reemplazar la batería.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0141

Message	Disco duro: no se detecta la unidad de disco duro.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Los discos duros no son necesarios en todos los sistemas, por lo que este mensaje suele aparecer como advertencia. Escritorios y servidores: si el sistema tiene un disco duro, apague el sistema y compruebe la señal y las conexiones de alimentación. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si no se produce ningún error, se trataba de un problema con un cable o un conector.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0142

Message	Disco duro *arg1*: S/N *arg2*, *arg3* autoprueba fallida *arg4*.
Argumentos	• ***arg1*** = Ubicación de la unidad • ***arg2*** = Número de serie • ***arg3*** = Horario de verano (DST) de la prueba breve, DST de prueba larga • ***arg4*** = Motivo del error
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Si el <motivo del error> es "finalizado", la controladora de discos finalizó la prueba, por lo que se aconseja volver a intentar la prueba. De lo contrario, el disco duro se debe reemplazar. {En la fábrica, este tipo de prueba también puede ser DEFT, además de la prueba breve y la prueba extensa de DST. El caso "finalizado" no debería ocurrir en el campo, solo en desarrollo debido a problemas de software}
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0143

Message	Disco duro *arg1* - Comando de lectura SMART no ejecutado correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Ubicación de la unidad
Descripción detallada	Principalmente visto con discos duros muy antiguos
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0144

Message	Disco duro *arg1* - autoprueba no admitida.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Ubicación de la unidad
Descripción detallada	Principalmente visto con discos duros muy antiguos
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0145

Message	Disco duro *arg1*: S/N *arg2*, no se completó la autoprueba.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Ubicación de la unidad • ***arg2*** **=** Número de serie
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Escritorios y servidores: apague el sistema y compruebe la señal y las conexiones de alimentación al disco duro. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si no se produce ningún error, se trataba de un problema con un cable o un conector.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0146

Message	Disco duro *arg1*: S/N *arg2*, el registro de la autoprueba contiene errores previos.
Argumentos	• ***arg1*** = Ubicación de la unidad • ***arg2*** = Número de serie
Descripción detallada	La comprobación de fallas anterior resuelta ahora está obsoleta.
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0147

Message	Unidad óptica *arg1* - Autoprueba: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Unidad Nth • ***arg2*** = Motivo del error
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Esto por lo general es un error de usuario, dado que estas unidades se pueden desconectar del sistema. Si está desconectada, vuelva a conectar la unidad óptica a la placa base. Compruebe la configuración del BIOS para asegurarse de que el

	puerto SATA de la unidad esté conectado y no se haya desactivado. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si los errores continúan, la unidad óptica tiene defectos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0148

Message	Disco duro/Unidad óptica *arg1* - estado incorrecto: *arg2 arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Unidad Nth • ***arg2*** **=** Hexadecimal • ***arg3*** **=** Motivo del error

Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0149

Message	Unidad óptica: no se ha detectado la unidad.
Descripción detallada	

Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0150

Message	Disco duro: no se detectó ningún disco duro, o la controladora del disco no es compatible.
Descripción detallada	

Acción de respuesta recomendada	Se deben encontrar discos duros en los escritorios si están conectados a la controladora de disco del conjunto de chips pero las ePSA heredadas no admiten adaptadores PERC/SCU/SAS. De modo que si el disco duro está conectado a estas controladoras, este mensaje es solo una advertencia. Si el sistema tiene un disco duro conectado a la controladora de disco del conjunto de chips en la placa base, apague el sistema y verifique la señal y las conexiones de alimentación. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si no se produce ningún error, se trataba de un problema con un cable o un conector.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0151

Message	Disco duro *arg1*: S/N *arg2*, estado incorrecto = *arg3* \n *arg4*.

Argumentos	• ***arg1*** = Ubicación de la unidad • ***arg2*** = Número de serie • ***arg3*** = 80000000000000?? • ***arg4*** = Motivo del error
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Falla predictiva SMART indica que ha fallado la SMART del disco duro y tal vez se acerca al fin de su vida útil. Otros tipos de <motivo del error> en esta categoría pueden indicar un problema de firmware o intermitente; vuelva a ejecutar la prueba. Escritorios, servidores: compruebe los cables y las conexiones del disco duro. Todos los sistemas: si el error persiste, asegúrese de que el firmware de la unidad de disco duro y el BIOS estén actualizados. El valor <80000000000000??> es un código de error EFI devuelto por el controlador.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0152

Message	Unidad óptica *arg1* - Estado incorrecto = *arg2 arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = Unidad Nth • ***arg2*** = Hexadecimal • ***arg3*** = Motivo del error
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Verifique los cables y las conexiones de la unidad. Si el error persiste, asegúrese de que el firmware y el BIOS de la unidad estén actualizados. El valor <80000000000000??> es un código de error EFI devuelto por el controlador.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0154

Message	Unidad de cinta *arg1*: S/N *arg2*, estado incorrecto = *arg3* \n *arg4*.
Argumentos	• ***arg1*** = Ubicación de la unidad • ***arg2*** = Número de serie • ***arg3*** = 80000000000000?? • ***arg4*** = Motivo del error
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la instalación de la unidad de cinta, los cables y las conexiones. Si el error persiste, asegúrese de que el firmware de la unidad esté actualizado.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0155

Message	Disco duro: no instalado.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Apague el sistema y compruebe la señal y las conexiones de alimentación al disco duro. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si no se produce ningún error, se trataba de un problema con un cable o un conector. Este error se emite para equipos portátiles que deben tener un disco duro, por lo que es un error si no se encuentra.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0212

Message	Placa base - CMOS, Ubicación = *arg1* h, Esperado = *arg2* h, Encontrado= *arg3* h.
Argumentos	• ***arg1*** = Hexadecimal • ***arg2*** = Hexadecimal • ***arg3*** = Hexadecimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el sistema esté funcionando con el BIOS más reciente y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0213

Message	Placa del sistema: se ha detectado una falla en la batería CMOS.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Reemplace la batería CMOS y vuelva a intentar el diagnóstico. Si el error persiste, asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0221

Message	Placa base: el temporizador de intervalos no está funcionando.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0232

Message	RTC: no generó ciclos periódicos.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0233

Message	Placa base - El recuento de segundos de RTC no se está actualizando.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0234

Message	Placa base - HPET *arg1*, período de tiempo incorrecto. Esperado = *arg2*, Encontrado = *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = 1 • ***arg2*** = Decimal • ***arg3*** = Decimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0235

Message	El temporizador de PM 1 tenía mal el período de tiempo. Esperado *arg1*, Real *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Decimal • ***arg2*** = Decimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0241

Message	BIOS: la compuerta A20 no está activada.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0242

Message	Placa base - Interrumpir la controladora, IRQ = *arg1* : *arg2* no detectada.
Argumentos	• ***arg1*** = Decimal • ***arg2*** = Descripción de IRQ
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0243

Message	Error de controladora USB
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los puertos USB estén intactos, no contengan dispositivos fallidos y el BIOS esté actualizado. Después de la acción correctiva, vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0244

Message	El dispositivo USB ha fallado con el código de retorno 0x *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Hexadecimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el dispositivo USB esté correctamente insertado o pruebe con otro puerto USB o dispositivo. Después de la acción correctiva, vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si el problema persiste, asegúrese de que el BIOS esté actualizado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0245

Message	Tiempo de espera esperando que el dispositivo responda.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el dispositivo USB esté correctamente instalado o pruebe con otro puerto USB o para ver si es solo un dispositivo o puerto concreto. Después de la acción correctiva, vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si el problema persiste, asegúrese de que el BIOS esté actualizado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0251

Message	Registro de sucesos: el registro contiene registros que fallan.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Suele tratarse de un mensaje de advertencia que indica que el registro de sucesos no ha sido revisado últimamente. El registro de sucesos proporciona diversos sucesos de BIOS y de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0313

Message	Panel táctil: no se detectó el panel táctil o el puntero.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el firmware y el BIOS del dispositivo estén actualizados y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0314

Message	Condiciones térmicas: la lectura (*arg1*) (*arg2* C) supera el límite térmico.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de sensor • ***arg2*** = Grados
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de sucesos para sucesos térmicos, incluidos ventiladores y sensores defectuosos. Inspeccione el sistema en busca de rejillas de ventilación tapadas u obstruidas. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0315

Message	Sensor: la lectura (*arg1*) *arg2* C) es menor que la esperada.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de sensor • ***arg2*** = Grados
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de sucesos para sucesos térmicos, incluidos ventiladores y sensores defectuosos. Inspeccione el sistema en busca de rejillas de ventilación tapadas u obstruidas. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0321

Message	LCD EDID - No se puede acceder a EDID EEPROM.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Esto podría relacionarse con el conector y los cables de la pantalla LCD. De lo contrario, actualice al BIOS más reciente y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0322

Message	Panel LCD: no se pudo modificar el brillo.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0323

Message	No se puede detectar el estado de la lámpara del inversor.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0324

Message	Panel LCD: el usuario informó que los colores BIST del LCD colores no se muestran.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Posible error del usuario. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0325

Message	Panel LCD: el usuario no proporcionó ninguna entrada la BIST del LCD.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Posible error del usuario. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0326

Message	Panel LCD: no se puede encender ni apagar la lámpara.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0327

Message	Panel LCD: no se puede usar la interfaz del BIOS.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0328

Message	Panel LCD: no se puede detectar variación en el sensor de luz ambiental.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0331

Message	Controladora de video: no se detecta la controladora de video.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0332

Message	Memoria de video: discrepancia de prueba de integridad de memoria de video.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0333

Message	Video: el usuario no proporcionó ninguna entrada para la prueba de gráficos
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	No hay respuesta a un mensaje de diagnóstico y se ha producido un tiempo de espera. Vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0334

Message	Video: el usuario informó que los patrones se no se muestran.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Posible error del usuario. De lo contrario, asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0411

Message	Cables: *arg1* no detectado.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de hardware
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0412

Message	Cables: *arg1* no detectado.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del LCD AUX
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0413

Message	Cables: *arg1* no detectado.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de LCD
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG0415

Message	Cables: revise el cable, el puente, la conexión o el sensor: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Conecte el cable, el puente, el sensor o la conexión descritos y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0511

Message	Ventilador: el ventilador (*arg1*) no respondió correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	El ventilador puede ser defectuoso; compruebe que no haya obstrucciones en el ventilador y las rejillas de ventilación. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0512

Message	Ventilador: el ventilador (*arg1*) está funcionando de manera más rápida que lo esperado.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la prueba de diagnóstico; si el problema persiste, el ventilador está defectuoso. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0620

Message	Red *arg1* : *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** Número • ***arg2*** **=** Mensaje de error
Descripción detallada	El controlador de UEFI proporciona un protocolo DIAGNÓSTICO y este protocolo proporciona una prueba que ha fallado. El mensaje de falla puede ser "Falló la prueba de bucle de retroceso del paquete" o "Falló la prueba de registro" o algo más. Proporcionado por el controlador no ePSA.
Acción de respuesta recomendada	El dispositivo de red (Ethernet) puede estar defectuoso. Verifique la presencia de clavijas dobladas en el conector Ethernet. Asegúrese de que el firmware del dispositivo de red esté actualizado. Vuelva a intentar la prueba y, si las fallas persisten, reemplace el dispositivo de red NIC/NDC/LOM. Puede ser un problema en la placa base, o en un adaptador o una tarjeta secundaria, en función del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG0621

Message	Red *arg1* - Versión del controlador *arg2* desactualizado. Se requiere la versión *arg3* o posterior para " *arg4* "
Argumentos	• ***arg1*** = Número • ***arg2*** = Hexadecimal • ***arg3*** = Hexadecimal • ***arg4*** = Nombre del controlador EFI
Descripción detallada	La prueba solo advierte porque el controlador de red UEFI es viejo y tiene fallas falsas conocidas.

Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de red.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8001

Message	Sin compatibilidad del BIOS para la interrupción de software *arg1* h, función (ah) *arg2* h.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Hexadecimal • ***arg2*** **=** Hexadecimal

Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8002

Message	Sin compatibilidad del BIOS para la función (ah) de la interfaz SMI *arg1* h.; el sensor *arg2* excedió la zona térmica *arg3*. La zona pico fue *arg4*.
Argumentos	• ***arg1*** = Función hexadecimal

- ***arg2*** = Nombre
- ***arg3*** = Decimal
- ***arg4*** = Decimal

Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	No debe ocurrir
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8003

Message	Ventilador: no se puede establecer el modo de fabricación.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	No debe ocurrir
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8004

Message	Ventilador: no se puede determinar la velocidad de los ventiladores.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	No debe ocurrir
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8005

Message	La BIST del LCD no se admite o ventilador: falla de la velocidad del ventilador. Se espera *arg1* como mínimo, se observa *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** RPM • ***arg2*** **=** RPM
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Si hay un error en la BIST del LCD: la BIST del LCD podrían no existir en todos los sistemas. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si hay un error en la velocidad del ventilador: asegúrese de que los ventiladores no estén sucios u obstruidos y verifique si hay una conexión floja.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8006

Message	Ventilador: no se puede establecer la velocidad de los ventiladores en *arg1*. O bien, no hay temporizador de sucesos para el conjunto de chips.
Argumentos	• ***arg1*** = Alta, Baja, Original
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	No debe ocurrir
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8007

Message	El registro contiene sucesos del ventilador; Temporizador esperado *arg1* observado *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Decimal • ***arg2*** = Decimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Para "El registro contiene sucesos del ventilador", los sucesos son colocados en el registro por otras fuentes y ePSA solamente los informa.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8008

Message	Sin memoria. fMalloc () falló.: O: no se puede asignar memoria para datos de objeto.: O: no se puede *arg1* memoria susceptible de ser probada.: O: no se puede iniciar el procesador de aplicaciones: O: no se pueden detener todos los AP. El sistema puede ser inestable y debe reiniciarse.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8009

Message	No se puede encontrar la memoria libre. fFree () Fallido con puntero *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = Hexadecimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG800B

Message	Recuperar error de función de la identificación del proveedor.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG800C

Message	Error de función de modo del inversor Get/Set. Proveedor: *arg1* Revisión: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre • ***arg2*** = Decimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG800D

Message	Error de función de configurar apagado de la lámpara. Proveedor: *arg1* Revisión: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre • ***arg2*** = Decimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG800E

Message	Error de función de configurar encendido de la lámpara. Proveedor: *arg1* Revisión: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre • ***arg2*** = Decimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG800F

Message	Error de función Restaurar. Proveedor: *arg1* Revisión: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre • ***arg2*** = Decimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8010

Message	No se encontró el temporizador de sucesos de alta precisión.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8011

Message	Se devolvió un estado No válido desde el dispositivo.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8012

Message	Parámetro no válido pasó al dispositivo.; Prueba desconocida (*arg1*) seleccionada.
Argumentos	• ***arg1*** = Decimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8013

Message	El LCD *arg1* no admite comandos de prueba.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8014

Message	El módulo ADDF (*arg1*) dispositivo (*arg2*) falló y generó el código de error *arg3*, número *arg4*. No se asignó un código de sonido EPSA.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre • ***arg2*** = Nombre • ***arg3*** = Hexadecimal • ***arg4*** = Hexadecimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8015

Message	No se pueden detener todos los AP. El sistema puede ser inestable y debe reiniciarse.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8016

Message	Batería: no se puede recuperar la condición de la batería.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8017

Message	Batería: el BIOS no admite la condición de la batería.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8018

Message	Fatal: el módulo informó sobre muchos resultados de la prueba.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8019

Message	No se puede registrar en la NVRAM.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8020

Message	Baja memoria. *arg1* k bytes libres.
Argumentos	• ***arg1*** = Decimal
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8021

Message	La configuración de SMBIOS DIMM no coincide.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIAG8154

Message	Unidad de cinta *arg1*: S/N *arg2*, ULTRIUM *arg3* Se han encontrado medios físicos, pero la unidad requiere ULTRIUM *arg4* para *arg5*.
Argumentos	• ***arg1*** = Ubicación de la unidad • ***arg2*** = Número de serie • ***arg3*** = Generación • ***arg4*** = Generación • ***arg5*** = Escrituras
Descripción detallada	Cada generación de unidades de cinta ULTRIUM generalmente admite la generación anterior, pero no los medios de cinta de generaciones más recientes.
Acción de respuesta recomendada	Instale el medio de cinta correcto.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8155

Message	Unidad de cinta *arg1*: S/N *arg2* Los datos leídos no coinciden con los datos escritos.
Argumentos	• ***arg1*** = Ubicación de la unidad • ***arg2*** = Número de serie
Descripción detallada	Los datos escritos en la cinta se leen de vuelta de manera diferente, no según lo esperado.
Acción de respuesta recomendada	Utilice un medio de cinta diferente.
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8156

Message	Unidad de cinta *arg1*: S/N *arg2*, sin medios, no se puede probar la unidad.
Argumentos	• ***arg1*** = Ubicación de la unidad • ***arg2*** = Número de serie
Descripción detallada	Realizar pruebas requiere desechar medios de cinta.
Acción de respuesta recomendada	Instale los medios de cinta u omita la prueba.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8157

Message	*arg1* Unidad *arg2*: S/N *arg3*, la unidad no es una unidad admitida.
Argumentos	• ***arg1*** = Cinta|Disco • ***arg2*** = Ubicación de unidad • ***arg3*** = Número de serie
Descripción detallada	Si el valor es <Cinta>, solo las unidades de cinta Dell están probadas y son compatibles. Si el valor es <Disco>, la unidad de disco duro podría no ser una unidad Dell.

Acción de respuesta recomendada	El cliente parece haber agregado una unidad de cinta que no es de Dell para su sistema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8158

Message	*arg1* Unidad *arg2*: S/N *arg3*, estado incorrecto = *arg4* \n *arg5* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** Plano posterior|Expansor|RD1000 • ***arg2*** **=** Ubicación de unidad • ***arg3*** **=** Número de serie • ***arg4*** **=** 80000000000000??

- ***arg5*** = Motivo del error

Descripción detallada	Falló un comando en un dispositivo y las pruebas no pueden completarse.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la prueba. Si el error persiste y el BIOS está actualizado, se indica la existencia de un problema de hardware.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8160

Message	Batería de la PERC *arg1* - estado incorrecto = *arg2* \n *arg3*.

Argumentos	• ***arg1*** = Ubicación de la controladora PERC • ***arg2*** = 80000000000000?? • ***arg3*** = Motivo del error
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	"Si <Motivo del error> es (batería faltante o desconectada), entonces compruebe el cable de la batería conectado a la controladora PERC. Si <Motivo del error> es (reemplace el paquete de la batería), vuelva a colocar el paquete de la batería. Si <Motivo del error> es (capacidad restante baja), es posible que el paquete de batería se deba reemplazar pronto".
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8166

Message	SO: sospecha de MBR dañado, verifique MBR con aplicación antivirus.
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Ejecute un análisis en busca de virus.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8170

Message	PCIe: Error de capacitación PciTag: *arg1* Id. del proveedor: *arg2* Id. de dispositivo: *arg3* SVid: *arg4* SDid: *arg5* Bus *arg6*: Enlace degradado, maxLinkWidth = x *arg7*, negotiatedLinkWidth = x *arg8*, Ranura *arg9*
Argumentos	• ***arg1*** **=** Etiqueta • ***arg2*** **=** Hexadecimal • ***arg3*** **=** Hexadecimal • ***arg4*** **=** Hexadecimal • ***arg5*** **=** Hexadecimal • ***arg6*** **=** Decimal • ***arg7*** **=** Decimal • ***arg8*** **=** Decimal • ***arg9*** **=** Ranura
Descripción detallada	Un dispositivo PCI está funcionando con un menor rendimiento del que debería. Si el dispositivo está en una ranura PCI, la "ranura <decimal>" se agregará al mensaje
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar el adaptador de PCI-Express descrito y vuelva a probar.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8171

Message	PCIe: el dispositivo PCI en la ranura física *arg1*, PciTag *arg2*, está presente pero no responde
Argumentos	• ***arg1*** **=** Decimal • ***arg2*** **=** Hexadecimal
Descripción detallada	Un adaptador PCI fue detectado como presente pero no responde al acceso del espacio de configuración de PCI, de modo que su condición es muy mala o no está colocado correctamente en el conector de la ranura física PCI
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar o reemplace el adaptador PCI en la ranura PCI indicada
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DIAG8611

Message	El usuario informó no escuchar el tono del altavoz
Descripción detallada	
Acción de respuesta recomendada	Si no se oye el sonido, verifique que el altavoz interno esté conectado correctamente. En algunos sistemas, los altavoces internos son una opción de compra. Para un sistema determinado, si el altavoz es opcional, quizá no exista en ese sistema. Si no se escucha el audio, asegúrese de desconectar cualquier cosa enchufada a un enchufe de auriculares externos y vuelva a ejecutar la prueba. Los enchufes de auriculares externos pueden silenciar los altavoces internos en el nivel del hardware.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DIAG = diagnóstico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

15

Mensajes de suceso de DIS

DIS001

Message	La función de detección automática no tiene licencia.
Descripción detallada	La detección automática se inició automáticamente, pero no pudo encontrar una licencia válida. Una vez que haya obtenido una licencia válida y la instale, reinicie.
Acción de respuesta recomendada	Siga las instrucciones de los proveedores de servicio para activar la licencia.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS002

Message	Detección automática desactivada.
Descripción detallada	Utilice Lifecycle Controller u otro servicio para activar la detección automática y reinicie el sistema.
Acción de respuesta recomendada	Si desea que la detección automática localice un servidor de aprovisionamiento, active esta función.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS003

Message	Se inició el proceso de detección automática.
Descripción detallada	El proceso de detección automática intentará conectarse a un servidor de aprovisionamiento durante las próximas 24 horas.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS004

Message	Se agotó el tiempo de espera de la detección automática de 24 horas. Deteniendo el proceso de detección automática.
Descripción detallada	Se ha agotado el tiempo de espera del proceso de detección automática y se ha detenido. El proceso de detección automática se ejecuta durante 24 horas desde el encendido inicial del sistema o por una solicitud de reinicialización. A cada 90 segundos, el cliente de detección automática intentará identificar y ponerse en contacto con el servidor de aprovisionamiento durante este período.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si hay mensajes anteriores en el registro de Lifecycle Controller que proporcionan información más específica sobre el motivo por el cual se ha agotado el tiempo de espera.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS005

Message	La detección automática se comunicó correctamente con el servidor de aprovisionamiento *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del servidor de aprovisionamiento
Descripción detallada	Se ha enviado correctamente el mensaje de la detección automática al servidor de aprovisionamiento para solicitar el certificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS006

Message	Operación de detección automática correcta. Desactivando esta función.
Descripción detallada	La operación de detección automática ha establecido la conexión correctamente y ha logrado la obtención del certificado. Esta función ya no es necesaria y se ha desactivado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS007

Message	No se puede notificar al servidor de aprovisionamiento sobre el cambio de la dirección IP del iDRAC.
Descripción detallada	No se puede conectar al servidor de aprovisionamiento para notificar sobre la nueva IP del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la conectividad del servidor de aprovisionamiento y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS008

Message	Se envió al servidor de aprovisionamiento la notificación sobre el cambio de la dirección IP de iDRAC de *arg2* a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nueva dirección IP • ***arg2*** = dirección IP anterior
Descripción detallada	Cambio de la dirección IP del iDRAC con el servidor de aprovisionamiento en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS009

Message	Se envió al servidor de aprovisionamiento la notificación sobre el cambio de la dirección IP de iDRAC a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nueva dirección IP
Descripción detallada	Se envió la dirección IP del iDRAC al servidor de aprovisionamiento.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS010

Message	Mensaje de la pantalla LCD de la detección automática: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = mensaje de progreso
Descripción detallada	El proceso de detección automática encontró un problema. Se mostrará uno de los siguientes mensajes en la pantalla LCD y se lo introducirá en el registro de LC: 1) No se devolvieron credenciales, 2) Bloqueado porque la cuenta admin está activada, 3) Bloqueado porque IPv6 está activado, 4) No hay IP en la NIC, 5) No se ha encontrado el servidor de aprovisionamiento, 6) El servidor de aprovisionamiento no es accesible o tiene una dirección no válida, 7) Error en la conexión SSL, sin servicio en la IP o el puerto, 8) Se rechazó la conexión SSL, 9) Error en la conexión SSL (autentificación del servidor), 10) Error en la conexión SSL (autenticación de cliente), 11) Error en la conexión SSL(otra opción), 12) Error de SOAP, 13) No se ha podido crear la cuenta, 14) Bloqueado porque Active Directory está activado, 15) Sin etiqueta de servicio, 16) Desconocido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services para obtener información adicional sobre los mensajes de la pantalla LCD.

Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS011

Message	Cliente de detección automática con certificado de cliente firmado por el cliente.
Descripción detallada	Se utiliza el certificado de cliente proporcionado por el cliente. El cliente de detección automática utiliza este certificado para la conexión SSL con el servidor de aprovisionamiento.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración

Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS012

Message	Cliente de detección automática con certificado de cliente firmado por la fábrica.
Descripción detallada	Se utiliza el certificado de cliente proporcionado por la fábrica. El cliente de detección automática utiliza este certificado para la conexión SSL con el servidor de aprovisionamiento.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS013

Message	Cliente de detección automática con certificado de cliente predeterminado.
Descripción detallada	Se utiliza el certificado de cliente predeterminado. El cliente de detección automática utiliza este certificado para la conexión SSL con el servidor de aprovisionamiento.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS014

Message	Cliente de detección automática con certificado de CA proporcionado por el cliente con el fin de autenticar el servidor de aprovisionamiento.
Descripción detallada	El cliente de detección automática utiliza el certificado de la autoridad de certificados proporcionado por el cliente para autenticar el servidor de aprovisionamiento para la conexión SSL.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS015

Message	Cliente de detección automática con certificado de CA predeterminado con el fin de autentificar el servidor de aprovisionamiento.
Descripción detallada	El cliente de detección automática utiliza el certificado de la autoridad de certificados predeterminado para autenticar el servidor de aprovisionamiento para la conexión SSL.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS016

Message	Respuesta recibida del servidor de aprovisionamiento para la notificación del cambio de la dirección IP del iDRAC.
Descripción detallada	El servidor de aprovisionamiento respondió al cambio de la dirección IP del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS100

Message	Se ha completado la operación de configuración automática.
Descripción detallada	Se ha iniciado la operación de configuración automática mediante el iDRAC con el archivo de importación de la configuración automática especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS101

Message	Se ha iniciado la ejecución de la operación de configuración automática.
Descripción detallada	Se ha iniciado la operación de configuración automática mediante el iDRAC con el archivo de importación de la configuración automática especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración

Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS102

Message	No se puede iniciar la operación de importación de configuración automática, porque el archivo de importación de la configuración automática no está disponible.
Descripción detallada	La operación de importación de configuración de configuración automática no se pudo iniciar porque el archivo.xml de configuración automática no está disponible en la ubicación nombredelrecursocompartido o especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.

Acción de respuesta recomendada	Actualice el nombre de recurso compartido o la ubicación en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC, asegúrese de que el archivo de importación de configuración automática esté disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS103

Message	La operación de configuración automática no puede acceder a una carpeta de recurso compartido de la red porque se especificaron credenciales incorrectas en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.

Descripción detallada	No se puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red por medio de las credenciales especificadas en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si los siguientes datos se han introducido correctamente en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación: 1) Nombre del recurso compartido de la red. 2) La dirección IP de la carpeta del recurso compartido de la red. 3) El nombre de usuario y la contraseña (-u <nombre_de_usuario> y -p <contraseña>)
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS104

Message	La operación de configuración automática no puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red porque se especificó un nombre de archivo no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Descripción detallada	La operación de configuración automática no puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red porque se especificó un nombre de archivo no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Especifique un nombre de archivo válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC con (-f <filename>).
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS105

Message	La operación de configuración automática no puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red porque se especificó un valor sharetype no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Descripción detallada	No se puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red debido a que un tipo de recurso compartido no admitido o no válido se ha especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor sharetype válido en el campo de la opción de alcance DHCP, en el que VendorID = iDRAC con (-s <0 o 1>), donde 0 = NFS, 1 = CIFS.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS106

Message	No se pudo iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se ha especificado un tipo de apagado no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Descripción detallada	No se pudo ejecutar correctamente la operación de importación del archivo de configuración automática porque el tipo de apagado (-d) especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC, es incorrecto.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un tipo de apagado válido en el campo de la opción de alcance DHCP, en el que VendorID = iDRAC mediante (de -d <0 o 1>), donde 0 = Apagado ordenado y 1 = Apagado forzado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS107

Message	No se puede iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se ha especificado un valor de tiempo de espera de la configuración automática no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Descripción detallada	No se puede iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se ha especificado un valor de tiempo de espera de la configuración automática no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	En el campo de la opción de alcance DHCP donde VendorID = iDRAC, introduzca un tiempo de espera (-t) de más de 300 segundos y menos de 3600 segundos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS108

Message	No se puede iniciar la operación de importación de la configuración automática ya que Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No se pudo configurar el servidor correctamente ya que Lifecycle Controller no está instalado o no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el firmware de Lifecycle Controller en el servidor que se está configurando esté instalado y activado y, a continuación, reinicie el iDRAC presionando el botón de Id. del sistema durante 15 segundos. Para obtener más información sobre Lifecycle Controller, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller disponible en dell.com/support/manuals.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS109

Message	No se puede iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se ha especificado un valor de estado de energía del host final no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Descripción detallada	No se pudo configurar el servidor ya que el valor del estado de energía del host final especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC, es incorrecto.
Acción de respuesta recomendada	En el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC, introduzca un valor de estado de energía del host final (-e <0 o 1>) donde 0 = Desactivado y = Activado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	DIS = detección automática

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

DIS110

Message	Se ha completado la operación de configuración automática.
Descripción detallada	Se ha completado la operación de configuración automática.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración

Subcategoría	DIS = detección automática
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10635
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

16

Mensajes de suceso de DKM

DKM1000

Message	Se detectó un problema de red. No es posible ponerse en contacto con el servidor de administración de claves.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Verifique la conectividad de red. Revise la configuración de la red, del servidor y del cliente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DKM = Dell Key Mngr
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DKM1001

Message	El servicio de administración de claves está funcionando correctamente.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DKM = Dell Key Mngr
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DKM1002

Message	Se detectó un problema de certificado del servidor de administración de claves.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Verifique la configuración del servidor y los certificados
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DKM = Dell Key Mngr
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DKM1004

Message	El servidor de administración de claves recibió una solicitud incorrecta.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Verifique la conectividad de red. Revise la configuración de la red, del servidor y del cliente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DKM = Dell Key Mngr
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

DKM1006

Message	Se ha detectado un error en el servidor de administración de claves.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Revise los registros de error del servidor para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	DKM = Dell Key Mngr
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	Error del servidor de administración de claves. Verifique la configuración
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

17

Mensajes de suceso de ENC

ENC1

Message	*arg1* se ha insertado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del módulo de administración del gabinete
Descripción detallada	Error en el módulo de administración del gabinete (EMM) que está insertado en el gabinete.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2296
Id. de captura de OMSA	95100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC10

Message	Se ha cambiado el nombre de propiedad de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	Ha cambiado el nombre de propiedad del gabinete. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2152
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC100

Message	*arg1* envía respuestas incoherentes a la controladora.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	La controladora de almacenamiento no recibe una respuesta coherente del gabinete debido a un problema de firmware o una configuración de cableado incorrecto. Si los cables son más que el especificado longitud máxima, las señales puede degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Apague todos los gabines conectados al sistema, revise si las configuraciones de cable son correctas y reinicie el sistema. Si el problema continúa, actualice el firmware del gabinete a la última versión compatible. Descargue la versión admitida más reciente del firmware desde el proveedor de servicio. Para obtener más información acerca de la configuración de cables, consulte la documentación del gabinete para almacenamiento.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2300

Id. de captura de OMSA	85400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ENC11

Message	Se ha cambiado la etiqueta de servicio de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	Se ha cambiado la etiqueta de servicio del gabinete. En la mayoría de los casos, esta etiqueta de servicio solo se debe cambiar mediante el proveedor de servicios.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la etiqueta de servicio se haya cambiado con la debida autorización.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2153
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC12

Message	Comunicación reanudada en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	Se ha restaurado la comunicación con un gabinete. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2162
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC13

Message	Configuración no admitida detectada en *arg1*. *arg2 arg3*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete • ***arg2*** = EMM0 1 • ***arg3*** = EMM1 2
Descripción detallada	Se ha detectado una configuración no admitida. La velocidad SCSI de los módulos de administración del gabinete (EMM) no es la misma.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar uno de los módulos EMM con el EMM de velocidad SCSI coincidente.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4338
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2173
Id. de captura de OMSA	85300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC14

Message	El número de gabinetes conectados en *arg1* ha superado el límite máximo admitido por la controladora.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Hay demasiados gabinetes conectados al puerto de la controladora. Cuando se supera el límite del gabinete, la controladora pierde comunicación con todos los gabinetes conectados al puerto. Esta es una configuración no admitida.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga los gabinetes adicionales. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para conocer el número máximo de gabinetes que pueden conectarse.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4337
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2191
Id. de captura de OMSA	85400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC15

Message	Se ha iniciado una operación de parpadeo del gabinete en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2259
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC16

Message	Se ha detenido el parpadeo de un gabinete en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2260
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC17

Message	Se ha detectado un módulo de administración del gabinete (EMM) en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2291
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC18

Message	Se ha perdido la comunicación con *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	La controladora ha perdido comunicación con un módulo de administración del gabinete (EMM). Es posible que los cables estén sueltos o dañados.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los cables se hayan conectado de manera segura. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Reinicie el sistema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4337
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2292
Id. de captura de OMSA	85400

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC19

Message	*arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del módulo de administración del gabinete
Descripción detallada	Error en un módulo de administración del gabinete (EMM). Es posible que la falla haya sido provocada por una pérdida de alimentación en el EMM. También es posible que la autoprueba de EMM haya identificado una falla. También es posible que haya un problema de firmware o un error de varios bits.
Acción de respuesta recomendada	Reacople el módulo de administración del gabinete (EMM). Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo reemplazar el EMM. Reemplace el módulo EMM. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema persiste.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4337

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2293
Id. de captura de OMSA	85400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC2

Message	Se ha quitado *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del módulo de administración del gabinete
Descripción detallada	Se ha quitado un módulo de administración del gabinete (EMM) .
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar el módulo de administración del gabinete (EMM). Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo reemplazar el EMM.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	4337
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2297
Id. de captura de OMSA	95400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC21

Message	Se ha quitado *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de elementos del gabinete
Descripción detallada	Se ha quitado un dispositivo y el sistema ya no funciona en condiciones óptimas.
Acción de respuesta recomendada	Colocar el dispositivo.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4337
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2295
Id. de captura de OMSA	85400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC22

Message	El *arg1* tiene un sensor defectuoso *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete • ***arg2*** **=** args

Descripción detallada	El gabinete tiene un sensor defectuoso. Los sensores del gabinete supervisan la velocidad del ventilador, las sondas de temperatura, etc.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4338
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2298
Id. de captura de OMSA	85300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC23

Message	*arg1* - Ejecute con PHY *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete • ***arg2*** **=** Datos de PHY
Descripción detallada	Existe un problema con una conexión física o el PHY en el gabinete identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4337
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2299
Id. de captura de OMSA	85400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC24

Message	La comunicación con *arg1* es intermitente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	La controladora no recibe una respuesta consistente del gabinete. Es posible que haya un problema de firmware o una configuración de cables no válida. Si los cables son demasiado largos, se degrada la señal.
Acción de respuesta recomendada	Apague todos los gabinetes conectados al sistema y reinicie. Si el problema persiste, actualice el firmware a la versión más reciente admitida. Verifique que la configuración de cables sea válida. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para conocer la configuración de cables válida.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4337
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2268
Id. de captura de OMSA	10400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC25

Message	*arg1* presenta un error de hardware.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	El gabinete o un componente del gabinete se encuentra en estado fallido o degradado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el estado del gabinete y sus componentes. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4337
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2301
Id. de captura de OMSA	85400
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC26

Message	*arg1* no responde.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	El gabinete o un componente del gabinete se encuentra en estado de error o degradado. No responde a los comandos de administración de almacenamiento, o bien, hay un problema de conectividad entre la controladora y el gabinete.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el estado del gabinete y sus componentes. Consulte la documentación del hardware para obtener más información. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4337
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2302
Id. de captura de OMSA	85400

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC27

Message	La combinación SAS o SATA de discos físicos no es compatible con *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	El gabinete no puede admitir discos físicos SAS y SATA. Se pueden desactivar los discos físicos. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2303
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC28

Message	Se ha detectado una incompatibilidad de versión del firmware del Módulo de administración de gabinetes (EMM) en *arg1*. *arg2 arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete • ***arg2*** = EMM versión 0 • ***arg3*** = EMM versión 1
Descripción detallada	El firmware de los módulos EMM no tienen la misma versión. Ambos módulos deben tener la misma versión de firmware. Este mensaje se genera cuando se intenta insertar un módulo EMM que tiene una versión de firmware diferente que el módulo existente.
Acción de respuesta recomendada	Actualice a la misma versión de firmware en ambos módulos EMM.
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4338
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2311
Id. de captura de OMSA	85300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC29

Message	La temperatura de *arg1* ha vuelto a la normalidad.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2353
Id. de captura de OMSA	105100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC3

Message	*arg1* está apagado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete

Descripción detallada	El gabinete del disco físico está más caliente o más frío que el rango de temperatura máximo o mínimo permitido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique los factores que puedan provocar el sobrecalentamiento o el enfriamiento excesivo. Por ejemplo, verifique que el ventilador del gabinete funcione. También debe verificar la configuración del termostato y examinar si el gabinete se encuentra cerca de una fuente de calor. Asegúrese de que el gabinete tenga suficiente ventilación y de que la temperatura de la sala no sea demasiado caliente o demasiado fría. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4337
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2112
Id. de captura de OMSA	85400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC30

Message	La descarga de firmware de *arg1* está en curso.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2354
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC31

Message	Error en la descarga de firmware en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	El sistema no ha podido descargar el firmware para el gabinete. Es posible que la controladora haya perdido la comunicación con el gabinete. Es posible que se hayan producido problemas con la transferencia de datos o los medios de descarga pueden estar dañados.
Acción de respuesta recomendada	Intente volver a descargar el firmware del gabinete de nuevo. Si los problemas continúan, compruebe que la controladora pueda comunicarse con el gabinete. Asegúrese de que el gabinete está encendido. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre la forma de revisar los cables.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4338
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2355
Id. de captura de OMSA	85300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC32

Message	Se ha reiniciado el procesador del gabinete de almacenamiento (SEP) de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	Se ha reiniciado SEP como parte de la operación de descarga de firmware y no estará disponible hasta que la operación finalice.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2368
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC33

Message	La redundancia en *arg1* es normal.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	La redundancia de datos se ha restaurado a un gabinete que previamente había sufrido una pérdida de redundancia.
Acción de respuesta recomendada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2124
Id. de captura de OMSA	130400

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC4

Message	Incompatibilidad de firmware de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	El firmware de los módulos EMM no tiene la misma versión. Es necesario que ambos módulos tengan la misma versión de firmware. Esta alerta puede generarse cuando se intenta insertar un módulo EMM que tiene una versión de firmware diferente a la del módulo existente.
Acción de respuesta recomendada	Descargue la misma versión de firmware en ambos módulos EMM.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4338

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2120
Id. de captura de OMSA	85300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC40

Message	Se ha detectado un nuevo gabinete en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la controladora
Descripción detallada	La controladora detectó un nuevo gabinete. Esto se debe a un acoplamiento activo de un gabinete o un cambio en el estado de la alimentación de un gabinete. Además, este mensaje se genera si se cambia el orden de la cadena tipo margarita de los gabinetes.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2190
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

ENC5

Message	Se degradó la redundancia en *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	Uno o varios componentes del gabinete falló. Por ejemplo, es posible que haya fallado un ventilador o una fuente de alimentación. A pesar de que el gabinete esté actualmente operativo, la falla de componentes adicionales puede provocar errores en el gabinete.

Acción de respuesta recomendada	Identifique y reemplace el componente con errores. Para identificar el componente con errores, seleccione el gabinete en la vista de árbol y haga clic en la subficha Condición. Cualquier componente que haya presentado errores será identificado con una X de color rojo en la subficha Condición de los gabinetes. De manera alternativa, puede seleccionar el objeto Almacenamiento y hacer clic en la subficha Condición. El estado de la controladora que aparece en la subficha Condición indica si la controladora tiene un componente degradado o con errores. Consulte la documentación del gabinete para obtener información sobre cómo reemplazar componentes del gabinete y para otro tipo de información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4338
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2122
Id. de captura de OMSA	130500
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC6

Message	Tiempo de espera agotado para la comunicación en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de gabinete
Descripción detallada	La controladora no puede comunicarse con un gabinete. Existen varias razones para la pérdida de comunicación. Por ejemplo, puede haber un cable suelto o defectuoso. Una cantidad inusual de E/S también puede interrumpir la comunicación con el gabinete. Además, la pérdida de comunicación puede ocurrir debido a problemas de software, hardware, firmware, a suministros de alimentación defectuosos o con errores, y al apagado del gabinete.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que no haya problemas con los cables. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de verificar los cables. También debe verificar si el gabinete tiene componentes degradados o con errores. Para ello, seleccione el objeto del gabinete en la vista de árbol y haga clic en la subficha Condición. La subficha Condición muestra el estado de los componentes del gabinete. Verifique que la controladora tenga las versiones de controlador y firmware admitidas instaladas y de que cada módulo de administración del gabinete (EMM) esté ejecutando la misma versión de firmware admitida.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4338
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2137
Id. de captura de OMSA	85300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC7

Message	Se ha activado la alarma de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	Ha activado la alarma del gabinete. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2138
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC8

Message	Se desactivó la alarma de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	Ha desactivado la alarma del gabinete.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2139
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

ENC9

Message	Se cambió la etiqueta de propiedad de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	Ha cambiado la etiqueta de propiedad del gabinete. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	ENC= gabinete de almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2151
Id. de captura de OMSA	85100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP; LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

18

Mensajes de suceso de FAN

FAN0000

Message	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* es menor que el umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Acción de respuesta recomendada	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo en la siguiente ventana de servicio programada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2154
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

FAN0001

Message	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* es menor que el umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Acción de respuesta recomendada	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2153
Mensaje de la pantalla LCD	Fan <number> RPM is outside of range. Check fan. (La velocidad en RPM del ventilador <number> se encuentra fuera del rango. Compruebe el ventilador).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

FAN0002

Message	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* es mayor que el umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Acción de respuesta recomendada	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo en la siguiente ventana de servicio programada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2154
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

FAN0003

Message	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* es mayor que el umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Acción de respuesta recomendada	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2153

Mensaje de la pantalla LCD	Fan <number> RPM is outside of range. Check fan. (La velocidad en RPM del ventilador <number> se encuentra fuera del rango. Compruebe el ventilador).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

FAN0004

Message	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Acción de respuesta recomendada	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2153
Mensaje de la pantalla LCD	Fan <number> RPM is outside of range. Check fan. (La velocidad en RPM del ventilador <number> se encuentra fuera del rango. Compruebe el ventilador).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

FAN0005

Message	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* está dentro del rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2155
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

FAN0006

Message	El ventilador *arg1* se ha eliminado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El ventilador puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo.

Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencional, instale un ventilador.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2153
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

FAN0007

Message	El ventilador *arg1* se ha insertado.
Argumentos	• ***arg1*** = número

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2155
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

FAN0008

Message	El ventilador *arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2155
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

FAN0009

Message	El ventilador *arg1* está ausente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El ventilador puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencional, instale un ventilador.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2153
Mensaje de la pantalla LCD	El ventilador <número> no está presente. Verifique el ventilador.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

FAN0010

Message	El ventilador *arg1* está desactivado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El ventilador puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2154
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

FAN0011

Message	El ventilador *arg1* está activado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2155
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

FAN0012

Message	La velocidad en RPM de *arg1* es menor que el umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del ventilador
Descripción detallada	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo en la siguiente ventana de servicio programada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2154
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

FAN0013

Message	La velocidad en RPM de *arg1* es menor que el umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del ventilador
Descripción detallada	El dispositivo de enfriamiento no funciona de manera óptima. El dispositivo de refrigeración puede estar instalado incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo de enfriamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2153
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

FAN0014

Message	La velocidad en RPM de *arg1* es mayor que el umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del ventilador
Descripción detallada	El dispositivo de enfriamiento no funciona de manera óptima. El dispositivo de refrigeración puede estar instalado incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo de enfriamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2154
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

FAN0015

Message	La velocidad en RPM de *arg1* es mayor que el umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del ventilador
Descripción detallada	El dispositivo de enfriamiento no funciona de manera óptima. El dispositivo de refrigeración puede estar instalado incorrectamente.

Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo de enfriamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2153
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

FAN0016

Message	La velocidad en RPM de *arg1* está fuera del rango de funcionamiento normal.

Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del ventilador
Descripción detallada	El dispositivo de enfriamiento no funciona de manera óptima. El dispositivo de refrigeración puede estar instalado incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo de enfriamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2153
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

FAN0017

Message	La velocidad en RPM de *arg1* está dentro del rango de funcionamiento normal.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del ventilador
Descripción detallada	La velocidad en RPM del ventilador identificado en el mensaje funciona correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2155
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

FAN0018

Message	No se admite la opción Modo de refrigeración mejorado para los ventiladores *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número del ventilador
Descripción detallada	El Modo de enfriamiento mejorado no es compatible con el tipo de ventilador identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el ventilador identificado en el mensaje con otro ventilador que admita el Modo de refrigeración mejorado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN0019

Message	Se corrigió una incompatibilidad entre el modo de funcionamiento y el tipo de ventilador para el ventilador *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número del ventilador
Descripción detallada	Se corrigió una incompatibilidad entre el modo de funcionamiento y el tipo de ventilador para el ventilador identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN0020

Message	El *arg1* no es funcional.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre del ventilador
Descripción detallada	El ventilador identificado en el mensaje ha fallado o no está instalado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el ventilador o reemplace el ventilador y abra la interfaz web de OMSA para verificar si el ventilador especificado en el mensaje se muestra correctamente. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5300
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN0021

Message	*arg1* está fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del ventilador
Descripción detallada	Se eliminó el ventilador identificado en la mensaje. Sin embargo, es probable que se necesite el ventilador para obtener un rendimiento óptimo del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el ventilador y abra la interfaz web de OMSA para verificar si el ventilador especificado en el mensaje se muestra correctamente. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5303
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN0022

Message	El sensor *arg1* ha fallado, y el último valor grabado por el sensor fue *arg2*RPM.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** velocidad del ventilador
Descripción detallada	El sensor identificado en el mensaje que ha fallado. El sensor puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si el sensor del ventilador ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5100
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN0023

Message	No se puede leer el valor del sensor *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor
Descripción detallada	El sensor del ventilador identificado en el mensaje ha fallado o se ha producido un error en el ventilador.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Retire el ventilador antiguo, instale uno nuevo y realice un ciclo de encendido del sistema para verificar si el ventilador está funcionando correctamente. 2) Vuelva a colocar la placa base si el sensor del ventilador falló. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5101

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN0024

Message	El sensor *arg1* volvió a un estado normal con un valor de *arg2*RPM.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor • ***arg2*** = velocidad del ventilador
Descripción detallada	El sensor identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	5102
Id. de captura de OMSA	5102
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN0025

Message	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de advertencia con un valor de *arg2* RPM.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** velocidad del ventilador
Descripción detallada	El ventilador identificado en el mensaje no está funcionando correctamente. Es probable que el ventilador esté mal instalado o que esté fallando.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el ventilador o reemplácelo. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5103
Id. de captura de OMSA	5103
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN0026

Message	El sensor *arg1* detectó un error con un valor de *arg2* RPM.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** velocidad del ventilador
Descripción detallada	El sensor de ventilador identificado en el mensaje indica que el ventilador relacionado ha superado los umbrales de RPM críticos.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el ventilador o reemplácelo por uno nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5104
Id. de captura de OMSA	5104
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN0027

Message	El sensor *arg1* ha fallado con un valor de *arg2* RPM.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** velocidad del ventilador
Descripción detallada	El sensor identificado en el mensaje que ha fallado. El sensor puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si el sensor del ventilador ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5105
Id. de captura de OMSA	5105
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN1000

Message	*arg1* se ha eliminado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de sensor del ventilador
Descripción detallada	El gabinete ha detectado que se quitó un ventilador y el gabinete ya no está funcionando en condiciones óptimas.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar el ventilador en el gabinete. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4201
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

FAN1001

Message	*arg1* se ha insertado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de sensor del ventilador
Descripción detallada	El gabinete ha detectado que se insertó un ventilador.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4203
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

FAN1002

Message	*arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de sensor del ventilador

Descripción detallada	El gabinete ha detectado que falló un ventilador y el gabinete ya no está funcionando en condiciones óptimas.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4201
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

FAN8500

Message	El Modo de enfriamiento mejorado está activado
Descripción detallada	Si activa el modo de enfriamiento mejorado aumentará la capacidad de flujo de aire a los servidores blade mediante el aumento de la velocidad de ventilador máxima permitida a expensas de un mayor consumo de energía.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN8501

Message	El Modo de enfriamiento mejorado está desactivado
Descripción detallada	Si desactiva el modo de enfriamiento mejorado se reduce el consumo de energía mediante la reducción de la velocidad máxima de los ventiladores y se proporciona suficiente flujo de aire a los servidores blade.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN8502

Message	No se puede detectar el ventilador *arg1* porque es probable que dicho ventilador no funcione de manera óptima.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del ventilador
Descripción detallada	El firmware del CMC actual no ha detectado el ventilador identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el CMC usa el firmware más reciente y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN8503

Message	El chasis se ha apagado debido a que más de dos ventiladores internos han dejado de funcionar correctamente.
Descripción detallada	El chasis se ha apagado debido a que más de dos ventiladores internos de chasis han dejado de funcionar correctamente. Los ventiladores con problemas se identifican en los registros de hardware del CMC (registro de sucesos del sistema) y del chasis.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los ventiladores internos del chasis están funcionando. En la interfaz de línea de comandos (CLI), escriba el siguiente comando para identificar los ventiladores no están funcionando: "racadm getsel". Mediante la interfaz gráfica del usuario web del CMC, seleccione el chasis, haga clic en la ficha Registros y, a continuación, seleccione Registro de hardware. Vuelva a insertar o reemplace los ventiladores que no funcionan correctamente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN900

Message	La función Modo de refrigeración mejorado se activó correctamente.
Descripción detallada	La función Modo de refrigeración mejorado se activó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN901

Message	La función Modo de refrigeración mejorado se desactivó correctamente.
Descripción detallada	La función Modo de refrigeración mejorado se desactivó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN902

Message	No se puede activar la función Modo de refrigeración mejorado debido a que no hay suficiente alimentación disponible.
Descripción detallada	El Modo de enfriamiento mejorado no se puede establecer debido a que la alimentación necesaria no está disponible.
Acción de respuesta recomendada	Agregue unidades de suministro de energía (PSU) con mayor capacidad de alimentación o quite componentes del chasis, como los servidores o módulos de E/S, hasta que los requisitos de alimentación hayan disminuido lo suficiente para activar el Modo de refrigeración mejorado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN903

Message	No se puede activar la función Modo de refrigeración mejorado debido a que un ventilador no admitido está insertado en el chasis.
Descripción detallada	El Modo de enfriamiento mejorado no se puede activar debido a que un ventilador no admitido está presente en el chasis.
Acción de respuesta recomendada	Inserte un ventilador admitido por el chasis y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener una lista de los ventiladores que son compatibles con el chasis, consulte Chassis Management Controller Users Guide (Guía del usuario de Dell Chassis Management Controller).
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN904

Message	No se puede activar la función Modo de refrigeración mejorado debido a que la opción Modo de conservación máxima de alimentación está activada.
Descripción detallada	El Modo de refrigeración mejorado no se puede activar debido a que la opción Modo de conservación máxima de alimentación está activada.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el modo de conservación máxima de alimentación y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para desactivar el modo mediante la interfaz web de CMC, haga clic en Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración. Para desactivar el modo mediante la utilidad RACADM, ejecute el comando "racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0".
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN905

Message	Aplicando valores de configuración del ventilador. Esta acción puede demorar varios segundos.
Descripción detallada	Aplicando valores de configuración del ventilador. Esta acción puede demorar varios segundos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN906

Message	No se realizaron cambios en la configuración actual.
Descripción detallada	No se realizaron cambios en la configuración actual.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que se hayan realizado cambios en la configuración y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN907

Message	La función Modo de refrigeración mejorado ya está activada.
Descripción detallada	La función Modo de refrigeración mejorado ya está activada.
Acción de respuesta recomendada	Ninguna. No requiere acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN908

Message	La función Modo de refrigeración mejorado ya está desactivada.
Descripción detallada	La función Modo de refrigeración mejorado ya está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FAN911

Message	El intento de activar el modo de refrigeración mejorado no ha sido satisfactorio.
Descripción detallada	El intento de activar el modo de refrigeración mejorado (ECM, Enterprise Content Management) no ha sido satisfactorio porque el modo ECM ya está activado o los ventiladores de 3.ª generación no están presentes en el chasis.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si la función Modo de refrigeración mejorado (ECM) ya está activada. Asegúrese de que haya ventiladores de 3.ª generación en el chasis y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FAN = Suceso del ventilador
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

19

Mensajes de suceso de FC

FC001

Message	El comando se ha ejecutado correctamente.
Descripción detallada	El comando se ha ejecutado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC002

Message	No se puede asignar memoria.
Descripción detallada	No se puede asignar la memoria necesaria para realizar la operación.
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido de CA y vuelva a intentar la actualización de firmware de Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC003

Message	Falta el parámetro necesario.
Descripción detallada	Se le proporcionó un número de argumentos no válido al método.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca los parámetros de entrada necesarios y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller o la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC004

Message	Valor de parámetro no válido para *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** valor de parámetro
Descripción detallada	El valor para el parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los valores de los parámetros de entrada proporcionados para el método coincidan con el tipo de datos de parámetro y los valores posibles definidos en la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC005

Message	El número de elementos de arreglo para AttributeName no coincide con el recuento de elementos de arreglo para AttributeValue.
Descripción detallada	El número de elementos de arreglo para AttributeName y AttributeValue no es igual.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione la misma cantidad de elementos de arreglo para los parámetros AttributeName y AttributeValue. Para obtener más información acerca de los parámetros de entrada, consulte la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC006

Message	Ya se creó el trabajo de configuración, no se podrá establecer el atributo en el destino especificado hasta que el trabajo actual se haya completado o cancelado.
Descripción detallada	Ya existe un trabajo de configuración para el destino especificado. No se permite realizar ninguna otra operación hasta que se complete o se cancele el trabajo existente.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete o se cancele el trabajo de configuración existente para el componente de destino antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC007

Message	Ya existe un trabajo de configuración. No se puede crear otro trabajo de configuración en el destino especificado hasta que el trabajo existente no se complete o cancele.
Descripción detallada	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado; no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya realizado correctamente o se haya cancelado.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete o se cancele el trabajo existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC008

Message	Sin datos pendientes presentes para crear un trabajo de configuración.
Descripción detallada	No existen cambios disponibles entre la configuración anterior y la configuración actual. Para crear un trabajo de configuración, cambie al menos un atributo.
Acción de respuesta recomendada	Cambie la configuración de uno o varios atributos y, a continuación, intente crear un trabajo de configuración nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC009

Message	Lifecycle Controller se encuentra en uso en este momento.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación se encuentra usando ese almacenamiento.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que Lifecycle Controller complete la operación actual. Asegúrese de que el sistema: 1) No se encuentre en Lifecycle Controller Unified Server Configurator. 2) No espere la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC010

Message	No se puede crear el trabajo de configuración, ya que Lifecycle Controller no se encuentra activado.
Descripción detallada	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL +E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas 12G: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Acción de respuesta recomendada	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para eso, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas 12G: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar de Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC011

Message	Trabajo de configuración ya creado; no se pueden eliminar los datos pendientes
Descripción detallada	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado; no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya completado
Acción de respuesta recomendada	Cancele el trabajo de configuración o espere a que el trabajo se complete. Consulte la documentación para conocer la forma de cancelar un trabajo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC012

Message	Sin datos pendientes para eliminar.
Descripción detallada	No existen cambios en los datos de atributos para el componente disponibles entre la configuración anterior y la configuración actual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC013

Message	AttributeName no válido: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	Se ha proporcionado un nombre de parámetro AttributeName incorrecto.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el valor de AttributeName correcto disponible para el componente en el sistema. Identifique el valor de AttributeName correcto en la respuesta de enumeración de atributos para el componente o consulte la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC014

Message	Contenido de parámetro AttributeValue no válido para el AttributeName *arg1*correspondiente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	El parámetro AttributeValue no es válido debido a uno de los siguientes motivos: 1) La longitud del valor nuevo para AttributeValue no se encuentra dentro del rango de longitud mínima y longitud máxima o no cumple con la expresión regular vigente. 2) El valor nuevo para AttributeValue no se encuentra dentro del rango de límite superior y límite inferior. 3) El valor no es uno de los valores posibles.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener los valores de atributo válidos, consulte la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC015

Message	No se puede cambiar el atributo de solo lectura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de parámetro
Descripción detallada	No se pudo realizar una operación de definición de atributo, ya que el atributo es de sólo lectura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC016

Message	No se puede cambiar el valor de atributo del atributo desactivado *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de parámetro
Descripción detallada	No se pudo realizar una operación de definición de atributo, ya que el atributo se encuentra desactivado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC017

Message	No se puede realizar la operación debido a un error interno en el iDRAC.
Descripción detallada	Se ha producido un error interno en el iDRAC y la operación no puede continuar. Es necesario restablecer el iDRAC para recuperarse de ese error.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la fuente de alimentación de CA del sistema, conecte nuevamente la fuente de alimentación y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FC102

Message	El enlace del puerto *arg2* de la FC *arg1* no funciona porque el cable de FC no está conectado o el dispositivo de FC no funciona.
Argumentos	• ***arg1*** = identificación de la controladora • ***arg2*** = identificación del puerto
Descripción detallada	El enlace del puerto de la controladora FC identificado en el mensaje no funciona porque el cable de FC no está conectado o el dispositivo de FC no funciona.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Asegúrese de que se haya activado el puerto de FC. 2) Asegúrese de que el LED de actividad/velocidad se encienda si el puerto físico tiene LED. 3) Compruebe que el cable de FC y las conexiones de los cables de FC estén instalados correctamente. 4) Compruebe que el conmutador de FC conectado esté funcionando.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	2538
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

FC103

Message	La conexión de red del puerto *arg2* de la FC *arg1* se inició correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** identificación de la controladora • ***arg2*** **=** identificación del puerto
Descripción detallada	La conexión de red del enlace del puerto de la controladora FC identificado en el mensaje se inició correctamente.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	FC = Fiber Channel
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2539
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

20

Mensajes de suceso de FLDC

FLDC1001

Message	El duplicado del libro diario en la ruta de acceso = *arg1* está disponible.
Argumentos	• ***arg1*** **=** World Wide Name (nombre mundial)
Descripción detallada	La entrada en el libro diario para el dispositivo identificado en el mensaje con el WWN (nombre mundial) está disponible.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2700
Id. de captura de OMSA	160100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1002

Message	Se está reemplazando el duplicado del libro diario: nombre de la ruta de acceso del archivo = *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ruta de acceso del archivo
Descripción detallada	Se está reemplazando el duplicado del libro diario en la ruta del archivo informada. Este suceso es una notificación de que el reemplazo de la duplicación del libro diario se ha completado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2701
Id. de captura de OMSA	160100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1003

Message	Se ha comenzado a vaciar la memoria caché para el disco virtual con WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** World Wide Name (nombre mundial) • ***arg2*** **=** nombre de la ruta del dispositivo
Descripción detallada	Se ha iniciado la operación de borrado de la caché para el disco virtual identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2875
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1004

Message	Se ha completado la operación de vaciado de la memoria caché para el disco virtual con WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = World Wide Name (nombre mundial) • ***arg2*** = nombre de la ruta del dispositivo
Descripción detallada	Se ha completado la operación de borrado de la caché para el disco virtual identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2876
Id. de captura de OMSA	90100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1006

Message	El dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* está registrado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico • ***arg2*** **=** World Wide Name (nombre mundial) • ***arg3*** **=** nombre de ruta del dispositivo
Descripción detallada	El dispositivo de caché identificado en el mensaje está registrado por Fluid Cache.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2903
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1007

Message	El dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* se ha eliminado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico • ***arg2*** = World Wide Name (nombre mundial) • ***arg3*** = nombre de ruta del dispositivo
Descripción detallada	El dispositivo de caché identificado en el mensaje se eliminó de la configuración de Fluid Cache.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2904
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1008

Message	El dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* se está eliminando.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico • ***arg2*** = World Wide Name (nombre mundial) • ***arg3*** = nombre de ruta del dispositivo
Descripción detallada	El dispositivo de caché identificado en el mensaje se está eliminando de Fluid Cache.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2905
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1009

Message	El almacenamiento en la memoria caché para *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* se está eliminando.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco virtual • ***arg2*** **=** World Wide Name (nombre mundial) • ***arg3*** **=** nombre de ruta del dispositivo

Descripción detallada	El almacenamiento en caché se está eliminado del disco virtual identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2906
Id. de captura de OMSA	120100;150100;160100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1010

Message	El almacenamiento en caché está activado en *arg1* con wwn = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco virtual

- ***arg2*** = World Wide Name (nombre mundial)
- ***arg3*** = nombre de ruta del dispositivo

Descripción detallada	El almacenamiento en caché está activado en el disco virtual identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2907
Id. de captura de OMSA	120100;150100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1012

Message	El almacenamiento en caché está desactivado para *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco virtual • ***arg2*** **=** World Wide Name (nombre mundial) • ***arg3*** **=** nombre de ruta del dispositivo
Descripción detallada	La operación para desactivar el almacenamiento en caché es satisfactoria. El almacenamiento en caché está desactivado para el disco virtual identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2910
Id. de captura de OMSA	120100;150100;160100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1013

Message	El LUN en caché con WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2* para *arg3* ha presentado una falla.
Argumentos	• ***arg1*** **=** World Wide Name (nombre mundial) • ***arg2*** **=** nombre de la ruta del dispositivo • ***arg3*** **=** nombre de disco virtual
Descripción detallada	La LUN de caché identificada en el mensaje ha experimentado una falla al realizar correctamente una operación de lectura o escritura. La aplicación de usuario ahora debería ver las fallas de E/S al intentar leer o escribir en el dispositivo de Fluid Cache en la ruta de acceso identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios para diagnosticar la causa y el proceso de recuperación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2911
Id. de captura de OMSA	140400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1014

Message	La replicación del dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* está completa.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo físico • ***arg2*** = World Wide Name (nombre mundial) • ***arg3*** = nombre de ruta del dispositivo
Descripción detallada	La replicación del dispositivo de caché identificado en el mensaje se ha completado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2912
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1015

Message	La recuperación del dispositivo de caché *arg1* con wwn = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* está completa.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico • ***arg2*** = World Wide Name (nombre mundial) • ***arg3*** = nombre de ruta del dispositivo
Descripción detallada	Se completó la recuperación del dispositivo de caché identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2913
Id. de captura de OMSA	90100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1016

Message	La licencia permanente válida está instalada para Fluid Cache.
Descripción detallada	La licencia permanente válida está instalada para Fluid Cache.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2914
Id. de captura de OMSA	160100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1017

Message	Se instaló una licencia para Fluid Cache.
Descripción detallada	Se instaló una licencia para Fluid Cache.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2920
Id. de captura de OMSA	160100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1018

Message	Se ha eliminado la licencia para Fluid Cache.
Descripción detallada	Se ha eliminado la licencia para Fluid Cache.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2921
Id. de captura de OMSA	160100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1019

Message	Todos los dispositivos de la caché se han encontrado y registrado para Fluid Cache.
Descripción detallada	Todos los dispositivos de la caché se han encontrado y registrado para Fluid Cache.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2924
Id. de captura de OMSA	160100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1020

Message	El dispositivo de almacenamiento con WWN = *arg1* y la ruta de acceso =*arg2* está en estado desconocido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de wwn • ***arg2*** **=** nombre de la ruta de acceso
Descripción detallada	El dispositivo de almacenamiento identificado en el mensaje está en estado desconocido.
Acción de respuesta recomendada	Se requiere servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2909

Id. de captura de OMSA	120300;150300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1021

Message	No se puede acceder a la entrada del reflejo del libro diario con WWN = *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** World Wide Name (nombre mundial)
Descripción detallada	No se puede acceder al dispositivo identificado en el mensaje que tiene la anotación de duplicación en el libro diario con un WWN (nombre mundial) determinado. Una parte de un SSD se utiliza para el contenido en el libro diario. Para garantizar la congruencia, el contenido del libro diario se escribe en otras dos unidades de estado sólido. Estas copias son duplicados del libro diario. Si el contenido del libro diario no se puede escribir en alguna de las duplicaciones del libro diario, dicho suceso se indica. Se trata de un aviso debido a que el código FLDC intentará elegir otra unidad de estado sólido como duplicado del libro diario.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2702
Id. de captura de OMSA	160300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1022

Message	El servidor asociado del dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* no está configurado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico • ***arg2*** = World Wide Name (nombre mundial)
Descripción detallada	El dispositivo de caché identificado en el mensaje con determinada WWN no existe en la configuración de Fluid Cache.
Acción de respuesta recomendada	Para identificar la causa de la incongruencia de configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2874
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1023

Message	Fluid Cache se está ejecutando con una licencia de evaluación que vence en *arg1* días.
Argumentos	• ***arg1*** = días
Descripción detallada	La Fluid Cache se está ejecutando actualmente en una versión de evaluación que vence el día identificado en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	Se debe adquirir una licencia permanente para Fluid Cache a fin de tener servicio continuo.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2916
Id. de captura de OMSA	160100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1024

Message	Se activó el almacenamiento en caché en modo de escritura no simultánea, pero actualmente está funcionando en modo de escritura simultánea.
Descripción detallada	Se activó el almacenamiento en caché en modo de escritura no simultánea, pero actualmente está funcionando en modo de escritura simultánea porque el grupo de Fluid Cache tiene una unidad de estado sólido PCIe.

Acción de respuesta recomendada	Agregue otro dispositivo SSD PCIe a Fluid Cache para resolver el problema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2930
Id. de captura de OMSA	120300;150300;160300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1025

Message	Se activó el almacenamiento en caché en modo de escritura no simultánea o simultánea, pero actualmente está funcionando en modo de paso.
Descripción detallada	Se activó el almacenamiento en caché en modo de escritura no simultánea o simultánea, pero actualmente está funcionando en modo de paso porque el grupo de Fluid Cache no tiene ningún dispositivo SSD PCIe.

Acción de respuesta recomendada	Agregue otro dispositivo SSD PCIe a Fluid Cache para resolver el problema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2931
Id. de captura de OMSA	120300;150300;160300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1026

Message	El almacenamiento en caché ya no se degrada en el modo de escritura simultánea y ahora está funcionando en modo de escritura no simultánea para Fluid Cache.
Descripción detallada	El modo de caché se ha restaurado al modo de escritura no simultánea debido a la disponibilidad de dispositivos SSD PCIe adicionales en la configuración de Fluid Cache.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2932
Id. de captura de OMSA	120300;150300;160300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1027

Message	El almacenamiento en caché ya no está degradado a modo de paso y ahora está funcionando en su modo configurado para Fluid Cache.
Descripción detallada	El modo de caché se ha restaurado al modo configurado debido a la disponibilidad de dispositivos SSD PCIe adicionales en la configuración de Fluid Cache.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2933
Id. de captura de OMSA	120300;150300,160300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1028

Message	La conexión entre OMSS y el Fluid Cache ya no está presente.
Descripción detallada	Las comunicaciones entre OMSS y el servicio de Fluid Cache ya no están presente.

Acción de respuesta recomendada	Para volver a conectar OMSS con el servicio de Fluid Cache: 1) Verifique que el servicio de Fluid Cache esté en ejecución. Para verificar el servicio ejecute el siguiente comando: "fldc -status". 2) Vuelva a establecer la conexión mediante la ejecución del siguiente comando: :"omconfig storage fluidcache action=connect"
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2699
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1029

Message	No hay duplicados de libro diario suficientes disponibles para que Fluid Cache funcione.
Descripción detallada	El mensaje indica que no hay suficientes duplicados del libro diario disponibles para que funcione Fluid Cache. Asegúrese de que haya al menos dos duplicados del libro a los que se pueda acceder. Active uno o más dispositivos de caché fallidos o use la utilidad fldc_restore para recrear el nodo.

Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios para diagnosticar la causa y el proceso de recuperación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2703
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1030

Message	La identificación del clúster en el diario no coincide con la ID de clúster en el archivo de configuración para Fluid Cache.
Descripción detallada	Se encontró una incongruencia en los datos de configuración de Fluid Cache.

Acción de respuesta recomendada	Se requiere servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2704
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1031

Message	El diario no se ha podido leer ni escribir en Fluid Cache.
Descripción detallada	No se puede acceder a la información de configuración redundante de Fluid Cache.

Acción de respuesta recomendada	Se requiere servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2705
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1032

Message	El dispositivo de caché con WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2* ya no funciona.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de wwn • ***arg2*** **=** nombre de la ruta de acceso

Descripción detallada	El dispositivo de caché SSD PCIe identificado en el mensaje ya no funciona
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el SSD PCIe que no funciona.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2900
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1033

Message	El dispositivo de almacenamiento WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2* ya no funcionan o no se puede acceder a ellos.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de wwn

- ***arg2*** **=** nombre de la ruta de acceso

Descripción detallada	El mensaje indica que no se puede acceder al dispositivo de almacenamiento o que este ya no funciona.
Acción de respuesta recomendada	Si no se puede acceder al disco virtual, colóquelo en línea para restaurar la accesibilidad. Después de que se pueda acceder al disco virtual, ejecute el siguiente comando para reactivar el disco, "omconfig storage vdisk action = reactivate controller = id vdisk = id nombrededispositivo =<cadena>". Si el dispositivo ya no funciona, reemplácelo.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2901
Id. de captura de OMSA	120400;150400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1034

Message	La licencia válida para Fluid Cache no está instalada.
Descripción detallada	La licencia válida para Fluid Cache no está instalada.
Acción de respuesta recomendada	Instale una licencia válida para Fluid Cache. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2915
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1035

Message	Los cambios de configuración no están permitidos porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia de evaluación vencida (días vencida: *arg1*).
Argumentos	• ***arg3*** **=** cantidad de días
Descripción detallada	Los cambios de configuración no se permiten porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia de evaluación vencida. El mensaje también indica la cantidad de días que Fluid Cache se ha estado ejecutando con una licencia vencida (se permiten 30 días como máximo después del vencimiento).
Acción de respuesta recomendada	Instale una licencia válida para Fluid Cache. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2917
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1036

Message	La funcionalidad de almacenamiento en caché está desactivada porque Fluid cache se está ejecutando con una licencia de evaluación vencida (días vencida: *arg1*).
Argumentos	• ***arg3*** **=** cantidad de días
Descripción detallada	El almacenamiento en caché está desactivado porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia de evaluación vencida. El mensaje también indica la cantidad de días que Fluid Cache se ha estado ejecutando con una licencia vencida (se permiten 30 días como máximo después del vencimiento).
Acción de respuesta recomendada	Instale una licencia permanente para Fluid Cache.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2918
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1037

Message	Los cambios de configuración están desactivados porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia vencida o no válida.
Descripción detallada	Los cambios de configuración están desactivados porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia vencida o no válida.
Acción de respuesta recomendada	Instale una licencia permanente para Fluid Cache.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2919
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1038

Message	No hay suficiente capacidad de memoria para ejecutar los servicios necesarios para Fluid Cache.
Descripción detallada	No hay suficiente capacidad de memoria para ejecutar los servicios necesarios para Fluid Cache.
Acción de respuesta recomendada	La memoria mínima necesaria para ejecutar Fluid Cache para DAS es de16 GB. Para una operación óptima, se recomienda que instale 32 GB de RAM.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2922
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

FLDC1039

Message	Faltan uno o más dispositivos de caché y debido a ello Fluid Cache no responde.
Descripción detallada	Faltan uno o más dispositivos de caché y la caché no responde.
Acción de respuesta recomendada	Inserte el dispositivo de caché que falta. Si el dispositivo estaba desenchufado, vuelva a activarlo. Para hacerlo, ejecute el siguiente comando: "omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID>"
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	FLDC = Desconocido
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2923
Id. de captura de OMSA	160400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

21

Mensajes de suceso de FSD

FSD000

Message	Depuración autorizada por el cliente; debugcaps: *arg1* fue autorizada por: *arg2*, en *arg3* para el período: *arg4* a *arg5* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** DebugCaps • ***arg2*** **=** usuario de iDRAC • ***arg3*** **=** hora de desbloqueo • ***arg4*** **=** hora de inicio • ***arg5*** **=** hora de finalización
Descripción detallada	El cliente ha autorizado las capacidades de depuración especificadas en este iDRAC. (Esto debe ocurrir en respuesta a una solicitud de soporte técnico de Dell). Cada capacidad de depuración representa una determinada acción que los ingenieros de Dell pueden realizar para depurar iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	DebugCaps;Usuario de iDRAC;hora de desbloqueo;hora de inicio;hora de finalización
Categoría	Auditorías
Subcategoría	FSD = Depuración
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8595
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

FSD001

Message	Depuración autorizada por Dell; debugcaps: *arg1*, en *arg2* fue autorizada por el empleado de Dell: *arg3* para el período *arg4* a *arg5*
Argumentos	• ***arg1*** = DebugCaps • ***arg2*** = otorgar tiempo • ***arg3*** = empleado de Dell • ***arg4*** = hora de inicio • ***arg5*** = hora de finalización
Descripción detallada	Dell ha autorizado las capacidades de depuración especificadas. Cada capacidad de depuración representa una determinada acción que los ingenieros de Dell pueden realizar para depurar iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	DebugCaps;otorgar tiempo;empleado de Dell;hora de inicio;hora de finalización
Categoría	Auditorías
Subcategoría	FSD = Depuración
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8595

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

FSD002

Message	Ha fallado la autorización de depuración; para debugCaps: *arg1* autorizada por el usuario de iDRAC: *arg2* y el empleado de Dell: *arg3*, en *arg4* para el período: *arg5* a *arg6*.
Argumentos	• ***arg1*** = DebugCaps • ***arg2*** = usuario de iDRAC • ***arg3*** = empleado de Dell • ***arg4*** = hora de desbloqueo • ***arg5*** = hora de inicio • ***arg6*** = hora de finalización
Descripción detallada	Un comando de depuración de RACADM ha fallado. Si el comando de depuración de RACADM se ejecutó bajo la dirección del soporte técnico de Dell, debe

	solicitarse más asistencia por parte de soporte técnico. De lo contrario, este comando no es para el uso del cliente.
Acción de respuesta recomendada	DebugCaps;Usuario de IDRAC;empleado de Dell;hora de desbloqueo;hora de inicio;hora de finalización
Categoría	Auditorías
Subcategoría	FSD = Depuración
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8594
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

22

Mensajes de suceso de HWC

HWC0001

Message	Como no hay respuesta de iDRAC no se puede completar la operación.
Descripción detallada	El error se produce debido a un error de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0002

Message	No se puede detectar la tarjeta vFlash SD.
Descripción detallada	La tarjeta vFlash SD no está presente o no se insertó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Inserte la tarjeta vFlash SD o vuelva a insertar la tarjeta vFlash SD, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0003

Message	Se inicializó correctamente la tarjeta vFlash SD.
Descripción detallada	Se inicializó correctamente la tarjeta vFlash SD.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0004

Message	No se puede inicializar la tarjeta vFlash SD.
Descripción detallada	La tarjeta vFlash SD se insertó incorrectamente, presenta errores o se produce un error de comunicación del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar o a colocar la tarjeta vFlash SD, o bien, restablezca el iDRAC, y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0005

Message	Error interno al intentar recuperar la información de actualización.
Descripción detallada	Error interno al intentar recuperar la versión de firmware para los componentes actualmente instalados. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0006

Message	No se puede guardar la configuración de la tarjeta vFlash SD.
Descripción detallada	Si una tarjeta vFlash SD no está presente en el sistema o si la tarjeta está bloqueada, Lifecycle Controller no puede guardar la configuración.
Acción de respuesta recomendada	Inserte o desbloquee la tarjeta vFlash SD y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0007

Message	No se puede cargar la configuración de la tarjeta vFlash SD.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede recuperar la información de la tarjeta vFlash SD del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar la tarjeta vFlash SD y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0008

Message	No es posible comunicarse con el iDRAC.
Descripción detallada	Se produjo un error interno mientras se establecía la comunicación con el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0009

Message	No se puede activar la tarjeta vFlash SD.
Descripción detallada	Falta la tarjeta vFlash SD o no está insertada correctamente. iDRAC no puede activar la tarjeta vFlash SD.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar la tarjeta vFlash SD y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0010

Message	Nombre de carpeta no válido o no se encuentra la unidad USB.
Descripción detallada	La operación produjo un error porque el nombre de la carpeta introducido no es correcto o porque la unidad USB está desconectada.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un nombre de carpeta válido o conecte la unidad USB y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0011

Message	No hay suficiente espacio para copiar el archivo en la unidad USB.
Descripción detallada	La unidad USB no tiene espacio libre suficiente para copiar el archivo.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la unidad USB tenga suficiente espacio libre antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0012

Message	No se puede escribir en la unidad USB.
Descripción detallada	La unidad USB está protegida contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Retire la protección contra escritura en la unidad USB antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0013

Message	No se puede copiar el archivo en la unidad USB.
Descripción detallada	La unidad USB está desconectada o no se puede leer.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga la unidad USB y vuélvala a insertar y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0014

Message	No se puede detectar la tarjeta vFlash SD.
Descripción detallada	La operación de importación produjo un error debido a que la tarjeta vFlash SD está ausente o desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la tarjeta vFlash SD esté insertada y activada antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0015

Message	iDRAC no responde.
Descripción detallada	iDRAC detectó un error de hardware.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC0016

Message	Error de comunicación con iDRAC.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no se puede comunicar con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1000

Message	*arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1001

Message	*arg1* está ausente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Es posible que el dispositivo que falta sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar o a conectar el hardware.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Falta el <nombre>. Verifique el hardware.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1002

Message	*arg1* está desactivado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Si el dispositivo se ha desactivado inesperadamente, vuelva a activarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1003

Message	*arg1* está activado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1004

Message	El adaptador de almacenamiento está presente.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1005

Message	The storage adapter is absent. (Falta el adaptador de almacenamiento).
Descripción detallada	Es posible que el adaptador de almacenamiento sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Instale el adaptador de almacenamiento.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Falta el adaptador de almacenamiento. Verifique el hardware.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1006

Message	The storage adapter is disabled. (El adaptador de almacenamiento está desactivado).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Si el adaptador de almacenamiento se ha desactivado inesperadamente, vuelva a activarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1007

Message	El adaptador de almacenamiento está activado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1008

Message	El plano posterior está presente.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1009

Message	The backplane is absent. (Falta el plano posterior).
Descripción detallada	Es posible que el plano posterior sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Si la extracción no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a instalarla o conectarla.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Falta el plano posterior. Verifique el hardware.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1010

Message	The backplane is disabled. (El plano posterior está desactivado).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Si se ha desactivado inesperadamente, vuelva a activar el plano posterior.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1011

Message	El plano posterior está activado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1012

Message	El cable USB está presente.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1013

Message	Falta el cable USB.
Descripción detallada	Es posible que el cable USB sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Si la extracción no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a instalarla o conectarla.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Falta el cable USB. Verifique el cable.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1014

Message	La tarjeta mezzanine *arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1015

Message	Falta la tarjeta mezzanine *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Es posible que la tarjeta intermedia sea necesaria para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Si la extracción no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a instalarla o conectarla.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC1100

Message	*arg1* se instaló en la ranura *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre • ***arg2*** = número

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC1101

Message	*arg1* se eliminó de la ranura *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre • ***arg2*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC1200

Message	El sled *arg1* está instalado en la ranura *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del sled • ***arg2*** **=** número de ranura
Descripción detallada	El sled identificado en el mensaje se insertó en la ranura identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC1201

Message	El sled *arg1* se eliminó de la ranura *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre del sled • ***arg2*** = número de ranura
Descripción detallada	El sled identificado en el mensaje se quitó de la ranura identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2000

Message	La interconexión o el cable *arg1* están conectados.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2001

Message	La interconexión o el cable *arg1* no están conectados de forma correcta o están desconectados.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Es posible que el cable sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Error en la interconexión o el cable <nombre>. Verifique la conexión.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2002

Message	La interconexión o el cable *arg1* de almacenamiento están conectados.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2003

Message	El cable *arg1* de almacenamiento no está conectado de forma correcta o está desconectado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Es posible que el cable sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Error en la interconexión o el cable <nombre> de almacenamiento. Verifique la conexión.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2004

Message	El cable *arg1* o la interconexión de la placa del sistema están conectados.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2005

Message	La interconexión o el cable *arg1* de la placa del sistema no están conectados de forma correcta o están desconectados.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Es posible que el cable sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Error en la interconexión o el cable <nombre> de la placa base. Verifique la conexión.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2006

Message	*arg1* no se instaló correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	Es posible que el dispositivo sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No se instaló <nombre> correctamente. Verifique la conexión.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC2007

Message	*arg1* se instaló correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC2008

Message	Se detectó una incompatibilidad con la red Fabric para la tarjeta mezzanine *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El tipo de red Fabric para el módulo de E/S y las tarjetas mezzanine debe coincidir. Una vez que se inserta un módulo de E/S o una tarjeta mezzanine en el chasis, el tipo de red Fabric se establece para el CMC y, luego, el CMC asegurará de que todas las tarjetas mezzanine y los módulos de E/S subsiguientes coincidan.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el tipo de red Fabric del chasis en la GUI de CMC y compárelo con el tipo del módulo de E/S o la tarjeta intermedia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC2009

Message	La tarjeta mezzanine *arg1* se instaló correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC2010

Message	La interconexión o el cable de la placa de la tarjeta vertical está conectada.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC2011

Message	The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected. (El cable de la tarjeta vertical o la interconexión no está conectado o está conectado incorrectamente).
Descripción detallada	Es posible que el cable de la tarjeta vertical sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Error en la interconexión o el cable de la placa de la tarjeta vertical. Compruebe la conexión.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC2012

Message	Se detectó una incompatibilidad en la red Fabric *arg1* con el servidor de la ranura *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre • ***arg2*** = número
Descripción detallada	El tipo de red Fabric en el servidor no coincide con el módulo de E/S.

Acción de respuesta recomendada	Compruebe el tipo de red Fabric del chasis en la GUI de CMC y compárelo con el tipo del módulo de E/S o la tarjeta intermedia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2013

Message	Se corrigió una incompatibilidad en la red Fabric *arg1* con el servidor de la ranura *arg2*.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre • ***arg2*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2014

Message	Se detectó una configuración incorrecta de hardware en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el hardware esté instalado correctamente. Consulte la documentación del producto para conocer la configuración correcta y los procedimientos de instalación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Se detectó una configuración incorrecta de hardware en <nombre>. Verifique el hardware.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC2015

Message	*arg1* se configuró correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC3000

Message	*arg1* se ha eliminado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Es posible que el dispositivo extraído sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Si la extracción no ha sido intencional, compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC3001

Message	*arg1* está insertado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC3002

Message	El servidor *arg1* se ha eliminado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Si la extracción no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a insertarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC3003

Message	El servidor *arg1* se ha insertado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC3004

Message	Se ha extraído el módulo de E/S *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Si la extracción no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a insertarlo.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC3005

Message	Se ha insertado el módulo de E/S *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC3006

Message	No se pudo ejecutar QuickDeploy del servidor en la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura

Descripción detallada	No hay suficientes direcciones IPv4 reservadas para los servidores en este chasis. Por lo tanto, el servidor recién insertado no se pudo configurar con la función QuickDeploy.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Compruebe la cantidad de direcciones IPv4 reservadas para QuickDeploy. 2) Modifíquela de modo que el servidor blade insertado recientemente obtenga una dirección IP para QuickDeploy. 3) Vuelva a insertar el servidor para volver a intentar la operación de QuickDeploy o configure manualmente los parámetros de red para el servidor. (Tenga en cuenta que algunos modelos de chasis pueden requerir una respuesta en el panel LCD)
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis			✔	✔		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

HWC4000

Message	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU. (Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre el firmware de BMC/iDRAC y la CPU).
Descripción detallada	Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre el firmware de BMC/iDRAC y los procesadores. Es necesario actualizar el firmware de iDRAC o BMC.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de la BMC/iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	Se detectó una incompatibilidad entre el firmware de la BMC/iDRAC y la CPU. Actualice el firmware.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4001

Message	Se corrigió una incompatibilidad de hardware entre el firmware de la BMC/iDRAC y la CPU.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4002

Message	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware. (Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre el firmware de BMC/iDRAC y otro hardware).
Descripción detallada	Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre el firmware de BMC/iDRAC y otro hardware. Es necesario actualizar el firmware de iDRAC o BMC.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de la BMC/iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4003

Message	Se corrigió una incompatibilidad de hardware entre el firmware de la BMC/iDRAC y otro hardware.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4010

Message	El hardware de la tarjeta mezzanine *arg1* se actualizó correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4011

Message	El hardware de la tarjeta mezzanine *arg1* no se actualizó correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Verifique si está presente, vuelva a instalarla o conectarla, a continuación, vuelva a intentar la actualización. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4012

Message	Se actualizó correctamente el hardware para la NIC incorporada.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4013

Message	Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC. (No se ha actualizado correctamente el hardware para la NIC incorporada).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Verifique si está presente, vuelva a instalarla o conectarla, a continuación, vuelva a intentar la actualización. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4014

Message	Se actualizaron correctamente los datos de ajuste de vínculos.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC4015

Message	Link Tuning error detected. (Se ha detectado un error de ajuste de vínculos).
Descripción detallada	El CMC tiene un firmware anterior y no reconoce el nuevo dispositivo que ha solicitado información de ajuste de vínculos. Después de actualizar el firmware de la CMC, se reconocerá el dispositivo.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de la CMC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC4016

Message	Se detectó incompatibilidad de hardware con la tarjeta mezzanine *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El sistema ha detectado una tarjeta mezzanine que no es compatible con este sistema.

Acción de respuesta recomendada	1) Revise la documentación del sistema para conocer las tarjetas mezzanine admitidas. 2) Reemplace la tarjeta mezzanine por una que sea compatible.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4017

Message	Se detectó incompatibilidad de hardware entre *arg1 arg2* y *arg3 arg4*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del primer componente

- ***arg2*** = ubicación del primer componente
- ***arg3*** = nombre del segundo componente
- ***arg4*** = ubicación del segundo componentes

Descripción detallada	El sistema ha detectado un componente de hardware no admitido. Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre los componentes identificados en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise la documentación del sistema para conocer los componentes de hardware que aparecen en el mensaje. 2) Reemplace los componentes no compatibles por componentes admitidos.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC4018

Message	Se corrigió una incompatibilidad de hardware entre *arg1 arg2* y *arg3 arg4*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del primer componente • ***arg2*** **=** ubicación del primer componente • ***arg3*** **=** nombre del segundo componente • ***arg4*** **=** ubicación del segundo componentes
Descripción detallada	Se ha corregido una incompatibilidad del hardware entre los componentes identificados en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

HWC5000

Message	*arg1* está en línea.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5001

Message	*arg1* está fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Si la desconexión no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5002

Message	Se detectó una incompatibilidad con la red Fabric en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El tipo de red Fabric para el módulo de E/S y las tarjetas mezzanine debe coincidir. Una vez que se inserta un módulo de E/S o una tarjeta mezzanine en el chasis, el tipo de red Fabric se establece para el CMC y, luego, el CMC asegurará de que todas las tarjetas mezzanine y los módulos de E/S subsiguientes coincidan.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el tipo de red Fabric del chasis en la GUI de CMC y compárelo con el tipo del módulo de E/S o la tarjeta intermedia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2330

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5003

Message	*arg1* está funcionando correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5004

Message	Se detectó una falla de ajuste de vínculos en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El CMC tiene un firmware anterior y no reconoce el nuevo dispositivo que ha solicitado información de ajuste de vínculos. Después de actualizar el firmware de la CMC, se reconocerá el dispositivo.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de la CMC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5006

Message	Se detectó una falla en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5008

Message	La consola no está disponible para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC5010

Message	*arg1* no puede detectar ningún host.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC5012

Message	La visualización en pantalla (OSCAR) no funciona en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC5014

Message	*arg1* no funciona y está apagado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC5030

Message	El módulo de E/S *arg1* está en línea.
Argumentos	• ***arg1*** = número

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5031

Message	El módulo de E/S *arg1* está fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La CMC ha apagado el módulo de E/S.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5032

Message	Se detectó una incompatibilidad con la red Fabric en el módulo de E/S *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El tipo de red Fabric para los módulos de E/S que están en el mismo chasis debe coincidir.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el tipo de red Fabric del chasis en la GUI del CMC y compárelo con el tipo de ambos módulos de E/S.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5033

Message	El módulo de E/S *arg1* está funcionando correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5034

Message	Se detectó un error de ajuste de vínculos en el módulo de E/S *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	La tabla de ajuste de vínculos no es compatible con este modular de E/S.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de la CMC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5035

Message	Se detectó un suceso de exceso de temperatura en el módulo de E/S *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El módulo de E/S sobrecalentó.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que hay ventiladores estén instalados y funcionando correctamente. 2) Verifique el estado de los sensores de temperatura para el chasis y asegúrese de que esté dentro del rango de temperatura de funcionamiento del chasis. 3) Reacople el módulo de E/S para borrar la condición de exceso de temperatura. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5036

Message	Se detectó una falla en el módulo de E/S *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El rendimiento del módulo de E/S podría verse afectado.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC5037

Message	El módulo de E/S *arg1* no pudo iniciarse.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	No se inició el firmware en el módulo de E/S. El problema puede deberse a que el módulo de E/S no se insertó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Reacople el módulo de E/S. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC6000

Message	La controladora *arg1* está fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La información y el estado de la controladora no están disponibles.

Acción de respuesta recomendada	Extraígala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC6001

Message	La controladora *arg1* está en línea.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC6002

Message	La controladora *arg1* está bloqueada en el modo de inicio.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La información y el estado de la controladora no están disponibles.
Acción de respuesta recomendada	Extraígala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC6003

Message	La controladora *arg1* se está iniciando.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC6004

Message	No es posible comunicarse con la controladora *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La información y el estado de la controladora no están disponibles.
Acción de respuesta recomendada	Extraígala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC6005

Message	Se restauró la comunicación con la controladora *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC7000

Message	La condición del servidor *arg1* pasó a un estado normal.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2331
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC7002

Message	La condición del servidor *arg1* pasó de un estado normal a un estado de advertencia.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La condición del servidor pasó de normal a un estado de advertencia.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	2330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC7004

Message	La condición del servidor *arg1* pasó de normal o estado de advertencia a un estado crítico.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Server <number> health changed to a critical state from either a normal or warning state. (El estado del servidor <number> pasó de normal o estado de aviso a estado crítico).

Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC7006

Message	La condición del servidor *arg1* pasó de un estado de menor gravedad a un estado irrecuperable.

Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La condición del servidor <número> pasó de un estado de menor gravedad a un estado irrecuperable.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC7008

Message	La condición del servidor *arg1* pasó de un estado de mayor gravedad a un estado de advertencia.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	La condición del servidor <número> pasó de un estado de mayor gravedad a un estado de advertencia.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC7010

Message	La condición del servidor *arg1* pasó de un estado irrecuperable a un estado crítico.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La condición del servidor <número> pasó de un estado irrecuperable a un estado crítico.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC7012

Message	La condición del servidor *arg1* pasó a un estado no recuperable.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La condición del servidor <número> pasó a un estado irrecuperable.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

HWC8000

Message	Ocurrió un suceso de acoplamiento de dispositivo desconocido en esta ubicación: *arg1*. Detalles adicionales: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación del dispositivo • ***arg2*** **=** detalles
Descripción detallada	Ocurrió un suceso de acoplamiento de dispositivo desconocido en la ubicación identificada del dispositivo. Junto con la ubicación del dispositivo, se proporcionan detalles adicionales sobre el suceso, si están disponible.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5650
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC8001

Message	Un dispositivo se agregó al sistema en esta ubicación: *arg1*. Detalles adicionales: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación del dispositivo • ***arg2*** = detalles
Descripción detallada	Un dispositivo se ha añadido al sistema en la ubicación identificada en el mensaje. Junto con la ubicación del dispositivo, se proporcionan detalles adicionales del suceso, si están disponible.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	5651
Id. de captura de OMSA	5651
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC8002

Message	El dispositivo se ha quitado del sistema en esta ubicación: *arg1*. Detalles adicionales: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación del dispositivo • ***arg2*** **=** detalles
Descripción detallada	Un dispositivo se ha eliminado del sistema en la ubicación identificada en el mensaje. Junto con la ubicación del dispositivo, se proporcionan detalles adicionales del suceso, si están disponible.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	HWC = config. de hardware

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5652
Id. de captura de OMSA	5652
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC8003

Message	Se ha detectado un error de configuración en el dispositivo ubicado aquí: *arg1*. Detalles adicionales: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación del dispositivo • ***arg2*** = detalles
Descripción detallada	Se detectó un error de configuración en un dispositivo conectable instalado en la ubicación identificada en el mensaje. Es posible que el dispositivo no esté instalado correctamente.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar el dispositivo o intente insertar otro dispositivo del mismo tipo y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, verifique la documentación del sistema para asegurarse de que el dispositivo es compatible, o bien póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5653
Id. de captura de OMSA	5653
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC8004

Message	El sensor del dispositivo de la tarjeta SD ha fallado. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación • ***arg2*** = tipo

- ***arg3*** = estado

Descripción detallada	El sensor del dispositivo de la tarjeta SD identificado en el mensaje ha fallado. También se muestra el estado actual de la tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar la tarjeta SD o pruebe con otra tarjeta SD y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, realice una de las acciones siguientes para solucionar el error: 1) Si el sensor de la tarjeta SD está instalado en el módulo SD interno, vuelva a colocar el módulo. 2) Si el sensor de la la tarjeta SD está incorporado a la placa base, vuelva a colocar la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5750
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC8005

Message	El dispositivo de la tarjeta SD ha vuelto al estado normal. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación • ***arg2*** **=** tipo • ***arg3*** **=** estado
Descripción detallada	El dispositivo de la tarjeta SD ha vuelto a un estado normal. El tipo de tarjeta SD y el estado actual de la tarjeta SD también se muestran.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5752
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC8006

Message	El estado del dispositivo de la tarjeta SD ha cambiado a un estado de advertencia. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación • ***arg2*** **=** tipo • ***arg3*** **=** estado
Descripción detallada	El dispositivo de la tarjeta SD no está funcionando correctamente y su estado se ha cambiado a un estado de aviso.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar la tarjeta SD o pruebe con otra tarjeta SD y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, realice una de las acciones siguientes para solucionar el error: 1) Si el sensor de la tarjeta SD está instalado en el módulo SD interno, vuelva a colocar el módulo. 2) Si el sensor de la la tarjeta SD está incorporado a la placa base, vuelva a colocar la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5753
Id. de captura de OMSA	5753
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC8007

Message	La tarjeta SD ha fallado. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación • ***arg2*** = tipo • ***arg3*** = estado
Descripción detallada	El sensor de la tarjeta SD detectó una falla en la tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	Sustituya la tarjeta SD por una nueva.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5754
Id. de captura de OMSA	5754
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC8008

Message	La tarjeta SD ha fallado. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación • ***arg2*** = tipo • ***arg3*** = estado
Descripción detallada	Un sensor del dispositivo de la tarjeta SD ha detectado un error irrecuperable en la tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	Sustituya la tarjeta SD por una nueva.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5755
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

HWC8009

Message	Valor desconocido del sensor del dispositivo de la tarjeta SD. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación • ***arg2*** **=** tipo • ***arg3*** **=** estado
Descripción detallada	Un sensor del dispositivo de la tarjeta SD del sistema identificado no ha podido obtener una lectura.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a insertar la tarjeta SD identificada.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	HWC = config. de hardware
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	5751
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

23

Mensajes de suceso de IOID

IOID001

Message	La función de optimización de identidad de entrada y salida (E/S) está activada.
Descripción detallada	Una vez activada la función de optimización de identidad de E/S, el tiempo durante el inicio para configurar los atributos de la identidad de E/S mediante la función de importación del perfil de configuración del servidor (XML de configuración) se ve considerablemente reducido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IOID002

Message	La función de optimización de identidad de entrada y salida (E/S) está desactivada.
Descripción detallada	Una vez desactivada la función de optimización de identidad de E/S, el tiempo durante el inicio para configurar los atributos de la identidad de E/S mediante la función de importación del perfil de configuración del servidor (XML de configuración) aumenta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IOID003

Message	El valor de la política de persistencia de la dirección virtual para dispositivos de alimentación auxiliar se cambia a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de reinicio
Descripción detallada	El valor de la política de persistencia de la dirección virtual para dispositivos de alimentación auxiliar se modifica en función del tipo de reinicio identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IOID004

Message	El valor de la política de persistencia de la dirección virtual para dispositivos de alimentación no auxiliar se cambia a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de reinicio
Descripción detallada	El valor de la política de persistencia de la dirección virtual para dispositivos de alimentación no auxiliar se modifica en función del tipo de reinicio identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IOID005

Message	El valor de la política de persistencia del iniciador de almacenamiento se cambia a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = tipo de reinicio
Descripción detallada	El valor de la política de persistencia del iniciador de almacenamiento se modifica en función del tipo de reinicio identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IOID006

Message	El valor de la política de persistencia del objetivo de almacenamiento se cambia a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de reinicio
Descripción detallada	El valor de la política de persistencia del destino de almacenamiento se modifica en función del tipo de reinicio identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IOID110

Message	La dirección virtual para el puerto *arg2* de NIC *arg1* está configurada.
Argumentos	• ***arg1*** = controladora • ***arg2*** = puerto
Descripción detallada	Se ha configurado la dirección virtual para el puerto de NIC identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10771

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

IOID111

Message	No se puede configurar la dirección virtual para el puerto *arg1* de NIC *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = controladora • ***arg2*** = puerto
Descripción detallada	No se pudo configurar correctamente la dirección virtual para el puerto de NIC identificado en el mensaje debido a que no se ha activado la conexión de red para el puerto o la tarjeta NIC no admite direcciones virtuales.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el puerto de red se encuentre activado y que se admitan las direcciones virtuales. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración

Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	10770
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

IOID112

Message	Se han configurado correctamente las propiedades del iniciador para el puerto *arg2* de NIC *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Controladora • ***arg2*** = Puerto

Descripción detallada	Se han configurado correctamente las propiedades de iniciador para el puerto de NIC identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10771
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

IOID113

Message	No se pueden configurar las propiedades del iniciador para el puerto *arg2* de NIC *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Controladora • ***arg2*** **=** Puerto
Descripción detallada	No se pudieron configurar las propiedades de iniciador para el puerto de NIC debido a que la partición iSCSI o FCoE para el puerto de red no se encuentra activada o la controladora de red no funciona.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la partición iSCSI o FCoE para el puerto de red se encuentre activada. Compruebe si la controladora de red funciona y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	10770
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

IOID114

Message	Se han configurado correctamente las propiedades de configuración de destino para el puerto *arg2* de NIC *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** controladora • ***arg2*** **=** puerto
Descripción detallada	Se han configurado correctamente las propiedades de configuración de destino para el puerto de NIC identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10771
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

IOID115

Message	No se pueden configurar las propiedades de configuración de destino para el puerto *arg2* de NIC *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = controladora • ***arg2*** = puerto
Descripción detallada	No se pudieron configurar las propiedades de configuración de destino para el puerto de NIC identificado en el mensaje debido a que la partición iSCSI o FCoE para el puerto de red no se encuentra activada o la controladora de red no funciona.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la partición iSCSI o FCoE para el puerto de red se encuentre activada. Compruebe si la controladora de red funciona.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	10770
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

IOID116

Message	Aplicando la configuración de la identidad de E/S en función de los valores de la política de persistencia actual.
Descripción detallada	iDRAC ha comenzado a aplicar la configuración de la identidad de E/S en los dispositivos HBA de NIC y FC en función de los valores de la política de persistencia actual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10771
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

IOID117

Message	La operación para aplicar la configuración de la identidad de E/S en función de los valores de la política de persistencia actual se ha completado correctamente.
Descripción detallada	iDRAC ha aplicado los valores de la identidad de E/S en los dispositivos HBA de FC y NIC. Toda la configuración de dispositivos relacionada con las direcciones virtuales, el iniciador y los valores de destino se configuraron correctamente según la configuración de la política de persistencia actual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	10771
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

IOID118

Message	No se pueden configurar algunos o todos los valores de la identidad de E/S en función de los valores de la política de persistencia actual.
Descripción detallada	iDRAC ha aplicado la configuración de la identidad de E/S en los dispositivos HBA de NIC y FC. Una o más de las operaciones de configuración de valores no se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Revise las entradas de registro anterior e identifique los dispositivos que no completaron correctamente las operaciones de configuración. Para los dispositivos identificados, realice los pasos siguientes y, a continuación, reinicie el servidor: 1) Asegúrese de que el dispositivo se haya instalado correctamente. 2) Asegúrese de que el dispositivo tenga instalado el firmware más reciente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	10770
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

IOID119

Message	FlexAddress está activado en todos los dispositivos HBA de FC y NIC.
Descripción detallada	La función FlexAddress está activada en el sistema. iDRAC asignará valores de WWN y MAC definidos por FlexAddress a todos los puertos y las particiones de bNDC y adaptadores mezzanine del sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOID = Optimización de identidad de E/S
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10771
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

24

Mensajes de suceso de IOV

IOV1007

Message	No se puede asignar a la ranura PCIe.
Descripción detallada	El subsistema de administración de ranuras IOV ha detectado un error por el cual es posible que se evite la asignación y la anulación de la asignación física o la desconexión de una ranura PCIe. Los errores pueden deberse a los tiempos de espera de formación de PCIe, señales de acoplamiento activo falsas o la instalación de una tarjeta de adaptador PCIe no admitida. Para ver una lista de tarjetas de adaptador PCIe admitidas, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Acción de respuesta recomendada	Inserte únicamente tarjetas de adaptador admitidas por Dell en las ranuras PCIe del sistema y asegúrese de que queden totalmente instaladas. Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOV = Virtualización de E/S
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IOV1008

Message	FQDD de adaptador virtual *arg1* no válido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** valor FQDD
Descripción detallada	El valor de FQDD (Descriptor de dispositivo completo) introducido para la operación no se asigna a ninguna instancia de clase DCIM_ChassisVAView que represente a adaptadores virtuales.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute una operación Enumerar en la clase DCIM_ChassisVAView para obtener el valor de FQDD correcto para el adaptador virtual. Vuelva a intentar la operación con el valor de FQDD correcto.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOV = Virtualización de E/S
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IOV1009

Message	Incompatibilidad entre FQDD de ranura o adaptador virtual y el recuento de FQDD de ranuras de servidor.
Descripción detallada	Los pares de FQDD identificados en los mensajes no coinciden en los parámetros de entrada necesarios para el método.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un par válido de FQDD. Consulte el documento DCIM Chassis PCI Management Profile (Perfil de administración PCI para el chasis de DCIM) para obtener las definiciones de los parámetros necesarios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IOV = Virtualización de E/S
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

25

Mensajes de suceso de IPA

IPA0001

Message	El parámetro de dirección IP para NIC especificado no es válido.
Descripción detallada	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección IP válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	IPA = Dirección IP para DRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IPA0002

Message	La dirección IP especificada no es válida.
Descripción detallada	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección IP válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	IPA = Dirección IP para DRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IPA0003

Message	La máscara de subred especificada no es válida.
Descripción detallada	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca la máscara de subred correspondiente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	IPA = Dirección IP para DRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IPA0004

Message	La dirección de puerta de enlace especificada no es válida.
Descripción detallada	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca la puerta de enlace correspondiente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	IPA = Dirección IP para DRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

IPA0100

Message	La dirección IP de iDRAC ha cambiado de *arg1* a *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** dirección IP anterior • ***arg2*** **=** dirección IP nueva
Descripción detallada	Se ha cambiado la dirección IP para el iDRAC de la dirección IP anterior identificada en el mensaje a la nueva dirección IP identificada en el mensaje. Esta notificación se genera cuando la selección de tarjeta de red para el iDRAC se cambia, si el arrendamiento de DHCP vence y el servidor DHCP asigna otra dirección, o si la dirección IP para el iDRAC se cambia manualmente.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que sea necesario actualizar las consolas de administración remota que han almacenado en caché o guardado la dirección IP para el iDRAC con la nueva dirección IP, ya sea mediante redescubrimiento o reconfiguración manual. Es posible que no se requiera ninguna acción si la consola recibe esta notificación de SNMP y actualiza la dirección IP para el iDRAC según corresponda.
Categoría	Configuración
Subcategoría	IPA = Dirección IP para DRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10547
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

26

Mensajes de suceso de ISM

ISM0000

Message	El Módulo de servicios del iDRAC se ha iniciado en el sistema operativo (SO) de servidor.
Descripción detallada	El Módulo de servicios del iDRAC se ha iniciado en el sistema operativo de servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0001

Message	El módulo de servicios de iDRAC detectó el paso de un SO a iDRAC en el modo *arg1*. Conmute el paso de SO a iDRAC a modo NIC de USB.
Argumentos	• ***arg1*** = modo
Descripción detallada	El módulo de servicios del iDRAC detectó un modo de paso de SO a iDRAC según lo identificado en el mensaje. El módulo de servicios del iDRAC se conectará automáticamente con el iDRAC después de que paso del SO al iDRAC esté configurado para el modo NIC de USB.
Acción de respuesta recomendada	Configure el paso de SO a iDRAC en el modo NIC de USB. Para ello, ejecute los siguientes comandos: 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <dirección ip> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate activada
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0002

Message	El paso de SO a iDRAC está desactivado. El módulo de servicios del iDRAC está activando el paso de SO a iDRAC en el modo NIC de USB.
Descripción detallada	El paso de SO a iDRAC está desactivado. El módulo de servicios del iDRAC está activando el modo de paso de SO a iDRAC en el modo NIC de USB. Esta operación se realiza solo para la primera ejecución del módulo de servicios del iDRAC. Si el paso de SO a iDRAC se desactiva después de este momento, el módulo de servicios del iDRAC no podrá conectarse con el iDRAC hasta que el usuario active el paso de SO a iDRAC en el modo NIC de USB.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0003

Message	El Módulo de servicios del iDRAC no puede detectar el iDRAC desde el sistema operativo del servidor.
Descripción detallada	El Módulo de servicios del iDRAC no puede detectar correctamente el iDRAC desde el SO del servidor. Sin embargo, el módulo de servicios del iDRAC continuará con la operación de detección. Asegúrese de que los controladores de IPMI están activados en el sistema operativo del servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0004

Message	El Módulo de servicios del iDRAC ha iniciado correctamente la comunicación con el iDRAC.
Descripción detallada	El Módulo de servicios del iDRAC ha iniciado correctamente la comunicación con el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0005

Message	El módulo de servicios del iDRAC ha reiniciado correctamente la comunicación con el iDRAC.
Descripción detallada	El módulo de servicios del iDRAC ha reiniciado correctamente la comunicación con el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0006

Message	El Módulo de servicios del iDRAC no puede comunicarse con el iDRAC mediante el canal de paso de SO a iDRAC.
Descripción detallada	El módulo de servicios del iDRAC no puede comunicarse con iDRAC debido a que el canal de paso de SO a iDRAC no está configurado en el modo de NIC de USB.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el canal de paso de SO a iDRAC está configurado solo en el modo de NIC de USB y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar el canal de paso de SO a iDRAC, ejecute el siguiente comando en el orden en que aparecen: 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <dirección ip> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate activada
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0007

Message	La comunicación entre el módulo de servicios del iDRAC y el iDRAC ha finalizado.
Descripción detallada	El módulo de servicios del iDRAC finalizó la comunicación con el iDRAC mediante el canal de paso de SO a iDRAC. Esto se debe a que el iDRAC se está reiniciando o a que la configuración del paso de SO a iDRAC se está cambiando. El módulo de servicios del iDRAC continuará intentando conectarse con el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0008

Message	Algunas características del módulo de servicios del iDRAC se desactivarán en este servidor porque OpenManage Server Administrator se está ejecutando en el sistema operativo de este servidor.
Descripción detallada	El módulo de servicios del iDRAC detectó que OpenManage Server Administrator se está ejecutando en el SO de este servidor. Por lo tanto, una o más funciones del módulo de servicios del iDRAC se desactivarán.
Acción de respuesta recomendada	Cierre la sesión de OpenManage Server Administrator. El módulo de servicios del iDRAC iniciará las funciones automáticamente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0009

Message	Las funciones del módulo de servicios del iDRAC que se desactivaron se activarán en este servidor porque OpenManage Server Administrator no se está ejecutando en el sistema operativo (SO) de este servidor.
Descripción detallada	El módulo de servicios del iDRAC detectó que OpenManage Server Administrator no se está ejecutando en el SO de este servidor. Por lo tanto, una o más funciones del módulo de servicios del iDRAC que se habían desactivado antes se activarán en este servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0010

Message	El módulo de servicios de iDRAC recibió una solicitud de *arg1* para detener los servicios del módulo de servicios.
Argumentos	• ***arg1*** = solicitando nombre de origen
Descripción detallada	El módulo de servicios del iDRAC recibió una solicitud de un origen identificado en el mensaje para detener los servicios del módulo de servicios. Por ejemplo, una solicitud de origen puede ser un sistema operativo o iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Si la solicitud de origen es el iDRAC, active módulo de servicios del iDRAC en el iDRAC antes de comenzar con este servicio en el SO del servidor. Para activar el módulo de servicios por medio de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC: haga clic en Red, haga clic en paso de OS a iDRAC y luego haga clic en la opción NIC de USB. En cuadro Dirección IP del SO, introduzca una dirección IP y luego haga clic en Aplicar. Para activar el módulo mediante el comando RACADM, ejecute el

	siguiente comando en la interfaz de línea de comandos: racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable activada
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0011

Message	El sistema operativo del servidor (SO) no puede iniciar el módulo de servicios del iDRAC porque se ha establecido en "desactivado" en el iDRAC.
Descripción detallada	El sistema operativo del servidor no pudo iniciar el módulo de servicios del iDRAC porque el módulo de servicios del iDRAC está desactivado en el iDRAC.

Acción de respuesta recomendada	Active el módulo de servicios del iDRAC en el iDRAC antes de comenzar con este servicio en el SO del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar el módulo mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC: haga clic en Red, haga clic Paso de OS a iDRAC y luego haga clic en la opción NIC de USB. En el cuadro Dirección IP del SO, introduzca una dirección IP y luego haga clic en Aplicar. Para activar el módulo mediante un comando RACADM, ejecute el siguiente comando en la interfaz de línea de comandos: racadm set idrac.servicemodule. ServiceModuleEnable activada
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0012

Message	El módulo de servicios del iDRAC finalizó correctamente en el sistema operativo del servidor.

Descripción detallada	El módulo de servicios del iDRAC finalizó correctamente en el sistema operativo del servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0013

Message	La característica *arg1* está activada.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la función

Descripción detallada	La función identificada en el mensaje se activa mediante el uso de una de las interfaces del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0014

Message	La característica *arg1* está desactivada.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la función

Descripción detallada	La función identificada en el mensaje se ha desactivado mediante el uso de una de las interfaces del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0015

Message	El Módulo de servicios del iDRAC detectó un cambio en el nombre de host del sistema operativo del servidor.

Descripción detallada	El Módulo de servicios del iDRAC detectó un cambio en el nombre de host del sistema operativo del servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0016

Message	El tiempo de restablecimiento de la vigilancia de BMC se cambió a *arg1* segundos.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tiempo de restablecimiento

Descripción detallada	El tiempo de restablecimiento de la vigilancia de BMC se cambió a un valor identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0017

Message	La acción de recuperación automática de la vigilancia de BMC se cambió de *arg1* a *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** acción original

- ***arg2*** = nueva acción

Descripción detallada	La acción de recuperación automática de la vigilancia de BMC se cambió de la acción original identificada en el mensaje a la nueva acción identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0018

Message	El recopilador de sistema operativo de aplicación se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO).

Descripción detallada	El recopilador de sistema operativo de aplicación se haya iniciado en el sistema operativo del servidor..
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0019

Message	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a la verificación de suma de comprobación no se realizó correctamente para algunos archivos.

Descripción detallada	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO), debido a que la verificación de suma de comprobación no se realizó correctamente para algunos archivos.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar OS Collector en iDRAC en la versión más reciente disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0020

Message	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que el iDRAC con el dispositivo USB emulado recopilador de sistema operativo de aplicación del software para esta actualización.

Descripción detallada	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que el iDRAC con el dispositivo USB emulado recopilador de sistema operativo de aplicación del software para esta actualización.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0021

Message	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que no se encontró el ejecutable recopilador de sistema operativo.

Descripción detallada	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que no se encontró el ejecutable recopilador de sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar OS Collector en iDRAC en la versión más reciente disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

ISM0022

Message	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que la aplicación se haya producido un error.

Descripción detallada	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que la aplicación se haya producido un error.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar OS Collector en iDRAC en la versión más reciente disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	ISM = módulo de servicios del iDRAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

27

Mensajes de suceso de JCP

JCP000

Message	Se ha creado un trabajo nuevo con Id. *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de identificación
Descripción detallada	Se ha creado un trabajo nuevo con la identificación indicada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

JCP001

Message	Tarea programada correctamente.
Descripción detallada	La tarea automatizada de UEFI relacionada con el trabajo se ha programado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP002

Message	No se pudo programar el trabajo.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede programar un trabajo en este momento debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta tres minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema y enumere DCIM_Lifecycle Job para ver la lista de trabajos que se encuentran programados actualmente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP003

Message	El trabajo falló.
Descripción detallada	Al reiniciar el iDRAC, se ha producido una falla en los trabajos programados.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la actualización y programe el trabajo de actualización.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP004

Message	Tiempo transcurrido: El trabajo ha fallado.
Descripción detallada	La ventana de tiempo de trabajos ha expirado y el trabajo no se pudo completar.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la acción y aumente la ventana de tiempo para que se pueda completar el trabajo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP005

Message	Servicios del sistema cancelados: El trabajo ha fallado.
Descripción detallada	Se ha presionado CTRL+E en el inicio y se ha usado la utilidad de configuración de iDRAC para cancelar los servicios del sistema. Esto evita que se sigan ejecutando trabajos.
Acción de respuesta recomendada	Active los servicios del sistema. Para eso, presione CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino o use la utilidad de configuración de iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP006

Message	Atributo de trabajo no válido.
Descripción detallada	Uno o varios de los valores de entrada para crear un trabajo no son válidos o se ha producido un error interno al programar el trabajo.
Acción de respuesta recomendada	Utilice el valor correcto para el atributo de trabajo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

JCP007

Message	Trabajo completado correctamente.
Descripción detallada	El trabajo enviado se ha completado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

JCP008

Message	Trabajo completado con errores.
Descripción detallada	Se establecieron varios atributos en la operación, pero algunas acciones de establecimiento de atributos no se realizaron correctamente. Por ejemplo, se ha establecido un atributo no válido para el componente que se desea configurar.
Acción de respuesta recomendada	Examine los resultados de los trabajos de configuración en el Registro de Lifecycle para ver el origen de los errores. Modifique la configuración según sea necesario y vuelva a enviar el trabajo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

JCP009

Message	Se ha cancelado el trabajo programado.
Descripción detallada	Se han eliminado trabajos programados como resultado de una solicitud de cancelación de trabajo. La solicitud de cancelación de trabajos se inicia de forma manual o por programación. Lifecycle Controller entra en modo de recuperación cuando se producen errores irrecuperables y persistentes.
Acción de respuesta recomendada	Si el trabajo no ha sido cancelado manualmente, es posible que Lifecycle Controller se encuentre en modo de recuperación. Para verificar o cambiar el modo de recuperación, utilice Configuración F2 para seleccionar Config. de iDRAC y, a continuación, Configuración de Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP010

Message	El comando se ha ejecutado correctamente.
Descripción detallada	El método invocado se ha completado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP018

Message	No se pueden crear trabajos nuevos hasta que se complete el trabajo de exportación existente o se cancele el trabajo.
Descripción detallada	No se puede crear un trabajo nuevo hasta que se complete o se elimine el trabajo de exportación existente. Solo puede haber un trabajo Exportar perfil de servidor en ejecución a la vez.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a intentar la operación después de que se haya completado el trabajo Exportar perfil de servidor. 2) Elimine el trabajo de exportación programado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP019

Message	No se pueden crear trabajos nuevos hasta que se complete o se cancele el trabajo Importar perfil de servidor.
Descripción detallada	No se puede crear un trabajo nuevo hasta que se complete o se elimine el trabajo Importar perfil de servidor existente. Solo puede haber un trabajo Importar perfil de servidor en ejecución a la vez.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a intentar la operación después de que se haya completado el trabajo Importar perfil de servidor. 2) Elimine el trabajo Importar perfil de servidor programado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP020

Message	No se pueden programar trabajos mientras existen operaciones de importación o exportación en ejecución.
Descripción detallada	No se pueden programar los trabajos existentes mientras un trabajo Exportar perfil de servidor o Importar perfil de servidor se encuentra en ejecución.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de programación de trabajos después de que se haya completado la operación de importación o de exportación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP021

Message	No se pudo realizar la operación debido a un error interno en el iDRAC.
Descripción detallada	La operación no se completó correctamente debido a la falta de un error desconocido en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP024

Message	Lifecycle Controller en uso. El trabajo se inicia cuando Lifecycle Controller se encuentra disponible.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación se encuentra usando ese almacenamiento. Este trabajo se iniciará cuando Lifecycle Controller esté disponible.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que se complete la operación actual de Lifecycle Controller. Asegúrese de que el sistema: 1) No se encuentre en Lifecycle Controller Unified Server Configurator. 2) No espere la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP025

Message	Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Lifecycle Controller se puede activar en la aplicación Configuración F2 o a través de una operación remota.
Acción de respuesta recomendada	Si Lifecycle Controller se encuentra en modo de recuperación, es posible que se necesite una actualización de firmware de Lifecycle Controller. Para cambiar el modo de Lifecycle Controller, realice lo siguiente: 1) Reinicie el sistema y presione F2 para iniciar la aplicación Configuración de sistema. 2) Seleccione Config. de iDRAC. 3) Seleccione Configuración de Lifecycle Controller para activar Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP026

Message	Se están descargando los paquetes de actualización. Este trabajo se reanudará una vez completadas las descargas.
Descripción detallada	Se están descargando los paquetes de actualización para otros los trabajos iniciados en este sistema. Este trabajo se reanudará una vez completadas las descargas.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP027

Message	Trabajo creado correctamente.
Descripción detallada	Se ha creado correctamente un trabajo de configuración o instalación en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP028

Message	Estado de trabajo actualizado.
Descripción detallada	Se ha actualizado el estado de un trabajo de instalación o configuración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	10267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP029

Message	Ya existe un trabajo de tipo *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = parámetro
Descripción detallada	Solamente se puede crear o programar un trabajo del tipo solicitado a la vez. Ya existe un trabajo del mismo tipo en la fila de trabajo en espera.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que se haya completado el trabajo existente o elimine el trabajo existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

JCP030

Message	No se pueden programar trabajos mientras existe un trabajo de configuración o de actualización de firmware en el iDRAC en ejecución.
Descripción detallada	No se puede programar la ejecución de trabajos mientras existe un trabajo de actualización de firmware en el iDRAC en ejecución.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete el trabajo en ejecución y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP031

Message	No se puede eliminar el trabajo; la configuración continúa comprometida.
Descripción detallada	El valor de ID de trabajo especificado como entrada para la operación contiene datos de configuración que el iDRAC está procesando en este momento. El trabajo se podrá eliminar una vez finalizado el procesamiento.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC. Para eso, mantenga pulsado el botón de ID de sistema durante 15 segundos, espere a que el iDRAC termine de reiniciarse y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

JCP032

Message	No se puede crear un trabajo porque se han introducido opciones contradictorias.
Descripción detallada	El trabajo de configuración no se pueden crear porque las opciones -r y --realtime no se pueden utilizar al mismo tiempo.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de introducir solo una de las opciones, -r o --realtime. Por ejemplo, para ejecutar un trabajo inmediatamente, introduzca la opción --realtime. Para programar un trabajo que se ejecutará después de reiniciar un servidor, utilice la opción -r. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la Guía de referencia de la línea de comandos RACADM disponible en el sitio de asistencia. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	JCP = Control de trabajos
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

28

LC Event Messages

LC001

Message	Command successful.
Detailed Description	The command completed successfully.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC002

Message	General failure.

Detailed Description	A general failure occurred while executing the command.
Recommended Response Action	Verify network connectivity. If failure persists, reset the iDRAC to resolve the issue.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 1 (Critical)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC003

Message	Failed to change the firmware update mode.
Detailed Description	An error occurred while trying to set the firmware update mode.
Recommended Response Action	Verify that the firmware version supports this mode. Also confirm that the command and parameters are correct. The parameter choices are: 1) Disable (default) 2) Allow version upgrade only 3) Match firmware of replaced part.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable

OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC004

Message	Provisioning Server information is not formatted correctly.
Detailed Description	The Provisioning Server parameter information is not formatted correctly.
Recommended Response Action	Verify the string format. Enter a valid IP address or hostname for the Provisioning Server such as: 1) hostname 2) hostname.domain.com 3) 1.1.1.1 4) hostname:8080 5) hostname.dell.com:8080 6) hostname1:80,hostname2:8080
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC005

Message	Invalid firmware update mode.
Detailed Description	The value provided for the update mode parameter is invalid.
Recommended Response Action	Verify that the correct firmware update mode was entered. The choices are: 1) Disable (default) 2)Allow version upgrade only 3) Match firmware of replaced part.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC006

Message	Invalid Auto-Discovery action.
Detailed Description	The Auto-Discovery action selected is invalid.

Recommended Response Action	Verify that the selected Auto-Discovery action is supported. The supported commands are documented in the Lifecycle Controller User Guide.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC007

Message	Invalid Parameter.
Detailed Description	One of the parameters specified in the method is invalid.
Recommended Response Action	Verify that the parameters specified are correct. For a list of parameters for this method refer to the Lifecycle Controller User Guide.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable

iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC008

Message	Unsupported method parameter value.
Detailed Description	The parameter value is not supported.
Recommended Response Action	Confirm that the parameters provided are correct. For a list of parameters for this method refer to the Lifecycle Controller User Guide.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC009

Message	Insufficient method parameters.
Detailed Description	There were insufficient parameters specified for this command.
Recommended Response Action	Confirm that the parameters provided are correct. For a list of parameters for this method refer to the Lifecycle Controller User Guide.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC010

Message	Certificate imported successfully.
Detailed Description	The communications encryption certificate was imported successfully.

Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC0100

Message	Lifecycle Controller has entered Recovery mode.
Detailed Description	A persistent error has occurred while carrying out a Lifecycle Controller operation. This situation causes Lifecycle Controller to enter Recovery mode. Any remote jobs pending execution were cancelled.
Recommended Response Action	To verify or change Recovery mode, use F2 Setup, select iDRAC Configuration, and select Lifecycle Controller Settings. Updating Lifecycle Controller clears the Recovery mode.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable

iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC0101

Message	Lifecycle Controller action was cancelled by a user.
Detailed Description	A user cancelled Lifecycle Controller actions. Any remote jobs pending execution were cancelled.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC011

Message	Certificate import operation failed.
Detailed Description	There was a general failure in the certificate import process.
Recommended Response Action	Try one of the following: 1) Rerun the command. 2) Reset iDRAC and run the command.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 1 (Critical)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC012

Message	Another process is using Lifecycle Controller.
Detailed Description	Lifecycle Controller is in use by another process. Wait for other process to complete before attempting to run another command.

Recommended Response Action	Try one of the following: 1) Rerun the command after about 2 minutes. 2) Make sure that Lifecycle Controller Unified Server Configurator or an Update Package is not currently running on the server 3) Reset iDRAC and rerun the command.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC013

Message	A configuration job cannot be created because there are no pending values to change.
Detailed Description	No changes are available between the previous configuration and the current configuration. At least one attribute should be changed to create a configuration job.
Recommended Response Action	Change the configuration of one or more attributes before creating a configuration job.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable

OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC014

Message	Maximum comment length is 255 characters.
Detailed Description	Maximum comment length is 255 characters.
Recommended Response Action	Limit the number of characters in the comment to 255 characters.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC015

Message	Invalid Part Configuration Update
Detailed Description	Invalid current attribute value
Recommended Response Action	Check for correct parameter values: 1) Disabled 2) Apply always 3) Apply only if firmware match.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC016

Message	Missing required parameter, *arg1* .
Arguments	• ***arg1*** = parameter

Detailed Description	A required method argument was missing.
Recommended Response Action	Include all the parameters required for the command. Check Lifecycle Controller Profile documentation and try again.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC017

Message	Invalid value for the parameter, *arg1* .
Arguments	• ***arg1*** = parameter
Detailed Description	A parameter value provided when the method was invoked is not valid.
Recommended Response Action	Verify that parameter values provided to the method are typed as they appear in the enumeration and that the parameter data type matches the Lifecycle Controller Profile documentation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)

LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC018

Message	Server certificate successfully modified. iDRAC will now restart and be unavailable during restart.
Detailed Description	The certificate modification operation was successful. Communication to iDRAC will be lost as iDRAC restarts to use the new server certificate.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC019

Message	Base64 decode of PKCS12 content was not successful.
Detailed Description	The PKCS12 string could not be decoded from the Base64 encoding into a PKCS12 binary file.
Recommended Response Action	Validate that the contents of the PKCS12 parameter is base64 encoded. Openssl can be used to validate the encoding.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC020

Message	PKCS12 decrypt of the certificate could not complete.
Detailed Description	The contents of the PKCS12 parameter was not valid because: 1) not a valid PKCS12 file 2) not a valid pfx file 3) did not contain a certificate that matched the private key in the file.
Recommended Response Action	Validate that the PKCS12 content was Base64 encoded. OpenSSL can be used to create or validate a PKCS12 encoding.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC021

Message	PKCS12 decrypt of private key could not complete.
Detailed Description	The contents of the PKCS12 parameter was not valid because: 1) not a valid PKCS12 file 2) not a valid pfx file 3) did not contain a valid key.
Recommended Response Action	Validate that the PKCS12 file was Base64 encoded. OpenSSL can be used to create or validate a PKCS12 file.
Category	Configuration

Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC022

Message	Lifecycle Controller Log Export was successful.
Detailed Description	The Lifecycle Controller Log was successfully exported to the destination specified.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC023

Message	Cannot access network share.
Detailed Description	Credentials or network share identity information provided did not result in a network connection being established.
Recommended Response Action	Check network share access credentials (IP address, user name, password, share type, and so on). Refer to Lifecycle Controller Profile documentation for more details.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC024

Message	Unable to retrieve Lifecycle Controller Log records.
Detailed Description	Unable to retrieve Lifecycle Controller Log records because of an issue internal to the firmware.
Recommended Response Action	Do one of the following: 1) Try the operation again 2) AC power cycle the system 3) apply the latest firmware update packages for Lifecycle Controller and iDRAC.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 1 (Critical)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC025

Message	Insufficient space on network share.
Detailed Description	Insufficient space on network share.
Recommended Response Action	Make more space available on the network share and try the operation again.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr

Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC026

Message	Lifecycle Controller Log Export method is not supported.
Detailed Description	This method is not supported in this version of the iDRAC firmware.
Recommended Response Action	Update the iDRAC firmware to a version that supports the log export.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC027

Message	The Hardware Inventory file export was successful.
Detailed Description	The Hardware Inventory XML file export operation was successful.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC028

Message	Unable to retrieve Hardware Inventory information.
Detailed Description	Hardware Inventory information is not retrievable due to an internal error.
Recommended Response Action	Try one of the following: 1) Try the operation again 2) AC power cycle system 3) apply the latest firmware update packages for Lifecycle Controller and iDRAC.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC029

Message	Invalid file path specified.
Detailed Description	An invalid File Path was specified in the export operation.
Recommended Response Action	Correct the specified file path and try again.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr

Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC030

Message	The file path is to a read-only file system.
Detailed Description	The file path specified for the operation is a read-only file system.
Recommended Response Action	Enable write access to the file path and try again.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC031

Message	Internal error occurred while exporting inventory.
Detailed Description	An internal error occurred while exporting the Hardware Inventory XML file.
Recommended Response Action	Reset iDRAC and retry the command.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 1 (Critical)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC032

Message	The Hardware Inventory Export method not supported.
Detailed Description	This method is not supported in the current version of iDRAC firmware.
Recommended Response Action	Update the iDRAC firmware to a version that supports this method.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC033

Message	As-Shipped Hardware Inventory export was successful.
Detailed Description	The Hardware Inventory XML file representing the system configuration as shipped from the factory was successful.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr

Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC034

Message	Unable to retrieve As-Shipped Hardware Inventory from the system.
Detailed Description	The As-Shipped from the factory Hardware Inventory information is not present on the system.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC035

Message	As-Shipped Hardware Inventory Export method is not supported.
Detailed Description	This method is not supported in this version of Firmware.
Recommended Response Action	Update the iDRAC firmware to a version that supports this method.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC036

Message	Lifecycle Controller is not enabled.
Detailed Description	The Lifecycle Controller has been disabled through the iDRAC configuration utility accessed by pressing CTRL+E on boot up or through a remote command.
Recommended Response Action	Use the iDRAC configuration utility to enable the Lifecycle Controller by pressing on the CTRL+E option on boot up at the targeted system.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC037

Message	An instance of Lifecycle Controller Log Export is already running.
Detailed Description	Lifecycle Controller is locked by another instance of Lifecycle Controller Log Export operation. Wait for that operation to complete before attempting to run another command.
Recommended Response Action	Do one of the following: 1) Wait approximately 2 minutes and retry the operation. 2) Reset iDRAC and retry the operation.
Category	Configuration

Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC038

Message	An instance of Hardware Inventory export is already in progress.
Detailed Description	Lifecycle Controller is locked by another instance of the Hardware Inventory export process. Allow the process to complete before attempting another export operation.
Recommended Response Action	Do one of the following: 1) Rerun the command after about 2 minutes 2) Reset the iDRAC and rerun the command.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC039

Message	An instance of As-Shipped Inventory export is already in progress.
Detailed Description	Lifecycle Controller is locked by another instance of the As-Shipped Inventory export process. Allow the process to complete before attempting another export operation.
Recommended Response Action	Do one of the following: 1) Rerun the command after about 2 minutes 2) Reset iDRAC and rerun the command.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC040

Message	Memory resource allocation failure.
Detailed Description	Unable to allocate required memory to perform the operation.
Recommended Response Action	Power cycle system and retry the operation. If the problem persists, reapply firmware packages for Lifecycle Controller and iDRAC.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 1 (Critical)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC041

Message	Console name configure failed
Detailed Description	The length of the Console name exceeds the maximum length allowed or the file operation error encountered.
Recommended Response Action	Change the name of a console to a name less than 32 characters.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr

Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC042

Message	Configure Console name in FlexAddr mode
Detailed Description	Configure Console name while Virtual Address Management is in FlexAddr mode.
Recommended Response Action	Configure the Virtual Address Management to Console mode, and then configure the name of a console.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC043

Message	Work note contains non-printable or reserved characters.
Detailed Description	Work notes cannot include non-printable or reserved characters, such as &, <, >, /.
Recommended Response Action	Do not use non-printable characters or reserved characters such as &, <, >, and /.
Category	Updates
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC044

Message	An instance of Lifecycle Controller system configuration wipe is already running.
Detailed Description	The Lifecycle Controller system configuration wipe operation is currently running. The operation deletes user information from system hardware and resets BIOS, iDRAC and Lifecycle Controller to default settings. The current operation and system restart must complete before the operation can be attempted again.
Recommended Response Action	Wait for the Lifecycle Controller system configuration wipe operation that is currently running to complete before requesting another operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC045

Message	An instance of CreateConfigJob is already running.
Detailed Description	The CreateConfigJob operation is currently running. The current operation and system restart must complete before the operation can be attempted again.
Recommended Response Action	Wait for the CreateConfigJob operation that is currently running to complete before requesting another operation.

Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC046

Message	An instance of DownloadServerPublicKey is already running.
Detailed Description	The DownloadServerPublicKey operation is in progress. The operation may take a few minutes to complete before the operation can be attempted again.
Recommended Response Action	Wait a few minutes before retrying retry the operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC047

Message	An instance of DownloadClientCerts is already running.
Detailed Description	The DownloadClientCerts operation is in progress. The operation may take a few minutes to compete before the operation can be attempted again.
Recommended Response Action	Wait a few minutes before retrying retry the operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC048

Message	Invalid input value for IPChangeNotifyPS.
Detailed Description	The value provided to set the attribute identified in the message is invalid.
Recommended Response Action	For more information on the valid values, see Lifecycle Controller-Remote Services documentation. Retry the operation with a valid value for the IPChangeNotifyPS attribute.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC049

Message	Invalid value for VirtualAddressManagement.
Detailed Description	The value provided to set the attribute identified in the message is invalid.
Recommended Response Action	For more information on the valid values, see Lifecycle Controller-Remote Services documentation. Retry the operation with a valid value for the VirtualAddressManagement attribute.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr

Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC050

Message	Invalid value for SystemServicesState.
Detailed Description	The value provided to set the attribute identified in the message is invalid.
Recommended Response Action	For more information on the valid values, see Lifecycle Controller-Remote Services documentation. Retry the operation with a valid value for the SystemServicesState attribute.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC051

Message	Cannot create multiple Server Profile Export jobs.
Detailed Description	There can only be one Server Profile Export job at a time.
Recommended Response Action	Wait for the existing Server Profile Export job to run and complete or cancel it, before retrying the operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC052

Message	Cannot create multiple Server Profile Import jobs.
Detailed Description	There can only be one Server Profile Import job at a time.
Recommended Response Action	Wait for the existing Server Profile Import job to run and complete or cancel it, before retrying the operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC053

Message	Lifecycle Controller Remote Services is currently unavailable.
Detailed Description	Lifecycle Controller Remote Service is either not ready or currently reloading server information.
Recommended Response Action	Retry the operation. If the issue persists, refer to Lifecycle Controller-Remote Services documentation for more information.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr

Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC054

Message	Unable to write to the network share.
Detailed Description	The network share may be read-only or it may not have sufficient space for the export operation.
Recommended Response Action	Verify the network share is not read-only and has sufficient space for exporting, then retry the operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC055

Message	The operation did not complete successfully because of an invalid attribute array.
Detailed Description	The operation did not complete successfully because the number of AttributeName input parameters provided to the method exceeded the number of attributes available in iDRAC.
Recommended Response Action	Retry the operation with an input parameter array that matches the available attributes in iDRAC.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC056

Message	AttributeName and AttributeValue count mismatch.
Detailed Description	The name value pairs in the input parameter arrays do not match in the input.
Recommended Response Action	Retry the operation with a valid (AttributeName, AttributeValue) pair.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC057

Message	Invalid AttributeName parameter value.
Detailed Description	The attribute name provided is not valid for the current method.
Recommended Response Action	Retry the operation with a valid AttributeName parameter value.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr

Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC058

Message	Invalid AttributeValue parameter value for corresponding AttributeName value, *arg1* .
Arguments	• ***arg1*** **=** AttributeName
Detailed Description	The attribute value specified in the AttributeValue array is not valid for the corresponding specified attribute.
Recommended Response Action	Retry the operation with a valid attribute value for the corresponding specified attribute.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None

Chassis Initial Default

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC059

Message	Cannot set read only attribute specified in AttributeName *arg1* .
Arguments	• ***arg1*** = parameter
Detailed Description	The attribute specified is read only and the value cannot be changed.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC060

Message	Lifecycle controller is currently not ready to take provisioning requests
Detailed Description	Lifecycle controller is currently performing tasks and another task cannot be scheduled until the previous task finishes.
Recommended Response Action	Wait until Lifecycle controller finishes performing current tasks and host system to finish POST.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC061

Message	Lifecycle controller is ready to take provisioning requests
Detailed Description	Jobs, invoke methods, enumerates can now be performed on Lifecycle controller. Lifecycle controller is ready to take provisioning requests.

Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC062

Message	Export or Import server profile operation is already running.
Detailed Description	Export or Import server profile operation is already running. The operation may take a few minutes to compete.
Recommended Response Action	To retry the operation, wait for a few minutes.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable

iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC063

Message	Cannot create new jobs until the existing running jobs are completed or deleted.
Detailed Description	All jobs must be completed before creating a new job.
Recommended Response Action	Retry after all the existing jobs are completed or deleted.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC064

Message	The value exceeds the maximum length of *arg1* characters for *arg2* .
Arguments	• ***arg1*** **=** max parameter length • ***arg2*** **=** parameter name
Detailed Description	The maximum number of characters allowed for the parameter is displayed.
Recommended Response Action	Reduce the number of characters to the maximum length allowed for this parameter.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC065

Message	The iDRAC static IP address information is not fully configured. The missing attribute InstanceID is *arg1* .

Arguments	• ***arg1*** = attribute key
Detailed Description	The static IPv4 information for the iDRAC represented by the related iDRACCard Attributes must be configured correctly.
Recommended Response Action	Configure the iDRAC static IP address information by setting the related iDRACCard Attributes. The related attributes that must be configured are the following:: 1) In the IPv4 group: Address, NetMask, Gateway, DNS1 2) In the NIC Static group: DNSDomainName.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC066

Message	The Export Certificate operation is currently running.
Detailed Description	The Export Certificate operation is already running and may take a few minutes to complete.
Recommended Response Action	Wait until the current operation is complete and then retry the operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)

LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC067

Message	Successfully exported SSL Certificate.
Detailed Description	The Export Certification operation successfully exported the SSL Certificate.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC068

Message	Unable to perform the import or export operation because there are pending attribute changes or a configuration job is in progress.
Detailed Description	The import or export system configuration operation cannot be performed because there are pending attribute changes or a configuration job is in progress.
Recommended Response Action	Apply or cancel any pending attribute changes. Changes can be applied by creating a targeted configuration job, or the changes can be cancelled by invoking the DeletePendingConfiguration method. If a configuration job is in progress, wait until it is completed before retrying the import or export system configuration operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC069

Message	Certificate does not exist.
Detailed Description	The certificate does not exist for export or delete operation.
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC070

Message	Unable to find the configuration XML import file.
Detailed Description	The configuration XML file used for the import operation does not exist on the specified network share.
Recommended Response Action	Make sure the input configuration XML file for the operation exists on the network share.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr

Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC071

Message	The Lifecycle Controller version does not support the export or import of the Server Configuration XML file.
Detailed Description	Unable to export or import server configuration XML because the Lifecycle Controller version on the target does not support this feature.
Recommended Response Action	Update the Lifecycle Controller version on the target system to a version that supports the export and import server configuration XML feature, and retry the operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 2 (Warning)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC072

Message	An SSL Certificate is successfully generated.
Detailed Description	An SSL Certificate is successfully generated in response to the requested operation.
Recommended Response Action	Download the SSL Certificate and get it signed by an authority..
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC073

Message	Unable to generate an SSL Certificate because one or more mandatory security attributes are invalid.
Detailed Description	An SSL Certificate cannot be generated because one or more mandatory security attributes are invalid.
Recommended Response Action	Make sure that the security attributes are valid and retry the operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC074

Message	The Certificate export operation did not complete successfully.
Detailed Description	The Certificate export operation did not complete successfully.
Recommended Response Action	Retry the operation. If the issue persists, restart the iDRAC and retry the operation.
Category	Configuration

Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC075

Message	The Custom Signed Certificate (CSC) is deleted successfully. iDRAC will now restart and be unavailable during restart
Detailed Description	Deleting the custom signed certificate should regenerate a new unique certificate . Reset iDRAC to apply new certificate. Until iDRAC is reset old certificate will be active
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None

Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC076

Message	Unable to perform the Custom Signed Certificate (CSC) certificate delete operation.
Detailed Description	Unable to perform the Custom Signed Certificate (CSC) certificate delete operation. This may be due to IPMI communications issues.
Recommended Response Action	Retry the operation. If the issue persists, restart the iDRAC and retry the operation.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

LC077

Message	Certificate imported successfully.Reset iDRAC to apply new certificate. Until iDRAC is reset old certificate will be active
Detailed Description	The new certificate will not be in-use until iDRAC has been restarted
Recommended Response Action	No response action is required.
Category	Configuration
Subcategory	LC = Lifecycle Contr
Severity	Severity 3 (Informational)
LCD Message	No LCD message display defined.
OMSA Event ID	Not Applicable
OMSA Trap ID	Not Applicable
iDRAC Initial Default	None
Chassis Initial Default	None

	Filter Visibility	IPMI Alert	SNMP Alert	Email Alert	Remote System Log	WS Eventing
iDRAC						
Chassis						

	LC Log	LCD	OS Log	Power Off	Power Cycle	Reset	Chassis Event Proxy
iDRAC							
Chassis							

29

Mensajes de suceso de LIC

LIC000

Message	Se ha realizado correctamente la acción en License Manager.
Descripción detallada	Este comando se ha ejecutado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC001

Message	El parámetro de comando de License Manager utilizado no es válido.
Descripción detallada	El comando o los parámetros de comando transferidos a License Manager no son válidos. Este es un error interno que indica una memoria dañada. Este error no se debería producir en circunstancias normales.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC002

Message	License Manager no puede asignar los recursos necesarios en el inicio.
Descripción detallada	El error se puede producir cuando License Manager: 1) No puede asignar los recursos del sistema. 2) Determina que uno o varios archivos no son compatibles con la versión de firmware actual. Esto se produce cuando se carga una versión de firmware antigua a un sistema que anteriormente se ejecutaba con una versión de firmware nueva. Cuando esto ocurre, se eliminan los archivos internos de License Manager actuales y se crean otros nuevos, alineados con la versión de firmware. Es posible que se requiera volver a importar la licencia. NOTA: Todos los comandos de importación, eliminación, exportación y visualización de licencias se bloquean hasta que se resuelve este problema.
Acción de respuesta recomendada	Si se ha revertido el firmware a una versión anterior, se puede presentar este error. Se deben volver a importar todas las licencias instaladas previamente. Si este no es el caso, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC003

Message	License Manager no pudo crear o asignar los recursos necesarios.
Descripción detallada	Es posible que los recursos del sistema no se encuentren disponibles en el momento en que se emite el comando.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC004

Message	Se ha producido un error interno en el sistema.
Descripción detallada	Esta condición de error se notifica cuando se produce una de las siguientes condiciones: 1) El sistema operativo detecta un error de archivo (por ejemplo, CRC incorrecto, sectores defectuosos) durante la lectura o la escritura de un archivo de License Manager. El error puede indicar que un dispositivo FLASH se encuentra en mal estado o dañado. 2) License Manager detecta daños en los datos de la memoria interna. 3) El comando o los parámetros de comando transferidos a License Manager no son válidos. Este es un error interno que indica una memoria dañada. Este error no se debería producir en circunstancias normales. 4) En la exportación de un archivo de licencia, License Manager no puede asignar el espacio temporal necesario para la transferencia de ese archivo.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC005

Message	La importación ha fallado; se ha instalado el número máximo de licencias.
Descripción detallada	Se ha alcanzado el número máximo de licencias instaladas.
Acción de respuesta recomendada	Elimine una de las licencias instaladas actualmente y vuelva a intentar la importación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC006

Message	La licencia ha vencido.
Descripción detallada	Se ha alcanzado la fecha de finalización de la licencia.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga una licencia de reemplazo e impórtela.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC007

Message	Anotación no válida; el objeto no existe o no se puede encontrar.
Descripción detallada	Cada objeto de License Manager contiene un identificador único mediante el cual se puede acceder a ese objeto. Si el identificador proporcionado por el usuario se encuentra fuera del rango aceptable o el objeto ya no existe en el sistema, se devuelve este error. Los identificadores más comunes son el identificador de derecho de licencia, el identificador de descriptor de dispositivo completo o el identificador de transacción de importación que se asignan a una licencia cuando se importa.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando con el identificador de objeto de License Manager correcto.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC008

Message	La identificación de enlace de la licencia no coincide con el identificador único para el dispositivo.
Descripción detallada	Todas las licencias perpetuas enlazadas contienen el identificador único de un dispositivo específico. El identificador único enlaza la licencia con el dispositivo. Por ejemplo, el identificador único para el iDRAC es la etiqueta de servicio.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga un archivo de licencia nuevo con el identificador único correcto para el dispositivo. Para utilizar esta licencia, importe el dispositivo con el identificador único correcto.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC009

Message	No se pudo actualizar la licencia.
Descripción detallada	La actualización de una licencia incluye información específica sobre la licencia que se reemplaza. Si la información no coincide, la importación de la licencia se anula.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga un archivo de licencia nuevo con la información de actualización correcta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC010

Message	La importación ha fallado; esta licencia no es para el dispositivo especificado.
Descripción detallada	No se puede importar una licencia al iDRAC cuando se presenta alguna de las siguientes condiciones: 1) La licencia no es para el iDRAC. 2) El sistema de destino no se puede actualizar a la clase de producto que se especifica en la licencia (por ejemplo, el usuario no puede realizar una actualización de un producto clase exprés a un producto de clase empresarial).
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el sistema se puede actualizar a la clase de producto que se especifica en la licencia. Si el sistema no se puede actualizar a la clase de producto especificada, adquiera un archivo de licencia nuevo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC011

Message	No se puede reemplazar una licencia que no es de evaluación por una licencia de evaluación.
Descripción detallada	License Manager no permite el reemplazo de una licencia que no es de evaluación por una licencia de evaluación.
Acción de respuesta recomendada	Para reemplazar una licencia que no es de evaluación, primero elimine la licencia que no es de evaluación y, a continuación, importe la licencia de evaluación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC012

Message	El archivo de licencia no existe.
Descripción detallada	Este error se puede presentar si: 1) Otro usuario ha eliminado la licencia. 2) La licencia que se intenta importar ha sido eliminada de su almacenamiento temporal antes de que se completara la operación de importación. 3) En el inicio, License Manager no pudo encontrar la licencia asignada al dispositivo. Esto puede ocurrir cuando se produce una interrupción de la alimentación antes de que se complete la operación de eliminación de una licencia.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a importar la licencia.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC013

Message	Estas funciones de licencia no son compatibles con esta versión de firmware.
Descripción detallada	La licencia incluye funciones no se admiten en esta versión de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware a la versión más reciente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC014

Message	Se ha intentado realizar varias operaciones de copia de seguridad o de restauración de forma simultánea en la base de datos de License Manager.
Descripción detallada	Se ha intentado bloquear la base de datos de License Manager para una operación de copia de seguridad o de restauración en Lifecycle Controller debido a que la base de datos de License Manager ya se encontraba bloqueada. Esto puede ocurrir cuando dos o más usuarios intentan realizar una operación de copia de seguridad o de restauración al mismo tiempo.
Acción de respuesta recomendada	Repita la operación de copia de seguridad o de restauración en Lifecycle Controller.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC015

Message	No se pudo realizar la operación de restauración de la base de datos de License Manager.
Descripción detallada	Este error se produce cuando la operación de restauración en Lifecycle Controller se interrumpe antes de llegar a su fin. Esto puede ocurrir cuando se produce una interrupción de la alimentación o cuando el sistema se reinicia antes de que se complete la operación.
Acción de respuesta recomendada	Repita la operación de restauración en Lifecycle Controller. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC016

Message	No se cumplen las dependencias de funciones de la licencia.
Descripción detallada	La licencia contiene funciones que dependen de funciones con licencia adicionales no incluidas en esta licencia. Estas funciones con licencia no se activan hasta que las licencias que contienen funciones con licencia dependientes se importan al sistema.
Acción de respuesta recomendada	Importe las licencias que cumplen con las dependencias de funciones con licencia.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC017

Message	El archivo de licencia se encuentra dañado, no se ha descomprimido o no es un archivo de licencia válido.
Descripción detallada	Este error se puede producir cuando el archivo de licencia: 1) No contiene una firma válida. 2) Contiene datos que no presentan el formato correcto. 3) No incluye datos necesarios. 4) Contiene datos desconocidos. 5) No se ha descomprimido.
Acción de respuesta recomendada	Descargue el archivo de licencia, descomprima el archivo e importe la licencia.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC018

Message	Ya se ha importado la licencia.
Descripción detallada	Ya se ha importado la licencia al sistema y no es necesario volver a importarla.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC019

Message	No se puede importar una licencia arrendada antes de su fecha de inicio.
Descripción detallada	No se puede importar una licencia arrendada antes de la fecha de inicio real de la licencia.
Acción de respuesta recomendada	Importe la licencia el día de inicio de la licencia o después de esa fecha.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC020

Message	La importación ha fallado; se ha emitido una advertencia de importación de la actualización sobre el contrato de licencia de usuario final (CLUF).
Descripción detallada	No se permite importar una licencia de actualización sin una licencia base, ya que eso puede representar una infracción al contrato de licencia de usuario final (CLUF). Si se ha eliminado la licencia base, el sistema permite que el usuario invoque la opción de supresión de la importación para suprimir la advertencia.
Acción de respuesta recomendada	Si se ha eliminado la licencia base, invoque la opción de supresión de la importación para suprimir la advertencia.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC021

Message	La importación ha fallado; las funciones incluidas en la licencia de evaluación ya contienen una licencia.
Descripción detallada	Todas las funciones en la licencia de evaluación disponen de una licencia en el sistema. La licencia no se importará, ya que duplicaría funciones con licencia existentes y activas.
Acción de respuesta recomendada	Elimine la licencia que contiene el conjunto de licencias de la licencia de evaluación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC022

Message	Se ha bloqueado la base de datos de License Manager debido a una operación de copia de seguridad o de restauración en curso.
Descripción detallada	La base de datos de License Manager se bloquea cuando existe una operación de copia de seguridad y de restauración en progreso. No se permiten las operaciones de importación/exportación/eliminación de licencias, pero el usuario puede ver la información de las licencias.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la operación de copia de seguridad o de restauración y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC201

Message	La licencia *arg1* asignada al dispositivo *arg2* caduca en *arg3* días.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de titularidad • ***arg2*** = nombre de dispositivo • ***arg3*** = número de días
Descripción detallada	Esta licencia va a vencer. Una licencia vencida puede provocar la pérdida de funcionalidades específicas de las funciones que admite la licencia.
Acción de respuesta recomendada	Adquiera una licencia nueva para evitar la interrupción de las funciones con licencia.

Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8514
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LIC202

Message	Se ha detectado un error del sistema durante el inicio de License Manager.
Descripción detallada	Este error se puede producir cuando: 1) La tabla de la plataforma contiene un valor no válido para el conjunto de funciones con licencia predeterminado y una ruta de acceso permitida de actualización de la licencia. En este caso, el sistema establece el conjunto de funciones con licencia predeterminado en Administración básica y no restringe la ruta de acceso de actualización para la licencia. 2) License Manager no se puede cargar debido a la falta de recursos del sistema.

Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis			✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

LIC203

Message	La licencia *arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de titularidad
Descripción detallada	No se pudo verificar la firma debido a un error en el archivo de licencia guardado.

Acción de respuesta recomendada	Elimine y vuelva a importar el archivo de licencia.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8513
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

LIC204

Message	No se pudo realizar la operación de restauración de la base de datos de License Manager.

Descripción detallada	Este error se produce cuando la operación de restauración en Lifecycle Controller se interrumpe antes de llegar a su fin. Esto puede ocurrir cuando se produce una interrupción de la alimentación o cuando se restablece el iDRAC mientras la operación de restauración se encuentra en progreso.
Acción de respuesta recomendada	Repita la operación de restauración en Lifecycle Controller. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LIC205

Message	Se ha superado el tiempo de espera de bloqueo de la base de datos de License Manager.
Descripción detallada	License Manager establece un período de tiempo máximo durante el cual se puede mantener bloqueada su base de datos. Si se excede ese tiempo de espera, License Manager libera las condiciones de bloqueo y notifica el error. El usuario debe suponer que la operación de copia de seguridad o de restauración en Lifecycle Controller ha fallado y debe repetir la operación.
Acción de respuesta recomendada	Repita la operación de copia de seguridad o de restauración.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LIC206

Message	Advertencia de CLUF: la importación de la licencia *arg1* puede presentar una infracción al contrato de licencia de usuario final.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de titularidad
Descripción detallada	La licencia fue importada después de que el usuario suprimió la advertencia de CLUF.
Acción de respuesta recomendada	Elimine la licencia si la importación infringe el CLUF.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8514
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

LIC207

Message	La licencia *arg1* del dispositivo *arg2* ha caducado.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de titularidad • ***arg2*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	La licencia ha vencido. Esto puede provocar la pérdida de funcionalidades específicas de las funciones que admite la licencia.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga e importe una licencia de reemplazo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8514
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

LIC208

Message	La licencia *arg1* se importó correctamente al dispositivo *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ID de titularidad • ***arg2*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	Se ha importado correctamente una licencia.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8515
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

LIC209

Message	La licencia *arg1* se exportó correctamente al dispositivo *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de titularidad • ***arg2*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	Se ha exportado correctamente una licencia.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8515

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

LIC210

Message	La licencia *arg1* se eliminó del dispositivo *arg2* correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ID de titularidad • ***arg2*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	Se ha eliminado correctamente una licencia.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8515
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

LIC211

Message	Se ha modificado el conjunto de funciones para el iDRAC.
Descripción detallada	La importación/exportación/expiración de una licencia ha modificado el conjunto de funciones.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías

Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8515
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis			✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

LIC501

Message	Una licencia requerida se ha perdido o ha vencido.
Descripción detallada	La acción que se ha intentado requiere una licencia válida para ciertas funciones avanzadas instaladas en el sistema, pero dicha licencia no se encuentra o ha vencido.

Acción de respuesta recomendada	Obtenga una licencia apropiada y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC502

Message	Funciones no disponibles.
Descripción detallada	Las funciones que se intentan utilizar no se encuentran disponibles en el sistema.

Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LIC503

Message	No se puede completar la operación actual. La licencia instalada actualmente no admite las siguientes funciones: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** funciones sujetas a licencia

Descripción detallada	La licencia instalada actualmente no admite la función para la operación solicitada. La operación requiere una licencia válida para activar funciones específicas en el sistema. Debido a que la licencia requerida no se encuentra o ha expirado, las funciones que se intenten utilizar durante la operación estarán desactivadas.
Acción de respuesta recomendada	Adquiera e instale la licencia para activar la función necesaria, y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica o consulte la documentación del producto para obtener más información.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LIC = Licencias
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

30

Mensajes de suceso de LNK

LNK0001

Message	Nombre de recurso compartido de red no disponible.
Descripción detallada	El nombre de recurso compartido de red especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un nombre de recurso compartido de red válido y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LNK = Estado de vínculo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LNK0002

Message	No se pudo resolver el nombre de host.
Descripción detallada	La consulta de DNS no se ha llevado a cabo satisfactoriamente. Esto puede deberse a que la conexión agotó el tiempo de espera debido a un nombre de host incorrecto o un problema de configuración del servidor DNS.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Verifique que el nombre de host introducido es válido y vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, verifique que los servidores DNS estén configurados correctamente para resolver el nombre del host.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LNK = Estado de vínculo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LNK0003

Message	No se pudo establecer la conexión con el servidor DNS.
Descripción detallada	No se puede conectar con el servidor DNS debido a problemas de red o porque no hay respuesta del servidor DNS.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el servidor esté conectado a la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LNK = Estado de vínculo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LNK0004

Message	No se puede establecer la conexión con el servidor FTP.
Descripción detallada	No se puede establecer la conexión con el servidor FTP debido a un error de red.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la conexión de red, revise los valores de configuración de red y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, reinicie el servidor FTP.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LNK = Estado de vínculo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LNK0005

Message	No se puede establecer la conexión con el servidor DHCP.
Descripción detallada	Se ha producido un error al comunicarse con el servidor DHCP debido a que la configuración de red no se ha establecido correctamente o no se pudo contactar al servidor DHCP.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el cable de red se encuentra conectado y los valores de configuración de red son correctos, y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, actualice el firmware para la controladora de interfaz de red (NIC) a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LNK = Estado de vínculo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LNK2700

Message	El vínculo de red *arg1* está inactivo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La CMC ha perdido la conexión con la red.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el cable de red y las conexiones de red.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LNK = Estado de vínculo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2249
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

LNK2701

Message	El vínculo de red *arg1* está activo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LNK = Estado de vínculo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2251
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

31

Mensajes de suceso de LOG

LOG001

Message	Falta el parámetro InstanceID o JobID necesario.
Descripción detallada	No se encuentran uno o varios de los parámetros necesarios para el método invocado en la operación.
Acción de respuesta recomendada	Para proporcionar el valor correcto para el parámetro especificado, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG002

Message	Valor de parámetro no válido para InstanceID.
Descripción detallada	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Para proporcionar el valor correcto para el parámetro especificado, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG003

Message	ConfigResults no disponible para la anotación de registro especificada.
Descripción detallada	La anotación de registro con el valor de InstanceID especificado no presenta ningún resultado de configuración asociado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la disponibilidad de ConfigResults para InstanceID a través de la enumeración de la clase LogEntry y vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG006

Message	Suceso de prueba generado para la identificación del mensaje *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de mensaje
Descripción detallada	Este mensaje se genera durante la ejecución de una acción de Suceso de prueba. Cuando se realiza una acción de Suceso de prueba, se registra un suceso en el Registro de Lifecycle con la identificación de mensaje especificada por el usuario. También se pueden generar sucesos por medio de SNMP, correo electrónico u otra fuente de notificación de sucesos activada. El suceso de prueba no indica un problema de hardware o software, sino que proporciona un mecanismo para que los usuarios prueben sus aplicaciones de procesamiento de sucesos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LOG007

Message	La anotación de registro anterior se ha repetido *arg1* veces.
Argumentos	• ***arg1*** **=** recuento de anotaciones de registro
Descripción detallada	Este mensaje se genera después de una serie de sucesos duplicados secuenciales. El recuento de anotaciones de registro es el número de veces que se ha repetido el mensaje anterior.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔					

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

LOG008

Message	El registro completo de Lifecycle se ha exportado correctamente.
Descripción detallada	El registro completo de Lifecycle se ha exportado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LOG201

Message	Recuperado del error del registro de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	Se detectó una falla en el registro de Lifecycle Controller durante el inicio del iDRAC. Se ha truncado el registro de Lifecycle Controller en el punto en el que se produjo el daño.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG202

Message	Recuperado de la falla del archivo de comentarios del registro de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	No se puede acceder a una parte del archivo de comentarios del registro de Lifecycle Controller durante el inicio del iDRAC. Se ha truncado el archivo en el punto en el que se produjo el daño.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG203

Message	Registro de Lifecycle archivado hasta el número de secuencia de registro *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número de secuencia
Descripción detallada	Este mensaje se genera mientras se archiva el Registro de Lifecycle. Todos los mensajes antiguos se archivan y se pueden recuperar mediante la función de exportación incluida en el Registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LOG204

Message	No se completó la operación de archivado en el Registro de Lifecycle.
Descripción detallada	No se completó la operación de archivado. El 10% de los sucesos almacenados en caché se descartará con el fin de hacer espacio para los sucesos nuevos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

LOG320

Message	La supervisión del registro está desactivada. Tipo de registro: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = tipo de registro
Descripción detallada	El registro de hardware del sistema está desactivado. Se proporciona información sobre el tipo de registro.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5550
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG321

Message	El estado del registro es desconocido. Tipo de registro: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = tipo de registro
Descripción detallada	El registro de hardware puede no estar actualizado. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el iDRAC funciona correctamente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5551
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG322

Message	El tamaño del registro ya no está cerca de la capacidad máxima. Tipo de registro: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de registro
Descripción detallada	El registro de hardware del sistema ya no está cerca de su capacidad máxima. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5552

Id. de captura de OMSA	5552
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG323

Message	El tamaño del registro está cerca de su capacidad máxima. Tipo de registro: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de registro
Descripción detallada	El tamaño de un registro de hardware del sistema está cerca de su capacidad máxima. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Acción de respuesta recomendada	Borre el registro para asegurarse de que se graben las anotaciones nuevas.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5553

Id. de captura de OMSA	5553
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG324

Message	El tamaño del registro ha alcanzado su capacidad máxima. Tipo de registro: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de registro
Descripción detallada	El tamaño de un registro de hardware del sistema ha alcanzado su capacidad máxima. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Acción de respuesta recomendada	Borre el registro para asegurarse de que se graben las anotaciones nuevas.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5554

Id. de captura de OMSA	5554
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG325

Message	No se pueden recibir las anotaciones del registro. Tipo de registro: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = tipo de registro
Descripción detallada	No se puede recibir las anotaciones de registro y, por lo tanto, no se puede supervisar el estado. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el iDRAC funciona correctamente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5555

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG326

Message	El Registro de alertas se borró.
Descripción detallada	El Registro de alertas se borró.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG327

Message	Se ha creado una copia de seguridad del registro de alertas.
Descripción detallada	Se ha creado una copia de seguridad del registro de alertas.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG328

Message	El modo Server Based Management está activado.
Descripción detallada	El modo Server Based Management está activado. La información sobre las unidades de suministro de energía basadas en el chasis, los ventiladores y los sensores aparece en las herramientas de administración del sistema basada en el servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

LOG329

Message	El modo Server Based Management está desactivado.
Descripción detallada	El modo Server Based Management está desactivado. La información sobre las unidades de suministro de energía basadas en el chasis, los ventiladores y los sensores no aparece en las herramientas de administración del sistema basada en el servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	LOG = Suceso del registro
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

32

Mensajes de suceso de MEM

MEM0000

Message	Se detectaron errores de memoria persistentes que se pueden corregir en un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	La memoria está operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no se podrá corregir.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0001

Message	Se detectaron errores de bits múltiples de memoria en un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	La memoria ha detectado un error que no puede corregirse. Es posible que se degrade el rendimiento del sistema y, en consecuencia, el sistema operativo o las aplicaciones dejen de funcionar.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Error de memoria de varios bits en <ubicación>. Reacople la memoria.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0002

Message	Se detectaron errores de paridad de memoria en un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	La memoria está operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no se podrá corregir.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0003

Message	Se detectó un error de memoria de bits bloqueados en un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	La memoria está operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no se podrá corregir.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0004

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está desactivado.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado. El tamaño de la memoria se ha reducido.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Revise la documentación del producto para ver las configuraciones de memoria admitidas. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0005

Message	Se alcanzó el límite de errores de memoria persistentes que se pueden corregir para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación

Descripción detallada	La memoria está operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no se podrá corregir.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Se alcanzó el límite de errores de memoria persistentes que se pueden corregir para la ubicación <ubicación>. Reacople la memoria.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0006

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0007

Message	Configuración de memoria no admitida. Verifique el dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado. El tamaño de la memoria se ha reducido.
Acción de respuesta recomendada	Revise la documentación del producto para ver las configuraciones de memoria admitidas
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Unsupported memory configuration. Check memory <location>. (Configuración de memoria no admitida. Compruebe la memoria en <location>).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0008

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* es una memoria de repuesto.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0009

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está regulado.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Se ha degradado el rendimiento del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación es inesperada, consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de potencia o temperatura.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0010

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* se está sobrecalentando.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Se ha degradado el rendimiento del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación es inesperada, consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de potencia o temperatura.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	El dispositivo de memoria en <ubicación> se está sobrecalentando. Verifique los ventiladores

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0016

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* funciona correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0020

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está activado.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0021

Message	Se ha restablecido el límite de errores de memoria persistentes que se pueden corregir para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0022

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está ausente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación

Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado. El tamaño de la memoria se ha reducido.
Acción de respuesta recomendada	Si es un error inesperado, verifique la presencia y vuelva a instalar.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0024

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* ya no es una memoria de repuesto.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0600

Message	Se agregó un dispositivo de memoria a la ubicación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0601

Message	Se eliminó un dispositivo de memoria de la ubicación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0700

Message	La frecuencia de errores de memoria persistentes que se pueden corregir se encuentra dentro de los niveles normales para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0701

Message	Se superó la frecuencia de errores de memoria que se pueden corregir para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no podrá corregirse.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM0702

Message	Se superó la frecuencia de errores de memoria que se pueden corregir para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no podrá corregirse.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Se superó la frecuencia de errores de memoria que se pueden corregir para la ubicación <ubicación>. Reacople la memoria.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1000

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* ha pasado a un estado de ejecución.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1001

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no ha pasado a un estado de ejecución.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	El dispositivo de memoria en <ubicación> no pudo pasar a un estado de ejecución. Reacople la memoria

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1002

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en modo de prueba.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1003

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no ha pasado a un estado de prueba.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1004

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está apagado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1005

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no se apagó.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Reintente el proceso de extracción de la memoria
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1006

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en línea.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1007

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no ha pasado a un estado en línea.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Reintente el proceso de extracción de la memoria
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1008

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1009

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no ha pasado a un estado fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Reintente el proceso de extracción de la memoria
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1010

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está fuera de servicio.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1011

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en servicio.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1012

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en un estado degradado.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1013

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en un estado completo.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1014

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en un estado de ahorro de energía.

Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1015

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en un estado de energía activo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1016

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no se ha instalado correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado. El tamaño de la memoria se ha reducido.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	La memoria en <ubicación> no se ha instalado correctamente. Vuelva a instalarla
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1017

Message	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* se ha instalado correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1200

Message	El RAID de memoria es redundante.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1201

Message	Se ha perdido la redundancia de RAID de memoria. Verifique el dispositivo de memoria ubicado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha perdido el RAID de memoria en <ubicación>. Realice un ciclo de encendido del sistema

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1202

Message	Se ha degradado la redundancia de RAID de memoria. Verifique el dispositivo de memoria ubicado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1203

Message	La memoria no es redundante.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1204

Message	La duplicación de memoria es redundante.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1205

Message	Se ha perdido la redundancia de reflejo de memoria. Verifique el dispositivo de memoria ubicado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado.

Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha perdido la duplicación de memoria en <ubicación>. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1206

Message	Se ha degradado la redundancia de reflejo de memoria. Verifique el dispositivo de memoria ubicado en *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1207

Message	La memoria de repuesto es redundante.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1208

Message	Se ha perdido la redundancia de memoria de repuesto. Verifique el dispositivo de memoria ubicado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	El repuesto asignado ya no está disponible.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha perdido la memoria de repuesto en <ubicación>. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1209

Message	Se ha degradado la redundancia de la memoria de repuesto. Verifique el dispositivo de memoria ubicado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1210

Message	La memoria es redundante.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1212

Message	Memory redundancy is lost. (Se ha perdido la redundancia de memoria).
Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM1214

Message	Memory redundancy is degraded. (Se ha degradado la redundancia de la memoria).
Descripción detallada	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM6000

Message	Se desactivó la supervisión del dispositivo de memoria.
Descripción detallada	Es probable que el módulo de memoria no esté colocado correctamente, esté mal configurado o haya fallado.
Acción de respuesta recomendada	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5400
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM6001

Message	Se desconoce el estado del dispositivo de memoria. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*. Causa posible del suceso en el módulo de memoria: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación • ***arg2*** = provocar
Descripción detallada	Es probable que el módulo de memoria no esté colocado correctamente, esté mal configurado o haya fallado.
Acción de respuesta recomendada	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria en la ubicación identificada.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5401

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM6002

Message	El estado del dispositivo de memoria es normal. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación
Descripción detallada	El dispositivo de memoria identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	5402
Id. de captura de OMSA	5402
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM6003

Message	El estado del dispositivo de memoria no es crítico. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*. Causa posible del suceso del módulo de memoria: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación • ***arg2*** **=** provocar
Descripción detallada	Es probable que el módulo de memoria no esté colocado correctamente, esté mal configurado o haya fallado.
Acción de respuesta recomendada	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria en la ubicación identificada.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5403
Id. de captura de OMSA	5403
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM6004

Message	El estado del dispositivo de memoria es crítico. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*. Causa posible del suceso del módulo de memoria: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación • ***arg2*** = provocar
Descripción detallada	Es probable que el módulo de memoria no esté colocado correctamente, esté mal configurado o haya fallado.
Acción de respuesta recomendada	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria en la ubicación identificada.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5404
Id. de captura de OMSA	5404
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM6005

Message	El dispositivo de memoria ha fallado. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*. Causa posible del suceso del módulo de memoria: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación • ***arg2*** = provocar
Descripción detallada	El módulo de memoria ha fallado debido a un error irrecuperable.

Acción de respuesta recomendada	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria en la ubicación identificada.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5405
Id. de captura de OMSA	5405
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM7000

Message	Se ha corregido la incompatibilidad de tarjeta vertical de memoria.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2267
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM7002

Message	A hardware mismatch detected for memory riser. (Se ha detectado una falta de coincidencia de hardware para la tarjeta vertical de memoria).

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del producto para conocer la forma de instalar y configurar correctamente la tarjeta vertical de memoria
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado una incongruencia en la tarjeta vertical de memoria. Verifique la tarjeta vertical de memoria
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM8000

Message	Se ha desactivado el registro de errores de memoria que se pueden corregir para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Se están corrigiendo los errores, pero no se registran.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha desactivado el registro de SBE en <ubicación>. Reacople la memoria
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM8001

Message	Se ha activado el registro de errores de memoria persistentes que se pueden corregir para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ubicación
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

MEM9000

Message	Interconexión de memoria degradada.
Descripción detallada	Se ha detectado un problema en la propagación de señales entre el procesador y la memoria.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople el procesador y reinicie el servidor. 3) Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	Interconexión de memoria degradada. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM9001

Message	La interconexión de memoria funciona con normalidad.
Descripción detallada	La interconexión de memoria funciona con normalidad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Interconexión de memoria normal.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM9002

Message	La interconexión Intel QPI *arg1* presenta un error que se puede corregir.
Argumentos	• ***arg1*** = número de enlace de QPI
Descripción detallada	Se detectó un error que se puede corregir en la propagación de señales entre varios procesadores mediante la interconexión de Intel QPI identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el servidor y verifique si el problema persiste. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople los procesadores y reinicie el servidor. 3) Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	La interconexión Intel QPI <número> presenta un error que se puede corregir.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM9003

Message	La interconexión de memoria Intel SMI 2 *arg1* presenta un error que se puede corregir.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de enlace
Descripción detallada	Se detectó un error corregible en la propagación de señales entre el procesador y la memoria a través de la interconexión de memoria Intel SMI 2 identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople el procesador y reinicie el servidor. 3) Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	La interconexión de memoria Intel SMI 2 <número> presenta un error que se puede corregir.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM9004

Message	La interconexión Intel QPIc *arg1* se ha degradado.
Argumentos	• ***arg1*** = número de enlace de QPI
Descripción detallada	Se detectó una degradación de enlace en la propagación de señales entre varios procesadores a través de la interconexión de Intel QPI identificada en el mensaje. El sistema continuará funcionando con un menor rendimiento.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el servidor y verifique si el problema persiste. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople los procesadores y reinicie el servidor. 3) Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	La interconexión Intel QPI <número> se ha degradado. Vuelva a colocar el procesador.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM9005

Message	La interconexión de memoria Intel SMI 2 *arg1* se ha degradado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de enlace
Descripción detallada	Se detectó una degradación de enlace en la propagación de señales entre el procesador y la memoria a través de la interconexión de memoria Intel SMI 2 identificada en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople el procesador y reinicie el servidor. 3) Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	La interconexión Intel SMI 2 <número> se ha degradado. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM9006

Message	La interconexión Intel QPI *arg1* tiene un problema no recuperable.

Argumentos	• ***arg1*** **=** número de enlace de QPI
Descripción detallada	Se detectó un problema de enlace no recuperable en la propagación de señales entre varios procesadores a través de la interconexión de Intel QPI identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el servidor y verifique si el problema persiste. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople los procesadores y reinicie el servidor. 3) Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	La interconexión Intel QPI <número> presenta un error fatal. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM9007

Message	La interconexión de memoria Intel SMI 2 *arg1* tiene un problema no recuperable.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de enlace
Descripción detallada	Se detectó un problema de enlace no recuperable en la propagación de señales entre el procesador y la memoria a través de la interconexión de memoria Intel SMI 2 identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople el procesador y reinicie el servidor. 3) Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	La interconexión Intel SMI 2 <número> presenta un error fatal. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM9008

Message	La interconexión de memoria Intel DDR *arg1* tiene un problema no recuperable.
Argumentos	• ***arg1*** = número de enlace
Descripción detallada	Se detectó un problema no recuperable en la propagación de señales en la interconexión de memoria Intel DDR identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Reacople todos los módulos DIMM en la tarjeta vertical de memoria, reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2265
Mensaje de la pantalla LCD	La interconexión Intel DDR <número> presenta un error fatal. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

MEM9009

Message	La interconexión de memoria Intel DDR *arg1* presenta un error que se puede corregir.
Argumentos	• ***arg1*** = número de enlace
Descripción detallada	Se detectó un problema que se puede corregir en la propagación de señales de la interconexión de memoria Intel DDR identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Vuelva a colocar todos los módulos DIMM en el soporte vertical de memoria, 2) Vuelva a colocar el soporte vertical de memoria y 3) Reinicie el servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	MEM = Memoria
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2266
Mensaje de la pantalla LCD	La interconexión Intel DDR <número> presenta un error que se puede corregir. Vuelva a colocar el soporte vertical de memoria.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

33

Mensajes de suceso de NIC

NIC001

Message	El comando se ha ejecutado correctamente.
Descripción detallada	El comando se ha ejecutado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC002

Message	Error de asignación de recursos
Descripción detallada	No se puede asignar la memoria necesaria para realizar la operación
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC003

Message	Falta un parámetro necesario
Descripción detallada	Se ha pasado un número de argumentos no válido al método.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca todos los parámetros de comando necesarios. Consulte la documentación y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC004

Message	Valor de parámetro no válido para *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	El valor para el parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que los valores de parámetros pasados al método se hayan introducido como se muestran en la enumeración y que el tipo de datos de parámetro coincida con la documentación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC005

Message	Incompatibilidad en el recuento de AttributeName y AttributeValue
Descripción detallada	El número de parámetros para AttributeName y AttributeValue no coinciden.
Acción de respuesta recomendada	Pase el mismo número de parámetros para AttributeName y AttributeValue. Consulte la documentación para obtener detalles sobre el parámetro de entrada para el método.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC006

Message	Ya existe un trabajo de configuración; no se puede establecer el atributo en el destino especificado hasta que se haya completado o cancelado el trabajo existente
Descripción detallada	Ya existe un trabajo de configuración para el destino especificado. No se permiten más operaciones de configuración hasta que el trabajo existente se complete o cancele.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Espere a que el trabajo de configuración existente se complete y vuelva a intentar la operación, 2) Para continuar con un cambio de configuración, cancele el trabajo existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC007

Message	Ya existe un trabajo de configuración; no se puede crear otro trabajo de configuración en el destino especificado hasta que se haya completado o cancelado el trabajo existente
Descripción detallada	Ya existe un trabajo de configuración para el destino especificado. No se permiten más operaciones de configuración hasta que el trabajo existente se complete o cancele.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Espere a que el trabajo de configuración existente se complete y vuelva a intentar la operación, 2) Para continuar con un cambio de configuración, cancele el trabajo existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC008

Message	Sin datos pendientes presentes para crear un trabajo de configuración
Descripción detallada	No existen cambios disponibles entre la configuración anterior y la configuración actual; para crear un trabajo de configuración, se debe cambiar al menos un atributo.
Acción de respuesta recomendada	Cambie la configuración de uno o varios atributos y, a continuación, cree un trabajo de configuración.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC009

Message	Lifecycle Controller se encuentra en uso en este momento.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación se encuentra usando ese almacenamiento.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que se complete la operación actual de Lifecycle Controller. Asegúrese de que el sistema: 1) No se encuentre en Lifecycle Controller Unified Server Configurator. 2) No espere la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC010

Message	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
Descripción detallada	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL +E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas 12G: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Acción de respuesta recomendada	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas 12G: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC011

Message	Trabajo de configuración ya creado; no se pueden eliminar los datos pendientes
Descripción detallada	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado; no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya completado
Acción de respuesta recomendada	Cancele el trabajo de configuración o espere a que el trabajo se complete. Consulte la documentación para conocer la forma de cancelar un trabajo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC012

Message	Sin datos pendientes para eliminar.
Descripción detallada	No existen cambios en los datos de atributos para el BIOS disponibles entre la configuración anterior y la configuración actual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC013

Message	AttributeName no válido: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de atributo
Descripción detallada	Se ha introducido un AttributeName desconocido para la operación.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el valor correcto para AttributeName disponible en el sistema. Consulte la respuesta de la enumeración para obtener el atributo deseado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC014

Message	AttributeValue no válido para AttributeName *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	Es posible que AttributeValue no sea válido por los siguientes motivos: 1) La longitud de este AttributeValue nuevo no está dentro de los valores de minLength y maxLength 2) El valor de este AttributeValue nuevo no está dentro de los valores de LowerBound y UpperBound. 3) El valor de este AttributeValue nuevo no es uno de los valores posibles.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación para ver los valores de atributos válidos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC015

Message	AttributeValue no se puede cambiar a AttributeName *arg1* de solo lectura.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de atributo
Descripción detallada	Se ha intentado realizar una operación de definición de atributo en un atributo de sólo lectura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC016

Message	AttributeValue no se puede cambiar por un AttributeName *arg1* desactivado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de atributo
Descripción detallada	Se ha intentado realizar una operación de definición de atributo en un atributo desactivado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC017

Message	No se puede eliminar la configuración de inicio único pendiente para vFlash
Descripción detallada	No se puede eliminar la configuración de inicio único pendiente para vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de CA del sistema y, después de conectarla nuevamente, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC018

Message	Contraseña para el BIOS no válida.
Descripción detallada	La contraseña para el BIOS de entrada que se utilizó en la operación no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Utilice una contraseña válida para el BIOS y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC021

Message	No se puede autenticar la contraseña especificada para el BIOS.
Descripción detallada	La contraseña del BIOS anterior utilizada para cambiar la contraseña es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca la contraseña anterior correcta para el BIOS y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC022

Message	No se puede establecer la contraseña del BIOS debido a una configuración puente en la placa base.
Descripción detallada	La configuración puente actual en la contraseña para el BIOS impide que se cambie la contraseña para el BIOS.
Acción de respuesta recomendada	Cambie la configuración puente para permitir el establecimiento de la contraseña para el BIOS.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC023

Message	No se puede realizar la operación por un error desconocido en el iDRAC.
Descripción detallada	La operación no se completó correctamente debido a un error desconocido en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la acción. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC024

Message	La operación de establecimiento no se ha completado correctamente porque el atributo es de sólo lectura.
Descripción detallada	El atributo especificado en la operación actualmente es de sólo lectura y no se puede modificar su valor.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información sobre la dependencia de atributo, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC100

Message	El vínculo de red del puerto *arg2* de NIC *arg1* está inactivo.
Argumentos	• ***arg1*** = Controladora • ***arg2*** = Puerto
Descripción detallada	El vínculo de red está inactivo. Es posible que el cable de red no esté conectado o el dispositivo de red no funcione.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que se haya activado el puerto de red y, si el puerto incluye LED de actividad/velocidad, que estos se encuentren encendidos. Revise el cable de red, las conexiones de los cables de red y el conmutador de red conectado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2090
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

NIC101

Message	El vínculo de red del puerto *arg2* de NIC *arg1* se ha iniciado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** identificación de la controladora • ***arg2*** **=** identificación del puerto
Descripción detallada	Se ha detectado la transición de un vínculo de red que no se ha iniciado (inactivo) a un vínculo de red iniciado (activo) en el puerto de la controladora de NIC identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2091
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

NIC500

Message	No se permite configurar el objeto solicitado si DHCP \nse encuentra activado.
Descripción detallada	Los valores de dirección IP no se pueden cambiar si DHCP se encuentra activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive DHCP y, a continuación, modifique el valor.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC501

Message	No se permite configurar el objeto solicitado si Configuración automática \nse encuentra activada.
Descripción detallada	Configuración automática asigna valores a los componentes de red.
Acción de respuesta recomendada	Desactive Configuración automática y, a continuación, modifique el valor.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC502

Message	Es necesario activar DHCP en el NIC antes de poder activarlo \npara los objetos de nombres de dominio o el servidor DNS.
Descripción detallada	El valor para el parámetro especificado no se puede cambiar.
Acción de respuesta recomendada	Active DHCP en el NIC antes de poder activarlo para el servidor DNS.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC503

Message	No se permite configurar la dirección IP para el servidor DNS \nsi el DHCP para el servidor DNS (cfgDNSServersFromDHCP) no se encuentra activado.
Descripción detallada	El valor para el parámetro especificado no se puede cambiar.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el objeto cfgDNSServersFromDHCP.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC504

Message	No se permite configurar la dirección IP para el servidor DNS IPv6 si\n el DHCP para el servidor DNS IPv6 (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) se encuentra activado.
Descripción detallada	El valor para el parámetro especificado no se puede cambiar.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el objeto cfgIPv6DNSServersFromDHCP6.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC505

Message	No se permite configurar el nombre de dominio DNS si\nel DHCP para el nombre de dominio (cfgDNSDomainNameFromDHCP) se encuentra activado.
Descripción detallada	El valor para el parámetro especificado no se puede cambiar.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el objeto cfgDNSDomainNameFromDHCP.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC506

Message	El objeto solicitado requiere que el registro de DNS se encuentre activado.
Descripción detallada	La operación solicitada requiere que el registro de DNS se encuentre activado.
Acción de respuesta recomendada	Active el registro de DNS.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC507

Message	No se pudo determinar el estado actual de NIC.
Descripción detallada	Para la operación solicitada, active el NIC para obtener los detalles de NIC.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si se ha desactivado el NIC. Si es así, active el NIC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC508

Message	La información de formación de equipos de NIC no se encuentra disponible en este momento.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC509

Message	NIC ahora ACTIVADO
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC510

Message	NIC ahora DESACTIVADO
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC511

Message	NIC ya ACTIVADO
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC512

Message	DHCP ya ACTIVADO
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC513

Message	DHCP6 ya ACTIVADO
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC514

Message	DHCP ahora ACTIVADO
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC515

Message	DHCP6 ahora ACTIVADO
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

NIC516

Message	Configuración de IP estática activada y modificada satisfactoriamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	NIC = Config. de NIC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

34

Mensajes de suceso de OSD

OSD062

Message	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se ha iniciado y está en curso.
Descripción detallada	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se ha iniciado y está en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC		✔	✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSD063

Message	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se ha completado correctamente.
Descripción detallada	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se ha completado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC		✔	✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSD064

Message	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se detiene bruscamente ya sea por el usuario o la infraestructura de instalación.
Descripción detallada	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se detiene bruscamente ya sea por el usuario o la infraestructura de instalación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSD065

Message	La instalación del sistema operativo/hipervisor no se completó correctamente.
Descripción detallada	La instalación del sistema operativo/hipervisor no se completó correctamente. Es posible que el sistema no pueda iniciar en el sistema operativo o el hipervisor a causa de una instalación incompleta.
Acción de respuesta recomendada	Revise los registros de instalación del sistema operativo o del hipervisor, resuelva los problemas identificados y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC		✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSD1

Message	El comando se ha ejecutado correctamente.
Descripción detallada	El comando se ha ejecutado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD10

Message	La instalación no se admite en el sistema operativo seleccionado.
Descripción detallada	No se admite la instalación en el sistema operativo seleccionado. Asegúrese de haber introducido el nombre de sistema operativo correcto.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a comprobar el nombre de sistema operativo con el mensaje de salida de GetDriverPackInfo().
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD11

Message	Driver Pack no incluye controladores para el sistema operativo seleccionado.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no contiene ningún controlador para el sistema operativo seleccionado. La instalación de un sistema operativo utiliza los controladores nativos presentes en los medios del sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD12

Message	No se puede crear el dispositivo USB necesario para copiar controladores para el sistema operativo seleccionado.
Descripción detallada	El iDRAC no pudo crear y exponer los controladores como un dispositivo USB para que la instalación del sistema operativo pueda continuar.
Acción de respuesta recomendada	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD13

Message	No se puede montar el dispositivo USB necesario para copiar controladores para el sistema operativo seleccionado.
Descripción detallada	El iDRAC no pudo montar los controladores como un dispositivo USB para que la instalación del sistema operativo pueda continuar.
Acción de respuesta recomendada	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD14

Message	No se puede exponer el dispositivo USB que contiene los controladores para el sistema operativo en el sistema host.
Descripción detallada	El iDRAC no pudo exponer los controladores como un dispositivo USB para que la instalación del sistema operativo pueda continuar.
Acción de respuesta recomendada	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD15

Message	No se pudo montar el recurso compartido de red; nombre de usuario o contraseña incorrectos.
Descripción detallada	No se pudo montar el recurso compartido de red mediante las credenciales especificadas en el comando, ya que el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a ejecutar el comando con el nombre de usuario y la contraseña correctos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD16

Message	No se pudo montar el recurso compartido de red; dirección IP o nombre de recurso compartido incorrectos.
Descripción detallada	No se pudo montar el recurso compartido de red mediante los parámetros especificados en el comando, ya que la dirección IP o el nombre de recurso compartido son incorrectos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a ejecutar el comando con la dirección IP y el nombre de recurso compartido correctos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD17

Message	No se pudo exponer la imagen ISO como un dispositivo interno en el servidor.
Descripción detallada	No se puede exponer la imagen ISO como dispositivo de CD interno en el sistema host ya que el archivo ISO ya no está presente, los errores de red no permiten el acceso al archivo ISO o es posible que el iDRAC no responda.
Acción de respuesta recomendada	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD18

Message	No se puede localizar la imagen ISO en el punto de recurso compartido de red.
Descripción detallada	No se puede encontrar el archivo ISO especificado en el recurso compartido de red. Asegúrese de que se haya introducido la ruta de acceso al archivo ISO correcta en el comando y que todas las demás credenciales de usuario sean correctas.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a ejecutar el comando con la ruta de acceso al archivo ISO correcta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD19

Message	No se pudo ejecutar el comando fork() de un proceso secundario para realizar la tarea.
Descripción detallada	No se pudo ejecutar la llamada de sistema fork() para realizar la tarea en un proceso secundario. Es posible que el iDRAC no responda.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD2

Message	Falla general.
Descripción detallada	Se ha producido un error desconocido.
Acción de respuesta recomendada	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD20

Message	No se puede obtener el tamaño o la etiqueta de Driver Pack para el sistema operativo seleccionado.
Descripción detallada	No se puede obtener el tamaño o la etiqueta para el sistema operativo seleccionado de un paquete Driver Pack presente en Lifecycle Controller. Es posible que el paquete Driver Pack esté dañado.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD21

Message	No se puede iniciar desde la imagen ISO.
Descripción detallada	Error en el inicio desde ISO. El BIOS no ha podido iniciar desde la imagen ISO o el proveedor no ha obtenido una respuesta del BIOS en 5 minutos durante un inicio satisfactorio desde la imagen ISO.
Acción de respuesta recomendada	1) Asegúrese de que un error POST no haya provocado la interacción de un usuario (presione F1 para continuar o F2 para ejecutar la configuración del BIOS). 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD22

Message	No se puede desconectar la imagen ISO del host.
Descripción detallada	No se puede desconectar la imagen ISO del host debido a que la imagen ya se ha desconectado o el iDRAC no funciona con normalidad.
Acción de respuesta recomendada	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD23

Message	No se puede continuar con DetachISOImage: Otro comando se encuentra en proceso de exponer la imagen ISO y de iniciar a partir de esa imagen.
Descripción detallada	No se puede continuar con DetachISOImage debido a que otro comando se encuentra en proceso de exponer la imagen ISO y de iniciar a partir de esa imagen.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el estado ConcreteJob para asegurarse de que el proceso actualmente en ejecución se haya completado y, a continuación, ejecute DetachISOImage.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD24

Message	No se puede continuar con DetachDrivers: UnPackAndAttach se encuentra en progreso.
Descripción detallada	No se puede continuar con DetachDrivers: UnPackAndAttach se encuentra en progreso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete UnpackAndAttach y ejecute DetachDrivers. Esto puede demorar más de 5 minutos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD25

Message	No se puede desconectar el dispositivo USB que contiene los controladores para el sistema operativo.
Descripción detallada	No se pudo desconectar el dispositivo USB (que contiene los controladores para la instalación del sistema operativo) del host. Es posible que el dispositivo se haya desconectado o que el iDRAC no funcione con normalidad.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC para desconectar este dispositivo automáticamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD26

Message	No se puede continuar con BootToPXE: Existe otro comando en ejecución.
Descripción detallada	No se puede continuar con BootToPXE, ya que otro proceso está utilizando el Lifecycle Controller.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el estado ConcreteJob para asegurarse de que el proceso en ejecución se haya completado y, a continuación, ejecute BootToPXE.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD27

Message	No se pudieron copiar los controladores para el sistema operativo seleccionado.
Descripción detallada	No se pudieron copiar los controladores para el sistema operativo seleccionado. Es posible que el paquete Driver Pack no se pueda utilizar.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y, a continuación, vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD28

Message	No se pudo verificar el algoritmo hash en la imagen ISO.
Descripción detallada	No se pudo verificar el algoritmo hash en la imagen ISO. El valor de hash especificado en el comando es incorrecto o se ha cambiado la imagen ISO.
Acción de respuesta recomendada	1) Verifique que el valor de hash especificado en el comando sea correcto. 2) Asegúrese de que la imagen ISO no se haya cambiado. 3) Reemplace la imagen ISO en el recurso compartido y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD29

Message	No se encuentra el archivo de configuración de Driver Pack en Lifecycle Controller. Es posible que Driver Pack esté dañado.
Descripción detallada	No se encuentra el archivo de configuración de Driver Pack en Lifecycle Controller. Es posible que el paquete Driver Pack no se pueda utilizar.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y, a continuación, vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD3

Message	Lifecycle Controller is being used by another process.
Descripción detallada	Lifecycle Controller se encuentra bloqueado por otro proceso en este momento. Asegúrese de que el proceso se complete antes de intentar ejecutar otro comando.
Acción de respuesta recomendada	1) Después de dos minutos, vuelva a ejecutar el comando. 2) Asegúrese de que USC o DUP no se encuentre en ejecución en el servidor. 3) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD30

Message	Valor no válido para ExposeDuration (debe ser de 60 a 65535 segundos)
Descripción detallada	El valor especificado para ExposeDuration está fuera de rango. Debe ser de entre 60 y 65535 segundos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a ejecutar el comando con un valor de ExposeDuration de entre 60 y 65535 segundos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD31

Message	No se pudieron copiar los controladores para el sistema operativo en el recurso compartido de red
Descripción detallada	No se pudieron copiar los controladores para el sistema operativo seleccionado en el recurso compartido de red. Es posible que el recurso compartido sea de sólo lectura o que el paquete Driver Pack presente en Lifecycle Controller no se pueda utilizar.
Acción de respuesta recomendada	1) Asegúrese de que el recurso compartido de red tenga permiso de escritura. 2) Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y, a continuación, vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD32

Message	No se puede desconectar la imagen ISO del sistema.
Descripción detallada	No se puede continuar con DetachISOImage, ya que el sistema no dispone de ninguna imagen ISO conectada.
Acción de respuesta recomendada	La llamada a DetachISOImage no es necesaria, ya que la imagen ISO no se encuentra conectada en este momento.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD33

Message	Installed Versión del BIOS does not support this method.
Descripción detallada	El sistema contiene una versión anterior del BIOS que no admite este método. Instale la versión más reciente del BIOS para utilizar este método.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el BIOS a la versión 1.2 o posterior y, a continuación, vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD34

Message	No se puede continuar con BootToPXE: La imagen ISO se encuentra conectada al sistema.
Descripción detallada	No se puede continuar con el comando BootToPXE, ya que el sistema presenta una imagen ISO conectada. Desconecte la imagen ISO antes de continuar con BootToPXE.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando DetachISOImage y, a continuación, ejecute BootToPXE.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD35

Message	Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	Lifecycle Controller se encuentra desactivado en el sistema, es por eso que ninguno de los comandos de implementación remota de sistemas operativos funcionarán. Asegúrese de que Lifecycle Controller se encuentre activado antes de ejecutar cualquier comando.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema y active los servicios del sistema presionando CTRL+E cuando se le solicite hacerlo en POST. Esto inicia la utilidad de configuración de iDRAC en la cual se puede activar Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD36

Message	Se ha cancelado el inicio desde la imagen ISO mediante CTRL+E en el servidor.
Descripción detallada	El usuario ha cancelado los servicios del sistema mediante la opción CTRL+E (utilidad de configuración de iDRAC) durante POST. Esta acción cancela la solicitud de WSMAN para iniciar desde ISO.
Acción de respuesta recomendada	Para resolver el problema, vuelva a ejecutar el comando. No cancele los servicios del sistema mediante CTRL+E durante POST cuando el sistema se está reiniciando desde ISO.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD37

Message	Tamaño de imagen ISO demasiado grande.
Descripción detallada	El tamaño de la imagen ISO es mayor que el tamaño disponible en VFlash.
Acción de respuesta recomendada	1) Utilice una imagen ISO de menor tamaño. 2) Formatee la unidad VFlash mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC, la utilidad RACADM o la utilidad de configuración de iDRAC. A continuación, vuelva a intentar este comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD38

Message	No se pudo copiar la imagen ISO de la red.
Descripción detallada	Se produjo un error al copiar la imagen ISO del recurso compartido de red.
Acción de respuesta recomendada	1) Asegúrese de que la conexión de red se encuentre operativa. 2) Asegúrese de que Dell VFlash no presente ningún problema de hardware. Para eso, obtenga acceso a VFlash a través de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD39

Message	No se puede encontrar vFlash.
Descripción detallada	No se pudo obtener información de vFlash de la instrumentación interna.
Acción de respuesta recomendada	1) Asegúrese de que Dell VFlash se haya colocado correctamente. 2) Asegúrese de que se haya insertado una tarjeta vFlash con licencia de Dell. 3) Asegúrese de que Dell VFlash no presente ningún problema de hardware. Para eso, obtenga acceso a VFlash a través de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD4

Message	No se puede obtener acceso a la partición de Lifecycle Controller Driver Pack.
Descripción detallada	La partición de Driver Pack en Lifecycle Controller no es accesible. Es posible que Lifecycle Controller o el iDRAC no respondan.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando. Si el comando falla nuevamente, compruebe si el iDRAC funciona y es accesible en el sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD40

Message	VFlash no dispone de una licencia de Dell.
Descripción detallada	Esta no es una tarjeta vFlash con licencia de Dell.
Acción de respuesta recomendada	Inserte una tarjeta vFlash de Dell y, a continuación, vuelva a intentar este comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD41

Message	No se encontró la imagen ISO en VFlash.
Descripción detallada	VFlash no contiene la imagen ISO debido a que la imagen se ha eliminado o nunca se ha copiado.
Acción de respuesta recomendada	1) Descargue la imagen ISO en VFlash nuevamente con el comando DownloadISOToVFlash.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD42

Message	No se pudo descargar el archivo ISO en vFlash.
Descripción detallada	Se produjo un error al copiar la imagen ISO del recurso compartido de red a vFlash.
Acción de respuesta recomendada	1) Asegúrese de que la conexión de red funcione. 2) Asegúrese de que Dell VFlash no presente ningún problema de hardware. Para eso, obtenga acceso a VFlash a través de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD43

Message	VFlash no disponible.
Descripción detallada	VFlash no está presente en el servidor.
Acción de respuesta recomendada	Inserte una tarjeta vFlash con licencia de Dell y, a continuación, vuelva a intentar este comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD44

Message	No se puede desconectar la imagen ISO de VFlash.
Descripción detallada	El archivo ISO en vFlash no se encuentra conectado en este momento, es por eso que el comando DetachISOFromVFlash no se pudo ejecutar.
Acción de respuesta recomendada	Como la imagen ISO no se encuentra conectada, no es necesario ejecutar el comando detachISOFromVflash.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD45

Message	No se puede eliminar la imagen ISO de VFlash.
Descripción detallada	La imagen ISO presente en vFlash se encuentra conectada al sistema host. La imagen ISO no se puede eliminar de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute DetachISOFromVFlash() antes de ejecutar DeleteISOFromVFlash()
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD46

Message	VFlash en uso.
Descripción detallada	Otro proceso (interfaz gráfica de usuario del iDRAC/racadm/utilidad de configuración de iDRAC) se encuentra utilizando el acceso a VFlash.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se libere el acceso a VFlash y vuelva a intentar este comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD47

Message	Recurso compartido de red no accesible.
Descripción detallada	No se puede acceder al recurso compartido de red mediante las credenciales especificadas o el servidor de seguridad se encuentra activado e impide el acceso al recurso compartido.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el servidor de seguridad se encuentre desactivado y que las credenciales (nombre de usuario, contraseña) sean correctas.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD48

Message	No se admiten imágenes ISO de más de 4 GB.
Descripción detallada	No se admiten y no se pueden copiar en VFlash imágenes ISO de más de 4 GB.
Acción de respuesta recomendada	Utilice una imagen ISO de menos de 4 GB.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD49

Message	Desactive el modo RIPS para acceder a VFlash.
Descripción detallada	No se puede acceder a VFlash cuando el modo RIPS se encuentra activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el modo RIPS desde el BIOS o desde la interfaz gráfica de usuario del iDRAC y continúe con la ejecución del método.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD5

Message	No se encuentra Driver Pack en Lifecycle Controller.
Descripción detallada	No se pudo encontrar un paquete Driver Pack en Lifecycle Controller.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD50

Message	Lifecycle Controller se encuentra en el modo de servicio de campo.
Descripción detallada	Lifecycle Controller se encuentra en el modo de servicio de campo y se debe actualizar para poder continuar.
Acción de respuesta recomendada	Instale el paquete de servicios de campo de Lifecycle Controller mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD51

Message	Reinicie el sistema para ejecutar las tareas de servicios del sistema pendientes.
Descripción detallada	Existen tareas de servicios del sistema pendientes en el sistema host que no permiten la ejecución de este método.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema host. El sistema ingresará automáticamente a Servicios del sistema y completará las tareas pendientes.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD52

Message	vFlash desactivada.
Descripción detallada	vFlash desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Active vFlash desde la interfaz gráfica de usuario del iDRAC o desde RACADM y continúe.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD53

Message	vFlash se encuentra protegida contra escritura.
Descripción detallada	vFlash se encuentra protegida contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Retire la protección contra escritura de la tarjeta SD y continúe.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD54

Message	vFlash ya contiene 16 particiones
Descripción detallada	vFlash solo permite crear 16 particiones
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya menos de 16 particiones antes de crear otra partición en vFlash.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD55

Message	Imagen ISO conectada al host
Descripción detallada	No se puede conectar la imagen ISO debido a que ya se encuentra conectada al host.
Acción de respuesta recomendada	La imagen ISO ya se encuentra conectada al servidor host. Desconecte la imagen ISO y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD56

Message	Ya se ha conectado una imagen ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Descripción detallada	Ya se ha conectado una imagen ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS). Es posible que la conexión se haya iniciado desde la interfaz gráfica de usuario del iDRAC, la utilidad racadm o la API de servicios remotos.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte el recurso compartido de archivos remotos (RFS) mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC, la utilidad racadm o la API de servicios remotos y, a continuación, vuelva a intentar la operación para conectar la imagen ISO.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD57

Message	Recurso compartido de archivos remotos (RFS) en modo Conectar automáticamente.
Descripción detallada	El recurso compartido de archivos remotos (RFS) se encuentra configurado en el modo Conectar automáticamente. Para conectar una imagen ISO en los servicios web, se debe cambiar RFS al modo Conectar.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el recurso compartido de archivos remotos (RFS) al modo Conectar mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC o la API de servicios remotos, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD58

Message	No se puede conectar ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Descripción detallada	La operación de conexión de la ISO mediante el Recurso compartido de archivos remotos (RFS) no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que todos los parámetros sean correctos. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD59

Message	No se puede desconectar de ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Descripción detallada	No se completó satisfactoriamente la operación para desconectar ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD6

Message	No se puede asignar memoria.
Descripción detallada	No se puede asignar memoria dinámicamente para realizar la tarea.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y ejecute el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD60

Message	No se puede conectar a ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Descripción detallada	No se pudo realizar satisfactoriamente la operación para conectar ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Acción de respuesta recomendada	Verifique que la imagen ISO se haya conectado mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD61

Message	Formato de dirección IP no válido.
Descripción detallada	El formato de dirección IP no es válido y no se puede validar. La dirección IP especificada puede ser una dirección IPv4 o IPv6 no válida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el formato de la dirección IP y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD7

Message	No se puede recuperar el manejo de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	No se puede establecer la conexión con Lifecycle Controller debido a una conexión abierta existente o a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando para corregir el problema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD8

Message	No se pudo establecer el inicio en PXE a través de IPMI.
Descripción detallada	El orden de inicio para el BIOS no se pudo establecer en PXE mediante un comando de IPMI.
Acción de respuesta recomendada	1) Compruebe los valores de configuración PXE para el BIOS. 2) Vuelva a ejecutar el comando. 3) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

OSD9

Message	No se pudo reiniciar el sistema mediante un comando de IPMI.
Descripción detallada	No se pudo restablecer el servidor de destino mediante el comando de IPMI estándar.
Acción de respuesta recomendada	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	OSD = Implementación de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

35

Mensajes de suceso de OSE

OSE0000

Message	A critical stop occurred during OS load. (Se ha producido una detención crítica durante la carga del sistema operativo).
Descripción detallada	El sistema se detuvo debido a una excepción durante la carga o inicialización del sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema operativo y el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2409
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE0001

Message	A runtime critical stop occurred. (Se ha producido una detención crítica de tiempo de ejecución).
Descripción detallada	El sistema se detuvo debido a una excepción mientras el sistema operativo estaba funcionando. Se trata de un evento de kernel panic (pánico en núcleo) o de comprobación de error.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema operativo y el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2409
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE0002

Message	Se ha producido una detención ordenada en el sistema operativo.
Descripción detallada	(Tipo de sensor IPMI de 20h; compensación 02h).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2411
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE0003

Message	Se ha producido un apagado ordenado en el sistema operativo.
Descripción detallada	(Tipo de sensor IPMI de 20h; compensación 03h).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2411
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE0004

Message	A soft shut-down initiated by platform event filter. (Un apagado del software iniciado por un filtro de eventos de plataforma).
Descripción detallada	Una condición de estado o excepción separada ha apagado el sistema operativo. (Tipo de sensor IPMI de 20 h - diferencia 04 h).
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro de eventos del sistema para comprobar si hay eventos capaces de apagar el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE0005

Message	Agent is not responding. (El agente no responde).
Descripción detallada	La solicitud de apagado ordenado a un agente a través de BMC no se ha producido debido a una excepción de hardware o software.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema operativo y el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1000

Message	Inicio desde A: completado.
Descripción detallada	El sistema operativo se ha iniciado correctamente desde A:
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1001

Message	Failed to boot from A. (Error al intentar arrancar desde A).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Verifique que los medios en A: sean de inicio. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1002

Message	Inicio desde C: completado.
Descripción detallada	El sistema operativo se ha iniciado correctamente desde C:
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1003

Message	Failed to boot from C. (Error al intentar arrancar desde C).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Verifique que los medios en C: sean de inicio. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1004

Message	Inicio desde PXE completado.
Descripción detallada	El sistema operativo se ha iniciado correctamente desde el servidor PXE.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1005

Message	PXE boot failed. (No se ha podido ejecutar el arranque en PXE).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Revise la configuración de inicio del sistema, la configuración de PXE local y la configuración del servidor PXE.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1006

Message	Inicio desde diagnósticos completado.
Descripción detallada	El sistema se ha iniciado correctamente desde los diagnósticos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1007

Message	Diagnostic boot failed. (No se ha podido ejecutar el arranque de diagnóstico).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1008

Message	Inicio desde CD-ROM completado.
Descripción detallada	El sistema operativo se ha iniciado correctamente desde la unidad de CD-ROM.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1009

Message	Failed to boot from CD-ROM. (Error al intentar arrancar desde CD-ROM).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Verifique que los medios en la unidad de CD-ROM sean de inicio. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1010

Message	Inicio desde ROM completado.
Descripción detallada	El sistema se ha iniciado correctamente desde ROM.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1011

Message	Failed to boot from ROM. (Error al intentar arrancar desde ROM).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros de eventos del sistema para obtener información adicional sobre excepciones. Apague el sistema e intente arrancarlo nuevamente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1012

Message	Inicio completado.
Descripción detallada	El sistema se ha iniciado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

OSE1013

Message	Failed to boot. (Error al intentar arrancar).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	OSE = Suceso de sistema operativo
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

36

Mensajes de suceso de PCI

PCI1300

Message	Se ha detectado una interrupción de diagnóstico en el panel anterior.
Descripción detallada	Se ha pulsado la opción de diagnósticos en el panel anterior y es posible que el sistema se detenga. La interrupción fue inducida por el usuario.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el sistema para continuar con la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1302

Message	Se ha detectado un tiempo de espera de bus en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** bus • ***arg2*** **=** dispositivo • ***arg3*** **=** función
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse. El dispositivo no ha respondido a una transacción (se anuló maestro/destino o tiempo de espera agotado).
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1304

Message	An I/O channel check error was detected. (Se ha detectado un error de comprobación del canal de E/S).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	I/O channel check error detected. Power cycle system. (Se ha detectado un error de comprobación del canal de E/S. Realice un ciclo de encendido del sistema).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1306

Message	Se ha detectado un error de software en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema y actualice los controladores de los componentes.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1308

Message	Se ha detectado un error de paridad de PCI en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	PCI parity error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system. (Hay un error de paridad de PCI en el bus <bus>, dispositivo <device>, función <func>. Realice un ciclo de encendido del sistema).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1310

Message	Se ha detectado un error del sistema de PCI en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.

Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	PCI system error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system. (Hay un error de sistema de PCI en el bus <bus>, dispositivo <device>, función <func>. Realice un ciclo de encendido del sistema).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1312

Message	Se ha detectado un tiempo de espera agotado en una prueba de errores de EISA.

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1314

Message	Se ha detectado un error de bus que se puede corregir en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus

- ***arg2*** = dispositivo
- ***arg3*** = función

Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo en el próximo mantenimiento programado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1316

Message	Se ha detectado un error de bus que no se puede corregir en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1318

Message	Se ha detectado un error fatal en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	Fatal error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system. (Hay un error fatal en el bus <bus>, dispositivo <device>, función <func>. Realice un ciclo de encendido del sistema).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1319

Message	Se ha detectado un problema de alta gravedad en el compartimento para SSD *arg1*, ranura *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Identificación del compartimento • ***arg2*** = Identificación de la ranura
Descripción detallada	Se ha detectado un problema de alta gravedad en el compartimento para SSD identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Quite y vuelva a insertar el componente identificado en el mensaje y, a continuación, supervise el registro para ver si el problema vuelve a ocurrir. Si el problema persiste y se produce durante el inicio del servidor, actualice el firmware del componente. Si el problema persiste y se produce durante el tiempo de ejecución del SO, reinicie el servidor y actualice los controladores del sistema operativo para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PCI1320

Message	Se ha detectado un error fatal de bus en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417

Mensaje de la pantalla LCD	Bus fatal error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system. (Hay un error de bus fatal en el bus <bus>, dispositivo <device>, función <func>. Realice un ciclo de encendido del sistema).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1321

Message	Se ha detectado un problema de alta gravedad en un componente del bus *arg1*, dispositivo 0, función *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** identificación del bus • ***arg2*** **=** identificación de la función
Descripción detallada	Se ha detectado un problema de alta gravedad en el componente identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Quite y vuelva a insertar el componente identificado en el mensaje y, a continuación, supervise el registro para ver si el problema vuelve a ocurrir. Si el problema persiste y se produce durante el inicio del servidor, actualice el firmware del componente. Si el problema persiste y se produce durante el tiempo de

	ejecución del SO, reinicie el servidor y actualice los controladores del sistema operativo para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PCI1322

Message	El rendimiento del bus se ha degradado para un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función

Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse. El bus no está funcionando a la velocidad o ancho máximos.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1342

Message	Se ha detectado un tiempo de espera del bus en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse. El dispositivo no ha respondido a una transacción (se anuló maestro/destino o tiempo de espera agotado).
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1344

Message	An I/O channel check error was detected. (Se ha detectado un error de comprobación del canal de E/S).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error de comprobación de canal de E/S. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1346

Message	Se ha detectado un error de software en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema y actualice los controladores de los componentes.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1348

Message	Se ha detectado un error de paridad de PCI en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error de paridad de PCI en la ranura <número>. Reacople la tarjeta PCI.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1350

Message	Se ha detectado un error del sistema de PCI en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error del sistema de PCI en la ranura <número>. Reacople la tarjeta PCI.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1354

Message	Se ha detectado un error de bus que se puede corregir en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en el próximo mantenimiento programado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1356

Message	Se ha detectado un error de bus que no se puede corregir en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1358

Message	Se ha detectado un error fatal en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.

Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error fatal en la ranura <número>. Reacople la tarjeta PCI.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1360

Message	Se ha detectado un error de bus fatal en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número

Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error de bus fatal en la ranura <número>. Reacople la tarjeta PCI.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI1362

Message	El rendimiento del bus se ha degradado para un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse. El bus no está funcionando a la velocidad o ancho máximos.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en el próximo mantenimiento programado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI2000

Message	Se ha detectado un error fatal de E/S en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	Error fatal de E/S en bus <bus>, dispositivo <dispositivo>, función <función>. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI2001

Message	El componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3* se ha recuperado de un error fatal de E/S.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI2002

Message	Se ha detectado un error fatal de E/S en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	Error fatal de E/S en ranura <número>. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI2003

Message	El componente de la ranura *arg1* se ha recuperado de un error fatal de E/S.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3000

Message	Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress. (La ROM de opción de la NIC incorporada no es compatible con el ajuste de vínculos o la función FlexAddress).
Descripción detallada	El firmware de BIOS, BMC/iDRAC o LOM está desactualizado y no admite la función FlexAddress.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de BIOS, BMC/iDRAC y LOM. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3001

Message	La opción ROM para el dispositivo en una NIC integrada se ha actualizado correctamente.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3002

Message	No se pudo programar una dirección MAC virtual en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.

Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función
Descripción detallada	El firmware de BIOS, BMC/iDRAC, LOM o NIC está desactualizado y no admite la función FlexAddress.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de BIOS, BMC/iDRAC, LOM y la tarjeta mezzanine. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3003

Message	La dirección MAC virtual para el componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3* se ha programado correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** bus • ***arg2*** **=** dispositivo • ***arg3*** **=** función
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3004

Message	La opción ROM para el dispositivo de una tarjeta mezzanine *arg1* no es compatible con el ajuste de vínculos o la función FlexAddress.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El firmware de BIOS, BMC/iDRAC o la tarjeta intermedia está desactualizado y no admite la función FlexAddress.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de BIOS, BMC/iDRAC y la tarjeta mezzanine. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de asistencia al cliente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3005

Message	La opción ROM para el dispositivo de una tarjeta mezzanine *arg1* se ha actualizado correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3006

Message	No se pudieron obtener datos de iDRAC sobre ajuste de vínculos o FlexAddress.
Descripción detallada	El firmware de BIOS o BMC/iDRAC está desactualizado y no admite la función FlexAddress.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de BIOS y BMC/iDRAC. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3007

Message	Los datos de ajuste de vínculos o FlexAddress se han obtenido correctamente.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3008

Message	Se ha detectado un error no fatal de PCIe en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** bus • ***arg2*** **=** dispositivo • ***arg3*** **=** función
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3009

Message	PCIe funciona con normalidad en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = bus • ***arg2*** = dispositivo • ***arg3*** = función

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3010

Message	Se ha detectado un error no fatal de E/S en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** bus • ***arg2*** **=** dispositivo • ***arg3*** **=** función
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3011

Message	El componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3* se ha recuperado de un error no fatal de E/S.
Argumentos	• ***arg1*** **=** bus • ***arg2*** **=** dispositivo • ***arg3*** **=** función
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3012

Message	The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded. (Se ha degradado el ancho de QuickPath Interconnect [QPI]).
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse. El bus no está funcionando a la velocidad o ancho máximos.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema. Si el problema persiste, vuelva a instalar los procesadores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3013

Message	Se ha recuperado el ancho de QuickPath Interconnect (QPI).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3014

Message	Se ha detectado un error no fatal de PCIe en un componente de la ranura *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en el próximo mantenimiento programado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3015

Message	El componente de la ranura *arg1* se ha recuperado de un error no fatal de PCIe.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3016

Message	La opción ROM para el dispositivo en una tarjeta mezzanine no es compatible con el ajuste de vínculos o la función FlexAddress.
Descripción detallada	El firmware de BIOS, BMC/iDRAC o la tarjeta intermedia está desactualizado y no admite la función FlexAddress.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de BIOS, BMC/iDRAC y la tarjeta mezzanine. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de asistencia al cliente.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3017

Message	La opción ROM para el dispositivo en una tarjeta mezzanine se ha actualizado correctamente.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3018

Message	Se han detectado nuevas tarjetas PCI en el sistema. Las velocidades del ventilador pueden haber cambiado para agregar más refrigeración a las tarjetas.

Descripción detallada	Se han detectado nuevas tarjetas PCI en el sistema que pueden requerir un mayor flujo de aire. Las velocidades del ventilador pueden haber cambiado para agregar más refrigeración a las tarjetas.
Acción de respuesta recomendada	El cambio de respuesta predeterminado del ventilador para las tarjetas PCIe debe realizarse en función de las necesidades de refrigeración de PCIe de las tarjetas presentes en el sistema. Si la respuesta automática de refrigeración es insuficiente, se puede agregar más refrigeración mediante uno de los siguientes métodos: 1) Desde la GUI web de iDRAC, haga clic en Hardware - > Ventiladores - > Configuración. Luego, en la lista desplegable de compensación de velocidad de los ventiladores, seleccione el nivel apropiado de refrigeración necesaria o establezca la velocidad mínima del ventilador a un valor personalizado. 2) En Configuración del sistema F2, seleccione Configuración de iDRAC -> Térmica y establezca una velocidad de ventilador más alta que la compensación de velocidad de los ventiladores o la velocidad mínima del ventilador. 3) Para los comandos de RACADM, ejecute "racadm help system.thermalsettings". Si se necesita una disminución de la velocidad del ventilador, póngase en contacto con su proveedor de servicio para conocer los comandos IPMI correspondientes para reducir la respuesta de velocidad predeterminada del ventilador para tarjetas PCIe nuevas.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PCI3019

Message	Se ha detectado un problema de gravedad baja en el compartimento para SSD *arg1*, ranura *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Identificación del compartimento • ***arg2*** = Identificación de la ranura
Descripción detallada	Se ha detectado un problema de baja gravedad en el compartimento para SSD identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Quite y vuelva a insertar el componente identificado en el mensaje y, a continuación, supervise el registro para ver si el problema vuelve a ocurrir. Si el problema persiste y se produce durante el inicio del servidor, actualice el firmware del componente. Si el problema persiste y se produce durante el tiempo de ejecución del SO, reinicie el servidor y actualice los controladores del sistema operativo para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PCI3020

Message	Se ha detectado un problema de baja gravedad en un componente del bus *arg1*, dispositivo 0, función *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = identificación del bus • ***arg2*** = identificación de la función
Descripción detallada	Se ha detectado un problema de baja gravedad en el componente identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Quite y vuelva a insertar el componente identificado en el mensaje y, a continuación, supervise el registro para ver si el problema vuelve a ocurrir. Si el problema persiste y se produce durante el inicio del servidor, actualice el firmware del componente. Si el problema persiste y se produce durante el tiempo de ejecución del SO, reinicie el servidor y actualice los controladores del sistema operativo para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PCI = Dispositivo PCI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

37

Mensajes de suceso de PDR

PDR1

Message	La escritura diferida de *arg1* se ha detenido para recreación.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	Este mensaje se genera después de que se detiene una copia de seguridad en un disco físico durante una operación de recreación.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la recreación; se reanudará la operación de copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2197
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR10

Message	Se ha iniciado la recreación de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Este mensaje se genera después de que se inicia una recreación en un disco físico.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2065
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR100

Message	El repuesto dinámico dedicado *arg1* ya no es útil para todos los arreglos.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	El controlador no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico dedicado. Es posible que el disco haya sido extraído. También es posible que exista un cable dañado o suelto.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y que no se haya extraído. Revise los cables. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico dedicado.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2208

Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR1000

Message	La unidad *arg1* está instalada en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2299

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1001

Message	Se detectó un fallo de la unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	La controladora ha detectado un error en el disco y lo ha dejado fuera de línea.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a colocar la unidad defectuosa. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2297
Mensaje de la pantalla LCD	Fault detected on drive <number> in disk drive bay <bay>. Check drive. (Se ha detectado un error en la unidad <number> del compartimiento para unidades <bay>. Compruebe la unidad).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1002

Message	Se ha detectado una falla predictiva de la unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento

Descripción detallada	La controladora ha detectado un error SMART en la unidad. La unidad funciona, pero debe sustituirse.
Acción de respuesta recomendada	La unidad deberá sustituirse en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2298
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1003

Message	La unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2* ya no es la unidad de repuesto dinámico.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número • ***arg2*** **=** compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1004

Message	La revisión de congruencia se encuentra en progreso para la unidad *arg1* del compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número • ***arg2*** **=** compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1005

Message	La unidad *arg1* del compartimento de la unidad de disco *arg2* se encuentra en el arreglo crítico.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número • ***arg2*** **=** compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	La unidad <número> en el compartimiento para unidades de disco <compartimiento> se encuentra en el arreglo crítico. Reemplace la unidad.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1006

Message	La unidad *arg1* del compartimento de la unidad de disco *arg2* ya no se encuentra en el arreglo fallido.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	La unidad <número> en el compartimiento para unidades de disco <compartimiento> se encuentra en el arreglo fallido. Reemplace la unidad.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1007

Message	La recreación se encuentra en progreso para la unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1008

Message	Se ha anulado la recreación para la unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR101

Message	El repuesto dinámico global *arg1* no abarca todos los arreglos.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	Este mensaje de alerta se presenta cuando existen arreglos no protegidos por un repuesto dinámico global.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2209
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR1016

Message	La unidad *arg1* fue extraída del compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	La controladora ha detectado que se ha extraído la unidad.

Acción de respuesta recomendada	Verifique la instalación de la unidad. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2297
Mensaje de la pantalla LCD	Drive <number> removed from disk drive bay <bay>. Check drive. (Se ha extraído la unidad <number> del compartimento para unidades <bay>. Compruebe la unidad).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1017

Message	La unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2* funciona normalmente.

Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2299
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1019

Message	La unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2* ya no es la unidad de repuesto dinámico.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número • ***arg2*** **=** compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR102

Message	La operación de lectura de patrullaje se detuvo manualmente antes de su finalización.
Descripción detallada	La operación de lectura de patrullaje se detuvo manualmente antes de su finalización.
Acción de respuesta recomendada	Si lo desea, reinicie la operación de lectura de patrullaje en otro momento.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2444
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR1020

Message	Se ha completado la revisión de congruencia para la unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número • ***arg2*** **=** compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR1021

Message	La unidad *arg1* del compartimiento de la unidad de disco *arg2* ya no se encuentra en el arreglo crítico.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número • ***arg2*** **=** compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR1022

Message	La unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2* ya no se encuentra en el arreglo fallido.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR1023

Message	Se ha completado la recreación para la unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR1024

Message	Se ha detectado una incompatibilidad de unidades para la unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	El disco instalado no cumple los requisitos de la matriz; por ejemplo, un disco SATA no debe funcionar en una matriz que contiene unidades SAS.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que el disco cumpla con los requisitos de arreglo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2297
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado una incompatibilidad de unidades para la unidad <número> en el compartimiento para unidades de disco <compartimiento>. Instale el tipo correcto de unidad
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1025

Message	Se ha corregido una incompatibilidad de unidades para la unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = compartimiento
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2299
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR103

Message	La operación de borrado criptográfico se ha ejecutado correctamente en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico

Descripción detallada	La operación de borrado criptográfico se ha ejecutado correctamente en la unidad de disco físico identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2445
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR104

Message	*arg1* se ha apagado debido a que la temperatura superó el umbral crítico.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe

Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se ha apagado debido a que el umbral de temperatura crítica del dispositivo se ha superado.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2441
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR105

Message	La unidad de disco físico *arg1* está asignada como un repuesto dinámico dedicado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la unidad de disco físico

Descripción detallada	La unidad de disco físico identificada en el mensaje está asignada como un repuesto dinámico dedicado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR106

Message	La unidad de disco físico *arg1* no está asignada como un repuesto dinámico dedicado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la unidad de disco físico
Descripción detallada	Un disco físico que se había asignado como repuesto dinámico ha sido desasignado y ya no funciona como repuesto dinámico. El disco físico ha sido desasignado por un usuario o automáticamente por el software Storage Management. Cuando uno de los discos de un disco virtual falla, los datos se recrean en el repuesto dinámico, el repuesto dinámico se convierte en un miembro de ese disco virtual y ya no se asigna como repuesto dinámico. En esta situación, se recomienda asignar un repuesto dinámico nuevo para mantener la protección de datos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Se recomienda asignar un nuevo repuesto dinámico dedicado al disco virtual.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR107

Message	La unidad de disco físico *arg1* está asignada como un repuesto dinámico global.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la unidad de disco físico
Descripción detallada	La unidad de disco físico identificada en el mensaje está asignada como un repuesto dinámico global.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR108

Message	La unidad de disco físico *arg1* no está asignada como un repuesto dinámico global.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la unidad de disco físico
Descripción detallada	Un disco físico identificado en el mensaje como repuesto dinámico ha sido desasignado y ya no funciona como repuesto dinámico. El disco físico ha sido desasignado por un usuario o automáticamente por el software Storage Management. Cuando uno de los discos de un disco virtual falla, los datos se recrean en el repuesto dinámico, el repuesto dinámico se convierte en un miembro de ese disco virtual y ya no se asigna como repuesto dinámico. En esta situación, se recomienda asignar un repuesto dinámico nuevo para mantener la protección de datos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Se recomienda asignar un nuevo repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR11

Message	La recreación de *arg1* se ha cancelado.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Un usuario ha cancelado la operación de recreación.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie la operación de recreación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2074
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR110

Message	La fiabilidad de *arg1* se ha degradado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	La confiabilidad del dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se ha degradado. La pérdida de datos es posible.
Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2442
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR1100

Message	La unidad *arg1* está instalada.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2299
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1101

Message	Se ha detectado un error en la unidad *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La controladora ha detectado un error en el disco y lo ha dejado fuera de línea.

Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a colocar el disco defectuoso. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2297
Mensaje de la pantalla LCD	Fault detected on drive <number>. Check drive. (Se ha detectado un error en la unidad <number>. Compruebe la unidad).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1102

Message	Se ha detectado una falla predictiva en la unidad *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número

Descripción detallada	La controladora ha detectado un error SMART en la unidad. La unidad funciona, pero debe sustituirse.
Acción de respuesta recomendada	La unidad deberá sustituirse en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2298
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1103

Message	La unidad *arg1* es la unidad de repuesto dinámico.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1104

Message	La revisión de congruencia se encuentra en progreso para la unidad *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1105

Message	La unidad *arg1* se encuentra en el arreglo crítico.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	La unidad <número> se encuentra en el arreglo crítico. Reemplace la unidad.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1106

Message	La unidad *arg1* se encuentra en el arreglo fallido.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	La unidad <número> se encuentra en el arreglo fallido. Reemplace la unidad.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1107

Message	La recreación se encuentra en progreso para la unidad *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1108

Message	Se ha anulado la recreación para la unidad *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR111

Message	El dispositivo de copia de seguridad de memoria volátil *arg1* ya no funciona.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	El dispositivo de copia de seguridad de memoria volátil del dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje ya no funciona. La pérdida de datos es posible.
Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2443
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR1116

Message	La unidad *arg1* se ha eliminado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	La controladora ha detectado que se ha extraído una unidad
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, verifique la instalación de la unidad. Extraiga y vuelva a colocar el disco indicado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2297
Mensaje de la pantalla LCD	La unidad <número> se ha extraído. Verifique la unidad
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1117

Message	La unidad *arg1* está funcionando normalmente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2299
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1119

Message	La unidad *arg1* ya no es la unidad de repuesto dinámico.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR112

Message	*arg1* ha alcanzado *arg2* del límite de desgaste de dispositivos con garantía.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo de estado sólido PCIe • ***arg2*** = por ciento
Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se está acercando al límite de desgaste garantizado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1120

Message	Se ha completado la revisión de congruencia para la unidad *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1121

Message	La unidad *arg1* ya no se encuentra en el arreglo crítico.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1122

Message	La unidad *arg1* ya no se encuentra en el arreglo fallido.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR1123

Message	Se ha completado la recreación para la unidad *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR113

Message	*arg1* ha alcanzado o superado su límite de desgaste de garantía.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje ha alcanzado o superado el límite de desgaste garantizado.
Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR114

Message	*arg1* se está acercando al modo de solo lectura.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje está entre un 90 % y 100 % de acercarse al modo de solo lectura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2440
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR115

Message	*arg1* está en modo de solo lectura.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje está en modo de solo lectura.
Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR116

Message	Se reportó una predicción de falla para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	Se ha previsto la falla de un disco en estado sólido PCIe. Muchos discos físicos contienen la tecnología de análisis e informes de autosupervisión (SMART). Cuando se activa, SMART supervisa la condición de los discos en función de indicaciones como el número de operaciones de escritura que se han realizado en el disco.

Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR117

Message	*arg1* se ha apagado debido a que la temperatura superó el umbral crítico.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe

Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se ha apagado debido a que el umbral de temperatura crítica del dispositivo se ha superado.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más instrucciones.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PDR12

Message	La inicialización de *arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	El disco físico ha fallado o se encuentra dañado.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco que ha fallado o se encuentra dañado. Para identificar el disco que ha fallado, busque el disco con una "X" roja en su estado. Vuelva a comenzar la inicialización.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2080
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR13

Message	La recreación de *arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Un disco físico incluido en el disco virtual ha fallado o se encuentra dañado. Además, es posible que se haya cancelado la recreación.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco que ha fallado o se encuentra dañado y, a continuación, inicie la operación de recreación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2083
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR14

Message	La inicialización de *arg1* está completa.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2089
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR15

Message	La recreación de *arg1* se ha completado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	Este mensaje se genera después de que se completa una recreación en un disco físico.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2092
Id. de captura de OMSA	90100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR16

Message	Se reportó una predicción de falla para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Se ha previsto la falla de un disco físico. Muchos discos físicos contienen la tecnología de análisis e informes de autosupervisión (SMART). Cuando se activa, SMART supervisa la condición de los discos en función de indicaciones como el número de operaciones de escritura que se han realizado en cada disco.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco físico. Aunque el disco no haya fallado todavía, se recomienda encarecidamente reemplazar el disco. Revise otros mensajes para obtener información adicional.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2094
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR17

Message	Se ha asignado el repuesto dinámico global a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un usuario ha asignado un disco físico como repuesto dinámico global. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2098
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR18

Message	Se ha anulado la asignación del repuesto dinámico global de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	Un disco físico que se había asignado como repuesto dinámico ha sido desasignado y ya no funciona como repuesto dinámico. El disco físico ha sido desasignado por un usuario o automáticamente por Storage Management. Storage Management desasigna los repuestos dinámicos que se han utilizado para recrear datos. Una vez recreados los datos en el repuesto dinámico, el repuesto dinámico se convierte en un miembro de ese disco virtual y ya no se asigna como repuesto

	dinámico. En esta situación, asigne un repuesto dinámico nuevo para mantener la protección de datos.
Acción de respuesta recomendada	Si bien esta alerta se proporciona para fines informativos, es posible que sea necesario asignar un repuesto dinámico nuevo al disco virtual. Consulte la sección Protección de su disco virtual con un repuesto dinámico para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2099
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR19

Message	Se excedió el FPT SMART para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un disco en la controladora especificada ha recibido una alerta SMART (falla predictiva) donde se indica que el disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco que ha recibido la alerta SMART. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante genera fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2106
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR2

Message	El espacio disponible en *arg1* es insuficiente para realizar una operación de escritura diferida.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	Este mensaje se genera cuando un disco físico no dispone de espacio suficiente para realizar una operación de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco físico por uno más grande y, a continuación, reinicie la operación de copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2198
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR20

Message	Cambio de configuración SMART para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un disco ha recibido una alerta SMART (falla predictiva) después de un cambio de configuración. El disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco que ha recibido la alerta SMART. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante generará fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2107
Id. de captura de OMSA	90400

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR206

Message	*arg1* es una unidad de estado sólido (SSD) que no es compatible con la controladora.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	La controladora de almacenamiento no admite la conexión de dispositivos de unidades de estado sólido (SSD).
Acción de respuesta recomendada	Extraiga los dispositivos SSD que la controladora no admite y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2382

Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR207

Message	No se puede asignar *arg1* como un repuesto dinámico dedicado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	No se puede asignar el disco físico como repuesto dinámico dedicado porque el tamaño del disco seleccionado no cumple con los requisitos de tamaño del disco virtual de destino.
Acción de respuesta recomendada	Seleccione un disco físico que corresponda con el tamaño necesario para los discos utilizados en el disco virtual de destino y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2386
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR208

Message	La operación de borrado seguro instantáneo se ha completado correctamente en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	La operación de Borrado seguro se ha completado correctamente en la unidad de autocifrado (SED) identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2390
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR209

Message	El estado de la alimentación de *arg1* se cambia de *arg2* para *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico • ***arg2*** **=** estado de alimentación anterior • ***arg3*** **=** estado de alimentación actual
Descripción detallada	La función Administrar alimentación de discos físicos está activada para las unidades físicas y el estado de alimentación de las unidades cambió.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2399
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR21

Message	Advertencia SMART para *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un disco ha recibido una alerta SMART (falla predictiva). El disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco que ha recibido la alerta SMART. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante generará fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2108
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR210

Message	Se actualizaron correctamente los datos de configuración de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Este suceso se genera al inicializar las unidades durante el reinicio. La controladora actualizó los datos de configuración en los discos físicos identificados en el mensaje. La configuración de la unidad se ha actualizado debido a las siguientes

	condiciones: 1) Las unidades en rotación lenta se utilizaron para la configuración. Ellas son las unidades que se apagan temporalmente porque se activa la función de ahorro de alimentación. 2) La controladora de almacenamiento no pudo actualizar los registros de Configuración en disco (COD) en la unidad mientras giraban a baja velocidad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2400
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR211

Message	*arg1* ha encontrado un error de medio de almacenamiento.

Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Se ha detectado un error de medio de almacenamiento en el disco identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2416
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR212

Message	El estado de *arg1* ha cambiado de Listo a No RAID.

Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	El estado del disco físico ha cambiado de Listo a No RAID.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2425
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR213

Message	El estado de *arg1* pasó de ser No RAID a Listo.

Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	El estado del disco físico ha pasado de ser No RAID a Listo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2426
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR214

Message	*arg1* no es compatible porque no ha sido proporcionado por un proveedor de hardware autorizado.

Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	El disco físico identificado en el mensaje no cumple con las normas establecidas por el proveedor de hardware y no es compatible.
Acción de respuesta recomendada	Sustituya el disco físico con disco físico compatible proporcionado por un proveedor de hardware autorizado.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2359
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR215

Message	La tarea de escritura diferida a *arg1* ha fallado.

Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	La operación Reemplazar disco de miembros no se completó correctamente debido a errores internos. El error puede ser debido a problemas con los discos físicos de origen o de destino o a que la controladora no tiene recursos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación Reemplazar disco de miembros con un disco físico de destino diferente. Si el problema continúa, verifique la condición del disco físico de destino, reemplácelo si es necesario y luego vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2183
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PDR22

Message	Temperatura de advertencia SMART para *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un disco ha alcanzado un nivel de temperatura inaceptable y ha recibido una alerta SMART (falla predictiva). El disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Determine los motivos por los cuales el disco físico ha alcanzado una temperatura inaceptable. Por ejemplo, una falla en los ventiladores, una configuración incorrecta para el termostato, o una temperatura ambiente demasiado alta o baja. 2) Compruebe que los ventiladores en el servidor o en el gabinete funcionen. 3) Si el disco físico se encuentra en un gabinete, revise los valores para el termostato y examine si el gabinete se encuentra cerca de una fuente de calor. que el gabinete tenga suficiente ventilación y que la temperatura ambiente no sea muy caliente. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico. 4) Si no puede identificar los motivos por los cuales el disco ha alcanzado una temperatura inaceptable, reemplace el disco. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante genera fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2109
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR23

Message	Advertencia SMART degradada para *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un disco se ha degradado y ha recibido una alerta SMART (falla predictiva). El disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco que ha recibido la alerta SMART. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante generará fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2110
Id. de captura de OMSA	90300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR24

Message	Se excedió el umbral de predicción de falla en *arg1* debido a la prueba. No necesita tomar ninguna medida.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un disco ha recibido una alerta SMART (falla predictiva) debido a condiciones de prueba.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2111
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR25

Message	Se han eliminado los segmentos muertos de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Se han recuperado algunas secciones en el disco físico a las que anteriormente no se podía obtener acceso. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2141
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR26

Message	*arg1* está en línea.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Una unidad ha ingresado en estado en línea. Esto puede deberse a que el sistema acaba de iniciarse o puede deberse a que un problema con la unidad se ha corregido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2158
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR27

Message	Se ha asignado el repuesto dinámico dedicado a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un usuario ha asignado un disco físico como repuesto dinámico dedicado a un disco virtual. Consulte la sección Protección de su disco virtual con un repuesto

	dinámico para obtener más información. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2160
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR28

Message	Se ha anulado la asignación del repuesto dinámico dedicado de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un disco físico que se había asignado como repuesto dinámico ha sido desasignado y ya no funciona como repuesto dinámico. El disco físico ha sido desasignado por un usuario o automáticamente por Storage Management. Storage Management desasigna los repuestos dinámicos que han sido utilizados para recrear datos. Una vez recreados los datos en el repuesto dinámico, el repuesto dinámico se convierte en un miembro de ese disco virtual y ya no se asigna como repuesto dinámico. En esta situación, asigne un repuesto dinámico nuevo para mantener la protección de datos.
Acción de respuesta recomendada	Si bien esta alerta se proporciona para fines informativos, es posible que sea necesario asignar un repuesto dinámico nuevo al disco virtual. Consulte la documentación del producto y la sección Protección de su disco virtual con un repuesto dinámico para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2161
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR29

Message	La recreación en *arg1* se completó con errores.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	Consulte Una recreación se completa con errores para obtener más información.
Acción de respuesta recomendada	Consulte Una recreación se completa con errores para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2163
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR3

Message	*arg1* no funciona correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Es posible que la controladora RAID no pueda leer/escribir datos en la unidad de disco físico que se indica en el mensaje. Esto puede ser debido a un error en la unidad de disco físico o a la extracción de la unidad de disco físico del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a insertar la unidad de disco físico identificada en el mensaje y asegúrese de que la unidad de disco físico se haya insertado correctamente. Si el problema persiste, reemplace la unidad de disco físico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR30

Message	Un repuesto dinámico global ha fallado. *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	La controladora no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico global. El disco ha fallado o ha sido extraído. También es posible que exista un cable suelto o en malas condiciones.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y bien instalado. Revise los cables. Consulte la documentación del producto y la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2201
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR31

Message	Se ha extraído un repuesto dinámico global. *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	La controladora no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico global. El disco ha fallado o ha sido extraído. También es posible que exista un cable suelto o en malas condiciones.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y bien instalado. Revise los cables. Consulte la documentación del producto y la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2202
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR32

Message	Un repuesto dinámico dedicado ha fallado. *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	La controladora no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico global. El disco ha fallado o ha sido extraído. También es posible que exista un cable suelto o en malas condiciones.

Acción de respuesta recomendada	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y bien instalado. Revise los cables. Consulte la documentación del producto y la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2203
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR33

Message	Se ha extraído un repuesto dinámico dedicado. *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	La controladora no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico global. El disco ha fallado o ha sido extraído. También es posible que exista un cable suelto o en malas condiciones.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y bien instalado. Revise los cables. Consulte la documentación del producto y la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2204
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR34

Message	Se ha anulado automáticamente la asignación de un repuesto dinámico dedicado. *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	El repuesto dinámico ya no es necesario; el disco virtual al que estaba asignado ha sido eliminado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2205
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR35

Message	El único repuesto dinámico disponible es un disco SATA *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	El único disco físico disponible para asignar como repuesto dinámico utiliza la tecnología SATA. Los discos físicos en el disco virtual utilizan la tecnología SAS. Debido a esta diferencia de tecnología, el repuesto dinámico no puede recrear los datos si uno de los discos físicos en el disco virtual falla.
Acción de respuesta recomendada	Agregue un disco SAS que sea lo suficientemente grande como para ser utilizado como repuesto dinámico y asigne el nuevo disco como repuesto dinámico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2206
Id. de captura de OMSA	90300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR36

Message	El único repuesto dinámico disponible es un disco SAS *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	El único disco físico disponible para asignar como repuesto dinámico utiliza la tecnología SAS. Los discos físicos en el disco virtual utilizan la tecnología SATA. Debido a esta diferencia de tecnología, el repuesto dinámico no puede recrear los datos si uno de los discos físicos en el disco virtual falla.
Acción de respuesta recomendada	Agregue un disco SATA que sea lo suficientemente grande como para ser utilizado como repuesto dinámico y asigne el nuevo disco como repuesto dinámico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2207
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR37

Message	*arg1* no es compatible.
Argumentos	• ***arg1*** **=** dispositivo físico
Descripción detallada	Es posible que el dispositivo físico no contenga una versión de firmware admitida o que el dispositivo físico no sea compatible.
Acción de respuesta recomendada	Si el dispositivo físico es compatible, actualice el firmware a una versión admitida. Si el dispositivo físico no es compatible, reemplace el dispositivo físico por uno que sea compatible.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2211
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR38

Message	Se ha iniciado una operación de borrado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Un usuario ha iniciado una operación de borrado en un disco físico.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2249
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR39

Message	Se ha iniciado una operación de parpadeo en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2251;2437
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR4

Message	*arg1* ha regresado a un estado listo.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico

Descripción detallada	Una unidad física que anteriormente estaba en un estado de error ha regresado a un estado listo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR40

Message	La operación de parpadeo ha cesado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2252;2438
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR41

Message	La operación de borrado en *arg1* se ha cancelado.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	El comando de borrado no se ha completado en el disco físico. Esto significa que algunos datos no han sido borrados y se pueden recuperar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2254
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR42

Message	Se ha iniciado *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2255
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR43

Message	La operación de borrado en *arg1* se ha completado.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Este mensaje se genera después de que se completa una operación de borrado en un disco físico.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2269
Id. de captura de OMSA	90100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR44

Message	La operación de borrado en *arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Se ha llevado a cabo una tarea Borrar en un disco físico, pero la tarea se ha interrumpido y no se ha completado satisfactoriamente. Es posible que la controladora haya perdido la comunicación con el disco, que el disco se haya extraído o que los cables se encuentren sueltos o dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el disco esté presente y no se encuentre en un estado Fallido. Asegúrese de que los cables se hayan conectado de manera segura. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Reinicie la tarea Borrar.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2270
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR46

Message	La lectura de patrullaje ha encontrado un error de medio incorregible en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	La tarea Lectura de patrullaje ha encontrado un error que no se puede corregir. Esto puede deberse a que no se puede reasignar un bloque de discos dañado.
Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad de los datos desde el disco. Ejecute la inicialización del disco y espere a que se complete. A continuación, restaure los datos de la copia de seguridad al disco.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2272
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR47

Message	La controladora ha perforado un bloque en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	La controladora ha encontrado un error de medios irrecuperable al intentar leer un bloque en el disco físico y ha marcado dicho bloque como no válido. Si la controladora encuentra el error de medios irrecuperable en un disco físico de origen durante una operación de recreación o reconfiguración, se perfora el bloque correspondiente en el disco físico de destino. El bloque no válido se borra en una operación de escritura.

Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad de los datos desde el disco. Ejecute la inicialización del disco y espere a que se complete. A continuación, restaure los datos desde la copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2273
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR48

Message	Se ha reanudado la recreación de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico

Descripción detallada	Este mensaje se genera después de que se reanuda una recreación en un disco físico.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2274
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR49

Message	El repuesto dinámico dedicado *arg1* es demasiado pequeño.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	El repuesto dinámico dedicado no es lo suficientemente grande para proteger a todos los discos virtuales que residen en el grupo de discos.
Acción de respuesta recomendada	Asigne un disco más grande como repuesto dinámico dedicado.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2276
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR5

Message	*arg1* se ha extraído.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Se ha extraído un disco físico del grupo de discos. Esta alerta también se puede generar cuando existen cables sueltos o dañados, o por problemas en el gabinete.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Si se ha extraído un disco físico del grupo de discos, reemplace el disco o restaure el disco original. Para identificar el disco que se ha extraído, busque el disco con una "X" roja en su estado. 2) Realice una reexploración después de reemplazar o restaurar el disco. 3) Si no se ha extraído un disco del grupo de discos, compruebe si existe algún problema con los cables. Consulte la documentación del producto para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. 4) Asegúrese de que el gabinete se encuentre encendido. 5) Si el problema persiste, consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2049
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR50

Message	Espacio insuficiente en el repuesto dinámico global *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	El repuesto dinámico global no es lo suficientemente grande para proteger a todos los discos virtuales que residen en la controladora.
Acción de respuesta recomendada	Asigne un disco más grande como repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2277
Id. de captura de OMSA	90300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR51

Message	El sondeo SMART para el repuesto dinámico *arg1* ha fallado. *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico • ***arg2*** = args
Descripción detallada	El firmware de la controladora intentó realizar un sondeo SMART en el repuesto dinámico, pero no pudo completar el sondeo. Es posible que la controladora haya perdido la comunicación con el repuesto dinámico.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la condición del disco asignado como repuesto dinámico. Reemplace el disco y reasigne el repuesto dinámico. Asegúrese de que los cables se hayan conectado de manera segura. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la forma de revisar los cables.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2282
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR52

Message	Se ha interrumpido una ruta redundante.
Descripción detallada	La controladora dispone de dos conectores conectados al mismo gabinete. La ruta de comunicación en un conector ha perdido la conexión con el gabinete. La ruta de comunicación en el otro conector notifica esta pérdida.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los cables se hayan conectado de manera segura. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Asegúrese de que los dos módulos de administración de gabinetes (EMM) se encuentren en una condición satisfactoria.
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2283
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR53

Message	Se ha restaurado una ruta redundante para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2284
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR54

Message	Se ha corregido un error de medios de disco en *arg1* durante la recuperación.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico

Descripción detallada	Este mensaje se genera después de que se corrige un error de medios de disco en un disco físico.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2285
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR55

Message	El espacio disponible en *arg1* es insuficiente para realizar una recreación.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	El disco físico insertado es demasiado pequeño para que se lleve a cabo la recreación.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco físico por uno con el protocolo correcto (SAS, SATA) con el tamaño mínimo necesario. Fuerce una recreación si el disco no se inicia automáticamente.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2305
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR56

Message	La tabla de bloques dañados en *arg1* se encuentra un 80 % cargada.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	La tabla de bloques dañados se utiliza para reasignar bloques dañados en el disco. Esta tabla se rellena a medida que se reasignan los bloques dañados en el disco. Cuando la tabla se completa en su totalidad, ya no se reasignan los bloques dañados; esto significa que ya no se corrigen los errores en el disco. En este punto, se puede producir una pérdida de datos. La tabla de bloques dañados se encuentra completa hasta el 80% de su capacidad.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco que genera este mensaje.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2306
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR57

Message	La tabla de bloques dañados se encuentra completa en *arg1*. No se puede registrar el bloque *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico • ***arg2*** = dirección de bloque lógico
Descripción detallada	La tabla de bloques dañados se utiliza para reasignar bloques dañados en el disco. Esta tabla se rellena a medida que se reasignan los bloques dañados en el disco. Cuando la tabla se completa en su totalidad, ya no se reasignan los bloques dañados; esto significa que ya no se corrigen los errores en el disco. En este punto, se puede producir una pérdida de datos.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco que genera este mensaje y realice una restauración desde una copia de seguridad. Es posible que se hayan perdido datos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2307
Id. de captura de OMSA	90400

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR58

Message	*arg1* no es compatible.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Un usuario ha intentado reemplazar un disco por otro disco en el que se utiliza una tecnología incompatible. Por ejemplo, se ha reemplazado un lado de un reflejo por un disco SAS cuando el otro lado del reflejo utiliza la tecnología SATA.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre el reemplazo de discos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2309
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR59

Message	Se ha reasignado un bloque de disco dañado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	El disco contiene un bloque dañado. Los datos se han reasignado a otro bloque de disco. No se han perdido datos.
Acción de respuesta recomendada	Supervisar el disco en busca de otros mensajes o indicaciones de mal estado.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2331
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR6

Message	*arg1* está fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Un disco físico en el disco virtual se encuentra fuera de línea. Esto pudo haber sido iniciado por el usuario.
Acción de respuesta recomendada	Fuerce el disco físico a estar en línea o asigne un repuesto dinámico al disco virtual.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2050
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR60

Message	Se ha producido un error en *arg1*: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico • ***arg2*** = código de error

Descripción detallada	El motivo para el error puede variar según la situación. El código de error de firmware se indica en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la condición de los dispositivos conectados. Revise el Registro de Lifecycle en busca de sucesos significativos. Reemplace el hardware defectuoso, si es necesario. Asegúrese de que los cables se hayan conectado de manera segura. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la forma de revisar las conexiones de los cables.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2346
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR61

Message	La recreación de *arg1* ha fallado debido a errores en el disco físico de origen.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	No es posible recrear los datos que residen en un disco defectuoso.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco de origen y restaure los datos desde la copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2347
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR62

Message	La recreación ha fallado debido a errores en el destino *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	No es posible recrear los datos que residen en un disco defectuoso.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco de destino. Si la recreación no se inicia automáticamente después de colocar el disco, inicie una tarea Recrear. Es posible que necesite asignar el nuevo disco como repuesto dinámico para iniciar la recreación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2348
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR63

Message	No se puede reasignar un bloque de disco dañado en *arg1* durante una operación de escritura.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	No se puede completar una operación de escritura debido a que el disco contiene bloques dañados que no se pudieron reasignar. Es posible que se pierdan datos y la redundancia de datos.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2349
Id. de captura de OMSA	90400

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR64

Message	Se ha producido un error de medios de disco irrecuperable en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	La operación de recreación o recuperación encontró un error irrecuperable en los medios de discos.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2350
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR65

Message	*arg1* se ha marcado como perdido.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2351
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR66

Message	*arg1*, que se ha marcado como perdido, se ha reemplazado.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2352
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR67

Message	Una unidad de disco físico no admitido se ha eliminado.
Descripción detallada	El disco físico no cumple con los estándares establecidos por el proveedor de servicios y no es compatible.

Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco físico por un disco físico compatible.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR68

Message	El repuesto dedicado *arg1* se ha importado como global debido a que faltan grupos de discos.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2366
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR69

Message	No se puede realizar una recreación en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	El disco físico insertado no contiene el protocolo correcto. No se admite la mezcla de SAS o SATA en el mismo disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga la unidad, introduzca el tipo de protocolo correcto y fuerce una recreación como se ha impuesto para la controladora y el sistema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2367
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR7

Message	*arg1* se ha degradado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	Un disco físico ha notificado una condición de error y es posible que se vea degradado. El disco físico puede haber notificado la condición de error en respuesta a una revisión de congruencia u otra operación.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco físico degradado. Para identificar el disco degradado, busque el disco con una "X" roja en su estado. Vuelva a realizar una exploración después de reemplazar el disco.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2051
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR70

Message	La escritura diferida se inició desde *arg1* hasta *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico • ***arg2*** = disco físico
Descripción detallada	Una operación de copia de seguridad ha comenzado a copiar los datos de un disco físico a otro disco físico. Esto puede ser debido a una operación iniciada por el usuario o una falla predictiva.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2060
Id. de captura de OMSA	120100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR71

Message	La escritura diferida se completó desde *arg1* hasta *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico • ***arg2*** = disco físico
Descripción detallada	La operación de copia de seguridad se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2075
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR72

Message	La escritura diferida se reanudó en *arg1* desde *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico • ***arg2*** = disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2087
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR73

Message	La escritura diferida falló desde *arg1* hasta *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico • ***arg2*** = disco físico
Descripción detallada	Se ha producido un error en el disco físico que participa de la operación de copia de seguridad.

Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR74

Message	Se ha cancelado la escritura diferida en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico

Descripción detallada	Un usuario ha cancelado la operación de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2184
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR75

Message	Se ha detenido la escritura diferida para el repuesto dinámico *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2185
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR76

Message	No se puede realizar la copia de seguridad; no se admite la mezcla de SAS o SATA.
Descripción detallada	No se puede realizar la copia de seguridad, ya que no se admite la mezcla de SAS o SATA en el mismo disco virtual. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2200
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR77

Message	El estado de *arg1* ha cambiado de LISTO a No RAID.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR78

Message	El estado de *arg1* ha cambiado de No RAID a LISTO.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR79

Message	Un usuario ha finalizado la escritura diferida desde *arg1* hasta *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico • ***arg2*** = disco físico
Descripción detallada	Un usuario ha anulado una operación de copia de seguridad en curso. La operación no se pudo completar.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR8

Message	*arg1* se ha insertado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2052
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR81

Message	Se ha iniciado la actualización de microcódigo en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Se ha iniciado la operación de actualización de firmware en el disco físico.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR82

Message	Se ha activado la seguridad de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Se ha activado la seguridad en un disco cifrado seguro.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR83

Message	*arg1* se ha reaprovisionado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR84

Message	La clave de seguridad de *arg1* ha cambiado.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico

Descripción detallada	Se ha activado la clave de seguridad en un disco cifrado seguro.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR85

Message	Se han detectado errores en el subsistema de seguridad para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco físico
Descripción detallada	Se han detectado errores en las operaciones relacionadas con la seguridad en el disco. Es posible que no se puedan recuperar o almacenar satisfactoriamente los datos en el disco. Además, la seguridad de los datos almacenados pueden estar en riesgo.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que el disco sea un disco cifrado seguro y que no se encuentre bloqueado. Si no es así, reemplace el disco por un disco cifrado seguro. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR86

Message	La tabla de bloques dañados en *arg1* se encuentra completa.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	El número de bloques en el disco que presentan un error ha superado la capacidad de reasignación de la unidad. Las operaciones de escritura futuras en los sectores dañados no se podrán recuperar.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR87

Message	*arg1* fue reiniciado.
Argumentos	• ***arg1*** = dispositivo físico
Descripción detallada	El dispositivo físico se ha restablecido. Esta es una parte normal de las operaciones y no es un motivo de preocupación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR88

Message	El cambio de estado de la alimentación ha fallado en *arg1*. (Desde *arg2* hasta *arg3*)
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco físico • ***arg2*** **=** estado • ***arg3*** **=** estado
Descripción detallada	Cuando se configuran unidades físicas con un estado de alimentación en disminución de velocidad de rotación, las unidades deben pasar a un estado de aumento de velocidad de rotación. Si la unidad no funciona correctamente, esta transición puede fallar.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco físico y vuelva a intentarlo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema persiste.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4345
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2402
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR9

Message	La inicialización ha comenzado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2062
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

PDR93

Message	Se ha completado la actualización de microcódigo en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Se ha completado la operación de actualización de firmware en el disco físico.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR94

Message	Se ha agotado el tiempo de espera de actualización del microcódigo en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Se ha agotado el tiempo de espera para el intento de actualización en el disco físico. Esto puede ser debido a demasiada actividad en el bus, un paquete de actualización dañado o un disco defectuoso.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la actualización. Es posible que la utilidad de actualización ya haya reintentado la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR95

Message	La actualización de microcódigo en *arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico

Descripción detallada	El intento de actualización en el disco físico ha fallado. Esto puede ser debido a demasiada actividad en el bus, un paquete de actualización dañado o un disco defectuoso.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la actualización. Si la actualización falla por segunda vez, verifique que el paquete de actualización sea válido. Si el paquete de actualización es válido, reemplace el disco que ha fallado. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema persiste.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR96

Message	La seguridad fue desactivada en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	Se ha desactivado la seguridad en un disco cifrado seguro.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR97

Message	Se requiere la clave de seguridad *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico
Descripción detallada	La controladora ha detectado unidades en las que se requieren claves de seguridad para obtener acceso. Si no se proporcionan claves de seguridad, las unidades se vuelven inestables.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione la clave de seguridad que se requiere para desbloquear las unidades cifradas seguras.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4347
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

PDR98

Message	Se ha agotado el tiempo de espera de comando en *arg1*. *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco físico • ***arg2*** = args
Descripción detallada	Se produjo un error durante la ejecución de una acción en el disco.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que el disco está presente o reemplace el disco.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PDR = disco físico
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4346
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2405
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

38

Mensajes de suceso de PFM

PFM0001

Message	El valor de *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor
Descripción detallada	El valor de la utilización del sensor identificado en el mensaje es superior al umbral crítico máximo.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la carga de trabajo del servidor y redúzcala si es necesario para que el rendimiento del sistema se ubique en los rangos requeridos. Para obtener más información acerca de los valores especificados, consulte la documentación del producto correspondiente que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PFM = sucesos del rendimiento del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PFM0002

Message	El valor de *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor
Descripción detallada	El valor de la utilización del sensor identificado en el mensaje es superior que el umbral máximo de advertencia.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la carga de trabajo del servidor y redúzcala si es necesario para que el rendimiento del sistema se ubique en los rangos requeridos. Para obtener más información acerca de los valores especificados, consulte la documentación del producto correspondiente que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PFM = sucesos del rendimiento del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2650
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PFM0003

Message	El valor de *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor
Descripción detallada	El valor de la utilización del sensor identificado en el mensaje es inferior al valor de umbral de advertencia mínimo.
Acción de respuesta recomendada	La carga de trabajo del servidor es de casi cero. Considere asignar cargas de trabajo adicionales al servidor.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PFM = sucesos del rendimiento del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PFM0004

Message	El valor de *arg1* está dentro de los límites especificados.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor
Descripción detallada	El valor de la utilización del sensor identificado en el mensaje se encuentra dentro de los límites especificados.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PFM = sucesos del rendimiento del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC		✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

39

Mensajes de suceso de POW

POW000

Message	Error en permiso de encendido; la infraestructura del chasis no se encuentra lista.
Descripción detallada	El host no se pudo encender debido a que la infraestructura del chasis no se encuentra lista. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2250
Acción de respuesta recomendada	Revise el estado de la infraestructura del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	POW = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

POW001

Message	Error en permiso de encendido; la cubierta del chasis se encuentra abierta.
Descripción detallada	El host no se pudo encender debido a que la cubierta del chasis se encuentra abierta. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2251
Acción de respuesta recomendada	Revise la cubierta del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	POW = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

POW002

Message	Error en permiso de encendido; se desconoce el componente instalado en Fabric1/Fabric2.
Descripción detallada	El host no se pudo encender debido a que existen componentes no admitidos instalados en Fabric1/Fabric2. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2252
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si existen componentes no admitidos instalados en Fabric1/Fabric2.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	POW = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

POW003

Message	Error en permiso de encendido; ninguna tarjeta mezzanine/PCI instalada en Fabric1/Fabric2
Descripción detallada	El host no se pudo encender debido a que no se han instalado tarjetas mezzanine/PCI en Fabric1/Fabric2. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2253
Acción de respuesta recomendada	Instale una tarjeta mezzanine/PCI en Fabric1/Fabric2.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	POW = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC				✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

POW004

Message	Error en permiso de encendido, uso de 110 V no confirmado.
Descripción detallada	El host no se pudo encender debido a un uso de 110 V no confirmado. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2254
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si no se ha confirmado el uso de 110 V.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	POW = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC				✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

POW005

Message	Error en permiso de encendido; el CMC se encuentra en modo MPCM.
Descripción detallada	El host no se pudo encender debido a que el modo MPCM se encuentra activado en el CMC. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2255
Acción de respuesta recomendada	Desactive el modo MPCM para encender el sistema.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	POW = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC				✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

40

Mensajes de suceso de PR

PR1

Message	Se ha detectado una pieza de reemplazo para el dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	El dispositivo especificado se ha reemplazado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR10

Message	La actualización de firmware no se realizará. El paquete de firmware no se encuentra presente para *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware. En este caso, se aplicaría el firmware en función de la configuración de usuario para el sistema, pero el paquete de actualización de firmware de los dispositivos anteriores no se encuentra presente en Lifecycle Controller.
Acción de respuesta recomendada	Utilice el paquete de actualización de Dell o Unified Server Configurator para actualizar el dispositivo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR11

Message	Una licencia requerida para la función Reemplazo de piezas no se encuentra presente; no se realizarán las acciones de reemplazo.
Descripción detallada	No existe una licencia válida para esta función presente.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga una licencia para utilizar esta funcionalidad.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR12

Message	Los valores de actualización de firmware solo permiten la actualización de la versión; no se realizará la actualización.
Descripción detallada	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware. En este caso, se aplicaría el firmware, pero la configuración de usuario indica que Reemplazo de piezas solo debe realizar la actualización y no una degradación a una versión de firmware anterior.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR13

Message	Se ha detectado una incompatibilidad de firmware. No se aplicarán los cambios de configuración.
Descripción detallada	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware y no puede aplicar los cambios de configuración. Después de que se actualice el firmware para el dispositivo, se podrán aplicar los cambios de configuración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR14

Message	No se pudo aplicar la configuración en el dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	El dispositivo identificado en el mensaje no pudo aplicar los valores de configuración. Esto puede indicar la existencia de cambios de configuración desde el último inventario del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración actual del sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR15

Message	No se pueden verificar los cambios de configuración para el dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	Los cambios de configuración solicitados todavía no han aprobado la verificación específica para el dispositivo y no se aplicarán.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR16

Message	No se pudieron aplicar algunos de los valores de configuración al dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	El dispositivo no pudo aplicar algunos de los valores de configuración. Esto puede indicar la existencia de cambios de configuración desde el último inventario del sistema o valores mutuamente exclusivos.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración actual del sistema y asegúrese de que todos los valores sean correctos. Si no es así, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR17

Message	Algunos de los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior no se pudieron aplicar al dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	Algunos de los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior no se pudieron aplicar al dispositivo actual. Esto puede ser debido a una discrepancia en la versión de firmware u otras diferencias en la pieza.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración de los dispositivos y asegúrese de que la configuración nueva sea correcta para el sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR18

Message	Se ha detectado una diferencia de versión de firmware para el dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware entre el componente actual y el componente anterior. Según el valor de Actualización de firmware de piezas, esto puede causar una actualización de firmware en la pieza reemplazada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR19

Message	Trabajo completado satisfactoriamente.
Descripción detallada	El trabajo especificado se ha completado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR2

Message	Se ha detectado una diferencia de configuración en el dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	La configuración para el dispositivo especificado es diferente a la configuración previa de ese dispositivo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR20

Message	Trabajo en progreso.
Descripción detallada	El trabajo especificado se encuentra en progreso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR21

Message	El trabajo falló.
Descripción detallada	El trabajo especificado no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Revise el Registro de Lifecycle para obtener más detalles en relación con este error. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR22

Message	Preparando nuevo trabajo.
Descripción detallada	Este es el estado inicial de un trabajo en el momento de su creación. Este mensaje ya no se utiliza en Lifecycle Controller 2.0, ya que la funcionalidad de control de trabajos se encarga de esta operación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR23

Message	El trabajo se encuentra listo para su ejecución.
Descripción detallada	El trabajo especificado se encuentra listo para comenzar. Espera la programación de Control de trabajos. Este mensaje ya no se utiliza en Lifecycle Controller 2.0, ya que la funcionalidad de control de trabajos se encarga de esta operación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR24

Message	Trabajo cancelado.
Descripción detallada	El trabajo especificado se ha cancelado. Esto puede ser el resultado de una acción del usuario o un error del sistema. Este mensaje ya no se utiliza en Lifecycle Controller 2.0, ya que la funcionalidad de control de trabajos se encarga de esta operación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR25

Message	Base de datos de configuración perdida o dañada.
Descripción detallada	No se encuentra o no se puede leer la base de datos de configuración de los sistemas. Esto puede ser debido a una acción del usuario como una eliminación de Lifecycle Controller o una placa base reemplazada.
Acción de respuesta recomendada	Active el atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. De forma alternativa, puede usar la utilidad Unified Server Configurator.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR26

Message	Información sobre el trabajo perdida o dañada.
Descripción detallada	No se han podido localizar los datos de configuración asociados con el trabajo especificado.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si este problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR27

Message	No se pueden asignar los recursos.
Descripción detallada	Se agotó la memoria en el sistema mientras se intentaba realizar una operación. Esto se ha desestimado.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si se intentaron varias operaciones, vuelva a ejecutarlas una a la vez.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR28

Message	No se pudo localizar el dispositivo en la configuración actual.
Descripción detallada	Ya no se detecta el dispositivo para el cual el trabajo estaba destinado. Esto puede ser debido a que el dispositivo se ha extraído o desactivado, o se ha producido una falla.
Acción de respuesta recomendada	Si el dispositivo se ha extraído, inserte nuevamente el dispositivo y vuelva a intentar la operación. Si el dispositivo se ha desactivado, active nuevamente el dispositivo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR29

Message	No se pudo localizar el dispositivo en la configuración anterior.
Descripción detallada	El dispositivo para el cual el trabajo estaba destinado no contiene información anterior registrada. La solicitud ha fallado, ya que esta información es necesaria para iniciar la operación. Esto se ha desestimado.
Acción de respuesta recomendada	Active el atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. De forma alternativa, puede usar la utilidad Unified Server Configurator.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR3

Message	Se ha encontrado una versión de firmware más reciente en el dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	La versión de firmware del componente actual es superior a la versión de firmware del componente reemplazado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR30

Message	Error al inicializar el procesamiento de trabajos.
Descripción detallada	No se pudo validar la operación. Los datos de comando, destino y operación se validan antes de proceder. Si alguno de esos datos se ha perdido o es incorrecto, la solicitud falla.
Acción de respuesta recomendada	Active el atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. Una vez reiniciado el sistema, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR31

Message	Trabajo completado con errores.
Descripción detallada	Se intentaron todas las tareas en el trabajo, pero algunas no se completaron satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Revise el Registro de Lifecycle para obtener más detalles en relación con esta advertencia. A continuación, vuelva a intentar la operación si corresponde.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR32

Message	No se pudieron verificar los cambios de configuración.
Descripción detallada	Los cambios de configuración solicitados para el trabajo indicado no han aprobado la verificación específica para el dispositivo y no se aplicarán.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la documentación de la empresa o las secuencias de comandos y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR33

Message	Se ha detectado el reemplazo de la placa base.
Descripción detallada	Se ha reemplazado la placa base de la plataforma.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PR34

Message	Error en *arg1* después de superar el límite reintentos.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo
Descripción detallada	El trabajo se ha intentado, pero ha fallado de forma inesperada. Esta falla puede ser el resultado de una pérdida de alimentación de CA, un bloqueo en el sistema u otra interrupción durante el procesamiento del trabajo.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a crear y a enviar el trabajo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR35

Message	La actualización de firmware para la ranura de suministro de energía *arg1* se llevará a cabo en el próximo reinicio del sistema.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura PS
Descripción detallada	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware para el suministro de energía. El proceso de actualización de firmware se iniciará cuando se reinicie el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR36

Message	Se ha detectado un cambio de versión para el firmware *arg1*. Versión anterior: *arg2*. Versión actual: *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo • ***arg2*** = versión anterior • ***arg3*** = versión actual
Descripción detallada	El sistema ha detectado una versión de firmware diferente a la registrada previamente para el dispositivo indicado. Esto puede ser debido a una actualización de firmware, una reversión o el reemplazo de una pieza.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración

Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR4

Message	Se ha encontrado una versión de firmware más antigua en el dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	La versión de firmware del componente actual es inferior a la versión de firmware del componente anterior.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración

Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR5

Message	Los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior no se pudieron aplicar al dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	Algunos o todos los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior no se pudieron aplicar al dispositivo actual. Esto puede ser debido a una discrepancia en la versión de firmware u otras diferencias en la pieza.

Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración de los dispositivos y asegúrese de que la configuración nueva sea correcta para el sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR6

Message	Los cambios de configuración se aplicaron satisfactoriamente al dispositivo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	Los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior se aplicaron al dispositivo actual.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR7

Message	Nuevo dispositivo detectado: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	Se ha agregado el dispositivo especificado al sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR8

Message	Dispositivo no detectado: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	El dispositivo indicado se ha eliminado del sistema, ya no funciona o se ha desactivado.

Acción de respuesta recomendada	Si la pieza se encuentra presente, asegúrese de que se haya instalado correctamente. Asegúrese de que el dispositivo no se haya desactivado en el BIOS del sistema u otra utilidad de configuración. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el dispositivo sigue sin funcionar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PR9

Message	Se ha iniciado la operación de actualización de firmware.
Descripción detallada	La función Reemplazo de piezas ha iniciado el proceso de actualización de firmware en función de los valores de los atributos en Actualización de firmware de piezas.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	PR = Cambio de pieza
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

41

Mensajes de sucesos de PST

PST0000

Message	Código de la POST no reconocido.
Descripción detallada	El BIOS le ha proporcionado un código de progreso al iDRAC, pero el firmware del iDRAC actual no reconoce dicho código de progreso.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el firmware de iDRAC. 2) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Código de la POST no reconocido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0001

Message	Alimentación del sistema encendida.
Descripción detallada	BIOS del sistema ha detectado que el sistema está encendido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Alimentación del sistema encendida.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0002

Message	Carga del microcódigo de la CPU.
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha empezado a cargar el microcódigo del procesador.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Carga del microcódigo de la CPU.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0003

Message	Inicialización del conjunto de chips.
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha iniciado la inicialización del conjunto de chips.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Inicialización del conjunto de chips iniciada.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0004

Message	Configuración de la memoria.
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha empezado la configuración de la memoria.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Configuración de memoria iniciada.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0005

Message	Shadow BIOS.
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha iniciado la copia de imagen de flash a la memoria del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Se inició la operación de Shadow BIOS.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0006

Message	Inicialización de multiprocesador.
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha iniciado la asistencia del multiprocesador de inicialización.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Inicialización de multiprocesador iniciada.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0007

Message	Inicio del procesamiento posterior.
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha comenzado la autoprueba de encendido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Autoprueba de encendido iniciada (POST).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0008

Message	Inicialización del modo System Management (SMM).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha iniciado la inicialización en modo System Management (SMM).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Inicialización del modo System Management (SMM).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0009

Message	Enumeración del bus PCI e inicialización del video.
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha iniciado la inicialización del video y de enumeración del bus PCI.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Enumeración del bus PCI e inicialización del video.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0010

Message	iDRAC está listo.
Descripción detallada	La inicialización de iDRAC está completa.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Inicialización de iDRAC completa.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0011

Message	Ha comenzado la prueba de memoria extendida.
Descripción detallada	El sistema inició la prueba de memoria extendida.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Ha comenzado la prueba de memoria extendida.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0012

Message	Prueba de memoria extendida en ejecución.
Descripción detallada	Prueba de memoria extendida del sistema en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Prueba de memoria extendida en ejecución.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0013

Message	Prueba de memoria extendida en ejecución.
Descripción detallada	Prueba de memoria extendida del sistema en curso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Prueba de memoria extendida en ejecución.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0014

Message	Prueba de memoria extendida completa.
Descripción detallada	El sistema completó la prueba de memoria extendida.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Prueba de memoria extendida completa.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0064

Message	Se muestra el inicio de sesión.
Descripción detallada	El BIOS del sistema muestra la alimentación en la pantalla de presentación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Se muestra el inicio de sesión.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0065

Message	Configuración de PCI.
Descripción detallada	El BIOS del sistema está configurando los dispositivos PCI.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Configuración de PCI.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0080

Message	Se ha detectado un problema. Indicador de sistema en reinicio F1/F2. Se requiere la entrada para continuar.
Descripción detallada	El sistema está en el indicador F1/F2 debido a que el BIOS del sistema ha detectado un problema que no es "No hay dispositivos de inicio".
Acción de respuesta recomendada	Revise la pantalla posterior para ver detalles. Presione F1 para continuar el reinicio o F2 para ir la configuración.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	Indicador del BIOS del sistema en F1/F2.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0081

Message	No hay dispositivos de inicio.
Descripción detallada	El indicador marca que el sistema está en F1/F2 porque el BIOS del sistema no pudo detectar un dispositivo de inicio.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya un dispositivo de inicio conectado al sistema y activado en la configuración del BIOS. Si el dispositivo se ha conectado y activado, elimine y vuelva a aplicar la alimentación al servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicio. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No se han encontrado dispositivos de inicio. Compruebe los dispositivos de inicio.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0082

Message	En el menú de configuración del BIOS.
Descripción detallada	El sistema está en el menú de configuración del BIOS.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	En el menú de configuración del BIOS.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0083

Message	En el menú de reinicio de BIOS.
Descripción detallada	El sistema está en el menú de reinicio del BIOS.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	En el menú de reinicio de BIOS.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0084

Message	Aplicación de tarea automatizada.
Descripción detallada	El sistema inició la aplicación de tarea automatizada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Aplicación de tarea automatizada.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0085

Message	Realización de CSIOR.
Descripción detallada	El sistema está realizando CSIOR (Recopilar inventario del sistema en el reinicio).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Realización de CSIOR.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0086

Message	En Lifecycle Controller.
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha ejecutado la interfaz de usuario de Lifecycle Controller.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	En Lifecycle Controller.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0087

Message	Inicializando iDRAC.
Descripción detallada	El BIOS del sistema está inicializando iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Inicializando iDRAC
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0088

Message	Preparándose para el inicio.
Descripción detallada	El BIOS del sistema se prepara para iniciar el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Preparándose para el inicio.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0089

Message	Se detectó un problema durante la autoprueba de encendido (POST).
Descripción detallada	Se detectó un problema durante la autoprueba de encendido (POST). El siguiente mensaje registrado contiene más detalles específicos para el problema detectado.
Acción de respuesta recomendada	Revise el siguiente mensaje registrado para conocer las acciones de respuesta recomendadas para resolver el problema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0090

Message	Se detectó un problema relacionado con el inicio del servidor anterior.
Descripción detallada	Se detectó un problema relacionado con el inicio del servidor anterior. El siguiente mensaje registrado contiene más detalles específicos del problema detectado.
Acción de respuesta recomendada	Revise el siguiente mensaje registrado para conocer las acciones de respuesta recomendadas para resolver el problema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0091

Message	Se detectó un problema en el código de referencia de memoria (MRC).
Descripción detallada	Se detectó un problema en el código de referencia de memoria (MRC). El siguiente mensaje registrado contiene más detalles específicos del problema detectado.
Acción de respuesta recomendada	Revise el siguiente mensaje registrado para conocer las acciones de respuesta recomendadas para resolver el problema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0126

Message	Otorgando control a los sistemas operativos sensibles a UEFI.
Descripción detallada	El sistema se está iniciando desde un sistema operativo compatible con UEFI. No se generarán más códigos de la POST en esta secuencia de inicio.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Otorgando control a los sistemas operativos sensibles a UEFI.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0127

Message	Otorgando control al sistema operativo.
Descripción detallada	El BIOS del sistema dio el control al sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Otorgando control al sistema operativo.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0128

Message	No memory is detected. (No se ha detectado ninguna memoria).
Descripción detallada	El BIOS del sistema no ha podido detectar una memoria en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Excepción 80 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Inspeccione la memoria del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	No se ha detectado ninguna memoria. Inspeccione los dispositivos de memoria
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0129

Message	Se ha detectado la memoria, pero no se puede configurar.
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado una memoria, pero no ha podido configurar la memoria para el funcionamiento del sistema. Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones de memoria del sistema admitidas. Reduzca el sistema a la configuración de memoria mínima aceptable. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 81 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones admitidas de la memoria del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado la memoria, pero no se puede configurar. Verifique los dispositivos de memoria
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0130

Message	Memory is configured, but not usable. (Se ha configurado la memoria, pero no se puede utilizar).
Descripción detallada	Durante la configuración de la memoria, el BIOS del sistema ha detectado errores en los dispositivos o configuraciones de velocidad por las que se genera memoria sin usar. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 82 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada. Vuelva a acoplar los dispositivos de memoria o reduzca la memoria al valor mínimo admitido.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Memory is configured, but not usable. Check memory devices. (Se ha configurado la memoria, pero no se puede utilizar. Compruebe los dispositivos de memoria).

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0131

Message	System BIOS shadow failed. (Error al intentar obtener una instantánea del BIOS).
Descripción detallada	Se produjeron errores de memoria al copiar la imagen del BIOS en la memoria del sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 83 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la entrada de alimentación. Reduzca la configuración de memoria del sistema al mínimo y vuelva a conectar la entrada de alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	Error al intentar obtener una instantánea del BIOS. Verifique los dispositivos de memoria

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0132

Message	CMOS failed. (Error de CMOS).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un error en la memoria de CMOS durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 84 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema en busca de excepciones de la batería de CMOS. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error de CMOS. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0133

Message	DMA controller failed. (Error de la controladora DMA).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un error en la controladora DMA durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 85 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la entrada de alimentación y vuelva a conectarla.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error de la controladora DMA. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0134

Message	Interrupt controller failed. (Error de la controladora de interrupción).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un error en la controladora de interrupción durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 86 en POST de BIOS)

Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error de la controladora de interrupción. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0135

Message	Timer refresh failed. (Error de actualización del temporizador).

Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un error en la actualización de un temporizador durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 87 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error de actualización del temporizador. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0136

Message	Programmable interval timer error. (Error del temporizador de intervalos programable).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un error en el temporizador de intervalos programable durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 88 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error del temporizador de intervalos programable. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0137

Message	Parity error. (Error de paridad).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un error de paridad durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 89 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error de paridad. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0138

Message	SuperIO failed. (Error de SuperIO).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un error con SIO. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 8A en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error de SuperIO. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0139

Message	Keyboard controller failed. (Error de la controladora del teclado).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un error en la controladora del teclado. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 8B en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error de la controladora del teclado. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0140

Message	System management interrupt initialization failed. (Error de inicialización en la interrupción de administración del sistema).
Descripción detallada	El BIOS del sistema no ha podido inicializar la interrupción de administración del sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 8C en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error de inicialización de SMI. Realice un ciclo de encendido del sistema

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0141

Message	QuickPath Interconnect (QPI) fatal error. (Error fatal de QuickPath Interconnect [QPI]).
Descripción detallada	Quick Path Interconnect ha fallado durante la ejecución de la POST en el sistema. Reinicie el sistema. Si el problema persiste, desconecte la alimentación de entrada y vuelva a colocar los procesadores. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema. Si el problema persiste, desconecte la entrada de alimentación y vuelva a colocar los procesadores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error fatal de QuickPack Interconnect (QPI). Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0142

Message	MRC fatal error. (Error fatal de MRC).
Descripción detallada	La prueba de memoria del BIOS ha fallado. Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones de memoria del sistema admitidas. Reduzca el sistema a la configuración de memoria mínima. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo.
Acción de respuesta recomendada	Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones admitidas de la memoria del sistema. Reduzca la configuración del sistema a un mínimo de memoria.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error en la inicialización de la memoria. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0143

Message	Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error. (Error fatal de Intel Trusted Execution Technology [TXT]).
Descripción detallada	El inicio de TXT ha fallado. Esto puede estar relacionado con los errores de memoria o un error en la configuración TXT del sistema. Es posible que se haya extraído un módulo TPM con sockets. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo.

Acción de respuesta recomendada	Verifique la presencia de TPM. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error fatal en Intel Trusted Execution Technology (TXT). Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0144

Message	No se pueden cargar los archivos de BIOS requeridos.

Descripción detallada	El BIOS del sistema no puede cargar los archivos de BIOS requeridos.
Acción de respuesta recomendada	Quite y vuelva a aplicar la alimentación al servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servidores. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No se pueden cargar los archivos de BIOS requeridos.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0192

Message	Shut-down test failed. (Error en la prueba de apagado).
Descripción detallada	La prueba de apagado para el BIOS del sistema ha fallado durante la ejecución de la POST. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido,

	por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C0 en POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema en busca de excepciones de la batería de CMOS. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error en la prueba de apagado. Realice un ciclo de encendido del sistema
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0193

Message	BIOS POST memory test failed. (Error en la prueba de la memoria del BIOS durante la autoprueba de encendido [POST]).
Descripción detallada	La prueba de memoria para el BIOS del sistema en la POST ha fallado. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C1 en la POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones admitidas de la memoria del sistema. Reduzca la configuración del sistema a un mínimo de memoria.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error en la prueba de la memoria del BIOS durante la autoprueba de encendido (POST). Verifique los dispositivos de memoria
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0194

Message	Remote access controller configuration failed. (Error de configuración de la controladora de acceso remoto).
Descripción detallada	El BIOS del sistema no ha podido configurar Remote Access Controller. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C2 en la POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. A continuación, encienda el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error de configuración de Remote Access Controller. Verifique el mensaje en pantalla
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0195

Message	CPU configuration failed. (Error en la configuración de la CPU).
Descripción detallada	La configuración del procesador actual no es compatible o ha encontrado una excepción fatal durante la ejecución de la POST. Verifique la configuración del procesador. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C3 en la POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración del procesador del sistema y reduzca el sistema a una configuración mínima.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error en la configuración de CPU. Verifique el mensaje en pantalla
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0196

Message	Incorrect memory configuration. (Configuración incorrecta de la memoria).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un llenado de memoria no válido. Vuelva a instalar la memoria para que coincida con el llenado admitido. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C4 en la POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar la memoria para que coincida con la configuración de memoria admitida.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Configuración incorrecta de la memoria. Consulte la guía del usuario
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0208

Message	El BIOS del sistema se ha detenido.
Descripción detallada	El BIOS del sistema se ha interrumpido y no puede continuar.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Si se ha agregado hardware nuevo, extráigalo y reinicie el servidor, 2) Apague el servidor y vuelva a encenderlo mediante el botón de encendido, o 3) Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada del servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	El BIOS del sistema se ha detenido. Revise la consola para obtener más detalles.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0209

Message	El BIOS del sistema se ha detenido debido a una interrupción no enmascarable (NMI).
Descripción detallada	El BIOS del sistema se ha interrumpido y no puede continuar. El BIOS del sistema ha detectado una interrupción no enmascarable (NMI) que pudo haber sido causada por un cambio de hardware.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Si se ha agregado hardware nuevo, extráigalo y reinicie el servidor, 2) Apague el servidor y vuelva a encenderlo mediante el botón de encendido, o 3) Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada del servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	El sistema se ha detenido debido a NMI: revise la consola para obtener detalles

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PST0254

Message	General failure after video. (Error general tras el vídeo).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un problema de configuración o de funcionamiento durante la ejecución de la POST en el sistema. Verifique la pantalla de vídeo del sistema para obtener más información. El registro de sucesos del sistema puede contener información adicional. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción FE en la POST de BIOS)
Acción de respuesta recomendada	Consulte el vídeo del sistema y el registro de eventos para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Error general tras el vídeo. Verifique el mensaje en pantalla
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PST0256

Message	POST fatal error detected. (Se ha detectado un error fatal de POST).
Descripción detallada	El BIOS del sistema ha detectado un problema de configuración o de funcionamiento durante la ejecución de la POST en el sistema. Verifique la pantalla de vídeo del sistema para obtener más información. El registro de sucesos del sistema puede contener información adicional.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el vídeo del sistema y el registro de eventos para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	PST = POST de BIOS
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2425
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error fatal de POST. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

42

Mensajes de suceso de PSU

PSU0000

Message	El suministro de energía *arg1* está presente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2187
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

PSU0001

Message	El suministro de alimentación *arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el suministro de energía. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Error en PSU <número>. Verifique la unidad de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	5300
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

PSU0002

Message	Se ha detectado una falla predictiva en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema y la redundancia de la alimentación podrían degradarse o perderse.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el suministro de energía en la próxima sesión de mantenimiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2186
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado una falla predictiva en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

PSU0003

Message	La entrada de alimentación para el suministro de energía *arg1* se ha perdido.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La fuente de alimentación está correctamente conectada, pero hay una corriente de entrada que no está conectada o no está operativa.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que la corriente de entrada esté conectada a la fuente de alimentación. Verifique que la corriente de entrada se encuentre dentro de los requisitos establecidos para la fuente de alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha perdido la entrada de alimentación para la unidad de suministro de energía <número>. Verifique los cables de la unidad de suministro de energía

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

PSU0004

Message	La entrada de alimentación para el suministro de energía *arg1* se encuentra fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Los requisitos operativos para el suministro de energía se pueden ver en la documentación del producto o en el propio suministro de energía.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que la corriente de entrada esté conectada a la fuente de alimentación. Verifique que la corriente de entrada se encuentre dentro de los requisitos establecidos para la fuente de alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	La entrada de alimentación para la unidad de suministro de energía <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los cables de la unidad de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

PSU0005

Message	La entrada de alimentación para el suministro de energía *arg1* se encuentra fuera del rango permitido, pero conectada al sistema.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Los requisitos operativos para el suministro de energía se pueden ver en la documentación del producto o en el propio suministro de energía.

Acción de respuesta recomendada	Verifique que la alimentación se encuentre dentro de los requisitos operativos para el suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2186
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5353
Id. de captura de OMSA	5353
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

PSU0006

Message	El suministro de energía *arg1* no se ha configurado correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número

Descripción detallada	El suministro de energía identificado en el mensaje debe ser compatible con la plataforma. Por lo general, varios suministros de energía en el servidor deben tener el mismo conjunto de características y la misma alimentación eléctrica.
Acción de respuesta recomendada	Revise la documentación del producto del servidor para obtener más información acerca de los suministros de energía y su configuración.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Power supply <number> is incorrectly configured. Check PSU. (El suministro de energía <number> está configurado incorrectamente. Compruebe el PSU).
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	h
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

PSU0007

Message	El suministro de energía *arg1* funciona a 110 voltios y esto podría producir un error en el interruptor de circuito.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Un suministro de energía que está indicado para funcionar a 220 V, pero está conectado a un suministro de energía de 110 V, necesita corriente adicional para funcionar. Esa corriente adicional puede disparar los disyuntores de circuito o provocar otros problemas eléctricos con la fuente de entrada.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la fuente de alimentación de entrada y el cableado. Utilice la alimentación de entrada que se recomienda. Consulte la documentación del producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔					

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

PSU0017

Message	El suministro de energía *arg1* funciona con normalidad.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2187
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	5354
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

PSU0019

Message	Se ha restaurado la alimentación de entrada para el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2187
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

PSU0022

Message	El suministro de energía *arg1* se ha configurado correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2187
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

PSU0023

Message	El usuario ha confirmado que el suministro de energía *arg1* funciona a 110 voltios.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔					

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

PSU0031

Message	No se puede establecer la comunicación con el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El suministro de energía puede funcionar, pero la supervisión del suministro de energía quedará degradada. El rendimiento del sistema también puede degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a instalar el suministro de energía. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	No se puede establecer la comunicación con la unidad de suministro de energía <número>. Vuelva a colocar la unidad de suministro de energía.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0032

Message	La temperatura del suministro de energía *arg1* se encuentra en un rango de advertencia.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno de funcionamiento del sistema, así como el flujo de aire y la temperatura de entrada. Compruebe los registros del sistema para ver si se han producido errores de temperatura o en el componente térmico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	2186
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0033

Message	La temperatura del suministro de energía *arg1* se encuentra fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno de funcionamiento del sistema, así como el flujo de aire y la temperatura de entrada. Compruebe los registros del sistema para ver si se han producido errores de temperatura o en el componente térmico.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura en la unidad de suministro de energía <número> se encuentra fuera de rango. Verifique la unidad de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0034

Message	Se ha detectado un error de falta de voltaje en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Este error puede ser el resultado de un problema eléctrico con cables o con componentes de un subsistema en el sistema.

Acción de respuesta recomendada	1) Extraiga y vuelva a instalar el suministro de energía. 2) Verifique los cables y los componentes en el subsistema en busca de daños. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	An under voltage fault detected on PSU <number>. Check power source. (Se detectó un error de falta de voltaje en la unidad de suministro de energía <number>. Compruebe la fuente de alimentación).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0035

Message	Se ha detectado un error de exceso de voltaje en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Verifique la alimentación de entrada, reemplace o vuelva a instalar el suministro de energía. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Error de exceso de voltaje en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0036

Message	Se ha detectado un error de sobrecorriente en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Este error puede ser el resultado de un problema eléctrico con cables o con componentes de un subsistema en el sistema.
Acción de respuesta recomendada	1) Extraiga y vuelva a instalar el suministro de energía. 2) Verifique los cables y los componentes en el subsistema en busca de daños. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	An over current fault detected on PSU <number>. Check PSU. (Se detectó un error de exceso de corriente en la unidad de suministro de energía <number>. Compruebe la unidad de suministro de energía).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0037

Message	Se detectó una falla de ventilador en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el ventilador presenta obstrucciones. De no ser así, reemplace el suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Fan failure detected on PSU <number>. Check PSU. (Se detectó un error de ventilador en la unidad de suministro de energía. Compruebe la unidad de suministro de energía).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0038

Message	El ventilador del suministro de energía *arg1* funciona con normalidad.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2187
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU0039

Message	Se ha detectado un error de falta de corriente en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La cantidad de corriente es insuficiente para mantener el suministro de energía funcionando en los niveles normales.
Acción de respuesta recomendada	1) Desconecte y vuelva a conectar el cable de entrada para el suministro de energía. 2) Verifique la distribución de la alimentación o si existen anomalías en la fuente de entrada de PSU. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185

Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error de falta de corriente en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0040

Message	Se ha detectado un error de falta de voltaje de salida en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El voltaje de salida en el suministro de energía no es suficiente para mantener el sistema funcionando en los niveles normales.
Acción de respuesta recomendada	1) Desconecte el cable de entrada para el suministro de energía y extraiga el suministro de energía. 2) Vuelva a instalar el suministro de energía y a conectar el cable. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error de falta de voltaje de salida en la unidad de suministro de energía <número>.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0041

Message	Se ha detectado un error de exceso de voltaje de salida en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	1) Desconecte el cable de entrada para el suministro de energía y extraiga el suministro de energía. 2) Vuelva a instalar el suministro de energía y a conectar el cable. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Error de exceso de voltaje de salida en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0042

Message	Se ha detectado un error de sobrecorriente de salida en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	1) Desconecte el cable de entrada para el suministro de energía y extraiga el suministro de energía. 2) Vuelva a instalar el suministro de energía y a conectar el cable. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error de exceso de corriente de salida en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0043

Message	Se ha detectado un error de falta de corriente de salida en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	1) Desconecte el cable de entrada para el suministro de energía y extraiga el suministro de energía. 2) Vuelva a instalar el suministro de energía y a conectar el cable. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado un error de falta de corriente de salida en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0044

Message	No se puede obtener la información de estado para el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El suministro de energía funciona, pero el sistema no puede obtener la información de estado.
Acción de respuesta recomendada	Si el problema persiste, extraiga y vuelva a instalar la suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2186
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0045

Message	Se ha obtenido correctamente la información de estado para el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2187
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU0046

Message	Se ha restaurado la comunicación con el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2187
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU0076

Message	Se ha detectado una incompatibilidad de la potencia en vatios en el suministro de energía; el suministro de energía *arg1* se ha clasificado en *arg2* vatios.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = valor
Descripción detallada	Las fuentes de alimentación deben ser del mismo tipo y tener la misma potencia nominal.
Acción de respuesta recomendada	Instale suministros de energía coincidentes y consulte la documentación del producto para ver la configuración correcta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	Incompatibilidad de potencia en vatios en la unidad de suministro de energía; unidad de suministro de energía <número> = <valor> vatios
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0077

Message	Se ha detectado una incompatibilidad de tipo de proveedor de suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Las fuentes de alimentación deben ser del mismo tipo y tener la misma potencia nominal.
Acción de respuesta recomendada	Instale suministros de energía coincidentes y consulte la documentación del producto para ver la configuración correcta.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	5354
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0078

Message	Se ha detectado una incompatibilidad de revisiones de suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Esta revisión de suministro de energía no es compatible con este sistema.

Acción de respuesta recomendada	Revise la documentación del producto y cambie el suministro de energía por uno con la revisión correcta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	5354
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0080

Message	El voltaje nominal en el suministro de energía *arg1* no coincide con los requisitos del sistema.

Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El sistema no admite fuentes de alimentación de diferente voltaje.
Acción de respuesta recomendada	Revise la documentación del producto y cambie el suministro de energía por uno con el voltaje nominal correcto.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2185
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0090

Message	Se ha corregido la incompatibilidad de la potencia en vatios en el suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2187
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU0091

Message	*arg1* de la unidad de suministro de energía excede los límites de distribución de alimentación del sistema.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de unidades de suministro de energía
Descripción detallada	La clasificación de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje no debe sobrepasar los límites de distribución de alimentación del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Retire la unidad de fuente de alimentación identificada en el mensaje y revise la documentación de productos de servidores para la configuración adecuada.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2186
Mensaje de la pantalla LCD	El suministro de energía <número> supera los límites de distribución de la alimentación. Extraiga la unidad de suministro de energía.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

PSU0092

Message	*arg1* de la unidad de suministro de energía es el adecuado para los límites de distribución de alimentación del sistema.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de unidades de suministro de energía
Descripción detallada	La clasificación de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje no supere los límites de distribución de alimentación del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2187
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU0800

Message	Fuente de alimentación *arg1*: Estado= 0x *arg2*, CSALIDA= 0x *arg3* ,VSALIDA= 0x *arg4*, TEMP= 0x *arg5*, FAN= 0x *arg6*, ENTRADA= 0x *arg7*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre_PSU • ***arg2*** = estado_PSU • ***arg3*** = corriente_salida • ***arg4*** = voltaje_salida • ***arg5*** = temperatura • ***arg6*** = ventilador • ***arg7*** = entrada
Descripción detallada	Enumera el estado completo de la unidad de suministro de energía.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0801

Message	Suministro de energía *arg1;* se ha detectado un error de CRC
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre_PSU
Descripción detallada	Se ha detectado un error en el suministro de energía
Acción de respuesta recomendada	Adquiera una imagen de firmware para el suministro de energía y actualice el suministro de energía que se indica en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0802

Message	Se ha establecido la política de redundancia para el suministro de energía en el sistema.
Descripción detallada	Se ha establecido la política de redundancia para el suministro de energía en el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0803

Message	La alimentación en el chasis no es suficiente para encender el servidor.
Descripción detallada	La alimentación en el chasis no es suficiente para encender el servidor.
Acción de respuesta recomendada	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para comprobar la alimentación disponible y los requisitos de alimentación para el servidor. Si hay suficiente energía disponible, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0900

Message	La unidad de alimentación *arg1* está apagada.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0901

Message	La unidad de alimentación *arg1* está encendido.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0902

Message	La unidad de alimentación *arg1* se ha apagado y se ha vuelto a encender.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0904

Message	No se ha podido reducir el valor de 240 VA en la unidad de alimentación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	A fin de cumplir con los requisitos de servicio, se debe apagar el suministro.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada en el suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0906

Message	Se ha detectado un error de apagado de interbloqueo en la unidad de alimentación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	A fin de cumplir con los requisitos de servicio, se debe apagar el suministro.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada en el suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0907

Message	Se ha corregido un error de apagado de interbloqueo en la unidad de alimentación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada en el suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0908

Message	Se ha perdido la alimentación en la unidad de alimentación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	La fuente de alimentación está correctamente conectada, pero hay una corriente de entrada que no está conectada o no está operativa.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que la corriente de entrada esté conectada a la fuente de alimentación. Verifique que la corriente de entrada se encuentre dentro de los requisitos establecidos para la fuente de alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	5354
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0909

Message	Se ha restaurado la alimentación en la unidad de alimentación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0910

Message	Se ha detectado un error de control de alimentación para software en la unidad de alimentación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	El sistema no ha respondido correctamente a una solicitud de apagado.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0911

Message	Se ha restaurado el control de alimentación para software en la unidad de alimentación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0912

Message	Se ha detectado una falla en la unidad de alimentación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El estado para el suministro de energía indica que se ha producido una excepción de suministro de energía. El suministro de energía intentará funcionar en un estado degradado. Es posible que el rendimiento del sistema y la redundancia de alimentación se degraden o se pierdan.

Acción de respuesta recomendada	Verifique la alimentación de entrada. Vuelva a instalar el suministro de energía. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	5354
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0913

Message	La unidad de alimentación *arg1* funciona con normalidad.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU0914

Message	Se ha detectado una falla predictiva en la unidad de alimentación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El estado para el suministro de energía indica que se ha producido una excepción de suministro de energía. El suministro de energía intentará funcionar. Es posible

	que el rendimiento del sistema y la redundancia de alimentación se degraden o se pierdan.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga el suministro de energía y vuelva a instalarlo en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5353
Id. de captura de OMSA	5353
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PSU100

Message	El suministro de energía *arg1* está fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** **=** unidad de suministro de energía

Descripción detallada	La unidad de suministro de energía identificada en el mensaje se encuentra fuera de línea, debido a una de las siguientes razones: 1) La unidad de suministro de energía no está correctamente colocada. 2) El cable de alimentación puede no estar conectado adecuadamente o desconectado. 3) La unidad de suministro de energía ha fallado. 4) Se produce un error de alimentación de entrada.
Acción de respuesta recomendada	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Vuelva a colocar la unidad de suministro de energía. 2) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 3) Instale una nueva unidad de suministro de energía. 4) Restaure la unidad de suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5303
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PSU1000

Message	Se ha desconectado el cable de suministro de energía de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de PSU
Descripción detallada	La unidad de suministro de energía no recibe alimentación de CA de entrada. Es posible que el cable de alimentación no se haya conectado apropiadamente o se haya extraído. Esto puede suceder si se produce una falla de CA o un problema con el multiplicador conectado al suministro de energía del gabinete.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía si se había desconectado. Restaure el suministro de energía de CA de entrada. Asegúrese de que el suministro de energía se haya restaurado en el gabinete desde la línea principal.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4234
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2312;2313
Id. de captura de OMSA	100300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PSU1001

Message	*arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor de PSU
Descripción detallada	El gabinete ha detectado que una unidad de suministro de energía ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si existen otros mensajes relacionados con el estado de la unidad de suministro de energía o el gabinete. Esos mensajes pueden ayudar a determinar la causa de este suceso. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PSU1002

Message	*arg1* se ha extraído.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor de PSU
Descripción detallada	El gabinete ha detectado que una unidad de suministro de energía se ha quitado y ya no funciona en condiciones óptimas.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar la unidad de suministro de energía en el gabinete. Vuelva a conectar el cable de alimentación de CA y encienda la unidad de suministro de energía. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2324
Id. de captura de OMSA	100400
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PSU1003

Message	*arg1* se ha apagado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de PSU
Descripción detallada	El suministro de energía no proporciona alimentación. Esto puede ser debido a que el interruptor de suministro de energía se encuentra en posición de apagado o el suministro de energía ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el interruptor de corriente en la unidad de suministro de energía se encuentra en posición de apagado o encendido. Si se encuentra en apagado, coloque el interruptor en encendido. Si el problema no se corrige, compruebe que el cable de alimentación esté conectado y funcione correctamente. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4234
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PSU1004

Message	Se ha insertado el cable de suministro de energía en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de PSU
Descripción detallada	El gabinete ha detectado que el suministro de energía de CA se ha restaurado en la unidad de suministro de energía.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4235

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2325
Id. de captura de OMSA	100100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PSU1005

Message	*arg1* se ha encendido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de PSU
Descripción detallada	El gabinete ha detectado que una unidad de suministro de energía se ha encendido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4235
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PSU1006

Message	*arg1* se ha insertado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de PSU
Descripción detallada	El gabinete ha detectado que una unidad de suministro de energía se ha insertado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4235
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PSU1007

Message	*arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de PSU
Descripción detallada	Un dispositivo ha fallado y el sistema ya no funciona en condiciones óptimas.

Acción de respuesta recomendada	Colocar el dispositivo.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PSU101

Message	El suministro de energía *arg1* no está presente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** unidad de suministro de energía

Descripción detallada	La unidad de suministro de energía identificada en el mensaje no se encuentra presente, debido a una de las siguientes razones: 1) La unidad de suministro de energía no está correctamente colocada. 2) El cable de alimentación puede no estar conectado adecuadamente o desconectado. 3) La unidad de suministro de energía ha fallado. 4) Se produce un error de alimentación de entrada.
Acción de respuesta recomendada	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Vuelva a colocar la unidad de suministro de energía. 2) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 3) Instale una nueva unidad de suministro de energía. 4) Restaure la unidad de suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5353
Id. de captura de OMSA	5353
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PSU1010

Message	El suministro de energía de CC se encuentra apagado.
Descripción detallada	La unidad de suministro de energía se encuentra apagada. La unidad de suministro de energía se ha apagado o se encuentra defectuosa.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el interruptor de corriente se encuentra en posición de apagado o encendido. Si se encuentra en apagado, coloque el interruptor en encendido. Si el problema no se corrige, compruebe que el cable de alimentación esté conectado y funcione correctamente. Si el problema persiste o si el interruptor de corriente ya está en encendido, vuelva a colocar la unidad de suministro de energía.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4233
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PSU102

Message	El estado del suministro de energía *arg1* es desconocido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** unidad de suministro de energía
Descripción detallada	El estado de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje es desconocido debido a una de las siguientes razones: 1) La unidad de suministro de energía no está correctamente colocada. 2) El cable de alimentación puede no estar conectado adecuadamente o desconectado. 3) La unidad de suministro de energía ha fallado. 4) Se produce un error de alimentación de entrada.
Acción de respuesta recomendada	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Vuelva a colocar la unidad de suministro de energía. 2) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 3) Instale una nueva unidad de suministro de energía. 4) Restaure la unidad de suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5351
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PSU1050

Message	*arg1* se ha encendido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del suministro de energía
Descripción detallada	El suministro de energía identificado en el mensaje se encendió.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2323
Id. de captura de OMSA	100100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PSU500

Message	No se puede obtener el estado de alimentación para el servidor actual.
Descripción detallada	La herramienta Racadm no puede obtener el estado de alimentación; el motivo posible es que la llamada de IPMI haya fallado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PSU501

Message	El servidor ya está ENCENDIDO.
Descripción detallada	Cuando el usuario emitió una petición de encendido, el servidor ya se encontraba activado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PSU502

Message	El servidor ya está APAGADO.
Descripción detallada	Cuando el usuario emitió una petición de apagado, el servidor ya se encontraba desactivado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PSU503

Message	Estado de alimentación en el servidor: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = Estado
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PSU504

Message	La operación de encendido del servidor se realizó correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PSU8513

Message	No se puede completar la actualización del firmware de la ranura PSU *arg1*. Error=0x *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número • ***arg2*** **=** número de error
Descripción detallada	No se puede actualizar el firmware de PSU debido a errores de comunicación PMBus.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de actualización de firmware. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8330
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU8515

Message	No se puede establecer el atributo Activar conexión dinámica del suministro de energía.
Descripción detallada	No se puede establecer el atributo Activar conexión dinámica del suministro de energía.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, revisar el registro de rastreo para obtener más detalles. Para recuperar el registro de rastreo, en la interfaz web del CMC, vaya a la página Solución de problemas > Diagnósticos y escriba el comando "gettracelog", o bien utilice el comando RACADM "gettracelog". Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor del servicio y proporcione el registro de rastreo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU8516

Message	No se puede establecer la política de redundancia porque la enumeración de las unidades de suministro de energía está en curso.
Descripción detallada	No se puede establecer la política de redundancia porque la enumeración de las unidades de suministro de energía está en curso. La política puede establecerse una vez finalizada la enumeración de unidades de suministro de energía.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación una vez finalizada la enumeración de las unidades de suministro de energía.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU8517

Message	Se ha cambiado la política de redundancia de la unidad de suministro de energía.
Descripción detallada	La operación para cambiar la política de redundancia de la unidad de suministro de energía se ha completado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU8518

Message	No se puede acceder a los datos de la FRU de la unidad de suministro de energía *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	La operación para leer los datos de la FRU de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje no se ha llevado a cabo correctamente debido a errores de comunicación internos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si la condición persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8329

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU8519

Message	La función Conexión dinámica del suministro de energía mejorada (DPSE) no es compatible con la configuración actual del suministro de energía y se encuentra suspendido.
Descripción detallada	La función Conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) está suspendida debido a la configuración o el tipo de unidad de suministro de energía presentes. La función está activada pero suspendida hasta que haya una configuración de unidad de suministro de energía admitida.
Acción de respuesta recomendada	Conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) no es compatible con la configuración actual del suministro de energía. Verifique que las unidades de suministro de energía sean compatibles. Reemplace las unidades de suministro de energía no admitidas.
Categoría	Auditorías

Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU8520

Message	La función Conexión dinámica del suministro de energía mejorada (DPSE) se admite por completo.
Descripción detallada	La función Conexión dinámica del suministro de energía se admite y funciona.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PSU = suministro de energía

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PSU8521

Message	La unidad de suministro de energía *arg1* superó el umbral de temperatura superior y se ha apagado.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	La unidad de suministro de energía identificada en el mensaje se ha apagado debido a que la temperatura excedió el umbral de temperatura alto de la unidad.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga y vuelva a insertar la unidad de suministro de energía o quite la alimentación de CA y vuelva a aplicarla en la unidad de suministro de energía vuelva a funcionar.
Categoría	Auditorías

Subcategoría	PSU = suministro de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8329
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

43

Mensajes de suceso de PSUA

PSUA0016

Message	El suministro de energía *arg1* está ausente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	No hay suministro de energía o está dañado.
Acción de respuesta recomendada	Instale el suministro de energía, si es necesario.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PSUA = PSU ausente
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2465
Mensaje de la pantalla LCD	PSU <número> ausente. Verifique la unidad de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

44

Mensajes de suceso de PWR

PWR0100

Message	Se ha presionado el botón de encendido.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR0101

Message	Se ha soltado el botón de encendido.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR0102

Message	Se ha presionado el botón de suspensión.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR0103

Message	Se ha soltado el botón de suspensión.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR0104

Message	Se ha presionado el botón de reinicio.
Descripción detallada	El sistema se restablecerá.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR0105

Message	Se ha soltado el botón de reinicio.
Descripción detallada	El sistema se restablecerá.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR0106

Message	*arg1* está encajado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR0107

Message	*arg1* está abierto.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR0108

Message	Se solicitó el servicio *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR0109

Message	Se ha completado el servicio *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1000

Message	Se ha restaurado el rendimiento del sistema.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1001

Message	Se ha degradado el rendimiento del sistema.
Descripción detallada	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Acción de respuesta recomendada	Revise la configuración del sistema y el consumo de alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2274
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha degradado el rendimiento del sistema. Verifique las PSU y la configuración del sistema.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1002

Message	The system performance degraded because of thermal protection. (El rendimiento del sistema se ha degradado para ofrecer protección térmica).
Descripción detallada	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración y consulte los registros del sistema para ver si hay avisos o errores de entorno o de temperatura.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1003

Message	The system performance degraded because cooling capacity has changed. (El rendimiento del sistema se ha degradado porque ha cambiado la capacidad de refrigeración).
Descripción detallada	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, revise los cambios realizados en la configuración del sistema y consulte la política térmica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1004

Message	The system performance degraded because power capacity has changed. (El rendimiento del sistema se ha degradado porque ha cambiado la capacidad de alimentación).
Descripción detallada	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, revise los cambios realizados en la configuración del sistema y consulte la política de alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1005

Message	Se ha degradado el rendimiento del sistema debido a un cambio en la capacidad de alimentación definida por el usuario.
Descripción detallada	Para evitar exceder la capacidad definida por el usuario, se ha degradado el rendimiento del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, revise los cambios realizados en la configuración del sistema y consulte la política de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1006

Message	The system halted because system power exceeds capacity. (El sistema se ha detenido porque la energía del sistema excede la capacidad).
Descripción detallada	Es posible que el sistema se apague.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración del sistema, actualice las fuente de alimentación o reduzca el consumo de energía del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2273
Mensaje de la pantalla LCD	La alimentación del sistema excede la capacidad. El sistema se ha detenido. Comuníquese con el servicio de asistencia técnica.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1007

Message	The system performance degraded because power exceeds capacity. (El rendimiento del sistema se ha degradado porque la energía excede la capacidad).
Descripción detallada	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración del sistema, actualice las fuente de alimentación o reduzca el consumo de energía del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2274

Mensaje de la pantalla LCD	La alimentación del sistema excede la capacidad. El rendimiento se ha degradado. Verifique la configuración de PSU.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1008

Message	The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold. (El rendimiento del sistema se ha degradado porque el consumo de energía excede el umbral aceptado).
Descripción detallada	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración del sistema, actualice las fuente de alimentación o reduzca el consumo de energía del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2273
Mensaje de la pantalla LCD	La alimentación del sistema excede el umbral. El rendimiento se ha degradado. Verifique la configuración de PSU.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR1009

Message	La capacidad de alimentación del sistema se ha restaurando.
Descripción detallada	La capacidad de alimentación del sistema se ha restaurando.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR200

Message	La habilitación del modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) desactivará la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP).
Descripción detallada	La habilitación del modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) desactivará la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP). MPCM obliga a los servidores a trabajar en un modo de bajo consumo de energía y rendimiento limitado; y, luego, desactiva la capacidad para encender servidores adicionales.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR2000

Message	El sistema se ha encendido.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2001

Message	Se ha ejecutado un restablecimiento forzado en el sistema.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2002

Message	Se ha ejecutado un restablecimiento mediante sistema operativo en el sistema.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2003

Message	El usuario solicitó un inicio PXE.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2004

Message	El sistema se ha iniciado automáticamente en los diagnósticos.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2005

Message	El software en tiempo de ejecución para el sistema operativo inicializó un restablecimiento forzado.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2006

Message	El software en tiempo de ejecución para el sistema operativo inicializó un restablecimiento mediante sistema operativo.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2007

Message	El sistema se ha reiniciado.
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR201

Message	La selección de la opción de modo de administración de la alimentación basada en servidores establece el límite de alimentación a un valor máximo y las prioridades de servidor a una prioridad predeterminada; y, luego, desactiva el modo de conservación máx. de alimentación. ¿Desea continuar?

Descripción detallada	La selección de la opción de modo de administración de la alimentación basada en servidores establece el límite de alimentación a un valor máximo y las prioridades de servidor a una prioridad predeterminada; y, luego, desactiva el modo de conservación máx. de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR202

Message	La habilitación del modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) obliga a los servidores a trabajar en un modo de bajo consumo de energía y rendimiento limitado; y, luego, desactiva la capacidad para encender servidores adicionales.

Descripción detallada	La habilitación del modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) obliga a los servidores a trabajar en un modo de bajo consumo de energía y rendimiento limitado; y, luego, desactiva la capacidad para encender servidores adicionales.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR203

Message	No se puede establecer el valor de límite de alimentación de entrada del sistema en un valor inferior o igual a 13300 W (45381 BTU/h) debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activada.

Descripción detallada	El valor de límite de alimentación de entrada del sistema no puede establecerse en un valor inferior o igual a 13300 W debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activada.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor de límite de energía mayor que 13300 W y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR204

Message	El valor del objeto se modificó correctamente. El modo de conservación máx. de la alimentación desactivará la función Rendimiento de alimentación extendida.

Descripción detallada	El valor del objeto se modificó correctamente. El modo de conservación máx. de la alimentación desactivará la función Rendimiento de alimentación extendida.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR205

Message	La función Rendimiento de servidor sobre redundancia de alimentación del servidor (SPOPR) no puede activarse porque el rendimiento de alimentación extendida está activado.

Descripción detallada	La función Rendimiento de servidor sobre redundancia de alimentación del servidor (SPOPR) no puede activarse porque el rendimiento de alimentación extendida está activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive la opción Rendimiento de alimentación extendida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR206

Message	La función Administración de la alimentación basada en servidores (SBPM) no puede activarse porque el rendimiento de alimentación extendida está activado.

Descripción detallada	La función Administración de la alimentación basada en servidores (SBPM) no puede activarse porque el rendimiento de alimentación extendida está activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive la opción Rendimiento de alimentación extendida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR207

Message	La función Conexión dinámica de suministros de energía (DPSE) no puede activarse porque el modo Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activado.

Descripción detallada	La función Conexión dinámica de suministros de energía (DPSE) no puede activarse porque el modo Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive la opción Rendimiento de alimentación extendida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR209

Message	No se puede cambiar la política de redundancia a redundancia de suministro de energía o sin redundancia porque la opción de rendimiento de alimentación extendida está activada.

Descripción detallada	La política de redundancia no se puede cambiar a redundancia de suministro de energía o sin redundancia porque la opción de Rendimiento de alimentación extendida está activada.
Acción de respuesta recomendada	Desactive la opción Rendimiento de alimentación extendida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR210

Message	La política de redundancia no se puede cambiar a redundancia de suministro de energía o sin redundancia porque la opción de Rendimiento de alimentación extendida está activada.

Descripción detallada	La política de redundancia no se puede cambiar a redundancia de suministro de energía o sin redundancia porque la opción de Rendimiento de alimentación extendida está activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR211

Message	No se puede establecer el modo de aire fresco (FA) debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activada.

Descripción detallada	El modo de aire fresco (FA) no se puede configurar porque la función Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR213

Message	No se puede activar el modo de rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) se encuentra activado.

Descripción detallada	No se puede activar el modo de rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) se encuentra activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el Modo de conservación máxima de la alimentación y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR214

Message	No se puede activar el modo de rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) está activado.

Descripción detallada	No se puede activar el modo de rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) está activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive la conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR216

Message	No se puede activar la opción Rendimiento de alimentación extendida porque la política de redundancia está establecida en Redundancia de cuadrícula o Sin redundancia.

Descripción detallada	No se puede activar la opción Rendimiento de alimentación extendida porque la política de redundancia está establecida en Redundancia de cuadrícula o Sin redundancia.
Acción de respuesta recomendada	Configure la política de redundancia a Redundancia de suministros de energía y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz gráfica de usuario web de CMC, haga clic en Alimentación > Configuración. Desde el menú desplegable Política de redundancia, seleccione la redundancia del suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR218

Message	No se puede activar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de aire fresco (FA) está activado.

Descripción detallada	No se puede activar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de aire fresco (FA) está activado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR219

Message	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) no se puede activar debido a que la unidad de suministro de energía de la ranura *arg1* no es una unidad de suministro de energía de 3000 W.

Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) no se puede activar debido a que la unidad de suministro de energía de la ranura identificada en el mensaje no es una unidad de suministro de energía de 3000 W.
Acción de respuesta recomendada	Para poder utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP), reemplace la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje por una de 3000 W.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR220

Message	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) no se puede activar porque la ranura *arg1* está vacía.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) no se puede activar debido a que la ranura identificada en el mensaje está vacía.
Acción de respuesta recomendada	Inserte una unidad de suministro de energía adecuada en la ranura identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR2200

Message	El sistema se encuentra en el estado Encendido.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2201

Message	El sistema se encuentra en modo de suspensión, pero se mantiene el contexto de procesador y hardware para el sistema.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2202

Message	El sistema se encuentra en modo de suspensión, pero se ha pedido el contexto de procesador.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2203

Message	El sistema se encuentra en modo de suspensión, pero se ha perdido el contexto de procesador y hardware para el sistema.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2204

Message	El sistema se encuentra en un estado de suspensión no volátil.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2205

Message	El sistema se encuentra en un estado de apagado parcial.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2207

Message	El sistema se encuentra en un estado de apagado mecánico.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2208

Message	El sistema se encuentra en un estado de suspensión.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2209

Message	El sistema se encuentra en un estado de suspensión no determinado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR221

Message	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) ya está desactivada.
Descripción detallada	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) ya está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR2210

Message	El sistema se ha forzado a un estado de apagado parcial.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2211

Message	El sistema se encuentra en un estado Encendido heredado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2212

Message	El sistema se encuentra en un estado Apagado heredado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR222

Message	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) ya está activada.
Descripción detallada	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) ya está activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR223

Message	No se puede realizar una operación de 110 V de CA. debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) se encuentra activada.
Descripción detallada	No se puede realizar una operación de 110 V de CA. debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) se encuentra activada.
Acción de respuesta recomendada	Desactive la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR2250

Message	No se puede encender el servidor; la infraestructura del chasis no está lista.
Descripción detallada	El servidor no se encendió debido a que la infraestructura del chasis no está lista. La infraestructura del chasis incluye: subsistema PCIe, componentes de almacenamiento y Chassis Management Controller.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el estado de la infraestructura del chasis en la interfaz web de CMC o de RACADM. Espere hasta que los componentes de la infraestructura del chasis se hayan encendido por completo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2251

Message	No se puede encender el servidor; la cubierta del chasis está abierta.
Descripción detallada	El servidor no se encendió debido a que la cubierta del chasis está abierta.
Acción de respuesta recomendada	Cierre la cubierta del chasis y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2252

Message	No se puede encender el servidor; la tarjeta NDC o la tarjeta mezzanine no es compatible con el módulo de E/S o el subsistema PCIe.
Descripción detallada	El servidor no se encendió debido a que la tarjeta NDC o la tarjeta mezzanine no es compatible con el módulo de E/S o el subsistema PCIe.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe las notas de publicación para el producto y asegúrese de instalar componentes compatibles en el servidor.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2253

Message	No se puede encender el servidor; no existe una tarjeta PCIe o una tarjeta mezzanine instalada.
Descripción detallada	El servidor no se encendió debido a que no existe una tarjeta PCIe o una tarjeta mezzanine instalada.
Acción de respuesta recomendada	Instale una tarjeta PCI o una tarjeta mezzanine en la ranura correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2254

Message	El uso de 110 V no se ha confirmado y el chasis no puede otorgar permiso de encendido al servidor.
Descripción detallada	El uso de 110 V no se ha confirmado para el chasis y el chasis no puede otorgar permiso de encendido al servidor.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el estado No confirmado para el uso de 110 V y cambie ese estado por Confirmado. Mediante la interfaz web de Chassis Management Controller (CMC), seleccione Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración y, a continuación, seleccione la casilla para el campo Confirmar 110 V. Vuelva a intentar la operación para encender el servidor.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2255

Message	Chassis Managment Controller (CMC) se ha configurado en el modo de conservación máxima de energía y no se puede otorgar permiso de encendido al servidor.
Descripción detallada	Chassis Managment Controller (CMC) se ha configurado en el modo de conservación máxima de energía y no se puede otorgar permiso de encendido al servidor.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el modo de conservación máxima de energía en el chasis y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz web de Chassis Management Controller (CMC), seleccione Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración y, a continuación, deseleccione la casilla para el campo Modo de conservación máxima de energía.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2256

Message	No se puede asignar alimentación para encender los servidores; Chassis Management Controller (CMC) está inicializando los componentes de la infraestructura del chasis.
Descripción detallada	Los componentes de la infraestructura del chasis se están inicializando y no están listos para otorgar permiso de encendido a los servidores.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que la infraestructura del chasis se haya inicializado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para comprobar que la infraestructura se haya inicializado, use la utilidad de línea de comandos de RACADM para ejecutar el comando "racadm getmodinfo" y comprobar que el campo "pwrstate" se encuentre activado para el componente del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2257

Message	La supresión de asignación de alimentación para el destino es *arg1*. La asignación de alimentación (CA) para el destino es de *arg2* vatios.
Argumentos	• ***arg1*** = estado de supresión • ***arg2*** = alimentación de destino
Descripción detallada	La supresión de asignación de alimentación en el destino se ha activado o desactivado como se identifica en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2258

Message	Se han modificado los umbrales de repuestos dinámicos para la unidad de suministro de energía (PSU). Umbral de encendido: *arg1%*. Umbral de suspensión: *arg2%*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** umbral de encendido • ***arg2*** **=** umbral de suspensión
Descripción detallada	Se han modificado los umbrales de repuestos dinámicos para la unidad de suministro de energía (PSU) a los umbrales de encendido y de suspensión identificados en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR2260

Message	El motor de administración de Intel no responde y el estado a prueba térmica del servidor está activado.
Descripción detallada	iDRAC experimentó un problema de comunicación de IPMB con el motor de administración de Intel y no ha podido recuperar las comunicaciones de IPMB. El estado a prueba térmica del servidor está activado.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación del servidor y vuelva a conectarla. Encienda el servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2261

Message	Se observa un problema en la inicialización del monitor actual, revisión IMON *arg1*, revisión CPLD IMON MFR *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de revisión del monitor actual • ***arg2*** **=** número de revisión del CPLD
Descripción detallada	iDRAC ha experimentado un problema al inicializar el monitor actual. Puede que sea necesario reemplazar la placa base del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2262

Message	El motor de administración de Intel ha notificado un error interno del sistema.
Descripción detallada	El motor de administración de Intel no puede utilizar las instalaciones para PECI sobre DMI.
Acción de respuesta recomendada	Busque el mensaje PWR2264 "funcionamiento normal del sistema" en el registro de Lifecycle después de la anotación PWR2262. Es posible que el mensaje tarde 30 segundos en registrarse. Si el mensaje PWR2264 no aparece, realice lo siguiente: desconecte la alimentación del servidor y vuelva a conectarla. Encienda el servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2263

Message	El usuario hace caso omiso de los signos de advertencia de exceso de suscripción de suministro de energía.
Descripción detallada	El usuario continuó después de recibir una advertencia de exceso de suscripción de suministro de energía (F1/F2).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2264

Message	El motor de administración de Intel ha informado el funcionamiento normal del sistema.
Descripción detallada	El motor de administración de Intel ha recuperado la capacidad para utilizar la función PECI sobre DMI.
Acción de respuesta recomendada	Si el PWR2262 "error interno del sistema" se registró dentro de los 30 segundos anteriores, ignórelo. No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR2400

Message	El firmware de administración de la alimentación no puede mantener el límite de alimentación.
Descripción detallada	El firmware de administración de la alimentación no puede reducir el consumo de alimentación para cumplir con la configuración o los valores definidos por el usuario.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise la política alimentación del sistema. 2) Compruebe los registros de sucesos del sistema en busca de excepciones térmicas o relacionadas con la alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR2401

Message	Error de inicialización en el firmware de administración de la alimentación.
Descripción detallada	La controladora iDRAC detectó que el firmware de administración de la alimentación no se ha iniciado correctamente. Es posible que el sistema funcione en un estado de rendimiento degradado.
Acción de respuesta recomendada	1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere un minuto y vuelva a conectar la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a actualizar el BIOS del sistema. 3) Actualice el BIOS del sistema a la revisión más reciente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR2402

Message	iDRAC no puede comunicarse con el firmware de administración de la alimentación.
Descripción detallada	La controladora de iDRAC no puede comunicarse con el firmware de administración de la alimentación debido a un problema con la interfaz del motor de administración de la alimentación o con el propio motor. Es posible que el sistema funcione en un estado de rendimiento degradado.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de Lifecycle Controller (registro de LC) y asegúrese de que no existan anotaciones de registro subsiguientes, lo que indica que la comunicación con el firmware de administración de la alimentación se ha restaurado. Si esta anotación de registro no está presente, a continuación, realice una de las acciones siguientes: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere un minuto y vuelva a conectarla. 2) Vuelva a actualizar el BIOS del sistema. 3) Actualice el BIOS del sistema a la revisión más reciente.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR2403

Message	La comunicación de iDRAC con el firmware de administración de la alimentación se ha restaurado.
Descripción detallada	La controladora de iDRAC ha establecido la comunicación con el firmware de administración de la alimentación. El rendimiento del sistema vuelve a la normalidad.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR2404

Message	Alerta de capacidad de suministro de energía desactivada.
Descripción detallada	Se ha desactivado la alerta de capacidad de suministro de energía debido a la configuración definida por el usuario.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías

Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

PWR3000

Message	El sistema se apaga para garantizar la protección térmica.
Descripción detallada	Para evitar daños en el sistema debido a la refrigeración insuficiente, el sistema se apagará.
Acción de respuesta recomendada	Revise el Registro de Embedded System Management para consultar las fallas y advertencias térmicas o del medio ambiente y reemplace los componentes defectuosos. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR3001

Message	Se detectó un nuevo valor de alimentación pico. Valor pico (en vatios): *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** valor pico
Descripción detallada	El sistema ha detectado un nuevo valor de alimentación pico.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el uso de energía corresponde a la configuración y la carga de trabajo actual del hardware.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5013
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8500

Message	El estado de alimentación del chasis se actualizó a *arg1* desde *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nuevo estado de alimentación • ***arg2*** **=** estado de alimentación anterior
Descripción detallada	El estado de la alimentación del chasis de la base de datos de configuración y el estado actual son diferentes. El estado de la alimentación del chasis actual se actualizará en la base de datos de configuración. Esto es para asegurar que el estado de alimentación del chasis será el mismo si el CMC se reinicia o si se produce una protección contra fallas del CMC. Observe que el valor numérico del estado solo se proporciona para uso de la asistencia técnica.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8501

Message	Se estableció correctamente la alimentación del Dispositivo de infraestructura virtual en *arg1* WDC
Argumentos	• ***arg1*** **=** lectura de alimentación

Descripción detallada	Se realizó correctamente la distribución de la alimentación para la infraestructura virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8503

Message	El valor actual de límite de alimentación de entrada del sistema *arg1* CA) es menor que el límite superior (*arg2* CA).
Argumentos	• ***arg1*** **=** valor de alimentación

- ***arg2*** = valor de alimentación

Descripción detallada	Esta información se proporciona para poder verificar si el límite de alimentación es más bajo que el límite de alimentación máximo admitido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8504

Message	Se ha presionado el botón de encendido del chasis, pero el botón está desactivado.

Descripción detallada	Se detecta que se está presionando el botón de encendido del chasis pero este está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	El botón de encendido del chasis está desactivado. Para activar el botón de encendido del chasis utilice la interfaz de línea de comandos RACADM del CMC, la interfaz web del CMC. Por medio de la línea de comandos, escriba racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerButtonEnable 1". Utilizando la interfaz web, haga clic en Descripción general del chasis > Alimentación> Configuración. Desactive la casilla de verificación Desactivar botón de encendido del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8505

Message	La función de conexión dinámica del suministro de energía no se ha activado correctamente.
Descripción detallada	La función de conexión dinámica del suministro de energía no se ha activado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie Chassis Management Controller y vuelva a intentar la operación. Para reiniciar Chassis Management Controller, mediante la interfaz de usuario web, vaya a Descripción general del chasis > Alimentación > Control, seleccione la opción Restablecer el CMC y, a continuación, haga clic en Aplicar.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8506

Message	Se ha restablecido el tiempo de cálculo acumulativo de alimentación (KWH) en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = hora
Descripción detallada	El restablecimiento de la lectura de las operaciones de cálculo de la alimentación hace que el registro informe la hora a la que se restablece.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8507

Message	El límite de alimentación de entrada del sistema se ha cambiado de *arg1* W CA a *arg2* W CA.
Argumentos	• ***arg1*** **=** valor de alimentación anterior • ***arg2*** **=** nuevo valor de alimentación
Descripción detallada	El valor del límite de alimentación de entrada del sistema se ha cambiado desde el valor indicado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8508

Message	El nuevo presupuesto de alimentación (*arg1* W CA) puede permitir la degradación futura de la redundancia.
Argumentos	• ***arg1*** = valor de alimentación
Descripción detallada	Si el presupuesto de alimentación excede la capacidad eficaz de la política de redundancia actual, es posible que las asignaciones de alimentación superen la capacidad eficaz, lo que podría reducir las capacidades de redundancia.
Acción de respuesta recomendada	No se necesita ninguna acción de respuesta. Asegúrese de que hay suficientes unidades de suministro de energía para admitir la redundancia en el presupuesto de alimentación especificado.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8509

Message	No se puede cambiar la prioridad de alimentación del servidor porque el modo de administración de la alimentación basada en servidor está activado.
Descripción detallada	No se puede cambiar la prioridad de alimentación del servidor porque el modo de administración de la alimentación basada en servidor está activado.
Acción de respuesta recomendada	Se puede cambiar la prioridad de alimentación del servidor cuando se desactiva la Administración de la alimentación basada en el servidor. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración y, a continuación, desmarque la casilla de verificación Activar administración de la alimentación basada en el servidor. Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8510

Message	No se puede establecer la propiedad *arg1* de alimentación del chasis.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de propiedad
Descripción detallada	No se puede establecer la alimentación del chasis identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8511

Message	No se puede establecer la propiedad de alimentación del chasis CHASSIS_POWER_button_disable.
Descripción detallada	No se puede establecer la propiedad de alimentación del chasis CHASSIS_POWER_button_disable.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8512

Message	El CMC se reinicia porque no se pudo acceder a los datos de configuración de la alimentación.
Descripción detallada	No se puede acceder a los datos de configuración de la alimentación debido a problemas de sincronización.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8514

Message	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis debido a la insuficiencia de privilegios.
Descripción detallada	Las credenciales de cuenta de usuario proporcionadas para esta acción de alimentación del chasis no tiene el privilegio correcto. Se necesita privilegio de control del chasis para realizar acciones de alimentación del chasis.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la acción con una cuenta de usuario diferente que tenga privilegios de control de la alimentación del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8515

Message	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis, ya que el chasis no está encendido.
Descripción detallada	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis, ya que el chasis no está encendido.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el chasis y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8516

Message	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis solicitada.
Descripción detallada	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis solicitada.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de rastreo para obtener más información. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8517

Message	No se puede apagar la alimentación del chasis.
Descripción detallada	La transición del estado de alimentación del chasis no ha finalizado correctamente. Esto puede deberse a alguna de las siguientes razones: 1) No se pueden apagar uno o más servidores, 2) Una actualización del firmware puede estar en curso.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de rastreo para obtener más información. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8518

Message	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis porque el chasis ya está encendido.
Descripción detallada	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis porque el chasis ya está encendido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8519

Message	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis porque el chasis ya está apagado.
Descripción detallada	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis porque el chasis ya está apagado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8520

Message	Se inició la operación de restablecimiento del chasis.
Descripción detallada	Se inició la operación de restablecimiento del chasis.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8521

Message	Se ha completado la operación de restablecimiento del chasis.
Descripción detallada	Se ha completado la operación de restablecimiento del chasis.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8522

Message	Se inició la operación de ciclo de encendido del chasis.
Descripción detallada	La operación de ciclo de encendido del chasis se ha iniciado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8523

Message	Se ha completado la operación de ciclo de encendido del chasis.
Descripción detallada	La operación de ciclo de encendido del chasis se ha completado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8524

Message	Se perdió la redundancia y el rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación está activado.
Descripción detallada	Se perdió la redundancia porque el requisito de alimentación del chasis excede la política de redundancia actual.
Acción de respuesta recomendada	No se necesita ninguna acción de respuesta. Revise los requisitos de alimentación y determine si es necesario restaurar la redundancia en más unidades de suministro de energía.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8525

Message	Se confirmó la operación de 110 VCA.
Descripción detallada	Se confirmó la operación de 110 VCA de la unidad de suministro de energía.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8526

Message	Se confirmó la operación de 110 VCA.
Descripción detallada	Se confirmó la operación de 110 VCA de la unidad de suministro de energía.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8527

Message	Las prioridades de alimentación de ranura del servidor cambiaron - reasignación de alimentación.
Descripción detallada	Se cambiaron las prioridades de alimentación de la ranura del servidor. Se está reasignando la alimentación a los servidores.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8528

Message	No es posible establecer el modo de conservación de alimentación máxima porque el modo de administración de la alimentación basada en servidor está activado.
Descripción detallada	El modo de conservación de alimentación máxima solo puede activarse cuando el modo de alimentación basada en el servidor está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	El Modo de conservación de alimentación máxima se puede cambiar cuando el modo de administración de la alimentación basada en el servidor está desactivado. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración y, a continuación, desmarque la casilla de verificación Activar administración de la alimentación basada en servidor. Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8529

Message	La opción Modo de conservación máx. de alimentación se encuentra activada.
Descripción detallada	La opción Modo de conservación de alimentación máximo está activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8530

Message	La opción Modo de conservación máx. de alimentación se encuentra desactivada.
Descripción detallada	La opción Modo de conservación máx. de alimentación se encuentra desactivada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8531

Message	La administración de energía basada en servidor se encuentra activada.
Descripción detallada	La administración de energía basada en servidor se encuentra activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8532

Message	La opción Administración de alimentación basada en servidor se encuentra desactivada.
Descripción detallada	La opción Administración de alimentación basada en servidor se encuentra desactivada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8533

Message	El límite de alimentación de entrada del sistema se ha cambiado de *arg1* W CA a *arg2* W CA.
Argumentos	• ***arg1*** **=** valor de alimentación • ***arg2*** **=** valor de alimentación
Descripción detallada	Ha cambiado la configuración del límite de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8534

Message	No es posible establecer el modo de administración de la alimentación basada en servidor para activarlo.
Descripción detallada	No es posible establecer el modo de administración de la alimentación basada en servidor para activarlo.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8535

Message	No es posible establecer el modo de administración de la alimentación basada en servidor para desactivarlo.
Descripción detallada	No es posible establecer el modo de administración de la alimentación basada en servidor para desactivarlo.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8536

Message	La opción Rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación se encuentra activada.
Descripción detallada	La opción Rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación se encuentra activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8537

Message	La opción Rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación se encuentra desactivada.
Descripción detallada	La opción Rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación se encuentra desactivada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8538

Message	El registro remoto de alimentación está activado.
Descripción detallada	El registro remoto de alimentación está activado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8539

Message	El registro remoto de alimentación está desactivado.
Descripción detallada	El registro remoto de alimentación está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8540

Message	El intervalo del registro remoto de alimentación se estableció en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** intervalo
Descripción detallada	El intervalo para el registro remoto de información de la alimentación está ajustado según el valor identificado en el mensaje
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8541

Message	Se inició la operación de encendido del chasis.
Descripción detallada	Se inició la operación de encendido del chasis.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8542

Message	Finalizó la operación de encendido del chasis.
Descripción detallada	Finalizó la operación de encendido del chasis.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8543

Message	El inventario de alimentación del servidor *arg1* no es válido. El valor de la lectura de inventario de alimentación es máx. de alimentación= *arg2* vatios de CA, mín. alimentación= *arg3* AC vatios de CA, alimentación asignada= *arg4* vatios de CA.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura • ***arg2*** **=** lectura de alimentación máxima • ***arg3*** **=** lectura de alimentación mínima • ***arg4*** **=** lectura de alimentación asignada
Descripción detallada	El iDRAC informó un inventario de alimentación no válido del servidor identificado en el mensaje para el CMC.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el servidor identificado en el mensaje. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8544

Message	Chassis Management Controller ha apagado el servidor *arg1* debido a la insuficiencia de alimentación en el inventario.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	No hay suficiente alimentación disponible para que el servidor identificado en el mensaje funcione. El servidor se desactivará hasta que haya suficiente alimentación disponible.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que hay suficiente espacio en la fuente de alimentación para distribuir la alimentación. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar, consulte la alimentación disponible. Para agregar más alimentación, inserte más

	unidades de suministro de energía o quite los componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8545

Message	Chassis Management Controller apagó el servidor *arg1* porque se recuperaron datos incorrectos de alimentación de iDRAC en el inventario.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	El iDRAC informó información de inventario de alimentación incorrecta para el servidor identificado en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	La información no válida del inventario de alimentación podría deberse a que las versiones del firmware del iDRAC o del BIOS del servidor están desactualizadas. Actualice los componentes a sus versiones más recientes.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8546

Message	El apagado del chasis ya está en curso.
Descripción detallada	Ya había un apagado del chasis en curso cuando se recibió la solicitud de apagado adicional.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8547

Message	El servidor ya está APAGADO.
Descripción detallada	El chasis ya estaba apagado cuando se recibió una solicitud de apagado.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8548

Message	Se inició la operación de apagado del chasis.
Descripción detallada	Se inició la operación de apagado del chasis.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8549

Message	El apagado del chasis no ha finalizado correctamente.
Descripción detallada	La operación solicitada de apagado del chasis no se completó correctamente.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8550

Message	Se completó el apagado del chasis.
Descripción detallada	Se completó el apagado del chasis.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔				✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8551

Message	Se estableció correctamente la alimentación del dispositivo de infraestructura virtual a *arg1* vatios de CC.
Argumentos	• ***arg1*** **=** lectura de alimentación

Descripción detallada	Esto se registrará cuando se configure una asignación de alimentación de dispositivo de infraestructura virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8552

Message	Chassis Management Controller no puede encender *arg1* - *arg2* debido a la insuficiencia de alimentación.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de componente

- ***arg2*** **=** id. de componente

Descripción detallada	No hay suficiente alimentación para encender el componente identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que hay suficiente espacio en el suministro de alimentación para distribuir la alimentación. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar consulte la alimentación disponible. Para agregar más potencia, inserte más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener información sobre la alimentación requerida para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8554

Message	Chassis Management Controller no puede enviar la información de asignación de alimentación para *arg1 - arg2* en la prioridad *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de componente • ***arg2*** **=** id. de componente • ***arg3*** **=** número de prioridad
Descripción detallada	Esta situación se produce si el iDRAC está estar apagado después de que el CMC envía la información sobre la asignación de alimentación o si las comunicaciones entre el CMC y el iDRAC no funcionan.
Acción de respuesta recomendada	Realice un Reacoplamiento virtual del componente identificado en el mensaje. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes y, a continuación, seleccione la ranura para el componente identificado en el mensaje y aplique el Reacoplamiento virtual.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8555

Message	Chassis Management Controller no puede encender *arg1 - arg2* en la prioridad *arg3* porque no hay suficiente alimentación. La alimentación mínima necesaria es *arg4* vatios de CA, pero solo *arg5* vatios de CA están disponibles.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de componente • ***arg2*** **=** número de ranura • ***arg3*** **=** número de prioridad • ***arg4*** **=** alimentación mínima • ***arg5*** **=** alimentación disponible
Descripción detallada	La solicitud para encender el componente identificado en el mensaje no fue satisfactoria porque no hay alimentación suficiente disponible en la prioridad identificada para el componente.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que hay suficiente espacio en la fuente de alimentación para distribuir la alimentación. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar, consulte la alimentación disponible. Para agregar más alimentación, inserte más unidades de suministro de energía o quite los componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8418

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8556

Message	El servidor *arg1* se ha apagado debido a la insuficiencia de alimentación.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	El servidor identificado en el mensaje se ha apagado debido a la insuficiencia de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	8417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8557

Message	La Capacidad de alimentación de entrada del sistema es demasiado bajo para ser aplicada por medio de la configuración actual de la fuente de alimentación.
Descripción detallada	El valor del Límite de alimentación de la configuración actual no se puede hacer cumplir con firmeza. Esto puede ser el resultado de cambiar el modo de redundancia o cambiando las unidades de suministro de energía. La configuración del límite de alimentación debe ser mayor para que se pueda utilizar.
Acción de respuesta recomendada	Aumente el valor de Límite de alimentación. Para aumentar el valor del Límite de alimentación realice una de las siguientes acciones: 1) Mediante la interfaz web del CMC: Seleccione "Descripción general del chasis" - > Alimentación- > Configuración y, a continuación, ajuste los valores del Límite de alimentación de entrada del sistema. 2) Ejecute el siguiente comando RACADM en la interfaz de

	línea de comandos: "config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <valor>". Intente establecer el límite de la alimentación por encima del límite inferior que aparece en la página de configuración de la alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2274
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8558

Message	La Capacidad de alimentación de entrada del sistema se impone con la configuración actual de la fuente de alimentación.

Descripción detallada	Se ha producido un cambio de configuración tal que, por ejemplo, el límite de alimentación actual ahora es compatible.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2275
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8559

Message	Se inició un ciclo de encendido para el módulo de E/S *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de ranura M. E/S
Descripción detallada	Se inició un ciclo de encendido iniciado para el módulo de E/S de la ranura identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8560

Message	No se puede encender el módulo de E/S *arg1* debido a la insuficiencia de alimentación del chasis.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de ranura del módulo de E/S
Descripción detallada	No se puede encender el módulo de E/S identificado en el mensaje debido a la insuficiencia de alimentación del chasis.
Acción de respuesta recomendada	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para verificar los requisitos de alimentación disponible y de alimentación del módulo de E/S. Si hay alimentación suficiente disponible, reinicie el CMC y vuelva a intentar la operación. Si la cantidad de alimentación no es suficiente porque no hay unidades de suministro de energía suficientes, agregue unidades de suministro de energía adicionales y vuelva a insertar el módulo de E/S.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8561

Message	No se puede encender el servidor *arg1* debido a un problema de comunicación de iDRAC.
Argumentos	• ***arg1*** = número de servidores
Descripción detallada	Chassis Management Controller no puede comunicarse con el procesador de servicio del iDRAC del servidor y el servidor no puede encenderse. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC se está reiniciando.
Acción de respuesta recomendada	Espere tres minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, retire y vuelva a insertar el servidor y espere a que el iDRAC que termine de reiniciarse.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8562

Message	No se puede encender el servidor *arg1* antes de que expire el tiempo del temporizador.
Argumentos	• ***arg1*** = número de servidores
Descripción detallada	No se puede encender el servidor antes de que venza la alimentación en el temporizador. Esto sucede si el servidor no mostró el cambio de estado de encendido dentro de los 30 después de la inicialización de la operación de encendido. Este problema también puede producirse cuando el iDRAC está reiniciando.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que el servidor necesite más tiempo para encenderse. Espere diez segundos y verifique el estado de alimentación. Si el servidor no se ha encendido, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, retire y vuelva a insertar el servidor, espere a que el iDRAC complete el inicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8563

Message	No se puede activar el servidor *arg1* debido a una incongruencia en la red Fabric de E/S.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de servidores
Descripción detallada	El servidor identificado en el mensaje no se encendió debido a una incompatibilidad de red Fabric entre el módulo de E/S y la tarjeta mezzanine del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la compatibilidad de hardware entre la tarjeta mezzanine (Mezz) y el módulo de E/S (IOM) sea correcta. Consulte el manual de hardware de M1000e para corregir la compatibilidad de los componentes.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8417

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8564

Message	No se puede encender el servidor *arg1* porque la solicitud de energía supera el límite de alimentación de entrada del sistema.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	El servidor identificado en el mensaje se ha apagado debido a que la alimentación disponible es menor que la alimentación solicitada.
Acción de respuesta recomendada	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para verificar la Capacidad de alimentación máxima de entrada del sistema y los requisitos de alimentación del. Si hay suficiente energía disponible, vuelva a intentar la operación. De lo contrario, aumentar el valor de Límite de alimentación de entrada del sistema.
Categoría	Auditorías

Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8565

Message	No se puede apagar el servidor *arg1* debido a un problema de comunicación de iDRAC.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de servidores
Descripción detallada	Chassis Management Controller no puede comunicarse con el procesador de servicio del iDRAC para el servidor identificado en el mensaje y servidor no se pudo apagar. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC está reiniciando.

Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Espere unos minutos para que el procesador de servicio del iDRAC complete el inicio. 2) Vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y espere unos minutos hasta que el iDRAC para completar el inicio antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8566

Message	No se puede apagar el servidor *arg1* antes de que expire el temporizador de apagado.

Argumentos	• ***arg1*** = número de servidores
Descripción detallada	No se puede apagar el servidor antes de que venza el temporizador de apagado. Esto sucede si el servidor no ha mostrado el estado "apagado" dentro de los 30 segundos después del inicio de la operación. Esta situación también puede ocurrir cuando el iDRAC está reiniciando.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que el servidor necesite más tiempo para apagarse. Espere diez segundos y verifique el estado de la alimentación. Si el servidor no se ha apagado, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, retire y vuelva a insertar el servidor, espere a que el iDRAC complete el inicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8567

Message	No se puede apagar el servidor *arg1* en una acción de ciclo de encendido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de servidores
Descripción detallada	No se puede apagar el servidor en una operación de ciclo de encendido. Esto sucede si el servidor no muestra un cambio de estado de "apagado" en el tiempo esperado.
Acción de respuesta recomendada	El servidor podría haber tardarse más tiempo que lo esperado para apagarse. Si el servidor está apagado, enciéndale para completar el ciclo de encendido. Si el servidor no ha realizado un ciclo de encendido, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8568

Message	El servidor *arg1* no se apagó de manera ordenada antes del vencimiento del temporizador.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	El servidor identificado en el mensaje no se ha apagado de manera ordenada antes del vencimiento del temporizador de apagado del CMC. Esto sucede si el servidor no muestra el cambio de estado apagado en 60 segundos después del inicio de la operación o si el sistema operativo del servidor no ha apagado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el sistema operativo del servidor identificado en el mensaje se ha apagado correctamente; si no lo ha hecho, complete manualmente el apagado o espere a que el apagado se complete normalmente. Si el problema persiste, realice un apagado forzado del servidor identificado en el mensaje.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8569

Message	No se puede realizar un ciclo de encendido en el servidor *arg1* porque el servidor está apagado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	La operación de ciclo de encendido solicitada no puede realizarse cuando el servidor está apagado. El servidor debe estar aún encendido para que la operación de ciclo de encendido se realice correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el servidor, si es necesario, antes de solicitar una operación de ciclo de encendido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8570

Message	No se puede comunicar con iDRAC al intentar un ciclo de encendido en el servidor *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	Chassis Management Controller no se puede comunicar con el iDRAC en el servidor identificado en el mensaje. Por lo tanto, el servidor no se pudo crear la operación de apagado/encendido. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC está reiniciando.
Acción de respuesta recomendada	Espere unos minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes: 1) Restablezca el iDRAC, 2) Realizar una Recolocación virtual del servidor, 3) Extraiga y vuelva a insertar el servidor.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8571

Message	No es posible realizar la acción de alimentación solicitada para el servidor ya que hay otra *arg1* acción de alimentación en curso.
Argumentos	• ***arg1*** **=** id. de servidor
Descripción detallada	Otro acción de encendido está en progreso. La acción de alimentación solicitada no puede realizarse hasta que se complete la acción de encendido en curso
Acción de respuesta recomendada	Espere a que la acción de encendido en curso se complete y vuelva a intentar la operación nuevamente. Es posible que transcurran unos minutos para que la acción de alimentación actual se complete.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8572

Message	No se puede apagar el servidor *arg1* porque el servidor está apagado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** id. de servidor
Descripción detallada	El servidor identificado en el mensaje puede ser apagado solo si el servidor está encendido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8573

Message	Chassis Management Controller no se puede comunicar con iDRAC al intentar apagar el servidor *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** id. de servidor
Descripción detallada	Chassis Management Controller no se puede comunicar con el iDRAC en el servidor identificado en el mensaje. Por lo tanto, el servidor no pudo crear la operación de apagado. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC está reiniciando.
Acción de respuesta recomendada	Espere tres minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, retire y vuelva a insertar el servidor y espere a que el iDRAC termine de reiniciarse antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	8418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8574

Message	Chassis Management Controller no se puede comunicar con iDRAC al intentar el restablecimiento completo del servidor *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	Chassis Management Controller no se puede comunicar con el iDRAC en el servidor identificado en el mensaje. Por lo tanto, el servidor no pudo completar el restablecimiento forzado. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC se está reiniciando.

Acción de respuesta recomendada	Espere tres minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, retire y vuelva a insertar el servidor y espere a que el iDRAC termine de reiniciarse antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8575

Message	Se inició el reacoplamiento virtual del servidor *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** id. de servidor

Descripción detallada	Se inició el reacoplamiento virtual del servidor identificado en el mensaje. El reacoplamiento virtual equivale a quitar y volver a insertar un servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8576

Message	No se puede encender la funda o el sled *arg1* después de una operación de reacoplamiento virtual.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura

Descripción detallada	El reacoplamiento virtual iniciado en la funda o el sled identificados en el mensaje apagó el componente correctamente. Sin embargo, la funda o el sled o no se encendieron correctamente. Un reacoplamiento virtual equivale a quitar y volver a insertar una funda o un sled.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de reacoplamiento virtual de la funda o el sled identificados en el mensaje. Si el problema persiste, retire manualmente y vuelva a insertar la funda o el sled en el chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8577

Message	Se inició una operación de reacoplamiento virtual en la funda o el sled *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se inició una operación de reacoplamiento virtual en la funda o el sled identificados en el mensaje. Un reacoplamiento virtual equivale a retirar y volver a insertar la funda o el sled.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8578

Message	Chassis Management Controller no puede encender iDRAC en el servidor- *arg1* porque la alimentación necesaria es menor que la alimentación disponible.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Chassis Management Controller no puede encender el iDRAC porque la alimentación requerida es menor que la alimentación disponible.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que hay suficiente suministro de energía para distribuir la alimentación. Vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar, consulte la alimentación disponible. Para agregar más alimentación, inserte más unidades de suministro de energía o quite los componentes no utilizados del chasis. Extraiga y vuelva a insertar el servidor cuando haya suficiente alimentación disponible.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8579

Message	Se inició una solicitud para restablecer el CMC *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = id de ranura
Descripción detallada	Se inició una solicitud para restablecer el CMC identificado en el mensaje. Si hay un segundo CMC presente, se producirá una protección contra fallas al otro CMC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8580

Message	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque el chasis está apagado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	La solicitud de encendido del servidor identificado en el mensaje no fue satisfactoria porque el chasis está apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el chasis y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para encender el chasis por medio de la interfaz de usuario web de Chassis Management Controller, vaya a Descripción general del chasis > > Control de alimentación, seleccione la opción Encender sistema y, a continuación, haga clic en Aplicar.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Registro del sistema remoto

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis					✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8581

Message	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque hay otra operación de encendido del chasis en curso.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Una operación de encendido del chasis está en curso y el servidor identificado en el mensaje no se pudo encender.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que el chasis actual complete la operación de encendido y el chasis se active y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8582

Message	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque el modo de conservación máxima de la alimentación está activado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	No se puede encender el servidor identificado en el mensaje porque el Modo de conservación máxima de la alimentación (MPCM) está activado. Después de activar MPCM, el chasis estará en modo de ahorro de energía y el CMC no puede procesar más solicitudes de encendido del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el Modo de conservación máxima de la alimentación y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8583

Message	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* debido a que hay unidades de suministro de energía de 110 V no confirmadas presentes.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Para activar la operación de 110 V, se debe activar la opción Permitir operación de 110 VCA. Si la función no está activada, la operación de encendido del servidor no se procesará.
Acción de respuesta recomendada	En la página Configuración de la alimentación, en la interfaz de usuario web, seleccione la opción Permitir operación 110 VCA para los suministros de energía y vuelva a intentar la operación. Mediante la utilidad RACADM, ejecute el comando siguiente, racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1".
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8584

Message	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque se ha perdido la redundancia de suministro de energía y la función Redundancia de alimentación sobre el rendimiento está desactivada y la alimentación necesaria es menor que la alimentación disponible.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Si se ha perdido la redundancia de la alimentación y la función rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación está desactivada, no se permitirá el encendido de los servidores.

Acción de respuesta recomendada	Para activar el encendido del servidor, en la página Configuración de la alimentación de la interfaz de usuario web, active la opción rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación. Con la utilidad RACADM, ejecute el siguiente comando racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1". A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8585

Message	Chassis Management Controller otorgó la alimentación necesaria para encender el servidor- *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	Chassis Management Controller otorgó la alimentación necesaria para encender el servidor identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8586

Message	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque no se admite en el chasis VRTX.

Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	El chasis no admite el servidor identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	El servidor insertado no es compatible en el chasis. Retire el servidor del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8587

Message	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque el gabinete del chasis está abierto.

Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	El servidor no puede estar encendido si el gabinete está abierto.
Acción de respuesta recomendada	El gabinete del chasis está abierto. Vuelva a intentar la operación tras el cierre del gabinete.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8588

Message	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* debido a una actualización del firmware de la infraestructura del chasis en curso.

Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	El servidor identificado en el mensaje no puede activarse en la infraestructura del chasis mientras una operación de actualización de firmware está en curso.
Acción de respuesta recomendada	La actualización del firmware de la infraestructura del chasis está en curso. Vuelva a intentar la operación después de finalizar la actualización del firmware.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8589

Message	El servidor-*arg1*no tiene la tarjeta mezzanine PCIe en la ranura B1.

Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	La tarjeta mezzanine PCIe de la ranura B1 está ausente. Sin tarjetas mezzanine PCIe, las tarjetas PCIe del chasis no estarán disponibles para los servidores.
Acción de respuesta recomendada	Inserte una tarjeta mezzanine PCIe en la ranura B1.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8590

Message	El servidor-*arg1*no tiene una tarjeta mezzanine PCIe en la ranura C1.

Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	La tarjeta mezzanine PCIe de la ranura C1 está ausente. Sin tarjetas mezzanine PCIe, las tarjetas PCIe del chasis no estarán disponibles para los servidores.
Acción de respuesta recomendada	Inserte una tarjeta mezzanine PCIe en la ranura C1.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8591

Message	Los servidores se apagan para asignar alimentación a las unidades de disco duro recién insertadas.

Descripción detallada	Antes de insertar unidades de disco duro, asegúrese de que el chasis tenga suficiente alimentación disponible. De lo contrario, los servidores operativos pueden apagarse.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que hay suficiente suministro de energía para distribuir la alimentación. Vaya a Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar, consulte la alimentación disponible. Para agregar más potencia, inserte más unidades de suministro de energía o retire componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8592

Message	Chassis Management Controller no puede encender o apagar el chasis ya que otra operación de encendido del chasis está en curso.
Descripción detallada	La solicitud para encender o apagar el chasis se emitió antes de que se completara la operación de encendido/apagado anterior.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación cuando finalice la operación actual.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8593

Message	Chassis Management Controller no puede encender o apagar el chasis ya que la actualización del firmware de los componentes de la infraestructura del chasis está en curso.
Descripción detallada	La operación de encendido del chasis no pueden llevarse a cabo cuando una actualización de firmware de la infraestructura del chasis está en curso.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación una vez completada la actualización del firmware de los componentes de la infraestructura del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8594

Message	Chassis Management Controller no puede establecer el modo de enfriamiento mejorado porque la alimentación solicitada *arg1* vatios de CA es mayor que la alimentación disponible de *arg2* vatios de CA.
Argumentos	• ***arg1*** **=** vatios solicitados • ***arg2*** **=** vatios disponibles
Descripción detallada	La alimentación disponible no es suficiente para activar la función de modo de enfriamiento mejorado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que hay suministros de energía suficientes para activar la función Modo de enfriamiento mejorado. Vaya a Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar, consulte la alimentación disponible. Para agregar más alimentación, inserte más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8595

Message	Chassis Management Controller no puede encender servidor *arg1* debido a la insuficiencia de alimentación para *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** id de ranura • ***arg2*** **=** nombre del componente del chasis
Descripción detallada	La solicitud de encendido del servidor identificado en el mensaje no se completó correctamente porque el componente del chasis identificado en el mensaje no tiene alimentación suficiente.
Acción de respuesta recomendada	Chassis Management Controller (CMC) reintentará de encender el servidor y los componentes correspondientes asociados al servidor después de un intervalo predefinido. Si el problema no desaparece, consulte la sección Administración y supervisión de energía en la Guía del usuario del CMC para obtener más información acerca de la configuración de los valores de administración de energía.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8596

Message	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque se ha perdido la redundancia de unidad de suministro de energía y no hay alimentación disponible suficiente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Chassis Management Controller no puede encender el servidor identificado en el mensaje debido a que la redundancia de la unidad de suministro de energía se ha perdido o se han quitado las unidades de suministro de energía. No hay alimentación suficiente para la operación.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya suministros de energía suficientes para distribuir la alimentación. Vaya a Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar, consulte la alimentación disponible. Para agregar más alimentación, inserte más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis. Una vez que haya suficiente alimentación disponible, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

PWR8597

Message	La unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* está apagada debido a que no es compatible con el chasis.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de unidades de suministro de energía
Descripción detallada	La unidad de suministro de energía (PSU) identificada se apagó debido a que no es compatible con el chasis.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje con una unidad adecuada y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener una lista de las unidades de suministro de energía compatibles, consulte el Manual del propietario del sistema o póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8417

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;LCD;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PWR8598

Message	La unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* está apagada debido a que no es compatible con las demás unidades que se utilizan en el chasis.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de unidades de suministro de energía
Descripción detallada	La unidad de suministro de energía (PSU) identificada en el mensaje se apaga debido a que no es compatible con las otras unidades de suministro de energía del chasis.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace la unidad de suministro de energía con una unidad adecuada y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener una lista de las unidades de suministro de energía compatibles, consulte el Manual del propietario del sistema o póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías

Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;LCD;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

PWR8601

Message	El botón de encendido del sled de nodos múltiples está desactivado.
Descripción detallada	Los botones de encendido de todos los sleds de nodos múltiples del chasis están desactivados. La operación para desactivar el botón de encendido se aplica solamente a los sleds de nodos múltiples disponibles y no afecta a otros servidores del chasis.

Acción de respuesta recomendada	Para activar el botón de encendido del chasis, utilice la interfaz de línea de comandos de RACADM del CMC (CLI) o la interfaz web del CMC. En la CLI, escriba "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1". Mediante la interfaz web, haga clic en Descripción general del servidor > Alimentación > Control. Borre la casilla de verificación "Desactivar botón de encendido para todos los sleds de nodos múltiples del chasis".
Categoría	Configuración
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis;Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8602

Message	El botón de encendido del sled de nodos múltiples está activado.

Descripción detallada	Los botones de encendido de todos los sleds de nodos múltiples del chasis están activados. La operación para activar el botón de encendido se aplica solamente a los sleds de nodos múltiples disponibles y no afecta a otros servidores del chasis.
Acción de respuesta recomendada	Para desactivar el botón de encendido del chasis, utilice la interfaz de línea de comandos de RACADM del CMC (CLI) o la interfaz web del CMC. En la CLI, escriba ""racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0". Mediante la interfaz web, haga clic en Descripción general del servidor > Alimentación > Control. Seleccione la casilla de verificación "Desactivar botón de encendido para todos los sleds de nodos múltiples del chasis".
Categoría	Configuración
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis;Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8654

Message	Chassis Management Controller (CMC) no puede enviar información de asignación de alimentación al componente *arg1 - arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de componente • ***arg2*** **=** id. de componente
Descripción detallada	El CMC no ha podido enviar correctamente la información de asignación de alimentación para el componente identificado en el mensaje porque el iDRAC está detenido después de que el CMC envió la asignación de alimentación o porque ha finalizado la comunicación entre el CMC y el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Realice una operación de reacoplamiento virtual del componente y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para reacoplar virtualmente un componente, inicie sesión en la interfaz web del CMC, seleccione Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes >, seleccione la opción correspondiente para el componente y, a continuación, haga clic en Reacoplamiento virtual.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8655

Message	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender el componente *arg1* - *arg2* debido a la insuficiencia de alimentación. La alimentación mínima necesaria es de *arg3* vatios de CA, pero solo hay *arg4* vatios de CA disponibles.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de componente • ***arg2*** = número de ranura • ***arg3*** = alimentación mín. • ***arg4*** = alimentación disponibles.
Descripción detallada	El CMC no ha podido encender el componente identificado en el mensaje debido a la insuficiencia de alimentación disponible.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya suficiente alimentación disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para ver la energía disponible, en la interfaz web del CMC, haga clic en Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. La alimentación disponible aparece en el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar. Para aumentar la energía disponible, agregue más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8656

Message	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender el componente *arg1 - arg2* porque no hay suficiente alimentación.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de componente • ***arg2*** **=** número de ranura
Descripción detallada	El CMC no ha podido encender el componente identificado en el mensaje debido a la insuficiencia de alimentación disponible.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya suficiente energía disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para aumentar la energía disponible, agregue más PSU con entradas de mayor voltaje o una mayor potencia nominal, quite los componentes que no están en uso del chasis o cambie la política de redundancia a Solo alertas de redundancia o No redundante.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8663

Message	No se puede encender el servidor *arg1* debido a una inconsistencia entre el módulo de E/S y la tarjeta mezzanine.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de servidores
Descripción detallada	El servidor identificado en el mensaje no se pudo encender debido a la incompatibilidad entre el módulo de E/S y tarjeta mezzanine.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el módulo de E/S y la tarjeta mezzanine son compatibles. Para obtener información acerca de la compatibilidad de los componentes de hardware, consulte el Manual de hardware de chasis del sistema modular.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	8417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8664

Message	La función denominada conexión dinámica de suministros de energía es *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** activado o desactivado
Descripción detallada	La función conexión dinámica de suministros de energía de la propiedad de configuración de alimentación está desactivada o activada según se lo identifica en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8665

Message	El botón de encendido del chasis es *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** activado o desactivado
Descripción detallada	El botón de encendido del chasis de la propiedad está activado o desactivado según se lo identifica en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8666

Message	Se ha iniciado la operación de ciclo de encendido de iKVM.
Descripción detallada	Se ha iniciado la operación de ciclo de encendido de iKVM.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías

Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8667

Message	Chassis Management Controller (CMC) está restableciendo iKVM a sus valores predeterminados.
Descripción detallada	Chassis Management Controller (CMC) está restableciendo iKVM a sus valores predeterminados.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8668

Message	Chassis Management Controller (CMC) ha iniciado el proceso de restablecimiento de iKVM.
Descripción detallada	Chassis Management Controller (CMC) ha iniciado el proceso de restablecimiento de iKVM.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8669

Message	No se puede encender el servidor *arg1* debido a una incongruencia entre el chasis y los componentes del servidor.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de servidores
Descripción detallada	El servidor identificado en el mensaje no se pudo encender debido a la incompatibilidad entre los componentes PCIe del chasis y la tarjeta mezzanine.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los componentes PCIe del chasis y la tarjeta mezzanine sean compatibles. Para obtener información acerca de la compatibilidad de los componentes de hardware, consulte el Manual de hardware de chasis del sistema modular en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditorías

Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	8417
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8670

Message	No se puede encender el servidor *arg1* porque la alimentación necesaria de *arg2* vatios de CA supera el límite del conector de subsistemas de *arg3* vatios de CA para módulos de E/S, ventiladores y servidores.
Argumentos	• ***arg1*** **=** identificación de la ranura • ***arg2*** **=** nivel de potencia • ***arg3*** **=** límite de alimentación

Descripción detallada	El servidor identificado en el mensaje no se puede activar si el límite del conector para los subsistemas identificado en el mensaje se ha excedido.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el sistema funcione dentro del límite del conector de subsistemas para los componentes especificados. Para revisar la información del presupuesto de alimentación, seleccione Descripción general del chasis > Alimentación - > Estado de presupuesto. Apague los componentes que no están en uso dentro del subsistema para tener alimentación disponible para el servidor y poder encender y apagar los servidores de menor prioridad y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8418
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8671

Message	Chassis Management Controller no puede establecer el Modo de refrigeración mejorado porque la alimentación solicitada de *arg1* vatios de CA supera el límite de alimentación de subsistemas de *arg2* vatios de CA para los módulos de E/S, ventiladores y servidores.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nivel de alimentación solicitado • ***arg2*** **=** límite de alimentación
Descripción detallada	La función Modo de refrigeración mejorado no se puede activar debido a que la alimentación solicitada excede el límite de alimentación de subsistemas de chasis para los módulos de E/S, ventiladores y servidores.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el sistema funcione dentro del límite del conector de subsistemas para los componentes especificados. Para revisar la información del presupuesto de alimentación, seleccione Descripción general del chasis > Alimentación - > Estado de presupuesto. Apague los componentes que no están en uso dentro del subsistema para tener alimentación disponible para establecer el Modo de refrigeración mejorado.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	PWR = Uso de energía
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8419
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

PWR8672

Message

El servidor de la ranura *arg1* no tiene una tarjeta mezzanine *arg2* en la ranura *arg3* .

Argumentos

- ***arg2*** = número de ranura del servidor
- ***arg2*** = tipo de tarjeta
- ***arg3*** = número de posición de mezzanine

Descripción detallada

El servidor identificado en el mensaje no tiene una tarjeta en la ranura Mezzanine según se lo identifica en el mensaje. La posición de la tarjeta mezzanine se identifica con los números siguientes: Para los servidores de un cuarto de ancho, el número de la posición es 1. Para los servidores de medio ancho, las tarjetas mezzanine C y B se asignan a los números de posición 1 y 2, respectivamente. Para los servidores de ancho completo, las tarjetas mezzanine C y B de la parte superior o izquierda del servidor se asignan a los números de posición 1 y 2, respectivamente. Las tarjetas mezzanine B y C de la parte inferior o derecha del servidor se asignan a los números de posición 3 y 4, respectivamente.

Acción de respuesta recomendada

Inserte una tarjeta mezzanine en la ranura identificada en el mensaje.

Categoría

Configuración

Subcategoría

PWR = Uso de energía

Gravedad

Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD

No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA

No aplicable

Id. de captura de OMSA

No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

45

Mensajes de suceso de RAC

RAC001

Message	El comando se ha ejecutado correctamente.
Descripción detallada	El comando se ha ejecutado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC002

Message	Falla general.
Descripción detallada	Se ha producido un error desconocido.
Acción de respuesta recomendada	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC003

Message	Falta el parámetro necesario *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	No se encuentran uno o varios de los parámetros necesarios para el método.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el documento de perfiles y proporcione los parámetros necesarios
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC004

Message	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** parámetro
Descripción detallada	El valor de parámetro para el parámetro proporcionado no es válido .
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un valor de parámetro válido para el parámetro especificado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC005

Message	Incompatibilidad en el recuento de AttributeName y AttributeValue.
Descripción detallada	El nombre los pares de valores no coincide en la entrada especificada en los parámetros de invocación del método.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un par (AttributeName, AttributeValue) válido.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC006

Message	El valor de atributo no se puede cambiar debido a que es de solo lectura.
Descripción detallada	El valor de atributo no se puede cambiar debido a que es de solo lectura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC007

Message	El valor de atributo se encuentra fuera del rango aceptable.
Descripción detallada	El valor de atributo se encuentra fuera del rango aceptable.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor dentro del rango y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca del rango aceptable, consulte <ref?>
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC008

Message	Valor booleano no válido
Descripción detallada	El valor de atributo booleano no es válido para el atributo proporcionado.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un valor de atributo booleano válido para el atributo especificado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC009

Message	La longitud de la cadena de entrada excede la longitud máxima.
Descripción detallada	La operación solicitada no se puede completar porque la longitud de la cadena de entrada excede la longitud máxima permitida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la longitud de la cadena y vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC010

Message	La entrada contiene un carácter no válido.
Descripción detallada	El valor de entrada para el atributo que se intenta establecer contiene caracteres que no se permiten.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación con caracteres de entrada válidos. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0100

Message	Se ha quitado la tarjeta inteligente. No se puede continuar con la comunicación.
Descripción detallada	Se ha perdido la comunicación con la tarjeta inteligente.
Acción de respuesta recomendada	Inserte una tarjeta inteligente válida y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0101

Message	La tarjeta inteligente insertada no es válida o el lector de tarjeta inteligente no es compatible.
Descripción detallada	Los datos devueltos no presentan un formato conocido.
Acción de respuesta recomendada	Las causas de este error pueden ser: 1. La tarjeta inteligente no es válida. Inserte una tarjeta inteligente válida y vuelva a intentarlo. 2. Revise la conexión entre el lector y el sistema. 3. Es posible que exista un problema con el lector de tarjeta inteligente. Intente volver a instalar el controlador para el lector o utilice un lector diferente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0102

Message	No se ha instalado el complemento para inicio de sesión mediante tarjeta inteligente. Instale el complemento en la interfaz gráfica de usuario web del iDRAC para iniciar sesión mediante una tarjeta inteligente.
Descripción detallada	No se ha cargado el software para comunicarse con la tarjeta inteligente en este explorador. La tarjeta inteligente se puede utilizar para iniciar sesión únicamente si el software de tarjeta inteligente correspondiente se encuentra instalado en el explorador.
Acción de respuesta recomendada	Instale el complemento que se solicita en la interfaz gráfica de usuario web del iDRAC para iniciar sesión mediante una tarjeta inteligente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0103

Message	Este explorador no admite el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente en el iDRAC. Utilice Internet Explorer versión 7.0 o posterior para poder usar esta función.
Descripción detallada	El inicio de sesión mediante tarjeta inteligente solamente se admite en las versiones más recientes de Internet Explorer.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación o el texto de ayuda del iDRAC para obtener una lista de los exploradores admitidos.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0104

Message	Se ha introducido un PIN incorrecto.
Descripción detallada	Se ha introducido un PIN no válido. Si se realizan demasiados intentos de inicio de sesión con un inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, es posible que se bloquee el usuario y no se permita su ingreso al sistema.
Acción de respuesta recomendada	1. Introduzca un PIN de tarjeta inteligente válido y vuelva a intentarlo. 2. Utilice otra tarjeta inteligente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0105

Message	No se puede detectar el lector de tarjeta inteligente. Compruebe si el lector se ha instalado correctamente.
Descripción detallada	No se puede establecer o se ha perdido la comunicación con el lector de tarjeta inteligente.
Acción de respuesta recomendada	Las causas de este error pueden ser: 1. Revise la conexión entre el lector y el sistema. 2. Es posible que exista un problema con el lector de tarjeta inteligente. Intente volver a instalar el controlador para el lector o utilice un lector diferente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0106

Message	No se puede detectar la tarjeta inteligente. Inserte correctamente la tarjeta inteligente.
Descripción detallada	Se ha establecido la comunicación con el lector de tarjeta inteligente y se ha insertado una tarjeta inteligente, pero existen problemas para leer la tarjeta inteligente.
Acción de respuesta recomendada	Las causas de este error pueden ser: 1. Asegúrese de que la tarjeta inteligente se haya colocado correctamente. 2. La tarjeta inteligente no es válida. Inserte una tarjeta inteligente válida y vuelva a intentarlo. 3. Revise la conexión entre el lector y el sistema. 4. Es posible que exista un problema con el lector de tarjeta inteligente. Intente volver a instalar el controlador para el lector o utilice un lector diferente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0107

Message	No se puede reconocer la tarjeta inteligente insertada. Asegúrese de que se hayan instalado los controladores CSP para tarjetas inteligentes correctos.
Descripción detallada	Se ha establecido la comunicación con el lector de tarjeta inteligente y se ha insertado una tarjeta inteligente, pero existen problemas para obtener acceso a la tarjeta inteligente. No se han instalado los controladores de proveedor de servicios criptográficos (CPS) apropiados.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que exista un problema con los controladores de proveedor de servicios criptográficos (CPS) para la tarjeta inteligente. Utilice el sistema operativo cliente para instalar el controlador de CSP. Si el sistema operativo presenta un problema con la tarjeta inteligente, no se podrá usar la tarjeta inteligente. Por lo tanto, asegúrese de que se pueda ejecutar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente en el sistema operativo Windows.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0108

Message	Se ha detectado un error interno. Inserte una tarjeta inteligente válida y vuelva a intentarlo. (¿Se muestran este y los mensajes anteriores en SEL?)
Descripción detallada	Se ha detectado un error no específico en el momento de acceder a la tarjeta inteligente.
Acción de respuesta recomendada	Revise el mensaje de error anterior o siguiente a este mensaje.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC011

Message	El trabajo de configuración ya existe, no se puede procesar más operaciones de establecimiento.
Descripción detallada	Ya se ha programado un trabajo para aplicar los valores pendientes de atributo del iDRAC. No se permiten operaciones de configuración adicionales mientras existe un trabajo de configuración pendiente de ejecución.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el trabajo programado se complete para configurar más atributos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0113

Message	El valor de puerto para el registro del sistema remoto no es válido. El rango válido es de 1 a 65535 o de 0x1 a 0xFFFF.
Descripción detallada	El dato introducido no es un valor entero en el rango válido de números.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un número de puerto para el registro del sistema remoto. Rango previsto: [1-65535 o 0x1-0xFFFF]
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0115

Message	El valor de la dirección IP de destino no es válido.
Descripción detallada	La dirección IPv4 no cumple con el estándar de direcciones o el rango de direcciones IPv4 admitido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor de dirección IP de destino entre [1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0116

Message	La dirección IPv6 de destino no es válida.
Descripción detallada	La dirección IPv6 introducida no cumple con el estándar de direcciones o el rango de direcciones IPv6 admitido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección IPv6 de destino válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0117

Message	La tarjeta SD no se encuentra disponible.
Descripción detallada	La tarjeta SD no está presente o se ha perdido la comunicación con la tarjeta SD. Esto podría reducir la funcionalidad y las capacidades.
Acción de respuesta recomendada	Las causas de este error pueden ser: 1. Asegúrese de que la tarjeta SD se haya colocado correctamente. 2. La tarjeta SD no es válida. Inserte una tarjeta SD válida de un tamaño mayor a 256 MB y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0118

Message	Se ha detectado una tarjeta vFlash SD no admitida.
Descripción detallada	La tarjeta SD no es una tarjeta vFlash SD válida. El uso de medios que no pertenecen a Dell no permite el uso de algunas capacidades y funciones extendidas.
Acción de respuesta recomendada	Inserte una tarjeta vFlash SD admitida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC012

Message	No se puede ejecutar la operación porque los privilegios de usuario son insuficientes.
Descripción detallada	Las credenciales de usuario proporcionadas no tienen los privilegios adecuados para realizar la operación solicitada..
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación credenciales de usuario autorizadas para la operación solicitada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0120

Message	El tamaño de partición seleccionado excede el espacio disponible.
Descripción detallada	El tamaño de partición solicitado excede el espacio disponible.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un tamaño de partición menor que el espacio no utilizado en la tarjeta vFlash SD.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0121

Message	No se ha inicializado la tarjeta SD.
Descripción detallada	La tarjeta SD no se puede leer. Se debe inicializar la tarjeta.
Acción de respuesta recomendada	Inicialice la tarjeta SD para poder utilizarla.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0124

Message	Etiqueta no válida. La etiqueta debe contener exclusivamente caracteres alfanuméricos.
Descripción detallada	Todos los caracteres de la etiqueta deben ser caracteres alfanuméricos.
Acción de respuesta recomendada	Ingrese únicamente caracteres alfanuméricos.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0126

Message	El valor de la etiqueta no es válido. Rango previsto: caracteres alfanuméricos de 1 a 6.
Descripción detallada	El campo de la etiqueta esté vacío. Se requiere una etiqueta para crear una partición vacía.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una etiqueta que contenga de uno a seis caracteres alfanuméricos.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0127

Message	El tamaño especificado debe ser un valor numérico no fraccionario.
Descripción detallada	El tamaño debe ser un número entero.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un número entero para el campo de tamaño.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0128

Message	Se ha producido un error en vFlash.
Descripción detallada	Se ha detectado un error no específico al obtener acceso a vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Intente de nuevo la operación después de unos minutos. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC antes de intentar la operación nuevamente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0129

Message	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD.
Descripción detallada	No se ha devuelto ninguna respuesta de estado después de completar la solicitud de inicialización.
Acción de respuesta recomendada	Intente volver a inicializar la tarjeta después de unos minutos.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC013

Message	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un FQDD no válido.
Descripción detallada	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un FQDD no válido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un FQDD válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0130

Message	Se ha producido un error al crear una partición.
Descripción detallada	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al crear la partición de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0131

Message	Se ha producido un error al eliminar una partición.
Descripción detallada	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al eliminar la partición de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0132

Message	Se ha producido un error al formatear una partición.
Descripción detallada	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al formatear la partición de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0133

Message	Se ha producido un error al descargar una partición.
Descripción detallada	Se ha detectado un error no específico al descargar la partición de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Intente descargar la partición de nuevo después de unos minutos. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC antes de intentar la operación nuevamente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0134

Message	Esta operación no se encuentra disponible para las tarjetas que no son vFlash SD.
Descripción detallada	La tarjeta SD no es una tarjeta vFlash SD válida. El uso de medios que no pertenecen a Dell no permite el uso de algunas capacidades y funciones extendidas.
Acción de respuesta recomendada	Inserte una tarjeta vFlash SD válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0135

Message	Se ha producido un error al desconectar una partición.
Descripción detallada	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al desconectar la partición de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0136

Message	Se ha producido un error al conectar una partición.
Descripción detallada	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al conectar la partición de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0137

Message	Se ha producido un error al cambiar el estado de lectura-escritura de la partición.
Descripción detallada	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al cambiar el estado de lectura-escritura de la partición de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0138

Message	No se ha cargado un certificado válido.
Descripción detallada	El certificado recuperado se ha devuelto como un documento nulo o vacío.
Acción de respuesta recomendada	Cargue un certificado válido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC014

Message	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un nombre de atributo no válido.
Descripción detallada	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un nombre de atributo no válido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un nombre de atributo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0140

Message	Error en la actualización de firmware.
Descripción detallada	El proceso de actualización de firmware ha devuelto un estado Falló la actualización.
Acción de respuesta recomendada	Intente realizar la actualización de firmware nuevamente después de unos minutos. Si el problema persiste, vuelva a cargar el firmware por medio de otra interfaz como la interfaz gráfica de usuario web, la utilidad RACADM o los paquetes DUP.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0141

Message	Error en la verificación de actualización de firmware; el estado de actualización es desconocido.
Descripción detallada	No se pudo realizar el proceso de verificación de la actualización; el estado de actualización de firmware es desconocido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el firmware se ha actualizado; para eso, revise el nuevo número de versión de firmware. Si no se ha actualizado, intente realizar la actualización de firmware nuevamente después de unos minutos. Si el problema persiste, vuelva a cargar el firmware por medio de otra interfaz como la interfaz gráfica de usuario web, la utilidad RACADM o los paquetes DUP.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0142

Message	El archivo no es válido para la actualización de firmware del iDRAC.
Descripción detallada	El proceso de actualización de firmware ha identificado una imagen de firmware no válida.
Acción de respuesta recomendada	Cargue una imagen de firmware válida para el iDRAC.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0146

Message	Error en la reversión de firmware.
Descripción detallada	No se pudo realizar la operación de reversión de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Intente la operación después de unos minutos. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0147

Message	Reversión de firmware no disponible.
Descripción detallada	Se ha perdido o se ha dañado la imagen de reversión de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Cargue una imagen de firmware nueva.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0148

Message	No se pudo recuperar información de baterías. El sistema se encuentra apagado.
Descripción detallada	No se puede recuperar información acerca de las baterías mientras el sistema se encuentra apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0149

Message	No se pudo recuperar información de los ventiladores. El sistema se encuentra apagado.
Descripción detallada	No se puede recuperar información acerca de los ventiladores mientras el sistema se encuentra apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC015

Message	No se puede ejecutar el método porque el valor de entrada no es uno de los valores posibles para AttributeName *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	El valor del atributo de entrada no es válido para el atributo identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione el valor de atributo válidp para el atributo identificado en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0150

Message	No se pudo recuperar información sobre el sensor de intromisión. El sistema se encuentra apagado.
Descripción detallada	No se puede recuperar información sobre las intromisiones al sistema mientras el sistema se encuentra apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0151

Message	No se pudo recuperar información de los medios flash extraíbles. El sistema se encuentra apagado.
Descripción detallada	No se puede recuperar información acerca de los medios flash extraíbles mientras el sistema se encuentra apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0152

Message	No se pudo recuperar información sobre los suministros de energía. El sistema se encuentra apagado.
Descripción detallada	No se puede recuperar información acerca de los suministros de energía mientras el sistema se encuentra apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0153

Message	Modo de alimentación no redundante. Consulte el manual de hardware del sistema para ver las implicancias.
Descripción detallada	La redundancia de alimentación normalmente se usa para proteger el equipo de las interrupciones de alimentación inesperadas que pueden ocasionar pérdida de datos o daños en el hardware.
Acción de respuesta recomendada	Se recomienda utilizar la redundancia de alimentación
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0154

Message	Modo de alimentación no redundante. Se ha degradado el suministro de energía secundario.
Descripción detallada	Esto se muestra cuando un grupo de suministros de energía redundantes contiene uno o varios suministros de energía individuales en mal estado.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace la unidad de suministro de energía degradada. Consulte la página Suministros de energía para obtener más información.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0155

Message	No se pudo recuperar información de temperatura. El sistema se encuentra apagado.
Descripción detallada	No se puede recuperar información acerca de la temperatura del sistema mientras el sistema se encuentra apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0156

Message	No se pudo recuperar información de voltaje. El sistema se encuentra apagado.
Descripción detallada	No se puede recuperar información acerca del voltaje del sistema mientras el sistema se encuentra apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0158

Message	No se pudo cargar el archivo keytab de Kerberos.
Descripción detallada	El iDRAC necesita el archivo keytab de Kerberos para autentificarse a sí mismo en el servidor de Kerberos (Active Directory). Este archivo se crea en el servidor de AD y se emite para el iDRAC. Es como una contraseña y, por ende, se debe mantener en secreto.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que el archivo keytab de Kerberos se encuentre dañado. Cargue un archivo keytab de Kerberos válido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0159

Message	No se pudo cargar el certificado. No existe una clave privada o CSR pendiente.
Descripción detallada	No se pudo cargar el certificado debido a que no existe una clave privada o una solicitud de firma de certificado (CSR) pendiente.
Acción de respuesta recomendada	Error en la carga debido a que no existe una solicitud de firma de certificado (CSR) pendiente. Intente crear una nueva solicitud de firma de certificado y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC016

Message	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un nombre de atributo no válido.
Descripción detallada	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un nombre de atributo no válido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un nombre de atributo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0160

Message	No se pudo cargar el certificado. No se puede validar el certificado.
Descripción detallada	No se pudo cargar el certificado debido a que no se pudo validar el certificado.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que el certificado se encuentre dañado. Intente crear una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0169

Message	No se pudo cargar el certificado. El certificado no es válido.
Descripción detallada	No se pudo cargar el certificado, ya que el certificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que el certificado se encuentre dañado. Intente crear una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC017

Message	Se ha creado el trabajo para aplicar el valor de atributo.
Descripción detallada	Se ha creado el trabajo solicitado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0171

Message	No se pudo cargar el certificado. El certificado ha expirado.
Descripción detallada	No se pudo cargar el certificado, ya que el certificado ha expirado.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que el certificado haya expirado. Intente crear una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC018

Message	El trabajo se finalizó, pero con errores.
Descripción detallada	Se intentaron todas las tareas en el trabajo, pero algunas no se completaron satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Examine el origen de los errores mediante la inspección de los resultados de la ejecución del trabajo y, después de resolver los problemas, vuelva a intentar la operación. Los resultados del trabajo se pueden recuperar del Registro de Lifecycle o de la API de WSMan.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0180

Message	No se pudo cargar el certificado. No se puede obtener el certificado de un emisor local de la autoridad de certificación (CA) para confirmar dicha autoridad es legítima.
Descripción detallada	No se pudo cargar el certificado. No se puede obtener el certificado de un emisor local. El certificado de un emisor local es el certificado para la autoridad de certificación (CA) que ha firmado el certificado para el servidor de Active Directory (AD), a menos que sea autofirmado. El iDRAC debe verificar que la CA sea legítima.
Acción de respuesta recomendada	Es posible que el certificado haya expirado. Intente crear una CSR nueva y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC019

Message	El trabajo no se completó satisfactoriamente.
Descripción detallada	El trabajo enviado no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Examine el origen de los errores mediante la inspección de los resultados de la ejecución del trabajo y, después de resolver los problemas, vuelva a intentar la operación. Los resultados del trabajo se pueden recuperar del Registro de Lifecycle o de la API de WSMan.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC020

Message	Completo
Descripción detallada	El trabajo enviado se ha completado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0206

Message	No se pudo cargar el certificado. No es un archivo de certificado.
Descripción detallada	No se pudo cargar el certificado, ya que no es un archivo de certificado.
Acción de respuesta recomendada	Cargue un certificado válido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0207

Message	No se pudo cargar el certificado.
Descripción detallada	No se pudo cargar el certificado. Esto posiblemente se deba a una conexión de red deficiente.
Acción de respuesta recomendada	Intente de nuevo la operación después de unos minutos. Si el problema persiste, emita una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0208

Message	Error en la carga. Esto puede ser debido a datos de clave no válidos.
Descripción detallada	No se pudo realizar la carga. Esto posiblemente se deba a datos de clave no válidos.
Acción de respuesta recomendada	Cargar un certificado con una clave válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0209

Message	No se pudo cargar el certificado. El iDRAC no puede realizar la carga en este momento.
Descripción detallada	No se pudo cargar el certificado, ya que el iDRAC no puede realizar la carga en este momento.
Acción de respuesta recomendada	Intente de nuevo la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC021

Message	No se pueden establecer valores estáticos para Dirección IP, Máscara de red o Puerta de enlace porque DHCP está activado.
Descripción detallada	Los valores estáticos para la máscara de red o la puerta de enlace no se pueden configurar porque DHCP está activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive DHCP para establecer valores estáticos para Dirección IP, Máscara de red o Puerta de enlace.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0211

Message	Error en la actualización de firmware.
Descripción detallada	Error en la actualización de firmware. Esto puede ser debido a una imagen de firmware dañada, una conexión de red deficiente u otro problema.
Acción de respuesta recomendada	Descargue una nueva imagen de firmware e intente cargar el firmware nuevamente.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0212

Message	El inicio de sesión ha fallado. Verifique que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.
Descripción detallada	Este es un mensaje de error genérico que se utiliza en todas las páginas de inicio de sesión.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca credenciales válidas.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0213

Message	Falta el nombre de usuario.
Descripción detallada	La página de inicio de sesión no contiene un nombre de usuario.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un nombre de usuario válido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0214

Message	Falta la contraseña.
Descripción detallada	La página de inicio de sesión no contiene una contraseña.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una contraseña válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0215

Message	El inicio de sesión ha fallado. El usuario no dispone de privilegios de inicio de sesión en el iDRAC.
Descripción detallada	El inicio de sesión ha fallado, ya que el usuario no dispone de privilegios de inicio de sesión en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Se necesita el privilegio de inicio de sesión en el iDRAC.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0216

Message	El inicio de sesión ha fallado.
Descripción detallada	El inicio de sesión ha fallado debido a un motivo desconocido.
Acción de respuesta recomendada	Intente la operación después de unos minutos. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0217

Message	El iDRAC no responde.
Descripción detallada	El cliente no ha recibido una respuesta para la solicitud de inicio de sesión.
Acción de respuesta recomendada	Intente enviar un comando ping al iDRAC y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0218

Message	Se ha alcanzado el número máximo de sesiones de usuario.
Descripción detallada	Es posible abrir 4 sesiones como máximo en la interfaz gráfica de usuario web del iDRAC en cualquier momento.
Acción de respuesta recomendada	Cierre una o varias sesiones antes de abrir otra sesión.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0219

Message	El comando de alimentación ha fallado.
Descripción detallada	No se pudo realizar el cambio de estado de la alimentación solicitado.
Acción de respuesta recomendada	Intente la operación después de unos minutos. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC022

Message	No se pueden establecer valores para la contraseña de usuario, IPMILan, IPMISerial o de Privilegio de administrador de usuario debido a que el nombre de usuario no está configurado.
Descripción detallada	No se pueden establecer valores para la contraseña de usuario, IPMILan, IPMISerial o de Privilegio de administrador de usuario debido a que el nombre de usuario no está configurado.
Acción de respuesta recomendada	Configure el nombre de usuario antes de intentar establecer otros atributos identificados.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0221

Message	La dirección de correo electrónico de destino es demasiado larga. La longitud máxima es 64 caracteres.
Descripción detallada	La dirección de correo electrónico de destino puede contener hasta 64 caracteres.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección de correo electrónico que contenga hasta 64 caracteres.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0222

Message	La dirección de correo electrónico de destino no es válida.
Descripción detallada	La dirección de correo electrónico especificada no coincide con un formato de dirección de correo electrónico. Ej.: "janedoe@email.com".
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0223

Message	Introduzca un valor alfanumérico o un símbolo válido para los elementos siguientes (consulte la ayuda en línea para obtener más información):
Descripción detallada	La línea de asunto en el correo electrónico contiene caracteres no válidos.
Acción de respuesta recomendada	Carácter no válido. Escriba un valor válido como se indica en la ayuda en línea.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0224

Message	Descripción de correo electrónico no válida.
Descripción detallada	Se ha utilizado una cadena parcial para construir un mensaje de error completo.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una descripción de correo electrónico válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0225

Message	No se pudo enviar el correo de prueba.
Descripción detallada	No se pudo enviar el correo de prueba. Esto evitará que se envíen mensajes de alerta a esta dirección de correo electrónico.
Acción de respuesta recomendada	Confirme que: 1. Se haya configurado una dirección de servidor SMTP válida en el iDRAC. 2. Se haya configurado correctamente el servidor de correo electrónico remoto para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0226

Message	Error en el envío. No se pudo procesar la solicitud.
Descripción detallada	No se pudo enviar el correo de prueba. Esto evitará que se envíen mensajes de alerta a esta dirección de correo electrónico.
Acción de respuesta recomendada	Confirme que: 1. Se haya configurado una dirección de servidor SMTP válida en el iDRAC. 2. Se haya configurado correctamente el servidor de correo electrónico remoto para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0227

Message	No se detecta la tarjeta SD. Inserte una tarjeta SD de un tamaño mayor a 256 MB.
Descripción detallada	La tarjeta SD no está presente o se ha perdido la comunicación con la tarjeta SD. Esto podría reducir la funcionalidad y las capacidades.
Acción de respuesta recomendada	Las causas de este error pueden ser: 1. Asegúrese de que la tarjeta SD se haya colocado correctamente. 2. La tarjeta SD no es válida. Inserte una tarjeta SD válida de un tamaño mayor a 256 MB y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0228

Message	La tarjeta SD se detecta, pero no se reconoce el formato. Haga clic en Inicializar para inicializar la tarjeta.
Descripción detallada	Es necesario formatear la tarjeta SD para poder utilizarla. Se debe inicializar la tarjeta.
Acción de respuesta recomendada	Haga clic en Inicializar para inicializar la tarjeta y poder utilizarla.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC023

Message	No se puede activar el usuario o establecer valores para IPMILan, IPMISerial o Privilegio de administrador de usuario porque la contraseña del usuario no está configurada.
Descripción detallada	No se puede activar el usuario o establecer valores para IPMILan, IPMISerial o Privilegio de administrador de usuario porque la contraseña del usuario no está configurada.
Acción de respuesta recomendada	Configure la contraseña de usuario antes de intentar activar los otros atributos identificados.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0230

Message	Esta operación borrará todos los datos en la tarjeta SD. ¿Desea continuar?
Descripción detallada	Este mensaje se muestra cuando se requiere confirmación para inicializar la tarjeta vFlash SD.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para inicializar la tarjeta SD. Esto borrará todos los datos. Si no desea hacerlo, presione Cancelar.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0231

Message	Esta operación borrará todos los datos en la partición. ¿Desea continuar?
Descripción detallada	Este mensaje se muestra cuando se requiere confirmación para formatear la partición de la tarjeta vFlash SD.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para inicializar la partición de la tarjeta SD. Esta acción borrará todos los datos de esta partición. Si no desea hacerlo, presione Cancelar.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0235

Message	Se ha agotado el tiempo de espera para cargar la imagen de vFlash.
Descripción detallada	Cuando se carga una imagen en la partición de vFlash, la operación no responde y se agota el tiempo de espera.
Acción de respuesta recomendada	Intente cargar la imagen de vFlash de nuevo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0236

Message	Imagen no válida. Error en la carga.
Descripción detallada	No se pudo cargar la imagen de vFlash, ya que la imagen no es válida.
Acción de respuesta recomendada	La imagen puede estar dañada. Intente cargar una imagen de vFlash válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0237

Message	Se ha producido un error al cargar la imagen de vFlash.
Descripción detallada	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al cargar la imagen de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Intente cargar la imagen de vFlash de nuevo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0238

Message	vFlash se encuentra en uso en otro proceso. Vuelva a intentar más tarde.
Descripción detallada	vFlash no puede atender la solicitud en este momento. Vuelva a intentar más tarde.
Acción de respuesta recomendada	Intente la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0239

Message	La tarjeta SD está protegida contra escritura.
Descripción detallada	No se puede modificar el contenido de una tarjeta SD protegida contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la tarjeta SD no esté protegida contra escritura antes de intentar cambiar su contenido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC024

Message	No se puede establecer la prioridad de VLAN porque VLAN está desactivada.
Descripción detallada	No se puede establecer la prioridad de VLAN porque VLAN está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Active VLAN para establecer la prioridad de VLAN.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0240

Message	vFlash desactivada.
Descripción detallada	vFlash debe estar activada para poder intentar esta operación.
Acción de respuesta recomendada	Active vFlash antes de intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0241

Message	El tamaño especificado excede el tamaño máximo de *arg1* MB.
Argumentos	• ***arg1*** = tamaño
Descripción detallada	La tarjeta SD no dispone de suficiente espacio libre.
Acción de respuesta recomendada	Elimine datos existentes o inserte una tarjeta SD de mayor tamaño y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0242

Message	La partición seleccionada no existe.
Descripción detallada	La partición de vFlash no existe. Es posible que otro usuario haya eliminado esa partición.
Acción de respuesta recomendada	Actualice la página de la interfaz gráfica de usuario web para ver las particiones disponibles.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0243

Message	Error en partición. Se ha producido un conflicto de particiones con otra sesión.
Descripción detallada	Se ha producido un conflicto con una sesión simultánea. Es posible que otro usuario haya iniciado sesión mediante un explorador o RACADM aparte.
Acción de respuesta recomendada	Se ha producido un conflicto con una sesión simultánea. Actualice la página para ver las opciones disponibles por el momento.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0244

Message	La etiqueta de la partición debe ser única.
Descripción detallada	Este mensaje se muestra cuando se introduce un nombre de partición de vFlash duplicado.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un nombre de etiqueta exclusivo para la partición.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0245

Message	La partición se encuentra en uso en otro proceso.
Descripción detallada	La partición de vFlash se encuentra en uso en otro proceso. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Acción de respuesta recomendada	Intente la operación después de unos minutos o con otra partición. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0246

Message	La partición es de sólo lectura.
Descripción detallada	No se puede modificar el contenido de una partición de sólo lectura.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que se permita la escritura en la partición antes de intentar cambiar el contenido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0247

Message	La partición se encuentra conectada.
Descripción detallada	Este mensaje se muestra cuando se intenta descargar o formatear una partición de vFlash conectada.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte esta partición y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0248

Message	Esta operación eliminará la partición de forma permanente. ¿Desea continuar?
Descripción detallada	Este mensaje se muestra cuando se intenta eliminar una partición de vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para eliminar la partición de la tarjeta SD. Esta acción borrará todos los datos de esta partición. Si no desea hacerlo, presione Cancelar.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0249

Message	Una o varias particiones se encuentran en uso en otro proceso.
Descripción detallada	La partición de vFlash se encuentra en uso en otro proceso. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Acción de respuesta recomendada	Intente la operación después de unos minutos. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC025

Message	No se pueden establecer valores para los atributos DNS1 o DNS2 porque DHCP está activado.
Descripción detallada	No se pueden establecer valores estáticos para DNS1 o DNS2 cuando DNS de DHCP está activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive DHCP para establecer los valores de DNS1 o DNS2.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0250

Message	Una o varias particiones son de sólo lectura.
Descripción detallada	Las particiones de vFlash son de sólo lectura. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que se permita la escritura en las particiones antes de intentar cambiar el contenido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0251

Message	Una o varias particiones se encuentran conectadas en este momento.
Descripción detallada	Las particiones de vFlash se encuentran conectadas. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte las particiones y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0252

Message	Una o varias particiones se encuentran desconectadas en este momento.
Descripción detallada	Las particiones de vFlash se encuentran desconectadas. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Acción de respuesta recomendada	Conecte las particiones y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0253

Message	La dirección IP no es válida. Rango previsto: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv4 no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección IP válida. Rango previsto: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0254

Message	La dirección de puerta de enlace no es válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección de puerta de enlace IPv4 no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección de puerta de enlace válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0255

Message	La máscara de subred no es válida. Los rangos previstos son: 255.XXX.0.0 [Clase A], 255.255.XXX.0 [Clase B], 255.255.255.XXX [Clase C] y XXX.0.0.0 [otros], donde XXX debe ser un valor válido (0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254).
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la máscara de subred IPv4 no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una máscara de subred válida. Los rangos previstos son: 255.XXX.0.0 [Clase A], 255.255.XXX.0 [Clase B], 255.255.255.XXX [Clase C] y XXX.0.0.0 [otros], donde XXX debe ser un valor válido (0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254).
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0256

Message	La dirección de servidor DNS preferido no es válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv4 de servidor DNS preferido no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección de servidor DNS preferido válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0257

Message	La dirección de servidor DNS alternativo no es válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv4 de servidor DNS alternativo no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección de servidor DNS alternativo válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0259

Message	Dirección IPv6 no válida.
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv6 no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección IPv6 válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC026

Message	No se puede establecer el nombre de dominio de DNS, ya que "Nombre de dominio de DHCP" está activado.
Descripción detallada	No se puede establecer el nombre de dominio de DNS, ya que "Nombre de dominio de DHCP" está activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive "Nombre de dominio de DHCP" para establecer los valores para el nombre del dominio DNS.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0260

Message	Longitud de prefijo de IPv6 no válida. Rango previsto: 0-128.
Descripción detallada	La longitud de prefijo para la dirección IPv6 especificada no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una longitud de prefijo de IPv6 válida. Rango previsto: 0-128.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0261

Message	Dirección de puerta de enlace IPv6 no válida.
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección de puerta de enlace IPv6 no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección de puerta de enlace IPv6 válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0262

Message	La dirección IPv6 de servidor DNS preferido no es válida.
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv6 de servidor DNS preferido no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección IPv6 válida para el servidor DNS preferido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0263

Message	La dirección IPv6 de servidor DNS alternativo no es válida.
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv6 de servidor DNS alternativo no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección IPv6 válida para el servidor DNS alternativo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0265

Message	Especifique la identificación de VLAN y la prioridad de VLAN.
Descripción detallada	Si se ha activado VLAN, especifique la identificación de VLAN y la prioridad de VLAN.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una valor de identificación de VLAN y de prioridad de VLAN.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0266

Message	Identificación de VLAN no válida. Rango previsto: 1-4094.
Descripción detallada	Especifique una identificación de VLAN válida.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una identificación de VLAN válida. Rango previsto: 1-4094.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0267

Message	Prioridad de VLAN no válida. Rango previsto: 0-7.
Descripción detallada	Especifique una prioridad de VLAN válida.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una prioridad de VLAN válida. Rango previsto: 0-7.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0268

Message	NIC desactivado.
Descripción detallada	NIC se encuentra desactivado. Esto puede afectar de forma negativa la operación actual y no permitir las interacciones subsiguientes de la interfaz gráfica de usuario con este NIC.
Acción de respuesta recomendada	Active NIC antes de realizar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0269

Message	Valor de MTU para NIC no válido. Rango previsto: 576-1500 o 0x240-0x5DC.
Descripción detallada	Especifique un valor válido de unidades de transmisión máxima (MTU) para NIC.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor de MTU para NIC válido. Rango previsto: 576-1500 o 0x240-0x5DC.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC027

Message	No se pueden establecer valores para Velocidad o Dúplex porque Negociación automática está activada.
Descripción detallada	No se pueden establecer valores estáticos para Velocidad o Dúplex cuando el atributo Negociación automática está activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive la negociación automática para establecer los valores de velocidad o dúplex.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0270

Message	IPv4 e IPv6 desactivadas.
Descripción detallada	Este es un mensaje de advertencia donde se indica que, si se continúa con esta operación, no se permitirán las interacciones subsiguientes de la interfaz gráfica de usuario con este NIC.
Acción de respuesta recomendada	Active IPv4 o IPv6 antes de continuar con la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0271

Message	Si se continúa, se bloqueará la cuenta de usuario.
Descripción detallada	El bloqueo de la cuenta de usuario impide obtener acceso al iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para bloquear esta cuenta de usuario. Esta acción evitará el acceso futuro para este usuario. Si no desea hacerlo, presione Cancelar.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0272

Message	La desactivación de NIC impedirá que el usuario obtenga acceso al iDRAC de manera remota a través de la interfaz gráfica de usuario web, la utilidad RACADM remota, SSH y Telnet. La utilidad Racadm local y la interfaz en serie continuarán funcionando.
Descripción detallada	Si se desactiva la casilla de verificación Activar el NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el NIC únicamente si no desea usar el acceso remoto.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0273

Message	El acceso al iDRAC se limitará a ejecutar la utilidad Racadm en el servidor local o usar la interfaz en serie.
Descripción detallada	Si se desactiva la casilla de verificación Activar el NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Active el acceso remoto para obtener acceso al iDRAC de manera remota.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0274

Message	Consulte la documentación para el usuario del iDRAC para obtener más información sobre el uso de la utilidad Racadm o la interfaz en serie.
Descripción detallada	Si se desactiva la casilla de verificación Activar el NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación para el usuario del iDRAC para obtener más información sobre el uso de racadm.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0275

Message	Haga clic en Acepta para desactivar el NIC. Haga clic en Cancelar para conservar la configuración sin cambios.
Descripción detallada	Si se desactiva la casilla de verificación Activar el NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el NIC únicamente si no desea usar el acceso remoto.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0276

Message	Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y actualizar esta página.
Descripción detallada	Si se desactiva la casilla de verificación Activar el NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0277

Message	La desactivación de IPv4 impide el acceso al iDRAC mediante una dirección IPv4.
Descripción detallada	Este mensaje de advertencia se muestra cuando se desactiva IPv4.
Acción de respuesta recomendada	Utilice la red IPv6 para obtener acceso al iDRAC de manera remota.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0278

Message	La desactivación de IPv6 impide el acceso al iDRAC mediante una dirección IPv6.
Descripción detallada	Este mensaje de advertencia se muestra cuando se desactiva IPv6.
Acción de respuesta recomendada	Utilice la red IPv4 para obtener acceso al iDRAC de manera remota.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0279

Message	Clave de cifrado no válida. Formato previsto: de 0 a 40 caracteres, el número de caracteres debe ser par y no se permiten espacios en blanco.
Descripción detallada	Se ha introducido una clave de cifrado IPMI no válida.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una clave de cifrado válida de hasta 40 caracteres. No se permite un número de caracteres impar ni espacios en blanco.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC028

Message	No se puede activar "Nombre de dominio de DNS desde DHCP" o "DNS desde DHCP", ya que el DHCP está desactivado.
Descripción detallada	Los atributos "Nombre de dominio de DNS desde DHCP" y "DNS desde DHCP" dependen de que el atributo DHCP esté activado. En la actualidad, el DHCP está configurada como desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Establezca el atributo DHCP en Activar para activar el nombre de dominio de DNS desde DHCP o DNS desde DHCP.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0280

Message	El rango de direcciones IP no es válido. Rango previsto: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv4 no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un rango de direcciones IP válido. Rango previsto: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0281

Message	La máscara de subred IP no es válida. Rango previsto: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra para indicar que la máscara de subred IP no cumple con el formato requerido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una máscara de subred IP válida. Rango previsto: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0282

Message	El número de fallos de bloqueo de IP no es válido. Rango previsto: 2-16.
Descripción detallada	Este número es la cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión provenientes de una dirección IP antes de que tales intentos sean rechazados. El valor predeterminado es 10.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un número de fallos de bloqueo de IP válido. Rango previsto: 2-16.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0283

Message	La ventana de fallos de bloqueo de IP no es válida. Rango previsto: 10-65535.
Descripción detallada	Este es el período establecido (en segundos) en el cual se deben producir las fallas de número de fallos de bloqueo de IP para desencadenar el tiempo de penalización de bloqueo de IP. El valor predeterminado es 3600 segundos (1 hora).
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una ventana de fallos de bloqueo de IP válida. Rango previsto: 10-65535.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0284

Message	El tiempo de penalización de fallos de bloqueo de IP no es válido. Rango previsto: 10-65535.
Descripción detallada	Este es el período establecido (en segundos) en el cual se deben rechazar los intentos de inicio de sesión provenientes de una dirección IP con una cantidad excesiva de errores. El valor predeterminado es 3600 segundos (1 hora).
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un tiempo de penalización de fallos de bloqueo de IP válido. Rango previsto: 10-65535.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0285

Message	El nombre de usuario no puede quedar en blanco.
Descripción detallada	El nombre de usuario no puede estar vacío para la creación de una cuenta de usuario.
Acción de respuesta recomendada	Escriba un nombre de usuario.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0286

Message	Los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva no pueden quedar en blanco.
Descripción detallada	Al crear una cuenta de usuario, los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva no pueden estar vacíos.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca contraseñas válidas para Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0288

Message	Anotación no válida. La anotación debe contener exclusivamente caracteres alfanuméricos y símbolos válidos.
Descripción detallada	Todos los caracteres introducidos deben ser opciones alfanuméricas o símbolos válidos.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca únicamente caracteres alfanuméricos y símbolos válidos.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0289

Message	Los valores en los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva no coinciden.
Descripción detallada	Al crear una cuenta de usuario, se debe introducir el mismo valor en los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca los mismos valores en los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC029

Message	No se puede completar la operación debido a que los valores de dependencia necesarios no se encuentran en la entrada.
Descripción detallada	No se puede completar la operación debido a que los valores de dependencia necesarios no se encuentran en la entrada.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide (Guía de inicio rápido y documentos de perfil de Dell Lifecycle Controller Remote Services) que está disponible en el sitio de asistencia y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0290

Message	El nombre de usuario no puede contener espacios.
Descripción detallada	El valor para el nombre de usuario no admite espacios.
Acción de respuesta recomendada	No introduzca espacios en el nombre de usuario. Si lo desea, utilice guiones bajos.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0291

Message	El nombre de usuario no puede contener: /, \, @, . o " (comillas).
Descripción detallada	El valor para el nombre de usuario no admite estos caracteres.
Acción de respuesta recomendada	No introduzca /, \, @, . o " (comillas) en el nombre de usuario.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0292

Message	No se ha cargado un certificado válido.
Descripción detallada	Este error se muestra cuando LDAP o Active Directory no pueden encontrar su certificado.
Acción de respuesta recomendada	Cargue un certificado válido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0293

Message	Cuando la validación de certificados se encuentra activada, se debe cargar un certificado raíz de una autoridad de certificados (CA) válido. El certificado de CA se usa para verificar el certificado SSL de servidor de directorio.
Descripción detallada	Este error se muestra cuando LDAP o Active Directory no pueden encontrar un certificado de una autoridad de certificados (CA) asociado.
Acción de respuesta recomendada	Cargue un certificado raíz de una autoridad de certificados (CA) válido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0294

Message	El valor de Intervalo de acumulación de caracteres no es válido. Rango previsto: 1-255.
Descripción detallada	Esta es la cantidad de tiempo que el iDRAC debe esperar antes de enviar un paquete de datos parcial de comunicación en serie en la LAN (SOL). Este parámetro se expresa en milisegundos. Se recomienda utilizar 10 milisegundos para obtener un rendimiento óptimo.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor de Intervalo de acumulación de caracteres válido. Rango previsto: 1-255.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0295

Message	El valor de Umbral de envío de caracteres no es válido. Rango previsto: 1-255.
Descripción detallada	Esta es la cantidad de caracteres por paquete de datos de comunicación en serie en la LAN (SOL). Cuando la cantidad de caracteres aceptados por el iDRAC es igual o superior al valor de Umbral de envío de caracteres, el iDRAC comienza a transmitir de inmediato los paquetes de datos de SOL que contienen una cantidad de caracteres igual o inferior a dicho umbral. Si un paquete contiene menos caracteres que lo expresado por este umbral, se define como un paquete de datos parcial de SOL. Se recomienda utilizar 255 caracteres para obtener un rendimiento óptimo.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor de Umbral de envío de caracteres válido. Rango previsto: 1-255.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0297

Message	Se debe configurar una dirección de controlador de dominio.
Descripción detallada	Se debe especificar la dirección de controlador de dominio para la configuración de Active Directory.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección de controlador de dominio válida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0298

Message	Se debe configurar un nombre de dominio raíz.
Descripción detallada	Se debe especificar un nombre de dominio raíz para la configuración de Active Directory.
Acción de respuesta recomendada	Se debe configurar un nombre de dominio raíz.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC030

Message	El atributo necesario del cual depende este atributo contiene un valor incorrecto.
Descripción detallada	El valor que se proporciona para el tipo de atributo no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services y vuelva a intentar la operación con el valor apropiado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0301

Message	La conexión con el recurso compartido de archivos remotos no se encuentra disponible. Verifique la configuración y vuelva a intentarlo.
Descripción detallada	El usuario no podrá conectarse al recurso compartido de archivos remotos.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que exista una conectividad apropiada entre el cliente y el recurso compartido de archivos remotos antes de utilizar esta función.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0302

Message	iDRAC Express no admite esta función.
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra cuando el iDRAC no contiene una licencia Enterprise válida.
Acción de respuesta recomendada	Realice una actualización a iDRAC Enterprise para admitir esta función.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0303

Message	La consola virtual se encuentra desactivada o usted no cuenta con el privilegio Acceder a consola virtual.
Descripción detallada	Este mensaje de error se muestra cuando la función Consola virtual no se encuentra disponible.
Acción de respuesta recomendada	Active la consola virtual y solicite al administrador que le otorgue el privilegio Acceder a consola virtual.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0304

Message	Se ha finalizado la actualización de firmware.
Descripción detallada	Se ha finalizado la actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC031

Message	El valor especificado para el nombre de usuario no es válido.
Descripción detallada	El nombre de usuario especificado en el oepration no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación con un nombre de usuario válido.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC032

Message	El valor especificado para el nombre DNS del RAC no es válido.
Descripción detallada	El nombre de RAC de DNS especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación con el nombre DNS del RAC válido.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC033

Message	No se puede activar el atributo porque IPv4 está desactivada.
Descripción detallada	El atributo no se puede activar, ya que depende de que se active IPv4
Acción de respuesta recomendada	Active IPv4 y vuelva a intentar el comando
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC034

Message	No se puede crear un trabajo porque la cola de trabajos está llena.
Descripción detallada	La fila de trabajo en espera está llena.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que la ejecución de trabajos existentes se complete o elimine algunos trabajos de la cola de trabajos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC035

Message	Sin configuraciones pendientes.
Descripción detallada	No existen valores pendientes para ninguno de los atributos del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que no haya valores pendientes para los atributos que están destinados para la configuración.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC036

Message	Error en dependencia de atributo.
Descripción detallada	El valor de atributo especificado depende de otro valor de atributo. El valor de dependencia actual no es válido. Se debe modificar el otro valor de atributo para poder establecer el valor de atributo especificado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services para ver la dependencia del atributo especificado con respecto a otro valor de atributo y reintente la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC037

Message	Sin configuraciones pendientes para eliminar.
Descripción detallada	No existen configuraciones pendientes para eliminar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0400

Message	Memoria baja en el iDRAC.
Descripción detallada	El iDRAC se está quedando sin memoria.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0401

Message	idracmonitor: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = cadena de error
Descripción detallada	Error crítico del programa de recuperación de servicio de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC049

Message	Error de asignación de recursos.
Descripción detallada	La operación no se completó correctamente debido a la falta de memoria o espacio de archivos en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC050

Message	El código de país no es válido.
Descripción detallada	El código de país no se ha introducido en el formato correcto o no existe. Consulte ISO 3166 para obtener el formato correcto de código de país.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el código de país en el formato correcto, como se define en ISO 3166. Por ejemplo, Estados Unidos = US.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0500

Message	No existe ninguna batería para mostrar.
Descripción detallada	Las baterías no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado o existe un cable desconectado o dañado para las baterías conectadas a la controladora.
Acción de respuesta recomendada	1. Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado. 2. Asegúrese de que las baterías estén conectadas correctamente.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0501

Message	No existe ningún disco físico para mostrar.
Descripción detallada	Los discos físicos no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado o se han extraído los discos físicos. Esto puede resultar en una pérdida de comunicación al intentar recuperar los datos de la controladora.
Acción de respuesta recomendada	1. Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado. 2. Verifique que los discos físicos estén insertados en el gabinete o conectados al plano posterior. 3. No se han detectado controladoras con capacidad fuera de banda.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0502

Message	No existe ningún disco virtual para mostrar.
Descripción detallada	Los discos virtuales no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado o no se han creado discos virtuales.
Acción de respuesta recomendada	1. Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado. 2. Verifique si se han creado discos virtuales.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0503

Message	No existen controladoras con capacidad fuera de banda para mostrar.
Descripción detallada	Las controladoras con capacidad fuera de banda no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado, o cuando se eliminan o desconectan controladoras.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0504

Message	No existen gabinetes para mostrar.
Descripción detallada	Los gabinetes no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado, no se ha conectado ningún gabinete a la controladora, o un cable adaptador para el gabinete se encuentra dañado o desconectado.
Acción de respuesta recomendada	1. Compruebe si el sistema host se encuentra ENCENDIDO. 2. Verifique que el gabinete de almacenamiento se encuentre ENCENDIDO. 3. Verifique que los cables adaptadores se hayan conectado correctamente y que no haya clavijas dobladas.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0505

Message	No existe ningún dispositivo para mostrar.
Descripción detallada	Los dispositivos no se muestran. Este error puede presentarse si se han extraído o desconectado estos componentes.
Acción de respuesta recomendada	1. Compruebe si el sistema host se encuentra ENCENDIDO. 2. Verifique que el gabinete de almacenamiento se encuentre ENCENDIDO. 3. Verifique que los cables adaptadores se hayan conectado correctamente y que no haya clavijas dobladas.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0506

Message	No dispone de los privilegios para realizar esta operación.
Descripción detallada	Este error se presenta cuando el usuario intenta acceder a un programa o una función que no se encuentra incluida en los privilegios otorgados a los usuarios.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el administrador del sistema para realizar la operación o solicitar los privilegios requeridos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0507

Message	No se puede encontrar el recurso solicitado.
Descripción detallada	No se puede mostrar la información solicitada, ya que el sistema no encuentra ningún recurso que coincida. Esto se produce cuando el sistema se encuentra apagado, el recurso no está presente o el recurso se ha extraído o eliminado. El recurso puede ser un disco físicos, una tarjeta vFlash SD, un certificado SSL o un certificado de firma personalizada.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Encienda el sistema. 2) Determine que el recurso esté disponible.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0508

Message	Se ha producido un error inesperado.
Descripción detallada	El servidor ha detectado una condición inesperada. Esto puede ser debido a una notación de objeto de JavaScript no válida.
Acción de respuesta recomendada	Espere unos minutos y, a continuación, actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0509

Message	El servidor no se encuentra disponible por el momento. Intente nuevamente después de unos minutos
Descripción detallada	El servidor actualmente no puede atender la solicitud debido a una sobrecarga temporal o una acción de mantenimiento del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Espere unos minutos y, a continuación, actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC051

Message	Nombre de parámetro *arg1* no admitido.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de parámetro
Descripción detallada	El nombre de parámetro no se admite.
Acción de respuesta recomendada	Elimine el parámetro no admitido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0510

Message	No existe ningún suceso para mostrar.
Descripción detallada	Este error se produce cuando el registro de Lifecycle no presenta sucesos recientes.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0511

Message	No existe ningún disco físico para mostrar.
Descripción detallada	Los discos físicos no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado, los discos físicos se han extraído o se han aplicado filtros incorrectos.
Acción de respuesta recomendada	1. Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado. 2. Verifique que los discos físicos estén insertados en el gabinete o conectados al plano posterior. 3. Verifique que se hayan aplicado los filtros correctos. 4. Verifique que el gabinete de almacenamiento esté encendido. 5. Verifique que los cables adaptadores se hayan conectado correctamente y que no haya clavijas dobladas.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0512

Message	No existe ningún disco virtual para mostrar.
Descripción detallada	Los discos virtuales no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado, no se han creado discos virtuales o se han aplicado los filtros incorrectos.
Acción de respuesta recomendada	1. Compruebe si el sistema host se encuentra ENCENDIDO. 2. Verifique que se hayan creado los discos virtuales. 3. Verifique que se hayan aplicado los filtros correctos. 4. Verifique que el gabinete de almacenamiento esté ENCENDIDO. 5. Verifique que los cables adaptadores se hayan conectado correctamente y que no haya clavijas dobladas.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0513

Message	No existe ningún disco virtual para mostrar.
Descripción detallada	No existe ningún disco virtual para mostrar. Es posible que no se hayan creado discos virtuales, la controladora puede no estar en el modo RAID, o es posible que haya trabajos de creación o eliminación pendientes que no se han completado.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe lo siguiente: 1) Asegúrese de que el servidor esté apagado. Si el servidor está apagado, enciéndalo y espere hasta que se complete la POST. 2) Si no se crean discos virtuales, para iniciar el proceso de creación, haga clic en #{create_virtualdisk_link}. 3) Si las operaciones de creación de discos virtuales están en estado pendiente, complete el proceso de creación. Para completar la creación de los discos virtuales, vaya a la página Operaciones pendientes y cree un trabajo de configuración en la controladora correspondiente. 4) Si las operaciones de eliminación de discos virtuales están en estado pendiente, cancélelas. Para cancelar las operaciones de eliminación de discos virtuales pendientes, vaya a la página Operaciones pendientes y elimine todas las operaciones pendientes de la controladora correspondiente. 5) Si las controladoras están en el modo HBA, cámbielas al modo RAID. Para cambiar las controladoras al modo RAID mediante la utilidad F2 de configuración del sistema, vaya a Configuración de dispositivos >

	Controladora RAID > Administración de controladoras > Administración avanzada de controladoras > Conmutar a modo RAID.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0514

Message	No se puede crear los discos virtuales en la controladora seleccionada.
Descripción detallada	Los discos virtuales no pueden crearse debido a uno o varios motivos identificados en la acción de respuesta recomendada.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe lo siguiente: 1) Si no hay unidades de disco físico disponibles para la creación del disco virtual (VD), instale unidades de discos físicos adicionales. 2) Si se alcanzó la cantidad máxima de discos virtuales que se pueden crear en la controladora, no se podrá crear un nuevo disco virtual hasta que se elimine uno

	existente. 3) Si se ha creado la cantidad máxima de discos virtuales admitidos por el grupo de unidades, no se podrá crear un nuevo disco virtual hasta que se elimine uno existente del grupo de unidades seleccionado. 4) Si la unidad de disco físico está en el modo no RAID, conviértala a RAID pulsando Ctrl+R mientras se reinicia el servidor y, a continuación, seleccione la controladora correspondiente. Pulse F2 y seleccione la opción Convertir a compatible con RAID, y, a continuación, complete la operación. 5) Si hay un trabajo actualmente en ejecución o programado en la controladora seleccionada, deberá completarse o eliminarse antes de intentar una operación nueva. El estado del trabajo programado se puede ver y administrar en la página Lista de trabajos en espera en iDRAC. Haga clic en Lista de trabajos en espera para ver el estado de los trabajos programados.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC052

Message	No se puede crear un trabajo de configuración debido a que existe un trabajo de configuración en progreso.
Descripción detallada	No se puede crear un trabajo de configuración debido a que existe un trabajo de configuración en progreso. Solamente se puede ejecutar o procesar un trabajo de configuración para un componente en un momento determinado.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación después que se haya completado el trabajo de configuración existente, o cancele el trabajo de configuración existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC053

Message	El paso de sistema operativo a iDRAC se encuentra desactivado.
Descripción detallada	Uno o varios de los atributos que se desean configurar dependen de que se active el paso de sistema operativo a iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Active el paso de sistema operativo a iDRAC y vuelva a intentar el comando anterior.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC054

Message	Los atributos de cuenta de usuario no se pueden restablecer a los valores predeterminados debido a un error interno.
Descripción detallada	Los atributos de la cuenta de usuario no se pueden restablecer a los valores predeterminados debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo XML de configuración contenga valores válidos para los atributos de la cuenta de usuario y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC055

Message	No se puede borrar el nombre de usuario debido a que la cuenta de usuario se encuentra activada en el archivo XML de configuración de entrada.
Descripción detallada	No se puede borrar el nombre de usuario, ya que la cuenta de usuario se encuentra activada en el archivo XML de configuración.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación después de desactivar la cuenta de usuario en el archivo XML de configuración.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC056

Message	No se puede establecer el atributo de protocolo de autenticación en Ninguno, ya que el atributo de protocolo de privacidad se encuentra activado para la identificación de usuario: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** ID de usuario
Descripción detallada	No se puede desactivar el atributo de protocolo de autentificación para la cuenta de usuario identificada en el mensaje, ya que el atributo de protocolo de privacidad se encuentra activado. El protocolo de privacidad para la cuenta de usuario no se ha establecido en Ninguno.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el atributo de protocolo de privacidad para la cuenta con la identificación de usuario identificada. Para eso, establezca su valor en Ninguno. A continuación, vuelva a intentar la operación para establecer el atributo de protocolo de autentificación en Ninguno.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0560

Message	Error en la inicialización de software de RAC
Descripción detallada	Se ha producido un error en la inicialización de software de RAC. Los datos de supervisión de PERC y las tarjetas de red no estarán disponibles
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Dell
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2531
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

RAC0561

Message	El vínculo de comunicación de iDRAC a CMC no funciona para la supervisión sin agentes de las ranuras PCIe del chasis.
Descripción detallada	iDRAC perdió la conexión con el componente proxy CMC que permite la supervisión sin agentes de todas las ranuras PCIe. La supervisión sin agentes no se admitirá para las ranuras PCIe del chasis mientras la conexión no esté funcionando.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Revise el registro de Lifecycle para el mensaje restaurado de comunicaciones RAC0562 subsiguientes que indique que el vínculo se restableció automáticamente. 2) Si no aparece ningún mensaje RAC0562 subsiguiente en el registro de Lifecycle, reinicie iDRAC. iDRAC podrá reiniciarse usando la utilidad de línea de comandos RACADM y escribiendo el comando "racadm racreset". 3) Una vez que iDRAC se haya reiniciado, si el vínculo de comunicaciones aún no funciona, reinicie CMC y revise el registro de Lifecycle para ver este error de vínculo después de que CMC se haya reiniciado. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2531
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0562

Message	Se restauró la comunicación entre el iDRAC y el CMC para la supervisión sin agente de las ranuras PCIe del chasis.
Descripción detallada	El iDRAC restauró automáticamente la conexión con el componente proxy del CMC. Ahora se admite la supervisión sin agente para las ranuras PCIe del chasise proxy de supervisión y sin agentes ahora se admiten para las ranuras PCIe del chasis.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2531
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC057

Message	No se puede establecer el atributo de protocolo de privacidad en Activado, ya que el atributo de protocolo de autenticación se ha establecido en Ninguno para la identificación de usuario: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = ID de usuario
Descripción detallada	No se puede activar el protocolo de privacidad para el usuario, ya que el protocolo de autentificación se encuentra desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Active el atributo de protocolo de autentificación para la cuenta con la identificación de usuario identificada y vuelva a intentar la operación para establecer el protocolo de privacidad en Activado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC058

Message	El valor de AttributeValue no es exclusivo para AttributeName *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de atributo
Descripción detallada	El valor proporcionado para el atributo especificado no es exclusivo. Por ejemplo, el nombre de usuario para una cuenta de usuario debe ser único.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un valor exclusivo para el atributo especificado. Para obtener más información sobre el componente que se intenta administrar, consulte la documentación de DCIM Profile.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC059

Message	No se puede configurar la hora en el iDRAC debido a que el protocolo de tiempo de redes (NTP) se encuentra activado.
Descripción detallada	Cuando la función Protocolo de tiempo de redes (NTP) se encuentra activada, el iDRAC obtiene la hora del servidor NTP configurado. La configuración directa de la hora en el iDRAC se encuentra desactivada cuando se ha activado NTP.
Acción de respuesta recomendada	Desactive Protocolo de tiempo de redes (NTP) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC060

Message	No se puede establecer el atributo debido a que OpenManage Server Administrator (OMSA) se ha instalado en el servidor *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	No se pudo establecer el atributo identificado en el mensaje, ya que no se pueden activar ciertas funciones cuando OMSA se encuentra instalado en el servidor.
Acción de respuesta recomendada	Desinstale OMSA y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0600

Message	No se pudo recuperar la información de temperatura.
Descripción detallada	La información de temperatura no se puede mostrar. Este error puede presentarse cuando el servidor se encuentra apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el servidor. Si el servidor ya está encendido, espere unos minutos y, a continuación, actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0601

Message	No se pudo recuperar la información de periodicidad de alertas.
Descripción detallada	El servidor ha detectado una condición inesperada. Esto puede ser debido a una notación de objeto de JavaScript no válida.
Acción de respuesta recomendada	Espere unos minutos y, a continuación, actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0602

Message	El valor de periodicidad de alertas no es válido.
Descripción detallada	El valor de periodicidad de alertas debe estar dentro del rango 0-365.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor entre 0 y 365.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0603

Message	Actualizando fila de trabajo en espera. El estado de los trabajos de actualización se puede ver y administrar dentro de la página Fila de trabajo en espera.
Descripción detallada	La fila de trabajo en espera se actualiza con los trabajos de actualización seleccionados. El estado de los trabajos de actualización se puede ver y administrar dentro de la página Fila de trabajo en espera.
Acción de respuesta recomendada	Haga clic en el botón Fila de trabajo en espera para ver el estado de los trabajos de actualización.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0604

Message	Es posible que el inventario del sistema no se encuentre actualizado, ya que la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) está desactivada.
Descripción detallada	Es posible que el inventario del sistema no se encuentre actualizado, ya que la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) está desactivada. La función CSIOR recupera información de inventario detallada del sistema durante el inicio del sistema y almacena esa información en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Active la función CSIOR, reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Para activar CSIOR, presione F2 (Configuración del sistema) durante el inicio del sistema, desplácese hasta Config. de iDRAC > Lifecycle Controller, y seleccione la opción Activado para Recopilar inventario del sistema en el reinicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0605

Message	No existe ningún trabajo para mostrar.
Descripción detallada	No existe ningún trabajo para mostrar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0606

Message	La operación de prueba de la conexión de red se ha realizado satisfactoriamente.
Descripción detallada	La operación de prueba de la conexión de red seleccionada se ha realizado satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0607

Message	No se puede realizar el paso de sistema operativo a iDRAC con la configuración actual del sistema.
Descripción detallada	Los NIC integrados en el sistema no admiten el paso de sistema operativo a iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los NIC integrados se hayan activado desde la configuración del BIOS y admitan el paso de sistema operativo a iDRAC. A continuación, vuelva a intentar la operación. Para acceder a la configuración del BIOS, presione F2 durante el inicio del sistema. Para obtener más información sobre el paso de sistema operativo a iDRAC, consulte la Guía del usuario de iDRAC7.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0608

Message	El iDRAC se reiniciará una vez que se complete la actualización de firmware del iDRAC. Todas las sesiones de usuario actuales se cerrarán.
Descripción detallada	Este mensaje se muestra en la página Fila de trabajo en espera cuando el estado para el trabajo de actualización de firmware del iDRAC es descargando. La comunicación con el iDRAC se pierde cuando el iDRAC se reinicia para completar la actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a conectar la sesión de comunicaciones del iDRAC después de que el iDRAC se reinicie. El iDRAC estará listo para el inicio de sesión una vez finalizado el reinicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0609

Message	El trabajo *arg1* se ha agregado correctamente a la fila de trabajos en espera.
Argumentos	• ***arg1*** **=** importar o exportar ID de trabajo
Descripción detallada	La operación de importación o exportación de la configuración del sistema con la ID de trabajo que se indica en el mensaje se ha agregado correctamente a la fila de trabajo en espera.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta. El estado de los trabajos puede verse en la página Fila de trabajo en espera.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC061

Message	No se puede establecer la opción de vigilancia de IPMI debido a que ya se encuentra activada la opción de vigilancia para el sistema operativo.
Descripción detallada	No se puede activar la opción de vigilancia de IPMI al mismo tiempo que la vigilancia para el sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	Desactive la opción de vigilancia para el sistema operativo antes de activar la opción de vigilancia de IPMI.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0610

Message	Los valores de Frase de contraseña y Confirmar frase de contraseña ingresados no coinciden.
Descripción detallada	Se ha introducido valores diferentes en los campos Frase de contraseña y Confirmar frase de contraseña.
Acción de respuesta recomendada	Los valores que se introducen en los campos Frase de contraseña y Confirmar frase de contraseña deben ser iguales.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0611

Message	La dirección IP no puede quedar en blanco.
Descripción detallada	La dirección IP no puede quedar vacía para la operación de importación o exportación del perfil de configuración del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección IP válida para la ubicación de red.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0612

Message	La cancelación de una operación de actualización de firmware eliminará todos los archivos de firmware cargados. ¿Desea continuar?
Descripción detallada	La cancelación de una operación de actualización de firmware cancela todas las actualizaciones de firmware seleccionadas y elimina todos los archivos de firmware cargados.
Acción de respuesta recomendada	Seleccione Sí para cancelar la operación de actualización de firmware y eliminar todos los archivos de firmware cargados. Seleccione No para cerrar el mensaje y continuar con la operación de actualización de firmware.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0613

Message	El archivo cargado no es válido.
Descripción detallada	Se ha producido un error interno debido a un archivo no válido.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que cargar el archivo necesario en el formato correcto e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0614

Message	Contraseña incorrecta para el archivo PKCS#12.
Descripción detallada	La contraseña especificada para el archivo PKCS#12 es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de utilizar la contraseña correcta para el archivo PKCS#12. Si el archivo PKCS#12 se ha cifrado con una contraseña, agregue esa contraseña en el cuadro correspondiente. Deje el cuadro de contraseña vacío si el archivo no se ha cifrado con una contraseña.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0615

Message	Archivo PKCS#12 no válido.
Descripción detallada	El contenido en el archivo PKCS12 no era válido debido a uno de los siguientes motivos: 1) No era un archivo PKCS#12 válido. 2) No era un archivo pfx válido. 3) No contenía una clave válida.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de cargar el archivo en formato PKCS#12. Se puede usar OpenSSL para validar un archivo PKCS#12.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0616

Message	Se produjo un error al extraer el certificado de firma personalizada y una clave privada del archivo PKCS#12.
Descripción detallada	El iDRAC no pudo continuar con la operación después de que se cargó el archivo PKCS#12, ya que no pudo extraer el certificado de firma personalizada y la clave privada.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de cargar el archivo PKCS#12 que contiene un certificado de firma personalizada y una clave privada válidos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0617

Message	Se ha detectado un error al generar el certificado SSL nuevo.
Descripción detallada	Se produjo un error al generar el certificado SSL nuevo para el iDRAC o al firmarlo con un nuevo certificado de firma personalizada.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de cargar el archivo PKCS#12 que contiene un certificado de firma personalizada y una clave privada válidos. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0618

Message	Los datos introducidos son incorrectos.
Descripción detallada	Los datos introducidos han ocasionado un error durante el procesamiento de la solicitud.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de introducir los datos correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0619

Message	La reversión de firmware del iDRAC genera un reinicio del iDRAC y el cierre de todas las sesiones de usuario actuales.
Descripción detallada	Este mensaje se muestra en la página Reversión de firmware cuando se completa satisfactoriamente una acción de reversión de firmware del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a conectar las sesiones de comunicaciones del iDRAC después de que el iDRAC se reinicie. El iDRAC estará listo para el inicio de sesión una vez finalizado el reinicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC062

Message	No se puede establecer WatchdogResetTime debido a que el estado de la vigilancia de IPMI es desactivado.
Descripción detallada	No se puede establecer WatchdogResetTime si el estado de la vigilancia de IPMI es desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Active la opción de vigilancia de IPMI y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0620

Message	Lifecycle Controller no puede eliminar los trabajos seleccionados.
Descripción detallada	Lifecycle Controller se encuentra ocupado por el momento en la ejecución de tareas. Los trabajos seleccionados no se podrán eliminar hasta que se complete lo siguiente: 1) Las tareas de Lifecycle Controller se finalicen. 2) El sistema complete todas las operaciones de autoprueba de encendido (POST).
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que Lifecycle Controller finalice las tareas actuales y el sistema complete la autoprueba de encendido (POST).
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0621

Message	Se ha completado satisfactoriamente la actualización de firmware del iDRAC. Se cerrarán todas las sesiones de usuario actuales.
Descripción detallada	Este mensaje se muestra en la página Fila de trabajo en espera cuando el estado en el trabajo de actualización de firmware del iDRAC es completado. Se pierde la comunicación con el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	El iDRAC estará listo para el inicio de sesión una vez finalizado el reinicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0622

Message	Se ha cargado un archivo de certificado no válido.
Descripción detallada	El archivo de certificado no es válido debido a uno de los siguientes motivos: 1) El certificado de CA se encuentra dañado, ha vencido o no contiene privilegios de firma. 2) La clave privada de CA no coincide con el certificado de CA que se desea cargar.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el certificado de CA y la clave privada sean correctos, y vuelva a intentar la operación. El certificado se puede validar mediante las herramientas de OpenSSL.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC063

Message	La longitud de la cadena de valor de los vínculos proporcionados para *arg1* es inadecuada.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	La longitud de la cadena del valor introducido para el atributo identificado en el mensaje puede ser menor a la longitud mínima o superior a la longitud máxima permitida.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la longitud de la cadena sea correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0637

Message	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red porque se introdujo un nombre de usuario de proxy no válido.
Descripción detallada	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red solicitado porque se introdujo un nombre de usuario de proxy no válido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un nombre de usuario de proxy válido y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC064

Message	El iDRAC se ha restablecido correctamente.
Descripción detallada	El iDRAC se ha restablecido correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC065

Message	La operación de restablecimiento de iDRAC no fue satisfactoria.
Descripción detallada	La operación de restablecimiento de iDRAC no fue satisfactoria. Esto puede ser debido a problemas de comunicaciones de IPMI.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, desconecte la entrada de alimentación de CA del servidor, vuelva a aplicar la alimentación de CA al servidor y vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0654

Message	No se puede realizar ninguna operación en el módulo de servicios del iDRAC.
Descripción detallada	No es posible realizar operaciones en el módulo de servicios del iDRAC (iSM) porque el iSM no está instalado en el sistema operativo del servidor. Todos los campos de la página de iSM de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC están desactivados.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el módulo de servicios del iDRAC está instalado en el sistema operativo del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0655

Message	Las funciones Replicar registro de Lifecycle Controller en el registro del sistema operativo y Acción de recuperación automática del sistema están desactivadas en el módulo de servicios del iDRAC porque OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema operativo del servidor.
Descripción detallada	Las funciones Replicar registro de Lifecycle Controller en el registro del sistema operativo y Acción de recuperación automática del sistema están desactivadas en el módulo de servicios del iDRAC porque OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema operativo del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Ninguno
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0656

Message	¿Está seguro de que desea desactivar el módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo del servidor?
Descripción detallada	El servicio del módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se puede iniciar simplemente activándolo en la interfaz web de iDRAC porque el servicio también tiene que reiniciarse manualmente en el sistema operativo del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Para volver a activar el módulo de servicio de iDRAC (iSM), realice lo siguiente: 1) Active iSM en la interfaz web de iDRAC, 2) Inicie el servicio iSM en el sistema operativo del servidor.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0657

Message	El campo del nombre de archivo no debe estar en blanco.
Descripción detallada	El nombre de archivo no puede estar en blanco cuando se realiza la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un nombre de archivo adecuado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0658

Message	El módulo de servicio del iDRAC ahora puede iniciarse manualmente en el sistema operativo del servidor.
Descripción detallada	El módulo de servicio del iDRAC ahora puede iniciarse en el sistema operativo del servidor. Este servicio debe iniciarse manualmente en el sistema operativo del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Ninguno
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0659

Message	No es posible realizar la operación de configuración de almacenamiento en *arg1* porque hay un trabajo que está pendiente o se está ejecutando en el adaptador.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de adaptador
Descripción detallada	La operación de configuración de almacenamiento no se puede realizar en el adaptador identificado en el mensaje debido a que un trabajo está pendiente o se está ejecutando en el adaptador.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el trabajo se ejecute por completo o elimínelo, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para ver el estado de los trabajos programados, vaya a la página Lista de trabajos en espera de iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC066

Message	El iDRAC se restableció correctamente a la propiedades predeterminadas de fábrica.
Descripción detallada	El iDRAC se restableció correctamente a la propiedades predeterminadas de fábrica.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0660

Message	No se puede acceder a la ubicación del servidor de archivos especificado.
Descripción detallada	No se puede acceder al servidor de archivos porque las credenciales son incorrectas.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe las credenciales del servidor de archivos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0661

Message	La operación de configuración de almacenamiento: #(operation) está pendiente en el # {devicetype} seleccionado: # {devicename}.
Descripción detallada	Varias de las operaciones de configuración de almacenamiento pueden realizarse en diferentes dispositivos como discos físicos, discos virtuales, controladoras o gabinetes. Las operaciones se aplican al dispositivo mediante la creación de un trabajo de configuración en la controladora asociada.
Acción de respuesta recomendada	Para completar la operación de configuración de almacenamiento, cree un trabajo de configuración de almacenamiento con la programación necesaria.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0662

Message	La operación Borrar configuración ajena eliminará la información del disco virtual ajeno de las unidades de discos físicos asociadas con las controladoras. Al borrar se eliminarán los metadatos asociados con los discos virtuales y las unidades de discos físicos estarán disponibles para crear discos virtuales nuevos. Para eliminar datos ajenos, realice una operación de inicialización.
Descripción detallada	La operación Borrar configuración ajena eliminará la información del disco virtual ajeno de las unidades de discos físicos asociadas con las controladoras. Al borrar se eliminarán los metadatos asociados con los discos virtuales y las unidades de discos físicos estarán disponibles para crear discos virtuales nuevos. Para eliminar datos ajenos, realice una operación de inicialización.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0663

Message	El restablecimiento de la configuración de las controladoras PERC seleccionadas eliminará todos los discos virtuales (VD) y desasignará repuestos dinámicos de la controladora asociada.
Descripción detallada	El restablecimiento de la configuración de las controladoras PERC seleccionadas eliminará todos los discos virtuales (VD) y desasignará repuestos dinámicos de la controladora asociada.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0664

Message	La exportación del registro de la controladora RAID tardará menos de *arg1* minutos. Se crea la Id. de trabajo: # {jobID} para la operación de exportación del registro de la controladora RAID.
Argumentos	• ***arg1*** = número de minutos
Descripción detallada	La exportación del registro de la controladora RAID tardará menos que la cantidad de minutos identificada en el mensaje. Se crea el trabajo identificado en el mensaje para la operación de exportación del registro de la controladora RAID.
Acción de respuesta recomendada	Para verificar el progreso del trabajo, haga clic en el botón Fila de trabajo en espera.

Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0665

Message	Se están recopilando datos del registro de la controladora RAID. Esta operación tardará menos de *arg1* minutos.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de minutos
Descripción detallada	Se están recopilando datos del registro de la controladora RAID. Esta operación tardará menos que la cantidad de minutos identificada en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	No salga de la aplicación hasta que finalice el proceso de recopilación de datos del registro.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0666

Message	Se crea un registro de la controladora RAID.
Descripción detallada	Se crea un registro de la controladora RAID.

Acción de respuesta recomendada	Para exportar el informe del registro, haga clic en Aceptar. Para eliminar el informe, haga clic en Cancelar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0667

Message	Esta configuración se aplicará después de que se haya apagado y vuelto a encender el servidor. Esto puede provocar una pérdida de configuración o acceso a las unidades de disco físico.
Descripción detallada	Esta configuración se aplicará después de que se haya apagado y vuelto a encender el servidor. Esto puede provocar una pérdida de configuración o acceso a las unidades de disco físico o a los discos virtuales marcados como fuera de línea. Esto también puede hacer que algunos discos se identifiquen como discos

	ajenos. Se puede importar o borrar las unidades de discos físicos o los discos virtuales ajenos.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0668

Message	Esta configuración se aplicará durante el próximo reinicio del servidor. Si la configuración no es compatible con la controladora RAID, los indicadores de estado LED de todas las unidades de disco duro (HDD) asociadas dejarán de funcionar.

Descripción detallada	Esta configuración se aplicará durante el próximo reinicio del servidor. Si la configuración no es compatible con la controladora RAID, los indicadores de estado LED de todas las unidades de disco duro (HDD) asociadas dejarán de funcionar.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0669

Message	Al iniciar el disco virtual se eliminarán de manera permanente los datos del disco virtual.

Descripción detallada	Al iniciar el disco virtual se eliminarán los datos del disco virtual de manera permanente.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC067

Message	La operación de restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica no se realizó correctamente.

Descripción detallada	La operación de restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica no se realizó correctamente. Esto puede ser debido a problemas de comunicaciones de IPMI.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, desconecte la entrada de alimentación de CA del servidor, vuelva a aplicar la alimentación de CA al servidor y vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0670

Message	La eliminación del disco virtual eliminará el disco virtual de la configuración de las controladoras.

Descripción detallada	La eliminación del disco virtual eliminará el disco virtual de la configuración de las controladoras. Si el disco virtual especificado es un dispositivo de inicio, el servidor no se iniciará hasta que se seleccione otro otro dispositivo de inicio en el BIOS.
Acción de respuesta recomendada	Si el disco virtual especificado es un dispositivo de inicio, el servidor no se iniciará. Presione Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0671

Message	Si sale de esta página, no se guardarán las operaciones o los valores de configuración seleccionados.

Descripción detallada	Si sale de esta página, no se guardarán las operaciones o los valores de configuración seleccionados.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para continuar. Presione Cancelar para continuar trabajando en la página.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0673

Message	El recopilador de sistema operativo se debe ejecutar en el sistema operativo del servidor para exportar los datos del sistema operativo y de la aplicación. Aparece un dispositivo USB virtual con la etiqueta DRACRW en el sistema operativo del servidor. Este dispositivo contiene la utilidad Recopilador de sistema operativo. Vaya al sistema operativo del servidor y ejecute la versión de la utilidad adecuada

	para el tipo de sistema operativo. Una vez finalizada la ejecución de la utilidad del recopilador de sistema operativo, vuelva a esta página para terminar de exportar el Informe para asistencia técnica (TSR).
Descripción detallada	Para exportar los datos del sistema operativo y de las aplicación, la utilidad del recopilador de sistema operativo se debe ejecutar en el sistema operativo del servidor. Aparece un dispositivo USB virtual con la etiqueta DRACRW en el sistema operativo del servidor. Una vez finalizada la ejecución de la utilidad del recopilador de sistema operativo, vuelva a esta página para terminar de exportar el Informe para asistencia técnica (TSR).
Acción de respuesta recomendada	Invoque la utilidad del recopilador de sistema operativo en el sistema operativo y espere a que finalice la ejecución. A continuación, vuelva a esta página para terminar de exportar el Informe para asistencia técnica (TSR).
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0674

Message	Exportar informe crea un archivo comprimido que se puede enviar a la asistencia técnica de Dell para ayudar en la solución de problemas de servidores. Para especificar valores y acciones de informes opcionales, seleccione Elegir opciones de exportación avanzadas.
Descripción detallada	Exportar informe crea un archivo comprimido que se puede enviar a la asistencia técnica de Dell para ayudar en la solución de problemas de servidores. Para especificar valores y acciones de informes opcionales, seleccione Elegir opciones de exportación avanzadas.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0675

Message	Los resultados de búsqueda no están disponibles para el criterio introducido.
Descripción detallada	Los resultados de búsqueda no están disponibles para el criterio introducido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca otro criterio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0676

Message	No se puede asignar unidades de disco físico como repuestos dinámicos globales.
Descripción detallada	No se puede asignar unidades de disco físico como repuestos dinámicos globales. Esto puede deberse a que no hay unidades de disco disponibles en estado listo o a que no hay discos virtuales presentes.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) Si no hay unidades de disco disponibles en el estado listo, inserte unidades de disco adicionales y asegúrese de que las unidades estén en estado listo. 2) Si no hay discos virtuales presentes, haga clic en el <vínculo crear disco virtual> y cree al menos un disco virtual. 3) Si las unidades de disco físico están en modo no RAID, convirértalas al modo RAID. Para ello, presione Ctrl+R mientras se reinicia el servidor y, a continuación, seleccione la controladora requerida. Presione F2 y seleccione la opción Convertir a RAID y, a continuación, complete la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0677

Message	No hay unidades de disco físico en estado listo ni discos virtuales o unidades SSD PCIe disponibles para realizar las operaciones.
Descripción detallada	No hay unidades de disco físico en estado listo ni discos virtuales o unidades SSD PCIe disponibles para realizar las operaciones.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1. Si no hay unidades de disco disponibles en estado listo, inserte unidades de disco adicionales y asegúrese de que las unidades estén en estado listo. 2. Si no hay discos virtuales presentes, haga clic en el <vínculo crear disco virtual> y cree al menos un disco virtual. 3. Si las unidades SSD PCIe estén insertadas en el gabinete o conectadas al plano posterior.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0678

Message	No es posible realizar las operaciones Preparar para quitar o Borrado seguro en las unidades de disco de estado sólido (SSD) PCIe.
Descripción detallada	No es posible realizar las operaciones Preparar para quitar o Borrado seguro en las unidades de disco de estado sólido (SSD) PCIe.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que las unidades de disco de estado sólido (SSD) PCIe estén insertadas en el gabinete o conectadas al plano posterior y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0679

Message	Se está ejecutando una operación de trabajo. Vuelva a intentar la operación una vez que el trabajo existente se haya completado.
Descripción detallada	No se pudo procesar la solicitud debido a que hay una operación de trabajo en ejecución.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que se complete el trabajo en ejecución o borre el trabajo programado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC068

Message	SHA256Password y la contraseña común no pueden importarse juntas.
Descripción detallada	No se puede establecer SHA256Password y la contraseña común en conjunto en la improtación de la configuración por usuario.
Acción de respuesta recomendada	Se puede intentar importar SHA256Password o la contraseña común para un usuario.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0680

Message	Las credenciales de usuario del iDRAC del servidor y/o las contraseñas del BIOS no están establecidas actualmente en las credenciales predeterminadas. La función XML de configuración de USB no estará disponible a menos que se configuren las credenciales predeterminadas.
Descripción detallada	La función XML de configuración de USB no estará disponible si las credenciales de usuario del iDRAC y las contraseñas del BIOS no se han establecido a los valores predeterminados.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca las credenciales de usuario del iDRAC y las contraseñas del BIOS a los valores predeterminados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0681

Message	No se puede aplicar las actualizaciones de componentes compartida a través del sistema operativo del servidor o Lifecycle Controller debido a que la configuración del CMC para Administración de chasis en modo servidor no está establecida en Administrar y supervisar.
Descripción detallada	No se puede aplicar las actualizaciones de componentes compartida a través del sistema operativo del servidor o Lifecycle Controller debido a que la configuración del CMC para Administración de chasis en modo servidor no está establecida en Administrar y supervisar.
Acción de respuesta recomendada	Para activar esta función, realice lo siguiente: 1) Inicie la interfaz de usuario web del CMC. 2) Vaya a Descripción general del chasis - > Configuración - > General y seleccione la opción Administrar y supervisar para la Administración de chasis en modo servidor. 3) Haga clic en Aplicar para guardar los cambios en el CMC. 4) Vuelva a intentar la operación en el iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del CMC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0682

Message	La activación del XML de configuración de USB directa de iDRAC permite que cualquier memoria USB que contenga un archivo XML de configuración formateado correctamente vuelva a configurar el servidor cuando se conecta al puerto de administración de USB identificado por el icono de la llave inglesa. Esto puede incluir operaciones en las configuraciones RAID, en las cuentas de usuario y en las configuraciones de alertas.
Descripción detallada	La activación del XML de configuración de USB directa de iDRAC permite que cualquier memoria USB que contenga un archivo XML de configuración formateado correctamente vuelva a configurar el servidor cuando se conecta al puerto de administración de USB identificado por el icono de la llave inglesa. Esto puede incluir operaciones en las configuraciones RAID, en las cuentas de usuario y en las configuraciones de alertas.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0683

Message	No es posible realizar la configuración en modo dividido en los gabinetes.
Descripción detallada	No es posible realizar la configuración en modo dividido en los gabinetes.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe lo siguiente: 1) La controladora debe tener la Capacidad de configuración en tiempo real y los gabinetes asociados deben tener la Capacidad de modo dividido a fin de llevar a cabo la operación. 2) Las controladoras asociadas con los gabinetes admiten la configuración en tiempo real. Para verificar la compatibilidad de la configuración en tiempo real de la controladora, vaya a la página Propiedades de la controladora, seleccione la controladora requerida y verifique el valor de Capacidad de configuración en tiempo real. 3) Los gabinetes admiten la configuración en modo dividido. Para verificar el gabinete, vaya a la página Propiedades del gabinete, seleccione el gabinete requerido y compruebe el valor de la propiedad Capacidad de modo dividido del gabinete. < br/>"

Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0684

Message	No es posible realizar la configuración en modo dividido en los gabinetes seleccionado ya que Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No es posible realizar la configuración en modo dividido en los gabinetes seleccionado ya que Lifecycle Controller no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar, y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.

Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0685

Message	Se ha creado una operación pendiente para esta operación *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la tarea
Descripción detallada	Se ha creado una operación pendiente para esta operación identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Para ver las operaciones pendientes, haga clic en el botón Operaciones pendientes.

Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0686

Message	No se crearon algunas de las operacioens pendientes aplicadas.
Descripción detallada	No se crearon algunas de las operacioens pendientes aplicadas.
Acción de respuesta recomendada	Para ver las operaciones pendientes satisfactorias, haga clic en el botón Operaciones pendientes.
Categoría	Configuración

Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0687

Message	No se crearon algunas de las operacioens pendientes aplicadas.
Descripción detallada	No se crearon algunas de las operacioens pendientes aplicadas.
Acción de respuesta recomendada	Seleccione para crear un trabajo para las operaciones correctas. Para ver las operaciones pendientes correctas, use el botón Operaciones pendientes o haga clic en Cancelar para salir de la creación de trabajos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0688

Message	La aplicación de esta operación de configuración también aplicará todas las operaciones pendientes existentes en el *arg1* . #{View Pending Operations link}
Argumentos	• ***arg1*** = controller_name
Descripción detallada	La aplicación de esta operación de configuración también aplicará todas las operaciones pendientes existentes en la controladora identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Haga clic en el botón Crear trabajo para crear el trabajo de configuración. Haga clic en Cancelar para salir de creación de trabajos.
Categoría	Configuración

Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0689

Message	No se puede crear un disco virtual en las unidades de disco seleccionadas porque Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No se puede crear un disco virtual en las unidades de disco seleccionadas porque Lifecycle Controller no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración

Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC069

Message	No se puede completar la operación debido a que la longitud de la cadena es menor que la longitud mínima admitida.
Descripción detallada	No se puede completar la operación debido a que la longitud de la cadena es menor que la longitud mínima admitida.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor de cadena mayor que la longitud mínima admitida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0690

Message	El módulo de servicio del iDRAC no está instalado en el sistema operativo del servidor.
Descripción detallada	El módulo de servicio del iDRAC no está instalado en el sistema operativo del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Instale el módulo de servicio del iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0692

Message	No se puede asignar y desasignar unidades de discos físicos como repuestos dinámicos globales porque Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No se puede asignar y desasignar unidades de discos físicos como repuestos dinámicos globales porque Lifecycle Controller no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0694

Message	No se puede configurar los atributos de la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No se puede configurar los atributos de la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0695

Message	No es posible realizar las operaciones de la clave de seguridad en la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No es posible realizar las operaciones de la clave de seguridad en la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0696

Message	No se pudo recuperar la información de la descripción general del hardware porque el servidor está apagado.
Descripción detallada	El iDRAC no puede recuperar la información relacionada de la descripción general del hardware mientras el servidor está apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el servidor para ver la información de la descripción general del hardware.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0697

Message	Seleccione la opción para crear un trabajo a partir de las operaciones pendientes correctas.
Descripción detallada	Seleccione la opción para crear un trabajo a partir de las operaciones pendientes correctas.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Haga clic en el botón Operaciones pendientes para ver las operaciones pendientes. 2) Haga clic en el botón Crear trabajo para crear un trabajo de configuración. 3) Haga clic en el botón Cancelar para salir de la creación de trabajos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0698

Message	No se puede modificar las opciones de administración de USB porque el dispositivo USB está en uso.
Descripción detallada	No se puede modificar las opciones de administración de USB porque el dispositivo USB está en uso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que finalicen las operaciones actuales de USB y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0699

Message	Valor no válido para Velocidad mínima del ventilador.
Descripción detallada	El valor para Velocidad mínima del ventilador debe estar dentro del rango identificado en la Acción de respuesta recomendada.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor entre <mín.> - <máx.>.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC070

Message	El certificado SSL de servidor web se ha restaurado correctamente a los valores predeterminados de fábrica.
Descripción detallada	El certificado SSL de servidor web se ha restaurado correctamente a los valores predeterminados de fábrica.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0700

Message	Se ha enviado correctamente una página de correo electrónico a *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = dirección de correo electrónico
Descripción detallada	Una página de correo electrónico se ha enviado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0701

Message	Se ha solicitado el encendido del sistema.
Descripción detallada	Se ha solicitado el encendido del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0702

Message	Se ha solicitado un ciclo de encendido del sistema.
Descripción detallada	Se ha solicitado un ciclo de encendido del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0703

Message	Se ha solicitado un restablecimiento forzado del sistema.
Descripción detallada	Se ha solicitado un restablecimiento forzado del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0704

Message	Se ha solicitado el apagado del sistema.
Descripción detallada	Se ha solicitado el apagado del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0705

Message	Se ha solicitado un apagado ordenado del sistema.
Descripción detallada	Se ha solicitado un apagado ordenado del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0706

Message	Se ha solicitado una interrupción no enmascaradora (NMI) del sistema.
Descripción detallada	Se ha solicitado una interrupción no enmascaradora (NMI) del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0707

Message	La imagen de firmware principal no es válida. El inicio actual se ha realizado desde la imagen de copia de seguridad. Para restaurar la imagen principal, actualice el firmware.
Descripción detallada	La imagen de firmware principal no es válida. El inicio actual se ha realizado desde la imagen de copia de seguridad. Para restaurar la imagen principal, actualice el firmware.
Acción de respuesta recomendada	Adquiera una imagen de firmware para el iDRAC de la versión que se desea. Se recomienda usar la versión más reciente disponible. Actualice el firmware del iDRAC.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0708

Message	El reinicio anterior se realizó por haberse cumplido el tiempo de espera de vigilancia de firmware.
Descripción detallada	El reinicio anterior se realizó por haberse cumplido el tiempo de espera de vigilancia de firmware.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0709

Message	Se ha insertado un servidor desconocido en el chasis.
Descripción detallada	Se ha insertado un servidor desconocido en el chasis.
Acción de respuesta recomendada	Adquiera el firmware de Chassis Management Controller (CMC) más reciente que sea compatible con el servidor indicado y actualice CMC al menos a esa versión.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC071

Message	No es posible realizar la operación de restablecimiento de iDRAC porque hay una operación de actualización del firmware en curso.
Descripción detallada	La operación de restablecimiento de iDRAC no se puede completar porque hay una operación de actualización de firmware en curso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el proceso de actualización actual se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0710

Message	Se ha detectado un error en el ajuste de vínculos para el servidor.
Descripción detallada	Se ha detectado un error en el ajuste de vínculos para el servidor.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la tarjeta mezzanine (Mezz) y el módulo de E/S (IOM) coincidan apropiadamente. Consulte el manual de hardware de M1000e para corregir la compatibilidad de los componentes.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0711

Message	Respuesta de encendido desconocida desde CMC.
Descripción detallada	Respuesta de encendido desconocida desde CMC.
Acción de respuesta recomendada	Intente restablecer CMC. También intente volver a colocar el servidor.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0712

Message	No se pudo encender el servidor debido a que no se ha asignado alimentación.
Descripción detallada	No se pudo encender el servidor debido a que no se ha asignado alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para comprobar la alimentación disponible y los requisitos de alimentación para el servidor. Si hay suficiente alimentación disponible, asigne la alimentación necesaria y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0713

Message	No se pudo encender el servidor debido a que una incompatibilidad de red Fabric.
Descripción detallada	No se pudo encender el servidor, ya que la red Fabric no coincide.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la compatibilidad de hardware entre la tarjeta mezzanine (Mezz) y el módulo de E/S (IOM) sea correcta. Consulte el manual de hardware de M1000e para corregir la compatibilidad de los componentes.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0714

Message	No se pudo encender el servidor debido a una acción de alimentación discontinua.
Descripción detallada	No se pudo encender el servidor debido a una acción de alimentación discontinua.
Acción de respuesta recomendada	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para comprobar la alimentación disponible y los requisitos de alimentación para el servidor. Si hay suficiente alimentación disponible, asigne la alimentación necesaria y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0715

Message	El archivo de imagen no existe en la ruta de acceso al recurso compartido remoto que se ha proporcionado.
Descripción detallada	El archivo de imagen no existe en la ruta de acceso al recurso compartido remoto que se ha proporcionado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo de imagen se encuentre disponible en la ruta de acceso al recurso compartido que se ha proporcionado. Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0716

Message	No se puede desmontar el recurso compartido remoto.
Descripción detallada	No se puede desmontar el recurso compartido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0717

Message	El recurso compartido remoto se ha desmontado correctamente.
Descripción detallada	El recurso compartido remoto se ha desmontado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0718

Message	El servicio de recurso compartido de archivos remotos se encuentra ocupado con la conexión anterior.
Descripción detallada	El servicio de recurso compartido de archivos remotos se encuentra ocupado con la conexión anterior.
Acción de respuesta recomendada	Detenga la sesión en el recurso compartido de archivos remotos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0719

Message	No se puede establecer la conexión con el recurso compartido de archivos remotos. Los dispositivos de medios virtuales ya están en uso.
Descripción detallada	No se puede establecer la conexión con el recurso compartido de archivos remotos. Los dispositivos de medios virtuales ya están en uso.
Acción de respuesta recomendada	Detenga las sesiones de medios virtuales existentes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC072

Message	No es posible realizar la operación de restablecimiento del iDRAC a los valores predeterminados de fábrica porque hay una actualización del firmware en curso.
Descripción detallada	La operación de restablecimiento del iDRAC a los valores predeterminados de fábrica no se puede completar porque hay una operación de actualización de firmware en curso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el proceso de actualización actual se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0720

Message	No se puede montar el recurso compartido remoto *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de recurso compartido
Descripción detallada	No se puede montar el recurso compartido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0721

Message	El recurso compartido remoto se ha montado correctamente *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de recurso compartido
Descripción detallada	El recurso compartido remoto se ha montado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0722

Message	No se pudo programar la dirección MAC asignada por el chasis para NIC.Integrated. *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura NDC
Descripción detallada	No se pudo programar la dirección MAC asignada por el chasis para NIC.Integrated en el número de ranura especificado.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el servidor e intente de nuevo la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0723

Message	La versión de firmware *arg1* para Chassis Management Controller es anterior a la versión necesaria *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de versión • ***arg2*** **=** número de versión
Descripción detallada	La versión de firmware para Chassis Management Controller identificada en el mensaje es anterior a la versión necesaria que se admite en el servidor.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de Chassis Management Controller a la versión necesaria identificada en el mensaje.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0724

Message	El firmware de la sincronización rápida se ha actualizado correctamente.
Descripción detallada	El firmware de la sincronización rápida se ha actualizado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0725

Message	No se puede actualizar el firmware de la sincronización rápida.
Descripción detallada	No se puede actualizar el firmware de la sincronización rápida.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0726

Message	La regulación automática está desactivada para el servidor.
Descripción detallada	La regulación automática está desactivada para el servidor basado en una solicitud del Chassis Management Controller (CMC) debido a que CMC se está reiniciando.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0727

Message	La regulación automática está desactivada para el servidor.
Descripción detallada	La regulación automática está activada para el servidor basado en una solicitud de Chassis Management Controller (CMC) debido a que CMC se reinició.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0728

Message	La comunicación de sincronización rápida ha dejado de funcionar.
Descripción detallada	La comunicación de sincronización rápida o la conexión con iDRAC ha dejado de funcionar.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Extraiga y vuelva a colocar el bisel. 2) Encienda el bisel pulsando el botón de activación. 3) Intente realizar la función de sincronización rápida nuevamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC073

Message	No es posible realizar la operación de restablecimiento de iDRAC porque hay una operación de creación de partición vFlash en curso.
Descripción detallada	La operación de restablecimiento de iDRAC no se puede completar porque hay una operación de creación de partición vFlash en curso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el proceso de creación de la partición vFlash se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC074

Message	No es posible realizar la operación de restablecimiento del iDRAC a los valores predeterminados de fábrica porque hay una operación de creación de partición vFlash en curso.
Descripción detallada	La operación de restablecimiento del iDRAC a los valores predeterminados de fábrica no se puede completar porque hay una operación de creación de partición vFlash en curso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el proceso de creación de la partición vFlash se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0740

Message	La operación Preparar para quitar detendrá toda actividad en el dispositivo SSD PCIe, por lo que puede extraerse de manera segura. Es seguro extraer el dispositivo cuando el disco muestra el patrón LED seguro para quitar.
Descripción detallada	La operación Preparar para quitar detendrá toda actividad en el dispositivo SSD PCIe, por lo que puede extraerse de manera segura. Es seguro extraer el dispositivo cuando el disco muestra el patrón LED seguro para quitar.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0741

Message	No es posible realizar las operaciones Preparar para quitar o Borrado seguro en las unidades de disco SSD PCIe seleccionadas porque Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No es posible realizar las operaciones Preparar para quitar o Borrado seguro en las unidades de disco SSD PCIe seleccionadas porque Lifecycle Controller no está activado. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Acción de respuesta recomendada	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0742

Message	El comando Borrado seguro se ejecutará en las unidades de disco SSD PCIe seleccionadas solo después del reinicio del sistema o la pérdida de alimentación a las unidades de disco.
Descripción detallada	Una operación de borrado seguro en una SSD PCIe sobrescribe todos los bloques en una forma cifrada y se perderán todos los datos en el dispositivo SSD PCIe. Los cambios tendrá lugar tras el reinicio del sistema o la pérdida de alimentación a la unidad.
Acción de respuesta recomendada	Presione Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0743

Message	No es posible realizar operaciones de configuración de almacenamiento porque no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Descripción detallada	No es posible realizar operaciones de configuración de almacenamiento porque no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0744

Message	No es posible realizar operaciones de configuración de almacenamiento porque no se han detectado controladoras de almacenamiento ni extensores PCIe en el sistema.
Descripción detallada	No es posible realizar operaciones de configuración de almacenamiento porque no se han detectado controladoras de almacenamiento ni extensores PCIe en el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0745

Message	No existen operaciones pendientes presentes en el grupo del componente seleccionado.
Descripción detallada	No existen operaciones pendientes en el grupo del componente seleccionado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0746

Message	No es posible realizar operaciones de disco virtual (VD) porque Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No es posible realizar operaciones de disco virtual (VD) porque Lifecycle Controller no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Active Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0747

Message	No es posible restablecer la configuración en la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No es posible restablecer la configuración en la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Active Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0748

Message	El temporizador de vigilancia del BIOS debe estar desactivado si la opción Recuperación automática del sistema esté activada.
Descripción detallada	El temporizador de vigilancia del BIOS debe estar desactivado si la opción Recuperación automática del sistema esté activada.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el temporizador de vigilancia del BIOS está desactivado antes de activar la opción Recuperación automática del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0749

Message	Usuario de SNMPv3 no se puede establecer en Ninguno.
Descripción detallada	Usuario de SNMPv3 no se puede establecer en Ninguno.
Acción de respuesta recomendada	Establezca el usuario de SNMPv3 en un valor que no sea Ninguno y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0751

Message	El valor de umbral especificado es menor que el umbral crítico o de advertencia inferior.
Descripción detallada	El valor del umbral de información o advertencia no debe ser inferior al valor de umbral crítico inferior.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor de umbral que sea mayor que los valores del umbral crítico o de advertencia inferior y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0752

Message	El valor de umbral introducido es mayor que el umbral crítico o de advertencia superior.
Descripción detallada	El valor del umbral de información o advertencia no debe ser mayor que el valor de umbral crítico superior.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor de umbral que sea menor que los valores del umbral crítico o de advertencia superior y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0753

Message	Restablezca el iDRAC para aplicar el certificado nuevo pendiente. Hasta que el iDRAC se restablezca, el certificado antiguo estará activo.
Descripción detallada	Restablezca el iDRAC para aplicar el certificado nuevo pendiente. Hasta que el iDRAC se restablezca, el certificado antiguo estará activo. Es necesaria restablecer el iDRAC manualmente para que el certificado nuevo surta efecto.
Acción de respuesta recomendada	Haga clic en el vínculo Restablecer iDRAC para restablecer el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0754

Message	Restablezca el iDRAC para completar la acción de eliminación del certificado.
Descripción detallada	Restablezca el iDRAC para completar la acción personalizada de eliminación del certificado SSL. Se debe reiniciar el iDRAC en forma manual para que la acción surta efecto.
Acción de respuesta recomendada	Haga clic en el vínculo Restablecer iDRAC para restablecer el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0755

Message	El valor seleccionado no se admite en este servidor.
Descripción detallada	El valor seleccionado no se admite en este servidor.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación con otro valor.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0756

Message	No se pudo recuperar la información del ventilador.
Descripción detallada	La información del ventilador no se puede mostrar. Este error puede presentarse cuando el servidor se encuentra apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el servidor. Si el servidor ya está encendido, espere unos minutos y actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0757

Message	El puerto de administración de USB se encuentra actualmente desactivado en la configuración del BIOS.
Descripción detallada	La operación solicitada mediante el puerto de administración de USB no se puede completar porque el puerto está desactivado en la configuración del BIOS.
Acción de respuesta recomendada	Active el puerto de administración de USB en la configuración del BIOS para utilizar esta función
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0758

Message	Los datos de Informe de asistencia técnica se están recopilando. Esta operación tomará menos de *arg1* minutos.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tiempo de recopilación
Descripción detallada	La generación de informes de asistencia técnica tardará el tiempo identificado en el mensaje para completarse.
Acción de respuesta recomendada	Para cancelar la recopilación de informes, haga clic en Cancelar.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0759

Message	El trabajo de informe de asistencia técnica en ejecución se ha cancelado.
Descripción detallada	El trabajo de informe de asistencia técnica en ejecución se ha cancelado.
Acción de respuesta recomendada	Haga clic en el botón Fila de trabajo en espera para ver el estado del trabajo cancelado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0801

Message	El iDRAC se ha restablecido a los valores predeterminados.
Descripción detallada	El iDRAC cerrará todas las sesiones existentes y los valores de configuración se establecerán en los valores predeterminados. La dirección IP se establecerá en la dirección IP estática predeterminada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC0901

Message	Sintaxis no válida. El valor de la opción -t debe establecerse en 1.
Descripción detallada	La sintaxis para el comando especificado no es válida. En este caso, el uso de la opción -t no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis de subcomando válida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0902

Message	La opción -f también requiere que se especifique -d.
Descripción detallada	La sintaxis para el comando especificado no es válida. En este caso, el uso de la opción -f no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis de subcomando válida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0903

Message	La opción -d no se puede utilizar con ninguna otra opción.
Descripción detallada	La sintaxis para el comando especificado no es válida. En este caso, el uso de la opción -d no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis de subcomando válida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0904

Message	No se puede acceder o llegar a la ubicación de archivo remoto.
Descripción detallada	El iDRAC no puede acceder a la ubicación de archivo remoto. Las credenciales o la ruta de acceso a la ubicación de archivo remoto son incorrectas o el iDRAC no se puede conectar a la dirección de red.
Acción de respuesta recomendada	Confirme que la ruta de acceso al archivo remoto y las credenciales sean correctas, y compruebe que el iDRAC se pueda conectar a la dirección de red.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0905

Message	No se pudieron obtener los detalles de la versión de USC.
Descripción detallada	No se pueden obtener los detalles de la versión de USC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0906

Message	La operación ha fallado.
Descripción detallada	No es posible realizar la operación solicitada.
Acción de respuesta recomendada	Intente de nuevo más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0907

Message	El LED de ID del sistema parpadea y se encuentra encendido.
Descripción detallada	El LED de ID del sistema se ha encendido correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0908

Message	El LED de ID del sistema parpadea y se encuentra apagado.
Descripción detallada	El LED de ID del sistema se ha apagado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0909

Message	Sintaxis de subcomando no válida. Especifique el nombre de objeto.
Descripción detallada	El comando especificado no contiene la sintaxis de nombre de objeto.
Acción de respuesta recomendada	Especifique la sintaxis de nombre de objeto correcta para el subcomando. Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis válida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0910

Message	Sintaxis de subcomando no válida. Especifique el nombre de objeto y de grupo.
Descripción detallada	El comando especificado no contiene la sintaxis de nombre de objeto y de grupo.
Acción de respuesta recomendada	Especifique la sintaxis de nombre de objeto y de grupo correcta para el subcomando. Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis válida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0911

Message	Los datos sobre detalles de la versión no se encuentran disponibles.
Descripción detallada	No se pueden recuperar los detalles de la versión.
Acción de respuesta recomendada	Intente de nuevo más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC0912

Message	No se puede conectar con el RAC en la dirección IP especificada.
Descripción detallada	El sistema de administración no se ha podido conectar con el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que la dirección IP del iDRAC remoto sea correcta. Verifique si existe conectividad entre el sistema de administración y el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1000

Message	No se puede establecer el valor de objeto para la puerta de enlace o la dirección IPv6 en el iDRAC.
Descripción detallada	No se puede establecer el valor de objeto para IPv6 Address1 e IPv6 Gateway en el iDRAC debido a que el objeto IPv6 AutoConfig se encuentra activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el objeto IPv6 AutoConfig mediante el comando "racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 0 | Desactivado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1001

Message	No se puede establecer el valor de objeto para DNS1 o DNS2 de IPv6 en el iDRAC.
Descripción detallada	No se puede establecer el valor de objeto para DNS1 o DNS2 de IPv6 en el iDRAC debido a que el objeto DNSFromDHCP6 se encuentra activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el objeto DNSFromDHCP6 mediante el comando "racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 < 0 | Desactivado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1002

Message	No se puede activar Inicio de sesión único (SSO) de Active Directory.
Descripción detallada	No se puede activar la opción SSO de Active Directory debido a que el objeto SmartCardLogonEnable se encuentra activado.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el objeto SmartCardLogonEnable mediante el comando "racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable < 0 | Desactivado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1003

Message	No se puede activar la lista de revocación de certificados (CRL) para tarjetas inteligentes.
Descripción detallada	No se puede activar la lista de revocación de certificados (CRL) para tarjetas inteligentes debido a que el objeto SmartCardLogonEnable se encuentra desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Active el objeto SmartCardLogonEnable mediante el comando "racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable < 1 | Activado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1004

Message	No se puede activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.
Descripción detallada	No se puede activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, ya que la opción Inicio de sesión único de Active Directory se encuentra activada.
Acción de respuesta recomendada	Desactive la opción Inicio de sesión único (SSO) de Active Directory mediante el comando "racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable < 0 | Desactivado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1005

Message	Se ha exportado correctamente el inventario de hardware.
Descripción detallada	El inventario de hardware se ha exportado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1006

Message	No se pudo procesar *arg1* y no se aplicó la actualización.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de archivo
Descripción detallada	No se aplicó la actualización debido a uno de los siguientes motivos: 1) El paquete de actualización no es válido. 2) Lifecycle Controller se encuentra dañado. 3) Existe otra actualización en progreso.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) Descargue el paquete de actualización correcto de su proveedor de servicios. 2) Utilice el paquete de reparación de Lifecycle Controller para reparar Lifecycle Controller. Para obtener más información, consulte la Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller). 3) Espere a que se complete el proceso de actualización actual.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1007

Message	El trabajo *arg1* no se puede eliminar.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo
Descripción detallada	El trabajo especificado en el mensaje no se puede eliminar cuando se encuentra en el estado En ejecución o Programado, o en transición de Descargando a Programado.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete el trabajo especificado, o reinicie el sistema para mover el trabajo a un estado Completado. Para ver el estado de un trabajo, use "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1008

Message	No se puede desactivar el objeto DCLookupByUserDomain de Active Directory.
Descripción detallada	No se puede desactivar el objeto DCLookupByUserDomain de Active Directory debido a que no se ha configurado el objeto DCLookupDomainName de Active Directory.
Acción de respuesta recomendada	Configure el objeto DCLookupDomainName de Active Directory mediante "racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <nombre>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1009

Message	No se puede activar el objeto DCLookupEnable o GCLookupEnable de Active Directory.
Descripción detallada	No se puede activar el objeto DCLookupEnable o GCLookupEnable de Active Directory debido a que no se ha configurado IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1 o IPv6.DNS2.
Acción de respuesta recomendada	Configure IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1 o IPv6.DNS2 mediante el comando racadm set y vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, "racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <dirección>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1010

Message	No se puede establecer el valor de límite de alimentación.
Descripción detallada	El límite de alimentación no se puede establecer si el objeto Power.Cap se encuentra desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Active el valor de límite de alimentación mediante "racadm set System.Power.Cap.Enable < 1 | Activado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1011

Message	No se puede activar el paso de sistema operativo a iDRAC.
Descripción detallada	No se puede activar el paso de sistema operativo a iDRAC, ya que NIC se encuentra en el modo Dedicado.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el modo en el NIC de iDRAC a modo Compartido mediante "racadm set idrac.nic.selection <valor>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1012

Message	No se puede cambiar el estado de Negociación automática para el modo de selección de NIC actual.
Descripción detallada	No se puede cambiar el estado de Negociación automática para el modo de selección de NIC actual, ya que el NIC de iDRAC se encuentra en modo Dedicado.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el modo en el NIC de iDRAC a modo Compartido mediante "racadm set idrac.nic.selection <valor>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1013

Message	El estado para el protocolo de autentificación SNMPv3 no se puede establecer en Ninguno si el estado para el protocolo de privacidad SNMPv3 se ha establecido en Ninguno.
Descripción detallada	Para cualquier usuario de iDRAC, el protocolo de autentificación SNMPv3 se puede cambiar a "Ninguno" únicamente si el estado para el protocolo de privacidad SNMPv3 es "Ninguno".
Acción de respuesta recomendada	Cambie el estado para el protocolo de privacidad SNMPv3 a Ninguno mediante "racadm set iDRAC.Users.<índice>.SNMPv3PrivacyType none" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1014

Message	El protocolo de privacidad SNMPv3 no se puede configurar en el modo AES o DES si el estado para el protocolo de autentificación SNMPv3 se ha establecido en Ninguno.
Descripción detallada	El protocolo de privacidad SNMPv3 no se puede configurar en el modo AES o DES si el estado para el protocolo de autentificación SNMPv3 se ha establecido en Ninguno.
Acción de respuesta recomendada	Para configurar el protocolo de privacidad SNMPv3 para un usuario de iDRAC especificado, cambie estado para el protocolo de autentificación SNMPv3 a MD5 o SHA mediante "racadm set idrac.users.<índice>.SNMPv3AuthenticationType <valor>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1016

Message	El usuario especificado ya existe. No se permiten los nombres de usuario duplicados.
Descripción detallada	El iDRAC no permite nombres de usuario duplicados para cada uno de los 16 usuarios.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que cada uno de los 16 nombres de usuario sean exclusivos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1017

Message	El valor de objeto se ha modificado satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado Pendiente.
Descripción detallada	Toda operación almacenada provisionalmente requiere un trabajo y un reinicio del sistema para que se apliquen los valores de objeto.
Acción de respuesta recomendada	Para aplicar el valor modificado, cree un trabajo de configuración y reinicie el sistema. Para crear los trabajos de asignación y de reinicio, utilice el comando "jobqueue". Para obtener más información sobre el comando "jobqueue", consulte la ayuda de RACADM.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1018

Message	La sintaxis o el objeto especificado no son válidos.
Descripción detallada	Esto se produce cuando se utiliza una sintaxis incorrecta o se especifica un objeto incorrecto durante la invocación de comandos.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de utilizar la sintaxis correcta, corrija los nombres de objeto y vuelva a intentar la operación. Para obtener información relacionada con el grupo correspondiente, consulte la ayuda de RACADM o RACADM User's Guide (Guía del usuario de RACADM).
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1019

Message	El objeto especificado no es compatible con la configuración actual del sistema.
Descripción detallada	Algunos objetos mantienen dependencias en otros objetos que se requieren para realizar una tarea. El objeto especificado no se encuentra disponible debido a dichas dependencias.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la dependencia de objeto mediante "racadm help <clase de dispositivo>.<nombre de grupo>.<nombre de objeto>", y vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1020

Message	No existen objetos disponibles en el grupo especificado para la configuración actual del sistema.
Descripción detallada	Algunos objetos mantienen dependencias en otros objetos que se requieren para realizar una tarea. El grupo especificado no contiene ningún objeto, ya que los objetos dependientes no forman parte de la configuración actual del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Verifique las dependencias de los objetos en el grupo especificado mediante "racadm help <clase de dispositivo>.<nombre de grupo>", y vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, "racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1021

Message	Los objetos de NIC no se encuentran disponibles en la configuración actual del sistema.
Descripción detallada	Los objetos de NIC no se encuentran disponibles si no se han instalado los dispositivos NIC en el sistema, o si algunos de los servicios del iDRAC se encuentran ocupados.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los dispositivos NIC se hayan instalado correctamente en el sistema y vuelva a intentar la operación después de que se haya actualizado el inventario del sistema mediante la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR). Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1023

Message	No se puede crear el trabajo de configuración.
Descripción detallada	Los trabajos de configuración se crean únicamente si al menos un objeto en el dispositivo o el componente (por ejemplo, NIC.Slot.1 o BIOS) presenta un valor pendiente que se debe aplicar.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya al menos un objeto en el dispositivo o el componente especificado que presente un valor pendiente, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1024

Message	Se ha programado correctamente un trabajo.
Descripción detallada	El valor pendiente se aplicará durante el próximo reinicio del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el estado del trabajo mediante el comando "racadm jobqueue view -i JID_xxxxx".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1025

Message	El objeto especificado es de sólo lectura y no se puede modificar debido a una dependencia de objeto.
Descripción detallada	Algunos objetos mantienen dependencias en otros objetos que se requieren para realizar una tarea. Sin embargo, algunos de los objetos son de sólo lectura a causa de la configuración actual del sistema y los valores de los objetos dependientes.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la dependencia de objeto mediante "racadm help <clase de dispositivo>.<nombre de grupo>.<nombre de objeto>", y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1026

Message	No existe un certificado de firma personalizada.
Descripción detallada	Un certificado de firma personalizada debe estar presente en el sistema para eliminar o descargar el certificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1027

Message	La alerta para el suceso especificado se ha enviado correctamente al destino configurado.
Descripción detallada	Se ha generado un suceso de prueba y se ha enviado correctamente la alerta al destino.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si se recibieron las alertas en el destino configurado. De lo contrario, reconfigure el destino y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1028

Message	No se pudo descargar el tipo de certificado especificado.
Descripción detallada	El certificado no se puede descargar si el tipo de certificado especificado es diferente a "1", "2" o "3".
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar "1", "2" o "3" para la opción de tipo de certificado (-t), y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1029

Message	No se pudo eliminar el tipo de certificado especificado.
Descripción detallada	El certificado no se puede eliminar si el tipo de certificado especificado no es "3".
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar "3" para la opción de tipo de certificado (-t), y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1030

Message	Se ha eliminado el certificado de firma personalizada.
Descripción detallada	El certificado de firma personalizada presente en el iDRAC se ha eliminado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1031

Message	No se puede eliminar el certificado de firma personalizada.
Descripción detallada	No se puede eliminar el certificado de firma personalizada en el iDRAC debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el iDRAC contiene un certificado de firma personalizada. Si cuenta con ese certificado, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1032

Message	El usuario ha cancelado *arg1* trabajos.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo o TODO
Descripción detallada	Se ha cancelado el trabajo especificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1033

Message	No se pudo recuperar el inventario de software de los componentes del servidor.
Descripción detallada	El inventario del software de componentes del servidor no se puede recuperar debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de activar la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR), reinicie el servidor y vuelva a intentar la operación. Si CSIOR ya está activada, reinicie iDRAC mediante el comando "racadm racreset" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1034

Message	Esta acción apagará de forma ordenada el servidor.
Descripción detallada	Esta operación determina que el servidor se apague inmediatamente. Esto puede provocar que las aplicaciones pierdan datos.
Acción de respuesta recomendada	Antes de continuar, cierre todos los programas en ejecución en este servidor y asegúrese de que no exista tráfico de entrada ni de salida asociado a este servidor. La incapacidad de lograr esto puede evitar que todos los servidores en el chasis obtengan acceso a los dispositivos de almacenamiento compartido hasta por dos minutos. Para continuar con la operación, introduzca -f al final del comando "racadm serveraction powerdown -f" y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1035

Message	No existen valores pendientes para borrar.
Descripción detallada	El comando no puede borrar el estado pendiente de los atributos para el componente especificado debido a que no existen valores pendientes.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya al menos un atributo en el dispositivo especificado que presente un valor pendiente, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1036

Message	Se han borrado correctamente los atributos pendientes para el grupo especificado.
Descripción detallada	Se han borrado correctamente los valores pendientes para los atributos del grupo especificado.
Acción de respuesta recomendada	Para verificarlo, ejecute el comando de RACADM "racadm get group".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1037

Message	No se pueden borrar los atributos pendientes.
Descripción detallada	No se pueden borrar los atributos pendientes. Esto puede deberse a que el valor de FQDD introducido no sea correcto.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que el valor de FQDD introducido sea correcto. Consulte la información de Ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help clearpending".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1038

Message	No se pueden borrar los valores pendientes para el componente especificado.
Descripción detallada	No se pueden borrar los valores pendientes para el componente especificado. Esto puede deberse a que existe un trabajo de configuración existente para el componente.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que no haya un trabajo de configuración programado para este componente. Para obtener más información, consulte el comando ayuda ejecutando el comando de RACADM "racadm jobqueue help delete".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1039

Message	El subcomando introducido no es compatible con el servidor especificado.
Descripción detallada	El subcomando introducido no es compatible con el servidor especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1040

Message	Se aceptó correctamente la operación de configuración del almacenamiento RAID. El cambio se encuentra en estado pendiente.
Descripción detallada	La operación de almacenamiento RAID solicitada se ha aceptado correctamente y ahora debe aplicarse mediante la creación de un trabajo de configuración de almacenamiento RAID.
Acción de respuesta recomendada	Para aplicar la operación de configuración, cree un trabajo de configuración y, a continuación, reinicie el servidor. Para crear los trabajos de asignación y de reinicio requeridos, ejecute el comando jobqueue. Para obtener más información sobre el comando jobqueue, introduzca el comando de RACADM "racadm help jobqueue".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1041

Message	Los valores de la función Actualización automática se configuraron correctamente.
Descripción detallada	Los valores de la función Actualización automática se configuraron correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1042

Message	No se puede configurar la función Actualización automática (autoupdate). Las opciones necesarias no son válidas o no se han proporcionado.
Descripción detallada	Una o varias de las opciones necesarias para configurar la función Actualización automática (autoupdate) no se encuentran.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información, consulte los detalles de la Ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help autoupdatescheduler".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1043

Message	No se puede configurar la función Actualización automática. La opción *arg1* no es válida o no se ha proporcionado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la opción
Descripción detallada	La operación no se ha completado correctamente debido a que se ha especificado un valor no válido para la opción identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar con un valor correcto para la opción identificada en el mensaje. Para obtener más información, consulte los detalles de la ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help autoupdatescheduler".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1044

Message	La función Actualización automática (autoupdate) no se encuentra activada.
Descripción detallada	La función Actualización automática (autoupdate) no se encuentra activada
Acción de respuesta recomendada	Para activar la función, ejecute el comando de RACADM "racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1045

Message	La especificación de ftp.dell.com como el origen de catálogo para la función Actualización automática puede dar lugar a actualizaciones frecuentes del firmware del sistema porque el catálogo en ftp.dell.com cambia a menudo.
Descripción detallada	Las actualizaciones del firmware de los componentes individuales pueden ocurrir con frecuencia y provocar cambios en el catálogo de ftp.dell.com. La especificación de ftp.dell.com como el origen de catálogo para la función Actualización automática puede dar lugar a actualizaciones frecuentes del firmware del sistema.
Acción de respuesta recomendada	La creación de un repositorio personalizado mediante la herramienta Repository Manager le permite controlar la frecuencia de las actualizaciones del firmware de los componentes.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1046

Message	No se puede ver la configuración de la función Actualización automática (autoupdate) debido a que la función no se ha configurado.
Descripción detallada	No se puede ver la configuración de la función Actualización automática (autoupdate) debido a que la función no se ha configurado.
Acción de respuesta recomendada	Configure la función Actualización automática (autoupdate). Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm autoupdatescheduler create" con los valores de configuración que desee.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1047

Message	Los valores de la función Actualización automática se borraron correctamente.
Descripción detallada	Los valores de la función Actualización automática se borraron correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1048

Message	No se pueden borrar los valores de configuración de la función Actualización automática (autoupdate) debido a que no existe ninguna configuración en este momento.
Descripción detallada	Los valores de configuración de la función Actualización automática (autoupdate) deben estar establecidos para poder borrarlos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1049

Message	Los valores de la función Copia de seguridad automática se configuraron correctamente.
Descripción detallada	Los valores de la función Copia de seguridad automática se configuraron correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1050

Message	No se puede configurar la función Copia de seguridad automática (autobackup). Las opciones necesarias no son válidas o no se han proporcionado.
Descripción detallada	Una o varias de las opciones necesarias para configurar la función Copia de seguridad automática (autobackup) no se encuentran.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información, consulte los detalles de la Ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help systemconfig backup".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1051

Message	No se puede configurar la función Copia de seguridad automática. La opción *arg1* no es válida o no se ha proporcionado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la opción
Descripción detallada	La operación no se ha completado correctamente debido a que se ha especificado un valor no válido para la opción identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar con un valor correcto para la opción identificada en el mensaje. Para obtener más información, consulte los detalles de la ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help systemconfig backup".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1052

Message	La función Copia de seguridad automática (autobackup) no se encuentra activada.
Descripción detallada	La función Copia de seguridad automática (autobackup) no se encuentra activada.
Acción de respuesta recomendada	Para activar la función, ejecute el comando de RACADM "racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1053

Message	No se puede ver la configuración de la función Copia de seguridad automática debido a que la función no se ha configurado.
Descripción detallada	No se puede ver la configuración de la función Copia de seguridad automática debido a que la función no se ha configurado.
Acción de respuesta recomendada	Configure la función Copia de seguridad automática. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm systemconfig backup" con los valores de configuración que desee.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1054

Message	Se ha borrado correctamente los valores de configuración de la función Copia de seguridad automática (autobackup).
Descripción detallada	Se ha borrado correctamente los valores de configuración de la función Copia de seguridad automática (autobackup).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1055

Message	No se pueden borrar los valores de configuración de la función Copia de seguridad automática debido a que no existe ninguna configuración en este momento.
Descripción detallada	Los valores de configuración de la función Copia de seguridad automática deben estar establecidos para poder borrarlos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1056

Message	La operación de reversión se inició correctamente.
Descripción detallada	La operación de reversión de firmware solicitada se inició correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1057

Message	La operación de reversión no se completó satisfactoriamente. El identificador de componente especificado no es válido o no dispone de una imagen de firmware de reversión.
Descripción detallada	La operación de reversión no se completó satisfactoriamente. El identificador de componente (FQDD) especificado en la operación no es válido o no dispone de una imagen de firmware de reversión.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando de RACADM "racadm swinventory" para ver la lista de imágenes de firmware de reversión disponibles y el identificador de componente (FQDD) correspondiente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1058

Message	La operación de reversión no se completó correctamente debido a que Lifecycle Controller está desactivado.
Descripción detallada	La operación de reversión de firmware solicitada no se pudo completar correctamente debido a que Lifecycle Controller está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute "racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1" para activar Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1059

Message	No se pudo realizar la operación de reversión, ya que existe otro trabajo de actualización de firmware en ejecución.
Descripción detallada	La operación de reversión de firmware solicitada no se pudo ejecutar, ya que se está ejecutando o programando otro trabajo de actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se completen o se programen los trabajos de actualización de firmware existentes antes de volver a intentar la operación. Para supervisar el estado de los trabajos existentes, ejecute el comando de RACADM "racadm jobqueue view". Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación una vez que el iDRAC haya terminado de reiniciarse.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1060

Message	Es posible que el inventario del sistema no sea actual, ya que la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivada.
Descripción detallada	Puede que la información del inventario del sistema no sea actual, ya que la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Para activar la función CSIOR, ejecute el comando de RACADM "racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1". A continuación, reinicie el servidor para que se recopile la información del inventario del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1061

Message	Se ha iniciado la operación SystemErase correctamente.
Descripción detallada	La operación SystemErase solicitada se inició correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el estado del trabajo, ejecute el comando de RACADM "racadm jobqueue view -i <JobID>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1062

Message	No se puede iniciar la operación SystemErase solicitada. El identificador del componente especificado no es válido.
Descripción detallada	No se puede iniciar la operación SystemErase solicitada. El identificador del componente especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando RACADM "racadm help systemerase" para ver la lista de los componentes admitidos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1063

Message	No se puede iniciar la operación SystemErase debido a que Lifecycle Controller está desactivado.
Descripción detallada	No se puede iniciar la operación SystemErase debido a que Lifecycle Controller está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute "racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1" para activar Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1064

Message	No se puede iniciar la operación SystemErase solicitada porque ya hay otro trabajo de System Erase en curso.
Descripción detallada	No se puede iniciar la operación SystemErase solicitada porque ya hay otro trabajo de System Erase en curso.
Acción de respuesta recomendada	Para verificar el estado del trabajo, ejecute el comando RACADM "racadm jobqueue view" y vuelva a intentar la operación una vez finalizada la operación SystemErase actual.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1065

Message	No se puede iniciar la operación SystemErase porque iDRAC ha encontrado un problema interno.
Descripción detallada	No se puede iniciar la operación SystemErase porque iDRAC ha encontrado un problema interno.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación una vez que iDRAC se haya reiniciado completamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1067

Message	No se puede establecer el valor de umbral no crítico mínimo de *arg1* porque el valor introducido es inferior o igual al valor del umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Temperatura de entrada de la placa del sistema
Descripción detallada	El valor de umbral no crítico mínimo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es inferior o igual al valor del umbral crítico mínimo.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el nivel del umbral crítico mínimo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral mínimo de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1068

Message	No se puede establecer el valor de umbral no crítico mínimo de *arg1* porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral no crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = Temperatura de entrada de la placa del sistema
Descripción detallada	El valor de umbral no crítico mínimo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral no crítico máximo.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el nivel del umbral no crítico máximo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral no crítico máximo de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más

	información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1069

Message	No se puede establecer el valor de umbral no crítico mínimo de *arg1* porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = Temperatura de entrada de la placa del sistema
Descripción detallada	El valor de umbral no crítico mínimo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral crítico máximo.

Acción de respuesta recomendada	Compruebe el nivel del umbral crítico máximo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral crítico de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1070

Message	No se puede establecer el valor de umbral no crítico máximo de *arg1* porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Temperatura de entrada de la placa del sistema

Descripción detallada	El valor de umbral no crítico máximo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral crítico máximo.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el nivel del umbral crítico máximo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral crítico de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1071

Message	No se puede establecer el valor de umbral no crítico máximo de *arg1* porque el valor introducido es menor o igual al valor del umbral no crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Temperatura de entrada de la placa del sistema
Descripción detallada	El valor de umbral no crítico máximo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es menor o igual al valor del umbral no crítico mínimo.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el nivel del umbral no crítico mínimo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral no crítico mínimo de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1072

Message	No se puede establecer el valor de umbral no crítico máximo de *arg1* porque el valor introducido es menor o igual al valor del umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Temperatura de entrada de la placa del sistema
Descripción detallada	El valor de umbral no crítico máximo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es menor o igual al valor del umbral crítico mínimo.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el nivel del umbral crítico mínimo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral crítico mínimo de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1073

Message	No se pudo restablecer el valor de umbral del sensor *arg1* porque la capacidad para restablecer este valor no se admite.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor
Descripción detallada	El valor de umbral del sensor identificado en el mensaje no puede establecerse correctamente porque esta capacidad no se admite.
Acción de respuesta recomendada	No se necesita ninguna acción de respuesta. Para obtener más información sobre cómo restablecer el nivel de umbral de un sensor, ejecute el comando "racadm getsensorinfo" en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1109

Message	No se puede ejecutar el comando ya que se ha introducido un tipo de recurso compartido incorrecto.
Descripción detallada	No se puede ejecutar el comando ya que se ha introducido un tipo de recurso compartido incorrecto.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una ubicación de recurso compartido apropiada de los siguientes tipos: FTP, NFS o CIFS. Para obtener más información, ejecute el comando "racadm help update".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1110

Message	No se puede ejecutar el comando, ya que se ha introducido un número de puerto proxy incorrecto.
Descripción detallada	No se puede ejecutar el comando, ya que se ha introducido un número de puerto proxy incorrecto. El valor de puerto proxy debe ser un número entero positivo.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca únicamente números para el valor de puerto proxy.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1111

Message	No se pueden eliminar las operaciones o los valores pendientes en el dispositivo especificado.
Descripción detallada	No se pueden borrar las operaciones o los valores pendientes en el dispositivo de almacenamiento especificado, ya que no existen operaciones pendientes para el dispositivo especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1112

Message	No es posible eliminar los valores pendientes para el dispositivo especificado debido a que algún trabajo en actual ejecución está usando el almacenamiento interno de iDRAC.
Descripción detallada	No se puede borrar el estado pendiente de los atributos para un objeto RAID. Un trabajo está actualmente en ejecución y el almacenamiento interno de iDRAC está en uso.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación una vez que hayan finalizado los trabajos en ejecución. Los trabajos se pueden supervisar por medio de la ejecución del comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1113

Message	No se puede realizar la operación de vista previa ya que las opciones -b, -c, -w y -s no se deben utilizar con la opción --preview.
Descripción detallada	La operación de vista previa XML de la configuración no se puede ejecutar debido a que las opciones -b, -s y -w no se deben utilizar con la opción --preview.
Acción de respuesta recomendada	Elimine las opciones -b, -w y -s mientras utilice la opción --preview y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1114

Message	Se ha iniciado el trabajo de operación de vista previa del archivo XML de configuración. Identificación del trabajo = *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** ID de trabajo
Descripción detallada	La operación de vista previa del archivo XML de configuración se inició correctamente y ha generado un trabajo con la identificación que se indica en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Supervise el estado del trabajo de operación de vista previa. Para ello, ejecute el comando de racadm "racadm jobqueue view -i <job ID>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1115

Message	No se puede ejecutar el comando; los privilegios de usuario son insuficientes.
Descripción detallada	El comando no se pudo ejecutar correctamente, ya que no se suministraron privilegios suficientes para el nombre de usuario.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de tener los privilegios apropiados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1116

Message	No se puede ejecutar el comando porque el indicador de reinicio introducido no es correcto.
Descripción detallada	El comando no se pudo ejecutar correctamente porque se introdujo un valor incorrecto para la indicación de reiniciar en el comando.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor correcto para el indicador. Los valores recomendados son "true" y "falso". Asegúrese de que ha introducido el valor correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1117

Message	No se puede ejecutar el comando.
Descripción detallada	La operación especificada en el comando no se pudo completar correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación después de 2 minutos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1118

Message	Se ha iniciado correctamente la operación de actualización especificada en el comando.
Descripción detallada	Se ha iniciado correctamente la operación de actualización especificada en el comando.
Acción de respuesta recomendada	Para conocer el estado de un comando que se inició, ejecute el siguiente comando: racadm jobqueue ver -l <Id. de trabajo>.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1119

Message	No se puede generar un informe de comparación para el repositorio especificado.
Descripción detallada	El comando no se pudo ejecutar correctamente debido a uno o varios de los siguientes motivos: 1. El comando no contiene "--verifycatalog". 2. Las actualizaciones disponibles en el repositorio no son aplicables a la operación solicitada.
Acción de respuesta recomendada	Para generar un informe de comparación, escriba "--verifycatalog" en el comando de racadm y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1120

Message	No se puede ejecutar el comando, ya que se ha introducido un tipo de proxy incorrecto.
Descripción detallada	El comando no se pudo ejecutar correctamente porque se introdujo un valor incorrecto de tipo de proxy para la opción -pt.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que ha introducido "http" o "https" como tipo de proxy. Escriba el tipo correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1121

Message	No se puede ejecutar el comando; los datos introducidos para establecer la conexión con el servidor proxy son insuficientes.
Descripción detallada	El comando no se pudo ejecutar correctamente, ya que no se han introducido uno o varios valores sobre el servidor proxy.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar los siguientes datos y, a continuación, vuelva a intentar la operación: - dirección de servidor proxy - nombre de usuario de proxy - contraseña de proxy
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1122

Message	El grupo u objeto especificado no se admite en el servidor.
Descripción detallada	Uno o más de los atributos del componente o grupo que se especifican en la operación no existen en el servidor de destino.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1123

Message	No se puede realizar la operación, ya que los atributos de Fibre Channel (FC) no se encuentran disponibles en la configuración de servidor actual.
Descripción detallada	Los objetos de Fibre Channel (FC) no se encuentran disponibles si no se han instalado dispositivos Fibre Channel en el servidor, o si algunos de los servicios del iDRAC se encuentran ocupados.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte la alimentación de CA o CC en el servidor. 2) Asegúrese de que los dispositivos Fibre Channel se hayan instalado correctamente en el servidor. 3) Reinicie el servidor para permitir que la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) actualice el inventario del servidor. 4) Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1128

Message	Se debe especificar la opción -l si se utilizan las opciones -u y -p.
Descripción detallada	Toda operación relacionada con un recurso compartido remoto (CIFS) no puede continuar si no se especifica la ubicación (opción -l). Las opciones -u y -p representan el nombre de usuario y la contraseña para el recurso compartido remoto, y -l representa la ubicación del recurso compartido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar la ubicación (opción -l) del recurso compartido remoto junto con el nombre de usuario y la contraseña, y vuelva a intentar la operación. Para ver la lista de opciones que se pueden utilizar para el subcomando necesario, ejecute el comando de RACADM "racadm help <subcomando>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1129

Message	No se puede modificar el objeto BootOnce.
Descripción detallada	El objeto BootOnce no se puede modificar porque el objeto FirstBootDevice está establecida en F10, F11 o BIOS.
Acción de respuesta recomendada	Configure el objeto FirstBootDevice a valores distintos a F10, F11 o BIOS, y vuelva a intentar la operación definida para el objeto BootOnce. Para obtener más información acerca de posibles valores de FirstBootDevice, ejecute el comando de RACADM "racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1130

Message	No se puede completar la operación. Esta función no es compatible con la plataforma utilizada actualmente.
Descripción detallada	La operación solicitada no se ha completado correctamente debido a una versión no admitida de BIOS, USC o firmare de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si existe o no una versión correcta instalada del BIOS, Lifecycle Controller o el firmware de iDRAC. Para obtener más información sobre la versión de firmware adecuada requerida, consulte la guía de referencia de la línea de comandos de RACADM. Asimismo, compruebe si hay una limitación en términos de plataformas como modulares o monolíticos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1131

Message	El iDRAC se ha restablecido correctamente.
Descripción detallada	El iDRAC se ha restablecido y reiniciado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Ninguno
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1132

Message	No se puede actualizar el firmware. El valor introducido para una opción no es válido.
Descripción detallada	El firmware no se pudo actualizar correctamente, ya que uno o varios de los siguientes valores son incorrectos: a. ID de inicio de sesión b. Dirección IP de servidor TFTP o FTP c. Ruta de acceso completa al archivo de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando de racadm "racadm help <subcomando>" para obtener más detalles sobre las diversas opciones aplicables para este comando y los valores que acepta el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1133

Message	El valor BIOSRTDRequested se modificó correctamente. La operación de restablecimiento del BIOS a los valores predeterminados tiene pendiente un reinicio del servidor.
Descripción detallada	El atributo BIOSRTDRequested se modificó correctamente. La operación de restablecimiento del BIOS a los valores predeterminados tiene pendiente un reinicio del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Para aplicar los valores predeterminados del BIOS, reinicie el servidor. Cuando el servidor se haya reiniciado, se podrá obtener acceso a los valores predeterminados del BIOS desde iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1134

Message	No se pueden exportar los datos en el Registro de Lifecycle, ya que el archivo de exportación presenta un tamaño superior a 25 MB y no se puede procesar de forma local.
Descripción detallada	No se pueden exportar los datos en el Registro de Lifecycle, ya que el archivo de exportación presenta un tamaño superior a 25 MB y no se puede procesar de forma local.
Acción de respuesta recomendada	Exporte el Registro de Lifecycle a un recurso compartido de archivos de red. Con la utilidad de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando lclog export con la opción --complete y los parámetros relacionados de recurso compartido de archivos de red. A continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de la opción --complete, ejecute el comando "racadm help lclog export" en la interfaz de línea de comandos.

Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1135

Message	No se puede ejecutar el comando de RACADM, ya que un componente de instrumentación interno ha dejado de funcionar.
Descripción detallada	El comando de RACADM no se pudo ejecutar debido a que los componentes de instrumentación internos se encuentran ocupados o han dejado de funcionar.
Acción de respuesta recomendada	Espere un minuto a que el componente de instrumentación interno responda y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC. Para eso, mantenga presionado el botó ID del sistema durante 15 segundos, espere a que el iDRAC termine de reiniciarse y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1136

Message	Se ha iniciado la operación de ejecución de diagnóstico desatendido remoto.
Descripción detallada	Se ha iniciado la operación de ejecución de diagnóstico desatendido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Con la interfaz de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>" para ver el estado de la operación.
Categoría	Configuración

Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC1137

Message	Se ha iniciado la operación de exportación de resultados de diagnóstico desatendido remoto.
Descripción detallada	Se ha iniciado la operación de exportación de resultados de diagnóstico desatendido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Con la interfaz de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>" para ver el estado de la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC1138

Message	No se pueden exportar los resultados de diagnóstico, ya que los resultados no existen.
Descripción detallada	No se pueden exportar los resultados de diagnóstico remoto, ya que no se han generado los resultados de diagnóstico remoto.
Acción de respuesta recomendada	Con la interfaz de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando "racadm diagnostics run" para asegurarse de que los resultados de diagnóstico se encuentren disponibles y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1139

Message	La opción introducida no es compatible con la interfaz.
Descripción detallada	El archivo solicitado puede exportarse desde el firmware racadm salo a un recurso compartido de archivos remotos.
Acción de respuesta recomendada	Cree un recurso compartido de archivos remotos para exportar el archivo o utilice el racadm local o remoto para exportar al sistema de archivos al que se puede acceder desde el ejecutable de racadm.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1140

Message	El nombre de archivo no es necesario para exportar el informe de asistencia técnica (TSR) a un recurso compartido remoto.
Descripción detallada	El nombre de archivo no se puede especificar cuando se exporta un informe de asistencia técnica (TSR) a un recurso compartido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando sin utilizar la opción -f. Para obtener más información acerca de cómo exportar el informe de asistencia técnica (TSR), ejecute el comando racadm help techsupreport export.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1141

Message	Se inició la operación de reversión del firmware del iDRAC.
Descripción detallada	Se inició la operación de reversión del firmware del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1142

Message	No se puede iniciar la operación de diagnóstico remoto debido a que la hora de caducidad introducida (diferencia entre la hora de inicio y la hora de caducidad) es inferior a cinco minutos.
Descripción detallada	No se puede realizar la operación de diagnóstico remoto, ya que la diferencia entre "Hora de inicio" y "Hora de caducidad" es inferior a 5 minutos.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la hora de caducidad sea superior a cinco minutos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1143

Message	Los resultados de la configuración no se aplican al tipo de trabajo para el trabajo: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo
Descripción detallada	El trabajo identificado en el mensaje no es un trabajo de configuración, una importación de un archivo XML de configuración ni un trabajo de tipo de vista previa que genera resultados de configuración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1144

Message	El trabajo: *arg1* no es válido o no está presente en la cola de trabajos y no se encontró una anotación relacionada en el registro de Lifecycle.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo
Descripción detallada	No hay información sobre resultados de configuración disponible para la Id. de trabajo identificada en el mensaje porque la Id. del trabajo no es válida o no está presente en la cola de trabajos y no se encontró una anotación relacionada en el registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la Id. del trabajo identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación con una Id. de trabajo válida. Para verificar Id. de trabajo válidas en la cola de trabajos actual mediante RACADM, ejecute el comando "racadm jobqueue ver".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1145

Message	El tipo de registro especificado no es válido.
Descripción detallada	El valor especificado para la opción -t no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para obtener la lista de tipos de registros válidos y vuelva a intentar la operación mediante la introducción de un tipo de registro válido.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1146

Message	No se puede establecer el nombre de usuario SNMPv3 porque SNMPv3 no está activado para el usuario especificado en iDRAC.
Descripción detallada	El nombre de usuario SNMPv3 no se puede establecer porque SNMPv3 no está activado para el usuario especificado en iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Active SNMPv3 para el usuario especificado mediante la ejecución del comando "racadm set iDRAC.Users. <user index>.SNMPv3Enable 1" y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1147

Message	No se puede establecer el nombre de usuario SNMPv3 introducido en el comando porque este no está presente o no está activado en iDRAC.
Descripción detallada	El usuario SNMPv3 no se puede establecer porque el usuario con el nombre de usuario introducido para el grupo SNMPv3 no está presente o no está activado en iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el nombre de usuario especificado esté presente en iDRAC y esté activado. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1150

Message	No se puede completar la operación de importación.
Descripción detallada	La operación de exportación no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de exportación después de cinco minutos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1151

Message	La operación de exportación no se ha realizado correctamente.
Descripción detallada	La operación de exportación no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando RACADM techsupreport collect nuevamente y, a continuación, vuelva a intentar la operación de exportación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1152

Message	La operación se completó satisfactoriamente.
Descripción detallada	La operación se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1153

Message	La fecha y la hora no están disponibles para mostrar.
Descripción detallada	La fecha y la hora no se han registrado para la operación techsupreport collect anterior.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando RACADM techsupreport collect. Una vez que se complete la operación techsupreport collect, ejecute el comando de RACADM getupdatetime.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1154

Message	Se iniciará la operación de restauración.
Descripción detallada	La operación techsupreport collect o export solicitada se ha iniciado.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el subcomando de RACADM jobqueue mediante la identificación del trabajo para verificar el estado de la operación solicitada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1155

Message	No se puede completar la operación porque Lifecycle Controller está desactivado.
Descripción detallada	La operación no se pudo completar porque Lifecycle Controller está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Active Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Para activar Lifecycle Controller, ejecute el comando racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1156

Message	No se puede mostrar la información acerca de las interfaces de red del servidor.
Descripción detallada	No se puede recibir la información de interfaz de red del servidor porque el módulo de servicios de iDRAC no está instalado o no está en ejecución en el sistema operativo (SO) del servidor, o la recopilación de datos del SO está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando racadm get iDRAC.ServiceModule para verificar si el módulo de servicios de iDRAC está instalado y en ejecución en el sistema operativo del servidor, y si la recopilación de datos del SO está activada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1157

Message	No se puede encontrar el FQDD especificado.
Descripción detallada	El FQDD especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el FQDD introducido es válido o no. Ejecute el comando racadm gethostnetworkinterfaces para obtener la lista de FQDD válidos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1158

Message	La cantidad solicitada de anotaciones de registro supera el límite.
Descripción detallada	La cantidad solicitada de anotaciones del registro de Lifecycle supera el límite y no se puede mostrar. La operación de RACADM remota puede agotar el tiempo de espera antes de recuperar todas las anotaciones de registro.
Acción de respuesta recomendada	Recupere una cantidad menor de anotaciones de registro mediante RACADM remoto o use el RACADM de firmware o remoto para ver todas las anotaciones del registro. Para recuperar una cantidad limitada de anotaciones de registro, utilice la opción -n. Por ejemplo, para ver las últimas 10 anotaciones de registro, ejecute el comando racadm lclog view -n 10.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1159

Message	No es posible obtener los datos solicitados desde el iDRAC.
Descripción detallada	Los datos no se pueden recuperar desde el iDRAC porque Lifecycle Controller está desactivado o hay una actualización de DUP en curso.
Acción de respuesta recomendada	Realice lo siguiente: 1) Compruebe si hay una actualización de DUP fw en curso y espere hasta que se termine. 2) Asegúrese de que Lifecycle Controller esté activado. Para activar Lifecycle Controller, ejecute el comando racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1. 3) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1160

Message	No se pueden establecer los objetos del grupo USB porque la cuenta de usuario *arg1* no tiene el privilegio suficiente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario
Descripción detallada	No se pueden establecer los objetos del grupo USB debido a que la cuenta de usuario identificada en el mensaje no tiene el privilegio de control del sistema necesario para esta operación.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el administrador del sistema de iDRAC y obtenga el privilegio de control del sistema para la cuenta identificada en el mensaje o utilice las credenciales de cuenta que tengan este tipo de privilegio. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1161

Message	No se puede iniciar la operación techsupreport collect para el informe de asistencia técnica (TSR) porque el módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se está ejecutando.
Descripción detallada	No se puede iniciar la operación techsupreport collect porque el módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se está ejecutando.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando racadm get iDRAC.ServiceModule para asegurarse de que el módulo de servicios de iDRAC esté instalado y en ejecución en el sistema operativo (SO) del servidor, y también para verificar que la recopilación de los datos del SO del servidor esté activada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1162

Message	No se puede iniciar la operación techsupreport collect para el informe de asistencia técnica (TSR) porque hay otra operación collect en curso.
Descripción detallada	La operación techsupreport collect solicitada no se puede iniciar porque hay otra operación techsupreport collect en curso para el informe de asistencia técnica (TSR).
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la operación collect actual antes de iniciar otra operación collect. Para ver el estado de la operación techsupreport collect, ejecute el comando racadm jobqueue view.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1163

Message	El valor de utilización máximo del sensor de supervisión del rendimiento fuera de banda *arg1* se ha restablecido correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor
Descripción detallada	El valor de utilización máximo del sensor de supervisión del rendimiento fuera de banda identificado en el mensaje se ha restablecido correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración

Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1164

Message	Una operación de diagnóstico remota está actualmente en ejecución y no se ha completado.
Descripción detallada	Una operación de diagnóstico remoto ya está en ejecución, por lo que solo se podrá iniciar otra operación después de que se haya completado la primera.
Acción de respuesta recomendada	Inicie otra operación de diagnóstico únicamente después de que se complete la operación en ejecución actual.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1165

Message	No se puede configurar el número de puerto que se introduce para los puertos http o https del servidor web de iDRAC porque el número de puerto ya está en uso.
Descripción detallada	No se puede configurar el número de puerto que se introduce para los puertos http o https del servidor web de iDRAC porque el número de puerto ya está en uso.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un número de puerto que no esté actualmente en uso y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1166

Message	Se ha iniciado correctamente la operación de vista previa del archivo XML de configuración invocada por *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de usuario
Descripción detallada	La operación de vista previa del archivo XML de configuración se inició correctamente después de que el nombre de usuario identificado en el mensaje la invocó.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración

Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC1168

Message	El comando RACADM "getconfig" se desestimará en una versión futura del firmware de iDRAC.
Descripción detallada	El comando RACADM "getconfig" se desestimará en una versión futura del firmware de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando de RACADM "racadm get" para recuperar los parámetros de configuración de iDRAC. Para obtener más información sobre el comando get, ejecute el comando de RACADM "racadm help get".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1169

Message	El comando RACADM "config" se desestimará en una versión futura del firmware de iDRAC.
Descripción detallada	El comando RACADM "config" se desestimará en una versión futura del firmware de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando de RACADM "racadm set" para configurar los parámetros de configuración de iDRAC. Para obtener más información sobre el comando set, ejecute el comando de RACADM "racadm help set".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1170

Message	No se puede encontrar la biblioteca de SSL en la ruta de acceso predeterminada.
Descripción detallada	No se puede encontrar la biblioteca de SSL. Esto puede deberse a que no hay bibliotecas instaladas o la biblioteca no está instalada en la ruta de acceso predeterminada.
Acción de respuesta recomendada	Si una biblioteca de SSL no está instalada, instale una y vuelva a intentar la operación. Si hay una biblioteca SSL instalada, cree un vínculo al software de la biblioteca de SSL instalada a "libssl.so" mediante el uso del comando de linux "ln" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1175

Message	No se puede cambiar la configuración de usuario porque esta acción no está permitida en el índice 1.
Descripción detallada	La configuración de usuario no se puede modificar porque esta acción no está permitida el índice 1.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1176

Message	No se puede generar el mensaje de solicitud de firma de certificado (CSR) porque los atributos del grupo iDRAC.Security no están configurados.
Descripción detallada	El mensaje de solicitud de firma de certificado (CSR) no se puede generar porque los atributos del grupo iDRAC.Security no están configurados.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que todos los atributos del grupo iDRAC.Security estén configurados. Para obtener la lista de atributos, ejecute el siguiente comando "racadm get iDRAC.Security".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1177

Message	Se ha conectado un dispositivo USB a iDRAC.
Descripción detallada	Se ha conectado un dispositivo USB a iDRAC, y se puede acceder a este desde ese lugar.
Acción de respuesta recomendada	No se necesita ninguna acción de respuesta. Para conectar el dispositivo USB al servidor en lugar de iDRAC, retire el dispositivo USB del puerto USB del panel anterior, cambie la configuración del modo de puerto de administración de USB y, a continuación, vuelva a insertar el dispositivo USB.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1178

Message	Se ha conectado un dispositivo USB a iDRAC y hay una operación de importación de archivos XML de configuración en curso.
Descripción detallada	Se ha conectado un dispositivo USB a iDRAC y hay una operación de importación de archivos XML de configuración en curso.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que haya finalizado la operación de importación de archivos XML de configuración antes de intentar ejecutar otra operación. Compruebe el estado de la operación de importación de archivos XML de configuración mediante la ejecución del comando de RACADM "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1179

Message	No se puede completar la operación solicitada porque un hay un cable tipo A/A USB conectado al puerto USB del panel anterior e iDRAC está emulando un dispositivo NIC.
Descripción detallada	No se puede completar la operación solicitada porque un hay un cable tipo A/A USB conectado al puerto USB del panel anterior e iDRAC está emulando un dispositivo NIC.
Acción de respuesta recomendada	Para cambiar la configuración del modo de puerto de administración de USB, retire el cable tipo A/A USB del puerto USB del panel anterior y cambie la configuración del modo de puerto.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1180

Message	Hay un dispositivo USB insertado en el puerto de administración de USB del panel anterior y el sistema operativo del servidor lo está usando.
Descripción detallada	Hay un dispositivo USB insertado en el puerto de administración de USB del panel anterior y el sistema operativo del servidor lo está usando. El dispositivo no necesita estar en uso para cambiar la configuración del modo de puerto.
Acción de respuesta recomendada	Retire y vuelva a insertar el dispositivo USB y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1181

Message	No se puede cambiar el modo de puerto de administración de USB.
Descripción detallada	El estado del puerto de administración de USB no se puede cambiar debido a un problema de hardware o firmware desconocido.
Acción de respuesta recomendada	Para cambiar la configuración del modo de puerto de administración, realice el siguiente procedimiento: si hay un dispositivo presente, retire y vuelva a insertar el dispositivo USB desde el puerto de administración de USB del panel anterior y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1182

Message	No se pudo recuperar información para el grupo o atributo de alimentación porque el servidor no es compatible con PMBus.
Descripción detallada	La instrumentación de servidor no puede proporcionar información relacionada con la alimentación porque la capacidad PMBus no está presente o la unidad de suministro de energía con capacidad de PMBus se ha eliminado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1183

Message	Las direcciones 169.254.0.3 y 169.254.0.4 no se pueden asignar al dispositivo OSBMC USBNIC porque están reservadas para la función iDRAC Direct.
Descripción detallada	Las direcciones IP 169.254.0.3 y 169.254.0.4 no se pueden asignar al dispositivo identificado en el mensaje porque están reservadas para la función iDRAC Direct.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca otra dirección IP adecuada y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1184

Message	El subcomando de RACADM getuscvresion se desestimará en una versión futura.
Descripción detallada	El subcomando de RACADM getuscvresion se desestimará en una versión futura.
Acción de respuesta recomendada	En lugar de getuscversion, ejecute el subcomando getversion -f lc.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1185

Message	No se puede configurar la dirección IPv6 estática porque se ha introducido una dirección IPv6 no válida o una puerta de enlace IPv6.
Descripción detallada	La dirección IPv6 estática no ha configurado porque se ha introducido una dirección IPv6 no válida o una puerta de enlace IPv6.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una dirección IPv6 y una puerta de enlace IPv6 válidas, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC1186

Message	El valor de velocidad de 1000 Mbps es de sólo lectura y no se puede configurar para el NIC de iDRAC.
Descripción detallada	Las únicas configuraciones posibles para el NIC de DRAC son 10 Mbps y 100 Mbps. Para obtener documentación con respecto a estos valores, consulte racadm User Guide (Guía del usuario de racadm) en el grupo cfgNetTuning.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC802

Message	La hora en el iDRAC se establece mediante el protocolo de tiempo de redes.
Descripción detallada	La hora en el iDRAC se ha establecido mediante el protocolo de tiempo de redes (NTP).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC913

Message	No se puede iniciar sesión en el RAC con la dirección especificada
Descripción detallada	El sistema de administración no ha podido iniciar sesión en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el nombre de usuario y la contraseña proporcionados para el iDRAC son correctos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC914

Message	El valor especificado no es válido. Debe ser 0 (apagado) o 1 (encendido).
Descripción detallada	El valor especificado no se encuentra en el rango válido. Para establecer el estado de LED en apagado, introduzca 0. Para establecer el estado de LED de encendido, introduzca 1.
Acción de respuesta recomendada	Establezca el valor numérico en 0 (apagado) o 1 (encendido).
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC915

Message	No se puede cambiar la propiedad de negociación automática del NIC.
Descripción detallada	La propiedad de negociación automática del NIC de iDRAC solo se puede cambiar si el NIC se encuentra en modo dedicado. Para cambiar el modo de NIC a dedicado, se requiere una licencia de iDRAC Enterprise.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el modo de NIC al modo dedicado mediante "racadm set idrac.nic.selection <1 | Dedicated>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC916

Message	El valor proporcionado supera el umbral máximo.
Descripción detallada	El valor proporcionado es superior al valor del umbral máximo.
Acción de respuesta recomendada	Establezca valores inferiores al umbral máximo. Para ver el valor del umbral máximo, ejecute ?racadm get System.Power. Cap.MaxThreshold en el símbolo del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC917

Message	La sintaxis para el comando especificado no es correcta.
Descripción detallada	La sintaxis para el comando especificado es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el comando. Para ver el texto de ayuda, ejecute "racadm help <subcomando>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC918

Message	No se pueden obtener datos de temperatura de entrada.
Descripción detallada	Racadm no puede obtener los datos de la temperatura de entrada. Esto sucede cuando no se han rellenado las tablas de temperatura con datos o la instrumentación subyacente no devuelve valores válidos.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que la instrumentación subyacente rellene las tablas térmicas. Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC919

Message	No se pudo copiar el recurso compartido remoto. Es posible que el recurso compartido remoto se encuentre protegido contra escritura.
Descripción detallada	Racadm no pudo exportar el archivo con el historial de temperaturas de entrada al recurso compartido remoto especificado. Esto se debe a la posibilidad de que el recurso compartido especificado se encuentre protegido contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Para exportar el archivo, cambie los permisos en el recurso compartido remoto. O bien, cree otro recurso compartido con permisos de escritura.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC920

Message	Esta interfaz no admite la opción especificada.
Descripción detallada	Desde el firmware de racadm, el historial de temperaturas de entrada solamente se puede exportar a un recurso compartido de archivos remoto.
Acción de respuesta recomendada	Cree un recurso compartido de archivos remotos para exportar el historial de temperaturas de entrada. O bien, utilice el racadm local/remoto para exportar al sistema de archivos al cual el ejecutable de racadm puede acceder.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC921

Message	El historial de temperaturas se puede exportar solamente a un formato XML o CSV.
Descripción detallada	El tipo de archivo especificado (con el parámetro t) no es válido. El historial de temperaturas se puede exportar a XML o CSV.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el tipo de archivo de exportación requerido a XML o CSV. Para eso, cambie el argumento asignado al parámetro t. El argumento asignado al parámetro no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC922

Message	La ruta de acceso especificada es demasiado larga.
Descripción detallada	La ruta especificada (especificada con el parámetro l) para el recurso compartido remoto es demasiado larga. Este ruta debe tener menos de 256 caracteres de longitud.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe el mismo comando con una ubicación de recurso compartido remoto diferente que tenga menos de 256 caracteres de longitud.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC923

Message	La ruta de acceso al archivo es demasiado larga.
Descripción detallada	La ruta de acceso al archivo especificada (especificada con el parámetro f) es demasiado larga. Este ruta debe tener menos de 64 caracteres de longitud.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe el mismo comando con una ruta de acceso al archivo más corta (especificada con el parámetro f) que tenga menos de 64 caracteres de longitud.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC924

Message	El historial de temperaturas de entrada se exportó correctamente.
Descripción detallada	El historial de temperaturas de entrada se ha exportado correctamente al archivo especificado.
Acción de respuesta recomendada	Ninguno
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC925

Message	El intervalo de periodicidad no es aplicable para esta subcategoría.
Descripción detallada	No se puede establecer la periodicidad de alertas para la subcategoría especificada. La periodicidad de alertas solo se aplica a la subcategoría TMPS.
Acción de respuesta recomendada	1. Compruebe si la periodicidad de alertas se puede aplicar a esta subcategoría. Para comprobar esto, ejecute racadm eventfilters get. 2. Para establecer las notificaciones de la subcategoría especificada, ejecute el comando sin la opción -r.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC926

Message	El intervalo de periodicidad debe ser un número entero de 0 a 365.
Descripción detallada	El valor establecido para el intervalo de periodicidad no es válido. Debe ser un valor entre 0 y 365.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el argumento de r por un valor entre 0 y 365. A continuación, ejecute el mismo comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC927

Message	El valor de periodicidad se modificó correctamente.
Descripción detallada	El valor de periodicidad se ha modificado correctamente en el valor especificado.
Acción de respuesta recomendada	Ninguno
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC928

Message	No se puede modificar el valor de periodicidad.
Descripción detallada	Racadm no puede establecer el valor de periodicidad. Esto se produce cuando la instrumentación subyacente no establece el valor.
Acción de respuesta recomendada	Espere unos minutos y vuelva a ejecutar el comando. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC929

Message	La categoría o la subcategoría especificada no es válida.
Descripción detallada	La categoría o la subcategoría especificada es incorrecta. El intervalo de periodicidad se aplica solamente a la subcategoría TMPS y a la categoría del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el comando a fin de obtener una lista de las categorías válidas.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC930

Message	No se pueden exportar los datos de temperatura de entrada.
Descripción detallada	Racadm no puede obtener los datos de la temperatura de entrada en este momento. Esto sucede cuando no se han rellenado las tablas de temperatura con datos o la instrumentación subyacente no devuelve valores válidos.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que la instrumentación subyacente rellene las tablas térmicas. Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC936

Message	No se puede cambiar la propiedad de repuesto dinámico para la unidad de suministro de energía.
Descripción detallada	El iDRAC no puede activar o desactivar la propiedad de repuesto dinámico, ya que el sistema contiene una unidad de suministro de energía no PMBus.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC937

Message	Se ha iniciado correctamente la operación de importación de archivos XML de configuración invocada por *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de usuario
Descripción detallada	La operación de importación de archivos XML de configuración se inició correctamente después de que el usuario especificado en el mensaje la invocó.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC938

Message	Se ha iniciado correctamente la operación de exportación de archivos XML de configuración invocada por *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario
Descripción detallada	La operación de exportación de archivos XML de configuración se inició correctamente después de que el usuario especificado en el mensaje la invocó.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RAC939

Message	No se puede iniciar la operación de importación o exportación del perfil de configuración del sistema.
Descripción detallada	La solicitud para realizar una operación de importación o exportación del perfil del sistema no se puede iniciar, ya que existe una operación de actualización de firmware en progreso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la operación de actualización o cancele esa operación, y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC940

Message	No se puede iniciar la operación de importación o exportación del perfil de configuración del sistema.
Descripción detallada	Si existe un trabajo de importación o exportación del perfil del sistema en ejecución, no se puede iniciar una operación de copia de seguridad o restauración del perfil de configuración del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete el trabajo existente de importación o exportación del perfil del sistema o cancele ese trabajo antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC941

Message	Se ha iniciado correctamente la operación de exportación. Esta operación puede demorar varios minutos en completarse.
Descripción detallada	Una operación de exportación del perfil de configuración del sistema puede demorar varios minutos en completarse en función de la configuración del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Supervise el estado del trabajo mediante "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC942

Message	Se ha iniciado correctamente la operación de importación. Esta operación puede demorar varios minutos en completarse y es posible que el sistema se reinicie varias veces mientras se aplica el firmware y la configuración del dispositivo.
Descripción detallada	Se ha iniciado la operación de importación del perfil de configuración del sistema. No se pueden realizar otras operaciones en el sistema mientras se importa el perfil de servidor de configuración del sistema desde el perfil de configuración del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Supervise el estado del trabajo mediante "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC943

Message	Advertencia: Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivado.
Descripción detallada	La función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivada por el momento. Si el inventario del sistema no está actualizado, el perfil de configuración del sistema que se está copiando no incluirá la información de inventario más reciente.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener la información de inventario más reciente, cancele el trabajo de exportación actual, ejecute "racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1" para activar la función CSIOR y vuelva a iniciar la operación de exportación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC944

Message	No se puede crear el trabajo de configuración.
Descripción detallada	No se puede crear un trabajo de configuración si Lifecycle Controller está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute "racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1" para activar Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC945

Message	El valor de objeto especificado no es válido.
Descripción detallada	El valor de tiempo de exploración de NIC dedicado o NIC compartido no se encuentra entre 5 y 255 segundos.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de establecer el valor de tiempo de exploración entre 5 y 255 segundos, y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la ayuda de RACADM.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC946

Message	No se puede establecer NIC en el modo NIC dedicado automáticamente.
Descripción detallada	El modo "NIC dedicado automáticamente" no se puede establecer en un NIC si el modo de selección de NIC se ha establecido en "NIC dedicado".
Acción de respuesta recomendada	Para establecer el NIC en el modo NIC dedicado automáticamente, establezca el modo de selección de NIC en "NIC compartido" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC947

Message	El valor de objeto especificado no es válido.
Descripción detallada	El valor utilizado para la operación de establecimiento de objetos no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar el valor según el tipo de objeto. Para obtener más información, consulte la ayuda de RACADM.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC948

Message	No se pudo enviar la notificación para el suceso especificado al destino configurado.
Descripción detallada	No se pudo enviar una notificación de suceso de prueba para la identificación de mensaje especificada al destino configurado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de utilizar una identificación de mensaje válida, establezca el filtro de notificación necesario y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC949

Message	Se ha agregado satisfactoriamente una nota de trabajo al Registro de Lifecycle.
Descripción detallada	Se ha agregado la nota de trabajo especificada al Registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Vea las notas de trabajo mediante el comando ?racadm lclog view c worknotes.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC950

Message	No se puede agregar la nota de trabajo al Registro de Lifecycle.
Descripción detallada	No se pueden agregar notas de trabajo al Registro de Lifecycle cuando el iDRAC está archivando registros más antiguos en el Registro del Lyfecycle.
Acción de respuesta recomendada	Espere varios minutos hasta que el iDRAC archive los registros más antiguos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC951

Message	El número de caracteres introducidos en la nota de trabajo supera el límite de admitido.
Descripción detallada	Se permiten hasta 256 caracteres en una nota de trabajo.
Acción de respuesta recomendada	No introduzca más de 256 caracteres en la nota de trabajo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC952

Message	No existe espacio libre para agregar notas de trabajo nuevas al Registro de Lifecycle.
Descripción detallada	El tamaño asignado para las anotaciones en el Registro de Lifecycle ha alcanzado su límite máximo, y no se pueden agregar más notas de trabajo al Registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC953

Message	El comentario se ha agregado correctamente.
Descripción detallada	Se ha agregado el comentario a la anotación especificada en el Registro Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Vea el comentario agregado mediante el comando racadm lclog view q <número de secuencia> -n 1.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC954

Message	El número de caracteres introducidos en el comentario supera el límite de admitido.
Descripción detallada	Se permiten hasta 128 caracteres en un comentario.
Acción de respuesta recomendada	No introduzca más de 128 caracteres en el comentario y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC955

Message	No se puede recuperar la información relacionada con el registro especificado en el Registro de Lifecycle.
Descripción detallada	El registro especificado no existe en el Registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando racadm lclog view -i para obtener el número de secuencia de los registros incluidos en el Registro de Lifeycle, y vuelva a intentar el comando con un número de secuencia válido.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC956

Message	No existe espacio libre para agregar comentarios nuevos al Registro de Lifecycle.
Descripción detallada	El tamaño asignado para las anotaciones en el Registro de Lifecycle ha alcanzado su límite máximo, y no se pueden agregar más comentarios al Registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC957

Message	Existe una operación de importación o exportación en progreso.
Descripción detallada	No se puede iniciar otra operación de importación o exportación hasta que se complete la operación actual.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la operación de importación o exportación actual antes de iniciar otra operación. Utilice el comando racadm jobqueue view para comprobar el estado de la operación de importación o exportación actual.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC958

Message	No se puede iniciar la operación de importación o exportación.
Descripción detallada	No se puede iniciar una operación de importación o exportación hasta que se complete la operación de actualización actual.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la operación de actualización actual antes de iniciar otra operación. Utilice el comando racadm jobqueue view para comprobar el estado de los trabajos de actualización actuales.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC959

Message	El archivo utilizado para la operación de importación de un archivo XML de configuración no es válido.
Descripción detallada	El archivo XML de configuración que se utiliza para la importación no es válido debido a que contiene modificaciones o contenidos incorrectos.
Acción de respuesta recomendada	Corrija las modificaciones en el archivo XML de configuración que se desea importar o especifique el archivo correcto, y vuelva a intentar la operación. Revise el Registro de Lifecycle para obtener más detalles.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC960

Message	No se puede encontrar el archivo XML de configuración especificado para la importación.
Descripción detallada	No se puede localizar el archivo XML de configuración especificado para la importación en el repositorio especificado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el nombre de archivo especificado sea correcto y se encuentre en el repositorio especificado, y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre la sintaxis, ejecute "racadm help set" para ver la ayuda de RACADM.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC961

Message	Existe un cambio pendiente o asignado en la configuración del sistema.
Descripción detallada	No se puede iniciar otra operación de importación si una operación de importación que se ha realizado con anterioridad contiene algún cambio de configuración pendiente o asignado.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se apliquen los cambios de configuración para iniciar otra operación de importación. Utilice el comando racadm jobqueue view para comprobar el estado de la operación de importación actual.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC962

Message	No se puede continuar con la operación debido a que Lifecycle Controller se encuentra en estado de recuperación.
Descripción detallada	Lifecycle Controller debe estar activado para ejecutar la operación.
Acción de respuesta recomendada	Active Lifecycle Controller mediante el comando racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC963

Message	No se puede recuperar el estado de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	El iDRAC no puede leer el estado de Lifecycle Controller. Lifecycle Controller debe estar activado para ejecutar la operación.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el comando racadm get LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState para obtener el estado de Lifecycle Controller. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC964

Message	No es posible realizar la operación.
Descripción detallada	La operación no se puede realizar debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Espere un tiempo antes de volver a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC965

Message	Se debe especificar la opción -l si se utilizan -u y -p.
Descripción detallada	Toda operación relacionada con un recurso compartido remoto (CIFS) no puede continuar si no se especifica la ubicación (-l). Las opciones u y p representan el nombre de usuario y la contraseña para el recurso compartido remoto, y -l representa la ubicación del recurso compartido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar la ubicación (-l) del recurso compartido remoto junto con el nombre de usuario y la contraseña, y vuelva a intentar la operación. Para ver la lista de opciones que se pueden utilizar para el subcomando necesario, utilice el comando racadm help <subcomando>.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC966

Message	No se puede continuar con la operación. No se ha especificado el nombre de usuario o la contraseña.
Descripción detallada	Toda operación relacionada con un recurso compartido remoto (CIFS) no puede continuar si no se especifica el nombre de usuario, la contraseña o ninguna de esas opciones. Las opciones u y p representan el nombre de usuario y la contraseña para el recurso compartido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar tanto el nombre de usuario como la contraseña para el recurso compartido remoto, y vuelva a intentar la operación. Para ver la lista de opciones que se pueden utilizar para el subcomando necesario, utilice el comando racadm help <subcomando>.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC967

Message	No se admite la exportación de un archivo XML de configuración a un recurso compartido local cuando se utiliza la opción RACADM de firmware.
Descripción detallada	Si se usa la opción RACADM de firmware, el archivo XML de configuración solamente se puede exportar a un recurso compartido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Si utiliza RACADM de firmware, asegúrese de exportar el archivo XML de configuración únicamente a un recurso compartido remoto.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC968

Message	No se admite la importación de un archivo XML de configuración de un recurso compartido local cuando se utiliza la opción RACADM de firmware.
Descripción detallada	Si se usa la opción RACADM de firmware, el archivo XML de configuración no se puede importar de una ubicación cliente.
Acción de respuesta recomendada	Si utiliza RACADM de firmware, asegúrese de importar el archivo XML de configuración únicamente de un recurso compartido remoto.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC969

Message	El valor especificado para la opción de apagado no es correcto.
Descripción detallada	La operación de importación no puede continuar si el valor especificado para la opción de apagado (-b) es incorrecto. Los valores admitidos son "Ordenado" y "Forzado".
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar "Ordenado" o "Forzado" para la opción de apagado (-b).
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC970

Message	El valor especificado para la opción de estado de la alimentación final es incorrecto.
Descripción detallada	La operación de importación no puede continuar si el valor especificado para la opción de estado de la alimentación final en el sistema (-s) es incorrecto. Los valores admitidos son "Encendido" y "Apagado".
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar "Encendido" o "Apagado" para la opción de estado de la alimentación final (-s).
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC971

Message	El tipo de archivo especificado es incorrecto.
Descripción detallada	La operación de importación o exportación de no puede continuar si el valor especificado para el tipo de archivo es incorrecto. El valor correcto para el tipo de archivo es "xml" o "ini".
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar "xml" o "ini" para el tipo de archivo (-t). Si no se especifica ningún tipo de archivo, se usa "ini" como valor predeterminado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC972

Message	Privilegios insuficientes para ejecutar operaciones de importación o exportación de archivos XML de configuración.
Descripción detallada	Las operaciones de importación y exportación de archivos XML de configuración requieren que el nombre de usuario especificado disponga de privilegios de administrador.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el mismo comando con un nombre de usuario que disponga de privilegios de administrador.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC973

Message	El archivo XML de configuración importado coincide con la configuración actual del sistema.
Descripción detallada	El archivo XML de configuración que se especificó para la importación contenía los mismos valores que la configuración actual del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Realice los cambios que desee para la configuración del sistema en el archivo XML de configuración y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC974

Message	El tiempo de espera especificado no es válido.
Descripción detallada	El valor especificado para el tiempo de espera (w) no es válido. El rango válido es de 300 a 3600 segundos.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de especificar un tiempo de espera válido (-w) y vuelva a intentar el comando. El rango de valores admitidos es de 300 a 3600 segundos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC975

Message	El tipo de recurso compartido especificado no es válido.
Descripción detallada	El tipo de recurso compartido especificado mediante el parámetro l no es válido. Solo se admiten los tipos de recurso compartido CIFS o NFS en esta operación.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda de los subcomandos para ver los tipos de recurso compartido admitidos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC976

Message	Se ha iniciado la operación de exportación del archivo XML de configuración.
Descripción detallada	La operación de exportación del archivo XML de configuración se ha iniciado.
Acción de respuesta recomendada	Utilice el comando ?racadm jobqueue view i <ID de trabajo> para ver el estado de la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC977

Message	Se ha iniciado la operación de importación del archivo XML de configuración.
Descripción detallada	La operación de importación del archivo XML de configuración se ha iniciado.
Acción de respuesta recomendada	Utilice el comando ?racadm jobqueue view i <ID de trabajo> para ver el estado de la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC978

Message	La versión de firmware de Lifecycle Controller detectada no es compatible.
Descripción detallada	La versión de firmware de Lifecycle Controller en el sistema de destino no admite las operaciones de importación o exportación de archivos XML de configuración.
Acción de respuesta recomendada	Realice una actualización a la versión de firmware de Lifecycle Controller más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC979

Message	Se ha cargado correctamente el certificado de firma personalizada al iDRAC.
Descripción detallada	El certificado de firma personalizada se ha extraído de un archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12 y se ha aplicado a la configuración del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC981

Message	El tipo de certificado especificado no requiere una frase de contraseña.
Descripción detallada	Solo se requiere una frase de contraseña para los certificados protegidos con frase de contraseña, la cual se especifica mediante el valor 3 para la opción -t.
Acción de respuesta recomendada	Si el archivo que se intenta cargar se encuentra protegido con frase de contraseña, especifique el tipo de archivo como 3 mediante la opción -t. Si el archivo no se encuentra protegido con frase de contraseña, vuelva a intentar el comando, sin especificar la opción -p.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC982

Message	Se ha detectado un archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12 no válido.
Descripción detallada	El archivo PKCS12 proporcionado no es válido, ya que es posible que no contenga el formato correcto.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad de certificados.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC983

Message	Se ha proporcionado una frase de contraseña no válida para el archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12.
Descripción detallada	El archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12 se encuentra protegido con frase de contraseña y la frase de contraseña proporcionada no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Especifique la frase de contraseña correcta para el archivo mediante la opción -p.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC984

Message	No se puede cargar el archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12.
Descripción detallada	El iDRAC no puede extraer el certificado de firma personalizada y la clave pública del archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el archivo especificado y la frase de contraseña son válidos y reintente la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC985

Message	No se puede configurar el objeto cfgServerBootOnce.
Descripción detallada	No se puede configurar el objeto "cfgServerBootOnce" si el objeto "cfgServerFirstBootDevice" se ha establecido en un valor F10, F11 o BIOS.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el valor para el objeto "cfgServerFirstBootDevice" mediante el comando de RACADM, "racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice <valor distinto a F10, F11 y BIOS>", y vuelva a intentar configurar el objeto "cfgServerBootOnce".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC986

Message	Se ha desestimado el subcomando "vmkey".
Descripción detallada	Se ha desestimado el subcomando "vmkey"; la funcionalidad se encuentra disponible mediante el subcomando "vflashsd".
Acción de respuesta recomendada	Utilice el subcomando "vflashsd" en lugar de "vmkey". Para obtener más información sobre el subcomando, utilice el comando "racadm help vflashsd".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC987

Message	Se ha iniciado el trabajo de actualización de firmware para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de archivo
Descripción detallada	Una vez iniciado el trabajo de actualización de firmware, el tiempo que se demora en completarlo depende del tamaño del archivo de actualización.
Acción de respuesta recomendada	Este trabajo de actualización de firmware puede demorar varios minutos en completarse según el componente o el firmware que se intenta actualizar. Para ver el progreso del trabajo, utilice el comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC988

Message	No se puede iniciar la actualización del firmware *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de archivo
Descripción detallada	No se puede iniciar un nuevo trabajo de actualización de firmware si un trabajo de actualización de firmware existente todavía se encuentra en uno de estos estados: "Nuevo", "Descargando" o "En ejecución".
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se completen o se programen los trabajos de actualización de firmware existentes antes de volver a intentar la operación. Para supervisar el estado de los trabajos existentes, utilice el comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC989

Message	No se puede aplicar la actualización del firmware *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de archivo
Descripción detallada	Solo los paquetes de actualización basados en Windows (extensión .exe), de firmware de iDRAC (extensión .d7), de firmware de módulo de personalidad (extensión .pm) y de reparación de firmware de Lifecycle Controller (extensión .usc) son compatibles con la operación de actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	El archivo utilizado para la operación no es válido. Para obtener una lista de los archivos admitidos, use "racadm help update". Para obtener la versión correcta de un archivo específico para el sistema, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC990

Message	No se puede aplicar la actualización *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de archivo
Descripción detallada	La operación de actualización de firmware no puede continuar si Lifecycle Controller se encuentra desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Active Lifecycle Controller mediante el comando "racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.lifecyclecontrollerstate 1" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC991

Message	No se puede ejecutar el comando "jobqueue".
Descripción detallada	El comando "jobqueue" no se puede ejecutar debido a que los trabajos de actualización existentes se encuentran en transición a uno de estos estados: "Nuevo", "Descargando" o "En ejecución".
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se completen los trabajos de actualización existentes antes de volver a intentar la operación. Para supervisar el estado de los trabajos existentes, utilice el comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC992

Message	Trabajo no válido: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo
Descripción detallada	La identificación de trabajo especificada en el mensaje no es válida o ya se ha eliminado.
Acción de respuesta recomendada	Para supervisar la configuración actual de los trabajos, utilice el comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC993

Message	Trabajo: *arg1* eliminado.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo
Descripción detallada	La identificación de trabajo especificada en el mensaje se ha eliminado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC994

Message	No se puede ejecutar el comando "jobqueue delete --all".
Descripción detallada	Los trabajos no se pueden eliminar si se encuentran en uno de estos estados: "Programado" o "En ejecución". Sin embargo, se eliminan todos los trabajos en uno de estos estados: "Completado" o "Fallido".
Acción de respuesta recomendada	Para supervisar el estado de un trabajo, utilice el comando "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>" y elimine los trabajos de a uno con el comando "racadm jobqueue delete -i <ID de trabajo>".
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC995

Message	No se pudo recuperar el inventario de hardware.
Descripción detallada	El inventario de hardware no se puede recuperar porque otra operación de inventario de hardware puede estar ya en curso o debido a un error interno, independientemente de que la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentre activada o desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Otra operación de inventario de hardware puede estar ya en curso y se debe completar antes de volver a intentar la operación. Si no hay otra operación de inventario de hardware en curso, asegúrese de activar la función Recopilar el inventario del sistema en el reinicio (CSIOR), reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si CSIOR ya está activada y ninguna otra operación de inventario de hardware está en curso, reinicie iDRAC mediante el comando "racadm racreset" y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC996

Message	No se puede establecer el valor de objeto debido a que no se ha configurado el objeto DNS RAC Name.
Descripción detallada	No se puede establecer el valor de objeto especificado debido a que no se ha configurado el objeto DNS RAC Name.
Acción de respuesta recomendada	Configure el nombre de DNS RAC mediante el comando "racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <nombre>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración

Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC997

Message	No se puede activar el objeto DNSDomainFromDHCP.
Descripción detallada	No se puede activar DHCP para el nombre de dominio si los objetos IPv4 e IPv4 DHCP o IPv6 e IPv6 AutoConfig se encuentran desactivados.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que IPv4 e IPv4 DHCP o IPv6 e IPv6 AutoConfig se encuentren activados.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC998

Message	No se puede activar IPv6.
Descripción detallada	No se puede activar IPv6 si el NIC de iDRAC está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Active el NIC de iDRAC mediante el comando "racadm set iDRAC.NIC.Enable < 1 | Activado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RAC999

Message	No se puede activar el objeto DNSFromDHCP6.
Descripción detallada	No se puede activar DNSFromDHCP6 si el objeto IPv6 AutoConfig se encuentra desactivado en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Active el objeto IPv6 AutoConfig mediante el comando "racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 1 | Activado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RAC = Suceso de RAC
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

46

Mensajes de suceso de RDU

RDU0001

Message	Los ventiladores son redundantes.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2475
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5304
Id. de captura de OMSA	5304
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RDU0002

Message	Fan redundancy is lost. (Se perdió la redundancia del ventilador).
Descripción detallada	Se ha producido una falla en uno o varios ventiladores, se han eliminado algunos ventiladores o se ha producido un cambio de configuración por el cual se requieren ventiladores adicionales.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a instalar los ventiladores fallidos o instale ventiladores adicionales.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2473
Mensaje de la pantalla LCD	Fan redundancy is lost. Check fans. (Se perdió la redundancia del ventilador. Compruebe los ventiladores).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

RDU0003

Message	Se ha degradado la redundancia del ventilador.
Descripción detallada	Se ha producido una falla en uno o varios ventiladores, se han eliminado algunos ventiladores o se ha producido un cambio de configuración por el cual se requieren ventiladores adicionales.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a instalar los ventiladores fallidos o instale ventiladores adicionales.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2474
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5305
Id. de captura de OMSA	5305
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

RDU0004

Message	Los ventiladores no son redundantes.
Descripción detallada	Se ha producido una falla en uno o varios ventiladores, se han eliminado algunos ventiladores o se ha producido un cambio de configuración por el cual se requieren ventiladores adicionales.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a instalar los ventiladores fallidos o instale ventiladores adicionales.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2475
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RDU0005

Message	Los ventiladores no son redundantes. Los recursos son insuficientes para mantener las operaciones normales.
Descripción detallada	Se ha producido una falla en uno o varios ventiladores, se han eliminado algunos ventiladores o se ha producido un cambio de configuración por el cual se requieren ventiladores adicionales.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte y vuelva a instalar los ventiladores fallidos o instale ventiladores adicionales.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2473
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

RDU0011

Message	The power supplies are redundant. (Las fuentes de alimentación son redundantes).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2475

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5304
Id. de captura de OMSA	5304
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

RDU0012

Message	Se ha perdido la redundancia de la fuente de alimentación.
Descripción detallada	El modo operativo actual de la alimentación es no redundante debido a una excepción de suministro de energía, un cambio en el inventario de suministros de energía o un cambio en el inventario de alimentación del sistema. Anteriormente, el sistema funcionaba en un modo de alimentación redundante.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos para ver los errores de fuente de alimentación. Compruebe la configuración del sistema y el consumo de energía.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2473
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha perdido la redundancia en las unidades de suministro de energía. Verifique los cables de las unidades de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	5306
Id. de captura de OMSA	5306
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

RDU0013

Message	Se ha degradado la redundancia del suministro de energía.
Descripción detallada	El modo operativo actual de la alimentación es no redundante debido a una excepción de suministro de energía, un cambio en el inventario de suministros de energía o un cambio en el inventario de alimentación del sistema. Anteriormente, el sistema funcionaba en un modo de alimentación redundante.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de eventos para ver los errores de fuente de alimentación. Compruebe la configuración del sistema y el consumo de energía.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2474
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha degradado la redundancia de las unidades de suministro de energía. Verifique los cables de las unidades de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	5305
Id. de captura de OMSA	5305
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

RDU0014

Message	The power supplies are not redundant. (Las fuentes de alimentación no son redundantes).
Descripción detallada	La configuración actual de los suministros de energía no cumple con los requisitos de la plataforma para permitir la redundancia. Si un suministro de energía falla, el sistema podría apagarse.

Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, compruebe la configuración del sistema y el consumo de energía, e instale las fuentes de alimentación que correspondan. Compruebe el estado de las fuentes de alimentación para ver si presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2475
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

RDU0015

Message	Las fuentes de alimentación no son redundantes. Los recursos son insuficientes para mantener las operaciones normales.

Descripción detallada	Es posible que el sistema se apague o que funcione ofreciendo un rendimiento degradado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el registro de eventos para ver los errores de fuente de alimentación. Compruebe la configuración del sistema y el consumo de energía, y actualice o instale las fuentes de alimentación, según proceda.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2473
Mensaje de la pantalla LCD	Las unidades de suministro de energía no son redundantes. No hay recursos suficientes. Verifique los cables de las unidades de suministro de energía.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

RDU0020

Message	Se ha perdido la redundancia del suministro de energía.
Descripción detallada	La redundancia no está activada actualmente para los suministros de energía.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5302
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RDU0021

Message	No se pudo determinar el estado de redundancia de las unidades de suministro de energía.
Descripción detallada	Una de las unidades de suministro de energía ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el suministro de energía en error con una fuente de alimentación nueva.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5301
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RDU0022

Message	La redundancia del ventilador está desactivada.
Descripción detallada	La redundancia, en la actualidad, no está activada para los ventiladores.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5302
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RDU0023

Message	No se pudo determinar el estado de redundancia de los ventiladores.
Descripción detallada	Uno o más ventiladores no funcionan correctamente o es posible que hayan fallado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que todos los ventiladores funcionan correctamente. Reemplace los ventiladores que no funcionan.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RDU = Redundancia
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

47

Mensajes de suceso de RED

RED000

Message	Se ha encontrado un código de error no reconocido.
Descripción detallada	Se ha devuelto un error desconocido.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la ruta de destino para el identificador uniforme de recursos (URI) y asegúrese de que el servidor de repositorio se encuentre disponible.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED001

Message	Trabajo completado satisfactoriamente.
Descripción detallada	Trabajo completado satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	6211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis			✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

RED002

Message	Paquete descargado satisfactoriamente.
Descripción detallada	El paquete se ha descargado satisfactoriamente. El programador de trabajos lo programará a la hora especificada.
Acción de respuesta recomendada	Programe el trabajo si no se ha programado todavía.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	6211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED003

Message	Descargando paquete.
Descripción detallada	El paquete se está descargando.
Acción de respuesta recomendada	Programe el trabajo si no se ha programado todavía.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	6211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED004

Message	El trabajo no se puede ejecutar debido a un problema desconocido.
Descripción detallada	El trabajo no se puede ejecutar debido a un problema desconocido.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la ruta de destino para el identificador uniforme de recursos (URI) y asegúrese de que el servidor de repositorio se encuentre disponible.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED005

Message	El valor de URI especificado no es válido.
Descripción detallada	El identificador uniforme de recursos (URI) especificado para la ubicación de recurso compartido no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un identificador uniforme de recursos (URI) válido para la ubicación de recurso compartido
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis			✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

RED006

Message	No se puede descargar el paquete de actualización.
Descripción detallada	El paquete de actualización no se puede descargar correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la conexión de red y el acceso al paquete de actualización desde el iDRAC.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis			✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

RED007

Message	No se pudo verificar la firma del paquete de actualización.
Descripción detallada	La firma de seguridad del paquete de actualización no se ha podido verificar.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a pedir el paquete de actualización al proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis			✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

RED008

Message	No se pueden extraer las cargas del paquete de actualización.
Descripción detallada	Las cargas de firmware del paquete de actualización no se pueden extraer. Esto puede deberse a que el archivo no es válido o la firma de seguridad no se puede comprobar.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a pedir el paquete de actualización al proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis			✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

RED009

Message	Lifecycle Controller no está presente.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no está presente.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si Lifecycle Controller se encuentra instalado en el sistema. Para eso, presione F10 en el inicio. Si la aplicación Lifecycle Controller no está presente, utilice el paquete de actualización para volver a instalarla.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED010

Message	El destino especificado no es válido.
Descripción detallada	El destino especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Corrija la información de destino y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED0101

Message	La reversión se realizó correctamente.
Descripción detallada	El firmware se ha revertido a la versión anterior.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED011

Message	La versión de USC no es compatible.
Descripción detallada	La versión actual de USC no admite este componente. Compruebe InstanceID
Acción de respuesta recomendada	Utilice la versión de USC más reciente disponible, si es posible.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED012

Message	No se puede crear la tarea de actualización de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	No se puede crear de una tarea de actualización de Lifecycle Controller. El estado para el trabajo relacionado se ha marcado como Fallido.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de actualización después de un minuto.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED013

Message	El DUP especificado no es compatible con el dispositivo de destino.
Descripción detallada	El DUP especificado no es compatible con el dispositivo de destino.
Acción de respuesta recomendada	Descargue y utilice el paquete DUP que coincida con el dispositivo que se ha indicado como destino.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED014

Message	El trabajo para este dispositivo ya está presente.
Descripción detallada	Ya existe un trabajo para esta actualización en la fila de trabajos en espera que evita la programación de un trabajo nuevo.
Acción de respuesta recomendada	Elimine el trabajo existente antes de programar un trabajo de actualización nuevo. En el caso de los consumidores de API de servicios remotos, enumere todos los trabajos para localizar e identificar el trabajo duplicado. A continuación, invoque el método DeleteJob() para eliminar este trabajo y permitir la programación de un trabajo de actualización nuevo
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED015

Message	El protocolo de descarga especificado no es compatible.
Descripción detallada	El protocolo de descarga especificado no es compatible.
Acción de respuesta recomendada	Los protocolos admitidos incluyen NFS, CIFS, HTTP, FTP y TFTP
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED016

Message	No se pudo montar el recurso compartido remoto.
Descripción detallada	La ubicación del recurso compartido remoto que contiene los archivos o la imagen ISO no se pudo montar correctamente.
Acción de respuesta recomendada	1. Verifique que la ruta de acceso al recurso compartido sea correcta y que los parámetros para la llamada sean correctos. 2. Asegúrese de que no existan problemas de conectividad de red. 3. Verifique que el punto de montaje exista.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED017

Message	El DUP especificado no es compatible con el sistema de destino.
Descripción detallada	El DUP especificado no es compatible con el sistema de destino.
Acción de respuesta recomendada	Descargue y utilice el paquete DUP que coincida con el sistema que la instalación presenta como destino.

Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED018

Message	La reinstalación o la reversión no se admiten en este dispositivo.
Descripción detallada	La reinstalación o la reversión no se admiten en este dispositivo.
Acción de respuesta recomendada	1. Actualice el dispositivo directamente mediante los métodos de actualización, ya que la reversión no se admite en este dispositivo. 2. Verifique que el destino especificado en el comando sea correcto.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED019

Message	La reinstalación o la reversión no se pueden realizar, ya que no se ha encontrado ningún firmware aplicable en Lifecycle Controller.
Descripción detallada	La reinstalación o la reversión no se pueden realizar, ya que no se ha encontrado ningún firmware aplicable en Lifecycle Controller.
Acción de respuesta recomendada	Realice directamente la actualización a la versión deseada.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED020

Message	La función no es compatible con la versión de USC actual.
Descripción detallada	La función invocada no es compatible con la versión actual de Unified Server Configurator.
Acción de respuesta recomendada	Actualice Unified Server Configurator a la última versión disponible antes de utilizar esta función.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED021

Message	El valor de InstanceID para el componente especificado no está presente en el sistema.
Descripción detallada	No se pudo localizar en el sistema el valor de InstanceID para el componente especificado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el componente especificado para las actualizaciones esté presente en el sistema. Reinicie el sistema con la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio activada y verifique que el componente esté representado por una instancia de DCIM_SoftwareIdentity.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED022

Message	La comprobación de la compatibilidad de versiones no se ha realizado correctamente.
Descripción detallada	La comprobación de la compatibilidad de versiones en el paquete de actualización de firmware no se pudo realizar correctamente para el dispositivo especificado.
Acción de respuesta recomendada	La comprobación de la compatibilidad de versiones no se pudo realizar correctamente para el dispositivo especificado. Asegúrese de que se cumplan los requisitos previos de versión de firmware especificados en las notas de publicación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED023

Message	Lifecycle Controller en uso. El trabajo iniciará cuando Lifecycle Controller está disponible.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede obtener acceso a una opción de almacenamiento interno que actualmente se utiliza en otra operación.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que todas las demás operaciones de Lifecycle Controller se completen y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz del usuario de iDRAC, seleccione Servidor y, a continuación, Lista trabajos en espera, consulte la lista de trabajos en espera para tareas sin terminar y espere a que finalicen los trabajos antes de volver a intentar la operación. Además, compruebe si hay paquetes de actualización que se estén ejecutando en el sistema operativo del servidor y espere a que estas operaciones finalicen antes de volver a intentar la operación. Para obtener acceso a la API de servicios web remotos, asegúrese de que el método GetRemoteServicesAPIStatus vuelva al estado Listo y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED024

Message	El trabajo especificado inicia cuando Lifecycle Controller está disponible.
Descripción detallada	Lifecycle Controller se encuentra en uso o procesando otro trabajo. El trabajo especificado se iniciará cuando Lifecycle Controller quede disponible.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la tarea actual de Lifecycle Controller.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED025

Message	El firmware de *arg1* se ha actualizado correctamente. Versión actual: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo • ***arg2*** **=** versión de firmware
Descripción detallada	El firmware para el dispositivo indicado se ha actualizado correctamente a la versión de firmware que se muestra.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha actualizado correctamente <nombre de dispositivo> a <versión de firmware>.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED026

Message	Se ha producido un error interno al procesar las actualizaciones.
Descripción detallada	Se ha producido un error interno al procesar la actualización actual. La actualización no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación actual.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED027

Message	Espacio insuficiente para cargar el archivo solicitado.
Descripción detallada	El almacenamiento temporal está lleno. Los archivos cargados deben estar instalados para liberar espacio para las cargas adicionales.
Acción de respuesta recomendada	Seleccione e instale los archivos cargados actualmente antes de cargar archivos adicionales.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED028

Message	No se han seleccionado los archivos de actualización.
Descripción detallada	No se han seleccionado los archivos de actualización; por ende, no se pudo continuar con la instalación.
Acción de respuesta recomendada	Seleccione uno o varios archivos de actualización para instalar.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED029

Message	Reinicio pendiente.
Descripción detallada	Esta tarea reiniciará el sistema a la hora de inicio programada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

RED030

Message	Reinicio finalizado.
Descripción detallada	El reinicio del sistema se ha completado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

RED031

Message	A punto de alcanzar el límite de tamaño máximo permitido para almacenar imágenes de firmware.
Descripción detallada	El espacio interno disponible para almacenar imágenes de firmware se encuentra casi lleno. Las operaciones normales continuarán su curso hasta que se alcance el límite crítico. Cuando se alcance el límite crítico, se eliminarán todas las imágenes de firmware de reversión.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED032

Message	Se alcanzó el límite de tamaño máximo permitido para almacenar imágenes de firmware. Se han eliminado todas las imágenes de firmware de reversión.
Descripción detallada	Se han eliminado las imágenes de firmware de reversión almacenadas anteriormente para liberar espacio para el almacenamiento de imágenes de firmware necesarias en la operación solicitada. Se han eliminado todas las imágenes de firmware de reversión.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED033

Message	No se puede reiniciar el sistema.
Descripción detallada	La solicitud para apagar el sistema operativo no se ha completado satisfactoriamente. El iDRAC no pudo completar el reinicio del sistema. Ninguna operación que dependa del reinicio del sistema se completará hasta que se complete el reinicio.
Acción de respuesta recomendada	Identifique y resuelva los problemas en el sistema operativo que impiden que se apague el sistema. Después de resolver esos problemas, vuelva a intentar la operación o reinicie el sistema mediante otros métodos o las interfaces.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

RED034

Message	Hay una actualización de firmware en curso.
Descripción detallada	Existe una operación de actualización de firmware en progreso en este momento.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el estado del trabajo de actualización de firmware. Espere a que se complete el trabajo actual.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

RED035

Message	La reversión de *arg1* se ha realizado satisfactoriamente. Versión anterior: *arg2*. Versión actual: *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** componente • ***arg2*** **=** versión de firmware • ***arg3*** **=** versión de firmware
Descripción detallada	El firmware para el componente identificado en el mensaje se ha actualizado satisfactoriamente mediante una operación de reversión de firmware. El firmware para el componente se ha actualizado de la versión anterior a la versión actual identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	La reversión en <nombre de dispositivo> de <versión de firmware anterior> a <versión de firmware nueva> se ha realizado satisfactoriamente
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED036

Message	Actualizaciones de firmware disponibles: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de componente
Descripción detallada	Las actualizaciones de firmware se encuentran disponibles para el componente identificado en el mensaje en el repositorio remoto especificado y se recomienda realizar la actualización al firmware disponible en el repositorio.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware para el componente a la versión disponible en el repositorio remoto especificado.

Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED037

Message	El firmware de todos los componentes coincide con el repositorio remoto especificado.
Descripción detallada	El firmware actualmente instalado en los componentes en el servidor coincide con el repositorio remoto especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED038

Message	Se ha agregado una tarea periódica de tipo *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = tipo de tarea
Descripción detallada	Se ha agregado la tarea Exportación automática de perfil de servidor o Actualización automática identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> Se ha agregado una tarea periódica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED039

Message	Se han borrado los valores de configuración para una operación periódica de tipo *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** etiqueta de operación
Descripción detallada	Se han borrado los valores de configuración para Copia de seguridad automática de perfil de servidor, Actualización automática u otras operaciones periódicas identificadas en el mensaje. Se ha eliminado la operación periódica identificada en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> Se ha eliminado una tarea periódica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED040

Message	La operación periódica de tipo *arg1* ha creado un trabajo *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = tipo de operación • ***arg2*** = ID de trabajo

Descripción detallada	El trabajo identificado en el mensaje se ha creado mediante la tarea Copia de seguridad automática de perfil de servidor, Actualización automática u otra operación periódica.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> <ID de trabajo> Una tarea periódica ha creado un trabajo.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED041

Message	No se ha creado la operación periódica de tipo *arg1*, ya que la licencia necesaria no se encuentra disponible.

Argumentos	• ***arg1*** = tipo de operación
Descripción detallada	La licencia necesaria para realizar la operación identificada en el mensaje ha expirado o no se encuentra disponible.
Acción de respuesta recomendada	Instale una licencia de iDRAC que admita las siguientes funciones: Actualización automática, Importar perfil de servidor y Exportar perfil de servidor. Una vez instalada la licencia adecuada, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> No se ha creado la tarea periódica, ya que la licencia necesaria no está presente.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED042

Message	No se ha creado la operación periódica de tipo *arg1*, ya que los derechos de acceso de usuario necesarios no se encuentran disponibles.

Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de operación
Descripción detallada	Los derechos de acceso de usuario necesarios para realizar la operación identificada en el mensaje no se encuentran disponibles para el nombre de usuario que se ha utilizado para acceder al iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Utilice un nombre de usuario que contenga los derechos de acceso necesarios y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> No se ha creado la tarea periódica, ya que la autoridad de usuario necesaria no está presente.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED043

Message	No se ha creado la operación periódica de tipo *arg1*, ya que el tipo de operación se encuentra desactivado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de operación
Descripción detallada	La operación identificada en el mensaje se encuentra desactivada en este momento.
Acción de respuesta recomendada	Active la operación identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación. Para activar la operación Copia de seguridad automática de perfil de servidor, ejecute el siguiente comando de racadm: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1". Para activar la operación Actualización automática, ejecute el siguiente comando de racadm: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1" .
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> No se ha creado la tarea periódica, ya que el tipo de tarea está desactivado.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED044

Message	La operación periódica de tipo *arg1* no pudo crear un trabajo, ya que la licencia necesaria no se encuentra disponible en este momento.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de operación
Descripción detallada	La licencia necesaria para realizar la operación identificada en el mensaje ha expirado o ha sido eliminada y el iDRAC no pudo crear el siguiente trabajo de la secuencia.
Acción de respuesta recomendada	Instale una licencia de iDRAC que admita las siguientes funciones: Actualización automática, Importar perfil de servidor y Exportar perfil de servidor. Una vez instalada la licencia adecuada, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> La tarea periódica no pudo crear un trabajo debido a que la licencia necesaria ya no está presente.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED045

Message	La operación periódica de tipo *arg1* no pudo crear un trabajo, ya que los derechos de acceso de usuario necesarios no se encuentran disponibles en este momento.
Argumentos	• ***arg1*** = tarea de operación
Descripción detallada	Los derechos de acceso de usuario necesarios para realizar la operación identificada en el mensaje se han borrado o el nombre de usuario se ha eliminado, y el iDRAC no puede crear el siguiente trabajo de la secuencia.
Acción de respuesta recomendada	Utilice un nombre de usuario que contenga los derechos de acceso necesarios y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> La tarea periódica no pudo crear un trabajo debido a que la autoridad de usuario necesaria ya no está presente.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED046

Message	La operación periódica de tipo *arg1* no pudo crear un trabajo, ya que el tipo de tarea se encuentra desactivado en este momento.
Argumentos	• ***arg1*** = tipo de operación
Descripción detallada	La operación identificada en el mensaje ha sido desactivada y el iDRAC no pudo crear el siguiente trabajo de la secuencia.
Acción de respuesta recomendada	Active la operación identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación. Para activar la operación Copia de seguridad automática de perfil de servidor, ejecute el siguiente comando de racadm: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1". Para activar la operación Actualización automática, ejecute el siguiente comando de racadm: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1" .
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> La tarea periódica no pudo crear un trabajo, ya que el tipo de tarea se encuentra desactivado en este momento.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED047

Message	No se ha creado la operación periódica *arg1* debido a que la operación ya se ha configurado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tipo de operación
Descripción detallada	La operación Copia de seguridad automática de perfil de servidor o Actualización automática ya se ha configurado.
Acción de respuesta recomendada	Borre los valores de configuración existentes para la operación identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<tipo de tarea> La tarea periódica no se ha creado debido a que ya existe una tarea de ese tipo.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED048

Message	El trabajo *arg1* se ha eliminado porque se borró la operación periódica *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo • ***arg2*** = tipo de operación
Descripción detallada	El siguiente trabajo de la secuencia de operaciones periódicas identificado en el mensaje no se ha iniciado y se ha eliminado, ya que se borró la operación Copia de seguridad automática de perfil de servidor o Actualización automática.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<ID de trabajo> <tipo de tarea> El trabajo determinado se ha eliminado debido a la eliminación de la tarea periódica con el tipo especificado.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED049

Message	El trabajo *arg1* se ha eliminado, ya que la operación periódica *arg2* no se encuentra activada.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ID de trabajo • ***arg2*** **=** tipo de operación
Descripción detallada	Cuando una operación periódica de tipo Copia de seguridad automática o Actualización automática se desactiva o la licencia para esta función expira, el siguiente trabajo de la secuencia de tareas se elimina sin haber sido iniciado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<ID de trabajo> <tipo de tarea> El trabajo determinado se ha eliminado debido a la desactivación de la tarea periódica con el tipo especificado.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED050

Message	Las credenciales de usuario especificadas que se necesitan para descargar un paquete de actualización no eran correctas.
Descripción detallada	El paquete de actualización no se pudo descargar debido a que los valores de nombre de usuario o contraseña que se proporcionaron para obtener acceso al recurso compartido de red o la configuración para el servidor proxy no fueron correctos.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la conexión de red y el acceso al paquete de actualización desde el iDRAC. Verifique que las credenciales de acceso de usuario y los valores de configuración para el servidor proxy sean correctos.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED051

Message	La transferencia de archivos de red de un paquete de actualización no fue satisfactoria.
Descripción detallada	El archivo con el paquete de actualización no se pudo descargar. Esto puede ser debido a que: 1) No se encuentra el archivo con el paquete de actualización. 2) La información de dirección de host, recurso compartido, nombre de usuario y contraseña es correcta, pero el nombre de archivo no es válido. 3) No se pudo montar el recurso compartido de archivos de red. 4) El recurso compartido de archivos de red se desconectó antes de que se complete la transferencia.

Acción de respuesta recomendada	Compruebe la conexión de red y el acceso al paquete de actualización desde el iDRAC.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED052

Message	Se está iniciando el procesamiento de los paquetes de actualización.
Descripción detallada	Se está iniciando el procesamiento de los paquetes de actualización. No es posible intentar una actualización manual hasta que se haya completado el procesamiento del paquete de actualización actual.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED053

Message	Se ha completado el procesamiento de los paquetes de actualización.
Descripción detallada	Se ha completado el procesamiento de los paquetes de actualización.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED054

Message	Se creó un trabajo de actualización *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ID de trabajo
Descripción detallada	Se ha creado un trabajo para aplicar un paquete de actualización.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED055

Message	Se ha creado un trabajo de reinicio *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo
Descripción detallada	Se ha creado un trabajo de reinicio para aplicar uno o varios paquetes de actualización. El servidor se reiniciará a la hora de inicio especificada.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED056

Message	Se ha producido un error interno. No se puede completar la operación especificada.
Descripción detallada	Se ha producido un error interno debido a que la memoria disponible en el iDRAC es insuficiente.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED057

Message	Se ha producido un error interno. No se puede completar la operación especificada.
Descripción detallada	Se ha producido un error interno debido a que la memoria disponible en el iDRAC es insuficiente.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED058

Message	Se ha creado un trabajo de actualización de repositorio *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ID de trabajo
Descripción detallada	Se creó un trabajo de actualización de repositorio el ID de trabajo identificado en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED059

Message	No se puede crear un trabajo de actualización para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de componente
Descripción detallada	No se puede crear un trabajo de actualización para el componente identificado en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED060

Message	El catálogo del repositorio especificado no es compatible.
Descripción detallada	El catálogo del repositorio especificado no se admite o la estructura es incorrecta. Sólo Windows Update Packages son compatibles con el iDRAC y Lifecycle Controller para la operación. Si la estructura es incorrecta, los elementos esperados no están presentes o los elementos inesperados están presentes en el archivo XML de catálogo. La herramienta Repository Manager debe generar el archivo XML de catálogo.

Acción de respuesta recomendada	Verifique el nombre del archivo de catálogo del repositorio y su contenido. Vuelva a generar el archivo XML de catálogo con Repository Manager. Para ello selecciona solo Windows Update Packages Paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED061

Message	El trabajo se ha programado correctamente.
Descripción detallada	El trabajo se ha programado correctamente. El trabajo se iniciará automáticamente a la hora de inicio especificada.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED062

Message	No se pudieron autentificar correctamente las credenciales de usuario para el repositorio especificado.
Descripción detallada	No se pudo realizar la autentificación. El nombre de usuario o la contraseña introducidos son incorrectos, o el servidor HTTP no admite los tipos de autentificación BASIC o Digest.

Acción de respuesta recomendada	Verifique el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de autentificación de servidor. Para realizar una actualización manual, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2572
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED063

Message	El firmware para iDRAC se ha actualizado satisfactoriamente. Versión anterior: *arg1*; Versión actual: *arg2*

Argumentos	• ***arg1*** **=** versión de firmware disponible • ***arg2*** **=** versión de firmware instalada
Descripción detallada	El firmware para el iDRAC se ha actualizado satisfactoriamente a la versión de firmware identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	<versión de firmware> Se ha actualizado satisfactoriamente en el iDRAC.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED064

Message	La actualización programada desde un trabajo del repositorio se ha realizado satisfactoriamente. No se encontraron actualizaciones aplicables.
Descripción detallada	Se ha completado una actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio y no se encontraron actualizaciones aplicables.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	6211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED065

Message	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado satisfactoriamente y se han aplicado las actualizaciones. No ha sido necesario reiniciar el sistema.
Descripción detallada	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado satisfactoriamente y se han aplicado las actualizaciones. No ha sido necesario reiniciar el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	6211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED066

Message	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado y las actualizaciones se han almacenado provisionalmente para ejecutarse después del siguiente reinicio del sistema.
Descripción detallada	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado y las actualizaciones se han almacenado provisionalmente para ejecutarse después del siguiente reinicio del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Es necesario reiniciar el sistema para aplicar las actualizaciones almacenadas provisionalmente.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	6211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED067

Message	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado y las actualizaciones se han almacenado provisionalmente. Ahora el sistema va a reiniciarse para aplicar las actualizaciones almacenadas provisionalmente.
Descripción detallada	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado y las actualizaciones se han almacenado provisionalmente. Ahora el sistema va a reiniciarse para aplicar las actualizaciones almacenadas provisionalmente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	6211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED068

Message	No se puede completar satisfactoriamente *arg1*: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** = ID de trabajo • ***arg2*** = mensaje de resultado de trabajo
Descripción detallada	No se puede completar satisfactoriamente el trabajo identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información sobre el trabajo, consulte la fila de trabajo en espera.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED070

Message	No se puede configurar el programa de Copia de seguridad automática.
Descripción detallada	No se puede configurar el programa de Copia de seguridad automática debido a que los parámetros de entrada no son válidos.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que los parámetros de entrada para el método de programa establecido en Copia de seguridad automática sean correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED071

Message	No se puede obtener la información de programa de Copia de seguridad automática.
Descripción detallada	No se puede obtener la información de programa de Copia de seguridad automática debido a que no se ha configurado el programa.
Acción de respuesta recomendada	Configure el programa de Copia de seguridad automática.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED072

Message	No se puede eliminar el programa de Copia de seguridad automática.
Descripción detallada	No se puede eliminar la información de programa de Copia de seguridad automática debido a que no se ha configurado el programa.
Acción de respuesta recomendada	Configure el programa de Copia de seguridad automática.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED073

Message	El valor de entrada especificado para el parámetro *arg1* no es válido.
Argumentos	• ***arg1*** = parámetro
Descripción detallada	La operación no se ha completado correctamente debido a que se ha especificado un valor no válido para el parámetro identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el valor para el parámetro identificado en el mensaje sea válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED074

Message	Un parámetro necesario no está presente.
Descripción detallada	La operación no se ha completado correctamente debido a que los parámetros necesarios no estaban presentes en la invocación del método.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que todos los parámetros necesarios para el método estén presentes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED075

Message	Ya existe un programa de Copia de seguridad automática.
Descripción detallada	La operación de programa de Copia de seguridad automática no se pudo crear correctamente debido a que ya existe una configuración de programa de Copia de seguridad automática .
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el programa de Copia de seguridad automática para verificar si es preciso o elimine el programa existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED076

Message	No se puede crear un programa de Actualización automática, ya que un parámetro introducido no es válido.
Descripción detallada	No se puede crear el programa Actualización automática debido a un parámetro de entrada no válido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que los valores para todos los parámetros de entrada sean correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED077

Message	No se puede obtener la información de programa de Actualización automática.
Descripción detallada	No se puede obtener la información de programa de Actualización automática debido a que no se ha configurado el programa.
Acción de respuesta recomendada	Configure el programa de Actualización automática.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED078

Message	No se puede eliminar el programa de Actualización automática.
Descripción detallada	No se puede eliminar la información de programa de Actualización automática debido a que no se ha configurado el programa.
Acción de respuesta recomendada	Configure el programa de Actualización automática.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED079

Message	El valor de entrada especificado para el parámetro *arg1* no es válido.
Argumentos	• ***arg1*** = parámetro
Descripción detallada	La operación no se ha completado correctamente debido a que se ha especificado un valor no válido para el parámetro identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el valor para el parámetro identificado en el mensaje sea válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED080

Message	El parámetro necesario *arg1* no está presente.
Argumentos	• ***arg1*** = parámetro
Descripción detallada	La operación no se pudo completar correctamente debido a que los parámetros necesarios identificados en el mensaje no están presentes en la invocación del método.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que todos los parámetros necesarios para el método estén presentes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED081

Message	El programa de Actualización automática ya existe.
Descripción detallada	La operación solicitada no se pudo realizar correctamente debido a que ya existe un programa de Actualización automática.
Acción de respuesta recomendada	Elimine el programa de Actualización automática existente antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED082

Message	El trabajo solicitado no se puede programar porque los tipos de programas de trabajos como Copia de seguridad automática o Actualización automática no están activados.
Descripción detallada	Las funciones Copia de seguridad automática o Actualización automática están desactivadas.
Acción de respuesta recomendada	Active el tipo de programación de trabajos correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, para activar la función Actualización automática, seleccione la opción Activar actualización automática.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED083

Message	El firmware del chasis no se actualizará porque la versión que se encuentra actualmente en el chasis es la misma que la versión requerida.
Descripción detallada	El firmware del chasis no se actualizará debido a que la versión de firmware que se encuentra actualmente en el chasis es la misma que la versión requerida.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED084

Message	No se puede actualizar el firmware del chasis debido a un problema en la comunicación de red entre iDRAC y CMC.
Descripción detallada	El firmware del chasis no se puede actualizar debido a un problema en la comunicación entre el iDRAC y el CMC.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el estado del CMC. Para ello acceda al CMC y asegúrese de que funciona y responde y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre la solución de problemas en el CMC, consulte el Manual del usuario del CMC. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED085

Message	No se puede actualizar el firmware del chasis. La comunicación con Chassis Management Controller demoró más tiempo que lo previsto.
Descripción detallada	El firmware del chasis no se puede actualizar debido a que la comunicación entre el iDRAC y el CMC tomó más tiempo de lo esperado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el estado del CMC. Para ello acceda al CMC y asegúrese de que funciona y responde y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre la solución de problemas en el CMC, consulte el Manual del usuario del CMC. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED086

Message	No se puede actualizar el firmware del chasis, Chassis Management at Server no está establecido en Supervisar y configurar.
Descripción detallada	El firmware del chasis no se puede actualizar porque el atributo Chassis Management at Server (CMAS) está mal establecido. El atributo CMAS debe estar establecido en Supervisar y configurar en el CMC a fin de actualizar el firmware del CMC y iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que Chassis Management at Server esté establecido en Supervisar y configurar y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para establecer el atributo correcto mediante la interfaz gráfica de usuario de Chassis Management Controller (CMC), vaya a Descripción general del chasis, luego a Configuración y General, y, a continuación, haga clic en el atributo Chassis Management at Server para seleccionar el valor correcto.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED087

Message	No se puede actualizar el firmware del chasis, Permitir que el CMC se actualice a través de SO y Lifecycle Controller está establecido en Desactivado.
Descripción detallada	No se puede actualizar el firmware del chasis porque Permitir que el CMC se actualice a través de SO y Lifecycle Controller está establecido en Desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la opción Permitir que el CMC se actualice a través de SO y Lifecycle Controller esté establecido en Activado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz del usuario de iDRAC, seleccione iDRAC > Actualizar, haga clic en la ficha Configuración, seleccione Activado para la configuración y luego haga clic en el botón Aplicar.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED088

Message	No se puede actualizar el firmware del chasis porque ya hay una operación de actualización en curso.
Descripción detallada	El firmware del chasis no se puede actualizar porque ya hay una operación de actualización en curso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete el proceso actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED089

Message	Existe una operación de actualización de firmware en progreso en este momento.
Descripción detallada	Hay una operación de actualización del firmware del chasis en curso. Durante este período no se podrá actualizar el firmware del chasis.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED090

Message	Una operación de actualización de firmware del chasis ha dejado de estar en curso.
Descripción detallada	Una operación de actualización de firmware del chasis ya no está en curso. Esta no es una indicación de que se haya realizado correctamente o no.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED091

Message	No se puede instalar el firmware de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	No se puede instalar el firmware de Lifecycle Controller.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el firmware de iDRAC7 (DUP) para reparar Lifecycle Controller. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RED092

Message	El firmware para *arg1* se ha actualizado satisfactoriamente. Versión anterior: *arg2*; Versión actual: *arg3*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de componente • ***arg2*** **=** versión de firmware disponible • ***arg3*** **=** versión de firmware instalada
Descripción detallada	El firmware para el componente identificado en el mensaje se ha actualizado correctamente a la versión identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED093

Message	El trabajo solicitado no se puede programar porque Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no está activado y debe activarse para que se creen los trabajos programados.
Acción de respuesta recomendada	Active Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Lifecycle Controller se puede activar con la configuración del sistema F2 pulsando F2 durante el inicio del servidor. A continuación, seleccione Configuración de iDRAC > Lifecycle Controlller y active la función de Lifecycle Controller. Vuelva a intentar la operación después de que se reinicie el servidor.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED094

Message	Actualización de firmware para *arg1* desde la versión *arg2* a la versión *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de componente • ***arg2*** = versión de firmware disponible • ***arg3*** = versión de firmware instalada
Descripción detallada	El firmware para el componente identificado en el mensaje se ha actualizado a la versión identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	RED = Descarga de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RED095

Message	La actualización de rSPI no fue satisfactoria después de que se actualizó el paquete de diagnóstico.
Descripción detallada	Un elemento denominado rSPI que depende del paquete de diagnóstico no se ha actualizado correctamente cuando se actualizó el paquete de diagnóstico.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	RED = Descarga de FW

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

48

Mensajes de suceso de RFL

RFL2000

Message	Módulo SD doble interno *arg1* presente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFL = Medios IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFL2002

Message	Internal Dual SD Module arg1 is offline. (El módulo SD dual interno *arg1* está fuera de línea).
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El módulo de la tarjeta SD está instalado, pero puede estar incorrectamente instalado o mal configurado.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el módulo SD.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFL = Medios IDSDM
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5303
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

RFL2003

Message	Módulo SD doble interno *arg1* en línea.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFL = Medios IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFL2004

Message	Se ha detectado un error en el módulo SD doble interno *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El módulo de la tarjeta SD está instalado, pero no está configurado correctamente o no se ha podido inicializar.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar el módulo SD, y quite y vuelva a instalar las tarjetas SD.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFL = Medios IDSDM
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2209
Mensaje de la pantalla LCD	Error en el módulo SD doble interno <nombre>. Verifique la tarjeta SD

Id. de suceso de OMSA	5300
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

RFL2005

Message	El módulo SD doble interno *arg1* funciona con normalidad.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFL = Medios IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFL2006

Message	El módulo SD doble interno *arg1* está protegido contra escritura.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El módulo está protegido contra escritura. No es posible escribir los cambios en el soporte físico.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, extraiga los medios y desactive la protección contra escritura.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFL = Medios IDSDM
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2210
Mensaje de la pantalla LCD	El módulo SD doble interno <nombre> está protegido contra escritura. Verifique la tarjeta SD
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFL2007

Message	El módulo SD doble interno *arg1* permite la escritura.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFL = Medios IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFL2008

Message	Módulo SD doble interno *arg1* desactivado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	Se ha desactivado la función de redundancia de la tarjeta SD doble interna. La tarjeta SD identificada en el mensaje está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFL = Medios IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFL2009

Message	Módulo SD doble interno *arg1* activado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Se ha activado la función de redundancia de la tarjeta SD doble interna. La tarjeta SD identificada en el mensaje está activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFL = Medios IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

49

Mensajes de suceso de RFLA

RFLA2001

Message	Falta el módulo SD dual interno *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	No se ha detectado el módulo SD o no está instalado.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar el módulo SD.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFLA = IDSDM ausente
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2481
Mensaje de la pantalla LCD	El módulo SD doble interno <nombre> está ausente. Verifique la tarjeta SD.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

50

Mensajes de suceso de RFM

RFM1018

Message	Los medios flash extraíbles están ausentes.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1019

Message	Los medios flash extraíbles están presentes.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1020

Message	Los medios flash extraíbles son compatibles con IPMI.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1021

Message	Removable Flash Media is not IPMI-function ready. (La unidad flash extraíble no es compatible con IPMI).
Descripción detallada	La unidad flash extraíble está instalada, pero no está instalada correctamente o no se ha podido inicializar.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1022

Message	Removable Flash Media is ready. (La unidad flash extraíble está lista).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1023

Message	Removable Flash Media is not ready. (La unidad flash extraíble no está lista).
Descripción detallada	El soporte físico se encuentra en fase de preparación o de mantenimiento. Si el problema persiste, vuelva a instalar la tarjeta.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1024

Message	Removable Flash Media is offline. (La unidad flash extraíble está fuera de línea).
Descripción detallada	Durante el arranque, la firma de identificación de la tarjeta (CID) es diferente del valor de almacenamiento no volátil (NV) o la tarjeta es el destino de una operación de copia que está en curso.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1025

Message	Los medios flash extraíbles están en línea.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1026

Message	Failure detected on Removable Flash Media. (Se ha detectado un error en la unidad flash extraíble).
Descripción detallada	Se ha informado de un error durante la lectura o escritura de una tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar los medios flash. Si el problema continúa, reemplace la unidad.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1027

Message	Los medios flash extraíbles funcionan con normalidad.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1028

Message	Se han activado los medios flash extraíbles.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1029

Message	Se han desactivado los medios flash extraíbles.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1030

Message	Se están iniciando los medios flash extraíbles.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1031

Message	Se ha completado el inicio de los medios flash extraíbles.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1032

Message	Removable Flash Media is write protected. (La unidad flash extraíble está protegida contra escritura).
Descripción detallada	La tarjeta está protegida contra escritura por el seguro de la tarjeta SD. IDSDM no puede utilizar una tarjeta que esté protegida contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, extraiga los medios y desactive la protección contra escritura.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1033

Message	Los medios flash extraíbles permiten la escritura.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1034

Message	Media not present for Removable Flash Media. (No se encuentra la unidad flash extraíble).
Descripción detallada	No se ha detectado la tarjeta SD o no está instalada.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RFM1035

Message	Los medios para los medios flash extraíbles están presentes.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RFM = FlexAddress SD
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

51

Mensajes de suceso de RRDU

RRDU0001

Message	El módulo SD doble interno es redundante.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2491
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5304
Id. de captura de OMSA	5304
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RRDU0002

Message	Internal Dual SD Module redundancy lost. (Se ha perdido la redundancia del módulo SD dual interno).
Descripción detallada	Una o ambas tarjetas SD no están funcionando correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Sustituya la tarjeta SD que presenta el error.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2489
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha perdido la redundancia del módulo SD doble interno. Verifique las tarjetas SD
Id. de suceso de OMSA	5306
Id. de captura de OMSA	5306
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

RRDU0003

Message	Internal Dual SD Module redundancy is degraded. (Se ha degradado la redundancia del módulo SD dual interno).
Descripción detallada	Una o ambas tarjetas SD no están funcionando correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Sustituya la tarjeta SD que presenta el error.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2490
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5305
Id. de captura de OMSA	5305
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

RRDU0004

Message	Internal Dual SD Module is not redundant. (El módulo SD dual interno no es redundante).
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Instale otra tarjeta SD y ajuste la configuración para que haya redundancia si así lo desea.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2491
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RRDU0005

Message	Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (El módulo SD dual interno no es redundante. No hay recursos suficientes para mantener las operaciones normales).
Descripción detallada	No se puede mantener la redundancia con la configuración de funcionamiento actual. La unidad podría funcionar en un estado degradado.
Acción de respuesta recomendada	Revise la documentación del producto y la configuración de la tarjeta SD.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	El módulo SD doble interno no es redundante. No hay recursos suficientes. Verifique las tarjetas SD
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RRDU0006

Message	Se ha iniciado la recreación del módulo SD dual interno.
Descripción detallada	Se ha iniciado la recreación del módulo SD dual interno.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2491
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RRDU0007

Message	La recreación del módulo SD doble interno se completó satisfactoriamente.
Descripción detallada	La recreación del módulo SD doble interno se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2491
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

RRDU0008

Message	La recreación del módulo SD doble interno no se completó satisfactoriamente.
Descripción detallada	Falló la recreación del módulo SD dual interno porque la operación de lectura/escritura en una de las tarjetas SD ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar la tarjeta SD que presenta el error y vuelva a intentar la recreación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2489

Mensaje de la pantalla LCD	Falló la recreación del módulo SD dual interno. Sustituya la tarjeta SD que presenta el error.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔	✔					
Chasis							

RRDU0010

Message	La redundancia del módulo SD interno está desactivada.
Descripción detallada	La redundancia está actualmente no está activada para el módulo SD interno.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	5302
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RRDU0011

Message	No se pudo determinar el estado de redundancia del módulo SD interno.
Descripción detallada	Esto se produce debido a una de las siguientes razones: 1) Una de las tarjetas SD o ambas han fallado. 2) Se ha producido un error en el módulo SD interno.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace la tarjeta SD fallida por una nueva o reemplace el módulo SD interno. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	RRDU = Redundancia de IDSDM
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5301

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

52

Mensajes de suceso de RSI

RSI0001

Message	Lifecycle Controller Remote Services se encuentra disponible.
Descripción detallada	La instrumentación de Lifecycle Controller Remote Services se encuentra disponible.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RSI = Servicio remoto
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RSI0002

Message	El servicio remoto no se encuentra disponible en este momento
Descripción detallada	La base de datos del servicio remoto no se encuentra disponible en este momento.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la solicitud más tarde.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RSI = Servicio remoto
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RSI0003

Message	El servicio remoto está recargando los datos
Descripción detallada	Se está actualizando la base de datos del servicio remoto.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la solicitud más tarde.
Categoría	Configuración
Subcategoría	RSI = Servicio remoto
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

RSI0004

Message	El servicio no se encuentra disponible
Descripción detallada	La base de datos del servicio remoto no se encuentra disponible.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca Integrated Remote Access Controller (iDRAC).
Categoría	Configuración
Subcategoría	RSI = Servicio remoto
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

53

Mensajes de suceso de SEC

SEC0000

Message	The chassis is open. (El chasis está abierto).
Descripción detallada	El chasis está abierto. El rendimiento del sistema podría degradarse y la seguridad podría estar en riesgo.
Acción de respuesta recomendada	Cierre el chasis. Compruebe los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2385
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado una intrusión. Verifique la cubierta del chasis
Id. de suceso de OMSA	5254
Id. de captura de OMSA	5254
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

SEC0001

Message	The drive bay is open. (El compartimiento para unidades está abierto).
Descripción detallada	El compartimiento para unidades está abierto. Es posible que se haya añadido o quitado una unidad. El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Cierre el compartimiento para unidades. Compruebe los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0002

Message	The I/O card area is open. (El área de tarjetas de E/S está abierta).
Descripción detallada	El área de tarjetas de E/S está abierta. Es posible que se haya añadido o quitado una tarjeta de E/S. El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Cierre el área de tarjetas de E/S. Compruebe los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0003

Message	The processor area is open. (El área de procesadores está abierta).
Descripción detallada	El área de procesadores está abierta. Es posible que se haya añadido o quitado una unidad. El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Cierre el área de procesadores. Consulte los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0004

Message	The LAN is disconnected. (La LAN está desconectada).
Descripción detallada	The LAN is disconnected. Network performance may be degraded. (La LAN está desconectada. El rendimiento de la red podría degradarse).
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, conecte el cable de red.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0005

Message	Unauthorized docking is detected. (Se ha detectado un acoplamiento no autorizado).
Descripción detallada	Es posible que se haya manipulado un componente extraíble, que se haya instalado incorrectamente o que no cumpla con los requisitos del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe los componentes de hardware extraíbles para ver si están debidamente instalados. Consulte la documentación de instalación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0006

Message	The fan area is open. (El área de ventiladores está abierta).
Descripción detallada	El área de ventiladores está abierta. El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Cierre el área de ventiladores. Compruebe los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0016

Message	El chasis está cerrado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2387
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5252
Id. de captura de OMSA	5252
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEC0017

Message	El compartimiento para unidades está cerrado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0018

Message	El área de tarjetas de E/S está cerrada.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0019

Message	El área de procesadores está cerrada.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0020

Message	La LAN está conectada.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0021

Message	El acoplamiento ha sido autorizado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0022

Message	El área de ventiladores está cerrada.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0031

Message	The chassis is open while the power is on. (El chasis está abierto y el sistema está encendido).
Descripción detallada	El chasis está abierto. El rendimiento del sistema podría degradarse y la seguridad podría estar en riesgo.
Acción de respuesta recomendada	Cierre el chasis. Compruebe los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2385
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado una intrusión. Verifique la cubierta del chasis
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

SEC0032

Message	El chasis está cerrado y el sistema está encendido.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2387
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEC0033

Message	The chassis is open while the power is off. (El chasis está abierto y el sistema está apagado).
Descripción detallada	El chasis está abierto y el sistema está apagado. Es posible que se haya comprometido la seguridad del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Cierre el chasis y compruebe el inventario de hardware. Compruebe los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2385
Mensaje de la pantalla LCD	Se ha detectado una intrusión. Verifique la cubierta del chasis
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

SEC0034

Message	El chasis está cerrado y el sistema está apagado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2387
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEC0040

Message	A critical stop occurred during OS load. (Se ha producido una detención crítica durante la carga del sistema operativo).
Descripción detallada	El sistema operativo ha generado un evento crítico de IPMI de detención. (Código del tipo de sensor = 20H).
Acción de respuesta recomendada	Vea el vídeo y consulte los registros del sistema para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2385
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0041

Message	El BIOS no puede configurar la Intel Trusted Execution Technology (TXT).
Descripción detallada	No se puede completar la inicialización de TXT porque puede que la configuración del sistema haya cambiado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el inventario de hardware del sistema para detectar la presencia de TPM y borre y reconfigure TPM y TXT en el menú de configuración del BIOS.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2385

Mensaje de la pantalla LCD	No se puede configurar TXT. Reconfigure TPM y TXT en el BIOS.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0042

Message	El procesador detectó un problema mientras se realizaba una operación de Intel Trusted Execution Technology (TXT).
Descripción detallada	No se puede completar el inicio del microcódigo de CPU TXT porque puede que la configuración del sistema haya cambiado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el inventario de hardware del sistema para detectar la presencia de TPM y borre y reconfigure TPM y TXT en el menú de configuración del BIOS.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2385
Mensaje de la pantalla LCD	Problema con la operación de TXT. Reconfigure TPM y TXT en el BIOS.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0043

Message	El módulo de código autenticado del BIOS ha detectado un error de Intel Trusted Execution Technology (TXT) durante la POST.
Descripción detallada	La POST de TXT no se puede completar porque la configuración del sistema puede haber cambiado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el inventario de hardware del sistema para detectar la presencia de TPM y borre y reconfigure TPM y TXT en el menú de configuración del BIOS.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2385
Mensaje de la pantalla LCD	TXT problema durante la autoprueba de encendido (POST). Vuelva a configurar TPM y TXT en el BIOS.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0044

Message	El módulo de código autenticado de SINT ha detectado un error de Intel Trusted Execution Technology (TXT) en el inicio.
Descripción detallada	No se puede completar la inicialización de TXT porque puede que la configuración del sistema haya cambiado.

Acción de respuesta recomendada	Verifique el inventario de hardware del sistema para detectar la presencia de TPM y borre y reconfigure TPM y TXT en el menú de configuración del BIOS.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2385
Mensaje de la pantalla LCD	Problema de TXT en el inicio. Reconfigure TPM y TXT en el BIOS.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0045

Message	Intel Trusted Execution Technology (TXT) funciona correctamente.

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2387
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0051

Message	No se pudo determinar el estado de redundancia del sensor de intrusión del chasis.
Descripción detallada	El chasis puede estar abierto. Esta condición puede llegar a degradar el rendimiento del sistema debido a la insuficiencia de refrigeración y es probable que la seguridad del sistema también se vea comprometida.
Acción de respuesta recomendada	Cierre el chasis.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5251
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SEC0052

Message	Es posible que el sensor de intrusión del chasis haya fallado.
Descripción detallada	Es posible que el sensor de intrusión del chasis haya fallado. Debido a ello, no se puede determinar si el chasis está cerrado o abierto. Esta condición puede llegar a degradar el rendimiento del sistema debido a la insuficiencia de refrigeración. La seguridad del sistema también puede que se vea comprometida.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el sensor de intrusión del chasis. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SEC0600

Message	A secure mode violation detected. (Se ha detectado una infracción del modo seguro).
Descripción detallada	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0601

Message	Se ha corregido una infracción del modo seguro.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0602

Message	User password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña de usuario).
Descripción detallada	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0603

Message	Se ha corregido una infracción de contraseña de usuario.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0604

Message	A setup password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña de configuración).
Descripción detallada	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0605

Message	Se ha corregido una infracción de contraseña de configuración.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0606

Message	The network boot password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña de inicio de red).
Descripción detallada	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0607

Message	Se ha corregido una infracción de contraseña de inicio de red.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0608

Message	A password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña).
Descripción detallada	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0609

Message	Se ha corregido una infracción de contraseña.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0610

Message	An Out-of-band password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña fuera de banda).
Descripción detallada	Esto puede deberse a un intento de acceso remoto.
Acción de respuesta recomendada	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0611

Message	Se ha corregido una infracción de contraseña fuera de banda.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0700

Message	Advertencia: El nombre de usuario y la contraseña se encuentran en uso en este momento. Se recomienda encarecidamente cambiar la contraseña predeterminada antes de configurar la propiedad. De lo contrario, se genera un riesgo de seguridad grave para el iDRAC.
Descripción detallada	Si se configura el nombre de la propiedad sin cambiar la contraseña predeterminada, es posible obtener acceso al iDRAC a través de Internet. Esto genera un riesgo de seguridad grave para el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Para cambiar la contraseña, ejecute el siguiente comando de racadm: racadm set iDRAC.Users.<índice>.Password <cadena de contraseña nueva>. Como alternativa, para evitar que se muestre este mensaje de advertencia, ejecute el siguiente comando de racadm: racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	10578
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEC0701

Message	Advertencia: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados se encuentran en uso en este momento. Se recomienda encarecidamente cambiar la contraseña predeterminada de inmediato.
Descripción detallada	Este mensaje de advertencia se muestra cuando se utiliza el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (root y calvin). El uso de la contraseña predeterminada genera un riesgo de seguridad grave para el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Para cambiar la contraseña, ejecute los siguientes comandos de racadm: racadm set iDRAC.Users.<índice>.Password <cadena de contraseña nueva>. Como alternativa, para evitar este mensaje de advertencia, ejecute el siguiente comando de racadm: racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SEC = Suceso de seguridad
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

54

Mensajes de suceso de SEL

SEL0002

Message	Logging is disabled. (Se ha desactivado el registro).
Descripción detallada	Este mensaje se muestra cuando el usuario ha desactivado el registro de sucesos de un tipo específico. (Tipo de sensor IPMI código 10h; compensación 01h)
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a activar el registro.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2377
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL0003

Message	El registro está activado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL0004

Message	El registro se ha borrado.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL0006

Message	Se ha desactivado el registro de todos los eventos.
Descripción detallada	Este mensaje se muestra cuando el usuario ha desactivado todo el registro de sucesos. (Tipo de sensor IPMI código 10h; compensación 03h)
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a activar el registro.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2377
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL0007

Message	Se ha activado todo el registro de sucesos.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL0008

Message	El registro de sucesos del sistema (SEL) se encuentra lleno.
Descripción detallada	Cuando el registro de sucesos se llena, no se escriben sucesos adicionales en el registro; o los sucesos más antiguos se sobrescriben y se pierden. Este mensaje también se puede mostrar cuando el usuario desactiva el registro de sucesos. (Tipo de sensor IPMI código 10h; compensación 04h)
Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad del registro y vacíelo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2377
Mensaje de la pantalla LCD	El registro de sucesos del sistema (SEL) se encuentra lleno. Revise y borre el registro
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

SEL0010

Message	El registro de sucesos del sistema (SEL) se encuentra casi lleno.
Descripción detallada	Cuando el registro de sucesos se llena, no se escriben sucesos adicionales en el registro o los sucesos más antiguos se sobrescriben y se pierden. (Tipo de sensor IPMI código 10h; compensación 05h)
Acción de respuesta recomendada	Haga una copia de seguridad del registro y bórrelo en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2378
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL0012

Message	Could not create or initialize the system event log. (No se ha podido crear ni inicializar el registro de eventos del sistema).
Descripción detallada	Si el registro de sucesos del sistema no se inicializa, los sucesos de errores y los estados de plataforma no se capturan. Algunos programas de software de administración no notifican las excepciones de la plataforma.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie la controladora de administración o iDRAC. Realice un ciclo de encendido del sistema. Si el problema persiste, llame al servicio de soporte técnico.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2377
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL0013

Message	Se ha creado o inicializado correctamente el registro de sucesos del sistema.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL0014

Message	El registro de sucesos del sistema (SEL) ha sido borrado por *arg1* desde *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario • ***arg2*** = dirección IP
Descripción detallada	El registro de sucesos del sistema (SEL) ha sido borrado por el nombre de usuario identificado en el mensaje desde la dirección IP identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1200

Message	El sistema se ha vuelto a configurar.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1202

Message	Se ha iniciado el sistema OEM.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1204

Message	An unknown system hardware failure detected. (Se ha detectado un error desconocido de hardware en el sistema).
Descripción detallada	El sistema operativo o el BIOS han detectado un suceso desconocido. (Tipo de sensor IPMI código 12h; compensación 02h)
Acción de respuesta recomendada	Reduzca el sistema a la configuración mínima admitida. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2377
Mensaje de la pantalla LCD	Error de hardware desconocido en el sistema. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1205

Message	Se ha corregido el error de hardware desconocido en el sistema.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1206

Message	Se ha agregado una anotación al registro auxiliar.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1207

Message	Se ha eliminado una anotación del registro auxiliar.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1208

Message	Se ha ejecutado una acción de filtro de sucesos de plataforma.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1209

Message	The platform event filter action failed. (Error de la acción del filtro de eventos de plataforma).
Descripción detallada	Es posible que ciertos permisos o políticas del sistema impidan que la acción se ejecute. Si se ha configurado así, el sistema no ejecutará la acción ante un suceso de plataforma (como apagado, ciclo de encendido y apagado, interrupción y envío de alerta).
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración de eventos de plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1210

Message	Se ha sincronizado el reloj de fecha y hora.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1211

Message	The time-stamp clock could not be synchronized. (Error al sincronizar el reloj empleado para la indicación de hora).
Descripción detallada	Es posible que la fecha y la hora de los sucesos en el registro de sucesos del sistema no se correlacione con la hora del sistema. (Tipo de sensor IPMI código 12h; compensación 05h)
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido del sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1300

Message	No bootable media found. (No se han encontrado soportes físicos de inicio).
Descripción detallada	La configuración del sistema muestra el orden de inicio del sistema. También es posible que la pantalla de vídeo local muestre información adicional. (Tipo de sensor IPMI código 1eh; compensación 00h)
Acción de respuesta recomendada	Verifique la configuración de inicio del sistema. Verifique si se aplican los ajustes de configuración de la controladora de almacenamiento masivo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1301

Message	Se han encontrado medios de inicio.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1302

Message	Non-bootable diskette detected. (Se ha detectado un disquete que no es de inicio).
Descripción detallada	El disco en la unidad no está formateado correctamente o no contiene los archivos de sistema operativo necesarios. (Tipo de sensor IPMI código 1eh; compensación 01h)
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disquete por un disco de inicio.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1303

Message	Se ha detectado un disquete de inicio.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1304

Message	The PXE server not found. (No se ha encontrado el servidor PXE).
Descripción detallada	PXE es una manera de iniciar un sistema desde la red. (Tipo de sensor IPMI código 1eh; compensación 02h)
Acción de respuesta recomendada	Verifique la configuración de red y del servidor PXE.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1305

Message	Se ha encontrado el servidor PXE.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1306

Message	Invalid boot sector found. (Se ha encontrado un sector de inicio no válido).
Descripción detallada	El disco en la unidad no está formateado correctamente o no contiene los archivos de sistema operativo necesarios. (Tipo de sensor IPMI código 1eh; compensación 03h)
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disquete por un disco de inicio.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1307

Message	Se ha encontrado un sector de inicio.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1308

Message	A time-out occurred while waiting for user to select a boot source. (Se agotó el tiempo de espera mientras se esperaba a que el usuario seleccionara el origen para el arranque).
Descripción detallada	El sistema no se ha podido iniciar en un sistema operativo y requiere que el usuario seleccione un origen de inicio. (Tipo de sensor IPMI código 1eh; compensación 04h)
Acción de respuesta recomendada	Seleccione el origen para el arranque dentro del tiempo permitido.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1309

Message	El usuario ha seleccionado un origen de inicio.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1400

Message	La plataforma ha generado una alerta de página.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1402

Message	La plataforma ha generado una alerta de LAN.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1404

Message	Se ha generado una captura de sucesos de plataforma (PET) .
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1406

Message	La plataforma ha generado una captura SNMP.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL1500

Message	Chassis Management Controller (CMC) es redundante.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1501

Message	Chassis management controller (CMC) redundancy is lost. (Se ha perdido la redundancia de la controladora de administración del chasis [CMC]).
Descripción detallada	Se ha producido un error o una acción que ha interrumpido la redundancia del CMC. Esto implica la pérdida de conexión de red, errores de hardware, la actualización de firmware, la incompatibilidad de firmware entre los CMC, el restablecimiento del CMC y la desconexión de un CMC.
Acción de respuesta recomendada	Verifique los cables de red y las conexiones de red del CMC. Verifique que las versiones de firmware del CMC coincidan.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2377

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1502

Message	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. (Se ha degradado la redundancia de la controladora de administración del chasis [CMC]).
Descripción detallada	Se ha producido un error o una acción que ha degradado la redundancia del CMC. Esto implica la incompatibilidad de firmware entre los CMC y la falta de una tarjeta SD en un CMC.
Acción de respuesta recomendada	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. (Se ha degradado la redundancia de la controladora de administración del chasis [CMC]).
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	2378
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1503

Message	Chassis Management Controller (CMC) no es redundante.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1504

Message	The chassis management controller (CMC) is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (La controladora de administración del chasis (CMC) no es redundante. No hay recursos suficientes para mantener las operaciones normales).
Descripción detallada	La alimentación disponible no es suficiente para que funcionen dos CMC.

Acción de respuesta recomendada	Verifique el consumo de alimentación general y el estado de la alimentación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2377
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1506

Message	Se ha perdido la comunicación con el miembro del grupo de chasis *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número

Descripción detallada	La CMC principal ha perdido la comunicación con la CMC miembro indicada.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el cable de red y las conexiones de red.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2378
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1507

Message	Se ha restaurado la comunicación con el miembro del grupo de chasis *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1508

Message	El miembro *arg1* no se pudo unir al grupo de chasis.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Es posible que el miembro indicado sea miembro de otro grupo de chasis o sea incompatible con la membresía.
Acción de respuesta recomendada	1) Verifique que el nombre o la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña del miembro sean correctos. 2) Verifique que el miembro no sea líder o miembro de otro grupo. 3) Verifique que el líder pueda obtener acceso al miembro.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2378
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1509

Message	El miembro *arg1* se ha unido al grupo de chasis.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1510

Message	Se ha detectado un error de autenticación para el miembro del grupo de chasis *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La CMC maestra del grupo no ha podido iniciar la sesión de la CMC miembro del grupo.
Acción de respuesta recomendada	Verifique las credenciales de inicio de sesión del CMC
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2378
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL1511

Message	El miembro *arg1* se ha borrado del grupo de chasis.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2379
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SEL9900

Message	An unsupported event occurred. (Ha ocurrido un evento no admitido).
Descripción detallada	La versión de software actual no puede decodificar este suceso. Es posible que el origen de este suceso provenga de un origen no compatible con este software o que el suceso se haya agregado después de la publicación de este software. Quizás sea necesario revisar este suceso mediante una herramienta que muestre datos sin procesar como Ipmitool con la opción -vvv o Racadm con la opción -E.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el software de administración
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL9901

Message	Suceso de software OEM.
Descripción detallada	La versión de software actual no puede decodificar este suceso. Es posible que el origen de este suceso provenga de un origen no compatible con este software o que el suceso se haya agregado después de la publicación de este software. Quizás sea necesario revisar este suceso mediante una herramienta que muestre datos sin procesar como Ipmitool con la opción -vvv o Racadm con la opción -E.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del producto para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SEL9902

Message	Suceso de software del sistema.
Descripción detallada	El software del sistema ha registrado un suceso que no se puede determinar. Quizás sea necesario revisar este suceso mediante una herramienta que muestre datos sin procesar como Ipmitool con la opción -vvv o Racadm con la opción -E.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SEL = Registro de sucesos del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

55

Mensajes de suceso de SSD

SSD1001

Message	La memoria caché de escritura en *arg1* está activada.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del SSD PCIe
Descripción detallada	La caché de escritura está activada en la unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2427
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SSD1002

Message	La memoria caché de escritura en *arg1* está desactivada.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del SSD PCIe
Descripción detallada	La caché de escritura está desactivada en la unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2428
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SSD1003

Message	*arg1* está lista para la extracción.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del SSD PCIe
Descripción detallada	La unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificada en el mensaje está lista para la extracción.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2429
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SSD1004

Message	Se exportó el archivo de registro *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del SSD PCIe
Descripción detallada	El archivo de registro de la unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificada en el mensaje se exportó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2430
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SSD1005

Message	Se inicializó correctamente *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del SSD PCIe
Descripción detallada	La inicialización de la unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificado en el mensaje se ha completado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2431
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SSD1006

Message	*arg1* ha alcanzado *arg2* del límite de desgaste de dispositivos con garantía.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe • ***arg2*** **=** por ciento
Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se está acercando al límite de desgaste garantizado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2433
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SSD1007

Message	*arg1* ha alcanzado o superado su límite de desgaste de garantía.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje ha alcanzado o superado el límite de desgaste garantizado.
Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2434
Id. de captura de OMSA	90300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SSD1008

Message	*arg1* se está acercando al modo de solo lectura.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje está entre un 90 % y 100 % de acercarse al modo de solo lectura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2435
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SSD1009

Message	*arg1* está en modo de solo lectura.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje está en modo de solo lectura.
Acción de respuesta recomendada	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2436
Id. de captura de OMSA	90400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SSD1010

Message	*arg1* se encuentra en un estado de bloqueo de seguridad.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Descripción detallada	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se encuentra en un estado bloqueado porque la tarea de inicialización existente se ha interrumpido debido a un error de alimentación o a la extracción de un disco.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute la operación de inicialización completa en el dispositivo identificado en el mensaje.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SSD = SSD PCIe
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2432
Id. de captura de OMSA	90200
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

56

Mensajes de suceso de STOR

STOR001

Message	El comando se ha ejecutado correctamente.
Descripción detallada	El comando se ha ejecutado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR003

Message	Parámetro faltante.
Descripción detallada	Falta el parámetro necesario
Acción de respuesta recomendada	Consulte el perfil de RAID para determinar los parámetros requeridos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR004

Message	Valor de parámetro no válido.
Descripción detallada	El valor de parámetro proporcionado provisto no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el perfil de RAID con el fin de determinar los valores de los parámetros válidos
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR006

Message	No se puede completar la operación.
Descripción detallada	La operación no se puede completar debido a un problema con la controlador de administración (ya sea en el iDRAC o en el Chassis Management Controller que está administrando el almacenamiento.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR007

Message	No se pueden asignar los recursos.
Descripción detallada	La operación no se puede completar debido a que no hay espacio suficiente en la memoria de la controladora de administración (ya sea el iDRAC o el Chassis Management Controller (CMC) están administrando el almacenamiento.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR009

Message	El FQDD del disco físico no ha podido identificar un disco físico válido para la operación.
Descripción detallada	El disco físico no ha podido identificar un disco físico válido para la operación.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un disco físico compatible con la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR010

Message	El nivel RAID no es compatible con la controladora.
Descripción detallada	La operación no se puede completar porque el nivel RAID proporcionado no es compatible con la controladora.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un nivel RAID válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0101

Message	No se muestra ninguna controladora RAID.
Descripción detallada	No hay datos de la controladora RAID para mostrar. El sistema está apagado, no hay ninguna controladora RAID presente en el sistema o la controladora RAID no está conectada al sistema.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor tiene alimentación, si la controladora RAID está disponible y si hay una controladora RAID conectada al sistema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0102

Message	No se muestran las baterías.
Descripción detallada	No hay datos de la batería para mostrar. El sistema está apagado, las baterías no se encuentran presentes en el sistema, las baterías no están conectadas a la controladora RAID o las baterías están agotadas.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si las baterías están disponibles y conectadas a la controladora RAID.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0103

Message	No se muestran los discos físicos.
Descripción detallada	No hay datos de disco físico para mostrar. El sistema está apagado, los discos físicos no se encuentran en el sistema no están conectados al gabinete o al plano posterior
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si los discos físicos están disponibles y conectados al gabinete o al plano posterior.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0104

Message	No se muestran los discos virtuales.
Descripción detallada	No hay datos de disco virtual para mostrar. El sistema está apagado, los discos físicos no se encuentran en el sistema o los discos virtuales no se crean.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor tiene alimentación, si los discos físicos están disponibles y si los discos virtuales se crean.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0105

Message	No se muestran gabinetes.
Descripción detallada	No hay datos de gabinete para mostrar. El sistema está apagado, los gabinetes no se encuentren presentes en el sistema o no están conectados a los controladores RAID.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si los gabinetes están disponibles y conectados a los controladores RAID.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0106

Message	Los ventiladores no están conectados a los gabinetes o los datos sobre los ventiladores no están disponibles.
Descripción detallada	No hay datos de ventilador para mostrar. El sistema está apagado, no hay gabinetes de ventilador presentes en el sistema o los ventiladores no están conectados a los gabinetes.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si el ventilador del gabinete está disponible y conectado al gabinete.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0107

Message	Los módulos EMM no están conectados a los gabinetes o no hay datos disponibles sobre los módulos EMM.
Descripción detallada	No hay módulos EMM para mostrar. El sistema está apagado, no hay módulos EMM presentes o los módulos EMM no están conectados a los gabinetes.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor tiene alimentación, si hay módulos EMM disponibles y si están conectados al gabinete.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0108

Message	Las sondas de temperatura no están conectados a los gabinetes o los datos sobre la temperatura no están disponibles.
Descripción detallada	No hay datos de temperatura para mostrar. El sistema está apagado, no hay sondas de temperatura del gabinete presentes en el sistema o las sondas de temperatura no están conectados a los gabinetes.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si la sonda de temperatura del gabinete está disponible y conectada al gabinete.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0109

Message	La unidad de suministro de energía no está conectada al gabinete o los datos acerca de la unidad de suministro de energía no están disponibles.
Descripción detallada	No hay datos de unidad de suministro de energía para mostrar. El sistema está apagado, no hay ninguna unidad de suministro de energía presente en el sistema o la unidad de suministro de energía no está conectada al gabinete.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor tiene alimentación, si el suministro de energía de gabinete está disponible y si la unidad de suministro de energía está conectada al gabinete.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR011

Message	El tamaño de la sección no se admite en la controladora.
Descripción detallada	La operación no se puede completar porque el tamaño de la sección especificado no es compatible con la controladora.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un tamaño de la sección válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0110

Message	Descriptor de dispositivo completo (FQDD) no válido.
Descripción detallada	El nombre de componente del sistema especificado para el descriptor de dispositivo completo (FQDD) no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que se haya especificado el nombre correcto de componente del sistema para el descriptor de dispositivo completo (FQDD). Consulte el texto de ayuda (el texto de ayuda para el subcomando raid se puede obtener mediante la ejecución de "racadm help raid") o la documentación para conocer los nombres de componentes del sistema de FQDD válidos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0111

Message	Clave de referencia no válida.
Descripción detallada	La clave de referencia especificada no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que la clave de referencia especificada sea correcta. Consulte el texto de ayuda o la documentación para conocer las claves de referencia válidas.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR012

Message	El disco físico proporcionado no es válido para esta operación.
Descripción detallada	Uno o más de los discos físicos especificados no pueden ser utilizados para la operación solicitada. El protocolo de disco físico y el tipo de medios, junto con otras características de disco físico como cifrado seguro y protección T10, deben coincidir con los requisitos de la operación solicitada.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el disco físico especificado tiene el protocolo y el tipo de medio apropiados para la operación solicitada. Especifique otro disco físico con un estado apropiado para la operación solicitada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR013

Message	El estado de uno o varios dispositivos de almacenamiento no permite que la operación se pueda completar.
Descripción detallada	El estado de uno o más dispositivos de almacenamiento no permite que la operación se pueda completar.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los dispositivos de almacenamiento especificados están en un estado apropiado para la operación solicitada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR015

Message	Se alcanzó la cantidad máxima permitida de discos virtuales para esta controladora.
Descripción detallada	No se puede crear un nuevo disco virtual porque ya se ha creado el número máximo de discos virtuales.
Acción de respuesta recomendada	Se debe eliminar un disco virtual para poder crear uno nuevo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR016

Message	El disco físico especificado no es lo suficientemente grande como para ser un repuesto dinámico para este disco virtual.
Descripción detallada	La unidad de disco físico no se puede asignar como repuesto dinámico de este disco virtual debido a que la capacidad del disco físico no es suficiente.
Acción de respuesta recomendada	Especifique un disco físico con mayor capacidad o reemplace el disco físico especificado con uno con mayor capacidad y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR017

Message	El disco virtual especificado no es válido para la operación.
Descripción detallada	El disco virtual especificado no es compatible con la operación solicitada o un parámetro de la operación especificada no es apropiado para el tipo de disco virtual especificado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los parámetros de la operación son apropiados para el tipo de disco virtual. Especifique un disco virtual compatible para la operación solicitada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR018

Message	No se detectaron unidades ajenas.
Descripción detallada	Esta operación no ha detectado ninguna unidad ajena. Esto puede deberse a que no hay unidades ajenas presentes o a que las únicas ajenas que hay están en estado protegido.
Acción de respuesta recomendada	Si las únicas unidades ajenas presentes están en estado protegido, ejecuta una operación de borrado seguro en las unidades y vuelva a intentar la operación. De lo contrario ,la operación no fue satisfactoria porque no existen unidades ajenas.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR019

Message	La frase de contraseña especificada no es válida.
Descripción detallada	La frase de contraseña especificada no sigue los criterios de caracteres de frase de contraseña de la controladora.
Acción de respuesta recomendada	Escriba una frase de contraseña que cumpla con los criterios de caracteres de frase de contraseña de la controladora, y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR020

Message	La clave de la controladora ya está presente.
Descripción detallada	No se puede establecer la clave de la controladora porque ya hay una clave presente.
Acción de respuesta recomendada	Elimine la clave actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0200

Message	Array Manager está instalado en el sistema.
Descripción detallada	La instalación de Storage Services y Array Manager en el mismo sistema no es una configuración admitida. Storage Services no se instala en un sistema donde Array Manager está instalado.
Acción de respuesta recomendada	Desinstale Storage Services o Array Manager y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2135
Id. de captura de OMSA	10300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0201

Message	No se pudo determinar si el sistema dispone de las versiones mínimas necesarias de los controladores y el firmware de la controladora RAID.
Descripción detallada	No se pudo determinar si el sistema dispone de las versiones mínimas necesarias de los controladores de la controladora RAID.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el archivo Léame en los medios de instalación para consultar los requisitos de controladores y firmware. Si Storage Services experimenta problemas de rendimiento, asegúrese de que se hayan instalado las versiones mínimas admitidas de controladores y firmware. Para obtener una lista de versiones correctas de controladores y firmware, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2164
Id. de captura de OMSA	10100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0202

Message	El archivo de configuración (Ruta:*arg1*) que contiene la información de firmware y controladores para *arg2* no está actualizado o no está bien formateado para realizar la comparación.
Argumentos	• ***arg1*** = ruta de acceso del archivo • ***arg2*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Storage Services no puede determinar si el sistema dispone de las versiones mínimas necesarias de controladores y firmware de la controladora RAID ya que no es posible leer un archivo de configuración, está dañado o ha perdido los datos.
Acción de respuesta recomendada	Reinstale Server Administrator y Storage Services.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2166
Id. de captura de OMSA	75300
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0203

Message	La versión actual del núcleo del sistema operativo y la versión del controlador SCSI no RAID son anteriores a las versiones mínimas requeridas.
Descripción detallada	La versión del núcleo del sistema operativo y del controlador no cumplen con los requisitos mínimos. Es probable que Storage Services Servicios no pueda mostrar ni realizar funciones de administración del almacenamiento hasta que el sistema cumpla con los requisitos mínimos.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el archivo Léame en los medios de instalación para consultar los requisitos de versión para el núcleo del sistema operativo y los controladores. Actualice el sistema para que cumpla con los requisitos mínimos y vuelva a instalar Storage Services.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2167
Id. de captura de OMSA	10300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0204

Message	La versión del controlador SCSI no RAID es más antigua que la versión mínima requerida.
Descripción detallada	La versión del controlador no cumple con los requisitos mínimos y Storage Services no puede llevar a cabo las operaciones necesarias hasta que se cumpla con los requisitos mínimos.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el archivo Léame para obtener los requisitos de controladores y actualizar el sistema de modo que cumpla con los requisitos mínimos y vuelva a instalar Storage Services.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2168
Id. de captura de OMSA	10300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0205

Message	Se reinició la reexploración global de todos los componentes de almacenamiento del sistema.
Descripción detallada	Se inició la reexploración de todos los componentes de almacenamiento del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2261
Id. de captura de OMSA	75100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0206

Message	La función de apagado térmico inteligente está activada.
Descripción detallada	La función de apagado del almacenamiento basada en una alta temperatura ambiente está activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2262
Id. de captura de OMSA	10100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0207

Message	La función de apagado térmico inteligente está desactivada.
Descripción detallada	La función de apagado del almacenamiento basada en una alta temperatura ambiente está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2263
Id. de captura de OMSA	10100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0208

Message	La Política de protección ha cambiado.
Descripción detallada	Se creó una política de protección nueva o se modificó una política de protección existente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2287
Id. de captura de OMSA	10100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0209

Message	No se puede supervisar o administrar los componentes SAS ya que la secuencia de inicialización de los dispositivos no se ha completado.
Descripción detallada	La secuencia de inicialización de los componentes SAS no se ha completado durante el inicio del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Asegúrese de que las versiones admitidas de los controladores y el firmware están instaladas. 2) Reinicie el sistema. Si el problema continúa, vuelva a instalar Server Administrator Storage Services en el nodo administrado para asegurarse de que todos los componentes necesarios están instalados.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2314
Id. de captura de OMSA	10400

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR021

Message	Lifecycle Controller no está presente.
Descripción detallada	El disco virtual no puede estar protegido porque no hay una clave de controladora presente.
Acción de respuesta recomendada	Establezca una clave de la controladora apropiada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0210

Message	Se recibieron los datos de detección de SCSI*arg1* desde*arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = información de detección • ***arg2*** = nombre de dispositivo
Descripción detallada	Un dispositivo SCSI puede haber sufrido un error que generó la detección de datos después de la recuperación del dispositivo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2095

Id. de captura de OMSA	75100;85100;90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0211

Message	El*arg1*ha vuelto al estado normal.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	El dispositivo identificado en el mensaje que anteriormente estaba en estado de error ha vuelto a un estado normal. Por ejemplo, si un gabinete se calentó demasiado y después se enfrió o si un disco virtual degradado volvió al estado normal.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2121
Id. de captura de OMSA	75200;80200;85200;90200;95200;100200;105200;110200;115200;120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0212

Message	El *arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	El dispositivo (disco físico o gabinete) identificado en el mensaje ha fallado. La falla del dispositivo (disco físico o gabinete) se detectó durante una reexploración. Sin embargo, también se detectaron fallas en los discos físicos durante una operación de revisión de congruencia.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el dispositivo identificado. Un dispositivo defectuoso se indica con un icono de estado de "X" de color rojo. Realice una reexploración después de reemplazar el dispositivo fallido.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2048
Id. de captura de OMSA	75400;80400;85400;90400;95400;100400;105400;110400;115400;120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR022

Message	La controladora no admite seguridad
Descripción detallada	La controladora especificado no tiene capacidad para proteger discos virtuales.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR023

Message	No se puede realizar operaciones de configuración porque ya existe un trabajo de configuración para el dispositivo.
Descripción detallada	No se puede realizar operaciones de configuración porque ya existe un trabajo de configuración para el dispositivo.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el trabajo actual del dispositivo se complete o cancélelo antes de intentar más operaciones de configuración en el dispositivo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR024

Message	No se puede crear un trabajo de configuración porque ya existe un trabajo de configuración para el dispositivo.
Descripción detallada	Ya se han programado los cambios de configuración para el dispositivo especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR025

Message	No se pueden eliminar ninguna configuración pendiente debido a que el trabajo de configuración ya se ha programado.
Descripción detallada	La configuración pendiente no se puede eliminar debido a que el trabajo de configuración ya se ha programado.
Acción de respuesta recomendada	Elimine el trabajo de configuración actual para el dispositivo a fin de detener los cambios de configuración pendientes.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR026

Message	No se ha creado un trabajo de configuración porque no hay cambios de configuración pendientes.
Descripción detallada	No se ha creado un trabajo de configuración porque no hay cambios de configuración pendientes.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR027

Message	No se admite el nombre de disco virtual.
Descripción detallada	El establecimiento del nombre de disco virtual no es una operación válida en la controladora especificada.
Acción de respuesta recomendada	No especifique el nombre del disco virtual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR028

Message	No se encontró el disco virtual.
Descripción detallada	La operación solicitada no se puede completar porque el disco virtual especificado no se encuentra.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un nombre de disco virtual FQQD (Descriptor completo de dispositivo) válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR029

Message	No se encontró ningún disco físico.
Descripción detallada	La operación solicitada no se puede completar porque el disco físico especificado no se encuentra.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un FQDD (Descriptor completo de dispositivo) de disco físico válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR030

Message	No se encontró la controladora.
Descripción detallada	La operación solicitada no se puede completar porque la controladora especificada no se encuentra.
Acción de respuesta recomendada	Proporcionar un FQDD (Descriptor completo de dispositivo) de controladora válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR031

Message	Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL +E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas 12G: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Acción de respuesta recomendada	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas 12G: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR032

Message	Lifecycle Controller se encuentra en uso en este momento.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación lo está usando.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que se complete la operación actual de Lifecycle Controller. Asegúrese de que el sistema: 1) No se encuentre actualmente en la utilidad Lifecycle Controller Configuration. 2) No espere la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora; a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR033

Message	Valor de parámetro no válido para Hora de inicio/finalización.
Descripción detallada	La operación solicitada no se puede completar porque se especificó un valor no válido para Hora de/Hasta que se especifica para Hora de inicio/finalización.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una hora de inicio/finalización válida y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de la hora de inicio/finalización, consulte la especificación de perfil RAID.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR034

Message	Valor de parámetro no válido para RebootJobType.
Descripción detallada	La operación solicitada no se puede completar porque se ha especificado un valor no válido para RebootJobType.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor válido para RebootJobType y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre el parámetro RebootJobType, consulte la especificación de perfil RAID.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR035

Message	No se puede realizar la operación porque el número de objetos de almacenamiento especificado no es suficiente o porque los objetos de almacenamiento no se encuentran en un estado necesario para realizar esta operación.
Descripción detallada	No se puede realizar la operación porque el número de objetos de almacenamiento especificado no es suficiente o porque los objetos de almacenamiento no se encuentran en un estado necesario para realizar esta operación.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el estado y el número de objetos de almacenamiento y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR037

Message	Falta el parámetro necesario *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	No se puede completar la operación solicitada ya que no se ha especificado uno o más parámetros de entrada identificados en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca todos los parámetros necesarios y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR038

Message	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	No se puede completar la operación solicitada ya que uno o más parámetros de entrada identificados en el mensaje no son válidos.
Acción de respuesta recomendada	Especifique un valor válido para el parámetro identificado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR039

Message	Incompatibilidad en el recuento de AttributeName y AttributeValue.
Descripción detallada	No se puede completar la operación solicitada debido a una incompatibilidad en el número de los valores AttributeName y AttributeValue especificado.
Acción de respuesta recomendada	Especifique un número válido valores de par para AttributeName y AttributeValue y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR040

Message	AttributeName no válido *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de atributo
Descripción detallada	No se puede completar la operación solicitada porque se ha especificado un valor de AttributeName no válido.
Acción de respuesta recomendada	Especifique un valor AttributeName válido para el atributo identificado en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR041

Message	Valor no válido para AttributeName *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	No se puede completar la operación solicitada porque se ha especificado un valor no válido para el atributo identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Especifique un valor válido para el atributo identificado en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR042

Message	Valor de atributo no admitido para AttributeName *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	No se puede completar la operación solicitada porque el valor de atributo especificado no se admite en la configuración actual.
Acción de respuesta recomendada	Especifique un valor para el atributo identificado en el mensaje mediante uno de los posibles valores disponibles actualmente para dicho atributo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR043

Message	Una o más unidades de disco físico seleccionadas forman parte del disco virtual que no tiene nivel de RAID 0 secundario.
Descripción detallada	Una o más unidades de disco físico seleccionadas para la operación forman parte de un disco virtual que no tiene nivel RAID 0 secundario.
Acción de respuesta recomendada	No se admite esta operación a menos que se elimine el disco virtual anterior de las unidades de disco físico seleccionadas. Para llevar a cabo la operación, elimine el disco virtual de las unidades de disco físico seleccionadas y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR044

Message	Todos los discos físicos especificados no forman parte del mismo grupo de discos.
Descripción detallada	Uno o más discos físicos especificados para crear el disco virtual (VD) no son válidos porque no forman parte del mismo grupo de discos.
Acción de respuesta recomendada	Enumere los discos virtuales existentes para encontrar los discos físicos del mismo grupo de discos. Especifique discos físicos que sean del mismo grupo de discos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR045

Message	Los parámetros StartingLBA y Size son necesarios para crear un disco virtual.
Descripción detallada	Los discos físicos especificados han fragmentados espacio de disco y, por lo tanto, se debe especificar parámetros StartingLBA y Size para crear un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	Especifique los parámetros StartingLBA y Size y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR046

Message	La combinación de valores de StartingLBA y Size especificada produce un disco virtual superpuesto.
Descripción detallada	No se puede completar la operación de creación de disco virtual porque la combinación de valores StartingLBA y Size produce un disco virtual superpuesto.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la guía del usuario para proporcionar la combinación correcta de StartingLBA y Size.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR047

Message	No se puede cambiar el valor de atributo *arg1*porque es de solo lectura.
Argumentos	• ***arg1*** = atributo
Descripción detallada	No se puede cambiar el valor del atributo identificado en el mensaje porque es de sólo lectura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR048

Message	La controladora no admite la administración de claves de Dell
Descripción detallada	La controladora o el firmware de la controladora no admiten la administración de claves de Dell.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR049

Message	La controladora se encuentra en modo de administración de claves local.
Descripción detallada	La controladora se encuentra en modo de administración de claves local.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR050

Message	La controladora se encuentra en modo de administración de claves de Dell.
Descripción detallada	La controladora se encuentra en modo de administración de claves local.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0501

Message	No se puede configurar RAID.
Descripción detallada	No se puede crear un disco virtual por motivos desconocidos.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Salga del asistente de configuración de RAID. 2) Actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente. 3) Reinicie el sistema y presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0502

Message	No se puede ejecutar el asistente de configuración de RAID.
Descripción detallada	No hay ninguna controladora RAID instalada en el sistema.
Acción de respuesta recomendada	Instale la controladora RAID y haga lo siguiente: 1) Reinicie el sistema. 2) Presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller. 3) Vuelva a intentar la configuración de RAID.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0503

Message	La configuración de RAID se borró satisfactoriamente.
Descripción detallada	La configuración de RAID existente se ha borrado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0504

Message	Se ha completado la operación de RAID.
Descripción detallada	La operación de RAID se ha realizado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0505

Message	No se pueden eliminar los discos virtuales.
Descripción detallada	No se pueden eliminar los discos virtuales existentes por motivos desconocidos.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de configuración de RAID y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, haga lo siguiente: 1) Reinicie el sistema. 2) Presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller. 3) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0506

Message	No se puede crear el disco virtual.
Descripción detallada	El disco físico es ilegible o la controladora RAID no responde.
Acción de respuesta recomendada	Salga de Lifecycle Controller, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller, y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, sustituya el disco físico o actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0507

Message	No hay suficiente espacio en el disco físico de la controladora RAID seleccionada.
Descripción detallada	La controladora RAID no tiene una cantidad suficiente de discos físicos inicializados o suficiente espacio en disco para crear el disco virtual solicitado.
Acción de respuesta recomendada	Conecte más discos físicos a la controladora RAID, inicialice los discos físicos y vuelva a intentar la operación. Para inicializar los discos físicos, reinicie el sistema y seleccione Opción ROM durante el inicio del sistema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0508

Message	No hay controladores compatibles con la configuración de RAID.
Descripción detallada	No se puede configurar RAID, ya que la controladora RAID admitida no está presente.
Acción de respuesta recomendada	Instale una controladora RAID compatible y la cantidad necesaria de discos físicos para la configuración de RAID, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0509

Message	No se admiten los niveles RAID.
Descripción detallada	La controladora no tiene la cantidad mínima de discos inicializados para crear un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	Conecte la cantidad necesaria de discos físicos inicializados a la controladora RAID y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR051

Message	La combinación de valores StartingLBA y Size es mayor que lo que permite el tamaño del disco físico.
Descripción detallada	La operación solicitada no se puede completar porque la combinación especificada de valores StartingLBA y Size es mayor que lo que permite el tamaño del disco físico.
Acción de respuesta recomendada	Especifique solo el valor Size y deje que la instrumentación calcule el valor de StartingLBA y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0510

Message	Falló la configuración del cifrado.
Descripción detallada	No se puede aplicar el cifrado de la controladora RAID, ya que la controladora RAID no responde.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema o actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0511

Message	No se puede cambiar la clave de cifrado.
Descripción detallada	No se puede cambiar la clave de cifrado debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Salga de Lifecycle Controller, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si persiste el problema, actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0512

Message	No se puede aplicar la clave de cifrado.
Descripción detallada	No se puede aplicar la clave de cifrado debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Salga de Lifecycle Controller, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si persiste el problema, actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0513

Message	No se pueden cifrar discos virtuales.
Descripción detallada	No se pueden cifrar discos virtuales no protegidos debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Salga de Lifecycle Controller, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si persiste el problema, actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR0514

Message	No se pueden inicializar las unidades de disco físico seleccionadas.
Descripción detallada	Las unidades de disco físico no se pueden inicializar porque la controladora RAID seleccionada no es compatible con esta operación mientras está en el modo no RAID.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Seleccione una controladora que se encuentre en el modo RAID y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de la controladora a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

STOR052

Message	Se intentó superar el número de discos virtuales admitidos en una controladora o grupo de discos.
Descripción detallada	Se alcanzó el límite máximo para la cantidad de discos virtuales que se pueden crear en una controladora o un grupo de discos.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la guía del usuario de la controladora específica para obtener información acerca del número de discos virtuales admitido.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR053

Message	La clave de la controladora no está presente. La clave se debe recuperar desde el servidor de administración de claves de Dell.
Descripción detallada	El sistema no ha podido obtener una clave de controladora desde el servidor de administración de claves de Dell.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información acerca de cómo obtener una clave, consulte Dell Key Manager la Guía de Lifecycle Controller-Remote Services disponible en dell.com/support/manuals.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR054

Message	La controladora no admite la función Cachecade.
Descripción detallada	La controladora o el firmware de la controladora no admiten la función Cachecade.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la guía del usuario de la controladora específica para obtener más información.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR058

Message	Esta operación no se admite en este dispositivo.
Descripción detallada	La operación no se admite en el dispositivo de destino.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR059

Message	La operación solicitada no es válida actualmente ya que no hay discos virtuales en la controladora.
Descripción detallada	La operación solicitada no se puede completar porque no hay discos virtuales (VD) disponibles en la controladora especificada.
Acción de respuesta recomendada	Cree un disco virtual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR060

Message	No se admiten operaciones de configuración en la controladora de almacenamiento especificada.
Descripción detallada	La operación solicitada no se admite en la controladora de almacenamiento especificada.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información acerca de las operaciones admitidas, consulte la documentación específica de la controladora de almacenamiento de destino.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR061

Message	No se admite la inicialización del disco virtual en la controladora RAID.
Descripción detallada	La operación de inicialización del disco virtual no se admite en el dispositivo de destino.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información acerca de las operaciones admitidas, consulte la documentación específica de la controladora RAID de destino o la Guía de inicio rápido de Lifecycle Controller-Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR062

Message	Uno o más discos físicos especificados están llenos y no pueden utilizarse para crear discos virtuales adicionales.
Descripción detallada	Uno o más discos físicos especificados están llenos y no pueden utilizarse para crear discos virtuales adicionales.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que todos los discos físicos especificados para crear un disco virtual tengan la cantidad de espacio libre necesaria.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR063

Message	No se puede asignar el disco virtual especificado a varios adaptadores virtuales en el modo de asignación simple.
Descripción detallada	A fin de evitar la pérdida de datos, el sistema no permitió la asignación de un disco virtual a varios adaptadores virtuales porque el modo de asignación organizada en clústeres no está activado.
Acción de respuesta recomendada	Active el modo de asignación organizada en clústeres o desasigne el disco virtual del adaptador virtual al cual está actualmente asignado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR064

Message	Uno o más discos físicos especificados para la creación de un disco virtual no tienen el mismo tamaño de bloque.
Descripción detallada	No se puede crear el disco virtual solicitado ya que los discos físicos especificados no tienen el mismo tamaño de bloque.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que los discos físicos seleccionados para crear el disco virtual tengan el mismo tamaño de bloque y vuelva a intentar la operación. El tamaño de bloque se puede determinar mediante la revisión del inventario del disco físico y de la comprobación de la propiedad BlockSize de cada disco físico.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR065

Message	Uno o más discos físicos especificados para la creación de un disco virtual no tienen la función de información de protección T10.
Descripción detallada	No se puede crear el disco virtual solicitado, ya que uno o más de los discos físicos especificados no son compatibles con la información de protección T10.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que los discos físicos seleccionados para la creación de un disco virtual sean compatibles con la función de información de protección T10 y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR066

Message	La controladora no es compatible con la función de información de protección T10.
Descripción detallada	La operación solicitada no fue satisfactoria porque la controladora RAID seleccionada no es compatible con la función de información de protección T10.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que la controladora RAID seleccionada para la operación admita la información de protección T10 Información y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR067

Message	La controladora no admite discos virtuales RAID10 de tramo irregular.
Descripción detallada	La operación no se realizó correctamente porque la controladora seleccionada no admite la creación de discos virtuales RAID10 de tramo irregular.
Acción de respuesta recomendada	La controladora seleccionada no puede crear un disco virtual RAID 10 de tramo irregular. Especifique la combinación adecuada de longitud y profundidad del tramo para la creación de discos virtuales RAID10 en la controladora seleccionada, y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR068

Message	No es posible realizar la configuración RAID solicitada debido a que la versión de Lifecycle Controller en el servidor no tiene las funcionalidades necesarias.
Descripción detallada	La operación de configuración RAID solicitada no fue satisfactoria porque la versión de Lifecycle Controller en el servidor de destino no tiene las funcionalidades necesarias.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la versión de Lifecycle Controller en el servidor de destino y actualice a la versión más reciente disponible.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR069

Message	No se puede ejecutar el método *arg1*, porque el número de elementos que se introdujo para VDPropNameArry y VDPropValueArray es desigual.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de método
Descripción detallada	El nombre del método identificado en el mensaje no se pudo ejecutar satisfactoriamente porque el número de elementos que se introdujo para VDPropNameArry y VDPropValueArray no es igual.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca la misma cantidad de elementos (par) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR070

Message	No se puede ejecutar el método WS-MAN *arg1*, ya que se introdujo un parámetro *arg2*no válido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de método • ***arg2*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	El nombre del método identificado en el mensaje no se pudo ejecutar satisfactoriamente porque el número de elementos que se introdujo para VDPropNameArry y VDPropValueArray no es igual.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un parámetro válido, y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre un parámetro válido, consulte el documento SimpleRAIDProfile, disponible en Dell Tech Center en http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0701

Message	Los objetos de almacenamiento no están disponibles en la configuración actual del sistema.
Descripción detallada	La instrumentación no detectó controladores RAID, discos físicos o discos virtuales que se puedan configurar.
Acción de respuesta recomendada	Los objetos de almacenamiento no están disponibles en la configuración actual del sistema. Compruebe que estén instalados los dispositivos de almacenamiento en el sistema y, a continuación, vuelva a intentar la operación una vez que la función Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) haya actualizado el inventario del sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR0702

Message	El valor introducido para la opción *arg1* no es válido
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la opción
Descripción detallada	El valor introducido para el nombre de opción identificado en el mensaje no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información, ejecute el comando RACADM "racadm raid help createvd".
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR071

Message	El recuento de tramo no es válido para la creación de un disco RAID 10. Los recuentos de tramos válidos son: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = recuentos de tramo válidos
Descripción detallada	La operación de configuración no se pudo ejecutar, ya que el conteo de tramo especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un recuento de tramos válido y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración

Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR072

Message	El módulo de servicio de iDRAC (ISM) no está presente o no está en ejecución en el sistema operativo del servidor.
Descripción detallada	La operación de configuración no se pudo realizar debido a que requiere que el servicio Módulo de servicio de iDRAC (ISM) se encuentre presente y en ejecución en el sistema operativo del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el servicio Módulo de servicio de iDRAC (ISM) se esté ejecutando en el sistema operativo del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Consulte iDRAC User Guide (Guía del usuario de iDRAC) para instalar e iniciar el ISM.

Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR073

Message	La versión del módulo de servicio de iDRAC presente en el sistema operativo del servidor no admite la operación del dispositivo SSD PCIe (NVMe) solicitada.
Descripción detallada	La versión del módulo de servicio de iDRAC presente en el sistema operativo del servidor no admite la operación del dispositivo SSD PCIe (NVMe) solicitada.
Acción de respuesta recomendada	Actualice Dell iDRAC Service Module (ISM) a la versión compatible con la operación solicitada en el dispositivo SSD PCIe (NVMe).
Categoría	Configuración

Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR074

Message	La operación de configuración RAID solicitada no se permite debido a que la controladora está actualmente en el modo HBA.
Descripción detallada	La operación de configuración RAID solicitada no se permite debido a que la controladora RAID está actualmente en el modo HBA.
Acción de respuesta recomendada	A fin de realizar una operación de configuración RAID, cambie el modo de la controladora RAID y vuelva a intentar la operación. Para cambiar al modo de RAID mediante la utilidad F2 de configuración del sistema, vaya a Configuración del dispositivo > "Controladora RAID"> Administración de la controladora> Administración avanzada de la controladora > Cambiar al modo RAID.

Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR075

Message	La operación no se puede realizar debido a que está pendiente la solicitud de cambio del modo de configuración del gabinete (modo dividido o unificado).
Descripción detallada	La operación solicitada no se pudo completar porque hay una operación pendiente para cambiar el modo de configuración del gabinete (modo dividido o unificado). Esta operación es exclusiva, ya que implica la modificación de la topología de plano posterior de RAID.

Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Cree un trabajo para completar la operación de solicitud pendiente de cambio de modo de gabinete, espere a que el trabajo se complete, reinicie el servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Cancele todas las operaciones pendientes en la controladora RAID y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR076

Message	El modo de configuración del gabinete (dividido/unificado) no se puede cambiar debido a que ya existen operaciones pendientes.

Descripción detallada	La operación solicitada no se pudo completar porque al menos otra operación pendiente se ha encontrado en la controladora RAID. Esta operación necesita exclusividad porque implica cambiar la topología de plano posterior de RAID.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Cree un trabajo para completar las operaciones pendientes, espere a que el trabajo se complete y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Cancele todas las operaciones pendientes en la controladora RAID y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR077

Message	No se puede cambiar el estado de lectura de patrullaje, ya que el modo de lectura de patrullaje no está establecido en Manual.

Descripción detallada	Una operación de cambio de estado de lectura de patrullaje no puede realizarse si el modo de lectura de patrullaje no está establecido en Manual.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el modo de lectura de patrullaje a Manual antes de realizar una operación de cambio de estado de lectura de patrullaje.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR078

Message	La operación solicitada requiere un tipo de reinicio que no coincide con el tipo de reinicio requerido para las operaciones pendientes.

Descripción detallada	La operación solicitada no puede realizarse, ya que implica un tipo de reinicio del servidor que es diferente del tipo de reinicio de las operaciones pendientes. La combinación de operaciones con diferentes tipos de reinicio de la misma controladora RAID no es compatible con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Cancele todas las operaciones pendientes en la controladora RAID y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR079

Message	El dispositivo no es compatible con esta operación o está en un estado que no permite esta operación.

Descripción detallada	La operación solicitada no se puede realizar porque no se admite en el dispositivo o el dispositivo no se encuentra en el estado adecuado para realizar la operación.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la operación solicitada. Si la operación es compatible, entonces, asegúrese de que el servidor esté encendido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR081

Message	El trabajo no se pudo crear porque el tipo de reinicio seleccionado para la creación de trabajo y el tipo de reinicio requerido para las operaciones pendientes no coinciden.

Descripción detallada	El trabajo no se pudo crear porque el tipo de reinicio seleccionado para la creación de trabajo y el tipo de reinicio requerido para las operaciones pendientes no coinciden.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el tipo de reinicio para creación de trabajos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR082

Message	La operación no se puede detener ni cancelar porque no se encuentra en ejecución en este momento.

Descripción detallada	La operación no se puede detener ni cancelar porque no se encuentra en ejecución en este momento.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la operación esté en ejecución antes de intentar cancelar o detener la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR083

Message	Los discos físicos especificados son demasiado pequeños para crear un disco virtual del tamaño solicitado.

Descripción detallada	Los discos físicos especificados son demasiado pequeños para crear un disco virtual del tamaño solicitado.
Acción de respuesta recomendada	Especifique la identificación de FQDD de las unidades de disco físico que tienen un mayor espacio en el disco y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR084

Message	No se puede crear el trabajo, ya que hay otro trabajo en ejecución en este momento.

Descripción detallada	El trabajo solicitado no se puede ejecutar porque hay otro trabajo en ejecución en este momento. Dos opciones para ejecutar trabajos en múltiples controladores de almacenamiento son: 1) Ejecute los trabajos en cada controladora individualmente. Espere a que cada trabajo se complete antes de comenzar con la configuración y la creación de trabajos en la siguiente controladora. 2) Programe varios trabajos para que se ejecuten más tarde utilizando las opciones de programación.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el trabajo que se encuentra en ejecución se haya completado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si es necesario, vuelva a crear la configuración y el trabajo. Para obtener información acerca de la ejecución de trabajos en múltiples controladoras de almacenamiento, consulte la Ayuda en línea de iDRAC o iDRAC Users Guide (Guía del usuario de iDRAC).
Categoría	Configuración
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR089

Message	La operación de configuración de almacenamiento se completó satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado pendiente.
Descripción detallada	La operación de configuración de almacenamiento se completó satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado pendiente.
Acción de respuesta recomendada	Para aplicar la operación de configuración de inmediato, cree un trabajo de configuración mediante la opción --realtime. Para crear el trabajo en tiempo real necesario, ejecute el comando jobqueue. Para obtener más información sobre el comando jobqueue, ejecute el comando racadm help jobqueue.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR090

Message	No se puede crear un disco virtual porque se ha introducido un valor de recuento de tramos no válido para el nivel RAID seleccionado.
Descripción detallada	No se puede crear un disco virtual porque se ha introducido un valor de recuento de tramos no válido para el nivel RAID seleccionado.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor de recuento de tramo (opción -sc) que sea apropiado para el nivel RAID seleccionado. Consulte PERC Controller Users Guide (Guía del usuario de la controladora PERC) para obtener los valores de recuento de tramos válidos. Para volver a intentar la operación, ejecute el comando RACADM storage createvd con las opciones correspondientes.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR092

Message	No se puede ejecutar la operación de configuración en la controladora porque la operación de importación de configuración ajena esté en curso.
Descripción detallada	La operación de configuración solicitada no se puede ejecutar porque hay una operación de importación de configuración ajena en la controladora que ya está en curso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el proceso de importación se complete antes de ejecutar cualquier operación de configuración.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR093

Message	No se puede ejecutar la operación de configuración, ya que la controladora no está disponible para el proceso de importación.
Descripción detallada	La operación de configuración no se puede realizar debido a que la controladora no está disponible para el proceso de importación.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que no haya una operación pendiente en la controladora. Si una operación está pendiente, espere hasta que finalice la operación o cancele la operación pendiente y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación de la controladora de almacenamiento para obtener información sobre la compatibilidad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR094

Message	La operación de configuración de almacenamiento se completó satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado pendiente.
Descripción detallada	La operación de configuración de almacenamiento se completó satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado pendiente.
Acción de respuesta recomendada	Para aplicar la operación de configuración de inmediato, cree un trabajo de configuración mediante la opción --realTime. Para aplicar la configuración después de reiniciar el servidor, cree un trabajo de configuración mediante la opción -r. Para crear los trabajos de reinicio y en tiempo real necesarios, ejecute el comando jobqueue. Para obtener más información sobre el comando jobqueue, ejecute el comando racadm help jobqueue.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR095

Message	La operación de almacenamiento se ha completado correctamente.
Descripción detallada	La operación de almacenamiento se ha completado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR096

Message	No se puede crear un disco virtual porque el valor de tamaño del espacio en disco especificado para el disco virtual es menor que el valor del límite inferior (100 MB).
Descripción detallada	No se puede crear un disco virtual porque el valor de tamaño del espacio en disco especificado para el disco virtual es menor que el valor del límite inferior (100 MB).
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor (la opción -size) igual o superior a 100 MB y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR097

Message	No se puede completar la operación debido a que el tamaño de la memoria de la unidad de disco físico es menor que el tamaño del disco virtual disponible o introducido.
Descripción detallada	No se puede crear un disco virtual debido a que el tamaño de la memoria de la unidad de disco físico es menor que el tamaño del disco virtual disponible o introducido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el valor de FQDD de una unidad de disco físico que tenga un mayor espacio en el disco y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para ver una lista de las unidades de disco físico y el espacio en disco asociado, ejecute el comando RACADM "racadm storage get pdisks -o -p size". Para ver una lista de los discos virtuales y el tamaño asociado, ejecute el comando RACADM "racadm storage get vdisks -o -p size".
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR099

Message	No se puede encontrar el FQDD *arg1* debido a que se introdujo un FQDD no válido o hay una operación pendiente en el FQDD especificado.
Argumentos	• ***arg1*** = componente FQDD
Descripción detallada	No se puede encontrar el valor de FQDD, ya que se ingresó un FQDD no válido o hay una operación pendiente en el valor de FQDD identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Realice los siguientes pasos y, a continuación, vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que el valor de FQDD introducido sea válido. 2) Asegúrese de que no haya una operación pendiente en el valor de FQDD identificado en el mensaje. Para obtener más información, consulte RACADM Command Line Reference Guide (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM).
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR1

Message	Un dispositivo *arg1* presenta un estado desconocido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	La controladora no puede comunicarse con un dispositivo. El estado del dispositivo no puede determinarse. Es posible que un cable esté suelto o dañado, o que un dispositivo esté perdido o haya un problema con el controlador o el firmware.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre la forma de comprobar los cables. Verifique que no haya problemas con los gabinetes conectados al sistema. Compruebe que la controladora tenga una versión admitida de controlador y firmware. Reiniciar el sistema puede resolver este problema.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4178

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2265
Id. de captura de OMSA	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

STOR12

Message	El chasis está operando con una controladora RAID desactivada.
Descripción detallada	Una o más controladoras RAID están desactivadas. Esto impide que el modo de tolerancia a errores funcione.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4179
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema remoto;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

STOR2

Message	Datos del sensor SCSI *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = args
Descripción detallada	Un dispositivo SCSI experimentó un error, pero es posible que se haya recuperado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4179
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

STOR3

Message	CEM Storage Management ha perdido la comunicación con *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de la controladora
Descripción detallada	Storage Management ha perdido la comunicación con una controladora. Esto puede ocurrir si la conectividad entre la controladora y el iDRAC se interrumpe o se encuentran problemas subyacentes en el hardware.

Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema o el iDRAC. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4177
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

STOR307

Message	No es posible realizar la operación de configuración debido a que la operación de exportación del registro se encuentra actualmente en progreso.

Descripción detallada	No es posible realizar la operación de configuración debido a que la operación de exportación del registro se encuentra actualmente en progreso.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que se complete la operación de exportación actual y vuelva a intentar la operación de configuración.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR308

Message	La controladora se encuentra en modo HBA, no se admite el valor RaidAction CreateAuto.

Descripción detallada	La controladora se encuentra en modo HBA, no se admite el valor RaidAction CreateAuto.
Acción de respuesta recomendada	A fin de realizar una operación de configuración RAID, cambie el modo de la controladora RAID y vuelva a intentar la operación. Para cambiar al modo de RAID mediante la utilidad F2 de configuración del sistema, vaya a Configuración del dispositivo > "Controladora RAID"> Administración de la controladora> Administración avanzada de la controladora > Cambiar al modo RAID.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

STOR4

Message	Se produjo un error interno en CEM Storage Management.

Descripción detallada	Se produjo un problema de software en la inicialización de los componentes de CEM Storage Management. El inventario y la supervisión del almacenamiento se verán afectados.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema o el iDRAC. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4177
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

STOR5

Message	Redundancia perdida. *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = VD/Nombre del gabinete
Descripción detallada	Un disco virtual o un gabinete presentan pérdida de redundancia de datos. En el caso del disco virtual, uno o más discos físicos incluidos en el disco virtual han fallado. Debido a los discos físicos que han fallado, el disco virtual ya no conserva datos redundantes (datos reflejados o de paridad). Un error en un disco físico adicional resultará en la pérdida de datos. En el caso del gabinete, fallaron varios componentes del gabinete. Por ejemplo, puede que el gabinete haya sufrido la pérdida de todos los ventiladores o los suministros de energía.
Acción de respuesta recomendada	Identifique y reemplace los componentes dañados. Para identificar el componente que ha fallado, seleccione el objeto Almacenamiento y haga clic en la subficha Condición. El estado de la controladora que se muestra en la subficha Condición indica si la controladora tiene un componente fallido o degradado. Haga clic en la controladora que muestra un estado de advertencia o de falla. Esta acción muestra la subficha Condición de la controladora que muestra el estado de los componentes individuales de la controladora. Continúe haciendo clic sobre los componentes que tengan el estado de advertencia o falla hasta identificar los componentes fallidos. Consulte Condición de almacenamiento para obtener información adicional. Consulte la documentación del gabinete para obtener información sobre cómo reemplazar componentes del gabinete y otro tipo de información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4178
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2123
Id. de captura de OMSA	130600
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

STOR6

Message	CEM Storage Management detectó cambios de inventario luego del reinicio del host.
Descripción detallada	La comparación de inventario de almacenamiento recopilada antes y después del reinicio o restablecimiento del host informa que hay diferencias. Es posible que se hayan agregado o eliminado algunos componentes de almacenamiento cuando el host se apagó.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4179
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

STOR7

Message	La instrumentación de Storage Management está realizando una operación de actualización de inventario.
Descripción detallada	La instrumentación de supervisión de almacenamiento detecta una secuencia de sucesos de las controladoras de almacenamiento subyacentes. Para superar esta condición de sobrecarga, todos los sucesos pendientes se purgaron y se realizará una actualización de inventario de forma automática.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	STOR = Almacenamiento
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4179
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

57

Mensajes de suceso de SUP

SUP001

Message	No se proporcionaron suficientes parámetros.
Descripción detallada	No se proporcionaron suficientes parámetros para el comando WSMAN.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los parámetros sean correctos, se proporcionen en la cantidad adecuada y tengan el formato correspondiente. A continuación, vuelva a intentar la acción.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP002

Message	Falló la creación del trabajo.
Descripción detallada	No se ha podido crear un nuevo trabajo debido a un error de red o porque el iDRAC no responde.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la acción. Si esto falla, reinicie el iDRAC.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP003

Message	Los parámetros URI y de indicador de destino o reinicio no son válidos.
Descripción detallada	Uno de los parámetros de indicador de destino, de reinicio y de cadena de entrada uniforme de recursos (URI) falta o supera la longitud prescrita.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que los valores de los parámetros URI, de indicador de destino o de reinicio sean correctos y vuelva a intentar la acción
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP005

Message	Valor de reinicio no válido.
Descripción detallada	El valor de reinicio especificado no es compatible.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el valor de reinicio y vuelva a intentar la acción. Las opciones actuales disponibles son 1) Ciclo de encendido 2) Apagado ordenado sin apagado forzado 3) Apagado ordenado con apagado forzado (~ tiempo de espera de 10 minutos)
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP006

Message	Descargando paquete de actualización: falló la eliminación.
Descripción detallada	El DUP se está descargando y la actualización no puede eliminarse mientras la descarga está en progreso
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el paquete de actualización se descargue y vuelva a intentar la acción. La descarga puede tardar más de 5 minutos, según la velocidad de la red y el tamaño del paquete de actualización.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP007

Message	iDRAC ocupado: falló la eliminación.
Descripción detallada	El canal de comunicación del iDRAC está abierto y otro proceso lo está usando; esto puede suceder porque hay una sesión abierta de USC de manera local en el servidor.
Acción de respuesta recomendada	Si USC está en uso, espere hasta que USC se cierre y vuelva a intentar la acción. De lo contrario, inténtelo de nuevo después de 30 segundos para comprobar si la conectividad de la red causó este error.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP009

Message	Actualización de paquete de controladores en progreso: falló la eliminación.
Descripción detallada	Debido al tamaño del paquete de controladores, el proceso de actualización elimina la versión anterior del paquete de controladores del sistema antes de instalar la versión más reciente. Por esta razón, la actualización del paquete de controladores no se puede eliminar.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que finalice la actualización del paquete de controladores. Para volver a la versión anterior de la actualización, descargue y actualice el firmware a la versión deseada.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0100

Message	No se pudo realizar la operación de actualización de firmware.
Descripción detallada	No se pudo realizar la operación de actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0101

Message	No es posible obtener el estado de actualización de firmware.
Descripción detallada	No es posible obtener el estado de la actualización.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0102

Message	Se especificó una dirección IP de TFTP no válida.
Descripción detallada	La dirección IP de TFTP especificada no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Especifique una dirección IP de TFTP válida.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0103

Message	No es posible acceder a la dirección IP de TFTP.
Descripción detallada	No es posible acceder al servidor TFTP especificado.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el servidor TFTP está activo.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0104

Message	Ruta de acceso de origen TFTP demasiado larga.
Descripción detallada	La ruta de acceso de origen debe tener menos de 64 caracteres.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una ruta de acceso de origen < 64 caracteres.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0105

Message	Imagen de firmware no válida
Descripción detallada	La imagen de firmware proporcionada por el usuario no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione una imagen de firmware válida.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0106

Message	No se pudo encontrar el archivo de imagen de firmware en la ruta de acceso especificada.
Descripción detallada	No hay ninguna imagen de firmware presente en la ruta de acceso especificada.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si la imagen de firmware está presente en la ruta de acceso especificada.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0107

Message	Ruta de acceso de archivo demasiado larga.
Descripción detallada	La ruta de acceso del archivo proporcionada como parámetro es demasiado larga.
Acción de respuesta recomendada	Acorte la longitud de la cadena suministrada como ruta de acceso del archivo. Para eso, mueva el archivo o cambie el nombre de las carpetas en la ruta de acceso.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0108

Message	Una operación de actualización de firmware ya está en progreso.
Descripción detallada	La actualización de firmware está en progreso y no es posible realizar otra actualización.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que finalice la operación de actualización y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0109

Message	Falta especificar una dirección IP de TFTP que es necesaria.
Descripción detallada	La actualización de firmware no puede realizarse sin la dirección IP de TFTP.
Acción de respuesta recomendada	Especifique la dirección IP de TFTP
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP011

Message	Se especificó un ID de trabajo no válido.
Descripción detallada	El ID de trabajo especificado no se encontró en la cola de trabajos.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el ID de trabajo y vuelva a intentar la acción. Recupere todos los trabajos abiertos emitiendo el comando GetAllJobs.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0110

Message	Inicializando los servicio de actualización de firmware. Espere por favor...
Descripción detallada	La actualización de firmware se está inicializando.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0111

Message	Se agotó el tiempo de espera mientras se esperaba que finalizara el proceso de actualización de firmware.
Descripción detallada	Se agotó el tiempo de espera de la actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar el proceso de actualización de firmware.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0112

Message	La opción -p no se admite actualmente para RACADM remoto y el\nsistema operativo usado.
Descripción detallada	La opción solicitada no está disponible para racadm remoto/sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0113

Message	La actualización de firmware de TFTP está desactivada.
Descripción detallada	Se debe establecer el objeto cfgRhostsFwUpdateTftpEnable.
Acción de respuesta recomendada	Establezca el objeto cfgRhostsFwUpdateTftpEnable en el grupo cfgRemoteHosts grupo mediante el subcomando config.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0114

Message	La operación de actualización de firmware no se pudo completar satisfactoriamente.
Descripción detallada	Falló el proceso de actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0115

Message	La actualización de firmware está en progreso. No se puede restablecer el\nRAC en este momento.
Descripción detallada	Rac no se puede restablecer mientras la actualización de firmware está en progreso.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que finalice la actualización de firmware.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0116

Message	La configuración de RAC ha iniciado el proceso de restauración a los valores predeterminados de fábrica.\nEspere un minuto para que este proceso se complete antes de acceder a\nRAC de nuevo.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0117

Message	La reversión de firmware se inició correctamente.\niDRAC se restablecerá para completar la operación de reversión de firmware.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0118

Message	Falló el restablecimiento de iDRAC. Restablezca iDRAC manualmente para completar la operación de reversión de firmware.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca iDRAC de forma manual.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0119

Message	Falló la reversión de firmware
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0120

Message	Preparando la actualización de firmware. Espere por favor...
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0121

Message	Actualización de firmware en progreso [porcentaje *arg1* completado]
Argumentos	• ***arg1*** **=** Extensión de finalización
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0122

Message	Actualización de firmware completada correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0123

Message	La actualización de firmware se ha completado satisfactoriamente. RAC está en proceso de\nrestablecimiento. La conexión se perderá. Espere un minuto para iniciar una nueva sesión.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a conectarse al iDRAC después de un minuto.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0124

Message	La actualización de firmware no está en progreso actualmente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0125

Message	El estado actual de la actualización de firmware es desconocido
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0126

Message	La actualización de firmware está en progreso. Espere por favor...
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0127

Message	Verificando imagen de firmware
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0128

Message	Listo para la actualización de firmware
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0129

Message	Restablecimiento de RAC. Espere por favor...
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP013

Message	Actualización en progreso: falló la eliminación.
Descripción detallada	El proceso de actualización está en proceso y no se puede eliminar.
Acción de respuesta recomendada	No intente eliminar el trabajo cuando el proceso de actualización se esté ejecutando. Para volver a la versión anterior de la actualización, descargue y actualice el firmware a la versión de reversión que desee o ejecute el comando para regresar a la versión anterior.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0130

Message	Se ha iniciado la actualización de firmware del TFTP. Este proceso de actualización puede tardar varios minutos en completarse.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0131

Message	Se ha iniciado la actualización de firmware del FTP. Este proceso de actualización puede tardar varios minutos en completarse.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP014

Message	Error desconocido: falló la eliminación.
Descripción detallada	Se ha encontrado un error desconocido al intentar eliminar el trabajo.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la acción. Si esto falla, reinicie el iDRAC.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP015

Message	Los valores de los parámetros de entrada no deben ser NULOS.
Descripción detallada	Uno de los parámetros especificados recibió un valor NULO que impidió que la acción se completara.
Acción de respuesta recomendada	Corrija el valor del parámetro y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP016

Message	El trabajo no se puede programar.
Descripción detallada	Solo se pueden programar los trabajos con los estados Descargando/Descargado/Reinicio pendiente.
Acción de respuesta recomendada	En caso de que haya un trabajo de actualización, espere a que el estado del trabajo sea Descargado y, a continuación, vuelva a intentar la acción.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP017

Message	Hora de inicio no válida.
Descripción detallada	La hora de inicio especificada no es válida.
Acción de respuesta recomendada	La hora de inicio se debe presentar en la forma AAAAMMDDHHMMSS. O bien, debe ser HORA_AHORA para especificar una actualización o un reinicio inmediatos. Verifique la hora de inicio especificada y vuelva a intentar la acción.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP018

Message	Hora de finalización no válida.
Descripción detallada	La hora de finalización no es válida.
Acción de respuesta recomendada	La hora de finalización debe presentarse en la forma AAAAMMDDHHMMSS. Verifique la hora de finalización especificada y vuelva a intentar la acción.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP019

Message	Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL +E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas 12G: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Acción de respuesta recomendada	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas 12G: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP020

Message	El trabajo especificado se ha eliminado
Descripción detallada	El trabajo especificado se ha eliminado correctamente de la cola de trabajos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP021

Message	La actualización de diagnósticos, del paquete de controladores o de Lifecycle Controller es una actualización directa y no puede programarse.
Descripción detallada	Las actualizaciones de diagnósticos y USC son actualizaciones directas y no se pueden programar
Acción de respuesta recomendada	No programe trabajos de USC o diagnósticos.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP022

Message	El área de almacenamiento de trabajos alcanzó el límite de almacenamiento máximo.
Descripción detallada	El archivo JobStore ha superado el límite de tamaño. Elimine todos los valores de JobID innecesarios en el área de almacenamiento de trabajos.
Acción de respuesta recomendada	El nuevo valor de JobID no se puede almacenar. Elimine manualmente los trabajos que han fallado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP023

Message	Se proporcionó un valor de JobID duplicado como entrada para la programación.
Descripción detallada	Se proporcionó un valor de JobID duplicado/no válido como entrada para la programación.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el ID de trabajo y vuelva a intentar la acción. Recupere todos los trabajos abiertos emitiendo el comando GetAllJobs.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP024

Message	El valor de InstanceID proporcionado para la operación de actualización no es válido
Descripción detallada	El valor de InstanceID proporcionado para la operación de actualización no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Enumere el inventario, copie el valor de InstanceId y proporcione ese valor para la operación de actualización
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP025

Message	El comando se ha ejecutado correctamente
Descripción detallada	Mensaje genérico que muestra que el comando se ejecutó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP026

Message	El valor de entrada especificado para el parámetro *arg1* no es válido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** parámetro
Descripción detallada	El valor introducido para el parámetro identificado en el mensaje no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Corrija el valor de entrada especificado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP027

Message	Falta el parámetro necesario *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = parámetro
Descripción detallada	Falta el parámetro necesario identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el valor del parámetro necesario para el método se haya especificado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP028

Message	El método GetRepoBasedUpdateList no se completó satisfactoriamente.
Descripción detallada	El método GetRepoBasedUpdateList no se ejecutó correctamente porque el método InstallFromRepo no se ejecutó en primer lugar.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el método InstallFromRepo y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP029

Message	Las versiones de firmware de las actualizaciones del catálogo de coincidencias del servidor aplicables están ausentes en el repositorio.
Descripción detallada	El catálogo del repositorio especificado en la operación tiene las mismas versiones de firmware que las presentes en el servidor. Las actualizaciones de firmware en el repositorio especificado no son aplicables al servidor.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP030

Message	La IP del proxy y la credencial de usuario son válidas solamente si el parámetro ProxySupport es VERDADERO.
Descripción detallada	El valor del parámetro ProxySupport debe ser VERDADERO si la IP del Proxy y las credenciales de usuario deben proporcionarse para la operación solicitada.
Acción de respuesta recomendada	No especifique los parámetros de IP del proxy y credenciales de usuario si el parámetro ProxySupport es FALSO.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SUP0501

Message	Archivo de catálogo no válido.
Descripción detallada	El archivo de catálogo no está en el formato XML admitido o el archivo del catálogo esté dañado.
Acción de respuesta recomendada	Haga una de las siguientes acciones: 1) Si el archivo del catálogo se encuentra personalizado, vuelva a crear el archivo utilizando el Administrador de repositorios e intente la operación nuevamente. 2) Actualice el archivo de catálogo desde el servidor FTP de los proveedores de servicio y vuelva a intentar la operación. 3) Actualice el archivo de catálogo desde los medios de utilidad de actualización del sistema o desde los medios de utilidad de actualización de compilación del sistema y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0502

Message	No se ha podido recopilar el inventario del sistema.
Descripción detallada	iDRAC no puede generar el archivo de inventario o el archivo de inventario que se recibe de iDRAC está dañado. Para obtener más información sobre la falla, consulte el registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, realice lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2.) Espere cinco segundos. 3.) Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el sistema. de 4) Presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente, y vuelva a intentar la operación. De lo contrario, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0503

Message	No se pudo recuperar el sistema.
Descripción detallada	No se pudo recuperar el ID del sistema desde el BIOS.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema e intente la operación nuevamente. 2) Actualice el firmware del BIOS a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0504

Message	No se pudo autenticar el archivo de catálogo del repositorio de actualización.
Descripción detallada	El archivo de catálogo del repositorio de actualización no tiene una firma digital.
Acción de respuesta recomendada	Utilice un repositorio que tenga el archivo de catálogo de una fuente de confianza y vuelva a intentar la operación. Si el catálogo es de una fuente de confianza, haga clic en Aceptar para continuar sin verificación de la firma digital.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0505

Message	Archivo de catálogo dañado.
Descripción detallada	El archivo de catálogo del repositorio seleccionado está dañado.
Acción de respuesta recomendada	Seleccione un repositorio con un archivo de catálogo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0506

Message	No se puede descomprimir el archivo de catálogo.
Descripción detallada	El archivo de catálogo del repositorio seleccionado está dañado o comprimido en un formato no admitido.
Acción de respuesta recomendada	Seleccione un repositorio con un archivo de catálogo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0507

Message	No se pudieron descargar los paquetes de actualización desde el servidor FTP.
Descripción detallada	Los detalles de configuración del servidor FTP son incorrectos.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca los detalles de configuración del servidor FTP y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0511

Message	No se puede encontrar la aplicación de diagnósticos.
Descripción detallada	La aplicación de diagnósticos (Evaluación del sistema de preinicio incorporada: Diagnóstico de UEFI empresarial) no está instalada o está dañada.
Acción de respuesta recomendada	Actualice la aplicación de diagnósticos por medio de la función de actualización de firmware en Lifecycle Controller. Para obtener los paquetes de actualización más recientes, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0513

Message	No se puede acceder al paquete de actualización.
Descripción detallada	La ruta de acceso del nombre de archivo al paquete de actualización que se especificó es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Especifique la ruta de acceso de archivo correcta donde se encuentra el paquete de actualización y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0514

Message	No se puede realizar la reversión de firmware.
Descripción detallada	Se ha producido un error interno mientras se realizaba una operación de reversión de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de reversión de firmware y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0515

Message	No se pudo autenticar la firma del paquete de actualización.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no ha podido autentificar la firma digital del paquete de actualización. El paquete de actualización no se aplicará a menos que tenga una firma digital válida.
Acción de respuesta recomendada	Descargue el último paquete de actualización de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0516

Message	Actualizando el firmware para *arg1* a la versión *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = componente • ***arg2*** = versión
Descripción detallada	No apague el sistema mientras la actualización de firmware está en progreso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0517

Message	No se puede actualizar el firmware *arg1* a la versión *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = componente • ***arg2*** = versión
Descripción detallada	La imagen de firmware que se especifica en la operación no se aplica correctamente. Es posible que haya ocurrido un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, descargue el paquete de actualización más reciente de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0518

Message	Se actualizó correctamente el firmware *arg1* a la versión *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = componente • ***arg2*** = versión
Descripción detallada	El firmware especificado para el componente se ha actualizado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0519

Message	No se puede validar la imagen de firmware para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = componente
Descripción detallada	La operación de actualización de la imagen de firmware no puede procesar la imagen de firmware provista. La imagen no es válida o no es compatible con los componentes instalados.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, descargue el paquete de actualización más reciente de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0520

Message	No se puede actualizar el firmware *arg1* a la versión *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** componente • ***arg2*** **=** versión
Descripción detallada	La operación de actualización de firmware para el componente no se completó debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, descargue el paquete de actualización más reciente de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones

Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0522

Message	No se puede actualizar el firmware del BIOS porque de protección contra escritura está activada.
Descripción detallada	La protección contra escritura está activada para la imagen del BIOS y la actualización del BIOS local está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Para actualizar el BIOS de manera local, active la actualización del BIOS local por medio de la selección del programa de configuración del sistema.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0525

Message	No se pudo verificar la firma digital del paquete de actualización.
Descripción detallada	No se pudo verificar la firma digital del paquete de actualización.
Acción de respuesta recomendada	Descargue el último paquete de actualización de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0526

Message	No es posible continuar con la actualización de firmware.
Descripción detallada	No es posible continuar con la actualización de firmware, ya que el archivo de catálogo o el paquete de actualización están dañados.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, descargue la última versión del paquete de actualización o del catálogo de archivo de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0527

Message	El paquete de actualización no es compatible con este sistema.
Descripción detallada	El paquete de actualización no tiene este sistema en la lista de plataformas admitidas.
Acción de respuesta recomendada	Descargue el último paquete de actualización de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0528

Message	No se puede generar una tabla de comparación de firmware.
Descripción detallada	Se produjo un error interno en Lifecycle Controller durante la generación del informe de comparación de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de actualización de plataforma y vuelva a intentar la operación. Si persiste el problema, actualice el firmware de Lifecycle Controller a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0529

Message	No es posible acceder al repositorio.
Descripción detallada	La unidad USB seleccionada está desconectada.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la unidad USB esté conectada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0530

Message	Ubicación incorrecta de ruta de acceso al repositorio.
Descripción detallada	No se puede acceder a la ruta de acceso del repositorio de catálogo.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación con la ruta de acceso del repositorio de catálogo correcta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0531

Message	No se pueden instalar los paquetes de actualización.
Descripción detallada	La ubicación del repositorio no es válida o el repositorio no contiene los paquetes de actualización.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca otra ubicación de repositorio que contenga los paquetes de actualización deseados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0532

Message	El repositorio contiene paquetes de actualización dañados.
Descripción detallada	El repositorio contiene paquetes de actualización dañados.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca otra ubicación de repositorio que contenga los paquetes de actualización deseados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0533

Message	No se pueden descargar los archivos del paquete de actualización del servidor FTP.
Descripción detallada	El archivo no se puede descargar desde el recurso compartido del FTP debido a problemas de red.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la conexión de red y vuelva a intentar la descarga. Si el problema persiste, vuelva a configurar los valores de red e inténtelo de nuevo.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0534

Message	No se puede encontrar el archivo de catálogo.
Descripción detallada	El archivo de catálogo no puede encontrarse en la ubicación especificada.
Acción de respuesta recomendada	Especifique la ubicación correcta del repositorio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0535

Message	Actualizando *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = componente y versión
Descripción detallada	La actualización de firmware del componente está en progreso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta. No apague el sistema mientras la actualización está en progreso.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0536

Message	Se actualizó correctamente *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = componente y versión
Descripción detallada	La actualización de firmware de los componentes fue satisfactoria.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0537

Message	No es posible continuar con la actualización de firmware.
Descripción detallada	No es posible continuar con la actualización de firmware debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema y vuelva a intentar. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener el paquete de actualización más reciente.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0538

Message	No se puede actualizar la *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = componente y versión
Descripción detallada	No se puede actualizar el firmware por uno de los motivos siguientes: 1) El paquete de actualización no es compatible. 2) La función Módulo de plataforma segura (TPM) está activada en la configuración del BIOS.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Descargue el último paquete de actualización de su proveedor de servicio. 2) Desactive la función Módulo de plataforma segura (TPM) en la configuración del BIOS. 3) Actualice el firmware de Lifecycle Controller a la versión más reciente.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP0539

Message	Faltan los paquetes de actualización en el repositorio.
Descripción detallada	Los paquetes de actualización no se encuentran en el repositorio especificado.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca otra ubicación de repositorio que contenga los paquetes de actualización deseados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1901

Message	Hay una actualización de firmware en proceso de inicialización.
Descripción detallada	Hay una actualización de firmware en proceso de inicialización.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1902

Message	La actualización de firmware va a interrumpir los servicios.
Descripción detallada	La actualización de firmware va a interrumpir los servicios.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1903

Message	Se están verificando los encabezados de la imagen de actualización de firmware.
Descripción detallada	Se están verificando los encabezados de la imagen de actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1904

Message	Se está realizando una suma de comprobación de la imagen de la actualización de firmware.
Descripción detallada	Se está realizando una suma de comprobación de la imagen de la actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1905

Message	La actualización de firmware está programando la actualización.
Descripción detallada	La actualización de firmware está programando la actualización.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1906

Message	El firmware se actualizó correctamente.
Descripción detallada	El firmware se actualizó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1907

Message	Falló la actualización de firmware.
Descripción detallada	Falló la actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a adquirir la imagen de la fuente original e intente nuevamente la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1908

Message	La actualización de firmware no pudo realizar la suma de comprobación.
Descripción detallada	La actualización de firmware no pudo realizar la suma de comprobación.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a adquirir la imagen de la fuente original e intente nuevamente la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1909

Message	La actualización de firmware no pudo descargar la imagen.
Descripción detallada	La actualización de firmware no pudo descargar la imagen.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que la imagen esté disponible y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1910

Message	La actualización de firmware no está pendiente.
Descripción detallada	La actualización de firmware no está pendiente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1911

Message	Se completó la inicialización de la actualización de firmware.
Descripción detallada	Se completó la inicialización de la actualización de firmware.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SUP1912

Message	La recuperación de RAC de la actualización de firmware se realizó correctamente.
Descripción detallada	La recuperación de RAC de la actualización de firmware se realizó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SUP = Trabajo de actualización de FW
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

58

Mensajes de suceso de SWC

SW0725

Message	Falló la comunicación con iDRAC7.
Descripción detallada	iDRAC7 está ocupado y no responde a las solicitudes IPMI de configuración de iDRAC7.
Acción de respuesta recomendada	Intente realizar ciclos de encendido de CA en el servidor o actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0001

Message	No se puede guardar la configuración de red.
Descripción detallada	El cable de red puede no estar conectado o se produjo un error interno. Para obtener más información sobre la falla, consulte el registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que el cable de red esté conectada y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0002

Message	No se pueden establecer políticas de reemplazo de piezas.
Descripción detallada	La operación de configuración de políticas de reemplazo de piezas tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0003

Message	No se pudo mostrar el registro de Lifecycle.
Descripción detallada	Se produjo un error irrecuperable mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0004

Message	No se puede añadir una nota de trabajo al registro de Lifecycle.
Descripción detallada	La operación para añadir una nota de trabajo al registro de Lifecycle tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0005

Message	No se puede mostrar el inventario de hardware existente.
Descripción detallada	La operación para ver el inventario de hardware actual tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0006

Message	No se puede mostrar el inventario de hardware Como Enviado.
Descripción detallada	La operación para ver el inventario de hardware Como Enviado tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0007

Message	No se puede escribir el inventario de hardware actual en el destino especificado.
Descripción detallada	La operación para exportar el inventario de hardware actual no se completó porque el destino: 1) no tiene la carpeta especificada, 2) no dispone de suficiente espacio libre o 3) es de sólo lectura.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe los siguientes puntos y vuelva a intentar la operación: 1) El destino tiene la carpeta especificada. 2) El destino tiene suficiente espacio libre. 3) El destino no está protegido contra escritura.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0008

Message	No se puede escribir el inventario de hardware Como enviado en el destino especificado.
Descripción detallada	La operación para exportar el inventario de hardware Como enviado no se completó porque el destino: 1) no tiene la carpeta especificada, 2) no dispone de suficiente espacio libre o 3) es de sólo lectura.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe los siguientes puntos y vuelva a intentar la operación: 1) El destino tiene la carpeta especificada. 2) El destino tiene suficiente espacio libre. 3) El destino no está protegido contra escritura.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0011

Message	La configuración de seguridad del panel frontal se aplicó correctamente.
Descripción detallada	Los parámetros de seguridad del panel frontal se configuraron correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0012

Message	No se pudo recuperar la configuración de seguridad del panel frontal.
Descripción detallada	La operación para recuperar la configuración de seguridad del panel frontal tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0013

Message	No se puede guardar la configuración de seguridad del panel frontal.
Descripción detallada	La operación para guardar la configuración de seguridad del panel frontal tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0014

Message	No se pueden establecer fecha y hora nuevas.
Descripción detallada	No se pueden aplicar los cambios en la configuración de fecha y hora porque se produjo un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de fecha y hora y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0015

Message	No se pudo recuperar la lista de sistemas operativos admitidos.
Descripción detallada	El paquete de controladores del sistema operativo falta o no se puede acceder a él.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el sistema con la versión más reciente del paquete de controladores del sistema operativo de Lifecycle Controller. Obtenga el paquete de controladores del sistema operativo mediante el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0016

Message	No se puede inicializar el asistente de implementación del sistema operativo.
Descripción detallada	El paquete de controladores del sistema operativo falta o no se puede acceder a él.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0017

Message	No se pueden recuperar los controladores para el sistema operativo seleccionado.
Descripción detallada	Se produjo un error irrecuperable mientras se recuperaban los controladores.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y realice un ciclo de encendido de CA.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0018

Message	No se puede aplicar la configuración del modo de inicio del BIOS.
Descripción detallada	La configuración del modo de inicio del BIOS no se puede aplicar debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y realice un ciclo de encendido de CA.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0019

Message	La operación de prueba de conexión de red se completó con errores.
Descripción detallada	Se agotó el tiempo de espera de la prueba de ping de prueba de conexión de red. El cable de red está desconectado o la red no está configurada correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la conexión del cable de red y los valores de configuración de la red y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, vuelva a configurar los valores de la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0023

Message	Cifrado configurado correctamente.
Descripción detallada	El cifrado se configuró correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0024

Message	Se agotó el tiempo de espera de la prueba ping de prueba de conexión de red.
Descripción detallada	Se agotó el tiempo de espera de la prueba de ping de prueba de conexión de red. El cable de red está desconectado o la red no está configurada correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la conexión del cable de red y los valores de configuración de la red y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, vuelva a configurar los valores de la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0025

Message	La operación ha finalizado satisfactoriamente, sin embargo, el sistema no puede apagarse automáticamente.
Descripción detallada	La operación ha finalizado satisfactoriamente, sin embargo, el sistema no puede apagarse automáticamente.
Acción de respuesta recomendada	Apague manualmente el sistema. Para obtener más información sobre la falla, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0026

Message	No se pudo recuperar el estado de la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Descripción detallada	El estado de la operación de copia de seguridad del perfil del servidor no se pudo recuperar debido a un error irrecuperable producido mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0027

Message	Se realizó correctamente una copia de seguridad del perfil del servidor mediante la interfaz gráfica de usuario de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	La operación de copia de seguridad del perfil del servidor se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0028

Message	La operación de copia de seguridad del perfil del servidor no se completó correctamente.
Descripción detallada	iDRAC no puede completar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor, ya que se ha producido un error irrecuperable.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0029

Message	No se pudo recuperar el estado de la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Descripción detallada	El estado de la operación de copia de seguridad del perfil del servidor no se pudo recuperar debido a un error irrecuperable producido mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0030

Message	No se puede completar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Descripción detallada	iDRAC no puede completar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0031

Message	No se puede iniciar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Descripción detallada	iDRAC no puede iniciar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor, ya que se ha producido un error irrecuperable.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0032

Message	El archivo de imagen del perfil de configuración del servidor se exportó correctamente a la unidad USB.
Descripción detallada	La exportación del archivo de imagen del perfil de configuración del servidor a la unidad USB se realizó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0033

Message	El archivo de imagen del perfil de configuración del servidor se exportó correctamente al recurso compartido de red.
Descripción detallada	La exportación del archivo de imagen del perfil de configuración del servidor al recurso compartido de red se realizó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0034

Message	No se puede exportar el archivo al recurso compartido de red.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede exportar el archivo al recurso compartido de red, ya que no tiene suficiente espacio libre.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el recurso compartido de red tenga suficiente espacio libre y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe la configuración de la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0035

Message	No se puede inicializar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Descripción detallada	La operación de copia de seguridad no se ha iniciado porque el sistema no tiene una etiqueta de servicio.
Acción de respuesta recomendada	Asigne una etiqueta de servicio para el sistema y vuelva a intentar la operación. Para asignar la etiqueta de servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0036

Message	No es posible iniciar los diagnósticos de hardware.
Descripción detallada	No es posible iniciar los diagnósticos de hardware porque la aplicación Enterprise UEFI Diagnostics está dañada o iDRAC no responde.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, actualice Enterprise UEFI Diagnostics por medio de uno de los siguientes métodos: 1) Utilice la función de actualización de firmware en Lifecycle Controller. 2) Utilice la utilidad de actualización del servidor. 3) Ejecute el paquete de actualización del sistema operativo. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0037

Message	No se puede exportar el archivo al recurso compartido de red.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede exportar el archivo al recurso compartido de red, ya que la carpeta de destino está ausente o no se puede acceder a ella.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la carpeta de destino esté presente y sea accesible y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe la configuración de la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0038

Message	No se puede exportar el archivo al recurso compartido de red.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede exportar el archivo al recurso compartido de red, ya que la carpeta de destino es de sólo lectura o no se puede acceder a ella.
Acción de respuesta recomendada	Elimine la protección de escritura en la carpeta de destino y compruebe que la carpeta sea accesible, luego vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe la configuración de la red y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0039

Message	No se puede encontrar la copia de seguridad de la imagen del perfil de configuración del servidor.
Descripción detallada	La partición de la imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad está ausente en la tarjeta SD vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Un perfil de configuración del servidor de copia de seguridad es necesario para importar o exportar un perfil de servidor. Realice la operación de copia de seguridad y vuelva a intentar la operación de importación o exportación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0040

Message	No se puede completar la operación de importación.
Descripción detallada	La ubicación del archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad proporcionada es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca la ubicación correcta del archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0041

Message	No se puede copiar el perfil de configuración del servidor de copia de seguridad.
Descripción detallada	La ubicación del archivo de origen especificado es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la ubicación del archivo de origen especificada sea correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0042

Message	No se pudo recuperar el estado de la operación de importación del perfil del servidor.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede recuperar el estado de la operación de importación del perfil del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de importación del perfil del servidor) y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0043

Message	La operación de importación del perfil del servidor finalizó con errores.
Descripción detallada	La operación de importación del perfil del servidor finalizó con errores. Para obtener más información, consulte el registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de importación del perfil del servidor y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0044

Message	No se pudo recuperar el estado de la operación de importación del perfil del servidor.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede recuperar el estado de la operación de importación del perfil del servidor. Para obtener más información, consulte el registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0045

Message	No se puede completar la operación de importación.
Descripción detallada	La operación de importación no se completó correctamente. Para obtener más información, consulte el registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de importación del perfil del servidor y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0046

Message	No se puede iniciar la operación de importación.
Descripción detallada	No se puede iniciar la operación de importación porque hay otra operación de importación que está en progreso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que finalice la operación de importación existente antes de iniciar una nueva operación de importación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0047

Message	La frase de contraseña proporcionada para el perfil de configuración del servidor de copia de seguridad es incorrecta.
Descripción detallada	La frase de contraseña especificada no es correcta.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca la frase de contraseña válida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0048

Message	No se pudo validar el archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad para este sistema.
Descripción detallada	La operación de copia de seguridad del perfil del servidor no se completó debido a que: 1) El archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad presente en la tarjeta SD VFlash no es válido para este sistema. 2) La frase de contraseña que ingresó no coincide con la frase de contraseña utilizada para proteger el archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Vuelva a insertar la tarjeta SD vFlash con el archivo de imagen de copia de seguridad correcto. 2) Introduzca la frase de contraseña que se utilizó para proteger el archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0049

Message	No se puede continuar con la operación de importación.
Descripción detallada	La operación de importación no puede continuar porque el archivo de imagen de copia de seguridad está ausente en la tarjeta SD vFlash, la imagen no es válida o la frase de contraseña especificada es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo de imagen esté presente en la tarjeta SD vFlash, la imagen sea válida y la frase de contraseña especificada sea correcta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0050

Message	No se puede iniciar la operación de importación.
Descripción detallada	No se puede iniciar la operación de importación debido a que el iDRAC no responde.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de importación por medio de un archivo de imagen de copia de seguridad válido y una frase de contraseña correcta. Si el problema persiste, realice lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0051

Message	No se pudo recuperar la información de licencia de iDRAC.
Descripción detallada	No se pudo recuperar la información de licencia debido a un error de comunicación en iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Salga de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0052

Message	No es posible continuar con la operación de implementación del sistema operativo.
Descripción detallada	Se produjo un error al intentar recuperar los controladores del sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y actualice el sistema con los paquetes de controladores del sistema operativo más recientes disponibles mediante el proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0053

Message	La extensión del archivo no es compatible o el paquete de actualización no es válido.
Descripción detallada	La extensión del archivo del paquete de actualización no es compatible o el paquete de actualización no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Use un paquete de actualización válido basado en Windows con extensión .exe.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0054

Message	No se puede guardar la configuración.
Descripción detallada	Se produjo un error interno al guardar la configuración.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema o actualice el firmware de Lifecycle Controller a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0055

Message	No se puede cargar la página Ver versión actual.
Descripción detallada	No se puede cargar la página Ver versión actual debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0056

Message	No se puede exportar el archivo a la unidad USB.
Descripción detallada	No se puede exportar el archivo a la unidad USB porque no tiene la carpeta especificada, no dispone de suficiente espacio libre o es de sólo lectura.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la unidad USB que contiene la carpeta especificada, tenga suficiente espacio libre o no sea de sólo lectura. Si el problema persiste, reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0057

Message	No se puede exportar el archivo al recurso compartido de red.
Descripción detallada	No se pueden copiar el archivo en el recurso compartido de red porque no tiene la carpeta especificada, el nombre de la carpeta especificada tiene espacio entre los caracteres, no dispone de suficiente espacio libre o es de sólo lectura.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la red compartida tenga la carpeta especificada, el nombre de la carpeta especificada no tenga ningún espacio entre los caracteres, tenga suficiente espacio libre o no sea de sólo lectura. Si el problema persiste, realice un ciclo de encendido de CA y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0058

Message	No se puede completar la operación.
Descripción detallada	Se produjo un error de procesamiento interno.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0059

Message	No se puede completar la operación.
Descripción detallada	Otras aplicaciones, como Lifecycle Controller Remote Services o RACADM, están usando las particiones vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que finalicen las operaciones actuales y vuelva a intentar la operación. Para obtener información, consulte la sección de preguntas frecuentes de Lifecycle Controller Remote Services o la guía del usuario de RACADM.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0060

Message	No se puede completar la operación.
Descripción detallada	Una o más particiones vFlash están conectadas actualmente.
Acción de respuesta recomendada	Utilice la interfaz web del iDRAC para desconectar las particiones vFlash y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0061

Message	No se puede completar la operación.
Descripción detallada	La protección contra escritura está activada en la tarjeta SD vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Elimine la protección contra escritura de la tarjeta SD VFlash y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0062

Message	No se puede exportar el registro de Lifecycle:
Descripción detallada	La carpeta de destino no está presente, el destino está lleno o protegido contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Verifique lo siguiente y vuelva a intentar la operación: 1) La carpeta de destino está presente. 2) El destino tiene suficiente espacio libre. 3) El destino no está protegido contra escritura. Si el problema persiste, realice un ciclo de encendido de CA y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0063

Message	No es posible autenticar las credenciales de inicio de sesión y el nombre de recurso compartido.
Descripción detallada	El nombre del recurso compartido y las credenciales de inicio de sesión que se proporcionan son incorrectos.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el nombre de recurso compartido y las credenciales de inicio de sesión correctos, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0064

Message	No es posible montar el recurso compartido de red.
Descripción detallada	Los detalles que se proporcionan para acceder al recurso compartido de red son incorrectos.
Acción de respuesta recomendada	Especifique los detalles de recurso compartido de red correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0065

Message	No se pueden recuperar los controladores para el sistema operativo seleccionado.
Descripción detallada	Lifecycle Controller no puede copiar los controladores del sistema operativo desde el paquete de controladores del sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el sistema con la última versión de los paquetes de controladores del sistema operativo por medio de la función de actualización de firmware e intente la operación nuevamente. 2) Reinicie el sistema, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0066

Message	No se puede conectar al recurso compartido de red.
Descripción detallada	No se puede conectar con el recurso compartido de red por uno de los siguientes motivos: 1) Las credenciales de inicio de sesión son incorrectas. 2) La red es inaccesible. 3) La dirección IP del sistema entra en conflicto con otro sistema de la red.
Acción de respuesta recomendada	Verifique las credenciales de inicio de sesión. Asegúrese de que el recurso compartido de red sea accesible y la dirección IP del sistema no entre en conflicto con ningún otro sistema de la red. Si el problema persiste, realice un ciclo de encendido de CA y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0067

Message	No se pudo importar el archivo de configuración del sistema operativo.
Descripción detallada	La ubicación de la configuración del sistema operativo del archivo especificado en la operación no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la ruta de acceso del archivo de origen especificada sea correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0068

Message	No se puede recuperar la configuración del modo de inicio del BIOS.
Descripción detallada	La configuración del modo de inicio del BIOS no se pudo recuperar debido a un problema interno.
Acción de respuesta recomendada	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y realice un ciclo de encendido de CA.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0069

Message	Se aplicó correctamente la nueva configuración del modo de inicio para el BIOS.
Descripción detallada	La configuración nueva del modo de inicio del BIOS se aplicó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0070

Message	El informe de asistencia técnica se ha exportado correctamente a la unidad USB.
Descripción detallada	El informe de asistencia técnica se ha exportado correctamente a la unidad USB.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0071

Message	El informe de asistencia técnica se exportó correctamente a la carpeta del recurso compartido de red.
Descripción detallada	El informe de asistencia técnica se exportó correctamente a la carpeta del recurso compartido de red.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0072

Message	No se puede exportar el informe de asistencia técnica a la carpeta de destino.
Descripción detallada	El informe de asistencia técnica no se puede exportar a la carpeta de destino.
Acción de respuesta recomendada	Verifique lo siguiente y vuelva a intentar la operación: 1) La carpeta de destino está presente. 2) La carpeta de destino tiene suficiente espacio libre. 3) La carpeta de destino no está protegida contra escritura. Si el problema persiste, realice una operación de ciclo de encendido de CA y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0073

Message	No se puede iniciar la operación con la versión actual del iDRAC.
Descripción detallada	La operación de Reutilización o Retiro del sistema no se puede iniciar correctamente porque la versión actual de firmware del iDRAC no admite la operación.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0074

Message	No se puede iniciar la operación con la versión actual del iDRAC.
Descripción detallada	La operación de exportación del informe de asistencia técnica no se puede iniciar, ya que la versión actual del firmware de iDRAC no admite la operación.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0075

Message	No se pueden realizar las operaciones RAID porque la controladora seleccionada está en modo HBA.
Descripción detallada	No se pueden realizar las operaciones RAID porque la controladora seleccionada está en modo HBA.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a intentar la operación con otras controladoras que admitan las operaciones RAID y no se encuentren en el modo HBA. 2) Cambie el modo de la controladora de HBA a RAID y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0076

Message	Las siguientes particiones de almacenamiento interno de iDRAC que están presentes en el sistema no se montaron durante el inicio del sistema: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** particiones
Descripción detallada	Lifecycle Controller ha detectado que las particiones de almacenamiento interno de iDRAC identificadas en el mensaje no fueron puestas a disposición por el BIOS durante el proceso de inicio.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Si el problema se produce de manera uniforme durante el inicio del sistema, reinicie iDRAC y luego reinicie el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0077

Message	No se puede iniciar la operación de un nuevo propósito o retiro del sistema.
Descripción detallada	iDRAC no puede iniciar la operación de un nuevo propósito o retiro del sistema debido a que iDRAC no responde u otra operación está en curso.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las siguientes acciones: 1) Verifique si hay otras operaciones en ejecución en iDRAC y espere a que se completen las operaciones y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Reinicie el servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC0101

Message	No se pueden leer los registros disponibles.
Descripción detallada	Racadm no puede leer los registros disponibles en este momento. Vuelva a intentar el comando.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0102

Message	La opción -m no es compatible con la interfaz utilizada.
Descripción detallada	La opción solicitada no se encuentra disponible en la interfaz utilizada.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para obtener la lista de opciones válidas para la interfaz.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0103

Message	La opción -E especificado no es válida para el registro especificado.
Descripción detallada	El registro especificado no admite la opción -e.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0104

Message	La opción -R no es válida para el registro especificado.
Descripción detallada	El registro especificado no admite la opción -r.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0105

Message	Opción -m no válida. Intente con --un poco más o consulte la ayuda para un uso adecuado
Descripción detallada	El comando no admite la opción -m.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el comando getraclog.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0106

Message	La opción -u no se admite en la configuración actual del RAC.
Descripción detallada	La opción especificada no se admite en el RAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0107

Message	Varias opciones no están permitidas con este comando.
Descripción detallada	El comando admite sólo una opción que es la ID de la sesión
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el comando con una sola opción, es decir, el ID de sesión
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0108

Message	La etiqueta de servicio no está rellenada en este momento.
Descripción detallada	La cadena de la etiqueta de servicio está vacía.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0109

Message	No hay información del proceso disponible en este momento.
Descripción detallada	No hay información de diagnóstico de RAC disponible.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0110

Message	No hay información de compilación disponible en este momento.
Descripción detallada	La información de compilación no se encuentra disponible para racdump.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0111

Message	Se debe especificar un comando de acción del servidor.
Descripción detallada	El subcomando serveraction requiere que se especifique una opción.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el subcomando serveraction e introduzca una opción válida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0112

Message	Se agotó el tiempo de espera mientras se esperaba que el servidor realizara la acción de encendido solicitada.
Descripción detallada	Se agotó el tiempo de espera en la red mientras se intentaba realizar la acción de encendido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0113

Message	La opción -6 sólo se puede usar junto con las opciones -d o -s.
Descripción detallada	La sintaxis del comando setniccfg no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando setniccfg.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0114

Message	La opción -o no se puede utilizar con otras opciones.
Descripción detallada	La sintaxis del comando setniccfg no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando setniccfg.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0115

Message	La opción -s no puede utilizarse con ninguna otra opción.
Descripción detallada	La sintaxis del comando setniccfg no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando setniccfg.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0116

Message	La opción -s requiere la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace.
Descripción detallada	La sintaxis del comando setniccfg no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando setniccfg.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0117

Message	Sintaxis no válida. Se deben especificar las opciones -f y -t.
Descripción detallada	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertdownload.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0118

Message	Sintaxis no válida. Se debe especificar -f.
Descripción detallada	La sintaxis del comando sslcertupload no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertupload.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0119

Message	Tipo de certificado no válido especificado con la opción -t.
Descripción detallada	La sintaxis del comando sslcertview no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertview.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0120

Message	Sintaxis no válida. Se debe especificar el tipo de certificado (-t).
Descripción detallada	La sintaxis del comando sslcertview no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertview.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0121

Message	Sintaxis no valida. Se debe especificar el índice de usuario (-i).
Descripción detallada	La sintaxis del comando sslcertview no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertview.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0122

Message	Sintaxis no válida. Se debe especificar el tipo de clave SSL (-t).
Descripción detallada	La sintaxis del comando sslcertupload no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertupload.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0123

Message	La opción -s no es válida con ninguna otra opción.
Descripción detallada	La sintaxis del comando sslcsrgen no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcsrgen.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0124

Message	La opción -u requiere que se especifique -f.
Descripción detallada	La sintaxis del comando sslcsrgen no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcsrgen.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0125

Message	No se puede generar CSR.
Descripción detallada	El archivo CSR no se pudo generar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0126

Message	No se pudo descargar el archivo CSR.
Descripción detallada	La herramienta Racadm no pudo descargar el archivo CSR generado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0127

Message	No se puede abrir el archivo para la escritura.
Descripción detallada	Es posible que el archivo esté protegido contra escritura y no se pudo editar.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si el archivo está protegido contra escritura.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0128

Message	El campo Nombre común (CN) del grupo de seguridad CSR debe\n configurarse para poder generar un CSR.
Descripción detallada	El campo Nombre común es necesario para generar un CSR. Si Nombre común está vacío, no se genera.
Acción de respuesta recomendada	Configure el campo Nombre común mediante el comando config.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0129

Message	No fue posible enviar el correo electrónico de prueba. Asegúrese de que las alertas por correo electrónico\nse hayan configurado correctamente y exista conectividad con\nel servidor SMTP.
Descripción detallada	La herramienta Racadm no ha podido enviar un correo electrónico de prueba para la configuración.
Acción de respuesta recomendada	Busque los parámetros que se mencionan en el mensaje.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0130

Message	La captura en el índice especificado no está activada.
Descripción detallada	La captura debe estar configurada para el índice específico a fin de que testtrap pueda ejecutar el análisis.
Acción de respuesta recomendada	Establezca cfgIpmiPetAlertEnable en el grupo cfgIpmiPet utilizando el subcomando config para el índice correspondiente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0131

Message	Se debe configurar la dirección de destino de captura.
Descripción detallada	Se debe configurar la dirección IP de destino para la captura.
Acción de respuesta recomendada	Establezca cfgIpmiPetAlertDestIpAddr en el grupo cfgIpmiPet utilizando el subcomando config para el índice correspondiente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0132

Message	No se pudo enviar la captura de prueba. Asegúrese de que la captura\nse haya configurado correctamente y exista conectividad con\nel extremo de destino.
Descripción detallada	Es posible que la dirección IP de destino no sea alcanzable o los valores necesarios no estén configurados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la conectividad con la dirección IP configurada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0133

Message	Se debe especificar la conexión o desconexión.
Descripción detallada	No hay suficiente información proporcionada.
Acción de respuesta recomendada	Especifique la opción de conexión o desconexión con el subcomando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0134

Message	El registro del RAC se borró correctamente.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0135

Message	El registro de SEL se borró correctamente.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0136

Message	El valor del objeto se modificó correctamente.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0137

Message	El volcado de núcleo se ha eliminado correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0138

Message	La solicitud de volcado de núcleo se ha completado correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0139

Message	Total de registros: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = número de registros
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0140

Message	La operación de restablecimiento del RAC se inició correctamente. Puede tardar hasta un minuto\npara que el RAC vuelva a estar en línea nuevamente.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0141

Message	El certificado se descargó satisfactoriamente del RAC
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0142

Message	El certificado se cargó satisfactoriamente en el RAC.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0143

Message	La clave SSL se cargó correctamente en el RAC.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0144

Message	El certificado se cargó satisfactoriamente en el RAC. El RAC se restablecerá\npara activar el nuevo certificado y es posible que esté fuera de línea temporalmente.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0145

Message	Se generó un CSR correctamente.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0146

Message	La pantalla de ASR más reciente se borró correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0147

Message	La solicitud de ASR se completó correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0148

Message	El mensaje de correo electrónico de prueba se envió correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0149

Message	La captura de prueba se envió correctamente.
Descripción detallada	La alerta de captura de prueba SNMP solicitada se ha enviado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0150

Message	El valor del objeto es válido
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0151

Message	La configuración de RAC se guardó correctamente en el archivo
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0152

Message	La configuración de RAC desde el archivo se ha completado correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0153

Message	El archivo de configuración de RAC es válido
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0154

Message	Generando CSR. Espere por favor...
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0155

Message	CSR generado y descargado satisfactoriamente de RAC
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0156

Message	Archivo CSR descargado de RAC satisfactoriamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0157

Message	El certificado del usuario se cargó satisfactoriamente en el RAC.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0158

Message	El certificado de CA del usuario se cargó satisfactoriamente en el RAC.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0159

Message	Archivo keytab de Kerberos cargado correctamente en el RAC
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0160

Message	El archivo de clave de autentificación PK SSH se cargó correctamente en el RAC.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0161

Message	La operación de autenticación de PK SSH ha finalizado satisfactoriamente.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0201

Message	Todas las claves se eliminaron correctamente
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0202

Message	Clave eliminada correctamente
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0203

Message	Archivo de clave cargado correctamente
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0204

Message	Texto de clave cargado satisfactoriamente
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0205

Message	Cargue una clave SSL en el RAC
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0206

Message	Ver información de certificado de usuario
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0207

Message	Mostrar la información de la versión de RACADM
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0208

Message	Desconectar conexiones de medios virtuales
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0209

Message	Conectar o desconectar conexiones de servidor de imagen
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0210

Message	Mostrar información de formación de equipos de NIC
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0211

Message	Realizar operaciones vFlash
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0212

Message	Realizar la desactivación de la consola virtual de POST desde el sistema local
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0213

Message	Desactivar la consola virtual desde una consola local
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0214

Message	Hace que una imagen ISO remota esté disponible para el servidor
Descripción detallada	Texto de ayuda.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0215

Message	Desactive la opción Archivo remoto iniciado. Compruebe el estado mediante la opción -s para saber si el recurso compartido de archivos está ACTIVADO o DESACTIVADO.
Descripción detallada	Se inició el proceso para desactivar el recurso compartido de archivos. Utilice la opción -s para conocer más sobre el estado.
Acción de respuesta recomendada	Si es necesario, compruebe el estado utilizando la opción -s.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0216

Message	La opción -c requiere que también se especifique -l.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0217

Message	La opción -c requiere que también se especifique -u.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0218

Message	La opción -c requiere que también se especifique -p.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0219

Message	La opción -p requiere que también se especifique -c.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0220

Message	La opción -u requiere que también se especifique -c.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0221

Message	La opción -l requiere que también se especifique -c.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0222

Message	Sintaxis no válida. La opción -d no es válida con -c.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0223

Message	Sintaxis no válida. La opción -d no es válida con -p.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0224

Message	Sintaxis no válida. La opción -d no es válida con -u.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0225

Message	Sintaxis no válida. La opción -d no es válida con -l.
Descripción detallada	La sintaxis del comando es incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0226

Message	No existe un certificado de servicio de directorio válido
Descripción detallada	El firmware de racadm remota no encontró ningún certificado AD/LDAP en la ruta de acceso especificada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0227

Message	La etiqueta de partición supera el límite máximo de 6 caracteres alfanuméricos.
Descripción detallada	Se pasaron valores no válidos a la función.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una ruta de acceso al archivo de imagen de firmware más corta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0228

Message	La etiqueta de partición debe ser una cadena de caracteres alfanuméricos.
Descripción detallada	Se pasaron valores no válidos a la función.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una etiqueta de partición más corta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0229

Message	Faltan algunas etiquetas necesarias: se deben especificar las opciones -i -o -e -t -f y -s para crear la partición.
Descripción detallada	Los argumentos que se pasaron al comando no son suficientes.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el comando vflashpartition.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0230

Message	vFlash no está activado.
Descripción detallada	vFlash no está activado. Esto puede deberse a que el usuario no dispone de suficientes privilegios.
Acción de respuesta recomendada	Active vFlash y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0231

Message	La partición de tipo\"imagen \" no se admite en racadm local.
Descripción detallada	La partición de tipo de imagen especificada no está disponible para racadm local.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0232

Message	Los comandos RACADM remoto no se admiten en este iDRAC. Para actualizar la versión de iDRAC, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Descripción detallada	Los comandos RACADM remoto no son compatibles con el iDRAC existente.
Acción de respuesta recomendada	Si RACADM remoto es una necesidad, actualice la versión del iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0233

Message	No hay índices disponibles para configurar más grupos.
Descripción detallada	La cantidad de grupos indexados en el archivo de configuración es superior a la cantidad de grupos indexados en iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si la cantidad de grupos indexados disponibles en el iDRAC coincide con la cantidad de grupos indexados en el archivo de configuración. Si no coincide, debe restablecer los índices innecesarios en iDRAC o eliminar los grupos adicionales del archivo de configuración.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0234

Message	El host remoto no es accesible o la conexión se ha interrumpido.
Descripción detallada	No es posible acceder al host remoto especificado para la actualización del ftp.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la conectividad entre el iDRAC y el host remoto que se utiliza para la actualización del ftp.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0235

Message	Todas las claves se eliminaron correctamente.
Descripción detallada	Todas las claves públicas almacenadas en el iDRAC se han eliminado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0236

Message	Clave eliminada correctamente.
Descripción detallada	La clave pública especificada se ha eliminado del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0237

Message	El texto de la clave parece estar dañado.
Descripción detallada	El texto de la clave en la clave pública especificada está dañado.
Acción de respuesta recomendada	Solicite una clave pública válida en el sistema y vuelva a intentar ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0238

Message	La clave es demasiado larga.
Descripción detallada	La clave especificada mediante la clave pública es demasiado larga.
Acción de respuesta recomendada	Solicite una clave pública válida en el sistema y vuelva a intentar ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0239

Message	El objeto solicitado no se puede configurar si AutoConfig de IPv6 está activado.
Descripción detallada	El objeto solicitado se asigna automáticamente si AutoConfig de IPv6 está activado y, por lo tanto, no se puede configurar.
Acción de respuesta recomendada	Desactive IPv6 AutoConfig y vuelva a intentar ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0240

Message	La dirección IP del servidor DNS IPv6 no se puede configurar si está activado el servidor DNS IPv6 con DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6)
Descripción detallada	El objeto solicitado se asigna automáticamente si el servidor DNS con DHCP está activado y, por lo tanto, no se puede configurar.
Acción de respuesta recomendada	Desactive el servidor DNS con DHCP y vuelva a intentar ejecutar el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0241

Message	Activar límite de alimentación no está configurada. No se puede modificar esta propiedad
Descripción detallada	Para modificar esta propiedad, configure la opción Activar límite de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Establezca el objeto Activar límite de alimentación y modifique la propiedad requerida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0242

Message	La licencia requerida no se encuentra o expiró. Obtenga la licencia correspondiente e inténtelo nuevamente, o bien comuníquese con su proveedor de servicio para más detalles.
Descripción detallada	La licencia no se encuentra o expiró. Este resultado provocará la pérdida de la funcionalidad específica de las funciones que admite la licencia.
Acción de respuesta recomendada	Importe una licencia adecuada para iDRAC. Si no sabe qué licencia instalar, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0243

Message	Certificado regenerado correctamente y servidor web reiniciado
Descripción detallada	El certificado SSL se regeneró correctamente y el servidor de web se reinició.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0244

Message	Descriptor de dispositivo completo (FQDD) no válido.
Descripción detallada	El nombre de componente del sistema especificado para el descriptor de dispositivo completo (FQDD) no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que se haya especificado el nombre correcto de componente del sistema para el descriptor de dispositivo completo (FQDD). Consulte el texto de ayuda (el texto de ayuda para el subcomando get se puede obtener mediante la ejecución de "racadm help get") o la documentación para conocer los nombres de componentes del sistema de FQDD válidos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0245

Message	No se pudo establecer el valor del objeto porque la configuración local mediante RACADM está desactivada.
Descripción detallada	La configuración local mediante RACADM está desactivada. Esto limita los privilegios de la configuración local, como el restablecimiento de valores de objetos.
Acción de respuesta recomendada	En el grupo cfgRacTuning, establezca la propiedad cfgRacTuneLocalConfigDisable en 0.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0246

Message	El valor especificado no es válido: el rango válido es *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = índice
Descripción detallada	El valor especificado está fuera del rango válido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que se haya especificado un valor válido. Consulte el texto de ayuda o la documentación para conocer los valores válidos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0247

Message	Subcomando especificado no válido.
Descripción detallada	Se introdujo un subcomando no válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la lista de subcomandos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0248

Message	Sintaxis de comando no válida.
Descripción detallada	La sintaxis del comando especificado no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que la sintaxis del comando especificado sea correcta. Consulte el texto de ayuda o la documentación para conocer los comandos válidos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0249

Message	Sintaxis no válida. El subcomando solicitado requiere que se especifique -i *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = índice
Descripción detallada	El parámetro especificado debe proporcionarse con su valor legal.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el índice adecuado precedido por -i.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0250

Message	Sintaxis no válida. El subcomando especificado no requiere ninguna opción.
Descripción detallada	Se pasaron parámetros adicionales.
Acción de respuesta recomendada	Especifique el subcomando sin opciones.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0251

Message	Valor de índice no válido. Solo los valores de índice *arg1 - arg2* están permitidos.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = número
Descripción detallada	El valor del parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el valor de índice según se especifica en el mensaje.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0252

Message	No se especificaron opciones. El subcomando requiere que se utilicen opciones.
Descripción detallada	Se pasó un número de argumentos no válido al comando.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el comando y especifique los parámetros necesarios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0253

Message	No se puede asignar la memoria necesaria para realizar la operación.
Descripción detallada	No se puede asignar memoria para realizar la operación, consulte el comentario insertado.
Acción de respuesta recomendada	Realice ciclo de encendido del sistema y vuelva a introducir el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0254

Message	No es posible realizar la operación solicitada.\nSi la operación que se intentó fue configurar DRAC, es posible que el motivo sea que la \nconfiguración local mediante RACADM esté desactivada.
Descripción detallada	Es posible que la configuración local por medio de RACADM esté desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si la configuración local por medio de RACADM está desactivada y actívela mediante la interfaz gráfica de usuario.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0255

Message	No se puede abrir el archivo.
Descripción detallada	No se puede abrir el archivo especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0256

Message	No se puede leer el archivo.
Descripción detallada	No se puede leer el archivo especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0257

Message	Sintaxis no válida. Hay demasiadas opciones especificadas.
Descripción detallada	Se pasó un número de argumentos no válido al comando.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0258

Message	No hay suficientes recursos para realizar la operación.
Descripción detallada	No hay suficientes recursos para ejecutar el comando.
Acción de respuesta recomendada	Realice ciclo de encendido del sistema y vuelva a introducir el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0259

Message	Grupo especificado no válido.
Descripción detallada	El valor del parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la lista de grupos e introduzca una opción válida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0260

Message	Objeto no válido especificado.
Descripción detallada	El valor del parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la lista de objetos en el grupo correspondiente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0261

Message	La opción especificada no es compatible con la interfaz utilizada.
Descripción detallada	La opción solicitada no se encuentra disponible en la interfaz utilizada.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para obtener la lista de opciones/comandos válidos para la interfaz.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0262

Message	No es posible realizar la operación. Asegúrese de que la controladora RAC y\nlos controladores IPMI adecuados estén instalados.
Descripción detallada	Es posible que los controladores IPMI o la controladora RAC no estén instalados.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si los módulos requeridos están instalados.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0263

Message	La ruta de acceso especificada es demasiado larga.
Descripción detallada	La longitud de la ruta de acceso de la imagen de firmware es mayor que el valor especificado.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca una ruta de acceso al archivo de imagen de firmware más corta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0264

Message	El recurso se está usando en otro proceso. Vuelva a intentarlo más tarde.
Descripción detallada	Los recursos necesarios para la ejecución se están usando en otro proceso
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el proceso libere los recursos y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0265

Message	Esta opción no se admite en este tipo de DRAC.
Descripción detallada	La opción solicitada no está disponible en el DRAC utilizado.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la ayuda para obtener la lista de opciones/comandos válidos para DRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0266

Message	No es posible realizar la operación solicitada. Asegúrese de que la tarjeta SD esté insertada.
Descripción detallada	Es posible que la tarjeta SD no esté insertada o esté insertada de forma incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que la tarjeta SD esté insertada en el servidor.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0267

Message	No es posible realizar la operación solicitada. Asegúrese de que la tarjeta SD insertada no esté protegida contra escritura.
Descripción detallada	No se puede editar la tarjeta SD dado que está protegida contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si la tarjeta SD está protegida contra escritura. Si es así, se debe desactivar la protección contra escritura.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0268

Message	No hay ninguna pantalla ASR disponible para borrar en este momento
Descripción detallada	La pantalla ASR ya se ha borrado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0269

Message	No se pudo borrar el registro del RAC\nUn posible motivo es que la configuración local mediante RACADM esté desactivada.
Descripción detallada	Es posible que la configuración local por medio de RACADM esté desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si la configuración local por medio de RACADM está desactivada y actívela mediante la interfaz gráfica de usuario.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0270

Message	No se pudo borrar SEL.\nUn posible motivo es que la configuración local mediante racadm esté desactivada.
Descripción detallada	Es posible que la configuración local por medio de RACADM esté desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si la configuración local por medio de RACADM está desactivada y actívela mediante la interfaz gráfica de usuario.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0271

Message	Sintaxis no válida. La opción -f sólo es válida con -p y -c.
Descripción detallada	La sintaxis del comando config no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0272

Message	Sintaxis no válida. La opción -g sólo es válida con -o, -i, y -c.
Descripción detallada	La sintaxis del comando config no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0273

Message	Sintaxis no válida. La opción -g requiere que también se especifique -o.
Descripción detallada	La sintaxis del comando config no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0274

Message	Sintaxis no válida. Se debe especificar un objeto de valor.
Descripción detallada	El valor del parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el mismo comando con un valor legal para el objeto.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0275

Message	Sintaxis no válida. La opción -c sólo es válida con -f o -g.
Descripción detallada	La sintaxis del comando config no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0276

Message	Sintaxis no válida. La opción -p sólo es válida con -f.
Descripción detallada	La sintaxis del comando config no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0277

Message	Sintaxis no válida. La opción -i sólo es válida con -g y -o.
Descripción detallada	La sintaxis del comando config no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0278

Message	Se especificó un grupo o un objeto no válido.
Descripción detallada	El valor del parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Especifique los valores para el nombre de grupo y nombre de objeto correctamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0279

Message	El grupo especificado no está indexado y no admite la opción -i.
Descripción detallada	El grupo no está indexado y no requiere que se especifique un índice.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el comando sin el índice.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0280

Message	El grupo indexado especificado requiere -i *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = índice
Descripción detallada	El grupo está indexado y se debe especificar un índice.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el comando con índice válido para el grupo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0281

Message	El objeto especificado es de SÓLO LECTURA y no se puede modificar.
Descripción detallada	El valor que se modifica es de sólo LECTURA.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0282

Message	El objeto especificado es de SÓLO LECTURA para este índice y no se puede modificar.
Descripción detallada	El valor que se modifica es de sólo LECTURA.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0283

Message	El valor del objeto especificado no es válido.
Descripción detallada	El valor establecido para el objeto no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Escriba un valor válido para el objeto correspondiente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0284

Message	No se pudo establecer el valor del objeto.\nUn posible motivo es que la configuración local mediante racadm esté desactivada.
Descripción detallada	Es posible que la configuración local por medio de RACADM esté desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si la configuración local por medio de RACADM está desactivada y actívela mediante la interfaz gráfica de usuario.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0285

Message	El valor del objeto no es válido.
Descripción detallada	El valor establecido para el objeto no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Escriba un valor válido para el objeto correspondiente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0286

Message	No se permite la modificación de la configuración del usuario en el índice 1.
Descripción detallada	Los objetos del grupo cfgUserAdmin correspondiente para el índice 1 no se pueden modificar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0287

Message	Entrada no válida en el archivo de configuración.
Descripción detallada	El valor de un parámetro en el archivo de configuración no es válido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0288

Message	Se debe especificar un grupo de objetos *arg1* en *arg2*. Línea: *arg3*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre del objeto • ***arg2*** = nombre del grupo • ***arg3*** = línea n.°
Descripción detallada	El objeto especificado en el mensaje del grupo especificado en el mensaje no está configurado.
Acción de respuesta recomendada	Configure el objeto especificado en el mensaje en el grupo especificado, antes de realizar una acción de configuración en el archivo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0289

Message	Valor no válido en archivo de configuración. Grupo: *arg1* , Objeto: *arg2* , Valor: \" *arg3* \", Línea [*arg4* }
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del grupo • ***arg2*** = Nombre del objeto • ***arg3*** = Valor • ***arg4*** = Línea n.°
Descripción detallada	El valor de objeto especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Configure el objeto especificado y asigne un valor válido.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0290

Message	No se puede configurar el objeto. Grupo: *arg1*, Objeto: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre del grupo • ***arg2*** = Nombre del objeto
Descripción detallada	No se pudo configurar el objeto especificado en el mensaje de error.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0291

Message	Existe otro objeto con el valor especificado. Los valores duplicados no está\n permitidos para el objeto solicitado.
Descripción detallada	Existe otro objeto con el mismo valor Normalmente, en el caso de nombre de usuario.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el valor especificado y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0292

Message	El objeto especificado en el índice *arg1* no existe.
Argumentos	• ***arg1*** = número del índice
Descripción detallada	El objeto consultado no existe en el índice especificado.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe cuáles son los objetos disponibles en el índice especificado y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0293

Message	El objeto especificado no es reconocido por iDRAC.
Descripción detallada	El objeto especificado no está presente en iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0294

Message	Nombre de grupo no válido especificado.
Descripción detallada	El nombre de grupo especificado es incorrecto.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la lista de los grupos disponibles y elija el correcto.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0295

Message	Nombre de objeto no válido especificado.
Descripción detallada	El nombre de objeto especificado es incorrecto.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la lista de los objetos en el grupo y elija el correcto.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0296

Message	No se permite configurar el valor especificado si el nombre del usuario \y la contraseña están en blanco.
Descripción detallada	Es posible que el campo de contraseña o el campo de nombre de usuario estén vacíos.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca el comando con el nombre de usuario y la contraseña.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0297

Message	No se pueden eliminar las contraseñas porque el archivo no se pudo guardar.
Descripción detallada	Una vez que los grupos se descargan en un archivo, las contraseñas se eliminan.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0298

Message	El valor del objeto especificado no se puede configurar si la configuración local está desactivada o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente está activado. Si el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente está activado, serie, SSH, Telnet e IPMIoverLAN se desactivan forzosamente y no se pueden activar.
Descripción detallada	El valor del objeto especificado no se puede configurar si la configuración local está desactivada o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente está activado. Si el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente está activado, serie, SSH, Telnet e IPMIoverLAN se desactivan forzosamente y no se pueden activar.
Acción de respuesta recomendada	Active la configuración local (a través de la interfaz gráfica de usuario) o desactive el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente para cambiar el valor.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0299

Message	La dirección de correo electrónico de destino no es válida.
Descripción detallada	La dirección de correo electrónico proporcionada no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Especifique una dirección de correo electrónico válida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0300

Message	No hay ningún volcado central disponible en este momento.
Descripción detallada	No hay ningún volcado central disponible para mostrar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0301

Message	La dirección IP especificada no es válida.
Descripción detallada	La dirección IP que se proporciona no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Especifique una dirección IP válida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0302

Message	La opción -s no es válida con ninguna otra opción.
Descripción detallada	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0303

Message	La opción -r no es válida con ninguna otra opción.
Descripción detallada	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0304

Message	La opción -g requiere que también se especifique -u.
Descripción detallada	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0305

Message	La opción -p requiere que también se especifique -u.
Descripción detallada	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0306

Message	La opción -a requiere que también se especifiquen -g y -u.
Descripción detallada	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0307

Message	La opción -d requiere que también se especifiquen -p o -g.
Descripción detallada	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0308

Message	La opción -d requiere que también se especifique -g.
Descripción detallada	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0309

Message	La opción -p no es compatible con la interfaz utilizada.
Descripción detallada	La plataforma no admite la funcionalidad de fwupdate especificada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0310

Message	Sintaxis no válida. La opción -f no es válida con la opción especificada.
Descripción detallada	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0311

Message	Sintaxis no válida. La opción -g sólo es válida con las opciones -i y -o.
Descripción detallada	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0312

Message	Sintaxis no válida. La opción -u no es válida con ninguna otra opción.
Descripción detallada	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0313

Message	Sintaxis no válida. La opción -h no es válida con ninguna otra opción.
Descripción detallada	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0314

Message	Sintaxis no válida. La opción -o requiere que también se especifique -g.
Descripción detallada	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0315

Message	No se pudo obtener el valor del objeto.
Descripción detallada	El subcomando getconfig no ha podido obtener el valor de objeto.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0316

Message	El índice debe ser mayor que 0.
Descripción detallada	El valor del índice debe ser mayor que cero.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca un valor positivo para el índice.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0317

Message	La cantidad de registros para mostrar debe ser mayor que cero.
Descripción detallada	El valor para -c debe ser mayor que cero.
Acción de respuesta recomendada	Especifique un valor mayor que cero para la opción -c.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0318

Message	El registro de inicio debe ser mayor que cero.
Descripción detallada	El valor de -s debe ser mayor que cero.
Acción de respuesta recomendada	Especifique un valor mayor que cero para la opción -s.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0319

Message	La opción -i no es válida con ninguna otra opción.
Descripción detallada	La sintaxis del comando getraclog no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Consulte el texto de ayuda para el comando getraclog.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0320

Message	No es posible obtener la cantidad de registros disponibles.
Descripción detallada	La herramienta Racadm no ha podido obtener la cantidad total de registros.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0321

Message	No se puede abrir el registro para la lectura.
Descripción detallada	No se puede abrir el archivo de registro para la lectura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0322

Message	El registro de inicio especificado supera la cantidad de registros disponibles.
Descripción detallada	El valor del registro inicial tiene que ser inferior a la cantidad de registros disponibles.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga la cantidad de registros disponibles y, a continuación, ejecute el comando. Si el comando es gettracelog, vuelva a ejecutar el comando nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0323

Message	La cantidad de registros especificada supera la cantidad de registros disponibles.
Descripción detallada	La cantidad de registros especificados que se mostrará debe ser menor a la cantidad de registros disponibles.
Acción de respuesta recomendada	Obtenga la cantidad de registros disponibles y, a continuación, ejecute el comando.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0324

Message	No hay registros disponibles para mostrar.
Descripción detallada	No hay registros para mostrar. Esto puede ser resultado del registro que se borra.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0325

Message	El objeto especificado es de SÓLO ESCRITURA y no se puede mostrar.
Descripción detallada	La propiedad solicitada es de sólo escritura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0700

Message	iDRAC no está listo. No se puede acceder a los valores de configuración. Inténtelo de nuevo después de unos minutos.
Descripción detallada	iDRAC7 no está listo o está ocupado y no responde a las solicitudes de IPMI de configuración de iDRAC7.
Acción de respuesta recomendada	Apague el sistema, desconecte la alimentación de CA. Espere 5 segundos. Conecte CA. Enciéndalo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0701

Message	El límite de energía está activado.
Descripción detallada	El límite de energía está activado y establece los límites para el uso de energía en el sistema definidos por el usuario.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0702

Message	El límite de energía está desactivado.
Descripción detallada	El límite de energía está desactivado y establece los límites que se recomiendan para el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0717

Message	La configuración local de iDRAC está desactivada. La configuración de iDRAC se accede en modo de sólo lectura.
Descripción detallada	Por motivos de seguridad, la configuración local está desactivada. Active la configuración local desde la interfaz web del iDRAC
Acción de respuesta recomendada	Active la configuración local de iDRAC desde la interfaz web de iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0722

Message	Se produjo un error al restablecer los valores predeterminados. El comando de restablecimiento no se aceptó.
Descripción detallada	iDRAC está procesando un restablecimiento del comando anterior en el valor predeterminado.
Acción de respuesta recomendada	Inténtelo de nuevo en algunos minutos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0723

Message	Se produjo un error durante el restablecimiento a los valores predeterminados. El estado de restablecimiento no está disponible.
Descripción detallada	iDRAC no responde a la consulta de estado de restablecimiento actual.
Acción de respuesta recomendada	Inténtelo de nuevo en algunos minutos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC0724

Message	Se produjo un error durante el restablecimiento a los valores predeterminados porque se agotó el tiempo de espera.
Descripción detallada	El restablecimiento a los valores predeterminados no se completó dentro del tiempo máximo asignado para el proceso.
Acción de respuesta recomendada	Inténtelo de nuevo en algunos minutos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC1903

Message	Se modificó el certificado SSL de RAC.
Descripción detallada	Se modificó el certificado SSL de RAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1905

Message	Se modificó la configuración de la consola virtual de RAC.
Descripción detallada	Se modificó la configuración de la consola virtual de RAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1909

Message	Se modificó el privilegio de RAC para la identificación de usuario *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario
Descripción detallada	El nivel de privilegio del ID de usuario de iDRAC que se indica en el mensaje se ha modificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1910

Message	Se modificó el nombre de usuario de la identificación de usuario *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario
Descripción detallada	Se modificó el nombre de ID de usuario.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1911

Message	Se modificó la contraseña de usuario para la identificación de usuario *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario
Descripción detallada	Se modificó la contraseña de ID de usuario.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1912

Message	Se modificó el derecho de acceso de usuario para la identificación de usuario *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario
Descripción detallada	Se modificó el derecho de acceso de ID de usuario.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1913

Message	La configuración del protocolo de tiempo de redes está activada.
Descripción detallada	La configuración del protocolo de tiempo de redes está activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1914

Message	La configuración del protocolo de tiempo de redes está desactivada.
Descripción detallada	La configuración del protocolo de tiempo de redes está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1915

Message	Se modificó la zona horaria de iDRAC.
Descripción detallada	Se modificó la zona horaria de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1916

Message	Se modificó la configuración del servidor de protocolo de tiempo de redes.
Descripción detallada	Se modificó la configuración del servidor de protocolo de tiempo de redes.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1917

Message	La redirección HTTPS está desactivada.
Descripción detallada	La redirección de HTTP a HTTPS está desactivada. Cualquier conexión de iDRAC realizada por medio del puerto HTTP (número de puerto predeterminado 80) ya no se redirigirá al puerto HTTPS seguro (número de puerto predeterminado 443). Esto hace que las conexiones no sean seguras porque los datos que se transmiten por el puerto ya no están cifrados.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;alerta por CORREO ELECTRÓNICO;Registro del sistema operativo;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1918

Message	La redirección HTTPS está activada.
Descripción detallada	La redirección de HTTP a HTTPS está activada. Cualquier conexión de iDRAC realizada por medio del puerto HTTP (número de puerto predeterminado 80) se redirigirá al puerto HTTPS seguro (número de puerto predeterminado 443).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1920

Message	Chassis Management en modo Servidor está activado.
Descripción detallada	Chassis Management en modo Servidor está activado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC1921

Message	Chassis Management en modo Servidor está desactivado.
Descripción detallada	Chassis Management en modo Servidor está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC1922

Message	El usuario *arg1* ha modificado correctamente la configuración del servidor mediante la sincronización rápida.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario
Descripción detallada	El usuario identificado en el mensaje ha modificado correctamente la configuración del servidor mediante la utilización de la sincronización rápida
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1923

Message	La configuración del servidor no se puede modificar mediante el uso de la sincronización rápida porque se introdujeron credenciales no válidas.
Descripción detallada	La configuración del servidor no se puede modificar mediante el uso de la sincronización rápida porque se introdujeron credenciales no válidas.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que nombre de usuario y la contraseña que introdujo son correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1924

Message	No se puede modificar la configuración del servidor mediante la sincronización rápida.
Descripción detallada	No se puede modificar la configuración del servidor mediante la sinronización ráoida porqie se detectaron problemas con la información de configuración.
Acción de respuesta recomendada	Revise los resultados de la operación de configuración del servidor y coriija los problemas detectados; a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1925

Message	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo desactivado.
Descripción detallada	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo desactivado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1926

Message	La interfaz de la sincronización rápida del iDRAC está activada.
Descripción detallada	La interfaz de la sincronización rápida del iDRAC está activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1927

Message	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo de solo lectura.
Descripción detallada	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo de solo lectura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1928

Message	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo de lectura-escritura.
Descripción detallada	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo de lectura-escritura.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1929

Message	El valor de tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida de iDRAC está establecido en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** periodo de tiempo de espera
Descripción detallada	El valor de tiempo de espera de la sincronización rápida del iDRAC está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1930

Message	La función de tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida del iDRAC está activada.
Descripción detallada	La función de sincronización rápida del iDRAC está establecida para desactivarse automáticamente después de un tiempo de inactividad especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC1931

Message	La configuración del tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida del iDRAC está desactivada.
Descripción detallada	Se ha desactivado la configuración del tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida del iDRAC. La función Sincronización rápida del iDRAC permanecerá disponible después de presionar el botón Activar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC4004

Message	Se detectó una incompatibilidad de firmware o software entre iDRAC en la ranura*arg1*y CMC.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	FlexAddress no está implementado en una de las versiones de firmware. Actualice el firmware.
Acción de respuesta recomendada	Verifique las versiones de firmware del iDRAC y del CMC. Actualice a la versión más reciente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2338

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SWC4005

Message	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre iDRAC en la ranura*arg1*y CMC.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SWC4006

Message	Se detectó una incompatibilidad de firmware o software entre el BIOS del sistema en la ranura*arg1*y CMC.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	FlexAddress no está implementado en una de las versiones de firmware. Actualice el firmware.

Acción de respuesta recomendada	Verifique las versiones de firmware del BIOS y del CMC. Actualice a la versión más reciente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2338
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SWC4007

Message	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre el BIOS del sistema en la ranura*arg1*y CMC.

Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SWC4008

Message	Se ha detectado una incompatibilidad de firmware o software entre CMC 1 y CMC 2.
Descripción detallada	FlexAddress no está implementado en una de las versiones de firmware. Actualice el firmware.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe las versiones de firmware. Actualice el firmware de CMC 1 y CMC 2 de modo tal que coincidan.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2338
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SWC4009

Message	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre CMC 1 y CMC 2.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SWC4010

Message	*arg1 arg2* en Servidor- *arg3* requiere una versión de Chassis Management Controller (CMC) 5.0 o posterior para utilizar el modo NParEP (ARI).
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del dispositivo de red • ***arg2*** **=** ubicación del dispositivo de red • ***arg3*** **=** ubicación del servidor
Descripción detallada	El firmware de CMC actual no es compatible con las características avanzadas del modo ARI disponibles en el dispositivo de red en el servidor identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de CMC a la versión más reciente y para permitir el acceso a las funciones avanzadas disponibles en el dispositivo de red.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC4011

Message	Se corrigió automáticamente una incompatibilidad de firmware o de software entre *arg1arg2*en Servidor-*arg3*y Chassis Management Controller (CMC).
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre del dispositivo de red • ***arg2*** **=** ubicación del dispositivo de red • ***arg3*** **=** ubicación del servidor
Descripción detallada	Se corrigió automáticamente una incompatibilidad de firmware o de software entre el dispositivo de red en el servidor identificado en el mensaje y el Chassis Management Controller (CMC).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC4012

Message	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software detectada entre *arg1 arg2* y *arg3 arg4* .
Argumentos	• ***arg1*** = nombre del primer componente • ***arg2*** = ubicación del primer componente • ***arg3*** = nombre del segundo componente • ***arg4*** = ubicación del segundo componentes
Descripción detallada	El sistema ha detectado una incompatibilidad de firmware o software entre los componentes identificados en el mensaje. Una falta de coincidencia entre las versiones de los componentes puede provocar que el sistema deje de funcionar correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware o software de los componentes identificados en el mensaje. Para obtener información acerca de los componentes identificados, consulte la documentación del producto disponible en el sitio de asistencia del proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2337

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔		✔				✔

SWC4013

Message	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre *arg1 arg2* y *arg3 arg4*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre del primer componente • ***arg2*** = ubicación del primer componente • ***arg3*** = nombre del segundo componente • ***arg4*** = ubicación del segundo componentes
Descripción detallada	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre los componentes identificados en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2339
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔		✔				✔

SWC5000

Message	La actualización de *arg1* se realizó correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC5001

Message	Falló la actualización de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema e intente volver a realizar la actualización.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC5002

Message	La actualización de *arg1* se realizó correctamente pero se detectaron errores menores.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Verifique los registros del sistema para detectar los errores menores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SWC5003

Message	System Controller (SC) ha dejado de funcionar o está actualizando una versión de firmware.

Descripción detallada	System Controller (SC) ha dejado de funcionar o está actualizando una versión de firmware.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que System Controller está en funcionamiento.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC5004

Message	System Controller (SC) ha reiniciado su funcionamiento.
Descripción detallada	System Controller (SC) ha comenzado a funcionar nuevamente debido a un problema de condición del servidor o a que SC ha realizado un proceso de actualización de firmware.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC5005

Message	No se puede actualizar el firmware de System Controller (SC)
Descripción detallada	No se puede actualizar el firmware de System Controller (SC). Para obtener más información acerca de las causas, consulte SEL Event Data Byte 2.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de actualización de firmware de SC. Si el problema persiste, intente actualizar utilizando un archivo de actualización de firmware diferente.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC5006

Message	Se actualizó correctamente el firmware de System Controller (SC).
Descripción detallada	System Controller (SC) informó una correcta actualización del firmware

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWC8623

Message	No se puede guardar la configuración del agregador de E/S en *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** id de ranura
Descripción detallada	Los detalles de la configuración actual del agregador de E/S de la ranura identificada en el mensaje no se pudo guardar en su configuración de inicio.

Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido y apagado en el agregador de E/S y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	10530
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

SWC8624

Message	La sesión de comunicación de red entre el CMC y el agregador de E/S no se puede iniciar en *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** = id de ranura
Descripción detallada	La sesión de comunicación de red entre el CMC y el agregador de E/S no se puede iniciar porque el agregador de E/S no ha respondido.
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido y apagado en el agregador de E/S y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SWC = Configuración del software
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	10529
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

59

Mensajes de suceso de SWU

SWU001

Message	La actualización del firmware del procesador del gabinete de almacenamiento o del dispositivo expansor se realizó correctamente.
Descripción detallada	La actualización del firmware del procesador del gabinete de almacenamiento o del dispositivo expansor se realizó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SWU = Cambio de software
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWU002

Message	La actualización del firmware del plano posterior no se completó correctamente.
Descripción detallada	La actualización del firmware del procesador del gabinete de almacenamiento o del dispositivo expansor no se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el tipo de plano posterior del gabinete de almacenamiento y la versión del firmware y asegúrese de que coincidan apropiadamente y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	SWU = Cambio de software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SWU8662

Message	No se puede actualizar el firmware del agregador de E/S debido a un problema en la sesión de comunicación de red entre el CMC y el agregador de E/S en la ranura *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** identificación de la ranura
Descripción detallada	No se puede actualizar el firmware del agregador de E/S debido a un problema en la sesión de comunicación de red entre el CMC y el agregador de E/S.
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido y apagado en el agregador de E/S y si la versión del firmware no cambia, vuelva a intentar la operación de actualización del firmware.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	SWU = Cambio de software
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	6314
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de Ws
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

60

Mensajes de suceso de SYS

SYS001

Message	La operación se ha realizado correctamente.
Descripción detallada	La operación solicitada se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS002

Message	No se puede realizar la operación debido a un error desconocido en el iDRAC.
Descripción detallada	La operación no se completó correctamente debido a un error desconocido en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la acción. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS003

Message	Parámetros faltantes: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombres de parámetro
Descripción detallada	Faltan uno o varios de los parámetros necesarios para la operación.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y vuelva a intentar la operación con los parámetros necesarios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS004

Message	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y vuelva a intentar la operación con un valor válido para el parámetro identificado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS005

Message	Incompatibilidad en el recuento de elementos de los arreglos de AttributeName y AttributeValue.
Descripción detallada	Los arreglos de entrada de AttributeName y AttributeValue no tienen la misma cantidad de elementos.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que los pares AttributeName y AttributeValue coincidan y sean válidos. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS006

Message	No se puede establecer el atributo de solo lectura: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	El atributo que se configura es de solo lectura y no se puede cambiar.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services para conocer el comportamiento del atributo específico.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS007

Message	Entrada fuera de rango para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	El valor de entrada para el atributo que se configura no se encuentra dentro del rango aceptable para el atributo.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación de Lifecycle Controller-Remote Services para el atributo específico y vuelva a intentar la operación con un valor válido dentro del rango del atributo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS008

Message	Valor booleano no válido para atributo: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	El valor de entrada para el atributo especificado no es un valor booleano válido para el atributo.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y proporcione un valor booleano válido para el atributo especificado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS009

Message	La cadena supera la longitud máxima para el atributo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	La longitud de la cadena para el atributo especificado supera la longitud máxima permitida.
Acción de respuesta recomendada	Revise la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y vuelva a ejecutar el comando con un valor de cadena cuya longitud sea menor a la longitud máxima permitida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS010

Message	Valor de caracteres no válido para atributo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	El valor de entrada para el atributo especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y proporcione un valor de atributo válido para el atributo especificado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS011

Message	Ya se confirmaron los valores de configuración pendientes, no se puede realizar otra operación de establecimiento.
Descripción detallada	Un trabajo de configuración se programa para aplicar operaciones de establecimiento pendientes. Las operaciones de establecimiento no se admiten si hay un trabajo de configuración existente para un componente.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que finalice el trabajo programado o elimine los trabajos de configuración antes de intentar más operaciones de establecimiento de atributos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS012

Message	Los privilegios de usuario no son suficientes para llevar a cabo la operación.
Descripción detallada	Las credenciales de usuario proporcionadas no tienen los privilegios adecuados para realizar la operación solicitada.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación utilizando credenciales de usuario que tengan privilegios de usuario apropiados para realizar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS013

Message	Nombre de atributo no válido: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	El nombre de atributo proporcionado para la operación solicitada no existe en el sistema de destino o no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS014

Message	Valor no válido para atributo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	El valor que se proporciona para el atributo identificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y proporcione un valor válido para el atributo identificado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS015

Message	Trabajo creado correctamente.
Descripción detallada	Se ha creado el trabajo solicitado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS016

Message	Trabajo completado con errores
Descripción detallada	Se intentaron todas las operaciones en el trabajo, pero algunas no se completaron satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Revise el contenido del trabajo y compruebe que los valores sean correctos. Para obtener más información, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS017

Message	El trabajo no se completó satisfactoriamente.
Descripción detallada	El trabajo no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el motivo de la finalización no satisfactoria del trabajo por medio de la inspección de las entradas del registro de Lifecycle relacionadas con el trabajo. Corrija la causa subyacente de la finalización incorrecta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS018

Message	Trabajo completado satisfactoriamente.
Descripción detallada	El trabajo enviado se ha completado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS019

Message	No se encontró la entrada de dependencia requerida.
Descripción detallada	En la entrada falta una dependencia necesaria para la operación.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione la dependencia requerida y vuelva a intentar. Para obtener más información, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS020

Message	Valor de atributo requerido no válido.
Descripción detallada	El valor que se proporciona para el tipo de atributo no es válido.
Acción de respuesta recomendada	El valor especificado no es válido. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services para obtener más información.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS021

Message	No se puede establecer el valor para *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de atributo
Descripción detallada	La operación no se completó correctamente debido a parámetros incorrectos o problemas de firmware internos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes: 1) Verifique que el valor establecido es correcto, 2) Restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS022

Message	Error de asignación de recursos.
Descripción detallada	La operación no se puede completar debido a un problema de asignación de recursos internos con el firmware.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS023

Message	No hay cambios de configuración pendientes.
Descripción detallada	No hay valores pendientes para cambiar.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que no haya valores pendientes para los atributos que se deben establecer y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS024

Message	La revisión de la dependencia del atributo no se completó correctamente.
Descripción detallada	La operación no se puede completar porque se introdujo un valor de dependencia del atributo incorrecto.
Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información sobre la dependencia de atributo, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS025

Message	No se puede eliminar la configuración pendiente.
Descripción detallada	No existen configuraciones pendientes que se deban eliminar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS029

Message	Nombre de parámetro *arg1* no admitido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	El nombre de parámetro no se admite.
Acción de respuesta recomendada	Elimine el parámetro no admitido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS030

Message	Recopilando información de la configuración de los componentes.
Descripción detallada	Recopilando los datos necesarios para la configuración de los componentes.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS031

Message	Actualizando la configuración de los componentes.
Descripción detallada	La configuración se está aplicando a un componente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS032

Message	Se completó la configuración del componente preconfigurado.
Descripción detallada	Se completó la actualización de la configuración de los componentes preconfigurados ejecutada en el entorno UEFI del sistema host.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS033

Message	La configuración de componentes preconfigurados finalizó con errores.
Descripción detallada	La actualización de la configuración de los componentes preconfigurados ejecutada en el entorno UEFI del sistema host se ha completado, pero se produjeron errores.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS034

Message	Ejecutando configuración de componentes para: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	La operación de configuración del dispositivo especificado está en progreso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS035

Message	Algunos valores de configuración no se aplicaron a:*arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo
Descripción detallada	Se completó la operación de configuración de componentes, pero algunos de los valores de configuración no se aplicaron correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Recupere y vea los resultados de la operación de configuración en el registro de Lyfecycle. Para obtener más información sobre cómo recuperar los resultados de configuración, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services. Identifique las operaciones de configuración incorrectas. Modifique los datos de entrada según corresponda para el componente y vuelva a intentar la operación de configuración.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS036

Message	No se puede aplicar la configuración al componente.
Descripción detallada	Los valores de configuración no se han aplicado a los componentes. Esto puede indicar que se han completado los cambios de configuración desde la última recopilación de inventario del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación o pruebe la operación de definición de atributo para el componente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS037

Message	Falla en la inicialización de la actualización de los componentes.
Descripción detallada	La validación de la operación no se realizó correctamente. Los datos del comando, del destino y de la operación se validan en su totalidad antes de realizar una actualización. Si algunos de los datos faltan o son incorrectos, la operación falla.
Acción de respuesta recomendada	Active el atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. Vuelva a intentar la operación después de reiniciar el sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS038

Message	Información de configuración perdida o dañada.
Descripción detallada	No se han podido ubicar los datos de configuración relacionados con el trabajo.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si este problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS039

Message	Falló la verificación de los cambios de configuración solicitados.
Descripción detallada	Los cambios de configuración solicitados no superaron los controles de verificación de los componentes específicos y, por lo tanto, los cambios no se aplicarán.
Acción de respuesta recomendada	Verifique las secuencias de comandos o la documentación relacionada y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS040

Message	La operación de actualización del firmware no se completó correctamente.
Descripción detallada	Una operación para actualizar la frmware de un componente no se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el Registro de Lifecycle para obtener más detalles sobre el funcionamiento incorrecto. Resuelva el problema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS041

Message	No se pueden aplicar algunos de los valores de configuración de los componentes.
Descripción detallada	La actualización de la configuración se ha completado, pero todos los valores no se han aplicado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el registro de Lifecycle para los valores que no se han establecido. Resuelva los problemas en el archivo de configuración XML de entrada y vuelva a intentar la operación. De forma alternativa, puede configurar cada uno de los atributos con los métodos de servicio del componente. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS042

Message	La configuración de los componentes se ha completado correctamente.
Descripción detallada	La configuración solicitada de los componentes se ha completado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS043

Message	Archivo XML de configuración del sistema exportado correctamente.
Descripción detallada	La configuración actual de los componentes del sistema (BIOS, iDRAC, NIC, RAID, etc.) se escribió en un archivo XML de configuración del sistema y se copió correctamente en la ubicación especificada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS044

Message	No se puede exportar la configuración de uno o más componentes.
Descripción detallada	No se ha podido recopilar la información de configuración para uno o más componentes. Se ha producido un error interno durante el procesamiento de la información del componente.
Acción de respuesta recomendada	Active Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. Asegúrese de que la recopilación del inventario se haya completado antes de volver a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS045

Message	No se puede copiar el archivo XML de configuración del sistema en el recurso compartido de red.
Descripción detallada	Se ha producido un error al copiar el archivo XML de configuración del sistema en el recurso compartido de red.
Acción de respuesta recomendada	Si el archivo se exporta a un recurso compartido NFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde iDRAC. Si el archivo se exporta a un recurso compartido CIFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde iDRAC mediante credenciales de acceso al recurso compartido con los privilegios apropiados.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS046

Message	No se puede importar el archivo XML de configuración del sistema desde el recurso compartido de red.
Descripción detallada	Se ha producido un error al copiar el archivo XML de configuración del sistema en el recurso compartido de red.
Acción de respuesta recomendada	Si el archivo se copia desde un recurso compartido NFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde iDRAC. Si el archivo se copia desde un recurso compartido CIFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde iDRAC mediante las credenciales de recurso compartido proporcionadas. Pruebe el acceso al recurso compartido de red mediante el método de prueba de conexión de red. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS047

Message	El archivo de entrada para el archivo XML de configuración del sistema no es compatible con el esquema de configuración.
Descripción detallada	El archivo de entrada no es compatible con el esquema XML de configuración del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo de entrada es compatible con el esquema de configuración del sistema publicado en delltechcenter.com/lc en la Guía de esquema XML de LC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS048

Message	El archivo XML de entrada de configuración del sistema contiene caracteres no válidos, *arg1* en la línea *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** carácter • ***arg2*** **=** línea
Descripción detallada	La operación esperó un archivo XML válido compatible con el esquema de configuración del sistema. Sin embargo, el archivo de configuración del sistema no contiene contenido XML válido.
Acción de respuesta recomendada	Vea el archivo en cualquier explorador web para verificar que no haya caracteres no válidos. Elimine los caracteres no válidos y asegúrese de que el archivo es un archivo XML válido compatible con el esquema de configuración del sistema publicado en delltechcenter.com/lc en la Guía del esquema XML de LC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS050

Message	El archivo XML de configuración del sistema para importar configuración no es compatible con los controles de anidamiento del esquema.
Descripción detallada	El archivo XML de configuración del sistema para la operación de configuración de importación no es compatible con los controles de anidamiento del esquema. Sólo las controladoras RAID pueden tener nodos de Componente anidados de una profundidad máxima de tres.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo XML de configuración del sistema sea compatible con el esquema de configuración del sistema publicado en delltechcenter.com/lc. Sólo las controladoras RAID pueden tener nodos de componente anidados.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS051

Message	El sistema no se pudo apagar dentro del tiempo especificado.
Descripción detallada	A veces, el sistema operativo en el servidor puede no permitir un apagado ordenado o es posible que no se complete dentro del tiempo de espera de apagado ordenado especificado. Este error indica que el sistema no se pudo apagar dentro del tiempo especificado. El valor de tiempo de espera predeterminado es 5 minutos y el valor máximo permitido es de 1 hora.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación con un mayor tiempo de espera para el apagado ordenado o con la opción de apagado forzoso del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS052

Message	Analizando configuración de iDRAC, sistema o Lifecycle Controller para aplicar los cambios.
Descripción detallada	Los cambios de configuración que no requieren un reinicio del sistema se están aplicando.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS053

Message	Archivo XML de configuración del sistema importado y aplicado correctamente.
Descripción detallada	Los cambios de configuración especificados en el archivo XML de configuración del sistema se han aplicado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS054

Message	No se necesita aplicar cambios de configuración que requieran un reinicio del sistema.
Descripción detallada	La configuración actual para los componentes que requieren almacenamiento preconfigurado coincide la configuración especificada mediante el archivo de entrada. No se requiere el reinicio del sistema para aplicar configuración preconfigurada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS055

Message	La operación de importación del archivo XML de configuración se completó con errores.
Descripción detallada	La configuración especificada en el archivo XML de configuración del sistema se aplicó, pero hubieron algunos errores. El registro de Lifecycle Controller contiene los detalles de las configuraciones de componentes que han fallado.
Acción de respuesta recomendada	Revise el registro de Lifecycle Controller e identifique los cambios de configuración que no se completaron satisfactoriamente. Vuelva a intentar aplicar esos cambios en una operación distinta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS056

Message	Esperando a que el sistema se apague.
Descripción detallada	Esperando que el sistema se apague antes de aplicar los cambios de configuración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS057

Message	Exportando archivo XML de configuración del sistema.
Descripción detallada	La configuración actual del sistema se está recopilando y el archivo de configuración del sistema se está por generar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS058

Message	Aplicando los cambios de configuración.
Descripción detallada	Ejecutando la aplicación de ejecución de tareas automatizadas de Lifecycle Controller en el entorno de la interfaz de firmware extensible unificada (UEFI) para aplicar los cambios de configuración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS059

Message	La configuración del componente se modificó correctamente.
Descripción detallada	Los cambios de configuración para el componente identificado por el descriptor de dispositivo completo (FQDD) se han aplicado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Consulte el registro de Lifecycle para obtener detalles.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS060

Message	La configuración de componentes finalizó con errores.
Descripción detallada	Algunos cambios de configuración para el componente identificado por el descriptor de dispositivo completo (FQDD) en los resultados del trabajo de configuración no se aplicaron correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Exporte el registro de Lifecycle e identifique los cambios de configuración que no se han completado o recupere los resultados de configuración utilizando el método GetConfigResults (). Vuelva a intentar aplicar los cambios que no se llevaron a cabo en una nueva operación de importación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS061

Message	No se puede completar la configuración de los componentes.
Descripción detallada	Algunos cambios de configuración para el componente identificado por el descriptor de dispositivo completo (FQDD) en los resultados del trabajo de configuración no se aplicaron correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Exporte el registro de Lifecycle e identifique los cambios de configuración que no se han completado o recupere los resultados de configuración utilizando el método GetConfigResults (). Vuelva a intentar aplicar los cambios que no se llevaron a cabo en una nueva operación de importación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS062

Message	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no es válido. No se encontró el elemento raíz XML esperado.
Descripción detallada	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no contiene un elemento raíz XML válido.
Acción de respuesta recomendada	Abra el archivo de entrada en cualquier explorador web para detectar contenido no válido antes encontrar el elemento raíz válido. Corrija el contenido no válido y asegúrese de que el archivo XML sea compatible con el esquema de configuración del sistema antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS063

Message	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no es válido. No se cerró el elemento raíz esperado.
Descripción detallada	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no contiene un elemento raíz cerrado.
Acción de respuesta recomendada	Abra el archivo de entrada en cualquier explorador web para detectar contenido no válido antes encontrar el elemento raíz válido. Corrija el contenido no válido y asegúrese de que el archivo XML sea compatible con el esquema de configuración del sistema antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS064

Message	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no es válido en la línea *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = línea
Descripción detallada	El archivo de entrada para la operación de importación de la configuración contiene datos XML no válidos en la línea especificada.
Acción de respuesta recomendada	Abra el archivo de entrada en cualquier explorador web para detectar contenido no válido antes encontrar el elemento raíz válido. Corrija el contenido no válido y asegúrese de que el archivo XML sea compatible con el esquema de configuración del sistema antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS065

Message	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no se puede encontrar ni abrir.
Descripción detallada	Se ha producido un error interno al abrir el archivo XML de configuración de entrada. Se requiere un restablecimiento del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS066

Message	No se detectaron cambios para la configuración de iDRAC, sistema o Lifecycle Controller.
Descripción detallada	No se aplicaron cambios de configuración en el iDRAC, el sistema ni Lifecycle Controller. Los valores especificados en el archivo XML de entrada de configuración del sistema coinciden con la configuración actual para estos componentes.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS067

Message	No se puede completar la aplicación de los valores del archivo XML de configuración.
Descripción detallada	Algunas o todas las acciones de configuración durante la importación de la operación XML de configuración no se completaron satisfactoriamente. Los detalles de la acción de configuración se registran en el registro de Lifecycle.
Acción de respuesta recomendada	Exporte el registro de Lifecycle e identifique los cambios de configuración que no se completaron correctamente. Resuelva todos los problemas con el contenido XML de configuración y vuelva a intentar la operación de importación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS068

Message	Los cambios de configuración que requieren el reinicio del sistema no se han aplicado.
Descripción detallada	Algunos cambios de configuración que requieren el reinicio del sistema no se aplicaron porque los valores especificados en el archivo XML de entrada son incorrectos.
Acción de respuesta recomendada	Utilice el método GetConfigResults () para obtener los resultados del trabajo de configuración o exporte el Registro de Lifecycle y revise los resultados del trabajo de configuración para identificar los errores. Efectúe cambios en el XML de entrada para corregir los errores. Vuelva a intentar la operación de importación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS069

Message	No se aplicaron cambios porque la configuración actual de los componentes coincidió con la configuración solicitada.
Descripción detallada	La configuración especificada en el archivo XML de configuración del sistema coincide con la configuración actual de todos los componentes.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS070

Message	Los cambios de configuración que requieren el reinicio del sistema no se han aplicado.
Descripción detallada	Los cambios de configuración que requieren el reinicio del sistema en el entorno UEFI del sistema no se completaron para todos los componentes.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS071

Message	Se agotó el tiempo de espera de la operación de exportación XML del sistema.
Descripción detallada	La exportación del archivo XML de configuración del sistema no se completó porque la operación tardó demasiado tiempo.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) de Lifecycle Controller esté activado y luego reinicie el sistema. Vuelva a intentar la operación una vez que CSIOR haya finalizado. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y vuelva a intentar la operación una vez que el iDRAC se haya reiniciado totalmente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS072

Message	Se agotó el tiempo de espera de la operación de importación XML del sistema.
Descripción detallada	La importación del archivo XML de configuración del sistema no se completó porque la operación tardó demasiado tiempo.
Acción de respuesta recomendada	Elimine todos los trabajos, restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS073

Message	No se pueden aplicar cambios que requieren el reinicio del sistema porque el estado de Lifecycle Controller está desactivado en el archivo XML de configuración.
Descripción detallada	La operación de importación del archivo XML de configuración del sistema se completó con errores porque el estado de Lifecycle Controller está desactivado en el archivo XML de entrada. Los cambios de configuración que requieren un reinicio del sistema no se aplicaron.
Acción de respuesta recomendada	Active la opción de estado de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS074

Message	No se puede aplicar los cambios de configuración, ya que otro trabajo de configuración está en progreso.
Descripción detallada	No se puede aplicar los cambios de configuración, ya que otro trabajo de configuración está en progreso.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que se haya completado el trabajo de configuración actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS075

Message	No es posible realizar la operación de importación debido a que el archivo especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Descripción detallada	No es posible realizar la operación de importación debido a que el archivo especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo de importación exista en el recurso compartido remoto antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS076

Message	Se especificó un componente no válido o no compatible en el archivo XML de configuración de entrada.
Descripción detallada	El archivo XML de configuración contiene un nodo de componente nodo no compatible.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo XML de configuración de entrada sólo especifique componentes admitidos. Verifique los resultados de la configuración del trabajo de operación de importación para el nodo XML no admitido.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS077

Message	No se puede realizar la operación de vista previa debido a que el archivo especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Descripción detallada	No se puede realizar la operación de vista previa debido a que el archivo XML de configuración del sistema especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo XML de configuración para el que se desea obtener una vista previa exista en el recurso compartido remoto antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS078

Message	No se puede recuperar el archivo XML de configuración del sistema desde el recurso compartido de red para obtener una vista previa.
Descripción detallada	No se pudo recuperar el archivo XML de configuración del sistema desde el recurso compartido de red para la operación de vista previa solicitada. Este problema puede deberse a problemas con la accesibilidad de red.
Acción de respuesta recomendada	Si el archivo XML de configuración se encuentra en un recurso compartido NFS, asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido de red desde iDRAC. Si el archivo XML de configuración se encuentra en un recurso compartido CIFS, asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido de red desde el recurso compartido en el iDRAC usando las credenciales especificadas. Pruebe el acceso al recurso compartido de red mediante el método de prueba de conexión de red. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller.

Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS079

Message	La operación de vista previa indica que el archivo de entrada para el archivo XML de configuración del sistema no es compatible con el esquema XML de configuración.
Descripción detallada	La operación de vista previa indica que el archivo de entrada para el archivo XML de configuración del sistema no es compatible con el esquema XML de configuración.

Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo de entrada sea compatible con el esquema XML de configuración del sistema, publicado en www.delltechcenter.com/lc.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS080

Message	La operación de vista previa de la operación de importación del archivo XML de configuración del sistema indicó que los cambios de configuración no se aplicarán correctamente.
Descripción detallada	La operación de vista previa de la operación de importación del archivo XML de configuración del sistema indicó que los cambios no se aplicarán correctamente. Esto probablemente se deba a una incompatibilidad entre los componentes del

	sistema de destino real y los FQDD de los componentes especificados en el archivo XML de configuración.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo de entrada sea compatible con el esquema de configuración del sistema publicado en www.delltechcenter.com/lc y contenga FQDD válidos que representen los componentes reales en el sistema de destino.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS081

Message	Se obtuvo correctamente una vista previa de la operación de importación del archivo XML de configuración del sistema.

Descripción detallada	Se obtuvo correctamente una vista previa de la operación de importación del archivo XML de configuración del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS082

Message	Se completó la vista previa de la operación de importación del archivo XML de configuración del sistema. Algunos cambios especificados en el archivo XML de configuración no se aplicaron satisfactoriamente en una operación de importación.

Descripción detallada	Se completó la solicitud para obtener una vista previa de la operación de importación del archivo XML de configuración del sistema. Algunos cambios especificados en el archivo XML de configuración no se aplicaron satisfactoriamente en una operación de importación del archivo XML de configuración.
Acción de respuesta recomendada	Identifique los cambios de configuración que no se pueden llevar a cabo satisfactoriamente de la siguiente forma: 1) Exporte los resultados de la configuración de la operación de vista previa del registro de Lifecycle en las entradas para el trabajo de vista previa o 2) Recupere los resultados de la configuración de la operación de vista previa mediante el método GetConfigResults (). Vuelva a intentar aplicar esos cambios no completados en una nueva operación de importación distinta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS083

Message	No se pueden exportar los resultados de diagnósticos ePSA, ya que no se pudo acceder al almacenamiento interno de iDRAC.
Descripción detallada	No se pueden exportar los resultados de diagnósticos ePSA, ya que no se pudo acceder al almacenamiento interno de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Elimine todos los trabajos, 2) Restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y 3) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS084

Message	La exportación de los resultados de diagnósticos ePSA no se completó correctamente porque no se pudo acceder al almacenamiento interno de iDRAC que contiene los resultados.
Descripción detallada	La exportación de los resultados de diagnósticos ePSA no se completó correctamente porque no se pudo acceder al almacenamiento interno de iDRAC que contiene los resultados.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Elimine todos los trabajos, 2) Restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y 3) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS085

Message	Se han exportado correctamente los resultados de diagnósticos ePSA.
Descripción detallada	Se han exportado correctamente los resultados de diagnósticos ePSA.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS086

Message	No se puede copia el archivo de resultados de diagnósticos ePSA en el recurso compartido de red.
Descripción detallada	No se puede copia el archivo de resultados de diagnósticos ePSA en el recurso compartido de red especificado.
Acción de respuesta recomendada	Si los resultados se exportan a un recurso compartido NFS, asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido de red desde iDRAC. Si los resultados se exportan a un recurso compartido CIFS, asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido de red desde el recurso compartido en el iDRAC usando las credenciales especificadas.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS087

Message	Se producirá un reinicio del sistema cuando el archivo XML de configuración con vista previa se importe en el sistema.
Descripción detallada	Cuando el archivo XML de configuración especificado en la operación de vista previa se importe en el sistema, se producirá un reinicio del sistema para aplicar los cambios de configuración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS088

Message	El tiempo estimado para aplicar los cambios de configuración es de *arg1* segundos.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tiempo de configuración
Descripción detallada	La aplicación de los cambios definidos en el archivo XML de configuración tardará aproximadamente el tiempo estimado identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS089

Message	Se ha completado la vista previa del archivo XML de configuración del sistema.
Descripción detallada	La operación de vista previa del archivo XML de configuración del sistema se ha completado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS090

Message	El archivo XML de configuración de entrada contiene etiquetas DOCTYPE no admitidas.
Descripción detallada	El archivo XML de configuración de entrada contiene etiquetas DOCTYPE XML que pueden contener amenazas a la seguridad mediante inyección. La etiqueta XML DOCTYPE no se admite en los archivos XML de configuración.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el archivo XML de entrada para las etiquetas XML DOCTYPE y elimínelas antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS091

Message	No se puede completar la operación porque el método no es compatible.
Descripción detallada	No se puede completar la operación porque el método no es compatible.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS092

Message	El iDRAC está recopilando información sobre el servidor para un informe de asistencia técnica.
Descripción detallada	El iDRAC está recopilando información sobre el servidor para un informe de asistencia técnica.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS093

Message	El iDRAC está exportando el informe de asistencia técnica.
Descripción detallada	El iDRAC está exportando el informe de asistencia técnica al destino especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS094

Message	El iDRAC no se puede iniciar el trabajo de informe de asistencia técnica, ya que un trabajo de recopilación de informes ya se está ejecutando en el servidor.
Descripción detallada	El trabajo de recopilación de informes de asistencia técnica de no se pudo iniciar porque hay un trabajo de recopilación de informes en ejecución en el servidor.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se complete la operación de informe de asistencia técnica actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS095

Message	No se ha podido desmontar una partición de almacenamiento interno de iDRAC.
Descripción detallada	No se ha podido desmontar una partición de almacenamiento interno de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si los problemas no desaparecen, restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y vuelva a intentar la operación una vez que el iDRAC se haya reiniciado completamente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS096

Message	El binario de diagnósticos ePSA requerido no existe.
Descripción detallada	El binario de diagnósticos ePSA requerido no existe o no puede encontrarse en el almacenamiento interno de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Instale el binario de diagnósticos ePSA y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Los diagnósticos ePSA el paquete Dell Update Package (DUP) de diagnósticos ePSA.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS097

Message	El estado de Lifecycle Controller se desactiva mediante la operación de importación del archivo XML de configuración.
Descripción detallada	El estado de Lifecycle Controller se ha desactivado mediante la operación de importación del archivo XML de configuración. Para realizar cambios adicionales en la configuración del sistema, es necesario que el estado de Lifecycle Controller esté activado antes de procesar los cambios.
Acción de respuesta recomendada	Si se requieren más cambios en la configuración del sistema, el estado de Lifecycle Controller debe estar activado antes de intentar el cambio de configuración. Para activar el estado de Lifecycle Controller, ejecute el comando racadm "racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled".
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS098

Message	Ya existe un trabajo de diagnóstico remoto (ePSA).
Descripción detallada	Ya existe un trabajo de diagnóstico remoto (ePSA) y solo puede existir un trabajo de este tipo por vez.
Acción de respuesta recomendada	Una acción de respuesta no es necesaria si la hora de inicio programada del trabajo de diagnóstico remoto existente (ePSA) es correcta. De lo contrario, elimine el trabajo de diagnóstico (ePSA) existente y vuelva a crear otro con una hora de inicio apropiada.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS099

Message	No se pueden exportar los resultados de diagnóstico, ya que los resultados no existen.
Descripción detallada	Los resultados de diagnóstico no se pueden exportar debido a que las pruebas de diagnóstico nunca se ejecutaron en el sistema o no se encontraron los resultados en el almacenamiento interno para el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute el método RunEPSADiagnostics para asegurarse de que los resultados de los diagnósticos se encuentren disponibles y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS100

Message	No se puede encontrar un FQDD que coincida con el testigo *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de testigo
Descripción detallada	No se pudo encontrar un FQDD equivalente para el nombre del testigo identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que solo se hayan introducido FQDD válidos como entrada para el parámetro Destinoy, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS1000

Message	El sistema está encendido.
Descripción detallada	El sistema está encendido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8579
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS1001

Message	El sistema se está por apagar.
Descripción detallada	El sistema se está por apagar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8579
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS1002

Message	El sistema está realizando un ciclo de encendido.
Descripción detallada	El sistema está realizando un ciclo de encendido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8579
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS1003

Message	La CPU del sistema se está restableciendo.
Descripción detallada	El sistema está restableciendo la CPU porque el sistema se apagó, se encendió o se restableció mediante sistema operativo como CTRL-ALT-Supr.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	8579
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS101

Message	El servicio Server Administor Data Manager se ha iniciado.
Descripción detallada	El servicio Server Administor Data Manager se ha iniciado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5008

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS102

Message	El servicio
Descripción detallada	El servicio Server Administrator Data Manager se ha detenido.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el servicio Server Administrator Data Manager.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5009
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS103

Message	Se ha iniciado Administrator.
Descripción detallada	El Server Administrator se ha iniciado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5001
Id. de captura de OMSA	5001

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS104

Message	Server Administrator se está iniciando.
Descripción detallada	El Server Administrator se está iniciando.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5000
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS105

Message	No se puede procesar el suceso: *arg1* Fecha y hora del suceso: *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = suceso • ***arg2 tiempo*** = fecha
Descripción detallada	La versión de software actual no puede procesar este suceso debido a un error interno.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5014

Id. de captura de OMSA	5014
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS106

Message	El usuario inició una acción de control del sistema desconocida.
Descripción detallada	El usuario inició una acción de control del sistema desconocida.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS107

Message	El usuario ha iniciado el reinicio del sistema.
Descripción detallada	El usuario inició el reinicio del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS108

Message	El usuario inició el apagado del sistema.
Descripción detallada	El usuario inició una acción de apagado del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS109

Message	El usuario ha iniciado un ciclo de encendido del sistema.
Descripción detallada	El usuario ha iniciado una acción de ciclo de encendido del sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS110

Message	El usuario inició Apagar el sistema operativo primero y reiniciar el sistema.
Descripción detallada	Las acciones apagarán el sistema operativo y, a continuación, se reiniciará el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS111

Message	El usuario inició las acciones de Apagar el sistema operativo primero y apagar el sistema.
Descripción detallada	Las acciones cerrarán el sistema operativo y, a continuación, se reiniciará el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS112

Message	El usuario inició las acciones Apagar el sistema operativo primero y realizar un ciclo de encendido del sistema.
Descripción detallada	Las acciones cerrarán el sistema operativo y, a continuación, se realizará un ciclo de encendido en el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS113

Message	El usuario ha solicitado una acción no válida.
Descripción detallada	El usuario ha solicitado una acción no válida.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS114

Message	El estado de la IPMI para la interfaz: *arg1*, Controlador de administración de la placa base (BMC): *arg2*, Registros de datos del sensor (SDR): *arg3*, Registro de sucesos del sistema (SEL): *arg4*.
Argumentos	• ***arg1*** = interfaz • ***arg2*** = BMC • ***arg3*** = SDR • ***arg4*** = SEL
Descripción detallada	IPMI se admite en la interfaz identificada, Baseboard Management Controller (BMC), registros de datos del sensor (SDR) y registro de sucesos del sistema (SEL).
Acción de respuesta recomendada	Si algún estado no está presente, realice un ciclo de encendido del sistema y aplique los paquetes de actualización de firmware más reciente para Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5012
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS115

Message	El sensor del cable de alimentación no funciona.
Descripción detallada	El sensor del cable de alimentación no funciona debido a una de las siguientes razones: 1) El cable de alimentación puede no estar correctamente conectado o desconectado. 2) El sensor del cable de alimentación en la unidad de suministro de energía ha fallado. Sin embargo, la unidad de suministro de energía puede seguir funcionando. 3) Se produce un error de alimentación de entrada.
Acción de respuesta recomendada	Realice las siguientes acciones para resolver el problema: 1) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 2) Reemplace la unidad de suministro de energía que tiene el sensor del cable de alimentación dañado por una unidad nueva. 3) Asegúrese de que la entrada de la unidad de suministro de energía se ha restaurado.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS116

Message	No se pudo determinar el estado del cable de alimentación.
Descripción detallada	No se pudo determinar el estado del cable de alimentación debido a una de las siguientes razones: 1) El cable de alimentación puede no estar correctamente conectado o desconectado. 2) El sensor del cable de alimentación en la unidad de suministro de energía ha fallado. Sin embargo, la unidad de suministro de energía puede seguir funcionando. 3) Se produce un error de alimentación de entrada.
Acción de respuesta recomendada	Realice las siguientes acciones para resolver el problema: 1) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 2) Reemplace la unidad de suministro de energía que tiene el sensor del cable de alimentación dañado por una unidad nueva. 3) Asegúrese de que la entrada de la unidad de suministro de energía se ha restaurado.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS117

Message	Se restauró la unidad de suministro de energía.
Descripción detallada	Se restauró la unidad de suministro de energía en el sistema.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS118

Message	La unidad de suministro de energía no está disponible.
Descripción detallada	La entrada de suministro de energía no está disponible debido a una de las siguientes razones: 1) El cable de alimentación no está conectado correctamente o está desconectado. 2) Se produce un error en la entrada de alimentación.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones para resolver el problema: 1) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 2) Asegúrese de que la unidad de suministro de energía se ha restaurado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS119

Message	No se puede exponer la herramienta OS Collector al sistema operativo del servidor.
Descripción detallada	La herramienta OS Collector no se puede exponer al servidor host debido a problemas de comunicación entre iDRAC y el sistema operativo del servidor.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie iDRAC y el sistema operativo del servidor.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS120

Message	No se puede completar la operación porque OS Collector tarda demasiado. La operación se cancela.
Descripción detallada	La aplicación OS Collector no completó su tarea dentro del tiempo máximo permitido y la operación se ha cancelado. Esto puede ser debido a que el sistema operativo del servidor no es compatible con la aplicación y esta no puede funcionar correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Asegúrese de que la aplicación OS Collector sea compatible con el sistema operativo instalado en el servidor. Si el sistema operativo no es compatible, es posible que OS Collector no funcione correctamente. 2) Vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para instalar OS Collector por medio de la interfaz web de iDRAC, obtenga la versión más reciente del paquete de actualización de OS Collector y, a continuación, seleccione el enlace Actualizar y revertir desde la página de inicio de la interfaz de usuario web de iDRAC y cargue el paquete de

	instalación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS121

Message	La operación para recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación se canceló usando la interfaz de usuario web de iDRAC.
Descripción detallada	La operación para recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación se canceló usando la interfaz de usuario web de iDRAC.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS122

Message	OS Collector: la operación para recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación se ha completado correctamente.
Descripción detallada	La operación para recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación se ha completado correctamente.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS123

Message	OS Collector: se ha encontrado un problema inesperado.
Descripción detallada	Se ha producido un problema inesperado. Esto puede ser debido a que la aplicación ha encontrado una excepción inesperada o a que fue interrumpida por un usuario. Este problema también podría deberse a que la aplicación se estaba ejecutando en un sistema operativo no admitido.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar OS Collector en iDRAC en la versión más reciente disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS124

Message	OS Collector: la aplicación OS Collector no admite la ejecución en el sistema operativo instalado en el servidor.
Descripción detallada	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación mediante la aplicación OS Collector no se puede ejecutar en el sistema operativo instalado en el servidor, ya que el sistema operativo no es compatible.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS125

Message	OS Collector: no se puede establecer una comunicación con los servicios WMI.
Descripción detallada	La aplicación OS Collector no se puede comunicar con el servicio WMI. Esto puede deberse a que el contexto de usuario donde se está ejecutando la aplicación no tiene privilegios de acceso adecuados o a que la configuración de seguridad/ firewall impide recuperar el registro y los datos de software de WMI.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Asegúrese de que el contexto de usuario donde se está ejecutando la aplicación OS Collector tenga los privilegios de usuario apropiados para acceder a WMI. Asegúrese de que la configuración de seguridad o de firewall esté establecida para permitir el acceso y vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie el servicio WMI y vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, reinicie el sistema operativo del servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS126

Message	OS Collector: no se pueden recopilar datos de aplicaciones.

Descripción detallada	No se encontró el origen de los datos de las aplicaciones. Se produjo un problema al recopilar los datos de las aplicaciones de una excepción desconocida.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS127

Message	OS Collector: no se pueden recopilar datos de registro del sistema operativo
Descripción detallada	No se pueden recopilar datos de los registros del sistema operativo. Se produjo un problema al registrar datos del registro del sistema operativo debido a una excepción desconocida.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS128

Message	OS Collector: no se puede generar un archivo zip del informe de datos del sistema operativo y de la aplicación.
Descripción detallada	No se puede generar un archivo zip del informe de datos del sistema operativo y de la aplicación.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS129

Message	OS Collector: no se puede transformar por completo el archivo XML en los datos recopilados.
Descripción detallada	No se puede transformar por completo el archivo XML en los datos recopilados porque los datos recopilados tienen un formato inesperado.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS130

Message	OS Collector: no se puede crear un nombre de archivo para el archivo zip.
Descripción detallada	No se puede crear el nombre de archivo zip final porque la etiqueta de servicio y la marca de hora no se pudieron recuperar desde las interfaces del sistema operativo.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) En Windows, reinicie el servicio WMI y vuelva a intentar la operación. 2) Reinicie el sistema operativo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS131

Message	OS Collector: no se puede establecer una comunicación con el servicio IPMI del sistema operativo.
Descripción detallada	No se puede establecer una comunicación con el servicio IPMI del sistema operativo porque el servicio no está funcionando.

Acción de respuesta recomendada	Para obtener más información acerca de cómo comprobar si el servicio IPMI está en funcionamiento, consulte iDRAC8 Users Guide (Guía del usuario de iDRAC8).
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS132

Message	OS Collector: no se puede establecer una comunicación con la biblioteca IPMI de OS Collector.
Descripción detallada	Se produjo un problema al cargar la biblioteca IPMI de OS Collector. Esto puede deberse a que las imágenes binarias de OS Collector no son válidas y deben reinstalarse.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS133

Message	OS Collector: se produjo un error de sesión de IPMI.
Descripción detallada	Se ha encontrado un problema al crear una sesión de IPMI.

Acción de respuesta recomendada	Reinicie el servicio WMI y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS134

Message	OS Collector: el tamaño de archivo zip excede el límite.
Descripción detallada	El tamaño del informe es mayor que el tamaño permitido de 30 MB, lo cual causará que se genere un informe parcial y truncado.

Acción de respuesta recomendada	Retire las entradas del registro anteriores, de modo que el tamaño del archivo zip final pueda reducirse.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS135

Message	OS Collector: el contexto de usuario donde se está ejecutando OS Collector no cuenta con los privilegios necesarios para ejecutar la aplicación correctamente.
Descripción detallada	El contexto de usuario donde se está ejecutando OS Collector no cuenta con los privilegios necesarios para ejecutar la aplicación correctamente.

Acción de respuesta recomendada	Ejecute la aplicación OS Collector como administrador o como usuario agregado al grupo de administradores o de administrador de dominios o administrador local.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS136

Message	Se ha encontrado un problema mientras se establecía la comunicación con el módulo de servicio de iDRAC (iSM) presente en el sistema operativo.
Descripción detallada	Se ha encontrado un problema mientras se establecía la comunicación con el módulo de servicio de iDRAC (iSM) presente en el sistema operativo.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Reinicie el módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo y vuelva a intentar la operación. 2) Detenga el módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo e intente ejecutar manualmente la aplicación OS Collector.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS137

Message	No se puede iniciar la recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación, ya que Lifecycle Controller no está activado.
Descripción detallada	No se puede iniciar la recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación, ya que Lifecycle Controller no está activado.

Acción de respuesta recomendada	Active Lifecycle Controller. Para eso, presione F2 durante el inicio del servidor y seleccione Configuración de iDRAC > Lifecycle Controller y, a continuación, active Lifecycle Controller. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS138

Message	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el servidor está apagado.
Descripción detallada	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo debido a que el sistema operativo del servidor está apagado.

Acción de respuesta recomendada	Encienda el servidor y espere hasta que el sistema operativo termine de iniciarse y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS139

Message	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el servidor se encuentre en estado de autoprueba de encendido (POST) y no ha terminado de iniciarse.
Descripción detallada	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el servidor se encuentre en estado de autoprueba de encendido (POST) y no ha terminado de iniciarse.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación después de que el servidor se haya terminado de iniciar y haya completado la prueba POST.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS140

Message	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se está ejecutando en el sistema operativo del servidor.
Descripción detallada	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se está ejecutando en el sistema operativo del servidor.

Acción de respuesta recomendada	Active e inicie el módulo de servicio de iDRAC (iSM) desde el sistema operativo del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS141

Message	Se eliminaron los datos de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	Se eliminaron los datos de Lifecycle Controller debido a una operación de borrado del sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS142

Message	Se eliminó el paquete de controladores del SO.
Descripción detallada	El paquete de controladores del SO se eliminó debido a una operación de borrado del sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS143

Message	Se eliminaron los diagnósticos ePSA.
Descripción detallada	Se eliminaron los diagnósticos ePSA debido a una operación de borrado del sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS144

Message	Iniciando operaciones de borrado de datos de la caché del hardware de la controladora.
Descripción detallada	Iniciando operaciones de borrado de datos de la caché del hardware de la controladora debido a una solicitud de operación de borrado del sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS145

Message	Se eliminaron los datos de la tarjeta vFlash SD.
Descripción detallada	Se eliminaron los datos de la tarjeta vFlash SD debido a una operación de borrado del sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS146

Message	Iniciando operaciones de borrado de unidades seguras que admiten borrado.
Descripción detallada	Iniciando operaciones de borrado de unidades seguras que admiten borrado debido a una solicitud de operación de borrado del sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS147

Message	Iniciando operaciones de borrado de unidades no seguras que admiten borrado.
Descripción detallada	Se están iniciando operaciones de borrado de unidades no seguras que admiten borrado debido a una solicitud de operación de borrado del sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS148

Message	El BIOS está configurado para restablecerse a los valores predeterminados en el próximo reinicio del sistema.
Descripción detallada	El BIOS está configurado para restablecer los valores predeterminados en el próximo reinicio del sistema debido a una operación de borrado del sistema.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS149

Message	Se inició el proceso de restablecer iDRAC a los valores predeterminados.
Descripción detallada	Iniciando la operación de restablecer los valores predeterminados de iDRAC debido a una operación de borrado del sistema. iDRAC se reiniciará después de que los valores predeterminados del firmware se restauren.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS150

Message	Iniciando operación de borrado del sistema. Identificación de trabajo: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** ID de trabajo
Descripción detallada	Se ha iniciado un trabajo de borrado del sistema con el Id. del trabajo identificado en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS151

Message	Se completó la identificación de trabajo de borrado de sistema: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** ID de trabajo
Descripción detallada	Se completó un trabajo de borrado del sistema con la identificación del trabajo identificado en el mensaje.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS152

Message	Las operaciones de borrado para algunas tareas de borrado del sistema no se completaron satisfactoriamente.
Descripción detallada	Algunas de los tareas de borrado de componentes de almacenamiento solicitadas no se completaron correctamente. Es probable que se debe volver a intentar la operación de borrado del sistema. Se debe inicializar la tarjeta SD vFlash con licencia para que el borrado se complete correctamente.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de borrado del sistema. Para volver a intentar la operación de borrado del sistema por medio de la utilidad de Lifecycle Controller, reinicie el servidor y cuando aparezca el logo de la empresa, pulse <F10>. Seleccione Configuración de hardware > Retirar o Reutilizar sistema, verifique las opciones de almacenamiento correspondientes y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS153

Message	Eliminando datos de la caché del hardware para la controladora: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo

Descripción detallada	Se está borrando la memoria caché no volátil de la controladora identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS154

Message	Iniciando la operación de borrado seguro en las unidades seguras con capacidad de borrado para la controladora: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo

Descripción detallada	Iniciando la operación de borrado seguro en las unidades con capacidad de borrado seguro para la controladora identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS155

Message	Iniciando la operación de borrado en las unidades no seguras que admiten borrado seguro para la controladora: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de dispositivo

Descripción detallada	Iniciando la operación de borrado en las unidades que no admiten borrado seguro para la controladora identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS156

Message	Las operaciones de borrado para tareas de borrado del sistema se completaron correctamente.

Descripción detallada	Las tareas de borrado de componentes solicitadas de la operación de borrado del sistema se completaron correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS157

Message	No se pueden completar satisfactoriamente las tareas de borrado del sistema solicitadas.

Descripción detallada	No se pueden completar satisfactoriamente las opciones solicitadas de la operación de borrado del sistema. Es probable que deba volver a intentar la operación de borrado del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de borrado del sistema. Para volver a realizar la operación de borrado del sistema mediante la utilidad Lifecycle Controller, reinicie el servidor y cuando aparezca el logotipo de la empresa, presione <F10>. Seleccione Configuración de hardware > Retirar o Readaptar el sistema, verifique las opciones correspondientes y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Además, desactive la opción "Indicador de F1/F2 en caso de error" en la configuración del BIOS para la operación de borrado del sistema a fin de continuar sin la intervención del usuario.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS158

Message	No se pudo borrar la caché del hardware.
Descripción detallada	No se pudo borrar la caché del hardware durante la operación de borrado del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación de borrado del sistema seleccionando solo la opción de borrado de la caché de hardware.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS159

Message	No se pudo borrar la tarjeta SD vFlash.
Descripción detallada	No se pudo realizar la operación de borrado de la tarjeta SD vFlash. Esto puede deberse a que la tarjeta SD no está activada, autorizada o inicializada.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la tarjeta SD vFlash esté activada, autorizada e inicializada y, a continuación, vuelva a intentar la operación de borrado del sistema solo con la opción vFlash seleccionada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS160

Message	Se borraron los registros de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	Se borraron los datos del registro de Lifecycle Controller como parte de una operación de borrado del sistema. Toda la información almacenada previamente ya no está disponible.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS161

Message	Se eliminó el almacenamiento no volátil relacionado con los informes de asistencia técnica.
Descripción detallada	Los datos relacionados con los informes de asistencia técnica se eliminaron del almacenamiento no volátil de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS162

Message	Encendiendo el servidor para realizar tareas de borrado del sistema.
Descripción detallada	El servidor se encenderá para ingresar en la interfaz UEFI de System Services Manager (SSM). Las operaciones seleccionadas de borrado relacionadas con el almacenamiento, si las hubiera, serán procesadas por SSM.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS163

Message	iDRAC se está reiniciando para completar la operación de borrado del sistema. No reinicie el servidor hasta que iDRAC se reinicie.
Descripción detallada	El entorno de iDRAC ha cambiado y es necesario reiniciar iDRAC para aplicar los cambios solicitados. Volverá a funcionar normalmente cuando el reinicio haya finalizado. Una excepción es si iDRAC se restablece a su configuración predeterminada. En este caso, una configuración adicional es necesaria para utilizar iDRAC. Para obtener más información, consulte iDRAC Users Guide (Guía del usuario de iDRAC).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS164

Message	No se obtuvo acceso al almacenamiento interno de Lifecycle Controller.
Descripción detallada	La operación de borrado del sistema intentó acceder a un almacenamiento interno de Lifecycle Controller al que ya está accediendo otra función. Es necesario el acceso exclusivo al almacenamiento para la operación de borrado del sistema. La operación de borrado del sistema intenta acceder al almacenamiento interno de Lifecycle Controller durante 10 minutos. Transcurrido el tiempo de espera de inactividad, el trabajo actual se completa con un estado de error.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el servidor y asegúrese de que no se encuentra en el proceso de inicio de POST del BIOS o que no se detuvo la fase de inicio de POST. El servidor también puede ser detenido durante la POST si se presiona la tecla <F2> o si se están usando las utilidades de configuración de la opción ROM. Después de que el inicio del BIOS ha finalizado, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

SYS165

Message	Una o más de las opciones de recopilación de datos de informe de asistencia técnica seleccionados no se completaron satisfactoriamente.
Descripción detallada	Una o más de las opciones de recopilación de datos de informe de asistencia técnica seleccionados no se completaron satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Observe el registro de Lifecycle en busca de mensajes de excepción y resuelva los problemas que se describen.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS166

Message	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se inició dentro del tiempo asignado.
Descripción detallada	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se inició dentro del tiempo asignado.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Asegúrese de que el sistema operativo no tenga ninguna configuración de firewall para bloquear la enumeración de dispositivos USB y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 3) Asegúrese de que el sistema operativo no esté configurado para conectar dispositivos USB como solo lectura y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 4) Asegúrese de que el sistema operativo sea compatible con la aplicación del recopilador del sistema operativo. 5) Vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 6) Para obtener más información sobre la recopilación de datos del sistema operativo y las aplicaciones, consulte iDRAC8 Users Guide (Guía del usuario de iDRAC8).
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS167

Message	La exportación de datos del registro de TTY no se completó dentro del tiempo asignado.
Descripción detallada	La exportación de datos del registro TTY no se completó dentro del tiempo asignado. En la actualidad, el tiempo asignado máximo es de 20 minutos.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS168

Message	No se puede completar el trabajo de borrado del sistema porque ya hay otra operación en curso.
Descripción detallada	El trabajo de borrado del sistema solicitado no se puede completar porque había otro trabajo u otra tarea de servicios del sistema en curso.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el trabajo o la tarea de servicios del sistema en curso se completen antes de iniciar un trabajo de borrado del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS169

Message	El módulo de servicio de iDRAC instalado en el sistema operativo no está actualizado y no admite la función Informe de asistencia técnica.
Descripción detallada	El módulo de servicio de iDRAC instalado en el sistema operativo no está actualizado y no admite el informe de asistencia técnica.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el sistema operativo (SO) admita la función Informe de asistencia técnica y esté instalado el software más reciente del módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS170

Message	El valor hash SHA256 y el valor de texto no cifrado para una contraseña de usuario de iDRAC no pueden introducirse juntos.
Descripción detallada	El valor hash SHA256 y el valor de texto no cifrado para una contraseña de usuario de iDRAC no pueden usarse al mismo tiempo para una operación de configuración de contraseña.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la contraseña del usuario está configurada utilizando texto no cifrado o el valor hash SHA256, pero no ambos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS171

Message	No se puede completar satisfactoriamente la operación de importación porque no se han introducido todos los valores hash de contraseña.
Descripción detallada	La operación de importación no se puede completar correctamente porque se deben suministrar tanto los valores SHA1v3Key como MD5V3Key.
Acción de respuesta recomendada	Los valores SHA1v3Key y MD5V3Key deben introducirse juntos para una operación de importación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS172

Message	Se ha interrumpido una operación de diagnóstico remoto.
Descripción detallada	Se ha interrumpido una operación de diagnóstico remoto debido a que el servidor se reinició durante la operación.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que no existan operaciones de diagnóstico en curso antes de reiniciar el servidor o espere a que se complete la operación de diagnóstico remoto.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS173

Message	No se puede recuperar el registro de TTY porque otra operación está en curso en la controladora RAID.
Descripción detallada	El registro de TTY no se puede recuperar porque otra operación está en curso en la controladora RAID.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Vea la cola de trabajos y asegúrese de que todos los trabajos estén en un estado completado. 2) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS174

Message	No se puede acceder a un recurso compartido de red para exportar un informe de asistencia técnica (TSR).
Descripción detallada	El informe de asistencia técnica (TSR) no se puede exportar debido a un problema durante la conexión con el recurso compartido de red mediante las credenciales proporcionadas u otros parámetros de recurso compartido de red.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los valores de tipo de recurso compartido, nombre de recurso compartido, dirección IP, nombre de usuario y contraseña sean válidos y vuelva a intentar la operación. Se puede probar la conectividad con el recurso compartido de red mediante la función de prueba de conexión de red de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS175

Message	No se puede encontrar la configuración de un dispositivo para el valor de FQDD introducido.
Descripción detallada	La exportación o importación selectiva no pudo encontrar una coincidencia exacta para el FQDD especificado.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que solo se hayan introducido FQDD válidos como entrada para el parámetro Destino y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS177

Message	Se produjo un problema al recuperar los datos de hardware.
Descripción detallada	Se produjo un problema al recuperar los datos de hardware desde el almacenamiento interno de iDRAC. Esto puede deberse a que la función Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) está desactivada y nunca se ha ejecutado, o es posible que la API de servicios remotos de iDRAC no se encuentre en el estado Listo.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la opción Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) se encuentre activada y se haya ejecutado al menos una vez antes de volver a intentar la operación. Para acceder a la API de servicios web remotos, asegúrese de que el método GetRemoteServicesAPIStatus esté en el estado Listo antes de intentar esta operación. Si el problema persiste, restablezca iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS178

Message	No se pueden recuperar datos de registro de TTY ya que no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Descripción detallada	No se pueden recuperar datos de registro de TTY ya que no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya al menos una controladora de almacenamiento presente en el servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS179

Message	No se pueden exportar los datos de registros de TTY debido a que la controladora de almacenamiento presente en el servidor no admite la función.
Descripción detallada	No se pueden exportar los datos de registros de TTY debido a que la controladora de almacenamiento presente en el servidor no admite la función.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya al menos una controladora de almacenamiento presente en el servidor que admita la función de registro de TTY y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS180

Message	Se produjo un problema al intentar exportar datos de registros de TTY de la controladora de almacenamiento *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	Los datos del registro de TTY de la controladora de almacenamiento identificada en el mensaje no se pueden exportar debido a que se ha encontrado un problema mientras se establecía la comunicación con la controladora.
Acción de respuesta recomendada	Mientras se exporta el registro de TTY, asegúrese de que el servidor no se encuentre en la POST del BIOS y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, restablezca iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS181

Message	No se pueden recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación porque OS Collector no está instalado en iDRAC.
Descripción detallada	La operación de recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se puede completar porque OS Collector no está instalado en iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Instale OS Collector en iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para instalar OS Collector por medio de la interfaz web de iDRAC, obtenga la versión más reciente del paquete de actualización de OS Collector y, a continuación, seleccione el enlace Actualizar y revertir desde la página de inicio de la interfaz de usuario web de iDRAC y cargue el paquete de instalación.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS182

Message	No se pueden recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación porque ya hay otra operación de Lifecycle Controller en curso en este momento.
Descripción detallada	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se puede completar debido a que Lifecycle Controller se encuentra en uso por otra operación.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que todas las demás operaciones de Lifecycle Controller estén terminadas y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz de usuario web de iDRAC, seleccione Servidor > Cola de trabajos, active la casilla de verificación de trabajos en cola para tareas sin terminar y espere a que se terminen los trabajos antes de volver a intentar la operación. Además, compruebe si hay paquetes de

	actualización que se estén ejecutando en el sistema operativo del servidor y espere a que estas operaciones finalicen antes de volver a intentar la operación. Para acceder a la API de servicios web remotos, asegúrese de que el método GetRemoteServicesAPIStatus esté en el estado Listo y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS183

Message	No se puede asignar la memoria debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en iDRAC.
Descripción detallada	La memoria no se puede asignar debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en iDRAC.

Acción de respuesta recomendada	Restablezca iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS184

Message	No se puede computar la suma de comprobación porque los archivos de OS Collector no son legibles.
Descripción detallada	La suma de comprobación no se puede computar porque los archivos de OS Collector no son legibles.

Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar la herramienta OS Collector en iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para instalar OS Collector por medio de la interfaz de usuario web de iDRAC, obtenga la versión más reciente del paquete de actualización de OS Collector y, a continuación, seleccione el enlace Actualizar y revertir desde la página de inicio de la interfaz de usuario web de iDRAC y cargue el paquete de instalación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS185

Message	El trabajo de informe de asistencia técnica se ha cancelado.

Descripción detallada	El trabajo de informe de asistencia técnica que estaba en ejecución ha sido cancelado por solicitud del usuario.
Acción de respuesta recomendada	Para iniciar otro trabajo de informe de asistencia técnica, espere hasta que se complete el trabajo actual que se está cancelando y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS186

Message	No se puede iniciar la recopilación de datos de registro de TTY porque el servidor está apagado.

Descripción detallada	No se puede iniciar la recopilación de datos de registro de TTY debido a que el sistema operativo del servidor está apagado.
Acción de respuesta recomendada	Encienda el servidor y espere hasta que el sistema operativo termine de iniciarse y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS187

Message	No se puede iniciar la recopilación de datos de registro de TTY porque el servidor se encuentre en estado de POST y no ha terminado de iniciarse.

Descripción detallada	No se puede iniciar la recopilación de datos de registro de TTY porque el servidor se encuentre en estado de POST y no ha terminado de iniciarse.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación después de que el servidor se haya terminado de iniciar y haya completado la prueba POST.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

SYS188

Message	No es posible realizar la operación de importación debido a que el archivo especificado en el recurso compartido remoto tiene un tamaño de archivo de cero, lo cual no es válido.

Descripción detallada	No es posible realizar la operación de importación debido a que el archivo especificado en el recurso compartido remoto tiene un tamaño de archivo de cero, lo cual no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que el archivo de configuración de importación del recurso compartido remoto es válido antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	SYS = Información del sistema
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

61

Mensajes de suceso de TMP

TMP0100

Message	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está por debajo del umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0101

Message	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está por debajo del umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura de la placa del sistema se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0102

Message	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está por arriba del umbral máximo de advertencia.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0103

Message	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está por arriba del umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura de la placa del sistema se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0104

Message	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura en la placa del sistema <nombre> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0105

Message	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está dentro del rango aceptado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2163
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

TMP0106

Message	La temperatura del módulo de memoria *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número

Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0107

Message	La temperatura del módulo de memoria *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura en el módulo de memoria <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0108

Message	La temperatura del módulo de memoria *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0109

Message	La temperatura del módulo de memoria *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura en el módulo de memoria <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0110

Message	La temperatura del módulo de memoria *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura en el módulo de memoria <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0111

Message	La temperatura del módulo de memoria *arg1* está dentro del rango aceptado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2163
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

TMP0112

Message	La temperatura de *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0113

Message	La temperatura de *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	The <name> temperature is outside of range. Check Fans. (La temperatura de <name> está fuera del intervalo aceptado. Compruebe los ventiladores).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0114

Message	La temperatura de *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.

Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0115

Message	La temperatura de *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre

Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura en <nombre> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0116

Message	La temperatura de *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	The <name> temperature is outside of range. Check Fans. (La temperatura de <name> está fuera del intervalo aceptado. Compruebe los ventiladores).
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0117

Message	La temperatura de *arg1* está dentro del rango aceptado.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2163
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

TMP0118

Message	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold. (La temperatura de entrada del sistema es inferior al umbral de aviso mínimo).
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0119

Message	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold. (La temperatura de entrada del sistema es inferior al umbral crítico mínimo).
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura de entrada es inferior al umbral crítico. Verifique el entorno
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0120

Message	The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold. (La temperatura de entrada del sistema es superior al umbral de aviso máximo).
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado cálida.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0121

Message	The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold. (La temperatura de entrada del sistema es superior al umbral crítico máximo).
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado cálida.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura de entrada es superior al umbral crítico máximo. Verifique el entorno

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0122

Message	The system inlet temperature is outside of range. (La temperatura de entrada del sistema está fuera del intervalo aceptado).
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161

Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura de entrada se encuentra fuera de rango. Verifique el entorno
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

TMP0123

Message	La temperatura de entrada se encuentra dentro de rango.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2163
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

TMP0124

Message	Disk drive bay temperature is less than the lower warning threshold. (La temperatura del compartimiento para unidades de disco es inferior al umbral de aviso mínimo).
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0125

Message	Disk drive bay temperature is less than the lower critical threshold. (La temperatura del compartimiento para unidades de disco es inferior al umbral crítico mínimo).
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.

Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0126

Message	Disk drive bay temperature is greater than the upper warning threshold. (La temperatura del compartimiento para unidades de disco es superior al umbral de aviso máximo).

Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0127

Message	La temperatura en el compartimiento para unidades de disco es superior al umbral crítico máximo.
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0128

Message	La temperatura en el compartimiento para unidades de disco se encuentra fuera de rango.
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0129

Message	La temperatura en el compartimiento para unidades de disco se encuentra dentro de rango.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2163
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

TMP0130

Message	The control panel temperature is less than the lower warning threshold. (La temperatura del panel de control es inferior al umbral de aviso mínimo).
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

TMP0131

Message	La temperatura en el panel de control es inferior al umbral crítico mínimo.
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

TMP0132

Message	The control panel temperature is greater than the upper warning threshold. (La temperatura del panel de control es superior al umbral de aviso máximo).
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

TMP0133

Message	La temperatura en el panel de control es superior al umbral crítico máximo.
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

TMP0134

Message	La temperatura en el panel de control se encuentra fuera de rango.
Descripción detallada	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						

TMP0135

Message	La temperatura en el panel de control se encuentra dentro de rango.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2163
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						

TMP0136

Message	El sistema se desactivará automáticamente debido a la insuficiencia de enfriamiento.
Descripción detallada	El sistema se desactivará automáticamente debido a la insuficiencia de enfriamiento.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace los ventiladores que han dejado de funcionar o agregue el número de ventiladores mínimo recomendado. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario del sistema que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	El nivel de enfriamiento detectado en el sistema es insuficiente. Verifique los ventiladores
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

TMP0137

Message	El enfriamiento del sistema funciona con normalidad.
Descripción detallada	El enfriamiento del sistema funciona con normalidad.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2163
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP0138

Message	El estado Mejora de C1 (C1E) está desactivado en el servidor. Se puede esperar el aumento de las velocidades de los ventiladores durante las cargas de trabajo de uso intensivo de CPU.

Descripción detallada	La desactivación del estado C1E en servidores con procesadores que tienen su valor de potencia de diseño térmico (TDP) establecido en igual o mayor que 155 vatios implica un aumento de la velocidad del ventilador durante las cargas de trabajo de uso intensivo de CPU.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP0200

Message	La temperatura de la CPU *arg1* está por debajo del umbral de advertencia mínimo.

Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0201

Message	La temperatura de la CPU *arg1* está por debajo del umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura en el CPU <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0202

Message	La temperatura de la CPU *arg1* está por encima del umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno operativo, los ventiladores y los disipadores de calor del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2162
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0203

Message	La temperatura de la CPU *arg1* está por encima del umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno operativo, los ventiladores y los disipadores de calor del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura en el CPU <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0204

Message	La temperatura de la CPU *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	El rendimiento del sistema podría degradarse.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el entorno operativo, los ventiladores y los disipadores de calor del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2161
Mensaje de la pantalla LCD	La temperatura en el CPU <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

TMP0205

Message	La temperatura de la CPU *arg1* está dentro del rango aceptado.
Argumentos	• ***arg1*** = número
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2163
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

TMP0300

Message	La función Modo de refrigeración mejorado se encuentra activada.
Descripción detallada	La función Modo de refrigeración mejorado se encuentra activada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP0301

Message	La función Modo de refrigeración mejorado está desactivada.
Descripción detallada	La función Modo de refrigeración mejorado está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP0302

Message	No se puede establecer el Modo de refrigeración mejorado debido a que la configuración del ventilador o de alimentación necesaria no está disponible.
Descripción detallada	La función Modo de refrigeración mejorado no se puede activar debido a que la configuración del ventilador o de alimentación necesaria no está disponible.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Verifique la energía disponible y la configuración del ventilador. 2) Si la alimentación necesaria para el modo de refrigeración mejorado no está disponible, extraiga otros componentes del chasis que no están en uso para obtener suficiente alimentación. 3) Si la configuración del ventilador no admite el modo de refrigeración mejorado, reemplace los ventiladores no admitidos con otros compatibles. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP1000

Message	*arg1*ha superado el umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor de temperatura
Descripción detallada	La temperatura en el gabinete es demasiado alta. Diversos factores pueden provocar el exceso de temperatura. Por ejemplo, es posible que un ventilador haya fallado, que el termostato se haya establecido en un valor demasiado alto o que la temperatura ambiente sea muy caliente.
Acción de respuesta recomendada	Verifique los factores que puedan provocar el sobrecalentamiento. Por ejemplo, verifique que el ventilador para el gabinete funcione. Revise los valores para el termostato y examine si el gabinete se encuentra cerca de una fuente de calor. Asegúrese de que el gabinete tenga suficiente ventilación y que la temperatura ambiente no sea muy caliente. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	4210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2100
Id. de captura de OMSA	105300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

TMP1001

Message	*arg1*ha cruzado el umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de temperatura
Descripción detallada	La temperatura en el gabinete es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el valor para el termostato es demasiado bajo y si la temperatura ambiente es muy fría.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4210
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2101
Id. de captura de OMSA	105300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

TMP1002

Message	*arg1*ha superado el umbral de falla máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de temperatura
Descripción detallada	La temperatura en el gabinete es demasiado alta. Diversos factores pueden provocar el exceso de temperatura. Por ejemplo, es posible que un ventilador haya

	fallado, que el termostato se haya establecido en un valor demasiado alto o que la temperatura ambiente sea muy caliente.
Acción de respuesta recomendada	Verifique los factores que puedan provocar el sobrecalentamiento. Por ejemplo, verifique que el ventilador para el gabinete funcione. Revise también los valores para el termostato y examine si el gabinete se encuentra cerca de una fuente de calor. Asegúrese de que el gabinete tenga suficiente ventilación y que la temperatura ambiente no sea muy caliente. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4209
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2102
Id. de captura de OMSA	105400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

TMP1003

Message	*arg1*ha cruzado el umbral de falla mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de temperatura
Descripción detallada	La temperatura en el gabinete es demasiado baja.
Acción de respuesta recomendada	Verifique si el valor para el termostato es demasiado bajo y si la temperatura ambiente es muy fría.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4209
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2103
Id. de captura de OMSA	105400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

TMP1004

Message	El sensor de temperatura *arg1* ahora está dentro de los valores de umbral configurados.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor de temperatura
Descripción detallada	El sensor de temperatura del gabinete identificado en el mensaje está funcionando dentro de los umbrales de temperatura configurados superior e inferior.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

TMP5

Message	El valor de advertencia máximo de la sonda de temperatura se ha cambiado en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	Ha cambiado el valor para el umbral de advertencia máximo de la sonda de temperatura. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2154
Id. de captura de OMSA	105100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

TMP500

Message	El sensor de *arg1* ha fallado con valor de *arg2* grados Celsius.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** temperatura
Descripción detallada	Un sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si un sensor ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5050
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP501

Message	No se puede leer el valor del sensor *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor
Descripción detallada	Un sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si un sensor ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5051

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP502

Message	El sensor *arg1* ha vuelto a un estado normal con un valor de *arg2* grados Celsius.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor • ***arg2*** = temperatura
Descripción detallada	El sensor identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	5052
Id. de captura de OMSA	5052
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP503

Message	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de advertencia con un valor de *arg2* grados Celsius.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** temperatura
Descripción detallada	El sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado o la temperatura supera el umbral de advertencia. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si un sensor ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios. De lo contrario, cambie el umbral de advertencia del sensor de temperatura (si corresponde) para que coincida con la configuración del hardware.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5053
Id. de captura de OMSA	5053
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP504

Message	El sensor *arg1* ha detectado un error con un valor de *arg2* grados Celsius.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** temperatura
Descripción detallada	El sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado o la temperatura supera el umbral crítico. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.

Acción de respuesta recomendada	Revise la política de alimentación del sistema y verifique los registros del sistema para consultar los errores relacionados con la temperatura.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5054
Id. de captura de OMSA	5054
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP505

Message	El sensor de *arg1* ha fallado con un valor de *arg2* grados Celsius.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** temperatura

Descripción detallada	El sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si un sensor ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5055
Id. de captura de OMSA	5055
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TMP6

Message	El valor de advertencia mínimo de la sonda de temperatura se ha cambiado en *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre de gabinete
Descripción detallada	Ha cambiado el valor para el umbral de advertencia mínimo de la sonda de temperatura. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4211
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2155
Id. de captura de OMSA	105100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

TMP7

Message	*arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor de temperatura
Descripción detallada	Un dispositivo ha fallado y el sistema ya no funciona en condiciones óptimas.
Acción de respuesta recomendada	Colocar el dispositivo.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4209
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

TMP8500

Message	La temperatura del módulo *arg1* de E/S ha superado el rango de funcionamiento.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de ranura del módulo de E/S
Descripción detallada	La temperatura del módulo de E/S identificado en el mensaje se ha incrementado más allá del rango operativo. La protección térmica apaga el módulo de E/S. Los factores externos al módulo de E/S pueden haber causado esta situación.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del chasis para resolver problemas del ventilador y otros problemas que se presenten. Si no se detectan problemas del ventilador, verifique la temperatura ambiente del chasis y asegúrese de que la temperatura se ubica dentro del rango operativo. Utilice el comando RACADM "racadm getsensorinfo" para verificar la temperatura ambiente del chasis.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

TMP8501

Message	No se puede leer los sensores de temperatura de la placa planar. Se ha aumentado el enfriamiento para proteger el sistema.
Descripción detallada	El sistema no ha podido los sensores de temperatura de la placa planar o del panel de control. La velocidad del ventilador se ha aumentado para proteger el hardware del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de CA del sistema y vuelva a aplicarla. Verifique si el problema se resuelve. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

TMP8502

Message	Se puede leer los sensores de temperatura de la placa planar. El enfriamiento está configurado para el funcionamiento normal del chasis.
Descripción detallada	El sistema se ha recuperado porque no podía leer los sensores de temperatura de la placa planar o del panel de control.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	TMP = temperatura
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC; Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

62

Mensajes de suceso de TMPS

TMPS0100

Message	La temperatura de entrada se encuentra por encima del nivel de advertencia durante un período prolongado.
Descripción detallada	 La temperatura de entrada se ha registrado por encima del umbral de advertencia con una duración del 8 % o más para el tiempo de funcionamiento durante el último año.
Acción de respuesta recomendada	Esta condición ocurre si la temperatura ambiente es elevada. Asegúrese de que la temperatura ambiente del entorno se encuentre en un rango normal.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMPS = Estadísticas de temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2522
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

TMPS0101

Message	La temperatura de entrada se encuentra por encima de nivel crítico durante un período prolongado.
Descripción detallada	 La temperatura de entrada se ha registrado por encima del umbral crítico con una duración del 0.8 % o más para el tiempo de funcionamiento durante el último año.
Acción de respuesta recomendada	Esta condición ocurre si la temperatura ambiente es elevada. Asegúrese de que la temperatura ambiente del entorno se encuentre en un rango normal.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMPS = Estadísticas de temperatura
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2522
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

TMPS0102

Message	La temperatura de entrada se encuentra por encima del nivel de advertencia durante un período prolongado.
Descripción detallada	 La temperatura de entrada se ha registrado por encima del umbral de advertencia con una duración del 10 % o más para el tiempo de funcionamiento durante el último año.
Acción de respuesta recomendada	Esta condición ocurre si la temperatura ambiente es elevada. Asegúrese de que la temperatura ambiente del entorno se encuentre en un rango normal.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMPS = Estadísticas de temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2521
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

TMPS0103

Message	La temperatura de entrada se encuentra por encima de nivel crítico durante un período prolongado.
Descripción detallada	 La temperatura de entrada se ha registrado por encima del umbral crítico con una duración del 1 % o más para el tiempo de funcionamiento durante el último año.
Acción de respuesta recomendada	Esta condición ocurre si la temperatura ambiente es elevada. Asegúrese de que la temperatura ambiente del entorno se encuentre en un rango normal.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	TMPS = Estadísticas de temperatura
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2521
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

63

Mensajes de suceso de TST

TST100

Message	La operación se ha realizado correctamente.
Descripción detallada	La operación se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	TST = Probar alerta
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TST101

Message	Error de asignación de recursos.
Descripción detallada	La operación no se completó correctamente debido a la falta de memoria o espacio de archivos en el firmware del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	TST = Probar alerta
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TST102

Message	Dirección de destino de alerta por correo electrónico no configurada.
Descripción detallada	La dirección de destino del mensaje de correo electrónico no está configurada.
Acción de respuesta recomendada	Configure la dirección de destino de alerta por correo electrónico y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	TST = Probar alerta
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TST103

Message	Parámetros faltantes *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = nombres de parámetro
Descripción detallada	Faltan uno o varios de los parámetros necesarios para la operación.
Acción de respuesta recomendada	Para proporcionar los parámetros correctos, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	TST = Probar alerta
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TST104

Message	La función de capturas SNMP no está configurada.
Descripción detallada	La captura SNMP que se prueba no está configurada correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Configure la captura SNMP e intente la operación nuevamente. Si el error persiste, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	TST = Probar alerta
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TST105

Message	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Para proporcionar el valor correcto para el parámetro especificado, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	TST = Probar alerta
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

TST106

Message	Dirección de destino de alerta por correo electrónico no configurada.
Descripción detallada	La alerta por correo electrónico que se prueba no está configurada correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Configure la alerta por correo electrónico y vuelva a intentar la operación. Si el error persiste, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	TST = Probar alerta
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

64

Mensajes de suceso de UEFI

UEFI0000

Message	Tipo de excepción 0x00 de CPU: División por cero (software).
Descripción detallada	Se ha producido el tipo de excepción 0x00 de CPU de divisiones por cero (tipo 0x00) en el entorno de preinicio de UEFI. El software intentó hacer una división matemática por cero, una operación ilegal.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0001

Message	Tipo de excepción 0x03 de CPU: Punto de interrupción (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de punto de interrupción de software de CPU (tipo 0x03) en el entorno de preinicio de UEFI. El software la utilizó con fines de depuración.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0002

Message	Tipo de excepción 0x04 de CPU: Desbordamiento (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de desbordamiento de CPU (tipo 0x04) en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0003

Message	Tipo de excepción 0x05 de CPU: Rango de LÍMITE superado (Software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de superación del rango de límite de CPU (tipo 0x05) en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0004

Message	Tipo de excepción 0x06 de CPU: Código de operación no válido (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de código de operación no válido de CPU (tipo 0x06) en el entorno de preinicio de UEFI. El software intentó ejecutar un código no válido.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0005

Message	Tipo de excepción 0x07 de CPU: Coprocesador matemático no disponible (hardware).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de coprocesador matemático no disponible de CPU (tipo 0x07) en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0006

Message	Tipo de excepción 0x08 de CPU: Doble error (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de doble error de CPU (tipo 0x08).
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0007

Message	Tipo de excepción 0x09 de CPU: Saturación del segmento del coprocesador (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de superación del segmento del coprocesador de CPU (tipo 0x09) en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0008

Message	Tipo de excepción 0x0A de CPU: Segmento de estado de tareas (TSS) no válido (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de segmento de estado de tareas (TSS) no válido (tipo 0x0A) en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0009

Message	Tipo de excepción 0x0B de CPU: Segmento Ausente (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de segmento ausente (tipo 0x0B) en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0010

Message	Tipo de excepción 0x0C de CPU: Error de segmento de pila (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de error de segmento de pila (tipo 0x0C) de CPU en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0011

Message	Tipo de excepción 0x0D de CPU: Protección general (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de protección general (tipo 0x0D) en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0012

Message	Tipo de excepción 0x0E de CPU: Error de página (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de error de página (tipo 0x0E) en el entorno de preinicio de UEFI. Un programa accedió a una página asignada en el espacio de dirección virtual, pero no se cargó en la memoria física.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0013

Message	Tipo de excepción 0x10 de CPU: Error de punto flotante (software).
Descripción detallada	Se ha producido un error de punto flotante de CPU (tipo 0x10) en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0014

Message	Tipo de excepción 0x11 de CPU: Comprobación de alineación (software).
Descripción detallada	Se ha producido una excepción de comprobación de alineación de CPU (tipo de 0x11) en el entorno de preinicio de UEFI.
Acción de respuesta recomendada	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0015

Message	No se pudo acceder al firmware de Lifecycle Controller (LC) y, por lo tanto, se encuentra en modo de recuperación.
Descripción detallada	El BIOS no puede acceder al firmware de Lifecycle Controller. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.
Acción de respuesta recomendada	Realice las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema. 2) Presione F2 durante el inicio para introducir la configuración del sistema. 3) Seleccione Configuración de iDRAC y, a continuación, Lifecycle Controller. 4) Vuelva a cambiar el estado de Lifecycle Controller a Activado. Si se producen errores posteriores, mantenga presionado el botón ID del sistema durante 15 segundos para restablecer el iDRAC. Para obtener más información sobre cómo restablecer el iDRAC, consulte la Guía del usuario del iDRAC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0016

Message	No se pudo acceder al firmware de Lifecycle Controller (LC) y, por lo tanto, se encuentra en modo de recuperación.
Descripción detallada	No se puede encontrar ninguna partición de Lifecycle Controller. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.
Acción de respuesta recomendada	Realice las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema. 2) Presione F2 durante el inicio para introducir la configuración del sistema. 3) Seleccione Configuración de iDRAC y, a continuación, Lifecycle Controller. 4) Vuelva a cambiar el estado de Lifecycle Controller a Activado. Si se producen errores posteriores, mantenga presionado el botón ID del sistema durante 15 segundos para restablecer el iDRAC. Para obtener más información sobre cómo restablecer el iDRAC, consulte la Guía del usuario del iDRAC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0017

Message	No se pudo acceder al firmware de Lifecycle Controller (LC) y, por lo tanto, se encuentra en modo de recuperación.
Descripción detallada	No se puede encontrar ningún archivo necesario para ejecutar Lifecycle Controller. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.
Acción de respuesta recomendada	Repare el firmware de Lifecycle Controller mediante Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) o Lifecycle Controller Repair Package a través de iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0018

Message	Lifecycle Controller (LC) no puede completar una tarea o función solicitada y, por lo tanto, está en el modo de recuperación.
Descripción detallada	Se ha producido un error interno. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.
Acción de respuesta recomendada	Repare el firmware de Lifecycle Controller mediante Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) o Lifecycle Controller Repair Package a través de iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0019

Message	Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada y evitó que se completara el proceso de inicio en varios intentos. LC está en el modo de recuperación.
Descripción detallada	El proceso de inicio del sistema no se completó repetidamente debido a problemas encontrados durante la ejecución de una tarea de Lifecycle Controller para una función. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.
Acción de respuesta recomendada	Repare el firmware de Lifecycle Controller mediante Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) o Lifecycle Controller Repair Package a través de iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0022

Message	No se puede inicializar Management Engine debido a que Management Engine no responde.
Descripción detallada	El firmware de Management Engine no se puede inicializar debido a que Management Engine no responde.
Acción de respuesta recomendada	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0023

Message	El BIOS no puede enviar el mensaje de finalización de la autoprueba de encendido (POST) al motor de administración porque este último no responde.
Descripción detallada	El mensaje de finalización de la autoprueba de encendido (POST) no se pudo enviar para el motor de administración porque este no responde.
Acción de respuesta recomendada	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0024

Message	Management Engine no responde.
Descripción detallada	El firmware de Management Engine no responde al BIOS a través de la interfaz HECI.
Acción de respuesta recomendada	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0025

Message	No se peude inicializar el firmware del motor de administración.
Descripción detallada	El firmware de Management Engine no se puede inicializar. El BIOS restablecerá el sistema para volver a intentar el proceso de inicialización.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el BIOS reinicie el sistema y reinicialice Management Engine. Si el problema persiste, apague la alimentación de entrada al sistema y enciéndala nuevamente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0026

Message	El iDRAC no responde.
Descripción detallada	iDrac no responde a los comandos del BIOS. El BIOS restablecerá el sistema para volver a intentar el proceso de inicialización.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el BIOS reinicie el sistema y vuelva a inicializar iDRAC. Si el problema persiste, desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0027

Message	El servidor debe reiniciarse para que la nueva licencia surta efecto.
Descripción detallada	Para realizar un cambio de licencia en el sistema o en un componente del sistema, debe restablecer el sistema para que la nueva licencia surta efecto.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que el BIOS restablezca el sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0028

Message	iDRAC no responde después de restablecer el sistema de recuperación.
Descripción detallada	iDRAC no responde después de que se ha restablecido el sistema de recuperación. El BIOS continuará el inicio de POST con iDRAC en un estado no funcional.
Acción de respuesta recomendada	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0029

Message	No se puede inicializar el iDRAC debido a algunos problemas críticos.
Descripción detallada	No se pudo inicializar el iDRAC debido a algunos problemas críticos. Si continía iniciando, se podría producir una pérdida de alimentación inesperada debido al inventario de alimentación desconocido y a la falta de disponibilidad de funciones como aceso fuera de banda remoto, administración activa de la alimentación, administración térmica, recopilación de inventario, LCD o generación de informes de errores del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Elimine la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar la alimentación de entrada. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC. 3) Inicie. Nota: esto puede ocasionar una pérdida de alimentación inesperada debido al inventario de alimentación desconocido y a la falta de disponibilidad de funciones, como acceso fuera de banda remoto, administración activa de la alimentación, administración térmica, recopilación de inventario, LCD o generación de informes de errores del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0030

Message	No hay un dispositivo de teclado conectado al sistema.
Descripción detallada	No hay un dispositivo de teclado conectado al sistema.
Acción de respuesta recomendada	Conecte un dispositivo de teclado al sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0031

Message	Se detectó falta de capacitación de PCIe en *arg1*. Ancho de enlace esperado: *arg2* Ancho de enlace real: *arg3*
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación del dispositivo • ***arg2*** = tamaño • ***arg3*** = tamaño
Descripción detallada	El dispositivo PCIe identificado en el mensaje no fue capacitado en el ancho de enlace esperado.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Elimine la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware en el dispositivo PCIe.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0032

Message	No se puede inicializar el chip TPM porque no está funcionando.
Descripción detallada	El chip TPM no se puede inicializar porque no está funcionando.
Acción de respuesta recomendada	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0033

Message	Los valores predeterminados del BIOS del sistema están en uso porque el puente NVRAM_CLR está instalado en la placa base.
Descripción detallada	El puente NVRAM_CLR está instalado para borrar la configuración de BIOS. Después de borrar la configuración del BIOS, extraiga el puente NVRAM_CLR de manera que el sistema puede funcionar con normalidad y que cualquier cambio en la configuración del sistema del BIOS no predeterminado pueda guardarse en forma persistente.
Acción de respuesta recomendada	Para cambiar la configuración del BIOS del sistema y guardar los valores de forma persistente, extraiga el puente NVRAM_CLR y, a continuación, vaya a Configuración del sistema para configurar los valores del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0034

Message	Se detecta una pérdida de batería CMOS, lo que da como resultado una configuración del BIOS no válida.
Descripción detallada	Se detecta una pérdida de batería CMOS, lo que da como resultado una configuración del BIOS no válida.
Acción de respuesta recomendada	Vaya a Configuración del sistema para configurar los valores del sistema, la fecha y la hora del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0035

Message	Las contraseñas del BIOS están desactivadas porque se extrajo el puente PWRD_EN de la placa base.
Descripción detallada	Las contraseñas del BIOS están desactivadas porque se extrajo el puente PWRD_EN de la placa base.
Acción de respuesta recomendada	Para activar las contraseñas de BIOS, instale el puente PWRD_EN.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0036

Message	No se puede inicializar la interfaz de la arquitectura de memoria compartida (SMA) de iDRAC.
Descripción detallada	La interfaz de la arquitectura de memoria compartida (SMA) de iDRAC no se puede inicializar. El BIOS utilizará la interfaz de estilo de la controladora del teclado (KCS).
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Elimine la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0037

Message	No es posible comunicarse con el iDRAC debido a un problema en la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) de la arquitectura de memoria compartida (SMA) del iDRAC
Descripción detallada	No es posible comunicarse con iDRAC debido a un problema en el iDRAC de la arquitectura de memoria compartida (SMA) de la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI). Si continúa con el proceso de inicio puede resultar en la pérdida de alimentación inesperada debido a desconocido inventario de energía y la falta de disponibilidad de funciones tales como activa la administración de la energía, administración térmica.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Elimine la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC en el sistema.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0038

Message	No se puede establecer una comunicación con iDRAC debido a la ausencia de interrupciones en la interfaz de la arquitectura de memoria compartida (SMA).
Descripción detallada	No se puede establecer una comunicación con iDRAC debido a que no se produjo una interrupción prevista desde la interfaz SMA (arquitectura de memoria compartida) de iDRAC. Si sigue con el inicio puede producirse una pérdida de energía inesperada debido a un inventario de alimentación desconocido y a la falta de disponibilidad de funciones como la administración de energía activa y administración térmica.

Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Elimine la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0039

Message	No es posible comunicarse con iDRAC debido a un problema en la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) de Keybord Controller Style (KCS) del iDRAC.
Descripción detallada	No es posible comunicarse con iDRAC debido a un problema en la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) de Keyboard Controller Style (KCS) del iDRAC. Si continúa con el inicio se puede producir una pérdida de alimentación inesperada debido al desconocido inventario de energía y la falta de disponibilidad

	de funciones como remota fuera de banda, active la administración de energía, acceso, administración térmica recopilación del inventario, LCD, o la generación de informes de errores del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Elimine la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0040

Message	La función TXT está desactivada debido a un problema inesperado.

Descripción detallada	La función TXT fue desactivada debido a un problema inesperado. Consulte el SEL (registro de sucesos del sistema) para obtener detalles sobre el problema.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware del BIOS en el sistema. Para obtener más información sobre este problema, consulte el registro de sucesos del sistema (SEL).
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0041

Message	No se puede activar la función TXT porque la función Tecnología de virtualización (VT) no está activada en el procesador.

Descripción detallada	No se puede encender la función TXT porque la función Tecnología de virtualización (VT) no está activada en el procesador.
Acción de respuesta recomendada	En Configuración del sistema, active VT y, a continuación, active TXT. Si el problema persiste, actualice el firmware del BIOS del sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0042

Message	No se puede activar la función TXT porque la configuración del módulo de plataforma segura (TPM) no es válida.

Descripción detallada	No se puede activar la función TXT porque la configuración del módulo de plataforma segura (TPM) no es válida.
Acción de respuesta recomendada	Vaya a la página Configuración del sistema > Seguridad del sistema, seleccione la opción "Encendido con mediciones previas al inicio" para la opción Seguridad del TPM, y haga clic en la opción "Activar" en el comando TPM. Reinicie el sistema, vaya a la página Configuración del sistema > Seguridad del sistema, y, a continuación, active TXT.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0043

Message	No se puede activar la función TXT porque el procesador no la admite.

Descripción detallada	No se puede activar la función TXT porque el procesador no la admite.
Acción de respuesta recomendada	Instale un procesador compatible con TXT y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0044

Message	No se puede activar la función TXT porque el conjunto de chips de la placa base no la admite.

Descripción detallada	No se puede activar la función TXT porque el procesador no la admite.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0045

Message	No se puede activar la función TXT porque un chip TPM no está presente.
Descripción detallada	No se puede activar la función TXT porque un chip TPM no está presente.

Acción de respuesta recomendada	Instale un módulo de chip TPM siguiendo el procedimiento de instalación. Consulte el Manual del propietario de la plataforma para obtener más información o comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0046

Message	Se observa un problema en la invocación anterior del módulo de código autenticado (ACM) de TXT SINIT, ya que la información de TXT almacenada en el chip TPM podría estar dañada.
Descripción detallada	Se observa un problema en la invocación anterior del módulo de código autenticado (ACM) de TXT SINIT, ya que la información de TXT almacenada en el chip TPM podría estar dañada.

Acción de respuesta recomendada	Realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el firmware del BIOS. 2) Vaya a la página Configuración del sistema > Seguridad del sistema, haga clic en la opción "Borrar" en el comando TPM. Reinicie el sistema, vaya a la página Configuración del sistema > Seguridad del sistema, haga clic en la opción "Activar" en el comando TPM y, a continuación, active TXT.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0047

Message	Una o más teclas del teclado están bloqueada y no funcionan.
Descripción detallada	Una o más teclas del teclado están bloqueada y no funcionan.

Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que la tecla del teclado no está bloqueada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0048

Message	La operación Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) no se lleva a cabo durante este reinicio ya que Lifecycle Controller no está funcionando.
Descripción detallada	La operación Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) no se lleva a cabo durante este reinicio ya que no se puede acceder al firmware de Lifecycle Controller o ejecutarlo apropiadamente.

Acción de respuesta recomendada	Reparación de Lifecycle Controller mediante el paquete de actualización. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller Users Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0049

Message	No se puede activar el botón Non-maskable Interrupt (Interrupción no enmascarable o NMI), porque el botón NMI está bloqueado o el firmware del iDRAC no está actualizado.
Descripción detallada	El botón NMI no puede activarse porque está bloqueado o porque el firmware del iDRAC no está actualizado.

Acción de respuesta recomendada	Corrija el botón NMI si está bloqueado o actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0050

Message	El proceso de recopilación de información de marca se ha iniciado.
Descripción detallada	El proceso de cambio de marca se ha iniciado.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Notas de trabajo
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0051

Message	La información de marca se recopiló correctamente. El sistema se está reiniciando.
Descripción detallada	La información de marca se recopiló correctamente. El sistema se está reiniciando. El proceso de cambio de marca ha finalizado.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Notas de trabajo
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0052

Message	No se puede completar la operación de cambio de marca debido a los problemas mostrados anteriormente.
Descripción detallada	No se puede completar el proceso de cambio de marca debido a las razones identificadas en la pantalla del equipo.

Acción de respuesta recomendada	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Actualice el firmware de iDRAC. 2) Actualice el BIOS del sistema. 3) Actualice el módulo de identificación del OEM.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0053

Message	El proceso de cambio de marca se ha iniciado.
Descripción detallada	El proceso de cambio de marca se ha iniciado.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Notas de trabajo
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0054

Message	Se completó el proceso de eliminación de marca. El sistema se está reiniciando.
Descripción detallada	Se completó el proceso de eliminación de marca. El sistema se está reiniciando.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Notas de trabajo
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0055

Message	No se ha podido completar la operación de cambio de marca debido a los problemas mostrados anteriormente.
Descripción detallada	No se ha podido completar el proceso de cambio de marca debido a las razones identificadas en la pantalla de la computadora.

Acción de respuesta recomendada	Verifique la pantalla para ver los detalles del error. Vuelva a intentar el proceso de cambio de marca o actualice el BIOS del sistema y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0056

Message	Se ha producido un error de PCIe.
Descripción detallada	El error de PCIe se registra durante la autoprueba de encendido (POST). El error podría haber ocurrido durante la POST actual o anterior.

Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCIe que no funciona correctamente y, a continuación, actualice el firmware del dispositivo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0057

Message	Se ha producido un error en Machine-Check Exception (MCE).
Descripción detallada	La MCE se registra durante la autoprueba de encendido (POST). La MCE podría haber occurido durante la POST actual o anterior.

Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el origen del suceso Machine-Check Exception (MCE). Resuelva el problema identificado en el SEL que causó la MCE. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0058

Message	Se ha producido un error de memoria no corregible debido a que un módulo de memoria dual en línea (DIMM) no está funcionando.
Descripción detallada	Se ha producido un error de memoria no corregible debido a que un módulo de memoria dual en línea (DIMM) no está funcionando.

Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el módulo DIMM que no funciona y, a continuación, vuelva a colocarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0059

Message	Las unidades de suministro de energía (PSU) del sistema no coinciden.
Descripción detallada	Las unidades de suministro de energía (PSU) del sistema no coinciden.

Acción de respuesta recomendada	Verifique los tipos de PSU y asegúrese de que coinciden y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0060

Message	La alimentación requerida por el sistema ha superado la alimentación suministrada por las unidades de suministro de energía (PSU).
Descripción detallada	La alimentación requerida por el sistema ha superado la alimentación suministrada por las unidades de suministro de energía. Si sigue con el reinicio del sistema, este podría apagarse de manera automática sin ninguna notificación.

Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración del sistema y la PSU, y luego actualice la PSU, si es necesario.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0061

Message	La solicitud para cambiar los atributos se está procesando.
Descripción detallada	La solicitud para cambiar uno o más atributos se está procesando.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0062

Message	Uno o varios de los atributos se cambiaron correctamente.
Descripción detallada	Uno o varios de los atributos se cambiaron correctamente.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0063

Message	No se puede cambiar un atributo debido a problemas en el bloque de datos de la interfaz de configuración de atributos (ACI).
Descripción detallada	No se pudo configurar un atributo debido a un problema en el bloque de datos de la ACI.

Acción de respuesta recomendada	Verifique el bloque de datos de la ACI para asegurarse de que no haya datos o valores de configuración no válidos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0064

Message	Uno o varios de los atributos se configuraron correctamente. El sistema se está reiniciando.
Descripción detallada	Uno o varios de los atributos se configuraron correctamente. El sistema se reiniciará automáticamente.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0065

Message	Uno o más atributos se configuraron correctamente. El sistema se apagará automáticamente en 5 segundos.
Descripción detallada	Uno o más atributos se configuraron correctamente. El sistema se apagará en 5 segundos.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0066

Message	Se observa una falla de formación en el enlace PCIe en *arg1* y el vínculo está desactivado. El sistema se ha detenido.
Argumentos	• ***arg1*** **=** dispositivo PCIe

Descripción detallada	Se observa una falla en el enlace PCIe en el dispositivo identificado en el mensaje y el enlace del dispositivo está desactivado. El sistema se detendrá.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Apague la alimentación de entrada del sistema y vuelva a encenderla. 2) Actualice el firmware del dispositivo PCIe. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0067

Message	Se observa una falla de formación en el enlace PCIe de *arg1*y el enlace del dispositivo está desactivado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** dispositivo PCIe

Descripción detallada	Se observa una falla de formación en el enlace PCIe del dispositivo PCIe identificado en el mensaje y el enlace del dispositivo está desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Apague la alimentación de entrada del sistema y vuelva a encenderla. 2) Actualice el firmware del dispositivo PCIe. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0068

Message	La configuración de la tarjeta mezzanine utilizada no está admitida en este chasis.
Descripción detallada	La configuración de la tarjeta mezzanine utilizada no está admitida en este chasis. Los módulos del servidor utilizados en diferentes chasis pueden requerir tarjetas

	con distintas propiedades de configuración. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de usar una tarjeta mezzanine admitida y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la plataforma Owners Manual of the Chassis (Manual del propietario del chasis) disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0069

Message	Se ha producido un error en la suma de comprobación de CMOS. CMOS se reinicializa.

Descripción detallada	Se ha producido un error en la suma de comprobación de CMOS ya la configuración del BIOS no es válida. La configuración del BIOS se restablece a los valores predeterminados.
Acción de respuesta recomendada	Vaya a Configuración del sistema y configure los valores deseados. Guarde y salga para aplicar la configuración.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0070

Message	Se produjeron uno o más errores de PCIe corregibles.

Descripción detallada	Se produjeron uno o más errores de PCIe corregibles. Los datos sobre los errores se registran en SEL durante la operación POST.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCIe y, a continuación, actualice su firmware.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0071

Message	Uno o más interfaces de red UEFI no están disponibles. Los dispositivos de red UEFI correspondientes están desactivados.

Descripción detallada	Uno o más interfaces de red UEFI no están disponibles. Los dispositivos de red UEFI correspondientes están desactivados.
Acción de respuesta recomendada	Conecte la tarjeta de la interfaz de red faltante en el sistema y active la interfaz de red UEFI en Configuración del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0072

Message	No se pudo cargar el firmware desde *arg1* debido a la política de inicio seguro.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de dispositivo

Descripción detallada	Cuando la función de inicio seguro está activada, el BIOS de sistema autentica cada controlador UEFI según la política de inicio seguro. Si un controlador UEFI no cumple con los criterios de la política, el BIOS del sistema no puede cargar o ejecutar el controlador UEFI y muestra este mensaje al final de la POST. La política de inicio seguro consiste en certificados X.509 autorizados o no autorizados; los controladores firmados deben eslabonarse con un certificado autorizado. La política también puede autorizar valores hash de las imágenes de controlador UEFI individuales. Los usuarios pueden configurar la función y la política de inicio seguro en F2 Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad.
Acción de respuesta recomendada	Si la función de inicio seguro no se desea, desactívela en Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración del sistema. De lo contrario, realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que el firmware en el dispositivo que falla sea el más reciente. 2) Si se producen errores posteriores, revise el Secure Boot Policy Summary (resumen de la política de inicio seguro) en Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración del sistema. El firmware del dispositivo debe estar autorizado mediante una clave pública o valor hash en la base de datos de firma autorizada. La clave pública o valor hash no debe estar presente en la base de datos de firma prohibida.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0073

Message	No se puede iniciar *arg1* debido a la política de inicio seguro.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de la Opción de inicio
Descripción detallada	Cuando la función Inicio seguro está activada, el BIOS del sistema autentica cada opción según la política de inicio seguro. Si una opción de inicio no cumple con los criterios de la política, el BIOS del sistema no se inicia en la opción de inicio y muestra este mensaje: La política de inicio seguro consta de certificaos X.509 autorizados y no autorizados; las imágenes de inicio firmadas deben estar asociadas con un certificado autorizado. La política también puede autorizar valores de hash de imágenes de inicio individuales. Los usuarios pueden configurar la función Inicio seguro y la política de inicio seguro en la página Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de la seguridad.
Acción de respuesta recomendada	Si no se desea la función Inicio seguro, desactívela en la página Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad. De lo contrario, realice lo siguiente: 1) Revise el Resumen de la política de inicio seguro en la página F2 Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad. La opción de inicio debe estar autorizada por una clave pública o un valor hash en la Base de datos de firmas autorizadas. 2) Si la opción de inicio no está autorizada pero es de confianza, entre a Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad, establezca la Política de inicio seguro en Personalizar y agregue una anotación para la opción de inicio en la Base de datos de firmas autorizadas (Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad > Personalizar configuración de política > Base de datos de firmas autorizadas > Importar anotación de la base de datos).
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0074

Message	La política de inicio seguro se ha modificado desde la última vez que se inició el sistema.
Descripción detallada	El BIOS del sistema registra este mensaje después de la detección de un cambio en la configuración de la política de inicio seguro. Un cambio de este tipo se podría producir debido a la configuración definida por el usuario o una actualización del BIOS del sistema. Los cambios en los valores de configuración siguientes desencadenan este mensaje: 1) Inicio seguro (activar/desactivar) 2) Política de inicio seguro (estándar o personalizada) 3) Clave de la plataforma 4) Claves de Key Exchange 5) Base de datos de firma autorizada 6) Base de datos de firma prohibida.
Acción de respuesta recomendada	Revise la configuración de la política de inicio seguro en Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad. Si se esperaban cambios en la política, no se necesita tomar ninguna acción. De lo contrario, modifique la configuración de la política de inicio seguro según sea necesario.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0075

Message	No se detectó la tarjeta de red secundaria 1.
Descripción detallada	No se detectó la tarjeta de red secundaria 1.
Acción de respuesta recomendada	Instale una tarjeta secundaria de red en el sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0076

Message	Se produjeron uno o más errores Corrected Machine Check (CMC).
Descripción detallada	Se produjo un error Corrected Machine Check.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar los errores Corrected Machine Check (CMC). Resuelva el problema identificado en el SEL que ha causado el CMC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0077

Message	Se han producido uno o más errores en los dispositivos PCIe durante el inicio anterior.
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores en los dispositivos PCIe durante el inicio anterior.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCIe con errores y, a continuación, actualice su firmware.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0078

Message	Se han producido uno o más errores Machine Check durante el inicio anterior.
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores Machine Check durante el inicio anterior.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el origen del error Machine Check y solucionar los problemas.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0079

Message	Se han producido uno o más errores de memoria que no pueden corregirse durante el inicio anterior.
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria que no pueden corregirse durante el inicio anterior.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el módulo DIMM que no funciona y, a continuación, vuelva a colocar los DIMM.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0080

Message	La velocidad del enlace de PCIe no es la óptima para *arg1* . Velocidad de enlace esperada: Gen *arg2* y velocidad de enlace real: Gen *arg3* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** dispositivo PCIe • ***arg2*** **=** número de generación • ***arg3*** **=** número de generación
Descripción detallada	La velocidad de enlace de PCIe no es óptima para el dispositivo PCIe identificado.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Apague la alimentación de entrada del sistema y vuelva a encenderla. 2) Actualice el firmware del dispositivo PCIe. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0081

Message	El tamaño de la memoria ha cambiado desde la última vez que se inició el sistema.
Descripción detallada	El tamaño de la memoria ha cambiado desde la última vez que se inició el sistema. No es necesario realizar ninguna acción si se ha añadido o eliminado memoria.
Acción de respuesta recomendada	Si ese cambio está previsto, no es necesario realizar ninguna acción. En caso contrario, verifique la población de DIMM dentro del sistema y la configuración de la memoria en Configuración del sistema para cambiar la configuración. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0082

Message	Se ha restablecido el sistema debido a un tiempo de espera del temporizador de vigilancia.
Descripción detallada	Se ha restablecido el sistema debido a un tiempo de espera del temporizador de vigilancia.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) o las caídas en el sistema operativo para identificar el origen que provocó que se restableciera el temporizador de vigilancia. Actualice el firmware o el controlador del dispositivo identificado.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0083

Message	Se han producido uno o más errores (SERR) en el sistema de PCI.
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores (SERR) en el sistema de PCI.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCI que causó el SERR. Actualice el firmware del dispositivo identificado. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0084

Message	Se han producido uno o más errores de paridad (PERR) en el sistema de PCI.
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de paridad (PERR) en el sistema de PCI.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCI que causó el PERR. Actualice el firmware del dispositivo identificado. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0085

Message	Se han producido uno o más errores en el conjunto de chips.
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores en el conjunto de chips.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el error del conjunto de chips. Realice una de las siguientes acciones: 1) Apague la alimentación de entrada del sistema y vuelva a encenderla. 2) Actualice el firmware del dispositivo PCIe. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0086

Message	La memoria del módulo de memoria dual en línea de contorno pequeño (SODIMM) se ha instalado en la ranura de memoria RDIMM: *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	La memoria del módulo de memoria dual en línea de contorno pequeño (SODIMM) se ha instalado en la ranura de memoria RDIMM identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga el módulo SODIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo admitido. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0087

Message	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de 4 GB no admitido en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de de 4 Gb no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0088

Message	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de 8 GB no admitido en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de 8 Gb no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0089

Message	Se instaló un DIMM con ancho de bus datos de x16 no admitido en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se instaló un DIMM con ancho de bus de datos de x 16 no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0090

Message	Se instaló un DIMM con un número incompatible de rangos en la ranura de memoria: *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	Se instaló un DIMM con un número incompatible de rangos en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración

Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0091

Message	Se instaló un DIMM de memoria cuádruple (Quad-Rank, QR) en la ranura de memoria: *arg1*. Los DIMM QR deben instalarse en la primera ranura de DIMM en un canal si hay un solo DIMM QR en el canal. Los DIMM QR no pueden instalarse en la tercera ranura del canal.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se instaló un DIMM Quad-Rank (QR) en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Los DIMM QR deben instalarse en la primera ranura de DIMM en un canal si hay un solo DIMM QR en el canal. Los DIMM QR no pueden instalarse en la tercera ranura del canal.

Acción de respuesta recomendada	Instale el DIMM QR en el canal correcto. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0092

Message	El número de rangos de DIMM ha superado el límite máximo permitido por canal.
Descripción detallada	El número de rangos de DIMM ha superado el límite máximo permitido por canal.

Acción de respuesta recomendada	Compruebe el número total de rangos en cada canal para asegurarse de que no excede el límite máximo permitido. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0093

Message	El módulo DIMM instalado en la ranura de memoria: *arg1* no cumple con la frecuencia mínima admitida.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura

Descripción detallada	El módulo DIMM instalado en la ranura de la memoria identificado en el mensaje no cumple con la frecuencia mínima admitida.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga todos los módulos DIMM no admitidos del sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0094

Message	Se instaló un módulo de memoria No ECC no admitido en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura

Descripción detallada	Se instaló un módulo de memoria No ECC no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga todos los DIMM que no son ECC y reemplácelos con DIMM ECC. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0095

Message	Se instaló un DIMM con voltaje no admitido en la ranura de memoria *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Ranura

Descripción detallada	Se instaló un DIMM con voltaje no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga el módulo DIMM no admitido y sustitúyalo por un módulo DIMM con voltaje admitido. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0096

Message	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada porque la población de DIMM o la configuración del sistema no admiten el modo de ECC avanzada.

Descripción detallada	El modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada no se puede activar debido a que la población de DIMM o la configuración del sistema actual no admiten el modo de ECC avanzada.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la población de DIMM y la configuración del sistema para asegurarse de que el modo de funcionamiento de la memoria ECC avanzada sea compatible. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0097

Message	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.

Descripción detallada	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los módulos de memoria idénticos se ubican en las ranuras correspondientes de los pares de canales. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0098

Message	La prueba automática incorporada (BIST) de memoria ha detectado uno o más errores en el módulo DIMM instalado en la ranura de memoria: *arg1* . Como resultado, el DIMM correspondiente fue desactivado.

Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	La prueba automática incorporada (BIST) de memoria ha detectado uno o más errores en el módulo DIMM instalado en la ranura de memoria: <número de ranura>. Como resultado, el DIMM correspondiente fue desactivado.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el módulo DIMM identificado en el mensaje. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0099

Message	No se puede activar la función de duplicación de memoria porque la configuración actual de la población de DIMM o la configuración de hardware no admite la función.
Descripción detallada	No se puede activar la función de duplicación de memoria porque la configuración actual de población de DIMM o la configuración de hardware no admite la función.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la configuración de población de DIMM y de hardware para asegurarse de que se admite la función Duplicación de memoria. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0100

Message	No se puede activar la función de duplicación de memoria debido a discordancias entre las configuraciones de canal del DIMM.
Descripción detallada	La función de duplicación de memoria no se puede activar debido a discordancias entre las configuraciones de canal del DIMM.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los módulos de memoria idénticos se ubican en las ranuras correspondientes de los pares de canales. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0101

Message	Se ha superado el límite de cantidad total de memoria instalada.
Descripción detallada	Se ha superado el límite de la cantidad total de memoria instalada que admite la plataforma.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga los módulos de memoria del sistema para reducir la cantidad total de memoria instalada. Para obtener más información sobre el límite de memoria instalada, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0102

Message	No se puede activar la función de sustitución de memoria porque la población de DIMM o la configuración de hardware actual no admiten la función.
Descripción detallada	No se puede activar la función de sustitución de memoria porque la configuración actual de población de DIMM o la configuración de hardware no admiten la función.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la población de DIMM y la configuración de hardware para asegurarse de que se admite la función de sustitución de memoria. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0103

Message	Se han producido uno o más errores de inicialización en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de inicialización en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0104

Message	El módulo DIMM en la ranura de memoria *arg1* está ocupado fuera de servicio en el canal DIMM.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ranura
Descripción detallada	El módulo DIMM en la ranura de memoria identificada en el mensaje está ocupado fuera de servicio en el canal.
Acción de respuesta recomendada	Instale los módulos DIMM en orden secuencial sin omitir ninguna ranura en el canal. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0105

Message	No se puede activar la función Cluster en Die (COD) debido a una configuración de memoria no admitida.
Descripción detallada	No se puede activar la función Cluster en Die (COD) debido a una configuración de memoria no admitida.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de llenar todos los canales de memoria en el sistema con al menos un DIMM por canal. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0106

Message	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0107

Message	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificada en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de lectura de DQ/DQS.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0108

Message	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificada en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de activación de recepción de lectura.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0109

Message	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificada en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de nivelación de escritura.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0110

Message	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificada en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de escritura de DQ/DQS.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0111

Message	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificado en el mensaje. El error occurió durante una prueba de memoria.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0112

Message	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificada en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de la interfaz LRDIMM.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0113

Message	No se puede activar función Memoria resistente a errores (FRM) porque la configuración actual de población de DIMM o hardware no admite la función.
Descripción detallada	No se puede activar función Memoria resistente a errores (FRM) porque la configuración actual de población de DIMM o hardware no admite la función.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la configuración de población de DIMM y hardware para asegurarse de que se admite la función de duplicación de memoria. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0114

Message	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria resistente a fallas (FRM) debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.
Descripción detallada	El modo de funcionamiento de memoria resistente a fallas (FRM) no se puede activar debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los módulos de memoria idénticos se ubican en las ranuras correspondientes de los pares de canales. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0115

Message	El firmware del motor de administración se ha recuperado de uno o más errores corregibles.
Descripción detallada	El BIOS ha recuperado el motor de administración después de que hubiese estado inactivo a través de la interfaz de HECI. No se ha degradado el rendimiento y ahora el motor de administración funciona normalmente.
Acción de respuesta recomendada	El motor de administración ahora funciona normalmente. No se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0116

Message	Uno o más controladores de inicio han informado sobre problemas.
Descripción detallada	Uno o más controladores de inicio han informado sobre problemas a través del protocolo de condición del controlador UEFI.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el menú Condición del controlador en Boot Manager para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0117

Message	La firma de identificación de la tarjeta no está presente en la tarjeta SD 1 del módulo SD dual interno (IDSDM).
Descripción detallada	La firma de identificación de la tarjeta no está presente en la tarjeta SD 1 del módulo SD dual interno (IDSDM).
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Verifique el IDSDM o los medios de la tarjeta SD. 2) Pruebe volver a colocar o reemplazar los medios de la tarjeta SD. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0118

Message	La firma de identificación de la tarjeta no está presente en la tarjeta SD 2 del módulo SD dual interno (IDSDM).
Descripción detallada	La firma de identificación de la tarjeta no está presente en la tarjeta SD 2 del módulo SD dual interno (IDSDM).
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Verifique el IDSDM o los medios de la tarjeta SD. 2) Pruebe volver a colocar o reemplazar los medios de la tarjeta SD. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0119

Message	Se perdió la redundancia RAID del módulo SD dual interno (IDSDM).
Descripción detallada	Se perdió la redundancia RAID del módulo SD dual interno (IDSDM). El BIOS del sistema le debería haber solicitado al usuario que inicie el proceso de recreación.
Acción de respuesta recomendada	No se necesita ninguna otra acción de respuesta si ha seguido las instrucciones en pantalla para iniciar el proceso de recreación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0120

Message	Los dos medios de la tarjeta SD del módulo SD dual interno (IDSDM) están ausentes o no responden.
Descripción detallada	Los dos medios de la tarjeta SD del módulo SD dual interno (IDSDM) están ausentes o no responden.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los dos medios de la tarjeta SD estén instalados correctamente y vuelva a intentar el inicio del sistema. Si el problema persiste, reemplace los medios de la tarjeta SD.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0121

Message	La tarjeta SD principal no está presente, no responde o está en modo protegido contra escritura.
Descripción detallada	La tarjeta SD principal no está presente, no responde o está en modo protegido contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Instale medios de tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD principal. 2) Vuelva a colocar o reemplace los medios de la tarjeta SD. 3) Si se espera el modo protegido contra escritura, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0122

Message	La tarjeta SD secundaria no está presente, no responde o está en modo protegido contra escritura.
Descripción detallada	La tarjeta SD secundaria no está presente, no responde o está en modo protegido contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Instale medios de tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD secundaria. 2) Vuelva a colocar o reemplace los medios de la tarjeta SD. 3) Si la tarjeta SD secundaria no se instala intencionalmente o si se espera el modo protegido contra escritura, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0123

Message	La tarjeta SD secundaria se ha convertido en la tarjeta SD principal.
Descripción detallada	La tarjeta SD secundaria se ha convertido en la tarjeta SD principal.
Acción de respuesta recomendada	Revise la pantalla o el Registro de Lifecycle en busca de mensajes anteriores. Si se espera una conmutación, entonces no se requiere ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0124

Message	El tamaño y la velocidad de la tarjeta SD secundaria no coinciden con los de la tarjeta SD primaria.
Descripción detallada	El tamaño y la velocidad de la tarjeta SD primaria no coinciden con los de la tarjeta SD secundaria. La tarjeta SD secundaria debe tener una capacidad y velocidad igual o mayor que la tarjeta SD primaria.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar la tarjeta SD secundaria con otra que tenga una capacidad y velocidad igual o mayor que la tarjeta SD primaria.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0125

Message	No se puede finalizar el proceso de recreación de imagen del módulo SD dual interno (IDSDM) debido a problemas.
Descripción detallada	No se puede finalizar el proceso de recreación de imagen del módulo SD dual interno (IDSDM) debido a problemas.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a colocar o reemplace los medios de tarjeta SD. 2) Actualice el firmware de iDRAC. Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0126

Message	La tarjeta SD primaria está en modo protegido contra escritura.
Descripción detallada	La tarjeta SD primaria está en modo protegido contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Si esto es intencional, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0127

Message	La tarjeta SD secundaria está en modo protegido contra escritura.
Descripción detallada	La tarjeta SD secundaria está en modo protegido contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Si esto es intencional, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0128

Message	Tanto las tarjetas SD primaria y secundaria están en modo protegido contra escritura.
Descripción detallada	Tanto las tarjetas SD primaria y secundaria están en modo protegido contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Si esto es intencional, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0129

Message	El módulo SD dual interno (IDSDM) ha detectado un problema desconocido.
Descripción detallada	El módulo SD dual interno (IDSDM) ha detectado un problema desconocido. Esto puede deberse a que aparecen nuevos códigos de error en el firmware del IDSDM y el BIOS del sistema o a que el firmware de iDRAC debe actualizarse para procesar correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el BIOS del sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC. 3) Vuelva a colocar o reemplace los medios de tarjeta SD. Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0130

Message	La fecha y la hora del sistema no son válidas.
Descripción detallada	La fecha y la hora del sistema no son válidas.
Acción de respuesta recomendada	Vaya a Configuración del sistema para establecer la fecha y hora actuales.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0131

Message	No se pueden cargar uno o más ROM de opción porque la memoria oculta es insuficiente.
Descripción detallada	No se pueden cargar uno o más ROM de opción debido a que la memoria oculta es insuficiente. La memoria oculta del ROM de opción se encuentra entre C0000h y F0000h.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Extraiga las tarjetas de PCIe no utilizadas para liberar espacio del ROM de opción. 2) Desactive las instancias de protocolo de inicio sin utilizar (como PXE, iSCSI, etc.) de las configuraciones del ROM de opción de las tarjetas PCIe correspondientes. 3) Si es posible, instale y ejecute el sistema operativo en modo de inicio de UEFI.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0132

Message	No se pueden cargar uno o más ROM de opción debido a que no hay suficiente memoria base.
Descripción detallada	No se pueden cargar uno o más ROM de opción debido a que no hay suficiente memoria base. La memoria base es la memoria por debajo de 640K.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Extraiga las tarjetas de PCIe no utilizadas para liberar espacio del ROM de opción. 2) Desactive las instancias de protocolo de inicio sin utilizar (como PXE, iSCSI, etc.) de las configuraciones del ROM de opción de las tarjetas PCIe correspondientes. 3) Si es posible, instale y ejecute el sistema operativo en modo de inicio de UEFI.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0133

Message	No se puede realizar el inicio de PXE debido a que la configuración de VLAN entra en conflicto con la del dispositivo iSCSI.
Descripción detallada	No se puede realizar el inicio de PXE debido a que la configuración de VLAN entra en conflicto con la del dispositivo iSCSI.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vaya a Configuración del sistema y cambie la configuración de la VLAN para que el dispositivo PXE coincida con la configuración del dispositivo iSCSI. Ambos dispositivos deben tener la VLAN activada o desactivada. 2) Cambie la configuración de la interfaz del dispositivo PXE para utilizar una interfaz NIC diferente de la interfaz NIC utilizada por el dispositivo iSCSI.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0134

Message	No se pueden asignar recursos de memoria de entrada/salida asignados (MMIO) para uno o más dispositivos PCIe debido a que no hay suficiente memoria MMIO.
Descripción detallada	No se pueden asignar recursos de memoria de entrada/salida asignados (MMIO) para uno o más dispositivos PCIe debido a que no hay suficiente memoria MMIO.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Extraiga las tarjetas de PCIe no utilizadas para liberar espacio MMIO. 2) Vaya a Configuración del sistema y active la opción de memoria asignada de E/S arriba de la opción de 4 GB.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0135

Message	No se puede ejecutar CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Descripción detallada	La operación de CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) no se puede ejecutar debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible. Este problema se genera a causa de problemas de conexión en la partición de LC.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0136

Message	No se puede ejecutar CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Descripción detallada	La operación de CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) no se puede ejecutar debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible. Este problema se genera por la falta de particiones de LC.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0137

Message	No se puede ejecutar CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Descripción detallada	La operación de CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) no se puede ejecutar debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible. Este problema se genera por la falta de archivos de LC.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0138

Message	No se puede ejecutar CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada.
Descripción detallada	La operación de CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) no se puede ejecutar debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0139

Message	No se puede abrir el modo de servicio del sistema (SSM) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Descripción detallada	El modo de servicio del sistema (SSM) no se puede abrir debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible. Esto se puede producir por problemas de conexión en la partición de LC.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0140

Message	No se puede abrir el modo de servicio del sistema (SSM) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Descripción detallada	El modo de servicio del sistema (SSM) no se puede abrir debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no era accesible. Esta situación se genera por la falta de particiones de LC.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0141

Message	No se puede abrir el modo de servicio del sistema (SSM) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Descripción detallada	El modo de servicio del sistema (SSM) no se puede abrir debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no era accesible. Esta situación se debe a que faltan archivos de LC.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0142

Message	No se puede abrir el modo de servicio del sistema (SSM) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada.
Descripción detallada	El modo de servicio del sistema (SSM) no se puede abrir debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0143

Message	Se han instalado procesadores no admitidos.
Descripción detallada	Se han instalado procesadores no admitidos.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a colocar el procesador con otros admitidos. Para obtener más información sobre los procesadores admitidos, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0144

Message	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** identificación de la ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificada en el mensaje. El error se produce durante la identificación del tipo de módulo de memoria o el tamaño de la memoria.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0145

Message	El módulo de plataforma segura (TPM) instalado en el sistema no está admitido.
Descripción detallada	El módulo de plataforma segura (TPM) instalado en el sistema no está admitido.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el firmware del BIOS. 2) Vuelva a colocar el TPM con uno admitido. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0146

Message	No se puede verificar el tipo de chasis a través de iDRAC y CMC. Como resultado, la configuración del sistema puede ser incorrecta.
Descripción detallada	No se puede verificar el tipo de chasis a través de iDRAC y CMC. Como resultado, la configuración del sistema puede ser incorrecta.
Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC y, a continuación, reinicie el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0147

Message	El hardware del sistema o la configuración del cableado no son válidos.
Descripción detallada	El hardware del sistema o la configuración del cableado no son válidos.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Asegúrese de que los cables del sistema, las tarjetas verticales y la configuración de CPU estén instalados correctamente. 2) Vuelva a colocar cada tarjeta vertical PCIe y vuelva a conectar los cables. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario del sistema.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0148

Message	El cable SAS *arg1* de la tarjeta secundaria del expansor SAS primario está ausente o mal configurado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de etiquetas
Descripción detallada	El cable SAS de la tarjeta secundaria del expansor SAS primario está ausente o mal configurado.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración del cableado. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0149

Message	El adaptador de almacenamiento PERC en *arg1* no es compatible con el plano posterior de almacenamiento instalado.
Argumentos	• ***arg1*** = ubicación del dispositivo
Descripción detallada	El adaptador de almacenamiento PERC identificado en este mensaje no es compatible con el plano posterior de almacenamiento instalado.
Acción de respuesta recomendada	Instale un adaptador de almacenamiento admitido. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0150

Message	El sistema ha detectado un plano posterior de almacenamiento que no se admite en este sistema o configuración. La funcionalidad del plano posterior podría estar degradada o desactivada.
Descripción detallada	El sistema ha detectado un plano posterior de almacenamiento que no se admite en este sistema o configuración. La funcionalidad del plano posterior podría estar degradada o desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Instale una configuración de plano posterior admitida. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración

Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0151

Message	Un adaptador de almacenamiento PERC está instalado en *arg1* pero la ranura de almacenamiento interno está vacía. No se admite esta configuración.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Hay un adaptador de almacenamiento PERC instalado en una ranura identificada por este mensaje, pero la ranura de almacenamiento interno está vacía. No se admite esta configuración.

Acción de respuesta recomendada	Instale un adaptador de almacenamiento compatible en la ranura de almacenamiento interno. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0152

Message	Este BIOS es solo para fines de prueba.
Descripción detallada	Esta es una prueba del BIOS y no se debe utilizar en el entorno de producción.

Acción de respuesta recomendada	No utilice este BIOS en producción.
Categoría	Notas de trabajo
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0153

Message	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise. La configuración del BIOS relacionada con DPAT se perderá si la licencia no se encuentra en tres reinicios consecutivos.
Descripción detallada	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology 2.0 (DPAT 2.0) de nivel Enterprise. La configuración del BIOS relacionada con DPAT 2.0 se perderá si la licencia no se encuentra en tres reinicios consecutivos.

Acción de respuesta recomendada	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a cargar la licencia. 2) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 3) Actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0154

Message	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise después de tres inicios consecutivos. La configuración del BIOS de Dell Controlled Turbo se revierte a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.

Descripción detallada	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise después de tres inicios consecutivos. La configuración del BIOS de Dell Controlled Turbo se revierte a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Acción de respuesta recomendada	Si la ausencia de licencia es normal, no se necesita tomar ninguna acción. De lo contrario, realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a cargar la licencia. 2) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 3) Actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0155

Message	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise después de tres inicios consecutivos. La configuración del BIOS del número de núcleos por procesador se revierte a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Descripción detallada	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise después de tres inicios consecutivos. La configuración del BIOS del número de núcleos por procesador se revierte a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Acción de respuesta recomendada	Si la ausencia de licencia es normal, no se necesita tomar ninguna acción. De lo contrario, realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a cargar la licencia. 2) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 3) Actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0156

Message	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise en tres inicios consecutivos. Las opciones del BIOS del número de núcleos por procesador y de Dell Controlled Turbo se revierten a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Descripción detallada	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise en tres inicios consecutivos. Las opciones del BIOS del número de núcleos por procesador y de Dell Controlled Turbo se revierten a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Acción de respuesta recomendada	Si la ausencia de licencia es normal, no se necesita tomar ninguna acción. De lo contrario, realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a cargar la licencia. 2) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 3) Actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0157

Message	La solicitud de iDRAC para restablecer el BIOS a la configuración predeterminada se ha ejecutado satisfactoriamente.
Descripción detallada	La solicitud para restablecer el BIOS a la configuración predeterminada se ha ejecutado satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Notas de trabajo
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0158

Message	No se puede completar la solicitud de iDRAC para restablecer el BIOS a la configuración predeterminada.
Descripción detallada	La solicitud de iDRAC para restablecer el BIOS a la configuración predeterminada no se puede completar.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0159

Message	Se instaló una memoria del módulo de memoria dual en línea (UDIMM) no admitida y no registrada en la ranura de memoria: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de 4 GB no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0160

Message	El número de rangos de DIMM ha excedido el número máximo permitido por canal en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = números de ranura
Descripción detallada	El número de rangos de DIMM ha superado el límite máximo permitido por canal.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe el número total de rangos en el canal para asegurarse de que no excede el límite máximo permitido. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0161

Message	Se ha detectado una población de DIMM no admitida en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	Se ha detectado una población de DIMM no admitida en las ranuras de memoria identificadas por este mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga todos los módulos DIMM no admitidos del sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0162

Message	Se ha detectado una configuración de 3 DIMM por canal (DPC) en un búfer de memoria 2 DPC.
Descripción detallada	Se ha detectado una incompatibilidad entre un búfer de memoria instalado y el diseño del canal DDR de flujo descendente.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0163

Message	Se ha instalado un módulo DIMM no admitido con tecnología de menos de 2 GB en la ranura de memoria: *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	Se ha instalado un módulo DIMM no admitido con tecnología de menos de 2 GB en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0164

Message	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada debido a discrepancias en las configuraciones de canal DIMM en las ranuras de memoria: *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** = números de ranura
Descripción detallada	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que los módulos de memoria idénticos se ubican en las ranuras correspondientes de los pares de canales. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0165

Message	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	La memoria no se pudo intercalar porque se superó el número de reglas permitidas del decodificador de direcciones del sistema (SAD) durante la inicialización de la memoria.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración

Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0166

Message	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	La memoria no se pudo intercalar porque se superó el número de reglas permitidas del decodificador de direcciones de destino (TAD) durante la inicialización de la memoria.

Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0167

Message	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	No se pudo intercalar la memoria porque se superó el número de reglas permitidas del registro de intercalado de rangos (RIR) durante la inicialización de la memoria.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0168

Message	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	La memoria no se puede intercalar porque se calculó un desplazamiento negativo del decodificador de las direcciones de destino (TAD) durante la inicialización de la memoria.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0169

Message	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** = números de ranura
Descripción detallada	La memoria no se pudo intercalar debido a que una condición de baja memoria (por ejemplo, con la memoria por debajo del límite de 4 GB) no puede ser dividida regularmente entre sockets del procesador durante la inicialización de la memoria.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0170

Message	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	La memoria no se pudo intercalar debido a un intento de configurar simultáneamente el modo A7 y el modo de decodificación de direcciones de destino (TAD) incompatibles de 3 vías durante la inicialización de la memoria.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0171

Message	Hay un módulo DIMM de rango dual instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango único.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Acción de respuesta recomendada	Los módulos DIMM de rango dual deben instalarse en el canal antes de los módulos DIMM de rango único. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0172

Message	Hay un módulo DIMM de rango cuádruple instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango único.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Acción de respuesta recomendada	Los módulos DIMM de rango cuádruple se deben instalar en el canal antes de los módulos DIMM de rango único. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0173

Message	Hay un módulo DIMM de rango cuádruple instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango dual.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Acción de respuesta recomendada	Los módulos DIMM de rango cuádruple se deben instalar en el canal antes de los módulos DIMM de rango dual. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0174

Message	Se ha instalado un módulo DIMM de rango cuádruple en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango octal.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Acción de respuesta recomendada	Los módulos DIMM de rango cuádruple y rango octal no se pueden combinar en un canal. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0175

Message	Hay un módulo DIMM de rango octal instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango cuádruple.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Acción de respuesta recomendada	Los módulos DIMM de rango cuádruple y rango octal no se pueden combinar en un canal. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0176

Message	Hay múltiples módulos DIMM de rango cuádruple instalados en un canal DDR. Consulte los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en las ranuras DIMM identificadas.
Acción de respuesta recomendada	Solo puede instalarse un único módulo DIMM de rango cuádruple en un canal. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0177

Message	Hay un módulo DIMM instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango cuádruple.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Acción de respuesta recomendada	Solo puede instalarse un único módulo DIMM de rango cuádruple en un canal. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0178

Message	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número de ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error de DQ/DQS de lectura corregido.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el error corregible persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0179

Message	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error de activación de recepción de lectura corregido.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el error corregible persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0180

Message	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura

Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error de activación de nivelación de escritura corregido.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el error corregible persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0181

Message	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error de activación de DQ/DQS de escritura corregido.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el error corregible persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0182

Message	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error Early Vref Centering corregido.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el error corregible persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0183

Message	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificada en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de Early Vref Centering.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0184

Message	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de ranura
Descripción detallada	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificada en el mensaje. El error se produjo durante la inicialización del búfer de DIMM de carga reducida (LR-DIMM).
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0185

Message	Se han producido errores de capacitación de DIMM de carga reducida (LR-DIMM) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se ha detectado una falla en la inicialización del búfer del DIMM de carga reducida (LR-DIMM) durante la inicialización de la memoria.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0186

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de detección de CC.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0187

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** = letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de detección del reloj.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0188

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de impedancia de host.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0189

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de transmisión de DCC DQS.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0190

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación DCC del reloj.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0191

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase del reloj de referencia de VCK.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0192

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de alineación del reloj.

Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0193

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación de comandos aproximada.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0194

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación de comandos fina.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0195

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación de lectura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0196

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable error durante la fase de capacitación de errores.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0197

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación aproximada de nivel de lectura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0198

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación fina de nivel de lectura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0199

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación fina de nivel de escritura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0200

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación aproximada de nivel de escritura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0201

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación de escritura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0202

Message	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de evaluación de la condición.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0203

Message	Se detectó una falla en un búfer de memoria durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	Se identificó una falla en un búfer de memoria en la tarjeta vertical de memoria identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0204

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR durante la fase de restablecimiento del reloj de capacitación FIFO.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0205

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación del reloj de comandos - Grupo 0.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0206

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación del reloj de comandos - Grupo 1.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0207

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación del reloj de comandos - Grupo 2.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0208

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación del reloj de comandos - Todo el grupo.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0209

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de transmisión de desesgado de búfer por bit.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0210

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación Receive Buffer Vref.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0211

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación Transmit Buffer Vref.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0212

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de comandos temprana.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0213

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de lectura DQ/DQS básica.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0214

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de activación de recepción básica.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0215

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivel de escritura básica.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0216

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de comandos tardía.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0217

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura básica.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0218

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de centrado en 2D de sincronización de escritura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0219

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de centrado en 2D de sincronización de lectura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0220

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de voltaje de escritura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0221

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de lectura de voltaje.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0222

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de ida y vuelta.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0223

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de recepción de desesgado de búfer por bit.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0224

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de transmisión de desesgado de búfer por bit.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0225

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria durante la fase de capacitación de recepción de búfer de DDR DDR4 LR-DIMM.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0226

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de transmisión del búfer de DDR4 LR-DIMM.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0227

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de recepción de búfer de memoria - Configuración de lectura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0228

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura

Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de activación de recepción del búfer de memoria - Configuración de escritura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0229

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** = números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de activación de recepción del búfer de memoria - Calibración.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0230

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** = números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de activación de recepción del búfer de memoria - Cálculo.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0231

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.

Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de memoria - Configuración de lectura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0232

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de memoria - Configuración de escritura.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0233

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de memoria - Restablecer FIFO.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0234

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de memoria - Prueba de memoria.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0235

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de la memoria - calibración.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0236

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura - Restablecer FIFO.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0237

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura - Prueba de memoria.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0238

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura - Calibración.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0239

Message	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** números de ranura
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura - Cálculo.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM. 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0240

Message	Se produjo un error durante la inicialización del regulador de voltaje (VR) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización del regulador de voltaje de la memoria durante la fase de acceso SVID VR0.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0241

Message	Se produjo un error durante la inicialización del regulador de voltaje (VR) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se produjo un error durante la inicialización del regulador de voltaje de la memoria durante la fase de acceso SVID VR1.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0242

Message	No se puede activar el tamaño solicitado de duplicado parcial de *arg1* GB debido a que la configuración de hardware o la población de DIMM actual no admiten el tamaño solicitado. En su lugar, se asignaron *arg2* GB.
Argumentos	• ***arg1*** **=** tamaño de la memoria solicitado • ***arg2*** **=** tamaño de la memoria asignado
Descripción detallada	No se puede activar la función de duplicación de memoria parcial porque la configuración de hardware o la población de DIMM actual no admiten el tamaño solicitado.

Acción de respuesta recomendada	Verifique la población de DIMM y la configuración de hardware para asegurarse de que se admite el tamaño de duplicación parcial solicitado. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0243

Message	La interconexión de memoria escalable (SMI) está funcionando en menor anchura en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** letra de tarjeta vertical

Descripción detallada	El canal de interconexión de memoria escalable (SMI) identificado en el mensaje está funcionando a una anchura degradada. Esto permite un tiempo de productividad continuo aunque se indique una condición de error que requiere más investigación. Puede ser una indicación temprana de próximas fallas de la tarjeta vertical de memoria.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0244

Message	Los enlaces de interconexión de ruta rápida (QPI) están funcionando en el modo de baja velocidad.
Descripción detallada	Los enlaces de interconexión de ruta rápida (QPI) no pudieron alcanzar la frecuencia de funcionamiento completa.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0245

Message	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Descripción detallada	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) no logró configurar todos los procesadores instalados a la máxima frecuencia común.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0246

Message	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Descripción detallada	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. Se detectó una discordancia de la opción de enlace.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0247

Message	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Descripción detallada	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. El tamaño solicitado de E/S asignadas en memoria (MMIOH) no es compatible. En su lugar, se forzó la asignación de MMIOH.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0248

Message	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) en el procesador *arg1* .
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de procesador
Descripción detallada	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. Se forzó una asignación de recursos debido a que no se solicitaron los recursos para el procesador identificado.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0249

Message	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Descripción detallada	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. No se pudo asignar un recurso solicitado. En su lugar, se forzó al recurso al valor máximo posible.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0250

Message	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Descripción detallada	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. El rango VGA objetivo del procesador no está ocupado. Se forzó la decodificación al socket de CPU heredado.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0251

Message	La tarjeta vertical de memoria *arg1* está ocupada detrás de un zócalo de procesador vacío.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de tarjeta vertical
Descripción detallada	Se ha detectado una tarjeta vertical de memoria tras el zócalo vacío del procesador. La memoria debe instalarse detrás de un zócalo de procesador ocupado a fin de ser reconocidos por el sistema y estar disponible para usar. Compruebe que los procesadores y la memoria están instalados en una configuración compatible.
Acción de respuesta recomendada	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Inserte los procesadores y la memoria en una configuración compatible y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

UEFI0252

Message	No se puede iniciar una opción de inicio debido a que el temporizador de vigilancia ha vencido. El sistema se restablecerá.
Descripción detallada	El temporizador de vigilancia se encuentra armado antes de que el administrador de inicio del BIOS invoque una opción de inicio de UEFI. La vigilancia está establecida en un período de 5 minutos. Se requiere la opción de cargador de inicio del sistema operativo desde la opción de inicio para desactivar el temporizador de vigilancia después de que se cargue correctamente; de lo contrario, el sistema se restablecerá si vence el temporizador.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe la imagen de la opción de inicio y el cargador de inicio. Actualícelos a la versión más reciente si es posible.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	UEFI = Suceso UEFI
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta IPMI

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

65

Mensajes de suceso de USR

USR0001

Message	*arg1*
Argumentos	• ***arg1*** = mensaje
Descripción detallada	No se requiere una descripción detallada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Notas de trabajo
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0002

Message	Inicio de sesión de *arg1* desde *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de usuario • ***arg2*** **=** dirección_IP
Descripción detallada	Brinda información detallada del nombre de usuario que inició sesión y de la dirección IP de la cual proviene.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0005

Message	Falló el inicio de sesión desde *arg1*: *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario • ***arg2*** = dirección_IP
Descripción detallada	Falló el inicio de sesión desde ID de usuario: Dirección IP
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el administrador de iDRAC y asegúrese de que las credenciales usadas para el nombre de usuario y la contraseña sean correctas.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0007

Message	Cierre de sesión de *arg1* desde *arg2*
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario • ***arg2*** = dirección_IP
Descripción detallada	Cierre de sesión de ID de usuario desde dirección IP.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0008

Message	La función de advertencia de inicio de sesión predeterminada está desactivada.
Descripción detallada	La función de advertencia de inicio de sesión predeterminada está desactivada. No se proporciona ninguna advertencia si no ningún usuario local configurado con credenciales predeterminadas.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0013

Message	Privilegios de usuario insuficientes para realizar la operación.
Descripción detallada	El usuario no tiene privilegios suficientes para ejecutar el comando.
Acción de respuesta recomendada	Inicie sesión con privilegios suficientes.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0014

Message	La sesión de usuario actual no es válida.
Descripción detallada	La sesión de usuario que está en uso no es válida.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0015

Message	El usuario especificado no existe.
Descripción detallada	El usuario especificado no existe.
Acción de respuesta recomendada	Verifique los usuarios existentes e introduzca un nombre de usuario válido.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0016

Message	No se pudo obtener información de la sesión de RAC.
Descripción detallada	No se pudo obtener la sesión de RAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0017

Message	En este momento no existen sesiones activas para el usuario especificado.
Descripción detallada	No hay sesiones activas en el iDRAC para el usuario especificado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0018

Message	No hay sesiones activas en este momento.
Descripción detallada	No hay sesiones activas en el iDRAC para mostrar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0019

Message	El nombre de usuario especificado es demasiado largo.
Descripción detallada	El nombre de usuario especificado excede el límite establecido (255)
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0020

Message	ID de sesión no válido
Descripción detallada	El ID de sesión especificado no existe y no es válido.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0021

Message	No se pudo cerrar sesión con el ID especificado
Descripción detallada	La sesión no se pudo cerrar. Una posible razón es que la sesión no existe.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0022

Message	El usuario especificado ya existe. No se permiten los nombres de usuario duplicados.
Descripción detallada	El nombre de usuario especificado ya existe y no se puede asignar.
Acción de respuesta recomendada	Elija un nombre de usuario exclusivo.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0023

Message	El privilegio de usuario actual no es válido.
Descripción detallada	El privilegio de usuario no es válido. Esto se puede deber a que se proporcionaron combinaciones de privilegios no válidas al usuario.
Acción de respuesta recomendada	Solicite al administrador que asigne privilegios de usuario apropiados al usuario específico.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR0030

Message	Inicio de sesión satisfactorio con *arg1* desde *arg2* y *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario • ***arg2*** = dirección IP • ***arg3*** = nombre de interfaz
Descripción detallada	El inicio de sesión para el nombre de usuario, la dirección IP y la interfaz identificados en el mensaje ha sido satisfactorio.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable

Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0031

Message	No se puede iniciar la sesión para *arg1* desde *arg2* con *arg3*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario • ***arg2*** = dirección IP • ***arg3*** = nombre de interfaz
Descripción detallada	El inicio de sesión para el nombre de usuario, la dirección IP y la interfaz identificados en el mensaje no ha sido satisfactorio.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que las credenciales de inicio de sesión sean válidas y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0032

Message	La sesión para *arg1* desde *arg2* con *arg3* está desconectada.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario • ***arg2*** = dirección IP • ***arg3*** = nombre de interfaz
Descripción detallada	La sesión para el nombre de usuario, la dirección IP y la interfaz identificados en el mensaje está desconectada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0033

Message	El inicio de sesión para *arg1* desde *arg2* con *arg3* no se completó.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de usuario • ***arg2*** **=** dirección IP • ***arg3*** **=** nombre de interfaz
Descripción detallada	El cliente de IPMI finalizó el intento de inicio de sesión de IPMI por medio de la LAN antes de que se produzcan operaciones satisfactorias o fallidas.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0034

Message	Alerta de intento de inicio de sesión para *arg1* desde *arg2* con *arg3*, la IP se bloqueará durante *arg4* segundos.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de usuario • ***arg2*** = dirección IP

- ***arg3*** = nombre de interfaz
- ***arg4*** = segundos

Descripción detallada	La cuenta identificada en el mensaje está temporalmente desactivada debido a los intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos en el iDRAC desde la dirección IP identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el administrador de iDRAC y asegúrese de que las credenciales usadas para el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. Compruebe el registro de Lifecycle Controller (Registro de LC) para ver si se producen más intentos de acceso no autorizado a iDRAC de lo esperado por olvido de nombres de cuenta o contraseñas.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8490
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de SO;Registro de LC;Registro del sistema remoto;Sucesos de WS
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0150

Message	Abriendo una sesión remota de VNC desde la dirección IP *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** dirección IP
Descripción detallada	El cliente de VNC está conectado de la dirección IP identificada en el mensaje al servidor VNC del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0151

Message	La sesión de VNC remota de la dirección IP *arg1* se está cerrando.
Argumentos	• ***arg1*** = dirección IP
Descripción detallada	El cliente de VNC de la dirección IP identificada en el mensaje está desconectado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0152

Message	No se puede conectar a la sesión de VNC remota porque se introdujo una contraseña para VNC incorrecta desde la dirección IP *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = dirección IP
Descripción detallada	No se pudo conectar correctamente a la sesión de VNC remota, ya que se introdujo una contraseña para VNC incorrecta desde la dirección IP identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Introduzca la contraseña de VNC correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0153

Message	Se está por cerrar la sesión de VNC remota desde la dirección IP *arg1* porque se ha agotado el tiempo de espera de la sesión.
Argumentos	• ***arg1*** **=** dirección IP
Descripción detallada	El cliente de VNC está desconectado de la dirección IP identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Para volver a establecer la sesión de VNC remota, inicie sesión de nuevo utilizando el cliente de VNC.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable

Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0170

Message	El puerto USB del panel anterior está conectado a iDRAC Disk.USBFront. *arg1*. Detalles acerca de los dispositivos: clase de dispositivo *arg2*, identificación del proveedor *arg3*, nombre del fabricante *arg4*, Identificación del producto *arg5*, nombre del producto *arg6*, número de serie *arg7*.
Argumentos	• ***arg1*** = número de puerto • ***arg2*** = clase • ***arg3*** = identificación del proveedor • ***arg4*** = nombre del fabricante • ***arg5*** = identificación del producto • ***arg6*** = nombre del producto • ***arg7*** = serie
Descripción detallada	El dispositivo identificado en el mensaje está conectado al puerto USB del panel anterior y a la iDRAC.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0171

Message	El puerto USB del panel anterior se desconecta de iDRAC Disk.USBFront. *arg1*. Detalles acerca del dispositivo: clase de dispositivo *arg2*, Identificación del proveedor *arg3*, identificación del producto *arg4*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de puerto

- ***arg2*** = clase
- ***arg3*** = identificación del proveedor
- ***arg4*** = identificación del producto

Descripción detallada	El dispositivo identificado en el mensaje está conectado al puerto USB del panel anterior y desconectado de iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0172

Message	El modo de puerto de administración de USB del panel anterior se cambia de *arg1* a *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** modo anterior • ***arg2*** **=** modo nuevo
Descripción detallada	La configuración del modo de puerto de administración de USB del panel anterior se cambia según lo que indica el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0173

Message	El puerto USB del panel anterior se cambió automáticamente de iDRAC al sistema operativo.
Descripción detallada	El puerto USB del panel anterior se cambió automáticamente de iDRAC al sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0174

Message	El dispositivo USB del panel anterior se elimina del sistema operativo.
Descripción detallada	El dispositivo USB del panel anterior se elimina del sistema operativo.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0175

Message	Se detectó una sobrecorriente en el puerto USB del panel anterior para el dispositivo conectado a Disk.USBFront. *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de puerto
Descripción detallada	El dispositivo USB conectado al puerto identificado en el mensaje está consumiendo más corriente que lo que admite el puerto.
Acción de respuesta recomendada	Reinserte el dispositivo USB en el puerto USB del panel anterior y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, utilice otro dispositivo USB.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	8490
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Alerta de correo electrónico;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0176

Message	Se borró una condición de sobrecorriente en el puerto USB del panel anterior para el dispositivo conectado a Disk.USBFront. *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = número de puerto
Descripción detallada	Se borró una condición de sobrecorriente en el puerto USB del panel anterior para el puerto identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0177

Message	Se está configurando el modo de puerto USB del panel anterior a Automático porque iDRAC no puede recuperar el primero.
Descripción detallada	Se está configurando el modo de puerto USB del panel anterior a Automático porque iDRAC no puede recuperar el primero.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0180

Message	La función de sincronización rápida está activada porque se presionó el botón activar en el bisel.
Descripción detallada	La función de sincronización rápida está activada porque se presionó el botón activar en el bisel.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0181

Message	La función de sincronización rápida está desactivada porque se alcanzó el límite del tiempo de espera de inactividad.
Descripción detallada	La función de sincronización rápida está desactivada porque se alcanzó el límite del tiempo de espera de inactividad.
Acción de respuesta recomendada	Presione el botón activar en el bisel para activar la función de sincronización rápida del iDRAC.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0182

Message	Se ha accedido a la información del servidor mediante la función de sincronización rápida del iDRAC.
Descripción detallada	Se ha accedido a la información del servidor mediante la función de sincronización rápida del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0183

Message	Se detectó un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC.
Descripción detallada	Se detectó un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0184

Message	Se ha desconectado un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC y la función no está disponible.
Descripción detallada	Se ha desconectado un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC y la función no está disponible.
Acción de respuesta recomendada	Conecte un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC. Presione el botón activar para activar la función de sincronización rápida.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR0190

Message	Se restablece el valor pico para el sensor *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = tipo de sensor
Descripción detallada	Se restablece el valor pico del sensor identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

USR100

Message	El comando se ha ejecutado correctamente.
Descripción detallada	La operación se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR101

Message	Error de asignación de recursos
Descripción detallada	No se pueden asignar el recurso debido a la falta de memoria o espacio de archivos en el firmware del iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR102

Message	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de parámetro
Descripción detallada	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Para proporcionar el valor correcto para el parámetro especificado, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de . de OMSA	No aplicable

Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR103

Message	Parámetros faltantes *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombres de parámetro
Descripción detallada	Faltan uno o varios de los parámetros necesarios para la operación.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación de servicios de remotos de Lifecycle Controller y proporcione los parámetros necesarios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR104

Message	No se puede realizar la operación debido a un error desconocido en el iDRAC.
Descripción detallada	La operación no se completó correctamente debido a un error desconocido en el iDRAC.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

USR105

Message	La cuenta no está configurada.
Descripción detallada	La cuenta de usuario que se usa como credenciales para acceder a iDRAC no está activada o configurada para realizar la operación.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación después de crear la cuenta de usuario.
Categoría	Configuración
Subcategoría	USR = Seguimiento del usuario
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de . de OMSA	No aplicable
Identificación de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

66

Mensajes de suceso de VDR

VDR1

Message	*arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Se produjo una falla en un componente de almacenamiento, tal como un gabinete o un disco físico. Es posible que la controladora haya identificado el componente con la falla mientras realizaba una tarea de reexploración o una revisión de congruencia.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el componente fallido. Para identificar el componente que ha fallado, busque los componentes cuyo estado es una "X" roja. Vuelva a realizar una exploración después de reemplazar el componente que ha fallado.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR10

Message	Se inició el formateo de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2059
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR100

Message	*arg1* no está disponible debido a las incompatibilidades con la controladora actual.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	El disco virtual identificado en el mensaje no se puede utilizar debido a la ausencia de funciones en la controladora actual. La falta funciones pueden ser debido a que no están disponibles en la versión de firmware de la controladora o a que no se han instalado las licencias necesarias.
Acción de respuesta recomendada	Actualice el firmware de la controladora y una licencia para que coincida con la controladora homóloga.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4354
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2369

Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR101

Message	Se produjo una desviación de la política de protección de repuestos dinámicos con gravedad establecida en nivel Informativo para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombres de disco virtual
Descripción detallada	La cantidad de repuestos dinámicos disponible para los discos virtuales identificado en el mensaje no es compatible con la política de protección de repuestos dinámicos, cuya gravedad está establecida en el nivel Informativo.
Acción de respuesta recomendada	Realice las asignaciones de repuestos dinámicos adecuadas para cumplir con la política.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2383
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR102

Message	Se produjo una desviación de la política de protección de repuestos dinámicos con gravedad establecida en nivel Advertencia para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombres de disco virtual
Descripción detallada	La cantidad de repuestos dinámicos disponible para los discos virtuales identificado en el mensaje no es compatible con la política de protección de repuestos dinámicos, cuya gravedad está establecida en el nivel Aviso.
Acción de respuesta recomendada	Realice las asignaciones de repuestos dinámicos adecuadas para cumplir con la política.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2384
Id. de captura de OMSA	120300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR103

Message	Se produjo una desviación de la política de protección de repuestos dinámicos con gravedad establecida en nivel Crítico para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombres de disco virtual
Descripción detallada	La cantidad de repuestos dinámicos disponible para los discos virtuales identificado en el mensaje no es compatible con la política de protección de repuestos dinámicos, cuya gravedad está establecida en el nivel Crítico.
Acción de respuesta recomendada	Realice las asignaciones de repuestos dinámicos adecuadas para cumplir con la política.
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2385
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR104

Message	Se protegió *arg1* correctamente.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco virtual
Descripción detallada	La operación de disco virtual seguro se completó correctamente en el disco virtual que admite seguridad identificado en el mensaje. El disco virtual con función de seguridad se crea utilizando solo unidades de disco con autocifrado (SED).
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2393
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR105

Message	*arg1* en unidades en modo de ahorro de energía está disponible.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco virtual
Descripción detallada	La creación de discos virtuales mediante el uso de unidades de modo de ahorro de energía se ha completado correctamente y el disco virtual identificado en el mensaje está listo para utilizar.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2403
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR106

Message	*arg1* en unidades en modo de ahorro de energía detenidas no está disponible.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se genera después de configurar correctamente un disco virtual en al menos una unidad de rotación baja. La creación del disco virtual aún no está

	completa en las demás unidades de rotación baja porque las unidades aún se están acelerando.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2404
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR107

Message	Se ajustó correctamente el tamaño de la memoria caché mejorada de la controladora (*arg1*).
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco virtual

Descripción detallada	Se ajustó correctamente el tamaño de la caché mejorada de la controladora identificada en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2412
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR108

Message	Se creó correctamente la memoria caché mejorada de la controladora (*arg1*).
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco virtual

Descripción detallada	La caché mejorada de la controladora identificada en el mensaje se ha creado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2413
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR109

Message	Se eliminó correctamente la memoria caché mejorada de la controladora (*arg1*).
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco virtual

Descripción detallada	La caché mejorada de la controladora identificada en el mensaje se ha eliminado correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2414
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR11

Message	Empezó el proceso de inicialización de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual

Descripción detallada	Este mensaje se genera una vez que empieza la inicialización de un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2061
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR110

Message	Se ha detectado un error de medio de almacenamiento irrecuperable en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se genera cuando un se detecta un error de medio de almacenamiento irrecuperable en el disco virtual. Este error puede ser un preludio de la falla inminente del disco físico.
Acción de respuesta recomendada	Asegúrese de que haya un repuesto dinámico para el disco virtual identificado en el mensaje disponible y realice la copia de seguridad de los datos en el disco virtual.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2417
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR111

Message	Se corrigió un error de medio de almacenamiento en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de disco virtual
Descripción detallada	La controladora ha corregido un error de medio de almacenamiento de disco en uno de los discos físicos del disco virtual identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2418
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR112

Message	Se eliminó la *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	La controladora ha extraído un disco virtual debido a una operación de borrado de disco virtual o una operación de restablecimiento de la configuración.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VDR12

Message	Se inició la reconfiguración de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se genera una vez que se inicia la reconfiguración de un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2063
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR13

Message	Se ha iniciado la recreación de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2064
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR14

Message	Se canceló la revisión de congruencia en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Un usuario ha cancelado la operación de revisión de congruencia de un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2067
Id. de captura de OMSA	120100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR15

Message	Se canceló la inicialización de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	La operación de inicialización no se pudo completar. Esto puede deberse a una acción del usuario o a la falla de un disco físico.
Acción de respuesta recomendada	Si un disco físico falló, reemplace el disco físico. Reinicie la inicialización del disco virtual.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2070
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR16

Message	Falló la revisión de congruencia de *arg1*..
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Falló un disco físico incluido en el disco virtual o hay un error en la información de paridad. Un disco físico con error provoca errores en la información de paridad.
Acción de respuesta recomendada	Verifique que todos los discos físicos del disco virtual se encuentren en una condición satisfactoria. Sustituya los discos cuya condición no sea satisfactoria y reinicie la operación. Si este no es el problema, elimine el disco virtual y restaure los datos en el disco a partir de una copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2076
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR17

Message	Falló el formato de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Falló un disco físico que está incluido en el disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco físico fallido. Para identificar el disco físico que ha fallado, busque el disco cuyo estado es una "X" roja. Recree el disco físico. Cuando haya finalizado, reinicie la operación de formateo del disco virtual.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2077
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR18

Message	Falló la inicialización de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Un disco físico que está incluido en el disco virtual ha fallado o ha sido extraído.

Acción de respuesta recomendada	Si falla un disco físico, reemplácelo. Reinicie la inicialización del disco virtual.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2079
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR19

Message	Falló la reconfiguración de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual

Descripción detallada	La operación de reconfiguración no se pudo completar. Esto puede deberse a una acción del usuario o a la falla de un disco físico.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a crear el disco virtual y restaure los datos a partir de una copia de seguridad .
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2081
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR2

Message	*arg1* ha vuelto al estado óptimo.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	El disco virtual ha vuelto a una condición satisfactoria y funciona correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR20

Message	Falló la recreación de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Un disco físico incluido en el disco virtual ha fallado o está dañado. Es posible que el usuario haya cancelado la recreación.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco fallado o dañado. Para identificar un disco que ha fallado, busque el disco cuyo estado es una "X" roja. Reinicie la recreación del disco virtual.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2082
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔					
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					✔

VDR21

Message	Se ha completado la revisión de congruencia para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se genera una vez que se completa la revisión de congruencia en un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2085
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR22

Message	Se completó el formateo de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2086
Id. de captura de OMSA	120100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR23

Message	Se completó la inicialización de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se genera una vez que se completa la inicialización de un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2088
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR24

Message	Se completó la reconfiguración de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	La operación de reconfiguración en el disco virtual ha finalizado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2090
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR25

Message	La recreación de *arg1* se ha completado.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2091
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR26

Message	Se pausó (suspendió) la revisión de congruencia en un *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Se pausó la operación de revisión de congruencia en un disco virtual.

Acción de respuesta recomendada	Para reanudar la operación de revisión de congruencia, haga clic con el botón derecho del mouse en el disco virtual en la vista de árbol de Storage Management y seleccione Reanudar revisión de congruencia.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2114
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR27

Message	Se reanudó la revisión de congruencia en un *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual

Descripción detallada	La revisión de congruencia en un disco virtual reanudó su procesamiento luego de una pausa.
Acción de respuesta recomendada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2115
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR28

Message	Se han dividido un disco virtual y su reflejo.
Descripción detallada	Un usuario provocó la división de un disco virtual reflejado. Cuando un disco virtual se refleja, sus datos se copian a otro disco virtual para mantener la redundancia. Una vez divididos, ambos discos virtuales retienen una copia de los datos. Debido a que el reflejo ya no está intacto, las actualizaciones de los datos ya no se copian al reflejo.
Acción de respuesta recomendada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2116
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR29

Message	Se anuló el reflejo de un disco virtual reflejado.
Descripción detallada	Se anula el reflejo de un disco virtual reflejado. Cuando un disco virtual se refleja, sus datos se copian a otro disco virtual para mantener la redundancia. Una vez que se anula el reflejo, el disco usado anteriormente como reflejo vuelve a ser un disco físico y pasa a estar disponible para su inclusión en otro disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2117
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR3

Message	Redundancia normal en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	La redundancia de datos se ha restaurado en un disco virtual que previamente sufrió una pérdida de redundancia.
Acción de respuesta recomendada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR30

Message	Cambió la política de escritura de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Un usuario cambió la política de escritura para un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2118
Id. de captura de OMSA	120100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR31

Message	Se conserva la memoria caché de la controladora para los *arg1* que faltan o están fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	La controladora se está desconectando de su disco virtual, mientras las operaciones de entrada/salida (E/S) están en curso.
Acción de respuesta recomendada	Intente importar discos ajenos, si los hubiera. Verifique si el gabinete que contiene el disco virtual está desconectado de la controladora. Inserte un disco que se haya informado como faltante o fallido. Si el gabinete o los discos se extrajeron intencionalmente, la caché preservada puede descartarse. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información acerca de cómo realizar estos pasos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4354

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2125
Id. de captura de OMSA	120300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR32

Message	Comenzó la inicialización de segundo plano para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Comenzó la inicialización de segundo plano de un disco virtual. Este es un proceso automático que escribe los datos de paridad o reflejo en discos virtuales recientemente creados.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2127
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR33

Message	Se canceló la inicialización de segundo plano para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Se canceló la inicialización de segundo plano de un disco virtual. Esto se puede deber a una acción del usuario. Esta operación puede reiniciarse automáticamente.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2128
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR34

Message	Falló la inicialización de segundo plano para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual

Descripción detallada	Falló la inicialización de segundo plano de un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	Ejecute una revisión de congruencia en el disco virtual. Si esto falla, compruebe la condición de las unidades miembros del disco virtual y, a continuación, vuelva a crear.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2129
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR35

Message	Se completó la inicialización de segundo plano para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Se completó la inicialización de segundo plano de un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2130
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR36

Message	La inicialización de *arg1* inicialización está en curso *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual • ***arg2*** = porcentaje de progreso
Descripción detallada	La inicialización del disco virtual está en curso. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR37

Message	Los segmentos de disco muertos se restauran en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Se ha restaurado el espacio en un disco que anteriormente estaba "inactivo" o que era inaccesible para el disco virtual redundante. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2140
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR38

Message	Se cambiará el nombre de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Un usuario ha cambiado el nombre de un disco virtual. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2159
Id. de captura de OMSA	120100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR39

Message	La revisión de congruencia realizó correcciones y se completó para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre de disco virtual
Descripción detallada	La revisión de congruencia del disco virtual ha identificado problemas y realizó correcciones. Por ejemplo, es posible que la revisión de congruencia haya encontrado un bloque de disco dañado y lo haya reasignado para restaurar la congruencia de los datos. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No se necesita ninguna acción de respuesta. Como medida de precaución, supervise el registro para otros errores relacionados con este disco virtual. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2192
Id. de captura de OMSA	120300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR4

Message	Se creó *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se genera una vez que se ha creado un disco virtual en una controladora.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2053
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR40

Message	Se reanudó la reconfiguración de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se genera una vez que se reanuda la reconfiguración de un disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2193
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR41

Message	Cambió la política de lectura de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2194
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR42

Message	El repuesto dinámico dedicado se asignó al disco físico *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** args

Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2195
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR43

Message	El repuesto dinámico dedicado desasignó el disco físico *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = args
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2196
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR44

Message	Cambió la política de caché de disco de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2199
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR45

Message	Se inició el parpadeo de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2244
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR46

Message	Cesó el parpadeo de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2245
Id. de captura de OMSA	120100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR47

Message	Se corrigió un error de medios de discos en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Se detectó un error de medio de discos mientras la controladora realizaba una tarea de segundo plano. Se identificó un bloque de disco dañado. Se reasignó el bloque de disco.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el registro de Lifecycle para obtener información relacionada con los miembros de este disco virtual.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2280
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR48

Message	*arg1* tiene datos incongruentes.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos. El disco virtual tiene datos incongruentes. Esto puede ocasionarse cuando se produce una pérdida de alimentación del sistema o el apagado del sistema mientras se escriben datos en el disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2281
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

VDR49

Message	*arg1* está degradado de forma permanente.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Un disco virtual redundante ha perdido redundancia. Esto puede suceder si el disco virtual sufre la falla de más de un disco físico. En este caso, fallaron el disco físico de origen y de destino con datos redundantes. No es posible recrearlo porque ya no hay redundancia.

Acción de respuesta recomendada	Reemplace los discos que fallaron y restaure a partir de la copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2310
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis	✔	✔					

VDR5

Message	*arg1* se ha eliminado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual

Descripción detallada	La controladora eliminó un disco virtual. Esto se debe a una operación de eliminación de disco virtual, una operación de restablecimiento de la configuración o la eliminación de todos los discos físicos que eran miembros del disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2054
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR50

Message	La inicialización de segundo plano (BGI) ha finalizado con errores incorregibles en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	La tarea de inicialización de segundo plano encontró errores que no pueden corregirse. El disco virtual contiene discos físicos que tienen espacio en disco no utilizable o errores de disco que no pueden corregirse.
Acción de respuesta recomendada	Revise los otros mensajes para identificar si el disco físico tiene errores. Si el disco virtual es redundante, puede sustituir el disco físico y continuar usando el disco virtual. Si el disco virtual no es redundante, es necesario volver a crear el disco virtual después de sustituir el disco físico. Después de reemplazar el disco físico, ejecute una revisión de congruencia para verificar los datos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2340
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR51

Message	El proceso de revisión de congruencia realizó correcciones y se completó en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	La revisión de congruencia se completó en el disco virtual después de realizar las correcciones.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2341
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR52

Message	La revisión de congruencia encontró datos de paridad incongruentes en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Los datos de los miembros de disco físico del disco virtual no coinciden. Es posible que se pierda la redundancia.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a ejecutar la tarea de revisión de congruencia. Si aparece de nuevo este mensaje, verifique la condición de los discos físicos incluidos en el disco virtual. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información. Revise los mensajes para ver los mensajes importantes relacionados con los discos físicos. Si un disco físico tiene un problema, reemplácelo y ejecute una restauración a partir de una copia de seguridad. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema continúa.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4354
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2342
Id. de captura de OMSA	120300

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR53

Message	El registro de revisión de congruencia de los datos de paridad incongruentes está desactivado para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	La revisión de congruencia no podrá informar errores en los datos de paridad.
Acción de respuesta recomendada	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la operación de revisión de congruencia. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4354
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	2343
Id. de captura de OMSA	120300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR54

Message	Se interrumpió la inicialización de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Ha cancelado la inicialización del disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	Reinicie la inicialización.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Captura/ Identificador de suceso	4354
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2344
Id. de captura de OMSA	120300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR55

Message	La inicialización de *arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	La controladora no puede comunicarse con los dispositivos conectados. Es posible que un disco se haya eliminado o contenga errores. Los cables también pueden estar sueltos o tener defectos.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la condición de los dispositivos conectados. Revise el registro de alertas para encontrar sucesos significativos. Asegúrese de que los cables estén conectados de manera segura. Consulte la sección Cables conectados

	correctamente para obtener más información sobre la forma de verificar la condición de los cables.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2345
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR56

Message	La redundancia de *arg1* se ha degradado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual

Descripción detallada	Este mensaje se produce cuando se eliminó un disco físico del grupo de discos o cuando falla un disco físico incluido en un disco virtual redundante. Debido a que el disco virtual es redundante (utiliza información reflejada o de paridad) y sólo un disco físico ha fallado, el disco virtual se puede recrear. Por lo general, el disco virtual (por e.j., RAID 6) tiene varios discos redundantes y hay un problema con uno de ellos.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace los discos físicos que faltan o fallidos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR57

Message	La inicialización de segundo plano en *arg1* corrigió un error medio.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Se detectó un error de medios de discos mientras la controladora realizaba una tarea de segundo plano. Se identificó un bloque de disco dañado. Se reasignó el bloque de disco.
Acción de respuesta recomendada	Considere la posibilidad de reemplazar el disco. Si recibe esta alerta con frecuencia, asegúrese de reemplazar el disco. Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos en forma rutinaria.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔			
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR58

Message	Se ha detectado un error de medio del bloque dañado en bloque *arg1* en *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** args • ***arg2*** **=** Nombre del disco virtual
Descripción detallada	Los bloques dañados del disco virtual se deben a la presencia de bloques dañados irrecuperables en uno o más discos físicos de miembros.
Acción de respuesta recomendada	La recuperación de un bloque dañado del disco físico depende del nivel RAID y del estado del disco virtual. Si el disco virtual es redundante, la controladora puede recuperar un bloque dañado en el disco físico. Si el disco virtual no es redundante, el bloque dañado del disco físico provoca un bloque dañado del disco virtual.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2387
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR59

Message	Falló la seguridad de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje de alerta se produce si falla la seguridad del disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR6

Message	Cambió la configuración de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2055
Id. de captura de OMSA	120100

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR7

Message	*arg1* ha fallado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Fallaron uno o más discos físicos incluidos en el disco virtual. Si el disco virtual no es redundante (no utiliza los datos reflejados o de paridad), la falla de un sólo disco físico puede hacer que el disco virtual falle. Si el disco virtual es redundante, significa que fallaron más discos físicos de los que se pueden recrear utilizando la información reflejada o de paridad.
Acción de respuesta recomendada	Cree un nuevo disco virtual y realice una restauración a partir de una copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2056
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR8

Message	*arg1* se ha degradado.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se produce cuando se eliminó un disco físico del grupo de discos o cuando falla un disco físico incluido en un disco virtual redundante. Debido a que el disco virtual es redundante (utiliza información reflejada o de paridad) y sólo un disco físico ha fallado, el disco virtual se puede recrear.
Acción de respuesta recomendada	Configure un repuesto dinámico para el disco virtual si todavía no está configurado. Recree el disco virtual. Si se eliminó un disco físico del grupo de discos, reemplace el disco o restaure el disco original.
Categoría	Almacenamiento

Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4354
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2057
Id. de captura de OMSA	120300
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR9

Message	Se inició la revisión de congruencia de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Se inició una operación de revisión de congruencia en un disco virtual.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2058
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR91

Message	La revisión de congruencia para *arg1* ha detectado varios errores de medio incorregibles.

Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se produce si hay errores de medio en las unidades físicas.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace las unidades fallidas.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2396
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR92

Message	La revisión de congruencia para *arg1* ha finalizado con errores incorregibles.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se produce si hay errores de medio en las unidades físicas.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace las unidades fallidas.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	4353
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2397
Id. de captura de OMSA	120400
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR93

Message	Se borró un error de medio del bloque dañado de *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = Nombre de disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje de alerta se presenta si hay errores de medio en las unidades físicas.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2389
Id. de captura de OMSA	120100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR94

Message	La memoria caché preservada de la controladora se recuperó para *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se produce si se recupera la caché fijada de la controladora.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2381
Id. de captura de OMSA	75100
Valor predeterminado o inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR95

Message	No se puede registrar el bloque *arg1*. La tabla de bloques dañados en *arg2* está llena.
Argumentos	• ***arg1*** = arg • ***arg2*** = Nombre del disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje de alerta se produce si el disco virtual tiene bloques dañados.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco en el disco virtual que genera esta alerta y realice una restauración a partir de la copia de seguridad. Es posible que se pierdan datos.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR96

Message	La tabla de bloques dañados en *arg1* está 80% completa.
Argumentos	• ***arg1*** **=** disco virtual
Descripción detallada	Este mensaje se produce si el disco virtual tiene bloques dañados.
Acción de respuesta recomendada	Reemplace el disco en el disco virtual que genera este mensaje.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355

Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR97

Message	La lectura de patrullaje ha corregido un error de medios en *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** Nombre de disco virtual
Descripción detallada	La tarea de lectura de patrullaje encontró un error, como un bloque de disco dañado, y reasignó datos para corregir el error.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	2271
Id. de captura de OMSA	90100
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR98

Message	*arg1* ha cambiado los controladores activos. Su ruta de acceso activa ahora es a través de *arg2*.
Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual • ***arg2*** = nombre de la controladora
Descripción detallada	El disco virtual identificado en el mensaje que ha cambiado las rutas de acceso activas. Esto puede deberse a un intento para optimizar el rendimiento del sistema, o podría ser debido a protección contra fallas de la controladora.

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	4355
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					

VDR99

Message	*arg1* no está disponible debido a un conflicto de identificación de en el par de tolerancia a errores.

Argumentos	• ***arg1*** = disco virtual
Descripción detallada	El disco virtual identificado en el mensaje no se pueden utilizar debido a un conflicto de ID con otro disco virtual.
Acción de respuesta recomendada	Realice un ciclo de encendido del chasis del sistema para restaurar el disco virtual. Si esto no corrige el problema, a continuación, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento
Subcategoría	VDR = Disco virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	4354
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Alerta SNMP;LCD;Registro del sistema remoto;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔	✔					✔

67

Mensajes de suceso de VF

VF001

Message	Comando satisfactorio.
Descripción detallada	El comando se ha ejecutado correctamente
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF002

Message	General failure (Fallo general)
Descripción detallada	La operación no se completó correctamente debido a un problema interno con el firmware.
Acción de respuesta recomendada	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF003

Message	Falta el parámetro necesario: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	Falta el parámetro de entrada necesario identificado en el mensaje.
Acción de respuesta recomendada	Consulte las guías de usuario del iDRAC y de Lifecycle Controller para consultar los parámetros de entrada necesarios para este método.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF004

Message	Valor no válido para el parámetro: *arg1*
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de parámetro
Descripción detallada	El valor del parámetro de entrada identificado en el mensaje no es un valor válido.
Acción de respuesta recomendada	Consulte las guías de usuario del iDRAC y de Lifecycle Controller para consultar los parámetros de entrada necesarios para este método.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF005

Message	Creación satisfactoria de partición vacía
Descripción detallada	Se creó una partición sin imágenes.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF006

Message	Falló la creación de particiones vacías
Descripción detallada	Falló la creación de una partición sin imágenes.
Acción de respuesta recomendada	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF0060

Message	No es posible realizar la operación solicitada. Asegúrese de que la tarjeta SD esté insertada y activada.
Descripción detallada	No se detectó la tarjeta SD. Por lo tanto, la operación solicitada no se puede completar.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe si la tarjeta SD está insertada y activada y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF007

Message	Creación satisfactoria de partición con imagen
Descripción detallada	Se creó una partición con una imagen.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF008

Message	La creación de una partición con imagen no se completó correctamente.
Descripción detallada	La creación de una partición con una imagen no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF009

Message	Formateo de partición satisfactorio
Descripción detallada	Se formateó la partición especificada.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF010

Message	El formateo de la partició no se completó correctamente.
Descripción detallada	El formateo de la partición especificada no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF011

Message	Contraseña incorrecta
Descripción detallada	La contraseña especificada no es correcta.
Acción de respuesta recomendada	Verifique la contraseña proporcionada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF012

Message	La tarjeta SD no está presente
Descripción detallada	No se ha detectado ninguna tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	Revise la ranura de la tarjeta SD.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF013

Message	Tarjeta SD bloqueada
Descripción detallada	La tarjeta SD está bloqueada por otra operación.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF014

Message	Función VFlash no desactivada
Descripción detallada	No se completó la activación de vFlash porque la función vFlash no está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	vFlash está activada y fallará cualquier intento para activarla.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF015

Message	vFlash no está activado
Descripción detallada	La desactivación de vFlash no se completó porque la función vFlash no está activada.
Acción de respuesta recomendada	La función vFlash está desactivada y fallará cualquier intento para desactivarla.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF016

Message	Tarjeta SD de sólo lectura
Descripción detallada	La tarjeta SD no se puede escribir.
Acción de respuesta recomendada	Revise la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta SD.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF017

Message	Tarjeta SD no inicializada
Descripción detallada	No se inicializó la tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	A fin de realizar esta operación, primero inicialice la tarjeta SD.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF018

Message	Índice de partición no válido
Descripción detallada	El índice de partición especificado no es válido para el comando.
Acción de respuesta recomendada	Compruebe que la partición exista.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF019

Message	No hay suficiente espacio en la tarjeta SD
Descripción detallada	La tarjeta SD está llena.
Acción de respuesta recomendada	Revise todas las particiones, elimine aquellas que no sean necesarias e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF020

Message	Se superó la cantidad máxima de particiones
Descripción detallada	La cantidad de particiones superó la cantidad máxima permitida en una tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	Esta tarjeta SD ha alcanzado el límite de particiones. Elimine las particiones que no son necesarias y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF021

Message	Se superó el tamaño de partición máximo de 4 GB
Descripción detallada	El tamaño especificado es mayor que el máximo permitido para una partición.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe con un tamaño de partición inferior a 4 GB y verifique cuál el espacio disponible en la tarjeta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF022

Message	El tamaño de la partición es inferior al valor mínimo
Descripción detallada	El tamaño especificado es menor que el mínimo permitido para una partición.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe con una partición de mayor tamaño.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF023

Message	Etiqueta de partición no exclusiva
Descripción detallada	Ya existe una partición con esta etiqueta. No se admiten etiquetas duplicadas.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe insertar otra etiqueta de la partición.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF024

Message	Partición bloqueada
Descripción detallada	La partición está bloqueada por otra operación.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que se desbloquee la partición y compruebe el estado de la partición para ver si está conectada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF025

Message	Partición de sólo lectura
Descripción detallada	Partición de sólo lectura
Acción de respuesta recomendada	Para realizar una operación de escritura en esta partición, cambie su tipo de acceso de lectura a escritura e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF026

Message	Índice de partición en uso
Descripción detallada	Este índice de partición ya se ha utilizado.
Acción de respuesta recomendada	Este índice de partición ya se ha utilizado. Pruebe con un índice distinto.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF027

Message	Partición ya conectada
Descripción detallada	Esta partición está conectada y fallará cualquier intento para conectarla.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF028

Message	Partición ya desconectada
Descripción detallada	Esta partición está desconectada y fallará cualquier intento para desconectarla.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF029

Message	Permiso insuficiente
Descripción detallada	Las credenciales de cuenta de usuario que se proporcionan para esta operación vFlash no tienen los privilegios adecuados. Se requiere el privilegio de acceso de medios virtuales para realizar operaciones de medios de la tarjeta SD vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Utilice una cuenta de usuario distinta que tenga privilegios de acceso de medios virtuales.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF030

Message	Algoritmo hash no válido
Descripción detallada	El tipo de algoritmo hash especificado no es un tipo válido.
Acción de respuesta recomendada	Proporcione un tipo de algoritmo hash válido.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF031

Message	Etiqueta de partición no válida
Descripción detallada	La etiqueta de la partición especificada no es una etiqueta válida.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe con una etiqueta que cumpla con los estándares para una etiqueta de volumen de OS.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF032

Message	Tipo de partición no válido
Descripción detallada	El tipo de partición especificado no es un tipo válido.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe con un tipo de partición que sea compatible.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF033

Message	Tipo de formato de partición no válido
Descripción detallada	El tipo de formato especificado no es un tipo válido.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe con un tipo de formato que sea compatible.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF034

Message	Tipo de acceso de partición no válido
Descripción detallada	El tipo de acceso de partición especificado no es un tipo válido.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe con un tipo de acceso de partición que sea compatible.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF035

Message	Imagen no válida.
Descripción detallada	El archivo de imagen no es válido.
Acción de respuesta recomendada	Verifique el archivo de imagen proporcionado.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF036

Message	Partición conectada satisfactoriamente
Descripción detallada	Se conectó la partición.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF037

Message	La operación de conexión de la partición no se completó satisfactoriamente.
Descripción detallada	La operación de conexión de la operación no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF038

Message	Partición separada satisfactoriamente
Descripción detallada	Se separó la partición.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF039

Message	La operación de desconexión de la partición no se completó satisfactoriamente.
Descripción detallada	La operación de desconexión de la partición no se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF040

Message	La verificación del hash de la imagen no se ha realizado correctamente.
Descripción detallada	La imagen descargada no completó la verificación del hash correctamente.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe la descarga nuevamente. Si el error persiste, verifique la conectividad de red.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF041

Message	El montaje remoto no se ha realizado correctamente.
Descripción detallada	El recurso compartido remoto no se pudo montar.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, compruebe sus credenciales de inicio de sesión y de red.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF042

Message	Falta archivo remoto
Descripción detallada	El archivo remoto no se pudo encontrar.
Acción de respuesta recomendada	Revise el área de montaje.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF043

Message	Archivo remoto demasiado grande.
Descripción detallada	El tamaño de archivo es demasiado grande para utilizarse.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe con un archivo de menor tamaño.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF044

Message	La operación de descarga de TFTP no se realizó correctamente.
Descripción detallada	La transferencia de archivos se realizó correctamente. Esto se debe a problemas de red o un problema operativo con el servidor de archivos.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe la descarga nuevamente. Si el problema persiste, asegúrese de que el recurso compartido de red está operativo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF045

Message	La operación de descarga desde FTP no se ha realizado correctamente.
Descripción detallada	La transferencia de archivos se realizó correctamente. Esto se debe a problemas de red o un problema operativo con el servidor de archivos.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe la descarga nuevamente. Si el problema persiste, asegúrese de que el recurso compartido de red está operativo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF046

Message	La operación de descarga desde HTTP no se realizó correctamente.
Descripción detallada	La transferencia de archivos se realizó correctamente. Esto se debe a problemas de red o un problema operativo con el servidor de archivos.
Acción de respuesta recomendada	Pruebe la descarga nuevamente. Si el problema persiste, asegúrese de que el recurso compartido de red está operativo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF047

Message	Tarjeta SD no admitida.
Descripción detallada	Esta no es una tarjeta vFlash con licencia de Dell.
Acción de respuesta recomendada	Esta función requiere una tarjeta SD de Dell.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF048

Message	Inicialización de medios satisfactoria.
Descripción detallada	La tarjeta SD se ha inicializado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF049

Message	La operación de inicialización de los medios no se realizó correctamente.
Descripción detallada	La operación de inicialización de la tarjeta SD no se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF050

Message	Exportación de partición satisfactoria.
Descripción detallada	La partición se exportó.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF051

Message	La operación de exportación de la partición no se completó correctamente.
Descripción detallada	La operación de copia de la partición no se completó correctamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VF052

Message	Los medios no están listos.
Descripción detallada	El dispositivo no está listo para acceder a la información de los medios.
Acción de respuesta recomendada	Intente de nuevo la operación más tarde.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VF = medios vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

68

Mensajes de suceso de VFL

VFL0001

Message	El funcionamiento de la tarjeta SD vFlash es satisfactorio.
Descripción detallada	La operación solicitada para la tarjeta SD vFlash se completó satisfactoriamente.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0002

Message	No se puede consultar el estado de los medios vFlash.
Descripción detallada	No es posible obtener el estado de la tarjeta SD vFlash o de la partición de los medios vFlash, ya que algunos de los servicios de iDRAC están ocupados.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0003

Message	La partición *arg1* no existe.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número de partición
Descripción detallada	El número de partición identificado en el mensaje no se puede consultar porque la partición identificada no existe.
Acción de respuesta recomendada	Utilice un número de partición de una partición existente para la operación solicitada.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0004

Message	No se puede realizar la operación de medios vFlash.
Descripción detallada	La operación de medios vFlash solicitada no puede ejecutarse, ya que algunos de los servicios de iDRAC están ocupados.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0005

Message	No existen particiones vFlash.
Descripción detallada	No hay particiones vFlash disponibles para la pantalla en este momento.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0007

Message	No se encuentran tarjetas SD vFlash.
Descripción detallada	Las operaciones no se pudieron completar porque no se detectan tarjetas SD vFlash.
Acción de respuesta recomendada	Confirme que hay una tarjeta SD en la ranura del lector de tarjetas SD vFlash. De lo contrario, inserte una tarjeta SD y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0009

Message	Los medios vFlash están en uso por otra operación.
Descripción detallada	No se puede acceder a los medios vFlash porque otra operación los está utilizando.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que los medios vFlash estén disponibles para la operación solicitada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0010

Message	Una operación está en progreso en la tarjeta SD.
Descripción detallada	Otra operación está en progreso en la tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que la operación actual se complete y, a continuación, vuelva a intentar la operación solicitada.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0011

Message	Los medios vFlash no están desactivados.
Descripción detallada	Los medios vFlash no están desactivados.
Acción de respuesta recomendada	Desactive los medios vFlash mediante la ejecución del comando racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0012

Message	Los medios vFlash no están activados.
Descripción detallada	Los medios vFlash no están activados.
Acción de respuesta recomendada	Active los medios vFlash mediante la ejecución del comando racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0013

Message	La tarjeta SD vFlash está en modo de sólo lectura.
Descripción detallada	La solicitud no se pudo completar correctamente porque la tarjeta SD vFlash está en modo de sólo lectura. No se pueden llevar a cabo las operaciones de escritura en la tarjeta.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el modo de acceso en la tarjeta SD vFlash de lectura a escritura.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0014

Message	La tarjeta SD vFlash no se ha inicializado.
Descripción detallada	La tarjeta SD vFlash no se ha inicializado. Es posible que la tarjeta no esté formateada correctamente o que no sea compatible.
Acción de respuesta recomendada	Formatee la tarjeta SD vFlash mediante la ejecución del comando "racadm vflashsd initialize". Asegúrese de que la tarjeta sea compatible. Para eso, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener una lista de los tipos de tarjetas SD admitidos.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0015

Message	La partición de medios vFlash es de sólo lectura.
Descripción detallada	La solicitud no se pudo completar correctamente porque la partición de la tarjeta SD vFlash está en modo de sólo lectura. No se pueden llevar a cabo las operaciones de escritura en la tarjeta.
Acción de respuesta recomendada	Cambie el tipo de acceso de la partición de lectura a escritura mediante la ejecución del comando racadm set idrac.vFlashPartition.<índice>.accesstype 1.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0016

Message	La partición de medios vFlash ya está en estado conectado.
Descripción detallada	La partición de medios vFash solicitada ya está conectada al sistema operativo del host.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0017

Message	No es posible realizar la operación de medios vFlash porque la partición de medios vFlash está dañada.
Descripción detallada	El sistema de archivos en la partición de medios vFlash especificada no se ha reconocido. Los datos de la partición pueden estar dañados.
Acción de respuesta recomendada	Formatee la tarjeta SD vFlash por medio del comando racadm vflashsd initialize y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0018

Message	La operación solicitada se encuentra en progreso.
Descripción detallada	La operación solicitada se encuentra actualmente en progreso.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que finalice la operación solicitada.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0019

Message	La partición de medios vFlash ya está en estado desconectado.
Descripción detallada	La partición de medios vFlash solicitada ya está desconectada del sistema operativo del host.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0020

Message	La tarjeta SD vFlash no está lista.
Descripción detallada	La tarjeta SD vFlash está en uso por otra operación.
Acción de respuesta recomendada	Espere hasta que finalice la operación actual de la tarjeta SD vFlash y vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0021

Message	Una de las particiones de la tarjeta SD vFlash ya está conectada sistema operativo del host.
Descripción detallada	La operación solicitada no pueden realizarse si una de las tarjetas SD vFlash se encuentra en estado conectado.
Acción de respuesta recomendada	Separe las particiones de la tarjeta SD vFlash mediante la ejecución del comando "racadm set iDRAC.vflashpartition.<número de partición>.attachstate 0". Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0703

Message	La inicialización de la tarjeta SD fue satisfactoria.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0704

Message	La tarjeta SD no está presente y no se ha podido inicializar.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Inserte la tarjeta SD e inténtelo de nuevo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0705

Message	Se ha producido un error en la tarjeta SD y no se ha podido inicializar.
Descripción detallada	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD. La tarjeta SD no está presente o la función vFlash no está activada, o la tarjeta SD está protegida contra escritura.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a insertar la tarjeta SD, active la tarjeta SD o desactive la protección contra escritura de la tarjeta SD. A continuación, vuelva al inicializar la tarjeta SD.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0708

Message	La tarjeta SD está ocupada con otra operación y no se ha podido inicializar.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Inténtelo de nuevo en algunos minutos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0710

Message	vFlash no está activado; la tarjeta SD no se pudo inicializar.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Activar vFlash y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0711

Message	La tarjeta SD está protegida contra escritura y no se ha podido inicializar.
Descripción detallada	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD debido a que la función de protección contra escritura de la tarjeta SD está desactivada.
Acción de respuesta recomendada	Mueva la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta SD a la posición desactivada y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0712

Message	Una o más particiones están ocupadas con otra operación; la tarjeta SD no se ha podido inicializar.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar la tarea después de unos minutos
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0713

Message	Hay una o más particiones conectadas actualmente; la tarjeta SD no se ha podido inicializar.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Desconecte las particiones y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0714

Message	La tarjeta SD no está lista y no se ha podido inicializar.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Inténtelo de nuevo en algunos minutos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0715

Message	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD debido a permisos insuficientes.
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	Póngase en contacto con el administrador para obtener los permisos necesarios y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0716

Message	La tarjeta SD no es una tarjeta SD vFlash; la tarjeta SD no se ha podido inicializar.
Descripción detallada	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD porque la tarjeta SD no es una tarjeta SD vFlash aprobada.
Acción de respuesta recomendada	Inserte una tarjeta SD vFlash y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0719

Message	Hay una o más particiones en uso; la tarjeta SD no se ha podido inicializar.
Descripción detallada	La tarjeta SD está en uso por otro proceso. Para completar la inicialización, se requiere acceso exclusivo a la tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	La tarjeta SD está en uso por otro proceso. Vuelva a intentarlo en algunos minutos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL0721

Message	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD debido a un tiempo de espera agotado.
Descripción detallada	La inicialización de la tarjeta SD no se completó dentro del tiempo asignado máximo para el proceso.
Acción de respuesta recomendada	Inténtelo de nuevo en algunos minutos.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VFL1001

Message	Medios flash extraíbles *arg1* presentes.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2507
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1002

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* están listos para la función IPMI.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1003

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* no están listos para la función IPMI.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La unidad flash extraíble está instalada, pero no está instalada correctamente o no se ha podido inicializar.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash y el módulo correspondiente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1004

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* están listos.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1005

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* no están listos.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El soporte físico se encuentra en fase de preparación o de mantenimiento. Si el problema persiste, vuelva a instalar la tarjeta.
Acción de respuesta recomendada	Espere a que los medios estén listos.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1006

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* están fuera de línea.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Durante el arranque, la firma de identificación de la tarjeta (CID) es diferente del valor de almacenamiento no volátil (NV) o la tarjeta es el destino de una operación de copia que está en curso.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1007

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* están en línea.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1008

Message	Se detectó una falla en los medios flash extraíbles *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Se ha informado de un error durante la lectura o escritura de una tarjeta SD.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a instalar los medios flash. Si el problema continúa, reemplace la unidad.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2505
Mensaje de la pantalla LCD	Fallaron los medios flash extraíbles <nombre>. Verifique la tarjeta SD.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VFL1009

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* funcionan con normalidad.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2507
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.

Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1010

Message	Se han activado los medios flash extraíbles *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2507
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1011

Message	Se han desactivado los medios flash extraíbles *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2507
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1012

Message	Se están iniciando los medios flash extraíbles *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1013

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* se han iniciado completamente.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1014

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* están protegidos contra escritura.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	La tarjeta está protegida contra escritura por el seguro de la tarjeta SD. IDSDM no puede utilizar una tarjeta que esté protegida contra escritura.

Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, extraiga los medios y desactive la protección contra escritura.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2506
Mensaje de la pantalla LCD	Los medios flash extraíbles <nombre> están protegidos contra escritura. Verifique la tarjeta SD.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VFL1015

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* permiten la escritura.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2507
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1016

Message	No se encuentran los medios para los medios flash extraíbles *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	No se ha detectado la tarjeta SD o no está instalada.
Acción de respuesta recomendada	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VFL1017

Message	Se encontraron medios para los medios flash extraíbles *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFL = Suceso vFlash
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

69

Mensajes de suceso de VFLA

VFLA1000

Message	Los medios flash extraíbles *arg1* están ausentes.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VFLA = vFlash ausente
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2515
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

70

Mensajes de suceso de VLT

VLT0100

Message	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* es menor que el umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Desmonte el módulo de procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT0101

Message	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* es menor que el umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Desmonte el módulo de procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en el módulo de procesador <nombre> se encuentra fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC

Valor predeterminado o inicial del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT0102

Message	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* es mayor que el umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Desmonte el módulo de procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable

Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT0103

Message	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* es mayor que el umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Desmonte el módulo de procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en el módulo de procesador <nombre> se encuentra fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT0104

Message	El voltaje del módulo del procesador *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Desmonte el módulo de procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en el módulo de procesador <nombre> se encuentra fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0105

Message	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* se encuentra dentro de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2171
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT0200

Message	El voltaje de la placa del sistema *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0201

Message	El voltaje de la placa del sistema *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0202

Message	El voltaje de la placa del sistema *arg1* es superior al umbral de aviso máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0203

Message	El voltaje de la placa del sistema *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0204

Message	El voltaje de la placa del sistema *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169

Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje de la placa del sistema está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0205

Message	El voltaje de la placa del sistema *arg1* está dentro de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2171
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

VLT0206

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.

Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0207

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en el módulo de memoria <número> <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0208

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* es superior al umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0209

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en el módulo de memoria <número> <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0210

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en el módulo de memoria <número> <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0211

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* está dentro de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2171
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT0212

Message	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* es menor que el umbral de advertencia mínimo.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimiento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimiento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0213

Message	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* es menor que el umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimiento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimiento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0214

Message	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* es mayor que el umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimiento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimiento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0215

Message	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* es mayor que el umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimiento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimiento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0216

Message	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimiento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimiento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la

	documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0217

Message	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* está dentro de rango.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre

Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2171
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT0218

Message	El voltaje *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0219

Message	El voltaje *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje de <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0220

Message	El voltaje *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0221

Message	El voltaje *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169

Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje de <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0222

Message	El voltaje *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima, inspeccione y reinstale cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema

Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje interno está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis	✔						✔

VLT0223

Message	El voltaje *arg1* está dentro de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2171
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	Registro de LC;Proxy de sucesos del chasis

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis	✔		✔	✔	✔	

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis	✔						✔

VLT0224

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre

Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0225

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en el módulo de memoria <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0226

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0227

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en el módulo de memoria <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0228

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169

Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en el módulo de memoria <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0229

Message	El voltaje del módulo de memoria *arg1* está dentro de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Captura/ Identificador de suceso	2171
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT0230

Message	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.

Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0231

Message	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0232

Message	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* es superior al umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0233

Message	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0234

Message	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Acción de respuesta recomendada	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0235

Message	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* está dentro de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno

Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2171
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔		✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT0300

Message	El voltaje del CPU *arg1 arg2* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** = número

- ***arg2*** = nombre

Descripción detallada	Los voltajes bajos pueden deberse a un problema con el regulador de voltajes o a un problema con el procesador. Es posible que el procesador no pueda funcionar si el voltaje es bajo.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0301

Message	El voltaje del CPU *arg1 arg2* es inferior al umbral crítico mínimo.
Argumentos	• ***arg1*** **=** número • ***arg2*** **=** nombre
Descripción detallada	Los voltajes bajos pueden deberse a un problema con el regulador de voltajes o a un problema con el procesador. Cuando se cruza el umbral crítico, es posible que el procesador no pueda funcionar y que el sistema se apague.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en CPU <número> <nombre> está fuera de rango. Reacople CPU
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0302

Message	El voltaje del CPU *arg1 arg2* es superior al umbral de advertencia máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	Los voltajes altos pueden deberse a un problema con el regulador de voltajes o a un problema con el procesador. Los voltajes altos pueden dañar el procesador u otros componentes electrónicos dentro del sistema.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Captura/ Identificador de suceso	2170
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0303

Message	El voltaje del CPU *arg1 arg2* es superior al umbral crítico máximo.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	Los voltajes altos pueden deberse a un problema con el regulador de voltajes o a un problema con el procesador. Los voltajes altos pueden dañar el procesador u otros componentes eléctricos del sistema y el sistema podría apagarse.
Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje en CPU <número> <nombre> está fuera de rango. Reacople CPU
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0304

Message	El voltaje del CPU *arg1 arg2* está fuera de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	Los voltajes que se encuentran fuera del intervalo aceptado pueden dañar los componentes eléctricos o hacer que el sistema se apague.

Acción de respuesta recomendada	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Captura/ Identificador de suceso	2169
Mensaje de la pantalla LCD	El voltaje del CPU <número> está fuera de rango. Reacople el CPU.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Chasis							

VLT0305

Message	El voltaje del CPU *arg1 arg2* está dentro de rango.
Argumentos	• ***arg1*** = número • ***arg2*** = nombre
Descripción detallada	Ninguno
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Captura/ Identificador de suceso	2171
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta IPMI;Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VLT400

Message	El sensor *arg1* falló con un valor de *arg2* voltios.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** voltaje
Descripción detallada	Es posible que un sensor de voltaje identificado en el mensaje haya fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador, extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5150
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VLT401

Message	No se puede leer el valor del sensor *arg1*.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor
Descripción detallada	Es posible que un sensor de voltaje identificado en el mensaje haya fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador, extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5151
Id. de captura de OMSA	No aplicable

Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VLT402

Message	El sensor *arg1* ha vuelto a un estado normal con un valor de *arg2* voltios.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** voltaje
Descripción detallada	El sensor de voltaje identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5152

Id. de captura de OMSA	5152
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VLT403

Message	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de advertencia con un valor de *arg2* voltios.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** voltaje
Descripción detallada	El sensor de voltaje identificado en el mensaje es defectuoso o el voltaje excede el umbral de advertencia preestablecido. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador, extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5153
Id. de captura de OMSA	5153
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VLT404

Message	El sensor de ventilador *arg1* detectó un error con un valor de *arg2* voltios.
Argumentos	• ***arg1*** **=** nombre de sensor • ***arg2*** **=** voltaje
Descripción detallada	El sensor de voltaje identificado en el mensaje es defectuoso o el voltaje excede el umbral crítico predefinido. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.

Acción de respuesta recomendada	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador, extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5154
Id. de captura de OMSA	5154
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VLT405

Message	El sensor *arg1* falló con un valor de *arg2* voltios.

Argumentos	• ***arg1*** = nombre de sensor • ***arg2*** = voltaje
Descripción detallada	Es posible que un sensor de voltaje identificado en el mensaje haya fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Acción de respuesta recomendada	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador, extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VLT = voltaje
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	5155
Id. de captura de OMSA	5155
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Alerta SNMP;Registro del sistema operativo;Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	Ninguno

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC			✔			
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

71

Mensajes de suceso de VME

VME0001

Message	Se inició la sesión de la consola virtual.
Descripción detallada	Se inició la sesión de la consola virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	VME = Medios virtuales
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VME0002

Message	Se inició la sesión de los medios virtuales.
Descripción detallada	Se inició la sesión de los medios virtuales.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	VME = Medios virtuales
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VME0003

Message	No se puede iniciar la sesión de la consola virtual.
Descripción detallada	No se puede iniciar la sesión de la consola virtual.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar iniciar la sesión de la consola virtual.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	VME = Medios virtuales
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VME0004

Message	No se puede iniciar la sesión de los medios virtuales.
Descripción detallada	No se puede iniciar la sesión de los medios virtuales.
Acción de respuesta recomendada	Vuelva a intentar iniciar la sesión de los medios virtuales.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	VME = Medios virtuales
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VME0005

Message	Se salió de la sesión de la consola virtual.
Descripción detallada	Se salió de la sesión de la consola virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	VME = Medios virtuales
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VME0006

Message	Se salió de la sesión de los medios virtuales.
Descripción detallada	Se salió de la sesión de los medios virtuales.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	VME = Medios virtuales
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VME0007

Message	Se creó la sesión de la consola virtual.
Descripción detallada	Se creó la sesión de la consola virtual.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	VME = Medios virtuales
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

VME0008

Message	Se creó la sesión de los medios virtuales.
Descripción detallada	Se creó la sesión de los medios virtuales.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditorías
Subcategoría	VME = Medios virtuales
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Registro de LC
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✔						
Chasis							

Mensajes de suceso de VRM

VRM0009

Message	No hay dispositivos de medios virtuales actualmente conectados.
Descripción detallada	No se encontraron medios virtuales para desconectar.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0010

Message	No es posible desconectar los dispositivos de medios virtuales.
Descripción detallada	Los medios virtuales no se pudieron desconectar. Una razón posible es que podrían estar en uso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0011

Message	El servidor de imágenes de medios virtuales no está conectado en este momento.
Descripción detallada	El servidor de medios virtuales ya está desconectado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0012

Message	El servidor de imágenes de medios virtuales ya está conectado.
Descripción detallada	El servidor de medios virtuales ya está conectado.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0013

Message	El servicio de medios virtuales está conectado a la interfaz USB.\nPrimero se debe desconectar para poder conectar el servidor de imágenes.
Descripción detallada	No es posible conectar simultáneamente los medios virtuales y la interfaz USB.
Acción de respuesta recomendada	Desconecte la interfaz USB y vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0014

Message	No se pudo determinar el estado actual de la interfaz USB de medios virtuales.
Descripción detallada	La herramienta Racadm no ha podido obtener el estado de la interfaz USB.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0015

Message	La consola virtual está ACTIVADA.
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0016

Message	La consola virtual está DESACTIVADA
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0017

Message	La operación de desconexión de medios virtuales se realizó correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0018

Message	La operación del servidor de imágenes de medios virtuales se realizó correctamente
Descripción detallada	Mensaje de operación correcta.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0019

Message	Imagen remota se encuentra ahora configurada
Descripción detallada	La imagen remota ya está configurada y lista para su uso.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							

VRM0020

Message	No se pudo determinar el estado actual de la imagen remota.
Descripción detallada	La herramienta Racadm no ha podido obtener los datos.
Acción de respuesta recomendada	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema
Subcategoría	VRM = Consola virtual
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Mensaje de la pantalla LCD	No hay ningún mensaje de la pantalla LCD definido.
Id. de suceso de OMSA	No aplicable
Id. de captura de OMSA	No aplicable
Valor predeterminado inicial del iDRAC	Ninguno
Valor predeterminado inicial del chasis	

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	Sucesos de WS
iDRAC						
Chasis						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
Chasis							