第 13 代 Dell PowerEdge 服务器的事件和错误消息参考指南

版本 1.1



注、小心和警告

注: “注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

小心: “小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

警告: “警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2015 Dell Inc. 保留所有权利。 本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护。 Dell™ 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和 / 或其他管辖区域的商标。所有此处提及的其他商标和产品名称可能是其各自所属公司的商标。

2014 - 12

Rev. A00

目录

1 简介.....102

2 AMP 事件消息.....104

AMP0300.....104
AMP0301.....104
AMP0302.....105
AMP0303.....106
AMP0304.....107
AMP0305.....108
AMP0306.....108
AMP0307.....109
AMP0308.....110
AMP0309.....111
AMP0310.....111
AMP0311.....112
AMP0312.....113
AMP0313.....114
AMP0314.....114
AMP0315.....115
AMP0316.....116
AMP0317.....116
AMP0318.....117
AMP0319.....118
AMP0320.....118
AMP0321.....119
AMP0322.....120
AMP0323.....121
AMP400.....121
AMP401.....122
AMP402.....123
AMP403.....124
AMP404.....124
AMP405.....125

3 ASR 事件消息.....127

ASR0000.....127
ASR0001.....127
ASR0002.....128

ASR0003....129
ASR0008....130
ASR0009....130
ASR0100....131
ASR0101....132
ASR0102....132
ASR0103....133
ASR0104....134
ASR0105....135
ASR0106....135
ASR0107....136
ASR0108....137
ASR200....137
ASR201....138
ASR202....139
ASR203....140

4 BAR 事件消息....141

BAR001....141
BAR002....141
BAR003....142
BAR004....143
BAR005....143
BAR006....144
BAR007....145
BAR008....145
BAR009....146
BAR010....147
BAR011....147
BAR012....148
BAR013....149
BAR014....149
BAR015....150
BAR016....151
BAR017....151
BAR018....152
BAR019....153
BAR020....153
BAR021....154
BAR022....155
BAR023....155
BAR024....156

BAR025....157
BAR026....157
BAR027....158
BAR028....159
BAR029....159
BAR030....160
BAR031....161
BAR032....161
BAR033....162
BAR034....163
BAR035....164
BAR036....164
BAR037....165
BAR038....166
BAR039....166
BAR040....167
BAR041....168
BAR042....168
BAR043....169
BAR044....170
BAR045....170
BAR046....171
BAR047....172
BAR048....172
BAR049....173
BAR050....174
BAR051....174
BAR052....175
BAR053....176
BAR054....177
BAR055....177
BAR056....178
BAR057....179
BAR058....180
BAR059....180
BAR060....181
BAR061....182
BAR062....182
BAR063....183
BAR064....184
BAR065....184
BAR066....185

BAR067....186
BAR068....186
BAR069....187
BAR070....188
BAR071....188
BAR072....189
BAR073....190
BAR074....190
BAR075....191
BAR076....192
BAR077....192
BAR078....193
BAR079....194
BAR080....194
BAR081....195
BAR082....196
BAR083....196
BAR084....197
BAR085....198
BAR086....199
BAR087....199
BAR088....200
BAR089....201
BAR090....201
BAR091....202
BAR092....203
BAR093....203
BAR094....204
BAR095....205
BAR096....206
BAR097....206
BAR098....207
BAR099....208
BAR100....208
BAR101....209
BAR102....210
BAR103....210
BAR104....211
BAR105....212
BAR106....212
BAR107....213
BAR108....214

BAR109 214
BAR110 215
BAR111 216
BAR112 216
BAR113 217
BAR114 218
BAR115 219
BAR116 219
BAR117 220

5 BAT 事件消息 222
BAT0000 222
BAT0001 222
BAT0002 223
BAT0003 224
BAT0004 224
BAT0005 225
BAT0006 226
BAT0007 227
BAT0008 227
BAT0009 228
BAT0010 229
BAT0011 229
BAT0012 230
BAT0013 231
BAT0014 232
BAT0015 232
BAT0016 233
BAT0017 234
BAT0018 235
BAT0019 235
BAT0030 236
BAT0031 237
BAT1000 237
BAT1001 238
BAT1002 239
BAT1003 240
BAT1004 240
BAT1005 241
BAT1006 242
BAT1007 243
BAT1008 244

BAT1009....244
BAT1010....245
BAT1011....246
BAT1012....247
BAT1013....247
BAT1014....248
BAT1015....249
BAT1016....250
BAT1017....250
BAT1018....251
BAT1019....252
BAT1020....253
BAT1021....253
BAT1022....254
BAT1023....255
BAT1024....256
BAT1025....256
BAT1026....257
BAT1027....258
BAT1028....259
BAT1029....259
BAT1030....260
BAT1031....261
BAT1032....262
BAT1033....262
BAT1034....263
BAT1035....264
BAT1036....265

6 BIOS 事件消息....266

BIOS001....266
BIOS002....266
BIOS003....267
BIOS004....268
BIOS005....268
BIOS006....269
BIOS007....270
BIOS008....270
BIOS009....271
BIOS010....272
BIOS011....273
BIOS012....273

BIOS013 274
BIOS014 275
BIOS015 275
BIOS016 276
BIOS017 277
BIOS018 277
BIOS021 278
BIOS022 279
BIOS023 280
BIOS024 280
BIOS025 281
BIOS026 282
BIOS027 282
BIOS028 283
BIOS029 284
BIOS030 284
BIOS101 285
BIOS102 286
BIOS103 286

7 BOOT 事件消息 288
BOOT001 288
BOOT002 288
BOOT003 289
BOOT004 290
BOOT005 290
BOOT006 291
BOOT007 292
BOOT008 292
BOOT009 293
BOOT010 294
BOOT011 294
BOOT012 295
BOOT013 296
BOOT014 296
BOOT015 297
BOOT016 298
BOOT017 298
BOOT018 299

8 CBL 事件消息 301
CBL0001 301

CBL0002....301
CBL0003....302
CBL0004....303
CBL0005....304
CBL0006....304
CBL0007....305

9 CMC 事件消息....307
CMC401....307
CMC8700....307

10 CPU 事件消息....309
CPU0000....309
CPU0001....309
CPU0002....310
CPU0003....311
CPU0004....312
CPU0005....313
CPU0006....313
CPU0007....314
CPU0008....315
CPU0009....316
CPU0010....316
CPU0011....317
CPU0012....318
CPU0016....319
CPU0021....319
CPU0024....320
CPU0025....321
CPU0700....322
CPU0701....322
CPU0702....323
CPU0703....324
CPU0704....325
CPU0800....326
CPU0801....326
CPU0802....327
CPU0803....328
CPU0804....329
CPU0805....330
CPU0806....330
CPU0816....331

CPU0817....332
CPU0819....333
CPU0822....333
CPU9000....334

11 CPUA 事件消息....336
CPUA0023....336

12 CTL 事件消息....337
CTL1....337
CTL10....337
CTL100....338
CTL11....339
CTL12....340
CTL13....340
CTL14....341
CTL16....342
CTL17....343
CTL18....343
CTL19....344
CTL2....345
CTL20....346
CTL200....346
CTL201....347
CTL202....348
CTL203....349
CTL204....350
CTL205....350
CTL206....351
CTL207....352
CTL208....353
CTL209....353
CTL21....354
CTL210....355
CTL211....356
CTL212....356
CTL213....357
CTL214....358
CTL215....359
CTL216....359
CTL217....360
CTL22....361

CTL23 362
CTL24 362
CTL25 363
CTL26 364
CTL27 365
CTL28 365
CTL29 366
CTL3 367
CTL30 368
CTL31 368
CTL32 369
CTL33 370
CTL34 371
CTL35 371
CTL36 372
CTL37 373
CTL38 374
CTL39 374
CTL4 375
CTL40 376
CTL41 377
CTL42 377
CTL43 378
CTL44 379
CTL45 380
CTL46 381
CTL47 381
CTL48 382
CTL49 383
CTL5 384
CTL50 384
CTL51 385
CTL52 386
CTL53 387
CTL54 387
CTL55 388
CTL56 389
CTL57 390
CTL58 391
CTL59 392
CTL6 392
CTL60 393

CTL61 394
CTL62 395
CTL63 395
CTL64 396
CTL65 397
CTL66 398
CTL67 399
CTL68 399
CTL69 400
CTL7 401
CTL70 402
CTL71 402
CTL72 403
CTL73 404
CTL74 405
CTL75 405
CTL76 406
CTL77 407
CTL78 408
CTL8 408
CTL81 409
CTL9 410
CTL97 411
CTL98 411
CTL99 412

13 DH 事件消息 414
DH001 414
DH002 414
DH003 415
DH004 416
DH005 416
DH006 417
DH007 418
DH008 418
DH009 419
DH010 420

14 DIAG 事件消息 421
DIAG 0414 421
DIAG0000 421
DIAG0111 422

DIAG0112....423
DIAG0114....424
DIAG0115....424
DIAG0121....425
DIAG0122....426
DIAG0123....426
DIAG0124....427
DIAG0125....428
DIAG0126....429
DIAG0131....429
DIAG0132....430
DIAG0133....431
DIAG0141....431
DIAG0142....432
DIAG0143....433
DIAG0144....434
DIAG0145....434
DIAG0146....435
DIAG0147....436
DIAG0148....437
DIAG0149....437
DIAG0150....438
DIAG0151....439
DIAG0152....440
DIAG0154....440
DIAG0155....441
DIAG0212....442
DIAG0213....443
DIAG0221....443
DIAG0232....444
DIAG0233....445
DIAG0234....445
DIAG0235....446
DIAG0241....447
DIAG0242....448
DIAG0243....448
DIAG0244....449
DIAG0245....450
DIAG0251....450
DIAG0313....451
DIAG0314....452
DIAG0315....452

DIAG0321 453
DIAG0322 454
DIAG0323 454
DIAG0324 455
DIAG0325 456
DIAG0326 456
DIAG0327 457
DIAG0328 458
DIAG0331 458
DIAG0332 459
DIAG0333 460
DIAG0334 460
DIAG0411 461
DIAG0412 462
DIAG0413 463
DIAG0415 463
DIAG0511 464
DIAG0512 465
DIAG0620 466
DIAG0621 466
DIAG8001 467
DIAG8002 468
DIAG8003 469
DIAG8004 469
DIAG8005 470
DIAG8006 471
DIAG8007 472
DIAG8008 472
DIAG8009 473
DIAG800B 474
DIAG800C 474
DIAG800D 475
DIAG800E 476
DIAG800F 477
DIAG8010 477
DIAG8011 478
DIAG8012 479
DIAG8013 480
DIAG8014 480
DIAG8015 481
DIAG8016 482
DIAG8017 482

DIAG8018....483
DIAG8019....484
DIAG8020....484
DIAG8021....485
DIAG8154....486
DIAG8155....487
DIAG8156....487
DIAG8157....488
DIAG8158....489
DIAG8160....490
DIAG8166....491
DIAG8170....491
DIAG8171....492
DIAG8611....493

15 DIS 事件消息....495
DIS001....495
DIS002....495
DIS003....496
DIS004....497
DIS005....497
DIS006....498
DIS007....499
DIS008....499
DIS009....500
DIS010....501
DIS011....502
DIS012....502
DIS013....503
DIS014....504
DIS015....504
DIS016....505
DIS100....506
DIS101....506
DIS102....507
DIS103....508
DIS104....509
DIS105....509
DIS106....510
DIS107....511
DIS108....512
DIS109....512

DIS110 513

16 DKM 事件消息 515
DKM1000 515
DKM1001 515
DKM1002 516
DKM1004 517
DKM1006 517

17 ENC 事件消息 519
ENC1 519
ENC10 519
ENC100 520
ENC11 521
ENC12 522
ENC13 523
ENC14 523
ENC15 524
ENC16 525
ENC17 526
ENC18 526
ENC19 527
ENC2 528
ENC21 529
ENC22 529
ENC23 530
ENC24 531
ENC25 532
ENC26 532
ENC27 533
ENC28 534
ENC29 535
ENC3 536
ENC30 536
ENC31 537
ENC32 538
ENC33 539
ENC4 539
ENC40 540
ENC5 541
ENC6 542
ENC7 543

ENC8 543
ENC9 544

18 FAN 事件消息 546
FAN0000 546
FAN0001 546
FAN0002 547
FAN0003 548
FAN0004 549
FAN0005 550
FAN0006 550
FAN0007 551
FAN0008 552
FAN0009 553
FAN0010 553
FAN0011 554
FAN0012 555
FAN0013 556
FAN0014 556
FAN0015 557
FAN0016 558
FAN0017 559
FAN0018 559
FAN0019 560
FAN0020 561
FAN0021 562
FAN0022 562
FAN0023 563
FAN0024 564
FAN0025 565
FAN0026 565
FAN0027 566
FAN1000 567
FAN1001 568
FAN1002 568
FAN8500 569
FAN8501 570
FAN8502 570
FAN8503 571
FAN900 572
FAN901 573
FAN902 573

FAN903 574
FAN904 575
FAN905 575
FAN906 576
FAN907 577
FAN908 577
FAN911 578

19 FC 事件消息 580
FC001 580
FC002 580
FC003 581
FC004 582
FC005 583
FC006 583
FC007 584
FC008 585
FC009 585
FC010 586
FC011 587
FC012 587
FC013 588
FC014 589
FC015 590
FC016 590
FC017 591
FC102 592
FC103 593

20 FLDC 事件消息 594
FLDC1001 594
FLDC1002 594
FLDC1003 595
FLDC1004 596
FLDC1006 597
FLDC1007 597
FLDC1008 598
FLDC1009 599
FLDC1010 600
FLDC1012 600
FLDC1013 601
FLDC1014 602

FLDC1015 603
FLDC1016 604
FLDC1017 604
FLDC1018 605
FLDC1019 606
FLDC1020 606
FLDC1021 607
FLDC1022 608
FLDC1023 609
FLDC1024 609
FLDC1025 610
FLDC1026 611
FLDC1027 611
FLDC1028 612
FLDC1029 613
FLDC1030 613
FLDC1031 614
FLDC1032 615
FLDC1033 616
FLDC1034 616
FLDC1035 617
FLDC1036 618
FLDC1037 619
FLDC1038 619
FLDC1039 620

21 FSD 事件消息 622
FSD000 622
FSD001 623
FSD002 624

22 HWC 事件消息 625
HWC0001 625
HWC0002 625
HWC0003 626
HWC0004 627
HWC0005 627
HWC0006 628
HWC0007 629
HWC0008 630
HWC0009 630
HWC0010 631

HWC0011 632
HWC0012 632
HWC0013 633
HWC0014 634
HWC0015 634
HWC0016 635
HWC1000 636
HWC1001 636
HWC1002 637
HWC1003 638
HWC1004 639
HWC1005 639
HWC1006 640
HWC1007 641
HWC1008 641
HWC1009 642
HWC1010 643
HWC1011 643
HWC1012 644
HWC1013 645
HWC1014 645
HWC1015 646
HWC1100 647
HWC1101 648
HWC1200 648
HWC1201 649
HWC2000 650
HWC2001 651
HWC2002 651
HWC2003 652
HWC2004 653
HWC2005 654
HWC2006 654
HWC2007 655
HWC2008 656
HWC2009 657
HWC2010 657
HWC2011 658
HWC2012 659
HWC2013 660
HWC2014 660
HWC2015 661

HWC3000 662
HWC3001 663
HWC3002 663
HWC3003 664
HWC3004 665
HWC3005 666
HWC3006 666
HWC4000 667
HWC4001 668
HWC4002 668
HWC4003 669
HWC4010 670
HWC4011 671
HWC4012 671
HWC4013 672
HWC4014 673
HWC4015 673
HWC4016 674
HWC4017 675
HWC4018 676
HWC5000 677
HWC5001 677
HWC5002 678
HWC5003 679
HWC5004 680
HWC5006 680
HWC5008 681
HWC5010 682
HWC5012 683
HWC5014 683
HWC5030 684
HWC5031 685
HWC5032 686
HWC5033 686
HWC5034 687
HWC5035 688
HWC5036 689
HWC5037 689
HWC6000 690
HWC6001 691
HWC6002 692
HWC6003 692

HWC6004 693
HWC6005 694
HWC7000 695
HWC7002 695
HWC7004 696
HWC7006 697
HWC7008 698
HWC7010 698
HWC7012 699
HWC8000 700
HWC8001 701
HWC8002 701
HWC8003 702
HWC8004 703
HWC8005 704
HWC8006 705
HWC8007 705
HWC8008 706
HWC8009 707

23 IOID 事件消息 709
IOID001 709
IOID002 709
IOID003 710
IOID004 711
IOID005 712
IOID006 712
IOID110 713
IOID111 714
IOID112 715
IOID113 715
IOID114 716
IOID115 717
IOID116 718
IOID117 718
IOID118 719
IOID119 720

24 IOV 事件消息 721
IOV1007 721
IOV1008 721
IOV1009 722

25 IPA 事件消息.....724
IPA0001.....724
IPA0002.....724
IPA0003.....725
IPA0004.....726
IPA0100.....726

26 ISM 事件消息.....728
ISM0000.....728
ISM0001.....728
ISM0002.....729
ISM0003.....730
ISM0004.....731
ISM0005.....731
ISM0006.....732
ISM0007.....733
ISM0008.....733
ISM0009.....734
ISM0010.....735
ISM0011.....736
ISM0012.....736
ISM0013.....737
ISM0014.....738
ISM0015.....739
ISM0016.....739
ISM0017.....740
ISM0018.....741
ISM0019.....741
ISM0020.....742
ISM0021.....743
ISM0022.....744

27 JCP 事件消息.....745
JCP000.....745
JCP001.....745
JCP002.....746
JCP003.....747
JCP004.....747
JCP005.....748
JCP006.....749
JCP007.....749

JCP008....750
JCP009....751
JCP010....752
JCP018....752
JCP019....753
JCP020....754
JCP021....754
JCP024....755
JCP025....756
JCP026....757
JCP027....757
JCP028....758
JCP029....759
JCP030....759
JCP031....760
JCP032....761

28 LC 事件消息....762
LC001....762
LC002....762
LC003....763
LC004....764
LC005....764
LC006....765
LC007....766
LC008....766
LC009....767
LC010....768
LC0100....768
LC0101....769
LC011....770
LC012....770
LC013....771
LC014....772
LC015....772
LC016....773
LC017....774
LC018....775
LC019....775
LC020....776
LC021....777
LC022....777

LC023 778
LC024 779
LC025 779
LC026 780
LC027 781
LC028 781
LC029 782
LC030 783
LC031 783
LC032 784
LC033 785
LC034 785
LC035 786
LC036 787
LC037 787
LC038 788
LC039 789
LC040 790
LC041 790
LC042 791
LC043 792
LC044 792
LC045 793
LC046 794
LC047 794
LC048 795
LC049 796
LC050 796
LC051 797
LC052 798
LC053 798
LC054 799
LC055 800
LC056 800
LC057 801
LC058 802
LC059 802
LC060 803
LC061 804
LC062 804
LC063 805
LC064 806

LC065....806
LC066....807
LC067....808
LC068....808
LC069....809
LC070....810
LC071....810
LC072....811
LC073....812
LC074....812
LC075....813
LC076....814
LC077....814

29 LIC 事件消息....816
LIC000....816
LIC001....816
LIC002....817
LIC003....818
LIC004....818
LIC005....819
LIC006....820
LIC007....821
LIC008....821
LIC009....822
LIC010....823
LIC011....823
LIC012....824
LIC013....825
LIC014....825
LIC015....826
LIC016....827
LIC017....828
LIC018....828
LIC019....829
LIC020....830
LIC021....830
LIC022....831
LIC201....832
LIC202....832
LIC203....833
LIC204....834

LIC205 835
LIC206 835
LIC207 836
LIC208 837
LIC209 838
LIC210 838
LIC211 839
LIC501 840
LIC502 840
LIC503 841

30 LNK 事件消息 843
LNK0001 843
LNK0002 843
LNK0003 844
LNK0004 845
LNK0005 845
LNK2700 846
LNK2701 847

31 LOG 事件消息 849
LOG001 849
LOG002 849
LOG003 850
LOG006 851
LOG007 852
LOG008 852
LOG201 853
LOG202 854
LOG203 854
LOG204 855
LOG320 856
LOG321 857
LOG322 857
LOG323 858
LOG324 859
LOG325 860
LOG326 860
LOG327 861
LOG328 862
LOG329 862

32 MEM 事件消息 864
MEM0000 864
MEM0001 864
MEM0002 865
MEM0003 866
MEM0004 867
MEM0005 868
MEM0006 868
MEM0007 869
MEM0008 870
MEM0009 871
MEM0010 871
MEM0016 872
MEM0020 873
MEM0021 874
MEM0022 874
MEM0024 875
MEM0600 876
MEM0601 877
MEM0700 877
MEM0701 878
MEM0702 879
MEM1000 880
MEM1001 880
MEM1002 881
MEM1003 882
MEM1004 883
MEM1005 883
MEM1006 884
MEM1007 885
MEM1008 886
MEM1009 886
MEM1010 887
MEM1011 888
MEM1012 889
MEM1013 889
MEM1014 890
MEM1015 891
MEM1016 892
MEM1017 892
MEM1200 893

MEM1201....894
MEM1202....895
MEM1203....895
MEM1204....896
MEM1205....897
MEM1206....897
MEM1207....898
MEM1208....899
MEM1209....900
MEM1210....900
MEM1212....901
MEM1214....902
MEM6000....902
MEM6001....903
MEM6002....904
MEM6003....905
MEM6004....905
MEM6005....906
MEM7000....907
MEM7002....908
MEM8000....908
MEM8001....909
MEM9000....910
MEM9001....911
MEM9002....911
MEM9003....912
MEM9004....913
MEM9005....914
MEM9006....914
MEM9007....915
MEM9008....916
MEM9009....917

33 NIC 事件消息....919

NIC001....919
NIC002....919
NIC003....920
NIC004....921
NIC005....921
NIC006....922
NIC007....923
NIC008....924

NIC009 924
NIC010 925
NIC011 926
NIC012 926
NIC013 927
NIC014 928
NIC015 929
NIC016 929
NIC017 930
NIC018 931
NIC021 931
NIC022 932
NIC023 933
NIC024 933
NIC100 934
NIC101 935
NIC500 936
NIC501 936
NIC502 937
NIC503 938
NIC504 938
NIC505 939
NIC506 940
NIC507 940
NIC508 941
NIC509 942
NIC510 942
NIC511 943
NIC512 944
NIC513 944
NIC514 945
NIC515 946
NIC516 946

34 OSD 事件消息 948

OSD062 948
OSD063 948
OSD064 949
OSD065 950
OSD1 950
OSD10 951
OSD11 952

OSD12....952
OSD13....953
OSD14....954
OSD15....954
OSD16....955
OSD17....956
OSD18....956
OSD19....957
OSD2....958
OSD20....958
OSD21....959
OSD22....960
OSD23....960
OSD24....961
OSD25....962
OSD26....962
OSD27....963
OSD28....964
OSD29....964
OSD3....965
OSD30....966
OSD31....966
OSD32....967
OSD33....968
OSD34....968
OSD35....969
OSD36....970
OSD37....970
OSD38....971
OSD39....972
OSD4....972
OSD40....973
OSD41....974
OSD42....974
OSD43....975
OSD44....976
OSD45....976
OSD46....977
OSD47....978
OSD48....978
OSD49....979
OSD5....980

OSD50 980
OSD51 981
OSD52 982
OSD53 982
OSD54 983
OSD55 984
OSD56 984
OSD57 985
OSD58 986
OSD59 986
OSD6 987
OSD60 988
OSD61 988
OSD7 989
OSD8 990
OSD9 990

35 OSE 事件消息 992
OSE0000 992
OSE0001 992
OSE0002 993
OSE0003 994
OSE0004 994
OSE0005 995
OSE1000 996
OSE1001 996
OSE1002 997
OSE1003 998
OSE1004 998
OSE1005 999
OSE1006 1000
OSE1007 1000
OSE1008 1001
OSE1009 1002
OSE1010 1002
OSE1011 1003
OSE1012 1004
OSE1013 1004

36 PCI 事件消息 1006
PCI1300 1006
PCI1302 1006

PCI1304....1007
PCI1306....1008
PCI1308....1009
PCI1310....1009
PCI1312....1010
PCI1314....1011
PCI1316....1012
PCI1318....1013
PCI1319....1013
PCI1320....1014
PCI1321....1015
PCI1322....1016
PCI1342....1016
PCI1344....1017
PCI1346....1018
PCI1348....1019
PCI1350....1019
PCI1354....1020
PCI1356....1021
PCI1358....1022
PCI1360....1022
PCI1362....1023
PCI2000....1024
PCI2001....1025
PCI2002....1025
PCI2003....1026
PCI3000....1027
PCI3001....1028
PCI3002....1028
PCI3003....1029
PCI3004....1030
PCI3005....1031
PCI3006....1032
PCI3007....1032
PCI3008....1033
PCI3009....1034
PCI3010....1035
PCI3011....1035
PCI3012....1036
PCI3013....1037
PCI3014....1038
PCI3015....1038

PCI3016....1039
PCI3017....1040
PCI3018....1040
PCI3019....1041
PCI3020....1042

37 PDR 事件消息....1044
PDR1....1044
PDR10....1044
PDR100....1045
PDR1000....1046
PDR1001....1047
PDR1002....1048
PDR1003....1048
PDR1004....1049
PDR1005....1050
PDR1006....1051
PDR1007....1051
PDR1008....1052
PDR101....1053
PDR1016....1054
PDR1017....1054
PDR1019....1055
PDR102....1056
PDR1020....1057
PDR1021....1057
PDR1022....1058
PDR1023....1059
PDR1024....1060
PDR1025....1060
PDR103....1061
PDR104....1062
PDR105....1063
PDR106....1063
PDR107....1064
PDR108....1065
PDR11....1066
PDR110....1067
PDR1100....1067
PDR1101....1068
PDR1102....1069
PDR1103....1070

PDR1104....1070
PDR1105....1071
PDR1106....1072
PDR1107....1073
PDR1108....1073
PDR111....1074
PDR1116....1075
PDR1117....1076
PDR1119....1076
PDR112....1077
PDR1120....1078
PDR1121....1079
PDR1122....1079
PDR1123....1080
PDR113....1081
PDR114....1082
PDR115....1082
PDR116....1083
PDR117....1084
PDR12....1085
PDR13....1085
PDR14....1086
PDR15....1087
PDR16....1088
PDR17....1088
PDR18....1089
PDR19....1090
PDR2....1091
PDR20....1092
PDR206....1092
PDR207....1093
PDR208....1094
PDR209....1095
PDR21....1095
PDR210....1096
PDR211....1097
PDR212....1098
PDR213....1098
PDR214....1099
PDR215....1100
PDR22....1101
PDR23....1101

PDR24 1102
PDR25 1103
PDR26 1104
PDR27 1105
PDR28 1105
PDR29 1106
PDR3 1107
PDR30 1108
PDR31 1108
PDR32 1109
PDR33 1110
PDR34 1111
PDR35 1112
PDR36 1112
PDR37 1113
PDR38 1114
PDR39 1115
PDR4 1115
PDR40 1116
PDR41 1117
PDR42 1118
PDR43 1118
PDR44 1119
PDR46 1120
PDR47 1121
PDR48 1121
PDR49 1122
PDR5 1123
PDR50 1124
PDR51 1125
PDR52 1125
PDR53 1126
PDR54 1127
PDR55 1128
PDR56 1128
PDR57 1129
PDR58 1130
PDR59 1131
PDR6 1131
PDR60 1132
PDR61 1133
PDR62 1134

PDR63 1134
PDR64 1135
PDR65 1136
PDR66 1137
PDR67 1137
PDR68 1138
PDR69 1139
PDR7 1140
PDR70 1140
PDR71 1141
PDR72 1142
PDR73 1143
PDR74 1144
PDR75 1144
PDR76 1145
PDR77 1146
PDR78 1147
PDR79 1147
PDR8 1148
PDR81 1149
PDR82 1150
PDR83 1150
PDR84 1151
PDR85 1152
PDR86 1153
PDR87 1153
PDR88 1154
PDR9 1155
PDR93 1156
PDR94 1156
PDR95 1157
PDR96 1158
PDR97 1159
PDR98 1159

38 PFM 事件消息 1161

PFM0001 1161
PFM0002 1161
PFM0003 1162
PFM0004 1163

39 POW 事件消息 1165

POW000 1165
POW001 1165
POW002 1166
POW003 1167
POW004 1167
POW005 1168

40 PR 事件消息 1170
PR1 1170
PR10 1170
PR11 1171
PR12 1172
PR13 1172
PR14 1173
PR15 1174
PR16 1175
PR17 1175
PR18 1176
PR19 1177
PR2 1178
PR20 1178
PR21 1179
PR22 1180
PR23 1180
PR24 1181
PR25 1182
PR26 1183
PR27 1183
PR28 1184
PR29 1185
PR3 1185
PR30 1186
PR31 1187
PR32 1187
PR33 1188
PR34 1189
PR35 1189
PR36 1190
PR4 1191
PR5 1192
PR6 1192
PR7 1193

PR8....1194
PR9....1195

41 PST 事件消息....1196
PST0000....1196
PST0001....1196
PST0002....1197
PST0003....1198
PST0004....1198
PST0005....1199
PST0006....1200
PST0007....1200
PST0008....1201
PST0009....1202
PST0010....1202
PST0011....1203
PST0012....1204
PST0013....1204
PST0014....1205
PST0064....1206
PST0065....1206
PST0080....1207
PST0081....1208
PST0082....1208
PST0083....1209
PST0084....1210
PST0085....1210
PST0086....1211
PST0087....1212
PST0088....1212
PST0089....1213
PST0090....1214
PST0091....1214
PST0126....1215
PST0127....1216
PST0128....1216
PST0129....1217
PST0130....1218
PST0131....1219
PST0132....1219
PST0133....1220
PST0134....1221

PST0135 1221
PST0136 1222
PST0137 1223
PST0138 1224
PST0139 1224
PST0140 1225
PST0141 1226
PST0142 1227
PST0143 1227
PST0144 1228
PST0192 1229
PST0193 1229
PST0194 1230
PST0195 1231
PST0196 1232
PST0208 1232
PST0209 1233
PST0254 1234
PST0256 1234

42 PSU 事件消息 1236
PSU0000 1236
PSU0001 1236
PSU0002 1237
PSU0003 1238
PSU0004 1239
PSU0005 1240
PSU0006 1240
PSU0007 1241
PSU0017 1242
PSU0019 1243
PSU0022 1243
PSU0023 1244
PSU0031 1245
PSU0032 1246
PSU0033 1246
PSU0034 1247
PSU0035 1248
PSU0036 1249
PSU0037 1249
PSU0038 1250
PSU0039 1251

PSU0040 1252
PSU0041 1253
PSU0042 1253
PSU0043 1254
PSU0044 1255
PSU0045 1256
PSU0046 1256
PSU0076 1257
PSU0077 1258
PSU0078 1259
PSU0080 1259
PSU0090 1260
PSU0091 1261
PSU0092 1262
PSU0800 1262
PSU0801 1263
PSU0802 1264
PSU0803 1265
PSU0900 1265
PSU0901 1266
PSU0902 1267
PSU0904 1268
PSU0906 1268
PSU0907 1269
PSU0908 1270
PSU0909 1271
PSU0910 1271
PSU0911 1272
PSU0912 1273
PSU0913 1274
PSU0914 1274
PSU100 1275
PSU1000 1276
PSU1001 1277
PSU1002 1277
PSU1003 1278
PSU1004 1279
PSU1005 1280
PSU1006 1280
PSU1007 1281
PSU101 1282
PSU1010 1283

PSU102 1283
PSU1050 1284
PSU500 1285
PSU501 1286
PSU502 1286
PSU503 1287
PSU504 1288
PSU8513 1288
PSU8515 1289
PSU8516 1290
PSU8517 1290
PSU8518 1291
PSU8519 1292
PSU8520 1293
PSU8521 1293

43 PSUA 事件消息 1295
PSUA0016 1295

44 PWR 事件消息 1296
PWR0100 1296
PWR0101 1296
PWR0102 1297
PWR0103 1298
PWR0104 1298
PWR0105 1299
PWR0106 1300
PWR0107 1300
PWR0108 1301
PWR0109 1302
PWR1000 1303
PWR1001 1303
PWR1002 1304
PWR1003 1305
PWR1004 1305
PWR1005 1306
PWR1006 1307
PWR1007 1307
PWR1008 1308
PWR1009 1309
PWR200 1310
PWR2000 1310

PWR2001....1311
PWR2002....1312
PWR2003....1312
PWR2004....1313
PWR2005....1314
PWR2006....1314
PWR2007....1315
PWR201....1316
PWR202....1316
PWR203....1317
PWR204....1318
PWR205....1318
PWR206....1319
PWR207....1320
PWR209....1320
PWR210....1321
PWR211....1322
PWR213....1322
PWR214....1323
PWR216....1324
PWR218....1324
PWR219....1325
PWR220....1326
PWR2200....1327
PWR2201....1327
PWR2202....1328
PWR2203....1329
PWR2204....1329
PWR2205....1330
PWR2207....1331
PWR2208....1331
PWR2209....1332
PWR221....1333
PWR2210....1333
PWR2211....1334
PWR2212....1335
PWR222....1335
PWR223....1336
PWR2250....1337
PWR2251....1337
PWR2252....1338
PWR2253....1339

PWR2254....1339
PWR2255....1340
PWR2256....1341
PWR2257....1341
PWR2258....1342
PWR2260....1343
PWR2261....1344
PWR2262....1344
PWR2263....1345
PWR2264....1346
PWR2400....1346
PWR2401....1347
PWR2402....1348
PWR2403....1348
PWR2404....1349
PWR3000....1350
PWR3001....1350
PWR8500....1351
PWR8501....1352
PWR8503....1353
PWR8504....1353
PWR8505....1354
PWR8506....1355
PWR8507....1356
PWR8508....1356
PWR8509....1357
PWR8510....1358
PWR8511....1359
PWR8512....1359
PWR8514....1360
PWR8515....1361
PWR8516....1361
PWR8517....1362
PWR8518....1363
PWR8519....1363
PWR8520....1364
PWR8521....1365
PWR8522....1365
PWR8523....1366
PWR8524....1367
PWR8525....1367
PWR8526....1368

PWR8527....1369
PWR8528....1369
PWR8529....1370
PWR8530....1371
PWR8531....1371
PWR8532....1372
PWR8533....1373
PWR8534....1373
PWR8535....1374
PWR8536....1375
PWR8537....1375
PWR8538....1376
PWR8539....1377
PWR8540....1377
PWR8541....1378
PWR8542....1379
PWR8543....1379
PWR8544....1380
PWR8545....1381
PWR8546....1382
PWR8547....1382
PWR8548....1383
PWR8549....1384
PWR8550....1384
PWR8551....1385
PWR8552....1386
PWR8554....1387
PWR8555....1387
PWR8556....1388
PWR8557....1389
PWR8558....1390
PWR8559....1390
PWR8560....1391
PWR8561....1392
PWR8562....1393
PWR8563....1394
PWR8564....1394
PWR8565....1395
PWR8566....1396
PWR8567....1397
PWR8568....1398
PWR8569....1398

PWR8570....1399
PWR8571....1400
PWR8572....1401
PWR8573....1401
PWR8574....1402
PWR8575....1403
PWR8576....1404
PWR8577....1405
PWR8578....1405
PWR8579....1406
PWR8580....1407
PWR8581....1408
PWR8582....1408
PWR8583....1409
PWR8584....1410
PWR8585....1411
PWR8586....1411
PWR8587....1412
PWR8588....1413
PWR8589....1414
PWR8590....1414
PWR8591....1415
PWR8592....1416
PWR8593....1416
PWR8594....1417
PWR8595....1418
PWR8596....1419
PWR8597....1419
PWR8598....1420
PWR8601....1421
PWR8602....1422
PWR8654....1423
PWR8655....1423
PWR8656....1424
PWR8663....1425
PWR8664....1426
PWR8665....1427
PWR8666....1427
PWR8667....1428
PWR8668....1429
PWR8669....1429
PWR8670....1430

PWR8671....1431
PWR8672....1432

45 RAC 事件消息....1434

RAC001....1434
RAC002....1434
RAC003....1435
RAC004....1436
RAC005....1437
RAC006....1437
RAC007....1438
RAC008....1439
RAC009....1439
RAC010....1440
RAC0100....1441
RAC0101....1441
RAC0102....1442
RAC0103....1443
RAC0104....1443
RAC0105....1444
RAC0106....1445
RAC0107....1445
RAC0108....1446
RAC011....1447
RAC0113....1447
RAC0115....1448
RAC0116....1449
RAC0117....1449
RAC0118....1450
RAC012....1451
RAC0120....1451
RAC0121....1452
RAC0124....1453
RAC0126....1453
RAC0127....1454
RAC0128....1455
RAC0129....1455
RAC013....1456
RAC0130....1457
RAC0131....1457
RAC0132....1458
RAC0133....1459

RAC0134....1459
RAC0135....1460
RAC0136....1461
RAC0137....1461
RAC0138....1462
RAC014....1463
RAC0140....1463
RAC0141....1464
RAC0142....1465
RAC0146....1465
RAC0147....1466
RAC0148....1467
RAC0149....1467
RAC015....1468
RAC0150....1469
RAC0151....1469
RAC0152....1470
RAC0153....1471
RAC0154....1471
RAC0155....1472
RAC0156....1473
RAC0158....1473
RAC0159....1474
RAC016....1475
RAC0160....1475
RAC0169....1476
RAC017....1477
RAC0171....1477
RAC018....1478
RAC0180....1479
RAC019....1479
RAC020....1480
RAC0206....1481
RAC0207....1481
RAC0208....1482
RAC0209....1483
RAC021....1483
RAC0211....1484
RAC0212....1485
RAC0213....1485
RAC0214....1486
RAC0215....1487

RAC0216....1487
RAC0217....1488
RAC0218....1489
RAC0219....1489
RAC022....1490
RAC0221....1491
RAC0222....1491
RAC0223....1492
RAC0224....1493
RAC0225....1493
RAC0226....1494
RAC0227....1495
RAC0228....1495
RAC023....1496
RAC0230....1497
RAC0231....1497
RAC0235....1498
RAC0236....1499
RAC0237....1499
RAC0238....1500
RAC0239....1501
RAC024....1501
RAC0240....1502
RAC0241....1503
RAC0242....1503
RAC0243....1504
RAC0244....1505
RAC0245....1505
RAC0246....1506
RAC0247....1507
RAC0248....1507
RAC0249....1508
RAC025....1509
RAC0250....1509
RAC0251....1510
RAC0252....1511
RAC0253....1511
RAC0254....1512
RAC0255....1513
RAC0256....1514
RAC0257....1514
RAC0259....1515

RAC026 1516
RAC0260 1516
RAC0261 1517
RAC0262 1518
RAC0263 1518
RAC0265 1519
RAC0266 1520
RAC0267 1520
RAC0268 1521
RAC0269 1522
RAC027 1522
RAC0270 1523
RAC0271 1524
RAC0272 1524
RAC0273 1525
RAC0274 1526
RAC0275 1526
RAC0276 1527
RAC0277 1528
RAC0278 1528
RAC0279 1529
RAC028 1530
RAC0280 1530
RAC0281 1531
RAC0282 1532
RAC0283 1532
RAC0284 1533
RAC0285 1534
RAC0286 1534
RAC0288 1535
RAC0289 1536
RAC029 1536
RAC0290 1537
RAC0291 1538
RAC0292 1538
RAC0293 1539
RAC0294 1540
RAC0295 1540
RAC0297 1541
RAC0298 1542
RAC030 1542
RAC0301 1543

RAC0302 1544
RAC0303 1544
RAC0304 1545
RAC031 1546
RAC032 1546
RAC033 1547
RAC034 1548
RAC035 1548
RAC036 1549
RAC037 1550
RAC0400 1550
RAC0401 1551
RAC049 1552
RAC050 1552
RAC0500 1553
RAC0501 1554
RAC0502 1554
RAC0503 1555
RAC0504 1556
RAC0505 1556
RAC0506 1557
RAC0507 1558
RAC0508 1558
RAC0509 1559
RAC051 1560
RAC0510 1561
RAC0511 1561
RAC0512 1562
RAC0513 1563
RAC0514 1564
RAC052 1564
RAC053 1565
RAC054 1566
RAC055 1566
RAC056 1567
RAC0560 1568
RAC0561 1569
RAC0562 1569
RAC057 1570
RAC058 1571
RAC059 1572
RAC060 1572

RAC0600 1573
RAC0601 1574
RAC0602 1574
RAC0603 1575
RAC0604 1576
RAC0605 1577
RAC0606 1577
RAC0607 1578
RAC0608 1579
RAC0609 1579
RAC061 1580
RAC0610 1581
RAC0611 1581
RAC0612 1582
RAC0613 1583
RAC0614 1583
RAC0615 1584
RAC0616 1585
RAC0617 1585
RAC0618 1586
RAC0619 1587
RAC062 1587
RAC0620 1588
RAC0621 1589
RAC0622 1589
RAC063 1590
RAC0637 1591
RAC064 1591
RAC065 1592
RAC0654 1593
RAC0655 1593
RAC0656 1594
RAC0657 1595
RAC0658 1595
RAC0659 1596
RAC066 1597
RAC0660 1598
RAC0661 1598
RAC0662 1599
RAC0663 1600
RAC0664 1600
RAC0665 1601

RAC0666....1602
RAC0667....1602
RAC0668....1603
RAC0669....1604
RAC067....1605
RAC0670....1605
RAC0671....1606
RAC0673....1607
RAC0674....1607
RAC0675....1608
RAC0676....1609
RAC0677....1610
RAC0678....1610
RAC0679....1611
RAC068....1612
RAC0680....1612
RAC0681....1613
RAC0682....1614
RAC0683....1615
RAC0684....1615
RAC0685....1616
RAC0686....1617
RAC0687....1617
RAC0688....1618
RAC0689....1619
RAC069....1620
RAC0690....1620
RAC0692....1621
RAC0694....1622
RAC0695....1622
RAC0696....1623
RAC0697....1624
RAC0698....1624
RAC0699....1625
RAC070....1626
RAC0700....1626
RAC0701....1627
RAC0702....1628
RAC0703....1628
RAC0704....1629
RAC0705....1630
RAC0706....1630

RAC0707 1631
RAC0708 1632
RAC0709 1632
RAC071 1633
RAC0710 1634
RAC0711 1634
RAC0712 1635
RAC0713 1636
RAC0714 1636
RAC0715 1637
RAC0716 1638
RAC0717 1638
RAC0718 1639
RAC0719 1640
RAC072 1640
RAC0720 1641
RAC0721 1642
RAC0722 1643
RAC0723 1643
RAC0724 1644
RAC0725 1645
RAC0726 1645
RAC0727 1646
RAC0728 1647
RAC073 1647
RAC074 1648
RAC0740 1649
RAC0741 1649
RAC0742 1650
RAC0743 1651
RAC0744 1651
RAC0745 1652
RAC0746 1653
RAC0747 1654
RAC0748 1654
RAC0749 1655
RAC0751 1656
RAC0752 1656
RAC0753 1657
RAC0754 1658
RAC0755 1658
RAC0756 1659

RAC0757 1660
RAC0758 1660
RAC0759 1661
RAC0801 1662
RAC0901 1662
RAC0902 1663
RAC0903 1664
RAC0904 1664
RAC0905 1665
RAC0906 1666
RAC0907 1666
RAC0908 1667
RAC0909 1668
RAC0910 1668
RAC0911 1669
RAC0912 1670
RAC1000 1670
RAC1001 1671
RAC1002 1672
RAC1003 1672
RAC1004 1673
RAC1005 1674
RAC1006 1674
RAC1007 1675
RAC1008 1676
RAC1009 1677
RAC1010 1677
RAC1011 1678
RAC1012 1679
RAC1013 1679
RAC1014 1680
RAC1016 1681
RAC1017 1682
RAC1018 1682
RAC1019 1683
RAC1020 1684
RAC1021 1684
RAC1023 1685
RAC1024 1686
RAC1025 1686
RAC1026 1687
RAC1027 1688

RAC1028 1688
RAC1029 1689
RAC1030 1690
RAC1031 1690
RAC1032 1691
RAC1033 1692
RAC1034 1692
RAC1035 1693
RAC1036 1694
RAC1037 1694
RAC1038 1695
RAC1039 1696
RAC1040 1696
RAC1041 1697
RAC1042 1698
RAC1043 1699
RAC1044 1699
RAC1045 1700
RAC1046 1701
RAC1047 1701
RAC1048 1702
RAC1049 1703
RAC1050 1703
RAC1051 1704
RAC1052 1705
RAC1053 1705
RAC1054 1706
RAC1055 1707
RAC1056 1707
RAC1057 1708
RAC1058 1709
RAC1059 1710
RAC1060 1710
RAC1061 1711
RAC1062 1712
RAC1063 1712
RAC1064 1713
RAC1065 1714
RAC1067 1714
RAC1068 1715
RAC1069 1716
RAC1070 1717

RAC1071 1717
RAC1072 1718
RAC1073 1719
RAC1109 1720
RAC1110 1720
RAC1111 1721
RAC1112 1722
RAC1113 1722
RAC1114 1723
RAC1115 1724
RAC1116 1724
RAC1117 1725
RAC1118 1726
RAC1119 1726
RAC1120 1727
RAC1121 1728
RAC1122 1728
RAC1123 1729
RAC1128 1730
RAC1129 1731
RAC1130 1731
RAC1131 1732
RAC1132 1733
RAC1133 1733
RAC1134 1734
RAC1135 1735
RAC1136 1736
RAC1137 1736
RAC1138 1737
RAC1139 1738
RAC1140 1738
RAC1141 1739
RAC1142 1740
RAC1143 1740
RAC1144 1741
RAC1145 1742
RAC1146 1742
RAC1147 1743
RAC1150 1744
RAC1151 1744
RAC1152 1745
RAC1153 1746

RAC1154 1746
RAC1155 1747
RAC1156 1748
RAC1157 1749
RAC1158 1749
RAC1159 1750
RAC1160 1751
RAC1161 1751
RAC1162 1752
RAC1163 1753
RAC1164 1754
RAC1165 1754
RAC1166 1755
RAC1168 1756
RAC1169 1756
RAC1170 1757
RAC1175 1758
RAC1176 1758
RAC1177 1759
RAC1178 1760
RAC1179 1760
RAC1180 1761
RAC1181 1762
RAC1182 1763
RAC1183 1763
RAC1184 1764
RAC1185 1765
RAC1186 1765
RAC802 1766
RAC913 1767
RAC914 1767
RAC915 1768
RAC916 1769
RAC917 1769
RAC918 1770
RAC919 1771
RAC920 1771
RAC921 1772
RAC922 1773
RAC923 1773
RAC924 1774
RAC925 1775

RAC926 1775
RAC927 1776
RAC928 1777
RAC929 1777
RAC930 1778
RAC936 1779
RAC937 1779
RAC938 1780
RAC939 1781
RAC940 1781
RAC941 1782
RAC942 1783
RAC943 1783
RAC944 1784
RAC945 1785
RAC946 1786
RAC947 1786
RAC948 1787
RAC949 1788
RAC950 1788
RAC951 1789
RAC952 1790
RAC953 1790
RAC954 1791
RAC955 1792
RAC956 1792
RAC957 1793
RAC958 1794
RAC959 1794
RAC960 1795
RAC961 1796
RAC962 1796
RAC963 1797
RAC964 1798
RAC965 1798
RAC966 1799
RAC967 1800
RAC968 1800
RAC969 1801
RAC970 1802
RAC971 1802
RAC972 1803

RAC973 1804
RAC974 1804
RAC975 1805
RAC976 1806
RAC977 1806
RAC978 1807
RAC979 1808
RAC981 1808
RAC982 1809
RAC983 1810
RAC984 1810
RAC985 1811
RAC986 1812
RAC987 1813
RAC988 1813
RAC989 1814
RAC990 1815
RAC991 1816
RAC992 1816
RAC993 1817
RAC994 1818
RAC995 1818
RAC996 1819
RAC997 1820
RAC998 1821
RAC999 1821

46 RDU 事件消息 1823

RDU0001 1823
RDU0002 1823
RDU0003 1824
RDU0004 1825
RDU0005 1825
RDU0011 1826
RDU0012 1827
RDU0013 1828
RDU0014 1828
RDU0015 1829
RDU0020 1830
RDU0021 1830
RDU0022 1831
RDU0023 1832

47 RED 事件消息.....1833
RED000.....1833
RED001.....1833
RED002.....1834
RED003.....1835
RED004.....1835
RED005.....1836
RED006.....1837
RED007.....1838
RED008.....1838
RED009.....1839
RED010.....1840
RED0101.....1840
RED011.....1841
RED012.....1842
RED013.....1842
RED014.....1843
RED015.....1844
RED016.....1844
RED017.....1845
RED018.....1846
RED019.....1847
RED020.....1847
RED021.....1848
RED022.....1849
RED023.....1849
RED024.....1850
RED025.....1851
RED026.....1851
RED027.....1852
RED028.....1853
RED029.....1853
RED030.....1854
RED031.....1855
RED032.....1855
RED033.....1856
RED034.....1857
RED035.....1857
RED036.....1858
RED037.....1859
RED038.....1860

RED039.....1860
RED040.....1861
RED041.....1862
RED042.....1863
RED043.....1863
RED044.....1864
RED045.....1865
RED046.....1866
RED047.....1866
RED048.....1867
RED049.....1868
RED050.....1869
RED051.....1869
RED052.....1870
RED053.....1871
RED054.....1871
RED055.....1872
RED056.....1873
RED057.....1873
RED058.....1874
RED059.....1875
RED060.....1876
RED061.....1876
RED062.....1877
RED063.....1878
RED064.....1878
RED065.....1879
RED066.....1880
RED067.....1881
RED068.....1881
RED070.....1882
RED071.....1883
RED072.....1883
RED073.....1884
RED074.....1885
RED075.....1885
RED076.....1886
RED077.....1887
RED078.....1887
RED079.....1888
RED080.....1889
RED081.....1889

RED082....1890
RED083....1891
RED084....1891
RED085....1892
RED086....1893
RED087....1894
RED088....1894
RED089....1895
RED090....1896
RED091....1896
RED092....1897
RED093....1898
RED094....1899
RED095....1899

48 RFL 事件消息....1901
RFL2000....1901
RFL2002....1901
RFL2003....1902
RFL2004....1903
RFL2005....1904
RFL2006....1904
RFL2007....1905
RFL2008....1906
RFL2009....1907

49 RFLA 事件消息....1908
RFLA2001....1908

50 RFM 事件消息....1909
RFM1018....1909
RFM1019....1909
RFM1020....1910
RFM1021....1911
RFM1022....1911
RFM1023....1912
RFM1024....1913
RFM1025....1913
RFM1026....1914
RFM1027....1915
RFM1028....1915
RFM1029....1916

RFM1030 1917
RFM1031 1917
RFM1032 1918
RFM1033 1919
RFM1034 1919
RFM1035 1920

51 RRDU 事件消息 1922
RRDU0001 1922
RRDU0002 1922
RRDU0003 1923
RRDU0004 1924
RRDU0005 1924
RRDU0006 1925
RRDU0007 1926
RRDU0008 1926
RRDU0010 1927
RRDU0011 1928

52 RSI 事件消息 1929
RSI0001 1929
RSI0002 1929
RSI0003 1930
RSI0004 1931

53 SEC 事件消息 1932
SEC0000 1932
SEC0001 1932
SEC0002 1933
SEC0003 1934
SEC0004 1934
SEC0005 1935
SEC0006 1936
SEC0016 1936
SEC0017 1937
SEC0018 1938
SEC0019 1938
SEC0020 1939
SEC0021 1940
SEC0022 1940
SEC0031 1941
SEC0032 1942

SEC0033....1942
SEC0034....1943
SEC0040....1944
SEC0041....1945
SEC0042....1945
SEC0043....1946
SEC0044....1947
SEC0045....1947
SEC0051....1948
SEC0052....1949
SEC0600....1949
SEC0601....1950
SEC0602....1951
SEC0603....1951
SEC0604....1952
SEC0605....1953
SEC0606....1953
SEC0607....1954
SEC0608....1955
SEC0609....1955
SEC0610....1956
SEC0611....1957
SEC0700....1957
SEC0701....1958

54 SEL 事件消息....1960
SEL0002....1960
SEL0003....1960
SEL0004....1961
SEL0006....1962
SEL0007....1962
SEL0008....1963
SEL0010....1964
SEL0012....1965
SEL0013....1965
SEL0014....1966
SEL1200....1967
SEL1202....1967
SEL1204....1968
SEL1205....1969
SEL1206....1969
SEL1207....1970

SEL1208....1971
SEL1209....1971
SEL1210....1972
SEL1211....1973
SEL1300....1973
SEL1301....1974
SEL1302....1975
SEL1303....1975
SEL1304....1976
SEL1305....1977
SEL1306....1977
SEL1307....1978
SEL1308....1979
SEL1309....1979
SEL1400....1980
SEL1402....1981
SEL1404....1981
SEL1406....1982
SEL1500....1983
SEL1501....1983
SEL1502....1984
SEL1503....1985
SEL1504....1986
SEL1506....1986
SEL1507....1987
SEL1508....1988
SEL1509....1989
SEL1510....1989
SEL1511....1990
SEL9900....1991
SEL9901....1991
SEL9902....1992

55 SSD 事件消息....1994

SSD1001....1994
SSD1002....1994
SSD1003....1995
SSD1004....1996
SSD1005....1997
SSD1006....1997
SSD1007....1998
SSD1008....1999

SSD1009 2000
SSD1010 2000

56 STOR 事件消息 2002
STOR001 2002
STOR003 2002
STOR004 2003
STOR006 2004
STOR007 2004
STOR009 2005
STOR010 2006
STOR0101 2006
STOR0102 2007
STOR0103 2008
STOR0104 2008
STOR0105 2009
STOR0106 2010
STOR0107 2010
STOR0108 2011
STOR0109 2012
STOR011 2013
STOR0110 2013
STOR0111 2014
STOR012 2015
STOR013 2015
STOR015 2016
STOR016 2017
STOR017 2017
STOR018 2018
STOR019 2019
STOR020 2019
STOR0200 2020
STOR0201 2021
STOR0202 2021
STOR0203 2022
STOR0204 2023
STOR0205 2024
STOR0206 2024
STOR0207 2025
STOR0208 2026
STOR0209 2026
STOR021 2027

STOR0210....2028
STOR0211....2028
STOR0212....2029
STOR022....2030
STOR023....2030
STOR024....2031
STOR025....2032
STOR026....2032
STOR027....2033
STOR028....2034
STOR029....2034
STOR030....2035
STOR031....2036
STOR032....2037
STOR033....2037
STOR034....2038
STOR035....2039
STOR037....2039
STOR038....2040
STOR039....2041
STOR040....2042
STOR041....2042
STOR042....2043
STOR043....2044
STOR044....2045
STOR045....2045
STOR046....2046
STOR047....2047
STOR048....2047
STOR049....2048
STOR050....2049
STOR0501....2049
STOR0502....2050
STOR0503....2051
STOR0504....2051
STOR0505....2052
STOR0506....2053
STOR0507....2053
STOR0508....2054
STOR0509....2055
STOR051....2055
STOR0510....2056

STOR0511....2057
STOR0512....2058
STOR0513....2058
STOR0514....2059
STOR052....2060
STOR053....2060
STOR054....2061
STOR058....2062
STOR059....2062
STOR060....2063
STOR061....2064
STOR062....2064
STOR063....2065
STOR064....2066
STOR065....2066
STOR066....2067
STOR067....2068
STOR068....2068
STOR069....2069
STOR070....2070
STOR0701....2071
STOR0702....2071
STOR071....2072
STOR072....2073
STOR073....2074
STOR074....2074
STOR075....2075
STOR076....2076
STOR077....2076
STOR078....2077
STOR079....2078
STOR081....2078
STOR082....2079
STOR083....2080
STOR084....2080
STOR089....2081
STOR090....2082
STOR092....2083
STOR093....2083
STOR094....2084
STOR095....2085
STOR096....2085

STOR097....2086
STOR099....2087
STOR1....2087
STOR12....2088
STOR2....2089
STOR3....2090
STOR307....2090
STOR308....2091
STOR4....2092
STOR5....2093
STOR6....2093
STOR7....2094

57 SUP 事件消息....2096
SUP001....2096
SUP002....2096
SUP003....2097
SUP005....2098
SUP006....2098
SUP007....2099
SUP009....2100
SUP0100....2100
SUP0101....2101
SUP0102....2102
SUP0103....2102
SUP0104....2103
SUP0105....2104
SUP0106....2104
SUP0107....2105
SUP0108....2106
SUP0109....2106
SUP011....2107
SUP0110....2108
SUP0111....2108
SUP0112....2109
SUP0113....2110
SUP0114....2110
SUP0115....2111
SUP0116....2112
SUP0117....2112
SUP0118....2113
SUP0119....2114

SUP0120 2114
SUP0121 2115
SUP0122 2116
SUP0123 2116
SUP0124 2117
SUP0125 2118
SUP0126 2118
SUP0127 2119
SUP0128 2120
SUP0129 2120
SUP013 2121
SUP0130 2122
SUP0131 2122
SUP014 2123
SUP015 2124
SUP016 2124
SUP017 2125
SUP018 2126
SUP019 2126
SUP020 2127
SUP021 2128
SUP022 2129
SUP023 2129
SUP024 2130
SUP025 2131
SUP026 2131
SUP027 2132
SUP028 2133
SUP029 2133
SUP030 2134
SUP0501 2135
SUP0502 2136
SUP0503 2136
SUP0504 2137
SUP0505 2138
SUP0506 2138
SUP0507 2139
SUP0511 2140
SUP0513 2140
SUP0514 2141
SUP0515 2142
SUP0516 2142

SUP0517 2143
SUP0518 2144
SUP0519 2145
SUP0520 2146
SUP0522 2146
SUP0525 2147
SUP0526 2148
SUP0527 2148
SUP0528 2149
SUP0529 2150
SUP0530 2150
SUP0531 2151
SUP0532 2152
SUP0533 2152
SUP0534 2153
SUP0535 2154
SUP0536 2154
SUP0537 2155
SUP0538 2156
SUP0539 2157
SUP1901 2157
SUP1902 2158
SUP1903 2159
SUP1904 2159
SUP1905 2160
SUP1906 2161
SUP1907 2161
SUP1908 2162
SUP1909 2163
SUP1910 2163
SUP1911 2164
SUP1912 2165

58 SWC 事件消息 2166

SW0725 2166
SWC0001 2166
SWC0002 2167
SWC0003 2168
SWC0004 2168
SWC0005 2169
SWC0006 2170
SWC0007 2171

SWC0008....2171
SWC0011....2172
SWC0012....2173
SWC0013....2173
SWC0014....2174
SWC0015....2175
SWC0016....2175
SWC0017....2176
SWC0018....2177
SWC0019....2178
SWC0023....2178
SWC0024....2179
SWC0025....2180
SWC0026....2180
SWC0027....2181
SWC0028....2182
SWC0029....2182
SWC0030....2183
SWC0031....2184
SWC0032....2184
SWC0033....2185
SWC0034....2186
SWC0035....2186
SWC0036....2187
SWC0037....2188
SWC0038....2188
SWC0039....2189
SWC0040....2190
SWC0041....2190
SWC0042....2191
SWC0043....2192
SWC0044....2193
SWC0045....2193
SWC0046....2194
SWC0047....2195
SWC0048....2195
SWC0049....2196
SWC0050....2197
SWC0051....2198
SWC0052....2198
SWC0053....2199
SWC0054....2200

SWC0055....2200
SWC0056....2201
SWC0057....2202
SWC0058....2203
SWC0059....2203
SWC0060....2204
SWC0061....2205
SWC0062....2205
SWC0063....2206
SWC0064....2207
SWC0065....2207
SWC0066....2208
SWC0067....2209
SWC0068....2209
SWC0069....2210
SWC0070....2211
SWC0071....2211
SWC0072....2212
SWC0073....2213
SWC0074....2213
SWC0075....2214
SWC0076....2215
SWC0077....2216
SWC0101....2216
SWC0102....2217
SWC0103....2218
SWC0104....2218
SWC0105....2219
SWC0106....2220
SWC0107....2220
SWC0108....2221
SWC0109....2222
SWC0110....2222
SWC0111....2223
SWC0112....2224
SWC0113....2224
SWC0114....2225
SWC0115....2226
SWC0116....2226
SWC0117....2227
SWC0118....2228
SWC0119....2228

SWC0120 2229
SWC0121 2230
SWC0122 2230
SWC0123 2231
SWC0124 2232
SWC0125 2232
SWC0126 2233
SWC0127 2234
SWC0128 2234
SWC0129 2235
SWC0130 2236
SWC0131 2236
SWC0132 2237
SWC0133 2238
SWC0134 2238
SWC0135 2239
SWC0136 2240
SWC0137 2240
SWC0138 2241
SWC0139 2242
SWC0140 2242
SWC0141 2243
SWC0142 2244
SWC0143 2244
SWC0144 2245
SWC0145 2246
SWC0146 2246
SWC0147 2247
SWC0148 2248
SWC0149 2248
SWC0150 2249
SWC0151 2250
SWC0152 2250
SWC0153 2251
SWC0154 2252
SWC0155 2252
SWC0156 2253
SWC0157 2254
SWC0158 2254
SWC0159 2255
SWC0160 2256
SWC0161 2256

SWC0201 2257
SWC0202 2258
SWC0203 2258
SWC0204 2259
SWC0205 2260
SWC0206 2260
SWC0207 2261
SWC0208 2262
SWC0209 2262
SWC0210 2263
SWC0211 2264
SWC0212 2264
SWC0213 2265
SWC0214 2266
SWC0215 2266
SWC0216 2267
SWC0217 2268
SWC0218 2268
SWC0219 2269
SWC0220 2270
SWC0221 2270
SWC0222 2271
SWC0223 2272
SWC0224 2272
SWC0225 2273
SWC0226 2274
SWC0227 2274
SWC0228 2275
SWC0229 2276
SWC0230 2276
SWC0231 2277
SWC0232 2278
SWC0233 2278
SWC0234 2279
SWC0235 2280
SWC0236 2280
SWC0237 2281
SWC0238 2282
SWC0239 2282
SWC0240 2283
SWC0241 2284
SWC0242 2284

SWC0243 2285
SWC0244 2286
SWC0245 2286
SWC0246 2287
SWC0247 2288
SWC0248 2288
SWC0249 2289
SWC0250 2290
SWC0251 2290
SWC0252 2291
SWC0253 2292
SWC0254 2292
SWC0255 2293
SWC0256 2294
SWC0257 2294
SWC0258 2295
SWC0259 2296
SWC0260 2296
SWC0261 2297
SWC0262 2298
SWC0263 2298
SWC0264 2299
SWC0265 2300
SWC0266 2300
SWC0267 2301
SWC0268 2302
SWC0269 2302
SWC0270 2303
SWC0271 2304
SWC0272 2304
SWC0273 2305
SWC0274 2306
SWC0275 2306
SWC0276 2307
SWC0277 2308
SWC0278 2308
SWC0279 2309
SWC0280 2310
SWC0281 2311
SWC0282 2311
SWC0283 2312
SWC0284 2313

SWC0285....2313
SWC0286....2314
SWC0287....2315
SWC0288....2315
SWC0289....2316
SWC0290....2317
SWC0291....2318
SWC0292....2318
SWC0293....2319
SWC0294....2320
SWC0295....2320
SWC0296....2321
SWC0297....2322
SWC0298....2322
SWC0299....2323
SWC0300....2324
SWC0301....2324
SWC0302....2325
SWC0303....2326
SWC0304....2326
SWC0305....2327
SWC0306....2328
SWC0307....2328
SWC0308....2329
SWC0309....2330
SWC0310....2330
SWC0311....2331
SWC0312....2332
SWC0313....2332
SWC0314....2333
SWC0315....2334
SWC0316....2334
SWC0317....2335
SWC0318....2336
SWC0319....2336
SWC0320....2337
SWC0321....2338
SWC0322....2338
SWC0323....2339
SWC0324....2340
SWC0325....2340
SWC0700....2341

SWC0701....2342
SWC0702....2342
SWC0717....2343
SWC0722....2344
SWC0723....2344
SWC0724....2345
SWC1903....2346
SWC1905....2346
SWC1909....2347
SWC1910....2348
SWC1911....2348
SWC1912....2349
SWC1913....2350
SWC1914....2350
SWC1915....2351
SWC1916....2352
SWC1917....2352
SWC1918....2353
SWC1920....2354
SWC1921....2354
SWC1922....2355
SWC1923....2356
SWC1924....2356
SWC1925....2357
SWC1926....2358
SWC1927....2358
SWC1928....2359
SWC1929....2360
SWC1930....2361
SWC1931....2361
SWC4004....2362
SWC4005....2363
SWC4006....2363
SWC4007....2364
SWC4008....2365
SWC4009....2366
SWC4010....2366
SWC4011....2367
SWC4012....2368
SWC4013....2369
SWC5000....2369
SWC5001....2370

SWC5002 2371
SWC5003 2372
SWC5004 2372
SWC5005 2373
SWC5006 2374
SWC8623 2374
SWC8624 2375

59 SWU 事件消息 2377
SWU001 2377
SWU002 2377
SWU8662 2378

60 SYS 事件消息 2380
SYS001 2380
SYS002 2380
SYS003 2381
SYS004 2382
SYS005 2383
SYS006 2383
SYS007 2384
SYS008 2385
SYS009 2385
SYS010 2386
SYS011 2387
SYS012 2388
SYS013 2388
SYS014 2389
SYS015 2390
SYS016 2390
SYS017 2391
SYS018 2392
SYS019 2392
SYS020 2393
SYS021 2394
SYS022 2394
SYS023 2395
SYS024 2396
SYS025 2396
SYS029 2397
SYS030 2398
SYS031 2398

SYS032 2399
SYS033 2400
SYS034 2400
SYS035 2401
SYS036 2402
SYS037 2403
SYS038 2403
SYS039 2404
SYS040 2405
SYS041 2405
SYS042 2406
SYS043 2407
SYS044 2407
SYS045 2408
SYS046 2409
SYS047 2409
SYS048 2410
SYS050 2411
SYS051 2412
SYS052 2412
SYS053 2413
SYS054 2414
SYS055 2414
SYS056 2415
SYS057 2416
SYS058 2416
SYS059 2417
SYS060 2418
SYS061 2418
SYS062 2419
SYS063 2420
SYS064 2420
SYS065 2421
SYS066 2422
SYS067 2423
SYS068 2423
SYS069 2424
SYS070 2425
SYS071 2425
SYS072 2426
SYS073 2427
SYS074 2427

SYS075 2428
SYS076 2429
SYS077 2429
SYS078 2430
SYS079 2431
SYS080 2431
SYS081 2432
SYS082 2433
SYS083 2434
SYS084 2434
SYS085 2435
SYS086 2436
SYS087 2436
SYS088 2437
SYS089 2438
SYS090 2438
SYS091 2439
SYS092 2440
SYS093 2440
SYS094 2441
SYS095 2442
SYS096 2442
SYS097 2443
SYS098 2444
SYS099 2444
SYS100 2445
SYS1000 2446
SYS1001 2447
SYS1002 2447
SYS1003 2448
SYS101 2449
SYS102 2449
SYS103 2450
SYS104 2451
SYS105 2451
SYS106 2452
SYS107 2453
SYS108 2453
SYS109 2454
SYS110 2455
SYS111 2455
SYS112 2456

SYS113 2457
SYS114 2457
SYS115 2458
SYS116 2459
SYS117 2460
SYS118 2460
SYS119 2461
SYS120 2462
SYS121 2463
SYS122 2463
SYS123 2464
SYS124 2465
SYS125 2465
SYS126 2466
SYS127 2467
SYS128 2467
SYS129 2468
SYS130 2469
SYS131 2469
SYS132 2470
SYS133 2471
SYS134 2471
SYS135 2472
SYS136 2473
SYS137 2474
SYS138 2474
SYS139 2475
SYS140 2476
SYS141 2476
SYS142 2477
SYS143 2478
SYS144 2478
SYS145 2479
SYS146 2480
SYS147 2480
SYS148 2481
SYS149 2482
SYS150 2482
SYS151 2483
SYS152 2484
SYS153 2484
SYS154 2485

SYS155....2486
SYS156....2487
SYS157....2487
SYS158....2488
SYS159....2489
SYS160....2489
SYS161....2490
SYS162....2491
SYS163....2491
SYS164....2492
SYS165....2493
SYS166....2493
SYS167....2494
SYS168....2495
SYS169....2495
SYS170....2496
SYS171....2497
SYS172....2497
SYS173....2498
SYS174....2499
SYS175....2500
SYS177....2500
SYS178....2501
SYS179....2502
SYS180....2502
SYS181....2503
SYS182....2504
SYS183....2505
SYS184....2505
SYS185....2506
SYS186....2507
SYS187....2507
SYS188....2508

61 TMP 事件消息....2510

TMP0100....2510
TMP0101....2510
TMP0102....2511
TMP0103....2512
TMP0104....2513
TMP0105....2513
TMP0106....2514

TMP0107 2515
TMP0108 2516
TMP0109 2516
TMP0110 2517
TMP0111 2518
TMP0112 2519
TMP0113 2519
TMP0114 2520
TMP0115 2521
TMP0116 2522
TMP0117 2522
TMP0118 2523
TMP0119 2524
TMP0120 2525
TMP0121 2525
TMP0122 2526
TMP0123 2527
TMP0124 2527
TMP0125 2528
TMP0126 2529
TMP0127 2529
TMP0128 2530
TMP0129 2531
TMP0130 2532
TMP0131 2532
TMP0132 2533
TMP0133 2534
TMP0134 2534
TMP0135 2535
TMP0136 2536
TMP0137 2537
TMP0138 2537
TMP0200 2538
TMP0201 2539
TMP0202 2539
TMP0203 2540
TMP0204 2541
TMP0205 2542
TMP0300 2542
TMP0301 2543
TMP0302 2544
TMP1000 2545

TMP1001 2545
TMP1002 2546
TMP1003 2547
TMP1004 2548
TMP5 2548
TMP500 2549
TMP501 2550
TMP502 2551
TMP503 2551
TMP504 2552
TMP505 2553
TMP6 2554
TMP7 2554
TMP8500 2555
TMP8501 2556
TMP8502 2557

62 TMPS 事件消息 2558
TMPS0100 2558
TMPS0101 2558
TMPS0102 2559
TMPS0103 2560

63 TST 事件消息 2561
TST100 2561
TST101 2561
TST102 2562
TST103 2563
TST104 2563
TST105 2564
TST106 2565

64 UEFI 事件消息 2566
UEFI0000 2566
UEFI0001 2566
UEFI0002 2567
UEFI0003 2568
UEFI0004 2568
UEFI0005 2569
UEFI0006 2570
UEFI0007 2570
UEFI0008 2571

UEFI0009 2572
UEFI0010 2572
UEFI0011 2573
UEFI0012 2574
UEFI0013 2574
UEFI0014 2575
UEFI0015 2576
UEFI0016 2576
UEFI0017 2577
UEFI0018 2578
UEFI0019 2579
UEFI0022 2579
UEFI0023 2580
UEFI0024 2581
UEFI0025 2581
UEFI0026 2582
UEFI0027 2583
UEFI0028 2583
UEFI0029 2584
UEFI0030 2585
UEFI0031 2585
UEFI0032 2586
UEFI0033 2587
UEFI0034 2588
UEFI0035 2588
UEFI0036 2589
UEFI0037 2590
UEFI0038 2590
UEFI0039 2591
UEFI0040 2592
UEFI0041 2592
UEFI0042 2593
UEFI0043 2594
UEFI0044 2594
UEFI0045 2595
UEFI0046 2596
UEFI0047 2597
UEFI0048 2597
UEFI0049 2598
UEFI0050 2599
UEFI0051 2599
UEFI0052 2600

UEFI0053 2601
UEFI0054 2601
UEFI0055 2602
UEFI0056 2603
UEFI0057 2603
UEFI0058 2604
UEFI0059 2605
UEFI0060 2605
UEFI0061 2606
UEFI0062 2607
UEFI0063 2607
UEFI0064 2608
UEFI0065 2609
UEFI0066 2609
UEFI0067 2610
UEFI0068 2611
UEFI0069 2611
UEFI0070 2612
UEFI0071 2613
UEFI0072 2613
UEFI0073 2614
UEFI0074 2615
UEFI0075 2616
UEFI0076 2617
UEFI0077 2617
UEFI0078 2618
UEFI0079 2619
UEFI0080 2619
UEFI0081 2620
UEFI0082 2621
UEFI0083 2621
UEFI0084 2622
UEFI0085 2623
UEFI0086 2624
UEFI0087 2624
UEFI0088 2625
UEFI0089 2626
UEFI0090 2627
UEFI0091 2627
UEFI0092 2628
UEFI0093 2629
UEFI0094 2630

UEFI0095 2630
UEFI0096 2631
UEFI0097 2632
UEFI0098 2632
UEFI0099 2633
UEFI0100 2634
UEFI0101 2635
UEFI0102 2635
UEFI0103 2636
UEFI0104 2637
UEFI0105 2637
UEFI0106 2638
UEFI0107 2639
UEFI0108 2640
UEFI0109 2640
UEFI0110 2641
UEFI0111 2642
UEFI0112 2643
UEFI0113 2643
UEFI0114 2644
UEFI0115 2645
UEFI0116 2645
UEFI0117 2646
UEFI0118 2647
UEFI0119 2647
UEFI0120 2648
UEFI0121 2649
UEFI0122 2649
UEFI0123 2650
UEFI0124 2651
UEFI0125 2651
UEFI0126 2652
UEFI0127 2653
UEFI0128 2653
UEFI0129 2654
UEFI0130 2655
UEFI0131 2655
UEFI0132 2656
UEFI0133 2657
UEFI0134 2658
UEFI0135 2658
UEFI0136 2659

UEFI0137....2660
UEFI0138....2661
UEFI0139....2661
UEFI0140....2662
UEFI0141....2663
UEFI0142....2663
UEFI0143....2664
UEFI0144....2665
UEFI0145....2666
UEFI0146....2666
UEFI0147....2667
UEFI0148....2668
UEFI0149....2668
UEFI0150....2669
UEFI0151....2670
UEFI0152....2670
UEFI0153....2671
UEFI0154....2672
UEFI0155....2673
UEFI0156....2673
UEFI0157....2674
UEFI0158....2675
UEFI0159....2675
UEFI0160....2676
UEFI0161....2677
UEFI0162....2678
UEFI0163....2678
UEFI0164....2679
UEFI0165....2680
UEFI0166....2681
UEFI0167....2681
UEFI0168....2682
UEFI0169....2683
UEFI0170....2684
UEFI0171....2684
UEFI0172....2685
UEFI0173....2686
UEFI0174....2687
UEFI0175....2687
UEFI0176....2688
UEFI0177....2689
UEFI0178....2690

UEFI0179....2690
UEFI0180....2691
UEFI0181....2692
UEFI0182....2693
UEFI0183....2693
UEFI0184....2694
UEFI0185....2695
UEFI0186....2696
UEFI0187....2696
UEFI0188....2697
UEFI0189....2698
UEFI0190....2699
UEFI0191....2699
UEFI0192....2700
UEFI0193....2701
UEFI0194....2702
UEFI0195....2702
UEFI0196....2703
UEFI0197....2704
UEFI0198....2705
UEFI0199....2705
UEFI0200....2706
UEFI0201....2707
UEFI0202....2708
UEFI0203....2708
UEFI0204....2709
UEFI0205....2710
UEFI0206....2711
UEFI0207....2711
UEFI0208....2712
UEFI0209....2713
UEFI0210....2714
UEFI0211....2714
UEFI0212....2715
UEFI0213....2716
UEFI0214....2717
UEFI0215....2717
UEFI0216....2718
UEFI0217....2719
UEFI0218....2720
UEFI0219....2720
UEFI0220....2721

UEFI0221 2722
UEFI0222 2723
UEFI0223 2723
UEFI0224 2724
UEFI0225 2725
UEFI0226 2726
UEFI0227 2726
UEFI0228 2727
UEFI0229 2728
UEFI0230 2729
UEFI0231 2729
UEFI0232 2730
UEFI0233 2731
UEFI0234 2732
UEFI0235 2732
UEFI0236 2733
UEFI0237 2734
UEFI0238 2735
UEFI0239 2735
UEFI0240 2736
UEFI0241 2737
UEFI0242 2738
UEFI0243 2738
UEFI0244 2739
UEFI0245 2740
UEFI0246 2740
UEFI0247 2741
UEFI0248 2742
UEFI0249 2743
UEFI0250 2743
UEFI0251 2744
UEFI0252 2745

65 USR 事件消息 2746

USR0001 2746
USR0002 2746
USR0005 2747
USR0007 2748
USR0008 2749
USR0013 2749
USR0014 2750
USR0015 2751

USR0016 2751
USR0017 2752
USR0018 2753
USR0019 2753
USR0020 2754
USR0021 2755
USR0022 2755
USR0023 2756
USR0030 2757
USR0031 2757
USR0032 2758
USR0033 2759
USR0034 2760
USR0150 2761
USR0151 2761
USR0152 2762
USR0153 2763
USR0170 2764
USR0171 2764
USR0172 2765
USR0173 2766
USR0174 2767
USR0175 2767
USR0176 2768
USR0177 2769
USR0180 2769
USR0181 2770
USR0182 2771
USR0183 2771
USR0184 2772
USR0190 2773
USR100 2774
USR101 2774
USR102 2775
USR103 2776
USR104 2776
USR105 2777

66 VDR 事件消息 2779

VDR1 2779
VDR10 2780
VDR100 2780

VDR101 2781
VDR102 2782
VDR103 2783
VDR104 2783
VDR105 2784
VDR106 2785
VDR107 2786
VDR108 2786
VDR109 2787
VDR11 2788
VDR110 2789
VDR111 2789
VDR112 2790
VDR12 2791
VDR13 2792
VDR14 2792
VDR15 2793
VDR16 2794
VDR17 2795
VDR18 2795
VDR19 2796
VDR2 2797
VDR20 2798
VDR21 2798
VDR22 2799
VDR23 2800
VDR24 2801
VDR25 2801
VDR26 2802
VDR27 2803
VDR28 2804
VDR29 2804
VDR3 2805
VDR30 2806
VDR31 2807
VDR32 2807
VDR33 2808
VDR34 2809
VDR35 2810
VDR36 2811
VDR37 2811
VDR38 2812

VDR39....2813
VDR4....2814
VDR40....2814
VDR41....2815
VDR42....2816
VDR43....2817
VDR44....2817
VDR45....2818
VDR46....2819
VDR47....2820
VDR48....2820
VDR49....2821
VDR5....2822
VDR50....2823
VDR51....2823
VDR52....2824
VDR53....2825
VDR54....2826
VDR55....2827
VDR56....2827
VDR57....2828
VDR58....2829
VDR59....2830
VDR6....2830
VDR7....2831
VDR8....2832
VDR9....2833
VDR91....2834
VDR92....2834
VDR93....2835
VDR94....2836
VDR95....2837
VDR96....2837
VDR97....2838
VDR98....2839
VDR99....2840

67 VF 事件消息....2841
VF001....2841
VF002....2841
VF003....2842
VF004....2843

VF005 2844
VF006 2844
VF0060 2845
VF007 2846
VF008 2846
VF009 2847
VF010 2848
VF011 2848
VF012 2849
VF013 2850
VF014 2850
VF015 2851
VF016 2852
VF017 2852
VF018 2853
VF019 2854
VF020 2854
VF021 2855
VF022 2856
VF023 2856
VF024 2857
VF025 2858
VF026 2858
VF027 2859
VF028 2860
VF029 2860
VF030 2861
VF031 2862
VF032 2862
VF033 2863
VF034 2864
VF035 2864
VF036 2865
VF037 2866
VF038 2866
VF039 2867
VF040 2868
VF041 2868
VF042 2869
VF043 2870
VF044 2870
VF045 2871

VF046 2872
VF047 2872
VF048 2873
VF049 2874
VF050 2874
VF051 2875
VF052 2876

68 VFL 事件消息 2877
VFL0001 2877
VFL0002 2877
VFL0003 2878
VFL0004 2879
VFL0005 2879
VFL0007 2880
VFL0009 2881
VFL0010 2881
VFL0011 2882
VFL0012 2883
VFL0013 2883
VFL0014 2884
VFL0015 2885
VFL0016 2885
VFL0017 2886
VFL0018 2887
VFL0019 2887
VFL0020 2888
VFL0021 2889
VFL0703 2889
VFL0704 2890
VFL0705 2891
VFL0708 2891
VFL0710 2892
VFL0711 2893
VFL0712 2893
VFL0713 2894
VFL0714 2895
VFL0715 2895
VFL0716 2896
VFL0719 2897
VFL0721 2897
VFL1001 2898

VFL1002 2899
VFL1003 2900
VFL1004 2900
VFL1005 2901
VFL1006 2902
VFL1007 2903
VFL1008 2903
VFL1009 2904
VFL1010 2905
VFL1011 2906
VFL1012 2906
VFL1013 2907
VFL1014 2908
VFL1015 2909
VFL1016 2909
VFL1017 2910

69 VFLA 事件消息 2912
VFLA1000 2912

70 VLT 事件消息 2913
VLT0100 2913
VLT0101 2914
VLT0102 2914
VLT0103 2915
VLT0104 2916
VLT0105 2917
VLT0200 2918
VLT0201 2918
VLT0202 2919
VLT0203 2920
VLT0204 2921
VLT0205 2922
VLT0206 2922
VLT0207 2923
VLT0208 2924
VLT0209 2925
VLT0210 2926
VLT0211 2926
VLT0212 2927
VLT0213 2928
VLT0214 2929

VLT0215 2930
VLT0216 2930
VLT0217 2931
VLT0218 2932
VLT0219 2933
VLT0220 2934
VLT0221 2934
VLT0222 2935
VLT0223 2936
VLT0224 2937
VLT0225 2938
VLT0226 2938
VLT0227 2939
VLT0228 2940
VLT0229 2941
VLT0230 2941
VLT0231 2942
VLT0232 2943
VLT0233 2944
VLT0234 2945
VLT0235 2945
VLT0300 2946
VLT0301 2947
VLT0302 2948
VLT0303 2949
VLT0304 2950
VLT0305 2950
VLT400 2951
VLT401 2952
VLT402 2953
VLT403 2954
VLT404 2955
VLT405 2955

71 VME 事件消息 2957

VME0001 2957
VME0002 2957
VME0003 2958
VME0004 2959
VME0005 2959
VME0006 2960
VME0007 2961

VME0008....2961

72 VRM 事件消息....2963

VRM0009....2963
VRM0010....2963
VRM0011....2964
VRM0012....2965
VRM0013....2965
VRM0014....2966
VRM0015....2967
VRM0016....2967
VRM0017....2968
VRM0018....2969
VRM0019....2969
VRM0020....2970

1

简介

“事件消息参考”包含由固件及监测系统组件的其他代理生成的错误和事件信息。这些事件可能会记入日志，通过某个系统管理控制台呈现给用户，或者同时记入日志和显示。

每个事件包含以下字段：

信息 ID 事件的唯一字母数字标识符。此标识符最多可包含 8 个字符，并且由两部分组成：

- **消息 ID 前缀** 最多四个字母字符。
- **消息 ID 序号** 最多四位数字。

消息 显示给用户或作为事件结果记入日志的消息文本。

如果消息中包含变量内容，则使用*斜体*文本表示变量替换。在事件的**参数**字段中介绍这些替换变量。

参数 介绍事件消息文本中出现的所有替换变量的值。

如果消息中没有变量内容，则事件说明中会省略此字段。

详细说明 用于描述事件的附加信息。

建议的响应操作 为纠正所描述的事件而建议的操作。响应操作可能因特定平台而异。

类别 用于选择来自不同域或代理的消息子集的 Dell Lifecycle Controller 日志筛选器。

子类别 用于进一步细分事件的附加筛选器。

陷阱/EventID 标识号，用作 SNMP 警报陷阱的陷阱 ID，以及用作将消息记录到操作系统日志时的事件 ID。

严重性 根据事件对平台或系统的影响作出的分类。严重性包括：

- **严重级别 1 严重** 表示灾难性生产问题，可能会严重影响生产系统或组件，或者导致系统关闭或无法正常运行。
- **严重级别 2 警告** 表示具有高度影响的问题，导致系统或组件发生中断，但仍可维持生产效率和执行业务级操作。
- **严重级别 3 通知** 表示具有中到低影响程度的问题，涉及损失部分或非关键功能；操作受损，但可以继续工作。

LCD 消息 系统 LCD 显示屏上显示的事件消息文本。

初始默认值 事件消息导致事件操作，例如日志记录、SNMP 或电子邮件警报。通常，可使用 Dell iDRAC 事件操作筛选功能配置事件操作。此项目介绍消息的初始默认值以及可行的事件操作。

注: 在本文档中，OMSA 是指 OpenManage Server Administrator。

2

AMP 事件消息

AMP0300

消息	系统板 *arg1* 电流低于下限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2178
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0301

消息	系统板 *arg1* 电流低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD 消息 系统板 <name> 电流超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0302

消息 系统板 *arg1* 电流高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0303

消息	系统板 *arg1* 电流高于上限严重阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	系统板 <name> 电流超出范围。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0304

消息 系统板 *arg1* 电流超出范围。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD 消息 系统板 <name> 电流超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0305

消息	系统板 *arg1* 电流未超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2179
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

AMP0306

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 电流低于下限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况

子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2178
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0307

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 电流低于下限严重阈值。
参数	• ***arg1* =** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	磁盘驱动器托架 <name> 电流超出范围。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0308

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电流高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0309

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电流高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD 消息 磁盘驱动器托架 <name> 电流超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0310

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电流超出范围。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	磁盘驱动器托架 <name> 电流超出范围。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

AMP0311

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 电流未超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2179
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

AMP0312

消息 系统水平电流低于下限警告阈值。

详细说明 无

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

AMP0313

消息	系统级电流低于严重阈值下限。
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	系统级电流超出范围。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

AMP0314

消息	系统水平电流高于上限警告阈值。
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2178
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

AMP0315

消息	系统水平电流高于上限严重阈值。
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	系统级电流超出范围。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

AMP0316

消息	系统水平电流超出范围。
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	系统级电流超出范围。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

AMP0317

消息	系统级电流在范围内。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2179
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

AMP0318

消息	机箱电源水平电流低于下限警告阈值。
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2178
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

AMP0319

消息	机箱电源级电流低于严重阈值下限。
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

AMP0320

消息	机箱电源水平电流高于上限警告阈值。

详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2178
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

AMP0321

消息	机箱电源水平电流高于上限严重阈值。
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

AMP0322

消息	机箱电源水平电流超出范围。
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能可能降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

AMP0323

消息	机箱电源级电流在范围内。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2179
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

AMP400

消息	*arg1* 传感器出现故障，传感器最后记录的值为 *arg2* 安。
参数	• ***arg1* =** 传感器名称 • ***arg2* =** 电流
详细说明	消息中标识的电流传感器出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。
建议的响应操作	查看 Embedded System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况

子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5200
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

AMP401

消息	无法读取 *arg1* 传感器值。
参数	• ***arg1* =** 传感器名称
详细说明	消息中标识的电流传感器出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。
建议的响应操作	查看 Embedded System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	AMP = 安培
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5201
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

AMP402

消息 *arg1* 传感器已恢复至正常状态，其值为 *arg2* 安。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 电流

详细说明 消息中标识的电流传感器已恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5202

OMSA 陷阱 ID 5202

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

AMP403

消息 *arg1* 传感器状态已更改为警告状态，其值为 *arg2* 安。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 电流

详细说明 消息中标识的电流传感器出现故障，或系统通过的电流超出警告阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。否则，更改电流感应器的警告阈值，使其对应于硬件配置。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5203

OMSA 陷阱 ID 5203

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

AMP404

消息 *arg1* 传感器检测到错误，其值为 *arg2* 安。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 电流

详细说明 消息中标识的电流传感器出现故障，或系统通过的电流超出严重阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 审核系统电源策略，查看系统日志中是否有与电源相关的故障，并审核系统配置更改。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5204

OMSA 陷阱 ID 5204

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

AMP405

消息 *arg1* 传感器状态已更改为故障状态，其值为 *arg2* 安。

参数

- ***arg1* =** 传感器名称
- ***arg2* =** 电流

详细说明 消息中标识的电流传感器可能出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 查看 Embedded System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 AMP = 安培

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5205

OMSA 陷阱 ID 5205

iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

3

ASR 事件消息

ASR0000

消息	监护程序计时器超时。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内与基板管理控制器 (BMC) 通信。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0001

消息	监护程序计时器重设系统。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内与基板管理控制器 (BMC) 通信。根据所配置的设置重设了系统。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。

类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0002

消息	监护程序计时器关闭系统。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法与基板管理控制器 (BMC) 通信。根据所配置的设置关闭了系统电源。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0003

消息	监护程序计时器关闭系统电源然后打开。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法与基板管理控制器 (BMC) 通信。根据所配置的设置关闭系统电源后重启。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0008

消息	监护程序计时器中断已启动。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内与基板管理控制器 (BMC) 通信。BMC 调用了系统中断（IPMI 传感器类型代码 23h - 偏移 00h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0009

消息	系统已从监督计时器事件返回。
详细说明	系统正在与基板管理控制器 (BMC) 通信。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

ASR0100

消息	BIOS 监护程序计时器重设系统。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内与系统板通信。根据所配置的设置重设了系统（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 01h 事件 3:0 - 2h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0101

消息	操作系统监护程序计时器重设系统。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统已重设（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 01 - 事件 3:0 - 引导时为 3h，运行时为 4h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0102

消息	操作系统监护程序计时器关闭了系统。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统已关闭（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 - 02h 事件 3:0 - 4h）
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。

类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0103

消息	操作系统监视器计时器关闭系统。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统已关闭（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 - 02h 事件 3:0 - 4h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0104

消息	OS 监督计时器关闭系统电源后重启。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统在关闭电源后重启（IPMI 传感器 23h 偏移 - 03h 事件 3:0 - 4h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0105

消息	OS 监督计时器关闭系统电源。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统已关闭（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 - 02h 事件 3:0 - 4h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0106

消息	OS 监督计时器超时。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。未执行操作（IPMI 传感器类型代码 23h - 偏移 00h 事件 3:0 - 4h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0107

消息	OS 监督计时器预超时中断已启动。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内响应预通知（IPMI 传感器类型代码 11h - 偏移 07h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

ASR0108

消息	系统已从 OS 监督计时器事件返回。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

ASR200

消息	监督计时器已于 *arg1* 过期。
参数	• ***arg1* =** 星期 月 日期 hh:mm:ss yyyy
详细说明	监督计时器已于消息中标识的日期和时间过期，因为 iDRAC 未在指定时间内收到响应。
建议的响应操作	要确定过期的正确原因，请联系您的服务提供商

类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5006
OMSA 陷阱 ID	5006
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ASR201

消息	监督计时器已于 *arg1* 重新启动系统。
参数	• ***arg1* =** 星期 月 日期 hh:mm:ss yyyy
详细说明	监督计时器已于消息中标识的日期和时间重新启动系统，因为操作系统已崩溃或挂起。
建议的响应操作	要确定过期的正确原因，请联系您的服务提供商
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5006
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ASR202

消息 监督计时器已于 *arg1* 关闭系统。

参数

- ***arg1*** = 星期 月 日期 hh:mm:ss yyyy

详细说明 监督计时器已于消息中标识的特定日期和时间之后关闭系统，因为操作系统已崩溃或挂起。

建议的响应操作 要确定过期的正确原因，请联系您的服务提供商

类别 系统运行状况

子类别 ASR = 自动系统重设

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5006

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ASR203

消息	监督计时器已于 *arg1* 执行先关闭再打开系统的交流电源。
参数	• ***arg1*** **=** 星期 月 日期 hh:mm:ss yyyy
详细说明	监督计时器已于消息中标识的特定日期和时间之后执行先关闭再打开系统的交流电源，因为操作系统已崩溃或挂起。
建议的响应操作	要确定过期的正确原因，请联系您的服务提供商
类别	系统运行状况
子类别	ASR = 自动系统重设
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5006
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

4

BAR 事件消息

BAR001

消息	请求了导出系统配置文件。
详细说明	请求了系统配置文件导出操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR002

消息	验证 vFlash 备份分区。
详细说明	系统配置文件备份分区检测操作正在进行。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR003

消息	正在准备 vFlash 备份分区。
详细说明	正在创建备份分区以存储备份文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR004

消息	正在收集硬件资源清册信息。
详细说明	正在收集硬件资源清册数据并复制到备份文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR005

消息	正在收集 Lifecycle Controller 数据。
详细说明	正在收集 Lifecycle Controller 数据并复制到备份文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR006

消息	正在完结备份文件。
详细说明	正在完结并关闭系统配置文件备份文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR007

消息	导出系统配置文件完成。
详细说明	系统配置文件导出操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR008

消息	提供的备份文件密码短语无效。
详细说明	提供的密码短语无效。
建议的响应操作	验证请求参数并重试。检查密码短语是否符合规则。注：有效的密码短语包含 8 到 32 个字符。它必须包含大写和小写字母、数字和符号的组合，不能包含空格。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR009

消息	不存在有效的 vFlash 介质。
详细说明	系统中不存在 vFlash 介质。
建议的响应操作	在指定的 vFlash 接口中插入相应的 vFlash 介质，启用并初始化介质，然后重试。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR010

消息	无法在 vFlash 介质上创建备份分区。
详细说明	备份分区创建操作未成功完成。
建议的响应操作	确保 vFlash 介质未受写保护。启用并初始化 vFlash 介质，然后重试备份。如果失败，则尝试使用新的 vFlash 介质或使用网络共享选项。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR011

消息	无法收集硬件资源清册信息。
详细说明	硬件资源清册数据收集和导出未成功完成。
建议的响应操作	如果未启用“重启时收集系统资源清册”(CSIOR)，则进入系统服务以进入 Unified Server Configurator (USC)，并在 USC 中选择退出并重新引导选项以实例化数据库。如果硬件资源清册数据库已存在，则重新启动 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试。

类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR012

消息	无法收集 Lifecycle Controller 数据。
详细说明	Lifecycle Controller 数据收集和导出失败。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 下载并应用针对 USC 的 Dell Update Package (DUP)。2) 如果未启用 CSIOR，则运行系统服务以更新数据库。3) 重新引导系统并重试。如果在执行这些操作后问题依然存在，则下载 Field Service Repair 软件并修复 Lifecycle Controller。下载并安装针对 USC 的所有 DUP、诊断程序、驱动程序包以及主机系统所有设备的设备固件。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR013

消息	主机系统关机失败。
详细说明	关闭主机系统的请求未成功完成。
建议的响应操作	重新启动 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR014

消息	备份文件或分区访问错误。
详细说明	无法访问服务器配置文件备份文件，操作无法继续。这可能是因为介质错误或连接中断。

建议的响应操作	如果使用 vFlash 介质，则更换介质并重试。如果网络共享连接中断，则确保目标存在并且与目标之间存在连接。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR015

消息	备份文件数据处理错误。
详细说明	未正确处理备份文件信息，操作无法继续。这可能是因为处理环境中的资源限制。如果网络共享为只读，也将引发此错误。
建议的响应操作	如果是备份到网络共享，则检查以确保网络共享允许读/写访问。重新启动 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR016

消息	请求了导入系统配置文件。
详细说明	请求了系统配置文件导入操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR017

消息	请求了备份文件验证。
详细说明	请求了系统配置文件备份文件验证。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR018

消息	备份文件验证完成。
详细说明	系统配置文件备份文件验证请求已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR019

消息	正在验证还原操作，等待几分钟以完成此操作。
详细说明	系统配置文件备份文件验证正在进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR020

消息	正在还原 Lifecycle Controller 数据。
详细说明	正在从备份文件导入 Lifecycle Controller 数据。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR021

消息	网络共享上的空间不足。
详细说明	系统配置文件导出无法成功完成，因为网络共享上没有足够的空间，或者连接中断。
建议的响应操作	删除当前网络共享上的文件以释放 384 MB 空间，或者指定另一个具有足够空间的目标。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR022

消息	系统正在开机以执行组件更新。
详细说明	主机系统正在开机以执行组件固件和配置还原。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR023

消息	正在启动组件更新。
详细说明	进程正在进入还原操作的组件更新阶段。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR024

消息	正在初始化还原操作。
详细说明	正在初始化还原环境。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR025

消息	正在还原组件固件。
详细说明	对于每个包含固件的组件，正在进行更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR026

消息	正在还原组件配置。
详细说明	正在设置每个组件的配置。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR027

消息	主机系统组件还原完成，正在关闭主机系统。
详细说明	主机系统上的组件还原完成。主机系统将关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR028

消息	主机系统组件还原已完成，但有错误，正在关闭主机系统。
详细说明	主机系统上的组件还原已完成，但有错误。主机系统将关闭。
建议的响应操作	查看配置数据并请求更新组件属性，或者重试系统配置文件导入。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR029

消息	正在还原 Integrated Remote Access Controller 固件。
详细说明	Integrated Remote Access Controller 固件和配置导入正在进行中。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR030

消息	导入系统配置文件完成，正在重启 Integrated Remote Access Controller。
详细说明	导入系统配置文件完成。iDRAC 重启以完成还原。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR031

消息	保留
详细说明	保留
建议的响应操作	保留
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR032

消息	系统配置文件备份文件无效。
详细说明	系统配置文件备份文件验证未成功完成。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 可能输入了错误的密码短语，更正输入并重试此操作。2) 下载有效的主机系统备份映像，然后重试。3) 重新引导 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试。4) 下载新的 iDRAC 固件映像，然后重试。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR033

消息 无法还原 Lifecycle Controller 数据。

详细说明 Lifecycle Controller 内部数据导入操作未成功完成。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 下载并应用针对 Unified Server Configurator (USC) 的 Dell Update Package。2) 如果未启用 CSIOR，则运行系统服务以更新数据库。3) 重新引导系统并重试操作。如果在执行这些响应操作后仍未解决问题，则下载 Field Service Repair 软件并修复 Lifecycle Controller。下载并安装针对 USC 的所有 DUP、诊断程序、驱动程序包以及主机系统所有设备的设备固件。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR034

消息	无法还原 Integrated Remote Access Controller 固件。
详细说明	Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 固件导入未成功完成。
建议的响应操作	下载并应用 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 的固件。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR035

消息	无法还原 Integrated Remote Access Controller 配置。
详细说明	Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 配置导入未成功完成。
建议的响应操作	手动重设 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 配置。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR036

消息	系统重设或 Lifecycle Controller 操作已取消，已启动系统配置文件故障恢复。
详细说明	系统配置文件导入未成功完成，并导致系统进入不可用状态。正在尝试设置环境以恢复正常操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR037

消息	系统重设或 Lifecycle Controller 操作已取消，系统配置文件故障恢复已完成。
详细说明	已完成对 Lifecycle 和 Integrated Remote Access Controller 环境的调整。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR038

消息	取消。
详细说明	取消正在进行的操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR039

消息	许可证不存在。
详细说明	操作所需的许可证不存在。
建议的响应操作	使用受支持的 vFlash 介质并许可此功能，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR040

消息	无法访问 vFlash。
详细说明	无法访问 vFlash 介质，或者访问被拒绝。
建议的响应操作	确保 vFlash SD 介质已启用、未受写保护并且已初始化。然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR041

消息	系统关闭。
详细说明	正在关闭主机系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR042

消息	已禁用 Lifecycle Controller。
详细说明	Lifecycle Controller/系统服务不可用。目前有另一个操作正在使用这些资源。
建议的响应操作	按照系统服务选项中的说明，等待其他操作释放资源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR043

消息	等待 Unified Server Configurator 退出超时。
详细说明	等待 Unified Server Configurator (USC) 退出时发生超时。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR044

消息	等待主机系统成功关闭。
详细说明	等待主机系统成功关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR045

消息	正在关闭主机系统以进行 Integrated Remote Access Controller 还原。
详细说明	主机系统正在关闭，以便导入 Integrated Remote Access Controller 系统配置文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR046

消息	在 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 还原约 10 分钟后，主机系统将启动。
详细说明	Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 正在准备切换到最近加载的固件。在此切换过程中，与 iDRAC 之间的连接会中断。服务器将在 iDRAC 重启后启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR047

消息	用户已取消系统配置文件操作。
详细说明	在重启 Integrated Remote Access Controller 期间执行的清理操作取消了系统配置文件操作。
建议的响应操作	重新提交系统配置文件操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR048

消息	系统服务标签不存在。
详细说明	服务器主板未指定服务标签，操作无法继续。
建议的响应操作	从以前的备份文件执行系统配置文件导入。如果没有可用的备份文件，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR049

消息	主机系统自动开机设置失败。
详细说明	主机系统自动开机请求出错，系统在 Integrated Remote Access Controller 重启后将不会开机。
建议的响应操作	按照作业状态的指示，等待还原完成。状态显示“完成”或“失败”后，等待几分钟，以便 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 完成重启。重启后，使用 iDRAC 启动主机系统。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR050

消息	正在执行设备 *arg1* 的固件还原
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	指定设备正在进行固件更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR051

消息	正在对设备 *arg1* 执行组件配置还原
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	正在进行指定设备的配置导入。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR052

消息 无法执行 *arg1* 设备的固件更新

参数

- ***arg1* =** 设备名称

详细说明 未找到所需的设备固件，更新无法继续。该设备固件没有位于固件存储分区，或者不符合配置信息数据库中存储的版本。无需响应操作，但是获取并安装所指示设备的更新包将更新固件存储分区。建议在更新后对服务器配置文件进行备份。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR053

消息 正在还原设备 *arg1* 上的固件

参数

- ***arg1* =** 设备名称

详细说明 还原消息中标识的设备上的设备固件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR054

消息 系统重设或 Lifecycle Controller 操作已取消，系统配置文件故障恢复失败。

详细说明 在系统配置文件备份/还原操作失败后尝试清理失败。在系统正确还原到正常配置之前，Lifecycle Controller/系统服务相关操作可能不会如预期执行。

建议的响应操作 进入 iDRAC 配置公用程序。在主选择屏幕中选择“系统服务”选项。选择“取消 Lifecycle Controller 操作/取消系统服务”操作，然后按照指示来确保执行此操作。如果“取消 Lifecycle Controller 操作/取消系统服务”不可用，则断开系统电源，等待 1 分钟，然后重新接通电源。如果问题依然存在，请联系您的技术服务提供商。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR055

消息 以前存储的配置值不适用于设备：*arg1*

参数

- ***arg1*** = 设备名称

详细说明 尝试为指定设备导入配置失败。

建议的响应操作 系统事件日志捕获到未设置的值，必须手动重设。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR056

消息	已还原设备 *arg1* 上的组件配置
参数	• ***arg1 =*** 设备名称
详细说明	已成功为指定设备导入配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR057

消息	某些配置值未应用到设备：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	配置导入完成，但未正确设置某些已导入值。
建议的响应操作	系统事件日志捕获到未设置的值，必须手动重设这些值。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR058

消息	正在验证 NFS 目标访问。
详细说明	正在测试系统配置文件导入或导出网络目标的访问情况。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR059

消息	正在验证 CIFS 目标访问。
详细说明	正在测试系统配置文件导入或导出网络目标的访问情况。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR060

消息	正在收集固件资源清册信息。
详细说明	正在收集固件资源清册并将其复制到系统配置文件备份文件中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR061

消息	正在收集系统信息。
详细说明	正在收集系统信息并将其复制到备份文件中。该操作收集系统信息，包括系统型号和服务标签。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR062

消息	正在收集 Lifecycle Controller 配置数据库。
详细说明	正在收集 Lifecycle Controller 配置数据库并将其复制到服务器配置文件备份文件中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR063

消息	正在收集 Lifecycle Controller 固件映像。
详细说明	正在收集 Lifecycle Controller 固件映像并将其复制到服务器配置文件备份文件中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR064

消息	正在收集 Integrated Remote Access Controller 固件。
详细说明	正在收集 Integrated Remote Access Controller 固件并将其复制到服务器配置文件备份文件中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR065

消息	正在收集 Integrated Remote Access Controller 配置。
详细说明	正在收集 Integrated Remote Access Controller 配置并将其复制到服务器配置文件备份文件中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR066

消息	vFlash 介质未启用。
详细说明	系统配置文件导出目标未启用。
建议的响应操作	启用 vFlash 介质，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR067

消息	vFlash 介质未初始化。
详细说明	系统配置文件导出目标未初始化。
建议的响应操作	初始化 vFlash 介质，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR068

消息	vFlash 介质不受支持。
详细说明	系统配置文件导出目标不受支持。
建议的响应操作	插入、启用并初始化支持的 vFlash 介质，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR069

消息	vFlash 介质上的空间不足。
详细说明	系统配置文件导出未成功完成，因为 vFlash 介质上没有足够的空间。
建议的响应操作	删除当前 vFlash 介质上的分区并释放 384 MB 空间，或者使用新的 vFlash 介质。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR070

消息	NFS 目标拒绝访问。
详细说明	无法访问 NFS 导出/导入目标，或者访问被拒绝。
建议的响应操作	验证输入参数是否正确，与目标端点之间是否存在连接，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR071

消息	CIFS 目标拒绝访问。
详细说明	无法访问 CIFS 导出/导入目标，或者访问被拒绝。
建议的响应操作	验证输入参数是否正确，与目标端点之间是否存在连接，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR072

消息	格式化 vFlash 备份分区失败。
详细说明	vFlash 备份分区格式化操作失败。
建议的响应操作	启用并初始化 vFlash 介质，然后重试导出。如果问题依然存在，则尝试使用新的 vFlash 介质或使用网络共享选项。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR073

消息	删除 vFlash 备份分区失败。
详细说明	删除 vFlash 备份分区的操作未成功完成。
建议的响应操作	启用并初始化 vFlash 介质，然后重试导出。如果错误依然存在，则尝试使用新的 vFlash 介质或使用网络共享选项。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR074

消息	无法收集固件资源清册信息。
详细说明	收集和导出固件资源清册数据未成功完成。
建议的响应操作	应用针对 Unified Server Configurator (USC) 的 Dell Update Package。如果未启用在重新引导时收集系统资源清册 (CSIOR)，则进入并退出 USC 中的系统服务以更新数据库，重新引导系统，然后重试此操作。如果错误依然存在，则使用现场服务修复软件来修复 Lifecycle Controller。下载所有针对 USC 的 Dell Update Package、诊断驱动程序包以及所有主机系统设备的设备固件，安装所有包并重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR075

消息	无法收集系统信息。
详细说明	收集和导出系统信息失败。
建议的响应操作	重启 Remote Access Controller，然后重试此操作。如果错误依然存在，则使用 Remote Access Controller 固件重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR076

消息	无法收集配置数据库。
详细说明	收集和导出 Lifecycle Controller 配置数据库失败。
建议的响应操作	进入 USC 中的 System Services（系统服务），然后选择 Exit and Reboot（退出并重新引导）以重设并更新数据库。如果错误依然存在，则修复 Lifecycle Controller，应用针对 USC 的 Dell Update Package、诊断程序、设备固件和驱动程序包，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR077

消息	无法收集固件映像。
详细说明	收集和导出主机系统固件映像失败。
建议的响应操作	为所有设备和软件应用 Dell Update Package，然后重试此操作。如果错误依然存在，则修复 Lifecycle Controller 并再次应用包，然后重试此操作。

类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR078

消息	无法收集 Integrated Remote Access Controller 固件。
详细说明	收集和导出 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 固件失败。
建议的响应操作	应用 Integrated Remote Access Controller 固件，手动设置配置属性，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR079

消息	无法收集 Integrated Remote Access Controller 配置。
详细说明	收集和导出 Integrated Remote Access Controller 配置失败。
建议的响应操作	应用 Integrated Remote Access Controller 固件，手动设置配置属性，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR080

消息	正在还原 Lifecycle Controller 配置数据库。

详细说明	正在从系统配置文件备份文件导入 Lifecycle Controller 配置数据库。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR081

消息	正在还原 Lifecycle Controller 固件映像。
详细说明	正在从系统配置文件备份文件导入 Lifecycle Controller 固件映像数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR082

消息	正在还原 Remote Access Controller 配置。
详细说明	正在导入 Remote Access Controller 固件和配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR083

消息	主机系统型号不符合备份文件系统型号信息。
详细说明	系统配置文件备份文件验证失败，因为主机系统型号信息不符合文件中保存的值。

建议的响应操作 获取有效的主机系统备份映像，然后重试此操作。重新引导 Remote Access Controller，然后重试此操作。如果错误依然存在，则下载新的 Remote Access Controller 固件映像，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR084

消息 主机系统服务标签不符合备份文件服务标签。

详细说明 系统配置文件备份文件验证失败，因为主机系统服务标签信息不符合文件中保存的值。

建议的响应操作 获取有效的主机系统备份映像，然后重试此操作。重新引导 Remote Access Controller，然后重试此操作。如果错误依然存在，则下载新的 Remote Access Controller 固件映像，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR085

消息	无法收集系统信息以进行导入备份文件验证。
详细说明	验证系统配置文件备份文件失败。检索用于验证备份文件的系统信息失败。
建议的响应操作	重启 Remote Access Controller，然后重试此操作。如果错误依然存在，则使用 Remote Access Controller 固件重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR086

消息 无法还原 Lifecycle Controller 配置数据库。

详细说明 系统配置文件导入 Lifecycle Controller 配置数据失败。

建议的响应操作 如果未启用在重新引导时收集系统资源清册 (CSIOR)，则进入并退出 USC 中的系统服务以更新数据库，重新引导系统，然后重试此操作。如果错误依然存在，则使用现场服务修复软件来修复 Lifecycle Controller。下载所有针对 USC 的 Dell Update Package、诊断驱动程序包以及所有主机系统设备的设备固件，安装所有包并重试此操作。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR087

消息 无法还原 Lifecycle Controller 固件映像。

详细说明 系统配置文件导入 Lifecycle Controller 固件映像失败。

建议的响应操作 为此系统应用 Dell Update Package。如果错误依然存在，则使用现场服务修复软件来修复 Lifecycle Controller。下载所有针对 USC 的 Dell Update Package、诊断驱动程序包以及所有主机系统设备的设备固件，安装所有包并重试此操作。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR088

消息	vFlash 介质上没有可用分区。
详细说明	使用中的分区已达到最大数量。
建议的响应操作	删除当前 vFlash 介质上的分区并释放 384 MB 空间，或者获取新的 vFlash 介质。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR089

消息	Lifecycle Controller 需要更新。
详细说明	检测到 Unified Server Configurator (USC) 安装存在问题。需要先更正问题，才能创建有效的备份文件。
建议的响应操作	获取并应用针对 Unified Server Configurator 的 Dell Update Package。然后执行备份操作以保存此数据，供以后进行还原。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR090

消息	请求了系统配置文件备份。
详细说明	用户通过 Unified Server Configurator 界面发出了创建系统配置文件备份文件的请求。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR091

消息	系统配置文件备份完成。
详细说明	用户通过 Unified Server Configurator 界面发出的系统配置文件备份请求已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR092

消息	从 NFS 断开连接失败。
详细说明	尝试从指定 NFS 位置断开连接失败。
建议的响应操作	如果此错误出自备份请求，则重启 Integrated Remote Access Controller 并重试此操作。如果出自还原请求，那么在执行请求期间，Integrated Remote Access 将重启。仅在 Integrated Remote Access Controller 未自行重启的情况下执行重启。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR093

消息	从 CIFS 断开连接失败。
详细说明	尝试从指定 CIFS 位置断开连接失败。
建议的响应操作	如果此错误出自备份请求，则重启 Integrated Remote Access Controller 并重试此操作。如果出自还原请求，那么在执行请求期间，Integrated Remote Access 将重启。仅在 Integrated Remote Access Controller 未自行重启的情况下执行重启。

类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR094

消息	另一个备份操作已在进行中。
详细说明	创建系统配置文件备份文件的请求未成功完成，因为另一个请求已在进行。
建议的响应操作	如果可行，监测进行中的作业，并在该作业完成后重试此请求。如果无法监测，则尝试清除所有作业，然后重试此请求。如果问题依然存在，则重启 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试此请求。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR095

消息 另一个还原操作已在进行中。

详细说明 从备份文件还原系统配置文件的请求未成功完成，因为另一个请求已在进行。

建议的响应操作 如果可行，监测进行中的作业，并在该作业完成后重试此请求。如果无法监测，则尝试清除所有作业，然后重试此请求。如果问题依然存在，则重启 Integrated Remote Access Controller，然后重试此请求。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR096

消息	检测到 BIOS 不兼容。
详细说明	系统当前安装的 BIOS 固件不支持备份和还原功能。
建议的响应操作	获取支持备份和还原功能的系统 BIOS 固件，更新系统，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR097

消息	检测到 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 不兼容。
详细说明	系统当前安装的 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 软件不支持备份和还原功能。
建议的响应操作	获取包含备份和还原支持的 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 更新包，更新软件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR098

消息	系统服务标签无效。
详细说明	系统上安装的服务标签无效。如果没有有效的服务标签，备份和还原功能将无法工作。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR099

消息	正在收集许可证数据。
详细说明	正在收集许可证数据并复制到备份服务器配置文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR100

消息	无法收集许可证数据。
详细说明	访问许可证数据时出错。无法收集许可证数据以复制到服务器配置文件备份文件。
建议的响应操作	请参阅许可证管理说明文件中关于重新安装许可证的说明，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR101

消息	正在还原许可证数据。
详细说明	正在从备份服务器配置文件导入许可证数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR102

消息	无法还原许可证数据。
详细说明	无法从备份服务器配置文件导入许可证数据。
建议的响应操作	请参阅《iDRAC 用户指南》说明文件中关于许可证安装的说明，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR103

消息	正在收集系统品牌数据。
详细说明	正在收集系统品牌数据并复制到备份服务器配置文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR104

消息	无法收集系统品牌数据。
详细说明	无法收集系统品牌数据以复制到备份服务器配置文件。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR105

消息	正在还原系统品牌数据。
详细说明	正在从服务器配置文件备份文件导入系统品牌数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR106

消息	无法还原系统品牌数据。
详细说明	无法从备份服务器配置文件导入系统品牌数据。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR107

消息	vFlash 介质读卡器许可证不存在。
详细说明	vFlash 介质读卡器需要许可证才能正常工作。
建议的响应操作	从服务提供商处获取 vFlash 介质的许可证。安装许可证，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR108

消息	用于导出和导入服务器配置文件的许可证不存在。
详细说明	服务器配置文件导入和导出操作正常工作所需的许可证不存在。
建议的响应操作	获取服务器配置文件导出和导入所需的许可证，安装许可证，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR109

消息	OEMDRV 分区正在使用中。
详细说明	装载了用于执行操作系统部署的 OEMDRV 分区。这种状况导致导出和导入服务器配置文件操作无法继续。
建议的响应操作	通过在引导期间选择 F10 来卸载 OEMDRV 分区，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR110

消息	由于处理导入服务器配置文件请求，已取消所有现有作业。
详细说明	在导入服务器配置文件操作期间或导入操作失败后，取消了所有现有作业。
建议的响应操作	在导入服务器配置文件操作完成后，重新提交被导入操作取消的所有作业。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR111

消息 服务器配置文件操作超时。

详细说明 导入或导出作业未成功完成。导入或导出操作在验证或传输服务器配置文件数据时超时。可能是因为网络连接中断、vFlash SD 卡访问问题或系统关机和开机遇到问题。

建议的响应操作 如果管理系统在导入期间未关闭，则关闭该系统并重试此操作。如果管理系统已关闭，则重启 Remote Access Controller 并重试此操作。如果导出目标是网络共享，则验证连接，然后重试此操作。如果导出目标是 vFlash 介质，则插入新的 SD 卡，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR112

消息 服务器配置文件中的系统标识符与目标系统不匹配。

详细说明 服务器配置文件备份文件验证失败，因为目标系统标识符信息与文件中存储的值不匹配。该服务器配置文件可能来自另一个系统，或者 iDRAC 可能需要重启以获得准确的系统标识符信息。

建议的响应操作 获取对于目标系统有效的服务器配置文件，然后重试此操作。如果问题再次出现，则重启 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置

子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR113

消息	无法创建自动备份作业。
详细说明	先前计划的自动备份作业创建失败。这可能是由于为创建作业输入的参数无效。
建议的响应操作	使用 iDRAC Web UI，从导航面板中选择“服务器配置文件”，然后选择“自动备份”选项卡。清除设置并重新输入相应的数据。选择“计划备份”以重启自动备份作业。使用 RACADM CLI 或 WSMAN API，清除已计划的备份设置，然后重试自动备份计划操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR114

消息 创建了自动备份作业 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 作业 ID

详细说明 根据先前配置的服务器配置文件自动导出计划，创建了消息中标识的自动备份作业。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 BAR = 备份/还原

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR115

消息	自动服务器配置文件备份文件的数量已达到指定限制。重新从 1 开始编号。
详细说明	自动服务器配置文件备份文件的数量已达到指定限制。重新从 1 开始编号，这将覆盖最早的备份文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAR116

消息	无法创建周期性导出服务器配置文件作业，因为已存在将在未来 24 小时内执行的计划备份映像作业。
详细说明	无法创建周期性导出服务器配置文件作业，因为已存在将在未来 24 小时内执行的计划备份映像作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□						

BAR117

消息	由于硬件兼容性限制，无法还原 iDRAC 固件。
详细说明	硬件服务器配置文件映像中包含的 iDRAC 固件版本与此系统硬件不兼容。继续使用已安装的固件版本，或者根据需要更新到较新的版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BAR = 备份/还原
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□						

5

BAT 事件消息

BAT0000

消息	系统板电池电量过低。
详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	在下次维护时段检查系统板电池。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2226
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

BAT0001

消息	系统板电池运行正常。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5702
OMSA 陷阱 ID	5702
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

BAT0002

消息	系统板电池失效。
详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	检查系统板电池。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	系统板电池失效。检查电池。
OMSA 事件 ID	57,045,705
OMSA 陷阱 ID	5704
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

BAT0003

消息	系统板电池存在。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

BAT0004

消息	系统板电池缺失。

详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	检查系统板电池以确认存在。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	系统板电池不存在。检查电池。
OMSA 事件 ID	5700
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

BAT0005

消息	存储电池电量低。
详细说明	系统必须保持电源开启状态才能对电池充电。
建议的响应操作	允许 PERC RAID 控制器电池充电。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2226
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

BAT0006

消息	蓄电池运行正常。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAT0007

消息	存储电池失效。
详细说明	PERC RAID 控制器电池可能由于热量异常而发生故障。
建议的响应操作	1) 验证 PERC RAID 控制器电池是否已安装。2) 检查系统日志以排查温度相关问题。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	蓄电池发生故障。检查电池。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

BAT0008

消息	蓄电池存在。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAT0009

消息	蓄电池不存在。
详细说明	由于断开连接或热量异常，PERC RAID 控制器电池可能报告为不存在。
建议的响应操作	1) 验证 PERC RAID 控制器电池是否已安装。2) 如果已安装电池，则重新安装电池或重新连接电缆。3) 检查系统日志以排查温度相关问题。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	蓄电池不存在。检查电池。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

BAT0010

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池电量低。

参数

- ***arg1*** = 托架

详细说明 系统必须保持电源开启状态才能对电池充电。

建议的响应操作 允许相关托架的 PERC RAID 控制器电池充电。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2226

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

BAT0011

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池运行正常。

参数

- ***arg1*** = 托架

详细说明	无
建议的响应操作	验证电池是否已安装，检查系统日志以排查温度相关问题。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAT0012

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池发生故障。
参数	• ***arg1*** **=** 托架
详细说明	PERC RAID 控制器电池可能由于热量异常而发生故障。
建议的响应操作	1) 验证相关托架的 PERC RAID 控制器电池是否已安装。2) 检查系统日志以排查温度相关问题。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	磁盘驱动器托架 <bay> 的电池失效。检查电池。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

BAT0013

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池存在。
参数	• ***arg1*** **=** 托架
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAT0014

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池不存在。

参数

- ***arg1*** **=** 托架

详细说明 由于断开连接或热量异常，PERC RAID 控制器电池可能报告为不存在。

建议的响应操作 1) 验证相关托架的 PERC RAID 控制器电池是否已安装。2) 如果已安装电池，则重新安装电池或重新连接电缆。3) 检查系统日志以排查温度相关问题。

类别 系统运行状况

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2225

LCD 消息 磁盘驱动器托架 <bay> 的电池缺失。检查电池。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

BAT0015

消息 *arg1* 电池的电量不足。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	在下次维护时段检查电池。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2226
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

BAT0016

消息	*arg1* 电池运行正常。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAT0017

消息 *arg1* 电池发生故障。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。

建议的响应操作 检查电池。

类别 系统运行状况

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2225

LCD 消息 电池 <name> 失效。检查电池。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

BAT0018

消息	*arg1* 电池存在。
参数	• ***arg1*** = 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

BAT0019

消息	*arg1* 电池不存在。
参数	• ***arg1*** = 名称

详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	检查以确认电池是否存在。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	电池 <name> 缺失。检查电池。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

BAT0030

消息	系统板电池电量读数过低。
详细说明	系统电池电量不足，并且如果输入电源断开连接，将不会保留系统设置。
建议的响应操作	更换电池。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5703
OMSA 陷阱 ID	5703
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BAT0031

消息	系统板电池状态未知。
详细说明	系统电池电量未知，并且如果输入电源断开连接，将不会保留系统设置。
建议的响应操作	更换电池。
类别	系统运行状况
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5701
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BAT1000

消息	*arg1* 上缺少电池。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明	控制器无法与电池通信。电池不存在或连接不正确。电池电量微弱或耗尽时也可能会导致此消息。
建议的响应操作	验证该设备是否存在，然后检查电缆。请参阅存储硬件说明文件以验证布线。此外，检查与控制器电池之间的连接和电池运行状况。电池电量微弱或耗尽时也会导致此消息。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2264
OMSA 陷阱 ID	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1001

消息	已更换 *arg1* 上的电池。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	已更换控制器电池。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2175
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

BAT1002

消息	*arg1* 上电池的记忆周期已开始。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2176
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1003

消息 *arg1* 上电池的记忆周期已完成。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2177

OMSA 陷阱 ID 115100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1004

消息 *arg1* 上电池的记忆周期超时。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 控制器电池必须满充，然后才能开始记忆周期。电池可能无法保持满充，导致记忆周期超时。此外，如果发生断电，电池必须能够将高速缓存数据保留指定的时间段。例如，一些电池可保留高速缓存数据 24 小时。如果电池无法保留高速缓存数据达所需的时间段，记忆周期将超时。

建议的响应操作 更换电池组。电池无法保持满充。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2178

OMSA 陷阱 ID 115300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

BAT1005

消息 *arg1* 上电池的记忆周期延迟。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2179
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1006

消息	*arg1* 上电池的记忆周期将在 *arg2* 天后开始。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称 • ***arg2* =** arg
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2180
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1007

消息 *arg1* 上电池的记忆周期将在 *arg2* 小时后开始。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称
- ***arg2*** **=** arg

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2181

OMSA 陷阱 ID 115100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1008

消息	*arg1* 上的写入策略更改为“直写”。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	控制器电池无法将高速缓存数据保留所需的时间段。例如，如果所需的时间段为 24 小时，则电池无法将高速缓存数据保留 24 小时。
建议的响应操作	验证电池的运行状况是否良好。请参阅存储硬件说明文件以验证电池运行状况。请联系技术支持。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2188
OMSA 陷阱 ID	115300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

BAT1009

消息	*arg1* 上的写入策略更改为“回写”。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	控制器电池运行状况恢复正常。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2189
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

BAT1010

消息	*arg1* 上的电池需要复原。启动记忆周期。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	电池处于“仅警告”模式，需要复原。
建议的响应操作	在电池上启动记忆周期。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2210
OMSA 陷阱 ID	115300
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1011

消息 *arg1* 上的电池处于“仅警告”模式，需要复原。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2104

OMSA 陷阱 ID 115100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1012

消息 *arg1* 电池温度高于正常值。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 供维护人员确定是否存在环境温度问题的诊断事件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

BAT1013

消息 *arg1* 上的电池超出最多充电次数限制。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 电池无法再充电。

建议的响应操作 更换电池组。

类别 存储

子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2213
OMSA 陷阱 ID	115300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1014

消息	*arg1* 的电池正在充电。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	供维护人员确定是否存在环境温度问题的诊断事件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2214
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1015

消息 *arg1* 的电池充电过程中断。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 供维护人员确定是否存在环境温度问题的诊断事件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2215

OMSA 陷阱 ID 115100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1016

消息	*arg1* 的电池记忆模式更改为“自动”。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2216
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1017

消息	*arg1* 的电池记忆模式更改为“警告”。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储

子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2217
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1018

消息	*arg1* 上电池的性能下降。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	电池温度过高。这可能是因为电池正在充电。
建议的响应操作	如果电池正在充电，则应该停止为电池充电，直到电池冷却再恢复充电。如果情况并非如此，可能存在其他一些需要进行调查的状况。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2246
OMSA 陷阱 ID	115300
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1019

消息 *arg1* 上的电池正在充电。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2247

OMSA 陷阱 ID 115100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1020

消息	*arg1* 上的电池正在执行记忆周期。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2248
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1021

消息	*arg1* 上电池的充电量低于正常阈值。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	控制器电池无法保持可正常工作的充足电量或正在放电。
建议的响应操作	检查与电池状态相关的其他事件。这些事件可帮助确定引发此事件的原因。
类别	存储

子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2278
OMSA 陷阱 ID	115300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1022

消息	*arg1* 电池复原完成。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2105
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1023

消息 *arg1* 上电池的充电量在正常限制范围内。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 电池运行状况恢复正常。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2279

OMSA 陷阱 ID 115100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1024

消息 *arg1* 上的电池检测到错误。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 电池或充电器未正常工作。电池可能没有充满。

建议的响应操作 联系技术支持。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2318

OMSA 陷阱 ID 115300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

BAT1025

消息 *arg1* 无法从电池备份单元 (BBU) 恢复高速缓存数据。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 控制器无法从高速缓存恢复数据。这可能表示发生了数据丢失。

建议的响应操作 验证电池是否已充电并且运行状况良好。请参阅硬件说明文件以了解更多信息。当电池电量低至不可接受的程度时，电池将无法保留缓存数据。可能会发生数据丢失，可能需要从备份还原数据。验证电池是否达到其充电次数限制。电池可能需要充电。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4273
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2337
OMSA 陷阱 ID	115400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

BAT1026

消息	*arg1* 已从电池备份单元 (BBU) 恢复高速缓存数据。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	控制器已检索高速缓存数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2338
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1027

消息 *arg1* 上的电池完成一个充电周期。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 电池成功完成一个充电周期。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2358

OMSA 陷阱 ID 115100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1028

消息 *arg1* 的电池电压低。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 控制器电池电压低。这可能表示电池不再保护控制器高速缓存。

建议的响应操作 电池需要充电。等待 24 小时后查看电量是否恢复。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2145

OMSA 陷阱 ID 115300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

BAT1029

消息 *arg1* 上的电池无法再充电。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 控制器电池无法充电。电池可能达到最多充电次数或充电器可能没有正常工作。

建议的响应操作 联系技术支持。

类别 存储

子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4273
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2169
OMSA 陷阱 ID	115400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1030

消息	*arg1* 电池充电量正常。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2170
OMSA 陷阱 ID	115100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

BAT1031

消息 *arg1* 上的电池温度高于正常值。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 室温可能太高。此外，系统风扇可能性能下降或发生故障。

建议的响应操作 验证室温是否正常以及风扇是否正常工作。请参阅存储硬件说明文件以了解可接受的工作温度。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2171

OMSA 陷阱 ID 115300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1032

消息 *arg1* 上的电池温度正常。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 电池温度在正常操作范围内。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2172

OMSA 陷阱 ID 115100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

BAT1033

消息 *arg1* 上的电池已卸下。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 控制器无法与电池通信。电池被卸下，或控制器与电池之间的触点性能下降。

建议的响应操作 确保电池存在并且正确连接。如果电池存在，则等待几分钟，然后重新检查是否检测到电池。如果电池与控制器之间的触点性能下降，则必须更换电池。请参阅存储硬件说明文件以了解有关如何安全访问或卸下电池的信息。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2174
OMSA 陷阱 ID	115300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

BAT1034

消息	*arg1* 的电池属性已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	一个或多个电池属性被修改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报、LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

BAT1035

消息 *arg1* 上的电池温度高于正常工作温度。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 电池温度高于正常工作温度。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 BAT = 电池事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2212;2415

OMSA 陷阱 ID 115100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BAT1036

消息	*arg1* 上的电池正在放电。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	消息中标识的控制器上的电池正在放电。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	BAT = 电池事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

6

BIOS 事件消息

BIOS001

消息	该命令已成功
详细说明	该命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS002

消息	资源分配失败。
详细说明	无法分配所需内存以执行请求的操作；请参阅插入的注释。
建议的响应操作	关闭并重新启动系统，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置

子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

BIOS003

消息	缺少所需的参数。请参阅插入的注释。
详细说明	传递给方法的参数数目无效。
建议的响应操作	输入所有必需的命令参数。查阅说明文件并重试。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS004

消息	*arg1* 的参数值无效
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	指定参数的值无效。
建议的响应操作	验证传递给方法的参数值与枚举中显示的值相同，并且参数数据类型符合说明文件。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS005

消息	AttributeName 和 AttributeValue 数目不匹配
详细说明	AttributeName 和 AttributeValue 参数的数目不匹配。
建议的响应操作	为 AttributeName 和 AttributeValue 输入相同数量的参数。有关方法输入参数的详细信息，请参阅说明文件。

类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS006

消息	已创建配置作业，在现有作业完成或取消之前，无法对指定目标设置属性。
详细说明	在指定目标上已创建配置作业。在现有作业成功或取消之前，不允许执行其他命令。
建议的响应操作	等待作业完成。要继续对指定目标执行更多设置操作，请取消作业并继续。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS007

消息	已创建配置作业，在现有作业完成或取消之前，无法在指定目标上创建另一个配置作业。
详细说明	在指定目标上已创建配置作业。在现有作业成功或取消之前，不允许执行其他命令。
建议的响应操作	等待作业完成。要继续对指定目标执行更多设置操作，请取消作业并继续。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS008

消息	没有可供创建配置作业的挂起数据

详细说明 在先前的配置与当前配置之间不存在更改。要创建配置作业，至少需要更改一个属性。

建议的响应操作 更改一个或多个属性的配置，然后创建配置作业。

类别 配置

子类别 BIOS = BIOS 管理

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS009

消息 Lifecycle Controller 正在使用中。

详细说明 由于另一个应用程序或操作正在使用内部存储，Lifecycle Controller 无法获取内部存储的访问权限。

建议的响应操作 等待当前的 Lifecycle Controller 操作完成。验证系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 公用程序。2) 等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选件 ROM，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 BIOS = BIOS 管理

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS010

消息 Lifecycle Controller 未启用，无法创建配置作业。

详细说明 对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 系统：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。

建议的响应操作 对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 系统：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。

类别 配置

子类别 BIOS = BIOS 管理

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS011

消息	已创建配置作业，无法删除挂起数据
详细说明	在指定目标上已创建配置作业。在现有作业完成之前，不允许执行其他命令。
建议的响应操作	取消配置作业或等待作业完成。请参阅说明文件以了解如何取消作业。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS012

消息	没有待删除的挂起数据。
详细说明	在先前的配置与当前配置之间不存在 BIOS 属性数据更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS013

消息	AttributeName *arg1* 无效。
参数	• ***arg1* =** 属性名称
详细说明	在操作中指定了未知 AttributeName。
建议的响应操作	输入系统中可用的正确 AttributeName。请参见枚举结果以了解所需的属性。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS014

消息	AttributeName *arg1* 的 AttributeValue 无效
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	AttributeValue 无效，可能的原因如下：1) 新 AttributeValue 的长度不在必需的最小长度和最大长度范围内 2) 新 AttributeValue 值不在必需的 LowerBound 和 UpperBound 范围内 3) 新 Attributevalue 值不是可行的值。
建议的响应操作	请参阅说明文件以了解有效的属性值。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS015

消息	AttributeValue 不能更改为只读 AttributeName *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称

详细说明	尝试对只读属性执行设置属性操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS016

消息	不能更改已禁用 AttributeName *arg1* 的 AttributeValue。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	尝试对已禁用属性执行设置属性操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS017

消息	无法删除 vFlash 挂起的一次性引导配置
详细说明	无法删除 vFlash 挂起的一次性引导配置。
建议的响应操作	断开系统交流电源，并在恢复交流电源后重试此操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS018

消息	BIOS 密码无效。

详细说明	操作中指定的 BIOS 密码无效。有效的 BIOS 密码必须符合以下要求：有效的 BIOS 密码必须符合以下要求：长度为 0-32 个字符，包含数字 0 至 9，小写字母 a 至 z，特殊字符 <>|-,+./;[\]。
建议的响应操作	使用符合系统 BIOS 密码要求的 BIOS 密码重试此操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS021

消息	无法验证 BIOS 密码。
详细说明	更改 BIOS 密码操作中指定的旧 BIOS 密码不正确。
建议的响应操作	使用正确的旧 BIOS 密码重试此操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS022

消息	无法设置 BIOS 密码。主板上的跳线设置导致密码被禁用。
详细说明	在硬件中使用跳线禁用了 BIOS 密码，无法设置该密码。请参阅系统用户手册以了解跳线位置。
建议的响应操作	更改系统板上的跳线设置，以允许更改 BIOS 密码。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS023

消息	由于 iDRAC 中发生未知错误，无法执行该操作。
详细说明	与 iDRAC 通信时操作发生无法恢复的错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS024

消息	设置操作未成功完成，因为该属性为只读。
详细说明	操作无法运行，因为无法修改属性值。
建议的响应操作	有关属性的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS025

消息	无法设置 BIOS 密码，因为 BIOS 密码处于锁定状态。
详细说明	BIOS 密码处于锁定状态，必须设置为“已解锁”，操作才能成功。
建议的响应操作	在 BIOS 设置中将 BIOS 密码状态从 Locked（锁定）修改为 Unlocked（已解锁），然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS026

消息	当“系统密码”更改挂起时，无法将密码状态设置为锁定。
详细说明	无法将密码状态设置为锁定，因为目前有一个系统密码更改挂起。
建议的响应操作	等待挂起的系统密码更改得到应用，或者删除挂起的系统密码更改，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

BIOS027

消息	无法更改 BIOS 密码，因为当前正在使用明文配置该密码。无法设置属性 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	无法设置消息中标识的属性，因为当前正在使用明文重设该密码。不能同时使用明文和散列值配置 BIOS 密码。
建议的响应操作	等待当前密码配置过程完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

BIOS028

消息	无法使用明文更改 BIOS 密码，因为该密码当前是使用散列值配置的。
详细说明	不能同时使用明文和散列值配置 BIOS 密码。
建议的响应操作	等待当前密码配置过程完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS029

消息	无法更改 BIOS 密码，因为导出服务器配置文件操作已在运行。
详细说明	无法配置 BIOS 密码，因为导出服务器配置文件操作已在运行。
建议的响应操作	等待当前导出操作完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS030

消息	无法更改 BIOS 密码，因为导入服务器配置文件操作已在运行。
详细说明	无法配置 BIOS 密码，因为导入服务器配置文件操作已在运行。
建议的响应操作	等待当前导入操作完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS101

消息	无法读取或更改任何系统 BIOS 配置设置。
详细说明	BIOS 向 Server Administrator 显示的系统配置数据格式不正确或不可用，因此 Server Administrator 无法读取或更改任何系统 BIOS 配置设置。
建议的响应操作	系统关机后再开机，然后重试此操作。如果问题依然存在，请重新安装 BIOS 固件更新软件包。
类别	配置
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS102

消息	已计划系统 BIOS 更新，需要重新引导。
详细说明	已通过远程访问控制器计划了 BIOS 更新作业，并且必须重新引导系统以应用更新。
建议的响应操作	重新引导系统以完成 BIOS 更新。
类别	审核
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5002
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BIOS103

消息	以前计划的系统 BIOS 更新已取消。
详细说明	以前计划的 BIOS 更新作业已取消。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	BIOS = BIOS 管理
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5003
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

7

BOOT 事件消息

BOOT001

消息	该命令已成功。
详细说明	该命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT002

消息	资源分配错误
详细说明	无法分配执行操作所需的内存
建议的响应操作	关闭并重新启动系统，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置

子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

BOOT003

消息	方法不受支持
详细说明	当前配置不支持此操作。
建议的响应操作	当前配置不支持此操作，查阅说明文件并重试。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT004

消息	引导源参数数目无效
详细说明	传递给方法的源参数数目无效。
建议的响应操作	查阅说明文件并重试（详细信息）
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT005

消息	缺少所需的参数。
详细说明	调用方法所需的一个或多个参数缺失。
建议的响应操作	查阅说明文件以了解相关方法，然后重试。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT006

消息	无效的引导源 InstanceID
详细说明	一个或多个引导源实例 ID 不包含有效数据。
建议的响应操作	验证输入的所有引导源实例 ID 是否与 DCIM_BootSourceSetting 枚举中显示的 ID 相同。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT007

消息	引导源不属于指定的引导配置
详细说明	一个或多个引导源实例 ID 不属于受影响的引导配置。
建议的响应操作	ChangeBootOrderByInstanceID 只接受来自受影响引导配置的引导源。验证所有源参数都属于所需的引导配置。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT008

消息	源参数包含的设备数超过系统上存在的设备数。
详细说明	提供的源参数超过所涉及的引导配置可用的设备数。
建议的响应操作	验证输入的所有引导源实例 ID 是否与 DCIM_BootSourceSetting 枚举中显示的 ID 相同。
类别	配置

子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

BOOT009

消息	无法找到此引导配置的引导源。
详细说明	无法找到所需引导配置的引导源。
建议的响应操作	验证在枚举 DCIM_BootSourceSetting 时是否显示指定引导配置的引导源。关闭系统电源后重启，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT010

消息	无法找到 vFlash 分区索引
详细说明	在系统上找不到所提供的 vFlash 分区索引。
建议的响应操作	验证系统上是否存在具有所需索引的 vFlash 分区。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT011

消息	无法为 vFlash 分区设置一次性引导
详细说明	无法为提供的 vFlash 分区设置一次性引导。

建议的响应操作	关闭并重新启动系统，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT012

消息	作业开始连接和设置 vFlash SD 卡分区以进行一次性引导。
详细说明	创建了一个作业，用于配置一次性引导到指定 vFlash SD 卡分区。如果此分区未连接到系统，则该作业也会连接此分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT013

消息	无法更改非活动引导列表。
详细说明	引导列表目前处于非活动状态。无法更改处于非活动状态的引导列表。
建议的响应操作	修改引导模式，将引导列表设为活动状态，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT014

消息	虚拟介质未就绪。
详细说明	系统 SD 卡已卸下或正在使用中。

建议的响应操作	确认 SD 卡已插入，并且没有其他操作正在进行，然后重试。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT015

消息	针对引导分区的设置操作成功。
详细说明	已成功执行引导分区配置请求。使用 ChangeBootOrderByInstanceID 方法为一个未连接的 vFlash 分区配置了一次性引导。该方法创建了一个作业（连接该 vFlash 分区并为其设置一次性引导）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	BOOT = 引导控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT016

消息 引导设备的输入源参数值不正确，或者没有出现在系统上的引导设备中。

详细说明 引用引导设备的输入源参数值不正确或为空。引导设备标识符必须符合代表引导设备的 BootSourceSetting 实例的 InstanceID。

建议的响应操作 使用正确的引导设备源参数值，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 BOOT = 引导控制

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT017

消息 源参数不支持启用或禁用模式。

详细说明 操作中使用的源参数指定的引导设备无法启用或禁用。此行为适用于 BCV 设备和一次性引导。

建议的响应操作 请参阅说明文件以了解所指定引导设备操作的有效性。有关操作的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置

子类别 BOOT = 引导控制

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

BOOT018

消息 指定的引导控制列表为只读

详细说明 操作中指定的引导控制列表为只读，无法修改。

建议的响应操作 请参阅说明文件以了解所指定引导控制列表操作的有效性。有关操作的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置

子类别 BOOT = 引导控制

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC 机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC 机箱							

8

CBL 事件消息

CBL0001

消息	背板 *arg1* 电源线断开连接。
参数	• ***arg1*** **=** 托架 ID
详细说明	检测到背板信号电缆，但伴随的电源线不存在。
建议的响应操作	重新连接或更换电源线。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	CBL = 电缆
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□	□					
机箱							

CBL0002

消息	背板 *arg1* 信号电缆断开连接。
参数	• ***arg1*** **=** 托架 ID

详细说明	检测到背板电源线，但伴随的信号电缆不存在。
建议的响应操作	重新连接或更换消息中标识的背板的信号电缆。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	CBL = 电缆
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□	□					
机箱							

CBL0003

消息	背板 *arg1 arg2* 电缆已断开连接。
参数	• ***arg1*** **=** 托架 ID • ***arg2*** **=** 电缆名称
详细说明	消息中标识的背板电缆已断开连接，或未检测到电缆。
建议的响应操作	重新连接或更换消息中标识的电缆。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	CBL = 电缆
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2393
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□	□					
机箱	□	□					□

CBL0004

消息	*arg1* 电缆未正确连接到背板 *arg2* 连接器 *arg3*。
参数	• ***arg1*** **=** 电缆名称 • ***arg2*** **=** 托架 ID • ***arg3*** **=** 连接器名称
详细说明	消息中标识的电缆未正确连接到背板连接器。
建议的响应操作	确保消息中标识的电缆连接正确。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	CBL = 电缆
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□	□					
机箱							

CBL0005

消息	背板 *arg1 arg2* 连接器未正确连接到主板 SATA 控制器。
参数	• ***arg1*** **=** 托架 ID • ***arg2*** **=** 连接器名称
详细说明	消息中标识的背板连接器未正确连接到主板 SATA 控制器。
建议的响应操作	确保消息中标识的电缆连接正确。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	CBL = 电缆
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□	□					
机箱							

CBL0006

消息	不支持的背板 *arg1* 配置：多个 RAID 控制器不能连接到同一背板。
参数	• ***arg1*** **=** 托架 ID

详细说明 每个服务器型号仅支持一组特定的背板配置。对于统一背板或支持拆分模式并处于统一模式的背板，多个控制器不能连接到同一背板。在统一背板情况下，除第一个控制器之外的所有控制器将无法运行。

建议的响应操作 确保只有一个 RAID 控制器连接到背板。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 CBL = 电缆

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□	□					
机箱							

CBL0007

消息 背板 *arg1 arg2* 电缆和背板 *arg3 arg4* 电缆发生互换。

参数

- ***arg1*** = 托架 ID
- ***arg2*** = 电缆名称
- ***arg3*** = 托架 ID
- ***arg4*** = 电缆名称

详细说明 消息中标识的背板电缆需要连接到正确的背板托架。

建议的响应操作 确保消息中标识的电缆连接正确。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 CBL = 电缆

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□	□					
机箱							

9

CMC 事件消息

CMC401

消息 将保留 QuickDeploy IP 地址数设置更改为 *arg1* 会导致将来在机箱中插入更高密度的服务器节点（例如四分之一高服务器）时出现问题。按“确定”继续。

参数

- ***arg1*** = IP 地址数

详细说明 将保留 QuickDeploy IP 地址数设置更改为 <number of IP address> 会导致将来在机箱中插入更高密度的服务器节点（例如四分之一高服务器）时出现问题。

建议的响应操作 选择较大的数字，以适应将来添加更高密度服务器节点的需求，否则无需响应操作。

类别 配置

子类别 CMC = Chassis Management Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CMC8700

消息 插槽 *arg1* 中的 I/O 模块配置为安全 IOM 模式。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 I/O 模块配置为旁路模式时，无法通过 CMC 管理消息中标识的 I/O 模块。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 CMC = Chassis Management Controller

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

10

CPU 事件消息

CPU0000

消息 CPU *arg1* 发生内部错误 (IERR)。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统事件日志和操作系统日志也许会表明异常出现在处理器之外。

建议的响应操作 查看系统事件日志和操作系统日志。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 CPU <number> 内部错误 (IERR)。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 5604

OMSA 陷阱 ID 5604

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0001

消息 CPU *arg1* 发生热断路（超温）事件。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 处理器温度升高超出操作范围。热保护会关闭处理器。处理器外部的因素可能导致此异常。

建议的响应操作 检查风扇故障日志，更换故障风扇。如果未检测到风扇故障，则检查进气孔温度（如果可行）并重新安装处理器散热器。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 CPU <number> 出现热断路。检查 CPU 散热器。

OMSA 事件 ID 5604

OMSA 陷阱 ID 5604

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0002

消息 CPU *arg1* 内置自检 (BIST) 失败。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 如果处理器可移动，确保处理器正确插入。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0003

消息 CPU *arg1* 在开机自检过程中死机。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 1) 关闭服务器，然后断开输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 将系统配置降至最低内存配置，并卸下所有 PCI 设备。如果系统完成开机自检，则更新系统 BIOS。重新安装内存和 PCI，每次安装一个组件，以符合原始配置。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0004

消息 CPU *arg1* 未能初始化。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 如果处理器可移动，确保处理器正确插入。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0005

消息	CPU *arg1* 配置不受支持。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统无法引导，或正在降级运行。
建议的响应操作	请查阅产品说明文件以了解支持的 CPU 配置。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	CPU <number> 配置不受支持。检查 CPU 或 BIOS 修订版本。
OMSA 事件 ID	5604
OMSA 陷阱 ID	5604
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0006

消息	在 CPU *arg1* 上检测到无法恢复的 CPU 复杂错误。
参数	• ***arg1*** **=** 编号

详细说明	系统无法引导，或正在降级运行。
建议的响应操作	1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0007

消息	CPU *arg1* 存在。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	5602
OMSA 陷阱 ID	5602
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0008

消息	CPU *arg1* 已禁用。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	系统无法引导，或正在降级运行。
建议的响应操作	如果出乎意外，则检查是否存在，以及系统设置 (BIOS) 配置。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2242
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5603
OMSA 陷阱 ID	5603
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0009

消息	CPU *arg1* 终结器存在。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0010

消息	CPU *arg1* 已节流。
参数	• ***arg1*** **=** 编号

详细说明	因为温度或电源情况导致 CPU 被节流。
建议的响应操作	查阅系统日志排查电源或温度异常。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2242
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5603
OMSA 陷阱 ID	5603
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0011

消息	在 CPU *arg1* 上检测到无法纠正的机器检查异常。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	查看系统事件日志和操作系统日志。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	在 CPU <number> 上检测到无法纠正的机器检查异常。请联系支持部门
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0012

消息 在 CPU *arg1* 上检测到可纠正的机器检查异常。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 查看系统事件日志和操作系统日志。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2242

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5603

OMSA 陷阱 ID 5603

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0016

消息	CPU *arg1* 运行正常。
参数	• ***arg1*** = 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0021

消息	CPU *arg1* 配置正确。
参数	• ***arg1*** = 编号

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0024

消息	CPU *arg1* 已启用。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0025

消息 CPU *arg1* 终结器不存在。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 系统无法引导，或正在降级运行。

建议的响应操作 检查终结器是否存在，并重新安装终结器。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2242

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0700

消息 检测到 CPU *arg1* 初始化错误。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统 BIOS 无法引导处理器。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 检测到 CPU <number> 初始化错误。关闭系统电源后重启

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0701

消息 检测到 CPU *arg1* 协议错误。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统事件日志和操作系统日志也许会表明异常出现在处理器之外。

建议的响应操作 1) 检查系统和操作系统日志中的异常情况。如果未发现异常，则继续。2) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。3) 确保处理器安装正确。4) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 检测到 CPU <number> 协议错误。关闭系统电源后重启

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0702

消息 检测到 CPU 总线奇偶校验错误。

详细说明 系统事件日志和操作系统日志也许会表明异常出现在处理器之外。

建议的响应操作 检查系统和操作系统日志中的异常情况。如果未发现异常，则卸下输入电源，重新安装处理器，然后接通输入电源。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息	检测到 CPU 总线奇偶校验错误。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0703

消息	检测到 CPU 总线初始化错误。
详细说明	系统事件日志和操作系统日志也许会表明异常出现在处理器之外。
建议的响应操作	1) 检查系统和操作系统日志中的异常情况。如果未发现异常，则继续。2) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。3) 确保处理器安装正确。4) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	检测到 CPU 总线初始化错误。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0704

消息 检测到 CPU *arg1* 机器检查错误。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统事件日志和操作系统日志也许会表明异常出现在处理器之外。

建议的响应操作 1) 检查系统和操作系统日志中的异常情况。如果未发现异常，则继续。2) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。3) 确保处理器安装正确。4) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 检测到 CPU <number> 机器检查错误。关闭系统电源后重启。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

CPU0800

消息	CPU *arg1* 调压器模块存在。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0801

消息	CPU *arg1* 调压器模块发生故障。
参数	• ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 CPU <number> 调压器模块故障。重新安装模块。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0802

消息 在 CPU *arg1* 调压器模块上检测到可预测的故障。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2242

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0803

消息	CPU *arg1* 调压器模块的电源输入中断。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	CPU <number> 调压器模块的电源输入中断。重新安装模块。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0804

消息 CPU *arg1* 调压器模块的电源输入超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 CPU <number> 调压器模块的电源输入超出范围。重新安装模块。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0805

消息 CPU *arg1* 调压器模块的电源输入超出范围，但它已连接到系统。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2242

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0806

消息 CPU *arg1* 调压器模块未正确配置。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 查阅产品说明文件以了解正确配置和安装步骤。

类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	CPU <number> 调压器模块的配置不正确。检查配置。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0816

消息	CPU *arg1* 调压器模块不存在。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	如果是意外卸下，则检查存在状况并重新安装。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	CPU <number> 调压器模块不存在。检查模块
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0817

消息 CPU *arg1* 调压器模块运行正常。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 CPU = 处理器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2243

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0819

消息	CPU *arg1* 调压器模块的电源输入已恢复。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU0822

消息	CPU *arg1* 调压器模块已正确配置。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CPU9000

消息	发生 OEM 诊断事件。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	CPU = 处理器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

11

CPUA 事件消息

CPUA0023

消息	CPU *arg1* 不存在。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	验证处理器安装。如果存在，则重新安装处理器。
类别	系统运行状况
子类别	CPUA = 处理器缺失
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2457
LCD 消息	CPU <number> 缺失。检查 CPU
OMSA 事件 ID	5601
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

12

CTL 事件消息

CTL1

消息	控制器事件日志：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 消息
详细说明	此事件是 iDRAC 存储监测未运行时从控制器检索的事件。过去生成的此类事件被记录为通知严重级别。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

CTL10

消息	*arg1* 的警报已经过测试。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 控制器警报测试成功运行。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2156

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL100

消息 “巡检读取”操作已停止，且未完成 *arg1*。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 控制器上运行的“巡检读取”操作由用户请求而停止，或控制器检测到问题。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CTL11

消息	*arg1* 上的配置已重设。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	已执行用于重设控制器配置的用户操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2157
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL12

消息 在 *arg1* 上检测到无效的 SAS 配置。详细信息：*arg2*

参数

- ***arg1*** = 控制器名称
- ***arg2*** = 错误消息

详细说明 控制器和所连接机柜的布线错误。

建议的响应操作 请参阅存储硬件说明文件以了解有关正确布线配置的信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2182

OMSA 陷阱 ID 75400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL13

消息 *arg1* 高速缓存被丢弃。

参数

- ***arg1*** = 控制器名称

详细说明	控制器已刷新高速缓存并且高速缓存中的所有数据全部丢失。系统发生会导致控制器不信任高速缓存的内存或电池问题时可能出现此情况。尽管用户数据可能丢失，但此警报并不一定表示相关或用户数据已丢失。
建议的响应操作	验证电池和内存是否正常工作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2186
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL14

消息	*arg1* DIMM 超出单位 ECC 错误限制。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	消息中标识的存储控制器内存工作不正常。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2187
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL16

消息	未设置 *arg1* 的任何属性。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2218
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL17

消息 *arg1 arg2* 更改为 *arg3*。

参数

- ***arg1*** = 控制器名称
- ***arg2*** = 属性名称
- ***arg3*** = 新值

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL18

消息 *arg1* 的“负载平衡”和“出现预测故障时自动回写”已更改。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 重新发出该命令。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2222

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL19

消息 *arg1* 的“出错时中止 CC”、“回写”和“负载平衡”已更改。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 重新发出该命令。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2223
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

CTL2

消息	*arg1* 重建率已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	您已更改控制器重建率。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2142
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL20

消息	*arg1* 的“回写”和“负载平衡”已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2224
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL200

消息	*arg3* 的当前固件版本 *arg1* 早于所需版本 *arg2*。
参数	• ***arg1*** **=** 版本号 • ***arg2*** **=** 版本号

- ***arg3*** = 控制器名称

详细说明 消息中标识的控制器上的固件不是受支持的版本。

建议的响应操作 从服务提供商处下载受支持的版本，并将其安装在控制器上。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2131

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL201

消息 *arg5* 的当前驱动程序版本 *arg1* (*arg2*) 早于所需驱动程序版本 *arg3* (*arg4*)。

参数

- ***arg1*** = 主要版本号
- ***arg2*** = 次要版本号
- ***arg3*** = 主要版本号
- ***arg4*** = 次要版本号
- ***arg5*** = 控制器名称

详细说明 已标识控制器的控制器驱动程序版本不受支持。

建议的响应操作 从服务提供商处下载受支持的驱动程序版本，并将其安装在操作系统上。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2132
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL202

消息	无法打开 *arg2* 的固件和驱动程序配置文件 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 文件名 • ***arg2*** **=** 控制器名称
详细说明	Storage Management 由于以下原因之一而无法确定系统是否拥有最低所需版本的 RAID 控制器固件和驱动程序：1) 配置文件的安装目录路径不正确。2) 已移除或已重命名配置文件。
建议的响应操作	在操作系统上重新安装 Server Administrator Storage Management 软件。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2165
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL203

消息	*arg1* 的“出现错误时中止检查一致性”、“出现预测故障时回写或自动回写”以及“负载平衡”值已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	将报告已更改的属性值的状态以供参考。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2219
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL204

消息	*arg1* 的“出现预测故障时回写或自动回写”以及“负载平衡”值已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	将报告已更改的属性值的状态以供参考。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2220
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL205

消息	*arg1* 的“出现预测故障时自动回写”、“出现错误时中止检查一致性”以及“负载平衡”值已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	将报告已更改的属性值的状态以供参考。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2221
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL206

消息	*arg1* 的“出现错误时中止检查一致性”、“出现预测故障时自动回写”值已更改。
参数	• ***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	将报告已更改的属性值的状态以供参考。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2227
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL207

消息	由于超出 *arg1* 上的支持限制，因此无法导入虚拟磁盘。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	选择要导入的虚拟磁盘数量超出了消息中标识的控制器上的虚拟磁盘支持限制。
建议的响应操作	确保选择要导入的虚拟磁盘数量处于控制器上的支持限制范围内，然后重试此操作
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2372
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL208

消息	无法验证为 *arg1* 输入的密码。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	无法验证输入的密码。
建议的响应操作	输入正确的密码，然后重试。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2392
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL209

消息	已在 *arg1* 上启用永久热备用。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	已在消息中标识的控制器上启用永久热备用功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2394
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL21

消息	*arg1* 的“出错时中止 CC”和“负载平衡”已更改。
参数	• ***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2225
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL210

消息 已在 *arg1* 上禁用永久热备用。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 已在消息中标识的控制器上禁用永久热备用功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2395

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL211

消息	通过“管理物理磁盘电源”选项更改了 *arg2* 上的 *arg1* 属性。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称 • ***arg2*** **=** 控制器名称
详细说明	“管理物理磁盘电源”选项下显示的物理磁盘属性已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2398
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL212

消息	已删除 *arg1* 中的现有加密密钥。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	当删除控制器中的加密密钥时，将生成此警报。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2388
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL213

消息	已在 *arg1* 上启用本地密钥管理 (LKM)。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	已在消息中标识的控制器上启用本地密钥管理 (LKM) 安全模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2407
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL214

消息	已更改 *arg1* 中的本地密钥管理 (LKM) 加密密钥。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	已更改消息中标识的控制器中的本地密钥管理 (LKM) 加密密钥。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2411
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL215

消息 *arg1* 上的冗余路径已断开。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 消息中标识的控制器包含两个连接至同一机柜的连接器。其中一个连接器上的通信路径与机柜之间的连接中断。另一个连接器上的通信路径正在报告此中断。

建议的响应操作 确保两条电缆已稳固地连接至机柜和控制器。有关将电缆连接至机柜的更多信息，请参阅《PERC 用户指南》中的"正确连接电缆"部分。另外，还要确保两个机柜管理模块 (EMM) 运行良好。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2250

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL216

消息 已在 *arg1* 上还原冗余路径连接。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 已还原消息中标识的控制器的连接器上的冗余路径中的通信。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2253
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL217

消息	已在 *arg1* 上清除冗余路径视图。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	已清除消息中标识的控制器上的冗余路径视图。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2370
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

CTL22

消息	*arg1* 的“负载平衡”已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2226
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL23

消息	*arg1* 的“回写”和“出现预测故障时自动回写”已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2228
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

CTL24

消息	*arg1* 的“出错时中止 CC”和“出现预测故障时自动回写”已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储

子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2229
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL25

消息	*arg1* 的“出现预测故障时自动回写”已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2230
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL26

消息 *arg1* 的“回写”和“出错时中止 CC”已更改。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 重新发出该命令。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2231

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL27

消息	*arg1* 警报已静音。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2232
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

CTL28

消息	*arg1* 的“后台初始化”(BGI) 速率已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储

子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2233
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL29

消息	*arg1* 的“巡检读取”率已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2234
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL3

消息 *arg1* 警报已启用。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 您已启用控制器警报。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2143

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL30

消息	*arg1* 的“检查一致性”率已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2235
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

CTL31

消息	*arg1* 的“回写”已修改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储

子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2236
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL32

消息	*arg1* 的“出错时中止 CC”已修改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2237
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL33

消息 *arg1* 调试日志文件已导出。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2238

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL34

消息 清除了 *arg1* 的外部配置。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 这是用户操作的结果。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2239

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

CTL35

消息 导入了 *arg1* 的外部配置。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 导入外部配置（虚拟磁盘、热备用等）的操作成功完成。

建议的响应操作 通过查看虚拟磁盘和热备用来验证是否已成功导入外部配置。请参阅硬件说明文件以了解更多信息。

类别 存储

子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2240
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL36

消息	*arg1* 的“巡检读取”模式已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2241
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL37

消息	*arg1* 的“巡检读取”操作已启动。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	巡检读取操作已由控制器或用户启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2242
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL38

消息	*arg1* 的“巡检读取”操作完成。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	巡检读取任务结束。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2243
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

CTL39

消息	*arg1* 重建率已更改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储

子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2267
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL4

消息	*arg1* 警报已禁用。
参数	• ***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	您已禁用控制器警报。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2144
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL40

消息 *arg1* DIMM 上的多位 ECC 错误。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 读取或写入操作期间遇到涉及多位的错误。错误纠正算法会在读取或写入操作期间重新计算奇偶校验数据。如果错误仅涉及单位，错误纠正算法可以纠正错误并保留奇偶校验数据。但是，如果错误涉及多位则通常表示数据丢失。在某些情况下，如果读取操作期间发生多位错误，磁盘上的数据可能正常。如果写入操作期间发生多位错误，则发生数据丢失。

建议的响应操作 更换双列直插式内存模块 (DIMM)。DIMM 是控制器电池组的一部分。请参阅存储硬件说明文件以了解有关更换 DIMM 的信息。您可能需要从备份还原数据。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2289

OMSA 陷阱 ID 75400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL41

消息 *arg1* 上的单位 ECC 错误。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 读取或写入操作期间遇到涉及单个位的错误。错误纠正算法已纠正此错误。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2290

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL42

消息 *arg1* 不支持机柜管理模块 (EMM) 热插拔。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 检测到尝试热插拔机柜管理模块 (EMM)。

建议的响应操作 如果操作系统未检测到新机柜及其设备，则尝试重启系统以验证是否检测到新连接的机柜及其子组件。请参阅硬件说明文件以了解更多信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2304

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL43

消息 来自 *arg2* 的诊断消息 *arg1*

参数

- ***arg1*** = args
- ***arg2*** = 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。此警报的文本由运行诊断的公用程序生成，文本内容根据具体情况有所不同。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2315
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL44

消息	来自 *arg2* 的诊断消息 *arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 消息 • ***arg2*** **=** 控制器名称
详细说明	诊断测试失败。此消息的文本由运行诊断的工具生成，文本内容根据具体情况有所不同。
建议的响应操作	请参阅存储硬件说明文件以了解有关诊断测试的更多信息。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2316
OMSA 陷阱 ID	75400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL45

消息 *arg1* 上的单位 ECC 错误。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 双列直插式内存模块 (DIMM) 开始发生故障。

建议的响应操作 更换双列直插式内存模块 (DIMM) 以避免数据丢失或数据损坏。DIMM 是控制器电池组的一部分。请参阅硬件说明文件以了解有关更换 DIMM 的信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2319

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL46

消息 单位 ECC 错误。*arg1* DIMM 性能严重下降。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 双列直插式内存模块 (DIMM) 工作异常。可能发生数据丢失或损坏。

建议的响应操作 立即更换 DIMM 以避免数据丢失或数据损坏。DIMM 是控制器电池组的一部分。请参阅存储硬件说明文件以了解有关更换 DIMM 的信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2320

OMSA 陷阱 ID 75400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

CTL47

消息 *arg1* 上的单位 ECC 错误。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 双列直插式内存模块 (DIMM) 工作异常。可能发生数据丢失或损坏。必须立即更换 DIMM。

建议的响应操作 立即更换 DIMM。DIMM 是控制器电池组的一部分。请参阅硬件说明文件以了解有关更换 DIMM 的信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2321

OMSA 陷阱 ID 75400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

CTL48

消息 在 *arg1* 上检测到外部配置。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 控制器包含从另一个控制器移动或者已在当前配置中移除和更换的物理磁盘。这些物理磁盘包含在当前或其他控制器上创建的虚拟磁盘。请参阅存储硬件说明文件中的“导入外部配置”和“清除外部配置”以了解更多信息。更换控制器时会看到外部配置。

建议的响应操作 使用配置工具或公用程序导入或清除检测到的外部配置。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2326

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL49

消息 NVRAM 在 *arg1* 上有损坏的数据。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 NVRAM 有损坏的数据。此情况可能会在电涌、电池故障后发生，也可能因其他原因发生。控制器正在重新初始化 NVRAM。

建议的响应操作 无需响应操作，因为该控制器正在执行所需的更正操作。但是，如果频繁生成此消息（例如在每次重新引导时），则更换该控制器。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2327

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL5

消息 在 *arg1* 上出现坏块更换错误。

参数

- ***arg1*** = 控制器名称

详细说明 物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

建议的响应操作 请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2146

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL50

消息 *arg1* NVRAM 有损坏的数据。

参数

- ***arg1*** = 控制器名称

详细说明 NVRAM 有损坏的数据。控制器无法纠正该情况。

建议的响应操作 更换控制器。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2328

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

CTL51

消息 *arg1* SAS 端口报告：*arg2*

参数

- ***arg1* =** 控制器名称
- ***arg2* =** 消息

详细说明 此消息的文本由控制器在运行时生成，文本内容根据具体情况有所不同。

建议的响应操作 确保 SAS 电缆牢固地连接到机柜/背板。请参阅存储硬件说明文件以了解有关检查电缆的更多信息。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2329
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL52

消息	*arg1* SAS 端口报告：*arg2*
参数	• ***arg1* =** 控制器名称 • ***arg2* =** args
详细说明	此警报只是为了提供信息。此警报的文本由控制器生成，文本内容根据具体情况有所不同。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2330
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL53

消息	检测到热插拔控制器。
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2332
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL54

消息	*arg1* 事件日志：*arg2*

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称
- ***arg2*** **=** args

详细说明 此警报只是为了提供信息。此警报的文本由控制器生成，文本内容根据具体情况有所不同。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2266;2334

OMSA 陷阱 ID 75100;80100;85100;90100;95100;100100;105100;110100;115100;120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL55

消息 *arg1* 事件日志：*arg2*

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称
- ***arg2*** **=** args

详细说明 此警报的文本由控制器生成，文本内容根据具体情况有所不同。此文本来自 Storage Management 未运行时生成的控制器事件日志中的事件。

建议的响应操作 如果存在问题，则检查控制器事件日志和 Server Administrator 警报日志以排查可能有助于诊断问题的重大事件或警报。验证存储组件的运行状况。请参阅硬件说明文件以了解更多信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2335

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

CTL56

消息 *arg1* 事件日志：*arg2*

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称
- ***arg2*** **=** args

详细说明 此警报的文本由控制器生成，文本内容根据具体情况有所不同。此文本来自 Storage Management 未运行时生成的控制器事件日志中的事件。

建议的响应操作 有关更多信息，请参阅硬件说明文件。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2336

OMSA 陷阱 ID 75400

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL57

消息	在 *arg1* 上还原了出厂默认设置。
参数	• ***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器将重设为出厂默认配置设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2339
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL58

消息 *arg1* SAS SMP 通信错误 *arg2*

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称
- ***arg2*** **=** args

详细说明 此警报的文本由固件生成并随情况而改变。此文中提到的 SMP 是指 SAS 管理协议。

建议的响应操作 可能存在 SAS 拓扑错误。请参阅硬件说明文件以了解有关正确 SAS 拓扑配置的信息。电缆可能存在问题，例如连接松动或布线配置无效。请参阅“正确连接电缆”部分以了解有关检查电缆的更多信息。请参阅硬件说明文件以了解有关正确布线配置的信息。验证固件版本是否受支持。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2356

OMSA 陷阱 ID 75400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL59

消息 *arg1* SAS 扩展器错误：*arg2*

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称
- ***arg2*** **=** args

详细说明 机柜可能存在故障。验证机柜及其组件的运行状况。要验证机柜的运行状况，在树状视图中选择机柜对象。对于发生故障或性能下降的机柜组件，“运行状况”子选项卡会显示红色的 X 或黄色的感叹号。有关更多信息，请参阅机柜说明文件。

建议的响应操作 机柜可能存在故障。验证机柜及其组件的运行状况。要验证机柜的运行状况，在树状视图中选择机柜对象。对于发生故障或性能下降的机柜组件，“运行状况”子选项卡会显示红色的 X 或黄色的感叹号。有关更多信息，请参阅机柜说明文件。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2357

OMSA 陷阱 ID 75400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL6

消息 *arg1* 出现坏块探测错误

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

建议的响应操作 请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2147

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL60

消息 用户已丢弃来自 *arg1* 高速缓存的数据。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2360

OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL61

消息	从 *arg1* 引导时发现配置中的物理磁盘丢失。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	控制器检测到自从其上次关闭后存储配置发生更改。如果系统关闭时从系统中卸下某些已配置的物理磁盘，通常会发生此情况。
建议的响应操作	关闭系统。重新插入卸下的物理磁盘，然后重新启动系统。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2361
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL62

消息 *arg1*（位于 *arg2*）驱动器丢失并且将在引导时变为脱机。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘名称
- ***arg2*** = 控制器名称

详细说明 物理磁盘已从虚拟磁盘中移除。虚拟磁盘在下次系统重新引导期间将处于“故障”状态。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2362

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL63

消息 在 *arg1* 引导时发现以前的配置完全丢失。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 控制器无法检索上次关闭期间保存的存储配置。如果系统关闭时从系统中卸下某些已配置的物理磁盘，通常会发生此情况。

建议的响应操作 关闭系统。重新插入卸下的物理磁盘，然后重新启动系统。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2364

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

CTL64

消息 尝试导入不支持的虚拟磁盘类型 RAID *arg1*（在 *arg2* 上）。

参数

- ***arg1*** **=** args
- ***arg2*** **=** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2371
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL65

消息	尝试导入不支持的虚拟磁盘类型 RAID *arg1*（在 *arg2* 上）。
参数	• ***arg1*** **=** args • ***arg2*** **=** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL66

消息 尝试导入不支持的虚拟磁盘类型 RAID *arg1*（在 *arg2* 上）。

参数

- ***arg1*** = args
- ***arg2*** = 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2373

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL67

消息 尝试在 *arg1* 上导入具有缺失跨度的虚拟磁盘。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2374

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

CTL68

消息 尝试在 *arg1* 上导入具有缺失物理磁盘的虚拟磁盘。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2375
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL69

消息	尝试在 *arg1* 上导入具有过期物理磁盘信息的虚拟磁盘。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2376
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL7

消息 *arg1* 出现坏块介质错误。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

建议的响应操作 请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2148

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL70

消息 尝试在 *arg1* 上导入孤立驱动器。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2377

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

CTL71

消息 尝试在 *arg1* 上导入不兼容的物理磁盘。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2378
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL72

消息	在 *arg1* 上发生外部配置溢出。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	一次尝试要导入的外部配置数据过多。
建议的响应操作	通过多次尝试来导入这些外部配置。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2379
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL73

消息 仅导入部分外部配置。某些配置在 *arg1* 上导入失败。

参数

- ***arg1*** = 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2380

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL74

消息	在 *arg1* 上检测到保留的高速缓存。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	控制器在高速缓存中保留了来自虚拟磁盘的数据，无法再找到这些数据。控制器在其高速缓存中保存了这些操作，因此未发生数据丢失。
建议的响应操作	检查是否存在外部配置，如果存在则导入。检查机柜布线是否正确。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2258
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL75

消息	在 *arg1* 上丢弃了保留的高速缓存。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	控制器高速缓存被用户丢弃。数据可能已丢失或损坏。
建议的响应操作	如果数据已损坏或丢失，则从备份副本将数据还原到磁盘。
类别	存储

子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2257
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL76

消息	配置命令无法提交到 *arg1* 上的磁盘
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	应用物理磁盘上的配置时控制器遇到错误。应用的配置命令未生效。
建议的响应操作	重新发出失败的配置命令，或者使用不同的物理磁盘组重试。如果问题依然存在，请联系技术支持。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2401
OMSA 陷阱 ID	75400
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL77

消息 *arg1* 上的新固件映像快擦写完成

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 如果控制器固件快擦写成功，则会出现此警报消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

CTL78

消息 *arg2* 正在刷新固件映像 *arg1*。

参数
- ***arg1*** = args
- ***arg2*** = 控制器名称

详细说明 如果控制器固件已快擦写，则会出现此警报消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

CTL8

消息 *arg1* 出现坏块扩展探测错误。

参数
- ***arg1*** = 控制器名称

详细说明 物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

建议的响应操作 请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2149
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

CTL81

消息	分配给 *arg1* 的安全密钥已修改。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	修改了分配给消息中标识的控制器的安全密钥。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CTL9

消息 *arg1* 出现坏块扩展介质错误。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

建议的响应操作 请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

类别 存储

子类别 CTL = 存储控制器

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2150

OMSA 陷阱 ID 75300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

CTL97

消息	*arg1* 特性更改为 *arg2* 模式。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称 • ***arg2* =** 新模式
详细说明	消息中标识的控制器已更改为新的特性模式（HBA 或 RAID）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2446
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CTL98

消息	为 *arg1* 分配了安全密钥。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称

详细说明	作为输入提供的安全密钥已分配给消息中标识的控制器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

CTL99

消息	分配给 *arg1* 的安全密钥已删除。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	删除了分配给消息中标识的控制器的安全密钥。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	CTL = 存储控制器
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

13

DH 事件消息

DH001

消息	执行操作所需的资源不可用。
详细说明	资源暂时不可用
建议的响应操作	重试此操作。如果错误依然存在，则使用 RACADM 命令 racreset 解决问题。
类别	配置
子类别	DH = 证书管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DH002

消息	内部 I/O 故障
详细说明	内部 I/O 故障
建议的响应操作	重试此操作。如果错误依然存在，则使用 RACADM 命令 racreset 解决问题。
类别	配置

子类别	DH = 证书管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

DH003

消息	无法读取服务标签
详细说明	服务标签缺失
建议的响应操作	重试此操作。如果错误依然存在，则使用 RACADM 命令 racreset 解决问题。
类别	配置
子类别	DH = 证书管理
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DH004

消息	iDRAC 没有足够的可用资源来生成密钥
详细说明	生成密钥出错
建议的响应操作	引导操作系统。如果错误依然存在，请联系技术支持。
类别	配置
子类别	DH = 证书管理
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DH005

消息	CA 证书已损坏、过期或没有签名权限。
详细说明	CA 证书无效
建议的响应操作	关闭其他 iDRAC 会话和活动，然后重试。
类别	配置
子类别	DH = 证书管理
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DH006

消息	私钥的密码短语不正确（需要重新输入）。
详细说明	密码短语无效
建议的响应操作	验证证书参数是否符合证书内容；可使用 OpenSSL 工具验证证书。
类别	配置
子类别	DH = 证书管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DH007

消息	密码已解锁私钥，但私钥错误。
详细说明	CA 私钥/CA 证书不匹配
建议的响应操作	检查私钥参数是否正确。可以针对私钥验证密码短语，可使用 OpenSSL 工具验证密码短语和证书。
类别	配置
子类别	DH = 证书管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DH008

消息	将证书保存到永久存储时出现问题。
详细说明	无法将提供的客户端证书保存到内部永久存储。
建议的响应操作	重试此操作。如果错误依然存在，则使用 RACADM 命令 racresetcfg 解决本问题。
类别	配置
子类别	DH = 证书管理

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DH009

消息	操作未成功完成，因为发生意外的内部问题。
详细说明	发生了意外的内部问题，该操作未成功完成。
建议的响应操作	从系统断开交流电源，然后重新为系统接通交流电源。服务器重启后，重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	DH = 证书管理
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DH010

消息	重设 iDRAC 以应用新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。
详细说明	必须重设 iDRAC 以应用新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。
建议的响应操作	重设 iDRAC。可通过按住“识别”按钮 15 秒来重设 iDRAC。使用 RACADM 命令行公用程序，运行 racadm racreset。
类别	配置
子类别	DH = 证书管理
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

14

DIAG 事件消息

DIAG 0414

消息 电缆 - 未检测到 *arg1*。

参数

- ***arg1* =** 反相器名称

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0000

消息 通过

详细说明 已通过所有测试

建议的响应操作 一切正常。

类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0111

消息	CPU *arg1*：发生 *arg2* 异常。
参数	• ***arg1*** **=** CPU 编号 • ***arg2*** **=** 异常类型
详细说明	
建议的响应操作	系统板上的问题。建议刷新最新 BIOS，然后重试此诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0112

消息 CPU *arg1* - 检测到机器检查异常。

参数

- ***arg1*** = CPU 编号

详细说明

建议的响应操作 系统板上的问题。建议刷新最新 BIOS，然后重试此诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0114

消息 高速缓存完整性测试偏差 *arg1*

参数

- ***arg1*** = 错误原因

详细说明 取决于 <Error Reason>。如果是“无法启动”，通常表示软件问题。“高速缓存完整性”可能表示处理器高速缓存硬件问题。其他 CPU 消息可能源自硬件或过热，例如风扇功率不足或气流受阻。

建议的响应操作 检查 System Health（系统运行状况）选项卡中的温度是否过高，并确保气流挡板正确地安装在系统中（如果有）。检查 System Health（系统运行状况）选项卡中的风扇 RPM，并验证风扇实际安装正确。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0115

消息 CPU 温度压力过大状况。限制为 *arg1* 摄氏度，实际为 *arg2* 摄氏度。

参数

- ***arg1*** = 度数
- ***arg2*** = 度数

详细说明

建议的响应操作	检查风扇。检查通风是否受阻。检查灰尘是否过多。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0121

消息	检测到内存错误，但已成功解决。
详细说明	
建议的响应操作	已启用 MemRx 并修复了发现的所有内存错误。可以选择更换 DIMM。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0122

消息	检测到内存错误。已超出限制。将无法解决更多错误。
详细说明	
建议的响应操作	已启用 MemRx 并检测到太多错误，无法安全解决。建议更换 DIMM。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0123

消息	UEFI：检测到内存错误。:或: 传统：内存 - 完整性测试偏差。
详细说明	

建议的响应操作 未启用或不支持 MemRX。服务器 UEFI：关闭系统电源，然后重新插拔 DIMM。重试测试，如果没有出现错误，则是 DIMM 连接问题。旧版客户端：关闭系统电源，然后重新插拔 DIMM。重试测试，如果没有出现错误，则是 DIMM 连接问题。检查最新 BIOS。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

DIAG0124

消息 *arg1*，*arg2*

参数

- ***arg1*** **=** 时间戳
- ***arg2*** **=** 日志消息

详细说明 根据系统支持的日志类型，日志消息存在不同。IPMI 日志可称为“SEL”，也存在其他日志类型。

建议的响应操作 取决于 <Log message>。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0125

消息	事件日志指示 ECC 功能降级或已禁用。在更正问题、清除日志和重新引导系统之前，内存检测无法继续。
详细说明	出于各种原因，IPMI 系统事件日志已满，或由于发生了太多 ECC 错误，日志记录已停止。
建议的响应操作	清除日志并重新引导，然后重新测试。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0126

消息	必须先清除事件日志，测试才能继续。
详细说明	
建议的响应操作	清除日志并重新引导，然后重新测试。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0131

消息	电池 - 未安装电池。
详细说明	
建议的响应操作	安装电池，并检查残屑或损坏的触点。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0132

消息	电池 - 电池已达到其使用寿命。
详细说明	
建议的响应操作	装回电池。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0133

消息	电池 - 电池无法提供充足的电力。
详细说明	
建议的响应操作	检查电池触点、插头和电缆。可能需要更换电池。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0141

消息	硬盘驱动器 - 未检测到硬盘驱动器。
详细说明	
建议的响应操作	并非所有系统都需要硬盘驱动器，因此该消息通常是警告。台式机和服务器：如果系统包含硬盘，则关闭系统电源，然后检查其信号和电源连接。重新运行诊断程序。如果没有出现错误，则是电缆或连接器问题。
类别	存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0142

消息 硬盘驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，*arg3* 自检失败 *arg4*。

参数

- ***arg1*** = 驱动器位置
- ***arg2*** = 序列号
- ***arg3*** = DST Short、DST Long
- ***arg4*** = 错误原因

详细说明

建议的响应操作 如果 <Error Reason> 是“已终止”，则磁盘控制器终止了测试，因此建议重试测试。否则，应更换硬盘驱动器。{在工厂中，除 DST Short 和 DST Long 以外，此测试类型还可以是 DEFT。“已终止”情况不应在实际使用中出现，而只应出现在开发过程中，并且是由软件问题导致的}

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0143

消息	硬盘驱动器 *arg1* - SMART 读取命令失败。
参数	• ***arg1* =** 驱动器位置
详细说明	主要出现在非常旧的硬盘驱动器上
建议的响应操作	
类别	存储
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0144

消息	硬盘驱动器 *arg1* - 不支持自检。
参数	• ***arg1*** **=** 驱动器位置
详细说明	主要出现在非常旧的硬盘驱动器上
建议的响应操作	
类别	存储
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0145

消息	硬盘驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，自检未完成。
参数	• ***arg1*** **=** 驱动器位置 • ***arg2*** **=** 序列号

详细说明

建议的响应操作 台式机和服务器：关闭系统电源，并检查硬盘驱动器的信号和电源连接。重新运行诊断程序。如果没有出现错误，则是电缆或连接器问题。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0146

消息 硬盘驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，自检日志包含以前的错误。

参数

- ***arg1* =** 驱动器位置
- ***arg2* =** 序列号

详细说明 删除了以前的失败检查，现在已过时。

建议的响应操作

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0147

消息 光盘驱动器 *arg1* - 自检：*arg2*。

参数

- ***arg1*** = 第 N 个驱动器
- ***arg2*** = 错误原因

详细说明

建议的响应操作 这通常是用户错误，因为这些驱动器可以从系统断开连接。如果已断开连接，则将光盘驱动器重新连接到系统板。检查 BIOS 设置以确保该驱动器所连接的 SATA 端口已连接并且未被禁用。重新运行诊断程序。如果错误仍然存在，则光盘驱动器已损坏。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0148

消息 硬盘/光盘驱动器 *arg1* - 不正确的状态：*arg2 arg3*。

参数

- ***arg1*** = 第 N 个驱动器
- ***arg2*** = 十六进制数字
- ***arg3*** = 错误原因

详细说明

建议的响应操作

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0149

消息 光盘驱动器 - 未检测到驱动器。

详细说明

建议的响应操作

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0150

消息 硬盘驱动器 - 未检测到硬盘驱动器，或磁盘控制器不受支持。

详细说明

建议的响应操作 在台式机上，如果硬盘驱动器连接到芯片组磁盘控制器，但传统 ePSA 不支持 PERC/SCU/SAS 适配器，则应该能找到这些硬盘驱动器；因此，如果硬盘驱动器连接到这些控制器，则此消息只是警告。如果系统中的某个硬盘连接到系统板芯片组磁盘控制器，则关闭系统电源，然后检查其信号和电源连接。重新运行诊断程序。如果没有出现错误，则是电缆或连接器问题。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0151

消息 硬盘驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，不正确的状态 = *arg3* \n *arg4*。

参数

- ***arg1* =** 驱动器位置
- ***arg2* =** 序列号
- ***arg3* =** 80000000000000??
- ***arg4* =** 错误原因

详细说明

建议的响应操作 SMART 预测故障指示硬盘驱动器 SMART 失败，可能已接近其使用寿命。此类别中其他类型的 <Error Reason> 可能指示间歇性或固件问题，重新运行测试。台式机、服务器：检查硬盘驱动器电缆和连接。所有系统：如果错误仍然存在，则确保硬盘驱动器固件和 BIOS 是最新版本。<80000000000000??> 值是驱动程序返回的 EFI 错误代码。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0152

消息 光盘驱动器 *arg1* - 不正确的状态 = *arg2 arg3*。

参数

- ***arg1*** = 第 N 个驱动器
- ***arg2*** = 十六进制数字
- ***arg3*** = 错误原因

详细说明

建议的响应操作 检查驱动器电缆和连接。如果错误仍然存在，则确保驱动器固件和 BIOS 是最新版本。<80000000000000??> 值是驱动程序返回的 EFI 错误代码。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0154

消息 磁带驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，不正确的状态 = *arg3* \n *arg4*。

参数

- ***arg1*** **=** 驱动器位置
- ***arg2*** **=** 序列号
- ***arg3*** **=** 80000000000000??
- ***arg4*** **=** 错误原因

详细说明

建议的响应操作 检查磁带驱动器的安装、电缆和连接。如果错误仍然存在，则确保驱动器固件是最新版本。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0155

消息 硬盘驱动器 - 未安装。

详细说明

建议的响应操作 关闭系统电源，并检查硬盘驱动器的信号和电源连接。重新运行诊断程序。如果没有出现错误，则是电缆或连接器问题。此错误是针对笔记本电脑发出的，而笔记本电脑必须有硬盘，因此，未找到硬盘就表示有错误。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0212

消息	系统板 - CMOS，位置 = *arg1* h，预计 = *arg2* h，发现 = *arg3* h。
参数	• ***arg1* =** 十六进制数字 • ***arg2* =** 十六进制数字 • ***arg3* =** 十六进制数字
详细说明	
建议的响应操作	确保系统在最新的 BIOS 下运行，然后重新运行诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0213

消息 系统板 - 检测到 CMOS 电池故障。

详细说明

建议的响应操作 更换 CMOS 电池，然后重试诊断程序。如果错误仍然存在，请确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0221

消息 系统板 - 间隔计时器无法正常工作。

详细说明

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0232

消息 RTC - 未生成周期性的嘀嗒声。

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0233

消息 系统板 - RTC 秒数未更新。

详细说明

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0234

消息 系统板 - HPET *arg1*，不正确的时间段。预期 = *arg2*，发现 = *arg3*。

参数

- ***arg1*** = 1

- ***arg2*** = 十进制数字
- ***arg3*** = 十进制数字

详细说明

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0235

消息 PM 计时器 1 的时间段错误。预期 *arg1*，实际为 *arg2*。

参数

- ***arg1*** = 十进制数字
- ***arg2*** = 十进制数字

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0241

消息	BIOS - A20 Gate 未启用。
详细说明	
建议的响应操作	确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0242

消息 系统板 - 中断控制器，IRQ = *arg1*：未检测到 *arg2*。

参数

- ***arg1*** **=** 十进制数字
- ***arg2*** **=** IRQ 说明

详细说明

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0243

消息 USB 控制器错误。

详细说明

建议的响应操作 确保 USB 端口完好无损，不含故障设备并且 BIOS 是最新版本。采取纠正措施后，重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0244

消息 USB 设备故障，返回代码为 0x *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 十六进制数字

详细说明

建议的响应操作 确保 USB 设备正确插入，或尝试另一个 USB 端口或设备。采取纠正措施后，重新运行诊断程序。如果问题仍然存在，则确保 BIOS 是最新版本。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0245

消息 等待设备响应时超时。

详细说明

建议的响应操作 确保 USB 设备正确插入，或尝试另一个 USB 端口和/或查看是否仅涉及特定设备或端口。采取纠正措施后，重新运行诊断程序。如果问题仍然存在，则确保 BIOS 是最新版本。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0251

消息 事件日志 - 日志包含失败记录。

详细说明

建议的响应操作 这通常是一条警告消息，指示最近未检查事件日志。事件日志提供各种 BIOS 和诊断程序事件。

类别 系统运行状况

子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

DIAG0313

消息	触摸板 - 未检测到指点杆/触摸板。
详细说明	
建议的响应操作	确保设备固件和 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0314

消息 温度：*arg1* 读数（*arg2* 摄氏度）超过温度限制。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 度数

详细说明

建议的响应操作 检查事件日志以排查温度事件，包括故障风扇和故障传感器。检查系统中发生堵塞或阻塞的通风孔。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0315

消息 传感器：*arg1* 读数（*arg2* 摄氏度）低于预期值。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称

- ***arg2*** = 度数

详细说明

建议的响应操作 检查事件日志以排查温度事件，包括故障风扇和故障传感器。检查系统中发生堵塞或阻塞的通风孔。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0321

消息 LCD EDID - 无法访问 EDID EEPROM。

详细说明

建议的响应操作 这可能涉及 LCD 连接器和电缆。否则，刷新最新 BIOS，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0322

消息 LCD 面板 - 无法调节亮度。

详细说明

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0323

消息 无法检测反相器指示灯状态。

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0324

消息 LCD 面板 - 用户报告 LCD BIST 颜色未显示。

详细说明

建议的响应操作 可能是用户错误，确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0325

消息	LCD 面板 - 用户没有为 LCD BIST 提供输入。
详细说明	
建议的响应操作	可能是用户错误，确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0326

消息	LCD 面板 - 无法打开或关闭指示灯。
详细说明	

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0327

消息 LCD 面板 - 无法使用 BIOS 界面。

详细说明

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0328

消息	LCD 面板 - 无法检测环境光线传感器中的差异。
详细说明	
建议的响应操作	确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0331

消息	视频控制器 - 未检测到视频控制器。
详细说明	

建议的响应操作	确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0332

消息	视频内存 - 视频内存完整性测试偏差。
详细说明	
建议的响应操作	确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0333

消息	视频 - 用户没有为图形测试提供输入
详细说明	
建议的响应操作	没有响应诊断程序提示，发生超时。重试诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0334

消息	视频 - 用户报告未显示图案。
详细说明	

建议的响应操作 可能是用户错误。否则，确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0411

消息 电缆 - 未检测到 *arg1*。

参数

- ***arg1* =** 硬件名称

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0412

消息 电缆 - 未检测到 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = AUX LCD 名称

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0413

消息 电缆 - 未检测到 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = LCD 名称

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG0415

消息 电缆 - 检查以下电缆、跳线、连接或传感器：*arg1*。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明

建议的响应操作 连接所述的电缆、跳线、传感器或连接，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0511

消息	风扇 - *arg1* 风扇未能正确响应。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	
建议的响应操作	风扇可能有故障，检查风扇和通风孔是否受阻。确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0512

消息 风扇 - *arg1* 风扇的运行速度比预期快。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明

建议的响应操作 重试诊断程序；如果问题仍然存在，则风扇有故障。确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0620

消息 网络 *arg1 - arg2*

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 失败消息

详细说明 UEFI 驱动程序提供诊断协议，而该协议提供的测试失败。错误消息可能是“数据包环回测试失败”、“寄存器测试失败”或其他消息。由驱动程序而非 ePSA 提供。

建议的响应操作 网络（以太网）设备可能有故障。检查以太网连接器中是否有弯曲的插针。确保网络设备固件是最新版本。重试测试，如果仍然失败，则更换 NIC/NDC/LOM 网络设备。根据系统，可能位于主板、适配器或子卡上。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG0621

消息 网络 *arg1* - 驱动程序版本 *arg2* 已过时。*arg4* 需要版本 *arg3* 或更新版本。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 十六进制数字
- ***arg3*** **=** 十六进制数字
- ***arg4*** **=** EFI 驱动程序名称

详细说明 仅限测试的警告，因为 UEFI 网络驱动程序是旧版，具有已知的故障误报。

建议的响应操作 更新网络固件。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8001

消息 BIOS 不支持软件中断 *arg1* h，function(ah) *arg2* h。

参数

- ***arg1* =** 十六进制数字
- ***arg2* =** 十六进制数字

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8002

消息 BIOS 不支持 SMI 接口 function(ah) *arg1* h；传感器 *arg2* 超过热区域 *arg3*。高峰区域为 *arg4*。

参数

- ***arg1*** = 十六进制函数
- ***arg2*** = 名称
- ***arg3*** = 十进制数字
- ***arg4*** = 十进制数字

详细说明

建议的响应操作 不应发生

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8003

消息	风扇 - 无法设置制造模式。
详细说明	
建议的响应操作	不应发生
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8004

消息	风扇 - 无法确定风扇速度。
详细说明	
建议的响应操作	不应发生
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8005

消息	不支持 LCD BIST。或风扇 - 风扇速度失败。预期至少为 *arg1*，观察到 *arg2*。
参数	• ***arg1*** **=** RPM • ***arg2*** **=** RPM
详细说明	
建议的响应操作	如果 LCD BIST 错误：LCD BIST 可能未在所有系统上存在。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。如果风扇速度错误：确保风扇无污垢或受阻，然后排查连接松动。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8006

消息 风扇 - 无法将风扇设置为 *arg1* 速度。或没有芯片组事件计时器！

参数

- ***arg1* =** 高、低、原始

详细说明

建议的响应操作 不应发生

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8007

消息 日志包含风扇事件；计时器预期为 *arg1*，观察到 *arg2*。

参数

- ***arg1*** = 十进制数字
- ***arg2*** = 十进制数字

详细说明

建议的响应操作 对于“日志包含风扇事件”，由其他源将事件写入日志，ePSA 只是报告事件。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8008

消息 内存不足！fMalloc() 失败！:或: 无法为对象数据分配内存。:或: 无法 *arg1* 可测试内存。:或: 无法启动应用处理器 :或: 无法停止所有 AP。系统可能不稳定，应该重新引导。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明

建议的响应操作 软件错误，通常不应在实际使用中出现。

类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8009

消息	无法找到可释放内存！fFree() 失败，指针为 *arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 十六进制数字
详细说明	
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG800B

消息 检索供应商 ID 功能错误。

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG800C

消息 获取/设置反相器模式功能错误。供应商：*arg1* 修订：*arg2*。

参数

- ***arg1*** = 名称

- ***arg2*** = 十进制数字

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG800D

消息 设置指示灯关闭功能错误。供应商：*arg1* 修订：*arg2*。

参数

- ***arg1*** = 名称
- ***arg2*** = 十进制数字

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG800E

消息 设置指示灯打开功能错误。供应商：*arg1* 修订：*arg2*。

参数

- ***arg1*** = 名称
- ***arg2*** = 十进制数字

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG800F

消息	还原功能错误。供应商：*arg1* 修订：*arg2*。
参数	• ***arg1*** **=** 名称 • ***arg2*** **=** 十进制数字
详细说明	
建议的响应操作	
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8010

消息	未找到高精度事件计时器。
详细说明	
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。

类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8011

消息	设备返回无效的状态。
详细说明	
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8012

消息 为设备传递的参数无效。选择了未知测试 (*arg1*)。

参数

- ***arg1*** = 十进制数字

详细说明

建议的响应操作 软件错误，通常不应在实际使用中出现。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8013

消息 LCD *arg1* 不支持测试命令。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明

建议的响应操作

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8014

消息 ADDF 模块 (*arg1*) 设备 (*arg2*) 失败，错误代码为 *arg3*，编号为 *arg4*。未映射 EPSA 蜂鸣声代码。

参数

- ***arg1*** = 名称
- ***arg2*** = 名称
- ***arg3*** = 十六进制数字
- ***arg4*** = 十六进制数字

详细说明

建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8015

消息	无法停止所有 AP。系统可能不稳定，应该重新引导。
详细说明	
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8016

消息	电池 - 无法检索电池运行状况。
详细说明	
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8017

消息	电池 - BIOS 不支持电池运行状况。
详细说明	

建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8018

消息	严重：模块报告了多个测试结果！
详细说明	
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8019

消息	无法记录到 NVRAM。
详细说明	
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8020

消息	内存不足。*arg1* k 字节可用！
参数	• ***arg1*** **=** 十进制数字

详细说明

建议的响应操作 软件错误，通常不应在实际使用中出现。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8021

消息 SMBIOS DIMM 配置不匹配。

详细说明

建议的响应操作 软件错误，通常不应在实际使用中出现。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIAG8154

消息 磁带驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，找到 ULTRIUM *arg3* 介质，但驱动器要求 ULTRIUM *arg4* 以进行 *arg5*。

参数

- ***arg1*** = 驱动器位置
- ***arg2*** = 序列号
- ***arg3*** = 代系
- ***arg4*** = 代系
- ***arg5*** = 写入

详细说明 每一代 ULTRIUM 磁带驱动器通常支持上一代，但不支持新一代磁带介质。

建议的响应操作 安装正确的磁带介质。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8155

消息	磁带驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，读取的数据与写入的数据不匹配。
参数	• ***arg1*** **=** 驱动器位置 • ***arg2*** **=** 序列号
详细说明	写入磁带的数据与从磁带中读取的数据不同，不符合预期。
建议的响应操作	使用不同的磁带介质。
类别	存储
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8156

消息	磁带驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，没有介质，无法测试驱动器。
参数	• ***arg1*** **=** 驱动器位置 • ***arg2*** **=** 序列号

详细说明 测试需要写入磁带介质。

建议的响应操作 安装磁带介质或跳过测试。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8157

消息 *arg1* 驱动器 *arg2* - S/N *arg3*，驱动器不受支持。

参数

- ***arg1* =** 磁带/磁盘
- ***arg2* =** 驱动器位置
- ***arg3* =** 序列号

详细说明 如果是 <Tape>，则只有 Dell 磁带驱动器可测试和受支持。如果是 <Disk>，则磁盘驱动器可能不是 Dell 驱动器。

建议的响应操作 客户可能将非 Dell 磁带驱动器添加到其系统中。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8158

消息	*arg1* 驱动器 *arg2* - S/N *arg3*，不正确的状态 = *arg4* \n *arg5*。
参数	• ***arg1*** **=** 背板|扩展器|RD1000 • ***arg2*** **=** 驱动器位置 • ***arg3*** **=** 序列号 • ***arg4*** **=** 80000000000000?? • ***arg5*** **=** 错误原因
详细说明	设备执行命令失败，无法完成测试。
建议的响应操作	重试测试。如果仍然失败，并且 BIOS 是最新版本，则表示存在硬件问题。
类别	存储
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8160

消息 PERC 电池 *arg1* - 不正确的状态 = *arg2* \n *arg3*。

参数

- ***arg1*** = PERC 控制器位置
- ***arg2*** = 80000000000000??
- ***arg3*** = 错误原因

详细说明

建议的响应操作 如果 <Error Reason> 是“电池缺失或断开连接”，则检查连接到 PERC 控制器的电池电缆。如果 <Error Reason> 是“更换电池组”，则更换电池组。如果 <Error Reason> 是“剩余容量低”，则可能需要尽快更换电池组。

类别 存储

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8166

消息	操作系统 - 怀疑 MBR 损坏，使用防病毒应用程序验证 MBR。
详细说明	
建议的响应操作	运行病毒扫描。
类别	存储
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8170

消息	PCIe - 培训错误 PciTag - *arg1* VendorID - *arg2* DeviceID - *arg3* SVid - *arg4* SDid - *arg5* 总线 *arg6*：链路已降级，maxLinkWidth = x *arg7*，negotiatedLinkWidth = x *arg8*，插槽 *arg9*
参数	• ***arg1*** **=** 标签 • ***arg2*** **=** 十六进制数字 • ***arg3*** **=** 十六进制数字 • ***arg4*** **=** 十六进制数字

- ***arg5*** = 十六进制数字
- ***arg6*** = 十进制数字
- ***arg7*** = 十进制数字
- ***arg8*** = 十进制数字
- ***arg9*** = 插槽

详细说明 PCI 设备以低于预期的性能运行。如果该设备是物理 PCI 插槽，则“，插槽 <decimal>”将附加在消息后

建议的响应操作 重新安装所述 PCI-Express 适配器，然后重新测试。

类别 系统运行状况

子类别 DIAG = 诊断程序

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8171

消息 PCIe - 物理插槽 *arg1* 中的 PCI 设备 PciTag *arg2* 存在，但没有响应

参数

- ***arg1*** = 十进制数字
- ***arg2*** = 十六进制数字

详细说明 检测到 PCI 适配器存在，但没有响应 PCI 配置空间访问，该适配器可能有严重故障，或在 PCI 物理插槽连接器中插接不牢。

建议的响应操作 重新安装或更换所指示 PCI 插槽中的 PCI 适配器

类别 系统运行状况

子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DIAG8611

消息	用户报告没有听到扬声器提示音
详细说明	
建议的响应操作	如果未听到蜂鸣声，则验证内部扬声器是否连接正确。在某些系统中，内部扬声器是采购选项。对于给定系统，如果扬声器可选，则系统中可能不存在扬声器。如果未听到音频，则确保将插入外部耳机插孔的任何设备取下，然后重新运行测试。外部 HP 插孔可能从硬件级别将内部扬声器静音。
类别	系统运行状况
子类别	DIAG = 诊断程序
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

15

DIS 事件消息

DIS001

消息	自动查找功能未获得许可。
详细说明	自动查找将自动启动，但无法找到有效的许可证。在您获得并安装有效的许可证后，重新启动。
建议的响应操作	按照服务提供商的说明启用许可证。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS002

消息	已禁用自动查找功能。
详细说明	使用 Lifecycle Controller 或其他服务启用自动查找，然后重启。
建议的响应操作	如果您希望通过自动查找来定位配置服务器，则启用此功能。
类别	配置

子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

DIS003

消息	自动查找进程启动。
详细说明	自动查找进程将尝试在未来 24 小时内连接到配置服务器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS004

消息	自动查找发生 24 小时超时。停止自动查找进程。
详细说明	自动查找进程已超时并停止。自动查找进程自初始系统开机或重新初始化请求开始运行 24 小时。在此期间，自动查找客户端将每隔 90 秒尝试识别和联系配置服务器。
建议的响应操作	检查 Lifecycle Controller 日志中以前的消息，其中提供有关超时原因的更具体信息。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS005

消息	自动查找与配置服务器 *arg1* 成功通信。
参数	• ***arg1*** **=** 配置服务器名称
详细说明	消息已从自动查找成功发送到配置服务器，以请求证书。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS006

消息	自动查找操作成功。正在禁用自动查找功能。
详细说明	自动查找操作已成功建立连接并获得证书。已不再需要自动查找功能，并且已禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS007

消息 无法通知配置服务器 iDRAC IP 地址发生更改。

详细说明 无法连接到配置服务器以通知新 iDRAC IP。

建议的响应操作 检查配置服务器连接，然后重试。

类别 配置

子类别 DIS = 自动查找

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS008

消息 关于 iDRAC IP 地址从 *arg2* 更改为 *arg1* 的通知已发送至配置服务器。

参数

- ***arg1*** = 新 IP 地址

- ***arg2*** **=** 旧 IP 地址

详细说明	告知配置服务器 iDRAC IP 地址发生更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS009

消息	关于 iDRAC IP 地址更改为 *arg1* 的通知已发送至配置服务器。
参数	• ***arg1*** **=** 新 IP 地址
详细说明	iDRAC IP 地址已发送至配置服务器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS010

消息 自动查找 LCD 显示消息：*arg1*

参数

- ***arg1*** **=** 进度消息

详细说明 自动查找进程遇到问题。在 LCD 显示屏上将显示以下消息之一并记入 LC 日志：1) 未返回凭据。2) 已阻止，因为启用了管理员帐户，3) 已阻止，因为启用了 IPv6，4) NIC 上无 IP，5) 未找到配置服务器，6) 配置服务器无法访问/地址无效，7) SSL 连接失败，在 IP/端口处没有服务，8) SSL 连接被拒绝，9) SSL 连接失败（服务器验证），10) SSL 连接失败（客户端验证），11) SSL 连接失败（其他），12) SOAP 故障，13) 无法创建帐户，14) 已阻止，因为启用了 Active Directory，15) 没有服务标签，以及 16) 未知。

建议的响应操作 请参阅《Lifecycle Controller 远程服务用户指南》以了解有关 LCD 消息的附加信息。

类别 配置

子类别 DIS = 自动查找

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS011

消息	自动查找客户端正在使用客户签署的客户端证书。
详细说明	正在使用客户提供的客户端证书。自动查找客户端正在使用此证书与配置服务器进行 SSL 连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS012

消息	自动查找客户端正在使用工厂签署的客户端证书。
详细说明	正在使用工厂签署的客户端证书。自动查找客户端正在使用此证书与配置服务器进行 SSL 连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS013

消息	自动查找客户端正在使用默认的客户端证书。
详细说明	正在使用默认客户端证书。自动查找客户端正在使用此证书与配置服务器进行 SSL 连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS014

消息	自动查找客户端正在使用客户提供的 CA 证书来验证配置服务器。
详细说明	自动查找客户端正在使用客户提供的证书颁发机构证书来验证配置服务器以进行 SSL 连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS015

消息	自动查找客户端正在使用默认 CA 证书来验证配置服务器。
详细说明	自动查找客户端正在使用默认的证书颁发机构证书来验证配置服务器以进行 SSL 连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

DIS016

消息	从配置服务器收到对 iDRAC IP 地址更改通知的响应。
详细说明	配置服务器对 iDRAC IP 地址更改作出响应。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS100

消息	AutoConfig 操作成功。
详细说明	iDRAC 使用 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的 AutoConfig 导入文件成功完成了 AutoConfig 操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS101

消息	AutoConfig 操作开始执行。
详细说明	iDRAC 使用 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的 AutoConfig 导入文件启动 AutoConfig 操作。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS102

消息	无法启动 AutoConfig 导入操作，因为 AutoConfig 导入文件不可用。
详细说明	无法启动 AutoConfig 配置导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的共享名称或位置中不存在 AutoConfig .xml 文件。
建议的响应操作	更新 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中的共享名称或位置，确保 AutoConfig 导入文件可用，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS103

消息 AutoConfig 操作无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了错误的凭据。

详细说明 无法使用 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的凭据访问网络共享文件夹。

建议的响应操作 验证在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中是否正确地输入了以下内容，然后重试此操作：1) 网络共享名称。2) 网络共享文件夹的 IP 地址。3) 用户名和密码（-u <username> 和 -p <password>）。

类别 配置

子类别 DIS = 自动查找

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS104

消息	AutoConfig 操作无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的文件名。
详细说明	AutoConfig 操作无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的文件名。
建议的响应操作	在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中使用 (-f <filename>) 指定有效的文件名。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS105

消息	AutoConfig 操作无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的共享类型值。
详细说明	无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了不支持或无效的共享类型。

建议的响应操作	使用 -s <0 或 1> 在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中输入有效的共享类型，其中 0 = NFS，1 = CIFS。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS106

消息	无法启动 AutoConfig 文件导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的关机类型。
详细说明	无法成功完成 AutoConfig 导入文件操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的关机类型 (-d) 不正确。
建议的响应操作	使用 -d <0 或 1> 在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中输入有效的关机类型，其中 0 = 正常关机，1 = 强制关机。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS107

消息	无法启动 AutoConfig 文件导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的 AutoConfig 等待时间值。
详细说明	无法启动 AutoConfig 文件导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的 AutoConfig 等待时间值。
建议的响应操作	在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中输入多于 300 秒且少于 3600 秒的等待时间 (-t) 值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS108

消息	无法启动 AutoConfig 导入操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法成功配置服务器，因为未安装或未启用 Lifecycle Controller。
建议的响应操作	验证在配置的服务器上已安装并启用了 Lifecycle Controller 固件，然后通过按住系统 ID 按钮 15 秒来重启 iDRAC。有关 Lifecycle Controller 的更多信息，请参阅位于 dell.com/support/manuals 的《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS109

消息	无法启动 AutoConfig 文件导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的“结束主机电源状态”值。
详细说明	无法配置服务器，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的“结束主机电源状态”值不正确。

建议的响应操作	在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中输入 end-host-power-state（-e <0 或 1>），其中 0 = 关闭电源，1 = 打开电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

DIS110

消息	AutoConfig 操作已完成。
详细说明	AutoConfig 操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	DIS = 自动查找
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

16

DKM 事件消息

DKM1000

消息	检测到网络问题。无法联系密钥管理服务器。
详细说明	无
建议的响应操作	检查网络连接。检查网络、服务器和客户端配置。
类别	系统运行状况
子类别	DKM = Dell 密钥管理器
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DKM1001

消息	密钥管理服务运行正常。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	DKM = Dell 密钥管理器
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DKM1002

消息	检测到密钥管理服务器证书问题。
详细说明	无
建议的响应操作	检查服务器配置和证书
类别	系统运行状况
子类别	DKM = Dell 密钥管理器
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DKM1004

消息	密钥管理服务器收到错误的请求。
详细说明	无
建议的响应操作	检查网络连接。检查网络、服务器和客户端配置。
类别	系统运行状况
子类别	DKM = Dell 密钥管理器
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

DKM1006

消息	检测到密钥管理服务器错误。
详细说明	无
建议的响应操作	检查服务器错误日志以了解附加信息。
类别	系统运行状况
子类别	DKM = Dell 密钥管理器
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	密钥管理服务器错误。检查配置。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

17

ENC 事件消息

ENC1

消息	已插入 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜管理模块名称
详细说明	存在故障的机柜管理模块 (EMM) 被插入机柜。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2296
OMSA 陷阱 ID	95100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC10

消息	*arg1* 资产名称已更改。

参数

- ***arg1*** **=** 机柜名称

详细说明 您更改了机柜资产名称。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2152

OMSA 陷阱 ID 85100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC100

消息 *arg1* 正向控制器发送不一致的响应。

参数

- ***arg1*** **=** 机柜名称

详细说明 由于固件问题或不正确的布线配置，存储控制器未从机柜接收到一致响应。如果电缆长度超过指定的最大长度，则信号可能会降低。

建议的响应操作 关闭连接到系统的所有机柜，检查电缆配置是否正确，然后重新引导系统。如果问题仍然存在，请将机柜固件更新为最新的受支持版本。从服务提供商处下载最新受支持的固件版本。有关电缆配置的更多信息，请参阅存储机柜文档。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2300
OMSA 陷阱 ID	85400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ENC11

消息	*arg1* 服务标签已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称
详细说明	某个机柜服务标签已更改。在大多数情况下，只应由服务提供商更改此服务标签。
建议的响应操作	确保该服务标签的更改已获授权。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2153
OMSA 陷阱 ID	85100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC12

消息 *arg1* 上的通信已恢复。

参数

- ***arg1*** = 机柜名称

详细说明 与某个机柜之间的通信已恢复。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2162

OMSA 陷阱 ID 85100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC13

消息 在 *arg1* 上检测到不支持的配置。*arg2 arg3*

参数

- ***arg1*** **=** 机柜名称
- ***arg2*** **=** EMM0 1
- ***arg3*** **=** EMM1 2

详细说明 检测到不支持的配置。机柜管理模块 (EMM) 的 SCSI 速率不同。

建议的响应操作 使用具有匹配 SCSI 速率的 EMM 更换其中一个 EMM。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4338

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2173

OMSA 陷阱 ID 85300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC14

消息 *arg1* 上连接的机柜数量超过了该控制器支持的最大限制。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 有太多机柜连接到该控制器端口。超出机柜限制时，控制器会与连接到该端口的所有机柜失去联系。这是不受支持的配置。

建议的响应操作 卸下多余机柜。有关可以连接的最大机柜数目，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4337

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2191

OMSA 陷阱 ID 85400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC15

消息 已在 *arg1* 上启动机柜闪烁操作。

参数

- ***arg1* =** 机柜名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2259

OMSA 陷阱 ID 85100

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC16

消息	*arg1* 上的机柜闪烁已停止。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2260
OMSA 陷阱 ID	85100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC17

消息	在 *arg1* 上查找到机柜管理模块 (EMM)。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2291
OMSA 陷阱 ID	85100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC18

消息	与 *arg1* 之间的通信中断。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称

详细说明 控制器与机柜管理模块 (EMM) 之间的通信已中断。电缆松动或出现故障。

建议的响应操作 确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。重新引导系统。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4337

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2292

OMSA 陷阱 ID 85400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC19

消息 *arg1* 发生故障。

参数

- ***arg1* =** 机柜管理模块名称

详细说明 某个机柜管理模块 (EMM) 出现故障。该故障可能是由于 EMM 断电导致的。EMM 自检也可能发现故障。也可能存在固件问题或多位错误。

建议的响应操作 重置机柜管理模块 (EMM)。有关更换 EMM 的信息，请参阅存储硬件说明文件。更换 EMM。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4337

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2293
OMSA 陷阱 ID	85400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC2

消息	*arg1* 已卸下。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜管理模块名称
详细说明	某个机柜管理模块 (EMM) 已被卸下。
建议的响应操作	重新插入机柜管理模块 (EMM)。有关装回 EMM 的信息，请参阅存储硬件说明文件。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4337
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2297
OMSA 陷阱 ID	95400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC21

消息	*arg1* 已卸下。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜元素名称
详细说明	某个设备已被卸下，并且系统不再处于最佳工作状态。
建议的响应操作	装回设备。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4337
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2295
OMSA 陷阱 ID	85400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC22

消息	*arg1* 中有坏的传感器 *arg2*。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称 • ***arg2*** **=** args

详细说明	机柜中有坏的传感器。机柜传感器用于监测风扇速度、温度探测器等等。
建议的响应操作	有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4338
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2298
OMSA 陷阱 ID	85300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

ENC23

消息	*arg1* - PHY *arg2* 有问题。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称 • ***arg2*** **=** PHY 数据
详细说明	消息中标识的机柜中的物理连接或 PHY 有问题。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4337
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2299

OMSA 陷阱 ID	85400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC24

消息	与 *arg1* 之间的通信时断时续。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称
详细说明	控制器无法持久稳定地收到机柜的响应。可能存在固件问题或无效的电缆配置。如果电缆过长，会导致信号衰减。
建议的响应操作	关闭连接到系统的所有机柜并重新引导。如果问题依然存在，请将固件升级到支持的最新版本。验证电缆配置是否有效。请参阅存储硬件说明文件以了解有效的电缆配置。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4337
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2268
OMSA 陷阱 ID	10400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC25

消息 *arg1* 包含硬件错误。

参数

- ***arg1*** = 机柜名称

详细说明 机柜或机柜组件处于“失败”或“降级”状态。

建议的响应操作 验证机柜及其组件的运行状况。有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。联系技术支持。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4337

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2301

OMSA 陷阱 ID 85400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC26

消息 *arg1* 没有响应。

参数

- ***arg1*** = 机柜名称

详细说明 机柜或机柜组件处于“失败”或“降级”状态。它没有响应存储管理命令，或者在控制器与机柜之间存在连接问题。

建议的响应操作 验证机柜及其组件的运行状况。有关更多信息，请参阅硬件说明文件。联系技术支持。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4337

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2302

OMSA 陷阱 ID 85400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC27

消息 在 *arg1* 中不支持混合使用 SAS 和 SATA 物理磁盘。

参数

- ***arg1* =** 机柜名称

详细说明 该机柜不能同时支持 SAS 和 SATA 物理磁盘。可能会禁用物理磁盘。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2303
OMSA 陷阱 ID	85100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC28

消息	在 *arg1* 中检测到机柜管理模块 (EMM) 固件版本不匹配。*arg2 arg3*。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称 • ***arg2*** **=** EMM 0 版本 • ***arg3*** **=** EMM 1 版本
详细说明	EMM 模块的固件版本不同。两个模块必须具有相同的固件版本。当您尝试插入的 EMM 模块固件版本与现有模块固件版本不同时，会导致出现此消息。
建议的响应操作	将两个 EMM 模块升级到相同的固件版本。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4338
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2311
OMSA 陷阱 ID	85300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC29

消息 *arg1* 温度已恢复正常。

参数

- ***arg1*** **=** 机柜名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2353

OMSA 陷阱 ID 105100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC3

消息 *arg1* 已关闭。

参数

- ***arg1* =** 机柜名称

详细说明 物理磁盘机柜的温度高于或低于允许的最高或最低温度范围。

建议的响应操作 检查可能导致过热或过冷的因素。例如，验证机柜风扇是否正常工作。还应该检查恒温器设置，并检查机柜是否位于热源附近。请确保机柜具有充足的通风，并且室温不能过高或过低。请参阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4337

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2112

OMSA 陷阱 ID 85400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC30

消息 *arg1* 固件下载正在进行。

参数

- ***arg1* =** 机柜名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2354
OMSA 陷阱 ID	85100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC31

消息	*arg1* 上的固件下载失败。
参数	• ***arg1* =** 机柜名称
详细说明	系统无法将固件下载到机柜。控制器可能失去了与机柜之间的通信。数据传输可能存在问题，或者下载介质可能已损坏。
建议的响应操作	尝试再次下载机柜固件。如果问题仍然存在，请验证控制器能否与机柜通信。确保机柜已打开电源。有关检查电缆的信息，请参阅存储硬件说明文件。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4338
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2355
OMSA 陷阱 ID	85300

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC32

消息	*arg1* 的存储机柜处理器 (SEP) 已重新引导。
参数	• ***arg1* =** 机柜名称
详细说明	作为固件下载操作的一部分，SEP 已重新引导，并且在该操作完成之前不可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2368
OMSA 陷阱 ID	85100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC33

消息	*arg1* 上的冗余正常。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称
详细说明	先前丢失冗余的机柜已恢复数据冗余。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2124
OMSA 陷阱 ID	130400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC4

消息	*arg1* 固件不匹配。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称

详细说明 EMM 模块的固件版本不同。两个模块必须具有相同的固件版本。导致此警报的原因可能是您尝试插入的 EMM 模块固件版本与现有模块固件版本不同。

建议的响应操作 将相同版本的固件下载到两个 EMM 模块。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4338

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2120

OMSA 陷阱 ID 85300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC40

消息 在 *arg1* 上检测到一个新机柜。

参数

- ***arg1* =** 控制器名称

详细说明 控制器检测到一个新机柜。这可能是因为热插入了一个机柜，或者某个机柜的电源状态发生改变。此外，如果机柜的菊花链顺序发生改变，也会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2190
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

ENC5

消息	*arg1* 上的冗余已降级
参数	• ***arg1* =** 机柜名称
详细说明	一个或多个机柜组件发生故障。例如，某个风扇或电源设备可能发生故障。虽然机柜目前仍在运行，但更多组件发生故障会导致机柜停止运行。
建议的响应操作	确定并更换发生故障的组件。要确定发生故障的组件，请在树形视图中选择该机柜，然后单击“运行状况”子选项卡。在机柜“运行状况”子选项卡上，发生故障的组件将以红色 X 进行标识。或者，可以选择“存储”对象并单击“运行状况”子选项卡。该子选项卡上显示的控制器状态表示控制器是否包含故障或降级组件。有关更换机柜组件的信息以及其他诊断信息，请参阅机柜说明文件。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4338
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2122
OMSA 陷阱 ID	130500
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC6

消息 *arg1* 上的通信超时。

参数

- ***arg1*** = 机柜名称

详细说明 控制器无法与机柜通信。有数种原因会导致通信中断。例如，某根电缆可能已损坏或松动。I/O 量异常也会导致与机柜之间的通信中断。此外，导致通信中断的原因还包括：软件、硬件或固件问题、电源设备损坏或发生故障，以及机柜关闭。

建议的响应操作 检查电缆问题。有关检查电缆的更多信息，请参阅“正确连接电缆”部分。还应检查机柜是否包含已降级或发生故障的组件。要执行这项检查，请选择树形视图中的机柜对象，然后单击“运行状况”子选项卡。该子选项卡显示机柜组件的状态。验证控制器是否安装了受支持的驱动程序和固件版本，以及每个机柜管理模块 (EMM) 是否运行相同版本的受支持固件。

类别 存储

子类别 ENC = 存储机柜

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4338

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2137

OMSA 陷阱 ID 85300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC7

消息	已启用 *arg1* 警报。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称
详细说明	您已启用机柜警报。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2138
OMSA 陷阱 ID	85100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

ENC8

消息	已禁用 *arg1* 警报。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称

详细说明	您已禁用机柜警报。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2139
OMSA 陷阱 ID	85100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				□

ENC9

消息	*arg1* 资产标签已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 机柜名称
详细说明	您更改了机柜资产标签。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	ENC = 存储机柜
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2151
OMSA 陷阱 ID	85100

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

18

FAN 事件消息

FAN0000

消息 风扇 *arg1* RPM 低于下限警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。

建议的响应操作 在下一次计划维护时段中卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2154

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

FAN0001

消息 风扇 *arg1* RPM 低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。

建议的响应操作 卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2153

LCD 消息 Fan <number> RPM is outside of range. Check fan.（风扇 <number> RPM 超出范围。请检查风扇。）

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

FAN0002

消息 风扇 *arg1* RPM 高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。

建议的响应操作 在下一次计划维护时段中卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	2154
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

FAN0003

消息	风扇 *arg1* RPM 高于上限严重阈值。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。
建议的响应操作	卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2153
LCD 消息	Fan <number> RPM is outside of range. Check fan.（风扇 <number> RPM 超出范围。请检查风扇。）
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

FAN0004

消息 风扇 *arg1* RPM 超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。

建议的响应操作 卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2153

LCD 消息 Fan <number> RPM is outside of range. Check fan.（风扇 <number> RPM 超出范围。请检查风扇。）

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

FAN0005

消息	风扇 *arg1* RPM 未超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2155
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

FAN0006

消息	风扇 *arg1* 已卸下。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	可能需要风扇以实现最佳性能。
建议的响应操作	如果是意外导致，则安装风扇。
类别	系统运行状况

子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2153
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

FAN0007

消息	风扇 *arg1* 已插入。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2155
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

FAN0008

消息 风扇 *arg1* 存在。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2155

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

FAN0009

消息	风扇 *arg1* 不存在。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	可能需要风扇以实现最佳性能。
建议的响应操作	如果是意外导致，则安装风扇。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2153
LCD 消息	风扇 <number> 不存在。检查风扇。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

FAN0010

消息	风扇 *arg1* 已禁用。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	可能需要风扇以实现最佳性能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2154
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

FAN0011

消息	风扇 *arg1* 已启用。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2155
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

FAN0012

消息	*arg1* RPM 低于下限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 风扇名称
详细说明	此设备未处于最佳运行状态，此设备的安装可能不正确。
建议的响应操作	在下一次计划维护中卸下并重新安装该设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2154
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	操作系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

FAN0013

消息	*arg1* RPM 低于下限严重阈值。
参数	• ***arg1* =** 风扇名称
详细说明	散热设备未处于最佳运行状态。散热设备的安装可能不正确。
建议的响应操作	卸下并重新安装散热设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2153
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

FAN0014

消息	*arg1* RPM 高于上限警告阈值。
参数	• ***arg1* =** 风扇名称
详细说明	散热设备未处于最佳运行状态。散热设备的安装可能不正确。
建议的响应操作	卸下并重新安装散热设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2154
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

FAN0015

消息	*arg1* RPM 高于上限严重阈值。
参数	• ***arg1* =** 风扇名称
详细说明	散热设备未处于最佳运行状态。散热设备的安装可能不正确。
建议的响应操作	卸下并重新安装散热设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2153
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

FAN0016

消息	*arg1* RPM 超出正常运行范围。
参数	• ***arg1* =** 风扇名称
详细说明	散热设备未处于最佳运行状态。散热设备的安装可能不正确。
建议的响应操作	卸下并重新安装散热设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2153
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

FAN0017

消息	*arg1* RPM 在正常运行范围内。
参数	• ***arg1* =** 风扇名称
详细说明	消息中标识的风扇的 RPM 工作正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2155
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

FAN0018

消息	风扇 *arg1* 不支持增强的散热模式。
参数	• ***arg1* =** 风扇编号

详细说明	消息中标识的风扇的类型不支持增强的散热模式。
建议的响应操作	使用其他支持增强的散热模式的风扇更换消息中标识的风扇。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN0019

消息	风扇 *arg1* 的运行模式与风扇类型之间的不兼容已纠正。
参数	• ***arg1*** **=** 风扇编号
详细说明	消息中标识的风扇的运行模式与风扇类型之间的不兼容已纠正。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN0020

消息 *arg1* 无法正常工作。

参数

- ***arg1* =** 风扇名称

详细说明 消息中标识的风扇出现故障或安装不正确。

建议的响应操作 卸下然后重新安装风扇，或者更换风扇，并打开 OMSA Web 界面，以验证消息中指定的风扇是否正确显示。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5300

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN0021

消息 *arg1* 脱机。

参数

- ***arg1* =** 风扇名称

详细说明 已卸下消息中标识的风扇。但是，为了获得最佳系统性能，可能需要风扇。

建议的响应操作 重新安装风扇，并打开 OMSA Web 界面，以验证消息中指定的风扇是否正确显示。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5303

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN0022

消息 *arg1* 传感器出现故障，传感器最后记录的值为 *arg2* RPM。

参数

- ***arg1* =** 传感器名称
- ***arg2* =** 风扇转速

详细说明 消息中标识的传感器出现故障。为了获得最佳系统性能，可能需要该传感器。

建议的响应操作 查看嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果风扇传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5100
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN0023

消息	无法读取 *arg1* 传感器值。
参数	• ***arg1* =** 传感器名称
详细说明	消息中标识的风扇传感器出现故障，或者风扇出现故障。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 卸下原有风扇，安装新风扇，然后系统关机后再开机，以检查风扇是否可以正常工作，2) 如果风扇传感器出现故障，则更换系统板。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5101
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN0024

消息 *arg1* 传感器已恢复至正常状态，其值为 *arg2* RPM。

参数

- ***arg1* =** 传感器名称
- ***arg2* =** 风扇转速

详细说明 消息中标识的传感器已恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5102

OMSA 陷阱 ID 5102

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN0025

消息 *arg1* 传感器状态已更改为警告状态，其值为 *arg2* RPM。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 风扇转速

详细说明 消息中标识的风扇无法正常工作。该风扇可能安装不正确或出现故障。

建议的响应操作 卸下然后重新安装风扇，或者更换风扇。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5103

OMSA 陷阱 ID 5103

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN0026

消息 *arg1* 传感器检测到错误，其值为 *arg2* RPM。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 风扇转速

详细说明 消息中标识的风扇传感器指示相关风扇已超出临界 RPM 阈值。

建议的响应操作 卸下然后重新安装风扇，或者使用新风扇更换风扇。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5104
OMSA 陷阱 ID	5104
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN0027

消息	*arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* RPM。
参数	• ***arg1* =** 传感器名称 • ***arg2* =** 风扇转速
详细说明	消息中标识的传感器出现故障。为了获得最佳系统性能，可能需要该传感器。
建议的响应操作	查看嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果风扇传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5105
OMSA 陷阱 ID	5105
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN1000

消息 *arg1* 已卸下。

参数

- ***arg1* =** 风扇传感器名称

详细说明 机柜检测到某个风扇已卸下，并且机柜不再处于最佳状态下工作。

建议的响应操作 将风扇重新插入机柜。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4201

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

FAN1001

消息	*arg1* 已插入。
参数	• ***arg1*** **=** 风扇传感器名称
详细说明	机柜检测到插入了风扇。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4203
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

FAN1002

消息	*arg1* 发生故障。
参数	• ***arg1*** **=** 风扇传感器名称
详细说明	机柜检测到某个风扇发生故障，并且机柜不再处于最佳状态下工作。
建议的响应操作	联系技术支持。
类别	存储

子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4201
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

FAN8500

消息	启用了增强的散热模式
详细说明	启用增强的散热模式将通过增加能耗成本提高允许的最大鼓风机速度，从而提高刀片服务器的通风能力。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN8501

消息	禁用了增强的散热模式
详细说明	禁用增强的散热模式可以通过降低鼓风机的最大速度来减少能耗，同时仍然可为刀片服务器提供足够的通风量。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN8502

消息	无法检测到鼓风机 *arg1*，它可能未处于最佳运行状态。

参数

- ***arg1*** **=** 鼓风机名称

详细说明 当前的 CMC 固件未检测到消息中标识的鼓风机。

建议的响应操作 确保 CMC 在使用最新固件，然后重试操作。

类别 审核

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 LC 日志；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN8503

消息 因为两个以上内部风扇停止正常工作，机箱已关闭。

详细说明 因为两个以上内部风扇停止正常工作，机箱已关闭。有问题的风扇在 CMC 硬件（系统事件日志）和机箱日志中标识。

建议的响应操作 确保机箱内部风扇正常工作。在命令行界面 (CLI) 下，输入以下命令以识别无法正常工作的风扇：racadm getsel。使用 CMC Web GUI，选择机箱，单击日志选项卡，并选择硬件日志。请重新插入或更换无法正常工作的风扇。

类别 审核

子类别 FAN = 风扇事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN900

消息	已成功启用“增强的散热模式”。
详细说明	已成功启用“增强的散热模式”。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN901

消息	已成功禁用“增强的散热模式”。
详细说明	已成功禁用“增强的散热模式”。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN902

消息	无法启用“增强的散热模式”，因为没有足够的电源。
详细说明	无法设置“增强的散热模式”，因为没有所需电源。
建议的响应操作	添加具有更高功率能力的 PSU，或者卸下 I/O 模块或服务器等机箱组件，直到电源要求降至足以启用“增强的散热模式”，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN903

消息	无法启用“增强的散热模式”，因为机箱中插入了不支持的风扇。
详细说明	无法启用“增强的散热模式”，因为机箱中存在不支持的风扇。
建议的响应操作	插入受机箱支持的风扇，然后重试此操作。有关机箱支持的风扇列表，请参阅《Chassis Management Controller 用户指南》。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN904

消息	无法启用“增强的散热模式”，因为已启用“最大节能模式”。
详细说明	无法启用“增强的散热模式”，因为已启用“最大节能模式”。
建议的响应操作	禁用“最大节能模式”，然后重试此操作。要使用 CMC Web 界面禁用该模式，请单击 Chassis Overview（机箱概览）> Power（电源）> Configuration（配置）。要使用 RACADM 公用程序禁用该模式，请运行命令 racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN905

消息	正在应用风扇配置设置。这可能需要几秒钟。
详细说明	正在应用风扇配置设置。这可能需要几秒钟。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN906

消息	更改不是针对当前设置进行。
详细说明	更改不是针对当前设置进行。
建议的响应操作	确保更改针对设置进行，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN907

消息	已启用“增强的散热模式”功能。
详细说明	已启用“增强的散热模式”功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN908

消息	已禁用“增强的散热模式”功能。
详细说明	已禁用“增强的散热模式”功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FAN911

消息	尝试启用“增强的散热模式”失败。
详细说明	尝试启用“增强的散热模式”(ECM) 失败，因为已启用 ECM，或机箱中不存在 Gen3 风扇。
建议的响应操作	检查是否已启用“增强的散热模式”(ECM)。确保机箱中存在 Gen3 风扇，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	FAN = 风扇事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

19

FC 事件消息

FC001

消息	该命令已成功。
详细说明	该命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC002

消息	无法分配内存。
详细说明	无法分配执行操作所需的内存。
建议的响应操作	执行关闭交流电源后重启，然后重试 Lifecycle Controller 和 iDRAC 固件更新。
类别	配置

子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC003

消息	缺少所需的参数。
详细说明	提供给方法的参数数目无效。
建议的响应操作	输入必需的输入参数，然后重试。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》或 FC HBA 配置文件规范。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC004

消息 *arg1* 的参数值无效

参数

- ***arg1*** = 参数值

详细说明 指定参数的值无效。

建议的响应操作 确保为方法提供的输入参数值符合在 FC HBA 配置文件规范中定义的参数数据类型和可行值。

类别 配置

子类别 FC = 光纤信道

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC005

消息	AttributeName 数组元素的数目不符合 AttributeValue 数组元素计数。
详细说明	AttributeName 和 AttributeValue 数组元素的数目不相等。
建议的响应操作	为 AttributeName 和 AttributeValue 参数提供相等数目的数组元素。有关输入参数的更多信息，请参阅 FC HBA 配置文件规范。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC006

消息	已创建配置作业，在现有作业完成或取消之前，无法对指定目标设置属性。
详细说明	已存在指定目标的配置作业。在现有作业完成或取消之前，不允许执行其他配置操作。
建议的响应操作	等待目标组件的现有配置作业完成或取消现有作业，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC007

消息	已存在配置作业。在现有作业完成或取消之前，无法在指定目标上创建另一个配置作业。
详细说明	在指定目标上已创建配置作业。在现有作业成功或取消之前，不允许执行其他命令。
建议的响应操作	等待现有作业完成或取消现有作业，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC008

消息	没有可供创建配置作业的挂起数据。
详细说明	在先前的配置与当前配置之间不存在更改。要创建配置作业，至少要更改一个属性。
建议的响应操作	更改一个或多个属性的配置，然后重新尝试创建配置作业。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC009

消息	Lifecycle Controller 正在使用中。
详细说明	由于另一个应用程序或操作正在使用内部存储，Lifecycle Controller 无法获取内部存储的访问权限。
建议的响应操作	等待 Lifecycle Controller 完成当前操作。确保系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller Unified Server Configurator。2) 没有等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选件 ROM，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC010

消息	无法创建配置作业，因为 Lifecycle Controller 没有启用。
详细说明	对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 系统：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。
建议的响应操作	对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 系统：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC011

消息	已创建配置作业，无法删除挂起数据
详细说明	在指定目标上已创建配置作业。在现有作业完成之前，不允许执行其他命令。
建议的响应操作	取消配置作业或等待作业完成。请参阅说明文件以了解如何取消作业。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC012

消息	没有待删除的挂起数据。
详细说明	在先前的配置与当前配置之间不存在组件属性数据更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 FC = 光纤信道

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC013

消息 AttributeName *arg1* 无效。

参数

- ***arg1* =** 参数名称

详细说明 提供了错误的 AttributeName 参数名称。

建议的响应操作 输入适用于系统中的组件的正确 AttributeName。通过组件的属性枚举结果来确定正确的 AttributeName，或者参阅 FC HBA 配置文件规范。

类别 配置

子类别 FC = 光纤信道

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC014

消息 AttributeValue 参数内容对于相应的 AttributeName *arg1* 无效。

参数

- ***arg1* =** 参数名称

详细说明 由于以下原因之一，AttributeValue 参数无效：1) 新 AttributeValue 的长度不在最小长度和最大长度范围内，或者不符合规定的正则表达式。2) 新 AttributeValue 的值不在下限和上限范围内。3) 该值不是可行的值。

建议的响应操作 有关有效的属性值，请参阅 FC HBA 配置文件规范。

类别 配置

子类别 FC = 光纤信道

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC015

消息	无法更改只读属性 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 参数名称
详细说明	设置属性操作失败，因为该属性为只读。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC016

消息	无法更改已禁用属性 *arg1* 的属性值。
参数	• ***arg1*** **=** 参数名称
详细说明	设置属性操作失败，因为该属性已禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC017

消息	由于 iDRAC 中发生内部错误，无法执行该操作。
详细说明	在 iDRAC 中发生内部错误，操作无法继续。需要重设 iDRAC 以从错误中恢复。
建议的响应操作	断开系统的交流电源，重新连接电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FC102

消息 FC *arg1* 端口 *arg2* 链路不能正常工作，因为 FC 电缆未连接或 FC 设备未工作。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器 ID
- ***arg2*** **=** 端口 ID

详细说明 消息中标识的 FC 控制器端口链路不能正常工作，因为 FC 电缆未连接或 FC 设备未工作。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 确保 FC 端口已启用。2) 如果物理端口具有 LED，则确保活动/速度 LED 亮起。3) 检查 FC 电缆和 FC 电缆连接以确认安装正确。4) 检查连接的 FC 交换机是否工作。

类别 系统运行状况

子类别 FC = 光纤信道

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2538

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

FC103

消息	FC *arg1* 端口 *arg2* 网络连接已成功启动。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器 ID • ***arg2*** **=** 端口 ID
详细说明	消息中标识的 FC 控制器端口链路的网络连接已成功启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	FC = 光纤信道
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2539
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

20

FLDC 事件消息

FLDC1001

消息	路径 = *arg1* 的日志镜像可用。
参数	• ***arg1 =*** 全局名称
详细说明	日志中用于消息中标识的设备的条目通过 WWN（全局名称）可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2700
OMSA 陷阱 ID	160100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

FLDC1002

消息	正在替换以下日志镜像：文件路径名称 = *arg1*。
参数	• ***arg1 =*** 文件路径

详细说明	正在更换位于报告文件路径的日志镜像。此事件用于通知日志镜像更换现已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2701
OMSA 陷阱 ID	160100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1003

消息	已为 WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的虚拟磁盘启动高速缓存刷新。
参数	• ***arg1* =** 全局名称 • ***arg2* =** 设备路径名称
详细说明	已为消息中标识的虚拟磁盘启动高速缓存刷新操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2875
OMSA 陷阱 ID	90100

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1004

消息	已为 WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的虚拟磁盘完成高速缓存刷新。
参数	• ***arg1* =** 全局名称 • ***arg2* =** 设备路径名称
详细说明	已为消息中标识的虚拟磁盘完成高速缓存刷新操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2876
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1006

消息	WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1* 已注册。
参数	• ***arg1 =*** 物理磁盘名称 • ***arg2 =*** 全局名称 • ***arg3 =*** 设备路径名称
详细说明	已通过 Fluid Cache 注册消息中标识的高速缓存设备。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2903
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1007

消息	WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1* 已卸下。
参数	• ***arg1 =*** 物理磁盘名称

- ***arg2*** = 全局名称
- ***arg3*** = 设备路径名称

详细说明 已从 Fluid Cache 配置中移除消息中标识的高速缓存设备。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 FLDC = 未知

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2904

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1008

消息 正在卸下 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘名称
- ***arg2*** = 全局名称
- ***arg3*** = 设备路径名称

详细说明 正从 Fluid Cache 配置中移除消息中标识的高速缓存设备。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 FLDC = 未知

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2905
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1009

消息	正在移除 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的 *arg1* 的高速缓存。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称 • ***arg2*** **=** 全局名称 • ***arg3*** **=** 设备路径名称
详细说明	正为消息中标识的虚拟磁盘移除高速缓存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2906
OMSA 陷阱 ID	120100;150100;160100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1010

消息 已启用 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的 *arg1* 的高速缓存。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
- ***arg2* =** 全局名称
- ***arg3* =** 设备路径名称

详细说明 已在消息中标识的虚拟磁盘上启用高速缓存。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 FLDC = 未知

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2907

OMSA 陷阱 ID 120100;150100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1012

消息 已禁用 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的 *arg1* 的高速缓存。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

- ***arg2*** = 全局名称
- ***arg3*** = 设备路径名称

详细说明 禁用高速缓存的操作已成功。已为消息中标识的虚拟磁盘禁用高速缓存。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 FLDC = 未知

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2910

OMSA 陷阱 ID 120100;150100;160100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1013

消息 *arg3* 的 WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的已缓存 LUN 出现故障。

参数

- ***arg1*** = 全局名称
- ***arg2*** = 设备路径名称
- ***arg3*** = 虚拟磁盘名称

详细说明 确定高速缓存中的 LUN 消息中标识的高速缓存 LUN 已出现故障，无法成功执行读取或写入操作。在尝试读取或写入位于消息中标识位置的 Fluid Cache 设备时，用户应用程序现在应该看到 I/O 故障。

建议的响应操作 联系您的服务提供商以诊断原因并在恢复过程中提供帮助。

类别 存储

子类别 FLDC = 未知

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2911
OMSA 陷阱 ID	140400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1014

消息	WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1* 的复制完成。
参数	• ***arg1* =** 物理设备名称 • ***arg2* =** 全局名称 • ***arg3* =** 设备路径名称
详细说明	复制消息中标识的高速缓存设备已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2912
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1015

消息	WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1* 的恢复完成。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称 • ***arg2* =** 全局名称 • ***arg3* =** 设备路径名称
详细说明	恢复消息中标识的高速缓存设备已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2913
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1016

消息	已为 Fluid Cache 安装了有效的永久许可证。
详细说明	已为 Fluid Cache 安装了有效的永久许可证。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2914
OMSA 陷阱 ID	160100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1017

消息	已为 Fluid Cache 安装了许可证。
详细说明	已为 Fluid Cache 安装了许可证。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2920
OMSA 陷阱 ID	160100

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1018

消息	已为 Fluid Cache 移除了许可证。
详细说明	已为 Fluid Cache 移除了许可证。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2921
OMSA 陷阱 ID	160100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1019

消息	已为 Fluid Cache 找到并注册所有高速缓存设备。
详细说明	已为 Fluid Cache 找到并注册所有高速缓存设备。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2924
OMSA 陷阱 ID	160100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1020

消息	WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的存储设备处于未知状态。
参数	• ***arg1*** **=** wwn 名称 • ***arg2*** **=** 路径名称
详细说明	消息中标识的存储设备处于未知状态。
建议的响应操作	需要服务。请联系您的服务提供商。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2909
OMSA 陷阱 ID	120300;150300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1021

消息	无法访问 WWN = *arg1* 的日志镜像条目。
参数	• ***arg1* =** 全局名称
详细说明	无法访问具有给定 WWN（全局名称）的日志镜像条目的消息中标识的设备。一部分固态硬盘 (SSD) 用于日志内容。要确保一致性，日志内容将写入到另外两个 SSD。这些副本就是日志镜像。如果无法将日志内容写入到任何日志镜像，则会触发此事件。这是一个警告，因为 FLDC 代码随后将尝试选择另一个 SSD 作为日志镜像。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2702
OMSA 陷阱 ID	160300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1022

消息	未配置 WWN = *arg2* 的高速缓存设备 *arg1* 的相关服务器。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称 • ***arg2* =** 全局名称
详细说明	Fluid Cache 配置中不存在具有给定 WWN 的消息中标识的高速缓存设备。
建议的响应操作	要确定配置不一致的原因，请联系您的服务提供商。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2874
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1023

消息	Fluid Cache 正以评估许可证运行，而该评估许可证将于 *arg1* 天后到期。
参数	• ***arg1*** **=** 天数
详细说明	Fluid Cache 当前正以评估许可证运行，而该评估许可证将于消息中标识的天数后到期。
建议的响应操作	应为 Fluid Cache 购买永久许可证以实现持续服务。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2916
OMSA 陷阱 ID	160100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1024

消息	已在回写模式下启用高速缓存，但它当前正在直写模式下运行。
详细说明	已在回写模式下启用高速缓存，但它当前正在直写模式下运行，因为 Fuid Cache 池包含一个 PCIe-SSD。
建议的响应操作	向 Fuid Cache 池添加另一个 PCIe SSD 设备即可解决此问题。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2930
OMSA 陷阱 ID	120300;150300;160300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1025

消息	已在回写或直写模式下启用高速缓存，但它当前正在直通模式下运行。
详细说明	已在回写模式或直写模式下启用高速缓存，但它当前正在直写模式下运行，因为 Fuid Cache 池没有 PCIe-SSD 设备。
建议的响应操作	向 Fuid Cache 池添加另一个 PCIe SSD 设备即可解决此问题。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2931
OMSA 陷阱 ID	120300;150300;160300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1026

消息	高速缓存不再被降级为直写模式，现在对于 Fluid Cache 在回写模式下运行。
详细说明	由于 Fluid Cache 配置中提供了其他 PCIeSSD 设备，因此高速缓存模式已还原为回写模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2932
OMSA 陷阱 ID	120300;150300;160300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1027

消息	高速缓存不再被降级为直通模式，现在对于 Fluid Cache 在其已配置的模式下运行。
详细说明	由于 Fluid Cache 配置中提供了其他 PCIeSSD 设备，因此高速缓存模式已还原为已配置的模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储

子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2933
OMSA 陷阱 ID	120300;150300,160300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1028

消息	到 Fluid Cache 服务的 OMSS 连接不再存在。
详细说明	OMSS 与 Fluid Cache 服务之间的通信连接不再存在。
建议的响应操作	要将 OMSS 重新连接到 Fluid Cache 服务，请执行以下操作：1) 验证并确保 Fluid Cache 服务正在运行。要验证该服务，请运行以下命令：“fldc --status”。2) 通过运行以下命令重新建立连接：“omconfig storage fluidcache action=connect”
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2699
OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1029

消息	没有足够的日志镜像可供 Fluid Cache 运行。
详细说明	该消息表示没有足够的日志镜像可供 Fluid Cache 运行。请确保至少有两个日志镜像可供访问。激活任何一个或多个出现故障的高速缓存设备或使用 fldc_restore 公用程序来重建节点。
建议的响应操作	联系您的服务提供商以诊断原因并在恢复过程中提供帮助。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2703
OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1030

消息	日志中的群集 ID 与 Fluid Cache 配置文件中的群集 ID 不匹配。

详细说明	发现 Fluid Cache 配置数据不一致。
建议的响应操作	需要服务。请联系您的服务提供商。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2704
OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1031

消息	无法为 Fluid Cache 读取或写入日志。
详细说明	无法访问冗余 Fluid Cache 的配置信息。
建议的响应操作	需要服务。请联系您的服务提供商。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2705
OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1032

消息	WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的高速缓存设备不再正常工作。
参数	• ***arg1*** **=** wwn 名称 • ***arg2*** **=** 路径名称
详细说明	消息中标识的 PCIeSSD 高速缓存设备不再正常工作。
建议的响应操作	更换无法正常工作的 PCIe SSD。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2900
OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1033

消息 WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的存储设备无法访问或不再正常工作。

参数

- ***arg1*** = wwn 名称
- ***arg2*** = 路径名称

详细说明 该消息表示存储设备无法访问或不再正常工作。

建议的响应操作 如果无法访问虚拟磁盘，则通过使虚拟磁盘重新联机可以还原可访问性。在可以访问虚拟磁盘后，运行以下命令以重新激活磁盘：“omconfig storage vdisk action=reactivate controller=id vdisk=id devicename=<字符串>”。如果该设备不再正常工作，请更换。

类别 存储

子类别 FLDC = 未知

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2901

OMSA 陷阱 ID 120400;150400

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1034

消息 未为 Fluid Cache 安装有效的许可证。

详细说明 未为 Fluid Cache 安装有效的许可证。

建议的响应操作 安装有效的 Fluid Cache 许可证。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 存储

子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2915
OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1035

消息	不允许进行配置更改，因为 Fluid Cache 正以已到期的评估许可证运行（到期天数：*arg1*）。
参数	• ***arg1*** **=** 天数
详细说明	不允许进行配置更改，因为 Fluid Cache 正以已到期的评估许可证运行。此消息还将指出 Fluid Cache 使用已到期的许可证运行的天数（最多允许到期后 30 天）。
建议的响应操作	安装有效的 Fluid Cache 许可证。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2917
OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1036

消息	已禁用高速缓存功能，因为 Fluid Cache 正以已到期的评估许可证运行（到期天数：*arg1*）。
参数	• ***arg1*** **=** 天数
详细说明	已禁用高速缓存功能，因为 Fluid Cache 正以已到期的评估许可证运行。此消息还将指出 Fluid Cache 使用已到期的许可证运行的天数（最多允许到期后 30 天）。
建议的响应操作	安装永久 Fluid Cache 许可证。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2918
OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1037

消息	已禁用配置更改，因为 Fluid Cache 正以已到期或无效的许可证运行。
详细说明	已禁用配置更改，因为 Fluid Cache 正以已到期或无效的许可证运行。
建议的响应操作	安装永久 Fluid Cache 许可证。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2919
OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1038

消息	没有足够的内存容量为 Fluid Cache 运行必要服务。
详细说明	没有足够的内存容量为 Fluid Cache 运行必要服务。
建议的响应操作	运行 Fluid Cache for DAS 所需的最小内存为 16 GB。为获得最佳操作，建议安装 32 GB 的 RAM。
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2922

OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

FLDC1039

消息	一个或多个高速缓存设备缺失，从而导致 Fluid Cache 无响应。
详细说明	一个或多个高速缓存设备缺失，因此高速缓存无响应。
建议的响应操作	插入缺失的高速缓存设备。如果已拔出高速缓存设备，请重新激活该设备。通过运行以下命令重新激活高速缓存设备：“omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID>”
类别	存储
子类别	FLDC = 未知
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2923
OMSA 陷阱 ID	160400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

21

FSD 事件消息

FSD000

消息 客户授权的调试；debugcaps：*arg1*，授权者：*arg2*，时间：*arg3*，持续时间：*arg4* 至 *arg5*。

参数

- ***arg1*** = DebugCaps
- ***arg2*** = iDRAC 用户
- ***arg3*** = 取消阻止时间
- ***arg4*** = 开始时间
- ***arg5*** = 结束时间

详细说明 客户已授权在此 iDRAC 上执行指定的调试功能（为了响应 Dell 技术支持的请求）。每个调试功能代表 Dell 工程师为调试 iDRAC 可以执行的某个操作。

建议的响应操作 DebugCaps；iDRAC 用户；取消阻止时间；开始时间；结束时间

类别 审核

子类别 FSD = 调试

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8595

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

FSD001

消息	Dell 授权的调试；debugcaps：*arg1*，时间：*arg2*，授权的 Dell 员工：*arg3*，持续时间：*arg4* 至 *arg5*
参数	• ***arg1*** = DebugCaps • ***arg2*** = 授权时间 • ***arg3*** = Dell 员工 • ***arg4*** = 开始时间 • ***arg5*** = 结束时间
详细说明	Dell 授权给指定的调试功能。每个调试功能代表 Dell 工程师为调试 iDRAC 可以执行的某个操作。
建议的响应操作	DebugCaps；授权时间；Dell 员工；开始时间；结束时间
类别	审核
子类别	FSD = 调试
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8595
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

FSD002

消息 调试授权失败；针对 debugCaps：*arg1*，由 iDRAC 用户 *arg2* 和 Dell 员工 *arg3* 授权，时间：*arg4*，持续时间：*arg5* 至 *arg6*。

参数

- ***arg1*** = DebugCaps
- ***arg2*** = iDRAC 用户
- ***arg3*** = Dell 员工
- ***arg4*** = 取消阻止时间
- ***arg5*** = 开始时间
- ***arg6*** = 结束时间

详细说明 RACADM 调试命令失败。如果是在 Dell 技术支持的指导下执行 RACADM 调试命令，则应该请求技术支持提供进一步帮助。否则，此命令并非面向客户使用。

建议的响应操作 DebugCaps；IDRAC 用户；Dell 员工；取消阻止时间；开始时间；结束时间

类别 审核

子类别 FSD = 调试

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8594

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

22

HWC 事件消息

HWC0001

消息	无法完成操作，因为 iDRAC 没有响应。
详细说明	此错误是由 iDRAC 故障导致的。
建议的响应操作	1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线并打开系统。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0002

消息	无法检测 vFlash SD 卡。
详细说明	vFlash SD 卡不存在或未正确插入。
建议的响应操作	插入或重新插入 vFlash SD 卡，然后重试此操作。
类别	配置

子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

HWC0003

消息	已成功初始化 vFlash SD 卡。
详细说明	已成功初始化 vFlash SD 卡。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0004

消息	无法初始化 vFlash SD 卡。
详细说明	vFlash SD 卡插入不正确，vFlash SD 卡发生故障，或者存在 iDRAC 通信故障。
建议的响应操作	重新插入或更换 vFlash SD 卡，或者重设 iDRAC，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0005

消息	检索更新信息时出现内部错误。
详细说明	检索当前安装的组件的固件版本时出现内部错误。有关故障的更多信息，请参阅生命周期日志。
建议的响应操作	1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0006

消息	无法保存 vFlash SD 卡的设置。
详细说明	如果系统中不存在 vFlash SD 卡或者卡已锁定，则 Lifecycle Controller 无法保存设置。
建议的响应操作	插入或解锁 vFlash SD 卡，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0007

消息	无法加载 vFlash SD 卡的设置。
详细说明	Lifecycle Controller 无法从 iDRAC 检索 vFlash SD 卡信息。
建议的响应操作	重新插入 vFlash SD 卡，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0008

消息	无法与 iDRAC 通信。
详细说明	与 iDRAC 通信时发生内部错误。
建议的响应操作	退出向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0009

消息	无法启用 vFlash SD 卡。
详细说明	vFlash SD 卡不存在或未正确插入。iDRAC 无法启用 vFlash SD 卡。
建议的响应操作	重新插入 vFlash SD 卡，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0010

消息	无效的文件夹名称或未找到 USB 驱动器。
详细说明	操作失败，因为输入的文件夹名称不正确，或 USB 驱动器已断开连接。
建议的响应操作	输入有效的文件夹名称或连接 USB 驱动器，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0011

消息	空间不足，无法将文件复制到 USB 驱动器。
详细说明	USB 驱动器没有足够的可用空间来复制文件。
建议的响应操作	确保 USB 驱动器有足够的可用空间，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0012

消息	无法写入 USB 驱动器。
详细说明	USB 驱动器受到写保护。
建议的响应操作	解除 USB 驱动器的写保护，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0013

消息	无法将文件复制到 USB 驱动器。
详细说明	USB 驱动器已断开连接或不可读取。
建议的响应操作	卸下并重新插入 USB 驱动器，然后重试此操作。如果问题依然存在，请重启系统并重试。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0014

消息	无法检测 vFlash SD 卡。
详细说明	导入操作失败，因为 vFlash SD 卡不存在或已禁用。
建议的响应操作	确保 vFlash SD 卡已插入并启用，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0015

消息	iDRAC 没有响应。
详细说明	iDRAC 遇到硬件错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC0016

消息	iDRAC 通信失败。
详细说明	Lifecycle Controller 无法与 iDRAC 通信。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1000

消息	*arg1* 存在。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1001

消息	*arg1* 不存在。
参数	• ***arg1*** **=** 名称

详细说明	缺失的设备可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	重新安装或重新连接硬件。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	<name> 不存在。检查硬件。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1002

消息	*arg1* 已禁用。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	如果设备意外禁用，则重新启用设备。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1003

消息 *arg1* 已启用。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1004

消息	存储适配器存在。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1005

消息	存储适配器缺失。
详细说明	存储适配器可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	安装存储适配器。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置

严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	存储适配器不存在。检查硬件。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

HWC1006

消息	存储适配器已禁用。
详细说明	无
建议的响应操作	如果适配器意外禁用，则重新启用存储适配器。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1007

消息	存储适配器已启用。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1008

消息	背板存在。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）

陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1009

消息	背板缺失。
详细说明	背板可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	如果不小心卸下，则检查存在状况并重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	背板不存在。检查硬件。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1010

消息	背板已禁用。
详细说明	无
建议的响应操作	如果意外禁用，则重新启用背板。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1011

消息	背板已启用。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1012

消息	USB 电缆存在。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1013

消息	USB 电缆不存在。
详细说明	USB 电缆可能是正常操作所必需的。系统功能可能降级。
建议的响应操作	如果不小心卸下，则检查存在状况并重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	USB 电缆不存在。检查电缆。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1014

消息	夹层卡 *arg1* 存在。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1015

消息	夹层卡 *arg1* 缺失。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	夹层卡可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	如果不小心卸下，则检查存在状况并重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC1100

消息 *arg1* 安装在插槽 *arg2* 中。

参数

- ***arg1*** = 名称
- ***arg2*** = 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC1101

消息 *arg1* 已从插槽 *arg2* 中卸下。

参数

- ***arg1*** = 名称
- ***arg2*** = 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC1200

消息 底座 *arg1* 插入插槽 *arg2* 中。

参数

- ***arg1*** = 底座名称

- ***arg2*** = 插槽编号

详细说明 已向消息中所示的插槽插入在该消息中指示的底座。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

HWC1201

消息 底座 *arg1* 从插槽 *arg2* 中卸下。

参数

- ***arg1*** = 底座名称
- ***arg2*** = 插槽编号

详细说明 已从消息中所示的插槽卸下该消息中指示的底座。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC2000

消息	*arg1* 电缆或互连组件已连接。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC2001

消息 *arg1* 电缆或互连组件未连接或连接不正确。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 电缆可能是正常运行所必需的。系统功能可能降级。

建议的响应操作 检查存在性，然后重新安装或重新连接。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 <name> 电缆或互连组件故障。检查连接。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC2002

消息 存储 *arg1* 电缆或互连组件已连接。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

HWC2003

消息	存储 *arg1* 电缆未连接，或连接不正确。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	电缆可能是正常运行所必需的。系统功能可能降级。
建议的响应操作	检查存在性，然后重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	存储 <name> 电缆或互连组件故障。检查连接。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC2004

消息	系统板 *arg1* 电缆或互连组件已连接。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC2005

消息 系统板 *arg1* 电缆或互连组件未连接或连接不正确。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 电缆可能是正常运行所必需的。系统功能可能降级。

建议的响应操作 检查存在性，然后重新安装或重新连接。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 系统板 <name> 电缆或互连组件故障。检查连接。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC2006

消息 *arg1* 未正确安装。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明	设备是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	检查存在性，然后重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	<name> 未正确安装。检查连接。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC2007

消息	*arg1* 已正确安装。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC2008

消息 检测到夹层卡 *arg1* 结构不匹配。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 IOM 和夹层卡的结构类型必须匹配。一旦 IOM 或夹层卡插入机箱后，将设置 CMC 的结构类型，且 CMC 将确保所有后续 IOM 和夹层卡匹配。

建议的响应操作 检查 CMC GUI 的机箱结构类型，并将其与 IOM 或夹层卡的类型相比较。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC2009

消息	夹层卡 *arg1* 安装正确。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC2010

消息	提升板电缆或互连组件已连接。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC2011

消息	提升板电缆或互联结构没有连接，或者连接不正确。
详细说明	提升刀片电缆可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	检查存在性，然后重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	提升板电缆或互连组件故障。检查连接。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC2012

消息 检测到结构 *arg1* 与插槽 *arg2* 中的服务器的结构不匹配。

参数

- ***arg1*** = 名称
- ***arg2*** = 编号

详细说明 服务器上的结构类型与 I/O 模块的结构类型不匹配。

建议的响应操作 检查 CMC GUI 的机箱结构类型，并将其与 IOM 或夹层卡的类型相比较。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC2013

消息	结构 *arg1* 与插槽 *arg2* 中的服务器结构不匹配已纠正。
参数	• ***arg1*** **=** 名称 • ***arg2*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC2014

消息	在 *arg1* 上检测到硬件配置错误。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	确保硬件安装正确。请参阅产品说明文件以了解正确的配置和安装步骤。
类别	系统运行状况

子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	在 <name> 上检测到硬件配置错误。检查硬件。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC2015

消息	*arg1* 配置正确。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC3000

消息 *arg1* 已卸下。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 卸下的设备可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。

建议的响应操作 如果不小心卸下，则检查存在状况并重新安装或重新连接。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC3001

消息 *arg1* 已插入。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

HWC3002

消息 服务器 *arg1* 已卸下。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 如果不小心卸下，则检查是否存在，然后重新插入。

类别 系统运行状况

子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC3003

消息	服务器 *arg1* 已插入。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC3004

消息 IO 模块 *arg1* 已卸下。

参数

- ***arg1*** = 编号

详细说明 无

建议的响应操作 如果不小心卸下，则检查是否存在，然后重新插入。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC3005

消息	IO 模块 *arg1* 已插入。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC3006

消息	无法 QuickDeploy 插槽 *arg1* 中的服务器。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	为此机箱中的服务器保留的 IPv4 地址不足。因此，无法使用 QuickDeploy 功能配置新插入的服务器。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 检查 QuickDeploy 的保留的 IPv4 地址的数量。2) 修改它以使新插入的刀片服务器获得 QuickDeploy 的 IP 地址。3) 重新安装服务器以重试 QuickDeploy 操作，也可以手动配置服务器的网络参数。（请注意，某些机箱型号可能要求在 LCD 面板上进行回应）

类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱			□	□		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

HWC4000

消息	在 BMC/iDRAC 固件和 CPU 之间检测到硬件不兼容问题。
详细说明	BMC/iDRAC 固件与处理器之间检测到硬件不兼容。需要进行 iDRAC 或 BMC 固件更新。
建议的响应操作	更新 BMC/iDRAC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	BMC/iDRAC 固件与 CPU 之间不兼容。更新固件。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC4001

消息	BMC/iDRAC 固件和 CPU 之间的硬件不兼容已修复。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC4002

消息	在 BMC/iDRAC 固件和其他硬件之间检测到硬件不兼容。

详细说明	在 BMC/iDRAC 固件和其他硬件之间检测到硬件不兼容。需要进行 iDRAC 或 BMC 固件更新。
建议的响应操作	更新 BMC/iDRAC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC4003

消息	BMC/iDRAC 固件和其他硬件之间的硬件不兼容已修复。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC4010

消息 夹层卡 *arg1* 的硬件更新成功。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC4011

消息	夹层卡 *arg1* 的硬件更新失败。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	检查是否存在，重新安装或重新连接，然后重试更新。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC4012

消息	嵌入式 NIC 的硬件已成功更新。
详细说明	无

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC4013

消息	嵌入式 NIC 的硬件更新不成功。
详细说明	无
建议的响应操作	检查是否存在，重新安装或重新连接，然后重试更新。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC4014

消息	链接调节数据已成功更新。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC4015

消息	检测到链接调节错误。

详细说明	CMC 的固件过旧，并且不能识别请求链接调节信息的新设备。更新固件后，CMC 将识别该设备。
建议的响应操作	更新 CMC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC4016

消息	检测到夹层卡 *arg1* 存在硬件不兼容。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统检测到此系统中不支持的夹层卡。
建议的响应操作	1) 查阅系统说明文件以了解支持的夹层卡。2) 使用受支持的夹层卡更换此夹层卡。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

HWC4017

消息 检测到 *arg1 arg2* 和 *arg3 arg4* 之间存在硬件不兼容。

参数

- ***arg1*** = 第一个组件名称
- ***arg2*** = 第一个组件位置
- ***arg3*** = 第二个组件名称
- ***arg4*** = 第二个组件位置

详细说明 系统检测到不支持的硬件组件。在消息中标识的组件之间检测到硬件不兼容。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 查阅系统说明文件以了解消息中标识的硬件组件。2) 使用受支持的组件更换不支持的组件。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC4018

消息 *arg1 arg2* 和 *arg3 arg4* 之间的硬件不兼容已修复。

参数

- ***arg1*** = 第一个组件名称
- ***arg2*** = 第一个组件位置
- ***arg3*** = 第二个组件名称
- ***arg4*** = 第二个组件位置

详细说明 消息中标识的组件之间的硬件不兼容已更正。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

HWC5000

消息	*arg1* 联机。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC5001

消息	*arg1* 脱机。
参数	• ***arg1*** **=** 名称

详细说明	无
建议的响应操作	如果出乎意外，则检查存在状况，然后重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

HWC5002

消息	在 *arg1* 上检测到结构不匹配。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	IOM 和夹层卡的结构类型必须匹配。一旦 IOM 或夹层卡插入机箱后，将设置 CMC 的结构类型，且 CMC 将确保所有后续 IOM 和夹层卡匹配。
建议的响应操作	检查 CMC GUI 的机箱结构类型，并将其与 IOM 或夹层卡的类型相比较。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC5003

消息	*arg1* 运行正常。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC5004

消息	在 *arg1* 上检测到链接调节故障。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	CMC 的固件过旧，并且不能识别请求链接调节信息的新设备。更新固件后，CMC 将识别该设备。
建议的响应操作	更新 CMC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC5006

消息	在 *arg1* 上检测到故障。
参数	• ***arg1*** **=** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

HWC5008

消息 控制台对 *arg1* 不可用。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 无

建议的响应操作 联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC5010

消息 *arg1* 无法检测到任何主机。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC5012

消息	屏幕显示 (OSCAR) 不可用于 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC5014

消息	*arg1* 没有正常工作，并且已关闭电源。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无

建议的响应操作 联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC5030

消息 IO 模块 *arg1* 联机。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC5031

消息 IO 模块 *arg1* 脱机。

参数

- ***arg1*** = 编号

详细说明 CMC 已关闭 IOM。

建议的响应操作 联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC5032

消息	在 IO 模块 *arg1* 上检测到结构不匹配。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	同一机箱结构上的 IOM 的结构类型必须匹配。
建议的响应操作	检查 CMC GUI 中的机箱结构类型，并将其与两个 IOM 的类型相比较。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

HWC5033

消息	IO 模块 *arg1* 运行正常。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC5034

消息	在 IO 模块 *arg1* 上检测到链接调节故障。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	此 IO 模块不支持链接调节表。
建议的响应操作	更新 CMC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC5035

消息 在 I/O 模块 *arg1* 上检测到超温事件。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 I/O 模块过热。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 确保风扇已正确安装并且正常工作。2) 检查机箱的温度传感器状态，并确保它处于机箱运行温度范围内。3) 重新安装 I/O 模块以清除超温状况。如果问题依然存在，请联系服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC5036

消息	在 IO 模块 *arg1* 上检测到故障。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	IOM 模块性能可能会受影响。
建议的响应操作	联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

HWC5037

消息	I/O 模块 *arg1* 引导失败。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	I/O 模块上的固件未引导。可能由于 I/O 模块未正确插入。
建议的响应操作	重新安装 I/O 模块。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	系统运行状况

子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC6000

消息	*arg1* 控制器脱机。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无法获取控制器的信息和状态。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC6001

消息 *arg1* 控制器联机。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC6002

消息 *arg1* 控制器在引导模式下锁死。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 无法获取控制器的信息和状态。

建议的响应操作 卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC6003

消息 *arg1* 控制器正在引导。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC6004

消息	无法与 *arg1* 控制器通信。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无法获取控制器的信息和状态。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC6005

消息 *arg1* 控制器已恢复通信。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC7000

消息 服务器 *arg1* 的运行状况已转变为正常状态。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

HWC7002

消息 服务器 *arg1* 运行状况从正常状态转变为警告状态。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 服务器运行状况已从正常状态转变为警告状态。

建议的响应操作 查阅系统日志或前面板了解更多信息。

类别 系统运行状况

子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC7004

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已从正常或警告状态转变为严重状态。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	服务器 <number> 运行情况从正常状态或警告状态转变为严重状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC7006

消息 服务器 *arg1* 的运行状况已从不太严重状态转变为不可恢复状态。

参数

- ***arg1*** = 编号

详细说明 服务器 <number> 的运行状况已从不太严重状态转变为不可恢复状态。

建议的响应操作 查阅系统日志或前面板了解更多信息。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC7008

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已从更严重状态转变为警告状态。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	服务器 <number> 的运行状况已从更严重状态转变为警告状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

HWC7010

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已从不可恢复状态转变为严重状态。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	服务器 <number> 的运行状况已从不可恢复状态转变为严重状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况

子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC7012

消息	服务器 *arg1* 的运行状况转变为不可恢复状态。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	服务器 <number> 的运行状况转变为不可恢复状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

HWC8000

消息 在此位置发生了未知设备插拔事件：*arg1*。附加详细信息：*arg2*。

参数

- ***arg1*** = 设备位置
- ***arg2*** = 详细信息

详细说明 在标识的设备位置发生了未知设备插拔事件。除设备位置外，还提供了附加事件详细信息（如果可用）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5650

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC8001

消息 在此位置向系统添加了某个设备：*arg1*。附加详细信息：*arg2*。

参数

- ***arg1*** **=** 设备位置
- ***arg2*** **=** 详细信息

详细说明 在消息中标识的位置向系统添加了某个设备。除设备位置外，还提供了附加事件详细信息（如果可用）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5651

OMSA 陷阱 ID 5651

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC8002

消息 在此位置从系统中移除了设备：*arg1*。附加详细信息：*arg2*。

参数

- ***arg1*** **=** 设备位置
- ***arg2*** **=** 详细信息

详细说明 在消息中标识的位置从系统中移除了某个设备。除设备位置外，还提供了附加事件详细信息（如果可用）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5652

OMSA 陷阱 ID 5652

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC8003

消息 在位于以下位置的设备中检测到了配置错误：*arg1*。附加详细信息：*arg2*。

参数

- ***arg1* =** 设备位置
- ***arg2* =** 详细信息

详细说明 检测到安装在消息中标识位置的可插拔设备存在配置错误。该设备可能未正确安装。

建议的响应操作 重新插入该设备或尝试插入另一个相同类型的设备，然后重试此操作。如果问题依然存在，请检查系统文件以确保该设备受支持，或联系您的服务提供商。

类别 审核

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5653

OMSA 陷阱 ID 5653

iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC8004

消息	SD 卡设备传感器出现故障。SD 卡位置：*arg1*，SD 卡设备类型：*arg2*，SD 卡状态：*arg3*。
参数	• ***arg1*** **=** 位置 • ***arg2*** **=** 类型 • ***arg3*** **=** 状态
详细说明	消息中标识类型的 SD 卡设备传感器出现故障。还显示了 SD 卡的当前状态。
建议的响应操作	重新插入该 SD 卡或尝试插入另一个 SD 卡，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作之一以解决该错误：1) 如果 SD 卡传感器安装在内部 SD 模块上，请更换该模块。2) 如果 SD 卡传感器嵌入在系统板上，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5750
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC8005

消息 SD 卡设备已恢复至正常状态。SD 卡位置：*arg1*，SD 卡设备类型：*arg2*，SD 卡状态：*arg3*。

参数

- ***arg1*** = 位置
- ***arg2*** = 类型
- ***arg3*** = 状态

详细说明 SD 卡设备已恢复至正常状态。还显示了 SD 卡的类型及其当前状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5752

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC8006

消息 SD 卡设备状态已更改为警告状态。SD 卡位置：*arg1*，SD 卡设备类型：*arg2*，SD 卡状态：*arg3*。

参数

- ***arg1*** = 位置
- ***arg2*** = 类型
- ***arg3*** = 状态

详细说明 SD 卡的设备无法正常工作，并且其状态已更改为警告状态。

建议的响应操作 重新插入该 SD 卡或尝试插入另一个 SD 卡，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作之一以解决该错误：1) 如果 SD 卡传感器安装在内部 SD 模块上，请更换该模块。2) 如果 SD 卡传感器嵌入在系统板上，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 HWC = 硬件配置

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5753

OMSA 陷阱 ID 5753

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC8007

消息 SD 卡出现故障。SD 卡位置：*arg1*，SD 卡设备类型：*arg2*，SD 卡状态：*arg3*。

参数

- ***arg1*** = 位置
- ***arg2*** = 类型

- ***arg3*** = 状态

详细说明	SD 卡传感器检测到 SD 卡故障。
建议的响应操作	使用新的 SD 卡更换原有的 SD 卡。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5754
OMSA 陷阱 ID	5754
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC8008

消息	SD 卡出现故障。SD 卡位置：*arg1*，SD 卡设备类型：*arg2*，SD 卡状态：*arg3*。
参数	• ***arg1*** = 位置 • ***arg2*** = 类型 • ***arg3*** = 状态
详细说明	SD 卡设备传感器检测到无法恢复的错误。
建议的响应操作	使用新的 SD 卡更换原有的 SD 卡。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5755

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

HWC8009

消息	SD 卡设备传感器的值未知。SD 卡位置：*arg1*，SD 卡设备类型：*arg2*，SD 卡状态：*arg3*。
参数	• ***arg1*** **=** 位置 • ***arg2*** **=** 类型 • ***arg3*** **=** 状态
详细说明	已标识系统中的 SD 卡设备传感器无法获取读数。
建议的响应操作	请卸下然后重新插入标识的 SD 卡。
类别	系统运行状况
子类别	HWC = 硬件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5751
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

23

IOID 事件消息

IOID001

消息	输入/输出标识（I/O 标识）优化功能已启用。
详细说明	启用 I/O 标识优化功能后，在引导过程中，使用服务器配置文件（配置 XML）导入功能配置 I/O 标识属性所需的时间将大幅缩短。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IOID002

消息	输入/输出标识（I/O 标识）优化功能已禁用。
详细说明	禁用 I/O 标识优化功能后，在引导过程中，使用服务器配置文件（配置 XML）导入功能配置 I/O 标识属性所需的时间将增加。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IOID003

消息	辅助供电设备的虚拟地址持久性策略设置更改为 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 重新启动类型
详细说明	辅助供电设备的虚拟地址持久性策略设置更改为消息中标识的重新启动类型。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IOID004

消息 非辅助供电设备的虚拟地址持久性策略设置更改为 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 重新启动类型

详细说明 非辅助供电设备的虚拟地址持久性策略设置更改为消息中标识的重新启动类型。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 IOID = IO 标识优化

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IOID005

消息	存储启动器持久性策略设置更改为 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 重新启动类型
详细说明	存储启动器持久性策略设置更改为消息中标识的重新启动类型。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IOID006

消息	存储目标持久性策略设置更改为 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 重新启动类型
详细说明	存储目标持久性策略设置更改为消息中标识的重新启动类型。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IOID110

消息	已配置 NIC *arg1* 端口 *arg2* 的虚拟地址。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器 • ***arg2*** **=** 端口
详细说明	已配置消息中标识的 NIC 端口的虚拟地址。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10771
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

IOID111

消息 无法配置 NIC *arg1* 端口 *arg2* 的虚拟地址。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器
- ***arg2*** **=** 端口

详细说明 无法成功配置消息中标识的 NIC 端口的虚拟地址，因为未启用网络端口连接，或者该 NIC 不支持虚拟寻址。

建议的响应操作 验证网络端口是否已启用，以及是否具有虚拟寻址功能，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 IOID = IO 标识优化

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 10770

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

IOID112

消息	已成功配置 NIC *arg1* 端口 *arg2* 的启动器属性。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器 • ***arg2*** **=** 端口
详细说明	已成功配置消息中标识的 NIC 端口的启动器属性。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10771
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

IOID113

消息	无法配置 NIC *arg1* 端口 *arg2* 的启动器属性。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器 • ***arg2*** **=** 端口
详细说明	无法配置该 NIC 端口的启动器属性，因为该网络端口的 iSCSI 或 FCoE 分区未启用，或者网络控制器工作不正常。

建议的响应操作	确保该网络端口的 iSCSI 或 FCoE 分区已启用。检查网络控制器是否工作正常，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	10770
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

IOID114

消息	已成功配置 NIC *arg1* 端口 *arg2* 的目标设置属性。
参数	• ***arg1* =** 控制器 • ***arg2* =** 端口
详细说明	已成功配置消息中标识的 NIC 端口的目标设置属性。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10771
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

IOID115

消息	无法配置 NIC *arg1* 端口 *arg2* 的目标设置属性。
参数	• ***arg1* =** 控制器 • ***arg2* =** 端口
详细说明	无法配置消息中标识的 NIC 端口的目标设置属性，因为该网络端口的 iSCSI 或 FCoE 分区未启用，或者网络控制器工作不正常。
建议的响应操作	确保该网络端口的 iSCSI 或 FCoE 分区已启用。检查网络控制器是否工作正常。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	10770
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

IOID116

消息	基于当前的持久性策略设置应用 I/O 标识设置。
详细说明	iDRAC 已开始基于当前的持久性策略设置对 NIC 和 FC HBA 设备应用 I/O 标识设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10771
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

IOID117

消息	基于当前的持久性策略设置应用 I/O 标识设置的操作已成功完成。
详细说明	iDRAC 已对 NIC 和 FC HBA 设备应用 I/O 标识设置。已根据当前的持久性策略设置成功配置与虚拟地址、启动器和目标设置相关的所有设备配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10771
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

IOID118

消息	无法基于当前的持久性策略设置配置部分或全部 I/O 标识设置。
详细说明	iDRAC 已对 NIC 和 FC HBA 设备应用 I/O 标识配置。一个或多个设置配置操作未成功完成。
建议的响应操作	查看以前的日志条目并找到未成功完成配置操作的设备。对找到的设备执行以下操作，然后重新启动服务器：1) 确保设备安装正确。2) 确保设备安装了最新固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	10770
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

IOID119

消息	在所有 NIC 和 FC HBA 设备上启用了 FlexAddress。
详细说明	在系统上启用了 FlexAddress 功能。iDRAC 会将 FlexAddress 定义的 MAC 和 WWN 值分配给系统 bNDC 和夹层适配器的所有端口和/或分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	IOID = IO 标识优化
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10771
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

24

IOV 事件消息

IOV1007

消息 无法分配 PCIe 插槽。

详细说明 IOV 插槽管理子系统检测到错误，这会阻止实际分配/取消分配或关闭 PCIe 插槽。错误可能是由 PCIe 培训超时、错误的热插拔信号或安装不受支持的 PCIe 适配器卡导致的。有关支持的 PCIe 适配器卡的列表，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 在系统 PCIe 插槽中仅插入支持的适配器卡，并确保完全插入到位。重试此操作。

类别 配置

子类别 IOV = IO 虚拟化

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IOV1008

消息 虚拟适配器 FQDD *arg1* 无效。

参数

- ***arg1*** = FQDD 值

详细说明	为操作输入的 FQDD（完全合格设备描述符）值未映射到代表虚拟适配器的任何 DCIM_ChassisVAView 类实例。
建议的响应操作	在 DCIM_ChassisVAView 类上执行 Enumerate 操作以获取虚拟适配器的正确 FQDD。使用正确的 FQDD 值重试操作。
类别	配置
子类别	IOV = IO 虚拟化
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IOV1009

消息	插槽或虚拟适配器 FQDD 与服务器插槽 FQDD 的计数不匹配。
详细说明	消息中标识的 FQDD 对不符合所需的方法输入参数。
建议的响应操作	提供有效的 FQDD 对。请参阅 DCIM 机箱 PCI 管理配置文件说明文件以了解所需参数的定义。
类别	配置
子类别	IOV = IO 虚拟化
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

25

IPA 事件消息

IPA0001

消息	指定的 NIC IP 地址参数无效。
详细说明	向函数传递了无效的参数。
建议的响应操作	输入有效的 IP 地址。
类别	审核
子类别	IPA = DRAC IP 地址
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IPA0002

消息	指定了无效的 IP 地址。
详细说明	向函数传递了无效的参数。
建议的响应操作	输入有效的 IP 地址。
类别	审核

子类别	IPA = DRAC IP 地址
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IPA0003

消息	指定了无效的子网掩码。
详细说明	向函数传递了无效的参数。
建议的响应操作	输入相应的子网掩码。
类别	审核
子类别	IPA = DRAC IP 地址
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IPA0004

消息	指定了无效的网关地址。
详细说明	向函数传递了无效的参数。
建议的响应操作	输入相应的网关。
类别	审核
子类别	IPA = DRAC IP 地址
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

IPA0100

消息 iDRAC IP 地址从 *arg1* 更改为 *arg2*。

参数

- ***arg1*** = 旧 IP 地址
- ***arg2*** = 新 IP 地址

详细说明 iDRAC IP 地址从消息中标识的旧 IP 地址更改为消息中标识的新 IP 地址。当 iDRAC 网卡选择发生更改、DHCP 租约到期并且 DHCP 服务器分配另一个地址，或者手动更改了 iDRAC IP 地址时，将生成此通知。

建议的响应操作	已缓存或存储 iDRAC IP 地址的远程管理控制台可能需要更新新的 IP 地址，方法是通过重新查找或手动重新配置。如果控制台收到此 SNMP 通知并相应地更新了 iDRAC IP 地址，则不需要执行响应操作。
类别	配置
子类别	IPA = DRAC IP 地址
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10547
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

26

ISM 事件消息

ISM0000

消息	在服务器的操作系统上启动了 iDRAC 服务模块。
详细说明	在服务器的操作系统上启动了 iDRAC 服务模块。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0001

消息	iDRAC Service Module 检测到操作系统到 iDRAC 直通处于 *arg1* 模式。将操作系统到 iDRAC 直通切换至 USB NIC 模式。
参数	• ***arg1*** **=** 模式
详细说明	iDRAC 服务模块检测到操作系统到 iDRAC 直通处于消息中标识的模式。将操作系统到 iDRAC 直通配置为 USB NIC 模式后，iDRAC 服务模块将自动连接到 iDRAC。

建议的响应操作	通过运行以下命令将操作系统到 iDRAC 直通配置为 USB NIC 模式：1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0002

消息	已禁用操作系统到 iDRAC 直通。iDRAC 服务模块当前启用 USB NIC 模式下的操作系统到 iDRAC 直通。
详细说明	已禁用操作系统到 iDRAC 直通模式。iDRAC 服务模块当前启用 USB NIC 模式下的操作系统到 iDRAC 直通。此操作仅在首次运行 iDRAC 服务模块时执行。如果在此时间点后禁用操作系统到 iDRAC 直通，那么在用户启用 USB 模式下的操作系统到 iDRAC 直通之前，iDRAC 服务模块将无法连接到 iDRAC。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0003

消息	iDRAC 服务模块无法从服务器的操作系统中查找 iDRAC。
详细说明	iDRAC 服务模块无法从服务器操作系统中成功查找 iDRAC。但是，iDRAC 服务模块将继续查找操作。确保在服务器操作系统中启用了 IPMI 驱动程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0004

消息	iDRAC 服务模块已成功启动与 iDRAC 的通信。
详细说明	iDRAC 服务模块已成功启动与 iDRAC 的通信。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0005

消息	iDRAC 服务模块已成功重启与 iDRAC 的通信。
详细说明	iDRAC 服务模块已成功重启与 iDRAC 的通信。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0006

消息	iDRAC 服务模块无法使用操作系统到 iDRAC 直通通道与 iDRAC 通信。
详细说明	iDRAC 服务模块无法与 iDRAC 成功通信，因为操作系统到 iDRAC 直通通道没有配置为 USB-NIC 模式。
建议的响应操作	确保操作系统到 iDRAC 直通通道配置为仅 USB-NIC 模式，然后重试此操作。要启用操作系统到 iDRAC 直通通道，请按照所列顺序运行以下命令：1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0007

消息	iDRAC 服务模块与 iDRAC 的通信已结束。
详细说明	iDRAC 服务模块结束了通过操作系统到 iDRAC 直通通道与 iDRAC 进行的通信。这是因为 iDRAC 已重启，或操作系统到 iDRAC 直通配置发生更改。iDRAC 服务模块将继续尝试连接到 iDRAC。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0008

消息	此服务器上的 iDRAC 服务模块的一些功能将被禁用，因为此服务器的操作系统 (OS) 正在运行 OpenManage Server Administrator。
详细说明	iDRAC 服务模块检测到此服务器的操作系统正在运行 OpenManage Server Administrator。因此，iDRAC 服务模块的一个或多个功能将被禁用。
建议的响应操作	结束 OpenManage Server Administrator 会话。iDRAC 服务模块将自动启动这些功能。

类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0009

消息	在此服务器上被禁用的 iDRAC 服务模块功能将启用，因为此服务器的操作系统上未运行 OpenManage Server Administrator。
详细说明	iDRAC 服务模块检测到此服务器的操作系统上未运行 OpenManage Server Administrator。因此，先前被禁用的一个或多个 iDRAC 服务模块功能现已在此服务器上启用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0010

消息 iDRAC Service Module 收到来自 *arg1* 的关于停止服务模块服务的请求。

参数

- ***arg1*** = 请求源名称

详细说明 iDRAC 服务模块收到来自消息中标识的源的停止服务模块服务的请求。例如，请求源可以是操作系统或 iDRAC。

建议的响应操作 如果请求源是 iDRAC，则先在 iDRAC 上启用 iDRAC 服务模块，然后在服务器操作系统上启动此服务。要使用 iDRAC GUI 启用服务模块，请执行以下操作：单击“网络”，再单击“操作系统到 iDRAC 直通”，然后单击 USB NIC 选项。在“操作系统 IP 地址”框中，键入 IP 地址，然后单击“应用”。要使用 RACADM 命令启用该模块，请从命令行界面运行以下命令：racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable enabled

类别 审核

子类别 ISM = iDRAC 服务模块

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0011

消息 服务器操作系统 (OS) 无法启动 iDRAC 服务模块，因为它在 iDRAC 中设置为“已禁用”。

详细说明 服务器操作系统无法启动 iDRAC 服务模块，因为在 iDRAC 上已禁用 iDRAC 服务模块。

建议的响应操作 先在 iDRAC 上启用 iDRAC 服务模块，然后在服务器操作系统上启动此服务，再重试此操作。要使用 iDRAC GUI 启用该模块，请执行以下操作：单击“网络”，再单击“操作系统到 iDRAC 直通”，然后单击 USB NIC 选项。在“操作系统 IP 地址”框中，键入 IP 地址，然后单击“应用”。要使用 RACADM 命令启用该模块，请从命令行界面运行以下命令：racadm set idrac.servicemodule. ServiceModuleEnable enabled

类别 审核

子类别 ISM = iDRAC 服务模块

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0012

消息 在服务器操作系统 (OS) 上已成功结束 IDRAC 服务模块。

详细说明 在服务器操作系统上已成功结束 IDRAC 服务模块。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0013

消息	功能 *arg1* 已启用。
参数	• ***arg1*** **=** 功能名称
详细说明	已通过使用某个 iDRAC 接口启用消息中标识的功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0014

消息 功能 *arg1* 已禁用。

参数

- ***arg1*** = 功能名称

详细说明 已通过使用某个 iDRAC 接口禁用消息中标识的功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 ISM = iDRAC 服务模块

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0015

消息	iDRAC 服务模块检测到服务器操作系统 (OS) 的主机名发生更改。
详细说明	iDRAC 服务模块检测到服务器操作系统的主机名发生更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0016

消息	BMC 监护程序重设时间更改为 *arg1* 秒。
参数	• ***arg1*** **=** 重设时间
详细说明	BMC 监护程序重设时间更改为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0017

消息	BMC 监护程序自动恢复操作从 *arg1* 更改为 *arg2*。
参数	• ***arg1*** **=** 原始操作 • ***arg2*** **=** 新操作
详细说明	BMC 监护程序自动恢复操作已从消息中标识的原始操作更改为消息中标识的新操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0018

消息	在服务器操作系统 (OS) 上成功启动了 OS Collector 应用程序。
详细说明	在服务器操作系统上启动了 OS Collector 应用程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0019

消息	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为一些文件的校验和验证失败。
详细说明	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为一些文件的校验和验证失败。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，则在 iDRAC 上重新安装可用的最新 OS Collector 版本，然后重试此操作。
类别	审核

子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0020

消息	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为未找到包含 OS Collector 应用程序的 iDRAC 模拟 USB 设备。
详细说明	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为未找到包含 OS Collector 应用程序的 iDRAC 模拟 USB 设备。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，则重启 iDRAC 并重试操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0021

消息	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为未找到 OS Collector 可执行程序。
详细说明	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为未找到 OS Collector 可执行程序。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，则在 iDRAC 上重新安装可用的最新 OS Collector 版本，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

ISM0022

消息	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为该应用程序遇到错误。
详细说明	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为该应用程序遇到错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，则在 iDRAC 上重新安装可用的最新 OS Collector 版本，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	ISM = iDRAC 服务模块
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

27

JCP 事件消息

JCP000

消息	创建一个 ID 为 *arg1* 的新作业。
参数	• ***arg1*** **=** ID 编号
详细说明	具有消息中标识的 ID 的新作业已创建。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

JCP001

消息	已成功计划任务。
详细说明	已成功计划与作业相关的 UEFI 自动化任务。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP002

消息	无法计划作业。
详细说明	由于出现内部错误，Lifecycle Controller 目前无法计划作业。
建议的响应操作	等待最多三分钟，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，然后枚举 DCIM_Lifeycle 作业以查看当前计划的作业列表。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP003

消息	作业失败。
详细说明	iDRAC 重新引导导致计划作业失败。
建议的响应操作	重试更新并计划更新作业。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP004

消息	超时 - 作业失败。
详细说明	作业时间窗口过期，作业未能完成

建议的响应操作 重试该操作并延长时间窗口，以便作业可以完成。

类别 配置

子类别 JCP = 作业控制

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP005

消息 已取消系统服务 - 作业失败

详细说明 在引导时选择 CTRL+E 并通过 iDRAC 配置公用程序取消了系统服务。这会阻止作业继续执行。

建议的响应操作 在引导目标系统时选择 CTRL+E 并通过 iDRAC 配置公用程序启用系统服务。

类别 配置

子类别 JCP = 作业控制

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP006

消息	作业属性无效。
详细说明	为创建作业指定的一个或多个值无效，或者在计划作业时发生内部错误。
建议的响应操作	使用正确的作业属性值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

JCP007

消息	作业已成功完成。
详细说明	提交的作业已成功完成。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

JCP008

消息	作业已完成，但有错误。
详细说明	在操作中设置了多个属性，但一些设置属性操作未成功。例如，为配置的组件设置了无效的属性。
建议的响应操作	检查生命周期日志中的配置作业结果，以确定错误来源。根据需要修改设置，然后重新提交作业。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

JCP009

消息 已取消计划作业。

详细说明 取消作业请求导致计划作业被删除。该作业取消请求是手动或通过程序启动的。当发生不可恢复和永久性错误时，Lifecycle Controller 进入恢复模式。

建议的响应操作 如果该作业不是通过手动取消的，则 Lifecycle Controller 可能处于恢复模式。要验证或更改恢复模式，请使用 F2 设置选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置）。

类别 配置

子类别 JCP = 作业控制

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP010

消息	该命令已成功。
详细说明	调用的方法已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP018

消息	在现有导出作业完成或取消之前，无法创建新作业。
详细说明	在现有导出作业完成或删除之前，无法创建新作业。同时只能运行一个“导出服务器配置文件”作业。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1)“导出服务器配置文件”作业完成后重试此操作。2) 删除计划的导出作业，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP019

消息	在现有“导入系统配置文件”作业完成或取消之前，无法创建新作业。
详细说明	在现有“导入服务器配置文件”作业完成或删除之前，无法创建新作业。在任何给定时间只能运行一个“导入服务器配置文件”作业。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1)“导入服务器配置文件”作业完成后重试此操作。2) 删除计划的“导入服务器配置文件”作业，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP020

消息	当导出或导入操作正在运行时，无法计划作业。
详细说明	当“导出服务器配置文件”或“导入服务器配置文件”作业正在运行时，无法计划现有作业。
建议的响应操作	在导出或导入操作完成后，重试作业计划操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP021

消息	由于发生内部 iDRAC 错误，导致操作失败。
详细说明	由于 iDRAC 中缺少未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP024

消息	Lifecycle Controller 正在使用中。此作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。
详细说明	Lifecycle Controller 无法访问内部存储，因为该存储正被另一个应用程序或操作使用。此作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。
建议的响应操作	等待当前的 Lifecycle Controller 操作完成。验证系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller Unified Server Configurator。2) 没有等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选项 ROM。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP025

消息 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。可通过 F2 设置应用程序或远程操作启用 Lifecycle Controller。

建议的响应操作 如果 Lifecycle Controller 处于恢复模式，可能需要更新 Lifecycle Controller 固件。要更改 Lifecycle Controller 模式，请执行以下操作：1) 重启系统并按 F2 键启动系统设置应用程序。2) 选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置）。3) 选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置）以启用 Lifecycle Controller。

类别 配置

子类别 JCP = 作业控制

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP026

消息	正在下载更新包。当下载完成时，此作业将恢复。
详细说明	正在为此系统上启动的其他作业下载更新包。当下载完成时，此作业将恢复。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP027

消息	已成功创建作业。
详细说明	iDRAC 上的安装或配置作业已成功创建。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	WS 事件

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP028

消息	已更新作业状态。
详细说明	安装或配置作业的状态已更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	WS 事件

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP029

消息 已存在 *arg1* 作业类型的作业。

参数

- ***arg1*** = 参数

详细说明 对于所请求的作业类型，在任何时间只能创建或计划一个作业。在作业队列中已存在相同类型的作业。

建议的响应操作 等待现有作业完成或删除现有作业，然后重试此操作。

类别 审核

子类别 JCP = 作业控制

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

JCP030

消息 当 iDRAC 固件更新或配置作业正在运行时，无法计划作业。

详细说明 无法计划作业在 iDRAC 固件更新作业运行时执行。

建议的响应操作 等待运行中的作业完成，然后重试此操作。

类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP031

消息	无法删除作业，因为仍在提交配置。
详细说明	作为操作输入指定的作业 ID 中包含的配置数据正由 iDRAC 处理。处理完成后可以删除该作业。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则通过按住系统 ID 按钮 15 秒钟来重设 iDRAC，等待 iDRAC 完成重启，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	JCP = 作业控制
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

JCP032

消息 无法创建作业，因为输入了有冲突的选项。

详细说明 无法创建配置作业，因为不能同时使用 -r 和 --realtime 选项。

建议的响应操作 确保只输入 -r 或 --realtime 选项之一。例如，要立即运行作业，请输入 --realtime 选项。要计划作业在重启服务器后运行，请使用 -r 选项。有关选项的更多信息，请参阅支持站点上提供的《RACADM 命令行参考指南》。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置

子类别 JCP = 作业控制

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

28

LC 事件消息

LC001

消息	命令成功。
详细说明	该命令已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC002

消息	一般故障。
详细说明	执行命令时出现一般故障。
建议的响应操作	验证网络连接。如果仍然失败，请重设 iDRAC 以解决此问题。
类别	配置

子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC003

消息	无法更改固件更新模式。
详细说明	尝试设置固件更新模式时发生错误。
建议的响应操作	验证固件版本是否支持此模式。同时确认命令和参数的正确性。参数选项包括：1) 禁用（默认值） 2) 只允许版本升级 3) 匹配更换部件的固件。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC004

消息	配置服务器信息的格式不正确。
详细说明	配置服务器参数信息的格式不正确。
建议的响应操作	验证字符串格式。为配置服务器输入有效的 IP 地址或主机名，例如：1) 主机名 2) hostname.domain.com 3) 1.1.1.1 4) 主机名：8080 5) hostname.dell.com：8080 6) hostname1:80,hostname2:8080
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC005

消息	固件更新模式无效。

详细说明 为更新模式参数提供的值无效。

建议的响应操作 验证是否输入了正确的固件更新模式。选项包括：1) 禁用（默认值） 2) 只允许版本升级 3) 匹配更换部件的固件。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC006

消息 无效的自动查找操作。

详细说明 选定的自动查找操作无效。

建议的响应操作 验证选定的自动查找操作是否受支持。在《Lifecycle Controller 用户指南》中记录了支持的命令。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC007

消息 参数无效。

详细说明 方法中指定的某个参数无效。

建议的响应操作 验证所指定的参数是否正确。有关此方法的参数列表，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC008

消息 不支持的方法参数值。

详细说明 不支持该参数值。

建议的响应操作 确认所提供的参数是否正确。有关此方法的参数列表，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC009

消息 方法参数不足。

详细说明 为此命令指定的参数不足。

建议的响应操作 确认所提供的参数是否正确。有关此方法的参数列表，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC010

消息	已成功导入证书。
详细说明	已成功导入通信加密证书。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC0100

消息	Lifecycle Controller 已进入恢复模式。
详细说明	执行 Lifecycle Controller 操作时发生永久性错误。这种状况导致 Lifecycle Controller 进入恢复模式。已取消所有等待执行的远程作业。

建议的响应操作	要验证或更改恢复模式，请使用 F2 设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置）。更新 Lifecycle Controller 将清除恢复模式。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC0101

消息	Lifecycle Controller 操作已被用户取消。
详细说明	用户取消了 Lifecycle Controller 操作。已取消所有等待执行的远程作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC011

消息	证书导入操作失败。
详细说明	证书导入过程中出现一般故障。
建议的响应操作	尝试以下操作之一：1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并运行命令。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC012

消息	另一个进程正在使用 Lifecycle Controller。
详细说明	另一个进程正在使用 Lifecycle Controller。等待其他进程完成，再尝试运行另一个命令。

建议的响应操作	尝试以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令。2) 确保该服务器上当前未运行 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 或 Update Package。3) 重设 iDRAC 并重新运行该命令。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC013

消息	无法创建配置作业，因为没有可更改的待定值。
详细说明	在先前的配置与当前配置之间不存在更改。至少需更改一个属性才能创建配置作业。
建议的响应操作	更改一个或多个属性的配置，再创建配置作业。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC014

消息	最大注释长度为 255 个字符。
详细说明	最大注释长度为 255 个字符。
建议的响应操作	将注释中的字符数限制在 255 个字符以内。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC015

消息	部件配置更新无效
详细说明	当前属性值无效

建议的响应操作 检查以确保使用正确的参数值：1) 禁用 2) 始终应用 3) 仅当固件匹配时应用。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC016

消息 缺少必需参数 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 参数

详细说明 缺少一个必需的方法参数。

建议的响应操作 包含该命令必需的全部参数。请查阅 Lifecycle Controller 配置文件说明文件并重试。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC017

消息 参数 *arg1* 的值无效。

参数

- ***arg1*** = 参数

详细说明 调用方法时提供的参数值无效。

建议的响应操作 确认为方法提供的参数值与枚举中显示的参数值相同，并且参数数据类型符合 Lifecycle Controller 配置文件说明文件。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC018

消息	已成功修改服务器证书。iDRAC 将立即重启，并且在重启期间不可用。
详细说明	证书修改操作已成功。在 iDRAC 为使用新服务器证书而重启期间，与 iDRAC 之间的通信将中断。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC019

消息	针对 PKCS12 内容的 Base64 解码失败。
详细说明	PKCS12 字符串无法从 Base64 编码解码到 PKCS12 二进制文件。
建议的响应操作	验证 PKCS12 参数的内容是否为 base64 编码。可使用 Openssl 验证编码。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC020

消息	无法完成证书的 PKCS12 解密。
详细说明	PKCS12 参数的内容无效，原因如下：1) 不是有效的 PKCS12 文件 2) 不是有效的 pfx 文件 3) 不含与文件中的私钥相匹配的证书。
建议的响应操作	验证 PKCS12 内容是否采用 Base64 编码。可使用 OpenSSL 创建或验证 PKCS12 编码。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC021

消息	无法完成私钥的 PKCS12 解密。
详细说明	PKCS12 参数的内容无效，原因如下：1) 不是有效的 PKCS12 文件 2) 不是有效的 pfx 文件 3) 不含有效密钥。
建议的响应操作	验证 PKCS12 文件是否采用 Base64 编码。可使用 OpenSSL 创建或验证 PKCS12 文件。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC022

消息	Lifecycle Controller 日志导出成功。
详细说明	Lifecycle Controller 日志已成功导出到所指定的目标。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC023

消息	无法访问网络共享。
详细说明	所提供的凭据或网络共享标识信息导致未能建立网络连接。
建议的响应操作	检查网络共享访问凭据（IP 地址、用户名、密码、共享类型等）。有关更多详情，请参阅 Lifecycle Controller 配置文件说明文件。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC024

消息 无法检索 Lifecycle Controller 日志记录。

详细说明 无法检索 Lifecycle Controller 日志记录，因为固件出现内部问题。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重试此操作 2) 关闭系统交流电源后重启 3) 为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 应用最新的固件更新包。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC025

消息 网络共享上的空间不足。

详细说明	网络共享上的空间不足。
建议的响应操作	在网络共享上腾出更多空间，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC026

消息	不支持 Lifecycle Controller 日志导出方法。
详细说明	在此版本的 iDRAC 固件上不支持此方法。
建议的响应操作	将 iDRAC 固件更新至支持日志导出的版本。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC027

消息	硬件资源清册文件导出成功。
详细说明	硬件资源清册 XML 文件导出操作成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC028

消息	无法检索硬件资源清册信息。
详细说明	出现内部错误，导致无法检索硬件资源清册信息。

建议的响应操作	尝试以下操作之一：1) 重试此操作 2) 关闭系统交流电源后重启 3) 为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 应用最新的固件更新包。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC029

消息	指定了无效的文件路径。
详细说明	在导出操作中指定了无效的文件路径。
建议的响应操作	更正所指定的文件路径，然后重试。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC030

消息	文件路径指向只读文件系统。
详细说明	为操作指定的文件路径是只读文件系统。
建议的响应操作	启用该文件路径的写访问权限，然后重试。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC031

消息	导出资源清册时出现内部错误。
详细说明	导出硬件资源清册 XML 文件时出现内部错误。

建议的响应操作	重设 iDRAC 并重试命令。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC032

消息	不支持硬件资源清册导出方法。
详细说明	在当前版本的 iDRAC 固件上不支持此方法。
建议的响应操作	将 iDRAC 固件更新至支持此方法的版本。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC033

消息	付运硬件资源清册导出成功。
详细说明	代表出厂付运系统配置的硬件资源清册 XML 文件导出成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC034

消息	无法从系统检索付运硬件资源清册。
详细说明	系统中不存在出厂付运硬件资源清册信息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC035

消息	不支持付运硬件资源清册导出方法。
详细说明	此版本固件不支持此方法。
建议的响应操作	将 iDRAC 固件更新至支持此方法的版本。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC036

消息 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 已通过 iDRAC 配置公用程序禁用 Lifecycle Controller，在引导时按 CTRL+E 或通过远程命令可访问该公用程序。

建议的响应操作 使用 iDRAC 配置公用程序启用 Lifecycle Controller，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC037

消息 Lifecycle Controller 日志导出的一个实例已在运行。

详细说明	Lifecycle Controller 被另一个 Lifecycle Controller 日志导出操作实例锁定。等待该操作完成，再尝试运行另一个命令。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟，然后重试此操作。2) 重设 iDRAC 并重试操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC038

消息	硬件资源清册导出的一个实例已在运行中。
详细说明	Lifecycle Controller 被另一个硬件资源清册导出实例进程锁定。等待该进程完成，再尝试另一项导出操作。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC039

消息	付运资源清册导出的一个实例已在运行中。
详细说明	Lifecycle Controller 被另一个付运资源清册导出实例进程锁定。等待该进程完成，再尝试另一项导出操作。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC040

消息	内存资源分配失败。
详细说明	无法分配执行操作所需的内存。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后重试此操作。如果问题依然存在，则为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC041

消息	控制台名称配置失败
详细说明	控制台名称的长度超出允许的最大长度，或者文件操作遇到错误。
建议的响应操作	将控制台的名称更改为少于 32 个字符。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC042

消息	在 FlexAddr 模式下配置控制台名称
详细说明	当虚拟地址管理处于 FlexAddr 模式时配置控制台名称。
建议的响应操作	将虚拟地址管理配置为控制台模式，然后配置控制台的名称。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC043

消息	工作注释中包含非打印字符或保留字符。
详细说明	工作注释不能包含非打印字符或保留字符，例如 &、<、>、/。
建议的响应操作	不要使用非打印字符或保留字符，例如 &、<、> 和 /。
类别	更新
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC044

消息	Lifecycle Controller 系统配置擦除的一个实例已在运行。
详细说明	Lifecycle Controller 系统配置擦除操作正在运行。该操作从系统硬件中删除用户信息，并将 BIOS、iDRAC 和 Lifecycle Controller 重设为默认设置。当前操作和系统重启必须完成，才能重试此操作。
建议的响应操作	等待当前运行的 Lifecycle Controller 系统配置擦除操作完成，再请求另一项操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC045

消息	CreateConfigJob 的一个实例已在运行。
详细说明	CreateConfigJob 操作正在运行。当前操作和系统重启必须完成，才能重试此操作。
建议的响应操作	等待当前运行的 CreateConfigJob 操作完成，再请求另一项操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC046

消息	DownloadServerPublicKey 的一个实例已在运行。
详细说明	DownloadServerPublicKey 操作正在进行。该操作可能需要几分钟才能完成，然后才能重试此操作。
建议的响应操作	等待几分钟，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC047

消息	DownloadClientCerts 的一个实例已在运行。
详细说明	DownloadClientCerts 操作正在进行。该操作可能需要几分钟才能完成，然后才能重试此操作。
建议的响应操作	等待几分钟，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC048

消息	IPChangeNotifyPS 的输入值无效。
详细说明	为设置消息中标识的属性提供的值无效。
建议的响应操作	有关有效值的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。使用 IPChangeNotifyPS 属性的有效值重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC049

消息	VirtualAddressManagement 的值无效。
详细说明	为设置消息中标识的属性提供的值无效。
建议的响应操作	有关有效值的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。使用 VirtualAddressManagement 属性的有效值重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC050

消息	SystemServicesState 的值无效。
详细说明	为设置消息中标识的属性提供的值无效。
建议的响应操作	有关有效值的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。使用 SystemServicesState 属性的有效值重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC051

消息	无法创建多个服务器配置文件导出作业。
详细说明	同时只能存在一个服务器配置文件导出作业。
建议的响应操作	等待现有服务器配置文件导出作业运行完成或取消，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC052

消息	无法创建多个服务器配置文件导入作业。
详细说明	同时只能存在一个服务器配置文件导入作业。
建议的响应操作	等待现有服务器配置文件导入作业运行完成或取消，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC053

消息	Lifecycle Controller 远程服务目前不可用。
详细说明	Lifecycle Controller 远程服务未就绪或目前正在重新加载服务器信息。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解更多信息。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC054

消息	无法写入到网络共享。
详细说明	该网络共享可能为只读，也可能没有足够的空间来执行导出操作。
建议的响应操作	确认该网络共享不是只读，并且具有足够的空间来执行导出，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC055

消息	因为属性阵列无效，未成功完成该操作。
详细说明	因为提供给方法的 AttributeName 输入参数数目超过 iDRAC 中可用的属性数目，操作未成功完成。
建议的响应操作	使用符合 iDRAC 中可用属性的输入参数数组重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC056

消息	AttributeName 和 AttributeValue 计数不匹配。
详细说明	在输入中，输入参数数组中的名称值对不匹配。
建议的响应操作	使用有效的 (AttributeName, AttributeValue) 对重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC057

消息	AttributeName 参数值无效。
详细说明	提供的属性名称对于当前方法无效。
建议的响应操作	使用有效的 AttributeName 参数值重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC058

消息	AttributeValue 参数值对于相应的 AttributeName 值 *arg1* 无效。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	在 AttributeValue 数组中指定的属性值对于相应的指定属性无效。
建议的响应操作	使用对于相应指定属性有效的属性值重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC059

消息	无法设置在 AttributeName *arg1* 中指定的只读属性。
参数	• ***arg1*** **=** 参数
详细说明	指定的属性为只读，无法更改其值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC060

消息	Lifecycle Controller 当前没有准备好采纳配置请求
详细说明	Lifecycle Controller 当前正在执行任务，在先前的任务完成之前，无法计划另一个任务。
建议的响应操作	等待 Lifecycle Controller 执行完当前任务，并且主机系统完成 POST。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC061

消息	Lifecycle Controller 已准备好采纳配置请求
详细说明	现在，在 Lifecycle Controller 上可执行作业、调用方法和枚举。Lifecycle Controller 已准备好处理配置请求。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC062

消息	导出或导入服务器配置文件操作已在运行。
详细说明	导出或导入服务器配置文件操作已在运行。该操作可能需要几分钟才能完成。
建议的响应操作	要重试此操作，请等待几分钟。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC063

消息	在现有运行作业完成或删除之前，无法创建新作业。
详细说明	必须先完成所有作业，才能创建新作业。
建议的响应操作	等待所有现有作业完成或删除后，重试操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC064

消息	该值超过 *arg2* 的最大长度（*arg1* 个字符）。
参数	• ***arg1*** **=** 最大参数长度 • ***arg2*** **=** 参数名称
详细说明	显示了该参数允许的最大字符数。
建议的响应操作	将字符数减少到该参数允许的最大长度以下。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC065

消息	iDRAC 静态 IP 地址信息配置不完全。缺失属性的 InstanceID 为 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 属性键

详细说明	必须正确配置由相关 iDRACCard 属性表示的 iDRAC 静态 IPv4 信息。
建议的响应操作	通过设置相关 iDRACCard 属性来配置 iDRAC 静态 IP 地址信息。必须配置的相关属性如下：1) 在 IPv4 组中：地址、网络掩码、网关、DNS1 2) 在 NIC 静态组中：DNSDomainName。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC066

消息	导出证书操作正在运行。
详细说明	导出证书操作已在运行，并且可能需要几分钟才能完成。
建议的响应操作	等待当前操作完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC067

消息 已成功导出 SSL 证书。

详细说明 导出证书操作已成功导出 SSL 证书。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC068

消息 无法执行导入或导出操作，因为存在挂起的属性更改或配置作业正在进行中。

详细说明	无法执行导入或导出系统配置操作，因为存在挂起的属性更改或配置作业正在进行中。
建议的响应操作	应用或取消所有挂起的属性更改。可通过创建针对性配置作业来应用更改，或者通过调用 DeletePendingConfiguration 方法来取消更改。如果某个配置作业正在进行中，则等待该作业完成，再重试导入或导出系统配置操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC069

消息	证书不存在。
详细说明	要执行导出或删除操作的证书不存在。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC070

消息 无法找到配置 XML 导入文件。

详细说明 在指定的网络共享上不存在用于导入操作的配置 XML 文件。

建议的响应操作 确保该网络共享上存在用于操作的输入配置 XML 文件。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC071

消息 该 Lifecycle Controller 版本不支持导出或导入服务器配置 XML 文件。

详细说明	无法导出或导入服务器配置 XML，因为目标系统上的 Lifecycle Controller 版本不支持此功能。
建议的响应操作	将目标系统上的 Lifecycle Controller 版本更新为支持导出和导入服务器配置 XML 功能的版本，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

LC072

消息	已成功生成 SSL 证书。
详细说明	在响应请求的操作时成功生成了 SSL 证书。
建议的响应操作	下载 SSL 证书，并获得颁发机构签名。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC073

消息 无法生成 SSL 证书，因为一个或多个必需的安全属性无效。

详细说明 无法生成 SSL 证书，因为一个或多个必需的安全属性无效。

建议的响应操作 确保安全属性有效，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 LC = Lifecycle Controller

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC074

消息 证书导出操作未成功完成。

详细说明	证书导出操作未成功完成。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重启 iDRAC 并重试操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC075

消息	已成功删除自定义签名证书 (CSC)。iDRAC 将立即重启，并且在重启期间不可用。
详细说明	删除自定义签名证书应重新生成一个新的唯一证书。重设 iDRAC 以应用新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC076

消息	无法对自定义签名证书 (CSC) 执行删除操作。
详细说明	无法对自定义签名证书 (CSC) 执行删除操作。这可能是因为 IPMI 通信问题。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重启 iDRAC 并重试操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LC077

消息	已成功导入证书。重设 iDRAC 以应用新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。
详细说明	在 iDRAC 重启之前，新证书将不会投入使用。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LC = Lifecycle Controller
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

29

LIC 事件消息

LIC000

消息	License Manager 操作成功。
详细说明	此命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC001

消息	使用的 License Manager 命令参数无效。
详细说明	传递给 License Manager 的命令或命令参数无效。这是内部错误，指示内存损坏。一般情况下，不应出现此错误。
建议的响应操作	联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核

子类别 LIC = 许可

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

LIC002

消息 License Manager 无法在启动时分配所需的资源。

详细说明 当 License Manager 符合以下条件时会出现此错误：1) 无法分配系统资源。2) 确定一个或多个文件与当前固件版本不兼容。将旧版固件上载到先前运行新版固件的系统时，会出现这种情况。如果发生这种情况，则会删除当前的内部 License Manager 文件并创建新文件，新文件符合固件版本。可能需要重新导入许可证。注：在解决此问题之前，将禁止所有导入、删除、导出、查看许可证命令。

建议的响应操作 如果固件回滚到先前的版本，可能会出现此错误。必须重新导入先前安装的所有许可证。如果情况并非如此，请联系技术支持。

类别 审核

子类别 LIC = 许可

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC003

消息	License Manager 无法创建和/或分配所需的资源。
详细说明	发出该命令时，系统资源可能不可用。
建议的响应操作	重新发出该命令。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC004

消息	发生内部系统错误。

详细说明	符合以下条件之一时会报告此错误状况：1) 在读取/写入 License Manager 文件时，操作系统检测到文件错误（例如，错误的 CRC、坏扇区）。该错误可能表示闪存设备损坏。2) License Manager 检测到内部内存数据损坏。3) 传递给 License Manager 的命令或命令参数无效。这是表示内存损坏的内部错误。一般情况下，不应出现此错误。4) 导出许可证文件时，License Manager 无法分配传输文件所需的临时空间。
建议的响应操作	联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC005

消息	导入失败：已安装的许可证达到最大数。
详细说明	已安装的许可证已达到最大数目。
建议的响应操作	删除一个当前安装的许可证，然后重试导入。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC006

消息	许可证已过期。
详细说明	许可证已达到结束日期。
建议的响应操作	获取并导入替换许可证。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC007

消息	条目无效：对象不存在或找不到。
详细说明	每个 License Manager 对象都有唯一标识符，可用于访问该对象。如果用户提供的标识符超出可接受范围，或者系统中已不存在该对象，则会返回此错误。最常用的标识符包括许可证授权标识符、设备完全限定设备描述符，以及在导入许可证时分配给许可证的导入事务处理标识符。
建议的响应操作	使用正确的 License Manager 对象标识符重新发出此命令。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC008

消息	许可证绑定 ID 与设备唯一标识符不匹配。
详细说明	所有绑定永久许可证都包含特定设备的唯一标识符。唯一标识符将许可证绑定到设备。例如，iDRAC 唯一标识符是服务标签。
建议的响应操作	使用设备的正确唯一标识符获取新许可证文件。要使用此许可证，请将其导入具有正确唯一标识符的设备。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC009

消息	许可证升级失败。
详细说明	升级许可证携带关于被替换许可证的特定信息。如果该信息不匹配，则许可证导入中止。
建议的响应操作	使用正确的升级信息获取新的许可证文件。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC010

消息	导入失败：此许可证不适合指定的设备。
详细说明	如果存在以下情况之一，则无法将许可证导入 iDRAC：1) 许可证不适用于该 iDRAC。2) 目标系统无法升级到许可证所指定的产品类别（例如，用户无法从 Express 产品类别升级到 Enterprise 产品类别）。
建议的响应操作	验证此系统能否升级到许可证所指定的产品类别。如果此系统无法升级到所指定的产品类别，则获取新许可证文件。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC011

消息	非试用版许可证不能替换为试用版许可证。
详细说明	License Manager 不允许用试用版许可证替换非试用版许可证。
建议的响应操作	要替换非试用版许可证，请先删除非试用版许可证，然后导入试用版许可证。
类别	审核

子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

LIC012

消息	许可证文件不存在。
详细说明	如果符合以下条件，则可能发生此错误：1) 许可证被另一位用户删除。2) 在导入操作完成之前，要导入的许可证可能已从临时存储中删除。3) 启动时，License Manager 未找到分配给设备的许可证。如果在许可证删除操作完成之前发生断电，可能发生这种情况。
建议的响应操作	重新导入许可证。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC013

消息	此固件版本不支持这些许可证功能。
详细说明	许可证包含此固件版本不支持的功能。
建议的响应操作	将固件更新到最新版本。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC014

消息	在 License Manager 数据库上同时尝试执行多个备份或还原操作。

详细说明	当 License Manager 数据库已被锁定时，尝试锁定 License Manager 数据库以执行 Lifecycle Controller 备份或还原操作。当两位或更多用户同时尝试执行备份或还原操作时会发生这种情况。
建议的响应操作	重复执行 Lifecycle Controller 备份或还原操作。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC015

消息	License Manager 数据库还原操作失败。
详细说明	当 Lifecycle Controller 还原操作在完成之前中断时会发生此错误。这可能是因为在该操作完成之前发生断电或系统重新引导。
建议的响应操作	重复执行 Lifecycle Controller 还原操作。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC016

消息	许可证的功能依赖关系未满足。
详细说明	许可证包含依赖于附加许可功能（本许可证未包含）的功能。在将具有依赖许可功能的许可证导入系统之前，不会激活这些许可功能。
建议的响应操作	导入满足许可证功能依赖项的许可证。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC017

消息	许可证文件已损坏、尚未解压缩，或者并非有效的许可证文件。
详细说明	当许可证文件符合以下条件时会出现此错误：1) 签名无效。2) 数据格式不正确。3) 缺少所需的数据。4) 包含未知数据。5) 尚未解压缩。
建议的响应操作	下载许可证文件，解压缩并导入许可证。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC018

消息	许可证已导入。
详细说明	在系统上已导入该许可证，不需要重新导入。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC019

消息	租赁许可证不得在其开始日期之前导入。
详细说明	在许可证实际开始日期之前，不能导入租赁许可证。
建议的响应操作	在许可证开始日期或之后导入该许可证。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC020

消息	导入失败：最终用户许可协议 (EULA) 导入升级警告。
详细说明	在没有基本许可证的情况下不允许导入升级许可证，因为这会违反许可证 EULA 协议。如果基本许可证被删除，则系统允许用户通过调用导入覆盖选项来忽略该警告。
建议的响应操作	如果基本许可证被删除，则通过调用导入覆盖选项来覆盖该警告。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC021

消息	导入失败：试用版许可证中包含的功能已获授权。
详细说明	当前系统中已授权该试用版许可证包含的所有功能。未导入该许可证，以免与现有和活动的授权功能重复。
建议的响应操作	从试用版许可证中移除包含许可证集的许可证。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC022

消息	正在进行的备份和还原操作导致 License Manager 数据库锁定。
详细说明	当备份和还原操作正在进行时，License Manager 数据库会锁定。不允许执行许可证导入/导出/删除操作，但用户可以查看许可证信息。
建议的响应操作	等待备份或还原操作完成，然后重试。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC201

消息 分配给设备 *arg2* 的许可证 *arg1* 将于 *arg3* 天后到期。

参数

- ***arg1*** = 授权 ID
- ***arg2*** = 设备名称
- ***arg3*** = 天数

详细说明 此许可证即将过期。许可证过期会导致该许可证支持的功能失效。

建议的响应操作 购买新许可证，以防止已授权功能中断。

类别 审核

子类别 LIC = 许可

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8514

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LIC202

消息 在 License Manager 启动期间检测到系统错误。

详细说明 以下情况会导致此错误：1) 平台表包含的默认许可证功能集和允许的许可证升级路径值无效。在这种情况下，系统将默认授权功能集设置为 Basic Management（基本管理），并且不限制许可证升级路径。2) License Manager 加载失败，因为系统资源不足。

建议的响应操作 重设 iDRAC。

类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱			□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

LIC203

消息	许可证 *arg1* 遇到错误。
参数	• ***arg1*** **=** 授权 ID
详细说明	由于保存的许可证文件出错，签名验证失败。
建议的响应操作	删除并重新导入许可证文件。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8513
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

LIC204

消息	License Manager 数据库还原操作失败。
详细说明	当 Lifecycle Controller 还原操作在完成之前中断时会发生此错误。如果还原操作进行时发生断电或 iDRAC 重设，则会发生这种情况。
建议的响应操作	重复执行 Lifecycle Controller 还原操作。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LIC205

消息	License Manager 数据库锁定已超时。
详细说明	License Manager 设置了其数据库可以锁定的最长时间。如果超出该超时值，License Manager 会解除锁定状态，并报告此错误。用户必须假定 Lifecycle Controller 备份或还原操作失败，并且应重复执行该操作。
建议的响应操作	重复执行备份或还原操作。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LIC206

消息	EULA 警告：导入许可证 *arg1* 会违反最终用户许可协议。
参数	• ***arg1* =** 授权 ID
详细说明	在用户忽略 EULA 警告后导入了许可证。
建议的响应操作	如果导入违反了 EULA，则移除该许可证。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	8514
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

LIC207

消息	设备 *arg2* 上的许可证 *arg1* 已过期。
参数	• ***arg1*** **=** 授权 ID • ***arg2*** **=** 设备名称
详细说明	许可证已过期。这会导致该许可证支持的功能失效。
建议的响应操作	获取并导入替换许可证。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	8514
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

LIC208

消息 许可证 *arg1* 已成功导入设备 *arg2*。

参数

- ***arg1*** = 授权 ID
- ***arg2*** = 设备名称

详细说明 已成功导入许可证。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 LIC = 许可

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8515

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

LIC209

消息 从设备 *arg2* 成功导出了许可证 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 授权 ID
- ***arg2*** = 设备名称

详细说明 已成功导出许可证。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 LIC = 许可

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8515

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

LIC210

消息 从设备 *arg2* 成功删除了许可证 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 授权 ID
- ***arg2*** = 设备名称

详细说明 已成功删除许可证。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8515
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

LIC211

消息	iDRAC 功能集已更改。
详细说明	许可证导入/删除/过期导致功能集发生更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8515
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱			□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

LIC501

消息	所需的许可证缺失或已过期。
详细说明	尝试的操作需要有效的许可证，以便在系统中安装某些高级功能，但所需的许可证缺失或已过期。
建议的响应操作	获取适当的许可证，然后重试。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核
子类别	LIC = 许可
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC502

消息	功能不可用。

详细说明 所尝试的功能在系统中不可用。

建议的响应操作 联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 审核

子类别 LIC = 许可

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LIC503

消息 无法完成当前操作。当前安装的许可证不支持以下功能：*arg1*。

参数

- ***arg1*** = 可授权功能

详细说明 当前安装的许可证不支持所请求操作的功能。此操作需要有效的许可证来启用系统中的特定功能。由于所需的许可证缺失或已过期，在操作过程中访问的功能已被禁用。

建议的响应操作 购买并安装许可证以启用所需的功能，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系技术支持或参阅产品说明文件以了解更多信息。

类别 审核

子类别 LIC = 许可

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

30

LNK 事件消息

LNK0001

消息	网络共享名称不可用。
详细说明	所输入的网络共享名称无效。
建议的响应操作	输入有效的网络共享名称并重试此操作。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	系统运行状况
子类别	LNK = 链路状态
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LNK0002

消息	无法解析主机名。
详细说明	DNS 查询未成功完成。这可能是因为主机名错误或 DNS 服务器配置问题导致连接超时。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 验证输入的主机名是否有效，然后重试此操作。2) 如果问题依然存在，请验证所配置的 DNS 服务器设置能否正确地解析主机名。

类别	系统运行状况
子类别	LNK = 链路状态
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LNK0003

消息	无法连接到 DNS 服务器。
详细说明	由于网络问题或 DNS 服务器无响应，无法连接到 DNS 服务器。
建议的响应操作	验证服务器是否连接到网络，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	LNK = 链路状态
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LNK0004

消息	无法连接至 FTP 服务器。
详细说明	由于网络错误，无法连接至 FTP 服务器。
建议的响应操作	检查网络连接和网络配置设置，然后重试。如果问题依然存在，则重新启动 FTP 服务器。
类别	系统运行状况
子类别	LNK = 链路状态
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LNK0005

消息	无法连接至 DHCP 服务器。

详细说明 与 DHCP 服务器通信时发生错误，因为网络设置配置错误，或者无法联系 DHCP 服务器。

建议的响应操作 验证是否已连接网络电缆以及网络配置设置是否正确，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将网络接口控制器 (NIC) 固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 系统运行状况

子类别 LNK = 链路状态

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LNK2700

消息 *arg1* 网络链接中断。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 CMC 已丢失网络连接。

建议的响应操作 检查网络电缆和网络连接。

类别 系统运行状况

子类别 LNK = 链路状态

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2249

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

LNK2701

消息	*arg1* 网络链接接通。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	LNK = 链路状态
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2251
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

31

LOG 事件消息

LOG001

消息	缺少必需的 InstanceID 或 JobID 参数。
详细说明	操作中调用的方法所需的一个或多个必要参数缺失。
建议的响应操作	要为指定参数提供正确的值，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG002

消息	InstanceID 的参数值无效。
详细说明	为指定参数提供的值无效。
建议的响应操作	要为指定参数提供正确的值，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置

子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

LOG003

消息	指定的日志条目没有可用的 ConfigResults。
详细说明	具有指定 InstanceID 的日志条目没有相关的配置结果。
建议的响应操作	通过枚举 LogEntry 类验证该 InstanceID 的 ConfigResults 是否可用，然后重试此操作。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG006

消息 为消息 ID *arg1* 生成了测试事件。

参数

- ***arg1*** = 消息 ID

详细说明 执行测试事件操作时会生成此消息。执行测试事件操作会在生命周期日志中记录带有用户指定消息 ID 的事件。在启用的情况下，也会通过 SNMP、电子邮件或其他事件通知源生成事件。测试事件并不表示存在硬件或软件问题。它为用户提供了测试其事件处理应用程序的机制。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 LOG = 日志事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LOG007

消息	上一个日志条目重复出现 *arg1* 次。
参数	• ***arg1*** **=** 日志条目计数
详细说明	连续发生一系列重复事件后生成此消息。日志条目计数是上一条消息重复出现的次数。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□					

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

LOG008

消息	已成功导出完整的生命周期日志。
详细说明	已成功导出完整的生命周期日志。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LOG201

消息	Lifecycle Controller 日志损坏已恢复。
详细说明	在 iDRAC 引导期间检测到 Lifecycle Controller 日志损坏。Lifecycle Controller 日志在损坏点截断。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG202

消息	Lifecycle Controller 日志注释文件损坏已恢复。
详细说明	在 iDRAC 引导期间无法访问部分 Lifecycle Controller 日志注释文件。该文件在损坏点截断。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG203

消息	生命周期日志存档截至日志序列号 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 序列号
详细说明	在存档生命周期日志时生成此消息。已存档所有更早的消息，并且可使用导出生命周期日志功能进行检索。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	审核
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LOG204

消息	生命周期日志存档操作未完成。
详细说明	存档操作未完成。将丢弃高速缓存中 10% 的事件，以便为新事件腾出空间。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

LOG320

消息	已禁用日志监测。日志类型：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 日志类型
详细说明	已禁用系统中的硬件日志。提供了日志类型信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5550
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG321

消息	日志状态未知。日志类型：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 日志类型
详细说明	硬件日志可能不是最新的。提供了日志类型信息。
建议的响应操作	确保 iDRAC 正常运行。
类别	系统运行状况
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5551
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG322

消息	日志大小不再接近最大容量。日志类型：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 日志类型
详细说明	系统中的硬件日志不再接近其最大容量。提供了日志类型信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	LOG = 日志事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5552
OMSA 陷阱 ID	5552
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG323

消息	日志大小接近最大容量。日志类型：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 日志类型
详细说明	系统中的硬件日志大小接近其最大容量。提供了日志类型信息。
建议的响应操作	清除日志以确保记录新的条目。
类别	系统运行状况
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5553
OMSA 陷阱 ID	5553
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG324

消息	日志大小已达到其最大容量。日志类型：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 日志类型
详细说明	系统中的硬件日志大小已达到其最大容量。提供了日志类型信息。
建议的响应操作	清除日志以确保记录新的条目。
类别	系统运行状况
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5554
OMSA 陷阱 ID	5554
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG325

消息	无法接收任何日志条目。日志类型：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 日志类型
详细说明	无法接收任何日志条目，因此无法监测日志状态。提供了日志类型信息。
建议的响应操作	确保 iDRAC 正常运行。
类别	系统运行状况
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5555
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG326

消息	已清除警报日志。
详细说明	已清除警报日志。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG327

消息	已创建警报日志备份。
详细说明	已创建警报日志备份。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG328

消息	已启用基于服务器的管理模式。
详细说明	已启用基于服务器的管理模式。可以通过基于服务器的系统管理工具显示基于机箱的 PSU、风扇和传感器信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LOG = 日志事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

LOG329

消息	已禁用基于服务器的管理模式。
详细说明	已禁用基于服务器的管理模式。可以通过基于服务器的系统管理工具显示基于机箱的 PSU、风扇和传感器信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	LOG = 日志事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

32

MEM 事件消息

MEM0000

消息	在位于 *arg1* 的内存设备上检测到永久性可纠正内存错误。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	内存可操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0001

消息	在位于 *arg1* 的内存设备上检测到多位内存错误。

参数

- ***arg1*** **=** 位置

详细说明 内存发生不可纠正的错误。系统性能可能会降级。操作系统和/或应用程序可能会发生故障。

建议的响应操作 重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 <location> 处的多位内存错误。重新安装内存。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

MEM0002

消息 在位于 *arg1* 的内存设备上检测到奇偶校验内存错误。

参数

- ***arg1*** **=** 位置

详细说明 内存可操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。

建议的响应操作 重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID	2265
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0003

消息	在位于 *arg1* 的内存设备上检测到固定位内存错误。
参数	• ***arg1* =** 位置
详细说明	内存可操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0004

消息 位于 *arg1* 的内存设备已禁用。

参数

- ***arg1*** = 位置

详细说明 内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。内存减少。

建议的响应操作 重新安装内存组件。请查阅产品说明文件以了解支持的内存配置。如果问题依然存在，请联系支持部门。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0005

消息 位于 *arg1* 的内存设备达到永久性可纠正内存错误的限值。

参数

- ***arg1*** **=** 位置

详细说明 内存可操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。

建议的响应操作 重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 <location> 位置达到永久性可纠正内存错误的限值。重新安装内存。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0006

消息 位于 *arg1* 的内存设备存在。

参数

- ***arg1*** **=** 位置

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0007

消息	不支持的内存配置；请检查以下位置的内存设备：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。内存减少。
建议的响应操作	请查阅产品说明文件以了解支持的内存配置。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	不受支持的内存配置。检查内存 <location>。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0008

消息	位于 *arg1* 的内存设备是备用内存。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0009

消息	位于 *arg1* 的内存设备已节流。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	系统性能降级。
建议的响应操作	如果出现异常，审阅系统日志排查电源和温度异常。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0010

消息	位于 *arg1* 的内存设备过热。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	系统性能降级。
建议的响应操作	如果出现异常，审阅系统日志排查电源和温度异常。
类别	系统运行状况

子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	<location> 的内存设备过热，检查风扇。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0016

消息	位于 *arg1* 的内存设备运行正常。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0020

消息 位于 *arg1* 的内存设备已启用。

参数

- ***arg1*** = 位置

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0021

消息	已重设位于 *arg1* 的内存设备的永久性可纠正内存错误限值。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0022

消息	位于 *arg1* 的内存设备缺失。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。内存减少。
建议的响应操作	如果出乎意料，则检查是否存在内存设备，然后重新安装。
类别	系统运行状况

子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0024

消息	位于 *arg1* 的内存设备不再是备用内存。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0600

消息 在 *arg1* 位置添加了内存设备。

参数

- ***arg1*** = 位置

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0601

消息	已卸下位于 *arg1* 的内存设备。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0700

消息	位于 *arg1* 的内存设备的永久性可纠正内存错误率处于正常水平。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存

严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

MEM0701

消息	*arg1* 的可纠正内存错误率超限。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	内存可能无法操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM0702

消息 *arg1* 的可纠正内存错误率超限。

参数

- ***arg1*** = 位置

详细说明 内存可能无法操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。

建议的响应操作 重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 <location> 的可纠正内存错误率超限。重新安装内存。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1000

消息	位于 *arg1* 的内存设备转换到运行状态。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1001

消息	位于 *arg1* 的内存设备无法转换到运行状态。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	内存设备 <location> 无法过渡为运行状态。重新安装内存。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1002

消息	位于 *arg1* 的内存设备正在测试。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1003

消息 位于 *arg1* 的内存设备无法转换到测试状态。

参数

- ***arg1*** = 位置

详细说明 无

建议的响应操作 重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2266

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1004

消息	位于 *arg1* 的内存设备已断电。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1005

消息	位于 *arg1* 的内存设备无法断电。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	重新尝试卸下内存过程
类别	系统运行状况

子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1006

消息	位于 *arg1* 的内存设备联机。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1007

消息 位于 *arg1* 的内存设备无法转换到联机状态。

参数

- ***arg1*** = 位置

详细说明 无

建议的响应操作 重新尝试卸下内存过程

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1008

消息	位于 *arg1* 的内存设备脱机。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1009

消息	位于 *arg1* 的内存设备无法转换到脱机状态。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	重新尝试卸下内存过程
类别	系统运行状况

子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1010

消息	位于 *arg1* 的内存设备未运行。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1011

消息 位于 *arg1* 的内存设备正在运行。

参数

- ***arg1*** = 位置

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2267

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1012

消息	位于 *arg1* 的内存设备处于降级状态。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1013

消息	位于 *arg1* 的内存设备处于已满状态。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1014

消息	位于 *arg1* 的内存设备处于节电状态。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1015

消息	位于 *arg1* 的内存设备处于电源活动状态。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1016

消息	位于 *arg1* 的内存设备未正确安装。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。内存减少。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	内存 <location> 未正确安装。重新安装。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1017

消息	位于 *arg1* 的内存设备安装正确。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1200

消息	内存 RAID 冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1201

消息 内存 RAID 冗余丢失。检查位于 *arg1* 的内存设备。

参数

- ***arg1*** **=** 位置

详细说明 无

建议的响应操作 重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 <location> 内存 RAID 丢失。关闭系统电源后重启。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1202

消息	内存 RAID 冗余降级。检查位于 *arg1* 的内存设备。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1203

消息	内存并非冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）

陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1204

消息	内存镜像冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1205

消息	内存镜像冗余丢失。检查位于 *arg1* 的内存设备。
参数	• ***arg1*** = 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	<location> 的内存镜像丢失。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1206

消息	内存镜像冗余降级。检查位于 *arg1* 的内存设备。
参数	• ***arg1*** = 位置

详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1207

消息	内存备用冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1208

消息 内存备用冗余丢失。检查位于 *arg1* 的内存设备。

参数

- ***arg1*** = 位置

详细说明 分配的备用不再可用。

建议的响应操作 检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 <location> 的备用内存丢失。关闭系统电源后重启。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1209

消息	内存备用冗余降级。检查位于 *arg1* 的内存设备。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1210

消息	内存冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1212

消息	内存冗余丢失。
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM1214

消息	内存冗余已降级。
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM6000

消息	已禁用内存设备监测。
详细说明	内存模块可能未正确安装、错误配置或出现故障。
建议的响应操作	查看嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有内存异常。重新安装内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5400
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM6001

消息	内存设备状态未知。内存设备位置：*arg1*，内存模块事件可能的原因：*arg2*。
参数	• ***arg1*** **=** 位置 • ***arg2*** **=** 原因
详细说明	内存模块可能未正确安装、错误配置或出现故障。
建议的响应操作	查看嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有内存异常。重新安装标识位置的内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5401
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM6002

消息	内存设备状态正常。内存设备位置：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	消息中标识的内存设备已恢复至正常状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5402
OMSA 陷阱 ID	5402
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM6003

消息 内存设备状态为不严重。内存设备位置：*arg1*，内存模块事件可能的原因：*arg2*。

参数

- ***arg1*** = 位置
- ***arg2*** = 原因

详细说明 内存模块可能未正确安装、错误配置或出现故障。

建议的响应操作 查看嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有内存异常。重新安装标识位置的内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5403

OMSA 陷阱 ID 5403

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM6004

消息 内存设备状态为严重。内存设备位置：*arg1*，内存模块事件可能的原因：*arg2*。

参数

- ***arg1*** = 位置
- ***arg2*** = 原因

详细说明 内存模块可能未正确安装、错误配置或出现故障。

建议的响应操作 查看嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有内存异常。重新安装标识位置的内存模块。

类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5404
OMSA 陷阱 ID	5404
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM6005

消息	内存设备出现故障。内存设备位置：*arg1*，内存模块事件可能的原因：*arg2*。
参数	• ***arg1* =** 位置 • ***arg2* =** 原因
详细说明	内存模块由于无法恢复的错误而出现故障。
建议的响应操作	查看嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有内存异常。卸下原有的内存模块，然后在标识位置安装新内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5405
OMSA 陷阱 ID	5405
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM7000

消息 内存提升卡不匹配已纠正。

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2267

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM7002

消息	内存提升卡检测到硬件不匹配。
详细说明	无
建议的响应操作	查阅产品说明文件以了解正确的内存提升卡安装和配置。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	检测到内存提升卡不匹配。检查内存提升卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM8000

消息	位于 *arg1* 的内存设备的可纠正内存错误日志记录已禁用。
参数	• ***arg1*** **=** 位置
详细说明	错误将被纠正但不再记录。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）

陷阱/EventID	2265
LCD 消息	已禁用 <location> 上的 SBE 日志。重新安装内存。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM8001

消息	已启用位于 *arg1* 的内存设备的永久性可纠正内存错误日志记录。
参数	• ***arg1* =** 位置
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

MEM9000

消息	内存互连降级。
详细说明	检测到处理器与内存之间的信号传递出现问题。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重新安装内存提升卡并重启服务器。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	内存互连降级。重新安装内存提升卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM9001

消息	内存互连工作正常。
详细说明	内存互连工作正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	内存互连正常。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM9002

消息	Intel QPI 互连 *arg1* 出现可纠正错误。
参数	• ***arg1*** **=** QPI 链路编号
详细说明	在通过消息中标识的 Intel QPI 互连进行的处理器间信号传递中检测到可纠正错误。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启服务器，然后检查问题是否依然存在。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	2266
LCD 消息	Intel QPI 互连 <number> 出现可纠正错误。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM9003

消息	Intel SMI 2 内存互连 *arg1* 出现可纠正错误。
参数	• ***arg1*** **=** 链路编号
详细说明	在通过消息中标识的 Intel SMI 2 内存互连进行的处理器与内存间信号传递中检测到可纠正错误。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重新安装内存提升卡并重启服务器。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	Intel SMI 2 内存互连 <number> 出现可纠正错误。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM9004

消息 Intel QPI 互连 *arg1* 已降级。

参数

- ***arg1*** = QPI 链路编号

详细说明 在通过消息中标识的 Intel QPI 互连进行的处理器间信号传递中检测到链路降级。系统将继续以下降后的性能运行。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重启服务器，然后检查问题是否依然存在。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 Intel QPI 互连 <number> 已降级。重新安装处理器。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM9005

消息	Intel SMI 2 内存互连 *arg1* 已降级。
参数	• ***arg1*** **=** 链路编号
详细说明	在通过消息中标识的 Intel SMI 2 内存互连进行的处理器与内存间信号传递中检测到链路降级。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重新安装内存提升卡并重启服务器。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	Intel SMI 2 互连 <number> 已降级。重新安装内存提升卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM9006

消息	Intel QPI 互连 *arg1* 出现不可恢复问题。

参数

- ***arg1*** **=** QPI 链路编号

详细说明 在通过消息中标识的 Intel QPI 互连进行的处理器间信号传递中检测到不可恢复链路问题。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重启服务器，然后检查问题是否依然存在。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 Intel QPI 互连 <number> 出现严重错误。重新安装内存提升卡。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM9007

消息 Intel SMI 2 内存互连 *arg1* 出现不可恢复问题。

参数

- ***arg1*** **=** 链路编号

详细说明 在通过消息中标识的 Intel SMI 2 内存互连进行的处理器与内存间信号传递中检测到不可恢复链路问题。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重新安装内存提升卡并重启服务器。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	Intel SMI 2 互连 <number> 出现严重错误。重新安装内存提升卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM9008

消息	Intel DDR 内存互连 *arg1* 出现不可恢复问题。
参数	• ***arg1* =** 链路编号
详细说明	在消息中标识的 Intel DDR 内存互连上的信号传递中检测到不可恢复问题。
建议的响应操作	重新安装内存提升卡上的所有 DIMM，重新安装内存提升卡，然后重启服务器。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	MEM = 内存
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	Intel DDR 互连 <number> 出现严重错误。重新安装内存提升卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

MEM9009

消息 Intel DDR 内存互连 *arg1* 出现可纠正错误。

参数

- ***arg1* =** 链路编号

详细说明 在消息中标识的 Intel DDR 内存互连上的信号传递中检测到可纠正错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重新安装内存提升卡上的所有 DIMM，2) 重新安装内存提升卡，3) 重启服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 MEM = 内存

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2266

LCD 消息 Intel DDR 互连 <number> 出现可纠正错误。重新安装内存提升卡。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

33

NIC 事件消息

NIC001

消息	该命令已成功。
详细说明	该命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC002

消息	资源分配失败
详细说明	无法分配执行操作所需的内存
建议的响应操作	关闭并重新启动系统，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置

子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

NIC003

消息	缺少必需参数
详细说明	传递给方法的参数数目无效。
建议的响应操作	输入所有必需的命令参数。查阅说明文件并重试。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC004

消息	*arg1* 的参数值无效
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	指定参数的值无效。
建议的响应操作	验证传递给方法的参数值与枚举中显示的值相同，并且参数数据类型符合说明文件。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC005

消息	AttributeName 和 AttributeValue 数目不匹配
详细说明	AttributeName 和 AttributeValue 参数的数目不匹配。
建议的响应操作	为 AttributeName 和 AttributeValue 传递相同数量的参数。有关方法输入参数的详细信息，请参阅说明文件。

类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC006

消息	已存在配置作业，在现有作业完成或取消之前，无法对指定目标设置属性。
详细说明	已存在指定目标的配置作业。在现有作业完成或取消之前，不允许执行其他配置操作。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待现有配置作业完成，然后重试此操作；2) 要继续进行配置更改，请取消现有作业，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC007

消息 已存在配置作业。在现有作业完成或取消之前，无法在指定目标上创建另一个配置作业。

详细说明 已存在指定目标的配置作业。在现有作业完成或取消之前，不允许执行其他配置操作。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 等待现有配置作业完成，然后重试此操作；2) 要继续进行配置更改，请取消现有作业，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 NIC = NIC 配置

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC008

消息	没有可供创建配置作业的挂起数据
详细说明	在先前的配置与当前配置之间不存在更改。要创建配置作业，至少需要更改一个属性。
建议的响应操作	更改一个或多个属性的配置，然后创建配置作业。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC009

消息	Lifecycle Controller 正在使用中。
详细说明	由于另一个应用程序或操作正在使用内部存储，Lifecycle Controller 无法获取内部存储的访问权限。
建议的响应操作	等待当前的 Lifecycle Controller 操作完成。验证系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 公用程序。2) 未等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选件 ROM，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC010

消息 Lifecycle Controller 未启用，无法创建配置作业。

详细说明 对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 系统：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。

建议的响应操作 对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 系统：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。

类别 配置

子类别 NIC = NIC 配置

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC011

消息	已创建配置作业，无法删除挂起数据
详细说明	在指定目标上已创建配置作业。在现有作业完成之前，不允许执行其他命令。
建议的响应操作	取消配置作业或等待作业完成。请参阅说明文件以了解如何取消作业。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC012

消息	没有待删除的挂起数据。
详细说明	在先前的配置与当前配置之间不存在 BIOS 属性数据更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 NIC = NIC 配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC013

消息 无效的 AttributeName：*arg1*

参数

- ***arg1*** **=** 属性名称

详细说明 为操作输入了未知 AttributeName。

建议的响应操作 输入系统中可用的正确 AttributeName。请参见枚举结果以了解所需的属性。

类别 配置

子类别 NIC = NIC 配置

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC014

消息 AttributeName *arg1* 的 AttributeValue 无效

参数

- ***arg1*** **=** 属性名称

详细说明 AttributeValue 无效，可能的原因如下：1) 新 AttributeValue 的长度不在 minLength 和 maxLength 范围内 2) 新 AttributeValue 值不在 LowerBound 和 UpperBound 范围内 3) 新 Attributevalue 值不是可行的值。

建议的响应操作 请参阅说明文件以了解有效的属性值。

类别 配置

子类别 NIC = NIC 配置

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC015

消息	AttributeValue 不能更改为只读 AttributeName *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	尝试对只读属性执行设置属性操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC016

消息	不能更改已禁用 AttributeName *arg1* 的 AttributeValue。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	尝试对已禁用属性执行设置属性操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC017

消息	无法删除 vFlash 挂起的一次性引导配置
详细说明	无法删除 vFlash 挂起的一次性引导配置。
建议的响应操作	断开系统交流电源，并在恢复交流电源后重试此操作。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC018

消息	BIOS 密码无效。
详细说明	操作中使用的输入 BIOS 密码无效。
建议的响应操作	使用有效的 BIOS 密码并重试。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC021

消息	无法验证指定的 BIOS 密码。
详细说明	用于更改密码的旧 BIOS 密码不正确。
建议的响应操作	输入正确的旧 BIOS 密码并重试此操作。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC022

消息	主板上的跳线设置导致无法设置 BIOS 密码。
详细说明	当前的 BIOS 密码跳线设置禁止更改 BIOS 密码。
建议的响应操作	更改跳线设置，以启用 BIOS 密码设置。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC023

消息	由于 iDRAC 中发生未知错误，无法执行该操作。
详细说明	由于 iDRAC 中的未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	请重试操作。如果问题依然存在，请重设 iDRAC。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC024

消息	设置操作未成功完成，因为该属性为只读。
详细说明	操作中指定的属性当前为只读，不能修改其值。
建议的响应操作	有关属性的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC100

消息	NIC *arg1* 端口 *arg2* 的网络链接中断。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器 • ***arg2*** **=** 端口
详细说明	网络链路中断。未连接网络电缆，或者网络设备未工作。
建议的响应操作	验证网络端口是否已启用，如果端口具有“活动/速度”LED，则验证它们是否亮起。检查网络电缆、网络电缆连接以及所连接的网络交换机。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2090
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

NIC101

消息 NIC *arg1* 端口 *arg2* 的网络链接启动。

参数

- ***arg1*** **=** 控制器 ID
- ***arg2*** **=** 端口 ID

详细说明 在消息中标识的 NIC 控制器端口上检测到网络链接从未启动（中断）转换到启动（正常）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 NIC = NIC 配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2091

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

NIC500

消息	如果启用了 DHCP，\n 则不允许配置所请求的对象。
详细说明	如果启用了 DHCP，则不允许更改 IP 地址值。
建议的响应操作	禁用 DHCP，然后修改该值。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

NIC501

消息	如果启用了自动配置，则不允许配置所请求的对象。\n
详细说明	自动配置功能为网络组件分配值。
建议的响应操作	禁用自动配置，然后修改该值。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC502

消息	需要在 NIC 上启用 DHCP，然后才能为 DNS 服务器\n 或域名对象启用 DHCP。
详细说明	无法更改所指定参数的值。
建议的响应操作	在 NIC 上启用 DHCP，然后再为 DNS 启用 DHCP。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC503

消息	如果启用了 DNS 服务器 DHCP (cfgDNSServersFromDHCP)，\n 则不允许配置 DNS 服务器 IP 地址。
详细说明	无法更改所指定参数的值。
建议的响应操作	禁用 cfgDNSServersFromDHCP 对象。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC504

消息	如果启用了 IPv6 DNS 服务器 DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6)，\n 则不允许配置 IPv6 DNS 服务器 IP 地址。
详细说明	无法更改所指定参数的值。
建议的响应操作	禁用 cfgIPv6DNSServersFromDHCP6 对象。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC505

消息	如果启用了域名 DHCP (cfgDNSDomainNameFromDHCP)，\n 则不允许配置 DNS 域名。
详细说明	无法更改所指定参数的值。
建议的响应操作	禁用 cfgDNSDomainNameFromDHCP 对象。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC506

消息	请求的对象要求启用 DNS 注册。
详细说明	请求的操作要求启用 DNS 注册。
建议的响应操作	启用 DNS 注册。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC507

消息	无法确定当前 NIC 状态。
详细说明	对于所请求的操作，启用 NIC 以获取 NIC 详细信息。
建议的响应操作	检查是否禁用了 NIC。如果已禁用，则启用 NIC。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC508

消息	NIC 组队信息目前不可用。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC509

消息	NIC 现在已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC510

消息	NIC 现在已禁用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC511

消息	NIC 已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC512

消息	DHCP 已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC513

消息	DHCP6 已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC514

消息	DHCP 现在已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC515

消息	DHCP6 现在已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

NIC516

消息	静态 IP 配置已启用并已成功修改
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	NIC = NIC 配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

34

OSD 事件消息

OSD062

消息	安装操作系统或虚拟机管理程序的进程已启动并且正在进行中。
详细说明	安装操作系统或虚拟机管理程序的进程已启动并且正在进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC		□	□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSD063

消息	安装操作系统或虚拟机管理程序的进程已成功完成。
详细说明	安装操作系统或虚拟机管理程序的进程已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC		□	□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSD064

消息	安装操作系统或虚拟机管理程序的进程被用户或安装基础结构意外中断。
详细说明	安装操作系统或虚拟机管理程序的进程被用户或安装基础结构意外中断。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSD065

消息	操作系统/虚拟机管理程序安装未成功完成。
详细说明	操作系统/虚拟机管理程序安装未成功完成。由于安装未完成，系统可能无法引导至操作系统/虚拟机管理程序。
建议的响应操作	检查操作系统或虚拟机管理程序的安装日志，解决发现的任何问题，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC		□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSD1

消息	该命令已成功。
详细说明	该命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD10

消息	不支持安装所选操作系统。
详细说明	不支持安装所选操作系统。确保输入了正确的操作系统名称。
建议的响应操作	使用 GetDriverPackInfo() 的输出重新检查操作系统名称。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD11

消息	驱动程序包中没有所选操作系统的驱动程序。
详细说明	Lifecycle Controller 中没有所选操作系统的驱动程序。操作系统安装使用操作系统介质提供的本机驱动程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD12

消息	无法创建复制所选操作系统的驱动程序所需的 USB 设备。
详细说明	iDRAC 无法创建和公开作为 USB 设备的驱动程序，以使操作系统安装继续。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD13

消息	无法装载复制所选操作系统的驱动程序所需的 USB 设备。
详细说明	iDRAC 无法装载作为 USB 设备的驱动程序，以使操作系统安装继续。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD14

消息	无法公开包含主机系统的操作系统驱动程序的 USB 设备。
详细说明	iDRAC 无法公开作为 USB 设备的驱动程序，以使操作系统安装继续。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD15

消息	装载网络共享失败 - 用户名或密码错误。
详细说明	无法使用命令中指定的凭据装载网络共享，因为用户名或密码错误。
建议的响应操作	使用正确的用户名和密码重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD16

消息	装载网络共享失败 - IP 地址或共享名称错误。
详细说明	无法使用命令中指定的参数装载网络共享，因为 IP 地址或共享名称错误。
建议的响应操作	使用正确的 IP 地址和共享名称重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD17

消息	将 ISO 映像作为内部设备公开给服务器失败。
详细说明	无法将 ISO 映像作为内部 CD 设备公开给主机系统，因为该 ISO 文件已不存在、网络错误阻止访问该 ISO 文件，或者 iDRAC 可能无响应。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD18

消息	在网络共享点上无法找到 ISO 映像。
详细说明	无法找到网络共享中指定的 ISO 文件。确保在命令中输入了正确的 ISO 文件路径，并且所有其他用户凭据都正确。
建议的响应操作	使用正确的 ISO 文件路径重新运行命令。
类别	配置

子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD19

消息	利用 fork() 命令让子进程执行任务失败。
详细说明	通过执行 fork() 系统调用在子进程中执行任务失败。iDRAC 可能无响应。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD2

消息	一般故障。
详细说明	出现未知错误。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD20

消息	无法从驱动程序包中获取所选操作系统的大小或标签。
详细说明	无法从 Lifecycle Controller 中存在的驱动程序包中获取所选操作系统的大小或标签。该驱动程序包可能已损坏。
建议的响应操作	使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD21

消息	无法引导到 ISO 映像。
详细说明	引导到 ISO 失败。BIOS 无法引导到 ISO 映像或提供程序未能在 5 分钟内从 BIOS 得到成功引导到 ISO 映像的响应。
建议的响应操作	1) 确保 POST 错误未导致用户交互（按 F1 键继续，或按 F2 键运行 BIOS 设置）。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD22

消息	无法从主机上分离 ISO 映像。
详细说明	无法从主机上分离 ISO 映像，因为该映像已分离，或者 iDRAC 可能运行不正常。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD23

消息	无法继续执行 DetachISOImage - 有另一个命令正在展开并引导到 ISO 映像。
详细说明	无法继续执行 DetachISOImage，因为有另一个命令正在展开并引导到 ISO 映像。
建议的响应操作	请查看 ConcreteJob 状态以确保当前正在运行的进程已经完成，然后运行 DetachISOImage。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD24

消息	无法继续执行 DetachDrivers - UnPackAndAttach 正在运行。
详细说明	无法继续执行 DetachDrivers - UnPackAndAttach 正在运行。
建议的响应操作	等待 UnpackAndAttach 完成，然后运行 DetachDrivers。这可能需要 5 分钟以上。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD25

消息	无法分离包含操作系统驱动程序的 USB 设备。
详细说明	从主机断开 USB 设备（包含操作系统安装的驱动程序）失败。该设备可能已分离，或者 iDRAC 可能运行不正常。
建议的响应操作	重设 iDRAC 以自动分离此设备。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD26

消息	无法继续执行 BootToPXE - 另一命令正在运行。
详细说明	无法继续执行 BootToPXE 命令，因为另一进程正在使用 Lifecycle Controller。
建议的响应操作	请查看 ConcreteJob 状态以确保当前运行的进程已完成，然后运行 BootToPXE。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD27

消息	为所选操作系统复制驱动程序失败。
详细说明	为所选操作系统复制驱动程序失败。驱动程序包可能不可用。
建议的响应操作	使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD28

消息	ISO 映像散列验证失败。
详细说明	ISO 映像的散列验证失败。命令中指定的散列值错误或 ISO 映像已发生改变。
建议的响应操作	1) 验证命令中指定的散列值是否正确。2) 确保 ISO 没有被更改。3) 更换共享上的 ISO 映像并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD29

消息	在 Lifecycle Controller 中未找到驱动程序包配置文件。该驱动程序包可能已损坏。
详细说明	在 Lifecycle Controller 中未找到驱动程序包配置文件。驱动程序包可能不可用。
建议的响应操作	使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD3

消息	Lifecycle Controller is being used by another process.
详细说明	Lifecycle Controller 目前被另一个进程锁定。确保该进程完成，再尝试运行另一个命令。
建议的响应操作	1) 等待两分钟后，重新运行命令。2) 确保该服务器当前未运行 USC 或 DUP。3) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD30

消息	ExposeDuration 的值无效 - 必须在 60-65535 秒之间。
详细说明	为 ExposeDuration 指定的值超出范围。它必须在 60 到 65535 秒之间。
建议的响应操作	使用 60 到 65535 秒之间的 ExposeDuration 值重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD31

消息	将操作系统驱动程序复制到网络共享失败
详细说明	将所选操作系统的驱动程序复制到网络共享失败。该共享可能为只读，或者 Lifecycle Controller 中的驱动程序包可能不可用。
建议的响应操作	1) 确保该网络共享具有写入权限。2) 使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
类别	配置

子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

OSD32

消息	无法从系统上分离 ISO 映像。
详细说明	无法继续执行 DetachISOImage，因为系统没有连接 ISO 映像。
建议的响应操作	对 DetachISOImage 的调用不必要，因为目前未连接 ISO 映像。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD33

消息	Installed BIOS 版本 does not support this method.
详细说明	系统包含的旧版 BIOS 不支持此方法。安装最新版本的 BIOS 以使用此方法。
建议的响应操作	将 BIOS 更新到 1.2 或更高版本，然后重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD34

消息	无法继续运行 BootToPXE - ISO 映像已连接到系统。
详细说明	无法继续运行 BootToPXE 命令，因为系统已连接 ISO 映像。分离该 ISO 映像，然后继续运行 BootToPXE。
建议的响应操作	运行 DetachISOImage 命令，然后运行 BootToPXE。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD35

消息	Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	系统上的 Lifecycle Controller 已禁用，因此所有远程操作系统部署命令都无法运行。请确保已启用 Lifecycle Controller，然后再运行任何命令。
建议的响应操作	重新引导系统，然后在 POST 期间看到提示时按 CTRL+E 选项以启用系统服务。这会启动 iDRAC 配置公用程序，可在其中启用 Lifecycle Controller。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD36

消息	已在服务器上使用 CTRL+E 选项取消引导到 ISO 映像。
详细说明	用户在 POST 过程中使用 CTRL+E 选项（iDRAC 配置公用程序）取消了系统服务。此操作会取消引导到 ISO 的 WSMAN 请求。
建议的响应操作	要解决该问题，请重新运行命令。在系统重新引导到 ISO 期间，请勿使用 CTRL+E 取消系统服务。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD37

消息	ISO 映像太大。
详细说明	ISO 映像大小大于 VFlash 中的可用大小。
建议的响应操作	1) 使用较小的 ISO 映像。2) 使用 iDRAC GUI、RACADM 或 iDRAC 配置公用程序格式化 VFlash，然后重试此命令。
类别	配置

子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD38

消息	从网络复制 ISO 映像失败。
详细说明	从网络共享复制 ISO 时出错。
建议的响应操作	1) 确保网络连接正常。2) 通过从 iDRAC GUI 访问 Dell VFlash 来确保其不存在硬件问题。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD39

消息 无法找到 VFlash。

详细说明 无法从内部仪表组件获取 VFlash 信息。

建议的响应操作 1) 确保 Dell VFlash 安装正确。2) 确保插入了经过 Dell 许可的 VFlash 卡。3) 通过从 iDRAC GUI 访问 Dell VFlash 来确保其不存在任何硬件问题。

类别 配置

子类别 OSD = 操作系统部署

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD4

消息 无法访问 Lifecycle Controller 驱动程序包分区。

详细说明	无法访问 Lifecycle Controller 中的驱动程序包分区。Lifecycle Controller 或 iDRAC 可能无响应。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并重新运行命令。如果该命令再次失败，请检查系统上的 iDRAC 是否工作正常且可访问。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD40

消息	VFlash 未经 Dell 许可。
详细说明	这是未经 Dell 许可的 vFlash。
建议的响应操作	插入 Dell VFlash，然后重试此命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD41

消息	在 VFlash 上未找到 ISO 映像。
详细说明	VFlash 不含 ISO 映像，因为映像已被删除，或者从未复制过映像。
建议的响应操作	使用 DownloadISOToVFlash 方法再次将 ISO 映像下载到 VFlash。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD42

消息	将 ISO 文件下载到 VFlash 失败。

详细说明	将 ISO 映像从网络共享复制到 VFlash 时出错。
建议的响应操作	1) 确保网络连接正常。2) 通过从 iDRAC GUI 访问 Dell VFlash 来确保其不存在任何硬件问题。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD43

消息	VFlash 不可用。
详细说明	服务器上不存在 VFlash。
建议的响应操作	插入经过 Dell 许可的 VFlash，然后重试此命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD44

消息	无法分离 VFlash 上的 ISO 映像。
详细说明	VFlash 上的 ISO 当前未连接，因此无法执行 DetachISOFromVFlash 命令。
建议的响应操作	因为该 ISO 映像未连接，所以不需要运行 DetachISOFromVFlash 命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD45

消息	无法从 VFlash 删除 ISO 映像。
详细说明	VFlash 中的 ISO 映像已连接到主机系统。无法从 VFlash 删除该 ISO 映像。

建议的响应操作	先执行 DetachISOFromVFlash()，再运行 DeleteISOFromVFlash()
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD46

消息	VFlash 已在使用。
详细说明	另一个进程（iDRAC GUI/racadm/iDRAC 配置公用程序）正在访问 VFlash。
建议的响应操作	等待对 VFlash 的访问停止，然后重试此命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD47

消息	无法访问网络共享。
详细说明	无法使用所指定的凭据访问网络共享，或者可能已启用防火墙，并且禁止访问该共享。
建议的响应操作	确保防火墙已禁用，并且凭据（用户名和密码）正确。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD48

消息	不支持超过 4GB 的 ISO 映像。
详细说明	不支持超过 4GB 的 ISO 映像，因此无法复制到 VFlash。

建议的响应操作	使用小于 4GB 的 ISO。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD49

消息	禁用 RIPS 模式以访问 VFlash。
详细说明	无法访问 VFlash，因为已启用 RIPS 模式。
建议的响应操作	通过 BIOS 或 iDRAC GUI 禁用 RIPS 模式，然后继续执行此方法。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD5

消息	未找到 Lifecycle Controller 驱动程序包。
详细说明	在 Lifecycle Controller 上未找到驱动程序包。
建议的响应操作	使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后再次运行该命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD50

消息	Lifecycle Controller 处于现场服务模式。
详细说明	Lifecycle Controller 处于现场服务模式，需要进行更新才能继续。

建议的响应操作	使用 iDRAC GUI 安装 Lifecycle Controller 现场服务包。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD51

消息	重新引导系统以运行挂起的系统服务任务。
详细说明	在主机系统上有挂起的系统服务任务，导致禁止执行此方法。
建议的响应操作	重新引导主机系统。系统将自动进入系统服务并完成挂起的任务。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD52

消息	已禁用 vFlash。
详细说明	已禁用 vFlash。
建议的响应操作	通过 iDRAC GUI 或 RACADM 启用 vFlash，然后继续。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD53

消息	vFlash 受到写保护。
详细说明	vFlash 受到写保护。

建议的响应操作	解除 SD 卡的写保护，然后继续。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD54

消息	vFlash 已包含 16 个分区
详细说明	vFlash 只允许创建 16 个分区
建议的响应操作	先确保 vFlash 上的分区数少于 16 个，然后再创建另一个分区。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD55

消息	ISO 映像已连接至主机
详细说明	无法连接 ISO 映像，因为它已连接至主机。
建议的响应操作	该 ISO 映像已连接至主机服务器。分离该 ISO，然后重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD56

消息	已使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO。
详细说明	已使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO。该连接可能是通过 iDRAC GUI、racadm 或远程服务 API 建立的。

建议的响应操作	使用 iDRAC GUI、racadm 或远程服务 API 断开远程文件共享 (RFS)，然后重试操作以再次连接 ISO。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD57

消息	远程文件共享 (RFS) 处于自动连接模式。
详细说明	远程文件共享 (RFS) 当前配置为处于自动连接模式。要允许 Web 服务连接 ISO，RFS 应更改为连接模式。
建议的响应操作	使用 iDRAC GUI 或远程服务 API 将远程文件共享 (RFS) 模式更改为 Attach（连接），然后重试。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD58

消息	无法使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO。
详细说明	使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO 操作未成功完成。
建议的响应操作	验证所有参数是否正确。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重试操作。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD59

消息	无法使用远程文件共享 (RFS) 从 ISO 断开连接。
详细说明	使用远程文件共享 (RFS) 断开 ISO 连接操作未成功完成。

建议的响应操作	重设 iDRAC 并重试操作。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD6

消息	无法分配内存。
详细说明	无法为执行此任务动态分配内存。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD60

消息	无法使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO。
详细说明	使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO 失败。
建议的响应操作	确认已使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO，然后重试操作。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD61

消息	IP 地址格式无效。
详细说明	IP 地址格式无效，无法进行验证。指定的 IP 地址可能不是有效的 IPv4 或 IPv6 地址。

建议的响应操作	验证 IP 地址格式，然后重试操作。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD7

消息	无法获取 Lifecycle Controller 句柄。
详细说明	由于当前已建立连接或出现内部错误，导致无法连接到 Lifecycle Controller。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并重新运行命令以更正该问题。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD8

消息	通过 IPMI 设置引导至 PXE 失败。
详细说明	使用标准 IPMI 命令将 BIOS 引导顺序设置为 PXE 失败。
建议的响应操作	1) 检查 BIOS PXE 设置。2) 重新运行命令。3) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

OSD9

消息	无法使用 IPMI 命令重新引导系统。
详细说明	使用标准 IPMI 命令重设目标服务器失败。

建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	OSD = 操作系统部署
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

35

OSE 事件消息

OSE0000

消息	在操作系统加载期间出现严重停止。
详细说明	因为操作系统加载期间或操作系统初始化期间出现异常导致系统停机。
建议的响应操作	查看操作系统日志和系统视频以了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2409
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE0001

消息	出现运行时严重停止。
详细说明	因为操作系统运行时的异常导致系统停机。这是内核严重错误或错误检查事件。
建议的响应操作	查看操作系统日志和系统视频以了解更多信息。

类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2409
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE0002

消息	发生操作系统正常停止。
详细说明	（IPMI 传感器类型 20h - 偏移 02h。）
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2411
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE0003

消息	发生操作系统正常关闭。
详细说明	（IPMI 传感器类型 20h - 偏移 03h。）
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2411
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE0004

消息	平台事件筛选器启动的软关闭。

详细说明 单独的异常或状况导致操作系统关闭。（IPMI 传感器类型 20h - 偏差 04h）。

建议的响应操作 审阅系统事件日志排查能够导致系统关闭的平台事件。

类别 系统运行状况

子类别 OSE = 操作系统事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE0005

消息 代理无响应。

详细说明 通过 BMC 正常关闭对代理的请求不会导致系统的软硬件异常。

建议的响应操作 查看操作系统日志和系统视频以了解更多信息。

类别 系统运行状况

子类别 OSE = 操作系统事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1000

消息	A: 引导已完成。
详细说明	操作系统从 A: 成功引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1001

消息	无法从 A 引导。
详细说明	无

建议的响应操作	检查系统引导配置和引导介质。验证驱动器 a: 中的介质是否可以引导。查看系统视频以了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1002

消息	C: 引导已完成。
详细说明	操作系统从 C: 成功引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1003

消息	无法从 C 引导。
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统引导配置和引导介质。验证驱动器 C: 中的介质可引导。查看系统视频以了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1004

消息	PXE 引导已完成。

详细说明	操作系统从 PXE 服务器成功引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1005

消息	PXE 引导失败。
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统引导配置、本地 PXE 配置和 PXE 服务器配置。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1006

消息	诊断引导已完成。
详细说明	系统已成功引导至诊断程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1007

消息	诊断引导失败。
详细说明	无

建议的响应操作	检查系统引导配置和引导介质。查看系统视频以了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1008

消息	CD-ROM 引导已完成。
详细说明	操作系统从 CD-ROM 成功引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1009

消息	从 CD-ROM 引导失败。
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统引导配置和引导介质。验证 CDROM 中的介质是否可引导。查看系统视频以了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1010

消息	ROM 引导已完成。

详细说明	系统已成功引导至 ROM。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1011

消息	从 ROM 引导失败。
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统事件日志了解更多异常信息。关闭系统并尝试再次引导。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1012

消息	引导已完成。
详细说明	系统已成功引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

OSE1013

消息	引导失败。
详细说明	无

建议的响应操作	检查系统引导配置和引导介质。查看系统视频以了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	OSE = 操作系统事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

36

PCI 事件消息

PCI1300

消息	检测到前面板诊断中断。
详细说明	按下了前面板诊断按钮，可能导致系统停止。该中断由用户导致。
建议的响应操作	重设系统以继续操作。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1302

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到总线超时。
参数	• ***arg1*** = 总线 • ***arg2*** = 设备 • ***arg3*** = 功能

详细说明	系统性能可能会降级。该设备无法响应事务处理（主/目标中止或完成超时）。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1304

消息	检测到 I/O 通道检查错误。
详细说明	无
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	检测到 I/O 通道检查错误。系统电源关闭然后打开。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1306

消息 在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到软件错误。

参数

- ***arg1*** = 总线
- ***arg2*** = 设备
- ***arg3*** = 功能

详细说明 无

建议的响应操作 重新引导系统并更新组件驱动程序。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1308

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到 PCI 奇偶校验错误。
参数	• ***arg1*** **=** 总线 • ***arg2*** **=** 设备 • ***arg3*** **=** 功能
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上的 PCI 奇偶校验错误。关闭并打开系统电源。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1310

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到 PCI 系统错误。

参数

- ***arg1*** = 总线
- ***arg2*** = 设备
- ***arg3*** = 功能

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上的 PCI 系统错误。关闭并打开系统电源。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PCI1312

消息 检测到 EISA 故障防护超时。

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1314

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到总线可纠正错误。
参数	• ***arg1*** **=** 总线 • ***arg2*** **=** 设备 • ***arg3*** **=** 功能
详细说明	系统性能可能降级。
建议的响应操作	关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则在下次计划维护时重新安装设备。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1316

消息 在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到总线不可纠正错误。

参数

- ***arg1*** = 总线
- ***arg2*** = 设备
- ***arg3*** = 功能

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1318

消息 在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到严重错误。

参数

- ***arg1*** **=** 总线
- ***arg2*** **=** 设备
- ***arg3*** **=** 功能

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上的严重错误。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1319

消息 在 SSD 托架 *arg1*、插槽 *arg2* 中检测到高严重性问题。

参数

- ***arg1*** **=** 托架 ID
- ***arg2*** **=** 插槽 ID

详细说明 在消息中标识的 SSD 托架中检测到高严重性问题。

建议的响应操作 卸下并重新插入消息中标识的组件，然后监测日志以确定该问题是否再次出现。如果问题依然存在并在服务器启动过程中出现，则更新组件固件。如果问题依然存在并在操作系统运行期间出现，则重启服务器并更新消息中标识的组件的操作系统驱动程序。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PCI1320

消息 在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到总线严重错误。

参数

- ***arg1* =** 总线
- ***arg2* =** 设备
- ***arg3* =** 功能

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上的总线严重错误。关闭然后打开系统电源。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PCI1321

消息 在位于总线 *arg1*、设备 0、功能 *arg2* 的组件中检测到高严重性问题。

参数

- ***arg1*** = 总线 ID
- ***arg2*** = 功能 ID

详细说明 在消息中标识的组件中检测到高严重性问题。

建议的响应操作 卸下并重新插入消息中标识的组件，然后监测日志以确定该问题是否再次出现。如果问题依然存在并在服务器启动过程中出现，则更新组件固件。如果问题依然存在并在操作系统运行期间出现，则重启服务器并更新消息中标识的组件的操作系统驱动程序。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PCI1322

消息 位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件的总线性能降级。

参数

- ***arg1*** = 总线
- ***arg2*** = 设备
- ***arg3*** = 功能

详细说明 系统性能可能降级。总线没有在最高速度或最大宽度条件下运行。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2418

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1342

消息 在插槽 *arg1* 中的组件上检测到总线超时。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能会降级。该设备无法响应事务处理（主/目标中止或完成超时）。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1344

消息 检测到 I/O 通道检查错误。

详细说明 无

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 检测到 I/O 通道检查错误。关闭系统电源后重启。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1346

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到软件错误。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	重新引导系统并更新组件驱动程序。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1348

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到 PCI 奇偶校验错误。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	插槽 <number> 上出现 PCI 奇偶校验错误。重新安装 PCI 卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1350

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到 PCI 系统错误。
参数	• ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 插槽 <number> 上出现 PCI 系统错误。重新安装 PCI 卡。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PCI1354

消息 在插槽 *arg1* 中的组件上检测到总线可纠正错误。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次计划维护时卸下并重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PCI1356

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到总线不可纠正错误。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1358

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到严重错误。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	插槽 <number> 上出现严重错误。重新安装 PCI 卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI1360

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到总线严重错误。
参数	• ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 插槽 <number> 上出现总线严重错误。重新安装 PCI 卡。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PCI1362

消息 插槽 *arg1* 中的组件的总线性能降级。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 系统性能可能降级。总线没有在最高速度或最大宽度条件下运行。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次计划维护时卸下并重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2418

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI2000

消息 在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到严重 IO 错误。

参数

- ***arg1*** = 总线
- ***arg2*** = 设备
- ***arg3*** = 功能

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，卸下并重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上出现严重 IO 错误。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI2001

消息	位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件从严重 IO 错误中恢复。
参数	• ***arg1*** **=** 总线 • ***arg2*** **=** 设备 • ***arg3*** **=** 功能
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI2002

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到严重 IO 错误。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，卸下并重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

LCD 消息 插槽 <number> 上出现严重 IO 错误。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI2003

消息 插槽 *arg1* 中的组件从严重 IO 错误中恢复。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3000

消息	嵌入式 NIC 上的设备选项 ROM 无法支持链接调节或 FlexAddress。
详细说明	BIOS、BMC/iDRAC 或 LOM 固件过期，或者不支持 FlexAddress。
建议的响应操作	更新 BIOS、BMC/iDRAC 和 LOM 固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3001

消息	嵌入式 NIC 上的设备选项 ROM 已成功更新。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3002

消息	无法对位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上的虚拟 MAC 地址进行编程。
参数	• ***arg1*** **=** 总线 • ***arg2*** **=** 设备 • ***arg3*** **=** 功能

详细说明	BIOS、BMC/iDRAC、LOM 或 NIC 固件过期，或者不支持 FlexAddress。
建议的响应操作	更新 BIOS、BMC/iDRAC、LOM 和夹层卡固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3003

消息	已成功对位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件的虚拟 MAC 地址进行编程。
参数	• ***arg1*** **=** 总线 • ***arg2*** **=** 设备 • ***arg3*** **=** 功能
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3004

消息	夹层卡 *arg1* 上的设备选项 ROM 无法支持链接调节或 FlexAddress。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	BIOS、BMC/iDRAC 或夹层卡固件过期，或者不支持 FlexAddress。
建议的响应操作	更新 BIOS、BMC/iDRAC 和夹层卡固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3005

消息 夹层卡 *arg1* 上的设备选项 ROM 已成功更新。

参数

- ***arg1*** = 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3006

消息	无法从 iDRAC 获取链接调节或 FlexAddress 数据。
详细说明	BIOS 或 BMC/iDRAC 固件过期，不支持 FlexAddress。
建议的响应操作	更新 BIOS 和 BMC/iDRAC 固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3007

消息	已成功获取链接调节或 FlexAddress 数据。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3008

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到非严重 PCIe 错误。
参数	• ***arg1*** **=** 总线 • ***arg2*** **=** 设备 • ***arg3*** **=** 功能
详细说明	系统性能可能降级。
建议的响应操作	关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次维护时段卸下并重新安装设备。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2418
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3009

消息 位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上的 PCIe 运行正常。

参数

- ***arg1*** = 总线
- ***arg2*** = 设备
- ***arg3*** = 功能

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3010

消息 在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到非严重 IO 错误。

参数

- ***arg1*** **=** 总线
- ***arg2*** **=** 设备
- ***arg3*** **=** 功能

详细说明 系统性能可能降级。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次维护时段卸下并重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2418

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3011

消息 位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件从非严重 IO 错误中恢复。

参数

- ***arg1*** **=** 总线
- ***arg2*** **=** 设备
- ***arg3*** **=** 功能

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3012

消息	QuickPath Interconnect (QPI) 的宽度已降级。
详细说明	系统性能可能降级。总线没有在最高速度或最大宽度条件下运行。
建议的响应操作	重设系统，如果问题依然存在，重新安装处理器。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2418
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3013

消息	QuickPath 互连 (QPI) 宽度已恢复。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3014

消息 在插槽 *arg1* 中的组件上检测到非严重 PCIe 错误。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次计划维护时卸下并重新安装设备。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2418

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3015

消息 位于插槽 *arg1* 的组件从非严重 PCIe 错误中恢复。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3016

消息	夹层卡上的设备选项 ROM 无法支持链接调节或 FlexAddress。
详细说明	BIOS、BMC/iDRAC 或夹层卡固件过期，或者不支持 FlexAddress。
建议的响应操作	更新 BIOS、BMC/iDRAC 和夹层卡固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3017

消息	夹层卡上的设备选项 ROM 已成功更新。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PCI = PCI 设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3018

消息	在系统中检测到新的 PCI 卡。风扇速度可能已改变，以增强该卡的散热能力。

详细说明 在系统中检测到可能需要额外通风的新 PCI 卡。风扇速度可能已改变，以增强该卡的散热能力。

建议的响应操作 应当在充分了解系统中现有卡的 PCIe 散热需求的前提下，更改风扇对 PCIe 卡的默认响应方式。如果自动散热响应不足，可以通过以下方法之一来增加额外的散热能力。1) 在 iDRAC Web GUI 中单击 Hardware（硬件）-> Fans（风扇）-> Setup（设置），然后从风扇速度偏移下拉列表中相应地选择所需的冷却级别，或者将最低风扇速度设置为自定义值。2) 从 F2 系统设置中选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Thermal（温度），然后通过风扇速度偏移或最低风扇速度设置较高的风扇速度。3) 对于 RACADM 命令，运行“racadm help system.thermalsettings”。如果需要较低的风扇速度，请联系您的服务提供商，以了解用于降低新 PCIe 卡的默认风扇响应速度的相应 IPMI 命令。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PCI3019

消息 在 SSD 托架 *arg1*、插槽 *arg2* 中检测到低严重性问题。

参数

- ***arg1*** = 托架 ID
- ***arg2*** = 插槽 ID

详细说明 在消息中标识的 SSD 托架中检测到低严重性问题。

建议的响应操作 卸下并重新插入消息中标识的组件，然后监测日志以确定该问题是否再次出现。如果问题依然存在并在服务器启动过程中出现，则更新组件固件。如果问题依然存在并在操作系统运行期间出现，则重启服务器并更新消息中标识的组件的操作系统驱动程序。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2419

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PCI3020

消息 在位于总线 *arg1*、设备 0、功能 *arg2* 的组件中检测到低严重性问题。

参数

- ***arg1*** **=** 总线 ID
- ***arg2*** **=** 功能 ID

详细说明 在消息中标识的组件中检测到低严重性问题。

建议的响应操作 卸下并重新插入消息中标识的组件，然后监测日志以确定该问题是否再次出现。如果问题依然存在并在服务器启动过程中出现，则更新组件固件。如果问题依然存在并在操作系统运行期间出现，则重启服务器并更新消息中标识的组件的操作系统驱动程序。

类别 系统运行状况

子类别 PCI = PCI 设备

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

37

PDR 事件消息

PDR1

消息	*arg1* 回写停止以进行重建。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘
详细说明	物理磁盘上的回写在重建操作期间停止会生成此消息。
建议的响应操作	等待重建完成，然后回写会恢复。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2197
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR10

消息	*arg1* 重建已开始。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 物理磁盘上的重建开始后会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2065

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR100

消息 专用热备用 *arg1* 不再对所有阵列有用。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 控制器无法与分配为专用热备用的磁盘通信。该磁盘可能已卸下。也可能是电缆损坏或松动。

建议的响应操作 验证磁盘的运行状况以及是否未卸下。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配专用热备用。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2208
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR1000

消息	驱动器 *arg1* 安装在磁盘驱动器托架 *arg2* 中。
参数	• ***arg1*** **=** 编号 • ***arg2*** **=** 托架
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2299
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1001

消息 在磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 上检测到故障。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 托架

详细说明 控制器在磁盘上检测到故障，并已使磁盘脱机。

建议的响应操作 卸下并重新安装故障驱动器。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2297

LCD 消息 Fault detected on drive <number> in disk drive bay <bay>. Check drive.（驱动器 <number>（磁盘驱动器托架 <bay>）上检测到故障。检查驱动器。）

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1002

消息 在磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 上检测到预测故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 托架

详细说明 控制器接收到驱动器的 SMART 错误。驱动器可操作，但是需要更换。

建议的响应操作 驱动器需要在下一次定期服务时更换。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2298

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1003

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 是热备用驱动器。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

- ***arg2*** = 托架

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1004

消息	正在对磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 执行一致性检查。
参数	• ***arg1*** = 编号 • ***arg2*** = 托架
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1005

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 位于严重阵列中。

参数

- ***arg1* =** 编号
- ***arg2* =** 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 磁盘驱动器托架 <bay> 中的驱动器 <number> 位于“严重”阵列中。更换该驱动器。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1006

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 位于故障阵列中。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 磁盘驱动器托架 <bay> 中的驱动器 <number> 位于故障阵列中。更换该驱动器。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1007

消息 正在对磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 执行重建。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1008

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 的重建已中止。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR101

消息	全局热备用 *arg1* 不保护所有阵列。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称
详细说明	如果存在不受全局热备用保护的阵列，则会出现此警报消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2209
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR1016

消息 驱动器 *arg1* 从磁盘驱动器托架 *arg2* 卸下。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 托架

详细说明 控制器检测到驱动器已卸下。

建议的响应操作 验证驱动器安装。卸下并重新安装故障驱动器。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2297

LCD 消息 Drive <number> removed from disk drive bay <bay>. Check drive.（驱动器 <number> 从磁盘驱动器托架 <bay> 上卸下。检查驱动器。）

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1017

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 运行正常。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2299

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PDR1019

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不再是热备用驱动器。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR102

消息	巡检读取操作在完成之前被手动停止。
详细说明	巡检读取操作在完成之前被手动停止。
建议的响应操作	如果需要，请在稍后重新启动巡检读取操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2444
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR1020

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 的一致性检查已完成。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR1021

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不再位于严重阵列中。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR1022

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不再位于故障阵列中。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR1023

消息	磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 已完成重建。
参数	• ***arg1*** **=** 编号 • ***arg2*** **=** 托架
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR1024

消息 检测到磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不匹配。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 托架

详细说明 安装的磁盘未符合阵列要求，例如 SATA 磁盘不能在含有 SAS 驱动器的阵列中运行。

建议的响应操作 验证磁盘是否符合阵列要求。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2297

LCD 消息 检测到托架 <bay> 中的驱动器 <number> 不匹配。安装正确类型的驱动器。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1025

消息 已更正磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不匹配。

参数

- ***arg1*** = 编号

- ***arg2*** = 托架

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2299

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR103

消息 *arg1* 上的加密擦除操作已成功完成。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘名称

详细说明 消息中标识的物理磁盘驱动器上的加密擦除操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2445

OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR104

消息	因为超过了临界温度阈值，*arg1* 已关闭。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称
详细说明	因为超过了设备的临界温度阈值，消息中标识的 PCIe 固态设备已关闭。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2441
OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR105

消息	物理磁盘驱动器 *arg1* 被分配为专用热备用。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘驱动器名称
详细说明	消息中标识的物理磁盘驱动器被分配为专用热备用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR106

消息	物理磁盘驱动器 *arg1* 未分配为专用热备用。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘驱动器名称

详细说明	已取消分配之前被分配为热备用的热备用中标识的物理磁盘，该物理磁盘不再作为热备用。某个用户或存储管理软件自动取消了该物理磁盘的分配。当虚拟磁盘中的某个磁盘发生故障时，在热备用上重建其数据，热备用成为虚拟磁盘的成员，并且不再分配为热备用。在这种情况下，建议分配新的热备用以维持数据保护。
建议的响应操作	无需响应操作。建议为该虚拟磁盘分配新的专用热备用。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR107

消息	物理磁盘驱动器 *arg1* 被分配为全局热备用。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘驱动器名称
详细说明	消息中标识的物理磁盘驱动器被分配为全局热备用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR108

消息	物理磁盘驱动器 *arg1* 未分配为全局热备用。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘驱动器名称
详细说明	已取消分配消息中标识的之前被分配为热备用的物理磁盘，该物理磁盘不再作为热备用。某个用户或存储管理软件自动取消了该物理磁盘的分配。当虚拟磁盘中的某个磁盘发生故障时，在热备用上重建其数据，热备用成为虚拟磁盘的成员，并且不再分配为热备用。在这种情况下，建议分配新的热备用以维持数据保护。
建议的响应操作	无需响应操作。建议分配新的全局热备用。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR11

消息	已取消 *arg1* 重建。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘
详细说明	用户已取消重建操作。
建议的响应操作	重新启动重建操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2074
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR110

消息 *arg1* 的可靠性已降级。

参数

- ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备的可靠性已降低。可能会丢失数据。

建议的响应操作 备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2442

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR1100

消息 驱动器 *arg1* 已安装。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2299

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PDR1101

消息 在驱动器 *arg1* 上检测到故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 控制器在磁盘上检测到故障，并已使磁盘脱机。

建议的响应操作 卸下并重新安装故障磁盘。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2297

LCD 消息 Fault detected on drive <number>. Check drive.（驱动器 <number> 上检测到故障。检查驱动器。）

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1102

消息 在驱动器 *arg1* 上检测到预测故障。

参数

- ***arg1*** = 编号

详细说明 控制器接收到驱动器的 SMART 错误。驱动器可操作，但是需要更换。

建议的响应操作 驱动器需要在下一次定期服务时更换。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2298

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1103

消息 驱动器 *arg1* 是热备用驱动器。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1104

消息 正在对驱动器 *arg1* 执行一致性检查。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1105

消息	驱动器 *arg1* 位于严重阵列中。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	驱动器 <number> 位于“严重”阵列中。更换该驱动器。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1106

消息 驱动器 *arg1* 位于故障阵列中。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 驱动器 <number> 位于故障阵列中。更换该驱动器。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1107

消息	正在对驱动器 *arg1* 执行重建。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1108

消息	驱动器 *arg1* 的重建已中止。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR111

消息	*arg1* 的易失性内存备份设备不再正常工作。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备上的易失性内存备份设备不再正常工作。可能会丢失数据。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2443
OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR1116

消息 驱动器 *arg1* 已卸下。

参数

- ***arg1*** = 编号

详细说明 控制器检测到驱动器卸下。

建议的响应操作 如果是意外导致，则验证驱动器安装。卸下并重新安装所指示的磁盘。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2297

LCD 消息 驱动器 <number> 已卸下。检查该驱动器。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1117

消息 驱动器 *arg1* 运行正常。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2299

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1119

消息 驱动器 *arg1* 不再是热备用驱动器。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR112

消息	*arg1* 已达到保修设备磨损限制的 *arg2*。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称 • ***arg2*** **=** %
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备已接近保修磨损限制。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1120

消息 驱动器 *arg1* 的一致性检查已完成。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1121

消息	驱动器 *arg1* 不再位于严重阵列中。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1122

消息	驱动器 *arg1* 不再位于故障阵列中。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR1123

消息	驱动器 *arg1* 已完成重建。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR113

消息	*arg1* 已达到或超出其保修磨损限制。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备已达到或超出保修磨损限制。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR114

消息 *arg1* 接近只读模式。

参数

- ***arg1*** = PCIe 固态设备名称

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备达到只读模式的程度介于 90 % 至 100 % 之间。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2440

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR115

消息 *arg1* 处于只读模式。

参数

- ***arg1*** = PCIe 固态设备名称

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备处于只读模式。

建议的响应操作 备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PDR116

消息	*arg1* 报告了预测故障。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称
详细说明	预测 PCIe 固态硬盘将发生故障。许多物理磁盘包含自监测、分析和报告技术 (SMART)。启用时，SMART 会基于在磁盘上执行的写入操作数等指标监测磁盘运行状况。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR117

消息	因为超过了临界温度阈值，*arg1* 已关闭。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称
详细说明	因为超过了设备的临界温度阈值，消息中标识的 PCIe 固态设备已关闭。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PDR12

消息 *arg1* 初始化失败。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 物理磁盘发生故障或损坏。

建议的响应操作 更换发生故障或损坏的磁盘。可以通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定发生故障的磁盘。重新启动初始化。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2080

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR13

消息 *arg1* 重建失败。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障或已损坏。此外，也可能是您取消了重建。

建议的响应操作 更换发生故障或损坏的磁盘，然后启动重建操作。

类别 存储

子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2083
OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR14

消息	*arg1* 初始化已完成。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2089
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR15

消息 *arg1* 重建已完成。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘

详细说明 物理磁盘上的重建完成后会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2092

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR16

消息 *arg1* 报告了预测故障。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 预测物理磁盘将发生故障。许多物理磁盘包含自监测、分析和报告技术 (SMART)。启用时，SMART 会基于在磁盘上执行的写入操作数等指标监测磁盘运行状况。

建议的响应操作 更换物理磁盘。即使磁盘可能尚未发生故障，也强烈建议更换磁盘。查看其他消息以了解附加信息。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2094

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

PDR17

消息 将 *arg1* 分配为全局热备用。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 用户分配了某个物理磁盘作为全局热备用。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2098

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				

PDR18

消息 已取消 *arg1* 的全局热备用分配。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 已取消分配之前被分配为热备用的物理磁盘，该物理磁盘不再作为热备用。某个用户或存储管理自动取消了该物理磁盘的分配。存储管理取消了之前用于重建数据的热备用的分配。在热备用上重建数据之后，该热备用成为虚拟磁盘的成员，并且不再分配为热备用。在这种情况下，请分配新的热备用以维持数据保护。

建议的响应操作 尽管此警报只是为了提供信息，您可能也需要为虚拟磁盘分配新的热备用。有关更多信息，请参阅“使用热备用保护虚拟磁盘”。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2099

OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR19

消息	*arg1* 超出 SMART FPT。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称
详细说明	指定控制器上的某个磁盘收到 SMART 警报（预测故障），指示该磁盘可能即将发生故障。
建议的响应操作	更换收到 SMART 警报的磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2106
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR2

消息 *arg1* 上用于执行回写操作的空间不足。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘

详细说明 如果物理磁盘没有足够的空间来执行回写操作，则会生成此消息。

建议的响应操作 使用更大的物理磁盘更换该物理磁盘，然后重新启动回写操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2198

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR20

消息 SMART 报告 *arg1* 发生配置更改。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 磁盘在配置更改后收到 SMART 警报（预测故障）。该磁盘可能即将发生故障。

建议的响应操作 更换收到 SMART 警报的磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2107

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR206

消息 *arg1* 是不受控制器支持的固态硬盘 (SSD)。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 存储控制器不支持已连接的 SSD 设备。

建议的响应操作 卸下不受控制器支持的 SSD 设备，然后重试此操作。

类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2382
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR207

消息	无法分配 *arg1* 作为专用热备用。
参数	• ***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	无法分配该物理磁盘作为专用热备用，因为选定的磁盘容量不符合目标虚拟磁盘的容量要求。
建议的响应操作	选择一个与目标虚拟磁盘中所使用的磁盘所需容量相匹配的物理磁盘，然后重试此操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2386
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR208

消息 即时安全擦除操作已在 *arg1* 上成功完成。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘名称

详细说明 安全擦除操作已在消息中标识的自加密驱动器 (SED) 上成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2390

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR209

消息 *arg1* 的电源状态从 *arg2* 更改为 *arg3*。

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘名称
- ***arg2*** **=** 以前的电源状态
- ***arg3*** **=** 当前电源状态

详细说明 已针对物理驱动器启用“管理物理磁盘电源”功能，并且驱动器的电源状态已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2399

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR21

消息 *arg1* 收到 SMART 警告

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘名称

详细说明 磁盘收到 SMART 警报（预测故障）。该磁盘可能即将发生故障。

建议的响应操作 更换收到 SMART 警报的磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2108

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				

PDR210

消息 已成功更新 *arg1* 上的配置数据。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 在重新引导过程中初始化驱动器时，将生成此事件。控制器已更新消息中标识的物理磁盘上的配置数据。由于存在以下情况，因此已更新驱动器配置：1) 降速驱动器用于配置。降速驱动器是指由于已启用节能选项而暂时关闭的驱动器。2) 存储控制器无法在驱动器降速时更新这些驱动器上的磁盘上的配置 (COD) 记录。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2400

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR211

消息	*arg1* 遇到了存储介质错误。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称
详细说明	在消息中标识的磁盘上检测到了存储介质错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2416
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR212

消息	*arg1* 的状态已从“就绪”更改为“非 RAID”。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘名称
详细说明	物理磁盘状态已从“就绪”状态更改为“非 RAID”状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2425
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR213

消息	*arg1* 的状态已从“非 RAID”更改为“就绪”。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘名称
详细说明	物理磁盘状态已从“非 RAID”状态更改为“就绪”状态。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2426
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR214

消息	不支持 *arg1*，因为它不是由授权硬件提供商提供的。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘名称
详细说明	消息中标识的物理磁盘不符合硬件提供商设定的标准，因此不受支持。
建议的响应操作	使用由授权硬件提供商提供的受支持的物理磁盘更换该物理磁盘。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2359
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR215

消息 回写到 *arg1* 的任务已失败。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘名称

详细说明 更换成员磁盘操作由于内部错误未成功完成。该错误可能是由于源或目标物理磁盘存在问题，或者控制器可能资源耗尽。

建议的响应操作 使用不同的目标物理磁盘重试更换成员磁盘操作。如果问题仍然存在，请检查目标物理磁盘的状况，如有必要则更换，然后重试此操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2183

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PDR22

消息 *arg1* 达到 SMART 警告温度

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 磁盘达到不可接受的温度，并收到 SMART 警报（预测故障）。该磁盘可能即将发生故障。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 确定物理磁盘为何达到不可接受的温度。例如，风扇故障、恒温器设置错误或室温过热或过冷。2) 验证服务器或机柜中的风扇是否正常工作。3) 如果物理磁盘位于机柜中，则检查恒温器设置，并检查机柜是否位于热源附近。确认机柜具有充足的通风，并且室温没有过热。请参阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。4) 如果无法确定磁盘达到不可接受的温度的原因，则更换磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2109

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR23

消息 SMART 警告 *arg1* 降级

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘名称

详细说明 磁盘降级并收到 SMART 警报（预测故障）。该磁盘可能即将发生故障。

建议的响应操作 更换收到 SMART 警报的磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2110

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR24

消息 测试导致 *arg1* 超出故障预测阈值。不需要执行操作。

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘名称

详细说明 测试状况导致磁盘收到 SMART 警报（预测故障）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2111
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR25

消息	已移除 *arg1* 坏段。
参数	• ***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	物理磁盘上以前无法访问的部分已恢复。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2141
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR26

消息 *arg1* 联机。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘

详细说明 驱动器已进入联机状态。这可能是因为系统刚启动，也可能是因为有问题的驱动器已纠正问题。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2158

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR27

消息 将 *arg1* 分配为专用热备用。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 用户将物理磁盘作为专用热备用分配给虚拟磁盘。有关更多信息，请参阅“使用热备用保护虚拟磁盘”。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2160

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR28

消息 已取消 *arg1* 专用热备用分配。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 已取消分配之前被分配为热备用的物理磁盘，该物理磁盘不再作为热备用。某个用户或存储管理自动取消了该物理磁盘的分配。存储管理取消了之前用于重建数据的热备用的分配。在热备用上重建数据之后，该热备用成为虚拟磁盘的成员，并且不再分配为热备用。在这种情况下，请分配新的热备用以维持数据保护。

建议的响应操作 尽管此警报只是为了提供信息，您可能也需要为虚拟磁盘分配新的热备用。有关更多信息，请参阅产品说明文件以及“使用热备用保护虚拟磁盘”部分。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2161

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR29

消息 *arg1* 已完成重建，但出现错误。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 有关更多信息，请参阅“重建完成并出现错误”。

建议的响应操作 有关更多信息，请参阅“重建完成并出现错误”。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2163

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR3

消息 *arg1* 运行不正常。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 RAID 控制器无法对消息中指示的物理磁盘驱动器读取/写入数据。这可能是因为该物理磁盘驱动器发生故障，或者已从系统中卸下。

建议的响应操作 卸下并重新插入消息中标识的物理磁盘驱动器，并确保正确插入。如果问题依然存在，则更换物理磁盘驱动器。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR30

消息 全局热备用故障：*arg1*

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘名称

详细说明 控制器无法与分配为全局热备用的磁盘通信。该磁盘发生故障或已卸下。也可能是电缆损坏或松动。

建议的响应操作 验证该磁盘是否工作正常并且已安装。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件以及“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配全局热备用。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2201

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR31

消息 全局热备用已卸下：*arg1*

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 控制器无法与分配为全局热备用的磁盘通信。该磁盘发生故障或已卸下。也可能是电缆损坏或松动。

建议的响应操作 验证该磁盘是否工作正常并且已安装。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件以及“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配全局热备用。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2202

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR32

消息 专用热备用故障：*arg1*

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 控制器无法与分配为全局热备用的磁盘通信。该磁盘发生故障或已卸下。也可能是电缆损坏或松动。

建议的响应操作 验证该磁盘是否工作正常并且已安装。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件以及“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配全局热备用。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2203
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR33

消息	专用热备用已卸下：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘名称
详细说明	控制器无法与分配为全局热备用的磁盘通信。该磁盘发生故障或已卸下。也可能是电缆损坏或松动。
建议的响应操作	验证该磁盘是否工作正常并且已安装。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件以及“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配全局热备用。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2204
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR34

消息 已自动取消专用热备用的分配：*arg1*

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘名称

详细说明 不再需要该热备用，因为它所分配的虚拟磁盘已删除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2205

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR35

消息 唯一可用的热备用是 SATA 磁盘 *arg1*。

参数

- ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 唯一可分配为热备用的物理磁盘采用 SATA 技术。虚拟磁盘中的物理磁盘正在使用 SAS 技术。由于技术上的差异，如果虚拟磁盘中的某个物理磁盘发生故障，则热备用无法重建数据。

建议的响应操作 添加容量足以用作热备用的 SAS 磁盘，然后分配新磁盘作为热备用。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2206

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR36

消息 唯一可用的热备用是 SAS 磁盘 *arg1*。

参数

- ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 唯一可分配为热备用的物理磁盘采用 SAS 技术。虚拟磁盘中的物理磁盘正在使用 SATA 技术。由于技术上的差异，如果虚拟磁盘中的某个物理磁盘发生故障，则热备用无法重建数据。

建议的响应操作 添加容量足以用作热备用的 SATA 磁盘，然后分配新磁盘作为热备用。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2207

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR37

消息 不支持 *arg1*。

参数

- ***arg1* =** 物理设备

详细说明 该物理设备可能具有不受支持的固件版本，或者该物理设备可能不受支持。

建议的响应操作 如果该物理设备受支持，则将固件更新到受支持的版本。如果该物理设备不受支持，则使用受支持的设备更换该物理设备。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2211

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR38

消息	在 *arg1* 上启动了清除操作。
参数	• ***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	用户已在物理磁盘上启动了清除操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2249
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR39

消息	在 *arg1* 上启动了闪烁操作。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2251;2437
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR4

消息	*arg1* 恢复到就绪状态。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘

详细说明	先前处于错误状态的物理驱动器已返回就绪状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

PDR40

消息	*arg1* 上的闪烁操作已停止。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2252;2438
OMSA 陷阱 ID	90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR41

消息 *arg1* 上的清除操作已取消。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 物理磁盘上的清除命令未完成。这表示一些数据未被清除并且可以恢复。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2254

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR42

消息 *arg1* 已启动。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2255

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR43

消息 *arg1* 上的清除操作已完成。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 物理磁盘上的清除操作完成后会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2269

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

PDR44

消息 *arg1* 上的清除操作失败。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 在物理磁盘上执行了清除任务，但任务被中断，并且未成功完成。控制器可能失去了与该磁盘之间的通信、该磁盘被卸下，或者电缆松动或出现故障。

建议的响应操作 确认磁盘存在并且未处于故障状态。确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。重新启动清除任务。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2270
OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

PDR46

消息	巡检读取在 *arg1* 上发现无法纠正的介质错误。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘
详细说明	巡检读取任务遇到无法纠正的错误。可能存在无法重新映射的坏磁盘块。
建议的响应操作	备份磁盘中的数据。启动磁盘初始化并等待完成，然后将数据从备份还原到磁盘。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2272
OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR47

消息 *arg1* 上的某个块被控制器标记为划伤。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 控制器在尝试读取物理磁盘上的某个块时遇到不可恢复的介质错误，并将该块标记为无效。在重建或重新配置操作过程中，如果控制器在源物理磁盘上遇到不可恢复的介质错误，则会将目标物理磁盘上的相应块标记为划伤。写入操作会清除无效块。

建议的响应操作 备份磁盘中的数据。启动磁盘初始化并等待完成，然后从备份副本还原数据。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2273

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR48

消息 *arg1* 重建已恢复。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 物理磁盘上的重建恢复后会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2274

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR49

消息 专用热备用 *arg1* 太小。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘名称

详细说明 专用热备用的大小不足以保护磁盘组中存在的所有虚拟磁盘。

建议的响应操作 分配更大的磁盘作为专用热备用。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2276
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

PDR5

消息	*arg1* 已卸下。
参数	• ***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	已从磁盘组中卸下该物理磁盘。电缆松动、电缆损坏或机柜故障也会导致此警报。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 如果从磁盘组中卸下了一个物理磁盘，则更换磁盘或恢复原始磁盘。通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定被卸下的磁盘。2) 更换或恢复磁盘后执行重新扫描。3) 如果磁盘未从磁盘组中卸下，则检查电缆问题。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件。4) 确保机柜已接通电源。5) 如果问题依然存在，请查阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2049
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR50

消息 全局热备用 *arg1* 的空间不足。

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘名称

详细说明 全局热备用的大小不足以保护位于控制器上的所有虚拟磁盘。

建议的响应操作 分配更大的磁盘作为全局热备用。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2277

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR51

消息 热备用 *arg1* SMART 轮询失败。*arg2*

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘
- ***arg2*** **=** args

详细说明 控制器固件尝试在热备用上执行 SMART 轮询，但无法完成 SMART 轮询。控制器可能失去了与热备用之间的通信。

建议的响应操作 验证分配为热备用的磁盘的运行状况。更换磁盘并重新分配热备用。确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2282

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR52

消息 冗余路径已损坏。

详细说明 控制器包含两个连接至同一机柜的连接器。其中一个连接器上的通信路径与机柜之间的连接中断。另一个连接器上的通信路径正在报告此中断。

建议的响应操作 确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅“正确连接电缆”部分。确保两个机柜管理模块 (EMM) 都运行正常。

类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2283
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

PDR53

消息	*arg1* 的冗余路径已恢复。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2284
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR54

消息 *arg1* 上的磁盘介质错误已在恢复过程中得到纠正。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 更正物理磁盘上的磁盘介质错误后生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2285

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR55

消息 *arg1* 上没有足够的可用空间来执行重建。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 插入的物理磁盘太小，无法执行重建。

建议的响应操作 使用具有正确协议（SAS 或 SATA）且至少达到必要大小的磁盘来更换该物理磁盘。如果未自动开始重建，则强制执行重建。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2305

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR56

消息 *arg1* 上的坏块表已达总容量的 80%。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 坏块表是用于重新映射坏磁盘块的表。重新映射坏磁盘块时会填充该表。该表填满时，无法再重新映射坏磁盘块，这表示不会再更正磁盘错误。此时，会发生数据丢失。现在坏块表已达总容量的 80%。

建议的响应操作 更换生成此消息的磁盘。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2306

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR57

消息 *arg1* 上的坏块表已满，无法记录块 *arg2*。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘
- ***arg2* =** 逻辑块地址

详细说明 坏块表是用于重新映射坏磁盘块的表。重新映射坏磁盘块时会填充该表。该表填满时，无法再重新映射坏磁盘块，这表示不会再更正磁盘错误。此时，会发生数据丢失。

建议的响应操作 更换生成此消息的磁盘，然后从备份副本还原。您可能会丢失数据。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2307

OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR58

消息	*arg1* 不兼容。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称
详细说明	用户尝试用具有不兼容技术的磁盘更换另一个磁盘。例如，使用 SAS 磁盘更换镜像的一端，而镜像的另一端则使用 SATA 技术。
建议的响应操作	有关更换磁盘的信息，请参阅硬件说明文件。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2309
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR59

消息 已在 *arg1* 上重新分配坏磁盘块。

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘

详细说明 磁盘包含坏块。已将数据重新映射到另一个磁盘块。未发生数据丢失。

建议的响应操作 监测磁盘关于运行状况不佳的其他消息或指示。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2331

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR6

消息 *arg1* 脱机。

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘

详细说明 虚拟磁盘中的某个物理磁盘处于脱机状态。这可能是用户引发的。

建议的响应操作 强制该物理磁盘联机或为虚拟磁盘分配热备用。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2050

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

PDR60

消息 在 *arg1* 上发生错误：*arg2*。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘
- ***arg2* =** 错误代码

详细说明 导致该错误的原因视情况而定。在消息中指示了固件错误代码。

建议的响应操作 验证所连接设备的运行状况。查看生命周期日志中的重大事件。如果需要，更换故障硬件。确保电缆连接牢固。有关检查电缆连接的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2346
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR61

消息	由于源物理磁盘有错误，*arg1* 重建失败。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘
详细说明	无法重建位于故障磁盘上的数据。
建议的响应操作	更换源磁盘，然后从备份还原数据。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2347
OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR62

消息 由于在目标 *arg1* 上有错误，重建失败。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘

详细说明 无法重建位于故障磁盘上的数据。

建议的响应操作 更换目标磁盘。如果在更换磁盘后，重建未自动启动，则启动重建任务。您可能需要分配新磁盘作为热备用，以启动重建。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2348

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR63

消息 在写入操作中，无法重新分配 *arg1* 上的坏磁盘块。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘

详细说明 写入操作无法完成，因为磁盘包含无法重新分配的坏磁盘块。数据可能已经丢失。可能丢失数据冗余。

建议的响应操作 更换磁盘。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2349

OMSA 陷阱 ID 90400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR64

消息 *arg1* 上发生无法恢复的磁盘介质错误。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 重建或恢复操作遇到无法恢复的磁盘介质错误。

建议的响应操作 更换磁盘。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2350

OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR65

消息	*arg1* 被标记为缺失。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2351
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR66

消息	已更换被标记为缺失的 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2352
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR67

消息	检测到不支持的物理磁盘驱动器。
详细说明	该物理磁盘不符合服务提供商设定的标准，因此不受支持。
建议的响应操作	使用受支持的物理磁盘更换该物理磁盘。

类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				

PDR68

消息	专用备用 *arg1* 作为全局备用导入，因为磁盘组丢失。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2366
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				

PDR69

消息 无法在 *arg1* 上重建。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 插入的物理磁盘的协议不正确。在同一虚拟磁盘中不支持混用 SAS 和 SATA。

建议的响应操作 卸下该驱动器，插入具有正确协议类型的磁盘，然后根据控制器和系统要求强制执行重建。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2367

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR7

消息 *arg1* 已降级。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘

详细说明 物理磁盘报告了错误状况并且可能已降级。该物理磁盘可能根据一致性检查或其他操作的结果报告了错误状况。

建议的响应操作 更换降级的物理磁盘。通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定已降级的磁盘。更换磁盘后执行重新扫描。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2051

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR70

消息 已启动从 *arg1* 到 *arg2* 的回写。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘
- ***arg2* =** 物理磁盘

详细说明 回写操作开始将数据从一个物理磁盘复制到另一个物理磁盘。这可能是因为用户启动的操作或预测故障。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2060

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR71

消息 已完成从 *arg1* 到 *arg2* 的回写。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘
- ***arg2* =** 物理磁盘

详细说明 回写操作已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2075
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR72

消息	从 *arg2* 到 *arg1* 的回写已恢复。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘 • ***arg2*** **=** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2087
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR73

消息 从 *arg1* 到 *arg2* 的回写失败。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘
- ***arg2*** = 物理磁盘

详细说明 参与回写操作的物理磁盘发生故障。

建议的响应操作 更换磁盘，然后重试此操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR74

消息 *arg1* 上的回写已取消。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 用户取消了回写操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2184

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				

PDR75

消息 热备用 *arg1* 的回写已停止。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2185
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR76

消息	由于不支持 SAS 或 SATA 混用，因此无法执行回写操作。
详细说明	无法执行回写，因为在同一虚拟磁盘中不支持混用 SAS 和 SATA。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2200
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR77

消息 *arg1* 状态从“就绪”更改为“非 RAID”。

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR78

消息	*arg1* 状态从“非 RAID”更改为“就绪”。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱	□	□				

PDR79

消息	用户已终止从 *arg1* 到 *arg2* 的回写。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘 • ***arg2*** **=** 物理磁盘
详细说明	用户终止了进行中的回写操作。该操作未完成。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储

子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR8

消息	已插入 *arg1*。
参数	• ***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2052
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR81

消息 已在 *arg1* 上开始 Microcode 更新。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘

详细说明 物理磁盘固件更新操作已开始。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR82

消息	*arg1* 安全保护已激活。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘
详细说明	安全加密磁盘上的安全保护已激活。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

PDR83

消息	已重新配置 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储

子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR84

消息	*arg1* 的安全密钥已更改。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘
详细说明	安全加密磁盘上的安全密钥已激活。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR85

消息 检测到 *arg1* 的安全子系统错误。

参数

- ***arg1*** **=** 物理磁盘

详细说明 检测到磁盘上的安全相关操作出现错误。可能无法成功检索或存储该磁盘上的数据。此外，已存储数据可能存在安全风险。

建议的响应操作 确认该磁盘是安全加密磁盘，并且未锁定。如果该磁盘不是安全加密磁盘，则更换为安全加密磁盘。有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR86

消息 *arg1* 上的坏块表已满。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 磁盘上出错的块数已超出驱动器重新映射的容量。将来对坏扇区的所有写入将不可恢复。

建议的响应操作 更换磁盘。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR87

消息 *arg1* 已重设。

参数

- ***arg1* =** 物理设备

详细说明 已重设物理设备。这是操作的正常组成部分，无需关注。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR88

消息	*arg1* 上的电源状态更改失败（从 *arg2* 到 *arg3*）。
参数	• ***arg1* =** 物理磁盘名称 • ***arg2* =** 状态 • ***arg3* =** 状态
详细说明	在配置处于旋转降速电源状态的物理驱动器时，驱动器应转换到旋转增速电源状态。如果驱动器工作不正常，则转换会失败。
建议的响应操作	更换物理磁盘并重试。如果问题依然存在，请联系技术支持。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2402
OMSA 陷阱 ID	90400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR9

消息 *arg1* 已开始初始化。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2062

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

PDR93

消息	*arg1* 上的 Microcode 更新已完成。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘
详细说明	物理磁盘固件更新操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR94

消息	*arg1* 上的 Microcode 更新已超时。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘

详细说明 尝试更新物理磁盘已超时。这可能是因为总线上的活动太多、更新包损坏或磁盘损坏。

建议的响应操作 重试更新。更新公用程序可能已执行重试操作。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

PDR95

消息 *arg1* 上的 Microcode 更新失败。

参数

- ***arg1* =** 物理磁盘

详细说明 尝试更新物理磁盘失败。这是因为总线上的活动太多、更新包损坏或磁盘损坏。

建议的响应操作 重试更新。如果更新再次失败，则验证更新包是否有效。如果更新包有效，则更换故障磁盘。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR96

消息	已禁用 *arg1* 上的安全保护。
参数	• ***arg1*** **=** 物理磁盘
详细说明	安全加密磁盘上的安全保护已禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR97

消息 *arg1* 需要安全密钥。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘

详细说明 控制器检测到驱动器需要安全密钥才能访问。如果不提供安全密钥，则驱动器不稳定。

建议的响应操作 提供解锁安全加密驱动器所需的安全密钥。

类别 存储

子类别 PDR = 物理磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

PDR98

消息 在 *arg1* 上发生命令超时。*arg2*。

参数

- ***arg1*** = 物理磁盘
- ***arg2*** = args

详细说明	在磁盘上执行操作时发生错误。
建议的响应操作	检查磁盘是否存在或更换磁盘。
类别	存储
子类别	PDR = 物理磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2405
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

38

PFM 事件消息

PFM0001

消息	*arg1* 值高于上限严重阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 传感器名称
详细说明	消息中标识的传感器的利用率值高于上限严重阈值。
建议的响应操作	检查服务器的工作负载，并根据需要降低工作负载，从而使系统性能恢复到所需范围。有关所指定值的更多信息，请参阅支持站点上提供的相关产品说明文件。
类别	系统运行状况
子类别	PFM = 系统性能事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

PFM0002

消息	*arg1* 值高于上限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 传感器名称

详细说明	消息中标识的传感器的利用率值高于警告阈值上限。
建议的响应操作	检查服务器的工作负载，并根据需要降低工作负载，从而使系统性能恢复到所需范围。有关所指定值的更多信息，请参阅支持站点上提供的相关产品说明文件。
类别	系统运行状况
子类别	PFM = 系统性能事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2650
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PFM0003

消息	*arg1* 值低于下限警告阈值。
参数	• ***arg1* =** 传感器名称
详细说明	消息中标识的传感器的利用率值低于下限警告阈值。
建议的响应操作	服务器上的工作负载接近于零。请考虑为该服务器分配附加工作负载。
类别	系统运行状况
子类别	PFM = 系统性能事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PFM0004

消息 *arg1* 值位于指定限制内。

参数

- ***arg1* =** 传感器名称

详细说明 消息中标识的传感器值位于指定限制内。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PFM = 系统性能事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC		□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

39

POW 事件消息

POW000

消息	开机权限错误，机箱基础结构未就绪。
详细说明	主机无法开机，因为机箱基础结构未就绪。此消息已被消息 ID PWR2250 取代。
建议的响应操作	检查机箱基础结构的状态。
类别	审核
子类别	POW = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

POW001

消息	开机权限错误，机箱盖已打开。
详细说明	主机无法开机，因为机箱盖已打开。此消息已被消息 ID PWR2251 取代。
建议的响应操作	检查机箱盖。
类别	审核

子类别	POW = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

POW002

消息	开机权限错误，在 Fabric1/Fabric2 中安装了未知组件。
详细说明	主机无法开机，因为在 Fabric1/Fabric2 中安装了不支持的组件。此消息已被消息 ID PWR2252 取代。
建议的响应操作	检查 Fabric1/Fabric2 中是否安装了不支持的组件。
类别	审核
子类别	POW = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

POW003

消息	开机权限错误，在 Fabric1/Fabric2 中未安装 PCI/夹层卡。
详细说明	主机无法开机，因为在 Fabric1/Fabric2 中未安装 PCI/夹层卡。此消息已被消息 ID PWR2253 取代。
建议的响应操作	在 Fabric1/Fabric2 中安装 PCI/夹层卡。
类别	审核
子类别	POW = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC				□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

POW004

消息	开机权限错误，在未经确认的情况下使用 110V。

详细说明	主机无法开机，因为在未经确认的情况下使用 110V。此消息已被消息 ID PWR2254 取代。
建议的响应操作	检查是否在未经确认的情况下使用 110V。
类别	审核
子类别	POW = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC				□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

POW005

消息	开机权限错误，CMC 处于 MPCM 模式。
详细说明	主机无法开机，因为已启用 CMC MPCM 模式。此消息已被消息 ID PWR2255 取代。
建议的响应操作	禁用 MPCM 模式以开机。
类别	审核
子类别	POW = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC				□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

40

PR 事件消息

PR1

消息	检测到 *arg1* 设备的更换部件
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	已更换指定设备。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR10

消息	将不会执行固件更新。不存在 *arg1* 的固件包。
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称

详细说明	“部件更换”功能检测到固件差异，并且将根据系统的用户设置应用固件。但是，在 Lifecycle Controller 上不存在先前设备的固件更新包。
建议的响应操作	使用 Unified Server Configurator 或 Dell 更新包更新设备。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR11

消息	“部件更换”功能所需的许可证不存在，将不会执行更换操作。
详细说明	不存在此功能的有效许可证。
建议的响应操作	获取许可证以利用该功能
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR12

消息 固件更新设置仅允许版本升级，并且将不会执行此操作。

详细说明 “部件更换”功能检测到固件差异，并且将应用固件。但是，用户设置指示“部件更换”只应执行升级，而不能降级到更早的固件版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 PR = 部件更换

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR13

消息 检测到固件不匹配。未应用配置更改。

详细说明	“部件更换”功能检测到固件差异，并且无法应用配置更改。更新设备固件后，可以应用配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR14

消息	无法将配置应用于设备：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	消息中标识的设备无法应用配置设置。这可能表明自上次系统资源清册以来配置发生更改。
建议的响应操作	检查当前的系统配置，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR15

消息	无法验证 *arg1* 设备的配置更改
参数	• ***arg1* =** 设备名称
详细说明	请求的配置更改未通过特定于设备的验证检查，并且将不会应用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR16

消息	某些配置值无法应用到设备：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	该设备无法应用某些配置设置。这可能表明自上次系统资源清册以来配置发生了更改，或者存在互斥设置。
建议的响应操作	检查当前的系统配置，并确保所有设置均正确。否则，重试此操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR17

消息	为先前设备存储的某些配置值无法应用于设备：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称

详细说明	为先前设备存储的某些配置值无法应用于当前设备。这可能是因为部件的固件版本或其他方面存在差异。
建议的响应操作	检查设备配置并确保新配置适用于系统。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR18

消息	检测到 *arg1* 设备存在固件版本差异
参数	• ***arg1* =** 设备名称
详细说明	“部件更换”功能检测到当前组件与先前组件之间存在固件差异。根据 Part Firmware Update（部件固件更新）设置值，这可能会导致更新被替换部件上的固件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR19

消息	作业已成功完成。
详细说明	指定的作业已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR2

消息	检测到 *arg1* 设备存在配置差异
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	指定的设备配置不同于先前的设备配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR20

消息	作业正在进行。
详细说明	指定的作业正在进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR21

消息	作业失败。
详细说明	指定的作业未成功完成。
建议的响应操作	检查生命周期日志以了解与此失败相关的更多详情，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR22

消息	正在准备新作业。
详细说明	这是作业创建时的初始作业状态值。在 Lifecycle Controller 2.0 中不再使用此消息，因为由作业控制功能处理此操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR23

消息	作业已就绪，可以执行。
详细说明	指定的作业已准备就绪，可以启动。该作业正在等待通过作业控制进行计划。在 Lifecycle Controller 2.0 中不再使用此消息，因为由作业控制功能处理此操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

PR24

消息	作业已取消。
详细说明	指定的作业已取消。这可能是因为用户操作或系统错误。在 Lifecycle Controller 2.0 中不再使用此消息，因为由作业控制功能处理此操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR25

消息 配置数据库缺失或已损坏。

详细说明 系统配置数据库缺失或无法读取。这可能是因为用户操作导致的，例如 Lifecycle Controller 擦除或更换了主板。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller 的 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）属性并重启系统。或者，使用 Unified Server Configurator 公用程序。

类别 配置

子类别 PR = 部件更换

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR26

消息	作业信息缺失或损坏。
详细说明	无法找到与所指定作业相关的配置数据。
建议的响应操作	重试此操作。如果此问题依然存在，请联系技术支持。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR27

消息	无法分配资源。
详细说明	系统在尝试执行操作时内存不足。已拒绝此操作。
建议的响应操作	重试此操作。如果尝试执行了多个操作，则每次重试其中一个操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR28

消息	在当前配置中无法找到设备。
详细说明	无法再检测到作业针对的设备。这可能是因为该设备已被卸下、禁用或发生故障。
建议的响应操作	如果设备被卸下，则重新插入该设备，然后重试此操作。如果设备被禁用，则重新启用该设备，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR29

消息	在先前的配置中无法找到设备。
详细说明	作业针对的设备未记录以前的信息。请求失败，因为启动操作需要此信息。已拒绝此操作。
建议的响应操作	启用 Lifecycle Controller 的 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）属性并重启系统。或者，使用 Unified Server Configurator 公用程序。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR3

消息	在 *arg1* 设备上找到较新版本的固件
参数	• ***arg1* =** 设备名称
详细说明	当前组件的固件版本高于被替换组件的固件版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR30

消息	作业处理初始化失败。
详细说明	操作验证失败。在继续之前会验证命令、目标和操作数据。如果其中任何内容缺失或不正确，则请求失败。
建议的响应操作	启用 Lifecycle Controller 的 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）属性并重启系统。系统重启后，重试此操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR31

消息	作业已完成，但有错误。
详细说明	已尝试执行作业中的所有任务，但一些任务未成功完成。
建议的响应操作	检查生命周期日志以了解与此警告相关的更多详情，然后根据情况重试此操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR32

消息	配置更改验证失败。
详细说明	指示的作业所请求的配置更改未通过特定于设备的验证检查，并且将不会应用。
建议的响应操作	查阅脚本或公司说明文件，然后重试。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR33

消息	检测到主板更换。
详细说明	已更换平台系统主板。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PR34

消息	*arg1* 在超出重试尝试限制后失败。
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	尝试执行该作业，但意外失败。在作业处理过程中发生交流电源中断、系统崩溃或其他中断会导致此失败。
建议的响应操作	重新创建并重新提交该作业。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR35

消息	将在下一次系统重新引导时执行电源设备插槽 *arg1* 固件更新。
参数	• ***arg1*** **=** PS 插槽编号

详细说明	“部件更换”功能检测到电源设备存在固件差异，并且将在系统重新引导时启动固件更新过程。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR36

消息	检测到 *arg1* 固件的版本更改。先前的版本：*arg2*，当前版本：*arg3*
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称 • ***arg2*** **=** 先前的版本 • ***arg3*** **=** 当前版本
详细说明	系统检测到与先前为指示的设备记录的不同固件版本。这可能是因为固件更新、回滚或部件更换。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR4

消息 在 *arg1* 设备上找到较旧版本的固件

参数

- ***arg1*** **=** 设备名称

详细说明 当前组件的固件版本低于先前组件的固件版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 PR = 部件更换

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR5

消息 为先前设备存储的配置值无法应用于设备：*arg1*

参数

- ***arg1*** = 设备名称

详细说明 为先前设备存储的部分或全部配置值无法应用于当前设备。这可能是因为部件的固件版本或其他方面存在差异。

建议的响应操作 检查设备配置并确保新配置适用于系统。

类别 配置

子类别 PR = 部件更换

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR6

消息 已将配置更改成功应用到设备：*arg1*

参数

- ***arg1*** = 设备名称

详细说明	为先前设备存储的配置值已应用到当前设备。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR7

消息	检测到新设备：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	指定的设备已添加到系统中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR8

消息 未检测到设备：*arg1*

参数

- ***arg1*** **=** 设备名称

详细说明 指示的设备已从系统中卸下、不再工作或已被禁用。

建议的响应操作 如果该部件存在，则确保安装正确。确保未在系统 BIOS 或其他配置公用程序中禁用该设备。如果该设备仍然无法工作，请联系技术支持。

类别 配置

子类别 PR = 部件更换

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PR9

消息	已启动固件更新操作。
详细说明	“部件更换”功能根据 Part Firmware Update（部件固件更新）属性设置启动了固件更新过程。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PR = 部件更换
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

41

PST 事件消息

PST0000

消息	无法识别的开机自检代码。
详细说明	BIOS 向 iDRAC 提供了进度代码，但该进度代码没有被当前的 iDRAC 固件识别。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 更新 iDRAC 固件。2) 重启系统，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	无法识别的开机自检代码。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0001

消息	系统开机。
详细说明	系统 BIOS 检测到系统开机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	系统开机。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0002

消息	CPU Microcode 加载。
详细说明	系统 BIOS 已开始加载处理器 Microcode。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	CPU Microcode 加载。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0003

消息	芯片组初始化。
详细说明	系统 BIOS 芯片组初始化已开始。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	已开始芯片组初始化。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0004

消息	内存配置。
详细说明	系统 BIOS 已开始内存配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	内存配置已开始。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0005

消息	遮罩 BIOS。
详细说明	系统 BIOS 已开始将映像从闪存复制到系统内存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	遮罩 BIOS 操作已启动。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0006

消息	多处理器初始化。
详细说明	系统 BIOS 已启动初始化多处理器支持。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	已启动多处理器初始化。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0007

消息	开机自检处理开始。
详细说明	系统 BIOS 已开始开机自检。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	已开始开机自检 (POST)。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0008

消息	系统管理模式 (SMM) 初始化。
详细说明	系统 BIOS 已启动系统管理模式 (SMM) 初始化。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	系统管理模式 (SMM) 初始化。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0009

消息	PCI 总线枚举和视频初始化。
详细说明	系统 BIOS 已启动 PCI 总线枚举和视频初始化。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	PCI 总线枚举和视频初始化。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0010

消息	iDRAC 已就绪。
详细说明	iDRAC 初始化已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	iDRAC 初始化已完成。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0011

消息	扩展内存检测已开始。
详细说明	系统已启动扩展内存检测。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	扩展内存检测已开始。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0012

消息	扩展内存检测正在运行
详细说明	系统扩展内存检测进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	扩展内存检测正在运行
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0013

消息	扩展内存检测正在运行
详细说明	系统扩展内存检测进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	扩展内存检测正在运行
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0014

消息	扩展内存检测已完成。
详细说明	系统已完成扩展内存检测。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	扩展内存检测已完成。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0064

消息	显示登录。
详细说明	系统 BIOS 正在显示开机初始屏幕。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	显示登录。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0065

消息	PCI 配置。
详细说明	系统 BIOS 正在配置 PCI 设备。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	PCI 配置。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0080

消息	检测到问题。系统停留在 F1/F2 提示处。需要输入以继续。
详细说明	由于系统 BIOS 检测到“没有可引导设备”以外的问题，系统停留在 F1/F2 提示处。
建议的响应操作	检查开机自检显示屏幕以了解详情。按 F1 键继续引导，或按 F2 键进入设置。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	系统 BIOS 停留在 F1/F2 提示处。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0081

消息	没有可引导设备。
详细说明	由于系统 BIOS 无法检测到可引导设备，系统停留在 F1/F2 提示处。
建议的响应操作	确保可引导设备连接至系统，并在 BIOS 设置中启用。如果设备已连接并启用，则断开服务器电源后重新加电。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未找到可引导设备。检查可引导设备。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0082

消息	位于 BIOS 设置菜单。
详细说明	系统位于 BIOS 设置菜单。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	位于 BIOS 设置菜单。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0083

消息	位于 BIOS 引导菜单。
详细说明	系统位于 BIOS 引导菜单。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	位于 BIOS 引导菜单。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0084

消息	自动化任务应用程序。
详细说明	系统启动了自动化任务应用程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	自动化任务应用程序。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0085

消息	正在执行 CSIOR。
详细说明	系统正在执行 CSIOR（重新启动时收集系统资源清册）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	正在执行 CSIOR。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0086

消息	位于 Lifecycle Controller。
详细说明	系统 BIOS 已启动 Lifecycle Controller 用户界面。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	位于 Lifecycle Controller。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0087

消息	正在初始化 iDRAC。
详细说明	系统 BIOS 正在初始化 iDRAC。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	正在初始化 iDRAC
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0088

消息	正在准备引导。
详细说明	系统 BIOS 正在准备引导系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	正在准备引导。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0089

消息	在开机自检 (POST) 过程中检测到问题。
详细说明	在开机自检 (POST) 过程中检测到问题。下一条日志消息包含关于检测到的问题的更具体详情。
建议的响应操作	检查下一条日志消息以了解用于解决该问题的建议响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0090

消息	检测到与上一次服务器引导相关的问题。
详细说明	检测到与上一次服务器引导相关的问题。下一条日志消息包含关于检测到的问题的更具体详情。
建议的响应操作	检查下一条日志消息以了解用于解决该问题的建议响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0091

消息	在 Memory Reference Code (MRC) 中检测到问题。
详细说明	在 Memory Reference Code (MRC) 中检测到问题。下一条日志消息包含关于检测到的问题的更具体详情。
建议的响应操作	检查下一条日志消息以了解用于解决该问题的建议响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0126

消息	正在将控制权交予 UEFI 兼容操作系统。
详细说明	系统正在引导至 UEFI 兼容操作系统。在此引导序列中将不再生成更多开机自检代码。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	正在将控制权交予 UEFI 兼容操作系统。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0127

消息	正在将控制权交予操作系统。
详细说明	系统 BIOS 正在将控制权交予操作系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	正在将控制权交予操作系统。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0128

消息	未检测到内存。
详细说明	系统 BIOS 无法检测系统中的内存。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS Post 异常 80）。
建议的响应操作	检查系统内存。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST

严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	未检测到内存。请检查内存设备。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PST0129

消息	检测到内存，但该内存不可配置。
详细说明	系统 BIOS 检测到内存，但无法配置内存以运行系统操作。将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。如果可接受，将系统降至最低内存配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 81）。
建议的响应操作	将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	检测到内存，但该内存不可配置。检查内存设备。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0130

消息	已配置内存，但内存不可用。
详细说明	在内存配置期间，系统 BIOS 遇到导致内存不可用的设备故障或速度配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 82）。
建议的响应操作	卸下输入电源。重新安装内存设备或将系统降至支持的最低内存配置。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	Memory is configured, but not usable. Check memory devices（已配置内存，但内存不可用。检查内存设备）
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0131

消息	系统 BIOS 遮罩故障。
详细说明	将 BIOS 映像复制到系统内存时发生内存错误。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 83）。
建议的响应操作	卸下输入电源。将系统内存降至最低然后安装输入电源。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	系统 BIOS 遮罩失败。检查内存设备。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0132

消息	CMOS 故障。
详细说明	在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到 CMOS 内存故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 84）。
建议的响应操作	检查系统事件日志以排查 CMOS 电池异常。卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425

LCD 消息	CMOS 故障。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0133

消息	DMA 控制器故障。
详细说明	在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到 DMA 控制器故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 85）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	DMA 控制器故障。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0134

消息	中断控制器故障。
详细说明	在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到中断控制器故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 86）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	中断控制器故障。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0135

消息	计时器刷新失败。
详细说明	在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到计时器刷新失败。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 87）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	计时器刷新失败。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0136

消息	可编程间隔计时器错误。
详细说明	在 POST 期间，系统 BIOS 检测到可编程间隔计时器错误。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 88）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	可编程间隔计时器错误。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0137

消息	奇偶校验错误。
详细说明	在 POST 期间，系统 BIOS 检测到奇偶校验错误。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 89）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	奇偶校验错误。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0138

消息	SuperIO 故障。
详细说明	系统 BIOS 检测到 SIO 故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 8A）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	SuperIO 故障。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0139

消息	键盘控制器故障。
详细说明	系统 BIOS 检测到键盘控制器故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 8B）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST

严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	键盘控制器故障。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0140

消息	系统管理中断初始化失败。
详细说明	系统 BIOS 无法初始化系统管理中断。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 8C）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	SMI 初始化失败。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0141

消息	QuickPath 互联 [QPI] 严重错误。
详细说明	在系统 POST 期间 QuickPath 互连失败。重新引导系统。如果问题依然存在，则卸下输入电源并重新安装处理器。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。
建议的响应操作	重新引导系统。如果问题依然存在，则卸下输入电源并重新安装处理器。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	QuickPath 互连 (QPI) 发生严重错误。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0142

消息	MRC 严重错误。
详细说明	BIOS 内存检测失败。将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。将系统配置降至最低内存配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。
建议的响应操作	将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。缩减系统配置以减少内存配置。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	内存初始化错误。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0143

消息	Intel 受信任的执行技术 [TXT] 严重错误。
详细说明	TXT 引导失败。这可能与内存错误或系统 TXT 配置错误相关。可能卸下了某个插接的 TPM 模块。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。
建议的响应操作	检查 TPM 是否存在。卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）

陷阱/EventID	2425
LCD 消息	Intel 可信执行技术 (TXT) 严重错误。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0144

消息	无法加载所需的 BIOS 文件。
详细说明	系统 BIOS 无法加载所需的 BIOS 文件。
建议的响应操作	断开服务器电源后重新加电。如果问题仍然存在，请联系您的服务器提供商。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	无法加载所需的 BIOS 文件。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0192

消息	关闭测试失败。
详细说明	在 POST 期间，系统 BIOS 关闭测试失败。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 C0）。
建议的响应操作	检查系统事件日志以排查 CMOS 电池异常。卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	关闭测试失败。关闭系统电源后重启。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0193

消息	BIOS POST 内存检测失败。
详细说明	系统 BIOS POST 内存检测失败。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 C1）。
建议的响应操作	将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。缩减系统配置以减少内存配置。

类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	BIOS POST 内存检测失败。检查内存设备。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0194

消息	远程访问控制器配置失败。
详细说明	系统 BIOS 无法配置 Remote Access Controller。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 C2）。
建议的响应操作	关闭后再打开输入电源，然后开启系统电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	Remote Access Controller 配置失败。检查屏幕消息。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0195

消息	CPU 配置失败。
详细说明	当前的处理器配置不受支持或者在 POST 期间遇到严重异常。检查处理器配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 C3）。
建议的响应操作	检查系统处理器配置，缩减系统，最大限度地简化配置。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	CPU 配置失败。检查屏幕消息。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0196

消息	内存配置不正确。
详细说明	系统 BIOS 检测到内存配置无效。重新安装内存以符合支持的配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 C4）。
建议的响应操作	重新安装内存，以符合受支持的内存配置。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	内存配置不正确。请参阅《用户指南》。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0208

消息	系统 BIOS 已停止。
详细说明	系统 BIOS 已停止，并且无法继续。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 如果添加了新硬件，则卸下新硬件并重启服务器，2) 使用电源按钮关闭服务器后重新打开，或者 3) 断开服务器输入电源后重新加电。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	系统 BIOS 已停止。请检查控制台以了解详情。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0209

消息	由于不可屏蔽中断 (NMI)，系统 BIOS 已停止。
详细说明	系统 BIOS 已停止，并且无法继续。系统 BIOS 检测到不可屏蔽中断 (NMI)，这可能是由硬件更改导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 如果添加了新硬件，则卸下新硬件并重启服务器，2) 使用电源按钮关闭服务器后重新打开，或者 3) 断开服务器输入电源后重新加电。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	NMI 导致系统停止，请检查控制台以了解详情。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PST0254

消息	视频后出现一般故障。
详细说明	在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到功能或配置问题。检查系统视频屏幕以了解更多信息。系统事件日志可能包含附加详细信息。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 FE）。
建议的响应操作	检测系统视频并查看事件日志以了解更多信息。
类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	视频后出现一般故障。检查屏幕消息。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PST0256

消息	检测到 POST 严重错误。
详细说明	在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到功能或配置问题。检查系统视频屏幕以了解更多信息。系统事件日志可能包含附加详细信息。
建议的响应操作	检测系统视频并查看事件日志以了解更多信息。

类别	系统运行状况
子类别	PST = BIOS POST
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	检测到 POST 严重错误。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

42

PSU 事件消息

PSU0000

消息	电源设备 *arg1* 存在。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

PSU0001

消息	电源设备 *arg1* 发生故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 卸下并重新安装电源设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 PSU <number> 故障。请检查 PSU。

OMSA 事件 ID 5300

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

PSU0002

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到预测故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能和电源冗余可能降级或损失。

建议的响应操作 在下一次维护时段中卸下并重新安装电源设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	2186
LCD 消息	PSU <number> 上出现预测故障。请检查 PSU。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

PSU0003

消息	电源设备 *arg1* 的电源输入中断。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	电源设备安装正确，但输入源未连接或未起作用。
建议的响应操作	验证输入源连接到设备。验证输入源符合电源设备的操作要求。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	PSU <number> 的电源输入中断。请检查 PSU 电缆。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

PSU0004

消息 电源设备 *arg1* 的电源输入超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 在产品说明文件或电源设备本体上可找到电源设备的操作要求。

建议的响应操作 验证输入源连接到设备。验证输入源符合电源设备的操作要求。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 PSU <number> 的电源输入超出范围。请检查 PSU 电缆。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

PSU0005

消息 电源设备 *arg1* 的电源输入超出容许范围，但已连接到系统。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 在产品说明文件或电源设备本体上可找到电源设备的操作要求。

建议的响应操作 验证输入电源符合电源设备的操作要求。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2186

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5353

OMSA 陷阱 ID 5353

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

PSU0006

消息 电源设备 *arg1* 配置不正确。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 消息中标识的电源设备必须受平台支持。通常，服务器中的多个电源设备应具有相同的功能集和额定功率。

建议的响应操作 查阅服务器产品说明文件以了解支持的电源设备和电源设备配置。

类别 系统运行状况

子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	Power supply <number> is incorrectly configured. Check PSU.（电源设备 <number> 未正确配置。检查 PSU。）
OMSA 事件 ID	5354
OMSA 陷阱 ID	h
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

PSU0007

消息	电源设备 *arg1* 在 110 伏特下工作，可能造成断路器故障。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	设计在 220V 电压下运行的电源设备连接到了 110V 的电源，这需要额外的电流才能运行。额外的电流可能流经断路器，或导致输入源的其他电气问题。
建议的响应操作	检查输入电源和布线。使用建议的输入电源。查阅产品说明文件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□					

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

PSU0017

消息 电源设备 *arg1* 工作正常。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2187

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5354

OMSA 陷阱 ID 5354

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

PSU0019

消息 电源设备 *arg1* 的输入电源已恢复。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2187

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

PSU0022

消息 电源设备 *arg1* 已正确配置。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

PSU0023

消息	电源设备 *arg1* 在 110 伏特下工作已经过用户确认。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□					

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

PSU0031

消息 无法与电源设备 *arg1* 通信。

参数

- ***arg1*** = 编号

详细说明 电源设备也许可以运行，但是电源设备的监视性能将降级。系统性能将降级。

建议的响应操作 卸下并重新安装电源设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 无法与 PSU <number> 通信。重新安装 PSU。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0032

消息 电源设备 *arg1* 的温度处于警告范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统运行环境，包括通风和进气孔温度。查看温度和热组件故障的日志。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2186

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0033

消息 电源设备 *arg1* 的温度超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统运行环境，包括通风和进气孔温度。查看温度和热组件故障的日志。

类别 系统运行状况

子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	PSU <number> 温度超出范围。请检查 PSU。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0034

消息	在电源设备 *arg1* 上检测到电压过低故障。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	此故障可能是系统中的电缆或子系统组件发生电力问题而导致。
建议的响应操作	1) 卸下并重新安装电源设备。2) 检查电缆和系统中的子系统组件是否损坏。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	An under voltage fault detected on PSU <number>. Check power source.（在 PSU <number> 上检测到电压过低故障。请检查电源。）
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0035

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到电压过高故障。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 检查输入电源，更换或重新安装电源设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上发生电压过高故障。请检查 PSU。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0036

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到电流过高故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 此故障可能是系统中的电缆或子系统组件发生电力问题而导致。

建议的响应操作 1) 卸下并重新安装电源设备。2) 检查电缆和系统中的子系统组件是否损坏。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 An over current fault detected on PSU <number>. Check PSU.（在 PSU <number> 上检测到电流过高故障。请检查 PSU。）

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0037

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到风扇故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 检查风扇是否阻塞。如果未阻塞，则更换电源设备。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 Fan failure detected on PSU <number>. Check PSU.（在 PSU <number> 上检测到风扇故障。请检查 PSU。）

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0038

消息 电源设备 *arg1* 的风扇工作正常。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2187

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

PSU0039

消息	在电源设备 *arg1* 上检测到电流过低故障。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	电流强度不足以让电源设备维持正常工作水平。
建议的响应操作	1) 卸下并重新安装电源设备输入线。2) 检查配电或 PSU 输入源以排查异常。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	在 PSU <number> 上检测到电流过低故障。请检查 PSU。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0040

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到输出电压过低故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 电源设备输出电压不足以让系统维持正常运行水平。

建议的响应操作 1) 卸下电源设备输入线，然后卸下电源设备。2) 重新安装电源设备，然后重新安装电源设备线。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上检测到输出电压过低故障。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0041

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到输出电压过高故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 1) 卸下电源设备输入线，然后卸下电源设备。2) 重新安装电源设备，然后重新安装电源设备线。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上发生输出电压过高故障。请检查 PSU。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0042

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到输出电流过高故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 1) 卸下电源设备输入线，然后卸下电源设备。2) 重新安装电源设备，然后重新安装电源设备线。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上检测到输出电流过高故障。请检查 PSU。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0043

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到输出电流过低故障。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 1) 卸下电源设备输入线，然后卸下电源设备。2) 重新安装电源设备，然后重新安装电源设备线。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上检测到输出电流过低故障。请检查 PSU。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0044

消息	无法从电源设备 *arg1* 获取状态信息。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	电源设备正在运行，但系统无法获取状态信息。
建议的响应操作	如果问题依然存在，则卸下并重新安装电源设备。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2186
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0045

消息	已成功获取电源设备 *arg1* 状态信息。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PSU0046

消息	已恢复与电源设备 *arg1* 的通信。
参数	• ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2187

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

PSU0076

消息 检测到电源设备功率不匹配；电源设备 *arg1* 的额定功率为 *arg2* 瓦。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 值

详细说明 电源设备的输入类型和额定功率应当相同。

建议的响应操作 安装匹配的电源设备，并查阅产品说明文件中的正确配置。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 PSU 功率不匹配；PSU <number> = <value> 瓦

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0077

消息	检测到电源设备 *arg1* 供应商类型不匹配。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	电源设备的输入类型和额定功率应当相同。
建议的响应操作	安装匹配的电源设备，并查阅产品说明文件中的正确配置。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5354
OMSA 陷阱 ID	5354
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0078

消息	检测到电源设备 *arg1* 版本不匹配。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	此系统不支持此电源设备版本。
建议的响应操作	查阅产品说明文件，更换具有正确版本的电源设备。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5354
OMSA 陷阱 ID	5354
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0080

消息	电源设备 *arg1* 的额定电压不符合系统要求。
参数	• ***arg1*** **=** 编号

详细说明	系统不支持混合电压电源设备。
建议的响应操作	查阅产品说明文件，更换具有正确额定电压的电源设备。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0090

消息	已更正电源设备 *arg1* 功率不匹配。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PSU0091

消息	电源设备装置 *arg1* 的额定值超出系统配电限制。
参数	• ***arg1*** **=** PSU 编号
详细说明	消息中标识的电源设备装置的额定值不应超过系统配电限制。
建议的响应操作	卸下消息中标识的电源设备装置，并查阅服务器产品说明文件以了解正确配置。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2186
LCD 消息	电源设备 <number> 超出配电限制。卸下 PSU。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

PSU0092

消息 电源设备装置 *arg1* 的额定值适合系统配电限制。

参数

- ***arg1*** = PSU 编号

详细说明 消息中标识的电源设备装置的额定值未超过系统配电限制。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2187

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PSU0800

消息 电源设备 *arg1*：状态 = 0x *arg2*，IOUT = 0x *arg3*，VOUT = 0x *arg4*，温度 = 0x *arg5*，风扇 = 0x *arg6*，输入 = 0x *arg7*

参数

- ***arg1*** = PSU_name

- ***arg2*** = PSU_Status
- ***arg3*** = Output_Current
- ***arg4*** = Output_Voltage
- ***arg5*** = Temp
- ***arg6*** = Fan
- ***arg7*** = Input

详细说明 列出电源设备装置的完整状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0801

消息 电源设备 *arg1*：检测到 CRC 错误

参数

- ***arg1*** = PSU_Name

详细说明 电源设备检测到 CRC 错误

建议的响应操作 获取电源设备固件映像，然后更新消息中指示的电源设备。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0802

消息	已在系统上设置电源设备冗余策略。
详细说明	已在系统上设置电源设备冗余策略。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0803

消息	机箱中的电源不足以启动服务器。
详细说明	机箱中的电源不足以启动服务器。
建议的响应操作	利用 Chassis Management Controller Web 界面检查可用电源和服务器电源要求。如果电源充足，则重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0900

消息	电源装置 *arg1* 已关闭。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0901

消息	电源装置 *arg1* 已开启。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0902

消息 电源装置 *arg1* 在关闭电源后重新接通。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0904

消息	无法关闭电源装置 *arg1* 上的 240VA。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	为了满足维护要求，必须关闭供电。
建议的响应操作	卸下电源设备上的输入电源。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0906

消息	在电源装置 *arg1* 上检测到互锁电源关闭错误。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	为了满足维护要求，必须关闭供电。
建议的响应操作	卸下电源设备上的输入电源。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0907

消息	已更正电源装置 *arg1* 的互锁电源关闭错误。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	卸下电源设备上的输入电源。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0908

消息 电源装置 *arg1* 断电。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 电源设备安装正确，但输入源未连接或未起作用。

建议的响应操作 验证输入源连接到设备。验证输入源符合电源设备的操作要求。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5354

OMSA 陷阱 ID 5354

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0909

消息	电源装置 *arg1* 恢复供电。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0910

消息	在电源装置 *arg1* 上检测到软电源控制故障。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	系统未正确响应关闭电源请求。
建议的响应操作	断开输入电源
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0911

消息	电源装置 *arg1* 上的软电源控制已恢复。
参数	• ***arg1* =** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0912

消息 在电源装置 *arg1* 上检测到故障。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 来自电源设备的状态指示发生了电源设备异常。该电源设备将尝试在降级状态下运行。系统性能和电源冗余可能降级或损失。

建议的响应操作 检查输入电源。重新安装该电源设备。如果问题依然存在，请联系支持部门。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5354

OMSA 陷阱 ID 5354

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0913

消息	电源装置 *arg1* 工作正常。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU0914

消息	在电源装置 *arg1* 上检测到预测故障。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	来自电源设备的状态指示发生了电源设备异常。该电源设备将尝试运行。系统性能和电源冗余可能降级或损失。
建议的响应操作	在下次维护时段卸下输入电源设备并重新安装。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5353
OMSA 陷阱 ID	5353
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PSU100

消息	电源设备 *arg1* 脱机。
参数	• ***arg1*** **=** 电源设备装置
详细说明	消息中标识的电源设备装置由于以下原因之一而处于脱机状态：1) 该电源设备装置未正确安装。2) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。3) 该电源设备装置出现故障。4) 输入电源出现故障。
建议的响应操作	执行以下操作之一以解决此问题：1) 重新安装电源设备装置。2) 将电源电缆重新连接至电源设备装置。3) 安装新的电源设备装置 4) 还原输入电源设备。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5303
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PSU1000

消息 电源设备电缆已从 *arg1* 断开。

参数

- ***arg1*** = PSU 传感器名称

详细说明 电源设备单元未接入输入交流电源。电源线可能未正确连接或已断开。如果存在交流故障或连接到机柜电源设备的接线板出现问题，则会出现此状况。

建议的响应操作 将断开的电源线重新连接到电源设备单元。恢复输入交流电源设备。确保电源设备恢复从总输电线向机柜供电。

类别 存储

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4234

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2312;2313

OMSA 陷阱 ID 100300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

PSU1001

消息 *arg1* 发生故障。

参数

- ***arg1*** = PSU 传感器名称

详细说明 机柜检测到电源设备单元出现故障。

建议的响应操作 检查与电源设备单元/机柜的状态相关的其他消息。这些消息可帮助确定引发此事件的原因。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4233

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

PSU1002

消息 *arg1* 已卸下

参数

- ***arg1*** = PSU 传感器名称

详细说明 机柜检测到电源设备单元已卸下，并且不再处于最佳工作状态。

建议的响应操作 将电源设备单元重新插入机柜。重新连接交流电源线并开启电源设备单元。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别	存储
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2324
OMSA 陷阱 ID	100400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

PSU1003

消息	*arg1* 已关闭。
参数	• ***arg1*** **=** PSU 传感器名称
详细说明	电源设备未供电。这可能是因为电源设备开关处于关闭位置，或者电源设备出现故障。
建议的响应操作	检查电源设备单元上的电源开关是否关闭。如果关闭，则将其打开。如果未纠正问题，则验证电源线是否已连接并且工作正常。有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。
类别	存储
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4234
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

PSU1004

消息	电源设备电缆已插入 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** PSU 传感器名称
详细说明	机柜检测到交流电源设备已恢复为电源设备单元供电。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4235
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2325
OMSA 陷阱 ID	100100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

PSU1005

消息 *arg1* 已开启。

参数

- ***arg1*** = PSU 传感器名称

详细说明 机柜检测到电源设备单元已开启。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4235

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

PSU1006

消息 已插入 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = PSU 传感器名称

详细说明	机柜检测到电源设备单元已插入。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4235
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

PSU1007

消息	*arg1* 发生故障。
参数	• ***arg1*** **=** PSU 传感器名称
详细说明	某个设备出现故障，并且系统不再处于最佳工作状态。
建议的响应操作	装回设备。
类别	存储
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

PSU101

消息 电源设备 *arg1* 不存在。

参数

- ***arg1* =** 电源设备装置

详细说明 消息中标识的电源设备装置由于以下原因之一而不存在：1) 该电源设备装置未正确安装。2) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。3) 该电源设备装置出现故障。4) 输入电源出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 重新安装电源设备装置。2) 将电源电缆重新连接至电源设备装置。3) 安装新的电源设备装置 4) 还原输入电源设备。

类别 系统运行状况

子类别 PSU = 电源设备

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5353

OMSA 陷阱 ID 5353

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PSU1010

消息	直流电源设备已关闭。
详细说明	电源设备单元关闭。您关闭了电源设备单元或其发生故障。
建议的响应操作	检查电源开关是否已开启。如果关闭，则将其打开。如果未纠正问题，则验证电源线是否已连接并且工作正常。如果问题依然存在，或者电源开关已开启，则更换电源设备单元。
类别	存储
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4233
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

PSU102

消息	电源设备 *arg1* 状态未知。
参数	• ***arg1*** **=** 电源设备装置

详细说明	消息中标识的电源设备装置由于以下原因之一而状态未知：1) 该电源设备装置未正确安装。2) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。3) 该电源设备装置出现故障。4) 输入电源出现故障。
建议的响应操作	执行以下操作之一以解决此问题：1) 重新安装电源设备装置。2) 将电源电缆重新连接至电源设备装置。3) 安装新的电源设备装置 4) 还原输入电源设备。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5351
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PSU1050

消息	*arg1* 已开启。
参数	• ***arg1* =** 电源设备名称
详细说明	消息中标识的电源设备已开启。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2323
OMSA 陷阱 ID	100100

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PSU500

消息	无法获取当前服务器电源状态。
详细说明	Racadm 工具无法获取电源状态，这可能是因为 IPMI 调用失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PSU501

消息	服务器已开机。
详细说明	在用户发出开机请求时，服务器已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PSU502

消息	服务器已关闭。
详细说明	在用户发出关闭请求时，服务器已关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PSU503

消息	服务器电源状态：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 状态
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PSU504

消息	服务器电源操作成功
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PSU8513

消息	无法完成 PSU 插槽 *arg1* 固件更新。错误 = 0x *arg2*。
参数	• ***arg1*** **=** 编号 • ***arg2*** **=** 错误编号
详细说明	因为 PMBus 通信错误，无法更新 PSU 固件。
建议的响应操作	重试固件更新操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。

类别	审核
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	8330
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

PSU8515

消息	无法设置“启用动态电源设备接入”属性。
详细说明	无法设置“启用动态电源设备接入”属性。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 重试操作。2) 如果问题依然存在，请检查跟踪日志以了解更多详细信息。要检索跟踪日志，在 CMC Web 界面中，转至“故障排除”>“诊断程序”页面并输入“gettracelog”命令，或使用 RACADM 命令“gettracelog”。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商并提供跟踪日志。
类别	审核
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PSU8516

消息	因为 PSU 枚举正在进行中，无法设置冗余策略。
详细说明	因为 PSU 枚举正在进行中，无法设置冗余策略。在 PSU 枚举完成之后可以设置此策略。
建议的响应操作	在 PSU 枚举完成之后重试操作。
类别	审核
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PSU8517

消息	PSU 冗余策略已更改。

详细说明	更改 PSU 冗余策略的操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PSU8518

消息	无法访问 PSU *arg1* FRU 数据。
参数	• ***arg1* =** 插槽编号
详细说明	由于内部通信错误，从消息中标识的 PSU 读取 FRU 数据的操作未成功完成。
建议的响应操作	重试此操作。如果情况依然存在，请联系服务提供商。
类别	审核
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8329
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PSU8519

消息	当前电源配置不支持增强型动态电源设备接入 (DPSE)，已处于暂挂状态。
详细说明	由于 PSU 存在的配置或类型，动态电源设备接入 (DPSE) 功能处于暂挂状态。此功能已启用，但在提供支持的 PSU 配置之前处于暂挂状态。
建议的响应操作	当前电源设备配置不支持动态电源设备接入 (DPSE)。检查 PSU 是否受支持。更换不支持的 PSU。
类别	审核
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PSU8520

消息	完全支持增强型动态电源设备接入 (DPSE)。
详细说明	支持动态电源设备接入功能并且完全正常工作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PSU8521

消息	PSU *arg1* 超出了上限温度阈值，已关闭。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	消息中标识的电源设备 (PSU) 已关闭，因为温度超出了设备中的温度阈值上限。
建议的响应操作	卸下并重新插入 PSU 或者关闭并重新打开 PSU 电源以使其正常工作。
类别	审核
子类别	PSU = 电源设备
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8329

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

43

PSUA 事件消息

PSUA0016

消息	电源设备 *arg1* 不存在。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	电源设备已卸下或出现故障。
建议的响应操作	安装电源设备（如果需要）。
类别	系统运行状况
子类别	PSUA = PSU 不存在
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2465
LCD 消息	PSU <number> 不存在。检查 PSU。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

44

PWR 事件消息

PWR0100

消息	已按下电源按钮。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR0101

消息	已释放电源按钮。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR0102

消息	已按下睡眠按钮。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR0103

消息	已释放睡眠按钮。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR0104

消息	已按下重设按钮。
详细说明	系统将重设。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR0105

消息	已释放重设按钮。
详细说明	系统将重设。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR0106

消息	*arg1* 已上锁。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR0107

消息	*arg1* 已解锁。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR0108

消息	请求了 *arg1* 服务。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR0109

消息 *arg1* 服务已完成。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR1000

消息	系统性能恢复。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR1001

消息	系统性能降级。
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	检查系统配置和功耗。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
LCD 消息	系统性能降级。检查 PSU 和系统配置。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR1002

消息	The system performance degraded because of thermal protection.（因为过热保护系统性能已降级。）
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	查看系统配置和系统日志，排查温度或环境故障或警告。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR1003

消息	The system performance degraded because cooling capacity has changed.（因为冷却能力变化系统性能已降级。）
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	如果是意外导致，请检查系统配置变化和温度策略。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR1004

消息	The system performance degraded because power capacity has changed.（因为电源容量变化系统性能已降级。）
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	如果是意外导致，请检查系统配置变化和电源策略。

类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR1005

消息	用户定义的电源容量发生改变导致系统性能降级。
详细说明	为避免超出用户定义的容量，系统性能已降级。
建议的响应操作	如果是意外导致，查看系统配置变化和电源策略。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR1006

消息	因为系统电源超出容量，系统已停止。
详细说明	系统可能会关闭。
建议的响应操作	查看系统配置，升级电源设备或降低系统功耗。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2273
LCD 消息	系统功耗超出容量。系统已停止。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR1007

消息	The system performance degraded because power exceeds capacity.（功率超出容量导致系统性能降级。）

详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	查看系统配置，升级电源设备或降低系统功耗。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
LCD 消息	系统功耗超出容量。性能已降级。检查 PSU 配置。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

PWR1008

消息	The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold.（功率超出功率阈值导致系统性能降级。）
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	查看系统配置，升级电源设备或降低系统功耗。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2273
LCD 消息	系统功耗超出阈值。性能已降级。检查 PSU 配置。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR1009

消息	系统功率容量已恢复。
详细说明	系统功率容量已恢复。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR200

消息	启用最大节能模式 (MPCM) 功能将禁用扩展电源性能 (EPP) 功能。
详细说明	启用最大节能模式 (MPCM) 功能将禁用扩展电源性能 (EPP) 功能。MPCM 强制服务器进入低功率和性能受限模式，然后禁用开启附加服务器的功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR2000

消息	系统已启动。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2001

消息	系统硬重设。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2002

消息	系统热重设。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2003

消息	用户请求了 PXE 引导。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2004

消息	系统已自动引导至诊断程序。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2005

消息	操作系统运行时软件启动了硬重设。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2006

消息	操作系统运行时软件启动了热重设。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2007

消息	系统已重启。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR201

消息	选择基于服务器的电源管理模式选项会将功率上限设置为最大值，将服务器优先级设置为默认优先级，然后禁用最大节能模式。是否要继续？
详细说明	选择基于服务器的电源管理模式选项会将功率上限设置为最大值，将服务器优先级设置为默认优先级，然后禁用最大节能模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR202

消息	启用最大节能模式 (MPCM) 功能会强制服务器进入低功率和性能受限模式，然后禁用开启附加服务器的功能。
详细说明	启用最大节能模式 (MPCM) 功能会强制服务器进入低功率和性能受限模式，然后禁用开启附加服务器的功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR203

消息	无法将“系统输入功率上限”值设置为小于或等于 13300 W (45381 BTU/h)，因为已启用扩展电源性能功能。
详细说明	无法将“系统输入功率上限”值设置为小于或等于 13300 W，因为已启用扩展电源性能功能。
建议的响应操作	输入大于 13300 W 的功率上限值，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR204

消息	已成功修改对象值。最大节能模式将停用扩展电源性能功能。
详细说明	已成功修改对象值。最大节能模式将停用扩展电源性能功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR205

消息	无法启用“服务器性能优于电源冗余”(SPOPR) 功能，因为已启用扩展电源性能。
详细说明	无法启用“服务器性能优于电源冗余”(SPOPR) 功能，因为已启用扩展电源性能。
建议的响应操作	禁用扩展电源性能，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR206

消息	无法启用“基于服务器的电源管理”(SBPM) 功能，因为已启用扩展电源性能模式。
详细说明	无法启用“基于服务器的电源管理”(SBPM) 功能，因为已启用扩展电源性能模式。
建议的响应操作	禁用扩展电源性能，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR207

消息	无法启用“动态电源设备接入”(DPSE) 功能，因为已启用扩展电源性能模式。
详细说明	无法启用“动态电源设备接入”(DPSE) 功能，因为已启用扩展电源性能模式。
建议的响应操作	禁用扩展电源性能，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR209

消息	无法将冗余策略更改为“电源设备冗余”或“无冗余”，因为已启用扩展电源性能。
详细说明	冗余策略无法更改为“电源设备冗余”或“无冗余”，因为已启用扩展电源性能。
建议的响应操作	禁用扩展电源性能，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR210

消息	冗余策略无法更改为“电源设备冗余”或“无冗余”，因为已启用扩展电源性能。
详细说明	冗余策略无法更改为“电源设备冗余”或“无冗余”，因为已启用扩展电源性能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR211

消息	无法设置“清新空气”(FA) 模式，因为已启用扩展电源性能 (EPP) 功能。
详细说明	无法设置“清新空气”(FA) 模式，因为已启用扩展电源性能 (EPP) 功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR213

消息	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 模式，因为已启用“最大节能模式”(MPCM)。
详细说明	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 模式，因为已启用“最大节能模式”(MPCM)。
建议的响应操作	禁用“最大节能模式”，然后重试操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR214

消息	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 模式，因为已启用动态电源设备接入 (DPSE)。
详细说明	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 模式，因为已启用动态电源设备接入 (DPSE)。
建议的响应操作	禁用动态电源设备接入 (DPSE)，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR216

消息	无法启用“扩展电源性能”，因为冗余策略设置为“电网冗余”或“无冗余”。
详细说明	无法启用“扩展电源性能”，因为冗余策略设置为“电网冗余”或“无冗余”。
建议的响应操作	将冗余策略配置为“电源设备冗余”，然后重试此操作。使用 CMC Web GUI，单击 Power（电源）> Configuration（配置）。从 Redundancy Policy（冗余策略）下拉菜单中选择 Power Supply Redundancy（电源设备冗余）。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR218

消息	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为已启用“清新空气”(FA) 模式。
详细说明	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为已启用“清新空气”(FA) 模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR219

消息	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为插槽 *arg1* 中的 PSU 不是 3000 W PSU。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为消息中标识的插槽中的 PSU 不是 3000 W PSU。
建议的响应操作	要使用“扩展电源性能”(EPP) 功能，请将消息中标识的 PSU 更换为 3000 W PSU。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR220

消息 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为插槽 *arg1* 为空。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为消息中标识的插槽为空。

建议的响应操作 在消息中标识的插槽中插入相应的 PSU，然后重试此操作。

类别 系统运行状况

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR2200

消息	系统处于开机状态。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2201

消息	系统正在休眠，已保存系统硬件和处理器上下文。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2202

消息	系统正在休眠，并丢失了处理器上下文。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2203

消息	系统正在休眠，系统硬件和处理器上下文丢失。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2204

消息	系统处于非易失休眠状态。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2205

消息	系统处于软关机状态。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2207

消息	系统处于机械关机状态。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2208

消息	系统处于休眠状态。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2209

消息	系统处于削弱休眠状态。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR221

消息	“扩展电源性能”(EPP) 功能已禁用。
详细说明	“扩展电源性能”(EPP) 功能已禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR2210

消息	系统被强制进入软关机状态。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2211

消息	系统处于传统开机状态。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2212

消息	系统处于传统关机状态。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR222

消息	“扩展电源性能”(EPP) 功能已启用。
详细说明	“扩展电源性能”(EPP) 功能已启用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR223

消息	无法执行 110V AC 操作，因为已启用扩展电源性能 (EPP) 功能。
详细说明	无法执行 110V AC 操作，因为已启用扩展电源性能 (EPP) 功能。
建议的响应操作	禁用“扩展电源性能”(EPP) 功能，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR2250

消息	无法开启服务器，因为机箱基础结构未就绪。
详细说明	服务器未开启，因为机箱基础结构未就绪。机箱基础结构包括：PCIe 子系统、存储组件和 Chassis Management Controller。
建议的响应操作	在 CMC Web 界面或 RACADM 界面中检查机箱基础结构的状态。等待机箱基础结构组件完全开启。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2251

消息	无法开启服务器，因为机箱盖已打开。
详细说明	服务器无法开启，因为机箱盖已打开。
建议的响应操作	合上机箱盖，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2252

消息	无法开启服务器，因为某个 NDC 或夹层卡与 I/O 模块或 PCIe 子系统不兼容。
详细说明	服务器无法开启，因为某个 NDC 或夹层卡与 I/O 模块或 PCIe 子系统不兼容。
建议的响应操作	检查产品的发行说明，并确保在服务器上安装兼容的组件。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2253

消息	无法开启服务器，因为某个 PCIe 卡或夹层卡未安装。
详细说明	服务器未开启，因为某个 PCIe 卡或夹层卡未安装。
建议的响应操作	在相应的插槽中安装 PCI 或夹层卡，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2254

消息	在未经确认的情况下使用 110V 电源，机箱无法授予服务器开机权限。
详细说明	在未经确认的情况下为机箱使用 110V 电源，机箱无法授予服务器开机权限。
建议的响应操作	检查是否在未经确认的情况下使用 110V，并更改为确认。使用 Chassis Management Controller (CMC) Web 界面，选择 Chassis Overview（机箱概览）> Power（电源）> Configuration（配置），然后选中 110V Acknowledge（110V 确认）字段。重试此操作以开启服务器。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2255

消息	Chassis Managment Controller (CMC) 配置为最大节电模式，并且无法授予服务器开机权限。
详细说明	Chassis Managment Controller (CMC) 配置为最大节电模式，并且无法授予服务器开机权限。
建议的响应操作	在机箱上禁用最大节电模式，然后重试此操作。使用 Chassis Management Controller (CMC) Web 界面，选择 Chassis Overview（机箱概览）> Power（电源）> Configuration（配置），然后取消选中 Max Power Conservation Mode（最大节电模式）字段。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2256

消息	无法为服务器分配开机所需的电源，因为 Chassis Management Controller (CMC) 正在初始化机箱基础结构组件。
详细说明	机箱基础结构组件正在进行初始化，未准备好授予服务器开机权限。
建议的响应操作	等待机箱基础结构完成初始化，然后重试此操作。要检查基础结构是否已初始化，请使用 RACADM 命令行公用程序运行命令 racadm getmodinfo，并检查机箱组件的 pwrstate 字段是否为 on（打开）。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2257

消息	目标电源分配覆盖为 *arg1*。目标电源分配 (AC) 为 *arg2* 瓦。
参数	• ***arg1* =** 覆盖状态 • ***arg2* =** 目标功率

详细说明	此消息中指出是否已启用目标电源分配覆盖。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2258

消息	已修改电源设备装置 (PSU) 的热备用阈值。唤醒阈值：*arg1%*，休眠阈值：*arg2%*。
参数	• ***arg1*** **=** 唤醒阈值 • ***arg2*** **=** 休眠阈值
详细说明	电源设备装置 (PSU) 的热备用阈值已修改为消息中标识的唤醒阈值和休眠阈值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR2260

消息	Intel 管理引擎无响应，而服务器温度故障保护状态为激活。
详细说明	iDRAC 与 Intel 管理引擎之间的 IPMB 通信遇到问题，无法恢复 IPMB 通信。服务器温度故障保护状态为激活。
建议的响应操作	断开服务器电源，然后重新接通电源。开启服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2261

消息 观察到电流监测器初始化问题，IMON 修订版 *arg1*，CPLD IMON MFR 修订版 *arg2*。

参数

- ***arg1*** = 电流监测器修订号
- ***arg2*** = CPLD 修订号

详细说明 iDRAC 在初始化电流监测器时遇到问题。可能需要更换系统主板。

建议的响应操作 请联系您的服务提供商。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2262

消息 Intel 管理引擎报告了内部系统错误。

详细说明 Intel 管理引擎无法利用 PECI over DMI 设备。

建议的响应操作 查找生命周期日志中 PWR2262 条目后的 PWR2264“系统正常运行”消息。此消息可能需要 30 秒钟进行记录。如果 PWR2264 消息没有出现，请执行下列步骤：断开服务器电源，然后重新接通电源。开启服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2263

消息	用户忽略了电源设备过度订用警告。
详细说明	用户在收到电源设备过度订用警告 (F1/F2) 后继续。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2264

消息	Intel 管理引擎报告系统正常运行。
详细说明	Intel 管理引擎已经恢复利用 PECI over DMI 设备的能力。
建议的响应操作	如果在前 30 秒钟内记录了 PWR2262“内部系统错误”，请忽略该信息。无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR2400

消息	电源管理固件无法维持功率限制
详细说明	电源管理固件无法降低功耗以符合配置或用户定义的设置。
建议的响应操作	1) 检查系统电源策略。2) 检查系统事件日志以排查温度或电源相关异常。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR2401

消息	电源管理固件初始化错误
详细说明	iDRAC 控制器检测到电源管理固件未正确初始化。系统可能在性能降级状态下运行。
建议的响应操作	1) 断开系统输入电源，等待一分钟，重新连接系统输入电源。2) 刷新系统 BIOS。3) 将系统 BIOS 升级到最新版本。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR2402

消息	iDRAC 无法与电源管理固件通信。
详细说明	iDRAC 控制器无法与电源管理固件通信，原因是电源管理引擎接口或电源管理引擎本身有问题。系统可能在性能降级状态下运行。
建议的响应操作	检查 Lifecycle Controller 日志（LC 日志）并确认不存在表示与电源管理固件之间的通信已恢复的后续日志条目。如果该日志条目不存在，则执行以下操作之一：1) 断开系统输入电源，等待一分钟，重新连接系统输入电源。2) 刷新系统 BIOS。3) 将系统 BIOS 升级到最新版本。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR2403

消息	iDRAC 与电源管理固件之间的通信已恢复。
详细说明	iDRAC 控制器与电源管理固件建立了通信。系统性能将恢复正常。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR2404

消息	电源设备容量警报已禁用。
详细说明	用户配置导致电源设备容量警报禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

PWR3000

消息	正在关闭系统以进行热保护。
详细说明	为避免系统由于冷却不足而损坏，正在关闭系统。
建议的响应操作	查看嵌入式 System Management 日志中是否有过热或环境故障和警告，并更换出现故障的组件。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR3001

消息	检测到新的峰值功率值。峰值（瓦）：*arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 峰值

详细说明 系统检测到新的峰值功率值。

建议的响应操作 确保电源使用情况与当前的硬件配置和工作负载相对应。

类别 系统运行状况

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5013

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8500

消息 机箱电源状态从 *arg2* 更新为 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 新电源状态
- ***arg2*** **=** 旧电源状态

详细说明 配置数据库的机箱电源状态与当前状态不同。当前机箱电源状态将在配置数据库中更新。这是为了确保在 CMC 重新引导或发生 CMC 故障转移时机箱电源状态相同。请注意，状态的数值用于技术支持用途。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8501

消息	已将虚拟基础结构设备的功率成功设置为 *arg1* 瓦直流
参数	• ***arg1*** **=** 功率读数
详细说明	虚拟基础结构的功率分配成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8503

消息	“系统输入功率上限”的当前值（*arg1* 交流）小于上限（*arg2* 交流）。
参数	• ***arg1*** **=** 功率值 • ***arg2*** **=** 功率值
详细说明	提供此信息是为了检查功率上限是否低于支持的最大功率上限限制。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8504

消息	已按下机箱电源按钮，但该按钮被禁用。
详细说明	检测到机箱电源按钮已按下，但该按钮被禁用。
建议的响应操作	机箱电源按钮被禁用。要启用机箱电源按钮，请使用 CMC RACADM 命令行界面或 CMC Web 界面。使用命令行，输入“racadm config -g cfgChassisPower -o

cfgChassisPowerButtonEnable 1”。使用 Web 界面，单击“机箱概览”>“电源”>“配置”。清除“禁用机箱电源按钮”复选框。

类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8505

消息	未成功启用“动态电源设备接入”功能。
详细说明	未成功启用“动态电源设备接入”功能。
建议的响应操作	重新启动 Chassis Management Controller，然后重试操作。要重新启动 Chassis Management Controller，使用 Web 用户界面转至“机箱概览”>“电源”>“控制”，选择“重设 CMC”选项，然后单击“应用”。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8506

消息	累计功率计算（千瓦时）时间重设于 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 时间
详细说明	重设电源计算读数会造成日志报告重设时的时间。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8507

消息	“系统输入功率上限”已从 *arg1* 瓦交流更改为 *arg2* 瓦交流。
参数	• ***arg1*** **=** 原功率值 • ***arg2*** **=** 新功率值
详细说明	“系统输入功率上限”的值已更改为消息中指示的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8508

消息	新的电源预算（*arg1* 瓦交流）可能允许未来的冗余降级。
参数	• ***arg1*** **=** 功率值
详细说明	如果电源预算超出当前冗余策略的有效容量，功率分配可能会增长到超过有效容量，这会降低冗余能力。
建议的响应操作	不需要响应操作。请确保有足够的 PSU 支持指定电源预算下的冗余。
类别	审核

子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8509

消息	因为启用了“基于服务器的电源管理”模式，无法更改服务器电源优先级。
详细说明	因为启用了“基于服务器的电源管理”模式，无法更改服务器电源优先级。
建议的响应操作	一旦禁用“基于服务器的电源管理”模式，服务器电源优先级可能会更改。使用 CMC Web 用户界面，导航至“机箱概览”>“电源”>“配置”页面，然后取消选中“启用基于服务器的电源管理”复选项。重试操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8510

消息 无法设置机箱电源属性 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 属性名称

详细说明 无法设置消息中确定的机箱电源。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志；远程系统日志

机箱初始默认值 LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8511

消息	无法设置 CHASSIS_POWER_button_disable 机箱电源属性。
详细说明	无法设置 CHASSIS_POWER_button_disable 机箱电源属性。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

PWR8512

消息	因为无法访问电源配置数据，已重新引导 CMC。
详细说明	因为同步问题，无法访问内存中的电源配置数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8514

消息	因为没有足够的权限，无法执行机箱电源操作。
详细说明	为此机箱电源操作提供的用户帐户凭据没有正确的权限。执行机箱电源操作需要机箱控制权限。
建议的响应操作	使用拥有机箱电源控制权限的不同用户帐号重试操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8515

消息	因为机箱未开启，无法执行机箱电源操作。
详细说明	因为机箱未开启，无法执行机箱电源操作。
建议的响应操作	开启机箱，然后重试操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8516

消息	无法执行请求的机箱电源操作。
详细说明	无法执行请求的机箱电源操作。
建议的响应操作	检查跟踪日志以了解更多信息。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8517

消息	无法关闭机箱电源。
详细说明	机箱电源状态过渡未成功完成。这可能是由于以下原因之一：1) 无法关闭一台或多台服务器，2) 可能正在进行固件更新。
建议的响应操作	检查跟踪日志以了解更多信息。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8518

消息	因为机箱已经开启，无法执行机箱电源操作。
详细说明	因为机箱已经开启，无法执行机箱电源操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8519

消息	因为机箱已经关闭，无法执行机箱电源操作。
详细说明	因为机箱已经关闭，无法执行机箱电源操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8520

消息	已启动机箱重设操作。
详细说明	机箱重设操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8521

消息	已完成机箱重设操作。
详细说明	机箱重设操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8522

消息	已启动机箱电源关闭后重启操作。
详细说明	机箱电源关闭后重启操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8523

消息	已完成机箱电源关闭后重启操作。
详细说明	机箱电源关闭后重启操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8524

消息	启用“服务器性能优于电源冗余”时，冗余已丢失。
详细说明	因为机箱的电源需求超出了当前的冗余策略，冗余已丢失。
建议的响应操作	无需响应操作。检查电源需求，并确定还原冗余是否需要多个 PSU。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8525

消息	110 伏交流操作已确认。
详细说明	已确认 PSU 的 110 伏交流操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8526

消息	110 伏交流操作未确认。
详细说明	未确认 PSU 的 110 伏交流操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8527

消息	服务器插槽电源优先级已更改 - 正在重新分配电源。
详细说明	服务器插槽电源优先级已更改。正在重新分配服务器的电源。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8528

消息	因为“基于服务器的电源管理”模式处于启用状态，无法设置“最大节能模式”。
详细说明	仅当“基于服务器的电源管理”模式处于禁用状态时，才能启用“最大节能模式”。
建议的响应操作	当禁用“基于服务器的电源管理”模式时，“最大节能模式”可能会更改。使用 CMC Web 用户界面，导航至“机箱概览”>“电源”>“配置”页面，然后取消选中“启用基于服务器的电源管理”复选项。重试操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8529

消息	启用了“最大功率保守模式”。
详细说明	启用了“最大节能模式”。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8530

消息	禁用了“最大节电模式”。
详细说明	禁用了“最大节电模式”。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8531

消息	启用了“基于服务器的电源管理”模式。
详细说明	启用了“基于服务器的电源管理”模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8532

消息	禁用了“基于服务器的电源管理”模式。
详细说明	禁用了“基于服务器的电源管理”模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8533

消息	功率上限从 *arg1* 瓦交流更改为 *arg2* 瓦交流。
参数	• ***arg1*** **=** 功率值 • ***arg2*** **=** 功率值
详细说明	功率上限设置已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8534

消息	无法将“基于服务器的电源管理”模式设置为“启用”。
详细说明	无法将“基于服务器的电源管理”模式设置为“启用”。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8535

消息	无法将“基于服务器的电源管理”模式设置为“禁用”。
详细说明	无法将“基于服务器的电源管理”模式设置为“禁用”。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8536

消息	启用了“服务器性能优于电源冗余”。
详细说明	启用了“服务器性能优于电源冗余”。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8537

消息	禁用了“服务器性能优于电源冗余”。
详细说明	禁用了“服务器性能优于电源冗余”。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8538

消息	启用了电源远程日志记录。
详细说明	启用了电源远程日志记录。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8539

消息	禁用了电源远程日志记录。
详细说明	禁用了电源远程日志记录。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8540

消息	电源远程日志记录间隔设置为 *arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 间隔
详细说明	电源远程日志记录间隔信息已设置为消息中标识的值
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核

子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8541

消息	启动了机箱开机操作。
详细说明	启动了机箱开机操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8542

消息	机箱开机操作已完成。
详细说明	机箱开机操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8543

消息	服务器 *arg1* 电源资源清册无效。电源资源清册读数为最大功率 = *arg2* 交流瓦，最小功率 = *arg3* 交流瓦，分配的功率 = *arg4* 交流瓦
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号 • ***arg2*** **=** 最大功率读数 • ***arg3*** **=** 最小功率读数 • ***arg4*** **=** 分配的功率读数

详细说明 消息中标识的服务器的 iDRAC 向 CMC 报告的电源资源清册无效。

建议的响应操作 开启消息中标识的服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8544

消息 由于资源清册时功率不足，Chassis Management Controller 关闭了服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 消息中标识的服务器没有足够的功率，无法正常工作。该服务器将关闭，直到提供足够的功率为止。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备用于分配功率。使用 CMC Web 用户界面，转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8545

消息	由于 iDRAC 从资源清册中检索到不正确的电源数据，Chassis Management Controller 关闭了服务器 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	iDRAC 对消息中标识的服务器报告了不正确的电源资源清册信息。
建议的响应操作	电源资源清册信息无效可能是由于 iDRAC 固件或服务器 BIOS 固件版本过时。请将组件更新到最新版本。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8546

消息	机箱关闭已在进行中。
详细说明	在收到附加的关闭请求时，机箱关闭已经在进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8547

消息	机箱已关闭。
详细说明	在收到关机请求时，机箱已关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8548

消息	机箱关闭操作已启动。
详细说明	机箱关闭操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8549

消息	机箱关闭未成功完成。
详细说明	请求的机箱关闭操作未成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8550

消息	机箱关闭已完成。
详细说明	机箱关闭已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□				□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8551

消息	已将虚拟基础结构设备功率成功设置为 *arg1* 直流瓦。
参数	• ***arg1*** **=** 功率读数
详细说明	在配置虚拟基础结构设备功率分配时将记录此数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8552

消息 由于功率不足，Chassis Management Controller 无法开启 *arg1* - *arg2*。

参数

- ***arg1*** = 组件名称
- ***arg2*** = 组件 ID

详细说明 由于功率不足，无法开启消息中标识的组件。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备用于分配功率。使用 CMC Web 用户界面，转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。请联系服务提供商，以了解消息中标识的组件所需的功率信息。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8554

消息 Chassis Management Controller 无法将功率分配信息发送至优先级为 *arg3* 的 *arg1* - *arg2*。

参数

- ***arg1*** = 组件名称
- ***arg2*** = 组件 ID
- ***arg3*** = 优先级编号

详细说明 如果在 CMC 发送功率分配信息之后发现 iDRAC 关闭或者 CMC 与 iDRAC 之间的通信无效，就会出现此情况。

建议的响应操作 对消息中标识的组件执行虚拟重置。使用 CMC Web 用户界面，转至“机箱概览”>“故障诊断”>“重设组件”，然后为消息中标识的组件选择插槽，并应用“虚拟重置”。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8555

消息 Chassis Management Controller 无法开启优先级为 *arg3* 的 *arg1* - *arg2*，因为功率不足。所需的最小功率为 *arg4* 交流瓦，但仅有 *arg5* 交流瓦可用。

参数

- ***arg1*** = 组件名称
- ***arg2*** = 插槽编号

- ***arg3*** = 优先级编号
- ***arg4*** = 最小功率
- ***arg5*** = 可用功率

详细说明 因为在为组件标识的优先级位置没有提供足够的功率，开启消息中标识的组件的请求未成功。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备用于分配功率。使用 CMC Web 用户界面，转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8556

消息 由于功率不足，服务器 *arg1* 已关闭。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 由于功率不足，消息中标识的服务器已关机。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

PWR8557

消息	“系统输入功率上限”太低，无法使用当前的电源设备配置执行。
详细说明	无法执行当前的功率上限设置。这可能是由于更改冗余模式或更改 PSU 所导致。必须增加功率上限设置才可用。
建议的响应操作	增加功率上限值。要增加功率上限，请执行以下操作之一：1) 使用 CMC Web 界面：选择“机箱概览”->“电源”->“配置”，然后调整“系统输入功率上限”值。2) 在命令行界面运行以下 RACADM 命令：“config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <value>”。尝试将功率上限设置为在电源配置页面上显示的下限以上。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8558

消息	正在使用当前的电源设备配置执行“系统输入功率上限”。
详细说明	已发生配置更改，现在支持当前的功率上限。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2275
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8559

消息	为 I/O 模块 *arg1* 启动了电源关闭后重启。

参数

- ***arg1*** **=** IOM 插槽名称

详细说明 为消息中标识的插槽的 I/O 模块启动了电源关闭后重启。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8560

消息 由于机箱功率不足，无法开启 I/O 模块 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** IOM 插槽名称

详细说明 由于机箱功率不足，无法开启消息中标识的 I/O 模块。

建议的响应操作 利用 Chassis Management Controller (CMC) Web 界面检查可用功率和 I/O 模块的功率要求。如果有足够的功率，请重新启动 CMC，然后重试操作。如果由于 PSU 数量不足导致没有足够的功率，请添加额外的 PSU 并重新插入 I/O 模块。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

PWR8561

消息	由于 iDRAC 通信问题，无法启动服务器 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 服务器编号
详细说明	Chassis Management Controller 无法与服务器的 iDRAC 服务处理器通信，服务器无法开机。重新引导 iDRAC 时可能会出现这种情况。
建议的响应操作	等待三分钟然后重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，然后等待 iDRAC 完成重新启动。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8562

消息 在开机计时器过期之前无法打开服务器 *arg1* 电源。

参数

- ***arg1*** = 服务器编号

详细说明 在开机计时器过期之前无法打开服务器电源。如果服务器在启动开机操作之后 30 秒内未显示开机状态更改，则会发生此问题。在重新引导 iDRAC 时也会发生此问题。

建议的响应操作 服务器可能需要更长的开机时间。等待十秒钟，然后查看电源状态。如果服务器尚未开机，请重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，等待 iDRAC 完成启动，然后重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8563

消息 由于 I/O 结构不一致，无法开启服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 服务器编号

详细说明 由于 I/O 模块与服务器上的夹层卡之间的结构不匹配，无法开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 确保 IO 模块 (IOM) 与夹层卡 (Mezz) 之间的硬件兼容性正确。请查阅 M1000e 硬件手册以了解正确的组件兼容性。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8564

消息 由于功率请求超出了“系统输入功率上限”，无法开启服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 因为可用功率小于请求的功率，未开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 使用 Chassis Management Controller 的 Web 界面检查“系统最大输入功率容量”和服务器功率需求。如果提供了足够的功率，请重试操作。否则，请增加“系统输入功率上限”的值。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8565

消息 由于 iDRAC 通信问题，无法关闭服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 服务器编号

详细说明 Chassis Management Controller 无法与消息中标识的服务器的 iDRAC 服务处理器进行通信，并且该服务器无法关闭。在重新引导 iDRAC 时可能会出现这种情况。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 等待几分钟，让 iDRAC 服务处理器完成启动。2) 重试操作。3) 如果问题仍然存在，请重设 iDRAC 并等待几分钟以完成 iDRAC 启动，然后再重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8566

消息	在关机计时器过期之前无法关闭服务器 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 服务器编号
详细说明	在关机计时器过期之前无法关闭服务器。如果服务器在启动该操作之后 30 秒内未显示“关机”状态更改，则会发生此问题。在重新引导 iDRAC 时也会发生此问题。
建议的响应操作	服务器可能需要更长的关机时间。等待十秒钟，然后查看电源状态。如果服务器尚未关机，请重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，等待 iDRAC 完成启动，然后重试操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8567

消息 在电源关闭后重启操作中无法关闭服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 服务器编号

详细说明 在电源关闭后重启操作中无法关闭服务器。如果服务器在预期时间内未显示“关闭”状态更改，则会发生此问题。

建议的响应操作 服务器可能需要比预期更长的关机时间。如果服务器已关闭，请开启以完成电源关闭后重启操作。如果服务器尚未完成电源关闭后重启，请重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8568

消息 服务器 *arg1* 在计时器过期之前未正常关机。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 消息中标识的服务器在 CMC 关机计时器过期之前未正常关机。如果服务器在启动该操作之后 60 秒内未显示“关机”状态更改，或者服务器中的操作系统未成功关闭，则会发生此问题。

建议的响应操作 检查消息中标识的服务器中的操作系统是否已成功关闭，如果没有，请手动完成关闭操作或者等待正常完成关闭。如果问题依然存在，请对消息中标识的服务器执行强制关机。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8569

消息 由于服务器 *arg1* 处于关闭状态，无法对该服务器执行电源关闭后重启操作。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 服务器未开启时无法执行请求的电源关闭后重启操作。服务器应该处于开启状态，电源关闭后重启操作才能成功。

建议的响应操作 如有必要，请开启服务器，然后再执行电源关闭后重启操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8570

消息 在尝试对服务器 *arg1* 执行电源关闭后重启操作时，无法与 iDRAC 通信。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller 无法与消息中标识的服务器上的 iDRAC 通信。因此，服务器无法进行电源关闭后重启操作。在重新引导 iDRAC 时可能会出现这种情况。

建议的响应操作 等待几分钟，然后重试操作。如果问题仍然存在，请执行下列操作之一：1) 重设 iDRAC，2) 执行服务器的虚拟重置，3) 卸下并重新插入服务器。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8571

消息	由于另一个电源操作正在进行中，无法对服务器 *arg1* 执行请求的电源操作。
参数	• ***arg1*** **=** 服务器 ID
详细说明	另一个电源操作正在进行中。正在进行的电源操作完成之后才能执行请求的电源操作。
建议的响应操作	等待正在进行的电源操作完成，然后重试操作。当前的电源操作可能需要几分钟的时间才能完成。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8572

消息	由于服务器 *arg1* 处于关闭状态，无法关闭该服务器。
参数	• ***arg1*** **=** 服务器 ID
详细说明	消息中标识的服务器只有在开启时才可以关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8573

消息	在尝试关闭服务器 *arg1* 时，Chassis Management Controller 无法与 iDRAC 进行通信。
参数	• ***arg1*** **=** 服务器 ID

详细说明 Chassis Management Controller 无法与消息中标识的服务器上的 iDRAC 通信。因此，无法关闭服务器。在重新启动 iDRAC 时可能会出现这种情况。

建议的响应操作 等待三分钟然后重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，等待 iDRAC 完成重新启动后再重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8574

消息 在尝试硬重设服务器 *arg1* 时，Chassis Management Controller 无法与 iDRAC 进行通信。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller 无法与消息中标识的服务器上的 iDRAC 通信。因此，无法硬重设服务器。在重新启动 iDRAC 时可能会出现这种情况。

建议的响应操作 等待三分钟然后重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，等待 iDRAC 完成重新启动后再重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID	8417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8575

消息	已启动对服务器 *arg1* 的虚拟重置。
参数	• ***arg1*** **=** 服务器 ID
详细说明	已启动对消息中标识的服务器的虚拟重置。虚拟重置操作与卸下再插入服务器相同。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8576

消息 在虚拟重置操作之后无法开启封套或底座 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 在消息中标识的封套或底座上启动的虚拟重置已成功关闭该组件。不过，该封套或底座未成功开启。虚拟重置操作与卸下再插入封套或底座相同。

建议的响应操作 请在消息中标识的封套或底座上重试虚拟重置操作。如果问题仍然存在，请在机箱中手动卸下并重新插入封套或底座。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8577

消息 在封套或底座 *arg1* 上启动了虚拟重置操作。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的封套或底座上启动了虚拟重置操作。虚拟重置操作与卸下再插入封套或底座相同。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8578

消息 由于所需功率小于可用功率，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1* 上的 iDRAC。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 因为所需功率小于可用功率，Chassis Management Controller 无法开启 iDRAC。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备用于分配功率。转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。当提供足够的功率时，卸下并重新插入服务器。

类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	8418
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

PWR8579

消息	已启动重设 CMC *arg1* 的请求。
参数	• ***arg1* =** 插槽 ID
详细说明	已启动重设消息中标识的 CMC 的请求。如果存在第二个 CMC，结果会发生到另一个 CMC 的故障转移。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8580

消息 由于机箱未开启，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 由于机箱关闭，对消息中标识的服务器的开机请求未成功。

建议的响应操作 开启机箱，然后重试操作。要使用 Chassis Management Controller 的 Web 用户界面开启机箱，请转至“机箱概览”>“电源”>“控制”，选择“打开系统电源”选项，然后单击“应用”。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志；远程系统日志

机箱初始默认值 LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱					□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8581

消息 由于另一个机箱电源操作正在进行中，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 机箱电源操作当前正在进行中，无法开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 等待当前机箱电源操作完成并且机箱处于开启状态，然后重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8582

消息 由于启用了“最大节能模式”，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 因为启用了“最大节能模式”(MPCM)，无法开启消息中标识的服务器。在启用 MPCM 之后，机箱将处于节能模式，且 CMC 无法处理任何未来的服务器开机操作请求。

建议的响应操作 禁用“最大节能模式”，然后重试操作。

类别 审核

子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8583

消息	由于存在未确认的 110 伏 PSU，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	要启用 110 伏操作，必须启用“允许 110 伏交流操作”功能。如果未启用该功能，将不会处理服务器开机操作。
建议的响应操作	在 Web 用户界面的“电源配置”页面中，为电源设备选择“允许 110 伏交流操作”，然后重试操作。使用 RACADM 公用程序，运行下列命令“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1”。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8584

消息 由于电源设备冗余丢失并禁用了“服务器性能优于电源冗余”功能，而且所需功率小于可用功率，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 如果电源冗余丢失并禁用了“服务器性能优于电源冗余”功能，将不允许服务器开机。

建议的响应操作 要允许服务器开机，请在 Web 用户界面上的“电源配置”页面中，启用“服务器性能优于电源冗余”选项。使用 RACADM 公用程序，运行以下命令“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1”。然后重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8585

消息	Chassis Management Controller 已授予开启服务器 *arg1* 所需的功率。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	Chassis Management Controller 已授予开启消息中标识的服务器所需的功率。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8586

消息	Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*，因为 VRTX 机箱不支持该服务器。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明	机箱不支持消息中标识的服务器。
建议的响应操作	机箱中不支持插入的服务器，请从机箱中卸下该服务器。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8587

消息	由于机箱机柜已打开，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	如果机箱机柜已打开，则无法开启服务器。
建议的响应操作	机箱机柜已打开。请在关闭机柜之后重试操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8588

消息 由于正在执行机箱基础结构的固件更新，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 执行机箱基础结构的固件更新操作时，无法开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 正在执行机箱基础结构的固件更新。请在固件更新完成之后重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8589

消息 服务器 *arg1* 的插槽 B1 中没有 PCIe 夹层卡。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 插槽 B1 中缺少 PCIe 夹层卡。如果没有 PCIe 夹层卡，机箱 PCIe 卡将无法供服务器使用。

建议的响应操作 在插槽 B1 中插入 PCIe 夹层卡。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8590

消息 服务器 *arg1* 的插槽 C1 中没有 PCIe 夹层卡。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 插槽 C1 中缺少 PCIe 夹层卡。如果没有 PCIe 夹层卡，机箱 PCIe 卡将无法供服务器使用。

建议的响应操作 在插槽 C1 中插入 PCIe 夹层卡。

类别 审核

子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8591

消息	服务器已关闭，无法将功率分配给新插入的硬盘驱动器。
详细说明	在插入硬盘驱动器之前，请始终确保机箱有足够的可用功率。否则操作服务器可能会关机。
建议的响应操作	确保有足够的电源设备用于分配功率。转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8592

消息 因为另一机箱电源操作正在进行中，Chassis Management Controller 无法开启或关闭机箱。

详细说明 在上一电源操作完成之前发出了开启或关闭机箱的请求。

建议的响应操作 请在当前操作完成之后重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8593

消息 因为机箱基础结构组件固件更新正在进行中，Chassis Management Controller 无法开启或关闭机箱。

详细说明	进行机箱基础结构固件更新时，无法执行机箱电源操作。
建议的响应操作	在机箱基础结构组件固件更新完成之后，请重试操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8594

消息	由于请求的功率 *arg1* 交流瓦大于可用功率 *arg2* 交流瓦，Chassis Management Controller 无法设置“增强的散热模式”。
参数	• ***arg1*** **=** 请求瓦数 • ***arg2*** **=** 可用瓦数
详细说明	可用的功率不足以启用“增强的散热模式”功能。
建议的响应操作	确保有足够的电源设备支持“增强的散热模式”功能。转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8595

消息	由于 *arg2* 的功率不足，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽 ID • ***arg2*** **=** 机箱组件名称
详细说明	因为消息中标识的机箱组件的功率不足，消息中标识的服务器的开启请求未成功。
建议的响应操作	Chassis Management Controller (CMC) 将在预定义的时间间隔之后重新尝试开启服务器和与服务器关联的相应组件，如果问题仍然存在，请参阅《CMC 用户指南》中的“管理和监测电源”一节，以了解有关配置电源管理设置的更多信息。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8596

消息 由于 PSU 冗余丢失和可用功率不足，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 因为 PSU 冗余丢失或卸下了 PSU，Chassis Management Controller 无法开启消息中标识的服务器。没有为该操作提供足够的电源。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备用于分配功率。转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。当提供足够的功率时，请重试操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

PWR8597

消息 由于机箱不支持，电源设备装置 (PSU) *arg1* 已关闭。

参数

- ***arg1*** **=** PSU 编号

详细说明 因为机箱不支持，标识的电源设备单元 (PSU) 已关闭。

建议的响应操作 将消息中标识的 PSU 更换为适当的单元，然后重试操作。有关兼容的 PSU 列表，请参阅《系统用户手册》或联系服务提供商。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LCD；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

PWR8598

消息 由于与机箱中使用的其他 PSU 不兼容，电源设备装置 (PSU) *arg1* 已关闭。

参数

- ***arg1*** **=** PSU 编号

详细说明 因为与机箱中的其他 PSU 不兼容，消息中标识的电源设备单元 (PSU) 已关闭。

建议的响应操作 将 PSU 更换为适当的单元，然后重试操作。有关兼容的 PSU 列表，请参阅《系统用户手册》或联系服务提供商。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID	8417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LCD；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

PWR8601

消息	多节点底座电源按钮已禁用。
详细说明	机箱中的所有多节点底座电源按钮已禁用。禁用电源按钮的操作仅适用于可用的多节点底座，并不影响机箱中的其他服务器。
建议的响应操作	要启用机箱电源按钮，请使用 CMC RACADM 命令行界面 (CLI) 或 CMC Web 界面。在 CLI 中，输入“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1”。使用 Web 界面，单击 Server Overview（服务器概览）> Power（电源）> Control（控制）。清除 Disable power button for all multinode sleds in the chassis（禁用机箱中所有多节点底座的电源按钮）复选框。
类别	配置
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理；无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8602

消息 多节点底座电源按钮已启用。

详细说明 机箱中的所有多节点底座电源按钮已启用。启用电源按钮的操作仅适用于可用的多节点底座，并不影响机箱中的其他服务器。

建议的响应操作 要禁用机箱电源按钮，请使用 CMC RACADM 命令行界面 (CLI) 或 CMC Web 界面。在 CLI 中，输入“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0”。使用 Web 界面，单击 Server Overview（服务器概览）> Power（电源）> Control（控制）。选择 Disable power button for all multinode sleds in the chassis（禁用机箱中所有多节点底座的电源按钮）复选框。

类别 配置

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理；无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8654

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法将功率分配信息发送至组件 *arg1 - arg2*。

参数
- ***arg1*** **=** 组件名称
- ***arg2*** **=** 组件 ID

详细说明 因为在 CMC 发送功率分配之后 iDRAC 已停止或者 CMC 与 iDRAC 之间的通信已结束，CMC 无法将功率分配信息成功发送到消息中标识的组件。

建议的响应操作 执行组件的虚拟重置操作，然后重试操作。要虚拟重置某个组件，请登录到 CMC Web 界面，选择“机箱概览”>“故障诊断”>“重设组件”> 选择与组件对应的选项，然后单击“虚拟重置”。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8655

消息 由于功率不足，Chassis Management Controller (CMC) 无法开启组件 *arg1 - arg2*。要求的最低功率是 *arg3* 交流瓦，但仅提供了 *arg4* 交流瓦。

参数
- ***arg1*** **=** 组件名称
- ***arg2*** **=** 插槽编号

- ***arg3*** = 最小功率
- ***arg4*** = 可用功率

详细说明 由于可用功率不足，CMC 无法成功开启消息中标识的组件。

建议的响应操作 确保有足够的功率可用，然后重试操作。要查看可用功率，在 CMC Web 界面上，单击“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。可用功率显示在“可用于分配的总输入功率”字段中。要增加可用功率，请添加更多 PSU 或从机箱中卸下不使用的组件。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8656

消息 由于功率不足，Chassis Management Controller (CMC) 无法开启组件 *arg1 - arg2*。

参数

- ***arg1*** = 组件名称
- ***arg2*** = 插槽编号

详细说明 由于可用功率不足，CMC 无法成功开启消息中标识的组件。

建议的响应操作 确保有足够的功率可用，然后重试此操作。要增加可用功率，请添加更多 PSU、使用具有更高输入电压或更高额定功率的 PSU、从机箱中卸下未使用的组件，或者将冗余策略更改为“仅冗余警报”或“非冗余”。

类别 审核

子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	8418
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8663

消息	由于 I/O 模块与夹层卡之间存在不一致，无法开启服务器 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 服务器编号
详细说明	因为 I/O 模块与夹层卡之间不兼容，无法成功开启消息中标识的服务器。
建议的响应操作	确保 I/O 模块与夹层卡兼容。有关硬件组件的兼容性信息，请参阅《模块化系统机箱硬件手册》。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8417
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8664

消息 动态电源设备接入功能为 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 已启用或已禁用

详细说明 消息中指出是否已禁用或已启用电源配置属性动态电源设备接入功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8665

消息	机箱电源按钮为 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 已启用或已禁用
详细说明	消息中指出已启用或者已禁用属性机箱电源按钮。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8666

消息	iKVM 电源关闭后重启操作已启动。
详细说明	iKVM 电源关闭后重启操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8667

消息	Chassis Management Controller (CMC) 正在将 iKVM 重设为其默认设置。
详细说明	Chassis Management Controller (CMC) 正在将 iKVM 重设为其默认设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8668

消息	Chassis Management Controller (CMC) 已启动重设 iKVM 的过程。
详细说明	Chassis Management Controller (CMC) 已启动重设 iKVM 的过程。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8669

消息	无法开启服务器 *arg1*，因为机箱和服务器组件之间存在不一致。
参数	• ***arg1*** **=** 服务器编号
详细说明	由于机箱 PCIe 组件与夹层卡不兼容，无法成功开启消息中标识的服务器。
建议的响应操作	确保机箱 PCIe 组件与夹层卡兼容。有关硬件组件兼容性的信息，请参阅支持网站上提供的《模块化系统机箱硬件手册》。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

PWR8670

消息 无法开启服务器 *arg1*，因为要求的功率 *arg2* 交流瓦超出了 IO 模块、排风机和服务器的子系统连接器限制 *arg3* 交流瓦。

参数

- ***arg1*** = 插槽 ID
- ***arg2*** = 功率级别
- ***arg3*** = 功率限制

详细说明 如果超出消息中标识的子系统的连接器限制，则无法开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 确保系统在所指定组件的子系统连接器限制内运行。要查看功率预算信息，请选择 Chassis Overview（机箱概览）-> Power（电源）-> Budget Status（预算状态）。关闭子系统内未使用的组件，以提供开启服务器所需的功率，或者关闭低优先级服务器，然后重试此操作。

类别 审核

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

PWR8671

消息	Chassis Management Controller 无法设置“增强的散热模式”，因为请求的功率 *arg1* 交流瓦超出了 IO 模块、排风机和服务器的子系统功率限制 *arg2* 交流瓦。
参数	• ***arg1*** **=** 请求的功率级别 • ***arg2*** **=** 功率限制
详细说明	无法启用“增强的散热模式”功能，因为请求的功率超出了 IO 模块、排风机和服务器的机箱子系统功率限制。
建议的响应操作	确保系统在所指定组件的子系统连接器限制内运行。要查看功率预算信息，请选择 Chassis Overview（机箱概览）-> Power（电源）-> Budget Status（预算状态）。关闭子系统内未使用的组件，以提供设置“增强的散热模式”所需的功率。
类别	审核
子类别	PWR = 电源使用情况
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8419
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

PWR8672

消息 插槽 *arg1* 中的服务器在插槽 *arg3* 中没有 *arg2* 夹层卡。

参数

- ***arg1*** = 服务器插槽编号
- ***arg2*** = 卡类型
- ***arg3*** = 夹层位置编号

详细说明 消息中标识的服务器在消息中标识的夹层插槽中没有卡。夹层卡位置通过以下数字进行标识：对于四分之一宽服务器，位置编号是 1。对于半宽服务器，夹层 C 和 B 分别映射到位置编号 1 和 2。对于全宽服务器，服务器上方或左侧的夹层 C 和 B 分别映射到位置编号 1 和 2。服务器下方或右侧的夹层 C 和 B 分别映射到位置编号 3 和 4。

建议的响应操作 将夹层卡插入消息中标识的插槽中。

类别 配置

子类别 PWR = 电源使用情况

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

45

RAC 事件消息

RAC001

消息	该命令已成功。
详细说明	该命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC002

消息	一般故障。
详细说明	出现未知错误。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重试此操作。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC003

消息	缺少必需参数 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 参数名称
详细说明	该方法所需的一个或多个参数缺失。
建议的响应操作	请参阅配置文件说明文件，并提供所需的参数。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC004

消息 *arg1* 的参数值无效。

参数

- ***arg1*** = 参数

详细说明 给定参数的参数值无效。

建议的响应操作 为指定参数提供有效的参数值。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC005

消息	AttributeName 和 AttributeValue 数目不匹配。
详细说明	在输入中的方法调用参数中指定的名称值对不匹配。
建议的响应操作	提供有效的（AttributeName、AttributeValue）对。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC006

消息	无法更改属性值，因为它是只读类型。
详细说明	无法更改属性值，因为它是只读类型。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC007

消息	属性值超出可接受范围。
详细说明	属性值超出可接受范围。
建议的响应操作	输入范围内的值并重试此操作。有关可接受范围的更多信息，请参阅 <ref?>
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC008

消息	布尔值无效
详细说明	属性布尔值对于指定属性无效。
建议的响应操作	为指定属性提供有效的布尔值。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC009

消息	输入字符串长度超出最大长度。
详细说明	由于输入字符串长度超出允许的最大长度，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	验证字符串长度，然后重试此操作。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC010

消息	输入中包含无效字符。
详细说明	所设置属性的输入值包含不允许的字符。
建议的响应操作	使用有效的输入字符重试此操作。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0100

消息	智能卡已卸下。无法继续通信。
详细说明	与智能卡之间的通信已中断。
建议的响应操作	插入有效的智能卡，然后重试。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0101

消息	插入的智能卡无效，或智能卡读卡器不受支持。
详细说明	返回的数据具有未知格式。
建议的响应操作	导致此错误的可能原因如下：1. 智能卡无效。插入有效的智能卡并重试。2. 检查读卡器与系统之间的连接。3. 智能卡读卡器可能存在问题。尝试重新安装读卡器驱动程序或使用不同的读卡器。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0102

消息	未安装智能卡登录插件。从 iDRAC Web GUI 安装该插件，以使用智能卡登录。
详细说明	在此浏览器中未加载与智能卡进行通信的软件。必须在浏览器中安装相应的智能卡软件，才能使用智能卡登录。
建议的响应操作	安装 iDRAC Web GUI 提示的插件，以使用智能卡登录。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0103

消息	此浏览器不支持使用智能卡登录 iDRAC。使用 Internet Explorer 7.0 版或更高版本以使用此功能。
详细说明	只有较新版本的 Internet Explorer 支持智能卡登录。
建议的响应操作	请参阅 iDRAC 帮助文本或说明文件以获取支持的浏览器列表。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0104

消息	输入了错误的 PIN。
详细说明	输入了无效的 PIN。使用智能卡尝试登录的次数过多会导致系统禁止该用户登录。
建议的响应操作	1. 输入有效的智能卡 PIN，然后重试。2. 使用不同的智能卡。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0105

消息	无法检测到智能卡读卡器。检查读卡器是否安装正确。
详细说明	无法与智能卡读卡器建立通信，或通信中断。
建议的响应操作	导致此错误的可能原因如下：1. 检查读卡器与系统之间的连接。2. 智能卡读卡器可能存在问题。尝试重新安装读卡器驱动程序或使用不同的读卡器。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0106

消息 无法检测到智能卡。正确插入智能卡。

详细说明 已经与智能卡读卡器建立通信并且插入了智能卡，但读取智能卡时出现问题。

建议的响应操作 导致此错误的可能原因如下：1. 确保智能卡安装正确。2. 智能卡无效。插入有效的智能卡并重试。3. 检查读卡器与系统之间的连接。4. 智能卡读卡器可能存在问题。尝试重新安装读卡器驱动程序或使用不同的读卡器。

类别 审核

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0107

消息 插入的智能卡无法识别。确保安装了正确的智能卡 CSP 驱动程序。

详细说明 已经与智能卡读卡器建立通信并且插入了智能卡，但访问智能卡时出现问题。未安装相应的加密服务提供程序 (CSP) 驱动程序。

建议的响应操作 智能卡加密服务提供程序 (CSP) 驱动程序可能存在问题。使用客户端操作系统安装 CSP 驱动程序。如果操作系统无法访问智能卡，则使用智能卡会出现问题。因此，确保可使用 Windows 操作系统登录智能卡。

类别 审核

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0108

消息	遇到内部错误。插入有效的智能卡，然后重试。（此消息和前面的消息是否出现在 SEL 中？）
详细说明	访问智能卡时检测到非特定错误。
建议的响应操作	检查此消息前面或后面的错误消息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC011

消息	配置作业已存在，无法处理更多设置操作。
详细说明	已计划应用待定 iDRAC 属性值的作业。存在等待执行的配置作业时，不允许执行附加配置操作。
建议的响应操作	等待已计划的作业完成，然后再设置更多属性。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0113

消息	“远程系统日志端口”值无效：有效范围是 1-65535 或 0x1-0xFFFF。
详细说明	输入的数据不是有效数字范围内的整数值。
建议的响应操作	输入远程系统日志端口号。预期范围：[1-65535 或 0x1-0xFFFF]
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0115

消息	“目标 IP 地址”值无效。
详细说明	IPv4 地址不符合寻址标准或支持的 IPv4 地址范围。
建议的响应操作	输入介于 1.0.0.0 - 223.255.255.255 之间的目标 IP 地址，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0116

消息	目标 IPv6 地址无效。
详细说明	输入的 IPv6 地址不符合寻址标准或支持的 IPv6 地址范围。
建议的响应操作	输入有效的目标 IPv6 地址。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0117

消息	SD 卡不可用。
详细说明	SD 卡不存在，或者与 SD 卡之间的通信中断。这会导致功能减少。
建议的响应操作	导致此错误的可能原因如下：1. 确保 SD 卡安装正确。2. SD 卡无效。插入容量大于 256 MB 的有效 SD 卡，然后重试。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0118

消息	检测到不支持的 vFlash SD 卡。
详细说明	该 SD 卡不是有效的 vFlash SD 卡。使用非 Dell 介质会禁止使用一些扩展功能。
建议的响应操作	插入支持的 vFlash SD 卡。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC012

消息	无法执行此操作，因为用户权限不足。
详细说明	提供的用户凭据没有足够的权限来执行此操作。
建议的响应操作	使用获授权执行所请求操作的用户凭据重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0120

消息	所选分区大小超过可用空间。
详细说明	请求的分区大小超过可用空间。
建议的响应操作	输入小于 vFlash SD 卡上的未使用空间的分区大小。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0121

消息	SD 卡尚未初始化。
详细说明	无法读取 SD 卡。必须初始化该卡。
建议的响应操作	在使用之前初始化 SD 卡。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0124

消息	标签无效：标签必须全部为字母数字字符。
详细说明	标签中的所有字符必须是字母数字。
建议的响应操作	全部输入字母数字字符。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0126

消息	卷标值无效。预期范围：1-6 个字母数字字符。
详细说明	卷标字段为空。创建空分区时需要卷标。
建议的响应操作	输入包含一到六个字母数字字符的卷标。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0127

消息	指定的大小必须是非小数值。
详细说明	大小必须为整数。
建议的响应操作	为大小字段输入整数。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0128

消息	在 vFlash 中发生错误。
详细说明	在访问 vFlash 时检测到非特定错误。
建议的响应操作	在几分钟内重试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0129

消息	初始化 SD 卡时发生错误。
详细说明	完成初始化请求后未返回状态响应。
建议的响应操作	在几分钟内再次尝试初始化该卡。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC013

消息	无法运行此方法，因为输入了无效的 FQDD。
详细说明	无法运行此方法，因为输入了无效的 FQDD。
建议的响应操作	输入有效的 FQDD，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0130

消息	创建分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详情，该消息针对在创建 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0131

消息	删除分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详情，该消息针对在删除 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0132

消息	格式化分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详情，该消息针对在格式化 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0133

消息	下载分区时发生错误。
详细说明	下载分区时检测到非特定错误。
建议的响应操作	在几分钟内重试下载该分区。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0134

消息	此操作不适用于非 vFlash SD 卡。
详细说明	该 SD 卡不是有效的 vFlash SD 卡。使用非 Dell 介质会禁止使用一些扩展功能。
建议的响应操作	插入有效的 vFlash SD 卡。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0135

消息	分离分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详情，该消息针对在分离 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0136

消息	连接分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详情，该消息针对在连接 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0137

消息	更改分区的读写状态时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详情，该消息针对在更改 vFlash 分区的读写状态时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0138

消息	未加载有效的证书。
详细说明	检索的证书返回空文档。
建议的响应操作	上载有效的证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC014

消息	无法运行此方法，因为输入了无效的属性名称。
详细说明	无法运行此方法，因为输入了无效的属性名称。
建议的响应操作	输入有效的属性名称，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0140

消息	固件更新失败。
详细说明	固件更新进程返回“更新失败”状态。
建议的响应操作	在几分钟内重试固件更新。如果问题依然存在，则尝试通过其他界面（例如 Web GUI、RACADM 或 DUP）上载固件。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0141

消息	固件更新验证失败：更新状态未知。
详细说明	固件更新验证过程失败；固件更新状态未知。
建议的响应操作	通过检查新固件版本号验证固件是否已更新。如果固件尚未更新，在几分钟内重试固件更新。如果问题依然存在，则尝试通过其他界面（例如 Web GUI、RACADM 或 DUP）上载固件。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0142

消息	文件对 iDRAC 固件更新无效。
详细说明	固件更新进程发现无效的固件映像。
建议的响应操作	上载有效的 iDRAC 固件映像。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0146

消息	固件回滚失败。
详细说明	固件回滚操作失败。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0147

消息	回滚固件不可用。
详细说明	固件回滚映像缺失或损坏。
建议的响应操作	上载新固件映像。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0148

消息	无法检索电池信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关电池的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0149

消息	无法检索风扇信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关风扇的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC015

消息	无法运行此方法，因为输入的值不是 AttributeName *arg1* 的可行值之一。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	输入的属性值对于消息中标识的属性无效。
建议的响应操作	为消息中标识的属性提供有效的属性值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0150

消息	无法检索入侵传感器信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关系统入侵的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0151

消息	无法检索可移动闪存介质信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关可移动闪存介质的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0152

消息	无法检索电源设备信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关电源设备的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0153

消息	非冗余电源模式：查阅系统硬件手册以了解其影响。
详细说明	电源冗余通常用于保护设备，以防范可能导致数据丢失或硬件损坏的意外断电。
建议的响应操作	建议使用电源冗余
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0154

消息	非冗余电源模式：辅助电源设备已降级。
详细说明	当一组冗余电源设备中有一个或多个电源设备处于损坏状态时会显示此消息。
建议的响应操作	更换降级的电源设备装置。查阅“电源设备”页面以了解更多信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0155

消息	无法检索温度信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关系统温度的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0156

消息	无法检索电压信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关系统电压的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0158

消息	上载 Kerberos keytab 失败。
详细说明	iDRAC 需要使用 Kerberos keytab 向 Kerberos (Active Directory) 服务器验证自己。在 AD 服务器上创建 Kerberos keytab，并发放给 iDRAC。它类似于密码，因此应保密。
建议的响应操作	Kerberos keytab 文件可能已损坏。上载有效的 Kerberos keytab 文件。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0159

消息	证书上载失败：没有挂起的 CSR 或私钥。
详细说明	证书上载失败，因为没有挂起的证书签名请求 (CSR) 或私钥。
建议的响应操作	没有挂起的证书签名请求 (CSR) 导致上载失败。尝试创建新 CSR，然后上载证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC016

消息	无法运行此方法，因为输入了无效的属性名称。
详细说明	无法运行此方法，因为输入了无效的属性名称。
建议的响应操作	输入有效的属性名称，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0160

消息	证书上载失败：无法验证证书。
详细说明	证书上载失败，因为无法验证该证书。
建议的响应操作	证书可能已损坏。尝试创建新的证书签名请求 (CSR)，然后上载证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0169

消息	证书上载失败：证书无效。
详细说明	证书上载失败，因为该证书无效。
建议的响应操作	证书可能已损坏。尝试创建新的证书签名请求 (CSR)，然后上载证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC017

消息	已创建用于应用属性值的作业。
详细说明	已创建请求的作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0171

消息	证书上载失败：证书已过期。
详细说明	证书上载失败，因为该证书已过期。
建议的响应操作	证书已过期。尝试创建新的证书签名请求 (CSR)，然后上载证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC018

消息	作业已完成，但有错误。
详细说明	已尝试执行作业中的所有任务，但一些任务未成功完成。
建议的响应操作	通过检查作业执行结果来了解错误来源，并在解决问题后重试此操作。可从生命周期日志或 WSMan API 检索作业结果。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0180

消息	证书上载失败：无法从证书颁发机构 (CA) 获取用于确认 CA 合法的本地颁发者证书。
详细说明	证书上载失败。无法获取本地颁发者证书。本地颁发者证书是签署 Active Directory (AD) 服务器证书的证书颁发机构 (CA) 的证书（除非是自签名证书）。iDRAC 需要验证 CA 的合法性。
建议的响应操作	证书已过期。尝试创建新的 CSR，然后上载证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC019

消息	作业未成功完成。
详细说明	提交的作业未成功完成。
建议的响应操作	通过检查作业执行结果来了解错误来源，并在解决问题后重试此操作。可从生命周期日志或 WSMan API 检索作业结果。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC020

消息	已完成
详细说明	提交的作业已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0206

消息	证书上载失败：不是证书文件。
详细说明	证书上载失败，因为不是证书文件。
建议的响应操作	上载有效的证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0207

消息	证书上载失败。
详细说明	可能由于网络连接不良导致证书上载失败。
建议的响应操作	在几分钟内重试此操作。如果问题依然存在，则发出新的证书签名请求 (CSR)，然后重试。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0208

消息	上载失败：可能因为密钥数据无效。
详细说明	上载失败，可能因为密钥数据无效。
建议的响应操作	上载包含有效密钥的证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0209

消息	证书上载失败：iDRAC 目前无法上载。
详细说明	证书上载失败，因为 iDRAC 目前无法上载。
建议的响应操作	在几分钟内重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC021

消息	无法设置 IP 地址、网络掩码或网关的静态值，因为已启用 DHCP。
详细说明	由于启用了 DHCP，无法设置 IP 地址、网络掩码或网关的静态值。
建议的响应操作	禁用 DHCP 以设置 IP 地址、网络掩码或网关的静态值。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0211

消息	固件更新失败。
详细说明	固件更新失败。这可能是因为固件映像损坏、网络连接不良或其他问题。
建议的响应操作	下载新的固件映像，然后重试加载固件。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0212

消息	登录失败。验证用户名和密码是否正确。
详细说明	这是用于所有登录页面的通用错误消息。
建议的响应操作	输入有效的凭据。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0213

消息	缺少用户名。
详细说明	登录页面缺少用户名。
建议的响应操作	输入有效的用户名。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0214

消息	缺少密码。
详细说明	登录页面缺少密码。
建议的响应操作	输入有效的密码。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0215

消息	登录失败：用户没有登录 iDRAC 的权限。
详细说明	登录失败，因为用户没有登录 iDRAC 的权限。
建议的响应操作	需要登录 iDRAC 的权限。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0216

消息	登录失败。
详细说明	未知原因导致登录失败。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0217

消息	iDRAC 没有响应。
详细说明	客户端没有收到登录请求的响应。
建议的响应操作	尝试对 iDRAC 执行 ping 操作，然后重试。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0218

消息	已达到用户会话的最大数目。
详细说明	在任何时间最多可打开 4 个 iDRAC Web GUI 会话。
建议的响应操作	关闭其中一个或多个会话，然后再打开另一个会话。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0219

消息	电源命令失败。
详细说明	请求的电源状态更改失败。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC022

消息	无法设置用户密码、IPMILan、IPMISerial 或用户管理权限的值，因为未配置用户名。
详细说明	无法设置用户密码、IPMILan、IPMISerial 或用户管理权限的值，因为未配置用户名。
建议的响应操作	先设置用户名，再尝试设置标识的其他属性的值。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0221

消息	目标电子邮件地址过长。最大长度为 64 个字符。
详细说明	目标电子邮件地址最多可包含 64 个字符。
建议的响应操作	输入包含不超过 64 个字符的电子邮件地址。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0222

消息	“目标电子邮件地址”无效。
详细说明	指定的电子邮件地址不符合电子邮件地址格式。例如：janedoe@email.com。
建议的响应操作	输入有效的电子邮件地址。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0223

消息	为以下字段输入字母数字值或有效的符号（请参阅联机帮助以了解更多信息）：
详细说明	电子邮件的主题行中包含无效字符。
建议的响应操作	无效的字符。输入联机帮助中所述的有效值。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0224

消息	电子邮件说明无效。
详细说明	用于构成完整错误消息的部分字符串。
建议的响应操作	输入有效的电子邮件说明。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0225

消息	发送测试邮件失败。
详细说明	发送测试邮件失败。这将阻止向此电子邮件地址发送警报消息。
建议的响应操作	请确认：1. 在 iDRAC 中配置了有效的 SMTP 服务器地址。2. 正确地配置远程电子邮件服务器以发送和接收电子邮件。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0226

消息	发送失败：请求处理失败。
详细说明	发送测试邮件失败。这将阻止向此电子邮件地址发送警报消息。
建议的响应操作	请确认：1. 在 iDRAC 中配置了有效的 SMTP 服务器地址。2. 正确地配置远程电子邮件服务器以发送和接收电子邮件。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0227

消息	未检测到 SD 卡：插入容量大于 256 MB 的 SD 卡。
详细说明	SD 卡不存在，或者与 SD 卡之间的通信中断。这会导致功能减少。
建议的响应操作	导致此错误的可能原因如下：1. 确保 SD 卡安装正确。2. SD 卡无效。插入容量大于 256 MB 的有效 SD 卡，然后重试。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0228

消息	检测到 SD 卡具有无法识别的格式。单击 Initialize（初始化）以初始化该卡。
详细说明	需要格式化 SD 卡以使其变得可用。必须初始化该卡。
建议的响应操作	单击 Initialize（初始化）以初始化该卡，使其变得可用。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC023

消息	无法启用用户或设置 IPMILan、IPMISerial 或用户管理权限的值，因为未配置用户密码。
详细说明	无法启用用户或设置 IPMILan、IPMISerial 或用户管理权限的值，因为未配置用户密码。
建议的响应操作	先设置用户密码，再尝试启用标识的其他属性。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0230

消息	此操作将擦除 SD 卡中的所有数据。是否要继续？
详细说明	要求确认初始化 vFlash SD 卡时显示此消息。
建议的响应操作	按 OK（确定）初始化 SD 卡。这将擦除所有数据。如果不想继续，则按 Cancel（取消）。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0231

消息	此操作将擦除分区中的所有数据。是否要继续？
详细说明	要求确认格式化 vFlash SD 卡分区时显示此消息。
建议的响应操作	按 OK（确定）初始化此 SD 卡分区。此操作将擦除此分区中的所有数据。如果不想继续，则按 Cancel（取消）。
类别	审核

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0235

消息	vFlash 映像上载超时。
详细说明	将映像上载到 vFlash 分区时，操作无响应，并且已超时。
建议的响应操作	重新尝试上载 vFlash 映像。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0236

消息	映像无效：上载失败
详细说明	vFlash 映像上载失败，因为该映像无效。
建议的响应操作	映像可能已损坏。尝试上载有效的 vFlash 映像。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0237

消息	上载 vFlash 映像时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详情，该消息针对在上载 vFlash 映像时检测到的错误。
建议的响应操作	重新尝试上载 vFlash 映像。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0238

消息	当前另一个进程正在使用 vFlash。请稍后重试。
详细说明	vFlash 目前无法满足请求。请稍后重试。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0239

消息	SD 卡处于写保护状态。
详细说明	无法修改受到写保护的 SD 卡的内容。
建议的响应操作	在尝试更改其内容之前，确保 SD 卡未受写保护。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC024

消息	由于已禁用 VLAN，因此无法设置 VLAN 优先级。
详细说明	由于已禁用 VLAN，因此无法设置 VLAN 优先级。
建议的响应操作	启用 VLAN 以设置 VLAN 优先级。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0240

消息	已禁用 vFlash。
详细说明	在尝试此操作之前，需要启用 vFlash。
建议的响应操作	先启用 vFlash，再尝试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0241

消息	指定的大小超过最大大小 *arg1* MB。
参数	• ***arg1*** **=** 大小
详细说明	SD 卡没有足够的可用空间。
建议的响应操作	删除现有数据，或插入更大容量的 SD 卡，然后重试。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0242

消息	所选分区不存在。
详细说明	该 vFlash 分区不存在。这可能是因为另一位用户删除了该分区。
建议的响应操作	刷新 Web GUI 页面以查看可用分区。
类别	审核

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0243

消息	分区失败：与另一个会话发生分区冲突。
详细说明	与并发会话存在冲突。另一位用户可能使用不同的浏览器或 RACADM 登录。
建议的响应操作	与并发会话存在冲突。刷新页面以查看当前可用的选项。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0244

消息	分区卷标必须唯一。
详细说明	输入重复的 vFlash 分区名称时显示此消息。
建议的响应操作	为分区输入唯一的卷标名称。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0245

消息	另一个进程正在使用该分区。
详细说明	另一个进程正在使用该 vFlash 分区。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	等待几分钟后或使用另一个分区尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0246

消息	分区为只读。
详细说明	无法修改只读分区的内容。
建议的响应操作	先确保分区可写入，再尝试更改其内容。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0247

消息	分区当前已连接。
详细说明	尝试格式化或下载到已连接的 vFlash 分区时显示此消息。
建议的响应操作	分离此分区，然后重试。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0248

消息	此操作将永久删除分区。是否要继续？
详细说明	尝试删除 vFlash 分区时会显示此消息。
建议的响应操作	按 OK（确定）删除此 SD 卡分区。此操作将擦除此分区中的所有数据。如果不想继续，则按 Cancel（取消）。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0249

消息	另一个进程正在使用一个或多个分区。
详细说明	另一个进程正在使用该 vFlash 分区。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC025

消息	无法设置 DNS1 或 DNS2 属性的值，因为已启用 DNS from DHCP（通过 DHCP 获取 DNS）。
详细说明	当启用 DNS from DHCP（通过 DHCP 获取 DNS）时，无法设置 DNS1 或 DNS2 的静态值。
建议的响应操作	禁用 DNS from DHCP（通过 DHCP 获取 DNS）以设置 DNS1 或 DNS2 的值。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0250

消息	一个或多个分区为只读。
详细说明	vFlash 分区为只读。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	先确保分区可写入，再尝试更改其内容。
类别	审核

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC0251

消息	一个或多个分区当前已连接。
详细说明	vFlash 分区已连接。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	断开分区连接，然后重试。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0252

消息	一个或多个分区当前已分离。
详细说明	vFlash 分区已分离。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	连接分区并重试。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0253

消息	IP 地址无效。预期范围：1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
详细说明	显示此错误消息表示 IPv4 地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的 IP 地址。预期范围：1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
类别	审核

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0254

消息	网关地址无效。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
详细说明	显示此错误消息表示 IPv4 网关地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的网关地址。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0255

消息 子网掩码无效。预期范围：255.XXX.0.0 [A 类]、255.255.XXX.0 [B 类]、255.255.255.XXX [C 类] 和 XXX.0.0.0 [其他]，其中 XXX 必须有效（0、128、192、224、240、248、252、254）。

详细说明 显示此错误消息表示 IPv4 子网掩码不符合要求的格式。

建议的响应操作 输入有效的子网掩码。预期范围：255.XXX.0.0 [A 类]、255.255.XXX.0 [B 类]、255.255.255.XXX [C 类] 和 XXX.0.0.0 [其他]，其中 XXX 必须有效（0、128、192、224、240、248、252、254）。

类别 审核

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0256

消息	首选 DNS 服务器地址无效。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
详细说明	显示此错误消息表示首选 DNS IPv4 地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的首选 DNS 服务器地址。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0257

消息	备用 DNS 服务器地址无效。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
详细说明	显示此错误消息表示备用 DNS IPv4 地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的备用 DNS 服务器地址。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0259

消息	IPv6 地址无效。
详细说明	显示此错误消息表示 IPv6 地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的 IPv6 地址。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC026

消息	无法设置 DNS 域名，因为已禁用 Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取域名）。
详细说明	无法设置 DNS 域名，因为已禁用 Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取域名）。
建议的响应操作	禁用 Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取域名）以设置 DNS 域名的值。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0260

消息	IPv6 前缀长度无效。预期范围：0-128。
详细说明	指定的 IPv6 地址前缀长度无效。
建议的响应操作	输入有效的 IPv6 前缀长度。预期范围：0-128。
类别	审核

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0261

消息	IPv6 网关地址无效。
详细说明	显示此错误消息表示 IPv6 网关地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的 IPv6 网关地址。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0262

消息	首选 IPv6 DNS 服务器地址无效。
详细说明	显示此错误消息表示首选 IPv6 DNS 服务器地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的首选 IPv6 DNS 服务器地址。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0263

消息	备用 IPv6 DNS 服务器地址无效。
详细说明	显示此错误消息表示备用 IPv6 DNS 服务器地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的备用 IPv6 DNS 服务器地址。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0265

消息	指定 VLAN ID 和 VLAN 优先级。
详细说明	如果启用了 VLAN，请指定 VLAN ID 和 VLAN 优先级。
建议的响应操作	输入 VLAN ID 和 VLAN 优先级。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0266

消息	VLAN ID 无效。预期范围：1-4094。
详细说明	指定有效的 VLAN ID。
建议的响应操作	输入有效的 VLAN ID。预期范围：1-4094。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0267

消息	VLAN 优先级无效。预期范围：0-7。
详细说明	指定有效的 VLAN 优先级。
建议的响应操作	输入有效的 VLAN 优先级。预期范围：0-7。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0268

消息	已禁用 NIC。
详细说明	已禁用 NIC。这可能会影响当前操作，并且不允许与此 NIC 进行后续 GUI 交互。
建议的响应操作	先启用 NIC，再执行此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0269

消息	NIC MTU 无效。预期范围：576-1500 或 0x240-0x5DC。
详细说明	指定有效的 NIC MTU。
建议的响应操作	输入有效的 NIC MTU。预期范围：576-1500 或 0x240-0x5DC。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC027

消息	无法设置速度或双工的值，因为已启用自动协商。
详细说明	无法设置速度或双工的静态值，因为已启用自动协商属性。
建议的响应操作	禁用自动协商以设置速度或双工值。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0270

消息	已禁用 IPv4 和 IPv6。
详细说明	这是一条警告消息，表示继续执行此操作将不允许与此 NIC 进行后续 GUI 交互。
建议的响应操作	先启用 IPv4 或 IPv6，再继续执行此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0271

消息	继续操作将锁定用户帐户。
详细说明	锁定用户帐户将禁止其访问 iDRAC。
建议的响应操作	按 OK（确定）锁定此用户帐户。此操作将禁止此用户继续访问。如果不想继续，则按 Cancel（取消）。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0272

消息	禁用 NIC 将禁止用户通过 Web GUI、Remote Racadm、Ssh 和 Telnet 从远程访问 iDRAC。Local Racadm 和串行接口将继续工作。
详细说明	如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。
建议的响应操作	仅当不需要远程访问时才禁用 NIC。
类别	审核

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC0273

消息	iDRAC 访问将局限于在本地服务器上运行 Racadm 公用程序或使用串行接口。
详细说明	如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。
建议的响应操作	启用远程访问以便从远程访问 iDRAC。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0274

消息	请参阅 iDRAC 用户说明文件以了解有关使用 Racadm 公用程序或串行接口的更多信息。
详细说明	如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。
建议的响应操作	请参阅 iDRAC 用户说明文件以了解有关使用 racadm 的更多信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0275

消息	单击 OK（确定）禁用 NIC。单击 Cancel（取消）保留原有设置。
详细说明	如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。
建议的响应操作	仅当不需要远程访问时才禁用 NIC。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0276

消息	要保存更改并更新此页面，请单击 Apply（应用）。
详细说明	如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。
建议的响应操作	单击 Apply（应用）保存更改。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0277

消息	禁用 IPv4 将禁止使用 IPv4 地址访问 iDRAC。
详细说明	禁用 IPv4 时显示此警告消息。
建议的响应操作	使用 IPv6 网络远程访问 iDRAC。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0278

消息	禁用 IPv6 将禁止使用 IPv6 地址访问 iDRAC。
详细说明	禁用 IPv6 时显示此警告消息。
建议的响应操作	使用 IPv4 网络远程访问 iDRAC。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0279

消息	加密密钥无效。预期格式：0 到 40 个字符并且为偶数，不允许空格。
详细说明	输入了无效的 IPMI 加密密钥。
建议的响应操作	输入最多包含 40 个字符的有效加密密钥。不允许奇数字符数和空格。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC028

消息	无法启用 DNS Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS 域名）或 DNS From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS），因为已禁用 DHCP。
详细说明	DNS Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS 域名）或 DNS From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS）属性依赖于启用 DHCP 属性。当前 DHCP 配置为已禁用。
建议的响应操作	将 DHCP 属性设置为启用，以启用 DNS Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS 域名）或 DNS From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS）。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0280

消息	IP 范围地址无效。预期范围：0.0.0.0 - 255.255.255.255。
详细说明	显示此错误消息表示 IPv4 地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的 IP 范围地址。预期范围：0.0.0.0 - 255.255.255.255。
类别	审核

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC0281

消息	IP 子网掩码无效。预期范围：0.0.0.0 - 255.255.255.255。
详细说明	显示此错误消息表示 IP 子网掩码不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的 IP 子网掩码。预期范围：0.0.0.0 - 255.255.255.255。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0282

消息	“IP 阻塞失败计数”无效。预期范围：2-16。
详细说明	这是拒绝某个 IP 地址的登录尝试前允许从该地址登录尝试失败的次数。默认值是 10。
建议的响应操作	输入有效的“IP 阻塞失败计数”。预期范围：2-16。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0283

消息	“IP 阻塞失败窗口”无效。预期范围：10-65535。
详细说明	这是一个时间范围（以秒为单位），只有在该时间范围内发生的 IP 阻塞失败计数超限才会触发 IP 阻塞惩罚时间。默认值是 3600 秒（1 小时）。
建议的响应操作	输入有效的 IP 阻塞失败窗口。预期范围：10-65535。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0284

消息	IP 阻塞失败惩罚时间无效。预期范围：10-65535。
详细说明	这是一个时间范围（以秒为单位），在该时间范围内拒绝失败次数过多的某个 IP 地址的登录尝试。默认值是 3600 秒（1 小时）。
建议的响应操作	输入有效的 IP 阻塞失败惩罚时间。预期范围：10-65535。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0285

消息	用户名不能为空。
详细说明	创建用户帐户时用户名不能为空。
建议的响应操作	输入用户名。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0286

消息	“新密码”和“确认新密码”字段不能为空。
详细说明	创建用户帐户时，“新密码”和“确认新密码”字段不能为空。
建议的响应操作	为“新密码”和“确认新密码”字段输入有效的密码。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0288

消息	条目无效：条目必须全部由字母数字字符和有效符号组成。
详细说明	输入的所有字符必须是字母数字或有效符号。
建议的响应操作	全部输入字母数字字符和有效符号。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0289

消息	“新密码”和“确认新密码”字段中的值不匹配。
详细说明	创建用户帐户时，必须为“新密码”和“确认新密码”字段输入相同的值。
建议的响应操作	为“新密码”和“确认新密码”字段输入相同的值。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC029

消息	无法完成操作，因为在输入中未找到必要的依赖项值。
详细说明	无法完成操作，因为在输入中未找到必要的依赖项值。
建议的响应操作	请参阅支持站点上提供的 Dell Lifecycle Controller 远程服务快速入门指南和配置文件说明文件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0290

消息	用户名不能包含空格。
详细说明	用户名值不允许空格。
建议的响应操作	请勿在用户名中输入空格。如果需要，可使用下划线。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0291

消息	用户名不能包含：/、\、@、. 或 "（引号）。
详细说明	用户名值不允许这些字符。
建议的响应操作	请勿为用户名输入 /、\、@、. 或 "（引号）。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0292

消息	未加载有效的证书。
详细说明	当 LDAP 或 Active Directory 无法找到其证书时显示此错误。
建议的响应操作	加载有效的证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0293

消息	启用证书验证时，必须上载有效的根证书颁发机构 (CA) 证书。CA 证书用于验证目录服务器 SSL 证书。
详细说明	当 LDAP 或 Active Directory 无法找到关联的证书颁发机构 (CA) 证书时显示此错误。
建议的响应操作	上载有效的根证书颁发机构 (CA) 证书。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0294

消息	“字符积累间隔时间”值无效。预期范围：1-255。
详细说明	发送部分 LAN 上串行 (SOL) 数据包之前 iDRAC 等待的时间。此参数以毫秒为单位指定。建议使用 10 毫秒以获得最佳性能。
建议的响应操作	输入有效的“字符积累间隔时间”值。预期范围：1-255。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0295

消息	“字符发送阈值”无效。预期范围：1-255。
详细说明	这是每个 LAN 上串行 (SOL) 数据包的字符数。当 iDRAC 接收的字符数大于或等于“字符发送阈值”时，iDRAC 开始发送所含字符数小于或等于“字符发送阈值”的 SOL 数据包。如果某个数据包所含字符数少于此值，则将其定义为部分 SOL 数据包。建议使用 255 个字符以获得最佳性能。
建议的响应操作	输入有效的“字符发送阈值”。预期范围：1-255。

类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0297

消息	指定必须配置的域控制器地址。
详细说明	为 Active Directory 配置指定域控制器地址。
建议的响应操作	输入有效的域控制器地址。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0298

消息	必须配置“根域名”。
详细说明	必须为 Active Directory 配置指定“根域名”。
建议的响应操作	必须配置“根域名”。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC030

消息	此属性所依赖的必需属性具有错误值。
详细说明	为所需的属性提供的属性值无效。

建议的响应操作	请参阅《Lifecycle Controller 远程服务用户指南》，然后使用适当的值重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0301

消息	远程文件共享连接不可用。检查设置并重试。
详细说明	用户将无法连接到远程文件共享。
建议的响应操作	确保在客户端与远程文件共享之间存在正确连接，然后使用此功能。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0302

消息	iDRAC Express 不支持此功能。
详细说明	当 iDRAC 不具备有效的企业许可证时显示此错误消息。
建议的响应操作	升级到 iDRAC Enterprise 以支持此功能。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0303

消息	已禁用虚拟控制台，或者您没有访问虚拟控制台的权限。
详细说明	当虚拟控制台功能不可用时显示此错误消息。

建议的响应操作	启用虚拟控制台，并要求管理员授予访问虚拟控制台的权限。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0304

消息	固件更新已终止。
详细说明	固件更新已终止。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC031

消息	为用户名指定的值无效。
详细说明	在操作中指定的用户名无效。
建议的响应操作	使用有效的用户名重试命令和操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC032

消息	为 DNS RAC 名称指定的值无效。
详细说明	指定的 DNS RAC 名称无效。

建议的响应操作	使用有效的 DNS RAC 名称重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC033

消息	无法启用属性，因为已禁用 IPv4。
详细说明	无法启用指定的属性，因为它依赖于启用 IPv4。
建议的响应操作	启用 IPv4 并重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC034

消息	无法创建作业，因为作业队列已满。
详细说明	作业队列已满。
建议的响应操作	等待现有作业运行完毕或从作业队列中删除一些作业。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC035

消息	没有待定配置。
详细说明	所有 iDRAC 属性都没有待定值。

建议的响应操作 确保要配置的属性存在待定值。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC036

消息 属性依赖项失败。

详细说明 指定属性的值依赖于另一个属性的值。当前值依赖项无效。必须先更改其他属性值，才能设置指定的属性值。

建议的响应操作 请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解指定属性对于另一个属性值的依赖关系，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC037

消息	没有待删除的挂起配置。
详细说明	没有可供删除的挂起配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0400

消息	iDRAC 内存不足。
详细说明	iDRAC 的内存过少。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0401

消息	idracmonitor：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 错误字符串
详细说明	来自 iDRAC 服务恢复程序的严重错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC049

消息	资源分配失败。
详细说明	操作未成功完成，因为 iDRAC 中的内存或文件空间不足。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC050

消息	国家/地区代码无效。
详细说明	输入的国家/地区代码格式不正确或不存在。请参阅 ISO 3166 以了解正确的国家/地区代码格式。

建议的响应操作	按照 ISO 3166 中定义的正确格式输入国家/地区代码。例如，美国 = US。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0500

消息	没有可供显示的电池。
详细说明	无法显示电池。导致此错误的可能原因如下：主机系统已关机，或者将电池连接到控制器的电缆已损坏或断开。
建议的响应操作	1. 检查主机系统是否关机或关闭。2. 验证电池是否连接正确。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0501

消息 没有可供显示的物理磁盘。

详细说明 无法显示物理磁盘。主机系统关机或物理磁盘卸下会导致此错误。这会导致在检索控制器数据时通信中断。

建议的响应操作 1. 检查主机系统是否关机或关闭。2. 检查物理磁盘是否已插入机柜或连接到背板。3. 未检测到支持带外的控制器。

类别 存储

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0502

消息 没有可供显示的虚拟磁盘。

详细说明	无法显示虚拟磁盘。如果主机系统已关机或者未创建虚拟磁盘，则会发生此错误。
建议的响应操作	1. 检查主机系统是否关机或关闭。2. 检查是否创建了虚拟磁盘。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0503

消息	没有支持带外的控制器可供显示。
详细说明	无法显示带外控制器。如果主机系统已关机，或者控制器已卸下或断开连接，则会发生此错误。
建议的响应操作	检查主机系统是否关机或关闭。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0504

消息 没有可供显示的机柜。

详细说明 无法显示机柜。如果主机系统已关机、没有机柜连接到控制器或机柜的适配器电缆已损坏或断开连接，则会发生此错误。

建议的响应操作 1. 检查主机系统是否开启。2. 检查存储机柜是否开启。3. 验证适配器电缆是否连接正确，并且没有弯曲的插针。

类别 存储

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0505

消息 没有可供显示的设备。

详细说明	未显示设备。导致此错误的原因可能是这些组件已卸下或断开连接。
建议的响应操作	1. 检查主机系统是否开启。2. 检查存储机柜是否开启。3. 验证适配器电缆是否连接正确，并且没有弯曲的插针。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0506

消息	您没有执行此操作的权限。
详细说明	当用户试图访问超出其权限的程序或功能时会发生此错误。
建议的响应操作	请联系系统管理员以执行此操作或授予所需权限。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0507

消息 无法找到请求的资源。

详细说明 无法显示请求的信息，因为系统未找到任何匹配资源。这是因为系统已关闭、资源不存在或者资源已卸下或删除。例如，资源包括物理磁盘、vFlash SD 卡、SSL 证书或自定义签名证书。

建议的响应操作 执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 开启系统。2) 让资源变得可用。

类别 存储

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0508

消息 发生意外错误。

详细说明	服务器遇到意外状况。这可能是因为 JavaScript Object Notation 无效。
建议的响应操作	等待几分钟，然后刷新页面。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0509

消息	服务器暂时不可用。请稍后再试。
详细说明	由于暂时过载或服务器维护，服务器目前无法处理请求。
建议的响应操作	等待几分钟，然后刷新页面。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC051

消息 不支持的参数名称 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 参数名称

详细说明 不支持该参数名称。

建议的响应操作 删除不支持的参数，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0510

消息	没有可供显示的事件。
详细说明	如果近期未发生生命周期日志事件，则会发生此错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0511

消息	没有可供显示的物理磁盘。
详细说明	无法显示物理磁盘。如果主机系统已关机、物理磁盘卸下或应用了错误的筛选器，则会发生此错误。
建议的响应操作	1. 检查主机系统是否关机或关闭。2. 检查物理磁盘是否已插入机柜或连接到背板。3. 检查是否应用了正确的筛选器。4. 检查存储机柜是否开启。5. 验证适配器电缆是否连接正确，并且没有弯曲的插针。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0512

消息	没有可供显示的虚拟磁盘。
详细说明	无法显示虚拟磁盘。如果主机系统已关机、未创建虚拟磁盘或应用了错误的筛选器，则会发生此错误。
建议的响应操作	1. 检查主机系统是否开启。2. 检查是否创建了虚拟磁盘。3. 检查是否应用了正确的筛选器。4. 检查存储机柜是否开启。5. 验证适配器电缆是否连接正确，并且没有弯曲的插针。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0513

消息	没有可供显示的虚拟磁盘。
详细说明	没有可供显示的虚拟磁盘。可能未创建虚拟磁盘，控制器可能未处于 RAID 模式，或者可能存在尚未完成的挂起的创建或删除作业。
建议的响应操作	检查以下内容：1) 检查服务器是否关闭。如果服务器已关闭，则开启服务器并等待开机自检完成。2) 如果未创建虚拟磁盘，则启动虚拟磁盘创建过程，单击 #{create_virtualdisk_link}。3) 如果创建虚拟磁盘操作处于挂起状态，则完成创建过程。要完成虚拟磁盘创建，请转至 Pending Operations（挂起操作）页面，并在相应的控制器上创建一项配置作业。4) 如果删除虚拟磁盘操作处于挂起状态，则取消该操作。要取消删除虚拟磁盘挂起操作，请转至 Pending Operations（挂起操作）页面，然后删除相应控制器上的所有挂起操作。5) 如果控制器处于 HBA 模式，则将控制器切换至 RAID 模式。要使用 F2 系统设置公用程序将控制器切换至 RAID 模式，请转至 Device Settings（设备设置）> RAID Controller（RAID 控制器）> Controller Management（控制器管理）> Advanced Controller Management（高级控制器管理）> Switch to RAID mode（切换至 RAID 模式）。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0514

消息 无法在所选控制器上创建虚拟磁盘。

详细说明 由于“建议的响应操作”中指出的一个或多个原因，无法创建虚拟磁盘。

建议的响应操作 检查以下内容：1) 如果没有可用于创建虚拟磁盘 (VD) 的物理磁盘驱动器，则安装附加的物理磁盘驱动器。2) 如果已达到可在控制器上创建的最大虚拟磁盘数目，则在删除现有虚拟磁盘之前，无法创建新的虚拟磁盘。3) 如果已创建了驱动器组支持的最大数目的虚拟磁盘，则在删除所选驱动器组中的现有虚拟磁盘之前，无法创建新的虚拟磁盘。4) 如果物理磁盘驱动器处于非 RAID 模式，则通过执行以下操作将其转换为 RAID 模式：在重启服务器过程中按 Ctrl+R 组合键，然后选择所需的控制器。按 F2 键并选择 Convert to RAID capable（转换为 RAID 型）选项，然后完成此操作。5) 如果在所选控制器上有正在运行或计划的作业，则在尝试新操作之前必须完成或删除该作业。可以在 iDRAC 的 Job Queue（作业队列）页面上查看和管理计划作业的状态。单击 Job Queue（作业队列）链接以查看计划作业的状态。

类别 存储

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC052

消息 无法创建配置作业，因为现有配置作业已在进行中。

详细说明 无法创建配置作业，因为现有配置作业已在进行中。在任意时间只能运行或处理组件的一个配置作业。

建议的响应操作	在现有配置作业完成后重试此操作，或者取消现有配置作业并重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC053

消息	已禁用操作系统到 iDRAC 直通。
详细说明	要设置的一个或多个属性依赖于启用操作系统到 iDRAC 直通。
建议的响应操作	启用操作系统到 iDRAC 直通，然后重试上一个命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC054

消息	由于出现内部错误，无法将用户帐户属性重设为默认值。
详细说明	由于出现内部错误，无法将用户帐户属性重设为默认值。
建议的响应操作	确保配置 XML 文件包含有效的用户帐户属性值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC055

消息	无法清除用户名，因为在输入配置 XML 文件中已启用该用户帐户。
详细说明	无法清除该用户帐户的用户名，因为在配置 XML 文件中已启用该用户帐户。

建议的响应操作 在配置 XML 文件中禁用该用户帐户后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC056

消息 无法将 Authentication Protocol（身份验证协议）属性设置为 None（无），因为用户 ID *arg1* 启用了 Privacy Protocol（隐私协议）属性

参数

- ***arg1*** **=** 用户 ID

详细说明 无法禁用消息中标识的用户帐户的 Authentication Protocol（身份验证协议）属性，因为启用了 Privacy Protocol（隐私协议）属性。该用户帐户的 Privacy Protocol（隐私协议）属性未设置为 None（无）。

建议的响应操作 通过将值设置为 None（无）来禁用所标识用户 ID 帐户的 Privacy Protocol（隐私协议）属性，然后重试将 Authentication Protocol（身份验证协议）属性设置为 None（无）的操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0560

消息	RAC 软件初始化错误
详细说明	RAC 软件初始化错误。PERC 和网卡将没有可用的监测数据。
建议的响应操作	联系 Dell 技术支持
类别	系统运行状况
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2531
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

RAC0561

消息	iDRAC 与 CMC 之间的通信链接未正常工作，无法对机箱 PCIe 插槽进行无代理监测。
详细说明	iDRAC 与 CMC 代理组件之间的连接中断，该组件支持对 PCIe 插槽进行无代理监测。在此连接未正常工作期间，将不支持对机箱 PCIe 插槽进行无代理监测。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 检查生命周期日志中后续是否出现 RAC0562 通信恢复的消息，该消息指示已自动重新建立链接。2) 如果生命周期日志中没有后续的 RAC0562 消息，则重启 iDRAC。可使用 RACADM 命令行公用程序并输入“racadm racreset”来重启 iDRAC。3) 重启 iDRAC 后，如果通信链接仍未正常工作，则重启 CMC，并在 CMC 重启后检查生命周期日志中关于此链接错误的信息。4) 如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2531
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0562

消息	iDRAC-CMC 通信已恢复，可进行机箱 PCIe 插槽的无代理监测。

详细说明	iDRAC 已自动恢复与 CMC 代理组件的连接。现在支持机箱 PCIe 插槽的无代理监测。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2531
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC057

消息	无法将 Privacy Protocol（隐私协议）设置为启用状态，因为用户 ID *arg1* 的 Authentication Protocol（身份验证协议）属性设置为 None（无）。
参数	• ***arg1*** **=** 用户 ID
详细说明	无法为该用户启用 Privacy Protocol（隐私协议），因为已禁用 Authentication Protocol（身份验证协议）。
建议的响应操作	启用所标识用户 ID 帐户的 Authentication Protocol（身份验证协议）属性，然后重试将 Privacy Protocol（隐私协议）设置为启用状态的操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC058

消息	AttributeName *arg1* 的 AttributeValue 不唯一。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	为指定属性提供的值不唯一。例如，用户帐户的用户名必须唯一。
建议的响应操作	为指定属性提供唯一值。有关所管理组件的更多信息，请参阅 DCIM 配置文件说明文件。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC059

消息	无法配置 iDRAC 时间，因为已启用网络时间协议 (NTP)。
详细说明	如果启用了网络时间协议 (NTP) 功能，iDRAC 将从所配置的 NTP 服务器获取时间。启用 NTP 时禁止直接配置 iDRAC 时间。
建议的响应操作	禁用网络时间协议 (NTP)，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC060

消息	无法设置属性，因为 OpenManage Server Administrator (OMSA) 已安装在服务器 *arg1* 上
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	无法设置消息中标识的属性，因为当服务器上安装了 OMSA 时，无法启用某些功能。
建议的响应操作	卸载 OMSA，然后重试此操作。

类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0600

消息	无法检索温度信息。
详细说明	无法显示温度信息。如果服务器已关机，则会发生此错误。
建议的响应操作	开启服务器。如果服务器已开启，则等待几分钟，然后刷新页面。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0601

消息	无法检索警报复现信息。
详细说明	服务器遇到意外状况。这可能是因为 JavaScript Object Notation 无效。
建议的响应操作	等待几分钟，然后刷新页面。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0602

消息	警报复现的值无效。
详细说明	警报复现的值必须在 0-365 范围内。

建议的响应操作	输入 0-365 之间的值。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0603

消息	正在更新作业队列。可在“作业队列”页面中查看和管理更新作业的状态。
详细说明	通过所选更新作业更新作业队列。可在“作业队列”页面中查看和管理更新作业的状态。
建议的响应操作	单击 Job Queue（作业队列）按钮以查看更新作业的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0604

消息 系统资源清册可能不是最新，因为已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）。

详细说明 系统资源清册可能不是最新，因为已禁用 Collect System Inventory On Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。CSIOR 功能可在系统启动时检索详细的系统资源清册信息，并将此信息存储在 iDRAC 上。

建议的响应操作 启用 CSIOR，重启系统，然后重试此操作。要启用 CSIOR，请在系统启动期间按 F2 键（系统设置），导航至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）> Lifecycle Controller，然后为 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）选项选择 Enabled（启用）。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0605

消息	没有可供显示的作业。
详细说明	没有可供显示的作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0606

消息	网络连接测试操作成功。
详细说明	所选网络连接测试操作已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0607

消息	无法使用当前系统配置执行操作系统到 iDRAC 直通。
详细说明	系统中的集成 NIC 不支持操作系统到 iDRAC 直通。
建议的响应操作	确保通过 BIOS 设置启用了集成 NIC，并且支持操作系统到 iDRAC 直通，然后重试此操作。要访问 BIOS 设置，请在系统启动期间按 F2 键。有关操作系统到 iDRAC 直通的更多信息，请参阅《iDRAC7 用户指南》。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0608

消息	当 iDRAC 固件更新完成时，iDRAC 将重启。将关闭所有当前用户会话。
详细说明	当 iDRAC 固件更新作业的状态为正在下载时，在“作业队列”页面中会显示此消息。当 iDRAC 重启以完成固件更新时，与 iDRAC 之间的通信将中断。
建议的响应操作	在 iDRAC 重启后重新连接 iDRAC 通信会话。在重启完成后，iDRAC 将做好登录准备。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0609

消息	作业 *arg1* 已成功添加到作业队列中。
参数	• ***arg1* =** 导入或导出作业 ID
详细说明	具有消息中指示的作业 ID 的导入或导出系统配置操作已成功添加到作业队列中。
建议的响应操作	无需响应操作。可在“作业队列”页面中查看作业状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC061

消息	无法设置 IPMI 监护程序，因为已启用操作系统监护程序。
详细说明	IPMI 监护程序无法与操作系统监护程序同时启用。
建议的响应操作	先禁用操作系统监护程序，再启用 IPMI 监护程序。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0610

消息	输入的密码短语和确认密码短语值不匹配。
详细说明	为密码短语和确认密码短语字段输入了不同的值。
建议的响应操作	在密码短语和确认密码短语字段中输入的值必须相同。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0611

消息	IP 地址不能为空。
详细说明	导入或导出系统配置文件操作的 IP 地址不能为空。
建议的响应操作	输入网络位置的有效 IP 地址。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0612

消息	取消固件更新操作将删除所有已上载的固件文件。是否要继续？
详细说明	取消固件更新操作将取消选中的所有固件更新，并删除所有已上载的固件文件。
建议的响应操作	选择 Yes（是）以取消固件更新操作并删除所有已上载的固件文件。选择 No（否）以取消此消息并继续固件更新操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0613

消息	上载的文件无效。
详细说明	无效文件导致发生内部错误。
建议的响应操作	确保以正确格式上载所需文件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0614

消息	PKCS#12 文件的密码错误。
详细说明	为 PKCS#12 文件指定的密码错误。
建议的响应操作	确保使用正确的 PKCS#12 文件密码。如果 PKCS#12 文件使用密码加密，则在必填密码框中添加该密码。如果该文件未使用密码加密，则将密码框留空。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0615

消息	PKCS#12 文件无效。
详细说明	PKCS12 文件的内容无效，可能原因如下：1) 不是有效的 PKCS#12 文件 2) 不是有效的 pfx 文件或 3) 不含有效密钥。
建议的响应操作	确保上载具有 PKCS#12 格式的文件。可使用 OpenSSL 来验证 PKCS#12 文件。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0616

消息	从 PKCS#12 文件提取自定义签名证书和私钥时出错。
详细说明	上载 PKCS#12 文件后，iDRAC 无法继续操作，因为它无法提取自定义签名证书和私钥。
建议的响应操作	确保上载包含有效的自定义签名证书和私钥的 PKCS#12 文件。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0617

消息	生成新 SSL 证书时遇到错误。
详细说明	生成新 iDRAC SSL 证书或使用新的自定义签名证书对其签名时遇到错误。
建议的响应操作	确保上载包含有效的自定义签名证书和私钥的 PKCS#12 文件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0618

消息	输入了不正确的数据。
详细说明	输入的数据导致处理请求时出错。
建议的响应操作	确保输入正确的数据，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0619

消息	iDRAC 固件回滚将导致 iDRAC 重启，并且将关闭所有当前的用户会话。
详细说明	当 iDRAC 固件回滚操作成功完成时，在“固件回滚”页面中显示此消息。
建议的响应操作	在 iDRAC 重启后重新连接 iDRAC 通信会话。在重启完成后，iDRAC 将做好登录准备。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC062

消息	无法设置 WatchdogResetTime，因为 IPMI 监护程序状态为禁用。
详细说明	如果 IPMI 监护程序状态为禁用，则无法设置 WatchdogResetTime。
建议的响应操作	启用 IPMI 监护程序状态，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0620

消息	Lifecycle Controller 无法删除所选作业。
详细说明	Lifecycle Controller 当前正在忙于执行任务。必须达成以下条件才能删除所选作业：1) Lifecycle Controller 任务完成。2) 系统完成所有开机自检 (POST) 操作。
建议的响应操作	等待 Lifecycle Controller 完成当前任务，并且系统完成开机自检 (POST)。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0621

消息	iDRAC 固件更新成功完成。将关闭所有当前用户会话。
详细说明	当 iDRAC 固件更新作业的状态为已完成时，在“作业队列”页面中会显示此消息。与 iDRAC 之间的通信将中断。
建议的响应操作	在重启完成后，iDRAC 将做好登录准备。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0622

消息	上载了无效的证书文件。
详细说明	以下原因之一导致证书文件无效：1) CA 证书已损坏、过期或没有签名权限。2) CA 私钥与上载的 CA 证书不匹配。
建议的响应操作	确保 CA 证书和私钥正确，然后重试此操作。可使用 OpenSSL 工具验证证书。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC063

消息	为 *arg1* 提供的值的字符串长度不合适。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	为消息中标识的属性输入的值的字符串长度可能小于允许的最小长度或大于允许的最大长度。
建议的响应操作	确保该字符串长度正确，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0637

消息	无法访问网络文件共享，因为输入了无效的代理用户名。
详细说明	无法访问请求的网络文件共享，因为输入了无效的代理用户名。
建议的响应操作	输入有效的代理用户名，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC064

消息	已成功重设 iDRAC。
详细说明	已成功重设 iDRAC。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC065

消息	iDRAC 重设操作失败。
详细说明	iDRAC 重设操作失败。这可能是因为 IPMI 通信问题。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则从服务器断开交流输入电源，然后重新为服务器接通交流电源，再重试此操作。3) 如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0654

消息 无法在 iDRAC 服务模块上执行任何操作。

详细说明 无法在 iDRAC 服务模块 (iSM) 上执行操作，因为在服务器操作系统上未安装 iSM。iDRAC GUI iSM 页面中的所有字段已禁用。

建议的响应操作 确保服务器操作系统中已安装 iDRAC 服务模块，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0655

消息 在 iDRAC 服务模块中禁用了复制 Lifecycle Controller 登录操作系统日志和自动系统恢复操作功能，因为在服务器操作系统中已安装 OpenManage Server Administrator。

详细说明	在 iDRAC 服务模块中禁用了复制 Lifecycle Controller 登录操作系统日志和自动系统恢复操作功能，因为在服务器操作系统中已安装 OpenManage Server Administrator。
建议的响应操作	无
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0656

消息	是否确定要禁用服务器操作系统上的 iDRAC Service Module？
详细说明	无法仅通过在 iDRAC Web 界面中启用来启动 iDRAC Service Module (iSM) 服务，因为还必须在服务器操作系统上手动重启该服务。
建议的响应操作	要重新启用 iDRAC Service Module (iSM)，请执行以下操作：1) 在 iDRAC Web 界面中启用 iSM，2) 在服务器操作系统上启动 iSM 服务。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0657

消息 文件名字段不能留空。

详细说明 在执行备份服务器配置文件操作时，文件名不能为空。

建议的响应操作 输入相应的文件名，然后重试此操作。

类别 审核

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0658

消息 现在可以在服务器操作系统上手动启动 iDRAC Service Module 服务。

详细说明 现在可以在服务器操作系统上启动 iDRAC Service Module 服务。需要在服务器操作系统上手动启动此服务。

建议的响应操作 无

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0659

消息 无法在 *arg1* 上执行存储配置操作，因为该适配器上的某个作业当前挂起或正在运行。

参数

- ***arg1* =** 适配器名称

详细说明 无法在消息中标识的适配器上执行存储配置操作，因为该适配器上的某个作业当前挂起或正在运行。

建议的响应操作 等待作业运行完成或删除作业，然后重试此操作。要查看计划作业的状态，请转至 iDRAC 的 Job Queue（作业队列）页面。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC066

消息	iDRAC 已成功重设为出厂默认属性。
详细说明	iDRAC 已成功重设为出厂默认属性。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0660

消息	无法访问指定的文件服务器位置。
详细说明	由于凭据错误，无法访问文件服务器。
建议的响应操作	检查文件服务器的凭据，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0661

消息	存储配置操作 - #(operation) 在所选 #{devicetype} 的 #{devicename} 上挂起。
详细说明	可在不同的设备（如物理磁盘、虚拟磁盘、控制器或机柜）上执行多种存储配置操作。通过在关联的控制器上创建配置作业将操作应用至设备。
建议的响应操作	要完成存储配置操作，请使用所需计划创建存储配置作业。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0662

消息	“清除外部配置”操作将从控制器关联的物理磁盘驱动器中删除外部虚拟磁盘信息。清除操作将移除与虚拟磁盘关联的元数据，使物理磁盘驱动器可用于创建新虚拟磁盘。要移除外部数据，请执行初始化操作。
详细说明	清除外部配置操作将从控制器关联的物理磁盘驱动器中删除外部虚拟磁盘信息。清除操作将移除与虚拟磁盘关联的元数据，使物理磁盘驱动器可用于创建新虚拟磁盘。要移除外部数据，请执行初始化操作。
建议的响应操作	按 OK（确定）继续。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0663

消息	重设所选 PERC 控制器配置将从关联的控制器中删除所有虚拟磁盘 (VD) 并取消热备用分配。
详细说明	重设所选 PERC 控制器配置将从关联的控制器中删除所有虚拟磁盘 (VD) 并取消热备用分配。
建议的响应操作	按 OK（确定）继续。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0664

消息	导出 RAID 控制器日志所需时间不会超过 *arg1* 分钟。为 RAID 控制器日志导出操作创建了作业 ID：#{jobID}。
参数	• ***arg1*** **=** 分钟数
详细说明	导出 RAID 控制器日志所需时间不会超过消息中标识的分钟数。为 RAID 控制器日志导出操作创建了消息中标识的作业。

建议的响应操作	通过单击 Job Queue（作业队列）按钮检查作业进度。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0665

消息	正在收集 RAID 控制器日志数据。此操作所需时间不会超过 *arg1* 分钟。
参数	• ***arg1*** **=** 分钟数
详细说明	正在收集 RAID 控制器日志数据。此操作所需时间不会超过消息中标识的分钟数。
建议的响应操作	在日志数据收集进程完成之前，请勿从应用程序注销。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0666

消息	创建了 RAID 控制器日志。
详细说明	创建了 RAID 控制器日志。
建议的响应操作	要导出日志报告，请单击 OK（确定）。要删除该报告，请单击 Cancel（取消）。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0667

消息	将在服务器已关闭并再次打开后应用此设置。这可能导致配置丢失和/或物理磁盘驱动器访问中断。

详细说明	将在服务器关闭并再次打开后应用此设置。这可能导致配置丢失和/或访问物理磁盘驱动器或虚拟磁盘被标记为脱机。这也会导致一些磁盘被标识为外部磁盘。可以导入或清除外部物理磁盘驱动器或虚拟磁盘。
建议的响应操作	按“确定”继续。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0668

消息	此设置将在下一次服务器重启时应用。如果此设置与 RAID 控制器不兼容，则所有相关硬盘驱动器 (HDD) 上的 LED 状态指示灯都会停止工作。
详细说明	此设置将在下一次服务器重启时应用。如果此设置与 RAID 控制器不兼容，则所有相关硬盘驱动器 (HDD) 上的 LED 状态指示灯都会停止工作。
建议的响应操作	按“确定”继续。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0669

消息	初始化虚拟磁盘将永久删除虚拟磁盘中的数据。
详细说明	初始化虚拟磁盘将永久删除虚拟磁盘中的数据。
建议的响应操作	按“确定”继续。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC067

消息	iDRAC 重设为出厂默认设置操作失败。
详细说明	iDRAC 重设为出厂默认设置操作失败。这可能是因为 IPMI 通信问题。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则从服务器断开交流输入电源，然后重新为服务器接通交流电源，再重试此操作。3) 如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0670

消息	删除虚拟磁盘将从控制器配置中移除该虚拟磁盘。
详细说明	删除虚拟磁盘将从控制器配置中移除该虚拟磁盘。如果指定的虚拟磁盘是引导设备，则除非在 BIOS 中选择另一个引导设备，否则服务器将无法引导。
建议的响应操作	如果指定的虚拟磁盘是引导设备，服务器将无法引导。按 OK（确定）继续。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0671

消息	退出此页面将不会保存已选中的操作或配置设置。
详细说明	退出此页面将不会保存已选中的操作或配置设置。
建议的响应操作	按 OK（确定）继续，或者按 Cancel（取消）继续在页面上执行操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0673

消息	OS Collector 必须在服务器操作系统中运行，以导出操作系统和应用程序数据。在服务器操作系统中出现了标记为 DRACRW 的虚拟 USB 设备。此设备包含 OS Collector 公用程序，转至服务器操作系统并运行与操作系统类型相对应的公用程序版本。OS Collector 公用程序执行完成后，返回此页面以完成技术支持报告 (TSR) 导出。
详细说明	要导出操作系统 (OS) 和应用程序数据，OS Collector 公用程序必须在服务器操作系统中运行。在服务器操作系统中出现了标记为 DRACRW 的虚拟 USB 设备。OS Collector 公用程序执行完成后，返回此页面以完成技术支持报告 (TSR) 导出。
建议的响应操作	在操作系统中调用 OS Collector 公用程序并等待执行完成。然后返回此页面以完成技术支持报告 (TSR) 导出。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0674

消息	“导出报告”会创建可发送至 Dell 技术支持部门的压缩文件，以帮助排查服务器问题。要指定可选的报告设置和操作，请选择 Choose Advanced Export Options（选择高级导出选项）。

详细说明	“导出报告”会创建可发送至 Dell 技术支持部门的压缩文件，以帮助排查服务器问题。要指定可选的报告设置和操作，请选择 Choose Advanced Export Options（选择高级导出选项）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0675

消息	没有符合所输入的搜索条件的结果。
详细说明	没有符合所输入的搜索条件的结果。
建议的响应操作	输入另一个条件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0676

消息 无法将物理磁盘驱动器指定为全局热备用。

详细说明 无法将物理磁盘驱动器指定为全局热备用。这可能是因为没有处于就绪状态的磁盘驱动器，或不存在虚拟磁盘。

建议的响应操作 执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 如果没有处于就绪状态的磁盘驱动器，则插入额外的磁盘驱动器并确保驱动器处于就绪状态。2) 如果不存在虚拟磁盘，则单击 <create virtualdisk link> 并创建至少一个虚拟磁盘。3) 如果物理磁盘驱动器处于非 RAID 模式，则通过执行以下操作将其转换为 RAID 模式：在重启服务器过程中按 Ctrl +R 组合键，然后选择所需的控制器。按 F2 键并选择 Convert to RAID capable（转换为 RAID 型）选项，然后完成此操作。

类别 存储

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0677

消息	没有处于就绪状态的物理磁盘驱动器，未创建虚拟磁盘，并且没有可用于执行操作的 PCIe SSD 驱动器。
详细说明	没有处于就绪状态的物理磁盘驱动器，没有可用于执行操作的虚拟磁盘或 PCIe SSD 驱动器。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1. 如果没有处于就绪状态的磁盘驱动器，则插入额外的磁盘驱动器并确保驱动器处于就绪状态。2. 如果不存在虚拟磁盘，则单击 <create virtualdisk link> 并创建至少一个虚拟磁盘。3. 检查 PCIe SSD 驱动器是否已插入机柜或连接到背板。
类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0678

消息	无法对 PCIe SSD 磁盘驱动器执行“准备卸下”或“安全擦除”操作。
详细说明	无法对 PCIe SSD 磁盘驱动器执行“准备卸下”或“安全擦除”操作。
建议的响应操作	确保 PCIe SSD 磁盘驱动器已插入机柜或连接到背板，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别	存储
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0679

消息	有一项作业操作已在运行。在现有作业完成后重试此操作。
详细说明	无法处理请求，因为有一项作业操作已在运行。
建议的响应操作	等待运行中的作业完成，或删除计划的作业，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC068

消息 无法同时导入 SHA256 密码和明文密码。

详细说明 在导入每个用户的配置时，不能尝试同时设置 SHA256 密码和明文密码。

建议的响应操作 可以尝试为某个用户导入 SHA256 密码或明文密码之一。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0680

消息 服务器 iDRAC 的用户凭据和/或 BIOS 密码目前未设置为默认凭据。除非设置默认凭据，否则 USB 配置 XML 功能不可用。

详细说明 如果 iDRAC 用户凭据和 BIOS 密码未设置为默认值，则 USB 配置 XML 功能不可用。

建议的响应操作 将 iDRAC 用户凭据和 BIOS 密码重设为默认值，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0681

消息 无法通过服务器操作系统或 Lifecycle Controller 应用共享组件更新，因为 Chassis Management at Server Mode（服务器端机箱管理模式）CMC 设置未设置为 Manage and Monitor（管理和监测）。

详细说明 无法通过服务器操作系统或 Lifecycle Controller 应用共享组件更新，因为 Chassis Management at Server Mode（服务器端机箱管理模式）CMC 设置未设置为 Manage and Monitor（管理和监测）。

建议的响应操作 要启用此功能，请执行以下操作：1) 启动 CMC Web UI。2) 导航至 Chassis Overview（机箱概览）-> Setup（设置）-> General（常规），然后为 Chassis Management at Server Mode（服务器端机箱管理模式）选择 Manage and Monitor（管理和监测）选项。3) 单击 Apply（应用）将更改保存到 CMC。4) 在 iDRAC 中重试此操作。有关更多信息，请参阅《CMC 用户指南》。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0682

消息	启用 iDRAC 直接 USB 配置 XML 使包含正确格式化配置 XML 文件的任何 USB 盘在插入扳手图标标识的 USB 管理端口时均会重新配置服务器。这可能包括有关 RAID 配置、用户帐户、和警报设置等操作。
详细说明	启用 iDRAC 直接 USB 配置 XML 使包含正确格式化配置 XML 文件的任何 USB 盘在插入扳手图标标识的 USB 管理端口时均会重新配置服务器。这可能包括有关 RAID 配置、用户帐户、和警报设置等操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0683

消息	无法对机柜执行拆分模式配置。
详细说明	无法对机柜执行拆分模式配置。
建议的响应操作	检查以下内容：1) 控制器必须具有“实时配置”功能并且相关机柜必须具有“拆分模式”功能才能执行此操作。2) 与机柜关联的控制器支持实时配置。要验证控制器是否支持实时配置，请转至 Controller Properties（控制器属性）页面，选择所需的控制器，然后验证 Real Time Configuration Capability（实时配置功能）值。3) 机柜支持拆分模式配置。要验证机柜，请转至 Enclosure Properties（机柜属性）页面，选择所需的机柜，然后验证 Enclosure Split Mode Capability（机柜拆分模式功能）属性值。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0684

消息	无法对所选机柜执行拆分模式配置，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法对所选机柜执行拆分模式配置，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入系统设置。转至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Lifecycle Controller，选择 Enable（启用），然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0685

消息 为此 *arg1* 操作创建了一项挂起操作。

参数

- ***arg1*** **=** 任务名称

详细说明 为消息中标识的操作创建了一项挂起操作。

建议的响应操作 要查看挂起的操作，请单击 Pending Operations（挂起操作）按钮。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0686

消息 一些已应用的挂起操作未创建。

详细说明 一些已应用的挂起操作未创建。

建议的响应操作 通过单击 Pending Operations（挂起操作）按钮查看成功的挂起操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0687

消息 一些已应用的挂起操作未创建。

详细说明 一些已应用的挂起操作未创建。

建议的响应操作 选择为成功的操作创建作业。使用 Pending Operations（挂起操作）按钮查看成功的挂起操作，或单击 Cancel（取消）退出作业创建。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0688

消息 应用此配置操作还将在 *arg1* 上应用所有现有的挂起操作。#{View Pending Operations link}

参数

- ***arg1*** **=** 控制器名称

详细说明 应用此配置操作还将在消息中标识的控制器上应用所有现有的挂起操作。

建议的响应操作 单击 Create Job（创建作业）按钮以创建配置作业，或单击 Cancel（取消）退出作业创建。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0689

消息	无法在所选磁盘驱动器上创建虚拟磁盘，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法在所选磁盘驱动器上创建虚拟磁盘，因为 Lifecycle Controller 未启用。
建议的响应操作	要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入系统设置。转至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Lifecycle Controller，选择 Enable（启用），然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC069

消息	无法完成操作，因为字符串长度小于支持的最小长度。
详细说明	无法完成操作，因为字符串长度小于支持的最小长度。
建议的响应操作	输入大于支持的最小长度的字符串值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0690

消息	iDRAC Service Module 未安装在服务器的操作系统中。
详细说明	iDRAC Service Module 未安装在服务器的操作系统中。
建议的响应操作	安装 iDRAC Service Module，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0692

消息	无法分配和取消分配作为全局热备用的物理磁盘驱动器，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法分配和取消分配作为全局热备用的物理磁盘驱动器，因为 Lifecycle Controller 未启用。
建议的响应操作	要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入系统设置。转至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Lifecycle Controller，选择 Enable（启用），然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0694

消息	无法配置所选控制器的属性，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法配置所选控制器的属性，因为 Lifecycle Controller 未启用。
建议的响应操作	要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入系统设置。转至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Lifecycle Controller，选择 Enable（启用），然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0695

消息	无法在所选控制器上执行安全密钥操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法在所选控制器上执行安全密钥操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。
建议的响应操作	要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入系统设置。转至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Lifecycle Controller，选择 Enable（启用），然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。

类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0696

消息	无法检索硬件概览信息，因为服务器已关闭。
详细说明	当服务器已关闭时，iDRAC 无法检索硬件概览相关信息。
建议的响应操作	开启服务器以查看硬件概览信息。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0697

消息 选择从现有成功的挂起操作创建作业。

详细说明 选择从现有成功的挂起操作创建作业。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 单击 Pending Operations（挂起操作）按钮以查看挂起的操作。2) 单击 Create Job（创建作业）按钮以创建配置作业。3) 单击 Cancel（取消）按钮以退出作业创建。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0698

消息 无法修改 USB 管理设置，因为 USB 设备正在使用中。

详细说明	无法修改 USB 管理设置，因为 USB 设备正在使用中。
建议的响应操作	等待当前的 USB 操作完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0699

消息	最低风扇速度的值无效。
详细说明	最低风扇速度的值必须处于建议的响应操作中指出的范围。
建议的响应操作	输入 <min>-<max> 之间的值。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC070

消息	SSL Web 服务器证书已成功还原至出厂默认设置。
详细说明	SSL Web 服务器证书已成功还原至出厂默认设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0700

消息	电子邮件页面已成功发送至 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 电子邮件地址

详细说明	已成功发送电子邮件页面。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0701

消息	请求了系统开机。
详细说明	请求了系统开机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0702

消息	请求了系统关机后再开机。
详细说明	请求了系统关机后再开机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0703

消息	请求了系统硬重设。
详细说明	请求了系统硬重设。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0704

消息	请求了系统关机。
详细说明	请求了系统关机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0705

消息	请求了系统正常关机。
详细说明	请求了系统正常关机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0706

消息	请求了系统 NMI。
详细说明	请求了系统 NMI。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0707

消息	主固件映像无效。目前从备份映像引导。要还原主映像，请更新固件。
详细说明	主固件映像无效。目前从备份映像引导。要还原主映像，请更新固件。
建议的响应操作	获取所需版本的 iDRAC 固件映像。建议使用可用的最新版本。更新 iDRAC 固件。
类别	更新
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0708

消息	上一次重新引导是因为固件监护程序超时。
详细说明	上一次重新引导是因为固件监护程序超时。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0709

消息	在机箱中插入了未知服务器。
详细说明	在机箱中插入了未知服务器。

建议的响应操作	获得支持所指示服务器的最新 Chassis Management Controller (CMC) 固件，并将 CMC 更新至不低于该版本。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC071

消息	无法执行 iDRAC 重设操作，因为固件升级操作正在进行中。
详细说明	无法完成 iDRAC 重设操作，因为固件升级操作正在进行中。
建议的响应操作	等待当前更新过程完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0710

消息 服务器链接调节错误。

详细说明 服务器链接调节错误。

建议的响应操作 确保 IO 模块 (IOM) 与夹层卡 (Mezz) 正确匹配。请查阅 M1000e 硬件手册以了解正确的组件兼容性。

类别 审核

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0711

消息 CMC 返回未知的开机响应。

详细说明	CMC 返回未知的开机响应。
建议的响应操作	尝试重设 CMC。另外尝试重新安装服务器。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0712

消息	由于分配了零电源，服务器无法开机。
详细说明	由于分配了零电源，服务器无法开机。
建议的响应操作	利用 Chassis Management Controller Web 界面检查可用电源和服务器电源要求。如果电源充足，则分配所需电源并重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0713

消息	由于结构不匹配，服务器无法开机。
详细说明	由于结构不匹配，服务器无法开机。
建议的响应操作	确保 IO 模块 (IOM) 与夹层卡 (Mezz) 之间的硬件兼容性正确。请查阅 M1000e 硬件手册以了解正确的组件兼容性。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0714

消息	由于间断电源操作，服务器无法开机。

详细说明	由于间断电源操作，服务器无法开机。
建议的响应操作	利用 Chassis Management Controller Web 界面检查可用电源和服务器电源要求。如果电源充足，则分配所需电源并重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0715

消息	在指定的远程共享路径中不存在映像文件。
详细说明	在指定的远程共享路径中不存在映像文件。
建议的响应操作	确保在提供的共享路径中存在映像文件。重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0716

消息	无法卸载远程共享。
详细说明	无法卸载远程共享。
建议的响应操作	重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0717

消息	已成功卸载远程共享。
详细说明	已成功卸载远程共享。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0718

消息	远程文件共享服务正忙于处理上一个连接。
详细说明	远程文件共享服务正忙于处理上一个连接。
建议的响应操作	停止远程文件共享会话，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0719

消息	无法连接到远程文件共享。虚拟介质设备已被使用。
详细说明	无法连接到远程文件共享。虚拟介质设备已被使用。
建议的响应操作	停止现有虚拟介质会话，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC072

消息	无法执行重设 iDRAC 为出厂默认设置操作，因为固件升级正在进行中。
详细说明	将 iDRAC 重设为出厂默认设置操作无法完成，因为固件升级操作正在进行中。

建议的响应操作	等待当前更新过程完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0720

消息	无法装载远程共享 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 共享名称
详细说明	无法装载远程共享。
建议的响应操作	重试此操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0721

消息	已成功装载远程共享 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 共享名称
详细说明	远程共享装载成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0722

消息 无法对机箱分配的 NIC.Integrated.*arg1* MAC 地址进行编程。

参数

- ***arg1*** = NDC 插槽编号

详细说明 无法对指定插槽编号中的 NIC.Integrated 的机箱分配 MAC 地址进行编程。

建议的响应操作 重新安装服务器，然后重试。

类别 审核

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0723

消息 Chassis Management Controller 的固件版本 *arg1* 低于所需版本 *arg2*。

参数

- ***arg1*** = 版本号
- ***arg2*** = 版本号

详细说明 消息中标识的 Chassis Management Controller 固件版本低于支持服务器所需的版本。

建议的响应操作 将 Chassis Management Controller 固件更新至消息中标识的所需版本。

类别 审核

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

RAC0724

消息	快速同步固件已成功更新。
详细说明	快速同步固件已成功更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0725

消息	无法更新快速同步固件。
详细说明	无法更新快速同步固件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0726

消息	已禁用服务器的自动节流。
详细说明	由于 CMC 正在重启，根据 Chassis Management Controller (CMC) 的请求禁用了服务器的自动节流。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0727

消息	为服务器启用了自动节流。
详细说明	由于 CMC 已重启，根据 Chassis Management Controller (CMC) 的请求启用了服务器的自动节流。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0728

消息	快速同步通信不再工作。
详细说明	快速同步通信或与 iDRAC 之间的连接不再工作。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 卸下并重新安装挡板。2) 通过按激活按钮开启挡板。3) 重试快速同步功能。如果问题仍然存在，请联系您的技术支持提供商。
类别	系统运行状况
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC073

消息	无法执行 iDRAC 重设操作，因为 vFlash 分区创建操作正在进行中。
详细说明	无法完成 iDRAC 重设操作，因为 vFlash 分区创建操作正在进行中。
建议的响应操作	等待 vFlash 分区创建过程完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC074

消息	无法执行重设 iDRAC 为出厂默认设置操作，因为 vFlash 分区创建操作正在进行中。
详细说明	将 iDRAC 重设为出厂默认设置操作无法完成，因为 vFlash 分区创建操作正在进行中。
建议的响应操作	等待 vFlash 分区创建过程完成，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0740

消息	“准备卸下”操作将停止 PCIe SSD 设备上的所有活动，以便安全卸下该设备。当磁盘显示可安全卸下 LED 模式时，可以安全卸下该设备。
详细说明	“准备卸下”操作将停止 PCIe SSD 设备上的所有活动，以便安全卸下该设备。当磁盘显示可安全卸下 LED 模式时，可以安全卸下该设备。
建议的响应操作	按 OK（确定）继续。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0741

消息	无法对所选 PCIe SSD 磁盘驱动器执行“准备卸下”或“安全擦除”操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法对所选 PCIe SSD 磁盘驱动器执行“准备卸下”或“安全擦除”操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。在服务器重启后重试此操作。

建议的响应操作	要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入系统设置。转至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Lifecycle Controller，选择 Enable（启用），然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0742

消息	只有在系统重新引导或磁盘驱动器断电后，才会在所选 PCIe SSD 磁盘驱动器上执行安全擦除命令。
详细说明	PCIe SSD 上的安全擦除操作会以加密方式覆盖所有块，PCIe SSD 设备上的所有数据将永久丢失。更改将在系统重新引导后或驱动器断电后生效。
建议的响应操作	按 OK（确定）继续。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0743

消息	无法执行存储配置操作，因为在服务器上未检测到存储控制器。
详细说明	无法执行存储配置操作，因为在服务器上未检测到存储控制器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0744

消息	无法执行存储配置操作，因为在系统上既未检测到存储控制器，也未检测到 PCIe 扩展器。

详细说明	无法执行存储配置操作，因为在系统上既未检测到存储控制器，也未检测到 PCIe 扩展器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0745

消息	在所选组件组上不存在挂起操作。
详细说明	在所选组件组上没有挂起操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0746

消息 无法执行虚拟磁盘 (VD) 操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法执行虚拟磁盘 (VD) 操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。要启用 Lifecycle Controller，请重启服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入系统设置。转至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Lifecycle Controller，选择 Enable（启用），然后保存更改。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0747

消息	无法在所选控制器上执行重设配置，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法在所选控制器上执行重设配置，因为 Lifecycle Controller 未启用。
建议的响应操作	启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入系统设置。转至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Lifecycle Controller，选择 Enable（启用），然后保存更改。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0748

消息	如果启用了 Automatic System Recovery（自动系统恢复）选项，则必须禁用 BIOS 监督计时器。
详细说明	如果启用了 Automatic System Recovery（自动系统恢复）选项，则必须禁用 BIOS 监护程序。
建议的响应操作	确保先禁用 BIOS 监督计时器，然后再启用 Automatic System Recovery（自动系统恢复）选项。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0749

消息	SNMPv3 用户不能设置为 None（无）。
详细说明	SNMPv3 用户不能设置为 None（无）。
建议的响应操作	将 SNMPv3 用户设置为 None（无）以外的值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0751

消息	输入的阈值小于下限警告阈值或下限严重阈值。
详细说明	信息或警告阈值的值不能小于下限严重阈值。
建议的响应操作	输入大于下限警告阈值或下限严重阈值的阈值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0752

消息	输入的阈值大于上限警告阈值或上限严重阈值。
详细说明	信息或警告阈值的值不能大于上限严重阈值。
建议的响应操作	输入小于上限警告阈值或上限严重阈值的阈值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0753

消息	重设 iDRAC 以应用挂起的新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。
详细说明	重设 iDRAC 以应用挂起的新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。需要手动重设 iDRAC 以使新证书生效。
建议的响应操作	单击 Reset iDRAC（重设 iDRAC）链接以重设 iDRAC。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0754

消息	重设 iDRAC 以完成证书删除操作。
详细说明	重设 iDRAC 以完成自定义 SSL 证书删除操作。需要手动重设 iDRAC 以使该操作生效。
建议的响应操作	单击 Reset iDRAC（重设 iDRAC）链接以重设 iDRAC。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0755

消息	此服务器不支持所选的值。
详细说明	此服务器不支持所选的值。
建议的响应操作	使用另一个值重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0756

消息	无法检索风扇信息。
详细说明	无法显示风扇信息。此状况可能是由服务器关机导致的。
建议的响应操作	开启服务器。如果服务器已开启，则等待几分钟，然后刷新页面。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0757

消息	当前在 BIOS 配置中禁用了 USB 管理端口。
详细说明	无法完成所请求的使用 USB 管理端口的操作，因为在 BIOS 配置中已禁用该端口。
建议的响应操作	在 BIOS 配置中启用 USB 管理端口以使用此功能。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0758

消息	正在收集技术支持报告 (TSR) 数据。此操作将在不到 *arg1* 分钟内完成。
参数	• ***arg1*** **=** 收集时间
详细说明	技术支持报告生成将花费消息中标识的时间来完成。
建议的响应操作	要取消报告收集，请单击 Cancel（取消）。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0759

消息	已取消运行中的技术支持报告作业。
详细说明	已取消运行中的技术支持报告作业。
建议的响应操作	单击 Job Queue（作业队列）按钮查看已取消作业的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0801

消息	iDRAC 已重设为默认设置。
详细说明	iDRAC 关闭所有现有会话并将所有配置设置重设为默认值。iDRAC IP 地址设置为默认静态 IP 地址。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC0901

消息	无效的语法。-t 选项值必须设为 1。
详细说明	指定命令的语法无效。在这种情况下，使用 -t 选项无效。
建议的响应操作	请参阅帮助文本/说明文件以了解有效的子命令语法。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0902

消息	-f 选项还要求指定 -d。
详细说明	指定命令的语法无效。在这种情况下，使用 -f 选项无效。
建议的响应操作	请参阅帮助文本/说明文件以了解有效的子命令语法。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0903

消息	-d 选项不能与任何其他选项一起使用。
详细说明	指定命令的语法无效。在这种情况下，使用 -d 选项无效。
建议的响应操作	请参阅帮助文本/说明文件以了解有效的子命令语法。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0904

消息	无法访问远程文件位置。
详细说明	iDRAC 无法访问远程文件位置。远程文件位置的凭据或路径不正确，或者 iDRAC 无法连接到该网络地址。
建议的响应操作	确认远程文件的路径和凭据是否正确，然后检查 iDRAC 能否连接到该网络地址。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0905

消息	无法获取 USC 版本详细信息。
详细说明	无法获得 USC 版本的详细信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0906

消息	操作失败。
详细说明	无法执行请求的操作。
建议的响应操作	请稍后重试。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择联系方式。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0907

消息	系统 ID LED 指示灯闪烁打开。
详细说明	系统 ID LED 指示灯已成功设置为打开。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0908

消息	系统 ID LED 指示灯闪烁关闭。
详细说明	系统 ID LED 指示灯已成功设置为关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0909

消息	子命令语法无效：指定对象名称。
详细说明	指定的命令缺少对象名称语法。
建议的响应操作	指定正确的子命令对象名称语法。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效的语法。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0910

消息	子命令语法无效：指定组和对象名称。
详细说明	指定的命令缺少组和对象名称语法。
建议的响应操作	指定正确的子命令组和对象名称语法。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效的语法。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0911

消息	关于版本详细信息的数据不可用。
详细说明	无法检索版本详细信息。
建议的响应操作	请稍后重试。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC0912

消息	无法连接到具有指定 IP 地址的 RAC。
详细说明	管理系统无法连接到 iDRAC。
建议的响应操作	验证远程 iDRAC 的 IP 地址是否正确。验证管理系统与 iDRAC 之间是否存在连接。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1000

消息	无法设置 iDRAC IPv6 地址或网关的对象值。
详细说明	无法设置 iDRAC IPv6 Address1（iDRAC IPv6 地址 1）和 IPv6 Gateway（IPv6 网关）的对象值，因为已启用对象 IPv6 AutoConfig（IPv6 自动配置）。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <0 | Disabled> 命令禁用对象 IPv6 AutoConfig（IPv6 自动配置），然后重试此操作。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC1001

消息	无法设置 iDRAC IPv6 DNS1 或 DNS2 的对象值。
详细说明	无法设置 iDRAC IPv6 DNS1 或 DNS2 的对象值，因为已启用对象 DNSFromDHCP6。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 <0 | Disabled> 命令禁用对象 DNSFromDHCP6，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1002

消息	无法启用 Active Directory 单一登录 (SSO)。
详细说明	无法启用 Active Directory SSO，因为已启用对象 SmartCardLogonEnable。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable <0 | Disabled> 命令禁用对象 SmartCardLogonEnable，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1003

消息	无法启用智能卡证书吊销列表 (CRL)。

详细说明	无法启用智能卡证书吊销列表 (CRL)，因为已禁用对象 SmartCardLogonEnable。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable <1 | Enabled> 命令启用对象 SmartCardLogonEnable，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1004

消息	无法启用智能卡登录。
详细说明	无法启用智能卡登录，因为已启用 Active Directory 单一登录。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable <0 | Disabled> 命令禁用 Active Directory 单一登录 (SSO)，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1005

消息 已成功导出硬件资源清册。

详细说明 已成功导出硬件资源清册。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1006

消息 无法处理 *arg1*，未应用更新。

参数

- ***arg1*** **=** 文件名

详细说明 以下原因之一导致未应用更新：1) 更新包无效。2) Lifecycle Controller 损坏。3) 另一个更新正在进行。

建议的响应操作 执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 从您的服务提供商处下载正确的更新包。2) 使用 Lifecycle Controller 修复包修复 Lifecycle Controller。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。3) 等待当前更新操作完成。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1007

消息 无法删除作业 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 作业 ID

详细说明 当消息中指定的作业处于 Running（正在运行）、Scheduled（已计划）或从 Downloading（正在下载）转换到 Scheduled（已计划）时，无法将其删除。

建议的响应操作 等待指定作业完成，或重新引导系统以便让该作业进入 Completed（已完成）状态。要查看作业状态，请使用 racadm jobqueue view -i <Job_ID> 命令。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1008

消息	无法禁用 Active Directory 对象 DCLookupByUserDomain。
详细说明	无法禁用 Active Directory 对象 DCLookupByUserDomain，因为未配置 Active Directory 对象 DCLookupDomainName。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <Name> 命令配置 Active Directory 对象 DCLookupDomainName，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1009

消息	无法启用 Active Directory 对象 DCLookupEnable 或 GCLookupEnable。
详细说明	无法启用 Active Directory 对象 DCLookupEnable 或 GCLookupEnable，因为未配置 IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 或 IPv6.DNS2。
建议的响应操作	使用 racadm set 命令配置 IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 或 IPv6.DNS2，然后重试此操作。例如：racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <address>。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1010

消息	无法设置功率上限值。
详细说明	如果禁用了对象 Power.Cap，则无法设置功率上限。
建议的响应操作	使用 racadm set System.Power.Cap.Enable <1 | Enabled> 命令启用功率上限设置，然后重试此操作。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1011

消息	无法启用操作系统到 iDRAC 直通。
详细说明	无法启用操作系统到 iDRAC 直通，因为 NIC 处于专用模式。
建议的响应操作	使用 racadm set idrac.nic.selection <value> 命令将 iDRAC NIC 模式更改为共享模式，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1012

消息 无法更改当前 NIC 选择模式的自动协商状态。

详细说明 无法更改当前 NIC 选择模式的自动协商状态，因为 iDRAC NIC 处于专用模式。

建议的响应操作 使用 racadm set idrac.nic.selection <value> 命令将 iDRAC NIC 模式更改为共享模式，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1013

消息 如果 SNMPv3 隐私协议状态设置为 None（无），则无法将 SNMPv3 身份验证协议状态设置为 None（无）。

详细说明 对于任何 iDRAC 用户，仅当 SNMPv3 隐私协议状态设置为 None（无）时，才能将 SNMPv3 身份验证协议更改为 None（无）。

建议的响应操作 使用 racadm set iDRAC.Users.<index>.SNMPv3PrivacyType none 命令将 SNMPv3 隐私协议状态更改为 None（无），然后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1014

消息 如果 SNMPv3 身份验证协议状态设置为 None（无），则无法将 SNMPv3 隐私协议配置为 AES 或 DES 模式。

详细说明 如果 SNMPv3 身份验证协议状态设置为 None（无），则无法将 SNMPv3 隐私协议配置为 AES 或 DES 模式。

建议的响应操作 要为指定 iDRAC 用户配置 SNMPv3 隐私协议，请使用 racadm set idrac.users.<index>.SNMPv3AuthenticationType <value> 命令将 SNMPv3 身份验证协议更改为 MD5 或 SHA 状态。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1016

消息	指定的用户已存在。不允许重复的用户名。
详细说明	iDRAC 不允许 16 个用户中存在重复的用户名。
建议的响应操作	确保 16 个用户名都唯一。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1017

消息	已成功修改对象值，并且更改处于挂起状态。
详细说明	所有暂存操作都要求重启作业和重新引导系统以应用对象值。
建议的响应操作	要应用修改的值，请创建配置作业，然后重新引导系统。要创建提交和重新引导作业，请使用 jobqueue 命令。有关 jobqueue 命令的更多信息，请参阅 RACADM 帮助。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1018

消息	指定的对象或语法无效。
详细说明	在命令调用过程中使用错误的语法或指定错误的对象会导致此问题。
建议的响应操作	确保使用正确的语法和正确的对象名称，然后重试此操作。有关相应组的信息，请参阅 RACADM 帮助或 RACADM 用户指南。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1019

消息	当前系统配置不支持指定的对象。
详细说明	一些对象依赖于其他对象来执行某个任务。这种依赖关系导致指定的对象不可用。
建议的响应操作	使用 racadm help <device class>.<groupname>.<objectname> 命令验证对象依赖项，然后重试此操作。例如：racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1020

消息	在指定组下不存在当前系统配置的可用对象。
详细说明	一些对象依赖于其他对象来执行某个任务。指定组不含任何对象，因为依赖对象不属于当前系统配置。
建议的响应操作	使用 racadm help <device class>.<groupname> 命令验证指定组下的对象依赖关系，然后重试此操作。例如：racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1021

消息	当前系统配置中没有可用的 NIC 对象。
详细说明	如果系统中未安装 NIC 设备，或者一些 iDRAC 服务正忙，则 NIC 对象不可用。
建议的响应操作	确保在系统中正确安装了 NIC 设备，并在 Collect System Inventory On Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能更新系统资源清册后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1023

消息	无法创建配置作业。
详细说明	仅当设备或组件上至少有一个对象（例如，NIC.Slot.1 或 BIOS）包含等待应用的值时，才会创建配置作业。
建议的响应操作	确保指定设备或组件上至少有一个对象包含待定值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1024

消息	已成功计划作业。
详细说明	在下次重新引导系统时应用待定值。
建议的响应操作	使用 racadm jobqueue view -i JID_xxxxx 命令验证作业状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1025

消息	由于存在对象依赖关系，指定的对象为只读且无法修改。
详细说明	一些对象依赖于其他对象来执行某个任务。但是，当前系统配置和依赖对象的值导致一些对象为只读。
建议的响应操作	使用 racadm help <device class>.<groupname>.<objectname> 命令验证对象依赖项，然后重试此操作。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1026

消息	自定义签名证书不存在。
详细说明	系统中必须存在自定义签名证书，才能删除或下载证书。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1027

消息	已将指定事件的警报成功发送到所配置的目标。
详细说明	生成了测试事件，并且警报已成功发送至目标。
建议的响应操作	验证所配置的目标是否收到警报。如果未收到，则重新配置目标，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1028

消息	无法下载指定的证书类型。
详细说明	如果指定的证书类型不是 1、2 或 3，则无法下载证书。
建议的响应操作	确保为证书类型选项 (-t) 指定 1、2 或 3，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1029

消息	无法删除指定的证书类型。
详细说明	如果指定的证书类型不是 3，则无法删除证书。
建议的响应操作	确保为证书类型选项 (-t) 指定 3，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1030

消息	已删除自定义签名证书。
详细说明	已删除 iDRAC 上存在的自定义签名证书。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1031

消息	无法删除自定义签名证书。
详细说明	由于出现内部错误，无法删除 iDRAC 上的自定义签名证书。
建议的响应操作	验证 iDRAC 是否包含自定义签名证书。如果 iDRAC 包含证书，则重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1032

消息	用户已取消 *arg1* 作业。
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID 或 ALL
详细说明	消息中指定的作业已取消。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1033

消息	无法检索服务器组件软件资源清册。
详细说明	内部错误导致无法检索服务器组件软件资源清册。
建议的响应操作	确保启用 Collect System Inventory On Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能，重新引导服务器，然后重试此操作。如果已启用 CSIOR，则使用“racadm racreset”命令重启 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1034

消息	此操作将非正常关闭服务器。

详细说明	此操作将导致服务器立即关闭。这可能会导致应用程序丢失数据。
建议的响应操作	继续之前，退出此服务器上正在运行的所有程序，并确保没有与此服务器关联的传入和传出流量。不这样做可能会导致机箱中的所有服务器在最长两分钟内无法访问共享存储设备。要继续此操作，请在命令末尾输入 -f (racadm serveraction powerdown -f)，然后重试。
类别	系统运行状况
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1035

消息	没有要清除的待定值。
详细说明	此命令无法清除所指定组件的属性的待定状态，因为不存在待定值。
建议的响应操作	确保指定设备上至少有一个属性具有待定值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1036

消息	已成功清除指定组的待定属性。
详细说明	已成功清除指定组中的属性的待定值。
建议的响应操作	要进行验证，请运行 RACADM 命令 racadm get group。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1037

消息	无法清除待定的属性。

详细说明	无法清除待定的属性。这可能是因为输入的 FQDD 不正确。
建议的响应操作	检查输入的 FQDD 是否正确。通过运行 RACADM 命令 racadm help clearpending 查看帮助信息。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1038

消息	无法清除指定组件的待定值。
详细说明	无法清除指定组件的待定值。这可能是因为该组件已存在现有配置作业。
建议的响应操作	确保没有为此组件计划配置作业。有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令 racadm jobqueue help delete 查看帮助命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1039

消息 在指定的服务器上不支持所输入的子命令。

详细说明 在指定的服务器上不支持所输入的子命令。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1040

消息 已成功接受 RAID 存储配置操作。更改处于挂起状态。

详细说明	已成功接受请求的 RAID 存储操作，现在必须通过创建 RAID 存储配置作业应用该操作。
建议的响应操作	要应用配置操作，请创建配置作业，然后重启服务器。要创建所需的提交和重新引导作业，请运行 jobqueue 命令。有关 jobqueue 命令的更多信息，请输入 RACADM 命令 racadm help jobqueue。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1041

消息	已成功配置自动更新 (autoupdate) 功能设置。
详细说明	已成功配置自动更新 (autoupdate) 功能设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1042

消息 无法配置自动更新 (autoupdate) 功能设置。所需的选项无效或未提供。

详细说明 配置自动更新 (autoupdate) 功能所需的一个或多个选项缺失。

建议的响应操作 有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令 racadm help autoupdatescheduler 查看帮助详细信息。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1043

消息 无法配置自动更新 (autoupdate) 功能设置。选项 *arg1* 无效或未提供。

参数

- ***arg1* =** 选项名称

详细说明 操作未成功完成，因为消息中标识的选项的值无效。

建议的响应操作 使用消息中标识的选项的正确值重试。有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令 racadm help autoupdatescheduler 查看帮助详细信息。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1044

消息 未启用自动更新 (autoupdate) 功能。

详细说明 未启用自动更新 (autoupdate) 功能。

建议的响应操作 要启用此功能，请运行 RACADM 命令 racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1045

消息	指定 ftp.dell.com 作为自动更新功能的目录源可能导致频繁的系统固件更新，因为 ftp.dell.com 上的目录经常更改。
详细说明	个别组件的固件更新会经常发生，并导致 ftp.dell.com 上的目录发生更改。指定 ftp.dell.com 作为自动更新功能的目录源可能导致频繁的系统固件更新。
建议的响应操作	使用 Repository Manager 工具创建自定义存储库允许控制组件固件更新的频率。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1046

消息	无法查看自动更新 (autoupdate) 功能设置，因为尚未配置该功能。
详细说明	无法查看自动更新 (autoupdate) 功能设置，因为尚未配置该功能。
建议的响应操作	配置自动更新功能，方法是使用所需的选项设置运行 RACADM 命令 racadm autoupdatescheduler create。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1047

消息	已成功清除自动更新 (autoupdate) 功能设置。
详细说明	已成功清除自动更新 (autoupdate) 功能设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1048

消息	无法清除自动更新 (autoupdate) 功能设置，因为目前没有配置。
详细说明	必须已存在自动更新 (autoupdate) 功能设置，才能执行清除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1049

消息	已成功配置自动备份 (autobackup) 功能设置。
详细说明	已成功配置自动备份 (autobackup) 功能设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1050

消息	无法配置自动备份 (autobackup) 功能设置。所需的选项无效或未提供。
详细说明	配置自动备份 (autobackup) 功能所需的一个或多个选项缺失。
建议的响应操作	有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令 racadm help systemconfig backup 查看帮助详细信息。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1051

消息	无法配置自动备份 (autobackup) 功能设置。选项 *arg1* 无效或未提供。
参数	• ***arg1*** **=** 选项名称
详细说明	操作未成功完成，因为消息中标识的选项的值无效。
建议的响应操作	使用消息中标识的选项的正确值重试。有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令 racadm help systemconfig backup 查看帮助详细信息。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1052

消息	未启用自动备份 (autobackup) 功能。
详细说明	未启用自动备份 (autobackup) 功能。
建议的响应操作	要启用此功能，请运行 RACADM 命令 racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1053

消息	无法查看自动备份 (autobackup) 功能设置，因为尚未配置该功能。

详细说明	无法查看自动备份 (autobackup) 功能设置，因为尚未配置该功能。
建议的响应操作	配置自动备份功能，方法是使用所需的选项设置运行 RACADM 命令 racadm systemconfig backup。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1054

消息	已成功清除自动备份 (autobackup) 功能设置。
详细说明	已成功清除自动备份 (autobackup) 功能设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1055

消息	无法清除自动备份 (autobackup) 功能设置，因为目前没有配置。
详细说明	必须已存在自动备份 (autobackup) 功能设置，才能执行清除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1056

消息	已成功启动回滚操作。
详细说明	请求的固件回滚操作已成功启动。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1057

消息	回滚操作未成功完成。指定的组件标识符无效或没有可用的回滚固件映像。
详细说明	回滚操作未成功完成。操作中指定的组件标识符 (FQDD) 无效或没有可用的回滚固件映像。
建议的响应操作	运行 RACADM 命令 racadm swinventory 以查看可用回滚固件映像的列表以及相应的组件标识符 (FQDD)。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1058

消息	回滚操作未成功完成，因为已禁用 Lifecycle Controller。
详细说明	请求的固件回滚操作未成功完成，因为已禁用 Lifecycle Controller。
建议的响应操作	运行 RACADM 命令 racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 以启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1059

消息	无法执行回滚操作，因为另一个固件更新作业正在运行。
详细说明	无法执行请求的固件回滚操作，因为正在运行或计划另一个固件更新作业。
建议的响应操作	等待现有固件更新作业完成或计划完毕，然后重试此操作。要监测现有作业的状态，请运行 RACADM 命令 racadm jobqueue view。如果问题依然存在，则重启 iDRAC，并在 iDRAC 完成重启后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1060

消息	系统资源清册可能不是最新，因为已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。
详细说明	系统资源清册信息可能不是最新，因为已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。
建议的响应操作	要启用 CSIOR 功能，请运行 RACADM 命令 racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1。然后重启服务器以收集系统资源清册信息。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1061

消息	已成功启动 SystemErase 操作。
详细说明	请求的 SystemErase 操作已成功启动。
建议的响应操作	通过运行 RACADM 命令 racadm jobqueue view -i <JobID> 检查作业状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1062

消息	无法启动 SystemErase 操作。指定的组件标识符无效。
详细说明	无法启动请求的 SystemErase 操作。指定的组件标识符无效。
建议的响应操作	运行 RACADM 命令 racadm help systemerase 以查看受支持组件的列表。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1063

消息	无法启动 SystemErase 操作，因为已禁用 Lifecycle Controller。
详细说明	无法启动 SystemErase 操作，因为已禁用 Lifecycle Controller。
建议的响应操作	运行 RACADM 命令 racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 以启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC1064

消息	无法启动 SystemErase 操作，因为 SystemErase 作业的另一个实例已在运行。
详细说明	无法启动请求的 SystemErase 操作，因为另一个 SystemErase 作业已在进行中。
建议的响应操作	要检查作业状态，请运行 RACADM 命令 racadm jobqueue view，然后在当前 SystemErase 操作完成后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1065

消息 无法启动 SystemErase 操作，因为 iDRAC 遇到内部问题。

详细说明 无法启动 SystemErase 操作，因为 iDRAC 遇到内部问题。

建议的响应操作 重试此操作。如果问题依然存在，则在 iDRAC 完成重启后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1067

消息 无法设置 *arg1* 的最小非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 系统板进气孔温度

详细说明	无法设置消息中标识的最小非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小严重阈值。
建议的响应操作	使用相应的 RACADM 命令检查最小严重阈值级别。例如，要查看传感器的最小阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1068

消息	无法设置 *arg1* 的最小非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大非严重阈值。
参数	• ***arg1* =** 系统板进气孔温度
详细说明	无法设置消息中标识的最小非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大非严重阈值。
建议的响应操作	使用相应的 RACADM 命令检查最大非严重阈值级别。例如，要查看传感器的最大非严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1069

消息	无法设置 *arg1* 的最小非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大严重阈值。
参数	• ***arg1* =** 系统板进气孔温度
详细说明	无法设置消息中标识的最小非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大严重阈值。
建议的响应操作	使用相应的 RACADM 命令检查最大严重阈值级别。例如，要查看传感器的最大严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1070

消息 无法设置 *arg1* 的最大非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大严重阈值。

参数

- ***arg1*** = 系统板进气孔温度

详细说明 无法设置消息中标识的最大非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大严重阈值。

建议的响应操作 使用相应的 RACADM 命令检查最大严重阈值级别。例如，要查看传感器的最大严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1071

消息 无法设置 *arg1* 的最大非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小非严重阈值。

参数

- ***arg1*** = 系统板进气孔温度

详细说明 无法设置消息中标识的最大非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小非严重阈值。

建议的响应操作 使用相应的 RACADM 命令检查最小非严重阈值级别。例如，要查看传感器的最小非严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1072

消息 无法设置 *arg1* 的最大非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 系统板进气孔温度

详细说明 无法设置消息中标识的最大非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小严重阈值。

建议的响应操作 使用相应的 RACADM 命令检查最小严重阈值级别。例如，要查看传感器的最小严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1073

消息	无法重设传感器 *arg1* 的阈值，因为不支持重设此传感器阈值的功能。
参数	• ***arg1*** **=** 传感器名称
详细说明	无法成功设置消息中标识的传感器的阈值，因为不支持重设传感器阈值的功能。
建议的响应操作	无需响应操作。有关重设传感器阈值级别的更多信息，请在命令行界面 (CLI) 运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1109

消息	无法运行命令，因为输入了错误的共享类型。
详细说明	无法运行命令，因为输入了错误的共享类型。
建议的响应操作	输入以下类型的相应共享位置：FTP、NFS 或 CIFS。有关更多信息，请运行 racadm help update 命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1110

消息	无法运行此命令，因为输入了错误的代理端口号。
详细说明	无法运行此命令，因为输入了错误的代理端口号。代理端口值必须是正整数。
建议的响应操作	为代理端口值输入纯数字。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1111

消息	无法删除指定设备的待定值或挂起操作。
详细说明	无法清除指定存储设备的待定值或挂起操作，因为指定设备没有挂起操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1112

消息	无法删除指定设备的待定值，因为某个当前运行的作业正在使用 iDRAC 内部存储。
详细说明	无法清除 RAID 对象属性的待定状态。某个作业当前正在运行，并且 iDRAC 内部存储正在使用中。
建议的响应操作	在所有当前运行的作业都已完成后重试此操作。可通过运行 racadm 命令 racadm jobqueue view 监测作业。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1113

消息	无法执行预览操作，因为选项 -b、-c、-w 和 -s 不能与 --preview 选项一起使用。
详细说明	无法执行配置 XML 预览操作，因为 -b、-s 和 -w 选项不能与 --preview 选项一起使用。
建议的响应操作	使用 --preview 选项时移除 -b、-w 和 -s 选项，然后重试此操作。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1114

消息	配置 XML 文件预览操作作业已启动。作业 ID = *arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	配置 XML 预览操作已成功启动，并且已生成具有消息中标识的作业 ID 的作业。
建议的响应操作	通过运行 racadm 命令 racadm jobqueue view -i <job ID> 监测预览操作作业的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1115

消息	无法运行命令，因为用户权限不足。
详细说明	无法成功运行此命令，因为所提供用户名的权限不足。
建议的响应操作	确保您具有合适的权限，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1116

消息	无法运行命令，因为输入的 restart 标志不正确。
详细说明	无法成功运行此命令，因为在命令中输入了错误的 restart 标志值。

建议的响应操作	输入正确的标志值。建议的值包括“true”和“false”。确保输入了正确的值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1117

消息	无法运行命令。
详细说明	命令中指定的操作无法成功完成。
建议的响应操作	等待 2 分钟后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1118

消息	已成功启动命令中指定的更新操作。
详细说明	已成功启动命令中指定的更新操作。
建议的响应操作	要了解所发出命令的状态，请运行以下命令：racadm jobqueue view -I <job ID>。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1119

消息	无法生成指定存储库的比较报告。
详细说明	由于以下一个或多个原因，导致此命令无法成功运行：1. 命令中不含 --verifycatalog。2. 存储库上的可用更新不适用于所请求的操作。

建议的响应操作	要生成比较报告，在 racadm 命令中键入 --verifycatalog，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1120

消息	无法运行命令，因为输入了错误的代理类型。
详细说明	无法成功运行此命令，因为对 -pt 选项输入了错误的代理类型值。
建议的响应操作	确保为代理类型输入了“http”或“https”。输入正确的类型，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1121

消息	无法运行命令，因为输入用于连接到代理服务器的数据不足。
详细说明	无法成功运行此命令，因为没有输入关于代理服务器的一个或多个值。
建议的响应操作	确保输入以下数据，然后重试此操作：代理服务器地址、代理用户名和代理密码。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1122

消息	服务器上不支持指定的组或对象。
详细说明	在目标服务器上不存在操作中指定的一个或多个组或组件属性。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1123

消息 无法执行操作，因为在当前服务器配置中不存在光纤信道 (FC) 属性。

详细说明 如果服务器中未安装光纤信道设备，或者一些 iDRAC 服务正忙，则光纤信道 (FC) 对象不可用。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 关闭服务器并卸下交流或直流电源。2) 确保在服务器中正确安装了光纤信道设备。3) 重启服务器以允许 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能更新服务器资源清册。4) 重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1128

消息 如果使用了 -u 和 -p 选项，则必须指定 -l 选项。

详细说明 如果未指定位置（-l 选项），则无法继续执行所有涉及远程共享 (CIFS) 的操作。-u 和 -p 选项分别代表远程共享的用户名和密码，-l 代表远程共享的位置。

建议的响应操作 确保指定远程共享的位置（-l 选项）以及用户名和密码，然后重试此操作。要查看可用于所需子命令的选项列表，请运行 RACADM 命令 racadm help <subcommand>。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1129

消息	无法修改 BootOnce 对象。
详细说明	无法修改 BootOnce 对象，因为 FirstBootDevice 对象设置为 F10、F11 或 BIOS。
建议的响应操作	将 FirstBootDevice 对象配置为 F10、F11 或 BIOS 以外的值，然后重试 BootOnce 对象的设置操作。有关 FirstBootDevice 的可行值的更多信息，请运行 RACADM 命令 racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1130

消息	无法完成操作。当前使用的平台不支持此功能。
详细说明	无法成功完成请求的操作，因为 BIOS、USC 和/或 iDRAC 的版本不支持。
建议的响应操作	验证是否安装了正确版本的 BIOS、Lifecycle Controller 和/或 iDRAC 固件。有关所需的合适固件版本的更多信息，请参阅 RACADM Command Line Reference Guide（RACADM 命令行参考指南）。另外检查平台是否存在单片或模块化之类的限制，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1131

消息	已成功重设 iDRAC。
详细说明	已重设并成功重启 iDRAC。
建议的响应操作	无。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1132

消息	无法更新固件。为某个选项输入的值无效。
详细说明	无法成功更新固件，因为以下一个或全部值不正确：a. 登录 ID b. TFTP 或 FTP 服务器的 IP 地址 c. 固件文件的完整路径。
建议的响应操作	运行 racadm 命令 racadm help <subcommand> 以获取有关适用于此命令的各种选项以及命令接受值的更多详情。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1133

消息	已成功修改 BIOSRTDRequested 值。BIOS 重设为默认值操作正在等待服务器重启。
详细说明	已成功修改 BIOSRTDRequested 属性。BIOS 重设为默认值操作正在等待服务器重启。
建议的响应操作	要应用 BIOS 默认值，请重启服务器。服务器重启后，可通过 iDRAC 访问 BIOS 默认值。

类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1134

消息	无法导出生命周期日志数据，因为导出文件大小超过 25 MB，无法在本地进行处理。
详细说明	无法导出生命周期日志数据，因为导出文件大小超过 25 MB，无法在本地进行处理。
建议的响应操作	将生命周期日志导出到网络文件共享。使用 RACADM 命令行公用程序，运行带有 --complete 选项和相关网络文件共享参数的 lclog export 命令，然后重试此操作。有关 --complete 选项的更多信息，请在命令行界面运行 racadm help lclog export 命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1135

消息 无法运行 RACADM 命令，因为内部仪表组件已停止工作。

详细说明 无法运行 RACADM 命令，因为内部仪表组件正忙或已停止工作。

建议的响应操作 等待一分钟以接收内部仪表组件的响应，然后重试此操作。如果问题依然存在，则通过按住系统 ID 按钮 15 秒钟来重设 iDRAC，等待 iDRAC 完成重启，然后重试此操作。如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1136

消息	已启动远程无人值守诊断执行操作。
详细说明	已启动远程无人值守诊断执行操作。
建议的响应操作	使用 RACADM 命令行界面，运行 racadm jobqueue view -i <job id> 命令以查看操作的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC1137

消息	已启动远程无人值守诊断结果导出操作。
详细说明	已启动远程无人值守诊断结果导出操作。
建议的响应操作	使用 RACADM 命令行界面，运行 racadm jobqueue view -i <job id> 命令以查看操作的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC1138

消息	无法导出诊断结果，因为结果不存在。
详细说明	无法导出远程诊断结果，因为尚未生成远程诊断结果。
建议的响应操作	使用 RACADM 命令行界面运行 racadm diagnostics run 命令，以确保诊断结果可用，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1139

消息	界面不支持输入的选项。
详细说明	通过固件 racadm 只能将请求的文件导出至远程文件共享。
建议的响应操作	创建用于导出文件的远程文件共享，或使用远程或本地 racadm 导出到可供 racadm 可执行程序访问的文件系统。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1140

消息	将技术支持报告 (TSR) 导出到远程共享时不需要文件名。
详细说明	将技术支持报告 (TSR) 导出到远程共享时，无法指定文件名。
建议的响应操作	不使用 -f 选项运行此命令。有关导出技术支持报告 (TSR) 的更多信息，请运行命令 racadm help techsupreport export。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1141

消息	iDRAC 固件回滚操作已启动。
详细说明	iDRAC 固件回滚操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1142

消息	无法启动远程诊断操作，因为输入的“到期时间”（“开始时间”和“到期时间”之差）少于 5 分钟。
详细说明	无法执行远程诊断操作，因为“开始时间”和“到期时间”之差少于 5 分钟。
建议的响应操作	确保“到期时间”大于 5 分钟，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1143

消息	配置结果不适用于作业 *arg1* 的作业类型。
参数	• ***arg1* =** 作业 ID
详细说明	消息中标识的作业不是生成配置结果的配置作业、配置 XML 导入或预览类型作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1144

消息	作业 *arg1* 无效或未出现在作业队列中，并且未找到相关的生命周期日志条目。
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	消息中标识的作业 ID 没有可用的配置结果信息，因为该作业 ID 无效或未出现在作业队列中，并且未找到相关的生命周期日志条目。
建议的响应操作	检查消息中标识的作业 ID，然后使用有效的作业 ID 重试此操作。要检查当前作业队列中的有效作业 ID，请使用 RACADM 运行命令 racadm jobqueue view。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1145

消息	输入的日志类型无效。
详细说明	为 -t 选项输入的值无效。
建议的响应操作	检查帮助文本以获取有效日志类型的列表，然后通过输入有效的日志类型来重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1146

消息	无法设置 SNMPv3 用户名，因为在 iDRAC 上没有为指定用户启用 SNMPv3。
详细说明	无法设置 SNMPv3 用户名，因为在 iDRAC 上没有为指定用户启用 SNMPv3。
建议的响应操作	通过运行命令 racadm set iDRAC.Users.<user index>.SNMPv3Enable 1 为指定用户启用 SNMPv3，然后重试此操作。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC1147

消息	无法设置命令中输入的 SNMPv3 用户名，因为该用户名在 iDRAC 上不存在或未启用。
详细说明	无法设置 SNMPv3 用户，因为在 iDRAC 上不存在或未启用所输入的 SNMPv3 组用户名对应的用户。
建议的响应操作	确保在 iDRAC 上存在且已启用所指定的用户名，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1150

消息	无法完成导出操作。
详细说明	导出操作未成功完成。
建议的响应操作	等待五分钟后重试导出操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1151

消息	导出操作失败。
详细说明	导出操作未成功完成。

建议的响应操作	再次运行 RACADM techsupreport collect 命令，然后重试导出操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1152

消息	导出操作成功完成。
详细说明	导出操作成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1153

消息 没有可供显示的时间戳。

详细说明 未记录上一次 techsupreport collect 操作的时间戳。

建议的响应操作 运行 RACADM techsupreport collect 命令。在 techsupreport collect 操作完成后，运行 RACADM getupdatetime 命令。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1154

消息 请求的操作已启动。

详细说明	请求的 techsupreport collect 或 export 操作已启动。
建议的响应操作	使用作业 ID 运行 RACADM jobqueue 子命令，以检查所请求操作的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1155

消息	无法完成操作，因为已禁用 Lifecycle Controller。
详细说明	操作未完成，因为已禁用 Lifecycle Controller。
建议的响应操作	启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。要启用 Lifecycle Controller，请运行命令 racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1156

消息	无法显示有关服务器网络接口的信息。
详细说明	无法收到服务器网络接口信息，因为在服务器操作系统 (OS) 上未安装或未运行 iDRAC Service Module，或者已禁用操作系统数据收集。
建议的响应操作	运行命令 racadm get iDRAC.ServiceModule 以检查在服务器操作系统上是否安装并运行了 iDRAC Service Module，以及是否已启用操作系统数据收集。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1157

消息	无法找到指定的 FQDD。
详细说明	指定的 FQDD 无效。
建议的响应操作	验证所输入的 FQDD 是否有效。运行命令 racadm gethostnetworkinterfaces 以检查有效 FQDD 的列表。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1158

消息	请求的日志条目数量超出限制。
详细说明	请求的生命周期日志条目数量超出限制，无法显示。远程 RACADM 操作可能在检索所有日志条目之前超时。
建议的响应操作	使用远程 RACADM 检索少量日志条目，或者使用固件或本地 RACADM 查看所有日志条目。要检索有限数量的日志条目，请使用 -n 选项。例如，要查看最近 10 个日志条目，请运行命令 racadm lclog view -n 10。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1159

消息	无法从 iDRAC 获取请求的数据。
详细说明	无法从 iDRAC 检索数据，因为已禁用 Lifecycle Controller，或者 DUP 更新正在进行中。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 检查 DUP 固件更新是否正在进行，并等待该操作完成。2) 确保已启用 Lifecycle Controller。要启用 Lifecycle Controller，请运行命令 racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1。3) 重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1160

消息 由于用户帐户 *arg1* 的权限不足，无法设置 USB 组对象。

参数

- ***arg1*** = 用户名

详细说明 无法设置 USB 组对象，因为消息中标识的用户帐户没有“系统控制”权限，此操作需要该权限。

建议的响应操作 联系 iDRAC 系统管理员并将“系统控制”权限添加到消息中标识的帐户，或者使用具有“系统控制”权限的帐户凭据，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1161

消息 无法为技术支持报告 (TSR) 启动 techsupreport collect 操作，因为 iDRAC Service Module (iSM) 未运行。

详细说明 无法启动 techsupreport collect 操作，因为 iDRAC Service Module (iSM) 未运行。

建议的响应操作	运行命令 racadm get iDRAC.ServiceModule 以确保在服务器操作系统 (OS) 上安装并运行了 iDRAC Service Module，并且验证是否已启用服务器操作系统数据收集。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1162

消息	无法为技术支持报告 (TSR) 启动 techsupreport collect 操作，因为另一个收集操作正在进行中。
详细说明	无法启动请求的 techsupreport collect 操作，因为技术支持报告 (TSR) 的另一个 techsupreport collect 操作正在进行中。
建议的响应操作	等待当前收集操作完成，再启动另一个收集操作。要查看 techsupreport collect 操作的状态，请运行命令 racadm jobqueue view。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1163

消息 已成功重设带外性能监测传感器 *arg1* 的高峰利用率值。

参数

- ***arg1* =** 传感器名称

详细说明 已成功重设消息中标识的带外性能监测传感器的高峰利用率值。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1164

消息	远程诊断操作正在运行，并且尚未完成。
详细说明	远程诊断操作已在执行中，只有在当前执行完成后，才能启动另一项操作。
建议的响应操作	只有在当前运行的操作完成后，才应启动另一项诊断操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1165

消息	无法配置为 iDRAC Web 服务器的 http 或 https 端口输入的端口号，因为该端口号已在使用中。
详细说明	无法配置为 iDRAC Web 服务器的 http 或 https 端口输入的端口号，因为该端口号已在使用中。
建议的响应操作	输入尚未使用的端口号，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1166

消息	已成功启动由 *arg1* 调用的配置 XML 文件预览操作。
参数	• ***arg1*** **=** 用户名
详细说明	在消息中标识的用户名调用配置 XML 文件预览操作后，成功启动了该操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC1168

消息	RACADM getconfig 命令将在未来的 iDRAC 固件版本中被废止。
详细说明	RACADM getconfig 命令将在未来的 iDRAC 固件版本中被废止。
建议的响应操作	运行 RACADM racadm get 命令以检索 iDRAC 配置参数。有关 get 命令的更多信息，请运行 RACADM 命令 racadm help get。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1169

消息	RACADM config 命令将在未来的 iDRAC 固件版本中被废止。
详细说明	RACADM config 命令将在未来的 iDRAC 固件版本中被废止。
建议的响应操作	运行 RACADM racadm set 命令以配置 iDRAC 配置参数。有关 set 命令的更多信息，请运行 RACADM 命令 racadm help set。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC1170

消息	在默认路径中找不到 SSL 库。
详细说明	无法找到 SSL 库。这可能是因为该库未安装在默认路径中，或者未安装 SSL 库。
建议的响应操作	如果未安装 SSL 库，则安装一个 SSL 库，然后重试此操作。如果已安装 SSL 库，则使用 Linux ln 命令创建已安装 SSL 库的软链接并指向“libssl.so”，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1175

消息	无法更改用户配置，因为不允许修改位于索引 1 的用户配置。
详细说明	无法修改用户配置，因为索引 1 不允许修改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1176

消息	无法生成证书签名请求 (CSR) 消息，因为未配置 iDRAC.Security 组中的所有属性。
详细说明	无法生成证书签名请求 (CSR) 消息，因为未配置 iDRAC.Security 组中的所有属性。

建议的响应操作	确保 iDRAC.Security 组中的所有属性均已配置。要获取属性列表，请运行以下命令：racadm get iDRAC.Security。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1177

消息	一个 USB 设备已连接到 iDRAC。
详细说明	一个 USB 设备已连接到 iDRAC，可通过 iDRAC 访问该设备。
建议的响应操作	无需响应操作。要将 USB 设备连接到服务器而不是 iDRAC，请从前面板 USB 端口卸下该 USB 设备，更改 USB 管理端口模式设置，然后重新插入 USB 设备。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1178

消息	一个 USB 设备已连接到 iDRAC，一项配置 XML 导入操作正在进行中。
详细说明	一个 USB 设备已连接到 iDRAC，一项配置 XML 导入操作正在进行中。
建议的响应操作	等待配置 XML 导入操作完成，再尝试其他操作。通过运行 RACADM 命令 racadm jobqueue view 验证配置 XML 导入操作的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1179

消息	无法完成请求的操作，因为 A/A 类 USB 电缆已连接到前面板 USB 端口，并且 iDRAC 正在模拟 NIC 设备。

详细说明	无法完成请求的操作，因为 A/A 类 USB 电缆已连接到前面板 USB 端口，并且 iDRAC 正在模拟 NIC 设备。
建议的响应操作	要更改 USB 管理端口模式设置，请从前面板 USB 端口中拔出 A/A 类 USB 电缆，然后更改端口模式设置。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1180

消息	USB 设备已插入前面板 USB 管理端口，并且正由服务器操作系统使用。
详细说明	USB 设备已插入前面板 USB 管理端口，并且正由服务器操作系统使用。必须停止使用该设备，才能更改端口模式设置。
建议的响应操作	卸下并重新插入 USB 设备，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1181

消息 无法更改 USB 管理端口模式。

详细说明 未知的硬件或固件问题导致无法更改 USB 管理端口的状态。

建议的响应操作 要更改管理端口模式设置，请执行以下操作：如果存在设备，则从前面板 USB 管理端口中卸下并重新插入 USB 设备，然后重试此操作。如果问题仍然存在，则重启 iDRAC 并重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1182

消息	无法检索电源组或属性的信息，因为该服务器不支持 PMBus。
详细说明	Server Instrumentation 无法提供关于电源的任何信息，因为 PMBus 功能不存在，或具有 PMBus 功能的 PSU 已卸下。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1183

消息	无法为设备 OSBMC USBNIC 分配 IP 地址 169.254.0.3 和 169.254.0.4，因为输入的 IP 地址已为 iDRAC Direct 功能保留。
详细说明	无法将 IP 地址 169.254.0.3 和 169.254.0.4 分配给消息中标识的设备，因为输入的 IP 地址已为 iDRAC Direct 功能保留。
建议的响应操作	输入另一个合适的 IP 地址，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1184

消息	在未来的版本中将废止 getuscvresion RACADM 子命令。
详细说明	在未来的版本中将废止 getuscvresion RACADM 子命令。
建议的响应操作	不使用 getuscversion，而是运行 getversion -f lc 子命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1185

消息	无法配置静态 IPv6 地址，因为输入了无效的 IPv6 地址或 IPv6 网关。
详细说明	未配置静态 IPv6 地址，因为输入了无效的 IPv6 地址或 IPv6 网关。
建议的响应操作	输入有效的 IPv6 地址和 IPv6 网关，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC1186

消息	1000Mbps 速度设置是只读的，无法为 iDRAC NIC 配置。
详细说明	iDRAC NIC 唯一可能的配置是 10Mbps 和 100Mbps。有关此设置的说明文件，请参阅 cfgNetTuning 组下的 racadm 用户指南。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC802

消息	使用网络时间协议设置 iDRAC 时间。
详细说明	已通过网络时间协议 (NTP) 设置 iDRAC 时间。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC913

消息	无法使用指定地址登录到 RAC
详细说明	管理系统无法登录 iDRAC。
建议的响应操作	验证提供的 iDRAC 用户名和密码是否正确。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC914

消息	指定的值无效：必须为 0（关闭）或 1（打开）。
详细说明	指定的值不在有效范围内。要将 LED 状态设置为关闭，请输入 0。要将 LED 状态设置为打开，请输入 1。
建议的响应操作	将数值设置为 0（关闭）或 1（打开）。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC915

消息	无法更改 NIC 的自动协商属性。
详细说明	仅当 NIC 处于专用模式时，才能更改 iDRAC NIC 的自动协商属性。要将 NIC 模式更改为专用，需要 iDRAC Enterprise 许可证。
建议的响应操作	通过使用 racadm set idrac.nic.selection <1 | Dedicated> 命令将 NIC 模式更改为专用模式，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC916

消息	指定的值超过最大阈值。
详细说明	指定的值大于最大阈值。
建议的响应操作	设置小于最大阈值的值。要查看最大阈值，请在命令提示符处运行 racadm get System.Power.Cap.MaxThreshold。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC917

消息	指定命令的语法不正确。
详细说明	指定命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅命令帮助文本。要查看帮助文本，请运行 racadm help <subcommand>。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC918

消息	无法获取进气孔温度数据。
详细说明	Racadm 无法获取进气孔温度数据。如果在温度表中未填充数据，或者底层仪表未返回有效值，则会发生这种情况。
建议的响应操作	等待底层仪表填充温度表，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC919

消息	复制到远程共享失败。远程共享可能处于写保护状态。
详细说明	Racadm 无法将进气孔温度历史记录文件导出到指定的远程共享。这是因为指定的共享可能处于写保护状态。
建议的响应操作	要导出文件，请更改远程共享上的权限。否则，创建另一个具有写入权限的共享。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC920

消息	此接口不支持指定的选项。
详细说明	通过固件 racadm，只能将进气孔温度历史记录导出到远程文件共享。
建议的响应操作	创建用于导出进气孔温度历史记录的远程文件共享。或者，使用远程/本地 racadm 导出到可供 racadm 可执行程序访问的文件系统。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC921

消息	只能导出 XML 或 CSV 格式的温度历史记录。
详细说明	指定的文件类型（使用 t 参数）无效。可以导出 XML 或 CSV 格式的温度历史记录。
建议的响应操作	将请求的导出文件类型更改为 XML 或 CSV。要执行此操作，请更改赋予 t 参数的实参。赋予该参数的实参区分大小写。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC922

消息	指定的路径过长。
详细说明	指定的远程共享路径（使用 l 参数指定）过长。此路径的长度应少于 256 个字符。
建议的响应操作	使用不同的远程共享位置（长度少于 256 个字符）尝试同一命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC923

消息	文件路径过长。
详细说明	指定的文件路径（使用 f 参数指定）过长。此路径的长度应少于 64 个字符。

建议的响应操作	尝试使用较短的文件路径（使用 f 参数指定）运行同一命令，该路径长度应少于 64 个字符。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC924

消息	已成功导出进气孔温度历史记录。
详细说明	进气孔温度历史记录已成功导出到指定文件。
建议的响应操作	无。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC925

消息	复现间隔不适用于此子类别。
详细说明	无法为指定子类别设置警报复现。警报复现仅适用于 TMPS 子类别。
建议的响应操作	1. 检查警报复现是否适用于此子类别。可通过运行 racadm eventfilters get 执行此检查。2. 要为指定子类别设置通知，请运行不带 -r 选项的命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC926

消息	复现间隔要求 0 到 365 之间的整数。

详细说明	为复现间隔指定的值无效。它必须是 0 到 365 之间的值。
建议的响应操作	将 r 实参更改为 0 到 365 之间的值，然后运行同一命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC927

消息	已成功修改复现值。
详细说明	已将复现值成功修改为指定的值。
建议的响应操作	无。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC928

消息	无法修改复现值。
详细说明	Racadm 无法设置复现值。如果底层仪表无法设置该值，则会发生此错误。
建议的响应操作	等待几分钟，然后重试此命令。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC929

消息	指定了无效的类别或子类别。
详细说明	指定的类别或子类别不正确。复现间隔仅适用于 TMPS 子类别和系统类别。

建议的响应操作	请参阅命令帮助文本，以获取有效类别的列表。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC930

消息	无法导出进气孔温度数据。
详细说明	Racadm 目前无法获取进气孔温度数据。如果在温度表中未填充数据，或者仪表未返回有效值，则会发生这种情况。
建议的响应操作	等待仪表填充温度表，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC936

消息	无法更改 PSU 的热备用属性。
详细说明	iDRAC 无法启用或禁用热备用属性，因为系统包含非 PMBus PSU。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC937

消息	已成功启动由 *arg1* 调用的配置 XML 文件导入操作。
参数	• ***arg1*** **=** 用户名

详细说明	在消息所指定的用户调用配置 XML 文件导入操作后，成功启动该操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC938

消息	已成功启动由 *arg1* 调用的配置 XML 文件导出操作。
参数	• ***arg1*** **=** 用户名
详细说明	在消息所指定的用户调用配置 XML 文件导出操作后，成功启动该操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RAC939

消息 无法启动系统配置文件导出或导入操作。

详细说明 无法启动执行系统配置文件导出或导入操作的请求，因为固件更新操作已在进行中。

建议的响应操作 等待更新操作完成或取消更新操作，然后重试。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC940

消息 无法启动系统配置文件导出或导入操作。

详细说明	如果现有系统配置文件导入或导出作业正在运行，则无法启动系统配置文件备份或还原操作。
建议的响应操作	等待现有系统配置文件导出或导入作业完成或取消该作业，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC941

消息	已成功启动导出操作。此操作可能需要几分钟才能完成。
详细说明	系统配置文件导出操作可能需要几分钟才能完成，具体取决于系统配置。
建议的响应操作	使用 racadm jobqueue view -i <Job ID> 监测作业状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC942

消息 已成功启动导入操作。此操作可能需要几分钟才能完成，并且在应用设备固件和配置期间可能导致多次系统重启。

详细说明 已启动系统配置文件导入操作。从系统配置文件导入系统配置服务器配置文件时，无法在系统上执行任何其他操作。

建议的响应操作 使用 racadm jobqueue view -i <Job ID> 监测作业状态。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC943

消息 警告：已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。

详细说明	当前已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。如果系统资源清册不是最新，则复制的系统配置文件将不含最新资源清册信息。
建议的响应操作	要获得最新的资源清册信息，请取消当前的导出作业，运行 racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1 以启用 CSIOR，然后重新启动导出操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC944

消息	无法创建配置作业。
详细说明	如果禁用了 Lifecycle Controller，则无法创建配置作业。
建议的响应操作	运行 racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 以启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC945

消息	指定了无效的对象值。
详细说明	专用 NIC 或共享 NIC 扫描时间值没有介于 5 到 255 秒之间。
建议的响应操作	确保设置 5 到 255 秒之间的扫描时间值，并重试此操作。有关更多信息，请参阅 RACADM 帮助。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC946

消息	无法将 NIC 设置为 Auto Dedicated NIC（自动专用 NIC）模式。
详细说明	如果 NIC 选择模式设置为 Dedicated NIC（专用 NIC），则无法为 NIC 设置 Auto Dedicated NIC（自动专用 NIC）模式。
建议的响应操作	要将 NIC 设置为 Auto Dedicated NIC（自动专用 NIC）模式，请将 NIC 选择模式设置为 Shared NIC（共享 NIC），然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC947

消息	指定了无效的对象值。
详细说明	用于对象设置操作的值无效。
建议的响应操作	确保根据对象类型指定值。有关更多信息，请参阅 RACADM 帮助。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC948

消息	无法将指定事件的通知发送到配置的目标。
详细说明	指定消息 ID 的测试事件通知无法发送到配置的目标。
建议的响应操作	确保使用有效的消息 ID，设置所需的通知筛选器，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC949

消息	已将工作注释成功添加到生命周期日志。
详细说明	指定的工作注释已添加到生命周期日志。
建议的响应操作	使用 racadm lclog view c worknotes 命令查看工作注释。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC950

消息	无法将工作注释添加到生命周期日志。
详细说明	如果 iDRAC 正在存档生命周期日志中的旧记录，则无法将工作注释添加到生命周期日志中。
建议的响应操作	当 iDRAC 存档旧记录时等待几分钟，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC951

消息	为工作注释输入的字符数超出支持限制。
详细说明	工作注释最多允许 256 个字符。
建议的响应操作	工作注释中的字符数不能超过 256 个，重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC952

消息	可用空间不足，无法将新工作注释添加到生命周期日志中。
详细说明	为生命周期日志条目分配的大小已达到其上限，无法将更多工作注释添加到生命周期日志中。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC953

消息	已成功添加注释。
详细说明	该注释已添加到生命周期日志中的指定条目。
建议的响应操作	使用 racadm lclog view q <seq. no> -n 1 命令查看添加的注释。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC954

消息	为注释输入的字符数超出支持限制。
详细说明	注释最多允许 128 个字符。
建议的响应操作	注释中的字符数不能超过 128 个，重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC955

消息	无法检索与生命周期日志中的指定记录相关的信息。
详细说明	在生命周期日志中不存在指定记录。
建议的响应操作	运行 racadm lclog view -i 命令以获取生命周期日志中的记录的序列号，然后使用有效的序列号重试此命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC956

消息	可用空间不足，无法将新注释添加到生命周期日志中。
详细说明	为生命周期日志条目分配的大小已达到其上限，无法将更多注释添加到生命周期日志中。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC957

消息	导入或导出操作正在进行。
详细说明	在当前操作完成之前，无法启动另一项导入或导出操作。
建议的响应操作	等待当前的导入或导出操作完成，然后再启动另一项操作。使用 racadm jobqueue view 命令检查当前导入或导出操作的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC958

消息	无法启动导入或导出操作。
详细说明	在当前更新操作完成之前，无法启动导入或导出操作。
建议的响应操作	等待当前更新操作完成，再启动另一项操作。使用 racadm jobqueue view 命令检查当前更新操作作业的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC959

消息	用于配置 XML 文件导入操作的文件无效。
详细说明	用于导入的配置 XML 文件的内容无效，因为存在不正确的修改或内容。
建议的响应操作	更正要导入的配置 XML 文件的修改或指定正确的文件，然后重试此操作。检查生命周期日志以了解更多详情。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC960

消息	无法找到指定用于导入的配置 XML 文件。
详细说明	在指定的存储库中无法找到为导入指定的配置 XML 文件。
建议的响应操作	确保指定的文件名正确，并且位于指定的存储库中，然后重试此操作。有关语法的更多信息，请运行 racadm help set 以查看 RACADM 帮助。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC961

消息	存在挂起或提交的系统配置更改。
详细说明	如果先前执行的导入操作包含一些挂起或提交的配置更改，则无法启动另一项导入操作。
建议的响应操作	等待配置更改应用完毕，再启动另一项导入操作。使用 racadm jobqueue view 命令检查当前导入操作的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC962

消息	无法继续操作，因为 Lifecycle Controller 处于恢复状态。
详细说明	必须启用 Lifecycle Controller 才能运行此操作。
建议的响应操作	使用 racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 命令启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC963

消息	无法检索 Lifecycle Controller 的状态。
详细说明	iDRAC 无法读取 Lifecycle Controller 的状态。必须启用 Lifecycle Controller 才能运行此操作。
建议的响应操作	运行 racadm get LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 命令以获取 Lifecycle Controller 的状态。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC964

消息	无法执行此操作。
详细说明	内部错误导致无法执行此操作。
建议的响应操作	等待片刻后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC965

消息	如果使用了 -u 和 -p，则必须指定 -l 选项。
详细说明	如果未指定位置 (-l)，则无法继续执行所有涉及远程共享 (CIFS) 的操作。u 和 p 选项分别代表远程共享的用户名和密码，-l 代表远程共享的位置。
建议的响应操作	确保指定远程共享的位置 (-l) 以及用户名和密码，然后重试此操作。要查看可用于所需子命令的选项列表，请使用 racadm help <subcommand> 命令。
类别	配置

子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

RAC966

消息	无法继续此操作，因为未指定用户名或密码。
详细说明	如果未指定用户名和/或密码，则无法继续执行所有涉及远程共享 (CIFS) 的操作。u 和 p 选项分别代表远程共享的用户名和密码。
建议的响应操作	确保同时指定远程共享的用户名和密码，然后重试此操作。要查看可用于所需子命令的选项列表，请使用 racadm help <subcommand> 命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC967

消息	使用固件 RACADM 时，不支持将配置 XML 文件导出到本地共享。
详细说明	使用固件 RACADM 时，只能将配置 XML 文件导出到远程共享。
建议的响应操作	使用固件 RACADM 时，确保只将配置 XML 文件导出到远程共享。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC968

消息	使用固件 RACADM 时，不支持从本地共享导入配置 XML 文件。
详细说明	使用固件 RACADM 时，无法从客户端位置导入配置 XML 文件。

建议的响应操作	使用固件 RACADM 时，确保只从远程共享导入配置 XML 文件。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC969

消息	为关机选项指定了不正确的值。
详细说明	如果为关机选项 (-b) 指定的值不正确，则无法继续执行导入操作。支持的值包括 Graceful（正常）和 Forced（强制）。
建议的响应操作	确保为关机选项 (-b) 指定 Graceful（正常）或 Forced（强制）。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC970

消息 为结束电源状态选项指定的值不正确。

详细说明 如果为系统结束电源状态选项 (-s) 指定的值不正确，则导入操作无法继续。支持的值包括 On（打开）和 Off（关闭）。

建议的响应操作 确保为结束电源状态 (-s) 选项指定 On（打开）或 Off（关闭）。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC971

消息 指定了错误的文件类型。

详细说明	如果为文件类型指定的值不正确，则导入或导出操作无法继续。文件类型的正确值为 xml 或 ini。
建议的响应操作	确保为文件类型选项 (-t) 指定 xml 或 ini。如果未指定文件类型，则默认使用 ini。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC972

消息	权限不足，无法运行配置 XML 文件导入或导出操作。
详细说明	配置 XML 导入和导出操作要求指定的用户名具有管理员角色权限。
建议的响应操作	使用具有管理员角色权限的用户名运行同一命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC973

消息	导入的配置 XML 文件与当前系统配置一致。
详细说明	指定用于导入的配置 XML 文件具有与当前系统配置相同的配置。
建议的响应操作	对配置 XML 文件进行任何所需的系统配置更改，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC974

消息	指定了无效的等待时间。
详细说明	为等待时间选项 (w) 指定的值无效。有效范围是 300 到 3600 秒。

建议的响应操作	确保指定有效的等待时间选项 (-w)，然后重试此命令。支持的值范围是 300 到 3600 秒。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC975

消息	指定了无效的共享类型。
详细说明	使用 l 参数指定的共享类型无效。此操作只支持 CIFS 或 NFS 共享类型。
建议的响应操作	请参阅子命令帮助文本以了解支持的共享类型。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC976

消息	已启动导出配置 XML 文件操作。
详细说明	配置 XML 文件导出操作已启动。
建议的响应操作	使用 racadm jobqueue view i <Job ID> 命令查看操作的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC977

消息	已启动导入配置 XML 文件操作。
详细说明	配置 XML 文件导入操作已启动。

建议的响应操作	使用 racadm jobqueue view i <Job ID> 命令查看操作的状态。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC978

消息	检测到不支持的 Lifecycle Controller 固件版本。
详细说明	目标系统上的 Lifecycle Controller 固件版本不支持配置 XML 文件导入或导出操作。
建议的响应操作	更新至最新 Lifecycle Controller 固件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC979

消息	已将自定义签名证书成功上载到 iDRAC。
详细说明	从公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件中提取了自定义签名证书，并应用到系统配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC981

消息	指定的证书类型不需要密码短语。
详细说明	只有受密码保护的证书需要密码短语，并使用 -t 选项值 3 指定。

建议的响应操作	如果上载的文件受密码保护，则使用 -t 选项将其文件类型指定为 3。如果文件不受密码保护，则不指定 -p 选项重试此命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC982

消息	检测到无效的公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件。
详细说明	提供的 PKCS12 文件无效，因为其格式可能不正确。
建议的响应操作	如需更多详情，请联系证书颁发机构。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC983

消息	为公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件提供了无效的密码短语。
详细说明	公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件受密码保护，并且提供的密码短语无效。
建议的响应操作	使用 -p 选项为文件指定正确的密码短语。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC984

消息	无法上载公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件。
详细说明	iDRAC 无法从公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件提取自定义签名证书和私钥。

建议的响应操作	检查指定的文件和密码短语是否有效，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC985

消息	无法配置 cfgServerBootOnce 对象。
详细说明	如果对象 cfgServerFirstBootDevice 设置为 F10、F11 或 BIOS 值，则不能配置 cfgServerBootOnce 对象。
建议的响应操作	使用 RACADM 命令 racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice<除 F10、F11 和 BIOS 以外的值> 更改 cfgServerFirstBootDevice 对象的值，然后重试配置 cfgServerBootOnce 对象。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC986

消息 vmkey 子命令已废止。

详细说明 vmkey 子命令已废止，可使用 vflashsd 子命令访问其功能。

建议的响应操作 使用 vflashsd 子命令代替 vmkey。有关该子命令的更多信息，请使用 racadm help vflashsd 命令。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC987

消息 已启动 *arg1* 的固件更新作业。

参数

- ***arg1*** = 文件名

详细说明 启动固件更新作业后，完成该作业所需的时间取决于更新文件的大小。

建议的响应操作 此固件更新作业可能需要几分钟才能完成，具体取决于所更新的组件或固件。要查看该作业的进度，请使用 racadm jobqueue view 命令。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC988

消息 无法启动 *arg1* 固件更新。

参数

- ***arg1*** = 文件名

详细说明 当现有固件更新作业仍处于以下状态之一时无法启动新的固件更新作业：New（新）、Downloading（正在下载）或 Running（正在运行）。

建议的响应操作 等待现有固件更新作业完成或计划完毕，然后重试此操作。要监测现有作业的状态，请使用 racadm jobqueue view 命令。

类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC989

消息	无法应用 *arg1* 固件更新。
参数	• ***arg1* =** 文件名
详细说明	固件更新操作只支持基于 Windows 的更新包（.exe 扩展名）、iDRAC 固件（.d7 扩展名）、个性模块固件（.pm 扩展名）和 Lifecycle Controller 固件修复包 (.usc)。
建议的响应操作	用于操作的文件无效。如需受支持文件的列表，请使用 racadm help update 命令。有关特定于该系统的正确文件版本，请联系服务提供商。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC990

消息 无法应用 *arg1* 更新。

参数

- ***arg1*** = 文件名

详细说明 如果禁用 Lifecycle Controller，则固件更新操作无法继续。

建议的响应操作 使用 racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.lifecyclecontrollerstate 1 命令启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 RAC = RAC 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC991

消息	无法运行 jobqueue 命令。
详细说明	无法运行 jobqueue 命令，因为现有更新作业正在转换到以下状态之一：New（新）、Downloading（正在下载）或 Running（正在运行）。
建议的响应操作	等待现有更新作业完成，然后重试此操作。要监测现有作业的状态，请使用 racadm jobqueue view 命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC992

消息	无效的作业：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	消息中指定的作业 ID 无效或已删除。
建议的响应操作	要监测作业的当前设置，请使用 racadm jobqueue view 命令。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC993

消息	已删除作业 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	消息中指定的作业 ID 已删除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC994

消息	无法运行 jobqueue delete --all 命令。
详细说明	无法删除具有以下状态之一的作业：Scheduled（已计划）或 Running（正在运行）。但是，将删除具有以下状态的所有作业：Completed（已完成）或 Failed（失败）。
建议的响应操作	要监测作业状态，请使用 racadm jobqueue view -i <job ID> 命令，并使用 racadm jobqueue delete -i <job ID> 命令逐一删除作业。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC995

消息	无法检索硬件资源清册。
详细说明	无法检索硬件资源清册，因为另一项硬件资源清册操作可能已在进行中或出现内部错误，该错误涉及是否已启用 Collect System Inventory On Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）。
建议的响应操作	另一项硬件资源清册操作可能正在进行中，并且必须完成后才能重试此操作。如果没有其他硬件资源清册操作正在进行中，则确保启用 Collect System Inventory On Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能，重新引导系统，然后重试此操作。如果已

	启用 CSIOR 并且没有其他硬件资源清册操作正在进行，则使用 racadm racreset 命令重新引导 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC996

消息	无法设置对象值，因为未配置 DNS RAC Name（DNS RAC 名称）对象。
详细说明	无法设置指定的对象值，因为尚未配置 DNS RAC Name（DNS RAC 名称）对象。
建议的响应操作	使用“racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <Name>”命令配置 DNS RAC 名称，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC997

消息	无法启用对象 DNSDomainFromDHCP。
详细说明	如果禁用了 IPv4 和 IPv4 DHCP 或 IPv6 和 IPv6 AutoConfig（IPv6 自动配置），则无法启用 DHCP for Domain Name（域名 DHCP）。
建议的响应操作	确保已启用 IPv4 和 IPv4 DHCP，或者已启用 IPv6 和 IPv6 AutoConfig（IPv6 自动配置）。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC998

消息	无法启用 IPv6。
详细说明	如果禁用了 iDRAC NIC，则无法启用 IPv6。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.NIC.Enable <1 | Enabled> 命令启用 iDRAC NIC，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RAC999

消息	无法启用对象 DNSFromDHCP6。
详细说明	如果禁用了 IPv6 AutoConfig（IPv6 自动配置），则无法启用 DNSFromDHCP6。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <1 | Enabled> 命令启用 IPv6 AutoConfig（IPv6 自动配置），然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RAC = RAC 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

46

RDU 事件消息

RDU0001

消息	风扇有冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2475
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5304
OMSA 陷阱 ID	5304
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RDU0002

消息	风扇冗余丢失。
详细说明	一个或多个风扇发生故障或已卸下，或者发生需要附加风扇的配置更改。
建议的响应操作	卸下并重新安装发生故障的风扇或安装附加风扇。

类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2473
LCD 消息	风扇冗余丢失。请检查风扇。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

RDU0003

消息	风扇冗余降级。
详细说明	一个或多个风扇发生故障或已卸下，或者发生需要附加风扇的配置更改。
建议的响应操作	卸下并重新安装发生故障的风扇或安装附加风扇。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2474
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5305
OMSA 陷阱 ID	5305
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

RDU0004

消息	风扇没有冗余。
详细说明	一个或多个风扇发生故障或已卸下，或者发生需要附加风扇的配置更改。
建议的响应操作	卸下并重新安装发生故障的风扇或安装附加风扇。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2475
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RDU0005

消息	风扇没有冗余。资源不足以维持正常操作。

详细说明	一个或多个风扇发生故障或已卸下，或者发生需要附加风扇的配置更改。
建议的响应操作	卸下并重新安装发生故障的风扇或安装附加风扇。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2473
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

RDU0011

消息	电源设备冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2475
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5304
OMSA 陷阱 ID	5304
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

RDU0012

消息 电源设备冗余丢失。

详细说明 由于电源设备异常、电源设备资源清册变更或系统电源资源清册变更，当前电源运行模式为非冗余。系统之前在电源冗余模式下工作。

建议的响应操作 检查事件日志排查电源设备故障。查看系统配置和功耗。

类别 系统运行状况

子类别 RDU = 冗余

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2473

LCD 消息 丢失 PSU 冗余。检查 PSU 电缆。

OMSA 事件 ID 5306

OMSA 陷阱 ID 5306

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

RDU0013

消息	电源设备冗余下降。
详细说明	由于电源设备异常、电源设备资源清册变更或系统电源资源清册变更，当前电源运行模式为非冗余。系统之前在电源冗余模式下工作。
建议的响应操作	检查事件日志排查电源设备故障。查看系统配置和功耗。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2474
LCD 消息	PSU 冗余降级。检查 PSU 电缆。
OMSA 事件 ID	5305
OMSA 陷阱 ID	5305
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

RDU0014

消息	电源设备并非冗余。
详细说明	当前电源设备配置不符合启用冗余的平台要求。如果电源设备发生故障，系统可能会关机。
建议的响应操作	如果是意外导致，则查看系统配置和功耗并据此安装电源设备。检查电源设备状态排查故障。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 3（通知）

陷阱/EventID	2475
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

RDU0015

消息	电源设备并非冗余。维持正常运行的资源不足。
详细说明	系统可能关闭或在性能降级的状态下运行。
建议的响应操作	检查事件日志排查电源设备故障。查看系统配置和功耗，并据此升级或安装电源设备。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2473
LCD 消息	PSU 并非冗余。资源不足。检查 PSU 电缆。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

RDU0020

消息	已禁用电源设备冗余。
详细说明	目前未为电源设备启用冗余。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5302
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RDU0021

消息	无法确定电源设备装置的冗余状态。
详细说明	其中一个电源设备装置出现故障。
建议的响应操作	使用新的电源设备更换出现故障的电源设备。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5301
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RDU0022

消息	已禁用风扇冗余。
详细说明	目前未为风扇启用冗余。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5302
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RDU0023

消息	无法确定风扇的冗余状态。
详细说明	一个或多个风扇无法正常工作或可能出现故障。
建议的响应操作	检查所有风扇是否都正常工作。使用新的风扇更换所有无法正常工作的风扇。
类别	系统运行状况
子类别	RDU = 冗余
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

47

RED 事件消息

RED000

消息	遇到无法识别的错误代码。
详细说明	返回未知错误。
建议的响应操作	检查统一资源标识符 (URI) 目标路径，并确保存储库服务器可用。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED001

消息	作业已成功完成。
详细说明	作业已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	6211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱			□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

RED002

消息	已成功下载包。
详细说明	已成功下载包。作业计划程序将计划在指定的时间进行安装。
建议的响应操作	如果尚未计划，则计划该作业。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	6211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED003

消息	正在下载包。
详细说明	正在下载包。
建议的响应操作	如果尚未计划，则计划该作业。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	6211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED004

消息	该作业无法运行，原因是存在未知问题。

详细说明	该作业无法运行，原因是存在未知问题。
建议的响应操作	检查统一资源标识符 (URI) 目标路径，并确保存储库服务器可用。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

RED005

消息	指定的 URI 无效。
详细说明	针对共享位置指定的统一资源标识符 (URI) 无效。
建议的响应操作	提供共享位置的有效统一资源标识符 (URI)。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱			□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

RED006

消息 无法下载更新包。

详细说明 无法成功下载更新包。

建议的响应操作 检查网络连接，以及能否从 iDRAC 访问更新包。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 6210

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱			□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

RED007

消息	无法验证更新包签名。
详细说明	无法验证更新包安全签名。
建议的响应操作	从服务提供商重新获取更新包。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱			□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

RED008

消息	无法从更新包提取有效负载。
详细说明	无法提取更新包中的固件有效负载。这可能是因为文件无效或无法验证安全签名。
建议的响应操作	从服务提供商重新获取更新包。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱			□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

RED009

消息	Lifecycle Controller 不存在。
详细说明	Lifecycle Controller 不存在。
建议的响应操作	通过在引导时按 F10 键验证系统上是否安装了 Lifecycle Controller。如果 Lifecycle Controller 应用程序不存在，则使用更新包重新安装。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED010

消息	指定的目标无效。
详细说明	指定的目标无效。
建议的响应操作	更正目标信息，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED0101

消息	回滚成功。
详细说明	固件已回滚至先前的版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED011

消息	USC 版本不兼容。
详细说明	当前 USC 版本不支持此组件。检查 InstanceID。
建议的响应操作	尽可能使用最新版本的 USC。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED012

消息	无法创建 Lifecycle Controller 更新任务。
详细说明	无法创建 Lifecycle Controller 更新任务。相关作业状态标记为“故障”。
建议的响应操作	等待一分钟后重试更新操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED013

消息	指定的 DUP 与目标设备不兼容。
详细说明	指定的 DUP 与目标设备不兼容。
建议的响应操作	下载并使用符合目标设备的 DUP。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载

严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED014

消息	针对此设备的作业已经存在。
详细说明	队列中已存在关于此更新的作业，并禁止计划新作业。
建议的响应操作	先删除现在作业，再计划新的更新作业。对于远程服务 API 使用者，枚举所有作业以查找和识别重复作业。然后调用 DeleteJob() 方法来删除此作业，以允许计划新的更新作业。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED015

消息	不支持指定的下载协议。
详细说明	不支持指定的下载协议。
建议的响应操作	支持的协议包括 NFS、CIFS、HTTP、FTP 和 TFTP
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED016

消息	装载远程共享失败。

详细说明	未正确装载包含文件和 ISO 映像的远程共享位置。
建议的响应操作	1. 验证共享路径是否正确，以及调用的参数是否正确。2. 验证是否存在网络连接问题。3. 验证装载点是否存在。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6210
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED017

消息	指定的 DUP 与目标系统不兼容。
详细说明	指定的 DUP 与目标系统不兼容。
建议的响应操作	下载并使用符合安装目标系统的 DUP。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED018

消息	此设备不支持重新安装或回滚。
详细说明	此设备不支持重新安装或回滚。
建议的响应操作	1. 使用更新方法直接更新此设备，因为此设备不支持回滚。2. 验证命令中指定的目标是否正确。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED019

消息	无法执行重新安装或回滚，因为在 Lifecycle Controller 上找不到适用固件。
详细说明	无法执行重新安装或回滚，因为在 Lifecycle Controller 上找不到适用固件。
建议的响应操作	直接更新至所需的版本。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED020

消息	当前 USC 版本不支持此功能。
详细说明	当前的 Unified Server Configurator 版本不支持调用的功能。
建议的响应操作	先将 Unified Server Configurator 升级至最新可用版本，再使用此功能。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED021

消息	系统上不存在指定的组件 InstanceID。
详细说明	在系统上找不到指定的组件 InstanceID。
建议的响应操作	确保系统中存在指定更新的组件。在启用 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）的情况下重启系统，然后验证是否存在由 DCIM_SoftwareIdentity 实例代表的该组件。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED022

消息	版本兼容性检查失败。
详细说明	指定设备的固件更新包版本兼容性检查失败。
建议的响应操作	指定设备的版本兼容性检查失败。验证是否满足发行说明中指定的固件版本前提条件。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED023

消息	Lifecycle Controller 正在使用中。此作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。
详细说明	Lifecycle Controller 无法访问内部存储，另一项操作正在使用该存储。
建议的响应操作	确保所有其他 Lifecycle Controller 操作已完成，然后重试此操作。使用 iDRAC Web UI，依次选择 Server（服务器）和 Job Queue（作业队列），检查作业队列中的未完成作业并等待作业完成，然后重试此操作。此外，检查服务器操作系统中是否有正在执行的更新包，并等待这些操作完成，再重试此操作。对于远程 Web 服务 API 访问，确保 GetRemoteServicesAPIStatus 方法返回 Ready（就绪）状态，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED024

消息	指定的作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。
详细说明	Lifecycle Controller 正在使用中，或者正在处理另一个作业。指定作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。
建议的响应操作	等待当前 Lifecycle Controller 任务完成。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED025

消息	*arg1* 固件更新成功。当前版本：*arg2*
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称 • ***arg2*** **=** 固件版本
详细说明	指定设备的固件已成功更新至标识的固件版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	<device name> <firmware version> 更新成功。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED026

消息	处理更新时出现内部错误。
详细说明	处理当前更新时出现内部错误。更新未成功完成。
建议的响应操作	重试当前操作。

类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED027

消息	没有足够的空间来上载请求的文件。
详细说明	临时存储已满。必须安装已上载的文件，以腾出空间进行其他上载。
建议的响应操作	先选择并安装当前已上载的文件，再上载其他文件。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED028

消息	未选择更新文件。
详细说明	未选择更新文件，因此安装未继续。
建议的响应操作	选择一个或多个要安装的更新文件。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED029

消息	重新引导挂起。
详细说明	此任务将在计划的开始时间重新引导系统。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	LC 日志；无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

RED030

消息	重新引导完成。
详细说明	系统重新引导完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

RED031

消息	即将达到存储固件映像所允许的最大大小限制。
详细说明	可用于存储固件映像的内部空间几乎已满。在达到严重限制之前，正常操作将继续。达到严重限制时，将删除所有回滚固件映像。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED032

消息	已达到存储固件映像所允许的最大大小限制。已删除所有回滚固件映像。

详细说明	已删除先前存储的回滚固件映像，以腾出空间来存储所请求操作的固件映像。已删除所有回滚固件映像。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED033

消息	无法重新引导系统。
详细说明	关闭操作系统的请求未成功完成。iDRAC 无法完成系统重新引导。在重新引导完成之前，所有依赖于系统重新引导的操作将无法完成。
建议的响应操作	识别并解决任何妨碍关闭的操作系统问题。解决妨碍操作系统关闭的问题后，重试此操作，或者使用其他方法或界面来重新引导系统。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无

机箱初始默认值 LC 日志；无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

RED034

消息 固件更新正在进行。

详细说明 固件更新操作正在进行。

建议的响应操作 检查固件更新作业的状态。等待当前作业完成。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志；无

机箱初始默认值 LC 日志；无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

RED035

消息 *arg1* 回滚成功。先前版本：*arg2*，当前版本：*arg3*。

参数

- ***arg1*** **=** 组件
- ***arg2*** **=** 固件版本
- ***arg3*** **=** 固件版本

详细说明 固件回滚操作已成功更新消息中标识的组件的固件。组件固件已从消息中标识的先前版本更新至当前版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 <device name> <previous firmware version> <new firmware version> 回滚成功

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED036

消息 固件更新可用：*arg1*

参数

- ***arg1*** **=** 组件名称

详细说明 在指定的远程存储库中提供了消息所标识组件的固件更新，建议更新至存储库中提供的固件。

建议的响应操作 将组件固件更新至指定远程存储库中提供的版本。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED037

消息	所有组件的固件都符合指定远程存储库中的版本。
详细说明	当前服务器上的组件所安装的固件符合指定远程存储库中的版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED038

消息	添加了 *arg1* 类型的周期性任务。
参数	• ***arg1*** **=** 任务类型
详细说明	已添加消息中标识的“自动服务器配置文件导出”或“自动更新”任务。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	已添加 <task type> 周期性任务。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED039

消息	已清除 *arg1* 类型周期性操作的设置。
参数	• ***arg1*** **=** 操作标签
详细说明	已清除消息中标识的“自动服务器配置文件备份”、“自动更新”或其他周期性操作的设置。已删除消息中标识的周期性操作。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	已删除 <task type> 周期性任务。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED040

消息	*arg1* 类型的周期性操作创建了作业 *arg2*。
参数	• ***arg1* =** 操作类型 • ***arg2* =** 作业 ID
详细说明	“自动服务器配置文件备份”、“自动更新”或其他周期性操作创建了消息中标识的作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	<task type> <job ID> 周期性任务创建了一个作业。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED041

消息 未创建 *arg1* 类型的周期性操作，因为所需的许可证不可用。

参数

- ***arg1*** **=** 操作类型

详细说明 执行消息中标识的操作所需的许可证已过期或不可用。

建议的响应操作 安装支持以下功能的 iDRAC 许可证：“自动更新”或“服务器配置文件导出和导入”。安装相应的许可证之后，重试此操作。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未创建 <task type> 周期性任务，因为所需的许可证不存在。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED042

消息 未创建 *arg1* 类型的周期性操作，因为没有所需的用户访问权限。

参数

- ***arg1* =** 操作类型

详细说明 用于访问 iDRAC 的用户名不具备执行消息中标识的操作所需的用户访问权限。

建议的响应操作 使用具备所需访问权限的用户名重试此操作。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未创建 <task type> 周期性任务，因为所需的用户权限不存在。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED043

消息 未创建 *arg1* 类型的周期性操作，因为已禁用该操作类型。

参数

- ***arg1* =** 操作类型

详细说明 当前已禁用消息中标识的操作。

建议的响应操作 启用消息中标识的操作，然后重试此操作。要启用“自动服务器配置文件备份”操作，请运行以下 racadm 命令：racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1。要启用“自动更新”操作，请运行以下 racadm 命令：racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1。

类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未创建 <task type> 周期性任务，因为已禁用该任务类型。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED044

消息	某个 *arg1* 类型的周期性操作无法创建作业，因为所需的许可证目前不可用。
参数	• ***arg1* =** 操作类型
详细说明	执行消息中标识的操作所需的许可证已过期或删除，iDRAC 无法创建序列中的下一个作业。
建议的响应操作	安装支持以下功能的 iDRAC 许可证：“自动更新”或“服务器配置文件导出和导入”。安装相应的许可证之后，重试此操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	<task type> 周期性任务无法创建作业，因为所需的许可证已不存在。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED045

消息 某个 *arg1* 类型的周期性操作无法创建作业，因为目前没有所需的用户访问权限。

参数

- ***arg1*** = 操作任务

详细说明 执行消息中标识的操作所需的用户访问权限已删除或该用户名已被删除，iDRAC 无法创建序列中的下一个作业。

建议的响应操作 使用具备所需访问权限的用户名重试此操作。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 <task type> 周期性任务无法创建作业，因为所需的用户权限已不存在。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED046

消息 某个 *arg1* 类型的周期性操作无法创建作业，因为目前已禁用该任务类型。

参数

- ***arg1* =** 操作类型

详细说明 消息中标识的操作已禁用，iDRAC 无法创建序列中的下一个作业。

建议的响应操作 启用消息中标识的操作，然后重试此操作。要启用“自动服务器配置文件备份”操作，请运行以下 racadm 命令：racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1。要启用“自动更新”操作，请运行以下 racadm 命令：racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 <task type> 周期性任务无法创建作业，因为目前已禁用该任务类型。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED047

消息 未创建周期性操作 *arg1*，因为已配置该操作。

参数

- ***arg1* =** 操作类型

详细说明 已配置“自动服务器配置文件备份”或“自动更新”操作。

建议的响应操作 清除消息中标识的操作的现有配置设置，然后重试此操作。

类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未创建 <task type> 周期性任务，因为已存在该类型的任务。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED048

消息	已删除作业 *arg1*，因为周期性操作 *arg2* 已被清除。
参数	• ***arg1* =** 作业 ID • ***arg2* =** 操作类型
详细说明	消息中标识的周期性操作序列中的下一个作业未启动或已删除，因为已清除“自动服务器配置文件备份”或“自动更新”操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	<job ID> <task type> 指定作业已删除，因为已删除该指定类型的周期性任务。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED049

消息 删除了作业 *arg1*，因为周期性操作 *arg2* 目前未启用。

参数

- ***arg1*** = 作业 ID
- ***arg2*** = 操作类型

详细说明 当“自动备份”或“自动更新”周期性操作已禁用或此功能的许可证已过期时，序列中的下一个作业尚未启动并且已删除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 <job ID> <tasktype> 指定作业已删除，因为指定类型的周期性任务已不再启用。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED050

消息	下载更新包所需的指定用户凭据不正确。
详细说明	下载更新包失败，因为提供用于访问网络共享或代理服务器设置的用户名或密码不正确。
建议的响应操作	检查网络连接并通过 iDRAC 访问更新包。验证用户访问凭据和代理服务器设置是否正确。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED051

消息	更新包的网络文件传输失败。
详细说明	更新包文件下载失败。这可能出于以下原因：1) 更新包文件缺失，2) 主机地址、共享、用户名和密码信息正确，但文件名无效，3) 无法装载网络文件共享，或 4) 在传输完成之前，网络文件共享断开连接。
建议的响应操作	检查网络连接，以及能否从 iDRAC 访问更新包。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED052

消息	正在启动更新包处理。
详细说明	正在启动更新包处理。在当前更新包处理完成之前，无法尝试手动更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED053

消息	更新包处理已完成。
详细说明	更新包处理已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED054

消息	创建了更新作业 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	创建了应用更新包的作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新

子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED055

消息	创建了重新引导作业 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	创建了应用一个或多个更新包的重新引导作业。服务器将在指定的开始时间重新引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED056

消息	出现内部错误。无法完成指定的操作。
详细说明	出现内部错误，因为 iDRAC 上的可用内存不足。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED057

消息	出现内部错误。无法完成指定的操作。
详细说明	出现内部错误，因为 iDRAC 上的可用内存不足。

建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED058

消息	创建了存储库更新作业 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	已创建具有消息中标识的作业 ID 的存储库更新作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED059

消息	无法为 *arg1* 创建更新作业。
参数	• ***arg1*** **=** 组件名称
详细说明	无法为消息中标识的组件创建更新作业。
建议的响应操作	对消息中标识的组件重试此操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED060

消息	不支持指定的存储库目录。
详细说明	指定的存储库目录不受支持或结构不正确。iDRAC 和 Lifecycle Controller 仅支持在该操作中使用 Windows 更新包。如果结构不正确，则目录 XML 文件中缺少预期的元素，或者存在预期外的元素。应通过 Repository Manager 工具生成目录 XML 文件。
建议的响应操作	检查存储库目录文件名和内容。使用 Repository Manager 通过仅选择 Windows 更新包来重建目录 XML 文件，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED061

消息	已成功计划作业。
详细说明	已成功计划作业。该作业将在指定的开始时间自动启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED062

消息	无法成功验证指定存储库的用户凭据。
详细说明	无法成功验证。输入的用户名或密码错误，或者 HTTP 服务器不支持 BASIC 或 Digest 验证类型。
建议的响应操作	验证用户名、密码和服务器验证类型。要手动更新，请重试操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2572
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED063

消息	iDRAC 固件更新成功。先前版本：*arg1*，当前版本：*arg2*
参数	• ***arg1*** **=** 可用固件版本 • ***arg2*** **=** 已安装的固件版本
详细说明	iDRAC 固件成功更新至消息中标识的固件版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	IDRAC <firmware version> 更新成功。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED064

消息	基于存储库的计划更新作业已成功完成。未找到适用的更新。
详细说明	基于存储库的计划更新已完成，并且未找到适用的更新。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	6211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED065

消息	基于存储库的周期性计划更新作业已完成，并且应用了更新。无需系统重启。
详细说明	基于存储库的周期性计划更新作业已完成，并且应用了更新。无需系统重启。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	6211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED066

消息	基于存储库的周期性计划更新作业已完成，更新已暂存，并且将在下一次系统重启后运行。
详细说明	基于存储库的周期性计划更新作业已完成，更新已暂存，并且将在下一次系统重启后运行。
建议的响应操作	需要系统重启以应用暂存的更新。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	6211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED067

消息	基于存储库的周期性计划更新作业已完成，并且更新已暂存。系统将立即重启以应用暂存的更新。
详细说明	基于存储库的周期性计划更新作业已完成，并且更新已暂存。系统将立即重启以应用暂存的更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	6211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED068

消息	无法成功完成 *arg1*：*arg2*
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID • ***arg2*** **=** 作业结果消息
详细说明	无法成功完成消息中标识的作业。
建议的响应操作	有关该作业的更多信息，请查看作业队列。
类别	更新

子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED070

消息	无法配置自动备份计划。
详细说明	由于输入参数无效，无法配置自动备份计划。
建议的响应操作	验证 set Automatic Backup schedule 方法的输入参数是否正确，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED071

消息	无法获取自动备份计划的信息。
详细说明	无法获取自动备份计划的信息，因为未配置该计划。
建议的响应操作	配置自动备份计划。
类别	配置
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED072

消息	无法删除自动备份计划。
详细说明	无法删除自动备份计划的信息，因为未配置该计划。
建议的响应操作	配置自动备份计划。
类别	配置
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED073

消息	为参数 *arg1* 输入的值无效。
参数	• ***arg1*** **=** 参数
详细说明	操作未成功完成，因为消息中标识的参数值无效。
建议的响应操作	验证消息中标识的参数的值是否有效，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED074

消息	缺少必需参数。
详细说明	操作未成功完成，因为方法调用中缺少必需参数。
建议的响应操作	验证该方法的所有必需参数是否存在，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED075

消息	已存在自动备份计划。
详细说明	无法成功创建自动备份计划操作，因为已存在自动备份计划配置。
建议的响应操作	检查自动备份计划以验证其准确性，或者删除现有计划，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED076

消息	无法创建自动更新计划，因为输入了无效的参数。
详细说明	无法创建自动更新计划，因为输入参数无效。
建议的响应操作	验证所有输入参数的值是否正确，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED077

消息	无法获取自动更新计划的信息。
详细说明	无法获取自动更新计划的信息，因为未配置该计划。
建议的响应操作	配置自动更新计划。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED078

消息	无法删除自动更新计划。
详细说明	无法删除自动更新计划的信息，因为未配置该计划。
建议的响应操作	配置自动更新计划。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED079

消息	为参数 *arg1* 输入的值无效。
参数	• ***arg1*** **=** 参数
详细说明	操作未成功完成，因为消息中标识的参数值无效。
建议的响应操作	验证消息中标识的参数的值是否有效，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED080

消息	必需参数 *arg1* 不存在。
参数	• ***arg1*** **=** 参数
详细说明	操作未成功完成，因为方法调用中缺少消息中标识的必需参数。
建议的响应操作	验证该方法的所有必需参数是否存在，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED081

消息	已存在自动更新计划。
详细说明	请求的操作失败，因为已存在自动更新计划。
建议的响应操作	删除现有的自动更新计划操作，然后重试此操作。
类别	更新

子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED082

消息	无法计划请求的作业，因为未启用“自动备份”或“自动更新”等作业计划类型。
详细说明	“自动更新”或“自动备份”功能已禁用。
建议的响应操作	启用正确的作业计划类型，然后重试此操作。例如，要启用“自动更新”功能，请选择 Enable Automatic Update（启用自动更新）选项。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED083

消息	机箱固件未更新，因为机箱上的当前版本与请求的版本相同。
详细说明	机箱固件未更新，因为机箱上的当前固件版本与请求的版本相同。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED084

消息	无法更新机箱固件，因为 iDRAC 与 CMC 之间的网络通信出现问题。
详细说明	无法更新机箱固件，因为 iDRAC 与 CMC 之间的通信出现问题。

建议的响应操作 通过访问 CMC 来验证其状态，并确保 CMC 工作和响应正常，然后重试此操作。有关 CMC 问题故障排除的更多信息，请参阅《CMC 用户手册》。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED085

消息 无法更新机箱固件，因为与 Chassis Management Controller 之间的通信耗时超出预期。

详细说明 无法更新机箱固件，因为 iDRAC 与 CMC 之间的通信耗时超出预期。

建议的响应操作 通过访问 CMC 来验证其状态，并确保 CMC 工作和响应正常，然后重试此操作。有关 CMC 问题故障排除的更多信息，请参阅《CMC 用户手册》。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED086

消息	无法更新机箱固件，“服务器端机箱管理”未设置为“监测和配置”。
详细说明	无法更新机箱固件，因为“服务器端机箱管理”(CMAS) 属性设置错误。CMC 上的 CMAS 属性必须设置为“监测和配置”，以从 iDRAC 更新 CMC 固件。
建议的响应操作	确保“服务器端机箱管理”属性设置为“监测和配置”，然后重试此操作。要使用 Chassis Management Controller (CMC) GUI 设置正确的属性，请依次导航至 Chassis Overview（机箱概览）、Setup（设置）和 General（常规），然后单击 Chassis management at Server（服务器端机箱管理）属性以选择正确的值。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED087

消息	无法更新机箱固件，因为“允许通过操作系统和 Lifecycle Controller 更新 CMC”设置为已禁用。
详细说明	无法更新机箱固件，因为“允许通过操作系统和 Lifecycle Controller 更新 CMC”设置为已禁用。
建议的响应操作	确保“允许通过操作系统和 Lifecycle Controller 更新 CMC”设置为已启用，然后重试此操作。使用 iDRAC Web UI，选择 iDRAC > Update（更新），单击 Settings（设置）选项卡，为该设置选择 Enabled（已启用），然后单击 Apply（应用）按钮。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED088

消息	无法更新机箱固件，因为更新操作已在进行。
详细说明	无法更新机箱固件，因为更新操作已在进行。
建议的响应操作	等待当前更新操作完成，然后重试此操作。

类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED089

消息	机箱固件更新操作已在进行。
详细说明	机箱固件更新操作已在进行。在此期间更新机箱固件的所有尝试都将失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED090

消息	机箱固件更新操作已终止。
详细说明	机箱固件更新操作已终止。系统未指示该操作是否成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED091

消息	无法安装 Lifecycle Controller 固件。
详细说明	无法安装 Lifecycle Controller 固件。

建议的响应操作 重新安装 iDRAC7 固件 (DUP) 以修复 Lifecycle Controller。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RED092

消息 *arg1* 固件更新成功。先前版本：*arg2*，当前版本：*arg3*

参数

- ***arg1*** **=** 组件名称
- ***arg2*** **=** 可用固件版本
- ***arg3*** **=** 已安装的固件版本

详细说明 消息中标识的组件的固件已成功更新至消息中标识的固件版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新

子类别 RED = 固件下载

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED093

消息	无法计划请求的作业，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	Lifecycle Controller 未启用，必须启用才能创建计划作业。
建议的响应操作	启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。可使用 F2 系统设置启用 Lifecycle Controller，方法如下：在服务器启动过程中按 F2 键，然后选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置）> Lifecycle Controlller，再启用 Lifecycle Controller 功能。在服务器重启后重试此操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED094

消息	正在将 *arg1* 的固件从版本 *arg2* 更新至版本 *arg3*。
参数	• ***arg1*** **=** 组件名称 • ***arg2*** **=** 可用固件版本 • ***arg3*** **=** 已安装的固件版本
详细说明	消息中标识的组件的固件正在更新至消息中标识的固件版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RED095

消息	诊断程序包更新之后 rSPI 的更新未成功。
详细说明	诊断程序包更新时，依赖诊断程序包的名为 rSPI 的项未成功更新。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	RED = 固件下载
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

48

RFL 事件消息

RFL2000

消息	内部双 SD 模块 *arg1* 存在。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFL = IDSDM 介质
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFL2002

消息	内部双 SD 模块 *arg1* 脱机。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 SD 卡模块已安装，但可能安装不正确，或配置不正确。

建议的响应操作 重新安装 SD 模块。

类别 系统运行状况

子类别 RFL = IDSDM 介质

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2210

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5303

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

RFL2003

消息 内部双 SD 模块 *arg1* 联机。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 RFL = IDSDM 介质

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2211

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFL2004

消息 在内部双 SD 模块 *arg1* 上检测到故障。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 SD 卡模块已安装，但配置不正确，或无法初始化。

建议的响应操作 重新安装 SD 模块，然后卸下并重新安装 SD 卡。

类别 系统运行状况

子类别 RFL = IDSDM 介质

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2209

LCD 消息 内部双 SD 模块 <name> 出现故障。检查 SD 卡。

OMSA 事件 ID 5300

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

RFL2005

消息 内部双 SD 模块 *arg1* 工作正常。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 RFL = IDSDM 介质

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2211

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFL2006

消息 内部双 SD 模块 *arg1* 处于写保护状态。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明	此模块为写保护。更改可能无法写入到介质。
建议的响应操作	如果是意外导致，卸下介质并禁用写保护。
类别	系统运行状况
子类别	RFL = IDSDM 介质
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2210
LCD 消息	内部双 SD 模块 <name> 处于写保护状态。检查 SD 卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFL2007

消息	内部双 SD 模块 *arg1* 可写入。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFL = IDSDM 介质
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFL2008

消息 已禁用内部双 SD 模块 *arg1*。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 内部双 SD 卡冗余功能已禁用。消息中标识的 SD 卡已禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 RFL = IDSDM 介质

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2211

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFL2009

消息	已启用内部双 SD 模块 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	内部双 SD 卡冗余功能已启用。消息中标识的 SD 卡已启用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFL = IDSDM 介质
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

49

RFLA 事件消息

RFLA2001

消息	内部双 SD 模块 *arg1* 缺失。
参数	• ***arg1* =** 名称
详细说明	未检测到 SD 卡模块或该卡未安装。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装 SD 模块。
类别	系统运行状况
子类别	RFLA = IDSDM 缺失
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2481
LCD 消息	内部双 SD 模块 <name> 不存在。检查 SD 卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

50

RFM 事件消息

RFM1018

消息	可移动闪存介质不存在。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1019

消息	可移动闪存介质存在。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1020

消息	可移动闪存介质已准备好使用 IPMI 功能。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1021

消息	Removable Flash Media is not IPMI-function ready.（可移动的闪存介质尚不能应用 IPMI 功能。）
详细说明	可移动的闪存介质已安装，但配置不正确，或无法初始化。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装闪存介质。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1022

消息	Removable Flash Media is ready.（可移动的闪存介质已就绪。）
详细说明	无
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装闪存介质。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1023

消息	Removable Flash Media is not ready.（可移动的闪存介质未就绪。）
详细说明	介质尚未就绪，或正在维护。如果问题依然存在，则重新安装卡。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装闪存介质。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1024

消息	Removable Flash Media is offline.（可移动的闪存介质脱机。）
详细说明	在引导时，卡的卡标识 (CID) 签名与非易失性 (NV) 存储值不同，或卡是正在进行的复制操作的目标。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装闪存介质。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1025

消息	可移动闪存介质联机。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1026

消息	Failure detected on Removable Flash Media.（可移动的闪存介质上检测到故障。）
详细说明	在 SD 卡读取或写入过程中报告了错误。
建议的响应操作	重新安装闪存介质，如果问题依然存在，则更换介质。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1027

消息	可移动闪存介质工作正常。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1028

消息	可移动闪存介质已激活。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1029

消息	可移动闪存介质已取消激活。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1030

消息	可移动闪存介质正在引导。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1031

消息	可移动闪存介质完成引导。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1032

消息	Removable Flash Media is write protected.（可移动的闪存介质为写保护状态。）
详细说明	该卡被 SD 卡上的物理闩锁进行了写保护。IDSDM 无法使用写保护状态的卡。
建议的响应操作	如果是意外导致，卸下介质并禁用写保护。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1033

消息	可移动闪存介质可写入。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1034

消息	Media not present for Removable Flash Media.（可移动的闪存介质的介质不存在。）
详细说明	未检测到 SD 卡或该卡未安装。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装闪存介质。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RFM1035

消息	对于可移动闪存介质存在介质。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RFM = FlexAddress SD
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

51

RRDU 事件消息

RRDU0001

消息	内部双 SD 模块有冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2491
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5304
OMSA 陷阱 ID	5304
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RRDU0002

消息	Internal Dual SD Module redundancy is lost.（内部双 SD 模块冗余丢失。）
详细说明	任一 SD 卡或两个 SD 卡工作不正常。
建议的响应操作	更换有故障的 SD 卡。

类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2489
LCD 消息	内部双 SD 模块冗余丢失。检查 SD 卡。
OMSA 事件 ID	5306
OMSA 陷阱 ID	5306
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

RRDU0003

消息	Internal Dual SD Module redundancy is degraded.（内部双 SD 模块冗余降级。）
详细说明	任一 SD 卡或两个 SD 卡工作不正常。
建议的响应操作	更换有故障的 SD 卡。
类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2490
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5305
OMSA 陷阱 ID	5305
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

RRDU0004

消息	内部双 SD 模块非冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	安装额外的 SD 卡并配置冗余（如果需要冗余）。
类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2491
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RRDU0005

消息	Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations.（内部双 SD 模块非冗余。维持正常运行的资源不足。）

详细说明	当前操作配置不能维持冗余。设备可能以降级状态工作。
建议的响应操作	查阅产品说明文件并检查 SD 卡配置。
类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	内部双 SD 模块非冗余。资源不足。检查 SD 卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RRDU0006

消息	内部双 SD 模块重建已启动。
详细说明	内部双 SD 模块重建已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2491
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RRDU0007

消息	内部双 SD 模块重建已成功完成。
详细说明	内部双 SD 模块重建已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2491
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

RRDU0008

消息	内部双 SD 模块重建未成功完成。

详细说明	内部双 SD 模块重建失败，因为针对某个 SD 卡的读/写操作失败。
建议的响应操作	更换有故障的 SD 卡，然后重试重建。
类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2489
LCD 消息	内部双 SD 模块重建失败。更换出现故障的 SD 卡。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□	□				
机箱						

RRDU0010

消息	已禁用内部 SD 模块冗余。
详细说明	目前未为内部 SD 模块启用冗余。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5302
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RRDU0011

消息	无法确定内部 SD 模块的冗余状态。
详细说明	此问题是由于以下原因之一：1) 任一 SD 卡或两个 SD 卡均出现故障。2) 内部 SD 模块出现故障。
建议的响应操作	使用新的 SD 卡更换出现故障的 SD 卡，或者更换内部 SD 模块。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	RRDU = IDSDM 冗余
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5301
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

52

RSI 事件消息

RSI0001

消息	Lifecycle Controller 远程服务可用。
详细说明	Lifecycle Controller 远程服务工具可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	RSI = 远程服务
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RSI0002

消息	远程服务目前不可用
详细说明	远程服务数据库目前不可用。
建议的响应操作	稍后重试请求。
类别	配置

子类别	RSI = 远程服务
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RSI0003

消息	远程服务正在重新加载数据
详细说明	远程服务数据库正在更新。
建议的响应操作	稍后重试请求。
类别	配置
子类别	RSI = 远程服务
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

RSI0004

消息	远程服务不可用
详细说明	远程服务数据库不可用。
建议的响应操作	重设 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)。
类别	配置
子类别	RSI = 远程服务
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

53

SEC 事件消息

SEC0000

消息	机箱打开。
详细说明	机箱打开。系统性能可能降级，安全性可能无法保证。
建议的响应操作	关闭机箱。检查系统日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
LCD 消息	检测到侵入。检查机箱盖。
OMSA 事件 ID	5254
OMSA 陷阱 ID	5254
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

SEC0001

消息	驱动器托架打开。
详细说明	驱动器托架打开。驱动器可能被添加或卸下。系统性能可能降级。
建议的响应操作	关闭驱动器托架。检查系统日志。

类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0002

消息	I/O 卡区域打开。
详细说明	I/O 卡区域打开。可能添加或卸下了 I/O 卡。系统性能可能降级。
建议的响应操作	关闭 I/O 卡区域。检查系统日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0003

消息	处理器区域打开。
详细说明	处理器区域打开。可能已添加或卸下驱动器。系统性能可能降级。
建议的响应操作	关闭处理器区域。检查系统日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0004

消息	LAN 断开连接。
详细说明	LAN 断开连接。网络性能可能降级。

建议的响应操作	如果是意外导致，则连接网络电缆。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0005

消息	检测到擅自对接。
详细说明	可移动的组件可能被改动，或安装不正确，或未满足系统要求。
建议的响应操作	检查可移动硬件组件的连接是否正确。查看安装文档。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0006

消息	风扇区域打开。
详细说明	风扇区域打开。系统性能可能降级。
建议的响应操作	关闭风扇区域。检查系统日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0016

消息	机箱关闭。
详细说明	无

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2387
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5252
OMSA 陷阱 ID	5252
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEC0017

消息	驱动器托架关闭。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0018

消息	I/O 卡区域关闭。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0019

消息	处理器区域关闭。
详细说明	无

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0020

消息	LAN 已连接。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0021

消息	对接经过了授权。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0022

消息	风扇区域关闭。
详细说明	无

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0031

消息	电源开启状态下机箱打开。
详细说明	机箱打开。系统性能可能降级，安全性可能无法保证。
建议的响应操作	关闭机箱。检查系统日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
LCD 消息	检测到侵入。检查机箱盖。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

SEC0032

消息	机箱在通电时关闭。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2387
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEC0033

消息	电源关闭状态下机箱打开。

详细说明	机箱在断电时打开。系统安全可能受到威胁。
建议的响应操作	关闭机箱并验证硬件资源。检查系统日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
LCD 消息	检测到侵入。检查机箱盖。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

SEC0034

消息	机箱在断电时关闭。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2387
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEC0040

消息 在操作系统加载期间出现严重停止。

详细说明 操作系统出现严重停止 IPMI 事件。（传感器类型代码 = 20H）

建议的响应操作 检查视频和操作系统日志以了解更多信息。

类别 系统运行状况

子类别 SEC = 安全事件

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2385

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0041

消息	BIOS 无法配置 Intel 可信执行技术 (TXT)。
详细说明	无法完成 TXT 初始化，因为系统配置可能已更改。
建议的响应操作	检查 TPM 的系统硬件资源清册是否存在，在 BIOS 设置菜单中清除并重新配置 TPM 和 TXT。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
LCD 消息	无法配置 TXT。在 BIOS 中重新配置 TPM 和 TXT。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0042

消息	处理器在执行 Intel 可信执行技术 (TXT) 操作时检测到问题。
详细说明	无法完成 TXT CPU Microcode 引导，因为系统配置可能已更改。
建议的响应操作	检查 TPM 的系统硬件资源清册是否存在，在 BIOS 设置菜单中清除并重新配置 TPM 和 TXT。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385

LCD 消息	TXT 操作出现问题。在 BIOS 中重新配置 TPM 和 TXT。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0043

消息	开机自检时 BIOS 经验证的代码模块检测到 Intel 可信执行技术 (TXT) 问题。
详细说明	无法完成 TXT 开机自检，因为系统配置可能已更改。
建议的响应操作	检查 TPM 的系统硬件资源清册是否存在，在 BIOS 设置菜单中清除并重新配置 TPM 和 TXT。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
LCD 消息	在开机自检过程中出现 TXT 问题。在 BIOS 中重新配置 TPM 和 TXT。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0044

消息	引导时 SINIT 经验证的代码模块检测到 Intel 可信执行技术 (TXT) 问题。
详细说明	无法完成 TXT 初始化，因为系统配置可能已更改。
建议的响应操作	检查 TPM 的系统硬件资源清册是否存在，在 BIOS 设置菜单中清除并重新配置 TPM 和 TXT。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
LCD 消息	在引导过程中出现 TXT 问题。在 BIOS 中重新配置 TPM 和 TXT。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0045

消息	Intel 可信执行技术 (TXT) 工作正常。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2387
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0051

消息	无法确定机箱侵入传感器的冗余状态。
详细说明	机箱可能已打开。此情况可能会导致系统由于没有足够的冷却而性能降低，并且系统安全性可能会受到损害。
建议的响应操作	关闭机箱。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5251
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SEC0052

消息	机箱侵入传感器可能出现故障。
详细说明	机箱侵入传感器可能出现故障，由于这种故障，将无法确定机箱是关闭还是打开。此情况可能会导致系统由于没有足够的冷却而性能降低。系统安全性可能会受到损害。
建议的响应操作	更换机箱侵入传感器。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SEC0600

消息	检测到安全代码违规。

详细说明	这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0601

消息	已纠正安全模式违规。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0602

消息	检测到用户密码违规。
详细说明	这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0603

消息	已纠正用户密码违规。
详细说明	无

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0604

消息	检测到设置密码违规。
详细说明	这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0605

消息	已纠正设置密码违规。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0606

消息	检测到网络引导密码违规。
详细说明	这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。

建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0607

消息	已纠正网络引导密码违规。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0608

消息	检测到密码违规。
详细说明	这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0609

消息	已纠正密码违规。
详细说明	无

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0610

消息	检测到带外密码违规。
详细说明	这一情况可能适用于远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0611

消息	已纠正带外密码违规。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEC0700

消息	警告：目前正在使用默认用户名和密码。强烈建议更改默认密码，然后再配置属性。否则，会导致 iDRAC 面临严峻的安全风险。

详细说明	如果在未更改默认密码的情况下配置属性名称，则可通过 Internet 访问 iDRAC。这会导致 iDRAC 面临严峻的安全风险。
建议的响应操作	要更改密码，请运行以下 racadm 命令：racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string>。或者，为避免出现此警告消息，请运行以下 racadm 命令：racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable。
类别	配置
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	10578
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

SEC0701

消息	警告：目前正在使用默认用户名和密码。强烈建议立即更改默认密码。
详细说明	使用默认用户名和密码（root 和 calvin）时显示此警告消息。使用默认密码会导致 iDRAC 面临严峻的安全风险。
建议的响应操作	要更改密码，请运行以下 racadm 命令：racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string>。或者，为避免出现此警告消息，请运行以下 racadm 命令：racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable。
类别	配置
子类别	SEC = 安全事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

54

SEL 事件消息

SEL0002

消息	记录已禁用。
详细说明	用户禁用特定类型的事件记录时会出现此消息。（IPMI 传感器类型代码 10h - 偏移 01h）
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新启用日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL0003

消息	记录已启用。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

SEL0004

消息	日志已清除。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL0006

消息	所有事件日志记录已禁用。
详细说明	用户禁用所有事件记录时会出现此消息。（IPMI 传感器类型代码 10h - 偏移 03h）
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新启用日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL0007

消息	已启用所有事件记录。

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

SEL0008

消息	系统事件日志 (SEL) 已满。
详细说明	如果事件日志已满，则不会向日志写入额外事件或者较旧的事件将被覆盖并丢失。如果用户禁用事件记录，也可能会出现此消息。（IPMI 传感器类型代码 10h - 偏移 04h）
建议的响应操作	备份并清除日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
LCD 消息	SEL 已满。请检查并清除日志。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

SEL0010

消息	系统事件日志 (SEL) 几乎已满。
详细说明	如果事件日志已满，则不会向日志写入额外事件或者较旧的事件将被覆盖并丢失。（IPMI 传感器类型代码 10h - 偏移 05h）
建议的响应操作	在下次维护时备份并清除日志。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2378
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL0012

消息	无法创建或初始化系统事件日志。
详细说明	如果系统事件日志无法初始化平台状态并且未捕获故障事件。某些管理软件不会报告平台异常。
建议的响应操作	重新引导管理控制器或 iDRAC。关闭然后打开输入电源。如果问题仍然存在，请致电支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL0013

消息	系统事件日志创建或初始化成功。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

SEL0014

消息	系统事件日志 (SEL) 被来自 *arg2* 的 *arg1* 清除。
参数	• ***arg1*** **=** 用户名 • ***arg2*** **=** IP 地址
详细说明	消息中标识的用户名从消息中标识的 IP 地址清除了系统事件日志 (SEL)。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1200

消息 系统已重新配置。

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 SEL = 系统事件日志

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1202

消息 OEM 系统引导。

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1204

消息	检测到未知系统硬件故障。
详细说明	操作系统或 BIOS 检测到未知事件。（IPMI 传感器类型代码 12h - 偏移 02h）
建议的响应操作	将系统降至支持的最低配置。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
LCD 消息	未知系统硬件故障。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1205

消息	已纠正未知系统硬件故障。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1206

消息	已向附加日志添加条目。

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1207

消息	已从附加日志移除条目。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1208

消息	已执行平台事件筛选器操作。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1209

消息	平台事件筛选器操作失败。
详细说明	系统策略或权限可能阻止操作执行。如果已配置，系统将不会在发生平台事件（关机、关闭电源后再开启、中断、发出警报）时执行操作。

建议的响应操作	查看平台事件配置。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1210

消息	时间戳时钟已同步。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1211

消息	时间戳时钟无法同步。
详细说明	系统事件日志事件上的时间戳可能与系统时间无关。（IPMI 传感器类型代码 12h - 偏移 05h）
建议的响应操作	关闭然后打开系统输入电源。如果问题依然存在，请致电支持部门。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1300

消息	未找到可引导的介质。

详细说明	系统设置显示系统引导顺序。本地视频屏幕还可能显示其他信息。（IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏移 00h）
建议的响应操作	检查系统引导设置。检查大容量存储控制器配置设置是否可用。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1301

消息	找到可引导的介质。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1302

消息	检测到非可引导的软盘。
详细说明	驱动器中的磁盘未正确格式化或未包含必要的操作系统文件（IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏移 01h）
建议的响应操作	将软盘更换为可引导的磁盘。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1303

消息	检测到可引导软盘。

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1304

消息	未找到 PXE 服务器。
详细说明	PXE 是从网络引导系统的一种方式。（IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏移 02h）
建议的响应操作	检查网络和 PXE 服务器配置。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1305

消息	找到 PXE 服务器。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1306

消息	发现无效的引导扇区。
详细说明	驱动器中的磁盘未正确格式化或未包含必要的操作系统文件（IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏移 03h）

建议的响应操作	将软盘更换为可引导的磁盘。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1307

消息	找到引导扇区。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1308

消息	等待用户选择引导源时发生超时。
详细说明	系统未能引导操作系统并且需要用户选择引导源。（IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏移 04h）
建议的响应操作	在时限内选择引导源。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1309

消息	用户已选择引导源。

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1400

消息	平台生成页面警报。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1402

消息	平台生成 LAN 警报。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1404

消息	生成平台事件陷阱 (PET)。
详细说明	无

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1406

消息	平台生成 SNMP 陷阱。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL1500

消息	Chassis Management Controller (CMC) 有冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL1501

消息	Chassis management controller (CMC) 冗余缺失。

详细说明	发生破坏 CMC 冗余的操作或故障。这些操作或故障包括断开网络连接、硬件故障、固件更新、CMC 之间的固件不匹配、CMC 重设以及拔出 CMC。
建议的响应操作	检查 CMC 网络电缆和网络连接。检查 CMC 固件版本是否匹配。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL1502

消息	Chassis management controller (CMC) 冗余降级。
详细说明	发生使 CMC 冗余降级的操作或故障。这些操作或故障包括 CMC 之间的固件不匹配和 CMC 缺少 SD 卡。
建议的响应操作	Chassis management controller (CMC) 冗余降级。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2378
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL1503

消息	Chassis Management Controller (CMC) 无冗余。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL1504

消息	Chassis management controller (CMC) 非冗余。维持正常运行的资源不足。
详细说明	电源不足以维持两个 CMC 的运行。
建议的响应操作	检查总体功耗和电源状态。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL1506

消息	与机箱组成员 *arg1* 之间的通信中断。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	主要 CMC 与指定 CMC 成员的通信中断。
建议的响应操作	检查网络电缆和网络连接。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	2378
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL1507

消息	与机箱组成员 *arg1* 之间的通信已恢复。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL1508

消息 成员 *arg1* 无法加入机箱组。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 所标识的成员可能是另一个机箱组的成员，或者与成员身份不兼容。

建议的响应操作 1) 检查该成员的名称或 IP 地址、用户名和密码是否正确。2) 检查该成员是否为另一个组的主机箱或成员。3) 检查主机箱能否访问该成员。

类别 系统运行状况

子类别 SEL = 系统事件日志

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2378

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL1509

消息	成员 *arg1* 已加入机箱组。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

SEL1510

消息	检测到机箱组成员 *arg1* 验证错误。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	组的主要 CMC 不能登录到组成员 CMC。
建议的响应操作	检查 CMC 的登录凭据
类别	系统运行状况

子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2378
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL1511

消息	成员 *arg1* 已从机箱组中移除。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SEL9900

消息 发生不受支持的事件。

详细说明 当前软件版本不能将此事件解码。事件的源可能来自与本软件不兼容的源，或者事件在本软件发布后才添加进来。可能需要使用显示原始数据的工具检查此事件，工具包括具有 -vvv 选项的 Ipmitool，或具有 -E 选项的 Racadm。

建议的响应操作 升级管理软件

类别 系统运行状况

子类别 SEL = 系统事件日志

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL9901

消息 OEM 软件事件。

详细说明	当前软件版本不能将此事件解码。事件的源可能来自与本软件不兼容的源，或者事件在本软件发布后才添加进来。可能需要使用显示原始数据的工具检查此事件，工具包括具有 -vvv 选项的 Ipmitool，或具有 -E 选项的 Racadm。
建议的响应操作	请参阅产品说明文件以了解附加信息
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SEL9902

消息	系统软件事件。
详细说明	系统上的软件记录了无法确定的事件。可能需要使用显示原始数据的工具检查此事件，工具包括具有 -vvv 选项的 Ipmitool，或具有 -E 选项的 Racadm。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SEL = 系统事件日志
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC 机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC 机箱	□						

55

SSD 事件消息

SSD1001

消息 已启用 *arg1* 上的写入高速缓存。

参数

- ***arg1*** = PCIe SSD 名称

详细说明 已在消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 上启用写入高速缓存。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 SSD = PCIe SSD

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2427

OMSA 陷阱 ID 90300

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SSD1002

消息 已禁用 *arg1* 上的写入高速缓存。

参数

- ***arg1*** = PCIe SSD 名称

详细说明	已在消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 上禁用写入高速缓存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	SSD = PCIe SSD
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2428
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SSD1003

消息	*arg1* 已准备就绪，可以卸下。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe SSD 名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 已准备就绪，以便卸下。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	SSD = PCIe SSD
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2429
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SSD1004

消息 已导出 *arg1* 日志文件。

参数

- ***arg1*** = PCIe SSD 名称

详细说明 已成功导出消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 的日志文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 SSD = PCIe SSD

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2430

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SSD1005

消息 已成功初始化 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = PCIe SSD 名称

详细说明 已完成消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 的初始化。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 SSD = PCIe SSD

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2431

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SSD1006

消息 *arg1* 已达到保修设备磨损限制的 *arg2*。

参数

- ***arg1*** = PCIe 固态设备名称
- ***arg2*** = %

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备已接近保修磨损限制。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 SSD = PCIe SSD

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2433
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SSD1007

消息	*arg1* 已达到或超出其保修磨损限制。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备已达到或超出保修磨损限制。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储
子类别	SSD = PCIe SSD
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2434
OMSA 陷阱 ID	90300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SSD1008

消息 *arg1* 接近只读模式。

参数

- ***arg1*** = PCIe 固态设备名称

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备达到只读模式的程度介于 90 % 至 100 % 之间。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 SSD = PCIe SSD

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2435

OMSA 陷阱 ID 90100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SSD1009

消息	*arg1* 处于只读模式。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备处于只读模式。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储
子类别	SSD = PCIe SSD
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2436
OMSA 陷阱 ID	90400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SSD1010

消息	*arg1* 处于安全锁定状态。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备处于锁定状态，因为现有初始化任务由于电源故障或磁盘移除而被中断。
建议的响应操作	在消息中标识的设备上运行完全初始化操作。
类别	存储
子类别	SSD = PCIe SSD

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2432
OMSA 陷阱 ID	90200
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR 事件消息

STOR001

消息	该命令已成功执行。
详细说明	该命令已成功执行。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR003

消息	参数缺失。
详细说明	所需参数缺失。
建议的响应操作	请参阅 RAID 配置文件以确定所需的参数。
类别	配置

子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR004

消息	参数值无效。
详细说明	提供的参数值无效。
建议的响应操作	请参阅 RAID 配置文件以确定有效的参数值。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR006

消息	无法完成操作。
详细说明	因为管理存储的管理控制器（iDRAC 或 Chassis Management Controller (CMC)）存在问题，此操作无法完成。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR007

消息	无法分配资源。
详细说明	因为管理存储的管理控制器（iDRAC 或 Chassis Management Controller (CMC)）内存空间不足，此操作无法完成。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置

子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

STOR009

消息	物理磁盘 FQDD 未识别操作所需的有效物理磁盘。
详细说明	物理磁盘未识别操作所需的有效物理磁盘。
建议的响应操作	提供与操作兼容的物理磁盘。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR010

消息	控制器不支持 RAID 级别。
详细说明	因为控制器不支持输入的 RAID 级别，此操作无法完成。
建议的响应操作	输入有效的 RAID 级别，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0101

消息	未显示 RAID 控制器。
详细说明	没有可供显示的 RAID 控制器数据。系统已关机，系统中不存在 RAID 控制器，或者 RAID 控制器未连接到系统。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，RAID 控制器是否可用，以及 RAID 控制器是否连接到系统。
类别	存储
子类别	STOR = 存储

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0102

消息	未显示电池。
详细说明	没有可供显示的电池数据。系统已关机，系统中不存在电池，电池未连接到 RAID 控制器，或者电池电量耗尽。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，电池是否可用，以及电池是否连接到 RAID 控制器。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0103

消息	未显示物理磁盘。
详细说明	没有可供显示的物理磁盘数据。系统已关机、系统中不存在物理磁盘，或者物理磁盘未连接到机柜或背板。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，物理磁盘是否可用，以及物理磁盘是否连接到机柜或背板。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0104

消息	未显示虚拟磁盘。
详细说明	没有可供显示的虚拟磁盘数据。系统已关机、系统中不存在物理磁盘，或者未创建虚拟磁盘。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，物理磁盘是否可用，以及是否创建了虚拟磁盘。
类别	存储

子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

STOR0105

消息	未显示机柜。
详细说明	没有可供显示的机柜数据。系统已关机，系统中没有机柜，或者机柜未连接到 RAID 控制器。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，机柜是否可用，以及机柜是否连接到 RAID 控制器。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0106

消息 风扇未连接到机柜，或者有关风扇的数据不可用。

详细说明 没有可供显示的风扇数据。系统已关机，系统中没有机柜风扇，或者风扇未连接到机柜。

建议的响应操作 检查服务器是否通电，机柜风扇是否可用，以及风扇是否连接到机柜。

类别 存储

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0107

消息 EMM 未连接到机柜，或者有关 EMM 的数据不可用。

详细说明	没有可供显示的 EMM 数据。系统已关机，不存在机柜 EMM，或者 EMM 未连接到机柜。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，EMM 是否可用，以及 EMM 是否连接到机柜。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0108

消息	温度探测器未连接到机柜，或者有关温度的数据不可用。
详细说明	没有可供显示的温度数据。系统已关机，系统中没有机柜温度探测器，或者温度探测器未连接到机柜。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，机柜温度探测器是否可用，以及温度探测器是否连接到机柜。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0109

消息	电源设备装置未连接到机柜，或者有关电源设备装置的数据不可用。
详细说明	没有可供显示的电源设备装置数据。系统已关机，系统中没有电源设备装置，或者电源设备装置未连接到机柜。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，机柜电源设备装置是否可用，以及电源设备装置是否连接到机柜。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR011

消息	控制器不支持此条带大小。
详细说明	因为控制器不支持输入的条带大小，此操作无法完成。
建议的响应操作	输入有效的条带大小，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

STOR0110

消息	完全限定设备描述符 (FQDD) 无效。
详细说明	指定的完全限定设备描述符 (FQDD) 系统组件名称无效。
建议的响应操作	验证是否指定了正确的完全限定设备描述符 (FQDD) 系统组件名称。请参阅帮助文本（可通过运行 racadm help raid 来获取关于 raid 子命令的帮助文本）或说明文件以了解有效的 FQDD 系统组件名称。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0111

消息	参考密钥无效。
详细说明	指定的参考密钥无效。
建议的响应操作	验证是否指定了正确的参考密钥。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效的参考密钥。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR012

消息	提供的物理磁盘对此操作无效。
详细说明	一个或多个指定的物理磁盘无法用于请求的操作。物理磁盘协议和介质类型以及其他物理磁盘特性（如安全加密和 T10 保护）需要与请求的操作要求匹配。
建议的响应操作	请确保指定的物理磁盘具有适当的协议，并且介质类型适合请求的操作。请指定其状态适合请求的操作的不同物理磁盘，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR013

消息	一个或多个存储设备的状态不支持操作完成。
详细说明	一个或多个存储设备的状态阻止了操作的完成。
建议的响应操作	请确保指定的存储设备所处的状态适合请求的操作，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR015

消息	已达到此控制器允许的最大虚拟磁盘数。
详细说明	已经创建了虚拟磁盘的最大数量，无法再创建新的虚拟磁盘。
建议的响应操作	必须先删除一个虚拟磁盘，才能创建新的虚拟磁盘。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR016

消息	指定的物理磁盘容量不足，无法作为此虚拟磁盘的热备用。
详细说明	物理磁盘容量不足，无法将此物理磁盘驱动器分配为此虚拟磁盘的热备用。
建议的响应操作	指定一个容量更大的物理磁盘或将指定的物理磁盘更换为具有更多容量的物理磁盘，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR017

消息	指定的虚拟磁盘对于此操作无效。
详细说明	指定的虚拟磁盘与请求的操作不兼容，或者指定的操作参数不适用于指定的虚拟磁盘类型。
建议的响应操作	确保操作参数适用于虚拟磁盘类型。为请求的操作指定一个兼容的虚拟磁盘，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR018

消息	未检测到外部驱动器。
详细说明	此操作未检测到任何外部驱动器。这可能是因为不存在外部驱动器，或者仅有的外部驱动器处于安全状态。
建议的响应操作	如果仅有的外部驱动器处于安全状态，则对驱动器运行安全擦除操作，然后重试操作。否则此操作因为没有外部驱动器而不成功。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR019

消息	指定的密码短语无效。
详细说明	指定的密码短语未遵循控制器字符的密码短语字符标准。
建议的响应操作	输入一个符合控制器密码短语字符标准的密码短语，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR020

消息	控制器密钥已经存在。
详细说明	控制器密钥已经存在，不能设置。
建议的响应操作	删除当前密钥，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0200

消息	Array Manager 已安装在系统上。
详细说明	在同一系统上安装存储服务和 Array Manager 的配置不受支持。存储服务无法安装在装有 Array Manager 的系统上。
建议的响应操作	卸载存储服务或 Array Manager，然后重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2135
OMSA 陷阱 ID	10300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0201

消息	无法确定系统是否拥有最低要求版本的 RAID 控制器驱动程序和固件。
详细说明	无法确定系统是否拥有最低要求版本的 RAID 控制器驱动程序。
建议的响应操作	请参阅安装介质上的自述文件，了解驱动程序和固件要求。如果存储服务遇到性能问题，请确保安装最低受支持版本的驱动程序和固件。要获得正确的驱动程序和固件版本的列表，请联系服务提供商。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2164
OMSA 陷阱 ID	10100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0202

消息	包含 *arg2* 固件和驱动程序信息的配置文件（路径：*arg1*）未更新或未正确格式化，无法完成比较。
参数	• ***arg1 =*** 文件路径 • ***arg2 =*** 控制器名称

详细说明	存储服务无法确定系统是否拥有 RAID 控制器固件和驱动程序的最低要求版本，因为配置文件不可读、已损坏或缺失数据。
建议的响应操作	重新安装 Server Administrator 和存储服务
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2166
OMSA 陷阱 ID	75300
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0203

消息	当前操作系统内核版本和非 RAID SCSI 驱动程序版本早于最低要求版本。
详细说明	操作系统内核和驱动程序的版本不符合最低要求。存储服务可能无法显示或执行存储管理功能，直至系统满足最低要求为止。
建议的响应操作	请参阅安装介质上的自述文件，了解操作系统内核和驱动程序版本要求。对系统进行更新以符合最低要求，然后重新安装存储服务。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2167
OMSA 陷阱 ID	10300
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0204

消息 非 RAID SCSI 驱动程序版本早于最低要求版本。

详细说明 驱动程序版本不符合最低要求，因此存储服务无法执行所需操作，直至符合最低要求为止。

建议的响应操作 请参阅自述文件，了解驱动程序的要求，并对系统进行更新，以符合最低要求并重新安装存储服务。

类别 存储

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2168

OMSA 陷阱 ID 10300

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0205

消息	已为系统中的所有存储组件启动全局重新扫描。
详细说明	已为系统中的所有存储组件启动重新扫描。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2261
OMSA 陷阱 ID	75100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0206

消息	已启用智能热关机功能。
详细说明	已启用基于高环境温度关闭存储的功能（智能热关机）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2262
OMSA 陷阱 ID	10100

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0207

消息	已禁用智能热关机功能。
详细说明	已禁用基于高环境温度关闭存储的功能（智能热关机）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2263
OMSA 陷阱 ID	10100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0208

消息	保护策略已更改。
详细说明	已创建新保护策略或已修改现有保护策略。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2287
OMSA 陷阱 ID	10100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0209

消息	由于设备的初始化顺序没有完成，因此无法监测或管理 SAS 组件。
详细说明	在系统启动过程中 SAS 组件的初始化顺序未完成。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 确保已安装受支持的 SAS 驱动程序和固件版本。2) 重新引导系统。如果问题仍然存在，请在管理型节点上重新安装 Server Administrator 和存储服务，以确保安装所有所需组件。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2314

OMSA 陷阱 ID	10400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR021

消息	控制器密钥不存在。
详细说明	因为控制器密钥不存在，无法保护虚拟磁盘的安全。
建议的响应操作	设置一个适当的控制器密钥，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0210

消息 已收到来自 *arg2* 的 SCSI 检测数据 (*arg1*)。

参数

- ***arg1*** **=** 检测信息
- ***arg2*** **=** 设备名称

详细说明 SCSI 设备可能遇到过错误，在设备恢复后生成了检测数据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2095

OMSA 陷阱 ID 75100;85100;90100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0211

消息 *arg1* 已恢复至正常状态。

参数

- ***arg1*** **=** 设备名称

详细说明 消息中识别的先前处于错误状态的设备已恢复至正常状态。例如，如果某个机柜过热而随后冷却，或者如果降级的虚拟磁盘恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2121
OMSA 陷阱 ID	75200;80200;85200;90200;95200;100200;105200;110200;115200;120100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

STOR0212

消息	*arg1* 发生故障。
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	消息中标识的设备（物理磁盘或机柜）出现故障。在执行重新扫描时检测到该设备（物理磁盘或机柜）的故障。然而，在检查一致性操作过程中也检测到物理磁盘故障。
建议的响应操作	更换标识的设备。故障设备使用红色“X”状态图标指示。更换故障设备后执行重新扫描。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2048
OMSA 陷阱 ID	75400;80400;85400;90400;95400;100400;105400;110400;115400;120400
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR022

消息	控制器无安全功能。
详细说明	指定的控制器无法保证虚拟磁盘的安全性。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR023

消息	因为已经存在该设备的配置作业，无法执行配置操作。
详细说明	因为已经存在该设备的配置作业，无法执行配置操作。

建议的响应操作	等待设备的当前作业完成或取消当前作业，然后在设备上尝试更多配置操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR024

消息	因为该设备的配置作业已经存在，无法创建配置作业。
详细说明	已计划对指定设备的配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR025

消息	因为已经计划配置作业，无法删除任何挂起的配置。
详细说明	因为已经计划配置作业，无法删除挂起的配置。
建议的响应操作	删除设备的当前配置作业以停止挂起配置更改。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR026

消息	因为没有挂起配置更改，未创建配置作业。
详细说明	因为没有挂起配置更改，未创建配置作业。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR027

消息	虚拟磁盘名称不受支持。
详细说明	设置虚拟磁盘名称不是指定控制器上的有效操作。
建议的响应操作	不要指定虚拟磁盘名称，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR028

消息	未找到虚拟磁盘。
详细说明	因为未找到指定的虚拟磁盘，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	提供有效的虚拟磁盘 FQDD（完全合格的设备描述符），然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR029

消息	未找到物理磁盘。
详细说明	因为未找到指定的物理磁盘，请求的操作无法完成。

建议的响应操作	提供有效的物理磁盘 FQDD（完全合格的设备描述符），然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR030

消息	未找到控制器。
详细说明	因为未找到指定的控制器，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	提供有效的控制器 FQDD（完全合格的设备描述符），然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR031

消息 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 系统：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。

建议的响应操作 对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 系统：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。

类别 配置

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR032

消息	Lifecycle Controller 正在使用中。
详细说明	Lifecycle Controller 无法访问内部存储，因为内部存储被另一个应用程序或操作占用。
建议的响应操作	等待当前的 Lifecycle Controller 操作完成。验证系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller 配置公用程序。2) 没有等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选件 ROM，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR033

消息	开始/结束时间的参数值无效。
详细说明	由于为开始/结束时间指定了无效的值，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	输入有效的开始/结束时间，然后重试此操作。有关开始/结束时间的更多信息，请参阅 RAID 配置文件规范。

类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR034

消息	RebootJobType 的参数值无效。
详细说明	由于为 RebootJobType 指定了无效的值，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	输入有效的 RebootJobType 值，然后重试此操作。有关 RebootJobType 参数的更多信息，请参阅 RAID 配置文件规范。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR035

消息	因为指定的存储对象数量不足或存储对象未处于执行此操作的所需状态，无法执行操作。
详细说明	因为指定的存储对象数量不足或存储对象未处于执行此操作的所需状态，无法执行操作。
建议的响应操作	检查存储对象的数量和状态，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR037

消息	缺少必需参数 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 参数名称

详细说明 因为未指定消息中标识的一个或多个输入参数，无法完成请求的操作。

建议的响应操作 输入所有必需的参数，然后重试操作。

类别 配置

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR038

消息 *arg1* 的参数值无效。

参数

- ***arg1*** **=** 参数名称

详细说明 因为消息中标识的一个或多个输入参数无效，无法完成请求的操作。

建议的响应操作 为标识的参数指定有效的值。

类别 配置

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR039

消息	AttributeName 和 AttributeValue 数目不匹配。
详细说明	因为指定的 AttributeName 和 AttributeValue 值数量不匹配，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	指定 AttributeName 和 AttributeValue 对值的有效数量，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR040

消息	AttributeName *arg1* 无效。
参数	• ***arg1* =** 属性名称
详细说明	指定了无效的 AttributeName 值，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	为消息中标识的属性指定有效的 AttributeName 值，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR041

消息	AttributeName *arg1* 的值无效
参数	• ***arg1* =** 属性名称
详细说明	由于为消息中标识的属性指定了无效的值，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	为消息中标识的属性指定有效的值，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR042

消息	AttributeName *arg1* 的值不受支持
参数	• ***arg1* =** 属性名称
详细说明	因为当前配置中不支持指定的属性值，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	通过使用当前可用于该属性的可能值之一，为消息中标识的属性指定一个值。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR043

消息 一个或多个选定的物理磁盘驱动器属于虚拟磁盘的一部分，该虚拟磁盘不是次要 RAID 级别 0。

详细说明 为操作选择的一个或多个物理磁盘驱动器属于虚拟磁盘的一部分，该虚拟磁盘不是次要 RAID 级别 0。

建议的响应操作 除非先删除选定物理磁盘驱动器上的以前虚拟磁盘，否则不支持此操作。要执行此操作，请删除选定物理磁盘驱动器上的任何虚拟磁盘，然后重试操作。

类别 配置

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR044

消息	指定的所有物理磁盘并非相同磁盘组的一部分。
详细说明	由于不在同一磁盘组，为创建虚拟磁盘 (VD) 指定的一个或多个物理磁盘无效。
建议的响应操作	枚举现有虚拟磁盘以查找属于同一磁盘组的物理磁盘。指定属于同一磁盘组的物理磁盘，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR045

消息	需要 startingLBA 和 Size 参数才能创建虚拟磁盘。
详细说明	指定的物理磁盘具有分散的磁盘空间，因此需要指定 StartingLBA 和 Size 参数才能创建虚拟磁盘。
建议的响应操作	指定 StartingLBA 和 Size 参数，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR046

消息	指定的 StartingLBA 和 Size 值组合导致重叠的虚拟磁盘。
详细说明	因为 StartingLBA 和 Size 值组合会导致重叠的虚拟磁盘，因此无法完成创建虚拟磁盘操作。
建议的响应操作	请参阅用户指南以提供正确的 StartingLBA 和 Size 组合值。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR047

消息	属性 *arg1* 的值为只读，无法更改。
参数	• ***arg1*** **=** 属性
详细说明	消息中定义的属性值为只读，无法更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR048

消息	控制器不支持 Dell 密钥管理。
详细说明	控制器或控制器上的固件不支持 Dell 密钥管理功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR049

消息	控制器处于“本地密钥管理”模式下。
详细说明	控制器处于“本地密钥管理”模式下。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR050

消息	控制器处于“Dell 密钥管理”模式下。
详细说明	控制器处于“本地密钥管理”模式下。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0501

消息	无法配置 RAID。
详细说明	由于未知原因，无法创建虚拟磁盘。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 退出 RAID 配置向导。2) 将 RAID 控制器固件更新到最新版本。3) 重新引导系统，并按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	存储

子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0502

消息	无法启动 RAID 配置向导。
详细说明	系统上未安装 RAID 控制器。
建议的响应操作	安装 RAID 控制器，然后执行以下操作：1) 重新引导系统。2) 按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller。3) 重试 RAID 配置。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0503

消息	已成功删除 RAID 配置。
详细说明	已成功删除现有 RAID 配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0504

消息	已成功完成 RAID 操作。
详细说明	RAID 操作成功。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0505

消息	无法删除虚拟磁盘。
详细说明	由于未知原因，无法删除现有虚拟磁盘。
建议的响应操作	退出 RAID 配置向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 重新引导系统。2) 按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller。3) 重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0506

消息 无法创建虚拟磁盘。

详细说明 物理磁盘无法读取，或 RAID 控制器无响应。

建议的响应操作 退出 Lifecycle Controller，按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则更换物理磁盘，或者将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 存储

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0507

消息 所选 RAID 控制器上的物理磁盘空间不足。

详细说明	RAID 控制器没有足够数量的已初始化物理磁盘或充足的磁盘空间来创建请求的虚拟磁盘。
建议的响应操作	将附加物理磁盘连接到 RAID 控制器，初始化物理磁盘，然后重试此操作。要初始化物理磁盘，请重新引导系统，然后在系统启动期间选择选件 ROM。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0508

消息	不存在 RAID 配置支持的控制器。
详细说明	无法配置 RAID，因为不存在受支持的 RAID 控制器。
建议的响应操作	安装受支持的 RAID 控制器和 RAID 配置所需数量的物理磁盘，然后重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0509

消息	不支持任何 RAID 级别。
详细说明	控制器没有创建虚拟磁盘所需的最低数量的已初始化磁盘。
建议的响应操作	将所需数量的已初始化物理磁盘连接到 RAID 控制器，然后重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR051

消息	StartingLBA 和 Size 值组合大于物理磁盘大小允许的值。

详细说明	指定的 StartingLBA 和 Size 值组合大于物理磁盘大小允许的值，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	仅指定 Size 值，并允许工具计算 StartingLBA 的值，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0510

消息	加密配置失败。
详细说明	无法应用 RAID 控制器加密，因为 RAID 控制器无响应。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，或者将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0511

消息	无法更改加密密钥。
详细说明	发生内部错误，导致无法更改加密密钥。
建议的响应操作	退出 Lifecycle Controller，按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0512

消息	无法应用加密密钥。
详细说明	由于发生内部错误，无法应用加密密钥。
建议的响应操作	退出 Lifecycle Controller，按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0513

消息	无法加密虚拟磁盘。
详细说明	由于发生内部错误，无法加密不安全的虚拟磁盘。
建议的响应操作	退出 Lifecycle Controller，按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR0514

消息	无法初始化所选物理磁盘驱动器。
详细说明	无法初始化物理磁盘驱动器，因为所选 RAID 控制器在非 RAID 模式下不支持此操作。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 选择处于 RAID 模式的控制器，然后重试此操作。2) 将控制器固件更新至最新版本，然后重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

STOR052

消息	尝试数超过控制器或磁盘组上支持的虚拟磁盘数。
详细说明	已经达到可在控制器或磁盘组上创建的虚拟磁盘数的最大限制。
建议的响应操作	请参阅具体的控制器用户指南，以了解允许的受支持虚拟磁盘数量。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR053

消息	该控制器密钥不存在。必须从 Dell 密钥管理服务器检索密钥。
详细说明	系统无法从 Dell 密钥管理服务器获取控制器密钥。
建议的响应操作	有关获取密钥的更多信息，请参阅 dell.com/support/manuals 上的《Dell Key Manager 或 Lifecycle Controller 远程服务指南》。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR054

消息	控制器不支持 CacheCade。
详细说明	控制器或控制器上的固件不支持 CacheCade 功能。
建议的响应操作	请参阅特定的控制器用户指南，以了解更多信息。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR058

消息	此设备不支持此操作。
详细说明	目标设备上不支持操作。
建议的响应操作	有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR059

消息	控制器上没有虚拟磁盘，因此请求的操作当前无效。
详细说明	因为指定的控制器上没有虚拟磁盘 (VD)，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	创建一个虚拟磁盘，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR060

消息	指定的存储控制器上不支持配置操作。
详细说明	指定的存储控制器上不支持请求的操作。
建议的响应操作	有关支持的操作的更多信息，请参阅特定于目标存储控制器的说明文件。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR061

消息	在 RAID 控制器上不支持初始化虚拟磁盘。
详细说明	在目标设备上不支持初始化虚拟磁盘操作。
建议的响应操作	有关支持的操作的更多信息，请参阅特定于目标 RAID 控制器的说明文件或者《Lifecycle Controller 远程服务快速入门指南》。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR062

消息	所指定的一个或多个物理磁盘已满，并且无法用于创建附加虚拟磁盘。
详细说明	所指定的一个或多个物理磁盘已满，并且无法用于创建附加虚拟磁盘。
建议的响应操作	确保指定用于创建虚拟磁盘的所有物理磁盘具有所需的可用空间容量，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR063

消息	在单一分配模式中，无法将指定的虚拟磁盘分配给多个虚拟适配器。
详细说明	为防止数据丢失，系统已阻止将一个虚拟磁盘分配给多个虚拟适配器，因为未启用群集分配模式。
建议的响应操作	启用群集分配模式，或者取消虚拟磁盘与当前所分配的虚拟适配器的分配关系，然后重试操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR064

消息	指定用于创建虚拟磁盘的一个或多个物理磁盘不具备相同的块大小。
详细说明	无法创建请求的虚拟磁盘，因为指定的物理磁盘不具备相同的块大小。
建议的响应操作	验证选择用于创建虚拟磁盘的物理磁盘是否具有相同的块大小，然后重试此操作。可通过查看物理磁盘资源清册和检查每个物理磁盘的 BlockSize 属性来确定块大小。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR065

消息	指定用于创建虚拟磁盘的一个或多个物理磁盘不支持 T10 保护信息。
详细说明	无法创建请求的虚拟磁盘，因为指定的一个或多个物理磁盘不支持 T10 保护信息。
建议的响应操作	验证选择用于创建虚拟磁盘的物理磁盘是否支持 T10 保护信息，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR066

消息	控制器不支持 T10 保护信息。
详细说明	请求的操作不成功，因为所选 RAID 控制器不支持 T10 保护信息。
建议的响应操作	验证为操作选择的 RAID 控制器是否支持 T10 保护信息，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR067

消息	控制器不支持非对称分布 RAID10 虚拟磁盘。
详细说明	操作不成功，因为所选控制器不支持创建非对称分布 RAID10 虚拟磁盘。
建议的响应操作	所选控制器不支持创建非对称分布 RAID10 虚拟磁盘。指定合适的跨区长度和跨区深度组合以在所选控制器上创建 RAID10 虚拟磁盘，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR068

消息	无法执行请求的 RAID 配置，因为服务器上的 Lifecycle Controller 版本缺少必要的功能。
详细说明	请求的 RAID 配置操作不成功，因为目标服务器上的 Lifecycle Controller 版本缺少必要的功能。
建议的响应操作	检查目标服务器上的 Lifecycle Controller 版本，并更新到最新的可用版本。
类别	配置

子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR069

消息	无法运行 *arg1* 方法，因为输入的 VDPropNameArry 和 VDPropValueArray 元素数量不相同。
参数	• ***arg1*** **=** 方法名称
详细说明	消息中标识的方法名称无法成功完成，因为输入的 VDPropNameArry 和 VDPropValueArray 元素数量不相等。
建议的响应操作	输入相等数量的元素（对值），然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR070

消息 无法运行 WS-MAN 方法 *arg1*，因为输入的参数 *arg2* 无效。

参数

- ***arg1* =** 方法名称
- ***arg2* =** 参数名称

详细说明 消息中标识的方法名称无法成功完成，因为输入的 VDPropNameArry 和 VDPropValueArray 元素数量不相等。

建议的响应操作 输入有效的参数，然后重试此操作。有关有效参数的更多信息，请参阅 Dell 技术中心的 SimpleRAIDProfile 说明文件，网址为：http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx。

类别 配置

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0701

消息 在当前系统配置中没有可用的存储对象。

详细说明 工具未找到可供配置的 RAID 控制器、物理磁盘或虚拟磁盘。

建议的响应操作 在当前系统配置中没有可用的存储对象。确保系统中安装了存储设备，然后在 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能更新系统资源清册后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR0702

消息 为 *arg1* 选项输入的值无效。

参数

- ***arg1*** **=** 选项名称

详细说明 为消息中标识的选项名称输入的值无效。

建议的响应操作 有关更多信息，请运行 RACADM 命令 racadm raid help createvd。

类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR071

消息	跨度数对于创建 RAID 10 无效。有效的跨度数为 *arg1*。
参数	• ***arg1* =** 有效的跨度数
详细说明	无法执行配置操作，因为指定的跨度数无效。
建议的响应操作	输入有效的跨度数，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR072

消息	iDRAC Service Module (ISM) 在服务器操作系统上不存在或未运行。
详细说明	无法执行配置操作，因为要求服务器操作系统中存在并运行 iDRAC Service Module (ISM) 服务。
建议的响应操作	确保 iDRAC Service Module (ISM) 服务正在服务器操作系统上运行，然后重试此操作。请参阅《iDRAC 用户指南》以了解如何安装和启动 ISM。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR073

消息	服务器操作系统中的 iDRAC 服务模块版本不支持请求的 PCIe SSD (NVMe) 设备操作。
详细说明	服务器操作系统中的 iDRAC 服务模块版本不支持请求的 PCIe SSD (NVMe) 设备操作。
建议的响应操作	将 Dell iDRAC Service Module (ISM) 更新至支持 PCIe SSD (NVMe) 设备上所请求操作的版本。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR074

消息	请求的 RAID 配置操作不被允许，因为控制器目前处于 RAID 模式。
详细说明	请求的 RAID 配置操作将不被允许，因为 RAID 控制器目前处于 RAID 模式。
建议的响应操作	要执行 RAID 配置操作，请将控制器模式更改为 RAID，然后重试此操作。要使用 F2 系统设置公用程序切换到 RAID 模式，请转至 Device Settings（设备设置）> RAID Controller（RAID 控制器）> Controller Management（控制器管理）> Advanced Controller Management（高级控制器管理）> 切换至 RAID 模式。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR075

消息	无法执行操作，因为机柜配置模式（拆分或统一）更改请求挂起。
详细说明	无法完成请求的操作，因为一项更改机柜配置模式（拆分或统一）的操作挂起。此操作具有独占性，因为它涉及更改 RAID 背板拓扑。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 创建作业以完成挂起的机柜模式更改请求操作，等待该作业完成，然后重启服务器，再重试此操作。2) 取消 RAID 控制器上的所有挂起操作，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR076

消息	无法更改机柜配置模式（拆分/统一），因为存在已挂起的操作。
详细说明	无法完成请求的操作，因为在 RAID 控制器上至少发现另外一个挂起的操作。此操作具有独占性，因为它涉及更改 RAID 背板拓扑。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 创建作业以完成挂起的操作，等待该作业完成，然后重试此操作。2) 取消 RAID 控制器上的所有挂起操作，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR077

消息	由于“巡检读取模式”未设置为“手动”，无法更改“巡检读取状态”。
详细说明	如果“巡检读取模式”未设置为“手动”，则无法执行“巡检读取状态”更改操作。
建议的响应操作	将“巡检读取模式”更改为“手动”，然后再执行“巡检读取状态”更改操作。
类别	配置

子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR078

消息	请求的操作所需的重新引导类型不符合挂起操作所需的重新引导类型。
详细说明	无法执行请求的操作，因为该操作涉及的服务器重新引导类型与挂起操作的重新引导类型不同。iDRAC 不支持为同一 RAID 控制器组合具有不同重新引导类型的操作。
建议的响应操作	取消 RAID 控制器上的所有挂起操作，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR079

消息 该设备不支持此操作，或该设备的状态不允许此操作。

详细说明 无法执行请求的操作，因为设备不支持该操作，或者设备未处于可执行该操作的合适状态。

建议的响应操作 确保设备支持请求的操作。如果支持该操作，则确保服务器已开启，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR081

消息 无法创建作业，因为创建作业所选重新引导类型与挂起操作所需重新引导类型不匹配。

详细说明	无法创建作业，因为创建作业所选重新引导类型与挂起操作所需重新引导类型不匹配。
建议的响应操作	更改创建作业的重新引导类型，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR082

消息	无法停止或取消该操作，因为该操作当前未运行。
详细说明	无法停止或取消该操作，因为该操作当前未运行。
建议的响应操作	确保该操作正在运行，然后再尝试取消或停止该操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR083

消息	指定的物理磁盘太小，无法创建请求大小的虚拟磁盘。
详细说明	指定的物理磁盘太小，无法创建请求大小的虚拟磁盘。
建议的响应操作	指定具有更大磁盘空间的物理磁盘驱动器的物理磁盘 FQDD ID，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR084

消息	无法创建作业，因为另一个作业正在运行

详细说明 无法运行请求的作业，因为另一个作业正在运行。在多个存储控制器上运行作业的两个选项如下：1) 分别在每个控制器上运行作业。等待每个作业完成，然后在下一个控制器上开始配置和作业创建。2) 使用计划选项计划多个作业稍后运行。

建议的响应操作 确保当前运行的作业已完成，然后重试此操作。如有必要，重新创建配置和作业。有关在多个存储控制器上运行作业的信息，请参阅 iDRAC 联机帮助或《iDRAC 用户指南》。

类别 配置

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR089

消息 存储配置操作已成功完成，而更改处于挂起状态。

详细说明 存储配置操作已成功完成，而更改处于挂起状态。

建议的响应操作 要立即应用配置操作，请使用 --realtime 选项创建配置作业。要创建必要的实时作业，请运行 jobqueue 命令。有关 jobqueue 命令的更多信息，请运行 racadm help jobqueue 命令。

类别 存储

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR090

消息	无法创建虚拟磁盘，因为输入的跨度数值对于所选 RAID 级别无效。
详细说明	无法创建虚拟磁盘，因为输入的跨度数值对于所选 RAID 级别无效。
建议的响应操作	输入适合所选 RAID 级别的跨度数值（-sc 选项）。请参阅《PERC 控制器用户指南》以了解有效的跨度数值。通过运行包含合适选项的 RACADM storage createvd 命令重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR092

消息	无法在控制器上运行配置操作，因为外部配置导入操作正在进行中。
详细说明	无法运行请求的配置操作，因为一个外部配置导入操作已在控制器上运行。
建议的响应操作	等待导入过程完成，然后再运行任何配置操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR093

消息	无法运行配置操作，因为控制器不可用于导入过程。
详细说明	无法执行配置操作，因为控制器不可用于导入过程。
建议的响应操作	确保该控制器上没有挂起的操作。如果某个操作挂起，则等待该操作完成，或取消挂起操作，然后重试此操作。请参阅存储控制器说明文件以了解兼容性信息。
类别	存储
子类别	STOR = 存储

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR094

消息	存储配置操作已成功完成，而更改处于挂起状态。
详细说明	存储配置操作已成功完成，而更改处于挂起状态。
建议的响应操作	要立即应用配置操作，请使用 --realtime 选项创建配置作业。要在重启服务器后应用配置，请使用 -r 选项创建配置作业。要创建必要的实时和重启作业，请运行 jobqueue 命令。有关 jobqueue 命令的更多信息，请运行 racadm help jobqueue 命令。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR095

消息	存储操作已成功完成。
详细说明	存储操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR096

消息	无法创建虚拟磁盘，因为所输入的虚拟磁盘空间大小值小于下限值 (100 MB)。
详细说明	无法创建虚拟磁盘，因为所输入的虚拟磁盘空间大小值小于下限值 (100 MB)。
建议的响应操作	输入大于或等于 100 MB 的值（-size 选项），然后重试此操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR097

消息	无法完成操作，因为物理磁盘驱动器的内存大小小于可用或输入的虚拟磁盘大小。
详细说明	无法创建虚拟磁盘，因为物理磁盘驱动器的内存大小小于可用或输入的虚拟磁盘大小。
建议的响应操作	输入具有更大磁盘空间的物理磁盘驱动器的 FQDD，然后重试此操作。要查看物理磁盘驱动器和关联磁盘空间的列表，请运行 RACADM 命令：racadm storage get pdisks -o -p size。要查看虚拟磁盘和关联大小的列表，请运行 RACADM 命令：racadm storage get vdisks -o -p size。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR099

消息 无法找到 FQDD *arg1*，因为输入了无效的 FQDD，或者在指定 FQDD 上有挂起的操作。

参数

- ***arg1* =** 组件 FQDD

详细说明 无法找到 FQDD，因为输入了无效的 FQDD，或者在消息中标识的 FQDD 上有挂起的操作。

建议的响应操作 执行以下操作，然后重试操作：1) 确保输入的 FQDD 有效。2) 确保在消息中标识的 FQDD 上没有挂起的操作。有关更多信息，请参阅《RACADM 命令行参考指南》。

类别 存储

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR1

消息 设备 *arg1* 处于未知状态。

参数

- ***arg1* =** 设备名称

详细说明	控制器无法与设备通信。无法确定设备的状态。可能存在电缆损坏或松动、设备缺失，或者涉及驱动器或固件的问题。
建议的响应操作	有关检查电缆的信息，请参阅存储硬件说明文件。检查连接到系统的任何机柜的问题。验证控制器是否安装了受支持的驱动程序和固件版本。重新引导系统也许能解决此问题。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4178
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2265
OMSA 陷阱 ID	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

STOR12

消息	机箱在运行时禁用了 RAID 控制器。
详细说明	一个或多个 RAID 控制器已禁用。这会阻止“容错”模式发挥作用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4179
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	远程系统日志；LC 日志
机箱初始默认值	LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

STOR2

消息	SCSI 检测数据 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** args
详细说明	SCSI 设备出现错误，但可能已恢复。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4179
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

STOR3

消息	CEM Storage Management 丢失与 *arg1* 之间的通信。
参数	• ***arg1* =** 控制器名称
详细说明	Storage Management 丢失与控制器之间的通信。如果控制器与 iDRAC 之间的连接中断，或出现底层硬件问题，则可能发生此情况。
建议的响应操作	重新引导系统或 iDRAC。如果问题仍未解决，请联系技术支持。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4177
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

STOR307

消息	无法执行配置操作，因为导出日志操作当前正在进行。
详细说明	无法执行配置操作，因为导出日志操作当前正在进行。

建议的响应操作	等待当前导出操作完成，然后重试配置操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR308

消息	控制器处于 HBA 模式，并且 RaidAction CreateAuto 值不受支持。
详细说明	该控制器处于 HBA 模式，并且 RaidAction CreateAuto 值不受支持。
建议的响应操作	要执行 RAID 配置操作，请将控制器模式更改为 RAID，然后重试此操作。要使用 F2 系统设置公用程序切换到 RAID 模式，请转至 Device Settings（设备设置）> RAID Controller（RAID 控制器）> Controller Management（控制器管理）> Advanced Controller Management（高级控制器管理）> 切换至 RAID 模式。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

STOR4

消息	CEM Storage Management 遇到内部错误。
详细说明	初始化 CEM Storage Management 组件时出现软件问题。存储资源清册和监测将受到影响。
建议的响应操作	重新引导系统或 iDRAC。如果问题仍未解决，请联系技术支持。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4177
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

STOR5

消息 冗余丢失。*arg1*

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘/机柜名称

详细说明 虚拟磁盘或机柜丢失数据冗余。对于虚拟磁盘而言，其中包括的一个或多个物理磁盘出现故障。由于一个或多个物理磁盘出现故障，因此虚拟磁盘不再维持冗余（镜像或奇偶校验）数据。有更多物理磁盘出现故障将导致数据丢失。对于机柜而言，多个机柜组件出现故障。例如，机柜可能失去所有风扇或所有电源设备。

建议的响应操作 确定并更换发生故障的组件。要确定发生故障的组件，请选择“存储”对象，然后单击“运行状况”子选项卡。该子选项卡上显示的控制器状态表示控制器是否包含故障或降级组件。单击显示“警告”或“故障”状态的控制器。此操作会显示控制器“运行状况”子选项卡，其中显示各个控制器组件的状态。继续单击具有“警告”或“故障”状态的组件，直到确定故障组件。请参阅“存储运行状况”以了解更多信息。有关更换机柜组件的信息以及其他诊断信息，请参阅机柜说明文件。

类别 存储

子类别 STOR = 存储

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4178

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2123

OMSA 陷阱 ID 130600

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

STOR6

消息 CEM Storage Management 在主机重新引导后检测到资源清册更改。

详细说明	比较在主机重新引导/重设前后收集的存储资源清册，并报告差异。主机关机后，可能添加或卸下了某些存储组件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4179
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

STOR7

消息	存储管理工具正在执行资源清册刷新操作。
详细说明	存储监测工具检测到底层存储控制器突发大量事件。为克服此过载状态，已清除所有未解决事件，并且将自动执行全新资源清册。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	STOR = 存储
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4179
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

57

SUP 事件消息

SUP001

消息	提供的参数不足。
详细说明	为 WSMAN 命令提供的参数不足。
建议的响应操作	确保参数正确，并具有合适的数目和格式，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP002

消息	作业创建失败。
详细说明	无法创建新作业，因为网络错误或 iDRAC 无响应。
建议的响应操作	重试此操作。如果失败，则重新引导 iDRAC。
类别	更新

子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

SUP003

消息	URI、目标或重新引导标志无效。
详细说明	某个统一资源输入 (URI) 字符串、目标或重新引导标志参数缺失或超出规定长度。
建议的响应操作	验证 URI、目标或重新引导标志参数值是否正确，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP005

消息	重新引导值无效。
详细说明	不支持指定的重新引导值。
建议的响应操作	验证重新引导值，然后重试操作。当前可用选项包括 1) 关闭电源后重启；2) 正常无强制关机；3) 正常带强制关机（约 10 分钟等待时间）。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP006

消息	更新包正在下载 - 删除失败。
详细说明	正在下载 DUP，在下载进行时无法删除更新
建议的响应操作	等待更新包下载完毕，然后重试此操作。下载可能需要超过 5 分钟，具体取决于网速和更新包的大小。
类别	更新

子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

SUP007

消息	iDRAC 正忙 - 删除失败。
详细说明	iDRAC 通信信道已打开，正被另一个进程使用；这可能是由服务器本地打开 USC 会话导致的。
建议的响应操作	如果 USC 正在使用，请等待 USC 退出，然后重试此操作。否则，在 30 秒后重试以检查是否因网络连接导致此错误。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP009

消息 驱动程序包更新正在进行中 - 删除失败。

详细说明 基于驱动程序包的大小，在安装新版本之前，更新过程从系统中删除了旧版驱动程序包。因此，无法删除驱动程序包更新。

建议的响应操作 等待驱动程序包更新完成。要恢复到以前的更新版本，请下载并更新所需的固件版本。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0100

消息 固件更新操作失败。

详细说明	固件更新操作失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0101

消息	无法获取固件更新状态。
详细说明	无法获取更新状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0102

消息	指定的 TFTP IP 地址无效。
详细说明	指定的 TFTP IP 地址无效。
建议的响应操作	指定有效的 TFTP IP 地址。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0103

消息	无法访问 TFTP IP 地址。
详细说明	无法访问指定的 TFTP 服务器。

建议的响应操作	检查该 TFTP 服务器是否处于活动状态。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0104

消息	TFTP 源路径过长。
详细说明	源路径要求少于 64 个字符。
建议的响应操作	输入少于 64 个字符的源路径。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0105

消息	固件映像无效
详细说明	用户提供的固件映像无效。
建议的响应操作	提供有效的固件映像。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0106

消息	在指定路径中无法找到固件映像文件。
详细说明	在指定路径中不存在固件映像。

建议的响应操作	检查指定路径中是否存在固件映像。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0107

消息	文件路径过长。
详细说明	作为参数提供的文件路径过长。
建议的响应操作	通过移动文件或重命名路径上的文件夹来缩短指定为文件路径的字符串的长度。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0108

消息	固件更新操作已在进行。
详细说明	固件更新正在进行中，无法执行另一项更新。
建议的响应操作	等待更新操作结束，然后重试。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0109

消息	尚未指定必需的 TFTP IP 地址。
详细说明	如果没有 TFTP IP 地址，固件更新无法继续。

建议的响应操作	指定 TFTP IP 地址。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP011

消息	指定的作业 ID 无效。
详细说明	未在作业队列中发现指定的作业 ID。
建议的响应操作	验证作业 ID，然后重试此操作。通过发出 GetAllJobs 命令检索所有未完成作业。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0110

消息	正在取消对固件更新服务的初始化，请稍候...
详细说明	正在取消对固件更新的初始化。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0111

消息	等待固件更新过程完成时超时。
详细说明	固件更新发生超时。

建议的响应操作	重试固件更新过程。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0112

消息	远程 RACADM 和正在使用的操作系统目前不支持 -p 选项。\n
详细说明	请求的选项不适用于远程 racadm/操作系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0113

消息 当前已禁用 TFTP 固件更新。

详细说明 必须设置 cfgRhostsFwUpdateTftpEnable 对象。

建议的响应操作 使用 config 子命令设置 cfgRemoteHosts 组中的 cfgRhostsFwUpdateTftpEnable 对象。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0114

消息 固件更新操作无法成功完成。

详细说明	固件更新过程失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0115

消息	固件更新正在进行中。目前无法重设\nRAC。
详细说明	当固件更新正在进行中时，无法重设 rac。
建议的响应操作	等待固件更新完成。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0116

消息	RAC 配置已启动还原到出厂默认设置。\n 请等待约一分钟，在此过程完成后再次访问 \nRAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0117

消息	已成功启动固件回滚。\niDRAC 将立即重设以完成固件回滚操作。

详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0118

消息	iDRAC 重设失败。请手动重设 iDRAC 以完成固件回滚操作。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	手动重设 iDRAC。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0119

消息	固件回滚失败
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0120

消息	正在准备固件更新，请稍候...
详细说明	成功消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0121

消息	固件更新正在进行（已完成 *arg1*%）
参数	• ***arg1*** **=** 完成进度
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0122

消息	固件更新成功完成
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0123

消息	固件更新成功完成。RAC 正在进行中重设。\n 您的连接将中断。请等待约一分钟，然后启动新会话。

详细说明	成功消息。
建议的响应操作	等待一分钟后重新连接到 iDRAC。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0124

消息	固件更新目前未进行
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0125

消息	当前固件更新状态未知
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0126

消息	固件更新正在进行中，请稍候...
详细说明	成功消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0127

消息	正在验证固件映像
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0128

消息	固件更新已就绪
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0129

消息	正在重设 RAC，请稍候...
详细说明	成功消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP013

消息 更新正在进行中 - 删除失败。

详细说明 更新过程正在进行中，无法删除。

建议的响应操作 请勿尝试在更新过程进行时删除作业。要恢复到以前的更新版本，请下载并更新所需的固件版本，或者运行回滚命令以返回以前的版本。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0130

消息	TFTP 固件更新已启动。此更新过程可能需要几分钟才能完成。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0131

消息	FTP 固件更新已启动。此更新过程可能需要几分钟才能完成。
详细说明	成功消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP014

消息	未知错误 - 删除失败。
详细说明	尝试删除作业时遇到未知错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果失败，则重新引导 iDRAC。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP015

消息	输入参数值不应为 NULL。
详细说明	指定的参数之一得到 NULL 值，阻止了操作的完成。
建议的响应操作	更正参数值，然后重试此命令。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP016

消息	不能计划作业。
详细说明	只可计划状态为“正在下载”/“已下载”/“待重新引导”的作业。

建议的响应操作 如果出现更新作业，则等待该作业的状态变为“已下载”，然后重试此操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP017

消息 开始时间无效。

详细说明 指定的开始时间无效。

建议的响应操作 开始时间应采用 YYYYMMDDHHMMSS 格式。或者使用 TIME_NOW 来指定立即更新或重新引导。验证指定的开始时间，然后重试此操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP018

消息 结束时间无效。

详细说明 指定的结束时间无效。

建议的响应操作 结束时间应采用 YYYYMMDDHHMMSS 格式。验证指定的结束时间，然后重试此操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP019

消息 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 系统：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。

建议的响应操作 对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 系统：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP020

消息 指定的作业已删除

详细说明 指定作业已从作业队列中成功删除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP021

消息	诊断程序、驱动程序包或 Lifecycle Controller 更新是直接更新，无法进行计划。
详细说明	诊断程序和 USC 更新是直接更新，无法进行计划
建议的响应操作	请勿计划 USC 或诊断程序作业。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP022

消息	作业存储器达到最大存储限制。
详细说明	JobStore 文件超出大小限制。从任务存储器中删除所有不需要的 JobID。
建议的响应操作	无法存储新 JobId。手动删除失败的作业，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP023

消息	提供了重复的 JobID 作为计划的输入。
详细说明	提供了重复/无效的 JobID 作为计划的输入。
建议的响应操作	验证作业 ID，然后重试此操作。通过发出 GetAllJobs 命令检索所有未完成作业。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP024

消息	为更新操作提供的 InstanceID 值无效
详细说明	为更新操作提供的 InstanceID 值无效。
建议的响应操作	枚举资源清册，复制 InstanceID 值，并将该值提供给更新操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP025

消息	该命令已成功
详细说明	显示上个命令已成功的一般消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP026

消息	为参数 *arg1* 输入的值无效。
参数	• ***arg1*** **=** 参数
详细说明	为消息中标识的参数输入的值无效。
建议的响应操作	更正指定的输入值，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP027

消息	缺少必需参数 *arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 参数
详细说明	缺少消息中标识的必需参数。
建议的响应操作	验证是否指定了该方法的必需参数值，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP028

消息	GetRepoBasedUpdateList 方法未成功完成。
详细说明	GetRepoBasedUpdateList 方法执行失败，因为没有先执行 InstallFromRepo 方法。
建议的响应操作	执行 InstallFromRepo 方法，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP029

消息	服务器上的固件版本与目录一致，存储库中没有适用的更新。
详细说明	操作所指定的存储库中的目录包含与服务器当前相同的固件版本。指定存储库中的固件更新不适用于该服务器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP030

消息	仅当 ProxySupport 参数为 TRUE 时，Proxy IP（代理 IP）和 User Credential（用户凭据）对才有效。
详细说明	如果需要为请求的操作提供 Proxy IP（代理 IP）和 User Credential（用户凭据），则 ProxySupport 参数的值必须为 TRUE。
建议的响应操作	如果 ProxySupport 参数值为 FALSE，请勿指定 Proxy IP（代理 IP）和 User Credential（用户凭据）参数。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SUP0501

消息 目录文件无效。

详细说明 目录文件没有采用支持的 XML 格式，或者目录文件已损坏。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 如果目录文件为自定义，则使用 Repository Manager 重新创建该文件，然后重试此操作。2) 通过服务提供商的 FTP 服务器更新目录文件，然后重试此操作。3) 通过系统更新公用程序介质或系统构建更新公用程序介质更新目录文件，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0502

消息 无法收集系统资源清册。

详细说明 iDRAC 无法生成资源清册文件，或者从 iDRAC 接收的资源清册文件出错。有关故障的更多信息，请参阅生命周期日志。

建议的响应操作 重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统并断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线并打开系统。4) 按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 iDRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。否则，请联系服务提供商。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0503

消息 无法检索系统 ID。

详细说明 无法从 BIOS 检索系统 ID。

建议的响应操作 重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作之一：1) 重新引导系统，然后重试此操作。2) 将 BIOS 固件更新到最新版本，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0504

消息	无法验证更新存储库中的目录文件。
详细说明	更新存储库中的目录文件未经过数字签名。
建议的响应操作	使用包含来自受信任源的目录文件的存储库，并重试此操作。如果目录来自受信任源，则单击 OK（确定）继续，而不进行数字签名验证。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0505

消息	目录文件损坏。
详细说明	所选存储库中的目录文件已损坏。
建议的响应操作	选择包含有效目录文件的存储库，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0506

消息	无法解压缩目录文件。
详细说明	所选存储库中的目录文件已损坏，或者具有不支持的压缩格式。
建议的响应操作	选择包含有效目录文件的存储库，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0507

消息	无法从 FTP 服务器下载更新包。
详细说明	FTP 服务器的设置详细信息不正确。
建议的响应操作	输入正确的 FTP 服务器设置详细信息，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0511

消息	无法找到诊断应用程序。
详细说明	诊断应用程序 (Embedded Preboot System Assessment - Enterprise UEFI Diagnostics) 未安装或已损坏。
建议的响应操作	使用 Lifecycle Controller 中的固件更新功能更新诊断应用程序。如需最新的更新包，请联系您的服务提供商。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0513

消息	无法访问更新包。
详细说明	指定的更新包文件名路径不正确。
建议的响应操作	输入更新包所在的正确文件路径，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，然后重试此操作。
类别	更新

子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

SUP0514

消息	无法执行固件回滚。
详细说明	执行固件回滚操作时发生内部错误。
建议的响应操作	退出固件回滚向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0515

消息	无法验证更新包签名。
详细说明	Lifecycle Controller 无法验证更新包数字签名。只能应用具有有效数字签名的更新包。
建议的响应操作	从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0516

消息	正在将 *arg1* 的固件更新至版本 *arg2*。

参数

- ***arg1*** **=** 组件
- ***arg2*** **=** 版本

详细说明 请勿在固件更新进行时关闭系统。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0517

消息 无法将 *arg1* 固件更新至版本 *arg2*。

参数

- ***arg1*** **=** 组件
- ***arg2*** **=** 版本

详细说明 操作中指定的固件映像应用失败。可能发生内部错误。

建议的响应操作 重试此操作。如果问题依然存在，则从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0518

消息	*arg1* 固件已成功更新至版本 *arg2*。
参数	• ***arg1* =** 组件 • ***arg2* =** 版本
详细说明	已成功更新该组件的指定固件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0519

消息 无法验证 *arg1* 的固件映像。

参数

- ***arg1*** **=** 组件

详细说明 更新固件映像操作无法处理所提供的固件映像。该映像无效，或者与安装的组件不兼容。

建议的响应操作 重试此操作。如果问题依然存在，则从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0520

消息 无法将 *arg1* 固件更新至版本 *arg2*。

参数

- ***arg1*** **=** 组件
- ***arg2*** **=** 版本

详细说明 由于发生内部错误，该组件的固件更新操作未完成。

建议的响应操作 重试此操作。如果问题依然存在，则从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0522

消息 无法更新 BIOS 固件，因为已启用写保护。

详细说明 为 BIOS 映像启用了写保护，已禁用本地 BIOS 更新。

建议的响应操作 要从本地刷新 BIOS，请通过选择系统设置来启用本地 BIOS 更新。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0525

消息	无法验证更新包的数字签名。
详细说明	无法验证更新包的数字签名。
建议的响应操作	从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0526

消息	无法继续执行固件更新。
详细说明	无法继续执行固件更新，因为目录文件或更新包已损坏。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则从您的服务提供商处下载最新的更新包或目录文件，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0527

消息	该系统不支持此更新包。
详细说明	此更新包的支持平台列表中不包括该系统。
建议的响应操作	从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0528

消息 无法生成固件比较表。

详细说明 生成固件比较报告时，在 Lifecycle Controller 中发生内部错误。

建议的响应操作 退出平台更新向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 Lifecycle Controller 固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0529

消息	无法访问存储库。
详细说明	所选 USB 驱动器已断开连接。
建议的响应操作	确保 USB 驱动器已连接，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0530

消息	存储库路径位置不正确。
详细说明	无法访问所输入的目录存储库路径。
建议的响应操作	使用正确的目录存储库路径重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0531

消息	无法安装更新包。
详细说明	存储库位置无效或存储库中不含更新包。
建议的响应操作	输入另一个包含所需更新包的存储库位置，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0532

消息	存储库包含损坏的更新包。
详细说明	存储库包含损坏的更新包。
建议的响应操作	输入另一个包含所需更新包的存储库位置，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0533

消息	无法从 FTP 服务器下载更新包文件。
详细说明	由于网络问题，无法从 FTP 共享下载文件。
建议的响应操作	检查网络连接，然后重试下载。如果问题依然存在，则重新配置网络设置并重试。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0534

消息	无法找到目录文件。
详细说明	在指定位置无法找到目录文件。
建议的响应操作	指定正确的存储库位置，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0535

消息	正在更新 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 组件和版本
详细说明	组件固件更新正在进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。在更新进行时请勿关闭系统。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0536

消息	已成功更新 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 组件和版本
详细说明	组件固件更新成功。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0537

消息	无法继续执行固件更新。
详细说明	由于内部错误，无法继续执行固件更新。
建议的响应操作	重新引导系统，然后重试。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商以获取最新更新包。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0538

消息 无法更新 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 组件和版本

详细说明 由于以下原因之一，无法更新固件：1) 更新包不受支持。2) 在 BIOS 设置中启用了受信任平台模块功能。

建议的响应操作 重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 从您的服务提供商处下载最新的更新包。2) 禁用 BIOS 设置中的受信任平台模块功能。3) 将 Lifecycle Controller 固件更新到最新版本。

类别 更新

子类别 SUP = 固件更新作业

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP0539

消息	存储库中缺少更新包。
详细说明	指定的存储库中缺少更新包。
建议的响应操作	输入另一个包含所需更新包的存储库位置，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1901

消息	固件更新正在初始化。
详细说明	固件更新正在初始化。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1902

消息	固件更新正在停止服务。
详细说明	固件更新正在停止服务。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1903

消息	固件更新验证映像标头。
详细说明	固件更新验证映像标头。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1904

消息	固件更新正在检查映像校验和。
详细说明	固件更新正在检查映像校验和。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1905

消息	固件更新正在将程序写入闪存。
详细说明	固件更新正在将程序写入闪存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1906

消息	固件更新成功。
详细说明	固件更新成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1907

消息	固件更新失败。
详细说明	固件更新失败。
建议的响应操作	从原始源重新获取映像，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1908

消息	固件更新校验和失败。
详细说明	固件更新校验和失败。
建议的响应操作	从原始源重新获取映像，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1909

消息	固件更新映像下载失败。
详细说明	固件更新映像下载失败。
建议的响应操作	检查该映像是否可用，然后重试此操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1910

消息	固件更新没有挂起。
详细说明	固件更新没有挂起。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1911

消息	固件更新初始化完成。
详细说明	固件更新初始化完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SUP1912

消息	固件更新 RAC 恢复成功。
详细说明	固件更新 RAC 恢复成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SUP = 固件更新作业
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC 事件消息

SW0725

消息	iDRAC7 通信失败。
详细说明	iDRAC7 正忙，并且未响应 iDRAC7 configuratorIPMI 请求。
建议的响应操作	尝试关闭服务器交流电源后重启，或升级 iDRAC 固件。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0001

消息	无法保存网络设置。
详细说明	网络电缆未连接或发生内部错误。有关故障的更多信息，请参阅生命周期日志。
建议的响应操作	验证网络电缆是否连接，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0002

消息	无法设置部件更换策略。
详细说明	部件更换策略配置操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0003

消息 无法显示生命周期日志。

详细说明 与 iDRAC 通信时发生无法恢复的错误。

建议的响应操作 重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0004

消息 无法将工作注释添加到生命周期日志。

详细说明	将工作注释添加到生命周期日志的操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0005

消息	无法显示当前硬件资源清册。
详细说明	查看当前硬件资源清册操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0006

消息	无法显示出厂付运硬件资源清册。
详细说明	查看出厂付运硬件资源清册操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0007

消息	无法将当前硬件资源清册写入指定目标。
详细说明	导出当前硬件资源清册操作未完成，因为目标：1) 没有指定的文件夹，2) 没有足够的可用空间，或者 3) 为只读。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请进行以下验证，然后重试此操作：1) 目标具有指定文件夹。2) 目标具有足够的可用空间。3) 目标未受写保护。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0008

消息	无法将出厂付运硬件资源清册写入指定目标。
详细说明	导出出厂付运硬件资源清册操作未完成，因为目标：1) 没有指定的文件夹，2) 没有足够的可用空间，或者 3) 为只读。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请进行以下验证，然后重试此操作：1) 目标具有指定文件夹。2) 目标具有足够的可用空间。3) 目标未受写保护。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0011

消息	已成功应用前面板安全设置。
详细说明	已成功配置前面板安全设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0012

消息	无法检索前面板安全设置。
详细说明	检索前面板安全设置操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0013

消息	无法保存前面板安全设置。
详细说明	保存前面板安全设置操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置

子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0014

消息	无法设置新的日期和时间。
详细说明	由于发生内部错误，无法对日期和时间设置应用更改。
建议的响应操作	退出日期和时间向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0015

消息	无法检索受支持操作系统的列表。
详细说明	操作系统驱动程序包缺失或无法访问。
建议的响应操作	使用最新的 Lifecycle Controller 操作系统驱动程序包更新系统。从服务提供商处获取操作系统驱动程序包。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0016

消息	无法初始化操作系统部署向导。

详细说明	操作系统驱动程序包缺失或无法访问。
建议的响应操作	退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0017

消息	无法检索所选操作系统的驱动程序。
详细说明	检索驱动程序时发生无法恢复的错误。
建议的响应操作	退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后执行关闭交流电源后重启。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0018

消息	无法为 BIOS 应用引导模式设置。
详细说明	由于发生内部错误，无法应用 BIOS 引导模式设置。
建议的响应操作	退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后执行关闭交流电源后重启。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0019

消息	测试网络连接操作已完成，但有错误。
详细说明	测试网络连接 ping 测试超时。网络电缆断开连接，或者网络配置不正确。
建议的响应操作	检查网络电缆连接和网络配置设置，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新配置网络设置，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0023

消息	已成功配置加密。
详细说明	加密配置成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0024

消息	测试网络连接 ping 测试超时。
详细说明	测试网络连接 ping 测试超时。网络电缆断开连接，或者网络配置不正确。
建议的响应操作	检查网络电缆连接和网络配置设置，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新配置网络设置，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0025

消息	操作成功完成，但系统无法自动关闭。
详细说明	操作成功完成，但系统无法自动关闭。
建议的响应操作	手动关闭系统。有关故障的更多信息，请参阅生命周期日志。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

SWC0026

消息	无法检索备份服务器配置文件操作的状态。
详细说明	无法检索备份服务器配置文件操作的状态，因为与 iDRAC 通信时发生无法恢复的错误。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0027

消息	已使用 Lifecycle Controller GUI 成功备份服务器配置文件。
详细说明	已成功完成备份服务器配置文件操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0028

消息	备份服务器配置文件操作未成功完成。
详细说明	由于发生无法恢复的错误，iDRAC 无法完成备份服务器配置文件操作。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0029

消息	无法检索备份服务器配置文件操作的状态。
详细说明	无法检索备份服务器配置文件操作的状态，因为与 iDRAC 通信时发生无法恢复的错误。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0030

消息	无法完成备份服务器配置文件备份操作。
详细说明	iDRAC 无法完成备份服务器配置文件操作。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0031

消息	无法启动备份服务器配置文件备份操作。
详细说明	由于发生无法恢复的错误，iDRAC 无法启动备份服务器配置文件操作。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0032

消息	将服务器配置文件映像文件成功导出到 USB 驱动器。
详细说明	已将服务器配置文件映像文件成功导出到 USB 驱动器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0033

消息	将服务器配置文件映像文件成功导出到网络共享。
详细说明	已将服务器配置文件映像文件成功导出到网络共享。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0034

消息	无法将文件导出到网络共享。
详细说明	Lifecycle Controller 无法将文件导出到网络共享，因为它没有足够的可用空间。
建议的响应操作	确保该网络共享具有足够的可用空间，然后重试此操作。如果问题依然存在，请检查网络设置，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0035

消息	无法初始化备份服务器配置文件操作。
详细说明	备份操作未初始化，因为系统没有服务标签。
建议的响应操作	为系统分配服务标签，然后重试此操作。要分配服务标签，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0036

消息	无法启动硬件诊断程序。
详细说明	无法启动硬件诊断程序，因为 Enterprise UEFI Diagnostics 应用程序已损坏，或者 iDRAC 无响应。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则使用以下方法之一更新 Enterprise UEFI Diagnostics：1) 使用 Lifecycle Controller 中的固件更新功能。2) 使用服务器更新公用程序。3) 从操作系统运行更新包。如果问题依然存在，则重设 iDRAC。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0037

消息	无法将文件导出到网络共享。
详细说明	Lifecycle Controller 无法将文件导出到网络共享，因为目标文件夹不存在或无法访问。
建议的响应操作	确保目标文件夹存在并且可以访问，然后重试此操作。如果问题依然存在，则检查网络设置，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0038

消息	无法将文件导出到网络共享。

详细说明 Lifecycle Controller 无法将文件导出到网络共享，因为目标文件夹为只读或无法访问。

建议的响应操作 解除目标文件夹上的写保护，并确认该文件夹可访问，然后重试此操作。如果问题依然存在，则检查网络设置并重试。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0039

消息 无法找到备份服务器配置文件映像。

详细说明 在 vFlash SD 卡中没有备份服务器配置文件映像分区。

建议的响应操作 需要备份服务器配置文件来导入或导出服务器配置文件。执行备份操作，然后重试导入或导出操作。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0040

消息	无法完成导入操作。
详细说明	提供的备份服务器配置文件映像文件位置不正确。
建议的响应操作	输入正确的备份服务器配置文件映像文件位置，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0041

消息	无法复制备份服务器配置文件。

详细说明 指定的源文件位置不正确。

建议的响应操作 确保指定的源文件位置正确，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0042

消息 无法检索导入服务器配置文件操作的状态。

详细说明 Lifecycle Controller 无法检索导入服务器配置文件操作的状态。

建议的响应操作 退出导入服务器配置文件向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0043

消息	导入服务器配置文件操作已完成，但有错误。
详细说明	导入服务器配置文件操作已完成，但有错误。有关更多信息，请参阅生命周期日志。
建议的响应操作	退出导入服务器配置文件向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0044

消息	无法检索导入服务器配置文件操作的状态。
详细说明	Lifecycle Controller 无法检索导入服务器配置文件操作的状态。有关更多信息，请参阅生命周期日志。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0045

消息	无法完成导入操作。
详细说明	导入操作未成功完成。有关更多信息，请参阅生命周期日志。
建议的响应操作	退出导入服务器配置文件向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0046

消息	无法启动导入操作。
详细说明	无法启动导入操作，因为另一个导入操作已在进行中。
建议的响应操作	等待当前导入操作完成，然后启动新的导入操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0047

消息	提供了错误的备份服务器配置文件密码短语。
详细说明	指定的密码短语不正确。
建议的响应操作	输入有效的密码短语，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0048

消息	无法验证此系统的备份服务器配置文件映像文件。
详细说明	备份服务器配置文件操作未完成，原因如下：1) vFlash SD 卡上的备份服务器配置文件映像文件对于此系统无效。2) 输入的密码短语不符合用于保护备份服务器配置文件映像文件的密码短语。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 重新插入包含正确备份映像文件的 vFlash SD 卡。2) 输入用于保护备份服务器配置文件映像文件的密码短语。
类别	配置

子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0049

消息	无法继续执行导入操作。
详细说明	导入操作无法继续，因为在 vFlash SD 卡上不存在备份映像文件，映像无效或输入的密码短语不正确。
建议的响应操作	确保 vFlash SD 卡上存在备份映像文件，映像有效并且输入的密码短语正确。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0050

消息	无法启动导入操作。
详细说明	无法启动导入操作，因为 iDRAC 无响应。
建议的响应操作	使用有效的备份映像文件和正确的密码短语重试导入操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0051

消息	无法检索 iDRAC 许可证信息。
详细说明	由于出现 iDRAC 通信错误，无法检索许可证信息。
建议的响应操作	退出 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0052

消息	无法继续执行操作系统部署操作。
详细说明	检索操作系统驱动程序时发生错误。
建议的响应操作	退出操作系统部署向导，并使用来自服务提供商的最新操作系统驱动程序包更新系统，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0053

消息	文件扩展名不受支持，或者更新包无效。
详细说明	更新包的文件扩展名不受支持，或者更新包无效。
建议的响应操作	使用有效的基于 Windows 的更新包（具有 .exe 扩展名）。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0054

消息	无法保存设置。
详细说明	保存设置时出现内部错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，或者将 Lifecycle Controller 固件更新到最新版本，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0055

消息	无法加载 View Current Version（查看当前版本）页面。
详细说明	由于发生内部错误，无法加载 View Current Version（查看当前版本）页面。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则将 iDRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。
类别	配置

子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0056

消息	无法将文件导出到 USB 驱动器。
详细说明	无法将文件导出到 USB 驱动器，因为该驱动器没有指定的文件夹，没有足够的可用空间，或者为只读。
建议的响应操作	确保该 USB 驱动器包含指定的文件夹，具有足够的可用空间，或者不是只读。如果问题依然存在，则重新引导系统，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0057

消息	无法将文件导出到网络共享。
详细说明	无法将文件复制到网络共享，因为该网络共享没有指定的文件夹，指定的文件夹名称在字符之间包含空格，没有足够的可用空间，或者为只读。
建议的响应操作	确保该网络共享具有指定的文件夹，指定的文件夹名称的字符间不带空格，具有足够的可用空间，或者不是只读。如果问题依然存在，则执行关闭交流电源后重启，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0058

消息	无法完成操作。
详细说明	发生内部处理错误。
建议的响应操作	重新引导系统，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0059

消息	无法完成操作。
详细说明	vFlash 分区正被其他应用程序使用，例如 Lifecycle Controller 远程服务或 RACADM。
建议的响应操作	等待当前操作完成，然后重试此操作。有关信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务或 RACADM 用户指南的常见问题解答部分。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0060

消息	无法完成操作。
详细说明	一个或多个 vFlash 分区已连接。
建议的响应操作	使用 iDRAC Web 界面分离 vFlash 分区，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0061

消息	无法完成操作。
详细说明	在 vFlash SD 卡上已启用写保护。
建议的响应操作	解除 vFlash SD 卡上的写保护，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0062

消息	无法导出生命周期日志。
详细说明	目标文件夹不存在，目标已满或受到写保护。
建议的响应操作	进行以下验证，然后重试此操作：1) 目标文件夹存在。2) 目标具有足够的可用空间。3) 目标未受写保护。如果问题依然存在，则执行关闭交流电源后重启，然后重试。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0063

消息	无法验证登录凭据和共享名称。
详细说明	提供的共享名称和登录凭据不正确。
建议的响应操作	输入正确的共享名称和登录凭据，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0064

消息	无法装载网络共享。
详细说明	提供用于访问网络共享的详细信息不正确。
建议的响应操作	输入正确的网络共享详细信息，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0065

消息	无法检索所选操作系统的驱动程序。
详细说明	Lifecycle Controller 无法从操作系统驱动程序包复制操作系统驱动程序。
建议的响应操作	退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作之一：1) 使用固件更新功能和最新的操作系统驱动程序包更新系统，然后重试此操作。2) 重新引导系统，并按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0066

消息	无法连接到网络共享。
详细说明	由于以下原因之一，无法连接到网络共享：1) 输入的登录凭据不正确。2) 网络无法访问。3) 系统 IP 地址与网络上的另一个系统冲突。
建议的响应操作	验证登录凭据。确保网络共享可以访问，并且系统 IP 地址没有与网络上的任何其他系统冲突。如果问题依然存在，则执行关闭交流电源后重启，然后重试。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0067

消息	无法导入操作系统配置文件。
详细说明	操作中指定的操作系统配置文件的位置无效。
建议的响应操作	确保指定的源文件路径正确，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0068

消息	无法从 BIOS 检索引导模式设置。
详细说明	由于出现内部问题，无法检索 BIOS 引导模式设置。
建议的响应操作	退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后执行关闭交流电源后重启。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0069

消息	已成功为 BIOS 应用新引导模式设置。
详细说明	已成功应用 BIOS 的新引导模式设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0070

消息	技术支持报告已成功导出至 USB 驱动器。
详细说明	技术支持报告已成功导出至 USB 驱动器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0071

消息	技术支持报告已成功导出到网络共享文件夹。
详细说明	技术支持报告已成功导出到网络共享文件夹。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0072

消息	无法将技术支持报告导出到目标文件夹。
详细说明	无法将技术支持报告导出到目标文件夹。
建议的响应操作	进行以下验证，然后重试此操作：1) 目标文件夹存在。2) 目标文件夹有足够的可用磁盘空间。3) 目标文件夹未受写保护。如果问题仍然存在，则执行关闭交流电源后重新接通操作，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0073

消息	无法对当前 iDRAC 版本启动此操作。
详细说明	调整用途或淘汰系统操作无法成功启动，因为当前的 iDRAC 固件版本不支持此操作。
建议的响应操作	将 iDRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0074

消息	无法对当前 iDRAC 版本启动此操作。
详细说明	无法启动技术支持报告导出操作，因为当前版本的 iDRAC 固件不支持该操作。
建议的响应操作	将 iDRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置

子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0075

消息	无法执行 RAID 操作，因为所选控制器处于 HBA 模式。
详细说明	无法执行 RAID 操作，因为所选控制器处于 HBA 模式。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 使用其他支持 RAID 操作并且未处于 HBA 模式的控制器重试此操作。2) 将控制器的模式从 HBA 模式更改为 RAID 模式，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0076

消息 系统中存在以下在系统启动期间未装载的 iDRAC 内部存储分区：*arg1*

参数

- ***arg1*** = 分区

详细说明 Lifecycle Controller 检测到消息中标识的 iDRAC 内部存储分区在引导过程中未被 BIOS 启用。

建议的响应操作 无需响应操作。如果在系统启动过程中一直发生该问题，则重启 iDRAC，然后重启系统。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0077

消息	无法启动调整用途或淘汰的系统操作。
详细说明	iDRAC 无法启动调整用途或淘汰的系统操作，因为 iDRAC 无响应或另一项操作正在进行中。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题仍然存在，则执行以下操作之一：1) 检查 iDRAC 上是否有其他操作正在运行，等待操作完成，然后重试此操作。2) 重启服务器，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC0101

消息	无法读取可用日志记录。
详细说明	Racadm 此时无法读取可用日志记录。重试此命令。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0102

消息	正在使用的界面不支持 -m 选项。
详细说明	请求的选项在所使用的界面上不可用。
建议的响应操作	请参阅帮助以获取对此界面有效的选项列表。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0103

消息	-E 选项对指定的日志无效。
详细说明	指定的日志不接受 -e 选项。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0104

消息	-r 选项对指定的日志无效。
详细说明	指定的日志不接受 -r 选项。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0105

消息	-m 选项无效。请尝试 --more 或参阅帮助以了解正确的使用方法
详细说明	该命令不接受 -m 选项。
建议的响应操作	请参阅 getraclog 命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0106

消息	当前 RAC 配置不支持 -u 选项。
详细说明	RAC 不支持指定的选项。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0107

消息	此命令不允许多个选项。
详细说明	此命令只接受一个选项，即 Session ID。
建议的响应操作	输入此命令时仅使用一个选项，即 Session ID
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0108

消息	当前未填充服务标签。
详细说明	服务标签字符串为空。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0109

消息	进程信息目前不可用。
详细说明	没有可用的 RAC 诊断信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0110

消息	构建信息目前不可用。
详细说明	没有可用于 racdump 的内部版本信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0111

消息	必须指定服务器操作命令。
详细说明	serveraction 子命令需要指定选项。
建议的响应操作	请参阅 serveraction 子命令的帮助，然后输入有效的选项。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0112

消息	等待服务器执行请求的电源操作时超时。
详细说明	尝试执行电源操作时发生网络超时。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0113

消息	-6 选项只能与 -d 或 -s 选项配合使用。
详细说明	setniccfg 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 setniccfg 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0114

消息	-o 选项不能与任何其他选项一起使用。
详细说明	setniccfg 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 setniccfg 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0115

消息	-s 选项不能与任何其他选项一起使用。
详细说明	setniccfg 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 setniccfg 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0116

消息	-s 选项需要 IP 地址、子网掩码和网关。
详细说明	setniccfg 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 setniccfg 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0117

消息	语法无效。必须同时指定 -f 和 -t。
详细说明	向函数传递了无效的参数。
建议的响应操作	请参阅 sslcertdownload 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0118

消息	语法无效。必须指定 -f。
详细说明	sslcertupload 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertupload 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0119

消息	使用 -t 选项指定的证书类型无效。
详细说明	sslcertview 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertview 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0120

消息	语法无效。必须指定证书类型 (-t)。
详细说明	sslcertview 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertview 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0121

消息	语法无效。必须指定用户索引 (-i)。
详细说明	sslcertview 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertview 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0122

消息	语法无效。必须指定 SSL 密钥类型 (-t)。
详细说明	sslcertupload 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertupload 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0123

消息	-s 选项对任何其他选项无效。
详细说明	sslcsrgen 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcsrgen 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0124

消息	-u 选项要求指定 -f。
详细说明	sslcsrgen 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcsrgen 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0125

消息	无法生成 CSR。
详细说明	无法生成 CSR 文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0126

消息	无法下载 CSR 文件。
详细说明	Racadm 工具无法下载生成的 CSR 文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0127

消息	无法打开文件以进行写入。
详细说明	此文件可能受到写保护，因此无法编辑。
建议的响应操作	检查此文件是否受到写保护。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0128

消息	必须先配置 CSR 安全组的 Common Name (CN)（通用名）字段，\n 才能生成 CSR。
详细说明	生成 CSR 需要 Common Name（通用名）字段。如果 Common Name（通用名）为空，则无法生成 CSR。
建议的响应操作	使用 config 命令配置 Common Name（通用名）字段。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0129

消息	无法发送测试电子邮件。请确保您的电子邮件警报\n 配置正确，并且与 SMTP 服务器之间存在连接。\n
详细说明	Racadm 工具无法针对配置发送测试电子邮件。
建议的响应操作	检查消息中提及的参数。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0130

消息	指定索引处的陷阱目前未启用。
详细说明	需要为特定索引设置陷阱，以顺利执行 testtrap。
建议的响应操作	使用 config 子命令为相应的索引设置 cfgIpmiPet 组中的 cfgIpmiPetAlertEnable。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0131

消息	必须配置陷阱目标地址。
详细说明	必须为陷阱配置目标 IP 地址。
建议的响应操作	使用 config 子命令为相应的索引设置 cfgIpmiPet 组中的 cfgIpmiPetAlertDestIpAddr。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0132

消息	无法发送测试陷阱。请确保您的陷阱\n 配置正确，并且与目标端点之间存在连接。\n
详细说明	无法访问目标 IP 地址，或者未配置所需的值。
建议的响应操作	检查能否连接到所配置的 IP 地址。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0133

消息	必须指定连接或断开连接。
详细说明	提供的信息不足。
建议的响应操作	为子命令指定 connect 或 disconnect 选项。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0134

消息	已成功清除 RAC 日志。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0135

消息	已成功清除 SEL
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0136

消息	已成功修改对象值
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0137

消息	已成功删除核心转储
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0138

消息	核心转储请求已成功完成
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0139

消息	记录总数：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 记录数
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0140

消息	已成功启动 RAC 重设操作。RAC 最多可能需要一分钟\n 才会恢复联机。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0141

消息	已从 RAC 成功下载证书
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0142

消息	证书已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0143

消息	SSL 密钥已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0144

消息	证书已成功上载到 RAC。RAC 将立即重设\n 以启用新证书，并且可能暂时脱机。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0145

消息	已成功生成 CSR。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0146

消息	已成功清除上一个 ASR 屏幕
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0147

消息	ASR 请求已成功完成
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0148

消息	已成功发送测试电子邮件
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0149

消息	已成功发送测试陷阱。
详细说明	已成功发送所请求的 SNMP 测试陷阱警报。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0150

消息	对象值有效
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0151

消息	RAC 配置已成功保存到文件
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0152

消息	来自文件的 RAC 配置已成功完成
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0153

消息	RAC 配置文件有效
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0154

消息	正在生成 CSR，请稍候...
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0155

消息	从 RAC 成功生成并下载 CSR
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0156

消息	从 RAC 成功下载 CSR 文件
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0157

消息	用户证书已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0158

消息	用户 CA 证书已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0159

消息	Kerberos Keytab 已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0160

消息	PK SSH 验证密钥文件已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0161

消息	PK SSH 验证操作已成功完成。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0201

消息	已成功删除所有密钥
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0202

消息	成功删除密钥
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0203

消息	已成功上载密钥文件
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0204

消息	已成功上载密钥文本
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0205

消息	将 SSL 密钥上载到 RAC
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0206

消息	查看用户证书信息
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0207

消息	显示 RACADM 的版本信息
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0208

消息	断开虚拟介质连接
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0209

消息	连接或断开映像服务器连接
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0210

消息	显示 NIC 组队信息
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0211

消息	执行 vFlash 操作
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0212

消息	从本地系统执行 POST 虚拟控制台禁用
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0213

消息	从本地控制台禁用虚拟控制台
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0214

消息	使远程 ISO 映像对服务器可用
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0215

消息	已开始禁用远程文件。请使用 -s 选项检查状态，以了解远程文件共享是启用还是禁用。
详细说明	禁用文件共享的过程已启动。使用 -s 选项了解有关状态的更多信息。
建议的响应操作	如果需要，使用 -s 选项检查状态。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0216

消息	-c 选项还要求指定 -l。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0217

消息	-c 选项还要求指定 -u。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0218

消息	-c 选项还要求指定 -p。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0219

消息	-p 选项还要求指定 -c。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0220

消息	-u 选项还要求指定 -c。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0221

消息	-l 选项还要求指定 -c。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0222

消息	语法无效。-d 选项对 -c 无效。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0223

消息	语法无效。-d 选项对 -p 无效。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0224

消息	语法无效。-d 选项对 -u 无效。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0225

消息	语法无效。-d 选项对 -l 无效。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0226

消息	没有有效的目录服务证书
详细说明	远程/固件 racadm 在指定路径未找到任何 AD/LDAP 证书。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0227

消息	分区卷标超过 6 个字母数字字符的最大限制。
详细说明	向函数传递了无效的值。
建议的响应操作	输入较短的固件映像文件路径。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0228

消息	分区卷标必须是字母数字字符组成的字符串。
详细说明	向函数传递了无效的值。
建议的响应操作	输入较短的分区卷标。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0229

消息	缺少一些必需标志：必须指定 -i -o -e -t -f 和 -s 以创建分区。
详细说明	传递给命令的参数不足。
建议的响应操作	请参阅 vflashpartition 命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0230

消息	vFlash 未启用。
详细说明	vFlash 未启用。这可能是因为该用户没有足够的权限。
建议的响应操作	启用 vFlash 并重试。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0231

消息	本地 racadm 不支持 image 类型的分区。
详细说明	指定的分区映像类型在本地 racadm 中不可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0232

消息	在此 iDRAC 上不支持远程 RACADM 命令。要升级您的 iDRAC 版本，请联系您的服务提供商。
详细说明	在当前 iDRAC 上不支持远程 RACADM 命令。
建议的响应操作	如果远程 RACADM 是必需的，则升级 iDRAC 版本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0233

消息	没有可用于配置附加组的索引。
详细说明	配置文件中的索引组多于 iDRAC 中的索引组。
建议的响应操作	验证 iDRAC 中的可用索引组数目是否符合配置文件中的索引组数目。如果不符合，则重设 iDRAC 上不必要的索引，或者从配置文件中移除额外组。
类别	配置

子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

SWC0234

消息	无法访问远程主机或连接中断。
详细说明	无法访问为 FTP 更新指定的远程主机。
建议的响应操作	检查 iDRAC 与用于 FTP 更新的远程主机之间的连接。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0235

消息	已成功删除所有密钥。
详细说明	已删除 iDRAC 上存储的所有公钥。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0236

消息	成功删除密钥。
详细说明	从 iDRAC 删除了指定公钥。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0237

消息	密钥文本似乎已损坏。
详细说明	指定公钥中的密钥文本已损坏。
建议的响应操作	从系统申请有效的公钥，然后重试此命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0238

消息	密钥过长。
详细说明	公钥指定的密钥过长。
建议的响应操作	从系统申请有效的公钥，然后重试此命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0239

消息	如果启用了 IPv6 自动配置，则不允许配置所请求的对象。
详细说明	如果启用了 IPv6 自动配置，则请求的对象是自动分配的，因此无法进行配置。
建议的响应操作	禁用 IPv6 自动配置，然后重试此命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0240

消息	如果启用了 IPv6 DNS 服务器 DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6)，则不允许配置 IPv6 DNS 服务器 IP 地址。
详细说明	如果启用了 DNS 服务器 DHCP，则请求的对象是自动分配的，因此无法进行配置。
建议的响应操作	禁用 DNS 服务器 DHCP，重新重试此命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0241

消息	未设置 Power Cap Enable（启用功率上限）。无法修改此属性。
详细说明	要修改此属性，请设置 Power Cap Enable（启用功率上限）选项。
建议的响应操作	设置 Power Cap Enable（启用功率上限）对象，然后修改所需属性。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0242

消息	某个必需许可证缺失或已过期。获取适当的许可证，然后重试，或者联系您的服务提供商以了解附加详情。
详细说明	许可证缺失或已过期。这会导致该许可证支持的功能失效。
建议的响应操作	将适当的许可证导入 iDRAC。如果您不知道要安装哪个许可证，请联系您的服务提供商。
类别	配置

子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

SWC0243

消息	证书重新生成成功，Web 服务器重新启动。
详细说明	证书重新生成成功，Web 服务器重新启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0244

消息	完全限定设备描述符 (FQDD) 无效。
详细说明	指定的完全限定设备描述符 (FQDD) 系统组件名称无效。
建议的响应操作	验证是否指定了正确的完全限定设备描述符 (FQDD) 系统组件名称。请参阅帮助文本（可通过运行 racadm help get 来获取关于 get 子命令的帮助文本）或说明文件以了解有效的 FQDD 系统组件名称。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0245

消息	无法设置对象值，因为已禁用使用 RACADM 进行本地配置。
详细说明	已禁用使用 RACADM 进行本地配置。这会限制本地配置权限，例如重设对象值。
建议的响应操作	将 cfgRacTuning 组中的 cfgRacTuneLocalConfigDisable 属性设置为 0。
类别	配置

子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0246

消息	指定的值无效：有效范围是 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 索引
详细说明	指定的值超出有效范围。
建议的响应操作	验证是否指定了有效的值。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效值。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0247

消息	指定的子命令无效。
详细说明	输入了无效的子命令。
建议的响应操作	请参阅子命令列表。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0248

消息	命令语法无效。
详细说明	指定的命令包含无效的语法。

建议的响应操作 验证是否指定了正确的命令语法。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效的命令。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0249

消息 语法无效。请求的子命令需要指定 -i *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 索引

详细说明 需要为指定参数提供合法值。

建议的响应操作 在 -i 后输入正确的索引。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0250

消息 语法无效。指定的子命令不需要任何选项。

详细说明 传递了额外参数。

建议的响应操作 输入不含任何选项的子命令。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0251

消息 索引值无效。只允许 *arg1* - *arg2* 的索引值。

参数

- ***arg1*** = 编号

- ***arg2*** = 编号

详细说明	指定的参数值无效。
建议的响应操作	输入消息中指定的索引值。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0252

消息	未指定选项。该子命令需要使用选项。
详细说明	传递给命令的参数数目无效。
建议的响应操作	请参阅该命令的帮助文本，然后输入所需的参数。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0253

消息	无法分配执行操作所需的内存。
详细说明	无法分配执行操作所需的内存，请参阅插入的注释。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后重新输入此命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0254

消息	无法执行请求的操作。\n 如果尝试的操作是配置 DRAC，则可能是因为\n 禁用了使用 RACADM 进行本地配置。

详细说明	可能禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
建议的响应操作	检查是否禁用了使用 RACADM 进行本地配置，并通过 GUI 启用该功能。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0255

消息	无法打开文件。
详细说明	无法打开指定的文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0256

消息	无法读取文件。
详细说明	无法读取指定的文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0257

消息	语法无效。指定的选项过多。
详细说明	传递给命令的参数数目无效。

建议的响应操作	请参阅该命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0258

消息	没有足够的资源来执行操作。
详细说明	没有足够的资源来执行命令。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后重新输入此命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0259

消息 指定的组无效。

详细说明 指定的参数值无效。

建议的响应操作 请参阅组列表，并输入有效的选项。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0260

消息 指定的对象无效。

详细说明 指定的参数值无效。

建议的响应操作 请参阅相应组中的对象列表。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0261

消息 正在使用的界面不支持指定的选项。

详细说明 请求的选项在所使用的界面上不可用。

建议的响应操作 请参阅帮助以获取对此界面有效的命令/选项列表。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0262

消息	无法执行操作。请确保安装了 RAC 控制器和\n 相应的 IPMI 驱动程序。
详细说明	可能未安装 IPMI 驱动程序或 RAC 控制器。
建议的响应操作	检查是否安装了所需的模块。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0263

消息	指定的路径过长。
详细说明	固件映像的路径长度超过指定的值。

建议的响应操作	输入较短的固件映像文件路径。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0264

消息	目前另一个进程正在使用该资源。请稍后重试。
详细说明	执行操作所需的资源正被另一个进程使用
建议的响应操作	等待该进程释放资源，然后重试。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0265

消息	此类型 DRAC 不支持此选项。
详细说明	请求的选项在所使用的 DRAC 上不可用。
建议的响应操作	请参阅帮助以获取对此 DRAC 有效的命令/选项列表。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0266

消息	无法执行请求的操作。请确保已插入 SD 卡。
详细说明	SD 卡可能未插入或插入不正确。

建议的响应操作	确保将 SD 卡插入服务器。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0267

消息	无法执行请求的操作。请确保插入不受写保护的 SD 卡。
详细说明	无法编辑 SD 卡，因为该卡受到写保护。
建议的响应操作	检查 SD 卡是否受到写保护。如果是，则禁用写保护。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0268

消息	当前没有可供清除的 ASR 屏幕
详细说明	已清除 ASR 屏幕。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0269

消息	无法清除 RAC 日志。\n 可能是因为禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
详细说明	可能禁用了使用 RACADM 进行本地配置。

建议的响应操作	检查是否禁用了使用 RACADM 进行本地配置，并通过 GUI 启用该功能。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0270

消息	无法清除 SEL。\n 可能是因为禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
详细说明	可能禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
建议的响应操作	检查是否禁用了使用 RACADM 进行本地配置，并通过 GUI 启用该功能。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0271

消息	语法无效。-f 选项只对 -p 和 -c 有效。
详细说明	config 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0272

消息	语法无效。-g 选项只对 -o、-i 和 -c 有效。
详细说明	config 命令的语法无效。

建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0273

消息	语法无效。-g 选项要求同时指定 -o。
详细说明	config 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0274

消息	语法无效。必须指定一个对象值。
详细说明	指定的参数值无效。
建议的响应操作	输入带有合法对象值的同一命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0275

消息	语法无效。-c 选项只对 -f 和 -g 有效。
详细说明	config 命令的语法无效。

建议的响应操作 请参阅 config 子命令的帮助文本。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0276

消息 语法无效。-p 选项只对 -f 有效。

详细说明 config 命令的语法无效。

建议的响应操作 请参阅 config 子命令的帮助文本。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0277

消息	语法无效。-i 选项只对 -g 和 -o 有效。
详细说明	config 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0278

消息	指定的组或对象无效。
详细说明	指定的参数值无效。

建议的响应操作 为组名称和对象名称输入正确的值。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0279

消息 指定的组未建立索引，并且不支持 -i。

详细说明 该组未建立索引，因此不需要指定索引。

建议的响应操作 输入不带索引的命令。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0280

消息 指定的索引组需要 -i *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 索引

详细说明 该组已建立索引，因此需要指定索引。

建议的响应操作 输入带有该组有效索引的命令。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0281

消息	指定的对象是只读的，不能修改。
详细说明	所修改的值是只读的。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0282

消息	为此索引指定的对象是只读的，不能修改。
详细说明	所修改的值是只读的。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0283

消息	指定的对象值无效。
详细说明	为对象指定的值无效。
建议的响应操作	为相应对象输入有效值。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0284

消息	无法设置对象值。\n 可能是因为禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
详细说明	可能禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
建议的响应操作	检查是否禁用了使用 RACADM 进行本地配置，并通过 GUI 启用该功能。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0285

消息	对象值无效。
详细说明	为对象指定的值无效。
建议的响应操作	为相应对象输入有效值。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0286

消息	不允许修改索引 1 的用户配置。
详细说明	无法修改 cfgUserAdmin 组中对应于索引 1 的对象。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0287

消息	配置文件中的条目无效。
详细说明	配置文件中的某个参数的值无效。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0288

消息	必须指定 *arg2* 组中的对象 *arg1*。行：*arg3*
参数	• ***arg1*** **=** 对象名称 • ***arg2*** **=** 组名称 • ***arg3*** **=** 行号
详细说明	消息中指定的组中的指定对象尚未配置。
建议的响应操作	配置消息中指定的组中的指定对象，然后执行文件配置操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0289

消息	配置文件中的值无效。组：*arg1*，对象：*arg2*，值：“*arg3*”，行：[*arg4*]
参数	• ***arg1*** **=** 组名称 • ***arg2*** **=** 对象名称 • ***arg3*** **=** 值 • ***arg4*** **=** 行号
详细说明	指定的对象值无效。
建议的响应操作	配置指定对象并分配有效的值。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0290

消息 无法配置对象。组：*arg1*，对象：*arg2*

参数

- ***arg1*** = 组名称
- ***arg2*** = 对象名称

详细说明 无法配置错误消息中指定的对象。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0291

消息	存在另一个具有指定值的对象。请求的对象\n 不允许重复值。
详细说明	存在另一个具有相同值的对象。通常是用户名。
建议的响应操作	更改指定的值，然后重试。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

SWC0292

消息	索引 *arg1* 处的指定对象不存在。
参数	• ***arg1*** **=** 索引号
详细说明	在指定索引处不存在所查询的对象。
建议的响应操作	检查指定索引处的可用对象，然后重试。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0293

消息	iDRAC 无法识别指定对象。
详细说明	在 iDRAC 中不存在指定的对象。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0294

消息	指定的组名称无效。
详细说明	指定的组名称不正确。
建议的响应操作	请参阅可用组列表，然后选择正确的组名称。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0295

消息	指定的对象名称无效。
详细说明	指定的对象名称不正确。
建议的响应操作	请参阅组中对象的列表，然后选择正确的对象名称。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0296

消息	如果用户名或密码为空，\n 则不允许配置指定的值。
详细说明	密码字段或用户名字段为空。
建议的响应操作	输入带有用户名和密码的命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0297

消息	无法移除密码，因为无法保存文件。
详细说明	将组下载到文件后，将删除密码。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0298

消息	如果禁用了本地配置或启用了智能卡登录，则无法配置指定的对象值。如果启用了智能卡登录，则会强制禁用串行、SSH、telnet 和 IPMIoverLAN，并且无法启用。
详细说明	如果禁用了本地配置或启用了智能卡登录，则无法配置指定的对象值。如果启用了智能卡登录，则会强制禁用串行、SSH、telnet 和 IPMIoverLAN，并且无法启用。
建议的响应操作	启用本地配置（通过 GUI）或禁用智能卡登录，以更改值。
类别	配置

子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0299

消息	目标电子邮件地址无效。
详细说明	提供的电子邮件地址无效。
建议的响应操作	指定有效的电子邮件地址。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0300

消息	当前没有可用的核心转储。
详细说明	没有可供显示的核心转储。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0301

消息	指定的 IP 地址无效。
详细说明	提供的 IP 地址无效。
建议的响应操作	指定有效的 IP 地址。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0302

消息	-s 选项对任何其他选项无效。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0303

消息	-r 选项对任何其他选项无效。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0304

消息	-g 选项还要求指定 -u。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0305

消息	-p 选项还要求指定 -u。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0306

消息	-a 选项还要求指定 -g 和 -u。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0307

消息	-d 选项还要求指定 -p 或 -g。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0308

消息	-d 选项还要求指定 -g。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0309

消息	正在使用的界面不支持 -p 选项。
详细说明	该平台不支持指定的 fwupdate 功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0310

消息	语法无效。-f 对于指定的选项无效。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0311

消息	语法无效。-g 选项只对 -i 和 -o 选项有效。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0312

消息	语法无效。-u 选项对任何其他选项无效。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0313

消息	语法无效。-h 选项对任何其他选项无效。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0314

消息	语法无效。-o 选项还要求指定 -g。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0315

消息	无法获取对象值。
详细说明	getconfig 子命令无法获取对象值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0316

消息	索引必须大于 0。
详细说明	索引的值必须大于零。
建议的响应操作	为索引输入正数值。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0317

消息	要显示的记录数必须大于零。
详细说明	-c 的值必须大于零。
建议的响应操作	为选项 -c 输入大于零的值。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0318

消息	起始记录必须大于零。
详细说明	-s 的值必须大于零。
建议的响应操作	为选项 -s 输入大于零的值。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0319

消息	-i 选项对任何其他选项无效。
详细说明	getraclog 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getraclog 命令的帮助文本。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0320

消息	无法获取可用的记录数。
详细说明	Racadm 工具无法获取总记录数。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0321

消息	无法打开日志以进行读取。
详细说明	无法打开日志文件以进行读取。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0322

消息	指定的起始记录超出可用记录数。
详细说明	起始记录值必须低于可用记录数。
建议的响应操作	获取可用记录数，然后运行此命令。如果命令是 gettracelog，则尝试再次执行此命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0323

消息	指定的记录数超出可用记录数。
详细说明	指定要显示的记录数应少于可用记录数。
建议的响应操作	获取可用记录数，然后运行此命令。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0324

消息	没有可供显示的记录。
详细说明	没有可供显示的记录。这可能是因为日志已被清除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0325

消息	指定的对象是只写的，无法显示。
详细说明	请求的属性是只写的。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0700

消息	iDRAC 未就绪。无法访问配置值。请等待几分钟后重试。
详细说明	iDRAC7 未就绪或正忙，并且未响应 iDRAC7 设置 IPMI 请求。
建议的响应操作	关闭系统，断开交流电源。等待 5 秒钟后接通交流电源，然后开机。
类别	系统运行状况
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0701

消息	已启用功率上限。
详细说明	已启用功率上限，并为系统设置了用户定义的功率上限限制。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0702

消息	已禁用功率上限。
详细说明	已禁用功率上限，并为系统设置了推荐限制。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0717

消息	iDRAC 本地配置已禁用。以只读模式访问 iDRAC 设置。
详细说明	出于安全原因，已禁用本地配置。通过 iDRAC Web 界面启用本地配置。
建议的响应操作	通过 iDRAC Web 界面启用 iDRAC 本地配置。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0722

消息	重设为默认值时发生错误。未接受重设命令。
详细说明	iDRAC 正在处理上一个重设为默认值命令。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0723

消息	重设为默认值时发生错误。重设状态不可用。
详细说明	iDRAC 未响应当前重设状态查询。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC0724

消息	由于超时，重设为默认值时发生错误。
详细说明	重设为默认值未在规定的最大处理时间内完成。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC1903

消息	RAC SSL 证书已更改。
详细说明	RAC SSL 证书已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1905

消息	RAC 虚拟控制台配置已更改。
详细说明	RAC 虚拟控制台配置已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1909

消息	用户 ID *arg1* 的 RAC 权限已更改。
参数	• ***arg1* =** 用户名
详细说明	消息中指示的 iDRAC 用户 ID 的权限级别已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1910

消息	用户 ID *arg1* 用户名已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 用户名
详细说明	用户 ID 名称已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1911

消息	用户 ID *arg1* 用户密码已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 用户名
详细说明	用户 ID 密码已更改。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1912

消息	用户 ID *arg1* 用户访问权限已更改。
参数	• ***arg1*** **=** 用户名
详细说明	用户 ID 访问权限已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1913

消息	已启用网络时间协议配置。
详细说明	已启用网络时间协议配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1914

消息	已禁用网络时间协议配置。
详细说明	已禁用网络时间协议配置。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1915

消息	iDRAC 时区已更改。
详细说明	iDRAC 时区已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1916

消息	网络时间协议服务器配置已更改。
详细说明	网络时间协议服务器配置已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1917

消息	已禁用 HTTPS 重定向。

详细说明	已禁用 HTTP 到 HTTPS 重定向。通过 HTTP 端口（默认端口号 80）建立的任何 iDRAC 连接将不再重定向至安全 HTTPS 端口（默认端口号 443）。这将导致连接不安全，因为通过端口传输的数据不再经过加密。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1918

消息	已启用 HTTPS 重定向。
详细说明	已启用 HTTP 到 HTTPS 重定向。通过 HTTP 端口（默认端口号 80）建立的任何 iDRAC 连接将重定向至安全 HTTPS 端口（默认端口号 443）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1920

消息 已启用“服务器端机箱管理”模式。

详细说明 已启用“服务器端机箱管理”模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC1921

消息 已禁用“服务器端机箱管理”模式。

详细说明	已禁用“服务器端机箱管理”模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC1922

消息	用户 *arg1* 已使用快速同步成功修改服务器配置。
参数	• ***arg1*** **=** 用户名
详细说明	消息中标识的用户已使用快速同步成功修改服务器配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1923

消息 无法使用快速同步修改服务器配置，因为输入了无效的凭据。

详细说明 无法使用快速同步修改服务器配置，因为输入了无效的凭据。

建议的响应操作 确保输入正确的用户名和密码，然后重试此操作。

类别 审核

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1924

消息 无法使用快速同步修改服务器配置。

详细说明	无法使用快速同步修改服务器配置，因为发现配置信息存在问题。
建议的响应操作	检查服务器配置操作结果，并更正检测到的所有问题，然后重试此操作。
类别	审核
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1925

消息	iDRAC 快速同步访问功能设置为禁用模式。
详细说明	iDRAC 快速同步访问功能设置为禁用模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1926

消息	iDRAC 快速同步接口已启用。
详细说明	iDRAC 快速同步接口已启用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1927

消息	iDRAC 快速同步访问功能设置为只读模式。
详细说明	iDRAC 快速同步访问功能设置为只读模式。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1928

消息	iDRAC 快速同步访问功能设置为读写模式。
详细说明	iDRAC 快速同步访问功能设置为读写模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1929

消息	iDRAC 快速同步非活动超时值设置为 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 超时期限
详细说明	iDRAC 快速同步非活动超时值已设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1930

消息	iDRAC 快速同步非活动超时功能已启用。
详细说明	iDRAC 快速同步功能设置为经过指定的非活动时间后自动禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC1931

消息	iDRAC 快速同步非活动超时配置已禁用。
详细说明	iDRAC 快速同步非活动超时配置已禁用。在按下激活按钮后，iDRAC 快速同步功能将保持可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC4004

消息	检测到插槽 *arg1* 中的 iDRAC 与 CMC 之间存在固件或软件不兼容。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	这些固件版本中的一种未应用 FlexAddress。请更新固件。
建议的响应操作	检查 iDRAC 和 CMC 的固件版本。更新到最新版本。
类别	系统运行状况
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2338
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SWC4005

消息 已纠正插槽 *arg1* 中的 iDRAC 与 CMC 之间的固件或软件不兼容。

参数

- ***arg1*** = 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2339

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SWC4006

消息 检测到插槽 *arg1* 中的系统 BIOS 与 CMC 之间存在固件或软件不兼容。

参数

- ***arg1*** = 编号

详细说明 这些固件版本中的一种未应用 FlexAddress。请更新固件。

建议的响应操作 检查 BIOS 和 CMC 的固件版本。更新到最新版本。

类别 系统运行状况

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2338

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

SWC4007

消息 已纠正插槽 *arg1* 中的系统 BIOS 与 CMC 之间的固件或软件不兼容。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2339

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SWC4008

消息	检测到 CMC 1 和 CMC 2 之间出现固件或软件不兼容。
详细说明	这些固件版本中的一种未应用 FlexAddress。请更新固件。
建议的响应操作	检查固件版本。更新 CMC 1 和 CMC 2 固件以实现匹配。
类别	系统运行状况
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2338
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SWC4009

消息	CMC 1 与 CMC 2 之间的固件或软件不兼容已得到纠正。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2339
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SWC4010

消息	服务器 *arg3* 中的 *arg1 arg2* 需要 Chassis Management Controller (CMC) 固件版本 5.0 或更高版本以使用 NParEP（ARI 模式）功能。
参数	• ***arg1*** **=** 网络设备名称 • ***arg2*** **=** 网络设备位置 • ***arg3*** **=** 服务器位置
详细说明	当前的 CMC 固件不支持消息中标识的服务器上的网络设备提供的 ARI 模式高级功能。
建议的响应操作	将 CMC 固件更新至最新版本，并启用对网络设备中提供的高级功能的访问。
类别	系统运行状况

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC4011

消息 服务器 *arg3* 中的 *arg1 arg2* 与 Chassis Management Controller (CMC) 之间的固件或软件不兼容已自动更正。

参数

- ***arg1*** = 网络设备名称
- ***arg2*** = 网络设备位置
- ***arg3*** = 服务器位置

详细说明 消息中标识的服务器中的网络设备与 Chassis Management Controller (CMC) 之间的固件或软件不兼容已自动更正。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC4012

消息 检测到 *arg1 arg2* 与 *arg3 arg4* 之间存在固件或软件不兼容。

参数

- ***arg1*** = 第一个组件名称
- ***arg2*** = 第一个组件位置
- ***arg3*** = 第二个组件名称
- ***arg4*** = 第二个组件位置

详细说明 系统检测到消息中标识的组件之间存在固件或软件不兼容。组件版本不匹配可能导致系统无法正常工作。

建议的响应操作 更新消息中标识的组件的固件或软件。有关所标识组件的信息，请参阅服务提供商支持站点上提供的产品说明文件。

类别 系统运行状况

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2337

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□		□				□

SWC4013

消息 已纠正 *arg1 arg2* 与 *arg3 arg4* 之间的固件或软件不兼容。

参数

- ***arg1*** = 第一个组件名称
- ***arg2*** = 第一个组件位置
- ***arg3*** = 第二个组件名称
- ***arg4*** = 第二个组件位置

详细说明 消息中标识的组件之间的固件或软件不兼容已更正。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2339

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□		□				□

SWC5000

消息 *arg1* 升级成功。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC5001

消息 *arg1* 升级失败。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 重新启动系统并尝试再次升级。

类别 系统运行状况

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC5002

消息	*arg1* 升级成功，但遇到小错误。
参数	• ***arg1* =** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	检查系统日志以排查小错误。
类别	系统运行状况
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SWC5003

消息	系统控制器 (SC) 已停止运行或正在更新固件版本。
详细说明	系统控制器 (SC) 已停止运行或正在更新固件版本。
建议的响应操作	确保系统控制器运行正常。
类别	系统运行状况
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC5004

消息	系统控制器 (SC) 已恢复正常运行。
详细说明	系统控制器 (SC) 已恢复正常运行，因为服务器运行状况问题已解决或 SC 已完成固件更新过程。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SWC = 软件配置

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC5005

消息	无法更新系统控制器 (SC) 固件
详细说明	无法更新系统控制器 (SC) 固件。有关其原因的信息，请参见 SEL 事件数据字节 2。
建议的响应操作	重试 SC 固件更新操作。如果问题仍然存在，请尝试使用不同的固件更新文件进行更新。
类别	更新
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC5006

消息	系统控制器 (SC) 固件更新成功
详细说明	系统控制器 (SC) 报告固件更新成功
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	SWC = 软件配置
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWC8623

消息	无法保存 *arg1* 中的 I/O 聚合器配置。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽 ID
详细说明	消息中标识的插槽中的 IOA 的当前配置详细信息无法保存到其启动配置。
建议的响应操作	关闭电源后重启 IOA，然后重试此操作。
类别	配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 10530

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

SWC8624

消息 *arg1* 上的 CMC 和 I/O 聚合器之间的网络通信会话无法启动。

参数

- ***arg1* =** 插槽 ID

详细说明 由于 I/O 聚合器 (IOA) 没有响应，CMC 和 IOA 之间的网络通信会话无法启动。

建议的响应操作 关闭电源后重启 IOA，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 SWC = 软件配置

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 10529

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

59

SWU 事件消息

SWU001

消息	扩展器或存储机柜处理器固件已成功更新。
详细说明	扩展器或存储机柜处理器固件已成功更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	SWU = 软件更改
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWU002

消息	背板固件更新未成功完成。
详细说明	扩展器或存储机柜处理器固件更新未成功完成。
建议的响应操作	检查存储机柜背板类型和固件版本，并确保它们正确匹配，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	存储

子类别	SWU = 软件更改
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SWU8662

消息	无法更新 I/O 聚合器 (IOA) 固件，原因是插槽 *arg1* 中的 CMC 和 IOA 之间的网络通信会话出现问题。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽 ID
详细说明	无法更新 IOA 固件，原因是 CMC 和 IOA 之间的网络通信会话出现问题。
建议的响应操作	关闭电源后重启 IOA，如果固件版本保持不变，请重试固件更新操作。
类别	更新
子类别	SWU = 软件更改
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	6314
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件
机箱初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

60

SYS 事件消息

SYS001

消息	操作成功。
详细说明	所请求的操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS002

消息	由于 iDRAC 中出现未知错误，所以无法执行该操作。
详细说明	由于 iDRAC 中的未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC。
类别	配置

子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS003

消息	缺少参数：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 参数名称
详细说明	该操作所需的一个或多个参数缺失。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，然后使用所需的参数重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS004

消息 *arg1* 的参数值无效。

参数

- ***arg1*** = 参数名称

详细说明 为指定参数提供的值无效。

建议的响应操作 请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，然后使用对所标识参数有效的值重试此操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS005

消息	AttributeName 阵列和 AttributeValue 阵列要素计数不匹配。
详细说明	AttributeName 输入数组和 AttributeValue 输入数组不具有相同数量的元素。
建议的响应操作	验证 AttributeName 和 AttributeValue 对是否匹配且有效。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS006

消息	无法设置只读属性：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	当前正在设置的属性为只读且不能更改。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解具体的属性行为。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS007

消息	*arg1* 的输入超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	所设置属性的输入值超出该属性的可接受范围。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解具体属性，然后使用属性有效范围内的值重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS008

消息 属性 *arg1* 的布尔值无效。

参数

- ***arg1*** = 属性名称

详细说明 指定属性的输入值不是该属性的有效布尔值。

建议的响应操作 请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，并为指定属性提供有效的布尔值。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS009

消息 字符串超出属性 *arg1* 的最大长度

参数

- ***arg1*** = 属性名称

详细说明 指定属性的字符串长度超出允许的最大长度。

建议的响应操作	查阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，然后使用长度小于最大允许长度的字符串值重试此命令。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS010

消息	属性 *arg1* 的值包含无效字符
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	指定属性的输入值无效。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，并为指定属性提供有效的属性值。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS011

消息 已提交待定配置值，无法执行另一个设置操作。

详细说明 已计划应用待定设置属性操作的配置作业。如果某个组件存在现有配置作业，则不允许设置操作。

建议的响应操作 等待已计划作业完成或删除配置作业，然后尝试更多设置属性操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS012

消息	用户权限不足，无法执行操作。
详细说明	提供的用户凭据没有合适的权限来执行请求的操作。
建议的响应操作	使用具有执行此操作的合适权限的用户凭据来重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS013

消息	无效的属性名称：*arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	提供的请求操作的属性名称在目标系统中不存在或无效。
建议的响应操作	有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS014

消息	属性 *arg1* 的值无效
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	为标识的属性提供的值无效。
建议的响应操作	有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，并为标识的属性提供有效的值。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS015

消息	已成功创建作业。
详细说明	已创建请求的作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS016

消息	作业已完成，但有错误
详细说明	已尝试执行作业中的所有操作，但一些操作未成功完成。
建议的响应操作	检查作业内容并验证值是否正确。有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS017

消息	作业未成功完成。
详细说明	作业未成功完成。
建议的响应操作	通过检查与作业相关的生命周期日志条目来验证作业未成功完成的原因。更正导致未成功完成的根本原因，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS018

消息	作业已成功完成。
详细说明	提交的作业已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS019

消息	未找到所需的依赖项输入。
详细说明	输入缺少该操作必需的依赖项。
建议的响应操作	提供所需的依赖项，然后重试。有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS020

消息	所需的属性值无效。
详细说明	为所需的属性提供的值无效。
建议的响应操作	指定的值无效。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解更多信息。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS021

消息	无法设置 *arg1* 的值
参数	• ***arg1*** **=** 属性名称
详细说明	由于参数错误或内部固件问题，操作未成功完成。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作之一：1) 验证设置的值是否正确，2) 重设 iDRAC。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS022

消息	资源分配失败。
详细说明	由于固件发生内部资源分配问题，无法完成操作。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试操作。

类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS023

消息	无待定的配置更改。
详细说明	无待定的更改值。
建议的响应操作	确保属性存在需要设置的待定值，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS024

消息	属性依赖项检查未成功完成。
详细说明	无法完成该操作，因为输入的属性依赖项值不正确。
建议的响应操作	有关属性依赖项的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS025

消息	无法删除待定的配置。
详细说明	没有要删除的待定配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS029

消息 不支持的参数名称 *arg1*。

参数

- ***arg1*** **=** 参数名称

详细说明 不支持该参数名称。

建议的响应操作 删除不支持的参数，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS030

消息	正在收集组件配置信息。
详细说明	正在收集组件配置所需的数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS031

消息	正在更新组件配置。
详细说明	正在将配置应用到组件。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS032

消息	分级组件配置完成。
详细说明	在主机系统上的 UEFI 环境中执行的分级组件配置更新已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS033

消息	分级组件配置已完成，但有错误。
详细说明	在主机系统的 UEFI 环境中执行的分级组件配置更新已完成，但有错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS034

消息	正在执行 *arg1* 的组件配置
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称

详细说明	正在进行指定设备的配置操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS035

消息	某些配置值未应用到：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	组件配置操作已完成，但某些配置值未成功应用。
建议的响应操作	在生命周期日志中检索和查看配置操作结果。有关检索配置结果的更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 远程服务用户指南》。确定失败的配置操作。修改适合该组件的输入数据，然后重试配置操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS036

消息	无法将配置应用到组件。
详细说明	配置设置无法应用到该组件。这可能表明自上次系统资源清册完成以来配置发生更改。
建议的响应操作	重试此操作或尝试对该组件执行属性设置操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS037

消息	组件更新初始化故障。
详细说明	操作验证失败。在执行更新之前会验证命令、目标和操作数据。如果其中任何内容缺失或不正确，则操作无法成功完成。
建议的响应操作	使用 Lifecycle Controller 启用 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）属性并重启系统。系统重启后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS038

消息	配置信息缺失或损坏。
详细说明	无法找到与作业相关的配置数据。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS039

消息	请求的配置更改验证失败。
详细说明	请求的配置更改未通过特定于组件的验证检查，因此将不会应用更改。
建议的响应操作	查阅脚本或相关说明文件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS040

消息	固件更新操作未成功完成。
详细说明	更新组件固件的操作未成功完成。
建议的响应操作	检查生命周期日志以了解有关失败操作的更多详情。解决问题后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS041

消息	无法应用某些组件配置值。
详细说明	配置更新完成，但未正确应用所有值。
建议的响应操作	检查生命周期日志以了解未设置的值。解决 XML 配置输入文件中的问题，然后重试此操作。或者，使用组件服务方法配置每个属性。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS042

消息	组件配置已成功完成。
详细说明	请求的组件配置已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS043

消息	已成功导出系统配置 XML 文件。
详细说明	系统组件（BIOS、RAID、NIC、iDRAC 等等）的当前配置已写入系统配置 XML 文件，并且成功复制到指定位置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS044

消息	无法导出一个或多个组件配置。
详细说明	无法收集一个或多个组件的配置信息。处理组件信息时发生内部错误。
建议的响应操作	使用 Lifecycle Controller 启用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）并重启系统。确保先完成资源清册收集，再重试此操作。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS045

消息	无法将系统配置 XML 文件复制到网络共享。
详细说明	将系统配置 XML 文件复制到网络共享时发生错误。
建议的响应操作	如果将文件导出到 NFS 共享，则确保可从 iDRAC 访问该共享。如果将文件导出到 CIFS 共享，则确保可使用具有合适权限的共享访问凭据通过 iDRAC 访问该共享。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS046

消息	无法从网络共享导入系统配置 XML 文件。
详细说明	从网络共享复制系统配置 XML 文件时发生错误。
建议的响应操作	如果所复制的文件来自 NFS 共享，则确保可从 iDRAC 访问该共享。如果所复制的文件来自 CIFS 共享，则确保可使用所提供的共享凭据通过 iDRAC 访问该共享。使用 Test Network Connection 方法测试网络共享访问。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS047

消息	系统配置 XML 输入文件不符合配置架构。
详细说明	输入文件不符合系统配置 XML 架构。
建议的响应操作	确保输入文件符合在 delltechcenter.com/lc 上的 LC XML 架构指南中发布的系统配置架构。

类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS048

消息	系统配置 XML 输入文件包含无效字符 *arg1*，位于第 *arg2* 行。
参数	• ***arg1*** **=** 字符 • ***arg2*** **=** 行
详细说明	操作要求提供符合系统配置架构的有效 XML。但是，系统配置文件不含有效的 XML 内容。
建议的响应操作	在任意 Web 浏览器中查看该文件以排查无效字符。删除无效字符，确保该文件是有效的 XML 文件，并且符合在 delltechcenter.com/lc 上的 LC XML 架构指南中发布的系统配置架构。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS050

消息	导入配置的系统配置 XML 文件不符合架构嵌套检查。
详细说明	导入配置操作的系统配置 XML 文件不符合架构嵌套检查。只有 RAID 控制器可具有最大嵌套深度为 3 的嵌套组件节点。
建议的响应操作	确保系统配置 XML 文件符合在 delltechcenter.com/lc 上的 LC XML 架构指南中发布的系统配置架构。只有 RAID 控制器可具有嵌套组件节点。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS051

消息	系统无法在指定时间内关闭。
详细说明	有时候，服务器上的操作系统可能无法正常关闭或无法在指定的正常关闭超时范围内完成关闭。此错误表明系统无法在指定的时间内关闭。默认超时值为 5 分钟，允许的最大值为 1 小时。
建议的响应操作	指定较长的正常关闭超时值或使用系统关闭选项重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS052

消息	正在分析 iDRAC、系统或 Lifecycle Controller 配置以应用更改。
详细说明	目前正在应用不需要系统重启的配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS053

消息	已成功导入并应用系统配置 XML 文件。
详细说明	已成功应用系统配置 XML 文件中指定的配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS054

消息	不需要应用要求系统重启的配置更改。
详细说明	需要暂存配置的组件的当前配置已符合输入文件所指定的配置。不需要系统重启以应用暂存配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS055

消息	导入系统配置 XML 文件操作已完成，但有错误。
详细说明	已应用系统配置 XML 文件中指定的配置，但存在一些错误。Lifecycle Controller 日志包含未成功完成的组件配置的详细信息。
建议的响应操作	查看 Lifecycle Controller 日志并确定未成功完成的配置更改。在另一个操作中重试这些更改。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS056

消息	正在等待系统关闭。
详细说明	正在等待系统关闭，然后再应用配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS057

消息	正在导出系统配置 XML 文件。
详细说明	正在收集当前系统配置，并且正在生成系统配置 XML 文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS058

消息	正在应用配置更改。
详细说明	在统一可扩展固件接口 (UEFI) 环境中运行 Lifecycle Controller Automated Task Execution 应用程序以应用配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS059

消息	已成功更改组件配置。
详细说明	已成功应用由完全限定设备描述符 (FQDD) 标识的组件的配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。请参阅生命周期日志以了解详情。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS060

消息	组件配置已完成，但有错误。
详细说明	配置作业结果中的完全限定设备描述符 (FQDD) 所标识组件的一些配置更改未成功应用。
建议的响应操作	导出生命周期日志并确定未完成的配置更改，或者使用 GetConfigResults() 方法检索配置结果。在另一个导入操作中重试未完成的更改。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS061

消息	无法完成组件配置。
详细说明	配置作业结果中的完全限定设备描述符 (FQDD) 所标识组件的一些配置更改未成功应用。
建议的响应操作	导出生命周期日志并确定未完成的配置更改，或者使用 GetConfigResults() 方法检索配置结果。在另一个导入操作中重试未完成的更改。

类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS062

消息	导入配置操作的输入文件无效。未找到预期的 XML 根元素。
详细说明	导入配置操作的输入文件不含有效的 XML 根元素。
建议的响应操作	在任意 Web 浏览器中打开输入文件，以检查预期根元素之前的无效内容。更正无效内容，并确保 XML 文件符合系统配置架构，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS063

消息 导入配置操作的输入文件无效。预期根元素未闭合。

详细说明 导入配置操作的输入文件不含闭合的根元素。

建议的响应操作 在任意 Web 浏览器中打开输入文件，以检查预期根元素之前的无效内容。更正无效内容，并确保 XML 文件符合系统配置架构，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS064

消息 导入配置操作的输入文件在第 *arg1* 行无效。

参数

- ***arg1*** = 行

详细说明 导入配置操作的输入文件在指定行包含无效的 XML 数据。

建议的响应操作 在任意 Web 浏览器中打开输入文件，以检查预期根元素之前的无效内容。更正无效内容，并确保 XML 文件符合系统配置架构，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS065

消息 无法找到或打开导入配置操作的输入文件。

详细说明 打开输入配置 XML 文件时发生内部错误。需要重设 iDRAC。

建议的响应操作 重设 iDRAC 并重试操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS066

消息	未检测到 iDRAC、系统或 Lifecycle Controller 配置更改。
详细说明	未应用 iDRAC、系统或 Lifecycle Controller 配置更改。系统配置 XML 输入文件中指定的设置符合这些组件的当前配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS067

消息	无法完成配置 XML 文件值的应用。
详细说明	导入配置 XML 操作期间的部分或全部配置操作未成功完成。配置操作详情记录在生命周期日志中。
建议的响应操作	导出生命周期日志并确定未成功完成的配置更改。解决与配置 XML 内容相关的所有问题，然后重试导入操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS068

消息	未应用要求系统重新引导的配置更改。
详细说明	未应用某些要求系统重新引导的配置更改，因为输入 XML 文件中指定的值不正确。
建议的响应操作	使用 GetConfigResults() 方法获取配置作业结果，或导出生命周期日志并检查配置作业结果，以确定错误。更改输入 XML 以更正错误。重试导入操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS069

消息	未应用更改，因为当前组件配置符合请求的配置。
详细说明	系统配置 XML 文件中指定的设置符合所有组件的当前配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS070

消息	未应用要求系统重新引导的配置更改。
详细说明	没有为所有组件完成要求系统重新引导并进入系统 UEFI 环境的配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS071

消息	系统配置 XML 导出操作超时。
详细说明	导出系统配置 XML 未完成，因为该操作花费时间过长。
建议的响应操作	确保启用了 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）Lifecycle Controller 设置，并重新引导系统。在 CSIOR 完成后重试此操作。如果问题依然存在，则通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，并在 iDRAC 充分重启后重试此操作。
类别	配置

子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

SYS072

消息	系统配置 XML 导入操作超时。
详细说明	导入系统配置 XML 未完成，因为该操作花费时间过长。
建议的响应操作	删除所有作业，通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS073

消息	无法应用要求系统重新引导的更改，因为在配置 XML 中已禁用 Lifecycle Controller 状态设置。
详细说明	导入系统配置 XML 文件操作已完成，但有错误，因为在输入 XML 中已禁用 Lifecycle Controller 状态。未应用要求系统重新引导的配置更改。
建议的响应操作	启用 Lifecycle Controller 状态设置，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS074

消息	无法应用配置更改，因为另一个配置作业正在进行中。
详细说明	无法应用配置更改，因为另一个配置作业正在进行中。
建议的响应操作	等待当前配置作业完成，然后重试此操作。
类别	配置

子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

SYS075

消息	无法执行导入操作，因为在远程共享上不存在指定文件。
详细说明	无法执行导入操作，因为在远程共享上不存在指定文件。
建议的响应操作	确保远程共享上存在导入配置文件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS076

消息	在输入配置 XML 文件中指定了无效或不支持的组件。
详细说明	配置 XML 文件包含不支持的组件节点。
建议的响应操作	确保输入配置 XML 文件仅指定支持的组件。检查导入操作作业配置结果以排查不支持的 XML 节点。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS077

消息	无法执行预览操作，因为在远程共享上不存在指定文件。
详细说明	无法执行预览操作，因为在远程共享上不存在指定的系统配置 XML 文件。
建议的响应操作	确保在远程共享上存在要预览的配置 XML 文件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS078

消息	无法从网络共享检索系统配置 XML 文件以进行预览。
详细说明	无法从网络共享检索系统配置 XML 文件以执行请求的预览操作。这可能是因为网络访问存在问题。
建议的响应操作	如果配置 XML 文件位于 NFS 共享，则确保可从 iDRAC 访问该网络共享。如果配置 XML 文件位于 CIFS 共享，则确保可使用指定的共享凭据从 iDRAC 访问该网络共享。使用 Test Network Connection 方法测试网络共享访问。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS079

消息	预览操作指示系统配置 XML 的输入文件不符合配置 XML 架构。
详细说明	预览操作指示系统配置 XML 的输入文件不符合配置 XML 架构。
建议的响应操作	确保输入文件符合在 www.delltechcenter.com/lc 上发布的系统配置 XML 架构。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS080

消息	系统配置 XML 文件导入操作预览表明将不会成功应用任何配置更改。
详细说明	系统配置 XML 文件导入操作预览表明将不会成功应用任何更改。这可能是因为实际目标系统组件与配置 XML 文件中指定的组件 FQDD 不匹配。

建议的响应操作	确保输入文件符合在 www.delltechcenter.com/lc 上发布的系统配置架构，并且包含代表目标系统中的实际组件的有效 FQDD。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS081

消息	已成功预览系统配置 XML 文件导入操作。
详细说明	已成功预览系统配置 XML 文件导入操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS082

消息 已完成系统配置 XML 文件导入操作预览。在导入操作中将无法成功应用配置 XML 指定的某些更改。

详细说明 针对系统配置 XML 文件导入操作的预览请求已完成。在导入配置 XML 文件操作中将不会成功应用配置 XML 文件指定的某些更改。

建议的响应操作 通过以下操作确定无法成功完成的配置更改：1) 导出生命周期日志，检查预览作业条目中的配置结果，2) 使用 GetConfigResults() 方法检索预览操作配置结果。在另一个导入操作中重试未完成的更改。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS083

消息	无法导出 ePSA 诊断程序结果，因为无法访问 iDRAC 内部存储。
详细说明	无法导出 ePSA 诊断程序结果，因为无法访问 iDRAC 内部存储。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 删除所有作业，2) 通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，3) 重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS084

消息	导出 ePSA 诊断程序结果未成功完成，因为 iDRAC 内部存储包含无法访问的结果。
详细说明	导出 ePSA 诊断程序结果未成功完成，因为 iDRAC 内部存储包含无法访问的结果。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 删除所有作业，2) 通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，3) 重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS085

消息	已成功导出 ePSA 诊断程序结果。
详细说明	已成功导出 ePSA 诊断程序结果。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS086

消息	无法将 ePSA 诊断程序结果文件复制到网络共享。
详细说明	无法将 ePSA 诊断程序结果文件复制到指定的网络共享。
建议的响应操作	如果将结果导出到 NFS 共享，则确保可从 iDRAC 访问该网络共享。如果将结果导出到 CIFS 共享，则确保可使用指定的共享访问凭据从 iDRAC 访问该网络共享。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS087

消息	当预览配置 XML 文件导入系统时，将进行系统重新引导。
详细说明	在预览操作中指定的配置 XML 文件导入系统时，将进行系统重新引导以应用配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS088

消息	应用配置更改的预计时间为 *arg1* 秒。
参数	• ***arg1*** **=** 配置时间
详细说明	应用配置 XML 文件中定义的更改将花费约为消息中标识的估计时间。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS089

消息	系统配置 XML 文件预览已完成。
详细说明	系统配置 XML 文件预览操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS090

消息	配置 XML 输入文件包含不支持的 DOCTYPE 标记。
详细说明	配置 XML 输入文件包含可能导致注入安全威胁的 XML DOCTYPE 标记。在配置 XML 文件中不支持 XML DOCTYPE 标记。
建议的响应操作	检查输入 XML 文件中的 DOCTYPE XML 标记并将其移除，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS091

消息	无法完成操作，因为不支持此方法。
详细说明	无法完成操作，因为不支持此方法。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS092

消息	iDRAC 正在收集有关服务器的信息以生成技术支持报告。
详细说明	iDRAC 正在收集有关服务器的信息以生成技术支持报告。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS093

消息	iDRAC 正在导出技术支持报告。
详细说明	iDRAC 正在将技术支持报告导出到指定目标。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS094

消息	iDRAC 无法启动技术支持报告作业，因为某个报告收集作业已在服务器上运行。
详细说明	技术支持报告收集作业无法启动，因为某个报告收集作业已在服务器上运行。
建议的响应操作	等待当前技术支持报告操作完成，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS095

消息	无法卸载 iDRAC 内部存储分区。
详细说明	无法卸载 iDRAC 内部存储分区。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，并在 iDRAC 完成重启后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS096

消息	所需的 ePSA 诊断程序二进制文件不存在。
详细说明	所需的 ePSA 诊断程序二进制文件不存在，或者无法在 iDRAC 内部存储中找到。
建议的响应操作	安装 ePSA 诊断程序二进制文件，然后重试此操作。可以使用 ePSA Diagnostic Dell Update Package (DUP) 安装 ePSA 诊断程序。
类别	系统运行状况

子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS097

消息	配置 XML 导入操作禁用了 Lifecycle Controller 的状态。
详细说明	配置 XML 导入操作将 Lifecycle Controller 状态设置为禁用。进一步更改系统配置时，要求 Lifecycle Controller 状态转变为启用，才能处理更改。
建议的响应操作	如果需要进一步更改系统配置，则必须先启用 Lifecycle Controller 状态，再尝试更改配置。要启用 Lifecycle Controller 状态，请运行 racadm 命令 racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS098

消息	远程诊断程序 (ePSA) 作业已存在。
详细说明	远程诊断程序 (ePSA) 作业已存在，并且同时只能存在一个此类型作业。
建议的响应操作	如果现有远程诊断程序 (ePSA) 作业的计划开始时间正常，则无需响应操作。否则，删除现有诊断程序 (ePSA) 作业，然后使用合适的开始时间重新创建另一个作业。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS099

消息	无法导出诊断结果，因为结果不存在。

详细说明 无法导出诊断结果，因为在系统上从未运行诊断测试，或者在 iDRAC 内部存储中无法找到结果。

建议的响应操作 运行 RunEPSADiagnostics 方法以确保诊断结果可用，然后重试此操作。

类别 系统运行状况

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS100

消息 无法找到令牌 *arg1* 的 FQDD 等价项

参数

- ***arg1* =** 令牌名称

详细说明 在消息中标识的令牌名称的 FQDD 等价项无法找到。

建议的响应操作 请确保仅输入有效的 FQDD 作为目标参数的输入，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS1000

消息	系统正在开机。
详细说明	系统正在开机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8579
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS1001

消息	系统正在关闭。
详细说明	系统正在关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8579
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS1002

消息	系统正在执行关闭电源后重启。
详细说明	系统正在执行关闭电源后重启。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8579
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS1003

消息	系统 CPU 正在重设。
详细说明	由于系统关机、开机或热重启（例如 CTRL-ALT-DEL），系统正在执行 CPU 重设。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8579
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS101

消息	Server Administratort Data Manager 服务已启动。
详细说明	Server Administratort Data Manager 服务已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5008
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS102

消息	Server Administrator Data Manager 服务已停止。
详细说明	Server Administrator Data Manager 服务已停止。
建议的响应操作	重新启动 Server Administrator Data Manager 服务。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5009
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS103

消息	Administrator 已启动。
详细说明	Server Administrator 已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5001
OMSA 陷阱 ID	5001
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS104

消息	Server Administrator 正在启动。
详细说明	Server Administrator 正在启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5000
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS105

消息	无法处理事件：*arg1* 事件的日期和时间：*arg2*。
参数	• ***arg1*** **=** 事件 • ***arg2*** **=** 日期时间
详细说明	当前软件版本由于内部错误而无法处理此事件。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。

类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5014
OMSA 陷阱 ID	5014
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS106

消息	用户启动了未知系统控制操作。
详细说明	用户启动了未知系统控制操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5007
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS107

消息	用户启动了系统重新引导。
详细说明	用户启动了系统重新引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5007
OMSA 陷阱 ID	5007
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS108

消息	用户启动了系统关机。
详细说明	用户启动了系统关机的操作。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5007
OMSA 陷阱 ID	5007
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS109

消息	用户启动了系统关机后再开机。
详细说明	用户启动了系统关机后再开机的操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5007
OMSA 陷阱 ID	5007
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS110

消息	用户启动了先关闭操作系统再重新引导系统的操作。
详细说明	这些操作将先关闭操作系统，然后再重新引导系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5007
OMSA 陷阱 ID	5007
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS111

消息	用户启动了先关闭操作系统再关闭系统电源的操作。
详细说明	这些操作将先关闭操作系统，然后再关闭系统。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5007
OMSA 陷阱 ID	5007
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS112

消息	用户启动了先关闭操作系统然后系统关机后再开机的操作。
详细说明	这些操作将先关闭操作系统，然后系统关机后再开机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5007
OMSA 陷阱 ID	5007
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS113

消息	用户请求了无效的操作。
详细说明	用户请求了无效的操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5007
OMSA 陷阱 ID	5007
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS114

消息	接口的 IPMI 状态：*arg1*，Baseboard Management Controller (BMC)：*arg2*，传感器数据记录 (SDR)：*arg3*，系统事件日志 (SEL)：*arg4*。

参数

- ***arg1*** = 接口
- ***arg2*** = BMC
- ***arg3*** = SDR
- ***arg4*** = SEL

详细说明 已标识的接口、Baseboard Management Controller (BMC)、传感器数据记录 (SDR) 和系统事件日志 (SEL) 支持 IPMI。

建议的响应操作 如果不存在任何状态，请将系统关机后再开机，并为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 应用最新的固件更新软件包。

类别 系统运行状况

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5012

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS115

消息 电源线传感器无法正常工作。

详细说明 电源线传感器由于以下原因之一而无法正常工作：1) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。2) 电源设备装置中的电源线传感器出现故障。但电源设备装置仍然可以正常工作。3) 输入电源出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 将电源线重新连接至电源设备装置。2) 使用新的电源设备装置更换包含有故障的电源线传感器的电源设备装置。3) 确保输入电源设备已恢复。

类别 系统运行状况

子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS116

消息	无法确定电源线的状态。
详细说明	由于以下原因之一而无法确定电源线的状态：1) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。2) 电源设备装置中的电源线传感器出现故障。但电源设备装置仍然可以正常工作。3) 输入电源出现故障。
建议的响应操作	执行以下操作之一以解决此问题：1) 将电源线重新连接至电源设备装置。2) 使用新的电源设备装置更换包含有故障的电源线传感器的电源设备装置。3) 确保输入电源设备已恢复。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS117

消息	输入电源设备已恢复。
详细说明	输入电源设备已恢复至系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS118

消息	输入电源设备不可用。
详细说明	输入电源设备由于以下原因之一而不可用：1) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。2) 输入电源出现故障。

建议的响应操作	执行以下操作之一以解决此问题：1) 将电源线重新连接至电源设备装置。2) 确保输入电源设备已恢复。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS119

消息	无法将 OS Collector 公开给服务器操作系统。
详细说明	无法将 OS Collector 公开给主机服务器，因为 iDRAC 与服务器操作系统之间的通信出现问题。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，则重启 iDRAC 和服务器操作系统。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS120

消息 无法完成操作，因为 OS Collector 花费太多时间。已取消该操作。

详细说明 OS Collector 应用程序未在最大允许时间内完成其任务，并且已取消该操作。这可能是因为 OS Collector 应用程序不支持服务器操作系统，而该应用程序无法正常运行。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 确保 OS Collector 应用程序支持服务器上安装的操作系统。如果不支持该操作系统，则 OS Collector 可能无法正常运行。2) 在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。要使用 iDRAC Web UI 安装 OS Collector，请获取最新的 OS Collector 更新包，然后从 iDRAC Web UI 主页中选择 Update and Rollback（更新和回滚）链接，并上载安装包。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS121

消息	使用 iDRAC Web UI 取消了收集操作系统和应用程序数据的操作。
详细说明	使用 iDRAC Web UI 取消了收集操作系统和应用程序数据的操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS122

消息	OS Collector：收集操作系统和应用程序数据的操作已成功完成。
详细说明	收集操作系统和应用程序数据的操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS123

消息	OS Collector：遇到意外问题。
详细说明	发生意外问题。这可能是因为应用程序遇到意外的异常，或被用户终止。导致此问题的原因也可能是应用程序在不支持的操作系统中运行。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，则在 iDRAC 上重新安装可用的最新 OS Collector 版本，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS124

消息	OS Collector：OS Collector 应用程序不支持在服务器上安装的操作系统中执行。
详细说明	OS Collector 应用程序无法在服务器上安装的操作系统中执行操作系统和应用程序数据收集，因为不支持该操作系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS125

消息	OS Collector：无法与 WMI 服务通信。
详细说明	OS Collector 应用程序无法与 WMI 服务通信。这可能是因为运行应用程序的用户上下文没有适当的访问权限，或防火墙/安全设置阻止从 WMI 检索注册表和软件数据。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 确保运行 OS Collector 应用程序的用户上下文具有访问 WMI 的适当权限。确保防火墙或安全设置设为允许访问，然后重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则重启 WMI 服务，然后重试此操作。3) 如果问题继续存在，则重启服务器操作系统，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS126

消息	OS Collector：无法收集应用程序数据。
详细说明	找不到应用程序数据源。由于发生未知异常，收集应用程序数据时出现问题。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS127

消息	OS Collector：无法收集操作系统日志数据
详细说明	未收集操作系统日志数据。由于发生未知异常，在收集操作系统日志数据时出现问题。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS128

消息	OS Collector：无法生成操作系统和应用程序数据报告的 zip 存档。
详细说明	无法生成操作系统和应用程序数据报告的 zip 存档。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。
类别	系统运行状况

子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

SYS129

消息	OS Collector：无法完成对所收集数据的 XML 转换。
详细说明	无法完成对所收集数据的 XML 转换，因为收集的数据不是预期的格式。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS130

消息	OS Collector：无法为 zip 存档创建文件名。
详细说明	无法创建最终 zip 存档名称，因为无法从操作系统接口检索服务标签和时间戳。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 在 Windows 上重启 WMI 服务，然后重试此操作，2) 重启操作系统，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS131

消息	OS Collector：无法与 OS IPMI 服务通信。

详细说明	无法与 OS IPMI 服务通信，因为该服务未运行。
建议的响应操作	有关检查 IPMI 服务是否运行的更多信息，请参阅《iDRAC8 用户指南》。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS132

消息	OS Collector：无法与 OS Collector IPMI 库通信。
详细说明	加载 OS Collector IPMI 库时出现问题。这可能是因为 OS Collector 二进制文件映像无效，并需要重新安装。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS133

消息 OS Collector：IPMI 会话错误。

详细说明 创建 IPMI 会话时遇到问题。

建议的响应操作 重启 WMI 服务，然后重试此操作。

类别 系统运行状况

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS134

消息 OS Collector：Zip 存档大小超出限制。

详细说明	报告大小超过允许的 30 MB 大小，这会导致生成被截断的部分报告。
建议的响应操作	删除旧日志条目，以减小最终 zip 存档的大小。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS135

消息	OS Collector：运行 OS Collector 的用户上下文不具备成功运行该应用程序所需的权限。
详细说明	运行 OS Collector 的用户上下文不具备成功运行该应用程序所需的权限。
建议的响应操作	以管理员、已添加到管理员组的用户、域管理员或本地管理员身份运行 OS Collector 应用程序。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS136

消息 与操作系统上存在的 iDRAC 服务模块 (iSM) 通信时遇到问题。

详细说明 与操作系统上存在的 iDRAC 服务模块 (iSM) 通信时遇到问题。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重启操作系统上的 iDRAC 模块服务，然后重试此操作。2) 停止操作系统上的 iDRAC Service Module 服务，然后尝试手动执行 OS Collector 应用程序。

类别 系统运行状况

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS137

消息	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为 Lifecycle Controller 未启用。
建议的响应操作	通过执行以下操作启用 Lifecycle Controller，在服务器启动期间按 F2 键，然后选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置）> Lifecycle Controller，再启用 Lifecycle Controller。在服务器重启后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS138

消息	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为服务器已关闭。
详细说明	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为服务器操作系统已关闭。
建议的响应操作	开启服务器，并等待操作系统完成引导，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS139

消息	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为该服务器正在开机自检，尚未完成启动。
详细说明	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为该服务器正在开机自检，尚未完成启动。
建议的响应操作	在服务器完成启动和开机自检后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS140

消息	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为 iDRAC 服务模块 (iSM) 未在服务器操作系统中运行。
详细说明	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为 iDRAC 服务模块 (iSM) 未在服务器操作系统中运行。
建议的响应操作	在服务器操作系统中启用并启动 iDRAC Service Module (iSM)，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS141

消息	已删除 Lifecycle Controller 数据。
详细说明	由于系统擦除操作，已删除 Lifecycle Controller 数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS142

消息	已删除操作系统驱动程序包。
详细说明	由于系统擦除操作，已删除操作系统驱动程序包。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS143

消息	已删除 ePSA 诊断程序。
详细说明	由于系统擦除操作，已删除 ePSA 诊断程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS144

消息	启动控制器硬件高速缓存数据擦除操作。
详细说明	由于系统擦除操作请求，启动控制器硬件高速缓存数据擦除操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS145

消息	已删除 vFlash SD 卡数据。
详细说明	由于系统擦除操作，已删除 vFlash SD 卡数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS146

消息	启动支持安全擦除功能的驱动器擦除操作。
详细说明	由于系统擦除操作请求，启动支持安全擦除功能的驱动器擦除操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS147

消息	启动不支持安全擦除功能的驱动器擦除操作。
详细说明	由于系统擦除操作请求，启动不支持安全擦除功能的驱动器擦除操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS148

消息	BIOS 配置为在下一次系统重启时重设为默认值。
详细说明	由于系统擦除操作，BIOS 配置为在下一次系统重启时重设为默认值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS149

消息	已启动将 iDRAC 重设为默认设置的过程。
详细说明	由于系统擦除操作，启动了将 iDRAC 重设为默认设置的操作。在固件恢复默认值后，iDRAC 将重启。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS150

消息	启动系统擦除操作。作业 ID：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	具有消息中标识的作业 ID 的系统擦除作业已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS151

消息	已完成系统擦除，作业 ID：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 作业 ID
详细说明	具有消息中标识的作业 ID 的系统擦除作业已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS152

消息	一些系统擦除任务的擦除操作未成功完成。
详细说明	一些请求的存储组件擦除任务未成功。可能需要重试系统擦除操作。必须初始化并许可 vFlash SD 卡，才能成功擦除。
建议的响应操作	重试系统擦除操作。要使用 Lifecycle Controller 公用程序重试系统擦除操作，请重启服务器，并在显示公司徽标时按 <F10> 键。选择“硬件配置”>“淘汰或调整系统用途”，检查相应的存储选项，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS153

消息	删除控制器 *arg1* 的硬件高速缓存数据。
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称
详细说明	正在擦除消息中标识的控制器的非易失性高速缓存。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS154

消息 正在对控制器 *arg1* 上支持安全擦除功能的驱动器启动安全擦除操作。

参数

- ***arg1*** **=** 设备名称

详细说明 正在对消息中标识的控制器上支持安全擦除功能的驱动器启动安全擦除操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS155

消息 正在对控制器 *arg1* 上不支持安全擦除功能的驱动器启动清除操作。

参数

- ***arg1*** = 设备名称

详细说明 正在对消息中标识的控制器上不支持安全擦除功能的驱动器启动清除操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS156

消息	系统擦除任务的擦除操作已成功完成。
详细说明	系统擦除操作的请求组件擦除任务已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS157

消息	无法成功完成请求的系统擦除任务。
详细说明	无法成功完成请求的系统擦除操作选项。可能需要重试系统擦除操作。
建议的响应操作	重试系统擦除操作。要使用 Lifecycle Controller 公用程序重试系统擦除操作，请重启服务器，并在显示公司徽标时按 <F10> 键。选择 Hardware Configuration（硬件配置）> Retire or Repurpose System（淘汰或调整系统用途），检查相应的选项，然后重试此操作。此外，在 BIOS 设置中禁用 F1/F2 Prompt on Error（出错时显示 F1/F2 提示），以便系统擦除操作在没有干预的情况下继续。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS158

消息	硬件高速缓存擦除失败。
详细说明	在系统擦除操作过程中无法擦除硬件高速缓存。
建议的响应操作	在仅选择硬件高速缓存擦除选项的情况下重试系统擦除操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS159

消息	vFlash SD 卡擦除失败。
详细说明	vFlash SD 卡擦除操作失败。这可能是因为 SD 卡未启用、未许可或未初始化。
建议的响应操作	确保 vFlash SD 卡已启用、已许可且已初始化，然后在仅选择 vFlash 选项的情况下重试系统擦除操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS160

消息	Lifecycle Controller 日志已清除。
详细说明	作为系统擦除操作的一部分，已删除 Lifecycle Controller 日志数据。以前存储的所有信息不再可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS161

消息	已删除技术支持报告相关的非易失性存储。
详细说明	已从 iDRAC 非易失性存储中删除技术支持报告相关数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS162

消息	开启服务器以执行系统擦除任务。
详细说明	将开启服务器以进入 UEFI System Services Manager (SSM)。SSM 将处理所选择的存储相关擦除操作（如果有）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS163

消息	iDRAC 正在重启以完成系统擦除操作。在 iDRAC 重启之前，请勿重启服务器。
详细说明	iDRAC 环境已更改，必须重启 iDRAC 以应用请求的更改。重启完成后将恢复正常操作。有一种例外情况，即 iDRAC 已重设为其默认设置。在此情况下，需要进行附加设置以使用 iDRAC。有关更多信息，请参阅《iDRAC 用户指南》。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置

子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS164

消息	未获得 Lifecycle Controller 内部存储的访问权限。
详细说明	系统擦除操作尝试访问 Lifecycle Controller 内部存储，而另一项功能已在访问该存储。系统擦除操作要求独占访问内部存储。系统擦除操作在 10 分钟内尝试访问 Lifecycle Controller 内部存储。超时后，当前作业将以失败状态完成。
建议的响应操作	检查服务器，并确保其未处于 BIOS 开机自检启动过程或停止于启动的开机自检阶段。在开机自检过程中按 <F2> 键或使用选件 ROM 设置公用程序时，服务器也会在开机自检过程中停止。在 BIOS 启动完成后，重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

SYS165

消息	所选的一个或多个技术支持报告数据收集选项未成功完成。
详细说明	所选的一个或多个技术支持报告数据收集选项未成功完成。
建议的响应操作	查看生命周期日志中的异常消息，并解决所述问题。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS166

消息	操作系统和应用程序数据收集未在分配的时间内启动。
详细说明	操作系统和应用程序数据收集未在分配的时间内启动。

建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重试此操作。2) 确保操作系统未将任何防火墙设置设为阻止 USB 设备枚举，然后重试此操作。3) 确保操作系统未配置为以只读方式连接 USB 设备，然后重试此操作。4) 确保操作系统受 OS Collector 应用程序支持。5) 在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。6) 有关收集操作系统和应用程序数据的更多信息，请参阅《iDRAC8 用户指南》。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS167

消息	TTY 日志数据导出未在分配的时间内完成。
详细说明	TTY 日志数据导出未在分配的时间内完成。目前最大分配时间为 20 分钟。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS168

消息 无法完成系统擦除作业，因为另一项操作正在进行中。

详细说明 无法完成请求的系统擦除作业，因为有另一个作业或系统服务任务已在进行中。

建议的响应操作 等待进行中的作业或系统服务任务完成，然后启动系统擦除作业。

类别 配置

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS169

消息 操作系统上安装的 iDRAC Service Module 不是最新版本，不支持技术支持报告功能。

详细说明	操作系统上安装的 iDRAC Service Module 不是最新版本，不支持技术支持报告。
建议的响应操作	确保操作系统 (OS) 支持技术支持报告功能，并且操作系统中安装了最新的 iDRAC Service Module 软件。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS170

消息	不能同时输入 iDRAC 用户密码的 SHA256 散列值和明文值。
详细说明	在密码配置操作中，不能同时使用 iDRAC 用户密码的 SHA256 散列值和明文值。
建议的响应操作	确保单独使用明文或 SHA256 散列值配置用户密码。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS171

消息	无法成功完成导入操作，因为并未输入所有散列密码值。
详细说明	无法成功完成导入操作，因为必须同时提供 SHA1v3Key 和 MD5V3Key 值。
建议的响应操作	必须为导入操作同时输入 SHA1v3Key 和 MD5V3Key 值。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS172

消息	远程诊断操作已被中断。
详细说明	远程诊断操作已被中断，因为服务器在操作过程中重启。

建议的响应操作	在重启服务器之前，确保没有运行中的诊断操作，或等待远程诊断操作完成。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS173

消息	无法检索 TTY 日志，因为在 RAID 控制器上正在执行另一项操作。
详细说明	无法检索 TTY 日志，因为在 RAID 控制器上正在执行另一项操作。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 查看作业队列并确保所在作业处于已完成状态。2) 重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS174

消息	无法访问网络共享以导出技术支持报告 (TSR)。
详细说明	无法导出技术支持报告 (TSR)，因为在使用所提供的凭据或其他网络共享参数连接网络共享时出现问题。
建议的响应操作	确保所输入的共享类型、共享名称、IP 地址、用户名和密码有效，然后重试此操作。可使用 iDRAC 的“测试网络连接”功能测试网络共享连接。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS175

消息	无法找到输入的 FQDD 的设备配置。
详细说明	选择性导出/导入无法找到指定 FQDD 的任何匹配。
建议的响应操作	请确保仅输入有效的 FQDD 作为目标参数的输入，然后重试此操作
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS177

消息	检索硬件数据时出现问题。
详细说明	从 iDRAC 内部存储检索硬件数据时出现问题。这可能是因为已禁用并且从未执行 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能，或者 iDRAC 远程服务 API 可能未处于就绪状态。
建议的响应操作	确保已启用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能并且至少运行一次该功能，然后重试此操作。对于远程 Web 服务 API 访问，确保 GetRemoteServicesAPIStatus 方法返回就绪状态，再尝试此操作。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 并重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS178

消息	无法检索 TTY 日志数据，因为在服务器中未检测到存储控制器。
详细说明	无法检索 TTY 日志数据，因为在服务器中未检测到存储控制器。
建议的响应操作	确保服务器中至少存在一个存储控制器，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS179

消息	无法导出 TTY 日志数据，因为服务器中的存储控制器不支持该功能。
详细说明	无法导出 TTY 日志数据，因为服务器中的存储控制器不支持该功能。
建议的响应操作	确保服务器中至少存在一个支持 TTY 日志功能的存储控制器，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS180

消息	尝试导出存储控制器 *arg1* 的 TTY 日志数据时遇到问题。
参数	• ***arg1*** **=** 控制器名称
详细说明	无法导出消息中标识的存储控制器的 TTY 日志数据，因为与控制器通信时遇到问题。
建议的响应操作	在导出 TTY 日志时，确保服务器未处于 BIOS 开机自检过程，然后重试此操作。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 并重试此操作。

类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS181

消息	无法收集操作系统和应用程序数据，因为在 iDRAC 上未安装 OS Collector。
详细说明	收集操作系统和应用程序数据操作无法完成，因为在 iDRAC 上未安装 OS Collector。
建议的响应操作	在 iDRAC 上安装 OS Collector，然后重试此操作。要使用 iDRAC Web UI 安装 OS Collector，请获取最新的 OS Collector 更新包，然后从 iDRAC Web UI 主页中选择 Update and Rollback（更新和回滚）链接，并上载安装包。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS182

消息 无法收集操作系统和应用程序数据，因为另一项 Lifecycle Controller 操作正在进行中。

详细说明 收集操作系统和应用程序数据无法完成，因为另一项操作正在使用 Lifecycle Controller。

建议的响应操作 确保所有其他 Lifecycle Controller 操作已完成，然后重试此操作。使用 iDRAC Web UI，选择 Server（服务器）> Job Queue（作业队列），检查作业队列中的未完成作业并等待作业完成，然后重试此操作。此外，检查服务器操作系统中是否有正在执行的更新包，并等待这些操作完成，再重试此操作。对于远程 Web 服务 API 访问，确保 GetRemoteServicesAPIStatus 方法返回 Ready（就绪）状态，然后重试此操作。

类别 系统运行状况

子类别 SYS = 系统信息

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS183

消息	由于 iDRAC 中的存储空间不足，无法分配内存。
详细说明	由于 iDRAC 中的存储空间不足，无法分配内存。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC						
机箱						

SYS184

消息	无法计算校验和，因为 OS Collector 文件不可读取。
详细说明	无法计算校验和，因为 OS Collector 文件不可读取。
建议的响应操作	在 iDRAC 中重新安装 OS Collector，然后重试此操作。要使用 iDRAC Web UI 安装 OS Collector，请获取最新的 OS Collector 更新包，然后从 iDRAC Web UI 主页中选择 Update and Rollback（更新和回滚）链接，并上载安装包。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS185

消息	已取消技术支持报告作业。
详细说明	用户请求取消了运行中的技术支持报告作业。
建议的响应操作	要启动另一个技术支持报告作业，请等待被取消的当前作业完成，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS186

消息	无法启动 TTY 日志数据收集，因为服务器已关闭。
详细说明	无法启动 TTY 日志数据收集，因为服务器操作系统已关闭。
建议的响应操作	开启服务器，并等待操作系统完成引导，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS187

消息	无法启动 TTY 日志数据收集，因为服务器正在开机自检，尚未完成启动。
详细说明	无法启动 TTY 日志数据收集，因为服务器正在开机自检，尚未完成启动。
建议的响应操作	在服务器完成启动和开机自检后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

SYS188

消息	无法执行导入操作，因为远程共享上的指定文件的文件大小为零，这是无效的。
详细说明	无法执行导入操作，因为远程共享上的指定文件的文件大小为零，这是无效的。
建议的响应操作	确保远程共享上存在有效的导入配置文件，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	SYS = 系统信息
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

61

TMP 事件消息

TMP0100

消息	系统板 *arg1* 温度低于下限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0101

消息	系统板 *arg1* 温度低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 环境气温过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 系统板温度超出范围。检查风扇。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0102

消息 系统板 *arg1* 温度高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。

建议的响应操作 检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2162

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0103

消息	系统板 *arg1* 温度高于上限严重阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	系统板温度超出范围。检查风扇。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0104

消息 系统板 *arg1* 温度超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 环境气温过高或过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 系统板 <name> 温度超出范围。检查风扇

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0105

消息 系统板 *arg1* 温度未超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

TMP0106

消息	内存模块 *arg1* 温度低于下限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0107

消息 内存模块 *arg1* 温度低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 环境气温过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 内存模块 <number> 温度超出范围。检查风扇

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0108

消息 内存模块 *arg1* 温度高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明 环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。

建议的响应操作 检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2162

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0109

消息 内存模块 *arg1* 温度高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 编号

详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	内存模块 <number> 温度超出范围。检查风扇
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0110

消息	内存模块 *arg1* 温度超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	环境气温过高或过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	内存模块 <number> 温度超出范围。检查风扇
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0111

消息 内存模块 *arg1* 温度未超出范围。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2163

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

TMP0112

消息 *arg1* 温度低于下限警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 环境气温过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2162

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0113

消息 *arg1* 温度低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	The <name> temperature is outside of range. Check Fans（<name> 温度超出范围。检查风扇）
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0114

消息	*arg1* 温度高于上限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0115

消息	*arg1* 温度高于上限严重阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	<name> 温度超出范围。检查风扇
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0116

消息 *arg1* 温度超出范围。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 环境气温过高或过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 The <name> temperature is outside of range. Check Fans（<name> 温度超出范围。检查风扇）

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0117

消息 *arg1* 温度未超出范围。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□					□

TMP0118

消息	系统进气孔温度低于下限警告阈值。
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0119

消息 系统进气孔温度低于下限严重阈值。

详细说明 环境气温过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 进气孔温度低于严重阈值。检查环境。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0120

消息	系统进气孔温度高于上限警告阈值。
详细说明	环境空气温度过高。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0121

消息	系统进气孔温度高于上限严重阈值。
详细说明	环境空气温度过高。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	进气孔温度高于严重阈值上限。检查环境。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0122

消息	系统进气孔温度超出范围。
详细说明	环境气温过高或过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	进气孔温度超出范围。检查环境。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

TMP0123

消息	系统进气孔温度未超出范围。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

TMP0124

消息	磁盘驱动器托架温度低于下限警告阈值。
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度

严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0125

消息	磁盘驱动器托架温度低于下限严重阈值。
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0126

消息	磁盘驱动器托架温度高于上限警告阈值。
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0127

消息	磁盘驱动器托架温度超过严重阈值上限。

详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0128

消息	磁盘驱动器托架温度超出范围。
详细说明	环境气温过高或过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0129

消息	磁盘驱动器托架温度未超出范围。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

TMP0130

消息	控制面板温度低于下限警告阈值。
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

TMP0131

消息	控制面板温度低于严重阈值下限。
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

TMP0132

消息	控制面板温度高于上限警告阈值。
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

TMP0133

消息	控制面板温度超过严重阈值上限。
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

TMP0134

消息	控制面板温度超出范围。
详细说明	环境气温过高或过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度

严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						

TMP0135

消息	控制面板温度未超出范围。
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						

TMP0136

消息	系统由于散热不足自动关闭。
详细说明	系统由于散热不足自动关闭。
建议的响应操作	更换停止工作的风扇，或者添加推荐的最少数量的风扇。有关更多信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	检测到系统冷却不足。检查风扇。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

TMP0137

消息	系统散热工作正常。
详细说明	系统散热工作正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP0138

消息	在服务器中禁用了 C1 增强 (C1E) 状态。在 CPU 高工作负载期间，预期风扇速度会增加。
详细说明	如果服务器中所含处理器的 Thermal Design Power (TDP)（散热设计功率）值设置为大于或等于 155 瓦，则禁用 C1E 状态会导致 CPU 高工作负载期间风扇速度增加。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP0200

消息	CPU *arg1* 温度低于下限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0201

消息	CPU *arg1* 温度低于下限严重阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	CPU <number> 温度超出范围。检查风扇
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0202

消息	CPU *arg1* 温度高于上限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统运行环境、风扇和散热器。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2162

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0203

消息 CPU *arg1* 温度高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统运行环境、风扇和散热器。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 CPU <number> 温度超出范围。检查风扇

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0204

消息 CPU *arg1* 温度超出范围。

参数

- ***arg1* =** 编号

详细说明 系统性能可能降级。

建议的响应操作 检查系统运行环境、风扇和散热器。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 CPU <number> 温度超出范围。检查风扇

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

TMP0205

消息	CPU *arg1* 温度未超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 编号
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

TMP0300

消息	已启用“增强的散热模式”功能。
详细说明	已启用“增强的散热模式”功能。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP0301

消息	已禁用“增强的散热模式”功能。
详细说明	已禁用“增强的散热模式”功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP0302

消息 无法设置“增强的散热模式”，因为所需的功率或风扇配置不可用。

详细说明 无法启用“增强的散热模式”功能，因为所需的功率或风扇配置不可用。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 检查可用功率和风扇配置。2) 如果“增强的散热模式”所需的功率不可用，则卸下其他未使用的机箱组件，以获取足够功率。3) 如果风扇配置不支持“增强的散热模式”，则将不支持的风扇更换为支持的风扇。4) 如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP1000

消息 *arg1* 超过最大警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 温度传感器名称

详细说明 机柜过热。有多种因素会导致温度过高。例如，某个风扇发生故障，恒温器设置过高或者室温过高。

建议的响应操作 检查可能导致过热的因素。例如，验证机柜风扇是否正常工作。您应该检查恒温器设置，并检查机柜是否位于热源附近。请确保机柜具有充足的通风，并且室温不能过高。请参阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。

类别 存储

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4210

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2100

OMSA 陷阱 ID 105300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

TMP1001

消息 *arg1* 已低于最小警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 温度传感器名称

详细说明 机柜温度过低。

建议的响应操作 检查恒温器设置是否过低，以及室温是否过低。

类别 存储

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4210

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2101

OMSA 陷阱 ID 105300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

TMP1002

消息 *arg1* 已超过最大故障阈值。

参数

- ***arg1* =** 温度传感器名称

详细说明 机柜过热。有多种因素会导致温度过高。例如，某个风扇发生故障，恒温器设置过高或者室温过高。

建议的响应操作 检查可能导致过热的因素。例如，验证机柜风扇是否正常工作。还应该检查恒温器设置，并检查机柜是否位于热源附近。请确保机柜具有充足的通风，并且室温不能过高。请参阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。

类别 存储

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4209

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2102

OMSA 陷阱 ID	105400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

TMP1003

消息	*arg1* 已低于最小故障阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 温度传感器名称
详细说明	机柜温度过低。
建议的响应操作	检查恒温器设置是否过低，以及室温是否过低。
类别	存储
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4209
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2103
OMSA 陷阱 ID	105400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

TMP1004

消息 温度传感器 *arg1* 现在处在配置的阈值内。

参数

- ***arg1*** **=** 温度传感器名称

详细说明 消息中标识的机柜温度传感器运行在配置的温度阈值的上限和下限内。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4211

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

TMP5

消息 *arg1* 上的温度探测器最大警告值已更改。

参数

- ***arg1*** **=** 机柜名称

详细说明 您已更改温度探测器最大警告阈值。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4211

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2154

OMSA 陷阱 ID 105100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

TMP500

消息 *arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* 摄氏度。

参数

- ***arg1* =** 传感器名称
- ***arg2* =** 温度

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	5050
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP501

消息	无法读取 *arg1* 传感器值。
参数	• ***arg1* =** 传感器名称
详细说明	消息中标识的温度传感器出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。
建议的响应操作	验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5051
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP502

消息	*arg1* 传感器已恢复至正常状态，其值为 *arg2* 摄氏度。
参数	• ***arg1*** **=** 传感器名称 • ***arg2*** **=** 温度
详细说明	消息中标识的传感器已恢复至正常状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5052
OMSA 陷阱 ID	5052
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP503

消息	*arg1* 传感器状态已更改为警告状态，其值为 *arg2* 摄氏度。
参数	• ***arg1*** **=** 传感器名称 • ***arg2*** **=** 温度

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障，或温度超过警告阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。否则，更改温度感应器的警告阈值（如果适用），使其对应于硬件配置。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5053

OMSA 陷阱 ID 5053

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP504

消息 *arg1* 传感器检测到错误，其值为 *arg2* 摄氏度。

参数

- ***arg1* =** 传感器名称
- ***arg2* =** 温度

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障，或温度超过严重阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 审核系统电源策略，查看系统日志以了解与温度相关的故障。

类别 系统运行状况

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	5054
OMSA 陷阱 ID	5054
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP505

消息	*arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* 摄氏度。
参数	• ***arg1*** **=** 传感器名称 • ***arg2*** **=** 温度
详细说明	消息中标识的温度传感器出现故障。
建议的响应操作	验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5055
OMSA 陷阱 ID	5055
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TMP6

消息	*arg1* 上的温度探测器最小警告值已更改。
参数	• ***arg1* =** 机柜名称
详细说明	您已更改温度探测器最小警告阈值。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4211
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2155
OMSA 陷阱 ID	105100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

TMP7

消息	*arg1* 发生故障。
参数	• ***arg1* =** 温度传感器名称

详细说明 某个设备出现故障，并且系统不再处于最佳工作状态。

建议的响应操作 装回设备。

类别 存储

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4209

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

TMP8500

消息 I/O 模块 *arg1* 温度超出运行范围。

参数

- ***arg1*** = iom 插槽名称

详细说明 消息中标识的 I/O 模块的温度升高到操作范围之外。过热保护关闭了 I/O 模块。可能是 I/O 模块的外部因素导致了这种情况。

建议的响应操作 检查机箱事件日志中的风扇问题并修复存在的任何问题。如果未检测到风扇问题，请检查机箱环境温度并确保温度在操作范围内。使用 RACADM 命令“racadm getsensorinfo”检查机箱环境温度。

类别 审核

子类别 TMP = 温度

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

TMP8501

消息	无法读取平面板温度传感器。为保护系统已增强了散热能力。
详细说明	系统无法读取平面板或控制面板温度传感器。为保护系统硬件已提高风扇速度。
建议的响应操作	从系统断开交流电源并重新应用交流电源。检查以了解问题是否已解决。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

TMP8502

消息	能够读取平面板温度传感器。为机箱正常运行设置了散热。
详细说明	系统已从无法读取平面板或控制面板温度传感器中恢复。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	TMP = 温度
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

62

TMPS 事件消息

TMPS0100

消息	进气孔温度长期高于警告级别。
详细说明	在过去一年内，进气孔温度高于警告阈值的持续时间占总运行时间的 8% 或更多。
建议的响应操作	如果环境温度较高，将出现这种情况。确保环境温度处于正常范围。
类别	系统运行状况
子类别	TMPS = 温度统计数据
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2522
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

TMPS0101

消息	进气孔温度长期高于严重级别。
详细说明	在过去一年内，进气孔温度高于严重阈值的持续时间占总运行时间的 0.8% 或更多。

建议的响应操作	如果环境温度较高，将出现这种情况。确保环境温度处于正常范围。
类别	系统运行状况
子类别	TMPS = 温度统计数据
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2522
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

TMPS0102

消息	进气孔温度长期高于警告级别。
详细说明	在过去一年内，进气孔温度高于警告阈值的持续时间占总运行时间的 10% 或更多。
建议的响应操作	如果环境温度较高，将出现这种情况。确保环境温度处于正常范围。
类别	系统运行状况
子类别	TMPS = 温度统计数据
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2521
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

TMPS0103

消息	进气孔温度长期高于严重级别。
详细说明	在过去一年内，进气孔温度高于严重阈值的持续时间占总运行时间的 1% 或更多。
建议的响应操作	如果环境温度较高，将出现这种情况。确保环境温度处于正常范围。
类别	系统运行状况
子类别	TMPS = 温度统计数据
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2521
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

63

TST 事件消息

TST100

消息	操作成功。
详细说明	操作成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	TST = 测试警报
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TST101

消息	资源分配失败。
详细说明	操作未成功完成，因为 iDRAC 固件中的内存或文件空间不足。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试操作。
类别	配置

子类别	TST = 测试警报
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TST102

消息	未配置电子邮件警报目标地址。
详细说明	未配置电子邮件的目标地址。
建议的响应操作	配置电子邮件警报目标地址，然后重试操作。
类别	配置
子类别	TST = 测试警报
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TST103

消息	缺少参数 *arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 参数名称
详细说明	该操作所需的一个或多个参数缺失。
建议的响应操作	为提供正确参数，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	TST = 测试警报
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TST104

消息	未配置 SNMP 陷阱。
详细说明	所测试的 SNMP 陷阱配置不正确。
建议的响应操作	配置 SNMP 陷阱并重试此操作。如果问题依然存在，请重设 iDRAC。
类别	配置

子类别	TST = 测试警报
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TST105

消息	*arg1* 的参数值无效。
参数	• ***arg1*** **=** 参数名称
详细说明	为指定参数提供的值无效。
建议的响应操作	要为指定参数提供正确的值，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	TST = 测试警报
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

TST106

消息	未配置电子邮件警报目标地址。
详细说明	所测试的电子邮件警报配置不正确。
建议的响应操作	配置电子邮件警报并重试操作。如果仍然失败，请重设 iDRAC。
类别	配置
子类别	TST = 测试警报
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

64

UEFI 事件消息

UEFI0000

消息	CPU 异常类型 0x00：除数为零（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 类型 0x00 除数为零异常（类型 0x00）。软件尝试执行除数为零的除法运算，这是非法操作。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新的软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0001

消息	CPU 异常类型 0x03：断点（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 软件断点异常（类型 0x03）。软件将其用于调试。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

UEFI0002

消息	CPU 异常类型 0x04：溢出（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 溢出异常（类型 0x04）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0003

消息	CPU 异常类型 0x05：超出边界范围（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生超出 CPU 边界范围异常（类型 0x05）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0004

消息	CPU 异常类型 0x06：无效操作码（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 无效操作码异常（类型 0x06）。软件尝试执行无效代码。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0005

消息	CPU 异常类型 0x07：数学协处理器不可用（硬件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 数学协处理器不可用异常（类型 0x07）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0006

消息	CPU 异常类型 0x08：双重故障（软件）。
详细说明	发生 CPU 双重故障异常（类型 0x08）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0007

消息	CPU 异常类型 0x09：协处理器段溢出（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 协处理器段溢出异常（类型 0x09）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0008

消息	CPU 异常类型 0x0A：无效的任务段状态 (TSS)（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 无效的任务段状态 (TSS) 异常（类型 0x0A）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0009

消息	CPU 异常类型 0x0B：段不存在（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 段不存在异常（类型 0x0B）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0010

消息	CPU 异常类型 0x0C：堆栈段故障（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 堆栈段故障异常（类型 0x0C）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0011

消息	CPU 异常类型 0x0D：一般保护（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 一般保护异常（类型 0x0D）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0012

消息	CPU 异常类型 0x0E：页面错误（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 页面错误异常（类型 0x0E）。某个程序访问了在虚拟地址空间中映射的页面，但该页面没有载入物理内存。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0013

消息	CPU 异常类型 0x10：浮点错误（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 浮点错误异常（类型 0x10）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0014

消息	CPU 异常类型 0x11：对齐检查（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 对齐检查异常（类型 0x11）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0015

消息	Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问，因此处于恢复模式。
详细说明	BIOS 无法访问 Lifecycle Controller 固件。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重新引导系统。2) 在引导过程中按 F2 键进入系统设置。3) 选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置），然后选择 Lifecycle Controller。4) 将 Lifecycle Controller 改回 Enabled（启用）。如果发生后续故障，请按住系统 ID 按钮 15 秒钟以重设 iDRAC。有关如何重设 iDRAC 的更多信息，请参阅《iDRAC 用户指南》。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0016

消息	Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问，因此处于恢复模式。
详细说明	无法找到 Lifecycle Controller 分区。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重新引导系统。2) 在引导过程中按 F2 键进入系统设置。3) 选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置），然后选择 Lifecycle Controller。4) 将 Lifecycle Controller 改回 Enabled（启用）。如果发生后续故障，请按住系统 ID 按钮 15 秒钟以重设 iDRAC。有关如何重设 iDRAC 的更多信息，请参阅《iDRAC 用户指南》。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

UEFI0017

消息 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问，因此处于恢复模式。

详细说明 无法找到运行 Lifecycle Controller 所需的文件。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。

建议的响应操作 使用 Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) 或 Lifecycle Controller Repair Package 通过 iDRAC 修复 Lifecycle Controller 固件。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0018

消息	Lifecycle Controller (LC) 无法完成所请求的任务或功能，因此处于恢复模式。
详细说明	出现内部错误。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。
建议的响应操作	使用 Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) 或 Lifecycle Controller Repair Package 通过 iDRAC 修复 Lifecycle Controller 固件。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0019

消息	Lifecycle Controller (LC) 无法完成所请求的任务或功能，导致多次尝试仍无法完成引导过程。LC 处于恢复模式。
详细说明	在执行 Lifecycle Controller 任务或功能时遇到问题，导致系统引导过程一再无法完成。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。
建议的响应操作	使用 Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) 或 Lifecycle Controller Repair Package 通过 iDRAC 修复 Lifecycle Controller 固件。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0022

消息	无法初始化 Management Engine，因为 Management Engine 没有响应。
详细说明	无法初始化 Management Engine 固件，因为 Management Engine 没有响应。
建议的响应操作	断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0023

消息	BIOS 无法向 Management Engine 发送 POST 结束消息，因为 Management Engine 没有响应。
详细说明	无法将 POST 结束消息发送至 Management Engine，因为 Management Engine 没有响应。
建议的响应操作	断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0024

消息	Management Engine 没有响应。
详细说明	Management Engine 固件未通过 HECI 接口响应 BIOS。
建议的响应操作	断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0025

消息	无法初始化 Management Engine 固件。
详细说明	无法初始化 Management Engine 固件。BIOS 将重设系统以重试初始化过程。
建议的响应操作	等待 BIOS 重设系统和重新初始化 Management Engine。如果问题仍然存在，则关闭系统的输入电源，然后再接通电源。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0026

消息	iDRAC 没有响应。
详细说明	iDRAC 未响应 BIOS 命令。BIOS 将重设系统，以重试初始化过程。
建议的响应操作	等待 BIOS 重设系统，然后重新初始化 iDRAC。如果问题仍然存在，则断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0027

消息	必须重启系统，新许可证才能生效。
详细说明	系统或其组件的许可证更改要求系统重设，以使新许可证生效。
建议的响应操作	等待 BIOS 重设系统。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0028

消息	在执行恢复系统重设后，iDRAC 没有响应。
详细说明	在执行恢复系统重设后，iDRAC 没有响应。BIOS 将继续开机自检启动，而 iDRAC 处于非工作状态。
建议的响应操作	断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0029

消息	由于出现一些严重问题，无法初始化 iDRAC。
详细说明	由于出现一些严重问题，无法初始化 iDRAC。由于未知电源资源清册和功能（例如远程带外访问、主动电源管理、温度管理、资源清册收集、LCD 或系统错误报告）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新 iDRAC 固件。3) 继续引导。注：由于未知电源资源清册和功能（例如远程带外访问、主动电源管理、温度管理、资源清册收集、LCD 或系统错误报告）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0030

消息	键盘设备未连接到系统。
详细说明	键盘设备未连接到系统。
建议的响应操作	将键盘设备连接到系统。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0031

消息	在 *arg1* 上检测到 PCIe 培训降级。预期链路带宽：*arg2*，实际链路带宽：*arg3*
参数	• ***arg1*** **=** 设备位置

- ***arg2*** = 大小
- ***arg3*** = 大小

详细说明	消息中标识的 PCIe 设备没有训练到预期的链路带宽。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新 PCIe 设备上的固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0032

消息	无法初始化 TPM 芯片，因为该 TPM 芯片不能正常工作。
详细说明	无法初始化 TPM 芯片，因为该 TPM 芯片不能正常工作。
建议的响应操作	断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0033

消息	由于在系统板上安装了 NVRAM_CLR 跳线，因此正在使用默认系统 BIOS 设置。
详细说明	安装了 NVRAM_CLR 跳线以清除 BIOS 配置。清除 BIOS 配置后，卸下 NVRAM_CLR 跳线，以使系统可以正常工作，并且可以永久保存所有非默认 BIOS 系统设置更改。
建议的响应操作	要更改系统 BIOS 设置并永久保存设置，请卸下 NVRAM_CLR 跳线，然后转到“系统设置”以配置系统设置。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0034

消息	检测到导致 BIOS 配置无效的 CMOS 电池损耗。
详细说明	检测到导致 BIOS 配置无效的 CMOS 电池损耗。
建议的响应操作	进入系统设置以配置系统设置、系统时间和日期。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0035

消息	已禁用 BIOS 密码，因为从系统板上卸下了 PWRD_EN 跳线。
详细说明	已禁用 BIOS 密码，因为从系统板上卸下了 PWRD_EN 跳线。
建议的响应操作	要启用 BIOS 密码，请安装 PWRD_EN 跳线。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0036

消息	无法初始化 iDRAC 共享内存体系结构 (SMA) 接口。
详细说明	无法初始化 iDRAC 共享内存体系结构 (SMA) 接口。BIOS 将使用键盘控制器方式 (KCS) 接口。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0037

消息	无法与 iDRAC 通信，因为在 iDRAC 共享内存体系结构 (SMA) 智能平台管理接口 (IPMI) 中出现问题。
详细说明	无法与 iDRAC 通信，因为在 iDRAC 共享内存体系结构 (SMA) 智能平台管理接口 (IPMI) 中出现问题。由于未知电源资源清册和功能（例如主动电源管理和温度管理）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0038

消息	由于共享内存体系结构 (SMA) 接口上缺少中断，无法与 iDRAC 通信。
详细说明	由于 iDRAC SMA（共享内存体系结构）接口上的预期中断未发生，无法与 iDRAC 通信。由于未知电源资源清册和功能（例如主动电源管理和温度管理）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0039

消息	无法与 iDRAC 通信，因为在 iDRAC 键盘控制器方式 (KCS) 智能平台管理接口 (IPMI) 中出现问题。
详细说明	无法与 iDRAC 通信，因为在 iDRAC 键盘控制器方式 (KCS) 智能平台管理接口 (IPMI) 中出现问题。由于未知电源资源清册和功能（例如远程带外访问、主动电源管理、温度管理、资源清册收集、LCD 或系统错误报告）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0040

消息	意外问题导致 TXT 功能被禁用。
详细说明	由于发生意外问题，TXT 已禁用。检查 SEL（系统事件日志）以了解问题详情。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 BIOS 固件。有关该问题的信息，请参阅系统事件日志 (SEL)。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0041

消息	无法启用 TXT 功能，因为在处理器上未启用虚拟化技术 (VT) 功能。

详细说明	无法开启 TXT 功能，因为在处理器上未启用虚拟化技术 (VT) 功能。
建议的响应操作	从“系统设置”中启用 VT，然后启用 TXT。如果问题依然存在，则更新系统 BIOS 固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0042

消息	无法启用 TXT 功能，因为受信任的平台模块 (TPM) 配置无效。
详细说明	无法启用 TXT 功能，因为受信任的平台模块 (TPM) 配置无效。
建议的响应操作	转至 System Setup（系统设置）> System Security（系统安全）页面，为 TPM Security（TPM 安全性）选择 On with pre-boot measurement（预引导测量打开）选项，然后单击 TPM 命令下的 Activate（激活）选项。重启系统，转至 System Setup（系统设置）> System Security（系统安全）页面，然后启用 TXT。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0043

消息 无法启用 TXT 功能，因为处理器不支持 TXT。

详细说明 无法启用 TXT 功能，因为处理器不支持 TXT。

建议的响应操作 安装支持 TXT 的处理器，然后重试此操作。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0044

消息 无法启用 TXT 功能，因为主板芯片组不支持 TXT。

详细说明	无法启用 TXT 功能，因为处理器不支持 TXT。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0045

消息	无法启用 TXT 功能，因为没有 TPM 芯片。
详细说明	无法启用 TXT 功能，因为没有 TPM 芯片。
建议的响应操作	通过执行安装步骤来安装 TPM 芯片模块。请参阅平台用户手册以了解有关联系服务提供商的更多信息。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0046

消息 在上次调用 TXT SINIT 经验证的代码模块 (ACM) 时观察到问题，因为 TPM 芯片中存储的 TXT 信息可能已损坏。

详细说明 在上次调用 TXT SINIT 经验证的代码模块 (ACM) 时观察到问题，因为 TPM 芯片中存储的 TXT 信息可能已损坏。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 更新 BIOS 固件。2) 转至 System Setup（系统设置）> System Security（系统安全）页面，单击 TPM 命令下的 Clear（清除）选项。重启系统，转至 System Setup（系统设置）> System Security（系统安全）页面，单击 TPM 命令下的 Activate（激活）选项，然后启用 TXT。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0047

消息	键盘中的一个或多个按键被卡住，无法正常工作。
详细说明	键盘中的一个或多个按键被卡住，无法正常工作。
建议的响应操作	确保键盘中的按键未卡住，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

UEFI0048

消息	在本次重启过程中未执行 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller 未正常运行。
详细说明	在本次重启过程中未执行 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller 固件无法访问或未正常运行。
建议的响应操作	使用更新包修复 Lifecycle Controller。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0049

消息	无法启用不可屏蔽中断 (NMI) 按钮，因为 NMI 按钮被卡住或 iDRAC 固件未更新。
详细说明	无法启用 NMI 按钮，因为 NMI 按钮被卡住或 iDRAC 固件未更新。
建议的响应操作	修复卡住的 NMI 按钮，或更新系统上的 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0050

消息	品牌信息收集过程已启动。
详细说明	品牌重建过程已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	工作注释
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0051

消息	已成功收集品牌信息。正在重启系统。
详细说明	已成功收集品牌信息。正在重启系统。品牌重建过程已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	工作注释
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0052

消息	由于先前显示的问题，无法完成品牌重建操作。
详细说明	由于计算机屏幕上标识的原因，无法完成品牌重建过程。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 更新 iDRAC 固件。2) 更新系统 BIOS。3) 更新 OEM ID 模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0053

消息	品牌屏蔽过程已启动。
详细说明	品牌屏蔽过程已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	工作注释
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0054

消息	品牌屏蔽过程已完成。正在重启系统。
详细说明	品牌屏蔽过程已完成。正在重启系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	工作注释
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0055

消息	由于先前显示的问题，无法完成品牌屏蔽操作。
详细说明	由于计算机屏幕上标识的原因，无法完成品牌屏蔽过程。
建议的响应操作	检查屏幕显示的故障详情。重试品牌屏蔽过程，或更新系统 BIOS 后重试。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0056

消息	发生 PCIe 错误。
详细说明	在开机自检 (POST) 过程中记录了 PCIe 错误。该错误可能发生在当前或上一次开机自检期间。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别未正常运行的 PCIe 设备，然后更新该设备的固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0057

消息	发生计算机检查异常 (MCE) 错误。
详细说明	在开机自检 (POST) 过程中记录了 MCE。可能在当前或上一次 POST 过程中发生了 MCE。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以确定计算机检查异常 (MCE) 事件源。解决 SEL 中标识的导致 MCE 的问题。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0058

消息	发生了不可纠正的内存错误，因为双列直插内存模块 (DIMM) 不能正常工作。
详细说明	发生了不可纠正的内存错误，因为双列直插内存模块 (DIMM) 不能正常工作。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别无法正常工作的 DIMM，然后更换该 DIMM。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0059

消息	系统中的电源设备装置 (PSU) 不匹配。
详细说明	系统中的电源设备装置 (PSU) 不匹配。
建议的响应操作	检查 PSU 类型并确保它们正确匹配，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0060

消息	系统所需功率超出电源设备装置 (PSU) 提供的功率。
详细说明	系统所需功率超出 PSU 提供的功率。如果继续重启系统，可能在不发出任何通知的情况下自动关闭系统。
建议的响应操作	检查 PSU 和系统配置，然后升级 PSU（如有必要）。
类别	配置

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0061

消息	正在处理更改属性的请求。
详细说明	正在处理更改一个或多个属性的请求。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0062

消息	成功更改了一个或多个属性。
详细说明	已成功更改一个或多个属性。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0063

消息	由于属性配置接口 (ACI) 数据块中存在问题，无法更改属性。
详细说明	由于 ACI 数据块中存在问题，无法成功配置属性。
建议的响应操作	检查 ACI 数据块是否包含任何无效的配置数据和设置，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	更新
子类别	UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0064

消息	成功配置了一个或多个属性。系统正在重启。
详细说明	已成功配置一个或多个属性。系统将自动重启。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0065

消息	成功配置了一个或多个属性。系统将在 5 秒内自动关闭。
详细说明	已成功配置一个或多个属性。系统将在 5 秒内自动关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0066

消息	在 *arg1* 中观察到 PCIe 链路培训失败，该链路已禁用。系统已停止。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 设备
详细说明	在消息中标识的设备中观察到 PCIe 链路失败，并且该设备链路已禁用。系统将停止。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 关闭系统的输入电源，然后再接通电源。2) 更新 PCIe 设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0067

消息	在 *arg1* 中观察到 PCIe 链路培训失败，并且设备链路已禁用。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 设备
详细说明	在消息中标识的 PCIe 设备中观察到 PCIe 链路失败，并且设备链路已禁用。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 关闭系统的输入电源，然后再接通电源。2) 更新 PCIe 设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0068

消息 此机箱不支持所使用的夹层卡配置。

详细说明 此机箱不支持所使用的夹层卡配置。在不同机箱中使用的服务器模块可能要求具有不同配置属性的卡。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 确保使用受支持的夹层卡，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅支持网站上提供的机箱平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0069

消息 发生 CMOS 校验和错误。CMOS 已重新初始化。

详细说明	发生了 CMOS 校验和错误，导致 BIOS 配置无效。BIOS 配置已重设为默认设置。
建议的响应操作	转到“系统设置”并配置所需设置。保存并退出以应用设置。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0070

消息	发生了一个或多个可纠正 PCIe 错误。
详细说明	发生了一个或多个可纠正 PCIe 错误。在开机自检操作期间，错误相关数据记录到 SEL 中。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别 PCIe 设备，然后更新其固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0071

消息	一个或多个 UEFI 网络接口不可用。相应的 UEFI 网络设备已禁用。
详细说明	一个或多个 UEFI 网络接口不可用。相应的 UEFI 网络设备已禁用。
建议的响应操作	将缺失的网络接口卡连接到系统，然后在“系统设置”中启用 UEFI 网络接口。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0072

消息	安全引导策略导致无法从 *arg1* 加载固件。
参数	• ***arg1*** **=** 设备名称

详细说明 启用安全引导功能时，系统 BIOS 根据安全引导策略验证每个 UEFI 驱动程序。如果 UEFI 驱动程序不符合策略条件，则系统 BIOS 不会加载或执行 UEFI 驱动程序，并在开机自检结束时显示此消息。安全引导策略包含已授权和未授权的 X.509 证书；经过签名的驱动程序必须关联至已授权证书。策略也可以对个别 UEFI 驱动程序映像的散列值授权。用户可以在 F2“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中配置安全引导功能和安全引导策略。

建议的响应操作 如果不需要安全引导功能，可在“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中禁用该功能。否则，执行以下操作：1) 确保失败设备上的固件是最新版本。2) 如果继续失败，则检查“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中的“安全引导策略摘要”。设备固件必须获得公钥或“已授权签名数据库”中的散列值的授权。公钥或散列值不得出现在“禁止签名数据库”中。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0073

消息 安全引导策略导致无法引导 *arg1*。

参数

- ***arg1* =** 引导选项名称

详细说明 当启用安全引导功能时，系统 BIOS 根据安全引导策略验证每个引导选项。如果某个引导选项不符合策略条件，则系统 BIOS 不会引导至该引导选项，并显示此消息。安全引导策略包含已授权和未授权的 X.509 证书；经过签名的引导映像必须关联至已授权证书。策略也可以对个别引导映像的散列值授权。用户可以在“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中配置安全引导功能和安全引导策略。

建议的响应操作 如果不需要安全引导功能，可在“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中禁用该功能。否则，执行以下操作：1) 检查 F2“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中的“安全引导策略摘要”。引导选项必须获得公钥或“已授权签名数据库”中的散列值的授权。2) 如果引导选项未获得授权，但可以信任，则进入“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面，将“安全引导策略”设置为“自定义”，并在“已授权签名数据库”中添加引导选项条目（系统设置 > 系统 BIOS > 安全设置 > 自定义策略设置 > 已授权签名数据库 > 导入数据库条目）。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0074

消息 自系统上次启动以来，安全引导策略已被修改。

详细说明 系统 BIOS 在检测到安全引导策略设置发生更改后记录此消息。此类更改可能源自用户配置或系统 BIOS 更新。更改以下设置会触发此消息：1) 安全引导（启用/禁用） 2) 安全引导策略（标准/自定义） 3) 平台密钥 4) 密钥交换密钥 5) 已授权签名数据库 (db) 6) 禁止签名数据库 (dbx)。

建议的响应操作 检查“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中的安全引导策略设置。如果是意料中的策略更改，则无需操作。否则，根据需要修改安全引导策略设置。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0075

消息	未检测到网络子卡 1。
详细说明	未检测到网络子卡 1。
建议的响应操作	在系统中安装网络子卡。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0076

消息	发生了一个或多个已纠正机器检查 (CMC) 错误。
详细说明	发生了已纠正机器检查错误。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别已纠正机器检查 (CMC) 错误。解决 SEL 中标识的导致 CMC 的问题。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0077

消息	在上一次引导中发生一个或多个 PCIe 设备错误。
详细说明	在上一次引导中发生一个或多个 PCIe 设备错误。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以确定发生错误的 PCIe 设备，然后更新其固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0078

消息	在上一次引导中发生了一个或多个机器检查错误。
详细说明	在上一次引导中发生了一个或多个机器检查错误。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别机器检查错误来源，然后解决问题。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0079

消息	在上一次引导中发生一个或多个无法纠正的内存错误。
详细说明	在上一次引导中发生一个或多个无法纠正的内存错误。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以确定无法正常工作的 DIMM，然后更换该 DIMM。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0080

消息	*arg1* 的 PCIe 链路速度未处于最佳状态。预期链路速度：第 *arg2* 代，实际链路速度：第 *arg3* 代。
参数	• ***arg1*** **=** PCIe 设备 • ***arg2*** **=** 代系编号 • ***arg3*** **=** 代系编号
详细说明	所标识 PCIe 设备的 PCIe 链路速度未处于最佳状态。

建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 关闭系统的输入电源，然后再接通电源。2) 更新 PCIe 设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0081

消息	自系统上次启动以来，内存大小发生了更改。
详细说明	自系统上次启动以来，内存大小发生了更改。如果添加或卸下了内存，则无需操作。
建议的响应操作	如果是意料中的更改，则无需操作。否则，检查系统内的 DIMM 填充情况，并检查系统设置中的内存设置是否发生配置更改。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0082

消息	由于监督计时器超时，系统重设。
详细说明	由于监督计时器超时，系统重设。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 或操作系统中的故障转储，以识别导致监督计时器重设的原因。更新所识别设备的固件或驱动程序。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0083

消息	发生了一个或多个 PCI 系统错误 (SERR)。

详细说明	发生了一个或多个 PCI 系统错误 (SERR)。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别导致 SERR 的 PCI 设备。更新识别的设备固件。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0084

消息	发生了一个或多个 PCI 奇偶校验错误 (PERR)。
详细说明	发生了一个或多个 PCI 奇偶校验错误 (PERR)。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别导致 PERR 的 PCI 设备。更新识别的设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0085

消息 发生了一个或多个芯片组错误。

详细说明 发生了一个或多个芯片组错误。

建议的响应操作 检查系统事件日志 (SEL) 以识别芯片组错误。执行以下操作之一：1) 关闭系统的输入电源，然后再接通电源。2) 更新 PCIe 设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0086

消息 在 RDIMM 内存插槽 *arg1* 中安装了不支持的小型双列直插内存模块 (SODIMM) 内存。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的 RDIMM 内存插槽中安装了不支持的小型双列直插内存模块 (SODIMM) 内存。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 SODIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0087

消息 在内存插槽 *arg1* 上安装了不支持的 4Gb 技术 DIMM 模块。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了不支持的 4Gb 技术 DIMM 模块。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0088

消息	在内存插槽 *arg1* 上安装了不支持的 8Gb 技术 DIMM 模块。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在消息中标识的内存插槽中安装了不支持的 8Gb 技术 DIMM 模块。
建议的响应操作	从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0089

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了不兼容的 x16 数据总线宽度 DIMM。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了不兼容的 x16 数据总线宽度 DIMM。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0090

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了具有不兼容列数的 DIMM。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了具有不兼容列数的 DIMM。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0091

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了四列 (QR) DIMM。如果通道中只有一个 QR DIMM，则应将 QR DIMM 安装在通道的第一个 DIMM 插槽中。QR DIMM 不能安装在通道的第三个插槽中。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了四列 (QR) DIMM。如果通道中只有一个 QR DIMM，则应将 QR DIMM 安装在通道的第一个 DIMM 插槽中。QR DIMM 不能安装在通道的第三个插槽中。

建议的响应操作	将 QR DIMM 安装在正确的通道中。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

UEFI0092

消息	DIMM 列数超出了每通道允许的最大列数限制。
详细说明	DIMM 列数超出了每通道允许的最大列数限制。
建议的响应操作	检查每个通道中的总列数，以确保不超过允许的最大限制。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0093

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装的 DIMM 不符合最低支持频率。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装的 DIMM 不符合最低支持频率。

建议的响应操作 从系统中卸下所有不支持的 DIMM 模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0094

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了不支持的 Non-ECC 内存模块。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了不支持的 Non-ECC 内存模块。

建议的响应操作 卸下所有 Non-ECC DIMM，然后更换为 ECC DIMM。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

UEFI0095

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了电压不受支持的 DIMM。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了电压不受支持的 DIMM。

建议的响应操作 卸下不支持的 DIMM 模块，并使用具有受支持电压的 DIMM 进行更换。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0096

消息	无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为当前的 DIMM 填充或系统配置不支持高级 ECC 模式。
详细说明	无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为当前的 DIMM 填充或系统配置不支持高级 ECC 模式。
建议的响应操作	检查 DIMM 填充或系统配置以确保可以支持高级 ECC 内存工作模式。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0097

消息	无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。
详细说明	无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。
建议的响应操作	确保在通道对的相应插槽中插入相同的内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0098

消息	内存内置自检 (BIST) 检测到内存插槽 *arg1* 中安装的 DIMM 上有一个或多个错误。这导致相应的 DIMM 被禁用。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 内存内置自检 (BIST) 检测到内存插槽 <slot number> 中安装的 DIMM 上有一个或多个错误。这导致相应的 DIMM 被禁用。

建议的响应操作 更换消息中标识的 DIMM 模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0099

消息 无法启用内存镜像功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。

详细说明 无法启用内存镜像功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持内存镜像功能。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0100

消息	无法启用内存镜像功能，因为 DIMM 通道配置不匹配。
详细说明	无法启用内存镜像功能，因为 DIMM 通道配置不匹配。
建议的响应操作	确保在通道对的相应插槽中插入相同的内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0101

消息	已安装的内存总量超出限制。
详细说明	已安装的内存总量超出平台支持的容量。
建议的响应操作	从系统中卸下内存模块以减少安装的内存总量。有关内存安装限制的更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0102

消息	无法启用内存备用功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。
详细说明	无法启用内存备用功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。
建议的响应操作	检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持内存备用功能。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0103

消息	在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存初始化错误。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽
详细说明	在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存初始化错误。
建议的响应操作	更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0104

消息	内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块填充不符合 DIMM 通道次序。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽
详细说明	消息中标识的内存插槽中的 DIMM 模块填充不符合通道次序。
建议的响应操作	按顺序安装 DIMM 模块，不能跳过通道中的任何插槽。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0105

消息	无法启用 Cluster on Die (COD) 功能，因为内存配置不受支持。
详细说明	无法启用 Cluster on Die (COD) 功能，因为内存配置不受支持。
建议的响应操作	确保填充系统中的所有内存通道，每个通道最少填充一个 DIMM。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0106

消息	在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误
参数	• ***arg1*** **=** 插槽
详细说明	在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。
建议的响应操作	断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果可纠正错误仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0107

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在读取 DQ/DQS 初始化过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0108

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在读取接收启用初始化过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0109

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在写入电平初始化过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0110

消息	在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。
参数	• ***arg1* =** 插槽
详细说明	在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在写入 DQ/DQS 初始化过程中。
建议的响应操作	断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0111

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在内存测试过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0112

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在 LRDIMM 接口初始化过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0113

消息 无法启用容错内存 (FRM) 功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。

详细说明 无法启用容错内存 (FRM) 功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持容错内存功能。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0114

消息	无法启用容错内存 (FRM) 工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。
详细说明	无法启用容错内存 (FRM) 工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。
建议的响应操作	确保在通道对的相应插槽中插入相同的内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0115

消息	Management Engine 固件已从一个或多个可纠正错误中恢复。
详细说明	BIOS 已通过 HECI 接口恢复无响应的 Management Engine。不存在性能降级，并且 Management Engine 现在工作正常。
建议的响应操作	Management Engine 现在工作正常。无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0116

消息	一个或多个引导驱动程序报告了问题。
详细说明	一个或多个引导驱动程序通过 UEFI 驱动程序运行状况协议报告了问题。
建议的响应操作	检查引导管理器中的“驱动程序运行状况”菜单以了解详情。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0117

消息	在内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡 1 上不存在卡标识签名。
详细说明	在内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡 1 上不存在卡标识签名。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 检查 IDSDM 或 SD 卡介质。2) 尝试重新安装或更换 SD 卡介质。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0118

消息	在内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡 2 上不存在卡标识签名。
详细说明	在内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡 2 上不存在卡标识签名。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 检查 IDSDM 或 SD 卡介质。2) 尝试重新安装或更换 SD 卡介质。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0119

消息	内部双安全数字模块 (IDSDM) RAID 冗余丢失。
详细说明	内部双安全数字模块 (IDSDM) RAID 冗余丢失。系统 BIOS 应当已提示用户执行重建过程。
建议的响应操作	如果您已按照屏幕说明启动重建过程，则无需额外响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0120

消息	两个内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡介质都缺失，或没有响应。
详细说明	两个内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡介质都缺失，或没有响应。
建议的响应操作	确保正确安装了两个 SD 卡介质，然后重试系统启动。如果问题仍然存在，则更换 SD 卡介质。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0121

消息	主要 SD 卡缺失、无响应或处于写保护模式。
详细说明	主要 SD 卡缺失、无响应或处于写保护模式。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 在主要 SD 卡插槽中安装 SD 卡介质。2) 重新安装或更换 SD 卡介质。3) 如果写保护模式是预期行为，则无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0122

消息	次要 SD 卡缺失、无响应或处于写保护模式。

详细说明	次要 SD 卡缺失、无响应或处于写保护模式。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 在次要 SD 卡插槽中安装 SD 卡介质。2) 重新安装或更换 SD 卡介质。3) 如果次要 SD 卡是有意不安装或写保护模式是预期行为，则无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0123

消息	次要 SD 卡现已成为主要 SD 卡。
详细说明	次要 SD 卡现已成为主要 SD 卡。
建议的响应操作	检查屏幕显示或生命周期日志中先前的消息。如果切换是预期行为，则无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0124

消息	次要 SD 卡的大小和速度与主要 SD 卡的大小和速度不匹配。
详细说明	主要 SD 卡的大小和速度与次要 SD 卡的大小和速度不匹配。次要 SD 卡的容量和速度需要大于或等于主要 SD 卡。
建议的响应操作	将次要 SD 卡更换为容量和速度大于或等于主要 SD 卡的 SD 卡。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0125

消息	由于出现问题，无法完成内部双安全数字模块 (IDSDM) 映像重建过程。

详细说明	由于出现问题，无法完成内部双安全数字模块 (IDSDM) 映像重建过程。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重新安装或更换 SD 卡介质。2) 更新 iDRAC 固件。重启系统，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0126

消息	主要 SD 卡处于写保护模式。
详细说明	主要 SD 卡处于写保护模式。
建议的响应操作	如果是有意为之，则无需响应操作。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0127

消息	次要 SD 卡处于写保护模式。
详细说明	次要 SD 卡处于写保护模式。
建议的响应操作	如果是有意为之，则无需响应操作。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0128

消息	主要和次要 SD 卡均处于写保护模式。
详细说明	主要和次要 SD 卡均处于写保护模式。

建议的响应操作	如果是有意为之，则无需响应操作。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0129

消息	内部双安全数字模块 (IDSDM) 遇到未知问题。
详细说明	内部双安全数字模块 (IDSDM) 遇到未知问题。这可能是因为 IDSDM 固件和系统 BIOS 发出了新的错误代码，或者需要更新 iDRAC 固件以正确处理。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 更新系统 BIOS。2) 更新 iDRAC 固件。3) 重新安装或更换 SD 卡介质。重启系统，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0130

消息	系统时间和日期无效。
详细说明	系统时间和日期无效。
建议的响应操作	转至“系统设置”以设置当前时间和日期。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0131

消息	由于影子内存不足，无法加载一个或多个选项 ROM。
详细说明	由于影子内存不足，无法加载一个或多个选项 ROM。选项 ROM 影子内存位于 C0000h 和 F0000h 之间。

建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 卸下未使用的 PCIe 卡以释放选项 ROM 空间。2) 在适用的 PCIe 卡选项 ROM 配置中禁用未使用的引导协议实例（例如 PXE、iSCSI 等）。3) 如果可行，在 UEFI 引导模式下安装和运行操作系统。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0132

消息	由于基本内存不足，无法加载一个或多个选项 ROM。
详细说明	由于基本内存不足，无法加载一个或多个选项 ROM。基本内存是低于 640K 的内存。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 卸下未使用的 PCIe 卡以释放选项 ROM 空间。2) 在适用的 PCIe 卡选项 ROM 配置中禁用未使用的引导协议实例（例如 PXE、iSCSI 等）。3) 如果可行，在 UEFI 引导模式下安装和运行操作系统。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0133

消息 无法执行 PXE 引导，因为 VLAN 设置与 iSCSI 设备设置冲突。

详细说明 无法执行 PXE 引导，因为 VLAN 设置与 iSCSI 设备设置冲突。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 转至“系统设置”，然后更改 PXE 设备的 VLAN 配置以符合 iSCSI 设备的 VLAN 配置。两个设备必须同时配置为启用或禁用 VLAN。2) 更改 PXE 设备接口设置以使用与 iSCSI 设备所用 NIC 接口不同的 NIC 接口。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0134

消息	由于 MMIO 内存不足，无法为一个或多个 PCIe 设备分配内存映射输入输出 (MMIO) 资源。
详细说明	由于 MMIO 内存不足，无法为一个或多个 PCIe 设备分配内存映射输入输出 (MMIO) 资源。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 卸下未使用的 PCIe 卡以释放 MMIO 空间。2) 转至“系统设置”并启用 Memory Mapped I/O above 4GB（高于 4GB 的内存映射 I/O）选项。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0135

消息	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此问题是由 LC 分区连接问题导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0136

消息	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此问题是由 LC 分区缺失导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0137

消息 无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。

详细说明 无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此问题是由 LC 文件缺失导致的。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0138

消息	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法完成请求的任务或功能。
详细说明	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法完成请求的任务或功能。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0139

消息	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此状况是由 LC 分区连接问题导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0140

消息	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此状况是由 LC 分区缺失导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0141

消息	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此状况是由 LC 文件缺失导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0142

消息	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法完成请求的任务或功能。
详细说明	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法完成请求的任务或功能。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0143

消息	安装了不支持的处理器。
详细说明	安装了不支持的处理器。
建议的响应操作	将处理器更换为支持的处理器。有关支持的处理器的更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0144

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽 ID

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在识别内存模块类型或内存大小过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0145

消息	此系统上安装的受信任的平台模块 (TPM) 不受支持。
详细说明	此系统上安装的受信任的平台模块 (TPM) 不受支持。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 更新 BIOS 固件。2) 将 TPM 更换为支持的 TPM。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0146

消息	无法通过 iDRAC 和 CMC 验证机箱类型。这可能导致系统配置不正确。
详细说明	无法通过 iDRAC 和 CMC 验证机箱类型。这可能导致系统配置不正确。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统。2) 更新 iDRAC 固件，然后重启系统。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0147

消息	系统硬件或布线配置无效。
详细说明	系统硬件或布线配置无效。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 确保系统电缆、提升卡和 CPU 配置安装正确。2) 重新安装每个 PCIe 提升卡并重新连接电缆。有关更多信息，请参阅《系统用户手册》。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0148

消息	主要 SAS 扩展器子卡的 SAS 电缆 *arg1* 缺失或配置错误。
参数	• ***arg1* =** 标签编号
详细说明	主要 SAS 扩展器子卡的 SAS 电缆缺失或配置错误。
建议的响应操作	检查电缆配置。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0149

消息	安装的存储背板不支持 *arg1* 中的 PERC 存储适配器。
参数	• ***arg1* =** 设备位置
详细说明	安装的存储背板不支持此消息中标识的 PERC 存储适配器。
建议的响应操作	安装兼容的存储适配器。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件

严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0150

消息	系统检测到此系统或配置不支持的存储背板。背板功能可能降级或禁用。
详细说明	系统检测到此系统或配置不支持的存储背板。背板功能可能降级或禁用。
建议的响应操作	安装支持的背板配置。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0151

消息	在 *arg1* 中安装了 PERC 存储适配器，但内部存储插槽为空。不支持此配置。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	此消息所标识的插槽中安装了 PERC 存储适配器，但内部存储插槽为空。不支持此配置。
建议的响应操作	在内部存储插槽中安装兼容的存储适配器。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0152

消息	此 BIOS 仅用于测试目的。
详细说明	这是测试 BIOS，不得用于生产环境。
建议的响应操作	请勿在生产中使用此 BIOS。

类别	工作注释
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0153

消息	无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。如果在连续三次重新引导期间未找到该许可证，则相关 DPAT BIOS 设置将丢失。
详细说明	无法找到 Dell Processor Acceleration Technology 2.0 (DPAT 2.0) Enterprise 许可证。如果在连续三次重新引导期间未找到该许可证，则相关 DPAT 2.0 BIOS 设置将丢失。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重新加载许可证。2) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。3) 更新 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0154

消息 在连续三次引导后无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，Dell Controlled Turbo（Dell 控制 Turbo）BIOS 设置配置被恢复到默认值。

详细说明 在连续三次引导后无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，Dell Controlled Turbo（Dell 控制 Turbo）BIOS 设置配置被恢复到默认值。

建议的响应操作 如果缺少许可证是意料中的情况，则无需操作。否则，执行以下操作之一：1) 重新加载许可证。2) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。3) 更新 iDRAC 固件。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0155

消息	在连续三次引导后无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，Number of Cores per Processor（每处理器核心数）BIOS 设置配置被恢复到默认值。
详细说明	在连续三次引导后无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，Number of Cores per Processor（每处理器核心数）BIOS 设置配置被恢复到默认值。
建议的响应操作	如果缺少许可证是意料中的情况，则无需操作。否则，执行以下操作之一：1) 重新加载许可证。2) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。3) 更新 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0156

消息	在连续三次引导期间无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，Number of Cores per Processor（每处理器核心数）和 Dell Controlled Turbo（Dell 控制 Turbo）BIOS 设置选项被恢复到默认值。
详细说明	在连续三次引导期间无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，Number of Cores per Processor（每处理器核心数）和 Dell Controlled Turbo（Dell 控制 Turbo）BIOS 设置选项被恢复到默认值。

建议的响应操作	如果缺少许可证是意料中的情况，则无需操作。否则，执行以下操作之一：1) 重新加载许可证。2) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。3) 更新 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0157

消息	将 BIOS 重设为默认设置的 iDRAC 请求已成功完成。
详细说明	将 BIOS 重设为默认设置的请求已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	工作注释
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0158

消息 无法完成将 BIOS 重置为默认设置的 iDRAC 请求。

详细说明 无法完成将 BIOS 重置为默认设置的 iDRAC 请求。

建议的响应操作 重启系统，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0159

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了不支持的无寄存器双列直插内存模块 (UDIMM) 内存。

参数

- ***arg1* =** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了不支持的 4Gb 技术 DIMM 模块。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0160

消息 内存插槽 *arg1* 上的 DIMM 列数超出了每通道允许的最大列数限制。

参数

- ***arg1* =** 插槽编号

详细说明 DIMM 列数超出了每通道允许的最大列数限制。

建议的响应操作 检查通道中的总列数，以确保不超过允许的最大限制。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0161

消息	在内存插槽 *arg1* 上检测到不支持的 DIMM 填充。
参数	• ***arg1* =** 插槽编号
详细说明	在消息中标识的内存插槽上检测到不支持的 DIMM 填充。
建议的响应操作	从系统中卸下所有不支持的 DIMM 模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0162

消息	在 2 DPC 内存缓冲区上检测到 3 DIMM/通道 (DPC) 配置。
详细说明	检测到已安装内存缓冲区与下游 DDR 通道设计之间存在不兼容。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0163

消息	在内存插槽 *arg1* 中安装了采用低于 2Gb 技术的不受支持 DIMM 模块。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在消息中标识的内存插槽中安装了采用低于 2Gb 技术的不受支持 DIMM 模块。
建议的响应操作	从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0164

消息	无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为内存插槽 *arg1* 上的 DIMM 通道配置不匹配。
参数	• ***arg1* =** 插槽编号
详细说明	无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。
建议的响应操作	确保在通道对的相应插槽中插入相同的内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0165

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数

- ***arg1* =** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中超出了允许的系统地址解码 (SAD) 规则数，内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0166

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中超出了允许的目标地址解码 (TAD) 规则数，内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0167

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中超出了允许的列交错寄存器 (RIR) 规则数，内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0168

消息	在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。
参数	• ***arg1* =** 插槽编号
详细说明	由于在内存初始化过程中计算的目标地址解码 (TAD) 偏移量为负数，内存无法交错。
建议的响应操作	检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0169

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中，无法跨处理器插槽均匀地拆分低位内存（即低于 4GB 边界的内存），内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0170

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中尝试同时配置不兼容的 A7 模式和目标地址解码 (TAD) 3 路交错，内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0171

消息 在单列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了双列 DIMM 模块。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 双列 DIMM 模块必须安装在通道上的单列 DIMM 模块之前。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0172

消息	在单列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了四列 DIMM 模块。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。
建议的响应操作	四列 DIMM 模块必须安装在通道上的单列 DIMM 模块之前。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0173

消息 在双列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了四列 DIMM 模块。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 四列 DIMM 模块必须安装在通道上的双列 DIMM 模块之前。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0174

消息 在单列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了八列 DIMM 模块。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 在通道中不能混用四列和八列 DIMM 模块。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0175

消息 在四列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了八列 DIMM 模块。

参数

- ***arg1*** = 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 在通道中不能混用四列和八列 DIMM 模块。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0176

消息	在 DDR 通道中安装了多个四列 DIMM 模块。参见内存插槽 *arg1* 上的 DIMM 模块。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。
建议的响应操作	在通道中只能安装一个四列 DIMM 模块。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0177

消息 在四列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了 DIMM 模块。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 在通道中只能安装一个四列 DIMM 模块。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0178

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数

- ***arg1* =** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正读取 DQ/DQS 错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正错误仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0179

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数

- ***arg1* =** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正 Read Receive Enable（读取接收启用）错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正错误仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0180

消息	在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。
参数	• ***arg1* =** 插槽编号
详细说明	在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正写入均衡错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正错误仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0181

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正写入 DQ/DQS 错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正错误仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0182

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正早期 Vref 定中错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正错误仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0183

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在早期 Vref 定中初始化过程中。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0184

消息	在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。
参数	• ***arg1* =** 插槽编号
详细说明	在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在低负载 DIMM (LR-DIMM) 缓冲区初始化过程中。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0185

消息 在内存提升卡 *arg1* 上发生了低负载 DIMM (LR-DIMM) 培训错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在内存初始化过程中检测到低负载 DIMM (LR-DIMM) 缓冲区初始化失败。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0186

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的 DC 检测阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0187

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的时钟检测阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0188

消息	在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1* =** 提升卡标号
详细说明	在可扩展内存互连初始化过程中的 Host 阻抗阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0189

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的发送 DQS DCC 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0190

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的时钟 DCC 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0191

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的 VCK 参考时钟阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0192

消息	在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1* =** 提升卡标号
详细说明	在可扩展内存互连初始化过程中的时钟校准阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0193

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的粗调指令培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0194

消息	在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1*** **=** 提升卡标号
详细说明	在可扩展内存互连初始化过程中的微调指令培训阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

UEFI0195

消息	在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1*** **=** 提升卡标号
详细说明	在可扩展内存互连初始化过程中的读取培训阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0196

消息	在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1* =** 提升卡标号
详细说明	在可扩展内存互连初始化过程中的错误培训阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0197

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的读取电平粗培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0198

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的读取电平精细培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

UEFI0199

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的写入电平精细培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0200

消息	在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1* =** 提升卡标号
详细说明	在可扩展内存互连初始化过程中的写入电平粗培训阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0201

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的写入培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0202

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的运行状况检查阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0203

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中检测到故障内存缓冲区。

参数

- ***arg1*** **=** 提升卡标号

详细说明 在消息中标识的内存提升卡上发现故障内存缓冲区。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0204

消息	在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在 DDR 内存初始化过程中的时钟培训 FIFO 重设阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0205

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的指令时钟培训 - 组 0 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0206

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的指令时钟培训 - 组 1 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0207

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的指令时钟培训 - 组 2 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0208

消息	在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在 DDR 内存初始化过程中的指令时钟培训 - 所有组阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0209

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的发送缓冲区逐位抗扭斜培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0210

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的接收缓冲区 Vref 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0211

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的发送缓冲区 Vref 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0212

消息	在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在 DDR 内存初始化过程中的早期指令培训阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0213

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的基本读取 DQ/DQS 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0214

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的基本接收启用培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

UEFI0215

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的基本写入电平培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0216

消息	在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在 DDR 内存初始化过程中的晚期指令培训阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0217

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的基本写入 DQ/DQS 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0218

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入时序定中 2D 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0219

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的读取时序定中 2D 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0220

消息	在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在 DDR 内存初始化过程中的写入电压培训阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0221

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的读取电压培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0222

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的往返行程培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0223

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的接收缓冲区逐位抗扭斜培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0224

消息	在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	在 DDR 内存初始化过程中的发送缓冲区逐位抗扭斜培训阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0225

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的 DDR4 LR-DIMM 接收缓冲区培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0226

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的 DDR4 LR-DIMM 发送缓冲区培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0227

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区接收启用培训 - 配置读取阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0228

消息	在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1* =** 插槽编号
详细说明	在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区接收启用培训 - 配置写入阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0229

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区接收启用培训 - 校准阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0230

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区接收启用培训 - 计算阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0231

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - 配置读取阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0232

消息	在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1* =** 插槽编号
详细说明	在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - 配置写入阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0233

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - FIFO 重设阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0234

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - 内存检测阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0235

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - 校准阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0236

消息	在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1* =** 插槽编号
详细说明	在 DDR 内存初始化过程中的写入 DQ/DQS 培训 - FIFO 重设阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0237

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入 DQ/DQS 培训 - 内存检测阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0238

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入 DQ/DQS 培训 - 校准阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0239

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入 DQ/DQS 培训 - 计算阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况

子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0240

消息	在内存提升卡 *arg1* 上的调压器 (VR) 初始化过程中发生错误。
参数	• ***arg1* =** 提升卡标号
详细说明	在内存调压器初始化过程中的 VR0 SVID Ramp 阶段发生错误。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0241

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的调压器 (VR) 初始化过程中发生错误。

参数

- ***arg1* =** 提升卡标号

详细说明 在内存调压器初始化过程中的 VR1 SVID Ramp 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0242

消息 由于当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持请求的大小，无法启用请求的部分镜像大小 *arg1* GB。改为分配 *arg2* GB。

参数
- ***arg1*** **=** 请求的内存大小
- ***arg2*** **=** 分配的内存大小

详细说明 无法启用部分内存镜像功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持请求的大小。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持请求的部分镜像大小。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0243

消息 内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 以缩减带宽运行。

参数
- ***arg1*** **=** 提升卡标号

详细说明 消息中标识的可扩展内存互连 (SMI) 通道以下降的带宽运行。这尽管会导致提示需要进一步调查的错误状况，但可以继续正常运行。这可能预示内存提升卡将发生故障。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0244

消息	QuickPath 互连 (QPI) 链路正在低速模式下运行。
详细说明	QuickPath 互连 (QPI) 链路无法达到完全运行频率。
建议的响应操作	重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0245

消息	检测到 QuickPath 互连 (QPI) 链接初始化错误。
详细说明	QuickPath 互连 (QPI) 初始化未能将已安装的所有处理器配置到最高通用频率。
建议的响应操作	重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0246

消息	检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。

详细说明	QuickPath 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。检测到链路选项不匹配。
建议的响应操作	重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0247

消息	检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。
详细说明	QuickPath 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。不支持请求的内存映射 IO (MMIOH) 大小。改为强制 MMIOH 分配。
建议的响应操作	重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0248

消息 在处理器 *arg1* 上检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。

参数

- ***arg1* =** 处理器编号

详细说明 QuickPath 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。由于没有为标识的处理器请求资源，已强制分配资源。

建议的响应操作 重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 UEFI = UEFI 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0249

消息	检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。
详细说明	QuickPath 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。无法分配请求的资源。改为强制分配最大可行值的资源。
建议的响应操作	重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0250

消息	检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。
详细说明	QuickPath 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。传统 VGA 系列处理器目标未填充。强制解码至传统 CPU 插槽。
建议的响应操作	重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 1（严重）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0251

消息	内存提升卡 *arg1* 填充在空处理器插槽后。
参数	• ***arg1* =** 提升卡编号
详细说明	在某个空处理器插槽后检测到内存提升卡。内存必须安装在填充的处理器插槽中，以便被系统识别并供使用。请检查以确保处理器和内存安装在支持的配置中。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 将处理器和内存填充在支持的配置中和 3) 重新启动系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

UEFI0252

消息	由于监督计时器已过期，无法启动引导选项。系统将会重设。
详细说明	在 BIOS 引导管理器调用 UEFI 引导选项之前，监督计时器已启动。监督计时器设置的周期为 5 分钟。来自引导选项的操作系统引导加载程序需要在成功加载后禁用监督计时器，否则系统将会在计时器过期时重设。
建议的响应操作	检查引导选项映像和引导加载程序。如果可能，将其更新到最新版本。
类别	系统运行状况
子类别	UEFI = UEFI 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	IPMI 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

65

USR 事件消息

USR0001

消息	*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 消息
详细说明	无需详细说明。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	工作注释
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0002

消息	*arg1* 从 *arg2* 登录
参数	• ***arg1*** **=** 用户名 • ***arg2*** **=** IP 地址

详细说明	详细列出登录的用户名以及所使用的 IP 地址。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0005

消息	来自 *arg1*：*arg2* 的登录失败
参数	• ***arg1*** **=** 用户名 • ***arg2*** **=** IP 地址
详细说明	来自用户 ID：IP 地址的登录失败
建议的响应操作	与 iDRAC 管理员联系，并确保所使用的用户名和密码凭据正确。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0007

消息 *arg1* 正在关闭来自 *arg2* 的会话

参数

- ***arg1*** **=** 用户名
- ***arg2*** **=** IP 地址

详细说明 用户 ID 正在关闭来自 IP 地址的会话。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 USR = 用户跟踪

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0008

消息	默认登录警告功能已禁用。
详细说明	默认登录警告功能已禁用。如果任何本地用户配置为默认凭据，则不会提供警告。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志；无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0013

消息	用户权限不足，无法执行操作。
详细说明	用户没有足够的权限来执行命令。
建议的响应操作	使用具有足够权限的用户登录。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0014

消息	当前用户会话无效。
详细说明	当前使用的用户会话无效。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0015

消息	指定的用户不存在。
详细说明	指定的用户不存在。
建议的响应操作	验证现有用户并输入有效的用户名。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0016

消息	无法从 RAC 获取会话信息。
详细说明	无法从 RAC 获取会话信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0017

消息	当前不存在指定用户的活动会话。
详细说明	iDRAC 上没有指定用户的活动会话。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0018

消息	当前不存在活动会话。
详细说明	在 iDRAC 上没有可供显示的活动会话。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0019

消息	指定的用户名过长。
详细说明	指定的用户名超过规定限制 (255)
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0020

消息	会话 ID 无效。
详细说明	指定的会话 ID 不存在且无效。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0021

消息	无法关闭具有指定 ID 的会话
详细说明	无法关闭会话。一个可能的原因是该会话不存在。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0022

消息	指定的用户已存在。不允许重复的用户名。
详细说明	指定的用户名已存在，不能进行分配。
建议的响应操作	选择唯一的用户名。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0023

消息	当前用户权限无效。
详细说明	该用户权限无效。这可能是由于分配给该用户的权限组合无效。
建议的响应操作	请求管理员为指定用户分配合适的用户权限。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR0030

消息 使用 *arg1* 从 *arg2* 和 *arg3* 成功登录。

参数

- ***arg1*** = 用户名
- ***arg2*** = IP 地址
- ***arg3*** = 接口名称

详细说明 来自消息中标识的用户名、IP 地址和接口的登录已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 USR = 用户跟踪

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0031

消息 *arg1* 无法从 *arg2* 使用 *arg3* 登录。

参数

- ***arg1*** = 用户名

- ***arg2*** = IP 地址
- ***arg3*** = 接口名称

详细说明	来自消息中标识的用户名、IP 地址和接口的登录失败。
建议的响应操作	确保登录凭据有效并重试操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0032

消息	*arg1* 从 *arg2* 使用 *arg3* 的会话已注销。
参数	• ***arg1*** = 用户名 • ***arg2*** = IP 地址 • ***arg3*** = 接口名称
详细说明	来自消息中标识的用户名、IP 地址和接口的会话已注销。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0033

消息	*arg1* 从 *arg2* 使用 *arg3* 进行的登录未完成。
参数	• ***arg1*** **=** 用户名 • ***arg2*** **=** IP 地址 • ***arg3*** **=** 接口名称
详细说明	IPMI over LAN 登录尝试在成功或失败之前被 IPMI 客户端中止。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0034

消息 *arg1* 从 *arg2* 使用 *arg3* 的登录尝试警报，IP 将被阻止 *arg4* 秒。

参数

- ***arg1*** = 用户名
- ***arg2*** = IP 地址
- ***arg3*** = 接口名称
- ***arg4*** = 秒数

详细说明 由于从消息中标识的 IP 地址连续尝试登录 iDRAC 失败，消息中标识的帐户被暂时禁用。

建议的响应操作 联系 iDRAC 管理员并确保所使用的用户名和密码凭据正确。检查 Lifecycle Controller 日志（LC 日志）以查看未授权 iDRAC 访问尝试次数是否超过因忘记帐户名或密码导致的预期尝试次数。

类别 审核

子类别 USR = 用户跟踪

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8490

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；电子邮件警报；OS 日志；LC 日志；远程系统日志；WS 事件

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0150

消息	正在建立来自 IP 地址 *arg1* 的远程 VNC 会话。
参数	• ***arg1*** **=** IP 地址
详细说明	VNC 客户端已从消息中标识的 IP 地址连接到 iDRAC VNC 服务器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0151

消息	来自 IP 地址 *arg1* 的远程 VNC 会话正在注销。
参数	• ***arg1*** **=** IP 地址
详细说明	来自消息中标识的 IP 地址的 VNC 客户端已注销。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0152

消息	无法连接远程 VNC 会话，因为从 IP *arg1* 输入了错误的 VNC 密码。
参数	• ***arg1*** **=** IP 地址
详细说明	无法成功连接到远程 VNC 会话，因为从消息中标识的 IP 地址输入了错误的 VNC 密码。
建议的响应操作	输入正确的 VNC 密码并重试操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0153

消息	正在注销来自 IP 地址 *arg1* 的远程 VNC 会话，因为该会话已超时。
参数	• ***arg1*** **=** IP 地址
详细说明	VNC 客户端已从消息中标识的 IP 地址注销。
建议的响应操作	要重新建立远程 VNC 会话，请使用 VNC 客户端再次登录。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0170

消息 前面板 USB 端口连接到 iDRAC Disk.USBFront.*arg1*。设备详情：设备类别 *arg2*，供应商 ID *arg3*，制造商名称 *arg4*，产品 ID *arg5*，产品名称 *arg6*，序列号 *arg7*。

参数

- ***arg1*** = 端口号
- ***arg2*** = 类别
- ***arg3*** = 供应商 ID
- ***arg4*** = 制造商名称
- ***arg5*** = 产品 ID
- ***arg6*** = 产品名称
- ***arg7*** = 序列号

详细说明 消息中标识的设备连接到前面板 USB 端口并连接到 iDRAC。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 USR = 用户跟踪

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0171

消息 前面板 USB 端口从 iDRAC Disk.USBFront.*arg1* 断开连接。设备详情：设备类别 *arg2*，供应商 ID *arg3*，产品 ID *arg4*。

参数

- ***arg1*** **=** 端口号
- ***arg2*** **=** 类别
- ***arg3*** **=** 供应商 ID
- ***arg4*** **=** 产品 ID

详细说明 消息中标识的设备连接到前面板 USB 端口并从 iDRAC 断开连接。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 USR = 用户跟踪

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0172

消息 前面板 USB 管理端口模式设置从 *arg1* 更改为 *arg2*。

参数

- ***arg1*** **=** 旧模式
- ***arg2*** **=** 新模式

详细说明 前面板 USB 管理端口模式设置发生如消息中所示的更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核

子类别 USR = 用户跟踪

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0173

消息	前面板 USB 端口自动从 iDRAC 切换至操作系统。
详细说明	前面板 USB 端口自动从 iDRAC 切换至操作系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0174

消息	前面板 USB 设备从操作系统中移除。
详细说明	前面板 USB 设备从操作系统中移除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0175

消息	在 Disk.USBFront.*arg1* 所连接的设备上检测到前面板 USB 端口过电流。
参数	• ***arg1*** **=** 端口号
详细说明	连接到消息所标识端口的 USB 设备汲取的电流超过该端口的支持范围。
建议的响应操作	将 USB 设备重新插入前面板 USB 端口，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请使用不同的 USB 设备。

类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	8490
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；电子邮件警报；LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0176

消息	Disk.USBFront.*arg1* 所连接设备上的前面板 USB 端口过电流状况已清除。
参数	• ***arg1*** **=** 端口号
详细说明	消息中标识端口的前面板 USB 端口过电流状况已清除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0177

消息	正在将前面板 USB 端口模式配置为“自动”，因为 iDRAC 无法检索前面板 USB 端口模式。
详细说明	正在将前面板 USB 端口模式配置为“自动”，因为 iDRAC 无法检索前面板 USB 端口模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0180

消息	已启用快速同步功能，因为按下了挡板上的激活按钮。

详细说明	已启用快速同步功能，因为按下了挡板上的激活按钮。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0181

消息	快速同步功能已停用，因为已达到非活动超时限制。
详细说明	快速同步功能已停用，因为已达到非活动超时限制。
建议的响应操作	按挡板上的激活按钮以激活 iDRAC 快速同步功能。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0182

消息	已通过使用 iDRAC 快速同步功能访问服务器信息。
详细说明	已通过使用 iDRAC 快速同步功能访问服务器信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0183

消息	检测到具有 iDRAC 快速同步功能的挡板。
详细说明	检测到具有 iDRAC 快速同步功能的挡板。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0184

消息	具有 iDRAC 快速同步功能的挡板已断开连接，并且该功能不可用。
详细说明	具有 iDRAC 快速同步功能的挡板已断开连接，并且该功能不可用。
建议的响应操作	连接具有 iDRAC 快速同步功能的挡板。按激活按钮以启用快速同步功能。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR0190

消息	重设 *arg1* 传感器的峰值。
参数	• ***arg1* =** 传感器类型
详细说明	消息中标识的传感器的峰值已重设。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

USR100

消息	该命令已成功。
详细说明	操作成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR101

消息	资源分配失败
详细说明	由于 iDRAC 固件中的内存或文件空间不足，无法分配资源。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并重试操作。
类别	配置
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR102

消息	*arg1* 的参数值无效。
参数	• ***arg1*** **=** 参数名称
详细说明	为指定参数提供的值无效。
建议的响应操作	要为指定参数提供正确的值，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR103

消息	缺少参数 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 参数名称
详细说明	该操作所需的一个或多个参数缺失。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件并提供所需参数。
类别	配置
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR104

消息	由于 iDRAC 中出现未知错误，所以无法执行该操作。
详细说明	由于 iDRAC 中的未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC。
类别	配置

子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

USR105

消息	未配置该帐户。
详细说明	用作 iDRAC 访问凭据的用户帐户未启用或未配置为执行该操作。
建议的响应操作	创建该用户帐户后重试操作。
类别	配置
子类别	USR = 用户跟踪
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

66

VDR 事件消息

VDR1

消息 *arg1* 发生故障。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称

详细说明 存储组件（例如物理磁盘或存储设备）出现故障。出现故障的组件可能已由控制器在执行任务（例如重新扫描或检查一致性）时确定。

建议的响应操作 更换出现故障的组件。可以通过查找状态中显示红色 X 的组件来确定发生故障的组件。更换故障组件后执行重新扫描。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR10

消息	格式化 *arg1* 已开始。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2059
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR100

消息	*arg1* 不可用，因为它与当前控制器不兼容。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘
详细说明	因为当前控制器上缺失功能，消息中标识的虚拟磁盘不能用。缺失功能的原因可能是控制器上的固件版本中未提供或者未安装必要的许可证。
建议的响应操作	更新控制器固件和许可证，以与对等控制器匹配。
类别	存储

子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4354
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2369
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR101

消息	对于 *arg1*，发生了热备用保护策略与设置为“通知”级别的严重性背离的情况。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	可用于消息中标识的虚拟磁盘的热备用数不符合严重性设置为“通知”级别的热备用保护策略。
建议的响应操作	创建相应的热备用分配以满足该策略。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2383
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR102

消息 对于 *arg1*，发生了热备用保护策略与设置为“警告”级别的严重性背离的情况。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称

详细说明 可用于消息中标识的虚拟磁盘的热备用数不符合严重性设置为“警告”级别的热备用保护策略。

建议的响应操作 创建相应的热备用分配以满足该策略。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2384

OMSA 陷阱 ID 120300

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR103

消息 对于 *arg1*，发生了热备用保护策略与设置为“严重”级别的严重性背离的情况。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 可用于消息中标识的虚拟磁盘的热备用数不符合严重性设置为“严重”级别的热备用保护策略。

建议的响应操作 创建相应的热备用分配以满足该策略。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2385

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR104

消息 已成功保护 *arg1*。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 已在消息中标识的安全功能虚拟磁盘上执行了安全的虚拟磁盘操作。只能使用自加密驱动器 (SED) 创建安全功能虚拟磁盘。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2393
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR105

消息	节能模式驱动器上的 *arg1* 可用。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	使用节能模式驱动器创建虚拟磁盘已成功完成，并且消息中标识的虚拟磁盘可以随时使用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2403
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR106

消息 降速节能模式驱动器上的 *arg1* 不可用。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘名称

详细说明 在至少一个降速驱动器上成功配置虚拟磁盘后，将生成此警报。由于驱动器仍在旋转，因此在剩余降速驱动器上创建虚拟磁盘尚未完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2404

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR107

消息	已成功调整控制器增强高速缓存 (*arg1*) 的大小。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称
详细说明	已成功调整消息中标识的控制器增强高速缓存的大小。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2412
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR108

消息	已成功创建控制器增强高速缓存 (*arg1*)。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称
详细说明	已成功创建消息中标识的控制器增强高速缓存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2413
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR109

消息	已成功删除控制器增强高速缓存 (*arg1*)。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称
详细说明	已成功删除消息中标识的控制器增强高速缓存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2414
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR11

消息 *arg1* 已开始初始化。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘初始化开始后会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2061

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR110

消息 在 *arg1* 上检测到了无法恢复的存储介质错误。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 当在虚拟磁盘上检测到无法恢复的存储介质错误时，将生成此警报。此错误可能是物理磁盘无法正常工作的前兆。

建议的响应操作 确保针对消息中标识的虚拟磁盘的热备用可用，并备份虚拟磁盘上的数据。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2417

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR111

消息 已更正 *arg1* 上的磁盘存储介质错误。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 控制器已更正消息中标识的虚拟磁盘的其中一个参与物理磁盘上的磁盘存储介质错误。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2418
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR112

消息	已删除 *arg1*。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘
详细说明	由于删除虚拟磁盘操作或重设配置操作，控制器已移除虚拟磁盘。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VDR12

消息 *arg1* 重新配置已开始。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘重新配置开始后会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2063

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR13

消息	*arg1* 重建已开始。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2064
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR14

消息	*arg1* 上的一致性检查已取消。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘
详细说明	用户取消了该虚拟磁盘的一致性检查操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2067

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR15

消息 *arg1* 初始化已取消。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘

详细说明 初始化操作无法完成。这可能是因为用户操作或物理磁盘故障。

建议的响应操作 如果物理磁盘发生故障，则更换物理磁盘。重新启动虚拟磁盘初始化。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2070

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR16

消息 *arg1* 一致性检查失败。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘中包含的某个物理磁盘发生故障或奇偶校验信息存在错误。某个故障物理磁盘导致奇偶校验信息出错。

建议的响应操作 检查虚拟磁盘包含的所有物理磁盘是否处于正常状况。更换所有运行不正常的磁盘，然后重新启动该操作。如果未解决问题，则删除该虚拟磁盘，然后将数据从备份副本还原到磁盘。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2076

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR17

消息 *arg1* 格式化失败。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘名称

详细说明 虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障。

建议的响应操作 更换发生故障的物理磁盘。通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定发生故障的物理磁盘。重建该物理磁盘。完成后，重新启动虚拟磁盘格式化操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2077

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR18

消息 *arg1* 初始化失败。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘

详细说明	虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障或已卸下。
建议的响应操作	如果物理磁盘发生故障，则更换物理磁盘。重新启动虚拟磁盘初始化。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4353
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2079
OMSA 陷阱 ID	120400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR19

消息	重新配置 *arg1* 失败。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘
详细说明	重新配置操作未完成。这可能是因为用户操作或物理磁盘故障。
建议的响应操作	重新创建虚拟磁盘，并从备份副本还原数据。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4353
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2081
OMSA 陷阱 ID	120400

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR2

消息	*arg1* 恢复最佳状态。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘
详细说明	虚拟磁盘已恢复至正常状态并且工作正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR20

消息 *arg1* 重建失败。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障或已损坏。也可能是您取消了重建。

建议的响应操作 更换发生故障或损坏的磁盘。可以通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定发生故障的磁盘。重新启动虚拟磁盘重建。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2082

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□					
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					□

VDR21

消息 *arg1* 的一致性检查已完成。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘上的一致性检查完成后生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2085

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR22

消息 格式化 *arg1* 已完成。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2086

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR23

消息	*arg1* 初始化已完成。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘
详细说明	虚拟磁盘初始化完成后生成此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2088
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR24

消息	重新配置 *arg1* 已完成。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘
详细说明	虚拟磁盘上的重新配置操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2090
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR25

消息	*arg1* 重建已完成。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2091

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR26

消息 *arg1* 上的检查一致性暂停（暂挂）。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 您暂停了虚拟磁盘上的检查一致性操作。

建议的响应操作 要恢复检查一致性操作，请右键单击 Storage Management（存储管理）树形视图中的虚拟磁盘，然后选择 Resume Check Consistency（恢复检查一致性）。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2114

OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR27

消息	*arg1* 上的一致性检查已恢复。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	虚拟磁盘上的一致性检查在暂停后已恢复处理。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2115
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR28

消息	虚拟磁盘及其镜像已分离。
详细说明	用户导致某个镜像虚拟磁盘分离。镜像虚拟磁盘时，将其数据复制到另一个虚拟磁盘以维持冗余。分离后，两个虚拟磁盘各自保留一个数据副本。由于镜像不再保持原样，因此数据更新不会再复制到镜像。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2116
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR29

消息	某个镜像虚拟磁盘已取消镜像。
详细说明	某个镜像虚拟磁盘已取消镜像。镜像虚拟磁盘时，将其数据复制到另一个虚拟磁盘以维持冗余。取消镜像后，以前用作镜像的磁盘恢复为物理磁盘，并且可加入另一个虚拟磁盘。

建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2117
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR3

消息	*arg1* 上的冗余正常。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	先前丢失冗余的虚拟磁盘已恢复数据冗余。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR30

消息	*arg1* 写入策略已改变。
参数	• ***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	用户更改了某个虚拟磁盘的写入策略。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2118
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR31

消息 为丢失或脱机 *arg1* 保留了控制器高速缓存。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘名称

详细说明 当输入输出 (IO) 正在进行时，控制器断开了与其虚拟磁盘的连接。

建议的响应操作 尝试导入外部磁盘（如果有）。检查包含该虚拟磁盘的机柜是否与控制器断开连接。插入已报告丢失或故障的磁盘。如果机柜或磁盘被有意卸下，则可以丢弃保留的高速缓存。有关执行这些步骤的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4354

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2125

OMSA 陷阱 ID 120300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR32

消息 *arg1* 的后台初始化已开始。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘

详细说明 某个虚拟磁盘的后台初始化已开始。这是将奇偶校验或镜像数据写入新创建的虚拟磁盘的自动过程。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2127

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR33

消息 已取消 *arg1* 后台初始化。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘

详细说明 某个虚拟磁盘的后台初始化已取消。这可能是由用户操作导致的。此操作可能会自动重启。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2128
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR34

消息	*arg1* 的后台初始化失败。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘
详细说明	某个虚拟磁盘的后台初始化失败。
建议的响应操作	在该虚拟磁盘上运行一致性检查。如果检查失败，则检查该虚拟磁盘的成员驱动器的运行状况，然后重新创建该虚拟磁盘。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4353
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2129
OMSA 陷阱 ID	120400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR35

消息 *arg1* 的后台初始化已完成。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘

详细说明 某个虚拟磁盘的后台初始化已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2130

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR36

消息 *arg1* 初始化已进行 *arg2*。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称
- ***arg2*** **=** 进度百分比

详细说明 虚拟磁盘初始化正在进行。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR37

消息 *arg1* 上的坏磁盘段已恢复。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称

详细说明 先前“坏死”或无法访问冗余虚拟磁盘的磁盘空间已恢复。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2140
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR38

消息	*arg1* 已重命名。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	用户重命名了虚拟磁盘。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2159
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR39

消息 *arg1* 的一致性检查已进行更正并完成。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称

详细说明 虚拟磁盘一致性检查已识别问题并进行了更正。例如，一致性检查可能遇到坏磁盘块，并重新映射了磁盘块以恢复数据一致性。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。作为预防措施，监测日志中是否存在与此虚拟磁盘相关的其他错误。如果问题仍然存在，请联系技术支持。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2192

OMSA 陷阱 ID 120300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR4

消息 已创建 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘

详细说明 在控制器上创建虚拟磁盘后生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2053

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR40

消息 重新配置 *arg1* 已恢复。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘重新配置恢复后会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2193
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR41

消息	*arg1* 读取策略已改变。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2194
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR42

消息 专用热备用分配了物理磁盘 *arg1*。

参数

- ***arg1*** = args

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2195

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR43

消息 专用热备用取消了物理磁盘 *arg1* 的分配。

参数

- ***arg1*** = args

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2196

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR44

消息 *arg1* 磁盘高速缓存策略已改变。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2199
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR45

消息	已启动 *arg1* 闪烁。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2244
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR46

消息 *arg1* 闪烁已停止。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2245

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR47

消息 已更正 *arg1* 上的磁盘介质错误。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘

详细说明 当控制器完成后台任务时，检测到磁盘介质错误。发现坏磁盘块。已重新映射该磁盘块。

建议的响应操作 检查生命周期日志以了解有关此虚拟磁盘成员的信息。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2280

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

VDR48

消息 *arg1* 具有不一致的数据。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。该虚拟磁盘包含不一致的数据。这可能是因为将数据写入虚拟磁盘时，发生断电或系统关闭。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2281

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				□

VDR49

消息 *arg1* 已永久降级。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 冗余虚拟磁盘已丢失冗余。当虚拟磁盘中的多个物理磁盘发生故障时会出现这种情况。在这种情况下，源物理磁盘和包含冗余数据的目标磁盘都发生故障。由于已失去冗余，无法进行重建。

建议的响应操作 更换出现故障的磁盘并从备份还原。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2310

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱	□	□					

VDR5

消息 *arg1* 已被删除。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘

详细说明 控制器移除了虚拟磁盘。这是因为执行了删除虚拟磁盘操作、重设配置操作，或者卸下了虚拟磁盘的所有成员物理磁盘。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2054

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR50

消息 后台初始化 (BGI) 完成，但在 *arg1* 上出现无法纠正的错误。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘

详细说明 后台初始化任务遇到无法纠正的错误。该虚拟磁盘中包含的物理磁盘具有不可用的磁盘空间或无法纠正的磁盘错误。

建议的响应操作 检查其他消息，以确定物理磁盘是否有错误。如果为冗余虚拟磁盘，可以更换物理磁盘并继续使用该虚拟磁盘。如果为非冗余虚拟磁盘，则需要在更换物理磁盘后重新创建该虚拟磁盘。在更换物理磁盘后，运行一致性检查以验证数据。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2340

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR51

消息 *arg1* 上的一致性检查过程已进行更正并完成。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘上的一致性检查在进行更正后完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2341

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR52

消息 *arg1* 上的一致性检查发现不一致的奇偶校验数据。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘的物理磁盘成员上的数据不匹配。可能丢失冗余。

建议的响应操作 重新运行一致性检查任务。如果您再次收到此消息，则验证虚拟磁盘中包含的物理磁盘的运行状况。有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。检查消息中与物理磁盘相关的重要信息。如果某个物理磁盘发生故障，请更换该磁盘并从备份副本还原。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	4354
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2342
OMSA 陷阱 ID	120300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR53

消息	已禁用 *arg1* 一致性检查的不一致奇偶校验数据记录。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘
详细说明	一致性检查无法再报告奇偶校验数据中的错误。
建议的响应操作	有关一致性检查操作的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。联系技术支持。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4354
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2343
OMSA 陷阱 ID	120300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR54

消息 *arg1* 初始化已终止。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称

详细说明 您已取消虚拟磁盘初始化。

建议的响应操作 重新启动初始化。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4354

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2344

OMSA 陷阱 ID 120300

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR55

消息 *arg1* 初始化失败。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘名称

详细说明 控制器无法与所连接的设备进行通信。某个磁盘可能已卸下或包含错误。也可能是电缆松动或出现故障。

建议的响应操作 验证所连接设备的运行状况。查看警报日志中的重大事件。确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅“正确连接电缆”部分。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2345

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR56

消息 *arg1* 的冗余已降级。

参数

- ***arg1* =** 虚拟磁盘

详细说明 当磁盘组中的物理磁盘被卸下或冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障时，会出现此消息。由于虚拟磁盘为冗余（使用镜像或奇偶校验信息）并且只有一个物理磁盘发生故障，则可以重建虚拟磁盘。通常，虚拟磁盘（例如 RAID 6）包含多个冗余磁盘，而其中一个磁盘存在问题。

建议的响应操作	更换丢失或出现故障的物理磁盘。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR57

消息	*arg1* 中的后台初始化已更正介质错误。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	当控制器完成后台任务时，检测到磁盘介质错误。发现坏磁盘块。已重新映射该磁盘块。
建议的响应操作	考虑更换磁盘。如果经常收到此警报，请务必更换该磁盘。建议定期备份您的数据。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□			
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR58

消息 在 *arg2* 的 *arg1* 块上检测到坏块介质错误。

参数

- ***arg1*** **=** args
- ***arg2*** **=** 虚拟磁盘名称

详细说明 虚拟磁盘坏块是因为一个或多个成员物理磁盘存在无法恢复的坏块。

建议的响应操作 物理磁盘坏块的恢复取决于 RAID 级别和虚拟磁盘状态。如果虚拟磁盘是冗余的，控制器就可以恢复物理磁盘上的坏块。如果虚拟磁盘不是冗余的，物理磁盘坏块就会导致出现虚拟磁盘坏块。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2387

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR59

消息 *arg1* 安全保护失败。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘名称

详细说明 如果虚拟磁盘安全保护失败，则会出现此警报消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR6

消息 *arg1* 配置已更改。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2055

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

VDR7

消息 *arg1* 发生故障。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘中包含的一个或多个物理磁盘出现故障。如果为非冗余虚拟磁盘（不使用镜像或奇偶校验数据），则单个物理磁盘发生故障即会导致该虚拟磁盘出现故障。如果为冗余虚拟磁盘，则发生故障的物理磁盘数量过多，导致无法使用镜像或奇偶校验信息进行重建。

建议的响应操作 创建一个新的虚拟磁盘并从备份还原。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID	2056
OMSA 陷阱 ID	120400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR8

消息	*arg1* 已降级。
参数	• ***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	当磁盘组中的物理磁盘被卸下或冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障时，会出现此消息。由于虚拟磁盘为冗余（使用镜像或奇偶校验信息）并且只有一个物理磁盘发生故障，则可以重建虚拟磁盘。
建议的响应操作	如果该虚拟磁盘尚未配置热备用，则配置热备用。如果从磁盘组中卸下了一个物理磁盘，则更换磁盘或恢复原始磁盘。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4354
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2057
OMSA 陷阱 ID	120300
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR9

消息 *arg1* 一致性检查已开始。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘上的一致性检查操作已开始。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2058

OMSA 陷阱 ID 120100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR91

消息 *arg1* 的一致性检查检测到多个无法纠正的介质错误。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘

详细说明 如果物理驱动器中存在介质错误，则会出现此消息。

建议的响应操作 更换故障驱动器。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2396

OMSA 陷阱 ID 120400

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

VDR92

消息 *arg1* 的一致性检查已完成，但出现无法纠正的错误。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘

详细说明 如果物理驱动器中存在介质错误，则会出现此消息。

建议的响应操作 更换故障驱动器。

类别 存储

子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4353
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2397
OMSA 陷阱 ID	120400
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR93

消息	*arg1* 的坏块介质错误已清除。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘名称
详细说明	如果物理驱动器中存在介质错误，则会出现此警报消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2389
OMSA 陷阱 ID	120100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR94

消息 *arg1* 的控制器保留高速缓存已恢复。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘

详细说明 如果控制器保留高速缓存已恢复，则会出现此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 2381

OMSA 陷阱 ID 75100

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR95

消息 无法记录块 *arg1*。*arg2* 上的坏块表已满。

参数

- ***arg1*** **=** arg
- ***arg2*** **=** 虚拟磁盘名称

详细说明 如果虚拟磁盘包含坏块，则会出现此警报消息。

建议的响应操作 更换生成此警报的虚拟磁盘中的磁盘，然后从备份还原。您可能会丢失数据。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱	□	□				

VDR96

消息 *arg1* 上的坏块表已达总容量的 80%。

参数

- ***arg1*** **=** 虚拟磁盘

详细说明 如果虚拟磁盘包含坏块，则会出现此消息。

建议的响应操作 更换生成此消息的虚拟磁盘中的磁盘。

类别 存储

子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR97

消息	巡检读取已更正 *arg1* 上的一个介质错误。
参数	• ***arg1* =** 虚拟磁盘名称
详细说明	巡检读取任务遇到错误（例如坏磁盘块），并重新映射数据以更正错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	2271
OMSA 陷阱 ID	90100
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR98

消息 *arg1* 已切换活动控制器。其活动路径现在通过 *arg2*。

参数

- ***arg1*** = 虚拟磁盘
- ***arg2*** = 控制器名称

详细说明 消息中标识的虚拟磁盘已更改活动路径。这可能是由于尝试优化系统吞吐量，也可能是由于控制器故障转移。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储

子类别 VDR = 虚拟磁盘

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值 SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					

VDR99

消息	由于容错对中存在 ID 冲突，*arg1* 不可用。
参数	• ***arg1*** **=** 虚拟磁盘
详细说明	由于与另一个虚拟磁盘存在 ID 冲突，无法使用消息中标识的虚拟磁盘。
建议的响应操作	关闭系统机箱电源后重启以还原虚拟磁盘。如果此步骤不能解决问题，请联系您的服务提供商。
类别	存储
子类别	VDR = 虚拟磁盘
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4354
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	SNMP 警报；LCD；远程系统日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□	□					□

67

VF 事件消息

VF001

消息	命令成功。
详细说明	该命令已成功
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF002

消息	General failure（一般故障）
详细说明	操作未成功完成，因为固件发生内部问题。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置

子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF003

消息	缺少必需参数：*arg1*
参数	• ***arg1*** **=** 参数名称
详细说明	缺少消息中标识的必需输入参数。
建议的响应操作	请参阅 iDRAC 和 Lifecycle Controller 用户指南以了解此方法所需的输入参数。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF004

消息 参数值无效：*arg1*

参数

- ***arg1*** = 参数名称

详细说明 消息中标识的输入参数值不是有效值。

建议的响应操作 请参阅 iDRAC 和 Lifecycle Controller 用户指南以了解此方法所需的输入参数。

类别 配置

子类别 VF = vFlash 介质

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF005

消息	空分区创建成功
详细说明	创建了不含映像的分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF006

消息	空分区创建失败
详细说明	创建不含映像的分区失败。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF0060

消息	无法执行请求的操作。请确保已插入并启用 SD 卡。
详细说明	未检测到 SD 卡。因此，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	验证是否已插入并启用 SD 卡，然后重试。
类别	系统运行状况
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF007

消息	映像分区创建成功
详细说明	创建了包含映像的分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF008

消息	映像分区创建未成功完成。
详细说明	使用映像创建分区未成功完成。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令；2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF009

消息	分区格式化成功
详细说明	指定的分区已格式化。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF010

消息	分区格式化未成功完成。
详细说明	格式化指定分区未成功完成。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF011

消息	错误密码
详细说明	指定的密码不正确。
建议的响应操作	验证所提供的密码。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF012

消息	SD 卡不存在
详细说明	未检测到 SD 卡。
建议的响应操作	检查 SD 卡插槽。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF013

消息	SD 卡已锁定
详细说明	SD 卡被另一项操作锁定。
建议的响应操作	经过约 2 分钟后重新运行该命令
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF014

消息	未禁用 vFlash
详细说明	启用 vFlash 失败，因为 vFlash 功能未禁用。
建议的响应操作	vFlash 已启用，任何启用该功能的尝试都将失败。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF015

消息	vFlash 未启用
详细说明	禁用 vFlash 失败，因为 vFlash 功能未启用。
建议的响应操作	vFlash 已禁用，尝试禁用它将失败。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF016

消息	SD 卡为只读
详细说明	该 SD 卡不可写。
建议的响应操作	检查 SD 卡上的写保护卡舌。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF017

消息	SD 卡未初始化
详细说明	SD 卡尚未初始化。
建议的响应操作	要执行此操作，请先初始化 SD 卡。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF018

消息	分区索引无效
详细说明	指定的分区索引对此命令无效。
建议的响应操作	检查分区是否存在。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF019

消息	SD 卡上的空间不足
详细说明	SD 卡已满。
建议的响应操作	检查所有分区，删除不需要的分区，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF020

消息	已超出最大分区数
详细说明	分区数超过 SD 卡上允许的最大数目。
建议的响应操作	此 SD 卡已达到分区数限制。删除任何不需要的分区，然后重试。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF021

消息	已超出最大分区大小（4 GB）
详细说明	指定的大小超过分区允许的最大大小。
建议的响应操作	尝试小于 4 GB 且小于卡上可用空间的分区大小。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF022

消息	分区大小低于最小值
详细说明	指定的大小低于分区允许的最小值。
建议的响应操作	尝试较大的分区大小。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF023

消息	分区卷标不唯一
详细说明	已存在使用此卷标的分区。不支持重复卷标。
建议的响应操作	尝试使用不同的分区卷标。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF024

消息	分区已锁定
详细说明	分区被另一项操作锁定。
建议的响应操作	等待该分区解锁，然后检查分区状态以了解它是否已连接。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF025

消息	分区为只读
详细说明	分区为只读
建议的响应操作	要在此分区上执行写入操作，请将其访问类型更改为读写，然后重试此操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF026

消息	分区索引已在使用
详细说明	此分区索引已被使用。
建议的响应操作	此分区索引已被使用。请尝试使用不同的索引。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF027

消息	分区已连接
详细说明	此分区已连接，尝试连接它将失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF028

消息	分区已断开连接
详细说明	此分区已断开连接，尝试将其断开连接将失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF029

消息	权限不足
详细说明	为此 vFlash 操作提供的用户帐户凭据没有正确的权限。需要“虚拟介质访问”权限来执行 vFlash SD 卡介质操作。
建议的响应操作	使用其他具有“虚拟介质访问”权限的用户帐户。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用

OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF030

消息	散列类型无效
详细说明	指定的散列类型不是有效的类型。
建议的响应操作	提供有效的散列类型。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF031

消息	分区卷标无效。
详细说明	指定的分区卷标不是有效的卷标。
建议的响应操作	尝试使用符合操作系统卷标标准的卷标。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF032

消息	分区类型无效。
详细说明	指定的分区类型不是有效的类型。
建议的响应操作	尝试使用受支持的分区类型。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF033

消息	分区格式类型无效。
详细说明	指定的格式类型不是有效的类型。
建议的响应操作	尝试使用受支持的格式类型。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF034

消息	分区访问类型无效。
详细说明	指定的分区访问类型不是有效的类型。
建议的响应操作	尝试使用受支持的分区访问类型。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF035

消息	映像无效。
详细说明	映像文件无效。
建议的响应操作	检查所提供的映像文件。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF036

消息	连接分区成功。
详细说明	分区已连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF037

消息	连接分区操作未成功完成。
详细说明	连接分区操作未成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF038

消息	断开分区连接成功
详细说明	分区已断开连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF039

消息	分离分区操作未成功完成。
详细说明	分离分区操作未成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF040

消息	映像散列验证失败。
详细说明	下载的映像未成功完成散列验证。
建议的响应操作	尝试重新下载。如果问题依然存在，请检查网络连接。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF041

消息	远程装载失败。
详细说明	无法装载远程共享。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请检查您的登录凭据和网络。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF042

消息	缺少远程文件。
详细说明	无法找到远程文件。
建议的响应操作	检查装载区域。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF043

消息	远程文件太大。
详细说明	文件太大，无法使用。
建议的响应操作	尝试使用较小的文件。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF044

消息	TFTP 下载操作失败。
详细说明	文件传输失败。这可能是因为网络问题或文件服务器的运行问题。
建议的响应操作	尝试重新下载。如果问题依然存在，请验证网络共享是否运行正常。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF045

消息	FTP 下载操作失败。
详细说明	文件传输失败。这可能是因为网络问题或文件服务器的运行问题。
建议的响应操作	尝试重新下载。如果问题依然存在，请验证网络共享是否运行正常。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF046

消息	HTTP 下载操作失败。
详细说明	文件传输失败。这可能是因为网络问题或文件服务器的运行问题。
建议的响应操作	尝试重新下载。如果问题依然存在，请验证网络共享是否运行正常。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF047

消息	不支持的 SD 卡。
详细说明	这是未经 Dell 许可的 vFlash。
建议的响应操作	此功能需要 Dell SD 卡。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF048

消息	初始化介质成功。
详细说明	SD 卡已初始化。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF049

消息	初始化介质操作未成功完成。
详细说明	初始化 SD 卡操作未成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF050

消息	导出分区成功。
详细说明	已复制分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用

iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF051

消息	导出分区操作未成功完成。
详细说明	复制分区操作未成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VF052

消息	介质未就绪。
详细说明	设备未准备好访问介质信息。
建议的响应操作	稍后重试此操作。
类别	配置
子类别	VF = vFlash 介质
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL 事件消息

VFL0001

消息	vFlash SD 卡操作已成功。
详细说明	请求的 vFlash SD 卡操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0002

消息	无法查询 vFlash 介质的状态。
详细说明	无法获取 vFlash SD 卡或 vFlash 介质分区的状态，因为某些 iDRAC 服务正忙。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请重新启动 iDRAC，然后重试操作。如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况

子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0003

消息	分区 *arg1* 不存在。
参数	• ***arg1*** **=** 分区号
详细说明	无法查询消息中标识的分区号，因为所标识的分区不存在。
建议的响应操作	为请求的操作使用现有分区的分区号。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0004

消息 无法执行 vFlash 介质操作。

详细说明 无法执行所请求的 vFlash 介质操作，因为某些 iDRAC 服务正忙。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请重新启动 iDRAC，然后重试操作。如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置

子类别 VFL = vFlash 事件

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0005

消息 不存在 vFlash 分区。

详细说明	当前没有可供显示的 vFlash 分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0007

消息	不存在 vFlash SD 卡。
详细说明	此操作无法完成，因为未检测到 vFlash SD 卡。
建议的响应操作	确认在 vFlash SD 读卡器插槽中存在 SD 卡。否则，插入 SD 卡并重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0009

消息	另一项操作正在使用 vFlash 介质。
详细说明	无法访问 vFlash 介质，因为另一项操作正在使用 vFlash 介质。
建议的响应操作	等待 vFlash 介质可用于所请求的操作，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0010

消息	在 SD 卡上正在执行操作。
详细说明	在 SD 卡上正在执行另一项操作。

建议的响应操作	等待当前操作完成，然后重试所请求的操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0011

消息	vFlash 介质未禁用。
详细说明	vFlash 介质未禁用。
建议的响应操作	通过运行命令 racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0 禁用 vFlash 介质。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0012

消息	vFlash 介质未启用。
详细说明	vFlash 介质未启用。
建议的响应操作	通过运行命令 racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1 启用 vFlash 介质。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0013

消息	vFlash SD 卡处于只读模式。
详细说明	无法成功完成请求，因为 vFlash SD 卡处于只读模式。在该卡上无法执行写入操作。

建议的响应操作	将 vFlash SD 卡的访问模式更改为读写。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0014

消息	未初始化 vFlash SD 卡。
详细说明	未初始化 vFlash SD 卡。该卡没有正确格式化，或者不受支持。
建议的响应操作	通过运行命令 racadm vflashsd initialize 格式化 vFlash SD 卡。确保该卡受支持，方法是联系您的服务提供商以获取受支持 SD 卡类型的列表。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0015

消息	vFlash 介质分区是只读类型。
详细说明	无法成功完成请求，因为 vFlash SD 卡分区处于只读模式。在该卡分区上无法执行写入操作。
建议的响应操作	通过运行命令 racadm set idrac.vFlashPartition.<index>.accesstype 1 将分区访问类型更改为读写。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0016

消息	vFlash 介质分区已处于连接状态。

详细说明	请求的 vFlash 介质分区已连接到主机操作系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0017

消息	无法执行 vFlash 介质操作，因为 vFlash 介质分区已损坏。
详细说明	无法识别指定 vFlash 介质分区上的文件系统。该分区上的数据可能已损坏。
建议的响应操作	使用 racadm vflashsd initialize 命令格式化 vFlash SD 卡，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0018

消息	请求的操作正在进行。
详细说明	请求的操作当前正在进行。
建议的响应操作	等待请求的操作完成。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0019

消息	vFlash 介质分区已处于断开连接状态。
详细说明	请求的 vFlash 介质分区已从主机操作系统断开连接。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0020

消息	vFlash SD 卡未就绪。
详细说明	另一项操作正在使用 vFlash SD 卡。
建议的响应操作	等待当前的 vFlash SD 卡操作完成，然后重试。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0021

消息	某个 vFlash SD 卡分区已连接到主机操作系统。
详细说明	如果某个 vFlash SD 卡处于连接状态，则无法执行请求的操作。
建议的响应操作	通过运行 racadm 命令 racadm set iDRAC.vflashpartition.<partition number>.attachstate 0 断开 vFlash SD 卡分区的连接，然后重试此操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0703

消息	SD 卡初始化成功。

详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0704

消息	SD 卡不存在，无法初始化。
详细说明	无
建议的响应操作	插入 SD 卡并重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0705

消息	发生错误，无法初始化 SD 卡。
详细说明	初始化 SD 卡时发生错误。该 SD 卡不存在、vFlash 未启用或 SD 卡受到写保护。
建议的响应操作	重新插入 SD 卡、启用 SD 卡或禁用 SD 卡上的写保护。然后再次尝试初始化 SD 卡。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0708

消息	SD 卡正在忙于执行另一项操作，无法进行初始化。
详细说明	无

建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0710

消息	未启用 vFlash；无法初始化 SD 卡。
详细说明	无
建议的响应操作	启用 vFlash 并重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0711

消息	SD 卡受到写保护，无法初始化。
详细说明	初始化 SD 卡时发生错误，因为已启用 SD 卡写保护功能。
建议的响应操作	将 SD 卡写保护卡舌移至禁用位置，然后重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0712

消息	一个或多个分区正在忙于执行另一项操作；无法初始化 SD 卡。
详细说明	无

建议的响应操作	请等待几分钟后重试该任务
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0713

消息	当前连接了一个或多个分区；无法初始化 SD 卡。
详细说明	无
建议的响应操作	断开分区连接，然后重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0714

消息	SD 卡未就绪，无法初始化。
详细说明	无
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0715

消息	初始化 SD 卡时发生错误，因为权限不足。
详细说明	无

建议的响应操作	请与管理员联系以获得所需的权限，然后重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0716

消息	该 SD 卡不是 vFlash SD 卡；无法初始化 SD 卡。
详细说明	初始化 SD 卡时发生错误，因为该 SD 卡是未经许可的 vFlash SD 卡。
建议的响应操作	插入 vFlash SD 卡并重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0719

消息	一个或多个分区已在使用；无法初始化 SD 卡。
详细说明	另一个进程正在使用该 SD 卡。初始化要求独占访问 SD 卡，才能完成初始化。
建议的响应操作	另一个进程正在使用该 SD 卡。请等待几分钟后重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL0721

消息	由于超时，初始化 SD 卡时发生错误。
详细说明	SD 卡初始化未在规定的最大处理时间内完成。

建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VFL1001

消息	可移动闪存介质 *arg1* 存在。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2507
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1002

消息 可移动闪存介质 *arg1* 可应用 IPMI 功能。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 VFL = vFlash 事件

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1003

消息	可移动闪存介质 *arg1* 尚不能应用 IPMI 功能。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	可移动的闪存介质已安装，但配置不正确，或无法初始化。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装闪存介质和模块。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1004

消息	可移动闪存介质 *arg1* 已就绪。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件

严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1005

消息	可移动闪存介质 *arg1* 未就绪。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	介质尚未就绪，或正在维护。如果问题依然存在，则重新安装卡。
建议的响应操作	请等待介质就绪。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1006

消息 可移动闪存介质 *arg1* 脱机。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 在引导时，卡的卡标识 (CID) 签名与非易失性 (NV) 存储值不同，或卡是正在进行的复制操作的目标。

建议的响应操作 如果是意外导致，则重新安装闪存介质。

类别 系统运行状况

子类别 VFL = vFlash 事件

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1007

消息	可移动闪存介质 *arg1* 联机。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1008

消息	在可移动闪存介质 *arg1* 上检测到故障。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	在 SD 卡读取或写入过程中报告了错误。
建议的响应操作	重新安装闪存介质，如果问题依然存在，则更换介质。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2505

LCD 消息 可移动闪存介质 <name> 出现故障。检查 SD 卡。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VFL1009

消息 可移动闪存介质 *arg1* 工作正常。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 VFL = vFlash 事件

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2507

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1010

消息	可移动闪存介质 *arg1* 已激活。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2507
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1011

消息	可移动闪存介质 *arg1* 已停用。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2507
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1012

消息	可移动闪存介质 *arg1* 正在引导。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1013

消息	可移动闪存介质 *arg1* 已完成引导。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1014

消息 可移动闪存介质 *arg1* 受到写保护。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 该卡被 SD 卡上的物理闩锁进行了写保护。IDSDM 无法使用写保护状态的卡。

建议的响应操作 如果是意外导致，卸下介质并禁用写保护。

类别 系统运行状况

子类别 VFL = vFlash 事件

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2506

LCD 消息 可移动闪存介质 <name> 受到写保护。检查 SD 卡。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VFL1015

消息	可移动闪存介质 *arg1* 可写入。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2507
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1016

消息	可移动闪存介质 *arg1* 的介质不存在。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	未检测到 SD 卡或该卡未安装。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装闪存介质。
类别	系统运行状况

子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VFL1017

消息	可移动闪存介质 *arg1* 的介质存在。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFL = vFlash 事件
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC 机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC 机箱	□						

69

VFLA 事件消息

VFLA1000

消息	可移动闪存介质 *arg1* 不存在。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VFLA = vFlash 不存在
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2515
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

70

VLT 事件消息

VLT0100

消息 处理器模块 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 卸下处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VLT0101

消息 处理器模块 *arg1* 电压低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 卸下处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 处理器模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VLT0102

消息 处理器模块 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 卸下处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VLT0103

消息 处理器模块 *arg1* 电压高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 卸下处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 处理器模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VLT0104

消息 处理器模块 *arg1* 电压超出范围。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 卸下处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 处理器模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0105

消息	处理器模块 *arg1* 电压未超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2171
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VLT0200

消息 系统板 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0201

消息 系统板 *arg1* 电压低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 系统板 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0202

消息 系统板 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0203

消息	系统板 *arg1* 电压高于上限严重阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。
建议的响应操作	1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2169
LCD 消息	系统板 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0204

消息 系统板 *arg1* 电压超出范围。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 系统板电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0205

消息	系统板 *arg1* 电压未超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2171
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

VLT0206

消息	内存模块 *arg1 arg2* 电压低于下限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 编号 • ***arg2*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0207

消息 内存模块 *arg1 arg2* 电压低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 编号
- ***arg2* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <number> <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0208

消息 内存模块 *arg1 arg2* 电压高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0209

消息 内存模块 *arg1 arg2* 电压高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <number> <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0210

消息 内存模块 *arg1 arg2* 电压超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <number> <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0211

消息 内存模块 *arg1 arg2* 电压未超出范围。

参数

- ***arg1* =** 编号
- ***arg2* =** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

VLT0212

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2170
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0213

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 电压低于下限严重阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。
建议的响应操作	1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2169
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0214

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0215

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电压高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0216

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 的电压超出范围。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0217

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 的电压未超出范围。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VLT0218

消息 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0219

消息 *arg1* 电压低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0220

消息 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0221

消息 *arg1* 电压高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值 LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0222

消息 *arg1* 电压超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2169
LCD 消息	内部电压超出范围。请联系支持部门。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱	□						□

VLT0223

消息	*arg1* 电压未超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2171
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	LC 日志；机箱事件代理

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱	□		□	□	□	

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱	□						□

VLT0224

消息 内存模块 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数

- ***arg1*** = 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0225

消息 内存模块 *arg1* 电压低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0226

消息 内存模块 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0227

消息 内存模块 *arg1* 电压高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0228

消息 内存模块 *arg1* 电压超出范围。

参数

- ***arg1* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0229

消息	内存模块 *arg1* 电压未超出范围。
参数	• ***arg1*** **=** 名称
详细说明	无
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2171
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VLT0230

消息	夹层卡 *arg1 arg2* 电压低于下限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 编号 • ***arg2*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0231

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1* =** 编号
- ***arg2* =** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID	2169
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0232

消息	夹层卡 *arg1 arg2* 电压高于上限警告阈值。
参数	• ***arg1*** **=** 编号 • ***arg2*** **=** 名称
详细说明	系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。
建议的响应操作	1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况
子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2170
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	IPMI 警报；LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0233

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1*** = 编号
- ***arg2*** = 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0234

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0235

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压未超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□		□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

VLT0300

消息 CPU *arg1 arg2* 电压低于下限警告阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 名称

详细说明 导致低电压的原因可能是调压器或处理器出现故障。低电压会使处理器无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0301

消息 CPU *arg1 arg2* 电压低于下限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 名称

详细说明 导致低电压的原因可能是调压器或处理器出现故障。当超出临界阈值时，处理器将无法运行。系统可能关闭。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 CPU <number> <name> 电压超出范围。重新安装 CPU。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0302

消息 CPU *arg1 arg2* 电压高于上限警告阈值。

参数

- ***arg1* =** 编号
- ***arg2* =** 名称

详细说明 导致高电压的原因可能是调压器或处理器出现故障。过高的电压可能会导致处理器损坏，或系统中其他电气元件的损坏。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0303

消息 CPU *arg1 arg2* 电压高于上限严重阈值。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 名称

详细说明 导致高电压的原因可能是调压器或处理器出现故障。过高的电压可能会导致处理器损坏，或系统中其他电气元件损坏。系统可能会关闭。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 CPU <number> <name> 电压超出范围。重新安装 CPU。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0304

消息 CPU *arg1 arg2* 电压超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 名称

详细说明 电压超出容许范围可能损坏电气组件，或导致系统关闭。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后开启系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 CPU <number> 电压超出范围。重新安装 CPU。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□			□	□	□	
机箱							

VLT0305

消息 CPU *arg1 arg2* 电压未超出范围。

参数

- ***arg1*** **=** 编号
- ***arg2*** **=** 名称

详细说明 无

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 不适用

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 IPMI 警报；LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC	□	□	□	□		
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源 重设后重启	机箱事件代理
iDRAC	□					
机箱						

VLT400

消息 *arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* 伏。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 电压

详细说明 消息中标识的电压传感器可能出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5150

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值 OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VLT401

消息 无法读取 *arg1* 传感器值。

参数

- ***arg1* =** 传感器名称

详细说明 消息中标识的电压传感器可能出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5151

OMSA 陷阱 ID 不适用

iDRAC 初始默认值	OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VLT402

消息	*arg1* 传感器已恢复至正常状态，其值为 *arg2* 伏。
参数	• ***arg1* =** 传感器名称 • ***arg2* =** 电压
详细说明	消息中标识的电压传感器已恢复至正常状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5152
OMSA 陷阱 ID	5152
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VLT403

消息 *arg1* 传感器状态已更改为警告状态，其值为 *arg2* 伏。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 电压

详细说明 消息中标识的电压传感器出现故障，或电压超出预设警告阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5153

OMSA 陷阱 ID 5153

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VLT404

消息 *arg1* 传感器检测到错误，其值为 *arg2* 伏。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 电压

详细说明 消息中标识的电压传感器出现故障，或电压超出预设临界阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况

子类别 VLT = 电压

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未定义 LCD 消息显示。

OMSA 事件 ID 5154

OMSA 陷阱 ID 5154

iDRAC 初始默认值 SNMP 警报；OS 日志；无

机箱初始默认值 无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VLT405

消息 *arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* 伏。

参数

- ***arg1*** **=** 传感器名称
- ***arg2*** **=** 电压

详细说明	消息中标识的电压传感器可能出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。
建议的响应操作	执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况
子类别	VLT = 电压
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	5155
OMSA 陷阱 ID	5155
iDRAC 初始默认值	SNMP 警报；OS 日志；无
机箱初始默认值	无

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC			□			
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VME 事件消息

VME0001

消息	虚拟控制台会话已启动。
详细说明	虚拟控制台会话已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	VME = 虚拟介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VME0002

消息	虚拟介质会话已启动。
详细说明	虚拟介质会话已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核

子类别	VME = 虚拟介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VME0003

消息	无法启动虚拟控制台会话。
详细说明	无法启动虚拟控制台会话。
建议的响应操作	重新尝试启动虚拟控制台会话。
类别	审核
子类别	VME = 虚拟介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VME0004

消息	无法启动虚拟介质会话。
详细说明	无法启动虚拟介质会话。
建议的响应操作	重新尝试启动虚拟介质会话。
类别	审核
子类别	VME = 虚拟介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VME0005

消息	虚拟控制台会话退出。
详细说明	虚拟控制台会话退出。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	VME = 虚拟介质
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VME0006

消息	虚拟介质会话退出。
详细说明	虚拟介质会话退出。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	VME = 虚拟介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VME0007

消息	已创建虚拟控制台会话。
详细说明	已创建虚拟控制台会话。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	VME = 虚拟介质
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

VME0008

消息	已创建虚拟介质会话。
详细说明	已创建虚拟介质会话。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核
子类别	VME = 虚拟介质
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	LC 日志

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	□						
机箱							

72

VRM 事件消息

VRM0009

消息	当前未连接虚拟介质设备。
详细说明	未找到可断开连接的虚拟介质。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0010

消息	无法断开虚拟介质设备的连接。
详细说明	无法断开虚拟介质的连接。可能因为它正在使用中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况

子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0011

消息	虚拟介质映像服务器当前未连接。
详细说明	虚拟介质服务器已断开连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0012

消息	虚拟介质映像服务器已连接。
详细说明	虚拟介质服务器已连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0013

消息	虚拟介质服务当前已连接到 USB 接口。\n 必须先断开其连接，然后才能连接映像服务器。
详细说明	不能同时连接虚拟介质和 USB 接口。
建议的响应操作	断开 USB 接口的连接，然后重试。
类别	系统运行状况
子类别	VRM = 虚拟控制台

严重性	严重级别 2（警告）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0014

消息	无法确定虚拟介质 USB 接口的当前状态。
详细说明	Racadm 工具无法获取 USB 接口的状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0015

消息	已启用虚拟控制台。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0016

消息	已禁用虚拟控制台
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0017

消息	虚拟介质断开连接操作成功
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0018

消息	虚拟介质映像服务器操作成功
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无
机箱初始默认值	

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0019

消息	现已配置远程映像
详细说明	远程映像已完成配置，可供使用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 3（通知）

LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							

VRM0020

消息	无法确定远程映像的当前状态。
详细说明	Racadm 工具无法获取数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况
子类别	VRM = 虚拟控制台
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	未定义 LCD 消息显示。
OMSA 事件 ID	不适用
OMSA 陷阱 ID	不适用
iDRAC 初始默认值	无

机箱初始默认值

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件
iDRAC						
机箱						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
机箱							