



SupportAssist Version 2.2 for Dell OpenManage Essentials


Quick Setup Guide



注、小心和警告

 **注:** “注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 **小心:** “小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

 **警告:** “警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

SupportAssist 使用入门

适用于 OpenManage Essentials 的 Dell SupportAssist 为戴尔服务器、存储设备和网络设备自动提供技术支持。SupportAssist 与 OpenManage Essentials 集成，以监测从远程设备接收的警报，并在发生硬件故障时自动开启支持案例。

本说明文件提供了有关如何通过使用 SupportAssist 监测单个远程设备的说明。

注：在本说明文件中，*管理服务器*一词是指要在其上安装 OpenManage Essentials 和 SupportAssist 的服务器；*远程设备*是指要 SupportAssist 监测的服务器。

要开始使用，请按顺序完成以下任务：

1. 下载并安装 [OpenManage Essentials](#) 和 [SupportAssist](#)
2. 安装 [Server Administrator](#)
3. 安装 [SNMP 服务](#)
4. 配置 [SNMP 服务](#)
5. 在 [OpenManage Essentials](#) 中查找远程设备
6. 设置 [SupportAssist](#) 并配置凭据

主题：

- [下载并安装 OpenManage Essentials 和 SupportAssist](#)
- [安装 Server Administrator](#)
- [安装 SNMP 服务](#)
- [配置 SNMP 服务](#)
- [在 OpenManage Essentials 中查找远程设备](#)
- [设置 SupportAssist 并配置凭据](#)
- [后续步骤](#)

下载并安装 OpenManage Essentials 和 SupportAssist


1. 登录到管理服务器。
2. 请访问 Dell.com/ome。
显示 Dell OpenManage Essentials 网站。
3. 在**概述**部分，单击链接以下载 OpenManage Essentials 和 SupportAssist 软件。
Dell OpenManage Essentials 软件下载页面会在一个新的 Web 浏览器窗口中显示。
4. 在表格中填写您的详细信息，然后单击**提交**。
随即显示 **Thank You**（谢谢）页面。
5. 单击**下载**，然后单击**保存**。
OpenManage Essentials 安装程序包下载已启动。请等待安装程序包下载完成。
6. 右键单击 OpenManage Essentials 安装程序包，然后单击**以管理员身份运行**。
此时将显示 **WinZip Self-Extractor** 窗口。
7. 单击**解压缩**。
8. 在解压缩成功提示下，单击**确定**。
随即显示 **Dell OpenManage Essentials 安装**窗口。
9. 确保选中 **Dell SupportAssist**。单击**安装**。
随即显示 **Dell OpenManage Essentials 前提条件**窗口。
10. 单击**安装所有重要前提条件**。
11. 在确认安装提示下，单击**是**并等待前提条件安装完成。
12. 在 **Dell OpenManage Essentials 前提条件**窗口中，单击**安装 Essentials**。

13. 在本地或远程数据库上安装 Essentials 提示下，单击**是**并等待 Microsoft SQL Express 2012 安装完成。
14. 在 **Dell OpenManage Essentials 前提条件**窗口中，单击**安装 Essentials**。
随即显示 **Dell OpenManage Essentials 安装向导**窗口。
15. 单击 **Next**（下一步）。
随即显示**许可协议**页面。
16. 阅读条款，如果您同意所述条款，则选择**我同意许可协议中的条款**，然后单击**下一步**。
随即显示**设置类型**页面。
17. 单击 **Next**（下一步）。
随即显示**准备就绪可安装程序**页面。
18. 单击 **Install**（安装）。
此时将显示**安装已完成**页面。
19. 单击 **Finish**（完成）。
OpenManage Essentials 主页门户将显示在一个新的浏览器窗口中。同时，会显示**欢迎使用 Dell SupportAssist 安装程序**窗口。
20. 在**欢迎使用 Dell SupportAssist 安装程序**窗口中，单击**下一步**。
随即显示**许可协议**页面。
21. 请阅读 SupportAssist 收集的数据，然后选择**我同意**。
22. 阅读许可协议，然后选择**我同意**。
23. 单击**下一步**并等待安装完成。
24. 单击 **Finish**（完成）。
SupportAssist 设置向导将显示在一个新的 Web 浏览器窗口中。

安装 Server Administrator

1. 登录到远程设备并下载适用于 Windows（64 位）的 [Dell OpenManage Server Administrator 受管节点版本 8.3](#)。
2. 右键单击 OpenManage Server Administrator 安装程序包，然后选择**以管理员身份运行**。
此时将显示 **WinZip Self-Extractor** 窗口。
3. 单击**解压缩**。
4. 在**解压缩成功**提示下，单击**确定**。
5. 浏览到到 C:\Openmanage\windows 文件夹。
6. 右键单击 setup 文件，然后选择**以管理员身份运行**。
此时将显示 **Server Administrator** 窗口。
7. 单击**安装 Server Administrator**。
此时将显示**安装向导**。
8. 单击 **Next**（下一步）。
随即显示**许可协议**页面。
9. 阅读条款并单击**下一步**。
随即显示**设置类型**页面。
10. 单击 **Next**（下一步）。
随即显示**准备就绪可安装程序**页面。
11. 单击 **Install**（安装）。
此时将显示**安装向导已完成**页面。
12. 单击 **Finish**（完成）。

安装 SNMP 服务

 **注：**以下步骤仅适用于 Microsoft Windows Server 2012 或更高版本的操作系统。对于所有其他操作系统，则跳过以下步骤并继续到 [3b](#)) [配置 SNMP 服务](#)。

1. 在远程设备上，打开**服务器管理器**。
2. 单击**管理 > 添加角色和功能**。
随即显示**添加角色和功能向导**。
3. 反复单击**下一步**，直到显示**功能**页面。
4. 在**功能**窗格中，向下滚动并单击 **远程 Server Administrator > 功能管理工具 > SNMP 工具**，然后单击**下一步**。

5. 单击**安装**。
6. 安装完成后，单击**关闭**。

配置 SNMP 服务

1. 在远程设备上，打开命令提示符，键入 `services . msc`，然后按 Enter 键。
此时将显示**服务**窗口。
2. 在右侧窗格中，双击 **SNMP 服务**。
将显示 **SNMP 服务属性**窗口。
3. 单击**陷阱**选项卡。
4. 在**团体名称**字段中，键入 `public` (公共) 然后单击**添加到列表**。
5. 在**陷阱目标**下方，单击**添加**。
将显示 **SNMP 服务配置**窗口。
6. 在**主机名、IP 或 IPX 地址**字段中，键入安装了 OpenManage Essentials 的服务器的 IP 地址，然后单击**添加**。
7. 单击**安全**选项卡。
8. 在**接受的团体名称**下方，单击**添加**。
将显示 **SNMP 服务配置**窗口。
9. 在**团体名称**字段中，键入 `public` (公共) 然后单击**添加**。
10. 选择 **接收来自任何主机的 SNMP 包**，然后单击**应用**。
11. 单击**确定**以关闭 **SNMP 服务属性**窗口。
12. 在**服务**窗口中，右键单击 **SNMP 服务**，然后单击**重新启动**。

在 OpenManage Essentials 中查找远程设备

1. 在管理服务器上，双击 OpenManage Essentials 桌面图标。
OpenManage Essentials 在一个新的 Web 浏览器窗口中打开。
2. 在菜单栏上，单击**管理**，然后单击**查找和资源清册**子菜单。
将显示**查找和资源清册**门户。
3. 单击 **添加查找范围**。
此时将显示**查找向导配置**窗口。
4. 选择**指导性向导**，然后单击**完成**。
此时会显示**查找设备向导**。
5. 在 **IP 地址/范围**字段中，键入该远程设备的 IP 地址。
6. 单击**添加**，然后单击**下一步**。
此时将显示**设备类型筛选**页面。
7. 选择适当的协议，用于查找远程设备。
8. 反复单击**下一步**，直到显示**摘要**页面。
9. 单击 **Finish** (完成)。
此时将显示**查找范围摘要**门户。该门户显示设备查找的状态。
10. 查找完成后，单击**设备**菜单。
此时将显示**设备**门户。您查找到的远程设备显示在左窗格中**所有设备**树下的**服务器**节点中。

设置 SupportAssist 并配置凭据

1. 打开显示 **SupportAssist** 设置向导的 Web 浏览器窗口。
2. 在欢迎页面中，单击**下一步**。
此时将显示**注册**页面。
3. 提供联系信息，选择首选电子邮件语言，然后单击**下一步**。
此时会显示**系统凭据**页面。
4. 键入在管理服务器上拥有管理员权限的用户帐户的用户名和 密码，然后单击**下一步**。
将显示 **Summary** (摘要) 页。
5. 单击 **Finish** (完成)。

此时会显示 SupportAssist **案例** 页面。

6. 单击**设置**选项卡。
此时会显示**系统日志**页面。
7. 在**编辑设备类型凭据**下，键入远程设备的用户名和密码。
8. 单击**保存更改**。

后续步骤

现在您已安装和配置 SupportAssist 以监测单个远程设备。要更多了解如何通过使用 SupportAssist 监测 Dell 服务器、存储设备和网络设备，请参阅以下手册，网址：Dell.com/ServiceabilityTools：

- *Dell SupportAssist Version 2.2 for Dell OpenManage Essentials User's Guide (适用于 Dell OpenManage Essentials 的 Dell SupportAssist 版本 2.2 用户指南)*
- *Dell SupportAssist Version 2.2 for Dell OpenManage Essentials Support Matrix (适用于 Dell OpenManage Essentials 的 Dell SupportAssist 版本 2.2 支持值表)*
- *Monitoring Dell EqualLogic Storage Arrays Using Dell SupportAssist (使用 Dell SupportAssist 监测 Dell EqualLogic 存储阵列)*
- *Monitoring Dell Networking Switches Using Dell SupportAssist (使用 Dell SupportAssist 监测 Dell Networking 交换机)*
- *Monitoring Dell PowerVault MD Series Storage Arrays Using Dell SupportAssist (使用 Dell SupportAssist 监测 Dell PowerVault MD 系列存储阵列)*
- *Monitoring iDRAC Using Dell SupportAssist (使用 Dell SupportAssist 监测 iDRAC)*

您还会在 Dell.com/SupportAssistGroup 上的 SupportAssist 用户团体发现视频教程、同行之间的问题、用户指南和其他有用的信息。