

Packages de mises à jour Dell (DUP)

Guide d'utilisation

Remarques, précautions et avertissements

- ① **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
- ⚠ **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1 Mise en route	5
Nouveautés de cette version	5
Observateur d'événements DUP	6
Élimination du paquet Zip	6
Informations sur l'emplacement pour disque dur	6
Dépendance	6
Systèmes d'exploitation pris en charge	7
Prérequis	7
Spécifications et fonctionnalités pour les systèmes exécutant Linux	7
Progiciels qualifiés par Dell et activés par Dell	7
Spécifications et fonctionnalités des systèmes exécutant Windows	7
Téléchargement des progiciels DUP	8
Téléchargement des progiciels DUP via Repository Manager (Gestionnaire de référentiels)	8
Installation des pilotes de périphérique	9
Mode interactif	9
Mode non interactif :	9
Ordre d'installation des progiciels DUP	9
Meilleures pratiques d'utilisation de progiciels DUP	10
Autres documents utiles	10
Contacter Dell	11
2 Utilisation des DUP (Dell Update Packages - Progiciels de mise à jour Dell)	12
Mise à jour de la compatibilité des composants des progiciels et des systèmes	12
Exécution des progiciels DUP dans un environnement Linux	12
Mode interactif	12
Mode non interactif :	13
Vérification de la signature numérique	13
Exécution des progiciels DUP sur les systèmes exécutant Windows	14
Vérification de la signature numérique sur les systèmes exécutant Windows	14
Vérification de la compatibilité	15
Informations sur l'application des mises à jour sur un système en cours d'exécution	15
Redémarrage du système requis	15
Enregistrement des résultats de la console pour Linux	15
Livraison de progiciels DUP aux systèmes	16
Mise à jour de plusieurs systèmes	16
Sessions de terminal distant	16
Systèmes autonomes et pare-feu	16
Confirmation de la mise à jour	16
3 Mise à jour et restauration dans le Lifecycle Controller Enabled Server	18
Mise à jour dans le Lifecycle Controller	18
Retour en arrière dans le Lifecycle Controller	19

4 Référence de l'interface de ligne de commande.....	20
Options de la CLI pour Linux.....	20
Options de la CLI pour Windows.....	22
Codes de sortie de la CLI.....	25
5 Dépannage sous Linux.....	27
Problèmes connus.....	27
Les tâches de diagnostic ne s'exécutent pas quand un redémarrage du progiciel DUP est en attente.....	27
Arrêt anormal des progiciels DUP.....	27
Erreur lors du chargement des bibliothèques partagées.....	27
Mémoire physique disponible insuffisante pour charger l'image du BIOS.....	28
Panique du noyau pendant l'exécution des progiciels de mise à jour du micrologiciel du contrôleur de stockage.....	28
Perte de fonctionnalités suite à l'attribution d'un nouveau nom aux progiciels DUP Linux.....	28
Échec des progiciels DUP sous un système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 64 bits.....	28
La mise à jour DUP du micrologiciel pourrait échouer en mode UEFI.....	29
Messages.....	29
Journaux des messages DUP.....	34
Emplacement des messages.....	34
Fichiers journaux de messages.....	34
6 Dépannage pour les systèmes exécutant Windows.....	36
Problèmes connus.....	36
Panne de l'inventaire.....	36
Messages.....	37
Journaux des messages DUP.....	38
Emplacement des messages.....	38
Fichiers journaux de messages.....	39
7 Prise en charge du module de plateforme sécurisé et de BitLocker.....	40
8 Contrôle de comptes d'utilisateur Microsoft Windows Server 2008.....	42
Restrictions du CCU lors de l'exécution de progiciels DUP à distance.....	43
9 Questions fréquemment posées.....	44

Mise en route

Un progiciel de mises à jour Dell est un exécutable autonome dans un format de progiciel standard qui met à jour un seul élément logiciel sur le système.

Les progiciels DUP vous permettent de mettre à jour un grand nombre de composants système et d'appliquer des scripts à des ensembles similaires de systèmes Dell pour que les composants système se retrouvent aux mêmes niveaux de version.

REMARQUE : sur les serveurs Dell PowerEdge de 12e génération et ultérieures, les mises à jour du progiciel DUP sont partagées par l'iDRAC et Lifecycle Controller.

REMARQUE : la prise en charge de l'inventaire et de la mise à jour de l'OS Collector (Collecteur de système d'exploitation) est disponible sur les serveurs Dell PowerEdge de 12e génération et ultérieures.

Vous pouvez utiliser les progiciels DUP pour :

- Appliquer une mise à jour individuelle à un système via une interface de ligne de commande (CLI) interactive.
- Installer les pilotes de périphérique dans des modes interactif et non interactif.
- Exécuter plusieurs mises à jour sur le système en utilisant un script comprenant des commandes non interactives que vous écrivez avec la fonctionnalité d'interface de ligne de commande (CLI).
- Utiliser les utilitaires de planification et de distribution de logiciel de votre système d'exploitation pour appliquer des mises à jour à distance sur un nombre quelconque de systèmes.

Sujets :

- [Nouveautés de cette version](#)
- [Observateur d'événements DUP](#)
- [Élimination du paquet Zip](#)
- [Informations sur l'emplacement pour disque dur](#)
- [Dépendance](#)
- [Systèmes d'exploitation pris en charge](#)
- [Prérequis](#)
- [Spécifications et fonctionnalités pour les systèmes exécutant Linux](#)
- [Spécifications et fonctionnalités des systèmes exécutant Windows](#)
- [Téléchargement des progiciels DUP](#)
- [Téléchargement des progiciels DUP via Repository Manager \(Gestionnaire de référentiels\)](#)
- [Installation des pilotes de périphérique](#)
- [Ordre d'installation des progiciels DUP](#)
- [Meilleures pratiques d'utilisation de progiciels DUP](#)
- [Autres documents utiles](#)
- [Contacter Dell](#)

Nouveautés de cette version

- Prise en charge des systèmes d'exploitation suivants :
 - Red Hat Enterprise Linux 7.4

- Red Hat Enterprise Linux 6.9
- SUSE Linux Enterprise Linux 12 SP3
- Citrix Xen Server 7.1
- Ubuntu v16.04
- Prise en charge de la fonctionnalité de mise à jour sélective.
- Prise en charge du chemin d'installation pour l'application du progiciel DUP.
- Prise en charge des fonctionnalités `Drivers` et `Driveronly` sur la plate-forme Microsoft Windows.
- Prise en charge des signatures **SHA256** pour les progiciels DUP Linux.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur les divers systèmes Dell et les systèmes d'exploitation sur lesquels DUP est pris en charge, voir *Dell Systems Software Support Matrix (Matrice de prise en charge logicielle des systèmes Dell)* sur dell.com/openmanagemanuals.

Observateur d'événements DUP

Le journal de l'observateur d'événements capture l'état d'exécution du progiciel DUP ainsi que les détails du composant qui a été mis à jour.

Pour les systèmes d'exploitation Windows, le progiciel DUP génère le journal d'événements dans le dossier <journaux des applications> de l'observateur d'événements et les instances correspondantes sont générées.

Le progiciel DUP génère le journal d'événements dans le dossier </var/log/messages> pour les systèmes d'exploitation Linux.

Le journal d'instances fournit les détails des différents paramètres de performances tels que le code de sortie, les informations détaillées sur le nom et l'emplacement du journal du progiciel DUP.

Élimination du paquet Zip

Le progiciel DUP facilite l'extraction du contenu de la charge utile des progiciels DUP et des autres contenus dans un dossier existant ou un emplacement défini.

Informations sur l'emplacement pour disque dur

Le progiciel DUP contient des informations spécifiques dont les informations détaillées concernant l'emplacement du disque dur, notamment le numéro d'emplacement, le contrôleur de stockage, les boîtiers et d'autres éléments spécifiques. Les détails des informations sur l'emplacement sont également capturés dans les fichiers journaux du progiciel DUP.

Dépendance

Les progiciels DUP prennent en charge les dépendances suivantes :

- Dépendance souple : la/les dépendance(s) qui doivent être appliquée(s) afin d'utiliser certaines nouvelles fonctionnalités fournies avec la mise à jour. Par exemple, si les fonctionnalités du BIOS 1.7 ne sont activées que lorsque l'iDRAC est de version 2.3, la dépendance sur la version de l'iDRAC est une dépendance souple et la mise à jour du BIOS est appliquée, mais les fonctions spécifiques ne sont pas disponibles tant que la version de l'iDRAC n'est pas au moins 2.3.
- Dépendance stricte : la/les dépendance(s) qui doivent être appliquée(s) afin d'appliquer la bonne mise à jour. Par exemple, la mise à jour pour la mise à niveau du BIOS à la version 1.7 peut exiger que la version de l'iDRAC soit au moins égale à 2.0. L'utilisateur doit ensuite mettre à jour l'iDRAC à la version 2.0 avant de mettre à jour le BIOS 1.7.

REMARQUE : Dans certains cas de figure, pour une mise à jour ou une mise à niveau complète, vous devez installer au moins deux progiciels DUP. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de redémarrer le système pour terminer la mise à jour des progiciels DUP précédemment installés.

Systemes d'exploitation pris en charge

Pour en savoir plus sur les divers systemes Dell et les systemes d'exploitation sur lesquels DUP est pris en charge, voir *Dell Systems Software Support Matrix* (Matrice de prise en charge logicielle des systemes Dell) sur dell.com/openmanagemanuals.

Prerequis

Préalablement à l'installation et à l'utilisation des progiciels DUP, vérifiez que :

- Le systeme et le systeme d'exploitation sont pris en charge par les DUP. Pour en savoir plus, voir [Systemes d'exploitation pris en charge](#).
- Vous disposez des privileges d'administrateur.

Specifications et fonctionnalites pour les systemes executant Linux

Cette section répertorie toutes les specifications et fonctionnalites applicables au systeme d'exploitation Linux.

Progiciels qualifiés par Dell et activés par Dell

Avant d'installer des progiciels DUP, lisez les informations fournies en ligne et dans le progiciel téléchargé. Assurez-vous que les mises à jour que vous sélectionnez sont à la fois nécessaires et appropriées pour le systeme. Vous pouvez également être contraint de réaliser certaines des opérations suivantes, voire toutes :

- Ajouter des privileges executables au nom de fichier du progiciel. Saisissez la commande suivante : `chmod +x packagename.bin`.
- Vérifier que le progiciel remplit les conditions requises pour l'exécution d'une mise à jour. Pour effectuer cette vérification, saisissez la commande suivante : `./packagename.bin -c`.
- Utiliser l'une des methodologies suivantes pour exécuter les mises à jour. La première méthode est appelée Mise à jour unique. Elle consiste à **exécuter** le progiciel DUP à partir de la ligne de commande en mode interactif pour effectuer la mise à jour. L'autre méthode est appelée Script. Utilisez-la pour exécuter une ou plusieurs mises à jour à partir d'un script en mode non interactif.

Specifications et fonctionnalites des systemes executant Windows

Avant d'installer des progiciels DUP, lisez les informations fournies en ligne et dans le progiciel téléchargé. Assurez-vous que les mises à jour que vous sélectionnez sont à la fois nécessaires et appropriées pour le systeme. Vous pouvez également être contraint de réaliser certaines des opérations suivantes, voire toutes :

REMARQUE : Exécutez l'option de vérification des progiciels DUP sur le systeme cible pour vous assurer qu'il remplit les specifications nécessaires à l'exécution d'une mise à jour.

Pour exécuter la vérification à partir de l'interface CLI, entrez : `packagename.exe /c /s`.

Pour exécuter la vérification à partir de l'interface GUI :

- 1 Double-cliquez sur le fichier **.exe** correspondant au progiciel DUP que vous avez téléchargé.
- 2 Lisez les informations sur la mise à jour dans la fenêtre de texte défilant de l'UG.
Vous pouvez afficher les résultats du journal après avoir exécuté l'option de vérification depuis l'interface de ligne de commande (CLI) ou depuis l'interface utilisateur graphique (GUI). Le chemin par défaut de l'ancienne version antérieure à l'infrastructure DUP 7.2 est `%SystemDrive%\dell\updatepackage\log`.

Les chemins des fichiers journaux à partir de l'infrastructure DUP 7.2 sont :

Windows Server 2008 et Windows Server 2012 : %SystemDrive%\Program Data\Dell\UpdatePackage\log .

- 3 Déterminez si le système cible répond aux exigences de compatibilité.
Pour en savoir plus, voir le Guide de compatibilité héritée de Dell OpenManage, la Matrice de prise en charge des logiciels des systèmes Dell et la section [Autres documents utiles](#).
- 4 Créez une structure de répertoire pour l'exécution des mises à jour.
- 5 Choisissez la méthodologie de réalisation des mises à jour. La première méthode est appelée Mise à jour unique. Elle consiste à exécuter le progiciel DUP à partir de la ligne de commande en mode interactif pour effectuer la mise à jour. L'autre méthode est appelée Script. Utilisez-la pour exécuter une ou plusieurs mises à jour à partir d'un script en mode non interactif.

REMARQUE : Les progiciels DUP pour Windows sont également disponibles dans l'espace de stockage sur le DVD Dell Server Updates (Mises à jour de serveur Dell) contenant le BIOS, les pilotes et les composants micrologiciels mis à jour des systèmes Dell.

Téléchargement des progiciels DUP

Vous pouvez télécharger les progiciels DUP depuis le site www.dell.com/support.

REMARQUE : Les progiciels DUP sont également disponibles dans le dossier d'espace de stockage sur le DVD Dell OpenManage Server Update Utility (Utilitaire de mise à jour de serveur Dell OpenManage), avec les fichiers Catalog.xml (qui contient des informations sur les progiciels DUP pour Windows et pour Linux) et DellSoftwareBundleReport.html.

Pour télécharger les progiciels DUP à partir du site Web www.dell.com/support :

- 1 Rendez-vous sur www.dell.com/support, puis sélectionnez **Support de travail**.
- 2 Entrez le **Numéro de service** et cliquez sur **soumettre**.
- 3 Sélectionnez **Drivers and Downloads** (Pilotes et téléchargements).
- 4 Sélectionnez le système d'exploitation, la catégorie et l'importance de la mise à jour.
La liste des mises à jour applicables s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Télécharger**.
- 6 Pour mener à bien le téléchargement du fichier, suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE : Vous pouvez également télécharger un autre format de fichier à partir de la colonne Titre du fichier, en sélectionnant un format de fichier pour le progiciel DUP et en cliquant dessus. Si vous souhaitez télécharger plusieurs types de fichier, vous devez le faire en une seule opération.

REMARQUE : Vous pouvez également télécharger un progiciel DUP ou un groupe de DUP avec Dell Repository Manager. Pour en savoir plus, voir le *Guide d'utilisation de Dell Repository Manager*.

Téléchargement des progiciels DUP via Repository Manager (Gestionnaire de référentiels)

Vous pouvez télécharger les progiciels DUP à partir de Dell Repository Manager.

- 1 Dans la fenêtre **Dell Repository Manager**, cliquez sur **Mon onglet Référentiels**.
- 2 Cliquez sur **Nouveau → Créer un nouveau référentiel**.
La fenêtre **Créer un référentiel** s'affiche.
- 3 Entrez le **Nom** et la **Description**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Référentiel de base** s'affiche.

REMARQUE : Cliquez sur **Annuler** à tout moment pour quitter sans créer de nouveau référentiel.

- 5 Sélectionnez une source pour le référentiel.

REMARQUE : Vous pouvez également cliquer sur le menu Aide et choisir l'option : Importer le référentiel depuis un fichier catalogue...

- 6 Sélectionnez et ouvrez à partir de la liste de référentiels affichée.
- 7 Cliquez sur l'onglet **Composants** pour afficher la liste des progiciels DUP disponibles.
- 8 Choisissez un ou tous les progiciels DUP affichés.
- 9 Cliquez sur **Download File** (Télécharger le fichier). Indiquez le chemin, puis cliquez sur **OK**.
- 10 Les progiciels DUP sélectionnés s'affichent dans la **file d'attente des tâches**.
- 11 Une fois l'opération terminée, les progiciels DUP sont disponibles dans le chemin d'accès fourni.
- 12 Vous pouvez mettre à jour les composants avec les progiciels DUP.

REMARQUE : pour en savoir plus, voir le *Dell Repository Manager User's Guide* (Guide d'utilisation de Dell Repository Manager) disponible sur l'adresse dell.com/openmanagemanuals.

Installation des pilotes de périphérique

Les progiciels DUP mettent à jour le BIOS, le micrologiciel, les pilotes et les applications. Si un pilote de périphérique est absent du système, les progiciels DUP vous permettent d'effectuer une nouvelle installation du pilote. Vous pouvez installer le pilote à condition que le matériel pris en charge soit présent.

Mode interactif

En mode interactif, si une nouvelle installation est applicable, le progiciel DUP affiche un message proposant d'installer le pilote avec la version du progiciel. Cliquez sur **Oui** pour installer le progiciel. Les résultats de l'installation sont journalisés dans [Journaux de messages DUP](#).

Mode non interactif :

Lorsqu'une nouvelle installation est applicable, l'exécution des progiciels DUP avec la commande `/s` installe le pilote.

Par exemple, `packagename.exe /set packagename.exe /s /r` exécute une nouvelle installation des progiciels DUP du pilote.

REMARQUE : Certains progiciels DUP de pilote ne prennent pas en charge les nouvelles installations. Voir le fichier *Lisez-moi des Dell Update Packages pour systèmes d'exploitation Microsoft Windows* pour connaître la liste des pilotes qui ne prennent pas en charge les nouvelles installations.

Ordre d'installation des progiciels DUP

Si vous installez plusieurs progiciels DUP, installez les mises à jour qui nécessitent un redémarrage en dernier. Pour connaître l'ordre d'installation recommandé, voir le tableau suivant.

Tableau 1. Progiciels de mise à jour : ordre d'installation recommandé

Ordre d'installation	Composants logiciels système
1	iDRAC avec Lifecycle Controller/iDRAC/Lifecycle Controller
2	Applications de diagnostics
3	Pilotes pour le déploiement du système d'exploitation
4	Applications

Ordre d'installation	Composants logiciels système
5	Pilotes de périphériques
6	Micrologiciel de périphérique (RAID, NIC, PSU, CPLD)
7	BIOS

- ① **REMARQUE :** si vous avez mis à jour le BIOS, le micrologiciel du bloc d'alimentation, les micrologiciels PERC, SSD PCIe et Mellanox, le micrologiciel et le pilote Emulex, les pilotes de jeu de puces et vidéo, Intel, QLogic et Broadcom, les modifications apportées aux composants prendront effet seulement après le redémarrage du système. Sur les systèmes de 13e génération et ultérieures, le micrologiciel du module d'extension SAS ne nécessite pas de redémarrage.
- ① **REMARQUE :** Pour n'avoir à redémarrer le système qu'une seule fois, vous devez installer la mise à jour du micrologiciel ESM avant la mise à jour du BIOS.
- ① **REMARQUE :** sur les systèmes de 12e génération et ultérieures, les mises à jour du progiciel DUP sont partagées par l'iDRAC et Lifecycle Controller.

Meilleures pratiques d'utilisation de progiciels DUP

- Préparez des disques de réparation avant d'effectuer des mises à jour.
- Téléchargez la version actuelle des pilotes, du BIOS et des micrologiciels installés pour obtenir une solution de secours en cas de problème.
- Vérifiez que vous possédez une sauvegarde des fichiers du système d'exploitation ou des fichiers de configuration du système sur un autre système que celui que vous mettez à jour.
- Vérifiez que les mises à jour sont planifiées et effectuées par un administrateur système qui connaît les applications risquant d'être affectées.
- Avant de mettre à jour tous les systèmes, effectuez la mise à jour sur un système non essentiel pour tester la mise à jour.
- N'exécutez pas d'autres applications pendant l'exécution des progiciels DUP.
- Sur une machine virtuelle Microsoft Hyper-V, lors de la mise à jour des composants du système d'exploitation hôte, assurez-vous que les systèmes d'exploitation invités ne sont pas en cours d'exécution.
- N'arrêtez pas le système pendant l'exécution d'une mise à jour.
- Vérifiez que le système redémarre sans coupure d'alimentation après une mise à jour du BIOS.
- Ne fermez aucune des fenêtres de console de terminal utilisées pour exécuter des opérations d'interface de ligne de commande (CLI) sur les progiciels DUP tant que l'exécution des progiciels DUP est en cours.

Autres documents utiles

Pour accéder à d'autres documents, visitez le site dell.com/support/manuals et sélectionnez le produit ou cliquez sur le lien direct sur le DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* (Outils et documentation Dell Systems Management).

- *Guide de compatibilité héritée* de Dell OpenManage
- ① **REMARQUE :** Vous n'êtes pas obligé d'installer Dell OpenManage Server Administrator sur le système pour exécuter les progiciels DUP.
- *Dell OpenManage Server Update Utility User's Guide (Guide d'utilisation de l'utilitaire de mise à jour du serveur Dell OpenManage)*
- *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Deployment Toolkit (DTK)*
- *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Essentials*
- *Matrice de prise en charge des logiciels des systèmes Dell*
- *Glossaire*
- *Guide d'utilisation de Dell Repository Manager*
- *Dell OpenManage Chassis Management Controller User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage Chassis Management Controller)*

Contacteur Dell

REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.

Dell propose diverses options d'assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du produit et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

- 1 Rendez-vous sur **Dell.com/support**.
- 2 Sélectionnez la catégorie d'assistance.
- 3 Rechercher votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisissez un pays ou une région** situé au bas de la page.
- 4 Sélectionnez le lien de service ou d'assistance approprié.

Utilisation des DUP (Dell Update Packages - Progiciels de mise à jour Dell)

Dell fournit différents outils qui aident à déterminer si le système nécessite ou non une mise à jour. Vous pouvez télécharger le progiciel DUP à partir de dell.com/support/manuals. Pour en savoir plus, voir [Downloading DUPs](#) (Téléchargement des progiciels DUP).

Sujets :

- Mise à jour de la compatibilité des composants des progiciels et des systèmes
- Exécution des progiciels DUP dans un environnement Linux
- Exécution des progiciels DUP sur les systèmes exécutant Windows
- Vérification de la compatibilité
- Informations sur l'application des mises à jour sur un système en cours d'exécution
- Livraison de progiciels DUP aux systèmes
- Confirmation de la mise à jour

Mise à jour de la compatibilité des composants des progiciels et des systèmes

Vous pouvez exécuter le progiciel DUP et consulter les informations récapitulatives. Ces informations vous aident à déterminer si la mise à jour est appropriée pour le système et son environnement spécifique.

Exécution des progiciels DUP dans un environnement Linux

Vous pouvez exécuter les progiciels DUP à partir de la console selon les deux modes suivants :

- interactif
- non-interactif

Mode interactif

En mode interactif, vous émettez une commande et l'interface vous invite à donner votre autorisation pour continuer l'exécution de la commande. Lorsque vous exécutez un progiciel en mode interactif, il affiche d'abord une vue des notes de mise à jour correspondantes, avec barre de défilement. Vous pouvez consulter ces notes avant de poursuivre l'exécution du progiciel.

Le progiciel DUP peut être exécuté à partir d'une console locale attachée au système cible ou d'une station de travail de l'administrateur à l'aide d'un environnement distant, tel que *ssh*. Une fois le progiciel livré au système cible, les administrateurs exécutent le progiciel en :

- Entrant `./packagename.bin` à partir du répertoire de travail.

REMARQUE : Où `packagename` est le modèle et le nom spécifique du composant du progiciel

- Cette syntaxe suppose que le fichier **.bin** a les droits appropriés définis et qu'un compte d'utilisateur ayant les privilèges **root** exécute la mise à jour.
- Le progrès et l'état sont affichés sur la console (**stdout**) et journalisent leur activité à **/var/log/messages**.

Mode non interactif :

Le mode non-interactif est essentiel lors de l'exécution d'un script pour l'application des progiciels DUP à plusieurs systèmes. Lors de cette application, vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non pendant l'exécution du script.

- Entrez **-q** pour le mode non-interactif.
- **-f** pour force.
- **-r** pour le redémarrage lorsque celui-ci est nécessaire pour le type de mise à jour effectuée.

Dans l'exemple de commande suivant, la commande applique un progiciel DUP de BIOS sans aucune confirmation de la part de l'utilisateur, force l'exécution en cas de rétrogradation à partir d'une version BIOS plus récente, puis redémarre le système après l'application du progiciel DUP. Cette commande est exécutée à condition que le progiciel DUP réponde à toutes les exigences de système et de version.

```
BIOS_XR23Y_LN_1.2.8.BIN -q -f -r
```

Pour en savoir plus sur l'interface de ligne de commande (CLI), voir [Référence de l'interface de ligne de commande](#).

Vérification de la signature numérique

Une signature numérique est utilisée pour authentifier l'identité du signataire d'un progiciel de mise à jour et pour certifier que le contenu d'origine est inchangé. La signature numérique des progiciels DUP constitue une méthode d'authentification plus fiable et sécurisée.

La vérification de la signature numérique garantit que le progiciel DUP d'origine a été reçu correctement et que le contenu n'a pas été modifié depuis la signature.

REMARQUE : La vérification d'une signature numérique est applicable pour les systèmes fonctionnant sous Windows et Linux.

Vérification de la signature numérique sur les systèmes fonctionnant sous Linux

Si vous ne l'avez pas déjà sur votre système, vous devez installer Gnu Privacy Guard (GPG) afin de vérifier la signature numérique d'un progiciel DUP Linux. Pour réaliser la procédure de vérification standard, procédez comme suit :

- 1 Procurez-vous les clés GnuPG publiques Dell Linux (GPG1 et GPG2) si vous ne les avez pas déjà. Vous pouvez les télécharger sur http://linux.dell.com/files/pgp_pubkeys/.
- 2 Importez la clé publique dans la base de données **gpg** de confiance en exécutant la commande suivante : **gpg --import <Nom de fichier de la clé publique>**

REMARQUE : Vous devez importer les clés publiques GPG1 et GPG2

- Clé GPG 2 : [0x756ba70b1019ced6.asc](#)
- Clé GPG 1 : [0xca77951d23b66a9d.asc](#)

- 3 Pour éviter de recevoir un avertissement indiquant que la clé n'est pas fiable, validez la clé publique avec son empreinte avant de l'utiliser.
 - a Saisissez la commande suivante : **gpg --edit-key 23B66A9D**
 - b Dans l'éditeur de clé GPG, saisissez **fpr**. Le message suivant s'affiche : `pub 1024D/23B66A9D 2001-04-16 Dell, Inc. (Product Group <linux_security@dell.com>Primary key fingerprint: 4172 E2CE 955A 1776 A5E6 1BB7 CA77 951D 23B6 6A9D`. Si l'empreinte de la clé importée est identique à celle du propriétaire de la clé, vous disposez d'une copie correcte de la clé. Vous pouvez vérifier vous-même le propriétaire de la clé par téléphone ou par tout autre moyen qui garantit que vous communiquez avec le vrai propriétaire de la clé.

- c Toujours dans l'éditeur de clé, saisissez **sign**.
 - d Répondez à la liste de questions de vérification/validation qui s'affiche, et créez une phrase de passe qui servira de clé secrète. Vous ne devez importer et valider la clé publique qu'une seule fois.
 - a Pour éviter de recevoir un avertissement indiquant que la clé n'est pas fiable, validez la clé publique GPG2 avec son empreinte avant de l'utiliser.
 - b Saisissez la commande suivante : `gpg --edit-key 1019CED6`
 - c Dans l'éditeur de clé GPG, saisissez **fpr**. Le message suivant s'affiche : **pub 2048D/1019CED6 2011-10-17 Dell Inc.,** PGRE 2011 (PG Release Engineering Build Group 2011) <PG_Release_Engineering@Dell.com>. Empreinte de clé primaire : **79A1 61F5 A83F 992C CB10 A544 756B A70B 1019 CED6**. Si l'empreinte de la clé importée est identique à celle du propriétaire de la clé, vous disposez d'une copie correcte de la clé. Vous pouvez vérifier vous-même le propriétaire de la clé par téléphone ou par tout autre moyen qui garantit que vous communiquez avec le vrai propriétaire de la clé.
 - d c Toujours dans l'éditeur de clé, saisissez **sign**.
 - e Répondez à la liste de questions de vérification/validation qui s'affiche, et créez une phrase de passe qui servira de clé secrète. Vous ne devez importer et valider la clé publique qu'une seule fois.
- 4 Procurez-vous le progiciel DUP Linux et le fichier de signature associé sur dell.com/support/manuals/downloads.
- REMARQUE :** Chaque progiciel DUP Linux possède un fichier de signature distinct, qui s'affiche avec le progiciel DUP. Vous avez besoin à la fois du progiciel DUP et du fichier de signature associé pour la vérification. Par défaut, le fichier de signature porte le même nom que le progiciel DUP avec une extension **sign**.
- 5 Vérifiez le progiciel DUP en exécutant la commande suivante : `gpg --verify <Nom de fichier de signature du progiciel de mise à jour Linux> <Nom de fichier du progiciel de mise à jour Linux>`.

Exécution des progiciels DUP sur les systèmes exécutant Windows

Pour exécuter des progiciels DUP à partir de l'interface utilisateur graphique (GUI), procédez comme suit. Cette procédure s'applique à tous les progiciels de mise à jour.

- 1 Exécutez le progiciel DUP en double-cliquant sur le nom de fichier dans l'Explorateur Windows.
- 2 Lisez les informations de mise à jour affichées dans la fenêtre du progiciel DUP.
- 3 Vérifiez le rapport d'inventaire du progiciel DUP pour la version du progiciel et les versions installées du composant.
- 4 Cliquez sur **Installer** pour installer le progiciel DUP.
- 5 Redémarrez le système, si nécessaire.

Pour exécuter les progiciels DUP à partir de l'interface de ligne de commande (CLI), voir [Référence de l'interface de ligne de commande](#).

Vérification de la signature numérique sur les systèmes exécutant Windows

Pour vérifier la signature numérique du progiciel de mise à jour :

- 1 Démarrez l'Explorateur Windows et localisez le progiciel DUP dont vous souhaitez vérifier la signature numérique.
- 2 Cliquez-droit sur le nom de fichier.
- 3 Cliquez sur **Propriétés** dans le menu contextuel.
- 4 Dans la fenêtre **Propriétés**, cliquez sur l'onglet **Signatures numériques**. Si cet onglet ne s'affiche pas, le progiciel de mise à jour n'est pas signé.
- 5 Sélectionnez la signature dans la liste des signatures et cliquez sur **Détails**.
La fenêtre **Détails de la signature numérique** s'affiche.

- REMARQUE :** La signature n'est pas vérifiée tant que vous n'avez pas cliqué sur **Détails**.
- 6 Lisez les informations relatives à la signature numérique pour vérifier si elle est **correcte**.

7 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Vérification de la compatibilité

Les progiciels DUP ont été conçus dans le but de confirmer que les prérequis ont été satisfaits avant l'application de la mise à jour au système. Chaque DUP s'assure que :

- L'utilisateur connecté possède les privilèges root.
- Le progiciel DUP qui doit être appliqué à la commande est compatible avec le système cible et le système d'exploitation exécuté sur un système.
- Le périphérique associé au progiciel DUP est présent sur votre système.
- Les versions minimales requises des logiciels système concernés s'exécutent sur le système.

Les progiciels DUP possèdent des capacités intégrées de gestion d'erreurs qui leur permettent de s'assurer que les exigences susmentionnées ont été respectées. Si les prérequis ne sont pas satisfaits, aucune mise à jour n'a lieu. Ces progiciels vérifient également que des dépendances existent entre le BIOS et certains progiciels ESM. La conception de l'application vous permet de créer des groupes de progiciels DUP et de les appliquer à divers systèmes. En outre, si vous souhaitez uniquement vérifier qu'un progiciel donné peut être appliqué au système, invoquez-le à l'aide de la commande CLI suivante :

```
./Packagename.bin -c for Linux
```

```
nom_du_progiciel.exe /c /s pour Windows
```

Cette commande exécute les règles de dépendance au sein du DUP, émet des avertissements, quitte le système sans y appliquer la mise à jour et écrit les résultats sur la console. Vous pouvez également vous servir du DUP pour créer un code de sortie afin d'effectuer des actions dans les scripts.

Informations sur l'application des mises à jour sur un système en cours d'exécution

Cette section présente les effets d'une application de mises à jour sur un système en fonctionnement.

Redémarrage du système requis

Certains progiciels, tels que ceux qui mettent à jour le BIOS, doivent être redémarrés pour que le nouveau logiciel prenne effet. Si vous appliquez une mise à jour qui nécessite un redémarrage, vous devez redémarrer le système pour terminer cette mise à jour.

Le redémarrage peut être effectué ultérieurement tant que vous ne mettez pas le système hors tension. Cette option de report a été conçue dans le but de vous permettre d'appliquer simultanément plusieurs mises à jour avant de procéder au redémarrage du système. Si ce processus est interrompu (par exemple, suite à une coupure de courant), vous devez de nouveau appliquer les mises à jour. Nous vous recommandons donc de programmer vos mises à jour afin que le système puisse être redémarré immédiatement.

Enregistrement des résultats de la console pour Linux

Les données émises lors de l'exécution des progiciels DUP sont écrites sur la console. Pour rediriger ces données de la console, formulez les commandes interactives comme suit :

```
./packagename.bin|tee -a logname.log
```

|tee correspond aux données du DUP à écrire sur la console et dans un fichier journal. Le commutateur **-a** s'assure que ces données sont ajoutées à un fichier, protégeant ainsi les données précédentes du fichier journal contre un écrasement éventuel.

Livraison de progiciels DUP aux systèmes

L'application DUP n'offre aucune option de planification et de livraison des progiciels à plusieurs systèmes. L'exécution et la distribution des progiciels sur plusieurs systèmes ne peuvent s'effectuer qu'à l'aide d'applications tierces ou de systèmes d'exploitation natifs.

Mise à jour de plusieurs systèmes

Dans le cas d'environnements étendus comprenant plusieurs systèmes, les applications de distribution logicielle s'avèrent être la meilleure solution. La plupart de ces outils peuvent tirer un profit réel du DUP et permettre l'installation et la mise à jour de divers logiciels, comme des systèmes d'exploitation et application, le tout dans un environnement hétérogène.

Une autre méthode efficace est d'utiliser des partages de fichiers réseau, car ces derniers rendent le DUP accessible au sein d'un environnement distribué. Lorsqu'un DUP commence à s'exécuter, il copie d'abord le contenu du progiciel sur un emplacement temporaire du lecteur local du système. Cela permet d'assurer l'achèvement de la mise à jour, même si la connexion au partage réseau venait à être perdue pour quelque raison que ce soit.

Sessions de terminal distant

Dans l'environnement hautement distribué d'aujourd'hui, il n'est pas anormal pour les sociétés informatiques d'utiliser des solutions d'accès à distance, telles que Microsoft Terminal Services, pour accéder à leurs systèmes distants. Ce type de solution peut être utilisé pour exécuter les progiciels DUP.

REMARQUE : Si votre session de terminal est déconnectée pendant la mise à jour d'un pilote de carte réseau (NIC), vous devrez vous reconnecter et vérifier que la mise à jour s'est terminée correctement.

Systèmes autonomes et pare-feu

Dans le cas de systèmes non connectés à Internet ou dont les pare-feux bloquent les téléchargements utilisateur, téléchargez les progiciels DUP depuis le site dell.com/support depuis un système ayant accès à Internet, tel qu'un ordinateur portable ou de bureau. Vous pouvez alors copier les progiciels sur un média amovible pris en charge par le système et les rendre ainsi disponibles à celui-ci.

Confirmation de la mise à jour

Pour vous assurer que les progiciels DUP ont bien été appliqués au système, consultez la sortie de console générée lors de l'exécution. Pour en savoir plus sur ces messages, voir [Dépannage sous Linux](#).

Si vous voulez revenir à une version précédente (antérieure) du logiciel après l'avoir mis à jour vers une nouvelle version, vous devez télécharger le progiciel DUP approprié depuis le site dell.com/support/manuals et l'installer.

Pour les systèmes exécutant Linux :

Pour installer la version précédente à partir d'un script, utilisez le mode **-q** (automatique). En outre, vous devez utiliser l'option d'interface de ligne de commande CLI **-f**, qui force la rétrogradation.

REMARQUE : Si le système subit une perte d'alimentation pendant la mise à jour, vous devrez recommencer l'opération.

REMARQUE : Les progiciels DUP pour Linux sont également disponibles dans l'espace de stockage sur le DVD *Dell OpenManage Server Update Utility* (Utilitaire de mise à jour de serveur Dell OpenManage) contenant le BIOS mis à jour et les composants micrologiciels des systèmes Dell. Pour en savoir plus, voir le *Dell OpenManage Server Update Utility User's Guide* (Guide d'utilisation de l'Utilitaire de mise à jour de serveur Dell OpenManage), disponible à l'adresse dell.com/support/manuals.

Pour les systèmes exécutant Windows :

Pour installer la version précédente à partir d'un script, utilisez le mode **/s** (automatique). En outre, vous devez utiliser l'option d'interface de ligne de commande CLI **/f**, qui force la rétrogradation. Vous êtes invité à confirmer que vous voulez installer une version antérieure.

Mise à jour et restauration dans le Lifecycle Controller Enabled Server

Dell Lifecycle Controller Enabled Server est un utilitaire de configuration intégré qui permet de réaliser des tâches de gestion des systèmes et du stockage depuis un environnement intégré tout au long du cycle de vie du système.

Résidant sur une carte mémoire flash intégrée, le Lifecycle Controller est semblable à un utilitaire BIOS car il peut être démarré lors de la séquence d'amorçage et fonctionner même si aucun système d'exploitation n'est installé.

Avec le Lifecycle Controller, vous pouvez rapidement identifier, télécharger et appliquer les mises à jour du système sans faire de recherche sur le site Web de support Dell. Vous pouvez aussi configurer le BIOS système et les périphériques du système (carte réseau (NIC), RAID et iDRAC), déployer un système d'exploitation et exécuter des diagnostics pour vérifier le système et le matériel relié.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la mise à jour et la restauration de l'iDRAC, voir le Guide d'utilisation d'Integrated Dell Remote Access Controller 8 (iDRAC8) version 2.00.00.00 disponible sur dell.com/esmanuals.

REMARQUE : Certaines plateformes ou certains systèmes ne prennent pas en charge l'intégralité des fonctions du Lifecycle Controller.

Sujets :

- [Mise à jour dans le Lifecycle Controller](#)
- [Retour en arrière dans le Lifecycle Controller](#)

Mise à jour dans le Lifecycle Controller

Vous pouvez mettre à jour le BIOS du système, le micrologiciel iDRAC, le micrologiciel du bloc d'alimentation, le micrologiciel RAID et le micrologiciel de la carte réseau (NIC). Utilisez l'Assistant pour afficher la liste des mises à jour disponibles pour le système **Platform Update (Mise à jour de la plate-forme)**

Vous pouvez définir un emplacement où rechercher les mises à jour disponibles à partir des options suivantes :

- Le système Dell FTP (File Transfer Protocol) (ftp.dell.com). Vous pouvez utiliser un système proxy pour accéder à ftp.dell.com.
- Un périphérique USB. Lorsque vous accédez aux mises à jour à partir d'un périphérique USB local, ce dernier doit être branché avant la sélection de l'option **Platform Update (Mise à jour de la plate-forme)** dans Lifecycle Controller. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la plate-forme, voir le *Dell Lifecycle Controller User Guide* (Guide d'utilisation de Dell Lifecycle Controller), disponible sur dell.com/support/manuals.

Une fois que vous avez sélectionné les mises à jour à appliquer, Lifecycle Controller les télécharge et les applique. Si vous décidez de mettre à jour un périphérique dans Lifecycle Controller, le progiciel de mise à jour du périphérique correspondant est téléchargé. Lorsque le téléchargement, la vérification et l'extraction des progiciels DUP sont effectués, les périphériques correspondants sont mis à jour. En cas d'échec de la mise à jour, des messages d'erreur s'affichent.

REMARQUE : vous pouvez également sélectionner les mises à jour de composant requises à l'aide de la fonctionnalité de mise à jour sélective. Sélectionnez plusieurs mises à jour séparées par une virgule (,) ou par un point-virgule (;). La fonctionnalité de mise à jour sélective est prise en charge par les périphériques qui ne prennent pas en charge l'option Rollback (Restaurer).

Retour en arrière dans le Lifecycle Controller

Vous pouvez mettre à jour n'importe quel composant, par exemple le BIOS, à la fois dans le Lifecycle Controller et dans l'environnement de système d'exploitation. Une fois la mise à jour réussie dans l'environnement de système d'exploitation à l'aide des progiciels DUP, vous pouvez ouvrir le Lifecycle Controller et effectuer un retour en arrière du composant vers la version précédemment installée (avant la mise à jour).

Le Lifecycle Controller prend en charge le retour en arrière du micrologiciel de la plateforme vers la version précédente. Si le système d'exploitation comporte une application qui ne fonctionne pas en raison d'un flash du BIOS ou du micrologiciel, redémarrez dans le Lifecycle Controller et effectuez un retour en arrière vers la version précédente.

REMARQUE : Seuls le BIOS et le micrologiciel peuvent être restaurés. L'application Lifecycle Controller, l'application Dell Diagnostics et les pilotes nécessaires à l'installation du système d'exploitation ne peuvent pas être restaurés à une version antérieure.

Si vous n'avez mis à jour le BIOS ou le micrologiciel du système qu'une seule fois, la fonction de retour en arrière vous permet de choisir de revenir à l'image du BIOS ou du micrologiciel installée en usine. Si vous avez mis à jour le BIOS ou le micrologiciel plusieurs fois, les images installées en usine sont écrasées et vous ne pouvez pas les rétablir.

REMARQUE : Le retour en arrière n'est pas pris en charge dans l'environnement de système d'exploitation. Pour activer le retour en arrière, veillez à amorcer le système dans le Lifecycle Controller.

Référence de l'interface de ligne de commande

Vous pouvez afficher des informations sur les options de l'interface CLI en tapant le nom du progiciel DUP et `-h` ou `--help` à une invite de ligne de commande.

La console affiche toutes les options de la ligne de commande et fournit une aide pour chaque possibilité.

Sujets :

- [Options de la CLI pour Linux](#)
- [Options de la CLI pour Windows](#)
- [Codes de sortie de la CLI](#)

Options de la CLI pour Linux

Consultez le tableau suivant pour connaître la liste des options d'interface de ligne de commande (CLI) pour Linux, avec la description de chaque option et la syntaxe de la commande.

Tableau 2. Options de la CLI pour Linux : Utilisation

Option de la CLI	Description de la tâche de la CLI	Syntaxe de commande
(pas d'option ; exécute la commande sans option) Exécutez des commandes en mode interactif.	Appliquez le progiciel DUP en mode interactif. S'il est valide, le progiciel DUP interagit avec l'utilisateur.	<code>./packagename.bin</code>
<code>-h</code> or <code>--help</code> Option d'aide	Affiche les options de la ligne de commande et les informations d'aide. L'option <code>--help</code> s'exécute avant toutes les autres options <code>--</code> .	<code>./packagename.bin -h</code> <code>./packagename.bin --help</code>
	REMARQUE : Cette option est désélectionnée une fois l'affichage des informations requises effectué ; aucune vérification de progiciel DUP ou mise à jour n'est effectuée.	
<code>-c</code> Option de vérification	Détermine si la mise à jour peut être appliquée au système cible.	<code>./packagename.bin -c</code>
<code>-f</code> Option de forçage	Force la rétrogradation ou la mise à jour vers une version plus ancienne. L'option <code>-q</code> est requise si vous utilisez l'option <code>-f</code> .	<code>./packagename.bin -q -f</code>

Option de la CLI	Description de la tâche de la CLI	Syntaxe de commande
<p><code>--list</code> Option Répertoire le contenu du progiciel</p>	<p>REMARQUE : Avant d'effectuer une rétrogradation du logiciel vers une version précédente, consultez la documentation relative à cette version précédente.</p>	<p><code>./packagename.bin --list</code></p>
<p><code>-q</code> Exécute la commande en mode non interactif</p>	<p>REMARQUE : Cette option est désélectionnée une fois l'affichage des informations requises effectué ; aucune vérification de progiciel DUP ou mise à jour n'est effectuée.</p> <p>Exécute le progiciel DUP de manière silencieuse sans intervention de l'utilisateur.</p>	<p><code>./packagename.bin -q</code></p>
<p><code>-r</code> Option de redémarrage</p>	<p>Redémarre le système, si nécessaire, après réalisation de la mise à jour. Le redémarrage ne se produit pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le progiciel DUP échoue ou ne s'applique pas au système cible. • Si le progiciel DUP ne nécessite pas le redémarrage du système cible. 	<p><code>./packagename.bin -r -q</code></p>
<p><code>-v, --version</code> Option d'affichage de la version</p>	<p>REMARQUE : L'option <code>-q</code> est requise avec cette option.</p> <p>Affiche la version, les correctifs, les améliorations et la date de version ; répertorie les systèmes auxquels le progiciel DUP peut être appliqué.</p>	<p><code>./packagename.bin -v</code> <code>./packagename.bin --version</code></p>
<p><code>--extract=<path></code></p>	<p>REMARQUE : Cette option est désélectionnée une fois l'affichage des informations requises effectué ; aucune vérification de progiciel DUP ou mise à jour n'est effectuée.</p> <p>Extrait tous les fichiers contenus dans le progiciel DUP vers le chemin spécifié. Si le répertoire spécifié dans ce chemin n'existe pas, il est créé.</p> <p>Si le chemin contient des espaces, utilisez des guillemets autour de la valeur <i><chemin></i>.</p>	<p><code>./packagename.bin --extract /update</code> <code>./packagename.bin --extract "/update files"</code></p>
	<p>REMARQUE : Cette option est désélectionnée une fois l'extraction des fichiers requis effectuée ; aucune vérification du progiciel DUP ou de la mise à jour n'est effectuée.</p>	

Option de la CLI	Description de la tâche de la CLI	Syntaxe de commande
-su	<p>Vous permet d'appliquer la mise à jour aux composants spécifiés qui peuvent être mis à jour. Pour le micrologiciel, les composants qui peuvent être mis à jour sont identifiés par le descripteur de périphérique complet (FQDD). Le descripteur de périphérique complet (FQDD) disponible sur le système peut s'obtenir en effectuant l'inventaire. Vous pouvez indiquer plusieurs composants qui peuvent être mis à jour en utilisant une virgule ou un point-virgule comme séparateur.</p> <p>L'option -q est requise avec cette option.</p> <p>REMARQUE : cette commande est prise en charge uniquement par les progiciels DUP du disque dur.</p>	<pre>./packagename.bin -su=<liste de périphériques>./packagename.bin --selectiveupdate=<liste de périphériques></pre>
-qi	<p>Cette fonctionnalité fournit des informations du descripteur de périphérique complet (FQDD) à l'inventaire lorsque l'appareil prend en charge la mise à jour sélective.</p> <p>L'option -q est requise avec cette option.</p> <p>REMARQUE : cette commande est prise en charge uniquement par les progiciels DUP du disque dur.</p>	<pre>./packagename.bin -qi ./packagename.bin --queryinventory</pre>
--installpath=<path>	<p>Le progiciel DUP permet à l'utilisateur d'installer l'application du progiciel DUP sur l'emplacement défini de son choix.</p>	<pre>./packagename.bin --installpath=<path></pre>

Options de la CLI pour Windows

Consultez le tableau suivant pour connaître la liste des options d'interface de ligne de commande (CLI) pour Windows, avec la description de chaque option et la syntaxe de la commande.

REMARQUE : les progiciels DUP pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ne peuvent pas afficher de sortie sur la ligne de commande, car il s'agit d'applications Windows à interface utilisateur graphique (GUI). Toutes les informations de sortie sont écrites dans un fichier journal. Pour en savoir plus sur les fichiers journaux, voir les [Journaux de messages DUP](#).

Tableau 3. Options de la CLI pour Windows : Utilisation

Option de la CLI	Description de la tâche de la CLI	Syntaxe de commande
/? or /h	Affiche les options de la ligne de commande et les informations d'aide.	packagename.exe /?
Option d'aide		packagename.exe /h
/c	Détermine si la mise à jour peut être appliquée au système cible.	packagename.exe /s /c /l=c:\pkg.log
Option de vérification	<p>L'option /s est obligatoire avec cette option.</p> <p>Les options /f, /e et /r ne sont pas valides avec cette option.</p>	

Option de la CLI	Description de la tâche de la CLI	Syntaxe de commande
	Si vous cliquez sur Install (Installer) en mode d'interface utilisateur graphique (GUI), la même procédure de vérification est effectuée.	
/e=<path> Option d'extraction	Extrait tous les fichiers contenus dans le progiciel DUP vers le chemin spécifié. Si le répertoire spécifié dans ce chemin n'existe pas, il est créé. Si le chemin contient des espaces, utilisez des guillemets autour de la valeur <chemin>. L'option /s est obligatoire avec cette option. Les options /f , /c et /r ne sont pas valides avec cette option.	packagename.exe /s /e=c:\update packagename.exe /s /e="c:\update files"
/f Option de forçage	Permet de rétrograder le logiciel vers une version précédente (plus ancienne). L'option /s est obligatoire avec cette option. Les options /e et /c ne sont pas valides avec cette option.	packagename.exe /s /f /l=c:\pkg.log
	REMARQUE : avant d'effectuer une rétrogradation du logiciel vers une version précédente, consultez la documentation relative à la version précédente.	
/l=<filename> Option de journal	Ajoute les messages journalisés à la fin du fichier ASCII spécifié ; crée un nouveau fichier s'il n'en existe pas. REMARQUE : Si le nom de fichier contient des espaces, utilisez des guillemets autour de la valeur <nomdefichier>.	packagename.exe /s /l=c:\pkg.log packagename.exe /s /l="c:\Update Log \pkg.log"
/r Option de redémarrage	Redémarre le système, si nécessaire, après réalisation de la mise à jour. Le redémarrage ne se produit pas : <ul style="list-style-type: none"> · Si le progiciel DUP échoue ou ne s'applique pas au système cible. · Si le progiciel DUP ne nécessite pas de redémarrage. L'option /s est obligatoire avec cette option. Les options /e et /c ne sont pas valides avec cette option.	packagename.exe /s /r /l=c:\pkg.log
/s Option Silencieux	Exécute la mise à jour de manière silencieuse sans intervention de l'utilisateur. Si vous ne spécifiez pas /s , le progiciel DUP se lance en	packagename.exe /s /l=c:\pkg.log

Option de la CLI	Description de la tâche de la CLI	Syntaxe de commande
	<p>mode interface utilisateur graphique (GUI) interactive.</p> <p>L'option /s est requise avec les options /e, /f, /c, /l et /u.</p> <p>REMARQUE : Si vous utilisez l'option /s, tous les résultats sont écrits dans des fichiers journaux.</p>	
<p><code>/u=<filename></code> Option de journal Unicode</p>	<p>Ajoute les messages journalisés à un fichier Unicode spécifié ; crée un fichier s'il n'en existe pas. Si le nom de fichier contient des espaces, utilisez des guillemets autour de la valeur <code><nomdefichier></code>.</p> <p>L'option /s est obligatoire avec cette option.</p>	<p><code>packagename.exe /s /u=c:\pkg.log</code></p> <p><code>packagename.exe /s /u="c:\Update Log \pkg.log"</code></p>
<p><code>/su selectiveupdate</code></p>	<p>Vous permet d'appliquer la mise à jour aux composants spécifiés qui peuvent être mis à jour. Pour le micrologiciel, les composants qui peuvent être mis à jour sont identifiés par le descripteur de périphérique complet (FQDD). Le descripteur de périphérique complet (FQDD) disponible sur le système peut s'obtenir en effectuant l'inventaire. Vous pouvez indiquer plusieurs composants qui peuvent être mis à jour en utilisant une virgule ou un point-virgule comme séparateur.</p> <p>L'option /s est obligatoire avec cette option.</p> <p>REMARQUE : cette commande est prise en charge uniquement par les progiciels DUP du disque dur.</p>	<p><code>packagename.exe /s/su=<liste des composants qui peuvent être mis à jour></code></p>
<p><code>/qi queryinventory</code></p>	<p>Cette fonctionnalité fournit des informations du descripteur de périphérique complet (FQDD) à l'inventaire lorsque l'appareil prend en charge les mises à jour sélectives</p> <p>L'option /s est obligatoire avec cette option.</p> <p>REMARQUE : cette commande est prise en charge uniquement par les progiciels DUP du disque dur.</p>	<p><code>packagename.exe /s/qi packagename.exe /s/queryinventory</code></p>
<p><code>/installpath=<path></code></p>	<p>Le progiciel DUP permet à l'utilisateur d'installer l'application du progiciel DUP sur l'emplacement défini de son choix.</p>	<p><code>packagename.exe /s /installpath=<Path></code></p>
<p><code>/drivers=<path></code></p>	<p>Cette fonctionnalité extrait uniquement les contenus du pilote qui proviennent du progiciel DUP.</p>	<p><code>Packagename.exe /s /drivers=<Path></code></p>
<p><code>/driveronly</code></p>	<p>Cette fonctionnalité installe uniquement les contenus du pilote qui proviennent du progiciel DUP.</p>	<p><code>Packagename.exe /s /driveronly</code></p>

Codes de sortie de la CLI

Les codes de sortie vous permettent de déterminer et d'analyser les résultats de l'exécution, une fois les progiciels DUP exécutés.

Après l'exécution des progiciels DUP, reportez-vous aux codes de sortie décrits dans le tableau suivant.

Tableau 4. Codes de sortie

Valeur	Nom du message	Nom d'affichage	Description
0	SUCCESSFUL	Succès	La mise à jour s'est correctement déroulée.
1	UNSUCCESSFUL (FAILURE)	Échec	Une erreur est survenue lors du processus de mise à jour ; la mise à jour n'a pas réussi.
2	REBOOT_REQUIRED	Redémarrage requis	Vous devez redémarrer le système pour appliquer les mises à jour.
3	DEP_SOFT_ERROR	Erreur de dépendance logicielle	Explications possibles : <ul style="list-style-type: none">• Vous avez essayé de mettre à jour le logiciel vers la version déjà installée.• Vous avez essayé de rétrograder le logiciel à une version précédente. Pour éviter cette erreur, utilisez l'option <code>/f</code> .
4	DEP_HARD_ERROR	Erreur de dépendance matérielle	Le logiciel prérequis nécessaire est introuvable sur le système. La mise à jour a échoué parce que le système ne répond pas au prérequis de BIOS, de pilote ou de micrologiciel pour l'application de la mise à jour, ou parce qu'aucun périphérique pris en charge n'a été trouvé sur le système cible.
5	QUAL_HARD_ERROR	Erreur de qualification	Le progiciel DUP n'est pas applicable au système. Causes possibles : <ul style="list-style-type: none">• Le système d'exploitation n'est pas pris en charge par le progiciel DUP.• Le système n'est pas pris en charge par le progiciel DUP.• Le progiciel DUP n'est pas compatible avec les périphériques détectés sur votre système. Une erreur QUAL_HARD_ERROR ne peut pas être supprimée avec la commande <code>/f</code> .
6	REBOOTING_SYSTEM	Redémarrage du système	Le système est en cours de redémarrage.
9	RPM_VERIFY_FAILED	La vérification RPM a échoué	La structure de progiciel DUP Linux utilise la vérification RPM pour garantir la sécurité de tous les utilitaires Linux dépendant d'un progiciel DUP. Si la sécurité est compromise, la structure affiche un message et la légende de vérification RPM, puis se ferme avec le code de sortie 9. Le RPM produit une sortie <i>uniquement</i> en cas d'échec de la vérification. Le format de sortie est le suivant : <pre>.SM5DLUGT 'utility name'</pre>

Valeur	Nom du message	Nom d'affichage	Description
			<p>Par exemple, si la commande <i>fmt</i> est compromise, l'infrastructure affiche le message suivant :</p> <pre>rpm verify failed: .M..... /usr/bin/fmt</pre> <p>Légende de la sortie de la vérification RPM :</p> <ul style="list-style-type: none"> .- Test de vérification réussi S- Taille de fichier différente M- Mode différent (comprend les autorisations et le type de fichier) 5- Somme MD5 différente D- Non-correspondance du numéro de périphérique majeur/mineur L- Non-correspondance du chemin ReadLink(2) U- Propriétaire de l'utilisateur différent G- Propriétaire du groupe différent T- Heure mTime différente
13	UPDATE_SUCCESSFUL_SOFT_DEPEDENCY_NOT_MET	La mise à jour a réussi. Les dépendances logicielles n'ont pas été respectées.	L'application de la mise à jour s'est correctement déroulée. Les dépendances logicielles, qui permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel mis à jour n'ont pas été respectées. Appliquez les mises à jour dépendantes pour bénéficier de l'intégralité des fonctions.
14	REBOOT_REQUIRED_SOFT_DEPENDENCY_NOT_MET	La mise à jour a réussi. Un redémarrage est requis. Les dépendances logicielles n'ont pas été respectées.	La mise à jour a réussi. Un redémarrage est nécessaire pour terminer la mise à jour. Les dépendances logicielles, qui permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel mis à jour n'ont pas été respectées. Appliquez les mises à jour dépendantes après le redémarrage pour bénéficier de l'intégralité des fonctions.
15	CONTAINER_POWER_CYCLE_REQUIRED	La mise à jour a réussi. Un cycle d'alimentation de conteneur est nécessaire pour que la mise à jour soit appliquée.	Pour activer la mise à jour, une opération de cycle d'alimentation du conteneur est nécessaire.
16	CONTAINER_POWER_CYCLE_REQUIRED_SOFT_DEPENDENCY_NOT_MET	La mise à jour a réussi. Un cycle d'alimentation de conteneur est nécessaire pour que la mise à jour soit appliquée. Les dépendances logicielles n'ont pas été respectées.	Un cycle d'alimentation du conteneur est nécessaire pour que la mise à jour soit appliquée.

Dépannage sous Linux

Cette section décrit les procédures de dépannage possibles liées au système d'exploitation Linux.

Sujets :

- [Problèmes connus](#)
- [Messages](#)
- [Journaux des messages DUP](#)

Problèmes connus

Les problèmes répertoriés ci-dessous sont des problèmes connus, avec les actions correctives correspondantes pour les progiciels DUP (Dell Update Packages, progiciels de mise à jour Dell) destinés aux systèmes d'exploitation Linux. Consultez également le fichier *Lisez-moi pour Linux* à l'adresse dell.com/support/manuals.

REMARQUE : Le fichier *Lisez-moi*, disponible à l'adresse dell.com/support/manuals, fournit les dernières informations concernant les problèmes connus.

Les tâches de diagnostic ne s'exécutent pas quand un redémarrage du progiciel DUP est en attente

Si vous tentez d'exécuter une tâche de diagnostic alors qu'il existe des mises à jour en attente, le diagnostic échoue.

Pour résoudre le problème, effectuez toutes les mises à jour en attente, redémarrez le système, puis exécutez la tâche de diagnostic.

Arrêt anormal des progiciels DUP

Le progiciel DUP peut s'arrêter soudainement en raison d'une coupure de courant ou d'un arrêt anormal.

Pour remédier à ce problème :

- 1 Retirez le fichier de verrouillage du dossier de verrouillage.
- 2 Entrez la commande suivante : `rm -f /var/lock/.spsetup`
- 3 Exécutez à nouveau le progiciel DUP pour réappliquer la mise à jour.

Erreur lors du chargement des bibliothèques partagées

L'erreur suivante peut s'afficher lorsque vous chargez des bibliothèques partagées. **Erreur lors du chargement des bibliothèques partagées : libstdc++.so.5 : impossible d'ouvrir le fichier d'objet partagé : le fichier ou répertoire n'existe pas.**

Pour installer les bibliothèques de compatibilité, utilisez la commande suivante : `RPM -ih compat-libstdc++-33-3.2.3-47.3.i386.rpm`.

Mémoire physique disponible insuffisante pour charger l'image du BIOS

Les mises à jour du BIOS nécessitent suffisamment de mémoire physique disponible pour charger la totalité de l'image du BIOS dans la mémoire physique. Si la mémoire disponible sur le système est insuffisante pour charger l'image du BIOS, le progiciel DUP correspondant au BIOS peut échouer. Pour résoudre le problème, vous pouvez mettre à jour le BIOS à l'aide de l'utilitaire de mise à jour basé sur UEFI ou de l'option Mise à jour de plateforme Lifecycle Controller, puis exécuter le progiciel DUP après avoir ajouté davantage de mémoire ou immédiatement après un redémarrage.

Panique du noyau pendant l'exécution des progiciels de mise à jour du micrologiciel du contrôleur de stockage

On sait que les systèmes Linux exécutant une ou plusieurs applications qui interagissent avec les périphériques SCSI de certaines manières provoquent une situation de panique du noyau.

Pour résoudre ce problème, arrêtez Dell OpenManage Server Administrator et le service Dell OpenManage Server Administrator Storage Management Service avant d'exécuter les progiciels DUP de micrologiciel du contrôleur de stockage.

Perte de fonctionnalités suite à l'attribution d'un nouveau nom aux progiciels DUP Linux

Les progiciels DUP Linux peuvent être exécutés même s'ils ont été renommés, mais certaines fonctions sont perdues. Les progiciels DUP Linux portant des extensions figurant dans la base de données MIME (Multimedia Internet Message Extensions) Linux risquent de ne pas s'exécuter sur les différents ordinateurs de bureau avec système d'exploitation X-Windows, par exemple GNOME. Dans ce cas, l'ordinateur de bureau émet un message d'erreur d'ouverture de fichier signalant qu'il est impossible d'ouvrir le progiciel DUP. Cela se produit si un progiciel DUP portant l'extension **.BIN** en majuscules est renommé avec l'extension **.bin** en minuscules. L'extension **.bin** comporte une entrée dans la base de données MIME Linux, ce qui produit une erreur d'ouverture de fichier.

Échec des progiciels DUP sous un système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 64 bits

Si les progiciels DUP ne fonctionnent pas sous un système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 64 bits, installez manuellement les RPM suivants :

- `compat-libstdc++-33.i686`
- `libstdc++-4.4.4-5.el6.i686`
- `libxml2.i686`

REMARQUE : Les RPM sont disponibles sur le support Red Hat Enterprise Linux 6.3 x64.

La mise à jour DUP du micrologiciel pourrait échouer en mode UEFI

Lorsque vous installez Red Hat Enterprise Linux 6 ou SLES11, puis les amorcez dans un environnement UEFI, le flashage du micrologiciel via un progiciel DUP peut échouer après le redémarrage du système par le progiciel DUP.

Le progiciel DUP compte sur une réinitialisation à chaud pour activer le flashage du micrologiciel. En mode UEFI, le noyau effectue par défaut une réinitialisation à froid.

Amorcez le système avec l'option de ligne de commande de noyau `reboot=k` pour permettre le bon fonctionnement de la procédure de flashage du micrologiciel. Vous pouvez ajouter cela au fichier `/etc/grub.conf` pour assurer la cohérence d'un redémarrage à l'autre.

REMARQUE : L'utilisation de l'option `reboot=w` telle que la décrit la documentation du noyau Linux peut provoquer une panique du noyau dans Red Hat Enterprise Linux 6 lors de l'arrêt du système.

Messages

Pour obtenir la description des messages qui peuvent s'afficher pendant l'exécution des progiciels DUP et connaître les solutions à appliquer, consultez le tableau suivant.

Tableau 5. Progiciels de mise à jour : informations sur les messages

Message	Description/Solution
<pre>This Update Package is not compatible with your system Your system: <Model Name> System(s) supported by this package: <Model Name></pre>	Sélectionnez un progiciel DUP compatible et réessayez d'exécuter la mise à jour.
<pre>This Update Package cannot be executed under the current operating system.</pre>	Les progiciels DUP prennent en charge les systèmes d'exploitation Linux et les noyaux pris en charge par l'option <code>--rebuild</code> .
<pre>This Update Package is not compatible with any of the devices detected in your system.</pre>	Sélectionnez un progiciel DUP compatible avec le ou les périphériques à mettre à jour et réessayez.
<pre>The prerequisite software version for this update was not found. Software application name: <name> Current version:<version> Required version: <version></pre>	Le progiciel DUP sélectionné ne peut pas être installé car un prérequis n'est pas respecté. Installez la version du logiciel prérequis appropriée, puis relancez la mise à jour.
<pre>You must use the -f option to continue with the update in the non-interactive mode.</pre>	La version de ce progiciel DUP est plus ancienne que la version installée ou est identique. Pour appliquer le progiciel DUP, vous devez forcer l'exécution.
<pre>The software to be updated was not found. Install the following software, and then retry the update. Software name: <name> Required version: <version></pre>	Le système ne contient pas le logiciel correspondant au progiciel DUP.
<pre>The version of this Update Package is newer than the currently installed version. Software application name: <name></pre>	Ce message confirme la version du logiciel installé avant d'effectuer la mise à jour. (En mode interactif) Tapez Y (O pour oui) ou N (pour non) lorsque le système vous demande si vous voulez continuer.

Message

```
Package version: <version> Installed version:
<version>
```

```
The version of this Update Package is older than
the currently installed version. Software
application name: <name>
Package version: <version> Installed version:
<version>
```

```
The version of this Update Package is the same
as the currently installed version. <version>
Software application name:
<name> Package version: <version> Installed
version: <version>
```

```
This package is not compatible with the version
of Server Agent on your system. You must
upgrade to Server Administrator
before running this package.
```

```
This update package requires an OpenIPMI driver.
Currently no OpenIPMI driver is installed on
the system.
```

```
In order to assist in the <update|install>,
you can download and install a version of the
OpenIPMI driver that meets
the minimum version requirement from dell.com/
support/manuals. The minimum version required
is <version>.
```

```
This Update Package requires a newer version of
the OpenIPMI driver than is currently installed
on the system, which is version <version>.
```

```
Kernel source for the running kernel is not
installed,
and the currently installed OpenIPMI driver RPM
was installed without the kernel source for the
running kernel. In order to install OpenIPMI
driver modules for the running kernel that meet
the minimum version requirement,
you must install kernel source for the running
kernel, and then use DKMS (see man page for
dkms) to install and build OpenIPMI driver
modules for the running kernel. To install
kernel source for the running kernel, install
the <filename> RPM that is applicable to the
running kernel.
```

```
You must reboot the system for the update to
take
effect.
```

Description/Solution

(À l'aide de l'interface CLI) Spécifiez l'option **/f**.

Le progiciel DUP sélectionné ne peut pas être installé car une version plus récente du logiciel existe déjà sur le système. Pour installer l'ancienne version :

(En mode interactif) Tapez **Y** (O pour oui) ou **N** (pour non) lorsque le système vous demande si vous voulez continuer.

(À l'aide de l'interface CLI) Spécifiez l'option **/f**.

Le progiciel DUP que vous avez sélectionné ne peut pas être installé car cette version du logiciel existe déjà sur le système.

(En mode interactif) Tapez **Y** (O pour oui) ou **N** (pour non) lorsque le système vous demande si vous voulez continuer.

(À l'aide de l'interface CLI) Spécifiez l'option **/f**.

Vous pouvez également utiliser une autre méthode de mise à jour à partir de **dell.com/support/manuals**.

Le progiciel DUP sélectionné ne peut pas être installé car aucun pilote OpenIPMI n'est installé sur votre système.

Téléchargez et installez le pilote OpenIPMI minimal requis depuis **dell.com/support/manuals**.

Le pilote OpenIPMI actuellement installé sur le système ne répond pas à la configuration minimale requise pour la version du progiciel DUP sélectionné.

Installez la source correspondant au noyau en cours d'exécution, puis utilisez l'infrastructure DKMS (Dynamic Kernel Module Support, prise en charge du module de noyau dynamique) pour installer et créer les modules de pilote OpenIPMI de ce noyau.

Vous devez installer la source de noyau en installant le fichier .rpm requis par le noyau.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'infrastructure DKMS, consultez la page d'aide correspondante à l'adresse **linux.dell.com/dkms/manpage.html**.

Si vous éteignez ou mettez le système hors tension après une mise à jour, vous perdrez la mise à jour.

Après la mise à jour du BIOS, n'éteignez pas le système. Redémarrez-le pour que la mise à jour prenne effet.

Message	Description/Solution
An Update Package is already running. Wait until it is complete before proceeding with another update.	Vous ne pouvez exécuter qu'un seul progiciel DUP à la fois.
WARNING: DO NOT STOP THIS PROCESS OR INSTALL OTHER DELL PRODUCTS WHILE <BIOS FRMW> UPDATE IS IN PROGRESS. THESE ACTIONS MAY CAUSE YOUR SYSTEM TO BECOME UNSTABLE.	N'interrompez pas l'exécution du progiciel DUP.
Cannot find utilities on the system to execute package.	Il faut des utilitaires précis pour exécuter le progiciel.
Make sure the following utilities are in the path:<path>	Les utilitaires mentionnés doivent se trouver sur le chemin indiqué dans le message.
File already exists.	Le progiciel essaie de remplacer un fichier existant.
Rebuilding package <package_name> to support kernel version "kernel.x". This process may take several minutes to complete...	L'application de progiciels DUP recrée le progiciel pour qu'il prenne en charge une version de noyau différente.
No specific kernel version specified! Building support for current kernel...	Impossible de déterminer le noyau système actuel. L'application DUP tente de recréer le progiciel.
Cannot create directory /extract directory. Please ensure that there is enough space.	L'espace disque est insuffisant pour extraire le progiciel dans ce chemin.
Cannot create temporary file "filename"	Le progiciel ne peut pas créer le fichier temporaire pour une raison technique : manque d'espace disque ou d'autorisations, ou fichier qui existe déjà.
Unable to create Temp Files. Please ensure that there is enough space in the tmp folder.	Le progiciel ne peut pas créer des fichiers temporaires dû au manque d'espace dans le fichier tmp.
Archive cannot be extracted. Please ensure that there is enough space in the tmp folder.	Espace insuffisant pour extraire l'archive.
Please provide a directory name to extract to.	Spécifiez un nom de répertoire pour les fichiers extraits.
ROOT directory cannot be used for extraction.	Créez un répertoire pour les fichiers extraits.
Successfully extracted to "/extractdir"	Le contenu du progiciel a été extrait vers le répertoire que vous avez indiqué.
Cannot find utilities on the system to extract package. Make sure the following utilities are on the path: <path>	Recherchez les utilitaires répertoriés et ajoutez leur répertoire au chemin d'accès spécifié.
Rebuilding Package Failed - Error creating driver support directory.	Le progiciel n'a pas pu être recréé car le répertoire de prise en charge n'a pas pu être créé.
Rebuilding Package Failed - Error copying kernel modules.	Le progiciel n'a pas pu être recréé car les modules de noyau n'ont pas pu être copiés.
Rebuilding Package Failed - Error re-creating archive.	Le progiciel n'a pas pu être recréé car l'archive n'a pas pu être recréée.
Rebuilding Package Failed - Uninstallation of driver was unsuccessful.	Le progiciel n'a pas pu être recréé car le pilote n'a pas pu être désinstallé.

Message	Description/Solution
Package has been rebuilt successfully.	La recréation du progiciel a réussi.
Rebuilding Package Failed - Error creating output package.	Vérifiez que l'écriture est autorisée sur le répertoire à partir duquel l'option de recréation s'exécute.
Rebuilding Package Failed - Error creating wrapper files.	Les fichiers wrapper requis n'ont pas pu être créés.
Output package:	Indique le nom du progiciel de sortie.
Package execution requires 'root' user privileges.	Ouvrez une session avec les privilèges utilisateur root et relancez la mise à jour.
Successfully extracted to <target_directory>.	Le progiciel est en cours d'extraction vers le répertoire cible.
Rebuilding package packagename.bin to support 'uname -r'.	L'application DUP est en train de recréer les progiciels pour la prise en charge du noyau exécuté.
This process may take several minutes to complete.	Attendez que la procédure soit terminée.
Rebuilding Package Failed - Unable to extract package contents.	Impossible d'extraire le contenu du progiciel.
Rebuilding Package Failed - Server Administrator device driver (HAPI) is already installed on the system.Package can be rebuilt only on a system that does not have Server Administrator device driver (HAPI) installed.	Les progiciels ne peuvent pas être recréés sur un système doté du pilote de périphérique HAPI.
Unable to Install Dell Instrumentation Driver (HAPI).	Le progiciel ne peut pas installer le pilote HAPI.
Rebuilding Package Failed - RPM Installation failed with error code=<RPM Install Error Return code>	Fournit le code de l'erreur RPM qui a empêché la recréation du progiciel.
packagename.bin: Rebuilding Package failed - Unable to extract package contents.	Assurez-vous qu'il y a assez d'espace dans le répertoire /tmp .
packagename.bin: Rebuilding Package - Kernel <kernel-version> is already supported by this package.	Vous n'avez pas besoin de recréer ce progiciel car vous avez déjà personnalisé le progiciel pour le noyau. Ce message apparaît uniquement si vous avez précédemment utilisé l'option --rebuild et exécuté le progiciel recréé.
packagename.bin: Rebuilding Package Failed - RPM Installation failed with error code=<LSB_Compliant RPM Install Error Return code>	Consultez les codes de retour d'erreur RPM conformes LSB pour déterminer la cause exacte de l'échec.
packagename.bin: Rebuilding Package Failed - Error creating driver support directory.	Vérifiez qu'il y a assez d'espace dans le répertoire /tmp .
packagename.bin: Rebuilding Package Failed - Error copying kernel modules.	Vérifiez qu'il y a assez d'espace dans le répertoire /tmp .
packagename.bin: Rebuilding Package Failed - Error recreating archive.	Vérifiez qu'il y a assez d'espace dans le répertoire /tmp .

Message

Description/Solution

```
packagename.bin: Rebuilding Package Failed -  
Uninstall  
of driver was unsuccessful.
```

Le pilote n'a pas pu être désinstallé.

```
packagename.bin: Rebuilding Package Failed -  
Error creating files.
```

Vérifiez qu'il y a assez d'espace dans le répertoire **/tmp**.

```
Package has been rebuilt successfully. Output  
package:  
packagename.bin:--CUSTOM.
```

Le progiciel est prêt à être distribué et exécuté sur les systèmes de production qui exécutent le même noyau que le système sur lequel il a été recréé.

```
Package has been rebuilt successfully.
```

Le progiciel est prêt à être distribué et exécuté sur les systèmes de production qui exécutent le même noyau que le système sur lequel il a été recréé.

```
packagename.bin: Rebuilding Package failed -  
Unable to extract package contents.
```

Vérifiez qu'il y a assez d'espace dans le répertoire **/tmp**.

```
packagename.bin: Rebuilding Package failed -  
Server Administrator is installed on the system.
```

Il est impossible de recréer les progiciels sur un système où Server Administrator est installé. Désinstallez Server Administrator du système avant d'utiliser l'option **--rebuild**.

```
The installed operating system version is not  
supported by this Update Package. To customize  
this package, see "Rebuilding Packages" in the  
Update Package User's Guide. In no event shall  
Dell Inc. be held liable for any direct,  
indirect, incidental, special, or consequential  
damages suffered during or after package  
customization and execution.
```

Les prérequis pour la recréation du progiciel se trouvent sur le système. Dell n'est pas responsable des problèmes qui peuvent se produire lors de l'application de progiciels personnalisés au système.

```
In no event shall Dell Inc. be held liable for  
any direct, indirect, incidental, special, or  
consequential damages suffered during or after  
package customization and execution.
```

Considérez bien cette déclaration avant d'exécuter un progiciel personnalisé activé via l'option **--rebuild**.

```
Attempt to update BIOS or firmware to the same  
version. Update was unnecessary and not applied.
```

Il est inutile d'appliquer de nouveau des progiciels DUP du BIOS ou de micrologiciel.

```
Inventory operation exceeded specified timeout.
```

Les opérations d'inventaire ont des limites de délai d'attente, définies dans le fichier **PIEConfig.xml**. La durée du délai d'attente est exprimée en secondes. Si le délai d'attente d'une opération expire, le reste de la mise à jour du progiciel est annulée.

```
Execution operation exceeded specified timeout.
```

Les opérations de mise à jour de type Exécution ont des limites de délai d'attente, définies dans le progiciel. La durée du délai d'attente est exprimée en secondes. Si le délai d'attente d'une opération expire, le reste de la mise à jour du progiciel est annulée.

```
/var/lock directory must exist.
```

Créez ce répertoire système afin de vous assurer que les mises à jour du progiciel ne s'exécutent pas simultanément.

```
Unable to build a device driver for the running  
kernel because it is not supported on your  
system.
```

Sélectionnez un progiciel de mise à jour compatible et réessayez.

```
The Intel IMB driver is currently loaded.  
Please unload  
the driver before executing.
```

Déchargez le pilote IMB Intel avant d'installer le progiciel DUP sélectionné.

Message

```
Warning: The shell less command is not available.
When viewing Release Notes, press space to continue viewing notes, q to continue DUP processing.
```

```
Press 'q' to exit DUP
```

```
(--version).
```

```
Press 'q' to continue with DUP execution (dup execution).
```

```
Warning: Screen widths of less than <numeric value> can distort the information view.
```

Description/Solution

Continuez à lire les notes de diffusion ou installez la commande **less** à partir du média du système d'exploitation et réexécutez le progiciel en mode interactif.

La structure de progiciel DUP Linux emploie l'utilitaire Linux *less* pour afficher les notes de diffusion concernant la version spécifique du micrologiciel ou du pilote gérée par le progiciel DUP. Lorsque vous affichez les notes de diffusion, le progiciel DUP affiche une invite si vous l'exécutez avec les options suivantes :

```
--version: Press 'q' to exit DUP (--version)
```

Toutes les autres exécutions de progiciel DUP : appuyez sur « q » pour continuer l'exécution du progiciel DUP

Facultatif : pour corriger la situation, répondez <No > (Non) pour interrompre l'exécution du progiciel. Agrandissez la fenêtre de terminal jusqu'à la taille requise, puis réexécutez le progiciel en mode interactif.

Journaux des messages DUP

La journalisation se produit lorsque vous exécutez une commande pour un progiciel DUP. Les journaux stockent des informations sur toutes les activités de mise à jour. Les progiciels DUP écrivent dans le journal des messages. Si vous installez plusieurs fois le même progiciel sur un seul système, le journal est enrichi. Le répertoire des fichiers de messages contient des messages concernant une large variété d'événements du système. Par conséquent, vous devez faire des recherches dans le journal pour trouver les messages pertinents pour les progiciels DUP.

Emplacement des messages

L'emplacement par défaut du journal de messages est **/var/log/dell/updatepackage/log**.

Fichiers journaux de messages

Le fichier journal des messages comprend les informations suivantes :

- La date et l'heure auxquelles le progiciel DUP a été lancé
- Le numéro d'identification de la version du progiciel
- Le chemin et le nom de fichier complets du journal de prise en charge généré par la commande
- Le type de progiciel DUP
- La version de progiciel DUP
- La version de l'infrastructure du progiciel DUP
- Nom de l'application du logiciel du progiciel DUP
- Version du progiciel DUP actuellement installé
- La version que la commande essaie d'appliquer au système
- Le code de sortie qui résulte de l'exécution de la commande
- Indique si un redémarrage a été effectué ou non.

REMARQUE : Les fichiers journaux de support sont destinés au personnel du support Dell. Dell vous encourage à rediriger la sortie du progiciel DUP vers le fichier de votre choix.

Dépannage pour les systèmes exécutant Windows

Cette section décrit les étapes de dépannage possibles associées aux systèmes exécutant Microsoft Windows.

Sujets :

- [Problèmes connus](#)
- [Messages](#)
- [Journaux des messages DUP](#)

Problèmes connus

Les problèmes répertoriés ci-dessous sont des problèmes connus, avec les actions correctives correspondantes pour les progiciels DUP destinés aux systèmes d'exploitation Windows. Consultez également le fichier *Lisez-moi pour Windows* correspondant, à l'adresse dell.com/support/manuals.

REMARQUE : Le fichier *Lisez-moi*, disponible à l'adresse dell.com/support/manuals, fournit les dernières informations concernant les problèmes connus.

Panne de l'inventaire

REMARQUE : Ce problème s'applique aux systèmes exécutés sous le système d'exploitation Windows 2008 et versions ultérieures.

REMARQUE : Une fonction intégrée appelée User Account Control (Contrôle de comptes utilisateur - CCU) réduit automatiquement les risques d'atteinte à la sécurité lorsque le système s'exécute sous Windows.

Avant d'exécuter SUU ou DUP sur le système, modifiez les options de sécurité de l'**Éditeur de stratégie de groupe**.

- 1 Ouvrez l'**Éditeur de stratégie de groupe** d'une des façons suivantes :
 - Pour les stratégies de groupes locales, cliquez sur **Démarrer > Exécuter > gpedit.msc**.
 - Dans le cas d'un objet de stratégie de groupe (GPO - Group Policy Object) basé sur Active Directory, cliquez sur **Démarrer > Exécuter > gpedit.msc**, puis sélectionnez le GPO requis.

REMARQUE : Assurez-vous que le système est membre du domaine.

La fenêtre **Éditeur de stratégie de groupe** s'affiche.

- 2 Accédez à **Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité**.
- 3 Naviguez jusqu'à **Contrôle de comptes utilisateur > comportement de l'invite d'élévation pour les administrateurs en mode d'approbation Administrateur**.
- 4 Effectuez un clic droit, puis sélectionnez **Élever sans invite**.

Messages

Pour obtenir la description des messages qui peuvent s'afficher pendant l'exécution des progiciels DUP et connaître les solutions à appliquer, consultez le tableau suivant. Consultez également le fichier *Lisez-moi pour Microsoft Windows* correspondant, à l'adresse dell.com/support/manuals.

Tableau 6. Messages

Message	Description/Solution
<code>This Update Package is not compatible with your system. Your system: <system model name></code>	Sélectionnez un progiciel DUP compatible et réessayez d'exécuter la mise à jour.
<code>This Update Package is not compatible with your system. Your system: <system model name> Systems(s) supported by this package: <system model name>...: <system model name></code>	Sélectionnez un progiciel DUP compatible et réessayez d'exécuter la mise à jour.
<code>This Update Package cannot be executed under the current operating system.</code>	Le système d'exploitation n'est pas pris en charge par le progiciel DUP. Pour consulter la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, voir la <i>Dell Systems Software Support Matrix</i> (Matrice de prise en charge des logiciels des systèmes Dell). Ce document est disponible à l'adresse dell.com/support/manuals .
<code>Your system does not have the minimum operating system version or service pack required for this Update Package.</code>	Le progiciel DUP sélectionné ne peut pas être installé car la version minimale du système d'exploitation ou le Service Pack requis n'est pas installé. Installez la version appropriée, puis relancez la mise à jour. Sinon, choisissez une autre méthode de mise à jour sur dell.com/support/manuals .
<code>Your system exceeds the maximum operating system version supported by this Update Package.</code>	Le progiciel DUP sélectionné ne peut pas être installé car le système dépasse la version maximale du système d'exploitation prise en charge par ce DUP. Installez la version appropriée ou sélectionnez un autre progiciel DUP, puis relancez la mise à jour.
<code>This Update Package is not compatible with any of the devices detected in your system.</code>	Sélectionnez un progiciel DUP compatible avec le ou les périphériques à mettre à jour et réessayez.
<code>The prerequisite software version for this update was not found: Software application name: <name> Current version: <version> Required version: <version></code>	Le progiciel DUP sélectionné ne peut pas être installé car un prérequis n'est pas respecté. Installez la version du logiciel prérequis appropriée, puis relancez la mise à jour.
<code>The software to be updated was not found. Install the following software, and then retry the update. Software name: <name> Required version: <version></code>	Le système ne contient pas le logiciel correspondant au progiciel DUP.
<code>The version of this Update Package is newer than the currently installed version. Software application name: <name> Package version: <version> Installed version: <version></code>	Ce message confirme la version du logiciel installé avant d'effectuer la mise à jour.
<code>The version of this Update Package is older than the currently installed version. Software</code>	Le progiciel DUP sélectionné ne peut pas être installé car une version plus récente du logiciel existe déjà sur le système. Pour installer l'ancienne version :

Message

```
application name: <name>  
Package version: <version> Installed version:  
<version>
```

```
The version of this Update Package is the same  
as the currently installed version. Software  
application name: <name>  
Package version: <version> Installed version:  
<version>
```

```
This package is not compatible with the version  
of Server Agent on your system. You must  
upgrade to Server Administrator  
before running this package.
```

```
Administrator privileges are required to  
perform  
this update.
```

```
You must reboot the system for the update to  
take  
effect.
```

```
An Update Package is already running. Wait  
until  
it is complete before proceeding with another  
update.
```

```
This Update Package is not installed. Software  
application  
name: <name> Package version: <version>  
Would you like to install?
```

Description/Solution

En mode interactif, cliquez sur **Oui** à l'invite et continuez l'installation.

En mode CLI, spécifiez l'option **/f**.

Le progiciel DUP que vous avez sélectionné ne peut pas être installé car cette version du logiciel existe déjà sur le système.

En mode interactif, cliquez sur **Oui** à l'invite et continuez l'installation.

Vous pouvez également utiliser une autre méthode de mise à jour à partir de dell.com/support/manuals.

Ouvrez une session avec des privilèges Administrateur et réessayez la mise à jour.

Si vous arrêtez ou mettez le système hors tension après une mise à jour, vous perdrez la mise à jour.

Vous ne pouvez exécuter qu'un seul progiciel DUP à la fois.

En mode interactif, si une nouvelle installation est applicable, vous pouvez choisir de l'effectuer ou non. La version du progiciel est également affichée.

Journaux des messages DUP

La journalisation se produit lorsque vous exécutez une commande pour un progiciel DUP. Les journaux stockent des informations sur toutes les activités de mise à jour. Les progiciels DUP écrivent dans le journal des messages. Si vous installez plusieurs fois le même progiciel sur un seul système, le journal est enrichi. Le répertoire des fichiers de messages contient des messages concernant une large variété d'événements du système. Par conséquent, vous devez faire des recherches dans le journal pour trouver les messages pertinents pour les progiciels DUP.

Emplacement des messages

Le chemin par défaut de l'ancienne version antérieure au fichier journal de l'infrastructure DUP 7.2 est `%SystemDrive%\dell\updatepackage\log`.

Voici le chemin d'accès aux fichiers journaux à partir de l'infrastructure DUP 7.2 :

Windows Server 2008 et Windows Server 2012 : `%SystemDrive%\Program Data\Dell\UpdatePackage\log` .

REMARQUE : L'utilisateur doit détenir des privilèges Administrateur pour voir les fichiers du journal.

Fichiers journaux de messages

Le fichier journal des messages comprend les informations suivantes :

- La date et l'heure auxquelles le progiciel DUP a été lancé
- Le numéro d'identification de la version du progiciel
- Le chemin et le nom de fichier complets du journal de prise en charge généré par la commande
- Le type de progiciel DUP
- La version de progiciel DUP
- La version de l'infrastructure du progiciel DUP
- Nom de l'application du logiciel du progiciel DUP
- Version du progiciel DUP actuellement installé
- La version que la commande essaie d'appliquer au système
- Le code de sortie qui résulte de l'exécution de la commande
- Indique si un redémarrage a été effectué ou non.

REMARQUE : Les fichiers journaux de support sont destinés au personnel du support Dell. Dell vous encourage à rediriger la sortie du progiciel DUP vers le fichier de votre choix.

Prise en charge du module de plateforme sécurisé et de BitLocker

Le TPM (Trusted Platform Module, module de plateforme sécurisé) est un microcontrôleur sécurisé doté de fonctions de cryptage, conçu pour fournir des fonctions de sécurité de base, notamment des clés de cryptage. Il est installé sur la carte mère et communique avec le reste du système à l'aide d'un bus matériel. Vous pouvez définir le propriétaire du système et de son TPM avec des commandes de configuration du BIOS.

Le TPM stocke la configuration de plateforme sous forme d'un ensemble de valeurs dans une série de PCR (Platform Configuration Registers, registres de configuration de plateforme). Ainsi, l'un des registres peut stocker, par exemple, le nom du fabricant de la carte mère. Un autre stockera le nom du fabricant du processeur, un troisième, la version du micrologiciel de la plateforme, etc. Les systèmes qui intègrent un TPM créent une clé liée à des mesures de plateforme. Cette clé ne peut être décompressée que lorsque ces mesures ont la même valeur que celle qu'elles avaient lors de la création de la clé. Ce processus est appelé *scellement* de la clé dans le TPM. Le décryptage est appelé *descellement*. Lors de la création initiale d'une clé scellée, le TPM enregistre un instantané des valeurs de configuration et des valeurs de hachage de fichier. La clé scellée est uniquement *descellée* (libérée) lorsque les valeurs systèmes actuelles correspondent à celles de l'instantané. BitLocker utilise des clés scellées pour détecter les attaques contre l'intégrité du système. Les données sont verrouillées jusqu'à ce que des conditions matérielles et logicielles spécifiques soient réunies.

BitLocker empêche l'accès non autorisé aux données en combinant deux procédures essentielles de protection des données :

- **Cryptage de l'ensemble du volume du système d'exploitation Windows sur le disque dur** : BitLocker crypte tous les fichiers utilisateur et système dans le volume du système d'exploitation.
- **Vérification de l'intégrité des composants d'amorçage précoce et des données de configuration d'amorçage** : sur les systèmes disposant de la version 1.2 du TPM, BitLocker exploite les capacités de sécurité améliorées du TPM et veille à ce que les données soient accessibles uniquement si les composants d'amorçage du système ne sont pas altérés et si le disque crypté se trouve dans le système d'origine.

BitLocker est conçu pour les systèmes dotés d'une micropuce TPM compatible et un BIOS. Le TPM compatible est défini comme étant la version 1.2 du TPM. Un BIOS compatible prend en charge le TPM et la mesure statique de la racine de confiance (SRTM, Static Root of Trust Measurement). BitLocker scelle la clé de cryptage maître dans le TPM et autorise sa libération uniquement lorsque les mesures de code sont identiques à celles d'un amorçage sécurisé précédent. Cela vous force à fournir une clé de restauration pour continuer l'amorçage si certaines mesures ont changé. Dans un scénario de mise à jour du BIOS 1-à-n, BitLocker bloque la mise à jour et demande une clé de restauration avant d'effectuer l'amorçage.

BitLocker protège les données stockées sur un système par *cryptage de l'ensemble du volume* et *démarrage sécurisé*. Cela garantit que les données stockées sur un système restent cryptées même si un utilisateur modifie le système alors que le système d'exploitation n'est pas en cours d'exécution, et interdit au système d'exploitation de s'amorcer et de décrypter le lecteur tant que vous n'avez pas saisi la clé BitLocker.

Le TPM se combine à BitLocker pour fournir une protection au démarrage du système. Le TPM doit être installé et activé pour que BitLocker puisse l'utiliser. Si les informations de démarrage ont changé, BitLocker passe en mode de restauration et vous avez besoin d'un mot de passe de restauration pour accéder de nouveau aux données.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur l'activation de BitLocker, voir le site Web Microsoft TechNet. Pour consulter les instructions d'activation du TPM, voir la documentation incluse avec le système. Le TPM n'est pas obligatoire pour BitLocker ; toutefois, seul un système doté d'un TPM peut fournir le niveau supplémentaire de sécurité qu'est la vérification de l'intégrité du système au démarrage. Sans le TPM, BitLocker peut servir à crypter les volumes mais pas pour le démarrage sécurisé.

- ① **REMARQUE :** La façon la plus sécurisée de configurer BitLocker consiste à utiliser un système doté d'un TPM version 1.2 et d'une implémentation BIOS compatible TCG (Trusted Computing Group), avec une clé ou un code PIN de démarrage. Ces méthodes apportent une authentification supplémentaire, car elles exigent que l'utilisateur définisse soit une clé physique supplémentaire (lecteur flash USB où une clé lisible par le système est écrite), soit un code PIN.
- ① **REMARQUE :** Pour les mises à jour du BIOS en masse, créez un script qui désactive BitLocker, installe la mise à jour, redémarre le système, puis réactive BitLocker. Pour le déploiement par DUP (Dell Update Package, progiciel de mise à jour Dell) 1-à-1, désactivez manuellement BitLocker et réactivez-le après avoir redémarré le système.
- ① **REMARQUE :** Outre le progiciel DUP de BIOS, l'exécution du progiciel DUP de micrologiciel pour U320, Serial Attached SCSI (SAS) 5, SAS 6, le contrôleur RAID évolutif (PERC) 5, PERC 6 et les contrôleurs Cost Effective RAID Controller (CERC) 6 est bloquée sur un système avec puce TPM version 1.2. De plus, l'option Sécurité TPM est définie sur *Activé avec mesure de pré-démarrage* et l'option Activation TPM est définie sur *Activé* si vous activez BitLocker (TPM, TPM avec USB ou TPM avec code PIN).

Contrôle de comptes d'utilisateur Microsoft Windows Server 2008

Sous Microsoft Windows Server 2008 et versions antérieures, les comptes d'utilisateurs étaient souvent membres du groupe Administrateurs local et avaient accès à des privilèges d'administrateur. Les membres du groupe Administrateurs local pouvaient installer, mettre à jour et exécuter le logiciel, puisqu'un compte Administrateur possède un accès à l'ensemble du système. Lorsqu'un utilisateur était ajouté au groupe Administrateurs local, il recevait automatiquement des privilèges Windows qui lui donnaient accès à toutes les ressources du système d'exploitation. Ainsi, les comptes d'utilisateur avec privilèges d'administrateur représentaient un risque pour la sécurité, puisqu'ils donnaient accès à des ressources de système d'exploitation pouvant être exploitées par un logiciel malveillant (malware).

La fonction de sécurité Contrôle de compte d'utilisateur (CCU) est une nouveauté du système d'exploitation Windows Server 2008. Lorsque vous l'activez, le CCU restreint l'accès aux ressources système critiques pour tous les utilisateurs, à l'exception de l'utilisateur Administrateur local intégré.

Les trois types de compte utilisateur dans le système d'exploitation Windows Server 2008 sont les suivants :

- le compte Administrateur de domaine, qui est un compte utilisateur disposant de droits d'administrateur ;
- le compte Utilisateur standard, qui permet à l'utilisateur d'installer les logiciels et de modifier les paramètres système qui n'affectent pas les autres utilisateurs ou la sécurité de l'ordinateur ;
- le compte Administrateur local, qui est le super utilisateur par défaut du système d'exploitation.

L'expérience d'un utilisateur possédant un compte Administrateur de domaine diffère de celle d'un utilisateur Administrateur local si le contrôle de compte d'utilisateur (CCU) est activé. Lorsqu'un compte Administrateur de domaine demande l'accès à des ressources système critiques, le système d'exploitation Windows Server 2008 invite l'utilisateur à saisir l'une des informations suivantes avant de lancer un programme ou une tâche qui nécessite un plein accès administrateur :

- l'autorisation d'élever les privilèges (dans le cas d'un utilisateur du groupe Administrateurs de domaine) ;
- les références de l'administrateur de domaine pour élever les privilèges (dans le cas des utilisateurs standard).

Le CCU invite les utilisateurs du groupe Administrateurs de domaine (à l'exception du compte Administrateur) à cliquer sur **Continuer** pour obtenir des privilèges de niveau supérieur ou sur **Annuler** lorsqu'ils réalisent des fonctions présentant un risque de sécurité. Avec le CCU, les utilisateurs doivent demander une mise à niveau de leur compte vers le rôle Administrateur avant d'exécuter des progiciels DUP.

REMARQUE : Comme l'expérience de l'utilisateur peut être configurée à l'aide de l'utilitaire enfichable Security Policy Manager (secpol.msc) et d'une stratégie de groupe, vous pouvez mettre en place différentes configurations. Les options de configuration choisies dans l'environnement affectent les invites et boîtes de dialogue affichées pour les utilisateurs standard, les administrateurs ou les deux. Vous pouvez désactiver le contrôle de compte d'utilisateur (CCU) en désactivant l'option **Contrôle de comptes utilisateur : comportement de l'invite d'élévation pour les administrateurs en mode d'approbation Administrateur, puis en redémarrant le système.**

Si un progiciel DUP est exécuté en mode interface utilisateur graphique (GUI), le système d'exploitation Windows Server 2008 a besoin que l'utilisateur autorise l'opération. Par contre, si le progiciel DUP est exécuté en mode automatique, l'utilisateur peut ignorer la fenêtre pop-up de demande d'autorisation en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Modifiez la règle de sécurité de groupe « **User Account Control: Behavior of the elevation prompt for administrators in Admin Approval Mode** », en la définissant sur **Aucune invite** afin de désactiver la fenêtre pop-up ou d'utiliser des privilèges plus élevés sans invite au groupe Administrateurs.
- Désactiver le CCU.
- Utiliser des scripts permettant d'exécuter le progiciel DUP et de vous identifier en tant qu'administrateur local lors de l'exécution.

- L'utilitaire de mise à jour du micrologiciel Dell DUP HDD lié à l'utilisation de mémoire système exige un RAM minimal d'entre 8 Go et 16 Go dans le serveur.

Restrictions du CCU lors de l'exécution de progiciels DUP à distance

Par défaut, après le démarrage du CCU (Contrôle de compte d'utilisateur), tous les utilisateurs dotés du compte Administrateur sont connectés en tant qu'utilisateurs standard. Ainsi, les droits d'accès aux ressources système critiques ne sont pas disponibles tant que l'utilisateur n'a pas confirmé la demande de passage au niveau de privilèges supérieur. Cette restriction désactive l'option de déploiement à distance des progiciels DUP. Le CCU renvoie l'erreur **Accès refusé** si l'agent de nœud de gestion s'exécute avec ces références de connexion.

Vous pouvez ignorer les restrictions du CCU en :

- activant l'utilisation du compte Système local par l'agent à distance pour effectuer des mises à jour par progiciel DUP. Le compte Système local n'est pas protégé par le CCU (option recommandée) ;
- utilisant le compte administrateur local sur chaque ordinateur distant sur lequel le progiciel DUP s'exécute ;
- désactivant le CCU pour tous les utilisateurs sur des ordinateurs distants (option non recommandée) ;
- n'effectuant pas la mise à niveau vers un compte Administrateur sur les ordinateurs distants.

REMARQUE : Seuls deux comptes (Administrateur local et Système local) ne sont pas protégés par le CCU. Pour tous les autres utilisateurs, y compris les comptes dotés de droits Administrateur local ou Administrateur de domaine, le CCU est activé par défaut. Même si vous pouvez le désactiver en mettant à jour la stratégie de sécurité locale ou celle du domaine, cela est déconseillé. Les utilisateurs distants doivent se connecter avec le compte Administrateur local ou obtenir le privilège Compte Système local pour lancer un progiciel DUP à distance.

Questions fréquemment posées

Question : Dois-je redémarrer mon système après l'application de chaque progiciel Dell Update Package (DUP) ?

Réponse : Les progiciels DUP exécutés en mode interactif déterminent s'il est nécessaire de redémarrer le système. Si tel est le cas, un message vous invite à redémarrer. En mode silencieux sans intervention de l'utilisateur, le code de sortie est défini sur 2, ce qui indique que le redémarrage du système est requis.

Question : Quels sont les systèmes d'exploitation pris en charge par les progiciels DUP ?

Réponse : La *Dell Systems Software Support Matrix* (Matrice de prise en charge des logiciels des systèmes Dell), disponible à l'adresse dell.com/support/manuals, fournit des informations sur les différents systèmes Dell, les systèmes d'exploitation pris en charge par ces systèmes et les composants Dell OpenManage pouvant être installés sur ces systèmes.

Question : Comment puis-je effectuer des mises à jour si mon système d'exploitation n'est pas pris en charge par les progiciels DUP ?

Réponse : si votre système d'exploitation n'est pas pris en charge par le progiciel DUP, la mise à jour doit être appliquée hors bande à l'aide de l'iDRAC, du LC et/ou d'une image ISO démarrable créée à l'aide de Dell Repository Manager.

Question : Je n'arrive pas à trouver le progiciel DUP correspondant à mon périphérique à l'adresse dell.com/support. Où est-il ?

Réponse : Vérifiez que vous avez bien fourni toutes les informations nécessaires pour télécharger les progiciels DUP : catégorie de produits, gamme de produits, modèle du produit, catégorie de téléchargement et système d'exploitation.

Les progiciels DUP ne sont pas disponibles pour certains périphériques. Dell continuera à publier des progiciels DUP supplémentaires pour davantage de périphériques dans les futures versions. Consultez le fichier [Lisez-moi.txt](#) pour obtenir la liste des périphériques actuellement pris en charge par les progiciels DUP.

Question : J'utilise un outil de distribution de logiciel pour déployer mes mises à jour d'application ou de système d'exploitation vers mes serveurs distants. Puis-je utiliser des progiciels DUP avec cet outil pour mettre à jour mes serveurs à distance ?

Réponse : Les progiciels DUP sont conçus pour fonctionner avec la plupart des outils de distribution de logiciel. Pour en savoir plus, voir la documentation de l'outil concerné.

Question : Où puis-je trouver les messages d'erreur générés par un progiciel DUP qui s'exécute en mode automatique ?

Réponse : Les messages d'exécution sont stockés dans le fichier journal du progiciel et dans le journal des événements système (SEL) de Windows, décrits dans la section [Fichiers journaux de messages](#).

Le fichier journal du progiciel réside par défaut dans le répertoire suivant : `%SystemDrive%\Program Data\Dell\UpdatePackage\log`

Windows Server 2008 et Windows Server 2012 : `%SystemDrive%\Program Data\Dell\UpdatePackage\log` .

Le journal SEL de Windows peut être affiché à l'aide de Windows Event Viewer (Observateur d'événements Windows).

Question : Lors de la mise à jour du bloc d'alimentation, l'application peut prendre un certain temps. Que dois-je faire ?

Réponse : les mises à jour du bloc d'alimentation à partir de progiciel DUP peuvent mettre un certain temps à être appliquées. Il est essentiel de ne pas débrancher, redémarrer ou mettre sous tension le système, car il bascule en mode veille pendant un certain temps pour terminer la mise à jour. Patientez jusqu'à la fin du processus.

Question : Lorsque j'exécute un progiciel DUP à partir de l'invite de ligne de commande, je continue à voir des boîtes de dialogue et messages contextuels Windows. Puis-je diriger la sortie vers la console d'invite de ligne de commande ?

Réponse : Utilisez les options **/s** et **/I** pour diriger la sortie vers les fichiers journaux.

Question : Comment puis-je accéder aux informations sur les dépendances et aux autres informations des progiciels DUP ?

Réponse : Ces informations sont affichées dans l'écran initial de l'interface utilisateur graphique (GUI) lorsque vous exécutez le progiciel DUP.

Certaines informations sont également disponibles lorsque vous utilisez les options CLI/c/s. (Vous devez utiliser simultanément les deux options /c /s.) Toutefois, cette méthode fournit des informations limitées, notamment la version de la mise à jour, et le fait qu'elle est ou non applicable au système cible.

Question : Puis-je utiliser les progiciels DUP sur les systèmes d'autres fournisseurs ?

Réponse : Les progiciels DUP sont conçus pour être utilisés sur des systèmes Dell uniquement.

Question : J'ai récemment mis le BIOS de mon système à jour et je souhaite maintenant revenir à la version précédente. Puis-je le faire avec un progiciel DUP ?

Réponse : Oui. Téléchargez le progiciel DUP de la version précédente du BIOS système à partir de dell.com/support et installez-le. Si aucun progiciel DUP n'est disponible, utilisez l'un des autres formats disponibles à l'adresse dell.com/support.

Question : Pourquoi faut-il redémarrer le système pour le progiciel DUP du BIOS du système ?

Réponse : la mise à jour du BIOS est appliquée uniquement après le redémarrage du système.

Question : Je voudrais appliquer plusieurs mises à jour à mon système simultanément. Puis-je le faire avec des progiciels DUP ? Dois-je m'inquiéter de l'ordre dans lequel j'applique les mises à jour ?

Réponse : Oui, vous pouvez appliquer plusieurs mises à jour au système en une seule opération. Pour en savoir plus sur l'ordre des mises à jour, voir [Ordre d'installation des progiciels DUP](#).

Question : Si je renomme les progiciels DUP de Windows, est-ce qu'ils fonctionneront encore correctement ?

Réponse : Oui.

Question : Puis-je modifier des progiciels DUP ?

Réponse : Non. Les progiciels DUP contiennent une logique qui les protège de toute corruption potentielle de leur contenu. En raison de cette conception, vous ne pouvez pas modifier les progiciels DUP.

REMARQUE : Si vous modifiez le contenu des progiciels DUP, Dell ne les prend pas en charge.

Question : Puis-je utiliser un autre programme pour inspecter ou extraire le contenu des progiciels DUP ?

Réponse : Oui, vous pouvez utiliser WinZip ou une application logicielle équivalente.

REMARQUE : Les progiciels DUP contiennent une logique qui les protège de toute corruption potentielle de leur contenu. En raison de cette conception, vous ne pouvez pas modifier les progiciels DUP. Si vous modifiez le contenu des progiciels DUP, Dell ne les prend pas en charge.

Question : Comment puis-je savoir que de nouveaux progiciels DUP sont disponibles pour mes systèmes ?

Réponse : Vous pouvez rechercher les mises à jour à l'adresse dell.com/support ou vous abonner au File Watch Service (Service de notification de nouveaux fichiers) à l'adresse dell.com pour être automatiquement prévenu quand de nouvelles mises à niveau sont disponibles pour votre système.

Question : Je n'arrive pas à appliquer de nouveau (mettre à jour vers la même version) les mises à jour du BIOS et du micrologiciel, même en utilisant l'option force (/f) en mode CLI. Pourquoi ?

Réponse : En cas de problème avec le mode CLI, exécutez les progiciels DUP en mode GUI et confirmez la réapplication.

Question : Mon système n'exécute qu'une seule des options d'interface de ligne de commande (CLI) que j'ai saisies dans une chaîne de commande. Pourquoi ?

Réponse : Seules certaines options d'interface de ligne de commande (CLI) peuvent être utilisées simultanément. Si vous entrez sur une même ligne de commande une combinaison non valide d'options CLI, seule l'option de priorité la plus élevée est exécutée. Pour en savoir plus sur les commandes qu'il est possible d'utiliser simultanément pour les divers systèmes d'exploitation, voir [Référence de l'interface de ligne de commande](#).

Question : Comment puis-je vérifier que les progiciels DUP que j'ai téléchargés ont une signature numérique ?

Réponse : Dans Windows Explorer, repérez le progiciel DUP à vérifier et cliquez avec le bouton droit sur le nom du fichier. Cliquez sur **Propriétés** (Propriétés) dans la fenêtre pop-up. Si l'onglet **Digital Signatures** (Signatures numériques) apparaît dans la fenêtre **Propriétés**(Propriétés), le progiciel DUP possède une signature numérique. Si cet onglet est absent, le progiciel DUP n'est pas signé. Pour en savoir plus, voir [Vérification de la signature numérique sous Windows](#).