




Dell XC720xd para Desktop Virtualization

Guia de Noções Básicas

Modelo normativo: E14S Series
Tipo normativo: E14S001



Notas, avisos e advertências


-  **NOTA:** uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor os recursos do computador.
-  **CUIDADO:** Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.
-  **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Esse produto é protegido por leis de direitos autorais e de propriedade intelectual dos EUA e internacionais. Dell™ e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e os nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

2014 –11

Rev. A01


Guia de início rápido do Dell XC720xd para Desktop Virtualization

 **NOTA:** NÃO descarte este documento. Ele contém informações importantes e URLs de sites para a instalação e o licenciamento do seu equipamento Dell XC720xd e informações para entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico da Dell.

Pré-requisitos

As informações sobre os pré-requisitos necessários para hardware e software suportados pela Dell podem ser acessadas on-line a partir de **See XC Series support information** (Consultar as informações de suporte do XC Series) em dell.com/WyseXC.

Configurar o XC720xd

 **NOTA:** Para obter instruções detalhadas sobre cada uma das tarefas mencionadas aqui, consulte o *guia de implementação do XC720xd* disponível em dell.com/WyseXC.

Antes de implementar desktops virtuais, execute as seguintes tarefas para configurar o seu equipamento:

1. Conecte as portas de rede do sistema host para as conexões a seguir:
 - a. Broker e desktops virtuais
 - b. Hipervisor e servidor host
 - c. iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller - controlador de acesso remoto Integrado Dell)
2. Configure o hipervisor no sistema host.
3. Configure o Nutanix software.
4. Instale e configure o Microsoft SQL Server.
5. Instale e configure o software Microsoft SCVMM se estiver usando o vWorkspace com Hyper-V ou o XenDesktop com Hyper-V.
6. Instale e configure o VMware vCenter se estiver usando o VMware View ou o XenDesktop com vSphere.
7. Instale e configure o broker de conexão, conforme necessário.

Informações relacionadas


Documento	Local
A página inicial do Dell XC Series para Desktop Virtualization	dell.com/WyseXC

Informações de licenciamento

O seu pedido do XC720xd inclui o software e licenças, os quais precisam ser baixados e instalados. Execute as seguintes tarefas:

1. Faça o download e instale o Nutanix.
2. Faça o download e instale o Microsoft SQL.
3. Faça o download e instale o SCVMM:
4. Faça o download e instale o Broker (Dell vWorkspace™ XenApp™, Citrix XenDesktop™, Citrix ou VMware View™).

Como entrar em contato com a Dell

 **NOTA:** A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. Se não tiver uma conexão de Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura de compra, nota de expedição, nota fiscal ou catálogo de produtos Dell. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua região.

- Para entrar em contato com o Dell ProSupport, tenha a sua etiqueta de serviço em mãos e vá para o site dell.com/support/softwarecontacts.
- Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, de suporte técnico ou de atendimento ao cliente, visite o site dell.com/contactdell.

Código QR

Para obter mais informações, examine o código QR.

