




# Dell XC720xd za virtuelizaciju radne površine

## Vodič za početak rada

Model sa regulacijom: E14S Series  
Tip sa regulacijom: E14S001



# Napomene, oprez i upozorenja


-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

**Autorsko pravo © 2014 Dell Inc. Sva prava zadržana.** Ovaj proizvod je zaštićen zakonima o zaštiti autorskih prava i intelektualnoj svojini u SAD i međunarodnim zakonima. Dell™ i logotip Dell su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim pravnim nadležnostima. Svi ostali znaci i imena ovde navedeni mogu biti zaštitni znaci svojih vlasnika.

2014 –11

Rev. A01


# Vodič za brzi početak za Dell XC720xd za virtuelizaciju radne površine

 **NAPOMENA:** NEMOJTE da bacite ovaj dokument. U ovom dokumentu se nalaze važne informacije i URL adrese veb lokacija za instalaciju i licenciranje vašeg uređaja Dell XC720xd, kao i podaci za kontaktiranje tima Tehničke podrške kompanije Dell.

## Preduslovi

Informacijama o potrebnim preduslovima za hardver i softver koje podržava kompanija Dell moguće je pristupiti preko mreže sa stranice **Pogledajte informacije o podršci za XC Series** na [dell.com/WyseXC](http://dell.com/WyseXC).

## Podešavanje rešenja XC720xd

 **NAPOMENA:** Za detaljna uputstva o svim zadacima koji se ovde spominju, proverite *Vodič za postavljanje rešenja XC720xd* na [dell.com/WyseXC](http://dell.com/WyseXC).

Pre postavljanja virtuelnih radnih površina, uradite sledeće zadatke da biste podesili svoj uređaj:

1. Kablom povežite mrežne portove sistema domaćina da biste dobili sledeće konekcije:
  - a. Posredničke i virtuelne radne površine
  - b. Hipervizor i server domaćin
  - c. Integrisani Dell Remote Access Controller (iDRAC)
2. Konfigurirajte hipervizor na sistemu domaćinu.
3. Konfigurirajte Nutanix softver.
4. Instalirajte i konfigurirajte Microsoft SQL Server.
5. Instalirajte i konfigurirajte Microsoft SCVMM softver ako koristite vWorkspace sa Hyper-V ili XenDesktop sa Hyper-V.
6. Instalirajte i konfigurirajte VMware vCenter ako koristite VMware View ili XenDesktop sa vSphere.
7. Po potrebi instalirajte i konfigurirajte sistem za uspostavljanje veze.

## Povezane informacije


Dokument	Mesto
Početna strana za <b>Dell XC Series za virtuelizaciju radne površine</b>	<a href="http://dell.com/WyseXC">dell.com/WyseXC</a>

## Informacije o licenciranju

Vaša porudžbina za uređaj XC720xd uključuje softver i licence koje treba preuzeti i instalirati. Uradite sledeće zadatke:

1. Preuzmite i instalirajte Nutanix.
2. Preuzmite i instalirajte Microsoft SQL.
3. Preuzmite i instalirajte Microsoft SCVMM.
4. Preuzmite i instalirajte Broker (Dell vWorkspace™, Citrix XenDesktop™, Citrix XenApp™ ili VMware View™).

## Kontaktiranje kompanije Dell

 **NAPOMENA:** Dell obezbeđuje nekoliko tipova podrške na mreži i putem telefona, kao i opcije za servisiranje. Ako nemata aktivnu vezu sa Internetom, informacije za kontakt možete naći na vašoj profakturi, otpremnici, računima ili u katalogu sa Dell proizvodima. Dostupnost se razlikuje prema zemlji i proizvodu, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti.

- Da biste kontaktirali Dell ProSupport, pripremite svoju servisnu oznaku i idite na [dell.com/support/softwarecontacts](http://dell.com/support/softwarecontacts).
- Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom ili korisničkom podrškom, idite na [dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell).

## QR kod

Za više informacija skenirajte QR kod.

