




**Microsoft System Center Configuration
Manager 用 Dell Lifecycle Controller
Integration バージョン 3.2
インストールガイド**



メモ、注意、警告

-  **メモ:** メモでは、コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意:** 注意では、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。
-  **警告:** 警告では、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

Copyright © 2009 - 2015 Dell Inc. All rights reserved. この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、および Dell のロゴは、米国および / またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2015 - 12

Rev. A00

目次

1 はじめに.....	4
2 作業を開始する前に.....	5
検出とハンドシェイクに使用するアカウントの設定.....	5
WMI へのユーザーアクセスの設定.....	5
DCOM 用のユーザー許可の付与.....	6
DCOM Config WMI 用のユーザー許可の付与.....	6
名前空間セキュリティの設定とアクセス許可の付与.....	6
Dell Provisioning Server からのユーザー権限の検証.....	7
共有およびフォルダ許可の付与.....	7
ソフトウェアの前提条件と必要条件.....	7
コンポーネント固有の前提条件.....	9
ファイアウォールを使用した WMI トラフィックの有効化または無効化.....	13
ユーザーへの読み取りおよび実行の許可の付与.....	13
3 Configuration Manager 用 DLCI のインストール.....	14
Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration のインストール.....	15
DLCU および DPS をインストール.....	15
DLCU のみのインストール.....	16
DPS のみのインストール.....	17
ユーザーアカウント制御が有効化されたシステムにおける Dell Lifecycle Controller Integration での作業.....	18
UAC 有効のシステムへの Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration のインストール.....	18
インストーラの修復オプションの使用.....	18
Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration の旧バージョンからのアップグレード.....	19
アップグレードの前提条件.....	19
Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration のバージョン 3.1 からバージョン 3.2 へのアップグレード.....	20
インストーラの変更オプションの使用.....	21
以前にインストールしなかった機能のインストール.....	21
以前にインストールした機能の削除.....	21
Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration のアンインストール.....	22
4 トラブルシューティング.....	23
Dell Provisioning Service (DPS) のシステムへのインストール中のエラー.....	23

はじめに

『Dell Lifecycle Controller Integration Version 3.2 For Microsoft System Center Configuration Manager Installation Guide』（Microsoft System Center Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration バージョン 3.1 インストールガイド）では、Microsoft System Center Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration (DLCI) をインストール、アップグレード、およびアンインストールするための前提条件および要件についての情報が説明されています。

本書では、Configuration Manager は次の製品において使用されています。

- Microsoft System Center 2012 SP2 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2012 R2 SP1 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2012 Configuration Manager

作業を開始する前に

このタスクについて

Dell Lifecycle Controller Integration をインストールする前に、次の手順を実行します。


手順

1. 検出とハンドシェイクに使用するアカウントを設定します。詳細については、「[検出とハンドシェイクに使用するアカウントの設定](#)」を参照してください。
2. ソフトウェアの前提条件と要件が満たされていることを確認します。詳細については、「[ソフトウェアの前提条件と必要条件](#)」を参照してください。
3. 満たされている前提条件がコンポーネント特有のものであることを確認します。詳細については、「[コンポーネント固有の前提条件](#)」を参照してください。

検出とハンドシェイクに使用するアカウントの設定

Dell Provisioning Service (DPS) の Configuration Manager サーバーへのアクセスのために管理者アカウントを使用したくない場合、最低限の許可を持つユーザーアカウントを作成します。

このタスクについて

-  **メモ:** Active Directory で認証されたユーザーの資格情報を提供することで、DLCI をインストールし、その後 Active Directory 以外で認証されたユーザーの資格情報を使ってターゲットシステムの検出とハンドシェイクを行った場合、検出とハンドシェイクは失敗します。この問題を解決するには、Active Directory の資格情報を無効にします。

最低限のアクセス権限を持ったユーザーアカウントを作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. サイトサーバーの受信トレイに Data Discovery Record (DDR) を書き込む際、DPS がユーザーアカウントとして動作するので、ドメイン上にユーザーアカウントを作成します。
2. Configuration Manager 2012 コンソールの **管理** → **セキュリティ** → **管理ユーザー** で、ユーザー名をチェックします。ユーザーに次の許可を提供します。
 - **Collection (コレクション)** – **Read (読み取り)**、**Modify (変更)**、および **Create (作成)**
 - **サイト** – **Read (読み取り)** および **Import computer entry (コンピューター入力のインポート)**
3. Windows Management Instrumentation (WMI) へのユーザーアクセスを設定します。詳細については、「[WMI へのユーザーアクセスの設定](#)」を参照してください。
4. DDR 受信トレイにファイルを書き込むための共有およびフォルダ許可を付与します。詳細については、「[共有およびフォルダ許可の付与](#)」を参照してください。

WMI へのユーザーアクセスの設定

このタスクについて

WMI へユーザーがリモートでアクセスできるように設定するには、次の手順を実行します。

-  **メモ:** システムのファイアウォールが WMI 接続をブロックしないことを確認します。

手順

1. **dcomcnfg.exe** を使って DCOM (Distributed Component Object Model) にアクセスするには、Dell Provisioning Server にユーザー権限を付与します。詳細については、「[DCOM 用のユーザー許可の付与](#)」を参照してください。
2. **dcomcnfg.exe** を使って DCOM Config Windows Management and Instrumentation (WMI) コンポーネントにアクセスするには、Dell Provisioning Server にユーザー権限を付与します。詳細については、「[DCOM Config WMI 用のユーザー許可の付与](#)」を参照してください。
3. 名前空間セキュリティを設定し、権限を付与します。詳細については、「[名前空間セキュリティの設定とアクセス許可の付与](#)」を参照してください。
4. Dell Provisioning Server から、アカウントのユーザー権限を検証します。詳細については、「[Dell Provisioning Server からのユーザー権限の検証](#)」を参照してください。

DCOM 用のユーザー許可の付与

このタスクについて

DCOM 用のユーザー許可を付与するには、次の手順を実行します。

手順

1. **dcomcnfg.exe** を起動します。
2. **Component Services** (コンポーネントサービス) コンソールの左ペインで、**Computers** (コンピュータ) を展開し、プロビジョンサーバーコンピュータを右クリックして **Properties** (プロパティ) を選択します。
3. **COM Security** (COM セキュリティ) で次を行います。
 - **Access Permissions** (アクセス許可) から **Edit Limits** (制限の編集) をクリックし、**Remote Access** (リモートアクセス) を選択します。
 - **Launch and Activation Permission** (起動とアクティブ化許可) で **Edit Limits** (制限の編集) をクリックし、**Local Launch** (ローカル起動)、**Remote Launch** (リモート起動)、および **Remote Activation** (リモートアクティブ化) を選択します。

DCOM Config WMI 用のユーザー許可の付与

このタスクについて

DCOM Config WMI 用のユーザー許可を付与するには、次の手順を実行します。

手順

1. **dcomcnfg.exe** を起動します。
2. **マイコンピュータ** → **DCOM Config** を展開します。
3. **Windows Management and Integration** を右クリックして、**Properties** (プロパティ) を選択します。
4. **セキュリティ** タブの **起動とアクティブ化許可** から **編集** をクリックし、**リモート起動** と **リモートアクティブ化許可** を選択します。

名前空間セキュリティの設定とアクセス許可の付与

このタスクについて

名前空間セキュリティを設定し、アクセス許可を付与するには、次の手順を実行します。

手順

1. **wmimgmt.msc** を起動します。
2. **WMI Control** (WMI コントロール) ペインで、**WMI Control (WMI コントロール)** を右クリックし、**Properties** (プロパティ) を選択してから **Security** (セキュリティ) を選択します。
3. **ROOT\SMS Namespace** に移動します。
4. **Execute Methods** (メソッドの実行)、**Provide Write** (書き込みの提供)、**Enable Account** (アカウントの有効化)、および **Remote Enable permissions** (リモート有効化許可) を選択します。

5. Root\cimv2\dcli に移動します。
6. **Execute Methods** (メソッドの実行)、**Provide Write** (書き込みの提供)、**Enable Account** (アカウントの有効化)、および **Remote Enable** (リモート有効化) の許可を選択します。

または、Configuration Manager ユーザーを **SMS_Admin** グループのメンバーにして、このグループの既存の許可に **Remote Enable** (リモート有効化) を付与することもできます。

Dell Provisioning Server からのユーザー権限の検証

このタスクについて

ユーザー権限を検証するには、次の手順を実行します。

手順

1. **WBEMTest** を使って、WMI 経由でサイトサーバーに接続できることを確認します。
Site_<sitecode> Namespace に接続する際には、**認証レベル** のグループボックスで **パケットプライバシー** を選択してください。
2. 接続を確立した後、クエリ `Select*from SMS_Site` を実行します。許可が正しく割り当てられていれば、このコマンドがサイトコード付きのレコードを返します。

共有およびフォルダ許可の付与

このタスクについて

DDR 受信箱にファイルを書き込むための共有およびフォルダ許可を付与するには、次の手順を実行します。

手順

1. Configuration Manager 2012 コンソールの **管理** で、**SMS_<サイトコード>** 共有に書き込みを行うためのユーザー許可を付与します。
2. **File Explorer (ファイルエクスプローラー)** を使用して共有場所 **SMS_<サイトコード>** 共有に移動し、**ddm.box** フォルダに移動します。次のフォルダに対する完全制御許可をドメインユーザーに付与します。
 - **SMS_<サイトコード>**
 - 受信トレイ
 - **ddm.box**
3. 次のレジストリの場所で、完全制御許可を付与するための設定ポイントを追加します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DELL\Provisioning Service\Repository
4. ユーザー資格情報で Dell Provisioning Server からのドライブを一時的にマップすることによってこれらの許可を検証し、その後新しいファイルの作成、書込み、変更、および削除を行います。

ソフトウェアの前提条件と必要条件

このタスクについて

Configuration Manager 用 DLCI のインストール前に、以下の前提条件を完了します。


手順

1. Microsoft System Center 2012 SP2 Configuration Manager、Microsoft System Center 2012 R2 SP1 Configuration Manager、Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager、Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager、または Microsoft System Center 2012 Configuration Manager をインストールします。Configuration Manager のダウンロードおよびインストール方法についての詳細は、technet.microsoft.com を参照してください。
2. DLCI をインストールするシステムに少なくとも 40MB の空きディスク容量があることを確認してください。
3. Microsoft System Center 2012 SP2 Configuration Manager、Microsoft System Center 2012 R2 SP1 Configuration Manager、Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager、Microsoft System

Center 2012 SP1 Configuration Manager、または Microsoft System Center 2012 Configuration Manager を実行しているシステムに .NET バージョン 4.0 をインストールします。

4. Microsoft Windows Server 2008 および 2008 R2 を実行しているシステムに DPS をインストールする場合、Windows リモート管理 (WinRM) をインストールします。
5. DPS をインストールする前に、Configuration Manager Console (管理コンソール) がインストールされていることを確認します。

DPS をインストールする前に、DLCI インストーラは管理コンソールがインストールされているかどうかをチェックします。管理コンソールがインストールされていない場合は、インストーラがエラーメッセージを表示します。DPS のインストールは、管理コンソールがインストールされるまで続行されません。

 **メモ:** DLCI インストーラは、Configuration Manager 管理者コンソールのインストールのみをチェックします。DPS が検出レコードをドロップするサイトサーバーに同じバージョンの Configuration Manager がインストールされているかどうかはチェックしません。正しいバージョンの管理コンソールをインストールしていることを確認してください。

6. 必要なサポート技術情報が利用可能であることを確認します。
Windows Server 2008 R2 64 ビットを実行しているシステムに DLCI をインストールしている場合は、**KB981506** のアップデートを行います。Windows Server 2008 R2 または Windows 7 への CTL 追加実行時のエラーメッセージ「SSL Certificate add failed, Error: 1312 (SSL 証明書の追加失敗、エラー: 1312)」。 support.microsoft.com/kb/981506 を参照してください。
7. Configuration Manager 用 DLCI の場合、エージェント不要の構成、アップデート、およびベアメタル OS の導入は、ノードベースのライセンス済み機能として続行します。Configuration Manager は、Dell PowerEdge を管理するためにライセンス済み機能が必要です。Configuration Manager は、使用されているノードの数をリストします。使用されているノードを表示するには、**Configuration Manager** で、**資産およびコンプライアンス > 概要 > デバイスコレクション > すべての Dell Lifecycle Controller サーバー** の順に選択し、**ノード数** をチェックします。Dell PowerEdge サーバー (ノード) を管理するのに十分なライセンスが必要です。データセンター内のノード数が増加し、追加のノードのライセンスが必要となった場合は、デルの営業担当者にお問い合わせください。
8. 管理者権限を持たないユーザーが Dell Provisioning Server を自動設定したい、かつ 1 台のサーバーに DPS をインストールして別のサーバーに Dell Lifecycle Controller Integration をインストールする予定である場合は、以下を考慮してください。
 - DPS をインストールする前に、ファイアウォールを設定する方法については、「[ファイアウォールを使用した WMI トラフィックの有効化または無効化](#)」を参照してください。
 - Dell Lifecycle Controller Integration がインストールされているシステムで、**<Configuration Manager Admin Console Install Dir >\XmlStorage\Extensions\DLCPlugin** フォルダへの **書き込み** 許可を付与します。
 - PowerShell を使用して書き込み許可を付与するには、「[ユーザーへの読み取りおよび実行の許可の付与](#)」を参照してください。
9. ターゲットシステムに Windows 以外のオペレーティングシステムを導入するタスクの作業については、次の前提条件を完了してください。
 - Windows 以外のオペレーティングシステムの導入には、Network File System (NFS) が必要です。NFS には NFS 用クライアントまたはネットワークファイルシステムのサービスのいずれかを使用できます。
 - Server/Administrator Console または Dell Lifecycle Controller Integration がインストールされているシステムに Client for NFS をインストールします。NFS 共有名は、大文字小文字を区別します。
 - NFS は、すべてのシステムで匿名 / マップされていない読み取りアクセスを行うように設定されています。NFS にはサイトサーバーおよび Admin Console への読み取りおよび書き込みアクセスがあります。サイトサーバー、Admin Console、および NFS 共有のあるシステムが、同じドメイン上にあることを確認してください。NFS には少なくとも 60% の空き容量が必要です。NFS 共有はイン

インターネット接続のないプライベートネットワークでホストすることが推奨されます。ただし、サイトサーバー、Admin Console、およびすべての iDRAC からは NFS へのアクセスが可能であるようにします。

- 状態メッセージはポート 4434 で受信されます。このポートのためにファイアウォール例外が設定されていることを確認してください。設定されていないと、Task Viewer はオペレーティングシステムのインストール先サーバーからの導入状態メッセージを受信できません。

Task Viewer が状態メッセージを受信するポートを変更するには、設定ファイル

DLCTaskManager.exe.config の構成ファイルで、key= "NON_WIN_OSD_STATUS_PORT" および value="4434" を変更します。

新しいポートが使用されていないことを確認します。

- ターゲットシステムで仮想ディスクが使用可能であることを確認します。
- ESXi が導入されているサーバーは、別のコレクションである Managed Dell Lifecycle Controller (ESXi) に移動されます。
- 導入中に DHCP ルックアップが失敗すると、サーバーはタイムアウトし、**Managed Dell Lifecycle Controller (ESXi)** には移動されません。

ネットワークアダプタは、オペレーティングシステムを導入しているサーバー内のネットワークポートに接続することをお勧めします。コンポーネント固有のソフトウェアの前提条件と要件の詳細については、「[コンポーネント固有の前提条件](#)」を参照してください。

コンポーネント固有の前提条件

Configuration Manager 用 DLCI インストーラは、インストールの前に次の前提条件を確認します。

初期スタートアップ中

- **Regsrv32.exe**
- WinRM
- Client for NFS
- Configuration Manager 2012 SP2 の場合
 - Windows 2012 R2
 - Windows 2008 R2
 - Windows 8.1 Enterprise
 - Windows 8 Pro と Windows 8 Enterprise
 - Windows Server 2012 Standard Edition
 - Windows Server 2012 Datacenter Edition
 - Microsoft Windows Server 2008 (x64)
 - Microsoft .NET バージョン 4.0
- Configuration Manager 2012 R2 SP1 の場合
 - Windows 2012 R2
 - Windows 2008 R2
 - Windows 8.1 Enterprise
 - Windows 8 Pro と Windows 8 Enterprise
 - Windows Server 2012 R2 Standard Edition
 - Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition
 - Microsoft Windows Server 2008 (x64)

- Microsoft .NET バージョン 4.0
- Configuration Manager 2012 R2 の場合
 - Windows 2012 R2
 - Windows 2008 R2
 - Windows 8.1 Enterprise
 - Windows 8 Pro と Windows 8 Enterprise
 - Windows Server 2012 R2 Standard Edition
 - Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition
 - Microsoft Windows Server 2008 (x64)
 - Microsoft .NET バージョン 4.0
- Configuration Manager 2012 SP1 の場合
 - Windows 2008 R2
 - Windows 8 Pro と Windows 8 Enterprise
 - Windows Server 2012 Standard Edition
 - Windows Server 2012 Datacenter Edition
 - Microsoft Windows Server 2008 (x64)
 - Microsoft .NET バージョン 4.0
- Configuration Manager 2012 の場合
 - Windows 7
 - Microsoft Windows Server 2008 および 2008 R 2
 - Microsoft .NET バージョン 4.0

DLCU の場合

- プライマリサイトサーバーまたは Configuration Manager Admin Console へのインストール
- Microsoft System Center 2012 SP2 Configuration Manager、Microsoft System Center 2012 R2 SP1 Configuration Manager、Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager、Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager、および Microsoft System Center 2012 Configuration Manager コンソール向けの DLCU バージョン 3.2
- Windows Automation Install Kit (WAIK) / Windows Assessment and Deployment Kit (ADK)
- Red Hat Linux オペレーティングシステムなどの Windows 以外のオペレーティングシステムを導入するには、Network File System バージョン 3.0 (NFSv3) が必要です。NFSv3 での作業を行うには、DLCU がインストールされているシステムで **ファイルサービスおよび記憶域サービス** 役割を有効化します。

DPS の場合

- 管理者コンソールがインストールされている
- Internet Information Services (IIS) 6、IIS 7、IIS 7.5、IIS 8 または IIS 8.5
- IIS 7、IIS 8、または IIS 8.5 では IIS WMI 互換性が有効
- IIS 7、IIS 8、または IIS 8.5 では IIS6 WMI Metabase 互換性が有効
- **icacls.exe**

DPS と DLCU が同じドメイン上にある。

対応オペレーティングシステム

次の表には、Configuration Manager 用 DLCI のインストールをサポートするオペレーティングシステムについての情報が説明されています。

Configuration Manager 2012 SP2、Configuration Manager 2012 R2 SP1、Configuration Manager 2012 R2、Configuration Manager 2012 SP1、または Configuration Manager 2012 向けにサポートされる設定についての情報は、technet.microsoft.com/en-us/library/gg682077.aspx を参照してください。

表 1. DLCI 対応のオペレーティングシステム

オペレーティングシステム	Dell Provisioning Service
Configuration Manager 2012 SP2	
Windows Server 2012 R2 – Standard および Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2012	✓
Windows Server 2008 R2	✗
Windows Server 2008	✗
Windows 8.1 x64 Edition	✗
Windows 8 x64 Edition	✗
Windows 7 x64 Edition	✗
Configuration Manager 2012 R2 SP1	
Windows Server 2012 R2 – Standard および Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2012	✗
Windows Server 2008 R2	✗
Windows Server 2008	✗
Windows 8.1 x64 Edition	✗
Windows 8 x64 Edition	✗
Windows 7 x64 Edition	✗
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗
Windows Vista x64 Business Edition	✗
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗

オペレーティングシステム	Dell Provisioning Service
Windows Vista x64 Business Edition	✗
Configuration Manager 2012 R2	
Windows Server 2012 R2 – Standard および Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2012	✗
Windows Server 2008 R2	✗
Windows Server 2008	✗
Windows 8.1 x64 Edition	✗
Windows 8 x64 Edition	✗
Windows 7 x64 Edition	✗
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗
Windows Vista x64 Business Edition	✗
Configuration Manager 2012 SP1	
Windows Server 2012 R2	✗
Windows Server 2012 – Standard および Datacenter x64 Editions	✓
Windows Server 2008 R2	✗
Windows Server 2008	✗
Windows 8 x64 Edition	✗
Windows 7 x64 Edition	✗
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗
Windows Vista x64 Business Edition	✗
Configuration Manager 2012	
Windows Server 2012 R2	✗
Windows Server 2012	✗
Windows Server 2008 SP2 – Standard、Enterprise、 および Datacenter x64 Edition	✓

オペレーティングシステム	Dell Provisioning Service
Windows Server 2008 SP2 – Standard、Enterprise、および Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2008 R2 – Standard、Enterprise、および Datacenter Edition	✓
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗
Windows Vista x64 Business Edition	✗

ファイアウォールを使用した WMI トラフィックの有効化または無効化

Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Utility でファイアウォールが有効になっている場合、WMI クラスのリモート PowerShell コマンドを実行するには WMI トラフィックを有効にする必要があります。

このタスクについて

ファイアウォールのユーザーインターフェイスを使用して WMI トラフィックを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. **Control Panel (コントロールパネル)** で **Security (セキュリティ)** をクリックし、**Windows Firewall (Windows ファイアウォール)** をクリックします。
2. **Change Settings (設定の変更)** をクリックし、**Exceptions (例外)** をクリックします。
3. WMI トラフィックを有効にするには、**例外** で、**Windows Management Instrumentation (WMI)** を選択します。



メモ: WMI トラフィックを無効にするには、**Windows Management Instrumentation (WMI)** をクリアします。

ユーザーへの読み取りおよび実行の許可の付与

非管理者ユーザーは、DLCU および DPS コンポーネントをインストールする前に、サイトサーバー、SMS プロバイダサーバー、および DPS サーバーで次の前提条件を満たす必要があります。

1. PowerShell で、次のコマンドを実行します: `Enable-PSRemoting`
2. 確認メッセージで Y を入力します。
3. PowerShell で、次のコマンドを実行します: `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned`
4. 確認メッセージで Y を入力します。

Configuration Manager 用 DLCI のインストール

Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration (DLCI) のインストーラには、Dell Lifecycle Controller Utility (DLCU) と Dell Provisioning Service (DPS) の 2 つのコンポーネントが含まれています。

DLCU は Configuration Manager のプラグインです。サイトサーバーに Configuration Manager をインストールした時に、このオプションを選択してください。

DPS はデルのサーバーを Configuration Manager にプロビジョニングするためのコンポーネントです。DPS の場合、Configuration Manager のインストールは不要です。

DPS がインストールされているサーバーは Dell Provisioning Server と呼ばれます。

両方のコンポーネントを一緒にインストールすることも、別々のシステムに個別にインストールすることもできます。

表 2. クライアントおよびサーバーのオペレーティングシステムのインストーラサポート

OS のバージョン	初期前提条件の確認	DLCU コンポーネント	DPS コンポーネント
クライアントの OS のみ	インストールがサポートされていません。エラーメッセージが表示されません。	適用なし	適用なし
クライアント OS + 管理者コンソール	Pass	Pass	適用なし
サーバ OS のみ	インストールがサポートされていません。エラーメッセージが表示されません。	適用なし	適用なし
サーバの OS + 管理者コンソール	Pass	Pass	Pass
サーバの OS + サイトサーバのみ	インストールがサポートされていません。エラーメッセージが表示されません。	適用なし	適用なし
サーバの OS + 管理者コンソール + サイトサーバ	Pass	Pass	Pass

Configuration Manager 用 DLCI のインストール、アップグレード、またはアンインストールを行う前に、Configuration Manager を閉じることをお勧めします。

Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration のインストール

1. dell.com/support/home に移動します。
2. **General Support** (一般サポート) の下にある関連する製品リンクをクリックします。
Product Support (製品サポート) ページが表示されます。
3. 左側にある、**Drivers & downloads** (ドライバおよびダウンロード) をクリックします。
4. **Operating System** (オペレーティングシステム) ドロップダウンリストから、オペレーティングシステムを選択します。
5. **Category** (カテゴリ) ドロップダウンリストから、該当するカテゴリを選択します。
デフォルトでは **All** (すべて) が選択されています。
6. **Systems Management** (システム管理) オプションを展開します。
7. **Microsoft System Center Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration 3.2** で **ダウンロード** をクリックします。
8. **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.2.0_Axx_for_Configuration_Manager.zip** をダウンロードし、システム上のフォルダに内容を解凍します。
9. パッケージをインストールするには、もし UAC が有効である場合、「[ユーザーアカウント制御が有効化されたシステムにおける Dell Lifecycle Controller Integration での作業](#)」を参照してください。その他の場合は、**Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.2.0_for_Configuration_Manager.exe** をダブルクリックします。
Welcome (ようこそ) 画面が表示されます。
10. **次へ** をクリックします。
ライセンス契約が表示されます。
11. ライセンス契約に同意し、**Next** (次へ) をクリックします。
Custom Setup (カスタムセットアップ) 画面が表示されます。
12. **Dell Lifecycle Controller Utility** もしくは **Dell Provisioning Service**、またはその両方をインストールするオプションを選択します。
Configuration Manager を使用できないシステムに DPS をインストールしている場合は、Configuration Manager 2012 用 DLCI オプションが使用可能です。このオプションをクリアすると、**機能の説明** にあるハードドライブに必要な容量が正しくなくなります。

要件に応じて、次のカスタムオプションを選択できます。
 - [DLCU および DPS をインストール](#)
 - [DLCU のみのインストール](#)
 - [DPS のみのインストール](#)

DLCU および DPS をインストール

このタスクについて

サイトサーバーまたは Admin Console に DLCU と DPS をインストールするには、次の手順を実行します。

手順

1. **Custom Setup** (カスタムセットアップ) で **Dell Lifecycle Controller Utility** と **Dell Provisioning Service** の両方を選択して、**Next** (次へ) をクリックします。

カスタムセットアップ設定の確認 画面が表示されます。


2. 次へ をクリックします。

Dell Provisioning Service User Credentials for Configuration Manager Access (Configuration Manager アクセス用 Dell Provisioning Service ユーザー資格情報) 画面が表示されます。

3. 次のいずれかの手順を実行してください。

- a. サイトサーバー上で、Dell Provisioning サービスが Configuration Manager にアクセスするために使用するアカウント (必要な権限のある) を、新しく検出された iDRAC 搭載システムすべてに対して入力して、次へ をクリックします。
- b. IIS 搭載の Configuration Manager Admin Console で、プライマリサイトサーバー名、ユーザー名、新しく検出された iDRAC 搭載システムすべてでプロビジョニングされたパスワードを入力して、次へ をクリックします。

Dell Provisioning Server を自動で設定するには、**Automatically configure Dell Provisioning Server user permissions** (Dell Provisioning Server ユーザー許可の自動設定) を選択します。

 **メモ:** ユーザー名が **SMS_Admins** グループに属さない場合は、WMI 名前空間への追加許可を提供する必要があります。詳細については、「[名前空間セキュリティの設定とアクセス許可の付与](#)」を参照してください。

Dell Lifecycle Controller Utility User Credentials for iDRAC Access (iDRAC アクセス用 Dell Lifecycle Controller Utility ユーザー資格情報) 画面が開きます。

4. iDRAC 資格情報を入力し、CN および CA チェックを省略するためにデフォルト設定を維持して、次へ をクリックします。

Change Firewall Setting (ファイアウォール設定の変更) 画面が表示されます。

5. **ファイアウォール例外リストにプロビジョンウェブサイトポートを追加する** オプションを選択します。このオプションにより、ファイアウォールが有効の状態でも DPS がターゲットシステムを検出できます。

 **メモ:** この画面は、インストーラで **Dell Provisioning Server** を選択した場合のみ表示されます。

6. 次へ をクリックします。


Ready to Install the Program (プログラムのインストール準備完了) ウィンドウが表示されます。

7. **インストール** をクリックします。

プログレスバーが表示されます。インストール後、完了メッセージが表示されます。

8. 次へ をクリックします。


9. **Installation Completed Successfully** (インストールが正しく完了しました) で、**Finish** (終了) をクリックします。

 **メモ:** インストールの一環として、インターネット情報サービス (IIS) の下にプロビジョニングウェブサイトが作成および設定されます。

DLCU のみのインストール

このタスクについて

コンポーネント固有の要件については、[コンポーネント固有の前提条件](#) を参照してください。

 **メモ:** Admin Console 上で使用する前に、サイトサーバーに DLCU をインストールしてください。

DLCU のみをインストールする手順 :


手順

1. **Custom Setup** (カスタムセットアップ) で、**Dell Lifecycle Controller Utility** を選択し、**Dell Provisioning Service** をクリアして **Next** (次へ) をクリックします。

Custom Setup Confirmation (カスタムセットアップ設定の確認) 画面に、選択したコンポーネントが表示されます。

2. **次へ** をクリックします。
3. **Dell Lifecycle Controller Utility User Credentials for iDRAC Access (iDRAC アクセス用 Dell Lifecycle Controller Utility ユーザー資格情報)** で、帯域外コントローラ管理用のユーザー名とパスワードを入力します。このアカウントは iDRAC でプロビジョニングされます。

デフォルトの設定を維持して CN および CA のチェックを省略します。

 **メモ:** この画面が表示されるのは、サイトサーバーに Configuration Manager 用 DLCI をインストールする場合のみです。

4. **次へ** をクリックします。
プログラムのインストール準備完了 画面が表示されます。
5. **インストール** をクリックします。
プログレスバーが表示されます。インストール後、完了メッセージが表示されます。
6. **次へ** をクリックします。
7. **Installation Completed Successfully (インストールが正しく完了しました)** で、**Finish (終了)** をクリックします。

DPS のみのインストール

このタスクについて

コンポーネント固有の要件については、[コンポーネント固有の前提条件](#) を参照してください。

DPS のみをインストールするには、次の手順を実行します。


手順

1. **Custom Setup (カスタムセットアップ)** で、**Dell Provisioning Service** を選択し、**Dell Lifecycle Controller Utility** を選択解除して **Next (次へ)** をクリックします。

Custom Setup Confirmation (カスタムセットアップ設定の確認) 画面で、選択したコンポーネントが表示されます。

2. **次へ** をクリックします。
3. **Dell Provisioning Service User Credentials for Configuration Manager Access (Configuration Manager アクセス用 Dell Provisioning Service ユーザー資格情報)** 画面で、プライマリサイトサーバー名またはサーバーの IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力します。

管理者以外のユーザーに対して **Dell Provisioning Server** を自動で設定するには、**Dell Provisioning Server ユーザー権限を自動で設定する** を選択します。

 **メモ:** ユーザー名が **SMS_Admins** グループに属さない場合は、WMI 名前空間への追加許可を提供する必要があります。詳細については、「[名前空間セキュリティの設定とアクセス許可の付与](#)」を参照してください。

4. **次へ** をクリックします。
Change Firewall Setting (ファイアウォール設定の変更) 画面が表示されます。
5. **ファイアウォール例外リストにプロビジョンウェブサイトポートを追加する** を選択します。このオプションにより、ファイアウォールが有効の状態でも DPS がターゲットシステムを検出できます。

 **メモ:** この画面は、インストーラで **Dell Provisioning Server** を選択した場合のみ表示されます。

6. **次へ** をクリックします。
Ready to Install the Program (プログラムのインストール準備完了) メッセージが表示されます。
7. **インストール** をクリックします。

プログレスバーが表示されます。インストール後、完了メッセージが表示されます。

8. **Next** (次へ) をクリックしてから **Finish** (終了) をクリックします。

ユーザーアカウント制御が有効化されたシステムにおける Dell Lifecycle Controller Integration での作業

サイトサーバーでの DLCU 機能をインストールまたはアンインストールに必要な許可は次のとおりです。

- ローカル管理者またはドメイン管理者がサーバーにアクセスできるようにします。
- ユーザーアカウント制御 (UAC) が有効になっている Microsoft Windows Server 2008 などのオペレーティングシステムで、**管理者として実行** を使ってコマンドプロンプトから EXE ファイルを起動します。
- Configuration Manager における許可は次のとおりです。
 - サイト = 読み取り
 - パッケージ = 読み取り、削除、および作成

UAC 有効のシステムへの Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration のインストール

1. コマンドプロンプト を右クリックし、**管理者として実行** を選択します。
2. 解凍先のフォルダから `Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.2.0_for_Configuration_Manager.exe` を実行します。
3. インストールウィザードの指示に従って、システムに Dell Lifecycle Controller Integration をインストールします。

インストーラの修復オプションの使用

1. Configuration Manager 用の DLCI のインストールを修復する場合、UAC が有効になっている場合は、[「ユーザーアカウント制御が有効化されたシステムにおける Dell Lifecycle Controller Integration での作業」](#) を参照し、そうでない場合は `Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.2.0_for_Configuration_Manager.exe` をダブルクリックします。
Welcome (ようこそ) 画面が表示されます。
2. **次へ** をクリックします。
3. **Program Maintenance** (プログラムメンテナンス) で、**Repair** (修復) を選択して **Next** (次へ) をクリックします。
Ready to Repair the Program (プログラム修正の準備完了) 画面が表示されます。
4. **インストール** をクリックします。
進行状況画面にインストールの進捗状況が表示されます。インストールが完了すると、InstallShield ウィザードの完了 ウィンドウが表示されます。
5. **終了** をクリックします。

Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration の旧バージョンからのアップグレード

メモ:

- Configuration Manager を旧バージョンから最新のバージョンにアップグレードする前に、まず DLCI をアンインストールして、起動イメージを削除する必要があります。Configuration Manager の最新バージョンへのアップグレード後、DLCI をインストールしてください。Configuration Manager の旧バージョンからのアップグレードについての情報は、technet.microsoft.com/en-us/library/jj822981.aspx を参照してください。
- Configuration Manager 用 DLCI は、バージョン 3.1 から 3.2 へのアップグレードのみをサポートします。
それより低いバージョンがインストールされている場合、そのバージョンをアンインストールし、バージョン 3.2 をインストールするか、またはアップグレードプロセスにより 3.1 までアップグレードしてから 3.2 にアップグレードすることもできます。低いバージョンをアンインストールした後は、以前の設定は保持されず、バージョン 3.2 をインストールした後にターゲットシステムを再検出する必要があります。例えば Configuration Manager 用 DLCI は DLCI 2.2 から DLCI 3.2 へのアップグレードをサポートしないため、DLCI 2.2 をアンインストールしてから DLCI 3.2 をインストールします。
- DLCI 3.1 から DLCI 3.2 にアップグレードする間、SMS プロバイダの追加または削除などの設定の変更を行う場合は、DLCI 3.1 をアンインストールし、設定を変更してから、DLCI 3.2 をインストールする必要があります。

アップグレードの前提条件


Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration バージョン 3.2 にアップグレードする前に、ターゲットシステムのファームウェアをアップグレードする必要があります。シャーシにブレードサーバーが含まれている場合は、Chassis Management Controller (CMC) のファームウェアをアップグレードしてから、その他のファームウェアをアップグレードします。

yx1x (デルの第 11 世代 PowerEdge サーバー) でのアップデートのために Dell Update Packages (DUP) を使用している場合は、次の手順でファームウェアをアップデートしてください。


メモ: サーバー名の形式は yxxx で、y はアルファベット (たとえば M、R、T など) で、x は数字を示します。

1. ターゲットシステムの BIOS を最新バージョンにアップグレードします。
2. ターゲットシステムの Lifecycle Controller をバージョン 1.5.5 以降にアップグレードします。詳細については、dell.com/support/manuals で利用可能な『*Dell Lifecycle Controller USC/USC-LCE Version 1.6.5 User's Guide*』(Dell Lifecycle Controller USC/USC-LCE バージョン 1.6.5 ユーザーズガイド) を参照してください。Lifecycle Controller をアップグレードするには、Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration バージョン 3.2 のファームウェアアップグレードツールを使用します。Lifecycle Controller バージョン 1.5.5 は、ラックおよびタワーサーバーには iDRAC バージョン 1.9 の一部として、ブレードサーバーには iDRAC バージョン 3.4 の一部として提供されます。
3. モノリシックシステムでは、ターゲットシステムの iDRAC をバージョン 1.9 以降にアップグレードし、モジュラーシステムでは iDRAC バージョン 3.4 以降にアップグレードします。詳細については、dell.com/support/home から次のドキュメントを参照してください。
 - *Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC 6) バージョン 1.9 のユーザーズガイド*
 - *Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) Enterprise for Blade Servers バージョン 3.4 のユーザーズガイド*
 - *Integrated Dell Remote Access Controller 7 (iDRAC7) Version 1.50.50 のユーザーズガイド*

- *Integrated Dell Remote Access Controller 8 (iDRAC8) Version 2.00.00.00 のユーザーズガイド*

 **メモ:** インストールウィザードを閉じてアップグレード処理を中止することはできません。インストールウィザードを閉じると、メッセージ「Are you sure you want to cancel Dell Lifecycle Controller Integration installation?」(Dell Lifecycle Controller Integration のインストールをキャンセルしますか?) が表示されます。メッセージボックス上での選択にかかわらず、アップグレード処理は続きます。

iDRAC ファームウェアを 2.3 未満のバージョンからバージョン 3.0 以上にアップデートする場合、デルの PowerEdge サーバーの第 11 世代では、まず最初に iDRAC ファームウェアをバージョン 2.3 にアップデートした後でバージョン 3.0 以上にアップデートします。

 **メモ:** デルの PowerEdge サーバーの第 12 世代では、DLCI をインストールする前にファームウェアをアップデートする必要はありません。

Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration のバージョン 3.1 からバージョン 3.2 へのアップグレード

このタスクについて

Configuration Manager 用 DLCI のバージョン 3.1 からバージョン 3.2 へのアップグレード方法:

手順


1. 解凍先のフォルダから **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.2.0_for_Configuration_Manager.exe** ファイルを実行します。
2. 別のバージョンの Configuration Manager 用 DLCI が見つかったことを示すメッセージが表示され、アップグレードするように求められます。**Yes** (はい) をクリックして続行します。

Welcome (ようこそ) 画面が表示されます。

3. **次へ** をクリックします。
ライセンス契約が表示されます。
4. ライセンス契約に同意し、**Next** (次へ) をクリックします。

Custom Setup (カスタムセットアップ) 画面が表示されます。

5. ひとつ、または両方のコンポーネントを選択します。表示される手順に従います。
 - [DLCU および DPS をインストール](#)
 - [DLCU のみのインストール](#)
 - [DPS のみのインストール](#)

 **メモ:**

- インストールウィザードを閉じてアップグレード処理を中止することはできません。インストールウィザードを閉じると、メッセージ「Are you sure you want to cancel Dell Lifecycle Controller Integration installation?」(Dell Lifecycle Controller Integration v2.0 のインストールをキャンセルしますか?) が表示されます。メッセージボックス上での選択にかかわらず、アップグレード処理は続きます。
- DLCI 3.1 から DLCI 3.2 にアップグレードすると、DLCI 3.1 の導入時に作成された管理対象外の Dell Lifecycle Controller (OS 導入済み) および管理対象外の Dell Lifecycle Controller (OS が不明) のコレクションが削除されます。

インストーラの変更オプションの使用

Configuration Manager 用 DLCI インストーラの **Modify (変更)** オプションは、インストール済みのプログラム機能を変更します。このオプションでは、次の操作の実行が可能です。

- [以前にインストールしなかった機能のインストール](#)
- [以前にインストールした機能の削除](#)

変更 オプションを使用して DLCI サーバー内の DLCU をアンインストールした場合、DPS をアンインストールしてから再度インストールしてください。

以前にインストールしなかった機能のインストール

このタスクについて

以前にインストールしなかった機能をインストールするには、次の手順を実行します。

手順

1. 解凍先のフォルダから **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.2.0_for_Configuration_Manager.exe** を実行します。
2. **次へ** をクリックします。
インストーラが 3 つのオプションを表示します。
3. **Modify (変更)** オプションを選択します。
Custom Setup (カスタムセットアップ) 画面が表示されます。
4. **Custom Setup (カスタムセットアップ)** 画面で、以前にインストールしなかった機能を選択します。
5. **次へ** をクリックします。
6. **Ready to Modify the Program (プログラムの変更準備完了)** で **Install (インストール)** をクリックし、機能のインストールを開始します。
インストールプロセスが完了したら、**Finish (終了)** をクリックしてインストーラを終了します。

以前にインストールした機能の削除

このタスクについて

以前にインストールした機能を削除するには、次の手順を実行します。

手順

1. 解凍先のフォルダから **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.2.0_for_Configuration_Manager.exe** を実行します。
2. **次へ** をクリックします。
インストーラが 3 つのオプションを表示します。
3. **Modify (変更)** オプションを選択します。
Custom Setup (カスタムセットアップ) 画面が表示されます。
4. **Custom Setup (カスタムセットアップ)** で、削除したい機能を選択します。
5. その機能をクリックし、**この機能を無効にする** オプションを選択して、**次へ** をクリックします。
6. **インストール** をクリックします。
インストーラがその機能を削除します。

Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration のアンインストール

Configuration Manager 用 DLCI をアンインストールするには、次の手順を実行します。

1. スタート → コントロールパネル → プログラムの追加と削除の順にクリックします。
2. **Configuration Manager 用 Dell Lifecycle Controller Integration** を選択し、**削除** をクリックします。
3. 画面の指示に従ってアンインストールを完了します。

ダウンロードされたパッケージを使用してアンインストールする場合、そして UAC が有効である場合は、「[ユーザーアカウント制御が有効化されたシステムにおける Dell Lifecycle Controller Integration の作業](#)」を参照してください。その他の場合は、**Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.2.0_for_Configuration_Manager.exe** をダブルクリックし、**削除** を選択し、画面上の指示に従います。

トラブルシューティング

Dell Provisioning Service (DPS) のシステムへのインストール中のエラー

サイトサーバー以外のシステムに DPS をインストールする際にサイトサーバーにアクセスするためのシステム名やユーザー資格情報を誤って指定してしまった場合、情報はインストーラによって認証されず、インストーラは終了します。

ただし、DPS がサイトサーバーへのアクセスを試行すると、サイトサーバーへのアクセスが失敗します。このような失敗が発生した場合は、DPS インストールディレクトリの場所にある `import.log` ファイルで、ログ情報に次のエラーメッセージがあるかチェックしてください。

```
ERROR2011-10-14 03:01:02 - SCCMProxy::Connect()-Failed to connect - Error The  
RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)at  
Microsoft.ConfigurationManagement.ManagementProvider.WqlQueryEngine.WqlConnectio  
nManager.Connect(String configMgrServerPath)
```

このエラーメッセージがある場合、DPS を再度インストールして正しいシステム名を指定します。