

Dell Precision Tower 5810/7810/7910 e Rack 7910

Guia de Configuração das placas PCIe host Dual/Quad

Tópicos:

- [Instalando as placas host Dual/Quad](#)

Instalando as placas host Dual/Quad

Esta seção descreve de forma resumida como instalar as placas host Dual/Quad em um Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 e Rack 7910.

1. Se você tiver adquirido um kit de instalação pelo cliente, instale a placa host em seu computador Dell Precision.
 **NOTA:** O kit de instalação de cliente adquirido será fornecido com as placas host.
2. Para obter instruções sobre como instalar a placa host e conectar o cabo de dois fios (contido no kit), consulte o Manual do Proprietário do computador no www.dell.com/manuals.
 **NOTA:** Para efetuar o download dos drivers para a instalação, acesse o site www.dell.com/support.

Como conseguir mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização entregues com seu computador e também a página de conformidade com normas no site www.dell.com/regulatory_compliance para ver mais informações sobre:

- Práticas recomendadas de segurança
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte Dell.com para conseguir informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (para os EUA somente)
- Acordo de Licença de Usuário Final

Informações adicionais sobre o produto estão disponíveis em <https://www.dell.com/support>.

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Esse produto é protegido por leis de direitos autorais e de propriedade intelectual dos EUA e internacionais. Dell™ e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e os nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.