

# Dell EMC PowerEdge Sunucusunu Lifecycle Controller Kullanarak Ayarlama

## Konular:

- Dell EMC PowerEdge Sunucusunu Lifecycle Controller Kullanarak Ayarlama

# Dell EMC PowerEdge Sunucusunu Lifecycle Controller Kullanarak Ayarlama

- Lifecycle Controller'ı açın.
  - Sunucuyu çalıştırın ve Lifecycle Controller'ı açmak için F10 tuşuna basın.
 

**NOT:** BMC kullanıcıları, F10 tuşuna basarak Lifecycle Controller'a erişemez.

**NOT:** F10 tuşuna basamadıysanız sunucuyu yeniden başlatıp F10 tuşuna basın.

**İlk Kurulum Sihirbazı**, yalnızca Lifecycle Controller ilk kez açıldığında görüntülenir.
- Lifecycle Controller'ı ayarlama.
  - Dili ve klavye türünü seçip **İleri**'ye tıklayın.
  - Ürüne genel bakış bölümünü okuyun ve **İleri**'ye tıklayın.
  - Ağ ayarlarını yapılandırın ve ayarlar uygulandıktan sonra **İleri**'ye tıklayın.
  - iDRAC ağ ayarları ile kimlik bilgilerini yapılandırın ve ayarlar uygulandıktan sonra **İleri**'ye tıklayın.
- Uygulanan ağ ayarlarını doğrulayın ve **İlk Kurulum Sihirbazı**'ndan çıkmak için **Son**'a tıklayın.
 

**NOT:** **İlk Kurulum Sihirbazı**, yalnızca Lifecycle Controller ilk kez açıldığında görüntülenir. Daha sonra yapılandırma değişiklikleri yapmak isterseniz sunucuyu yeniden başlatın, Lifecycle Controller'ı açmak için F10 tuşuna basın ve Lifecycle Controller ana sayfasından **Ayarlar** veya **Sistem Kurulumu** öğesini seçin.
- Ürün yazılımını güncelleyin.
  - Ürün Yazılımı Güncellemesi** > **Ürün Yazılımı Güncellemesini Başlat** seçeneğine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Bir işletim sistemi dağıtın.
  - İşletim Sistemi Dağıtım** > **İşletim Sistemini Dağıt** seçeneğine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
 

İşletim sistemini dağıtma hakkında daha fazla bilgi için <https://www.dell.com/idracmanuals> adresinde bulunan iDRAC ve Lifecycle Controller Kullanım Kılavuzu'nda bulunan İşletim sistemlerini dağıtma bölümüne bakın.

Lifecycle Controller özellikleri hakkında videolar için <https://bit.ly/1NeOY7a> adresine gidin.

## Önerilen ek destek

- İşletim sistemi dağıtımının tamamlandığından emin olun.
- iDRAC parolasını bulun – Varsayılan iDRAC parolasını bulmak için sisteminizin ön tarafında bulunan bilgi etiketini çekin. iDRAC'ta oturum açma sırasında gerekeceğinden bu parolayı not edin.
 

**NOT:** Eski parola seçeneğini belirlerseniz, bilgi etiketindeki varsayılan iDRAC parolası (calvin) alanı boş olur.

## SupportAssist

- iDRAC'ta oturum açın ve **Bakım** > **SupportAssist** seçeneğine tıklayın.
- SupportAssist Kayıt** sihirbazındaki yönergeleri izleyin.

## iDRAC Servis Modülü

iDRAC Servis modülünü iDRAC Express veya iDRAC Enterprise kullanarak yükleyebilirsiniz.

### iDRAC Servis Modülünü iDRAC Express'ten Yükleme

1. iDRAC Ayarları sayfasında, **iDRAC Servis Modülü Kurulumu** sayfasını seçin, **Servis Modülünü Yükle**'ye tıklayın. Servis Modülü yükleyicisi ana işletim sistemi tarafından kullanılabilir ve iDRAC'ta bir görev oluşturulur.
2. Servis Modülü yükleyici dosyasını bulmak için sunucuda uzaktan ya da yerel olarak oturum açın.
3. Aygıt listenizde "SMINST" olarak etiketlenmiş takılı birimi bulun ve uygun komut dosyasını çalıştırın:
  - Windows'da komut istemini açın ve ISM-Win.bat toplu iş dosyasını çalıştırın.
  - Linux'ta kabuk istemini açın ve ISM-Lx.sh komut dosyasını çalıştırın.
4. Yükleme işlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra iDRAC, Servis Modülünü 'Yüklü' olarak görüntüler ve yükleme tarihini gösterir.  
**NOT:** Servis Modülü yükleyicisi, ana işletim sisteminde 30 dakika süreyle kullanılabilir olacaktır. Yükleme işlemi 30 dakika içinde başlatmazsanız, Servis Modülü yükleme işlemi yeniden başlatmanız gerekir.

### iDRAC Servis Modülünü iDRAC Enterprise ya da Datacenter'dan Yükleme

1. **SupportAssist Kayıt** sihirbazında **İleri**'ye tıklayın.
2. **iDRAC Servis Modülü Kurulumu** sayfasında, **Servis Modülünü Yükle**'ye tıklayın.
3. **Sanal Konsolu Başlat > Güvenlik uyarısına devam et** seçeneğine tıklayın.
4. Servis Modülü yükleyici dosyasını bulmak için sunucuda uzaktan ya da yerel olarak oturum açın.  
**NOT:** Yükleme işlemi, ana işletim sisteminde 30 dakika süreyle kullanılabilir olacaktır. Yükleme işlemi 30 dakika içinde başlatmazsanız, işlemi yeniden başlatmanız gerekir.
5. Aygıt listenizde SMINST olarak etiketlenmiş takılı birimi bulun ve uygun komut dosyasını çalıştırın:
  - Windows'da komut istemini açın ve ISM-Win.bat toplu dosyayı çalıştırın.
  - Linux'ta kabuk istemini açın ve ISM-Lx.sh komut dosyasını çalıştırın.
6. Yükleme işlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. **iDRAC Servis Modülü Kurulumu** sayfasında, yükleme işlemi tamamlandıktan sonra **Servis Modülünü Yükle** düğmesi devre dışı bırakılır ve Servis Modülü durumu **Çalışıyor** olarak görüntülenir.  
**NOT:** Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, Servis Modülü yükleyici dosyası, ana işletim sisteminden silinir.

## OpenManage Sistem Yönetimi ISO'su

OpenManage Sistem Yönetimi ISO'su, Sistem Yönetimi Araçları ve Belgeleri DVD'sinde (isteğe bağlı) bulunur.

ISO'yu indirmek için, <https://www.dell.com/support> adresine gidin ve arama kutusuna OpenManage DVD yazın.

- NOT:** OpenManage Sistem Yönetimi ISO'su ve kurulum yönergeleri hakkında bilgi için <https://www.dell.com/openmanagemanuals> adresindeki *Sistem Yönetimi Araçları ve Belgeleri Kurulum Kılavuzu* ve *Sunucu Yöneticisi Kurulum Kılavuzu*'na bakın ve **OpenManage Sunucu Yöneticisi**'ne tıklayın.

## İlgili Dell ürünleri

- Yaşam Döngüsü Denetleyicili Tümüleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi  
İlgili belgeler için şuraya gidin: <https://www.dell.com/idracmanuals>.
- OpenManage Sunucu Yöneticisi (OMSA)/OpenManage Depolama Hizmetleri (OMSS)  
İlgili belgeler için şuraya gidin: <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.
- İsteğe Bağlı iDRAC Quick Sync 2 Modülü ile OpenManage Mobile Uygulaması  
İlgili belgeler için şuraya gidin: <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.

## Telif Hakkı

© 2019 - 2021 Dell Inc. veya yan kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.