

Inspiron 5485

服务手册



Identifier	GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
Status	Translated

注、小心和警告

 **注：**“注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心：**“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

 **警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

Identifier	GUID-089FFA4B-3A62-4B51-BDE1-309C58A451D9
Status	Translated

© 2019 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell、EMC 和其他商标是 Dell Inc. 或其附属机构的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。

1 拆装计算机内部组件之前.....	7
开始之前	7
2 拆装计算机内部组件之后.....	8
3 安全说明.....	9
静电放电 — ESD 保护.....	9
ESD 现场服务套件	10
ESD 现场服务套件的组件.....	10
ESD 保护摘要	10
运输敏感组件.....	11
抬起设备	11
4 建议工具.....	12
5 螺钉列表.....	13
6 卸下基座护盖.....	15
步骤.....	15
7 装回基座盖.....	17
步骤.....	17
8 取出电池.....	19
锂离子电池预防措施.....	19
前提条件.....	19
步骤.....	19
9 装回电池.....	21
步骤.....	21
完成条件.....	22
10 卸下内存模块.....	23
前提条件.....	23
步骤.....	23
11 装回内存模块.....	25
步骤.....	25
完成条件.....	26
12 卸下无线网卡.....	27
前提条件.....	27
步骤.....	27

13 装回无线网卡.....	29
步骤.....	29
完成条件.....	30
14 取出币形电池.....	31
前提条件.....	31
步骤.....	31
15 装回币形电池.....	32
步骤.....	32
完成条件.....	32
16 卸下风扇.....	33
前提条件.....	33
步骤.....	33
17 装回风扇.....	34
步骤.....	34
完成条件.....	34
18 卸下固态驱动器.....	35
前提条件.....	35
步骤.....	35
19 装回固态驱动器.....	37
步骤.....	37
完成条件.....	38
20 卸下硬盘驱动器。.....	39
前提条件.....	39
步骤.....	39
21 装回硬盘驱动器.....	41
步骤.....	41
完成条件.....	42
22 卸下 I/O 板.....	43
前提条件.....	43
步骤.....	43
23 装回 I/O 板.....	45
步骤.....	45
完成条件.....	46
24 卸下触摸板.....	47
前提条件.....	47
步骤.....	47

25 装回触摸板.....	49
步骤.....	49
完成条件.....	50
26 卸下扬声器.....	51
前提条件.....	51
步骤.....	51
27 装回扬声器.....	52
步骤.....	52
完成条件.....	52
28 卸下散热器.....	53
前提条件.....	53
步骤（仅适用于附带集成显卡的计算机）.....	53
步骤（仅适用于附带独立显卡的计算机）.....	54
29 装回散热器.....	55
步骤（仅适用于附带集成显卡的计算机）.....	55
步骤（仅适用于附带独立显卡的计算机）.....	55
完成条件.....	56
30 卸下显示屏部件.....	57
前提条件.....	57
步骤.....	57
31 装回显示屏部件.....	60
步骤.....	60
完成条件.....	61
32 卸下带指纹读取器的电源按钮.....	62
前提条件.....	62
步骤.....	62
33 装回带指纹读取器的电源按钮.....	64
步骤.....	64
完成条件.....	64
34 卸下电源适配器端口.....	66
前提条件.....	66
步骤.....	66
35 装回电源适配器端口.....	67
步骤.....	67
完成条件.....	67
36 卸下系统板.....	68

前提条件.....	68
步骤.....	68
37 装回系统板.....	71
步骤.....	71
完成条件.....	72
在 BIOS 设置程序中输入服务标签.....	73
38 卸下掌垫和键盘部件.....	74
前提条件.....	74
步骤.....	74
39 装回掌垫和键盘部件.....	76
步骤.....	76
完成条件.....	76
40 设备驱动程序.....	77
视频驱动程序.....	77
无线和蓝牙驱动程序.....	77
41 系统设置程序.....	78
系统设置程序.....	78
进入 BIOS 设置程序.....	78
导航键.....	78
Boot Sequence (引导顺序)	79
系统设置选项.....	79
清除 CMOS 设置.....	83
清除 BIOS (系统设置) 和系统密码.....	83
42 故障排除.....	84
增强型预引导系统评估 (ePSA) 诊断程序.....	84
运行 ePSA 诊断程序.....	84
系统诊断指示灯.....	85
刷新 BIOS (USB 闪存盘)	86
刷新 BIOS.....	86
WiFi 重启.....	87
弱电释放.....	87

Identifier	GUID-5D3B1051-9384-409A-8D5B-5
Status	Translated

拆装计算机内部组件之前

① | 注: 根据您所订购的配置, 本文档中的图像可能与您的计算机有所差异。

Identifier	GUID-B2521C24-A407-4ABB-8022-6D88B53F0B94
Status	Translated

开始之前

- 1 保存并关闭所有打开的文件, 并退出所有打开的应用程序。
- 2 关闭计算机。单击**开始** > **电源** > **关机**。
① | 注: 如果您使用其它操作系统, 请参阅操作系统的说明文件, 了解关机说明。
- 3 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接。
- 4 断开所有连接的网络设备和外围设备 (如键盘、鼠标、显示器等) 与计算机的连接。
- 5 从计算机中卸下所有介质卡和光盘 (如果适用)。

Identifier	GUID-06588814-2678-4667-9FF9-C
Status	Translated

拆装计算机内部组件之后

△ | **小心:** 计算机内部遗留或松动的螺钉可能会严重损坏计算机。

- 1 装回所有螺钉，并确保没有在计算机内部遗留任何螺钉。
- 2 连接所有外部设备、外围设备和您在拆装计算机之前卸下的电缆。
- 3 装回所有介质卡、光盘和您在拆装计算机之前卸下的任何其他部件。
- 4 将计算机和所有已连接设备连接至电源插座。
- 5 打开计算机电源。

Identifier	GUID-71128823-CE64-4E17-9439-D
Status	Translated

安全说明

遵循以下安全原则可防止您的计算机受到潜在损坏并确保您的人身安全。

- 警告:** 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。
- 警告:** 先断开所有电源，然后再打开计算机盖或面板。拆装计算机内部组件之后，请装回所有护盖、面板和螺钉，然后再连接电源插座。
- 小心:** 确保工作台表面平整、整洁，以防止损坏计算机。
- 小心:** 持拿组件和插卡时，请持拿其边缘，切勿触碰插针和接点，以避免损坏。
- 小心:** 您只能在 Dell 技术帮助团队的授权和指导下执行故障排除和维修。由于进行未被 Dell 授权的维修所造成的损坏不在保修之内。请参阅产品随附的安全说明或访问网站 www.dell.com/regulatory_compliance。
- 小心:** 在触摸计算机内部的任何组件之前，请先触摸计算机未上漆的金属表面（例如计算机背面的金属）以导去身上的静电。在操作过程中，请不时触摸未上漆的金属表面，以导去可能损坏内部组件的静电。
- 小心:** 断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其推拉卡舌将其拔出，而不要硬拉电缆。某些电缆的连接器带有锁定卡舌或指旋螺钉，必须先松开它们，然后再断开电缆连接。在断开电缆连接时，请保持两边对齐以避免弄弯任何连接器插针。连接电缆时，请确保该端口和连接器均已正确定向并对齐。
- 小心:** 按下并弹出介质卡读取器中所有已安装的插卡。

Identifier	GUID-E1EAA29F-F785-45A4-A7F8-3E717B40D541
Status	Translated

静电放电 — ESD 保护

处理电子组件，特别是敏感组件，如扩展卡、处理器、内存 DIMM 和系统主板时，ESD 是主要问题。即使轻微的放电也可能对电路造成的损害，可能不明显，例如间歇性问题或产品寿命缩短。随着行业发展迫切要求降低功耗需求和提高密度，ESD 保护越来越重要。

由于最近的戴尔产品中的半导体使用密度增大，现在，对静电损坏的敏感度比以前的戴尔产品中更高。因此，以前经过批准的一些处理部件的方法不再适用。

两种已识别的 ESD 损坏类型为严重和间歇性故障。

- 严重** – 严重故障在 ESD 相关故障中约占 20%。该损坏可导致立即且完全失去设备功能。严重故障的示例如内存 DIMM 受到静电电击，立即产生“无法开机自检/无视频”症状，并发出报警音提示内存缺失或内存无效。
- 间歇性** – 间歇性故障约占 ESD 相关故障的 80%。高频率的间歇性故障意味着在发生损坏的大多数时间里，故障无法立即被识别。DIMM 受到静电电击，但线路只是弱化，而没有立即出现与损坏相关的明显症状。弱化线路问题可能需要数周或数月才能消失，在此期间可能导致内存完整性降级、间歇性内存错误等。

更难识别和诊断的损坏类型为间歇性（也称为潜在或“带病运行”）故障。

执行以下步骤可避免 ESD 损坏：

- 使用正确接地的 ESD 腕带。不再允许使用无线防静电腕带；它们无法提供充分的保护。随着对 ESD 损坏的敏感度增强，处理部件之前接触机箱不能确保对部件提供足够的 ESD 保护。
- 在静电安全的区域处理所有的静电敏感组件。如果可能，使用防静电的地板垫和工作台垫。
- 在打开对静电敏感的组件的运输纸板箱时，要在准备安装此组件时再将其从防静电包装材料中取下。打开防静电包装之前，请务必确保释放身体静电。
- 在运输对静电敏感的组件前，将它置于防静电的容器或包装内。

Identifier GUID-A48EDCBD-2D76-4460-B709-223F43658255

Status Translated

ESD 现场服务套件

未监测的现场服务套件是最常用的服务套件。每个现场服务套件中包括三个主要组件：防静电垫、腕带和接合线。

ESD 现场服务套件的组件

ESD 现场服务套件包含以下组件：

- **防静电垫** — 防静电垫是消耗品，可在服务过程中将部件放到上面。使用防静电垫，您的腕带应舒适并且接合线应连接到防静电垫和正在使用的系统上的任何裸机。正确部署后，可以从 ESD 袋中取出服务部件，直接放在防静电垫上。ESD 敏感型设备在您的手中、ESD 垫、系统中或袋内是安全。
- **腕带和接合线** — 腕带和接合线可以在腕部与硬件上的裸机之间直接连接（如果不需要 ESD 防静电垫），或连接到防静电垫以保护暂时置于防静电垫上的硬件。腕带和接合线在您的皮肤、ESD 防静电垫和硬件之间的物理连接称为接合。仅将现场服务套件与腕带、垫子和接合线一起使用。切勿使用无线腕带。始终应注意，腕带的内部线容易因正常磨损而损坏，必须定期用腕带测试仪进行检查，以避免意外 ESD 硬件损坏。建议至少每周测试一次腕带和接合线。
- **ESD 腕带测试仪** — ESD 腕带的内部线容易因正常磨损而损坏。使用未受监测的套件时，必须在每次服务呼叫之前定期用测试腕带，至少每周测试一次。腕带测试仪是执行此测试的最佳方法。如果您没有您自己的腕带测试仪，请联系您当地的办事处询问是否提供腕带测试仪。要执行测试，请在将腕带佩戴到手腕时，将腕带的接合线插入测试仪，然后推动按钮以测试。如果测试成功，则绿色 LED 指示灯亮起；如果测试失败，则红色 LED 亮起并且发出警报声音。
- **绝缘元件** — 请务必保持塑料散热器外壳等 ESD 敏感设备远离作为绝缘体并且通常带有大量电荷的内部部件。
- **运行环境** — 部署 ESD 现场服务套件之前，请评估客户所在地的状况。例如，为服务器环境部署与为台式机或便携式计算机环境进行部署有所不同。服务器通常安装数据中心内的机架中；台式机或便携式计算机放在办公室的办公桌或小隔间中。请始终寻找整洁且较大的开阔平面工作区域，要足以部署 ESD 套件并且有额外空间容纳正在维修的系统类型。工作区域中还应避免会导致 ESD 事件的绝缘体。在工作区域中，始终应将泡沫聚苯乙烯和其他塑料等绝缘体移至距离敏感部件至少 12 英寸或 30 厘米的位置，然后才能物理处理任何硬件组件。
- **ESD 包装** — 所有 ESD 敏感型设备都必须通过防静电包装发货和接收。金属、防静电袋为首选。而且，您应始终使用新部件抵达时的相同 ESD 袋和包装来退回受损部件。ESD 袋应折叠并封嘴，同时应使用新部件抵达时原始包装盒中使用的相同泡沫包装材料。请仅在 ESD 书保护的工作空间中取出 ESD 敏感型设备，并且部件不得放到 ESD 袋上，因为只有袋子内部是防静电的。请始终将部件放在您的手中、ESD 垫、系统中或防静电袋内。
- **运输敏感组件** — 运输 ESD 敏感组件（例如备用部件或要返回给 Dell 的部件）时，务必将这些部件放在防静电袋中以进行安全运输。

ESD 保护摘要

建议所有现场维修技术人员都使用传统的有线 ESD 接地腕带，并且在维修 Dell 产品时始终使用保护型防静电垫。此外，技术人员在执行服务时，应务必将敏感部件与所有绝缘体部件分开，并且使用防静电袋来运输敏感部件。

Identifier	GUID-0332D293-B3CC-4042-8A0D-795B07BE277E
Status	Translated

运输敏感组件

运输 ESD 敏感组件（例如备用部件或要返回给 Dell 的部件）时，务必将这些部件放在防静电袋中以进行安全运输。

抬起设备

抬起较重设备时应遵守以下原则：

 **小心:** 请勿提起 50 磅以上的重量。主动获取额外资源或使用机械升降装置。

- 1 稳固平衡地站立。双脚分开以保持稳定，脚尖伸出。
- 2 收紧腹部肌肉。腹部肌肉可在您抬举时支撑脊柱，抵消负载的力量。
- 3 用腿部而不是背部抬起。
- 4 保持贴近负载。负载越接近您的脊柱，您的背部受力越小。
- 5 无论是提起还是放下负载，均保持背部直立。请勿将身体的重量转加到负载。避免扭曲身体和背部。
- 6 放下负载时按照相同的方法反序操作。

Identifier	GUID-EA979CC8-84EC-4827-86C4-
Status	Translated

建议工具

执行本说明文件中的步骤可能要求使用以下工具：

- 1号梅花槽螺丝刀
- 塑料划片

Identifier	GUID-CC648B28-FBF9-4A6F-BB11
Status	Translated

螺钉列表

- ① **注:** 从组件拧下螺钉时，建议记录螺钉类型、螺钉数量，然后再将其放入螺钉存储箱中。这是为了确保在更换组件时，恢复正确数量的螺钉和正确的螺钉。
- ① **注:** 某些计算机具有磁表面。更换组件时，确保螺钉未粘附至此类表面。
- ① **注:** 螺钉颜色可能会有所不同，具体取决于订购的配置。

表. 1: 螺钉列表

组件	固定到	螺钉类型	数量	螺钉图
基座护盖	掌垫和键盘部件	M2x5	6	
电池	掌垫和键盘部件	M2x3	4	
风扇	掌垫和键盘部件	M2x3	2	
硬盘驱动器部件	掌垫和键盘部件	M2x3	4	
硬盘驱动器支架	硬盘驱动器	M3x3	4	
铰接部件	掌垫和键盘部件	M2.5x5	4	
I/O 板	掌垫和键盘部件	M2x3	2	
电源适配器端口	掌垫和键盘部件	M2x3	1	
带指纹识别器的电源按钮 (可选)	掌垫和键盘部件	M2x3	2	
固态驱动器	掌垫和键盘部件	M2x3	1	
系统板	掌垫和键盘部件	M2x2 大头	4	
触摸板	掌垫和键盘部件	M2x2 大头	3	

组件	固定到	螺钉类型	数量	螺钉图
USB Type-C 支架	系统板	M2x3	2	
无线网卡支架	系统板	M2x3	1	
电源适配器端口	掌垫和键盘部件	M2x2	1	
电源按钮板	掌垫和键盘部件	M2x3	1	
带指纹识别器的电源按钮 (可选)	掌垫和键盘部件	M2x2	1	
固态驱动器	掌垫和键盘部件	M2x2.2	1	
系统板	掌垫和键盘部件	M2x4	1	
触摸板	掌垫和键盘部件	M2x2	4	
无线网卡支架	系统板	M2x3	1	

Identifier	GUID-98068FC2-1C1C-46DE-B3FA
Status	Translated

卸下底座护盖

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。


Identifier	GUID-F1F0B5BB-963C-47BD-94DB-58838EB24EA2
Status	Translated

步骤

- 1 拧松将底座护盖固定至掌垫和键盘部件的三颗固定螺钉。
- 2 拧下将底座护盖固定至掌垫和键盘部件的 6 颗螺钉 (M2x5)。




- 3 使用塑料划片，从计算机基座的左上角轻轻地将底座护盖撬离掌垫和键盘部件。
- 4 将底座护盖提离掌垫和键盘部件。



① 注：以下步骤仅适用于您想从计算机进一步移除其他组件的情况。

- 5 剥下将电池缆线固定至系统板的胶带。
- 6 剥下将电池电缆连接固定至系统板的胶带。
- 7 断开电池电缆与系统板的连接。



- 8 按住电源按钮五秒钟，以导去计算机上的残留电量并耗尽弱电。

Identifier	GUID-27446428-82D7-4881-9220-9
Status	Translated

装回基座盖


警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-CC744AED-EC0A-45BC-9091-68771047910D
Status	Translated


步骤

① 注：步骤 1 和 2 仅适用于在从计算机卸下其他组件之前已断开连接电池的情况。


- 1 将电池电缆连接至系统板。
- 2 粘上将电池电缆连接固定至系统板的胶带。
- 3 粘上将电池缆线固定至系统板的胶带。



- 4 将基座护盖与掌垫和键盘部件对齐。
- 5 将基座盖卡入到位。



- 6 拧紧将底座护盖固定至掌垫和键盘部件的三颗固定螺钉。
- 7 拧上将底座护盖固定至掌垫和键盘部件的六颗螺钉 (M2x5)。



Identifier	GUID-D9015C06-6CEE-42EA-9215-
Status	Translated

取出电池

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-22C7DCB3-8D29-41D7-8D51-D90ABC7C2D63
Status	Translated

锂离子电池预防措施

小心：

- 处理锂离子电池时，请务必小心。
- 尽可能为电池放电，然后再从系统中卸下。这可通过从系统断开交流适配器完成，以使电池耗尽电量。
- 请勿挤压、抛掷、毁坏或使用外部物品穿透电池。
- 请勿将电池暴露在高温度下或拆除电池组和电池单元。
- 请勿在电池表面用力。
- 请勿弯曲电池。
- 请勿使用任何类型的工具撬动或按压电池。
- 确保在维修本产品的过程中不会丢失或误放任何螺钉，以防止意外刺戳或损坏电池和其他系统组件。
- 如果电池因卡入设备导致膨胀，请勿尝试通过刺穿、弯曲或弄碎锂电池的方式取出电池，因为这十分危险。在这种情况下，应更换整个系统。请联系 <https://www.dell.com/support> 以寻求帮助和进一步的说明。
- 请始终从 <https://www.dell.com> 或授权戴尔合作伙伴和经销商购买正版电池。

Identifier	GUID-1D91EB9F-9870-493D-9225-E3E61A08C928
Status	Translated


前提条件

卸下**基座盖**。


Identifier	GUID-322161AE-DB01-48BA-89DA-860795E4E3F7
Status	Translated

步骤

- 1 剥下将电池缆线固定至系统板的胶带。
- 2 剥下将电池电缆连接固定至系统板的胶带。
- 3 断开电池电缆与系统板的连接。



- 4 拧下将电池固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x3)。
- 5 将电池脱离掌垫和键盘部件。



- 6 按住电源按钮五秒钟，以导去计算机上的残留电量并耗尽弱电。

Identifier	GUID-E15EE482-44FD-4E71-91FC-
Status	Translated


装回电池

警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后, 请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


Identifier	GUID-EDC83D4B-DF04-46D4-B91F-7CAABD447F5D
Status	Translated

步骤

- 1 将电池上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 2 拧上将电池固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x3)。



- 3 将电池电缆连接至系统板。
- 4 粘上将电池电缆连接固定至系统板的胶带。
- 5 粘上将电池电缆固定至系统板的胶带。



Identifier

GUID-E7C91A38-AAAB-4B1B-895E-F3264C634FA4

Status

Translated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-AAC0DC5A-1680-492D-804F
Status	Translated

卸下内存模块

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-5EDDCAAE-9F5F-475C-AC39-33AA7FABF15B
Status	Translated


前提条件

卸下**底座盖**。


Identifier	GUID-8401EF3F-8F32-4B07-8FEA-963EEED47645
Status	Translated

步骤

- 1 打开内存模块上的封盖。



- 2 请用指尖小心拨开内存模块插槽两端的固定夹，直至内存模块弹起。
- 3 从内存模块插槽中卸下内存模块。



Identifier	GUID-1F5023F5-9868-4AAF-A9F5-I
Status	Translated

装回内存模块

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-1E8715ED-0DDE-4589-80D4-D2891129B963
Status	Translated

步骤

- 1 提起从内存模块插槽的封盖。




- 2 将内存模块上的槽口与内存模块插槽上的卡舌对齐。

① **注：** 内存模块的数量可能会因您所订购的配置而异。

- 3 将内存模块以一定的角度稳固地滑入连接器中。
- 4 向下按压内存模块，直至其卡入到位。

① **注：** 如果未听到咔嗒声，请卸下内存模块并重新安装。



Identifier

GUID-616A8334-6E20-451B-854B-D9A21EF769D8

Status

Translated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-4AF7A7F4-79DC-43F4-A4DF
Status	Translated

卸下无线网卡

警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后, 请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-5382F40E-217A-421C-8D9B-DBCF36425F2F
Status	Translated


前提条件

卸下**底座盖**。


Identifier	GUID-8458AD59-E08C-466C-8711-70A721469520
Status	Translated

步骤

- 1 找到无线网卡。



- 2 拧下将无线网卡支架固定至无线网卡和系统板的螺钉 (M2x3)。
- 3 从无线网卡上卸下将无线网卡支架。
- 4 使用塑料划片, 断开天线电缆与无线网卡的连接。
- 5 滑动无线网卡并将其从无线网卡插槽中卸下。



Identifier	GUID-94E88AEC-6F12-4B0E-AA6A
Status	Translated

装回无线网卡

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-18A0612B-ED43-403F-9091-CF1823843DB8
Status	Translated


步骤

- 1 将天线电缆连接至无线网卡。
下表提供了您计算机支持的无线网卡的的天线电缆颜色方案：

表. 2: 天线电缆颜色方案

无线网卡上的连接器	天线电缆颜色
主要电缆（白色三角形）	白色
辅助电缆（黑色三角形）	黑色

- 2 以一定角度将无线网卡滑入无线网卡插槽。
3 将无线网卡支架上的螺孔与无线网卡和系统板上的螺孔对齐。
4 拧上无线网卡支架固定至无线网卡和系统板的螺钉 (M2x3)。



Identifier	GUID-0FE46778-D24D-4D1A-ABA3-97271F82267F
Status	Translated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-30EEBC49-DE3E-4C3F-8226
Status	Translated

取出币形电池

警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后, 请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

小心: 取出币形电池会将 BIOS 设置程序的设置重设为默认值。建议您记下 BIOS 设置程序的设置后再取出币形电池。

Identifier	GUID-1150EBF7-190B-4A2E-8059-0F1C08AEE27A
Status	Translated


前提条件

卸下**基座盖**。

Identifier	GUID-012CD907-D445-443F-949E-64BC5DA1EBD7
Status	Translated

步骤

- 1 断开币形电池电缆与系统板的连接。
- 2 从掌垫和键盘部件剥下纽扣电池部件电缆。



Identifier	GUID-5E22F4A0-F01F-4522-8155-E
Status	Translated


装回币形电池

警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后, 请遵循 **拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-381DD344-64CF-417B-AE0C-D4B6E6EAE6A9
Status	Translated

步骤

- 1 将纽扣电池部件粘附在掌垫和键盘部件上。
- 2 将币形电池电缆连接到系统板。



Identifier	GUID-6D533483-42F6-4BE2-ADDF-C67D1B016ABE
Status	Translated

完成条件

装回**基座盖**。

Identifier	GUID-FAA962E5-AD4D-4E85-BCA3
Status	Translated

卸下风扇

警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-590FD151-5607-454F-B8DE-F38CF1D6CC81
Status	Translated


前提条件

卸下**底座盖**。

Identifier	GUID-03B810F6-A56B-45F7-B07D-46879A8F48E0
Status	Translated

步骤

- 1 从散热器上剥下胶带。
- 2 断开风扇电缆与系统板的连接。记下电缆布线方式，然后从风扇上的布线导轨卸下风扇电缆和天线电缆。
- 3 从风扇上剥下胶带。
- 4 拧下将风扇固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
- 5 将风扇提离掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-2596AFC0-F1E8-4A0E-A603-
Status	Translated


装回风扇

警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-E00EE415-C55F-4F89-B88A-C283C2ACB9E0
Status	Translated

步骤

- 1 将风扇上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 2 拧上将风扇固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
- 3 穿过风扇上的布线导轨布置 I/O 板电缆和天线电缆，然后将胶带粘附到风扇。
- 4 将风扇电缆连接到系统板。
- 5 将胶带粘附到散热器。



Identifier	GUID-CE25D2B6-7529-46B8-9400-69736F229BA6
Status	Translated

完成条件

装回**基座盖**。

Identifier	GUID-1C25F362-25CF-40CD-8A9B-
Status	Translated

卸下固态硬盘

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

小心: 固态硬盘器易损坏。处理固态硬盘器时，请务必小心。

小心: 为了避免数据丢失，计算机处于睡眠或打开状态时，请勿卸下固态硬盘器。

Identifier	GUID-0D2DEB37-ADC1-4CE9-9784-6D4A5896B265
Status	Translated

前提条件


卸下**基座盖**。

Identifier	GUID-906E79AE-8C3B-4373-8630-47BEEAD2530A
Status	Translated


步骤

- 1 装回固态硬盘器。

M.2 2280




M.2 2230




- 2 拧下将固态硬盘器固定至掌垫和键盘部件的螺钉 (M2x3)。
- 3 滑动固态硬盘器并将其从固态硬盘器插槽卸下。

M.2 2280



M.2 2230



Identifier	GUID-792E5316-8EFA-4894-AE68-9
Status	Translated

装回固态硬盘

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。


小心: 固态硬盘器易损坏。处理固态硬盘器时，请务必小心。

Identifier	GUID-E3DB895D-6B17-45CA-8673-5CD0310063DE
Status	Translated


步骤

- 1 将固态硬盘器上的槽口与固态硬盘器插槽中的卡舌对齐。
- 2 以一定的角度将固态硬盘器稳固地滑入固态硬盘器插槽。
- 3 按压固态硬盘器的另一端，然后拧上将固态硬盘器固定至掌垫和键盘部件的螺钉 (M2x3)。

M.2 2280



M.2 2230



Identifier	GUID-BEE1915E-477C-41F9-B2AE-58D11BAA745E
Status	Translated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-5DE1E07B-4633-4536-ACBF-
Status	Translated

卸下硬盘驱动器。

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

小心： 硬盘驱动器极易损坏。处理硬盘驱动器时，请小心操作。

小心： 为了避免数据丢失，计算机处于睡眠或打开状态时，请勿卸下硬盘驱动器。

Identifier	GUID-143C40EB-D9A9-4251-8A4D-CA9D4206D3A2
Status	Translated


前提条件

- 1 卸下**基座盖**。
- 2 卸下**电池**。


Identifier	GUID-36437EA0-620F-4FB6-A546-EE63686C69A6
Status	Translated

步骤

- 1 打开门锁，然后断开硬盘驱动器电缆与系统板的连接。
- 2 拧下将硬盘驱动器部件固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x3)。
- 3 将硬盘驱动器部件提离掌垫和键盘部件。




4 断开插入器与硬盘驱动器部件的连接。



5 拧下将硬盘驱动器支架固定至硬盘驱动器的四颗螺钉 (M3x3)。

6 将硬盘驱动器支架提离硬盘驱动器。



Identifier	GUID-8D72BB77-0F8B-428E-A98E
Status	Translated

装回硬盘驱动器


警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

小心: 硬盘驱动器极易损坏。处理硬盘驱动器时，请小心操作。


Identifier	GUID-858AEC90-746C-456C-B14D-50ED6CDA8E35
Status	Translated

步骤


- 1 将硬盘驱动器支架上的螺孔与硬盘驱动器上的螺孔对齐。
- 2 拧上将硬盘驱动器支架固定至硬盘驱动器的四颗螺钉 (M3x3)。



- 3 将插入器连接到硬盘驱动器部件。



- 4 将硬盘驱动器部件上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 5 拧上 将硬盘驱动器部件固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x3)。
- 6 将显示屏缆线滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁。



Identifier

GUID-540454ED-2454-499B-A2D9-110795B13265

Status

Translated

完成条件

- 1 装回 [电池](#)。
- 2 装回 [底座盖](#)。

Identifier	GUID-DC61C8F1-86D0-49DE-B8D8
Status	Translated

卸下 I/O 板

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-08140AE5-7DA4-4221-974B-4E945A06BC06
Status	Translated


前提条件

- 1 卸下**基座盖**。
- 2 卸下**风扇**。

Identifier	GUID-91252C7B-A452-4343-9B33-9C0073934F9B
Status	Translated

步骤

- 1 从 I/O 板连接器剥下胶带。
- 2 打开门锁，然后断开 I/O 板电缆与 I/O 板的连接。
 - ① **注:** 如有必要，使用塑料划片以打开门锁。
- 3 断开指纹识别器电缆与 I/O 板的连接。
 - ① **注:** 仅适用于随附带指纹识别的电源按钮的计算机。
- 4 拧下将 I/O 板固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
- 5 将 I/O 板提离掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-98F27B1C-9F09-48EC-83D7-
Status	Translated


装回 I/O 板

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-983F9DD3-3BD8-43A9-AD20-92C38C4C3061
Status	Translated

步骤

- 1 将 I/O 板上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 2 拧上 2 颗螺钉，将 I/O 板固定至掌垫和键盘部件。
- 3 将指纹识别器缆线连接至 I/O 板，并合上锁扣。
- ① **注：** 仅适用于随附带指纹识别的电源按钮的计算机。
- 4 在 I/O 板上粘上胶带。
- 5 将 I/O 板缆线连接至 I/O 板，然后合上锁扣。



Identifier	GUID-8C7AC6C0-8DEA-485C-928B-A8BD78117D14
Status	Translated

完成条件

- 1 装回风扇。
- 2 装回基座盖。

Identifier	GUID-8D2AE471-594B-46FC-808B-
Status	Translated

卸下触摸板

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-8DCD2051-7D1E-417F-B772-987ECD2C96CA
Status	Translated


前提条件

- 1 卸下**底座盖**。
- 2 卸下**电池**。


Identifier	GUID-30461449-F889-4A2A-8832-912C14D352B5
Status	Translated

步骤

- 1 剥下将触摸板固定至掌垫和键盘部件的胶带。
- 2 剥下将扬声器电缆固定至触摸板的胶带。
- 3 打开门锁，然后断开硬盘驱动器电缆与系统板的连接。
- 4 打开门锁，然后断开触摸板缆线与系统板的连接。
- 5 拧下将触摸板支架固定至掌垫和键盘部件的三颗螺钉（M2x2 大头）。
- 6 将触摸板支架提离掌垫和键盘部件。



- 7 拧下将触摸板固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉（M2x2 大头）。
- 8 将触摸板脱离掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-B55423C5-03BB-46A2-9B5F-
Status	Translated


装回触摸板

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。


Identifier	GUID-B104E995-3A30-4F62-A1AD-975A2C618657
Status	Translated

步骤

- 1 将触摸板上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 2 拧上将触摸板固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉（M2x2 大头）。



- 3 将触摸板支架上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 4 拧上将触摸板支架固定至掌垫和键盘部件的三颗螺钉（M2x2 大头）。
- 5 粘上将扬声器电缆固定至触摸板的胶带。
- 6 贴上将触摸板固定至掌垫和键盘部件的胶带。
- 7 将触摸板电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。
- 8 将硬盘驱动器电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。



Identifier

GUID-14FE7459-8875-4EA0-8F24-EE41108CDBD8

Status

Translated

完成条件

- 1 装回电池。
- 2 装回基座盖。

Identifier	GUID-BF7F1ECA-BC62-4949-B1BE
Status	Translated

卸下扬声器

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-AD8B3567-7E0F-4FCF-9C89-4C7ADF8D0843
Status	Translated


前提条件

- 1 卸下**基座盖**。
- 2 卸下**电池**。

Identifier	GUID-6CF408DA-B2F7-4BBC-8026-6BB797E6711E
Status	Translated

步骤

- 1 断开扬声器电缆与系统板的连接。
- 2 从触摸板支架剥下胶带。
- 3 从掌垫和键盘部件上的布线导轨卸下扬声器电缆。
- 4 从定位柱卸下扬声器，然后将扬声器提离掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-40DC76F7-B3EC-450A-848E
Status	Translated


装回扬声器

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循拆装计算机内部组件之前中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循拆装计算机内部组件之后中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-5F8C8A76-4A5A-4B64-8651-2147B3D4E1B7
Status	Translated

步骤

- 1 使用定位柱，将扬声器放在掌垫和键盘部件上并对齐。
- 2 穿过掌垫和键盘部件上的布线导轨布置扬声器电缆。
- 3 将胶带粘附到触摸板支架。
- 4 将扬声器电缆连接到系统板。



Identifier	GUID-4DE06D76-F618-427D-A93D-AF0744DB57D3
Status	Translated

完成条件

- 1 装回电池。
- 2 装回底座盖。

Identifier	GUID-3AE08A92-614C-4411-90FB-5
Status	Translated

卸下散热器

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

警告: 在正常运行过程中，散热器可能会变得很热。接触散热器之前，请留有足够的时间让其冷却。

小心: 要最大限度地冷却处理器，请勿触摸散热器上的导热区域。皮肤上的油脂会降低导热油脂的导热性能。

Identifier	GUID-525A1450-B0C5-46E5-9D06-61696A4BC26D
Status	Translated


前提条件

卸下**基座盖**。

Identifier	GUID-5D1D2E19-92A3-4E40-B8A4-730605DD9BB1
Status	Translated

步骤（仅适用于附带集成显卡的计算机）


- 按顺序（已在散热器上标明），拧下将散热器固定至系统板的四颗固定螺钉。
- 将散热器脱离系统板。



Identifier	GUID-CB8E36E4-A075-40BB-A0E0-12E19D5C590B
Status	Translated

步骤（仅适用于附带独立显卡的计算机）

- 1 按顺序（已在散热器上标明），拧下将散热器固定至系统板的七颗固定螺钉。
- 2 将散热器提离系统板。



Identifier	GUID-69332260-F504-4C70-A535-1
Status	Translated

装回散热器

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。


小心: 未正确对齐散热器可能会损坏系统板和处理器。

注: 如果系统板或散热器已更换，请使用套件中提供的热垫板/热胶，以确保达到良好的导热效果。

Identifier	GUID-2B64FC34-799E-48F8-88CA-C181A0A609B9
Status	Translated

步骤（仅适用于附带集成显卡的计算机）


- 1 将散热器上的螺孔与系统板上的螺孔对齐。
- 2 按顺序（已在散热器上标明），拧紧将散热器固定至系统板的四颗固定螺钉。



Identifier	GUID-24BC0272-AB67-4B71-A3DC-E08D89DDE462
Status	Translated

步骤（仅适用于附带独立显卡的计算机）

- 1 将散热器上的螺孔与系统板上的螺孔对齐。
- 2 按顺序（已在散热器上标明），拧紧将散热器固定至系统板的七颗固定螺钉。



Identifier	GUID-0575DE45-CEA6-4C00-8787-8FD3B4552272
Status	Translated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-AB1F153B-621B-42FC-89BE
Status	Translated

卸下显示屏部件

警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-0D38E3DF-34E0-44D9-B706-B60CB9471A80
Status	Translated


前提条件

- 1 卸下**基座盖**。
- 2 卸下**无线卡**。


Identifier	GUID-0F15570E-8EF0-485C-865F-FF4B3F8D5AAF
Status	Translated

步骤


- 1 剥下将 I/O 板电缆固定至 I/O 板的胶带。
- 2 记下布线方式，并从布线导轨中取出 I/O 板电缆。
- 3 剥下将显示屏电缆固定至显示屏电缆连接器的胶带。
- 4 打开门锁，然后断开显示屏电缆与系统板的连接。




- 5 在布线导轨卸下天线电缆。
- 6 拧下将显示屏铰接部件固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2.5x5)。



- 7 将显示屏打开至 90 度角。



8 将显示屏部件脱离掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-2DF70EB1-9D26-4051-8B7C-
Status	Translated


装回显示屏部件

警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。


Identifier	GUID-1BE8180E-FF14-4810-8B32-31F1F2F9DF3B
Status	Translated

步骤


- 1 以一定角度将掌垫和键盘部件滑动到显示屏部件上的铰接部件下。



- 2 将显示屏铰接部件上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 3 拧上将显示屏部件固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2.5x5)。
- 4 沿风扇上的布线导轨对天线电缆进行布线。



- 5 将显示屏电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。
- 6 粘上将显示屏电缆固定至系统板的胶带。
- 7 将 I/O 板电缆滑入 I/O 板上的连接器，然后合上门锁以固定电缆。
- 8 粘上胶带，将 I/O 板电缆固定至 I/O 板。



Identifier	GUID-16D53CDB-5B64-4F42-A02D-7C206B9C02C0
Status	Translated

完成条件

- 1 装回无线网卡。
- 2 装回底座盖。

Identifier	GUID-43423BFB-7BAA-4C7E-BA7A
Status	Translated

卸下带指纹读取器的电源按钮

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循 [拆装计算机内部组件之前](#) 中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循 [拆装计算机内部组件之后](#) 中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

注： 仅适用于附带指纹读取器的计算机。

Identifier	GUID-665125D1-C891-48B2-B666-4C11701A860A
Status	Translated


前提条件

- 1 卸下 [基座盖](#)。
- 2 卸下 [风扇](#)。
- 3 卸下 [显示屏部件](#)。
- 4 卸下 [I/O 板](#)。

Identifier	GUID-C981D222-1652-4C94-BAE6-DA5FE755FECE
Status	Translated

步骤

- 1 拧下将带指纹识别器的电源按钮固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
- 2 从掌垫和键盘部件剥下指纹识别器电缆以及指纹识别器板。
- 3 将指纹识别器板提高掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-0C3EE813-46D4-4A46-9435-5
Status	Translated

装回带指纹读取器的电源按钮


警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后, 请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

注: 仅适用于附带指纹读取器的计算机。

Identifier	GUID-AA037B33-D477-473F-92CE-8986165D3F64
Status	Translated

步骤

- 1 将带指纹识别器的电源按钮上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 2 拧上带指纹识别器的电源按钮固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
- 3 将指纹识别器电缆以及指纹识别器板粘附到掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-F553B2B0-358D-423B-B37A-D40A94B19B7A
Status	Translated

完成条件

- 1 装回 I/O 板。
- 2 装回显示屏部件。
- 3 装回风扇。

4 装回基座盖。

Identifier	GUID-35D5032D-9652-403C-9A8A-4
Status	Translated

卸下电源适配器端口

警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-8F340A7E-C63A-4050-9582-BE0E0AA2A551
Status	Translated


前提条件

卸下**底座盖**。

Identifier	GUID-D892C09B-EEE9-4AE9-8A56-51628588E6A7
Status	Translated

步骤

- 1 断开电源适配器端口电缆与系统板的连接。
- 2 拧下将电源适配器端口固定至掌垫和键盘部件的螺钉 (M2x3)。
- 3 将电源适配器端口及其电缆一起提离掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-A99140DB-7AF3-4218-B305-
Status	Translated


装回电源适配器端口

警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-463CABFA-650C-4870-9F8D-445BE2521995
Status	Translated

步骤

- 1 将电源适配器端口上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 2 拧上将电源适配器端口固定至掌垫和键盘部件的螺钉 (M2x3)。
- 3 将电源适配器端口电缆连接至系统板。



Identifier	GUID-CFD9A9C7-C9DF-4E88-AE74-95F849AA2CCB
Status	Translated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-B54497E8-5AD5-4FF9-AD4A
Status	Translated

卸下系统板

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

- ① **注：** 计算机的服务标签存储在系统板中。装回系统板后，您必须在 BIOS 设置程序中输入服务标签。
- ① **注：** 装回系统板会删除使用 BIOS 设置程序对 BIOS 所做的任何更改。您必须在装回系统板后再次进行相应的更改。
- ① **注：** 断开电缆与系统板的连接之前，请记下连接器的位置，以便在装回系统板之后可以正确进行重新连接。

Identifier	GUID-734C1E72-5F21-45D0-80F3-7F422C02E1EF
Status	Translated


前提条件

- 卸下**基座盖**。
- 卸下**电池**。
- 卸下**内存模块**。
- 卸下**无线卡**。
- 卸下**风扇**。
- 卸下**固态驱动器**。

Identifier	GUID-8E6C4AB8-7C99-4A48-9004-AF1D9602BF20
Status	Translated

步骤


- 从 I/O 板连接器剥下胶带。
- 打开门锁，然后断开 I/O 板电缆与系统板的连接。
- 从显示屏连接器剥下胶带。
- 打开门锁，然后断开显示屏电缆与系统板的连接。




- 5 断开电源适配器端口电缆与系统板的连接。
- 6 拧下将 USB Type C 端口支架固定至系统板的两颗螺钉 (M2x3)。
- 7 将 USB Type-C 端口支架提离系统板。
- 8 断开扬声器电缆与系统板的连接。
- 9 打开门锁，然后断开键盘电缆与系统板的连接。
- 10 打开门锁，然后断开键盘背光缆线（可选）与系统板的连接。

① 注：仅适用于配有背光键盘的计算机。

- 11 打开门锁，然后断开触摸板缆线与系统板的连接。
- 12 打开门锁，然后断开硬盘驱动器电缆与系统板的连接。
- 13 断开币形电池电缆与系统板的连接。



- 14 拧下将系统板固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x2)。
- 15 将系统板提离掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-67274E98-E2F1-4B7B-A903-1
Status	Translated

装回系统板

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

① **注：** 计算机的服务标签存储在系统板中。装回系统板后，您必须在 BIOS 设置程序中输入服务标签。


① **注：** 装回系统板会删除使用 BIOS 设置程序对 BIOS 所做的任何更改。您必须在装回系统板后再次进行相应的更改。

Identifier	GUID-F4525D25-9D3E-4FC5-B502-890A00755F33
Status	Translated

步骤

小心： 为避免损坏系统板，请确保没有将电缆放置在其下方。


- 1 将系统板上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
- 2 拧上将系统板固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x2)。




- 3 将电源适配器端口电缆连接至系统板。
- 4 将 USB Type-C 端口支架上的螺孔与系统板上的螺孔对齐。
- 5 拧上将 USB Type-C 端口支架固定至系统板的两颗螺钉 (M2x3)。
- 6 将扬声器电缆连接到系统板。
- 7 将键盘电缆滑入系统板上的连接器，然后合上门锁以固定电缆。
- 8 将键盘背光电缆（可选）滑入系统板上的连接器，然后合上门锁以固定电缆。

① | 注: 仅适用于配有背光键盘的计算机。

- 9 将触摸板电缆滑入系统板上的连接器中, 然后合上门锁以固定电缆。
- 10 将硬盘驱动器电缆滑入系统板上的连接器中, 然后合上门锁以固定电缆。
- 11 将纽扣电池电缆滑入系统板上的连接器中, 然后合上门锁以固定电缆。



- 12 将 I/O 电缆连接至系统板, 并合上门锁。
- 13 粘上将 I/O 电缆固定至系统板的胶带。



Identifier

GUID-CB5BA70F-392C-40BF-AFAF-8401168FBF1B

Status

Translated

完成条件

- 1 装回**固态驱动器**。
- 2 装回**风扇**。

- 3 装回无线网卡。
- 4 装回内存模块。
- 5 装回电池。
- 6 装回基座盖。

Identifier	GUID-C264FC4F-B5CD-4F08-9183-CB9FC26A5E6A
Status	Translated

在 BIOS 设置程序中输入服务标签

- 1 打开或重新启动计算机。
- 2 显示 Dell 徽标时按 F2 键，进入 BIOS 设置程序。
- 3 导航至 **Main（主要）** 选项卡，然后在 **Service Tag Input（服务标签输入）** 字段中输入服务标签。

 **注：**服务标签是位于您的计算机背面的字母数字标识符。

Identifier	GUID-631184FE-18D9-4002-8F9F-D
Status	Translated

卸下掌垫和键盘部件

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循 [拆装计算机内部组件之前](#) 中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循 [拆装计算机内部组件之后](#) 中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-CE53CDF0-C38E-4307-A936-68F943399BCC
Status	Translated


前提条件

- 1 卸下 [基座盖](#)。
- 2 卸下 [电池](#)。
- 3 卸下 [内存模块](#)。
- 4 卸下 [无线卡](#)。
- 5 卸下 [币形电池](#)。
- 6 卸下 [风扇](#)。
- 7 卸下 [固态驱动器](#)。
- 8 卸下 [硬盘驱动器](#)。
- 9 卸下 [I/O 板](#)。
- 10 卸下 [触摸板](#)。
- 11 卸下 [扬声器](#)。
- 12 卸下 [显示屏部件](#)。
- 13 卸下 [电源适配器端口](#)。
- 14 卸下 [带指纹读取器的电源按钮（可选）](#)。
- 15 卸下 [系统板](#)。

Identifier	GUID-F9F567BC-D818-4002-B6F0-C3CD79787D49
Status	Translated

步骤

执行前期操作中的步骤后，还剩下掌垫和键盘部件需要处理。



Identifier	GUID-A7F798E1-C24C-44A0-9D6E-
Status	Translated

装回掌垫和键盘部件

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循 [拆装计算机内部组件之前](#) 中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循 [拆装计算机内部组件之后](#) 中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-131F66D4-7F59-48E7-9387-F89138DA1179
Status	Translated

步骤

将掌垫和键盘部件放在干净、平坦的表面上。

Identifier	GUID-04959605-3CAD-49A1-81A2-EEB64AD45E7D
Status	Translated

完成条件

- 1 装回系统板。
- 2 装回带指纹识别器的电源按钮（可选）。
- 3 装回电源适配器端口。
- 4 装回显示屏部件。
- 5 装回扬声器。
- 6 更换触摸板。
- 7 装回 I/O 板。
- 8 装回硬盘驱动器。
- 9 装回固态硬盘。
- 10 装回风扇。
- 11 装回币形电池。
- 12 装回无线网卡。
- 13 装回内存模块。
- 14 装回电池。
- 15 装回底座盖。

Identifier	GUID-B7285CF1-FC18-4DE7-8A89-
Status	Translated

设备驱动程序

Identifier	GUID-925A39C4-0B26-40F8-9404-94B0BFCC4742
Status	Translated

视频驱动程序

在设备管理器中，检查是否已安装视频驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装视频驱动程序更新。

Identifier	GUID-543661C6-4009-4F1B-BB4F-6CF5FF28149D
Status	Translated

无线和蓝牙驱动程序

在设备管理器中，检查是否已安装网卡驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装驱动程序更新。

在设备管理器中，检查是否已安装蓝牙驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装驱动程序更新。

Identifier	GUID-4D6759B1-4017-4F54-87E6-9
Status	Translated

系统设置程序

① | 注: 根据计算机和所安装的设备不同, 本部分列出的项目不一定会显示。

Identifier	GUID-E8E05C46-BC9D-4CF1-AC84-34B87FDCCFB7
Status	Translated

系统设置程序

△ | 小心: 除非您是高级计算机用户, 否则请勿更改 BIOS 安装程序中的设置。某些更改可能会使计算机运行不正常。

① | 注: 更改 BIOS 安装程序之前, 建议您记下 BIOS 安装程序屏幕信息, 以备将来参考。

将 BIOS 安装程序用于以下用途:

- 取得计算机上所安装硬件的相关信息, 如 RAM 的容量、硬盘驱动器的大小等。
- 更改系统配置信息。
- 设置或更改用户可选择的选项, 如用户密码、安装的硬盘驱动器类型、启用还是禁用基本设备等。

Identifier	GUID-1432A924-49E9-4080-961D-2AFBDAF42039
Status	Translated

进入 BIOS 设置程序

- 1 打开 (或重新启动) 计算机。
- 2 在 POST 期间, 系统显示 DELL 徽标后, 请等待系统显示 F2 提示, 显示后立即按 F2 键。

① | 注: F2 提示表示键盘已初始化。此提示的显示时间可能非常短, 因此您必须等待它显示, 然后按 F2 键。如果在显示 F2 提示之前按 F2 键, 则此击键操作无效。如果等待时间过长, 系统已显示操作系统徽标, 请继续等待, 直至看到桌面。然后关闭计算机并再试一次。

Identifier	GUID-7A7EB30A-4A48-422B-AE30-B8DC236A1790
Status	Translated

导航键

① | 注: 对于大多数系统设置程序选项, 您所做的任何更改都将被记录下来, 但要等到重新启动系统后才能生效。

键	导航
上箭头键	移至上一字段。
下箭头键	移至下一字段。

键	导航
Enter	在所选字段（如适用）中选择值或单击字段中的链接。
空格键	展开或折叠下拉列表（如适用）。
选项卡	移到下一个目标区域。
Esc 键	移至上一页直到您可以查看主屏幕。在主屏幕中按 Esc 会显示一条消息，提示您保存所有未保存的更改并重新启动系统。

Identifier	GUID-C50BED7F-226B-4768-AB61-9725153DF132
Status	Translated

Boot Sequence（引导顺序）

引导顺序可让您绕开系统设置定义的引导设备顺序，并直接引导至特定的设备（例如：光盘驱动器或硬盘驱动器）。开机自检 (POST) 期间，当出现戴尔徽标时，您可以：

- 按下 F2 键访问系统设置程序
- 按下 F12 键显示一次性引导菜单

一次性引导菜单将显示您可以从中引导的设备，包括诊断选项。引导菜单选项包括：

- 可移动驱动器（如果可用）
- STXXXX 驱动器

 **注：**XXX 表示 SATA 驱动器号。

- 光盘驱动器（如果可用）
- SATA 硬盘驱动器（如果可用）
- 诊断程序

 **注：**选择 **Diagnostics（诊断程序）** 将显示 **ePSA diagnostics（ePSA 诊断程序）** 屏幕。

引导顺序屏幕还会显示访问系统设置程序屏幕的选项。

Identifier	GUID-7E3310E8-B157-4C58-9C4E-972B47F38DB6
Status	Translated

系统设置选项

 **注：**根据计算机和所安装设备的不同，本部分列出的项目不一定会出现。

表. 3: 系统设置选项 — Main（主要）菜单

主要	
System Time	以“小时:分钟:秒”的格式显示当前时间。
System Date	以 mm/dd/yyyy 格式显示当前日期。
BIOS Version	显示 BIOS 版本。
Product Name	显示计算机的型号。
Service Tag	显示计算机的服务标签。
Asset Tag	显示计算机的资产标签。
CPU Type	显示处理器类型。

主要

CPU Speed	显示处理器速率。
CPU ID	显示处理器标识代码。
CPU Cache	
L1 Cache	显示处理器一级高速缓存的大小。
二级高速缓存	显示处理器二级高速缓存的大小。
三级高速缓存	显示处理器三级高速缓存的大小。
First HDD	显示已安装的硬盘驱动器的类型。
M.2 PCIe SSD	显示计算机的 M.2 PCIe SSD 设备信息。
AC Adapter Type	显示交流适配器的类型。
System Memory	显示安装的内存的大小。
Memory Speed	显示内存的速率。
Keyboard Type	显示计算机上安装的键盘类型。

表. 4: 系统设置选项—Advanced（高级）菜单

高级

PowerNow! Enable (启用)	启用或禁用 AMD 处理器动态频率调节和节能技术。 默认：Enabled (已启用)
Virtualization	启用或禁用虚拟机化技术。 默认：Enabled (已启用)
Integrated NIC (集成 NIC)	启用或禁用机载 LAN 控制器。 默认：Enabled (已启用)
USB Emulation	启用或禁用 USB 模拟功能。此功能定义了在没有 USB 感知操作系统的情况下 BIOS 如何处理 USB 设备。USB 模拟始终在开机自检过程中启用。 注：此选项关闭时，您无法引导任何类型的 USB 设备（软盘、硬盘驱动器或内存密钥）。 默认：Enabled (已启用)
USB Wake Support	允许您启用 USB 设备将计算机从待机状态唤醒或禁用 USB 唤醒支持功能。 注：如果启用了 USB PowerShare 功能，连接到 USB PowerShare 连接器的设备可能无法唤醒计算机。 默认：Disabled (已禁用)
SATA Operation (SATA 操作)	允许您配置集成 SATA 硬盘驱动器控制器的运行模式。 默认：AHCI
Adapter Warnings	允许您选择在使用计算机不支持的交流适配器时计算机是否应显示警告消息。 默认：Enabled (已启用)
Function Key Behavior	允许您将功能键或多媒体键设置为默认功能键行为。

	默认：多媒体键
Keyboard Illumination	选择键盘照明功能的工作模式。 默认：明亮
Keyboard Backlight with AC	选择将交流适配器插入计算机时键盘背光的超时值。 默认：1 分钟
Keyboard Backlight with Battery	选择当计算机只依靠电池电源运行时键盘背光的超时值。 默认：1 分钟
Express Charge	选择电池充电模式。 默认：Express Charge（快速充电）
Battery Health	显示电池使用状况。
摄像头	启用或禁用摄像头。 默认：Disabled（已禁用）
Battery Charge Configuration	设置具有在预先选定的自定义充电开始和停止时间的电池充电设置。 默认：Adaptive（自适应）
Advanced Battery Charge Configuration	启用用高级电池充电配置可在一天内及指定的工作时间内为电池充电。 默认：Disabled（已禁用）
睡眠模式	选择计算机处于闲置状态时的节能状态。 默认：操作系统自动选择
Maintenance（维护）	
下次引导时数据擦除	启用或禁用下次引导时数据擦除。 默认：Disabled（已禁用）
BIOS Recovery from Hard Drive	允许用户从用户的主硬盘驱动器或外部 USB 驱动器的恢复文件中恢复某些损坏的 BIOS 条件。
BIOS Auto-Recovery	启用 BIOS 以自动恢复 BIOS，无需任何用户操作。 默认：Disabled（已禁用）
SupportAssist 系统分辨率	
Auto OS Recovery Threshold	控制 SupportAssist 系统分辨率控制台和 Dell OS 恢复工具的自动引导流程。 默认：2
SupportAssist OS Recovery	启用或禁用当某些系统出错时 SupportAssist OS 恢复工具的引导流程。 默认：Disabled（已禁用）

表. 5: 系统设置选项 — Security（安全）菜单

安全性	
Admin Password Status	显示是否已清除或设置管理员密码。
System Password Status	显示是否已清除或设置系统密码。 默认：Not set（未设置）
HDD2 Password Status	显示是否已清除或设置 HDD 密码。 默认：Not set（未设置）
Service Tag	设置系统的服务标签。
Admin Password	允许您设置管理员密码。管理员密码控制对系统设置实用程序的访问。
System Password	允许您设置系统密码。系统密码控制启动时对计算机的访问。
HDD2 password	允许设置、更改或删除硬盘驱动器密码。
Password Change	使您可以允许或拒绝系统密码或 HDD 密码更改。 默认：Permitted（允许）
Computrace	从 Absolute Software 启用或禁用可选 Computrace 服务的 BIOS 模块接口。 默认：取消激活
SED Block SID Authentication	启用或禁用 SED 块 SID 身份验证。 默认：Disabled（已禁用）
PPI Bypass for SED Block SID Command	当没有驱动器所有权并且“ppibypassforblocksid”已启用时，将 Block SID 身份验证命令发送到 SED 驱动器时 BIOS 需要用户输入。当“ppibypassforblocksid”已禁用时，发送 Block SID 命令时 BIOS 不需要用户输入。 默认：Disabled（已禁用）
Firmware TPM	启用或禁用固件 TPM。 默认：Enabled（已启用）
PPI Bypass for Clear Command	允许您控制 TPM 物理存在接口 (PPI)。启用时，此设置将在系统发出清除命令时允许操作系统跳过 BIOS PPI 用户提示。对此设置的更改会立即生效。 默认：Disabled（已禁用）
UEFI Firmware Capsule Updates	通过 UEFI 压缩更新软件包启用或禁用 BIOS 更新。 默认：Enabled（已启用）
WINDOWS SMM SECURITY MITIGATIONS TABLE (WSMT)	在带支持 WSMT 的 BIOS 的 Dell Client Systems 上，启用或禁用平台功能配置。 默认：Enabled（已启用）

表. 6: 系统设置选项—Boot（引导）菜单

引导	
Fast Boot（快速启动）	启用或禁用快速引导选项。

	默认：最小
Secure Boot	启用或禁用安全引导功能。 默认：Disabled（已禁用）
Load Legacy Option ROMs	启用或禁用“Load Legacy Option ROMs”。 默认：Disabled（已禁用）
Boot List Option	显示可用的引导选项。 默认：UEFI
Attempt Legacy Boot	启用或禁用传统引导。 默认：Disabled（已禁用）
File Browser Add Boot Option	允许添加引导选项。

表. 7: 系统设置选项 — Exit（退出）菜单

退出

Exit Saving Changes	您可以退出系统设置并保存所做更改。
Save Change Without Exit	允许保存更改但不退出 BIOS 设置程序。
Exit Discarding Changes	允许退出 BIOS 设置程序而不保存更改。
Load Optimal Defaults	允许您恢复所有系统设置选项的默认设置值。
Discard Changes	允许您载入所有系统设置选项的以前设置值。

Identifier	GUID-F43D0F02-193D-4BE5-9D60-550CA3D18D79
Status	Translated

清除 CMOS 设置

△| 小心: 清除 CMOS 设置会重置计算机上的 BIOS 设置。

- 1 卸下基座盖。
- 2 断开电池电缆与系统板的连接。
- 3 卸下币形电池。
- 4 等待一分钟。
- 5 装回币形电池。
- 6 将电池电缆连接至系统板。
- 7 装回基座盖。

Identifier	GUID-5941E06E-ABCB-4468-ACE5-D51EF6AAA083
Status	Translated

清除 BIOS（系统设置）和系统密码

要清除系统或 BIOS 密码，请按照 www.dell.com/contactdell 中所述联系戴尔技术支持。

①| 注: 有关如何重设 Windows 或应用程序密码的信息，请参阅 Windows 或您的应用程序附带的说明文件。

Identifier	GUID-F93F7E34-BE30-464B-886E-4
Status	Translated

故障排除

Identifier	GUID-EE9A5D95-88BE-4EE7-983E-D97C680BDECD
Status	Translated

增强型预引导系统评估 (ePSA) 诊断程序

ePSA 诊断程序（亦称为系统诊断程序）可对硬件执行全面检查。ePSA 嵌入在 BIOS 中并通过 BIOS 内部启动。嵌入式系统诊断程序为特定设备组或设备提供一组选项，使您可以：

- 自动运行测试或在交互模式下运行
- 重复测试
- 显示或保存测试结果
- 运行全面测试以引入附加测试选项，从而提供有关失败设备的额外信息
- 查看告知您测试是否成功完成的状态消息
- 查看告知您在测试过程中所遇到问题的错误消息

① 注：特定设备的某些测试需要用户交互。始终确保诊断测试执行时您在计算机终端旁。

Identifier	GUID-0B893EED-EFBC-4831-A9C4-7298A7A9F619
Status	Translated

运行 ePSA 诊断程序

- 1 打开计算机电源。
- 2 当计算机引导时，在出现 Dell 徽标时按 F12 键。
- 3 在引导菜单屏幕上，选择 **Diagnostics（诊断程序）** 选项。
- 4 单击左下角的箭头。
此时将显示诊断程序首页。
- 5 单击右下角的箭头转至页面列表。
其中列出了检测到的项目。
- 6 如果您希望在特定的设备上运行诊断测试，按 Esc 键并单击 **Yes（是）** 来停止诊断测试。
- 7 从左侧窗格中选择设备，然后单击 **Run Tests（运行测试）**。
- 8 如果出现任何问题，将显示错误代码。
记下错误代码和验证编号并与 Dell 联系。

系统诊断指示灯

电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯

指示电池充电状态或硬盘驱动器活动。

① | 注: 按下 Fn + H 可在电池状态指示灯和硬盘驱动器活动指示灯之间切换。

硬盘驱动器活动指示灯

计算机从读取数据或写入数据到硬盘驱动器时亮起。

① | 注: 硬盘驱动器活动指示灯仅在附带硬盘驱动器的计算机上受支持。

电源和电池状态指示灯

指示电源和电池充电状态

稳定白色 — 电源适配器已连接且电池电量超过 5%。

琥珀色 — 计算机以电池作为电源运行且电池电量不足 5%。

关闭

- 电源适配器已连接并且电池已充满电。
- 计算机使用电池运行且电池电量高于 5%。
- 计算机处于睡眠状态、休眠休眠状态或关闭

① | 注: 硬盘驱动器活动指示灯仅在附带硬盘驱动器的计算机上受支持。

电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁并且发出哔声代码指示故障。

例如，电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁两次后暂停，然后呈白色闪烁三次后暂停。此 2,3 模式会继续，直到计算机关闭，表示为检测到内存或 RAM。

下表说明了各种指示灯点亮方式以及它们的含义。

表. 8: 诊断程序

指示灯显示方式	问题说明
2,1	CPU 故障
2,2	系统板：BIOS 和 ROM 故障
2,3	未检测到内存或 RAM
2,4	内存或 RAM 故障
2,5	安装无效内存
2,6	系统板或芯片组错误
2,7	LCD 故障
3,1	CMOS 电池故障
3,2	PCI 或视频卡或芯片故障

指示灯显示方式

问题说明

3,3

未找到恢复映像

3,4

已找到恢复映像但无效

摄像头状态指示灯：指示摄像头是否正在使用中。

- 呈白色稳定亮起 — 摄像头正在使用中。
- 熄灭 — 摄像头未在使用中。

大写锁定状态指示灯：指示大写锁定是否启用。

- 呈白色稳定亮起 — 大写锁定已启用。
- 熄灭 — 大写锁定已禁用。

Identifier

GUID-060D210F-C287-462B-AC38-81183D440A9D

Status

Translated

刷新 BIOS（USB 闪存盘）

- 1 按照“[快擦写 BIOS](#)”中的步骤 1 到步骤 7，下载最新的 BIOS 设置程序文件。
- 2 创建可引导 USB 驱动器。有关更多信息，请参阅 www.dell.com/support 上提供的知识库文章 [SLN143196](#)。
- 3 将 BIOS 设置程序文件复制至可引导 USB 驱动器。
- 4 将可引导 USB 驱动器连接至需要更新 BIOS 的计算机。
- 5 屏幕上显示戴尔徽标时，重新启动计算机并按 **F12**。
- 6 从 **One Time Boot Menu（一次性引导菜单）** 引导至 USB 驱动器。
- 7 键入 BIOS 设置程序文件名，然后按 **Enter** 键。
- 8 此时会显示 **BIOS Update Utility（BIOS 更新公用程序）**。按照屏幕上的说明完成 BIOS 更新。

Identifier

GUID-F5899359-C2E1-41C0-9663-4C79969506EB

Status

Translated

刷新 BIOS

提供 BIOS 更新时或装回系统板后您可能需要刷新 BIOS。

遵循以下步骤以刷新 BIOS：

- 1 打开计算机电源。
- 2 转至 www.dell.com/support。
- 3 单击 **Product support（产品支持）**，输入您计算机的服务标签，然后单击 **Submit（提交）**。
① | 注：如果您没有服务标签，请使用自动检测功能，或手动浏览找到您的计算的型号。
- 4 单击 **Drivers & downloads（驱动程序和下载） > Find it myself（自己查找）**。
- 5 选择您计算机上安装的操作系统。
- 6 向下滚动页面并展开 **BIOS**。
- 7 单击 **Download（下载）**，以为您的计算机下载最新版本的 BIOS。
- 8 下载完成后，浏览至您保存 BIOS 更新文件的文件夹。
- 9 双击 BIOS 更新文件的图标，并按照屏幕上显示的说明进行操作。

Identifier	GUID-B4DD52FB-C0FE-4818-9D7C-A0D2BF4491D7
Status	Translated

WiFi 重启

如果您的计算机由于 WiFi 连接问题无法访问互联网，则可执行 WiFi 重启程序。以下步骤提供关于如何执行 WiFi 重启的说明：

① **注：**一些 ISP（互联网服务提供商）提供了调制解调器/路由器组合的设备。

- 1 关闭计算机。
- 2 关闭调制解调器。
- 3 关闭无线路由器。
- 4 等待 30 秒钟。
- 5 打开无线路由器。
- 6 打开调制解调器。
- 7 打开计算机电源。

Identifier	GUID-8CEF1F7A-1327-43EB-9E2E-8EC169AEFE4A
Status	Translated

弱电释放

弱电是在关闭计算机并取下电池之后计算机上仍残留的静电。以下步骤说明如何执行弱电释放：

- 1 关闭计算机。
- 2 从计算机断开电源适配器的连接。
- 3 按住电源按钮大约 15 秒钟即可耗尽弱电。
- 4 将电源适配器连接至计算机
- 5 打开计算机电源。