

# Inspiron 3582

## Servicehandbok



## Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **VIKTIGT!: VIKTIGT!** Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.

 **WARNING:** En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2018 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

<b>1 Innan du arbetar inuti datorn.....</b>	<b>9</b>
Innan du börjar.....	9
<b>2 När du har arbetat inuti datorn.....</b>	<b>10</b>
<b>3 Säkerhetsinstruktioner.....</b>	<b>11</b>
Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).....	11
ESD-fältservicesats.....	12
Komponenterna i en ESD-fältservicesats.....	12
ESD-skydd sammanfattning.....	13
Transport av känsliga komponenter.....	13
Lyfta utrustning.....	13
<b>4 Rekommenderade verktyg.....</b>	<b>14</b>
<b>5 Skruvlista.....</b>	<b>15</b>
<b>6 Ta bort den optiska enheten.....</b>	<b>17</b>
Procedur.....	17
<b>7 Sätta tillbaka den optiska enheten.....</b>	<b>19</b>
Procedur.....	19
<b>8 Ta bort kåpan.....</b>	<b>21</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	21
Procedur.....	21
Procedur.....	22
<b>9 Sätta tillbaka baskåpan.....</b>	<b>25</b>
För datorer som levereras utan optisk enhet.....	25
Procedur.....	26
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	27
<b>10 Ta bort batteriet.....</b>	<b>28</b>
Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier.....	28
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	28
Procedur.....	28
<b>11 Sätta tillbaka batteriet.....</b>	<b>30</b>
Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier.....	30
Procedur.....	30
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	31
<b>12 Ta bort minnesmodulerna.....</b>	<b>32</b>

Nödvändiga förhandsåtgärder.....	32
Procedur.....	32
<b>13 Sätta tillbaka minnesmodulerna.....</b>	<b>34</b>
Procedur.....	34
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	34
<b>14 Ta bort kortet för trådlös teknik.....</b>	<b>35</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	35
Procedur.....	35
<b>15 Sätta tillbaka kortet för trådlös teknik.....</b>	<b>37</b>
Procedur.....	37
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	37
<b>16 Ta bort den optiska enhetens kontaktkort.....</b>	<b>38</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	38
Procedur.....	38
<b>17 Sätt tillbaka den optiska enhetens kontaktkort.....</b>	<b>39</b>
Procedur.....	39
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	39
<b>18 Ta bort knappcells batteriet.....</b>	<b>40</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	40
Procedur.....	40
För datorer som levereras utan optisk enhet.....	40
<b>19 Sätta tillbaka knappcells batteriet.....</b>	<b>42</b>
Procedur.....	42
För datorer som levereras utan optisk enhet.....	42
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	43
<b>20 Ta bort halvledarenheten/Intel Optane-minnesmodulen.....</b>	<b>44</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	44
Procedur.....	44
<b>21 Sätta tillbaka halvledarenheten/Intel Optane-minnesmodulen.....</b>	<b>45</b>
Procedur.....	45
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	45
<b>22 Ta bort hårddisken.....</b>	<b>46</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	46
Procedur.....	46
<b>23 Sätta tillbaka hårddisken.....</b>	<b>48</b>
Procedur.....	48
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	49

<b>24 Ta bort pekplattan.....</b>	<b>50</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	50
Procedur.....	50
<b>25 Sätta tillbaka pekplattan.....</b>	<b>52</b>
Procedur.....	52
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	53
<b>26 Ta bort högtalarna.....</b>	<b>54</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	54
Procedur.....	54
<b>27 Sätta tillbaka högtalarna.....</b>	<b>55</b>
Procedur.....	55
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	55
<b>28 Ta bort den termiska plattan.....</b>	<b>56</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	56
Procedur.....	56
<b>29 Sätta tillbaka den termiska plattan.....</b>	<b>57</b>
Procedur.....	57
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	57
<b>30 Ta bort strömadapterporten.....</b>	<b>58</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	58
Procedur.....	58
<b>31 Sätta tillbaka strömadapterporten.....</b>	<b>59</b>
Procedur.....	59
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	59
<b>32 Ta bort bildskärmsmonteringen.....</b>	<b>60</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	60
Procedur.....	60
<b>33 Sätta tillbaka bildskärmsenheten.....</b>	<b>63</b>
Procedur.....	63
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	64
<b>34 Ta bort I/O-kortet.....</b>	<b>65</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	65
Procedur.....	65
Procedur för datorer som levereras utan optisk enhet.....	65
<b>35 Sätta tillbaka I/O-kortet.....</b>	<b>67</b>
Procedur.....	67

Procedur för datorer som levereras utan optisk enhet.....	67
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	68
<b>36 Ta bort strömbrytarkortet.....</b>	<b>69</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	69
Procedur.....	69
<b>37 Sätta tillbaka strömbrytarkortet.....</b>	<b>71</b>
Procedur.....	71
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	72
<b>38 Ta bort moderkortet.....</b>	<b>73</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	73
Procedur.....	73
<b>39 Sätta tillbaka moderkortet.....</b>	<b>76</b>
Procedur.....	76
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	78
Ange servicenumret i BIOS-installationsprogrammet.....	78
<b>40 Ta bort strömbrytaren med fingeravtrycksläsare.....</b>	<b>79</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	79
Procedur.....	79
<b>41 Sätta tillbaka strömbrytaren med fingeravtrycksläsare.....</b>	<b>80</b>
Procedur.....	80
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	80
<b>42 Ta bort enheten med handledsstöd och tangentbord.....</b>	<b>82</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	82
Procedur.....	82
<b>43 Sätta tillbaka enheten med handledsstöd och tangentbord.....</b>	<b>84</b>
Procedur.....	84
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	84
<b>44 Ta bort bildskärmsramen.....</b>	<b>86</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	86
Procedur.....	86
<b>45 Sätta tillbaka bildskärmsramen.....</b>	<b>87</b>
Procedur.....	87
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	87
<b>46 Ta bort kameran.....</b>	<b>88</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	88
Procedur.....	88


<b>47 Sätta tillbaka kameran.....</b>	<b>89</b>
Procedur.....	89
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	89
<b>48 Ta bort bildskärmspanelen.....</b>	<b>90</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	90
Procedur.....	90
<b>49 Sätta tillbaka bildskärmspanelen.....</b>	<b>92</b>
Procedur.....	92
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	93
<b>50 Ta bort bildskärmsgångjärnen.....</b>	<b>94</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	94
Procedur.....	94
<b>51 Sätta tillbaka bildskärmsgångjärnen.....</b>	<b>95</b>
Procedur.....	95
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	95
<b>52 Ta bort bildskärmskabeln.....</b>	<b>96</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	96
Procedur.....	96
<b>53 Sätta tillbaka bildskärmskabeln.....</b>	<b>97</b>
Procedur.....	97
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	97
<b>54 Ta bort bildskärmens bakre kåpa och antenmonteringen.....</b>	<b>98</b>
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	98
Procedur.....	98
<b>55 Sätta tillbaka bildskärmens bakre kåpa och antenmonteringen.....</b>	<b>99</b>
Procedur.....	99
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	99
<b>56 Enhetsdrivrutiner.....</b>	<b>100</b>
Verktyg för installation av programvara för Intel kretsuppsättningar.....	100
Videodrivrutiner.....	100
Intel Serial IO-drivrutin.....	100
Intel Trusted Execution Engine-gränssnitt.....	100
Drivrutinen för Intel Virtual-knappen.....	100
Trådlösa och Bluetooth-drivrutiner.....	100
<b>57 Systeminstallationsprogram.....</b>	<b>101</b>
Systeminstallationsprogram.....	101
Öppna BIOS-inställningsprogrammet.....	101

Navigeringstangenter.....	101
Startsekvensen.....	102
Systeminstallationsalternativ.....	102
Återställa CMOS-inställningar.....	107
Rensa BIOS (systeminställningar) och systemlösenord.....	107
<b>58 Felsökning.....</b>	<b>108</b>
Flash-uppdatera BIOS.....	108
Flash-uppdatera BIOS (USB-minne).....	108
Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA).....	108
Köra ePSA-diagnostik.....	109
Systemets diagnosindikatorer.....	109
Aktivera Intel Optane-minne.....	110
Inaktivera Intel Optane-minne.....	110
WiFi-cykel.....	111
Ladda ur väntelägesström.....	111
<b>59 Få hjälp och kontakta Dell.....</b>	<b>112</b>
Resurser för självhjälp.....	112
Kontakta Dell.....	112

# Innan du arbetar inuti datorn

① | **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

## Innan du börjar

- 1 Spara och stäng alla öppna filer samt avsluta alla öppna program.
- 2 Stäng av datorn. Klicka på **Start** >  **Stänga** > **av strömmen**.  

① | **OBS:** Om du använder ett annat operativsystem finns det anvisningar för hur du stänger av datorn i operativsystemets dokumentation.
- 3 Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.
- 4 Koppla bort alla anslutna nätverksenheter och all kringutrustning, t.ex. tangentbord, mus och bildskärm, från datorn.
- 5 Ta bort eventuella mediakort och optiska skivor från datorn, om det behövs.

## När du har arbetat inuti datorn

**△ | VIKTIGT!: Kvarglömda och lösa skruvar inuti datorn kan allvarligt skada datorn.**

- 1 Sätt tillbaka alla skruvar och kontrollera att inga lösa skruvar finns kvar inuti datorn.
- 2 Anslut eventuella externa enheter, kringutrustning och kablar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
- 3 Sätt tillbaka eventuella mediakort, skivor och andra delar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
- 4 Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.
- 5 Starta datorn.

## Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv.

- ⚠ **VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **VARNING:** Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till vägguttaget.
- ⚠ **VIKTIGT!:** Undvik att datorn skadas genom att se till att arbetsytan är plan och ren.
- ⚠ **VIKTIGT!:** Undvik att komponenter och kort skadas genom att hålla dem i kanterna och undvika att vidröra stift och kontakter.
- ⚠ **VIKTIGT!:** Du bör endast utföra felsökning och reparationer som godkänts eller anvisats av Dells team för teknisk hjälp. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Se säkerhetsanvisningarna som medföljde produkten eller på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **VIKTIGT!:** Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till exempel metallen på datorns baksida, innan du rör vid något inuti datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en omålad metallyta för att avleda statisk elektricitet, som kan skada de inbyggda komponenterna.
- ⚠ **VIKTIGT!:** När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflisar eller vingskruvar som måste lossas innan kabeln kan kopplas från. När du kopplar från kablar ska du rikta in dem rakt för att undvika att kontaktstiften böjs. När du ansluter kablar ska du se till att portar och kontakter är korrekt inriktade.
- ⚠ **VIKTIGT!:** Tryck in och mata ut eventuella kort från mediekortläsaren.

## Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

ESD är ett stort problem när du hanterar elektroniska komponenter, särskilt känsliga komponenter såsom expansionskort, processorer, DIMM-minnen och moderkort. Mycket små belastningar kan skada kretsarna på ett sätt som kanske inte är uppenbart, men som kan ge tillfälliga problem eller en förkortad produktivslängd. Eftersom det finns påtryckningar i branschen för lägre strömkrav och högre densitet blir ESD-skyddet allt viktigare att tänka på.

På grund av högre densitet hos de halvledare som används i de senaste Dell-produkterna är känsligheten för skador orsakade av statisk elektricitet nu högre än i tidigare Dell-produkter. Av denna orsak är vissa tidigare godkända metoder för att hantera komponenter inte längre tillämpliga.

Två erkända typer av skador orsakade av ESD är katastrofala och tillfälliga fel.

- **Katastrofala** – ungefär 20 procent av alla ESD-relaterade fel utgörs av katastrofala fel. I dessa fall ger skada upphov till en omedelbar och fullständig förlust av funktionaliteten. Ett exempel på ett katastrofalt fel är när ett DIMM-minne utsätts för en statisk stöt och systemet omedelbart ger symtomet "No POST/No Video" (ingen post/ingen video) och avger en pipkod för avsaknad av eller ej fungerande minne.
- **Tillfälliga** – tillfälliga fel representerar cirka 80 procent av de ESD-relaterade felen. Den höga andelen tillfälliga fel innebär att de flesta gånger som skador uppstår kan de inte identifieras omedelbart. DIMM-minnet utsätts för en statisk stöt, men spårningen försvagas knappt och ger inte omedelbart några symtom utåt som är relaterade till skadan. Det kan ta flera veckor eller månader för det försvagade spåret att smälta, och under tiden kan det uppstå försämringar av minnesintegriteten, tillfälliga minnesfel osv.

Det är svårare att känna igen och felsöka tillfälliga fel (kallas även intermittenta eller latent).

Utför följande åtgärder för att förhindra ESD-skador:

- Använd ett kabelanslutet ESD-armband som är korrekt jordat. Det är inte längre tillåtet att använda trådlösa antistatiska armband eftersom de inte ger ett tillräckligt skydd. Det räcker inte med att röra vid chassit innan du hanterar delar för att få ett garanterat ESD-skydd för delar med ökad ESD-känslighet.
- Hantera alla komponenter som är känsliga för statisk elektricitet på en plats som är skyddad mot elektrostatiske urladdningar. Använd om möjligt antistatiska golvplattor och skrivbordsunderlägg.
- Ta inte ut en komponent som är känslig för statisk elektricitet från sin förpackning förrän du är redo att installera komponenten. Innan du packar upp den antistatiska förpackningen ska du se till att du jordar dig på något sätt.
- Innan du transporterar en komponent som är känslig för statisk elektricitet ska du placera den i en antistatisk behållare eller förpackning.

## ESD-fältservicesats

Den obevakade fältservicesatsen är den vanligaste servicesatsen. Varje fältservicesats omfattar tre huvuddelar: antistatisk matta, armband och bindningskabel.

## Komponenterna i en ESD-fältservicesats

Komponenterna i en fältservicesats är:

- **Antistatisk matta** - den antistatiska mattan är värmeavledande och delar kan placeras på den under serviceprocedurer. När du använder en antistatisk matta ska armbandet sitta tätt och bindningskabeln ska kopplas till mattan och till någon bar metall på systemet man arbetar med. När de har placerats på rätt sätt kan reservdelar tas bort från ESD-påsen och placeras direkt på mattan. ESD-känsliga artiklar är säkra i handen, på ESD-mattan, i systemet eller inne i en påse.
- **Armband och bindningskabel** - armbandet och anslutningskabeln kan antingen vara direkt anslutna mellan handleden och omålad metalldel på hårdvara om ESD-mattan inte krävs, eller ansluten till den antistatiska mattan för att skydda hårdvara som är tillfälligt placerad på mattan. Den fysiska anslutningen av armbandet och bindningskabeln mellan huden, ESD-mattan och hårdvaran kallas för bindning. Använd endast fältservicesatser med ett armband, matta och bindningskabel. Använd aldrig trådlösa armband. Var alltid medveten om att de interna kablarna i ett armband är känsliga för skada från normalt slitage och måste kontrolleras regelbundet med ett armbandstestare för att undvika oavsiktliga ESD-skador på hårdvaran. Vi rekommenderar att testa armband och bindningskabel minst en gång per vecka.
- **ESD Armbandstestare** - ledningarna på insidan av ett antistatiskt band är känsliga för skador som uppstår med tiden. När du använder en oövervakad sats är bästa praxis för att regelbundet testa bandet före varje servicebesök, och ett minimum, test en gång per vecka. En armbandstestare är bästa metoden för att göra det här testet. Om du inte har en egen armbandstestare, kontrollera med ditt regionkontor för att ta reda på om de har ett. Om du vill utföra testet, anslut armbandets bindningskabel i testaren medan den är fastspänd på handleden och tryck på knappen för att testa. En grön lysdiod lyser om testet lyckas; en röd LED tänds och ett larm ljuder om testet misslyckas.
- **Isolatorelement** - Det är viktigt att hålla ESD-känsliga enheter, såsom kylflänshöljen av plast från inre delar som är isolatorer och ofta mycket statiskt laddade.
- **Arbetsmiljö** - utvärdera situationen hos kunden innan användning av ESD-fältservicesatsen. Till exempel är driftsättning av satsen för en servermiljö annorlunda än för en stationär eller bärbar dator. Servrar är normalt installerade i ett rack inom ett datacenter; stationära eller bärbara företagsdatorer är vanligen placerade på kontorsskrivbord eller skåp. Titta alltid efter en stor öppen plan yta som är fri från föremål och tillräckligt stor för att använda ESD-satsen med ytterligare utrymme för att rymma den typ av system som håller på att repareras. En arbetsyta ska också vara fri från isolatorer som kan orsaka en ESD-olycka. På arbetsytan ska isolatorer t.ex. frigolit och annan plast alltid flyttas minst 12 tum eller 30 cm från känsliga komponenter innan du fysiskt hanterar eventuella hårdvarukomponenter.
- **ESD-förpackning** - Alla ESD-känsliga enheter måste skickas och tas emot i antistatisk förpackning. Påsar av metall som är statiskt skärmade är att föredra. Du bör dock alltid skicka tillbaka den skadade delen med samma påse och förpackning som den nya artikeln levererades i. Påsen ska vikas ned och tejpas så att den är stängd och all förpackningsmaterial av skumplast ska användas i den ursprungliga lådan som den nya artikeln levererades i. ESD-känsliga enheter bör tas ur förpackningen endast på en ESD-skyddad arbetsyta, och delar bör aldrig placeras ovanpå ESD-påsen eftersom det endast är insidan av påsen som är skärmad. Placera alltid delar i handen, på ESD-mattan eller i en antistatisk påse.
- **Transport av känsliga komponenter** - När du transporterar ESD-känsliga komponenter såsom reservdelar eller delar som returneras till Dell, det är viktigt att placera dessa artiklar i antistatiska påsar för säker transport.

## ESD-skydd sammanfattning

Vi rekommenderar att alla servicetekniker använder traditionella trådbundna ESD-armband och en skyddande antistatisk matta hela tiden när du servar Dell-produkter. Dessutom är det mycket viktigt att teknikerna förvarar känsliga delar separat från alla isolatordelar medan du utför service och att de använder antistatiska påsar för transport av känsliga komponenter.

## Transport av känsliga komponenter

När du transporterar ESD-känsliga komponenter såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa delar i antistatiska påsar för säker transport.

## Lyfta utrustning

Följ nedanstående riktlinjer när du lyfter tung utrustning:

**△ | VIKTIGT!: Lyft inte mer än 22 kilo. Be alltid om hjälp eller använd en mekanisk lyftanordning.**

- 1 Se till att du står stabilt och har god balans. Stå bredbent med tårna pekande utåt för att skapa en stabil bas.
- 2 Spänn magmusklerna. Bukmuskulaturen ger stöd åt ryggraden när du lyfter så att belastningen fördelas jämnare.
- 3 Lyft med benen, inte med ryggen.
- 4 Håll lasten nära dig. Ju närmare ryggraden den är, desto mindre belastar du ryggen.
- 5 Var rak i ryggen oavsett om du lyfter upp eller sätter ned lasten. Addera inte din kroppsvikt till lasten. Undvik att vrida kroppen och ryggen.
- 6 Använd samma teknik i omvänd ordning när du sätter ned lasten.

## Rekommenderade verktyg












Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:











- Philips screwdriver #1
- Flat-head screwdriver
- Plastic scribe

# Skruvlista

- i** **OBS:** När du tar bort skruvarna från en komponent rekommenderar vi att du noterar skruvtyp, antal skruvar och placerar dem i en skruvförvaringslåda. Detta är för att säkerställa att rätt antal skruvar och korrekt skruvtyp används när komponenten sätts tillbaka.
- i** **OBS:** Vissa datorer har magnetiska ytor. Kontrollera att skruvarna inte blir kvar på en sådan yta när du sätter tillbaka en komponent.
- i** **OBS:** Skruvens färg kan variera med den konfiguration som beställts.

**Tabell 1. Screw list**

Component	Secured to	Screw type	Quantity	Screw image
Base cover	Palm rest and keyboard assembly	M2x2	2	
Base cover	Palm rest and keyboard assembly	M2x4	1	
Base cover	Palm rest and keyboard assembly	M2.5x7	6	
				<b>i</b> <b>OBS:</b> Screw color may vary depending on the configuration ordered.
Battery	Palm rest and keyboard assembly	M2x3	4	
Display panel	Display back-cover and antenna assembly	M2x2	4	
Hard-drive assembly	Palm rest and keyboard assembly	M2x3	4	
Hard-drive bracket	Hard drive	M3x3	4	
Thermal plate	System board	M2x3	2	
Hinges	Palm rest and keyboard assembly	M2.5x5	5	
Hinge brackets	Display back-cover and antenna assembly	M2.5x4	8	
Hinge brackets	Display back-cover and antenna assembly	M2x2	2	

Component	Secured to	Screw type	Quantity	Screw image
I/O board	Palm rest and keyboard assembly	M2x4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 (for computers shipped with optical drive)</li> <li>· 2 (for computers shipped without optical drive)</li> </ul>	
Optical-drive bracket (Applicable only on the computers shipped with optical drive)	Optical drive	M2x3	2	
Optical-drive connector board (Applicable only on the computers shipped with optical drive)	Palm rest and keyboard assembly	M2x2 Big Head	1	
Power-adapter port	Palm rest and keyboard assembly	M2x3	1	
Power-button board	Palm rest and keyboard assembly	M2x2	1	
Power button with fingerprint reader (optional)	Palm rest and keyboard assembly	M2x2	1	
Solid-state drive	Palm rest and keyboard assembly	M2x2.2+0.8	1	
System board	Palm rest and keyboard assembly	M2x4	1	
Touchpad	Palm rest and keyboard assembly	M2x2	4	
Wireless-card bracket	System board	M2x3	1	


## Ta bort den optiska enheten

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Procedur

**ⓘ OBS:** Gäller endast för datorer som levereras med en optisk enhet.

- 1 Ta bort skruven (M2x2) som håller fast den optiska enhetsmonteringen i kåpan.
- 2 Använd en skruvmejsel och tryck ut den optiska enheten genom kortplatsen för att lossa den optiska enheten ur enhetsfacket.
- 3 Skjut ut den optiska enheten ur dockan för den optiska enheten.



- 4 Ta bort de två skruvarna (M2x3) som håller fast fästet för den optiska enheten i den optiska enheten.
- 5 Ta bort fästet för den optiska enheten från den optiska enheten.



- 6 Dra försiktigt i optiska enhetens infattning och ta bort den från den optiska enheten.



# Sätta tillbaka den optiska enheten

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedur

**ⓘ OBS:** Gäller endast för datorer som levereras med en optisk enhet.

- 1 Rikta in flikarna på ramen för den optiska enheten med öppningarna på den optiska enheten och sätt ramen på plats.



- 2 Justera in skruvhålen på fästet för den optiska enheten med skruvhålen på den optiska enheten.
- 3 Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) som håller fast fästet för den optiska enheten i den optiska enheten.



- 4 Skjut in den optiska enheten i enhetsfacket.
- 5 Sätt tillbaka skruven (M2x2) som håller fast den optiska enheten i baskåpan.



## Ta bort kåpan


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den optiska enheten (tillval).

## Procedur

- 1 Lossa de tre fästskruvarna på baskåpan.
- 2 Ta bort skruven (M2x4) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Ta bort de två skruvarna (M2x2) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 4 Ta bort de sex skruvarna (M2,5x7) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.



- 5 Bänd bort baskåpan med början från det övre vänstra hörnet på datorns bottenplatta.
- 6 Lyft av baskåpan från handledsstöds- och tangentbordsenheten.



**ⓘ** | **OBS:** Följande anvisningar gäller endast om du vill ta bort ytterligare någon annan komponent från datorn.


- 7 Koppla bort batterikabeln från moderkortet.




- 8 Tryck in och håll nere strömbrytaren i 5 sekunder för att jorda datorn och ladda ur kvardröjande ström.

## Procedur

- 1 Lossa de tre fästskruvarna på baskåpan.
- 2 Ta bort skruven (M2x4) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Ta bort de sex skruvarna (M2,5x7) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.




- 4 Bänd bort baskåpan med början från det övre vänstra hörnet på datorns bottenplatta.
- 5 Lyft av baskåpan från handledsstöds- och tangentbordsenheten.



**ⓘ | OBS: Följande anvisningar gäller endast om du vill ta bort ytterligare någon annan komponent från datorn.**

- 6 Koppla bort batterikabeln från moderkortet.



- 7 Tryck in och håll nere strömbrytaren i 5 sekunder för att jorda datorn och ladda ur kvardröjande ström.

## Sätta tillbaka baskåpan

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


### För datorer som levereras utan optisk enhet

1 Anslut batterikabeln till moderkortet, om tillämpligt.

**⚠ VIKTIGT!:** För att undvika oavsiktliga skador på nätadapterporten, tryck inte på kåpan mot nätadapterporten när du knäpper fast kåpan på datorns bas.

2 Placera baskåpan på handledsstöds- och tangentbordsenheten.


3 Knäpp fast baskåpan på sin plats med början från nätadapterporten.



4 Dra åt de tre fästskruvarna som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.

5 Sätt tillbaka de sex skruvarna (M2,5x7) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.

6 Sätt tillbaka skruven (M2x4) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.



## Procedur


- 1 Anslut batterikabeln till moderkortet, om tillämpligt.

**⚠ VIKTIGT!:** För att undvika oavsiktliga skador på nätadapterporten, tryck inte på kåpan mot nätadapterporten när du knäpper fast kåpan på datorns bas.

- 2 Placera baskåpan på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Knäpp fast baskåpan på sin plats med början från nätadapterporten.



- 4 Sätt tillbaka de sex skruvarna (M2,5x7) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 5 Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x2) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten. (Endast för datorer som levereras utan optisk enhet)
- 6 Sätt tillbaka skruven (M2x4) som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 7 Dra åt de tre fästskruvarna som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

## Ta bort batteriet

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier

### ⚠ VIKTIGT!:


- Var försiktig när du hanterar litiumjonbatterier.
- Ladda ur batteriet så mycket som möjligt innan du tar bort det från datorn. Detta kan göras genom att koppla bort nätadaptern från systemet för att låta batteriet laddas ur.
- Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.
- Tryck inte på batteriets yta.
- Böj inte batteriet.
- Använd inte verktyg av något slag för att bända på eller mot batteriet.
- Om batteriet fastnar i en enhet på grund av att det svällt ska du inte försöka frigöra eftersom punktering, böjning eller krossning av ett litiumjonbatteri kan vara farligt. Vid en sådan händelse ska hela systemet bytas ut. Kontakta <https://www.dell.com/support> för att få hjälp och ytterligare anvisningar.
- Köp alltid äkta batterier från <https://www.dell.com> eller auktoriserade Dell-partners och återförsäljare.

## Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort [den optiska enheten](#) (tillval).
- 2 Ta bort [kåpan](#).

## Procedur

- 1 Ta bort de fyra skruvarna (M2x3) som håller fast batteriet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 2 Lyft av batteriet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.



## Sätta tillbaka batteriet

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier

### ⚠ VIKTIGT!:


- Var försiktig när du hanterar litiumjonbatterier.
- Ladda ur batteriet så mycket som möjligt innan du tar bort det från datorn. Detta kan göras genom att koppla bort nätadaptern från systemet för att låta batteriet laddas ur.
- Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.
- Tryck inte på batteriets yta.
- Böj inte batteriet.
- Använd inte verktyg av något slag för att bända på eller mot batteriet.
- Om batteriet fastnar i en enhet på grund av att det svällt ska du inte försöka frigöra eftersom punktering, böjning eller krossning av ett litiumjonbatteri kan vara farligt. Vid en sådan händelse ska hela systemet bytas ut. Kontakta <https://www.dell.com/support> för att få hjälp och ytterligare anvisningar.
- Köp alltid äkta batterier från <https://www.dell.com> eller auktoriserade Dell-partners och återförsäljare.

## Procedur

- 1 Rikta in skruvhålen på fläkten mot skruvhålen på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 2 Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x3) som håller fast batteriet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.



- 3 Anslut batterikabeln till moderkortet.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka kåpan.
- 2 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

## Ta bort minnesmodulerna


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Nödvändiga förhandsåtgärder


- 1 Ta bort den optiska enheten (tillval).
- 2 Ta bort kåpan.

### Procedur

- 1 Lokalisera minnesmodulen på datorn.



- 2 Bänd isär låsklämmorna på vardera änden av minnesmodulspåret med fingertopparna tills modulen hoppar upp.
- 3 Ta bort minnesmodulen från minnesmodulkortplatsen.




# Sätta tillbaka minnesmodulerna

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedur

- 1 Rikta in skåran på minnesmodulen med fliken på minnesmodulplatsen.
- 2 För in minnesmodulen ordentligt i facket i 45 graders vinkel.
- 3 Tryck minnesmodulen nedåt tills den klickar på plats.

**ⓘ OBS:** Om du inte hör något klick tar du bort minnesmodulen och försöker igen.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka **kåpan**.
- 2 Sätt tillbaka **optiska enheten** (tillval).

# Ta bort kortet för trådlös teknik


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Nödvändiga förhandsåtgärder


- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.

## Procedur

- 1 Leta reda på datorns trådlösa kort.



- 2 Ta bort skruven (M2x3) som håller fast fästet för det trådlösa kortet i moderkortet.
- 3 Skjut på och ta bort fästet för det trådlösa kortet från det trådlösa kortet.
- 4 Använd en plastrits för att koppla bort antennkablarna från det trådlösa kortet.
- 5 Skjut ut det trådlösa kortet och avlägsna det från platsen för det trådlösa kortet.



## Sätta tillbaka kortet för trådlös teknik

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Procedur


**⚠ VIKTIGT!:** Undvik att skada det trådlösa kortet genom att se till att inte några kablar placeras under kortet.

- 1 Anslut antennkablarna till det trådlösa kortet.  
Följande tabell visar färgschemat för antennkablarna för de trådlösa kort som stöds av datorn.

**Tabell 2. Färgschema för antennkablar**

Kontakter på det trådlösa kortet	Färg på antennkabel
Primär (vit triangel)	Vit
Sekundär (svart triangel)	Svart

- 2 För in och sätt tillbaka fästet för det trådlösa kortet på det trådlösa kortet.
- 3 Rikta in skåran på det trådlösa kortet med fliken på öppningen för det trådlösa kortet och för in kortet i en vinkel i dess kortplats.
- 4 Sätt tillbaka skruven (M2x3) som håller fast fästet för det trådlösa kortet på det trådlösa kortet och handledsstöds- och tangentbordsenheten.



### Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka **kåpan**.
- 2 Sätt tillbaka **optiska enheten** (tillval).

# Ta bort den optiska enhetens kontaktkort

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort [den optiska enheten](#) (tillval).
- 2 Ta bort [kåpan](#).

## Procedur

**ⓘ OBS:** Gäller endast för datorer som levereras med optisk enhet.

- 1 Lyft spärren och koppla bort kabeln för den optiska enhetens kontaktkort från moderkortet.
- 2 Ta bort skruven (M2x2) som håller fast den optiska enhetens kontaktkort i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 3 Lyft på den optiska enhetens kontaktkort tillsammans med kabeln i en vinkel från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.




# Sätt tillbaka den optiska enhetens kontaktkort

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedur

- 1 Rikta in skruvhålet på den optiska enhetens kontaktkort med skruvhålet på handledsstöd- och tangentbordsenheten.
- 2 Sätt tillbaka skruven (M2x2) som håller fast strömbrytarkortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Anslut den optiska enhetens kontaktkortskabel till moderkortet och stäng spärren.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka **kåpan**.
- 2 Sätt tillbaka **optiska enheten** (tillval).

## Ta bort knappcellsbatteriet

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ VIKTIGT!:** Om du tar bort knappcellsbatteriet återställs BIOS-konfigurationsprogrammet till standardinställningarna. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna för BIOS-konfigurationsprogrammet innan du tar bort knappcellsbatteriet.


### Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.

### Procedur


**⚠ VIKTIGT!:** Om du tar bort knappcellsbatteriet återställs BIOS-konfigurationsprogrammet till standardinställningarna. Innan du tar bort knappcellsbatteriet rekommenderar vi att du antecknar inställningarna för BIOS-installationsprogrammet.

Använd en plastrits och bänd försiktigt upp knappcellsbatteriet från batterisockeln på moderkortet.



### För datorer som levereras utan optisk enhet

- 1 Koppla bort kabeln för knappcellsbatteriet från I/O-kortet.
- 2 Ta bort knappcellsbatteriets kabel från handledsstöds- och tangentbordsenheten.




# Sätta tillbaka knappcellsbatteriet

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Procedur

Vänd den positiva sidan vänd uppåt och tryck tillbaka knappcellsbatteriet i batteriplatsen på moderkortet.



## För datorer som levereras utan optisk enhet

- 1 Fäst knappcellsbatteriet på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 2 Anslut knappcellsbatterikabeln till I/O-kortet.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka kåpan.
- 2 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

# Ta bort halvledarenheten/Intel Optane-minnesmodulen

Du måste inaktivera Intel Optane-minnet innan du tar bort Intel Optane-minnesmodulen från datorn. Mer information om hur du inaktiverar Intel Optane-minnet finns på [Inaktivera Intel Optane-minne](#).

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Nödvändiga förhandsåtgärder


- 1 Ta bort [den optiska enheten](#) (tillval).
- 2 Ta bort [kåpan](#).

## Procedur

- 1 Lossa de två fästskruvarna som håller fast höljet för halvledarenheten/Intel Optane och halvledarenheten/Intel Optane till handledsstödet och tangentbordet.

**ⓘ OBS:** Höljet för halvledarenheten/Intel Optane är endast tillgängligt i datorer som levereras med NVMe halvledarenhet/Intel Optane. I datorer som levereras med SATA-halvledarenhet/Intel Optane ska du sätta tillbaka skruven (M2x2,2) som håller fast halvledarenheten/Intel Optane i handledsstöds- och tangentbordsenheten.

- 2 Lyft bort höljet för halvledarenheten/Intel Optane från handledsstödet och tangentbordet.
- 3 Skjut ut och lossa halvledarenheten/Intel Optane från kontakten på halvledarenheten/Intel Optane.



# Sätta tillbaka halvledarenheten/Intel Optane-minnesmodulen


Aktivera Intel Optane-minnet när du har satt tillbaka Intel Optane-minnesmodulen. Mer information om hur du aktiverar Intel Optane-minnet finns på [Aktivera Intel Optane-minne](#).

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ VIKTIGT!:** SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disken.

## Procedur

- 1 Rikta in skåran på halvledarenheten/Intel Optane mot fliken på facket för halvledarenheten/Intel Optane.
- 2 För in halvledarenheten/Intel Optane i facket för halvledarenheten/Intel Optane.
- 3 Rikta in skruvhålen på halvledarenhetens skydd/Intel Optanes skydd mot skruvhålen i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 4 Dra åt de två fästskruvarna som håller fast halvledarenhetens skydd/Intel Optanes skydd och halvledarenheten/Intel Optane på handledsstöds- och tangentbordsenheten.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka [kåpan](#).
- 2 Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

## Ta bort hårddisken

Om din dator använder en SATA-lagringsenhet som accelereras av Intel Optane-minne ska du inaktivera Intel Optane innan du tar bort SATA-lagringsenheten. Mer information om hur man inaktiverar Intel Optane finns på [Inaktivera Intel Optane](#).

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ VIKTIGT!:** Hårddiskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar hårddisken.


**⚠ VIKTIGT!:** Undvik dataförlust genom att inte ta bort hårddisken medan datorn är i strömsparläge eller är påslagen.

### Nödvändiga förhandsåtgärder


- 1 Ta bort [den optiska enheten](#) (tillval).
- 2 Ta bort [kåpan](#).
- 3 Ta bort [batteriet](#).

### Procedur


- 1 Lyft haken och koppla bort hårddiskkabeln från moderkortet.
- 2 Ta bort de fyra skruvarna (M2x3) som håller fast hårddiskmonteringen i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 3 Lyft av hårddiskmonteringen, tillsammans med dess kabel, från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.



- 4 Koppla loss mellandelen från hårddisken.



- 5 Ta bort de fyra skruvarna (M3x3) som håller fast hårdiskhållaren i hårddisken.
- 6 Lyft bort hårdiskhållaren från hårddisken.



# Sätta tillbaka hårddisken


Aktivera Intel Optane efter byte av SATA-lagringsenheten. Mer information om hur man aktiverar Intel Optane finns på [Aktivera Intel Optane](#).

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ VIKTIGT!:** Hårddiskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar hårddisken.

## Procedur


- 1 Rikta in skruvhålen på hårddiskhållaren med skruvhålen på hårddisken.
- 2 Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M3x3) som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.



- 3 Anslut medlingskortet (interposer) till hårddiskenheten.



- 4 Rikta in skruvhålen på hårddiskmonteringen mot skruvhålen i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 5 Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x3) som håller fast hårddiskenheten i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 6 Anslut hårddiskskabeln till moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast ordentligt.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka [batteriet](#).
- 2 Sätt tillbaka [kåpan](#).
- 3 Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

## Ta bort pekplattan


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Nödvändiga förhandsåtgärder


- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **batteriet**.

### Procedur

- 1 Lyft haken och koppla bort hårddiskkabeln från moderkortet.
- 2 Öppna haken och koppla bort styrplattans kabel från moderkortet.
- 3 Lyft haken och koppla bort tangentbordets kabel för bakgrundsbelysning från moderkortet.



- 4 Dra försiktigt bort tejp som håller fast styrplattan i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 5 Ta bort de fyra skruvarna (M2x2) som håller fast styrplattan i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 6 Skjut och lyft bort styrplattan från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.




## Sätta tillbaka pekplattan

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


### Procedur

**ⓘ OBS:** Se till att styrplattan är inriktad med hållarna som finns tillgängliga på enheten med handledsstöd och tangentbordet och att avståndet på båda sidor om styrplattan är det samma.

- 1 För in och placera styrplattan i facket på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 2 Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M2x2) som håller fast styrplattan på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Sätt fast tejpens som håller fast styrplattan i handledsstöds- och tangentbordsenheten.



- 4 Skjut in hårddiskkabeln i kontakten på moderkortet och stäng haken så att kabeln sitter fast.
- 5 För in styrplattans kabel i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast.
- 6 För in kabeln till tangentbordets bakgrundsbelysning i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka batteriet.
- 2 Sätt tillbaka kåpan.
- 3 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

# Ta bort högtalarna


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **halvledarenheten/Intel Optane**.

## Procedur

- 1 Koppla från högtalarkabeln från moderkortet och lyft bort den högra högtalaren från handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 2 Observera hur högtalarkabeln har dragits och ta bort den från kabelhållarna på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Lyft bort den vänstra högtalaren, tillsammans med kabeln, från handledsstöds- och tangentbordsenheten.




## Sätta tillbaka högtalarna

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Procedur

**ⓘ OBS:** Om gummitågringarna trycks ut när du tar bort högtalarna, trycka tillbaka dem innan du sätta tillbaka högtalarna.

- 1 Använd justeringstapparna och gummitågringarna för att placera de vänstra högtalaren i facket på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 2 Dra högtalarkabeln genom kabelhållarna på handledsstöds- och tangentbordsenheten och sätt tillbaka den högra högtalaren.
- 3 Anslut högtalarkabeln till moderkortet.



### Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka [halvledarenheten/Intel Optane](#).
- 2 Sätt tillbaka [kåpan](#).
- 3 Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

## Ta bort den termiska plattan


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.

### Procedur

- 1 Ta bort bildskärmskabeln från kabelhållarna på den termiska plattan.
- 2 Lossa de fyra fästskruvarna som håller fast den termiska plattan på moderkortet i omvänd ordning (4->3->2->1).
- 3 Ta bort de två fästskruvarna (M2x3) som håller fast den termiska plattan i moderkortet.
- 4 Lyft bort den termiska plattan från moderkortet.




## Sätta tillbaka den termiska plattan.

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Procedur

- 1 Placera den termiska plattan på moderkortet och rikta in skruvhålen på den med skruvhålen på moderkortet.
- 2 Dra åt fästskruvarna som håller fast den termiska plattan i moderkortet i rätt ordning (anges på kylflänsen).
- 3 Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3) som håller fast den termiska plattan i moderkortet.



### Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka [kåpan](#).
- 2 Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

## Ta bort strömadapterporten


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **det trådlösa kortet**.

### Procedur

- 1 Ta bort de tre skruvarna (M2.5x5) som håller fast det högra gångjärnet i moderkortet och handledsstödsmonteringen.
- 2 Lyft det högra gångjärnet.
- 3 Koppla bort kabeln för nätadapterporten från moderkortet.
- 4 Observera hur kabeln för nätadapterporten har dragits och ta bort den från kabelhållarna på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 5 Ta bort skruven (M2x2) som håller fast nätadapterporten i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 6 Lyft av nätadapterporten tillsammans med kabeln från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.




## Sätta tillbaka strömadapterporten

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Procedur

- 1 Rikta in skruvhålen på nätadapterporten med skruvhålen i handledsstöd- och tangentbordsmonteringen.
- 2 Sätt tillbaka skruven (M2x2) som håller fast nätadapterporten i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Dra kabeln för nätadapterporten genom kabelhållarna på handledsstödet och tangentbordsmonteringen.
- 4 Anslut kabeln för nätadapterporten till moderkortet.
- 5 Stäng det högra gångjärnet.
- 6 Sätt tillbaka de tre skruvarna (M2,5x5) som håller fast det högra gångjärnet på moderkortet och handledsstödsenheten.



### Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka det trådlösa kortet.
- 2 Sätt tillbaka kåpan.
- 3 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

## Ta bort bildskärmsmonteringen


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort den optiska enheten (tillval).
- 2 Ta bort kåpan.
- 3 Ta bort det trådlösa kortet.

### Procedur


- 1 Lyft spärren och koppla bort kabeln till den optiska enhetens kontaktkort från moderkortet.
- 2 Lyft spärren och koppla bort den optiska enhetens kontaktkortskabel från den optiska enhetens kontaktkort.
- 3 Lyft bort den optiska enhetens kontaktkortskabel från moderkortet.
- 4 Öppna kontaktspärren och koppla ur bildskärmskabeln från moderkortet.
- 5 Notera hur bildskärmskabelns har dragits och ta bort kabeln från kabelhållarna på fläkten och handledsstöds- och tangentbordsenheten.



- 6 Ta bort de fem skruvarna (M2,5x5) som håller fast det vänstra och högra gångjärnet på moderkortet och handledsstöds- och tangentbordsenheten.


**ⓘ OBS:** För datorer som levereras utan optisk enhet finns det en extra skruv på vänster gångjärn.

7 Öppna gångjärnen.



8 Öppna handledsstödet och tangentbordsenheten i en vinkel.

9 För ut och lyft bort handledsstöds- och tangentbordsenheten från bildskärmsenheten.



10 När du har utfört alla stegen ovan återstår bildskärmsenheten.




## Sätta tillbaka bildskärmsenheten

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


### Procedur

**ⓘ OBS:** Se till att gångjärnen är öppna maximalt innan du sätter tillbaka bildskärmsenheten på handledsstöds- och tangentbordsenheten.


- 1 För in handledsstöds- och tangentbordsenheten i en vinkel.
- 2 Stäng handledsstöds- och tangentbordsenheten



- 3 Använd justeringstappen och tryck ned gångjärnen på moderkortet och handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 4 Sätt tillbaka de fem skruvarna (M2,5x5) som håller fast vänster och höger gångjärn på moderkortet och handledsstöds- och tangentbordsenheten.



- 5 Dra bildskärmskabeln genom kabelhållarna på fläkten och handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 6 Skjut in bildskärmskabeln i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast ordentligt.
- 7 Placera den optiska enhetens kontaktkortskabel på moderkortet (tillval).
- 8 Tryck ned på spärren för att ansluta kabeln för den optiska enhetens kontaktkort på den optiska enhetens kontaktkort (tillval).
- 9 Tryck ned på spärren för att ansluta kabeln för den optiska enhetens kontaktkort på moderkortet.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka [det trådlösa kortet](#).
- 2 Sätt tillbaka [kåpan](#).
- 3 Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

## Ta bort I/O-kortet

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


### Nödvändiga förhandsåtgärder

**⚠ VIKTIGT!:** Om du tar bort knappcellsbatteriet återställs BIOS-konfigurationsprogrammet till standardinställningarna. Innan du tar bort I/O-kortet tillsammans med knappcellsbatteriet, rekommenderar vi att du antecknar inställningarna för BIOS-installationsprogrammet.

- 1 Ta bort den optiska enheten (tillval).
- 2 Ta bort kåpan.
- 3 Ta bort batteriet.
- 4 Ta bort hårddisken.

### Procedur


- 1 Öppna haken och koppla bort kabeln för I/O-kortet från moderkortet.
- 2 Dra bort kabeln för I/O-kortet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 3 Ta bort skruven (M2x4) som håller fast I/O-kortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 4 Lyft bort I/O-kortet, tillsammans med kabeln, från handledsstöds- och tangentbordsenheten.



### Procedur för datorer som levereras utan optisk enhet

- 1 Koppla bort kabeln för knappcellsbatteriet från I/O-kortet.
- 2 Öppna haken och koppla bort kabeln för I/O-kortet från moderkortet.

- 3 Ta bort de två skruvarna (M2x4) som håller fast I/O-kortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 4 Lyft av I/O-kortet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.




## Sätta tillbaka I/O-kortet

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


### Procedur

- 1 Använd justeringstapparna och placera I/O-kortet på handledsstöd- och tangentbordsmonteringen.
- 2 Sätt tillbaka skruven (M2x4) som håller fast I/O-kortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Fäst kabeln för I/O-kortet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 4 Anslut I/O-kortskabeln till moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast ordentligt.



### Procedur för datorer som levereras utan optisk enhet

- 1 Använd justeringstapparna och placera I/O-kortet på handledsstöd- och tangentbordsmonteringen.
- 2 Sätt tillbaka skruven (M2x4) som håller fast I/O-kortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Anslut I/O-kortskabeln till moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast ordentligt.
- 4 Anslut knappcellsbatterikabeln till I/O-kortet.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka [hårddisken](#).
- 2 Sätt tillbaka [batteriet](#).
- 3 Sätt tillbaka [kåpan](#).
- 4 Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

## Ta bort strömbrytarkortet


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Nödvändiga förhandsåtgärder


- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.

### Procedur

- 1 Ta bort de två skruvarna (M2,5x5) som håller fast det vänstra gångjärnet på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 2 Öppna det vänstra gångjärnet.



- 3 Öppna haken och koppla bort kabeln för strömbrytarkortet från moderkortet.
- 4 Dra bort tejpens som håller fast strömbrytarkortet i handledsstödet och tangentbordsmonteringen.
- 5 Ta bort skruven (M2x3) som håller fast strömbrytarkortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 6 Lyft på strömbrytarkortet tillsammans med kabeln i en vinkel från handledsstödet och tangentbordsenheten.




## Sätta tillbaka strömbrytarkortet

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


### Procedur

- 1 Placera strömbrytarkortet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen och rikta in skruvhålet på strömbrytarkortet med skruvhålet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 2 Sätt tillbaka skruven (M2x3) som håller fast strömbrytarkortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Fäst tejpens som håller fast strömbrytarkortet i handledsstödet och tangentbordsmonteringen.
- 4 För in strömbrytarkabeln till moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast.



- 5 Stäng det vänstra gångjärnet.
- 6 Sätt tillbaka de två skruvarna (M2,5x5) som håller fast det vänstra gångjärnet på handledsstöds- och tangentbordsenheten.

**ⓘ OBS:** För datorer som levereras utan optisk enhet finns det en extra skruv på det vänstra gångjärnet som håller fast det på handledsstöds- och tangentbordsenheten.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka kåpan.
- 2 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

## Ta bort moderkortet


- ⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⓘ OBS:** Datorns servicenummer finns på moderkortet. Du måste ange servicenumret i BIOS-konfigurationsprogrammet när du har bytt ut moderkortet.
- ⓘ OBS:** Alla ändringar du gjort i BIOS med BIOS-konfigurationsprogrammet tas bort om du byter ut moderkortet. Du måste göra de lämpliga ändringarna igen när du byter ut moderkortet.
- ⓘ OBS:** Observera placeringen av kontakterna innan du kopplar bort kablarna från moderkortet så att du kan ansluta kablarna korrekt när du sätter tillbaka moderkortet.

## Nödvändiga förhandsåtgärder


- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **batteriet**.
- 4 Ta bort **minnesmodulerna**.
- 5 Ta bort **det trådlösa kortet**.
- 6 Ta bort **halvledarenheten/Intel Optane**.
- 7 Ta bort den **termiska plattan**.

## Procedur


- 1 Koppla bort kabeln för nätadapterporten från moderkortet.
- 2 Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet.
- 3 Lyft spärren och koppla bort tangentbordet från moderkortet.
- 4 Öppna spärren och koppla ur kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning från moderkortet.
- 5 Öppna spärren och koppla ur kabeln till styrplattan från moderkortet.
- 6 Lyft haken och koppla bort hårddiskkabeln från moderkortet.
- 7 Öppna spärren och koppla bort I/O-kortets kabel från moderkortet.
- 8 Öppna spärren och koppla bort fingeravtrycksläsarens kabel från moderkortet.
- 9 Lyft spärren och koppla bort kabeln till den optiska enhetens kontaktkort från moderkortet (tillval).
- 10 Lyft spärren och koppla bort kabeln till den optiska enhetens kontaktkort från handledsstöds- och tangentbordsenheten (tillval).
- 11 Lyft bort den optiska enhetens kontaktkort tillsammans med kabeln från handledsstöds- och tangentbordsenheten ((tillval).
- 12 Öppna kontaktspärrarna och koppla ur bildskärmskabeln från moderkortet.
- 13 Öppna haken och koppla bort kabeln för strömbrytarkortet från moderkortet.



- 14 Ta bort de tre skruvarna (M2,5x5) som håller fast det högra gångjärnet på moderkortet.
- 15 Öppna det högra gångjärnet.



- 16 Ta bort skruven (M2x4) som håller fast moderkortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 17 Lyft av moderkortet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.




## Sätta tillbaka moderkortet


- ⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⓘ OBS:** Datorns servicenummer finns på moderkortet. Du måste ange servicenumret i BIOS-konfigurationsprogrammet när du har bytt ut moderkortet.
- ⓘ OBS:** Alla ändringar du gjort i BIOS med BIOS-konfigurationsprogrammet tas bort om du byter ut moderkortet. Du måste göra de lämpliga ändringarna igen när du byter ut moderkortet.

### Procedur


- 1 Rikta in skruvhålet på moderkortet med skruvhålet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 2 Sätt tillbaka skruven (M2x4) som håller fast moderkortet i handledsstöds- och tangentbordsenheten.



- 3 Stäng det högra bildskärmsgångjärnet.
- 4 Sätt tillbaka de tre skruvarna (M2,5x5) som håller fast det högra gångjärnet på moderkortet.



- 5 För in fingeravtrycksläsarens kabel i kontakten på moderkortet och stäng spärren.
- 6 För in I/O-kortets kabel i kontakten på moderkortet och stäng spärren.
- 7 För in hårddiskkabeln i kontakten på moderkortet och stäng spärren.
- 8 För in styrplattans kabel i kontakten på moderkortet och stäng spärren.
- 9 För in kabeln till tangentbordets bakgrundsbelysning i kontakten på moderkortet och stäng spärren.
- 10 För in tangentbordets kabel i kontakten på moderkortet och stäng spärren.
- 11 Anslut högtalarkabeln till moderkortet.
- 12 Anslut kabeln för nätadapterporten till moderkortet.
- 13 För in strömbrytarkortets kabel i kontakten på moderkortet och stäng spärren.
- 14 Öppna spärren och anslut bildskärmskabeln till moderkortet.
- 15 Rikta in den optiska enhetens kontaktkort till kontakterna på moderkortet och handledsstöds- och tangentbordsenheten (tillval).
- 16 För in den optiska enhetens kontaktkorts kabel till kontakten på handledsstöds- och tangentbordsenheten (tillval).
- 17 För in den optiska enhetens kontaktkorts kabel till kontakten på moderkortet (tillval).



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka den [termiska plattan](#).
- 2 Sätt tillbaka [halvledarenheten/Intel Optane](#).
- 3 Sätt tillbaka [det trådlösa kortet](#).
- 4 Sätt tillbaka [minnesmodulerna](#).
- 5 Sätt tillbaka [batteriet](#).
- 6 Sätt tillbaka [kåpan](#).
- 7 Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

## Ange servicenumret i BIOS-installationsprogrammet

- 1 Starta (eller starta om) datorn.
- 2 Tryck på F2 när DELL-logotypen visas för att öppna BIOS-inställningsprogrammet.
- 3 Navigera till fliken **Main (huvud)** och ange servicenumret i fältet **Service Tag Input (inmatning av servicenummer)**.

**ⓘ OBS:** Servicenumret är det alfanumeriska identifikationsnumret som sitter på baksidan av datorn.

# Ta bort strömbrytaren med fingeravtrycksläsare

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**ⓘ OBS:** Gäller endast för datorer som levereras med fingeravtrycksläsare.

## Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **batteriet**.
- 4 Ta bort **halvledarenheten/Intel Optane**.
- 5 Ta bort den **termiska plattan**.
- 6 Ta bort **det trådlösa kortet**.
- 7 Ta bort **strömbrytarkortet**.
- 8 Ta bort **moderkortet**.

## Procedur

- 1 Ta bort fingeravtrycksläsarkabeln från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 2 Ta bort skruven (M2x2) som håller fast av/på-knappen med fingeravtrycksläsaren till handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 3 Använd en plastrits och bänd ut fingeravtrycksläsarens kretskort från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 4 Lyft upp av/på-knappen med fingeravtrycksläsaren tillsammans med kabeln från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.




# Sätta tillbaka strömbrytaren med fingeravtrycksläsare

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regel efterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**ⓘ OBS:** Gäller endast för datorer som levereras med fingeravtrycksläsare.

## Procedur

- 1 Använd inriktningstapparna till att rikta in och placera strömbrytaren med fingeravtrycksläsare på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 2 Sätt tillbaka skruven (M2x2) som håller fast strömbrytaren med fingeravtrycksläsare i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3 Fäst fingeravtrycksläsarens kabel på handledsstöds- och tangentbordsenheten.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka moderkortet.
- 2 Byt ut strömbrytarkortet.
- 3 Sätt tillbaka det trådlösa kortet.
- 4 Sätt tillbaka den termiska plattan.
- 5 Sätt tillbaka halvledarenheten/Intel Optane.
- 6 Sätt tillbaka batteriet.
- 7 Sätt tillbaka kåpan.

8 Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

# Ta bort enheten med handledsstöd och tangentbord


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort den optiska enheten (tillval).
- 2 Ta bort kåpan.
- 3 Ta bort batteriet.
- 4 Ta bort den optiska enhetens kontaktkort.
- 5 Ta bort den termiska plattan.
- 6 Ta bort halvledarenheten/Intel Optane.
- 7 Ta bort det trådlösa kortet.
- 8 Ta bort högtalarna.
- 9 Ta bort hårddisken.
- 10 Ta bort styrplattan.
- 11 Ta bort nätadapterporten.
- 12 Ta bort bildskärmsenheten.
- 13 Ta bort I/O-kortet.
- 14 Ta bort strömbrytarkortet.
- 15 Ta bort moderkortet.
- 16 Ta bort strömbrytaren med fingeravtrycksläsare (tillval).

## Procedur

När du har utfört alla förhandsåtgärder återstår handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.




# Sätta tillbaka enheten med handledsstöd och tangentbord

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regel efterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedur

Placera handledsstöds- och tangentbordsenheten på en plan yta.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka **strömbrytaren med fingeravtrycksläsare** (tillval).
- 2 Sätt tillbaka **moderkortet**.
- 3 Byt ut **strömbrytarkortet**.
- 4 Sätt tillbaka **I/O-kortet**.
- 5 Sätt tillbaka **bildskärmsenheten**.
- 6 Sätt tillbaka **nätadapterporten**.
- 7 Sätt tillbaka **styrplattan**.

- 8 Sätt tillbaka [hårddisken](#).
- 9 Sätt tillbaka [högtalarna](#).
- 10 Sätt tillbaka [det trådlösa kortet](#).
- 11 Sätt tillbaka [halvledarenheten/Intel Optane](#).
- 12 Sätt tillbaka den [termiska plattan](#).
- 13 Sätt tillbaka den [optiska enhetens kontaktkort](#) (tillval).
- 14 Sätt tillbaka [batteriet](#).
- 15 Sätt tillbaka [kåpan](#).
- 16 Sätt tillbaka [optiska enheten](#) (tillval).

## Ta bort bildskärmsramen


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **det trådlösa kortet**.
- 4 Ta bort **bildskärmsenheten**.

### Procedur

- 1 Använd en plastrits och bänd försiktigt bort bildskärmsramen från den övre vänstra yttre kanten på bildskärmens bakre kåpa och antennenmontering.
- 2 Lyft av bildskärmsramen från bildskärmens bakhölje och antennenmonteringen.




## Sätta tillbaka bildskärmsramen

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Procedur

Rikta in bildskärmsramen med bildskärmens bakre kåpa och antennenhet och knäpp försiktigt fast bildskärmsramen på sin plats.



### Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka bildskärmsenheten.
- 2 Sätt tillbaka det trådlösa kortet.
- 3 Sätt tillbaka kåpan.
- 4 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

## Ta bort kameran


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **det trådlösa kortet**.
- 4 Ta bort **bildskärmsenheten**.
- 5 Ta bort **bildskärmsramen**.

### Procedur

- 1 Använd en plastrits och bänd försiktigt bort kameran från bildskärmens bakhölje och antennenmontering.
- 2 Koppla bort kamerakabeln från kameramodulen.
- 3 Lyft bort kameramodulen från bildskärmens bakre hölje och antennenheten.




## Sätta tillbaka kameran

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Procedur

- 1 Rikta in kameramodulen med kamerakabeln.
- 2 Anslut kamerakabeln till kameramodulen.
- 3 Använd justeringstappen och fäst kameramodulen på bildskärmens bakre kåpa och antennenhet.



### Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka bildskärmsramen.
- 2 Sätt tillbaka bildskärmsenheten.
- 3 Sätt tillbaka det trådlösa kortet.
- 4 Sätt tillbaka kåpan.
- 5 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

## Ta bort bildskärmspanelen


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Nödvändiga förhandsåtgärder


- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **det trådlösa kortet**.
- 4 Ta bort **bildskärmsenheten**.
- 5 Ta bort **bildskärmsramen**.

### Procedur

- 1 Ta bort de fyra skruvarna (M2x2) som håller fast bildskärmspanelen i bildskärmens bakhölje och antennenmonteringen.
- 2 Lyft försiktigt på bildskärmspanelen och vänd på den.



- 3 Ta bort tejpens som håller fast bildskärmskabeln på baksidan av bildskärmspanelen.
- 4 Lyft på spärren och koppla bort bildskärmskabeln från bildskärmspanelens kabelkontakt.
- 5 Lyft bort bildskärmspanelen från bildskärmens bakhölje och antennenmontering.




# Sätta tillbaka bildskärmspanelen


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedur

- 1 Placera bildskärmspanelen på en plan och ren yta.
- 2 För in bildskärmskabeln i kontakten på baksidan av bildskärmspanelen och stäng spärren så att kabeln sitter fast.
- 3 Sätt fast tejpens som håller fast bildskärmskabeln på baksidan av bildskärmspanelen.



- 4 Lyft av bildskärmspanelen från bildskärmens bakre kåpa och antennenhet.
- 5 Rikta in skruvhålen på bildskärmspanelen med skruvhålen på bildskärmens bakre kåpa och antennenhet och sätt tillbaka skruvarna som håller fast bildskärmspanelen i bildskärmens bakre kåpa och antennenhet.



## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka bildskärmsramen.
- 2 Sätt tillbaka bildskärmsenheten.
- 3 Sätt tillbaka det trådlösa kortet.
- 4 Sätt tillbaka kåpan.
- 5 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

# Ta bort bildskärmsgångjärnen


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **det trådlösa kortet**.
- 4 Ta bort **bildskärmsenheten**.
- 5 Ta bort **bildskärmsramen**.
- 6 Ta bort **bildskärmspanelen**.

## Procedur

- 1 Ta bort de åtta skruvarna (M2.5x2.5) som fäster gångjärnen på bildskärmens bakhölje och antennenmonteringen.
- 2 Ta bort de två skruvarna (M2x2) som håller fast gångjärnshållarna i bildskärmens bakhölje och antennenmonteringen.
- 3 Lyft av gångjärnen och dess hållare från bildskärmens bakhölje och antennenmonteringen.




## Sätta tillbaka bildskärmsgångjärnen

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Procedur

- 1 Rikta in skruvhålen på gångjärnen och fästena med skruvhålen på bildskärmens bakre kåpa och antennenhet.
- 2 Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x2) som håller fast gångjärnsplattorna i bildskärmens bakre kåpa och antennenhet.
- 3 Sätt tillbaka de åtta skruvarna (M2,5x2,5) som håller fast gångjärnen på bildskärmens bakre kåpa och antennenhet.



### Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka bildskärmspanelen.
- 2 Sätt tillbaka bildskärmsramen.
- 3 Sätt tillbaka bildskärmsenheten.
- 4 Sätt tillbaka det trådlösa kortet.
- 5 Sätt tillbaka kåpan.
- 6 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

# Ta bort bildskärmskabeln


**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort **den optiska enheten** (tillval).
- 2 Ta bort **kåpan**.
- 3 Ta bort **det trådlösa kortet**.
- 4 Ta bort **bildskärmsenheten**.
- 5 Ta bort **bildskärmsramen**.
- 6 Ta bort **bildskärmspanelen**.
- 7 Ta bort **bildskärmsgångjärnen**.

## Procedur

- 1 Koppla bort kamerakabeln från kameramodulen.
- 2 Observera dragningen av skärmkabeln och ta bort kabeln från kabelhållarna på bildskärmens bakhölje och antenmonteringen.
- 3 Ta bort bildskärmskabeln från bildskärmsenhetens bakhölje och antenmonteringen.




## Sätta tillbaka bildskärmskabeln

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Procedur

- 1 Dra bildskärmskabeln längs kabelhållarna och börja från botten av bildskärmen (nära gångjärnen).
- 2 Dra resten av bildskärmskabeln genom kabelhållarna på bildskärmens bakre kåpa och antennenhet.
- 3 Skjut in kamerakabeln i kontakten på kameramodulen så att kabeln sitter ordentligt.



### Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka bildskärmsgångjärnen.
- 2 Sätt tillbaka bildskärmspanelen.
- 3 Sätt tillbaka bildskärmsramen.
- 4 Sätt tillbaka bildskärmsenheten.
- 5 Sätt tillbaka det trådlösa kortet.
- 6 Sätt tillbaka kåpan.
- 7 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

# Ta bort bildskärmens bakre kåpa och antenmonteringen


**⚠ WARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Nödvändiga förhandsåtgärder

- 1 Ta bort den optiska enheten (tillval).
- 2 Ta bort kåpan.
- 3 Ta bort det trådlösa kortet.
- 4 Ta bort bildskärmsenheten.
- 5 Ta bort bildskärmsramen.
- 6 Ta bort kameran.
- 7 Ta bort bildskärmspanelen.
- 8 Ta bort bildskärmsgångjärnen.
- 9 Ta bort bildskärmskabeln.

## Procedur

När alla momenten ovan har utförts återstår bildskärmens bakre kåpa och antenmontering.



# Sätta tillbaka bildskärmens bakre kåpa och antenmonteringen

**⚠ VARNING:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedur

Placera bildskärmens bakhölje och antenmonteringen på en ren och plan yta.

## Nödvändiga efterhandsåtgärder

- 1 Sätt tillbaka bildskärmskabeln.
- 2 Sätt tillbaka bildskärmsgångjärnen.
- 3 Sätt tillbaka bildskärmspanelen.
- 4 Sätt tillbaka kameran.
- 5 Sätt tillbaka bildskärmsramen.
- 6 Sätt tillbaka bildskärmsenheten.
- 7 Sätt tillbaka det trådlösa kortet.
- 8 Sätt tillbaka kåpan.
- 9 Sätt tillbaka optiska enheten (tillval).

## Enhetsdrivrutiner

### Verktyg för installation av programvara för Intel kretsupsättningar

Kontrollera i Enhetshanteraren om kretsupsättningen är installerad.

Installera uppdateringarna av Intels kretsupsättningar från [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### Videodrivrutiner

Kontrollera i Enhetshanteraren om videodrivrutinen är installerad.

Installera uppdateringen för videodrivrutinen från [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### Intel Serial IO-drivrutin

Kontrollera i Enhetshanteraren om drivrutinen för Intel Serial IO är installerad.

Installera uppdateringarna av drivrutinerna från [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### Intel Trusted Execution Engine-gränssnitt

Kontrollera i Enhetshanteraren om Intel Trusted Execution Engine Interface-drivrutinen är installerad.

Installera drivrutinsuppdatering från [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### Drivrutinen för Intel Virtual-knappen

Kontrollera i Enhetshanteraren om drivrutinen för Intel Virtual-knappen är installerad.

Installera uppdateringarna av drivrutinerna från [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### Trådlösa och Bluetooth-drivrutiner

Kontrollera i Enhetshanteraren om drivrutinen för nätverkskortet är installerad.

Installera uppdateringarna av drivrutinerna från [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

Kontrollera i Enhetshanteraren om Bluetooth-drivrutinen är installerad.

Installera uppdateringarna av drivrutinerna från [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

# Systeminstallationsprogram

① **OBS:** Beroende på datorn och dess installerade enheter visas kanske inte alla objekt som beskrivs i det här avsnittet.

## Systeminstallationsprogram

⚠ **VIKTIGT!:** Såvida du inte är en mycket kunnig datoranvändare bör du inte ändra inställningarna i BIOS-inställningsprogrammet. Vissa ändringar kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.

① **OBS:** Innan du ändrar BIOS-inställningsprogrammet rekommenderar vi att du antecknar informationen som visas på skärmen i BIOS-inställningsprogrammet och sparar den ifall du skulle behöva den senare.

Använd BIOS-inställningsprogrammet i följande syften:

- Få information om maskinvaran som är installerad på datorn, till exempel storlek på RAM-minne och hårddisk.
- Ändra information om systemkonfigurationen.
- Ställa in eller ändra alternativ som användaren kan välja, till exempel användarlösenord, typ av hårddisk som är installerad och aktivering eller inaktivering av grundenheter.

## Öppna BIOS-inställningsprogrammet

- 1 Starta (eller starta om) datorn.
- 2 När DELL-logotypen visas under självtestet väntar du på att F2-uppmaningen ska visas och trycker sedan omedelbart på F2.

① **OBS:** F2-uppmaningen visar att tangentbordet har initierats. Meddelandet kan visas mycket snabbt så var beredd och tryck sedan på F2. Om du trycker på F2 innan meddelandet har visats förloras tangenttryckningen. Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas väntar du tills du ser skrivbordet i systemet. Stäng sedan av datorn och försök igen.

## Navigeringstangenter

① **OBS:** För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tangenter	Navigering
Upp-pil	Går till föregående fält.
Ned-pil	Går till nästa fält.
Enter	Markerar ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.
Mellanslag	Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.
Tab	Går till nästa fokuserade område.
	① <b>OBS:</b> Endast för webbläsare med standardgrafik.
Esc	Går till föregående sida tills huvudskärmen visas. Om du trycker på Esc på huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara osparade ändringar och startar om systemet.

# Startsekvensen

Boot Sequence (Startsekvensen) ger dig ett snabbt och bekvämt sätt att förbigå den i systeminstallationsprogrammet fördefinierade startordningen och starta direkt från en specificerad enhet (till exempel: cd-rom eller hårddisk). Under självttest (POST), när Dell-logotypen visas kan du:

- Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på tangenten F2
- Öppna engångsstartmenyn genom att trycka på tangenten F12

Engångsstartmenyn visar de enheter som du kan starta från inklusive diagnostikalternativet. Alternativerna i startmenyn är följande:

- Removable Drive (if available)
- STXXXX Drive

 **OBS: XXX denotes the SATA drive number.**

- Optical Drive (if available)
- SATA Hard Drive (if available)
- Diagnostics

 **OBS: Choosing Diagnostics, will display the ePSA diagnostics screen.**

Startsekvensskärmen visar även alternativet att öppna systeminstallationsskärmen.

## Systeminstallationsalternativ

 **OBS: Beroende på den här datorn och dess installerade enheter visas kanske inte alla objekt som beskrivs i det här avsnittet.**

**Tabell 3. Systeminstallationsalternativ—menyn Systeminformation**

### Allmänt-Systeminformation

#### Systeminformation

BIOS Version	Visar versionsnummer för BIOS.
Service Tag	Visar datorns servicenummer.
Asset Tag	Visar datorns resurstagg.
Ownership Tag	Visar datorns äganderättstagg.
Manufacture Date	Visar datorns tillverkningsdatum.
Ownership Date	Visar datorns äganderättsdatum.
Express Service Code	Visar datorns expresskod.

#### Memory Information (minnesinformation)

Memory Installed	Visar total installerad minnesstorlek på datorn.
Memory Available	Visar totalt tillgängligt minne på datorn.
Memory Speed	Visar minneshastigheten.
Memory Channel Mode	Anger enkelt eller dubbelt kanalläge.
Memory Technology	Visar den teknik som används för minnet.
DIMM A Size	Visar DIMM A minnesstorlek.
DIMM B Size	Visar DIMM B-minnesstorlek.

#### Processor Information (processorinformation)

## Allmänt-Systeminformation

---

Processor Type	Visar processortypen.
Core Count	Visar antalet kärnor på processorn.
Processor ID	Visar processorns identifikationskod.
Current Clock Speed	Visar den aktuella processorns klockhastighet.
Minimum Clock Speed	Visar processorns minsta klockhastighet.
Maximum Clock Speed	Visar processorns högst klockhastighet.
Intel Smart Cache	Visar storleken på Intel Smarts cacheminne.
HT Capable	Visar om processorn är HyperThreading (HT)-kompatibel.
64-Bit Technology	Visar om 64-bitarsteknik används.

### Device Information (enhetsinformation)

Primär hårddisk	Visar information om datorns primära hårddisk.
M.2 SATA SSD	Visar information om datorns M.2 SATA SSD-enhet.
M.2 PCIe SSD-0	Visar information om datorns M.2 PCIe SSD-enhet.
LOM MAC Address	Visar datorns LOM MAC-adress.
Video Controller	Visar videostyrenheten för datorn.
dGPU grafikstyrenhet	Visar information om datorns separata grafik.
Video BIOS Version	Visar datorns grafik-BIOS-version.
Grafikminne	Visar information om datorns grafikminne.
Panel Type	Visar datorns skärmtyp.
Inbyggd upplösning	Visar datorns ursprungliga upplösning.
Audio Controller	Visar ljudstyrenhetinformationen för datorn.
Wi-Fi Device	Visar information om datorns trådlösa enheter.
Bluetooth Device	Visar information om datorns Bluetooth-enhet.
<b>Battery Information</b>	Visar batteriets nuvarande hälsotillstånd.

### Boot Sequence

Boot Sequence	Visar startsekvensen.
Boot List Option	Visar tillgängliga startalternativ.

### Advanced Boot Options

Enable Legacy Option ROMs (aktivera alternativ för äldre ROM)	Aktivera eller inaktivera den äldre typen av ROM.
Enable Attempt Legacy Boot (aktivera Försök aktivera äldre start)	Aktivera eller inaktivera Legacy Boot (äldre start).

### UEFI Boot Path Security

Aktivera eller inaktivera om systemet ska be användaren att ange administratörslösenordet när en UEFI-startsökväg startas från F12-startmenyn.

### Date/Time

Visar aktuellt datum visas i formatet MM/DD/ÅÅ och aktuell tid i formatet TT:MM:SS AM/PM-format.

**Tabell 4. Systeminstallationsalternativ—menyn Systemkonfiguration****System Configuration (systemkonfiguration)**

<b>Integrated NIC</b>	Styr den inbyggda LAN-styrenheten.
Enable UEFI Network Stack (aktivera UEFI-nätverksstack)	Enable or disable UEFI Network Stack (aktivera eller inaktivera UEFI-nätverksstack)
<b>SATA Operation</b>	Konfigurera driftläget för den inbyggda SATA-hårddiskstyrenheten.
<b>Drives</b>	Aktivera eller inaktivera olika inbyggda enheter.
<b>SMART Reporting</b>	Aktivera eller inaktivera SMART-rapportering under systemstart.
<b>USB Configuration</b>	
Enable Boot Support	Aktivera eller inaktivera start från USB-lagringsenheter som t.ex. en extern hårddisk, en optisk enhet och USB-enhet.
Enable External USB Port	Aktivera eller inaktivera start från USB-lagringsenheter som är anslutna till extern USB-port.
<b>Thunderbolt Adapter Configuration</b>	Aktivera eller inaktivera Thunderbolts tekniska support.
<b>Ljud</b>	Aktivera eller inaktivera den inbyggda ljudstyrenheten.
<b>Keyboard Illumination</b>	Gör att du kan välja driftläget för tangentbordsbelysningsfunktionen.
<b>Keyboard Backlight Timeout on AC</b>	Den här funktionen definierar timeout-värdet för tangentbordets bakgrundsbelysning när nätadaptern är ansluten till systemet, när bakgrundsbelysningen är aktiverad.
<b>Keyboard Backlight Timeout on Battery</b>	Den här funktionen definierar timeout-värdet för tangentbordets bakgrundsbelysning när systemet är körs på batteriet, när bakgrundsbelysningen är aktiverad.
<b>Miscellaneous Devices</b>	Aktivera eller inaktivera olika inbyggda enheter.

**Tabell 5. Systeminstallationsprogram—Videomenyn****Video**

LCD Brightness	Ställ in panelens ljusstyrka oberoende för batteri och nät drift.
----------------	---

**Tabell 6. Systeminstallationsalternativ—menyn Security (säkerhet)****Security (säkerhet)**

Admin Password	Ange, ändra eller ta bort administratörslösenordet.
System Password	Ange, ändra eller ta bort systemlösenordet.
Internal HDD-0 Password	Ange, ändra eller ta bort lösenordet för den interna hårddisken.
Strong Password	Aktivera eller inaktivera starka lösenord.
Password Configuration	Styr det minsta och största tillåtna antal tecken för administratörs- och systemlösenorden.
Password Bypass	Förbigå systemlösenordet och lösenordet för den inbyggda hårddisken vid omstart av systemet.
Password Change	Aktivera eller inaktivera ändringar av system- och hårddisklösenorden när ett administratörslösenord är inställt.
Non-Admin Setup Changes	Bestämmer om ändringar av installationsalternativen tillåts när ett administratörslösenord är inställt.
UEFI Capsule Firmware Updates	Aktivera eller inaktivera BIOS-uppdateringar via UEFI-kapselns uppdateringspaket.
PTT Security	Aktivera eller inaktivera PTT (Platform Trust Technology) synlighet för operativsystemet.

## Security (säkerhet)

Computrace(R)	Aktivera eller inaktivera BIOS-modulens gränssnitt till den valfria Computrace-tjänsten från Absolute Software.
Admin Setup Lockout	Aktivera för att förhindra att användare öppnar systeminstallationen när ett administratörslösenord är satt.
Master Password Lockout	Inaktiverar support för huvudlösenord. Hårddisklösenorden måste rensas innan inställningen kan ändras.

Tabell 7. Systeminstallationsprogram—Säker Start-menyn

### Secure Boot (säker uppstart)

Secure Boot Enable	Aktivera eller inaktivera funktionen för säker start.
Secure Boot Mode	Ändrar beteendet hos säker uppstart för utvärdering eller verkställande av UEFI-drivrutinens signaturer.

### Expert Key Management

Expert Key Management	Aktivera eller inaktivera expertnyckelhantering.
Custom Mode Key Management	Välj anpassade värden för expertnyckelhantering.

Tabell 8. Systeminstallationsprogram—menyn Intel Software Guard Extensions

### Intel Software Guard Extensions

Intel SGX Enable	Aktivera eller inaktivera Intel Software Guard-tillägg.
Enclave Memory Size	Ställa in Intel Software Guard Extensions Enclave Reserve Memory Size.

### Performance (prestanda)

Multi Core Support	Aktivera flera kärnor. Standard: Enabled (aktiverad).
Intel SpeedStep	Aktivera eller inaktivera Intel Speedstep-teknik. Standard: Enabled (aktiverad).
	<b>i</b> <b>OBS: Om det här alternativet är aktiverat justeras processornas klockhastighet och spänning dynamiskt baserat på processorbelastningen.</b>
C-States Control	Aktiverar eller inaktiverar ytterligare strömsparlägen för processorn. Standard: Enabled (aktiverad).
Intel TurboBoost	Aktivera eller inaktivera Intel TurboBoost-läget på processorn. Standard: Enabled (aktiverad).
HyperThread control	Aktivera eller inaktivera hypertrådstyrning i processorn. Standard: Enabled (aktiverad).

### Power Management (strömhantering)

AC Behavior	Gör det möjligt för systemet att slås på automatiskt när nätström tillhandahålls.
Aktivera Intel Speed Shift-teknik	Aktivera eller inaktivera Intel Speed Shift-tekniken.
Auto On Time	Gör det möjligt att ställa in datorn så att den automatiskt startar varje dag eller på ett förinställt datum vid förinställd tid. Det här alternativet kan endast konfigureras om Auto On Time (automatisk start) är satt till Everyday (varje dag), Weekdays (veckodagar) eller Selected Days (valda dagar). Standard: Disabled (inaktiverad).

## Intel Software Guard Extensions

USB Wake Support	Låter dig använda USB-enheter för att väcka datorn från viloläget.
Advanced Battery Charge Configuration	Aktivera avancerad batteriladdningskonfiguration från början av dagen till en viss period.
Primary Battery Charge Configuration	Ställ in primära batteriladdningsinställningar med en förvald start och stopp för anpassad laddning. Standard: Adaptive (adaptivt).

## POST Behavior (beteende efter start)

Adapter Warnings	Aktivera adaptervarningar. Standard: Enabled (aktiverad).
Numlock Enable	Aktiverar NumLock-funktionen när datorn startas.
Fn Lock Options	Aktivera eller inaktivera Fn Lock-läge.
Fastboot	Aktivera för att ställa in hastigheten på starten. Standard: Thorough (noggrann).
Extend BIOS POST Time	Konfigurera ytterligare fördröjning före start.
Full Screen Logo	Aktivera eller inaktivera visning av helskärmslogotypen.
Warnings and Errors	Ställer in startprocessen att pausa när varningar eller fel upptäcks.
Sign of Life Indication	Aktivera eller inaktivera för att indikera under POST time att knapptryckningen på strömbrytaren bekräftas på ett sätt som användaren antingen kan höra eller känna.

**Tabell 9. Systeminstallationsprogram—menyn Virtualization Support**

### Virtualization Support (virtualiseringsstöd)

Virtualization	Anger om en VMM (virtual machine monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarumöjligheter som tillhandahålls av Intel Virtualization-tekniken.
VT for Direct I/O	Anger om en VMM (Virtual Machine Monitor) kan använda de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Virtualization-tekniken för direkt I/O.

**Tabell 10. Systeminstallationsprogram—menyn Wireless (trådlöst)**

### Trådlös

Wireless Switch	Avgör vilka trådlösa enheter kan styras med omkopplaren för trådlös kommunikation.
Wireless Device Enable	Aktivera eller interna trådlösa enheter.

**Tabell 11. Systeminstallationsprogram—menyn Maintenance (underhåll)**

### Maintenance (underhåll)

Service Tag	Visar systemets servicenummer.
Asset Tag	Skapa en inventariebeteckning för systemet.
BIOS Downgrade	Styr flash av systemets inbyggda programvara till tidigare revisioner.
Data Wipe	Gör det möjligt för användare att radera data på ett säkert sätt från alla interna lagringsenheter.
BIOS Recovery	Gör det möjligt för användaren att återställa vissa skadade BIOS-förhållanden från en återställningsfil på användarens primära hårddisk eller en extern USB-nyckel.

**Tabell 12. Systeminstallationsalternativ—menyn System Logs (systemloggar)**

#### Systemloggar

BIOS Events	Visa BIOS-händelser.
Thermal Events	Visa värmehändelser.
Power Events	Visa energihändelser.

**Tabell 13. Systeminstallationsprogram—menyn SupportAssist System Resolution**

#### SupportAssist-systemupplösning

Auto OS Recovery Threshold	Kontrollera det automatiska startflödet för konsolen SupportAssist System Resolution och för Dell OS Recovery-verktyget.
SupportAssist OS Recovery	Aktivera eller inaktivera startflödet för SupportAssist OS Recovery-verktyget i händelse av vissa systemfel.

## Återställa CMOS-inställningar

**⚠ | VIKTIGT!** Att rensa CMOS-inställningarna återställer BIOS-inställningarna på datorn.

- 1 Ta bort [kåpan](#).
- 2 Koppla bort batterikabeln från moderkortet.
- 3 Ta bort [knappcellsbatteriet](#).
- 4 Vänta en minut.
- 5 Sätt tillbaka [knappcellsbatteriet](#).
- 6 Anslut batterikabeln till moderkortet.
- 7 Sätt tillbaka [kåpan](#).

## Rensa BIOS (systeminställningar) och systemlösenord

För att rensa systemet eller BIOS-lösenorden, kontakta Dells tekniska support enligt beskrivningen på [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**ⓘ | OBS:** Information om hur du återställer Windows eller programlösenord finns i dokumentationen till Windows eller programmet.

## Flash-uppdatera BIOS

Du kan vara tvungen att uppdatera BIOS när det finns en uppdatering eller när du bytt ut moderkortet.

Följ dessa steg för att flasha BIOS:

- 1 Starta datorn.
- 2 Gå till [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.

**ⓘ OBS: Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.**

- 4 Klicka på **Drivers & downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv)**.
- 5 Välj det operativsystem som är installerat på datorn.
- 6 Bläddra nedåt på sidan och expandera **BIOS**.
- 7 Klicka på **Download (Ladda ner)** för att ladda ner den senaste versionen av BIOS för din dator.
- 8 Navigera till mappen där du sparade BIOS-uppdateringsfilen.
- 9 Dubbelklicka på ikonen för BIOS-uppdateringsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

## Flash-uppdatera BIOS (USB-minne)

- 1 Följ proceduren från steg 1 till steg 7 i "Uppdatera BIOS" om du vill hämta senaste BIOSinstallationsprogramfilen.
- 2 Skapa ett startbart USB-minne. Det finns mer information i kunskapsbas-artikeln [SLN143196](https://www.dell.com/support/sln/SLN143196) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Kopiera BIOS-installationsprogramfilen till den startbara USB-enheten.
- 4 Anslut den startbara USB-enheten i datorn som behöver BIOS-uppdateringen.
- 5 Starta om datorn och tryck på **F12** när Dell-logotypen visas på skärmen.
- 6 Starta från USB-enheten från menyn för **engångsstart**.
- 7 Skriv in filnamnet för BIOS-inställningsprogrammet och tryck på **Enter**.
- 8 **BIOS-uppdateringsverktyget** visas. Slutför återställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)

**⚠ VIKTIGT!: Använd endast ePSA-diagnostiken för din testa din dator. Om du använder det här programmet på andra datorer kan det ge ett felaktigt resultat eller felmeddelanden.**

ePSA-diagnostiken (kallas även systemdiagnostik) utför en komplett kontroll av maskinvaran. ePSA är inbyggd i BIOS och startas internt av BIOS. Den inbyggda systemdiagnostiken tillhandahåller ett antal alternativ för särskilda enheter eller enhetsgrupper och gör det möjligt för dig att:

- Köra test automatiskt eller i interaktivt läge
- Upprepa test
- Visa och spara testresultat
- Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel
- Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel

- Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen

**i** **OBS:** Vissa test för specifika enheter kräver användarinteraktion. Se alltid till att du är närvarande vid datorn när diagnostiktestet körs.

## Köra ePSA-diagnostik

- 1 Starta datorn.
- 2 När datorn startar trycker du på tangenten <F12> när Dell-logotypen visas.
- 3 Välj alternativet **Diagnostics (Diagnostik)** på startmenyskärmen.
- 4 Klicka på pilen längst ner till vänster.  
Förstasidan för diagnostiken visas.
- 5 Klicka på pilen i det nedre högra hörnet för att gå till sidlistan.  
De objekt som identifierats visas.
- 6 Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på <Esc> och klickar på **Yes (Ja)** för att stoppa diagnostiktestet.
- 7 Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på **Run Tests (Kör tester)**.
- 8 Om det finns problem visas felkoderna.  
Anteckna felkoden och valideringsnumret och kontakta Dell.

## Systemets diagnosindikatorer

### Statuslampa för batteri

Indikerar status för ström och batteriladdning.

**Vitt ljus** — Nätdaptern är ansluten och batteriet har mer än 5 procent laddning.

**Gult sken** — Datorn drivs med batteriet och batteriet har mindre än 5 procent laddning.

### Släckt

- Nätdaptern är ansluten och batteriet är fulladdat.
- Datorn drivs med batteriet och batteriet har mer än 5 procent laddning.
- Datorn är i strömsparläge, viloläge, eller avstängd.

Ström- och statuslampa för batteri blinkar orange tillsammans med pipkoder som indikerar ett fel.

Ström- och batteristatuslampa blinkar till exempel orange två gånger följt av en paus och blinkar sedan vitt tre gånger följt av en paus. Det här 2-3-mönstret upprepas tills datorn stängs av och indikerar att inget minne eller RAM detekteras.

I följande tabell visas ljusmönster för olika ström- och batteristatus samt tillhörande problem.

**Tabell 14. Lysdiodkoder**

Diagnostikindikatorer	Problembeskrivning
2,1	Fel på processorn
2,2	Moderkort: BIOS- eller ROM-fel (Read-Only Memory)
2,3	Inget minne eller RAM (Random-Access Memory) har hittats
2,4	Minnes- eller RAM-fel (Random-Access Memory)
2,5	Ogiltigt installerat minne
2,6	Fel på moderkort eller kretsutrustning

Diagnostikindikatorer	Problembeskrivning
2,7	Bildskärmsfel
3,1	Fel på knappcellsbatteriet
3,2	Fel på PCI-videokort/krets
3,3	Återställningsbild hittades inte
3,4	Återställningsbild hittades men ogiltig
3,5	Fel på strömskena
3,6	Systemets BIOS Flash ofullständig
3,7	ME-fel (Management Engine)

**Kamerastatuslampa:** Anger om kameran används.

- Fast vitt sken - Kameran används.
- Av - Kameran används inte.

**Caps Lock-lampa:** Anger om Caps Lock är aktiverat eller inaktiverat.

- Fast vitt sken - Caps Lock aktiverat.
- Av - Caps Lock inaktiverat.

## Aktivera Intel Optane-minne

- 1 Klicka på sökrutan i aktivitetsfältet och skriv `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Klicka på **Intel Rapid Storage Technology**.  
Fönstret **Intel Rapid Storage Technology** visas.
- 3 På filen **Status** klicka på **Aktivera** för att aktivera Intel Optaneminnet.
- 4 På varningsskärmen ska du välja en kompatibel, snabb enhet och sedan klicka på **Ja** för att fortsätta aktivera Intel Optane minnet.
- 5 Klicka på **Intel Optane-minneStarta om** för att slutföra aktiveringen av Intel Optane-minnet.

**ⓘ OBS:** Program kan behöva tre efterföljande starter för att uppvisa fullständiga prestandafördelar.

## Inaktivera Intel Optane-minne

**⚠ VIKTIGT!:** Efter att Intel Optane-minnet inaktiverats, avinstallera inte drivrutinen för Intel Rapid Storage Technology eftersom detta kan leda till blåskärmsfel. Intel Rapid Storage Technology användargränssnitt kan tas bort utan att drivrutinen avinstalleras.

**ⓘ OBS:** Intel Optane-minnet måste avinstalleras innan du tar bort SATA-lagringsenhet som accelereras av Intel Optane-minnesmodulen från datorn.

- 1 Klicka på sökrutan i aktivitetsfältet och skriv `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Klicka på **Intel Rapid Storage Technology**.  
Fönstret **Intel Rapid Storage Technology** visas.
- 3 På filen **Intel Optane-minne**, klicka på **Inaktivera** för att inaktivera Intel Optane minnet.

**ⓘ OBS:** För datorer där Intel Optane-minnet fungerar som primärt lagringsutrymme ska Intel Optane-minnet inte inaktiveras. Alternativet Inaktivera kommer att gråtonas.

- 4 Klicka på **Ja** om du acceptera varningen.  
Inaktiveringsförloppet visas.
- 5 Klicka på **Starta om** för att slutföra inaktiveringen av Intel Optane-minnet och starta om datorn.

# WiFi-cykel

Om datorn inte kan ansluta till internet på grund av WiFi-anslutningsproblem kan en WiFi-cykelprocedur utföras. Följande procedur innehåller instruktioner om hur du genomför en WiFi-cykel:

**i** | **OBS: Vissa Internet-leverantörer tillhandahåller en modem-/router kombinationsenhet.**

- 1 Stäng av datorn.
- 2 Stäng av modemmet.
- 3 Stäng av den trådlösa routern.
- 4 Vänta 30 sekunder.
- 5 Slå på den trådlösa routern.
- 6 Slå på modemmet.
- 7 Starta datorn.

## Ladda ur väntelägesström

Väntelägesström är statisk elektricitet som ligger kvar i datorn även efter att den har stängts av och batteriet har tagits bort. Följande procedur innehåller instruktioner för hur du laddar ur väntelägesströmmen:



- 1 Stäng av datorn.
- 2 Koppla bort strömadaptern från datorn.
- 3 Håll strömbrytaren intryckt i 15 sekunder för att ladda ur väntelägesströmmen.
- 4 Anslut nätadaptern till datorn.
- 5 Starta datorn.

# Få hjälp och kontakta Dell

## Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 15. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dells produkter och tjänster	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Min Dell-app	
Tips	
Kontakta supporten	I Windows anger du <b>Contact Support</b> och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Artiklarna i Dells kunskapsbank innehåller information om en rad olika datorproblem.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Gå till <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2 Ange ämnet eller nyckelordet i rutan <b>Search (Sök)</b>.</li> <li>3 Klicka på <b>Search (Sök)</b> för att hämta relaterade artiklar.</li> </ol>
Ta reda på följande information om din produkt:	<p>Se <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a>.</p> <p>Hitta de dokument i <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> som är relevanta för din produkt genom att identifiera din produkt med ett av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj <b>Detect Product</b> (identifiera produkt).</li> <li>• Hitta din produkt via listrutan under <b>View Products (Visa produkter)</b>.</li> <li>• Ange <b>Service Tag Number (servicenummer)</b> eller <b>Product ID (produkt-ID)</b> i sökfältet.</li> </ul>

## Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**i** | **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.

**i** | **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.