

Inspiron 20




3000 Series

Servisni priručnik

Model računala: Inspiron 20–3052
Regulativni model: W15B
Regulativna vrsta: W15B002



Napomene, oprezi i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.
 -  **OPREZ: MJERA OPREZA** označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.
 -  **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.
-

Autorsko pravo © 2016 Dell Inc. Sva prava pridržana. Ovaj proizvod zaštićen je američkim i međunarodnim zakonom o autorskom pravu i intelektualnom vlasništvu. Dell™ i logotip Dell u zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim sudskim nadležnostima. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2016 - 03

Rev. A00

Sadržaj

Prije radova na unutrašnjosti računala.....	8
Prije nego počnete	8
Sigurnosne upute.....	8
Preporučeni alati.....	9
Nakon rada na unutrašnjosti računala.....	11
Tehnički pregled.....	12
Pogled u unutrašnjost računala.....	12
Komponente matične ploče.....	13
Uklanjanje postolja.....	15
Postupak.....	15
Ponovno postavljanje postolja.....	17
Postupak.....	17
Uklanjanje stražnjeg poklopca.....	18
Predradnje.....	18
Postupak.....	18
Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca.....	20
Postupak.....	20
Koraci nakon postupka.....	20
Uklanjanje baterije.....	21
Predradnje.....	21
Postupak.....	21


Ponovno postavljanje baterije.....	24
Postupak.....	24
Koraci nakon postupka.....	24
Uklanjanje tvrdog pogona.....	25
Predradnje.....	25
Postupak.....	25
Ponovno postavljanje tvrdog pogona.....	28
Postupak.....	28
Koraci nakon postupka.....	28
Uklanjanje memorijskog modula.....	29
Predradnje.....	29
Postupak.....	29
Ponovno postavljanje memorijskog modula.....	31
Postupak.....	31
Koraci nakon postupka.....	32
Uklanjanje štitnika matične ploče.....	34
Predradnje.....	34
Postupak.....	34
Ponovno postavljanje štitnika matične ploče.....	36
Postupak.....	36
Koraci nakon postupka.....	36
Uklanjanje kartice za bežičnu vezu.....	37
Predradnje.....	37
Postupak.....	37

Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu.....	39
Postupak.....	39
Koraci nakon postupka.....	40
Uklanjanje upravljačke ploče.....	41
Predradnje.....	41
Postupak.....	41
Ponovno postavljanje upravljačke ploče.....	43
Postupak.....	43
Koraci nakon postupka.....	43
Uklanjanje mikrofona.....	44
Predradnje.....	44
Postupak.....	44
Ponovno postavljanje mikrofona.....	46
Postupak.....	46
Koraci nakon postupka.....	46
Uklanjanje kamere.....	47
Predradnje.....	47
Postupak.....	47
Ponovno postavljanje kamere.....	50
Postupak.....	50
Koraci nakon postupka.....	50
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....	51
Predradnje.....	51
Postupak.....	51



Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči.....	53
Postupak.....	53
Koraci nakon postupka.....	53
Uklanjanje sklopa hladila.....	54
Predradnje.....	54
Postupak.....	54
Ponovno postavljanje sklopa hladila.....	56
Postupak.....	56
Koraci nakon postupka.....	56
Uklanjanje zvučnika.....	57
Predradnje.....	57
Postupak.....	57
Ponovno postavljanje zvučnika.....	59
Postupak.....	59
Koraci nakon postupka.....	59
Uklanjanje matične ploče.....	60
Predradnje.....	60
Postupak.....	60
Ponovno postavljanje matične ploče.....	63
Postupak.....	63
Koraci nakon postupka.....	63
Uklanjanje kabela zaslona.....	65
Predradnje.....	65
Postupak.....	65


Ponovno postavljanje kabela zaslona.....	67
Postupak.....	67
Koraci nakon postupka.....	67
Uklanjanje sklopa zaslona.....	68
Predradnje.....	68
Postupak.....	68
Ponovno postavljanje sklopa zaslona.....	72
Postupak.....	72
Koraci nakon postupka.....	72
Uklanjanje gumenih stopica.....	74
Predradnje.....	74
Postupak.....	74
Ponovno postavljanje gumenih stopica.....	76
Postupak.....	76
Koraci nakon postupka.....	76
Program za postavljanje BIOS-a.....	77
Pregled.....	77
Ulaz u program za postavljanje BIOS-a.....	77
Brisanje zaboravljenih zaporki.....	78
Predradnje.....	78
Postupak.....	78
Koraci nakon postupka.....	78
Brisanje postavki CMOS-a.....	79
Predradnje.....	79
Postupak.....	79
Koraci nakon postupka.....	80
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom.....	81

Prije radova na unutrašnjosti računala


 **NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

Prije nego počnete

- 1 Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 2 Isključite vaše računalo.
 - Windows 10: Kliknite ili dotaknite **Sliku** →  **Napajanje** → **Isključi**.
 - Windows 8.1: na zaslonu **Start**, kliknite ili dotaknite ikonu napajanja  → **Isključi**.
 - Windows 7: Kliknite ili dotaknite **Start** → **Isključi**.

 **NAPOMENA:** Ako koristite drugačiji operativni sustav, pogledajte dokumentaciju operativnog sustava za upute o isključivanju.









- 3 Odspojite računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
- 4 Odspojite sve kabele poput telefonskih kabela, mrežnih kabela itd., iz vašeg računala.
- 5 Odspojite sve priključene i periferne uređaje, poput tipkovnice, miša, monitora itd., iz vašeg računala.
- 6 Uklonite sve medijske kartice i optički pogon iz računala, ako postoji.
- 7 Nakon što se računalo odspoji, pritisnite i držite gumba za uključivanje/isključivanje za 5 sekunda radi uzemljenja matične ploče.

 **OPREZ:** Postavite računalo na ravnu, meku i čistu površinu kako biste izbjegli grebanje zaslona.

- 8 Postavite računalo licem prema dolje.

Sigurnosne upute

Kako biste zaštitili vaše računalo od mogućih oštećenja i zbog vaše osobne zaštite, pridržavajte se slijedećih sigurnosnih uputa.

-  **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **UPOZORENJE:** Odspojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala ili ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na izvor napajanja.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećenja računala, osigurajte da je radna površina ravna i čista.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.
-  **OPREZ:** Trebate izvoditi samo rješavanje problema i popravke prema ovlaštenju ili po uputama tehničkog tima za pomoć Dell. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pogledajte sigurnosne upute koje su isporučene s proizvodom ili na www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **OPREZ:** Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem nebojane metalne površine, poput metalnog dijela na poleđini računala. Dok radite, povremeno dotaknite nebojanu metalnu površinu kako bi ispraznili statički elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.
-  **OPREZ:** Kada isključujete kabel, povlačite ga za utikač ili za jezičak za povlačenje, a ne za sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za zaključavanje ili prstnim vijcima koje morate isključiti prije isključivanja kabela. Kada isključujete kabele, držite ih ravnomjerno kako biste izbjegli savijanje bilo kojih pinova. Kada priključujete kabele, provjerite jesu li priključci i ulazi točno orijentirani i poravnati.
-  **OPREZ:** Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- križni odvijač
- plastično šilo

Nakon rada na unutrašnjosti računala

 **OPREZ:** Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.


- 1 Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala
- 2 Priključite sve vanjske uređaje, periferne ili kabele uklonjene prije rada na računalu.
- 3 Ponovno postavite sve medijske kartice, pogone i sve druge dijelove koje ste uklonili prije rada na računalu.
- 4 Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
- 5 Uključite računalo.

Tehnički pregled




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Pogled u unutrašnjost računala



- | | | | |
|----|----------------------------|----|-------------------------|
| 1 | zvučnici (2) | 2 | sklop tvrdog pogona |
| 3 | upravljačka ploča | 4 | sklop baterije |
| 5 | sklop zaslona | 6 | sklop okvira zaslona |
| 7 | matična ploča | 8 | sklop hladila procesora |
| 9 | kartica za bežičnu vezu | 10 | memorijski modul |
| 11 | baterija na matičnoj ploči | | |

Komponente matične ploče



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | utor za karticu za bežičnu vezu (NGFF_WIFI) | 2 | utor za memorijski modul (DIMM1) |
| 3 | priklučak kabla za kameru (WEBCAM) | 4 | premosnik za brisanje CMOS-a (CMCL R2) |
| 5 | premosnik za brisanje zaporce (PSWD) | 6 | priklučak kabla zvučnika (SPEAKER) |
| 7 | baterija na matičnoj ploči | 8 | kabelski priklučak dodirnog zaslona (TOUCH) |


9	priključak kabela upravljačke ploče	10	priključak kabela za napajanje ploče zaslona (PWRCN)
11	priključak kabela baterije	12	priključak kabela zaslona
13	priključak kabela tvrdog pogona (SATA_HDD)	14	priključak kabela napajanja tvrdog pogona (SATAP1)

Uklanjanje postolja

! UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Pomoću plastičnog šila, izdignite poklopac postolja sa stražnjeg poklopca.
- 2 Izvucite i uklonite poklopac postolja sa stražnjeg poklopca.



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 poklopac postolja | 2 stražnji poklopac |
| 3 plastično šilo | |

- 3 Zatvorite postolje i uklonite vijke koji pričvršćuju postolje na stražnji poklopac.

4 Izvucite i uklonite postolje sa stražnjeg poklopca.



1 vijci (2)

2 postolje

Ponovno postavljanje postolja




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Umetnite jezičke na nosaču postolja u utore na stražnjem poklopcu.
- 2 Poravnajte otvore za vijak na postolju s otvorima za vijak na stražnjem poklopcu.
- 3 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju postolje na stražnji poklopac.
- 4 Ponovno postavite poklopac postolja.

Uklanjanje stražnjeg poklopca

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite [postolje](#).

Postupak

 **OPREZ:** Ne uklanjajte poklopac računala osima ako ne trebate ugraditi ili zamijeniti komponente na vašem računalu.

- 1 Počevši od pretinca sklopa postolja, izdignite stražnji poklopac.

2 Podignite stražnji pokrov s računala.



1 stražnji poklopac

Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Poravnajte jezičke na stražnjem poklopcu s utorima na okviru zaslona i umetnite stražnji poklopac na mjesto.



NAPOMENA: Provjerite da nikakvi kabeli nisu zahvaćeni između stražnjeg poklopca i okvira zaslona.

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje baterije



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).

Postupak

- 1 Odspojite kabel baterije iz sklopa baterije.
- 2 Uklonite vijke koji pričvršćuju sklop baterije na sklop okvira zaslona.

3 Izvucite i podignite sklop baterije iz sklopa okvira zaslona.




1 kabel baterije

2 vijci (4)

3 sklop baterije

4 Uklonite bateriju iz nosača baterije.



1 baterija

2 nosač baterije

5 Okrenite računalo.

- 6** Pritisnite i držite gumb za uključivanje za 5 sekunda kako biste uzemljili matičnu ploču.

Ponovno postavljanje baterije



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak


- 1 Poravnajte bateriju s nosačem baterije i umetnite na mjesto.
- 2 Poravnajte otvore za vijke na sklopu baterije s otvorima za vijke na sklopu okvira zaslona.
- 3 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju sklop baterije na sklop okvira zaslona.
- 4 Priključite kabel baterije na sklop baterije.


Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 2 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje tvrdog pogona

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **OPREZ:** Tvrdi pogoni su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

 **OPREZ:** Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok se računalo nalazi u stanju pripravnosti ili je uključeno.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).

Postupak

- 1 Zapamtite usmjerenje kabela dodirne ploče i uklonite ga iz vodilica na nosaču tvrdog pogona.
- 2 Odspojite kabel tvrdog pogona iz tvrdog pogona.
- 3 Uklonite vijak koji pričvršćuje sklop tvrdog pogona na sklop okvira zaslona.


4 Izvucite i podignite sklop tvrdog pogona iz sklopa okvira zaslona.



- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 1 | kabel dodirne ploče zaslona | 2 | vijak |
| 3 | kabel tvrdog pogona | 4 | sklop tvrdog pogona |

5 Uklonite vijke kojima je nosač tvrdog pogona pričvršćen za tvrdi pogon.

6 Uklonite tvrdi disk iz nosača tvrdog diska.





1 vijci (3)

2 nosač tvrdog pogona

3 tvrdi pogon

Ponovno postavljanje tvrdog pogona

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **OPREZ:** Tvrdi pogoni su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na tvrdom pogonu s otvorima za vijke na nosaču tvrdog pogona.
- 2 Ponovno postavite vijke kojima je nosač tvrdog pogona pričvršćen za tvrdi pogon.
- 3 Poravnajte jezičke na sklopu tvrdog pogona s utorima na sklopu okvira zaslona.
- 4 Umetnite sklop tvrdog pogona prema prednjem rubu računala kako biste ga osigurali u sklopu okvira zaslona.
- 5 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje sklop tvrdog pogona na okvir zaslona.
- 6 Priključite kabel za napajanje i podatkovni kabel na tvrdi pogon.
- 7 Provucite kabel ploče dodirnog zaslona kroz vodilice na nosaču tvrdog pogona.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 3 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje memorijskog modula



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [štitnik matične ploče](#).

Postupak

- 1 Pomoću prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice na svakom kraju utora memorijskog modula sve dok memorijski modul ne iskoči.

2 Pomaknite i uklonite memorijski modul iz utora za memorijski modul.



1 sigurnosne spjalice (2)

2 memorijski modul

3 utor za memorijski modul

Ponovno postavljanje memorijskog modula





UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezičcem na utoru za memorijski modul.

- 2 Čvrsto gurnite memorijski modul u priključak pod kutom i pritisnite memorijski modul prema dolje dok ne uskoči na mjesto.

 **NAPOMENA:** Ako ne čujete da je modul kliknuo, izvadite ga i ponovno umetnite.



1 memorijski modul

3 zarez

2 utor za memorijski modul

4 jezičak

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [štitić matične ploče](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).

- 3 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 4 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje štitnika matične ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).

Postupak

- 1 Uklonite vijke koji pričvršćuju štitnik matične ploče na sklop okvira zaslona.

2 Podignite štitnik matične ploče sa sklopa okvira zaslona.



1 vijci (4)

2 štitnik za matičnu ploču

Ponovno postavljanje štitnika matične ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte utore na štitniku matične ploče s otvorima na matičnoj ploči i postavite štitnik matične ploče na sklop okvira zaslona.
- 2 Poravnajte otvore za vijke na štitniku matične ploče s otvorima za vijke na sklopu okvira zaslona.
- 3 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju štitnik matične ploče na sklop okvira zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 3 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje kartice za bežičnu vezu



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [štitnik matične ploče](#).

Postupak

- 1 Uklonite vijak koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu i bežičnu karticu na matičnu ploču.
- 2 Izvadite nosač kartice za bežičnu vezu s kartice.
- 3 Isključite antenske kabele iz karticu za bežičnu vezu.

4 Izvucite karticu za bežičnu vezu iz utora za karticu za bežičnu vezu.



- 1 nosač kartice za bežičnu vezu
- 3 kartica za bežičnu vezu
- 5 utor za karticu za bežičnu vezu

- 2 vijak
- 4 antenski kabeli

Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak

- 1 Poravnajte zarez na kartici za bežičnu vezu s jezičkom na utoru za karticu za bežičnu vezu.
- 2 Umetnite karticu za bežičnu vezu u utor za karticu za bežičnu vezu.
- 3 Priključite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.
Sljedeća tablica pruža shemu boja antenskih kabela za karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Priključci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	Bijela
Pomoćni (crni trokut)	Crna

- 4 Pritisnite drugi kraj kartice za bežičnu vezu i poravnajte otvor za vijak na kartici za bežičnu vezu s otvorom za vijak na matičnoj ploči.

- 5 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu i bežičnu karticu na matičnu ploču.



- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | utor za karticu za bežičnu vezu | 2 | kartica za bežičnu vezu |
| 3 | antenski kabeli | 4 | nosač kartice za bežičnu vezu |
| 5 | vijak | | |

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [štitić matične ploče](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 4 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje upravljačke ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).

Postupak

- 1 Prstima gurnite sigurnosne spajlice na upravljačkoj ploči i podignite upravljačku ploču s okvira zaslona.

2 Otvorite zasun i odspojite kabel upravljačke ploče s upravljačke ploče.



1 upravljačka ploča

2 okvir zaslona

3 sigurnosne spajalice (2)

4 kabel upravljačke ploče

Ponovno postavljanje upravljačke ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Umetnite kabel upravljačke ploče u priključak za upravljačku ploču i pritisnite zaslon kako biste osigurali kabel.
- 2 Umetnite upravljačku ploču u utor na okviru zaslona sve dok se sigurnosne spajalice na zaključaju na mjestu.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 3 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje mikrofona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ovi koraci primjenjivi su samo za modele s dodirnim zaslonom. Za modele s običnim zaslonom, mikrofon je ugrađen u sklop kamere.

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).

Postupak

- 1 Podignite modul mikrofona sa sklopa okvira zaslona.

2 Odspojite kabel mikrofona iz modula mikrofona.



1 sklop okvira zaslona

2 modul mikrofona

3 kabel mikrofona

Ponovno postavljanje mikrofona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Priključite kabel mikrofona na modul mikrofona.
- 2 Pomaknite modul mikrofona u utor na sklopu okvira zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 3 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje kamere



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ovo poglavlje primjenjuje se samo na sustave sa dodirnim zaslonom. Za sustave s običnim zaslonom, mikrofoni su integrirani na sklop kamere.

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [štitičnik matične ploče](#).

Postupak

- 1 Odspojite kabel mikrofona i kamere iz matične ploče.
- 2 Zapamtite kuda je proveden kabel kamere i uklonite ga iz vodilica i jezička na sklopu okvira zaslona.
- 3 Zapamtite kuda je proveden antenski kabel i uklonite ga iz vodilica i jezička na sklopu okvira zaslona.


- 4 Uklonite kabel kamere iz jezička na stražnjem dijelu okvira kamere.



- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|
| 1 | kabel mikrofona i kamere | 2 | vodilice |
| 3 | jezičak | 4 | sklop okvira zaslona |
| 5 | antenski kabel | | |

- 5 Pomoću prstiju, gurnite sigurnosnu spajalicu i okrenite kameru.
6 Iskopčajte kabel kamere iz kamere.

7 Otpustite okvir kamere iz jezička na sklopu okvira kamere i podignite ga.




1 sigurnosna spajalica

2 kabel kamere

3 okvir kamere

4 sklop okvira zaslona

8 Odljepite kameru s okvira kamere.



1 okvir kamere

2 kamera

Ponovno postavljanje kamere



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak


- 1 Nalijepite kameru na okvir kamere.
- 2 Priključite kabel kamere na modul kamere.
- 3 Pritisnite okvir kamere u utor na okviru zaslona sve dok ne nasjedne na mjesto.
- 4 Usmjerite kabel kemere i antenski kabel kroz vodilice na sklopu okvira zaslona.
- 5 Priključite kabel mikrofona i kamere na matičnu ploču.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [štitnik matične ploče](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 4 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje baterije na matičnoj ploči

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


 **OPREZ:** Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke programa za postavljanje BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.

Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [štitnik matične ploče](#).

Postupak

Pomoću plastičnog šila nježno izvadite bateriju na matičnoj ploči iz utora za bateriju na matičnoj ploči.



1 plastično šilo

2 utor za bateriju

3 baterija na matičnoj ploči

Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.




Postupak

Pozitivnom stranom okrenutom prema gore, umetnite novu bateriju na matičnoj ploči u utor za bateriju i pritisnite bateriju u mjesto.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [štitnik matične ploče](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 4 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje sklopa hladila

-  **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **UPOZORENJE:** Hladilo se tijekom uobičajenog rada može jako ugrijati. Omogućite dovoljno vremena za hladilo da se ohladi prije nego ga dodirujete.
-  **OPREZ:** Kako biste osigurali maksimalan učinak hlađenja procesora, nemojte dodirivati površine za prijenos topline na hladilu. Masnoća vaše kože može umanjiti sposobnost prenošenja topline termalnog maziva.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [štitnik matične ploče](#).

Postupak

- 1 Uklonite vijke koji pričvršćuju hladilo na sklop okvira zaslona.


2 Podignite sklop hladila s matične ploče.




1 sklop hladila procesora

2 vijci (3)

Ponovno postavljanje sklopa hladila

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **OPREZ:** Netočno poravnanje sklopa hladila može oštetiti matičnu ploču i procesor.

 **NAPOMENA:** Možete ponovno koristiti originalno termalno mazivo ako ponovno zajedno ugrađujete originalnu matičnu ploču i sklop hladila . Ako mijenjate matičnu ploču ili sklop hladila , koristite termalnu pločicu isporučenu u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na sklopu hladila s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 2 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju hladilo na sklop okvira zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [štitnik matične ploče](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 4 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje zvučnika



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [štitnik matične ploče](#).

Postupak

- 1 Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
- 2 Uklonite vijak koji pričvršćuje zvučnik na sklop okvira zaslona.
- 3 Zapamtite kuda je usmjeren kabel zvučnika i položaj gumenih podloški na kućištu računala.

4 Podignite zvučnike zajedno s kabelom zvučnika iz okvira zaslona.



1 kabel zvučnika

2 zvučnici (2)

3 vijak

4 vodilice

5 gumene podloške (4)

Ponovno postavljanje zvučnika



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Postupak


- 1 Korištenjem vodilica poravnanja i gumenih podloki na okviru zaslona, postavite zvučnike na okvir zaslona.
- 2 Usmjerite kabel zvučnika kroz vodilice na okviru zaslona i sklopu okvira zaslona.
- 3 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje zvučnik na sklop okvira zaslona.
- 4 Priključite kabel zvučnika na matičnu ploču.


Koraci nakon postupka


- 1 Ponovno postavite [štitnik matične ploče](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 4 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje matične ploče

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **NAPOMENA:** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava BIOS nakon zamjene matične ploče.

 **NAPOMENA:** Zamjena matične ploče uklanja sve promijene koje ste izvršili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje sustava. Morate izvršiti potrebne promjene nakon što ste zamijenili matičnu ploču.

 **NAPOMENA:** Prije odspajanja kabela iz matične ploče, zapamtite lokacije priključaka tako da točno ponovno možete priključiti kabele nakon zamjene matične ploče.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [štitnik matične ploče](#).
- 5 Uklonite [hladilo](#).
- 6 Uklonite [memorijski modul](#).
- 7 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).

Postupak

- 1 Uklonite kabel baterije iz vodilica na matičnoj ploči.
- 2 Odspojite kabel baterije, kabel napajanja tvrdog pogona, podatkovni kabel tvrdog pogona, kabel mikrofona i kamere, kabel zvučnika, kabel napajanja ploče zaslona i kabele ploče dodirnog zaslona iz matične ploče.


- 3** Otvorite zasune i odspojite kabel upravljačke ploče i kabel zaslona s matične ploče.



- | | | | |
|---|-------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | kabel napajanja tvrdog pogona | 2 | podatkovni kabel tvrdog pogona |
| 3 | kabel mikrofona i kamere | 4 | kabel zvučnika |
| 5 | kabel napajanja ploče zaslona | 6 | kabel upravljačke ploče zaslona |
| 7 | kabel dodirne ploče zaslona | 8 | vodilica |
| 9 | kabel baterije | 10 | kabel zaslona |

- 4** Uklonite vijke kojima je pričvršćena matična ploča na sklop okvira zaslona.


5 Podignite matičnu ploču sa sklopa okvira zaslona.





1 vijci (4)

2 matična ploča

Ponovno postavljanje matične ploče

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **NAPOMENA:** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava BIOS nakon zamijene matične ploče.

 **NAPOMENA:** Zamjena matične ploče uklanja sve promijene koje ste izvršili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje sustava. Morate izvršiti potrebne promjene nakon što ste zamijenili matičnu ploču.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na matičnoj ploči s otvorima za vijke na sklopu okvira zaslona.
- 2 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju matičnu ploču na sklop okvira zaslona.
- 3 Umetnite upravljačku ploču i kabele zaslona u njihove priključke na matičnoj ploči i pritisnite na zasune kako biste osigurali kabele.
- 4 Provucite kabel baterije kroz vodilice na matičnoj ploči.
- 5 Priključite kabel ploče dodirnog zaslona, kabel napajanja ploče zaslona, kabel zvučnik, kabel mikrofona i kamere, podatkovni kabel tvrdog pogona, kabel napajanja tvrdog pogona i kabel baterije na matičnu ploču.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 2 Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 3 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 4 Ponovno postavite [štitić matične ploče](#).
- 5 Ponovno postavite [bateriju](#).

- 6 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 7 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje kabela zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [memorijski modul](#).
- 5 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 6 Uklonite [upravljačku ploču](#).
- 7 Uklonite [mikrofon](#).
- 8 Uklonite [štitičnik matične ploče](#).
- 9 Uklonite [hladilo](#).
- 10 Uklonite [matičnu ploču](#).

Postupak

- 1 Uklonite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na sklop zaslona.
- 2 Pritisnite spajalice i odspojite kabel zaslona iz sklopa zaslona.

3 Podignite kabel zaslona sa skloipa zaslona.



1 traka

3 kabel zaslona

2 spjalice (2)

4 sklop zaslona

Ponovno postavljanje kabela zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Spojite kabel zaslona na sklop zaslona i zatvorite zasun kako biste osigurali kabel.
- 2 Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na sklop zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 2 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 3 Ponovno postavite [štitnik matične ploče](#).
- 4 Ponovno postavite [mikrofon](#).
- 5 Ponovno postavite [upravljačku ploču](#).
- 6 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 7 Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 8 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 9 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 10 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje sklopa zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 5 Uklonite [upravljačku ploču](#).
- 6 Uklonite [mikrofon](#).
- 7 Uklonite [štitnik matične ploče](#).
- 8 Uklonite [kameru](#).
- 9 Uklonite [hladilo](#).
- 10 Uklonite [memorijski modul](#).
- 11 Uklonite [zvučnike](#).
- 12 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 13 Uklonite [matičnu ploču](#).
- 14 Uklonite [kabel zaslona](#).

Postupak

- 1 Odspojite kabel dodirne ploče i kabel napajanja ploče zaslona iz njihovih priključaka na sklopu okvira zaslona.


- 2** Zapamtite usmjerenje kabela baterije, kabela ploče dodirnog zaslona, kabela pozadinskog osvjetljenja, kabela tvrdog pogona i kabela upravljačke ploče i potom uklonite iz vodilica na sklopu okvira zaslona.



- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | kabel dodirne ploče zaslona | 2 | kabel napajanja ploče zaslona |
| 3 | kabel tvrdog pogona | 4 | kabel upravljačke ploče |

- 3** Uklonite vijke kojima je sklop okvira zaslona pričvršćen na sklop zaslona.

- 4 Otpustite sklop okvira zaslona iz jezičaka na sklopu zaslona.



1 sklop okvira zaslona


2 vijci (11)

3 sklop zaslona

4 jezičci (8)

- 5 Podignite sklop okvira zaslona iz sklopa zaslona.

- 6 Uklonite [gumene stopice](#).



1 sklop zasłona

Ponovno postavljanje sklopa zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Ponovno postavite [gumene stopice](#).
- 2 Umetnite jezičke na sklopu zaslona u utore na sklopu okvira zaslona.
- 3 Ponovno postavite sklop okvira zaslona na okvir zaslona.
- 4 Postavite vijke kojima je sklop okvira zaslona pričvršćen na sklop zaslona.
- 5 Provucite kabel baterije, kabel ploče dodirnog zaslona, kabel pozadinskog osvjetljenja, kabel tvrdog pogona i kabel upravljačke ploče kroz vodilice na sklopu okvira zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [kabel zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 3 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 4 Ponovno postavite [zvučnike](#).
- 5 Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 6 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 7 Ponovno postavite [kameru](#).
- 8 Ponovno postavite [štitnik matične ploče](#).
- 9 Ponovno postavite [mikrofon](#).
- 10 Ponovno postavite [upravljačku ploču](#).
- 11 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 12 Ponovno postavite [bateriju](#).

13 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).

14 Ponovno postavite [postolje](#).

Uklanjanje gumenih stopica



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 5 Uklonite [štitnik matične ploče](#).
- 6 Uklonite [hladilo](#).
- 7 Uklonite [memorijski modul](#).
- 8 Uklonite [zvučnike](#).
- 9 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 10 Uklonite [matičnu ploču](#).
- 11 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 5 u „[Uklanjanje sklopa zaslona](#)“.

Postupak

- 1 Uklonite vijke koji pričvršćuju gumene stopice na okvir zaslona.

2 Podignite gumene stopice s okvira zaslona.




1 okvir zaslona

2 vijci (4)

3 gumena stopica (2)

Ponovno postavljanje gumenih stopica

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Postupak


- 1 Poravnajte otvore vijaka na gumenoj stopici s otvorima vijaka na okviru zaslona.
- 2 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju gumenu stopicu na okvir zaslona.


Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 2 do koraka 5 u „[Ponovno postavljanje sklopa zaslona](#)“.
- 2 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 3 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 4 Ponovno postavite [zvučnike](#).
- 5 Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 6 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 7 Ponovno postavite [štitnik matične ploče](#).
- 8 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 9 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 10 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 11 Ponovno postavite [postolje](#).

Program za postavljanje BIOS-a

Pregled

 **OPREZ:** Ako niste stručni korisnik računala, ne mijenjajte postavke programa za postavljanje BIOS-a. Neke promjene mogu uzrokovati nepravilan rad računala.


 **NAPOMENA:** Prije promjene programa za postavljanje BIOS-a, preporučuje se da zapišete podatke sa zaslona za programa za postavljanje BIOS-a za buduću uporabu.

Koristite program za postavljanje BIOS-a za:


- Dobivanje informacija o hardveru instaliranom na računalu, poput količine RAM-a, veličini tvrdog pogona i tako dalje.
- Promjenu informacija o konfiguraciji sustava.
- Postavite ili promijenite opcije za odabir korisnika, poput korisničke zaporke, vrstu instaliranog tvrdog pogona, omogućite ili onemogućite osnovne uređaje i tako dalje.

Ulaz u program za postavljanje BIOS-a

- 1 Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.
- 2 Tijekom POSTA-a, kada se prikaže logotip DELL, pratite na zaslonu kada se pojavi F2 i odmah pritisnite F2.

 **NAPOMENA:** Poruka F2 označava da je tipkovnica inicijalizirana. Ova se poruka može prikazati vrlo brzo, stoga morate pratiti zaslon i odmah pritisnut F2. Ako pritisnete F2 prije nego što se pojavi poruka F2, taj pritisak tipke neće vrijediti. Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sustava, nastavite čekati sve dok ne vidite operacijski sustav na radnoj površini. Potom, isključite računalo i pokušajte ponovno.


Brisanje zaboravljenih zaporki


 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [štitnik matične ploče](#).

Postupak

- 1 Pronađite prenosnik za resetiranje lozinke (PSWD) na matičnoj ploči.
 **NAPOMENA:** Za više informacija o lokaciji CMOS-a i prenosnika za resetiranje zaporke pogledajte „[Komponente matične ploče](#)“.
- 2 Uklonite utikač prenosnika iz zadanih pinova za prenosnik i spojite ga na pinove prenosnika zaporke.
- 3 Pričekajte 5 sekunda i potom ponovno postavite utikač prenosnika na njegovu originalnu poziciju.



- 1 utikač prenosnika
- 2 zadani pinovi prenosnika
- 3 pinovi prenosnika zaporke

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [štitnik matične ploče](#).

- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 4 Ponovno postavite [postolje](#).

Brisanje postavki CMOS-a




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1 Uklonite [postolje](#).
- 2 Uklonite [stražnji poklopac](#).
- 3 Uklonite [bateriju](#).
- 4 Uklonite [štitnik matične ploče](#).

Postupak

- 1 Pronađite CMOS premosnik za resetiranje (CMCL R2) na matičnoj ploči.
 **NAPOMENA:** Za više informacija o lokaciji CMOS-a i premosnika za resetiranje zaporke pogledajte „[Komponente matične ploče](#)“.
- 2 Uklonite utikač premosnika iz zadanih pinova za premosnik i spojite ga na pinove CMOS premosnika.

- 3** Pričekajte 5 sekunda i potom ponovno postavite utikač premosnika na njegovu originalnu poziciju.



1 utikač premosnika

2 zadani pinovi premosnika


3 Pinovi CMOS premosnika

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [štitić matične ploče](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3 Ponovno postavite [stražnji poklopac](#).
- 4 Ponovno postavite [postolje](#).

Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

Možda budete trebali ažurirati BIOS kada je ažuriranje dostupno ili nakon zamjene matične ploče. za ažuriranje BIOS-a:

- 1 Uključite računalo.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite ili dotaknite **Podrška proizvodu**, upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Pošalji**.
 **NAPOMENA:** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.
- 4 Kliknite ili dotaknite **Upravljački programi i preuzimanja**.
- 5 Odaberite operacijski sustav koji je instaliran na vašem računalu.
- 6 Pomaknite se prema dolje i proširite **BIOS**.
- 7 Kliknite na **Preuzmi datoteku** za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalo.
- 8 Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku za ažuriranje BIOS-a.
- 9 Dva puta kliknite ili dotaknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.