

# Dell Latitude 3301

## Opsætnings- og specifikationsvejledning



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

# Indholdsfortegnelse

<b>Kapitel 1: Konfigurer din computer.....</b>	<b>5</b>
<b>Kapitel 2: Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows.....</b>	<b>7</b>
<b>Kapitel 3: Chassis.....</b>	<b>8</b>
Skærmen.....	8
Set fra venstre side.....	8
Set fra højre side.....	9
Visning af håndledsstøtte.....	9
Set nedefra.....	9
Tastaturgenveje.....	10
<b>Kapitel 4: Tekniske specifikationer.....</b>	<b>11</b>
Systemoplysninger.....	11
Processor.....	12
Hukommelse.....	12
Opbevaring.....	12
Systemkortstik.....	13
Mediekortlæser.....	13
Audio (Lyd).....	13
Grafikkort.....	14
Kamera.....	14
Wireless (Trådløst).....	14
Porte og stik.....	14
Skærm.....	15
Tastatur.....	15
Berøringsplade.....	16
Fingeraftryklæser – valgfrit tilbehør.....	16
Operativsystem.....	16
Batteri.....	17
Strømadapter.....	17
Sensor- og kontrolspecifikationer.....	18
Mål og vægt.....	18
Computermiljø.....	18
Sikkerhed.....	19
Sikkerhedssoftware.....	19
<b>Kapitel 5: Software.....</b>	<b>20</b>
Download af Windows-drivere.....	20
<b>Kapitel 6: Systeminstallationsmenu.....</b>	<b>21</b>
Oversigt over BIOS.....	21
Åbning af programmet BIOS-opsætning.....	21
Startmenu.....	21

Navigationstaster.....	22
Opstartsmenu til éngangsbrug.....	22
Indstillinger i systeminstallationsmenuen.....	22
Generelle indstillinger.....	22
Systemoplysninger.....	23
Video.....	24
Sikkerhed.....	24
Adgangskoder.....	25
Secure boot.....	26
Intel Software Guard Extensions (Intel sikkerhedsudvidelse af software).....	26
Performance (Ydelse).....	27
Strømstyring.....	27
Wireless (Trådløst).....	28
POST-adfærd.....	28
Virtualiseringsunderstøttelse.....	29
Vedligeholdelsesskærm.....	29
System-logfil.....	30
SupportAssist System Resolution (SupportAssist-systemopløsning).....	30
Sådan opdateres BIOS'en.....	30
Sådan opdateres BIOS'en i Windows.....	30
Sådan opdateres BIOS i Linux og Ubuntu.....	31
Sådan opdateres BIOS ved hjælp af USB-drevet i Windows.....	31
Opdatering af BIOS fra F12-éngangsstartmenuen.....	31
System- og opsætningsadgangskode.....	32
Tildeling af en systemopsætningsadgangskode.....	32
Sådan slettes eller ændres en eksisterende systemopsætningsadgangskode.....	32
Rydning af BIOS (systemopsætning) og systemadgangskoder.....	33
<b>Kapitel 7: Sådan får du hjælp.....</b>	<b>34</b>
Kontakt Dell.....	34

# Konfigurer din computer

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.

**BEMÆRK:** For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand.



2. Afslut opsætning af Windows system.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:





- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
  - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærmbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet


**Tabel 1. Find Dell-apps**

Dell-apps	Detaljer
	<p><b>Registrering af Dell-produkt</b> Registrer din computer hos Dell.</p>
	<p><b>Dells Hjælp og Support</b> Få adgang til hjælp og support til din computer.</p>

**Tabel 1. Find Dell-apps (fortsat)**

Dell-apps	Detaljer
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og softwaretilstand.</p> <p> <b>BEMÆRK:</b> Du kan forny eller opgradere garantien ved at klikke på garantiens udløbsdato under SupportAssist.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download applikationer samt softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren.</p>


4. Opret genoprettelsesdrev til Windows.


 **BEMÆRK:** Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

# Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.

 **BEMÆRK:** Det kan tage op til en time at fuldføre processen.

 **BEMÆRK:** Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Se [Microsoft support site](#) for at få de nyeste vejledninger.

1. Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
2. Skriv **Genoprettelse** i Windows-søgefeltet.
3. Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.  
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
4. Klik på **Ja** for at fortsætte.  
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
5. Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
6. Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.  
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
7. Klik på **Opret**.
8. Klik på **Udfør**.  
Få mere at vide om genindstilling af Windows med et USB-genoprettelsesdrev ved at se *Troubleshooting*-afsnittet i dit produkts *Service Manual* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Chassis

Dette kapitel viser chassis fra forskellige vinkler, herunder porte og stik, og forklarer også kombinationerne af FN-genvejstasterne.


## Emner:

- Skærmen
- Set fra venstre side
- Set fra højre side
- Visning af håndledsstøtte
- Set nedefra
- Tastaturgenveje

## Skærmen

1. Venstre mikrofon
2. Kamera
3. Indikator for kamerastatus
4. Højre mikrofon
5. LCD-panel

## Set fra venstre side



1. Strømslukningsport
2. Statusindikator
3. HDMI-port
4. USB 3.1 Gen1 Type-C-port med DisplayPort 1.4
5. microSD-kortslot

## Set fra højre side



1. Headset-port
2. USB 3.1, 1. gen.-port



1. uSim-kortbakke (kun Black PC)
2. Universelt lydстик (kombineret headset/mikrofon)
3. USB 3.1 Gen 1

## Visning af håndledsstøtte

1. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser
2. Tastatur
3. Berøringsplade

## Set nedefra

1. Servicekodemærke
2. Højtalere

# Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

**Tabel 2. Liste med tastaturgenveje**

<b>Taster</b>	<b>Beskrivelse</b>
Fn + Esc	Tænder/slukker for FN-tastlås
Fn + F1	Slå lyden fra
Fn + F2	Formindske lydstyrke
Fn + F3	Forøge lydstyrke
Fn + F4	Afspille / Pause
Fn + F5	Tænd/sluk tastaturets baggrundslis
Fn + F6	Formindske lysstyrke
Fn + F7	Forøg lysstyrke
Fn + F8	Skifte til ekstern skærm
Fn + F10	Udskriv skærbillede
Fn + F11	Start
Fn + 12	Slut
Fn + Ctrl	Åbner programmenuen

## Tekniske specifikationer

**BEMÆRK:** Udvalget kan variere alt afhængigt af regionen. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan få yderligere oplysninger om din computer: Gå til Help and Support (Hjælp og support) i dit Windows operativsystem, og vælg muligheden for at vise oplysningerne om din computer.

### Emner:

- Systemoplysninger
- Processor
- Hukommelse
- Opbevaring
- Systemkortstik
- Mediekortlæser
- Audio (Lyd)
- Grafikkort
- Kamera
- Wireless (Trådløst)
- Porte og stik
- Skærm
- Tastatur
- Berøringsplade
- Fingeraftryklæser – valgfrit tilbehør
- Operativsystem
- Batteri
- Strømadapter
- Sensor- og kontrolspecifikationer
- Mål og vægt
- Computermiljø
- Sikkerhed
- Sikkerhedssoftware

## Systemoplysninger

**Tabel 3. Systemoplysninger**

Funktion	Specifikationer
Chipsæt	Integreret i processoren
DRAM-busbredde	64-bit
FLASH EPROM	32 MB
PCIe-bus	Op til Gen3
Ekstern busfrekvens	Op til 8 GT/s

# Processor

**BEMÆRK:** Antal processorer er ikke et mål for ydeevne. Tilgængeligheden af processorer kan ændre sig og kan variere mellem regioner/lande

**Tabel 4. Processorspecifikationer**

Type	UMA Graphics
8. Gen Intel Core i7-8565U-processor (8 MB cache, 4 kerner / 8 tråde, op til 4,6 GHz, 15 W TDP)	Intel UHD Graphics 620
8. Gen Intel Core i5-8365U-processor (6 MB cache, 4 kerner / 8 tråde, op til 4,1 GHz, 15 W TDP)	Intel UHD Graphics 620
8. Gen Intel Core i5-8265U-processor (6 MB cache, 4 kerner / 8 tråde, op til 3,9 GHz, 15 W TDP)	Intel UHD Graphics 620
8. Gen Intel Core i3-8145U processor (4 MB cache, 2 kerner / 4 tråde, op til 3,5 GHz, 15 W TDP)	Intel UHD Graphics 620

# Hukommelse

**Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer**

Funktion	Specifikationer
Minimumkonfiguration af hukommelse	4 GB
Maksimumkonfiguration af hukommelse	16 GB
Antal slots	Loddet fast
Hukommelseskonfigurationer	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB</li><li>• 8 GB</li><li>• 16 GB</li></ul>
Type	LPDDR3
Hastighed	2.133 MHz

# Opbevaring

**Tabel 6. Lagerspecifikationer**

Type	Formfaktor	Grænseflade	Kapacitet
Primært lager	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.2 2230 SSD</li><li>• M.2 2280 SSD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klasse 35</li><li>• Klasse 40</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Op til 512 GB</li><li>• Op til 512 GB</li></ul>
Sekundært lager	M.2 2230	Klasse 35	Op til 512 GB (kun Black PC WLAN-konfiguration, anvender WWAN M.2-slot)

# Systemkortstik

Tabel 7. Systemkortstik

Funktion	Specifikationer
M.2-stik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Et M.2 2230 hybrid Key-M-stik</li><li>• Et M.2 2280 Key-M-stik</li><li>• Et M.2 3042 Key-B-stik</li><li>• Et M.2 2230 Key-E-stik</li><li>• Et M.2 2280 Key-E-stik</li><li>• Et M.2 3042 Key-B-stik</li></ul>

# Mediekortlæser

Tabel 8. Specifikationer for mediekortlæser

Funktion	Specifikationer
Type	MicroSD-kort – understøtter op til 2 TB

# Audio (Lyd)

Tabel 9. Lydspecifikationer

Funktion	Specifikationer
Controller	Realtek ALC3204 med Waves MaxxAudio Pro
Stereokonvertering	24-bit DAC (digital-til-analog) og ADC (analog-til-digital)
Type	HD-lyd
Højttalere	To
Grænseflade	Internt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Intel HDA (high definition audio)</li></ul> Ekstern: <ul style="list-style-type: none"><li>• 7.1 kanal-udgang via HDMI</li><li>• Digital-mikrofonindgang på kameramodul</li><li>• Kombistik headset (stereohovedtelefon/mikrofonindgangsstik)</li></ul>
Intern højttalerforstærker	Integreret i ALC3204 (klasse D 2 W)
Eksterne volumenkontroller	Genvejstaster til mediestyring
Højttaleroutput:	Middel: 2 W Spids: 2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner

# Grafikkort

Tabel 10. Specifikationer for grafikkort

Controller	Type	CPU-afhængighed	Grafisk hukommelsestype	Kapacitet	Maksimal opløsning
Integreret Intel® UHD Graphics 620	UMA/kun integreret	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel Core i7-8565U CPU</li><li>Intel Core i5-8365U CPU</li><li>Intel Core i5-8265U CPU</li><li>Intel Core i3-8145U CPU</li></ul>	LPDDR3 (deles med systemhukommelse n)	Op til 8 GB (deles med systemhukommelse n)	HDMI 1.4 til ekstern outputsupport

# Kamera

Tabel 11. Kameraspecifikationer

Funktion	Specifikationer
Kameratype	2,7 mm, 4-elements linse, HD RGB-kamera
Opløsning	Still-billede: 0,92 megapixel Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	74,9 grader
Sensortype	CMOS-sensorteknologi

# Wireless (Trådløst)

Tabel 12. Trådløs-specifikationer

Funktion	Specifikationer
WLAN	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel Dual Band Wireless AC 9560 Wi-Fi (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0 (Bluetooth valgfrit)</li><li>Intel Dual Band Wireless AC 9560 Wi-Fi (802.11ac) 1x1 + Bluetooth 5.0</li></ul>
Trådløst wide area network (Wireless Wide Area Network – WWAN)	Intel XMM 7360 LTE Advanced, Kat 9

# Porte og stik

Tabel 13. Porte og stik

Funktion	Specifikationer
Hukommelseskortlæser	1 x microSD 3.0-kortlæser
SIM-kortlæser	1 x uSim-kortbakke (kun Black PC)
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x USB Type C 3.1 Gen 1 m/ strømforsyning og DisplayPort 1.2</li><li>1 x USB 3.1 Gen 1</li></ul>

**Tabel 13. Porte og stik (fortsat)**

Funktion	Specifikationer
Audio	1 x Universelt lydстик (headset/mik.-kombination)
Video	1 x HDMI 1.4
Andre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DC-ind, 4,5 mm løb</li> <li>• 1 x Valgfri Touch-fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen</li> </ul>

## Skærm

**Tabel 14. Skærmspecifikationer**

Funktion	Specifikationer	
Type	Full High Definition (FHD)	High Definition (HD)
Højde (aktivt område)	165,24 mm (6,50")	165,20 mm (6,50")
Bredde (aktivt område)	293,76 mm (11,60")	293,83 mm (11,60")
Diagonalt	337,04 mm (13,30")	337,09 mm (13,30")
Pixel per tomme (PPI)	166	118
Kontrastforhold	400:1	400:1
Lysstyrke (normalt)	300 nit	220 nit
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel (min)	+/- 80 grader	+/- 45 grader
Vertikal synsvinkel (min)	+/- 80 grader	Højeste 15 grader, laveste 35 grader
Strømforbrug (maks)	4,6 W	4,5 W

## Tastatur

**Tabel 15. Tastaturspecifikationer**

Funktion	Specifikationer
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USA og Canada : 81 taster</li> <li>• Storbritannien : 82 taster</li> <li>• Japan : 85 taster</li> </ul>
Størrelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• X= 18,70 mm mellem midten af tasterne</li> <li>• Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne</li> </ul>
Baggrundsoplyst tastatur	Valgfrit (baggrundslys og uden baggrundslys)
Layout	QWERTY

# Berøringsplade

Tabel 16. Pegefeltspecifikationer

Funktion	Specifikationer
Opløsning	1920 x 1080
Mål	<ul style="list-style-type: none"><li>Bredde: 105 mm (4,13")</li><li>Højde: 65 mm (2,56")</li></ul>

Tabel 17. Understøttede bevægelser

Understøttede bevægelser	Windows 10
Flytning af markør	Understøttet
Klik/tryk	Understøttet
Klik og træk	Understøttet
2-fingret rul	Understøttet
2-fingeret knib/zoom	Understøttet
2-fingeret tryk (højreklik)	Understøttet
3-fingeret tryk (aktiver Cortana)	Understøttet
3-fingeret stryg op (se alle åbne vinduer)	Understøttet
3-fingeret stryg ned (vis skrivebordet)	Understøttet
3-fingeret stryg til højre eller venstre (skift mellem åbne vinduer)	Understøttet
4-fingeret tryk (Handlingscenter)	Understøttet
4-fingeret stryg til højre eller venstre (skift mellem virtuelle skriveborde)	Understøttet

# Fingeraftryklæser – valgfrit tilbehør

Tabel 18. Specifikationer for fingeraftryklæser

Funktion	Specifikationer
Type	FAL i tænd/sluk-knap
Sensorteknologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 ppi
Sensorområde	4,06 mm x 3,25 mm

# Operativsystem

Tabel 19. Operativsystem

Funktion	Specifikationer
Understøttede operativsystemer	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows 10 Home (64 bit)</li><li>Windows 10 Professional (64bit)</li><li>Ubuntu 16.04 LTS 64-bit</li></ul>

# Batteri

Tabel 20. Batteri

Funktion	Specifikationer	
Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>4-cellet "smart" lithium-ion (52 driftstimer)</li> <li>4-cellet "smart" lithium-ion (52 WHr)</li> </ul>	
Dimensioner	Bredde	4,30 mm (0,17 tommer)
	Dybde	257,60 mm (10,17 tommer)
	Højde	97,04 mm (3,82 tommer)
Vægt (maksimum)	0,22 kg (0,49 lb)	
Spænding	7,60 VDC	
Levetid	300 afladnings-/opladningscyklusser	
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket)	
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	
Temperaturområde: Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	
Temperaturområde: Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)	
Møntcellebatteri	COM -2032 <b>ⓘ BEMÆRK: Det anbefales, at du bruger et møntcellebatteri fra Dell til din computer. Dell giver ikke garantidækning for problemer, der skyldes brug af tilbehør, dele eller komponenter, der ikke er leveret af Dell.</b>	

# Strømadapter

Tabel 21. Strømadapterspecifikationer

Funktion	Specifikationer	
Type	65 W E4	65 W Type-C
Udvendig diameter (mm)	4,50 mm	
Indvendig diameter (mm)	2,90 mm	
Indgangsspænding	100 VAC – 240 VAC	100 VAC – 240 VAC
Indgangsstrøm (maksimum)	1,6 A/1,7 A	1,7 A
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Udgangsstrøm	3.34 A (kontinuerlig)	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 V/3,25 A (kontinuerlig)</li> <li>15 V/3 A (kontinuerlig)</li> <li>9,0 V/3 A (kontinuerlig)</li> <li>5,0 V/3 A (kontinuerlig)</li> </ul>
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC
Vægt	0,29 kg (0,64 lbs)	0,22 kg (0,48 lbs)

**Tabel 21. Strømadapterspecifikationer (fortsat)**

Funktion	Specifikationer	
Adapterstørrelse	Mål I tommer: 1.10 x 1.90 x 4.30 I mm: 28 x 47 x 108	Mål I tommer: 1.1 x 2.0 x 4.4 I mm: 28 x 51 x 112
Temperaturinterval (drift)	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Lager (i drift)	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

## Sensor- og kontrolspecifikationer

**Tabel 22. Sensor- og kontrolspecifikationer**

Specifikationer
1. Free fall-sensor på motherboard
2. Hall Effect-sensor (detekterer, når låget er lukket)

## Mål og vægt

**Tabel 23. Mål og vægt**

Funktion	Specifikationer
Højde	16,80 mm / 0,66" (PC) 14,90 mm / 0,59" (AI)
Bredde	307,6mm / 12,11" (PC) 307,6mm / 12,11" (AI)
Dybde	204,50 mm / 8,05" (PC) 204,50 mm / 8,05" (AI)
Vægt	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,18 kg / 2,61 lb (PC)</li> <li>1,17 kg (2,59 lb) (AI)</li> </ul>

## Computermiljø

**Luftbåret forureningsniveau:** G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Tabel 24. Computermiljø**

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	10 % til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	I/R

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

## Sikkerhed

Tabel 25. Sikkerhed

Funktion	Specifikationer
Trusted Platform Module (TPM) 2.0	Integreret på systemkort
Firmware TPM	Valgfrit tilbehør
Windows Hello Support	Ja, valgfri fingeraftryk på tænd/sluk-knappen
FIPS 140-2-certificering til TPM	Ja
Kun fingeraftryklæser	Touch-fingeraftryklæser i tænd/sluk-knappen knyttet til Control vault 3

## Sikkerhedssoftware

Tabel 26. Specifikationer for sikkerhedssoftware

Specifikationer
Dell Client Command Suite
Valgfrit Dell Data-sikkerheds- og administrationssoftware <ul style="list-style-type: none"><li>• Dell Endpoint Security Suite Enterprise</li><li>• Dell Data Guardian</li><li>• Dell Encryption Enterprise</li><li>• Dell Encryption Personal</li><li>• Dell Threat Defense</li><li>• MozyPro eller MozyEnterprise</li><li>• RSA NetWitness Endpoint</li><li>• RSA SecurID Access</li><li>• VMware Workspace ONE</li><li>• Total slutpunktsvisibilitet og -kontrol</li></ul>


# Software

Dette kapitel beskriver de understøttede operativsystemer og indeholder vejledninger i at installere driverne.

## Emner:

- [Download af Windows-driverne](#)

## Download af Windows-driverne

1. Tænd notebooken.
2. Gå til **Dell.com/support**.
3. Klik på **Product Support** (Produktsupport), indtast din notebooks servicemærke, og klik på **Submit** (Send).  
 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har servicemærket, brug autodetekteringsfunktionen eller gennemse din notebookmodel manuelt.
4. Klik på **Drivers and Downloads (Drivere og downloads)**.
5. Vælg det operativsystem, der er installeret på din notebook.
6. Rul ned ad siden for at vælge den driver, der skal installeres.
7. Klik på **Download File (Hent fil)** for at hente driveren til notebooken.
8. Efter hentning er afsluttet, skal du navigere til mappen, hvor du gemte drevfilen.
9. Dobbeltklik på driverfilens ikon, og følg vejledningen på skærmen.

# Systeminstallationsmenu

Systeminstallation gør det muligt at administrere din tabletstationære pcnotebook hardware og specificere BIOS-niveauet. Fra systeminstallation kan du:

- Ændre NVRAM-indstillinger når du har tilføjet eller fjernet hardware
- Få vist systemhardwarekonfigurationen
- Aktivere eller deaktivere indbyggede enheder
- Indstille tærskler for ydelse og strømstyring
- Administrer computersikkerhed

## Emner:


- [Oversigt over BIOS](#)
- [Åbning af programmet BIOS-opsætning](#)
- [Startmenu](#)
- [Navigationstaster](#)
- [Opstartsmenu til éngangsbrug](#)
- [Indstillinger i systeminstallationsmenuen](#)
- [Sådan opdateres BIOS'en](#)
- [System- og opsætningsadgangskode](#)
- [Rydning af BIOS \(systemopsætning\) og systemadgangskoder](#)

## Oversigt over BIOS

BIOS styrer datastrømmen mellem computerens operativsystem og de tilsluttede enheder, så som harddisk, videoadapter, tastatur, mus og printer.

## Åbning af programmet BIOS-opsætning

1. Tænd computeren
2. Tryk på F2 med det samme for at åbne BIOS-opsætningsprogrammet.

 **BEMÆRK:** Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du fortsætte med at vente, indtil du ser skrivebordet. Sluk så computeren, og prøv igen.

## Startmenu

Tryk på <F12>, når Dell-logoet vises, for at se en engangsstartmenu med en liste over gyldige startenheder på systemet. Menupunkterne Diagnostics (Diagnosticering) og BIOS Setup (BIOS-konfiguration) er også tilgængelige i menuen. Enhederne i menuen Start afhænger af systemets startenheder. Denne menu er nyttig, hvis du forsøger at starte fra en bestemt enhed eller vil køre en diagnosticering af systemet. Brug af startmenuen ændrer ikke på den startrækkefølge, der er lagret i BIOS.

Indstillingerne er:

- UEFI-opstart:
  - Windows Boot Manager
- Andre indstillinger:
  - BIOS-opsætning
  - BIOS Flash-opdatering
  - Diagnosticering
  - Skift indstillinger for starttilstand

# Navigationstaster

**BEMÆRK:** For de fleste af indstillingerne i systeminstallationsmenuen, registreres ændringerne, du foretager, men de træder ikke i kraft, før systemet genstartes.

Taster	Navigation
<b>Op-pil</b>	Flytter til forrige felt.
<b>Ned-pil</b>	Flytter til næste felt.
<b>Enter</b>	Vælger en værdi i det valgte felt (hvis det er relevant) eller følge linket i feltet.
<b>Mellemrumstast</b>	Udfolder eller sammenfolder en rulleliste, hvis relevant.
<b>Tab</b>	Flytter til næste fokusområde.
<b>Esc</b>	Flytter til forrige side, indtil du får vist hovedskærmen. Ved at trykke på Esc (Escape-tasten) på hovedskærmen vises der en meddelelse, der beder dig om at gemme alle ændringer, som ikke er gemt, og genstarter systemet.

## Opstartsmenu til éngangsbrug

Du får adgang til **opstartsmenuen til éngangsbrug** ved at tænde for computeren og trykke på F12 med det samme.

**BEMÆRK:** Det anbefales at slukke computeren, hvis den er tændt.

Engangsoptstartens menu viser de enheder, som du kan starte fra, herunder diagnostiske indstillinger. Opstartsmenuens valgmuligheder er:

- Udtageligt drev (hvis tilgængelig)
- STXXXX-drev (hvis tilgængeligt)
- **BEMÆRK:** XXX-betegner SATA-drevnummeret.
- Optisk drev (hvis tilgængelig)
- SATA-harddisk (hvis tilgængelig)
- Diagnosticering

Skærmen med startrækkefølgen viser også muligheden for at få adgang til skærmen System Setup (systemopsætning).

## Indstillinger i systeminstallationsmenuen

**BEMÆRK:** Afhængigt af tablettencomputeren/laptoppen og dets monterede enheder, vil det muligvis ikke være alle enheder, der vises i dette afsnit.

## Generelle indstillinger

Tabel 27. Generelt

Indstilling	Beskrivelse
Systemoplysninger	Viser følgende oplysninger: <ul style="list-style-type: none"><li>• System Information: Viser <b>BIOS-version, servicekode, aktivmærke, ejerskabskode, dato for ejerskab, fremstillingsdato, ekspresservicenummer og signeret firmwareopdatering.</b></li><li>• Battery Information: Viser status for batteriets levetid, og om vekselstrømsadapteren er installeret.</li><li>• Processor Information: Viser <b>Processortype, antal kerner, processor-id, aktuel klokkehastighed, minimum klokkehastighed, maksimum klokkehastighed, processor L2 cache-lager, processor L3 cache-lager, HT-duelig og 64-Bit teknologi.</b></li><li>• Memory Information: Viser <b>Installeret hukommelse, tilgængelig hukommelse, hukommelseshastighed, hukommelseskanaltilstand, hukommelsesteknologi.</b></li></ul>

**Tabel 27. Generelt (fortsat)**

Indstilling	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Device Information: <b>Passthrough MAC address, grafikkortcontroller, skærm-BIOS-version, skærmhukommelse, paneltype, oprindelige opløsning, lydcontroller, Wi-Fi-enhed, Bluetooth-enhed.</b></li> </ul>
Startrækkefølge	Lader dig angive rækkefølgen, i hvilken computeren forsøger at finde et operativsystem på de enheder, der er angivet på denne liste.
Avancerede startindstillinger	Lader dig vælge Legacy Option ROMs (ældre ROM'er) under computerens UEFI-opstart. Ingen indstilling er aktiveret som standard. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Attempt Legacy Boot (Aktiver forsøg på tidligere startindstilling)</li> </ul>
UEFI Boot Path Security	Denne indstilling styrer, om systemet skal anmode brugeren om at indtaste administratoradgangskoden, når der bootes en UEFI-startsti fra F12-startmenuen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altid, undtagen intern harddisk – standardværdi</li> <li>• Altid</li> <li>• Aldrig</li> </ul>

## Systemoplysninger

**Tabel 28. Systemkonfiguration**

Indstilling	Beskrivelse
Dato/Klokkeslæt	Lader dig foretage indstillinger for dato og klokkeslæt. Skifter til systemets dato og klokkeslæt, der straks træder i kraft.
Smart Reporting	Dette felt styrer, om harddiskfejl for indbyggede drev rapporteres under systemopstart. Indstillingen <b>Enable Smart Reporting (Aktiver SMART-rapportering)</b> er som standard deaktiveret.
Lyd	Lader dig aktivere eller deaktivere den integrerede lydcontroller. Indstillingen <b>Enable Audio (Aktiver lyd)</b> er som standard valgt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivér mikrofon</li> <li>• Aktivér intern højtaler</li> </ul> Begge indstillinger er som standard aktiveret.
USB-konfiguration	Lader dig aktivere eller deaktivere den integrerede USB-controller for: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivér USB-startsupport</li> <li>• Aktivér ekstern USB-port</li> </ul> Alle indstillingerne er aktiveret som standard.
SATA-drift	Lader dig konfigurere driftstilstanden for den integrerede harddiskcontroller. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Deaktiveret) = SATA-controllerne er skjulte</li> <li>• AHCI = SATA er konfigureret til AHCI-tilstand</li> <li>• RAID ON = SATA er konfigureret til at understøtte RAID-tilstand (som standard valgt).</li> </ul>
Drev	Lader dig aktivere eller deaktivere de forskellige installerede drev: <ul style="list-style-type: none"> <li>• M.2 PCIe SSD-0/SATA-0 (aktiveret som standard)</li> <li>• M.2 PCIe SSD-1/SATA-1 (aktiveret som standard)</li> </ul>
Diverse enheder	Lader dig aktivere eller deaktivere følgende enheder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Camera (Aktiver kamera) (aktiveret som standard)</li> <li>• Aktivér Secure Digital (SD) Card (SD-kort) (aktiveret som standard)</li> <li>• Start Secure Digital (SD)-kort</li> </ul>
Tastaturbelysning	Lader dig ændre indstillingerne for tastaturlys: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret</li> </ul>

**Tabel 28. Systemkonfiguration (fortsat)**

Indstilling	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dæmpet</li> <li>• Bright (aktiveret som standard)</li> </ul>
Timeout for tastaturets baggrundsbelysning på vekselstrømsadapter	<p>Giver dig mulighed for at indstille timeout-tiden-for tastaturets baggrundsbelysning, når systemet er tilsluttet vekselstrømsadapteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 sekunder</li> <li>• 10 sekunder (aktiveret som standard)</li> <li>• 15 sekunder</li> <li>• 30 sekunder</li> <li>• 1 minut</li> <li>• 5 minutter</li> <li>• 15 minutter</li> <li>• Aldrig</li> </ul>
Timeout for tastaturets baggrundsbelysning på batteri	<p>Giver dig mulighed for at indstille timeout-tiden for tastaturets baggrundsbelysning, når systemet kører på batteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 sekunder</li> <li>• 10 sekunder (aktiveret som standard)</li> <li>• 15 sekunder</li> <li>• 30 sekunder</li> <li>• 1 minut</li> <li>• 5 minutter</li> <li>• 15 minutter</li> <li>• Aldrig</li> </ul>

## Video

### Indstilling

### Beskrivelse

#### LCD-lysstyrke

Lader dig indstille skærmens lysstyrke afhængigt af strømkilden - tændt batteri og tændt AC. LCD-lysstyrken er uafhængig for batteri og vekselstrømsadapter. Den kan indstilles ved hjælp af skydeknappen.

**EcoPower** (aktiveret som standard)

## Sikkerhed

**Tabel 29. Sikkerhed**

Indstilling	Beskrivelse
Aktiver spærring af administrationsindstilling	<b>OFF</b> (som standard aktiveret)
Gå uden om adgangskode	<p>Med denne indstilling kan du omgå systemadgangskoden ved start og prompterne for adgangskoder til den interne harddisk under genstart af systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret – Der spørges altid efter systemets og den interne harddisks adgangskode, når de bliver indstillet. Denne indstilling er som standard aktiveret.</li> <li>• Reboot Bypass (Omgåelse ved genstart) – Omgår adgangskodeprompten ved genstarter (varmstarter).</li> </ul> <p><b>i BEMÆRK:</b> Systemet vil altid bede om adgangskoder for systemet og den interne harddisk, når der startes fra slukket tilstand (en koldstart). Systemet vil også altid bede om adgangskoder for alle harddiske i modulrummet.</p>
Non-Admin Password Change	Med denne indstilling kan du bestemme om det er tilladt at foretage ændringer i systemets og harddiskens adgangskoder, når der er oprettet en administratoradgangskode.

**Tabel 29. Sikkerhed (fortsat)**

Indstilling	Beskrivelse
	<b>Allow Non-Admin Password Changes (Tillad ændringer af ikke-administratoradgangskoder)</b> – Denne indstilling er som standard aktiveret.
Ændringer i opsætning af ikke-administrator	Bestemmer om det er tilladt at foretage ændringer i indstillingen for installationsprogrammet, når der er oprettet en administratoradgangskode.
UEFI Capsule-firmwareopdateringer	Denne indstilling styrer, om dette system tillader BIOS-opdateringer via UEFI capsule-opdateringspakker. Denne indstilling er som standard valgt. Deaktiveres denne indstilling, blokeres BIOS-opdateringer fra tjenester såsom Microsoft Windows Update og Linux Vendor Firmware Service (LVFS).
Absolut	Bruges til at aktivere, deaktivere eller permanent deaktivere BIOS-modulgrænsefladen i den valgfrie Absolute Persistence Module-tjeneste fra Absolute® Software.  Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Aktiveret</b> – Denne indstilling er aktiveret som standard.</li> <li>● <b>Deaktiveret</b></li> <li>● <b>Deaktiver Absolut permanent</b></li> </ul>
TPM 2.0 Security	Lader dig styre om TPM (Trusted Platform Module) er synligt for operativsystemet. <ul style="list-style-type: none"> <li>● TPM On (TPM Til) (Standard)</li> <li>● Kommandoer til aktivering af PPI-tilsidesættelse (standard)</li> <li>● PPI-forbigåelse for deaktiverede kommandoer</li> <li>● PPI-forbigåelse for ryd-kommandoer</li> <li>● Attestation Enable (Certifikation aktiveret) (standard)</li> <li>● Key Storage Enable (Nøglelager aktiveret) (standard)</li> <li>● SHA-256 (standard)</li> <li>● TPM <b>Enabled</b> (standard)</li> </ul>
Intel SGX	Software Guard Extensions (SGX) giver mulighed for at skabe et sikkert miljø ved kørsel af kode/lagring af følsomme oplysninger inden for det primære operativsystem.  <b>Software Control</b> (aktiveret som standard)
SMM Security Mitigation	Tillader dig at aktivere eller deaktivere yderligere UEFI SMM Security Mitigation-beskyttelse. Denne indstilling er som standard ikke angivet.


## Adgangskoder

**Tabel 30. Adgangskoder**

Egenskab	Beskrivelse
Enable Strong Passwords	Håndhæver striktere regler for administrator- og systemadgangskoder.
Password Configuration	Lader dig bestemme det minimalt og maksimalt tilladte antal tegn i administrator- og systemadgangskoder.
Admin Password	Lader dig indstille, ændre eller slette administratoradgangskoden.
System Password	Tillader dig at nulstille systemadgangskoden.
Aktiver Master Password Lockout	<b>Disabled</b> (standard)

## Secure boot

Tabel 31. Secure Boot (Sikker start)

Egenskab	Beskrivelse
Enable Secure Boot	Lader dig aktivere eller deaktivere funktionen sikker opstart <ul style="list-style-type: none"><li>Secure Boot Enable</li></ul> Denne indstilling er som standard valgt.
Secure Boot Mode	Giver dig mulighed for at ændre adfærden af Secure Boot for at tillade evaluering eller krav om UEFI-driversignaturer. <ul style="list-style-type: none"><li>Deployed Mode (standard)</li><li>Audit Mode</li></ul>
Expert key Management	Giver dig mulighed for at manipulere sikkerhedsnøgledatabaserne, men kun, hvis systemet er i Custom Mode (Brugerdefineret tilstand). Indstillingen <b>Enable Custom Mode</b> (Aktiver brugerdefineret tilstand) er som standard deaktiveret. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"><li>PK (standard)</li><li>KEK</li><li>db</li><li>dbx</li></ul> Hvis du aktiverer <b>Custom Mode (Brugerdefineret tilstand)</b> , vises de relevante indstillinger for <b>PK, KEK, db og dbx</b> . Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Save to File (Gem til fil)</b> – Gemmer nøglen til en brugervalgt fil</li><li><b>Replace from File (Erstat fra fil)</b> – Erstatte den aktuelle nøgle med en nøgle fra en brugervalgt fil</li><li><b>Append from File (Tilføj fra fil)</b> – Tilføjer en nøgle til den aktuelle database fra en brugervalgt fil</li><li><b>Delete (Slet)</b> - Sletter den valgte nøgle</li><li><b>Reset All Keys (Nulstil alle nøgler)</b> – Nulstiller til standardindstilling</li><li><b>Delete All Keys (Slet alle nøgler)</b> – Sletter alle nøglerne</li></ul> <p> <b>BEMÆRK:</b> Hvis du deaktiverer Custom Mode (Brugerdefineret tilstand), slettes alle ændringerne, og nøglerne genoprettes til standardindstillinger.</p>

## Intel Software Guard Extensions (Intel sikkerhedsudvidelse af software)

Tabel 32. Intel Software Guard Extensions (Intel sikkerhedsudvidelse af software)

Egenskab	Beskrivelse
Intel SGX Enable	Dette felt giver mulighed for at skabe et sikkert miljø ved kørsel af kode/lagring af følsomme oplysninger inden for det primære operativsystem. Klik på en af følgende muligheder: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Disabled (Deaktiveret)</b></li><li><b>Enabled (Aktiveret)</b></li><li><b>Software controlled – standard</b></li></ul>
Enclave Memory Size	Denne indstilling angiver <b>SGX Enclave Reserve Memory Size (Reservehukommelsesstørrelse for SGX Enclave)</b> . Klik på en af følgende muligheder: <ul style="list-style-type: none"><li><b>32 MB</b></li><li><b>64 MB</b></li><li><b>128 MB – standard</b></li></ul>

## Performance (Ydelse)

Tabel 33. Performance (Ydelse)

Egenskab	Beskrivelse
<b>Hyper-Threading Technology</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere processorens HyperThreading i processoren. <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Deaktiveret</b></li><li>● <b>Enabled</b> (Aktiveret) – Standard</li></ul>
<b>Intel SpeedStep</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere processorens Intel SpeedStep-tilstand. <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Enable Intel SpeedStep (Aktiver Intel SpeedStep)</b></li></ul> Denne indstilling er som standard valgt.
<b>Intel TurboBoost</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere processorens TurboBoost-tilstand. <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Enable Intel TurboBoost (Aktiver Intel TurboBoost)</b></li></ul> Denne indstilling er som standard valgt.
<b>Multi Core Support</b>	Dette felt angiver, om processen har en eller alle kerner aktiveret. Ydeevnen for nogle programmer forbedres med ekstra kerner. <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>All</b>—Standard</li><li>● <b>1</b></li></ul>
<b>C-States Control</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere flere slumretilstande for processoren. <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>C States (C-tilstande)</b></li></ul> Denne indstilling er som standard valgt.

## Strømstyring

Egenskab	Beskrivelse
<b>AC Behavior</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere muligheden for, om computeren automatisk skal tænde, når en vekselstrømsadapter tilsluttes.  Standardindstilling: Wake on AC (Vækning på vekselstrøm) er ikke valgt.
<b>Auto On Time</b>	Lader dig indstille klokkeslæt hvor computeren skal tænde automatisk. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"><li>● Deaktiveret</li><li>● Hver dag</li><li>● Hverdage</li><li>● Udvalgte dage</li></ul> Standardindstilling: Disabled (Deaktiveret).
<b>Peak Shift</b>	Denne indstilling gør det muligt for dig at minimere vekselstrømsforbruget i dagens spidsbelastningsperioder. Når indstillingen er valgt, vil dit system kun køre på batteriet, også selv om AC-strømforsyningen er tilkøbet. <ul style="list-style-type: none"><li>● Enable Peak Shift (Aktivér Peak Shift) — Deaktiveret</li><li>● Angiv batterigrænse (15 % til 100 %) – 15 % (aktiveret som standard)</li></ul>
<b>Battery Charge Configuration</b>	Lader dig vælge opladningstilstand for batteriet. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"><li>● Adaptive (Tilpasset) – aktiveret som standard</li><li>● Standard – oplader batteriet helt ved standardhastighed</li><li>● ExpressCharge (Ekspresopladning) — Batteriet kan oplades på kortere tid vha. Dells hurtigopladningsteknologi.</li></ul>

<b>Egenskab</b>	<b>Beskrivelse</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primarily AC use</li> <li>• Custom</li> </ul> <p>Hvis Custom Charge vælges, kan du også konfigurere Custom Charge Start og Custom Charge Stop.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Alle opladningstilstande er muligvis ikke tilgængelige for alle batterierne. For at aktivere denne indstilling skal du deaktivere indstillingen <b>Advanced Battery Charge Configuration (Avanceret batteriopladningskonfiguration)</b>.</p>
<b>Advanced Battery Charge Configuration</b>	<p>Denne indstilling gør det muligt for dig at maksimere batteriets levetid. Når denne indstilling aktiveres, anvender systemet en standardalgoritme til opladning og andre teknikker for at øge batteriets levetid uden for de normale arbejdstider.</p> <p>Enable Advanced Battery Charge Mode (Aktiver Avanceret batteriopladningsfunktion) - er deaktiveret</p>
<b>Enable Intel Speed Shift Technology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Intel Speed Shift Technology</li> </ul> <p>Standardindstilling: Enabled (Aktiveret).</p>
<b>USB Wake Support</b>	<p>Lader dig aktivere, at USB-enheder kan vække systemet fra standby.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Denne funktion virker kun, når der er tilsluttet en vekselstrømsadapter. Hvis vekselstrømsadapteren fjernes under standby, vil system setup (systeminstallationsmenuen) slukke strømmen til alle USB-porte for at spare batteristrøm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable USB Wake Support (Aktiver understøttelse af USB-vækning)</li> </ul>
<b>Wake on WLAN</b>	<p>Lader dig aktivere eller deaktivere funktionen, der tænder computeren fra tilstanden Off (Slukket) ved modtagelse af et LAN-signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret</li> <li>• WLAN</li> </ul> <p>Standardindstilling: Disabled (Deaktiveret).</p>

## Wireless (Trådløst)

### Beskrivelse af indstillinger

<b>WWAN/GPS</b>	Lader dig aktivere/deaktivere en intern WWAN/GPS-enhed. Aktiveret som standard.
<b>Wireless Device Enable</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere de interne trådløse enheder. <ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN</li> <li>• Bluetooth</li> </ul> <p>Alle indstillingerne er som standard enabled (aktiveret).</p>

## POST-adfærd

<b>Egenskab</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Adapter Warnings</b>	Lader dig aktivere eller deaktivere BIOS-meddelelser, når du bruger visse strømadaptere. Standardindstilling: Enable Adapter Warning (Aktiver adapteradvarsler)
<b>Extend BIOS POST Time</b>	Lader dig oprette en ekstra forsinkelse inden opstart. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 sekunder – aktiveret som standard</li> <li>• 5 sekunder</li> <li>• 10 sekunder</li> </ul>
<b>Fastboot</b>	Lader dig fremskynde opstartsprocessen ved at omgå nogle kompatibilitetstrin. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal – aktiveret som standard</li> </ul>

Egenskab	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thorough (Grundig)</li> <li>• Auto</li> </ul>
<b>Fn Lock Options</b>	<p>Gør det muligt at lade genvejstasterne Fn + Esc skifte den primære funktion af F1–F12, mellem deres standard og sekundære funktioner. Hvis du deaktiverer denne funktion, kan du ikke skifte dynamisk mellem funktionerne for disse taster. De tilgængelige indstillinger er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fn Lock (Fn-lås) – aktiveret som standard</li> <li>• Lock Mode Disable/Standard (Låsefunktion Deaktiveret/Standard) – aktiveret som standard</li> <li>• Lock Mode Enable/Secondary (Låsefunktion Aktiveret/Sekundær)</li> </ul>
<b>Numlock Enable</b>	<p>Lader dig aktivere indstillingen Numlock, ved opstart af computeren.</p> <p>Enable Network (Aktiver netværk). Denne indstilling er som standard aktiveret.</p>
<b>Full Screen Logo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Full Screen Logo (Aktiver fuldskræmslogo) – ikke aktiveret</li> </ul>
<b>Warnings and Errors</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prompt on warnings and errors (Meddelelser ved advarsler og fejl) – aktiveret som standard</li> <li>• Continue on warnings (Fortsæt ved advarsler)</li> <li>• Continue on warnings and errors (Fortsæt ved advarsler og fejl)</li> </ul>
<b>MAC Address Pass-Through</b>	<p>Erstatter den eksterne NIC MAC-adresse med den valgte MAC-adresse fra systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• System Unique MAC Address (standardvalg)</li> <li>• Deaktiveret</li> </ul>

## Virtualiseringsunderstøttelse

Egenskab	Beskrivelse
<b>Virtualization Technology</b>	<p>I dette felt angives, om en VMM (Virtual Machine Monitor) kan anvende de betingede hardwarefunktioner i Intel Virtualization Technology.</p> <p>Enable Intel Virtualization Technology (Aktivér Intel Virtualization Technology) - aktiveret som standard</p>
<b>VT for Direct I/O</b>	<p>Aktiverer eller deaktiverer VMM (Virtual Machine Monitor) til at udnytte de ekstra hardwarefunktioner, der leveres af Intel® Virtualization Technology til direkte I/O.</p> <p>Enable VT for Direct I/O (Aktivér Intel VT til direkte I/O) - aktiveret som standard.</p>

## Vedligeholdelsesskærm

Indstilling	Beskrivelse
<b>Aktivmærke</b>	<p>Giver dig mulighed for at oprette et systemaktivmærke, hvis der ikke allerede er angivet en aktivmærke. Denne indstilling er som standard ikke angivet.</p>
<b>Servicekode</b>	<p>Viser computerens servicekode.</p>
<b>BIOS Recovery</b>	<p>Dette felt gør det muligt for brugerne at gendanne visse beskadigede BIOS-forhold fra en gendannelsesfil på brugerens primære harddisk eller fra en ekstern USB-nøgle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BIOS-gendannelse fra harddisk - aktiveret som standard</li> <li>• Udfør altid integritetskontrol - deaktiveret som standard</li> </ul>
<b>Data Wipe</b>	<p>Dette felt giver brugerne mulighed for at slette data på sikker vis fra alle interne storage-enheder. Indstillingen 'Wipe on Next boot' (Ryd ved næste opstart) er ikke aktiveret som standard. Følgende enhed påvirkes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internt M.2 PCIe SSD</li> </ul>
<b>BIOS-nedgradering</b>	<p>Dette felt styrer nedgradering af systemets firmware til tidligere revisioner. Indstillingen "Allow BIOS downgrade" (Tillad BIOS-nedgradering) er aktiveret som standard.</p>

## System-logfil


Egenskab	Beskrivelse
<b>Power Events</b>	Lader dig se og rydde POST-hændelser i systeminstallationsmenuen (Power). <ul style="list-style-type: none"><li>• Keep (standard)</li><li>• Ryd</li></ul>
<b>BIOS Events</b>	Lader dig se og rydde POST-hændelser i systeminstallationsmenuen (BIOS). <ul style="list-style-type: none"><li>• Keep (standard)</li><li>• Ryd</li></ul>
<b>Thermal Events</b>	Lader dig se og rydde-hændelser i systeminstallationsmenuen (Thermal). <ul style="list-style-type: none"><li>• Keep (standard)</li><li>• Ryd</li></ul>


## SupportAssist System Resolution (SupportAssist-systemopløsning)

Egenskab	Beskrivelse
<b>Auto OS Recovery Threshold</b>	Gør det muligt at styre den automatiske opstartssekvens for SupportAssist-systemet. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"><li>• Off (Fra)</li><li>• 1</li><li>• (Aktiveret som standard)</li><li>• 3</li></ul>
<b>SupportAssist OS Recovery</b>	Lader dig gendanne SupportAssist OS Recovery (Deaktiveret Aktiveret som standard)

## Sådan opdateres BIOS'en

### Sådan opdateres BIOS'en i Windows

 **FORSIGTIG:** Hvis BitLocker ikke suspenderes, før du opdaterer BIOS, vil systemet ikke genkende BitLocker-tasten ved næste genstart. Du bliver derefter bedt om at indtaste gendannelsesnøglen for at komme videre, og systemet vil bede om dette ved hver genstart. Hvis gendannelsesnøglen ikke er kendt, kan det føre til tab af data, eller en unødigt geninstallation af operativsystemet. For flere oplysninger om dette, bedes du gå til Vidensartikler: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

1. Gå til [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Klik på **Produktsupport**. I boksen **Produktsupport** skal du indtaste din computers servicemærke og klikke på **Søg**.  
 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har servicemærket, skal du bruge SupportAssist-funktionen til automatisk identificering af computeren. Du kan også bruge produkt-id'et eller manuelt browse efter din computermodel.
3. Klik på **Drivere og Downloads**. Udvid **Find drivere**.
4. Vælg det operativsystem, der er installeret på din computer.
5. Gå til rullelisten **Kategori**, og vælg **BIOS**.
6. Vælg den seneste BIOS-version, og klik på **Download** for at hente BIOS-filen til din computer.
7. Efter hentning er afsluttet, skal du gå ind i den mappe, hvor du gemte BIOS-opdateringsfilen.
8. Dobbeltklik på ikonet for BIOS-opdateringsfilen, og følg vejledningerne på skærmen.  
Få nærmere information i vidensartiklen [000124211](https://www.dell.com/support/article/sln153694) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

## Sådan opdateres BIOS i Linux og Ubuntu

Se Knowledge Base-artiklen [000131486](https://www.dell.com/support/article/sln153694) på [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) angående opdatering af systemets BIOS på en computer med Linux eller Ubuntu.

## Sådan opdateres BIOS ved hjælp af USB-drevet i Windows

**⚠ FORSIGTIG:** Hvis BitLocker ikke suspenderes, før du opdaterer BIOS, vil systemet ikke genkende BitLocker-tasten ved næste genstart. Du bliver derefter bedt om at indtaste gendannelsesnøglen for at komme videre, og systemet vil bede om dette ved hver genstart. Hvis gendannelsesnøglen ikke er kendt, kan det føre til tab af data, eller en unødigt geninstallation af operativsystemet. For flere oplysninger om dette, bedes du gå til Vidensartikler: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

1. Følg proceduren fra trin 1 til trin 6 i [Sådan opdateres BIOS'en i Windows](#) for at downloade den nyeste BIOS-opsætningsprogramfil.
2. Opret et USB-drev, der kan startes fra. Du finder yderligere oplysninger i Knowledge Base-vidensartiklen [000145519](https://www.dell.com/support/article/sln145519) på [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).
3. Kopiér filen til BIOS-opsætningsprogrammet til USB-drevet, der kan bootstartes.
4. Slut USB-drevet, der kan startes fra, til den computer, der skal have BIOS-opdateringen.
5. Genstart computeren, og tryk på **F12**.
6. Vælg USB-drevet i **engangsstartmenuen**.
7. Indtast filnavnet for BIOS-opsætningsprogrammet, og tryk på **Enter**. **BIOS-opdateringsprogram** vises.
8. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre BIOS-opdateringen.

## Opdatering af BIOS fra F12-engangsstartmenuen

Opdater din computers BIOS ved at kopiere en .exe-BIOS-opdateringsfil til en FAT32 USB-nøgle og starte computeren fra F12-engangsstartmenuen.

**⚠ FORSIGTIG:** Hvis BitLocker ikke suspenderes, før du opdaterer BIOS, vil systemet ikke genkende BitLocker-tasten ved næste genstart. Du bliver derefter bedt om at indtaste gendannelsesnøglen for at komme videre, og systemet vil bede om dette ved hver genstart. Hvis gendannelsesnøglen ikke er kendt, kan det føre til tab af data, eller en unødigt geninstallation af operativsystemet. For flere oplysninger om dette, bedes du gå til Vidensartikler: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

### BIOS-opdatering

Du kan køre BIOS-opdateringsfilen fra Windows ved hjælp af en USB-nøgle, der kan startes fra. Du kan også opdatere BIOS'en fra computerens F12-engangsstartmenu.

De fleste Dell-computere, der er bygget efter 2012, har denne egenskab, og du kan bekræfte ved at starte din computer med F12-engangsstartmenuen for at se, om BIOS FLASH UPDATE (BIOS-flashopdatering) er angivet som startindstilling for din computer. Hvis indstillingen er indstillet, understøtter BIOS'en denne BIOS-opdateringsform.

**ⓘ BEMÆRK:** Kun computere, der har muligheden BIOS-flashopdatering angivet i F12-engangsstartmenuen, kan anvende denne funktion.

### Sådan opdaterer du fra engangsstartmenuen

For at opdatere din BIOS fra F12-engangsstartmenuen har du brug for følgende:

- Et USB-drev, der er formateret til FAT32-filsystemet (det er ikke nødvendigt at kunne starte computeren fra nøglen)
- Eksekverbar BIOS-fil, som du har downloadet fra Dell Support-websitet og kopieret til USB-drevets rod.
- AC-strømadapter, som er tilsluttet computeren.
- Fungerende computerbatteri til flashopdatering af BIOS'en

Udfør de følgende trin for at gennemføre BIOS-opdateringens flashproces fra F12-menuen:

**⚠ FORSIGTIG:** Sluk ikke computeren under BIOS-opdateringen. Computeren kan muligvis ikke starte, hvis du slukker den.

1. Når computeren slukket, skal du indsætte USB-drevet med den kopierede flash i en USB-port på computeren.

2. Tænd computeren, og tryk på F12-tasten for at åbne engangsstartmenuen. Vælg BIOS-opdatering med musen eller piletasterne, og tryk derefter på Enter.  
Menuen med BIOS-flashopdatering vises.
3. Klik på **Flash fra fil**.
4. Vælg ekstern USB-enhed.
5. Vælg filen, og dobbeltklik på flash-målfilen, og derefter på **Send**.
6. Klik på **Opdater BIOS**. Computeren genstarter for at flashopdatere BIOS'en.
7. Computeren genstarter, når BIOS-opdateringen er gennemført.

## System- og opsætningsadgangskode


Tabel 34. System- og opsætningsadgangskode

Adgangskodetype	Beskrivelse
System Password (Systemadgangskode)	Den adgangskode, som du skal indtaste for at logge på systemet.
Setup password (Installationsadgangskode)	Adgangskode, som du skal indtaste for at få adgang til at foretage ændringer i computerens BIOS-indstillingerne.

Du kan oprette en system password (systemadgangskode) og en setup password (installationsadgangskode) til at sikre computeren.

 **FORSIGTIG: Adgangskodefunktionerne giver et grundlæggende sikkerhedsniveau for computerens data.**

 **FORSIGTIG: Enhver kan få adgang til de data, der er gemt på computeren, hvis den ikke er låst eller efterlades uden opsyn.**

 **BEMÆRK:** Funktionen System and Setup Password (System- og installationsadgangskode) er deaktiveret.

## Tildeling af en systemopsætningsadgangskode

Du kan kun tildele en ny **system- eller administratoradgangskode**, når status er **Not Set** (Ikke indstillet).


For at komme ind i systemopsætningen skal du trykke på F12 umiddelbart efter start eller genstart.

1. På skærmen **System BIOS** eller **Systemopsætning** skal du vælge **Sikkerhed** og trykke på Enter.  
Nu vises skærmen **Sikkerhed**.
2. Vælg **System-/administratoradgangskode**, og indtast en adgangskode i feltet **Indtast den nye adgangskode**.  
Brug følgende retningslinjer, når du vil tildele systemadgangskoden:
  - En adgangskode kan bestå af op til 32 tegn.
  - Mindst ét specialtegn: ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ` { | }
  - Tallene 0 til 9.
  - Store bogstaver fra A til Z.
  - Små bogstaver fra A til Z..
3. Indtast den systemadgangskode, som du nu har angivet, i feltet **Confirm new password** (Bekræft ny adgangskode), og klik på **OK**.
4. Tryk på Esc, og gem ændringerne, som der bedes om i pop-up-meddelelse.
5. Tryk på Y for at gemme ændringerne.  
Computeren genstarter.

## Sådan slettes eller ændres en eksisterende systemopsætningsadgangskode


Sørg for, at **Adgangskodestatus** er Oplåst (under Systemopsætning), før du forsøger at slette eller ændre den nuværende adgangskode til system og/eller opsætning. Du kan ikke slette eller ændre den nuværende adgangskode til system eller opsætning, hvis **Adgangskodestatus** er Låst.

For at komme ind i systemopsætningen skal du trykke på F12 umiddelbart efter start eller genstart.

1. På skærmen **System BIOS** eller **Systemopsætning** skal du vælge **System sikkerhed** og trykke på Enter. Herefter vises skærmen **System sikkerhed**.
2. På skærmen **System sikkerhed** skal du bekræfte, at **Adgangskodestatus** er **Oplåst**.
3. Vælg **System adgangskode**, opdater eller slet den nuværende systemadgangskode, og tryk på Enter eller tabulatortasten.
4. Vælg **Opsætningsadgangskode**, opdater eller slet den nuværende opsætningsadgangskode, og tryk på Enter eller tabulatortasten.  
 **BEMÆRK:** Hvis du ændrer system- og/eller opsætningsadgangskoden, skal du indtaste den nye adgangskode igen, når du bliver bedt om det. Hvis du sletter system- og/eller administratoradgangskoden, skal du bekræfte sletningen, når du bliver bedt om det.
5. Tryk på Esc, hvorefter du får vist en meddelelse om at gemme ændringerne
6. Tryk på Y for at gemme ændringerne og gå ud af systemopsætningen.  
Computeren genstarter.

## Rydning af BIOS (systemopsætning) og systemadgangskoder

For at rydde systemet eller BIOS-adgangskoder skal du kontakte Dells tekniske support som beskrevet på [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).


-  **BEMÆRK:** For at få information om hvordan man nulstiller Windows eller adgangskoder til applikationer kan du se den tilhørende dokumentation til Windows eller din applikation.

# Sådan får du hjælp

## Emner:

- [Kontakt Dell](#)

## Kontakt Dell

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på din købsfaktura, pakkeseddel eller i Dells produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

1. Gå til **Dell.com/support**.
2. Vælg en supportkategori.
3. Angiv dit land eller område i rullelisten **Vælg et land/område** i bunden af siden.
4. Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.