Dell Latitude 3301

សៀវភៅណែនាំអំពីសេវាកម្ម

Regulatory Model: P114G
Regulatory Type: P114G001
ខែសីហា ឆ្នាំ 2021
ការកែប្រែថ្មីលើកទី A03

កំណត់ចំណាំ ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការព្រមានប្រាប់

ចំណាំ: កំណត់ចំណាំបង្ហាញពីព័ត៌មានសំខាន់ដែលជួយអ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ប្រយ័ត្ន: **ការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ហាញនូវការខូចខាតដែលអាចកើតមានលើហាដវែរ ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យ ហើយប្រាប់ពីរបៀបដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហានេះ។**

ការព្រមាន: **សារព្រមានបង្ហាញនូវសក្តានុពលនៃការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ របួសផ្ទាល់ខ្លួន ឬសេចក្តីស្លាប់។**

© 2019-2021 Dell Inc. ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ រក្សាសិទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាង។ Dell, EMC និងនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតគឺជានិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell Inc. ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ និមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតអាចជានិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនៃម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរៀងខ្លួន។

កំណត់ចំណាំ ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការព្រមានប្រាប់

ចំណាំ: កំណត់ចំណាំបង្ហាញពីព័ត៌មានសំខាន់ដែលជួយអ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ប្រយ័ត្ន: **ការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ហាញនូវការខូចខាតដែលអាចកើតមានលើហាដវែរ ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យ ហើយប្រាប់ពីរបៀបដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហានេះ។**

ការព្រមាន: **សារព្រមានបង្ហាញនូវសក្តានុពលនៃការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ របួសផ្ទាល់ខ្លួន ឬសេចក្តីស្លាប់។**

© 2019-2021 Dell Inc. ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ រក្សាសិទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាង។ Dell, EMC និងនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតគឺជានិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell Inc. ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ និមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតអាចជានិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនៃម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរៀងខ្លួន។

មាតិកា

ជំពូក 1: ការធ្វើការនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 7

ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព 7

ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក - ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 7

មុននឹងធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 8

ក្រោយពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 8

ជំពូក 2: បច្ចេកវិទ្យា និងសមាសភាគ 9

LPDDR3 9

HDMI 1.4- HDMI 2.0 9

លក្ខណៈពិសេសរបស់ USB 10

អង្គចងចាំ Intel Optane 11

បើកអង្គចងចាំ Intel Optane 12

បិទអង្គចងចាំ Intel Optane 12

ជំពូក 3: សមាសភាគសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នក 13

ជំពូក 4: ការដោះ និងដំឡើងសមាសភាគ 16

ឧបករណ៍ដែលបានណែនាំ 16

បញ្ជីខ្លួនឯង 16

ដោះគ្រឿងដំឡើង និង ដាក់គ្រឿងដំឡើង 17

គម្របបាត 18

ថ្ម 22

ថ្មគ្រាប់សំប៉ែត 26

ទ្រាយស្ថានភាពរឹង 27

កន្លែងទទួលកំដៅ 31

កង្ហារ 35

ឧបករណ៍បំពងសំឡេង 37

កាត WLAN 39

កាត WWAN 41

បន្ទះប៉ះ 43

រន្ធរាងប៉ាមពល 47

គ្រឿងដំឡើងអេក្រង់ 50

ផ្ទាំង I/O 56

ផ្ទាំងប៊ូតុងថាមពល 61

ប៊ូតុងថាមពលដែលមានឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ 62

ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ 68

ស៊ុមអេក្រង់ 72

ផ្ទាំងអេក្រង់ 75

ត្រចៀកអេក្រង់ 82

កាមេរ៉ា 85

គម្របខាងក្រោយអេក្រង់ 88

ម៉ូឌុលអេក្រង់ 90

កន្លែងដាក់បាតដៃ និងគ្រឿងដំឡើងក្តារចុច 92

ជំពូក 5: ការដំឡើងប្រព័ន្ធ 95
ទិដ្ឋភាពទំនៅ BIOS 95
ការចូលក្នុងកម្មវិធីដំឡើង BIOS 95
ម៉ឺនុយចុច 95
គ្រាប់ចុចរុករក 96
ម៉ឺនុយចុច One time 96
ជម្រើសដំឡើងប្រព័ន្ធ 96
ជម្រើសទូទៅ 96
ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន 97
វីដេអូ 98
សន្តិសុខ 98
ពាក្យសម្ងាត់ 99
ចុចមានសុវត្ថិភាព 99
Intel Software Guard Extensions 100
ការអនុវត្ត 100
ការគ្រប់គ្រងថាមពល 101
ឥតខ្សែ 102
វិធីលាងទ្រ POST 102
ការគាំទ្រនិរន្តរភាព 103
អេក្រង់ព័ត៌មានចាំ 103
កំណត់ហេតុប្រព័ន្ធ 103
គុណភាពបង្ហាញប្រព័ន្ធ SupportAssist 104
ការអាប់ដេត BIOS 104
ការអាប់ដេត BIOS នៅក្នុង Windows 104
ការអាប់ដេត BIOS នៅក្នុង Linux និង Ubuntu 104
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ដោយប្រើដ្រាយ USB នៅក្នុង Windows 104
ការអាប់ដេត BIOS ពីម៉ឺនុយចុច F12 One-Time 105
ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង 105
ការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងប្រព័ន្ធ 106
ការលុប ឬផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ 106
ការសម្អាតការកំណត់ CMOS 106
ការសម្អាត BIOS (តម្លើងប្រព័ន្ធ) និង លេខសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ 106

ជំពូក 6: ការដោះស្រាយបញ្ហា 108
ការគ្រប់គ្រងថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលប៉ោង 108
កម្មវិធីវិនិច្ឆ័យពិនិត្យដំណើរការប្រព័ន្ធមុនចូតរបស់ Dell SupportAssist 108
ការដំណើរការកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យពិនិត្យដំណើរការប្រព័ន្ធមុនចូតរបស់ Dell SupportAssist 109
កម្មវិធីស្វ័យតេស្តភ្ជាប់ជាមួយ (Built-in self-test, BIST) 109
M-BIST 109
ការធ្វើតេស្តផ្លូវថាមពល LCD (L-BIST) 110
កម្មវិធីស្វ័យតេស្តភ្ជាប់មកស្រាប់ LCD (BIST) 110
ពន្លឺវិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ 110
ការសង្គ្រោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 111
នាឡិកាម៉ោងជាក់ស្តែង (RTC) 111
មេឌៀបម្រុងទុក និងជម្រើសស្តារឡើងវិញ 111
វដ្តថាមពល WiFi 112
រំដោះថាមពលសេសសល់ (អនុវត្តការកំណត់ហាដវែរឡើងវិញ) 112

ជំពូក 7: ការទទួលយកជំនួយ 113
ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell 113

1

ការធ្វើការនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

ប្រធានបទ :

- ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព
- ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក - ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10
- មុននឹងធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
- ក្រោយពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព

ប្រើការណែនាំសុវត្ថិភាពដូចខាងក្រោមដើម្បីការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងដើម្បីធានាដូរសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ លើកលែងតែមានករណីផ្សេង វិធីនីមួយៗដែលមានក្នុងឯកសារអាចមាន ដូចខាងក្រោម៖

- អ្នកបានអានព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
- សមាសភាគមួយអាចត្រូវបានដោះដូរ ឬបើសិនបានទិញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ត្រូវបានដំឡើងដោយអនុវត្តតាមដំណើរការដោះដូរតាមលំដាប់ប្រញាស់។

ចំណាំ: ផ្តាច់ប្រភពថាមពលទាំងអស់មុននឹងបើកគម្រប ឬផ្ទាំងបន្ទះកុំព្យូទ័រ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ សូមដាក់គម្រប ផ្ទាំង រួមទាំងឡៅទាំងអស់ទូលវិញមុននឹងភ្ជាប់ចូលព្រីងភ្លើង។

ការព្រមាន: មុននឹងធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចូរអានសេចក្តីណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពតាមឯកសារ ដូចដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីពីការអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបំផុត សូមមើល **Regulatory Compliance Homepage (ការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិ)** ។

ប្រយ័ត្ន: ការជួសជុលជាច្រើនទៀតអាចត្រូវបានជួសជុលដោយអ្នកបច្ចេកទេសខាងសេវាកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកគួរតែអនុវត្តការដោះស្រាយបញ្ហា និងការជួសជុលសាមញ្ញៗតាមឯកសារផលិតផលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ តាមការណែនាំដោយសេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ឬទូរស័ព្ទ និងក្រុមជំនួយ។ ការខូចខាតដោយសារការថែទាំសេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន **Dell** នឹងមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយធានារបស់អ្នកទេ។ អាន និងអនុវត្តតាមការណែនាំសុវត្ថិភាពដែលបានភ្ជាប់ មកជាមួយផលិតផល។

ប្រយ័ត្ន: ដើម្បីជៀសវាងការឆក់ដោយអគ្គិសនីពីខ្សែភ្លើង ត្រូវឈប់ផ្ទាល់ខ្លួនដើរ ដោយប្រើប្រាស់ខ្សែកង ឬដោយធ្វើឱ្យប្រាកដថាកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកមានភាពរឹងមាំ មុនពេលប្រើឧបករណ៍ដែលមិនចាំបាច់។

ប្រយ័ត្ន: កាន់តែបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតដល់ផ្នែកម៉ាស៊ីន ឬបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ដែលមិនឆ្លើយតបត្រូវបានធានាដោយ ឬបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតដោយសារការធានាដោយក្រុមហ៊ុន Dell ដែលមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយធានារបស់អ្នក។ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដោយសារការធានាដោយក្រុមហ៊ុន Dell ដែលមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយធានារបស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: ដើម្បីជៀសវាងការឆក់ដោយអគ្គិសនីពីខ្សែភ្លើង ត្រូវឈប់ផ្ទាល់ខ្លួនដើរ ដោយប្រើប្រាស់ខ្សែកង ឬដោយធ្វើឱ្យប្រាកដថាកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកមានភាពរឹងមាំ មុនពេលប្រើឧបករណ៍ដែលមិនចាំបាច់។

ប្រយ័ត្ន: ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដោយសារការធានាដោយក្រុមហ៊ុន Dell ដែលមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយធានារបស់អ្នក

ចំណាំ: ត្រូវប្រាកដថាកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ទាំងអស់ត្រូវបានបិទ។ បើកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់របស់អ្នកមិនបានបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកបិទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកទេ សូមចុចប៊ូតុងថាមពលឱ្យជាប់រយៈពេលប្រហែល 6 វិនាទីដើម្បីបិទឧបករណ៍ទាំងនោះ។

មុនធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

ចំណាំ: រូបភាពនៅក្នុងឯកសារនេះអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាស្រ័យទៅលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលណែនាំអ្នកបានបញ្ជាទិញ។

ក្រោយពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

ប្រយ័ត្ន: ការបន្សល់ទុកស្ពឺដែលអ្នកប្រើមិនអើព ឬស្ពឺធ្លុះនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចធ្វើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

1. ប្តូរស្ពឺទាំងអស់ និងត្រូវប្រាកដថាមិនមានស្ពឺប្រើរួចកើតសល់នៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
2. ភ្ជាប់ឧបករណ៍ខាងក្រៅ គ្រឿងកុំព្យូទ័រ ឬខ្សែណាមួយដែលអ្នកបានដោះចេញមុនធ្វើការនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
3. ប្តូរកាតមេម៉ូរី ឌីសណាមួយ ឬគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតណាមួយដែលអ្នកបានដោះចេញមុនធ្វើការនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
4. ភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ទាំងអស់ទៅឌីងព្រីងរបស់ឧបករណ៍ទាំងនោះ។
5. បើកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

2

បច្ចេកវិទ្យា និងសមាសភាគ

ចំណាំ: សេចក្តីណែនាំដែលមាននៅក្នុងផ្នែកនេះ គឺអាចអនុវត្តបាននៅលើកុំព្យូទ័រដែលបានភ្ជាប់មកជាជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10។ Windows 10 ត្រូវបានដំឡើងចេញពីរោងចក្រជាមួយកុំព្យូទ័រនេះ។

ប្រធានបទ :

- LPDDR3
- HDMI 1.4- HDMI 2.0
- លក្ខណៈពិសេសរបស់ USB
- អង្គចងចាំ Intel Optane

LPDDR3

អង្គចងចាំ LPDDR3 (ទិន្នន័យទ្វេរដងអត្រាទិន្នន័យទីបីមានវ៉ុលទាប) ជាជំនាន់ដែលមានល្បឿនលឿនជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា DDR2 និង DDR3 និងមានសមត្ថភាពរហូតដល់ទៅ 512 GB បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនអតិបរមា 128 GB របស់ DDR3 ក្នុងមួយ DIMM ។

LPDDR3 ត្រូវការថាមពលតិចជាង 20 ភាគរយ ប្រត្រីមរ៉ែត 1.35 វ៉ុលបើប្រៀបធៀបទៅនឹង DDR3 ដែលត្រូវការថាមពលអគ្គិសនី 1.5 វ៉ុលដើម្បីដំណើរការ។ LPDDR3 ក៏គាំទ្រផងដែរនូវម៉ូដថាមពលថ្មីថ្មី កម្រិតថាមពលទាប ដែលអនុញ្ញាតឲ្យឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅចូលទៅក្នុងការរង់ចាំដោយមិនចាំបាច់រឹបឬសអង្គចងចាំរបស់វាឡើយ។ ម៉ូដថាមពលចុះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការប្រើថាមពលសម្រាប់ពី 40 ទៅ 50 ភាគរយ។

កំហុសអង្គចងចាំ

កំហុសអង្គចងចាំនៅលើប្រព័ន្ធបង្ហាញនូវលេខកូដបាល័យថ្មី ON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ប្រសិនបើអង្គចងចាំមិនដំណើរការទេ អេក្រង់ LCD នឹងមិនបើកទេ។ ដោះស្រាយបញ្ហាមិនដំណើរការអង្គចងចាំដោយសាកល្បង ម៉ូឌុលអង្គចងចាំដែលស្គាល់ល្អនៅក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់អង្គចងចាំនៅខាងក្រោមប្រព័ន្ធ ឬនៅក្រោមក្តារចុចអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធចល័តមួយចំនួន។

ចំណាំ: អង្គចងចាំ LPDDR3 ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងផ្ទាំងហើយមិនមែនជា DIMM ដែលអាចជំនួសអ្នកដែលបានបង្ហាញ និងបញ្ជាក់ទេ។

HDMI 1.4- HDMI 2.0

ប្រធានបទនេះពន្យល់ពី HDMI 1.4/2.0 និងលក្ខណៈពិសេសព្រមទាំងគុណសម្បត្តិរបស់វាផងដែរ។

HDMI (ចំណុចប្រទាក់ពហុមេឌៀគុណភាពខ្ពស់) គឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលគាំទ្រដោយឧស្សាហកម្ម មិនបង្រួម អូឌីយ៉ូ/វីដេអូទាំងអស់។ HDMI ផ្តល់នូវអត្ថរកម្មរវាងប្រភពឌីជីថល អូឌីយ៉ូ/វីដេអូ ដែលអាចលេងបាន ដូចជាម៉ាស៊ីនចាក់ DVD ឬឧបករណ៍ទទួលសំឡេងវីដេអូ A/V និងម៉ូនីទ័រ វីដេអូ/អូឌីយ៉ូ ឌីជីថល ដូចជាទូរទស្សន៍ឌីជីថល (DTV)។ គោលបំណងកម្មវិធីនេះបង្កើតសម្រាប់ HDMI TVs ម៉ាស៊ីនចាក់ DVD ។ គុណសម្បត្តិចម្បងគឺការកាត់បន្ថយខ្សែ និងការការពារខ្លឹមសារ។ HDMI គាំទ្រស្តង់ដារ ពង្រីក វីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់ រួមទាំងអូឌីយ៉ូឌីជីថលពហុឆានែលនៅលើខ្សែតែមួយ។

ចំណាំ: HDMI 1.4 នឹងផ្តល់ការគាំទ្រអូឌីយ៉ូឆានែល 5.1។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ HDMI 1.4- HDMI 2.0

- **ឆានែលអ៊ីសីណិត HDMI** - បង្កើនបណ្តាញល្បឿនលឿនទៅលើតំណ HDMI ដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីឧបករណ៍ដែលមាន IP ដោយមិនបាច់មានខ្សែអ៊ីសីណិតដាច់ដោយឡែកឡើយ
- **ឆានែលត្រឡប់ HDMI** - អនុញ្ញាតឲ្យទូរទស្សន៍ដែលភ្ជាប់ HDMI ជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានស្រាប់ដើម្បីផ្តើមទិន្នន័យអូឌីយ៉ូ «អាប់ស្ទ្រីម» ទៅប្រព័ន្ធអូឌីយ៉ូជុំវិញ បំបាត់ភាពចាំបាច់សម្រាប់ខ្សែអូឌីយ៉ូដាច់ដោយឡែក។
- **3D** - កំណត់ប្រភេទកូល ចូល/ចេញ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ទ្រាយវីដេអូ 3D សំខាន់ៗ ដែលជួយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមានការលេងហ្គេម 3D និងប្រព័ន្ធកម្សាន្តតាមគេហដ្ឋានបែប 3D ពិតៗ
- **ប្រភេទខ្លឹមសារ** - ការបញ្ជូនសញ្ញាក្នុងពេលវេលាភ្លាមៗនៃប្រភេទខ្លឹមសារអាងឧបករណ៍បង្ហាញ និងប្រភព ដែលអនុញ្ញាតឲ្យទូរទស្សន៍បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការកំណត់រូបភាពដោយផ្អែកលើប្រភេទខ្លឹមសារ
- **លំហាតណ៍ចង្កែម** - បង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់ម៉ូដែលពណ៌បន្ថែមដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការថតរូបឌីជីថល និងក្រាហ្វិកកុំព្យូទ័រ
- **ការគាំទ្រ 4K** - អនុញ្ញាតគុណភាពបង្ហាញវីដេអូហួសពី 1080p គាំទ្រការបង្ហាញជំនាន់ក្រោយដែលនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលប្រើនៅក្នុងរោងកុនពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន
- **ឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDMI ទំហំតូច** - ឧបករណ៍តភ្ជាប់តូចថ្មីមួយ សម្រាប់ទូរស័ព្ទ និងឧបករណ៍ចល័តផ្សេងទៀតដែលគាំទ្រគុណភាពបង្ហាញវីដេអូរដល់ទៅ 1080p
- **ប្រព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយរថយន្ត** - ខ្សែ និងប្រព័ន្ធវីដេអូថ្មីខាងរថយន្តដែលរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់នៃបរិយាកាសម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម:ដែលផ្តល់នូវគុណភាព HD ពិតប្រាកដ

គុណសម្បត្តិរបស់ HDMI

- គុណភាព HDMI ផ្ទេរសំឡេងឌីជីថលនិងវីដេអូដែលមិនបង្រួមសម្រាប់គុណភាពរូបភាពច្បាស់ច្បាស់បំផុត។
- HDMI តម្លៃទាបផ្តល់ជូនអ្នកគុណភាពនិងមុខងារនៃចំណុចប្រទាក់ឌីជីថលក៏ដូចជាការគាំទ្រទ្រង់ទ្រាយវីដេអូដែលមិនបានបង្រួមតាមរបៀបធម្មតានិងមានប្រសិទ្ធិភាពលើការចំណាយ។HDMI ចំណាយតិចផ្តល់ជូនអ្នកគុណភាព និងមុខងារអ៊ីនធឺហ្វេសឌីជីថលស្របពេលដែលកំពុងដំណើរការជាវីដេអូ ដាច់គ្នាក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញ តម្លៃសមរម្យ
- អ្នឌីយ៉ូ HDMI គាំទ្រទ្រង់ទ្រាយអូឌីយ៉ូជាច្រើនពីស្តេរ៉េអូស្តង់ដារដល់សំឡេងពហុឆានែលនៅជុំវិញHDMI អូឌីយ៉ូដំណើរការជាអូឌីយ៉ូចម្រុះពីស្តេរីអូស្តង់ដារទៅជាសំឡេងជុំវិញពហុឆានែល
- HDMI រួមបញ្ចូលវីដេអូ និងអូឌីយ៉ូច្រើនឆានែលទៅក្នុងខ្សែតែមួយ ដោយកាត់បន្ថយការចំណាយ ភាពស្មុគស្មាញ និងការច្រលំចំពោះខ្សែច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធ A/V
- HDMI គាំទ្រការទំនាក់ទំនងរវាងប្រភពវីដេអូ (ដូចជាម៉ាស៊ីនចាក់ DVD) និង DTV ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានមុខងារថ្មី

លក្ខណៈពិសេសរបស់ USB

Universal Serial Bus ឬ USB ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1996 ។ វាបានជួយសម្រួលយ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងគ្រឿងឧបករណ៍ខាងក្រៅ ដូចជា ម៉ៅស៍ ក្តារចុច ក្រាហ្វីខាងក្រៅ និងម៉ាស៊ីនព្រីន។

សូមមើលតារាងខាងក្រោមដែលបង្ហាញពីការវិវឌ្ឍន៍នៃ USB ។

តារាង 1. ការវិវឌ្ឍន៍ USB

ប្រភេទ	អត្រាបញ្ជូនទិន្នន័យ	ប្រភេទ	ឆ្នាំដែលបង្ហាញ
USB 2.0	480 Mbps	High Speed	2000
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1	5 Gbps	Super Speed	2010
រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2	10 Gbps	Super Speed	2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)

អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ USB 2.0 ត្រូវបានស្តាប់ខ្លួនថាជាស្តង់ដារនៅក្នុងពិភពកុំព្យូទ័រដែលលក់បានចំនួនប្រមាណជា 6 ពាន់លានឧបករណ៍ ប៉ុន្តែមានការទាមទារឈ្បឿនហាដវែរកុំព្យូទ័រកាន់តែឈ្បឿនជាងមុន ព្រមទាំងកម្រិតបញ្ជូនកាន់តែច្រើន។ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 ជាចុងក្រោយអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារបស់អតិថិជន ដោយបានដំឡើងឈ្បឿនតាមទ្រឹស្តីគឺ 10 ដង ឈ្បឿនជាងជំនាន់មុនរបស់ខ្លួន។ ជាសង្ខេប លក្ខណៈពិសេសនៃ USB 3.1 ជំនាន់ 1 គឺមានដូចខាងក្រោម៖

- អត្រាបញ្ជូនទិន្នន័យខ្ពស់ជាងមុន (រហូតដល់ 5 Gbps)
- បង្កើនកំលាំងបណ្តាញភ្ជាប់ជាអតិបរមា និងបង្កើនល្បឿនទាមទារសម្រាប់ឱ្យឧបករណ៍ដែលត្រូវការទាមទារខ្ពស់
- មុខងារគ្រប់គ្រងថាមពលថ្មី
- ការផ្ទេរទិន្នន័យ Full-duplex និងគាំទ្រប្រភេទបញ្ជូនថ្មី
- អាចប្រើជាមួយនឹង USB 2.0 ដែលត្រូវគ្នា
- ខ្សែ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ថ្មី

ប្រធានបទខាងក្រោមផ្តើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1។

ល្បឿន

បច្ចុប្បន្ន មានម៉ូតល្បឿន 3 ដែលកំណត់ដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេស USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ចុងក្រោយបំផុត។ នោះគឺ Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ ម៉ូត SuperSpeed ថ្មីមានល្បឿនបញ្ជូនទិន្នន័យ 4.8Gbps ។ ខណៈដែលលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅក្បាម៉ូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ដែលត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅថា USB 2.0 និង 1.1 ម៉ូតដែលយឺតក៏នៅដំណើរការក្នុងល្បឿនចំនួន 480Mbps និង 12Mbps និងត្រូវរក្សារដើម្បី អាចឱ្យប្រើបានជាមួយនឹងឧបករណ៍ជំនាន់មុនដែលត្រូវគ្នា។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ធ្វើការបានខ្ពស់ជាង អាស្រ័យដោយការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម៖

- បណ្តាញភ្ជាប់ បន្ថែមមួយ (bus) ដែលត្រូវបានបន្ថែម ស្របទៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ដែលមានស្រាប់ (សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម)។
- USB 2.0 ពីមុនមានខ្សែបួន (ខ្សែចរន្ត, ខ្សែដី, និងខ្សែទិន្នន័យ មួយគូ សម្រាប់បញ្ជូនទិន្នន័យផ្សេងគ្នា) USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ដាក់បន្ថែមខ្សែចំនួនបួនបន្ថែមទៀត សំរាប់ខ្សែបញ្ជូនចរន្ត បំពេញគ្នាពីរគូ (ទទួលទទួល និងទទួលបញ្ជូន) សម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នា សមត្ថភាពភ្ជាប់ ខ្សែប្រាំបីនៅក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងការភ្ជាប់ខ្សែ។
- USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្រើអត្ថប្រយោជន៍នៃទិន្នន័យទិសដៅជាជាងការរៀបចំពាក់កណ្តាលស្ទួនដែលប្រើលើ USB 2.0 ។ ការធ្វើបែបនេះបង្កើនកម្រិតបញ្ជូនតាមទ្រឹស្តី 10 ដង។



ដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះ កំណើនតម្រូវការការបញ្ជូនទិន្នន័យ ជាមួយរូបភាពទំហំធំ ឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានទំហំជាច្រើន គេរំពឹង ការមើលឌីជីថលដែលមានមេហ្គាពីក់សែលធំ ។ល។ USB 2.0 ប្រហែលជាមិនល្មើនគ្រប់គ្រាន់សំរាប់បញ្ជូនទិន្នន័យទេ។ លើសពីនេះទៀតមិនមានការតភ្ជាប់ USB 2.0 ដែលអាចទទួលទៅដល់ល្បឿនអតិបរិមាតាមទ្រឹស្តី 480Mbps ទេ ដែលធ្វើឲ្យការផ្ទេរទិន្នន័យប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងល្បឿនប្រហែល 320Mbps (40MB / វិនាទី) -ល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យអតិបរមាជាក់ស្តែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការភ្ជាប់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 នឹងមិនអាចសម្រេចបានទំហំ 4.8Gbps នោះទេ។ ឃើងចំនងជានឹងឃើញអត្រាអតិបរមា 400MB/s ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងពិភពជាក់ស្តែង ។ នៅល្បឿននេះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 គឺជាការកែលម្អ 10 ដង លើ USB 2.0។

ការអនុវត្ត

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 បើកផ្លូវ និងផ្តល់នូវកន្លែងជាច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឧបករណ៍ដើម្បីចែកចាយនូវបទពិសោធដែលល្អប្រសើរមួមមួយ។ ដែលវីដេអូ USB កំរបានផ្ទុក ពីមុន (តាំងពីទំហំបង្ហាញអតិបរមា, ភាពយឺតយ៉ាវ និងការបង្រួមវីដេអូ) វាងាយស្រួលស្រមៃថា ជាមួយ 5 ទៅ 10 ដងនៃកម្រិតបញ្ជូនដែលមាន នោះគុណភាពបង្ហាញវីដេអូ USB គួរតែដំណើរការកាន់តែល្អ។ DVI តែមួយត្រូវការល្បឿនហួតដល់ទៅ 2Gbps។ ដែល 480Mbps បាននៅមានកម្រិត, 5Gbps នឹងអាចសំរេចបាននៅពេលអនាគត ។ ជាមួយនឹង ល្បឿន 4.8Gbps ស្តង់ដារនេះ នឹងស្វែងរកវិធីចូលទៅក្នុងផលិតផលមួយចំនួនដែលពីមុនមិនប្រើប្រាស់ USB ដូចជាប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ RAID ខាងក្រៅ។

បញ្ជីខាងក្រោមនេះគឺ ផលិតផល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 SuperSpeed ដែលអាចរកបាន៖

- ឆ្រាយថាសរឹងដេសថបខាងក្រៅ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
- ឆ្រាយថាសរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
- ឆ្រាយដុំបំបែក និងអាដាប់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
- ហ្គាសឆ្រាយ និងឧបករណ៍អាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
- ឆ្រាយស្ថានភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
- RAIDs USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
- ឆ្រាយមេឌៀអុបទិក
- ឧបករណ៍ពហុមេឌៀ
- ការតភ្ជាប់បណ្តាញ
- កាតអាដាប់ទ័រ និងហាប់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1

សមត្ថភាពដែលអាចធ្វើការរួមគ្នាបាន

ដំណឹងល្អនោះគឺថា USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ត្រូវបានឆ្រាងទុកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមរហូតអាចរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ USB 2.0 បាន ។ ជាងំបូង នៅពេលដែល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 បញ្ជាក់ពីការតភ្ជាប់ថ្មី ដូច្នេះខ្សែថ្មីដើម្បី ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសមត្ថភាពល្បឿននៃដំណើរការថ្មីដែលដំណើរការល្បឿនជាងមុននោះ, ឧបករណ៍ភ្ជាប់នេះ នៅតែក្បួរបាងចតុកោណ ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួនបួននៅទីតាំងដូចគ្នាពីមុន។ ការតភ្ជាប់ថ្មីចំនួនប្រាំដើម្បីទទួល និងបញ្ជូនទិន្នន័យ ដោយឯកឯក្ស មានវត្តមាននៅលើខ្សែ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនង នៅពេលភ្ជាប់ទៅការតភ្ជាប់ល្បឿនលឿនបានត្រឹមត្រូវទៅនឹង USB។

Windows 10 នឹងនាំមកនូវការគាំទ្រតាំងពីដើមទីសម្រាប់ ឧបករណ៍បញ្ជា USB 3.1 ជំនាន់ទី 1។ នេះគឺផ្ទុយទៅនឹងកំណែ Windows ជំនាន់មុន ដែលនៅតែត្រូវការឆ្រាយវីដេអូដោយឡែកសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជា USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1។

អង្គចងចាំ Intel Optane

មុខងារអង្គចងចាំ Intel Optane មានមុខងារជាឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនជំនួស ឬបន្ថែមអង្គចងចាំ (RAM) ដែលបានដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទេ។

ចំណាំ: អង្គចងចាំ Intel Optane ត្រូវបានគាំទ្រនៅលើកុំព្យូទ័រដែលបំពេញតាមតម្រូវការដូចខាងក្រោម៖

- អង្គដំណើរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពស់ជាងនេះ
- Windows 10 64-bit កំណែ 1607 ឬខ្ពស់ជាងនេះ
- ឆ្រាយវី Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពស់ជាងនេះ

តារាង 2. លក្ខណៈបច្ចេកទេសអង្គចងចាំ Intel Optane

លក្ខណៈពិសេស	ការបញ្ជាក់លម្អិតអ្នកបច្ចេកទេស
អន្តរមុខ	PCIe 3x2 NVMe 1.1
ឧបករណ៍ភ្ជាប់	រន្ធកាត M.2 (2230/2280)
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានគាំទ្រ	• អង្គដំណើរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពស់ជាងនេះ • Windows 10 64-bit កំណែ 1607 ឬខ្ពស់ជាងនេះ • ក្រាហ្វិ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពស់ជាងនេះ
សមត្ថភាព	16 GB

បើកអង្គចងចាំ Intel Optane

1. នៅលើរបារកិច្ចការ ចុចលើប្រអប់ស្វែងរក ហើយវាយ **"Intel Rapid Storage Technology"** ។
2. ចុចលើ **Intel Rapid Storage Technology** ។
3. នៅលើផ្ទាំង **Status** ចុចលើ **Enable** ដើម្បីបើកអង្គចងចាំ Intel Optane ។
4. នៅលើអេក្រង់ព្រមាន អ្រីសអើសក្រាហ្វិរឿនដែលត្រូវគ្នា ហើយបន្ទាប់មកចុចលើ **Yes** ដើម្បីបន្តបើកអង្គចងចាំ Intel Optane ។
5. ចុចលើ **Intel Optane memory > Reboot** ដើម្បីបើកអង្គចងចាំ Intel Optane ។

ចំណាំ: កម្មវិធីអាចចំណាយពេលដល់ទៅបីដងបន្ទាប់ពីការបើកដំណើរការបន្តបន្ទាប់ដើម្បីមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍អនុវត្តពេញលេញ។

បិទអង្គចងចាំ Intel Optane

ប្រយ័ត្ន: បន្ទាប់ពីបិទអង្គចងចាំ Intel Optane មិនត្រូវលុបក្រាហ្វិ Intel Rapid Storage Technology ព្រោះថាវាអាចបណ្តាលឱ្យមានកំហុសអេក្រង់ខៀវ។ អ្នកមុខអ្នកក្បែរនឹង Intel Rapid Storage Technology អាចត្រូវបានលុបចេញដោយមិនបាច់លុបក្រាហ្វិ។

ចំណាំ: ការបិទអង្គចងចាំ Intel Optane ត្រូវបានទាមទារមុនពេលដោះឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ SATA ដែលបានតឿនដោយម៉ូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane ចេញពីកុំព្យូទ័រ។

1. នៅលើរបារកិច្ចការ ចុចលើប្រអប់ស្វែងរក ហើយបន្ទាប់មកវាយ **"Intel Rapid Storage Technology"** ។
2. ចុចលើ **Intel Rapid Storage Technology** ។ ផ្ទាំង **Intel Rapid Storage Technology** ត្រូវបានបង្ហាញ។
3. នៅលើផ្ទាំង **Intel Optane memory**, ចុច **Disable** ដើម្បីបិទអង្គចងចាំ Intel Optane ។
4. ចុច **Yes** ប្រសិនបើអ្នកទទួលយកការព្រមាន
   ដំណើរការបិទត្រូវបានបង្ហាញ។
5. ចុចលើ **Reboot** ដើម្បីបញ្ចប់ការបិទអង្គចងចាំ Intel Optane ហើយចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឡើងវិញ។

3

សមាសភាគសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នក



1. គម្របបាត
2. រន្ធសាច់ម៉ាថាមពល
3. ក្រាយស្តាំនភាពរឹង
4. កាត WLAN
5. ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ
6. ថ្មក្រាប់សំប៊ែត
7. ថ្ម
8. ឧបាល័រ
9. បន្ទះប៉ះ
10. ប៊ូតុងបន្ទះប៉ះ
11. ក្រឿងដំឡើងអក្រង់
12. ក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ
13. ផ្ទាំង I/O
14. កង្ហារ
15. កន្លែងទទួលកំដៅ

ចំណាំ: Dell ផ្តល់នូវបញ្ជីសមាសភាគ និងលេខក្រឿងបន្ថែរបស់វាសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធដើមដែលបានទិញ។ ក្រឿងបន្ថែរទាំងនេះអាចមានដោយយោងតាមការធានាដែលបានទិញដោយអតិថិជន។ ទាក់ទងគំណាងផ្នែកលក់ Dell របស់អ្នកសម្រាប់ជម្រើសនៃការទិញ។

4

ការដោះ និងដំឡើងសមាសភាគ

ចំណាំ: រូបភាពនៅក្នុងឯកសារនេះអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាស្រ័យទៅលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលណែនាំដែលអ្នកបានបញ្ជាទិញ។

ប្រធានបទ :

- ឧបករណ៍ដែលបានណែនាំ
- បញ្ជីខ្លៅ
- ដោះគ្រឿងដំឡើង និង ដាក់គ្រឿងដំឡើង

ឧបករណ៍ដែលបានណែនាំ

វិធីសាស្ត្រក្នុងឯកសារនេះតម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ដូចខាងក្រោម៖

- ទួរណឺវីស Phillips #0
- ទួរណឺវីស Phillips #1
- ទួរណឺវីស Philips #2
- សូមណែនាំឱ្យប្រើប្រដាប់គាស់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសពេលបំពេញការងារ។
- ទួរណឺវីស Torx T-30

បញ្ជីខ្លៅ

ចំណាំ: នៅពេលដោះខ្លៅចេញពីសមាសភាគ ចូរកត់ចំណាំប្រភេទខ្លៅ ចំនួនខ្លៅ ហើយដាក់វាក្នុងប្រអប់រក្សាទុកខ្លៅ។ នេះគឺដើម្បីប្រាកដថា ចំនួនខ្លៅ និងប្រភេទខ្លៅ គឺត្រឹមត្រូវ និងត្រប់ចំនួននៅពេលចាប់បញ្ចូលវិញ។

ចំណាំ: កុំព្យូទ័រខ្លះមានផ្ទៃម៉ាញេទិក។ ចូរប្រាកដថាខ្លៅមិនត្រូវបានទុកចោលលើផ្ទៃនេះ នៅពេលធ្វើការដាក់សមាសភាគ។

ចំណាំ: ពណ៌ខ្លៅអាចខុសគ្នាទៅតាមការកំណត់ពេលបញ្ជាទិញ។

តារាង 3. បញ្ជីខ្លៅ

សមាសភាគ	វីសលភ្ជាប់ទៅនឹង	ប្រភេទខ្លៅ	បរិមាណ	រូបភាពខ្លៅ
គម្របបាត	គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2x6 ខ្លៅក្បាលមូក	4 3	 **ចំណាំ:** ពណ៌ខ្លៅអាចខុសគ្នាទៅតាមការកំណត់ពេលបញ្ជាទិញ។
ថ្ម	គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2x3	4	
ថ្ម	គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M1.6x4	1	
កង្ហារ	គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2x3	2	
កាត WLAN	ជើងទម្រកាត WLAN	M2x2.5	1	

តារាង 3. បញ្ជីម្ជុល (បានបន្ត)

សមាសភាគ	ជំរុញឲ្យជាប់ទៅនឹង	ប្រភេទម្ជុល	បរិមាណ	រូបភាពម្ជុល
កាត WWAN	ជើងទម្រកាត WWAN	M2x2.5	1	
បន្ទះប៉ះ	ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។	M1.6x2	5	
ម្រាយស្តាន់តាដ៏ង M.2 2230/2280	ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2x2.5	1	
កន្លែងទទួលកំដៅ	ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ	ម្ជុលក្បាលមូក	7	
ត្រចៀក	ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2.5x3.5	2	
ជើងទម្រត្រចៀក	ត្រឿងដំឡើងគម្របអត្រក់ខាងក្រោយ និងអង់តែន	M2.5x3.5	1	
ជើងទម្រត្រចៀក	ត្រឿងដំឡើងគម្របអត្រក់ខាងក្រោយ និងអង់តែន	M2x2	2	
ផ្ទាំង I/O	ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2.5x3.5	2	
ផ្ទាំង I/O	ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2x3	1	
ជើងទម្រ USB ប្រភេទ C	ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ	M2.5x3.5	1	
រន្ធរាងប៉ម៉ារថាមពល	ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2x3	1	
ផ្ទាំងប៊ូតុងថាមពល	ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2x2	1	
ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ (ជាជម្រើស)	ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2x2	1	
ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ	ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច	M2x4	2	
ជើងទម្រកាតឥតខ្សែ	ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ	M2x3	1	

ដោះត្រឿងដំឡើង និង ដាក់ត្រឿងដំឡើង

ចំណាំ: រូបភាពនៅក្នុងឯកសារនេះអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក អាស្រ័យទៅលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលលោកអ្នកបានបញ្ជាទិញ។

គម្របបាត

ការដោះគម្របបាត

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនឱ្យធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងគម្របបាត ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដោះ។

4x
M2x6

1

4x
M2x6

1



1. បន្ធូរខ្លៅប៊ីត្រាប់នៅលើគម្របបាត។
2. ដោះខ្លៅ (M2x6) ចូរត្រាប់ដែលភ្ជាប់គម្របបាតទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. គាស់គម្របបាតឡើង ដោយផ្តើមពីជ្រុងខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
4. ដោយប្រើឧបករណ៍គាស់ផ្លាស្ទិច សូមគាស់គម្របបាតចេញពីគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
5. លើកគម្របបាតចេញពីគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

ការដំឡើងគម្របបាត

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគថ្មី ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងគម្របបាត ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។

4x
M2x6



4x
M2x6



1. ដាក់កុំព្យូទ័រជាមួយគ្រែឡៃកប៊ែរមកកន្លែងក។
2. តម្រង់គម្របបាតនៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតវែង និងក្តារចុច ហើយរុញគម្របបាតឲ្យចូលកន្លែងស៊ប់។
3. ចាប់ខ្លៅ (M2x6) ឬខួតាប់វែលភ្ជាប់គម្របបាតទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតវែង និងក្តារចុច។
4. ម្ជុលបន្តឹងខ្លៅបីគ្រាប់វែលភ្ជាប់គម្របបាតទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតវែង និងក្តារចុច។

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនស្តីពី ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង

ប្រយ័ត្ន:

- ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្តូរថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង។
- រំអោះបន្តុកថ្មឱ្យអស់មុនអ្វីការអោះកចេញ។ ផ្តាច់អាដាប់ទ័រថាមពល AC ចេញពីប្រព័ន្ធហើយដំណើរការកុំព្យូទ័រលើថាមពលថ្មតុំណ្ណោះ—ថ្មត្រូវបានរំអោះបន្តុកអស់នៅពេលកុំព្យូទ័រពីកល័ងដំណើរការនៅពេលថ្មំគុងថាមពលត្រូវបានចុច។
- បាមបំបែក ទម្លាក់ ឬឱ្យទួចទាន ឬដាក់ថ្មចូលក្នុងវត្ថុរទិច ។
- កុំចុកថ្មក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬរោះត្រឿងក្នុងថ្ម និងថ្នាកថ្ម។
- បាមបន្តែមសម្ភារទៅលើផ្ទៃថ្ម។
- ចិនត្រូវពត់ថ្មទេ។
- បាមប្រើប្រាស់វត្ថុផ្សេង។ដើម្បីតាស់ថ្មចេញ។
- ត្រូវប្រាកដថាខ្លៅណាមួយនៅពេលអ្វីការលើកលែងនេះ គឺចិនត្រូវបានបាត់បង់ ឬដាក់ចុលកន្លែងដើម្បីបង្ការការថាក់ទម្លុះ ឬទួចទាតទៅលើថ្ម និងសមភាសភាគប្រព័ន្ធផ្សេង។ទៀត។

- ប្រសិនបើថ្មត្រូវបានដាប់ក្នុងឧបករណ៍ដោយសារបាំង ហាមយកថ្មដោះចេញដោយការកាត់ ចាក់ ឬកំទេចថ្មលើចំងាយខ្លី ព្រោះថាវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់។ ចំពោះបញ្ហានេះ សូមទាក់ទងផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ Dell សម្រាប់ជំនួយ។ សូមមើល www.dell.com/contactdell។
- ត្រូវតែទិញថ្មសុទ្ធពីគ្រាកនៅ www.dell.com ឬដៃគូឬអ្នកលក់បន្តរបស់ Dell ដែលបានអនុញ្ញាត។

ការដោះថ្ម

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងថ្ម ហើយផ្តល់ រូបតំណាងពីដំណើរការដោះ។







1. ផ្តាច់ខ្សែថ្មចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ដោះខ្ទៅ (M2x2) ចូលគ្រាប់ពីរគ្រាប់ ដែលភ្ជាប់ថ្មទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. ដោះខ្ទៅ (M1.6x4) ដែលភ្ជាប់ថ្មទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ និងគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ ព្រមទាំងក្តារចុច។
4. លើកថ្មចេញពីគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

ការដំឡើងថ្ម

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគឡូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងថ្ម ហើយ ផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។





1. ភ្ជាប់ខ្សែថ្មទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M2x2) ឬខ្ចៅគ្រាប់ពីរគ្រាប់ ដែលភ្ជាប់ថ្មទៅនឹងក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. ចាប់ខ្ចៅ (M1.6x4) ដែលភ្ជាប់ថ្មទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ និងក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃព្រមទាំងក្តារចុច។

1. ដំឡើង គម្របបាត។
2. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ថ្មគ្រាប់សំប៉ែត

ការដោះថ្មគ្រាប់សំប៉ែត

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

   ប្រយ័ត្ន៖ ការដោះថ្មគ្រាប់សំប៉ែតនឹងកំណត់ឡើងវិញនៃការកំណត់កម្មវិធីបំប្លែង BIOS ទៅលំនាំដើម។ យកចំណាំពីការកំណត់កម្មវិធីបំប្លែង BIOS មុនពេលដោះគ្រាប់ថ្មសំប៉ែត។

2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីទីតាំងថ្មគ្រាប់សំប៉ែតហើយផ្តល់រូបភាបង្ហាញពីរបៀបដោះ។





1. ផ្តាច់ខ្សែថ្មគ្រាប់សំប៉ែតចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ផ្តាច់ខ្សែថ្មគ្រាប់សំប៉ែតចេញពីគន្លងខ្សែ។
3. ដោះថ្មគ្រាប់សំប៉ែតចេញពីក្រឿងដំឡើងកន្លែងងាក់បាតវិង និងក្តារចុច។

ការដំឡើងថ្មគ្រាប់សំប៉ែត

ប្រសិនបើអ្នកងាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងថ្មគ្រាប់សំប៉ែត ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដំឡើង។





1. បិតភ្ជាប់ថ្មគ្រាប់សំប៉ែតទៅនឹងរន្ធនៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងស្ពាយចុច។
2. ដាក់ខ្សែថ្មគ្រាប់សំប៉ែតតាមគន្លងខ្សែ។
3. ភ្ជាប់ខ្សែថ្មគ្រាប់សំប៉ែតទៅនឹងឆ្នាំងប្រព័ន្ធ។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្របបាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ដ្រាយស្តានភាពរឹង

ការដោះដ្រាយស្តានភាពរឹង M.2 2280

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងដ្រាយស្តានភាពរឹង ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដោះ។



1x
M2x2.5





1. បកបង់ស្ពឹតមីឡាដែលភ្ជាប់កន្លែងទទួលកំដៅទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ដោះខ្ទៅ (M2x2.5) ដែលភ្ជាប់ជ្រាយស្ថានភាពរឹងទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. ទាញ និងដោះជ្រាយស្ថានភាពរឹងចេញពីរន្ធជ្រាយស្ថានភាពរឹងនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការដំឡើងជ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2280

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពខេះបង្ហាញពីទីតាំងជ្រាយស្ថានភាពរឹង ហើយផ្តល់រូបតំណាងបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។

1x
M2x2.5







1. តម្រង់គន្លាក់នៅលើគ្រាយស្ពានភាពរឹង ជាមួយថេបនៅក្នុងរន្ធគ្រាយស្ពានភាពរឹង ហើយរុញគ្រាយស្ពានភាពរឹងទៅក្នុងរន្ធគ្រាយស្ពានភាពរឹង។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M2x2.5) ដែលភ្ជាប់គ្រាយស្ពានភាពរឹង ទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. បិតបង់ស្អិតមីឡាដែលភ្ជាប់កន្លែងទទួលកំដៅទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្របបាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការដោះគ្រាយស្ពានភាពរឹង M.2 2230

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងគ្រាយស្ពានភាពរឹង ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដោះ។







1. បកបង់ស្អិតមីឡាល៉ែលភ្ជាប់កន្លែងទទួលកំដៅទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M2x2.5) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រង្រ្កាយស្តាន់ភាពរឹង ទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. រុញ និងដោះជើងទម្រង្រ្កាយស្តាន់ភាពរឹងចេញពីង្រ្កាយស្តាន់ភាពរឹងនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. រុញ និងដោះង្រ្កាយស្តាន់ភាពរឹងចេញពីរន្ធង្រ្កាយស្តាន់ភាពរឹងនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការដំឡើងង្រ្កាយស្តាន់ភាពរឹង M.2 2230

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគថ្មី ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពនេះបង្ហាញពីទីតាំងង្រ្កាយស្តាន់ភាពរឹង ហើយផ្តល់រូបតំណាងបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។







1. តម្រង់គន្លាក់នៅលើគ្រាយស្ពានកាពរឹង ជាមួយរន្ធនៅក្នុងរន្ធគ្រាយស្ពានកាពរឹង ហើយរុញគ្រាយស្ពានកាពរឹងទៅក្នុងរន្ធគ្រាយស្ពានកាពរឹង។
2. រុញដើងទម្រគ្រាយស្ពានកាពរឹងនៅលើគ្រាយស្ពានកាពរឹងដែលនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. ចាប់ខ្ចៅ (M2x2.5) ដែលភ្ជាប់គ្រាយស្ពានកាពរឹង ទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. បិតបង់ស្អិតទីឡាដែលភ្ជាប់កន្លែងទទួលកំដៅទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្របបាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កន្លែងទទួលកំដៅ

ការដោះកន្លែងទទួលកំដៅ

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុននឹងធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញទីតាំងកន្លែងទទួលកំដៅ ហើយផ្តល់រូបដំណាងពីដំណើរការដោះ។




1


2







1. បកបង់ស្អិតទីឡាវ័ណស្តាប់កន្លែងទទួលកំដៅទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. តាមលំដាប់បញ្ច្រាសជាបន្តបន្ទាប់ (7> 6> 5> 4> 3> 2> 1) មួលបន្ទះខ្ចៅក្បាលមួកប្រាំពីរគ្រាប់វ័ណស្តាប់កន្លែងទទួលកំដៅទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. លើក ហើយដោះកន្លែងទទួលកម្តៅចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការដំឡើងកន្លែងទទួលកំដៅ

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងគម្របបាត ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។




1


2







1. តម្រង់រន្ធខ្មៅនៅលើឧបករណ៍ទទួលកំដៅ ជាមួយរន្ធខ្មៅនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. តាមលំដាប់លំអាយ (ដូចមានបង្ហាញនៅលើកន្លែងទទួលកំដៅ) មួលបន្ទឹងខ្មៅក្បាលមួកប្រាំពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់កន្លែងទទួលកំដៅទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. បិតបង់ស្អិតមីឡាដែលភ្ជាប់កន្លែងទទួលកំដៅទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្របបាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កង្ហារ

ការដោះកង្ហារ

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងកង្ហារ ហើយផ្តល់ រូបតំណាងពីដំណើរការដោះ។

2x
M2x3





1. ផ្តាច់ខ្សែផ្ទាំង I/O ចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ និងផ្ទាំង I/O ។

   ចំណាំ: ជំហាននេះអាចអនុវត្តបានតែសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WWAN ប៉ុណ្ណោះ។

2. ដោះម្ជុល (M2x3) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់កង្ហារទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. លើកកង្ហារចេញពីគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុចបន្តិចបន្តួច។
4. ផ្តាច់ខ្សែកង្ហារចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយលើកកង្ហារចេញពីគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃនិងក្តារចុចទាំងស្រុង។

ការដំឡើងកង្ហារ

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងកង្ហារ ហើយផ្តល់រូបបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។

2x
M2x3





1. ភ្ជាប់ខ្សែកង្ហារទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ។
2. តម្រង់រន្ធខ្មៅនៅលើកង្ហារ ជាមួយរន្ធខ្មៅនៅលើជួតង្រឹងដំឡើងកន្ធែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. ចាប់ខ្ចៅ (M2x3) ពីរគ្រាប់រំលេចភ្ជាប់កង្ហារទៅ ជួតង្រឹងដំឡើងកន្ធែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
4. ភ្ជាប់ខ្សែផ្ទាំង I/O ទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ និងផ្ទាំង I/O ។

ចំណាំ: ដំបាន់នេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័ររំលេចភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្របបាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ឧបករណ៍បំពងសំឡេង

ការដោះឧបាល័រ

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនឯងធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពបង្ហាញពីទីតាំងឧបាល័រ ហើយផ្តល់ រូបតំណាងពីដំណើរការដោះ។







1. បើកគន្លឹះ ហើយផ្តាច់ខ្សែបន្ទុះប៉ះចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ផ្តាច់ខ្សែឧបាល័រចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. បកបង់ស្អិតដែលភ្ជាប់ខ្សែឧបាល័រទៅនឹងគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
4. កត់ចំណាំតន្លងខ្សែឧបាល័រ និងដោះចេញពីតន្លងខ្សែនៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

   ចំណាំ: កត់ចំណាំទីតាំងទម្រកៅស៊ូមុននឹងលើកឧបាល័រ។

5. លើកឧបាល័រជាមួយខ្សែចេញពីគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

ការដំឡើងឧបាល័រ

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងឧបាល័រ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។







1. ដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ដកខ្សែរបស់ឧបាល័រទៅក្នុងរន្ធនៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. ដាក់ខ្សែឧបាល័រតាមគន្លងខ្សែនៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. បិទចង្អាំងដែលភ្ជាប់ខ្សែឧបាល័រទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
4. ភ្ជាប់ខ្សែឧបាល័រទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
5. ភ្ជាប់ខ្សែបន្ទះប៊ិះ ទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្របបាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កាត WLAN

ការដោះកាត WLAN

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងកាត WLAN ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដោះ។



1x
M2x2.5







1. បកបង់ស្អិតទីឡូដែលភ្ជាប់កន្លែងទទួលកំដៅទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ដោះខ្ទៅ (M2x2.5) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រកាត WLAN ទៅនឹងកាត WLAN ហើយលើកជើងទម្រកាត WLAN ចេញពីកាត WLAN ។
3. ផ្ដាច់ខ្សែអង់តែនចេញពីកាត WLAN ។
4. រុញ ហើយដោះកាត WLAN ចេញពីរន្ធកាត WLAN ។

ការដំឡើងកាត WLAN

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគទ្វេ ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងកាត WLAN ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។





1. ភ្ជាប់ខ្សែអង់តែនទៅនឹងកាត WLAN ។
2. តម្រង់គន្លាក់នៅលើកាត WLAN ជាមួយផេបនៅលើរន្ធកាត WLAN ហើយបញ្ចូលកាត WLAN ពីជ្រុងមួយទៅក្នុងរន្ធកាត WLAN ។
3. តម្រង់ និងរាក់ជើងទម្រកាត WLAN នៅលើកាត WLAN ។
4. ចាប់ខ្ចៅ (M2x2.5) ដើម្បីភ្ជាប់ជើងទម្រកាត WLAN ទៅ កាត WLAN ។
5. បិតបង់ស្អិតមីឡាល័រភ្ជាប់ទ្វាំងកន្លែង ទទួលកំរៅទៅទ្វាំងប្រព័ន្ធ។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្របបាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កាត WWAN

ការដោះកាត WWAN

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះអាចអនុវត្តបានតែទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។

3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងកាត WWAN ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដោះ។

1x
M2x2.5







1. ដោះខ្ចៅ (M2x2.5) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រកាត WWAN ទៅ កាត WWAN ។
2. ចូរកត់សម្គាល់ភាពត្រូវគ្នានៃជើងទម្រកាត WWAN មុន លើកកាត WWAN ចេញ។
3. ផ្តាច់ខ្សែអង់តែនចេញពីកាត WWAN ។
4. រុញ ហើយដោះកាត WWAN ចេញពីរន្ធកាត WWAN ។

ការដំឡើងកាត WWAN

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះអាចអនុវត្តបានតែទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងកាត WWAN ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។

1x
M2x2.5





1. តម្រង់ចំតែមនៅលើកាត WWAN ជាមួយរន្ធបនៅលើរន្ធកាត WWAN ហើយបញ្ចូលកាត WWAN ពីជ្រុងម្ខាងទៅក្នុងរន្ធកាត WWAN ។
2. ភ្ជាប់ខ្សែអង់តែនទៅ កាត WWAN ហើយតម្រង់ជើងទម្រកាត WWAN នៅលើកាត WWAN ។
3. ចាប់ខ្ចៅ (M2x2.5) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រ WWAN ទៅ កាត WWAN ។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្របបាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

បន្ទះប៉ះ

ការដោះបន្ទះប៉ះ

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនចាប់ផ្តើមការងារនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពបង្ហាញពីការតំឡើងបន្ទះប៉ះ ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដោះ។

5x
M1.6x2











5x
M1.6x2







1. បកបង់ស្ពឹតដែលភ្ជាប់បន្ទះប៉ះទៅនឹងក្រឿងតម្លឹងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. លើកគន្លឹះ ហើយផ្តាច់ខ្សែបន្ទះប៉ះចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. ដោះខ្ចៅ (M1.6x2) ចីគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ជើងទម្របន្ទះប៉ះទៅនឹងក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
4. លើកជើងទម្របន្ទះប៉ះចេញពីក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
5. ដោះខ្ចៅ (M1.6x2) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់បន្ទះប៉ះទៅនឹងក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និង ក្តារចុច។
6. លើកបន្ទះប៉ះ រួមនឹងខ្សែចេញពីក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

ការដំឡើងបន្ទះប៉ះ

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងបន្ទះប៉ះ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។

5x
M1.6x2











5x
M1.6x2







1. តម្រង់ ហើយដាក់បន្ទះប៉ះចូលទៅក្នុងរន្ធនៅលើក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M1.6x2) ពីគ្រាប់រ៉ែលភ្ជាប់បន្ទះប៉ះ ទៅ ក្រឿងតម្លើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. តម្រង់ ហើយដាក់ជើងទម្របន្ទះប៉ះទៅក្នុងខ្ចៅនៅលើក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
4. ចាប់ខ្ចៅ (M1.6x2) ចីគ្រាប់រ៉ែលភ្ជាប់ជើងទម្របន្ទះប៉ះទៅ ក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
5. រុញខ្សែបន្ទះប៉ះទៅ ឧបករណ៍ភ្ជាប់របស់វា នៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។
6. បិតបង់ស្អិតរ៉ែលភ្ជាប់បន្ទះប៉ះទៅ ក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្របបាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

រន្ធអាដាប់ទ័រថាមពល

ការដោះរន្ធអាដាប់ទ័រថាមពល

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះកាត WLAN ។
5. ដោះ ក្រឿងដំឡើងអក្រង់។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងរន្ធអាដាប់ទ័រថាមពល ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដោះ។









1. ដោះខ្លៅ (M2.5x3.5) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រខ្សែអក្រង់ទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ដោះខ្លៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងស្តាំទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. បើកត្រចៀកអក្រង់នៅ មុំ 90 ដឺក្រេ។
4. ផ្តាច់ខ្សែរន្ធរកាប់ទ័រថាមពលចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
5. ដោះខ្លៅ (M2x3) ដែលភ្ជាប់រន្ធរកាប់ទ័រថាមពលទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
6. លើករន្ធរកាប់ទ័រថាមពល រួមជាមួយខ្សែរបស់វាចេញពីគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

ការដំឡើងរន្ធរកាប់ទ័រថាមពល

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងរន្ធអាងដាប់ទឹរថាមពល ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដំឡើង។











1. ភ្ជាប់ខ្សែរន្ធអាងដាប់ទឹរថាមពលចេញទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M2x3) ដែលភ្ជាប់រន្ធអាងដាប់ទឹរថាមពលទៅនឹងគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. តម្រឹម ហើយដាក់ដើងទម្រខ្សែរអក្រង់នៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. ចាប់ខ្ចៅ (M2.5x3.5) ដែលភ្ជាប់ដើងទម្រខ្សែរអក្រង់ទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
5. បិទត្រចៀកអក្រង់ ដោយប្រើប្រងាប់តម្រឹម។
6. ចាប់ខ្ចៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងស្តាំទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

1. ដំឡើង គ្រឿងដំឡើងអក្រង់។
2. ដំឡើង កាត WLAN។
3. ដំឡើង ថ្ម។

4. ដំឡើង គម្របបាត។
5. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

គ្រឿងដំឡើងអក្រង់

ការដោះគ្រឿងដំឡើងអក្រង់

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងគ្រឿងដំឡើងអក្រង់ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដោះ។



4



2x
M2x4



1



2



3



1. ដោះខ្ចៅ (M2.5x3.5) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រម៉ូឌុលអេក្រង់ទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. លើកជើងទម្រម៉ូឌុលអេក្រង់ចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ។
3. ដោយប្រើផេបទាញ ឆ្លុះផ្គាច់ម៉ូឌុលអេក្រង់ចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. ដោះខ្ចៅ (M2.5x3.5) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអេក្រង់ខាងឆ្វេងទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
5. ដោះខ្ចៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអេក្រង់ខាងស្តាំទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
6. បើកត្រចៀកអេក្រង់នៅ មុំ 90 ដឺក្រេ។
7. ដោះខ្ចៅ (M2x4) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអេក្រង់ខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំទៅ ផ្ទាំង I/O និងគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
8. បកបង់ស្អិត ហើយដោយប្រើផេបទាញ ដកម៉ូឌុលអេក្រង់ចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
9. បើកគ្រឿងដំឡើងអេក្រង់ឲ្យបានល្មមតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
10. ដោះគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុចចេញពីគ្រឿងដំឡើងអេក្រង់។

ការដំឡើងត្រឿងដំឡើងអក្រង់

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល រោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងត្រឿងដំឡើងអក្រង់ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។

1



3x
M2.5x3.5

1x
M2x4



2



3



4



1



2x
M2x4





1. គម្រប់ និងដាក់ត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុចនៅលើត្រឿងដំឡើងអក្រង់។
2. បិទត្រចៀកអក្រង់ ដោយប្រើប្រាស់បាត្រម្រឹម។
3. ចាប់ខ្ចៅ (M2.5x3.5) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងឆ្វេងទៅផ្ទាំង I/O និងត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃព្រមទាំងក្តារចុច។
4. ចាប់ខ្ចៅ (M2x4) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំទៅផ្ទាំង I/O និងត្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
5. ចាប់ខ្ចៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងស្តាំទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
6. ភ្ជាប់ខ្សែអក្រង់ទៅឧបករណ៍ភ្ជាប់នៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
7. ភ្ជាប់ខ្សែអក្រង់ទៅឧបករណ៍ភ្ជាប់នៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយបិទឧបង់ស្ថិតដែលភ្ជាប់ខ្សែអក្រង់ទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
8. គម្រប់ និងដាក់ដើងទម្រខ្សែអក្រង់នៅលើខ្សែអក្រង់។
9. ចាប់ខ្ចៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ដើងទម្រខ្សែអក្រង់ ទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

1. ដំឡើង ថ្ម។
2. ដំឡើង គម្រប់បាត។
3. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ផ្ទាំង I/O

ការដោះផ្ទាំង I/O

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្រប់បាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះ កង្ហារ។

រូបភាពបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទាំង I/O ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដោះ។

2x
M2.5x3.5

1x
M2x3















1. ដោះខ្ទៅ (M2.5x3.5) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងឆ្វេងទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. ដោះខ្ទៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងឆ្វេងទៅគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. បើកត្រចៀកអក្រង់នៅ មុំ 90 ដឺក្រេ។
4. បកបង់ស្អិតមីឡាដែលភ្ជាប់ផ្ទាំង I/O ទៅគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
5. បកបង់ស្អិតដែលភ្ជាប់ខ្សែ I/O ទៅនឹងផ្ទាំង I/O ។
6. បើកគន្លឹះ និងផ្គាច់ខ្សែផ្ទាំង I/O ចេញពីផ្ទាំង I/O ។
7. ដោះខ្ទៅ (M2.5x2.5) ដែលភ្ជាប់ផ្ទាំង I/O ទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
8. ដោះខ្ទៅ (M2x3) ដែលភ្ជាប់ផ្ទាំង I/O ទៅនឹងគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
9. លើកផ្ទាំង I/O ចេញពីគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

ការដំឡើងផ្ទាំង I/O

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទាំង I/O ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។



2x
M2.5x3.5

1x
M2.5x3









1. តម្រង់ ហើយដាក់ផ្ទាំង I/O នៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M2x3) ដែលភ្ជាប់ផ្ទាំង I/O ទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. ចាប់ខ្ចៅ (M2.5x2.5) ដែលភ្ជាប់ផ្ទាំង I/O ទៅគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
4. ភ្ជាប់ខ្សែផ្ទាំង I/O ទៅនឹងផ្ទាំង I/O ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។
5. បិតបង់ស្អិតដែលភ្ជាប់ផ្ទាំង I/O ទៅ ផ្ទាំង I/O ។
6. បិតបង់ស្អិតមីឡាដែលភ្ជាប់ផ្ទាំង I/O ទៅគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
7. បិទត្រចៀកអក្រង់ ដោយប្រើប្រាស់តម្រឹម។
8. ចាប់ខ្ចៅ (M2.5x3.5) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងឆ្វេងទៅផ្ទាំង I/O និងគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ ព្រមទាំងក្តារចុច។
9. ចាប់ខ្ចៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងឆ្វេងទៅគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

1. ដំឡើង កង្ហារ។
2. ដំឡើង ថ្ម។
3. ដំឡើង គម្របបាត។
4. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ផ្នាំងប៊ូតុងថាមពល

ការដោះផ្នាំងប៊ូតុងថាមពល

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនឱ្យធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះកាត WLAN ។
5. ដោះ កង្ហារ។
6. ដោះផ្នាំង I/O។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងប៊ូតុងថាមពល ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដោះ។

2x
M1.6x2







1. ដោះខ្ពៅ (M1.6x2) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រប៊ូតុងថាមពលទៅ អ្រឿងដំឡើងកន្លែងងាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. ដោះខ្ពៅ (M1.6x2) ដែលភ្ជាប់ផ្នាំងប៊ូតុងថាមពល ទៅ អ្រឿងដំឡើងកន្លែងងាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ហើយលើកផ្នាំងប៊ូតុងថាមពលចេញពី អ្រឿងដំឡើងកន្លែងងាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

ការដំឡើងផ្នាំងប៊ូតុងថាមពល

ប្រសិនបើអ្នកងាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងផ្នាំងប៊ូតុងថាមពល ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។

2x
M1.6x2







1. តម្រង់រន្ធខ្ចៅនៅលើផ្ទាំងប៊ូតុងថាមពល ជាមួយរន្ធខ្ចៅនៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M1.6x2) ដែលភ្ជាប់ផ្ទាំងប៊ូតុងថាមពលទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ។
3. តម្រង់រន្ធខ្ចៅនៅលើជើងទម្រប៊ូតុងថាមពលជាមួយរន្ធខ្ចៅនៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ។
4. ចាប់ខ្ចៅ (M1.6x2) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រប៊ូតុងថាមពលទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

1. ដំឡើង ផ្ទាំង I/O ។
2. ដំឡើង កង្ហារ។
3. ដំឡើង កាត WLAN។
4. ដំឡើង ថ្ម។
5. ដំឡើង គម្របបាត។
6. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ប៊ូតុងថាមពលដែលមានឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ

ការដោះប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ

ចំណាំ: ដំណើរការនេះអាចប្រើបានសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃប៉ុណ្ណោះ។

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុននឹងធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះកាត WLAN ។
5. ដោះ កង្ហារ។
6. ដោះផ្ទាំង I/O។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងប៊ូតុងថាមពល ជាមួយនឹងឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដំឡើង។

2x
M1.6x2



1



2






1
MB


2
MB



1x
MXxX

1x
M1.6x2







1. បកបង់ស្ពឺតដែលភ្ជាប់ផ្ទាំងឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃទៅនឹងក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. ដោះខ្ចៅ (M1.6x2) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រច្រិកក្នុងថាមពលទៅ ក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. ដោះខ្ចៅ (M1.6x2) ដែលភ្ជាប់ច្រិកក្នុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃទៅនឹងក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
4. បើកគន្លឹះ ហើយផ្តាច់ខ្សែឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃចេញពីផ្ទាំងឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ។
5. លើកច្រិកក្នុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ជាមួយខ្សែច្រិកក្នុងថាមពល ចេញពីក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ។
6. បើកគន្លឹះ ហើយផ្តាច់ខ្សែឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃចេញពីផ្ទាំងឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ។
7. បើកគន្លឹះ ហើយផ្តាច់ខ្សែឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
8. លើកច្រិកក្នុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ជាមួយខ្សែច្រិកក្នុងថាមពល ចេញពីក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ។
9. បកបង់ស្ពឺតមីឡាដែលភ្ជាប់ជើងទម្រច្រិកក្នុងថាមពលទៅនឹងក្តារចុច និងក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ។
10. ដោះខ្ចៅប៊ីគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រច្រិកក្នុងថាមពលទៅក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
11. លើកជើងទម្រច្រិកក្នុងថាមពលចេញពីក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
12. ដោះខ្ចៅ (M1.6x2) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ច្រិកក្នុងថាមពលទៅក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
13. លើកច្រិកក្នុងថាមពលចេញពីក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

ការដំឡើងច្រិកក្នុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ

ចំណាំ: ដំណើរការនេះអាចប្រើបានសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគឡើង ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងច្រិកក្នុងថាមពល ជាមួយ ឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។

2x
M1.6x2





1x
MXxX

1x
M1.6x2









1. តម្រង់ និង ដាក់ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍រាន់ស្មាមម្រាមដៃ នៅលើក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M1.6x2) ដែលភ្ជាប់ប៊ូតុងថាមពលជាមួយ ឧបករណ៍រាន់ស្មាមម្រាមដៃទៅ ក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. តម្រង់រន្ធខ្ចៅនៅលើជើងទម្រប៊ូតុងថាមពលជាមួយរន្ធខ្ចៅនៅលើក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ។
4. ចាប់ខ្ចៅប៊ីត្រាប់ ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រប៊ូតុងថាមពលទៅក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
5. បិតបង់ស្អិតមីឡាដែលភ្ជាប់ជើងទម្រប៊ូតុងថាមពលទៅ ក្តារចុច និងក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ។
6. ភ្ជាប់ខ្សែឧបករណ៍រាន់ស្មាមម្រាមដៃទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។
7. ភ្ជាប់ខ្សែឧបករណ៍រាន់ស្មាមម្រាមដៃទៅ ផ្ទាំងឧបករណ៍រាន់ស្មាមម្រាមដៃ ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។
8. តម្រង់ ហើយដាក់ជើងទម្រប៊ូតុងថាមពល នៅលើក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
9. ចាប់ខ្ចៅ (M1.6x2) ដែលភ្ជាប់ជើងទម្រប៊ូតុងថាមពល ទៅ ក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
10. បិតបង់ស្អិតដែលភ្ជាប់ផ្ទាំងឧបករណ៍រាន់ស្មាមម្រាមដៃទៅ ក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

1. ដំឡើង ផ្ទាំង I/O ។
2. ដំឡើង កង្ហារ។
3. ដំឡើង កាត WLAN។
4. ដំឡើង ថ្ម។
5. ដំឡើង គម្របបាត។
6. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

ការដោះផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះ ម្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2280 ឬ ម្រាយស្ថានភាពរឹង M,2 2230 ណាមួយក៏ដោយ ដែលអាចអនុវត្តបាន។
5. ដោះកាត WLAN ។
6. ដោះ កង្ហារ។
7. ដោះ កន្លែងទទួលកំរៅ។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយផ្តល់រូបបង្ហាញពីរបៀបដោះដោះ។



1x
M2x4







1. ដោះម្ជុល (M2x4) ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ខាងស្តាំទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ។
2. ដោះម្ជុល (M2x4)ដែលភ្ជាប់ដើងទម្រម៉ូឡូអក្រង់ ទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. ដោះម្ជុល (M2.5x3.5) ដែលភ្ជាប់ដើងទម្រខ្នង USB ប្រភេទ C ទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. បកបង់ស្អិតដែលភ្ជាប់ផ្ទាំង I/O ទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
5. បើកនខ្ជីៈ ហើយផ្តាច់ខ្សែផ្ទាំង I/O ចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
6. ផ្តាច់ខ្សែឧបាល័រចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
7. បើកនខ្ជីៈ ហើយផ្តាច់ខ្សែឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
8. បើកនខ្ជីៈ ហើយផ្តាច់ខ្សែបន្ទះប៉ះចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
9. បើកនខ្ជីៈ ហើយផ្តាច់ខ្សែក្តារចុចចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
10. បើកនខ្ជីៈ ហើយផ្តាច់ខ្សែពន្លឺក្តារចុចចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
11. ផ្តាច់ខ្សែថ្មគ្រាប់សំប៉ែតចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ។
12. ផ្តាច់ខ្សែរន្ធរកងាប់ទំវាមពលរចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
13. ដោយប្រើថេបទាញ ចូរផ្តាច់ខ្សែអក្រង់ចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
14. ដោះម្ជុល (M2x4) ដែលភ្ជាប់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ទៅគ្រឿងដំឡើងកន្លែងងាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
15. ដោះខ្នងនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធថ្មម។ចេញពីរន្ធនៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងងាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ហើយលើកផ្ទាំងប្រព័ន្ធចេញពីគ្រឿងដំឡើងកន្លែងងាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។

ការដំឡើងផ្តាំងប្រព័ន្ធ

ប្រសិនបើអ្នកងាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងផ្តាំងប្រព័ន្ធ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។









1x
M2x4







1. រុញរន្ធនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធទៅក្នុងរន្ធលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ហើយតម្រង់រន្ធទៅនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធជាមួយរន្ធទៅនៅលើគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធទៅ គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច។
3. ភ្ជាប់ខ្សែអក្រង់ទៅឧបករណ៍ភ្ជាប់នៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. ភ្ជាប់ខ្សែរន្ធរកដាប់ម៉ាសាមពលចេញទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
5. ភ្ជាប់ខ្សែថ្មគ្រាប់សំប៉ែតទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
6. ភ្ជាប់ខ្សែតន្ត្រីក្តារចុចទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។
7. ភ្ជាប់ខ្សែក្តារចុចទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។
8. ភ្ជាប់ខ្សែបន្ទះប៉ះ ទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។
9. ភ្ជាប់ខ្សែឧបករណ៍រកនស្មាមម្រាមដៃទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។
10. ភ្ជាប់ខ្សែឧបាល័រទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
11. ភ្ជាប់ខ្សែផ្ទាំង I/O ទៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ហើយបិទគន្លឹះដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែ។
12. បិតបង់ស្អិតដែលភ្ជាប់ផ្ទាំង I/O ទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
13. ចាប់ខ្ចៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកខាងស្តាំទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
14. ចាប់ខ្ចៅ (M2x4) ដែលភ្ជាប់ដើងទម្រខ្សែអក្រង់ ទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
15. ចាប់ខ្ចៅ (M2.5x3.5) ដែលភ្ជាប់ដើងទម្រន្ធ USB ប្រភេទ C ទៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

1. ដំឡើង រន្ធរកដាប់ម៉ាសាមពល។
2. ដំឡើង គ្រឿងដំឡើងអក្រង់។
3. ដំឡើង កន្លែងទទួលកំដៅ។
4. ដំឡើង កង្ហារ។

5. ដំឡើង កាត WLAN។
6. ដំឡើង ក្រាយស្តានតារឹង M.2 2280 ឬ ក្រាយស្តានតារឹង M.2 2230 មួយណាក៏ដោយ ដែលអាចអនុវត្តបាន។
7. ដំឡើង ថ្ម។
8. ដំឡើង គម្របបាត។
9. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ស៊ុមអេក្រង់

ការដោះស៊ុមក្រៅរបស់អេក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះកាត WLAN ។
5. ដោះ ក្រឿងដំឡើងអេក្រង់។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងក្រោងអេក្រង់ ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដោះ។





1. តាស់ជាយស៊ុមតែមអក្រង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចេញពីគ្រឿងដំឡើងតម្របខាងក្រោយអក្រង់ និង អង់តែនតម្របខាងក្រោយអក្រង់។
2. ដោះស៊ុម អក្រង់ចេញពីគ្រឿងដំឡើងតម្របខាងក្រោយអក្រង់ និង អង់តែនតម្របខាងក្រោយអក្រង់។

ការដំឡើងស៊ុមអក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

ប្រសិនបើអ្នកងាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងស៊ុមអក្រង់ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។





តម្រង់ស៊ុមម៉ែមអក្រង់ជាមួយតម្រុបខាងក្រោយអក្រង់ និងត្រឿងដំឡើងអង់តែនតម្រុបក្រោយអក្រង់ ហើយបន្ទាប់មករុញស៊ុមម៉ែមអក្រង់ថ្នមៗឲ្យចូលទីតាំង។

1. ដំឡើង ត្រឿងដំឡើងអក្រង់។
2. ដំឡើង កាត WLAN។
3. ដំឡើង ថ្ម។
4. ដំឡើង គម្របបាត។
5. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ផ្ទាំងអេក្រង់

ការដោះផ្ទាំងអេក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនឱ្យធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះកាត WLAN ។
5. ដោះ ក្រឿងដំឡើងអេក្រង់។
6. ដោះ ស៊ុមអេក្រង់។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងផ្ទាំងអេក្រង់ ហើយផ្តល់រូបភាពតំណាងពីដំណើរការដោះ។





5



6




1


2


3


4


5





1. ដោយប្រើប្រដាប់គាស់ផ្លាស្ទិក ទាញផ្ទាំងរបស់បង់ស្និត SR ចេញពីចំហៀងទាំងពីរនៃផ្ទាំងអក្រង់។
2. ដកចេញប៉ែកតូចមួយនៃបង់ស្និត SR ។
3. រមូលបង់ស្និត SR នៅជុំវិញប្រដាប់គាស់ផ្លាស្ទិក។

   ចំណាំ: ដើម្បីជៀសវាងដាច់/ប៉ែក បង់ស្និត SR សូមទាញចេញតែផ្នែកតូចមួយនៃបង់ស្និត SR ហើយបន្ទាប់មករមូលបង់ស្និត SR នៅជុំវិញប្រដាប់នេះ។

4. លើកផ្ទាំងអក្រង់ចេញពីគម្របខាងក្រោយអក្រង់។
5. បកបង់ស្និតដែលភ្ជាប់ខ្សែអក្រង់ទៅនឹងគម្របខាងក្រោយអក្រង់។
6. បើកនិ្ទ ហើយផ្តាច់ខ្សែអក្រង់ចេញពីគម្របខាងក្រោយអក្រង់។

ការដំឡើងផ្ទាំងអក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងបន្ទះអក្រង់ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។


1


2

3


4
CN-0RW6YY-CNT00-
91F-0024-X02
Made In China
DP/N 0RW6YY


5


6

7

8


9


10




1


2

3


4


5


6



1. បកហ្វីលការពារផ្ទាំងចេញពីបង់ស្អិត SR ។
2. តម្រង់ ហើយបិតស្លាប់បង់ស្អិត SR ទាំងពីរ ទៅ ចុងផ្នាស្ទិករនៃតម្របខាងក្រោយអេក្រង់។
3. បកហ្វីលការពារពណ៌ខៀវចេញពីបង់ស្អិត SR ។
4. ដោយចាប់ផ្តើមពីក្បាលខាងលើ ចូរតម្រង់ ហើយដាក់បន្ទះអេក្រង់នៅលើតម្របខាងក្រោយអេក្រង់។
5. ដកក្រដាសចេញពីហ្វីលបិត។
6. បិតស្លាប់ហ្វីលបិតទៅលើបន្ទះអេក្រង់។
7. ដោយប្រើចុងសំប៉ែតនៃឧបករណ៍គាស់ផ្នាស្ទិក ឬ ដងនៃទូណាវីស ចូរសង្កត់ ហើយអូសហ្វីលបិតរហូតដល់វាប្រែជាពណ៌ផ្កាឈូក។
8. បកហ្វីលបិតចេញពីបន្ទះអេក្រង់។
9. ដាក់ស៊ុមអេក្រង់លើតម្របខាងក្រោយអេក្រង់ ហើយរុញវាឲ្យចូលទីតាំងសិប់។

1. ដំឡើង ស៊ុមអេក្រង់។
2. ដំឡើង គ្រឿងដំឡើងអេក្រង់។
3. ដំឡើង កាត WLAN។
4. ដំឡើង ថ្ម។
5. ដំឡើង គម្របបាត។
6. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ត្រចៀកអេក្រង់

ការដោះត្រចៀកអេក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះកាត WLAN ។

5. ដោះ គ្រឿងដំឡើងអេក្រង់។
6. ដោះ ស៊ុមអេក្រង់។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងត្រចៀកអេក្រង់ ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដោះ។





1. ដោះខ្ចៅ (M2.5x2.5) ចួនគ្រាប់ ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអេក្រង់ទៅនឹងគម្របខាងក្រោយអេក្រង់។
2. ដោះខ្ចៅ (M2x2) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ ត្រចៀកអេក្រង់ទៅនឹងគម្របខាងក្រោយអេក្រង់។
3. លើកទាញ ហើយដោះត្រចៀកអេក្រង់ចេញពីគម្របខាងក្រោយអេក្រង់។

ការដំឡើងត្រចៀកអក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងត្រចៀកអក្រង់ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។



1. តម្រង់រន្ធខ្ចៅនៅលើត្រចៀកជាមួយរន្ធខ្ចៅនៅលើគម្របខាងក្រោយអក្រង់ ។
2. ចាប់ខ្ចៅ (M2x2) ពីរគ្រាប់ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ទៅ គម្របខាងក្រោយអក្រង់ ។
3. ចាប់ខ្ចៅ (M2.5x2.5) បួនគ្រាប់ដើម្បីភ្ជាប់ត្រចៀកអក្រង់ នៅ គម្របខាងក្រោយអក្រង់ ។

1. ដំឡើង ស៊ុមអក្រង់។

2. ដំឡើង គ្រឿងដំឡើងអក្រង់។
3. ដំឡើង កាត WLAN។
4. ដំឡើង ថ្ម។
5. ដំឡើង គម្របបាត។
6. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កាមេរ៉ា

ការដោះកាមេរ៉ា

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះកាត WLAN ។
5. ដោះ គ្រឿងដំឡើងអក្រង់។
6. ដោះ ស៊ុមអក្រង់។
7. ដោះ ផ្ទាំងអក្រង់។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងនៃកាមេរ៉ា ហើយផ្តល់ រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដោះ។





1. បកបង់ស្អិតដែលភ្ជាប់កាមេរ៉ាទៅ គម្របខាងក្រោយចេញ។
2. ដោយប្រើឧបករណ៍គាស់ផ្លាស្ទិក ចូរគាស់កាមេរ៉ាចេញពីបង្គាលតម្រង់ដែលនៅលើគម្របខាងក្រោយអត្រក្រង់។
3. ត្រលប់កាមេរ៉ា ហើយផ្គាច់ខ្សែកាមេរ៉ាចេញពីកាមេរ៉ា។
4. បកបង់ស្អិតចេញពីកាមេរ៉ា ហើយលើកកាមេរ៉ាចេញពីគម្របខាងក្រោយអត្រក្រង់។

ការដំឡើងកាមេរ៉ា

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគថ្មី ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងកាមេរ៉ា ហើយ ផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដំឡើង។







1. បិទភ្ជាប់កាមេរ៉ាទៅខ្សែអេក្រង់ (បង់ស្អិត) ហើយភ្ជាប់ខ្សែកាមេរ៉ាទៅកាមេរ៉ាហើយបង្វិលវា។
2. ដោយប្រើឧបករណ៍ច្រឹម បង្វិលកាមេរ៉ាហើយបិទភ្ជាប់វាទៅគម្របអេក្រង់ខាងក្រោយ។
3. បិតបង់ស្អិតដែលភ្ជាប់កាមេរ៉ាទៅនឹងគម្របខាងក្រោយអេក្រង់។

1. ដំឡើង ផ្ទាំងអេក្រង់។
2. ដំឡើង ស៊ុមអេក្រង់។
3. ដំឡើង ក្រុមដំឡើងអេក្រង់។
4. ដំឡើង កាត WLAN។
5. ដំឡើង ថ្ម។
6. ដំឡើង គម្របបាត។
7. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

គម្របខាងក្រោយអេក្រង់

ការដោះគម្របខាងក្រោយអេក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនឱ្យធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះកាត WLAN ។
5. ដោះ ក្រឿងដំឡើងអេក្រង់។
6. ដោះ ស៊ុមអេក្រង់។
7. ដោះ ត្រចៀកអេក្រង់។
8. ដោះផ្ទាំងអេក្រង់ ។
9. ដោះ ម៉ូឌុលអេក្រង់។
10. ដោះ កាមេរ៉ា។

រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីគម្របត្រឡប់មកវិញដែលបង្ហាញហើយផ្តល់នូវការបង្ហាញរូបភាពនៃដំណើរការដកចេញ។



បន្ទាប់ពីអនុវត្តដំបាន់មុខ។ទាំងអស់រួច នោះអ្នកនៅសល់តែគម្របខាងក្រោយអេក្រង់ប៉ុណ្ណោះ។

ចំណាំ: ខ្សែរអង់តែនគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុចសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WLAN ។

ការដំឡើងគម្របខាងក្រោយអេក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីគម្របខាងក្រោយដែលបង្ហាញហើយផ្តល់នូវការបង្ហាញរូបភាពនៃដំណើរការដកចេញ។



ដាក់គម្របខាងក្រោយអេក្រង់នៅលើផ្ទាំងបង្ហាញ។

ចំណាំ: ខ្សែរអង់តែនគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុចសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WLAN ។

1. ដំឡើង កាមេរ៉ា។
2. ដំឡើង ខ្សែអេក្រង់។
3. ដំឡើង ផ្ទាំងអេក្រង់។
4. ដំឡើង ត្រចៀកអេក្រង់។
5. ដំឡើង ស៊ុមអេក្រង់។

6. ដំឡើង គ្រឿងដំឡើងអក្រង់។
7. ដំឡើង កាត WLAN។
8. ដំឡើង ថ្ម។
9. ដំឡើង គម្របបាត។
10. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ខ្សែអេក្រង់

ការដោះខ្សែអេក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុននឹងធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះ គ្រឿងដំឡើងអក្រង់។
5. ដោះ ផ្ទាំងអេក្រង់។
6. ដោះ ស៊ុមអេក្រង់។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីទីតាំងខ្សែអេក្រង់ ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដោះ។

1. បកបង់ស្អិតរ៉ែលភ្ជាប់ខ្សែអេក្រង់ទៅ គម្របខាងក្រោយអេក្រង់ចេញ។
2. បកខ្សែអេក្រង់ចេញពីគម្របខាងក្រោយអេក្រង់។

ការដំឡើងខ្សែអេក្រង់

ចំណាំ: វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទៅលើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយការកំណត់ WWAN ។

ប្រសិនបើអ្នកងាក់សមាសភាគចូល ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងខ្សែអេក្រង់ ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដំឡើង។



1. បិទភ្ជាប់បង់ស្អិត ដែលភ្ជាប់ខ្សែអក្រង់ទៅនឹងគម្របខាងក្រោយអក្រង់។
2. បិទភ្ជាប់ខ្សែអក្រង់ទៅនឹងគម្របខាងក្រោយអក្រង់។

1. ដំឡើង ស៊ុមអក្រង់។
2. ដំឡើង ផ្ទាំងអក្រង់។
3. ដំឡើង ក្រឿងដំឡើងអក្រង់។
4. ដំឡើង ថ្ម។
5. ដំឡើង គម្របបាត។
6. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្រឿងដំឡើងក្តារចុច

ការដោះក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច

1. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង មុនពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដោះ គម្របបាត។
3. ដោះ ថ្ម។
4. ដោះកាត WLAN ។
5. ដោះ ឧបាល័រ។
6. ដោះ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
7. ដោះ ក្រឿងដំឡើងអក្រង់។
8. ដោះ ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ឬ ផ្ទាំងថាមពលប៊ូតុង, មួយណាដែលអាចអនុវត្តបាន។
9. ដោះ រន្ធរុងដាប់ទ័រថាមពល។
10. ដោះ បន្ទះប៉ះ។

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងក្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ហើយផ្តល់រូបតំណាងពីដំណើរការដោះ។



បន្ទាប់ពីអនុវត្តតាមដំបាអែលត្រូវបានកំណត់ជាមុនមក យើងនៅសល់តែគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុចប៉ុណ្ណោះ។

ចំណាំ: ខ្សែរអង់តែនគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្របខាងក្រោយអក្រង់សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WWAN ។

ចំណាំ: ផ្នាំងប្រព័ន្ធអាចត្រូវបានដោះចេញដោយភ្ជាប់ជាមួយគ្រឿងដំឡើងកន្លែងទទួលកំដៅ។

ការដំឡើងគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច

ប្រសិនបើអ្នកដាក់សមាសភាគថ្មី ដោះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ចេញមុនធ្វើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើង។

រូបភាពបន្ទាប់នេះបង្ហាញទីតាំងគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច ហើយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង។



ដាក់គ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុចលើផ្នែកបង្ហើ។

ចំណាំ: ខ្សែរអង់តែនគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្របខាងក្រោយអក្រង់សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WWAN ។

1. ដំឡើង បន្ទះប៊ៈ។

2. ដំឡើង រន្ធរកដាប់ទ័រថាមពល។
3. ដំឡើង ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ ឬ ផ្ទាំងប៊ូតុងថាមពល ណាមួយក៏បានដែលអាចអនុវត្តបាន។
4. ដំឡើង ក្រុមដំឡើងអក្រង់។
5. ដំឡើង ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
6. ដំឡើង ឧបាល័រ។
7. ដំឡើង កាត WLAN។
8. ដំឡើង ថ្ម។
9. ដំឡើង គម្របបាត។
10. អនុវត្តតាមវិធីនៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

5

ការដំឡើងប្រព័ន្ធ

ការដំឡើងប្រព័ន្ធឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចុចិត្ត កុំព្យូទ័រលេបថបហាងវ័រ និងជម្រើសកម្រិត BIOS ជាក់លាក់។ ពីការកំណត់ប្រព័ន្ធ អ្នកអាច៖

- ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ NVRAM បន្ទាប់ពីអ្នកបន្ថែម ឬយកហាតវ័រចេញ
- មើលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធហាតវ័រប្រព័ន្ធ
- បើក ឬបិទឧបករណ៍រួមបញ្ចូលគ្នា
- កំណត់កម្រិតគ្រប់គ្រងដំណើរការ និងថាមពល
- គ្រប់គ្រងសន្តិសុខកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

ប្រធានបទ ៖

- ទិដ្ឋភាពអំពី BIOS
- ការចូលក្នុងកម្មវិធីដំឡើង BIOS
- ម៉ឺនុយចុច
- គ្រាប់ចុចរុករក
- ម៉ឺនុយចុច One time
- ជម្រើសដំឡើងប្រព័ន្ធ
- ការអាប់ដេត BIOS
- ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង
- ការសម្អាតការកំណត់ CMOS
- ការសម្អាត BIOS (តម្លើងប្រព័ន្ធ) និង លេខសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ

ទិដ្ឋភាពអំពី BIOS

BIOS គ្រប់គ្រងលំហូរទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់មកដូចជា គ្រាប់ចាសរឹង អាដាប់ទ័រវីដេអូ ក្តារចុច កូនកណ្តុរ និងម៉ាស៊ីនព្រីន។

ការចូលក្នុងកម្មវិធីដំឡើង BIOS

1. បើកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ចុច F2 ភ្លាមៗដើម្បីចូលទៅកាន់កម្មវិធីដំឡើង BIOS ។

   ចំណាំ: ប្រសិនបើអ្នករង់ចាំយូរហើយឡូហ្គោប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលេចឡើង សូមបន្តរង់ចាំរហូតដល់អ្នកឃើញផ្ទាំងផែនចប់។ បន្ទាប់មក បិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយព្យាយាមម្តងទៀត។

ម៉ឺនុយចុច

ចុច <F12> នៅពេលដែលឡូហ្គោ Dell លេចឡើងដើម្បីចាប់ផ្តើមម៉ឺនុយចុចតែមួយជាមួយបញ្ជីឧបករណ៍ចុចត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រព័ន្ធ។ ជម្រើសដំឡើង BIOS និងការវិនិច្ឆ័យក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងម៉ឺនុយនេះផងដែរ។ ឧបករណ៍ដែលមាននៅលើម៉ឺនុយចុចអាស្រ័យលើឧបករណ៍ដែលរាចចុចបានតំឡើងក្នុងប្រព័ន្ធ។ ម៉ឺនុយនេះមានប្រយោជន៍នៅពេលអ្នកចង់ចុចឧបករណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ ឬដើម្បីបង្ហាញនូវការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធ។ ការប្រើម៉ឺនុយចុចមិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវលំដាប់ចុចដែលត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុង BIOS ឡើយ។

ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖

- ចុច UEFI ៖
  - Windows Boot Manager (អ្នកគ្រប់គ្រងចុច Windows)
-
- ជម្រើសផ្សេងទៀត៖
  - ដំឡើង BIOS
  - BIOS Flash Update (ការអាប់ដេតផ្ទាស់ BIOS)

- ការវិនិច្ឆ័យ
- Change Boot Mode Settings (ប្តូរការកំណត់ម៉ូដបូត)

គ្រាប់ចុចរុករក

ចំណាំ: ចំពោះជម្រើស System Setup (ដំឡើងប្រព័ន្ធ) ភាគច្រើន ការផ្លាស់ប្តូរដែលអ្នកធ្វើត្រូវបានចងចាំទុក ប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេលុះត្រាតែអ្នកចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។

គ្រាប់ចុច	Navigation (រុករក)
Up arrow (ព្រួញឡើងលើ)	ផ្លាស់ទីទៅកាន់វាលពីមុន។
Down arrow (ព្រួញចុះក្រោម)	ផ្លាស់ទីទៅកាន់វាលបន្ទាប់។
Enter (បញ្ចូល)	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករុជ្រើសយកតម្លៃនៅក្នុងប្រអប់ដែលបានជ្រើសរើស (ប្រសិនបើមាន) ឬអនុវត្តតាមតំណនៅក្នុងប្រអប់។
Spacebar (វាយរអកឃ្នា)	ពង្រីក ឬបង្រួមបញ្ជីទម្លាក់ ប្រសិនបើមាន។
Tab (ផង)	ផ្លាស់ទីទៅផ្នែកផ្តោតបន្ទាប់។
Esc	បន្តទៅទំព័រមុនរហូតដល់អ្នកពិនិត្យមើលអក្រង់សំខាន់។ ចុច Esc នៅក្នុងអក្រង់សំខាន់ បង្ហាញសារមួយឱ្យអ្នកត្រូវរក្សាការផ្លាស់ប្តូរណាមួយភ្លាមៗ និងចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។

ម៉ឺនុយបូត One time

ដើម្បីចូលទៅ **ម៉ឺនុយបូតតែមួយដង** ត្រូវបើកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកចុច F12 ភ្លាមៗ។

ចំណាំ: សូមណែនាំឱ្យបិទកុំព្យូទ័រ ប្រសិនបើវាបើក។

ម៉ឺនុយបូតតែមួយដងបង្ហាញឧបករណ៍ដែលអ្នកអាចបូតបានរួមទាំងជម្រើសវិនិច្ឆ័យ។ ជម្រើសម៉ឺនុយបូតគឺ៖

- គ្រាយចល័ត (បើមាន)
- គ្រាយ STXXXX (បើមាន)

  ចំណាំ: XXX បង្ហាញលេខគ្រាយ SATA ។
- គ្រាយអុបទិក (បើមាន)
- គ្រាយថាសរឹង SATA (បើមាន)
- ការវិនិច្ឆ័យ

អក្រង់លំនាំបូតក៏បង្ហាញជម្រើសចូលប្រើអក្រង់ដំឡើងប្រព័ន្ធផងដែរ។

ជម្រើសដំឡើងប្រព័ន្ធ

ចំណាំ: អាស្រ័យលើម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ដែលបានតម្លើងរបស់វា ឧបករណ៍ដែលបានរាយក្នុងផ្នែកនេះអាច ឬមិនអាចមាន។

ជម្រើសទូទៅ

តារាង 4. ទូទៅ

ជម្រើស	បរិយាយ
ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន	បង្ហាញព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖ ● ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ៖ បង្ហាញពី **កំណែ BIOS, ស្នាមសេវាកម្ម, ស្នាមទ្រព្យសកម្ម, ស្នាមកាន់កាប់, កាលបរិច្ឆេទកាន់កាប់, កាលបរិច្ឆេទផលិត, កូដសេវាកម្មរហ័ស** និង**ការសាប់ដែតកម្មវិធីបង្កប់ដែលបានដាក់ឱ្យប្រើ** ។ ● ព័ត៌មានអំពីថ្ម៖ បង្ហាញស្ថានភាពសុខភាពថ្ម និងថាតើសាងាប់ទ័រ AC ត្រូវបានដំឡើងឬអត់។ ● ព័ត៌មានអំពីអង្គដំណើរការ៖ បង្ហាញពី **ប្រភេទអង្គដំណើរការ, ចំនួនស្នូល, លេខសម្គាល់អង្គដំណើរការ, ល្បឿនអង្គដំណើរការបច្ចុប្បន្ន, ល្បឿនអង្គដំណើរការបច្ចុបមា, ល្បឿនអង្គដំណើរការតិចបមា, ឃ្លាំងសម្ងាត់របស់អង្គដំណើរការ L2, ឃ្លាំងសម្ងាត់របស់អង្គដំណើរការ L3, កំណែ Microcode, សមត្ថភាព HT** និង **បច្ចេកវិទ្យា 64-Bit**។

តារាង 4. ទូទៅ (បានបន្ត)

ជម្រើស	បរិយាយ
	• ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ៖ បង្ហាញពី **អង្គចងចាំដែលបានដំឡើង, អង្គចងចាំអាចប្រើបាន, ល្បឿនអង្គចងចាំ, ឌូអាឡែលអង្គចងចាំ, បច្ចេកវិទ្យាអង្គចងចាំ** • ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍៖ បង្ហាញពី **Pass Through MAC Address, ឧបករណ៍បញ្ជាកម្រងអូ, កំណែ BIOS កែរអូ, អង្គចងចាំកែរអូ, ប្រភេទផ្ទាំង, គុណភាពបង្ហាញដើម, ឧបករណ៍បញ្ជាអូឌីយ៉ូ, ឧបករណ៍ Wi-Fi,** និងឧបករណ៍ប៊្លូធូស។
លំដាប់ប៊ូត	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបញ្ជាក់លំដាប់ដែលកុំព្យូទ័រព្យាយាមស្វែងរកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពីឧបករណ៍ដែលបានឧបញ្ជាក់នៅក្នុងបញ្ជីនេះ។
ជម្រើសប៊ូតកម្រិតខ្ពស់	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជ្រើសរើសជម្រើស Legacy Option ROMs នៅពេលនៅក្នុងម៉ូដប៊ូត UEFI ។ តាមលំនាំដើម គ្មានជម្រើសត្រូវបានជ្រើសរើសទេ។ • បើកជម្រើស ROMs ចាស់ • បើកសាកល្បងប៊ូតចាស់
សន្តិសុខច្រកចូលប៊ូត UEFI	ជម្រើសនេះ កំនិត្យថាតើប្រព័ន្ធនឹងស្នើសុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលកំពុងប៊ូតទៅច្រកចូលប៊ូត UEFI ពីមុឺនុយប៊ូត F12 ឬអត់។ • ជានិច្ច លើកលែង HDD ខាងក្នុង—លំនាំដើម • ជានិច្ច • មិនដែល

។

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន

តារាង 5. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

ជម្រើស	បរិយាយ
Date/Time	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា។ ការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ។
ការបើក SMART Reporting	ផ្ទៃកនេះគ្រប់គ្រងទាំងបញ្ហាព្រាយថាសរឹងសម្រាប់ព្រាយរួមដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលកំពុងចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធ។ **ជម្រើសបើក Smart Reporting** ត្រូវបានបិទតាមលំនាំដើម។
អូឌីយ៉ូ	អនុញ្ញាតឲ្យបើកឬបិទឧបករណ៍បញ្ជាអូឌីយ៉ូដែលបានរួមបញ្ចូលសម្រាប់៖ ជម្រើស **បើកអូឌីយ៉ូ** ត្រូវបានបិទតាមលំនាំដើម។ • បើកម៉ៃក្រូហ្វូន • បើកឧបាល័រខាងក្នុង ជម្រើសទាំងពីរត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលំនាំដើម។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB	អនុញ្ញាតឲ្យបើកឬបិទឧបករណ៍បញ្ជា USB ដែលបានរួមបញ្ចូលសម្រាប់៖ • បើកការគាំទ្រចូតតាម USB • បើករន្ធ USB ខាងក្រៅ ជម្រើសទាំងអស់ត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើម។
SATA Operation	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទ្វីងប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍បញ្ជាព្រាយថាសរឹងដែលបានរួមបញ្ចូល។ • បានបិទ = ឧបករណ៍បញ្ជា SATA ត្រូវបានលាក់ • AHCI = SATA ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ទ្វីង AHCI • RAID បើក = SATA ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីគាំទ្រទ្វីង RAID (ត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលំនាំដើម)
Drives	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទព្រាយផ្សេងៗនៅលើប្រព័ន្ធ៖ • M.2 PCIe SSD-0/SATA-0 (បានបើកតាមលំនាំដើម) • M.2 PCIe SSD-1/SATA-1 (បានបើកតាមលំនាំដើម)
Miscellaneous Devices	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទឧបករណ៍មួយចំនួនខាងក្រោម៖ • បើកកាមេរ៉ា (ត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើម) • បើកកាតឌីជីថលសុវត្ថិភាព (SD) (បានបើកតាមលំនាំដើម) • ប៊ូតកាតសុវត្ថិភាពឌីជីថល (SD)
Keyboard Illumination	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ភ្លឺងចំភ្លឺរបស់ក្តារចុច៖ • បានបិទ

តារាង 5. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (បានបន្ត)

ជម្រើស	បរិយាយ
	• ស្រអាប់ • ពន្លឺ (បានបើកតាមលំនាំដើម)
រយៈពេលបិទពន្លឺក្រោយភ្លាមចុចពេលនៅលើ AC	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់រយៈពេលបិទពន្លឺក្រោយភ្លាមចុចនៅពេលអាដាប់ទ័រ AC ត្រូវបានដោតទៅក្នុងប្រព័ន្ធ៖ • 5 វិនាទី • 10 វិនាទី (បានបើកតាមលំនាំដើម) • 15 វិនាទី • 30 វិនាទី • 1 នាទី • 5 នាទី • 15 នាទី • មិនដែល
រយៈពេលបិទពន្លឺក្រោយភ្លាមចុចពេលនៅលើថ្ម	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់រយៈពេលបិទពន្លឺក្រោយភ្លាមចុចនៅពេលប្រព័ន្ធកំពុងដំណើរការដោយថាមពលថ្ម៖ • 5 វិនាទី • 10 វិនាទី (បានបើកតាមលំនាំដើម) • 15 វិនាទី • 30 វិនាទី • 1 នាទី • 5 នាទី • 15 នាទី • មិនដែល
ការកំណត់ Dell ប្រភេទ C Dock	**តែងតែអនុញ្ញាតលើ Dell Docks**(បានបើកតាមលំនាំដើម)

វីដេអូ

ជម្រើស	បរិយាយ
កម្រិតពន្លឺ LCD	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់កម្រិតពន្លឺអតិបរមាដោយដែកទៅលើប្រភពថាមពល—នៅលើថ្ម និងនៅលើ AC ។ កម្រិតពន្លឺ LCD ដែកទៅលើថ្ម និងអាដាប់ទ័រ AC ។ វាអាចត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើការរំកិល។

EcoPower(បានបើកតាមលំនាំដើម)

ចំណាំ: ការកំណត់វីដេអូនឹងអាចមើលឃើញតែនៅពេលកាតវីដេអូត្រូវបានដំឡើងទៅក្នុងប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ។

សន្តិសុខ

តារាង 6. សន្តិសុខ

ជម្រើស	បរិយាយ
បើកការចាក់សោរការកំណត់អ្នកគ្រប់គ្រង	**ចិទ**(បានបើកតាមលំនាំដើម)
Password Bypass	ជម្រើសនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករំលងពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសម្ងាត់ HDD ខាងក្នុងភ្លាមៗអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ។ • បានចិទ — តែងតែសួរអ្នកប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ HDD ខាងក្នុងក្នុងនៅពេលដែលពួកគេបានកំណត់។ ជម្រើសនេះត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើម។ • រំលងប៊ូតឡើងវិញ — រំលងពាក្យសម្ងាត់ភ្លាមៗនៅលើការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ (ប៊ូតកន្លៅ) ។ **ចំណាំ:** ប្រព័ន្ធនេះតែងតែរំលឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ HDD ខាងក្នុងនៅពេលដែលថាមពលបានបើកពីស្ថានភាពចិទ (ប៊ូតត្រជាក់)។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រព័ន្ធនេះតែងតែរំលឹកពាក្យសម្ងាត់នៅលើប្រអប់ម៉ូឌុល HDDs ណាមួយដែលអាចមានវត្តមាន។
កែប្រែពាក្យសម្ងាត់មិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រង	ជម្រើសនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ ថាតើការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងប្រាប់ថាសវិង ត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅពេលដែលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានកំណត់។

តារាង 6. សន្តិសុខ (បានបន្ត)

ជម្រើស	បរិយាយ
	អនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ទិន្នន័យអ្នកគ្រប់គ្រង – ជម្រើសនេះត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើម។
Non-Admin Setup Changes	កំណត់ថាតើការផ្លាស់ប្តូរទៅលើជម្រើសដំឡើងត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅពេលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានកំណត់។
UEFI Capsule Firmware Updates	ជម្រើសនេះគ្រួតពិនិត្យ ថាតើប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS តាមរយៈកញ្ចប់ដងតរាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជម្រើសនេះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលំនាំដើម។ ការបិទជម្រើសនេះនឹងរាំងខ្ទប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ពីសេវាកម្មរួមដូចជា Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)
Computrace(R)	ផ្នែកនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទអន្តរមុខនុល BIOS នៃសេវាកម្ម Computrace ដែលជាជម្រើសបន្ថែមពី Absolute Software ។ បើក ឬបិទសេវាកម្ម Computrace ជាជម្រើសដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ។ ● បិទដំណើរការ Computrace – ជម្រើសនេះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលំនាំដើម។ ● បើក Computrace ● បិទ Computrace
សន្តិសុខ TPM 2.0	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រួតពិនិត្យថាតើម៉ូឌុលជំនឿទុកចិត្តបានជឿជាក់ (TPM) អាចមើលឃើញនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែរឬទេ។ ● TPM បើក (លំនាំដើម) ● PPI Bypass សម្រាប់ Enable Command (លំនាំដើម) ● PPI Bypass សម្រាប់ពាក្យបញ្ជាបិទ ● PPI Bypass សម្រាប់ពាក្យបញ្ជាជម្រះ ● អនុញ្ញាតការបញ្ជាក់ (លំនាំដើម) ● បើកចំហុំផ្ទុកសំខាន់ (លំនាំដើម) ● SHA-256 (លំនាំដើម) ● TPM **បើក**(លំនាំដើម)
Intel SGX	Software Guard Extensions (SGX) ផ្តល់នូវបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការកូដ/រក្សាទុកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងបរិបទ OS សំខាន់។ **ការគ្រប់គ្រងសុបៀរ**(បានបើកតាមលំនាំដើម)
ការកាត់បន្ថយសន្តិសុខ SMM	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទការការពារបន្ថែមបន្ថយសន្តិសុខ UEF បន្ថែម។ ជម្រើសនេះ មិនត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើមទេ។

ពាក្យសម្ងាត់

តារាង 7. ពាក្យសម្ងាត់

ជម្រើស	បរិយាយ
បើកពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លាំង	អនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង និងពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ។
Password Configuration	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក កំណត់ចំនួនតួអក្សរអប្បបរមា និងអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រង និងពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ។
Admin Password	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក កំណត់ ផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រង ។
System Password	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធឡើងវិញ។
ការធាក់សេរពាក្យសម្ងាត់រមេ	**បិទ**(លំនាំដើម)

ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព

តារាង 8. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព

ជម្រើស	បរិយាយ
បើកប៊ូតសុវត្ថិភាព	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទដំណើរការប៊ូតសុវត្ថិភាព ● Secure Boot Enable ជម្រើសនេះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលំនាំដើម។
ម៉ូដប៊ូតសុវត្ថិភាព	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកែប្រែលក្ខណៈប៊ូតសុវត្ថិភាពដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាយតម្លៃ ឬការអនុលោមហត្ថលេខាកម្មវិធី UEFI ។

តារាង 8. ច្បាប់មានសុវត្ថិភាព (បានបន្ត)

ជម្រើស	បរិយាយ
	• ម៉ូដ Deployed Mode (លំនាំដើម) • ម៉ូដសាវនកម្ម
ការគ្រប់គ្រងគ្រាប់ចុចដំនាញ	ឲ្យអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យដោយគ្រាប់ចុចសុវត្ថិភាព ករណីប្រព័ន្ធនៅក្នុង Custom Mode (ម៉ូដតាមតម្រូវការ) ។ **ជើរើសជម្រើស Custom Mode** ត្រូវបានបិទតាមលំនាំដើម។ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖ • PK (លំនាំដើម) • KEK • db • dbx ប្រសិនបើអ្នកបើក **Custom Mode (ម៉ូដផ្ទាល់ខ្លួន)**, ជម្រើសពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ **PK, KEK, db និង dbx** បង្ហាញឡើង។ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖ • **រក្សាទុកក្នុងឯកសារ**– រក្សាទុកគ្រាប់ចុចទៅក្នុងឯកសារដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នកប្រើ។ • **ជំនួសពីឯកសារ**——ជំនួសគ្រាប់ចុចបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្រាប់ចុចមួយពីឯកសារដែលបានជ្រើសដោយអ្នកប្រើ • **បន្ថែមពីឯកសារ**——បន្ថែមគ្រាប់ចុចមួយទៅមូលដ្ឋានទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នពីឯកសារដែលបានជ្រើសដោយអ្នកប្រើ • **លុប**——លុបគ្រាប់ចុចដែលបានជ្រើសរើស • **កំណត់គ្រាប់ចុចទាំងអស់ឡើងវិញ**——កំណត់ឡើងវិញទៅជាលំនាំដើម • **លុបគ្រាប់ចុចទាំងអស់**——លុបគ្រាប់ចុចទាំងអស់ **ចំណាំ:** បើអ្នកបិទ Custom Mode(ម៉ូដតាមតម្រូវការ)រាល់ការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងនឹងត្រូវបានលុបចោល ហើយគ្រាប់ចុចនឹងស្តារទៅជាការកំណត់លំនាំដើម។

Intel Software Guard Extensions

តារាង 9. Intel Software Guard Extensions

ជម្រើស	បរិយាយ
ការបើក Intel SGX	ផ្នែកនេះកំណត់ឲ្យអ្នកផ្តល់នូវបរិស្ថានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរការកូដដែលរក្សា ព័ត៌មានរសើប ក្នុងបរិបទនៃ OS គោល។ ចុចយកជម្រើសណាមួយខាងក្រោម៖ • **បានបិទ** • **បានបើក** • **ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសូហ្វវែរ——លំនាំដើម**
ទំហំអង្គចងចាំបន្ថែម	ជម្រើសនេះកំណត់ **SGX Enclave Reserve Memory Size (ទំហំអង្គចងចាំបម្រុងទុកដោយវិញ្ញាក SGX)** ចុចយកជម្រើសណាមួយខាងក្រោម៖ • **32 MB** • **64 MB** • **128 MB**—លំនាំដើម

ការអនុវត្ត

តារាង 10. ការអនុវត្ត

ជម្រើស	បរិយាយ
បច្ចេកវិជ្ជា Hyper-Threading	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទម៉ូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំណើរការ។ • **បានបិទ** • **បានបើក**——លំនាំដើម
Intel SpeedStep	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទម៉ូដ Intel SpeedStep របស់អង្គដំណើរការ។

តារាង 10. ការអនុវត្ត (បានបន្ត)

ជម្រើស	បរិយាយ
	• **បើក Intel SpeedStep** ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើម។
Intel TurboBoost	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទម៉ូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំណើរការ។ • **បើក Intel TurboBoost** ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើម។
Multi Core Support	មុខងារនេះបញ្ជាក់ ថាតើដំណើរការនឹងបើកស្នូលមួយ ឬស្នូលទាំងអស់។ ការអនុវត្តន៍នៃកម្មវិធីមួយចំនួននឹងត្រូវប្រសើរឡើងជាមួយស្នូលបន្ថែម។ • **ទាំងអស់**—លំនាំដើម • **1**
C-States Control	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទស្ថានភាពដេករបស់អង្គដំណើរការបន្ថែម។ • **ស្ថានភាព C** ជម្រើសនេះត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើម។

ការគ្រប់គ្រងថាមពល

ជម្រើស	បរិយាយ
AC Behavior	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើក ឬបិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលសាយប់ម៉ះ AC ត្រូវបានភ្ជាប់។ ការកំណត់លំនាំដើម៖ មុខងារត្រូវបានបិទ។
Auto On Time	អនុញ្ញាតឲ្យ អ្នកកំណត់ពេលវេលាដែលកុំព្យូទ័រត្រូវបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖ • បានបិទ • ម៉ោងរាល់ថ្ងៃ • រាល់ថ្ងៃធ្វើការ • ជ្រើសថ្ងៃ ការកំណត់លំនាំដើម៖ បានបិទ
Peak Shift	ជម្រើសនេះឲ្យអ្នកបន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល AC អំឡុងពេលថាមពលកើនឡើងខ្ពស់នៅពេលថ្ងៃ។ បន្ទាប់ពីអ្នកបើកជម្រើសនេះប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដំណើរការបានតែនៅលើថ្មប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជា AC ត្រូវបានភ្ជាប់ក៏ដោយ។ • បើកដនកំពូល—ត្រូវបានបិទ • កំណត់កម្រិតថ្ម (15% ទៅ 100%) - 15% (បានបើកតាមលំនាំដើម)
រចនាសម្ព័ន្ធសាកថ្ម	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជ្រើសម៉ូដសាកថ្ម។ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖ • សម្រួបសម្រួល—បានបើកតាមលំនាំដើម • ស្តង់ដារ—សាកថ្មរយៈពេលធម្មតាក្នុងអត្រាស្តង់ដារ។ • ExpressCharge — សាកថ្មក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell ។ • ការប្រើប្រាស់ AC ជាចម្បង • ផ្ទាល់ខ្លួន ប្រសិនបើបានជ្រើសរើសមុខងារសាកថ្មតាមតម្រូវការ អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្តើមមុខងារសាកថ្មតាមតម្រូវការ និងបញ្ឈប់មុខងារសាកថ្មតាមតម្រូវការ។ **ចំណាំ:** ម៉ូដសាកថ្មទាំងអស់មិនអាចប្រើសម្រាប់ថ្មគ្រប់ប្រភេទបានទេ។ ដើម្បីបើកជម្រើសនេះ សូមបិទជម្រើស **ការកំណត់ការសាកថ្មកម្រិតខ្ពស់** ។
Advanced Battery Charge Configuration	ជម្រើសនេះឲ្យអ្នកបង្កើនអាយុកាលថ្មបាន។ ដោយបើកជម្រើសនេះ ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកប្រើវិធីសាកស្តង់ដារ និងបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ក្នុងពេលក្រៅម៉ោងធ្វើការដើម្បីបង្កើនអាយុកាលថ្ម។ បើកម៉ូដសាកថ្មកម្រិតខ្ពស់ - ត្រូវបានបិទ
បើក Intel Speed Shift Technology (បច្ចេកវិទ្យាប្តូរល្បឿន Intel)	• បើក Intel Speed Shift Technology (បច្ចេកវិទ្យាប្តូរល្បឿន Intel) ការកំណត់លំនាំដើម៖ បានបើក

ជម្រើស	បរិយាយ
USB Wake Support	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកឧបករណ៍ USB ដើម្បីដំណើរការប្រព័ន្ធពីម៉ូដរង់ចាំ។ **ចំណាំ:** លក្ខណៈពិសេសនេះមានមុខងារតែនៅពេលភ្ជាប់អាដាប់ទ័រ AC ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអាដាប់ទ័រថាមពល AC ត្រូវបានដកចេញក្នុងអំឡុងពេលសំង៉ា នោះការដំឡើងប្រព័ន្ធផ្តាច់ថាមពលចេញពីរន្ធ USB ទាំងអស់នឹងបិទដើម្បីការពារថាមពលថ្ម។ ● Enable USB Wake Support
ភ្ជាប់នៅលើ WLAN	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើក ឬបិទលក្ខណៈពិសេសដែលបើកកុំព្យូទ័រពីស្ថានភាពបិទនៅពេលដែលជំរុញឡើងដោយ សញ្ញា LAN។ ● បានបិទ ● WLAN ការកំណត់លំនាំដើម៖ បានបិទ

ឥតខ្សែ

បរិយាយអំពីជម្រើស	
WWAN/GPS	អនុញ្ញាតឱ្យបើក/បិទឧបករណ៍ WWAN/GPS ខាងក្នុង។ បានបើកលំនាំដើម។
Wireless Device Enable(បើកឧបករណ៍ឥតខ្សែ)	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើក ឬបិទឧបករណ៍ឥតខ្សែខាងក្នុង។ ● WLAN ● ប៊្លូធូស ជម្រើសទាំងអស់ត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើម។

ឥរិយាបទ POST

ជម្រើស	បរិយាយ
Adapter Warnings	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើក ឬបិទសារព្រមាន (BIOS) នៃការដំឡើងប្រព័ន្ធនៅពេលអ្នកប្រើអាដាប់ទ័រថាមពលជាក់លាក់។ ការកំណត់លំនាំដើម៖ បើកការព្រមានអាដាប់ទ័រ
Extended BIOS POST Time	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតការពន្យារពេលមុនចូលបន្ថែម។ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖ ● 0 វិនាទី—បានបើកតាមលំនាំដើម។ ● 5 វិនាទី ● 10 វិនាទី
Fastboot	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើនល្បឿនដំណើរការចូលដោយរំលងជំហានដបគ្នាមួយចំនួន។ ជម្រើសទាំងនេះគឺ៖ ● គិចតួច—បានបើកដំណើរការតាមលំនាំដើម ● លម្អិត ● ស្ងួយប្រវត្តិ
Fn Lock Options	អនុញ្ញាតឱ្យមានការបញ្ចូលគ្នារវាងគ្រាប់ចុចទាំងពីរ <Fn> +<Esc> បិទបើកលក្ខណៈសំខាន់របស់ F1–F12 រវាងមុខងារស្តង់ដារ និងមុខងារបន្ទាប់បន្សំ។ ប្រសិនបើអ្នកបិទជម្រើសនេះ នោះអ្នកមិនអាចបិទបើកលក្ខណៈសំខាន់នៃគ្រាប់ចុចទាំងនេះបានទេ។ ជម្រើសដែលមានគឺ៖ ● Fn Lock—បានបើកតាមលំនាំដើម ● ម៉ូដចាក់សោ បិទ/ស្តង់ដារ—បានបើកតាមលំនាំដើម ● Lock Mode Enable/Secondary (ម៉ូដចាក់សោ បើក/បន្ទាប់បន្សំ)
Numlock Enable	អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកជម្រើសគ្រាប់ចុច Numlock នៅពេលកុំព្យូទ័រចូល។ បើកបណ្តាញ។ ជម្រើសនេះត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើម។
ឡូហ្គោពេញអេក្រង់	● បើកឡូហ្គោពេញអេក្រង់—មិនត្រូវបានបើក
ការព្រមាន និងកំហុស	● បង្ហាញការព្រមាន និងកំហុសភ្លាម—បានបើកតាមលំនាំដើម

ជម្រើស	បរិយាយ
	• បន្តពេលមានការព្រួយបារម្ភ • បន្តពេលមានការព្រួយបារម្ភ និងកំហុស
MAC Address Pass-Through	ប្តូរអាសយដ្ឋាន NIC MAC ខាងក្រៅជាមួយអាសយដ្ឋាន MAC ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសមកពីប្រព័ន្ធ។ • System Unique MAC Address (អាសយដ្ឋាន MAC តែមួយរបស់ប្រព័ន្ធ) (បានបើកតាមលំនាំដើម) • បានបិទ

ការគាំទ្រនិម្មិតកម្ម

ជម្រើស	បរិយាយ
បច្ចេកវិទ្យានិម្មិត	អ្នកនេះបញ្ជាក់ថាតើ Virtual Machine Monitor (ម៉ូនីទ័រម៉ាស៊ីននិម្មិត VMM) អាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពហាដវែរបន្ថែមដែលផ្តល់ដោយបច្ចេកវិទ្យានិម្មិត Intel ។ បើកបច្ចេកវិទ្យានិម្មិត Intel — (បើកតាមលំនាំដើម)។
VT សម្រាប់ I/O ផ្នាល់	បើក ឬបិទម៉ូនីទ័រម៉ាស៊ីននិម្មិត (VMM) ពីការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពហាដវែរបន្ថែមដែលផ្តល់ដោយបច្ចេកវិទ្យានិម្មិត Intel® សម្រាប់ I/O ផ្នាល់។ បើក VT សម្រាប់ I/O ផ្នាល់ - បើកតាមលំនាំដើម។

អក្រង់តំបែរទាំ

ជម្រើស	បរិយាយ
Asset Tag	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្កើតស្លាកទ្រព្យសកម្មរបស់ប្រព័ន្ធ ប្រសិនបើស្លាកទ្រព្យសកម្មមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់។ ជម្រើសនេះមិនត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើមទេ។ ជម្រើសនេះ មិនត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដើមទេ។
Service Tag	បង្ហាញស្លាកសេវាកម្មរបស់កុំព្យូទ័រអ្នក។
BIOS Recovery	អ្នកនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្តារពីស្ថានភាព BIOS ខូចមួយចំនួនពីឯកសារដែលស្តារឡើងវិញនៅលើគ្រាប់ថាសរឹងចម្បងរបស់អ្នកប្រើ ឬគ្រាប់ចុច USB ខាងក្រៅ។ • ការស្តារ BIOS ពីគ្រាប់ថាសរឹង—បានបើកតាមលំនាំដើម • តែងតែអនុវត្តការពិនិត្យការរួមបញ្ចូល—បានបិទតាមលំនាំដើម
ការលុបទិន្នន័យ	អ្នកនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើលុបទិន្នន័យដោយសុវត្ថិភាពពីឧបករណ៍ផ្ទុកខាងក្នុងទាំងអស់។ ជម្រើស 'លុបនៅឬតបន្ទាប់' មិនត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើមទេ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃឧបករណ៍ដែលអាចផលប៉ះពាល់៖ • SATA HDD/SSD ខាងក្នុង • M.2 SATA SDD ខាងក្នុង • M.2 PCIe SSD ខាងក្នុង • eMMC ខាងក្នុង
BIOS Downgrade	ពិនិត្យការជម្រះកម្មវិធីបង្កប់ប្រព័ន្ធទៅកាន់កំណែពីមុន។ ជម្រើស 'អនុញ្ញាតការដាក់ក្រៃ BIOS' ត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើម។

កំណត់ហេតុប្រព័ន្ធ

ជម្រើស	បរិយាយ
ព្រឹត្តិការណ៍ថាមពល	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមើល និងលុបព្រឹត្តិការណ៍(ថាមពល) នៃការដំឡើងប្រព័ន្ធ (BIOS)។ • រក្សាទុក (តាមលំនាំដើម) • លុប
ព្រឹត្តិការណ៍ BIOS	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមើល និងលុបព្រឹត្តិការណ៍ POST នៃការដំឡើងប្រព័ន្ធ (BIOS)។ • រក្សាទុក (តាមលំនាំដើម) • លុប
ព្រឹត្តិការណ៍កំដៅ	អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមើល និងលុបព្រឹត្តិការណ៍(កំដៅ) នៃការដំឡើងប្រព័ន្ធ (BIOS)។ • រក្សាទុក (តាមលំនាំដើម) • លុប

គុណភាពបង្ហាញប្រព័ន្ធ SupportAssist

ជម្រើស	បរិយាយ
កម្មវិធីនៃការស្តារឡើងវិញនៃ OS ដោយស្វ័យប្រវត្តិ	អាចឲ្យអ្នកបញ្ឈប់លើលំហូរចាប់ផ្តើមស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ប្រព័ន្ធ SupportAssist។ ជម្រើសមានដូចជា៖ ● បិទ ● 1 ● 2 (បានបើកតាមលំនាំដើម) ● 3
ការស្តារឡើងវិញនៃ OS SupportAssist	អាចឲ្យអ្នកយកបានវិញនូវ SupportAssist OS Recovery (បិទ បើកដោយលំនាំដើម)

ការរាប់ដេត BIOS

ការរាប់ដេត BIOS នៅក្នុង Windows

ប្រយ័ត្ន: ប្រសិនបើ BitLocker មិនត្រូវបានផ្អាកមុនពេលអាប់ដេត BIOS ទេនោះនៅពេលបន្ទាប់ដែលណាតអ្នកចូលប្រព័ន្ធឡើងវិញ វានឹងមិនស្គាល់កូនសោ BitLocker ទេ។ ណាតអ្នកនឹងត្រូវបានសួរភ្លាមៗឲ្យបញ្ចូលកូនសោស្តារឡើងវិញ ហើយប្រព័ន្ធនឹងសួរបែបនេះនៅពេលចូលឡើងវិញម្តងៗ។ ប្រសិនបើ កូនសោស្តារឡើងវិញមិនស្គាល់ នោះវាអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬត្រូវធ្វើឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឡើងវិញដែលមិនចាំបាច់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះ សូមមើលអត្ថបទចំណេះដឹង៖ https://www.dell.com/support/article/sln153694

1. ចូលមើលគេហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. ចុច **Product support** ។ នៅក្នុងប្រអប់ **Search support** វាយបញ្ចូលស្លាកសេវាកម្មរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ **Search** ។

   ចំណាំ: បើសិនអ្នកមិនមានស្លាកសេវាកម្ម សូមប្រើមុខងារSupportAssist ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្នកក៏អាចប្រើលេខសម្គាល់ផលិតផល ឬស្វែងរកម៉ូឌែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងបានដែរ។

3. ចុចលើ **កម្មវិធីបញ្ជា និងទាញយក** ។ ពង្រីក **Find drivers** ។
4. ជ្រើសរើសប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលបានដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
5. នៅក្នុងបញ្ជីធ្លាក់ចុះ **Category** សូមជ្រើសរើស **BIOS** ។
6. ជ្រើសរើសកំណែចុងក្រោយបំផុតនៃ BIOS ហើយចុច **Download** ដើម្បីទាញយកឯកសារ BIOS សម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
7. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទាញយក សូមចូលទៅកាន់ថតឯកសារដែលអ្នកបានរក្សាទុកឯកសារបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ។
8. ចុចទ្វេដងលើរូបតំណាងឯកសារបច្ចុប្បន្នភាព BIOS និងអនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់។

   សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលអត្ថបទមូលដ្ឋានចំណេះដឹង 000124211 នៅ www.dell.com/support ។

ការរាប់ដេត BIOS នៅក្នុង Linux និង Ubuntu

ដើម្បីអាប់ដេតប្រព័ន្ធ BIOS នៅលើកុំព្យូទ័រដែលបានដំឡើងជាមួយ Linux ឬ Ubuntu សូមមើលអត្ថបទមូលដ្ឋានចំណេះដឹង 000131486 នៅ www.dell.com/support ។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ដោយប្រើប្រាស់ USB នៅក្នុង Windows

ប្រយ័ត្ន: ប្រសិនបើ BitLocker មិនត្រូវបានផ្អាកមុនពេលអាប់ដេត BIOS ទេនោះនៅពេលបន្ទាប់ដែលណាតអ្នកចូលប្រព័ន្ធឡើងវិញ វានឹងមិនស្គាល់កូនសោ BitLocker ទេ។ ណាតអ្នកនឹងត្រូវបានសួរភ្លាមៗឲ្យបញ្ចូលកូនសោស្តារឡើងវិញ ហើយប្រព័ន្ធនឹងសួរបែបនេះនៅពេលចូលឡើងវិញម្តងៗ។ ប្រសិនបើ កូនសោស្តារឡើងវិញមិនស្គាល់ នោះវាអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬត្រូវធ្វើឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឡើងវិញដែលមិនចាំបាច់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះ សូមមើលអត្ថបទចំណេះដឹង៖ https://www.dell.com/support/article/sln153694

1. អនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រពីជំហានទី 1 ដល់ជំហានទី 6 នៅក្នុង "ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS នៅក្នុង Windows" ដើម្បីទាញយកឯកសារកម្មវិធីការដំឡើង BIOS ចុងក្រោយបំផុត។
2. បង្កើតដ្រាយ USB មួយដែលអាចចូតបាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលអត្ថបទចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន 000145519 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចម្លងឯកសារកម្មវិធីដំឡើង BIOS ទៅដ្រាយ USB ដែលអាចចូតបាន។
4. ភ្ជាប់ USB ដែលអាចចូតបានទៅកុំព្យូទ័រដែលត្រូវការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ។
5. ចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័រឡើងវិញ ហើយចុច **F12** ។
6. ជ្រើសរើសដ្រាយ USB ពី **One Time Boot Menu** ។
7. វាយបញ្ចូលឈ្មោះឯកសារកម្មវិធីដំឡើង BIOS ហើយចុច **Enter**។
   BIOS Update Utility បង្ហាញឡើង។

8. ធ្វើតាមការណែនាំដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ។

ការអាប់ដេត BIOS ពីម៉ឺនុយចុច F12 One-Time

ការអាប់ដេត BIOS នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយប្រើឯកសារ update.exe BIOS ដែលបានចម្លងទៅដ្រាយ FAT32 USB ហើយចុចពីម៉ឺនុយ F12 One-Time ។

ប្រយ័ត្ន: ប្រសិនបើ BitLocker មិនត្រូវបានផ្អាកមុនពេលអាប់ដេត BIOS ទេនោះនៅពេលក្រោយដែលលោកអ្នកចុចប្រព័ន្ធឡើងវិញ វានឹងមិនស្គាល់ក្នុងសោ BitLocker ទេ។ លោកអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើរឱ្យបញ្ចូលក្នុងសោស្តារឡើងវិញ ហើយប្រព័ន្ធនឹងស្នើរបៀបនេះនៅពេលចុចតម្លើងវិញម្តងៗ។ ប្រសិនបើ ក្នុងសោស្តារឡើងវិញមិនស្គាល់ នោះវាអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬត្រូវដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឡើងវិញដែលមិនចាំបាច់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះ សូមមើលអត្ថបទចំណេះដឹង៖ https://www.dell.com/support/article/sln153694

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS

អ្នកអាចដំណើរការឯកសារអាប់ដេត BIOS ពី Windows ដោយប្រើដ្រាយ USB ដែលអាចចាប់ផ្តើមបាន ឬអ្នកក៏អាចអាប់ដេត BIOS ពីម៉ឺនុយចុច F12 One-Time នៅលើកុំព្យូទ័រ។

កុំព្យូទ័រ Dell ភាគច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 2012 មានសមត្ថភាពនេះ ហើយអ្នកអាចបញ្ជាក់បានដោយចុចប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទៅម៉ឺនុយចុច F12 One-Time ដើម្បីមើលថាតើ BIOS FLASH UPDATE មានបង្ហាញជាជម្រើសចុចសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ប្រសិនបើជម្រើសត្រូវបានបង្ហាញនោះ BIOS គាំទ្រជម្រើសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIOS នេះ។

ចំណាំ: មានតែកុំព្យូទ័រដែលមានជម្រើសអាប់ដេត BIOS Flash Update នៅក្នុងម៉ឺនុយ F12 One-Time Boot ទេ ទើបអាចប្រើមុខងារនេះបាន។

ការអាប់ដេតពីម៉ឺនុយចុច One-Time

ដើម្បីអាប់ដេត BIOS របស់អ្នកពីម៉ឺនុយចុច F12 One-Time អ្នកត្រូវការ៖

- ដ្រាយ USB ត្រូវបានសំអាតទៅជាប្រព័ន្ធឯកសារ FAT32 (ឧបករណ៍មិនចាំបាច់អាចចុចបានទេ)
- ឯកសារដែលអាចប្រតិបត្តិការ BIOS ដែលអ្នកបានទាញយកពីគេហទំព័ររបស់ Dell Support ហើយចម្លងទៅថតដំបូងនៃដ្រាយ USB ។
- អាដាប់ទ័រថាមពល AC ដែលភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ
- ថ្មប្រព័ន្ធមុខងារដើម្បីអាប់ដេត BIOS

អនុវត្តជំហានដូចខាងក្រោមដើម្បីប្រតិបត្តិដំណើរការអាប់ដេត BIOS ពីម៉ឺនុយ F12 ។

ប្រយ័ត្ន: ហាមបិទថាមពលក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការអាប់ដេត BIOS ។ កុំព្យូទ័រអាចនឹងមិនចាប់ទេ ប្រសិនបើអ្នកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

1. ពិស្តារតាពិទថាមពល បញ្ចូលដ្រាយ USB ដែលអ្នកចម្លងចូលទៅក្នុងរន្ធ USB របស់កុំព្យូទ័រ។
2. បើកកុំព្យូទ័រ ហើយចុចលើគ្រាប់ចុច F12 ដើម្បីចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយចុច One-Time, ជ្រើសរើស BIOS Update ដោយប្រើម៉ៅស៍ ឬគ្រាប់ចុចសញ្ញាព្រួញ រួចចុច Enter ។
   ម៉ឺនុយហ្វ្លាស BIOS ត្រូវបានបង្ហាញ។
3. សូមចុចលើ **Flash from file** ។
4. ជ្រើសរើសឧបករណ៍ external USB device
5. ជ្រើសរើសឯកសារ រួចចុចពីរដងទៅលើឯកសារគោល ហើយបន្ទាប់មក **Submit**។
6. សូមចុច **Update BIOS**។ កុំព្យូទ័រចាប់ផ្តើមឡើងវិញដើម្បីអាប់ដេត BIOS ។
7. កុំព្យូទ័រនេះនឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីការអាប់ដេត BIOS ត្រូវបានបញ្ចប់។

ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង

តារាង 11. ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង

ប្រភេទពាក្យសម្ងាត់	បរិយាយ
ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ	ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកត្រូវវាយបញ្ចូលដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។
ពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង	ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកត្រូវវាយបញ្ចូលដើម្បីចូលប្រើនិងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ BIOS នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

អ្នកអាចបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មុខងារពាក្យសម្ងាត់ផ្តល់ជូនផ្នែកសុវត្ថិភាពមូលដ្ឋានសម្រាប់ទិន្នន័យនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មនុស្សត្រង់ចូលអាចចូលទៅកាន់ទិន្នន័យដែលរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបាន ប្រសិនបើវាមិនបានចាក់សោ ឬទុកចោលដោយគ្មានអ្នកនៅមើល។

ចំណាំ: លក្ខណៈពិសេសនៃពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងការដំឡើងត្រូវបានបិទ។

ការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងប្រព័ន្ធ

អ្នកអាចកំណត់ **ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកគ្រប់គ្រង** នៅពេលស្ថិតក្នុងស្ថានភាព **មិនបានកំណត់** តែប៉ុណ្ណោះ។

ដើម្បីចូលទៅដំឡើងប្រព័ន្ធ សូមចុច F12 ភ្លាមបន្ទាប់ពីថាមពលបើក ឬប៊ូតឡើងវិញ។

1. នៅក្នុងម៉ឺនុយ **System BIOS** ឬ **System Setup** ជ្រើសយក **Security** ហើយចុច Enter ។
   ម៉ឺនុយ **Security** បង្ហាញឡើង។
2. ជ្រើសយក **System/Admin Password** ហើយបង្កើតពាក្យសម្ងាត់នៅក្នុងចន្លោះទំនេរ **Enter the new password** ។
   ប្រើការណែនាំដូចខាងក្រោមដើម្បីផ្តល់ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ៖
   - ពាក្យសម្ងាត់អាចមានតួអក្សរបានដល់ 32 តួ។
   - យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានតួអក្សរពិសេសមួយ៖ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [\ ] ^ _ ` { | }
   - លេខពី 0 ដល់ 9 ។
   - តួអក្សរធំពី A ដល់ Z ។
   - តួអក្សរតូចពី a ដល់ z ។
3. វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានបញ្ចូលមុននៅក្នុងចន្លោះទំនេរ **បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មី** ហើយចុចលើពាក្យ **OK**។
4. ចុច Esc ហើយអក្សរចុកការផ្លាស់ប្តូរដូចដែលបានសួរឯង សារដែលលេចឡើងមក។
5. ចុច Y ដើម្បីរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។
   កុំព្យូទ័រចាប់ផ្តើមជាថ្មី។

ការលុប ឬផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់

ត្រូវធានាថា **Password Status** ត្រូវបានដោះសោរ (នៅក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធ) មុនព្យាយាមលុប ឬផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងដែលមានស្រាប់។ អ្នកមិនអាចលុប ឬផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងដែលមានស្រាប់ទេ ប្រសិនបើ**ស្ថានភាពពាក្យសម្ងាត់** ត្រូវបានចាក់សោរ។

ដើម្បីចូលទៅដំឡើងប្រព័ន្ធ សូមចុច F12 ភ្លាមបន្ទាប់ពីថាមពលបើក ឬប៊ូតឡើងវិញ។

1. នៅក្នុងម៉ឺនុយ **System BIOS** ឬ **System Setup** ជ្រើសយក **System Security** ហើយចុច Enter ។
   ម៉ឺនុយ **System Security** បង្ហាញឡើង។
2. នៅក្នុងម៉ឺនុយ **System Security (សន្តិសុខប្រព័ន្ធ)** ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា **Password Status (ស្ថានភាពពាក្យសម្ងាត់)** គឺ **ពានដោះសោ**។
3. ជ្រើសយក **System Password** ក៏ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ ហើយចុច Enter ឬ Tab ។
4. ជ្រើសយក **Setup Password** ក៏ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ដំឡើងដែលមានស្រាប់ ហើយចុច Enter ឬ Tab ។

   ចំណាំ: ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង ត្រូវបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មីឡើងវិញនៅពេលមានការទាមទារ។ ប្រសិនបើអ្នកលុបពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង ត្រូវបញ្ជាក់ការលុបនៅពេលមានការទាមទារ។

5. ចុច Esc ហើយសារមួយនឹងស្នើសុំអ្នកឱ្យរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ។
6. ចុច Y ដើម្បីរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ ហើយចាកចេញពីការដំឡើងប្រព័ន្ធ។
   កុំព្យូទ័រចាប់ផ្តើមជាថ្មី។

ការសម្អាតការកំណត់ CMOS

ប្រយ័ត្ន: **ការសម្អាតការកំណត់ CMOS និងធ្វើការកំណត់សារជាថ្មីនៃការកំណត់ BIOS ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។**

1. ដោះ គម្របបាត។
2. ផ្តាច់ខ្សែថ្មចេញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. ដោះ ថ្មគ្រាប់សំប៉ែត។
4. រង់ចាំមួយនាទី។
5. ដាក់ ថ្មគ្រាប់សំប៉ែត។
6. ភ្ជាប់ខ្សែថ្មទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
7. ដាក់ គម្របបាត។

ការសម្អាត BIOS (តម្លើងប្រព័ន្ធ) និង លេខសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ

ដើម្បីជម្រះប្រព័ន្ធ ឬពាក្យសម្ងាត់ BIOS សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ អ្នកបច្ចេកទេសជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell តាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។

ចំណាំ: សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបកំណត់ Windows សារជាថ្មី ឬពាក្យសម្ងាត់កម្មវិធី សូមអានឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយ Windows ឬកម្មវិធីរបស់អ្នក។

6

ការដោះស្រាយបញ្ហា

ប្រធានបទ ៖

- ការគ្រប់គ្រងថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលប៉ោង
- កម្មវិធីវិនិច្ឆ័យពិនិត្យដំណើរការប្រព័ន្ធមុនចូតរបស់ Dell SupportAssist
- កម្មវិធីស្វ័យតេស្តភ្ជាប់ជាស្រេច (Built-in self-test, BIST)
- ពន្លឺវិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
- ការសង្គ្រោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
- នាឡិកាម៉ាំងជាក់ស្តែង (RTC)
- មេរៀបម្រុងទុក និងជម្រើសស្តារឡើងវិញ
- វដ្តថាមពល WiFi
- រំលោះថាមពលសេសសល់ (អនុវត្តការកំណត់ហាដវែរឡើងវិញ)

ការគ្រប់គ្រងថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលប៉ោង

ដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃភាគច្រើនដែរ កុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់ Dell ប្រើថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង។ ប្រភេទមួយនៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង គឺថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងប៉ូលីមែរ។ ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងប៉ូលីមែរ មានការកើនឡើងនូវប្រជាប្រិយភាពខាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ហើយបានក្លាយទៅជាស្តង់ដារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអគ្គិចត្រូនិក ដោយសារតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនសម្រាប់ទម្រង់ស្តើង (ជាពិសេសជាមួយកុំព្យូទ័រយួរដៃស្តើងជាងមុន) និងអាយុកាលថ្ម។ បច្ចុកវិទ្យាថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងប៉ូលីមែរដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ គឺជាកត្តាសក្តានុពលដែលបណ្តាលឲ្យគ្រាប់ថ្មប៉ោង

ថ្មដែលប៉ោងអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រយួរដៃ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការខូចខាតបន្ថែមទៀតចំពោះឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ ឬសមាសភាគផ្ទុកខាងក្នុងដែលនាំឲ្យដំណើរការមិនប្រក្រតី សូមបញ្ឈប់ការប្រើកុំព្យូទ័រយួរដៃ និងធ្វើឲ្យវាអស់ថាមពលដោយផ្តាច់អាដាប់ទ័រ AC និងទុកថ្មឲ្យប្រើអស់។

ថ្មដែលប៉ោងមិនគួរប្រើទេ ហើយគួរតែត្រូវបានដូរ និងបោះចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យទាក់ទងទៅផ្នែកជំនួយផលិតផល Dell សម្រាប់ជម្រើសដើម្បីដូរថ្មដែលប៉ោងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាធានាឬកិច្ចសន្យាសេវាកម្ម ដោយរួមបញ្ចូលទាំងជម្រើសសម្រាប់ដូរដោយអ្នកបច្ចេកទេសសេវាកម្មដែលបានអនុញ្ញាតរបស់ Dell ផងដែរ។

ការណែនាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការប្តូរថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងមានដូចខាងក្រោម៖

- ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើប្រាស់ថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង។
- ធ្វើឲ្យថ្មអស់ថាមពលមុនពេលដោះវាចេញពីប្រព័ន្ធ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យថ្មអស់ថាមពល សូមដកអាដាប់ទ័រ AC ចេញពីប្រព័ន្ធ ហើយប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់តែលើថាមពលថ្មប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធនឹងដែលមានដំណើរការនៅពេលដែលថ្មត្រូវបានចុច នោះថ្មអស់ថាមពលទាំងស្រុងហើយ។
- ហាមបំបែក ទម្លាក់ ធ្វើឲ្យខូចខាត ឬដាក់ថ្មចូលក្នុងវត្ថុដទៃ ។
- កុំចុកថ្មក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬដោះត្រឡិចក្នុងថ្ម និងផ្នែកថ្ម។
- ហាមបន្ថែមសម្ពាធទៅលើផ្ទៃថ្ម។
- មិនត្រូវពត់ថ្មទេ។
- កុំប្រើឧបករណ៍គ្រប់ប្រភេទដើម្បីទល់ ឬគាស់ថ្ម។
- ប្រសិនលើថ្មត្រូវជាប់នៅក្នុងឧបករណ៍ដោយសារតែវាប៉ោង កុំព្យាយាមដោះវាដោយចាក់ទម្លុះ ពត់ ឬកម្ទេចវា ព្រោះថាវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់។
- មិនត្រូវប៉ុនច័ងដំឡើងថ្មដែលខូច ឬប៉ោងទៅក្នុងកុំព្យូទ័រយួរដៃឡើងវិញទេ។
- ថ្មប៉ោងដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្រោមការធានាគួរតែត្រូវបានប្រគល់ទៅឱ្យ Dell វិញនៅក្នុងកុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (ផ្តល់ដោយ Dell) - នេះគឺត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជាដឹកជញ្ជូន។ ថ្មប៉ោងដែលមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្រោមការធានាគួរតែត្រូវបានគេបោះចោលនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃដែលបានអនុញ្ញាត។ ទាក់ទងជំនួយផលិតផល Dell តាមរយៈ https://www.dell.com/support សម្រាប់ជំនួយ និងការណែនាំបន្ថែម។
- ការប្រើថ្មដែលមិនមែនជារបស់ Dell ឬមិនត្រូវគ្នាអាចបង្កើនហានិភ័យនៃការឆេះ ឬផ្ទុះ។ សូមដូរថ្មតែជាមួយថ្មត្រូវគ្នាដែលបានទិញពី Dell ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការជាមួយកុំព្យូទ័រ Dell របស់អ្នក។ កុំប្រើថ្មពីកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ត្រូវទិញរតុយពិតប្រាកដពី https://www.dell.com ឬក៏ទិញថ្មាល់ពីក្រុមហ៊ុន Dell ។

ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង អាចប៉ោងក្រោមហេតុផលជាច្រើនដូចជា អាយុកាល ចំនួននៃវដ្តដែលបានសាក ឬការប៉ះពាល់ទៅនឹងកំដៅខ្ពស់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបកែលម្អដំណើរការ និងអាយុកាលនៃថ្មកុំព្យូទ័រយួរដៃ ព្រមទាំងដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពកកើតឡើងនៃបញ្ហា សូមចូលមើល Dell Laptop Battery - Frequently Asked Questions (ថ្មកុំព្យូទ័រយួរដៃ Dell - សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់) ។

កម្មវិធីវិនិច្ឆ័យពិនិត្យដំណើរការប្រព័ន្ធមុនចូតរបស់ Dell SupportAssist

កម្មវិធីវិនិច្ឆ័យ SupportAssist (ដែលស្គាល់ថាជាកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យពេញលេញនៃហាដវែររបស់អ្នក។ កម្មវិធីវិនិច្ឆ័យពិនិត្យដំណើរការប្រព័ន្ធមុនចូតរបស់ Dell SupportAssist គឺបានភ្ជាប់ជាមួយ BIOS ហើយចេីកដំណើរការដោយ BIOS ខាងក្នុង។ បញ្ហាប្រព័ន្ធដែលបានភ្ជាប់ផ្តល់នូវឈុតជម្រើសសម្រាប់ឧបករណ៍ណាមួយ ឬក្រុមឧបករណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក៖

- ដំណើរការធ្វើតេស្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬក្នុងម៉ូតអន្តរសកម្ម
- ធ្វើតេស្តម្តងទៀត

- បង្ហាញ ឬរក្សាទុកលទ្ធផលតេស្ត
- ដំណើរការការធ្វើតេស្តឬត់ដើម្បីបង្ហាញពីជម្រើសតេស្តបន្ថែមដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឧបករណ៍ដែលបានខូច
- មើលសារស្ថានភាពដែលប្រាប់អ្នក ថាតើការធ្វើតេស្តត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យឬទេ
- មើលសារកំហុសដែលប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហាដែលជួបប្រទះអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត

ចំណាំ: តេស្តខ្លះៗសម្រាប់ឧបករណ៍ជាក់លាក់មួយចំនួនតម្រូវឱ្យមានការអន្តរកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់។ ជានិច្চកាល ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានវត្តមាននៅមុខកុំព្យូទ័រពេលការវិនិច្ឆ័យបានធ្វើឡើង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល ការដោះស្រាយបញ្ហាហាដវែរជាមួយកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យបញ្ហាភ្ជាប់ជាស្រេច និងអនឡាញ (SupportAssist ePSA, ePSA ឬកូដកំហុស PSA) ។

ការដំណើរការកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យពិនិត្យដំណើរការប្រព័ន្ធមុនចូ៊តរបស់ Dell SupportAssist

1. បើកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ពេលដែលកុំព្យូទ័រចូ៊ត ចុចចូ៊តុង F12 ខណៈពេលឡូហ្គោ Dell បង្ហាញឡើង។
3. នៅលើអេក្រង់ម៉ឺនុយចូ៊ត សូមជ្រើសយកជម្រើស **Diagnostics (វិនិច្ឆ័យ)** ។
4. ចុចសញ្ញាព្រួញនៅជ្រុងខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោម។
   ទំព័រមុខនៃការធ្វើវិនិច្ឆ័យត្រូវបានបង្ហាញ។
5. ចុចសញ្ញាព្រួញនៅជ្រុងខាងស្តាំផ្នែកខាងក្រោមដើម្បីទៅទួលកាន់ទំព័រដែលបានរាយ។
   ធាតុដែលត្រូវបានរកឃើញនឹងត្រូវបានរាយ។
6. ដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការធ្វើតេស្តវិនិច្ឆ័យនៅលើឧបករណ៍ជាក់លាក់ សូមចុច Esc រួចចុច **Yes (បាទ/ចាស)** ដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើតេស្តវិនិច្ឆ័យ។
7. អ្រជើសរើសឧបករណ៍ពីផ្ទាំងខាងឆ្វេង រួចចុចលើ **Run Tests (ដំណើរការធ្វើតេស្ត)**។
8. ប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយ លេខកូដកំហុសនឹងបង្ហាញឡើង។
   កត់ត្រាកូដកំហុស និងលេខផ្សឹងផ្ទាត់ហើយទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

កម្មវិធីស្វ័យតេស្តភ្ជាប់ជាស្រេច (Built-in self-test, BIST)

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test) គឺជាឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យស្វ័យតេស្តដែលមានស្រាប់របស់ប្រព័ន្ធដែលធ្វើឱ្យការវិនិច្ឆ័យលើឧបករណ៍បញ្ជាដែលបានភ្ជាប់នៅលើប្រព័ន្ធ (EC) មានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលវាខូច។

ចំណាំ: M-BIST អាចត្រូវបានចាប់ផ្តើមដំណើរការតាមធម្មតាមុនពេល POST (ស្វ័យតេស្តលើថាមពល)។

របៀបដំណើរការ M-BIST

ចំណាំ: M-BIST ត្រូវតែត្រូវបានចាប់ផ្តើមលើប្រព័ន្ធពីស្ថានភាពថាមពលបិទ មិនថាបានភ្ជាប់ទៅនឹងថាមពល AC ឬមានតែថ្មប៉ុណ្ណោះ។

1. ចុច និងទប់ឱ្យជាប់ខ្លួរគ្រាប់ចុច **M** និង**ថ្ងៃក្នុងថាមពល** នៅលើក្តារចុច ដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធី M-BIST ។
2. នៅពេលដែលគ្រាប់ចុច **M** និង**ថ្ងៃក្នុងថាមពល** ចុចជាប់បែបនេះ ពន្លឺថ្ម LED បង្ហាញស្ថានភាពពីរយ៉ាង៖
   a. បិទ៖ មិនមានបញ្ហាត្រូវបានរកឃើញជាមួយផ្ទាំងប្រព័ន្ធនោះឡើយ
   b. លឿងពុំ៖ បង្ហាញថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ
3. ប្រសិនបើមានការបរាជ័យមួយនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ស្ថានភាពថ្ម LED នឹងបញ្ចេញកូដកំហុសមួយក្នុងចំណោមកូដកំហុសខាងក្រោមចំនួន 30 វិនាទី៖

តារាង 12. កូដកំហុស LED

លំនាំភ្លឺងណេតភ្លឺបង្អួត		បញ្ហាដែលអាចកើតមាន
ពណ៌លឿងពុំ	ពណ៌ស	
2	1	បរាជ័យ CPU
2	8	បរាជ័យផ្លូវថាមពល LCD
1	1	បរាជ័យក្នុងការរកឃើញ TPM
2	4	បរាជ័យការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព SPI ដែលមិនអាចស្តារវិញបាន

4. ប្រសិនបើមិនមានការបរាជ័យជាមួយនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធទេ LCD នឹងបន្តដំណើរការតាមរយៈអេក្រង់ពណ៌ដិតដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក LCD-BIST រយៈពេល 30 វិនាទី ហើយបន្ទាប់មកចិទថាមពល។

ការធ្វើតេស្តផ្នែកថាមពល LCD (L-BIST)

L-BIST គឺជាការផ្តល់បន្ថែមមួយទៅកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យកូដកំហុស LED តែមួយ ហើយត្រូវបានបើកដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេល POST ។ L-BIST នឹងពិនិត្យលើផ្នែកថាមពល LCD ។ ប្រសិនបើមិនមានថាមពលត្រូវបានផ្តត់ផ្គង់ទៅ LCD (ឧ. ស្បៀគ្លី L-BIST ខូច) នោះភ្លើង LED នៃស្ថានភាពថ្មនឹងលោតកូដកំហុស [2,8] ឬកូដកំហុស [2,7]។

ចំណាំ: ប្រសិនបើ L-BIST ខូច នោះ LCD-BIST មិនអាចដំណើរការដោយសារគ្មានថាមពលត្រូវបានផ្តត់ផ្គង់ LCD ។

របៀបធ្វើតេស្ត L-BIST

1. ចុចប៊ូតុងថាមពលដើម្បីបើកដំណើរការប្រព័ន្ធ។
2. ប្រសិនបើប្រព័ន្ធមិនបើកដំណើរការដូចធម្មតានោះទេ សូមមើលពន្លឺស្ថានភាពថ្ម LED ៖
   - ប្រសិនបើស្ថានភាពថ្ម LED បង្ហាញកូដកំហុស [2,7] ខ្សែរមក្រង់អាចមិនត្រូវបានភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវទេ។
   - ប្រសិនបើពន្លឺស្ថានភាពថ្ម LED លោតភ្លឹងកូដបញ្ហា [2,8] នោះមានន័យថាមានបញ្ហានៅលើបណ្តាញថាមពល LCD នៃផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ដូចនេះគ្មានថាមពលត្រូវបានផ្តត់ផ្គង់ទៅ LCD នោះទេ។
3. ចំពោះករណីនេះ នៅពេលកូដកំហុស [2,7] ត្រូវបានបង្ហាញ សូមពិនិត្យមើលថាតើខ្សែរមក្រង់ត្រូវបានភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ។
4. ក្នុងករណីដែលកូដកំហុស [2,8] ត្រូវបានបង្ហាញ សូមប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ។

កម្មវិធីស្វ័យតេស្តភ្ជាប់មកស្រាប់ LCD (BIST)

កុំព្យូទ័រយួរដៃ Dell បានភ្ជាប់មកជាមួយកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យបញ្ហាដែលមានមកស្រាប់ ដែលជួយអ្នកដើម្បីកំណត់ឲ្យបានថា តើភាពមិនប្រក្រតីនៃអេក្រង់ដែលអ្នកកំពុងជួបប្រទះ គឺជាបញ្ហាទាក់ទងជាមួយ LCD (អេក្រង់) របស់កុំព្យូទ័រយួរដៃ Dell ឬជាមួយកាតវីដេអូ (GPU) និងការកំណត់ PC ។

នៅពេលអ្នកកត់សម្គាល់ភាពមិនប្រក្រតីនៃអេក្រង់ ដូចជាញាក់ៗ ខូចទ្រង់ទ្រាយ មិនច្បាស់ប្លុបភាពព្រិល មានបន្ទាត់កាត់ផ្តេកឬបញ្ឈរ ពណ៌ស្រអាប់ ជាដើម វាជាដំណោះស្រាយល្អ ដោយត្រូវដាក់ LCD (អេក្រង់) ឲ្យនៅដាច់ពីគេដោយដំណើរការកម្មវិធីស្វ័យតេស្តដែលភ្ជាប់មកស្រាប់ (BIST)។

របៀបធ្វើតេស្ត LCD BIST

1. បិទថាមពលកុំព្យូទ័រយួរដៃ Dell ។
2. ផ្តាច់ឧបករណ៍ទាំងឡាយដែលបានភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នក។ ភ្ជាប់តែអាដាប់ទ័រ AC (ឆ្នាំងសាក) ទៅកុំព្យូទ័រយួរដៃ។
3. ធ្វើប្រាកដថា LCD (អេក្រង់) ស្អាត (គ្មានធូលីដីនៅលើផ្ទៃរបស់អេក្រង់)។
4. ចុច និងទប់ឱ្យជាប់នូវគ្រាប់ចុច **D** និង**ថាមពល** កុំព្យូទ័រយួរដៃដើម្បីចូលទៅម៉ូតស្វ័យតេស្តដែលមានភ្ជាប់មកស្រាប់សម្រាប់ LCD (BIST) ។ បន្តចុចគ្រាប់ចុច D ឲ្យជាប់ រហូតដល់ប្រព័ន្ធបានចេញ។
5. អេក្រង់នឹងបង្ហាញពណ៌ដិត និងផ្លាស់ប្តូរពណ៌នៅលើអេក្រង់ទាំងមូលទៅស ខ្មៅ ក្រហម បៃតង និងខៀវពីរដង។
6. បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញពណ៌ស ខ្មៅ ក្រហម។
7. ពិនិត្យអេក្រង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភាពមិនប្រក្រតីណាមួយ (បន្ទាត់ ពណ៌ព្រាល ឬប៉ែកពណ៌នៅលើអេក្រង់)។
8. នៅចុងបញ្ចប់នៃពណ៌ដិតចុងក្រោយ (ក្រហម) ប្រព័ន្ធនឹងបិទ។

ចំណាំ: កម្មវិធីវិនិច្ឆ័យប៊ូតជាមុន Dell SupportAssist នៅពេលចាប់ផ្តើម នឹងដំណើរការ LCD BIST មុនគេ ដោយវាពឹងថា មានការអន្តរាគមន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបញ្ជាក់ពីមុខងាររបស់ LCD ។

ពន្លឺវិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ

ភ្លឺងស្ថានភាពថ្ម

បង្ហាញស្ថានភាពសាកថាមពល និងថ្ម។

ពណ៌សក្រាស់ — អាដាប់ទ័រថាមពលត្រូវបានភ្ជាប់ ហើយថ្មសាកបានលើសពី 5%។

ពណ៌លឿងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងដំណើរការជាមួយថ្ម ហើយថ្មមានតិចជាង 5% ។

ចិច

- អាដាប់ទ័រថាមពលត្រូវបានភ្ជាប់ ហើយបានសាកថ្មរួចហើយ។
- កុំព្យូទ័រកំពុងដំណើរការជាមួយថ្ម ហើយថ្មសាកបានលើសពី 5% ។
- កុំព្យូទ័រស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដេក សំងំ ឬបានចិច។

ពន្លឺភ្លឺងថាមពល និងពន្លឺភ្លឺងបញ្ជាក់ស្ថានភាពថ្ម លោតពណ៌លឿងទុំ ជាមួយសម្លេងប៊ីបដែលបញ្ជាក់ពីបញ្ហា។

ឧទាហរណ៍៖ ពន្លឺភ្លឺងថាមពល និងពន្លឺភ្លឺងបញ្ជាក់ស្ថានភាពថ្ម លោតពណ៌លឿងទុំ ពីរដង ហើយឈប់, បន្ទាប់មកលោតពណ៌ស បីដងហើយឈប់។ លំនាំ 2,3 នេះនឹងបន្ត រហូតដល់កុំព្យូទ័រត្រូវបានចិច នេះវាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា មិនស្គាល់អង្គចងចាំ ឬ RAM។

តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញអំពីលំនាំផ្សេងៗនៃ ពន្លឺភ្លឺងថាមពល និងពន្លឺភ្លឺងបញ្ជាក់ស្ថានភាពថ្ម ព្រមទាំងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធ៖

តារាង 13. លេខកូដ LED

លេខកូដភ្លឺងវិនិច្ឆ័យ	ការបរិយាយពីបញ្ហា
2,1	បរាជ័យអង្គដំណើការ
2,2	ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ៖ បរាជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory)
2,3	មិនស្គាល់អង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory)
2,4	បរាជ័យអង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory)
2,5	អង្គចងចាំតំឡើងមិនត្រឹមត្រូវ
2,6	កំហុសផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ឬសំណុំឈីប
2,7	បរាជ័យម៉ូឌុលអក្រង់
2,8	ការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាមពល LCD បរាជ័យ។ ដាក់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ និង LCD
3,1	បរាជ័យថ្មគ្រាប់សំប៊ែត
3,2	បរាជ័យ PCI, កាតវីឌីអូ/ឈីប
3,3	រកមិនឃើញរូបភាពស្តារឡើងវិញ
3,4	រកឃើញរូបភាពស្តារឡើងវិញ តែមិនត្រឹមត្រូវ
3,5	បរាជ័យថាមពល
3,6	ការហ្វ្លាសប្រព័ន្ធ BIOS មិនពេញលេញ
3,7	កំហុសការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន (ME)

ពន្លឺភ្លឺងបញ្ជាក់ស្ថានភាពការសាក៖ បង្ហាញ ថាតើការសាក់កំពុងប្រើ ពេញ។

- ពណ៌សក្រាស់ —— ការសាក់កំពុងប្រើ។
- បិទ —— ការសាក់មិនបានប្រើ។

ពន្លឺភ្លឺងបញ្ជាក់ស្ថានភាពថាក់សាយុជាប់៖ បង្ហាញថាតើការថាក់សោយុជាប់ បិទ ឬបើក។

- ពណ៌សក្រាស់ —— ថាក់សោយុជាប់បើក។
- បិទ —— ថាក់សោយុជាប់បិទ។

ការសង្គ្រោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

នៅពេលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមិនអាចចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបាន បន្ទាប់ពីបានបើកជាច្រើនដងក៏ដោយ នោះវាបើកចូលទៅ Dell SupportAssist OS Recovery ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Dell SupportAssist OS Recovery គឺជាកម្មវិធីដាច់ដោយឡែកដែលត្រូវបានដំឡើងជាមុននៅលើកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអស់ដែលបានដំឡើងនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ។ វាមានផ្ទុកកម្មវិធីដើម្បីវិនិច្ឆ័យ និងដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងមុនពេលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។ វាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យបញ្ហាហាដវែរ ជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក បម្រុងទុកឯកសាររបស់អ្នក ឬស្តារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទៅកាន់ស្ថានភាពដើម។

អ្នកអាចទាញយកពីគេហទំព័រគាំទ្ររបស់ Dell ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា និងជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅពេលដែលវាបរាជ័យដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដោយសារការបរាជ័យម៉ូឌុលស្តូរហ្សវែរ ឬហាដវែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, សូមមើល *វត្ថុដែលណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Dell SupportAssist OS Recovery* តាមរយៈ www.dell.com/serviceabilitytools។ ចុចលើ **SupportAssist** ហើយបន្ទាប់មកចុចលើ **SupportAssist OS Recovery** ។

នាឡិកាម៉ោងជាក់ស្តែង (RTC)

មុខងារកំណត់ម្តើងវិញនូវនាឡិកាម៉ោងជាក់ស្តែង (Real Time Clock, RTC) អនុញ្ញាតអណាយអ្នកឬ អ្នកបច្ចេកទេសសេវាកម្ម ស្តារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Dell Latitude ប្រព័ន្ធជាថ្មីពីស្ថានភាព គ្មាន POST/គ្មានថាមពល/គ្មានចូត។ អង្គណាតចាស់ដែលបើកការកំណត់ RTC ជាថ្មីមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៀតទេលើម៉ូដែលទាំងនេះ។

ចាប់ផ្តើមការកំណត់ RTC ជាថ្មីជាមួយប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានចិទ ហើយភ្ជាប់ទៅថាមពល AC ។ ចុច ហើយសង្កត់ចុចុតុងថាមពលអណាយបានសាមសិប (30) វិនាទី។ ការកំណត់ប្រព័ន្ធ RTC នឹងកើតមាននៅពេលណាអ្នកដែលចុចុតុងថាមពលវិញ។

មេឌៀបម្រុងទុក និងជម្រើសស្តារឡើងវិញ

សូមណែនាំឲ្យបង្កើតគ្រោយស្តារឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយ និងជួសជុលបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងចំពោះកុំព្យូទ័រ។ Dell ដាក់ជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows នៅលើកុំព្យូទ័រ Dell របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ សូមមើល Dell Windows Backup Media and Recovery Options។

វដ្តថាមពល WiFi

ប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមិនអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេត ដោយសារ បញ្ហាការតភ្ជាប់តាមរយៈ WiFi នោះបែបបទវដ្តថាមពល WiFi អាចត្រូវបានអនុវត្ត។ បែបបទខាងក្រោមផ្តល់នូវការណែនាំពីរបៀបអនុវត្តវដ្តថាមពល WiFi ។

ចំណាំ: ISPs ខ្លះ (អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណេត) ផ្តល់នូវឧបករណ៍បន្សំគ្នានៃ ម៉ូដឹម/រ៉ាទ័រ ។

1. បិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. បិទម៉ូដឹម។
3. បិទរ៉ាទ័រឥតខ្សែ។
4. រង់ចាំ 30 វិនាទី។
5. បើករ៉ាទ័រឥតខ្សែ។
6. បើកម៉ូដឹម។
7. បើកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

រំដោះថាមពលសេសសល់ (អនុវត្តការកំណត់ហាដវែរឡើងវិញ)

ថាមពលសេសសល់ជាចរន្តអគ្គីសនីស្ថិតក្នុងដែលនៅសល់ពេលកុំព្យូទ័របិទ ហើយថ្មត្រូវបានដោះចេញក៏ដោយ។

ដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក និងដើម្បីការពារឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលងាយខូចខាតនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក យើងសូមស្នើឱ្យអ្នករំដោះថាមពលសេសសល់មុនធ្វើការដោះ ឬដាក់នូវឧបករណ៍ណាមួយចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការរំដោះថាមពលសេសសល់ ឬម្យ៉ាងទៀតថាការអនុវត្ត "ការកំណត់ហាដវែរឡើងវិញ" ក៏ជាជំហានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមិនបើកដំណើរការ ឬ មិនច្បិតចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដំណើរការ។

ដើម្បីរំដោះថាមពលសេសសល់ (អនុវត្តការកំណត់ហាដវែរឡើងវិញ)

1. ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
2. ផ្តាច់រាងាប់ទ័រថាមពលចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
3. ដោះ គម្របបាត។
4. ដោះថ្ម។
5. ចុចច្បិតុងថាមពលឲ្យជាប់ក្នុងរយៈពេល 20 វិនាទីដើម្បីរំដោះថាមពលសេសសល់។
6. ដំឡើងថ្ម។
7. ដំឡើង គម្របបាត។
8. ភ្ជាប់រាងាប់ទ័រថាមពលទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
9. បើកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណាំ: សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីការអនុវត្តការកំណត់ហាដវែរឡើងវិញ សូមមើលអត្ថបទមូលដ្ឋានចំណេះដឹង 000130881 តាមរយៈ www.dell.com/support ។

7

ការទទួលយកជំនួយ

ប្រធានបទ :

- ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ចំណាំ: ប្រសិនបើអ្នកពុំមានអ៊ីនធឺណិត សូមស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលើវិក្កយបត្រជាវទំនិញ ប័ណ្ណដឹកជញ្ជូន វិក្កយបត្រទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាឡុកផលិតផល Dell ។

Dell ផ្តល់ជម្រើសសេវាកម្ម និងការជំនួយតាមទូរស័ព្ទ និង អ៊ីនធឺរណិត។ ជម្រើសនេះមានការប្រែប្រួលតាមប្រទេស និង ផលិតផល ហើយសេវាកម្មខ្លះ ពុំមាននៅកន្លែងរបស់អ្នកទេ ។ ដើម្បីទាក់ទងមក Dell សូរពីការលក់ ជំនួយបច្ចេកទេស សេវាកម្មអតិថិជន សូម ៖

1. ចូលមើលគេហទំព័រ **Dell.com/support**។
2. រើសយកប្រភេទគាំទ្ររបស់អ្នក។
3. ធ្វើរងផ្ទាត់ប្រទេស ឬតំបន់នៅក្នុងបញ្ជីទម្លាក់ **Choose a Country/Region (ជ្រើសយកប្រទេស/តំបន់)** នៅខាងក្រោមនៃទំព័រនេះ។
4. រើសយកតំណសេវាកម្ម ឬតំរែលសមស្របផ្អែកទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។