




**Dell EMC OpenManage Operations Connector para
Micro Focus Operations Manager versión 2.0
Guía de instalación**

Notas, precauciones y advertencias

-  **NOTA:** Una NOTA señala información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.
-  **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.
-  **ADVERTENCIA:** Una señal de ADVERTENCIA indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

Contenido

1 Introducción.....	4
2 Requisitos previos de instalación.....	5
Requisitos del sistema operativo.....	5
Dispositivos admitidos.....	5
3 Instalar y actualizar OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM.....	6
Descargar e instalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0.....	6
Actualizar OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM.....	6
4 Pasos posteriores a la instalación.....	8
Configurar parámetros de conexión de OME.....	8
Configurar parámetros del programador de tareas.....	8
Activar políticas de Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0.....	9
Activar la política de integración de topología.....	9
Activar la política de integración de eventos.....	10
Activar política de información de conteo de nodos.....	10
Crear una vista personalizada en la consola de Micro Focus OBM Operations Manager.....	11
Configurar herramienta URL de OME.....	11
5 Reparar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM.....	13
Reparar una función de programa mediante el instalador.....	13
Reparar una función de programa mediante el panel de control de Windows.....	13
6 Desinstalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM.....	14
Desactivar y eliminar políticas.....	14
Desinstalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM mediante el instalador.....	14
Desinstalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM mediante el panel de control de Windows.....	15
7 Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC.....	16

Introducción

Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus Operations Bridge Manager (OBM) permite la integración de OpenManage Essentials y OpenManage Enterprise (OME) en Micro Focus OBM. Operations Connector para OME ayuda a los administradores de sistemas y de TI a tener una vista completa de los dispositivos Dell EMC en un centro de datos mediante la recopilación de los datos de administración de los sistemas acerca de los eventos y la topología de OpenManage Enterprise u OpenManage Essentials y su transferencia a Micro Focus OBM. También le permite iniciar OME directamente en el entorno de Micro Focus OBM para realizar actividades de solución de problemas, configuración y administración en los dispositivos Dell EMC.

Operations Connector le permite crear una conexión entre entornos OME para administrar el ciclo de vida de los dispositivos Dell EMC y administrar servicios comerciales en Micro Focus OBM. Para ello, proporciona lo siguiente:

- Sincronización de información de topología de OME a Micro Focus OBM
- Sincronización de información de eventos de OME a Micro Focus OBM

El instalador, la guía de instalación y las notas de la versión de Operations Connector para OME están en el interior del archivo ejecutable autoextraíble **Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM v2.0 A00.exe**. Antes de instalar esta versión de Operations Connector para OME, Dell EMC recomienda descargar los documentos más recientes de dell.com/openmanagemanuals o dell.com/omconnectionsEnterpriseSystemsManagement.

En este documento, se proporciona información acerca que los requisitos de software y sistema, junto con los pasos para instalar y desinstalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus y Operations Bridge Manager v2.0.

Requisitos previos de instalación

A continuación, se enumeran los requisitos para instalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM:

- Privilegios de administrador local en el servidor Micro Focus OBM.
- Un mínimo de 10 GB de espacio disponible en el disco duro en el servidor Micro Focus OBM.

Requisitos del sistema operativo

Tabla 1. Requisitos del sistema operativo

Componentes	Versiones compatibles	Sistemas operativos compatibles
Micro Focus Operations Bridge Manager	2018.11	Windows Server 2019 Standard Edition Windows Server 2016 Datacenter Edition Windows Server 2012R2 Datacenter Edition
Micro Focus Operations Connector	2018.05	Windows Server 2016 Datacenter Edition Windows Server 2012R2 Datacenter Edition Windows Server 2012 Standard Edition
Dell EMC OpenManage Essentials	2.5	Consulte la matriz de compatibilidad de OpenManage Essentials y OpenManage Enterprise disponible en dell.com/openmanagemanuals .
Dell EMC OpenManage Enterprise	Versión 3.1 y superior	ND

 **NOTA: Se recomienda instalar OME y Operations Connector para Micro Focus OBM en sistemas de host independientes.**

Dispositivos admitidos

Dell EMC Operations Connector para Micro Focus OBM admite todos los dispositivos Dell EMC compatibles con OME. Para obtener información detallada acerca de los dispositivos Dell EMC compatibles, consulte la *Matriz de compatibilidad de OpenManage Essentials u OpenManage Enterprise* en dell.com/openmanagemanuals.

Instalar y actualizar OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM

En la siguiente sección, se proporcionan pasos para actualizar e instalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0.

Descargar e instalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0

1. Descargue Operations Connector para Micro Focus OBM disponible en dell.com/support
El instalador de OME está en un paquete llamado **Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM v2.0_A00.exe**.
2. Descomprima el archivo **Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM v2.0_A00.exe** en el servidor de Operations Connector para Micro Focus OBM.
Se descomprimirán los siguientes archivos:
 - Archivo Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM v2.0_Setup.exe.
 - Archivo Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM v2.0_IG.pdf.
 - Archivo Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM v2.0_ReadMe.txt.
3. Ejecute el archivo **Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM v2.0_Setup.exe** desde el directorio en el que se descomprimieron los archivos.

 **NOTA: Si Operations Connector para Micro Focus OBM no está instalado, se muestra un mensaje de error para instalar Operations Connector para Micro Focus OBM.**
4. En la página **Bienvenido**, haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione el acuerdo de licencia de usuario final de Dell EMC (EULA) y haga clic en **Siguiente**.
6. Haga clic en **Instalar**.
7. Cuando se complete la instalación, haga clic en **Finalizar**.

Actualizar OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM

En esta sección, se describen los pasos para actualizar Dell EMC OpenManage HPE OMi Operations Connector versión 1.0 a Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM versión 2.0.

Si Micro Focus Operation Connector 2018.05 no está instalado, asegúrese de actualizar a 2018.05 antes de actualizar OpenManage Connector para Micro Focus OBM.

Para actualizar Dell EMC OpenManage HPE OMi Operations Connector versión 1.0 a Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0, siga estos pasos:

1. Descargue el instalador de Operations Connector para Micro Focus OBM disponible en dell.com/support
El instalador de OME está en un paquete llamado **Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus v2.0_A00.exe**
2. En Operations Connector para Micro Focus OBM, descomprima el archivo **Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM v2.0_A00.exe**.
Se descomprimirán los siguientes archivos:
 - Archivo Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM v2.0_Setup.exe.

- Archivo Dell_EMCApenManage_Operations_Connector_Micro_Focus_OBM_v2.0_IG.pdf.
 - Archivo Dell_EMCApenManage_Operations_Connector_Micro_Focus_OBM_v2.0_ReadMe.txt.
3. Vaya al directorio en el que se descomprimió el archivo y ejecute el archivo **Dell_EMCApenManage_Operations_Connector_Micro_Focus OBM_v2.0_Setup.exe** . Aparece el siguiente mensaje: **Ya hay instalada una versión anterior del producto. ¿Le gustaría actualizar a una versión más reciente?**
 4. Haga clic en **Sí**.
 5. Haga clic en **Siguiente**.
 6. Seleccione el **acuerdo de licencia de usuario final de Dell EMC (EULA)** y haga clic en **Instalar**.
 7. Cuando se complete la actualización, haga clic en **Finalizar**.

Pasos posteriores a la instalación


Realice los siguientes pasos después de instalar Operations Connector para OME:

Configurar parámetros de conexión de OME

Después de instalar Operations Connector para OME, configure los parámetros de conexión de OME mediante la utilidad de configuración.

Para configurar los parámetros de OME, como el hostname de OME y su nombre de dominio, nombre de usuario, contraseña y número de puerto, realice los siguientes pasos:

1. En el servidor de Micro Focus OBM Operations Connector, vaya a `%OvDataDir%\conf\DellEMCBsmIntOME\scripts`.

 **NOTA: <OvDataDir> es el directorio de datos de Micro Focus OBM Operations Agent. El valor predeterminado <OvDataDir> para el sistema operativo Windows es C:\ProgramData\Micro Focus OBM\Micro Focus OBM Software.**

2. Ejecute los siguientes argumentos de línea de comandos como administrador local:

```
configureBsmConnectorForOME.bat [-username <username> -password <password> -hostname <hostname> -domain <domain> -port <port> -consoletype <consoletype>]
```

Ejemplo:

```
configureBsmConnectorForOME.bat -username admin -password Password@123 -hostname 111.101.26.08 -port 2607 -consoletype OMEssential
configureBsmConnectorForOME.bat -username admin -password Password@123 -hostname 111.101.26.08 -port 443 -consoletype OMEenterprise
```

-username: para configurar el nombre de usuario de OME.

 **NOTA: La longitud máxima del nombre de usuario es de 20 caracteres.**

-password: para configurar la contraseña de OME.

-hostname: para configurar el hostname de OME.

-domain: para configurar el nombre de dominio de OME.

-port: para configurar el número de puerto de OME.

 **NOTA: El rango permitido para el número de puerto oscila entre 1 y 65535.**

-consoletype: para configurar OMEssential y OMEenterprise.

 **NOTA: Las opciones son OpenManage Essentials y OpenManage Enterprise.**



 **NOTA: Para obtener información específica del usuario de OME, consulte la Guía del usuario de OpenManage Essentials en dell.com/omconnectionsEnterpriseSystemsManagement o dell.com/openmanagemanuals**

Configurar parámetros del programador de tareas

A continuación, se enumeran los programadores de tareas que se configurarán después de instalar Operations Connector para OME:

- Programador de eventos de Dell EMC: recopila información de topología desde OME
- Programador de topología de Dell EMC: recopila información de eventos desde OME

Para configurar los parámetros del programador de tareas, realice los siguientes pasos:

1. En el servidor de Micro Focus OBM Operations Connector, abra el **programador de tareas**.
2. Seleccione **Biblioteca del programador de tareas** en el panel izquierdo.
3. En el panel derecho, verá las siguientes tareas:
 - **Programador de eventos de Dell EMC**
 - **Programador de topología de Dell EMC**
4. Haga doble clic en el programador de topología y el programador de eventos.
Se muestra la ventana **Propiedades** para cada una de las tareas. En la página **Propiedades**, realice lo siguiente:
 - a. En la pestaña **General**, en la sección **Opciones de seguridad**, seleccione la opción **Ejecutar aunque el usuario no haya iniciado sesión**.
 - b. Haga clic en **Aceptar**.
 - c. Ingrese las credenciales de inicio de sesión.
 **NOTA: Si está configurando tareas del programador de topología y el programador de eventos de Dell EMC por primera vez, asegúrese de ejecutar manualmente el programador de tareas.**
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic con el botón secundario en cada tarea y haga clic en **Ejecutar**.
 **NOTA: Asegúrese de que el programador de eventos de Dell EMC y el programador de topología de Dell EMC estén en ejecución.**

Activar políticas de Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0

Para completar la información de dispositivos, eventos y conteo de nodos de OME en la consola de Micro Focus OBM, es necesario activar las políticas de Operations Connector para OME. Para obtener más información acerca de las políticas, consulte dell.com/support/manuals, vaya a **Software** → **Administración de sistemas empresariales** y consulte las políticas de Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM en la *Guía del usuario de Dell EMC OpenManage Operations Connector Micro Focus OBM*.

A continuación, se indican las políticas de Operations Connector para OpenManage Enterprise y OpenManage Essentials:

1. [Para activar la política de integración de topología.](#)
2. [Para activar la política de información de conteo de nodos.](#)
3. [Para activar la política de integración de eventos.](#)

Activar la política de integración de topología

Active la política de integración de topología en Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM para lograr una sincronización periódica de topología de los dispositivos de Dell EMC entre OME y Micro Focus OBM.

Para activar la política de integración de topología, realice los siguientes pasos:

1. Inicie la consola Operations Connector para Micro Focus OBM.
Se muestra la lista de políticas.
2. Para cambiar el intervalo de sondeo:
 - a. Haga doble clic en la política **Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0: integración de topología**.
Aparecerá la ventana **Editor de políticas**.
 - b. Haga clic en **Origen**.
 - c. En el campo **Intervalo de sondeo**, ingrese el intervalo de sondeo necesario.
 - d. Haga clic en **Guardar**.
Los cambios realizados se guardan correctamente.

 **NOTA: El intervalo predeterminado de sondeo de dispositivos se establece en 24 horas.**

3. Haga clic con el botón secundario en **Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0: integración de topología** y, luego, haga clic en **Activar**.

Se activa la política de integración de topología.

 **NOTA: Se recomienda no cambiar ningún parámetro, excepto el intervalo de sondeo disponible en la ventana Editor de políticas.**

 **NOTA: Asegúrese de que el intervalo de sondeo de la política de integración de topología y el intervalo de activación de la tarea del programador de topologías sean los mismos.**

Activar la política de integración de eventos

Active la política de integración de eventos en Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0 para lograr una sincronización periódica de eventos asociados con los dispositivos de Dell EMC entre OME y Micro Focus OBM

Para activar la política de integración de eventos, realice los siguientes pasos:

1. Inicie la consola de Operations Connector para Micro Focus OBM.
Se muestra la lista de políticas.
2. Para cambiar el intervalo de sondeo:
 - a. Haga doble clic en la política **Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0: integración de eventos**.
Aparece la ventana **Editor de políticas**.
 - b. Haga clic en la pestaña **Origen**.
 - c. En el campo **Intervalo de sondeo**, ingrese el intervalo de sondeo necesario.
 - d. Haga clic en **Guardar**.
Los cambios realizados se guardan correctamente.

 **NOTA: El intervalo predeterminado de sondeo de dispositivos se establece en 5 minutos.**

3. Para garantizar que los eventos reenviados a la consola de Micro Focus OBM muestren el registro de fecha y hora correcto, modifique el valor en el campo **Hora de creación** realizando los siguientes pasos:
 - a. Haga doble clic en la política **Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0: integración de eventos**.
Aparece la ventana **Editor de políticas**.
 - b. Haga clic en la pestaña **Valores predeterminados** y, luego, haga clic en **Atributos de eventos**.
 - c. En el campo **Hora de creación**, modifique el valor predeterminado.
Por ejemplo, si la zona horaria supera por 05:30 horas el valor de UTC, modifique el valor predeterminado `<${DATA:}/event/Time>` por `<${DATA:}/event/Time> +5.5`.
 - d. Haga clic en **Guardar**.
4. Haga clic con el botón secundario en la política **Dell EMC OpenManage Operations Connector for Micro Focus OBM v2.0: integración de eventos** y, luego, haga clic en **Activar**.
Se activa la política de integración de eventos.

 **NOTA: Se recomienda no cambiar ningún parámetro, excepto el intervalo de sondeo disponible en la ventana Editor de políticas. La sincronización ocurre incluso si el campo de segundos se configura en un valor distinto de cero.**

 **NOTA: Asegúrese de que el intervalo de activación de la tarea del programador de eventos sea el doble del intervalo de sondeo de la política de integración de eventos.**

 **NOTA: Si agregar comillas y quitar comillas desde el Asistente de edición no funciona, puede editar manualmente el archivo del editor XML de topologías para agregar o quitar las comillas.**

Activar política de información de conteo de nodos

Active la política de información de conteo de nodos para ver la cantidad de nodos recopilados después de que la información de topología está disponible para Micro Focus OBM

Para activar la política de información de conteo de nodos, realice los siguientes pasos:

1. Inicie la consola de Operations Connector para Micro Focus OBM.
Se muestra la lista de políticas.
2. Haga clic con el botón secundario en la política **Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0: información de conteo de nodos** y, luego, haga clic en **Activar**.


Crear una vista personalizada en la consola de Micro Focus OBM Operations Manager

Se crea una vista personalizada en la consola de Micro Focus OBM Operations Manager (OM):

- Para ver todos los dispositivos Dell EMC junto con sus eventos asociados.
- Para ver la información de infraestructura Dell EMC transferida desde el administrador de dominio de Dell (OME). Esto ayuda a administrar fácilmente los dispositivos.
- Para realizar acciones necesarias para eventos activos, como el cierre de eventos y el inicio de una herramienta respectiva, entre otras.

Para crear una vista personalizada en Micro Focus OBM, realice los pasos siguientes:

1. En la consola de Micro Focus OBM, abra **Administración de RTSM Modelado Estudio de modelado**.
2. Haga clic en **Recursos**.
Aparece la pestaña Recursos, junto con el selector de CI y los tipos de CI.
3. En el campo **Tipo de recurso**, seleccione **Modelos** en la lista desplegable.
En el panel izquierdo, se muestra la lista **Recopilaciones de CI**.
4. Haga clic con el botón secundario en el hostname de OME o en OME y seleccione **Abrir modelo**.
En el panel derecho, observe la jerarquía de dispositivos asociada con el hostname de OME o la dirección IP de OME que se seleccionó.




**NOTA: Asegúrese de seleccionar el mismo hostname de OME o dirección IP de OME que se proporcionó cuando se configuraron los parámetros de conexión de OME en [Configurar parámetros de conexión de OME](#).**
5. Haga clic con el botón derecho del mouse en el nombre del host de OME (nodo superior) y, a luego, haga clic en **Generate view for selected model (Generar vista para el modelo seleccionado)**.
6. En la ventana **Crear nueva vista**, seleccione **Solo el contenido, incluidos los vínculos** desde el panel **Perspectivas disponibles** y, luego, trasládelo al panel **Perspectivas seleccionadas**.
7. Haga clic en **Aceptar**.
Se crea la ventana **Perspective_Based_View_x**, en la que "x" es una variable.
8. Haga clic en **Guardar**.
Aparece la ventana **Vista basada en perspectivas**.
9. En el campo **View Name (Ver nombre)** ingrese el nombre deseado y, luego, haga clic en **OK (Aceptar)**.
Para obtener información sobre la visualización de los dispositivos Dell EMC en la consola de Micro Focus, consulte la sección "Ver los dispositivos en la consola de Micro Focus OBM" en la *Guía del usuario de Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM* en dell.com/omconnectionsEnterpriseSystemsManagement o dell.com/openmanagemanuals

Configurar herramienta URL de OME

Mediante la configuración de la herramienta URL de OME, puede iniciar la consola web de OME desde Micro Focus OBM para realizar actividades de solución de problemas, configuración y administración en los dispositivos Dell EMC.

Para configurar la herramienta URL de OME, realice los siguientes pasos:

1. En la consola de Micro Focus, haga clic en **Administrador** → **Consola de operaciones** → **Herramientas**.
2. En el panel izquierdo, haga clic en **ConfigurationItem** → **InfrastructureElement** en **Tipos de CI**.
El panel **InfrastructureElement: herramientas** aparece en el panel derecho.

3. En el panel **InfrastructureElement: herramientas**, haga clic en * (Elemento nuevo). Aparece la ventana **Crear nueva herramienta**.
4. En la ventana **Crear nueva herramienta**:
 - a. Ingrese los valores en los campos **Nombre de visualización** y **Nombre**.
 - b. Seleccione **Categoría** como **categoría predeterminada**.
 - c. Haga clic en **Siguiente**.
 - d. En **Tipo**, seleccione **URL**.
 - e. Haga clic en **Siguiente**.
 - f. En el campo **URL**, ingrese la dirección URL de OME en el siguiente formato: `https://<OME IP address or OME FQDN>:<OME Port Number>`.
Por ejemplo: `https://100.109.27.99:2809`.
 **NOTA: El número de puerto predeterminado para OpenManage Essentials es 2607.**
 **NOTA: El número de puerto predeterminado para OpenManage Enterprise es 443.**
 **NOTA: Si proporcionó un número de puerto diferente durante la instalación de OME, entonces asegúrese de proporcionar el mismo número de puerto mientras crea la dirección URL de OME.**
 - g. Haga clic en **Probar** para verificar el inicio de la consola de OME.
La consola de OME se inició correctamente.
 - h. Haga clic en **Finalizar**.

Reparar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM

La opción Reparar se utiliza cuando hay archivos faltantes o dañados, los cuales se pueden reemplazar mediante alguna de las siguientes opciones:

- [Instalador de OpenManage Operations Connector for Micro Focus OBM](#)
- [Panel de control de Windows](#)

Reparar una función de programa mediante el instalador

Para reparar los archivos dañados o faltantes mediante el instalador, realice los siguientes pasos:

1. En el servidor de Operations Connector para Micro Focus OBM, vaya a la ubicación en la que se extrajeron los archivos.
2. Haga doble clic en el archivo **Dell_EMCMOpenManage_Operations_Connector_Micro_Focus_OBM_v2.0_Setup.exe**.
3. En la pantalla **Bienvenida**, haga clic en **Siguiente**.
4. En la pantalla **Mantenimiento de programas**, seleccione **Reparar** y, luego, haga clic en **Siguiente**.
5. Haga clic en **Instalar** y, luego, en **Terminar**.

Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM Versión 2.0 se reparó correctamente.

Reparar una función de programa mediante el panel de control de Windows

Para reparar los archivos dañados o perdidos mediante el panel de control de Windows, realice los siguientes pasos:

1. En el menú **Inicio**, haga clic en **Panel de control** → **Programas** → **Desinstalar un programa**.
2. En la ventana **Desinstalar o cambiar un programa**, haga clic en **Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0** y, luego, haga clic en **Reparar** para iniciar el proceso de reparación.

Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0 se reparó correctamente.

Desinstalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM

Antes de desinstalar Operations Connector para OME

1. Asegúrese de desactivar y eliminar manualmente las políticas de Operations Connector para OME desde la consola de Operations Connector para Micro Focus OBM:
 - Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM: política de integración de topología.
 - Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM: política de información de conteo de nodos.
 - Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM: política de integración de eventos.


Para obtener información acerca de la desactivación y eliminación de políticas, consulte [Desactivar y eliminar las políticas](#).

Una vez que desactive y elimine correctamente las políticas, desinstale Operations Connector para OME utilizando lo siguiente:

- Instalador de OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM.
- Panel de control de Windows.

Desactivar y eliminar políticas

A continuación, se enumeran los pasos para desactivar y eliminar políticas:

1. Inicie la consola de Operations Connector para Micro Focus OBM.
Se muestra la lista de políticas.
2. Haga clic con el botón secundario en cada una de las políticas y haga clic en **Desactivar**.
La política se desactivó correctamente.
3. Haga clic en  (Eliminar).
La política se eliminó correctamente.

Desinstalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM mediante el instalador

Para eliminar Operations Connector para OME mediante el instalador:

1. En el servidor de Micro Focus OBM Operations, vaya a la ubicación donde se descomprimió el instalador.
2. Haga doble clic en el archivo **Dell EMC OpenManage Operations Connector_Micro Focus OBM_v2.0_Setup.exe**.
3. En la pantalla de **Bienvenida**, haga clic en **Siguiente**.
4. En la pantalla **Mantenimiento de programas**, seleccione **Quitar** y, luego, haga clic en **Siguiente**.
5. Para desinstalar el conector, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0 se desinstaló correctamente.

Desinstalar Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM mediante el panel de control de Windows

Para eliminar Operations Connector para OME mediante el panel de control de Windows:

1. En el menú **Inicio**, haga clic en **Panel de control** → **Programas** → **Desinstalar un programa**.
Aparecerá la ventana **Desinstalar un programa**.
2. Haga clic en **Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0** y, luego, haga clic en **Desinstalar**.
Se muestra la ventana **Programas y características**.
3. Haga clic en **Sí**.
Dell EMC OpenManage Operations Connector para Micro Focus OBM v2.0 se desinstaló correctamente.

Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC

Puede acceder a los documentos necesarios mediante una de las siguientes formas:

- Para consultar documentos de Dell EMC Enterprise Systems Management, visite www.dell.com/esmanuals
- Para consultar documentos de Dell EMC OpenManage, visite www.dell.com/openmanagemanuals
- Para consultar documentos de Dell EMC Remote Enterprise Systems Management, visite www.dell.com/esmanuals
- Para consultar documentos de iDRAC y Dell Lifecycle Controller, visite www.dell.com/idracmanuals
- Para consultar documentos de Dell EMC OpenManage Connections Enterprise Systems Management, visite www.dell.com/esmanuals
- Para consultar documentos de Dell EMC Serviceability Tools, visite www.dell.com/serviceabilitytools
- a. Vaya a www.dell.com/support.
- b. Haga clic en **Navegar por todos los productos**.
- c. En la página **Todos los productos**, haga clic en **Software** y luego haga clic en el vínculo requerido de lo siguiente:
 - **Análisis**
 - **Administración de sistemas cliente**
 - **Aplicaciones empresariales**
 - **Administración de sistemas empresariales**
 - **Soluciones para el sector público**
 - **Utilidades**
 - **Mainframe**
 - **Herramientas de servicio**
 - **Soluciones de virtualización**
 - **Sistemas operativos**
 - **Asistencia**
- d. Para ver un documento, haga clic en el producto requerido y luego en la versión requerida.
- Mediante los motores de búsqueda:
 - Escriba el nombre y la versión del documento en el cuadro de búsqueda.