

# Plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core

Guía de instalación

## Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA señala información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una señal de ADVERTENCIA indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

**Copyright © 2015 - 2017 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.** Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. Puede que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

# Contenido

<b>1</b>	<b>Introducción al plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Requisitos del sistema.....</b>	<b>6</b>
	Requisitos del sistema para los sistemas de administración.....	6
	Requisitos del sistema para los sistemas administrados.....	7
<b>3</b>	<b>Descarga e instalación del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core.....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Actualización al plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core.....</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Desinstalación del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para el núcleo de Nagios.....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC.....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Documentación relacionada.....</b>	<b>16</b>

# Introducción al plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core

Esta guía proporciona información sobre los requisitos de software, los requisitos del sistema y los pasos para instalar, actualizar y desinstalar el complemento de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para el Nagios Core.

Este plug-in proporciona capacidades para supervisar los dispositivos Dell EMC en entornos administrados por Nagios Core. Este plug-in le da visibilidad completa a nivel de hardware de los dispositivos Dell EMC, incluida la supervisión de condiciones generales y a nivel de componentes. El plug-in proporciona información básica de inventario y supervisión de eventos de los dispositivos Dell EMC. El complemento también admite el inicio uno a uno de la consola web de los dispositivos Dell EMC compatibles para ejecutar más actividades de solución de problemas, configuración y administración.

El plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core es compatible con los siguientes dispositivos Dell EMC:

- Servidores PowerEdge de 12.ª generación y de generaciones posteriores a través del método sin agente mediante Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) con Lifecycle Controller (LC)
- Soluciones escalables de centro de datos (DSS)
- Plataformas de infraestructura hiperconvergente (HCI): Dell EMC VxRail™, Dell EMC XC Series
- Chasis PowerEdge FX2/FX2s, chasis PowerEdge VRTX y chasis PowerEdge M1000e
- Arreglos de almacenamiento EqualLogic PS-Series, arreglos de almacenamiento PowerVault MD 34/38 Series y arreglos de almacenamiento Compellent

Para obtener más detalles sobre compatibilidad de dispositivos, consulte la Matriz de compatibilidad en la *Guía del usuario del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para el Nagios Core*.

**Tabla 1. Características clave**

Función	Característica
Búsqueda de dispositivos	<p>Detecta los dispositivos Dell EMC. Una vez finalizada la detección, se crean definiciones de host y servicio para cada dispositivo.</p> <p>Para descubrir servidores Dell a través del iDRAC con Lifecycle Controller, puede optar por SNMP o el protocolo WSMAN. Sin embargo, el almacenamiento de Dell EMC se detecta mediante el protocolo SNMP y el chasis Dell EMC se detecta mediante el protocolo WSMAN.</p>
Device Information (Información del dispositivo)	<p>Muestra información sobre el dispositivo descubierto, como la etiqueta de servicio, la versión del firmware, el nombre del dispositivo, el modelo de dispositivo, etc., después de detectar correctamente un dispositivo. Puede ver esta información en las vistas <b>Hosts</b> o <b>Servicios</b> en Nagios Core Console.</p> <p>Para obtener más información sobre los servicios del dispositivo y su descripción, consulte <b>Información del dispositivo</b> en la <i>Guía del usuario del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core</i>.</p>
Supervisar la condición general de los dispositivos Dell EMC	<p>Supervisa la condición general de los dispositivos Dell EMC.</p>

Función	Característica
Condición a nivel de componentes de los dispositivos Dell EMC	<p>Supervisa la condición de los componentes del dispositivo Dell EMC, como discos físicos, suministro de energía, sonda de temperatura y sonda de voltaje, y muestra la información sobre los componentes respectivos.</p> <p>Para obtener más información sobre la condición a nivel de componentes de los dispositivos Dell EMC y su descripción, consulte <b>Supervisar la condición de los componentes de los dispositivos Dell EMC</b> en la <i>Guía del usuario del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core</i>.</p>
Supervisar alertas SNMP	<p>Supervisa alertas SNMP para los dispositivos Dell EMC. Esta función muestra solo las alertas SNMP recibidas más recientemente.</p> <p>Para ver todas las alertas recibidas de SNMP, vaya a <b>Informes &gt; Alertas &gt; Historial</b> en la consola de Nagios Core.</p> <p>También puede ver la información de la base de conocimiento de alertas (KB) para los dispositivos Dell EMC admitidos correspondiente a una alerta SNMP para acelerar la solución de problemas de la alerta correspondiente.</p> <p>Para obtener más información, consulte los <b>mensajes de la base de conocimiento (KB) para las alertas generadas</b> en la <i>Guía del usuario del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core</i>.</p>
Inicio de consolas específicas para los dispositivos Dell EMC	<p>Inicia las consolas Dell EMC de uno a uno correspondientes a fin de solucionar problemas y administrar los dispositivos Dell EMC admitidos.</p>
Información sobre la garantía	<p>Supervisa y muestra la información de la garantía para los dispositivos admitidos de Dell EMC. Para obtener más información, consulte la <b>Información sobre la garantía para dispositivos Dell EMC</b> en la <i>Guía del usuario del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para el Nagios Core</i>.</p>

Este complemento admite las versiones del núcleo de Nagios 3.5.0 y posteriores.

Antes de instalar el plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core, descargue los documentos más recientes desde **dell.com/omconnectionsEnterpriseSystemsManagement** o **dell.com/openmanagemanuals** para obtener la información más reciente acerca de este producto.

# Requisitos del sistema

Antes de instalar el complemento, asegúrese de que cumple con los siguientes requisitos según el protocolo que se esté utilizando:

Prerrequisitos comunes:

- El núcleo de Nagios versión 3.5.0 o posterior está instalado y todos los componentes del núcleo de Nagios funcionan.
- Perl versión 5.8.8 o posterior está instalado.
- El módulo Perl Net-IP versión 1.26 o posterior está instalado.
- (Opcional) Java versión 1.6 o posterior está instalado para ver información sobre la garantía de Dell EMC.
- (Opcional) El módulo Socket6 Perl versión 0.27 o posterior está instalado para supervisar los sistemas administrados mediante el protocolo de Internet versión 6 (IPv6).
- (Opcional) SNMP Trap Translator (SNMPTT) versión 1.3 o posterior está instalado para recibir alertas SNMP. Se recomienda utilizar la versión más reciente.
- (Opcional) La utilidad Remote RACADM admitida se instala para supervisar la información de atributos de componente del chasis Dell EMC, como la siguiente:
  - **Velocidad (r. p. m.)** del **estado del ventilador del chasis Dell EMC**.
  - **Corriente de entrada (A)** del **estado del suministro de energía del chasis Dell EMC**.
  - **Voltaje de entrada (V)** del **estado del suministro de energía del chasis Dell EMC**.
  - **Alimentación de salida (W)** del **estado del suministro de energía del chasis Dell EMC**.
  - **Estado** del **estado del módulo de E/S del chasis Dell EMC**.

Para obtener más información sobre la descarga e instalación de la utilidad Remote RACADM admitida, vaya a [en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/3205.racadm-command-line-interface-for-drac](http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/3205.racadm-command-line-interface-for-drac).

Para SNMP:

El módulo Perl Net-SNMP versión 6.0.1 o posterior está instalado.

Para WSMAN:

Openwsman y su vinculación Perl están instalados.

**i** **NOTA:** Para detectar los dispositivos iDRAC, puede optar por los protocolos SNMP o WSMAN en función de sus requisitos. Sin embargo, el almacenamiento de Dell EMC se detecta mediante el protocolo SNMP y el chasis Dell EMC se detecta mediante el protocolo WSMAN.

Temas:

- [Requisitos del sistema para los sistemas de administración](#)
- [Requisitos del sistema para los sistemas administrados](#)

## Requisitos del sistema para los sistemas de administración

Los requisitos para los sistemas de administración son los siguientes:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3 y RHEL 6.9 (64 bits)

- Ubuntu 16.04.2 Server (64 bits)

También se admite el hipervisor de ESXi que hospeda las versiones admitidas de los sistemas operativos invitados RHEL y Ubuntu.

## Requisitos del sistema para los sistemas administrados

Los requisitos para los sistemas administrados son los siguientes:

**Tabla 2. Versiones de firmware admitidas para dispositivos Dell EMC**

Dispositivo Dell EMC	Firmware	Versiones de firmware admitidas
Servidores PowerEdge de 12.ª generación	iDRAC7	2.41.40.40 y 2.40.40.40
Servidores PowerEdge de 13.ª generación	iDRAC8	2.41.40.40 y 2.40.40.40
Servidores PowerEdge de 14.ª generación	iDRAC9	3.00.00.00
Soluciones escalables de centro de datos	iDRAC8	2.41.40.40 y 2.40.40.40
Plataformas HCI	iDRAC8	2.41.40.40 y 2.40.40.40
Chasis PowerEdge M1000e	CMC	5.22 y 5.21
Chasis PowerEdge VRTX	CMC	2.23 y 2.22
Chasis PowerEdge FX2/FX2s	CMC	1.42 y 1.41
Arreglos de almacenamiento Compellent	NA	7.1.12 y 6.7.40
Arreglos de almacenamiento EqualLogic PS Series	NA	9.1.2 y 9.1.1
Arreglos de almacenamiento PowerVault MD 34/38 Series	NA	08.25.11.60 y 08.25.09.61

- Si utiliza SNMP, asegúrese de que SNMP esté configurado en los respectivos dispositivos.  
Si desea recibir capturas SNMP en la consola del núcleo de Nagios, asegúrese de configurar el destino de captura SNMP en los respectivos dispositivos.

Para obtener más información, consulte **Apéndice** en *Guía del usuario para el plug-in Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core*, en [dell.com/omconnectionsEnterpriseSystemsManagement](http://dell.com/omconnectionsEnterpriseSystemsManagement).

- Si utiliza el protocolo WSMAN, se recomienda utilizar una cuenta de servicio de WSMAN que no sea la cuenta de servicio predeterminada. Para obtener más información, consulte **Configuración de las cuentas y privilegios de usuario** en la Guía del usuario del dispositivo correspondiente, en [Dell.com/esmanuals](http://Dell.com/esmanuals).

Para obtener la lista de plataformas admitidas, consulte la **Matriz de compatibilidad** en la *Guía del usuario para el plug-in Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core*.

# Descarga e instalación del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core

- 1 Descargue la versión más reciente del instalador del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core desde el sitio web de soporte de Dell EMC en [dell.com/support](http://dell.com/support) o desde el intercambio de Nagios en [exchange.nagios.org/](http://exchange.nagios.org/).

El instalador está empaquetado como un archivo `.tar.gz` denominado

**Dell EMC OpenManage Plugin v2.1 Nagios Core A00.tar.gz.**

- 2 Vaya al directorio en donde descargó la carpeta y ejecute el siguiente comando para extraer su contenido:

```
tar -zxvf Dell EMC OpenManage Plugin v2.1 Nagios Core A00.tar.gz
```

Se extraen la carpeta y los archivos que se detallan a continuación:

- Carpeta `Dell_OpenManage_Plugin`
- Archivo `Dell EMC OM Plugin 2_1 For NagiosCore IG.pdf`
- Archivo `Dell EMC OM Plugin 2_1 For NagiosCore ReadMe.txt`
- Archivo `license_en.txt`

- 3 Vaya a la carpeta `Dell_OpenManage_Plugin/Install` y, a continuación, ejecute el siguiente comando para invocar el instalador:

```
./install.sh
```

- 4 Presione **Y** si el núcleo de Nagios versión 3.5.0 o posterior está instalado en el sistema o presione cualquier otra tecla para salir del proceso de instalación, instale el núcleo de Nagios versión 3.5.0 o posterior y, a continuación, inicie el proceso de instalación nuevamente.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con el valor predeterminado (Y).

- 5 Cuando se le solicite la ubicación del núcleo de Nagios instalado, proporcione la ruta de ubicación y, a continuación, presione **Intro**.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con la ubicación predeterminada, `/usr/local/nagios`.

Si la anotación no es válida, aparecerá un mensaje de error y se cerrará el proceso de instalación.

Se ejecuta una comprobación de requisitos previos y se muestran los requisitos previos instalados.

**NOTA:** Si Net-IP o Net-SNMP y Openwsman no están instalados en su sistema, el proceso de instalación se cerrará. Asegúrese de que se cumplan los requisitos previos y vuelva a iniciar el proceso de instalación.

Si no se cumple con alguno de los otros prerrequisitos, el procedimiento de instalación mostrará un mensaje apropiado y continuará con la instalación.

- 6 Presione **Y** si acepta el **Contrato de licencia de usuario final** o cualquier otra tecla para salir de la instalación.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con el valor predeterminado (Y).

- 7 Presione **Y** para establecer el atributo `escape_html_tags` en "0" o presione **N** para continuar con la configuración predeterminada, '1'.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con el valor predeterminado (N).

**NOTA:** Es recomendable que continúe con la instalación con el atributo `escape_html_tags` establecido en '0' para obtener una mejor capacidad de lectura (vista de líneas múltiples) y así distinguir las distintas instancias o entidades del plug-in de Dell EMC.

- 8 Si ha instalado SNMPTT, proporcione la ruta de acceso donde está instalado SNMPTT y, a continuación, presione **Y** para continuar con la instalación.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con la ruta de acceso predeterminada, `/etc/snmp/snmpd.ini`. Si no ha instalado SNMPD y desea omitir este paso, pulse **Intro**.

**NOTA:** Si SNMPD no se instaló al instalar este complemento pero desea recibir alertas SNMP, realice las siguientes acciones:

- Instale SNMPD
- Vaya a `<NAGIOS_HOME> /dell/install`, a continuación, ejecute el siguiente comando:  
`./install.sh trap`

`<NAGIOS_HOME>` es la ubicación instalada del núcleo de Nagios y, de manera predeterminada, la ubicación de `<NAGIOS_HOME>` es `/usr/local/nagios`.

- 9 Si ha instalado RACADM, proporcione la ruta de acceso donde está instalado RACADM y, a continuación, presione **Y** para continuar con la instalación.

De manera alternativa, puede pulsar **Entrar** para continuar con la ruta de acceso predeterminada para el archivo, `/opt/dell/srvadmin/sbin/racadm`. Si no ha instalado RACADM y desea omitir este paso, pulse **Entrar**.

**NOTA:** Si RACADM no se instaló al instalar este complemento, pero posteriormente desea integrar RACADM, realice las siguientes acciones:

- Instale RACADM
- Vaya a `<NAGIOS_HOME> /dell/install`, a continuación, ejecute el siguiente comando:  
`./install.sh racadm`

`<NAGIOS_HOME>` es la ubicación instalada del núcleo de Nagios y, de manera predeterminada, la ubicación de `<NAGIOS_HOME>` es `/usr/local/nagios`.

- 10 Si ha instalado Java, proporcione la ruta de acceso en donde está instalado Java y, a continuación, presione **Y** para continuar con la instalación.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con la ruta de acceso predeterminada para el archivo, `/usr/bin/java`.

**NOTA:** Si Java no se instaló al instalar este complemento, pero más adelante desea instalar o actualizar la versión de Java, realice las siguientes acciones:

- Instalar Java.
- Vaya a `<NAGIOS_HOME> /dell/install`, a continuación, ejecute el siguiente comando:  
`./install.sh java`

`<NAGIOS_HOME>` es la ubicación instalada del núcleo de Nagios y, de manera predeterminada, la ubicación de `<NAGIOS_HOME>` es `/usr/local/nagios`.

El complemento ya está instalado.

- 11 Para verificar la anotación de configuración del núcleo de Nagios, ejecute el siguiente comando:

```
<NAGIOS_HOME>/bin/nagios -v <NAGIOS_HOME>/etc/nagios.cfg
```

Si la actualización de la configuración es correcta, no aparecerán errores ni advertencias. Si aparecen errores o advertencias durante este paso, resuélvalos manualmente.

- 12 Si ha instalado SNMPD y desea verificar la anotación de configuración de SNMPD, vaya a la ruta de acceso en donde está instalado SNMPD y compruebe que las entradas siguientes están presentes en el archivo `snmpd.ini`, bajo la sección **TrapFiles**:

- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Agent_free_Server_Traps.conf`
- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Chassis_Traps.conf`
- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Compellent_Traps.conf`
- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_EqualLogic_Traps.conf`
- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_PowerVaultMD_Traps.conf`

- 13 Reinicie los servicios del núcleo de Nagios mediante la ejecución del siguiente comando:

```
service nagios restart
```

14 Si ha instalado SNMPTT, reinicie los servicios de SNMPTT. Para ello, ejecute el siguiente comando:

```
service snmptt restart
```

# Actualización al plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core

Puede actualizar el plug-in de Dell OpenManage versión 1.0 o 2.0 para Nagios Core al plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core. Para ello, siga estos pasos:

- 1 Descargue la versión más reciente del instalador del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core desde el sitio web de soporte de Dell EMC en [dell.com/support](http://dell.com/support) o desde el intercambio de Nagios en [exchange.nagios.org/](http://exchange.nagios.org/).

El instalador está empaquetado como un archivo `.tar.gz` denominado

**Dell EMC OpenManage Plugin v2.1 Nagios Core A00.tar.gz.**

- 2 Vaya al directorio en donde descargó la carpeta y ejecute el siguiente comando para extraer su contenido:

```
tar -zxvf Dell EMC OpenManage Plugin v2.1 Nagios Core A00.tar.gz
```

Se extraen la carpeta y los archivos que se detallan a continuación:

- Carpeta `Dell_OpenManage_Plugin`
- Archivo `Dell EMC OM Plugin 2_1 For NagiosCore IG.pdf`
- Archivo `Dell EMC OM Plugin 2_1 For NagiosCore ReadMe.txt`
- Archivo `license_en.txt`

- 3 Vaya a la carpeta `Dell_OpenManage_Plugin/Install` y, a continuación, ejecute el siguiente comando para invocar el instalador:

```
./install.sh
```

- 4 Presione **Y** si el núcleo de Nagios versión 3.5.0 o posterior está instalado en el sistema o presione cualquier otra tecla para salir del proceso de instalación, instale el núcleo de Nagios versión 3.5.0 o posterior y, a continuación, inicie el proceso de instalación nuevamente.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con el valor predeterminado (Y).

- 5 Cuando se le solicite la ubicación del núcleo de Nagios instalado, proporcione la ruta de ubicación y, a continuación, presione **Intro**.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con la ubicación predeterminada, `/usr/local/nagios`.

Si la anotación no es válida, aparecerá un mensaje de error y se cerrará el proceso de instalación.

Se ejecuta una comprobación de requisitos previos y se muestran los requisitos previos instalados.

**NOTA:** Si Net-IP o Net-SNMP y Openwsman no están instalados en su sistema, el proceso de instalación se cerrará. Asegúrese de que se cumplan los requisitos previos y vuelva a iniciar el proceso de instalación.

Si no se cumple con alguno de los otros prerrequisitos, el procedimiento de instalación mostrará un mensaje apropiado y continuará con la instalación.

- 6 Cuando se le solicite actualizar al plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para Nagios Core, pulse **Y**. De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con el valor predeterminado (Y).

Si no desea actualizar, presione cualquier otra tecla para salir del proceso de instalación.

- 7 Presione **Y** si acepta el **Contrato de licencia de usuario final** o cualquier otra tecla para salir de la instalación.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con el valor predeterminado (Y).

- 8 Si ha instalado SNMPTT, proporcione la ruta de acceso donde está instalado SNMPTT y, a continuación, presione **Y** para continuar con la instalación.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con la ruta de acceso predeterminada, `/etc/snmp/snmpd.ini`. Si no ha instalado SNMPD y desea omitir este paso, pulse **Intro**.

**NOTA:** Si SNMPD no se instaló al instalar este complemento pero desea recibir alertas SNMP, realice las siguientes acciones:

- Instale SNMPD
- Vaya a `<NAGIOS_HOME> /dell/install`, a continuación, ejecute el siguiente comando:  
`./install.sh trap`

`<NAGIOS_HOME>` es la ubicación instalada del núcleo de Nagios y, de manera predeterminada, la ubicación de `<NAGIOS_HOME>` es `/usr/local/nagios`.

- 9 Si ha instalado RACADM, proporcione la ruta de acceso donde está instalado RACADM y, a continuación, presione **Y** para continuar con la instalación.

De manera alternativa, puede pulsar **Entrar** para continuar con la ruta de acceso predeterminada para el archivo, `/opt/dell/srvadmin/sbin/racadm`. Si no ha instalado RACADM y desea omitir este paso, pulse **Entrar**.

**NOTA:** Si RACADM no se instaló al instalar este complemento, pero posteriormente desea integrar RACADM, realice las siguientes acciones:

- Instale RACADM
- Vaya a `<NAGIOS_HOME> /dell/install`, a continuación, ejecute el siguiente comando:  
`./install.sh racadm`

`<NAGIOS_HOME>` es la ubicación instalada del núcleo de Nagios y, de manera predeterminada, la ubicación de `<NAGIOS_HOME>` es `/usr/local/nagios`.

- 10 Si ha instalado Java, proporcione la ruta de acceso en donde está instalado Java y, a continuación, presione **Y** para continuar con la instalación.

De manera alternativa, puede presionar **Intro** para continuar con la ruta de acceso predeterminada para el archivo, `/usr/bin/java`.

**NOTA:** Si Java no se instaló al instalar este complemento, pero más adelante desea instalar o actualizar la versión de Java, realice las siguientes acciones:

- Instalar Java.
- Vaya a `<NAGIOS_HOME> /dell/install`, a continuación, ejecute el siguiente comando:  
`./install.sh java`

`<NAGIOS_HOME>` es la ubicación instalada del núcleo de Nagios y, de manera predeterminada, la ubicación de `<NAGIOS_HOME>` es `/usr/local/nagios`.

El complemento ya está instalado.

- 11 Para verificar la anotación de configuración del núcleo de Nagios, ejecute el siguiente comando:

```
<NAGIOS_HOME>/bin/nagios -v <NAGIOS_HOME>/etc/nagios.cfg
```

Si la actualización de la configuración es correcta, no aparecerán errores ni advertencias. Si aparecen errores o advertencias durante este paso, resuélvalos manualmente.

- 12 Si ha instalado SNMPD y desea verificar la anotación de configuración de SNMPD, vaya a la ruta de acceso en donde está instalado SNMPD y compruebe que las entradas siguientes están presentes en el archivo `snmpd.ini`, bajo la sección **TrapFiles**:

- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Agent_free_Server_Traps.conf`
- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Chassis_Traps.conf`
- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Compellent_Traps.conf`
- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_EqualLogic_Traps.conf`
- `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_PowerVaultMD_Traps.conf`

- 13 Reinicie los servicios del núcleo de Nagios mediante la ejecución del siguiente comando:

```
service nagios restart
```

14 Si ha instalado SNMPTT, reinicie los servicios de SNMPTT. Para ello, ejecute el siguiente comando:

```
service snmpd restart
```

# Desinstalación del plug-in de Dell EMC OpenManage versión 2.1 para el núcleo de Nagios

- 1 Vaya a la `<NAGIOS_HOME>/dell/Install` y ejecute el siguiente comando:  
`./uninstall.sh`
- 2 Cuando se le solicite que confirme la desinstalación, presione la tecla **Y** para desinstalar o **N** para cancelar el proceso de desinstalación. De manera alternativa, puede presionar **Intro** para salir de la desinstalación.
- 3 Cuando se le solicite continuar con el proceso de desinstalación, presione la tecla **Y** para continuar o **N** para cancelar el proceso de desinstalación. De manera alternativa, puede presionar **Intro** para salir.

**NOTA:** Si ha establecido el valor del atributo `escape_html_tags` en '0' durante la instalación, puede restablecerlo a su valor predeterminado '1'. Para ello, vaya al archivo `<NAGIOS_HOME>/etc/cgi.cfg` y edite este valor.

El complemento ya está desinstalado.

- 4 Para verificar la desinstalación del plug-in de Dell EMC OpenManage, vaya a la carpeta `<NAGIOS_HOME>` y asegúrese de que se haya eliminado la carpeta `dell`.
- 5 Para verificar la anotación de configuración del núcleo de Nagios, vaya a la ruta de acceso donde está instalado el núcleo de Nagios y ejecute el siguiente comando:

```
<NAGIOS_HOME>/bin/nagios -v <NAGIOS_HOME>/etc/nagios.cfg
```

Si la actualización de la configuración es correcta, no aparecerán errores ni advertencias. Si aparecen errores o advertencias durante este paso, resuélvalos manualmente.

- 6 Si ha instalado SNMPTT, vaya a la ruta de acceso donde está instalado SNMPTT y compruebe que las siguientes entradas se hayan quitado del archivo `snmptt.ini`, en la sección **TrapFiles**:
  - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Agent_free_Server_Traps.conf`
  - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Chassis_Traps.conf`
  - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Compellent_Traps.conf`
  - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_EqualLogic_Traps.conf`
  - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_PowerVaultMD_Traps.conf`
- 7 Reinicie los servicios del núcleo de Nagios mediante la ejecución del siguiente comando:  
`service nagios restart`
- 8 Si ha instalado SNMPTT, reinicie los servicios de SNMPTT mediante la ejecución del siguiente comando:  
`service snmptt restart`

# Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC

Puede acceder a los documentos necesarios mediante una de las siguientes formas:

- Para ver documentos de EMC Connections Enterprise Systems Management: [Dell.com/SoftwareSecurityManuals](https://dell.com/softwaresecuritymanuals)
- Para ver documentos de Dell EMC OpenManage: [Dell.com/OpenManageManuals](https://dell.com/openmanagemanuals)
- Para ver documentos de Dell EMC Remote Enterprise Systems Management: [Dell.com/esmanuals](https://dell.com/esmanuals)
- Para ver documentos de iDRAC y Dell EMC Lifecycle Controller: [Dell.com/idracmanuals](https://dell.com/idracmanuals)
- Para ver documentos de EMC OpenManage Connections Enterprise Systems Management: [Dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement](https://dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement)
- Para ver documentos de Dell EMC Serviceability Tools: [Dell.com/ServiceabilityTools](https://dell.com/serviceabilitytools)
- Para ver documentos de Client Command Suite Systems Management: [Dell.com/DellClientCommandSuiteManuals](https://dell.com/dellclientcommandsuitemanuals)
- a Vaya a [Dell.com/Support/Home](https://dell.com/support/home).
- b Haga clic en **Choose from all products** (Elegir entre todos los productos).
- c En la sección **All products** (Todos los productos), haga clic en **Software & Security** (Software y seguridad) y, a continuación, haga clic en el vínculo necesario entre los siguientes:
  - **Enterprise Systems Management (Administración de sistemas empresariales)**
  - **Remote Enterprise Systems Management (Administración remota de sistemas empresariales)**
  - **Serviceability Tools (Herramientas de servicio)**
  - **Dell Client Command Suite (Conjunto de comandos del cliente de Dell)**
  - **Connections Client Systems Management (Administración de las conexiones de los sistemas del cliente)**
- d Para ver un documento, haga clic en la versión del producto requerida.
- Mediante los motores de búsqueda:
  - Escriba el nombre y la versión del documento en el cuadro de búsqueda.

## Documentación relacionada

Además de esta guía, puede acceder a las siguientes guías disponibles en el sitio web de soporte de Dell en [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals). En la página Manuales, haga clic en **Software y Seguridad** y haga clic en el vínculo de producto correspondiente para acceder a los documentos:

- *Guía del usuario para Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9), versión 3.00.00.00*
- *Manuales de Dell XC Series Hyperconverged Appliances*
- *Manuales de Dell EMC VxRail Appliance Series*
- *Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller 8 con Lifecycle Controller*
- *Guía del usuario de Dell Integrated Remote Access Controller 7*
- *Guía del usuario de Dell Chassis Management Controller para Dell PowerEdge M1000e*
- *Guía del usuario de Dell Chassis Management Controller para Dell PowerEdge VRTX (Guía del usuario de Dell Chassis Management Controller para Dell PowerEdge VRTX)*
- *Guía del usuario de Dell Chassis Management Controller para Dell PowerEdge FX2/FX2s*
- *Guía del usuario de las matrices de almacenamiento Dell Compellent*
- *Guía del usuario de las matrices de almacenamiento Dell EqualLogic PS-Series*
- *Guía del usuario de las matrices de almacenamiento Dell PowerVault MD*

Para obtener más documentación relacionada con Nagios XI, consulte también [www.nagios.org/documentation](http://www.nagios.org/documentation).