

# Dell EMC Systems Management Tools And Documentation インストールガイド

バージョン 9.2.1

## メモ、注意、警告

① | **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ | **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

⚠ | **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2019 Dell Inc. その関連会社。不許複製・禁無断転載。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

# 目次

<b>1 概要</b> .....	<b>4</b>
システム管理ソフトウェア.....	4
管理下システムと管理ステーション.....	4
Systems Management Tools and Documentation ソフトウェア.....	5
管理下システムソフトウェア.....	5
管理ステーションソフトウェア.....	5
DTK の廃止に関するお知らせ.....	7
<b>2 Windows での管理ステーションソフトウェアのインストール</b> .....	<b>8</b>
Microsoft Windows Server および Hyper-V Server での管理ステーションソフトウェアのインストール.....	8
CLI モードを使用した管理ステーションソフトウェアのインストール.....	8
CLI モードを使用した管理ステーションソフトウェアのアンインストール.....	9

# 概要

『Systems Management Tools and Documentation インストールガイド』は、管理ステーションソフトウェアの概要とそのインストール手順について説明します。Server Administrator のインストール方法については、『Dell EMC Systems Management Tools and Documentation』ソフトウェアに収録されている『Dell EMC Server Administrator インストールガイド』を参照してください。

## システム管理ソフトウェア

システム管理ソフトウェアは、以下の 3 つのソフトウェアから構成されます。

- Systems Management Tools and Documentation
- サーバアップデート
- 管理コンソール

ソフトウェアの ISO イメージは、[www.dell.com/Support/Home](http://www.dell.com/Support/Home) から無償でダウンロードできます。

システム管理ソフトウェアをサポートするシステム、対応するオペレーティングシステム、およびコンポーネントについては、[dell.com/OpenManageManuals](http://dell.com/OpenManageManuals) にある『Dell EMC OpenManage システムソフトウェアサポートマトリックス』を参照してください。

トピック：

- [管理下システムと管理ステーション](#)
- [Systems Management Tools and Documentation ソフトウェア](#)

## 管理下システムと管理ステーション

システム管理ツールの使い方に応じて、システムを次のよう分類することができます。

- **管理下システム**  
管理下システムとは、Server Administrator または Management Console を使用して監視および管理される任意のシステムです。Server Administrator は、Systems Management Tools and Documentation ソフトウェアに収録されているシステム管理ツールの 1 つです。Server Administrator を実行しているシステムを、ローカルで管理、またはサポートされているウェブブラウザを使ってリモートで管理できます。Server Administrator に関する詳細については、Systems Management Tools and Documentation ソフトウェアに収録されている『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。
- **管理ステーション**  
管理ステーションとは、中心となる場所から 1 台または複数台の管理下システムをリモートで管理するために使用できるノートブック、デスクトップ、またはサーバです。次のようなツールを使用できます。
  - Intelligent Platform Management Interface ( IPMI ) ユーティリティ
  - Remote Access Controller ( RAC ) ツール
  - Dell OpenManage Essentials または Server Administrator Web Server

# Systems Management Tools and Documentation ソフトウェア

Systems Management Tools and Documentation ソフトウェアにはシステム管理ソフトウェアが含まれます。システム管理ソフトウェアは、システムコンポーネントの監視、問題の診断、アラートによる通知、およびリモートでのトラブルシューティングによってシステム管理に役立ちます。システム管理ソフトウェアは、管理下システムソフトウェアと管理ステーションソフトウェアに分類されます。

## 管理下システムソフトウェア

管理下システムソフトウェアは、次のアプリケーションに含まれます。

- Server Administrator

Server Administrator は、Web ブラウザベースのグラフィカルユーザーインターフェイス ( GUI ) とコマンドラインインターフェイス ( CLI ) を使用して、サーバーをローカルおよびリモートで管理できる、包括的な 1 対 1 の帯域内管理ソリューションを提供します。Server Administrator では、サーバ固有のリモートアクセス ( RAC ) カードとネットワークインターフェイス管理コンポーネントがインストールされます。

**メモ:** 64 ビットオペレーティングシステムを実行しているシステムで新規インストールを実行すると、64 ビットバージョンの Server Administrator がインストールに使用されます。Server Administrator をアップグレードする場合、32 ビットバージョンの Server Administrator がアップグレードに使用されます。

- Local Remote Access Controller

Local Remote Access Controller は、電圧、温度、およびファンの速度に関連する警告またはエラーをシステムが電子メール警告で受け取ることができるようにします。Remote Access Controller は、考えられるシステムクラッシュの原因の診断に役立つように、イベントデータおよび最新のクラッシュ画面 ( Microsoft Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムでのみ使用可能 ) も記録します。

## 管理ステーションソフトウェア

Systems Management Tools and Documentation ソフトウェアを使ってインストールできる管理ステーションソフトウェアは、次のアプリケーションに含まれます。

- Active Directory Snap-In

Active Directory ( AD ) Snap-In ユーティリティは、本ソフトウェアの製品に固有の AD オブジェクトを管理するための、Microsoft Active Directory への拡張スナップインを提供します。

- BMC/IPMI ユーティリティ

BMC Management Utility ( BMU ) は、ベースボード管理コントローラ ( BMC ) または IPMI プロトコルを使用した iDRAC 搭載のシステムのリモート管理と設定機能を提供します。IPMI ユーティリティは、CLI ベースの管理ステーションソフトウェアです。

BMU の詳細については、『ベースボード管理コントローラユーティリティユーザーズガイド』を参照してください。

**メモ:** 32 ビットインストーラのみが利用可能です。

- RAC ツール

RAC コンソールは、システムにリモート管理機能を提供する管理ステーションソフトウェアです。RAC ハードウェアへは、ウェブブラウザまたは RACADM コマンドラインインターフェイス ( CLI ) のどちらかを使用してリモートで接続し、RAC 機能にアクセスできます。RACADM CLI は RAC へのコマンドラインユーザーインターフェイスです。

RAC は、管理下システムまたは管理ステーションのいずれかにインストールできます。

管理下システムへの RAC のインストールの詳細については、『*Server Administrator* インストールガイド』を参照してください。管理ステーション上でのインストールについての情報は、[Windows への管理ステーションソフトウェアのインストール](#)を参照してください。RAC の詳細に関しては、『*Remote Access Controller ユーザーズガイド*』を参照してください。

- Dell Lifecycle Controller

デルでは、Dell Systems Build and Update Utility ( SBUU ) の代わりに、組み込み型管理、Integrated Dell Remote Access Controller 8 ( iDRAC8 ) with Lifecycle Controller を使用することを推奨します。SBUU は、デルの第 13 世代 PowerEdge サーバでは Lifecycle Controller と置き換えられます。Lifecycle Controller 搭載の iDRAC は、オペレーティングシステムの導入および PowerEdge サーバのライフサイクル管理に使用する組み込み型システム管理アプリケーションです。Dell Lifecycle Controller には、システムの起動中に **<F10>** を押すとアクセスできます。iDRAC8 with Lifecycle Controller のローカル GUI を使用し、pre-OS 環境で以下を実行できます。

- ハードウェア設定
- オペレーティングシステムとハイパーバイザーの導入
- ハードウェアアップデート
- ハードウェア診断
- PowerEdge サーバの簡易メンテナンス

Lifecycle Controller は、デルの第 11 世代以降のすべての PowerEdge サーバに組み込まれています。Lifecycle Controller の機能を使用するために、ツールやダウンロードは必要ありません。

詳細については、[dell.com/OpenManageManuals](http://dell.com/OpenManageManuals) にある次のマニュアルを参照してください。

- *Dell Lifecycle Controller* バージョン <バージョン番号> ユーザーズガイド
- *Dell Lifecycle Controller Remote Services* バージョン <バージョン番号> クイックスタートガイド
- *Dell Lifecycle Controller Web Services* インタフェースガイド
- *Lifecycle Controller Integration* のベストプラクティス

- Dell OpenManage Essentials

IT Assistant の代替として、Dell OpenManage Essentials を使用することをお勧めします。Dell OpenManage Essentials ( OME ) は、次のような改善された機能を提供します。

- システムの検出とインベントリ。
- システムの正常性の監視。
- システムアラートの表示と管理。
- システムアップデートの実行。
- ハードウェアインベントリおよび準拠レポートの表示

Dell OpenManage Essentials の詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

- iDRAC サービスモジュール

iDRAC サービスモジュールは、負荷の軽いオプションのソフトウェアアプリケーションで、デルの第 12 世代以降の PowerEdge サーバにインストールできます。iDRAC サービスモジュールを使用して、サポートされるオペレーティングシステム上で機能を設定できます。iDRAC サービスモジュールはその他のサーバ管理データを iDRAC に提供し、OS インタフェースを通してシステム管理データへのアクセス権を持つ、1 対多のコンソールを提供します。

また、iDRAC サービスモジュールは、GUI、RACADM CLI、および WSMAN などの iDRAC インタフェースを追加の監視機能を使用して補完します。詳細については、[www.dell.com/Support/Home](http://www.dell.com/Support/Home) にある『*iDRAC Service Module* <バージョン番号> インストールガイド』を参照してください。

- Dell OpenManage Deployment Toolkit ( DTK )

『Dell OpenManage Deployment Toolkit ( DTK )』には、一連のユーティリティ、サンプルスクリプト、およびサンプル設定ファイルが含まれており、Dell システムの導入および設定に使用できます。DTK を使用して、現在の導入プロセスを変更せずに信頼性の高い方法で、プレオペレーティングシステム環境での多数のシステム導入用に、スクリプトベースと RPM ベースのインストールを構築できます。DTK を使用すると、Dell システムに BIOS または UEFI ( Unified Extensible Firmware Interface ) モードで、オペレーティングシステムをインストールできます。

さまざまなシステム機能の設定に使用するコマンドラインユーティリティのほかに、DTK も一般的な導入タスクを実行するためのサンプルスクリプトと設定ファイルおよびマニュアルを提供します。これらのファイルとスクリプトは、Microsoft Windows Pre-installation Environment ( Windows PE ) およ

び Linux 環境での DTK の使用について説明しています。詳細については、[dell.com/OpenManageManuals](https://dell.com/OpenManageManuals) にある次のマニュアルを参照してください。

- Dell OpenManage Deployment Toolkit バージョン < バージョン番号 > ユーザーズガイド
- Dell OpenManage Deployment Toolkit バージョン < バージョン番号 > コマンドラインインタフェースリファレンスガイド
- Dell OpenManage Deployment Toolkit バージョン < バージョン番号 > インストールガイド

## DTK の廃止に関するお知らせ

OpenManage Deployment Toolkit ( DTK ) と以下の関連ツールおよび機能は、6.1 以降廃止されます。

- Redundant Array of Independent Disks Configuration ( RAIDCFG ) ユーティリティ
- システム設定 ( SYSCFG ) ユーティリティ
- ELI ツール
- ユーティリティパーティション ( UPINIT )

RAIDCFG ユーティリティと SYSCFG ユーティリティの代替として、RACADM コマンドライン ( CLI ) を使用することが推奨されています。RACADM のダウンロードの詳細については、[www.dell.com/Support/Home](https://www.dell.com/Support/Home) を参照してください。

**① メモ:** DTK は、第 14 世代 PowerEdge サーバのすべての新しいハードウェアまたはオペレーティングシステムを引き続きサポートします。ただし、その世代より後の PowerEdge サーバのサポートは廃止されます。DTK がサポートする機能の詳細については、[www.dell.com/OpenManageManuals](https://www.dell.com/OpenManageManuals) にある最新のユーザーガイドを参照してください。

# Windows での管理ステーションソフトウェアのインストール

- 1 管理ステーションアプリケーションをインストールするシステムに、システム管理者権限でログインします。
- 2 ウェブインストーラーをダウンロードします。  
① **メモ:** ウェブインストーラは [www.dell.com/Support/Home](http://www.dell.com/Support/Home) からダウンロードできます。
- 3 **autorun.exe** を実行します。
- 4 インストールウィザードの手順に従います。

## Microsoft Windows Server および Hyper-V Server での管理ステーションソフトウェアのインストール

Windows Server または Hyper-V Server オペレーティングシステムは、ソフトウェアコンポーネントのインストールに基づくグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) はサポートしていません。ソフトウェアは Server Core で CLI モードでインストールします。Server Core の詳細については、Microsoft のウェブサイトを参照してください。

- ① **メモ:** ビルトイン Administrator としてログインし、Windows Server および Windows クライアントのオペレーティングシステムにシステム管理ソフトウェアをインストールします。ビルトイン Administrator アカウントの詳細については、Windows Server ヘルプを参照してください。

## CLI モードを使用した管理ステーションソフトウェアのインストール

- ① **メモ:** CLI モードを使用してタスクを正常に実行するには、コマンドプロンプトを管理者として実行してください。

RAC ツールをインストールするには、次のコマンドを使用して MSI ファイルを起動します。

```
• msixexec /i RACTools_x64.msi
```

- ① **メモ:** *Systems Management Tools and Documentation* ソフトウェアの場合 :

- **RACTools\_x64.msi** ファイルは `SYSMGMT\ManagementStation\windows\DRACx64` にあります。
- DRAC ツールは、iDRAC を搭載したシステムのローカルおよびリモート管理を行います。

- ① **メモ:**

旧バージョンのいずれかから 9.1.2 にアップグレードしようとする、DRAC ツールのアップグレードに失敗します。ただし、DRAC ツールの 9.1.3 へのアップグレードはサポートされています。したがって、旧バージョンからは 9.1.3 にアップグレードすることをお勧めします。旧バージョンをアンインストールして、DRAC ツール 9.1.2 を新規インストールすることもできます。

BMU をインストールするには、次のコマンドを使用して MSI ファイルを起動します。

```
msiexec /i BMC.msi
```

- ① **メモ:** 32 ビットインストーラのみが利用可能です。

- ① **メモ:** **BMC.msi** ファイルは *Systems Management Tools and Documentation* ソフトウェアの `SYSMGMT\ManagementStation\windows\BMC` にあります。

Active Directory Snap-In をインストールするには、次のコマンドを使用して MSI ファイルを起動します。

- `msiexec /i ADSnapIn_x64.msi`

① **メモ:** *Systems Management Tools and Documentation* ソフトウェアの場合 :

- `ADSnapIn_x64.msi` ファイルは `SYSMGMT\ManagementStation\windows\ADSnapInx64` にあります。

管理ステーションソフトウェアのローカライズされたバージョンをインストールするには、コマンドプロンプトに、`msiexec /i <management_station_software>.msi TRANSFORMS= <language_transform>.mst` と入力します。

① **メモ:** `<language_transform>.mst` には、次の適切な言語ファイルを置き換えてください。

- 1031.mst (ドイツ語)
- 1034.mst (スペイン語)
- 1036.mst (フランス語)
- 1041.mst (日本語)
- 2052.mst (簡体字中国語)

## CLI モードを使用した管理ステーションソフトウェアのアンインストール

管理ステーションソフトウェアをアンインストールするには、次の表に示すコマンドを実行します。

表 1. 管理ステーションソフトウェアをアンインストールするためのコマンド

管理ステーションソフトウェア	コマンド
RAC ツール	<code>msiexec /x RACTools_x64.msi</code>  (または) <code>msiexec /x {70A4F030-7431-453D-9AF9-CFC1CEB25B08}</code>
BMC (32 ビット)	<code>msiexec /x BMC.msi</code>  (または) <code>msiexec /x {93B961A4-A775-49CE-BFD9-001E21F1E4B0}</code>
システム管理	<code>msiexec /x SysMgmtx64.msi</code>  (または) <code>msiexec /x {27C3216A-EF5E-463D-AFCB-08B34C10AA14}</code>