




Dell EMC OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager Version 2.0

Installationsanleitung

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

© 2017 bis 2019 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder Tochterunternehmen. Andere Markennamen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	4
Voraussetzungen.....	4
Support-Matrix.....	4
2 Konfigurieren von OMIVV	5
3 Installieren von oder Aktualisieren auf OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager Version 2.0	6
Hinzufügen einer OMIVV-Instanz.....	7
Entfernen von OMIVV-Instanzen.....	8
4 Fehlerbehebung	9

Einführung

Mit dem OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager können Sie den Funktionszustand überwachen und wichtige Kennzahlen der Dell EMC PowerEdge Server und Gehäuse analysieren, die von OpenManage Integration für VMware vCenter (OMIVV), Version 4.0 oder höher, verwaltet werden.

Themen:

- [Voraussetzungen](#)
- [Support-Matrix](#)

Voraussetzungen

Nachstehend werden die Anforderungen für die Installation von OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager beschrieben:

- Es ist eine kompatible Version der OpenManage Integration für VMware vCenter und vRealize Aktionen erforderlich (siehe Tabelle 1).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über eine OMIVV-Lizenz zur Verwaltung der Dell EMC Hosts verfügen. Weitere Informationen über die OMIVV-Lizenz finden Sie unter *Schnellinstallationshandbuch für OpenManage Integration für VMware vCenter für vSphere Web Client*.
- Stellen Sie sicher, dass die vROPS-Konfiguration auf „Extragroß“ (6.5 und höher) eingestellt ist, wenn mehr als 500 Server verwaltet werden.

ANMERKUNG: Wenn OMIVV viele Server (>100) verwaltet, empfiehlt Dell EMC, die Option Erfassungsintervall (Minuten) bei vROPS auf 45 festzulegen.

- Stellen Sie sicher, dass die Hosts Bestandteil des Anmeldeinformationenprofils von Dell EMC OMIVV sind, um sie mit dem Dell EMC Management Pack verwalten zu können.

Support-Matrix

Tabelle 1. Support-Matrix

OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager Version	Erforderliche Dell OpenManage Integration for VMware vCenter Versionen	Unterstützte vRealize Operations Manager Versionen
1.0	4.0	6.3, 6.4
1.1	4.0, 4.1, 4.2	6.3, 6.4, 6.5, 6.6
1.2	4.2, 4.3	6.5, 6.6, 6.7, 7.0
2.0	5.0	6.7, 7.0, 7.5

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den unterstützten PowerEdge Versionen, Gehäusen und unterstützten Firmware-Versionen finden Sie im OMIVV-Dokument. Informationen zu unterstützten PowerEdge-Servern finden Sie unter OMIVV-Kompatibilitäts-Matrix unter Dell.com/Support.

Konfigurieren von OMIVV

Die erweiterte Überwachungsunterstützung muss in OMIVV aktiviert sein, um mit vROPS zu konfigurieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die erweiterte Überwachungsunterstützung zu aktivieren:

1. Um die OMIVV-Administrationskonsole zu starten, starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **https:\\<Appliance IP> oder <Appliance Hostname>** ein.
2. Geben Sie das Kennwort in das Feld **Login (Anmeldung)** ein.
3. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **APPLIANCE MANAGEMENT (APPLIANCE-VERWALTUNG)** und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt **EXTENDED MONITORING (ERWEITERTE ÜBERWACHUNG)**.
4. Klicken Sie im Abschnitt **EXTENDED MONITORING (ERWEITERTE ÜBERWACHUNG)** auf **Edit (Bearbeiten)** und anschließend auf **Enable (Aktivieren)** oder **Disable (Deaktivieren)**, um die erweiterte Überwachungsunterstützung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die erweiterte Überwachungsunterstützung ist standardmäßig deaktiviert.
5. Stellen Sie sicher, dass die **SNMP-Trap-Überwachung** zur Unterstützung von SNMP-Warnungen für OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager aktiviert ist. Dies ermöglicht dem Benutzer die Überwachung des Funktionszustands des Servers oder Gehäuses in Echtzeit.

Installieren von oder Aktualisieren auf OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager Version 2.0

Führen Sie folgenden Schritte durch, um OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager v2.0 zu installieren oder ein Upgrade auf diese Version durchzuführen:

1. Rufen Sie die Website **Dell.com/support** auf.
2. Nachfolgend finden Sie zwei Möglichkeiten zum Herunterladen von vRealize Operations Manager v 2.0:
 - a. Geben Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Dell EMC Software Virtualization Solutions ein und wählen Sie anschließend die Suche aus.
 - Wählen Sie das entsprechende Modell.
 - Auf der Support-Seite Ihres Servers wählen Sie **Treiber und Downloads** aus.
 - Aus der Liste **Betriebssystem** wählen Sie die entsprechende Version von VMware ESXi aus.
 - Wählen Sie aus der Liste **Kategorie** die Option **Systemverwaltung** aus. Die unterstützte Version von vRealize Operations Manager v 2.0 wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf **Herunterladen** oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Software zu Ihrer Download-Liste hinzuzufügen.
 - b. Wählen Sie **Alle Produkte Durchsuchen--> Software--> Virtualisierungslösungen**.

i ANMERKUNG: Der Benutzer kann vRealize Operations Manager v 2.0 direkt aus der Liste auswählen, sobald er zum vorherigen angegebenen Pfad geht.
3. So führen Sie ein Upgrade oder eine Installation von vRealize Operations Manager v 2.0 durch
 - a) Öffnen Sie die **vRealize Operations Manager**-Konsole unter **https://<IP Hostname oder FQDN>**.
 - b) Klicken Sie im linken Fensterbereich von **vRealize Operations Manager** auf **Verwaltung Lösungen**.
 - c) Klicken Sie auf der Registerkarte **Lösungen** auf **+**.
Die Seite **Lösung hinzufügen** wird angezeigt.

i ANMERKUNG: Für vROPS 7.5 sind die folgenden Schritte erforderlich:
Lösung > Repository > Management Pack hinzufügen
 - d) Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um zum Speicherort der **.pak**-Datei zu navigieren.
 - e) Wählen Sie die **.pak**-Datei **OpenManageAdapter** aus.
 - f) Klicken Sie auf **Hochladen**.
 - g) Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
Die **Dell Endbenutzer-Lizenzvereinbarung** (EULA) wird angezeigt.
 - h) Wählen Sie **Lizenzvereinbarung** und klicken Sie auf **Weiter**.
 - i) Klicken Sie auf **Fertigstellen**.
Das **OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager** wird nun in der Registerkarte **Lösungen** von **vRealize Operations Manager** angezeigt.

i ANMERKUNG: Die Lösungs-Benutzeroberfläche ist eine Minute lang nicht verfügbar, bis die Installation des Management Packs abgeschlossen ist.

i ANMERKUNG: Nach dem Installieren oder Aktualisieren müssen Sie sich zunächst abmelden und dann erneut in **OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager** anmelden, um das Dell EMC Dashboard und die an Dell EMC angepassten Symbole anzuzeigen.
 - j) Wenn Sie ein Upgrade auf OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager Version 2.0 durchführen, müssen Sie für jede Adapter-Instanz unter **Lösungsdetails** auf **Erfassung beenden > Erfassung starten** klicken.

Themen:

- [Hinzufügen einer OMIVV-Instanz](#)

Hinzufügen einer OMIVV-Instanz

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Adapterinstanz hinzufügen, indem Sie entweder den Hostnamen, den vollständig qualifizierten Domännennamen oder die IP-Adresse und die entsprechenden Anmeldeinformationen von OMIVV und vROPS angeben.

Um eine Adapterinstanz hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Starten Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche von **vRealize Operations Manager**.
2. Melden Sie sich als Administrator an.
3. Klicken Sie auf **Verwaltung → Lösungen**.

Der Bildschirm **Lösungen verwalten** wird angezeigt.

ANMERKUNG: Für vROPS 7.5 wählen Sie das **OpenManage Management vRealize Operations Management Pack unter Konfigurierte Adapterinstanzen und klicken Sie dann auf Konfigurieren**.

4. Wählen Sie **OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager** aus und klicken Sie auf **Konfigurieren**.
5. Führen Sie auf dem Bildschirm **Lösung verwalten – OpenManage vRealize Operations Management Pack** die folgenden Schritte durch:

a) Instanzeinstellungen:

1. Geben Sie in das Feld **Anzeigename** einen Namen für den Adapter ein.
2. Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung ein.

b) Grundeinstellungen:

1. Geben Sie den Hostnamen, den FQDN oder die IP-Adresse der OMIVV-Instanzen ein.
2. Um Anmeldeinformationen hinzuzufügen, klicken Sie auf **+**.
3. Geben Sie die entsprechenden Administratoranmeldedaten (Standardbenutzername) für die Authentifizierung mit OMIVV zusammen mit Einzelheiten eines Benutzers von vROPS an.

ANMERKUNG: Sie müssen über **Administratorrechte für vROPS** verfügen.

4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Um die eingegebenen Einstellungen zu überprüfen, klicken Sie auf **Verbindung testen**.

ANMERKUNG:

Stellen Sie sicher, dass die erweiterte Überwachung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren mit OMIVV.

c) Erweiterte Einstellungen:

1. Erweitern Sie **Erweiterte Einstellungen** und wählen Sie einen Sammler aus der Liste aus.
2. Es wird empfohlen, dass Sie den Wert als **Wahr** festlegen, um die automatische Ermittlung zu verwenden.
3. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.
4. Klicken Sie auf **Schließen**.

OpenManage Management Pack für vRealize Operations Manager beginnt, Daten aus der OMIVV-Serverinstanz zu sammeln.

ANMERKUNG:

Nach dem Hinzufügen der OMIVV-Instanz werden die Daten und Warnungen für den Server und das Gehäuse nach drei Datenerfassungszyklen aufgefüllt. Standardmäßig wird der Datenerfassungszyklus alle 5 Minuten ausgeführt.

ANMERKUNG:

Die vROPS-Anmeldeinformationen sind erforderlich, um die Beziehung zwischen physischen Servern und ESXi-Hosts herzustellen und SNMP-Alarmer bereitzustellen.

6. Gehen Sie zu **Homepage** und wählen Sie über das Drop-Down-Menü **Dashboard-Liste** für die ältere Version von vROPS (Version 6.5 oder früher) **OpenManage-Dashboards** aus. Für vROPS 6.6 und höher gehen Sie zu **Dashboard** zur Anzeige der **OpenManage-Dashboards**.

Die OpenManage Dashboards werden nun angezeigt.

ANMERKUNG:

Wenn die OMIVV IP-Adresse geändert wurde, aktualisieren Sie die IP-Adresse im Assistenten Lösung verwalten.

ANMERKUNG:

Wenn Sie die vorhandene OMIVV-Instanz durch eine andere OMIVV ersetzen möchten, löschen Sie die vorhandene OMIVV-Instanz und konfigurieren Sie sie anschließend mit der neuen OMIVV-Instanz.

Entfernen von OMIVV-Instanzen

1. Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche von **vRealize Operations Manager**.
2. Melden Sie sich als Administrator an.
3. Klicken Sie auf **Verwaltung → Lösungen**.

Der Bildschirm **Lösungen verwalten** wird angezeigt.

ANMERKUNG: Gehen Sie für vROPS 7.5 zum **OpenManage Management vRealize Operations Management Pack** unter **Konfigurierte Adapterinstanzen** und klicken Sie dann auf **Konfigurieren**.

4. Klicken Sie auf **Management Pack Solution**.
5. Wählen Sie **OpenManage vRealize Operations Management Pack** aus und klicken Sie dann auf **Konfigurieren**. Die Liste der Adapterinstanzen wird angezeigt.

ANMERKUNG: Löschen Sie alle Dell EMC Warnungen vor dem Entfernen der OMIVV Adapterinstanz.

6. Wählen Sie eine erforderliche Instanz aus und klicken Sie dann auf **Löschen**.

ANMERKUNG:

Deaktivieren Sie die erweiterte Überwachung in OMIVV nach dem Löschen der Instanz, wenn Sie die gelöschte Instanz in OMIVV nicht überwachen möchten.

ANMERKUNG: Der Löschvorgang dauert je nach Anzahl der Server und der durch OMIVV verwalteten Gehäuse gegebenenfalls einige Minuten.

Wenn Sie die vorhandene OMIVV-Instanz durch eine andere OMIVV ersetzen möchten, löschen Sie die vorhandene OMIVV-Instanz und konfigurieren Sie sie anschließend mit der neuen OMIVV-Instanz.

Fehlerbehebung

- Nach dem Upgrade von OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager auf Version 1.2 oder später werden mir nicht alle Metriken für die HDD-Ressource angezeigt.
 - Nach dem Upgrade von OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager auf Version 1.2 oder später müssen Sie für eine Adapterinstanz die **Erfassung beenden** und **Erfassung starten**, um die richtigen HDD-Metriken wiederzugeben. Bei mehreren Instanzen muss die gleiche Aufgabe für alle Adapter-Instanzen durchgeführt werden.
- Nach dem Upgrade von OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager auf Version 1.2 oder später werden mir keine historischen Daten für HDDs angezeigt.
 - Nach dem Upgrade von OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager auf Version 1.2 oder später sind keine historischen Daten für HDDs verfügbar. Dies ist ein erwartetes Verhalten, mit dem aktuellen Upgrade werden HDD- und SSD-Daten vom Adapter separat angeboten. Historische Daten sind nur für die SSDs verfügbar. HDD-Metriken werden seit der Aktualisierung des Zeit-Adapters neu bestückt.
- Nach der Erstellung und Konfiguration einer neuen Adapter-Instanz werden mir die Firmware-Metriken nicht mehr angezeigt.
 - Firmware-Metriken werden nicht erfasst, wenn der Firmware-Katalog gerade aktualisiert wird. Sie müssen die Bestandsaufnahme in OMIVV erneut ausführen und die Metriken nach dem nächsten Erfassungszyklus überprüfen.
- Nach dem Löschen der Adapter-Instanzen werden mir noch die Ressourcen in unbekanntem Zustand angezeigt.
 - Wenn Sie die konfigurierte Adapter-Instanz löschen, können in der Bestandsaufnahme-Ansicht die älteren Instanzen von Servern und Gehäuse als unbekannter Zustand aufgelistet werden; löschen Sie diese Komponenten aus der Bestandsaufnahme-Explorer-Seite.
- Ich habe eine Adapter-Instanz gelöscht, eine neue erstellt und mit demselben OMIVV konfiguriert. Jetzt sind die Widgets nicht bestückt.
 - Bearbeiten Sie zur Bestückung der Daten die Widgets im Dashboard und speichern Sie sie, ohne Änderungen vorzunehmen. Lesen Sie das Handbuch zu OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager Version 1.2 oder später für weitere Informationen zur Konfiguration.
- Für einige Dell EMC Server-Speichercontroller wird der Funktionszustand „Unbekannt“ angezeigt.
 - Für integrierte Controller, 6 Gbps SAS HBA und Software-RAID wird die Echtzeitüberwachung nicht unterstützt. Daher wird der Funktionszustand als „Unbekannt“ angezeigt.
- Die grundlegenden Integritäts-Aktualisierungen und erweiterten Kennzahlen-Jobs können nicht innerhalb einer Minute ausgeführt werden, wenn mehrere Traps für denselben Server empfangen werden. Die zugehörigen Metriken für den Server werden nach der nächsten erfolgreichen Ausführung aktualisiert.