

# مرشح الأتربة لتصميم الطراز OptiPlex صغير الحجم من Dell

## دليل المستخدم



- ① **ملاحظة:** تشير كلمة "ملاحظة" إلى معلومات هامة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من المنتج الخاص بك.
- ⚠ **تنبيه:** تشير كلمة "تنبيه" إما إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقدان للبيانات، كما تعلمك بكيفية تجنب المشكلة.
- ⚠ **تحذير:** تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملكات أو التعرض لإصابة جسدية أو الوفاة.

# جدول المحتويات

4	.....	1	مرشح الأتربة لتصميم الطراز OptiPlex صغير الحجم
6	.....	2	الحصول على المساعدة
6	.....		الاتصال بشركة Dell

## مرشح الأتربة لتصميم الطراز OptiPlex صغير الحجم

يساعد مرشح الأتربة لتصميم الطراز OptiPlex صغير الحجم على حماية النظام من جسيمات الأتربة الدقيقة. بعد التركيب، يمكن تمكين نظام الإدخال والإخراج الأساسي لإنشاء تذكير قبل التمهيد بتنظيف مرشح الأتربة أو استبداله وفقًا لفواصل زمني معين. اتبع الخطوات التالية لتركيب مرشح الأتربة:

1 قم بمحاذاة الحافة العلوية لمرشح الأتربة (1) إلى الحافة العلوية للنظام واضغط على الحافة السفلية لمرشح الأتربة لإغلاقه فوق النظام (2).



2 اضغط برفق كما هو موضح للتأكد من ملائمة مرشح الأتربة تمامًا على النظام.



- 3 أعد تشغيل النظام واضغط على **F2** للدخول إلى قائمة إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS).
- 4 في قائمة إعداد BIOS، انتقل إلى **System Configuration (تكوين النظام) > Dust Filter Maintenance (صيانة مرشح الأتربة)** وحدد أي من الفواصل الزمنية التالية: 15 أو 30 أو 60 أو 90 أو 120 أو 150 أو 180 يوماً.

ⓘ **ملاحظة:** الإعداد الافتراضي: معطل.

ⓘ **ملاحظة:** لا يتم إنشاء تنبيهات إلا أثناء إعادة تمهيد النظام وليس أثناء التشغيل العادي لنظام التشغيل.

لتنظيف مرشح الأتربة استخدم فرشاه أو قم بشفطه برفق ثم امسح الأسطح الخارجية بقطعة قماش مبللة.

## الحصول على المساعدة

### الاتصال بشركة Dell

① **ملاحظة:** إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، فيمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك أو إيصال الشحن أو الفاتورة أو كتيب منتج Dell.

توفر Dell العديد من خيارات الدعم والخدمة القائمة على الهاتف والإنترنت. يختلف التوفر حسب البلد والمنتج، وقد لا تتوفر بعض الخدمات في منطقتك. للاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مسائل تتعلق بالمبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء:

- 1 اذهب إلى [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 2 حدد فئة الدعم.
- 3 تحقق من دولتك أو منطقتك في القائمة المنسدلة (اختيار دولة/منطقة) أسفل الصفحة.
- 4 حدد الخدمة الملائمة أو ارتباط الدعم وفقًا لاحتياجاتك.