

# Dell OptiPlex スモールフォームファクター ダスト フィルター

## ユーザーズガイド



## メモ、注意、警告

① | **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ | **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

⚠ | **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2018 年 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

# 目次

1 OptiPlex スモールフォームファクター用ダストフィルター.....	4
2 困ったときは.....	6
デルへのお問い合わせ.....	6

# OptiPlex スモールフォームファクター用ダスト フィルタ

OptiPlex スモールフォームファクター用ダスト フィルタは、細かいほこりの粒子からシステムを保護するのに役立ちます。取り付け後、時間インターバルの設定に基づいて、ダスト フィルタの清掃または交換を知らせる起動前リマインダーを生成するように BIOS を設定することができます。ダスト フィルタを取り付けるには、次の手順を実行します。

- 1 ダスト フィルタの上端をシステムの上端に合わせ (1)、ダスト フィルタの下端を押してシステムに取り付けます (2)。



- 2 図に示すように、ダスト フィルタを慎重に押して、システムにぴったりとフィットするようにします。



- 3 システムを再起動し、**F2** を押して、BIOS セットアップ メニューを起動します。
- 4 BIOS セットアップ メニューで[ **System Configuration > Dust Filter Maintenance** ]に移動し、15 日、30 日、60 日、90 日、120 日、150 日、180 日のいずれかのインターバルを選択します。

① **メモ:** デフォルト設定 : **Disabled (無効)**

① **メモ:** アラートはシステムの再起動中にのみ生成され、OS の通常の動作中には生成されません。

ダスト フィルターを清掃するには、ブラシを使うか慎重に掃除機をかけてから、湿らせた布で表面を拭きます。

## 困ったときは

### デルへのお問い合わせ

① **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1 **Dell.com/support** にアクセスします。
- 2 サポートカテゴリを選択します。
- 3 ページの下部にある **国 / 地域を選択** ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
- 4 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。