

Dell OptiPlex 小型机灰尘过滤器

用户指南



注、小心和警告

① | **注:** “注” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

△ | **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

⚠ | **警告:** “警告” 表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2018 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利 Dell、EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

1 Optiplex 小型机的灰尘过滤器.....	4
2 获得帮助.....	6
联系戴尔.....	6

OptiPlex 小型机的灰尘过滤器

OptiPlex 小型机的灰尘过滤器可帮助系统阻止细微灰尘颗粒。安装后，可以启用 BIOS 以生成预引导提醒，从而根据设置的时间间隔清洁或更换灰尘过滤器。

执行以下步骤以安装灰尘过滤器：

- 1 将灰尘过滤器的顶部边缘 (1) 与系统的顶部边缘对齐，然后按压灰尘过滤器的底部边缘以合到系统上 (2)。



- 2 如下所示轻轻按压，以确保灰尘过滤器紧密卡到系统上。



- 3 重新启动系统并按 **F2** 以进入 BIOS 设置菜单。
- 4 在“BIOS Setup”（BIOS 设置）菜单中，导航至 **System Configuration（系统配置）** > **Dust Filter Maintenance（灰尘过滤器维护）**，然后选择以下任意间隔：15、30、60、90、120、150 或 180 天。

① 注：默认设置：**Disabled（已禁用）**。

① 注：警报仅在重新引导期间（而不是正常操作系统期间）生成。

要清洁灰尘过滤器，请刷洗或轻轻地真空吸尘，然后使用潮湿的软布擦拭外部表面。

联系戴尔

① | 注: 如果没有可用的互联网连接, 可在购货发票、装箱单、帐单或戴尔产品目录上查找联系信息。

戴尔提供了几种在线以及基于电话的支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异, 某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。有关销售、技术支持或客户服务问题, 请联系戴尔:

- 1 请转至 **Dell.com/support**。
- 2 选择您的支持类别。
- 3 在页面底部的**选择国家/地区**下拉列表中, 确认您所在的国家或地区。
- 4 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。