

Dell OptiPlex Micro ダスト フィルター

ユーザースガイド



メモ、注意、警告

① | **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ | **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

⚠ | **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2018 年 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

目次

1 OptiPlex Micro 用ダスト フィルター.....	4
2 困ったときは.....	6
デルへのお問い合わせ.....	6

OptiPlex Micro 用ダスト フィルター

Dell OptiPlex Micro 用ダスト フィルターは、細かい埃からシステムを保護するのに役立ちます。取り付け後、指定したインターバルに基づいてダスト フィルターの掃除または交換を促す通知を起動前に表示する機能を、BIOS 設定で有効にできます。

ダスト フィルターを取り付けるには、次の手順を実行します。

- 1 ダスト フィルターの上端 (1) とシステムの上端の位置を合わせてから、ダスト フィルターの下端を押してシステム (2) の上にかぶせます。



- 2 図に示すように、フィルターをシステムにぴったりと合うように慎重に押し込みます。



- 3 システムを再起動し、**F2**を押して、BIOS セットアップメニューを起動します。
- 4 BIOS セットアップメニューで、[**System Configuration**] > [**Dust Filter Maintenance**] に移動し、15、30、60、90、120、150、180 日のいずれかのインターバルを選択します。

① **メモ:** デフォルト設定 : **Disabled** (無効)

① **メモ:** アラートは、システムの再起動中にのみ生成され、通常の OS 動作中には生成されません。

ダストフィルターを掃除するには、ブラシをかけるか、慎重に掃除機をかけてから、湿らせた布で表面を拭きます。

困ったときは

デルへのお問い合わせ

① **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1 **Dell.com/support** にアクセスします。
- 2 サポートカテゴリを選択します。
- 3 ページの下部にある **国 / 地域を選択** ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
- 4 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。