

Dell OptiPlex Micro 灰尘过滤器

用户指南



注、小心和警告

① | **注:** “注” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

△ | **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

⚠ | **警告:** “警告” 表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2018 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利 Dell、EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

目录

1 OptiPlex Micro 灰尘过滤器.....	4
2 获得帮助.....	5
联系戴尔.....	5

OptiPlex Micro 灰尘过滤器

灰尘过滤器对于 Dell OptiPlex Micro 有助于防止系统可以很好地工作灰尘微粒。安装后, BIOS 可启用来生成预引导的提醒清洁或更换灰尘过滤器 根据 设置的时间间隔。

执行以下步骤以安装灰尘过滤器,请执行以下操作:

- 1 对齐的灰尘过滤器。(1)至系统,并按下的顶部边缘的顶部边缘的灰尘过滤器。下部边缘以关闭 over 系统(2)。
安装挡板过滤器
- 2 轻轻地按如下所示,以确保筛选器卡放到系统上, snugly 。



- 3 重新启动系统并按 **F 2** 以进入 BIOS 设置菜单。
- 4 在" BIOS Setup (BIOS 设置)"菜单,,导航至 "**System Configuration > 灰尘过滤器维护** 和从以下任一间隔进行选择:15、30、60、90、120、150 或 180 天。

注: 默认设置: Disabled (已禁用)。

注: 只有重新引导,而不是正常操作系统期间的操作系统期间生成的警报。

清洁灰尘过滤器,刷或轻轻地真空吸尘器然后擦拭潮湿的软布带有的外部表面。

联系戴尔

① | 注: 如果没有可用的互联网连接, 可在购货发票、装箱单、帐单或戴尔产品目录上查找联系信息。

戴尔提供了几种在线以及基于电话的支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异, 某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。有关销售、技术支持或客户服务问题, 请联系戴尔:

- 1 请转至 **Dell.com/support**。
- 2 选择您的支持类别。
- 3 在页面底部的**选择国家/地区**下拉列表中, 确认您所在的国家或地区。
- 4 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。