

# מסנן אבק עבור OptiPlex בתצורת Mini Tower של

Dell

מדריך למשתמש



① | הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

⚠ | התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

⚠ | אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

4.....	1 מסן אבק עבור OptiPlex בתצורת Mini Tower
6.....	2 קבלת עזרה.....
6.....	פנייה אל Dell

## מסנן אבק עבור OptiPlex בתצורת Mini Tower

מסנן האבק עבור OptiPlex בתצורת Mini Tower מסייע בהגנה על המערכת מפני חלקיקי אבק דקים. לאחר ההתקנה, ניתן להגדיר את ה-BIOS כך שיציג לפני האתחול תזכורת לנקות או להחליף את מסנן האבק לפי המרווח המוגדר. בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את מסנן אבק:

1 ישר את הקצה העליון של מסנן האבק (1) עם הקצה העליון של המערכת ולחץ על הקצה התחתון של מסנן האבק כדי לכסות בו את המערכת (2).



2 לחץ בעדינות, כמוצג בתמונה, כדי לוודא שמסנן האבק מכסה היטב את המערכת.



3 הפעל מחדש את המערכת והקש **F2** כדי להיכנס לתפריט הגדרת ה-BIOS.

4 בהגדרת תפריט ה-BIOS, נווט אל **System Configuration > Dust Filter Maintenance** (תצורת המערכת < תחזוקת מסנן האבק) ובחר אחד מתוך מרווחי הזמן הבאים: 15, 30, 60, 90, 120, 150 או 180 יום.

**הערה:** הגדרת ברירת מחדל: **Disabled** (מושבת) | 

**הערה:** התראות יישלחו רק במהלך הפעלת המערכת מחדש ולא במהלך פעולה רגילה של מערכת ההפעלה. | 

כדי לנקות את מסנן האבק, השתמש בעדינות במברשת או בשואב אבק ולאחר מכן נגב את המשטחים החיצוניים במטלית לכה.

## קבלת עזרה

### פנייה אל Dell

① **הערה:** אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, באפשרותך למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונת הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell.

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

- 1 עבור אל [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 2 בחר קטגוריית תמיכה.
- 3 ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת **Choose A Country/Region** (בחר ארץ/אזור) בחלק התחתון של הדף.
- 4 בחר בקישור המתאים לשירות או לתמיכה הנחוצים.