

# Filtro antipolvere per Dell OptiPlex Mini Tower

Guida dell'utente



## Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

# Sommario

<b>1 Filtroantipolvere per OptiPlex Mini Tower</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Come ottenere assistenza</b> .....	<b>6</b>
Come contattare Dell.....	6

## Filtroantipolvere per OptiPlex Mini Tower

Il filtro antipolvere di OptiPlex Mini Tower aiuta a proteggere il sistema dalle particelle di polvere. Dopo aver installato il filtro antipolvere, è possibile abilitare il BIOS in modo che in fase di preavvio generi un promemoria per pulire o sostituire il filtro antipolvere in base all'intervallo di tempo impostato.

Seguire questi passaggi per installare il filtro antipolvere:

- 1 Allineare il bordo superiore del filtro antipolvere (1) a quello del sistema e premere il lato inferiore del filtro per chiuderlo sul sistema (2).



- 2 Premere delicatamente come mostrato per garantire che il filtro antipolvere si agganci saldamente al sistema.



- 3 Riavviare il sistema e premere **F2** per accedere al menu di configurazione del BIOS.
- 4 Nel menu di configurazione del BIOS, passare a **System Configuration (Configurazione del sistema) > Dust Filter Maintenance (Manutenzione del filtro antipolvere)** e selezionare uno qualsiasi dei seguenti intervalli: 15, 30, 60, 90, 120, 150 o 180 giorni.

**i** | **N.B.:** Impostazione predefinita: **Disabled (Disattivo)**

**i** | **N.B.:** Gli avvisi vengono generati solo durante un riavvio del sistema e non durante il normale funzionamento del sistema operativo.

Per pulire il filtro antipolvere, spazzolare o aspirare delicatamente e quindi strofinare le superfici esterne con un panno umido.

## Come ottenere assistenza

### Come contattare Dell

① **N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla fattura o sul catalogo dei prodotti Dell.

Dell offre diverse opzioni di servizio e assistenza telefonica e online. La disponibilità varia per paese e prodotto, e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Per contattare Dell per problemi relativi alla vendita, all'assistenza tecnica o all'assistenza clienti:

- 1 Accedere all'indirizzo Web **Dell.com/support**.
- 2 Selezionare la categoria di assistenza.
- 3 Verificare il proprio Paese nel menu a discesa **Scegli un Paese** nella parte inferiore della pagina.
- 4 Selezionare l'appropriato collegamento al servizio o all'assistenza in funzione delle specifiche esigenze.