

Dell OptiPlex Mini Tower **ダスト フィルター** ユーザーズガイド



メモ、注意、警告

① | **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ | **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

⚠ | **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2018 年 Dell Inc. またはその子会社。無断転載を禁じます。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

1 OptiPlex Mini Tower 用ダストフィルター.....	4
2 困ったときは.....	6
デルへのお問い合わせ.....	6

OptiPlex Mini Tower 用ダストフィルター

OptiPlex Mini Tower 用ダストフィルターは、システムを埃の微粒子から保護するのに役立ちます。取り付け後に BIOS を有効にして、設定した間隔に基づいてダストフィルターを清掃または交換するよう促す通知を起動前に表示させることができます。ダストフィルターを取り付けるには、次の手順を実行します。

- 1 ダストフィルターの上端をシステムの上端に合わせ（1）、ダストフィルターの下端を押してシステムにかぶせて閉じます（2）。



- 2 ダストフィルターを慎重に押し込み、図のようにシステムにぴったりはまっているか確認します。



- 3 システムを再起動し、**F2** を押して BIOS セットアップ メニューを表示します。
- 4 BIOS セットアップ メニューで、[**System Configuration**] > [**Dust Filter Maintenance**] と移動し、設定する間隔を 15 日、30 日、60 日、90 日、120 日、150 日、180 日の中から選択します。

① **メモ:** デフォルト設定 : **Disabled** (無効)

① **メモ:** アラートは、システムの再起動中にのみ生成され、通常の OS 動作中には生成されません。

ダストフィルターを清掃する場合は、ブラシをかけるか、掃除機で軽く吸い取ってから、湿らせた布で外部の表面を拭きます。

困ったときは

デルへのお問い合わせ

① **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1 **Dell.com/support** にアクセスします。
- 2 サポートカテゴリを選択します。
- 3 ページの下部にある **国 / 地域の選択** ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
- 4 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。