

Dell OptiPlex 7770 All-in-One

Huoltokäsikirja



Huomautukset, varoitukset ja vaarat

 **HUOMAUTUS** HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta entistä paremmin.

 **VAROITUS** VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.

 **VAARA** VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

© 2018 - 2019 Dell Inc. tai sen tytäryritykset. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, EMC ja muut tavaramerkit ovat Dell Inc:in tai sen tytäryritysten tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

1 Tietokoneen käsittely.....	6
Turvallisuusohjeet.....	6
Tietokoneen sammuttaminen – Windows 10.....	6
Ennen kuin avaat tietokoneen kannen.....	7
Tietokoneen käsittelemisen jälkeen.....	7
2 Tekniikka ja komponentit.....	8
DDR4.....	8
USB:n ominaisuudet.....	10
HDMI.....	11
3 Komponenttien irrottaminen ja asentaminen.....	13
Suositellut työkalut.....	13
Ruuvikokoluettelo.....	14
Emolevyn liitännät.....	15
Kumijalat.....	17
Kumijalkojen irrottaminen.....	17
Kumijalkojen asentaminen.....	17
Kaa pelinsuojus (valinnainen).....	18
Kaa pelinsuojuksen irrottaminen.....	18
Kaa pelinsuojuksen asentaminen.....	19
Jalusta.....	20
Tuen irrottaminen.....	20
Tuen asentaminen.....	21
Takakansi.....	22
Takakannen irrottaminen.....	22
Takakannen asentaminen.....	22
Kiintolevy.....	23
Kiintolevykokoonpanon irrottaminen.....	23
Kiintolevykokoonpanon asentaminen.....	24
SSD (Solid State Drive).....	25
SSD-kortin irrottaminen.....	25
SSD-kortin asentaminen.....	26
SSD-levy - 2230.....	27
2230 SSD -kortin irrottaminen.....	27
2230 SSD -kortin asentaminen.....	28
Muistimoduuli.....	29
Muistimoduulin irrottaminen.....	29
Muistimoduulin asentaminen.....	30
Emolevyn suojus.....	31
Emolevyn suojuksen irrottaminen.....	31
Emolevyn suojuksen asentaminen.....	32
Intel Optane.....	33
Intel Optane -kortin irrottaminen.....	33

Intel Optane -kortin asentaminen.....	34
WLAN-kortti.....	35
WLAN-kortin irrottaminen.....	35
WLAN-kortin asentaminen.....	37
Järjestelmän tuuletin.....	39
Järjestelmän tuulettimen irrottaminen.....	39
Järjestelmän tuulettimen asentaminen.....	40
Jäähdytyslementti.....	41
Jäähdytyslementin irrottaminen - dGPU.....	41
Jäähdytyslementin asentaminen - dGPU.....	42
Jäähdytyslementtikokoonpanon irrottaminen (UMA).....	43
Jäähdytyslementin asentaminen (UMA).....	44
Pop-up-kamera.....	45
Pop-up-kameran irrottaminen.....	45
Pop-up-kameran asentaminen.....	46
Nappiparisto.....	48
Nappipariston irrottaminen.....	48
Nappipariston asentaminen.....	49
Suoritin.....	50
Suorittimen irrottaminen.....	50
Suorittimen asentaminen.....	51
Rungon suojus.....	52
Rungon suojuksen irrottaminen.....	52
Rungon suojuksen asentaminen.....	54
Virtalähde (PSU).....	55
Virtalähteen irrottaminen.....	55
Virtalähteen asentaminen.....	57
Virtalähteen tuuletin - PSU:n tuuletin.....	58
Virtalähteen (PSU) tuulettimen irrottaminen.....	58
Virtalähteen tuulettimen asentaminen.....	59
I/O-kiinnike.....	60
I/O-kiinnikkeen irrottaminen.....	60
I/O-kiinnikkeen asentaminen.....	62
Emolevy.....	63
Emolevyn irrottaminen.....	63
Emolevyn asentaminen.....	66
Kaiuttimet.....	69
Kaiuttimien irrottaminen.....	69
Kaiuttimien asentaminen.....	70
Virtapainikekortti.....	71
Virtapainikekortin irrottaminen.....	71
Virtapainikekortin asentaminen.....	72
Mikrofonit.....	73
Mikrofonien irrottaminen.....	73
Mikrofonien asentaminen.....	74
I/O-kortti.....	75
I/O-kortin irrottaminen.....	75
Intel Optane -kortin asentaminen.....	77
Kuulokeportti.....	78
Kuulokeliitännän irrottaminen.....	78

Kuulokeliitännän asentaminen.....	79
Antennit.....	80
Antennien irrottaminen.....	80
Antennien asentaminen.....	81
Näyttöpaneeli.....	82
Näyttöpaneelin irrottaminen.....	82
Näyttöpaneelin asentaminen.....	84
Näyttökaapeli.....	86
Näyttökaapelin irrottaminen.....	86
Näyttökaapelin asentaminen.....	87
Keskikehys.....	88
Keskikehyksen irrottaminen.....	88
Keskikehyksen asentaminen.....	90
4 Tietokoneen vianmääritys.....	93
Enhanced Pre-Boot System Assessment – ePSA-diagnostiikka.....	93
ePSA-diagnoosin suorittaminen.....	93
Diagnostiikka.....	93
Sisäänrakennettu LCD-itsetestaus (BIST).....	94
5 Avun saaminen.....	96
Dellin yhteystiedot.....	96

Tietokoneen käsittely

Aiheet:

- [Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietokoneen sammuttaminen – Windows 10](#)
- [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#)
- [Tietokoneen käsittelyn jälkeen](#)

Turvallisuusohjeet

Seuraavat turvallisuusohjeet auttavat suojaamaan tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja auttavat takaamaan oman turvallisuutesi. Ellei toisin mainita, tässä asiakirjassa kuvatuissa toimenpiteissä oletetaan, että seuraava pätee:

- Olet perehtynyt tietokoneen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin.
- Osa voidaan vaihtaa tai – jos se on hankittu erikseen – asentaa suorittamalla irrotusmenettely päinvastaisessa järjestyksessä.

ⓘ HUOMAUTUS Irrota kaikki virtalähteet ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet lopettanut tietokoneen sisäosien käsittelyn, asenna kaikki suojukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen kytkemistä pistorasiaan.

ⓘ HUOMAUTUS Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance

⚠ VAROITUS Monet korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huoltoteknikko. Saat tehdä vain tuotteen dokumentaatiossa mainitut, verkossa tai puhelimesta annettuihin ohjeisiin perustuvat ja tukitiimin ohjeistamat ongelmanratkaisutoimet ja perustason korjaukset. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike. Lue laitteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

⚠ VAROITUS Ennen purkamistöitä maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä maadoitusranneketta tai koskettamalla säännöllisesti maalaamatonta maadoitettua metallipintaa, ennen kuin kosketat tietokonetta.

⚠ VAROITUS Käsittele komponentteja ja kortteja huolellisesti. Älä kosketa komponentteja tai korttien kontaktipintoja. Pidä korteista kiinni niiden reunoista tai metallisesta asetuskehikosta. Tartu komponenttiin, kuten suorittimeen, sen reunoista, älä nastoista.

⚠ VAROITUS Irrottaessasi kaapelia vedä liittimestä tai sen vedonpoistajasta, älä itse kaapelista. Joissain kaapeleissa on lukitusnastoilla varustettu liitin. Jos irrotat tämän tyyppistä kaapelia, paina ensin lukitusnastoista ennen kuin irrotat kaapelin. Kun vedät liitintä ulos, pidä se tasaisesti kohdistettuna, jotta liittimen nastat eivät taitu. Varmista myös ennen kaapelin kytkemistä, että sen molempien päiden liittimet on kohdistettu oikein ja että kaapeli tulee oikein päin.

ⓘ HUOMAUTUS Tietokoneen ja tiettyjen osien väri saattaa poiketa tässä asiakirjassa esitetystä.

Tietokoneen sammuttaminen – Windows 10

⚠ VAROITUS Vältä tietojen menetys tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja sulkemalla kaikki avoimet ohjelmat, ennen kuin sammutat tietokoneen tai irrotat sivukannen.



1. Napsauta tai napauta .
2. Napsauta tai napauta  ja valitse sitten **Sammuta**.



HUOMAUTUS Varmista, että tietokone ja siihen mahdollisesti liitetyt laitteet ovat pois päältä. Jos tietokoneen ja sen oheislaitteiden virta ei katkennut automaattisesti käyttöjärjestelmän sammuttamisen yhteydessä, katkaise niistä virta nyt painamalla virtapainiketta noin 6 sekunnin ajan.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

1. Varmista, että työtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.
2. Sammuta tietokone.
3. Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta (soveltuvissa tapauksissa).



VAROITUS Jos tietokoneessa on RJ-45-liitäntä, irrota verkkokaapeli ensin tietokoneesta.

4. Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.
5. Avaa näyttö.
6. Pidä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, jotta emolevy maadoittuu.



VAROITUS Suojaudu sähköiskuilta irrottamalla tietokone aina pistorasiasta ennen kuin suoritat vaiheen 8.



VAROITUS Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusranneketta tai koskettamalla säännöllisesti tietokoneen maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa olevaa liitäntää samanaikaisesti.

7. Irrota kaikki asennetut ExpressCard-kortit ja älykortit paikoistaan.

Tietokoneen käsittelyn jälkeen

Kun olet asentanut osat paikoilleen, muista kiinnittää ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit, ennen kuin kytket tietokoneeseen virran.



VAROITUS Jotta tietokone ei vioittuisi, käytä ainoastaan tälle tietylle Dell-tietokoneelle suunniteltua akkua. Älä käytä muille Dell-tietokoneille suunniteltuja akkuja.

1. Kiinnitä ulkoiset laitteet, kuten portintoistin ja liitäntäalusta, ja liitä kaikki kortit, kuten ExpressCard.
2. Kiinnitä tietokoneeseen puhelin- tai verkkojohto.



VAROITUS Kun kytket verkkojohdon, kytke se ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

3. Kiinnitä tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiaan.
4. Käynnistä tietokone.

Tekniikka ja komponentit

Tässä kappaleessa käsitellään järjestelmän sisältämää tekniikkaa ja komponentteja.

Aiheet:

- [DDR4](#)
- [USB:n ominaisuudet](#)
- [HDMI](#)

DDR4

DDR4 (4. sukupolven double data rate) -muisti on nopeampi DDR2- ja DDR3-tekniikan seuraaja, ja se mahdollistaa jopa 512 Gt:n kapasiteetin verrattuna DDR3:n maksimikapasiteettiin 128 Gt per DIMM. DDR4 SDRAM -muistin ulkoiset ominaisuudet poikkeavat SDRAM:n ja DDR:n ominaisuuksista, jotta käyttäjä ei voi asentaa järjestelmään väärän tyyppistä muistia.

DDR4-muistin 1,2 voltin virrankulutus on 20 prosenttia pienempi kuin DDR3:n 1,5 voltia. Lisäksi DDR4 tukee uutta syväsammutustilaa, jonka avulla laite voi siirtyä lepotilaan päivittämättä muistiaan. Syväsammutustilan arvioidaan vähentävän lepotilan virrankulutusta 40–50 prosentilla.

Keskeisimmät tekniset tiedot

Seuraavassa taulukossa on tehty teknisten tietojen vertailu DDR3:n ja DDR4:n välillä:

Taulukko 1. DDR3 vs. DDR4

Ominaisuus/Vaihtoehto	DDR3	DDR4	DDR 4:n edut
Piirien tiheys	512 Mt – 8 Gt	4 Gt – 16 Gt	Suuremmat DIMM-kapasiteetit
Tiedonsiirtonopeudet	800 Mt/s – 2 133 Mt/s	1 600 Mt/s – 3 200 Mt/s	Siirtymä nopeampaan I/O:hon
Jännite	1,5 V	1,2 V	Pienempi muistin virrankulutus
Alhaisen virrankulutuksen standardi	Kyllä (DDR3L 1,35 V)	Arvioitu 1,05 V	Muistin virrankulutuksen vähennykset
Sisäiset moduulit	8	16	Suuremmat tiedonsiirtonopeudet
Moduuliryhmät (<i>bank groups</i> , BG)	0	4	Nopeampia purskeliittymiä
VREF-syötöt	2 — DQ:t ja CMD/ADDR	1 — CMD/ADDR	VREFDQ on nyt sisäinen
tCK — DLL käytössä	300 MHz – 800 MHz	667 MHz – 1,6 GHz	Suuremmat tiedonsiirtonopeudet
tCK — DLL pois käytöstä	10 MHz – 125 MHz (valinnainen)	Määrittelemätön–125 MHz	DLL:n käytöstäpoiston täydellinen tuki
Lukunopeus	AL+CL	AL+CL	Laajennetut arvot
Kirjoitusnopeus	AL+CWL	AL+CWL	Laajennetut arvot
DQ-ajuri (ALT)	40&Omega	48&Omega	Ihanteellinen PtP-sovelluksiin
DQ-väylä	SSTL15	POD12	Vähäisempi I/O-melu ja virrankulutus
RTT-arvot (in &Omega)	120,60,40,30,20	240,120,80,60,48,40,34	Suurempien tiedonsiirtonopeuksien tuki
RTT ei sallittu	READ-purskeet	Poistaa READ-purskeet käytöstä	Käytön helppous


Ominaisuus/Vaihtoehto	DDR3	DDR4	DDR 4:n edut
ODT-tilat	Nominal, Dynamic	Nominal, Dynamic, Park	Hallinnan lisätila; OTF-arvon muutos
ODT-hallinta	Edellyttää ODT-viestintää	Ei edellytä ODT-viestintää	ODT-hallinnan helppous; sallii ei-ODT-reitittämisen, PtP-sovellukset
Monikäyttöinen rekisteri	Neljä rekisteriä – 1 määritetty, 3 RFU	Neljä rekisteriä – 3 määritetty, 1 RFU	Erikoislukumahdollisuus
DIMM-tyypit	RDIMM, LRDIMM, UDIMM, SODIMM	RDIMM, LRDIMM, UDIMM, SODIMM	
DIMM-nastat	240 (R, LR, U); 204 (SODIMM)	288 (R, LR, U); 260 (SODIMM)	
RAS	ECC	CRC, vastaavuus, osoitettavuus, GDM	Lisää RAS-ominaisuuksia; parannettu tietojen eheys

DDR4:n tiedot

DDR3- ja DDR4-muistimoduuleissa on pieniä eroja, jotka on lueteltu alla:

Ero avainlovesa


DDR4- ja DDR3-muistimoduulien avainloven sijainnissa on ero. Molemmat lovet ovat sisäänmenoreunassa, mutta loven sijainti DDR4:ssä on hieman erilainen, jotta moduulia ei voitaisi asentaa väärään korttiin tai alustalle.



Kuva 1. Loven ero

Paksuusero


DDR4-muistimoduulit ovat hieman paksumpia kuin DDR3-moduulit lisäviestikerrosten mahdollistamiseksi.



Kuva 2. Paksuusero

Kaareva reuna

DDR4-muistimoduuleiden kaareva liitosreuna helpottaa asennusta ja vähentää piirilevyn räsitystä asennuksen aikana.



Kuva 3. Kaareva reuna

USB:n ominaisuudet

USB-liitäntä (lyhenne sanoista Universal Serial Bus) otettiin käyttöön vuonna 1996. Se helpottaa huomattavasti hiirien, näppäimistöjen, ulkoisten asemien ja tulostimien kaltaisten oheislaitteiden yhdistämistä tietokoneeseen.

Tutustutaanpa USB:n kehitykseen alla olevan taulukon avulla.

Taulukko 2. USB:n kehitys

Tyyppi	Tiedonsiirtonopeus	Luokka	Lanseerausvuosi
USB 2.0	480 Mbps	Nopea	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Erittäin nopea	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Erittäin nopea	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Yli kuuteen miljardiin myytyyn laitteeseen asennettu USB 2.0 on jo vuosia ollut PC-tietokoneiden vakiintunut liitintyyppi. Tietokoneiden jatkuvasti kasvavan laskentatehon ja suurempien tiedonsiirtovaatimusten takia nopeutta tarvitaan yhä enemmän. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 vastaavat lopultakin kuluttajien vaatimuksiin teoriassa 10-kertaisella siirtonopeudella edeltäjänsä verrattuna. USB 3.1 Gen 1:n ominaisuudet tiivistettynä:

- Suurempi siirtonopeus (jopa 5 Gbps)
- Suurempi maksimaalinen väyläteho ja suurempi virta, joka tukee paremmin paljon virtaa kuluttavia laitteita
- Uudet virranhallintaominaisuudet
- Täysi kaksisuuntainen tiedonsiirto ja tuki uusille siirtotyypeille
- Taaksepäin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa
- Uudet liittimet ja kaapeli

Alla olevat aiheet kattavat joitain useimmin kysytyjä kysymyksiä USB 3.0:sta/USB 3.1 Gen 1:stä.




Nopeus

Tällä hetkellä viimeisin USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -standardi määrittelee kolme nopeustilaa. Ne ovat Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uuden Super-Speed -tilan siirtonopeus on 4,8 Gbps. Standardiin sisältyvät vanhat Hi-Speed- ja Full-Speed -USB-tilat, joita kutsutaan myös nimillä USB 2.0 ja 1.1. Hitaampien tilojen siirtonopeus on edelleen 480 Mbps ja 12 Mbps, ja ne on säilytetty taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 saavuttavat huomattavasti paremman suorituskyvyn seuraavilla teknisillä muutoksilla:

- Ylimääräinen fyysinen väylä, joka on lisätty rinnakkain olemassa olevan USB 2.0 -väylän kanssa (katso alla oleva kuva).
- USB 2.0:lla oli aiemmin neljä johtoa (virta, maa ja differentiaalidatapari); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 lisäävät neljä johtoa kahdelle differentiaalisignaali-parille (vastaanotto ja lähetys), joten liittimissä ja kaapeleissa on yhteensä kahdeksan liitäntää.
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 käyttävät kaksisuuntaista tiedonsiirtokanavaa USB 2.0:n vuorosuuntaisuuden sijaan. Tämä kasvattaa teoreettisen tiedonsiirtonopeuden kymmenkertaiseksi.



USB 2.0 saattaa olla liian hidas nykyajan tiedonsiirtotarpeisiin, jotka ovat kasvussa teräväpiirtovideoiden, teratavuluokan tallennuslaitteiden ja korkeiden megapikselimäärien digikameroiden takia. Lisäksi USB 2.0 -yhteys ei todellisuudessa pääse lähellekään teoreettista 480 Mbps:n enimmäissiirtonopeutta. Käytännössä enimmäisnopeus on noin 320 Mbps (40 Mt/s). Vastaavasti USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -yhteydet eivät voi saavuttaa 4,8 Gbps:n siirtonopeutta. Todellisissa olosuhteissa tiedonsiirtonopeus tulee todennäköisesti olemaan enintään 400 Mt/s. Tällä nopeudella USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on kymmenkertainen parannus USB 2.0:aan verrattuna.

Käyttökohteet

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 raivaavat kaistaa ja antavat laitteille enemmän tilaa tarjota entistä parempi kokonaiskokemus. Aikaisemmin videon toisto USB-laitteelta oli hädin tuskin siedettävää (niin enimmäissiirtotarkkuuden, latenssin kuin videon pakkauksenkin kannalta), joten on helppo uskoa, että USB-videoratkaisut toimivat paljon paremmin 5–10-kertaisella kaistanleveydellä. Single-Link DVI edellyttää lähes 2 Gbps:n tiedonsiirtonopeutta. 480 Mbps oli tämän kannalta rajoittava, kun taas 5 Gbps on lupaavaakin parempi. Luvutun 4,8 Gbps:n nopeutensa ansiosta standardi soveltuu muun muuassa ulkoisiin RAID-asemiin ja muihin tuotteisiin, jotka eivät aikaisemmin sopineet USB:lle.

Alla luetellaan joitain tarjolla olevia SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -tuotteita:

- Täysikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
- Pienikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevytelakat ja -sovittimet
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -Flash-asemat ja -lukijat
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -SSD-asemat
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -RAID-asemat
- Optiset media-asemat
- Multimedialaitteet
- Verkot
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -sovittimkortit ja -jakajat

Yhteensopivuus

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on onneksi suunniteltu alusta pitäen yhteensopivaksi USB 2.0:n kanssa. Vaikka USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 hyödyntää uuden protokollan korkeampaa nopeuspotentiaalia useammilla liitoskohdilla ja kaapeleilla, itse liitin on täsmälleen samanmuotoinen ja sen neljä USB 2.0 -liitoskohtaa sijaitsevat samoissa paikoissa kuin ennenkin. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:ssä on viisi uutta liitoskohtaa, jotka siirtävät tietoa uusien kaapeleiden kautta ja jotka tulevat kosketuksiin ainoastaan SuperSpeed USB -liitännän kanssa.

USB 3.1 Gen 1 -ohjainten natiivituki on tulossa Windows 8:lle ja 10:lle. Tämä poikkeaa Windowsin aiemmista versioista, joihin tarvitaan jatkossakin erilliset ajurit USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -ohjaimille.

Microsoft on ilmoittanut, että USB 3.1 Gen 1 -tuki on tulossa Windows 7:lle, ainakin tulevassa päivityksessä tai Service Pack -huoltopäivityksessä, jos ei heti julkaisuuhetkellä. Mikäli USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -tuki Windows 7:lle käynnistyy sujuvasti, on mahdollista, että myös Vistalle voitaisiin saada SuperSpeed-tuki. Microsoft on vahvistanut tämän ilmoittamalla, että useimmat sen yhteistyökumppaneista ovat niin ikään sitä mieltä, että Vistan tulisi tukea USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:tä.

HDMI

Tässä artikkelissa selitetään HDMI 1.4/2.0 sekä sen ominaisuudet ja edut.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on alan tukema, pakkaamaton, täysin digitaalinen äänen-/kuvansiirtoliitin. Sillä voi yhdistää mitkä tahansa HDMI-yhteensopivat ääni- tai kuvalähteet (esim. DVD-soitin tai viritin-vahvistin) äänen- tai videontoistolaitteeseen (esim.

digitaaliseen televisioon (DTV)). HDMI on tarkoitettu käytettäväksi televisioiden ja DVD-soitinten kanssa. Kaapeleiden pienempi lukumäärä ja sisällönsuojauksominaisuudet ovat hyödyistä tärkeimpiä. HDMI tukee tavallisen, parannetun ja teräväpiirtovideon sekä monikanavaisen digitaalisen äänen siirtoa yhdellä kaapelilla.

 **HUOMAUTUS** HDMI 1.4 tukee 5.1 kanavan audiota.

HDMI 1.4:n – HDMI 2.0:n ominaisuudet

- **HDMI-Ethernetkanava** - lisää nopean verkon HDMI-liitäntään, jolloin käyttäjät voivat täysin hyödyntää IP-laitteitaan ilman erillistä Ethernet-kaapelia
- **Audion paluukanava** - tekee HDMI:llä kytketyn TV:n, jossa on kiinteä viritin, lähettää audiodataa "ylöspäin" surround-audiojärjestelmään, eliminoiden erillisen audiokaapelin tarpeen
- **3D** - määrittää tulo/lähtöprotokollat tärkeimmille 3D-videomuodoille, raivaten tien todellisille 3D-peleille ja 3D-kotiteatterisovelluksille
- **Sisältötyyppi** - sisältötyyppien tosiaikainen signalointi näytön ja lähdelaitteiden välillä, tehden TV:lle mahdolliseksi optimoida kuva-asetukset sisältötyypin perusteella
- **Enemmän väritilaa** - lisää tuen uusille värimalleille, joita käytetään digikuvauksessa ja tietokonegrafiikassa
- **4K-tuki** - mahdollistaa 1080p:tä huomattavasti paremman videotarkkuuden tukien seuraavan sukupolven näyttöjä, jotka kilpailevat monissa kaupallisissa elokuvateattereissa käytettyjen Digital Cinema -järjestelmien kanssa
- **HDMI-mikroliitin** - uusi, pieni liitin puhelimille ja muille kannettaville laitteille, joka tukee jopa 1080p:n videotarkkuutta
- **Autokytkeäjäjärjestelmä** - uudet kaapelit ja liittimet autojen videojärjestelmille, jotka on suunniteltu täyttämään moottoriajoneuvoympäristön ainutlaatuiset vaatimukset ja tarjoamaan aitoa HD-laatua

HDMI:n edut

- Laadukas HDMI siirtää pakkaamatonta digitaalista audiota ja videota, taaten parhaan ja selkeimmän kuvanlaadun
- Edullinen HDMI tarjoaa digitaalisen liitännän laadun ja toiminnallisuuden ja tukee samalla pakkaamattomia videomuotoja yksinkertaisella ja edullisella tavalla
- Audio HDMI tukee useita audiomuotoja tavallisesta stereosta monikanavaiseen surround-ääneen
- HDMI yhdistää videon ja monikanavaisen audion yhteen kaapeliin eliminoiden tällä hetkellä AV-järjestelmissä käytettävien useiden kaapeleiden kustannukset, mutkikkauuden ja sekaannuksen
- HDMI tukee tiedonsiirtoa videolähteen (kuten DVD-soitin) ja DTV:n välillä, mahdollistaen uusia toiminnallisuuksia

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen

Aiheet:

- Suositellut työkalut
- Ruuvikokuuettelo
- Emolevyn liitännät
- Kumijalat
- Kaapelinsuojus (valinnainen)
- Jalusta
- Takakansi
- Kiintolevy
- SSD (Solid State Drive)
- SSD-levy - 2230
- Muistimoduuli
- Emolevyn suojus
- Intel Optane
- WLAN-kortti
- Järjestelmän tuuletin
- Jäähdytyslementti
- Pop-up-kamera
- Nappiparisto
- Suoritin
- Rungon suojus
- Virtalähde (PSU)
- Virtalähteen tuuletin - PSU:n tuuletin
- I/O-kiinnike
- Emolevy
- Kaiuttimet
- Virtapainikekortti
- Mikrofonit
- I/O-kortti
- Kuulokeportti
- Antennit
- Näyttöpaneeli
- Näyttökaapeli
- Keskihkehys

Suosittelut työkalut

Tämän asiakirjan menetelmät edellyttävät seuraavia työkaluja:

- Phillips #0 -ruuvitaltta
- Phillips #1 -ruuvitaltta
- Muovipuikko

 **HUOMAUTUS** #0-ruuvitaltta on ruuveille 0–1 ja #1-ruuvitaltta on ruuveille 2–4.

Ruuvikokoluettelo


Taulukko 3. OptiPlex 7770 All-in-One

Komponentti	Ruuvityyppi	Määrä	Ruuvin kuva
Kaapelisuoja	M3x9	1	
Emolevyn suojus	M3x5	5	
SSD-asema / Intel Optane -kortti	M2x2.5	1	
WLAN-kortin suojus	M2x2.5	2	
WLAN-kortti	M2x2.5	1	
Järjestelmän tuuletin	M3x5	3	
Sisäänpainettava kamerakokoonpano	M3x5	2	
Sisäänpainettavan kameran kehys	M3x5	3	
Sisäänpainettavan kamerakokoonpanon moduuli	M3x5	2	
Rungon suojus	M3x5	4	
Virtalähteen kaapeli	M3x5	1	
Virtalähde	M3x5	1	
Virtalähteen tuuletin	M3x5	2	
I/O-kiinnike	M3x5	3	
Emolevy	M3x5	9	
Kaiuttimet	M3x4+7.1	9	

Komponentti	Ruuvityyppi	Määrä	Ruuvien kuva
Virtapainikekortti	M3x5	1	
Mikrofonit (4 moduulia)	M2x2.5	4	
I/O-kortin suojus	M3x5	2	
I/O-kortti	M2.5x3.5	2	
Kuulokeportti	M3x5	1	
Antennit	M2x2.5	2	
Näyttöpaneeli	M3x5	12	
Keskikehys	M3x5	16	

Emolevyn liitännät

OptiPlex 7770 All-in-One



1. Virtalähteen virtaliitäntä
2. Suoritin
3. Muistikannat
4. Taustavalon liitäntä
5. Web-kameran liitäntä
6. M.2 PCIe-/SATA-paikka
7. Järjestelmän tuulettimen liitäntä
8. LPC_Debug
9. Huoltotilan / salasanan tyhjennyksen / CMOS:in tyhjennyksen hyppykytkin
10. SATA-kiintolevyliitäntä
11. SPI-liitäntä
12. SIO_signal-liitäntä
13. SIO_power-liitäntä
14. UAJ-liitäntä
15. INT_SPK-liitäntä
16. DMIC-liitäntä
17. Nappiparisto
18. Virtapainikekortin liitäntä
19. LVDS-liitäntä
20. M.2-WLAN-paikka
21. Virtalähteen tuuletin

- 22. eDP-kaapelin liittäminen
- 23. Kosketuskaapelin liittäminen

Kumijalat

Kumijalkojen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota [jalusta](#).
3. Irrota näyttökokoonpanon alustan alareunassa olevat kumijalat kankeamalla niitä.



Kumijalkojen asentaminen

1. Kohdista kumijalat näyttökokoonpanon alustaan ja työnnä ne paikalleen.




2. Asenna [jalusta](#).
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kaapelinsuojus (valinnainen)


Kaapelinsuojuksen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota [jalusta](#).
3. Irrota ruuvi (M3x9), jolla kaapelinsuojus kiinnittyy rungon suojukseen [1].
4. Nosta kaapelinsuojus irti rungon suojuksesta [2].



Kaapelinsuojuksen asentaminen

1. Aseta kaapelinsuojus alakannelle [1].
2. Kiinnitä yksi ruuvi (M3x9), jolla kaapelisuoja kiinnittyy rungon suojukseen [2].




3. Asenna [jalusta](#).
4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Jalusta

Tuen irrottaminen

Seuraavat vaiheet koskevat vain järjestelmiä, jotka toimitetaan korkeussäädettävällä jalustalla :


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Aseta järjestelmä tasaiselle, pehmeälle ja puhtaalle pinnalle, jotta näyttö ei vahingoitu.
3. Jalustan irrottaminen:
 - a) Paina ja työnnä kannen vapautuskielekettä [1].
 - b) Pidä kielekettä vapautusasennossa ja nosta jalustaa ylöspäin [2].
 - c) Nosta jalusta takakannesta vetämällä alaspäin [3].



Tuen asentaminen

Seuraavat vaiheet koskevat vain järjestelmiä, jotka toimitetaan korkeussäädettävällä jalustalla :

1. Jalustan asentaminen:
 - a) Vapauta jalustan kielekkeet [1].
 - b) Napsauta jalusta paikalleen takakanteen [2].



2. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Takakansi

Takakannen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota [jalusta](#).
3. Pidä takakannen kielekettä painettuna vapauttaaksesi sen emolevyn suojuksesta ja vedä takakantta osoitettuun suuntaan vapauttaaksesi sen keskikehyksestä [1].
4. Nosta takakansi irti keskikehyksestä ja emolevyn suojuksesta [2].



Takakannen asentaminen

1. Aseta takakansi järjestelmään.
2. Pidä kielettä [1] painettuna ja kohdista takakannen kolot keskikehyksen loviin.
3. Työnnä takakantta osoitettuun suuntaan, jolloin takakannen kieleke lukittuu emolevyn suojuksen salvan alle [2].




4. Asenna [jalusta](#).
5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kiintolevy


Kiintolevykokoonpanon irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
3. Kiintolevykokoonpanon irrottaminen:
 - a) Paina kielekettä, joka kiinnittää kiintolevykokoonpanon emolevyn suojukseen [1].
 - b) Vedä ja nosta kiintolevykokoonpano irti näyttökokoonpanon alustasta [2].



4. Kiintolevyn kiinnikkeen irrottaminen:

- a) Kankea kiintolevyn kiinnikkeen kielekkeet irti kiintolevyssä olevista lovista [1].
- b) Vedä ja nosta kiintolevy kiinnikkeestä [2].



Kiintolevykokoonpanon asentaminen


1. Kiintolevyn kiinnikkeen asentaminen:

- a) Kohdista kiintolevyn kehyksessä olevat kielekkeet kiintolevyn loviin [1].
- b) Taivuta kiintolevyypidikettä ja aseta kiintolevyypidikkeen muut kielekkeet kiintolevyn loviin [2].



2. Kiintolevykokoonpanon asentaminen:

- a) Aseta kiintolevykokoonpano asemapaikkaan [1].
- b) Työnnä sitä niin, että kiintolevykokoonpanon sininen kieleke lukittuu näyttökokoonpanon alustassa olevaan metallikielekkeeseen [2].



3. Asenna seuraavat komponentit:

- a) [Takakansi](#)
- b) [Jalusta](#)

4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

SSD (Solid State Drive)


SSD-kortin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) Jalusta
- b) Takakansi
- c) Emolevyn suojus

3. Irrota ruuvi (M2x2.5), jolla SSD-kortti on kiinnitetty emolevyyn [1].
4. Vedä SSD-kortti irti emolevyn korttipaikasta [2].
5. Irrota lämmönjohtotyyny [3].

HUOMAUTUS M.2 PCIe SSD -kortti, jonka kapasiteetti on yli 512 Gt (512 Gt / 1 Tt / 2 Tt), edellyttää lämpötyynyn asentamista. M.2 SATA SSD- ja M.2 PCIe SSD -kortti, jonka kapasiteetti on 128 Gt tai 256 Gt, ei edellytä lämpötyynyn asentamista.




SSD-kortin asentaminen

1. Aseta lämpötyyny emolevyn merkitylle ruudulle [1].

HUOMAUTUS M.2 PCIe SSD -kortti, jonka kapasiteetti on yli 512 Gt (512 Gt / 1 Tt / 2 Tt), edellyttää lämpötyynyn asentamista. M.2 SATA SSD- ja M.2 PCIe SSD -kortti, jonka kapasiteetti on 128 Gt tai 256 Gt, ei edellytä lämpötyynyn asentamista.

2. Aseta SSD-kortti paikalleen emolevylle [2].
3. Kiinnitä ruuvi (M2x2.5), jolla SSD-kortti kiinnittyy emolevyyn [3].




4. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Emolevyn suojus](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Jalusta](#)
5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

SSD-levy - 2230


2230 SSD -kortin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
3. Irrota ruuvi (M2x2.5), jolla SSD-kortti on kiinnitetty emolevyyn [1].
4. Vedä SSD-kortti pois emolevyn korttipaikasta [2].
5. Irrota lämpötyyny [3].



2230 SSD -kortin asentaminen

1. Asenna lämpötyyny emolevylle merkittyyn nelikulmioon [1].
2. Asenna SSD-kortti emolevyn korttipaikkaan [2].
3. Kiinnitä ruuvi (M2x2.5), jolla SSD-kortti kiinnittyy emolevyyn [3].




4. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Emolevyn suojus](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Jalusta](#)
5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan menettelyä.

Muistimoduuli

Muistimoduulin irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
3. Paikanna muistimoduuli emolevyltä avaamalla DIMM-luukku emolevyn suojuksessa [1].
4. Avaa muistikamman molemmissa päässä olevat kiinnikkeet auki siten, että muistimoduuli ponnahtaa ylös [2].
5. Irrota muistimoduuli kannastaan [3].

HUOMAUTUS Joissain kokoonpanoissa emolevvyyn on voitu asentaa kaksi muistimoduulia.



Muistimoduulin asentaminen

1. Kohdista muistimoduulin lovi muistimoduulin kannan kielekkeeseen ja työnnä se kantaan vinoasennossa [1].
2. Paina muistimoduulia alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen [2].
3. Kohdista DIMM-kannen kielekkeet emolevyn suojuksen loviin ja napsauta se paikoilleen [3].




4. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Takakansi](#)
 - b) [Jalusta](#)
5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Emolevyn suojus


Emolevyn suojuksen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
3. Irrota viisi ruuvia (M3x5), joilla emolevyn suojus kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [1].
4. Nosta emolevyn suojus irti näyttökokoonpanon alustasta [2].



Emolevyn suojuksen asentaminen

1. Aseta emolevyn suojus emolevyn päälle.
2. Kohdista emolevyn suojuksen lovet näyttökokoonpanon alustassa oleviin liitinpaikkoihin [1].
3. Kiinnitä viisi ruuvia (M3x5), joilla emolevyn suojus kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [2].




4. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Takakansi](#)
 - b) [Jalusta](#)
5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Intel Optane

Intel Optane -kortin irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
3. Irrota ruuvi (M2x2.5), joka kiinnittää Intel Optane -kortin emolevvyyn [1].
4. Vedä Intel Optane -kortti irti emolevyn korttipaikasta [2].
5. Irrota lämmönjohtotyyntä [3].



Intel Optane -kortin asentaminen

1. Asenna lämmönjohtotyyntä emolevylle merkittyyn nelikulmioon [1].
2. Aseta Intel Optane -kortti emolevyn korttipaikkaan [2].
3. Asenna ruuvi (M2x2.5), jolla Intel Optane -kortti kiinnittyy emolevyyn [3].

ⓘ HUOMAUTUS Intel Optane -moduuli on asennettava lämmönjohtotyyntä.




4. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Emolevyn suojus](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Jalusta](#)
5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan menettelyä.

WLAN-kortti


WLAN-kortin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
3. WLAN-kortin suojuksen irrottaminen:
 - a) Irrota antennikaapeli reitityskanavasta [1].
 - b) Irrota kaksi ruuvia (M2x2.5), joilla WLAN-kortin suojus kiinnittyy emolevyyn [2].
 - c) Irrota WLAN-kortin suojus emolevystä [3].




4. WLAN-kortin irrottaminen:

- a) Irrota ruuvi (M2x2.5), jolla WLAN-kortin kiinnike ja WLAN-kortti on kiinnitetty emolevyyn [1].
- b) Vedä WLAN-kortin kiinnike irti WLAN-kortista [2].
- c) Irrota antennikaapelit WLAN-kortista [3].
- d) Vedä WLAN-kortti irti WLAN-kortin paikasta [4].




WLAN-kortin asentaminen

1. WLAN-kortin asentaminen:
 - a) Kohdista ja aseta WLAN-kortti WLAN-korttipaikkaan [1].
 - b) Kytke antennikaapelit WLAN-korttiin [2].
 - c) Asenna WLAN-kortin kiinnike WLAN-kortin päälle [3].
 - d) Asenna M2x2.5-ruuvi, jolla WLAN-kortin pidike ja WLAN-kortti kiinnittyvät emolevyyn [4].



2. WLAN-kortin suojuksen asentaminen:

- Kohdista WLAN-kortin suojuksen ruuvireikä emolevyn ruuvireikään ja aseta WLAN-kortin suoja emolevylle [1].
- Irrota kaksi ruuvia (M2x2.5), joilla WLAN-kortin suoja kiinnittyy emolevyyn [2].
- Vedä kaiuttimen kaapeli reitityskanavaan [3].




3. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [emolevyn suojus](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Jalusta](#)
4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Järjestelmän tuuletin


Järjestelmän tuulettimen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
3. Irrota järjestelmän tuulettimen kaapeli emolevyssä olevasta liitännästä [1].
4. Irrota kolme ruuvia (M3x5), joilla järjestelmän tuuletin kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [2].
5. Nosta järjestelmän tuuletin pois järjestelmästä [3].



Järjestelmän tuulettimen asentaminen

1. Kohdista järjestelmän tuulettimen ruuvireiät näyttökokoonpanon alustan ruuvireikiin [1].
2. Kiinnitä kolme ruuvia (M3x5), joilla järjestelmän tuuletin kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [2].
3. Kytke järjestelmän tuulettimen kaapeli emolevyn liittimeen [3].



4. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Emolevyn suojus](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Jalusta](#)
5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Jäähdytyslementti

Seuraavat aiheet käsittelevät integroitujen (UMA) ja erillisten (dGPU) näyttöohjainten jäähdytyslementin irrottamisen ja asentamisen työvaiheita.


Jäähdytyslementin irrottaminen - dGPU

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
3. Löysennä jäähdytyslementin emolevyyen ja näyttökokoonpanon alustaan kiinnittävät yhdeksän ruuvia käänteisessä järjestyksessä (merkitty jäähdytyslementtiin) [1].
4. Nosta jäähdytyslementti irti emolevystä ja näyttökokoonpanon alustasta [2].



Jäähdytyslementin asentaminen - dGPU


1. Kohdista jäähdytyslementissä olevat ruuvireiät emolevyn ja näyttökokoonpanon alustan ruuvireikiin [1].
2. Kiristä jäähdytyslementin emolevyn ja näyttökokoonpanon alustaan kiinnittävät ruuvit oikeassa järjestyksessä (merkitty jäähdytyslementtiin) [2].



3. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Emolevyn suojus](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Jalusta](#)
4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan menettelyä.

Jäähdytyslementtikokoonpanon irrottaminen (UMA)

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
3. Löysennä viittä kiinnitysruuvia jäähdytyslementtiin merkityssä järjestyksessä [1, 2, 3, 4, 5].[1].
4. Nosta jäähdytyslementti emolevystä ja näyttökokoonpanon alustasta [2].



Jäähdytyslementin asentaminen (UMA)

1. Kohdista jäähdytyslementissä olevat ruuvinreiät emolevyn ja näyttökokoonpanon alustan ruuvinreikiin [1].
2. Kiinnitä jäähdytyslementti näyttökokoonpanon alustaan kiristämällä viisi kiinnitysruuvia merkityssä järjestyksessä [1, 2, 3, 4, 5] [2].




3. Asenna seuraavat komponentit:

- a) Emolevyn suojus
 - b) Takakansi
 - c) Jalusta
4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.


Pop-up-kamera

Pop-up-kameran irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
3. Kamerakokoonpanon irrottaminen:
 - a) Irrota kaksi ruuvia (M3x5), joilla kamerakokoonpanon kansi kiinnittyy keskikehykseen [1].
 - b) Nosta kamerakokoonpano pois keskikehyksestä [2].
 - c) Irrota kamerakaapeli emolevystä ja reititysohjaimesta [3].
 - d) Irrota kaksi ruuvia (M3x5), joilla pop-up-kamerakokoonpano kiinnittyy keskikehykseen [4].
 - e) Nosta pop-up-kamerakokoonpano irti keskikehyksestä [5].




4. Kameran kehysten irrottaminen:
 - a) Ojenna pop-up-kamera painamalla pop-up-kamerakokoonpanon päältä [1].
 - b) Irrota kolme ruuvia (M3x5), joilla kehys kiinnittyy pop-up-kamerakokoonpanoon [2].




5. Pop-up-kameramoduulin irrottaminen:

- a) Nosta pop-up-kameran kehys irti pop-up-kamerakokoonpanosta [1].
- b) Irrota kameramoduuli kaapeleineen pop-up-kamerakokoonpanosta [2].




Pop-up-kameran asentaminen

1. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.
2. Kameramoduulin asentaminen:
 - a) Aseta kameramoduuli ja kamerakaapeli paikkaansa pop-up-kamerakokoonpanossa [1].
 - b) Kohdista pop-up-kameran kehysten ruuvireiät pop-up-kamerakokoonpanon ruuvireikiin [2].




3. Kameran kehyksen asentaminen:

- Kiinnitä kolme ruuvia (M3x5), joilla pop-up-kameran kehikko kiinnittyy pop-up-kamerakokoonpanoon [1].
- Vedä pop-up-kamera sisään painamalla pop-up-kamerakokoonpanon yläreunasta [2].



4. Kamerakokoonpanon asentaminen:

- Kohdista ja aseta pop-up-kamerakokoonpano näyttöpaneelin alustaan ja vedä kameran kaapeli reitityskanavaan [1].
- Kiinnitä kaksi ruuvia (M3x5), joilla pop-up-kamerakokoonpano kiinnittyy keskikehykseen [2].
- Kytke kameran kaapeli emolevyyn [3].
- Kohdista ja aseta pop-up-kamerakokoonpanon kansi keskikehykseen [4].
- Kiinnitä kaksi ruuvia (M3x5), joilla kamerakokoonpanon suojus kiinnittyy keskikehykseen [5].



5. Asenna seuraavat komponentit:

- a) [Emolevyn suojus](#)
- b) [Takakansi](#)
- c) [Jalusta](#)

Nappiparisto

Nappipariston irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
3. Paina paristopaikassa olevaa kielettä, kunnes nappiparisto pompahtaa ylös [1].
4. Nosta nappiparisto pois paristopaikasta [2].



Nappipariston asentaminen

1. Aseta nappiparisto nappipariston koloon emolevyllä positiivinen napa ylöspäin [1].
2. Paina paristoa niin, että se asettuu paikalleen tiiviisti [2].



3. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Emolevyn suojus](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Jalusta](#)
4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.


Suoritin

Suorittimen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
 - d) [Jäähdytyslementti](#)
3. Suorittimen irrottaminen:
 - a) Vapauta kannan vipu painamalla se alas ja ulospäin suorittimen suojan kielekkeen alta [1].
 - b) Nosta vipua ylöspäin ja nosta suorittimen suojus ylös [2].

VAROITUS Suorittimen nastat ovat herkkiä ja saattavat vahingoittua pysyväsi. Ole varovainen irrottaessasi suoritinta kannastaan, jotta nastat eivät vahingoitu.
 - c) Nosta suoritin irti suorittimen kannasta [3].

HUOMAUTUS Aseta irrotettu suoritin antistaattiseen pakkaukseen uudelleenkäyttöä, palauttamista tai väliaikaista säilytystä varten. Älä koske suorittimen pohjaan, jotta sen kosketuspinnat eivät vahingoitu. Suoritinta saa pidellä ainoastaan reunoistaan.




Suorittimen asentaminen

1. Suorittimen asentaminen:

- a) Varmista, että suorittimen kannan vapautusvipu on kokonaan auki. Kohdista suorittimen lovet suorittimen kannan kielekkeiden kanssa ja aseta suoritin kantaan [1].

VAROITUS Suorittimen nastan 1 kulmassa on kolmio, joka vastaa suorittimen kannan nastan 1 kulman kolmiota. Kun suoritin on oikein paikallaan, kaikki neljä kulmaa ovat samalla korkeudella. Jos yksi tai useampi suorittimen kulmista on korkeammalla kuin muut, suoritin ei ole oikein kiinni kannassa.

- b) Sulje suorittimen suojus työntämällä se kiinnitysruuvien alle [2].
c) Laske suorittimen vipu alas ja paina se kielekkeeseen alle lukitaksesi sen [3].



2. Asenna seuraavat komponentit:

- a) [Jäähdytyslementti](#)
- b) [Emolevyn suojus](#)
- c) [Takakansi](#)
- d) [Jalusta](#)

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

ⓘ HUOMAUTUS Jos suoritin vaihdetaan, käytä pakkauksessa tullutta lämmönjohtomateriaalia varmistaaksesi, että lämpö pääsee johtumaan.

Rungon suojus

Rungon suojuksen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) [Jalusta](#)
- b) [Kaapelinsuojus](#) (valinnainen)
- c) [Takakansi](#)
- d) [Emolevyn suojus](#)

3. Irrota neljä ruuvia (M3x5), joilla rungon suojus on kiinni näyttökokoonpanon alustassa.



4. Kankea rungon suojusta ja nosta se irti keskikehyksestä.




Rungon suojuksen asentaminen

1. Kohdista ja aseta rungon suojuksen kielekkeet keskikehyksen loviin [1].
2. Paina rungon suojusta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen keskikehykseen [2].



3. Kiinnitä neljä ruuvia (M3x5), joilla rungon suojus kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan.




4. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Emolevyn suojus](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Kaapelisuoja](#)
 - d) [Jalusta](#)
5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Virtalähde (PSU)

Virtalähteen irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
 - d) [Rungon suojus](#)
3. Virtalähteen kaapelin vapauttaminen:
 - a) Irrota ruuvi (M3x5), jolla virtalähteen liitäntä on kiinnitetty I/O-kiinnikkeeseen [1].
 - b) Vedä virtalähteen liitäntää irrottaaksesi sen järjestelmästä [2].
 - c) Vapauta virtalähteen kaapelit kotelon kiinnikkeistä [3].
 - d) Irrota virtalähteen kaapeli emolevyn liittimestä [4].

 **HUOMAUTUS** Paina klipsiä alaspäin ja irrota virtalähteen kaapeli emolevystä.



4. Virtalähteen irrottaminen:


- a) Irrota ruuvi (M3x5), jolla virtalähde on kiinnitetty näyttökokoonpanon alustaan [1].
- b) Vedä virtalähdettä ja nosta se pois kotelosta [2].



Virtalähteen asentaminen


1. Virtalähteen asentaminen:

- Kohdista ja työnnä virtalähde paikkaansa näyttökokoonpanossa [1].
- Asenna ruuvi (M3x5), jolla virtalähde kiinnittyy koteloon [2].



2. Virtalähteen kaapelin asentaminen:

- Kytke virtalähteen kaapeli emolevyn liitântään [1].
- Reititä virtalähteen kaapelit I/O-kiinnikkeen kiinnikkeisiin [2].
- Työnnä virtalähteen liitântä ja asenna se koteloon [3].
- Asenna ruuvi (M3x5), jolla virtalähteen liitântä kiinnittyy I/O-kiinnikkeeseen [4].



3. Asenna seuraavat komponentit:

- a) [Rungon suojus](#)
- b) [Emolevyn suojus](#)
- c) [Takakansi](#)
- d) [Jalusta](#)

4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Virtalähteen tuuletin - PSU:n tuuletin

Virtalähteen (PSU) tuulettimen irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) [Jalusta](#)
- b) [Takakansi](#)
- c) [Emolevyn suojus](#)
- d) [Rungon suojus](#)

3. Virtalähteen tuulettimen irrottaminen:


- a) Vapauta virtalähteen kaapelit virtalähteen tuulettimen kiinnikkeistä.
- b) Irrota virtalähteen tuulettimen kaapeli emolevyssä olevasta liitännästä [1].
- c) Irrota kaksi ruuvia (M3x5), joilla virtalähteen tuuletin kiinnittyy näyttökokoonpanon pohjaan [2].
- d) Nosta virtalähteen tuuletin pois tietokoneesta [3].



Virtalähteen tuulettimen asentaminen

1. Virtalähteen tuulettimen asentaminen:

- Kohdista ja aseta virtalähteen tuuletin koteloon [1].
- Asenna kaksi ruuvia (M3x5), jolla virtalähteen tuuletin kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [2].
- Kytke virtalähteen tuulettimen kaapeli emolevyn liittimeen [3].
- Vedä virtalähteen kaapelit virtalähteen tuulettimen kiinnikkeisiin.




2. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Rungon suojus](#)
 - b) [Emolevyn suojus](#)
 - c) [Takakansi](#)
 - d) [Jalusta](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

I/O-kiinnike


I/O-kiinnikkeen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
 - d) [Rungon suojus](#)
3. Vapauta virtalähteen kaapeli irrottaaksesi I/O-pidike.
4. Virtalähteen kaapelin vapauttaminen:
 - a) Irrota ruuvi (M3x5), jolla virtalähteen liitäntä on kiinnitetty I/O-kiinnikkeeseen [1].
 - b) Vedä virtalähteen liitäntää irrottaaksesi sen järjestelmästä [2].
 - c) Vapauta virtalähteen kaapelit kotelon kiinnikkeistä [3].



5. I/O-pidikkeen irrottaminen:


- a) Irrota kolme ruuvia (M3x5), joilla I/O-pidike kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [1].
- b) Nosta I/O-pidike pois näyttökokoonpanon alustasta [2].



I/O-kiinnikkeen asentaminen


1. I/O-pidikkeen asentaminen:

- Kohdista I/O-pidikkeen paikat emolevyn portteihin [1].
- Kiinnitä kolme ruuvia (M3x5), joilla I/O-pidike kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [2].



2. Virtalähteen kaapelin asentaminen:

- Reititä virtalähteen kaapelit kotelon kiinnikkeiden läpi [1].
- Työnnä virtalähteen liitin paikalleen koteloon [2].
- Asenna ruuvi (M3x5), joka kiinnittää virtalähteen liittimen I/O-kiinnikkeeseen [3].



3. Asenna seuraavat komponentit:

- a) [Rungon suojus](#)
- b) [Emolevyn suojus](#)
- c) [Takakansi](#)
- d) [Jalusta](#)

4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Emolevy

Emolevyn irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.


2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) [Jalusta](#)
- b) [Takakansi](#)
- c) [Kiintolevy](#)
- d) [Muisti](#)
- e) [Emolevyn suojus](#)
- f) [Intel Optane](#)
- g) [SSD](#)
- h) [WLAN-kortti](#)
- i) [Jäähdytyslementti](#)
- j) [Suoritin](#)
- k) [Rungon suojus](#)
- l) [I/O-kiinnike](#)


3. Irrota seuraavat kaapelit emolevystä:

- Virtalähteen kaapeli [1]

- Taustavalon kaapeli [2]
- Kameran kaapeli [3]
- Järjestelmän tuulettimen kaapeli [4]
- Virtalähteen tuulettimen kaapeli [5]
- Kosketusominaisuuden kaapeli [6]



- SIO_signal-, SIO power-, INT_ speaker-, ja DMIC-kaapelit [1]
- Virtapainikekortin kaapeli [2]
- LVDS-kaapeli [3]




4. Irrota yhdeksän ruuvia (M3x5), joilla emolevy kiinnittyy näyttökokoonpanon pohjaan [1].
5. Nosta emolevy irti näyttökokoonpanon alustasta [2].




Emolevyn asentaminen

1. Kohdista emolevyn ruuvireiät näyttökokoonpanon alustan ruuvireikiin [1].
2. Kiinnitä yhdeksän ruuvia (M3x5), joilla emolevy kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [2].




3. Liitä seuraavat kaapelit emolevyyn:

- Virtalähteen kaapeli [1]
- Taustavalon kaapeli [2]
- Kamerakaapeli [3]
- Järjestelmän tuulettimen kaapeli [4]
- Virtalähteen tuulettimen kaapeli [5]
- Kosketusominaisuuden kaapeli [6]



- SIO_signal-, SIO power-, INT_ speaker- ja DMIC-kaapelit [1]
- Virtapainikelevyn kaapeli [2]
- LVDS-kaapeli [3]



4. Asenna seuraavat komponentit:

- a) I/O-kiinnike
- b) Rungon suojus
- c) Suoritin
- d) Jäähdytyslementti
- e) WLAN-kortti
- f) SSD
- g) Intel Optane
- h) Emolevyn suojus
- i) Muisti
- j) Kiintolevy
- k) Takakansi
- l) Jalusta

5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kaiuttimet

Kaiuttimien irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) Jalusta
- b) Takakansi
- c) Emolevyn suojus
- d) Rungon suojus
- e) I/O-kiinnike

3. Kaiuttimien irrottaminen:


- Irrota kaiuttimen johto emolevystä [1].
- Irrota yhdeksän ruuvia (M3x4+7.1), joilla kaiuttimet on kiinnitetty näyttökokoonpanon alustaan [2].
- Irrota kaiutinkaapeli näyttökokoonpanon alustan reititysohjaimesta.
- Nosta kaiuttimet kaapeleineen irti näyttökokoonpanon alustasta [3].



Kaiuttimien asentaminen

1. Kaiuttimien asentaminen:

- Aseta kaiuttimet näyttökokoonpanon alustaan ja kohdista kaiuttimien ruuvireiät näyttökokoonpanon alustassa oleviin ruuvireikiin [1].
- Kiinnitä yhdeksän ruuvia (M3x4+7.1), joilla kaiuttimet kiinnittyvät näyttökokoonpanon alustaan [2].
- Vedä kaiutinkaapeli näyttökokoonpanon alustan reititysohjaimien läpi.
- Liitä kaiutinkaapeli emolevyn liittimeen [3].



2. Asenna seuraavat komponentit:

- a) I/O-kiinnike
- b) Rungon suojus
- c) Emolevyn suojus
- d) Takakansi
- e) Jalusta

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Virtapainikekortti

Virtapainikekortin irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) Jalusta
- b) Takakansi
- c) Emolevyn suojus
- d) Rungon suojus
- e) I/O-kiinnike
- f) Kaiuttimet

3. Virtapainikekortin irrottaminen:


- a) Avaa salpa ja irrota virtapainikekortin kaapeli emolevystä [1].
- b) Vedä virtapainikekortin kaapeli irti näyttökokoonpanon alustasta [2].
- c) Kiinnitä ruuvi (M3x5), jolla virtapainikekortti kiinnittyy keskikehykseen [3].
- d) Nosta virtapainikekortti ja sen kaapeli irti keskikehyksestä [4].



Virtapainikekortin asentaminen

1. Kaiuttimien asentaminen:

- Aseta virtapainikekortti kohdistustapin avulla paikalleen keskikehykseen [1].
- Kiinnitä ruuvi (M3x5), jolla virtapainikekortti kiinnittyy keskikehykseen [2].
- Vedä virtapainikekortin kaapeli antennikaapelin alta ja kiinnitä sitten virtapainikekortin kaapeli näyttökokoonpanon alustaan [3].
- Työnnä virtapainikekortin kaapeli emolevyn liitimeen ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa [4].



2. Asenna seuraavat komponentit:

- a) Kaiuttimet
- b) I/O-kiinnike
- c) Rungon suojus
- d) Emolevyn suojus
- e) Takakansi
- f) Jalusta

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Mikrofonit

Mikrofonien irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) Jalusta
- b) Takakansi
- c) Emolevyn suojus
- d) Rungon suojus
- e) I/O-kiinnike
- f) Kaiuttimet
- g) Virtalähde

3. Mikrofonin ja sen kaapelin irrottaminen:

- a) Irrota mikrofonimoduulin kaapeli emolevystä [1].
- b) Irrota mikrofonimoduulin kaapeli näyttökokoonpanon alustan reititysohjaimista [2].
- c) Irrota neljä ruuvia (M2x2.5), joilla mikrofonimoduulit kiinnittyvät keskikehykseen [3].
- d) Nosta mikrofonimoduulit irti keskikehyksen paikoista [4].




Mikrofonien asentaminen

1. Mikrofonien ja kaapelin asentaminen:

- a) Kohdista ja aseta mikrofonimoduulit keskikehyksessä oleviin loviin [1].

i HUOMAUTUS Varmista, että mikrofonimoduuleihin merkityt numerot vastaavat keskikehykseen merkittyjä numeroita.

- b) Asenna neljä ruuvia (M2x2.5), joilla mikrofonimoduulit kiinnittyvät keskikehykseen [2].
c) Vedä mikrofonimoduulien kaapeli näyttökokoonpanon alustan reititysohjaimien läpi [3].
d) Kytke mikrofonimoduulien kaapeli emolevyn liitántään [4].



2. Asenna seuraavat komponentit:

- a) Virtalähde
- b) Kaiuttimet
- c) I/O-kiinnike
- d) Rungon suojus
- e) Emolevyn suojus
- f) Takakansi
- g) Jalusta

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

I/O-kortti

I/O-kortin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) Jalusta
- b) Takakansi
- c) Emolevyn suojus
- d) Rungon suojus
- e) I/O-kiinnike
- f) Kaiuttimet


3. I/O-suojuksen kortin irrottaminen:

- a) Irrota I/O-kortin kaapeli, I/O-kortin virtakaapeli ja kuulokeliitännän kaapeli emolevystä [1].

HUOMAUTUS Irrota I/O-kortin kaapeli emolevystä vetokielekkeen avulla.


- b) Irrota I/O-kortin kaapeli, I/O-kortin virtakaapeli ja kuulokeliitännän kaapeli näyttökokoonpanon alustan reititysohjaimista [2].
- c) Irrota kaksi ruuvia (M3x5), jolla I/O-kortin suojus kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [3].

d) Nosta I/O-kortin suojus irti näyttökokoonpanon alustasta [4].



4. I/O-kortin irrottaminen:


- a) Irrota kuulokeliitännän kaapeli I/O-kortin reititysohjaimesta [1].
- b) Irrota kaksi ruuvia (M3x5), jolla I/O-kortti kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [2].
- c) Nosta I/O-kortti kaapeleineen irti näyttökokoonpanon alustasta [3].



Intel Optane -kortin asentaminen

1. Asenna lämmönjohtotyyyny emolevylle merkittyyn nelikulmioon [1].
2. Aseta Intel Optane -kortti emolevyn korttipaikkaan [2].
3. Asenna ruuvi (M2x2.5), jolla Intel Optane -kortti kiinnittyy emolevyyn [3].

i **HUOMAUTUS** Intel Optane -moduuli on asennettava lämmönjohtotyynylle.




4. Asenna seuraavat komponentit:
 - a) [Emolevyn suojus](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Jalusta](#)
5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan menettelyä.

Kuulokeportti


Kuulokeliitännän irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat komponentit:
 - a) [Jalusta](#)
 - b) [Takakansi](#)
 - c) [Emolevyn suojus](#)
 - d) [Rungon suojus](#)
 - e) [I/O-kiinnike](#)
 - f) [Kaiuttimet](#)
 - g) [I/O-kortti](#)
3. Irrota ruuvi (M3x5), jolla kuulokeliitäntä on kiinnitetty näyttökokoonpanon alustaan [1].
4. Nosta kuulokeliitäntä kaapeleineen irti näyttökokoonpanon alustasta [2].



Kuulokeliitännän asentaminen

1. Työnnä kuulokeliitännä paikkaansa keskikehykseen ja kohdista kuuloliitännän ruuvireikä näyttökokoonpanon alustan ruuvireikään [1].
2. Asenna ruuvi (M3x5), jolla kuulokeliitännä kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [2].



3. Asenna seuraavat komponentit:

- a) I/O-kiinnike
- b) Kaiuttimet
- c) I/O-kortti
- d) Rungon suojus
- e) Emolevyn suojus
- f) Takakansi
- g) Jalusta

4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Antennit

Antennien irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) Jalusta
- b) Takakansi
- c) Emolevyn suojus
- d) Rungon suojus
- e) I/O-kiinnike
- f) Kaiuttimet
- g) WLAN-kortti
- h) I/O-kortti
- i) Virtalähde
- j) Virtalähteen tuuletin


3. Antennin irrottaminen:

- a) Irrota antennikaapelit näyttökokoonpanon alustan reititysohjaimista [1].
- b) Irrota kaksi ruuvia (M2x2.5), joilla antennimoduulit (2) kiinnittyvät keskikehykseen [2].
- c) Irrota varovasti teippi, jolla antennikaapelit (2) on kiinnitetty keskikehykseen [3].
- d) Vapauta antennimoduulit (2) kielekkeistä ja nosta antennimoduulit irti keskikehyksestä.



Antennien asentaminen

1. Antennimoduulien asentaminen
 - a) Kohdista antennimoduulit (2) keskikehyksen lovien kanssa.
 - b) Kiinnitä teippi, jolla antennikaapelit (2) kiinnittyvät keskikehykseen [1].
 - c) Asenna kaksi ruuvia (M2x2.5), joilla antennimoduulit (2) kiinnittyvät keskikehykseen [2].
 - d) Vedä antennikaapelit näyttökokoonpanon alustan reititysohjainten läpi [3].



2. Asenna seuraavat komponentit:

- a) Virtalähteen tuuletin
- b) Virtalähde
- c) I/O-kortti
- d) WLAN-kortti
- e) Kaiuttimet
- f) I/O-kiinnike
- g) Rungon suojus
- h) Emolevyn suojus
- i) Takakansi
- j) Jalusta

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan menettelyä.

Näyttöpaneeli

Näyttöpaneelin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) Jalusta
- b) Takakansi
- c) Emolevyn suojus
- d) Rungon suojus
- e) I/O-kiinnike
- f) Kaiuttimet
- g) Kiintolevy
- h) WLAN-kortti

- i) Emolevy
- j) Virtalähde
- k) Virtalähteen tuuletin
- l) Kamera

3. Irrota näytön taustavalon kaapeli näyttökokoonpanon alustan reititysohjaimista [1].
4. Irrota 12 ruuvia (M3x5), joilla keskikehys ja näyttökokoonpanon alusta kiinnittyvät näyttöpaneeliin [2].

ⓘ HUOMAUTUS Ruuvit, joilla keskimäinen kehys ja näyttökokoonpanon alusta kiinnittyvät näyttöpaneeliin, ovat väritään hopeanharmaita ja niiden ruuvinreikien ympärillä on teksti LCD.



5. Aseta järjestelmä pystyasentoon. Pidä kiinni näyttöpaneelistä ja näyttökokoonpanon alustasta ja irrota näyttöpaneeli varovasti keskikehyksestä ja näyttökokoonpanon alustasta [1].
6. Vedä näytön taustavalon kaapeli näyttökokoonpanon alustan loven läpi [2].
7. Nosta näyttöpaneeli irti keskikehyksestä ja näyttökokoonpanon alustasta [3].



Näyttöpaneelin asentaminen

1. Aseta näyttökokoonpanon alusta pystyasentoon ja työnnä näyttöpaneeli keskikehyksen ja näyttökokoonpanon alustan väliseen loveen [1].
2. Ohjaa kosketusnäytön kaapeli näyttökokoonpanon alustan reititysohjaimen kautta.
3. Työnnä näytön taustavalon kaapeli näyttökokoonpanon alustan loviin läpi [2].
4. Työnnä näyttöpaneelia näyttökokoonpanon alustaa kohti niin, että näyttöpaneelin ja keskikehyksen väli täyttyy [3].



HUOMAUTUS Varmista, että näyttökaapeli, kosketusnäytön kaapeli ja näytön taustavalon kaapeli on ohjattu kokonaan näyttökokoonpanon alustassa oleviin uriin ennen kuin suljet näyttöpaneelin ja keskimmäisen kehyksen välisen raon.



5. Aseta näyttökokoonpanon alusta puhtaalle ja tasaiselle pinnalle näyttöpaneeli alaspäin.
6. Asenna 12 ruuvia (M3x5), joilla näyttöpaneeli kiinnittyy keskikehykseen ja näyttökokoonpanon alustaan [2].
7. Vedä näyttökaapeli näyttökokoonpanon alustan reititysohjainten läpi [1].



HUOMAUTUS Ruuvit, joilla keskimäinen kehys ja näyttökokoonpanon alusta kiinnittyvät näyttöpaneeliin, ovat väritään hopeanharmaita ja niiden ruuvireikien ympärillä on teksti LCD.



8. Asenna seuraavat komponentit:

- a) Kamera
- b) Virtalähteen tuuletin
- c) Virtalähde
- d) Emolevy
- e) WLAN-kortti
- f) Kiintolevy
- g) Kaiuttimet
- h) I/O-kiinnike
- i) Rungon suojus
- j) Emolevyn suojus
- k) Takakansi
- l) Jalusta

9. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näyttökaapeli

Näyttökaapelin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:


- a) Jalusta
- b) Takakansi
- c) Kiintolevy

- d) Emolevyn suojus
 - e) WLAN-kortti
 - f) Järjestelmän tuuletin
 - g) Kamera
 - h) Rungon suojus
 - i) Virtalähde
 - j) Virtalähteen tuuletin
 - k) I/O-kiinnike
 - l) Emolevy
 - m) Kaiuttimet
 - n) Virtapainikekortti
 - o) Mikrofonit
 - p) I/O-kortti
 - q) Kuulokeportti
 - r) Antennit
 - s) Näyttöpaneeli
3. Näyttökaapelin irrottaminen:
- a) Taita kiinnitysteippi sisäänpäin [1].
 - b) Vapauta kaapeli painamalla molemmilla puolilla olevia kielekkeitä [2].
 - c) Irrota kaapeli ja nosta se irti näyttökokoonpanon alustasta [3].



Näyttökaapelin asentaminen

1. Näyttökaapelin asentaminen:
- a) Pidä molemmilla puolilla olevia kielekkeitä painettuna [1].
 - b) Kytke kaapeli näyttökokoonpanon alustaan [2].
 - c) Taita kiinnitysteippi ulospäin [3].



2. Asenna seuraavat komponentit:

- a) Näyttöpaneeli
- b) Antennit
- c) Kuulokeportti
- d) I/O-kortti
- e) Mikrofonit
- f) Virtapainikekortti
- g) Kaiuttimet
- h) Emolevy
- i) I/O-kiinnike
- j) Virtalähteen tuuletin
- k) Virtalähde
- l) Rungon suojus
- m) Kamera
- n) Järjestelmän tuuletin
- o) WLAN-kortti
- p) Emolevyn suojus
- q) Kiintolevy
- r) Takakansi
- s) Jalusta

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Keskikehys

Keskikehyksen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat komponentit:

- a) Jalusta
- b) Takakansi
- c) Kiintolevy
- d) Emolevyn suojus
- e) WLAN-kortti
- f) Järjestelmän tuuletin
- g) Kamera
- h) Rungon suojus
- i) Virtalähde
- j) Virtalähteen tuuletin
- k) I/O-kiinnike
- l) Emolevy
- m) Kaiuttimet
- n) Virtapainikekortti
- o) Mikrofonit
- p) I/O-kortti
- q) Kuulokeporthi
- r) Antennit
- s) Näyttöpaneeli

3. Irrota 16 ruuvia (M3x5), joilla keskikehys kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [1].

4. Vedä ja nosta keskikehys kielekkeet irti näyttökokoonpanon alustan lovista [2].



5. Nosta keskikehys irti näyttökokoonpanon alustasta [1].




Keskikehyksen asentaminen

1. Aloita keskikehyksen asentaminen osoitetusta kohdasta. Työnnä ja kohdista keskikehys näyttökokoonpanon alustassa oleviin loviin ja napsauta keskikehys kiinni näyttökokoonpanon alustaan [1, 2].



2. Paina ja lukitse keskikehyksen kielekkeet näyttökokoonpanon alustassa oleviin loviin [1].
3. Kiinnitä 16 ruuvia (M3x5), joilla keskikehys kiinnittyy näyttökokoonpanon alustaan [2].



4. Asenna seuraavat komponentit:

- a) Näyttöpaneeli
- b) Antennit
- c) Kuulokepportti
- d) I/O-kortti
- e) Mikrofonit
- f) Virtapainikekortti
- g) Kaiuttimet
- h) Emolevy
- i) I/O-kiinnike
- j) Virtalähteen tuuletin
- k) Virtalähde
- l) Rungon suojus
- m) Kamera
- n) Järjestelmän tuuletin
- o) WLAN-kortti
- p) Emolevyn suojus
- q) Kiintolevy
- r) Takakansi
- s) Jalusta

5. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Tietokoneen vianmääritys

Enhanced Pre-Boot System Assessment – ePSA-diagnostiikka

ePSA-diagnostiikka (järjestelmädiagnostiikka) suorittaa laitteiston täydellisen tarkistuksen. ePSA on osa BIOS:ia, ja se käynnistetään BIOS:ista sisäisesti. Kiinteä järjestelmän diagnoosi tarjoaa vaihtoehtoja tietyille laitteille tai laiteryhmillä, joilla voidaan

ePSA-diagnostiikka voidaan käynnistää FN+PWR-painikkeilla, kun virta kytketään tietokoneeseen.

- Suorita testit automaattisesti tai vuorovaikutteisessa tilassa
- Toista testit
- Avaa tai tallenna testien tulokset
- Näet lisää testivaihtoehtoja suorittamalla läpikotaiset testit. Niiden avulla saat lisää tietoa vioittuneista laitteista.
- Katso tilaviesteistä, onnistuiko testien suorittaminen
- Katso virheilmoituksista testauksen aikana ilmenneet virheet

HUOMAUTUS Eräille laitteille suoritettavat testit vaativat käyttäjältä toimia. Älä poistu päätteen äärestä diagnostiikan suorittamisen aikana.

ePSA-diagnoosin suorittaminen

Aloita diagnostiikan käynnistys jommallakummalla alla ehdotetuista menetelmistä:

1. Käynnistä tietokone.
2. Kun tietokone käynnistyy, paina F12-painiketta, kun näet Dell-logon.
3. Valitse käynnistysvalikosta nuolinäppäimillä **Diagnostics** (Diagnostiikka) -vaihtoehto ja paina sitten **Enter**.

HUOMAUTUS Enhanced Pre-boot System Assessment -ikkuna avautuu. Se sisältää kaikki tietokoneessa havaitut laitteet. Diagnostiikka suorittaa kaikkien havaittujen laitteiden testauksen.

4. Voit siirtyä sivuluettelointiin painamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolta. Havaitut laitteet luetteloidaan ja testataan.
5. Jos haluat suorittaa tietyn laitteen diagnoosin, paina Esc ja napsauta **Yes** (Kyllä) pysäyttääksesi diagnoosin.
6. valitse vasemmasta paneelista laite ja napsauta **Run Tests (Suorita testit)**.
7. Jos löytyy ongelmia, virhekoodit esitetään. Merkitse virhekoodit muistiin ja ota yhteys Dellin.

Diagnostiikka

Virran merkkivalo: Ilmoittaa virtatilan.

Tasaisen keltainen – Järjestelmä ei pysty käynnistämään käyttöjärjestelmää. Tämä tarkoittaa, että virtalähde tai jokin muu järjestelmän laite on viallinen.

Vilkkuva keltainen – Järjestelmä ei pysty käynnistämään käyttöjärjestelmää. Tämä tarkoittaa, että virtalähde toimii mutta jokin muu järjestelmän laite on viallinen tai asennettu virheellisesti.

HUOMAUTUS Tarkastele valokuvioita määrittääksesi viallisen laitteen.

Sammuksissa – Järjestelmä on horrostilassa tai sammuksissa.

Virran tilan merkkivalo vilkkuu keltaisena, ja kuulet äänimerkin ilmoituksena virheestä.

Esimerkiksi virran tilavalvo vilkkuu keltaisena kahdesti, mitä seuraa tauko, ja sitten vilkkuu valkoisena kolme kertaa, mitä seuraa tauko. Tämä 2,3-sarja jatkuu, kunnes tietokone sammutetaan, ja se tarkoittaa, että palautuslevykykua ei löydy.

Seuraavassa taulukossa esitetään valomerkit ja niiden merkitys:

Taulukko 4. Diagnostiikan valo-/äänimerkit

Merkkivalo vilkkuu # kertaa	Ongelman kuvaus	Viat
2,1	Viallinen emolevy	Viallinen emolevy
2,2	Viallinen emolevy, virtalähde tai kaapelointi	Viallinen emolevy, virtalähde tai kaapelointi
2,3	Viallinen emolevy, suoritin tai muisti	Viallinen emolevy, virtalähde tai muisti
2,4	Viallinen nappiparisto	Viallinen nappiparisto
2,5	BIOS Recovery	AutoRecovery-käynnistys, palautuksen levynkuvaa ei löydy tai se on virheellinen
2,6	CPU	Viallinen suoritin
2,7	Muisti	Muistin SPD-virhe
3,3	Muisti	Muistia ei havaittu
3, 5	Muisti	Moduulit eivät ole yhteensopivia tai kokoonpano on virheellinen
3, 6	BIOS Recovery	Käynnistys pyynnöstä, palautuksen levynkuvaa ei löydy
3, 7	BIOS Recovery	Käynnistys pyynnöstä, palautuksen levynkuva on virheellinen

Järjestelmästä saattaa kuulua sarja piippauksia käynnistyksen aikana, jos virheitä tai ongelmia ei voida näyttää. Toistuvat piippauskoodit auttavat käyttäjää määrittämään järjestelmän ongelmat.

Kameran tilavalo: Ilmoittaa, onko kamera käytössä.


- Tasaisen valkoinen – Kamera on käytössä.
- Sammuksissa – Kamera ei ole käytössä.

Sisäänrakennettu LCD-itsetestaus (BIST)


All-in-One (AIO) -järjestelmät tukevat LCD-itsetestausta (BIST). Se on samankaltainen kuin BIST-testaus, joka on käytössä eräissä muissa Dell-järjestelmissä. Itsetestauksen avulla käyttäjä voi eristää näytön vianmäärityksen ajaksi määrittääkseen, mikä alijärjestelmä on viallinen. Oleellisin ero on AIO-tietokoneiden integroidun näppäimistön skannausohjaimen puuttuminen. Kun BIST käynnistetään, LCD näyttää käyttäjälle sisäisesti luodun kuvion. Kuvio on seuraava: punainen-vihreä-sininen-valkoinen-sininen. Jokainen kuvio toistetaan 2–3 sekunnin ajan.

Seuraavat kuvat näyttävät värikuvion LCD-näytöllä:

Tavallinen näyttö



Vaihtoehtoinen näyttö



BIST-testauksen käynnistäminen

Voit käynnistää LCD-BIST-testauksen käynnistämällä järjestelmän ja pitämällä **Display Built-in Self Test** -painiketta ja **Virtapainiketta** painettuna. Vapauta painikkeet, kun punainen-vihreä-sininen-valkoinen-sininen kuvio näytetään näytöllä.

Avun saaminen

Aiheet:

- [Dellin yhteystiedot](#)

Dellin yhteystiedot

 **HUOMAUTUS** Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

Dell tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut palvelut eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

1. Siirry osoitteeseen **Dell.com/support**.
2. Valitse tukiluokka.
3. Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta **Choose A Country/Region (Valitse maa/alue)** -luettelosta
4. Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.