




Dell PowerEdge T320

Panduan Pengaktifan

Model Resmi: E20S Series
Tipe Resmi: E20S001



Catatan, Perhatian, dan Peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan komputer dengan lebih baik.
-  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
-  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada properti, cedera, atau kematian.

© 2012 Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam dokumen ini: Dell™, logo Dell, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ dan Vostro™ merupakan merek dagang dari Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® dan Celeron® merupakan merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di Amerika Serikat dan negara lain. AMD® merupakan merek dagang terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™ dan AMD Sempron™ merupakan merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® dan Active Directory® merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain. Red Hat® dan Red Hat® Enterprise Linux® merupakan merek dagang terdaftar dari Red Hat, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara lain. Novell® dan SUSE® merupakan merek dagang terdaftar dari Novell Inc. di Amerika Serikat dan negara lain. Oracle® merupakan merek dagang terdaftar dari Oracle Corporation dan/atau afiliasinya. Citrix®, Xen®, XenServer® dan XenMotion® merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Citrix Systems, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara lain. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® dan vSphere® merupakan merek dagang terdaftar atau merupakan merek dagang dari VMware, Inc. di Amerika Serikat atau negara lain. IBM® merupakan merek dagang terdaftar dari International Business Machines Corporation.

2012 - 10

Rev. A02

Instalasi dan Konfigurasi

PERINGATAN: Sebelum melakukan prosedur berikut, bacalah petunjuk keselamatan yang disertakan dengan sistem.

Membuka Kemasan Sistem


Buka kemasan sistem Anda dan kenali setiap komponen.

Konfigurasi Rak - Opsional

Jika Anda menggunakan konfigurasi rak opsional, rakit rel dan pasang sistem dalam rak dengan mengikuti petunjuk keselamatan dan petunjuk pemasangan rak yang disertakan dengan sistem Anda.


Menstabilkan Sistem Menara

PERINGATAN: Sistem menara memiliki empat kaki pada panel bagian bawahnya yang dapat ditarik keluar untuk membantu menstabilkan sistem sebagaimana mestinya. Kegagalan untuk menarik kaki tersebut dapat menyebabkan sistem terjungkal, sehingga bisa mengakibatkan cedera pada tubuh atau kerusakan pada sistem.



Angka 1. Menarik Kaki Sistem Menara

Opsional—Menghubungkan Keyboard, Mouse, dan Monitor




Angka 2. Menghubungkan Keyboard, Mouse, dan Monitor

Hubungkan keyboard, mouse, dan monitor (opsional).

Konektor di bagian belakang sistem Anda memiliki ikon yang menunjukkan kabel mana yang harus disambungkan ke setiap konektor. Pastikan untuk mengencangkan baut (jika ada) pada konektor kabel monitor.

Menyambungkan Kabel Daya



Angka 3. Menyambungkan Kabel Daya

Sambungkan kabel daya sistem ke sistem dan, jika monitor digunakan, sambungkan kabel daya monitor ke monitor.

Mengamankan Kabel Daya




Angka 4. Mengamankan Kabel Daya

Tekuk kabel daya sistem hingga melingkar seperti terlihat pada gambar dan tahan kabel pada braket menggunakan pengikat yang disediakan.

Colokkan ujung lain kabel daya ke stopkontak listrik yang sudah ditanahkan atau sumber tenaga listrik terpisah seperti sistem catu daya tak terputus (uninterrupted power supply/UPS) atau unit distribusi daya (power distribution unit/PDU).


Menghidupkan Sistem



Angka 5. Menghidupkan Sistem

Jika dipasang, lepaskan bezel opsional. Tekan tombol daya. Indikator daya harus menyala.

Memasang Bezel Opsional




Angka 6. Memasang Bezel

Pasang bezel (opsional).

Menyelesaikan Pengaturan Sistem Operasi

Jika Anda membeli sistem operasi yang telah diinstal sebelumnya, lihat dokumentasi yang terkait dengan sistem operasi tersebut. Untuk menginstal sistem operasi untuk pertama kalinya, lihat dokumentasi penginstalan dan konfigurasi untuk sistem operasi Anda. Pastikan sistem operasi Anda telah terinstal sebelum memasang perangkat keras dan menginstal perangkat lunak yang tidak dibeli bersama sistem.

 **CATATAN:** Lihat dell.com/ossupport untuk informasi terkini mengenai sistem operasi yang didukung.



Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Dell

Sebelum menggunakan sistem Anda, bacalah Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Dell yang disertakan dengan sistem Anda. Anda harus mempertimbangkan media perangkat lunak apa pun yang diinstal dengan Dell sebagai salinan CADANGAN perangkat lunak yang terinstal pada hard disk sistem Anda. Jika Anda tidak menerima ketentuan perjanjian ini, hubungi nomor telepon bantuan pelanggan. Untuk pelanggan di Amerika Serikat, hubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355). Untuk pelanggan di luar Amerika Serikat, kunjungi support.dell.com dan pilih negara atau wilayah Anda di bagian bawah halaman.

Informasi Lain yang Anda Perlukan

 **PERINGATAN:** Lihat informasi keselamatan dan peraturan yang disertakan dengan sistem Anda. Informasi garansi mungkin disertakan dalam dokumen ini atau sebagai dokumen yang terpisah.

- *Manual untuk Pemilik* menyediakan informasi mengenai fitur sistem dan menjelaskan bagaimana cara penelusuran kesalahan sistem dan pemasangan atau penggantian komponen sistem. Dokumen ini tersedia secara online di situs support.dell.com/manuals.
- Dokumentasi rak yang disertakan dengan solusi rak Anda menjelaskan cara memasang sistem ke dalam rak, jika diperlukan.
- Semua media yang dikirimkan dengan sistem yang berisi dokumentasi dan alat untuk mengonfigurasi dan mengelola sistem Anda, termasuk yang berhubungan dengan sistem pengoperasian, perangkat lunak manajemen sistem, update sistem, dan komponen sistem yang dibeli bersama dengan sistem Anda.

-  **CATATAN:** Selalu periksa update di situs support.dell.com/manuals dan baca update terlebih dahulu karena biasanya update tersebut menggantikan informasi dalam dokumen.
-  **CATATAN:** Pada saat meng-upgrade sistem, sebaiknya Anda mendownload BIOS, driver, dan firmware manajemen sistem versi terbaru dari support.dell.com dan menginstalnya pada sistem Anda.

Mendapatkan Bantuan Teknis


Jika Anda tidak memahami prosedur dalam panduan ini atau jika sistem tidak beroperasi sesuai yang diharapkan, lihat *Manual untuk Pemilik*. Dell menyediakan pelatihan dan sertifikasi perangkat keras secara menyeluruh. Lihat dell.com/training untuk informasi lebih lanjut. Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua lokasi.



Informasi NOM

Informasi berikut mengenai perangkat yang diuraikan dalam dokumen ini diberikan untuk memenuhi persyaratan standar resmi Meksiko (NOM):

Importir:	Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Nomor model:	E20S
Tegangan suplai:	100–240 V CA (dengan unit catu daya AC 350 W, 495 W, dan 750 W)
Frekuensi:	50 Hz/60 Hz (unit catu daya AC)
Konsumsi arus:	10 A – 5 A (dengan unit catu daya 750 W AC) 6,5 A – 3 A (dengan unit catu daya 495 W AC) 4,8 A – 2,4 A (dengan unit catu daya AC non-redundan 350 W)

Spesifikasi Teknis

-  **CATATAN:** Spesifikasi berikut ini hanya yang dipersyaratkan oleh hukum untuk dikirimkan bersama sistem Anda. Untuk daftar spesifikasi lengkap dan terkini untuk sistem Anda, kunjungi support.dell.com.

Daya	
Catu Daya AC (per catu daya)	
Watt	350 W, 495 W, atau 750 W
Pelepasan panas	1.908 BTU/jam maksimum (catu daya 495 W) 2.891 BTU/jam maksimum (catu daya 750 W)
 CATATAN: Pelepasan panas dihitung menggunakan tingkatan nilai watt catu daya.	Maksimum 1456 BTU/jam (catu daya non-redundan 350 W)
Tegangan	100 VAC hingga 240 VAC, kisaran otomatis, 50 Hz hingga 60 Hz
 CATATAN: Sistem ini juga didesain untuk disambungkan ke sistem daya IT dengan tegangan fase ke fase tidak melebihi 230 V.	

Daya

Baterai

Baterai sel koin	Sel lithium 3 V CR2032 berbentuk koin
------------------	---------------------------------------

Fisik


Tower


Tinggi	443,3 mm (17,45 inci) dengan kaki 430,3 mm (16,94 inci) tanpa kaki
Lebar	304,5 mm (11,99 inci) dengan kaki terbuka 218 mm (8,58 inci) dengan kaki tertutup
Panjang	542,2 mm (21,35 inci) tanpa bezel 558,6 mm (21,99 inci) dengan bezel

Rak

Tinggi	218 mm (8,58 inci)
Lebar	430,3 mm (16,94 inci) tanpa ears 482,4 mm (18,99 inci) dengan ears
Panjang (minimum)	538,4 mm (21,2 inci) dari belakang telinga rak dan dengan modul catu daya berkabel
Panjang (maksimal)	584,05 mm (22,99 inci) dari belakang telinga rak dan dengan kipas sistem eksternal
Bobot konfigurasi maksimum	29,55 kg (65,14 lb)
Bobot kosong	15,6 kg (34,39 pon)


Lingkungan

 **CATATAN:** Sistem Anda mampu melakukan ekskursi 40 °C dan 45 °C untuk pusat data berpendingin udara segar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Buku Panduan Pengguna.

 **CATATAN:** Untuk informasi tambahan mengenai pengukuran lingkungan untuk konfigurasi sistem spesifik, lihat dell.com/environmental_datasheets.


Suhu

Pengoperasian	Pengoperasian secara kontinyu: 10 °C hingga 35 °C. Turunkan suhu bola kering yang diijinkan pada 1 °C/300 m di atas 900 m (1°F/550 kaki).
---------------	--

 **CATATAN:** Untuk informasi mengenai konfigurasi dan kisaran suhu pengoperasian diperluas yang didukung, lihat support.dell.com/manuals.

Penyimpanan	-40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F) dengan gradasi suhu maksimum sebesar 20 °C per jam
-------------	---

Kelembapan relatif

Lingkungan	
Pengoperasian	Kelembaban relatif (RH) 10% hingga 80%, dengan titik embun maksimal 26 °C.
Penyimpanan	Kelembaban relatif udara luar 5% hingga 95% dengan titik embun maksimal 33 °C (91 °F).
Getaran maksimum	
Pengoperasian	0,26 Grms pada 5 Hz hingga 350 Hz (semua arah pengoperasian).
Penyimpanan	1,87 Grms pada 10 Hz hingga 500 Hz selama 15 mnt (keenam sisinya telah dites).
Guncangan maksimum	
Pengoperasian	Satu pulsasi guncangan pada sumbu z positif (satu pulsasi pada setiap sisi sistem) sebesar 31 G untuk 2,6 mdet dalam arah pengoperasian.
Penyimpanan	Enam pulsasi guncangan yang dilakukan berurutan pada sumbu x, y, dan z positif dan negatif (satu pulsasi pada setiap sisi sistem) sebesar 71 G selama hingga 2 mdet. Enam pulsasi guncangan yang dilakukan berurutan pada sumbu x, y, dan z positif dan negatif (satu pulsasi pada setiap sisi sistem) sebesar 22 G denyut gelombang persegi normal dengan perubahan kecepatan 200 inci/detik (508 centimeter/detik).
Ketinggian	
Pengoperasian	-15.2 m hingga 3048 m (-50 hingga 10.000 kaki).  CATATAN: Pada ketinggian di atas 2.950 kaki, suhu pengoperasian maksimum berkurang sebesar 1 °F/550 kaki.
Penyimpanan	-15,2 m hingga 10.668 m (-50 kaki hingga 35.000 kaki).
Level kontaminasi melalui udara	
Kelas	G1 sesuai standar ISA-S71.04-1985.