

Sistemas de Network Attached Storage (NAS) Dell PowerVault que ejecutan Windows Storage Server 2012

Guía para solución de problemas



Notas, precauciones y avisos



NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.



AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

© 2013 Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de Dell, Dell Boom™ Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ y Vostro™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® y Celeron® son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™ y AMD Sempron™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® y Active Directory® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Red Hat® y Red Hat® Enterprise Linux® son marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Novell® y SUSE® son marcas comerciales registradas de Novell Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Oracle® es una marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus afiliados. Citrix®, Xen®, XenServer® y XenMotion® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® y vSphere® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de VMware, Inc. en los Estados Unidos u otros países. IBM® es una marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.

2013 - 03

Rev. A00

Tabla de contenido

Notas, precauciones y avisos.....	2
Capítulo 1: Problemas de instalación.....	5
Después de reemplazar las unidades de disco duro o reinstalar el sistema operativo, la configuración RAID no coincide con la configuración de fábrica y con los valores predeterminados de RAID 1.....	5
Error: -5000 muestra un mensaje de error de sistema inesperado.....	5
Error: -5001 muestra un mensaje de error de sistema no válido.....	5
Error: -5002 muestra un mensaje de error de configuración de hardware incompatible.....	6
Error: -5003 se produce al crear un volumen del sistema operativo.....	6
Error: -5004 se produce al crear un volumen del sistema operativo.....	6
Error: -5005 se produce al crear un volumen del sistema operativo.....	7
Error: -5006 se produce al crear un volumen del sistema operativo.....	7
Error: -5007 se produce al crear un volumen del sistema operativo.....	7
El mensaje de error sobre la reinstalación se queda en la LCD	8
La consola de registros de la pantalla muestra la fecha equivocada.....	8
Capítulo 2: Problemas de implementación.....	9
Falta la contraseña predeterminada.....	9
Errores provenientes de tarjetas PERC.....	9
Capítulo 3: Problemas de administración.....	11
El escritorio muestra información incorrecta del sistema.....	11
Espacio insuficiente en un volumen dedicado para un disco virtual iSCSI.....	11
Desactivación del servidor de seguridad.....	11
Capítulo 4: Problemas de actualización.....	13
No se detecta Dell OpenManage Server Administrator en el sistema.....	13
Capítulo 5: Obtención de ayuda.....	15
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	15
Documentación relacionada.....	15
Localización de la etiqueta de servicio de su sistema.....	16
Comentarios sobre la documentación.....	16

Problemas de instalación

Después de reemplazar las unidades de disco duro o reinstalar el sistema operativo, la configuración RAID no coincide con la configuración de fábrica y con los valores predeterminados de RAID 1

Descripción	Después de reemplazar las unidades de disco duro o reinstalar el sistema operativo, la configuración RAID del sistema no coincide con la configuración de fábrica y con los valores predeterminados de RAID 1.
Causa	Este problema se produce porque el soporte de reinstalación del sistema operativo no puede encontrar una partición del sistema operativo mayor de 120 GB en el disco virtual 0.
Solución	Para solucionar este problema, realice los siguientes pasos:  NOTA: El sistema operativo solo se puede instalar en el LUN 0 de la controladora interna. Para configurar una configuración RAID distinta de RAID 1, cree un disco virtual con LUN ID 0 antes de reinstalar el sistema operativo. 1. Haga una copia de seguridad de los datos de todos los discos virtuales. 2. Reinicie el sistema y entre en el BIOS de la Dell PowerEdge RAID Controller (PERC). Para obtener más información, consulte la documentación sobre la PERC en dell.com/support/manuals. 3. Cree un disco virtual con la configuración RAID deseada, Id. de LUN 0 y una capacidad de 120 GB o más. 4. Reinicie el sistema NAS de Dell PowerVault utilizando el soporte de reinstalación del sistema operativo.

Error: -5000 muestra un mensaje de error de sistema inesperado

Descripción	No se encuentra un recurso necesario del sistema o este está defectuoso.
Causa	Este problema se produce porque el soporte de reinstalación del sistema operativo, la unidad óptica o el sistema se encuentran en un estado no válido.
Solución	Reinicie su sistema y vuelva a instalar el soporte de reinstalación del sistema operativo. Si el problema persiste, póngase en contacto con Dell. Para obtener más información, consulte Contacting Dell (Cómo ponerse en contacto con Dell) .

Error: -5001 muestra un mensaje de error de sistema no válido

Descripción	Se está realizando una restauración del sistema en un sistema que no es compatible.
--------------------	---

Causa	Este problema se produce porque el sistema no admite la operación.
Solución	Para resolver este problema, extraiga inmediatamente el soporte de reinstalación del sistema operativo.

Error: -5002 muestra un mensaje de error de configuración de hardware incompatible

Descripción	El sistema no encuentra una controladora RAID compatible.
Solución	Para solucionar este problema, realice uno de los siguientes pasos: • Asegúrese de que la tarjeta de la controladora de disco esté conectada a las unidades internas y de que se encuentre correctamente colocada en la ranura que le corresponde. Para obtener más información sobre cómo conectar la tarjeta, consulte el <i>Owner's Manual</i> (Manual del propietario) en dell.com/support/manuals. • Entre en el BIOS de la PERC durante la operación de inicio del sistema operativo y asegúrese de que la controladora de unidad interna funcione correctamente. Para obtener más información, consulte la documentación sobre la PERC en dell.com/support/manuals. • Asegúrese de que el sistema admita una controladora de unidad interna. Para obtener información sobre las controladoras de unidad interna que admite el sistema, consulte la documentación del hardware del sistema en dell.com/support/manuals.

Error: -5003 se produce al crear un volumen del sistema operativo

Descripción	Configuración de unidad del sistema operativo no válida. El diseño de discos físicos que se deben utilizar como discos del sistema operativo no cumple con el diseño necesario para el dispositivo.
Solución	Para solucionar este problema, realice uno de los siguientes pasos: • Asegúrese de que todas las unidades de las ranuras de unidad del sistema operativo están conectadas correctamente y que no contienen datos. Los discos físicos del sistema operativo deben ser del mismo tipo y tener un tamaño de más de 120 GB. • Entre en el BIOS de la PERC durante la operación de inicio del sistema operativo y asegúrese de que no existan configuraciones externas, de que las unidades no contengan ningún dato, de que las unidades cumplan los requisitos mínimos sobre el tamaño y que se encuentren accesibles y operativas. Para obtener más información, consulte la documentación sobre la PERC en dell.com/support/manuals.

Error: -5004 se produce al crear un volumen del sistema operativo

Descripción	Las unidades en las ranuras dedicadas para unidades de sistema operativo están vacías.
Solución	Para solucionar este problema, realice uno de los siguientes pasos:

- Asegúrese de que todas las unidades de las ranuras de unidad del sistema operativo están conectadas correctamente y que no contienen datos. Los discos físicos del sistema operativo deben ser del mismo tipo y cumplir los requisitos de tamaño mínimo.
- Entre en el BIOS de la PERC durante la operación de inicio del sistema operativo y asegúrese de que no existan configuraciones externas, de que las unidades no contengan ningún dato, de que las unidades cumplan los requisitos mínimos sobre el tamaño y que se encuentren accesibles y operativas.

Para obtener más información, consulte la documentación sobre la PERC en dell.com/support/manuals.

Error: -5005 se produce al crear un volumen del sistema operativo

Descripción	Las unidades en las ranuras del sistema operativo expiradas contienen una configuración externa existente.
Solución	Para solucionar este problema, entre en el BIOS de la PERC durante la operación de inicio del sistema operativo y asegúrese de que no existan configuraciones externas, de que las unidades no contengan ningún dato, de que las unidades cumplan los requisitos mínimos sobre el tamaño y que se encuentren accesibles y operativas. Para obtener más información, consulte la documentación sobre la PERC en dell.com/support/manuals.

Error: -5006 se produce al crear un volumen del sistema operativo

Descripción	No se ha encontrado el soporte de reinstalación del sistema operativo Dell PowerVault.
Solución	Para solucionar este problema, realice uno de los siguientes pasos: • Asegúrese de que el soporte de reinstalación del sistema operativo se carga en la unidad óptica. Si el soporte está presente en la unidad, puede que la unidad esté defectuosa. Para obtener más información sobre cómo solucionar problemas en la unidad, consulte el <i>Owner's Manual</i> (Manual del propietario) en dell.com/support/manuals. • Asegúrese de que la unidad sigue funcionando. Reinicie el sistema NAS de PowerVault con el soporte de instalación del sistema operativo para reiniciar el proceso.

Error: -5007 se produce al crear un volumen del sistema operativo

Descripción	Se ha encontrado un disco virtual existente con Id. de LUN 0 que no se utiliza para el sistema operativo NAS. El sistema operativo en el sistema NAS de PowerVault debe estar en el disco virtual 0.
Solución	Para solucionar este problema, elimine el disco virtual actual con Id. de LUN 0 para que pueda continuar el proceso de reinstalación del sistema operativo. 1. Realice copias de seguridad de todos los datos en el disco virtual 0 si es posible. 2. Reinicie el sistema e inicie en el BIOS de la controladora PERC durante la Power On Self Test (Autoprueba de encendido - POST).

Para obtener más información sobre cómo iniciar en el BIOS de la controladora PERC, consulte la *PERC User's Guide* (Guía de usuario de PERC) en dell.com/support/manuals.

3. Elimine el disco virtual con ID de LUN 0.
4. Reinicie el sistema NAS de PowerVault utilizando el soporte de reinstalación del sistema operativo.

El mensaje de error sobre la reinstalación se queda en la LCD

Descripción	El último mensaje de error permanece en la pantalla LCD hasta que el sistema operativo se haya reinstalado correctamente.
Solución	Para solucionar este problema: 1. Cambie la cadena definida por el usuario a la opción predeterminada o User Defined String (Cadena definida por el usuario). 2. Entre en el BIOS y seleccione la pantalla Embedded Server Management (Administración del servidor incorporada). 3. Cambie la opción a la predeterminada o escriba una nueva cadena.

La consola de registros de la pantalla muestra la fecha equivocada

Descripción	La consola de registros de la pantalla muestra una fecha equivocada durante el proceso de reinstalación del sistema operativo.
Solución	Este es un problema conocido y no afecta al sistema.

Problemas de implementación

Falta la contraseña predeterminada

Descripción	No se puede encontrar la contraseña predeterminada del sistema.
Solución	La contraseña predeterminada para la solución de almacenamiento PowerVault es Stor@ge!

Errores provenientes de tarjetas PERC

Descripción	Este error se debe a las tarjetas PERC.
Causa	Este problema se produce porque el soporte de reinstalación del sistema operativo no puede encontrar una partición del sistema operativo de 120 GB o mayor en el disco virtual 0.
Solución	Para resolver este problema, consulte la documentación de la PERC en dell.com/support/manuals .

Problemas de administración

El escritorio muestra información incorrecta del sistema.

Descripción	La información que aparece en el escritorio no se corresponde con la información actual del sistema.
Causa	Este problema sucede porque la Dell Desktop System Information Utility (Utilidad de información del sistema de escritorio de Dell) no se actualiza automáticamente. Si realiza cambios mientras el sistema está en ejecución, los cambios no se reflejarán en tiempo real.
Solución	Para solucionar este problema, ejecute la Utilidad.

Espacio insuficiente en un volumen dedicado para un disco virtual iSCSI

Descripción	El sistema se queda sin espacio en disco en un volumen dedicado para un disco virtual o dispositivo iSCSI. El sistema muestra un mensaje de advertencia o mensaje que indica que el sistema se está quedando sin espacio en disco en un volumen recién creado para el LUN iSCSI.
Causa	Este problema se produce debido a la arquitectura de destino del software iSCSI de Microsoft.
Solución	Este mensaje es solo para su información. El sistema garantiza que el archivo .vhd sea del mismo tamaño que el volumen en el que reside. Para averiguar el espacio libre real del disco, vea la capacidad del cliente conectado al disco.

Desactivación del servidor de seguridad

Solución	Para desactivar el servidor de seguridad, realice los pasos que se indican a continuación: 1. Inicie Administrador de servidores y navegue a Servidor local. 2. En la sección Propiedades, haga clic en Público: encendido. Se muestra la pantalla Firewall de Windows.  NOTA: Esta opción aparecerá como Privado: encendido si está utilizando una red privada. 3. Haga clic en Activar o desactivar Firewall de Windows. se muestra la pantalla Personalizar configuración. 4. Elija el tipo de red adecuado, seleccione Desactivar Firewall de Windows (no recomendado) y haga clic en Aceptar.
-----------------	--

Problemas de actualización

No se detecta Dell OpenManage Server Administrator en el sistema

Descripción	Dell OpenManage Server Administrator no se encuentra en el sistema.
Solución	Para solucionar este problema, descargue la versión más reciente del OpenManage Server Administrator desde dell.com/support. 1. Inicie el instalador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 2. Una vez que se haya instalado OpenManage Server Administrator, reinicie el sistema. 3. Una vez iniciado el sistema, inicie OpenManage Server Administrator seleccionando el icono de acceso directo Administrador del servidor en el escritorio.

Obtención de ayuda

Cómo ponerse en contacto con Dell

 **NOTA:** Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área.

Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar asuntos relacionados con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

1. Vaya a dell.com/contactdell.
2. Seleccione su país o región en el mapa mundial interactivo.
Cuando selecciona una región, se muestran los países para las regiones seleccionadas.
3. Seleccione el idioma apropiado bajo el país que haya seleccionado.
4. Seleccione la parte de su negocio.
Se muestra la página de asistencia principal para la parte de negocio seleccionada.
5. Seleccione la opción adecuada según sus necesidades.

Documentación relacionada

 **AVISO:** Consulte la información reglamentaria y de seguridad suministrada con el sistema. La información sobre la garantía puede estar incluida en este documento o en un documento aparte.

 **NOTA:** Para toda la documentación de PowerEdge y PowerVault, vaya a dell.com/support/manuals e introduzca la Etiqueta de servicio del sistema para obtener la documentación del sistema.

 **NOTA:** Para todos los documentos de Dell OpenManage, vaya a dell.com/openmanagemanuals.

 **NOTA:** Para cualquier documento relacionado con Dell OpenManage Server Administrator, consulte dell.com/openmanage/manuals.

 **NOTA:** Para la documentación de todos los sistemas operativos, vaya a dell.com/support/manuals y, a continuación, haga clic en **Choose from a list of all Dell products (Elegir de una lista de todos los productos Dell)** y haga clic en **Continue (Continuar)** y, a continuación, seleccione **Software, Electronics & Peripherals (Software, dispositivos electrónicos y periféricos)** → **Software** → **Operating System (Sistema operativo)**.

 **NOTA:** Para todos los documentos de SSD PCIe y las controladoras de almacenamiento, vaya a dell.com/support/manuals y, a continuación, haga clic en **Choose from a list of all Dell products (Elegir de una lista de todos los productos Dell)** y después en **Continue (Continuar)** y seleccione **Servers, Storage & Networking (Servidores, almacenamiento y red)** → **Dell Adapters (Adaptadores Dell)**.

La documentación de su producto incluye:

- El *Owner's Manual* (Manual de propietario) proporciona información acerca de las funciones del sistema y describe cómo solucionar problemas del sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento está disponible en línea en dell.com/support/manuals.
- En la documentación del bastidor incluida con la solución del bastidor se describe cómo instalar el sistema en un bastidor, si es necesario.
- El soporte enviado con el sistema proporciona documentación y herramientas para configurar y administrar el sistema, incluidas las relacionadas con el sistema operativo, el software de administración del sistema, las actualizaciones del sistema y los componentes del sistema adquiridos con él.
- La *Administrator's Guide* (Guía del administrador) que proporciona información acerca de la configuración y administración del sistema.

 **NOTA:** Compruebe siempre si hay actualizaciones en dell.com/support/manuals y, si las hay, léalas antes de proceder a la instalación. A menudo sustituyen a la información contenida en otros documentos.

 **NOTA:** Al actualizar el sistema se recomienda la descarga e instalación del BIOS más reciente, los controladores y el firmware de administración de sistemas más recientes en el sistema desde dell.com/support.

Localización de la etiqueta de servicio de su sistema

Su sistema se identifica mediante el Código de servicio rápido y el número de Etiqueta de servicio exclusivos. El Código de servicio rápido y la Etiqueta de servicio se encuentran en la parte anterior del sistema extrayendo la lengüeta que contiene la información. Esta información la utiliza Dell para dirigir las llamadas de asistencia técnica al persona adecuado.

Comentarios sobre la documentación

Si tiene comentarios para este documento, escriba a documentation_feedback@dell.com. Alternativamente, puede hacer clic en el enlace **Feedback (Comentarios)** en cualquiera de las páginas de documentación de Dell, rellenar el formulario y hacer clic en **Submit (Enviar)** para enviar su comentario.