


Dell Precision Tower 5810/7810/7910 und Rack 7910

Teradici-PCoIP-Hostkarte (Dual/Quad) – Setup-Handbuch

Einrichten einer PCoIP-Hostkarte (Dual/Quad)

Dieser Abschnitt enthält einen kurzen Überblick über den Hosttreiber-Installationsprozess in Dell Precision Tower 5810/7810/7910 und Rack 7910. Weitere Informationen finden Sie auf der Teradici-Support-Website.

Installieren Sie die PCoIP-Hosttreibersoftware über dell.com/support.

 **ANMERKUNG:** Sie können kein Upgrade der PCoIP-Hosttreibersoftware durchführen, während eine PCoIP-Sitzung in Verbindung mit VMware View zwischen einer Host-Workstation oder einem Host-PC und einem VMware View-Client stattfindet, da ansonsten Maus und Tastatur deaktiviert werden, wenn die Treibersoftware entfernt wird.

Um ein Upgrade der PCoIP-Hosttreibersoftware in dieser Art von Bereitstellung vorzunehmen, führen Sie eines der folgenden Verfahren aus:

- Stellen Sie eine Verbindung mit dem Host über einen Zero-Client her.

ODER

- Aktualisieren Sie die Software während einer Verbindung zum Host über ein anderes Desktop-Remote-Protokoll, z. B. RDP (Remote Desktop Protocol) oder VNC (Virtual Network Console).


So installieren Sie die PCoIP-Hosttreibersoftware auf einem Host-PC:

1. Laden Sie die PCoIP-Hosttreibersoftware von der Teradici-Support-Website herunter.
2. Melden Sie sich bei der administrativen Web-Schnittstelle für die Hostkarte an.
3. Aktivieren Sie über das Menü **Configuration > Host Driver Function** (Konfiguration > Hosttreiberfunktion) die Funktion **Host Driver** (Hosttreiber).
4. Starten Sie den Host-PC neu.
5. Installieren Sie das PCoIP-Hostsoftwarepaket für das entsprechende Betriebssystem auf dem Host-PC. Sie können den Installationsprozess durch Doppelklicken auf das Installationsprogramm starten:
 - – 32 Bit: *PCoipHostSoftware_x86-v3.3.20.msi (oder höher)*
 - – 64 Bit: *PCoipHostSoftware_x64-v3.3.20.msi (oder höher)*

Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt.

6. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Akzeptieren Sie die Bedingungen und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Stellen Sie sicher, dass der Installationspfad korrekt ist, und klicken Sie auf **Weiter**.
9. Klicken Sie auf **Installieren**.



 **ANMERKUNG:** Für Windows 7: Wenn der Treiber installiert ist, wird möglicherweise ein Dialogfeld **Windows-Sicherheit** angezeigt. Klicken Sie auf **Installieren**, um mit der Installation fortzufahren. Wenn Sie dieses Dialogfeld zukünftig nicht mehr anzeigen möchten, wählen Sie die Option **Software von Teradici Corporation immer vertrauen** aus.

10. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie das Betriebssystem neu. Überspringen Sie andernfalls diesen Schritt.
11. Nach dem Neustart wird der Installationsprozess der Hosttreibersoftware fortgesetzt, wenn das Betriebssystem startet. Klicken Sie auf **Installieren**, um fortzufahren.
12. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.

Weitere Informationen und Ressourcen

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Betriebsbestimmungen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter **www.dell.com/regulatory_compliance**:

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Kontrollzertifikat
- Ergonomie

Unter **www.dell.com** finden Sie weitere Informationen zu:

- Garantie
- Geschäftsbedingungen (gültig nur für die USA)
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter www.dell.com/support/manuals.

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze und nach sonstigen Rechten an geistigem Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell Logo sind Marken von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Geltungsbereichen. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Unternehmen.