



Dell Precision Tower 5810/7810/7910 和 Rack 7910 双/四主机 PCIe 卡设置指南

安装双/四主机卡

本节简要介绍了如何在 Dell Precision Tower 5810、7810、7910 和 Rack 7910 上安装双/四主机卡。

1. 如果购买了客户安装套件，则在 Dell Precision 计算机的 PCIe 插槽中安装主机卡。
 **注:** 购买的客户安装套件将随主机卡一同提供。
2. 有关如何安装主机卡及连接双线电缆（包含于套件中）的说明，请参阅计算机的《用户手册》，网址为 www.dell.com/manuals。
 **注:** 下载安装驱动程序，请转至 www.dell.com/support。

查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全与管制说明文件以及合规 Web 站点 www.dell.com/regulatory_compliance，了解有关以下内容的详情：

- 最佳安全操作
- 法规认证
- 人机工程学

请访问 www.dell.com，了解以下其它信息：

- 保修
- 条款和条件（仅限于美国）
- 最终用户许可协议

有关产品的其他信息，请访问 www.dell.com/support/manuals

版权所有 © 2014 Dell Inc. 保留所有权利。本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护。Dell™ 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和 / 或其他管辖区域的商标。所有此处提及的其他商标和产品名称可能是其各自所属公司的商标。

