

# Lifecycle Controller を使用した Dell EMC PowerEdge サーバのセットアップ

- Lifecycle Controller を開きます。
  - サーバの電源を入れて F10 を押し、Lifecycle Controller を開きます。
    - メモ:** F10 を押し忘れた場合は、サーバを再起動して F10 を押します。  
Lifecycle Controller を初めて開いた場合にのみ、Initial Setup Wizard が表示されます。
- Lifecycle Controller を設定します。
  - 言語とキーボードのタイプを選択し、**Next** をクリックします。
  - 製品概要を読み、**Next** をクリックします。
  - ネットワーク設定を行い、設定を適用した後で **Next** をクリックします。
  - iDRAC ネットワーク設定と資格情報を設定して、設定を適用した後で **Next** をクリックします。
- 適用されたネットワーク設定を確認し、**Finish** をクリックして **Initial Setup Wizard** を終了します。
  - メモ:** Lifecycle Controller を初めて開いた場合にのみ、Initial Setup Wizard が表示されます。後で設定を変更する場合は、サーバを再起動し、F10 を押し、Lifecycle Controller を開き、Lifecycle Controller のホームページで **Settings** または **System Setup** を選択します。
- ファームウェアをアップデートします。
  - Firmware Update > Launch Firmware Update** の順にクリックして、画面の指示に従います。
- オペレーティングシステムを導入します。
  - OS Deployment > Deploy OS** の順にクリックして、画面の指示に従います。  
オペレーティングシステム導入の情報については、[www.dell.com/idracmanuals](http://www.dell.com/idracmanuals) で入手できる『iDRAC および Lifecycle Controller ユーザーズ ガイド』の「オペレーティングシステムの導入」の項を参照してください。  
Lifecycle Controller の機能を紹介するビデオは、<https://bit.ly/1NeOY7a> でご覧ください。

トピック：

- 推奨される追加サポート

## 推奨される追加サポート

- オペレーティングシステムの導入が完了していることを確認します。
- iDRAC のパスワードを確認します。システムの前面にある情報タグを引き出して、iDRAC のデフォルト パスワードを確認します。iDRAC へのログインに必要となるため、このパスワードをメモしておきます。
  - メモ:** レガシー パスワードを選択した場合は、情報タグの iDRAC デフォルト パスワードの部分は空白です。

## SupportAssist

- iDRAC にログインし、**Maintenance > SupportAssist** の順にクリックします。
- SupportAssist Registration** ウィザードの手順に従います。

## iDRAC サービス モジュール

iDRAC Service Module は、iDRAC Express または iDRAC Enterprise を使用してインストールできます。

## iDRAC Express からの iDRAC Service Module のインストール

1. iDRAC 設定ページから **iDRAC Service Module Setup** ページを選択して、**Install Service Module** をクリックします。  
サービス モジュール インストーラーは、ホスト オペレーティング システムで使用可能であり、ジョブは iDRAC で作成されます。
2. サービス モジュール インストーラーのファイルの場所を確認するには、リモートまたはローカルのいずれかからサーバにログインします。
3. デバイス リストで「SMINST」とラベル付けされてマウントされたボリュームを見つけ、適切なスクリプトを実行します。
  - ・ Windows でコマンド プロンプトを開き、ISM-Win.bat バッチ ファイルを実行します。
  - ・ Linux でシェル プロンプトを開き、ISM-Lx.sh スクリプト ファイルを実行します。
4. 画面に表示される指示に従ってインストールを完了します。  
インストールが完了すると、iDRAC にサービス モジュールが [インストール済み] と表示され、インストールされた日付が表示されます。  
**メモ:** サービス モジュール インストーラーは、ホスト オペレーティング システムで **30 分間**使用可能になります。**30 分以内**にインストールを開始しないと、サービス モジュールのインストールを再開する必要があります。

## iDRAC Enterprise からの iDRAC Service Module のインストール

1. **SupportAssist Registration** ウィザードで **Next** をクリックします。
2. **iDRAC Service Module Setup** ページで **Install Service Module** をクリックします。
3. **Launch Virtual Console > Continue on the security warning** をクリックします。
4. サービス モジュール インストーラーのファイルの場所を確認するには、リモートまたはローカルのいずれかからサーバにログインします。  
**メモ:** インストーラーは、ホスト オペレーティング システムで **30 分間**使用可能になります。**30 分以内**にインストールを開始しないと、インストールをやり直さなければなりません。
5. デバイス リストで「SMINST」とラベル付けされてマウントされたボリュームを見つけ、適切なスクリプトを実行します。
  - ・ Windows でコマンド プロンプトを開き、ISM-Win.bat バッチ ファイルを実行します。
  - ・ Linux でシェル プロンプトを開き、ISM-Lx.sh スクリプト ファイルを実行します。
6. 画面に表示される指示に従ってインストールを完了します。  
インストールが完了すると、**iDRAC Service Module Setup** ページの **Install Service Module** ボタンが無効になり、サービス モジュールのステータスが **Running** になります。  
**メモ:** インストールが完了したら、インストーラー ファイルはホスト オペレーティング システムから削除されます。

## OpenManage システム管理 ISO

OpenManage システム管理 ISO は、『Systems Management ツールとマニュアル』DVD ( オプション ) から取得できます。

ISO をダウンロードするには、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) に移動して、検索ボックスに「OpenManage DVD」と入力します。

- メモ:** OpenManage システム管理 ISO とインストール手順の情報については、[www.dell.com/openmanagemanuals](http://www.dell.com/openmanagemanuals) で **Systems Management Tools and Documentation** インストール ガイドと **Server Administrator** インストール ガイドを参照し、**OpenManage Server Administrator** をクリックします。

## 関連する Dell 製品

- ・ Lifecycle Controller 搭載 Integrated Dell Remote Access Controller  
関連ドキュメントについては、[www.dell.com/idracmanuals](http://www.dell.com/idracmanuals) を参照してください。
- ・ OpenManage Server Administrator ( OMSA ) /OpenManage Storage Services ( OMSS )  
関連ドキュメントについては、[www.dell.com/openmanagemanuals](http://www.dell.com/openmanagemanuals) を参照してください。
- ・ オプションの iDRAC Quick Sync 2 モジュールを使用した OpenManage Mobile アプリケーション  
関連ドキュメントについては、[www.dell.com/openmanagemanuals](http://www.dell.com/openmanagemanuals) を参照してください。

© 2019 Dell Inc. その関連会社。無断転載を禁じます。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。