




Dell Server Deployment Pack Version 3.1 for Microsoft System Center Configuration Manager

User's Guide

注意、小心和警告

 **注:** “注意”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2016 Dell Inc. 或其附属公司。保留所有权利。Dell、EMC 和其他商标均为 Dell Inc. 或其附属公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

1 简介	4
此版本中的新功能	4
Dell Server Deployment Pack 功能概览	4
Dell Server Deployment Pack 的控制台和操作系统支持值表	4
多个主要站点服务器上的分布式 Configuration Manager 设置	5
2 使用 Configuration Manager 之前	6
Recommended Dell Deployment Toolkit version for Dell Server Deployment Pack	6
3 在运行 Configuration Manager Version 1606、2012 SP2、2012 R2 SP1、2012 R2、2012 SP1 或 2012 的系统上使用 Dell Server Deployment Pack	8
Dell 驱动程序 CAB 文件	8
导入用于创建引导映像的 Dell 驱动程序 CAB 文件	8
升级 Dell 驱动程序 CAB 文件	8
通过 Dell 驱动程序 CAB 文件自定义引导映像和部署操作系统	9
为部署 Dell PowerEdge 服务器创建引导映像	10
启用命令提示符以调试引导映像	10
分发内容和更新分发点	11
配置任务序列步骤以应用操作系统映像和驱动程序包	11
部署任务序列	12
Dell 部署工具包	12
导入用于硬件配置和操作系统部署的 DTK 软件包	12
升级 DTK 软件包	12
通过 DTK 自定义引导映像、配置硬件和部署操作系统	13
配置服务器的硬件组件	13
配置任务序列操作	14
使用阵列构建器	19
为 RAID、DRAC 和 iDRAC 创建任务序列	23
导入 Dell 服务器驱动程序包	25
4 Troubleshooting	26
An error occurs while trying to apply RAID on a system using command line interface	26
5 命令行选项	28
6 可能需要的其他 Dell 说明文件	29
联系 Dell	29
访问 Dell EMC 支持站点上的文档	29

本说明文件介绍使用 Dell Server Deployment Pack (DSDP) Version 3.1 for Microsoft System Center Configuration Manager (Configuration Manager) 可以执行的各种操作。

- i** 注: 本说明文件包含有关使用 DSDP 的要求和必要的支持软件的信息。如果在此版本 DSDP 发布很长一段时间后安装, 请查看支持网站上是否提供此说明文件的更新版本。有关访问支持网站上的说明文件的信息, 请访问[从 Dell 支持网站访问说明文件](#)或参阅 Dell.com/support/Manuals/us/en/04/Product/server-deployment-pack-v3.1-sccm。

主题:

- [此版本中的新功能](#)
- [Dell Server Deployment Pack 功能概览](#)
- [Dell Server Deployment Pack 的控制台和操作系统支持值表](#)
- [多个主要站点服务器上的分布式 Configuration Manager 设置](#)

此版本中的新功能

- 支持第 13 代 Dell PowerEdge 服务器。
- 支持 Microsoft System Center Configuration Manager Version 1606。
- 支持部署 Windows 2016。
- 支持 Dell 驱动程序 CAB 文件。

Dell Server Deployment Pack 功能概览

可以使用 Dell Server Deployment Pack 执行以下任务:

- 使用 INI 文件和命令行界面 (CLI) 选项配置服务器的 Dell Remote Access Controller (DRAC)、Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)、RAID 和 BIOS。您还可以使用 **Array Builder Wizard (阵列构建器向导)** 配置 RAID。
- 创建将在操作系统部署中使用的 Dell 特有的引导映像。
- 为特定 Dell 服务器导入和应用驱动程序安装软件包。
- 将多个启动点合并到各种向导中, 以在站点服务器安装中执行典型服务器部署。
- 支持多达 16 个全局和专用 RAID 热备用。
- 支持 Microsoft System Center Configuration Manager Version 1606、2012 SP2、2012 R2 SP1、2012 R2、2012 SP1 或 2012 版本。
- 使用 **PowerEdge Deployment ToolKit Configuration Wizard (PowerEdge 部署工具包配置向导)** 导入 Dell Deployment ToolKit (DTK)。确保仅从站点服务器而不是管理控制台导入 DTK 软件包。
- 从 Configuration Manager Admin Console 导入 Dell 驱动程序包。
- 通过使用 x64 和 x86 引导映像部署操作系统 (需要包含 64 位支持的 DTK)。

- i** 注: 有关所有受支持的操作系统, 请参阅 *Dell Server Deployment Pack Version 3.1 for Microsoft System Center Configuration Manager Installation Guide (用于 Microsoft System Center Configuration Manager 的 Dell Server Deployment Pack 版本 3.1 安装指南)* 中 Supporting operating systems (支持的操作系统) 部分。

Dell Server Deployment Pack 的控制台和操作系统支持值表

下表介绍了 Dell Server Deployment Pack for Configuration Manager 支持的操作系统。

表. 1: Dell Server Deployment Pack for WinPE 支持的兼容操作系统

Configuration Manager 版本	WinPE 版本	操作系统部署
Configuration Manager 2012	3.0	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2
Configuration Manager 2012 SP1	4.0	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 R2* Windows Server 2012
Configuration Manager 2012 R2	5.0	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 R2* Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2
Configuration Manager 2012 R2 SP1	5.0	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 R2* Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2
Configuration Manager 2012 SP2	5.0	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 R2* Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2
Configuration Manager Version 1606	10	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016

图例：

* - 有关 Windows Server 2008 R2 支持，请访问 support.microsoft.com/kb/2853726。

多个主要站点服务器上的分布式 Configuration Manager 设置

可以在多个主要站点服务器上安装 DSDP。在主要站点服务器上安装 DSDP 时，请确保在 CAS 和所有主要站点服务器中使用的 DTK 和 OpenManage 版本相同。

下面是安装限制。

- 如果在导入了 DTK 的主要站点服务器 1 上卸载了 DSDP，则无法使用主要站点服务器 2 中的现有引导映像或在其中创建引导映像。从主要站点服务器 2 重新导入 DTK 以创建引导映像。最先导入 DTK 的站点服务器充当引导映像驱动程序的源。
- 您可以仅在一个主要站点服务器上导入特定服务器型号的 OpenManage 驱动程序。该服务器充当其他主要站点服务器的 OM 驱动程序源。
- 如果存在两个主要站点服务器，在 Configuration Manager 控制台中会显示四个 Dell 软件包。在这四个软件包中，有两个是原始源，另外两个是第二主要站点上的实例。

使用 Configuration Manager 之前

在开始使用 Configuration manager 之前，请确保执行以下操作：

- 如果正在使用选项 **Remove Dell Deployment ToolKit (DTK) utilities and Windows PE drivers (卸载 Dell Deployment ToolKit [DTK] 公用程序和 Windows PE 驱动程序)** 升级 DSDP 或第一次安装 DSDP，请导入 DTK 软件包。有关导入用于 Configuration Manager Version 1606、2012 SP2、2012 R2 SP1、2012 R2、2012 SP1 或 2012 的 DTK 软件包，请参阅 [Importing a DTK Package for hardware configuration and OS deployment \(导入用于硬件配置和操作系统部署的 DTK 软件包\)](#)。
- 将适当的软件包分发和更新至 Configuration Manager 分发点。**Update Distribution Points (更新分发点)** 操作可确保您安装的 Dell Server Deployment Pack 的所有软件包在分发点上得到更新。Distribution (分发) 操作可确保在分发点上提供软件包，以便客户端系统访问它们。要添加分发点，请参阅 System Center Configuration Manager 联机帮助。

注：您可以从 Configuration Manager 站点服务器导入 DTK .exe 和 CAB 文件。

Dell Server Deployment Pack 向各种向导提供合并的启动点，以便执行典型服务器部署。要连续访问向导，请右键单击 **Operating System Deployment (操作系统部署)** 节点并选择 **Dell PowerEdge Server Deployment (Dell PowerEdge 服务器部署)**。您可以使用 DSDP for Configuration Manager 执行以下任务：

- 导入 Dell Deployment Toolkit (DTK)
- 为服务器部署创建 Dell 引导映像
- 从 *Dell Systems Management DVD* 导入 Dell 驱动程序包
- 创建操作系统部署任务序列

注：始终使用管理员权限启动 Configuration Manager 控制台。

主题：

- [Recommended Dell Deployment Toolkit version for Dell Server Deployment Pack](#)

Recommended Dell Deployment Toolkit version for Dell Server Deployment Pack

DSDP with DTK version 5.4 supports the following Configuration Manager versions:

- Configuration Manager Version 1606
- Configuration Manager 2012 SP2
- Configuration Manager 2012 R2 SP1
- Configuration Manager 2012 R2
- Configuration Manager 2012 SP1
- Configuration Manager 2012

NOTE:

Configuration Manager Version 1606 supports WinPE 10; Configuration Manager 2012 SP2, Configuration Manager 2012 R2 SP1, and Configuration Manager 2012 R2 supports WinPE 5.0; Configuration Manager 2012 SP1 supports WinPE 4.0.

NOTE:

In Configuration Manager Version 1606, there are only Windows PE 10.0 drivers, so only 64-bit operating systems' deployment is supported as DTK 5.4 does not support 32-bit version of Windows PE 10.0 drivers.

NOTE:

In Configuration Manager 2012 SP2, Configuration Manager 2012 R2 SP1, and Configuration Manager 2012 R2, there are only Windows PE 5.0 drivers, so only 64-bit operating systems' deployment is supported as DTK 5.4 does not support 32-bit version of Windows PE 5.0 drivers.

 **NOTE:**

In Configuration Manager 2012 SP1, there are only Windows PE 4.0 drivers, so only 64-bit operating systems' deployment is supported as DTK 5.4 does not support 32-bit version of Windows PE 4.0 drivers.

In Configuration Manager 2012, there is only Windows PE 3.x drivers, so both 32-bit and 64-bit operating systems' deployments are supported as DTK 5.4 supports 32-bit version and 64-bit version of Windows PE 3.x drivers.

For 10th generation to 13th generation of Dell PowerEdge servers, use DTK version 5.4.

在运行 Configuration Manager Version 1606、2012 SP2、2012 R2 SP1、2012 R2、2012 SP1 或 2012 的系统上使用 Dell Server Deployment Pack

本节提供了有关如何在运行 Configuration Manager Version 1606、2012 SP2、2012 R2 SP1、2012 R2、2012 SP1 或 2012 的系统上使用 Dell Server Deployment Pack 的信息。

主题：

- Dell 驱动程序 CAB 文件
- Dell 部署工具包
- 导入 Dell 服务器驱动程序包

Dell 驱动程序 CAB 文件

cabinet (.cab) 文件是一个压缩文件，它包含其他分发文件，例如驱动程序和系统文件。

Dell 驱动程序 CAB 文件为创建和部署自定义引导映像提供新级别的灵活性。

导入用于创建引导映像的 Dell 驱动程序 CAB 文件

1. 可从 Dell.com/support 下载最新的 CAB 文件。
2. 启动 **Configuration Manager 控制台**。
3. 在左侧窗格中，依次选择 **Software Library (软件库) > Overview (概览) > Application Management (应用程序管理) > Packages (软件包)**。
4. 右键单击 **Packages (软件包)**，然后依次选择 **Dell PowerEdge Server Deployment (Dell PowerEdge 服务器部署) > Launch Deployment Toolkit Configuration Wizard (启动部署工具包配置向导)**。
将显示 **Dell PowerEdge Deployment ToolKit Configuration Wizard (Dell PowerEdge 部署工具包配置向导)** 屏幕。
5. 单击 **Browse (浏览)**，然后导航并选择您已下载 CAB 文件。
选定的 CAB 文件版本、Windows PE 版本和体系结构会显示在 **Dell PowerEdge Deployment ToolKit Configuration Wizard (Dell PowerEdge 部署工具包配置向导)** 上的 **Cab Selection for Import (用于导入的 CAB 选择)** 部分。

注：如果 WinPE 驱动程序已安装在此系统上，则会显示以下消息：

WinPE drivers are already present on this system, importing DTK or Cab file will be overwriting the existing WinPE drivers. Are you sure you want to continue? (此系统中已存在 WinPE 驱动程序，导入 DTK 或 Cab 文件将覆盖现有 WinPE 驱动程序。是否确定要继续？)

Dell 驱动程序 CAB 文件导入成功。要创建引导映像，请执行 [Upgrading a Dell Driver CAB files \(升级 Dell 驱动程序 CAB 文件\)](#) 部分中的步骤 7 至 11。

升级 Dell 驱动程序 CAB 文件

1. 启动 **Configuration Manager Console (Configuration Manager 控制台)**。
2. 在左侧窗格中，依次选择 **Software Library (软件库) > Overview (概览) > Application Management (应用程序管理) > Packages (软件包)**。
3. 右键单击 **Packages (软件包)**，然后依次选择 **Dell PowerEdge Server Deployment (Dell PowerEdge 服务器部署) > Launch Deployment Toolkit Configuration Wizard (启动部署工具包配置向导)**。

此时将显示 **PowerEdge Deployment ToolKit Configuration Wizard (PowerEdge 部署工具包配置向导)** 屏幕。如果服务器上存在现有的 CAB 文件包，则会在 CAB Selection for Import (用于导入的 CAB 选择) 部分下显示 CAB 文件版本、Windows PE 版本和体系结构。

- 单击 **Browse (浏览)**，接着导航并选择您已下载 CAB 文件，然后单击 **Next (下一步)**。
选定的 CAB 文件版本、Windows PE 版本和体系结构会显示在 **CAB Selection for Import (用于导入的 CAB 选择)** 部分。
- 在 **Boot Image Selection (引导映像选择)** 中，选择以下任一选项：

注：在以下任何选项中选择 x64 引导映像之前确保导入 64 位的 CAB 文件：

Use Boot Image from WAIK/ADK tools (从 WAIK/ADK 工具使用引导映像) 此选项可用于创建 x64 和 x86 Dell 引导映像。根据具体配置，从 Windows 自动安装工具包 (WAIK) 或 Windows 评估和部署工具包 (ADK) 获取用于创建引导映像的源，而所有 Windows PE 自定义安装包被添加到引导映像中。

Use Existing Boot Image from Configuration Manager (从 Configuration Manager 使用现有的引导映像) 此选项可让您在 Configuration Manager 中选择现有的引导映像。从下拉列表中选择现有的引导映像，并使用它来创建 Dell 引导映像。

Use a Custom Boot Image (使用自定义引导映像) 此选项可用于从任何其他位置导入自定义引导映像。指定 Windows 映像 (WIM) 文件的通用命名约定 (UNC) 路径，并从下拉式列表中选择引导映像。

注：

- 如果为 WinPE 选择 **Use a Custom Boot Image (使用自定义引导映像)** 选项，则只支持最终完成映像。
- Windows PE 自定义引导映像应该已安装 XML、Scripting 和 WMI 软件包。有关如何安装这些软件包的更多信息，请参阅 *Microsoft Windows AIK* 或 *Windows ADK* 说明文件。
- 在升级 DTK .exe 驱动程序和 CAB 文件驱动程序时，系统可能会用 CAB 文件驱动程序覆盖现有的 DTK 工具和驱动程序。

- 单击下一步。
将显示 **Boot Image Property (引导映像属性)** 屏幕。
- 在 **Boot Image Property (引导映像属性)** 中，输入 Dell 引导映像的名称。
Version (版本) 和 **Comments (注释)** 字段为可选。
- 单击 **创建**。
引导映像创建过程开始。一个进度条将显示创建引导映像的状态。创建引导映像后，将在 **Summary (摘要)** 屏幕上显示引导映像详细信息，该信息包括 DTK 或 CAB 文件详细信息和成功状态。
- 右键单击新创建的每个引导映像并执行更新和管理分发点操作。
从 Dell 驱动程序 CAB 文件导入的驱动程序被注入 WinPE 中。此过程取决于 Configuration Manager 和 ADK。建议您在创建引导映像之前阅读这些产品的限制说明。有关详细信息，请参阅 technet.microsoft.com/en-us/library/hh825070.aspx。

注：只能使用 PowerEdge Deployment ToolKit Configuration Wizard (PowerEdge 部署工具包配置向导) 查看 CAB 配置详细信息。

通过 Dell 驱动程序 CAB 文件自定义引导映像和部署操作系统

在导入 Dell 驱动程序 CAB 文件后，请执行以下任务：

- 为部署 Dell PowerEdge 服务器创建引导映像。
- 启用命令提示符以调试引导映像。
- 分发内容和更新分发点。
- 配置任务序列步骤以应用操作系统映像和驱动程序包。
- 部署任务序列。
- 部署任务序列的方法。

为部署 Dell PowerEdge 服务器创建引导映像

1. 启动 **Configuration Manager** 控制台。
2. 在左侧窗格中，依次选择 **Software Library** (软件库) > **Overview** (概览) > **Operating Systems** (操作系统) > **Boot Images** (引导映像)。
3. 右键单击 **Boot Images** (引导映像) 并选择 **Dell PowerEdge Server Deployment** (Dell PowerEdge 服务器部署) > **Create Dell Server Boot Image** (创建 Dell 服务器引导映像)。
此时将显示 **Dell PowerEdge Boot Image Creation Wizard** (Dell PowerEdge 引导映像创建向导)。
4. 在 **Boot Image Selection** (引导映像选择) 中，选择以下任一选项：

注：在以下任何选项中选择 x64 引导映像前确保导入 64 位版本的 DTK：

Use Boot Image from WAIK/ADK tools (从 WAIK/ADK 工具使用引导映像)

此选项可用于创建 x64 和 x86 Dell 引导映像。根据具体配置，从 Windows 自动安装工具包 (WAIK) 或 Windows 评估和部署工具包 (ADK) 获取用于创建引导映像的源，而所有 Windows PE 自定义安装包被添加到引导映像中。

Use Existing Boot Image from Configuration Manager (从 Configuration Manager 使用现有的引导映像)

此选项可让您在 Configuration Manager 中选择现有的引导映像。从下拉列表中选择现有的引导映像，并使用它来创建 Dell 引导映像。

Use a Custom Boot Image (使用自定义引导映像)

此选项可用于从任何其他位置导入自定义引导映像。指定 Windows 映像 (WIM) 文件的通用命名约定 (UNC) 路径，并从下拉式列表中选择引导映像。

注：如果为 WinPE 选择 **Use a Custom Boot Image** (使用自定义引导映像) 选项，则只支持最终完成映像。

注：Windows PE 自定义引导映像应该已安装 XML、Scripting 和 WMI 软件包。有关安装这些软件包的更多信息，请参阅 *Microsoft Windows AIK* 或 *Windows ADK* 说明文件。

5. 单击下一步。
将显示 **Boot Image Property** (引导映像属性) 屏幕。
6. 输入 Dell 引导映像的名称。
Version (版本) 和 **Comments** (注释) 字段为可选。
7. 单击创建。
引导映像创建过程开始。一个进度条将显示创建引导映像的状态。创建引导映像后，将在 **Summary** (摘要) 屏幕上显示引导映像详细信息，该信息包括 DTK 或 CAB 文件详细信息和成功状态。
8. 右键单击新创建的每个引导映像并执行更新和管理分发点操作。

从 DTK 或 CAB 导入的驱动程序被注入 WinPE 中。此过程取决于 Microsoft System Center Configuration Manager 和 ADK。建议您在创建引导映像之前阅读这些产品的限制说明。例如：technet.microsoft.com/en-us/library/hh825070.aspx。

注：只能使用 **PowerEdge Deployment ToolKit Configuration Wizard** (PowerEdge 部署工具包配置向导) 查看 DTK 配置详细信息。

启用命令提示符以调试引导映像

注：要在 WinPE 环境中调试任务序列 workflow 或故障，请按 <F8> 键。

1. 启动 **Configuration Manager** 控制台。
2. 在左侧窗格中，依次选择 **Software Library** (软件库) > **Overview** (概览) > **Operating Systems** (操作系统) > **Boot Images** (引导映像)。
3. 右键单击引导映像并选择 **Properties** (属性)。
4. 在 **Properties** (属性) 窗口中，选择 **Customization** (自定义) 选项卡并选中 **Enable Command Prompt (testing only)** (启用命令提示符 [仅限测试]) 复选框。
5. 单击 **Apply** (应用) 并继续将引导映像分发和更新至 SCCM 分发点。有关更多信息，请参阅 [分发内容和更新分发点](#)。

分发内容和更新分发点

1. 启动 **Configuration Manager** 控制台。
2. 在左侧窗格中，依次选择 **Software Library (软件库) > Overview (概览) > Application Management (应用程序管理) > Packages (软件包) > Dell PowerEdge Deployment (Dell PowerEdge 部署)**。
3. 右键单击 **PowerEdge Deployment Toolkit Integration (Dell PowerEdge 部署工具包集成)**，然后单击 **Update Distribution Points (更新分发点)**。
将显示一个消息框，提示您进行确认。
4. 单击 **OK (确定)** 以更新分发点。
5. 右键单击 **PowerEdge Deployment Toolkit Integration (PowerEdge 部署工具包集成)**，然后单击 **Distribute Content (分发内容)**。
将显示 **Distribute Content Wizard (分发内容向导)**。
6. 单击 **Next (下一步)**，继续通过向导管理分发点。有关详细信息，请参阅 System Center Configuration Manager 的联机说明文件。
7. 转到 **Overview (概览) > Boot Images (引导映像) > Operating Systems (操作系统)**。
8. 右键单击创建的引导映像，然后单击 **Distribute Content (分发内容)**。
将显示 **Distribute Content Wizard (分发内容向导)** 屏幕。
9. 依照向导中的说明管理分发点。
10. 要更新和管理导入的驱动程序包的分发点，请转到 **Driver Packages (驱动程序包) > Dell PowerEdge Driver Packages <Dell OpenManage Version> (Dell PowerEdge 驱动程序包 <Dell OpenManage 版本>)**。
将显示驱动程序包窗口。
11. 右键单击新导入的每个驱动程序包，并执行分发内容和更新分发点操作。

配置任务序列步骤以应用操作系统映像和驱动程序包

本节介绍应用操作系统映像和添加 Dell 驱动程序所需的步骤。

应用操作系统映像

注: 开始此任务之前，确保 Configuration Manager 中的 **Operating System Images (操作系统映像)** 树内有所需的操作系统映像文件 (.wim 文件)。

要应用操作系统映像，请执行以下操作：

1. 在 **Task Sequence Editor (任务序列编辑器)** 左窗格的 **Deploy Operating System (部署操作系统)** 下，单击 **Apply Operating System Image (应用操作系统映像)**。
2. 选择以下选项之一：
 - **Apply operating system from a captured image (从捕获的映像应用操作系统)**
 - **Apply operating system from an original installation source (从原始安装源应用操作系统)**
3. 浏览并选择操作系统位置，然后单击 **OK (确定)**。

添加 Dell 驱动程序包

1. 在 **Task Sequence Editor (任务序列编辑器)** 左侧的 **Deploy Operating System (部署操作系统)** 下，单击 **Apply Driver Package (应用驱动程序包)**。
2. 单击浏览。
将显示 **Select a Driver Package (选择驱动程序包)** 窗口。
3. 单击 **Dell PowerEdge Driver Packages<OM Version> (Dell PowerEdge 驱动程序包 <OM 版本>)**。
将显示 **Dell Server Deployment Pack** 中可用的驱动程序包列表。
4. 为 Dell PowerEdge 服务器选择一个软件包，如 **Dell R720-Microsoft Windows 2008x86 OMx.x 版本**。
5. 单击应用。

注: 部署操作系统后，确保安装的大容量存储设备驱动程序与在任务序列中指定的相同。如果您发现任何不同，则手动更新该驱动程序。

部署任务序列

部署任务序列的方法

现在任务序列已经准备就绪，可以使用以下任何方法部署已经创建的任务序列：

- 通过 CD 部署
- 通过 USB 部署
- 通过 PXE 部署

有关更多信息，请参阅 System Center Configuration Manager 的联机说明文件。

Dell 部署工具包

Dell 部署工具包 (DTK) 包括一系列可以用来部署和配置 Dell 系统的公用程序、示例脚本和示例配置文件。您可以使用 DTK 以构建基于脚本和基于 RPM 的安装，用来以可靠的方式在预操作系统环境中部署大量系统，而无需更改其当前部署程序。使用 DTK，您可以在 BIOS 模式下在 Dell 系统上安装操作系统。

注： 如果不存在包含引导关键驱动程序的文件夹，则向导将显示一条错误消息。

导入用于硬件配置和操作系统部署的 DTK 软件包

1. 从 Dell.com/support 下载 DTK .exe。

注： 请确保您从站点服务器导入 DTK 软件包。

2. 启动 **Configuration Manager 控制台**。

3. 在左侧窗格中，选择软件库 > 概览 > 应用程序管理 > 软件包。

4. 右键单击 **Packages (软件包)**，然后依次选择 **Dell PowerEdge Server Deployment (Dell PowerEdge 服务器部署)** > **Launch Deployment Toolkit Configuration Wizard (启动部署工具包配置向导)**。

此时将显示 **Dell PowerEdge Deployment ToolKit Configuration Wizard (Dell PowerEdge 部署工具包配置向导)** 屏幕。

5. 单击 **Browse (浏览)**，然后导航并选择您已下载的 DTK 自解压 zip 文件。

选择的 DTK 版本、Windows PE 版本和体系结构会显示在 **DTK selected for import (选择导入的 DTK)** 下。

注： 如果 WinPE 驱动程序已安装在此系统上，则会显示以下消息：

WinPE drivers are already present on this system, importing Cab file will be overwriting the existing WinPE drivers. Are you sure you want to continue? (此系统中已存在 WinPE 驱动程序，导入 Cab 文件将覆盖现有 WinPE 驱动程序。是否确定要继续？)

6. 按照 [为部署 Dell PowerEdge 服务器创建引导映像](#) 部分中的步骤 4 至步骤 8 操作以创建引导映像。

升级 DTK 软件包

1. 启动 **Configuration Manager Console (Configuration Manager 控制台)**。

2. 在左侧窗格中，选择软件库 > 概览 > 应用程序管理 > 软件包。

3. 右键单击 **Packages (软件包)**，然后依次选择 **Dell PowerEdge Server Deployment (Dell PowerEdge 服务器部署)** > **Launch Deployment Toolkit Configuration Wizard (启动部署工具包配置向导)**。

此时将显示 **PowerEdge Deployment ToolKit Configuration Wizard (PowerEdge 部署工具包配置向导)** 屏幕。如果服务器上存在现有的 DTK 软件包，则会在 **DTK present on system (系统中存在的 DTK)** 下显示 DTK 版本、Windows PE 版本和体系结构。

4. 单击 **Browse (浏览)**，然后导航并选择所下载的 DTK 自解压 zip 文件。

选择的 DTK 版本、Windows PE 版本和体系结构会在 **DTK selected for import (选择导入的 DTK)** 部分下显示。

5. 单击下一步。

6. 将显示 **Boot Image Selection (引导映像选择)** 屏幕。

7. 在 Boot Image Properties (引导映像属性) 中，请按照 [为部署 Dell PowerEdge 服务器创建引导映像](#) 部分中的步骤 3 至步骤 8 操作以创建引导映像。

通过 DTK 自定义引导映像、配置硬件和部署操作系统

在导入 DTK 软件包后，请执行以下任务：

1. 为部署 Dell PowerEdge 服务器创建引导映像
2. 启用命令提示符以调试引导映像
3. 分发内容和更新分发点
4. 配置服务器的硬件组件
5. 配置任务序列操作
6. 使用阵列构建器
7. 为 RAID、DRAC 和 iDRAC 创建任务序列
8. 配置任务序列步骤以应用操作系统映像和驱动程序包
9. 部署任务序列
10. 部署任务序列的方法

配置服务器的硬件组件

在您的服务器上配置硬件的各种组件。

创建任务序列


可以通过两种方式创建任务序列来配置服务器：

- 使用 PowerEdge Server Deployment (PowerEdge 服务器部署) 模板创建 Dell 特定的任务序列。
- 创建自定义任务序列。

不管命令是否成功，任务序列都会继续执行下一个任务序列步骤。

创建 Dell 特定的任务序列

要使用 PowerEdge Server Deployment (PowerEdge 服务器部署) 模板创建 Dell 特定的任务序列，请执行以下操作：

1. 启动 **Configuration Manager 控制台**。
将显示 **Configuration Manager Console (Configuration Manager 控制台)** 屏幕。
2. 在左侧窗格中，依次选择 **Software Library (软件库) > Overview (概览) > Operating Systems (操作系统) > Task Sequences (任务序列)**。
3. 右键单击 **Task Sequences (任务序列)**，然后单击 **Bare Metal Server Deployment (裸机服务器部署) > Create Dell PowerEdge Server Deployment Template (创建 Dell PowerEdge 服务器部署模板)**。
将显示 **Dell PowerEdge Server Deployment Task Sequence Wizard (Dell PowerEdge 服务器部署任务序列向导)**。
4. 在 **Task Sequence Name (任务序列名称)** 字段中输入任务序列的名称。
5. 从下拉列表中选择要使用的引导映像。
 **注：** 建议使用创建的 Dell 自定义引导映像。
6. 在 **Server Hardware Configuration (服务器硬件配置)** 下面，选择要在此任务序列中配置的硬件项目。
7. 在 **Operating System Installation (操作系统安装)** 下面，选择操作系统安装类型。选项有：
 - **Use an OS WIM image (使用操作系统 WIM 映像)**
 - **Scripted OS install (脚本式操作系统安装)**
8. 从 **Operating system package to use (要使用的操作系统软件包)** 下拉式菜单中选择操作系统软件包。
9. 如果有一个拥有 **unattend.xml** 的软件包，则从 **Package with unattend.xml info (拥有 unattend.xml 信息的软件包)** 菜单中选择该软件包。否则请选择 **<do not select now> (<现在不要选择>)**。
10. 单击 **Create (创建)**。
此时将显示 **Task Sequence Created (已创建任务序列)** 窗口，其中包含您创建的任务序列的名称。
11. 在随后显示的确认消息框中单击 **Close (关闭)**。

创建自定义任务序列

1. 启动 **Configuration Manager 控制台**。
将显示 **Configuration Manager Console (Configuration Manager 控制台)** 屏幕。

2. 在左侧窗格中，依次选择 **Software Library (软件库) > Overview (概览) > Operating Systems (操作系统) > Task Sequences (任务序列)**。
3. 右键单击 **Task Sequences (任务序列)**，然后单击 **Create Task Sequence (创建任务序列)**。将显示 **Create Task Sequence Wizard (创建任务序列向导)**。
4. 选择 **Create a new custom task sequence (创建新自定义任务序列)** 并单击 **Next (下一步)**。
5. 在 **Task sequence name (任务序列名称)** 文本框中输入任务序列的名称。
6. 浏览到已创建的 Dell 引导映像，然后单击 **Next (下一步)**。将显示 **Confirm the Settings (确认设置)** 屏幕。
7. 查看您的设置，并单击 **Next (下一步)**。
8. 在随后显示的确认消息框中单击 **Close (关闭)**。

编辑任务序列

1. 启动 **Configuration Manager 控制台**。将显示 **Configuration Manager Console (Configuration Manager 控制台)** 屏幕。
2. 在左侧窗格中，依次选择 **Software Library (软件库) > Operating Systems (操作系统) > Task Sequence (任务序列)**。
3. 右键单击要编辑的任务序列，然后单击 **Edit (编辑)**。将显示 **Task Sequence Editor (任务序列编辑器)** 窗口。
4. 单击 **Add (添加) > Dell Deployment (Dell 部署) > Apply Drivers from Dell Lifecycle Controller (从 Dell Lifecycle Controller 应用驱动程序)**。将加载 Dell 服务器部署的自定义操作。您现在可以对任务序列进行更改。

注: 第一次编辑任务序列时，将显示一条错误消息：**Setup Windows and Configuration Manager (设置 Windows 和 Configuration Manager)**。通过创建并选择 **Configurations Manager Client Upgrade** 软件包可解决此错误。有关创建软件包的更多信息，请参阅位于 technet.microsoft.com 的 **Configuration Manager 说明文件**。

将 diskpart clean 添加到任务序列

1. 在 **Task Sequence Editor (任务序列编辑器)** 中，单击 **Add (添加) > General (常规) > Command Line (命令行)**。
2. 在 **Name (名称)** 文本框中，输入 **Diskpart Clean** 作为命令行的名称。
3. 选择输入命令行选项 **diskpartclean.bat**。
4. 选择软件包 **Dell PowerEdge Deployment (Dell PowerEdge 部署) > Dell PowerEdge Custom Reboot Script (Dell PowerEdge 自定义重新引导脚本)**。

配置任务序列操作

从 **Task Sequence Editor (任务序列编辑器)** 选择 **PowerEdge Server Configuration (PowerEdge 服务器配置)** 时，将显示以下选项卡：

- **Action Settings (操作设置)**
- **Variable Replacement (变量替换)**
- **Logs/Return Files (日志/返回文件)**

本节介绍 **Action Settings (操作设置)** 选项卡。有关 **Variable Replacement (变量替换)** 选项卡的信息，请参阅 [变量替换](#)。有关 **Logs/Return Files (日志/返回文件)** 选项卡的信息，请参阅 [日志/返回文件](#)。

在静态 IP 网络上部署任务序列

任务序列部署涉及下列步骤：

- [准备 .CSV 文件](#)
- [导入目标](#)
- [创建用于部署操作系统的可引导介质](#)
- [使用可引导介质部署操作系统](#)

准备 .CSV 文件

通过为每个目标添加一行来更新位于 **C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\OSD\Lib\Packages\Deployment\Dell\PowerEdge\NetworkSetting\Samples\MACIPMap.csv** 的示例 CSV 文件。

注: 确保每个目标的 **MAC 地址** 符合目标上已连接且在网络上处于活动状态的 **NIC 端口** 的 **MAC 地址**。

注: 如果 EnableDHCP 为 true，则忽略 IPAddress、SubnetMask 和 IPGateway 的值，但使用 DNS 字段来设置 WinPE 和开机自检 OSD 网络设置的 DNS 服务器。

Importing targets

1. In the left side of Configuration Manager, expand **Assets and Compliance**, right-click **Devices**, and select **Import Computer Information** wizard.
2. Select **Import computers using a file** and click **Next**.
3. Enter the file path in the **Import file** text box or click **Browse** to navigate to the location where the file you want import is stored.
4. Select the **This file has column headings** check box.
5. From the **Assign As** drop-down list select **Variable** and click **Next**.
6. In the **Choose Target Collection** window, select the required option and click **Next**.

NOTE: If an existing device has the same name, it is over-written.

7. In the **Summary** window, review the content and click **Next**. The wizard imports the computers from the file and displays a confirmation message.

创建用于部署操作系统的可引导介质

1. 在 Configuration Manager 左侧，右键单击 **Task Sequences (任务序列)**，然后选择 **Create Task Sequence Media (创建任务序列介质)**。
2. 在 **Select Media (选择介质)** 窗口中，选择 **Bootable Media (可引导介质)**。
3. 选中 **Allow unattended operating system deployment (允许无人参与操作系统部署)** 复选框，然后单击 **Next (下一步)**。
4. 在 **Media Management (介质管理)**、**Media Type (介质类型)**、**Security (安全性)** 和 **Boot Image (引导映像)** 窗口中，根据主要环境选择选项，然后单击 **Next (下一步)**。
5. 在 **Customization (自定义)** 窗口中，选中 **Enable prestart command (启用预启动命令)** 复选框。
6. 在 **Command line input (命令行输入)** 文本框中，输入以下命令。

```
cscript.exe UpdateNI.vbs
```

7. 选中 **Include files in the prestart command (在预启动命令中包括文件)** 复选框。
8. 单击 **Package (软件包)** 旁边的 **Set (设置)** 以选择 **Dell PowerEdge Deployment (Dell PowerEdge 部署) > Dell PowerEdge Startup Network Setting (Dell PowerEdge 启动网络设置)** 软件包。
9. 单击 **Distribution point (分发点)** 文本框旁边的 **Browse (浏览)** 以选择相应的分发点，然后单击 **Next (下一步)**。
10. 在 **Summary (摘要)** 窗口中，检查内容并单击 **Next (下一步)**。
将创建可引导介质，并显示一条确认消息。

注: 如果向 MACIPMAP.csv 添加新条目，则将 PowerEdge Startup Network Setting-<Sitecode> (PowerEdge 启动网络设置-<Sitecode>) 更新为 **Distribution Point and create a new task sequence media (分发点并创建新任务序列介质)**。

使用可引导介质部署操作系统

操作系统部署是无人参与的，除非任务序列中的任务需要人工干预。例如，如果在任务序列中未提供 Windows 序列号，则在部署过程中，Windows 操作系统会等待输入序列号。

注: 您可以为 .CSV 文件中输入的所有服务器使用相同的可引导介质，前提是您在站点服务器上的任务序列中选择相应的驱动程序包。

配置系统 BIOS

1. 右键单击任务序列并单击 **编辑**。
2. 从 **Task Sequence Editor (任务序列编辑器)** 的左侧，在 **Configure Hardware (配置硬件) > Step 1 (步骤 1)** 下，单击 **Set BIOS Config (ini file) (设置 BIOS 配置 [ini 文件]) > Action Settings (操作设置)** 选项卡。
3. 从 **Configuration action type (配置操作类型)** 下拉列表中，选择 **BIOS Config (ini file) (BIOS 配置 [ini 文件])**。
将启用 **View (查看)** 按钮。

注: 如果要使用 CLI 选项配置系统，也可选择 **BIOS Config (command line) (BIOS 配置 [命令行])**。有关 CLI 选项使用方法的更多信息，请参阅 [命令行选项](#)。
4. 单击 **View (查看)** 打开 .ini 文件。按所需配置进行修改，并保存该文件。

有关 .ini 文件格式的信息，请参阅 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Command Line Interface Reference Guide* (Dell OpenManage Deployment Toolkit 命令行界面参考指南) 中的 Sample File Formats (示例文件格式) 部分。该指南位于 Dell.com/support/manuals。

5. 在弹出的消息中选择 **Save to a file in the toolkit package for this custom action when I click OK** (单击“确定”时针对此自定义操作保存到工具包软件包中的文件) ，然后单击 **OK** (确定) 。
6. 将文件保存至默认目录。
默认目录的示例：\\<site server hostname>\sms_<site code>\OSD\lib\Packages\Deployment\Dell\PowerEdge\DTK\Template\Configs\Syscfg。
7. 单击 **Apply** (应用) 将编辑后的文件保存到任务序列。
8. 从 **Action: (操作 :)** 下拉式菜单中选择 **Set** (设置) 。
Configuration file/Command line parameters (配置文件/命令行参数) 字段将启用。有关更多信息，请参阅 [配置文件/命令行参数选项](#)。


或者，可以从下拉列表中选择 **<Create configuration file>** (**<创建配置文件>**) 选项，以从头开始创建 .ini 文件。

配置文件或命令行参数选项

可以从三个选项中选择：

- [<创建配置文件>](#)
- [<导入配置文件>](#)
- [编辑 <syscfg.ini>](#)

使用以上任何选项创建 .ini 文件后，单击 **Apply in the Task Sequence Editor** (在任务序列编辑器中应用) 窗口。此时将创建 **Set BIOS Config (ini file)** (设置 BIOS 配置 [ini 文件]) 的任务序列。

 **小心:** 在软件包中更新或保存新文件时，它不会在其所有分发点上自动更新。为确保新文件对于需要它的系统可用，您必须通过 **Software Distribution** (软件分发) → **Packages** (软件包) → **Dell PowerEdge Deployment** (Dell PowerEdge 部署) → **Dell PowerEdge Deployment ToolKit Integration <version> node** (Dell PowerEdge 部署工具包集成 <版本> node) 更新分发点。

[<Create configuration file>](#) ([<创建配置文件>](#))

当选择 [<Create configuration file>](#) ([<创建配置文件>](#)) 选项时，将显示 **Create** (创建) 按钮。

1. 单击 **Create** (创建) 。
2. 在 **Configuration File Editor** (配置文件编辑器) 中执行以下操作之一：
 - 单击 **Import File** (导入文件) 以从目录导入现有 .ini 文件。
 - 在 **Configuration File Editor** (配置文件编辑器) 字段中创建联机 .ini 文件并单击 **OK** (确定) 。系统会提示您将创建的 .ini 文件保存到您选择的本地驱动器或网络共享位置。
3. 如果选择 **Save these changes to the existing file in the toolkit package when I click OK** (单击“确定”时将这些更改保存到工具包软件包中现有文件) 选项，则单击 **OK** (确定) 时配置将导出到文件。

[<导入配置文件>](#)

选择 [<Import configuration file>](#) ([<导入配置文件>](#)) 选项时，将显示 **Import** (导入) 按钮。单击 **Import** (导入) 以导入现有的 .ini 文件。

[编辑 <syscfg.ini>](#)

这是示例 BIOS.ini 文件。

 **注:** 有关 .ini 文件格式的信息，请参阅最新 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Command Line Interface Reference Guide* (*Dell OpenManage Deployment Toolkit 命令行界面参考指南*) 中的 Sample File Formats (示例文件格式) 部分。该指南位于 Dell.com/support/manuals。

1. 单击 **View** (查看) 以查看现有 syscfg.ini 文件。
2. 在 **Configuration File Editor** (配置文件编辑器) 窗口中，编辑 syscfg.ini 文件，选择 **Save these changes to the existing file in the toolkit package when I click OK** (单击“确定”时保存对工具包软件包中现有文件的这些更改) 选项并单击 **OK** (确定) 。

[编辑 <raidcfg.ini>](#)

这是示例 raidcfg.ini 文件。

 **注:** 有关 ini 文件格式的信息，请参阅最新 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Command Line Interface Reference Guide* (*Dell OpenManage Deployment Toolkit 命令行界面参考指南*) 中的 Sample File Formats (示例文件格式) 部分。该指南位于 Dell.com/support/manuals。

1. 单击 **View (查看)** 以查看现有 `raidcfg.ini` 文件。
2. 在 **Configuration File Editor (配置文件编辑器)** 窗口中，编辑 `raidcfg.ini` 文件，选择 **Save these changes to the existing file in the toolkit package when I click OK (单击“确定”时保存对工具包软件包中现有文件的这些更改)** 选项并单击 **OK (确定)**。
使用以上所列的任何选项创建 `.ini` 文件后，单击 **Apply in the Task Sequence Editor (在任务序列编辑器中应用)** 窗口。将创建 **Set RAID Config (ini file) (设置 RAID 配置 [ini 文件])** 的任务序列。

使用 XML 输入配置系统 BIOS

要使用 XML 输入配置系统 BIOS，请执行以下操作：

1. 右键单击任务序列并单击 **Edit (编辑)**。
2. 在 **Task Sequence Editor (任务序列编辑器)** 的左侧，在 **Configure Hardware (配置硬件) > Step 1 (步骤 1)** 下，单击 **Set BIOS Config (xml file) (设置 BIOS 配置 [xml 文件]) > Action Settings (操作设置)** 选项卡。
3. 从 **Configuration action type (配置操作类型)** 下拉列表中，选择 **BIOS Config (xml file) (BIOS 配置 [xml 文件])**。
4. 从 **Configuration file / Command line parameters (配置文件/命令行参数)** 下拉列表中，选择 `syscfg_xml.xml`。
将启用 **View (查看)** 按钮。
5. 单击 **View (查看)** 以在 **Configuration File Editor (配置文件编辑器)** 中打开 XML 文件。按所需配置进行修改，并保存该文件。
有关
 - Dell 第 12 代系统中的 ini 文件格式的信息，请参阅 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Version 4.4 Command Line Interface Reference Guide (Dell OpenManage Deployment Toolkit 版本 4.4 命令行界面参考指南)* 中的 Sample File Formats (示例文件格式) ，
 - Dell 第 13 代系统中的 ini 文件格式的信息，请参阅 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Version 5.0.1 Command Line Interface Reference Guide (Dell OpenManage Deployment Toolkit 版本 5.0.1 命令行界面参考指南)* 中的 Sample File Formats (示例文件格式) ，

该指南位于 Dell.com/support/manuals。

6. 选择 **Save to a file in the toolkit package for this custom action when I click OK (单击“确定”时针对此自定义操作保存到工具包软件包中的文件)**，单击 **OK (确定)** 以保存更改并返回 **Task Sequence Editor (任务序列编辑器)**，然后单击 **OK (确定)**。
7. 将文件保存至默认目录。
默认目录的示例：`\\<site server hostname>\sms_<site code>\OSD\lib\Packages\Deployment\Dell\PowerEdge\DTK\Template\Configs\Syscfg`。
8. 单击 **Apply (应用)** 将编辑后的文件保存到任务序列。
9. 从 **Action: (操作:)** 下拉式菜单中选择 **Set (设置)**。
Configuration file/Command line parameters (配置文件/命令行参数) 字段将启用。有关更多信息，请参阅 [配置文件/命令行参数选项](#)。

或者，可以从下拉列表中选择 **<Create configuration file> (<创建配置文件>)** 选项，从头开始创建 XML 文件。

使用 XML 输入配置 iDRAC 7 和 iDRAC 8

要使用 XML 输入配置 iDRAC 7 和 iDRAC 8，请执行以下操作：

1. 右键单击任务序列并单击 **Edit (编辑)**。
2. 在 **Task Sequence Editor (任务序列编辑器)** 的左侧，在 **Configure Hardware (配置硬件) > Step 1 (步骤 1)** 下，单击 **set iDRAC7 Config (xml file) (设置 iDRAC7 配置 [xml 文件]) > Action Settings (操作设置)** 选项卡。
对于 iDRAC 8，单击 **Configure Hardware (配置硬件) > Step 1 (步骤 1)**，然后单击 **set iDRAC8 Config (xml file) (设置 iDRAC8 配置 [xml 文件]) > Action Settings (操作设置)**。
3. 从 **Configuration action type (配置操作类型)** 下拉列表中，选择 **iDRAC 7 Config (xml file) (iDRAC 7 配置 [xml 文件])**。
对于 iDRAC 8，选择 **iDRAC 8 Config (xml file) (iDRAC 8 配置 [xml 文件])** 选项。
4. 从 **Configuration file / Command line parameters (配置文件/命令行参数)** 下拉列表中，选择 `idrac_xml.xml`。
将启用 **View (查看)** 按钮。
5. 单击 **View (查看)** 打开 XML 文件。按所需配置进行修改，并保存该文件。
有关
 - Dell 第 12 代系统中的 ini 文件格式的信息，请参阅 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Version 4.4 Command Line Interface Reference Guide (Dell OpenManage Deployment Toolkit 版本 4.4 命令行界面参考指南)* 中的 Sample File Formats (示例文件格式) ，

- Dell 第 13 代系统中的 XML 文件格式的信息，请参阅 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Version 4.4 Command Line Interface Reference Guide* (*Dell OpenManage Deployment Toolkit 版本 4.4 命令行界面参考指南*) 中的 Sample File Formats (示例文件格式)，

该指南位于 Dell.com/support/manuals。

6. 选择 **Save to a file in the toolkit package for this custom action when I click OK** (单击“确定”时针对此自定义操作保存到工具包软件包中的文件) 以保存更改并返回 **Task Sequence Editor** (任务序列编辑器)，然后单击 **OK** (确定)。
7. 将文件保存至默认目录。
默认目录的示例：`\\<site server hostname>\sms_<site code>\OSD\lib\Packages\Deployment\Dell\PowerEdge\DTK\Template\Configs\Syscfg`。
8. 单击 **Apply** (应用) 将编辑后的文件保存到任务序列。
9. 从 **Action: (操作:)** 下拉式菜单中选择 **Set** (设置)。
Configuration file/Command line parameters (配置文件/命令行参数) 字段将启用。有关更多信息，请参阅 [配置文件/命令行参数选项](#)。

或者，可以从下拉列表中选择 **<Create configuration file>** (**<创建配置文件>**) 选项，从头开始创建 XML 文件。

配置设置引导顺序

1. 右键单击任务序列并单击 **编辑**。
将显示 **Task Sequence Editor** (任务序列编辑器) 窗口。
2. 依次单击 **Add** (添加) > **Dell Deployment** (Dell 部署) > **PowerEdge Server Configuration** (PowerEdge 服务器配置)。
将加载 Dell 服务器部署的自定义操作。
3. 从 **Configuration action type** (配置操作类型) 下拉列表中，选择 **Boot Order** (引导顺序)。
4. 从 **Action** (操作) 下拉列表中，选择 **Set** (设置)。
5. 在 **Configuration file/Command line parameters** (配置文件/命令行参数) 下，选择 `select --bootseq=virtualcd.slot.1`。这会将引导顺序设置为从虚拟 CD 引导。要检索设备的引导设备 ID，请参阅 [检索引导设备 ID](#)。

 **注：** 请参阅 *Dell Deployment Toolkit CLI Guide* (*Dell 部署工具包 CLI 指南*) 了解 `--bootseq` 选项参数的信息。

检索引导设备 ID

1. 使用 DSDP 创建任务序列：
 - a) 启动 **Create Dell Task Sequence** (创建 Dell 任务序列) 向导。
 - b) 在 **Server Hardware** (服务器硬件) 中，选择 **Set BIOS config** (设置 BIOS 配置)。
 - c) 选择相应的引导映像、凭据和其他输入。
 - d) 单击 **Create and Save the Task Sequence** (创建和保存任务序列)。
2. 编辑任务序列，然后从 **Action** (操作) 下拉列表中选择 **Get** (获取)。
 - a) 右键单击任务序列并单击 **Edit** (编辑)。
 - b) 删除 **Build the Reference Machine** (构建引用计算机) 步骤，因为不需要部署操作系统。
 - c) 单击 **Set BIOS Config (ini file)** (设置 BIOS 配置 [ini 文件])。
 - d) 将操作更改为 **Get** (获取)。
 - e) 在 **Configuration File/Command line parameters** (配置文件/命令行参数) 中提供文件名。此文件名将分配给在运行任务序列后创建的 BIOS 配置文件。
 - f) 在 **Log/Return Files** (日志/返回文件) 选项卡中，提供要创建文件的位置的共享路径和凭据。
 - g) 保存任务序列。
3. 在需要设置引导顺序的目标上运行任务序列。
将在所提及的共享位置处创建一个具有指定文件名的文件。
4. 为配置文件中的 **bootseq** 属性选择一个值。例如：
`bootseq=nic.emb.1,cdrom.emb.0,hdd.emb.0,virtualfloppy.slot.1,virtualcd.slot.1`
以逗号分隔的值为目标中的各个可引导设备。
5. 选择要为其设置引导顺序的设备的设备 ID。例如 `hdd.emb.0`。

使用 RAID 配置 (向导) 配置 RAID

使用 **RAID Config (wizard)** (**RAID 配置 [向导]**) 可以创建新配置文件或导入现有配置以配置系统上的 RAID。

例如，要通过使用 **RAID Config (wizard)** (**RAID 配置 [向导]**) 创建新的配置文件来配置 RAID。请从 **Task Sequence Editor** (**任务序列编辑器**) 的左侧，在 **Configure Hardware** (**配置硬件**) > **Step 1** (**步骤 1**) 下，单击 **Set RAID Config (wizard)** (**设置 RAID 配置 [向导]**)。

在 **Configuration file/Command line parameters** (**配置文件/命令行参数**) 下面，有三个选项可供选择：

- <Create configuration file> (**<创建配置文件>**)
- <Import configuration file> (**<导入配置文件>**)
- <sample.xml>

<创建配置文件>

要创建 RAID 的步骤，请执行以下操作：

1. 从下拉列表中选择示例 ini 文件。
将启用 **View** (**查看**) 按钮。
2. 单击 **View** (**查看**) 打开 ini 文件。按所需配置进行修改，并保存该文件。
有关 ini 文件格式的信息，请参阅 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Version 4.4 Command Line Interface Reference Guide* (*Dell OpenManage Deployment Toolkit 版本 4.4 命令行界面参考指南*) 中的 **Sample File Formats** (**示例文件格式**)。可通过 URL **www.dell.com/support/Manuals** 访问该指南。
将显示 **Array Builder <XML filename>.xml** (**阵列构建器 <XML filename>.xml**) 窗口。
3. 选择 **Save to a file in the toolkit package for this custom action when I click OK** (**单击“确定”时针对此自定义操作保存到工具包软件包中的文件**)，然后单击 **OK** (**确定**) 以返回 **Task Sequence Editor** (**任务序列编辑器**) 窗口。
4. 单击 **确定**。
5. 将文件保存至默认目录。
默认目录的示例：\\<site server hostname>\sms_<site code>\OSD\lib\Packages\Deployment\Dell\PowerEdge\DTK\Template\Configs\Raidcfg。
6. 单击 **Apply** (**应用**) 将编辑后的文件保存到任务序列。

或者，可以从下拉列表中选择 **<Create configuration file>** (**<创建配置文件>**) 选项，以从头开始创建 .ini 文件。

<Import configuration file> (**<导入配置文件>**)

1. 从 **Configuration file / Command line parameters** (**配置文件/命令行参数**) 下拉菜单中选择 **<Import configuration file>** (**<导入配置文件>**)。
2. 单击 **导入**。
3. 指定要导入的配置文件的位置，然后单击 **Open** (**打开**)。

<sample.xml>

1. 从 **Configuration file / Command line parameters** (**配置文件/命令行参数**) 下拉列表中，选择 **<sample.xml>**。
2. 单击 **View** (**查看**)。
将显示 **sample.xml** 的 **Array Builder** (**阵列构建器**) 向导。
3. 要编辑 **sample.xml**，请参阅 **<Create configuration file>** (**<创建配置文件>**)。

使用阵列构建器

通过 **阵列构建器**，可以定义具有所有可用 RAID 设置、大小不一的逻辑驱动器/虚拟磁盘的阵列/磁盘组或使用所有可用空间，以及为各个阵列分配热备用或为控制器分配全局热备用。

阵列构建器工作原理

在目标服务器上运行任务序列时，阵列配置公用程序会检测服务器上的现有控制器以及连接到每个控制器的磁盘。然后，自定义操作尝试将公用程序检测到的物理配置与您在 **Array Builder- <xml file name>.xml** (**阵列构建器 - <xml file name>.xml**) > **Controller Configuration** (**控制器配置**) 窗口中选择的逻辑配置进行匹配。下列选项可用：

- **Select the embedded controller (on the motherboard)** (**选择嵌入式控制器 [在主板]**)
- **Select the controller located in slot** (**选择位于插槽中的控制器**)
- **Select any controller with <number of disks> disks attached** (**选择连接 <number of disks> 个磁盘的任何控制器**)
- **Select all remaining controllers in the system regardless of configuration** (**选择系统中的所有剩余控制器，无论配置如何**)

这些阵列配置规则是使用图形化逻辑布局定义的，使您可以直观地查看阵列控制器的配置方式。按照 **Array Builder (阵列构建器)** 树中显示的顺序处理规则，因此您可以准确地了解哪些规则具有优先级。

您还可以根据在服务器上检测到的任务序列变量应用配置规则。这样，即使检测到的硬件相同，您也可以为不同服务器定义不同配置。

控制器

控制器要素包含可变条件要素。控制器是以下几种配置类型之一：

- 嵌入式控制器
- 插槽 "X" 中的控制器
- 含有 "X" 个磁盘的任何控制器
- 含有 "X" 个或更多磁盘的任何控制器
- 所有剩余控制器

在部署操作中通过选择 **<Create configuration file> (<创建配置文件>)** 启动**阵列构建器**时，将创建一个默认嵌入式控制器。

创建控制器时，将创建默认的可变条件、阵列和磁盘以确保配置有效。您可以不配置控制器 - 将磁盘设置为非 RAID，也可以添加阵列或进行其他操作。

i **注:** 如果将磁盘设置为 non-RAID (非 RAID)，则在不足可变条件时会清除现有 RAID。

添加控制器

1. 从列表中选择控制器，或者选择嵌入式控制器。
将会启用 **Controllers (控制器)** 下拉菜单。
2. 单击 **Controllers (控制器) > New Controller (新建控制器)**。
将会显示 **Controller Configuration (控制器配置)** 窗口。
3. 在 **Controller Selection Criteria (控制器选择条件)** 下面，从以下选项中选择：

Select the controller located in slot (选择位于插槽中的控制器) 键入控制器的插槽编号。

Select any controller with <exactly, atleast> <number of> disks attached (选择 <准确, 至少> 连接 <数量> 个磁盘的任何控制器) 设置一个规则，以便选择准确匹配或至少具有您所选磁盘数量的任何控制器。

Select all remaining controllers in the system regardless of configuration (选择系统中的所有剩余控制器，无论配置如何) 设置一个规则，以便选择系统中的所有剩余控制器，无论配置如何。

4. 在 **Variable Matching Criteria (可变匹配条件)** 下，您可以设置一个规则，以仅在此配置符合所选的特定条件时才应用此配置。选择 **Apply this configuration only when variable (仅在可变时应用此配置)** 以后用规则设置选项。
5. 单击 **OK (确定)**。

编辑控制器

要编辑某个控制器，请选择该控制器，然后单击 **Controllers (控制器) > Edit Controller (编辑控制器)**。在 **Controller Configuration (控制器配置)** 窗口中，您可以对控制器进行更改。

删除控制器

1. 选择控制器并单击 **Controllers (控制器) > Delete Controller (删除控制器)**。

将显示一条消息，指示将删除所连接的所有阵列和磁盘。

- 单击 **Yes (是)** 删除，或单击 **No (否)** 取消。

注：在服务器上，您需要有至少一个控制器。如果只有一个控制器并且您要删除它，则会显示一条消息，表示因为删除了最后一个控制器，所以要插入默认的控制器的。

可变条件

提供可变估值是为了将阵列和逻辑驱动器的配置应用到不同的情形。

可变条件要素包含阵列和全局热备用，分为两种类型：

- **No variables defined (未定义变量)**：这是插入每个控制器时的默认配置，您不能移除或移动顺序中的最后一个配置。
- **Variables defined (定义了变量)**：在此处，使用预定义的运算符将任何变量与一个值比较。

添加新可变条件

要在嵌入式控制器下添加新可变条件，请执行以下操作：

1. 展开 **Embedded Controller (嵌入式控制器)**，然后选择 **[No variable conditions defined] ([未定义可变条件])**。
2. 单击 **Variables (变量) > New Variable Condition (新建可变条件)**。
将显示 **Variable Condition Configuration (可变条件配置)** 窗口。
3. 在 **Variable Matching Criteria (可变匹配条件)** 下，可以设置规则以便仅在此变量符合所选的特定条件时才应用此变量。
4. 单击 **OK (确定)** 应用可变条件，或单击 **Cancel (取消)** 返回 **Array Builder (阵列构建器)**。

编辑可变条件

1. 选择可变条件，然后单击 **Variables (变量) > Edit Variable Condition (编辑可变条件)**。
将显示 **Variable Condition Configuration (可变条件配置)** 窗口，可在其中对可变条件进行更改。
2. 单击 **OK (确定)** 应用可变条件，或单击 **Cancel (取消)** 返回 **Array Builder (阵列构建器)**。

删除可变条件

1. 选择可变条件并单击 **Variables (变量) > Delete Variable Condition (删除可变条件)**。
将显示一条消息，指示将删除所连接的所有阵列和磁盘。
2. 单击 **Yes (是)** 删除，或单击 **No (否)** 取消。

阵列

阵列节点包括 RAID 阵列和非 RAID 磁盘组（对于 RAID 阵列和非 RAID 磁盘用不同的图标表示）。默认情况下，将在创建控制器时创建非 RAID 磁盘组。如果控制器配置指定所需的磁盘数量，则会向非 RAID 组添加相同数量的磁盘。

- 阵列根据控制器配置和可用的磁盘数添加、修改或删除。
- 阵列要素包含逻辑驱动器和物理磁盘。

添加新阵列

要在可变条件下添加新阵列，请执行以下操作：

1. 选择可变条件，并单击 **Arrays (阵列) > New Array (新阵列)**。
将显示 **Array Settings (阵列设置)** 窗口。
2. 在 **Desired RAID Level (所需的 RAID 级别)** 下拉菜单中设置所需的 RAID 级别。
3. 单击 **OK (确定)** 应用阵列，或单击 **Cancel (取消)** 返回到阵列构建器。

编辑阵列

1. 选择阵列并单击 **Arrays (阵列) > Edit Array (编辑阵列)**。
将显示 **Array Settings (阵列设置)** 窗口。您可在其中为阵列选择一个不同的 RAID 级别。
2. 单击 **OK (确定)** 应用更改，或单击 **Cancel (取消)** 返回 **Array Builder (阵列构建器)**。

删除阵列

1. 选择阵列并单击 **Arrays (阵列) > Delete Array (删除阵列)**。
将显示一条消息，表示将删除连接的所有磁盘。
2. 单击 **Yes (是)** 删除，或单击 **No (否)** 取消。

逻辑驱动器（也称为虚拟磁盘）

逻辑驱动器存在于 RAID 阵列和非 RAID 组中。在配置逻辑驱动器时，可以为其分配指定大小 (GB) 的空间或分配阵列中的所有可用（或剩余）空间。默认情况下，为所有新阵列创建单个逻辑驱动器，并将其设置为使用所有可用空间。

定义特定大小的逻辑驱动器时，使用所有剩余空间的逻辑驱动器将占用为其它逻辑驱动器分配阵列上的空间后的剩余空间。

注：阵列构建器不支持在非 RAID 组下创建逻辑驱动器。

注：无法删除阵列构建器中非 RAID 磁盘下的逻辑驱动器。

添加新逻辑驱动器

1. 选择阵列并单击 **Logical Drives (逻辑驱动器) > New Logical Drive (新逻辑驱动器)**。
将显示 **Logical Drive Settings (逻辑驱动器设置)** 窗口。
2. 在 **Create a logical drive (创建逻辑驱动器)** 下，输入逻辑驱动器必须包含的确切千兆字节数。
3. 单击 **OK (确定)** 创建逻辑驱动器，或单击 **Cancel (取消)** 返回 **Array Builder (阵列构建器)**。

编辑逻辑驱动器

1. 选择逻辑驱动器并单击 **Logical Drives (逻辑驱动器) > Edit Logical Drive (编辑逻辑驱动器)**。
将显示 **Logical Drive Settings (逻辑驱动器设置)** 窗口。您可在其中更改逻辑驱动器的大小。
2. 单击 **OK (确定)** 应用更改，或单击 **Cancel (取消)** 返回 **Array Builder (阵列构建器)**。

删除逻辑驱动器

1. 选择逻辑驱动器并单击 **Logical Drives (逻辑驱动器) > Delete Logical Drive (删除逻辑驱动器)**。
将显示一条用于确认删除操作的消息。
2. 单击 **Yes (是)** 删除，或单击 **No (否)** 取消。

磁盘（也称为阵列磁盘）

您可包含磁盘作为阵列的一部分（或者非 RAID 磁盘节点）。可将这些磁盘分为以下几类：

- **标准磁盘** - 这些是基本的未定义磁盘类型，构成阵列上的存储设备。
- **热备用** - 这些磁盘在 RAID 磁盘发生故障时提供联机冗余，并分配给特定阵列。
- **所有剩余磁盘** - 这些磁盘允许在定义阵列时不指定其中的确切磁盘数。

如果控制器配置指定了所需的磁盘数量，则也会为非 RAID 组添加同样数量的磁盘。如果控制器指定了确切数量，则无法添加或从控制器移除磁盘，您只能将它们从一个阵列移到另一个阵列（或非 RAID 组）。如果控制器配置指定了磁盘的最少数目，则可以添加或移除磁盘。但是，您不能移除低于控制器配置指定下限的磁盘。

添加新磁盘

要向阵列添加新磁盘，请选择该阵列并单击 **Disks (磁盘) > New Disk (新磁盘)**。

可以从以下各项中选择：

- **Single disk (单个磁盘)**
- **Multiple disks (多个磁盘)**
- **Hot spare (only for the current array) (热备用 [仅适用于当前阵列])**
- **Global hot spare (all arrays) (全局热备用 [所有阵列])**

更改磁盘

要更改磁盘，请单击该磁盘并选择 **Disks (磁盘) > Change Disk (更改磁盘)**。

可以将磁盘更改为：

- **Standard disk (标准磁盘)**
- **Hot spare (only for the current array) (热备用 [仅适用于当前阵列])**
- **Global hot spare (all arrays) (全局热备用 [所有阵列])**

删除磁盘

要删除磁盘，请单击该磁盘并选择 **Disks (磁盘) > Delete Disk (删除磁盘)**。

导出至 XML

此菜单项让您将 XML 文件中的当前配置保存到所选位置。为确保使用此配置文件，请将其保存到软件包中。或者，将配置文件保存为变量。

要将当前配置导出至 XML 文件，请单击 **Export to XML (导出至 XML)**。


导入 XML

此菜单项可让您搜索和导入现有的阵列构建器 XML 文件。请正确格式化 XML 文件，否则 Configuration Manager 会自动修改 XML 文件并发送更改通知。

要从另一个位置导入现有阵列构建器 XML 文件，请单击 **Import XML (导入 XML)**。

保存到软件包

1. 选择 **Save these changes to the existing file in the toolkit package when I click OK** (单击“确定”时将这些更改保存到工具包软件包中现有文件) 选项。
2. 单击 **OK (确定)** 以将配置保存到 XML 文件。

 **小心:** 在软件包中更新或保存新文件时，它不会在其所有分发点上自动更新。为确保新文件在其所有分发点上得到更新，请从 **Software Distribution (软件分发) > Packages (软件包) > Dell PowerEdge Deployment (Dell PowerEdge 部署) > Dell PowerEdge Deployment ToolKit Integration <version> node (Dell PowerEdge 部署工具包集成 <版本> 节点)** 更新分发点。

为 RAID、DRAC 和 iDRAC 创建任务序列

从 **Configuration action type (配置操作类型)** 菜单中，可以选择下表中列出的选项，为 RAID、DRAC 和 iDRAC 创建任务序列。

表. 2: 为 RAID、DRAC 和 iDRAC 创建任务序列

选项	子选项	说明
RAID Configuration (.ini file) (RAID 配置 [.ini 文件])	5i-raid0.ini	RAID 0 的示例文件。
	5i-raid1.ini	RAID 1 的示例文件。
	5i-raid5.ini	RAID 5 的示例文件。
	raidcfg.ini	使用现有的 raidcfg.ini 文件配置 RAID。有关类似的示例，请参阅 <Edit syscfg.ini> (<编辑 syscfg.ini>)。
	iscsicfg.ini	使用现有的 iscsicfg.ini 文件配置 RAID。有关类似的示例，请参阅 <Edit syscfg.ini> (<编辑 syscfg.ini>)。
RAID Configuration (command line) (RAID 配置 [命令行])	无	如果要使用 CLI 手工配置 RAID 标记，请使用此选项。
	<创建配置文件>	有关 BIOS 选项的更多信息，请参阅 <Create configuration file> (<创建配置文件>)。
RAC Configuration (DRAC 5) (RAC 配置 [DRAC 5])	<导入配置文件>	有关 BIOS 选项的更多信息，请参阅 <Import configuration file> (<导入配置文件>)。
	rac5cfg.ini	使用现有的 rac5cfg.ini 文件配置 DRAC 5。有关类似的示例，请参阅 <Edit raidcfg.ini> (<编辑 raidcfg.ini>)。
		 注: 使用 DRAC 配置 (DRAC5) 在 Dell PowerEdge xx0x 模块服务器上配置 Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)。
iDRAC Configuration (iDRAC 6) (iDRAC 配置 [iDRAC 6])	<创建配置文件>	请参阅 <Create configuration file> (<创建配置文件>) 查看 BIOS 选项。

选项	子选项	说明
	<导入配置文件>	有关 BIOS 选项的更多信息，请参阅 <Import configuration file> (<导入配置文件>)。
	idrac6cfg.ini	使用现有的 idrac6cfg.ini 文件配置 iDRAC 6。有关类似的示例，请参阅 <Edit syscfg.ini> (<编辑 syscfg.ini>)。
iDRAC Configuration (iDRAC 7) (iDRAC 配置 [iDRAC 7])	<创建配置文件>	有关 BIOS 选项的更多信息，请参阅 <Create configuration file> (<创建配置文件>)。
	<导入配置文件>	有关 BIOS 选项的更多信息，请参阅 <Import configuration file> (<导入配置文件>)。
	idrac7cfg.ini	使用现有的 idrac7cfg.ini 文件配置 iDRAC 7。有关类似的示例，请参阅 <Edit syscfg.ini> (<编辑 syscfg.ini>)。
iDRAC Configuration (iDRAC 8) (iDRAC 配置 [iDRAC 8])	<创建配置文件>	有关 BIOS 选项的更多信息，请参阅 <Create configuration file> (<创建配置文件>)。
	<导入配置文件>	有关 BIOS 选项的更多信息，请参阅 <Import configuration file> (<导入配置文件>)。
	idrac8cfg.ini	使用现有的 idrac8cfg.ini 文件配置 iDRAC 8。有关类似的示例，请参阅 <Edit syscfg.ini> (<编辑 syscfg.ini>)。

配置完系统 BIOS、RAID、DRAC 和 iDRAC 后，将在 Task Sequence Editor (任务序列编辑器) 中显示硬件组件序列。

Variable Replacement (变量替换)

Variable Replacement (变量替换) 选项卡允许用户使用和配置如下任务变量：

- 系统变量
- 任务序列变量
- 机器变量
- 集合变量

配置 Variable Replacement (变量替换) 选项卡选项

1. 在 **Action to take when a variable is uninitialized or the value is null or blank** (变量未初始化或值为空时所采取的操作) 部分下选择以下其中一个选项：

使用空值 使用尚未初始化或有空值的变量。这将允许客户端在变量未定义或为空值时继续处理操作。

使任务失败 使无法取得有效变量值的操作失败。这将允许您查看操作问题，而不是尝试调试失败的命令行或错误配置的系统。

2. 选择 **Search all text input files for variables to replace** (在所有文本输入文件中搜索要替换的变量)，执行以下操作：

- 启用客户端脚本以在命令行或指定的文件内搜索和替换变量。
- 使用在任务序列环境或 Windows 系统环境中找到的值替换变量。

要获得操作的最佳性能，请清除 **Search all text input files for variables to replace** (在所有文本输入文件中搜索要替换的变量) 复选框。

3. 要在 **Actions with the password provided and confirmed** (提供并确认了密码的操作) 对话框中替换某个密码的所有实例，请选择 **Replace %PASSWORD% variables with this password** (使用此密码替换 %PASSWORD% 变量)。
4. 要在系统上设置附加变量，请选择 **Manually define additional variables** (手动定义附加变量)。要定义附加变量，请执行以下操作：
 - a) 键入变量 **Name** (名称)。
 - b) 键入变量 **Value** (值)。
 - c) 从下拉式菜单中选择变量 **Type** (类型)。
5. 单击 **Apply** (应用)，然后单击 **OK** (确定)。

检索日志文件或捕获配置文件

1. 选择 **Retrieve the task sequence log file from the client after this action runs** (在运行此操作后从客户端检索任务序列日志文件)。
2. 选择 **Enable extended / debug logging by this action** (通过此操作启用扩展/调试日志) 以获得日志文件中的大量信息。
3. 选择 **Retain network folder settings from a prior step, if available** (保留上一步中的网络文件夹设置 [若可用])，从上一步复制任何可用的网络文件夹设置，或继续步骤 4 以配置网络文件夹设置。
4. 输入有效的网络/本地路径以保存文件。
5. 输入域名和帐户名以访问路径。
6. 输入并确认密码。
7. 如果您已在步骤 4 中指定网络路径，则选择 **Map a drive letter to the network share above** (将驱动器号映射至上面的网络共享)，然后从下拉菜单中选择一个驱动器号。
8. 单击 **Apply** (应用)，然后单击 **OK** (确定)。

导入 Dell 服务器驱动程序包

Dell Server Deployment Pack 提供了一个向导，可根据服务器操作系统组合在 Configuration Manager 中通过 *Dell Systems Management Tools and Documentation* (Dell 系统管理工具和说明文件) DVD 提供的驱动程序创建驱动程序包。这些软件包在用于操作系统部署的任务序列中使用。

1. 在您的系统驱动器中插入 *Dell Systems Management Tools and Documentation* (Dell 系统管理工具和说明文件) DVD 版本 6.2 (或更高版本)。您可以从 support.dell.com 下载最新的 DVD ISO 映像。
2. 启动 **Configuration Manager Console** (Configuration Manager 控制台)。
3. 在左侧窗格中，依次选择 **Software Library** (软件库) **Overview** (概览) **Operating Systems** (操作系统) **Driver Packages** (驱动程序包)。
4. 右键单击 **Driver Packages** (驱动程序包)，然后选择 **Dell Server Driver Package** (Dell 服务器驱动程序包) → **Import Dell PowerEdge Server Driver Packages** (导入 Dell PowerEdge 服务器驱动程序包)。将显示 **Dell PowerEdge Server Driver Package Import Wizard** (Dell PowerEdge 服务器驱动程序包导入向导)，要求您输入系统管理 DVD 的位置。

i 注: 如果您已下载 ISO 映像，则创建一个物理磁盘或将其装载到虚拟驱动器上。

5. 选择插入 DVD 的驱动器，然后单击 **Next** (下一步)。将显示服务器和操作系统组合的驱动程序包列表。
6. 选择所需软件包并单击 **Finish** (完成)。将通过一个进度条显示导入的状态。导入完成后，将显示导入摘要。
i 注: 导入驱动程序可能要花费更长时间，并且进度条可能不会立即更新。
7. 单击 **关闭**。

Troubleshooting

NOTE: Before you run the sample commands provided in the troubleshooting section, see the DTK documentation and if required recreate the commands based on machine configuration.

Topics:

- [An error occurs while trying to apply RAID on a system using command line interface](#)

An error occurs while trying to apply RAID on a system using command line interface

When you try to apply RAID using Command Line Interface on a system where an earlier version of RAID is already configured, an error is displayed.

Resolution: Add one more Dell PowerEdge Server configuration Task Sequence step (RAID Command Line) to clear the existing RAID Level. For more information, see the *Dell Deployment ToolKit User's Guide*.

Upgrade Scenario 1

If you are upgrading from DSDP version 3.0 to 3.1 by retaining DTK utilities, Windows PE drivers, and boot images created by DSDP, then do the following:


1. Edit the Task Sequence, in the left pane, from **Add** drop-down menu, click **General**, and then click **Set Task Sequence Variable**.
2. Add **Set Site Server Address** following **Restart in Windows PE** with the following details:
 - In **Name**, type `Set Site Server Address`.
 - In **Task Sequence Variable**, type `SiteServer`.
 - In **Value**, type `<Site server FQDN>`. For example: `ss1.abc.com`
 - Click **Apply** and then click **OK**.
3. Distribute and Update the **PowerEdge Custom Reboot Script** and **PowerEdge Deployment Toolkit Integration** packages.

NOTE: During upgrade, the drivers assigned to a boot image are removed, you must link the boot image to the task sequence and then inject the drivers into the boot image.

Upgrade Scenario 2

If you are upgrading from DSDP version 3.0 to 3.1 by removing DTK utilities, Windows PE drivers, and boot images created by DSDP, then do the following:

1. Edit the Task Sequence.
 - NOTE:** when you edit the task sequence, the following error is displayed: **Diskpart clean step has lost reference to the package** in the message prompt, click **Ok**.
2. Select the **Diskpart clean** tab. Click **Browse** to select Dell PowerEdge Custom Reboot script package.
3. In the left pane, from **Add** drop-down menu, click **General**, and then click **Set Task Sequence Variable**.
4. Add **Set Site Server Address** following **Restart in Windows PE** with the following details:
 - In **Name**, type `Set Site Server Address`.
 - In **Task Sequence Variable**, type `SiteServer`.
 - In **Value**, type `<Site server FQDN>`. For example: `ss1.abc.com`
 - Click **Apply** and then click **OK**.
5. Distribute and Update the **PowerEdge Custom Reboot Script** and **PowerEdge Deployment Toolkit Integration** packages.

 **NOTE:** During upgrade, the boot image is removed, you must create a boot image, link the boot image to the task sequence, and then inject the drivers into the boot image.

命令行选项

DSDP 支持 Dell Deployment Toolkit 中所支持的命令行选项。

有关命令行选项、使用指南和语法的更多信息，请参阅 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Version 4.4 Command Line Interface Reference Guide (Dell OpenManage Deployment Toolkit 版本 4.4 命令行界面参考指南)*。

DSDP 中支持 SYSCFG 和 RAIDCFG 命令

- SYSCFG — Deployment Toolkit (DTK) 系统配置公用程序 SYSCFG 命令允许用户运行命令来获取有关以下内容的信息：配置文件格式、用于配置服务器 BIOS 的各个可执行文件、DTK 状态设置以及包含 PCI 设备检测的系统信息。
- RAIDCFG — Deployment Toolkit (DTK) RAID 配置公用程序 RAIDCFG 提供了用于配置所有支持的 RAID 控制器的命令。

i 注：要获得正确的结果，建议您在 **Task Sequence (任务序列)** 向导中键入命令行选项。

—acpower

表. 3: SYSCFG 命令

选项	--acpower
有效的参数	on、off、last
说明	<p>设置交流电断电后系统的行为。此选项指定系统如何对交流电的恢复作出响应，在使用接线板关闭的系统中非常有用。如果设置为 on，则会在交流电恢复后打开系统。如果设置为 off，则不会在交流电恢复后打开系统。如果设置为 last，假如之前交流电断电时系统处于打开状态，则恢复通电后会打开系统。假如之前交流电断开时系统处于关闭状态，则恢复通电后系统仍将处于关闭状态。可复制此选项。</p> <p>示例：</p> <pre>A:>syscfg --acpower=on acpower=on</pre>
适用的系统	所有早于 PowerEdge 12G 系统的 Dell PowerEdge 系统

在 DSDP 中使用此命令时，请移除 syscfg 并运行命令

```
--acpower=on acpower=on
```

表. 4: RAIDCFG 命令

必需的选项和参数	可选参数	有效的参数	说明
-vd -vd=id -ac=svidn - vdn=<string> - c=id 或 vdisk vdisk= id action= setvdname vname=<string> controllerid= id	不适用	不适用	<p>设置所指定控制器上指定虚拟磁盘的名称。</p> <p>示例：</p> <pre>A:>raidcfg -vd -vd=2 -ac=svidn - vdn=xxx -c=2 RAIDCFG Command successful!</pre>

在 DSDP 中使用此命令时，请移除 raidcfg 并运行命令。

```
-vd -vd=2 -ac=svidn -vdn=xxx -c=2 RAIDCFG Command successful!
```

可能需要的其他 Dell 说明文件

除了本指南和联机帮助，您可能需要参阅以下说明文件以获得有关特定 Dell OpenManage 产品的详细信息。这些说明文件可在 Dell.com/support/manuals 上获得。

- *Dell Server Deployment Pack Version 3.1 for Microsoft System Center Configuration Manager Installation Guide (用于 Microsoft System Center Configuration Manager 的 Dell Server Deployment Pack 版本 3.1 安装指南)* 提供了有关在系统中安装 DSDP 3.1 的信息。
- *Dell Remote Access Controller 5 Firmware User's Guide (Dell Remote Access Controller 5 固件用户指南)* 提供了有关使用 RACADM 命令行公用程序配置 DRAC 5 的完整信息。
- *Dell Chassis Management Controller User's Guide (Dell Chassis Management Controller 用户指南)* 提供了有关使用控制器 (管理含有 Dell 服务器的机箱中的所有模块) 的完整信息。
- *Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南)* 提供了有关在 Management Station 和 Managed System 上安装、配置和维护 Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) 的信息。
- *Dell Remote Access Controller/Modular Chassis User's Guide (Dell Remote Access Controller/模块化机箱用户指南)* 提供了有关安装、配置和维护 Dell Remote Access Controller/模块化机箱 (DRAC/MC) 的信息。
- *Command Line Reference Guide for iDRAC6 and CMC (适用于 iDRAC6 和 CMC 的命令行参考指南)* 提供了有关使用 RACADM 命令行公用程序的完整信息。
- *Command Line Reference Guide for iDRAC 2.00.00.00 and CMC (iDRAC 2.00.00.00 和 CMC 命令行参考指南)* 提供了有关在 10G-13G 平台上使用 RACADM 命令行公用程序的完整信息。
- *Dell OpenManage Deployment Toolkit User's Guide (Dell OpenManage Deployment Toolkit 用户指南)* 提供了一般性的最佳做法步骤，重点描述使用 Windows 预安装环境 (Windows PE) 或嵌入式 Linux 成功部署的基本任务。
- *Dell OpenManage Deployment Toolkit Command Line Interface Reference Guide (Dell OpenManage Deployment Toolkit 命令行界面参考指南)* 提供了有关使用命令行公用程序配置系统功能的信息。
- *Server Update Utility User's Guide (Server Update Utility 用户指南)* 提供了有关如何识别更新和将其应用于系统的信息。
- *Dell Repository Manager User's Guide (Dell Repository Manager 用户指南)* 提供了如何为运行 Microsoft Windows 操作系统的服务器创建自定义捆绑和存储库的信息。
- *词汇表* 提供本说明文件中所使用术语的相关信息。
- *Integrated Dell Remote Access Controller 8 with Lifecycle Controller 用户指南*

主题：

- [联系 Dell](#)
- [访问 Dell EMC 支持站点上的文档](#)

联系 Dell

注：如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。

Dell 提供了若干联机及电话支持和服务选项。服务会因所在国家和地区以及产品的不同而有所差异，您所在的地区可能不提供某些服务。如要联系 Dell 解决有关销售、技术支持或客户服务问题：

访问 Dell.com/contactdell。

访问 Dell EMC 支持站点上的文档

您可以通过以下方式之一访问所需的说明文件：

- 使用以下链接：
 - 关于 Dell EMC 企业系统管理文档、Dell EMC 远程企业系统管理文档和 Dell EMC 虚拟化解决方案文档 — www.dell.com/esmanuals
 - 关于 Dell EMC OpenManage 文档 - www.dell.com/openmanagemanuals
 - 关于 iDRAC 文档 — www.dell.com/idracmanuals
 - 关于 Dell EMC OpenManage 连接企业系统管理说明文件 — www.dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement
 - 关于 Dell EMC 可维护性工具说明文件 — <https://www.dell.com/serviceabilitytools>

- 从 Dell EMC 支持网站：
 1. 访问 <https://www.dell.com/support>。
 2. 单击浏览所有产品。
 3. 从所有产品页面，单击软件，然后单击以下部分中的所需链接：
 - 分析学
 - 客户端系统管理
 - 企业应用程序
 - 企业系统管理
 - 大型机
 - 操作系统
 - 公共部门解决方案
 - 维护工具
 - 支持
 - 公用程序
 - 虚拟化解决方案
 4. 要查看说明文件，请单击所需产品，然后单击所需版本。
- 使用搜索引擎：
 - 在搜索框中键入文档的名称和版本。