

# DELL EMC OpenManage Server Update Utility

Versión 18.09.00

## Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA señala información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una señal de ADVERTENCIA indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2018 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus subsidiarias. Otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

# Contenido

<b>1 Acerca de OpenManage Server Update Utility.....</b>	<b>5</b>
Funciones y características claves.....	5
Novedades de esta versión.....	6
Sistemas operativos compatibles.....	6
Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC.....	6
<b>2 Acerca del modo de interfaz gráfica de usuario.....</b>	<b>8</b>
Inicio de SUU en un modo de interfaz gráfica del usuario (GUI).....	8
Mensajes de error de prerequisites.....	9
Solución de un error de prerequisites de software.....	9
Solución de un error de prerequisites de hardware.....	9
Creación de un soporte de prerequisites.....	10
Informe de comparación.....	10
Niveles de gravedad.....	10
Funciones del informe de comparación.....	11
Actualización de los componentes del sistema.....	11
Degradación de los componentes del sistema.....	12
Actualización de los componentes del sistema.....	12
Errores de actualización.....	13
<b>3 Acerca del modo de interfaz de línea de comandos.....</b>	<b>14</b>
Inicio de SUU en modo CLI.....	14
Lista de los comandos de la CLI.....	14
<b>4 Integración de Server Update Utility con otros componentes.....</b>	<b>16</b>
Integración de SUU con OpenManage Essentials.....	16
Selección de un origen de catálogos mediante SUU.....	16
Creación de un SUU personalizado utilizando Repository Manager.....	16
Exportación como una instancia de SUU.....	17
<b>5 Problemas conocidos y preguntas frecuentes.....</b>	<b>19</b>
Problemas conocidos.....	19
La interfaz gráfica de usuario de SUU no se abre en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 7.2.....	19
Error de inventario en el sistema operativo Microsoft Windows Small Business Server 2008.....	19
Error de DUP en el sistema operativo Linux Red Hat Enterprise de 64 bits.....	20
Activación de dispositivos de sistema operativo.....	20
Biblioteca de los sistemas Linux.....	20
Ejecución de las actualizaciones de Linux.....	20
Ejecución de SUU con la opción de progreso.....	21
Actualizar varios dispositivos.....	21
Actualización del firmware de PERC.....	21
Reinicio del inventario del sistema en la misma sesión.....	21

Ejecución de SUU en una red.....	21
Eliminación de la carpeta temporal.....	22
Actualización del firmware de H661.....	22
Uso de soportes virtuales RAC.....	22
Uso de caracteres especiales en el nombre de directorio de SUU.....	22
Ejecución de los paquetes DUP de RAC.....	22
Preguntas frecuentes.....	22

# Acerca de OpenManage Server Update Utility

OpenManage Server Update Utility es una aplicación disponible en ISO que permite identificar y aplicar actualizaciones en el sistema. SUU ha dejado de ser una aplicación basada en DVD. Copie el ISO a una unidad USB o a una unidad de red.

Puede utilizar SUU para actualizar el sistema Dell PowerEdge o para ver las actualizaciones disponibles para los sistemas compatibles con SUU. SUU compara las versiones de los componentes actualmente instalados en el sistema con las versiones de los componentes empaquetados en el medio *Dell PowerEdge Server Update Utility*. SUU muestra un informe de comparación de las versiones y proporciona varias opciones para actualizar los componentes.

**NOTA:** Solo los usuarios con privilegios de administrador (Microsoft Windows) o de usuario raíz (Linux) pueden realizar actualizaciones por medio de SUU.

**NOTA:** En SUU, solo se incluyen las actualizaciones para los servidores Dell PowerEdge de 12.ª generación a 14.ª generación. El archivo ISO de SUU se divide en dos componentes. Por ejemplo, para el sistema operativo Microsoft Windows: 64 bits, y para el sistema operativo Linux: 64 bits

Temas:

- [Funciones y características claves](#)
- [Novedades de esta versión](#)
- [Sistemas operativos compatibles](#)
- [Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC](#)

## Funciones y características claves

En esta sección se describen las características y funciones principales de SUU.

**Tabla 1. Características y funciones**

Función	Descripción
Mensajes de error de prerequisites	Lista de mensajes de error que se muestran cuando no se cumplen las condiciones de prerequisites. Para obtener más información, consulte <a href="#">Mensajes de error de prerequisites</a> .
Solución de los errores de prerequisites	Permite corregir los errores de prerequisites de hardware y de software. Para obtener más información, consulte <a href="#">Solución de un error de prerequisites de software</a> y <a href="#">Solución de un error de prerequisites de hardware</a> .
Informe de comparación	Muestra una lista con las versiones de los componentes instalados en el sistema que no coinciden con las versiones del repositorio. Para obtener más información, consulte <a href="#">Informe de comparación</a> .
Actualización o degradación de componentes del sistema	Permite actualizar y degradar los componentes del sistema si las versiones difieren de la versión del repositorio. Para obtener más información, consulte <a href="#">Actualización de los componentes del sistema</a> , <a href="#">Degradación de los componentes del sistema</a> y <a href="#">Actualización de los componentes del sistema</a> .
Ejecución de SUU en un modo de interfaz gráfica de usuario o a partir de una ubicación de red	Permite ejecutar SUU, actualizar y degradar los componentes en varios sistemas. Para obtener más información, consulte <a href="#">Inicio de SUU en un modo GUI</a> .

Función	Descripción
Comandos de la CLI	Muestra la lista de comandos para realizar comparaciones y actualizaciones en el modo CLI. Para obtener más información, consulte <a href="#">Lista de los comandos de la CLI</a> .
Dependencia	Función que proporciona información sobre las actualizaciones disponibles para un dispositivo. La SUU activa determinadas herramientas y aplicaciones para determinar si se cumple o no con un conjunto de condiciones o requisitos. Estas condiciones o estos requisitos se denominan dependencias. A continuación se describen los tipos de dependencia: prerequisites y corequisites. Para obtener más información, consulte <a href="#">Informe de comparación</a> .

## Novedades de esta versión

- Compatibilidad con nuevo sistema operativo:
  - Red Hat Enterprise Linux 6.10 (64 bits).

## Sistemas operativos compatibles

Sistemas operativos Microsoft Windows:

- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Ediciones Microsoft Windows Server 2012, Essentials, Enterprise, Datacenter y Foundation de x64 bits
- Ediciones Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation, Standard, Enterprise y Datacenter con SP1
- Ediciones Microsoft Windows Server 2008 SP2 Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter y Web de (x86) y (x64) bits con SP2

Sistemas operativos Linux:

- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 7.5 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.10 (64 bits)

Sistemas operativos de virtualización:

- Citrix XenServer 7.1

Para obtener información detallada sobre varios sistemas operativos y sistemas compatibles con SUU, consulte *Dell Systems Software Support Matrix* (Matriz de compatibilidad de software de los sistemas de Dell) en [dell.com/openmanagemanuals](http://dell.com/openmanagemanuals).

## Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell EMC

Puede acceder a los documentos necesarios mediante una de las siguientes formas:

- Para consultar documentos de Dell EMC Enterprise Systems Management: [www.dell.com/SoftwareSecurityManuals](http://www.dell.com/SoftwareSecurityManuals)
- Para consultar documentos de Dell EMC OpenManage: [www.dell.com/OpenManageManuals](http://www.dell.com/OpenManageManuals)
- Para consultar documentos de Dell EMC Remote Enterprise Systems Management: [www.dell.com/esmmanuals](http://www.dell.com/esmmanuals)
- Para consultar documentos de iDRAC y Dell EMC Lifecycle Controller: [www.dell.com/idracmanuals](http://www.dell.com/idracmanuals)
- Para consultar documentos de Dell EMC OpenManage Connections Enterprise Systems Management: [www.dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement](http://www.dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement)
- Para consultar documentos de Dell EMC Serviceability Tools: [www.dell.com/ServiceabilityTools](http://www.dell.com/ServiceabilityTools)
- a Visite [www.dell.com/Support/Home](http://www.dell.com/Support/Home).

- b Haga clic en **Elegir entre todos los productos**.
  - c En la sección **Todos los productos**, haga clic en **Software y seguridad** y, a continuación, haga clic en el vínculo necesario entre los siguientes:
    - **Administración de sistemas empresariales**
    - **Administración remota de sistemas empresariales**
    - **Herramientas de servicio**
    - **Conjunto de comandos del cliente de Dell**
    - **Administración de las conexiones de los sistemas del cliente**
  - d Para ver un documento, haga clic en la versión del producto requerida.
- Mediante los motores de búsqueda:
- Escriba el nombre y la versión del documento en el cuadro de búsqueda.

# Acerca del modo de interfaz gráfica de usuario

La interfaz gráfica de usuario (GUI) facilita un enfoque interactivo para realizar comparaciones y actualizaciones.

Puede utilizar la interfaz gráfica de usuario para:

- Ver el informe de comparación del sistema que muestra las versiones de los dispositivos inventariados del sistema, las versiones de los DUP aplicables y los dispositivos que se deben actualizar.
- Realizar una actualización, degradación o una actualización de un conjunto de sistemas.
- Examinar el repositorio para ver los componentes admitidos de todas las plataformas en el SUU.

Temas:

- [Inicio de SUU en un modo de interfaz gráfica del usuario \(GUI\)](#)
- [Mensajes de error de prerequisites](#)
- [Solución de un error de prerequisites de software](#)
- [Solución de un error de prerequisites de hardware](#)
- [Informe de comparación](#)
- [Actualización de los componentes del sistema](#)
- [Degradación de los componentes del sistema](#)
- [Actualización de los componentes del sistema](#)
- [Errores de actualización](#)

## Inicio de SUU en un modo de interfaz gráfica del usuario (GUI)

Puede ejecutar SUU desde una ubicación de la red o desde la ubicación donde está montado el ISO de SUU. Para actualizar componentes en varios sistemas:

- 1 Acceda al sistema en la red en la que esté instalado el SUU o elija la ruta de acceso donde está montado el ISO.
- 2 Para iniciar la interfaz gráfica de usuario de SUU, haga doble clic en el archivo **suulauncher.exe**.

Los componentes que se actualizarán se muestran en el **Informe de comparación**.

**NOTA:** El archivo **suulauncher.exe** solo es válido para los sistemas que ejecutan Microsoft Windows.

**NOTA:** El comando `./suu -g` es válido para los sistemas que ejecutan Linux.

- 3 Haga clic en **Actualizar**, **Actualización** o **Degradar**.

**NOTA:** Para actualizar todas las versiones de los componentes en una única sesión, seleccione **Activar actualización de un conjunto de sistemas antes de hacer clic en Actualización**.

- 4 Haga clic en **Sí** para continuar o en **No** para cancelar.

Si hace clic en **Sí**, SUU mostrará el cuadro de diálogo **Actualizar** que muestra el progreso de la actualización o la degradación.

- 5 Haga clic en **Aceptar** cuando la actualización o la degradación hayan finalizado.

Las actualizaciones se muestran en el **Informe de comparación**.

# Mensajes de error de prerequisites

Los mensajes de error y sus respectivas soluciones se muestran según se indica a continuación:

## Mensaje de error de prerequisites de software

Prerequisite Failure Message:

Your system does not meet the required prerequisites for installing the DELL OpenManage software component. Therefore, the row for the software component is disabled in the Comparison Report. Click Continue to update the applicable hardware components.

## Mensaje de error de prerequisites de hardware

Prerequisite Failure Message:

Your system does not meet the required prerequisites for some of the hardware component(s). Therefore, all the rows for the hardware component(s) are disabled in the Comparison Report. Click Continue to update the applicable Dell OpenManage software component.

## Mensaje de error de prerequisites de software y hardware

Prerequisite Failure Message:

Your system does not meet the required prerequisites for some of the hardware component(s) and for installing the Dell OpenManage software component. Therefore, all the rows will be disabled in the Comparison Report.

# Solución de un error de prerequisites de software

Si, al iniciar SUU en el modo GUI, falla la comprobación de prerequisites, haga lo siguiente:

- 1 Instale OpenManage SUU versión 7.0 o posterior.
- 2 Continúe con la [Actualización](#), [Degradación](#) o [Actualización](#) de los componentes.

# Solución de un error de prerequisites de hardware

Quando se inicie SUU en el modo GUI y la comprobación de prerequisites del componente de hardware falle, instale los prerequisites de hardware antes de llevar a cabo la mejora, degradación o actualización de los componentes. En términos de utilización de la memoria del sistema, la utilidad de actualización del firmware del HDD de DUP requiere un mínimo de 8 GB a 16 GB de memoria RAM en el servidor. Para instalar los prerequisites de hardware:

- 1 Utilice el soporte Prerequisites para hacer que el sistema cumpla con los prerequisites adecuados.
  - ① **NOTA: Establezca el orden de inicio en el BIOS del sistema de modo que la unidad de medio tenga prioridad sobre la unidad de disco duro del sistema.**
- 2 Si el sistema no cumple los prerequisites, reinicie el sistema con el soporte de prerequisites.
  - ① **NOTA: Es posible que deba realizarse un reinicio adicional para completar la actualización de los prerequisites. No retire el soporte hasta que se indique en la pantalla.**
- 3 Cuando se le pida, reemplace el soporte de prerequisites por el soporte de DSU y reinicie el sistema.

# Creación de un soporte de prerequisites

Para crear el soporte de prerequisites:

- 1 Vaya a **dell.com/support**.
- 2 En la página de asistencia, desplácese hasta los productos disponibles, **Ver productos > Servidores, almacenamiento y redes > PowerEdge**.
- 3 Seleccione el **modelo de producto**.
- 4 Haga clic en **Controladores y descargas**.
- 5 En la lista desplegable **Categoría**, seleccione **Gestión de sistemas**. También puede seleccionar la importancia de las controladoras. Están disponibles las opciones **[Todas], Urgente, Recomendado** y **Opcional**.
- 6 En la tabla de resultados que aparece, haga clic en **CD ISO - PowerEdge Updates Prerequisites v1.0** (CD ISO: Prerequisites de actualizaciones de PowerEdge v1.0) en la columna **File Title(s)** (Títulos de archivos).
- 7 Haga clic en **Descargar archivo** para guardar el archivo **PE Updates prereq cd.iso** en el sistema. Copie el archivo en un sistema que disponga de un programa de grabación de soportes y cree un soporte de inicio a partir del archivo .iso proporcionado.  
Este soporte de inicio es el soporte Prerequisites.

## Informe de comparación

SUU compara la versión del componente que está instalado en el sistema con las versiones que están disponibles en el repositorio, y muestra los resultados en un **Informe de comparación**. Los siguientes campos son los que se muestran en el **Informe de comparación**:

- **Seleccionar**: seleccione un componente.
- **Estado**: muestra el estado como iconos donde cada uno de los iconos representa distintos estados: actualización, degradación, actualización de prerequisites únicamente, actualizaciones de prerequisites y correquisitos, correquisitos únicamente.
- **Gravedad**: indica la importancia de la actualización.
- **Nombre de paquete**: muestra el nombre del paquete del inventario.
- **Componente**: muestra el nombre del componente.
- **Tipo**: muestra el tipo de dispositivos enumerados del inventario.
- **Versión actual**: muestra la versión actual de los sistemas.
- **Versión más reciente**: muestra la versión más reciente disponible que se va a actualizar en el repositorio.
- **Prerequisites**: muestra la lista de los prerequisites que se deben aplicar.
- **Correquisitos**: muestra la lista de correquisitos que se van a aplicar al dispositivo y son opcionales.

① | **NOTA**: Si selecciona la casilla de verificación **Aplicar correquisitos**, se aplican los correquisitos enumerados.

## Niveles de gravedad

La columna **Necesidad crítica** del **Informe de comparación** indica la importancia de aplicar la actualización. Para obtener más información sobre los niveles de necesidad crítica y su estado correspondiente, consulte la tabla.

**Tabla 2. Niveles de gravedad**

Nivel de gravedad	Estado
Urgente	La actualización contiene cambios para mejorar la fiabilidad y disponibilidad del sistema.

Nivel de gravedad	Estado
Recomendado	<p>Se recomienda que aplique esta actualización de forma inmediata.</p> <p>La actualización contiene mejoras o cambios de las funciones que mantienen el software del sistema actualizado y compatible con otros módulos del sistema (firmware, BIOS, controladores y aplicación).</p> <p>Se recomienda que aplique esta actualización durante el siguiente ciclo de actualización programado.</p>
Opcional	<p>La actualización contiene cambios que solo afectan ciertas configuraciones o proporcionan nuevas funciones que es posible que se apliquen a su entorno.</p> <p>Es recomendable revisar los datos específicos de la actualización para determinar si esta se puede aplicar al sistema.</p>
Inaplicable	<p>La actualización no se puede aplicar al sistema. La versión del componente en el sistema es la misma que la versión del repositorio y, por tanto, no es necesario actualizar.</p>

## Funciones del informe de comparación

Puede ver, ordenar o exportar el **Informe de comparación**.

**Tabla 3. Funciones del informe de comparación**

Tareas	Acción
Visualización del informe	Para ver el informe, en el panel izquierdo, haga clic en el nombre del host del sistema.
Cómo ordenar las columnas	<p>Para ordenar columnas, haga clic en los nombres de las columnas.</p> <p><b>NOTA: Las columnas se ordenan en orden ascendente o descendente.</b></p>
Exportación del informe	<p>Para exportar el informe, haga clic en <b>Exportar informe</b>.</p> <p><b>NOTA: Puede guardar el informe en formato .csv, .html o .xml en el sistema.</b></p> <p>Para los sistemas que ejecutan el sistema operativo Windows, asegúrese de que el nombre del informe o que la ruta de acceso no superen los 260 caracteres.</p> <p>Para los sistemas que ejecutan el sistema operativo Linux, asegúrese de que el nombre del informe no supere los 255 caracteres ni que la ruta supere los 4096 caracteres.</p>

## Actualización de los componentes del sistema

SUU compara la versión de los componentes que están instalados en el sistema con las versiones que están disponibles en el repositorio. Si las versiones de los componentes del sistema son anteriores a la versión del repositorio, SUU habilita el botón **Actualización** en la esquina superior derecha del **Informe de comparación**.

Para actualizar los componentes del repositorio:

- 1 Seleccione los componentes que desea actualizar.
- 2 Haga clic en **Upgrade** (Actualizar) para aplicar los componentes que haya seleccionado.
- 3 En el cuadro de diálogo **Confirm Update** (Confirmar actualización), haga clic en **Yes** (Sí) para confirmar y continuar o en **No** para cancelar.  
Durante el proceso de actualización de los componentes, SUU muestra un informe de actualización. Al terminar, SUU muestra el cuadro de diálogo **Actualización completa**.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

El estado de la actualización puede verse en el Informe de comparación.

**NOTA:** Cuando se realiza una actualización, SUU copia todos los paquetes de actualización en un directorio temporal del sistema: `<%systemdrive%>\dell\suu` en los sistemas con el sistema operativo Microsoft Windows y `/var/log/dell/suu` en los sistemas con el sistema operativo Linux. Cuando finaliza el proceso de actualización, SUU elimina este directorio temporal. Si fuera necesario realizar un reinicio para completar el proceso de actualización, el directorio se conserva hasta que ha finalizado el proceso de reinicio.

## Degradación de los componentes del sistema

SUU compara los componentes que están instalados en el sistema con la versión de los componentes que están disponibles en el repositorio. Si las versiones de los componentes del sistema son posteriores a las versiones del repositorio, SUU habilita el botón **Activar degradación** en la esquina superior derecha del Informe de comparación.

Para degradar los componentes del repositorio:

- 1 Seleccione **Activar degradación**.  
SUU desactiva **Activar actualización de un conjunto de sistemas** y selecciona únicamente aquellas versiones de los componentes que son superiores a la versión del repositorio para degradarlas.
- 2 Seleccione **Degradar**. Se seleccionarán automáticamente todos los componentes que se pueden degradar.
- 3 En el cuadro de diálogo **Confirm Update** (Confirmar actualización), haga clic en **Yes** (Sí) para confirmar y continuar o en **No** para cancelar.  
Durante el proceso de degradación de los componentes, SUU muestra un informe de actualización. Al terminar, SUU muestra el cuadro de diálogo **Actualización completa**.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.  
El estado de la degradación puede verse en el **Informe de comparación**.

## Actualización de los componentes del sistema

SUU compara la versión de los componentes que están instalados en el sistema con las versiones que están disponibles en el repositorio. Si las versiones de los componentes del sistema son posteriores a la versión del repositorio y viceversa, SUU habilita el botón **Actualizar** en la esquina superior derecha del Informe de comparación.

Para actualizar y degradar la versión de los componentes en una única sesión:

- 1 Seleccione **Enable System Set Update** (Activar actualización de un conjunto de sistemas).  
SUU deshabilita **Activar degradación** y **Actualizar cambios** a **Actualizar**. Todos los componentes que se pueden actualizar se seleccionan en el Informe de comparación.
- 2 Haga clic en el botón **Update** (Actualizar).  
Se mostrará el cuadro de diálogo **Confirm Update** (Confirmar actualización) con una lista de componentes que se deben actualizar.
- 3 Haga clic en **Yes** (Sí) para proseguir con la actualización o en **No** para cancelar la actualización.  
Si hace clic en **Yes** (Sí), SUU mostrará el cuadro de diálogo **Update** (Actualizar) que muestra el progreso de la actualización.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar) cuando la actualización termine.  
El estado de la actualización se mostrará en el **Informe de comparación**.

# Errores de actualización

Al actualizar los componentes del sistema, si la actualización de un componentes específico no se realiza correctamente, puede elegir si quiere continuar o detener la actualización de los otros componentes. Si selecciona **Detenerse ante errores de actualización**, SUU detiene la actualización de los otros componentes.

**NOTA:** La opción **Detenerse ante errores de actualización** solo está habilitada cuando selecciona más de un componente para la actualización.

# Acerca del modo de interfaz de línea de comandos

El modo de la interfaz de línea de comandos (CLI) le permite ejecutar comandos desde una petición de comandos para realizar comparaciones y actualizaciones.

Ejecute SUU en el modo CLI, en el directorio raíz de DSU. Si SUU se ejecuta desde una ubicación de red compartida, copie el contenido ISO de DSU en un directorio compartido y ejecute la CLI desde el directorio compartido.

Puede utilizar la CLI para:

- Realizar comparaciones y actualizaciones. Para ver una lista de los comandos, consulte [Lista de comandos de CLI](#).
- Vea el progreso de la actualización.

Temas:

- [Inicio de SUU en modo CLI](#)
- [Lista de los comandos de la CLI](#)

## Inicio de SUU en modo CLI

Puede ejecutar SUU desde el directorio donde está montado el ISO de SUU. Para actualizar los componentes de varios sistemas en el modo CLI:

- 1 Acceda al sistema donde está instalado SUU o elija la ruta de acceso donde está cargado el ISO.
- 2 Ejecute los comandos **suu - c** o **suu - u**. Muestra el informe de comparación y actualiza todos los componentes.

## Lista de los comandos de la CLI

**Tabla 4. Lista de comandos de la CLI**

Sintaxis del comando de la CLI	Descripción del comando
— ?   — h   — help	Muestra el mensaje de ayuda.
— g   — gui	Inicia la interfaz gráfica de usuario de SUU.
— u   — update	<p><b>NOTA:</b> En los sistemas que ejecutan los sistemas operativos Linux, esta opción solo se puede usar desde el sistema X Window.</p> <p>Actualiza los componentes del sistema en el nivel del repositorio. Los componentes del sistema de una versión superior a los componentes en el repositorio se degradarán sin solicitar la confirmación del usuario. Esto no se recomienda para todos los casos.</p>
— e   — upgradeonly	Actualiza todas las versiones de repositorio de componentes que sean superiores a las versiones actuales instaladas en el sistema. No puede actualizar la versión de componentes individuales mediante la CLI. Para eso, utilice la GUI.

## Sintaxis del comando de la CLI

— n | — downgradeonly

— p | — progress

— c | — comparison

— d | — directory

— s | — stoponfail

— iprog | — inventoryprogress

— nc | — nocoreq

## Descripción del comando

Degrada todos los componentes del sistema superiores a los componentes del repositorio de manera que tengan las versiones del repositorio.

 **NOTA: SUU no permite degradar componentes individuales.**

Muestra el progreso de la actualización de versión o degradación.

Compara el componente actual.

Dirige los registros de sucesos hacia un directorio distinto de la ubicación predeterminada.

Detiene la actualización si se produce un fallo durante la actualización del primer componente.

Muestra el progreso (expresado como porcentaje) de la comparación entre los componentes del sistema y los componentes del repositorio.

Filtra los correquisitos aplicables en el sistema.

# Integración de Server Update Utility con otros componentes

Las diferentes posibilidades de integración de SUU con otros componentes son:

- [Integración de SUU con OpenManage Essentials](#)
- [Creación de un SUU personalizado utilizando Repository Manager](#)
- [Exportación como una instancia de SUU](#)

Temas:

- [Integración de SUU con OpenManage Essentials](#)
- [Creación de un SUU personalizado utilizando Repository Manager](#)
- [Exportación como una instancia de SUU](#)

## Integración de SUU con OpenManage Essentials

OpenManage Essentials es una aplicación de administración de hardware que proporciona una vista integral de los sistemas, dispositivos y componentes en la red de la empresa. Con OpenManage Essentials, una aplicación web que permita realizar la administración de uno a varios sistemas y otros dispositivos, es posible:

- Descubrir e inventariar los sistemas.
- Monitor de condición del sistema.
- Ver y administrar alertas de sistema.
- Realizar actualizaciones de sistema.
- Ver inventario de hardware e informes de cumplimiento.

## Selección de un origen de catálogos mediante SUU

- 1 Inicie **OpenManage Essentials**.
- 2 Haga clic en **Administrar > Actualizar sistema > Seleccionar un origen de catálogo**.
- 3 Haga clic en **Utilizar origen de sistemas de archivos (SUU)**.
- 4 Haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo **catalog.xml** o **catalog.cab**.
- 5 Haga clic en **Importar ahora**.

## Creación de un SUU personalizado utilizando Repository Manager

Es posible crear una instancia personalizada de SUU mediante DRM.

- 1 Inicie DRM.
- 2 Cree o abra un repositorio.
- 3 Seleccione las agrupaciones que desea exportar. En la lista de agrupaciones mostradas, haga clic en **Exportar**.

- 4 En el cuadro de diálogo **Exportar paquetes**, haga clic en **Siguiente**.
  - 5 En el cuadro de diálogo Exportar destino, seleccione **Exportar como SUU a ISO** y haga clic en **Siguiente**.  
Aparece **Comprobando si el complemento requerido se encuentra instalado...**
- NOTA:** Si selecciona **Exportar como SUU a directorio**, el paquete de salida presentará el contenido de SUU en forma de directorio.
- NOTA:** Si el sistema no tiene el complemento requerido, aparece el vínculo **Haga clic aquí para instalar el complemento**.
- 6 Para instalar los complementos requeridos, haga clic en el vínculo **Haga clic aquí para instalar el complemento**.  
Es posible que el proceso de instalación tarde varios minutos.
  - 7 Después de descargar el complemento, aparece el cuadro de diálogo **Informe. Cierre** el cuadro de diálogo.
  - 8 Después de instalar el complemento más reciente, se mostrará la versión del complemento instalado. Haga clic en **Siguiente**.
  - 9 En el cuadro de diálogo **Buscar carpeta**, desplácese hasta la carpeta en la unidad local en la que desea guardar el archivo ISO y haga clic en **Aceptar**.
  - 10 Haga clic en **Finalizar**.
  - 11 Haga clic en **Aceptar** para aceptar el aviso de seguridad.
- NOTA:** Si se muestra un aviso de seguridad al intentar descargar desde otro sitio web u otra página web, acepte los archivos. En la ventana se muestra el Nombre, el Editor, el Tipo de certificado y la Fecha de vencimiento del archivo para asegurar su autenticidad.
- 12 Después de crear el ISO de SUU, aparece el cuadro de diálogo **Informe. Cierre** el cuadro de diálogo del informe.
  - 13 Grabe el CD de ISO de arranque con el software adecuado.

Para obtener acceso al archivo ISO, desplácese hasta la ubicación predefinida donde se ha creado el ISO de arranque.

## Exportación como una instancia de SUU

Es posible exportar un paquete personalizado o recomendado por Dell como una instancia de SUU con todas las funciones.

Para exportar un paquete personalizado o recomendado por Dell como una instancia de SUU con funciones:

- 1 Abra un repositorio de **Mis repositorios** o importe un repositorio de **Aplicación**.
- 2 Haga clic en la ficha **Paquetes**.
- 3 Seleccione el paquete que desea exportar de la lista de paquetes que se muestra y haga clic en **Exportar**.
- 4 En la ventana **Exportar paquetes**, seleccione **Exportar como SUU** y seleccione una de las siguientes opciones.
  - **Exportar como SUU a directorio** para crear un paquete SUU en el directorio suministrado.
  - **Exportar como SUU a ISO** para crear una imagen ISO del paquete SUU.

El sistema comprueba si está disponible la versión más reciente del complemento de SUU. Si hay disponible un complemento, se muestra su número de versión y la aplicación le solicita que continúe el proceso de exportación.

- Mientras Repository Manager comprueba la disponibilidad de los complementos para SUU requeridos, se muestra el cuadro de diálogo **Comprobando si el complemento requerido se encuentra instalado...**
- Si ya se ha descargado el complemento más reciente, se muestra el siguiente mensaje: `Required plug-in found` (Se ha encontrado el complemento necesario)  
También se muestra el número de versión del complemento encontrado.
- Cuando se puede acceder a **ftp.dell.com** y los complementos más recientes están disponibles en su sistema, se muestra el enlace **Actualizar complemento**. Al hacer clic en el enlace se actualizan los complementos del sistema.
- Si se intenta hacer clic en `Hacer clic aquí para instalar el complemento` con el objetivo de instalar los complementos cuando no es posible obtener acceso a **ftp.dell.com** y los complementos no están presentes en el sistema, se muestra el siguiente mensaje de error: `Plug-in file not found in configured location. Press "OK" to open Plug-in update settings.` (Archivo de complemento no encontrado en la ubicación configurada. Pulse "Aceptar" para abrir la configuración de actualización de los complementos).

**NOTA:** Asegúrese de que exista una conexión a Internet para el sistema y que sea posible obtener acceso a **ftp.dell.com**.

- 5 Haga clic en **Siguiente**.
- 6 Desde la ventana **Buscar carpeta**, desplácese a la carpeta de la unidad local en donde desea exportar el SUU y haga clic en **Aceptar** una vez que haya hecho clic en **Aceptar**.
- 7 Si el trabajo de **Exportar SUU** va a la **Cola de trabajos**, se puede ver el **Estado** y el **Progreso** en la lista **Cola de trabajos**.
- 8 En la ventana **Exportar resumen**, haga clic en **Errores y avisos** para comprobar si hay errores o avisos.

A continuación se indican los diferentes errores que se pueden producir:

- El tipo de archivo de un componente no coincide con el paquete al que pertenece. Por ejemplo, un DUP de Linux se muestra en un paquete de Windows.
- La plataforma admitida de un componente no coincide con la lista de paquetes admitidos. Por ejemplo, un BIOS PowerEdge R210 muestra un paquete PowerEdge T710.
- El sistema operativo admitido para el paquete es Windows o Linux. Por ejemplo, exporte el paquete M1000e a SUU. Otros sistemas operativos se consideran errores.

**i** **NOTA:** Si varios componentes de actualización se pueden aplicar al mismo dispositivo dentro de un paquete, Repository Manager conserva solamente la versión más reciente del componente en una instancia de SUU personalizada. Los demás componentes duplicados se eliminan del paquete.

- 9 Haga clic en **Finalizar**.

# Problemas conocidos y preguntas frecuentes

Esta sección describe algunos problemas conocidos y preguntas frecuentes para SUU.

Temas:

- [Problemas conocidos](#)
- [Preguntas frecuentes](#)

## Problemas conocidos

Los siguientes son algunos de los problemas conocidos con SUU.

### La interfaz gráfica de usuario de SUU no se abre en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 7.2

Si la interfaz gráfica de usuario de SUU no se puede iniciar en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 7.2 (64 bits), realice las siguientes acciones:

- Ejecute el comando en el terminal:
  - `#echo -e "Section \"Device\"\nIdentifier \"Device0\"\nOption \"SWCursor\" \"True\"\nEndSection" > /etc/X11/xorg.conf.d/xorg.conf`
- Al finalizar el comando, asegúrese de que el contenido es:
  - `#cat /etc/X11/xorg.conf.d/xorg.conf`
  - `Section "Device"`
  - `Identifier "Edifice"`
  - `Option "SWCursor" "True"`
  - `EndSection`
- Escriba el comando `#systemctl restart gdm.service` para reiniciar el servicio GDM. Se cerrará la sesión del usuario después de ejecutar el comando.

### Error de inventario en el sistema operativo Microsoft Windows Small Business Server 2008

Si inicia sesión en un sistema que se ejecuta en el sistema operativo Microsoft Windows Small Business Server 2008, lo hará como un usuario normal aunque tenga derechos de administrador.

- ① **NOTA:** Una función integrada llamada **Control de cuentas de usuarios (UAC)** reduce automáticamente el potencial de las infracciones de seguridad de un sistema que ejecuta el sistema operativo Windows.
- ① **NOTA:** Antes de ejecutar SUU o los DUP en el sistema, cambie las opciones de seguridad en el Editor de políticas de grupo.

Para cambiar las opciones de seguridad:

- 1 Haga clic en **Inicio Ejecutar** y después escriba **gpedit.esc** o **gpmc.msc**.  
Aparecerá la ventana **Editor de directivas de grupo**.
- 2 Vaya a **Opciones de seguridad**.  
Aparecerá la ventana **Directiva**.
- 3 Vaya a **Control de cuentas de usuario: comportamiento del indicador de elevación para los administradores en Modo de aprobación de administrador**.
- 4 Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Elevar sin preguntar**.

## Error de DUP en el sistema operativo Linux Red Hat Enterprise de 64 bits

Si el DUP no se ejecuta en un sistema operativo Linux Red Hat Enterprise de 64 bits, instale manualmente los siguientes RPM:

- compat-libstdc++-33.i686
- libstdc++-4.4.4-13.el6.i686
- libxml2.i686
- libXp.i686
- libXtst.i686
- nss-softokn-freebl-3.12.9-11.el6.i686

 **NOTA: Los RPM están disponibles en el soporte Red Hat Enterprise Linux 6 x64.**

## Activación de dispositivos de sistema operativo

SUU no hace inventario ni actualiza los dispositivos que están deshabilitados en el sistema operativo, aunque se muestren en el **Informe de comparación**. Para actualizar los dispositivos deshabilitados, realice los cambios correspondientes en el sistema operativo y reinicie SUU.

## Biblioteca de los sistemas Linux

En los sistemas Linux se requieren las bibliotecas **libstdc++-libc6.2-2.so.5** y **libstdc++-libc6.2-2.so.3** para poder ejecutar SUU. Estas bibliotecas solo están disponibles si tiene instalado Red Hat Enterprise Linux en el sistema. Si el sistema no cuenta con estas bibliotecas y si utiliza una versión compatible de Red Hat Enterprise Linux, instale el RPM **compat-libstdc++** desde **RedHat.com** o desde el CD de Red Hat.

## Ejecución de las actualizaciones de Linux

SUU utiliza el DUP para actualizar los diferentes componentes del sistema. Durante la actualización del sistema, el DUP crea el archivo `.spsetup` utilizando la utilidad de archivos de bloqueo de Linux en **/var/lock**. Este archivo se crea cuando se produce una de las siguientes situaciones:

- Durante un pánico del núcleo
- Un comando de reinicio de sistema durante un procedimiento de DUP, que impide que una señal de TÉRMINO interrumpa o detenga la ejecución de un proceso

Si se produce una de estas condiciones, se crea un archivo **/var/lock/.spsetup**, y SUU indica que la actualización se ha realizado correctamente y solicita al usuario que reinicie el sistema. La próxima vez que se vuelva a ejecutar SUU y se ejecute el Informe de

comparación, el procedimiento de comparación notificará que no se han producido cambios en el estado del dispositivo. Si se produce esta situación y no se está ejecutando ninguna actualización, elimine el archivo `/var/lock/spsetup`.

## Ejecución de SUU con la opción de progreso

Mientras ejecuta SUU con la opción `-p` (progreso), se informa la ubicación del registro de la instancia actual de SUU y no la ubicación del registro de actualización de SUU.

## Actualizar varios dispositivos

Al actualizar varios dispositivos idénticos en el mismo sistema, SUU aplica la actualización a todas las instancias de todos los dispositivos. Por ejemplo, si su sistema está configurado con tres controladoras que ejecutan las versiones 1.1, 1.2 y 1.3 del firmware o del controlador, y el repositorio contiene la versión 1.2, la actualización aplica la versión 1.2 del firmware a todos los dispositivos.

## Actualización del firmware de PERC

Si tiene varias tarjetas PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) instaladas en el sistema, tendrá que ejecutar la actualización de SUU más de una vez para actualizar el firmware de todas las tarjetas PERC. Este procedimiento asegura la actualización de todas las tarjetas PERC, incluso si las tarjetas no se actualizaron correctamente durante la actualización inicial de SUU.

Los paquetes de actualización de PERC pueden fallar si se están ejecutando otros procesos en la controladora, como por ejemplo una comprobación de coherencia o una inicialización de segundo plano (BGI). Verifique que no se esté ejecutando ninguno de estos procesos antes de ejecutar el paquete de actualización.

## Reinicio del inventario del sistema en la misma sesión

Si no hay suficiente espacio en la carpeta `var` o `tmp`, SUU no le permitirá reiniciar el inventario del sistema en la misma sesión.

En Linux, si no hay suficiente espacio en la carpeta `var` o `tmp`, SUU muestra el siguiente mensaje de error: `Not enough space available in /var or /tmp folder. Make sure you have at least 100MB` (No hay suficiente espacio disponible en la carpeta `/var` o `/tmp`. Compruebe que haya 100 MB de espacio como mínimo).

Asegúrese de que tenga suficiente espacio en la carpeta `var` o `tmp` y reinicie SUU para comenzar el inventario del sistema.

## Ejecución de SUU en una red

- Cuando SUU se ejecuta en una red y realiza un inventario de sistema, si el sistema se desconecta de la red, SUU muestra un **Informe de comparación** en blanco. Para ver el contenido del **Informe de comparación**, compruebe que está conectado a la red y reinicie SUU.
- Cuando SUU se ejecuta en una red y se muestra el **Informe de comparación**, si el sistema se desconecta de la red y, a continuación, hace clic en el botón **Actualizar**, SUU no actualiza ningún componente. Para actualizar los componentes, compruebe que esté conectado a la red y reinicie SUU.

## Eliminación de la carpeta temporal

Cuando se ejecuta SUU a través de una red, JRE crea archivos temporales en el directorio `<%systemdrive%>\Documents and Settings \<%user%>\Local Settings\Temp\hsperfdata_<%user%>` en los sistemas que ejecutan Microsoft Windows (sistemas W2ks) y en la carpeta `/var` en los sistemas que ejecutan Linux. Elimine estos archivos temporales.

Para los sistemas W2k8 los archivos se crean en `<%systemdrive%>\users\ <%user%>\AppData\Local\Temp\<number>\hsperfdata_<%user%>`.

## Actualización del firmware de H661

En los servidores PowerEdge de 12.ª generación de Dell y versiones posteriores, si las controladoras RAID CERC ATA están configuradas con el firmware H661, SUU no puede actualizar el firmware a la versión más reciente. Para actualizar el firmware, utilice la opción **-force** para aplicar manualmente el DUP con la versión más reciente del firmware.

## Uso de soportes virtuales RAC

No utilice los soportes virtuales para ejecutar SUU de forma remota en un sistema. Este procedimiento desconecta la conexión del soporte virtual, lo que interrumpiría el procedimiento de actualización de SUU.

## Uso de caracteres especiales en el nombre de directorio de SUU

SUU no se ejecuta desde un directorio que contiene caracteres especiales como " , ; , / , \ , \$ , etc. Por ejemplo, cuando se conecta una unidad USB al sistema que ejecuta el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server, de manera predeterminada se monta en un nombre de directorio que contiene caracteres especiales. Por ejemplo, `/media/USB:1:2/`.

Se recomienda que utilice un nombre de directorio sin caracteres especiales cuando ejecute la SUU.

## Ejecución de los paquetes DUP de RAC

En los servidores PowerEdge de 12.ª generación de Dell y versiones posteriores, si se inicia SUU cuando el paquete DUP de Remote Access Controller (RAC) (RAC 4/P o RAC 4/i) está en ejecución, se detiene la actualización del paquete DUP. Para resolver este problema, SUU solo se debe iniciar cuando se haya completado la actualización del paquete DUP de RAC.

## Preguntas frecuentes

**Cuando ejecuto `suu -c` en un sistema con Linux, aparece un error que dice, "Problem running Inventory Collector" (Problema al ejecutar el recopilador de inventario). ¿Qué produce este error y cómo puedo solucionarlo?**

El subcomponente Recopilador de inventarios de SUU requiere la biblioteca compartida **libstdc++-libc6.2-2.so.3** en el sistema. Instale **compat-libstdc++ RPM** desde **RedHat.com** o desde el CD de Red Hat si ejecuta una versión admitida de Red Hat Enterprise Linux o desde el CD de SUSE Linux Enterprise Server, si ejecuta SUSE Linux Enterprise Server en el sistema.

**¿Por qué aparece un cuadro emergente con el título: "Extracción insegura del dispositivo"?**

Una parte de la actualización de SUU requiere que se actualice el firmware del plano posterior. Si el sistema operativo consulta el plano posterior durante una actualización y el plano posterior no responde, el sistema operativo recibe una indicación de que el dispositivo se ha quitado de forma insegura. Después de actualizar el firmware del plano posterior, puede ver un mensaje que muestra que se ha agregado un nuevo dispositivo.

**Cuando utilizo la interfaz gráfica de usuario de SUU para realizar una actualización, aparece un mensaje que me pide que consulte la guía del usuario para obtener información sobre las posibles causas por las que un objeto de servidor no se muestra en el árbol.**

Para realizar actualizaciones, debe ejecutar SUU en un sistema compatible y debe tener los derechos de acceso de usuario correctos. Para los sistemas que ejecutan Windows, debe tener derechos de administrador y para los sistemas que ejecutan Linux debe tener derechos de raíz. Para ver la lista de servidores y sistemas operativos compatibles, consulte *Dell Systems Software Support Matrix* (Matriz de compatibilidad de software de los sistemas Dell) en [dell.com/openmanagemanuals](http://dell.com/openmanagemanuals).

**Al ejecutar SUU, ¿no puedo ver el informe de comparación? y ¿no puedo actualizar el sistema?**

Debe disponer de administrador local para ejecutar SUU en sistemas que ejecutan el sistema operativo Windows. Para obtener derechos de administrador local, debe pertenecer al grupo de administradores locales o utilizar la cuenta del administrador local. En sistemas que ejecutan Linux, solo los usuarios raíz (identificación de usuario 0) pueden ver el Informe de comparación y realizar actualizaciones.

**¿Por qué aparece un mensaje que dice: "La operación de inventario superó el tiempo de espera especificado" cuando trato de ejecutar un DUP al mismo tiempo que SUU?**

La ejecución de SUU y un DUP independiente simultáneamente produce resultados inesperados. SUU ejecuta los DUP en segundo plano. Por tanto, no debe ejecutar los DUP por separado. Ejecute SUU o DUP; no ejecute ambos al mismo tiempo.

**No puedo iniciar SUU. El mensaje: "Ya se está ejecutando otra instancia de SUU" aparece aunque no haya otras instancias de SUU ejecutándose en el sistema.**

En sistemas que ejecutan sistemas operativos Windows, abra el Administrador de tareas de Windows, haga clic en la pestaña **Aplicaciones** y compruebe si SUU está en ejecución. En sistemas que ejecutan sistemas operativos Linux, abra un terminal y escriba el comando **ps -eaf | grep suu** para saber si SUU está en ejecución. Si lo está, cierre la aplicación y reinicie SUU. Si no se está ejecutando ninguna otra instancia de SUU, puede que SUU haya detectado un apagado abrupto por algún motivo. Esto produce la creación de archivos de bloqueo. Para eliminar estos archivos de bloqueo en sistemas que ejecuten el sistema operativo Windows, vaya al directorio **<%systemdrive%>\dell\suu** y elimine el archivo **suu.lck**. Para eliminar los archivos de bloqueo en sistemas que ejecuten el sistema operativo Linux, ejecute: **chattr -i suu.lck rm -f suu.lck**. Esto quita el archivo de bloqueo del directorio de registro en **/var/log/dell/suu**.

**No puedo iniciar OpenManage Server Administrator después de actualizar con SUU.**

Después de actualizar OpenManage Server Administrator con SUU, algunos de los servicios de Server Administrator podrían no ejecutarse. Reinicie el sistema e inicie OpenManage Server Administrator.

**No puedo actualizar versiones del BIOS por medio de SUU.**

Para los sistemas compatibles con TCG 1.2 con un chip de Módulo de plataforma segura (TPM), no podrá actualizar el BIOS por medio de SUU y los paquetes DUP si:

- La función de cifrado de unidades BitLocker de Microsoft está activada.
- La función de Módulo de plataforma segura está establecida (por medio del BIOS) como **ACTIVO** con medición previa al inicio.

**NOTA:** Para obtener información sobre la configuración de seguridad de TPM, consulte la publicación *Dell OpenManage Server Administrator Online Help (Ayuda en línea de Dell OpenManage Server Administrator)* o *Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guía del usuario de Dell OpenManage Server Administrator)* en [dell.com/openmanagemanuals](http://dell.com/openmanagemanuals).

**No puedo ejecutar SUU; aparece el mensaje: "El sistema de registro de SUU ha fallado: No hay suficiente espacio en el disco".**

Mientras se ejecuta SUU, asegúrese de que el directorio de registro en **<%systemdrive%>\dell\suu** (en los sistemas que ejecutan los sistemas operativos Windows) y **/var/log/dell/suu** (en los sistemas que ejecutan los sistemas operativos Linux) tenga al menos 10 MB de espacio libre. También puede guardar los archivos de registro en un directorio diferente. Para obtener más información, consulte las opciones de línea de comandos de SUU.