

使用 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的 Dell Storage Network Attached Storage (NAS) 系 统 管理员指南



注、小心和警告

① | **注:** “注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

△ | **小心:** “小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

⚠ | **警告:** “警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2017 Dell Inc. 或其附属公司。保留所有权利。Dell、EMC 和其他商标均为 Dell Inc. 或其附属公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

1 概览	5
iSCSI 部署.....	5
Dell 支持的硬件和软件.....	5
系统上预安装的角色和服务配置.....	6
角色和角色服务.....	6
功能.....	6
2 NAS 系统的初始配置	8
服务器管理器角色、角色服务和功能.....	9
启动和退出“服务器管理器”.....	9
安装或卸载服务器管理器角色、角色服务和功能.....	9
为您的 NAS 系统访问管理工具.....	9
访问计算机管理.....	9
系统工具.....	10
存储时.....	10
服务和应用程序.....	10
工作文件夹.....	10
安装工作文件夹.....	10
为工作文件夹创建同步共享.....	11
创建新的 DFS 命名空间.....	11
创建新的 DFS 复制组.....	11
添加 DFS 命名空间至显示.....	12
添加复制组至显示.....	12
文件服务器资源管理器 (FSRM).....	12
多路径 I/O (MPIO).....	12
管理 MPIO 上的设备.....	13
3 管理 NAS 系统	14
Dell OpenManage Server Administrator.....	14
Remote Desktop For Administration (用于管理的远程桌面).....	14
激活远程桌面连接.....	15
创建并保存远程桌面连接.....	15
使用 DVD 重新安装 NAS 操作系统.....	16
Dell 快速设备自行恢复 (RASR).....	16
创建 RASR USB 恢复驱动器.....	16
使用 RASR USB 恢复驱动器恢复操作系统.....	17
4 使用 NAS 系统	18
创建服务器消息块共享.....	18
修改消息块共享.....	18
NFS 共享.....	19

Windows 2012 或 2016 域控制器作为标识映射源.....	19
用户名映射服务器作为身份映射源.....	19
Active Directory 轻型目录服务作为标识映射源.....	20
配置 AD LDS 用于 NFS 服务.....	20
安装 AD LDS 服务器角色.....	21
创建新的 AD LDS 实例.....	21
扩展 AD LDS 架构以支持 NFS 用户映射.....	22
设置 AD LDS 实例的默认实例名称.....	22
更新 Active Directory 架构.....	23
将用户和组帐户映射从基于 UNIX 的系统添加至基于 Windows 的系统.....	24
连接至可分辨名称或命名环境.....	24
添加用户帐户映射.....	24
添加组帐户映射.....	25
为 ADS LDS 命名空间对象授予相应的访问权限.....	25
配置映射源.....	25
NFS 帐户映射问题的调试记录.....	26
重新启动 NFS 服务器.....	26
创建 NFS 共享.....	26
使用文件服务器资源管理器创建配额和文件屏蔽.....	27
创建新卷.....	27
管理卷.....	27
扩展卷.....	28
使用 Windows 界面扩展基本卷.....	28
使用 CLI 扩展基本卷.....	28
压缩卷.....	28
收缩卷时需注意的附加事项.....	29
删除卷.....	29
删除卷时的附加信息.....	29
重复数据删除.....	29
启用和配置共享文件夹的卷影副本.....	30
使用 Windows Server Backup 功能执行服务器备份.....	30
选择要备份的卷.....	30
选择存储位置.....	31
NIC 组合.....	31
配置服务器上的 NIC 组合.....	32
5 获得帮助.....	33
联系 Dell.....	33
相关说明文件.....	33
找到您的系统服务标签.....	34
下载驱动程序和固件.....	34
说明文件反馈.....	34



概览

Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 是一个高级存储和文件服务解决方案，它提供高层次的性能和可靠性。运行 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 操作系统 (OS) 的 Dell 网络连接存储 (NAS) 系统极具性价比，并易于管理存储解决方案。

要查看为 2016 的新特性和功能，请转至 <https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/storage/whats-new-file-storage-services-windows-server-2016>。

要查看 2012 R2 的新特性和功能，请转至 <https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn250019.aspx>。

主题：

- [iSCSI 部署](#)
- [Dell 支持的硬件和软件](#)
- [系统上预安装的角色和服务配置](#)

iSCSI 部署

在 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 中，iSCSI 软件目标与**服务器管理器**集成在一起。要访问 iSCSI，请在**服务器管理器**中双击**文件和存储服务**。

iSCSI 软件目标功能提供：

- 无盘网络引导能力
- 连续可用性配置
- 操作系统存储方面节省成本
- 更安全和便于直观管理的受控操作系统映像
- 快速恢复
- 保护数据免遭破坏
- 支持非 Windows iSCSI 启动器的异类存储
- 将运行 Windows Server 的系统转换成可网络访问的块存储设备

① **注：**要为 Dell 存储系统配置 iSCSI 目标服务器，请访问 <https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848268>。

Dell 支持的硬件和软件

下列 Dell NAS 系统运行 Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 或 2016 操作系统：

表. 1: Dell 支持的硬件和软件

Windows 版本	Dell 系统支持		
Microsoft Windows Storage Server 2012 R2, 工作组版, 64 位	NX430		
Microsoft Windows Storage Server 2012, 标准版, 64 位	NX3330	NX3230	NX430



Microsoft Windows Storage Server 2016, 工作组版, x64 位		NX430	
Microsoft Windows Storage Server 2016, 标准版, x64 位	NX3330	NX3230	NX430

系统上预安装的角色和服务配置

根据您的机构的要求，在系统上已预装和配置了服务器角色、角色服务以及其它功能。

角色和角色服务

预装的角色和角色服务为：

文件和存储服务	管理文件服务器和存储。
文件和 iSCSI 服务	管理文件服务器和存储，复制以及缓存文件，减少磁盘空间的利用，并使用 NFS 协议共享文件。
文件服务器	管理共享文件夹，使用户能够从网络访问系统上的文件。
重复数据删除	工作在卷级别和在更少的物理空间中存储更多数据。重复数据删除识别重复的数据块，并保持每个数据块的单个副本。冗余副本将参考替换为单个副本。
DFS 命名空间	将位于不同服务器上的共享文件夹分组为一个或多个具有逻辑结构的命名空间。
DFS 复制	跨局域网或广域网 (WAN) 连接同步多台服务器上的文件夹。
文件服务器资源管理器 (FSRM)	通过计划任务和存储报告，分类文件，配置配额和定义文件的筛选策略来管理文件服务器上的文件和文件夹。
文件服务器 VSS 代理服务	执行在文件服务器上存储数据文件的应用程序的卷影副本操作。
iSCSI 目标服务器	为 iSCSI 目标提供服务和管理。
iSCSI 目标存储供应商 (VDS 和 VSS 硬件供应商)	启动连接到 iSCSI 目标的服务器上的应用程序以执行 iSCSI 虚拟磁盘上的数据卷影副本。
NFS 服务器	与基于 UNIX 的系统和使用 NFS 协议的其他系统共享文件。
工作文件夹	不论用户是从内部网络还是跨互联网访问工作文件，用户都能方便地从多种设备访问其工作文件并保持同步。
存储服务	提供存储管理功能。

功能

预安装功能为：

.NET Framework 3.5 (包括 .NET 2.0 和 3.0) 及 4.5 功能	使用 Windows Communication Foundation (WCF) 激活服务，通过使用 HTTP 或 TCP 协议，远程调用网络上的应用程序。
多路径 I/O	对 Windows 上的存储设备提供使用多个数据路径的支持。

- 远程服务器管理工具 (RSAT)** 远程管理角色和功能。
- SMB/CIFS 文件共享支持** 支持文件共享协议和计算机浏览器协议。
- Windows PowerShell (包括 Windows PowerShell 5.1, 2.0 Engine 和 PowerShell ISE)** 通过数百个内置的命令自动化本地和远程管理。
- WoW64 支持** 在“服务器核心”安装上支持运行 32 位应用程序。



NAS 系统的初始配置

关于此任务

NAS 系统的初始配置包括：

- 使用 iSCSI 连接系统或解决方案
- 开启并连接 NAS 解决方案
- 使用**服务器管理器**配置系统

要完成您的 NAS 系统的初始配置：

步骤

1 当您第一次启动运行 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的 NAS 系统时，请在**默认密码**屏幕上单击**确定**。

① 注：在更改密码前，请确保根据您的喜好更改系统语言。

您的系统配置有默认用户名 administrator 和密码 Stor@ge!

2 要更改管理员密码，请按 Ctrl+Alt+Delete，然后单击**更改密码**。

当您第一次登录时，**服务器管理器**会自动启动。

3 在**服务器管理器**中，请单击**配置此本地服务器**以：

- 更改计算机名。
- 指定域。
- 检查最新的 Windows 更新。
- 指定时区。
- 配置远程桌面。

① 注：要导航至某个特定的应用程序，请单击屏幕左下角以找到开始图标。

4 要更改默认的语言，请转至 C:\Dell_OEM\MUI，然后运行相应语言的批处理文件。请按照屏幕说明安装您的首选语言。

5 Dell 建议在完成初始设置后创建“Dell 快速设备自行恢复”映像。有关更多信息，请参阅本说明文件中的“Dell 快速设备自行恢复 (RASR)”部分。

主题：

- [服务器管理器角色、角色服务和功能](#)
- [安装或卸载服务器管理器角色、角色服务和功能](#)
- [为您的 NAS 系统访问管理工具](#)
- [访问计算机管理](#)
- [工作文件夹](#)
- [创建新的 DFS 命名空间](#)
- [创建新的 DFS 复制组](#)
- [添加 DFS 命名空间至显示](#)
- [添加复制组至显示](#)
- [文件服务器资源管理器 \(FSRM\)](#)
- [多路径 I/O \(MPIO\)](#)

相关链接

[Dell 快速设备自行恢复 \(RASR\)](#)

服务器管理器角色、角色服务和功能

服务器管理器是一种管理控制台，从没有物理连接或远程桌面协议 (RDP) 连接的台式机管理远程和本地服务器。

“服务器管理器”可以：

- 将远程服务器添加到服务器池。
- 创建或编辑一组服务器（为特定目的或地理位置）。
- 安装或卸载角色、角色服务和功能，并对本地或远程服务器进行查看或更改。
- 远程获得服务器和角色的状况。
- 确定服务器状态、识别关键事件、分析和解决配置问题或故障。
- 自定义事件、性能数据、服务和在**服务器管理器**仪表盘上显示的最佳实践分析程序（BPA）结果。
- 同时在多台服务器上执行任务。

启动和退出“服务器管理器”

当管理员登录到系统时，服务器管理器会启动。如果退出**服务器管理器**，执行以下任意一项任务可以重新启动：

- 在任务栏中，单击**服务器管理器**。
- 在开始屏幕上，单击**服务器管理器**。
- 在 Windows PowerShell 环境的命令提示符下，输入 `servermanager`（区分大小写）。

要退出**服务器管理器**，请关闭**服务器管理器**窗口。

安装或卸载服务器管理器角色、角色服务和功能

在 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 中，可借助**服务器管理器**控制台和服务器管理器的 **Windows PowerShell** cmdlet 来安装角色、角色服务及功能。您可以使用**添加角色和功能向导**或 **Windows PowerShell** 会话安装多种角色和功能。

① **注：**要使用**添加角色和功能向导**和 **Windows PowerShell cmdlet** 安装或卸载角色、角色服务及功能，请参阅 technet.microsoft.com/en-us/library/hh831809.aspx#BKMK_installarfw。

为您的 NAS 系统访问管理工具

管理工具文件夹中列出了许多 Microsoft 管理控制台（MMC）管理单元。

要访问管理工具文件夹，完成以下任一任务：

- 在**服务器管理器**中单击**工具**以访问“管理工具”。
- 请按 Windows 徽标键。在**开始**菜单上，单击**管理工具**磁贴。
- 在“开始”菜单上，单击**控制面板**，单击**系统和安全 > 管理工具**。

访问计算机管理

要访问**计算机管理**工具，在**服务器管理器**中，进入**工具 > 计算机管理**。随即显示**计算机管理**窗口，其中所有工具分成三组。下面具体说明这些工具。



系统工具

- 任务计划程序** 用于创建任务和管理该系统在特定时间自动执行的基本任务。创建的任务都存储在任务计划程序库。它跟踪任务状态和尚未过期的活动任务。
- 事件查看器** 用于创建或导入自定义视图和查看发生在一个特定的节点或日志的事件。它也显示**管理日志的摘要、最近浏览的节点和日志摘要**。
- 共享文件夹** 用于集中管理系统上的文件共享。除了查看和管理打开文件和用户，共享文件夹使您还能创建文件共享和设置权限。
- 本地用户和组** 用于创建和管理存储在本地的计算机上的用户和组。
- 性能** 用于实时或通过日志来监控性能。收集配置数据和追踪事件以分析结果和查看报告。
- 设备管理器** 管理那些支持硬件安装的技术和能使硬件与 Windows 操作系统进行通信的设备驱动程序软件。

存储时

- Windows Server Backup** 这项功能使用命令行界面 (CLI) 和 Windows PowerShell cmdlet 来满足您的日常备份和恢复需求。数据备份可在本地进行，也可在线完成。要运行 **Windows Server Backup**，必须安装 Windows Server Backup 功能。
- 磁盘管理** 这是一个系统公用程序，用于管理硬盘及其包含的卷或分区。借助该公用程序可以为 FAT、FAT32 或 NTFS 文件系统创建和附加虚拟磁盘、初始化磁盘、创建卷和格式化卷。它还可以帮助执行与磁盘相关的大多数任务，而无需重新启动系统或中断用户操作。大多数配置更改将立即生效。

服务和应用程序

- 路由和远程访问服务** 这项技术将直接访问、路由和远程访问这三种网络服务综合成一种统一的服务器角色。
- 服务** 是用于管理正运行于本地或远程计算机上的诸如文件服务、事件日志等服务。您还可以使用 `sc config` 命令管理服务。

工作文件夹

工作文件夹是一个使用 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的文件服务器的角色服务。

工作文件夹功能允许用户存储和访问其个人系统上的文件，也可以从任何位置的工作设备，即称为自带设备办公 (BYOD) 的设备存储和访问文件。工作文件夹可与现有部署的文件夹重定向、脱机文件和主文件夹进行部署。用户文件存储在服务器上的名为同步共享的文件夹内。有关工作文件夹的更多信息，请参阅：technet.microsoft.com/en-us/library/dn265974.aspx。

安装工作文件夹

关于此任务

要安装工作文件夹：

步骤

- 1 在**服务器管理器**中，单击**管理 > 添加角色和功能**。
随即显示**添加角色和功能向导**。
- 2 单击**下一步**。



① | 注: 在开始之前窗口中, 验证希望按照的角色和功能的目标服务器、网络环境。

- 3 在**选择安装类型**窗口中, 选择**基于角色或基于功能的安装**以安装角色或功能的全部。或者选择**远程桌面服务安装**安装用于远程桌面服务的, 基于虚拟机的桌面基础结构或者基于会话的桌面基础结构, 然后单击**下一步**。
- 4 在**选择目标服务器**窗口中, 从服务器池中选择服务器或者选择一个其上已经安装了 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的脱机虚拟硬盘 (VHD), 然后单击**下一步**。
- 5 在**选择服务器角色**窗口中, 选择**文件和存储服务 > 文件和 iSCSI 服务 > 工作文件夹**。
显示**添加工作文件夹所需的功能?**弹出窗口。
6 如果安装工作文件夹需要其他的功能, 请单击**添加功能**以继续, 然后单击**下一步**。
- 7 在**工作文件夹**窗口中, 查看摘要信息, 然后单击**下一步**。
- 8 在**确认安装选择**窗口中, 阅读所有信息性消息, 然后单击**安装**。
- 9 要验证安装是否成功, 查看**安装结果**窗口。
- 10 单击 **Close** (关闭) 以关闭该向导。
在**服务器管理器 > 文件和存储服务**文件夹中创建**工作文件夹**角色。

为工作文件夹创建同步共享

关于此任务

要创建同步共享的工作文件夹, 请执行以下步骤:

步骤

- 1 在**服务器管理器**中, 请转至**文件和存储服务 > 工作文件夹**。
此时将显示一个具有**工作文件夹**、**用户**、**卷**和**配额**窗格的页面。
- 2 要创建同步共享, 请在**工作文件夹**部分, 执行下列任务中的任一步:
 - 单击**为工作文件夹创建同步共享, 开始新同步共享向导**
 - 从**任务**下拉菜单中选择**新同步共享**。

将显示**新同步共享向导**窗口。

- 3 按照屏幕上的说明操作, 然后闯进工作文件夹的同步共享。要获取部署工作文件夹的信息, 请转至 technet.microsoft.com/en-us/library/dn528861.aspx#step3。

创建新的 DFS 命名空间

关于此任务

要创建新的 DFS 命名空间:

步骤

- 1 在**服务器管理器**中, 单击**工具 > DFS 管理**。
将显示**DFS 管理**窗口。
- 2 在**操作**下, 请单击**新建命名空间**。
将显示**新建命名空间向导**。
- 3 在**新建命名空间**中完成这些任务, 然后关闭该向导。

① | 注: 如果服务器处于关闭状态, 将无法创建命名空间服务器。

创建新的 DFS 复制组

关于此任务

要创建新的 DFS 复制组:

步骤

- 1 在**服务器管理器**中, 单击**工具 > DFS 管理**。



- 将显示 **DFS 管理** 窗口。
- 在**操作**下，请单击**新建复制组**。
将显示**新建复制组向导**。
- 完成**新建复制组向导**中的任务，然后关闭该向导。

添加 DFS 命名空间至显示

关于此任务

要添加 DFS 命名空间至显示：

步骤

- 在**服务器管理器**中，单击**工具 > DFS 管理**。
将显示 **DFS 管理** 窗口。
- 在**操作**下，请单击**添加命名空间以显示**。
将显示**添加命名空间以显示**窗口。
- 在**范围**下，请单击**浏览**并找到父域。
- 单击**显示命名空间**，然后选择父域上的命名空间。单击**确定**。
将在 DFS 管理中的 \\parentdomain\rootname 的形式显示命名空间。

添加复制组至显示

关于此任务

要添加复制组至显示：

步骤

- 在 **Server Manager (服务器管理器)** 中，单击 **Tools (工具) > DFS Management (DFS 管理)**。
将显示 **DFS 管理** 窗口。
- 在**操作**下，请单击**添加复制组至显示**。
将显示**添加复制组至显示**窗口。
- 单击**浏览**并找到父域。
- 单击 **Show Replication Groups (显示复制组)**，然后选择父域上的复制组。单击 **OK (确定)**。
将在 DFS 管理中以 \\parentdomain\rootname 形式显示复制组。

文件服务器资源管理器 (FSRM)

FSRM 是用于 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的工具集合，可供管理员了解、控制和管理其系统上存储的数据的数量和数据类型。通过 FSRM，管理员可以为文件夹、卷和活动屏蔽文件设置配额，并生成全面的存储报告。这组高级工具不仅可以帮助管理员高效地监控现有存储资源，还可以帮助规划和实施未来的策略变更。FSRM 任务包括：

- 配额管理
- 文件屏蔽管理
- 文件管理任务
- 存储报告管理
- 分类管理

多路径 I/O (MPIO)

Microsoft 多路径 I/O (MPIO) 是由 Microsoft 提供的一个框架，允许存储供应商开发包含硬件特定信息的多路径解决方案。它是优化与其存储阵列连接所必须的。这些模块被称为**设备特定模块 (DSM)**。MPIO 与协议无关，且可与 Windows Server 操作系统中的光纤信道、Internet SCSI (iSCSI) 和串行连接 SCSI (SAS) 接口一起使用。

MPIO 提供以下功能：

- 通过故障转移群集的应用程序高可用性
- 存储阵列的高可用性
- SAS 磁盘兼容性
- 通过 Windows PowerShell cmdlet 执行 MPIO 任务的能力

① **注:** 要与 Microsoft 提供的 DSM 结合使用，存储必须是符合 SCSI Primary Commands-3 (SPC-3)。

管理 MPIO 上的设备

关于此任务

要管理 MPIO 上的设备：

步骤

- 1 在 **服务器管理器**中，单击 **工具 > MPIO**。
将显示 **MPIO 属性**窗口。
- 2 在 **MPIO 设备**选项卡上，请单击**添加**，然后输入您要添加 MPIO 支持设备的设备硬件 ID，然后单击**确定**。
- 3 在**发现多路径**选项卡中可看到设备硬件 ID。

① **注:** 设备硬件 ID 是供应商的名称和与设备 ID 相匹配的产品字符串组合，其中设备 ID 是通过其支持的设备列表中的 MPIO 来维护。供应商和产品 ID 通过存储供应商提供，且它们具体针对每种硬件类型。

- 4 在 **DSM 安装**选项卡上，请输入 **DSM INF** 文件并单击**安装或卸载**以安装或卸载 DSM。
- 5 在**配置快照**选项卡上，捕获系统上当前 MPIO 配置的快照，为待捕获的信息指定文件名，然后单击**捕获**。

管理 NAS 系统

系统中已预安装以下管理工具：

- Dell OpenManage Server Administrator
- Remote Desktop For Administration（用于管理的远程桌面）

主题：

- [Dell OpenManage Server Administrator](#)
- [Remote Desktop For Administration（用于管理的远程桌面）](#)
- [使用 DVD 重新安装 NAS 操作系统](#)
- [Dell 快速设备自行恢复 \(RASR\)](#)

Dell OpenManage Server Administrator

Dell OpenManage Server Administrator 通过两种方式提供全面、一对一的系统管理解决方案：

- **基于 Web 浏览器的集成 GUI** — 通过 Server Administrator 主页
- **命令行界面 (CLI)**- 通过操作系统

Server Administrator 可通过本地或远程网络管理 NAS 系统。

Server Administrator 可以提供以下信息：

- 正常运行的系统和出现故障的系统
- 需要更新的系统
- 需要执行远程恢复操作的系统

① 注：有关 Dell OpenManage Server Administrator 的更多信息，请参阅位于 dell.com/openmanagemanuals 上的 *Dell OpenManage Server Administrator User's Guide*（Dell OpenManage Server Administrator 用户指南）相关版本。

Remote Desktop For Administration（用于管理的远程桌面）

您可以通过 Remote Desktop for Administration（以前称为 Terminal Services in Remote Administration 模式）来远程管理存储设备。借助该工具，您几乎可以从网络上的任意系统来管理系统。Remote Desktop for Administration 基于终端服务技术，专门针对服务器管理而设计。

① 注：Remote Desktop For Administration 不要求为访问服务器的客户端计算机购买特殊许可证。在使用 Remote Desktop For Administration 时，无需安装终端服务器许可。

您可以通过以下任意工具使用“用于管理的远程桌面”登录到服务器：

- 远程桌面连接
- 远程 Web 管理
- Microsoft Windows Server 远程管理 Applet

① | 注: 为确保安全连接, Dell 建议您获取服务器的证书并使用 HTTPS 连接来连接到 Windows Storage Server。

激活远程桌面连接

关于此任务

要激活我的电脑上的远程桌面连接, 请执行以下操作:

步骤

- 1 在服务器管理器中, 单击本地服务器。
或者, 您可以右键单击开始图标, 单击电脑, 然后选择系统 > 远程设置。

将显示属性窗口。

- 2 在属性窗口, 单击启用远程桌面的超链接。
在 Windows Server 2016 或 2012 R2 中, 默认情况下启用远程管理。

将显示系统属性窗口。

- 3 在远程选项卡中, 从远程桌面部分, 选择允许远程连接到此计算机。

① | 注: 允许具有已验证的网络级别的远程桌面连接到系统。

- 4 单击选择用户按钮。
将显示远程桌面用户窗口。
- 5 单击添加或删除按钮以给用户访问, 然后单击确定。
- 6 单击应用, 然后单击确定。

创建并保存远程桌面连接

关于此任务

管理员可以使用远程桌面连接从基于 Windows 的系统对运行 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的系统进行访问。为了访问系统, 管理员可以创建远程桌面连接, 并将其保存到用于执行管理任务的系统的桌面上。

要创建和保存针对 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的远程桌面连接:

① | 注: 有关配置远程桌面连接的更多信息, 请单击 Remote Desktop Connection (远程桌面连接) 窗口中的 Help (帮助)。

步骤

- 1 在任务栏中, 单击 Start (开始), 然后在搜索框中输入 Run (运行)。
此时会显示运行对话框。
- 2 在 Run (运行) 对话框中, 键入 MSTSC, 然后单击 OK (确定)。
将显示 Remote Desktop Connection (远程桌面连接) 窗口。
- 3 在 Remote Desktop Connection (远程桌面连接) 窗口中, 键入存储设备的计算机名或 IP 地址, 然后单击 Options (选项)。
将显示 Connection Settings (连接设置) 窗口。
- 4 在 Remote Desktop Connection (远程桌面连接) 窗口中, 单击 Connection Settings (连接设置) 对话框中的 Save As (另存为)。
将显示另存为窗口。
- 5 在 File name (文件名) 字段中, 键入连接的名称, 并将扩展名保留为 .rdp。
- 6 在 Save-in (保存位置) 下拉菜单中, 选择 Desktop (桌面), 然后单击 Save (保存)。
有关配置远程桌面连接的更多信息, 请单击 Remote Desktop Connection (远程桌面连接) 窗口中的 Help (帮助)。



使用 DVD 重新安装 NAS 操作系统

关于此任务

① **注:** 仅 Windows 2012 R2 支持通过 DVD 重新安装 NAS 操作系统。有关 Windows 2016 上通过 DVD 重新安装 NAS 操作系统的信息，请参阅本说明文件中的 RASR 部分。

△ **小心:** 在重新安装或升级 NAS 操作系统之前，请先备份系统中的内部磁盘驱动器。在 DVD 重新安装过程中，会格式化或删除操作系统磁盘（虚拟磁盘 0），从而导致数据或安装的应用程序丢失。DVD 重新安装过程不会安装 RASR USB Recovery 应用程序。

步骤

- 1 备份任何内部磁盘驱动器上存储的数据或外部存储阵列。
- 2 如有需要，可将外部 USB DVD 驱动器连接到 NAS 系统。
- 3 将 Dell Storage NAS 操作系统资源介质插入您的 NAS 系统。
- 4 重新启动您的 NAS 系统，并确保 NAS 系统从资源介质启动。
操作系统会提示用户是否想要删除 VD 0。此过程需要约 60-90 分钟才能完成。出现的错误也将您设备的前面板 LCD 上进行标记。要解决这些问题，请参阅 *使用 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的 Dell 存储网络附加存储 (NAS) 系统*，网址：Dell.com/storagemanuals。
- 5 重新安装操作系统后，完成 NAS 系统初始配置部分列出的初始配置任务。

Dell 快速设备自行恢复 (RASR)

① **注:** 为防止数据或应用程序丢失，请在重新安装 NAS 操作系统前备份操作系统驱动器。

借助 RASR 提供的一种方法，管理员可以从可引导的 USB 恢复驱动器将 Dell Storage NX 设备恢复为默认出厂设置。要创建 RASR USB 驱动器，请双击 Windows 桌面上的 **Create RASR USB Recovery Drive**（创建 RASR USB 恢复驱动器）图标。强烈建议在完成 NAS 系统初始配置一节中的 NAS 初始系统配置之后立即创建 RASR USB 驱动器。

① **注:** 此选项仅在进行出厂配置时可用，从 DVD 恢复系统时不可用。

创建 RASR USB 恢复驱动器

关于此任务

要创建 RASR USB 驱动器，启动应用程序之前必须安装系统可识别的 USB 驱动器。8 GB 的 USB 驱动器足以满足需要。

步骤

- 1 双击图标启动 Create RASR USB Recovery Drive 应用程序。
此时将显示 **Dell NX#### - Rapid Appliance Self Recovery (RASR)** 页面。RASR 将显示 RASR 恢复应用程序可识别的每个 USB 驱动程序的信息。
- 2 如果检测到多个 USB 驱动器，请选择要安装 RASR 应用程序的 USB 驱动器。

① **注:** 创建 RASR USB 驱动器会删除 USB 驱动程序中的所有数据。
- 3 要在 USB 驱动器上安装 RASR 应用程序，请按照 **Create RASR USB Recovery Drive** 应用程序显示的屏幕说明完成操作。
- 4 成功创建 RASR USB 驱动器后，请验证 USB 驱动器是否通过引导至 USB 驱动器正确引导。
- 5 按照“**使用 RASR USB 恢复驱动器恢复操作系统**”一节中的说明完成操作。
- 6 在 RASR 应用程序启动之后，退出该应用程序而不执行任何恢复操作，然后重新启动系统。
这将完成 USB 恢复驱动器已成功创建的验证。将 RASR USB 驱动器保存在安全的地方，以备将来使用。

使用 RASR USB 恢复驱动器恢复操作系统

关于此任务

要从 RASR 驱动器恢复操作系统：

步骤

- 1 将 RASR USB 驱动器插入系统上的 USB 端口。
- 2 引导系统并在开机自检 (POST) 期间按 F11 键来选择**引导管理器**。
- 3 在“引导管理器”屏幕中，选择“**One-shot BIOS Boot Menu (一次性引导菜单)**”。
- 4 选择 RASR USB 驱动器作为引导设备。
- 5 系统引导 RASR USB 驱动器。
- 6 要启动 RASR：
 - a 选择键盘布局。
 - b 单击**故障排除**图标。
 - c 单击**快速设备自行恢复**图标。
 - d 单击 Windows Server 2016 或 2012 R2 图标。

① | 注：更换所有发生故障的硬盘驱动器，然后再运行 RASR 应用程序。

- 7 在 **Welcome to Dell Rapid Appliance Self Recovery (欢迎访问 Dell 快速设备自行恢复 (RASR))** 页面中，单击 **Next (下一步)** 以启动恢复过程。
- 8 在 **Recovery Mode Selection (恢复模式选择)** 下，选择以下某个选项：
 - **System Recovery (系统恢复)** - 如果在系统的任何硬盘驱动器上找到 Windows 备份，则此选项已启用。System Recovery (系统恢复) 将从 Windows 备份恢复操作系统，如果未找到 Windows 备份映像，此选项为灰色。
 - **Windows Recovery Wizard (Windows 恢复向导)** - 启动 Windows 备份应用程序。如果要从网络驱动器中的 Windows 备份映像恢复系统，则使用此选项。
 - **Factory Reset (恢复出厂设置)** - 从 RASR USB 驱动器中的映像还原 Windows 操作系统。如果操作系统变得不稳定并必须重新安装，或由于发生灾难性硬盘驱动器故障导致操作系统出现故障，则可使用此选项。
- 9 在显示的警告消息中，单击 **Yes (是)** 以继续执行操作系统恢复。如果您单击 **No (否)**，系统则停止 RASR 过程。将打开一个窗口，其中显示操作系统恢复进度。恢复过程可能需要 40 分钟，具体视 USB 驱动器的速度。
- 10 单击 **Finish (完成)** 退出恢复过程。
- 11 单击 **Yes (是)**，重新启动系统。
操作系统恢复过程完毕，系统已成功恢复。



使用 NAS 系统

创建服务器消息块共享

Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 引入了服务器消息块 (SMB) 3.0 协议。该协议是一个网络文件共享协议，允许应用程序在网络内读取和写入到文件以及从服务器程序请求服务。SMB 文件共享也可以存储用户数据库文件并动态迁移虚拟机或数据库。

关于此任务

要使用服务器管理器创建 SMB 共享，请执行以下步骤：

步骤

- 1 在**服务器管理器**中，请单击**文件和存储服务 > 共享**。
将显示有**共享**、**卷**和**配额**窗格的页面。
- 2 要创建新的共享，请在**共享**部分，执行下面任务中的任意一个：
 - 单击**要创建文件共享，启动新共享向导**链接。
 - 从**任务**下拉菜单中选择**新共享**。将显示**新共享向导**页。
- 3 在**为此共享选择配置文件**窗口，根据要求选择**文件共享配置文件（SMB 共享 - 快速、高级或应用程序）**复选框，然后单击**下一步**。
- 4 在**为此共享选择服务器和路径**窗口中，为此新共享选择服务器名称和共享位置，然后单击**下一步**。
您可以通过卷或键入自定义路径选择共享位置。
- 5 在**指定共享名称**窗口中，请输入共享名和共享描述，然后单击**下一步**。
如果共享文件夹不存在，共享的本地路径会自动创建文件夹。
- 6 在**配置共享设置**窗口内，请选择所需的设置，然后单击**下一步**。
- 7 在**指定控制访问的权限**窗口，按照需要以各种组合来设置文件夹权限，然后单击**下一步**。
- 8 在**确认选择**窗口中，确认设置，然后单击**创建**。
查看结果窗口显示成功的共享创建。
- 9 单击 **Close**（关闭）以关闭该向导。
新创建的 SMB 共享文件夹可从基于 Windows 的客户端进行访问。

修改消息块共享

关于此任务

要修改现有共享的属性，请执行以下步骤：

步骤

- 1 在**服务器管理器**中，请单击**文件和存储服务 > 共享**。
- 2 从**共享**部分选择共享。
- 3 右键单击并选择**属性**。
随即显示 **<共享名> 属性**窗口。
- 4 您可以单击不同的选项卡，例如：**常规**、**权限**、**设置**和**管理属性**以更改共享的属性。

NFS 共享

网络文件系统 (NFS) 协议提供访问控制（用于基于 UNIX 的文件系统），是通过以网络名称来向特定客户端系统和组进行授权来实现的。

在创建 NFS 共享之前，管理员必须配置标识映射。标识映射源可以是下列任何一项：

- Microsoft Active Directory 域名服务器（Microsoft Windows Server 2003 域控制器、Microsoft Windows Server 2008 域控制器或 Microsoft Windows Server 2012 域控制器和 Microsoft Windows Server 2016 域控制器）
- 用户名映射 (UNM) 服务器
- Active Directory 轻量目录服务 (AD LDS)

有关 NFS 共享的更多信息，请参阅本说明文件中的“创建 NFS 共享”。

相关链接

[创建 NFS 共享](#)

Windows 2012 或 2016 域控制器作为标识映射源

关于此任务

要使用 Dism.exe 安装并配置 UNIX 标识管理：

步骤

- 1 在域控制器上，右键单击 **Windows PowerShell**，然后单击 **以管理员身份运行**。
- 2 要安装 UNIX 标识管理的管理工具，运行以下命令并按 Enter 键：`Dism.exe /online /enable-feature /featurename:adminui /all`
① | 注：安装 UNIX 标识管理之后，重新启动系统。安装完成之后，`/quiet` 参数重新启动系统。
- 3 转至 **NFS 客户端**，记下用户名、组名、UID 和 GID 的详细信息。
- 4 转至 **Domain Controller（域控制器）**。
- 5 打开 **Active Directory Users and Computers（Active Directory 用户和计算机）**，然后创建 UNIX 用户名和组。
- 6 将用户添加到在任务 4 中所创建的组内。
- 7 选择新创建的用户，然后转至 **Properties（属性） > UNIX Attributes（UNIX 属性）**。修改 UID、GID、shell、主目录和域详细信息（先前已从 NFS 客户端中捕获）。
- 8 选择新创建的组，检查 GID（确保其匹配 UNIX GID），修改 UNIX 属性，添加在任务 6 中添加的成员和用户，然后单击 **应用**。
- 9 转至 PowerVault NAS Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 (NFS) 服务器。
- 10 单击 **开始 > 管理工具 > 网络文件系统服务**。
- 11 选择 **NFS 服务**，右键单击 **属性 > Active Directory 域名** 作为标识映射源，键入 Windows 2012 域名，然后单击 **应用**。

用户名映射服务器作为身份映射源

关于此任务

要安装和配置用户名映射，请执行以下操作：

步骤

- 1 在您的 **NAS 系统**上，**服务器管理器**中，单击 **工具 > 网络文件系统 (NFS) 服务**。
随即显示 **网络文件系统服务**窗口。
- 2 右键单击 **NFS 服务**并选择 **属性**。
随即显示 **NFS 服务属性**窗口。
- 3 选择 **用户名映射**作为标识映射源，然后键入用户名映射服务器的主机名。
- 4 转至 **UNM 服务器**，复制密码，然后将之前在之前任务中收集的文件分组到本地磁盘。
- 5 单击 **Add or Remove Programs（添加或移除程序） > Add Windows Components（添加 Windows 组件） > Select Other Network File and Print Services（选择其他网络文件和打印服务）**。



- 单击 **Details**（详细信息）。
- 选择 **Microsoft Services for NFS**（Microsoft NFS 服务），单击 **Details**（详细信息）然后选择 **User Name Mapping**（用户名映射）。
- 单击 **Next**（下一步）以完成安装。

① | 注: 安装完成后, 重新启动系统。

- 转至 **NFS 客户端**, 获取 `/etc/passwd` 和 `/etc/group files` 并将其复制到 USB 闪存盘。
- 转至 UNM 服务器并将 UNIX 文件从 USB 闪存盘复制到本地硬盘。
- 启用 **Microsoft NFS 服务**。
- 选择 **User Name Mapping**（用户名映射），然后右键单击 **Properties**（属性）。
- 转至 **UNIX User Source**（UNIX 用户源）选项卡并选择 **Use Password and Group Files**（使用密码和组文件）选项。
- 单击 **Browse**（浏览）按钮, 选择在先前任务中复制的密码和组文件。
- 转至 **Simple Mapping**（简单映射）选项卡, 选择 **Use simple maps**（使用简单映射）选项, 然后单击 **Apply**（应用）。
- 选择 **User Maps**（用户映射），然后右键单击 **Create Map**（创建映射）。
- 单击 **列出 Windows 用户和列出 UNIX 用户** 选项。
- 映射用户（每次选择一个用户）并将其添加到列表。针对其他列出的用户重复此步骤。
- 打开 **Group Maps**（组地图） > **Create Maps**（创建地图）。
- 列出 **Windows 和 UNIX 组**, 对其进行映射并添加到列表中。
- 打开 **.maphosts** 文件（`C:\Windows\msnfs` 和 `C:\Windows\amd64\components\r2` 并查找 **.maphosts** 文件），然后添加 NFS 服务器详细信息（IP 4 地址或主机名, 如果 DNS 存在）并保存该文件。

Active Directory 轻型目录服务作为标识映射源

在不支持用户映射的 Active Directory 的环境中, 会在运行 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的系统上使用 Active Directory 轻型目录服务 (AD LDS) 用于标识映射。

开始 AD LDS 映射之前:

- 确定基于 UNIX 的系统上的用户和组, 必须将这些用户和组映射到基于 Windows 的系统上的用户和组。
- 确定每位 UNIX 用户的 UID 和 GID, 以及每个 UNIX 组的 GID。
- 在基于 Windows 的计算机上针对每个要映射的 UNIX 用户或组创建用户或组。

① | 注: 每个 UID 和 GID 需要一个唯一的映射。不能进行“一对多”或“多对一”映射。

配置 AD LDS 用于 NFS 服务

关于此任务

要配置 AD LDS 用于 NFS 服务:

步骤

- 1 安装 AD LDS 服务器角色。有关更多信息, 请参阅本说明文件中的“安装 AD LDS 服务器角色”主题。
- 2 创建 AD LDS 实例。
- 3 扩展 AD LDS 架构以支持 NFS 用户映射。
- 4 为 AD LDS 实例设置默认实例名称。
- 5 更新 Active Directory 架构。
- 6 将用户和组帐户映射从基于 UNIX 的计算机添加至基于 Windows 的计算机。
- 7 为 ADS LDS 命名空间对象授予相应访问权限。
- 8 配置映射源。

相关链接

[安装 AD LDS 服务器角色](#)

安装 AD LDS 服务器角色

关于此任务

要安装 AD LDS 服务器角色：

步骤

- 1 在 **服务器管理器** 中，单击 **管理 > 添加角色和功能**。
随即显示 **添加角色和功能向导**。
- 2 单击 **下一步**。
 - ① **注：**在开始之前窗口中，验证希望按照的角色和功能的目标服务器、网络环境。
- 3 在 **选择安装类型** 窗口中，单击 **基于角色或基于功能的安装** 以安装角色或功能的全部。或者单击 **远程桌面服务安装** 安装用于远程桌面服务的，基于虚拟机的桌面基础结构或者基于会话的桌面基础结构，然后单击 **下一步**。
- 4 在 **选择目标服务器** 窗口中，从服务器池中选择服务器或者选择一个其上已经安装了 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的脱机虚拟硬盘 (VHD)，然后单击 **下一步**。
- 5 在 **选择服务器角色** 窗口，选择 **Active Directory 轻型目录服务**。
随即显示 **添加 AD LDS 所需的功能？** 对话框。
- 6 如果安装 AD LDS 需要其他的功能，请单击 **添加功能继续**，然后单击 **下一步**。
- 7 在 **Active Directory 轻型目录服务** 窗口中，查看摘要信息，然后单击 **下一步**。
- 8 在 **确认安装选择** 窗口中，阅读所有信息性消息，然后单击 **安装**。
- 9 验证是否已成功完成安装。查看 **安装结果** 窗口。
- 10 单击 **Close (关闭)** 退出该向导。
Active Directory 轻型目录服务 角色已在 **服务器管理器** 仪表板页创建。

创建新的 AD LDS 实例

关于此任务

要创建新的 AD LDS 实例，请执行以下操作：

步骤

- 1 在 **Server Manager (服务器管理器)** 中，单击 **Tools (工具) > Active Directory Lightweight Directory Services Setup Wizard (Active Directory 轻型目录服务设置向导)**。
随即显示 **Active Directory 轻型目录服务设置向导**。
- 2 单击 **Next (下一步)**。
- 3 在 **设置选项** 窗口中，选择 **唯一的实例**，然后单击 **下一步**。
- 4 在 **Instance Name (实例名称)** 窗口中，请在 **Instance Name (实例名称)** 框中输入实例名称，然后单击 **Next (下一步)**。
 - ① **注：**对于本示例，您可以使用 `nfsadldsinstance` 作为实例名称。
- 5 在 **端口** 窗口中，输入 **LDAP 端口号**、**SSL 端口号**，然后单击 **下一步**。
 - ① **注：**默认的 LDAP 端口号为 389，而默认的 SSL 端口号为 636。
- 6 在 **应用程序目录分区** 窗口中，选择 **是**，创建一个应用程序目录分区。
- 7 在 **Partition name (分区名称)** 文本框中，使用以下格式键入一个尚不存在于此实例中的分区名称：`CN=<Partition>`，`DC=<Computer name>`
 - ① **注：**按惯例，此字符串基于完全限定域名。例如，如果实例名称为 `nfsadldsinstance`，服务器名称为 `server1`，分区名称将表示为 `CN=nfsadldsinstance,DC=server1`。
- 8 键入分区名称后，请单击 **Next (下一步)**。
- 9 在 **文件位置** 窗口中，**数据文件** 和 **数据恢复文件** 字段内键入或浏览至您想要存储 AD LDS 相关文件的位置，然后单击 **下一步**。
- 10 在 **服务帐户选择** 窗口中，选择 **网络服务帐户**，然后单击 **下一步**。
 - ① **注：**如果系统不是域的成员，会显示以下消息：`AD LDS instance cannot replicate data with AD LDS instances on other computers while using this service account.`



- 要继续，请单击 **Yes**（是）。
- 在 **AD LDS 管理员** 窗口中，选择当前登录的用户：<用户名> 选项，然后单击 **下一步**。
- 在 **导入 LDIF 文件** 窗口中，选择要导入的 .LDF 文件名，然后单击 **下一步**。

① **注：**MS-InetOrgPerson.LDF 和 MS-User.LDF 为必填项。

- 在 **准备安装** 窗口中的 **选择** 下，查看列出的选择，然后单击 **下一步**。
AD LDS 服务开始安装。
- 单击 **Finish**（完成）关闭向导。

① **注：**AD LDS 安装后，如果在安装期间发生了任何问题，它们将罗列在完成窗口内。

- 要验证是否存在活动的 AD LDS 实例，请单击 **Control Panel**（控制面板）> **Programs**（程序）> **Programs and Features**（程序和功能）。所创建的所有 AD LDS 实例均罗列在此。

扩展 AD LDS 架构以支持 NFS 用户映射

关于此任务

要扩展 AD LDS 架构以支持 NFS 用户映射，请执行下列操作：

步骤

- 在任务栏中，单击 **Start**（开始），然后在搜索框中键入 cmd。
Windows CLI 图标将显示在 **Programs**（程序）中。
- 右键单击 **命令提示符**，然后选择 **以管理员身份运行** 以打开一个升级的命令提示符界面。
- 浏览至 C:\WINDOWS\ADAM 目录，然后运行命令：

```
ldifde -i -u -f MS-AdamSchemaW2K8.LDF -s localhost:389 -j . -c "cn=Configuration,dc=X" #configurationNamingContext
```


此命令将导入 MS-AdamSchemaW2K8.LDF 文件。

① **注：**在本例中，AD LDS 实例使用了默认的 LDAP 端口号 389。不得修改字符串 cn=Configuration,dc=X 和 #configurationNamingContext。

设置 AD LDS 实例的默认实例名称

关于此任务

要设置 AD LDS 实例的默认实例名称，请执行以下操作：

步骤

- 在 **Server Manager**（服务器管理器）中，单击 **Tools**（工具）> **ADSI Edit**（ADSI 编辑器）[Active Directory 服务接口]。
将显示 **ADSI 编辑器** 控制台。
- 在控制台中，右键单击 **ADSI Edit**（ADSI 编辑器），然后单击 **Connect to**（连接到）。
也可在 **ADSI Edit**（ADSI 编辑器）控制台中，单击 **Actions**（操作）> **More Actions**（更多操作）> **Connect to**（连接到）。

随即显示 **连接设置** 对话框。

- 在 **Connection Point**（连接点）下，选择 **Select a well known Naming Context**（选择一个已知命名上下文）选项，然后从下拉式菜单中选择 **Configuration**（配置）。
- 在 **计算机** 下，选择 **选择或键入域或服务器** 选项，然后在文本框中键入以下内容：localhost:389

① **注：**本例中使用了默认 LDAP 端口号 389。如果您在 **Active Directory Lightweight Directory Services Setup Wizard**（Active Directory 轻量目录服务设置向导）中指定了不同端口号，则将使用该值。

- 单击 **OK**（确定）。
ADSI Edit（ADSI 编辑器）将刷新以显示新连接。
- 在结果树中的 **配置** 节点下，单击 **CN=Configuration**，单击 **CN=Sites**，单击 **CN=Default-First-Site-Name**，单击 **CN=Servers**，单击 **CN=server1\$ nfsadldsinstance**，然后单击 **CN=NTDS 设置**。
- 右键单击 **CN=NTDS Settings**（CN=NTDS 设置），然后单击 **Properties**（属性）。

- 6 在 **Properties (属性)** 对话框中，单击 **msDs-DefaultNamingContext**，然后单击 **Edit (编辑)**。
- 7 在 **String Attribute Editor (字符串属性编辑器)** 的 **Value (值)** 文本框中，键入 `CN=nfsadldsinstance, dc=server1`，然后单击 **OK (确定)**。
- 8 关闭 **ADSI Edit**。

更新 Active Directory 架构

关于此任务

要更新 Active Directory 架构：

步骤

- 1 在任务栏中，单击**开始**，然后在搜索框中键入 `cmd`。
Windows CLI 图标将显示在**程序**中。
- 2 要打开一个升级的 CLI，右键单击**命令提示符**，然后选择**以管理员身份运行**。
- 3 浏览至 `C:\WINDOWS\ADAM` 目录，然后运行命令：

```
regsvr32 schmmgmt.dll
```

此命令启用 Active Directory 插件 `schmmgmt.dll`。
- 4 单击**开始**，然后单击**运行**。
- 5 要启动 Microsoft 管理控制台 (MMC)，键入 `MMC`。
- 6 在 **File (文件)** 菜单中，单击 **Add/Remove (添加/移除)** 管理单元。
- 7 在 **Add or Remove Snap-ins (添加/移除管理单元)** 对话框中，单击 **Active Directory Schema (Active Directory 架构)**。
- 8 单击 **Add (添加)**，然后单击 **OK (确定)**。
- 9 右键单击 **Active Directory Schema (Active Directory 架构)** 节点，然后单击 **Change Active Directory Domain Controller (更改 Active Directory 域控制器)** 连接至先前创建的 AD LDS 实例。
△ | 小心: 如果单击（而不是右键单击）后出现错误，则必须重新启动 MMC。如果您意外单击而不是右键单击，这些步骤现在不起作用。
- 10 在 **Change Directory Server (更改目录服务器)** 对话框中的 **Change to (更改为)** 下，单击 **This Domain Controller AD LDS instance (此域控制器 AD LDS 实例)**。
- 11 在 **Name (名称)** 列中，将占位符文本 `<在此处键入目录服务器名称[:端口]>` 替换为服务器和端口号（例如，`localhost: 389`）。
① | 注: 键入此信息后按 **Enter** 键（或双击文本）。如果您没有按 **Enter** 键，则不会显示确定按钮。
- 12 单击**确定**。
- 13 按如下方式将 `gidNumber` 和 `uidNumber` 属性添加至用户类：
 - a 展开 **Active Directory Schema (Active Directory 架构)** 节点，展开 **Classes (类)** 节点，右键单击 **User (用户)**，然后单击 **Properties (属性)**。
 - b 在 **Properties (属性)** 对话框中，单击 **Attributes (属性)** 选项卡。
 - c 单击 **Add (添加)** 以打开 **Select Schema Object (选择架构对象)** 对话框。
 - d 单击 `gidNumber`，然后单击 **OK (确定)**。
 - e 单击 **Add (添加)** 以打开 **Select Schema Object (选择架构对象)** 对话框。
 - f 单击 `uidNumber`，然后单击 **OK (确定)**。
 - g 单击**确定**。
△ | 小心: 如果意外左键单击而不是右键单击用户，执行步骤 g 后将收到一个错误，并需要重新启动。要防止此情况出现，右键单击或转至 **Active Directory Schema (Active Directory 架构)** 节点并单击它，然后重复执行步骤 a。
- 14 按如下方式将 `gidNumber` 属性添加至组类：
 - a 展开 **Active Directory Schema (Active Directory 架构)** 节点和 **Classes (类)** 节点。
 - b 右键单击 **Group (组)**，然后单击 **Properties (属性)**。
 - c 在组的 **Properties (属性)** 对话框中，单击 **Attributes (属性)** 选项卡。
 - d 单击 **Add (添加)** 以打开 **Select Schema Object (选择架构对象)** 对话框。

- e 单击 **gidNumber**，然后单击 **OK（确定）**。
 - f 单击 **确定**。
- 15 退出 MMC，然后单击 **Save（保存）**。

将用户和组帐户映射从基于 UNIX 的系统添加至基于 Windows 的系统

此过程包括以下任务：

- 连接至可分辨名称或命名上下文。要设置默认的命名上下文，并创建一个用以容纳从 UNIX 到 Windows 操作系统帐户映射的容器，请按照“连接至可分辨名称或命名上下文”主题中列出的步骤进行操作。
- 添加用户帐户映射。要映射 **uidNumber**、**gidNumber** 和 **sAMAccountName** 属性，并在 CN=Users 容器中创建一个用户类对象，请按照“添加用户帐户映射”主题中列出的步骤进行操作。
- 添加组帐户映射。要在 CN=Users 容器中创建一个组类对象，并映射 **gidNumber** 和 **sAMAccountName** 属性，请按照“添加组帐户映射”中列出的步骤进行操作。

相关链接

- [连接至可分辨名称或命名环境](#)
- [添加用户帐户映射](#)
- [添加组帐户映射](#)

连接至可分辨名称或命名环境

关于此任务

要连接至可分辨的命名环境，请执行以下操作：

步骤

- 1 在 **Server Manager（服务器管理器）** 中，单击 **Tools（工具） > ADSI Edit（ADSI 编辑器）**。
将显示 **ADSI 编辑器控制台**。
- 2 在控制台中，右键单击 **ADSI 编辑器**，然后单击 **连接到**。
也可在 **ADSI Edit（ADSI 编辑器）** 控制台中导航到 **Actions（操作） > More Actions（更多操作） > Connect to（连接到）**。

随即显示 **连接设置** 对话框。
- 3 在 **Connection Point（连接点）** 下，选择 **Select a well known Naming Context（选择一个已知命名环境）** 选项。
默认情况下，从下拉菜单中选择 **默认命名上下文** 选项。
- 4 在 **计算机** 下，选择 **选择或键入域或服务器** 选项，然后在文本框中输入服务器名和端口号，以冒号分隔（例如，localhost:389）。
- 5 单击 **OK（确定）**。
ADSI Edit 将刷新以显示新连接。
- 6 在结果树中的 **Default naming context（默认命名环境）** 节点下，右键单击分区名称，单击 **New（新建）**，然后单击 **Object（对象）**。

① 注：对于本例，请在默认命名上下文 localhost:389 下，选择以下属性：CN=nfsadldsinstance, DC=server1。
- 7 在 **Create Object（创建对象）** 对话框中，选择 **Container（容器）** 类，然后单击 **Next（下一步）**。
- 8 在 **Value（值）** 文本框中，键入 **Users**，然后单击 **Next（下一步）**。
该值将指定用于容纳您的用户帐户映射的容器对象的名称。
- 9 单击 **完成**。

添加用户帐户映射

关于此任务

要添加用户帐户映射，请执行以下操作：

步骤

- 1 在 **ADSI Edit** 中，展开 **Default naming context**（默认命名上下文）节点，然后展开分区名称。
- 2 右键单击 **CN = Users**，请单击 **New**（新建），然后单击 **Object**（对象）。
- 3 在 **Create Object**（创建对象）对话框中，选择 **User**（用户）类，然后单击 **Next**（下一步）。
- 4 在 **Value**（值）文本框中，键入用户名称，然后单击 **Next**（下一步）。

① 注：用户名称与 Windows 或 UNIX 用户不关联，可随意输入。

- 5 单击 **More Attributes**（更多属性）按钮以编辑此用户帐户的 **uidNumber**、**gidNumber** 和 **sAMAccountName** 属性。

① 注：**uidNumber** 和 **gidNumber** 代表要映射的 UNIX 用户的 UID 和 GID，并且 **sAMAccountName** 必须与运行 NFS 服务器的计算机上的本地 Windows 用户名相匹配。如果在选择“更多属性”按钮之后，**uidNumber** 和 **gidNumber** 未显示，请关闭并打开 **ADSI 编辑器 MMC**。

- 6 单击 **确定**。

添加组帐户映射

关于此任务

要添加组帐户映射，请执行以下操作：

步骤

- 1 在 **ADSI 编辑器**中，展开 **默认命名上下文**节点，然后展开分区名称。
- 2 右键单击 **CN=Users**，指向 **New**（新建），然后单击 **Object**（对象）。
- 3 在 **Create Object**（创建对象）对话框中，选择 **Group**（组）类，然后单击 **Next**（下一步）。

① 注：请确保组对象的名称与组帐户映射所需的组帐户名称匹配。

- 4 设置新组对象的 **gidNumber** 和 **sAMAccountName** 属性。

① 注：**gidNumber** 是被映射的 UNIX 组的 GID。**sAMAccountName** 必须与运行 NFS 服务器的，基于 Windows 计算机上的本地组名称相匹配。如果在选择 **更多属性**按钮之后，**uidNumber** 和 **gidNumber** 未显示，请退出并启动 **ADSI 编辑器 MMC**。

- 5 单击 **OK**（确定），然后单击 **Finish**（完成）退出该向导。

为 ADS LDS 命名空间对象授予相应的访问权限

关于此任务

要连接到配置分区：

步骤

- 1 在任务栏中，单击 **Start**（开始），然后在搜索框中键入 **cmd**。

Windows CLI 图标将显示在 **Programs**（程序）中。

- 2 右键单击 **命令提示符**，然后选择 **以管理员身份运行**以打开一个升级的命令提示符界面。

- 3 导航至 **C:\WINDOWS\ADAM** 目录，然后运行 **dsacls** 命令授予 **Everyone** 组对映射数据存储的读取访问权限，如下所示：

```
dsacls "\\server1:389\CN=nfsadldsinstance,dc=server1" /G everyone:GR /I:T
```

- 4 或者，如果您设置共享的 AD LDS 存储以允许多个 NFS 服务器查询帐户映射数据库，则应将映射数据存储添加至 ACL 以向匿名登录帐户的授予读取权限。操作如下：

```
dsacls "\\server1:389\CN=nfsadldsinstance,dc=server1" /G "anonymous logon":GR /I:T
```

① 注：如果各计算机之间不存在对映射数据存储的共享访问权限，则可跳过此步骤。

配置映射源

关于此任务

要配置映射源：



步骤

- 1 在任务栏中，单击 **Start（开始）**，然后在搜索框中键入 cmd。
Windows CLI 图标将显示在 **Programs（程序）** 中。
- 2 右键单击 **命令提示符**，然后选择 **以管理员身份运行** 以打开一个升级的命令提示符界面。
- 3 运行以下命令，其中 **<计算机>** 是已在其中创建 AD LDS 实例的计算机，**<端口>** 是 AD LDS 实例所使用的端口：
`nfsadmin mapping config adlookup=yes addomain=<Computer>:<Port>`

① **注：**针对本例，使用以下命令：

```
nfsadmin mapping config adlookup=yes addomain=server1:389
```

- 4 通过访问 NFS 资源并验证用户和组帐户映射是否按预期工作来测试设置。

NFS 帐户映射问题的调试记录

可设置 NFS 服务器将帐户映射故障记录到 Windows 事件日志，方法是设置以下注册表项：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\nfsserver\Parameters  
\VerboseMappingFailureLogging INVALID USE OF SYMBOLS REG_DWORD = 1
```

创建该项后，您必须重新启动用于 NFS 的服务器。

重新启动 NFS 服务器

关于此任务

要重新启动 NFS 服务器，请执行以下操作：

步骤

- 1 在任务栏中，单击 **Start（开始）**，然后在搜索框中键入 cmd。
Windows CLI 图标将显示在 **Programs（程序）** 中。
- 2 右键单击 **命令提示符**，然后选择 **以管理员身份运行** 以打开一个升级的命令提示符界面。
- 3 运行以下命令：
`nfsadmin server stop && nfsadmin server start`

创建 NFS 共享

关于此任务

要创建 NFS 共享，请执行以下操作：

步骤

- 1 在 **服务器管理器** 窗口中，请转至 **文件和存储服务** 服务器角色，然后单击 **共享**。
将显示有 **共享**、**卷** 和 **配额** 窗格的页面。
- 2 要创建新的共享，请在 **共享** 部分，执行下面任务中的任意一个：
 - 单击 **要创建文件共享**，启动 **新共享** 向导链接。
 - 从 **任务** 下拉菜单中选择 **新共享**。将显示 **新共享** 向导窗口。
- 3 在 **为此共享选择配置文件** 页上，根据要求选择 **文件共享配置文件（NFS 共享 - 快速或高级）**，然后单击 **下一步**。
- 4 在 **为此共享选择服务器和路径** 窗口中，为此新共享选择 **服务器名称** 和 **共享位置**，然后单击 **下一步**。
共享位置可通过 **卷** 选择或者通过 **键入自定义路径** 选择。
- 5 在 **指定共享名称** 窗口中，请输入 **共享名** 和 **共享描述**，然后单击 **下一步**。
如果共享文件夹不存在，共享的本地路径会自动创建文件夹。
- 6 在 **指定身份验证方法** 窗口中，为 NFS 共享选择身份验证方法，然后单击 **Next（下一步）**。

① **注：**只有已在域用户列表中添加的 UNIX 用户才有权访问 NFS 共享。如果已为 NFS 共享启用了匿名访问，则所有 UNIX 用户都可以访问此共享。

- 7 在**配置共享设置**窗口内，请选择所需的设置，然后单击**下一步**。
- 8 在**指定权限控制访问**窗口上，请在文件共享上设置权限，然后单击**下一步**。
- 9 根据需要在不同的组合中设置文件夹权限，然后单击**下一步**。
- 10 在**确认选择**窗口中，确认设置，然后单击**创建**。
查看结果窗口将显示成功创建共享的信息。
- 11 单击 **Close**（关闭）以关闭该向导。

使用文件服务器资源管理器创建配额和文件屏蔽

关于此任务

可以使用**文件服务器资源管理器**工具创建配额和文件屏蔽。

步骤

- 1 在**服务器管理器**中，单击**工具 > 文件服务器资源管理器**。
随即显示**文件服务器资源管理器**控制台。
- 2 双击**配额管理**以显示**配额**和**配额模板**。
- 3 双击**配额**，然后右键单击或从右侧窗格中使用**创建配额**选项。
- 4 遵循屏幕指示进行操作，选择路径（您要创建配额的卷或文件夹），设置您首选的 **Quota Properties（配额属性）**，然后单击 **Create（创建）**。
新创建的配额将在中间窗格内显示。
- 5 选择任意的现有配额，然后右键单击或使用右侧窗格中的选项来更改配额属性。
- 6 单击 **File Screening Management（文件屏蔽管理） > File Screens（文件屏蔽）**。
- 7 右键单击或使用右侧窗格中的 **Create File Screen（创建文件屏蔽）** 选项。
- 8 遵循屏幕指示进行操作，选择路径（要在其中创建文件屏蔽的卷或文件夹），设置您首选的文件屏蔽属性，然后单击 **Create（创建）**。
此时，新创建的文件屏蔽将显示在中间窗格内。
- 9 选择任意现有文件屏蔽，然后右键单击或使用最右侧窗格中的选项来更改文件屏蔽属性。

创建新卷

关于此任务

要创建新卷：

① | 注: 执行此配置所需的最低成员资格为 **Backup Operator（备份操作员）** 或 **Administrator（管理员）**。

步骤

- 1 在**服务器管理器**中，单击**文件和存储服务**服务器角色并选择**卷**。
- 2 在**任务**下拉菜单中的**卷**窗格里，选择**新卷**。
随即显示**新卷向导**窗口。
- 3 遵循该向导上的说明，选择**卷大小**，分配**驱动器号**，选择**文件系统类型**，键入**卷标**，选择**格式选项**，然后输入**重复数据删除设置**。
- 4 确认卷创建设置并单击**创建**。
创建的新卷显示在**卷**窗格中。

管理卷

磁盘管理用于管理磁盘和卷。要访问磁盘管理，请启动**服务器管理器**，从**工具菜单**中单击**计算机管理 > 存储 > 磁盘管理**。

- 您可以使用磁盘管理初始化磁盘、创建卷以及将卷格式化为 FAT、FAT32 或 NTFS 文件系统。
- 通过使用磁盘管理，您可执行大多数与磁盘相关的任务而无需重新启动系统或中断用户。



扩展卷

通过将现有主分区和逻辑驱动器扩展到同一磁盘上的相邻未分配空间，可以向这些主分区和逻辑驱动器添加更多空间。要扩展基本卷，该卷必须未被格式化，或被格式化为 NTFS 文件系统。

使用 Windows 界面扩展基本卷

关于此任务

① | **注:** 如果您的磁盘中不存在未分配的空间，请使用 Dell OpenManage Server Administrator 在扩展卷之前扩展 LUN。

要使用 Windows 界面扩展基本卷，请执行以下步骤：

步骤

- 1 启动**服务器管理器**，从工具菜单中单击**计算机管理 > 存储 > 磁盘管理**。
- 2 在**磁盘管理**中，右键单击要扩展的**基本卷**。
- 3 单击**扩展卷**。
随即显示**扩展卷向导**窗口。
- 4 完成屏幕上的任务，选择磁盘，键入该磁盘空间，并关闭向导。

使用 CLI 扩展基本卷

关于此任务

要使用 CLI 扩展基本卷，请执行以下步骤：

步骤

- 1 打开 CLI 窗口，输入 `diskpart`。
- 2 在 DISKPART 提示符下，键入 `list volume`。
- 3 记下要扩展的基本卷。
- 4 在 DISKPART 提示符下：
 - a 键入 `select volume <卷号>`，选择要扩展到同一磁盘上的连续空闲空间中的基本卷号。
 - b 键入 `extend [size=<大小>]` 将选定卷扩展指定的大小（以 MB 为单位）。

压缩卷

关于此任务

可以通过将主分区和逻辑驱动器压缩到同一磁盘上的连续相邻空间，来减少主分区和逻辑驱动器使用的空间。例如，如果您需要一个额外的分区，但是没有额外的磁盘，则可以从卷的末尾压缩现有分区以创建新的未分配空间，然后即可将未分配空间用于新的分区。

要压缩卷，请执行以下操作：

步骤

- 1 启动**服务器管理器**，从工具菜单中选择 **计算机管理 > 存储 > 磁盘管理**。
- 2 在**磁盘管理**中，右键单击要压缩的**基本卷**。
- 3 单击**压缩卷**。
随即将显示**压缩 <卷名称>**窗口。
- 4 遵循屏幕上的说明并单击**压缩**。

① | **注:** 您只能压缩没有文件系统或采用 NTFS 文件系统的基本卷。

收缩卷时需注意的附加事项

- 收缩分区时，不可移动的文件（例如，页面文件或卷影副本存储区）不会自动重新分配，并且您无法在不可移动文件所在的位置减少已分配的空间。
- 如果动态坏簇重映射程序检测到的坏簇数目过多，则不能收缩分区。如果发生这种情况，应考虑移动数据并更换硬盘。
- 不要使用块级别复制来传输数据。块级别复制过程会同时复制损坏的扇区表，并且新磁盘会将相同的扇区视为坏扇区，即使这些扇区并没有损坏。
- 您可以收缩原始分区（不带文件系统的分区）或使用 NTFS 文件系统的分区中的主分区和逻辑驱动器。

删除卷

关于此任务

要删除卷，请执行以下操作：

⚠ 小心：在删除卷之前，必须首先删除卷中的所有共享和卷影副本。如果在未移除卷的所有共享的情况下将卷移除，则 Server Manager 可能无法正确显示共享。

步骤

- 1 启动服务器管理器，从工具菜单中单击**计算机管理 > 存储 > 磁盘管理**。
- 2 在**磁盘管理**中，右键单击要删除的卷，然后选择**删除卷**选项。
随即显示**删除简单卷**确认窗口。
- 3 在确认屏幕上选择**是**以删除该卷。

删除卷时的附加信息

磁盘管理的新增特性：

- 更简单的分区创建** 当您右键单击卷时，可直接从菜单中选择要创建基本、跨接还是条带化的分区。
- 磁盘转换选项** 当您向基本磁盘添加四个以上的分区时，系统会提示您将磁盘转换为动态或 GUID 分区表 (GPT) 式分区。
- 扩展和压缩分区** 您可以通过 Windows 界面直接扩展和压缩分区。

重复数据删除

重复数据删除是一项新功能，它工作在子文件级中且通过把文件分割成小块在更少的空间存储更多的数据。此功能可识别重复的数据，并维护每个数据块的单一副本。压缩和组织在 System Volume Information 文件夹中的特殊容器中的文件。

在启动删除重复卷和优化数据后，该卷包含未优化的文件、已优化的文件、块存储和其他的可用空间。

Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 中的重复数据删除支持用于虚拟桌面基础架构 (VDI) 部署的优化的远程存储。具有 VDI 的重复数据删除功能，改善了系统的存储子系统的 IO 性能，从而更好地利用现有子系统进行一般的文件服务器和 VDI 存储。

- ① **注：**当第一次使用重复数据删除功能或从 Windows Storage Server 的较早版本迁移至 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 时，在 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 中，重复数据删除替代 SIS（单实例存储）功能。有关重复数据删除互操作性的更多信息，请参阅 technet.microsoft.com/en-us/library/hh831454.aspx。
- ① **注：**要设置服务器，启动重复数据删除，以及优化卷，请参阅位于 technet.microsoft.com/en-us/library/hh831434.aspx 上的安装并配置重复数据删除。



启用和配置共享文件夹的卷影副本

关于此任务

卷影副本用于查看共享文件夹以前的内容。如果您使用默认值启用了卷上共享文件夹的**卷影副本**，将安排在上午七点和中午十二点创建卷影副本的任务。默认存储区域是在相同卷上，且其大小为可用空间的 10%。

您只能以整卷为基数启用共享文件夹的**卷影副本**；而不能指定是否复制卷上的特定共享文件夹和文件。

① **注：**创建卷影副本不能代替创建正常备份。

△ **小心：**每个卷最多可有 64 个卷影副本。当达到此限制或存储区域限制时，最旧的卷影副本将被删除。删除后，将无法检索该卷影副本。

步骤

- 1 启动**服务器管理器**从**工具**菜单单击**计算机管理 > 存储 > 磁盘管理**。
在存储控制台的中间窗格中显示系统上卷的列表。
- 2 右键单击该卷并选择**属性**。
将显示所选的 <卷> **属性**窗口。
- 3 单击 **Shadow Copies (卷影副本)** 选项卡。
- 4 选择要启用共享文件夹的**卷影副本**的卷，然后单击**启用**。
- 5 单击**立即创建**以创建所选卷的卷影副本。
- 6 单击**设置**，以更改存储位置、空间分配和计划。

使用 Windows Server Backup 功能执行服务器备份

Windows Server Backup 是一个为安装在系统上的服务器提供执行基本备份和恢复任务的一系列工具和向导的功能。数据备份可在本地或联机的位置实现。

前提条件

要在系统上安装 **Windows Server Backup** 功能：

步骤

- 1 启动**服务器管理器**，从 **管理** 菜单中选择**添加角色和功能**。
随即显示**添加角色和功能向导**。
- 2 完成屏幕指示中的**添加角色和功能向导**，在**选择功能**对话框中，选择 **Windows Server Backup** 复选框，然后单击 **Next (下一步)**。
- 3 确认要安装的功能并单击**安装**。
Windows Server Backup 功能现已安装到系统上。
- 4 要访问 **Windows Server Backup** 功能：
 - 启动**服务器管理器**，从**工具**菜单中，选择 **Windows Server Backup**。
 - 或者，启动 **服务器管理器**，从**工具**菜单中选择**计算机管理 > 存储 > Windows Server Backup**。

Windows Server Backup 控制台显示在该窗口的工作窗格中。

可用备份选项如下：

- 本地备份 — 使用系统中的**备份计划向导**或**一次性备份向导**执行单个备份或计划常规备份。

① **注：**在 **Windows Server Backup** 功能中，使用**恢复向导**从以前创建的备份中恢复文件、应用程序、卷、或系统状态。

- 在线备份 — 要执行联机备份，请将系统注册用于 **Windows Azure Online Backup**。有关更多信息，请转至 technet.microsoft.com/en-us/library/hh831419.aspx。

选择要备份的卷

要创建备份，请指定要包含的卷。所选的卷会影响可以恢复的内容。可以使用的卷和恢复选项如下。

卷选项

整个服务器（所有卷）

恢复选项

如果希望能恢复整个服务器，请备份所有卷—所有文件、数据、应用程序和系统状态。

关键卷

如果只希望能恢复操作系统或系统状态，只需备份关键卷（包含操作系统文件的卷）。

非关键卷

如果只希望能恢复某个卷内的文件、应用程序或数据，只需备份该卷。

选择存储位置

要存储已创建的备份，必须指定一个位置。根据所指定的存储类型，必须注意以下问题。

存储类型

详细信息

共享的文件夹

如果在远程共享文件夹中存储备份文件，则备份文件将在每次创建新备份时被覆盖。如果需要存储一系列备份，请不要选择此选项。

如果在尝试向已包含备份文件的共享文件夹中创建备份时失败，则可能会导致没有任何备份文件。为了解决这个问题，您可以在此共享文件夹中创建子文件夹以存储备份文件。

DVD、其他光学介质或可移动介质

如果在光学介质或可移动介质上存储备份文件，则只能恢复整个卷，而不能恢复应用程序或单个文件。此外，不支持向可用空间小于 1 GB 的介质进行备份。

本地硬盘

如果在内部硬盘中存储备份，则可：

- 恢复文件、文件夹、应用程序和卷。
- 执行系统状态和操作系统恢复（如果所用备份包含所有关键卷）。

不过，如果备份与一个或多个关键卷位于同一物理磁盘上，则无法执行操作系统恢复。

此外，您选择的本地磁盘将专用于存储计划的备份，并且在 Windows 资源管理器中不可见。

外部硬盘

如果在外部硬盘中存储备份文件，将可以：

- 恢复文件、文件夹、应用程序和卷。
- 执行系统状态和操作系统恢复（如果所用备份包含所有关键卷）。
- 将备份轻松移动到设备外以预防出现灾难事故。

如果在外部硬盘中存储计划的备份，该磁盘将专用于存储备份，并且在 Windows 资源管理器中不可见。

如此一来，用户就可以将磁盘移动到设备外以预防出现灾难并确保备份的完整性。

NIC 组合

NIC 组合，也被称为负载平衡/故障转移（LBFO），它是一种使您的网络适配器具有容错能力的 Windows Storage Server 2016 或 2012 R2 的内置功能。NIC 组合，允许多个网络适配器作为一个组一起工作，以防止如果一个 NIC 出现故障导致的连接丢失。

内置 NIC 组合的优势是，它适用于所有 NIC，并为所有适配器提供了一套管理工具。出站流量可通过采用网络流量分配的 **Switch-independent 模式** 和 **Switch-dependent 模式** 分配到各个可用的网络适配器当中。



配置服务器上的 NIC 组合

前提条件

- ① **注:** 当检测到 Broadcom NIC 时, 安装 Broadcom Advanced Control Suite (BACS), 当检测到 Intel NIC 时, 安装 Intel PROSet 驱动程序。
- ① **注:** Microsoft 建议使用服务器管理器中内置的 NIC 组合功能。

关于此任务

要配置服务器上的 NIC 组合:

步骤

- 1 启动**服务器管理器**中, 选择 **本地服务器**。
将显示本地服务器的属性。
- 2 单击 **NIC 组合**旁边的“状态”。
将显示 **NIC 组合**窗口。
- 3 在**适配器和接口**部分中, 将显示可被组合的可用适配器的列表。
- 4 选择要添加至组的适配器。右键单击并选择**添加至新组**。
- 5 在 **NIC 组合**窗口中, 为要添加至的适配器的**组合名称**中输入组合名称
- 6 在**附加属性**中, 选择**组合模式**, **负载均衡模式**, **待机适配器**, 然后单击**确定**。
在同一窗口的**组**部分中, 显示新建的 NIC 组合。
- 7 在创建和配置 NIC 组合之后, 转至**打开网络和共享中心 > 更改适配器设置**
在此窗口中显示新建的 NIC 组合。

获得帮助

主题：

- [联系 Dell](#)
- [相关说明文件](#)
- [找到您的系统服务标签](#)
- [下载驱动程序和固件](#)
- [说明文件反馈](#)

联系 Dell

Dell 提供多种联机 and 基于电话的支持和服务选项。如果您没有活动的 Internet 连接，则可以在您的采购发票、装箱单、账单或 Dell 产品目录上找到联系信息。具体的服务随您所在国家/地区以及产品的不同而不同，某些服务在您所在的地区可能不提供。要联系 Dell 以了解销售、技术支持或客户服务问题：

- 1 访问 Dell.com/support。
- 2 从页面右下角的下拉菜单中选择您所在的国家/地区。
- 3 对于定制的支持：
 - a 在**输入您的服务标签**字段中，输入您的系统服务标签。
 - b 单击**提交**。将显示支持页面，其中列出各种支持类别。
- 4 对于一般支持：
 - a 选择您的产品类别。
 - b 选择您的产品分类。
 - c 选择您的产品。将显示支持页面，其中列出各种支持类别。
- 5 有关联系 Dell 全局技术支持的详细信息：
 - a 单击 [全局技术支持](#)。
 - b [联系技术支持](#)页面提供有以电话、聊天或电子邮件的方式联系 Dell 全局技术支持团队的详细信息。

相关说明文件

⚠ 警告： 请参阅系统随附的安全和管制信息。保修信息可能包含在此说明文件中，也可能作为单独的说明文件提供。

① 注： 有关所有 Dell Storage 说明文件，请转至 Dell.com/storagemanuals，然后输入系统服务标签以获取您的系统说明文件。

① 注： 有关所有的 Dell OpenManage 说明文件，其中包括 [Dell OpenManage Server Administrator User Guide](#)（Dell OpenManage Server Administrator 用户指南），请转至 Dell.com/openmanagemanuals。

① 注： 有关所有操作系统说明文件，请转至 Dell.com/operatingsystemmanuals。

您的产品说明文件包括：

- *Getting Started Guide*（使用入门指南）— 提供系统功能、系统设置和技术规范的概览。您的系统随附有此说明文件。
- *Setup Placemat*（系统设置单张说明文件）— 提供系统的安装、布线和配置概览。
- *Owner's Manual*（用户手册）— 提供有关系统功能的信息，并说明如何排除系统故障以及如何安装或更换系统组件。



- *Administrator's Guide*（管理员指南）— 提供有关配置和管理系统的信息。
- *Troubleshooting Guide*（故障排除指南）— 提供有关软件和系统故障排除的信息。
- *Dell OpenManage Server Administrator User's Guide*（Dell OpenManage Server Administrator 用户指南）— 提供有关使用 OpenManage Server Administrator 管理 Dell Storage NAS 系统的信息。

① **注:** 请经常访问 Dell.com/storagemanuals 以获得更新，并首先阅读这些更新，因为这些更新通常会替代其他说明文件中的信息。

找到您的系统服务标签

您的系统由唯一的快速服务代码和服务标签号码来标识。通过拉出信息标签，可找到位于系统正面的快速服务代码和服务标签。另外，该信息也可能位于系统机箱上的不干胶标签上。Dell 使用此信息将支持电话转接到相应的人员。

下载驱动程序和固件

Dell 建议您为使用 Microsoft 软件定义堆栈的 Dell 超级集成基础架构支持矩阵中所列的系统下载并安装最新的 BIOS、驱动程序和系统管理固件。Dell 建议您为系统下载并安装最新的 BIOS 和驱动程序。

前提条件

确保清除 Web 浏览器高速缓存，然后再下载驱动程序和固件。

步骤

- 1 转至 Dell.com/support/drivers。
- 2 在 **Drivers & Downloads**（驱动程序和下载）部分下的 **Service Tag or Express Service Code**（服务标签或快速服务代码）框中，键入您系统的服务标签，然后单击 **Submit**（提交）。

① **注:** 如果您没有服务标签，请选择 **Detect My Product**（检测我的产品），以使系统自动检测您的服务标签，或在 **General support**（常规支持）下，导航至您的产品。

- 3 单击 **Drivers & Downloads**（驱动程序和下载）。
随即会显示符合所选内容的驱动程序。
- 4 将驱动程序下载到 USB 驱动器、CD 或 DVD。

说明文件反馈

您可以在任何 Dell 说明文件页面上为说明文件打分或写下反馈，然后单击**发送反馈**以发送发聩。