

# SupportAssist Enterprise, versión 1.0

## Guía de inicio rápido

## Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

# Introducción a SupportAssist Enterprise

Dell EMC SupportAssist Enterprise es una aplicación que automatiza el soporte técnico para sus dispositivos de redes, almacenamiento y servidor de Dell. SupportAssist Enterprise supervisa sus dispositivos Dell y detecta posibles problemas de hardware proactivamente. Cuando se detecta un problema de hardware, SupportAssist Enterprise abre automáticamente un caso de soporte con el soporte técnico de Dell y envía una notificación por correo electrónico. Asimismo, SupportAssist Enterprise recopila automáticamente los datos necesarios para solucionar el problema y los envía de forma segura al soporte técnico de Dell. Los datos recopilados ayudan al soporte técnico de Dell a proporcionarle una experiencia de soporte mejorada, personalizada y eficaz. La funcionalidad de SupportAssist Enterprise también incluye una respuesta proactiva de parte del soporte técnico de Dell para ayudarle a resolver el problema.

**NOTA:** En este documento, el término *sistema local* se refiere al servidor en el que está instalado SupportAssist Enterprise; *dispositivo remoto* se refiere a cualquier otro dispositivo que desea que SupportAssist Enterprise supervise por si se produjeran problemas de hardware y recopile la información del sistema o que solo recopile la información del sistema.

Este documento proporciona la información necesaria para configurar SupportAssist Enterprise para la supervisión del sistema local y un dispositivo remoto único.

Una vez finalizada correctamente la configuración:

- SupportAssist Enterprise puede supervisar el sistema local para detectar problemas de hardware.
- Puede utilizar SupportAssist Enterprise para recopilar y enviar datos (información del sistema) para la solución de problemas desde el sistema local o desde el dispositivo remoto a Dell.

## Temas:

- [Configuración de SupportAssist Enterprise para el sistema local](#)
- [Configuración de SupportAssist Enterprise para un dispositivo remoto](#)
- [Inicio de sesión en SupportAssist Enterprise](#)
- [Visualización de casos y dispositivos](#)
- [Configuración de colección de datos](#)
- [Cómo iniciar la recopilación de información del sistema desde un dispositivo](#)
- [Cómo cargar una recopilación de un sitio desconectado](#)
- [Grupos de usuarios de SupportAssist Enterprise](#)
- [Recursos y documentos relacionados](#)

## Configuración de SupportAssist Enterprise para el sistema local

### Sobre esta tarea

La instalación de SupportAssist Enterprise permite iniciar la recopilación y la carga de la información del sistema local. Para que SupportAssist Enterprise pueda supervisar los problemas de hardware en el sistema local, debe completarse el registro y deben realizarse tareas adicionales.

### Pasos

1. Descargue el paquete de instalación de SupportAssist Enterprise. Consulte [Descarga del paquete de instalación de SupportAssist Enterprise](#).

**NOTA:** Para obtener información sobre los sistemas operativos compatibles y los requisitos mínimos para instalar SupportAssist Enterprise, consulte la *Guía del usuario SupportAssist Enterprise Versión 1.1* en <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

2. Instale SupportAssist Enterprise. Consulte [Installing SupportAssist Enterprise on Windows](#) (Instalación de SupportAssist Enterprise en Windows) o [Installing SupportAssist Enterprise on Linux](#) (Instalación de SupportAssist Enterprise en Linux).
3. (Opcional) Complete el proceso de registro de SupportAssist Enterprise. Consulte [Registro de SupportAssist Enterprise](#).

**PRECAUCIÓN:** Para poder disfrutar de todos los beneficios que ofrece SupportAssist Enterprise es necesario registrarse. Si no se completa el registro, solo podrá utilizar SupportAssist Enterprise para iniciar manualmente

**la recopilación y enviar la información del sistema de sus dispositivos a Dell. SupportAssist Enterprise no podrá supervisar los problemas de hardware en sus dispositivos ni recopilar automáticamente la información del sistema hasta que se haya completado el registro.**

- Complete los siguientes pasos si desea que SupportAssist Enterprise supervise los posibles problemas de hardware en el sistema local:
  - Instale o actualice OpenManage Server Administrator (OMSA) en el sistema local. Consulte [Installing or upgrading OMSA on the local system](#) (Instalación o actualización de OMSA en el sistema local).
  - Configure los valores de SNMP del sistema local. Consulte [Configuring SNMP settings of the local system](#) (Configuración de los valores de SNMP del sistema local).
  - Habilite la supervisión del sistema local. Consulte [Enabling monitoring of the local system](#) (Habilitación de la supervisión del sistema local).

## Descarga del paquete de instalación de SupportAssist Enterprise

### Sobre esta tarea

La instalación de SupportAssist Enterprise es soportada en un servidor Dell PowerEdge con un sistema operativo Windows o Linux en ejecución. Puede descargar el paquete de instalación en función del sistema operativo en ejecución en el servidor en el que desea instalar SupportAssist Enterprise.

### Pasos

- Visite [Dell.com/SupportAssist](#). Aparece el portal Dell SupportAssist.
- En la sección **Versiones disponibles**, haga clic en el enlace **Más información** que aparece bajo **SupportAssist para servidores, almacenamiento y redes**. Se muestra la página **SupportAssist para servidores, almacenamiento y redes**.
- En la sección **Descargas**, en **SupportAssist Enterprise**, realice una de las siguientes acciones en función en el paquete de instalación que desea descargar:
  - Para el paquete de instalación de Windows, haga clic en el vínculo **Windows Management Server**.
  - Para el paquete de instalación de Linux, haga clic en el vínculo **Linux Management Server**.La página **Detalles sobre controladores** se muestra en una nueva ventana del navegador web.
- En la sección **Formatos disponibles**, haga clic en el vínculo **Descargar** que aparece bajo **Formato de archivo: aplicación**. Se inicia la descarga del paquete de instalador de SupportAssist Enterprise.

## Instalación de SupportAssist Enterprise en Windows

### Pasos

- Haga clic con el botón derecho del ratón en el paquete del instalador de SupportAssist Enterprise y, a continuación, pulse **Ejecutar como administrador**. La página **Preparando la instalación** se muestra brevemente y, a continuación, aparece la página **Bienvenido al instalador SupportAssist Enterprise**.
- Haga clic en **Siguiente**. Se abre la página **Acuerdo de licencia**.
- Lea acerca de la información recopilada por SupportAssist Enterprise de los dispositivos y seleccione **Acepto**.
- Lea el **Acuerdo de licencia de usuario final de Dell**, seleccione **Acepto** y, a continuación, haga clic en **Instalar**. Se muestra la página **Instalación de SupportAssist Enterprise** y, a continuación, aparece la página **Se ha completado la instalación**.
- Haga clic en **Finalizar**. Se abre la página **Inicio de sesión de SupportAssist Enterprise** en una nueva ventana del explorador web.

**i** **NOTA:** Si el sistema es un miembro de un dominio de Windows, deberá proporcionar el nombre de usuario en el formato [Dominio\Nombre de usuario]. Por ejemplo, MyDomain\MyUsername. También puede utilizar un punto [.] para indicar el dominio local.  
Por ejemplo, .\Administrator.
- Escriba la contraseña y el nombre de usuario del sistema operativo Windows y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**. Se muestra el **Asistente para el registro de SupportAssist Enterprise**.

### Siguientes pasos

(Opcional) Complete el proceso de registro de SupportAssist Enterprise. Consulte [Registro de SupportAssist Enterprise](#).

Si desea utilizar SupportAssist Enterprise solo para recopilar y enviar información del sistema a Dell, puede omitir el registro y seguir las instrucciones en [Cómo iniciar la recopilación de información del sistema desde un dispositivo](#).

## Instalación de SupportAssist Enterprise en Linux

### Pasos

1. Abra la ventana de terminal en el sistema con sistema operativo Linux.
2. Vaya a la carpeta donde esté almacenado el paquete de instalación de SupportAssist Enterprise.
3. Realice una de las siguientes acciones:
  - Escriba `chmod 744 supportassist_1.x.x.bin` y presione Enter.
  - Escriba `chmod +x supportassist_1.x.x.bin` y presione Enter.
4. Escriba `./supportassist_1.x.x.bin` y presione Enter.  
Se muestra la página **Bienvenido al instalador de Dell SupportAssist Enterprise**.
5. Para continuar, ingrese `c`.  
Se muestra la página **Acuerdo de licencia de SupportAssist Enterprise**.
6. Lea el acuerdo de licencia e ingrese `y` para comenzar la instalación.  
Una vez finalizada la instalación, se abre la página de **inicio de sesión de SupportAssist Enterprise** en una ventana del explorador web.
7. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de un usuario con privilegios raíz y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.  
Se muestra el **Asistente para el registro de SupportAssist Enterprise**.

### Siguientes pasos

(Opcional) Complete el proceso de registro de SupportAssist Enterprise. Consulte [Registro de SupportAssist Enterprise](#).

Si desea utilizar SupportAssist Enterprise solo para recopilar y enviar información del sistema a Dell, puede omitir el registro y seguir las instrucciones en [Cómo iniciar la recopilación de información del sistema desde un dispositivo](#).

## Registro de SupportAssist Enterprise

### Pasos

1. En la página principal del asistente de registro, haga clic en **Siguiente**.  
SupportAssist Enterprise comprueba la conectividad a Internet.
2. En la página **Registro**, proporcione el nombre de la empresa, el país/territorio, el nombre, los apellidos, el número de teléfono, el número de teléfono alternativo (opcional) y la dirección de correo electrónico en los campos correspondientes, y haga clic en **Siguiente**.  
SupportAssist Enterprise se conecta a Dell y completa el proceso de registro. Si el registro se ha realizado correctamente, se muestra la página de **Resumen**.
3. Haga clic en **Finalizar**.  
Se muestra la página **Dispositivos** de SupportAssist Enterprise.

## Instalación o actualización de OMSA en el sistema local

Se requiere Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) para supervisar los problemas de hardware que puedan producirse en el sistema local.

### Requisitos previos

Debe haber iniciado sesión en SupportAssist Enterprise con privilegios elevados. Para obtener información sobre los privilegios de usuario de SupportAssist Enterprise, consulte [SupportAssist Enterprise user groups](#) (Grupos de usuarios de SupportAssist Enterprise).

### Pasos

1. En la página **Dispositivos**, seleccione el sistema local.

El panel de visión general del dispositivo se muestra en el lado derecho de la página **Dispositivos**.

2. En la lista **Tareas**, seleccione **Instalar/Actualizar OMSA**.  
La columna **Estado** muestra el estado de la instalación o actualización de OMSA.

## Configuración de los valores de SNMP del sistema local

Se requiere la configuración de los valores de SNMP para supervisar los problemas de hardware que puedan producirse en el sistema local.

### Requisitos previos

Debe haber iniciado sesión en SupportAssist Enterprise con privilegios elevados. Para obtener información sobre los privilegios de usuario de SupportAssist Enterprise, consulte [SupportAssist Enterprise user groups](#) (Grupos de usuarios de SupportAssist Enterprise).

### Pasos

1. En la página **Dispositivos**, seleccione el sistema local.  
El panel Descripción general del dispositivo se muestra en el lado derecho de la página **Dispositivos**.
2. En la lista **Tareas**, seleccione **Configurar SNMP**.  
La columna **Estado** muestra el estado de la configuración de SNMP.

## Habilitación de la supervisión del sistema local

Habilitar la supervisión permite a SupportAssist Enterprise detectar los problemas de hardware que puedan ocurrir en el sistema local.

### Requisitos previos

Tiene que haber completado el proceso de registro de SupportAssist Enterprise. Consulte [Registro de SupportAssist Enterprise](#).

### Pasos

1. Haga clic en **Dispositivos**.  
Se muestra la página **Dispositivos**.
2. Seleccione el sistema local.  
El panel de visión general del dispositivo se muestra en el lado derecho de la página **Dispositivos**.
3. En **Supervisión**, seleccione **Activar**.

## Configuración de SupportAssist Enterprise para un dispositivo remoto


Para configurar SupportAssist Enterprise para la supervisión o recopilación de información del sistema desde un dispositivo remoto, añada el dispositivo remoto en SupportAssist Enterprise.

### Requisitos previos


- Debe haber iniciado sesión en SupportAssist Enterprise con privilegios elevados. Para obtener información sobre los privilegios de usuario de SupportAssist Enterprise, consulte [SupportAssist Enterprise user groups](#) (Grupos de usuarios de SupportAssist Enterprise).
- El dispositivo remoto debe ser accesible desde el sistema local.
- Debe haber completado los pasos que aparecen en [Configuración de SupportAssist Enterprise para el sistema local](#).

### Sobre esta tarea

Puede realizar los pasos siguientes para agregar un servidor remoto en SupportAssist Enterprise.


 **NOTA:** También puede agregar un dispositivo de almacenamiento, red o chasis compatible con SupportAssist Enterprise. Para obtener información detallada sobre cómo agregar dispositivos de forma individual en función del tipo de dispositivo, consulte la *Guía del usuario Dell EMC SupportAssist Enterprise Versión 1.0* en [Dell.com/ServiceabilityTools](http://Dell.com/ServiceabilityTools).

## Pasos

1. Haga clic en **Dispositivos**.  
Se muestra la página **Dispositivos**.
2. Haga clic en **Agregar dispositivos**.  
Se muestra el asistente **Agregar dispositivo único o importar varios dispositivos**.
3. En la lista **Tipo de dispositivo**, asegúrese de que **Servidor/Hipervisor** está seleccionado.
4. Escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor en el campo adecuado.  
 **NOTA:** Dell recomienda que introduzca el nombre de host del servidor. Si el nombre de host no está disponible, puede introducir la dirección IP del servidor.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Se muestra la página **Credenciales de dispositivo**.
6. Escriba el nombre de usuario y la contraseña del servidor en los campos adecuados y haga clic en **Siguiente**.  
Se muestra la página **Detección de dispositivo** hasta que SupportAssist Enterprise identifique el servidor.  
  
Si el dispositivo se detecta correctamente, se mostrará la página **Asignar grupo de dispositivos (opcional)**. De lo contrario, aparecerá el mensaje de error correspondiente.
7. Si lo desea, de la lista **Asignar otro grupo**, seleccione un grupo de dispositivos a los que desea asignar el dispositivo.
8. Haga clic en **Finalizar**.  
El dispositivo se agrega al inventario de dispositivos y se muestra la página **Resumen**.
9. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el asistente **Agregar un único dispositivo**.

# Inicio de sesión en SupportAssist Enterprise



## Pasos

1. Abra SupportAssist Enterprise.  
Se abre la página **Iniciar sesión** de SupportAssist Enterprise en una nueva ventana del explorador web.
2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.  
 **NOTA:** Debe proporcionar el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de usuario que cuente con privilegios elevados o normales en SupportAssist Enterprise. Para obtener información sobre los privilegios de usuario de SupportAssist Enterprise, consulte [SupportAssist Enterprise user groups](#) (Grupos de usuarios de SupportAssist Enterprise).  
  
 **NOTA:** Si el sistema donde SupportAssist Enterprise está instalado es un miembro de un dominio, deberá introducir el nombre de usuario en el formato [Dominio\Nombre de usuario]. Por ejemplo, MyDomain\MyUsername. También puede utilizar un punto [.] para indicar el dominio local. Por ejemplo, .\Administrator.
3. Haga clic en **Inicio de sesión**.  
Se muestra la página **Dispositivos** de SupportAssist Enterprise.

# Visualización de casos y dispositivos

## Pasos

1. Para ver los casos de asistencia que están abiertos para los dispositivos agregados en SupportAssist Enterprise, haga clic en **Casos**.
2. Para ver los dispositivos que se han agregado en SupportAssist Enterprise, haga clic en **Dispositivos**.  
También puede ver el estado de la funcionalidad de SupportAssist Enterprise en cada dispositivo supervisado en la página

**Dispositivos.** Si hay un problema con los ajustes del dispositivo o de la configuración, el dispositivo muestra un  estado de aviso o  error. El estado de error puede aparecer como un enlace en el que puede hacer clic para ver la descripción del problema y los posibles pasos para solucionarlo.

# Configuración de colección de datos

De manera predeterminada, SupportAssist Enterprise recopila automáticamente los datos (información del sistema) de los dispositivos a intervalos periódicos. Los datos también se recopilan automáticamente cuando se crea un caso de asistencia para resolver un problema que se detecta en un dispositivo. Si la política de seguridad de la empresa restringe el envío de una parte o todos los datos del sistema recopilados fuera de la red de su empresa, puede utilizar las opciones de configuración disponibles en SupportAssist Enterprise para:

- Deshabilitar el envío de información de identidad de todos los dispositivos a Dell
- Deshabilitar la recopilación automática de datos en la creación de casos de asistencia
- Deshabilitar la recopilación periódica automática de datos de uno o más tipos de dispositivos

Para obtener más información sobre la configuración de recopilación de datos del sistema, consulte la sección "Configuración de los ajustes de recopilación de datos" en la *Guía del usuario Dell EMC SupportAssist Enterprise Versión 1.0* en [Dell.com/ServiceabilityTools](https://Dell.com/ServiceabilityTools).

## Cómo iniciar la recopilación de información del sistema desde un dispositivo

Puede utilizar SupportAssist Enterprise para recopilar y enviar la información del sistema desde un dispositivo a Dell.

### Requisitos previos

Debe haber iniciado sesión en SupportAssist Enterprise con privilegios elevados. Para obtener información sobre los privilegios de usuario de SupportAssist Enterprise, consulte [SupportAssist Enterprise user groups](#) (Grupos de usuarios de SupportAssist Enterprise).

### Pasos

1. Haga clic en **Dispositivos**.  
Se muestra la página **Dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo desde el que desea recopilar y enviar información del sistema a Dell.  
El enlace **Iniciar recopilación** está habilitado.
3. Haga clic en **Iniciar recopilación**.  
La columna **Dirección IP/nombre** en la página **Dispositivos** muestra una barra de progreso y un mensaje que indica el estado de la recopilación y la carga de la información del sistema a Dell.

## Cómo cargar una recopilación de un sitio desconectado


### Sobre esta tarea

Cuando la conexión a Internet está disponible, SupportAssist Enterprise recopila automáticamente y envía información del sistema de sus dispositivos a Dell. Si el servidor en el que está instalado SupportAssist Enterprise no cuenta con conexión a Internet, puede elegir cargar manualmente las recopilaciones a Dell.

### Pasos

1. Realice una recopilación desde el dispositivo. Consulte "Iniciar la recopilación de información del sistema desde un único dispositivo" en la Guía del usuario de Dell EMC SupportAssist Enterprise versión 1.0 disponible en [Dell.com/ServiceabilityTools](https://Dell.com/ServiceabilityTools).
2. Acceda al archivo de recopilación usando una de las opciones siguientes:
  - Para recopilaciones de almacenamiento, redes, chasis o varios dispositivos solamente: en la página **Recopilaciones**, seleccione la recopilación y, en el panel Descripción general de la recopilación, haga clic en **Descargar archivo**.
  - Si SupportAssist Enterprise está instalado en un sistema operativo Windows — vaya a `C:\Program Files\Dell\SupportAssist\reports` y localice el archivo `.zip` de la recopilación.
  - Si SupportAssist Enterprise está instalado en un sistema operativo Linux — vaya a `/opt/dell/supportassist/scripts/reports` y localice el archivo `.zip` de la recopilación.
3. Copie y pegue el archivo `.zip` de la recopilación a otro sistema que disponga de conexión a Internet.
4. Visite <https://techdirect.dell.com/fileUpload/>  
Aparece la página **Carga de archivo del soporte técnico de Dell**.
5. Escriba la etiqueta de servicio del dispositivo.

6. Escriba el nombre de su empresa, nombre de contacto, número de solicitud de servicio, dirección de correo electrónico, dirección de correo electrónico de contacto de Dell y dirección en los campos adecuados.

 **NOTA:** Si no tiene un número de solicitud de servicio, póngase en contacto con el soporte técnico de Dell para abrir una solicitud de servicio.

7. Haga clic en **Elegir archivo** y examine para seleccionar el archivo .zip de la recopilación.

8. Haga clic en **Enviar**.

## Grupos de usuarios de SupportAssist Enterprise

SupportAssist Enterprise mantiene los derechos de seguridad a través de los siguientes grupos de usuarios que se crean durante la instalación de SupportAssist Enterprise:

- **SupportAssistAdmins:** los miembros de este grupo tienen los privilegios elevados o administrativos necesarios para realizar funciones básicas y avanzadas en SupportAssist Enterprise.
  - Cuando SupportAssist Enterprise está instalado en Windows, los miembros del grupo de usuarios Administradores locales se agregan automáticamente al grupo de usuarios **SupportAssistUsers**.
  - Cuando SupportAssist Enterprise está instalado en Linux, los usuarios raíz se agregan automáticamente al grupo de usuarios **SupportAssistAdmins**. Los miembros del grupo raíz Linux también tienen privilegios elevados en SupportAssist Enterprise.
- **SupportAssistUsers:** los miembros de este grupo tienen los privilegios normales necesarios para realizar solo funciones básicas en SupportAssist Enterprise.
  - Cuando SupportAssist Enterprise está instalado en Windows, los miembros del grupo de usuarios Windows se agregan automáticamente a **SupportAssistUsers**.
  - Cuando SupportAssist Enterprise está instalado en Linux, los miembros del grupo de usuarios Linux tienen privilegios normales en SupportAssist Enterprise.

También puede agregar usuarios a cualquiera de los grupos de usuarios de SupportAssist Enterprise en función de sus preferencias. Para obtener más información sobre los grupos de usuarios de SupportAssist Enterprise, consulte la *Guía del usuario Dell EMC SupportAssist Enterprise Versión 1.0* en [Dell.com/ServiceabilityTools](http://Dell.com/ServiceabilityTools).

## Recursos y documentos relacionados

Además de esta guía, puede consultar las siguientes guías disponibles en el sitio web de soporte de Dell.

**Tabla 1. Documentos relacionados**

Título del documento	Cómo acceder al documento
<i>Ayuda en línea de Dell EMC SupportAssist Enterprise versión 1.0</i>	Haga clic en el icono de ayuda que aparece en la interfaz de usuario de SupportAssist Enterprise.
<i>Guía del usuario de Dell EMC SupportAssist Enterprise versión 1.0</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visite <a href="http://Dell.com/ServiceabilityTools">Dell.com/ServiceabilityTools</a>.</li> <li>2. Haga clic en <b>SupportAssist Enterprise</b>.</li> <li>3. Haga clic en <b>Manuales</b>.</li> </ol>
<i>Matriz de soporte de Dell EMC SupportAssist Enterprise versión 1.0</i>	
<i>Elementos que se pueden informar de Dell EMC SupportAssist Enterprise versión 1.0</i>	
<i>Notas de la versión de Dell EMC SupportAssist Enterprise versión 1.0</i>	
<i>Dell OpenManage Server Administrator Installation Guide (Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator)</i>	Visite <a href="http://Dell.com/OpenManageManuals">Dell.com/OpenManageManuals</a> y haga clic en <b>OpenManage Server Administrator</b> .
<i>Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guía del usuario de Dell OpenManage Server Administrator)</i>	
<i>iDRAC User's Guide (Guía del usuario de iDRAC)</i>	Visite <a href="http://Dell.com/idracmanuals">Dell.com/idracmanuals</a> .
<i>Dell SupportAssist: política de alerta</i>	Visite <a href="http://Dell.com/SupportAssistGroup">Dell.com/SupportAssistGroup</a> .
<i>Administración de las credenciales de dispositivos de Windows en SupportAssist mediante la cuenta de servicio</i>	

## Tutoriales en vídeo

Puede acceder a los siguientes tutoriales en vídeo relacionados con SupportAssist Enterprise.

**Tabla 2. Tutoriales en vídeo**

Título del vídeo	Cómo acceder a los vídeos
Instalación de SupportAssist Enterprise	Visite el canal de <b>Dell TechCenter</b> en YouTube y haga clic en <b>Lista de reproducción</b> . En la lista de reproducción, haga clic en <b>SupportAssist Enterprise</b> .
Cómo agregar dispositivos	
Importación de varios dispositivos	
Revalidación de un dispositivo	
Gestión de grupos de dispositivos	
Visualización de recopilaciones	
Comprobación de casos	
Gestión de casos	
Prueba de conectividad de red	
Prueba de creación de casos	

## Comunidad de SupportAssist Enterprise

También puede encontrar tutoriales en vídeo, preguntas y respuestas entre usuarios, guías y demás información útil en el foro de SupportAssist Enterprise, en [Dell.com/SupportAssistGroup](https://Dell.com/SupportAssistGroup).

## Servicio de consultoría remota de Dell

Puede utilizar el contrato de servicio de consultoría remota de Dell existente, o bien, realizar un pedido y programar una fecha con un experto en implementación de administración de sistemas para la instalación y configuración de SupportAssist Enterprise, de principio a fin.