

# Vostro 3584

## Installations och specifikationshandledning



## Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personsador eller dödsfall.**

<b>Kapitel 1: Konfigurera datorn.....</b>	<b>5</b>
<b>Kapitel 2: Skapa en USB-återställningsenhet för Windows.....</b>	<b>8</b>
<b>Kapitel 3: Chassiöversikt.....</b>	<b>9</b>
Bildskärmsvy.....	9
Vänster sida.....	9
Höger sida.....	9
Visa handledsstödet.....	9
Undersidan.....	9
<b>Kapitel 4: Kortkommandon.....</b>	<b>10</b>
<b>Kapitel 5: Tekniska specifikationer.....</b>	<b>11</b>
Systeminformation.....	11
Processor.....	11
Minne.....	12
Förvaring.....	12
Lagringskombinationer.....	13
Ljud.....	13
Mediakortläsare.....	13
Kamera.....	14
Trådlös.....	14
Portar och kontakter.....	14
Grafikkort.....	15
Bildskärm.....	16
Tangentbord.....	16
Operativsystem.....	17
Pekskiva.....	17
Batteri.....	17
Nätaggregat.....	18
Mått och vikt.....	18
Datormiljö.....	19
Security (säkerhet).....	19
Säkerhetsprogramvara.....	20
<b>Kapitel 6: Systeminstallationsprogram.....</b>	<b>21</b>
Startmeny.....	21
Navigeringstangenter.....	21
System- och installationslösenord.....	22
Tilldela ett systeminstallationslösenord.....	22
Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord.....	22
Systeminstallationsalternativ.....	23
Allmänna alternativ.....	23

Systemkonfigurationer.....	23
Video.....	24
Security (säkerhet).....	24
Secure Boot (säker start).....	25
Intel Software Guard Extensions.....	26
Performance (prestanda).....	27
Energisparlägen.....	27
POST Behavior (beteende efter start).....	28
Virtualization Support (virtualiseringsstöd).....	29
Trådlös.....	29
Underhållsskärm.....	29
System Logs (systemloggar).....	30
SupportAssist-systemupplösning.....	30
<b>Kapitel 7: Programvara.....</b>	<b>31</b>
Hämta drivrutiner för Windows.....	31
<b>Kapitel 8: Få hjälp.....</b>	<b>32</b>
Kontakta Dell.....	32

# Konfigurera datorn

1. Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren.

**i** **OBS:** För att spara på batteriet, kan batteriet gå över i energisparläge.






## 2. Avsluta installationen av Windows-systemet.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:







- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

 **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar på Windows Start-menyn – rekommenderas

**Tabell 1. Hitta Dell-appar**

Dell-appar	Information
	<b>Registrering av Dell-produkt</b> Registrera din dator hos Dell.
	<b>Dell Hjälp &amp; Support</b> Få åtkomst till hjälp och support för din dator.
	<b>SupportAssist</b> Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara.  <b>OBS:</b> Förnya eller uppgradera garantin genom att klicka på garantins utgångsdatum i SupportAssist.
	<b>Dell Uppdateringar</b> Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och viktiga enhetsdrivrutiner när de blir tillgängliga.
	<b>Dell Digital leverans</b> Hämta programvara, inkluderande programvara som köpts men inte förinstallerats på datorn.

4. Skapa en återställningsenhet för Windows.

 **OBS:** Vi rekommenderar att du skapar en återställningsenhet för att felsöka och lösa problem som kan uppstå i Windows.

Mer information finns i [Skapa en USB-återställningsenhet för Windows](#).

# Skapa en USB-återställningsenhet för Windows

Skapa en återställningsskiva för att felsöka och åtgärda problem som kan uppstå med Windows. En tom USB-flashenhet med en kapacitet på minst 16 GB krävs för att skapa återställningsenheten.

**i** **OBS:** Den här processen kan ta upp till en timme att slutföra.

**i** **OBS:** Följande steg kan variera beroende på vilken version av Windows som är installerad. På [Microsofts supportwebbplats](#) hittar du de senaste instruktionerna.

1. Anslut USB-flashenheten till datorn.
2. Skriv **Recovery** (återställning) i Windows Search.
3. I sökresultaten klickar du på **Create a recovery drive (skapa en återställningsenhet)**.  
Fönstret **User Account Control (kontroll av användarkonto)** visas.
4. Klicka på **Yes (ja)** för att fortsätta.  
Fönstret **Recovery Drive (återställningsenhet)** visas.
5. Välj **Back up system files to the recovery drive (säkerhetskopiera systemfiler till återställningsenheten)** och klicka på **Nästa**.
6. Välj **USB-flashenheten** och klicka på **Nästa**.  
Du ser ett meddelande där det står att alla data på USB-flashenheten kommer att tas bort.
7. Klicka på **Skapa**.
8. Klicka på **Avsluta**.  
Mer information om att installera om Windows med hjälp av USB-återställningsenheten hittar du i avsnittet *Felsökning* i produktens *Servicehandbok* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Chassiöversikt

## Ämnen:

- Bildskärmsvy
- Vänster sida
- Höger sida
- Visa handledsstödet
- Undersidan

## Bildskärmsvy

1. Kamera
2. Statuslampa för kamera
3. Mikrofon
4. Bildskärm

## Vänster sida

1. Nätagadapterport
2. Batteriindikator
3. HDMI-port
4. Nätverksport
5. USB 3.1-portar Gen 1 (2)
6. Headsetport

## Höger sida

1. SD-kortläsare
2. Micro SD-kortläsare
3. USB 2.0-port
4. VGA-port
5. Optisk enhet
6. Säkerhetskabeluttag

## Visa handledsstödet

1. Strömbrytare
2. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare som tillval
3. Tangentbord
4. Pekskena

## Undersidan

1. Högtalare
2. Kåpan
3. Serviceetikett
4. Luftventil

## Kortkommandon

**i** **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

**Tabell 2. Lista över tangentbordsgenvägar**

<b>Tangenter</b>	<b>Beskrivning</b>
Fn + Esc	Växla Fn-tangentenslås
Fn + F1	Stäng av ljud
Fn + F2	Sänk volymen
Fn + F3	Höj volymen
Fn + F4	Spela upp föregående
Fn + F5	Spela upp/Pausa
Fn + F6	Spela upp nästa
Fn + F8	Växla till extern bildskärm
Fn + F9	Sök
Fn + F11	Minska ljusstyrkan
Fn + F12	Öka ljusstyrkan
Fn + PrtScr	Sätt på/av trådlöst nätverk
Fn + Ctrl	Öppna programmenyn

# Tekniska specifikationer

**i** **OBS:** Erbjudanden kan variera beroende på region. Följande specifikationer gäller endast sådant som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på Hjälp och support i ditt Windows-operativsystem och väljer alternativet att visa information om datorn.

## Ämnen:

- Systeminformation
- Processor
- Minne
- Förvaring
- Lagringskombinationer
- Ljud
- Mediakortläsare
- Kamera
- Trådlös
- Portar och kontakter
- Grafikkort
- Bildskärm
- Tangentbord
- Operativsystem
- Peksiva
- Batteri
- Nätaggregat
- Mått och vikt
- Datormiljö
- Security (säkerhet)
- Säkerhetsprogramvara

## Systeminformation

Tabell 3. Systeminformation

Funktion	Specifikationer
Kretsupsättning	Intel-specifikationer
DRAM-bussbredd	64-bitar
FLASH EPROM	SPI 16 MB
PCIe-buss	100 MHz

## Processor


**i** **OBS:** Processornumren är inte ett mått på prestanda. Processorns tillgänglighet kan ändras och kan variera beroende på region/land.

**Tabell 4. Processorspecifikationer**

Typ	UMA Graphics
7:e generationens Intel Core i7-7500U-processor (4M cacheminne, upp till 3,5 GHz)	Intel HD-grafik 620
7:e generationens Intel Core i5-7200U-processor (3M cacheminne, upp till 3,1 GHz)	Intel HD-grafik 620
7:e generationens Intel Core i3-7020U-processor (3M cacheminne, upp till 2,3 GHz)	Intel HD-grafik 620
Intel Celeron 3865U-processor (2M cacheminne, upp till 1,8 GHz)	Intel HD-grafik 610
Intel Pentium 4415U-processor (2M cacheminne, upp till 2,3 GHz)	Intel HD-grafik 610

## Minne

**Tabell 5. Minnesspecifikationer**

Funktion	Specifikationer
Minimum minneskonfiguration	4 GB
Maximum minneskonfiguration	16 GB
Antal kortplatser	Två SODIMM-socklar
Minnesalternativ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 GB - 1 x 4 GB</li> <li>● 8 GB - 2 x 4 GB</li> <li>● 8 GB - 1 x 8 GB</li> <li>● 12 GB - 1 x 4 GB, 1 x 8 GB</li> <li>● 16 GB - 2 x 8 GB</li> <li>● 16 GB - 1 x 16 GB</li> </ul>
Typ	DDR4
Hastighet	2 666 MHz/2 133 MHz  <b>OBS:</b> 2 133 MHz för 7:e generationens processor

## Förvaring

**Tabell 6. Förvaringsspecifikationer**

Typ	Format	Gränssnitt	Kapacitet
Halvledarenhet	M.2	M.2-SSD-kortet	Upp till 256 GB
HDD	2,5-tums	SATA	Upp till 2 TB
Intel Optane (PCIe m.2-modul med hårddisk)	M.2	PCIe	16 GB

**Tabell 7. Förvaringsspecifikationer**

Typ	Format	Gränssnitt	Kapacitet
Halvledarenhet	M.2	M.2	Upp till 256 GB
HDD	2,5-tums	SATA	Upp till 2 TB
Intel Optane (PCIe m.2-modul med hårddisk)	M.2	PCIe	16 GB

**Tabell 7. Förvaringsspecifikationer (fortsättning)**

Typ	Format	Gränssnitt	Kapacitet
Optisk enhet	9,5 mm fack	SATA	

## Lagringskombinationer

**Tabell 8. Lagringskombinationer**

Primär/start-enhet	Sekundär hårddisk
1 x M.2 SSD	1 x 2,5-tums hårddisk
1 x 2,5-tums HDD	Inget
1 x 2,5-tums hårddiskar med M.2 Optane	Inget

## Ljud

**Tabell 9. Ljudspecifikationer**

Funktion	Specifikationer
Styrenhet	Realtek ALC3246 med Waves MaxxAudio Pro
Typ	Tvåkanaligt högkvalitativt ljud
Högtalare	Två (riktade högtalare)
Gränssnitt	Intel HDA buss
Intern högtalar-förstärkare	2 W (RMS) per kanal

## Mediakortläsare

**Tabell 10. Specifikationer för mediakortläsare**

Funktion	Specifikationer
Typ	En microSD-kortplats
Kort som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD</li> <li>• SDHC</li> <li>• SDXC</li> </ul>

**Tabell 11. Specifikationer för mediakortläsare**

Funktion	Specifikationer
Typ	En SD-kortplats
Kort som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD</li> <li>• SDHC</li> <li>• SDXC</li> </ul>

# Kamera

Tabell 12. Kameraspecifikationer

Funktion	Specifikationer
Upplösning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stillbild: 0,92 megapixel (HD)</li><li>• Video: 1280 x 720 (HD) vid 30 fps</li></ul>
Diagonal visningsvinkel	78,6°
Antal kameror	En kamera på framsidan
Typ	HD fast fokus
Givartyp	CMOS-sensortekniken
Maximal videoupplösning	1 280 x 720 (HD) vid 30 fps
Maximal stillbildsupplösning	0,92 megapixel (HD)

# Trådlös

Tabell 13. Specifikationer för trådlös kommunikation

Funktion	Specifikationer
Typ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualcomm QCA9565, DW1707 802.11bgn (1x1) WiFi + Bluetooth 4.0</li><li>• Qualcomm QCA9377, DW1810 802.11ac dubbla band (1x1) WiFi + Bluetooth 4.1</li><li>• Qualcomm QCA61x4A, DW1820 802.11ac dubbla band (2x2) WiFi + Bluetooth 4.1</li></ul>
Maxöverföringshastighet	867 Mbps
Frekvensband	2,4 GHz/5 GHz
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitars/128-bitars WEP</li><li>• AES-CCMP</li><li>• TKIP</li></ul>

# Portar och kontakter

Tabell 14. Portar och kontakter

Funktioner	Specifikationer
Minneskortläsare	SD 3.0-minneskortläsare Micro SD 3.0-minneskortläsare
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• En USB 2.0-port</li><li>• Två USB 3.1-portar Gen 1</li></ul>
Security (säkerhet)	plats för killås
Dockningsport	Dell USB 3.0-docka (UNO)
Ljud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Universellt ljuduttag</li><li>• Brusreducerande enkel mikrofon</li></ul>

**Tabell 14. Portar och kontakter (fortsättning)**

Funktioner	Specifikationer
Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI 1.4b</li> <li>• VGA-port</li> </ul>
Nätverksadapter	En RJ-45-kontakt

## Grafikkort

**Tabell 15. Grafikkortets specifikationer**

Styrenhet	Typ	CPU-beroende	Grafikminne typ	Kapacitet	Externt bildskärmsstöd	Maximal upplösning
Intel HD Graphics 620	UMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7:e generationens Intel Core i7-7500U-processor</li> <li>• 7:e generationens Intel Core i5-7200U-processor</li> <li>• 7:e generationens Intel Core i3-7020U-processor</li> <li>• Intel Celeron 3865U-processor</li> <li>• Intel Pentium 4415U-processor</li> </ul>	Inbyggt	Delat systemminne	HDMI 1.4b VGA	1920 x 1080
Intel HD-grafik 610	UMA		Inbyggt	Delat systemminne	HDMI 1.4b	1920 x 1080
AMD Radeon 520	Separat	Ej tillämpligt	GDDR5	2 GB	Nej	1920 x 1080

**Tabell 16. Grafikkortets specifikationer**

Styrenhet	Typ	CPU-beroende	Grafikminne typ	Kapacitet	Externt bildskärmsstöd	Maximal upplösning
Intel HD Graphics 620	UMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7:e generationens Intel Core i7-7500U-processor</li> <li>• 7:e generationens Intel Core i5-7200U-processor</li> <li>• 7:e generationens Intel Core i3-7020U-processor</li> </ul>	Inbyggt	Delat systemminne	HDMI 1.4b	1920 x 1080

**Tabell 16. Grafikkortets specifikationer (fortsättning)**

Styrenhet	Typ	CPU-beroende	Grafikminnetyp	Kapacitet	Externt bildskärmsstöd	Maximal upplösning
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core i3-7020U-processor</li> <li>• Intel Celeron 3865U-processor</li> <li>• Intel Pentium 4415U-processor</li> </ul>				
Intel HD-grafik 610	UMA		Inbyggt	Delat systemminne	HDMI 1.4b	1 920 x 1 080
AMD Radeon 520	Separat	Ej tillämpligt	GDDR5	2 GB	Nej	1 920 x 1 080

## Bildskärm

**Tabell 17. Bildskärmsspecifikationer**

Funktion	Specifikationer
Typ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,6-tums HD (1366 x 768) TN, reflexskydd, ultraslim</li> <li>• 15,6-tums FHD (1920 x 1080) TN, reflexskydd (tillval)</li> </ul>
Höjd (aktivt område)	
Bredd (aktivt område)	
Diagonalt	396,24 mm (15,6 tum)
Luminans/ljusstyrka (typisk)	400 nit som max
Uppdateringshastighet	60 Hz
Horisontell betraktningvinkel (min)	+/- 40 grader
Vertikal betraktningvinkel (min)	+10/-30 grader

## Tangentbord

**Tabell 18. Specifikationer för tangentbordet**

Funktion	Specifikationer
Antal tangenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 (USA)</li> <li>• 81 (Storbritannien)</li> <li>• 82 (Brasilien)</li> <li>• 84 (Japan)</li> <li>• 103 (USA)</li> <li>• 102 (Storbritannien)</li> <li>• 104 (Brasilien)</li> <li>• 105 (Japan)</li> </ul>

**Tabell 18. Specifikationer för tangentbordet (fortsättning)**

Funktion	Specifikationer
Storlek	Hel storlek <ul style="list-style-type: none"> <li>• X = 19,00 mm tangentavstånd</li> <li>• Y = 19,00 mm tangentavstånd</li> </ul>
Bakgrundsbelyst tangentbord	Tillval
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji

## Operativsystem

**Tabell 19. Operativsystem**

Funktion	Specifikationer
Operativsystem som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 Home (64-bitars)</li> <li>• Windows 10 Pro (64-bitars)</li> <li>• Ubutnu</li> </ul>

## Pekskiva

**Tabell 20. Specifikationer för pekplatta**

Funktion	Specifikationer
Upplösning	1 219 x 919
Mått	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredd: 105 mm (4,13 tum)</li> <li>• Höjd: 80 mm (3,14 tum)</li> <li>• Bredd: 105 mm (4,13 tum)</li> <li>• Höjd: 65 mm (2,56 tum)</li> </ul>
Multi-touch	Stöd för fem fingrar

## Batteri

**Tabell 21. Batterispecifikationer**

Funktion	Specifikationer	
Typ	Primatiskt/polymer 3-cells 42 WHr	
Mått	Bredd	175,37 mm (6,9 tum)
	Djup	90,73 mm (3,57 tum)
	Höjd	5,9 mm (0,24 tum)
Vikt (max)	0,2 kg (0,44 lb)	
Spänning	11,4 VDC	
Livstid	300 urladdnings-/laddningscykler	
Laddningstid när datorn är avstängd (ungefärlig)	Standardladdning	0 °C till 60 °C: 4 timmar

**Tabell 21. Batterispecifikationer (fortsättning)**

Funktion	Specifikationer
	Express Charge 0 °C till 35°C: 4 timmar 16°C till 45°C: 2 timmar 46°C till 60 °C: 3 timmar
Driftstid	Varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska avsevärt under vissa beräkningsintensiva förhållanden
Temperaturintervall: drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Temperaturintervall: förvaring	-20 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Knappcells batteri	CR 2032

## Nättaggregat

**Tabell 22. Specifikationer för nättaggregatet**

Funktion	Specifikationer
Typ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 W (UMA)</li> <li>• 65 W (separat)</li> </ul>
Inspänning	100 V AC–240 V AC
Inström (maximal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,3 A för 45 W</li> <li>• 1,7 A för 65 W</li> </ul>
Infrekvens	50–60 Hz
Utström	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,31 A för 45 W</li> <li>• 3,34 A för 65 W</li> </ul>
Nominell utspänning	19,5 V DC
Temperaturintervall (drift)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Temperaturintervall (ej i drift )	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)

## Mått och vikt

**Tabell 23. Mått och vikt**

Funktion	Specifikationer
Höjd	19,9 mm till 21 mm (0,35 tum till 0,62 tum)
Bredd	339 mm (13,34 tum)
Djup	241,9 mm (9,52 tum)
Vikt	1,79 kg (3,94 lb)



**Tabell 24. Mått och vikt**

Funktion	Specifikationer
Höjd	19,89 mm till 20 mm (0,783 tum till 0,787 tum) 20,66 mm till 22,7 mm (0,813 tum till 0,106 tum)
Bredd	380 mm (14,96 tum)
Djup	258 mm (10,15 tum)
Vikt	2 kg till 2,28 kg (4,4 lb till 5,02 lb)

## Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

**Tabell 25. Datormiljö**

	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)  <b>OBS:</b> Maximal daggpunktstemperatur = 26 °C	0 % till 95 % (icke kondenserande)  <b>OBS:</b> Maximal daggpunktstemperatur = 33 °C
Vibration (maximal)	0,66 g RMS	1,30 g RMS
Stöt (max):	140 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Höjd över havet (maximal):	0 m till 3048 m (0 fot till 10 000 fot)	0 m till 10 668 m (0 fot to 35 000 ft)

\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.

## Security (säkerhet)

**Tabell 26. Säkerhetsspecifikationer**

Funktion	Specifikationer
Trusted Platform Module (TPM) 2.0	Inbyggt på moderkortet
Separat TPM	Inbyggt på moderkortet
Windows Hello-support	Tillval
Kabelhölje	Tillval
Intrångsbrytare i chassit	Tillval
Säkerhetslås för chassi och stöd för loopfunktioner	Tillval

# Säkerhetsprogramvara

Tabell 27. Specifikationer gällande säkerhetsprogramvara

Funktion	Specifikationer
Dell Endpoint Security Suite Enterprise	Tillval
Dell Data Guardian	Tillval
Dell Encryption (Enterprise eller Personal)	Tillval
Dell Threat Defense	Tillval
RSA SecurID Access	Tillval
RSA NetWitness Endpoint	Tillval
MozyPro eller MozyEnterprise	Tillval
VMware Airwatch/WorkspaceONE	Tillval
Absolute Data & Device Security	Tillval

# Systeminstallationsprogram

Systemkonfigurationen gör det möjligt att hantera maskinvaran för din surfplattastationära datorbärbara dator och ange BIOS-alternativ. Från systemkonfigurationen kan du göra följande:

- Ändra NVRAM-inställningarna när du har lagt till eller tagit bort maskinvara
- Visa systemets maskinvarukonfiguration
- Aktivera eller inaktivera inbyggda enheter
- Sätta gränsvärden för prestanda och strömhantering
- Hantera datorsäkerheten

## Ämnen:

- [Startmeny](#)
- [Navigeringstangenter](#)
- [System- och installationslösenord](#)
- [Systeminstallationsalternativ](#)

## Startmeny

Tryck på <F12> när Dell-logotypen verkar initiera en enstartmeny med en lista över de giltiga uppstarts enheterna för systemet. Diagnostik och BIOS-inställningsalternativ ingår också i den här menyn. De enheter som är listade på startmenyn beror på de startbara enheterna i systemet. Den här menyn är användbar när du försöker starta upp till en viss enhet eller för att få upp diagnosen för systemet. Använda startmenyn gör inga ändringar i startordningen som lagras i BIOS.

Alternativen är:

- UEFI-start:
  - Windows Boot Manager
- Andra alternativ:
  - BIOS-inställningar
  - flash-uppdatera BIOS
  - Diagnostik
  - Change Boot Mode Settings (ändra startlägesinställningar)

## Navigeringstangenter

 **OBS:** För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tangenter	Navigering
<b>Upp-pil</b>	Går till föregående fält.
<b>Ned-pil</b>	Går till nästa fält.
<b>Retur</b>	Markerar ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.
<b>Mellanslag</b>	Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.
<b>Flik</b>	Går till nästa fokuserade område.
<b>Esc</b>	Flyttar till föregående sida tills du ser huvudskärmen. Om du trycker på Esc i huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara osparade ändringar och startar om systemet.

# System- och installationslösenord


Tabell 28. System- och installationslösenord

Lösenordstyp	Beskrivning
Systemlösenord	Lösenord som du måste ange för att logga in till systemet.
Installationslösenord	Lösenord som du måste ange för att öppna och göra ändringar i datorns BIOS-inställningar.

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

 **CAUTION:** Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.

 **CAUTION:** Vem som helst kan komma åt informationen som är lagrad på datorn om den inte är låst och lämnas utan tillsyn.

 **OBS:** Funktionen för system- och installationslösenord är inaktiverad.

## Tilldela ett systeminstallationslösenord

Du kan endast tilldela ett nytt **system- eller administratörlösenord** när statusen är **Ej inställt**.


Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

- På skärmen **System BIOS (system-BIOS)** eller **System Setup (systeminstallation)** väljer du **Security (säkerhet)** och trycker på **Enter**.  
Skärmen **Security (säkerhet)** visas.
- Välj **system-/administratörlösenord** och skapa ett lösenord i fältet **Ange det nya lösenordet**.  
Använd följande rekommendationer för systemlösenordet:
  - Ett lösenord kan ha upp till 32 tecken
  - Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9
  - Endast små bokstäver är giltiga, stora bokstäver är inte tillåtna.
  - Endast följande specialtecken är tillåtna, blanksteg, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (').
- Skriv in systemlösenordet som du angav tidigare i fältet **Bekräfta nytt lösenord** och klicka på **OK**.
- Tryck på **Esc** så blir du ombedd att spara ändringarna.
- Tryck på **Y** för att spara ändringarna.  
Datorn startar om.

## Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord

Kontrollera att **lösenordsstatus** är upplåst (i systeminstallation) innan du försöker ta bort eller ändra det befintliga system- och installationslösenordet. Du kan inte ta bort eller ändra ett befintligt system- eller installationslösenord om **lösenordsstatus** är låst.

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på **F2** omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

- På skärmen **System BIOS (System-BIOS)** eller **System Setup (Systeminstallation)** väljer du **System Security (Systemsäkerhet)** och trycker på **Enter**.  
Skärmen **System Security (Systemsäkerhet)** visas.
- På skärmen **System Security (Systemsäkerhet)**, kontrollera att **Password Status (Lösenordstatus)** är **Unlocked (Olåst)**.
- Välj **System Password (Systemlösenord)**, ändra eller radera det befintliga systemlösenordet och tryck på **Enter** eller **Tab**.
- Välj **Setup Password (Installationslösenord)**, ändra eller radera det befintliga installationslösenordet och tryck på **Enter** eller **Tab**.  
 **OBS:** Om du ändrar system- och/eller installationslösenordet anger du det nya lösenordet igen när du uppmanas till det. Om du tar bort ett system- och installationslösenordet ska du bekräfta borttagningen när du uppmanas göra det.
- Tryck på **Esc** så blir du ombedd att spara ändringarna.
- Tryck på **Y** för att spara ändringarna och avsluta systeminstallationsprogrammet.  
Datorn startar om.

# Systeminstallationsalternativ

**i** **OBS:** Beroende på surfplattandatornbärbara datorn och dess installerade enheter kan de föremål som anges i det här avsnittet visas eller inte visas.

## Allmänna alternativ

Tabell 29. Allmänt

Alternativ	Beskrivning
Systeminformation	Visar följande information: <ul style="list-style-type: none"><li>• System Information (systeminformation): Visar <b>BIOS Version (BIOS-version), Service Tag (servicenummer), Asset Tag (inventariemärkning), Ownership Tag (ägarnummer), Ownership Date (ägarskapsdatum), Manufacture Date (tillverkningsdatum)</b> och <b>Express Service Code (expresskod)</b>.</li><li>• Memory Information (minnesinformation): Visar installerat minne, tillgängligt minne, minneshastighet, minneskanalläge, minnesteknik, DIMM A-storlek och DIMM B-storlek.</li><li>• Processorinformation: Visar <b>processortyp, antal kärnor, processor-ID, nuvarande klockhastighet, minsta klockhastighet, största klockhastighet, processor L2-cacheminne, processor L3-cacheminne, HT-kompatibel</b> och <b>64-bitarsteknik</b>.</li><li>• Enhetsinformation: Visar primär hårddisk, optisk enhet, M.2 SSD, M.2 PCIe SSD-0, LOM MAC-adress, videostyrenhet, video BIOS-version, videominne, paneltyp, verklig upplösning, ljudstyrenhet, Wi-Fi-enhet och Bluetooth-enhet.</li></ul>
Battery Information	Visar batteriets hälsostatus och om nätadaptern är ansluten.
Boot Sequence	Här kan du ange den sekvens i vilken datorn försöker hitta ett operativsystem bland de enheter som anges i listan.
Advanced Boot Options	Här kan du välja Legacy Option ROMs (alternativ för äldre ROM) i startläget UEFI. Inget alternativ är aktiverat som standard. <ul style="list-style-type: none"><li>• Enable Legacy Option ROMs (aktivera alternativ för äldre ROM)</li><li>• Enable Attempt Legacy Boot (aktivera Försök aktivera äldre start)</li></ul>
UEFI Boot Path Security	Det här alternativet avgör om systemet ska be användaren att ange administratörslösenordet när en UEFI-startsökväg startas från F12-startmenyn: <ul style="list-style-type: none"><li>• Always, Except Internal HDD (alltid, utom för intern hårddisk) – standard</li><li>• Always (alltid)</li><li>• Never (Aldrig)</li></ul>
Date/Time	Gör att du kan ändra inställningarna för datum och tid. Ändringar av systemdatum och tid träder omedelbart i kraft.

## Systemkonfigurationer

Tabell 30. System Configuration (systemkonfiguration)

Alternativ	Beskrivning
Integrated NIC	Gör att du kan konfigurera den inbyggda LAN-styrenheten. <ul style="list-style-type: none"><li>• Inaktiverat = Det inbyggda LAN är avstängt och inte synligt för operativsystemet.</li><li>• Aktiverat = Det inbyggda LAN är aktiverat.</li><li>• Enabled w/PXE = Det inbyggda LAN-nätverkskortet är aktiverat (med PXE-start) (standard)</li></ul>
SATA Operation	Med det här alternativet kan du konfigurera driftläget för den inbyggda hårddiskstyrenheten. <ul style="list-style-type: none"><li>• Disabled (inaktiverat) = SATA-styrenheten är dold</li><li>• AHCI = SATA är konfigurerad för AHCI-läge.</li><li>• RAID ON = SATA är konfigurerad att stödja RAID-läge (förvalt som standard)</li></ul>


**Tabell 30. System Configuration (systemkonfiguration) (fortsättning)**

Alternativ	Beskrivning
Drives	Här kan du aktivera eller inaktivera de olika inbyggda skivenheterna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA-0 (aktiverat som standard)</li> <li>• SATA-1 (aktiverat som standard)</li> <li>• SATA-2 (aktiverat som standard)</li> <li>• M.2 PCIe SSD-0: (aktiverat som standard)</li> </ul>
Smart Reporting	Det här fältet styr huruvida fel på inbyggda hårddiskar ska rapporteras när systemet startar. Alternativet <b>Enable Smart Reporting (aktivera smart rapportering)</b> är inaktiverat som standard.
USB Configuration	Med det här alternativet kan du aktivera eller avaktivera den inbyggda USB-styrenheten för: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable USB Boot Support (aktivera stöd för USB-start)</li> <li>• Enable External USB Port</li> </ul> <p>Alla alternativ är aktiverade som standard.</p>
Ljud	Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera den inbyggda ljudstyrenheten. Alternativet <b>Enable Audio (aktivera ljud)</b> är valt som standard. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Microphone (aktivera mikrofon)</li> <li>• Enable Internal Speaker (aktivera inbyggd högtalare)</li> </ul> <p>Båda alternativen är aktiverade som standard.</p>
Miscellaneous Devices	Här kan du aktivera och inaktivera följande enheter. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Camera (aktivera kameran) (aktiverat som standard)</li> </ul>

## Video

### Alternativ Beskrivning

**LCD Brightness** Här kan du ställa in bildskärmsljusstyrkan beroende på strömkällan - On Battery (batteridrift) och On AC (nät drift). LCD-skärmens ljusstyrka är oberoende av batteriet och nätadaptern. Den kan ställas in med hjälp av skjutreglaget.

 **OBS:** Videoinställningen är synlig när ett videokort är installerat i datorn.

## Security (säkerhet)

**Tabell 31. Security (säkerhet)**

Alternativ	Beskrivning
Admin Password	Här kan du ange, ändra eller radera administratörslösenordet.
System Password	Här kan du ange, ändra eller radera systemlösenordet
Internal HDD-0 Password	Här kan du ange, ändra eller radera det interna HDD-lösenordet.
Strong Password	Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera starka lösenord för systemet.
Password Configuration	Här kan du ange största och minsta tillåtna antal tecken för ett administrativt lösenord och systemlösenordet. Teckenintervallet ligger mellan 4 och 32 tecken.
Password Bypass	Med det här alternativet kan du förbigå systemlösenordet och lösenordet för den inbyggda hårddisken vid omstart av systemet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (inaktiverat) – Fråga alltid efter systemlösenordet och lösenordet för den inbyggda hårddisken när de har ställts in. Det här alternativet är aktiverat som standard.</li> <li>• Reboot Bypass (förbigång vid omstart) - Förbigå lösenordsfrågan vid omstart (varm omstart).</li> </ul>

**Tabell 31. Security (säkerhet) (fortsättning)**


Alternativ	Beskrivning
	<p><b>i</b> <b>OBS:</b> Systemet frågar alltid efter systemlösenordet och lösenordet för den inbyggda hårddisken när systemet slås på från avstängt läge (kallstart). Dessutom frågar systemet alltid efter lösenord för eventuella hårddiskar i modulära fack.</p>
Password Change	<p>Med det här alternativet kan du bestämma om ändringar till system- och hårddisklösenorden är tillåtna när ett administratörlösenord är inställt.</p> <p><b>Allow Non-Admin Password Changes (tillåt ändringar av icke-administratörlösenord) -</b> Det här alternativet är aktiverat som standard.</p>
Non-Admin Setup Changes	Bestämmer om ändringar av installationsalternativen tillåts när ett administratörlösenord är inställt.
UEFI Capsule Firmware Updates	Det här alternativet styr om systemet tillåter BIOS-uppdateringar via UEFI-kapseluppdateringspaket. Det här alternativet är valt som standard. Inaktivering av det här alternativet blockerar BIOS-uppdateringar från tjänster som Microsoft Windows Update och Linux Vendor Firmware Service (LVFS)
TPM 2.0 Security	<p>Här kan du styra huruvida TPM (Trusted Platform Module) är synlig för operativsystemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPM On (TPM på) (standardinställning)</li> <li>• Clear (rensa)</li> <li>• PPI Bypass for Enable Commands (PPI förbigå för aktiverade kommandon)</li> <li>• PPI Bypass for Disabled Commands (PPI förbigå för inaktiverade kommandon)</li> <li>• PPI Bypass for Clear Commands (PPI förbigå för rensa kommandon)</li> <li>• Attestation Enable (aktivera attestering) (standard)</li> <li>• Key Storage Enable (aktivera nyckellagring) (aktivera) (standard)</li> <li>• SHA-256 (standard)</li> </ul> <p>Välj ett av alternativen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaktivera</li> <li>• Enabled (aktiverat) (standard)</li> </ul>
Computrace(R)	<p>Med det här fältet kan du aktivera eller inaktivera BIOS-modulens gränssnitt till den valfria Computrace-tjänsten från Absolute Software. Aktiverar eller inaktiverar den valfria Computrace-tjänsten som har utformats för inventariehantering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deactivate (avaktivera)</li> <li>• Disable (inaktivera)</li> <li>• Activate (aktivera) -- Det här alternativet är förvalt som standard.</li> </ul>
OROM Keyboard Access	<p>Det här alternativet avgör om användare får åtkomst till ROM-konfigurationen via snabbtangenter under start.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enabled (aktiverat) (standard)</li> <li>• Inaktivera</li> <li>• One Time Enable (aktivera en gång)</li> </ul>
Admin Setup Lockout	Här kan du förhindra att användare öppnar systeminstallationsprogrammet när ett administratörlösenord är satt. Det här alternativet är inte inställt som standard.
Master Password Lockout	Här kan du inaktivera stöd för huvudlösenord. Hårddisklösenorden behöver rensas innan inställningarna kan ändras. Det här alternativet är inte inställt som standard.
SMM Security Mitigation	Gör att du kan aktivera eller inaktivera ytterligare UEFI SMM-säkerhetsskydd. Det här alternativet är inte inställt som standard.

## Secure Boot (säker start)

**Tabell 32. Secure Boot (säker uppstart)**

Alternativ	Beskrivning
Secure Boot Enable	Här kan du aktivera eller inaktivera säker startkontroll

**Tabell 32. Secure Boot (säker uppstart) (fortsättning)**

Alternativ	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Boot Enable</li> </ul> <p>Det här alternativet är inte markerat som standard.</p>
Secure Boot Mode	<p>Här kan du ändra beteendet hos säker uppstart för utvärdering eller verkställande av UEFI-drivrutinens signaturer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faktiskt läge (standard)</li> <li>Granskningsläge</li> </ul>
Expert key Management	<p>Gör att du endast kan manipulera databaser för säkerhetsnycklar om systemet befinner sig i Custom Mode (anpassat läge). Alternativet <b>Enable Custom Mode (aktivera anpassat läge)</b> är inaktiverat som standard. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK (standard)</li> <li>KEK</li> <li>db</li> <li>dbx</li> </ul> <p>Om du aktiverar <b>Custom Mode (anpassat läge)</b> visas de relevanta alternativen för <b>PK, KEK, db, och dbx</b>. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Save to File (spara till fil)</b>- sparar nyckeln till en fil som väljs av användaren</li> <li><b>Replace from File (ersätt från fil)</b>- ersätter den aktuella nyckeln med en nyckel från en fil som väljs av användaren</li> <li><b>Append from File (bifoga från fil)</b>- bifogar en nyckel till den aktuella databasen från en fil som väljs av användaren</li> <li><b>Delete (ta bort)</b>- tar bort nyckeln som har valts</li> <li><b>Reset All Keys (återställ alla nycklar)</b> - återställer till standardinställning</li> <li><b>Delete All Keys (ta bort alla nycklar)</b>- tar bort alla nycklar</li> </ul> <p> <b>OBS:</b> Om Custom Mode (anpassat läge) avaktiveras kommer alla ändringar som har gjorts att raderas och nycklarna återställs till standardinställningarna.</p>

## Intel Software Guard Extensions

**Tabell 33. Intel Software Guard Extensions**

Alternativ	Beskrivning
Intel SGX Enable	<p>I det här fältet anger du en säker miljö för att köra kod/lagra känslig information vad gäller huvudsakligt operativsystem.</p> <p>Klicka på ett av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Inaktivera</b></li> <li><b>Aktiverad</b></li> <li><b>Programvara som regleras – standard</b></li> </ul>
Enclave Memory Size	<p>Det här alternativet ställer in <b>SGX Enclave Reserve Memory Size (storlek på SGX Enclave-reservminnet)</b></p> <p>Klicka på ett av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>32 MB</b></li> <li><b>64 MB</b></li> <li><b>128 MB – standard</b></li> </ul>

## Performance (prestanda)

Tabell 34. Performance (prestanda)

Alternativ	Beskrivning
<b>Multi Core Support</b>	I det här fältet anges huruvida processen har en eller alla kärnor aktiverade. Prestandan hos vissa program förbättras när de extra kärnorna används. <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivera = 2 kärnor är aktiverade</li><li>• Inaktiverat = 1 kärna aktiverad</li></ul>
<b>Intel SpeedStep</b>	Här kan du aktivera eller inaktivera processorläget Intel SpeedStep. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enable Intel SpeedStep (aktivera Intel SpeedStep)</b></li></ul> Det här alternativet är inställt som standard.
<b>C-States Control</b>	Här kan du aktivera eller inaktivera de extra strömsparlägena för processorn. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>C States (C-lägen)</b></li></ul> Det här alternativet är inställt som standard.
<b>Hyper-Thread Control</b>	Här kan du aktivera eller inaktivera hypertrådstyrning i processorn. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Inaktivera</b></li><li>• <b>Enabled</b> (aktiverad) – standard</li></ul>

## Energisparlägen

### Alternativ

### Beskrivning

#### AC Behavior

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen att datorn startar automatiskt när en nätadapter ansluts. Standardinställning: Wake on AC (starta vid nätanslutning) är inte valt.

#### Aktivera Intel Speed Shift-teknik

- Aktivera Intel Speed Shift-teknik
- Standardinställning: Enabled (aktiverad)

#### Auto On Time


Gör det möjligt att ställa in tiden då datorn måste slås på automatiskt. Alternativen är:

- Inaktivera
- Every day (varje dag)
- Weekdays (veckodagar)
- Select Days (vissa dagar)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

#### USB Wake Support

Här kan du aktivera USB-enheter så att de aktiverar systemet från vänteläget.

 **OBS:** Funktionen kan endast användas när en nätadapter är ansluten. Om nätadaptern kopplas bort i vänteläge kommer strömförsörjningen till alla USB-portar att avbrytas för att spara på batteriet.

- Enable USB Wake Support

#### Wake on WLAN


Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen som slår på strömmen från läget av när det utlöses av en LAN-signal.

- Inaktivera
- WLAN

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

#### Peak Shift

Med det här alternativet är det möjligt att minimera strömförbrukningen under de mest strömslukande perioderna på dagen. När du har aktiverat det här alternativet drivs systemet endast med batteri även om nätsladden är ansluten.

<b>Alternativ</b>	<b>Beskrivning</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Peak Shift (aktivera Peak Shift) – är inaktiverat</li> <li>• Ställ in ett gränsvärde för batteriet (15 % till 100 %) – 15 % (aktiverat som standard)</li> </ul>
<b>Advanced Battery Charge Configuration</b>	<p>Med det här alternativet kan du maximera batteritillståndet. Om du aktiverar det använder systemet standardladdningsalgoritmen och annan teknik under de perioder då inget arbete pågår för att förbättra batteritillståndet.</p> <p>Enable Advanced Battery Charge Mode (aktivera läget för avancerad batteriladdning) (inaktiverat)</p>
<b>Primary Battery Charge Configuration</b>	<p>Här kan du välja laddningsläge för batteriet. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptive (anpassningsbart) – aktiverat som standard</li> <li>• Standard – laddar batteriet till full laddning med standardhastighet.</li> <li>• Primarily AC use (främst vid användning av nätspänning)</li> <li>• Custom (anpassat)</li> </ul> <p>Om Custom Charge väljs kan du även konfigurera Custom Charge Start (anpassad laddning start) och Custom Charge Stop (anpassad laddning stopp).</p> <p> <b>OBS:</b> Alla laddningslägen kanske inte är tillgängliga för alla batterier. För att aktivera det här alternativet ska du inaktivera alternativet <b>Advanced Battery Charge Configuration</b> (avancerad batteriladdningskonfiguration).</p>

## POST Behavior (beteende efter start)


<b>Alternativ</b>	<b>Beskrivning</b>
<b>Adapter Warnings</b>	<p>Här kan du aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden från systeminstallationen (BIOS) när du använder vissa nätadapterar.</p> <p>Standardinställning: Enable Adapter Warnings (aktivera adaptervarningar)</p>
<b>Fn Lock Options</b>	<p>Gör det möjligt att använda kortkommandot Fn + Esc för att låta funktionen hos tangenterna F1–F12 växla mellan standard- och sekundärfunktionerna. Om du inaktiverar det här alternativet kan du inte växla dynamiskt mellan standard- och sekundärfunktionerna hos dessa tangenter. Tillgängliga alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fn Lock (Fn-lås) – aktiverat som standard</li> <li>• Lock Mode Disable/Standard (låsläge inaktiverat/sekundär)</li> <li>• Låsläge aktiverat/Sekundär – aktiverat som standard</li> </ul>
<b>Fastboot</b>	<p>Gör att du kan snabba upp startprocessen genom att förbigå vissa kompatibilitetssteg. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal</li> <li>• Thorough (grundlig) – aktiverat som standard</li> <li>• Auto</li> </ul>
<b>Extended BIOS POST Time</b>	<p>Låter dig ange en extra fördröjning före start. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 seconds (0 sekunder) – aktiverat som standard.</li> <li>• 5 seconds (5 sekunder)</li> <li>• 10 seconds (10 sekunder)</li> </ul>
<b>Full Screen Log</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Full Screen Logo (aktivera logotyp på hela skärmen) – inte aktiverat</li> </ul>
<b>Warnings and errors</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prompt on warnings and errors (visa meddelanden vid varningar och fel) – aktiverat som standard</li> <li>• Continue on warnings (fortsätt vid varningar)</li> <li>• Continue on warnings and errors (fortsätt vid varningar och fel)</li> </ul>
<b>Sign of Life Indication</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Sign of Life Keyboard Backlight Indication (aktivera indikering av livstecken på tangentbordets bakgrundsbelysning) – aktiverat som standard</li> </ul>

## Virtualization Support (virtualiseringsstöd)

Alternativ	Beskrivning
<b>Virtualization</b>	Detta fält anger huruvida en VMM (Virtual Machine Monitor) kan utnyttja villkorliga maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Virtualization Technology (Intels virtualiseringsteknik). Aktivera Intel Virtualization Technology - aktiverat som standard.
<b>VT for Direct I/O</b>	Aktiverar eller inaktiverar VMM (Virtual Machine Monitor) vad gäller användning av ytterligare maskinvarufunktioner från Intel® Virtualization-teknik för direkt-I/O. Enable Intel VT for Direct I/O (aktivera Intel VT för direkt-I/O) (standard)

## Trådlös

### Beskrivning av alternativ

<b>Wireless Switch</b>	Här kan du ange de trådlösa enheter som kan styras av omkopplaren för trådlös kommunikation. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none"><li>• WLAN</li><li>• Bluetooth</li></ul> Alla alternativ är aktiverade som standard.  <b>OBS:</b> WLAN är bundet och kan inte aktiveras eller inaktiveras separat.
<b>Wireless Device Enable</b>	Här kan du aktivera och inaktivera de interna trådlösa enheterna. <ul style="list-style-type: none"><li>• WLAN</li><li>• Bluetooth</li></ul> Alla alternativ är aktiverade som standard.

## Underhållsskärm

Alternativ	Beskrivning
<b>Service Tag</b>	Visar datorns servicenummer.
<b>Asset Tag</b>	Gör att du kan skapa en systeminventariebeteckning om det inte redan har gjorts. Det här alternativet är inte inställt som standard.
<b>BIOS Downgrade</b>	Detta styr flash av systemets inbyggda programvara till tidigare revisioner. Alternativet "Tillåt BIOS-nedgradering" är aktiverat som standard.
<b>Data Wipe</b>	Det här fältet gör det möjligt för användare att radera data på ett säkert sätt från alla interna lagringsenheter. Alternativet "Databorttagning vid nästa start" är inte aktiverat som standard. Följande är en lista över enheter som påverkas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Intern SATA HDD/SSD</li><li>• Interna M.2 SATA SDD</li><li>• Intern M.2 PCIe SSD</li><li>• Internal eMMC (intern eMMC-enhet)</li></ul>
<b>BIOS Recovery</b>	Detta fält gör det möjligt att återställa vissa skadade BIOS-förhållanden från en återställningsfil på användarens primära hårddisk eller en extern USB-nyckel. Detta alternativ är aktiverat som standard. <ul style="list-style-type: none"><li>• BIOS-återställning från hårddisken - aktiverat som standard</li><li>• Utför alltid integritetskontroll - inaktiverat som standard</li></ul>

## System Logs (systemloggar)

Alternativ	Beskrivning
<b>BIOS Events</b>	Här kan du visa och rensa BIOS-händelser under självtest.
<b>Thermal Events</b>	Här kan du visa och rensa termohändelser under självtest.
<b>Power Events</b>	Här kan du visa och rensa strömhändelser under självtest.

## SupportAssist-systemupplösning

Alternativ	Beskrivning
<b>Auto OS Recovery Threshold</b>	Gör att du kan styra det automatiska startflödet för SupportAssist-system. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none"><li>• Släckt</li><li>• 1</li><li>• 2 (standardinställningen är Enabled (aktiverad))</li><li>• 3</li></ul>
<b>SupportAssist OS Recovery</b>	Gör att du kan återställa SupportAssist OS Recovery (Aktiverat som standard)


# Programvara

I det här kapitlet beskrivs de operativsystem som stöds och du får även anvisningar för hur du installerar drivrutinerna.

## Ämnen:

- [Hämta drivrutiner för Windows](#)


## Hämta drivrutiner för Windows

1. Slå på den bärbara datorn.
2. Gå till **Dell.com/support**.
3. Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din bärbara dator och klicka på **Submit (Skicka)**.  
 **OBS:** Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din bärbara datormodell manuellt.
4. Klicka på **Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar)**.
5. Välj det operativsystem som är installerat på den bärbara datorn.
6. Bläddra nedåt på sidan och välj den drivrutin som ska installeras.
7. Tryck på **Download File (hämta fil)** för att ladda ner drivrutinen för din bärbara dator.
8. Navigera till mappen där du sparade drivrutinsfilen när hämtningen är klar.
9. Dubbelklicka på ikonen för drivrutinsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

**Ämnen:**

- [Kontakta Dell](#)

## Kontakta Dell

 **OBS:** Om du inte har en fungerande Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformation på fakturan, följesedeln, räkningen och i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1. Gå till **Dell.com/support**.
2. Välj supportkategori.
3. Välj land eller region i listrutan **Choose A Country/Region (välj land/region)** längst ner på sidan.
4. Välj lämplig service eller supportlänk, beroende på vad du söker.