

# Vostro 5501

Vodnik za nastavitev in tehnični podatki



## Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Poglavje 1: Nastavitev računalnika.....</b>     | <b>5</b>  |
| <b>Poglavje 2: Pregled ohišja.....</b>             | <b>7</b>  |
| Pogled na zaslon.....                              | 7         |
| Pogled z leve strani.....                          | 8         |
| Pogled z desne strani.....                         | 8         |
| Pogled na naslon za dlani.....                     | 9         |
| Pogled s spodnje strani.....                       | 10        |
| Bližnjice na tipkovnici.....                       | 10        |
| <b>Poglavje 3: Tehnični podatki o sistemu.....</b> | <b>12</b> |
| Procesorji.....                                    | 12        |
| Nabor vezij.....                                   | 13        |
| Operacijski sistem.....                            | 13        |
| Pomnilnik.....                                     | 13        |
| Shranjevanje.....                                  | 14        |
| Vrata in priključki.....                           | 14        |
| Zvok.....                                          | 15        |
| Grafična kartica.....                              | 15        |
| Kamera.....                                        | 15        |
| Komunikacije.....                                  | 16        |
| Bralnik pomnilniških kartic.....                   | 17        |
| Napajalnik.....                                    | 17        |
| Baterija.....                                      | 17        |
| Mere in teža.....                                  | 18        |
| Zaslon.....                                        | 18        |
| Tipkovnica.....                                    | 19        |
| Sledilna tablica.....                              | 19        |
| Poteze na sledilni tablici.....                    | 20        |
| Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost).....     | 20        |
| Varnost.....                                       | 20        |
| Varnostna programska oprema.....                   | 20        |
| Računalniško okolje.....                           | 21        |
| <b>Poglavje 4: Programska oprema.....</b>          | <b>22</b> |
| Prenos gonilnikov za Windows.....                  | 22        |
| <b>Poglavje 5: Nastavitev sistema.....</b>         | <b>23</b> |
| Zagonski meni.....                                 | 23        |
| Smerne tipke.....                                  | 23        |
| Zagonsko zaporedje.....                            | 24        |
| Nastavitev BIOS-a.....                             | 24        |
| Pregled.....                                       | 24        |
| Konfiguracija zagona.....                          | 25        |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vgrajene naprave.....                                                  | 26        |
| Shramba.....                                                           | 27        |
| Zaslon.....                                                            | 27        |
| Možnosti povezovanja.....                                              | 28        |
| Upravljanje porabe energije.....                                       | 28        |
| Varnost.....                                                           | 30        |
| Geslo.....                                                             | 31        |
| Posodobitev in obnovitev.....                                          | 32        |
| Upravljanje sistema.....                                               | 33        |
| Tipkovnica.....                                                        | 33        |
| Delovanje pred zagonom.....                                            | 34        |
| Podpora za virtualizacijo.....                                         | 35        |
| Delovanje.....                                                         | 35        |
| Sistemski dnevniki.....                                                | 36        |
| Posodabljanje BIOS-a v sistemu Windows.....                            | 36        |
| Posodabljanje BIOS-a v sistemih z omogočeno funkcijo BitLocker.....    | 37        |
| Posodabljanje Dell BIOS-a v sistemih Linux in Ubuntu.....              | 37        |
| Posodabljanje BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju (F12).....           | 37        |
| Sistemsko geslo in geslo za nastavitve.....                            | 41        |
| Dodeljevanje gesla za nastavitve sistema.....                          | 41        |
| Brisanje ali spreminjanje obstoječega gesla za nastavitve sistema..... | 41        |
| <b>Poglavje 6: Iskanje pomoči.....</b>                                 | <b>43</b> |
| vzpostavljanje stika z drubo Dell.....                                 | 43        |

# Nastavitev računalnika

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop.



- OPOMBA:** Zaradi varčevanja z energijo baterija lahko preklopi v način varčevanja z energijo. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop, da vklopite računalnik.
- OPOMBA:** Po prvem zagonu in nastavitvi računalnika je tega mogoče nato vklopiti tako, da odprete zaslon iz zaprtega položaja.

2. Končajte nastavitev operacijskega sistema.

## Za Ubuntu:

Upoštevajte navodila na zaslonu in zaključite nastavitev. Če želite več informacij o nameščanju in konfiguriranju sistema Ubuntu, preberite članka v zbirki znanja [SLN151664](#) in [SLN151748](#) na naslovu [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**Operacijski sistem Windows:** upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte nastavitev. Pri nastavitvi priporočamo to:

- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.
- **OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.
- Če imate internetno povezavo, se prijavite z računom Microsoft ali ga ustvarite. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslonu **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

3. V meniju Start sistema Windows poiščite aplikacije Dell in jih uporabite – priporočeno

## Tabela 1. Poiščite Dellove programe.

| Dellovi programi                                                                    | Podrobnosti                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Moj Dell</b><br>Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo. |

**Tabela 1. Poiščite Dellove programe. (nadaljevanje)**


| Dellovi programi                                                                  | Podrobnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Dell Product Registration</b></p> <p>Registrirajte računalnik pri podjetju Dell.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p><b>Dell Help &amp; Support</b></p> <p>Dostopajte do pomoči in podpore za računalnik.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>SupportAssist</b></p> <p>Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Kliknite datum poteka veljavnosti garancije v orodju SupportAssist in obnovite ali nadgradite garancijo.</p> |
|  | <p><b>Dell Update</b></p> <p>Posodobi računalnik z nujnimi popravki in pomembnimi gonilniki naprave, ko so na voljo.</p>                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Prenesite programe, vključno s programsko opremo, ki ste jo kupili, vendar ni bila vnaprej nameščena v računalniku.</p>                                                                                                                                                                     |

## Pregled ohišja

### Teme:

- Pogled na zaslon
- Pogled z leve strani
- Pogled z desne strani
- Pogled na naslon za dlani
- Pogled s spodnje strani
- Bližnjice na tipkovnici

### Pogled na zaslon




1. Mikrofon
2. Zaklop kamere
3. Kamera
4. Lučka za stanje kamere
5. Mikrofon
6. Zaslon

## Pogled z leve strani



1. Vrata napajalnega priključka
2. Lučka LED za napajanje
3. Vrata HDMI 1.4b
4. Vrata USB 3.2 Type-A 1. generacije
5. Vrata USB 3.2 Type-C 1. generacije z načinom DisplayPort Alt Mode


## Pogled z desne strani



1. Bralnik kartic microSD
2. Vrata za slušalke z mikrofonom/mikrofon
3. Vrata USB 3.2 Type-A 1. generacije
4. Omrežna vrata
5. Reža za ključavnico Wedge




## Pogled na naslon za dlani



1. Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov
2. Tipkovnica
3. Sledilna ploščica

# Pogled s spodnje strani



- 1. Zvočniki
- 2. pokrov osnovne plošče
- 3. Servisna oznaka

## Bližnjice na tipkovnici

**OPOMBA:** Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.

Tabela 2. Seznam bližnjic na tipkovnici

| Tipke    | Opis                          |
|----------|-------------------------------|
| Fn + Esc | Vklop/izklop zaklepa tipke Fn |
| Fn + F1  | Izklop zvoka                  |
| Fn + F2  | Zmanjšanje glasnosti          |
| Fn + F3  | Povečanje glasnosti           |
| Fn + F4  | Predvajaj/premor              |
| Fn + F5  | Osvetlitev tipkovnice         |

**Tabela 2. Seznam bližnjic na tipkovnici (nadaljevanje)**

| Tipke                 | Opis                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |  <b>OPOMBA:</b> Ni v uporabi pri neosvetljeni tipkovnici. |
| Fn + F6               | Zmanjšanje svetlosti zaslona                                                                                                               |
| Fn + F7               | Povečanje svetlosti zaslona                                                                                                                |
| Fn + F8               | Zunanji zaslon                                                                                                                             |
| Fn + F10              | Posnetek zaslona                                                                                                                           |
| Fn + F11              | Domov                                                                                                                                      |
| Fn + F12              | Na konec                                                                                                                                   |
| Fn + desna tipka Ctrl | Odpre meni programa                                                                                                                        |

## Tehnični podatki o sistemu

**OPOMBA:** Ponudba se razlikuje po regijah. Naslednji tehnični podatki so le tisti, ki morajo biti priloženi računalniku v skladu z zakonom. Če želite več informacij o konfiguraciji računalnika, v sistemu Windows odprite **Help and Support (Pomoč in podpora)**, nato izberite možnost za ogled informacij o računalniku.

### Teme:

- Procesorji
- Nabor vezij
- Operacijski sistem
- Pomnilnik
- Shranjevanje
- Vrata in priključki
- Zvok
- Grafična kartica
- Kamera
- Komunikacije
- Bralnik pomnilniških kartic
- Napajalnik
- Baterija
- Mere in teža
- Zaslona
- Tipkovnica
- Sledilna tablica
- Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)
- Varnost
- Varnostna programska oprema
- Računalniško okolje

## Procesorji

**Tabela 3. Procesorji**

| Opis                      | Vrednosti                                      |                                                |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Procesorji                | Procesorji Intel Core i3-1005G1 10. generacije | Procesorji Intel Core i5-1035G1 10. generacije | Procesorji Intel Core i7-1065G7 10. generacije |
| Moč                       | 15 W                                           | 15 W                                           | 15 W                                           |
| Število jeder             | 2                                              | 4                                              | 4                                              |
| Število niti              | 4                                              | 8                                              | 8                                              |
| Hitrost                   | Do 3,4 GHz                                     | Do 3,6 GHz                                     | Do 3,9 GHz                                     |
| Predpomnilnik             | 4 MB                                           | 6 MB                                           | 8 MB                                           |
| Vgrajena grafična kartica | Grafična kartica Intel UHD                     | Grafična kartica Intel UHD                     | Grafična kartica Intel Iris Plus               |

## Nabor vezij

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o naborih vezij, ki jih podpira računalnik Latitude 5320.

**Tabela 4. Nabor vezij**

| Opis              | Vrednosti                          |
|-------------------|------------------------------------|
| Nabor vezij       | Vgrajena                           |
| Procesor          | Intel Core i3/i5/i7 10. generacije |
| irina vodila DRAM | 64-bitno                           |
| Bliskovni EPROM   | 16 MB + 8 MB                       |
| Vodilo PCIe       | Do 3. generacije                   |

## Operacijski sistem

Računalnik Vostro 5501 podpira te operacijske sisteme:

- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Windows 10 Home (64-bitni)
- Ubuntu 18.04

## Pomnilnik

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o pomnilniku računalnika Vostro 5501:

**Tabela 5. Tehnični podatki o pomnilniku**

| Opis                          | Vrednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reže                          | Dve reži SODIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vrsta                         | DDR4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hitrost                       | 3200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Največja velikost pomnilnika  | 32 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Najmanjša velikost pomnilnika | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Velikost pomnilnika na režo   | 4 GB, 8 GB, 16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Podprte konfiguracije         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 12 GB, 1 x 8 GB + 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz</li></ul> |

# Shranjevanje

Vaš računalnik podpira eno od teh konfiguracij:

- Pogon M.2 x1
- Pogon M.2 x2

Primarni pogon računalnika se razlikuje glede na konfiguracijo shrambe. Pri računalnikih z dvema pogonoma M.2 je pogon SSD-1 M.2 primarni pogon.

**Tabela 6. Tehnični podatki o shranjevanju**

| Vrsta shrambe                            | Vrsta vmesnika | Kapaciteta                 |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Pogon SSD M.2 2230, PCIe NVMe            | PCIe NVMe      | 128 GB, 256 GB, 512 GB     |
| Pogon SSD M.2 2280, PCIe NVMe            | PCIe NVMe      | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Pogon SSD M.2 2280, PCIe QLC NVMe        | PCIe NVMe      | 512 GB                     |
| Shramba Intel Optane M.2 2280, PCIe NVMe | PCIe NVMe      | 512 GB                     |

## Vrata in priključki

**Tabela 7. Zunanja vrata in priključki**

| Opis                        | Vrednosti                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zunanja:</b>             |                                                                                                                                                                                                     |
| Omrežje                     | En priključek RJ-45                                                                                                                                                                                 |
| USB                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ena vrata USB 3.2 Type-C 1. generacije z načinom DisplayPort Alt Mode/s funkcijo Power Delivery</li><li>• Dvoje vrat USB 3.2 Type-A 1. generacije</li></ul> |
| Zvok                        | En univerzalni zvočni priključek                                                                                                                                                                    |
| Grafična kartica            | Ena vrata HDMI 1.4b                                                                                                                                                                                 |
| Bralnik pomnilniških kartic | Ena microSD                                                                                                                                                                                         |
| Vrata za priklopno postajo  | Ni podprto                                                                                                                                                                                          |
| Vrata za napajalnik         | Ena vrata za napajanje                                                                                                                                                                              |
| Varnost                     | Ena reža za ključavnico oblike Wedge                                                                                                                                                                |

**Tabela 8. Notranja vrata in priključki**

| Opis             | Vrednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notranja:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M.2              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ena reža M.2 2230 za kombinirano kartico za brezžično omrežje in Bluetooth</li><li>• Ena reža M.2 2230/2280 za pogon SSD/pomnilnik Intel Optane</li><li>• Ena reža M.2 2280 za pogon SSD/pomnilnik Intel Optane</li></ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek <a href="#">SLN301626</a> v zbirki znanja.</p> |

## Zvok

Tabela 9. Tehnični podatki o zvoku

| Opis                                  |           | Vrednosti                            |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Krmilnik                              |           | Realtek ALC3204                      |
| Stereo pretvorba                      |           | Podprto                              |
| Notranji vmesnik                      |           | Zvočni vmesnik visoke ločljivosti    |
| Zunanji vmesnik                       |           | Univerzalni zvočni priključek        |
| Zvočniki                              |           | Dva                                  |
| Ojačevalnik notranjega zvočnika       |           | Podprto (zvočni kodek vgrajen)       |
| Zunanji gumbi za nastavitev glasnosti |           | Bližnjični kontrolniki na tipkovnici |
| Izhod za zvočnike:                    |           |                                      |
|                                       | Povprečno | 2 W                                  |
|                                       | Največ    | 2,5 W                                |
| Izhod nizkotonca                      |           | Ni podprto                           |
| Mikrofon                              |           | Dvojna serija mikrofонов             |

## Grafična kartica

Tabela 10. Tehnični podatki o ločeni grafični kartici

| Ločena grafična kartica |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Krmilnik                | Velikost pomnilnika | Vrsta pomnilnika |
| NVIDIA GeForce MX330    | 2 GB                | GDDR5            |

Tabela 11. Tehnični podatki o vgrajeni grafični kartici

| Vgrajena grafična kartica        |                                   |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Krmilnik                         | Velikost pomnilnika               | Procesor                        |
| Grafična kartica Intel UHD       | Sistemske pomnilnik v skupni rabi | Intel Core i3/i5 10. generacije |
| Grafična kartica Intel Iris Plus | Sistemske pomnilnik v skupni rabi | Intel Core i7 10. generacije    |

## Kamera

Tabela 12. Tehnični podatki kamere

| Opis          |  | Vrednosti     |
|---------------|--|---------------|
| Število kamer |  | Ena           |
| Vrsta         |  | Kamera HD RGB |

**Tabela 12. Tehnični podatki kamere (nadaljevanje)**

| Opis                 |                  | Vrednosti                       |
|----------------------|------------------|---------------------------------|
| Mesto                |                  | Sprednja kamera                 |
| Vrsta tipala         |                  | Tehnologija tipal CMOS          |
| Ločljivost:          |                  |                                 |
|                      | Slika            | 0.92 megapixlov                 |
|                      | Grafična kartica | 1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s |
| Diagonalni vidni kot |                  | 74,9 stopinje                   |

## Komunikacije

### Ethernet

**Tabela 13. Tehnični podatki o ethernetu**

| Opis            | Vrednosti        |
|-----------------|------------------|
| Številka modela | RTL8111          |
| Hitrost prenosa | 10/100/1000 Mb/s |

### Brezžični modul

**Tabela 14. Tehnični podatki o brezžičnem modulu**

| Opis                           | Vrednosti                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Številka modela                | Intel 9462                                                                                                                           | Intel AX201                                                                                                                                                          | Qualcomm QCA61x4A (DW1820)                                                                                          |
| Hitrost prenosa                | Do 433 Mb/s                                                                                                                          | Do 2400 Mb/s                                                                                                                                                         | Do 867 Mb/s                                                                                                         |
| Podprti frekvenčni pasovi      | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                        | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                                                        | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                       |
| Standardi za brezžično omrežje | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>WiFi 802.11n</li> <li>WiFi 802.11ac</li> </ul>     |
| Sifriranje                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> |
| Bluetooth                      | Bluetooth 5.0                                                                                                                        | Bluetooth 5.1                                                                                                                                                        | Bluetooth 5.0                                                                                                       |



# Bralnik pomnilniških kartic

Tabela 15. Tehnični podatki o pomnilniških kartic

| Opis            | Vrednosti           |
|-----------------|---------------------|
| Vrsta           | Ena kartica microSD |
| Podprte kartice | Secure Digital (SD) |

## Napajalnik

Tabela 16. Tehnični podatki napajalnika

| Opis                     | Vrednosti                             |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Vrsta                    | 45 W                                  | 65 W                                  |
| Premer (priključek)      | 4,50 mm (+/-1 mm) x 2,90 mm (+/-1 mm) | 4,50 mm (+/-1 mm) x 2,90 mm (+/-1 mm) |
| Vhodna napetost          | 100 V x 240 V (izmenična napetost)    | 100 V x 240 V (izmenična napetost)    |
| Vhodna frekvenca         | 50 Hz x 60 Hz                         | 50 Hz x 60 Hz                         |
| Vhodni tok (najvišji)    | 1,3 A                                 | 1,6 A/1,7 A                           |
| Izhodni tok (stalen)     | 2,31 A                                | 3,34 A                                |
| Nazivna izhodna napetost | 19,50 V enosmernega toka              | 19,50 V enosmernega toka              |
| Temperaturno območje:    |                                       |                                       |
| Med delovanjem           | Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)       | Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)       |
| Shranjevanje             | Od -40 do 70 °C (od -40 do 158 °F)    | Od -40 do 70 °C (od -40 do 158 °F)    |

## Baterija

Tabela 17. Tehnični podatki o bateriji

| Opis                  | Vrednosti                              |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vrsta                 | 3-celična pametna litij-ionska (40 Wh) | 4-celična pametna litij-ionska (53 Wh) |
| Napetost              | 11,25 V (enosmerni tok)                | 15,00 V (enosmerni tok)                |
| Teža (največ)         | 0,18 kg (0,40 funta)                   | 0,24 kg (0,53 funta)                   |
| Mere:                 |                                        |                                        |
| Višina                | 184,10 mm (7,25 palca)                 | 239,10 mm (9,41 palca)                 |
| Širina                | 90,73 mm (3,57 palca)                  | 90,73 mm (3,57 palca)                  |
| Globina               | 5,75 mm (0,23 palca)                   | 5,75 mm (0,23 palca)                   |
| Temperaturno območje: |                                        |                                        |

Tabela 17. Tehnični podatki o bateriji (nadaljevanje)

| Opis                      |                | Vrednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Med delovanjem | Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Shramba        | Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Čas delovanja             |                | Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.                                                                                                                                                                                                                                   | Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Čas polnjenja (približno) |                | 4 ure (ko je računalnik izklopljen)<br><i>i</i> <b>OPOMBA:</b> V programu Dell Power Manager upravljajte čas, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Za dodatne informacije o programu Dell Power Manager glejte <i>Me and My Dell</i> (Jaz in moj Dell) na <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> . | 4 ure (ko je računalnik izklopljen)<br><i>i</i> <b>OPOMBA:</b> V programu Dell Power Manager upravljajte čas, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Za dodatne informacije o programu Dell Power Manager glejte <i>Me and My Dell</i> (Jaz in moj Dell) na <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> . |
| Gumbasta baterija         |                | 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Čas delovanja             |                | Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.                                                                                                                                                                                                                                   | Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.                                                                                                                                                                                                                                   |

## Mere in teža

Tabela 18. Mere in teža

| Opis    |         | Vrednosti                                                                                                                                |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Višina: |         |                                                                                                                                          |
|         | Spredaj | 14,15 mm (0,55 palca)                                                                                                                    |
|         | Zadaj   | 17,90 mm (0,70 palca)                                                                                                                    |
| Širina  |         | 356,10 mm (14,01 palca)                                                                                                                  |
| Globina |         | 234,50 mm (9,23 palca)                                                                                                                   |
| Teža    |         | 1,70 kg (3,74 funta)<br><i>i</i> <b>OPOMBA:</b> Teža računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo. |

## Zaslon

Tabela 19. Tehnični podatki zaslona

| Opis                    |        | Vrednosti                                 |                                           |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vrsta                   |        | Polna visoka ločljivost (FHD), 15,6 palca | Polna visoka ločljivost (FHD), 15,6 palca |
| Tehnologija plošče      |        | Širok kot gledanja (WVA)                  | Širok kot gledanja (WVA)                  |
| Svetilnost (običajna)   |        | 300 nitov                                 | 220 nitov                                 |
| Mere (aktivno območje): |        |                                           |                                           |
|                         | Višina | 193,60 mm (7,62 palca)                    | 193,60 mm (7,62 palca)                    |

**Tabela 19. Tehnični podatki zaslona (nadaljevanje)**

| Opis                                                     |           | Vrednosti                       |                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                          | Širina    | 344,20 mm (13,55 palca)         | 344,20 mm (13,55 palca)         |
|                                                          | Diagonala | 395 mm (15,55 palca)            | 395 mm (15,55 palca)            |
| Izvorna ločljivost                                       |           | 1920 x 1080                     | 1920 x 1080                     |
| Milijoni slikovnih pik                                   |           | 2                               | 2                               |
| Barvna lestvica                                          |           | 72 % (NTSC)                     | 45 % (NTSC)                     |
| Slikovne pike na palec (PPI)                             |           | 142                             | 142                             |
| Razmerje kontrasta (najmanjše)                           |           | 600 : 1                         | 400 : 1                         |
| Odzivni čas (največji)                                   |           | 35 ms                           | 35 ms                           |
| Hitrost osveževanja                                      |           | 60 Hz                           | 60 Hz                           |
| Vodoravni vidni kot                                      |           | +/-85 stopinj                   | +/-85 stopinj                   |
| Navpični vidni kot                                       |           | +/-85 stopinj                   | +/-85 stopinj                   |
| Razmik med slikovnimi pikami                             |           | 0,18 mm                         | 0,18 mm                         |
| Poraba energije (največja)                               |           | 6,2 W                           | 4,2 W                           |
| Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko |           | Proti bleščanju                 | Proti bleščanju                 |
| Možnosti za upravljanje z dotikom                        |           | Ne omogoča upravljanja na dotik | Ne omogoča upravljanja na dotik |

## Tipkovnica

**Tabela 20. Tehnični podatki o tipkovnici**

| Opis         | Vrednosti                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta        | Standardna tipkovnica                                                                                                                                            |
| Razporeditev | QWERTY                                                                                                                                                           |
| tevilo tipk  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Združene države in Kanada: 101 tipka</li> <li>• Združeno kraljestvo: 102 tipki</li> <li>• Japonska: 105 tipk</li> </ul> |
| Velikost     | <p>Os X = 18,70 mm od sredine ene tipke do druge</p> <p>Os Y = 18,05 mm od sredine ene tipke do druge</p>                                                        |

## Sledilna tablica

**Tabela 21. Tehnični podatki o sledilni tablici**

| Opis        | Vrednosti |
|-------------|-----------|
| Ločljivost: |           |

**Tabela 21. Tehnični podatki o sledilni tablici (nadaljevanje)**

| Opis  |           | Vrednosti           |
|-------|-----------|---------------------|
|       | Vodoravno | 3512                |
|       | Navpično  | 2442                |
| Mere: |           |                     |
|       | Vodoravno | 115 mm (4,53 palca) |
|       | Navpično  | 80 mm (3,15 palca)  |

## Poteze na sledilni tablici

Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek [4027871](#) v Microsoftovi zbirki znanja na [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

## Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)

**Tabela 22. Tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov**

| Opis                              | Vrednosti        |
|-----------------------------------|------------------|
| Tehnologija tipala                | Kapacitivna      |
| Ločljivost tipala                 | 500 pik na palec |
| Območje tipala                    | 4,06 x 3,25 mm   |
| Velikost tipala v slikovnih pikah | 80 x 64          |

## Varnost

**Tabela 23. Tehnični podatki o varnosti**

| Funkcije                                | Specifikacije               |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0 | Vgrajen na sistemski plošči |
| Bralnik prstnih odtisov                 | Izbirno                     |
| Reža za ključavnico Wedge               | Standard (Standardno)       |

## Varnostna programska oprema

**Tabela 24. Tehnični podatki o varnostni programski opremi**

| Specifikacije                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| McAfee Small Business Security, 30-dnevna preskusna različica             |
| McAfee Small Business Security, 12-mesečna naročnina, elektronska dostava |
| McAfee Small Business Security, 24-mesečna naročnina, elektronska dostava |
| McAfee Small Business Security, 36-mesečna naročnina, elektronska dostava |

# Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 25. Računalniško okolje

| Opis                          | Med delovanjem                                | Shranjevanje                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperaturno območje          | Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)              | Od –40 do 65 °C (od –40 do 149 °F)                |
| Relativna vlažnost (najvišja) | Od 10% do 90% (brez kondenzacije)             | Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)                   |
| Raven tresljajev (najvišja)*  | 0,66 GRMS                                     | 1,30 GRMS                                         |
| Najmočnejši dovoljen udarec   | 110 G†                                        | 160 G†                                            |
| Nadmorska višina (najvišja)   | Od –15,2 do 3048 m (od 4,64 do 5518,4 čevlja) | Od –15,2 do 10.668 m (od 4,64 do 19.234,4 čevlja) |

\* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

## Programska oprema

V tem poglavju so opisani podprti operacijski sistemi z navodili za namestitev gonilnikov.

### Teme:

- [Prenos gonilnikov za Windows](#)

## Prenos gonilnikov za Windows

1. Vključite prenosni računalnik.
2. Obiščite spletno mesto **Dell.com/support**.
3. Kliknite **Product Support (Podpora za izdelek)**, vnesite servisno oznako prenosnega računalnika in kliknite **Submit (Pošlji)**.  
 **OPOMBA:** Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model prenosnega računalnika.
4. Kliknite **Drivers and Downloads (Gonilniki in prenašanje)**.
5. Izberite operacijski sistem, nameščen v prenosnem računalniku.
6. Pomaknite se navzdol po strani in izberite gonilnik za namestitev.
7. Kliknite **Download File (Prenesi datoteko)** za prenos gonilnika za prenosni računalnik.
8. Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko z gonilnikom.
9. Dvokliknite ikono datoteke za gonilnik in upoštevajte navodila na zaslonu.

## Nastavitev sistema

**POZOR:** Nastavitve programa BIOS Setup (Nastavitev BIOS-a) spreminjajte le, če imate strokovno znanje s področja računalništva. Nekatere spremembe lahko povzročijo nepravilno delovanje računalnika.

**OPOMBA:** Pred spreminjanjem programa za nastavitev BIOS-a priporočamo, da si zapišete podatke o tem programu za poznejšo uporabo.

Program za nastavitev BIOS-a uporabite v naslednjih primerih:

- Pridobivanje informacije o strojni opremi, ki je nameščena v računalniku, npr. količini RAM-a in velikosti trdega diska.
- Spreminjanje podatkov o konfiguraciji sistema.
- Nastavitev ali spreminjanje možnosti, ki jih izbira uporabnik, kot so uporabniška gesla, vrsta nameščenega trdega diska in omogočanje ali onemogočanje osnovnih naprav.

### Teme:

- [Zagonski meni](#)
- [Smerne tipke](#)
- [Zagonsko zaporedje](#)
- [Nastavitev BIOS-a](#)
- [Posodabljanje BIOS-a v sistemu Windows](#)
- [Sistemsko geslo in geslo za nastavitev](#)

## Zagonski meni

Ko se prikaže logotip Dell, pritisnite tipko <F12>, da odprete enkratni zagonski meni s seznamom veljavnih zagonskih naprav za sistem. Meni prav tako vsebuje diagnostične podatke in možnosti nastavitve BIOS-a. Naprave, navedene v zagonskem meniju, so odvisne od naprav v sistemu, v katerih je omogočen zagon. Meni je uporaben, kadar poskušate izvesti zagon iz določene naprave ali izvesti diagnostični postopek sistema. Z uporabo zagonskega menija ne spremenite vrstnega reda zagona, shranjenega v BIOS-u.

Možnosti so:

- **UEFI Boot Devices (Zagonske naprave UEFI):**
  - Windows Boot Manager
  - UEFI Hard Drive (Trdi disk UEFI)
  - Onboard NIC (Vgrajena mrežna kartica) (IPv4)
  - Onboard NIC (Vgrajena mrežna kartica) (IPv6)
- **Pre-Boot Tasks (Opravlila pred zagonom):**
  - Nastavitev BIOS-a
  - Diagnostika
  - Posodobitev BIOS-a
  - SupportAssist OS Recovery
  - Bliskovna posodobitev BIOS-a na daljavo
  - Konfiguracija naprave

## Smerne tipke

**OPOMBA:** Za večino možnosti nastavitve sistema so spremembe, ki jih izvedete, shranjene, vendar ne začnejo veljati, dokler znova ne zaženete sistema.

### Tipke

**Puščica gor**

### Tipke za pomikanje

Premakne na prejšnje polje.

| Tipke              | Tipke za pomikanje                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puščica dol</b> | Premakne na naslednje polje.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Enter</b>       | Izbere vrednost v izbranem polju (če je primerno) ali odpre povezavo v polju.                                                                                                                                            |
| <b>Preslednica</b> | Po potrebi razširi ali strni spustni seznam.                                                                                                                                                                             |
| <b>Kartica</b>     | Premakne na naslednje območje fokusa.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Esc</b>         | Premakne na prejšnjo stran, dokler ni prikazan začetni zaslon. Če na začetnem zaslonu pritisnete tipko Esc, se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da shranite morebitne neshranjene spremembe, sistem pa se znova zažene. |

## Zagonsko zaporedje

Boot Sequence (Zaporedje zagona) omogoča obhod vrstnega reda zagonskih naprav, določenega v nastavitvi sistema, in neposreden zagon v določeno napravo (na primer optični pogon ali trdi disk). Ko se ob samopreskusu ob zagonu (POST) prikaže Dellov logotip, lahko:

- dostopate do nastavitve sistema s pritiskom na tipko F2;
- odprete meni za enkratni zagon s pritiskom na tipko F12.

V meniju za enkratni zagon so prikazane naprave, ki jih lahko zaženete, vključno z možnostjo diagnostike. Možnosti menija za zagon so:

- Izmenljivi pogon (če je na voljo)
- Pogon STXXXX

 **OPOMBA:** XXXX označuje številko pogona SATA.

- Optični pogon, če je na voljo
- Trdi disk SATA (če je na voljo)
- Diagnostika

 **OPOMBA:** Če izberete **Diagnostics** (Diagnostika), se prikaže zaslon **SupportAssist diagnostics** (Diagnostično orodje SupportAssist).

Na zaslonu za zagonsko zaporedje je prikazana tudi možnost za dostop do menija za nastavitve sistema.

## Nastavitev BIOS-a

 **OPOMBA:** Od prenosnega računalnika in nameščenih naprav je odvisno, ali so elementi, navedeni v tem poglavju, prikazani ali ne.

## Pregled

Tabela 26. Pregled

| Možnost                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacije o sistemu</b> | <p>V tem razdelku so navedene glavne funkcije strojne opreme vašega računalnika.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informacije o sistemu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Različica BIOS-a</li> <li>○ Servisna oznaka</li> <li>○ Asset tag (Oznaka sredstva)</li> <li>○ Manufacture Date</li> <li>○ Ownership Date</li> <li>○ Express Service Code</li> <li>○ Ownership Tag</li> <li>○ Signed Firmware Update (Podpisana posodobitev vdelane programske opreme)</li> </ul> </li> <li>• <b>Baterija</b></li> </ul> |



Tabela 26. Pregled

| Možnost | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Primaren</li> <li>○ Battery Level (Napolnjenost baterije)</li> <li>○ Battery State (Stanje baterije)</li> <li>○ Health (Stanje)</li> <li>○ Napajalnik na izmenični tok</li> <li>● <b>Podatki o procesorju</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vrsta procesorja</li> <li>○ Maximum Clock Speed</li> <li>○ Minimum Clock Speed</li> <li>○ Current Clock Speed</li> <li>○ Core Count</li> <li>○ Processor ID</li> <li>○ Processor L2 Cache</li> <li>○ Processor L3 Cache</li> <li>○ Microcode Version (Različica mikrokoda)</li> <li>○ Intel Hyper-Threading Capable (Podpora za Intel Hyper-Threading)</li> <li>○ 64-Bit Technology</li> </ul> </li> <li>● <b>Konfiguracija pomnilnika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memory Installed</li> <li>○ Memory Available</li> <li>○ Memory Speed</li> <li>○ Memory Channel Mode</li> <li>○ Memory Technology</li> <li>○ DIMM_Slot 1</li> <li>○ DIMM_Slot 2</li> </ul> </li> <li>● <b>Podatki o napravi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Panel Type</li> <li>○ Video Controller</li> <li>○ Video Memory</li> <li>○ Wi-Fi Device</li> <li>○ Izvorna ločljivost</li> <li>○ Video BIOS Version</li> <li>○ Audio Controller</li> <li>○ Bluetooth Device</li> <li>○ LOM MAC Address</li> </ul> </li> </ul> |

## Konfiguracija zagona

Tabela 27. Konfiguracija zagona

| Možnost            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zagonsko zaporedje | <p>Omogoča vam spremembo zaporedja, po katerem računalnik poskuša poiskati operacijski sistem.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Windows Boot Manager</b></li> <li>● <b>UEFI Hard Drive (Trdi disk UEFI)</b></li> <li>● <b>Onboard NIC (Vgrajena mrežna kartica) (IPV4)</b></li> <li>● <b>Onboard NIC (Vgrajena mrežna kartica) (IPV6)</b></li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Zagon v podedovanem načinu ni podprt v tem okolju.</p> |

**Tabela 27. Konfiguracija zagona (nadaljevanje)**

| Možnost                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varen zagon                  | <p>Varen zagon pomaga zagotoviti, da se sistem zažene samo ob uporabi preverjene zagonske programske opreme.</p> <p><b>Enable Secure Boot (Omogoči varen zagon)</b> – ta možnost je privzeto onemogočena.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Če želite omogočiti možnost <b>Enable Secure Boot (Omogoči varen zagon)</b>, mora biti sistem v načinu za zagon UEFI.</p> |
| Secure Boot Mode             | <p>Spremembe načina delovanja varnega zagona spremenijo obnašanje funkcije varnega zagona, da omogočijo oceno podpisov gonilnika UEFI.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deployed Mode (Uvedeni način)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>Audit Mode (Način nadzora)</b></li> </ul>                                                                                                    |
| Napredno upravljanje ključev | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite način upravljanja s tipkami po meri.</p> <p><b>Enable Custom Mode (Omogočanje načina po meri)</b> – ta možnost je privzeto onemogočena.</p> <p>Možnosti za Custom Mode Key Management so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PK</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>KEK</b></li> <li>• <b>db</b></li> <li>• <b>dbx</b></li> </ul>                          |

## Vgrajene naprave

**Tabela 28. Možnosti vgrajenih naprav**

| Možnost           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date/Time         | Omogoča vam nastavitve datuma in časa. Spremembe datuma in ure v sistemu začnejo takoj veljati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kamera            | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite kamero.</p> <p><b>Enable Camera (Omogoči kamero)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zvok              | <p>S to možnostjo lahko izklopite zvok vseh vgrajenih naprav. Možnost <b>Enable Audio (Omogoči zvok)</b> je privzeto izbrana.</p> <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite vgrajeni zvok oziroma samo mikrofona ali samo zvočnik. Možnost <b>Enable Audio (Omogoči zvok)</b> je privzeto izbrana.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Microphone (Omogoči mikrofona)</b></li> <li>• <b>Enable Internal Speaker (Omogoči notranji zvočnik)</b></li> </ul> |
| USB Configuration | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite konfiguracijo notranjih ali vgrajenih vrat USB.</p> <p>Možnosti so:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Tabela 28. Možnosti vgrajenih naprav (nadaljevanje)**

| Možnost | Opis                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable USB Boot Support (Omogoči podporo za zagon z USB)</b></li> <li>• <b>Enable External USB Port</b></li> </ul> <p>Privzeto so omogočene vse možnosti.</p> |

## Shramba

**Tabela 29. Možnosti shranjevanja**

| Možnost                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SATA Operation</b>                       | <p>Omogoča, da konfigurirate način delovanja vgrajenega krmilnika SATA trdega diska.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Onemogočeno)</b></li> <li>• <b>AHCI</b></li> <li>• <b>RAID On (RAID vklopljen)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> SATA je konfiguriran tako, da podpira način RAID.</p> |
| <b>Pomnilniški vmesnik</b>                  | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite različne vgrajene pogone.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SSD-1 PCIe M.2</b></li> <li>• <b>SSD-0 PCIe M.2</b></li> </ul> <p>Privzeto so omogočene vse možnosti.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SMART Reporting</b>                      | <p>To polje nadzoruje, ali sistem med zagonom poroča o napakah pogona trdega diska za vgrajene pogone. Ta tehnologija je del specifikacije SMART (tehnologija samopregleda, analize in poročanja). Možnost <b>Enable Smart Reporting</b> (Omogočeno poročanje SMART) je privzeto onemogočena.</p>                                                                                                                                                              |
| <b>Drive Information (Podatki o pogonu)</b> | <p>Zagotavlja podatke o vrsti pogona in napravi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Zaslon

**Tabela 30. Možnosti zaslona**

| Možnost                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svetlost zaslona</b> | <p>Omogoča nastavitve svetlosti zaslona, ko sistem deluje z baterijskim napajanjem ali prek napajalnika.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brightness on battery power (Svetlost pri baterijskem napajanju)</b> – privzeto je nastavljena vrednost 50.</li> <li>• <b>Brightness on AC power (Svetlost pri napajanju prek napajalnika)</b> – privzeto je nastavljena vrednost 100.</li> </ul> |
| <b>Full Screen Logo</b> | <p>Prikaz logotipa v celozaslonskem načinu, če se slika ujema z ločljivostjo zaslona.</p> <p>Privzeto so vse možnosti onemogočene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Možnosti povezovanja

Tabela 31. Povezava

| Možnost                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Integrated NIC</b>            | <p>Vgrajena omrežna kartica upravlja vgrajeni krmilnik omrežja LAN. Omogoča, da omrežne funkcije pred zagonom operacijskega sistema ali na začetku zagona uporabijo vse omogočene omrežne kartice NIC, če so omrežni protokoli za vmesnik UEFI nameščeni in na voljo.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Onemogočeno)</b></li> <li>• <b>Enabled (Omogočeno)</b></li> <li>• <b>Enabled with PXE (Omogočeno s PXE)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul> |
| <b>Wireless Device Enable</b>    | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite notranje brezžične naprave.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WLAN</b></li> <li>• <b>Bluetooth</b></li> </ul> <p>Obe možnosti sta privzeto omogočeni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Enable UEFI Network Stack</b> | <p>Omogoča upravljanje vgrajenega krmilnika omrežja LAN. Omogoča, da omrežne funkcije pred zagonom operacijskega sistema ali na začetku zagona uporabijo vse omogočene omrežne kartice NIC, če so omrežni protokoli za vmesnik UEFI nameščeni in na voljo.</p> <p><b>Enable UEFI Network Stack (Omogoči omrežni sklad za UEFI)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</p>                                                                                                                                     |

## Upravljanje porabe energije

Tabela 32. Upravljanje porabe energije

| Možnost                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija baterije</b> | <p>Sistemu omogoča delovanje z baterijskim napajanjem ob urah z največjo porabo energije.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adaptive (Prilagodljivo)</b> – privzeto omogočeno</li> <li>• <b>Standard (Standardno)</b></li> <li>• <b>ExpressCharge</b></li> <li>• <b>Primarily AC Use (Večinoma polnjenje z napajalnikom)</b></li> <li>• <b>Custom (Po meri)</b></li> </ul> <p><b>i OPOMBA:</b> Če izberete »Custom Charge« (Polnjenje po meri), lahko nastavite tudi možnosti »Custom Charge Start« (Začetek polnjenja po meri) in »Custom Charge Stop« (Konec polnjenja po meri).</p> |
| <b>Napredna konfiguracija</b> | <p>S to možnostjo lahko izboljšate stanje baterije.</p> <p>Možnost <b>Enable Advanced Battery Charge Mode (Omogoči napredni način polnjenja baterije)</b> je privzeto onemogočena.</p> <p><b>i OPOMBA:</b> Uporabnik lahko baterijo polni s funkcijama <b>Beginning of Day (Začetek dneva)</b> in <b>Work Period (Čas delovanja)</b>.</p> <p>Možnost <b>Work Period (Čas delovanja)</b> je privzeto onemogočena.</p>                                                                                                                                                                                                     |

**Tabela 32. Upravljanje porabe energije (nadaljevanje)**

| Možnost                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Za pospešeno polnjenje baterije uporabite funkcijo ExpressCharge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peak Shift</b>                                | <p>Sistemu omogoča delovanje z baterijskim napajanjem ob urah z največjo porabo energije.</p> <p><b>Peak Shift (Preklop ob največji porabi)</b> – ta možnost je privzeto onemogočena.</p> <p><b>i OPOMBA:</b> Uporabnik lahko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavi možnost <b>Battery Threshold (Prag baterije)</b> (najmanj = 15, največ = 100).</li> <li>Prepreči napajanje prek napajalnika med določenimi urami v dnevu s funkcijami <b>Peak Shift Start (Začetni čas preklopa ob največji porabi)</b>, <b>Peak Shift End (Končni čas preklopa ob največji porabi)</b> in <b>Peak Shift Charge Start (Začetni čas preklopa na polnjenje ob največji porabi)</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thermal Management (Toplotno upravljanje)</b> | <p>Omogoča hlajenje ventilatorjev in upravljanje segrevanja procesorja zaradi prilagajanja systemske učinkovitosti delovanja, hrupa in temperature.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Optimized (Optimizirano)</b> – privzeto omogočeno</li> <li><b>Cool (Hlajenje)</b></li> <li><b>Quiet (Tiho)</b></li> <li><b>Ultra Performance (Izjemna učinkovitost delovanja)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>USB Wake Support</b>                          | <p><b>Enable USB Wake Support (Omogoči podporo za preklop računalnika iz stanja pripravljenosti prek naprav USB)</b></p> <p>S to možnostjo lahko omogočite, da naprave USB preklopijo sistem iz načina pripravljenosti.</p> <p>Možnost <b>Enable USB Wake Support (Omogoči podporo za preklop računalnika iz stanja pripravljenosti prek naprav USB)</b> je privzeto onemogočena.</p> <p><b>Wake on Dell USB-C Dock (Preklopi iz stanja pripravljenosti s priključkom Dell USB-C)</b></p> <p>Omogoča, da sistem preklopi iz stanja pripravljenosti ob priključitvi prikladne postaje Dell USB-C Dock.</p> <p>Možnost <b>Wake on Dell USB-C Dock (Preklopi iz stanja pripravljenosti ob priključitvi prikladne postaje Dell USB-C Dock)</b> je privzeto omogočena.</p> <p><b>i OPOMBA:</b> Te funkcije delujejo samo, če je v sistem priključen napajalnik. Če pred preklopom sistema v stanje pripravljenosti napajalnik odstranite, BIOS zaradi varčevanja z energijo baterije prekine napajanje vseh vrat USB.</p> |
| <b>Block Sleep</b>                               | <p>Ta možnost omogoča preprečevanje prehoda v stanje pripravljenosti (S3) v operacijskem sistemu. Možnost <b>Block Sleep (Blokiranje stanja pripravljenosti)</b> je privzeto onemogočena.</p> <p><b>i OPOMBA:</b> Ko je funkcija Block Sleep (Blokiranje stanja pripravljenosti) omogočena, sistem ne preklopi v stanje pripravljenosti. Tehnologija Intel Rapid Start se samodejno onemogoči, možnost porabe operacijskega sistema pa je prazna, če je bila nastavljena na stanje pripravljenosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lid Switch</b>                                | <p>S to možnostjo lahko onemogočite preklop ob zapiranju.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enable Lid Switch (Omogočanje preklopa ob zapiranju)</b> – privzeto omogočeno.</li> <li><b>Power On Lid Open (Vklop ob odpiranju zaslona)</b> – privzeto omogočeno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tehnologija Intel Speed Shift</b>             | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite podporo za tehnologijo Intel Speed Shift. Privzeto je možnost <b>Intel Speed Shift Technology (Tehnologija Intel Speed Shift)</b> omogočena. Če omogočite to možnost, lahko operacijski sistem sam izbere ustrezno delovanje procesorja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Varnost

Tabela 33. Varnost

| Možnost                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPM 2.0 Security</b>                                                              | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite modul TPM (Trusted Platform Module).</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TPM 2.0 Security On (Varnost TPM 2.0 vklopljena)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>PPI Bypass for Enable Commands (Obvod PPI za omogočene ukaze)</b></li> <li>• <b>PPI Bypass for Disable Commands (Obvod PPI za onemogočene ukaze)</b></li> <li>• <b>PPI Bypass for Clear Command</b></li> <li>• <b>Attestation Enable (Omogoči potrditev)</b> – ta možnost je privzeto omogočena</li> <li>• <b>Key Storage Enable (Omogoči hrambo ključev)</b> – ta možnost je privzeto omogočena</li> <li>• <b>SHA-256</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>Clear (Počisti)</b></li> <li>• <b>TPM State (Stanje modula TPM)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul> |
| <b>Intel Software Guard Extensions (Podaljšanje zaščite programske opreme Intel)</b> | <p>Zagotavlja varno okolje za uporabo kode ali shranjevanje občutljivih informacij znotraj glavnega operacijskega sistema in nastavi velikost rezervnega pomnilnika enklave.</p> <p><b>Intel SGX</b></p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Onemogočeno)</b></li> <li>• <b>Enabled (Omogočeno)</b></li> <li>• <b>Software Control (Nadzor programske opreme)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SMM Security Mitigation</b>                                                       | <p>S to možnostjo omogočite ali onemogočite dodatno zaščito za UEFI SMM Security Mitigation.</p> <p><b>SMM Security Mitigation (Preprečevanje z zaščito SMM)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Data Wipe on Next Boot (Brisanje podatkov ob naslednjem zagonu)</b>               | <p>Omogoča, da BIOS nastavi cikel izbrisa podatkov ob naslednjem vnovičnem zagonu za shranjevalne naprave, ki so priključene na matično ploščo.</p> <p><b>Start Data Wipe (Zagon brisanja podatkov)</b> – ta možnost je privzeto onemogočena.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Postopek varnega izbrisa vse podatke izbriše na tak način, da jih ni mogoče obnoviti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Absolute</b>                                                                      | <p>V tem polju lahko omogočite, onemogočite ali trajno onemogočite vmesnik modula BIOS-a izbirne storitve Absolute Persistence Module ponudnika Absolute® Software.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Absolute (Omogoči Absolute)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>Disable Absolute (Onemogoči Absolute)</b></li> <li>• <b>Permanently Disable Absolute (Trajno onemogoči Absolute)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UEFI Boot Path Security</b>                                                       | <p>Nadzira, ali sistem uporabnika pozove k vnosu skrbniškega gesla (če je nastavljeno) ob zagonu iz naprave na zagonski poti UEFI iz zagonskega menija F12.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Never (Nikoli)</b></li> <li>• <b>Always (Vedno)</b></li> <li>• <b>Always Except Internal HDD (Vedno, z izjemo notranjega diska)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>Always Except Internal HDD&amp;PXE (Vedno, z izjemo notranjega trdega diska in PXE)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Geslo

Tabela 34. Varnost

| Možnost                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Admin Password</b>                     | <p>S to možnostjo lahko nastavite, spremenite ali izbrišete skrbniško geslo.</p> <p>Postopek vnosa novega gesla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enter the old password (Vnesite staro geslo):</b></li> <li>• <b>Enter the new password (Vnesite novo geslo):</b></li> </ul> <p>Ko vnesete novo geslo, pritisnite <b>Enter</b>, nato pa znova pritisnite <b>Enter</b>, da potrdite novo geslo.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Če izbrišete skrbniško geslo, se izbriše tudi sistemsko geslo (če je nastavljeno). Zato skrbniškega gesla ni mogoče nastaviti, če je že nastavljeno sistemsko geslo. Skrbniško geslo je treba torej nastaviti najprej, če ga želite uporabljati skupaj s sistemskim geslom.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Ta sistem ne podpira gesla za trdi disk.</p> |
| <b>Sistemsko geslo</b>                    | <p>S to možnostjo lahko nastavite, spremenite ali izbrišete sistemsko geslo.</p> <p>Postopek vnosa novega gesla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enter the old password (Vnesite staro geslo):</b></li> <li>• <b>Enter the new password (Vnesite novo geslo):</b></li> </ul> <p>Ko vnesete novo geslo, pritisnite <b>Enter</b>, nato pa znova pritisnite <b>Enter</b>, da potrdite novo geslo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Password Configuration</b>             | <p>Omogoča konfiguracijo gesla.</p> <p><b>Upper Case Letter (Velika črka)</b> Če je ta možnost omogočena, mora geslo v tem polju vsebovati vsaj eno veliko črko.</p> <p><b>Lower Case Letter (Mala črka)</b> Če je ta možnost omogočena, mora geslo v tem polju vsebovati vsaj eno malo črko.</p> <p><b>Digit (Številka)</b> Če je ta možnost omogočena, mora geslo v tem polju vsebovati vsaj enomestno številko.</p> <p><b>Special Character (Posebni znak)</b> Če je ta možnost omogočena, mora geslo v tem polju vsebovati vsaj en poseben znak.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Te možnosti so privzeto onemogočene.</p> <p><b>Minimum Characters (Najmanjše število znakov)</b> Določa število znakov, dovoljenih za geslo. Najmanj = 4</p>                                                                                                                             |
| <b>Password Bypass</b>                    | <p>S to možnostjo se lahko izognete pozivom za sistemsko geslo med vnovičnim zagonom sistema.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Ta sistem ne podpira gesla za trdi disk.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Onemogočeno)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>Reboot bypass (Obhod ob ponovnem zagonu)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Password Changes (Spremembe gesla)</b> | <p>Omogoča spreminjanje sistema gesla brez vnašanja skrbniškega gesla.</p> <p><b>Enable Non-Admin Password Changes (Omogoči neskrbniške spremembe gesla)</b> – ta možnost je privzeto onemogočena.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Ta sistem ne podpira gesla za trdi disk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Admin Setup Lockout</b>                | <p>Skrbniku omogoča nadzor, kako lahko uporabnik dostopa do nastavitve BIOS-a.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabela 34. Varnost (nadaljevanje)

| Možnost                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p><b>Enable Admin Setup Lockout (Omogoči zaklepanje nastavitve s skrbniškim geslom)</b> – ta možnost je privzeto onemogočena.</p> <p><b>OPOMBA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če je nastavljeno skrbniško geslo in je možnost <b>Enable Admin Setup Lockout (Omogoči zaklepanje nastavitve s skrbniškim geslom)</b> omogočena, brez vnosa skrbniškega gesla ni mogoče odpreti nastavitve BIOS-a (s tipko F2 ali F12).</li> <li>Če je nastavljeno skrbniško geslo in je možnost <b>Enable Admin Setup Lockout (Omogoči zaklepanje nastavitve s skrbniškim geslom)</b> onemogočena, je mogoče odpreti nastavitvev BIOS-a in si ogledati možnosti v zaklenjenem načinu.</li> </ul> |
| Master password lockout | <p>S to možnostjo lahko onemogočite podporo za glavno geslo.</p> <p><b>Enable Master Password Lockout (Omogoči zaklepanje z glavnim geslom)</b> – ta možnost je privzeto onemogočena.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Ta sistem ne podpira gesla za trdi disk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Posodobitev in obnovitev

Tabela 35. Posodobitev in obnovitev

| Možnost                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UEFI Capsule Firmware Updates   | <p>S to možnostjo lahko posodobite BIOS s paketi za posodobitev v kapsulah UEFI.</p> <p><b>Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Omogoči posodobitve vdane programske opreme v kapsulah UEFI)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</p>                                                                                                                                                                  |
| BIOS Recovery from Hard Drive   | <p>Omogoča obnovitev okvarjenega BIOS-a prek primarnega trdega diska ali pogona USB.</p> <p><b>BIOS Recovery from Hard Drive (Obnovitev BIOS-a prek trdega diska)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Obnovitev BIOS-a prek trdih diskov ni na voljo za samošifrirne pogone (SED).</p>                                                                                           |
| BIOS Downgrade                  | <p>Omogoča upravljanje zamenjave vdane programske opreme računalnika s starejšimi različicami.</p> <p><b>Allows BIOS Downgrade (Omogoči zamenjavo BIOS-a s starejšo različico)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</p>                                                                                                                                                                                 |
| SupportAssist OS Recovery       | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite potek zagona za orodje SupportAssist OS Recovery pri določenih sistemskih napakah.</p> <p><b>SupportAssist OS Recovery</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Če je možnost nastavitve orodja <b>SupportAssist OS Recovery</b> onemogočena, bo onemogočen celoten samodejni potek zagona za orodje SupportAssist OS Recovery.</p> |
| BIOSConnect                     | <p>Omogoča obnovitev operacijskega sistema s storitvijo v oblaku, če se glavni operacijski sistem in/ali operacijski sistem za lokalne storitve ne zaženeta po številu neuspešnih poskusov, ki je enako ali večje od vrednosti, določene pri nastavitvi praga za samodejno obnovo operacijskega sistema.</p> <p><b>BIOSConnect</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</p>                                 |
| Dell Auto OS Recovery Threshold | <p>Možnosti nastavitve pragu Auto OS Recovery Threshold nadzirajo samodejni potek konzole SupportAssist System Resolution Console in orodja Dell OS Recovery.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopljeno</li> <li>1</li> </ul>                                                                                                                                             |



**Tabela 35. Posodobitev in obnovitev (nadaljevanje)**

| Možnost | Opis                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 – privzeto</li> <li>• 3</li> </ul> |

## Upravljanje sistema

**Tabela 36. Upravljanje sistema**

| Možnost                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servisna oznaka</b> | Prikazuje servisno oznako vašega računalnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Asset Tag</b>       | Oznaka sredstva je niz 64 znakov, ki ga IT-skrbnik uporablja za edinstveno prepoznavo določenega sistema. Ko je oznaka sredstva nastavljena, je ni več mogoče spremeniti.                                                                                                                                                                                |
| <b>AC Behavior</b>     | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite samodejni vklop računalnika ob priključitvi napajalnika na izmenični tok.</p> <p><b>Wake on AC (Vklop pri priključitvi na izmenični tok)</b></p> <p>Ta možnost je privzeto onemogočena.</p>                                                                                                            |
| <b>Auto On Time</b>    | <p>Ta nastavitev omogoča samodejni vklop sistema ob določenih dnevih/urah.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Onemogočeno)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>Every Day (Vsak dan)</b></li> <li>• <b>Weekdays (Ob delavnikih)</b></li> <li>• <b>Select Days (Izbrani dnevi)</b></li> </ul> |

## Tipkovnica

**Tabela 37. Tipkovnica**

| Možnost                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numlock Enable</b>        | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo zaklepanja številskih tipk ob zagonu sistema.</p> <p><b>Enable Numlock</b></p> <p>Ta možnost je privzeto omogočena.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fn Lock Options</b>       | <p>S to možnostjo lahko spremenite nastavitve funkcijskih tipk.</p> <p><b>Fn Lock Mode</b></p> <p>Ta možnost je privzeto omogočena.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lock Mode Standard (Standardni način zaklepanja)</b></li> <li>• <b>Lock Mode Disable/Standard (Onemogoči način zaklepanja/standardno)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul> |
| <b>Keyboard Illumination</b> | <p>S to možnostjo lahko konfigurirate nastavitve osvetlitve tipkovnice z bližnjičnima tipkama &lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt; med običajnim delovanjem sistema.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Onemogočeno)</b></li> <li>• <b>Dim (Zatemnjeno)</b></li> <li>• <b>Bright (Svetlo)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul>                       |

**Tabela 37. Tipkovnica (nadaljevanje)**

| Možnost                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |  <b>OPOMBA:</b> Osvetlitev tipkovnice je nastavljena na 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Keyboard Backlight Timeout on AC</b>      | <p>Ta funkcija določa vrednost časovne omejitve za osvetlitev tipkovnice, ko je napajalnik na izmenični tok priključen v sistem.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 seconds (5 sekund)</b></li> <li>• <b>10 seconds (10 sekund)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>15 seconds (15 sekund)</b></li> <li>• <b>30 seconds (30 sekund)</b></li> <li>• <b>1 minute (1 minuta)</b></li> <li>• <b>5 minutes (5 minut)</b></li> <li>• <b>15 minutes (15 minut)</b></li> <li>• <b>Never (Nikoli)</b></li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Če je izbrana možnost <b>Never (Nikoli)</b>, je osvetlitev ves čas vklopljena, ko je v sistem priključen napajalnik na izmenični tok.</p> |
| <b>Keyboard Backlight Timeout on Battery</b> | <p>Ta funkcija določa vrednost časovne omejitve za osvetlitev tipkovnice, ko sistem deluje z napajanjem iz baterije.</p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 seconds (5 sekund)</b></li> <li>• <b>10 seconds (10 sekund)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>15 seconds (15 sekund)</b></li> <li>• <b>30 seconds (30 sekund)</b></li> <li>• <b>1 minute (1 minuta)</b></li> <li>• <b>5 minutes (5 minut)</b></li> <li>• <b>15 minutes (15 minut)</b></li> <li>• <b>Never (Nikoli)</b></li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Če je izbrana možnost <b>Never (Nikoli)</b>, je osvetlitev ves čas vklopljena, ko sistem deluje z napajanjem iz baterije.</p>                       |

## Delovanje pred zagonom

**Tabela 38. Delovanje pred zagonom**

| Možnost                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adapter Warnings</b>                    | <p>Ta možnost prikazuje opozorilna sporočila med zagonom, če so zaznani vmesniki s premalo moči.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Adapter Warnings</b> (Omogoči opozorila napajalnika) – privzeto omogočeno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Warnings and Errors</b>                 | <p>Ta možnost povzroči zaustavitev zagona samo pri zaznanih opozorilih in napakah, brez zaustavitve, poziva ali čakanja na odziv uporabnika. Ta funkcija je koristna pri upravljanju sistema na daljavo.</p> <p>Izberite eno izmed naslednjih možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prompt on Warnings and Errors</b> (Prikaži poziv ob opozorilih in napakah) – privzeto omogočeno</li> <li>• <b>Continue on Warnings (Nadaljуй kljub opozorilom)</b></li> <li>• <b>Continue on Warnings and Errors (Nadaljуй kljub opozorilom in napakam)</b></li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Napake, ki se obravnavajo kot kritične za delovanje strojne opreme sistema, vedno ustavijo delovanje sistema.</p> |
| <b>USB-C Warnings (Opozorila za USB-C)</b> | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite opozorilna sporočila za priključno postajo.</p> <p><b>Enable Dock Warning Messages (Omogoči opozorilna sporočila za priključno postajo)</b> – privzeto omogočeno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Tabela 38. Delovanje pred zagonom (nadaljevanje)**

| Možnost                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fastboot</b>                | <p>S to možnostjo lahko konfigurirate hitrost postopka zagona vmesnika UEFI.</p> <p>Izberite eno izmed naslednjih možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Minimal (Minimalno)</b></li> <li>• <b>Thorough (Temeljito)</b> – privzeto omogočeno.</li> <li>• <b>Auto (Samodejno)</b></li> </ul>                                                                      |
| <b>Extended BIOS POST Time</b> | <p>S to možnostjo lahko konfigurirate čas nalaganja preskusa POST ob zagonu BIOS-a.</p> <p>Izberite eno izmed naslednjih možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0 seconds (0 sekund)</b> – privzeto omogočeno.</li> <li>• <b>5 seconds (5 sekund)</b></li> <li>• <b>10 seconds (10 sekund)</b></li> </ul>                                                        |
| <b>Mouse/Touchpad</b>          | <p>S to možnostjo lahko določite, kako sistem obravnava vnose z miško in sledilno ploščico.</p> <p>Izberite eno izmed naslednjih možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Serial Mouse (Serijska miška)</b></li> <li>• <b>PS/2 Mouse (miška PS/2)</b></li> <li>• <b>Touchpad and PS/2 Mouse (Sledilna ploščica in miška PS/2)</b> – privzeto omogočeno.</li> </ul> |

## Podpora za virtualizacijo

**Tabela 39. Podpora za virtualizacijo**

| Možnost                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehnologijo virtualizacije Intel Virtualization Technology</b> | <p>Ta možnost določa, ali se lahko sistem izvaja v nadzorniku navideznih računalnikov (VMM). Možnost <b>Enable Intel Virtualization Technology (Omogoči tehnologijo Intel Virtualization)</b> je privzeto omogočena.</p>                                     |
| <b>VT for Direct I/O</b>                                          | <p>Ta možnost določa, ali lahko sistem uporablja tehnologijo virtualizacije za neposredni V/I (Intelov način virtualizacije za preslikavo pomnilnika V/I). Možnost <b>Enable VT for Direct I/O (Omogoči VT za neposredni V/I)</b> je privzeto omogočena.</p> |

## Delovanje

**Tabela 40. Delovanje**

| Možnost                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multi Core Support</b> | <p>To polje določa, ali bo za postopek omogočeno eno jedro oziroma bodo omogočena vsa jedra. Privzeta vrednost je nastavljena na največje število jeder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>All Cores (Vsa jedra)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>1</b></li> <li>• <b>2</b></li> <li>• <b>3</b></li> </ul> |
| <b>Intel SpeedStep</b>    | <p>Ta funkcija sistemu omogoča dinamično prilagajanje napetosti procesorja in frekvence jedra, s čimer se zmanjšata povprečna poraba energije in proizvodnja toplote.</p> <p><b>Enable Intel SpeedStep (Omogoči Intel SpeedStep)</b></p> <p>Ta možnost je privzeto omogočena.</p>                                                             |

**Tabela 40. Delovanje (nadaljevanje)**

| Možnost                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C-States Control</b>                 | <p>S to funkcijo lahko omogočite ali onemogočite zmožnost procesorja, da preklopi v stanja nizke porabe ali iz njih.</p> <p><b>Enable C-State Control (Omogoči nadzor nad stanjem mirovanja)</b></p> <p>Ta možnost je privzeto omogočena.</p>                     |
| <b>Intel Turbo Boost Technology</b>     | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite način Intel TurboBoost procesorja.</p> <p><b>Enable Intel Turbo Boost Technology (Omogoči tehnologijo Intel Turbo Boost Technology)</b></p> <p>Ta možnost je privzeto omogočena.</p>                            |
| <b>Intel Hyper-Threading Technology</b> | <p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite tehnologijo HyperThreading (večnitenje) v procesorju.</p> <p><b>Enable Intel Hyper-Threading Technology (Omogoči tehnologijo Intel Hyper-Threading Technology)</b></p> <p>Ta možnost je privzeto omogočena.</p> |

## Sistemiški dnevniki

**Tabela 41. Sistemiški dnevniki**

| Možnost                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIOS Event Log</b>    | <p>Omogoča, da ohranite ali izbrišete dnevnik dogodkov BIOS-a.</p> <p><b>Brisanje dnevnika dogodkov BIOS-a</b></p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keep (Ohrani)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>Clear (Počisti)</b></li> </ul>                                   |
| <b>Thermal Event Log</b> | <p>Omogoča, da ohranite ali izbrišete dnevnik dogodkov, povezanih s toploto.</p> <p><b>Clear Thermal Event Log</b></p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keep (Ohrani)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>Clear (Počisti)</b></li> </ul>                               |
| <b>Power Event Log</b>   | <p>Omogoča, da ohranite ali izbrišete dnevnik dogodkov, povezanih z napajanjem.</p> <p><b>Brisanje dnevnika dogodkov, povezanih z napajanjem</b></p> <p>Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keep (Ohrani)</b> – ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• <b>Clear (Počisti)</b></li> </ul> |

## Posodabljanje BIOS-a v sistemu Windows

Priporočamo, da BIOS (nastavitev sistema) posodobite, če zamenjate sistemsko ploščo ali če je na voljo posodobitev. Če uporabljate prenosni računalnik, mora biti pred posodobitvijo BIOS-a baterija popolnoma napolnjena in priključena v električno vtičnico.

 **OPOMBA:** Če je funkcija BitLocker omogočena, jo morate pred posodabljanjem sistemskega BIOS-a onemogočiti, po dokončani posodobitvi BIOS-a pa znova omogočiti.

Dodatne informacije o tej temi so na voljo v članku zbirke znanja: [Kako omogočiti ali onemogočiti funkcijo BitLocker z modulom TPM v sistemu Windows](#).

1. Ponovno zaženite računalnik.
2. Obiščite spletno mesto **Dell.com/support**.
  - Izpolnite polje **Service Tag (Servisna oznaka)** ali **Express Service Code (Koda za hitri servis)** in kliknite **Submit (Pošlji)**.
  - Kliknite **Detect Product (Zaznaj izdelek)** in upoštevajte navodila na zaslonu.
3. Če servisne oznake ni mogoče zaznati ali najti, kliknite **Choose from all products (Izbira med vsemi izdelki)**.
4. Na seznamu izberite **Products (Izdelki)**.  
 **OPOMBA:** Izberite ustrezno kategorijo, da se odpre stran izdelka.
5. Izberite model svojega računalnika in pojava se bo stran **Product Support (Podpora za izdelek)**.
6. Kliknite **Get drivers (Prenos gonilnikov)** in nato **Drivers and Downloads (Gonilniki in prenosi)**.  
Odpre se razdelek Drivers and Downloads (Gonilniki in prenosi).
7. Kliknite **Find it myself (Poiskal(-a) bom sam(-a))**.
8. Kliknite **BIOS**, če si želite ogledati različice BIOS-a.
9. Poiščite najnovejšo datoteko za BIOS in kliknite **Download (Prenesi)**.
10. V oknu **Please select your download method below window (Pod oknom izberite način prenosa)** izberite želeni način prenosa in nato kliknite **Download File (Prenesi datoteko)**.  
Odpre se okno **File Download (Prenos datoteke)**.
11. Kliknite **Save (Shrani)**, da shranite datoteko v računalnik.
12. Kliknite **Run (Zaženi)** in tako namestite posodobljene nastavitve BIOS-a v računalnik.  
Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Posodabljanje BIOS-a v sistemih z omogočeno funkcijo BitLocker

 **POZOR:** Če pred posodabljanjem BIOS-a funkcija BitLocker ni ustavljena, sistem ob naslednjem vnovičnem zagonu ne bo prepoznal ključa BitLocker. Nato boste pozvani, da za nadaljevanje vnesete ključ za obnovev, in sistem bo to zahteval ob vsakem vnovičnem zagonu. Če ključ za obnovev ni znan, lahko pride do izgube podatkov ali nepotrebne vnovične namestitve operacijskega sistema. Dodatne informacije o tej temi najdete v članku zbirke znanja: [Updating the BIOS on Dell Systems With BitLocker Enabled \(Posodabljanje BIOS-a v sistemih Dell z omogočeno funkcijo BitLocker\)](#) <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

## Posodabljanje Dell BIOS-a v sistemih Linux in Ubuntu

Če želite sistemski BIOS posodobiti v okolju Linux (na primer v sistemu Ubuntu), glejte poglavje [Posodobitev BIOS-a Dell v okolju Linux ali Ubuntu](#).

## Posodabljanje BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju (F12)

Posodobite BIOS s posodobitveno datoteko .exe tako, da datoteko kopirate na ključ USB z datotečnim sistemom FAT32, zaženete računalnik in pritisnete tipko F12, da odprete enkratni zagonski meni.

### Posodobitev BIOS-a

Datoteko za posodobitev BIOS-a lahko v sistemu Windows zaženete s ključa USB, na katerem je omogočen zagon, oziroma lahko BIOS posodobite tako, da ob zagonu računalnika pritisnete tipko F12, da odprete enkratni zagonski meni.

Večina sistemov Dell ima od leta 2012 možnost tovrstnega zagona, kar lahko preverite tako, da zaženete računalnik in pritisnete tipko F12, da odprete enkratni zagonski meni, v katerem mora biti ena od možnosti **BIOS UPDATE (Posodobitev BIOS-a)**. Če je možnost navedena, lahko BIOS posodobite na ta način.

 **OPOMBA:** BIOS lahko na ta način posodobite samo v računalnikih, ki imajo v enkratnem zagonskem meniju (F12) možnost »BIOS Flash Update (Posodabljanje BIOS-a)«.

### Posodobitev BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju


Za posodobitev BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju (F12) potrebujete:

- Ključ USB z datotečnim sistemom FAT32 (lahko brez omogočenega zagona).
- Izvedljivo datoteko za posodobitev BIOS-a, ki jo prenesete s spletnega mesta za podporo izdelkom Dell in shranite v korensko mapo ključa USB.
- V sistem mora biti priključen napajalnik.
- Sistemska baterija mora za posodobitev BIOS-a delovati brezhibno.

Za uspešno posodobitev BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju (F12) upoštevajte:

**POZOR:** Med postopkom posodobitve BIOS-a ne izklopite računalnika. Če računalnik izklopite med posodabljanjem BIOS-a, se računalnik morda ne bo več zagnal.


1. Ko je računalnik izklopljen, vstavite ključ USB v tista vrata, v katerih je bil ključ USB vstavljen med kopiranjem datoteke za posodobitev BIOS-a.
2. Vključite sistem in pritisnite tipko **F12** za dostop do enkratnega zagonskega menija.
3. Z miško ali s smernimi tipkami izberite možnost **BIOS Update (Posodobitev BIOS-a)**, nato pa pritisnite **Enter**.




Odpre se okno **Flash BIOS (Posodobitev BIOS-a)**.

4. Kliknite **Flash from file (Posodobitev iz datoteke)**.







5. Izberite zunanjo napravo USB.



6. Ko izberete datoteko, dvokliknite ciljno datoteko za posodobitev in kliknite **Submit (Pošlji)**.



7. Kliknite **Update BIOS (Posodobitev BIOS-a)** in sistem se bo znova zagnal ter posodobil BIOS.



8. Po koncu posodobitve BIOS-a se bo sistem znova zagnal.



# Sistemsko geslo in geslo za nastavitvev

Tabela 42. Sistemska geslo in geslo za nastavitvev

| Vrsta gesla          | Opis                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistemska geslo      | Geslo, ki ga morate vnesti, če se želite prijaviti v sistem.                                            |
| Geslo za nastavitvev | Geslo, ki ga morate vnesti, če želite dostopati do nastavitvev BIOS-a v računalniku in jih spreminjati. |

S sistemskim geslom in geslom za nastavitvev lahko zaščitite računalnik.

 **POZOR:** Funkcije gesel omogočajo osnovno raven zaščite podatkov v računalniku.

 **POZOR:** Če podatki, ki so shranjeni v računalniku, niso zaklenjeni in jih pustite nenadzorovane, lahko do njih dostopa prav vsak.

 **OPOMBA:** Funkcija za določitev sistema gesla in gesla za nastavitvev je onemogočena.

## Dodeljevanje gesla za nastavitvev sistema

Novo sistemsko ali skrbniško geslo **System or Admin Password** lahko dodelite samo, ko je status **Not Set (Ni nastavljeno)**.

Če želite odpreti nastavitvev sistema, takoj po vklopu ali vnovičnem zagonu pritisnite F2.

- Na zaslonu **System BIOS (Sistemski BIOS)** ali **System Setup (Nastavitvev sistema)** izberite **Security (Varnost)** in pritisnite **Enter**.  
Prikaže se zaslon **Security (Varnost)**.
- Izberite **System/Admin Password (Sistemska/skrbniško geslo)** in ustvarite geslo v polju **Enter the new password (Vnesite novo geslo)**.  
Če želite določiti sistemsko geslo, upoštevajte te smernice:
  - Geslo je lahko največ 32-mestno.
  - Geslo lahko vsebuje števke 0–9.
  - Veljavne so samo male črke. Velike črke niso dovoljene.
  - Dovoljeni so samo ti posebni znaki: presledek, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (').
- Vnesite sistemsko geslo, ki ste ga že vnesli v polje **Confirm the new password (Potrdite novo geslo)** in kliknite **OK (V redu)**.
- Pritisnite **Esc** in prikazal se bo poziv, da shranite spremembe.
- Pritisnite **Y**, da shranite spremembe.  
Računalnik se znova zažene.

## Brisanje ali spreminjanje obstoječega gesla za nastavitvev sistema

Preden poskušate izbrisati ali spremeniti obstoječe geslo za sistem in nastavitvev, se prepričajte, da je možnost **Password Status (Stanje gesla)** nastavljena na Unlocked (Odklenjeno) (v nastavitvi sistema). Če je možnost **Password Status (Stanje gesla)** nastavljena na Locked (Zaklenjeno), obstoječega gesla za sistem ali nastavitvev ni mogoče izbrisati ali spremeniti.

Če želite odpreti nastavitvev sistema, takoj po vklopu ali vnovičnem zagonu pritisnite F2.

- Na zaslonu **System BIOS (Sistemski BIOS)** ali **System Setup (Nastavitvev sistema)** izberite **System Security (Sistemska varnost)** in pritisnite **Enter**.  
Prikaže se zaslon **System Security (Sistemska varnost)**.
- Na zaslonu **System Security (Sistemska varnost)** preverite, ali je možnost **Password Status (Stanje gesla)** nastavljena na **Unlocked (Odklenjeno)**.
- Izberite možnost **System Password (Sistemska geslo)**, spremenite ali izbrišite obstoječe sistemsko geslo in pritisnite **Enter** ali **tabulatorko**.
- Izberite možnost **Setup Password (Geslo za nastavitvev)**, spremenite ali izbrišite obstoječe geslo za nastavitvev in pritisnite **Enter** ali **tabulatorko**.

 **OPOMBA:** Če spremenite sistemsko geslo in/ali geslo za nastavitve, ob pozivu znova vnesite novo geslo. Če geslo za sistem in nastavitve izbrišete, ob pozivu potrdite izbris.

5. Pritisnite **Esc** in prikazal se bo poziv, da shranite spremembe.
6. Pritisnite **Y**, da shranite spremembe in zaprete nastavitve sistema.  
Računalnik se ponovno zažene.

## Iskanje pomoči

### Teme:

- [vzpostavljanje stika z drubo Dell](#)

## vzpostavljanje stika z drubo Dell

 **OPOMBA:** če nimate na voljo povezave z internetom, lahko kontaktne informacije najdete na vašem računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Dell ponuja več možnosti spletne in telefonske podpore ter servisa. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju. Če želite vzpostaviti stik z Dellovo prodajo, tehnično podporo ali servisno službo za stranke:

1. Obiščite spletno mesto **Dell.com/support**.
2. Izberite kategorijo podpore.
3. V spustnem meniju **Choose A Country/Region** (Izberite državo/regijo) na dnu strani potrdite državo ali regijo.
4. Izberite ustrezno povezavo za potrebno storitev ali pomoč.