Alienware Area-51 R5 セットアップと仕様

メモ、注意、警告

- () メモ:製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。
- ▲ 注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

▲ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2018 - 2019 Dell Inc.その関連会社。All rights reserved.Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商 標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

目次

1コンピュータのセットアップ	
2ビュー	6
背面	
3.什样	10
■ は いっしゃ モデル	10
コンシーンシーンシーン (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	10
システム情報	
メモリ	
ポートとコネクタ	
通信	
ワイヤレスモジュール	
オーディオ	
ビデオ	
保管時	
電源定格	
コンピュータ環境	
4 PCI-Express グラフィックス カードの取り付けマトリックス	
•	
5「困ったときは」と「Alienware へのお問い合わせ」	15

コンピュータのセットアップ

1. キーボードとマウスを接続します。



2. ネットワークケーブルを接続します(オプション)。



3. ディスプレイを接続します。



- メモ:コンピュータの背面パネルの DisplayPort はカバーされています。コンピュータの外付けグラフィックスカードに、 ディスプレイを接続します。
- メモ: グラフィックスカードが1枚ある場合、PCI-Express (グラフィックス)スロット1がプライマリグラフィックスカードになります。グラフィックスカードが2枚または3枚ある場合、PCI-Express (グラフィックス)スロット4がプライマリグラフィックスカードになります。グラフィックスカードが4枚ある場合、PCI-Express (グラフィックス)スロット3 がプライマリグラフィックスカードになります。
- 4. 電源ケーブルを接続します。



5. 電源ボタンを押します。



前面



1. 電源ボタン (AlienHead)

コンピュータの電源がオフ、スリープモード、または休止状態の場合、押すとコンピュータの電源が入ります。 コンピュータの電源が入っている場合は、押すとスリープ状態になります。 4 秒間長押しすると、コンピュータを強制シャットダウンします。

(i) メモ:電源オプションで電源ボタンの動作をカスタマイズできます。

2. USB 3.1 Gen 1 ポート (PowerShare 対応)(2)

外部ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。

データ転送速度は最大で 5 Gbps です。コンピュータの電源がオフの場合でも PowerShare により USB デバイスを充電できま す。

- メモ:お使いのコンピュータの電源がオフまたは休止状態の場合、PowerShare ポートを使って電源アダプタを接続しデバイスを充電する必要があります。Bios セットアッププログラムでこの機能を有効にする必要があります。
- (ⅰ) メモ: 一部の USB デバイスは、コンピュータの電源がオフ、またはスリープモードの場合は充電できません。この場合、コンピュータの電源を入れて、デバイスを充電してください。
- 3. USB 3.1 Gen 1 ポート (2)
- 外部ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。
- 4. マイクポート

外部マイクを接続し、サウンド入力を提供します。

5. ヘッドフォンポート

ヘッドフォンまたはスピーカーを接続します。

背面



- 背面 I/O アクセシビリティ照明ボタン 押すと背面パネルポートを照射します。
- 2. 規制ラベル

お使いのコンピュータについての規制情報が含まれます。

3. 背面パネル

USB、オーディオ、ビデオ、その他各種デバイスを接続します。

4. 電源ケーブルコネクター

電源ケーブルを接続して PC に電源を供給します。

5. 電源診断ボタン

押して電源の状態を確認します。

- **6. 電源診断ライト** 電源の状態を示します。
- 7. PCI-Express (グラフィックス) スロット 7
- グラフィックス、オーディオ、またはネットワークカードなどの PCI-Express X16 カードを接続して、PC の機能を強化します。 8. PCI-Express スロット 6

オーディオ カードやネットワーク カードなどの PCI-Express X4 カードを接続して、PC の機能を強化します。

9. PCI-Express (グラフィックス) スロット 5

グラフィックス カード、オーディオ カード、ネットワーク カードなどの PCI-Express X16 カードを接続して、PC の機能を強化 します。

10.PCI-Express (グラフィックス) スロット 4

グラフィックス カード、オーディオ カード、ネットワーク カードなどの PCI-Express X16 カードを接続して、PC の機能を強化 します。

11. PCI-Express (グラフィックス) スロット 3

グラフィックス カード、オーディオ カード、ネットワーク カードなどの PCI-Express X16 カードを接続して、PC の機能を強化 します。

12. PCI-Express (グラフィックス) スロット 1

グラフィックス カード、オーディオ カード、ネットワーク カードなどの PCI-Express X16 カードを接続して、PC の機能を強化 します。

- メモ:お使いの PC はグラフィックス カード3枚の構成で出荷されていますが、グラフィックス カード4枚の構成もサポートされています。4枚目のグラフィックス カードを別途購入して、後ほどアップグレードできます。詳細については、「ビデオ」を参照してください。
- メモ: PCI-Express グラフィックス カードの取り付けに関する詳細については、「PCI-Express グラフィックス カードの取り付けに関する詳細については、「PCI-Express グラフィックス カードの取り付けマトリックス」を参照してください。
- 13. サービスタグラベル

サービスタグは、デルサービス技術者がコンピュータのハードウェアコンポーネントを識別して、保証情報にアクセスできるようにする、英数字の一意識別子です。

14. セキュリティケーブルスロット(Kensington ロック用)

セキュリティケーブルを接続してコンピュータが無断で動かされるのを防ぎます。

15.セキュリティケーブルスロットのラッチ

サイドパネルが開くようにします。

背面パネル



1. USB 3.1 Gen 2 ポート

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 10 Gbps です。

2. ハードドライブアクティビティライト

コンピュータがハードドライブの読み取りまたは書き込みを行う際に点灯します。

3. USB 3.1 Gen 2 (Type-C) ポート (PowerShare 付き)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。

データ転送速度は最大で 10 Gbps です。デバイス間の双方向の電力供給を可能にする Power Delivery をサポートします。最大 15 W の電源出力で、より高速な周辺デバイスの充電が可能になります。

コンピュータの電源がオフの場合でも PowerShare により USB デバイスを充電できます。

↓ メモ: Type-C ポートは USB データ機能のみを提供し、代替のビデオまたは Thunderbolt モードの機能はサポートされていません。

4. USB 3.1 Gen 1 ポート (6)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で5Gbpsです。

5. 後部 L/R サラウンドポート

スピーカーやアンプなどのオーディオ出力デバイスに接続します。5.1 チャネルスピーカーのセットアップで、背面左および背面 右のスピーカーを接続します。

6. サイド L/R サラウンドポート

左右のスピーカーまたはサラウンドサウンドスピーカーを接続します。

7. オプティカル S/PDIF ポート

デジタルオーディオ出力用にオプティカルケーブルでアンプ、スピーカー、または TV を接続します。

8. ライン出力ポート

スピーカーに接続します。

9. ライン入力ポート

マイクや CD プレーヤーなどのレコーディングまたは再生デバイスを接続します。

10.センター/サブウーハーポート

サブウーハーを接続します。

11. ネットワークポート(2)

ルーターまたはブロードバンドモデムからのイーサネット(RJ45)ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアク セスを可能にします。

12. USB 2.0 ポート(2)

外部ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で480 Mbpsです。

仕様

コンピュータモデル

Alienware Area-51 R5

寸法と重量

表 1. 寸法と重量	
高さ	569.25 mm (22.41 in)
幅	638.96 mm (25.15 in)
奥行き	272.71 mm(10.73 in)
重量(最大)	28 kg(61.73 lb)
	() メモ:コンピュータの重量は、発注時の構成や製造条件により異なります。

システム情報

表 2. システム情報	
プロセッサー	インテル® Core™ X シリーズ i7/i9
チップセット	インテル® X299 PCH

メモリ

ま3.メモリの仕様 内部アクセス可能 DDR4 DIMM ソケット(4) タイプ DDR4 速度 2666 MHz、最大 3200 MHz (XMP メモリ) サポートされている構成 16 GB ※モリモジュールスロットあたり 16 GB 総メモリ量 16 GB、32 GB、64 GB

ポートとコネクタ

表 4. 外部ポートとコネクタ

外部

ネットワーク	RJ-45 ポート(2)
USB	 USB 3.1 Gen 1 ポート(2) USB 3.1 Gen 2 ポート(1) USB 3.1 Gen 1 ポート(PowerShare 対応)(2) USB 3.1 Gen 2 (Type-C) ポート(PowerShare 対応)(1) USB 3.1 Gen 1 ポート(6) USB 2.0 ポート(2)
オーディオ / ビデオ	 オーディオ出力/ヘッドフォンポート(4) オーディオ入力/マイクポート(1)

10

• オプティカル S/PDIF ポート(1)

表 5. 内部ポートとコネクタ

内蔵

M2	 WLAN および Bluetooth 用 M.2 カードスロット(1) 2280 ソリッドステートドライブ用 M.2 カードスロット(1)
保管時	SATA ポート (4)

NTT /	
通信	
表 6. サポートされる通信	
イーサネット	システム基板に内蔵された 10/100/1000 Mbp イーサネットコ ントローラ
Wireless(ワイヤレス)	Wi-Fi 802.11acBluetooth 4.1
ワイヤレスモジュール	
表 7. ワイヤレスモジュールの仕様	
転送速度	最大 867 Mbps
サポートされている周波数バンド	デュアルバンド 2.4 GHz / 5 GHz
暗号化	 64 ビットおよび 128 ビット WEP TKIP AES-CCMP
オーディオ	
表 8. オーディオの仕様	
コントローラ	Realtek ALC3861
タイプ	 内蔵 7.1 チャネル ハイデフィニションオーディオ(S/PDIF をサポート)
ビデオ	
表 9. ビデオの仕様	
タイプ	最大4個の PCI-Express、シングル/ダブル幅、フル レング ス グラフィックス カード
コントローラー	 シングル AMD シングル NVIDIA

- デュアル/トリプル/クワッド AMD (CrossFire)
 (i) メモ:カードを4枚使用できる PC 構成の場合は、
 AMD RX570X または AMD RX580X を使用してください。
- デュアル NVIDIA (SLI)

- メモ: デスクトップのグラフィックス構成は、発注時の 電源およびグラフィックス カードの構成により異なり ます。
- メモ:デュアルおよびトリプルのグラフィックス構成 を使用する場合は、NVIDIA または AMD のグラフィ ックス カードを取り付けてください。
- メモ: PCI-Express グラフィックス カードの取り付け に関する詳細については、「PCI-Express グラフィック スカードの取り付けマトリックス」を参照してください。

保管時

表10.ストレージの仕様

内部アクセス用

- SATA ハードドライブ用 3.5 インチドライブベイ(3)
- SATA ソリッドステートドライブまたは U.2 ソリッドステー トドライブ用 2.5 インチドライブベイ(2)
- 最大5台のハードドライブをサポート

電源定格

表 11. 電源定格

タイプ	850 W	1500 W	1500 W
入力電圧	100 ~ 240 VAC	AC 100 ~ 240 V	200 ~ 240 VAC
入力周波数	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
入力電流(最大)	10 A	16 A	10 A
出力電流	+3.3 V/20 A、+5 V/20 A、+12 VA/32 A、+12 VB/48 A、+12 VD/16 A、-12 V/0.5 A、+5 Vaux/4 A	+3.3 V/20 A、+5 V/25 A、+12 V VC/48 A、+12 VD/16 A、-12	A/32 A、+12 VB/48 A、+12 2 V/0.5 A、+5 Vaux/4 A
定格出力電圧	+3.3 V \times +5 V \times +12 VA \times +12 VB \times +12 VD $_{\sim}$ -12 V $_{\sim}$ +5 Vaux	+3.3 V、+5 V、+12 VA、+12 VB、+12	2 VC、+12 VD、-12 V、+5 Vaux
温度範囲			
動作時		5°C ~ 50°C (41°F ~ 122°F)	
ストレージ		-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	

コンピュータ環境

空気汚染物質レベル:G2以内(ISA-S71.04-1985 が定める規定値以内)

表12.コンピュータ環境

	動作時	保管時
温度範囲	5 ~ 35°C (41 ~ 95°F)	-40 ~ 65°C (-40 ~ 149°F)
相対湿度(最大)	10% ~ 90%(結露しないこと)	0~ 95%(結露しないこと)
振動(最大) [*]	0.26 GRMS	1.37 GRMS
衝撃(最大)	51 cm/秒(20 インチ/秒)のベロシティ変 化で 2 ms、40 G	133 cm/秒(52.5 インチ/秒)のベロシテ ィ変化で 2 ms、105 G
	†	

	動作時	保管時
高度(最大)	-15.24 ~ 3048 m	-15.24 ~ 10,668 m
	(-50 ~ 10,000 フィート)	(-50 ~ 35,000 フィート)

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

PCI-Express グラフィックス カードの取り付けマト リックス

850 W 電源供給ユニット

表 13. PCI-Express グラフィックス カードの取り付けマトリックス

	シングル グラフィックス	デュアル グラフィック ス	トリプル グラフィック ス	クワッド グラフィック ス
スロット取り付け	スロット1	スロット1およびスロッ ト4		
電源コネクター レベ ル	PCIE1	PCIE1 および PCIE3	非対応	非対応
プライマリー出力	スロット1	スロット 4		

1500W 電源供給ユニット

 メモ:お使いの PC はグラフィックス カード3枚の構成で出荷されていますが、グラフィックス カード4枚の構成もサポート されています。4枚目のグラフィックス カードを別途購入して、後ほどアップグレードできます。詳細については、「ビデオ」 を参照してください。

表 14. PCI-Express グラフィックス カードの取り付けマトリックス

	シングル グラフィック ス	デュアル グラフィック ス	トリプル グラフィック ス	クワッド グラフィック ス
スロット取り付け	スロット1	スロット1およびスロ ット4	スロット 1、スロット 4、 スロット 7	スロット 1、スロット 3、 スロット 5、スロット 7
電源コネクター レベル	VGA1	VGA1 および VGA2	VGA1、VGA2、VGA3	VGA1、VGA2、VGA3、 VGA4
プライマリー出力	スロット1	スロット 4	スロット 4	スロット3

「困ったときは」と「Alienware へのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

オンラインのセルフヘルプリソースを使って Alienware の製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 15. Alienware 製品とオンラインのセルフヘルプリソース

Alienware 製品とサービスに関する情報は、

Dell ヘルプとサポート アプリ

ヒント

サポートへのお問い合わせ

オペレーティングシステムのオンラインヘルプ

トラブルシューティング情報、ユーザーズガイド、セットアップ www.alienware.com/gamingservices 方法、製品仕様、テクニカルサポートブログ、ドライバ、ソフ トウェアのアップデートなどは

お使いのコンピュータの保守に関する段階的な手順が分かるビ www.youtube.com/alienwareservices デオは、

Alienware へのお問い合わせ

販売、テクニカルサポート、カスタマーサービスに関する Alienware へのお問い合わせは、<u>www.alienware.com</u> を参照してくださ 5

(i) メモ:各種サービスのご提供は国や製品によって異なり、国によってはご利用いただけないサービスもございます。

 (i) メモ:お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの 製品カタログで連絡先をご確認ください。

www.alienware.com



Windows サーチに、 ヘルプとサポート と入力し、Enter を押し ます。

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux