Inspiron 24-3480 Руководство по обслуживанию



нормативная модель: W21C нормативный тип: W21C003

Примечания, предостережения и предупреждения



ПРИМЕЧАНИЕ: Пометка ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать данное изделие более эффективно.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пометка ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потери данных и подсказывает, как этого избежать.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пометка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

© Корпорация Dell или ее дочерние компании, 2018 Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками корпорации Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

2018 - 12

Ред. АОО

Содержание

Подготовка к работе с внутренними	
компонентами компьютера	11
Перед началом работы	11
Инструкции по технике безопасности	11
Рекомендуемые инструменты	13
Список винтов	13
Компоненты системной платы	16
После работы с внутренними компонентами	
компьютера	. 18
Снятие подставки	19
Подставка-стенд	19
Подставка-основание	20
Установка подставки	. 23
Подставка-стенд	23
Подставка-основание	24
Снятие задней крышки	27
Предварительные действия	27
Последовательность действий	28
Установка задней крышки	. 29
Последовательность действий	30
Действия после завершения операции	30

Снятие резиновой ножки	31
Предварительные действия	
Последовательность действий	
Установка резиновой ножки	
- Последовательность действий	
Действия после завершения операции	34
Извлечение жесткого диска	
Предварительные действия	
Последовательность действий	
Установка жесткого диска	
Последовательность действий	
Действия после завершения операции	
Снятие экрана системной платы	
- Предварительные действия	
Предварительные действия Последовательность действий	
Предварительные действия Последовательность действий Установка экрана системной платы	39
Предварительные действия Последовательность действий Установка экрана системной платы Последовательность действий	
Предварительные действия Последовательность действий Установка экрана системной платы Последовательность действий Действия после завершения операции	
Предварительные действия Последовательность действий Установка экрана системной платы Последовательность действий Действия после завершения операции Извлечение модуля памяти	
Предварительные действия Последовательность действий Установка экрана системной платы Последовательность действий Действия после завершения операции Извлечение модуля памяти Предварительные действия	
Предварительные действия Последовательность действий Установка экрана системной платы Последовательность действий Действия после завершения операции Извлечение модуля памяти Предварительные действия Последовательность действий.	39 39 41 41 42 43 43 44
Предварительные действия Последовательность действий Установка экрана системной платы Последовательность действий Действия после завершения операции Извлечение модуля памяти Предварительные действия Последовательность действий	39 39 41 41 42 43 43 44 45
Предварительные действия Последовательность действий Установка экрана системной платы Последовательность действий Действия после завершения операции Извлечение модуля памяти. Предварительные действия Последовательность действий Установка модуля памяти Последовательность действий	39

Извлечение платы беспроводной сети	47
Предварительные действия	47
Последовательность действий	47
Установка платы беспроводной сети	50
Последовательность действий	50
Действия после завершения операции	51
Извлечение антенн	52
Предварительные действия	52
Последовательность действий	52
Установка антенн	54
Последовательность действий	54
Действия после завершения операции	55
Извлечение твердотельного накопителя/	
модуля памяти Intel Optane	56
Предварительные действия	56
Последовательность действий	57
Замена твердотельного накопителя/модуля	
памяти Intel Optane	58
Последовательность действий	59
Действия после завершения операции	60
Извлечение устройства чтения карт памяти	61
Предварительные действия	61
Последовательность действий	61

Установка устройства чтения карт памяти	63
Последовательность действий	63
Действия после завершения операции	64
Извлечение платы кнопки питания	65
Предварительные действия	65
Последовательность действий	65
Установка платы кнопки питания	67
Последовательность действий	67
Действия после завершения операции	68
Извлечение микрофона	69
Предварительные действия	69
Последовательность действий	69
Установка микрофона	71
Последовательность действий	71
Действия после завершения операции	72
Извлечение камеры	73
Предварительные действия	73
Последовательность действий	73
Установка камеры	76
Последовательность действий	76
Действия после завершения операции	78
Извлечение батарейки типа «таблетка»	79
Предварительные действия	79
Последовательность действий	80

Установка батареи типа «таблетка».	81
- Последовательность действий	
Действия после завершения операции	81
Извлечение вентилятора	
Предварительные действия	
Последовательность действий	82
Установка вентилятора	
Последовательность действий	84
Действия после завершения операции	85
Снятие радиатора	86
Предварительные действия	
Последовательность действий	
Установка радиатора	
Последовательность действий	
Действия после завершения операции	
Извлечение динамиков	
Предварительные действия	90
Последовательность действий	
Установка динамиков	
Последовательность действий	
Действия после завершения операции	93
Извлечение системной платы	94
Предварительные действия	94
Последовательность действий	

Установка системной платы	97
Последовательность действий	
Действия после завершения операции	
Перепрограммирование BIOS	
Снятие панели дисплея	101
 Предварительные действия	101
Последовательность действий	101
Установка панели дисплея	105
Последовательность действий	105
Действия после завершения операции	109
Снятие среднего рамы	110
Предварительные действия	110
Последовательность действий	111
Установка средней рамы	114
Последовательность действий	114
Действия после завершения операции	115
Загрузка драйверов	117
Операционная система	117
Загрузка аудиодрайвера	117
Загрузка драйвера видеокарты	118
Загрузка драйвера USB	119
Загрузка драйвера Wi-Fi	120
Загрузка драйвера устройства для чтения карт памяти	121
Загрузка драйвера набора микросхем	122
Загрузка сетевого драйвера	124
Драйверы устройств	125

Утилита установки программного обеспечения наб	oopa
микросхем Intel	125
Видеодрайверы	125
Драйвер последовательного порта ввода-вывода I	ntel 125
Драйвер последовательного порта ввода-вывода I	ntel 125
Технология Intel Trusted Execution Engine Interface	125
Драйвер виртуальной кнопки Intel	126
Драйверы беспроводной сети и Bluetooth	126
	407
Настроика системы	
Обзор BIOS	127
Вход в программу настройки BIOS	127
Клавиши навигации	128
Последовательность загрузки	129
Параметры настройки системы	129
Системный пароль и пароль программы настройки	137
Назначение пароля программы настройки системы	<i>.</i> 137
Удаление и изменение существующего пароля	
программы настройки системы	138
Сброс параметров CMOS	139
Сброс пароля BIOS (программы настройки системы	ы) и
системного пароля	140
Поиск и устранение неисправностей	141
Перепрограммирование BIOS	141
	1/12
переустановка инновиз с обо-диска восстановления.	

Диагностика расширенной предзагрузочной оценки системы	
(ePSA)	.143

Запуск диагностики ePSA	143
Встроенная самопроверка дисплея	144
Диагностика	144
Включение памяти Intel Optane	146
Отключение памяти Intel Optane	146
Удаление остаточного заряда	147
Цикл включение/выключение Wi-Fi	147

Справка и обращение в компанию Dell......149

Материалы для самостоятельного разрешения вопросов	149
Обращение в компанию Dell	150

Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера



ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения, приведенные в этом документе, могут отличаться от вашего компьютера в зависимости от заказанной конфигурации.

Перед началом работы

- 1 Сохраните и закройте все открытые файлы, выйдите из всех приложений.
- 2 Выключите компьютер. Щелкните Пуск → **Ю** Питание → Выключение.



- 3 Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.
- 4 Отключите от компьютера все подключенные сетевые и периферийные устройства, например клавиатуру, мышь, монитор и т. д.
- **5** Извлеките все мультимедийные карты и оптические диски из компьютера, если такие имеются.
- 6 После отключения компьютера нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой 5 секунд, чтобы заземлить системную плату.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание повреждения поверхности дисплея положите компьютер на ровную, мягкую и чистую поверхность.

7 Положите компьютер лицевой стороной вниз.

Инструкции по технике безопасности

Следуйте этим инструкциям во избежание повреждений компьютера и для собственной безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/</u> regulatory_compliance.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед открыванием корпуса компьютера или снятием панелей отключите все источники питания. После завершения работ с внутренними компонентами компьютера установите на место все крышки, панели и винты перед подключением к электрической розетке.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы не повредить компьютер, работы следует выполнять на чистой ровной поверхности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы не повредить компоненты и платы, их следует держать за края, не прикасаясь к контактам.





ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем прикасаться к чему-либо внутри компьютера, избавьтесь от заряда статического электричества, прикоснувшись к неокрашенной металлической поверхности, например, к металлической части на задней панели. Во время работы периодически прикасайтесь к неокрашенной металлической поверхности, чтобы снять статическое электричество, которое может повредить внутренние компоненты.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При отключении кабеля тяните его за разъем или за язычок, но не за сам кабель. На разъемах некоторых кабелей имеются защелки или винты-барашки, которые нужно разъединить перед отключением кабеля. При отключении кабелей их следует держать ровно, чтобы не погнуть контакты разъемов. При подключении кабелей следите за правильной ориентацией и выравниванием разъемов и портов.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Нажмите и извлеките все карты памяти из устройства чтения карт памяти.

Рекомендуемые инструменты

Для выполнения процедур, описанных в этом документе, могут потребоваться следующие инструменты:

- Крестовая отвертка № 1
- Отвертка с плоским шлицом
- Ппастмассовая папочка

Список винтов

ПРИМЕЧАНИЕ: При извлечении винтов из компонента рекомендуется записывать типы винтов, количество винтов, затем помещать их в ящик для хранения винтов. Это необходимо для того, чтобы при замене компонента было установлено правильное количество винтов надлежащего типа.





И ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет винта может различаться в зависимости от заказанной конфигурации.

Компонент	Крепится к	Тип винта	Количество	Изображение винта
Стойка	Экран системной платы	M3x5	4	
Консоль жесткого диска	Основание дисплея в сборе	M3x5	1	
Консоль жесткого диска	Жесткий диск	M3x3,5	4	
Экран системной платы	Основание дисплея в сборе	M3x5	5	
Крышка устройства чтения карт памяти	Основание дисплея в сборе	M3x5	1	
Устройство чтения карт памяти	Основание дисплея в сборе	M3x5	1	
Плата кнопки питания	Основание дисплея в сборе	M3x5	1	
Микрофон	Основание дисплея в сборе	M2x2,5	2	
Динамики	Основание дисплея в сборе	M3 4+7.1	4	

Таблица 1. Список винтов

Компонент	Крепится к	Тип винта	Количество	Изображение винта
Вентилятор	Основание дисплея в сборе	M2x2,5	3	
Выдвижная камера в сборе	Основание дисплея в сборе	M3x5	2	
Системная плата	Основание дисплея в сборе	M3x5	6	
Плата беспроводной связи (опционально)	Системная плата	M2x2,5	2	38
Плата беспроводной сети	Системная плата	M2x2,5	1	22
Панель дисплея	Основание дисплея в сборе	M3x5	8	
Средняя рама	Основание дисплея в сборе	М3х5, черный	13	
Резиновые ножки	Основание дисплея в сборе	М3х5, черный	4	
Твердотельны й накопитель	Системная плата	M2x2,5	1	31

Компоненты системной платы



- 1 разъем кабеля дисплея
- 3 разъем кабеля камеры
- 5 батарея типа «таблетка»
- 7 разъем кабеля микрофона
- 9 разъем для кабеля динамика
- 11 разъем кабеля платы кнопки питания

- 2 слоты модулей памяти (SO-DIMM) (2)
- 4 разъем кабеля сенсорного экрана
- 6 Разъем кабеля вентилятора
- 8 разъем кабеля устройства чтения карт памяти
- 10 слот M.2 PCIe/SATA
- 12 слот платы беспроводной связи М.2

- 13 кабель питания подсветки дисплея
- 15 Перемычка сброса пароля
- 17 Перемычка установки режима обслуживания
- 14 разъем жесткого диска
- 16 перемычка очистки КМОП

После работы с внутренними компонентами компьютера



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Забытые или плохо закрученные винты внутри компьютера могут привести к его серьезным повреждениям.

- Закрутите все винты и убедитесь в том, что внутри компьютера не остались затерявшиеся винты.
- 2 Подключите все внешние и периферийные устройства, а также кабели, отсоединенные перед началом работы на компьютере.
- **3** Установите все карты памяти, диски и любые другие компоненты, которые были отключены перед работой с компьютером.
- 4 Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.
- 5 Включите компьютер.

Снятие подставки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Подставка-стенд

1 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание повреждения поверхности дисплея положите компьютер на ровную, мягкую и чистую поверхность.

Положите компьютер на чистую ровную поверхность.

2 Пальцами отделите крышку подставки от задней крышки.



- **3** Открутите четыре винта (M3x5), которыми подставка крепится к защитной крышке системной платы.
- 4 Приподнимите и выдвиньте подставку из защитной крышки системной платы.



Подставка-основание

1 ЛРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Поместите компьютер на ровную, мягкую и чистую поверхность, чтобы не повредить дисплей.

Поместите компьютер на чистую ровную поверхность.

2 Выдвиньте подставку вверх.



3 Кончиками пальцев подденьте крышку подставки, отделяя ее от тыльной крышки.



4 Выверните четыре винта (M3x5), которыми держатель подставки крепится к экрану системной платы.

5 Приподнимите и сдвиньте подставку с экрана системной платы.



Установка подставки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Подставка-стенд

- Вставьте выступы на держателе подставки в слоты на экране системной платы и совместите отверстия для винтов на подставке с отверстиями для винтов на экране системной платы.
- **2** Вкрутите обратно четыре винта (M3x5), чтобы прикрепить подставку к защитной крышке системной платы.



3 Установите крышку подставки на место.



Подставка-основание

 Вставьте выступы на держателе подставки в слоты на экране системной платы и совместите отверстия для винтов на держателе подставки с отверстиями для винтов на экране системной платы. **2** Заверните четыре винта (M3x5), которыми держатель подставки крепится к экрану системной платы.



3 Установите крышку подставки на место.



4 Поставьте компьютер в вертикальное положение.



Снятие задней крышки

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

Снимите подставку.

Последовательность действий

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не снимайте крышку компьютера, если нет необходимости установить или заменить внутренние компоненты компьютера.

Одной рукой удерживая компьютер, другой рукой потяните за центр задней крышки, чтобы снять ее с основания дисплея в сборе.



Установка задней крышки

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Последовательность действий

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проверьте, чтобы кабели не остались зажатыми между тыльной крышкой и основанием дисплея в сборе.

Совместите выступы на тыльной крышке с пазами на основании дисплея в сборе, а затем установите заднюю крышку на место до щелчка.



Действия после завершения операции

Установите на место подставку.

Снятие резиновой ножки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите заднюю крышку.

Последовательность действий

1 Выверните четыре винта (M3x5, черные), которыми резиновые опоры крепятся к основанию дисплея в сборе.

2 Поднимите и снимите резиновые опоры с основания дисплея в сборе.



Установка резиновой ножки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Последовательность действий

- 1 Совместите отверстия для винтов в резиновых опорах с отверстиями для винтов в основании дисплея в сборе.
- **2** Заверните четыре винта (М3х5, черные), которыми резиновые опоры крепятся к основанию дисплея в сборе.



Действия после завершения операции

- 1 Установите на место заднюю крышку.
- 2 Установите на место подставку.

Извлечение жесткого диска

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> <u>внутренними компонентами компьютера</u>. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> <u>компонентами компьютера</u>. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Жесткие диски хрупкие. Соблюдайте осторожность при обращении с жестким диском.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не извлекайте жесткий диск, пока компьютер включен или находится в режиме сна, чтобы не допустить потери данных.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.

Последовательность действий

1 Выверните винт (M3x5), которым жесткий диск в сборе крепится к основанию дисплея в сборе.

2 Сдвиньте и приподнимите жесткий диск в сборе и выньте его из основания дисплея в сборе.



- **3** Выверните четыре винта (M3x3,5), которыми кронштейн жесткого диска крепится к жесткому диску.
- 4 Приподнимите жесткий диск и извлеките его из каркаса.


Установка жесткого диска

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> <u>внутренними компонентами компьютера</u>. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> <u>компонентами компьютера</u>. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Жесткие диски хрупкие. Соблюдайте осторожность при обращении с жестким диском.

Последовательность действий

- 1 Поместите жесткий диск на кронштейн жесткого диска меткой вверх.
- **2** Совместите отверстия для винтов на жестком диске с отверстиями для винтов на скобе жесткого диска.
- **3** Заверните четыре винта крепления консоли жесткого диска к жесткому диску (M3x3.5).



4 Совместите разъем жесткого диска в сборе с разъемом на системной плате.

- **5** Продвиньте жесткий диск в сборе, чтобы подключить его к системной плате.
- **6** Заверните винт (M3x5), которым жесткий диск в сборе крепится к основанию дисплея в сборе.



- 1 Установите на место <u>заднюю крышку</u>.
- 2 Установите на место подставку.

Снятие экрана системной платы

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите заднюю крышку.

Последовательность действий

1 Открутите пять винтов (M3x5), которыми экран системной платы крепится к основанию дисплея в сборе.

2 С помощью ручки поднимите экран системной платы и снимите его с основания дисплея в сборе.



Установка экрана системной платы

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

- Совместите разъемы на экране системной платы с портами на системной плате и установите экран системной платы на основании дисплея в сборе.
- 2 Совместите отверстия для винтов на экране системной платы с отверстиями для винтов на основании дисплея в сборе.

Заверните пять винтов (МЗх5), которыми экран системной платы 3 крепится к основанию дисплея в сборе.



💋 ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, чтобы кабель не был защемлен экраном системной платы.



- 1 Установите на место заднюю крышку.
- 2 Установите на место подставку.

Извлечение модуля памяти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите заднюю крышку.
- 3 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий

1 Определите местоположение модуля памяти на системной плате.



- 2 Подушечками пальцев осторожно раскрывайте фиксаторы с каждой стороны разъема модуля памяти до тех пор, пока модуль памяти слегка не выскочит из разъема.
- 3 Выдвиньте и извлеките модуль памяти из разъема модуля памяти.



Установка модуля памяти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Последовательность действий



ПРИМЕЧАНИЕ: Установите на место модуль DIMM2, затем модуль DIMM1.

- 1 Совместите паз в модуле памяти с выступом на разъеме модуля памяти.
- 2 Плотно вставьте модуль памяти в гнездо под углом.
- 3 Нажмите на модуль памяти, чтобы он встал на место со щелчком.
 - ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не услышите щелчка, выньте модуль памяти и установите его еще раз.



- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.

Извлечение платы беспроводной сети

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.
- **3** Снимите экран системной платы.

Последовательность действий

1 Открутите два винта (M2x2,5), которыми экран платы беспроводной связи крепится к системной плате.

2 Приподнимите и снимите экран платы беспроводной связи с системной платы.



- **3** Выверните винт (M2x2,5), которым кронштейн платы беспроводной связи и плата беспроводной связи крепятся к системной плате.
- 4 Снимите скобу платы беспроводной сети с платы.
- 5 Отсоедините антенные кабели от платы беспроводной сети.

6 Выдвиньте плату беспроводной сети из соответствующего отсека.



Установка платы беспроводной сети

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Последовательность действий

1 Подсоедините антенные кабели к плате беспроводной сети.

В приведенной ниже таблице описывается схема цветов антенных кабелей платы беспроводной сети, поддерживаемой компьютером: Таблица 2. Цветовая схема антенных кабелей

Разъемы на плате беспроводной сети	Цвет антенного кабеля
Вспомогательный (черный треугольник)	Черный
Основной (белый треугольник)	Белый

- **2** Скользящим движением установите скобу платы беспроводной сети на плату и прикрепите антенные кабели к скобе.
- 3 Совместите выемку на плате беспроводной сети с выступом на гнезде платы и вставьте плату беспроводной сети в гнездо на системной плате.
- 4 Нажмите на другой конец платы беспроводной сети и совместите резьбовое отверстие на скобе платы беспроводной сети и на самой плате с резьбовым отверстием на системной плате.

5 Установите на место винт, которым скоба платы беспроводной сети и сама плата крепятся к системной плате.



6 Установите защитную крышку на плату беспроводной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: На защитной крышке платы беспроводной сети имеется вырез для прокладки антенных кабелей.

- **7** Совместите отверстия для винтов на плате беспроводной сети с отверстиями для винтов на системной плате.
- 8 Вкрутите обратно два винта (M2x2,5), чтобы прикрепить защитную крышку платы беспроводной сети к системной плате.

- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- **3** Установите на место <u>подставку</u>.

Извлечение антенн

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.
- 3 Снимите экран системной платы.
- 4 Извлеките <u>плату беспроводной сети</u>.

- 1 Запомните, как уложены антенные кабели, и извлеките их из направляющих желобков на основании дисплея в сборе.
- **2** Выверните два винта (M2x2,5), которыми модули антенн крепятся к основанию дисплея в сборе.

3 Отделите и снимите модули антенн с основания дисплея в сборе.



Установка антенн

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

- 1 Закрепите антенны в слоте основания дисплея в сборе.
- **2** Заверните два винта (M2x2,5), которыми антенны крепятся к основанию дисплея в сборе.

3 Проложите кабели антенн через направляющие желобки в основании дисплея в сборе.



- 1 Установите плату беспроводной сети.
- 2 Установите на место экран системной платы.
- 3 Установите на место заднюю крышку.
- 4 Установите на место подставку.

Извлечение твердотельного накопителя/модуля памяти Intel Optane

Необходимо отключить память Intel Optane перед извлечением модуля памяти Intel Optane из компьютера. Дополнительные сведения об отключении памяти Intel Optane см. в разделе <u>Отключение памяти Intel</u> <u>Optane</u>.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> <u>внутренними компонентами компьютера</u>. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> <u>компонентами компьютера</u>. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите <u>подставку</u>.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.
- 3 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий

1 Найдите на системной плате твердотельный диск или память Intel Optane.



- 2 Вывинтите винт (M2x3), который крепит твердотельный диск / память Intel Optane к системной плате.
- **3** Продвиньте и извлеките твердотельный накопитель / память Intel Optane из слота M.2.



Замена твердотельного накопителя/модуля памяти Intel Optane

Включите память Intel Optane после замены модуля памяти Intel Optane. Дополнительные сведения о включении памяти Intel Optane см. в разделе Включение памяти Intel Optane.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> <u>внутренними компонентами компьютера</u>. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> <u>компонентами компьютера</u>. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

 \triangle

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Твердотельные диски хрупкие. Соблюдайте осторожность при обращении с твердотельным диском.

Последовательность действий

1 Положите термопрокладку на прямоугольный контур, нанесенный на системной плате.



- **2** Совместите выемку на твердотельном накопителе с памятью Intel Optane с выступом на соответствующем гнезде.
- **3** Плотно вставьте твердотельный накопитель с памятью Intel Optane в гнездо под углом.

4 Нажмите на другой конец твердотельного накопителя с памятью Intel Optane и вкрутите обратно винт (M2x3), чтобы прикрепить накопитель к защитной крышке клавиатуры.



- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.

Извлечение устройства чтения карт памяти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.
- **3** Снимите экран системной платы.

- 1 Откройте защелку и отсоедините кабель устройства считывания отпечатков пальцев от системной платы.
- 2 Отцепите кабель устройства чтения карт памяти от основания дисплея в сборе и продвиньте его, минуя кабель микрофона и кабель динамика.
- **3** Выверните винт (M3x5), которым плата устройства чтения карт памяти крепится к основанию дисплея в сборе.
- **4** Приподнимите крышку платы карты памяти и снимите с основания дисплея в сборе.
- **5** Выверните винт (M3x5), которым плата устройства чтения карт памяти крепится к основанию дисплея в сборе.

6 Приподнимите плату устройства чтения карт памяти и извлеките из основания дисплея в сборе.



Установка устройства чтения карт памяти

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

- 1 Поместите плату устройства чтения карт памяти на основание дисплея в сборе.
- 2 Используя выравнивающую стойку, совместите отверстие для винта на плате устройства чтения карт памяти с отверстием для винта на основании дисплея в сборе.
- **3** Заверните винт (M3x5), которым плата устройства чтения карт памяти крепится к основанию дисплея в сборе.
- 4 Поместите экран устройства чтения карт памяти на плату карты памяти и совместите отверстие для винта на экране устройства чтения карт памяти с отверстием для винта на основании дисплея в сборе.
- 5 Заверните винт (M3x5), которым плата устройства чтения карт памяти крепится к основанию дисплея в сборе.
- **6** Закрепите кабель устройства чтения карт памяти на основании дисплея в сборе.

7 Подсоедините к системной плате кабель устройства чтения карт памяти.



- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.

Извлечение платы кнопки питания

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.
- 3 Снимите экран системной платы.

- 1 Откройте защелку и отсоедините кабель платы кнопки питания от системной платы.
- 2 Отцепите кабель платы кнопки питания от основания дисплея в сборе и продвиньте его, минуя кабель антенны.
- **3** Выверните винт (M3x5), которым плата кнопки питания крепится к основанию дисплея в сборе.

4 Приподнимите и снимите плату кнопки питания вместе с кабелем с основания дисплея в сборе.



Установка платы кнопки питания

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

- Используя выравнивающую стойку, совместите отверстие для винта на плате кнопки питания с отверстием для винта на основании дисплея в сборе.
- **2** Заверните винт (M3x5), которым плата кнопки питания крепится к основанию дисплея в сборе.
- **3** Закрепите кабель платы кнопки питания на основании дисплея в сборе.

4 Вставьте кабель платы кнопки питания в соответствующий разъем на системной плате и закройте защелку, чтобы закрепить кабель.



- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.

Извлечение микрофона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.
- 3 Снимите экран системной платы.

- 1 Отсоедините кабель микрофона от системной платы.
- **2** Запомните расположение кабеля микрофона и извлеките его из направляющих на основании дисплея в сборе.
- **3** Открутите два винта (M2x2,5), которыми платы микрофона крепятся к основанию дисплея в сборе.

4 Снимите платы микрофона с основания дисплея в сборе.



Установка микрофона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

- 1 Сдвиньте модули микрофона в слоты в основании дисплея в сборе.
- **2** Заверните два винта (M2x2,5), которыми модули микрофона крепятся к основанию дисплея в сборе.
- 3 Проложите кабель динамиков через направляющие желобки в основании дисплея в сборе.

4 Подсоедините кабель микрофона к системной плате.



- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.
Извлечение камеры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.
- 3 Снимите экран системной платы.

- 1 Отсоедините кабель камеры от системной платы.
- **2** Выверните два винта (M3x5), которые крепят выдвижную камеру в сборе к основанию дисплея в сборе.
- 3 Сдвиньте и приподнимите выдвижную камеру в сборе с основания дисплея в сборе.

4 Запомните, как уложен кабель камеры, и извлеките его из направляющих.



5 Нажмите на верхнюю часть выдвигающейся камеры в сборе, чтобы выдвинуть ее.



6 Выверните два винта (M3x5), которые крепят лицевую панель выдвижной камеры в сборе к выдвижной камере в сборе.

7 Приподнимите и снимите лицевую панель выдвижной камеры в сборе с выдвижной камеры в сборе.



8 Вытяните зажим на выдвижной камере в сборе и поверните камеру и кронштейн камеры вместе с кабелем камеры в сторону от выдвижной камеры в сборе.



Установка камеры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Последовательность действий

 Поместите камеру и кронштейн камеры в слот на выдвижной камере в сборе и защелкните на месте.



2 Совместите отверстия для винтов на крышке камеры в сборе с отверстиями для винтов на выдвижной камере в сборе. **3** Заверните три винта (M3x5), которые крепят крышку камеры в сборе к выдвижной камере в сборе.



4 Нажмите на верхнюю часть выдвигающейся камеры в сборе, чтобы выдвинуть ее.



- **5** Проложите кабель камеры через направляющие желобки в основании дисплея в сборе.
- 6 Поместите и продвиньте выдвижную камеру в сборе на основание панели дисплея, совместив отверстия для винтов на выдвижной камере в сборе с отверстиями для винтов на основании панели дисплея.
- **7** Вверните два винта (M3x5), которые крепят выдвижную камеру в сборе к основанию дисплея в сборе.

8 Подсоедините кабель камеры к системной плате.



Действия после завершения операции

- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.

Извлечение батарейки типа «таблетка»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> <u>внутренними компонентами компьютера</u>. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При извлечении батареи типа «таблетка» восстанавливаются стандартные настройки BIOS. Перед снятием батареи типа «таблетка» рекомендуется записать настройки BIOS.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.
- 3 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий

1 Найдите на системной плате батарею типа «таблетка».



- 2 Нажимайте язычок на разъеме батарейки типа «таблетка», пока не произойдет ее извлечение.
- 3 Приподнимите батарейку типа «таблетка» и извлеките ее из разъема батарейки.





Установка батареи типа «таблетка»

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Последовательность действий

- 1 Повернув батарейку типа «таблетка» стороной со знаком «+» вверх, вставьте ее в гнездо для батарейки.
- 2 Надавите на батарейку, чтобы она встала на место.







Действия после завершения операции

- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- **3** Установите на место <u>подставку</u>.

Извлечение вентилятора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите заднюю крышку.
- 3 Снимите экран системной платы.

- Отсоедините кабель вентилятора от системной платы и извлеките его из направляющих желобков.
- **2** Выверните три винта (M2x2,5), которыми вентилятор крепится к основанию дисплея в сборе.

3 Поднимите вентилятор и сдвиньте его из-под радиатора.



Установка вентилятора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

- 1 Сдвиньте вентилятор под радиатор и установите его на основании дисплея в сборе.
- **2** Совместите отверстия для винтов на вентиляторе с отверстиями на основании дисплея в сборе.
- **3** Вверните три винта (M2x2,5), которыми вентилятор крепится к основанию дисплея в сборе.
- 4 Проложите кабель вентилятора через направляющие желобки.

5 Подсоедините кабель вентилятора к системной плате.



Действия после завершения операции

- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.

Снятие радиатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> <u>внутренними компонентами компьютера</u>. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> <u>компонентами компьютера</u>. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы блок радиатора может сильно нагреваться. Дайте ему остыть в течение достаточного времени, прежде чем прикасаться к нему.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для обеспечения максимального охлаждения процессора не касайтесь поверхностей теплообмена на радиаторе. Кожный жир может снизить теплопроводность термопасты.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите заднюю крышку.
- **3** Снимите экран системной платы.

Последовательность действий



ПРИМЕЧАНИЕ: Количество невыпадающих винтов на радиаторе зависит от заказанной конфигурации.

- Без дискретных графических плат: 4 невыпадающих винта
- С дискретными графическими платами: 7 невыпадающих винтов
- В последовательном порядке (указанном на радиаторе) ослабьте невыпадающие винты, которыми радиатор крепится к системной плате.

- **2** Затяните невыпадающий винт, который крепит радиатор к основанию дисплея в сборе.
- 3 Снимите радиатор с системной платы.



Установка радиатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Неправильное выравнивание радиатора процессора может повредить системную плату и процессор.



ПРИМЕЧАНИЕ: В случае замены системной платы или радиатора используйте термопроводную накладку, входящую в комплект поставки, чтобы обеспечить требуемую теплопроводность.

Последовательность действий



ПРИМЕЧАНИЕ: Количество невыпадающих винтов на радиаторе зависит от заказанной конфигурации.

- ٠ Без дискретных графических плат: 4 невыпадающих винта
- С дискретными графическими платами: 7 невыпадающих винтов
- 1 Продвиньте радиатор под кожух вентилятора, между ним и вентилятором.
- 2 Совместите невыпадающие винты на радиаторе с отверстиями для винтов на системной плате и основании дисплея в сборе.
- 3 Затяните невыпадающий винт, который крепит радиатор к основанию дисплея в сборе.

4 В последовательном порядке (указанном на радиаторе) закрутите невыпадающие винты, с помощью которых радиатор крепится к системной плате.



Действия после завершения операции

- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.

Извлечение динамиков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите заднюю крышку.
- 3 Снимите экран системной платы.

- 1 Отсоедините кабель динамиков от системной платы.
- **2** Выкрутите четыре винта (МЗ 4+7,1), которыми крепится лента к основанию дисплея в сборе.
- 3 Приподнимите и снимите динамик (SPK1) с основания дисплея в сборе.
- 4 Запомните, как уложен кабель динамика, и извлеките его из направляющих желобков.

5 Приподнимите динамик (SPK2) и снимите его вместе с кабелем с основания дисплея в сборе.



Установка динамиков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

- 1 Используя выравнивающие штыри на основании дисплея в сборе, разместите динамики на основании дисплея в сборе.
- **2** Закрутите четыре винта (МЗ 4+7,1), которыми крепятся динамики к основанию дисплея в сборе.
- 3 Проложите кабель динамика через направляющие в основании дисплея в сборе.

4 Подключите кабель динамика к системной плате.



Действия после завершения операции

- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.

Извлечение системной платы

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> <u>внутренними компонентами компьютера</u>. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> <u>компонентами компьютера</u>. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.
- U

ПРИМЕЧАНИЕ: Метка обслуживания компьютера находится на системной плате. Необходимо ввести метку обслуживания компьютера в программе настройки BIOS после замены системной платы.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Замена системной платы удаляет любые изменения, внесенные в BIOS с помощью программы настройки BIOS. Вы должны сделать необходимые изменения снова после замены системной платы.
- U

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем отсоединять кабели от системной платы, запомните расположение разъемов, чтобы после замены системной платы вы смогли правильно их подключить.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите заднюю крышку.
- 3 Извлеките жесткий диск.
- 4 Снимите экран системной платы.
- 5 Извлеките радиатор.
- 6 Извлеките модуль памяти.
- 7 Извлеките плату беспроводной сети.

- 1 Отсоедините кабель камеры от системной платы.
- 2 Отсоедините кабель сенсорного экрана от системной платы.
- 3 Отсоедините кабель вентилятора от системной платы.
- 4 Отсоедините кабель микрофона от системной платы.
- 5 Откройте защелку и отсоедините кабель устройства чтения карт памяти от системной платы.
- 6 Отсоедините кабель динамиков от системной платы.
- **7** Откройте защелку и отсоедините кабель платы кнопки питания от системной платы.
- 8 Отсоедините кабель подсветки дисплея от системной платы.
- **9** Отклейте ленту, которой кабель дисплея крепится к разъему на системной плате.
- **10** Кончиками пальцев нажмите фиксаторы на кабеле дисплея и отсоедините его от системной платы.



- **11** Открутите шесть винтов (M3x5), которыми системная плата крепится к основанию дисплея в сборе.
- 12 Поднимите системную плату с основания дисплея в сборе.



Установка системной платы

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Метка обслуживания компьютера находится на системной плате. Необходимо ввести метку обслуживания компьютера в программе настройки BIOS после замены системной платы.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Замена системной платы удаляет любые изменения, внесенные в BIOS с помощью программы настройки BIOS. Вы должны сделать необходимые изменения снова после замены системной платы.

Последовательность действий

 Совместите отверстия для винтов на системной плате с отверстиями на основании дисплея в сборе. **2** Заверните шесть винтов (M3x5), которыми системная плата крепится к основанию дисплея в сборе.



- **3** Вставьте кабель дисплея в разъем на системной плате и закройте защелку, чтобы зафиксировать кабель.
- 4 Наклейте ленту, которой кабель дисплея крепится к разъему системной платы.
- 5 Подсоедините кабель подсветки дисплея к системной плате.
- 6 Вставьте кабель платы кнопки питания в соответствующий разъем на системной плате и закройте защелку, чтобы закрепить кабель.
- 7 Подсоедините кабель микрофона к системной плате.
- 8 Продвиньте кабель устройства чтения карт памяти в разъем на системной плате и закройте защелку, чтобы зафиксировать кабель.
- 9 Подключите кабель динамика к системной плате.
- 10 Подсоедините кабель вентилятора к системной плате.

11 Подсоедините кабель сенсорного экрана и кабель камеры к системной плате.



Действия после завершения операции

- 1 Установите плату беспроводной сети.
- 2 Установите модуль памяти.
- 3 Установите радиатор.
- 4 Установите на место экран системной платы.
- 5 Установите на место <u>жесткий диск</u>.
- 6 Установите на место заднюю крышку.
- 7 Установите на место подставку.

Перепрограммирование BIOS

При наличии обновления или после замены системной платы может потребоваться перепрограммирование (обновление) BIOS.

Для обновления BIOS сделайте следующее.

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите по адресу www.dell.com/support.
- 3 Выберите раздел **Product support (Техподдержка продукта)**, введите сервисный код компьютера и щелкните Submit (Отправить).



💋 ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или выполните обзор для вашей модели компьютера вручную.

- 4 Нажмите Drivers & downloads (Драйверы и загрузки) \rightarrow Find it myself (Найти самостоятельно).
- 5 Выберите операционную систему, установленную на компьютере.
- 6 Прокрутите страницу вниз страницы и разверните **BIOS**.
- 7 Нажмите Загрузить, чтобы загрузить последнюю версию BIOS для вашего компьютера.
- 8 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл обновления BIOS.
- 9 Дважды щелкните значок файла обновления BIOS и следуйте указаниям на экране.

Снятие панели дисплея

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите <u>заднюю крышку</u>.
- 3 Снимите экран системной платы.

- 1 Отклейте ленту, которой кабель дисплея крепится к разъему на системной плате.
- 2 Кончиками пальцев нажмите фиксаторы на кабеле дисплея и отсоедините его от системной платы.
- **3** Отсоедините кабель подсветки дисплея и кабель сенсорного экрана (дополнительно) от панели дисплея.

4 Открутите восемь винтов (M3x5), которыми основание дисплея крепится к дисплею в сборе.



- 5 Установите основание дисплея в сборе в вертикальное положение.
- 6 Отведите панель дисплея от основания дисплея в сборе.
- 7 Проведите кабель дисплея и кабель сенсорного экрана (дополнительно) через слоты на основании дисплея в сборе.

8 Поднимите панель дисплея и снимите с основания дисплея в сборе.



9 После выполнения указанных действий у вас останется панель дисплея.



Установка панели дисплея

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомътесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Последовательность действий

1 Запомните положение четырех зажимных винтов на панели дисплея.



2 Установите основание дисплея в сборе в вертикальное положение и вставьте панель дисплея в основание дисплея.

- **3** Протолкните кабель дисплея и кабель сенсорного экрана (опционально) через слот на основании дисплея в сборе.
- **4** Совместите четыре зажимных винта на панели дисплея с отверстиями для винтов на основании дисплея в сборе.
- 5 Продвиньте панель дисплея в слот в основании дисплея в сборе.



6 Положите основание дисплея в сборе на чистую плоскую поверхность панелью дисплея вниз.

7 В порядке, указанном на рисунке, закрутите 4 винта M3x5, которыми панель дисплея крепится к основанию дисплея в сборе.



8 Выверните четыре зажимных винта из панели дисплея.



- **9** Заверните четыре винта (M3x5), которыми панель дисплея крепится к крышке дисплея.
- 10 Подсоедините кабель подсветки дисплея к панели дисплея, затем подключите кабель сенсорного экрана (опционально) к системной плате.
- 11 Поверните защитные защелки внутрь и подключите кабель дисплея к системной плате.
12 Наклейте ленту, которой кабель дисплея крепится к разъему системной платы.



Действия после завершения операции

- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- 3 Установите на место подставку.

Снятие среднего рамы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите заднюю крышку.
- 3 Извлеките <u>жесткий диск</u>.
- 4 Снимите экран системной платы.
- 5 Извлеките модуль памяти.
- 6 Извлеките <u>плату беспроводной сети</u>.
- 7 Снимите <u>антенну</u>.
- 8 Извлеките <u>устройство чтения медиакарт</u>.
- 9 Извлеките плату кнопки питания.
- 10 Извлеките микрофон.
- 11 Извлеките камеру.
- 12 Извлеките батарейку типа «таблетка».
- 13 Извлеките вентилятор.
- 14 Извлеките радиатор.
- 15 Извлеките динамики.
- 16 Извлеките системную плату.
- 17 Снимите панель дисплея.
- 18 Извлеките резиновые ножки.

Последовательность действий

- **1** Открутите 13 винтов (черные M3x5), которыми средняя рама крепится к основанию дисплея в сборе.
- **2** Сдвиньте и поднимите среднюю раму, чтобы выступы на ней вышли из пазов верхней части основания дисплея в сборе.



3 Поднимите и сдвиньте среднюю раму с основания дисплея в сборе.



4 После выполнения указанных действий у вас останется средняя рама.



Установка средней рамы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>Подготовка к работе с</u> внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе <u>После работы с внутренними</u> компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Последовательность действий

- 1 Продвиньте среднюю раму на основание дисплея в сборе.
- 2 Зафиксируйте основание дисплея в сборе и среднюю раму на месте.



3 Заверните 13 винтов (М3х5, черные), которыми средняя рама крепится к основанию дисплея в сборе.



Действия после завершения операции

- 1 Установите <u>резиновые ножки</u>.
- 2 Установите панель дисплея.
- **3** Установите <u>системную плату</u>.
- **4** Установите <u>динамики</u>.
- 5 Установите радиатор.
- 6 Установите вентилятор.
- 7 Установите <u>батарейку типа «таблетка»</u>.
- 8 Установите камеру.
- 9 Установите микрофон.
- 10 Установите плату кнопки питания.
- 11 Установите устройство чтения медиакарт.
- 12 Установите антенну.
- 13 Установите плату беспроводной сети.
- 14 Установите модуль памяти.

- 15 Установите на место экран системной платы.
- 16 Установите на место жесткий диск.
- 17 Установите на место тыльную крышку.
- 18 Установите на место подставку.

Загрузка драйверов

Операционная система

- Windows 10 Домашняя, 64-разрядная версия •
- Windows 10 Профессиональная, 64-разрядная версия
- Информация по OC Ubuntu

Загрузка аудиодрайвера

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите по адресу www.dell.com/support.
- 3 Введите сервисный код компьютера и нажмите кнопку Submit (Отправить).



- ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или выполните обзор для вашей модели компьютера вручную.
- 4 Выберите раздел Drivers & downloads (Драйверы и загружаемые материалы).
- 5 Нажмите кнопку Detect Drivers (Поиск драйверов).
- 6 Прочитайте и примите условия использования SupportAssist, затем нажмите кнопку Continue (Продолжить).
- 7 При необходимости ваш компьютер загрузит и установит SupportAssist.



ПРИМЕЧАНИЕ: Просмотрите инструкции на экране для конкретного браузера.

- 8 Нажмите кнопку View Drivers for My System (Просмотр драйверов для моей системы).
- 9 Нажмите кнопку Download and Install (Загрузить и установить), чтобы загрузить и установить все обновления драйверов, найденные для вашего компьютера.
- 10 Выберите папку для сохранения файлов.
- 11 При необходимости подтвердите запросы User Account Control (контроля учетных записей) на внесение изменений в систему.

12 Приложение устанавливает все найденные драйверы и обновления.

💋 ПРИМЕЧАНИЕ: Не все файлы устанавливаются автоматически. Чтобы узнать, требуется ли установка вручную, просмотрите сводную информацию об установке.

- 13 Чтобы вручную выполнить загрузку и установку, нажмите Category (Категория).
- 14 В раскрывающемся списке выберите Audio (Аудио).
- **15** Шелкните **Download (Загрузить)**, чтобы загрузить аудиодрайвер для вашего компьютера.
- 16 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл аудиодрайвера.
- 17 Дважды щелкните значок файла аудиодрайвера и следуйте указаниям на экране для установки драйвера.

Загрузка драйвера видеокарты

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите по адресу www.dell.com/support.
- 3 Введите сервисный код компьютера и нажмите кнопку Submit (Отправить).



ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или выполните обзор для вашей модели компьютера вручную.

- 4 Выберите раздел Drivers & downloads (Драйверы и загружаемые материалы).
- 5 Нажмите кнопку Detect Drivers (Поиск драйверов).
- 6 Прочитайте и примите условия использования SupportAssist, затем нажмите кнопку Continue (Продолжить).
- 7 При необходимости ваш компьютер загрузит и установит SupportAssist.



🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Просмотрите инструкции на экране для конкретного браузера.

- 8 Нажмите кнопку View Drivers for My System (Просмотр драйверов для моей системы).
- 9 Нажмите кнопку Download and Install (Загрузить и установить), чтобы загрузить и установить все обновления драйверов, найденные для вашего компьютера.

- 10 Выберите папку для сохранения файлов.
- 11 При необходимости подтвердите запросы User Account Control (контроля учетных записей) на внесение изменений в систему.
- 12 Приложение устанавливает все найденные драйверы и обновления.

💋 ПРИМЕЧАНИЕ: Не все файлы устанавливаются автоматически. Чтобы узнать, требуется ли установка вручную, просмотрите сводную информацию об установке.

- 13 Чтобы вручную выполнить загрузку и установку, нажмите Category (Категория).
- 14 В раскрывающемся списке выберите Video (Видео).
- 15 Нажмите Download (Загрузить), чтобы загрузить драйвер видеокарты для вашего компьютера.
- 16 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл драйвера видеокарты.
- 17 Дважды щелкните значок файла драйвера видеокарты и следуйте указаниям на экране для установки драйвера.

Загрузка драйвера USB

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите по адресу www.dell.com/support.
- 3 Введите сервисный код компьютера и нажмите кнопку Submit (Отправить).



- 4 Выберите раздел Drivers & downloads (Драйверы и загружаемые материалы).
- 5 Нажмите кнопку Detect Drivers (Поиск драйверов).
- 6 Прочитайте и примите условия использования SupportAssist, затем нажмите кнопку Continue (Продолжить).
- 7 При необходимости ваш компьютер загрузит и установит SupportAssist.



М ПРИМЕЧАНИЕ: Просмотрите инструкции на экране для конкретного браузера.

8 Нажмите кнопку View Drivers for My System (Просмотр драйверов для моей системы).

- 9 Нажмите кнопку **Download and Install (Загрузить и установить)**, чтобы загрузить и установить все обновления драйверов, найденные для вашего компьютера.
- 10 Выберите папку для сохранения файлов.
- 11 При необходимости подтвердите запросы User Account Control (контроля учетных записей) на внесение изменений в систему.
- 12 Приложение устанавливает все найденные драйверы и обновления.
 - 🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Не все файлы устанавливаются автоматически. Чтобы узнать, требуется ли установка вручную, просмотрите сводную информацию об установке.
- 13 Чтобы вручную выполнить загрузку и установку, нажмите Category (Категория).
- 14 В раскрывающемся списке выберите Chipset (Набор микросхем).
- 15 Нажмите Download (Загрузка), чтобы загрузить драйвер USB для вашего компьютера.
- 16 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл драйвера USB.
- **17** Дважды нажмите значок файла драйвера USB и следуйте указаниям на экране для установки драйвера.

Загрузка драйвера Wi-Fi

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите по адресу www.dell.com/support.
- 3 Введите сервисный код компьютера и нажмите кнопку Submit (Отправить).



🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или выполните обзор для вашей модели компьютера вручную.

- 4 Выберите раздел Drivers & downloads (Драйверы и загружаемые материалы).
- 5 Нажмите кнопку Detect Drivers (Поиск драйверов).
- 6 Прочитайте и примите условия использования SupportAssist, затем нажмите кнопку Continue (Продолжить).

7 При необходимости ваш компьютер загрузит и установит SupportAssist.



ПРИМЕЧАНИЕ: Просмотрите инструкции на экране для конкретного браузера.

- 8 Нажмите кнопку View Drivers for My System (Просмотр драйверов для моей системы).
- 9 Нажмите кнопку Download and Install (Загрузить и установить), чтобы загрузить и установить все обновления драйверов, найденные для вашего компьютера.
- 10 Выберите папку для сохранения файлов.
- 11 При необходимости подтвердите запросы User Account Control (контроля учетных записей) на внесение изменений в систему.
- 12 Приложение устанавливает все найденные драйверы и обновления.
 - ПРИМЕЧАНИЕ: Не все файлы устанавливаются автоматически. Чтобы узнать, требуется ли установка вручную, просмотрите сводную информацию об установке.
- **13** Чтобы вручную выполнить загрузку и установку, нажмите **Category** (Категория).
- 14 В раскрывающемся списке выберите Network (Сеть).
- 15 Нажмите кнопку Download (Загрузить), чтобы загрузить драйвер Wi-Fi для компьютера.
- 16 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл драйвера Wi-Fi.
- **17** Дважды щелкните значок файла драйвера Wi-Fi и следуйте указаниям на экране для установки драйвера.

Загрузка драйвера устройства для чтения карт памяти

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите по адресу <u>www.dell.com/support</u>.
- 3 Введите сервисный код компьютера и нажмите кнопку Submit (Отправить).



ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или выполните обзор для вашей модели компьютера вручную.

- 4 Выберите раздел Drivers & downloads (Драйверы и загружаемые материалы).
- 5 Нажмите кнопку Detect Drivers (Поиск драйверов).
- 6 Прочитайте и примите условия использования **SupportAssist**, затем нажмите кнопку **Continue (Продолжить)**.
- 7 При необходимости ваш компьютер загрузит и установит SupportAssist.



ПРИМЕЧАНИЕ: Просмотрите инструкции на экране для конкретного браузера.

- 8 Нажмите кнопку View Drivers for My System (Просмотр драйверов для моей системы).
- 9 Нажмите кнопку Download and Install (Загрузить и установить), чтобы загрузить и установить все обновления драйверов, найденные для вашего компьютера.
- 10 Выберите папку для сохранения файлов.
- 11 При необходимости подтвердите запросы User Account Control (контроля учетных записей) на внесение изменений в систему.
- 12 Приложение устанавливает все найденные драйверы и обновления.
 - ПРИМЕЧАНИЕ: Не все файлы устанавливаются автоматически. Чтобы узнать, требуется ли установка вручную, просмотрите сводную информацию об установке.
- 13 Чтобы вручную выполнить загрузку и установку, нажмите Category (Категория).
- 14 В раскрывающемся списке выберите Chipset (Набор микросхем).
- 15 Щелкните Download (Загрузить), чтобы загрузить драйвер устройства чтения карт памяти для вашего компьютера.
- 16 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл драйвера устройства чтения карт памяти.
- **17** Дважды нажмите значок файла драйвера устройства считывания карт памяти и следуйте инструкциям на экране для установки драйвера.

Загрузка драйвера набора микросхем

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите по адресу <u>www.dell.com/support</u>.

3 Введите сервисный код компьютера и нажмите кнопку Submit (Отправить).



ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или выполните обзор для вашей модели компьютера вручную.

- 4 Выберите раздел Drivers & downloads (Драйверы и загружаемые материалы).
- 5 Нажмите кнопку **Detect Drivers (Поиск драйверов)**.
- 6 Прочитайте и примите условия использования SupportAssist, затем нажмите кнопку Continue (Продолжить).
- 7 При необходимости ваш компьютер загрузит и установит SupportAssist.



💋 ПРИМЕЧАНИЕ: Просмотрите инструкции на экране для конкретного браузера.

- 8 Нажмите кнопку View Drivers for My System (Просмотр драйверов для моей системы).
- 9 Нажмите кнопку Download and Install (Загрузить и установить), чтобы загрузить и установить все обновления драйверов, найденные для вашего компьютера.
- 10 Выберите папку для сохранения файлов.
- 11 При необходимости подтвердите запросы User Account Control (контроля учетных записей) на внесение изменений в систему.
- 12 Приложение устанавливает все найденные драйверы и обновления.
 - 🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Не все файлы устанавливаются автоматически. Чтобы узнать, требуется ли установка вручную, просмотрите сводную информацию об установке.
- 13 Чтобы вручную выполнить загрузку и установку, нажмите Category (Категория).
- 14 В раскрывающемся списке выберите Chipset (Набор микросхем).
- 15 Щелкните **Download (Загрузить)**, чтобы загрузить драйвер набора микросхем для вашего компьютера.
- 16 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл драйвера набора микросхем.
- 17 Дважды щелкните значок файла драйвера набора микросхем и следуйте указаниям на экране для установки драйвера.

Загрузка сетевого драйвера

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите по адресу <u>www.dell.com/support</u>.
- 3 Введите сервисный код компьютера и нажмите кнопку Submit (Отправить).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или выполните обзор для вашей модели компьютера вручную.

- 4 Выберите раздел Drivers & downloads (Драйверы и загружаемые материалы).
- 5 Нажмите кнопку Detect Drivers (Поиск драйверов).
- 6 Прочитайте и примите условия использования SupportAssist, затем нажмите кнопку Continue (Продолжить).
- 7 При необходимости ваш компьютер загрузит и установит SupportAssist.



И ПРИМЕЧАНИЕ: Просмотрите инструкции на экране для конкретного браузера.

- 8 Нажмите кнопку View Drivers for My System (Просмотр драйверов для моей системы).
- 9 Нажмите кнопку Download and Install (Загрузить и установить), чтобы загрузить и установить все обновления драйверов, найденные для вашего компьютера.
- 10 Выберите папку для сохранения файлов.
- 11 При необходимости подтвердите запросы User Account Control (контроля учетных записей) на внесение изменений в систему.
- 12 Приложение устанавливает все найденные драйверы и обновления.



- 13 Чтобы вручную выполнить загрузку и установку, нажмите Category (Категория).
- 14 В раскрывающемся списке выберите Network (Сеть).
- 15 Щелкните Download (Загрузить), чтобы загрузить сетевой драйвер для вашего компьютера.

- **16** После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл драйвера сети.
- **17** Дважды нажмите значок файла драйвера сети и следуйте инструкциям на экране для установки драйвера.

Драйверы устройств

Утилита установки программного обеспечения набора микросхем Intel

В Диспетчере устройств проверьте, установлен ли драйвер набора микросхем.

Установите обновления набора микросхем Intel с веб-сайта <u>www.dell.com/</u> support.

Видеодрайверы

В Диспетчере устройств проверьте, установлен ли драйвер видеоадаптера.

Установите обновления драйвера с веб-сайта www.dell.com/support.

Драйвер последовательного порта ввода-вывода Intel

В Диспетчере устройств проверьте, установлен ли драйвер последовательного порта ввода-вывода.

Установите обновления драйвера с веб-сайта www.dell.com/support.

Драйвер последовательного порта ввода-вывода Intel

В Диспетчере устройств проверьте, установлен ли драйвер последовательного порта ввода-вывода.

Установите обновления драйвера с веб-сайта www.dell.com/support.

Технология Intel Trusted Execution Engine Interface

В Диспетчере устройств проверьте, установлен ли драйвер Intel Trusted Execution Engine Interface.

Установите обновление драйвера с веб-сайта <u>www.dell.com/support</u>.

Драйвер виртуальной кнопки Intel

В диспетчере устройств проверьте, установлен ли драйвер виртуальной кнопки.

Установите обновления драйвера с веб-сайта <u>www.dell.com/support</u>.

Драйверы беспроводной сети и Bluetooth

В Диспетчере устройств проверьте, установлен ли драйвер сетевой карты. Установите обновления драйвера с веб-сайта <u>www.dell.com/support</u>. В Диспетчере устройств проверьте, установлен ли драйвер Bluetooth. Установите обновления драйвера с веб-сайта <u>www.dell.com/support</u>.

Настройка системы



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Изменять параметры в программе настройки BIOS можно только опытным пользователям. Некоторые изменения могут привести к неправильной работе компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем вносить изменения в программу настройки BIOS, рекомендуется записать информацию с ее экранов для использования в будущем.

Используйте программу настройки BIOS для следующих целей:

- получение информации об оборудовании компьютера, например об объеме оперативной памяти и емкости жесткого диска;
- изменение информации о конфигурации системы;
- установка или изменение пользовательских параметров, в числе которых пароль пользователя, тип установленного жесткого диска и включение или отключение основных устройств.

Обзор BIOS

BIOS управляет потоком данных между операционной системой компьютера и подключенными устройствами, такими как жесткий диск, видеоадаптер, клавиатура, мышь и принтер.

Вход в программу настройки BIOS

1 Включите (или перезапустите) компьютер.

- 2 При появлении логотипа DELL во время процедуры POST дождитесь появления запроса о нажатии клавиши F2 и сразу же нажмите клавишу F2.
 - ПРИМЕЧАНИЕ: Запрос нажатия клавиши F2 показывает, что завершена инициализация клавиатуры. Запрос может появиться очень быстро, поэтому следует внимательно следить за моментом нажатия клавиши F2. Если клавиша F2 нажата до появления запроса, то нажатие не обрабатывается. Если вы не успели нажать клавишу и на экране появился логотип операционной системы, дождитесь загрузки рабочего стола, затем выключите компьютер и повторите попытку.

Клавиши навигации

ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства параметров программы настройки системы, все сделанные пользователем изменения регистрируются, но не вступают в силу до перезагрузки системы.

Клавиши	Навигация
Стрелка вверх	Перемещает курсор на предыдущее поле.
Стрелка вниз	Перемещает курсор на следующее поле.
Клавиша Enter	Позволяет выбрать значение в выбранном поле (если применимо) или пройти по ссылке в поле.
Клавиша пробела	Разворачивает или сворачивает раскрывающийся список, если есть.
Клавиша Tab	Перемещает курсор в следующую область.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Применимо только для стандартного графического браузера.
Клавиша Esc	Переход к предыдущим страницам вплоть до главного экрана. При нажатии клавиши Esc на главном экране отображается сообщение с предложением сохранить все несохраненные изменения и перезагрузить систему.

Последовательность загрузки

Функция Boot Sequence (Последовательность загрузки) позволяет пользователям обойти установленную последовательность загрузки с устройств и выполнить загрузку сразу с выбранного устройства (например, с оптического или жесткого диска). Во время самотестирования при включении питания (POST), пока отображается логотип Dell, можно сделать следующее.

- Войти в программу настройки системы нажатием клавиши <F2>
- Вызвать меню однократной загрузки нажатием клавиши <F12>

Меню однократной загрузки отображает доступные для загрузки устройства, а также функцию диагностики. Доступные функции в меню загрузки:

- Removable Drive (if available) (Съемный диск (если таковой доступен))
- STXXXX Drive (Диск STXXXX)



ПРИМЕЧАНИЕ: ХХХ обозначает номер диска SATA.

- Optical Drive (if available) (Оптический диск (если доступно))
- Жесткий диск SATA (при наличии)
- Диагностика

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе пункта Diagnostics (Диагностика) Ø отобразится экран ePSA diagnostics (Диагностика ePSA).

Из экрана последовательности загрузки также можно войти в программу настройки системы.

Параметры настройки системы



ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от компьютера и установленных в нем устройств указанные в данном разделе пункты меню могут отсутствовать.

Main (Основная)	
System Time	Отображение текущего времени в формате чч:мм:сс.
System Date	Отображение текущей даты в формате мм/дд/гггг.
BIOS Version	Отображение номера версии BIOS.
Product Name	Отображается наименование изделия.
Service Tag	Позволяет ввести метку обслуживания вашего компьютера.
Asset Tag	Отображение метки ресурса компьютера.
CPU Type	Отображается тип центрального процессора.
CPU Speed	Отображается значение тактовой частоты процессора.
CPU ID	Отображение идентификационного кода процессора.
Cache L1	Отображение размера кэша первого уровня процессора (L1).
Cache L2	Отображение размера кэша второго уровня процессора (L2).
Cache L3	Отображение размера кэша третьего уровня процессора (L3).
First HDD	Отображение основного жесткого диска.
AC Adapter Type	Отображение типа адаптера питания.

Таблица 3. Параметры настройки системы — меню Main (Главные)

Main (Основная)

System Memory

Отображение общего объема установленной оперативной памяти компьютера.

Memory Speed

Отображение быстродействия памяти.

Таблица 4. Параметры настройки системы — меню Advanced (Расширенные)

Advanced (Расширенные)	
Дополнительные функции BIOS	
Intel(R) SpeedStep(TM)	Включение или выключение функции Intel SpeedStep. По умолчанию: Enabled (Включено).
Integrated NIC	Включение или выключение встроенного контроллера локальной сети. По умолчанию: Enabled (Включено)
Intel Speed Shift Technology (Технология Intel Speed Shift)	Включение или выключение поддержки технологии Intel Speed Shift. Включение этого параметра позволяет операционной системе автоматически выбирать необходимый уровень производительности процессора. По умолчанию: Enabled (Включено)
SATA Option (Режим SATA)	В этом пункте меню задается конфигурация режима функционирования встроенного контроллера жестких дисков SATA. По умолчанию: АНСІ
Adapter Warnings	Включение или выключение предупреждений адаптера питания. По умолчанию: Enabled (Включено)
Intel Software Guard Extensions	Включение, выключение компонента Intel® Software Guard Extensions (SGX) или управление им с помощью ПО.

Advanced (Расширенные) По умолчанию: Software Controlled (Управление с помощью ПО) Intel Software Guard Extensions Настройка выделения памяти для Intel Software Guard Extensions (SGX). Allocated Memory Size (Pasmep По умолчанию поддерживается выделенной памяти для Intel выделение 128 Мбайт. Когда для Software Guard Extensions) SGX установлен режим Software Controlled (Управление с помощью ПО), этот параметр недоступен и не действует. BIOS Recovery from Hard Drive Включение или выключение восстановления BIOS с жесткого диска. По умолчанию: Enabled (Включено) **BIOS Auto-Recovery** Включение или выключение автоматического восстановления BIOS. По умолчанию: Disabled (Отключено) Integrity Check (Проверка Если этот параметр включен, при целостности) каждой загрузке проверяется целостность образа BIOS. Если этот параметр отключен, BIOS проверяет целостность образа, только если предыдущая загрузка не была завершена. По умолчанию: Disabled (Отключено) Включение или выключение Поддержка Intel BIOS Guard поддержки Intel BIOS Guard. По умолчанию: Enabled (Включено) **USB** Configuration Rear USB Ports Позволяет включать или отключать задние порты USB. **Power Options** Wake Up by Integrated LAN Включение или выключение возможности включать питание компьютера по особым сигналам

локальной сети.

Advanced (Расширенные)

	По умолчанию: Disabled (Отключено)
AC Recovery	Определяет действие компьютера при повторном включении питания.
Deep Sleep Control	Включение или выключение поддержки режима глубокого сна. По умолчанию: Enabled (Включено)
USB Wake Support (Поддержка вывода компьютера из режима ожидания с помощью устройств USB)	Включение или выключение возможности вывода системы из режима ожидания с помощью устройств USB. По умолчанию: Enabled (Включено)
USB PowerShare Support State (Состояние поддержки USB PowerShare)	Включение или выключение зарядки устройств USB. По умолчанию: Disabled (Отключено)
Auto Power On (Автоматическое включение питания)	Этот параметр устанавливает время суток, когда система должна включаться автоматически.
Auto Power On Mode	Система включается автоматически.
Auto Power On Date	Автоматическое включение питания по дате.
Auto Power On Time	Автоматическое включение питания по времени.
NumLock Key (Клавиша NumLock)	Позволяет назначить клавише Num Lock состояние On (Вкл.) или Off (Выкл.) во время загрузки.
SupportAssist System Resolution (Разрешение системы SupportAssist)	
Auto OS Recovery Threshold	Управление автоматическим процессом загрузки для консоли SupportAssist System Resolution и средства Dell OS Recovery.
SupportAssist OS Recovery	Этот параметр позволяет включать или отключать процесс загрузки инструмента SupportAssist OS

Advanced (Расширенные)

Recovery в случае определенных системных ошибок. Если для функции SupportAssist OS Recovery установлено значение Disabled (Отключено), то весь процесс автоматической загрузки инструмента SupportAssist OS Recovery будет выключен.

По умолчанию: Disabled (Отключено)

Таблица 5. Параметры настройки системы — меню Security (Безопасность)

Security (Безопасность)	
Unlock Setup Status	Отображение состояния разблокировки настройки.
Admin Password Status	Отображение состояния пароля администратора.
System Password Status	Отображение состояния системного пароля.
HDD Password Status	Отображение состояния пароля жесткого диска.
Asset Tag	Отображение метки ресурса компьютера.
Admin Password	Позволяет установить пароль администратора.
System Password	Установка системного пароля.
HDD Password	Позволяет установить пароль жесткого диска.
Password Change (Смена пароля)	Позволяет разрешить или запретить изменение системного пароля и пароля жесткого диска, если установлен пароль администратора.
Computrace	Помогает отслеживать ресурсы и предоставлять услуги

	восстановления в случае утери или кражи компьютера.
Firmware TPM	Позволяет включать или выключать микропрограммный модуль TPM.
PPI Bypass for Clear Commands (Обход PPI для команд очистки)	Позволяет управлять интерфейсом физического присутствия ТРМ (PPI). Если этот параметр включен, ОС будет пропускать запросы к пользователю в интерфейсе PPI BIOS при выдаче команды Clear (Очистить). Изменения этой настройки вступают в силу немедленно.
Обновления капсулы микропрограммы UEFI	Позволяет включать или выключать функцию обновления микропрограммы с помощью технологии UEFI Capsule. По умолчанию: Enabled (Включено)

Таблица 6. Параметры настройки системы – меню Boot (Загрузка)

Boot (Загрузка)	
Boot List Option	Позволяет выбрать вариант загрузки системы — Legacy (Режим совместимости с прежними версиями) или UEFI.
File Browser Add Boot Option	Позволяет выбрать загрузчик в файловой системе устройств с помощью функции обзора.
File Browser Del Boot Option	Позволяет удалить меню загрузки.
Secure Boot (Безопасная загрузка)	Позволяет включать или отключать управление безопасной загрузкой.
	По умолчанию: Disabled (Отключено)

Boot (Загрузка)

Legacy Option ROMs	Включение или отключение поддержки прежних версий ПЗУ.
Attempt Legacy Boot (Попытка загрузки в режиме совместимости с прежними версиями)	Обеспечивает немедленную загрузку списка вариантов загрузки в режиме совместимости с прежними версиями, если системе не удалось загрузить список вариантов загрузки в режиме UEFI.
Boot Option Priorities	Отображает приоритетные значения параметра загрузки.
Boot Option #1	Отображение первого варианта загрузки.
Boot Option #2	Отображение второго варианта загрузки.
Boot Option #3	Отображение третьего варианта загрузки.

Таблица 7. Параметры настройки системы – меню Exit (Выход)

Exit (Выход)	
Save Changes and Reset	Позволяет сбросить настройки системы после сохранения изменений.
Discard Changes and Reset	Позволяет сбросить настройки системы без сохранения изменений.
Restore Defaults (Восстановить параметры по умолчанию)	Позволяет восстановить параметры по умолчанию.
Discard Changes	Позволяет отменить изменения.
Save Changes	Позволяет сохранить изменения.

Системный пароль и пароль программы настройки

Таблица 8. Системный пароль и пароль	программы настройки
--------------------------------------	---------------------

Тип пароля	Описание
System Password (Системный пароль)	Пароль, который необходимо вводить при входе в систему.
Setup password (Пароль настройки системы)	Пароль, который необходимо вводить для получения доступа к настройкам BIOS и внесения изменений в них.

Для защиты компьютера можно создать системный пароль и пароль настройки системы.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Функция установки паролей обеспечивает базовый уровень безопасности данных компьютера.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если данные, хранящиеся на компьютере не заблокированы, а сам компьютер находится без присмотра, доступ к данным может получить кто угодно.



ИРИМЕЧАНИЕ: Функция системного пароля и пароля программы настройки отключена.

Назначение пароля программы настройки системы

Вы можете назначить новый системный пароль или пароль администратора, только если его состояние Not Set (Не задан). Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите клавишу F2 сразу после включения питания или перезагрузки.

1 На экране System BIOS (BIOS системы) или System Setup (Настройка системы) выберите пункт System Security (Безопасность системы) и нажмите Enter.

Отобразится экран Security (Безопасность).

2 Выберите пункт System/Admin Password (Системный пароль/Пароль администратора) и создайте пароль в поле Enter the new password (Введите новый пароль).

Воспользуйтесь приведенными ниже указаниями, чтобы назначить системный пароль:

- Пароль может содержать до 32 знаков.
- Пароль может содержать числа от 0 до 9.
- Пароль должен состоять только из знаков нижнего регистра.
- Допускается использование только следующих специальных знаков: пробел, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3 Введите системный пароль, который вы вводили ранее, в поле Confirm **new password** (Подтвердите новый пароль) и нажмите кнопку **OK**.
- 4 Нажмите Esc; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
- **5** Нажмите Y, чтобы сохранить изменения. Компьютер перезагрузится.

Удаление и изменение существующего пароля программы настройки системы

Убедитесь, что параметр **Раззword Status (Состояние пароля)** имеет значение Unlocked (Разблокировано), прежде чем пытаться удалить или изменить существующий системный пароль и (или) пароль настройки системы. Если параметр **Password Status (Состояние пароля)** имеет значение Locked (Заблокировано), невозможно удаление или изменение существующего системного пароля или пароля настройки системы. Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите F2 сразу при включении питания после перезапуска.

1 На экране System BIOS (BIOS системы) или System Setup (Настройка системы) выберите пункт System Security (Безопасность системы) и нажмите Enter.

Отобразится окно System Security (Безопасность системы).

- 2 На экране System Security (Безопасность системы) проверьте, что для параметра Password Status (Состояние пароля) установлено значение Unlocked (Разблокировано).
- 3 Выберите System Password (Системный пароль), измените или удалите его и нажмите Enter или Tab.

- 4 Выберите Setup Password (Пароль настройки системы), измените или удалите его и нажмите Enter или Tab.
 - 🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Если был изменен пароль системы и (или) пароль программы настройки, введите повторно новый пароль при отображении запроса. Если был удален пароль системы и (или) пароль программы настойки, подтвердите удаление при отображении запроса.
- 5 Нажмите Esc; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
- 6 Нажмите Y, чтобы сохранить изменения и выйти из программы настройки системы.

Компьютер перезагрузится.

Сброс параметров СМОS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Предварительные действия

- 1 Снимите подставку.
- 2 Снимите заднюю крышку.
- 3 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий

1 Найдите на системной плате перемычку сброса КМОП (RTCRST).



💋 ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию о расположении перемычки см. в разделе «Компоненты системной платы».

2 Снимите перемычку с контактов сброса пароля и установите ее на контакты очистки КМОП

3 Подождите пять секунд, а затем установите перемычку в первоначальное положение.



Действия после завершения операции

- 1 Установите на место экран системной платы.
- 2 Установите на место заднюю крышку.
- **3** Установите на место <u>подставку</u>.

Сброс пароля BIOS (программы настройки системы) и системного пароля

Чтобы сбросить системный пароль или пароль BIOS, обратитесь в службу технической поддержки Dell согласно инструкциям на сайте <u>www.dell.com/</u><u>contactdell</u>.



ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения о том, как сбросить пароль Windows или пароли приложений, см. в сопроводительной документации Windows или приложения.

Поиск и устранение неисправностей

Перепрограммирование BIOS

При наличии обновления или после замены системной платы может потребоваться перепрограммирование (обновление) BIOS.

Для обновления BIOS сделайте следующее.

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите по адресу <u>www.dell.com/support</u>.
- 3 Выберите раздел Product support (Техподдержка продукта), введите сервисный код компьютера и щелкните Submit (Отправить).
 - ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или выполните обзор для вашей модели компьютера вручную.
- 4 Нажмите Drivers & downloads (Драйверы и загрузки) → Find it myself (Найти самостоятельно).
- 5 Выберите операционную систему, установленную на компьютере.
- 6 Прокрутите страницу вниз страницы и разверните BIOS.
- 7 Нажмите Загрузить, чтобы загрузить последнюю версию BIOS для вашего компьютера.
- 8 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл обновления BIOS.
- **9** Дважды щелкните значок файла обновления BIOS и следуйте указаниям на экране.

Переустановка Windows с USB-диска восстановления

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В ходе этой процедуры выполняется форматирование жесткого диска, при этом с компьютера удаляются все данные. Обязательно выполните резервное копирование данных, хранящихся на вашем компьютере, до начала процедуры.



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом переустановки убедитесь в том, что на компьютере присутствует более 2 Гбайт оперативной памяти и более 32 Гбайт пространства для данных.



ПРИМЕЧАНИЕ: Этот процесс может занять до одного часа. Во время восстановления компьютер перезагрузится.

- 1 Подключите USB-диск восстановления к компьютеру.
- 2 Перезапустите компьютер.
- **3** Нажмите F12 после того, как появится логотип Dell на экране, чтобы перейти в меню загрузки.

На экране появится сообщение **Preparing one-time boot menu** («Подготовка меню единоразовой загрузки»).

4 В появившемся меню выберите диск восстановления USB в разделе UEFI BOOT.

После этого произойдет перезагрузка системы. Далее на экране Выбрать раскладку клавиатуры

- 5 выберите нужную раскладку.
- 6 На экране Выбор действия нажмите Диагностика.
- 7 Нажмите Восстановление с диска.
- 8 Выберите один из указанных вариантов:
 - Просто удалить мои файлы быстрое форматирование.
 - Полностью очистить диск полное форматирование.
- 9 Нажмите Восстановить, чтобы запустить процесс восстановления.

Диагностика расширенной предзагрузочной оценки системы (ePSA)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте программу диагностики ePSA только для тестирования вашего компьютера. Использование этой программы с другими компьютерами может привести к неверным результатам или сообщениям об ошибках.

Диагностика ePSA (также называемая системной диагностикой) предусматривает выполнение полной проверки оборудования. Средство ePSA встроено в BIOS и запускается системой BIOS самостоятельно. Встроенная системная диагностика обеспечивает набор параметров для определенных устройств или их групп, позволяя вам:

- запускать проверки в автоматическом или оперативном режиме;
- производить повторные проверки;
- отображать и сохранять результаты проверок;
- запускать тщательные проверки с расширенными параметрами для сбора дополнительных сведений об отказавших устройствах;
- отображать сообщения о состоянии, информирующие об успешном завершении проверки;
- отображать сообщения об ошибках, информирующие о неполадках, обнаруженных в процессе проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых проверок определенных устройств требуется участие пользователя. Во время выполнения диагностических тестов необходимо находиться у терминала компьютера.

Дополнительную информацию см. в разделе <u>Диагностика Dell EPSA 3.0</u>.

Запуск диагностики ePSA

- **1** Включите компьютер.
- 2 Во время загрузки нажмите клавишу F12 при появлении логотипа Dell.
- 3 На экране меню загрузки, выберите функцию Diagnostics (Диагностика).
- 4 Нажмите стрелку в левом нижнем углу экрана. Откроется первая страница диагностики.

- **5** Нажмите стрелку в правом нижнем углу для перехода к списку страниц. Отображается перечень обнаруженных элементов.
- **6** Чтобы запустить проверку для отдельного устройства, нажмите Esc и щелкните **Yes (Да)**, чтобы остановить диагностическую проверку.
- 7 Выберите устройство на левой панели и нажмите Run Tests (Выполнить проверки).
- При обнаружении неполадок отображаются коды ошибок.
 Запишите эти коды и контрольные номера и обратитесь в Dell.

Встроенная самопроверка дисплея

Ниже приведены инструкции по запуску встроенной самопроверки дисплея.

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку встроенной самопроверки дисплея.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку питания.
- 4 Отпустите кнопку питания.
- **5** Удерживайте нажатой кнопку встроенной самопроверки дисплея, пока не начнется проверка.

Диагностика

Индикатор состояния питания: указывает на состояние питания.

Горит оранжевым цветом — компьютер не может загрузить операционную систему. Это указывает на сбой блока питания или другого устройства в компьютере.

Мигает оранжевым цветом — компьютер не может загрузить операционную систему. Это указывает на нормальную работу блока питания и сбой или неправильную установку другого устройства в компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. цветовые схемы индикаторов для определения отказавшего устройства.

Не горит — компьютер находится в режиме гибернации или выключен.

Индикатор питания мигает желтым цветом и одновременно подаются звуковые сигналы, указывающие на ошибки.
Например, индикатор питания мигает оранжевым цветом два раза, после чего следует пауза, а затем три раза мигает белым цветом, после чего следует пауза. Данная схема 2,3 продолжается до выключения компьютера, что указывает то, что образ восстановления не найден.

В приведенной ниже таблице показаны разные состояния индикаторов и то, что они означают:

Сочетание индикаторов	Описание неполадки
1	Повреждение системной платы, BIOS или ошибка ПЗУ
2	Память не найдена
3	Сбой системной платы, набора микросхем
4	Сбой памяти или ОЗУ
5	Неполадка батареи типа «таблетка»
6	Сбой графического процессора
7	Ошибка центрального процессора
8	Сбой дисплея
3,6	Образ восстановления BIOS не найден
3,7	Образ восстановления BIOS найден, но является недопустимым
Горит желтым цветом → 2,1	Ошибка центрального процессора

Таблица 9. Индикаторы	диагностики системы
-----------------------	---------------------

Если во время загрузки на дисплее не могут быть отображены сообщения об ошибках или неполадках, компьютер может сообщать о них посредством серий звуковых сигналов. Повторяющиеся звуковые сигналы помогают пользователю устранить неполадки с компьютером.

Индикатор состояния камеры: отображает использование камеры.

- Белый непрерывный камера используется.
- Выключен камера не используется.

Включение памяти Intel Optane

- 1 На панели задач щелкните поле поиска, а затем введите технология хранения Intel Rapid.
- 2 Щелкните Технология хранения Intel Rapid. Отобразится окно Технология хранения Intel Rapid.
- 3 На вкладке Состояние щелкните Включить для включения памяти Intel Optane.
- 4 На экране с предупреждением выберите совместимый быстрый диск и нажмите кнопку Да, чтобы продолжить включение памяти Intel Optane.
- 5 Щелкните Перезагрузка — памяти Intel Optane, чтобы завершить включение памяти Intel Optane.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для полной реализации преимуществ производительности приложений после включения этой возможности может потребоваться до трех запусков системы.

Отключение памяти Intel Optane

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После отключения памяти Intel Optane не удаляйте драйвер технологии Intel Rapid Storage, так как это приведет к ошибке «синий экран». Пользовательский интерфейс технологии хранения Intel Rapid можно удалить без удаления драйвера.



ПРИМЕЧАНИЕ: Отключить память Intel Optane необходимо перед. извлечением из компьютера устройства хранения данных SATA. ускоренного с помощью модуля памяти Intel Optane.

- 1 На панели задач щелкните поле поиска, а затем введите технология хранения Intel Rapid.
- 2 Щелкните Технология хранения Intel Rapid Отобразится окно **Технология хранения Intel Rapid**.

- 3 На вкладке Память Intel Optane щелкните Отключить для отключения памяти Intel Optane.
 - ПРИМЕЧАНИЕ: Если в компьютере память Intel Optane используется в качестве основного устройства хранения данных, не отключайте ее. Параметр Disable (Отключить) будет неактивен.
- 4 Нажмите кнопку Да, чтобы принять предупреждение. Отобразится ход отключения.
- 5 Нажмите кнопку Перезагрузка, чтобы завершить отключение памяти Intel Optane и перезагрузить компьютер.

Удаление остаточного заряда

Остаточный заряд — это статическое электричество, которое остается на компьютере даже после его выключения и извлечения аккумулятора. Ниже приведены инструкции по удалению остаточного заряда.

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Отсоедините адаптер питания от компьютера.
- **3** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы удалить остаточный заряд.
- 4 Подсоедините адаптер питания к компьютеру.
- 5 Включите компьютер.

Цикл включение/выключение Wi-Fi

Если компьютер не может получить доступ к Интернету из-за проблемы подключения к Wi-Fi, то можно выполнить процедуру отключения и включения питания Wi-Fi. Описанная ниже процедура содержит инструкции по выполнению отключения и включения питания Wi-Fi.



ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые поставщики услуг Интернета предоставляют комбинированное устройство модем/ маршрутизатор.

- 1 Выключите компьютер.
- Выключите модем.
- 3 Выключите беспроводной маршрутизатор.
- 4 Подождите 30 секунд.

- 5 Включите беспроводной маршрутизатор.
- 6 Включите модем.
- 7 Включите компьютер.

Справка и обращение в компанию Dell

Материалы для самостоятельного разрешения вопросов

Вы можете получить информацию и помощь по продуктам и сервисам Dell, используя следующие материалы для самостоятельного разрешения вопросов:

Таблица 10. Материалы для самостоятельного разрешения вопросов

Материалы для самостоятельного разрешения вопросов	Расположение ресурсов	
Информация о продуктах и сервисах Dell	www.dell.com	
Мой Dell	Dell	
Советы	·•	
Обращение в службу поддержки	В поле поиска Windows введите Contact Support и нажмите клавишу ВВОД.	
Онлайн-справка для операционной системы	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux	
Для получения информации по устранению неисправностей, руководств пользователя, инструкций по настройке, технических характеристик продуктов, блогов технической	www.dell.com/support	

Материалы для самостоятельного разрешения вопросов		Расположение ресурсов		
по пр	ддержки, драйверов, обновлений ограммного обеспечения и т. д.			
Статьи из базы знаний Dell, которые помогут решить проблемы при работе с компьютером.		1	Перейдите по адресу www.dell.com/support.	
		2	Введите тему или ключевое слово в поле Search (Поиск) .	
		3	После этого нажмите Search (Поиск), чтобы получить список статей по указанной теме.	
Необходимо узнать и иметь под рукой следующие сведения о вашем продукте.		См. «Me and My Dell» («Я и Мой Dell») по адресу <u>www.dell.com/</u> support/manuals		
		Что	бы найти руководство "Me and	
•	• Технические характеристики		Dell" ("Я и мой Dell") для вашего	
•	Операционная система	про	дукта, определите название и	
•	Настройка и использование продукта	мод сле	ель продукта одним из дующих способов.	
•	Резервное копирование данных	•	Нажмите Detect Product	
•	Поиск и устранение неисправностей, диагностика		(Определить продукт).	
•	Восстановление заводских параметров, восстановление	раскрывающемся меню View Products (Отобразить продукты).		

 Введите в поле поиска Service Tag number (сервисный код) или Product ID (идентификатор продукта).

Обращение в компанию Dell

Порядок обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания клиентов см. по адресу <u>www.dell.com/</u><u>contactdell</u>.

системы

• Информация BIOS



М ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность служб различается в зависимости от страны и типа продукции. Некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе.

М ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.