XPS 13 9370

Konfiguracja i dane techniczne



Model komputera: XPS 13 9370 Model regulacji: P82G Typ regulacji: P82G001

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

- () UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.
- PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.
- OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

© 2017–2018 Dell Inc. lub podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spółek zależnych. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

2018 - 11

Spis treści

1 Konfigurowanie notebooka XPS 13 9370	4
2 Tworzenie dysku USB odzyskiwania systemu Windows	6
3 Widoki komputera XPS 13 9370	7
Przód	7
W lewo	7
Prawa strona	8
Podstawa	9
Wyświetlacz	10
Dół	
4 Dane techniczne komputera XPS 13 9370	
Model komputera	
Informacje o systemie	
Wymiary i masa	
System operacyjny	12
Pamięć	12
Porty i złącza	
Komunikacja	
Wireless (Komunikacja bezprzewodowa)	
Audio	
Podczas przechowywania	
Czytnik kart pamięci	
Klawiatura	
Kamera	
Iabliczka dotykowa	
Gesty na tabliczce dotykowej	1D 15
Czytnik linii papilarnych	Dا
Zasilacz	10 16
	IO ،
Video (Crafika)	
Środowisko pracy komputera	
5 Skróty klawiaturowe	19
6 Uzvskiwanie pomocy i kontakt z firma Dell	
Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania	
Kontakt z firma Dell	

Konfigurowanie notebooka XPS 13 9370

1 Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania.



- UWAGA: Adapter Dell USB-C do USB-A 3.0 jest dostarczany wraz z tym komputerem. Użyj tego adaptera, aby podłączyć starsze akcesoria USB 3.0 akcesoria do portów USB (Type-C) w komputerze.
- UWAGA: Aby oszczędzać energię akumulatora, system może przejść w tryb oszczędzania energii. Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
- 2 Dokończ instalację systemu operacyjnego.

System Ubuntu:

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

System Windows:

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurowanie. Firma Dell zaleca wykonanie następujących czynności podczas konfigurowania:

· Połączenie z siecią w celu aktualizowania systemu Windows.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.

- Po połączeniu z Internetem zaloguj się do konta Microsoft lub utwórz je. Jeśli nie podłączono do Internetu, utwórz konto offline.
- Na ekranie Support and Protection (Wsparcie i ochrona) wprowadź swoje dane kontaktowe.
- 3 Zlokalizuj aplikacje firmy Dell w menu Start systemu Windows i korzystaj z nich (zalecane).

Tabela 1. Odszukaj aplikacje firmy Dell



Opis

Scentralizowana lokalizacja zawierająca najważniejsze aplikacje firmy Dell, artykuły pomocy i inne ważne informacje o komputerze. Powiadamia ona też użytkownika o stanie gwarancji, zalecanych akcesoriach i dostępnych aktualizacjach oprogramowania.

SupportAssist



Aktywnie monitoruje kondycję podzespołów i oprogramowania komputera. Aplikacja SupportAssist OS Recovery Tool pomaga w rozwiązaniu problemów z systemem operacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją narzędzia SupportAssist pod adresem www.dell.com/support.

(i) UWAGA: W aplikacji SupportAssist kliknij datę ważności gwarancji, aby ją odnowić lub uaktualnić.

Program Dell Update

Aktualizuje komputer poprawkami krytycznymi i instaluje najnowsze sterowniki urządzeń po ich udostępnieniu. Więcej informacji o korzystaniu z usługi Dell Update zawiera artykuł SLN305843 w bazie wiedzy na stronie www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Pobierz aplikacje, które zostały zakupione, ale nie są fabrycznie zainstalowane w komputerze. Więcej informacji o korzystaniu z usługi Dell Digital Delivery zawiera artykuł 153764 w bazie wiedzy na stronie www.dell.com/support.

4 Utwórz dysk odzyskiwania systemu Windows.

UWAGA: Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania, aby rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić w systemie Windows.

Więcej informacji zawiera rozdział Tworzenie dysku USB odzyskiwania w systemie Windows.

Tworzenie dysku USB odzyskiwania systemu Windows

Utwórz dysk odzyskiwania, aby rozwiązać problemy, które mogą wystąpić w systemie Windows. Do utworzenia dysku odzyskiwania potrzebny jest pusty nośnik flash USB o pojemności co najmniej 16 GB.

- () UWAGA: Proces może potrwać nawet godzinę.
- (i) UWAGA: Następujące czynności mogą się różnić w zależności od wersji zainstalowanego systemu Windows. Najnowsze instrukcje można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.
- 1 Podłącz dysk flash USB do komputera.
- 2 W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz Odzyskiwan.
- 3 W wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Utwórz dysk odzyskiwania. Zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika.
- 4 Kliknij przycisk **Tak**, aby kontynuować.

Zostanie wyświetlone okno Dysk odzyskiwania.

- 5 Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową plików systemowych na dysku odzyskiwania i kliknij przycisk Dalej.
- 6 Wybierz opcję **Dysk flash USB** i kliknij przycisk **Dalej**.

Pojawi się komunikat informujący, że wszystkie dane na dysku flash USB zostaną usunięte.

- 7 Kliknij przycisk **Utwórz**.
- 8 Kliknij przycisk **Zakończ**.

Więcej informacji na temat ponownej instalacji systemu Windows za pomocą dysku USB odzyskiwania można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów w instrukcji serwisowej produktu dostępnej pod adresem www.dell.com/support/manuals.

Widoki komputera XPS 13 9370



1 Lampka zasilania i stanu akumulatora

Wskazuje stan zasilania i stan akumulatora komputera.

Ciągłe białe światło — zasilacz jest podłączony, a akumulator jest ładowany.

Ciągłe bursztynowe światło — poziom naładowania akumulatora jest niski lub bardzo niski.

Wyłączona — akumulator jest całkowicie naładowany.

UWAGA: W niektórych modelach komputera lampka zasilania i stanu akumulatora jest również używana do diagnostyki systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją *Rozwiązywanie problemów* w *Instrukcji serwisowej*.

2 Mikrofony (4)

Wejście dźwięku wysokiej jakości. Umożliwia nagrywanie głosu, prowadzenie rozmów itd.

W lewo



1 Gniazdo linki antykradzieżowej (blokada Noble)

Umożliwia podłączenie linki antykradzieżowej, służącej do ochrony komputera przed kradzieżą.

2 Port Thunderbolt 3 (USB Type-C) z obsługą standardu Power Delivery (dostarczanie zasilania; podstawowy)

Obsługuje standardy USB3.1 Gen2 Type-C, DisplayPort1.2, Thunderbolt3, a ponadto umożliwia podłączenie wyświetlacza zewnętrznego za pomocą adaptera. Zapewnia szybkość transmisji danych do 10 Gb/s w przypadku USB3.1 Gen2 oraz do 40 Gb/s w przypadku złącza Thunderbolt3. Obsługuje standard Power Delivery (dostarczanie zasilania) zapewniający dwukierunkowe zasilanie między urządzeniami. Zapewnia zasilanie wyjściowe do 5 V/3 A, które umożliwia szybsze ładowanie.

UWAGA: Do podłączenia do urządzenia DisplayPort wymagany jest adapter USB Type-C/DisplayPort (sprzedawany osobno).

3 Port Thunderbolt 3 (USB typu C) z obsługą standardu Power Delivery (dostarczanie zasilania)

Obsługuje standardy USB3.1 Gen2 Type-C, DisplayPort1.2, Thunderbolt3, a ponadto umożliwia podłączenie wyświetlacza zewnętrznego za pomocą adaptera. Zapewnia szybkość transmisji danych do 10 Gb/s w przypadku USB3.1 Gen2 oraz do 40 Gb/s w przypadku złącza Thunderbolt3. Obsługuje standard Power Delivery (dostarczanie zasilania) zapewniający dwukierunkowe zasilanie między urządzeniami. Zapewnia zasilanie wyjściowe do 5 V/3 A, które umożliwia szybsze ładowanie.

UWAGA: Do podłączenia do urządzenia DisplayPort wymagany jest adapter USB Type-C/DisplayPort (sprzedawany osobno).

4 Przycisk stanu naładowania akumulatora

Naciśnij przycisk, aby sprawdzić stan naładowania akumulatora.

5 Lampki stanu naładowania akumulatora (5)

Włącza się po naciśnięciu przycisku stanu naładowania akumulatora. Każda lampka oznacza naładowanie w około 20%.

6 Głośnik lewy

Wyjście dźwięku.

Prawa strona



1 Głośnik prawy

Wyjście dźwięku.

2 Gniazdo na kartę MicroSD

Umożliwia odczytywanie i zapisywanie informacji na karcie microSD.

3 Port USB 3.1 pierwszej generacji Type-C z funkcją Power Delivery/DisplayPort

Podłącz urządzenia zewnętrzne, takie jak zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, drukarki i zewnętrzne wyświetlacze.

Obsługuje standard Power Delivery (dostarczanie zasilania) zapewniający dwukierunkowe zasilanie między urządzeniami. Zapewnia zasilanie wyjściowe do 7,5 W, które umożliwia szybsze ładowanie.

- UWAGA: Adapter Dell USB-C do USB-A 3.0 jest dostarczany wraz z tym komputerem. Użyj tego adaptera, aby podłączyć starsze akcesoria USB 3.0 akcesoria do portów USB (Type-C) w komputerze.
- UWAGA: Do podłączenia do urządzenia DisplayPort wymagany jest adapter USB Type-C/DisplayPort (sprzedawany osobno).

4 Gniazdo słuchawek

Umożliwia podłączenie słuchawek lub zestawu słuchawkowego (słuchawek i mikrofonu).

Podstawa



1 Tabliczka dotykowa

Przesuń palcem po tabliczce dotykowej, aby poruszać wskaźnikiem myszy. Dotknij, aby kliknąć lewym przyciskiem myszy. Dotknij dwoma palcami, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy.

2 Kliknięcie lewym przyciskiem myszy

Naciśnij przycisk, aby wykonać odpowiednik kliknięcia lewym przyciskiem myszy.

3 Kliknięcie prawym przyciskiem myszy

Naciśnij przycisk, aby wykonać odpowiednik kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

4 Przycisk zasilania z opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych

Naciśnij, aby włączyć komputer, jeśli jest wyłączony, w trybie uśpienia lub hibernacji.

Kiedy komputer jest włączony, naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć komputer w stan uśpienia; naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wymusić wyłączenie komputera.

Jeśli przycisk zasilania jest wyposażony w czytnik linii papilarnych, połóż palec na przycisku zasilania, aby się zalogować.

- UWAGA: Działanie przycisku zasilania można dostosować w systemie Windows. Więcej informacji zawiera sekcja *Me* and *My Dell* (Ja i mój Dell) na stronie www.dell.com/support/manuals.
- UWAGA: Kontrolka stanu zasilania na przycisku zasilania jest dostępna tylko w komputerach bez czytnika linii papilarnych. Komputery wyposażone w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania nie mają lampki stanu na przycisku zasilania.

Wyświetlacz



1 Nadajnik podczerwieni

Emituje promieniowanie podczerwone, który umożliwia wykrywanie i śledzenie ruchu za pomocą kamery.

2 Kamer na podczerwień

Zwiększa bezpieczeństwo po sparowaniu z systemem rozpoznawania twarzy Windows Hello.

3 Lampka stanu kamery

Świeci, gdy kamera jest w użyciu.

4 Kamera

Umożliwia prowadzenie rozmów wideo, robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

5 Nadajnik podczerwieni

Emituje promieniowanie podczerwone, który umożliwia wykrywanie i śledzenie ruchu za pomocą kamery.

Dół



1 Service Tag

Znacznik serwisowy (ang. Service Tag) jest unikatowym identyfikatorem alfanumerycznym, który umożliwia pracownikom serwisowym firmy Dell identyfikowanie podzespołów sprzętowych w komputerach klientów i uzyskiwanie dostępu do informacji o gwarancji.

Dane techniczne komputera XPS 13 9370

Intel Core i5/i7 ósmej generacji Zintegrowany w procesorze

Model komputera

XPS 13 9370

Informacje o systemie

Tabela 2. Informacje o systemie

Procesor
Mikroukład

Wymiary i masa

Tabela 3. Wymiary i masa

Wysokość
Szerokość
Głębokość
Masa

Od 7,80 mm do 11,63 mm (od 0,30 cala do 0,46 cala) 301,76 mm (11,88 cala) 199,24 mm (7,84 cala) 1,27 kg (2,8 funta)

(i) UWAGA: Masa komputera zależy od zamówionej konfiguracji i zmiennych produkcyjnych.

System operacyjny

Tabela 4. System operacyjny

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows 10 Home w wersji 64-bitowej
- Windows 10 Professional, wersja 64-bitowa
- Ubuntu .

Pamięć

Tabela 5. Dane techniczne pamięci

Gniazda

12

n/d

4

Dane techniczne komputera XPS 13 9370

() UWAGA: Pamięć jest zintegrowana na fabrycznej płycie systemowej i nie można jej rozbudować.

Тур	Dwukanałowa pamięć LPDDR3	
Całkowita ilość obsługiwanej pamięci	4 GB, 8 GB i 16 GB	
Obsługiwane szybkości	1866 MHz i 2133 MHz	
Obsługiwane konfiguracje:		
4 GB	1866 MHz	
8 GB	1866 MHz	
16 GB	2133 MHz	
Porty i złącza		

Tabela 6. Porty i złącza

Zewnętrzne:	
USB/wideo	 Dwa porty Thunderbolt 3 (USB Type-C) z funkcją Power Delivery (zasilanie urządzeń)
	 Jeden port USB 3.1 pierwszej generacji (USB Type-C) z funkcją Power Delivery/DisplayPort
Audio	Jedno gniazdo zestawu słuchawkowego (słuchawek i mikrofonu)

Tabela 7. Porty i złącza

Wewnętrzne:

Karta M.2

Komunikacja

Tabela 8. Obsługiwane kanały komunikacji

Tabela 9. Wireless (Komunikacja bezprzewodowa)

Wireless (Komunikacja bezprzewodowa)

- Jedno gniazdo M.2 na kartę SSD
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.2
- Miracast

(i) UWAGA: Windows 10 obecnie obsługuje maksymalnie standard Bluetooth 4.1.

Wireless (Komunikacja bezprzewodowa)

Szybkość przesyłania danych (maksymalna)	867 Mb/s
Zakres częstotliwości	2,4 GHz/5 GHz
Szyfrowanie	64-bitowe/128-bitowe szyfrowanie WEP

Audio

Tabela 10. Dane techniczne dźwięku

Kontroler

Głośniki

Moc wyjściowa głośników

Realtek ALC3271-CG z technologią Waves MaxxAudio Pro Dwa

- Średnia: 2 W
- Szczytowa: 2,5 W

Zestaw mikrofonów cyfrowych

Mikrofon

Podczas przechowywania

Tabela 11. Specyfikacja pamięci masowej

Тур	Interfejs	Capacity
Jeden napęd SSD M.2 2280	 AHCI SATA, do 6 Gb/s PCIe Gen 3x4 NVME, do 32 Gb/s 	Do 128 GBDo 1 TB

- (i) UWAGA: Ustawienia SATA RAID w menu ustawień systemu BIOS są dostępne tylko w komputerach z obsługą systemu Windows 10.
- (i) UWAGA: Ustawienia SATA AHCI w menu ustawień systemu BIOS są dostępne tylko w komputerach z obsługą systemu Ubuntu

Czytnik kart pamięci

Tabela 12. Dane techniczne czytnika kart pamięci

Typ Obsługiwane karty Jedno gniazdo na kartę MicroSD

- mSD
- mSDHC
- mSDXC

Klawiatura

Tabela 13. Dane techniczne klawiatury

Typ Skróty klawiaturowe

Klawiatura podświetlana

Na niektórych klawiszach klawiatury umieszczone są dwa symbole. Klawisze te mogą być używane do wpisywania alternatywnych znaków lub wykonywania dodatkowych funkcji. Aby wpisać alternatywny znak, naciśnij klawisz Shift i żądany klawisz. Aby wykonać dodatkową funkcję, naciśnij klawisze Fn i żądany klawisz.

 UWAGA: Naciśnij klawisze Fn+Esc, aby przełączyć podstawowy sposób działania klawiszy funkcyjnych (F1– F12) pomiędzy dwoma trybami — trybem klawiszy multimedialnych i trybem klawiszy funkcyjnych.

Skróty klawiaturowe

Kamera

Tabela 14. Dane techniczne kamery

Rozdzielczość

Kamera

Kamer na podczerwień

- · Zdjęcie: 0,92 megapiksela
- Wideo: 1280 x 720 przy 30 kl./s

340 x 340

- · Zdjęcie: 0,30 megapiksela
- · Wideo: 340 x 340 przy 60 kl./s

Kąt widzenia

Kamera

Kamer na podczerwień

Tabliczka dotykowa

Tabela 15. Tabliczka dotykowa

Rozdzielczość

Wymiary

86,7 stopni 70 stopni

- W poziomie: 305
- W pionie: 305
- Szerokość: 105 mm (4,13")
- Wysokość: 60 mm (2,36")

Gesty na tabliczce dotykowej

Więcej informacji na temat gestów na tabliczce dotykowej w systemie Windows 10 można znaleźć w artykule 4027871 Bazy wiedzy firmy Microsoft pod adresem support.microsoft.com.

Czytnik linii papilarnych

Tabela 16. Dane techniczne czytnika linii papilarnych

Technologia czujnika	Pojemnościowy
Rozdzielczość czytnika	363 dpi
Obszar czytnika	8 mm x 8 mm
Rozmiar czytnika w pikselach	114 x 114 pikseli

Zasilacz

Tabela 17. Dane techniczne zasilacza

Тур
Wymiary (złącze)
Napięcie wejściowe
Częstotliwość wejściowa
Prąd wejściowy
Prąd wyjściowy (praca ciągła)

Znamionowe napięcie wyjściowe Zakres temperatury (podczas pracy) Zakres temperatur (podczas przechowywania)

Akumulator

Tabela 18. Dane techniczne akumulatora

Тур	Inteligentna bateria litowo-jonowa 52 Wh
Wymiary:	
Szerokość	257,60 mm (10,14")
Głębokość	98,60 mm (3,88 cala)
Wysokość	4,30 mm (0,17 cala)
Masa (maksymalna)	0,22 kg (0,49 funta)
Napięcie	7,60 V (prąd stały)
Czas ładowania przy wyłączonym komputerze (przybliżony)	4 godziny
Czas pracy	Zależy od warunków pracy; w pewnych warunkach wysokiego zużycia energii może być znacznie skrócony.
Okres trwałości (przybliżony)	300 cykli rozładowania/ładowania
Zakres temperatur: podczas pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
Zakres temperatur: podczas przechowywania	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Bateria pastylkowa	ML1220
	() UWAGA: Zaleca się stosowanie w komputerze baterii

45 W USB Type-C 8,25 mm x 2,4 mm

50 Hz-60 Hz

1,30 A

•

•

.

Prąd zmienny 100 V – 240 V

20 V (prąd stały)/2,25 A

• 15 V (prąd stały)/3 A 9 V (prąd stały)/3 A

5 V (prąd stały)/3 A

20 V/15 V/9 V/5 V (prąd stały)

0°C do 40°C (32°F do 104°F)

-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

oaterii pastylkowej firmy Dell. Gwarancja firmy Dell nie obejmuje problemów spowodowanych stosowaniem akcesoriów, części lub elementów, które nie zostały dostarczone przez firmę Dell.

Wyświetlacz

Tabela 19. Dane techniczne: wyświetlacz

Тур	13,3" FHD z obsługą dotykową/13,3" FHD bez obsługi dotykowej	13,3-calowy ekran dotykowy UHD
Rozdzielczość (maksymalna)	1920 x 1080	3840 x 2160
Kąty widzenia (w lewo/w prawo/w dół/w górę)	85/85/85/85 stopni	85/85/85/85 stopni
Rozstaw pikseli	0,0765 mm	0,0765 mm
Częstotliwość odświeżania	60 Hz	60 Hz
Kąt rozwarcia	0 stopni (zamknięty) do 135 stopni	0 stopni (zamknięty) do 135 stopni
Regulacja	Regulacja jasności za pomocą skrótów klawiaturowych	Regulacja jasności za pomocą skrótów klawiaturowych
Wymiary:		
Wysokość (bez osłony)	165,24 mm (6,51")	165,24 mm (6,51")
Szerokość (bez osłony)	293,76 mm (11,57")	293,76 mm (11,57")
Przekątna (bez osłony)	337,82 mm (13,30 cala)	337,82 mm (13,30 cala)
Video (Grafika)		

Tabela 20. Dane techniczne: grafika

Тур	Kontroler zintegrowany
Kontroler	Intel UHD Graphics 620
Pamięć	Współużytkowana pamięć systemowa

Środowisko pracy komputera

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 lub niższy, wg definicji w ISA-S71.04-1985

Tabela 21. Środowisko pracy komputera

	Podczas pracy	Podczas przechowywania
Zakres temperatur	0°C do 35°C (32°F do 95°F)	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Wilgotność względna (maksymalna)	10% do 90% (bez kondensacji)	0% do 95% (bez kondensacji)
Wibracje (maksymalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksymalny)	110 G [†]	160 G [‡]
Wysokość nad poziomem morza (maksymalna)	–15,2 m do 3048 m (–50 stóp do 10 000 stóp)	-15,2 m do 10 668 m (–50 stóp do 35 000 stóp)

* Mierzone z wykorzystaniem spektrum losowych wibracji, które symulują środowisko użytkownika.

† Mierzona za pomocą półsinusoidalnego impulsu o czasie trwania 2 ms, gdy dysk twardy jest używany.

‡ Mierzona za pomocą półsinusoidalnego impulsu o czasie trwania 2 ms, gdy głowica dysku twardego jest w położeniu spoczynkowym.

Skróty klawiaturowe

(i) UWAGA: Znaki klawiatury mogą być różne w zależności od konfiguracji języka klawiatury. Klawisze używane do uruchamiania skrótów pozostają jednak takie same we wszystkich konfiguracjach językowych.

Tabela 22. Lista skrótów klawiaturowych

Klawisze	Opis
■× F1	Wyciszenie dźwięku
 ■ F2 	Zmniejszenie głośności
(1)) F3	Zwiększenie głośności
F4	Odtwarzanie poprzedniego utworu/rozdziału
► II F5	Odtwarzanie/wstrzymanie
F6	Odtwarzanie następnego utworu/rozdziału
□□_ _{F7}	Widok uruchamiania zadań
2 F8	Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny
Р _{F9}	Wyszukiwanie
F10	Przełączenie podświetlenia klawiatury
PrtScr F11	Printscreen
Insert F12	Insert
Fn + Home	Włączanie/wyłączanie komunikacji bezprzewodowej

Klawisze

Opis



Sleep (Uśpienie)

Zwiększenie jasności

Zmniejszenie jasności

Otwarcie menu aplikacji

Przełączenie klawisza Fn

Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Aby uzyskać informacje i pomoc dotyczącą korzystania z produktów i usług firmy Dell, można skorzystać z następujących zasobów internetowych:

Tabela 23. Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystaniaNarzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystaniaLokalizacja zasobów

Informacje o produktach i usługach firmy Dell

Mój Dell

Porady

Kontakt z pomocą techniczną

Pomoc online dla systemu operacyjnego

Informacje o rozwiązywaniu problemów, podręczniki, instrukcje konfiguracji, dane techniczne produktów, blogi pomocy technicznej, sterowniki, aktualizacje oprogramowania itd.

Artykuły bazy wiedzy Dell dotyczące różnych kwestii związanych z komputerem.

Zapoznaj się z następującymi informacjami dotyczącymi produktu:

- · Dane techniczne produktu
- System operacyjny
- · Konfigurowanie i używanie produktu
- Kopie zapasowe danych
- Diagnostyka i rozwiązywanie problemów
- · Przywracanie ustawień fabrycznych i systemu
- · Informacje o systemie BIOS

 \frown

www.dell.com





W systemie Windows wpisz Contact Support, a następnie naciśnij klawisz Enter.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

- 1 Przejdź do strony internetowej www.dell.com/support.
- 2 Wpisz temat lub słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- 3 Kliknij przycisk Search (Wyszukiwanie), aby wyświetlić powiązane artykuły.

Zobacz *Me and My Dell* (Ja i mój Dell) na stronie internetowej www.dell.com/support/manuals.

W celu zlokalizowania zasobów *Me and My Dell* (Ja i mój Dell) dotyczących produktu zidentyfikuj produkt za pomocą jednej z następujących czynności:

- · Wybierz opcję Detect Product (Wykryj mój produkt).
- Znajdź produkt za pośrednictwem menu rozwijanego, korzystając z opcji View Products (Wyświetl produkty).
- Wprowadź **Service Tag number** (kod serwisowy) lub **Product ID** (identyfikator produktu) na pasku wyszukiwania.

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell, zobacz www.dell.com/contactdell.

- UWAGA: Dostępność usług różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w Twoim regionie.
- () UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.