# **Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205**

- Technisch overzicht Voordat u begint Achterplaat Vaste schiif Optisch station Geheugenmodule(s) Conversiekaart Besturingskaart van aanraakscherm Montagekader Afdekkapje van standaard aan achterzijde Standaard aan achterzijde Afdekplaat van het moederbord Antenne-ingang (optioneel) Infrarood-blasterconnector (optioneel) B-CAS-kaart (optioneel) Knoopcelbatterij Draadloze minikaart(en)
  - Ventilator van MXM-eenheid (optioneel) MXM-eenheid (optioneel) Koelplaat/ventilator van processor Koelplaat van processor Processor Middenframe Luidsprekers Systeemkaart Beeldscherm Draadloze antenne Afdekplaat van de luidsprekers Cameramodule Infraroodkaart (optioneel) Interne kaart met draadloze Bluetooth@-technologie Hulpprogramma voor systeeminstellingen Het BIOS flashen

## Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen

OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.

A WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.

GEVAAR-KENNISGEVING: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

# De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. © 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

In deze tekst worden de volgende merken gebruikt: Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn merken van Dell Inc.; Bluetooth is een gedeponeerd merk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt onder licentie gebruikt door Dell; Microsoft, Windows en het startknoplogo van Windows zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document gebruikt om te verwijzen naar entiteiten die het eigendomsrecht op de merken claimen dan wel de namen van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.

Voorgeschreven model: W03B-serie Voorgeschreven type: W03B001

Augustus 2010

Rev. A00

### Achterplaat

Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

- De achterplaat verwijderen
- De achterplaat terugplaatsen
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).
- 🛆 WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat er minimaal 30 cm ruimte op het bureaublad aanwezig is voor de computer en de verwijderde computerkap.

# De achterplaat verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- MAARSCHUWING: Voor u de computer opent, moet u hem op een zachte doek of een schoon oppervlak plaatsen om krassen op het scherm te voorkomen.
- 2. Plaats de computer met de voorzijde omlaag op een vlakke ondergrond.
- 3. Verwijder de twee schroeven waarmee de achterplaat aan de computer is bevestigd.
- 4. Schuif de achterplaat naar achteren en til deze op.
- 5. Leg de achterplaat op een veilige plaats.



# De achterplaat terugplaatsen

1. Volg de instructies in Voordat u begint.

schroeven (2)

- 2. Lijn de lipjes op de achterplaat uit met de sleuven van het middenframe en schuif de achterplaat op zijn plaats.
- 3. Plaats de twee schroeven terug waarmee de achterplaat aan de computer wordt bevestigd.
- 4. Zet de computer weer rechtop neer.

- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 5. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### **B-CAS-kaart (optioneel)** Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

- De B-CAS-kaart verwijderen
- De B-CAS-kaart terugplaatsen
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
   Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De B-CAS-kaart verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 6. Koppel de kabel van de B-CAS-kaart los van de aansluiting op de tv- tunerkaart.
- 7. Verwijder de twee schroeven waarmee de B-CAS-kaart aan het chassis is bevestigd.
- 8. Schuif de B-CAS-kaart voorzichtig uit de B-CAS-kaartlocatie.
- 9. Til de B-CAS-kaart met de bijbehorende kabel weg van de computer.



1	kabel van B-CAS-kaart	2	B-CAS-kaart
3	schroeven (2)		

### De B-CAS-kaart terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Schuif de B-CAS-kaart voorzichtig terug in de B-CAS-kaartlocatie.
- 3. Lijn de schroefgaten van de B-CAS-kaart uit met de gaten in het chassis.
- 4. Sluit de kabel van de B-CAS-kaart aan op de aansluiting op de tv- tunerkaart.

- 5. Plaats de twee schroeven terug waarmee de B-CAS-kaart aan het chassis wordt bevestigd.
- 6. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 7. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 8. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 9. Plaats de achterplaat terug (zie <u>De achterplaat terugplaatsen</u>).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 10. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

#### Voordat u begint Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- Aanbevolen hulpmiddelen
- Uw computer uitschakelen
- Veiligheidsinstructies

Deze handleiding bevat procedures voor het verwijderen en installeren van de componenten in uw computer. Tenzij anders vermeld, wordt voor elke procedure uitgegaan van de volgende condities:

- 1 U hebt de stappen in Uw computer uitschakelen en Veiligheidsinstructies uitgevoerd.
- 1 U hebt de veiligheidsinformatie geraadpleegd die bij uw computer is geleverd.
- 1 U kunt componenten vervangen of, wanneer u deze los hebt aangeschaft, installeren door de verwijderingsprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.

### Aanbevolen hulpmiddelen

Bij de procedures in dit document hebt u mogelijk de volgende hulpmiddelen nodig:

- 1 Kleine kruiskopschroevendraaier
- 1 Zeskantmoersleutel
- 1 Flash BIOS uitvoerbaar updateprogramma beschikbaar via support.dell.com

### Uw computer uitschakelen

- MAARSCHUWING: U voorkomt gegevensverlies door alle gegevens in geopende bestanden op te slaan en de bestanden te sluiten. Sluit vervolgens alle geopende programma's voordat u de computer uitzet.
- 1. Sla geopende bestanden op en sluit deze en eventueel geopende programma's af.
- 2. U sluit het besturingssysteem af door op Start 😨 en vervolgens op Afsluiten te klikken.
- Zorg ervoor dat de computer uitstaat. Als de computer niet automatisch wordt uitgeschakeld nadat u het besturingssysteem uitschakelt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer is uitgeschakeld.

## Veiligheidsinstructies

Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw eigen veiligheid te garanderen en de computer en werkomgeving tegen mogelijke schade te beschermen.

- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
   Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- VOORZICHTIG: Koppel alle stroombronnen af voor u de behuizing opent om accessoires te vervangen, te verwijderen of te installeren.. Plaats na de installatie de behuizing terug en installeer alle bevestigingen voordat u de stroombron weer aansluit.
- A WAARSCHUWING: Alleen opgeleide onderhoudsmonteurs zijn bevoegd om de computerkap te verwijderen en met de componenten in de computer te werken. Raadpleeg de veiligheidinstructies voor volledige informatie over voorzorgsmaatregelen, werken in de computer en bescherming tegen elektrostatische ontlading.
- A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).
- MAARSCHUWING: Verwijder kabels door aan de stekker of aan het treklipje te trekken en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels zijn voorzien van een connector met borglippen. Als u dit type kabel loskoppelt, moet u de borglippen ingedrukt houden voordat u de kabel verwijdert. Als u de connectoren van elkaar los trekt, moet u ze op evenwijdige wijze uit elkaar houden om te voorkomen dat een van de connectorpennen wordt verbogen. Ook moet u voordat u een kabel verbindt controleren of beide connectors op juiste wijze zijn opgesteld en uitgelijnd.
- MAARSCHUWING: Om schade aan de computer te voorkomen moet u de volgende instructies opvolgen voordat u binnen de computer gaat werken.
- 1. Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is om te voorkomen dat het scherm van de computer bekrast raakt.
- 2. Schakel de computer (zie Uw computer uitschakelen) en alle op de computer aangesloten apparaten uit.

MAARSCHUWING: Wanneer u een netwerkkabel wilt verwijderen, moet u eerst de connector van de netwerkkabel uit de computer verwijderen en daarna de netwerkkabel loskoppelen van het netwerkapparaat.

- 3. Verwijder alle stekkers van telefoonsnoeren en netwerkkabels uit de computer.
- 4. Haal de stekker van de computer en van alle aangesloten apparaten uit het stopcontact.
- 5. Koppel alle op de computer aangesloten apparaten los van de computer.
- 6. Houd de aan/uit-knop ingedrukt terwijl de stekker van de computer uit het stopcontact is verwijderd om het moederbord te aarden.
- A WAARSCHUWING: Raak een component pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen oppervlak van het chassis aan te raken, zoals het metaal rondom de openingen voor de kaarten aan de achterkant van de computer. Raak tijdens het werken aan uw computer af en toe een ongeverfd metalen oppervlak aan om eventuele statische elektriciteit, die schadelijk kan zijn voor interne componenten, te ontladen.

#### Het BIOS flashen Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

Het kan nodig zijn om het BIOS te flashen als er een update beschikbaar is of als u het moederbord vervangt. Het BIOS flashen:

- 1. Zet de computer aan.
- 2. Ga naar support.dell.com/support/downloads.
- 3. Zoek het bestand met de BIOS-update voor uw computer:

OPMERKING: U vindt de servicetag voor uw computer op een label aan de onderzijde van de computer.

Als u de servicetag van uw computer hebt gevonden:

- a. Klik op Voer een servicetag in.
- b. Typ de servicetag van de computer in het veld Voer een servicetag in, klik op Start en ga verder met stap 4.

Als u de servicetag van uw computer niet kunt vinden:

- a. Klik op Selecteer een model.
- b. Selecteer het producttype in de lijst Selecteer een productreeks.
- c. Selecteer het merk van het product in de lijst Selecteer een producttype.
- d. Selecteer het modelnummer van het product in de lijst Selecteer een productmodel.

🧭 OPMERKING: Als u een ander model hebt geselecteerd en opnieuw wilt beginnen, klik dan op Opnieuw rechtsboven in het menu.

- e. Klik op Bevestigen.
- 4. Er verschijnt een lijst met resultaten op het scherm. Klik op BIOS.
- 5. Klik op Downloaden om het nieuwste BIOS-bestand te downloaden. Het venster Bestand downloaden verschijnt.
- 6. Klik op Save (Opslaan) om het bestand op te slaan. Het bestand wordt naar het bureaublad gedownload.
- Klik op Sluiten wanneer het venster Downloaden voltooid verschijnt. Het bestandspictogram wordt op het bureaublad weergegeven en heeft dezelfde naam als het BIOS-updatebestand dat u hebt gedownload.
- 8. Dubbelklik op het bestandspictogram op het bureaublad en volg de instructies op het scherm.

### Interne kaart met draadloze Bluetooth®-technologie Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De Bluetooth-kaart verwijderen
- De Bluetooth-kaart terugplaatsen
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- MAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

Als u een kaart met de draadloze Bluetooth-technologie samen met uw computer hebt besteld, is deze al geïnstalleerd.

# De Bluetooth-kaart verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Volg de instructies van stap 2 tot stap 9 in Het montagekader van het beeldscherm verwijderen.
- 3. Draai het montagekader van het beeldscherm om.
- 4. Verwijder de mylar hoes van de Bluetooth-kaart.
- 5. Verwijder de twee schroeven waarmee de Bluetooth-kaart op het montagekader van het beeldscherm is bevestigd.
- 6. Verwijder de kabel van de Bluetooth-kaart uit de aansluiting op de Bluetooth-kaart.
- 7. Til de Bluetooth-kaart weg van het montagekader van het beeldscherm.



### De Bluetooth-kaart terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Sluit de kabel van de Bluetooth-kaart aan op de aansluiting op de Bluetooth-kaart.
- 3. Lijn de schroefgaten van de Bluetooth-kaart uit met de gaten van het montagekader van het beeldscherm.
- 4. Plaats de twee schroeven terug waarmee de Bluetooth-kaart op het montagekader van het beeldscherm wordt bevestigd.
- 5. Plaats de mylar hoes van de Bluetooth-kaart terug.

- 6. Draai het montagekader van het beeldscherm om.
- 7. Volg de instructies van stap 5 tot stap 12 in Het montagekader van het beeldscherm terugplaatsen.

MAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

8. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

## Cameramodule

Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

- De cameramodule verwijderen
- De cameramodule terugplaatsen
- MORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# De cameramodule verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Volg de instructies van stap 2 tot stap 9 in Het montagekader van het beeldscherm verwijderen.
- 3. Draai het montagekader van het beeldscherm om.
- 4. Verwijder de twee schroeven waarmee de cameramodule op het montagekader van het beeldscherm is bevestigd.
- 5. Koppel de camerakabel los van de connector op de cameramodule.
- 6. Haal de cameramodule uit het montagekader van het beeldscherm.



# De cameramodule terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Sluit de camerakabel aan op de connector op de cameramodule.
- 3. Lijn de schroefgaten van de cameramodule uit met de schroefgaten op het montagekader van het beeldscherm.
- 4. Plaats de twee schroeven terug waarmee de cameramodule op het montagekader van het beeldscherm wordt bevestigd.
- 5. Draai het montagekader van het beeldscherm om.
- 6. Volg de instructies van stap 5 tot stap 12 in Het montagekader van het beeldscherm terugplaatsen.

- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 7. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

#### Draadloze minikaart(en) Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

De minikaart(en) verwijderen

- De minikaart(en) vervangen
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).
- MAARSCHUWING: Wanneer u de minikaart niet gebruikt, dient u deze in een beschermende antistatische verpakking te bewaren (zie 'Beschermen tegen elektrostatische ontlading' in de veiligheidsinstructies die bij uw computer zijn geleverd.)
- 💋 OPMERKING: Dell garandeert geen compatibiliteit met (en biedt geen ondersteuning voor) minikaarten die niet van Dell afkomstig zijn.

Als u een draadloze minikaart bij uw computer hebt besteld, is deze al geïnstalleerd.

Uw computer ondersteunt twee half-minikaartsleuven voor een Wireless Local Area Network (WLAN) en een tv-tunermodule.

# De minikaart(en) verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 6. Koppel de antennekabel(s) los van de minikaart.



#### 1 antennekabels (2)

7. Verwijder de twee schroeven waarmee de minikaart op de aansluiting van het moederbord is bevestigd.

8. Til de mini-card uit de aansluiting op de systeemkaart.

A WAARSCHUWING: Wanneer u de minikaart niet gebruikt, dient u deze in een beschermende antistatische verpakking te bewaren (zie 'Beschermen tegen elektrostatische ontlading' in de veiligheidsinstructies die bij uw computer zijn geleverd.)



# De minikaart(en) vervangen

A WAARSCHUWING: De connectoren zijn zodanig getand dat ze een juiste installatie garanderen. Als te veel kracht wordt gebruikt, kunnen de connectors beschadigd raken.

🛆 WAARSCHUWING: Voorkom schade aan de minikaart door erop te letten dat zich geen kabels of antennekabels onder de minikaart bevinden.

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Lijn de inkeping op de minikaart uit met het lipje in de connector van de systeemkaart.
- 3. Plaats de minikaart onder een hoek van 45 graden in de juiste connector van de systeemkaart.
- 4. Druk het andere einde van de minikaart naar beneden en plaats de twee schroeven terug waarmee de minikaart op de aansluiting van het systeembord wordt bevestigd.
- Sluit de juiste antennekabel(s) aan op de minikaart die u hier installeert. De volgende tabel geeft het kleurschema van de antennekabels weer voor de minikaart (en) die door de computer wordt/worden ondersteund.

Connectors op de minikaart	Kleurenschema antennekabels
WLAN (2 antennekabels)	
Hoofd-WLAN (witte driehoek)	wit
Hulp-WLAN (zwarte driehoek)	zwart
Tv-tuner (1 antennekabel)	zwart

- 6. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 7. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 8. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 9. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- MAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 10. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

#### Knoopcelbatterij Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De knoopcelbatterij verwijderen
- De knoopcelbatterij terugplaatsen
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
   Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- VOORZICHTIG: Een nieuwe batterij kan exploderen als deze niet goed wordt geplaatst. Vervang batterijen alleen door batterijen van hetzelfde of een vergelijkbaar type zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant.
- MAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De knoopcelbatterij verwijderen

- 1. Noteer alle instellingen in het hulpprogramma voor systeeminstellingen (zie <u>Hulpprogramma voor systeeminstellingen</u>), zodat u de juiste instellingen kunt herstellen in <u>stap 8</u>.
- 2. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 3. Verwijder de achterplaat (zie De achterplaat verwijderen).
- 4. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 5. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 6. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 7. Zoek de batterijhouder (zie Systeemkaartcomponenten).
- MAARSCHUWING: Als u de batterij met een stomp voorwerp uit de houder wrikt, dient u op te letten dat u de systeemkaart niet aanraakt met dat voorwerp. Zorg ervoor dat het voorwerp tussen de batterij en de houder is geplaatst voordat u probeert de batterij los te wrikken. Anders beschadigt u mogelijk de systeemkaart door de houder los te wrikken of door de kopersporen te breken.
- 8. Druk op de batterijontgrendeling om de batterij te verwijderen.



# De knoopcelbatterij terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Plaats de nieuwe batterij (CR2032) in de houder met de "+"-zijde naar boven en druk de batterij vervolgens op zijn plaats.



- 3. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 4. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 5. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 6. Plaats de achterplaat terug (zie <u>De achterplaat terugplaatsen</u>).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 7. Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.
- 8. Open het hulpprogramma voor systeeminstellingen (zie Hulpprogramma voor systeeminstellingen) en herstel de instelingen die u hebt genoteerd in stap 1.

## Beeldscherm

Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

- Montagekader van het beeldscherm.
- Beeldschermpaneel
- Beeldschermkabel
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
   Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## Montagekader van het beeldscherm

#### Het montagekader van het beeldscherm verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder het moederbord (zie Het moederbord verwijderen).
- 3. Verwijder de 19 schroeven waarmee het montagekader van het beeldscherm aan het chassis is bevestigd.
- 4. Verwijder het zilverfolie waarmee de cameramodule op het chassis is bevestigd, voorzichtig van het chassis.
- Noteer de geleiding van de camerakabel, de kabel van de infraroodkaart en de kabel van de Bluetooth<sup>®</sup>-kaart en verwijder de kabels via de sleuven op het chassis.
- 6. Draai de computer ondersteboven.
- 7. Ontgrendel de drie lipjes waarmee het montagekader van het beeldscherm aan het chassis is bevestigd.
- 8. Gebruik uw vingertoppen om de binnenste rand van het montagekader van het beeldscherm voorzichtig omhoog te wrikken.
- 9. Tik het montagekader van het beeldscherm uit de computer.
- 10. Verwijder de cameramodule (zie <u>De cameramodule verwijderen</u>).
- 11. Verwijder de infraroodkaart (zie De infraroodkaart verwijderen).
- 12. Verwijder de Bluetooth-kaart (zie De Bluetooth-kaart verwijderen).



1	montagekader beeldscherm	2	schroeven (19)
3	lipjes (3)		-

### Het montagekader van het beeldscherm terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Plaats de Bluetooth-kaart terug (zie De Bluetooth-kaart terugplaatsen).
- 3. Plaats de infraroodkaart terug (zie De infraroodkaart terugplaatsen).
- 4. Plaats de cameramodule terug (zie <u>De cameramodule terugplaatsen</u>).
- 5. Schuif de camerakabel, de kabel van de infraroodkaart en de kabel van de Bluetooth-kaart door de sleuven op het chassis.
- 6. Plaats het montagekader van het beeldscherm over het beeldscherm en druk het voorzichtig op zijn plaats.
- 7. Zorg ervoor dat de drie lipjes op het montagekader van het beeldscherm vastklikken in de sleuven op het chassis.
- 8. Draai de computer ondersteboven.
- 9. Schulf de camerakabel, de kabel van de infraroodkaart en de kabel van de Bluetooth-kaart door de geleiders op het chassis.
- 10. Plak het zilverfolie waarmee de cameramodule op het chassis wordt bevestigd op het chassis.
- 11. Plaats de 19 schroeven terug waarmee het montagekader van het beeldscherm aan het chassis wordt bevestigd.
- 12. Plaats het moederbord terug (zie Het moederbord terugplaatsen).
- MAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 13. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

## Beeldschermpaneel

#### Het beeldschermpaneel verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Volg de instructies van stap 2 tot stap 9 in Het montagekader van het beeldscherm verwijderen.
- 3. Verwijder de vier schroeven waarmee het beeldscherm aan het chassis is bevestigd.

💋 OPMERKING: Het aantal schroeven waarmee het beeldschermpaneel aan het chassis wordt bevestigd kan variëren.

- 4. Verwijder de beeldschermkabel uit de sleuf in het chassis.
- 5. Verwijder het beeldschermpaneel van het chassis.



### Het beeldschermpaneel terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Schuif de beeldschermkabel door de sleuf in het chassis.
- 3. Lijn de schroefgaten van het beeldschermpaneel uit met de gaten in het chassis.
- 4. Plaats de vier schroeven terug waarmee het beeldscherm aan het chassis is bevestigd.

💋 OPMERKING: Het aantal schroeven waarmee het beeldschermpaneel aan het chassis wordt bevestigd kan variëren.

- 5. Volg de instructies van stap 5 tot stap 12 in Het montagekader van het beeldscherm terugplaatsen.
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 6. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

# Beeldschermkabel

### De schermkabel verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder het beeldschermpaneel (zie Het beeldschermpaneel verwijderen).
- 3. Draai het beeldschermpaneel om.
- 4. Trek aan het treklipje om de beeldschermkabel los te maken van de aansluiting op het beeldschermpaneel.



1	beeldschermkabel	2	connector beeldschermkabel
3	treklipje	4	achterkant van beeldschermpaneel

## De schermkabel terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Sluit de kabel van het beeldscherm aan op de aansluiting op het beeldschermpaneel.
- 3. Draai het beeldschermpaneel om.
- 4. Plaats het beeldschermpaneel terug (zie Het beeldschermpaneel terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 5. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

#### Besturingskaart van aanraakscherm Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De besturingskaart van het aanraakscherm verwijderen.
- De besturingskaart van het aanraakscherm terugplaatsen
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De besturingskaart van het aanraakscherm verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Verwijder de twee schroeven waarmee de besturingskaart van het aanraakscherm aan het chassis is bevestigd.
- 4. Verwijder de kabels van de aansluitingen op de besturingskaart van het aanraakscherm.
- 5. Til de besturingskaart van het aanraakscherm uit het chassis.



# De besturingskaart van het aanraakscherm terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Lijn de schroefgaten van de besturingskaart van het aanraakscherm uit met de gaten in het chassis.
- 3. Plaats de twee schroeven terug waarmee de besturingskaart van het aanraakscherm aan het chassis wordt bevestigd.
- 4. Sluit de kabels aan op de aansluitingen op de besturingskaart van het aanraakscherm.
- 5. Plaats de achterplaat terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- MAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 6. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

# Montagekader

Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

- Het montagekader verwijderen.
- Het montagekader terugplaatsen
- MORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# Het montagekader verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Verwijder de drie schroeven waarmee de montagekadereenheid aan de computer is bevestigd.
- 4. Til de standaard aan de achterzijde op, zodat het montagekader toegankelijk is.
- 5. Druk voorzichtig om het lipje te ontgrendelen waarmee de montagekadereenheid aan het middenframe is bevestigd.
- 6. Ontgrendel de lipjes waarmee de I/O-houder aan het middenframe is bevestigd.
- 7. Til de montagekadereenheid uit de computer.



1	schroeven (3)	2	standaard achterzijde
3	tab	4	montagekadereenheid

- 8. Verwijder de drie schroeven waarmee de I/O-houder aan de montagekadereenheid is bevestigd.
- 9. Ontgrendel de vier lipjes waarmee de I/O-houder aan de montagekadereenheid is bevestigd.
- 10. Verwijder de I/O-houder van de montagekadereenheid.



1	montagekader	2	I/O-houder
3	schroeven (3)	4	bevestigingslipjes (4)

# Het montagekader terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Schuif de vier lipjes op de I/O-houder in de sleuven van het montagekader.
- 3. Plaats de drie schroeven terug waarmee de I/O-houder aan de montagekadereenheid wordt bevestigd.
- 4. Schuif de lipjes op de I/O-houder in de sleuven van het middenframe.
- 5. Zorg ervoor dat het lipje op de montagekadereenheid in het middenframe vastklikt.
- 6. Lijn de schroefgaten in de montagekadereenheid uit met de gaatjes in de computer.
- 7. Plaats de drie schroeven terug waarmee de montagekadereenheid aan de computer wordt bevestigd.
- 8. Plaats de achterplaat terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 9. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

Vaste schijf

Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

- De vaste schijf verwijderen
- De vaste schijf terupplaatsen
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
   Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- X VOORZICHTIG: Als u de vaste schijf uit de computer verwijdert terwijl deze heet is, mag u de metalen behuizing van de vaste schijf niet aanraken.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).
- A WAARSCHUWING: Voorkom gegevensverlies door de computer uit te schakelen (zie Uw computer uitschakelen) voordat u de vaste schijf verwijdert. Verwijder de vaste schijf niet terwijl de computer aan staat of in de slaapstand staat.
- △ WAARSCHUWING: Vaste schijven zijn bijzonder kwetsbaar. Wees voorzichtig met de vaste schijf.

🧭 OPMERKING: Dell garandeert geen compatibiliteit met, en biedt geen ondersteuning voor, vaste schijven die niet van Dell afkomstig zijn.

OPMERKING: Als u een vaste schijf installeert die niet van Dell afkomstig is, moet u een besturingssysteem, stuurprogramma's en hulpprogramma's installeren op de nieuwe vaste schijf.

# De vaste schijf verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Maak de twee borgschroefjes los waarmee het vasteschijfgedeelte op het chassis is bevestigd.
- 4. Schuif het vasteschijfgedeelte los en til het op, en koppel de voedings- en gegevenskabels van de vaste schijf los.



|--|

- 5. Verwijder de vier schroeven waarmee de vasteschijfbeugel aan de vaste schijf is bevestigd.
- 6. Til de vasteschijfbeugel van de vaste schijf.



 1
 schroeven (4)
 2
 vasteschijfbeugel

 3
 (vaste schijf)

# De vaste schijf terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Plaats de vasteschijfbeugel op de vaste schijf en lijn de schroefgaten op de beugel uit met de schroefgaten op de vaste schijf.
- 3. Plaats de vier schroeven terug waarmee de vasteschijfbeugel aan de vaste schijf wordt bevestigd.
- 4. Sluit de voedings- en gegevenskabels aan op de aansluitingen van de vaste schijf.
- 5. Plaats het vasteschijfgedeelte op het chassis en schuif het op zijn plaats.
- 6. Maak de twee borgschroefjes vast waarmee het vasteschijfgedeelte op het chassis wordt bevestigd.
- 7. Plaats de achterplaat terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 8. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

#### Koelplaat van processor Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De koelplaat van de processor verwijderen.
- De koelplaat van de processor terugplaatsen
- MORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- VOORZICHTIG: Tijdens normaal gebruik kan de warmteafleider zeer heet worden. Laat de onderdelen enige tijd afkoelen alvorens ze aan te raken.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

### De koelplaat van de processor verwijderen

- A WAARSCHUWING: U zorgt ervoor dat de processor maximaal wordt gekoeld door de gebieden voor warmeoverdracht op de koelplaat van de processor niet aan te raken. Het vet van uw huid kan het warmteoverdrachtvermogen van thermisch vet verminderen.
- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat (zie De achterplaat verwijderen)
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 6. Verwijder de ventilator van de MXM-eenheid (zie De ventilator van de MXM-eenheid verwijderen).
- 7. Verwijder de MXM-eenheid (zie <u>De MXM-eenheid verwijderen</u>).
- 8. Verwijder de koelplaat/ventilator van de processor (zie De koelplaat/ventilator van de processor verwijderen).
- 9. Verwijder de twee schroeven waarmee de koelplaat van de processor op het chassis is bevestigd.
- 10. Draai de vier borgschroeven waarmee de koelplaat van de processor aan het moederbord is bevestigd, in de juiste volgorde los (aangegeven op de koelplaat van de processor).
- 11. Til de koelplaat van de processor voorzichtig uit de computer.



1	koelplaat van processor	2	borgschroeven (4)
3	schroeven (2)		

## De koelplaat van de processor terugplaatsen

🛆 WAARSCHUWING: Als de koelplaat van de processor onjuist wordt geplaatst, kan dit schade aan het moederbord en de processor veroorzaken.

OPMERKING: Het oorspronkelijke thermische vet kan opnieuw worden gebruikt als de oorspronkelijke processor en koelplaat van de processor samen opnieuw worden geïnstalleerd. Als de processor of de koelplaat van de processor wordt vervangen, dient u het thermische vet te gebruiken dat in de kit wordt meegeleverd om ervoor te zorgen dat warmtegeleiding plaatsvindt.

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder het thermische vet aan de onderzijde van de koelplaat van de processor en breng nieuw thermisch vet aan.
- 3. Lijn de vier borgschroeven van de koelplaat uit met de schroefgaten op het moederbord en draai de schroeven vast die in de volgorde die staat aangegeven op de koelplaat.
- 4. Plaats de twee schroeven terug waarmee de koelplaat van de processor op het chassis wordt bevestigd.
- 5. Plaats de koelplaat/ventilator van de processor terug (zie De koelplaat/ventilator van de processor terugplaatsen).
- 6. Plaats de MXM-eenheid terug (zie De MXM-eenheid terugplaatsen).
- 7. Plaats de ventilator van de MXM-eenheid terug (zie De ventilator van de MXM-eenheid terugplaatsen).
- 8. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 9. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 10. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 11. Plaats de achterplaat terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- MAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 12. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

#### Koelplaat/ventilator van processor Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De koelplaat/ventilator van de processor verwijderen.
- De koelplaat/ventilator van de processor terugplaatsen
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- VOORZICHTIG: Tijdens normaal gebruik kan de warmteafleider zeer heet worden. Laat de onderdelen enige tijd afkoelen alvorens ze aan te raken.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

### De koelplaat/ventilator van de processor verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen)
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 6. Verwijder de kabel van de koelplaat/ventilator van de processor uit de aansluiting (CPU FAN) op het moederbord.
- 7. Verwijder de twee schroeven waarmee de koelplaat/ventilator van de processor op het chassis is bevestigd.
- 8. Verwijder het zilverfolie voorzichtig van de koelplaat van de processor.
- 9. Til de koelplaat/ventilator van de processor met de bijbehorende kabel uit het chassis.



1	kabel van koelplaat/ventilator van processor	2	koelplaat/ventilator van processor
3	schroeven (2)		

# De koelplaat/ventilator van de processor terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Lijn de schroefgaatjes van de koelplaat/ventilator van de processor uit met de gaatjes in het chassis.
- 3. Plaats de twee schroeven terug waarmee de koelplaat/ventilator van de processor op het chassis wordt bevestigd.

- 4. Plak het zilverfolie op de koelplaat van de processor.
- 5. Sluit kabel van de koelplaat/ventilator van de processor aan op de aansluiting (CPU FAN) op het moederbord.
- 6. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 7. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 8. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 9. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).

A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

10. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

#### Conversiekaart Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De conversiekaart verwijderen
- De conversiekaart terugplaatsen
- MORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De conversiekaart verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Verwijder de twee schroeven waarmee de conversiekaart aan het chassis is bevestigd.
- 4. Verwijder de kabels van de aansluitingen op de conversiekaart.
- 5. Til de conversiekaart uit het chassis.



## De conversiekaart terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Lijn de schroefgaten van de conversiekaart uit met de gaten in het chassis.
- 3. Sluit de kabels aan op de aansluitingen op de conversiekaart.
- 4. Plaats de twee schroeven terug waarmee de conversiekaart aan het chassis wordt bevestigd.
- 5. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie <u>De achterplaat terugplaatsen</u>).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

6. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### Infrarood-blasterconnector (optioneel) Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De infrarood-blasterconnector verwijderen.
- De infrarood-blasterconnector terugplaatsen
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# De infrarood-blasterconnector verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Volg de instructies van stap 2 tot stap 9 in De afdekplaat van het moederbord verwijderen.
- 3. Verwijder de moer waarmee de infrarood-blaster op de afdekplaat van het moederbord is bevestigd.
- 4. Schuif de infrarood-blasterconnector uit de sleuf van het moederbord.
- 5. Til de infrarood-blasterconnector met de bijbehorende kabel weg van de afdekplaat van het moederbord.



## De infrarood-blasterconnector terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Schuif de infrarood-blasterconnector in de sleuf van het moederbord.
- 3. Plaats de moer terug waarmee de infrarood-blasterconnector op de afdekplaat van het moederbord wordt bevestigd.
- 4. Volg de instructies van stap 4 tot stap 11 in De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen.
- MAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 5. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### Infraroodkaart (optioneel) Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De infraroodkaart verwijderen
- De infraroodkaart terugplaatsen
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
   Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# De infraroodkaart verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Volg de instructies van stap 2 tot stap 9 in Het montagekader van het beeldscherm verwijderen.
- 3. Draai het montagekader van het beeldscherm om.
- 4. Verwijder de schroef waarmee de infraroodkaart aan het montagekader van het beeldscherm is bevestigd.
- 5. Verwijder de kabel van de infraroodkaart uit de aansluiting op de infraroodkaart.
- 6. Til de infraroodkaart weg van het montagekader van het beeldscherm.



## De infraroodkaart terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Sluit de kabel van de infraroodkaart aan op de aansluiting op de infraroodkaart.
- 3. Lijn de schroefgaten van de infraroodkaart uit met de gaten van het montagekader van het beeldscherm.
- 4. Plaats de schroef terug waarmee de infraroodkaart aan het montagekader van het beeldscherm wordt bevestigd.
- 5. Draai het montagekader van het beeldscherm om.

6. Volg de instructies van stap 5 tot stap 12 in Het montagekader van het beeldscherm terugplaatsen.

A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

7. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.
### Geheugenmodule(s) Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- \_
- <u>Een geheugenmodule verwijderen</u>
   <u>Geheugenmodule(s) vervangen</u>
- MORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

△ WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# Een geheugenmodule verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Maak de schroef los waarmee de geheugenmodulekap aan de afdekplaat van het moederbord is bevestigd.
- 4. Schuif de geheugenmodulekap om de lipjes op de geheugenmodulekap uit de sleuven van de afdekplaat van het moederbord te verwijderen.
- 5. Til de geheugenmodulekap weg van de afdekplaat van het moederbord.



1	geborgde schroef	2	afdekplaat van moederbord
3	klepje over geheugenmodu	lles	

- 6. Druk de borgklemmen aan de uiteinden van de geheugenmoduleconnector naar buiten.
- 7. Verwijder de geheugenmodule uit de connector.

Indien de module moeilijk is te verwijderen, dient u deze voorzichtig heen en weer te bewegen om deze van de aansluiting los te maken.



1	geheugenmoduleconnector	2	bevestigingsklemmetjes (2)

8. Verwijder de geheugenmodule uit de connector.

# Geheugenmodule(s) vervangen

△ WAARSCHUWING: Als de geheugenmodule niet op juiste wijze wordt geplaatst, start de computer mogelijk niet op.

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Druk de borgklemmen aan de uiteinden van de geheugenmoduleconnector naar buiten.
- 3. Lijn de inkeping in de geheugenmodule uit met het lipje op de aansluiting van de geheugenmodule.



1	uitsparingen (2)	2	tab
3	inkeping	4	geheugenmodule

- A WAARSCHUWING: Druk de geheugenmodule met gelijkmatige druk aan de uiteinden recht naar beneden in de connector om schade aan de module te voorkomen.
- 4. Druk de geheugenmodule in de aansluiting totdat de module op zijn plaats klikt. Wanneer u de geheugenmodule juist plaatst, klikken de borgklemmen in de uitsparingen aan de uiteinden van de module.



	1	uitsparingen (2)	2	borgklem (vastgeklikt)
--	---	------------------	---	------------------------

- 5. Schuif de geheugenmodulekap in de afdekplaat van het moederbord totdat deze vastklikt.
- 6. Maak de schroef vast waarmee de geheugenmodulekap aan de afdekplaat van het moederbord is bevestigd.
- 7. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).

A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

- 8. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.
- 9. Druk op <F1> om verder te gaan nadat de melding dat de geheugencapaciteit is gewijzigd wordt weergegeven.
- 10. Meld u aan bij de computer.

Als u wilt controleren of het geheugen correct is geïnstalleerd, klikt u op Start 🚱 -> Configuratiescherm -> Systeem en beveiliging -> Systeem.

Controleer de vermelde hoeveelheid geheugen (RAM).

### Middenframe Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- Het middenframe verwijderen
   Het middenframe terugplaatsen
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# Het middenframe verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 5 in Het optisch station verwijderen.
- 4. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 5. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 6. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 7. Koppel de luidsprekerkabel (CN10) los van de aansluiting op het moederbord.
- 8. Noteer hoe de luidsprekerkabel loopt en verwijder de kabel uit de kabelgeleiders.
- 9. Verwijder de kabels uit de geleiders van het middenframe.
- 10. Verwijder de 13 schroeven waarmee het middenframe aan het chassis is bevestigd.
- 11. Til het middenframe schuin in de richting van de zijkant van de computer omhoog en verwijder het frame uit het chassis.
- 12. Verwijder de luidsprekers (zie De luidsprekers verwijderen)



# Het middenframe terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Plaats de luidsprekers terug (zie De luidsprekers terugplaatsen).
- 3. Lijn de sleuven van het middenframe uit met de aansluitingen op het moederbord.
- 4. Lijn de schroefgaten van het middenframe uit met de gaten in het chassis.
- 5. Plaats de 13 schroeven terug waarmee het middenframe aan het chassis wordt bevestigd.
- 6. Leid de kabels door de geleiders van het middenframe.
- 7. Leid de luidsprekerkabel door de geleiders en sluit de kabel aan op de aansluiting (CN10) op het moederbord.
- 8. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 9. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 10. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 11. Volg de instructies van stap 5 tot stap 7 in Het optische station terugplaatsen.
- 12. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 13. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### MXM-eenheid (optioneel) Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

De MXM-eenheid verwijderen

- De MXM-eenheid terugplaatsen
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
   Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- 🗴 VOORZICHTIG: Tijdens normaal gebruik kan de MXM-eenheid zeer heet worden. Laat de onderdelen enige tijd afkoelen alvorens ze aan te raken.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

### De MXM-eenheid verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 6. Verwijder de ventilator van de MXM-eenheid (zie De ventilator van de MXM-eenheid verwijderen).
- 7. Verwijder de drie schroeven waarmee MXM-eenheid aan het chassis is bevestigd.
- 8. Koppel de MXM-eenheid los van de aansluiting van de MXM-eenheid.



1	aansluiting MXM-eenheid	2	MXM-eenheid
3	schroeven (3)		

# De MXM-eenheid terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Lijn de inkeping op de MXM-eenheid uit met het lipje van de aansluiting van de MXM-eenheid.
- 3. Plaats de MXM-eenheid onder een hoek van 45 graden in de aansluiting van de MXM-eenheid.
- 4. Plaats de drie schroeven terug waarmee MXM-eenheid aan het chassis wordt bevestigd.

- 5. Plaats de ventilator van de MXM-eenheid terug (zie <u>De ventilator van de MXM-eenheid terugplaatsen</u>).
- 6. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 7. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 8. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 9. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 10. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### Ventilator van MXM-eenheid (optioneel) Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De ventilator van de MXM-eenheid verwijderen
- De ventilator van de MXM-eenheid terugplaatsen
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# De ventilator van de MXM-eenheid verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 6. Verwijder de kabel van de ventilator van de MXM-eenheid uit de aansluiting (MXM FAN) op het moederbord.
- 7. Verwijder de twee schroeven waarmee de ventilator van de MXM-eenheid op de zeskantschroeven zijn bevestigd.
- 8. Verwijder het zilverfolie voorzichtig van de koelplaat van de MXM- eenheid.
- 9. Til de ventilator van de MXM-eenheid met de bijbehorende kabel weg van het moederbord.



1	ventilator van MXM-eenheid	2	schroeven (2)
3	kabel van ventilator van MXM-eenheid		

### De ventilator van de MXM-eenheid terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Lijn de schroefgaten in de ventilator van de MXM-eenheid uit met de schroefgaten van de zeskantschroeven.
- 3. Plak het zilverfolie op de koelplaat van de MXM-eenheid.
- 4. Plaats de twee schroeven terug waarmee de ventilator van de MXM- eenheid op de zeskantschroeven wordt bevestigd.

- 5. Sluit de kabel van de ventilator van de MXM-eenheid aan op de aansluiting (MXM FAN) op het moederbord.
- 6. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 7. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 8. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 9. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie <u>De achterplaat terugplaatsen</u>).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 10. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### Optisch station Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- Het optisch station verwijderen
- Het optische station terugplaatsen
- MORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# Het optisch station verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Verwijder de voedings- en gegevenskabels uit de aansluitingen van het optische station.
- 4. Verwijder de schroef waarmee het optische station aan het chassis is bevestigd.
- 5. Schuif het optische station voorzichtig uit het stationscompartiment.



1	schroef	2	optisch station

- 6. Verwijder de vier schroeven waarmee de optische schijf aan de optische- schijfsteun is bevestigd.
- 7. Verwijder de steun voor het optische station van het station.
- 8. Trek aan het montagekader om deze los te maken van het optische station.



1	schroeven (2)	2	optische-schijfsteun			
3	montagekader van optische station					

# Het optische station terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Lijn de lipjes van het montagekader van het optische station uit met de sleuven van het optische station en klik het montagekader vast.
- 3. Lijn de schroefgaten van de beugel van het optische station uit met de gaten van het optische station.
- 4. Plaats de vier schroeven terug waarmee het optische station aan de beugel van het optische station wordt bevestigd.
- 5. Schuif het optische station terug in het stationscompartiment.
- 6. Plaats de schroef terug waarmee het optische station aan het chassis wordt bevestigd.
- 7. Sluit de voedings- en gegevenskabels aan op de aansluitingen van het optische station.
- 8. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 9. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

#### Processor

Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

- De processor verwijderen
- De processor vervangen
- MORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De processor verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 6. Verwijder de ventilator van de MXM-eenheid (zie De ventilator van de MXM-eenheid verwijderen).
- 7. Verwijder de MXM-eenheid (zie <u>De MXM-eenheid verwijderen</u>).
- 8. Verwijder de koelplaat/ventilator van de processor (zie De koelplaat/ventilator van de processor verwijderen).
- 9. Verwijder de koelplaat van de processor (zie De koelplaat van de processor verwijderen).
- 10. Druk de ontgrendelingshendel naar beneden en naar buiten, zodat deze loskomt uit het haakje.



processorsocket

$\wedge$	WAARSCHUWING: Raak de pinnen in de processorhouder niet aan wanneer u de processor verwijdert of terugplaatst en let erop dat er geel
_	voorwerpen op de pinnen vallen.

11. Til de processor op om deze uit de houder te verwijderen en leg de processor op een veilige plek.

### De processor vervangen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Laat de ontgrendelingshendel uitgeklapt staan, zodat de nieuwe processor in de houder kan worden geplaatst.

△ WAARSCHUWING: Aard uzelf door een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken.

3. Haal de nieuwe processor uit de verpakking.



1	processorsocket	2	pin1-indicator op de processor
3	processor	4	ontgrendeling

4. Zorg dat de ontgrendelingshendel op de processorhouder volledig is uitgeklapt.

MAARSCHUWING: De pinnen in de houder zijn kwetsbaar. Voorkom schade door de processor goed uit te lijnen met de houder en geen onnodige kracht te gebruiken tijdens het plaatsen van de processor. Zorg dat u de pinnen op het moederbord niet aanraakt of buigt.

🛆 WAARSCHUWING: U moet de processor correct in de houder plaatsen om blijvende schade aan de processor te voorkomen.

- 5. Lijn de hoeken van pin 1 van de processor uit met die van de houder.
- 6. Leg de processor voorzichtig in de houder en zorg dat u de processor correct plaatst.
- 7. Draai de ontgrendelingshendel van de processorhouder terug in de richting van de houder en klik hem op zijn plaats om de processor vast te zetten.
- 8. Verwijder de koelpasta aan de onderzijde van de warmteafleider.
- MAARSCHUWING: Breng nieuwe koelpasta aan. Koelpasta is van essentieel belang voor een goede warmteoverdracht en dus voor een optimale werking van de processor.
- 9. Breng nieuwe koelpasta op de bovenzijde van de processor aan.
- MAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de ventilator van de processor op de juiste wijze is geplaatst en stevig vastzit.
- 10. Plaats de ventilator van de processor terug (zie De koelplaat van de processor terugplaatsen).
- 11. Plaats de koelplaat/ventilator van de processor terug (zie De koelplaat/ventilator van de processor terugplaatsen).
- 12. Plaats de MXM-eenheid terug (zie <u>De MXM-eenheid terugplaatsen</u>).
- 13. Plaats de ventilator van de MXM-eenheid terug (zie De ventilator van de MXM-eenheid terugplaatsen).
- 14. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).

- 15. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 16. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 17. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 18. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### Afdekplaat van het moederbord Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De afdekplaat van het moederbord verwijderen.
- De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen.
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De afdekplaat van het moederbord verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Verwijder de vier schroeven waarmee de afdekplaat van het moederbord aan het chassis is bevestigd.
- 6. Til de afdekplaat van het moederbord voorzichtig op en draai deze om richting de linkerkant van de computer.



1 afdekplaat van moederbord 2 schroeven (4)

7. Koppel de kabel van de antenne-ingang los van de aansluiting op de tv- tunerkaart.

8. Koppel de kabel van de infrarood-blaster los van de aansluiting (CIR Receiver) op het moederbord.

- 9. Maak de kabel van de antenne-ingang en de kabel van de infrarood-blaster los uit de geleiders op de afdekplaat van het moederbord.
- 10. Volg de instructies van stap 3 tot stap 5 in De antenne-ingang verwijderen.
- 11. Volg de instructies van stap 3 tot stap 5 in De infrarood-blasterconnector verwijderen.

# De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Volg de instructies van stap 2 tot stap 3 in De infrarood-blasterconnector terugplaatsen.

- 3. Volg de instructies van stap 2 tot stap 3 in De antenne-ingang terugplaatsen.
- 4. Leid de kabel van de antenne-ingang en de kabel van de infrarood-blaster door de geleiders op de afdekplaat van het moederbord.
- 5. Sluit de kabel van de infrarood-blaster aan op de aansluiting (CIR Receiver) op het moederbord.
- 6. Sluit de kabel van de antenne-ingang aan op de aansluiting op de tv- tunerkaart.
- 7. Draai de afdekplaat van het moederbord voorzichtig om en lijn de schroefgaten in de afdekplaat van het moederbord uit met de gaten in het chassis.
- 8. Plaats de vier schroeven terug waarmee de afdekplaat van het moederbord aan het chassis wordt bevestigd.
- 9. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 10. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 11. Plaats de achterplaat terug (zie De achterplaat terugplaatsen).

A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

12. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

- Luidsprekers Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205
- De luidsprekers verwijderen
- De luidsprekers terugplaatsen
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De luidsprekers verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 5 in Het optisch station verwijderen.
- 4. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 5. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 6. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 7. Koppel de luidsprekerkabel (CN10) los van de aansluiting op het moederbord.
- 8. Verwijder het middenframe (zie Het middenframe verwijderen).
- 9. Draai het middenframe om.
- 10. Verwijder de vier schroeven (twee op elke luidspreker) waarmee de luidsprekers aan het middenframe zijn bevestigd.
- 11. Til de luidsprekers met de bijbehorende kabel uit het middenframe.



### De luidsprekers terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Lijn de schroefgaten op de luidsprekers uit met de schroefgaten van het middenframe.
- 3. Plaats de vier schroeven (twee op elke luidspreker) terug waarmee de luidsprekers aan het middenframe worden bevestigd.
- 4. Draai het middenframe om.

- 5. Plaats het middenframe terug (zie Het middenframe terugplaatsen).
- 6. Leid de luidsprekerkabel door de geleiders en sluit de luidsprekerkabel aan op de aansluiting (CN10) op het moederbord.
- 7. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 8. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).
- 9. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 10. Volg de instructies van stap 5 tot stap 7 in Het optische station terugplaatsen.
- 11. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).

A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

12. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### Afdekplaat van de luidsprekers Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

- De afdekplaat van de luidsprekers verwijderen.
- De afdekplaat van de luidsprekers terugplaatsen
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De afdekplaat van de luidsprekers verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder het moederbord (zie Het moederbord verwijderen).
- 3. Verwijder de zeven schroeven waarmee de afdekplaat van de luidsprekers op het chassis is bevestigd.
- 4. Ontgrendel de twee lipjes waarmee de afdekplaat van de luidsprekers op het chassis is bevestigd.
- 5. Volg de instructies van stap 3 tot stap 9 in Het montagekader van het beeldscherm verwijderen.
- 6. Verwijder afdekplaat van de luidsprekers uit de computer.



## De afdekplaat van de luidsprekers terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Schuif de twee lipjes op afdekplaat van de luidsprekers in de sleuven van het chassis.
- 3. Lijn de schroefgaten van de afdekplaat van de luidsprekers uit met de gaten van het chassis.
- 4. Plaats de zeven schroeven terug waarmee de afdekplaat van de luidsprekers op het chassis wordt bevestigd.
- 5. Volg de instructies van stap 5 tot stap 11 in Het montagekader van het beeldscherm terugplaatsen.

6. Plaats het moederbord terug (zie Het moederbord terugplaatsen).

A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

7. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### Standaard aan achterzijde Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De standaard aan de achterzijde verwijderen.
- De standaard aan de achterzijde terugplaatsen
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De standaard aan de achterzijde verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Til het kapje van de standaard aan de achterzijde op en houd het vast. Verwijder de twee schroeven aan de onderzijde van de scharnier van de standaard.
- 6. Verwijder de drie schroeven aan de bovenzijde van de scharnier van de standaard aan de achterzijde.
- 7. Schuif het lipje van de scharnier van de standaard aan de achterzijde uit de sleuf op het chassis en til de standaard aan de achterzijde weg van de computer.



De s	tandaard	aan de	achterzi	ide ter	ugplaats	sen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Schulf het lipje van de scharnier van de standaard aan de achterzijde in de sleuf op het chassis.
- 3. Plaats de drie schroeven terug aan de bovenzijde van de scharnier van de standaard aan de achterzijde.
- 4. Til de standaard aan de achterzijde op en houd deze vast. Plaats de twee schroeven terug aan de onderzijde van de scharnier van de standaard.
- 5. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen).

- 6. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 7. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).

A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

8. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

### Afdekkapje van standaard aan achterzijde Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen.
- Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat van de computer (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Til de standaard aan de achterzijde op en houd deze vast, zodat het afdekkapje van de standaard kan worden ontgrendeld.
- 5. Schuif het afdekkapje van de standaard door de standaard naar buiten.



1 afdekkapje van standaard aan achterzijde 2 standaard achterzijde

# Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Til de standaard aan de achterzijde op en houd deze vast, en schuif het afdekkapje van de standaard door de standaard aan de achterzijde.
- 3. Bevestig het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde.
- 4. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 5. Plaats de achterplaat van de computer terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 6. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

# **Systeemkaart**

Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

- Het moederbord verwijderen Het moederbord terugplaatsen
- Het serviceplaatje invoeren in het BIOS
- VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

🛆 WAARSCHUWING: Houd componenten en kaarten bij de zijkanten vast en zorg ervoor dat u geen pinnen en contacten aanraakt.

### Het moederbord verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat (zie De achterplaat verwijderen)
- 3. Volg de instructies van stap 3 tot stap 7 in Het montagekader verwijderen.
- 4. Verwijder het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde verwijderen).
- 5. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 6. Verwijder de ventilator van de MXM-eenheid (zie De ventilator van de MXM-eenheid verwijderen).
- 7. Verwijder de MXM-eenheid (zie <u>De MXM-eenheid verwijderen</u>).
- 8. Verwijder de geheugenmodule(s) (zie Een geheugenmodule verwijderen).
- 9. Verwijder de minikaart(en) (zie De minikaart(en) verwijderen).
- 10. Verwijder de koelplaat/ventilator van de processor (zie De koelplaat/ventilator van de processor verwijderen)
- 11. Verwijder de koelplaat van de processor (zie De koelplaat van de processor verwijderen).
- 12. Verwijder de processor (zie De processor verwijderen).

OPMERKING: Noteer de kabelweg voordat u de kabels van de systeemkaart loskoppelt.

- 13. Koppel alle kabels van de systeemkaart los
- 14. Verwijder met behulp van een zeskantschroevendraaier de twee schroeven waarmee het moederbord aan het chassis is bevestigd.
- 15. Verwijder de acht schroeven en draai deze vast om het moederbord aan het computerchassis te bevestigen.
- 16. Til het moederbord schuin in de richting van de zijkant van de computer omhoog en verwijder de kaart uit het chassis.



1	zeskantschroeven (2)	2	schroeven (8)
3	moederbord		

### Het moederbord terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Lijn de aansluitingen op het moederbord uit met de sleuven in het chassis.
- 3. Breng de acht schroeven opnieuw aan en draai deze vast om het moederbord aan het computerchassis te bevestigen.
- 4. Plaats met behulp van een zeskantschroevendraaier de twee schroeven terug waarmee het moederbord aan het chassis wordt bevestigd.
- 5. Sluit alle vereiste kabels aan op het moederbord.
- 6. Plaats de processor terug (zie De processor vervangen).
- 7. Plaats de ventilator van de processor terug (zie De koelplaat van de processor terugplaatsen).
- 8. Plaats de koelplaat/ventilator van de processor terug (zie De koelplaat/ventilator van de processor terugplaatsen).
- 9. Plaats de minikaart(en) terug (zie <u>De minikaart(en) vervangen</u>).
- 10. Plaats de geheugenmodule(s) terug (zie Geheugenmodule(s) vervangen).
- 11. Plaats de MXM-eenheid terug (zie De MXM-eenheid terugplaatsen).
- 12. Plaats de ventilator van de MXM-eenheid terug (zie De ventilator van de MXM-eenheid terugplaatsen).
- 13. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 14. Plaats het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terug (zie Het afdekkapje van de standaard aan de achterzijde terugplaatsen)
- 15. Volg de instructies van stap 4 tot stap 7 in Het montagekader terugplaatsen.
- 16. Plaats de achterplaat terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 17. Zet de computer aan.

OPMERKING: Nadat u het moederbord hebt teruggeplaatst, voert u het serviceplaatje van de computer in het BIOS van de vervangende systeemkaart in.

18. Voer het serviceplaatje in (zie Het serviceplaatje invoeren in het BIOS).

# Het serviceplaatje invoeren in het BIOS

- 1. Zet de computer aan.
- 2. Druk tijdens de POST op F2 om het programma System Setup (Systeeminstellingen) te openen.
- 3. Navigeer naar het hoofdtabblad en geef de servicetag op in het veld Service Tag Setting (Servicetag instellen).

### Hulpprogramma voor systeeminstellingen Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- Overzicht
- Vergeten wachtwoorden wissen
- <u>CMOS-wachtwoorden wissen</u>

### Overzicht

U kunt het systeemsetup-hulpprogramma gebruiken om:

- 1 De systeemconfiguratie wijzigen nadat u hardware hebt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
- 1 Een gebruikersoptie zoals een wachtwoord instellen of wijzigen.
- 1 De huidige hoeveelheid geheugen lezen of het geïnstalleerde type vaste schijf instellen.

A WAARSCHUWING: Wijzig de instellingen voor dit programma alleen als u een ervaren computergebruiker bent. Bepaalde wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de computer niet langer naar behoren werkt.

OPMERKING: Voordat u de systeeminstellingen wijzigt, kunt u het beste de informatie in het scherm van de systeeminstellingen noteren, zodat u deze later ter referentie kunt gebruiken.

### Hulpprogramma voor systeeminstellingen starten

- 1. Zet de computer aan of start deze opnieuw op.
- 2. Wanneer het blauwe DELL™-logo wordt weergegeven, wacht u totdat de F2-prompt verschijnt en drukt u vervolgens direct op <F2>.
  - **OPMERKING:** De F2-prompt duidt erop dat het toetsenbord is geïnitialiseerd. Deze prompt kan zeer snel verschijnen. Let dus goed op en druk direct op <F2> zodra de prompt verschijnt. Als u te vroeg op <F2> drukt, wordt deze toetsaanslag echter niet geregistreerd. Als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem verschijnt, moet u wachten tot u het bureaublad van Microsoft® Windows® ziet. Sluit vervolgens de computer af (zie <u>Uw computer ulischakelen</u>) en probeer het opnieuw.

#### System Setup-schermen

In het System Setup-scherm ziet u de huidige of instelbare configuratiegegevens voor uw computer. De informatie op het scherm is onderverdeeld in drie delen: de instelbare opties, het actieve helpscherm, en toetsfuncties.

Instelbare opties: dit gedeelte bevindt zich links in het scherm voor systeeminstellingen. Het veld bestaat uit een lijst waar u doorheen kunt bladeren en die de kenmerken bevat die de configuratie van uw computer bepalen, zoals de geïnstalleerde hardware, de energiebesparing en beveiligingsmaatregelen.	Helpscherm: dit gedeelte bevindt zich rechts in het scherm voor systeeminstellingen en bevat informatie over elke optie in de lijst met opties. In dit deelvenster kunt u informatie over uw computer raadplegen en uw huidige instellingen wijzigen.	
U kunt met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag bladeren door deze lijst. Wanneer een optie is gemarkeerd, wordt meer informatie over die optie en de beschikbare instellingen weergegeven in het <b>helpscherm</b> .	Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om een optie te selecteren. Druk op <enter> om uw keuze te activeren en terug te keren naar de lijst met instelbare opties.</enter>	
	OPMERKING: Niet alle instellingen in de lijst met opties kunnen worden gewijzigd.	
Toetsfuncties: dit gedeelte wordt weergegeven onder het helpscherm en vermeldt de toetsen en hun functies binnen het actieve veld met systeeminstellingen.		

### System Setup-opties

OPMERKING: De items in dit gedeelte worden mogelijk niet weergegeven of ze wijken enigszins af van de weergave in dit gedeelte. Dit is afhankelijk van uw computer en de geïnstalleerde apparaten.

Algemeen					
Geeft de naam van het systeem weer					
Geeft de BIOS-versie weer					
tem Date (Systeemdatum) Geeft de huidige systeemdatum weer in de indeling mm:dd:jjjj					
Toont de huidige tijd in de indeling uu:mm:ss					

Servicelabel	Geeft de servicetag van de computer weer indien een servicetag aanwezig is				
	Geeft een veld weer waarin de servicetag handmatig kan worden ingevoerd als de servicetag afwezig is				
Asset Tag (Inventarislabel)	Geeft de inventaristag van de computer weer indien een inventaristag aanwezig is				
Informatie processor					
Processor Type	Geeft informatie over de processor weer				
Ll-cache	Geeft de capaciteit van het L1-cachegeheugen weer				
L2 Cache (L2-cache)	Geeft de capaciteit van het L2-cachegeheugen weer				
L3-cache	Geeft de capaciteit van het L3-cachegeheugen weer				
Memory Information (Geheugengegevens)					
Memory Installed (Geïnstalleerd geheugen)	Geeft de hoeveelheid geïnstalleerd geheugen weer in MB				
Memory Available (Beschikbaar geheugen)	Toont de hoeveelheid geïnstalleerd geheugen in MB				
Memory Speed (Geheugensnelheid)	Geeft de geheugensnelheid weer in MHz				
Memory Technology (Geheugentechnologie) Geeft het type geïnstalleerde geheugen weer					
Apparaatgegevens					
SATA 0	Geeft de SATA-schijf weer die is aangesloten op de SATA 0-aansluiting				
SATA 1	Geeft de SATA-schijf weer die is aangesloten op de SATA 1-aansluiting				
Advanced (Geavanceerd) De systeemconfiguratie	Onboard Audio Controller (Ingebouwde audiocontroller) — Enabled of Disabled (de standaardinstelling is				
	<ul> <li>I SATA Mode (SATA-modus) — ATA- of AHCI-modus (de standaardinstelling is AHCI)</li> <li>Onboard LAN Controller (Ingebouwde LAN-controller) — Enabled of Disabled (de standaardinstelling is Enabled)</li> <li>Onboard LAN Boot ROM (Ingebouwde LAN-opstart-ROM) — Enabled of Disabled (de standaardinstelling is Disabled)</li> <li>UMA Frame Buffer Size (Buffergrootte UMA-frame) — Auto, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB of 1024 MB (de standaardinstelling is Auto)</li> <li>USB Controller — Enabled of Disabled (Ingeschakeld of Uitgeschakeld) (de standaardwaarde is Enabled)</li> </ul>				
Energiebeheer	<ol> <li>AC Recovery (AC-herstel) — Power On (Ingeschakeld); Power Off (Uitgeschakeld); Last State (Laatste status) (de standaardinstelling is Power Off)</li> <li>Remote Wake up (Opstarten van afstand) — Enabled of Disabled (de standaardinstelling is Enabled)</li> <li>Auto Power On (Automatisch inschakelen De Enabled of Disabled (de standaardinstelling is Disabled)</li> <li>Auto Power On Date (Automatisch inschakelen op datum) — 0 t/m 31 (de standaardinstelling is 15)</li> <li>Auto Power On nour (Automatisch inschakelen op uur) — 0 t/m 23 (de standaardinstelling is 12)</li> <li>Auto Power On minute (Automatisch inschakelen op minuut) — 0 t/m 59 (de standaardinstelling is 30)</li> <li>Auto Power On second (Automatisch inschakelen op seconde) — 0 t/m 59 (de standaardinstelling is 30)</li> </ol>				
POST Behavior (POST-gedrag)	<ol> <li>Boot Up NumLock Status (Opstartstatus NumLock) — On of Off (de standaardinstelling is On)</li> <li>Keyboard Errors (Toetsenbordfouten) — Report (Melden) of Do Not Report (Niet melden) (de standaardinstelling is Report)</li> </ol>				
CPU Feature (CPU-functie)	<ol> <li>Secure Virtual Machine Mode (Veilige virtuele systeemmodus) — Enabled of Disabled (de standaardinstelling is Enabled)</li> <li>AMD Cool 'N' Quiet — Enabled of Disabled (de standaardwaarde is Enabled)</li> </ol>				
Security (beveiliging)					
Admin Password (beheerderswachtwoord)	Hiermee kunt u het beheerderswachtwoord instellen of wijzigen of verwijderen				
	OPMERKING: Als u het beheerderswachtwoord verwijdert, verwijder u het systeemwachtwoord. Het beheerderswachtwoord moet u daarom instellen voordat u het systeemwachtwoord instelt.				
System Password (systeemwachtwoord)	Hiermee kunt u het systeemwachtwoord instellen of wijzigen of verwijderen				
Password on Boot (Wachtwoord bij inschakelen)	Enabled of Disabled (Ingeschakeld of Uitgeschakeld) (de standaardwaarde is Enabled)				
Boot (Opstarten)					
lst Boot Priority (Eerste	Toont de opstartvolgorde van de beschikbare apparaten				
opstartprioriteit)	Diskette Drive (Diskettestation); Hard Drive (Vaste schijf); USB Storage Device (USB-opslagapparaat); CD/DVD/CD-RW				
2nd Boot Priority (Tweede	Toont de opstartvolgorde van de beschikbare apparaten				
opstartprioriteit)	Diskette Drive (Diskettestation); Hard Drive (Vaste schijf); USB Storage Device (USB-opslagapparaat); CD/DVD/CD-RW Drive (Cd/dvd/cd-rw-station); Network (Netwerk); Disabled (Uitgeschakeld) (de standaardinstelling is CD/DVD/CD-RW				
	Drive)				

opstartprioriteit)	Diskette Drive (Diskettestation); Hard Drive (Vaste schijf); USB Storage Device (USB-opslagapparaat); CD/DVD/CD-RW Drive (Cd/dvd/cd-rw-station); Network (Netwerk); Disabled (Uitgeschakeld) (de standaardinstelling is Diskette Drive)
4th Boot Priority (Vierde opstartprioriteit)	Toont de opstartvolgorde van de beschikbare apparaten Diskette Drive (Diskettestation); Hard Drive (Vaste schijf); USB Storage Device (USB-opslagapparaat); CD/DVD/CD-RW Drive (Cd/dvd/cd-rw-station); Network (Netwerk); Disabled (Uitgeschakeld) (de standaardinstelling is Network)
5th Boot Priority (Vijfde opstartprioriteit)	Toont de opstartvolgorde van de beschikbare apparaten Diskette Drive (Diskettestation); Hard Drive (Vaste schijf); USB Storage Device (USB-opslagapparaat); USB Drive (Cd/dvd/cd-rw-station); Network (Netwerk); Disabled (Uitgeschakeld) (de standaardinstelling is USB Storage Device)
Exit (Afsluiten)	
Exit Options (Afsluitopties)	Hier vindt u de opties Save Changes and Reset (Wijzigingen opslaan en opnieuw instellen), Discard Changes and Reset (Wijzigingen negeren en opnieuw instellen) en Load Defaults (Standaardinstellingen laden)

### Bootsequence (Opstartvolgorde)

Deze functie stelt u in staat om de opstartvolgorde voor apparaten te wijzigen.

#### **Boot Options (Opstartopties)**

- 1 Diskette Drive (Diskettestation) de computer probeert op te starten vanaf het diskettestation. Als de schijf geen besturingssysteem bevat, zal de computer een foutmelding geven.
- 1 Hard Drive (Vaste schijf): de computer wordt opgestart vanaf de primaire vaste schijf. Als de schijf geen besturingssysteem bevat, zal de computer een foutmelding geven.
- 1 CD/DVD/CD-RW Drive (Cd/dvd/cd-rw-station) de computer probeert op te starten vanaf het cd/dvd/cd-rw-station. Als er zich geen cd, dvd of cd-rw in het station bevindt, of als de cd, dvd of cd-rw geen besturingssysteem bevat, zal de computer een foutmelding geven.
- USB Storage Device (USB-opslagapparaat) plaats het geheugenapparaat in een USB-aansluiting en start de computer opnieuw. Wanneer rechtsonder op het scherm F12 = Boot Options verschijnt, drukt u op <F12>. Het BIOS detecteert het apparaat en voegt de USB-flashoptie toe aan het opstartmenu.
- OPMERKING: Om op te starten vanaf een USB-apparaat, moet het apparaat opstartbaar zijn. Als u wilt weten of een apparaat opstartbaar is, raadpleegt u de documentatie bij het apparaat.
  - Network de computer probeert op te starten vanaf het netwerk. Als geen besturingssysteem op het netwerk wordt gevonden, zal de computer een foutmelding geven.

#### De opstartvolgorde voor de huidige opstartprocedure wijzigen

U kunt deze functie gebruiken om de huidige opstartvolgorde te wijzigen, bijvoorbeeld om van het cd/dvd/cd-rw-station op te starten om Dell Diagnostics uit te voeren vanaf de schijf Drivers and Utilities. Zodra de diagnostische tests zijn voltooid, wordt de vorige opstartvolgorde hersteld.

- 1. Als u opstart vanaf een USB-apparaat, sluit u het USB-apparaat aan op een USB-aansluiting.
- 2. Zet de computer aan of start deze opnieuw op.
- 3. Wanneer rechtsonder op het scherm F2 Setup, F12 Boot Options verschijnt, drukt u op <F12>.

OPMERKING: Als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem wordt weergegeven, moet u blijven wachten tot u het bureaublad van Microsoft Windows ziet. Zet vervolgens de computer uit en probeer het opnieuw.

Het menu Boot Device (Opstartapparaat) verschijnt. Dit menu bevat alle beschikbare opstartapparaten.

4. Als het menu Boot Device (Opstartapparaat) verschijnt, moet u aangeven vanaf welk apparaat u wilt opstarten.

Wanneer u bijvoorbeeld start vanaf een USB-geheugenstick, markeert u USB Storage Device en drukt u op <Enter>.

OPMERKING: Om op te starten vanaf een USB-apparaat, moet het apparaat opstartbaar zijn. Als u wilt weten of een apparaat opstartbaar is, raadpleegt u de documentatie bij het apparaat.

#### De opstartvolgorde voor toekomstige opstartprocedures wijzigen

- 1. Open het hulpprogramma voor systeeminstellingen (zie Hulpprogramma voor systeeminstellingen starten).
- 2. Gebruik de pijltoetsen om het menu Boot (Opstarten) te markeren en druk vervolgens op < Enter> om het menu te openen.

OPMERKING: Noteer de huidige opstartvolgorde voor het geval u deze nadien wilt herstellen.

- 3. Druk op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de lijst met bronnen te gaan.
- 4. Druk op de toets plus (+) of min (-) om de opstartprioriteit van het apparaat te wijzigen.

## Vergeten wachtwoorden wissen

- VOORZICHTIG: Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die met de computer zijn meegeleverd.
- VOORZICHTIG: Als u de wachtwoordinstellingen wilt wissen, moet u de stekker van de computer uit het stopcontact verwijderen.
- A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).
- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat (zie De achterplaat verwijderen).
- 3. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen)
- 4. Zoek naar de 3-pins wachtwoordresetjumper (CLR\_PSWD) op het moederbord. (zie Systeemkaartcomponenten).
- 5. Verwijder de jumperstekker met 2 pinnen van pin 2 en 3 en plaats deze op pin 1 en 2.



- 6. Wacht ongeveer vijf seconden om de wachtwoordinstelling te wissen.
- 7. Verwijder de jumperstekker met 2 pinnen van pin 1 en 2 en plaats deze op pin 2 en 3.
- 8. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 9. Plaats de achterplaat terug (zie De achterplaat terugplaatsen).

A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

10. Sluit de computer en alle apparaten aan op het stopcontact en zet deze vervolgens aan.

### CMOS-wachtwoorden wissen

VOORZICHTIG: Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te volgen die met de computer zijn meegeleverd.

VOORZICHTIG: Als u de wachtwoordinstellingen wilt wissen, moet u de stekker van de computer uit het stopcontact verwijderen.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder de achterplaat (zie <u>De achterplaat verwijderen</u>).
- 3. Verwijder de afdekplaat van het moederbord (zie De afdekplaat van het moederbord verwijderen).
- 4. Zoek naar de 3-pins CMOS-resetjumper (CLR\_CMOS) op het moederbord. (zie Systeemkaartcomponenten).
- 5. Verwijder de jumperstekker met 2 pinnen van pin 2 en 3 en plaats deze op pin 1 en 2.



- 6. Wacht ongeveer vijf seconden om de CMOS-instelling te wissen.
- 7. Verwijder de jumperstekker met 2 pinnen van pin 1 en 2 en plaats deze op pin 2 en 3.
- 8. Plaats de afdekplaat van het moederbord terug (zie De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen).
- 9. Plaats de achterplaat terug (zie De achterplaat terugplaatsen).
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

10. Sluit de computer en alle apparaten aan op het stopcontact en zet deze vervolgens aan.

### **Technisch overzicht** Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

Binnenkant van uw Inspiron One
 Systeemkaartcomponenten

- MORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.
- MAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
- A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

### Binnenkant van uw Inspiron One



1	geheugenmodule(s)	2	koelplaat van processor
3	MXM-eenheid	4	ventilator van MXM-eenheid
5	conversiekaart		koelplaat/ventilator van processor
7	besturingskaart van aanraakscherm	8	optisch station
9	middenframe	10	vasteschijfconstructie
11	1 moederbord		

# Systeemkaartcomponenten



1	sleuf voor tv-tuner (TV TUNER)	2	SATA-connector (ODD)
3	kabelaansluiting van aanraakscherm (Touch)	4	sleuf voor minikaarten (WLAN/COMBO)
5	aansluiting Bluetooth-kabel (BT)	6	aansluiting beeldschermkabel (als zowel MXM-kaart als audio- /videokaart aanwezig is) (AV IN_MXM)
7	aansluiting beeldschermkabel (alleen MXM-kaart is aanwezig) (LVDS_MXM)	8	aansluiting van MXM-eenheid
9	aansluiting beeldschermkabel (alleen audio-/videokaart is aanwezig) (AV IN_NB)	10	aansluiting beeldschermkabel (MXM-kaart noch audio-/videokaart is aanwezig) (AV IN_MXM)
11	processorsocket	12	kabelaansluiting van MMX- ventilator (MXM FAN)
13	kabelaansluiting van koelplaat/ventilator van processor (CPU FAN)	14	aansluiting voor geheugenmodule (CHA-DIMM)
15	aansluiting voor geheugenmodule (CHB-DIMM)	16	batterijhouder (BT1)
17	wachtwoordjumper (CLR_PSWD)	18	CMOS-jumper CLR_CMOS
19	aansluiting van conversiekaart	20	voedingsstekker (ODD PWR) voor optisch station
21	voedingsstekker (HDD PWR) voor vaste schijf	22	SATA-connector (HDD)
23	kabelaansluiting infraroodreceiver (CIR Receiver)	24	kabelaansluiting infrarood-blaster (CIR Emitter)
25	kabelaansluiting camera (CN25)	26	kabelaansluiting luidspreker (CN10)

#### Onderhoudshandleiding Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 2205

**OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.

WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.  $\Delta$ 

GEVAAR-KENNISGEVING: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

# De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. © 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

In deze tekst worden de volgende merken gebruikt: Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn merken van Dell Inc.; Bluetooth is een gedeponeerd merk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt onder licentie gebruikt door Dell; Microsoft, Windows en het startknoplogo van Windows zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document gebruikt om te verwijzen naar entiteiten die het eigendomsrecht op de merken claimen dan wel de namen van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.

Augustus 2010 Rev. A00

### Antenne-ingang (optioneel) Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

- De antenne-ingang verwijderen
- De antenne-ingang terugplaatsen
- MOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

MAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

A WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

# De antenne-ingang verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Volg de instructies van stap 2 tot stap 9 in De afdekplaat van het moederbord verwijderen.
- 3. Verwijder de zeskantmoer waarmee de antenne-ingang op de afdekplaat van het moederbord is bevestigd.
- 4. Schuif de antenne-ingang uit de sleuf van het moederbord.
- 5. Til de antenne-ingang met de bijbehorende kabel weg van de afdekplaat van het moederbord.



### De antenne-ingang terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Schuif de antenne-ingang in de sleuf van het moederbord.
- 3. Plaats de zeskantmoer terug waarmee de antenne-ingang op de afdekplaat van het moederbord wordt bevestigd.
- 4. Volg de instructies van stap 4 tot stap 11 in De afdekplaat van het moederbord terugplaatsen.
- A WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.
- 5. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.
#### Terug naar inhoudsopgave

### Draadloze antenne Onderhoudshandleiding Dell™ Inspiron™ One 2205

De draadloze antenne verwijderen

### De draadloze antenne terugplaatsen

KOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert.
Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory\_compliance.

A WAARSCHUWING: Alleen een bevoegde onderhoudsmonteur mag reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell™ zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.

MAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een niet-geverfd metalen oppervlak aan te raken (zoals een connector van de computer).

## De draadloze antenne verwijderen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Verwijder het beeldschermpaneel (zie Het beeldschermpaneel verwijderen).
- 3. Verwijder de vier schroeven (twee voor elke draadloze antenne) waarmee de draadloze antenne aan het chassis is bevestigd.
- 4. Noteer de kabelweg van de kabels van de draadloze antenne op het chassis en verwijder de kabels uit het chassis.
- 5. Til de draadloze antenne met de bijbehorende kabels uit het chassis.



1	kabels van draadloze antenne	2	draadloze antennes (2)
3	schroeven (4)		

# De draadloze antenne terugplaatsen

- 1. Volg de instructies in Voordat u begint.
- 2. Plaats de kabels van de draadloze antenne terug in de geleiders van het chassis.
- 3. Lijn de schroefgaten van de draadloze antenne uit met de gaten in het chassis.
- 4. Plaats de vier schroeven (twee voor elke draadloze antenne) terug waarmee de antenne aan het chassis wordt bevestigd.
- 5. Plaats het beeldschermpaneel terug (zie Het beeldschermpaneel verwijderen).
- MAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven terugplaatsen en vastzetten en controleren of er geen losse schroeven in de computer zijn achtergebleven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer beschadigd raakt.

6. Sluit de computer en alle aangesloten apparaten aan op het lichtnet en zet ze aan.

Terug naar inhoudsopgave