Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower

Bekerja pada Komputer Anda Spesifikasi Melepaskan dan Mengganti Komponen Layout Board Sistem Pengaturan Sistem Diagnostik

Catatan, Perhatian, dan Peringatan

💋 CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda mengoptimalkan penggunaan komputer Anda.

<u>PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kerusakan potensial pada perangkat keras atau kehilangan data jika</u> Anda tidak mengikuti instruksi yang diberikan.

PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

Jika Anda membeli komputer Dell™ n Series, semua referensi dalam dokumen ini mengenai sistem pengoperasian Microsoft® Windows® menjadi tidak berlaku.

Informasi di dalam dokumen ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. © 2010 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak material ini dalam cara apa pun tanpa izin tertulis Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell*, logo *DELL*, dan *OptiPlex* merupakan merek dagang dari Dell Inc.; *Intel*, *Pentium*, dan *Core* merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Intel Corporation; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista*, dan tombol start *Windows Vista* merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Merek dagang lain dan nama dagang yang mungkin digunakan dalam dokumen ini mengacu ke entitas yang mengaku memiliki merek dan nama produk mereka. Dell Inc. tidak mengklaim kepemilikan dari merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

Mei 2010 Rev. A00

Bekerja pada Komputer Anda

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980-Mini-Tower

- Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer
- Peralatan yang Direkomendasikan
- Mematikan Komputer Anda
- Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.

Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk membantu melindungi komputer Anda dari kerusakan potensial dan untuk memastikan keselamatan diri Anda. Kecuali disebutkan lain, setiap prosedur yang terdapat dalam dokumen ini mengasumsikan bahwa kondisi berikut telah dilakukan:

- Anda telah membaca informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda.
- Sebuah komponen dapat diganti atau—jika dibeli secara terpisah—dipasang dengan menjalankan prosedur pelepasan dengan urutan terbalik.

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

PERHATIAN: Beberapa perbaikan hanya boleh dilakukan oleh teknisi servis bersertifikat. Anda harus menjalankan penelusuran kesalahan saja dan perbaikan sederhana seperti yang diperbolehkan dalam dokumentasi produk Anda, atau yang disarankan secara online atau layanan telepon dan oleh tim dukungan. Kerusakan yang terjadi akibat pekerjaan servis yang tidak diizinkan oleh Dell tidak akan ditanggung oleh garansi Anda. Baca dan ikuti petunjuk keselamatan yang dikirimkan bersama produk Anda.

PERHATIAN: Untuk menghindari terkena sengatan listrik, gunakan gelang antistatis atau pegang permukaan logam yang tidak dicat, seperti konektor pada bagian belakang komputer secara berkala.

PERHATIAN: Tangani semua komponen dan kartu dengan hati-hati. Jangan sentuh komponen atau bagian kontak pada kartu. Pegang kartu pada bagian tepinya atau pada bagian logam braket pemasangan. Pegang komponen seperti prosesor pada bagian tepinya, bukan pada pin-pinnya.

PERHATIAN: Saat Anda melepaskan kabel, tarik pada konektor kabel atau pada tab penariknya, jangan tarik langsung pada kabel. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci; jika Anda melepaskan kabel seperti ini, tekan bagian tab pengunci sebelum Anda melepaskan kabel. Saat Anda memisahkan konektor, pastikan konektor selalu berada dalam posisi lurus untuk mencegah pin konektor menjadi bengkok. Selain itu, sebelum Anda menyambungkan kabel, pastikan kedua konektor telah diarahkan dan diluruskan dengan benar.

CATATAN: Warna komputer Anda dan beberapa komponen tertentu dapat berbeda dengan yang diperlihatkan dalam dokumen ini.

Untuk mencegah kerusakan komputer, jalankan tahapan berikut sebelum Anda mulai mengerjakan bagian dalam komputer.

- 1. Pastikan permukaan tempat Anda bekerja datar dan bersih agar penutup komputer tidak tergores.
- 2. Matikan komputer Anda (lihat bagian Mematikan Komputer Anda).

PERHATIAN: Untuk melepaskan kabel jaringan, lepaskan kabel dari komputer terlebih dahulu, kemudian lepaskan kabel dari perangkat jaringan.

- 3. Lepaskan koneksi semua kabel jaringan dari komputer.
- 4. Lepaskan koneksi komputer Anda dan semua perangkat yang terpasang dari outlet listrik.
- 5. Tekan dan tahan tombol daya saat koneksi komputer dicabut untuk menghubungkan board sistem ke ground.
- 6. Lepaskan penutup.

PERHATIAN: Sebelum menyentuh komponen apa pun di dalam komputer Anda, buat koneksi ke ground dengan menyentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam di bagian belakang komputer. Selama Anda bekerja, sentuh permukaan logam yang tidak dicat secara berkala untuk menghilangkan arus listrik statis yang dapat merusak komponen internal.

Peralatan yang Direkomendasikan

Prosedur dalam dokumen ini mungkin memerlukan peralatan berikut:

- Obeng pipih kecil
- Obeng Philips
- Pencungkil plastik kecil
- Media program update flash BIOS

Mematikan Komputer Anda

PERHATIAN: Untuk mencegah hilangnya data, simpan dan tutup semua file dan tutup semua program yang terbuka sebelum Anda mematikan komputer.

- 1. Matikan sistem pengoperasian:
 - Pada Windows® 7:

Klik Start (Mulai) 🥮 , kemudian klik Shut Down (Matikan).

• Pada Windows Vista®:

Klik **Start** (Mulai) 🧐 , lalu klik tanda panah di sudut kanan bawah pada menu **Start** (Mulai) seperti ditunjukkan di bawah ini, lalu klik **Shut Down** (Matikan).



• Pada Windows® XP:

Klik Start (Mulai) Turn Off Computer (Matikan Komputer) Turn Off (Matikan).

Komputer akan dimatikan setelah proses penonaktifan sistem pengoperasian selesai.

2. Pastikan komputer dan semua perangkat yang terpasang telah dimatikan. Jika komputer dan perangkat yang terpasang tidak dimatikan secara otomatis saat Anda menonaktifkan sistem pengoperasian Anda, tekan dan tahan tombol daya selama sekitar 6 detik hingga komputer dinonaktifkan.

Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Setelah Anda menyelesaikan prosedur penggantian, pastikan Anda menyambungkan perangkat eksternal, kartu, dan kabel sebelum menyalakan komputer Anda.

1. Pasang kembali penutup.

PERHATIAN: Untuk menyambungkan ke kebel jaringan, pasang kabel ke perangkat jaringan terlebih dahulu dan kemudian pasang ke dalam komputer.

- 2. Sambungkan kabel telepon atau kabel jaringan ke komputer.
- 3. Sambungkan komputer Anda dan semua perangkat yang terpasang ke outlet listrik.
- 4. Nyalakan komputer Anda.
- 5. Periksa dan pastikan bahwa komputer bekerja dengan benar dengan menjalankan Diagnostik Dell.

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower

Spesifikasi Teknis

- Prosesor
- Memori
- Bus Ekspansi
- Video
- Informasi Sistem
- Kartu
- Drive

IJ

Konektor Eksternal

- Kontrol dan Lampu
- Jaringan
- Audio
- Daya
- Konektor Board Sistem
- Fisik
- Lingkungan

CATATAN: Penawaran mungkin berbeda-beda di setiap negara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai konfigurasi komputer Anda, klik **Start** (Mulai)[®] **Help and Support** (Bantuan dan Dukungan) dan pilih opsi untuk menampilkan informasi mengenai komputer Anda.

CATATAN: Kecuali jika dinyatakan lain, spesifikasi dianggap identik untuk komputer jenis mini tower, desktop, dan small form factor.

Prosesor	
Тіре	
Quad-Core	seri Intel [®] Core™ i7 seri Intel Core i5
Dual-Core	seri Intel Core i5 seri Intel Core i3 Intel Pentium®
Cache Level 2 (L2)	
Seri Intel Core i7 Seri Intel Core i5	8 Mb
Seri Intel Core i5 Seri Intel Core i3	4 MB
Intel Pentium	3 MB

Memori	
Тіре	DDR3 SDRAM (hanya memori non-ECC)
Kecepatan	1066 MHz atau 1333 MHz
Konektor	empat
Kapasitas	1 GB, 2 GB, atau 4 GB
Memori minimum	1 GB
Memori maksimum	16 GB

Video	
Terintegrasi	HD akselerator media grafis Intel

	CATATAN: Tidak didukung oleh komputer yang dikirimkan dengan prosesor Intel i7 dan Intel i5 quad-core.
Diskret	Slot PCI Express x16 mendukung kartu PCI Express
Memori - Terintegrasi	Hingga 1.759 MB memori video bersama (total memori sistem lebih besar dari 512 MB)

Audio	
Terintegrasi	Intel high-definition audio

Jaringan	
Terintegrasi	Intel 82578DM Gigabit Ethernet Terintegrasi dengan kemampuan komunikasi 10/100/1.000 Mb/s

Informasi Sistem	
Chipset	Chipset Intel Q57 Express
Jalur DMA	delapan
Level interupsi	24
Chip BIOS (NVRAM)	64 Mb dan 16 Mb

Bus Ekspansi		
Tipe bus	PCI 2.3 PCI Express 2.0 SATA 1.0A dan 2.0 eSATA USB 2.0	
Kecepatan bus		
PCI	133 MB/s	
PCI Express	Kecepatan dua arah slot x1 (hanya nirkabel) - 500 MB/s Kecepatan dua arah slot x16 (dengan kabel x4) - 2 GB/s Kecepatan dua arah slot x16 - 8 GB/s	
SATA	1,5 GB/s dan 3,0 GB/s	
eSATA	3,0 GB/s	
USB	480 MB/s	

Kartu	
PCI	
Mini-tower	hingga dua kartu tinggi penuh

Desktop	tanpa kartu riser — hingga dua kartu berprofil rendah dengan kartu riser — hingga dua kartu tinggi penuh	
Small form factor	satu kartu berprofil rendah	
PCI Express x16 (dengan kabel x4)		
Mini-tower	satu kartu tinggi penuh	
Desktop	satu kartu berprofil rendah	
Small form factor	tidak ada	
PCI Express x16		
Mini-tower	satu kartu tinggi penuh	
Desktop	tanpa kartu riser — satu kartu berprofil rendah dengan kartu riser — satu kartu tinggi penuh	
Small form factor	satu kartu berprofil rendah	
PCI Express x1		
Mini-tower	satu kartu nirkabel	
Desktop	satu kartu nirkabel	
Small form factor	satu kartu nirkabel	

Drive		
Dapat diakses secara eksternal - drive bay 5,25 inci		
Mini-tower	dua drive bay	
Desktop	satu drive bay	
Small form factor	satu drive bay slimline	
Dapat diakses secara eksternal - drive bay 3,5 inci		
Mini-tower	satu drive bay	
Desktop	satu drive bay	
Small form factor	satu drive bay	
Dapat diakses secara internal - tempat drive 3,5 inci untuk hard drive		
Mini-tower	dua drive bay	
Desktop	satu drive bay	
Small form factor	satu drive bay	

CATATAN: Komputer Anda dapat mendukung hard drive hingga 2,5 inci dengan braket.

Konektor Eksternal	
Audio	
Panel belakang	dua konektor untuk jalur input/mikrofon dan jalur output
Panel depan	dua konektor panel depan untuk headphone dan mikrofon

eSATA	satu konektor 7-pin
Jaringan	satu konektor RJ45
Paralel	satu konektor 25-pin (dwiarah)
Serial	satu konektor 9-pin; kompatibel dengan 16550 C
USB - Panel depan	·
Mini-tower	empat konektor
Desktop	dua konektor
Small form factor	dua konektor
USB - Panel belakang	
Mini-tower	enam konektor
Desktop	enam konektor
Small form factor	enam konektor
Video	satu konektor VGA 15 lubang satu konektor DisplayPort 20-pin

Lebar data PCI 2.3 (maksimum) — 32	bit
Mini-tower	dua konektor 120-pin
Desktop	dua konektor 120-pin
Small form factor	satu konektor 120-pin
Lebar data PCI Express x16 (dengan ka Express	abel x4) (maksimum) — empat jalur PCI
Mini-tower	satu konektor 164-pin
Desktop	satu konektor 164-pin
Small form factor	tidak dapat diaplikasikan
Lebar data PCI Express x16 (maksimur	n) — 16 jalur PCI Express
Mini-tower	satu konektor 164-pin
Desktop	satu konektor 164-pin
Small form factor	satu konektor 164-pin
Serial ATA	
Mini-tower	empat konektor 7-pin
Desktop	tiga konektor 7-pin
Small form factor	tiga konektor 7-pin
Memori	empat konektor 240-pin
USB internal	satu konektor 10-pin (mendukung dua port USB)
Kipas prosesor	satu konektor 5-pin
I/O Depan	satu konektor 26-pin
Kontrol panel depan	satu konektor 14-pin
Prosesor	satu konektor 1156-pin

Daya 12V	satu konektor 4-pin
Daya	satu konektor 24-pin
Kartu serial internal	satu konektor 14-pin
Speaker internal	satu konektor 5-pin
PCI Express x1 (kartu nirkabel)	satu konektor 36-pin
Sensor termal	satu konektor 2-pin
Konektor intruder	satu konektor 3-pin

Kontrol dan Lampu		
Bagian depan komputer		
Tombol daya	tombol tekan	
Lampu daya	berkedip biru — mengindikasikan komputer berada dalam kondisi "sleep". biru solid — mengindikasikan komputer dalam kondisi menyala. berkedip kuning — mengindikasikan adanya masalah pada board sistem. kuning solid (saat komputer tidak menyala) — mengindikasikan adanya masalah pada board sistem atau catu daya.	
Lampu aktivitas drive	berkedip biru — mengindikasikan bahwa komputer sedang membaca data dari atau menulis data ke hard drive.	
Lampu aktivitas jaringan:	menyala biru — mengindikasikan bahwa koneksi antara jaringan dan komputer dalam kondisi baik padam (tidak menyala) — mengindikasikan bahwa komputer tidak mendeteksi koneksi fisik ke jaringan	
Lampu diagnostik	empat lampu kuning di panel depan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Diagnostik.	
Bagian belakang komputer	-	
Lampu integritas link pada adaptor jaringan terintegrasi	hijau — koneksi yang baik terbentuk antara jaringan 10-Mbps dan komputer. oranye — terdapat koneksi 100 Mbps yang baik antara jaringan dan komputer. kuning — koneksi yang baik terbentuk antara jaringan 1.000 Mbps dan komputer. padam (tidak menyala) — komputer tidak mendeteksi koneksi fisik ke jaringan.	
Lampu aktivitas jaringan pada adaptor jaringan terintegrasi	lampu kuning — lampu berkedip kuning mengindikasikan bahwa terdapat aktivitas jaringan.	
Lampu catu daya	lampu hijau — catu daya diaktifkan dan berfungsi. Kabel daya harus disambungkan ke konektor daya (di bagian belakang komputer) dan outlet listrik.	
	CATATAN: Anda dapat menguji kondisi sistem daya dengan menekan tombol tes.	

Jika tegangan catu daya sistem sesuai spesifikasi, maka LED self-test menyala. Jika LED tidak menyala, catu daya mungkin rusak. Daya AC harus disambungkan selama pengujian ini.

Daya		
Daya Listrik		
Mini-tower	255 W (EPA)	305 W (non- EPA)
Desktop	255 W (EPA)	255 W (non- EPA)
Small form factor	235 W (EPA)	235 W (non- EPA)
Penghilangan panas maksimum		
Mini-tower	1000 BTU/hr (EPA)	1603 BTU/hr (non-EPA)
Desktop	1000 BTU/hr (EPA)	1341 BTU/hr (non-EPA)
Small form factor	921 BTU/hr (EPA)	1235 BTU/hr (non-EPA)
Tegangan	100–240 VAC	
Baterai sel berbentuk koin	Sel lithium 3 V CR2	2032 berbentuk koin

CATATAN: Penghilangan panas dihitung menggunakan tingkatan nilai watt catu daya.

Fisik		
Tinggi		
Mini-tower	40,80 cm (16,06 inci)	
Desktop	39,70 cm (15,62 inci)	
Small form factor	29,0 cm (11,41 inci)	
Lebar		
Mini-tower	18,70 cm (7,36 inci)	
Desktop	10,90 cm (4,29 inci)	
Small form factor	8,50 cm (3,34 inci)	
Panjang		
Mini-tower	43,10 cm (16,96 inci)	
Desktop	34,80 cm (13,70 inci)	
Small form factor	32,40 cm (12,75 inci)	
Berat		
Mini-tower	11,40 kg (25,13 lb)	
Desktop	8,30 kg (18,29 lb)	
	Ì	

Lingkungan		
Suhu		
Pengoperasian	10 °C hingga 35 °C (50 °F hingga 95 °F)	
Penyimpanan	–40 °C hingga 65 °C (–40 °F hingga 149 °F)	
Kelembapan relatif (nonkondensasi)	20% hingga 80%	
Getaran maksimal		
Pengoperasian	5 hingga 350 Hz pada 0,0002 G ² /Hz	
Penyimpanan	5 hingga 500 Hz pada 0,001 hingga 0,01 G ² /Hz	
Guncangan maksimal		
Pengoperasian	40 G +/- 5% dengan durasi pulsasi 2 mdet +/- 10% (setara dengan 20 inci/ det [51 cm/det])	
Penyimpanan	105 G +/- 5% dengan durasi pulsasi 2 mdet +/- 10% (setara dengan 50 inci/det [51 cm/det])	
Ketinggian		
Pengoperasian	–15,2 m hingga 3.048 m (–50 kaki hingga 10.000 kaki)	
Penyimpanan	–15,2 m hingga 10.668 m (–50 kaki hingga 35.000 kaki)	
Level kontaminasi melalui udara	G2 atau yang lebih rendah sesuai standar ISA-S71.04-1985	

Melepaskan dan Mengganti Komponen

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower

- Penutup
- Penutup Drive
- Drive Optis
- Rangka Hard Drive
- Panel Depan
- Kartu Ekspansi
- Modul Nirkabel
- Kipas Prosesor
- Pendingin dan Prosesor

- Modul Memori
- Speaker Internal
- Sensor Termal Depan
- Catu Daya
- Panel Kontrol
- Panel I/O Depan
- Switch Intrusi
- Baterai Sel Berbentuk Koin
- Board Sistem

Layout Board Sistem Manual Servis Dell™ OptiPlex™ 980—Mini-Tower



1	jumper mode servis (Service_Mode)	2	jumper reset RTC (RTCRST)
3	soket baterai (BATTERY)	4	konektor kartu PCI (SLOT 2 & 3)
5	konektor kartu PCI Express x16 (SLOT1)	6	konektor PCI Express x16 (dengan kabel x4) (Slot 4)
7	konektor kartu serial internal (Serial2)	8	konektor speaker (INT_SPKR)
9	konektor kartu nirkabel PCI Express x1 (PCIE_WLS1)	10	konektor sensor termal (THRM3)
11	konektor kipas (FAN_CPU)	12	konektor daya (12V POWER)
13	konektor modul memori (DIMM_1-4)	14	konektor panel depan (FRONTPANEL)
15	bel internal (BEEP)	16	jumper password (PSWD)
17	konektor drive SATA (SATA0-3)	18	konektor intruder (INTRUDER)
19	konektor USB internal (INT_USB)	20	konektor I/O depan (FIO)
21	konektor daya (MICRO_PWR)		

Pengaturan Sistem

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980-Mini-Tower

- Menu Booting
- Penekanan Tombol Navigasi
- Memasuki Pengaturan Sistem
- Opsi Menu Pengaturan Sistem

Menu Booting

Tekan <F12> atau <Ctrl><Alt><F8> saat logo Dell muncul untuk memulai menu booting satu kali dengan daftar perangkat booting yang valid untuk komputer.

Opsi yang diberikan adalah:

Hard Drive SATA Onboard Drive CD-ROM Onboard atau USB Pengaturan Sistem Diagnostik

Menu ini berguna saat Anda mencoba untuk menjalankan booting ke perangkat tertentu atau memunculkan diagnostik untuk sistem. Menggunakan menu booting ini tidak akan mengubah urutan booting yang tersimpan pada BIOS.

Penekanan Tombol Navigasi

Gunakan penekanan tombol berikut untuk navigasi layar Pengaturan Sistem.

Penekanan Tombol Navigasi		
Tindakan	Penekanan Tombol	
Membuka dan menutup kolom	Tombol <enter>, tanda panah kiri atau kanan, atau +/-</enter>	
Membuka dan menutup semua kolom	< >	
Keluar dari BIOS	<esc>—Tetap berada pada Setup (Pengaturan), Save/Exit (Simpan/Keluar), Discard/Exit (Hapus/Keluar)</esc>	
Mengubah pengaturan	Tombol tanda panah kiri atau kanan	
Memilih kolom yang akan diubah	<enter></enter>	
Membatalkan modifikasi	<esc></esc>	
Mereset standar	Opsi menu <alt><f> atau Load Defaults (Muat Standar)</f></alt>	

Memasuki Pengaturan Sistem

Komputer Anda menawarkan opsi BIOS dan Pengaturan Sistem berikut:

- Mulailah menu booting satu kali dengan menekan <F12>
- Akses Pengaturan Sistem dengan menekan <F2>

<F12> Menu

Tekan <F12> saat logo Dell[™] muncul untuk memulai menu booting satu kali dengan daftar perangkat booting yang valid untuk komputer. **Opsi Diagnostik** dan **Masuk ke Pengaturan** juga termasuk dalam menu ini. Perangkat yang terdaftar pada menu booting tergantung pada perangkat yang dapat di-booting yang terpasang pada komputer. Menu ini berguna ketika Anda mencoba untuk menjalankan booting ke perangkat khusus atau memulai diagnostik untuk komputer. Membuat perubahan dalam menu booting tidak akan mengubah urutan booting yang tersimpan pada BIOS.

<F2>

Tekan <F2> untuk memasuki Pengaturan Sistem dan buatlah perubahan pada pengaturan yang dapat ditentukan oleh pengguna. Jika Anda menemukan masalah saat memasuki Pengaturan Sistem menggunakan tombol ini, tekan <F2> saat lampu keyboard berkedip pertama kali.

Opsi Menu Pengaturan Sistem

🜠 CATATAN: Opsi pada Pengaturan Sistem dapat bervariasi tergantung pada komputer Anda dan bisa jadi tidak ditampilkan dengan urutan yang sama.

Umum	
Board Sistem	Menampilkan informasi berikut:
	 Informasi sistem: Menampilkan BIOS Version (Versi BIOS), Service Tag (Tag Servis), Express Service Code (Kode Servis Ekspres), Asset Tag (Tag Asset), Manufacture Date (Tanggal Pembuatan), dan Ownership Date (Tanggal Kepemilikan). Informasi memori: menampilkan Installed Memory (Memori Terpasang), Memory Speed (Kecepatan Memori), Number of Active Channels (Jumlah Jalur Aktif), Memory Technology (Teknologi Memori), DIMM_1 Size (Ukuran DIMM_1), DIMM_2 Size (Ukuran DIMM_2).

	 Informasi prosesor: Menampilkan Processor Type (Tipe Prosesor), Processor Speed (Kecepatan Prosesor), Processor Bus Speed (Kecepatan Bus Prosesor), Processor L2 cache (Cache L2 Prosesor), Processor ID (ID Prosesor), Microcode Version (Versi Microcode), Multi Core Capable (Kapabel Multi Inti) dan HT Capable 64-bit Technology (Teknologi HT Capable 64-bit). Informasi PCI: Menampilkan slot yang tersedia pada board sistem.
Tanggal/Waktu	Menampilkan tanggal dan waktu sistem. Setiap perubahan pada tanggal dan waktu sistem akan langsung diberlakukan.
Urutan Booting	Menjelaskan urutan pekerjaan yang dilakukan komputer ketika berusaha mencari sebuah sistem pengoperasian untuk peralatan yang telah dicantumkan dalam daftar.
	 Flopi Onboard atau USB Hard Drive SATA onboard Drive CD-Rom Onboard atau USB

Drive

Drive disket	Kolom ini menentukan bagaimana BIOS mengonfigurasi drive floppy, Sistem Pengoperasian dengan dukungan USB akan mengenali drive Floppy USB tanpa terpengaruh pengaturan ini:
	 Disable (Nonaktifkan) - Semua drive Flopi dinonaktifkan Enable (Aktifkan) - Semua drive Flopi diaktifkan.
	Opsi Pengaturan "USB Controller" akan mempengaruhi pengoperasian flopi.
Pengoperasian	mengonfigurasi mode pengoperasian dari kontroler hard drive terintegrasi.
	 RAID Autodetect / AHCI = Bekerja dengan RAID, jika tidak ditemukan, dengan AHCI RAID Autodetect / ATA= Bekerja dengan RAID, jika tidak ditemukan, dengan ATA RAID On / ATA= SATA dikonfigurasi untuk RAID pada setiap proses booting Legacy = Kontroler hard drive dikonfigurasi untuk mode legacy
	Mode Legacy memberikan kompatibilitas dengan beberapa sistem pengoperasian lama yang tidak mendukung sumber daya asli digunakan pada kontroler drive.
	Mode RAID tidak kompatibel dengan ImageServer. Nonaktifkan mode RAID jika sedang mengaktifkan Image Server.
S.M.A.R.T. Pelaporan	Kolom ini menentukan dilakukan atau tidaknya pelaporan atas kesalahan hard drive untuk drive terintegrasi pada saat dimulainya pengaktifan sistem. Teknologi ini adalah bagian dari spesifikasi SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology).
	Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.
Drive	Mengaktifkan atau menonaktifkan drive SATA atau ATA yang terhubung ke board sistem.

Konfigurasi Si	Konfigurasi Sistem	
NIC Terintegrasi	Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu jaringan terintegrasi. Anda dapat mengatur NIC terpadu ke: • Disable (Nonaktifkan) • Enable (Aktifkan) (standar) • Enable with PXE> (Aktifkan dengan PXE>) • Enable with ImageSever (Aktifkan dengan ImageSever)	
	ImageServer tidak kompatibel dengan mode RAID. Nonaktifkan RAID jika sedang mengaktifkan ImageServer.	
	PXE hanya diperlukan jika menjalankan booting pada sistem pengoperasian yang berada di server, bukan saat Anda menjalankan booting pada OS yang berada di hard drive sistem ini.	
Kontroler USB	Mengaktifkan atau menonaktifkan kontroler USB terintegrasi. Anda dapat mengatur kontroler USB ke:	
	 Enable (Aktifkan) (standar) Disable (Nonaktifkan) No boot (Tidak booting) 	
	Sistem pengoperasian dengan dukungan USB akan mengenali Penyimpanan USB	
Port Paralel	Mengidentifikasi dan menentukan pengaturan port paralel. Anda dapat mengatur port paralel ke: • Disable (Nonaktifkan) • AT • PS/2 (standar) • EPP • ECP No DMA • ECP DMA 1 • ECP DMA 3	
Alamat Port Paralel	Mengatur alamat I/O dasar port paralel terintegrasi.	
Port Serial #1	Mengidentifikasi dan menentukan pengaturan port serial. Anda dapat mengatur port serial ke: • Disable (Nonaktifkan) • Auto (Otomatis) (standar) • COM1 • COM3 Sistem Pengoperasian mungkin dapat mengalokasikan sumber daya meskipun pengaturannya dinonaktifkan.	
Berbagai Perangkat	Mengaktifkan atau menonaktifkan peralatan onboard berikut: • USB depan • Slot PCI • Audio	

Pembaca OptiPlex ON Quad USB Belakang Slot NIC WiFi

Video

Video Kolom ini menentukan kontroler video mana yang akan menjadi kontroler video utama ketika tersedia 2 kontroler di dalam sistem. Pemilihan ini hanya Utama berpengaruh jika ada 2 kontroler video.

- Auto (Otomatis) (Standar) Gunakan kontroler video add-in
 Onboard/Card (Onboard/Kartu) Gunakan kontoler video terintegrasi jika kartu Grafis tidak terpasang. Kartu PCI Express Graphic(PEG) akan mengambil alih dan menonaktifkan kontroler video yang terintegrasi tersebut.

Performa	
Dukungan Multi Inti	Kolom ini menentukan dinonaktifkannya satu atau semua inti pada prosesor. Performa dari beberapa aplikasi akan meningkat dengan adanya tambahan inti.
Teknologi Hyper- Threading	Opsi ini mengaktifkan atau menonaktifkan Teknologi Hyper-Threading. Jika dinonaktifkan, hanya satu jalur per inti aktif yang diaktifkan Opsi ini diaktifkan pada pengaturan standar.
Teknologi Intel®	Opsi ini mengaktifkan atau menonaktifkan Teknologi Intel® Turbo Boost. Jika dinonaktifkan, Teknologi Intel® Turbo Boost memungkinkan prosesor untuk beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi yang diinformasikan.
	Opsi ini diaktifkan pada pengaturan standar.
Intel® SpeedStep™	Opsi ini mengaktifkan atau menonaktifkan mode Intel® SpeedStep [™] prosesor. Ketika dinonaktifkan, sistem dijalankan dengan performa terbaiknya dan driver sistem pengoperasian applet atau asli Intel® SpeedStep [™] tidak bisa menyesuaikan performa prosesor. Ketika mengaktifkan Intel® SpeedStep [™] , CPU dimungkinkan untuk beroperasi dalam berbagai tingkat performa.
	Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.
Kontrol Status C	Opsi ini mengaktifkan atau menonaktifkan status 'sleep' prosesor tambahan. Sistem pengoperasian dapat menggunakan ini sebagai langkah penghematan energi saat kondisi idle.
	Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.
Nilai CPUID Batas	Kolom ini menentukan batas nilai maksimum yang didukung oleh Fungsi CPUID Standar prosesor. Beberapa sistem pengoperasian tidak akan menyelesaikan instalasi ketika nilai maksimum Fungsi CPUID yang didukung lebih besar daripada 3.
	Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.

Dukungan	Virtualisasi
Virtualisasi	Opsi ini menentukan apakah Virtual Machine Monitor (VMM) dapat menggunakan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh Teknologi Virtualisasi Intel®
	Enable Intel® Virtualization Technology (Aktifkan Teknologi Virtualisasi Intel®) - Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.
VT untuk I/O Langsung	Mengaktifkan atau menonaktifkan Monitor Mesin Virtual (VMM) dalam memanfaatkan kapabilitas perangkat keras tambahan yang disediakan oleh Teknologi Virtualisasi Intel® untuk I/O Langsung.
	Enable Intel® Virtualization Technology for Direct I/O (Aktifkan Teknologi Virtualisasi Intel® untuk I/O Langsung) - Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.
Eksekusi Aman	Kolom ini menentukan apakah Monitor Mesin Virtual (MVMM) dapat memanfaatkan kapabilitas perangkat keras tambahan yang disediakan oleh Eksekusi Aman Intel® atau tidak. Teknologi Virtualisasi TPM dan Teknologi Virtualisasi untuk I/O Langsung harus diaktifkan untuk menggunakan fitur ini.
	Enable Intel® Trusted Execution Technology (Aktifkan Teknologi Eksekusi Aman Intel®) - Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.

Sekuriti	
Password Administratif	Memberikan akses terbatas pada program pengaturan sistem komputer dengan cara yang sama seperti akses menuju sistem dapat dibatasi dengan opsi Password Sistem
	Opsi ini tidak diatur pada pengaturan standar.
Password	Menampilkan status terkini dari fitur keamanan password sistem dan memungkinkan diterapkannya password sistem baru dan diverifikasi.
Sistem	Opsi ini tidak diatur pada pengaturan standar.
Pengubahan	Membolehkan atau mencegah pengguna mengubah password sistem tanpa password administratif.
Password	Opsi ini diaktifkan pada pengaturan standar.
Lockout	Membolehkan atau mencegah pengguna untuk memasuki Pengaturan ketika password admin diatur.
Admin	Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.
Konfigurasi Password	Kolom ini mengontrol jumlah karakter yang diperbolehkan untuk password Admin dan Sistem. Perubahan pada kolom ini tidak akan aktif sebelum diberlakukan melalui tombol apply atau menyimpan perubahan sebelum menghentikan pengaturan.
	 Password Admin Min Password Admin Max Password Sistem Min Password Sistem Max
Password Kuat	Kolom ini menetapkan password kuat. Jika diaktifkan, semua password harus berisi sedikitnya satu karakter huruf besar, satu karakter huruf kecil, dan memiliki panjang setidaknya 8 karakter. Mengaktifkan fitur ini secara otomatis mengubah panjang password minimal standar hingga 8

	karakter.	
	Menetapkan password kuat - Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.	
Sekuriti TPM	Mengaktifkan atau menonaktifkan sekuriti trusted platform module (TPM).	
	Anda dapat mengatur sekuriti TPM ke:	
	 Deactivate (Nonaktifkan) (standar) Activate (Aktifkan) Clear (Hapus) 	
	Ketika Sekuriti TPM ditetapkan ke Hapus , maka program pengaturan sistem membersihkan informasi pemilik yang disimpan di dalam TPM tersebut. Gunakan pengaturan ini untuk mengembalikan TPM ke status standar jika Anda kehilangan atau lupa data autentikasi pemilik.	
Dukungan CPU	Mengaktifkan atau menonaktifkan mode execute disable prosesor.	
	Opsi ini diaktifkan pada pengaturan standar.	
Computrace(R)	Mengaktifkan atau menonaktifkan layanan Computrace® opsional yang dirancang untuk manajemen aset.	
	Anda dapat mengatur opsi ini ke:	
	 Deactivate (Nonaktifkan) (standar) Disable (Nonaktifkan) Activate (Aktifkan) 	
Intrusi Sasis	Kolom ini mengontrol fitur intrusi sasis.	
	Anda dapat mengatur opsi ini ke:	
	Hapus Peringatan Intrusi (Diaktifkan pada pengaturan standar jika dideteksi intrusi sasis) Disable (Nonaktifkan)	
	• Enabled (Diaktifkan) • Enabled (Diaktifkan)	
	• On-Shent (Diaktirkan pada pengaturan standar jika dideteksi intrusi sasis)	
Password	Menampilkan status terkini pengaturan password untuk hard drive yang tersambung ke konektor SATA-0 pada board sistem.	
5414-0	Anda juga dapat mengatur password baru. Opsi ini tidak diatur pada pengaturan standar.	
	Program pengaturan sistem menampilkan password untuk setiap hard drive yang terhubung ke board sistem Anda.	
Password	Menampilkan status terkini pengaturan password untuk hard drive yang tersambung ke konektor SATA-1 pada board sistem.	
	nda juga dapat mengatur password baru. Opsi ini tidak diatur pada pengaturan standar.	
	Program pengaturan sistem menampilkan password untuk setiap hard drive yang terhubung ke board sistem Anda.	
Manajemen Da	NA .	
Pemulihan AC	Menentukan bagaimana sistem merespons ketika daya AC digunakan kembali setelah daya diputuskan. Anda dapat mengatur Pemulihan AC ke:	
	 Daya Off (standar) Daya On Status Terakhir 	
Waktu Penyalaa	n Mengatur waktu untuk menyalakan komputer secara otomatis.	
Otomatis	Waktu menggunakan format standar 12 jam (jam:menit:detik).	
	Ubah waktu pengaktifan dengan memasukkan angka pada kolom waktu dan AM/PM.	
	CATATAN: Fitur ini tidak dapat bekerja jika Anda mematikan komputer menggunakan switch pada soket ekstensi atau protektor daya atau jika Auto Power On diatur ke dinonaktifkan.	
Mode Daya Rend	dah Mengaktifkan atau menonaktifkan mode daya rendah.	
	Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.	
	Ketika mode daya rendah diaktifkan, kartu jaringan terintegrasi dinonaktifkan ketika sistem dimatikan atau dalam mode Hibernasi. Hanya kartu NIC tambahan yang dapat membangkitkan sistem dari jarak jauh.	
Pembangkitan Jarak Jauh	Memungkinkan sistem untuk menyala ketika sebuah kontroler interface jaringan menerima sinyal pembangkitan. Anda dapat mengatur Pembangkitan Jarak Jauh ke status:	
	 Disable (Nonaktifkan) (standar) Enable (Aktifkan) Enable with Boot NIC (Aktifkan dengan NIC Booting) 	
Mode Penundaa	n Mengatur mode penundaan manajemen daya ke:	
	• S1 • S3 (standar)	
Pengambilalihan	Mengontrol kecepatan kipas sistem. Opsi ini dinonaktifkan pada pengaturan standar.	
Kontrol Kipas	CATATAN: Ketika diaktifkan, kipas bergerak dengan kecepatan penuh.	

Tag Servis	Menampilkan Tag Servis komputer Anda.	
Tag Aset	Memungkinkan Anda untuk menciptakan sebuah tag aset sistem jika belum ada tag aset yang ditetapkan sebelumnya.	
	Opsi ini tidak diatur pada pengaturan standar.	
Pesan SERR	Mengontrol mekanisme Pesan SERR.	
	Opsi ini diaktifkan pada pengaturan standar.	
	Beberapa kartu grafis memerlukan penonaktifan mekanisme Pesan SERR.	

Image Server	
Metode Pencarian	Menentukan bagaimana ImageServer mencari alamat server. • Static IP
	• DNS
	CATATAN: Anda harus mengatur Integrated NIC ke status Enable with ImageServer untuk mengatur Lookup Method.
ImageServer	Menentukan alamat IP statis primer dari ImageServer yang digunakan untuk berkomunikasi oleh perangkat lunak klien.
	Alamat IP standar adalah 255.255.255.255
	CATATAN: Anda harus mengatur kontrol "Integrated NIC" di kelompok "System Configuration" diatur ke "Enabled with ImageServer" dan ketika "Lookup Method" diatur ke "Static IP".
Port	Menentukan port IP dari ImageServer yang digunakan untuk berkomunikasi oleh perangkat lunak klien.
ImageServer	Port IP standar adalah 06910
	CATATAN: Anda harus mengatur kontrol "Integrated NIC" di kelompok "System Configuration" diatur ke "Enabled with ImageServer".
Client DHCP	Menentukan bagaimana klien mendapatkan alamat IP-nya.
	Static IP DHCP (standar)
	CATATAN: Anda harus mengatur kontrol "Integrated NIC" di kelompok "System Configuration" ke "Enabled with ImageServer".
Client IP	Menentukan alamat IP statis dari klien.
	Alamat IP standar adalah 255.255.255.255
	CATATAN: Untuk mengatur Client IP Anda harus mengatur Client DHCP ke Static IP
Client	Menentukan SubnetMask untuk klien.
SubnetMask	Pengaturan standarnya adalah 255.255.255.255
	CATATAN: Untuk mengatur Client SubnetMask Anda harus mengatur Client DHCP ke Static IP
Client	Menentukan alamat IP gateway dari klien.
Gateway	Pengaturan standarnya adalah 255.255.255.255
	CATATAN: Untuk mengatur Client SubnetMask Anda harus mengatur Client DHCP ke Static IP
Status Lisensi	Menampilkan status lisensi terkini.

Karakteris	Karakteristik POST		
Booting Cepat	Ketika diaktifkan (standar), komputer Anda akan menyala dengan lebih cepat karena ia melewatkan beberapa konfigurasi dan tes tertentu.	
LED Numlock	Mengaktifkan atau Ketika diaktifkan (dinonaktifkan, ops	menonaktifkan fitur NumLock ketika komputer Anda mulai menyala. standar), opsi ini mengaktifkan fitur numerik dan matematis yang ditunjukkan di bagian atas masing-masing tombol. Ketika i ini mengaktifkan fungsi kontrol kursor yang tercantum di bagian bawah masing-masing tombol.	
Tombol POST	Memungkinkan Ar • Enable F2 • Enable F12	da untuk menentukan tombol fungsi untuk ditampilkan di layar ketika komputer mulai dinyalakan. = Setup (diaktifkan pada pengaturan standar) 2 = Boot menu (diaktifkan pada pengaturan standar)	
Kesalahan Keyboard	Mengaktifkan atau Opsi ini diaktifkan	menonaktifkan pelaporan kesalahan keyboard ketika komputer mulai dinyalakan. pada pengaturan standar.	
Tombol MEBx	menampilkan sebuah pesan yang menjelaskan urutan tombol yang harus ditekan untuk memasuki program pengaturan Manageability Engine BIOS Extensions (MEBx). Opsi ini diaktifkan pada pengaturan standar.		
Log Sisten	n		
Dorictiwo B	105	Monampilkan log poristiwa sistem dan memungkinkan Anda untuk	

Peristiwa BIOS	Menampilkan log peristiwa sistem dan memungkinkan Anda untuk:
	 Clear Log (Membersihkan Log) Mark all Entries (Menandai Semua Entri)

Diagnostik

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980-Mini-Tower

- Diagnostik Dell
- Kode Lampu Tombol Daya
- Kode Bip
- Lampu Diagnostik

Diagnostik Dell

Kapan Menggunakan Diagnostik Dell

Anda disarankan untuk mencetak prosedur berikut sebelum memulai diagnostik.



CATATAN: Media Driver dan Utilitas merupakan fitur opsional dan mungkin tidak dikirimkan bersama komputer Anda.

Masuk ke pengaturan sistem (lihat <u>Memasuki Pengaturan Sistem</u>), pelajari informasi konfigurasi komputer Anda dan pastikan perangkat yang ingin Anda uji ditampilkan di Pengaturan Sistem dan dalam kondisi aktif.

Mulai Diagnostik Dell dari hard drive atau dari media Driver dan Utilitas.

Memulai Diagnostik Dell dari Hard Drive Anda

- 1. Aktifkan (atau nyalakan kembali) komputer.
- 2. Saat logo DELL muncul, tekan segera <F12>.

CATATAN: Jika Anda melihat pesan yang menyatakan bahwa tidak ditemukan partisi utilitas diagnostik, jalankan Diagnostik Dell dari media *Driver dan Utilitas*.

Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft® Windows®. Kemudian, matikan komputer dan coba lagi.

- 3. Saat daftar perangkat booting muncul, sorot Boot to Utility Partition (Booting ke Partisi Utilitas) dan tekan < Enter >.
- 4. Ketika Main Menu (Menu Utama) Diagnostik Dell muncul, pilih tes yang ingin Anda jalankan.

Memulai Diagnostik Dell dari Disk Driver dan Utilitas

- 1. Masukkan disk Driver dan Utilitas.
- 2. Matikan dan nyalakan kembali komputer.

Saat logo DELL muncul, tekan segera <F12>.

Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo Windows muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Windows. Kemudian, matikan komputer dan coba lagi.

CATATAN: Tahapan selanjutnya mengubah urutan boot satu demi satu. Pada pengaktifan berikutnya, komputer akan menjalankan booting berdasarkan perangkat yang telah ditentukan dalam program pengaturan sistem.

3. Saat daftar perangkat booting muncul, sorot Onboard atau USB CD-ROM Drive dan tekan <Enter>.

- 4. Pilih opsi Boot from CD-ROM (Booting dari CD-ROM) dari menu yang muncul dan tekan < Enter>.
- 5. Ketik 1 untuk memulai menu dan tekan <Enter> untuk melanjutkan.
- 6. Pilih **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Jalankan Diagnostik Dell 32 Bit) dari daftar bernomor. Jika terdapat beberapa versi, pilih versi yang sesuai untuk komputer Anda.
- 7. Ketika Main Menu (Menu Utama) Diagnostik Dell muncul, pilih tes yang ingin Anda jalankan.

Main Menu (Menu Utama) Diagnostik Dell

1. Setelah Diagnostik Dell mulai diaktifkan dan layar **Main Menu** (Menu Utama) muncul, klik tombol untuk opsi yang Anda inginkan.

Opsi	Fungsi
Tes Ekspres	Menjalankan tes cepat untuk perangkat. Tes ini biasanya berlangsung selama 10 hingga 20 menit dan Anda tidak perlu melakukan tindakan apa pun. Jalankan Express Test (Tes Ekspres) terlebih dahulu untuk meningkatkan kemungkinan pendeteksian masalah secara cepat.
Extended Test (Tes Lanjutan)	Menjalankan tes menyeluruh pada perangkat. Tes ini biasanya berlangsung selama satu jam atau lebih dan meminta Anda untuk menjawab pertanyaan secara berkala.
Custom Test (Tes Spesifik)	Berfungsi untuk mengetes perangkat khusus. Anda dapat memodifikasi tes yang ingin Anda jalankan.
Symptom Tree (Bagan Gejala)	Berisi daftar gejala paling umum yang muncul dan memungkinkan Anda untuk memilih tes berdasarkan gejala masalah yang sedang dihadapi.

- 2. Jika muncul masalah saat tes, sebuah pesan akan muncul dengan kode kesalahan dan deskripsi masalah. Catat kode kesalahan dan deskripsi masalah dan ikuti petunjuk pada layar.
- 3. Jika Anda menjalankan tes dari opsi **Custom Test** (Tes Spesifik) atau **Symptom Tree** (Bagan Gejala), klik tab yang sesuai yang diuraikan di tabel berikut untuk informasi lebih lanjut.

Tab	Fungsi
Hasil	Menampilkan hasil tes dan kondisi kesalahan yang ditemui.
Error (Kesalahan)	Menampilkan kondisi kesalahan yang ditemui, kode kesalahan, dan deskripsi masalah.
Help (Bantuan)	Mendeskripsikan tes dan mungkin mengindikasikan persyaratan untuk menjalankan tes.
Configuration (Konfigurasi)	Menampilkan konfigurasi perangkat keras Anda untuk perangkat yang dipilih. Diagnostik Dell memperoleh informasi konfigurasi untuk semua perangkat dari pengaturan sistem, memori, dan beragam tes internal, dan informasi tersebut ditampilkan di daftar perangkat di bagian kiri layar. Daftar perangkat mungkin tidak menampilkan nama semua komponen yang terpasang di komputer Anda atau semua perangkat yang terhubung ke komputer Anda.
Parameter	Memungkinkan Anda untuk memodifikasi tes dengan mengganti pengaturan tes.

- 4. Setelah tes selesai, keluarkan disk, jika Anda sedang menjalankan Diagnostik Dell dari disk Driver dan Utilitas.
- 5. Tutup layar tes untuk kembali ke Layar **Main Menu** (Menu Utama). Untuk keluar dari Diagnostik Dell dan menyalakan kembali komputer, tutup Layar **Main Menu** (Menu Utama).

Kode Lampu Tombol Daya

Lampu diagnostik memberikan banyak informasi mengenai status sistem, tetapi status lampu daya konvensional juga didukung pada komputer Anda. Status lampu daya ditampilkan pada tabel berikut.

Status Lampu Daya	Deskripsi
Padam	Daya dimatikan, lampu tidak menyala.
Berkedip kuning	Status inisial lampu saat pengaktifan. Mengindikasikan bahwa sistem memiliki daya, tetapi sinyal POWER_GOOD belum aktif. Jika Lampu Hard Drive padam , catu daya mungkin harus diganti. Jika Lampu Hard Drive menyala , mungkin ada kegagalan pada regulator onboard atau VRM. Perhatikan lampu diagnostik untuk informasi selanjutnya.
Kuning Solid	Status kedua lampu saat pengaktifan. Mengindikasikan sinyal POWER_GOOD aktif dan mungkin catu daya dalam kondisi baik. Perhatikan lampu diagnostik untuk informasi selanjutnya.
Berkedip Hijau	Sistem berada dalam status daya rendah, S1 atau S3. Perhatikan lampu diagnostik untuk menentukan status pada sistem.
Hijau Solid	Sistem berada dalam status S0, status daya normal dari mesin yang berfungsi. BIOS akan mengubah lampu ke status ini untuk mengindikasikan bahwa BIOS telah mulai menghasilkan opcode.

Kode Bip

Jika monitor tidak dapat menampilkan pesan kesalahan selama POST, komputer mungkin mengeluarkan serangkaian bunyi bip yang mengidentifikasi adanya masalah atau dapat membantu Anda untuk mengenali komponen atau unit yang terganggu. Tabel berikut mendaftar kode bip yang dihasilkan selama POST. Sebagian besar kode bip mengindikasikan kesalahan fatal yang mencegah komputer menyelesaikan rutinitas booting hingga kondisi yang ditunjukkan diperbaiki.

Kode	Penyebab	
1-1-2	Gangguan saat register mikroprosesor	
1-1-3	NVRAM	
1-1-4	Gangguan cheksum ROM BIOS	
1-2-1	Timer interval yang dapat diprogram	
1-2-2	Gangguan inisialisasi DMA	
1-2-3	Gangguan baca/tulis register halaman DMA	
1-3-1 hingga 2-4-4	DIMM tidak dapat dikenali atau digunakan dengan benar	
3-1-1	Gangguan register DMA cadangan	
3-1-2	Gangguan register DMA master	
3-1-3	Gangguan register masker interupsi master	
3-1-4	Gangguan register masker interupsi cadangan	
3-2-2	Gangguan pemuatan vektor interupsi	
3-2-4	Gangguan Tes Kontroler Keyboard	
3-3-1	Kehilangan daya NVRAM	
3-3-2	Konfigurasi NVRAM	

3-3-4	Gangguan Tes Memori Video		
3-4-1	Gangguan inisialisasi layar		
3-4-2	Gangguan penelusuran layar		
3-4-3	Gangguan pencarian ROM video		
4-2-1	Tidak ada detik timer		
4-2-2	Gangguan penonaktifan		
4-2-3	Gangguan gate A20		
4-2-4	Interupsi yang tidak diharapkan di mode yang dilindungi		
4-3-1	Gangguan memori alamat di atas OFFFFh		
4-3-3	Gangguan pada timer-chip counter 2		
4-3-4	Jam waktu harian berhenti		
4-4-1	Gangguan tes port serial atau paralel		
4-4-2	Kegagalan untuk dekompresi kode ke memori yang disalin (shadow)		
4-4-3	Gangguan tes koprosesor matematik		
4-4-4	Gangguan tes cache		
1-1-2	Gangguan saat register mikroprosesor		
1-1-3	Gangguan baca/tulis NVRAM		
1-1-4	Gangguan cheksum ROM BIOS		
1-2-1	Gangguan timer interval yang dapat diprogram		
1-2-2	Gangguan inisialisasi DMA		
1-2-3	Gangguan baca/tulis register halaman DMA		
1-3	Gangguan Tes Memori Video		
1-3-1 hingga 2-4-4	Memori tidak dapat dikenali atau digunakan dengan benar		
3-1-1	Gangguan register DMA cadangan		
3-1-2	Gangguan register DMA master		
3-1-3	Gangguan register masker interupsi master		
3-1-4	Gangguan register masker interupsi cadangan		
3-2-2	Gangguan pemuatan vektor interupsi		
3-2-4	Gangguan Tes Kontroler Keyboard		
3-3-1	Kehilangan daya NVRAM		
3-3-2	Konfigurasi NVRAM tidak valid		
3-3-4	Gangguan Tes Memori Video		
3-4-1	Gangguan inisialisasi layar		
3-4-2	Gangguan penelusuran layar		
3-4-3	Gangguan pencarian ROM video		
4-2-1	Tidak ada detik timer		
4-2-2	Gangguan penonaktifan		
4-2-3	Gangguan gate A20		
4-2-4	Interupsi yang tidak diharapkan di mode yang dilindungi		
4-3-1	Gangguan memori alamat di atas OFFFFh		

4-3-3	Gangguan pada timer-chip counter 2	
4-3-4	Jam waktu harian berhenti	
4-4-1	Gangguan tes port seri atau paralel	
4-4-2	Kegagalan untuk dekompresi kode ke memori yang disalin (shadow)	
4-4-3	Gangguan tes koprosesor matematik	
4-4-4	Gangguan tes cache	

Lampu Diagnostik

Untuk membantu penelusuran kesalahan, komputer Anda memiliki empat lampu berlabel 1, 2, 3, dan 4 di panel bank. Saat komputer dinyalakan secara normal, lampu-lampu tersebut akan berkedip lalu padam. Jika komputer mengalami gangguan fungsi, serangkaian lampu yang berkedip membantu Anda untuk mengidentifikasi kesalahan.

CATATAN: Setelah komputer menyelesaikan POST, keempat lampu akan padam sebelum menjalankan booting ke sistem pengoperasian.

Pola Lampu		Deskripsi Masalah	Solusi yang Disarankan
LED Diagnostik	LED Tombol Daya		
1234	٢	Komputer dimatikan atau tidak menerima daya.	 Sambungkan kembali kabel daya ke konektor daya di belakang komputer dan outlet listrik. Jangan gunakan soket ekstensi, kabel ekstensi daya, dan perangkat proteksi daya lainnya saat memeriksa apakah komputer dapat dinyalakan dengan benar. Pastikan soket ekstensi yang digunakan dipasang ke outlet listrik dan dinyalakan. Pastikan outlet listrik berfungsi baik dengan menguji perangkat lain pada outlet tersebut, misalnya lampu. Pastikan kabel daya utama dan kabel panel depan tersambung dengan benar ke board sistem.
1234	٢	Mungkin terjadi kerusakan pada board sistem.	 Cabut kabel daya komputer. Biarkan satu menit untuk menghabiskan daya. Sambungkan komputer ke outlet listrik yang berfungsi baik dan tekan tombol daya.
1234	0	Mungkin terjadi kerusakan pada board sistem, catu daya, atau peralatan tambahan lain.	 Matikan komputer, biarkan kabel daya tetap tersambung ke outlet listrik. Tekan dan tahan tombol tes catu daya pada bagian belakang unit catu daya. Jika LED di dekat tombol tersebut menyala, mungkin ada masalah dengan board sistem Anda. Jika LED di dekat tombol tersebut tidak menyala, cabut semua koneksi peralatan tambahan internal dan eksternal, dan tekan tombol tes catu daya. Jika menyala, mungkin ada masalah dengan salah satu peralatan tambahan. Jika LED masih tidak menyala, cabut koneksi unit catu daya dari board sistem, kemudian tekan dan tahan tombol catu daya. Jika menyala, mungkin ada masalah dengan board sistem. Jika LED masih tidak menyala, mungkin catu daya bermasalah.
12 34		Modul memori terdeteksi, tetapi terjadi kerusakan pada daya memori.	 Jika dua atau beberapa modul memori terpasang, lepaskan modul, lalu pasang kembali satu modul dan nyalakan ulang komputer. Jika komputer menyala normal, lanjutkan memasang modul memori tambahan (satu per satu) hingga Anda mengenali modul yang rusak atau memasang ulang semua modul tanpa kesalahan. Jika hanya satu modul memori dipasang, coba pindah ke konektor DIMM lainnya dan nyalakan ulang komputer. Jika ada, pasang memori yang berfungsi baik bertipe sama ke dalam komputer Anda.

1234		Mungkin terjadi kerusakan pada CPU atau board sistem.	 Ganti CPU dengan CPU yang berfungsi baik. Jika komputer masih gagal booting, periksa kerusakan pada soket CPU.
1234		BIOS mungkin rusak atau hilang.	 Perangkat keras komputer berfungsi normal, tetapi BIOS mungkin rusak atau hilang.
1234		Mungkin terjadi kerusakan pada board sistem.	 Lepas kartu peralatan tambahan dari slot PCI dan PCI-E, kemudian nyalakan kembali komputer. Jika komputer berhasil booting, tambahkan kartu peralatan tambahan satu demi satu hingga Anda menemukan kartu yang rusak
1234		Konektor daya tidak terpasang dengan benar.	 Ulangi pemasangan konektor daya 2x2 dari unit catu daya.
1234		Mungkin terjadi kerusakan pada kartu peralatan tambahan atau board sistem.	 Lepas kartu peralatan tambahan dari slot PCI dan PCI-E, kemudian nyalakan kembali komputer. Jika komputer berhasil booting, tambahkan kartu peralatan tambahan satu demi satu hingga Anda menemukan kartu yang rusak
1234		Mungkin terjadi kerusakan pada board sistem.	 Sambungkan semua peralatan tambahan internal dan eksternal, kemudian nyalakan komputer. Jika komputer berhasil booting, tambahkan kartu peralatan tambahan satu demi satu hingga Anda menemukan kartu yang rusak Jika masih bermasalah, mungkin ada kerusakan dengan board sistem.
1234		Mungkin terjadi kerusakan pada baterai sel berbentuk koin.	 Lepaskan baterai sel berbentuk koin, pasang kembali, dan nyalakan kembali komputer.
1234		Komputer berada pada kondisi <i>menyala</i> normal. Lampu diagnostik tidak menyala setelah komputer berhasil menjalankan booting ke sistem pengoperasian.	• Pastikan display tersambung dan dinyalakan.
1234	<u>()</u>	Mungkin terjadi kerusakan prosesor.	 Ulangi pemasangan prosesor.
12 34	٢	Modul memori terdeteksi, tetapi terjadi kerusakan memori.	 Jika terpasang dua atau lebih modul memori, lepaskan modul (lihat manual servis), lalu pasang kembali satu modul saja (lihat manual servis Anda) dan nyalakan kembali komputer. Jika komputer menyala normal, lanjutkan memasang modul memori tambahan (satu per satu) hingga Anda mengenali modul yang rusak atau memasang ulang semua modul tanpa kesalahan. Jika ada, pasang memori yang berfungsi baik bertipe sama ke dalam komputer Anda.
1234	C	Mungkin terjadi kerusakan kartu grafis.	 Ulangi pemasangan semua kartu grafis terpasang. Jika ada, pasang kartu grafis yang masih berfungsi ke dalam komputer Anda.
1234	<u>()</u>	Mungkin terjadi kerusakan drive floppy atau hard drive.	 Pasang kembali semua kabel daya dan kabel data.
1234		Mungkin terjadi	 Pasang kembali semua perangkat USB dan periksa semua koneksi kabel.

1234		Tidak ada modul memori terdeteksi.	 Jika terpasang dua atau lebih modul memori, lepaskan modul (lihat manual servis), lalu pasang kembali satu modul saja (lihat manual servis Anda) dan nyalakan kembali komputer. Jika komputer menyala normal, lanjutkan memasang modul memori tambahan (satu per satu) hingga Anda mengenali modul yang rusak atau memasang ulang semua modul tanpa kesalahan. Jika ada, pasang memori yang berfungsi baik bertipe sama ke dalam komputer Anda.
1234		Modul memori terdeteksi, namun terjadi kesalahan konfigurasi dan kecocokan memori.	 Pastikan bahwa tidak ada persyaratan khusus untuk pemasangan modul memori/konektor. Pastikan memori yang Anda gunakan didukung oleh komputer Anda.
12 34	٥	Mungkin terjadi kerusakan pada kartu ekspansi.	 Pastikan apakah terdapat konflik dengan melepaskan kartu ekspansi (bukan kartu grafis) dan nyalakan kembali komputer. Jika masalah tetap ada, pasang kembali kartu yang Anda lepaskan, lalu lepaskan kartu yang berbeda dan nyalakan kembali komputer. Ulangi proses ini untuk setiap kartu ekspansi yang terpasang. Jika komputer dinyalakan secara normal, jalankan penelusuran kesalahan kartu yang terakhir dilepaskan dari komputer untuk mengetahui konflik sumber.
1234	٥	Mungkin terjadi kerusakan lain.	 Pastikan bahwa semua kabel hard drive dan drive optis tersambung dengan benar ke board sistem. Jika layar menampilkan pesan kesalahan yang mengidentifikasi masalah pada sebuah perangkat (seperti drive flopi atau hard drive), periksa perangkat untuk memastikan perangkat tersebut berfungsi dengan baik. Jika sistem pengoperasian mencoba booting dari perangkat (seperti drive flopi atau drive optis), periksa pengaturan sistem untuk memastikan urutan booting benar untuk perangkat yang dipasang pada komputer.

Penutup Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



A PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Penutup

CATATAN: Anda mungkin perlu menginstal Adobe Flash Player dari **Adobe.com** untuk menampilkan ilustrasi berikut.

1. Ikuti prosedur di bagian <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>.

2. Tarik kait pelepas penutup ke arah belakang.

3. Miringkan penutup ke arah luar dari bagian atasnya.

4. Lepaskan penutup dari komputer.

Memasang Kembali Penutup

Untuk memasang kembali penutup, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

Panel Drive Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Panel Drive

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Geser kait pelepas drive ke arah dasar komputer.

3. Ayun panel drive hingga terlepas dari komputer.

Memasang Kembali Panel Drive

Untuk memasang kembali panel drive, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

Drive Optis Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980—Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Drive Optis

CATATAN: Anda mungkin perlu menginstal Adobe Flash Player dari **Adobe.com** untuk menampilkan ilustrasi berikut.

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Lepaskan panel drive.
- 3. Lepaskan koneksi kabel daya dari drive optis.

4. Lepaskan koneksi kabel data dari drive optis.

5. Geser kait pelepas drive ke arah bagian bawah komputer dan geser drive optis keluar dari komputer.

Memasang Kembali Drive Optis

Untuk memasang kembali drive optis, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

Hard Drive Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Hard Drive

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Lepaskan koneksi kabel daya dan kabel data dari hard drive.

3. Tekan tab pelepas biru di setiap sisi hard drive, kemudian geser hard drive keluar dari komputer.

4. Tarik braket hard drive dan lepaskan hard drive dari braket tersebut.

Memasang Kembali Hard Drive

Untuk memasang kembali hard drive, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

<u>Kembali ke Halaman Isi</u>


Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Penutup

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Lepaskan <u>penutup drive</u>.
- 3. Lepaskan drive optis.
- 4. Lepaskan hard drive.
- 5. Untuk mengambil panel depan bagian bawah, lepaskan tab.

6. Untuk mengambil panel depan bagian atas, lepaskan tab.

7. Tarik dan lepaskan panel depan.

Memasang Kembali Panel Depan

Untuk memasang kembali panel depan, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

<u>Kembali ke Halaman Isi</u>

Kartu Ekspansi

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Penutup

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Tarik kait pelepas slot ekspansi ke arah belakang.

3. Tarik klip penahan dari kartu ekspansi dan lepaskan kartu ekspansi dari komputer.

Memasang Kembali Kartu Ekspansi

Untuk memasang kembali kartu ekspansi, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

Kembali ke Halaman Isi

Modul Nirkabel

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980-Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Modul Nirkabel

- 1. Ikuti prosedur di bagian <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>.
- 2. Angkat tab pelepas port antena nirkabel, dan dorong port antena nirkabel ke arah catu daya.

3. Lepaskan antena nirkabel.

4. Tekan tab biru yang menahan unit kartu nirkabel ke komputer dan angkat unit kartu nirkabel serta lepaskan dari komputer.

5. Lepaskan penutup logam dari unit kartu nirkabel.

6. Lepaskan koneksi antena.

7. Lepaskan kartu Wireless Local Area Network (WLAN) dari tab penahan.

8. Lepaskan kartu WLAN dari soket.

9. Longgarkan dan lepaskan antena.

10. Lepaskan papan WLAN dari braket.

Memasang Kembali Modul Nirkabel

Untuk memasang kembali modul nirkabel, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

Kembali ke Halaman Isi

Kipas Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Kipas

- 1. Ikuti prosedur di bagian <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>.
- 2. Lepaskan koneksi kabel daya hard drive, kabel data, kabel daya kipas prosesor pada kipas prosesor.

3. Lepaskan konektor kipas dari board sistem.

4. Lepaskan baut dari penahan kipas prosesor.

5. Lepaskan kipas prosesor dari pendingin prosesor.

Memasang Kembali Kipas

Untuk memasang kembali kipas, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

Kembali ke Halaman Isi

Pendingin dan Prosesor

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Pendingin dan Prosesor

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Lepaskan semua kabel pada kipas prosesor.

3. Lepaskan konektor kipas dari board sistem.

4. Kendurkan baut mati yang menahan pendingin pada board sistem.

5. Putar unit pendingin ke arah bagian belakang komputer dan lepaskan dari komputer.

6. Geser tuas pelepas dari bawah kait penutup tengah dan putar tuas pelepas ke arah atas.

7. Angkat penutup prosesor.

8. Lepaskan prosesor dari komputer.

CATATAN: Saat memasang kembali prosesor, jangan sentuh pin apa pun yang ada di dalam soket atau membiarkan benda apa pun jatuh ke pin di dalam soket.

Memasang Kembali Pendingin dan Prosesor

Untuk memasang kembali pendingin dan prosesor, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

Kembali ke Halaman Isi

Memori Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980—Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Modul Memori

- 1. Ikuti prosedur di bagian <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>.
- 2. Dorong klip penahan memori ke bawah untuk melepaskan modul memori.

3. Angkat modul memori dari konektornya pada board sistem dan lepaskan dari komputer.

Memasang Kembali Modul Memori

Untuk memasang kembali modul memori, jalankan tahapan di atas dengan urutan terbalik.

Kembali ke Halaman Isi

Speaker Internal

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Speaker Internal

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Lepaskan koneksi kabel speaker dari board sistem.

3. Lepaskan koneksi kabel speaker internal.

4. Tekan tab penahan ke bawah dan lepaskan speaker dari komputer.

Memasang Kembali Speaker Internal

Untuk memasang kembali speaker internal, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

Kembali ke Halaman Isi

Sensor Termal Depan

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower





A PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Sensor Termal Depan

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Lepaskan koneksi kabel sensor termal depan dari board sistem.

3. Lepaskan kabel sensor termal depan

4. Lepaskan pengait untuk mengambil sensor termal depan.

Memasang Kembali Sensor Termal Depan

Untuk memasang kembali sensor termal depan, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

<u>Kembali ke Halaman Isi</u>

Catu Daya Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Catu Daya

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Putuskan koneksi dan lepaskan semua kabel daya yang terhubung ke hard drive, drive optis dan board sistem.

3. Putuskan koneksi kabel data dan kabel I/O dari tempat kabel.

4. Lepaskan baut yang menahan catu daya ke bagian belakang komputer.

5. Tekan kait pelepas ke bawah dan geser catu daya ke arah bagian depan komputer.

6. Angkat catu daya ke atas dan lepaskan dari komputer.

Memasang Kembali Catu Daya

Untuk memasang kembali catu daya, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

<u>Kembali ke Halaman Isi</u>

Panel Kontrol

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980-Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Panel Kontrol

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Lepaskan penutup drive.
- 3. Melepaskan drive optis.
- 4. Lepaskan koneksi kabel panel kontrol.

5. Lepaskan kabel panel kontrol.

6. Longgarkan pengait dan lepaskan penutup panel kontrol.

7. Lepaskan baut.

8. Lepaskan panel kontrol.

Memasang Kembali Panel Kontrol

Untuk memasang kembali panel kontrol, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

<u>Kembali ke Halaman Isi</u>

Panel I/O Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Panel I/O

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Lepaskan penutup drive.
- 3. Lepaskan panel depan.
- 4. Lepaskan koneksi kabel data panel I/O dari board sistem.
5. Lepaskan baut yang menahan panel I/O ke bagian depan komputer.

6. Geser dan lepaskan panel I/O dari bagian depan komputer.

Memasang Kembali Panel I/O

Untuk memasang kembali panel I/O, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik

Kembali ke Halaman Isi

Kembali ke Halaman Isi

Switch Intrusi

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980-Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Switch Intrusi

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Lepaskan kabel switch intrusi dari board sistem.

3. Geser dan lepaskan switch intrusi.

Memasang Kembali Switch Intrusi

Untuk memasang kembali switch intrusi, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

<u>Kembali ke Halaman Isi</u>

Kembali ke Halaman Isi

Baterai Sel Berbentuk Koin

Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980-Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Tarik klip penahan dari baterai sel berbentuk koin

3. Angkat baterai sel berbentuk koin dari soketnya dan lepaskan baterai dari komputer.

Memasang Kembali Baterai Sel Berbentuk Koin

Untuk memasang kembali baterai sel berbentuk koin, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

Kembali ke Halaman Isi

Kembali ke Halaman Isi

Board Sistem Manual Servis Dell[™] OptiPlex[™] 980–Mini-Tower



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada www.dell.com/regulatory_compliance.

Melepaskan Board Sistem

- 1. Ikuti prosedur di bagian Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.
- 2. Melepaskan drive optis.
- 3. Lepaskan pendingin dan prosesor.
- 4. Lepaskan memori.
- 5. Lepaskan kartu ekspansi.
- 6. Lepaskan koneksi semua kabel pada board sistem.

7. Lepaskan baut dari board sistem.

8. Geser dan lepaskan board sistem.

Memasang Kembali Board Sistem

Untuk memasang kembali board sistem, jalankan tahapan di atas dalam urutan terbalik.

<u>Kembali ke Halaman Isi</u>