Intel 主動式管理技術 7.0 版 管理員指南

概觀

<u>產品概觀</u> <u>開箱體驗</u> <u>作業模式</u> 設定與組態概觀

選單與預設設定

<u>MEBx 設定概觀</u> <u>ME 一般設定</u> <u>AMT 組態</u> <u>Intel Fast Call for Help</u>

MEBx 預設設定

<u>ME 一般設定</u> <u>AMT 組態</u>

設定與組態

<u>方法概觀</u> 組態服務 - 使用 USB 裝置 <u>組態服務 - USB 裝置程序</u> <u>系統部署</u> <u>作業系統驅動程式</u> 管理

Intel AMT Web GUI

AMT 重新導向 (SOL/IDE-R)

AMT 重新導向概觀

Intel Management and Security Status 應用程式

Intel Management and Security Status 應用 程式

故障排除

<u>故障排除</u>

如果您購買的是 Dell™ n 系列電腦,則本文件中有關 Microsoft[®] Windows[®] 作業系統的所有參考均不適用。

本文件中的資訊如有變更,恕不另行通知。 © 2011 Dell Inc.版權所有,翻印必究。

未經 Dell Inc. 書面許可,嚴禁以任何形式複製這些資料。

本文中使用的商標: Dell[™]、DELL 徽標、Dell Precision[™]、Precision ON[™]、ExpressCharge[™]、Latitude[™]、Latitude ON[™]、OptiPlex[™]、Vostro[™] 和 Wi-Fi Catcher[™] 是 Dell Inc. 的商標: Intel[®]、Pentium[®]、Xeon[®]、Core[™]、Atom[™]、Centrino[®] 和 Celeron[®] 是 Intel Corporation 在美國和其他國家/地區的 註冊商標 或商標。AMD[®] 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的註冊商標, AMD Opteron[™]、AMD Phenom[™]、AMD Sempron[™]、AMD Athlon[™]、ATI Radeon[™] 和 ATI FirePro[™] 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標: Microsoft[®]、Windows[®]、MS-DOS[®]、Windows Vista[®]、Windows Vista 開始按鈕和 Office Outlook[®] 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。Blu-ray Disc[™] 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 擁有的商標,並授權在光碟和播放機上使 用。藍芽[®]文字標記是 Bluetooth[®] SIG, Inc. 擁有的註冊商標, Dell Inc. 對該標記的任何使用行為均已獲授權。Wi-Fi[®] 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的註冊商標。

本出版物中使用的其他商標和產品名稱是指擁有相應商標和產品名稱的公司實體或其製造的產品。Dell Inc. 對其他公司實體的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。

2011 年 3 月 Rev. A00

產品概觀

Intel 主動式管理技術 (Intel AMT) 可讓各公司輕鬆地管理他們的連入網路的電腦。

- 發現網路上的計算資產 (無論電腦處於開啟還是關閉狀態) Intel AMT 使用不依電性系統記憶體中儲存的資訊存取電腦,甚至可以在斷電時存取電腦 (亦稱為帶外 [OOB] 存取)。
- 在作業系統發生故障後,對系統進行遠端維修 發生軟體或作業系統故障時,可使用 Intel AMT 遠端存取電腦以進行維修。IT 管理員亦可在 Intel AMT 的 OOB 事件記錄與警報的協助下,輕鬆偵測系統問題。
- 保護網路不受傳入的威脅所影響,並同時保持網路上的軟體及病毒保護程式為最新狀態。

軟體支援

數家獨立軟體供應商 (ISV) 正在研發可配合 Intel AMT 功能使用的軟體套裝程式。這為 IT 管理員提供了諸多選項,來對其公司內連入網路的電 腦資產執行遠端管理。

功能與優勢

	Intel AMT
功能	優勢
帶外 (OOB) 存取	無論系統電源或作業系統的狀態為何,皆可對平台進行遠端管理。
遠端故障排除與恢復	大幅減少現場查訪次數,從而提高 IT 技術人員的效率。
預先警報	減少停機時間,並將維修次數降至最少。

vPro7的新功能

AMT7

- 以主機為基礎的佈建:讓客戶輕鬆部署支援 AMT 的裝置
- 通訊代理支援: 可讓 AMT 與外部網路進行通訊 (例如:將 IT 人員外派到非現場位置時)
- 透過 AMT 進行 Dell 獨特的遠端 BIOS (DT/NB) 和電池 (NB) 管理

MEFW 回復

使 vPro 系統上的 MEFW 降級,並可讓 CFI 和客戶更加輕鬆地鎖定 BIOS 版本。

AT-p 3.0

- 對 AT-p 的 WWAN (3G) 支援 (僅 NB 上的 Ericsson 無線)
- 對暫時故障的 AT-p 暫停/恢復命令
- 對 S3 恢復的 AT-p 驗證 (可選)

新增對桌上型工作站的支援

其他新功能 (與 MEFW 相關)

對 LAN ARP 的支援

ME 透過通知 (而不是喚醒) Sx 中的主控台系統,來回應 LAN ARP 請求 (IPV4) 與芳鄰探索封包 (IPV6)。

- 全新 Win7 的 LAN 需求
- 僅用於 5MB SKU 與電源原則 2

深度睡眠 **S4/S5**

如果在 PP2 中佈建 AMT,會自動停用此功能。

識別保護技術 (IPT)

透過 ME 驗證啟用一次性密碼式安全登入以及網路交易。

用戶端系統需求

本文件中提及的用戶端系統以 Intel 6 系列晶片組/Intel PCH 平台為基礎,且由 Intel Management Engine 進行管理。需要滿足以下韌體及軟 體的安裝與設定需求,然後才能在用戶端系統上組態與執行 Intel Management Engine。

- SPI 快閃裝置已使用整合了 BIOS、Intel Management Engine 和 GbE 元件影像的 Intel AMT 7.0 快閃影像進行程式設計。
- BIOS 設定為已啟用 Intel AMT,可從 F12 選單存取 MEBx 設定。
- 若要在 Microsoft 作業系統中啟用所有 Intel Management Engine 功能,必須在用戶端系統上安裝並組態裝置驅動程式 (Intel MEI/SOL/LMS)。

*本頁資訊由 <u>Intel</u> 提供。

註: Intel Management Engine BIOS Extension (MEBx) 是 Intel 提供給 Dell[™] 的可選 ROM 模組,該模組包括在 Dell BIOS 中。MEBx 已針對 Dell 電腦進行自訂。

開箱體驗

Intel 主動式管理技術 (Intel AMT) 電腦提供以下資料:

• 出廠安裝

٠

- Intel AMT 7.0 從 Dell 工廠出貨時即處於出廠預設狀態。
- 《安裝和快速參考指南》
 - 含《Dell 技術指南》連結的 Intel AMT 概觀。
- 《Dell 技術指南》
 - 高階 Intel AMT 概觀、設定、佈建及支援。
- 備份媒體
 - 韌體與關鍵驅動程式可從 Resource CD 取得。

請參閱 support.dell.com\manuals 上的管理員指南,以獲得有關 Intel AMT 的詳細資訊。

作業模式

在 Intel AMT 5.0 和更早版本中有兩種作業模式 – SMB 模式和企業模式。在 Intel AMT 6.0 和 AMT 7.0 中,已整合它們的功能,以在企業模式下提供之前可用的相同功能。

新的組態選項為:

- Manual Setup and Configuration (手動設定與組態) (適用於 SMB 客戶)
- Automatic Setup (自動設定)
- Configuration (組態)

設定	Intel AMT 5.0 和	更早版本的預設設定	Intol AMT 6 0/7 0 (預設選項)
RX AC	企業模式	SMB 模式	THE ANT 0.077.0(頂以医有)
TLS mode (TLS 模式)	Enabled (已啟用)	Disabled (已停用)	Disabled (已停用),可在稍後啟用
Web UI	Disabled (已停用)	Enabled (已啟用)	Enabled (已啟用)
IDER/SOL/KVM Redirection network interface enabled (已啟用 IDER/SOL/KVM 重新導向網 路介面)	Disabled (已停用)	Enabled (已啟用),若已在 Intel® MEBx 中啟用該功能	Enabled (已啟用),可在稍後停用
Legacy Redirection Mode (傳統重新導向模式)(控制 FW 對傳入重新導向連線的聽 候)	Disabled (已停用)	Enabled (已啟用),若已在 Intel® MEBx 中啟用該功能	Disabled (已停用),需要設定為 Enabled (已啟用) 才能使用傳統 SMB 主控台

💋 註:由於發貨國家對加密技術的限制,客戶可能購買了出廠時已永久停用 TLS 的產品,因此無法重新啟用 TLS。

💋 註:KVM 僅受整合圖形 CPU 的支援,且系統應處於整合圖形模式。

可使用以下六個步驟執行手動組態:

□□□ 更新含系統 BIOS 與 FW 的影像。
□□□ 透過 <F12> 選單進入 Intel MEBx,並輸入預設密碼 admin,然後變更密碼。
□□□ 進入 Intel ME General Settings (Intel ME 一般設定) 選單。
□□□ 選擇 Activate Network Access (啟動網路存取)。
□□□ 在確認訊息中選擇 Y。
□□□ 結束 Intel MEBx。

💋 註:您亦可透過外部方法完成啟動,或使用 Intel Activator 工具透過作業系統完成啟動。

設定與組態概觀

以下為與 Intel AMT 設定與組態相關的重要術語。

- 設定與組態 將使用者名稱、密碼及網路參數填入受 Intel AMT 管理的電腦,藉此在遠端管理電腦。
- 組態服務 用於完成 Intel AMT 佈建的第三方應用程式。
- Intel AMT WebUI 網路瀏覽器型介面,用於執行有限的遠端電腦管理功能。

您必須在使用電腦前設定與組態 Intel AMT。藉由 Intel AMT 設定,可讓電腦準備好使用 Intel AMT 模式並啟用網路連線。一般而言,在電腦生 命週期內僅會進行此項設定一次。啟用 Intel AMT 時,網路上的管理軟體會發現它。

在企業模式下設定 Intel AMT 後,即可準備啟動其本身的功能組態。待所有必要的網路元素皆可使用時,僅需將電腦連接至電源與網路,Intel AMT 即會自動啟動其本身的組態。組態服務 (第三方應用程式) 將為您完成此項程序。之後,Intel AMT 即準備好進行遠端管理。此項組態通常僅 需數秒即可完成。Intel AMT 設定與組態完成後,您即可根據業務環境的需要重新組態此項技術。

在 SMB 模式下設定 Intel AMT 後,電腦不需啟動網路上的任何組態。它以手動方式設定,並可與 Intel AMT Web GUI 配合使用。

Intel AMT 設定與組態狀態

設定與組態 Intel AMT 的動作亦稱為佈建。支援 Intel AMT 的電腦,可處於以下三種設定與組態狀態中的一種:

- 出廠預設狀態
- 設定狀態
- 已佈建狀態

出廠預設狀態為完全未經組態的狀態。在此狀態下,安全憑證尚未建立,且管理應用程式尚無法使用 Intel AMT 功能。在出廠預設狀態下, Intel AMT 採用出廠定義的設定。

設定狀態為部分組態的狀態。在此狀態下, Intel AMT 已使用初始網路連線與傳輸層安全性 (TLS) 資訊進行設定:初始管理員密碼、佈建複雜密碼 (PPS) 及佈建識別碼 (PID)。設定好 Intel AMT 後, Intel AMT 即準備好接收來自組態服務的企業組態設定。

已佈建狀態為完整組態的狀態。在此狀態下, Intel Management Engine (ME)已組態電源選項,且 Intel AMT 已組態其安全性設定、憑證及 啟動 Intel AMT 功能的設定。組態好 Intel AMT 後,其功能即可與管理應用程式互動。

佈建方法

TLS-PKI

TLS-PKI 也稱為「遠端組態」。SCS 會使用 TLS-PKI (公開金鑰基礎結構) 憑證,與已啟用 Intel AMT 的電腦安全連線。產生憑證的方式有幾種:

- SCS 可以使用電腦預先程式化的其中一種預設憑證進行連線,如本文件 MEBx 介面章節所詳述。
- SCS 可以建立自訂憑證,實地到場利用特殊格式化的 USB 快閃磁碟將該憑證部署到 AMT 電腦上,如本文件組態服務章節所詳述。
- SCS 可以經由自訂工廠整合 (CFI) 程序使用自訂憑證,該憑證從 Dell 出廠時就已預先程式化。

TLS-PSK

TLS-PSK 也稱為「一次完成組態」。SCS 使用 PSK (預先共用金鑰) 來建立與 AMT 電腦的安全連線。這些 52 個字元的金鑰可由 SCS 建立, 再實地到場部署在 AMT 電腦上,方法有兩種:

- 手動將金鑰鍵入 MEBx。
- SCS 可以建立一系列自訂金鑰,再將這些金鑰放到特殊格式化的 USB 快閃磁碟。之後,每台 AMT 電腦便會在 BIOS 啟動時,從該特殊 格式化的 USB 快閃磁碟擷取自訂金鑰,如本文件組態服務章節所詳述。

MEBx 設定概觀

Intel Management Engine BIOS Extension (MEBx) 可為您提供平台級組態選項,以組態管理引擎 (ME) 平台的行為。其中的選項包括啟用 與停用個別功能,以及設定電源組態。

本節詳細介紹了 MEBx 組態選項與限制 (如果有)。

存取 MEBx 組態使用者介面

可依照以下步驟在電腦上存取 MEBx 組態使用者介面:

□□□ 開啟 (或重新啟動) 電腦。

□□□ 當螢幕上顯示 DELL™ 徽標時,立即按下 <F12> 鍵並選擇 MEBx。

☑ 註:如果您等候過久,並且螢幕上已顯示作業系統徽標,請繼續等候,直至看到 Microsoft Windows 桌面。然後關閉電腦並再試 一次。

□□□ 鍵入 ME 密碼。按下 <Enter> 鍵。預設密碼為「admin」,使用者可以變更該密碼。

螢幕上將顯示如下所示的 MEBx 螢幕。

Intel(R) Management Eng Copyright(C) 2	rine BIOS Extension v7.0.0.0047 2003-09 Intel Corporation. All	/Intel(R) ME v7.0.0.1117 Rights Reserved.
	Intel(R) ME General Settings Intel(R) AMT Configuration Exit	► ►
	Intel(R) ME Password	
[ESC]=Exit		[ENTER]=Submit

主選單顯示三個功能選項:

- Intel ME General Settings (Intel ME 一般設定)
- Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)
- Exit (結束)

💋 註:Intel MEBx 僅會顯示偵測到的選項。若未顯示其中一個或多個選項,請確認系統是否支援未出現的相關功能。

變更 Intel ME 密碼

預設密碼為 admin,所有新部署的平台皆使用相同的密碼。變更任何功能組態選項之前,您必須先變更預設密碼。

IT 管理員先使用預設密碼進入 Intel MEBx 組態選單,但在使用任何功能之前必須先變更預設密碼。

新密碼必須包括以下元素:

- 八個字元 (最多不超過 32 個)
- 一個大寫字母
- 一個小寫字母
- 一個數字
- 一個特殊 (非字母數字) 字元,例如!、\$ 或;,但不包括:、"及,字元。

💋 註:雖然底線(_)與空白為有效的密碼字元,但請勿增加密碼的複雜性。

💋 註:若要將密碼重設定為預設設定 (admin),請關閉系統、斷開交流電源和直流電源,然後執行 RTC 重設。

*本頁資訊由 <u>Intel</u> 提供。

ME 一般設定

若要進入 Intel Management Engine (ME) 平台組態頁面,請按照以下步驟執行:

□□□ 在 Management Engine BIOS Extension (MEBx) 主選單下,選擇 Intel ME General Settings (Intel ME 一般設定)。按下 <Enter>鍵。

□□□ 螢幕上將顯示以下訊息: Acquiring General Settings configuration (正在獲取一般設定組態)。

Intel MEBx 主選單將變更為 Intel ME Platform Configuration (Intel ME 平台組態) 頁面。 此頁面可讓 IT 管理員組態 Intel ME 的特定功能,例如密碼、電源選項等。以下是各個部分的快速連結。

- Change Intel ME Password (變更 Intel ME 密碼)
- Set PRTC (設定 PRTC)
- Power Control (電源控制)
 - Intel ME ON in Host Sleep (Intel ME 在主機睡眠狀態中開啟)
 - Idle Time Out (閒置逾時)
 - Previous Menu (上一個選單)
- Previous Menu (上一個選單)

Intel ME Platform Configuration (Intel ME 平台組態)

Intel(R) Management Copyright(Engine BIOS C) 2003-09 In —[INTEL(R) M Bhange In Set PRIC Power Com Previous	Extension v7.0.0.005 tel Corporation. Al E PLATFORM CONFIGURA tel(R) ME Passuord trol Menu	3/Intel(R) ME v7.1.2.1041 l Rights Reserved. TION]
[ESC]=E:	×it	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access

✓ 註:已移除在舊版 MEBx 中顯示的 Intel ME State Control (Intel ME 狀態控制) 選項,以免最終使用者意外地停用 Intel ME。現在, 系統 BIOS 可提供此選項。

Change Intel ME Password (變更 Intel ME 密碼)

□□□ 在 Intel ME New Password (Intel ME 新密碼)提示中鍵入新密碼。(可在<u>此處</u>查看密碼原則和限制)。 □□□ 在 Verify Password (確認密碼)提示中,再次鍵入新密碼。現在,您的密碼已變更。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/I Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All B	ntel(R) ME v7.0.0.1092 lights Reserved.
Change Intel(R) ME PLAIFORM CONFIGURATIO Change Intel(R) ME Password Set PRTC Power Control Previous Menu	►
Intel(R) ME New Password -	
	[ENTER]=Submit

Set PRTC (設定 PRTC)

在 Intel ME Platform Configuration (Intel ME 平台組態)選單下,選擇 Set PRTC (設定 PRTC) 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine BIOS Extensio Copyright(C) 2003-09 Intel Corp	on v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Doration. All Rights Reserved.
Change Intel(R)	1E Password
Set PRIC Power Control Previous Menu	
Enter PRTC in GMT(UTC) for	mat(YYYY:MM:DD:HH:MM:SS)
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

有效的日期範圍:2004年1月1日至2021年1月4日。設定的PRTC值用於在電源關閉(G3)狀態虛擬地維護PRTC。以GMT(UTC)格式(YYYY:MM:DD:HH:MM:SS)鍵入PRTC,並按下<Enter>鍵。

Power Control (電源控制)

在 Intel ME Platform Configuration (Intel ME 平台組態)選單下,選擇 Power Controll (電源控制)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel 電源控制頁面。



為符合能源之星*與 EUP LOT6 需求, Intel ME 可於各種睡眠狀態下關閉。Intel ME Power Control (Intel ME 電源控制) 選單可組態與 Intel ME 平台電源相關的原則。

Intel ME ON in Host Sleep States (Intel ME 在主機睡眠狀態中開啟)

在 Intel ME Power Control (Intel ME 電源控制) 選單下,選擇 Intel ME ON in Host Sleep States (Intel ME 在主機睡眠狀態中開 啟) 並按下 <Enter> 鍵。 移動上方向鍵/下方向鍵以選擇所需的電源原則,並按下 <Enter> 鍵。



最終使用者管理員可以根據系統使用情況,選擇所需的電源封裝。

使用 Intel ME WoL 時,在逾時計時器過期後,Intel ME 仍會保持在 M-off 狀態,直至命令傳送到 ME。在此命令已被傳送後,Intel ME 將轉 為 MO 或 M3 狀態,並將回應傳送的下一個命令。Intel ME 的 ping 亦將使 Intel ME 進入 MO 或 M3 狀態。

Intel ME 需要花一小段時間從 M-off 狀態轉為 MO 或 M3 狀態。在此期間, Intel AMT 將不會回應任何 Intel ME 命令。當 Intel ME 已達到 MO 或 M3 狀態時,系統將回應 Intel ME 命令。

下表列出電源封裝的詳細資訊。

電源封裝	1	2
SO	ON	ON
\$3	OFF	ON/ ME WoL
\$4/\$5	OFF	ON/ ME WoL

選擇所需的電源原則並按下 < Enter> 鍵。

🗹 註:將系統變更為佈建狀態會自動切換至電源封裝 2。此可在之後透過 WebUI、管理主控台或 MEBx 變更。

Idle Time Out (閒置逾時)

在 Intel ME Power Control (Intel ME 電源控制) 選單下,選擇 Idle Time Out (閒置逾時) 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engin Copyright(C) 200	e BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 3-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
In I Pr	tel(R) ME ON in Host Sleep States Te Timeout Tevious Menu
	Timeout Value (1-65535)
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

此設定用於設定逾時值,以定義 M3 狀態下 Intel ME 的閒置逾時。輸入的值應該以分鐘為單位。該值表示在 M3 狀態中 Intel ME 可以保持閒置的時間,過了這段時間就會轉為 M-off 狀態。

💋 註:如果 Intel ME 為 MO 就不會轉為 M-off。

Previous Menu (上一個選單)

在 Intel ME Platform Configuration (Intel ME 平台組態)選單下,選擇 Previous Menu (上一個選單)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel ME Platform Configuration (Intel ME 平台組態)頁面。

Previous Menu (上一個選單)

在 Intel ME Platform Configuration (Intel ME 平台組態)選單下,選擇 Previous Menu (上一個選單)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Main Menu (主選單)。

*本頁資訊由 <u>Intel</u> 提供。

AMT 組態

組態 Intel Management Engine (ME)功能後,您必須在組態 Intel AMT 之前重新啟動,以使系統能乾淨啟動。下圖顯示在使用者從 Management Engine BIOS Extension (MEBx) 主選單中選擇 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態) 選項後出現的 Intel AMT configuration (Intel AMT 組態) 選單。此功能可讓您組態支援 Intel AMT 的電腦,以支援 Intel AMT 管理功能。



註:您需要對網路連線與電腦技術術語 (例如 TCP/IP、DHCP、VLAN、IDE、DNS、子網路遮罩、預設閘道以及網域名稱) 有基本的瞭 解。本文件不包含對這些術語的解釋。

若要導覽至 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)頁面,請執行以下步驟:

□□□ 在 Management Engine BIOS Extension (MEBx) 主選單下,選擇 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)。按下 <Enter> 鍵。會顯示 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態) 螢幕。

以下是 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態) 螢幕上所顯示內容的快速連結:

- Manageability Feature Selection (管理功能選擇)
- <u>SOL/IDER/KVM</u>
 - Username and Password (使用者名稱與密碼)
 - <u>SOL</u>
 - <u>IDER</u>
 - Legacy Redirection Mode (傳統重新導向模式)
 - <u>KVM</u>
 - Previous Menu (上一個選單)
- User Consent (使用者同意)
 - User Opt-in (使用者加入宣告)
 - Opt-in Configurable from remote IT (遠端 IT 人員可組態加入宣告原則)
 - Previous Menu (上一個選單)
- Password Policy (密碼原則)
- Network Setup (網路設定)
 - o <u>網路名稱設定</u>
 - <u>Host Name (主機名稱)</u>
 - Domain Name (網域名稱)
 - <u>Shared/Dedicated FQDN (共用/専用 FQDN)</u>
 - Dynamic DNS Update (動態 DNS 更新)
 - Periodic Update Interval (定期更新間隔)
 - TTL
 - Previous Menu (上一個選單)
 - TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)
 - Wired LAN IPv4 Configuration (有線 LAN IPv4 組態)
 - DHCP Mode (DHCP 模式)
 - IPv4 Address (IPv4 位址)
 - Subnet Mask Address (子網路遮罩位址)
 - Default Gateway Address (預設開道位址)
 - Preferred DNS Address (慣用 DNS 位址)
 - Alternate DNS Address (替用 DNS 位址)
 - <u>Previous Menu (上一個選單)</u>
 - Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)
 - IPv6 Feature Selection (IPv6 功能選擇)
 - IPv6 Interface ID Type (IPv6 介面 ID 類型)
 - IPv6 Address (IPv6 位址)
 - IPv6 Default Router (IPv6 預設路由器)
 - Preferred DNS IPv6 Address (慣用 DNS IPv6 位址)
 - Alternate DNS IPv6 Address (替用 DNS IPv6 位址)
 - Previous Menu (上一個選單)
 - Wireless LAN IPv6 Configuration (無線 LAN IPv6 組態)
 - IPv6 Feature Selection (IPv6 功能選擇)
 - IPv6 Interface ID Type (IPv6 介面 ID 類型)
 - Previous Menu (上一個選單)
 - Previous Menu (上一個選單)
 - Previous Menu (上一個選單)
- Activate Network Access (啟動網路存取)
- Unconfigure Network Access (取消組態網路存取)
- <u>Remote Setup And Configuration (遠端設定與組態)</u>

- Current Provisioning Mode (目前佈建模式)
- Provisioning Record (佈建記錄)
- <u>RCFG</u>
 - <u>Start Configuration (開始組態)</u>
 - Previous Menu (上一個選單)
- Provisioning Server IPv4/IPv6 (佈建伺服器 IPv4/IPv6)
- Provisioning Server FQDN (佈建伺服器 FQDN)
- TLS PSK
 - Set PID and PPS (設定 PID 與 PPS)
 - Delete PID and PPS (刪除 PID 與 PPS)
 - Previous Menu (上一個選單)
- TLS PKI
 - <u>Remote Configuration (遠端組態)</u>
 - PKI DNS Suffix (PKI DNS 尾碼)
 - Manage Hashes (管理雜湊)
 - <u>新增自訂雜湊</u>
 - 删除雜湊
 - 變更作用狀態
 - 檢視憑證雜湊
 - Previous Menu (上一個選單)
- Previous Menu (上一個選單)
- Previous Menu (上一個選單)

Manageability Feature Selection (管理功能選擇)

□□□ 在 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態) 選單下,選擇 Manageability Feature Selection (管理功能選擇) 並按下 <Enter> 鍵。

□□□ 螢幕上會顯示一則訊息:

[Caution] Disabling reset network settings including network ACLs to factory default. System resets on MEBx exit. Continue: (Y/N). ([警示] 停用此選項會將網路設定 [包括網路 ACL] 重設為出廠預設設定。系統將在 MEBx 結束後 重設。繼續: [Y/N])。

請按下 Y 鍵變更設定,或按下 N 鍵取消。

Intel(R) Management Engin Copyright(C) 200	ne BIOS Extension v7.0.0.0043/ 03-09 Intel Corporation. All	/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Rights Reserved.
	ELINIEL(R) HMI CUNFIGURHIIUNJ	
	Inageability reature selection	
	or Consent	
pa pa	issuord Policu	r -
Ne	twork Setun	►
Un	configure Network Access	
Re	emote Setup And Configuration	▶
Pr	evious Menu	
LESUJ=Exit	LT↓J=Select	LENTERJ=HCCess
	[] Disabled [*] Enabled	

如果已啟用 Manageability Feature Selection (管理功能選擇),將會顯示 Intel ME 管理功能選單。如果已停用該功能,則不會顯示 ME 管理功能。

SOL/IDER/KVM

在 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態) 頁面下 (已啟用 Intel AMT),選擇 SOL/IDER/KVM 並按下 < Enter> 鍵。 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態) 頁面將變更為 SOL/IDER 頁面。

Username and Password (使用者名稱與密碼)

在 SOL/IDER 頁面下,選擇 Username and Password (使用者名稱與密碼) 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R)	Management Engi Copyright(C) 20	ne BIOS Extens 03-09 Intel C	sion v7.0.0. orporation.).0043/Intel(R) ME v7.0.0.10 All Rights Reserved.	92
	Si L K P:	Sername and Pa DL DER egacy Redirect VM revious Menu	tion Mode		
	[ESC]=Exit	[↑↓]=:	Select	[ENTER]=Access	
		[] Disa [*] Enal	abled bled		

此選項可為 SOL/IDER 作業階段提供使用者驗證。如果使用 Kerberos*,應將此選項設定為 Disabled (已停用)。使用者驗證將透過 Kerberos 進行處理。如果未使用 Kerberos, IT 管理員可選擇在 SOL/IDER 作業階段啟用或停用使用者驗證。

選項	說明
Enabled (已啟用)	已啟用 Username and Password (使用者名稱與密碼)。
Disabled (已停用)	已停用 Username and Password (使用者名稱與密碼)。

SOL

在 SOL/IDER 頁面下,選擇 SOL 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engin	ne BIOS Extension v7.0.0	.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092
Copyright(C) 200	03-09 Intel Corporation.	All Rights Reserved.
	ESOL/IDER/KVM]	
Us	sername and Password	
SO	DL	
II	DER	
Le	egacy Redirection Mode	
K	M	
Pr	revious Menu	
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [] <u>Disabled</u> [*] Enabled	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [] Disabled [*] Enabled	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [] Disabled [*] Enabled	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [] Disabled [*] Enabled	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [] Disabled [*] Enabled	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [] Disabled [*] Enabled	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [] Disabled [*] Enabled	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [] Disabled [*] Enabled	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [] Disabled [*] Enabled	[ENTER]=Access

SOL 可讓受 Intel AMT 管理之用戶端的主控台輸入/輸出重新導向至管理伺服器主控台 (如果用戶端系統支援 SOL)。如果系統不支援 SOL,則 無法啟用該值。

選項	說明
Enabled (已啟用)	已啟用 SOL。
Disabled (已停用)	已停用 SOL。

🌌 註:停用 SOL 不會移除此功能,僅會阻止使用此功能。

IDER

在 SOL/IDER 頁面下,選擇 IDER 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management En Copyright(C)	gine BIOS Extension v7.0 2003-09 Intel Corporatio	0.00043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 on. All Rights Reserved.
	Username and Password SOL Legacy Redirection Mode KVM Previous Menu	2
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
	[] Disabled [*] Enabled	

IDER 可讓管理主控台從遠端磁碟影像啟動受 Intel AMT 管理的用戶端。如果用戶端系統不支援 IDER,則無法啟用該值。

選項	說明
Enabled (已啟用)	已啟用 IDER。
Disabled (已停用)	已停用 IDER。

🌌 註:停用 IDER 不會移除此功能,僅會阻止使用此功能。

Legacy Redirection Mode (傳統重新導向模式)

在 SOL/IDER 頁面下,選擇 Legacy Redirection Mode (傳統重新導向模式)並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management E Copyright(C)	ngine BIOS Extension v7. 2003-09 Intel Corporati	0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 on. All Rights Reserved.
	Username and Password SOL IDER Legacy Redirection Mod KVM Previous Menu	
[ESC]=Exi	t [↑↓]=Select	[ENTER]=Access

Legacy Redirection Mode (傳統重新導向模式) 控制重新導向作業的運作方式。如果設定為已停用,主控台需要在執行每個作業階段之前開啟重 新導向連接埠。這只針對支援開啟重新導向連接埠的企業主控台及新的 SMB 主控台。不支援開啟重新導向連接埠功能的舊型 SMB 主控台 (Intel AMT 6.0 之前的版本) 必須透過此 Intel MEBx 選項手動開啟重新導向連接埠。

選擇此模式時,將顯示以下訊息。

(已停用**)**

Intel(R)	Management Engine BI Copyright(C) 2003-09 Userna SOL IDER Legacy KVM Previo	OS Extension v7.0.0 Intel Corporation. ESOL/IDER/KVM] me and Password Redirection Mode us Menu	1.0043/Intel(R) ME v7.0.0.109 All Rights Reserved.	2
	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access	
	Redirection M a lega	ode must be enabled cy SMB Redirection	when using Console	
選項		說明		
Disabled				

已停用 Legacy Redirection Mode (傳統重新導向模式) (預設設定)。

Enabled	當在 Intel MEBx 中啟用重新導向時,連接埠隨時都處於開啟狀態。Intel AMT 6.0 之前的 SMB	
(已啟用)	主控台要求為重新導向作業階段啟用此模式。	

KVM

在 SOL/IDER 頁面下,選擇 KVM 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine BIOS E Copyright(C) 2003-09 Int	xtension v7.0.0.004 el Corporation. Al	3∕Intel(R) ME v7.0.0.1092 l Rights Reserved.
Username a SOL IDER Legacy Red KUP Previous M	nd Password irection Mode enu	
[ESC]=Exit [↑↓]=Select	[ENTER]=Access
[*]	Disabled Enabled	
選項		
Disabled (已停用)	┃ 匕停用 KVM 功能。	
Enabled (已啟用)	┃已啟用 KVM 功能。	

Previous Menu (上一個選單)

在 SOL/IDER 頁面下,選擇 Previous Menu (上一個選單)並按下 <Enter>鍵。 SOL/IDER 頁面將變更為 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)頁面。

User Consent (使用者同意)

在 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)頁面下,選擇 User Consent (使用者同意)並按下 < Enter> 鍵。 會顯示 User Consent Configuration (使用者同意組態)螢幕。

設定遠端電腦是否需要經過本端使用者同意,才能建立對本端電腦的 KVM 遠端控制作業階段。還設定遠端電腦使用者是否可以組態 KVM 加入宣 告原則。

User Opt-in (使用者加入宣告)

在 User Consent Configuration (使用者同意組態)頁面下,選擇 User Opt-in (使用者加入宣告)並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Manager Copyri	ment Engine B ght(C) 2003-0	IOS Extension v7.0 9 Intel Corporation	.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 n. All Rights Reserved.
	lus User Opt-i Previ	Dpt-im n Configurable from ous Menu	m Remote IT
EES	C]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
		[] None [*] KVM [] All	

可選擇以下選項:

選項	說明
None (無)	遠端電腦不需要經過本端使用者同意,便可建立 KVM 遠端控制作業階段。
кум	遠端電腦需要經過本端使用者同意,才能建立 KVM 遠端控制作業階段。
All (全部)	SOL、IDER 和 KVM 都需要經過本端使用者同意。

✓ 註:使用以主機為基礎的佈建時,用戶端模式將取代此設定,並且行為像已選擇 All (全部) 選項一樣。若要獲得有關以主機為基礎的佈建 和用戶端模式的更多詳細資訊,請參閱 SDK 套件中的 Activator++ 使用者指南 和 UCT (User Consent Tool) 使用者指南。

Opt-in Configurable from remote IT (遠端 IT 人員可組態加入宣告原則)

在 IKVM 組態頁面下,選擇 Opt-in Configurable from remote IT (遠端 IT 人員可組態加入宣告原則) 並按下 <Enter> 鍵。

此設定可決定在建立對此電腦的 KVM 遠端控制階段作業時,遠端電腦使用者是否可以組態加入宣告原則。

Intel(R) Management Engine Copyright(C) 2003- [] User Dpt Prev	BIOS Extension v7.0. -09 Intel Corporation JSER CONSENT CONFIGUR r Opt-in -in Configurable from vious Menu	0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 . All Rights Reserved. ATION] Remote IT
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
	[] Disable Remot	e Control of KVM Opt-In Policy Control of KVM Opt-In Policy

選項	說明
Disable Remote Control of KVM Opt-in Policy (停用對 KVM 加入宣告原則的遠端控制)	停用遠端使用者選擇使用者加入宣告原則的功能。在此情況下,只有 本端使用者可控制加入宣告原則。
Enable Remote Control of KVM Opt-in Policy (啟用遠端使用者選擇使用者加入宣告原則的功能。

Previous Menu (上一個選單)

在 User Consent Configuration (使用者同意組態)頁面下,選擇 Previous Menu (上一個選單)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)頁面。

Password Policy (密碼原則)

在 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)頁面下,選擇 Password Policy (密碼原則) 並按下 < Enter> 鍵。

此選項可決定使用者何時可以透過網路變更 Intel MEBx 密碼。

- 韌體有兩種密碼。
- Intel MEBx 密碼為使用者實際到系統時輸入的密碼。
- 網路密碼則是在透過網路存取啟用 Intel ME 的系統時輸入的密碼。

💋 註:除非透過網路變更網路密碼,否則,依預設這兩種密碼是相同的。透過網路變更密碼後,網路密碼將永遠與本端 Intel MEBx 密碼不 日。

此選項可決定使用者何時可以透過網路變更 Intel MEBx 密碼。



💋 註:可以透過 Intel MEBx 使用者介面變更 Intel MEBx 密碼。

Intel(R) Management Engine Copyright(C) 2003	BIOS Extension v7.0.0 -09 Intel Corporation.	All Rights Reserved.
[INTEL(R) AMT CONFIGURA	TION]
Man	ageability Feature Sel	ection
SOL	/IDER/KVM	
Use	r Consent	
Pas	sword Policu	
Net	work Setur	▶
linc	onfigure Network Acces	8
Rem	ate Setun And Configur	ation b
Dro	uious Monu	
	vious nenu	
[FSC]=Fvit	[↑↓]=Select	[FNTFR]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [*] Default Passwo [] During Setup A [] Anytime	[ENTER]=Access rd Only nd Configuration
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [*] Default Passwo [] During Setup A [] Anytime	[ENTER]=Access rd Only nd Configuration
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [*] Default Passwo [] During Setup A [] Anytime	[ENTER]=Access rd Only nd Configuration
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select [*] Default Passwo [] During Setup A [] Anytime	[ENTER]=Access rd Only nd Configuration

選項包括:

選項	說明
Default Password Only (僅預設 密碼)	如果預設密碼尚未變更,可以透過網路介面變更 Intel MEBx 密碼。
During Setup and Configuration (在設定與組態程序 中)	可於設定與組態程序中透過網路介面變更 Intel MEBx 密碼,其他時間一律無法變更。完成設定與組態程序後,便無法透過網路介面變更 Intel MEBx 密碼。
Anytime (隨時)	可以隨時透過網路介面變更 Intel MEBx 密碼。

Network Setup (網路設定)

在 Intel ME Platform Configuration (Intel ME 平台組態) 選單下,選擇 Network Setup (網路設定) 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel ME Network Setup (Intel ME 網路設定) 頁面。

網路名稱設定

在 Intel ME Network Setup (Intel ME 網路設定) 選單下,選擇 Intel ME Network Name Settings (Intel ME 網路名稱設定) 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R)	Management Eng Copyright(C) 2	fine BIOS Extension v7.0 2003-09 Intel Corporation INTEL(R) ME NETWORK	.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 n. All Rights Reserved. SETUP]
		Intel(R) ME Network Name	e Settings 🕨
		TCP/IP Settings Previous Menu	F
	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access

1. Host Name (主機名稱)

在 Intel ME Network Name Settings (Intel ME 網路名稱設定)下,選擇 Host Name (主機名稱)並按下 < Enter>鍵。 可將主機名稱指定給支援 Intel AMT 的電腦。此名稱將為已啟用 Intel AMT 之系統的主機名稱。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/ Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All	'Intel(R) ME v7.0.0.1092 Rights Reserved.
Host Name	100 J
Shared/Dedicated FQDN Dunamic DNS Undate	
Previous Menu	
Computer Host Name	
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

2. Domain Name (網域名稱)

在 Intel ME Network Name Settings (Intel ME 網路名稱設定)下,選擇 Domain Name (網域名稱)並按下 < Enter> 鍵。 可將網域名稱指定給支援 Intel AMT 的電腦。



3. Shared/Dedicated FQDN (共用/專用 FQDN)

在 Intel ME Network Name Settings (Intel ME 網路名稱設定)下,選擇 Shared/Dedicated FQDN (共用/專用 FQDN) 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.			
Ho	Host Name		
Do	main Name		
Sh	ared/Dedicated FQDN		
Dy	namic DNS Update		
Pr	evious Menu		
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access	
	[] Dedicated [*] Shared		

此設定可決定 Intel ME 完整網域名稱 (FQDN) (亦即 HostName.DomainName) 是與主機共用且與作業系統電腦名稱相同,還是專用於 Intel

ME °

選項	說明
Dedicated (專用)	FQDN 網域名稱為 ME 所專用。
Shared (共用)	FQDN 網域名稱與主機共用。

4. Dynamic DNS Update (動態 DNS 更新)

在 Intel ME Network Name Settings (Intel ME 網路名稱設定)下,選擇 Dynamic DNS Update (動態 DNS 更新) 並按下 <Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
Host Name
Domain Name
Dunamic DNS Undate
Previous Menu
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access
[*] Disabled [] Enabled

如果已啟用 Dynamic DNS Update (動態 DNS 更新), 韌體將主動嘗試使用動態 DNS 更新通訊協定,在 DNS 中註冊其 IP 位址及 FQDN。如 果已停用 DDNS 更新, 韌體將不會嘗試使用 DHCP 選項 81 或動態 DNS 更新對 DNS 進行更新。如果使用者未組態 DDNS 更新狀態 (Enabled [已啟用] 或 Disabled [已停用]), 韌體將執行舊有做法,採用 DHCP 選項 81 進行 DNS 註冊,而非使用 DDNS 更新通訊協定直接 更新 DNS。如果為 Dynamic DNS Update (動態 DNS 更新) 選擇 Enabled (已啟用),則必須設定主機名稱與網域名稱。

選項	說明
Enabled (已啟用)	啟用 FW 中的動態 DNS 更新用戶端。
Disabled (已停用)	停用 FW 中的動態 DNS 更新用戶端。

5. Periodic Update Interval (定期更新間隔)

在 Intel ME Network Name Settings (Intel ME 網路名稱設定)下,選擇 Periodic Update Interval (定期更新間隔) 並按下 < Enter>鍵。

鍵入所需的間隔並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine BIOS Ex Copyright(C) 2003-09 Inte	tension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 1 Corporation. All Rights Reserved.		
	NETWORK NHUE SETTINGST		
nust Hame Domain Name			
Sharod/Dodi	cated FOIN		
Dunamic DNS Undato			
Periodic III	date Internal		
TTI.			
Previous Me	nu		
Value=0 or >=20			
<u>1</u> 440			
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit		

💋 註:僅在啟用 Dynamic DNS Update (動態 DNS 更新) 時, Periodic Update Interval (定期更新間隔) 選項才可使用。

定義韌體 DDNS 更新用戶端將傳送定期更新的間隔。應依據公司 DNS 清除原則進行設定。單位為分鐘。值 O 會停用定期更新。設定的值應等於 或大於 20 分鐘。此內容的預設值為 24 小時至 1440 分鐘。

6. TTL

在 Intel ME Network Name Settings (Intel ME 網路名稱設定)下,選擇 TTL 並按下 < Enter> 鍵。 鍵入所需的時間 (單位為秒) 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R)	Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
	Host Name
	Domain Name
	Shared/Dedicated FQDN
	Dynamic DNS Update
	Periodic Update Interval
	TTL
	Previous Menu
	[ESC]=Exit [ENTER]=Submit

💋 註:僅在啟用 Dynamic DNS Update (動態 DNS 更新) 時,此選項才可使用。

此設定可用於組態 TTL 時間 (單位為秒)。此數字應大於零。如果設定為零, 韌體將使用其內部預設值, 此預設值為 15 分鐘或 DHCP 1/3 的租用時間。

7. Previous Menu (上一個選單)

在 Intel ME Network Name Settings (Intel ME 網路名稱設定)下,選擇 Previous Menu (上一個選單)並按下 < Enter> 鍵。 Intel ME Network Name Settings (Intel ME 網路名稱設定)選單將變更為 Intel 網路設定頁面。

TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)

在網路設定選單下,選擇 TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel 網路設定頁面。

Intel 網路設定選單將變更為 TCP/IP Settings (TCP/IP 設定) 頁面。

✓ 註: Intel MEBx 具有用於無線 IPv6 的選單,但沒有用於無線 IPv4 的選單。Intel MEBx 啟動時,將檢查無線介面,以決定是否顯示無線 IPv6 選單。

Wired LAN IPv4 Configuration (有線 LAN IPv4 組態)

在 TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)下,選擇 Wired LAN IPv4 Configuration (有線 LAN IPv4 組態)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Wired LAN IPv4 Configuration (有線 LAN IPv4 組態)頁面。

tel(R) Management Eng Copyright(C) 2	ine BIOS Extension v6.0.3.001 003-09 Intel Corporation. Al I TCP/IP SETTINGS] Hired LAN IPV4 Configuration Wireless LAN IPV6 Configurat Previous Menu	Ø∕Intel(R) ME v6.0.0.1161 l Rights Reserved. ▶
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access

1. DHCP Mode (DHCP 模式)

在 Wired LAN IPv4 Configuration (有線 LAN IPv4 組態)下,選擇 DHCP Mode (DHCP 模式)並按下 <Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Wired LAN IPv4 Configuration (有線 LAN IPv4 組態)頁面。

選項	說明
Disabled (已停用)	如果停用 DHCP Mode (DHCP 模式), Intel AMT 將需要以下靜態 TCP/IP 設定。如果系統處於 靜態模式,可能需要第二個 IP 位址。此 IP 位址通常稱為 Intel ME IP 位址,它可能與主機 IP 位 址不同。
Enabled (已 啟用)	如果已啟用 DHCP Mode (DHCP 模式),TCP/IP 設定將由 DHCP 伺服器進行組態。

已啟用 DHCP Mode (DHCP 模式)。

Intel(R) Management Engin Copyright(C) 200	e BIOS Extension v7.0.⊓ 3-09 Intel Corporation	0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 . All Rights Reserved.	
	UIDED LON IDUA CONFICU		
EWIRED LAN IPV4 CONFIGURATION] DHCP Mode Previous Menu			
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access	
[] Disabled [*] Enabled			

已停用 DHCP Mode (DHCP 模式)。

Intel(R) Management Engi Copyright(C) 20 I I S D P A P	ne BIOS Extension v7.0.0 03-09 Intel Corporation [WIRED LAN IPV4 CONFIGU] HCP Mode PV4 Address ubnet Mask Address efault Gateway Address referred DNS Address lternate DNS Address revious Menu	0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved. RATION]
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access

2. IPv4 Address (IPv4 位址)

選擇 IPv4 Address (IPv4 位址),並按下 <Enter> 鍵。 在位址欄中鍵入 IPv4 位址,並按下 <Enter> 鍵。

Intel(R) Management Eng Copyright(C) 2	rine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
	DHCP Mode
	IPV4 Address Subnet Mask Address
	Default Gateway Address
	Preferred DNS Address Alternate DNS Address
	Previous Menu
	IP address (e.g. 123.123.123.100)
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

3. Subnet Mask Address (子網路遮罩位址)

選擇 Subnet Mask Address (子網路遮罩位址),並按下 < Enter> 鍵。 在位址欄中鍵入子網路遮罩位址,並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management En Copyright(C)	ngine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
	IPV4 Address
	Subnet Mask Address
	Default Gateway Address Destanced DNS Oddress
	Alternate DNS Address
	Previous Menu
	Subnet mask (e.g. 255.255.255.0)
	<u>4</u> .8.8.8
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

4. Default Gateway Address (預設閘道位址)

選擇 Default Gateway Address (預設閘道位址),並按下 < Enter> 鍵。 在位址欄中鍵入預設閘道位址,並按下 < Enter> 鍵。



5. Preferred DNS Address (慣用 DNS 位址)

選擇 Preferred DNS Address (慣用 DNS 位址),並按下 < Enter> 鍵。 在位址欄中鍵入慣用 DNS 位址,並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.004 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. Al	3/Intel(R) ME v7.0.0.1092 l Rights Reserved.
LWIRED LHN IPV4 CONFIGURATIO	
IPV4 Address	
Subnet Mask Address	
Default Gateway Address	
Preferred DNS Address	
Alternate DNS Address	
Previous Menu	
Preferred DNS address	
0.0.0	
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

6. Alternate DNS Address (替用 DNS 位址)

選擇 Alternate DNS Address (替用 DNS 位址),並按下 <Enter> 鍵。 在位址欄中鍵入替用 DNS 位址,並按下 <Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
DHCP Mode
IPV4 Address
Subnet Mask Hddress Default Gateway Address
Preferred DNS Address
Alternate DNS Address
Previous Henu
Alternate DNS Address
<u>9</u> .0.0.0
[ESC]=Exit [ENTER]=Submit

7. Previous Menu (上一個選單)

在 Wired LAN IPv4 Configuration (有線 LAN IPv4 組態)下,選擇 Previous Menu (上一個選單)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)選單。

Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)

在 TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)下,選擇 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)頁面。

Intel ME IPv6 位址為專用位址,不與主機作業系統共用。若要啟用 IPv6 位址的動態 DNS 註冊,需要組態專用的 FQDN。

Intel(R)	Management Engi Copyright(C) 20	ne BIOS Extension v7.0.0 03-09 Intel Corporation.	.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved.
	INTRED LAN IPV6 CONFIGURATIONI IPV6 Feature Selection		
	r.		
	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access

🌌 註:Intel ME 網路堆疊支援多重主目錄 IPv6 介面。每個網路介面均可使用下列 IPv6 位址進行組態:

□□□ 一個連結本端自動組態的位址 □□□ 三個自動組態的全域位址 □□□ 一個 DHCPv6 組態的位址 □□□ 一個靜態組態的 IPv6 位址

1. IPv6 Feature Selection (IPv6 功能選擇)

在 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)下,選擇 IPv6 Feature Selection (IPv6 功能選擇)並按下 <Enter> 鍵。 DISABLED (已停用):選擇 Disabled (已停用)並按下 <Enter> 鍵。即會停用 IPv6 Feature Selection (IPv6 功能選擇)。

Image: Complete and the selection Image: Complete and the selection <th>Intel(R) Management Engine</th> <th>BIOS Extension v7.0.0</th> <th>0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092</th>	Intel(R) Management Engine	BIOS Extension v7.0.0	0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092
INTEL LAN IPVE Conflict IPVE Feature Selection Previous Menu IESC]=Exit Image: I		UPED ION IDUE CONFICU	notion1
Image: Selection Previous Menu Image: Selection Image: Selection <td>LWI</td> <td>RED LAN IPV6 CUNFIGU</td> <td>RHIIUNJ</td>	LWI	RED LAN IPV6 CUNFIGU	RHIIUNJ
Previous Menu [ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access [*] Disabled [] Enabled	TPV6	i Feature Selection	
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access [×] Hisabled [] Enabled []] Enabled	Prev	vious Menu	
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access [*] Bisabled [] Enabled [] Enabled [] Enabled			
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access [*] Bisabled [] Enabled [] Enabled [] Enabled			
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access [*] Disabled [] Enabled []] Enabled []] Enabled			
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access [*] Disabled [] Enabled []] Enabled [] Enabled			
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access [*] Disabled [] Enabled [] Enabled [] Enabled			
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access [*] Disabled [] Enabled [] Enabled [] Enabled			
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access [*] Bisabled [] Enabled []] Enabled			
[*] Bisabled [] Enabled	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
[] Enabled			
L J Enabled		L*J Disabled	
		L J Enabled	

ENABLED (已啟用):選擇 Enabled (已啟用) 並按下 < Enter> 鍵。 即會啟用 IPv6 Feature Selection (IPv6 功能選擇),並允許進行更多組態。

Intel(R) Management Engine BIOS Ex Copyright(C) 2003-09 Inte	ension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Corporation. All Rights Reserved.	
[WIRED LAN IPV6 CONFIGURATION] IPV6 Feature Selection IPV6 Interface ID Type IPV6 Address IPV6 Default Router Preferred DNS IPV6 Address Alternate DNS IPV6 Address		
[ESC]=Exit [↑]=Select [ENTER]=Access	
[] [] [*]]	<mark>isabled</mark> Inabled	

2. IPv6 Interface ID Type (IPv6 介面 ID 類型)

在 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)下,選擇 IPv6 Interface ID Type (IPv6 介面 ID 類型) 並按下 <Enter>鍵。

自動組態的 IPv6 位址由兩部分組成:第一部分是由 IPv6 路由器設定的 IPv6 首碼,第二部分是介面 ID (各 64 個位元)。

L

I	
Random ID (隨機 ID)	IPv6 介面 ID 使用隨機數字自動產生,如 RFC 3041 所中述。這是預設選項。
Intel ID	IPv6 介面 ID 使用 MAC 位址自動產生。
Manual ID (手動 ID)	手動組態 IPv6 介面 ID。如果選擇此類型,需要以有效的數值設定手動介面 ID。

Intel(R) Management Engi Copyright(C) 20	ne BIOS Extension v7.0.0 03-09 Intel Corporation.	0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved.
[WIRED LAN IPV6 CONFIGURATION] IPV6 Feature Selection IPV6 Interface ID Type IPV6 Address IPV6 Default Router Preferred DNS IPV6 Address Alternate DNS IPV6 Address Previous Menu		
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
	[*] Random II [] Intel ID [] Manual ID	

若要選擇手動 ID,請

□□□ 選擇 Manual ID (手動 ID)。 □□□ 按下 <Enter> 鍵。將在 IPV6 Interface ID Type (IPv6 介面 ID 類型) 下方顯示 IPv6 介面 ID 的一個新選項。 □□□ 選擇 IPV6 Interface ID (IPv6 介面 ID)。 □□□ 按下 <Enter> 鍵。 □□□ 輸入慣用的手動 ID。
Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0052/1 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All F	(ntel(R) ME v7.0.0.1146 Rights Reserved.
[WIRED LAN IPV6 CONFIGURATION]=	
IPV6 Feature Selection	
<u>IPV6 Interface ID</u> Type	
IPV6 Interface ID	
IPV6 Address	
IPV6 Default Router	
Preferred DNS IPV6 Address	
Alternate DNS IPV6 Address	
Previous Menu	
Interface ID	
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

3. IPv6 Address (IPv6 位址)

在 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)下,選擇 IPv6 Address (IPv6 位址)並按下 <Enter> 鍵。 鍵入 IPv6 位址並按下 <Enter> 鍵。



4. IPv6 Default Router (IPv6 預設路由器)

在 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)下,選擇 IPv6 Default Router (IPv6 預設路由器) 並按下 < Enter> 鍵。

鍵入 IPv6 預設路由器並按下 <enter> 鍵。</enter>	
Intel(R) Management Engine BIOS Extens	ion v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092
Copyright(C) 2003-09 Intel Com	poration. All Rights Reserved.
WIRED LAN IPV	G CONFIGURATION]
IPV6 Feature Se	lection
IPV6 Interface	(D Type
IPV6 Address	
IPV6 Default Rou	iter
Preferred DNS I	PV6 Address
Alternate DNS I	PV6 Address
Previous Menu	
<u>[</u>	
IPU6 address (e.g. 2001:db8::1428:	7ah or amu other valid IPU6 address)
	ab of any other tarra rive addresses
LESUJ=Exit	LENTERJ=Submit

5. Preferred DNS IPv6 Address (慣用 DNS IPv6 位址)

在 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)下,選擇 Preferred DNS IPv6 Address (慣用 DNS IPv6 位址) 並按下 <Enter> 鍵。

茨八氏(II DNO II VO 世紀王)(X 、LINGI / 茨	
Intel(R) Management Engine Blus Extension V7.0.0.0043/	Intel(R) ME V7.0.0.1092
	kiyints keselveu.
IPUG Feature Selection	
IPU6 Interface ID Tune	
IPU6 Address	
IPV6 Default Router	
Preferred DNS IPV6 Address	
Alternate DNS IPV6 Address	
Previous Menu	
IPV6 address (e.g. 2001:db8::1428:57ab or any other	r valid IPV6 address)
IPV6 address (e.g. 2001:db8::1428:57ab or any other	r valid IPV6 address)
IPV6 address (e.g. 2001:db8::1428:57ab or any other	r valid IPV6 address)
IPV6 address (e.g. 2001:db8::1428:57ab or any other	r valid IPV6 address)
IPV6 address (e.g. 2001:db8::1428:57ab or any other	r valid IPV6 address)
IPV6 address (e.g. 2001:db8::1428:57ab or any other [ESC]=Exit	r valid IPV6 address) [ENTER]=Submit

6. Alternate DNS IPv6 Address (替用 DNS IPv6 位址)

在 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)下,選擇 Alternate DNS IPv6 Address (替用 DNS IPv6 位址) 並按下 <Enter> 鍵。

鍵入替用 DNS IPv6 位址並按下 < Enter> 鍵。



7. Previous Menu (上一個選單)

在 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)下,選擇 Previous Menu (上一個選單)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)選單。

Wireless LAN IPv6 Configuration (無線 LAN IPv6 組態)

在 TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)下,選擇 Wireless LAN IPv6 Configuration (無線 LAN IPv6 組態)並按下 < Enter>鍵。 螢幕上會顯示 Wireless LAN IPv6 Configuration (無線 LAN IPv6 組態)頁面。

Intel(R)	Management Engi Copyright(C) 20	ne BIOS Extension v7.0.0 03-09 Intel Corporation. WIRELESS LAN IPV6 CONFIG	.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved. URATION]
	P	PV6 Feature Selection revious Menu	
	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access

1. IPv6 Feature Selection (IPv6 功能選擇)

在 Wireless LAN IPv6 Configuration (無線 LAN IPv6 組態)下,選擇 IPv6 Feature Selection (IPv6 功能選擇) 並按下 < Enter>鍵。



2. IPv6 Interface ID Type (IPv6 介面 ID 類型)

在 Wired LAN IPv6 Configuration (有線 LAN IPv6 組態)下,選擇 IPv6 Interface ID Type (IPv6 介面 ID 類型)並按下 < Enter>

鍵。 自動組態的 IPv6 位址由兩部分組成:

- IPv6 首碼 (由 IPv6 路由器設定)
- 介面 ID (各 64 個位元)

選項	說明
Random ID (隨機 ID)	IPv6 介面 ID 使用隨機數字自動產生,如 RFC 3041 所中述。這是預設選項。
Intel ID	IPv6 介面 ID 使用 MAC 位址自動產生。
Manual ID (手動 ID)	手動組態 IPv6 介面 ID。如果選擇此類型,需要以有效的數值設定手動介面 ID。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved. [HIRELESS LAN IPV6 CONFIGURATION] IPV6 Feature Selection IPV6 Interface ID Type Previous Menu [ESC]=Exit [1+]=Select [ENTER]=Access [] Intel ID [] Intel ID [] Manual ID

若要選擇手動 ID,請:

□□□ 選擇 Manual ID (手動 ID)。 □□□ 按下 <Enter> 鍵。將在 IPV6 Interface ID Type (IPv6 介面 ID 類型) 下方顯示 IPv6 介面 ID 的一個新選項。 □□□ 選擇 IPV6 Interface ID (IPv6 介面 ID)。 □□□ 按下 <Enter> 鍵。 □□□ 鍵入慣用的手動 ID。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0051/Intel(R) ME v7.0.0.1146 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
EWIRELESS LAN IPV6 CONFIGURATION]
IPV6 Feature Selection IPV6 Interface ID Type <mark>IPV6 Interface ID</mark> Previous Menu
Interface ID
[ESC]=Exit [ENTER]=Submit

3. Previous Menu (上一個選單)

在 Wireless LAN IPv6 Configuration (無線 LAN IPv6 組態)下,選擇 Previous Menu (上一個選單)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)選單。

Previous Menu (上一個選單)

在 TCP/IP Settings (TCP/IP 設定) 選單下,選擇 Previous Menu (上一個選單) 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel ME Network Setup (Intel ME 網路設定) 選單。

Previous Menu (上一個選單)

在 Intel ME Network Setup (Intel ME 網路設定) 選單下,選擇 Previous Menu (上一個選單) 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 AMT 組態選單。

Activate Network Access (啟動網路存取)

在 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)頁面下,選擇 Activate Network Access (啟動網路存取)並按下 < Enter> 鍵。 按Y 鍵啟動,或按N 鍵取消。

如果已組態需要的所有設定, 啟動網路存取會使 Intel ME 轉為 POST 佈建狀態。如果不啟動網路存取, ME 將無法連線至網路。

Intel(R)	Management Engin Copyright(C) 201	ne BIOS Extension v7.0.0 03-09 Intel Corporation.	.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved.
		=[INTEL(R) AMT CONFIGURA	TION]
	SI	DL/IDER/KVM	▶
	U	ser Consent	►
	P	assword Policy	
	N	etwork Setup	►
	A	ctivate Network Access	
	U	nconfigure Network Acces	s
	R	emote Setup And Configur	ation 🕨
	P	revious Menu	
	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
		[CAUTION]	
	Acti	vates the current networ	k settings
	and ope	ens the Intel(R) ME netw	ork interface
		Continue:(Y/N)	

💋 註:如果預設電源原則設定為 PP1,啟動網路存取後電源原則將變更為 PP2。

Unconfigure Network Access (取消組態網路存取)

在 Intel ME Platform Configuration (Intel ME 平台組態) 選單下,選擇 Unconfigure Network Access (取消組態網路存取) 並按下 <Enter> 鍵。

💋 註:這將使 Intel ME 轉為 PRE 佈建狀態。

選擇 Y 取消組態。

Intel(R) Management En Copyright(C)	gine BIOS Extension v7.0 2003-09 Intel Corporation	.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 n. All Rights Reserved.
	[INTEL(R) AMT CONFIGU	RATION]
	Manageability Feature S	election
	SOL/IDER/KVM	►
	User Consent	▶
	Password Policu	
	Network Setup	▶
	Unconfigure Network Acc	ess
	Remote Setup And Config	uration >
	Previous Menu	
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
Dt-		terr meturel 001 -
Resets	network settings includ	Ing network HLLS
		ts.
	Continue: (Y/M	

選擇 Full Unprovisioning (完全解除佈建) 並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine 1 Copyright(C) 2003-6	BIOS Extension v7.0.0 09 Intel Corporation.	.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved.
Hana	NTEL(R) HMT CUNFIGURH	TIUN]
	Jeability Feature Sel INER/KUM	
User	Consent	►
Passi	word Policy	
Netwo	ork Setup	_ >
Uncor	nfigure Network Acces	s
Kemo	te Setup And Configur	ation 🕨
Prev	ious Henu	
ь. Г		
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select Full Unprovision	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select Full Unprovision Partial Unprovision	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select Full Unprovision Partial Unprovision	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select Full Unprovision Partial Unprovision	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select Full Unprovision Partial Unprovision	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select Full Unprovision Partial Unprovision	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select Full Unprovision Partial Unprovision	[ENTER]=Access
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select Full Unprovision Partial Unprovision	[ENTER]=Access

選項	說明
Full Unprovision (完全解除佈建)	IPv6 介面 ID 使用隨機數字自動產生,如 RFC 3041 所中述。這是預設選項。 Full Unprovision (完全解除佈建)將解除佈建 AMT,並移除填入的所有 PID/PPS 資訊 或任何新憑證資訊。
Partial Unprovision (部分解除佈建)	IPv6 介面 ID 使用 MAC 位址自動產生。Partial Unprovision (部分解除佈建) 將解除 佈建 AMT,但保留輸入的 PID/PPS 資訊或任何新憑證資訊。

正在解除佈建。



Remote Setup and Configuration (遠端設定與組態)

在 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)選單下,選擇 Remote Setup and Configuration (遠端設定與組態) 並按下 < Enter>鍵。

螢幕上會顯示 Intel Automated Setup and Configuration (Intel 自動設定與組態)頁面。

Intel(R) Management Engine BIOS Ex	xtension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0	1. 1092
Copyright(C) 2003-09 Inte	el Corporation. All Rights Reserved.	
[INTEL(R) AUTOMAT	TED SETUP AND CONFIGURATION]	
Current Pro	ovisioning Mode	
Provisionin	ng Record	
RCFG		
Provisionin	ng Server IPV4/IPV6	
Provisionin	ng Server FQDN	
TLS PSK	►	
TLS PKI	►	
Previous Me	enu	
[ESC]=Exit [↑	↑↓]=Select [ENTER]=Access	

Current Provisioning Mode (目前佈建模式)

在自動設定與組態頁面下,選擇 Current Provisioning Mode (目前佈建模式) 並按下 < Enter> 鍵。 Current Provisioning Mode (目前佈建模式) – 顯示目前的佈建 TLS 模式: None (無)、PKI 或 PSK。

Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. Hil Rights Reserved. [INTEL(R) AUTOMATED SETUP AND CONFIGURATION] Current Provisioning Mode Provisioning Record RCFG Provisioning Server IPV4/IPV6 Provisioning Server FQDN TLS PSK TLS PKI Previous Menu
Current Provisioning Mode Provisioning Record RCFG Provisioning Server IPV4/IPV6 Provisioning Server FQDN TLS PSK TLS PKI Previous Menu
Current Provisioning Mode Provisioning Record RCFG Provisioning Server IPV4/IPV6 Provisioning Server FQDN TLS PSK TLS PKI Previous Menu
Provisioning Record RCFG ► Provisioning Server IPV4/IPV6 Provisioning Server FQDN TLS PSK ► TLS PKI ► Previous Menu
RCFG Provisioning Server IPV4/IPV6 Provisioning Server FQDN TLS PSK TLS PKI Previous Menu
Provisioning Server IPV4/IPV6 Provisioning Server FQDN TLS PSK ► TLS PKI ► Previous Menu
Provisioning Server FQDN TLS PSK ► TLS PKI ► Previous Menu
TLS PSK ► TLS PKI ► Previous Menu
TLS PKI > Previous Menu
Previous Menu
Previous Menu
[FSC]=Fvit [↑↓]=Select [FNTFR]=Access
Provisioning Mode: PKI

Provisioning Record (佈建記錄)

在自動設定與組態頁面下,選擇 Provisioning Record (佈建記錄) 並按下 <Enter> 鍵。 Provisioning Record (佈建記錄) – 顯示系統的佈建 PSK/PKI 記錄資料。如果尚未輸入資料, Intel MEBx 會顯示一則訊息,指示 Provision Record not present (無佈建記錄)。

Inteltk.) Management Engine Copyright(C) 2003	BIOS Extension v7.6 -09 Intel Corporatio	0.0.0043∕Intel(R) ME v7.0.0.109 on. All Rights Reserved.	12
	LINTEL (R)	HUTUMHTED SETUP HNI	J CONFIGURATION J	
		rent Provisioning Mo	Jae	
	PLD. PLD.	C F		
	Pro	uisioning Server IPU	J4/ TPU6	
	Pro	visioning Server FOI	N	
	TLS	PSK F		
	TLS	PKI 🕨		
	Pre	vious Menu		
	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access	
	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access	
	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access	
	[ESC]=Exit	[↑↓]=Select ovision Record is no	[ENTER]=Access	

如果輸入了資料,將會顯示如以下所示的佈建記錄:

選項	說明
TLS provisioning mode (TLS 佈建 模式)	顯示系統目前的組態模式:None (無)、PSK 或 PKI。
Provisioning IP (佈建 IP)	設定與組態伺服器的 IP 位址。
Date of Provision (佈建日 期)	顯示佈建日期與時間,格式為 MM/DD/YYYY,HH:MM。
DNS	表示在進行遠端組態之前是否已於 Intel MEBx 中組態 PKI DNS Suffix (PKI DNS 尾碼)。值 0 表示未 組態 DNS 尾碼,且韌體將依賴 DHCP 選項 15,並將此尾碼與組態伺服器用戶端憑證內的 FQDN 相比 較。值 1 表示已組態 DNS 尾碼,且韌體已使 DNS 尾碼與組態伺服器用戶端憑證內的 DNS 尾碼相 符。Host Initiated (由主機啟動) - 指示設定與組態程序是否由主機啟動: No (否)表示設定與組態程序 不是由主機啟動的,Yes (是)表示設定與組態程序是由主機啟動的 (僅 PKI)。
Hash Data (雜湊 資料)	顯示 40 個位元的憑證雜湊資料 (僅 PKI)。
Hash Algorithm (雜湊演算法)	說明雜湊類型。目前僅支援 SHA1 (僅 PKI)。
IsDefault (是否預 設)	如果雜湊演算法是選擇的預設演算法,則顯示 Yes (是)。如果雜湊演算法不是使用的預設演算法,則顯示 No (否) (僅 PKI)。
FQDN	憑證中提及的佈建伺服器的 FODN (僅 PKI)。
Serial Number (序號)	此 32 個位元的字串表示憑證授權單位的序號。
Time Validity Pass (通過有效期 間)	表示憑證是否通過有效期間檢查。

在 Intel Automated Remote Setup and Configuration (Intel 自動遠端設定與組態)選單下,選擇 RCFG 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel Remote Configuration (Intel 遠端組態)頁面。

Intel(R) Management Engir Copyright(C) 200	e BIOS Extension v7.0.0 13-09 Intel Corporation.	0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved.
S1 Dy	art Configuration	
[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access

Start Configuration (開始組態)

在 Intel Remote Configuration (Intel 遠端組態) 選單下,選擇 Start Configuration (開始組態) 並按下 < Enter> 鍵。 如果未啟動遠端組態,將無法進行遠端組態。 若要啟動 (啟用) 遠端組態,請選擇 Y。



Previous Menu (上一個選單)

在 Intel Remote Configuration (Intel 遠端組態)選單下,選擇 Previous Menu (上一個選單) 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel Automated Setup and Configuration (Intel 自動設定與組態)頁面。

Provisioning Server IPv4/IPv6 (佈建伺服器 IPv4/IPv6)

在 Intel Automated Setup and Configuration (Intel 自動設定與組態) 選單下,選擇 Provisioning Server IPv4/IPv6 (佈建伺服器 IPv4/IPv6) 並按下 <Enter> 鍵。

1. 鍵入佈建伺服器位址並按下 < Enter> 鍵。

Intel(R) Management E	ngine BIOS Extension v7.	0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092
Copyright(C)	2003-09 Intel Corporati	on. All Rights Reserved.
	EL(R) AUTOMATED SETUP AN	ID CONFIGURATION]
	Current Provisioning M	lode
	Provisioning Record	
	RCFG 🕨	
	Provisioning Server IP	PU4/IPU6
	Provisioning Server FQ	1DN
	TLS PSK	
	TLS PKI 🕨	
	Previous Menu	
	Provisioning server	2207hhe
	110v1310ming Server	uuuress
[ESC]=Exit		[ENTER]=Submit

2. 鍵入佈建伺服器連接埠號並按下 < Enter> 鍵。 Intel AMT 佈建伺服器的連接埠號 (0 - 65535)。預設連接埠號為 9971。

Intel(R) Management En Copyright(C)	gine BIOS Extension 2003-09 Intel Corpo	v7.0.0.0043/) ration. All J	Intel(R) ME v7.0.0.1092 Rights Reserved.
LINTE	L(R) HUTUMHTED SETU	P HND CONFIGU	RHTIUNJ
	Current Provisioni	ng Mode	
	Provisioning Record	đ	
	RCFG	<u> </u>	
	Provisioning Serve	r IPV4∕IPV6	
	Provisioning Serve	r FQDN	
	TLS PSK	▶	
	TLS PKI	▶	
	Previous Menu		
	Port number	(0-65535)	
	9971		
[ESC]=Exit			[ENTER]=Submit

Provisioning Server FQDN (佈建伺服器 FQDN)

在 Intel Automated Remote Setup and Configuration (Intel 自動遠端設定與組態) 選單下,選擇 Provisioning Server FQDN (佈建 伺服器 FQDN) 並按下 <Enter> 鍵。 鍵入佈建伺服器的 FQDN 並按下 <Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[INTEL(R) AUTOMATED SETUP AND CONFIGURATION]
Current Provisioning Mode
Provisioning Record
RCFG ►
Provisioning Server IPV4/IPV6
Provisioning Server FODN
TLS PSK
TLS PKI
Previous Menu
Enter FQDN of provisioning server
[ESC]=Exit [ENTER]=Submit

憑證中提及的佈建伺服器的 FQDN (僅 PKI)。此亦為 PSK 與 PKI 的伺服器 (AMT 將 Hello 封包傳至的伺服器) FQDN。

TLS PSK

在 Intel Automated Setup and Configuration (Intel 自動設定與組態)選單下,選擇 TLS PSK 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel TLS PSK 組態頁面。

此子選單包含 TLS PSK 組態設定的設定。



** - may cause Intel(R) AMT partial unprovision

Set PID and PPS (設定 PID 與 PPS)

在 Intel TLS PSK 組態選單下,選擇 Set PID and PPS (設定 PID 與 PPS) 並按下 <Enter> 鍵。 鍵入 PID 並按下 <Enter> 鍵。 鍵入密碼並按下 <Enter> 鍵。

Intel(R) Management Engine BI Copyright(C) 2003-09	OS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 Intel Corporation. All Rights Reserved.
Set PI Nelete	D and PPS ** PID and PPS **
Previo	us Menu
Ent	er PID (e.g. ABCD-1234)
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

如果設定與組態「正在進行中」,設定 PID/PPS 將會導致部分解除佈建。應以破折號格式輸入 PID 與 PPS。(例如, PID: 1234-ABCD: PPS: 1234-ABCD-1234-ABCD-1234-ABCD)。

▲ 註:如果 PPS 值為「0000-0000-0000-0000-0000-0000」,則不會變更設定組態狀態。如果使用此值,設定與組態狀態將仍是「未啟動」。

如果嘗試使用的輸入無效,將會顯示一則錯誤訊息:

Intel(R) Management Eng Copyright(C) 2	ine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.1.0.7001 003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
	Set PID and PPS ** Set PID and PPS **
	Previous Menu
I	
	Invalid PID Entered - Try Again
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

Delete PID and PPS (刪除 PID 與 PPS)

在 Intel TLS PSK 組態選單下,選擇 Delete PID and PPS (刪除 PID 與 PPS) 並按下 < Enter> 鍵。 此選項會刪除目前儲存於 Intel ME 中的 PID 與 PPS。如果之前未輸入 PID 與 PPS, Intel MEBx 將傳回一則錯誤訊息。

Previous Menu (上一個選單)

在 Intel TLS PSK 組態選單下,選擇 Previous Menu (上一個選單) 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel Automated Setup and Configuration (Intel 自動設定與組態) 頁面。

TLS PKI

在 Intel Automated Setup and Configuration (Intel 自動設定與組態)選單下,選擇 TLS PKI 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel Remote Configuration (Intel 遠端組態)頁面。

Remote Configuration (遠端組態)

在 Intel Remote Configuration (Intel 遠端組態) 選單下,選擇 Remote Configuration (遠端組態) 並按下 <Enter> 鍵。 如果設定與組態伺服器「正在進行中」, 啟用/停用 Remote Configuration (遠端組態) 將會導致部分解除佈建。

選項	說明
Disabled (已 停用)	已停用 Remote Configuration (遠端組態)。僅會顯示 Remote Configuration (遠端組態) 與 Previous Menu (上一個選單)項目。若要停用此選項,請選擇此選項並按下 < Enter > 鍵。
Enabled (已啟 用)	已啟用 Remote Configuration (遠端組態),並將顯示其他欄位。若要啟用此選項,請選擇此選項並按下 <enter>鍵。</enter>

Remote Configuration ** PKI DNS Suffix Manage Hashes Previous Menu Image Example Image Example <tr< th=""><th>Intel(R)</th><th>Management Engine 1 Copyright(C) 2003-6</th><th>BIOS Extension v7.0.0 39 Intel Corporation.</th><th>0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved.</th></tr<>	Intel(R)	Management Engine 1 Copyright(C) 2003-6	BIOS Extension v7.0.0 39 Intel Corporation.	0.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved.
[ESC]=Exit [↑↓]=Select [ENTER]=Access		LIN Remoi PKI J Manag Prev	TELCRY REMOTE CONFIGU te Configuration ** DNS Suffix ge Hashes ious Menu	JKHTIUNI
		[ESC]=Exit	[↑↓]=Select	[ENTER]=Access

PKI DNS Suffix (PKI DNS 尾碼)

在 Intel Remote Configuration (Intel 遠端組態) 選單下,選擇 PKI DNS Suffix (PKI DNS 尾碼) 並按下 <Enter> 鍵。 鍵入 PKI DNS 尾碼並按下 <Enter> 鍵。按鍵值將在 EPS 中進行維護。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All Rights	(R) ME v7.0.0.1092 Reserved.
Remote Configuration ** PKI DNS Suffix Manage Hashes Previous Menu	
Enter PKI DNS Suffix	
[ESC]=Exit [EN]	[ER]=Submit

Manage Hashes (管理雜湊)

在 Intel Remote Configuration (Intel 遠端組態) 選單下,選擇 Manage Hashes (管理雜湊) 並按下 < Enter> 鍵。





若要新增自訂憑證雜湊,請:鍵入雜湊名稱 (最多 32 個字元)。按下 <Enter> 鍵時,系統會提示您選擇目前用於 PKI 佈建的雜湊演算法。如果 目前使用 SHA1,請鍵入 Y,否則請鍵入 N。



支援的雜湊演算法有:

DDD SHA1 □□□ SHA2-256 □□□ SHA2-384

如果未選擇 SHA1,則在下一個螢幕中系統將不會提示您選擇支援的 SHA2 演算法的選項。如果目前使用 SHA256,請鍵入 Y,否則請鍵入 N。



如果未選擇 SHA256,請在下一個螢幕中鍵入 Y 以選擇 SHA2-384。



如果輸入 N,將顯示一則錯誤訊息,提示使用者選擇一個支援的演算法。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0043/Intel(R) ME v7.1.0.7001 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation. All Rights Reserved.
Remote Configuration ** PKI DNS Suffix Manage Hashes Previous Menu
CERROR J
Please Choose a supported Hash Algorithm
[ESC]=Exit [ENTER]=Submit
選擇所需的雜湊演算法後,系統會提示您鍵入憑證雜湊值。

Intel(R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0 Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation.	.0043/Intel(R) ME v7.0.0.1092 All Rights Reserved.
Remote Configuration **	201100J
Manage Hashes	
Previous Menu	
I	
Enter Certificate (e.g. ABCD-1234-ABCD-1234-AB	CD-1234-ABCD-1234-ABCD-1234)
[ESC]=Exit	[ENTER]=Submit

憑證雜湊值為十六進位數字 (對於 SHA1,此值有 20 個位元組:對於 SHA2,此值有 32 個位元組)。若未以正確的格式輸入此值,將會顯示 Invalid Hash Certificate Entered - Try Again (輸入的憑證雜湊無效,請再試一次)訊息。按下 <Enter> 鍵時,系統會提示您設定雜湊的作 用狀態。



您的回應會按如下所示設定自訂雜湊的作用狀態:

- Yes (是) 自訂雜湊將標記為處於作用中。
- No (Default) (否 [預設值]) 自訂雜湊將新增至 EPS,但不會處於作用中。

刪除雜湊

在管理憑證雜湊螢幕中按下 Delete 鍵時,將顯示以下螢幕。

💋 註:無法刪除設定為 Default (預設狀態) 的憑證雜湊。

Intel(R) Management Engine BIOS Ext Copyright(C) 2003-09 Intel	ension v7.0.0. Corporation.	.0043/Intel(F All Rights	l) ME v7.0.0.1092 Reserved.
LINTEL(R) R Remote Confi PKI DNS Suff Manage Hashe Previous Men	EMUTE CONFIGU guration ** ix s u	RATIUN J	
Hash Name GTE CyberTrust Global Root Baltimore CyberTrust Root	Active [*] [*]	Default [*] [*]	Algorithm Type SHA1 SHA1
Cyb Ver Ent Ent Uer	ertificate has	sh? (Y∕N)	
PAE Lab Certificate	[*]	[]	SHA1
[ESC]=Exit [INS]=Add [D	EL]=Del [+	+]=Active	[ENTER]=View

此選項可用於刪除選擇的憑證雜湊。

- Yes (是) Intel MEBx 會向韌體傳送刪除所選雜湊的訊息。
- No(否) Intel MEBx 不會刪除選擇的雜湊,並會返回 Remote Configuration (遠端組態)。

變更作用狀態

在管理憑證雜湊螢幕中按下 + 鍵時,將顯示以下螢幕。

Intel(R) Management Engine BIOS Extensio Copyright(C) 2003-09 Intel Cor	on v7.0.0. poration.	.0043/Intel(R) All Rights I) ME v7.0.0.109; Reserved.	2
Remote Configurat PKI DNS Suffix Manage Hashes Previous Menu	CONFIGUE	(H T I UN J		
Hash Name GTE CyberTrust Global Root Baltimore CyberTrust Root	Active [*] [*]	Default [*] [*]	Algorithm Type SHA1 SHA1	
Cyb Ver Ent Ent Uer	te of this	s hash? (Y/N)		
PAE Lab Certificate	[*]	[]	SHA1	
[ESC]=Exit [INS]=Add [DEL]=I)el [+	⊦]=Active	[ENTER]=View	

回答 Y 切換目前所選憑證雜湊的作用狀態。如果將雜湊設定為作用中,則表示該雜湊可在 PSK 佈建期間使用。

檢視憑證雜湊

在管理憑證雜湊螢幕中按下 <Enter> 鍵時,將顯示以下螢幕。

Intel(R) (Manageme Copyrigh	nt Engine BIOS t(C) 2003-09 In	Extension v7.0 tel Corporation	.0.0043/Inte: n. All Right	l(R) ME v7.0.0.1 ts Reserved.	1092
		Remote Co PKI DNS S Manage Ha Previous	mfiguration ** offix shes Menu	JOKH I 10N J		
	Hash N Hash D Defaul	ame: PAE Lab Ce ata: ABCD-1234- t: []	rtificate ABCD-1234-ABCD	-1234-ABCD-12	234-ABCD-1234	
Hash GTE C Balti	Active	: [*]				ре
Cybert Verizo Entras VeriS PAE La	trust Gl on Globa st.net C st Root ign Univ ab Certi	obal Root l Root A (2048) CA ersal Root CA ficate	[*] [*] [*] [*] [*]	[*] [*] [*] [*] []	SHA1 SHA1 SHA1 SHA1 SHA1 SHA1 SHA1	
[ESC]:	=Exit	[INS]=Add	[DEL]=Del	[+]=Active	[ENTER]=View	J

會向使用者顯示所選憑證雜湊的詳細資訊,其中包括以下資訊:

- 雜湊名稱
- 憑證雜湊資料
- 作用狀態及預設狀態

Previous Menu (上一個選單)

在 Intel Remote Configuration (Intel 遠端組態) 選單下,選擇 Previous Menu (上一個選單) 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel Automated Setup and Configuration (Intel 自動設定與組態) 頁面。

Previous Menu (上一個選單)

在 Intel Automated Setup and Configuration (Intel 自動設定與組態)選單下,選擇 Previous Menu (上一個選單) 並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態) 選單。

Previous Menu (上一個選單)

在 Intel AMT Configuration (Intel AMT 組態)選單下,選擇 Previous Menu (上一個選單)並按下 < Enter> 鍵。 螢幕上會顯示 Main Menu (主選單)。

*本頁資訊由 <u>Intel</u> 提供。

Intel Fast Call for Help

Intel Fast Call for help 適用於 VPro SKU。Intel Fast Call for help 連線可讓最終使用者於 VPro 系統在公司網路外時請求協助。

💋 註:建議按下 <F12> 鍵並選擇 Fast Call for Help。此功能僅在 IT 管理員已將系統組態為支援此功能時才可用。

需求

若要從作業系統建立 Intel Fast Call 連線,VPro 系統必須具備:

□□□ 啟用的環境偵測 □□□ 遠端連線原則 □□□ 管理狀態伺服器 (MPS)

整合所有條件

若要取得 Intel Fast Call for help,系統必須處於已佈建狀態。如果系統支援 Full VPro,則 Intel Fast Call for help 可供使用。如果系統只 支援 Intel Standard Manageability (Intel 標準管理功能),則不會啟用 Intel Fast call for help。

□□□ 若要啟動 Intel Fast Call for help,必須先啟用環境偵測。這樣可讓 Intel AMT 確定系統是否位於公司網路內。您可透過 ISV 應用程式 來組態此功能。

□□□ 若要啟動 Intel Fast Call for help,必須先建立遠端連線原則。不需要組態 BIOS 所啟動呼叫的原則,但是必須有其他原則,才能從 BIOS 啟動幫助呼叫。BIOS 必須支援啟動 Intel Fast call for help 的熱鍵。

□□□ 必須有管理狀態伺服器來回應 Intel Fast Call for help。管理狀態伺服器位於 DMZ 區域中。

符合全部這些條件時,系統即可啟動 Intel Fast Call for help。

啟動 Intel Fast Call for Help

完全組態好功能後,可使用三種方式來啟動 Intel Fast Call for help 作業階段。方法包括:

- 在 Dell 啟動顯示畫面上,按下 <Ctrl><h> 鍵。
- 在 Dell 啟動顯示畫面上,按下 <F12> 鍵以顯示單次啟動選單。
 - 選擇名為 Intel Fast Call for Help 的這個最後一個選項。
- 從 Windows 中:
 □□□ 啟動 Intel AMT 隱私權圖示/應用程式 Intel Management and Security Status。
 □□□ 切換至 Intel AMT 標籤。
 □□□ 在 Remote Connectivity (遠端連線) 方塊內,按一下 Connect (連線)。

ME 一般設定

下表列出了一般設定頁面上的 Intel Management Engine BIOS Extension (MEBx) 預設設定。

Password (密碼)

Password (密碼) admin

Change Intel ME Password (變更 Intel ME 密碼)

Change Intel ME Password (變更 Intel ME 密碼)	空白
--	----

Set PRTC (設定 PRTC)

Set PRTC (設定 PRTC) 空白

Power Control (電源控制)

Power Control (電源控制)	
Intel ME ON in Host Sleep (Intel ME 在主機睡眠狀態中開啟)	Mobile: ON in SO (行動: 在 SO 狀態時開啟) Mobile: ON in SO, ME Wake in S3, S4-5 (AC only) (行動: 在 SO 狀態時開啟,在 S3、S4- 5 狀態時由 ME 喚醒 [僅交流電源]) *
Idle Time Out (閒置逾時)	1

*預設設定

**可能會導致 Intel AMT 部分解除佈建

¹ Intel ME Platform State Control (Intel ME 平台狀態控制) 僅可在進行 Management Engine (ME) 故障排除時變更。

² Un-Provision (解除佈建) 設定僅在已佈建該方塊時才會顯示。

AMT 組態

下表列出了 AMT 組態頁面上的 Intel Management Engine BIOS Extension (MEBx) 預設設定。

Manageability Feature Selection (管理功能選擇)

SOL/IDER	
Username and Password (使用者名稱與 密碼)	Disabled (已停用) Enabled (已啟用) *
SOL	Disabled (已停用) Enabled (已啟用) *
IDER	Disabled (已停用) Enabled (已啟用) *
Legacy Redirection Mode (傳統重新導向 模式)	Disabled (已停用) Enabled (已啟用) *
КУМ	Disabled (已停用) Enabled (已啟用) *
User Consent (使用者同意)	
User Opt-in (使用者加入宣告)	None (無) KVM * All (全部)
Opt-in Configurable from remote IT (遠端 IT 人員可組態加入宣告原則)	Disable Remote Control of KVM Opt-In Policy (停用對 KVM 加入宣告原則的遠端控制) Enable Remote Control of KVM Opt-In Policy (啟用對 KVM 加入宣告原則的遠端控制) *

💋 註:為使 KVM 正常工作,必須使用 Intel i3/i5/i7/Celeron/Pentium CPU。

Password Policy (密碼原則)

Password Policy (密碼原則)	Default Password Only (僅預設密碼) * During Setup and Configuration (在設定與組態程序中) Anytime (隨時)
------------------------	---

Network Setup (網路設定)

網路名稱設定		
Host Name (主機名稱)	空白	
Domain Name (網域名稱)	空白	
Shared/Dedicated FQDN (共用/專用 FQDN)	Dedicated (專用) Shared (共用) *	
Dynamic DNS Update (動態 DNS 更 新)	Disabled (已停用) * Enabled (已啟用)	
TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)		
Wired LAN IPv4 Configuration (有線 LAN IPv4 組態)		
DHCP Mode (DHCP 模式)	Disabled (已停用) Enabled (已啟用) *	

	以下組態頁面僅在已選擇 Enabled (已啟用) 時才會顯示
IPv4 Address (IPv4 位址)	0.0.0.0
Subnet Mask Address (子網路遮罩位 址)	0.0.0.0
Default Gateway Address (預設閘道 位址)	0.0.0.0
Preferred DNS Address (慣用 DNS 位址)	0.0.0.0
Alternate DNS Address (替用 DNS 位 址)	0.0.0.0
Wired LAN IPv6 Configuration	(有線 LAN IPv6 組態)
IPv6 Feature Selection (IPv6 功能選擇)	Disabled (已停用) * Enabled (已啟用) 以下組態頁面僅在已選擇 Enabled (已啟用) 時才會顯示
IPv6 Interface ID Type (IPv6 介面 ID 類型)	Random ID (隨機 ID) * Intel ID Manual ID (手動 ID)
IPv6 Address (IPv6 位址)	空白
IPv6 Default Router (IPv6 預設路由 器)	空白
Preferred DNS IPv6 Address (慣用 DNS IPv6 位址)	空白
Alternate DNS IPv6 Address (替用 DNS IPv6 位址)	空白
	1
Activate Network Access (啟動網路存取)	Y/N
	1
Unconfigure Network Access (取 消組態網路存取)	Y/N

Remote Setup and Configuration (遠端設定與組態)

Current Provisioning Mode (目前佈建模式)	
Provisioning Record (佈建記錄)	
RCFG	
Start Configuration (開始組態)	Y/N
Provisioning Server IPv4/IPv6 (佈建伺服器 IPv4/IPv6)	空白
Provisioning Server FQDN (佈建 伺服器 FQDN)	空白
TLS PSK	
Set PID and PPS (設定 PID 與 PPS)	空白
Delete PID and PPS (刪除 PID 與 PPS)	Y/N

TLS PKI	
Remote Configuration (遠端組態)	Disabled (已停用) Enabled (已啟用) *
PKI DNS Suffix (PKI DNS 尾碼)	空白
Manage Hashes (管理雜湊)	

*預設設定 **可能會導致 Intel AMT 部分解除佈建

Intel WE Platform State Control (Intel ME 平台狀態控制) 僅可在進行 Management Engine (ME) 故障排除時變更。
 在企業模式下, DHCP 會自動載入網域名稱。

³ Un-Provision (解除佈建) 設定僅在已佈建該方塊時才會顯示。

方法概觀

如「設定與組態概觀」 章節中所述,需要先組態電腦,之後 Intel AMT 才能與管理應用程式互動。完成佈建程序的方法有三種 (按最簡單到最複 雜的順序說明):

- 組態服務 組態服務可讓您使用 GUI 主控台伺服器上的 GUI 主控台,觸控每台支援 Intel AMT 的電腦一次即可完成佈建程序。使用由 組態服務建立並儲存至 USB 大型儲存裝置的檔案,即可完成 PPS 與 PID 欄位的填入。
- MEBx 介面 IT 管理員手動組態每台支援 Intel AMT 之電腦的 Management Engine BIOS Extension (MEBx) 設定。將由組態服務 建立的 32 個位元與 8 個位元的字母數字金鑰鍵入 MEBx 介面,即可完成 PPS 與 PID 欄位的填入。
- TLS-PKI 一般指遠端組態 (RCFG) 或零接觸組態 (ZTC)。此程序使用與 ProvisionServer 相關的憑證。相關的憑證雜湊必須列於 Intel Management Engine BIOS Extension (MEBx) 內。 *TLS-PKI 是指 Transport Layer Security - Public Key Infrastructure (傳輸層安全性 - 公開金鑰基礎結構)*

以下幾節將詳述使用上述各種方法的資訊。

使用 USB 裝置

本節說明如何使用 USB 儲存裝置進行 Intel AMT 設定與組態。您可使用 USB 鑰匙加密碟設定與在本端組態密碼、佈建 ID (PID) 及佈建複雜密碼 (PPS) 資訊。此亦稱為 USB 佈建。USB 佈建作業可讓您手動設定與組態電腦,且不會發生手動鍵入項目的相關問題。

☑ 註:只有在 MEBx 密碼設定為出廠預設值 admin 時,才可進行 USB 佈建。如果密碼已變更,請清除 CMOS,以將密碼重設為出廠預設 值。

以下是典型的 USB 鑰匙加密碟設定與組態程序。若要獲得使用 Altiris Dell Client Manager (DCM) 的詳細說明,請參閱「USB 裝置程序」頁面。

□□□ 將 USB 鑰匙加密碟插入具有管理主控台的電腦。

□□□ 透過主控台,請求設定與組態伺服器 (SCS) 的本端設定與組態記錄。

□□□ SCS 會執行以下作業:

□□□ 產生合適的密碼、PID 及 PPS 設定。

□□□ 將此項資訊儲存在其資料庫中。

□□□ 將此項資訊傳回管理主控台。

□□□ 管理主控台會將密碼、PID 及 PPS 設定寫入 USB 鑰匙加密碟中的 setup.bin 檔案。

□□□ 將 USB 鑰匙加密碟帶至支援 Intel AMT 的新電腦所在的臨時區域。執行以下步驟:

□□□ 打開電腦的包裝並連接電腦 (如有必要)。

□□□ 將 USB 鑰匙加密碟插入電腦。

□□□ 開啟該電腦。

□□□ 電腦 BIOS 會偵測到 USB 鑰匙加密碟。

- 如果找到鑰匙加密碟, BIOS 會搜尋位於鑰匙加密碟開頭的 setup.bin 檔案。請跳至步驟 7。
- 如果找不到 USB 鑰匙加密碟或 setup.bin 檔案,則請重新啟動電腦。略過其餘步驟。
- □□□ 電腦 BIOS 會顯示一則訊息,說明將自動進行設定與組態。
 - □□□ 會將 setup.bin 檔案中第一個可用的記錄 讀入記憶體中。此程序可實現以下目的:
 - 驗證檔案標頭記錄。
 - 找到下一個可用記錄。
 - 如果成功完成此程序,則目前的記錄會失效,因此無法再次使用。

□□□ 此程序將記憶體位址放入 MEBx 參數區塊。

□□□ 此程序呼叫 MEBx。

□□□ MEBx 處理記錄。

□□□ MEBx 將完成訊息寫入顯示。

□□□□ 關閉電腦。電腦目前處於已設定狀態,並可分散至位於企業模式環境中的使用者。

□□□□ 如果有多台電腦,請重複執行步驟 5。

若要獲得有關 USB 鑰匙加密碟設定與組態的更多資訊,請洽詢管理主控台供應商。

USB 鑰匙加密碟需求

USB 鑰匙加密碟必須符合以下需求,才可設定與組態 Intel AMT:

- 容量必須大於 16 MB。
- 必須使用 FAT16 或 FAT32 檔案系統進行格式化。
- 磁區大小必須是 1 KB。
- 不可從 USB 鑰匙加密碟啟動。
- USB 鑰匙加密碟 AMT 佈建,且不可用於任何其他用途。
- USB 鑰匙不可包含任何其他檔案 (無論其處於隱藏、刪除還是其他狀態)。
- setup.bin 檔案必須是 USB 鑰匙加密碟的第一個檔案 (對於傳統 BIOS 或 Wembley)。
- setup.bin 檔案必須位於頂層目錄中 (對於 UEFI BIOS 或 RAM)。

USB 裝置程序

Dell Client Management (DCM) 應用程式是提供的預設主控台套裝程式。本節提供使用 DCM 套裝程式設定與組態 Intel AMT 的程序。如本文件前面所述,第三方供應商還提供了數種其他套裝程式。

在您開始執行此程序之前,必須對電腦進行組態,並使 DNS 伺服器發現該電腦。此外,必須使用符合「使用 USB 裝置」頁面上所列需求的 USB 儲存裝置。

💋 註:管理軟體不具有持續動態或即時的特性。您可能需要重複一個動作多次才能產生所需結果。

□□□ 格式化 USB 裝置時請採用 FAT16 檔案系統且不指定磁碟區標籤,然後將 USB 裝置放置在一旁。

My Computer					
jie Edit Yiew Favorites Iools Help				Format Removable Disk (E:)	? ×
Back • 🗇 • 🍞 🔎 Se	arch	Folders		Capacity:	
agaress 😗 My Computer			1-		
System Tasks	*	Name Type Hard Disk Drives		J243 MB	
Yiew system information		Cocal Disk (C:)	Local Disk	Eile system	•
Change a setting Eject this disk		CD Drive (D:)	CD Drive	Allocation unit size Default allocation size	•
Other Places	*		Ωpen Explore Sgarch AutoPlay	Volume <u>l</u> abel	
Control Panel			Sharing and Security, Open as Portable Media Device	Format options	
Details	*		Earm <u>a</u> t Eject	Enable Compression	
Removable Disk Removable Disk File System: FAT			Cut Copy		
			Create Shortcut Rename		
			Properties	<u>S</u> tart <u>⊆</u>	lose

□□□ 透過連按兩下桌面圖示或透過開始選單,開啟 Altiris Dell Client Manager 應用程式。



□□□ 從左側導覽選單中選擇 AMT Quick Start (AMT 快速啟動),以開啟 Altiris Console (Altiris 主控台)。



□□□ 按一下 <+> 展開 Intel AMT Getting Started (Intel AMT 入門) 章節。



□□□ 按一下 <+> 展開 Section 1. Provisioning (第 1 節: 佈建) 章節。



□□□ 按一下 <+> 展開 Basic Provisioning (without TLS) (基本佈建 [無 TLS]) 章節。
Altiris Console 6.5				
			🔂 • 🗔 ·	🖶 • 🔂 Bage • 🌀 Tools
altiris console	altrisbox.trvpro.local - TRVP	RO\Administrator	18310	> Search
me View Manage Tools Reports Confi	igure Help >			
9	100			
Out of Band Management				$\Sigma \sim \mathcal{R}$
🗧 🚞 Alert Standard Format Getting Started				
i 🛄 Collections	Intel® AMT Gett	ng Started		
E 🛄 Configuration	Name	Type Descrip	ption Modified By	Modified Date
🗄 🛅 Intel® AMT Getting Started	Section 1. Provisioning	Folder	TRVPR0\Administrator	6/14/2007 1:17:14 PM
Section 1. Provisioning	Section 2. Intel® AMT Task:	Folder	TRVPR0/Administrator	6/14/2007 1:17:13 PM
Basic Provisioning (without TLS)				
Enable Security (TLS)				
I Section 2. Intel® AMT Tasks				
Reports				
orites	•			
My Favorites				
Altris Console Home	Rows: 1 to 2 of 2	an ner nane All	-	

□□□ 選擇 Step 1. Configure DNS (步驟 1: 組態 DNS)。

□□□ 已安裝帶外管理解決方案的通知伺服器必須在 DNS 中註冊為「ProvisionServer」。



□□□ 按一下 DNS Configuration (DNS 組態) 螢幕上的 Test (測試),確認 DNS 是否擁有 ProvisionServer 項目,且解析至正確的 Intel 設定與組態伺服器 (SCS)。



□□□□ 現在即可看見 ProvisionServer 與 Intel SCS 的 IP 位址。



```
□□□□ 選擇 Step 2. Discovery Capabilities (步驟 2: 探索功能)。
```



□□□□ 確認設定是否為 Enabled (已啟用)。如果為 Disabled (已停用),請選擇 Disabled (已停用)旁的核取方塊,然後按一下 Apply (套用)。



□□□□ 選擇 Step 3. View Intel AMT Capable Computers (步驟 3: 檢視支援 Intel AMT 的電腦)。



□□□□ 網路上所有支援 Intel AMT 的電腦都會顯示在此清單中。



□□□□ 選擇 Step 4. Create Profile (步驟 4: 建立設定檔)。



□□□□ 按一下加號新增設定檔。



□□□□ 在 General (一般)標籤上,管理員可修改設定檔名稱與說明以及密碼。管理員可設定一個標準密碼,以便日後輕鬆進行維護。選擇 Manual (手動)圓形按鈕,並鍵入新密碼。

eral		Administrator Creder	itials
file name:	default_2	User name:	ADMIN
file description:		Intel® AMT 2.0 pass	word:
fault profile		Random creation	
		Manual:	
		Password:	
beros		Confirm password:	
clock tolerance:	5 minutes	Intel® AMT 1.0 pass	word:
		Password:	****
		Confirm password:	
		commit personality	

□□□ Network (網路)標籤提供 Enable ping responses (啟用 ping 回應)、VLAN、Web UI、Serial over LAN (透過 LAN 傳送序列埠 命令) 以及 IDE Redirection (IDE 重新導向) 選項。如果您手動組態 Intel AMT,則上述所有設定亦可在 MEBx 中使用。

Altris Console Webpage Dialog		
Configure Intel® AMT Setup & Configuration S	Service Profile	🕤 altiri
General Network TLS ACL Power Policy		
General		
F Enable ping response		
VLAN		
T Use VLAN		
VLAN tag: 5		
Enabled Interfaces		
T Web UI		
Serial over LAN		
✓ IDE redirection		
	ОК	Cancel
tp://altirisbox.trvpro.local/Altiris/OOBSC/EditProfileDig.aspx?action=add	🕒 Internet	

□□□□ TLS (傳輸層安全性) 標籤可讓您啟用 TLS。如果啟用 TLS,將需要使用其他數項資訊,包括憑證授權單位 (CA) 伺服器名稱、CA 一般名稱、CA 類型及憑證範本。

TLS	General Network TLS A	CL Power Policy	
T Use TLS Configure the Profile Certificates CA server name: CA common name: CA type: Enterprise Certificate template: OK Cancel	ns		
Configure the Profile Certificates CA server name: CA common name: CA type: Certificate template: OK Cancel	Use TLS		
CA server name: CA common name: CA type: Enterprise Certificate template: OK Cancel	Configure the Profile Certifi	cates	
CA common name: CA type: Enterprise Certificate template: OK Cancel	CA server name:		
CA type: Enterprise Certificate template: OK Cancel	CA common name:		
Certificate template:	CA type:	Enterprise	1
OK Cancel	Certificate template:		
OK Cancel			
OK			
OK			
OKCancel			
OKCancel			
OK Cancel			
			Cancel

□□□□ ACL (存取控制清單)標籤用於檢閱已關聯至此設定檔的使用者,並定義其存取權限。

🖉 Altiris Console Webpage Dialog	×
http://akirisbox.trvpro.local/Akiris/OOB5C/EditProfileDig.aspx?action=add	
Configure Intel® AMT Setup & Configuration Service Prof	ile 🏾 🌍 altiris
General Network TLS ACL Power Policy	
View and Configure the Profile ACI	
User Access Permission Bealms	
Add Delete Edit	
	OK Cancel
http://altirisbox.trvpro.local/Altiris/OOBSC/EditProfileDig.aspx?action=add	Internet //

□□□□ Power Policy (電源原則)標籤包含的組態選項可讓您選擇 Intel AMT 的睡眠狀態,以及 Idle Timeout (閒置逾時)設定。建議永 遠將閒置逾時設定為 0,以獲取最佳效能。

M 註: Power Policy (電源原則)標籤的設定可能會影響電腦的能源之星 4.0 合規性。

Altiris Console Webpage Dialog bitr/(disistory towns local/2016/0005/10deDus[inDia serv2artionwadd		<u>×</u>
Configure Intel® AMT Setup & Configuration Setup	ervice Profile	<) altiris
General Network TLS ACL Power Policy Configure the Profile Power Policy Intel® AMT is ON in the following host sleep states: Intel® AMT is always ON (S0-SS) Idle timeout: 0 minutes		
	ОК	Cancel
ttp://altirisbox.trvpro.local/Altiris/OOBSC/EditProfileDig.aspx?action=add	internet	

□□□□ 選擇 Step 5. Generate Security Keys (步驟 5: 產生安全性金鑰)。

🖉 Altiris Console 6.5 - Windows Internet Explorer		×
🚱 🕤 👻 http://altirisbox.trvpro.local/Altiris/Console/Default.	spx?ConsoleGuid=3faa8b67-250b-42ad-8186-fe2f49a9e7078ViewGuid=	+ X Live Search
😪 🕸 🌍 Altris Console 6.5		🐴 • 🖾 • 🖶 • 🗗 Bage • 🎯 Tools • 🏾
🗧 altiris console	altirisbox.trvpro.local - TRVPRO\Administrator	Search
Home View Manage Tools Reports Configure He	lp >	
Cut of Band Management Aert Standard Format Getting Started Collections Configuration Intel® AMT Getting Started Section 1. Provisioning Basic Provisioning (without TLS) Step 1. Configure DNS Step 2. Discover Capabilities Step 3. View Intel® AMT Capable Computers Step 5. Generate Security Keys Step 6. Configure Automatic Profile Assignments Step 7. Monitor Provisioning Process Step 5. Benotice Profile Step 5. Benotice Profile Step 5. Monitor Provisioning Process Step 7. Monitor Profile Assignments Step 7. Monitor Profile Assignments Step 6. Configure Automatic Profile Assignments Step 7. Monitor Profile Assignments Step 7. Monitor Profile Assignments Step 7. Monitor Profile Assignments Step 7. Intel® AMT Tasks Reports Tasks	Profile ID Profile Name Devices Description 3 default_3 0 Default profile	
Favorites My Favorites Altris Console Home	Rows: 1 to 1 of 1 Page: 1 of 1 Rows per page: All Y	
Done		🕞 😜 Internet 🕅 🔩 100% 🔹

Altiris Console 6.5 - Windows Internet Explorer	X
Co - O http://altirisbox.trvpro.local/Altiris/Console/Defaul	k.aspx?ConsoleGuid=3faa8b67-250b-42ad-8186-fe2f49a9e7078WewGuid=1 + X Live Search
😪 🕸 🌖 Altiris Console 6.5	💁 • 🔂 · 🖶 • 🕑 Eage • 🎯 Tools • "
altiris console	altirisbox.trvpro.local - TAVPRO\Administrator
Home View Manage Tools Reports Configure I	Help >
Collections Collections	े ि + ७ № । ७ ७ ७ Manage Security Keys
Configuration C	PID PPS Factory Default Password New Password
Favorites V	-
My Favorites My Altris Console Home	Filter by PID:
Done	1 🕞 😜 Internet 🔩 100% 🔹

□□□□ 選擇 Generate keys before export (匯出前產生金鑰) 圓形按鈕。

Export Secu	irity Keys to USB Key	🕤 altiri
Export keys		
(All		
C Only selected	<u> </u>	
C Generate key	s before export:	
enerate Security	/ Кеуз	
Number of secur	ity keys to generate: 50	
actory Default Ir	itel) Management Engine Password	
Intel® ME Passv	vord: admin	
lew Intel® Mana his password is eith ngine BIOS Extensi	gement Engine Password reruplopded from USB key or typed in man on screen.	ually into the Management
Intel® ME Passy	vord: Dell1231	
xport Result		
o create and downl lick Download USB &	oad USB key file, first configure settings an key file. Place downloaded file to the USB St	d click Generate file, and then torage Device.
		Consulta Classe

□□□□ 鍵入要產生的金鑰數目 (視需佈建的電腦數目而定)。預設值為 50。



□□□□ Intel ME 預設密碼為 admin。設定環境的新 Intel ME 密碼。

Export keys			
CAL			
C Only selected			
Generate keys befor	e export:		
ienerate Security Keys			
Number of security key	s to generate: 50	<u> </u>	
actory Default Intel® M	anagement Engine Passw	ord	
Intel® ME Password:	admin		
lew Intel® Management his password is either uplos ngine BIOS Extension acres	Engine Password ded from US8 key or typed in n.	manually into the N	lanagement
Intel® ME Password:	Dell123!		
xport Result	key file. first configure aetting	as and click Generati	s file, and then

□□□□ 按一下 Generate (產生)。產生金鑰後, Generate (產生) 按鈕左側會出現一個連結。



コロロロ 將之前格式化的 USB 裝置插入 ProvisioningServer 上的 USB 連接器。

□□□□ 按一下 Download USB key file (下載 USB 金鑰檔案) 連結,將 setup.bin 檔案下載到 USB 裝置。依預設,USB 裝置會由系統 辨識;將檔案儲存至 USB 裝置。

💋 註:如果將來需要其他金鑰,必須在儲存 setup.bin 檔案前先格式化 USB 裝置。

and the second	a(AKPB)OOBSC/SecurityMEBXSettingsPage-asp	x/selected=cop=export
Export Securi	ty Keys to USB Key	<) altiri
Export keys		
C All		
C Only selected		
Generate keys be	fore export:	
ienerate Security Ke	ys	
Number of security	keys to generate: 50	
actory Default Intel	Management Engine Password	
Intel® ME Password	l: admin	
lew Intel⊗ Managen	ent Engine Password	
New Intel® Managem This password is either u Ingine BIOS Extension a	ent Engine Password ploaded from USB key or typed in manua creen.	ally into the Management
Intel® ME Password	i: Jadmin	
ew Intel® Managem his password is either u ngine BIOS Extension s Intel® ME Password	ent Engine Password ploaded from USB key or typed in menu- creen. I: Dell123!	ally into the Management
New Intel® Managem This password is either u ingine BIOS Extension s Intel® ME Password	ent Engine Password pleaded from USB key or typed in menu- creen. I: Dell123!	ally into the Management
New Intel® Managem This password is either u ingine BIOS Extension s Intel® ME Password Export Result	ent Engine Password pleaded from USB key or typed in menua creen. I: Dell123!	ally into the Management
New Intel® Managem This password is either u ingine BIOS Extension a Intel® ME Password Export Result To create and download lick Download USB key f	ent Engine Password ploaded from USB key or typed in manua creen. I: Dell123! USB key file, first configure settings and ile. Place downloaded file to the USB Stor	ally into the Management click Generate file, and then rage Device.

□□□ 在檔案下載對話方塊中按一下儲存。



□□□ 確認儲存於: 位置指向至 USB 裝置。按一下儲存。

e As					?
Save jn	Semovable	Disk (E:)	*	0000	•
My Hecerk Documents					
Dasking					
Deskiop					
2					
y Documents					
3					
ly Computer					
N	1	-			1
My Network Places	File name:	setup bin		-	Save
2000/088	Save as type:	.bin Document			Caricel

□□□ 在下載完成對話方塊中按一下關閉。



□□□□ setup.bin 檔案現在會顯示在磁碟機檔案總管視窗中。

these local						
Squess A E:/			1	-	la company	
File and Folder Tasks	¥	Name -	5126 26 KB	BIN File	6/27/2007 11:12 AM	Attribut
Other Places	¥					
Details	*					
Removable Disk (E:) Removable Disk						
File System: FAT						

□□□□ 關閉 Export Security Keys to USB Key (將安全性金鑰匯出至 USB 金鑰) 視窗與磁碟機檔案總管視窗,以返回 Altiris Console (Altiris 主控台)。

□□□□ 插入 USB 裝置並開啟電腦。系統會立即辨識 USB 裝置,並出現 Continue with Auto Provisioning (Y/N) (是否繼續自動佈建 [Y/N]) 的提示。

□□□□ 按下 <**Y**> 鍵。



按下任一按鍵以繼續系統啟動...

Intel(R) Management Engine BIOS Extension Copyright(C) 2003-07 Intel Corporation. All Rights Reserved. Found USB Key for provisioning Intel(R) AMT Continue with Auto Provisioning (Y/N) Intel(R) AMT Provisioning complete Press any key to continue with system boot... Intel(R) Management Engine BIOS Extension Copyright(C) 2003-07 Intel Corporation. All Rights Reserved. Found USB Key for provisioning Intel(R) AMT Continue with Auto Provisioning (Y/N) Intel(R) AMT Provisioning complete Press any key to continue with system boot... ME-BIOS Sync - Successful

□□□□ 完成後,請關閉電腦,並返回管理伺服器。

□□□□ 選擇 Step 6. Configure Automatic Profile Assignments (步驟 6: 組態自動設定檔指定)。

Altiris Console 6.5 - Windows Internet Explorer	
G Transler Console/Defau	R.aspx?ConsoleGuid=3faa8b67-250b-42ad-8186-fe2f49a9e7078WewGuid= 🐑 😚 🗶 Uve Search 👂
Altiris Console 6.5	🕤 • 🔂 · 🖶 Bage • 🎯 Tgols •
🛟 altiris console	altirisbox.trvpro.local - TAVPROLAdministrator
Home View Manage Tools Reports Configure	Help >
1 19	A CLARENCE MAN
😑 🚞 Out of Band Management	A D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Alert Standard Format Getting Started Collections	Manage Security Keys
Configuration	PID IPPS Factory Default Password New Password
Intel® AMI Getting Started	
Basic Provisioning (without TLS)	
 Step 1. Configure DNS 	
3. Step 2. Discover Capabilities	
Step 3. View Intel® AMT Capable Computers	
gT Step 4, Create Profile	
 Step 5. Generate Security Keys Step 6. Configure & depende Profile Accomposite 	
 Step 6. Configure Associate Profile Assignments Step 7. Monitor Provisioning Process 	
Step 8. Monitor Profile Assignments	
Enable Security (TLS)	
I is section 2. Intel® AMT Tasks	
Reports	
🗄 🛄 Tasks	
Favorites	
E 🙆 My Favorites	Filter by PID:
Altris Console Home	
Prove Alexandre	
Done	

コロロロ 確認設定是否為 Enabled (已啟用)。在 Intel AMT 2.0+ 下拉式選單中,選擇之前建立的設定檔。組態環境的其他設定。



□□□□ 選擇 Step 7. Monitor Provisioning Process (步驟 7: 監視佈建程序)。

😪 🐼 🌍 Altris Console 6.5	🔂 • 🔂 - 🖶 • 🕐 Bage • 🎯 Tools • *		
altiris console	altirisbox.trvpro.local - TRVPRO\Administrator		
Home View Manage Tools Reports Configure He	elp >		
1 5	X		
Out of Band Management	* 		
Alert Standard Format Getting Started	Resource Synchronization		
E Colectors	[-]		
Congolator Intel® AMT Getting Started	Enable (currently enabled)		
Section 1. Provisioning Section 2. Provisioning Section 2. Provisioning Without TLS)	New profile assignments will be created automatically for all systems that are in unprovisioned state and have Fully Qualified Domain Kame (FQDN) found in the Notification Sarver database based on the system UUID.		
Step 1. Configure DNS	□ Intel® AMT 1.0 to profile: default_3 ▼		
资。Step 2. Discover Capabilities	▼ Intel® AMT 2.0+ to profile: default 3 ▼		
Step 3. View Intel® AMI Capable Computers all Step 4. Create Profile			
of Step 5. Generate Security Keys	Synchronize Intel® SCS and Notification Server resources		
Step 6. Configure Automatic Profile Assignments	Remove duplicate Intel® AMT resources from Notification Server database		
Step 7. Monitor Provisioning Process	Enable Schedule: Daily		
Step 8. Monitor Profile Assignments	At 2:10 AM every 1 days, starting Saturday, January 01, 2005		
Section 2. Intel® AMT Tasks			
Reports	Last synchronization statistics		
🖲 🧰 Tasks	Current status: Inactive		
	Last Synchronized: 6/27/2007 2:10:11 AM		
	Total Devices: 0		
	Assigned resources: 0		
	Created resources: 0		
	Cleaned resources: 0		
	Run now		
Favorites 👻			
🗏 🔄 My Favorites	Apply Cancel		
Altris Console Home			

□□□□ 套用金鑰的電腦即在系統清單中更新。一開始的系統狀態為 Unprovisioned (未佈建),然後變更為 In provisioning (佈建中),最後在程序結束時變更為 Provisioned (已佈建)。

😋 会 👻 🌍 http://altirisbox.trvpro.local/Altiris/Console/Defau	aspx?ConsoleGuid=3faa8b67-250b-42ad-8186-fe2f49a9e7078WewGuid=1 💌 🔸	Live Search P		
2 Debris Concola 6 5		A . D . A . Page . O Took .		
and a solution of the solution	albrisbox,trvpro.local - TKVPRO/Administrator	- A Bearch		
nome view Planage Tools Reports Configure	eip >			
E Cut of Rand Management	}• ¢ ¶• ♂ \$ ⊗ ¶; ¶ ⊕ ⊕ \$ ♥ 1 ×			
Alert Standard Format Getting Started	Intel® AMT Suctoms			
Colections	Intel® AMT Systems			
🗷 🛄 Configuration				
🖃 🚞 Intel® AMT Getting Started	OOD FOON Status Provision Date Version Profile			
E Section 1. Provisioning				
Basic Provisioning (without TLS)				
Step 1. Completends				
Step 3. View Intel® AMT Capable Computers				
gT Step 4. Create Profile				
of Step 5. Generate Security Keys				
Step 6. Configure Automatic Profile Assignments				
Step 7. Monitor Provisioning Process Step 8. Monitor Profile Assignments				
Enable Security (TLS)				
🗷 🧰 Section 2. Intel® AMT Tasks				
I Carl Reports				
🕀 🦲 Tasks				
	By Verio By InProvisioning	Records: All		
Favorites 💌	By profile	From		
E 🙆 My Favorites	namei Idefault_3 IUUIDi	date: [6/27/2006 12:00:00 AM		
Altris Console Home	Order by: UUID 💌 direction: Ascending 💌			

□□□□ 選擇 Step 8. Monitor Profile Assignments (步驟 8: 監視設定檔指定)。

Altiris Console 6.5 - Windows Internet Explorer		<u></u>
😋 😔 👻 🚫 http://altirisbox.trvpro.local/Altiris/Console/Defau	t.aspx?ConsoleGuid=3faa8b67-250b-42ad-8186-fe2f49a9e7078.ViewGuid= 💽 😚 🗙	Live Search
😭 🕸 🌖 Altiris Console 6.5		🔄 • 🖾 · 🖶 • 🔂 Bage • 🎯 Tools •
altiris console	altirisbox.trvpro.local - TRVPRO\Administrator	Search
Home View Manage Tools Reports Configure	Help >	
(16	2 010 2 1 0100 00 5 5 5 1 V	
🖹 🚞 Out of Band Management	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Alert Standard Format Getting Started Collections	Intel® AMT Systems	
Configuration	UUID FODN Status Provision Date Version Profile	
E Section 1. Provisioning		
Basic Provisioning (without TLS)		
Step 1. Configure DNS		
3. Step 2. Discover Capabilities		
Step 3. View Intel® AMT Capable Computers		
gT Step 4. Create Profile		
gr Step 5. Generate Security Keys		
 Step 7. Monitor Provisioning Process 		
Step 8. Monitor Profile Assignments		
Enable Security (TLS)		
Section 2. Intel® AMT Tasks		
B Reports		
🗄 🛄 Tasks		
	By Ver10 By InProvisioning	Records: All
Favorites 👻	By profile default 2	From 6/27/2006 12:00:00 44
🗄 🙆 My Favorites	name: loerault_s I UUID:	date: 19/2//2006 12/00/00 AM
Altris Console Home	Order by: UUID 💌 direction: Ascending 💌	1
Done		Internet 🕅 100% •

コロロロ 接受設定檔指定的電腦即出現在清單中。每台電腦會以 FQDN、UUID 及 Profile Name (設定檔名稱)欄進行標識。



□□□□ 電腦佈建完成後,即可在 Collections (集合) 資料夾中的 All configured Intel AMT computers (所有已組態的 Intel AMT 電 脳) 內出現。



系統部署

準備好為使用者部署電腦時,請將電腦連接至電源並連線至網路。使用內建 Intel 82566DM 網路介面卡 (NIC)。Intel 主動式管理技術 (Intel AMT) 無法使用與任何其他 NIC 解決方案配合使用。

電腦在開啟後將立即尋找設定與組態伺服器 (SCS)。如果電腦找到此伺服器,支援 Intel AMT 的電腦即會傳送 Hello 訊息至該伺服器。

💋 註:使用者必須先透過 MEBx 或使用 Intel Activator 來啟動網路存取。

DHCP 與 DNS 必須可用,以便設定與組態伺服器搜尋能自動完成。如果 DHCP 與 DNS 無法使用,則必須手動將設定與組態伺服器 (SCS) 的 IP 位址輸入支援 Intel AMT 之電腦的 MEBx。

Hello 訊息包含以下資訊:

- 佈建 ID (PID)
- 全域唯一識別碼 (UUID)
- IP 位址
- ROM 與韌體 (FW) 版本號碼

最終使用者可以查看 Hello 訊息。

□□□ 在作業系統中的 AMT 7 中,選擇 IMSS。 □□□ 在 Advanced (進階)標籤下,選擇 Extended System Details (延伸的系統詳細資訊)。 □□□ 按一下 Intel ME Information (Intel ME 資訊)。

如果佈建模式狀態為 In Provisioning (佈建中),說明正將 Hello 封包傳送給網路中的佈建伺服器。如果支援 TLS, SCS 會使用 Hello 訊息中 的資訊,以 TLS 預先共用金鑰 (PSK) 加密套件, 啟動與支援 Intel AMT 之電腦的傳輸層安全性 (TLS) 連線。

SCS 使用 PID 查詢佈建伺服器資料庫中的佈建複雜密碼 (PPS),並使用 PPS 與 PID 產生 TLS 預備主密碼。TLS 為可選項目。為確保安全且加密的交易,請使用 TLS (若可使用此基礎結構)。如果未使用 TLS,則會使用 HTTP 摘要進行交互驗證。HTTP 摘要的安全性不如 TLS 高。SCS 以使用者名稱與密碼登入 Intel AMT 電腦,並提供所需的以下資料項目:

- 新的 PPS 與 PID (用於將來的設定與組態)
- TLS 憑證
- 私密金鑰
- 目前日期與時間
- HTTP 摘要憑證
- HTTP 交涉憑證

電腦從設定狀態變為已佈建狀態後,Intel AMT 即可完全正常運作。進入已佈建狀態後,即可在遠端管理電腦。

作業系統驅動程式

必須將 AMT Unified 驅動程式安裝在作業系統內,以移除裝置管理員內未知的裝置。與先前的版本 3、4 或 5 (通常有兩個來自客戶重新安裝的 獨立 HECI 和 LMS/SOL 驅動程式)不同,它們現在都位於名為 AMT Unified Driver 的共用套裝程式中。安裝整合驅動程式套裝程式時, 它會管理裝置管理員中的兩個 PCI 裝置。

AMT Unified 驅動程式

Intel AMT Serial-Over-LAN (SOL)/Local Manageability Service (LMS) 驅動程式,可在 <u>support.dell.com</u> 上以及 ResourceCD 上的 Chipset Drivers (晶片組驅動程式) 下取得。此驅動程式標示為 Intel AMT SOL/LMS。按兩下該安裝程式即可安裝該驅動程式。

安裝 SOL/LMS 驅動程式後, PCI Serial Port (PCI 序列埠)項目即變成 Intel Active Management Technology - SOL (COM3) (Intel 主動式管理技術 - SOL [COM3])項目。

Intel AMT Host Embedded Controller Interface (HECI) 驅動程式,可在 support.dell.com 上以及 ResourceCD 上的 Chipset Drivers (晶片組驅動程式)下取得。此驅動程式標示為 Intel AMT HECI。按兩下該安裝程式即可安裝該驅動程式。

安裝 HECI 驅動程式後, PCI Simple Communications Controller (PCI 簡單通訊控制器)項目即變成 Intel Management Engine Interface (Intel Management Engine 介面)項目。

Intel AMT Web GUI

Intel AMT WebUI 為網路瀏覽器型介面,用於執行有限的遠端電腦管理功能。WebUI 常用於測試是否在電腦上正確執行了 Intel AMT 設定與組態。如果能在遠端電腦與執行 WebUI 的主機電腦間成功完成遠端連線,即表示在遠端電腦上執行了正確的 Intel AMT 設定與組態。

可從任何網路瀏覽器 (例如 Internet Explorer 或 Netscape) 存取 Intel AMT WebUI。

有限的遠端電腦管理功能包括:

- 事件記錄
- 遠端電腦重設
- 變更網路設定
- 新增使用者

💋 註:若要獲得有關使用 WebUI 介面的資訊,可在 Intel AMT Web 站台上取得。

請執行以下步驟,以連接至已組態與設定之電腦上的 Intel AMT WebUI。

□□□ 開啟已完成 Intel AMT 設定與組態,並支援 Intel AMT 的電腦。 □□□ 從其他電腦 (例如,與 Intel AMT 電腦位於相同子網路上的管理電腦) 啟動網路瀏覽器。 □□□ 連接至 MEBx 中指定的 IP 位址以及支援 Intel AMT 之電腦的連接埠。(例如:http://ip_address:16992 或

http://192.168.2.1:16992)

o 依預設,連接埠為 16992。

💋 註:使用連接埠 16993 與 https://,連接已在企業模式下組態與設定之電腦上的 Intel AMT WebUI。

• 如果使用 DHCP,則請使用 ME 的完整網域名稱 (FQDN)。FQDN 為主機名稱與網域的結合。(例

如:http://host_name:16992 或 http://system1:16992)

□□□ 管理電腦進行與支援 Intel AMT 之電腦的 TCP 連線,並存取支援 Intel AMT 之電腦的 Management Engine 內的最上層 Intel AMT 內 嵌網頁。

□□□ 鍵入使用者名稱與密碼。預設使用者名稱為 admin,密碼是在 MEBx 中進行 Intel AMT 設定期間所設定的密碼。 □□□ 檢閱電腦資訊並進行任何所需的變更。

註:您可在 WebUI 中變更遠端電腦的 MEBx 密碼。變更 WebUI 或遠端主控台中的密碼後,便擁有兩個密碼。新密碼稱為遠端 MEBx 密碼,僅在遠端用於 WebUI 或遠端主控台。用於從本端存取 MEBx 的本端 MEBx 密碼不會變更。您必須記住本端與遠端 MEBx 密碼,才可在本端與遠端存取電腦 MEBx。最初在進行 Intel AMT 設定時所設定的 MEBx 密碼同時用做本端與遠端密碼。 如果變更遠端密碼,則兩個密碼將不相同。

□□□ 選擇 Exit (結束)。

AMT 重新導向概觀

無論受管理用戶端的啟動與電源狀態為何, Intel AMT 均可將來自受管理用戶端的序列與 IDE 通訊重新導向至管理主控台。用戶端僅需具有 Intel AMT 功能、連接電源並連線至網路。Intel AMT 支援 TCP/IP 上的透過 LAN 傳送序列埠命令 (SOL,文字/鍵盤重新導向),與 IDE 重新導向 (IDER,CD-ROM 重新導向)。

透過 LAN 傳送序列埠命令概觀

透過 LAN 傳送序列埠命令 (SOL) 是透過標準網路連線模擬序列埠通訊的功能。SOL 可用於大多數管理應用程式,這些應用程式通常需要本端序 列埠連接。

當使用 Intel AMT 重新導向庫在啟用了 Intel AMT 的用戶端與管理主控台之間建立作用中 SOL 作業階段時,用戶端的 序列流量將使用 LAN 連線透過 Intel AMT 重新導向,並提供給 管理主控台。與之相似,管理主控台可以 透過 LAN 連線傳送序列資料,該連接將傳入 用戶端的序列埠。

IDE 重新導向概觀

IDE 重新導向 (IDER) 可透過標準網路連線模擬 IDE CD 磁碟機、傳統軟碟機或 LS-120 磁碟機。IDER 可讓管理電腦透過網路將其本端磁碟機 之一連接至受管理的用戶端。建立 IDER 作業階段後,受管理的用戶端可使用遠端裝置,如同它是直接連接至其本身的其中一個 IDE 通道一樣。 這可用於從遠端啟動使用其他方法無回應的電腦。IDER 不支援 DVD 格式。

例如,使用 IDER 功能啟動作業系統已損毀的用戶端。首先,將一個有效的啟動磁碟載入管理主控台磁碟機。管理主控台開啟 IDER TCP 作業階 段時,即將此磁碟機作為引數傳遞。無論該裝置的電源或啟動狀態如何,Intel AMT 皆將該裝置註冊為用戶端的虛擬 IDE 裝置。由於用戶端可能 需要組態為從虛擬 IDE 裝置啟動,因此 SOL 與 IDER 功能可一起使用。

Intel Management and Security Status 應用程式

Intel Management and Security Status (IMSS) 應用程式可顯示有關某平台上 Intel 主動式管理技術 (Intel AMT) 和 Intel Standard Manageability (Intel 標準管理功能) 服務的資訊。

IMSS 圖示可指示 Intel AMT 與 Intel Standard Manageability (Intel 標準管理功能) 是否正在平台上執行。此圖示位於通知區域內。依預 設,每次啟動 Windows* 時都會顯示通知圖示。

每代 Intel AMT (4.x、5.x、6.x) 均有單獨的 Intel Management and Security Status 應用程式版本。以下將說明 Intel AMT 6.x 代的 Intel Management and Security Status 應用程式。



註:當使用者登入 Windows 時, Intel Management and Security Status 應用程式可能會自動啟動。僅當您在平台上啟用了 Intel AMT 或 Intel Standard Manageability (Intel 標準管理功能)時,系統才會將該圖示載入通知區域內。如果手動啟動 Intel Management and Security Status 應用程式 (透過開始選單),只要已安裝所有驅動程式,即使未啟用任何這些技術,仍會載入圖示。

💋 註:於 Intel Management and Security Status 中顯示的資訊並非即時資訊。資料的更新間隔不盡相同。

*本頁資訊由 <u>Intel</u> 提供。

故障排除

本頁說明在 Intel AMT 組態出現問題時需遵循的一些基本故障排除步驟。請查看 DSN,以獲得更多故障排除選項。

恢復成預設設定

恢復成預設設定亦稱為解除佈建。可使用 ME 一般設定螢幕上的 Unconfigure Network Access (取消組態網路存取) 選項,來解除佈建已 設定與組態 Intel AMT 的電腦。

請按照以下步驟解除佈建電腦:

□□□ 選擇 Un-Provision (解除佈建),然後選擇 Full Un-provision (完全解除佈建)。

此選項會將所有 Intel AMT 組態設定恢復成出廠預設設定,但不會重設 ME 組態設定或密碼。解除佈建訊息約在一分鐘後顯示。解除佈建完成後,控制將返回 ME 一般設定螢幕。

□□□ 選擇 **Return to previous menu (**返回至前一個選單**)**。 □□□ 選擇 **Exit (**結束**)**,然後按下 <Y> 鍵。電腦將重新啟動。

韌體更新

更新韌體,以升級至更新版的 Intel AMT。可以在 MEBx 介面中選擇 Secure Firmware Update (安全韌體更新) 設定下的 Disabled (已 停用),來停用自動更新功能。如果停用此設定,在更新 BIOS 時將會顯示一則韌體錯誤訊息。

透過 LAN 傳送序列埠命令 (SOL)/IDE 重新導向 (IDE-R)

如果無法使用 IDE-R 與 SOL,請執行以下這些步驟:

□□□ 在初始啟動螢幕中,按下 <Ctrl> 進入 MEBx 螢幕。

□□□ 系統會提示您輸入密碼。鍵入新的 Intel ME 密碼。

□□□ 選擇 Unconfigure Network Access (取消組態網路存取)。按下 <Enter> 鍵。

□□□ 選擇 **Y**。按下 <**Enter**> 鍵。

□□□ 選擇 Full Unprovision (完全解除佈建)。按下 < Enter> 鍵。

□□□ 重新組態 AMT 組態選單選項下的設定,如此處所示。