มอนิเตอร์ Dell S2716DG/S2716DGR คู่มือผู้ใช้

รุ่น: S2716DG/S2716DGR รุ่นตามข้อกำหนด: S2716DGb



หมายเหตุ ข้อควรระวัง และ คำเตือน



💋 หมายเหตุ: หมายเหตุ ระบุถึงข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น



🔨 ข้อควรระวัง: ข้อควรระวัง

แสดงถึงความเสียหายที่อาจเกิดกับฮาร์ดแวร์หรือการสูญเสียข้อมูลหากไม่ทำตามขั้นตอนที่ระบ

🕂 คำเตือน: คำเตือนบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดทรัพย์สินชำรุดเสียหาย การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

2016 - 07 Rev. A04

ลิขสิทธิ์ 2015-2016 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศ Dell™ และใลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เขตอ้ำนาจศาลอื่นๆ เครื่องหมายอื่นๆ และชื่อที่กล่าวถึงทั้งหมดในที่นี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คอนเทนต์

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ5
อุปกรณ์ในกล่อง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนและปุ่มควบคุมต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ
ความสามารถด้าน Plug and play
อินเตอร์เฟซบัสอนุกรมสากล (USB)
นโยบายพิกเซลและคุณสมบัติของจอภาพ LCD
คู่มือการดูแลรักษา
การติดตั้งจอภาพของคุณ
การต่อขาตั้ง
การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ
การจัดการกับสายเคเบิล
การนำขาตั้งจอแสดงผลออก
อุปกรณ์ยึดผนัง (อุปกรณ์ชื้อเพิ่ม)26

การใช้งานจอภาพ
เปิดจอภาพ
การใช้ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า
การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด34
การใช้ตัวเอียง เดือย และส่วนต่อแนวตั้ง
การหมุนจอภาพ
การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมุนหน้าจอของระบบ
การแก้ปัญหา
การทดสอบตัวเอง
ระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง
บัญหาทั่วไป
บัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์
ปัญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus44
ภาคผนวก
ข้อสังเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
ติดต่อ Dell
การติดตั้งมอนิเตอร์

อุปกรณ์ในกล่อง

จอภาพของคุณจัดส่งมาพร้อมอุปกรณ์ตามรายการด้านล่าง ดูให้แน่ใจว่าได้รับอุปกรณ์ครบทุกชิ้นและ ติดต่อ Dell



หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างอาจเป็นอุปกรณ์เสริม และอาจไม่ได้ให้มาพร้อมจอภาพ คุณสมบัติหรือสื่อข้อมูลบางอย่างอาจไม่มีมาให้ในบางประเทศ

💋 หมายเหตุ: การติดตั้งใดยืนอื่นๆ, โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง



	สายไฟ (แตกต่างกันในแต่ละ ประเทศ)
	สาย DP
Ó	สาย USB 3.0 อัพสตรีม (เปิดใช้พอร์ต USB บนจอภาพ)
	 สื่อข้อมูลไดรเวอร์และเอกสาร คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จอแสดงผลชนิดจอแบน **Dell S2716DG/S2716DGR** มีการแสดงผลแบบแอ็คทีฟแมทริกซ์ ชนิดทรานซิสเตอร์พีล์มบาง (TFT) แบบคริสตัลเหลว (LCD) และไฟพื้นหลัง LED คุณสมบัติของจอภาพประกอบด้วย:

- พื้นที่ดูภาพ 68.47 ซม. (27 นิ้ว) (วัดในแนวทแยงมุม)
 ความละเอียด: ความละเอียดคมชัดสูงสุด 2560 x 1440 ผ่าน DisplayPort และ HDMI
 พร้อมรองรับการแสดงผลเต็มจอภาพ หรือความละเอียดคมชัดที่ลดลง
- จอภาพที่มีการเปิดใช้งาน Nvidia G-Sync พร้อมอัตราการรีเฟรชสูงมากที่ 144 Hz และเวลาตอบสนองอย่างเร็วที่
 1 มิลลิวินาที
- ช่วงสี 72% NTSC
- ความสามารถในการปรับเอียง พลิกหมุน ตามความสูง และหมุน
- ฐานวางถอดได้และ Video Electronics Standards Association (VESATM) ขนาด 100 มม. เพื่อการติดตั้งที่ปรับได้หลากหลาย
- การเชื่อมต่อแบบดิจิตอลกับ DisplayPort และ HDMI
- ประกอบด้วยพอร์ตอัพสตรีม 1 USB และพอร์ตดาวน์สตรีม 4 USB

- ความสามารถด้านพลักและเพลย์ถ้าระบบของท่านรองรับ
- การปรับแต่งแบบแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เพื่อความสะดวกในการตั้งค่าและปรับแต่งจอภาพให้เหมาะสม
- สื่อซอฟต์แวร์และเอกสารรวมถึงไฟล์ข้อมูล (INF) ไฟล์ปรับตั้งสีภาพ (ICM) และเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ช่องล็อกเครื่องกันหล่น
- ล็อคขาตั้ง
- จอแสดงผลที่ได้รับรองตามมาตรฐาน TCO
- กระจกปราศจากสารหนูและแผงจอปราศจากสารตะกั่วเท่านั้น
- พลังงานในการสแตนด์บาย 0.5 W เมื่ออยู่ในโหมดสลีป
- เกจ์วัดพลังงานแสดงระดับพลังงานที่ใช้ของจอมอนิเตอร์ตามเวลาจริง
- ระบบควบคุมการหรี่ไฟพื้นหลังให้มีดลงแบบอนาล็อก เพื่อป้องกันไฟกระพริบเมื่อแสดงผล

ชิ้นส่วนและปุ่มควบคุมต่าง ๆ

มุมมองด้านหน้า



ป้าย	คำอธิบาย
1	ปุ่มพังก์ชั่น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การใช้งานจอภาพ)
2	ปุ่มเพาเวอร์ เปิด/ปิด (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)

หมายเหตุ: สำหรับจอแสดงผลที่มีโครงมันวาว ผู้ใช้ควรกำหนดติดตั้งจอแสดงผลอย่างรอบคอบ เนื่องจากโครงอาจเป็นผลให้เกิดแสงสะท้อนรบกวนจากแสงรอบด้านและพื้นสัมผัสที่สว่างจ้า

มุมมองด้านหลัง





มุมมองด้านหลังพร้อมขาตั้งจอภาพ

ป้าย	คำอธิบาย	ใข้	
1	รูสำหรับติดตั้งตามมาตรฐาน VESA	จอแสดงผลยึดผนังโดยใช้ชุดยึดผนังแบบ VESA (100 มม. x 100 มม.)	
	(100 มม. x 100 มม หลังปาปิดที่ติดบากับจอ)		
		۹. I	
2	ฉลากแสดงความสอดคล้องกับระเบี	แสดงการได้รับการรับรองตามระเบียบต่างๆ	
	ยบต่างๆ		
3	ปุ่มปลดล็อกขาตั้ง	ปลดขาตั้งออกจากจอมอนิเตอร์	
4	ช่องล็อกเครื่องกันหล่น	ยึดจอมอนิเตอร์เข้ากับล็อคนิรภัย (ล็อคนิรภัยไม่ได้มีให้ด้วย)	
5	ป้ายหมายเลขผลิตภัณฑ์บาร์โค้ด	อ้างถึงป้ายนี้ถ้าคุณจำเป็นต้องติดต่อกับ Dell	
		สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค	
6	ช่องจัดเก็บสายไฟ	จัดเก็บสายไฟเข้าที่ โดยเก็บเข้าช่อง	



ป้าย	คำอธิบาย	ใข้
1	พอร์ตปลายทาง USB	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ หมายเหตุ: ในการใช้พอร์ตนี้ คุณจะต้องเชื่อมต่อสายเคเบิล USB (ซึ่งมาพร้อมกับจอภาพของคุณ) ไปยังพอร์ตอัพสตรีม USB บนจอภาพ และไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
2	พอร์ตสำหรับการชาร์จ USB	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ (สนับสนุนการชาร์จเร็วด้วยเช่นกัน)
3	แจ็คสัญญาณเสียงออกไปที่หูพัง	เชื่อมต่อหูพัง



มุมมองด้านล่างโดยไม่มีขาตั้งจอภาพ

ป้าย	คำอธิบาย	ใข้		
1	ขั้วต่อสายไฟ	เชื่อมต่อสายเพาเวอร์ (ซึ่งมาพร้อมกับจอภาพของคุณ)		
2	ยืน ล็อค คุณสมบัติ	ล็อคขาตั้งเข้ากับจอมอนิเตอร์โดยใช้สกรู M3 x 6 มม. (ไม่มีสกรูให้)		
3	พอร์ตสายเอ้าท์พุท	เชื่อมต่อลำโพงของคุณ		
		หมายเหตุ : พอร์ตนี้ไม่สนับสนุนหูฟัง		
4	DisplayPort	เชื่อมต่อสายเคเบิล DP ของคอมพิวเตอร์ (ซึ่งมาพร้อมกับจอภาพของคุณ)		
5	พอร์ต HDMI	เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย HDMI		
6	พอร์ตต้นทาง USB	เชื่อมต่อสายเคเบิล USB (ซึ่งมาพร้อมกับจอภาพของคุณ) ไปที่พอร์ตนี้และคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเปิดใช้งานพอร์ต USB บนจอภาพของคุณ		
7	พอร์ตปลายทาง USB	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หมายเหตุ: ในการใช้พอร์ตนี้ คุณจะต้องเชื่อมต่อสายเคเบิล USB (ซึ่งมาพร้อมกับจอภาพของคุณ) ไปยังพอร์ตอัพสตรีม USB บนจอภาพ และไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ		

ข้อมูลจำเพาะของจอแบน

รุ่น	S2716DG/S2716DGR		
ชนิดหน้าจอ	แอกทีฟ แมทริกซ์ - TFT LCD		
ชนิดแผง	TN		
ภาพที่สามารถเรียกดูได้			
เส้นทแยงมุม	684.67 มม. (27 นิ้ว)		
ตามแนวนอน พื้นที่ที่กำลังใช้งานอยู่	596.74 มม. (23.49 นิ้ว)		
ตามแนวตั้ง พื้นที่ที่กำลังใช้งานอยู่	335.66 มม. (13.21 นิ้ว)		
พื้นที่	200301.74 มม. ² (310.30 นิ้ว ²)		
ขนาดพิกเซล	0.2331 มม. × 0.2331 มม.		
มุมในการมอง	160° (แนวตั้ง) ทั่วไป		
	170° (แนวนอน) ทั่วไป		
ความสว่างเอาต์พุต	350 cd/ม ² (ทั่วไป)		
อัตราส่วนความคมชัด	1000 ต่อ 1 (ทั่วไป)		
การเคลือบหน้าจอ	ป้องกันแสงสะท้อนด้วย 3H hardness		
ไฟพื้นหลัง	ระบบไฟส่องมุม LED		
เวลาในการตอบสนอง	3 มิลลิวินาที (ปกติ) สำหรับโหมด ปกติ		
	1 มิลลิวินาที (ปกติ) สำหรับโหมด เร็ว		
ความลึกสี	16.7 ล้านสี		
ช่วงสี	72%* (CIE1931)		

* ช่วงสี (ทั่วไป) เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ CIE1976 (82%) และ CIE1931 (72%)

ข้อมูลจำเพาะความละเอียด

รุ่น	S2716DG/S2716DGR	
ช่วงสแกนแนวนอน	69.7 kHz ถึง 250.6 kHz (อัตโนมัติ)	
ช่วงสแกนแนวตั้ง	30 Hz ถึง 145 Hz (อัตโนมัติ)	
ความละเอียดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสูงที่สุด	2560 x 1440 ที่ 144 Hz	

โหมดวิดีโอที่รองรับ

รุ่น	S2716DG/S2716DGR
ความสามารถในการแสดงผลวิดีโอ (การเล่น HDMI & DP)	480p, 576p, 720p, 1080p, QHD

โหมดการแสดงผลที่ตั้งไว้ล[่]วงหน**้**า

โหมดการแสดงผล HDMI

โหมดการแสดงผล	ความถี่แนวนอน (kHz)	ความถี่แนวตั้ง (Hz)	นาฬิกาพิกเซล	ขั้วการซิงค์
			(MHz)	(แนวนอน/แนวตั้ง)
IBM VGA,640 x 480p	31.5	60	25.2	-/-
VESA, 720 x 480p	29.83	60	26.25	+/-
VESA, 720 x 576p	29.55	50	26	+/-
VESA, 800 x 600p	37.88	60	40	+/+
VESA, 1024 x 768p	48.36	60	65	-/-
HDTV, 1280 x 720p	37.5	50	74.25	+/+
HDTV, 1280 x 720p	45	60	74.25	+/+
HDTV, 1920 x 1080p	55.6	50	141.5	-/+
HDTV, 1920 x 1080p	67.5	60	148.5	+/+
VESA, 2560 x 1440p	88.8	60	241.5	+/-

โหมดการแสดงผล	ความถี่แนวนอน (kHz)	ความถี่แนวตั้ง (Hz)	นาฬิกาพิกเซล	ขั้วการซิงค์
			(MHz)	(แนวนอน/แนวตั้ง)
VESA, 640 x 480	31.5	60	25.2	-/-
VESA, 800 x 600	37.88	60	40	+/+
VESA, 1024 x 768	48.36	60	65	-/-
VESA, 2560 x 1440	88.8	60	241.5	+/-
VESA, 2560 x 1440	127.4	85	346.5	+/-
VESA, 2560 x 1440	150.9	100	410.5	+/-
VESA, 2560 x 1440	182.9	120	497.75	+/-
VESA, 2560 x 1440	209.5	144	569.75	+/+
VESA, 2560 x 1440	34.9	24	95	+/-



หมายเหตุ: จอภาพนี้สนับสนุน NVIDIA G-Sync

โปรดเข้าเยี่ยมชมที่ http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync/supportedgpus?field_gpu_type_value=desktop-gpus&=Apply เพื่อตรวจสอบว่า การ์ดกราฟิก NVIDIA ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติ G-SYNC หรือไม่

ข้อมูลจำเพาะระบบไฟฟ้า

รุ่น	S2716DG/S2716DGR
สัญญาณภาพเข้า	 HDMI 1.4, 600 mV สำหรับแต่ละสาย อิมพีแดนซ์ 100 ohm สำหรับแต่ละคู่
	 DisplayPort 1.2, 600 mV สำหรับแต่ละสาย, อิมพีแดนซ์ 100 โอห์ม สำหรับแต่ละคู่
แรงดันไฟฟ้า AC เข้า / ความถี่ / กระแส	100 VAC ถึง 240 VAC / 50 Hz หรือ 60 Hz <u>+</u> 3 Hz / 1.5 A (ทั่วไป)
กระแสต่อเนื่อง	 120 V: 42 A (สูงสุด) ที่ 0°C (รีบู้ตเตรื่อง) 220 V: 80 A (สูงสุด) ที่ 0°C (รีบู้ตเตรื่อง)

คุณลักษณะทางกายภาพ

รุ่น	S2716DG/S2716DGR
ชนิดขั้วต่อ	DP; HDMI; USB 3.0
ชนิดสายสัญญาณ	 ดิจิตอล: HDMI, 19 ขา (ไม่รวบสายเคเบิล)
	● ดิจิตอล: DisplayPort, 20 ขา
	● บัสอนุกรมสากล: USB, 9 ขา
ขนาด (พร้อมขาตั้ง)	
ความสูง (ต่อแล้ว)	546.3 มม. (21.51 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด)	416.3 มม. (16.39 นิ้ว)
ความกว้าง	612.5 มม. (24.11 นิ้ว)
ความลึก	200.3 มม. (7.89 นิ้ว)
ขนาด (ไม่มีขาตั้ง)	
ความสูง	362.5 มม. (14.27 นิ้ว)
ความกว้าง	612.5 มม. (24.11 นิ้ว)
ความลึก	55.6 มม. (2.19 นิ้ว)
ขนาดขาตั้ง	
ความสูง (ต่อแล้ว)	433.4 มม. (17.06 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด)	387.2 มม. (15.24 นิ้ว)
ความกว้าง	292.4 มม. (11.51 นิ้ว)
ความลึก	200.3 มม. (7.89 นิ้ว)
น้ำหนัก	
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	10.10 กก. (22.27 ปอนด์)
น้ำหนักรวมชุดขาตั้งและสายไฟ	7.20 กก. (15.87 ปอนด์)
น้ำหนักไม่รวมชุดขาตั้ง (สำหรับติดผนังหรือติด VESA -	4.40 กก. (9.70 ปอนด์)
ไม่ใช้สาย)	
น้ำหนักของชุดขาตั้ง	2.48 nn. (5.47 ปอนด ์)
ความวาวกรอบด้านหน้า	25+/-5

รุ่น	S2716DG/S2716DGR	
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	
ขณะไม่ทำงาน	● ขณะเก็บรักษา: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)	
	● ขณะขนส่ง: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	10% ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว)	
ขณะไม่ทำงาน	 ขณะเก็บรักษา: 5% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว) 	
	 ขณะขนส่ง: 5% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว) 	
ระดับความสูง		
ขณะทำงาน	5,000 ม. (16,404 ฟุต) (สูงสุด)	
ขณะไม่ทำงาน	12,192 ม. (40,000 ฟุต) (สูงสุด)	
การกระจายความร [้] อน	● 307.09 BTU/ชั่วโมง (สูงสุด)	
	● 160.37 BTU/ชั่วโมง (ทั่วไป)	

โหมดการจัดการพลังงาน

ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผล หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในพีซีที่สอดคล้องกับ DPM™ ของ VESA จอแสดงผลสามารถลดการใช้พลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ สถานะนี้เรียกว่า **โหมดประหยัดพลังงาน*** ถ้าคอมพิวเตอร์ตรวจพบสัญญาณจากแป้นพิมพ์ เม้าส์ หรืออุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอื่นๆ จอภาพจะกลับมาทำงานใหม่โดยอัตโนมัต ตารางต่อไปนี้แสดงการใช้พลังงาน และสัญญาณของคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:

โหมด VESA	ซิงค์แนวนอน	ซิงค์แนวตั้ง	วิดีโอ	ไฟแสดงสถานะเปิดเ ครื่อง	การสิ้นเปลืองพลังงาน
การทำงานปกติ	ใช้งานอยู่	ใช้งานอยู่	ใช้งานอยู่	ขาว	90 วัตต์ (สูงสุด) ** 47 วัตต์ (ทั่วไป)
โหมดไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน	ว่าง	ขาว (กระพริบ)	น้อยกว่า 0.5 วัตต์
ปิด	-	-	-	ปิด	น้อยกว่า 0.3 วัตต์

* การไม่ให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานเลยในโหมด ปิด สามารถทำได้โดยการถอดสายไฟหลักออกจากจอแสดงผลเท่านั้น

** การใช้พลังงานสูงสุดคือวัดในรัฐของ luminance max และ USB ที่ใช้งานอยู่

การกำหนดพิน

ขั้วต่อ DisplayPort



จำนวนพิน	สายสัญญาณด้านข้าง 20 พิน
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	GND
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR



จำนวนพิน	สายสัญญาณด้านข้าง 19 พิน
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	กำลังไฟ +5V
19	ตรวจพบฮ็อตพลัก

ความสามารถด้าน Plug and play

คุณสามารถติดตั้งจอแสดงผลในระบบที่เป็นแบบพลักแอนด์เพลย์ได้ จอแสดงผลจะให้ข้อมูลประจำเครื่องของจอแสดงผล (EDID) กับระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ โดยใช้โปรโตคอลแชนเนลข้อมูลการแสดงผล (DDC) เพื่อที่ระบบสามารถตั้งค่าคอนพึกตัวเองได้ และปรับการตั้งค่าต่างๆ ของจอแสดงผลให้เหมาะสมที่สุด การติดตั้งจอภาพส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกตั้งค่าอื่นๆ ได้ถ้าต้องการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพได้จาก การใช้งานจอภาพ

อินเตอร์เฟซบัสอนุกรมสากล (USB)

ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ที่มีให้บนจอภาพ



💋 หมายเหตุ: จอภาพนี้ใช้งานได้กับซุปเปอร์-สปีด USB 3.0

ความเร็วในการถ่ายโอน	อัตราข้อมูล	ความสิ้นเปลืองพลังงาน*
ซุปเปอร์-สปิด	5 Gbps	4.5 วัตต์ (สูงสุด แต่ละพอร์ต)
ความเร็วสูง	480 Mbps	4.5 วัตต์ (สูงสุด แต่ละพอร์ต)
ความเร็วเต็มที่	12 Mbps	4.5 วัตต์ (สูงสุด แต่ละพอร์ต)

* สูงสุด 2 A บนพอร์ตปลายทาง USB (พอร์ตที่มีไอคอนฟ้าแลบ 🏾 🖘 🖘 โบอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ BC1.2 หรืออุปกรณ์ USB ปกติ

ขั้วต่อ USB ต[้]นทาง



จำนวนพิน	9 พินด้านข้างของขั้วต่อ
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

ขั้วต่อ USB ปลายทาง



จำนวนพิน	9 พินด้านข้างของขั้วต่อ
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

พอร์ต USB

- 1 คัพสตรีม ด้านล่าง
- 2 ดาวน์สตรีม ด้านล่าง
- 2 ดาวน์สตรีม ด้านข้าง •
- พอร์ตสำหรับชาร์จไฟ- พอร์ตที่มีรูปไอคอนสายฟ้า 🏼 🗺 🗲 สนับสนุนความสามารถในการชาร์จไฟแบบเร็ว • หากอปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกั้นได้กับ BC1.2



หมายเหตุ: การทำงานของ USB 3.0 จะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานกับ USB 3.0



นโยบายพิกเซลและคุณสมบัติของจอภาพ LCD

ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะมีหนึ่งหรือหลายพิกเซลที่สว่างคงที่ในสถานะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมองเห็นได้ยาก

และไม่มีผลกระทบใดๆ กับคุณภาพของการแสดงผลหรือความสามารถในการใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพและพิกเซลของจอภาพของ Dell ที่: http://www.dell.com/support/monitors

คู่มือการดูแลรักษา

การทำความสะอาดจอแสดงผลของคุณ

ข้อควรระวัง: อ่านและปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะทำความสะอาดจอภาพ คำเตือน: ก่อนที่จะทำความสะอาดจอภาพ ให้ถอดปลั๊กสายไฟจอภาพออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า สำหรับวิธีที่ดีที่สุดขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในรายการด้านล่าง ขณะนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์ ทำความสะอาด หรือดแลจอภาพ:

- ในการทำความสะอาดหน้าจอป้องกันไฟฟ้าสถิต ใช้ผ้านุ่มที่สะอาดชุบน้ำเปียกหมาดๆ ถ้าเป็นไปได้ ใช้กระดาษทำความสะอาดหน้าจอแบบพิเศษ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะกับสารเคลือบหน้าจอป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอมโมเนีย น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง หรือเครื่องเป่าอากาศ
- ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นที่เปียกหมาดๆ เพื่อทำความสะอาดจอภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอก หรือสารที่มีลักษณะเดียวกัน ที่ทิ้งคราบฟิล์มบางๆ ไว้บนจอภาพ
- ถ้าคุณสังเกตเห็นผงแป้งสีขาว เมื่อคุณแกะจอแสดงผลออกจากกล่อง ให้เช็ดด้วยผ้า
- ดูแลจอภาพด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอภาพสีเข้มอาจเป็นรอยขีดข่วน และมีรอยครูดสีขาวได้มากกว่าจอภาพสีอ่อน
- เพื่อช่วยให้ภาพคงคุณภาพดีที่สุดบนจอภาพ ขอให้ใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอที่เปลี่ยนภาพตลอด และปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งาน

การติดตั้งจอภาพของคุณ

การต่อขาตั้ง

หมายเหตุ: ขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อส่งมอบจอภาพจากโรงงาน

หมายเหตุ: กำหนดใช้สำหรับจอภาพพร้อมขาตั้ง โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้งขาตั้งจอภาพ

- 1 ถคดฝาปิดคคก และวางจคภาพบนพื้นผิวดังกล่าว
- 2 สอดแนวร่องที่ด้านหลังของจอภาพให้ตรงกับแถบทั้งสองที่ส่วนบนของขาตั้ง
- กดขาตั้งจนกระทั่งยึดเข้ากับจอภาพ 3



้ยึดฐานขาตั้ง โดยให้เครื่องหมายสามเหลี่ยม 🔺 ชี้ขึ้นด้านบน จากนั้น ปรับฐานขาตั้งให้ล็อกเข้ากับสล็อตบนขาตั้ง 4





5 สอดฐานขาตั้งเข้าในสล็อตขาตั้งจนสุด



6 ดึงห่วงยึดสกรูขึ้น และไขสกรูตามเข็มนาฬิกา



7 หลังจากไขสกรูจนแน่นแล้ว ให้พับห่วงยึดสกรูเรียบลง

การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ



้คำเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใด ๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

หมายเหตุ: เดินสายเคเบิลผ่านสล็อตสำหรับยึดสายเคเบิล ก่อนทำการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดเข้ากับคอมพิวเตอร์พร้อมกัน

การเชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์:

- 1 ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และดึงสายไฟออก
- 2 เชื่อมต่อสายเคเบิล DP หรือ HDMI จากจอภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อสายเคเบิล DisplayPort (DP เป็น DP)



การเชื่อมต[่]อสาย HDMI (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)



💋 หมายเหตุ: ภาพกราฟิกใช้เพื่อการแสดงภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะจริงของคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างไฟจากนี้

การเชื่อมต[่]อสาย USB 3.0

หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อสาย DP/HDMI แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเชื่อมต่อสาย USB 3.0 กับคอมพิวเตอร์ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งจอภาพของคุณ:

- 1 ต่อสาย USB 3.0 อัพสตรีม (สายที่ให้มาพร้อมเครื่อง) ที่พอร์ตอัพสตรีมของจอภาพ กับพอร์ต USB 3.0 ที่เหมาะสม บนคอมพิวเตอร์ (ดูรายละเอียดจากมุมมองด้านล่าง)
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 เข้าพอร์ตดาวน์สตรีม USB 3.0 บนจอมอนิเตอร์
- 3 เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลของคุณ เข้ากับเต้าเสียบในบริเวณใกล้เคียง
- 4 เปิดจอแสดงผลและคอมพิวเตอร์ ถ้าจอแสดงผลแสดงภาพขึ้นมา หมายความว่าการติดตั้งนั้นสมบูรณ์ ถ้าไม่มีภาพปรากฏบนจอ ให้อ่าน ปัญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus
- 5 ใช้ที่ยึดสายบนขาตั้งจอภาพ เพื่อเก็บสายเคเบิลเข้าที่



การจัดการกับสายเคเบิล



หลังจากต่อสายเคเบิลที่จำเป็นทั้งหมดเข้ากับจอแสดงผล และคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว (สำหรับการต่อสายเคเบิล ดู การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ) ให้ใช้ช่องเก็บสายเพื่อจัดสายเคเบิลทั้งหมดให้เรียบร้อย ตามรูปด้านบน

การนำขาตั้งจอแสดงผลออก

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้าจอ LCD ขณะถอดขาตั้งออก จะต้องดูให้แน่ใจว่าวางจอภาพไว้บนพื้นที่สะอาดดีแล้ว

หมายเหตุ: กำหนดใช้สำหรับจอภาพพร้อมขาตั้ง โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง



ในการถอดขาตั้งออก:

- 1 วางมอนิเตอร์ลงบนผ้านุ่มหรือโซฟานุ่ม
- 2 กดปุ่มปลดล็อกขาตั้งค้างไว้
- 3 ยกขาตั้งออกจากจอภาพ

อุปกรณ์ยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)



(ขนาดสกรู: M4 x 10 มม.)

ให้ดูขั้นตอนที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง VESA ที่ใช้ด้วยกันได้

- 1 วางหน้าจอแสดงผลบนผ้าหรือเบาะที่นุ่มบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบและมั่นคง
- 2 ถอดขาตั้งออก
- 3 ใช้ไขควงแฉกเพื่อถอดสกรู 4 ตัวที่ยึดฝาปิดพลาสติกออก
- 4 ติดแผ่นโลหะยึดจากชุดติดผนังเข้ากับจอมอนิเตอร์
- 5 ยึดจอมอนิเตอร์บนผนังโดยทำตามขั้นตอนที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง
- 🛛 หมายเหตุ: สำหรับใช้กับแผ่นโลหะยึดผนังในรายการ UL ซึ่งสามารถรับน้ำหนัก/โหลดต่ำสุดที่ 4.40 กก. เท่านั้น

การใช้งานจอภาพ

เปิดจอภาพ

กดปุ่ม 🕑 เพื่อเปิดจอภาพ



การใช้ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า

ใช้ปุ่มควบคุมที่ด้านหน้าของจอภาพ เพื่อปรับคุณลักษณะของภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอ ขณะที่ใช้ปุ่มเหล่านี้ปรับการควบคุมต่างๆ OSD จะแสดงค่าเป็นตัวเลขของคุณลักษณะนั้นตามที่เปลี่ยนแปลง



ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงปุ่มที่แผงควบคุมด้านหน้า:



2		ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับระดับเสียง ค่าต่ำสุดคือ 0 (-) ค่าสูงสุดคือ 100 (+)
	ปุ่มทางลัด/Volume	
	(ระดับเสียงดัง)	
3		ใช้บุ่ม เมนู เพื่อเปิดการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) และเลือกเมนู OSD โปรดดู การเข้าถึงระบบเมนู
	เมนู	
4	×	ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก หรือออกจากเมนูหลัก OSD
	ออก	
5		ใช้ปุ่ม เพาเวอร์เพื่อ เพื่อเปิด และ ปิด จอภาพ
		ไฟขาว หมายความว่าจอภาพ เปิด อยู่และทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไฟกระพริบสีขาว
	เพาเวอร์เพื่อ	แสดงถึงโหมดประหยัดพลังงาน
	(พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเว	
	อร์)	

ปุ่มบนแผงด้านหน้า

• ใช้ปุ่มต่างๆ ที่อยู่ด้านหน้าของจอภาพเพื่อปรับการตั้งค่าภาพ

^	~	÷	5
1	2	3	4

	ปุ่มบนแผงด้านหน้า	คำอธิบาย
1	^	ใช้ปุ่ม ขึ้น เพื่อปรับ (เพิ่ม) รายการในเมนู OSD
	ขึ้น	
2	~	ใช้ปุ่ม ลง เพื่อปรับ (ลดระยะ) รายการต่างๆ ในเมนู OSD
	ลง	

3	÷	ใช้ปุ่ม เลือก เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
	เลือก	
4	¢	ใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้
	ย้อนกลับ	
צ		۷

การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

การเข้าถึงระบบเมนู

U

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นใช้งานอีกเมนูหนึ่ง หรือออกจากเมนู OSD, จอภาพจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงยังถูกบันทึก ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นรอให้เมนู OSD หายไป

1 กดปุ่ม

เพื่อเปิดเมนู OSD และแสดงเมนูหลัก

เมนูหลักสำหรับสัญญาณเข้าดิจิตอล (DP)

Dell S2716DG		Energy Use
🔅 Brightness/Contrast	w.	•
E Input Source	**	v
🚯 Color		
🖵 Display		
Audio	75%	75%
🛅 Menu		
🖈 Personalize		
Others	_	-
📟 Resolution: 2560x1440, 6	0Hz Normal Mode	
		$\land \lor \rightarrow \diamond$

- 2 กดปุ่ม และ เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกการตั้งค่า ในขณะที่คุณย้ายจากไอคอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่ง ชื่อตัวเลือกจะถูกเน้น ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการอย่างสมบูรณ์ของตัวเลือกทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับจอแสดงผล
- 3 กดปุ่ม > หนึ่งครั้งเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกที่เน้นอยู่
- 4 กดปุ่ม 🔼 และ 🔽 เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ
- 5 กด → เพื่อเข้าไปที่แถบเลื่อน และจากนั้น ใช้ปุ่ม → และ ∨ ตามตัวบ่งชี้บนเมนู เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ไอคอน	เมนู และเมนูย่อย		คํ	าอธิบาย	
Ð.	Brightness/ Contrast (ความสวาง/	ใช้เมนูนี้เพื่อเปิดใช้งานกา Dell \$2716DG ※ Brightness/Contrast	ารปรับ Brightness	s/Contrast (ความสว่	าง/ความเข้ม) rgy Use
	ความเข้ม)	←D Input Source ●L Color ●D Display ● Audio ● Menu ● Personalize ● Others ● Resolution: 2560x1440, 0	50Hz Normal Mode	<i>5</i> ₹ 75%	0 75%
	Brightness (ความสว่าง)	Brightness (ความสว่า กดปุ่ม 🔼 เพื่อเพิ่มคว	 ปรับความสว่าง มามสว่าง และกดปุ่ 	ของแสงไฟ ม 🔽 เพื่อลดความส	 ✓ → 5 ว่าง (ต่ำสุด 0 / สูงสุด 100)
Contrast ปรับBrightness (ความสว่าง) ก่อน จากนั้นจึงปรับ Contrast (ความเข้ม) เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องปรับเท่านั้น กดปุ่ม 🖍 เพื่อเพิ่มความเข้ม และกดปุ่ม ✔ เพื่อลดความ พึงก์ชั่น Contrast (ความเข้ม) จะปรับค่าความแตกต่างระหว่างความมืดและความสว่างบนหน้		นจึงปรับ Contrast (ค เพื่อลดความเข้ะ เะความสว่างบนหน้าจ	วามเข้ม) ม (ต่ำสุด 0 / สูงสุด 100) อของจอภาพ		
Ð	Input Source (แหล [่] งสัญญาณขาเ ข้า)	ให้เมนู Input Source (เ เพื่อเลือกลัญญาณเข้าระ Dell S2716DG	เหล่งสัญญาณขา หว่างสัญญาณวิดีโ ✓ номі 	เข้า) อที่แตกต่างกันที่อาจเชื่ Enc ©	อมต่ออยู่กับจอภาพของคุณ rgy Use
			50Hz Normal Mode		$\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}$

	HDMI	เลือก สัญญาณขาเข้า HI	DMI เมื่อคุณกำลังใช้ขั้วต่อ I	HDMI
		กด 🔿 เพื่อเลือกสัญถ	บาณเข้า HDMI	
	DP	เลือก สัญญาณขาเข้า D	 เมื่อคุณกำลังใช้ขั้วต่อ Disp 	blayPort (DP)
		กด 🔶 เพื่อเลือกสัญเ	บาณเข้า DisplayPort	
&	Color (สี)	ใช ้ Color (สี) ในการปรับ	าโหมดการตั้งค่าสี	
8 4		Dell S2716DG		Energy Use
		🔅 Brightness/Contrast	Preset Modes	✓ Standard
		Input Source	Reset Color	Warm
		🚯 Color		Cool
		🖵 Display		Custom Color
		Audio		
		Menu		
		★ Personalize		
		Beselution: 2560x1440.4	Olda Normal Mode	
		. Resolution. 2560x1440, 6	Sonz Normat Mode	
				✓ ✓ ✓ →
	Preset Modes	เมื่อคุณเลือก Preset Mo	odes (โหมดพรีเซ็ต) คุณสา	ามารถเลือก Standard (มาตรฐาน),
	(โหมดพรีเซ็ต)	Warm (อุ่น), Cool (เย็น) หรือ Custom Color (สีปรับแต่งเอง) ได้จากรายการนี้		
	(,	 Standard (มาตรฐา 	น): โหลดการตั้งค่าสีมาตรจ	งานของจอภาพ นี่เป็นโหมดพรีเซ็ตเริ่มต้น
		● Warm (จ่า เ) เพิ่มดก	้ บเหกบิสี เหบ้าจอจะปรากกเข้	้ ใบโทบเสีที่อ่าเขี้บอ้ายสีแอง/เหลือง
			2003 - 2000 - 100	
		 Cool (เยน): ลดอุณา 	หภูมล หนาจอจะบรากฎเบน •	แทนสทเยนขนดวยสนาเงน
		• Custom Color (สบ	รบแตงเอง) : อนุญาตไหคุถ ——	นปรบการตงคาสดวยตวคุณเอง
		กดปุ่ม 🔼 และ และสร้างโหมดสีพรีเร	เพื่อปรับค่าสี 3 สี (R, G โตของคุณเองขึ้นมา	, В)
	Reset Color (รีเซ็ตสี)	รีเซ็ตการตั้งค่าสีจอภาพข	องคุณ กลับเป็นการตั้งค่าจา	กโรงงาน
P	Display	ใข้ Display (การแสดงเ	งล) ในการปรับภาพ	
	(การแสดงผล)	Dell S2716DG		Energy Use
		🔅 Brightness/Contrast	Response Time	Normal
		• Input Source		
		🔥 Color		
		🖵 Display	Reset Display	
		Audio		
		Menu		
		Personalize		
		Resolution: 2560v1440.4	SOHz Normal Mode	
				∧ ∨ → 5

	Response Time (เวลาในการตอบส นอง)	อนุญาตให้คุณตั้งค่า Response Time (เวลาในการตอบสนอง) เป็น Normal (ปกติ) หรือ Fast (เร็ว)		
	ULMB	ULMB (ภาพเบลอแบบเคล ช่วยในการลดเอฟเฟกต์ภา หากการ์ดกราฟิกสนับสนุน (เบิดใช้งาน G-SYNC) ใน N โดยอัตโนมัติ	สื่อนไหวช้ามาก) พเบลอสำหรับการเคลื่อนไหว ในระหว่างดูภาพที่เคลื่อนไหวเร็ว . G-SYNC ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการเลือกพังก์ชัน Enable G-SYNC vIDIA Control Panel (แผงควบคุม NVIDIA) จะมีการเปิดใช้งาน ULMB	
		หมายเหตุ: พังก์ชันนี้จะมีให้เลือกใช้เมื่ออัตราการรีเฟรซอยู่ที่ 85 Hz, 100 Hz หรือ 120 Hz		
		หมายเหตุ : เมื่อมีการเปิด OSD เมื่อมีการเปิดใช้งาน จะมีการแสดงข้อความโหม จะมีการแสดงข้อความโหม	ใช้งาน ULMB จะมีการแสดงข้อความโหมด ULMB ที่มุมล่างซ้ายของ G-SYNC ใน NVIDIA Control Panel (แผงควบคุม NVIDIA) เด G-SYNC ขึ้นแทน หากระบบของคุณไม่สนับสนุน G-SYNC เด Normal (ปกติ)	
	ULMB Pulse	ช่วยให้คุณสามารถปรับไฟ	พื้นหลังของแผงควบคุมได้เล็กน้อย	
	Width (ช่วงความกว้างขอ งพัลส์ ULMB)	เพื่อลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว ใช้ 🦰 หรือ 🔽 เพื่อปรับระดับจาก 10 ถึง 100 ค่าต่ำจะเป็นการลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหวและความสว่าง		
·	Reset Display (รีเซ็ตจอแสดงผล)	เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเรียกคื	นการตั้งค่าจอแสดงผลมาตรฐาน	
	Audio (เสียง)	Dell S2716DG	Energy Use	
- 2		※ Brightness/Contrast 된 Input Source	Volume 50 Reset Audio	
		6 Color		
		Audio		
		🔳 Menu		
		* Personalize		
		Others	He Normal Mada	
		« Kesolulon. 2300/1440, 00	∧ ∨ → 5	
	Volume		ะดับเสียงดังสำหรับสัญญาณเสียงคอกไปที่หพัง	
	(ระดับเสียงดัง)	ใช้ 🔨 หรือ 🔽 เพื่อบ	ไร้บระดับเสี่ยงดังจาก 0 ถึง 100	
	Reset Audio (รีเซ็ตระบบเสียง)	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเรียกคืน	เการตั้งค ่าระบบเสียงมาตรฐาน	

_

		เวลาทเมนูจะยงคงอยูบ	เนหนาจอ เบนตน			
		Dell S2716DG		Energy Use		
		Brightness/Contrast	Language	English		
		Input Source	Transparency	20		
		🛃 Color	Timer	20s		
		🖵 Display	Reset Menu			
		 Audio 				
		iii Menu				
		★ Personalize				
		Others				
		e Resolution: 2560x1440	0, 60Hz Normal Mode			
				∧ ∨ → 5		
	Language (ภาษา)	ตัวเลือก Language (<i>ม</i> สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมั	กาษา) ใช้เพื่อตั้งค่าการแสดง น, โปรตุเกสในบราชิล, รัสเซีย	OSD เป็นหนึ่งใน 8 ภาษาเหล่านี้ (อังกฤษ , จีนแผ่นดินใหญ่ หรือญี่ปุ่น)		
	Transparency	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนความโปร่งแสงของเมนูโดยการกดปุ่ม 🗙 และ 🔽 (ต่ำสุด 0 /				
	(ความโปร่งแสง)	สูงสุด 100)				
	Timer (ตัวตั้งเวลา)) ตั้งระยะเวลาที่ OSD จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอ หลังจากที่คุณกดปุ่มครั้งสุดท้าย				
		ใช้ 🔺 หรือ 🚩 เช่	พื่อปรับสไลเดอร์โดยเพิ่มขึ้นที	ละ 1 วินาที ตั้งแต่ 5 ถึง 60 วินาที		
	Reset Menu (เมนูรีเซ็ต)	รีเซ็ตการตั้งค่า OSD ทั้ง	งหมดเป็นค่ามาตรฐานจากโรง	เงาน		
•	Personalize	ผู้ใช้สามารถเลือกคณส	มบัติได้จาก Brightness/Co	ntrast (ความสว่าง/ความเข้ม), Input		
*	(ปรับแต่งเอง)	Source (แหล่งสัญญา	าณขาเข้า) หรือ Volume (ร	ะ ดับเสียงดัง) และตั้งค่าเป็นปมลัดได้		
	(20200)10024/			- 4		
		Dell S2716DG		Energy Use		
		Brightness/Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes		
		Input Source	Shortcut Key 2	Volume		
		6 Color	Reset Personalization			
		Display				
		Audio				
		Personalize				
		A T CIBOTRALE				
		Others				

100	Others (อื่นๆ)	Dell S2716DG		Energy Use	
		🔅 Brightness/Contrast	Monitor Deep Sleep	✓ Enable	
		Input Source	Factory Reset	Disable	
		📕 Color			
		🖵 Display			
		Audio			
		🛅 Menu			
		* Personalize			
		Others			
		ee Resolution: 2560x1440, 6	0Hz Normal Mode		
				∧ v → 5	
	Monitor Deep	การตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นคื	อ Enable (เ ปิดใช้งาน) ช่วย	ยให้จอภาพเข้าโหมดสลีปเมื่อระบบสลีป	
	Sleep	การเลือก Disable (ปิดใช้งาน) อาจทำให้จอภาพไม่เข้าโหมดสลีป			
	(จอภาพอยู่ในโหม	_ง และทำให้ไม่สามารถปลุกให้ทำงานได้			
	ดสลีป)	หมายเหตุ : การกดปุ่มใ อาจเป็นการปลุกภาพให้ท่	ดๆ (ยกเว้นปุ่ม 🕑) บนแะ ว่างาน หลังจากเข้าสู่โหมดสล์	มงด้านหน้าของจอภาพ จีป	
Factory Reset รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน					
	(การรีเซ็ตค่าจากโร				
	งงาน)				

ข[้]อความเตือน OSD

เมื่อจอภาพเข้าสู่โหมด Power Save (**ประหยัดพลังงาน**) จะมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก การแก้ปัญหา

การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด

การตั้งค่าจอภาพเป็นความคมชัดสูงสุด:

ใน Windows[®] 7, Windows[®] 8 และ Windows[®] 8.1:

- 1 สำหรับ Windows[®] 8 และ Windows[®] 8.1 เท[่]านั้น เลือกรูปแบบภาพเดสก์ท็อปเพื่อสลับไปยังคลาสิคเดสก์ท็อป
- 2 คลิกขวาบนเดสก์ท็อปและเลือก ความละเอียดของหน้าจอ
- 3 คลิกรายการหล่นลงของความละเอียดของหน้าจอและเลือก 2560 x 1440
- 4 คลิก **ตกลง**

ใน Windows[®] 10:

- 1 คลิกขวาบนเดสก์ท็อป และคลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผล
- 2 คลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
- 3 คลิกที่รายการ รายละเอียด ความละเอียด และเลือก 2560 x 1440
- 4 คลิกที่ นำไปใช้

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก 2560 x 1440 คุณอาจจำเป็นต้องปรับปรุงไครเวอร์กราฟฟิกของคุณ ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำกระบวนการแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป หรือคอมพิวเตอร์พกพาของ Dell:

 ไปยัง http://www.dell.com/support ป้อนแท็กบริการของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุดสำหรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Dell (แบบพกพาหรือเดสก์ท็อป):

- ไปยังหน้าเว็บไซต์สนับสนุนสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด
- ไปยังเว็บไซต์กราฟฟิกการ์ดของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด

การใช้ตัวเอียง เดือย และส่วนต่อแนวตั้ง

หมายเหตุ: กำหนดใช้สำหรับจอภาพพร้อมขาตั้ง โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง

เอียง, หมุน

ด้วยขาตั้งที่ติดกับจอภาพ คุณสามารถเอียงและหมุนจอภาพเพื่อความสะดวกในการรับชมที่มุมมองต่างๆ ได้



🛛 หมายเหตุ: ขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อส่งมอบจอภาพจากโรงงาน

ส่วนต่อแนวตั้ง



💋 หมายเหตุ: ขาตั้งยืดตามแนวตั้งได้มากถึง 130 มม. ภาพด้านล่างสาธิตถึงวิธีการยืดขาตั้งในแนวตั้ง



การหมุนจอภาพ

ก่อนจะหมุนจอภาพ ควรยึดจอภาพออกในแนวตั้งจนสุด (ส่วนต่อแนวตั้ง) และเอียงจนสุด เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับขอบล่างของจอภาพ



หมุนตามเข็มนาฬิกา



หมุนทวนเข็มนาฬิกา



- พมายเหตุ: ในการใช้พึงก์ชั่นหมุนจอแสดงผล(มุมมองแนวนอนเทียบกับมุมมองแนวตั้ง) กับคอมพิวเตอร์ Dell คุณต้องมีไดรเวอร์กราฟิกที่อัพเดทแล้ว ซึ่งไม่ได้ให้มาพร้อมจอภาพ ในการดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก ให้ไปที่ www.dell.com/support และดูในส่วนของการดาวน์โหลดเพื่อหาไดรเวอร์วิดีโอที่อัพเดทล่าสุด
- หมายเหตุ: เมื่ออยู่ในโหมดมุมมองภาพแนวตั้งคุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ในแอบพลิเคชันที่เน้นการใช้ภาพกราฟิก (เกม 3 มิติ เป็นต้น)

การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมุนหน้าจอของระบบ

หลังจากที่คุณหมุนจอภาพของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างให้เสร็จ เพื่อปรับตั้งการแสดงผลหมนจอแสดงผลของระบบ



หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้จอภาพกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Dell คุณจำเป็นต้องไปยังเว็บไซต์ไดรเวอร์กราฟฟิก หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการหมุน 'เนื้อหา' บนจอแสดงผลของคุณ

การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมนหน้าจอ:

- คลิกขวาที่เดสก*์*ท็อป และคลิก**คุณสมบัติ** 1
- เลือกแท็บ**การตั้งค่า** และคลิก**ขั้นสูง** 2
- ถ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด ATI ให้เลือกแท็บ**การหมุน** และตั้งค่าการหมุนที่ต้องการ 3
- ภ้าคณใช้กราฟีกการ์ด nVidia ให้คลิกที่แท็บ nVidia ในคอลัมน์ซ้ายมือ เลือก NVRotate 4 จากนั้นเลือกการหมนที่ต้องการ
- ถ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด Intel[®] ให้เลือกแท็บกราฟิก Intel คลิกที่ **คุณสมบัติกราฟิก** เลือกแท็บ **การหมุน** 5 จากนั้นตั้งค่าการหมนที่ต้องการ



้คำเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใด ๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

การทดสอบตัวเอง

้จอแสดงผลของคุณมีคุณสมบัติในการทดสอบตัวเอง ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบว่าจอแสดงผลทำงานได้เหมาะสมหรือไม่ ถ้าจอแสดงผลและคอมพิวเตอร์ของคณเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมแล้ว แต่หน้าจอยังมืดอยู่ ให้รับการทดสอบตัวเองของจอภาพ โดยการทำตาบขั้บตอบต่อไปนี้

- ปิดเครื่องทั้งคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลของคณ 1
- ดึงสายเคเบิลวิดีโอออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แน่ใจในการดำเนินการทดสอบด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง 2 ให้กอดสายเคเบิลดิจิตอลทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์
- เปิดจอแสดงผล 3



💋 หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบควรจะปรากฏบนหน้าจอ (บนพื้นหลังสีดำ) หากจอแสดงผลไม่สามารถรับสัญญาณวิดีโอ และทำงานได้อย่างถกต้อง จอแสดงผลในขณะที่อยู่ในโหมดการทดสอบตัวเอง ไฟเพาเวอร์ LED จะกระพริบเป็นสีขาว

Entering Power Save Mode.	



💋 หมายเหตุ: กล่องนี้อาจปรากฏระหว่างที่ระบบทำงานตามปกติด้วย หากถอดสายวิดีโอออก หรือสายวิดีโอเกิดชำรุดเสียหาย

4 ปิดจอแสดงผลของคุณ และต่อสายสัญญาณภาพใหม่ จากนั้นเปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลของคุณ

ถ้าหน้าจอภาพของคุณว่าง หลังจากที่คุณดำเนินการตามกระบวนการก่อนหน้านี้แล้ว

ให้ตรวจสอบคอนโทรลเลอร์การแสดงผล และคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะจอแสดงผลของคุณทำงานเป็นปกติ

ระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง

้จอภาพของคณติดตั้งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ เพื่อช่วยตรวจสอบว่าสิ่งผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอ เป็นปัญหาที่เกิดจากจอภาพ หรือระบบคอมพิวเตอร์และวิดีโอการ์ดของคณ



💋 หมายเหตุ: คุณสามารถรันระบบตรวจวิเคราะห์นี้ได้ เมื่อปลดสายสัญญาณภาพออก และจอภาพอยู่ใน **โหมดการทดสอบตัวเอง**เท่านั้น



การรันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่าง:

- ตรวจสอบว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีฝุ่นบนหน้าจอ) 1
- ถอดสายสัญญาณภาพออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ จอภาพจะเข้าสู่โหมดการทดสอบตัวเอง 2
- กดปุ่ม 1 และ ปุ่ม 4 บนแผงด้านหน้าค้างไว้พร้อมกันนาน 2 วินาที หน้าจอสีเทาจะปรากฏขึ้น 3
- ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาสิ่งผิดปกติอย่างอะเอียด 4
- กด**ปุ่ม 4** บนแผงด้านหน้า อีกครั้ง สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง 5
- ตรวจสคบการแสดงผลเพื่อหาสิ่งผิดปกติ 6
- ทำตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซ้ำอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอสีเขียว สีน้ำเงิน ดำ และสีขาว 7 การทดสอบเสร็จสิ้นเมื่อหน้าจอสีขาวปรากฏขึ้น ออกจากการทำงานโดนปุ่ม 4 ซ้ำอีกครั้ง ถ้าคุณตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติบนหน้าจอ ด้วยการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง

แสดงว่าจอภาพทำงานปกติ ตรวจสอบการ์ดวิดีโอ และออมพิวเตอร์

ปัญหาทั่วไป

ตารางต่อไปนี้บรรจุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาของจอแสดงผลที่คุณอาจพบ และวิธีที่อาจแก้ไขปัญหาได้:

อาการทั่วไป	สิ่งที่คุณประสบ	แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ไม่มีภาพ/ไฟ LED ดับ	ไม่มีภาพ	 ดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ถูกต้อง และแน่นดีแล้ว
		 ตรวจสอบว่าขั้วจ่ายไฟทำงานเป็นปกติ
		โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นทดสอบ
		 ดูว่ากดปุ่มเพาเวอร์สุดแล้ว
		 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้องในเมนู Input
		Source (แหล่งสัญญาณขาเข้า)
ไม่มีภาพ/ไฟ LED ติด	ไม่มีภาพ	 เพิ่มความสว่าง & ความคมชัดผ่าน OSD
	หรือจอแสดงผลไม่สว่าง	 ทำการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล
		 ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่
		 รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง
		 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้องในเมนู Input
		Source (แหล่งสัญญาณขาเข้า)
ภาพไม่ชัด	ภาพเลือน เบลอ หรือมีเงา	 กำจัดสายต่อวิดีโอออก
		 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
		 เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอกลับเป็นอัตราส่วนภาพ ที่ถูกต้อง
ภาพสั่น/เต้น	ภาพเป็นคลื่นหรือมีการสั่น	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
	เล็กน้อย	 ตรวจสอบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
		 เปลี่ยนสถานที่ตั้งจอภาพ และทดสอบในห้องอื่น
จุดภาพหาย	หน้าจอ LCD มีจุด	• ปิดและเปิดเครื่องใหม่
		 พิกเซลที่ดับอย่างถาวรเป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติ
		ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเทคโนโลยี LCD
		 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพและพิกเซลของจอภาพของ Dell
		ที่: http://www.dell.com/support/monitors
พิกเซลที่ติดแน่น	หน้าจอ LCD มีจุดสว่าง	• บีดและเบิดเครื่องใหม่
		 พิกเซลที่ดับอย่างถาวรเป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติ
		ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเทคโนโลยี LCD
		 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพและพิกเซลของจอภาพของ Dell
		ที่: http://www.dell.com/support/monitors
ปัญหาเกี่ยวกับความสว่าง	ภาพมืดเกินไปหรือสว่างเกิ	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
	นไป	 ปรับความสว่าง & ความคมชัดด้วย OSD
ความผิดเพี้ยนทางเรขาคณิต	หน้าจอไม่อยู่กึ่งกลางพอดี	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

เส้นแนวนอน/แนวตั้ง	หน้าจอมีเส้นหนึ่งหรือหลา ยเส้น	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ทำกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล และดูว่าเส้นเหล่านี้แสดงอยู่ในโหมดการทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่ ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่ รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง
บัญหาการซิงโครไนซ์	หน้าจอมีสัญญาณรบกวน หรือเหมือนภาพฉีกขาด	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ทำกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล เพื่อดูว่าหน้าจอที่มีสัญญาณรบกวนนี้ปรากฏอยู่ในโหมดการทดสอบตั วเองด้วยหรือไม่ ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมดปลอดภัย
หัวข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัย	มีควันหรือประกายไฟที่สังเ กตเห็นได้	 ไม่ต้องทำกระบวนการแก้ปัญหาใดๆ ให้ติดต่อ Dell ทันที
ปัญหาเกี่ยวกับความ ไม่ต่อเนื่อง	จอแสดงผลทำงานบ้างไม่ ทำงานบ้าง	 ดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ถูกต้อง และแน่นดีแล้ว รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ทำกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล
		และดูว่าปัญหาความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นในโหมดการทดสอบตัวเองด้วย หรือไม่
สีหายไป	ภาพไม่มีสี	 ทำการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล ดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ถูกต้อง และแน่นดีแล้ว ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่
สีผิดเพี้ยน	สีของภาพไม ่ ดี	 เปลี่ยนการตั้งค่าของ Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต)ใน OSD เมนู Color (สี) ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น ปรับค่า R/G/B ภายใต้ Custom Color (สีปรับแต่งเอง) ในเมนู Color (สี) แบบ OSD รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง
ภาพค้างจอจากภาพนิ่งที่ค้างอ ยู่บนจอภาพเป็นเวลานานๆ	มีเงาบางๆ จากภาพนิ่งที่เล่นปรากฏบ นหน้าจอ	 ใช้คุณสมบัติการจัดการพลังงาน เพื่อปิดจอภาพได้ตลอดเมื่อไม่ใช้งาน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใหมดการจัดการพลังงาน) หรือใช้ภาพรักษาหน้าจอที่เปลี่ยนไปมาตลอดเวลา

ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์

อาการเฉพาะ	สิ่งที่คุณประสบ	แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ภาพบนหน้าจอเล็กเกิ นไป	ภาพอยู่กึ่งกลางหน้าจอ แต่ไม่เต็มจอภาพ	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
ไม่สามารถปรับจอแส ดงผลด้วยปุ่มต่างๆ ที่แผงด้านหน้าได้	OSD ไม่ปรากฏบนหน้าจอ	● ปิดจอภาพ ปลดปลั๊กไฟออก แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ จากนั้นจึงปิดจอภาพ
ไม่มีสัญญาณเข้าเครื่ อง เมื่อผู้ใช้กดปุ่มควบคุ มต่างๆ	ไม่มีภาพ แลง LED เป็นสีขาว	 ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัญญาณ ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน โดยเลื่อนเม้าส์หรือกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ ตรวจสอบว่าเสียบสายสัญญาณเข้าที่ดีแล้ว เสียบสายสัญญาณใหม่อีกครั้งถ้าจำเเป็น รีเซ็ตคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวิดีโอ
ภาพไม่เต็มหน้าจอ	ภาพสูงหรือกว้างไม่เต็ม หน้าจอ	 เนื่องจากรูปแบบวิดีโอ (สัดส่วนภาพ) ที่แตกต่างกันของดีวีดี อาจทำให้จอภาพแสดงผลเต็มหน้าจอ รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง

ปัญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus

อาการเฉพาะ	สิ่งที่คุณประสบ	แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
อินเตอร์เฟซ USB ไม่ทำงาน	อุปกรณ์ต่อพ่วง USB ไม่ทำงาน	 ตรวจสอบว่าจอแสดงผลของคุณเปิดอยู่ เชื่อมต่อสายอัปสตรีมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขั้วต่อดาวน์สตรีม) ปิดและเปิดจอแสดงผลอีกครั้ง รีบูทคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ USB บางชิ้น เช่น HDD พกพาภายนอก ต้องการกระแสไฟหล่อเลี้ยง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกับระบบคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เฟซ USB 3.0 ความเร็วสูงทำงานได้ช้า	อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 ความเร็วสูงทำงานได้ช้า หรือไม่ทำงานเลย	 ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้ USB 3.0 ได้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีทั้งพอร์ต USB 3.0, USB 2.0 และ USB 1.1 ดูให้แน่ใจว่าใช้พอร์ต USB ที่ถูกต้อง เชื่อมต่อสายอัปสตรีมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขั้วต่อดาวน์สตรีม) รีบูทคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เสริม USB แบบไว้สายหยุดทำงาน เมื่อมีการเสียบอุปกรณ์ USB 3.0	อุปกรณ์เสริม USB แบบไร้สายตอบสนองข้า หรือทำงานเฉพาะเมื่อระ ยะห่างระหว่างอุปกรณ์เ สริมและตัวรับสัญญาณ ลดลง	 เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์เสริม USB 3.0 และตัวรับสัญญาณ USB แบบไร้สาย วางตัวรับสัญญาณ USB แบบไร้สายให้อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับอุปกรณ์เสริม USB แบบไร้สาย ใช้สายเคเบิล USB แบบต่อยาวเพื่อติดตั้งตัวรับสัญญาณ USB แบบไร้สายให้ใกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากพอร์ต USB 3.0

คำเตือน: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย



คำเตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ่ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าซ็อต อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายจากอุปกรณ์ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัย ให้ดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับ (SERI)

ข้อสังเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

สำหรับประกาศ FCC และข้อมูลระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ให้ดูเว็บไซต์เกี่ยวกับความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่ www.dell.com/regulatory_compliance

ติดต[่]อ Dell

้สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355)

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้ได้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อได้จากใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์, สลิปที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์, ใบส่งของ หรือแคตาล์อกผลิตภัณฑ์ของ Dell

DexII มีการสนับสนุนออนไลน์ และบริการทางโทรศัพท์ และตัวเลือกในการให้บริการหลายช่องทาง การให้บริการขึ้นอยู่กับประเทศและผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างอาจไม่มีให้ในพื้นที่ของคุณ

- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคออนไลน์ www.dell.com/support/monitors
- ติดต่อ Dell www.dell.com/contactdell

การติดตั้งมอนิเตอร์

คำแนะนำที่ควรทราบ เกี่ยวกับการกำหนดค่าความละเจียด

เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงผลสงสด ขณะใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft[®] Windows[®] ควรกำหนดความละเอียดในการแสดงผลเป็น 2560 x 1440 พิกเซล โดยทำตามขั้นตคนต่ำไปนี้

ໃນ Windows[®] 7 Windows[®] 8 ແລະ Windows[®] 8 1[.]

- ้สำหรับ Windows[®] 8 และ Windows[®] 8.1 เท่านั้น เลือกรูปแบบภาพเดสก์ท็อปเพื่อสลับไปยังคลาสิคเดสก์ท็อป 1
- คลิกขวาบนเดสก์ท็คปและเล็คก **ความละเอียดของหน้าจอ** 2
- คลิกรายการหล่นลงของความละเอียดของหน้าจอและเลือก 2560 x 1440 3
- คลิก **ตกลง** л

1 Windows ® 10.

- 1 คลิกขวาบนเดสก์ท็คป และคลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผล
- 2 คลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสง
- คลิกที่รายการ รายละเคียด **ความละเอียด** และเล็คก 2560 x 1440 3
- 4 คลิกที่ นำไปใส้

ถ้าไม่เห็นความละเอียดที่แนะนำเป็นตัวเลือก ท่านอาจต้องอัพเดทไดรเวอร์กราฟิก ้โปรดเลือกเงื่อนไขด้านล่างที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่ และทำตามขั้นตอนที่มีให้

ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน*็*ตบุ๊ค Dell™ ที่ต่ออินเตอร์เน็ต

- ไปยัง www.dell.com/support ป้อนแท็กบริการของคุณ 1 และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุดสำหรับกราฟฟิกการ์ดของคณ
- หลังจากติดตั้งไดรเวอร์ สำหรับกราฟีกอะแดปเตอร์แล้ว พยายามกำหนดความละเอียดเป็น 2560 x 1440 อีกครั้ง 2



💋 หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถกำหนดความละเอียดเป็น 2560 x 1440 ได้ โปรดติดต่อ Dell™ เพื่อสอบถามถึงกราพีกอะแดปเตอร์ ที่รองรับความละเอียดนี้

้ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค หรือกราฟิกการ์ด ที่ไม่ใช่ Dell™

ใน Windows[®] 7, Windows[®] 8 และ Windows[®] 8.1:

- ้สำหรับ Windows[®] 8 และ Windows[®] 8.1 เท่านั้น เลือกฏปแบบภาพเดสก์ท็อปเพื่อสลับไปยังคลาสิคเดสก์ท็อป 1
- คลิกขวาที่เดสก์ท็อปและคลิก **การตั้งค่าส่วนบคคล** 2
- คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผล 3
- คลิก **การตั้งค่าขั้นสง** 4
- ดูชื่อผู้ผลิตกราฟิกคอนโทรลเลอร์ จากรายละเอียดที่ด้านบนของหน้าต่าง (เช่น NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ) 5

- 6 โปรดดูรายละเอียดของไครเวอร์ที่ต้องอัพเดท จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตกราฟิกการ์ด (เช่น <u>http://www.ATI.com</u> หรือ <u>http://www.NVIDIA.com</u>)
- 7 หลังจากติดตั้งไดรเวอร์ สำหรับกราฟิกอะแดปเตอร์แล้ว พยายามกำหนดความละเอียดเป็น 2560 x 1440 อีกครั้ง

ใน Windows[®] 10:

- 1 คลิกขวาบนเดสก์ท็อป และคลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผล
- 2 คลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
- 3 คลิกที่รายการ รายละเอียด ความละเอียด และเลือก 2560 x 1440
- 4 ดูชื่อผู้ผลิตกราฟิกคอนโทรลเลอร์ จากรายละเอียดที่ด้านบนของหน้าต่าง (เช่น NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ)
- 5 โปรดดูรายละเอียดของไครเวอร์ที่ต้องอัพเดท จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตกราฟิกการ์ด (เช่น <u>http://www.ATI.com</u> หรือ <u>http://www.NVIDIA.com</u>)
- 6 หลังจากติดตั้งไดรเวอร์ สำหรับกราฟีกอะแดปเตอร์แล้ว พยายามกำหนดความละเอียดเป็น 2560 x 1440 อีกครั้ง
- **หมายเหตุ**: ถ้าท่านไม่สามารถกำหนดความละเอียดที่แนะนำได้ โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ หรือชื้อกราฟิกอะแดปเตอร์ใหม่ ที่รองรับความละเอียดของภาพได้