# มอนิเตอร์ Dell UltraSharp U2417HWi คู่มือผู้ใช้

รุ่น: U2417HWi รุ่นตามข้อกำหนด: U2417HWib



### หมายเหตุ ข้อควรระวัง และ คำเตือน



💋 หมายเหตุ: หมายเหตุ ระบุถึงข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น



#### \Lambda ข้อควรระวัง: ข้อควรระวัง

แสดงถึงความเสียหายที่อาจเกิดกับฮาร์ดแวร์หรือการสูญเสียข้อมูลหากไม่ทำตามขั้นตอนที่ระบฺ

🕂 คำเตือน: คำเตือนบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดทรัพย์สินชำรุดเสียหาย การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ลิขสิทธิ์ © 2016 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศ Dell™ และโลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา<sup>๊</sup> และ/หรือ เขตอ้ำนาจศาลอื่นๆ Android, Google, Google Play และเครื่องหมายอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. เครื่องหมายอื่นๆ และชื่อที่กล่าวถึงทั้งหมดในที่นี้ คาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2016 - 04 Rev. A00

# คอนเทนต์

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ5
บทน้ำ
อุปกรณ์ในกล่อง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนและปุ่มควบคุมต่างๆ8
ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ11
ความสามารถด้าน Plug and play
อินเตอร์เฟซบัสอนุกรมสากล (USB)
นโยบายพิกเซลและคุณสมบัติของจอภาพ LCD
คู่มือการดูแลรักษา
การติดตั้งจอภาพของคุณ
<b>การติดตั้งจอภาพของคุณ</b>
<b>การติดตั้งจอภาพของคุณ</b>
<b>การติดตั้งจอภาพของคุณ</b>
การติดตั้งจอภาพของคุณ
<b>การติดตั้งจอภาพของคุณ</b>
การติดตั้งจอภาพของคุณ
การติดตั้งจอภาพของคุณ
การติดตั้งจอภาพของคุณ
การติดตั้งจอภาพของคุณ       21         การต่อขาตั้ง       21         การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ       21         การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ       21         การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ       21         การจัดการกับสายเคเบิล       23         การติดฝาครอบสายเคเบิล       23         การนำขาตั้งจอภาพออก       24         ถอดฝาครอบสายเคเบิลออก       24         อุปกรณ์ฮีดผนัง (อุปกรณ์ชื้อเพิ่ม)       25         การใช้งานจอภาพ.       26         เปิดจอภาพ.       26         เปิดจอภาพ.       26

	ปิดสวิตซ์จอภาพ
	การใช้ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า
	การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
	การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด41
	การใช้ตัวเอียง เดือย และส่วนต่อแนวตั้ง
	การหมุนจอภาพ
	การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมุนหน้าจอของระบบ
การส	ะท้อนหน้าจออุปกรณ์ของคุณขึ้นบนมอนิเตอร์
	การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
	การเชื่อมต่อมอนิเตอร์ผ่าน Screencast หรือ Screen Mirror
การเ	.กปัญหา
การเ	<b>ก้ปัญหา</b>
การเ	.ก <b>้ปัญหา</b>
การเ	.ก้ปัญหา
การแ	.ก้ปัญหา
การแ	.ก้ปัญหา
การแ	.ก้ปัญหา
ภารแ	.ก้ปัญหา
การแ	.ก้ปัญหา

#### บทน้ำ

มอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแล็ปท็อปและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณผ่านอินเตอร์เฟส WiFi Direct ได้พร้อมกัน เมื่อคณเชื่อมต่อแล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยัง มอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell ้คุณจะสามารถใช้งานเมาส์และแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้าไปยังจอภาพ เพื่อควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่)

มอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell ช่วยให้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสามารถแสดงภาพหน้าจอของคุณผ่านอินเตอร์เฟส WiFi Direct จะมีการแสดงผลแล็ปท็อปที่แสดงผ<sup>ู้</sup>ลเต็มหน้าจอและโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นภาพโอเวอร์เลย์ (PiP)



หมายเหตุ: มีการประกอบเสาอากาศมาพร้อมกับจอภาพสำหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ เราจึงขอแนะนำให้คุณจัดระยะห่างไว้ประมาณ 20 ชม. เป็นอย่างน้อยระหว่างจอภาพและตัวคุณ

### อปกรณ์ในกล่อง

้จอภาพของคุณจัดส่งมาพร้อมอุปกรณ์ตามรายการด้านล่าง ดูให้แน่ใจว่าได้รับอุปกรณ์ครบทุกชิ้นและ ติดต่อ Dell ถ้ามีคปกรณ์ไม่ครบ



💋 หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างอาจเป็นอุปกรณ์เสริม และอาจไม่ได้ให้มาพร้อมจอภาพ คณสมบัติหรือสื่อข้อมูลบางอย่างอาจไม่มีมาให้ในบางประเทศ

🜠 หมายเหตุ: การติดตั้งใดยืนอื่นๆ, โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง



	ขาตั้ง
	ฝาครอบสายเคเบิล
	สายไฟ (แตกต่างกันในแต่ละ ประเทศ)
<b>V</b>	สายเคเบิล HDMI
	สาย USB 3.0 อัพสตรีม (เปิดใช้พอร์ต USB บนจอภาพ)
	<ul> <li>สื่อข้อมูลไดรเวอร์และเอกสาร</li> <li>คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว</li> <li>ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับ</li> <li>รายงานการปรับเทียบจากโรงงาน</li> <li>ข้อมูลด้านความปลอดภัยและระเบี ยบข้อบังคับเกี่ยวกับระบบไร้สาย</li> </ul>

#### คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จอแสดงผลชนิดจอแบน **Dell U2417HWi** มีการแสดงผลแบบแอ็คทีฟแมทริกซ์ ชนิดทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) แบบคริสตัลเหลว (LCD) และไฟพื้นหลัง LED คุณสมบัติของจอภาพประกอบด้วย:

- U2417HWi: พื้นที่ดูภาพหน้าจอ 60.47 ซม. (23.8 นิ้ว) (วัดในแนวทแยงมุม),
   ความละเอียด 1920 x 1080 รองรับการแสดงผลเต็มจอภาพ โดยใช้ความละเอียดลดลง
- ระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน IEEE 802.11 ac, bluetooth และ Screencast
- มุมมองแบบกว้างช่วยให้ดูภาพได้ตั้งแต่ตำแหน่งนั่งหรือยืน หรือขณะเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้
- ความสามารถในการปรับเอียง, พลิกหมุน, ยืดแนวตั้ง และหมุน
- เรือนบางพิเศษช่วยลดปัญหาในการใช้กับมอนิเตอร์หลายประเภท ช่วยให้สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายพร้อมเพิ่มประสบการณ์การดูที่ดียิ่งขึ้น
- ฐานวางถอดได้และ Video Electronics Standards Association (VESA<sup>™</sup>) ขนาด 100 มม. เพื่อการติดตั้งที่ปรับได้หลากหลาย
- ความสามารถในการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลทั้งหมดโดยใช้ HDMI, USB 3.0 และ MicroUSB 2.0 (เฉพาะสำหรับศูนย์ซ่อมเท่านั้น) ช่วยให้สามารถตรวจสอบจอภาพที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในอนาคต
- ความสามารถด้านพลักและเพลย์ถ้าระบบของท่านรองรับ
- ช่วงสี 96% sRGB (CIE1931) พร้อมค่าเฉลี่ย Delta E ที่ < 4</li>
- การปรับแต่งแบบแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เพื่อความสะดวกในการตั้งค่าและปรับแต่งจอภาพให้เหมาะสม
- สื่อซอฟต์แวร์และเอกสารรวมถึงไฟล์ข้อมูล (INF) ไฟล์ปรับตั้งสีภาพ (ICM) และเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Dell Display Manager (มาพร้อมกับ CD ที่แนบมาพร้อมกับมอนิเตอร์)
- คุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Energy Star
- สำหรับ Windows<sup>®</sup> 7/8.x/10 ไดรเวอร์/แอพพลิเคชัน Screenovate สามารถสนับสนุนคุณสมบัติการแชร์ HID เพิ่มเติม/ ที่มีการปรับแต่ง
- ช่องล็อกเครื่องกันหล่น
- ล็อคขาตั้ง
- ความสามารถในการเปลี่ยนจากอัตราส่วนภาพแบบไวด์สกรีนไปเป็นอัตราส่วนภาพมาตรฐาน ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของภาพ
- ทอง EPEAT
- จอมอนิเตอร์ U2417HWi ปราศจาก BFR/PVC (ไม่มีฮาโลเจน) โดยไม่รวมถึงสายเคเบิ้ลภายนอก
- การแสดงผลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน TCO
- สอดคล้องกับข้อกำหนด NFPA 99 เกี่ยวกับการรั่วไหลของกระแสไฟ
- กระจกปราศจากสารหนูและแผงจอปราศจากสารตะกั่วเท่านั้น
- อัตราส่วนความเข้มแบบไดนามิกสูง (2,000,000:1)
- พลังงานในการสแตนด์บาย 3 W เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายระบบไร้สาย
- เกจ์วัดพลังงานแสดงระดับพลังงานที่ใช้ของจอมอนิเตอร์ตามเวลาจริง

# ชิ้นส่วนและปุ่มควบคุมต่าง ๆ

มุมมองด้านหน้า





ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า

ป้าย	คำอธิบาย
1	ปุ่มพังก์ชั่น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การใช้งานจอภาพ)
2	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ LED)

# มุมมองด้านหลัง





## มุมมองด้านหลังพร้อมขาตั้งจอภาพ

ป้าย	คำอธิบาย	ใช้
1	รูสำหรับติดตั้งตามมาตรฐาน VESA (100 มม. x 100 มม	จอแสดงผลยึดผนังโดยใช้ชุดยึดผนังแบบ VESA (100 มม. x 100 มม.)
	หลังฝาปิดทิติดมากับจอ)	
2	ฉลากแสดงความสอดคล้องกับ ระเบียบต <sup>่</sup> างๆ	แสดงการได้รับการรับรองตามระเบียบต่างๆ
3	ปุ่มปลดล็อกขาตั้ง	ปลดขาตั้งออกจากจอมอนิเตอร์
4	ช่องล็อกเครื่องกันหล่น	ยึดจอมอนิเตอร์เข้ากับล็อคนิรภัย (ล็อคนิรภัยไม่ได้มีให้ด้วย)
5	ป้ายหมายเลขผลิตภัณฑ์บาร์โค้ด	อ้างอิงถึงป้ายนี้หากคุณต้องการติดต่อกับ Dell เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิค
6	ช่องจัดเก็บสายไฟ	จัดเก็บสายไฟเข้าที่ โดยเก็บเข้าช่อง





มุมมองด้านล่าง



#### มุมมองด้านล่างโดยไม่มีขาตั้งจอภาพ

ป้าย	คำอธิบาย	ใช้
1	ขั้วต่อสายไฟกระแสสลับ	เชื่อมต่อสายเพาเวอร์
2	ช่องสำหรับติดตั้ง Dell Soundbar	ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Dell Soundbar (มีฝาปิดซ่อนไว้ด้านล่างแผ่นพลาสติกที่ดึงออกได้)
3	ตัวเชื่อมต่อพอร์ต HDMI	เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย HDMI
4	สายเอาต์พุตออดิโอ	เชื่อมต่อลำโพงของคุณ*

5	พอร์ตตั้นทาง USB	เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่มาพร้อมกับจอแสดงผลของคุณเข้ากับ จอแสดงผลและคอมพิวเตอร์ หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิลนี้แล้ว คุณสามารถใช้ขั้วต่อ USB บยจอแสดงผลได้
6	พอร์ตดาวน์สตรีม USB	<b>แหล่งสัญญาณ HDMI</b> เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ คุณสามารถใช้ขั้วต่อนี้ได้เฉพาะหลังจากที่คุณเชื่อมต่อสาย USB ไปยังคอมพิวเตอร์และขั้วต่อ USB อัปสตรีมบนจอแสดงผลเรียบร้อยแล้ว แหล <b>่งสัญญาณ ไร้สาย</b>
		เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์ของคุณ จำกัดอุปกรณ์ USB อื่นให้เป็นอีเธอร์เน็ตแบบ USB ทัมพ์ไดรฟ์ USB หรือฮับ USB 2.0
7	พอร์ตดาวน์สตรีม USB พร้อมที่ชาร์จไฟ	เชื่อมต่อเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณ
8	พอร์ต Micro-B	พอร์ตนี้ใช้สำหรับการบริการหรือการแก้ไขจุดบกพร่องเท่านั้น (ไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ปลายทางโดยทั่วไป)
9	ยื่น ล็อค คุณสมบัติ	ล็อคขาตั้งเข้ากับจอมอนิเตอร์โดยใช้สกรู M3 x 6 มม. (ไม่มีสกรูให้)

\* ไม่สนับสนุนการใช้หูพึงสำหรับคอนเน็กเตอร์สัญญาณเสียงออก

# ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ

# ข้อมูลจำเพาะของจอแบน

รุ่น	U2417HWi	
ชนิดหน้าจอ	แอกทีฟ แมทริกซ์ - TFT LCD	
เทคโนโลยีแผง	ชนิดสวิตซิ่งปรับระนาบ	
ภาพที่สามารถเรียกดูได้		
เส้นทแยงมุม	604.70 มม. (23.8 นิ้ว)	
ตามแนวนอน พื้นที่ที่กำลังใช้งานอยู่	527.04 มม. (20.75 นิ้ว)	
ตามแนวตั้ง พื้นที่ที่กำลังใช้งานอยู่	296.46 มม. (11.67 นิ้ว)	
พื้นที่	156246.28 มม. <sup>2</sup> (242.18 นิ้ว <sup>2</sup> )	
ขนาดพิกเซล	0.2745 มม.	

มุมในการมอง	178° (แนวตั้ง) ทั่วไป
	178° (แนวนอน) ทั่วไป
ความสว่างเอาต์พุต	250 cd/ม <sup>2</sup> (ทั่วไป)
อัตราส่วนความคมชัด	1000 ต่อ 1 (ทั่วไป)
	2 ล้าน ต่อ 1 (เปิดคอนทราสต์แบบไดนามิก)
การเคลื่อบหน้าจอ	ป้องกันแสงสะท้อนด้วย 3H hardness
ไฟพื้นหลัง	ระบบไฟส่องมุม LED
เวลาในการตอบสนอง	14 มิลลิวินาทีสำหรับสีเดียวกัน (ปกติ) 8 ms พร้อมโอเวอร์ไดร์ฟ (ทั่วไป)
ความลึกสี	16.77 ล้านสี
ช่วงสี	CIE1976 (85%), CIE 1931* (72%)

\* (U2417HWi] ช่วงสี (ทั่วไป) เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ CIE1976 (85%) และ CIE1931 (72%) พื้นที่ครอบคลุม sRGB มีค่า 96%

# ข้อมูลจำเพาะความละเอียด

รุ่น	U2417HWi
ช่วงสแกนแนวนอน	30 kHz ถึง 83 kHz (อัตโนมัติ)
ช่วงสแกนแนวตั้ง	56 Hz ถึง 76 Hz (อัตโนมัติ)
ความละเอียดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสูงที่สุด	1920 x 1080 ที่ 60 Hz

#### โหมดวิดีโอที่รองรับ

รุ่น	U2417HWi
ความสามารถในการแสดงผลวิดีโอ (การเล่น HDMI)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p

### โหมดการแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

โหมดการแสดงผล	ความถี่แนวนอน	ความถี่แนวตั้ง	นาฬิกาพิกเซล	ขั้วการซิงค์
	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(แนวนอน/แนวตั้ง)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+

## ข้อมูลจำเพาะระบบไฟฟ้า

รุ่น	U2417HWi	
สัญญาณภาพเข้า	HDMI 1.4*, 600 mV สำหรับแต่ละสาย, อิมพีแดนซ์ 100 ohm สำหรับแต่ละคู่	
กระแสต่อเนื่อง	● 120 V: 30 A (สูงสุด) ที่ 0°C (รีบู้ตเตรื่อง)	
	● 240 V: 60 A (สูงสุด) ที่ 0°C (รีบู้ตเตรื่อง)	
แรงดันไฟฟ้า AC เข้า / ความถี่ / กระแส	100 VAC ถึง 240 VAC / 50 Hz หรือ 60 Hz <u>+</u> 3 Hz / 1.5 A (ทั่วไป)	

\* ไม่สนับสนุนข้อมูลจำเพาะเสริม HDMI 1.4 รวมถึง HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), มาตรฐานสำหรับรูปแบบและความละเอียดคมชัด 3D, มาตรฐานสำหรับความละเอียดคมชัดเทียบเท่าโรงภาพยนตร์ดิจิตอล 2K และ 4K

รุ่น	U2417HWi
ชนิดขั้วต่อ	HDMI; USB 3.0
ชนิดสายสัญญาณ	● ดิจิตอล: HDMI, 19 ขา
	● บัสอนุกรมสากล: USB, 9 ขา
ขนาด (พร <sup>้</sup> อมขาตั้ง)	
ความสูง (ต่อแล้ว)	485.8 มม. (19.12 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด)	355.8 มม. (14.00 นิ้ว)
ความกว้าง	539.1 มม. (21.23 นิ้ว)
ความลึก	185.0 มม. (7.28 นิ้ว)
ขนาด (ไม่มีขาตั้ง)	
ความสูง	321.1 มม. (12.64 นิ้ว)
ความกว้าง	539.1 มม. (21.23 นิ้ว)
ความลึก	45.6 มม. (1.80 นิ้ว)
ขนาดขาตั้ง	
ความสูง (ต่อแล้ว)	399.8 มม. (15.74 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด)	353.9 มม. (13.93 นิ้ว)
ความกว้าง	225.0 มม. (8.86 นิ้ว)
ความลึก	185.0 มม. (7.28 นิ้ว)
น้ำหนัก	
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	7.66 กก. (16.88 ปอนด์)
น้ำหนักรวมชุดขาตั้งและสายไฟ	5.42 กก. (11.95 ปอนด์)
น้ำหนักไม่รวมชุดขาตั้ง (สำหรับติดผนังหรือติด	3.28 nn. (7.23 ปอนด์)
VESA - ไม่ใช้สาย)	
น้ำหนักของชุดขาตั้ง	1.84 กก. (4.06 ปอนด์)
ความวาวกรอบด้านหน้า	เฟรมสีดำ หน่วยความวาว - 5.0 (สูงสุด)

# ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบไร้สาย

รุ่น	U2417HWi
โปรเซสเซอร์	Qualcomm Octa-core
มาตรฐาน	802.11 ac
ย่านความถี่	2.4 GHz, 5 GHz - กระแสไฟ
ความสามารถในการเชื่อมต <sup>่</sup> อ	WiFi Direct, Screencast
ระบบรักษาความปลอดภัย	WPA, WPA2
เนื้อหา DRM	HDCP 2.2

# คุณลักษณะสิ่งแวดล้อม

รุ่น	U2417HWi	
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	0 °C ถึง 40 °C (32°F ถึง 104°F)	
ขณะไม่ทำงาน	● ขณะเก็บรักษา: -20 °C ถึง 60 °C (-4°F ถึง 140°F)	
	● ขณะขนส่ง: -20 °C ถึง 60 °C (-4°F ถึง 140°F)	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	10% ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว)	
ขณะไม่ทำงาน	<ul> <li>ขณะเก็บรักษา: 5% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)</li> </ul>	
	<ul> <li>ขณะขนส่ง: 5% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)</li> </ul>	
ระดับความสูง		
ขณะทำงาน	5,000 ม. (16,404 ฟุต) (สูงสุด)	
ขณะไม่ทำงาน	12,192 ม. (40,000 ฟุต) (สูงสุด)	
การกระจายความร้อน	● 115.94 BTU/ชั่วโมง (สูงสุด)	
	● 78.43 BTU/ชั่วโมง (ทั่วไป)	

#### โหมดการจัดการพลังงาน

หากคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในพีซีที่สอดคล้องกับมาตรฐาน DPM<sup>™</sup> ของ VESA จอภาพจะสามารถลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีการใช้งานโดยอัตโนมัติ ตารางต่อไปนี้แสดงการใช้พลังงาน และสัญญาณของคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:

โหมด VESA	ซิงค์แนวนอน	ซิงค์แนวตั้ง	วิดีโอ	ไฟแสดงสถานะ เปิดเครื่อง	การสิ้นเปลืองพลังงาน
การทำงานปกติ	ใช้งานอยู่	ใช้งานอยู่	ใช้งานอยู่	ขาว	60 วัตต์ (สูงสุด)** 25 วัตต์ (ทั่วไป)
โหมดสแตนด์บาย ระบบไร้สาย	ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน	ว่าง	ขาว (กระพริบ)	น้อยกว่า 3 W (เครือข่ายสแตนด์บาย)
ปิด	-	-	-	ปิด	น้อยกว่า 0.3 W

Energy Star	การสิ้นเปลืองพลังงาน
ในโหมดการทำงาน	18 วัตต์ ***

**หมายเหตุ**: จอแสดงผลนี้ผลิตตามมาตรฐานของ ENERGY STAR<sup>®</sup>



OSD จะทำงานเฉพาะในโหมด การทำงานปกติ เมื่อกดปุ่มใดๆ ภายใต้โหมด HDMI (โดยมีการปิดใช้พังก์ชัน Auto Select (**เลือกอัตโนมัติ**)) หน้าจอจะแสดงข้อความดังต่อไปนี้:



เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และจอภาพ เพื่อเข้าสู่ OSD

\* การไม่ให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานเลยในโหมด ปิด สามารถทำได้โดยการถอดสายไฟหลักออกจากจอแสดงผลเท่านั้น
\*\* การใช้พลังงานสูงสุดคือวัดในรัฐของ luminance max

\*\*\* ความสิ้นเปลืองพลังงาน (โหมดเปิดใช้งาน) ได้ผ่านการทดสอบที่ 230 โวลต์ / 50 เฮิร์ซ เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเท่านั้น และเป็นข้อมูลจากการทำงานในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจทำงานได้แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สั่งซื้อ และไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องอัพเดตข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ควรนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าความต้านทานไฟฟ้าหรือค่าอื่นๆ ไม่มีการรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่ว่าจะโดยแจ้งหรือโดยนัย

#### การกำหนดพิน

#### ขั้วต่อ HDMI



จำนวนพิน	สายสัญญาณที่เชื่อมต่อไว้ด้านที่เป็น	
	19 ฃา	
1	TMDS DATA 2+	
2	TMDS DATA 2 SHIELD	
3	TMDS DATA 2-	
4	TMDS DATA 1+	
5	TMDS DATA 1 SHIELD	
6	TMDS DATA 1-	
7	TMDS DATA 0+	
8	TMDS DATA 0 SHIELD	
9	TMDS DATA 0-	
10	TMDS CLOCK+	
11	TMDS CLOCK SHIELD	
12	TMDS CLOCK-	
13	CEC	
14	สำรองไว้ (N.C. สำหรับอุปกรณ์)	
15	DDC CLOCK (SCL)	
16	DDC DATA (SDA)	
17	DDC/CEC Ground	
18	กำลังไฟ +5 V	
19	ตรวจพบฮ็อตพลัก	

#### ความสามารถด้าน Plug and play

คุณสามารถติดตั้งจอภาพในระบบที่เป็นแบบ Plug and Play ได้ จอภาพจะแสดงข้อมูลประจำตัวครื่องของจอแสดงผลแบบขยายต่อ (EDID) เข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ โดยใช้โปรโตคอลแชนเนลข้อมูลการแสดงผล (DDC) เพื่อให้ระบบสามารถกำหนดค่าได้ด้วยตัวเอง และปรับการตั้งค่าจอภาพได้ การติดตั้งจอภาพส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกตั้งค่าอื่นๆ ได้ถ้าต้องการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพได้จาก การใช้งานจอภาพ

### อินเตอร์เฟซบัสอนุกรมสากล (USB)

ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ที่มีให้บนจอภาพ



**หมายเหตุ**: จอภาพนี้ใช้งานได้กับ USB 3.0 ความเร็วสูง

ความเร็วในการถ่ายโอน	อัตราข้อมูล	ความสิ้นเปลืองพลังงาน*
ซุปเปอร์-สปิด	5 Gbps	4.5 W (สูงสุด แต่ละพอร์ต)
ความเร็วสูง	480 Mbps	4.5 W (สูงสุด แต่ละพอร์ต)
ความเร็วเต็มที่	12 Mbps	4.5 W (สูงสุด แต่ละพอร์ต)

\* สูงสุด 2 A บนพอร์ตดาวน์สตรีม USB (พอร์ตที่มีไอคอนฟ้าแลบ **รรระร**ัศ ) กับอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ BC1.2 หรืออุปกรณ์ USB ปกติ

## ขั้วต่อ USB ต<sup>ุ้</sup>นทาง



จำนวนพิน	4 พินด้านข้างของขั้วต่อ
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-

6	SSTX+	
7	GND	
8	SSRX-	
9	SSRX+	

#### ขั้วต่อ USB ปลายทาง



จำนวนพิน	4 พินด้านข้างของขั้วต่อ
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

#### พอร์ต USB

- 1 คัพสตรีม ด้านหลัง
- 4 ดาวน์สตรีม ด้านหลัง
- พอร์ตสำหรับชาร์จไฟ- พอร์ตที่มีรูปไอคอนสายฟ้า 🥵 🤧 สนับสนุนความสามารถในการชาร์จไฟแบบเร็ว หากอุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ BC1.2 •



💋 หมายเหตุ: การทำงานของ USB 3.0 จะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานกับ USB 3.0



#### นโยบายพิกเซลและคุณสมบัติของจอภาพ LCD

ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะมีหนึ่งหรือหลายพิกเซลที่สว่างคงที่ในสถานะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมองเห็นได้ยาก และไม่มีผลกระทบใดๆ กับคุณภาพของการแสดงผลหรือความสามารถในการใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลจอภาพของ Dell ได้ที่ไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Dell ได้ที่: http://www.dell.com/support/monitors

# คู่มือการดูแลรักษา

#### การทำความสะอาดจอภาพของคุณ

ข้อควรระวัง: อ่านและปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะทำความสะอาดจอภาพ

้คำเตือน: ก่อนที่จะทำความสะอาดจอภาพ ให้ถอดปลั๊กสายไฟจอภาพออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

สำหรับวิธีที่ดีที่สุดขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในรายการด้านล่าง ขณะนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์ ทำความสะอาด หรือดูแลจอภาพ:

- ในการทำความสะอาดหน้าจอป้องกันไฟฟ้าสถิต ใช้ผ้านุ่มที่สะอาดชุบน้ำเบียกหมาดๆ ถ้าเป็นไปได้ ใช้กระดาษทำความสะอาดหน้าจอแบบพิเศษ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะกับสารเคลือบหน้าจอป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอมโมเนีย น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง หรือเครื่องเป่าอากาศ
- ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นที่เปียกหมาดๆ เพื่อทำความสะอาดจอภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอก หรือสารที่มีลักษณะเดียวกัน ที่ทิ้งคราบฟิล์มบางๆ ไว้บนจอภาพ
- หากคุณสังเกตเห็นผงแป้งสีขาว เมื่อคุณแกะจอภาพออกจากกล่อง ให้เช็ดด้วยผ้า
- ดูแลจอภาพด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอภาพสีเข้มอาจเป็นรอยขีดข่วน และมีรอยครูดสีขาวได้มากกว่าจอภาพสีอ่อน
- เพื่อช่วยให้ภาพคงคุณภาพดีที่สุดบนจอภาพ ขอให้ใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอที่เปลี่ยนภาพตลอด และปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งาน

# การติดตั้งจอภาพของคุณ

## การต่อขาตั้ง



หมายเหตุ: ขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อส่งมอบจอภาพจากโรงงาน





การติดตั้งขาตั้งจอภาพ:

- 1 ถอดฝาปิดออก และวางจอภาพบนพื้นผิวดังกล่าว
- 2 วางแนวร่องที่ด้านหลังของจอมอนิเตอร์ให้ตรงกับแถบทั้งสองที่ส่วนบนของขาตั้ง
- 3 กดขาตั้งจนกระทั่งยึดเข้ากับจอภาพ

#### การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ



#### คำเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใด ๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

หมายเหตุ: มีการประกอบเสาอากาศมาพร้อมกับจอภาพสำหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ เราจึงขอแนะนำให้คุณจัดระยะห่างไว้ประมาณ 20 ซม. เป็นอย่างน้อยระหว่างจอภาพและตัวคุณ



การเชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์:

- 1 ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และดึงสายไฟออก
- 2 เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI เป็น HDMI จากจอภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

#### การเชื่อมต<sup>่</sup>อสายเคเบิล HDMI



ข้อควรระวัง: ภาพกราฬิกใช้เพื่อการแสดงภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะจริงของคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างไฟจากนี้

#### การเชื่อมต<sup>่</sup>อสาย USB 3.0

หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อสาย HDMI แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเชื่อมต่อสาย USB 3.0 กับคอมพิวเตอร์ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งจอภาพของคุณ:

- 1 ต่อสาย USB 3.0 อัพสตรีม (สายที่ให้มาพร้อมเครื่อง) ที่พอร์ตอัพสตรีมของจอภาพ กับพอร์ต USB 3.0 ที่เหมาะสม บนคอมพิวเตอร์ (ดูรายละเอียดจาก มุมมองด้านล่าง)
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 เข้าพอร์ตดาวน์สตรีม USB 3.0 บนจอมอนิเตอร์
- 3 เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลของคุณ เข้ากับเต้าเสียบในบริเวณใกล้เคียง
- 4 เปิดจอภาพและคอมพิวเตอร์ ถ้าจอแสดงผลแสดงภาพขึ้นมา หมายความว่าการติดตั้งนั้นสมบูรณ์ ถ้าไม่มีภาพปรากฏบนจอ ให้อ่าน ปัญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus
- 5 ใช้ที่ยึดสายบนขาตั้งจอภาพ เพื่อเก็บสายเคเบิลเข้าที่



#### การจัดการกับสายเคเบิล



หลังจากต่อสายเคเบิลที่จำเป็นทั้งหมดเข้ากับจอแสดงผล และคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว (สำหรับการต่อสายเคเบิล ดู การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ) ให้ใช้ช่องเก็บสายเพื่อจัดสายเคเบิลทั้งหมดให้เรียบร้อย ตามรูปด้านบน

#### การติดฝาครอบสายเคเบิล

💋 หมายเหตุ: จะมีการแยกฝาครอบสายเคเบิลออก ระหว่างนำส่งจอภาพจากโรงงาน



- 1 วางแนวร่องที่ด้านหลังของจอภาพ ให้ตรงกับแถบทั้งสองที่ส่วนล่างของที่ปิดสายเคเบิ้ล
- 2 กดฝาครอบสายเคเบิลให้เข้าตำแหน่ง

## การน้ำขาตั้งจอภาพออก

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้าจอ LCD ขณะถอดขาตั้งออก จะต้องดูให้แน่ใจว่าวางจอภาพไว้บนพื้นที่สะอาดดีแล้ว



หมายเหตุ: กำหนดใช้สำหรับจอภาพพร้อมขาตั้ง โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง



ในการถคดขาตั้งคคก:

- 1 วางมอนิเตอร์ลงบนผ้านุ่มหรือโซฟานุ่ม
- 2 กดปุ่มปลดล็อกขาตั้งค้างไว้
- 3 ยกขาตั้งออกจากจอภาพ

#### ถอดฝาครอบสายเคเบิลออก



กดแถบบนฝาครอบสายเคเบิล 1

# อุปกรณ์ยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)



(ขนาดสกรู: M4 x 10 มม.)

ให้ดูขั้นตอนที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง VESA ที่ใช้ด้วยกันได้

- 1 วางหน้าจอแสดงผลบนผ้าหรือเบาะที่นุ่มบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบและมั่นคง
- 2 ถอดขาตั้งออก
- 3 ใช้ไขควงแฉกเพื่อถอดสกรู 4 ตัวที่ยึดฝาปิดพลาสติกออก
- 4 ติดแผ่นโลหะยึดจากชุดติดผนังเข้ากับจอมอนิเตอร์
- 5 ยึดจอมอนิเตอร์บนผนังโดยทำตามขั้นตอนที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง
- 🜠 หมายเหตุ: สำหรับใช้กับแผ่นโลหะยึดผนังในรายการ UL ซึ่งสามารถรับน้ำหนัก/โหลดต่ำสุดที่ 13.12 กก. เท่านั้น

# การใช้งานจดภาพ

#### เปิดจจภาพ

กดปุ่ม 🕐 เพื่อเปิดจอภาพ



### **ปิดสวิต**ส**์จ**คภาพ

เมื่อมีการตั้งค่าแหล่งสัญญาณเข้าเป็นระบบ Wireless (ไร้สาย)

- การกดปุ่มเปิดปิดเป็นระยะสั้น (< 3 วินาที) จะเป็นการเปลี่ยนให้จอภาพเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย • ในระหว่างโหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะ LED สีขาวบนปุ่มเปิดปิดจะกระพริบช้าๆ
- การกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้นานจะเป็นการเปลี่ยนให้จอภาพเข้าสู่โหมดปิดเครื่อง

เมื่อมีการตั้งค่าแหล่งสัญญาณเข้าเป็น HDMI

การกดปุ่มเปิดปิดจะเป็นการเปลี่ยนให้จอภาพเข้าสู่โหมดปิดเครื่อง



พมายเหตุ: หากมีการยกเลิกการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI จากพอร์ต HDMI หรือระบบของคุณอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ปุ่มเปิดปิดเครื่องจะกระพริบเป็นสีขาว ซึ่งแสดงว่า จคภาพคยู่ในโหมดประหยัดพลังงานแล้ว



# การใช้ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า

ใช้ปุ่มควบคุมที่ด้านหน้าของจอภาพ เพื่อปรับคุณลักษณะของภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอ ขณะที่ใช้ปุ่มเหล่านี้ปรับการควบคุมต่างๆ OSD จะแสดงค่าเป็นตัวเลขของคุณลักษณะนั้นตามที่เปลี่ยนแปลง



ตารางต่อไปนี้ระบุปุ่มที่แผงควบคุมด้านหน้า:

	ปุ่มบนแผงด้านหน้า	คำอธิบาย
1	*	เลือกทางลัดนี้เพื่อเลือกจากรายการโหมดตั้งค่าสีล่วงหน้า
	ปุ่มทางลัด/	
	Preset Modes	
	(โหมดพรีเซ็ต)	
2	*	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าไปยังเมนู Brightness/Contrast (ความสว่าง/ความเข้ม) โดยตรง
	ปุ่มทางลัด/	
	Brightness/Contrast	
	(ความสว่าง/ความเข้ม)	
3		ใช้ปุ่ม <b>เมนู</b> เพื่อเปิดใช้ On-Screen Display (OSD) และเลือกเมนู OSD โปรดดู การเข้าถึงระบบเมนู
	เมนู	
4	×	ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก หรือออกจากเมนูหลัก OSD
	ออก	
5		ใช้ปุ่ม <b>เพาเวอร์เพื่อ</b> เพื่อ <b>เปิด</b> และ <b>ปิด</b> จอภาพ
		ไฟขาว หมายความว่าจอภาพ <b>เปิด</b> อยู่และทำงานได้อย่างสมบรณ์
	เพาเวอร์เพื่อ	ไฟกระพริบสีขาว หมายถึงจอแสดงผลกำลังอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
	(พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)	

# ปุ่มบนแผงด้านหน้า

• ใช้ปุ่มต่างๆ ที่อยู่ด้านหน้าของจอภาพเพื่อปรับการตั้งค่าภาพ



ปุ่มบ	นแผงด้านหน้า	ค้าอธิบาย		
1	^	ใช้ปุ่ม <b>ขึ้น</b> เพื่อปรับ (เพิ่มช่วง) รายการในเมนู OSD		
	ขึ้น			
2	~	ใช้ปุ่ม <b>ลง</b> เพื่อปรับ (ลดช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD		
	ลง			
3	~	ใช้ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ		
	ОК			
4	5	ใช้ปุ่ม <b>ข้อนกลับ</b> เพื่อข้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้		
	ย้อนกลับ			

# การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

#### การเข้าถึงระบบเมนู



หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นใช้งานอีกเมนูหนึ่ง หรือออกจากเมนู OSD, จอภาพจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงยังถูกบันทึก ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นรอให้เมนู OSD หายไป

1 กดปุ่มเพื่อเปิดเมนู 🔲 OSD และแสดงเมนูหลัก

Dell UltraSharp U2417HWi		Energy Use
🔆 Brightness/Contrast	*	•
Input Source	*	U
6 Color		
묘 Display		
<b>§</b> Energy		
🛅 Menu	75%	75%
* Personalize		
Others		
Resolution: 1920x1080, 60Hz		

- 2 กดปุ่ม และ เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกการตั้งค่า ในขณะที่คุณย้ายจากไอคอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่ง ชื่อตัวเลือกจะถูกเน้น ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการอย่างสมบูรณ์ของตัวเลือกทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับจอแสดงผล
- 3 กดปุ่ม หนึ่งครั้งเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกที่เน้นอยู่
- 4 กดปุ่ม 🔼 และ 🔽 เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ
- 5 กด → เพื่อเข้าสู่แถบเลื่อน จากนั้นใช้ปุ่ม ∧ และ ∨ ตามที่มีการแสดงไว้บนเมนู เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าของคุณ
- 6 เลือกตัวเลือก 5 เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก

ไอคอน	เมนู และเมนูย่อย		คำอธิบาย			
- <b>``</b> -	Brightness/	ใช้เมนูนี้เพื่อเปิดใช้งานการปรับ Brightness/Contrast ( <b>ความสว่าง/ความเข้ม</b> )				
	(ความสวาง/ ความเข้ม)	Dell UltraSharp U2417HWI	75%	nergy Use 0 75%		
	Brightness (ความสวาง)	Brightness (ความสว่าง) ปรับความสว่างของไฟพื้นหลัง กดปุ่ม 🔼 เพื่อเพิ่มความสว่าง และกดปุ่ม 💟 เพื่อลดความสว่าง (ต่ำสุด 0 / สูงสุด 100 หมายเหตุ: การปรับ Brightness (ความสว่าง) ด้วยตนเองจะถูกปิดการใช้งาน ลงเมื่อมีการเปิด Dynamic Contrast (ความเข้มแบบไดนามิก)				
-	Contrast (ความเข้ม)	ปรับ Brightness (ความสวาง) ก เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องปรับเท่านั้น กดปุ่ม 🖍 เพื่อเพิ่มความเข้ม แล พังก์ชั่น Contrast (ความเข้ม) จะปรับค่าความแตกต่างระหว่างค	้อน จากนั้นจึงปรับ Contra เะกดปุ่ม 🔽 เพื่อลดความ วามมืดและความสว่างบนห	ast (ความเข้ม) มเข้ม (ต่ำสุด 0 / สูงสุด 100) ห้าจอของจอภาพ		

€	Input Source (แหล่งสัญญาณขา เข้า)	ใช้เมนู Input Source (เ เพื่อเลือกสัญญาณเข้าระ	<b>แหล่งสัญญาณขาเข้า)</b> เหว่างสัญญาณวิดีโอที่แต	เกต่างกันที่อาจเชื่อมต่ออยู่กับจอภาพของคุณ	
	ι <b>-1</b> 1)	Dell UltraSharp U2417H	₩i ✔ Wireless	Energy Use	
		Input Source	HDMI		
		6 Color	Auto Select	On	
		🖵 Display	Reset Input Source		
		<b>§</b> Energy			
		Menu			
		★ Personalize			
		Others			
		Resolution: 1920x1080, 6	50Hz		
				$\land \lor \rightarrow \times$	
	Wireless (ไร้สาย)	เลือกสัญญาณเข้าแบบ <b>\</b> เพื่อเลือกแหล <sup>่</sup> งสัญญาณ	Wireless ( <b>ไร้สาย</b> ) เมื่อศ เข้าแบบไร้สาย	ณต้องการใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ใช้ 🔿	
	HDMI	เลือกสัญญาณเข้า HDM HDMI	II เมื่อคุณกำลังใช้ขั้วต่อ I	HDMI กด 🔿 เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้	า
	Auto Select (เลือกอัตโนมัติ)	การเปิดใช้พังก์ชันนี้จะช่ว	เยให้คุณสามารถสแกนแ	หล่งสัญญาณเข้าที่มีให้เลือกใช้งาน	
	Reset Input Source (รีเซ็ตแหล <sup>่</sup> งสัญญาณ ขาเข้า)	รีเซ็ตการตั้งค่าสัญญาณเ เ	ข้าจอภาพของคุณให้กลัง	_เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน	
<b>Æ</b> I	Color (สี)	ใช้ Color ( <b>สี</b> ) ในการปรับ	⊔ใหมดการตั้งค <b>่า</b> สี		
		Dell UltraSharp U2417H	wi	Energy Use	
		🔅 Brightness/Contrast	Preset Modes	Standard	
		• Input Source	Input Color Format	RGB	
		6 Color	Gamma	PC	
		🖵 Display	Reset Color		
		<b>Ś</b> Energy			
		🔳 Menu			
		★ Personalize Others			
		Resolution: 1920x1080, 6	50Hz		
				$\land \lor \rightarrow X$	

#### Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต)

เมื่อคุณเลือก Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต) คุณสามารถเลือก Standard (มาตรฐาน), Multimedia (มัลติมีเดีย), Movie (ภาพยนตร์), Game (เกม), Paper (กระดาษ), Color Temp. (อุณหภูมิสี), sRGB หรือ Custom Color (สีปรับแต่งเอง) จากรายการนี้ได้

- Standard (มาตรฐาน): โหลดการตั้งค่าสีมาตรฐานของจอภาพ นี่เป็นโหมดพรีเซ็ตเริ่มต้น
- Multimedia (มัลติมีเดีย): โหลดการตั้งค่าสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย
- Movie (ภาพยนตร์): โหลดการตั้งค่าสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาพยนตร์
- Game (เกม): โหลดการตั้งค่าสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชั่นเกมส่วนใหญ่
- Paper (กระดาษ): โหลดการตั้งค่าความสว่างและความคมชัดที่เหมาะ สำหรับการรับชมข้อความ ผสมผสานพื้นหลังข้อความเพื่อจำลองให้เหมือนกระดาษจริงๆ โดยไม่ส่งผลกระทบกับภาพสี ใช้กับรูปแบบอินพุต RGB เท่านั้น
- Color Temp. (อุณหภูมิสี): อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกอุณหภูมิสีระหว่าง: 10000K, 9300K, 7500K, 6500K, 5700K และ 5000K.
- sRGB: เป็นโหมดที่จำลองสี NTSC 72%
- Custom Color (สีปรับแต่งเอง): อนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าสีด้วยตัวคุณเอง

กดปุ่ม	^	และ	~	ค้างไว้	เพื่อปรับ	่าสี	3 8	สี (R,	G,	B)
ົະ		d	4 6		ž					
และสรางโหมดสีพรีเซ็ตของคุณเองขึ้นมา										

Del	l UltraSharp U2417HWi			Energy Use
۵	Brightness/Contrast	Preset Modes	~	Standard
Ð	Input Source	Input Color Format		Multimedia
61	Color	Gamma		Movie
₽	Display	Reset Color		Game
\$	Energy			Paper
	Menu			Color Temp.
*	Personalize			sRGB
	Others			Custom Color
R	Resolution: 1920x1080, 60Hz			
				<u>∧ ∨ √ 5</u>

หมายเหตุ: สามารถกำหนดตั้งค่าความแม่นยำของ sRGB สำหรับรูปแบบสีอินพุท RGB

Input Color Format อนุญาตให้คุณตั้งโหมดสัญญาณเข้าวิดีโอเป็น:

#### . (รูปแบบ สีที่เข้าจอภาพ)

RGB: เลือกตัวเลือกนี้หากมีการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ (หรือเครื่องเล่น DVD) โดยใช้สายเคเบิล HDMI

YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้หากมีการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับเครื่องเล่น DVD แบบ YPbPr โดยใช้สายเคเบิล HDMI หรือหากการตั้งค่าเอาท์พุทสีของ DVD ไม่ใช่ RGB

• Brightness/Contrast	Preset Modes	
E Input Source	Input Color Format	✓ RGB
6 Color	Gamma	YPbPr
🖵 Display	Reset Color	
<b>Ś</b> Energy		
🗑 Menu		
★ Personalize		
Others		
Resolution: 1920x1080, 60H	Iz	

Gamma	อนุญาตให้คุณตั้งค่า Gamm	a ( <b>แกมม</b> ่า) เป็น PC	หรือ MAC
(แกมมา)	Dell UltraSharp U2417HWi	i	Energy Use
	🔅 Brightness/Contrast	Preset Modes	
	윤 Input Source	Input Color Format	
	6, Color	Gamma	V PC
	🖵 Display	Reset Color	MAC
	<b>6</b> Energy		
	Menu		
	★ Personalize		
	III Others		
	Resolution: 1920x1080_60	47	
			★ ¥ \$
Hue	คุณสมบัตินี้สามารถเปลี่ยนสี	ของภาพวิดีโอเป็นสีเขี	ยวหรือม่วง ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับปรับ
(ສີວ)	ความสดของสีที่ต้องการ ใช้	🔨 หรือ 🔽 เพื่อเ	ไร้บค่าระดับเสีตั้งแต่ '0' ถึง '100'
(20)			
	กด 🔺 เพื่อเพิ่มเฉดสีเขียวข	เองภาพวิดีโอ	
	กด 🗸 เพื่อเพิ่มเฉดสีม่วงขอ	องภาพวิดีโอ	
	<b>หมายเหตุ</b> : การปรับ Hue (	<b>ธิว</b> ) สามารถทำได้เมื่	อคุณเลือกโหมดเป็นโหมด Movie
	(ภาพยนตร) หรือ Game (เก	าม)	

	Saturation (ความอิ่มตัว)	คุณสมบัตินี้ สามารถปรับความอิ่มตัวของสีสำหรับภาพวีดีโอ ใช้ 🔼 หรือ 🗸 เพื่อปรับค่าความอิ่มตัวตั้งแต่ '0' ถึง '100'					
		กด 🥆 เพื่อเพิ่มความมีสีสันของภาพวิดีโอ					
		กด 🔽 เพื่อเพิ่มลักษณ	นะโมโนโครมของภาพวิดีโอ				
		หมายเหตุ: การปรับ S Movie (ภาพยนตร์) ห์	Saturation (ความอิ่มตัว) รือ Game (เกม)	สามารถทำได้เมื่อคุณเลือกโหมดเป็นโหมด			
	Reset Color (รีเซ็ตสี)	รีเซ็ตการตั้งค่าสีจอภาพ	ของคุณ กลับเป็นการตั้งค่าง	จากโรงงาน			
Ţ	Display (การแสดงผล)	ใช้ Display (การแสดง	<b>มผล</b> ) ในการปรับภาพ				
		Dell UltraSharp U2417H	łWi	Energy Use			
		Brightness/Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9			
		El Input Source	Sharpness	50			
		6 Color	Dynamic Contrast	On			
		Display	Reset Display				
		Á Energy					
		Menu					
		A Dense l'a					
		× Personauze					
		E Others					
		_					
		Resolution: 1920x1080,	, 60Hz				
				$\land \lor \rightarrow X$			
	Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ)	ปรับอัตราส่วนภาพเป็น Wide 16:9 ( <b>ไวด์ 16:9</b> ), 4:3 หรือ 5:4					
	Sharpness	คุณสมบัตินี้สามารถทำให้ภาพดูชัดขึ้น หรือซอฟต์ลง ใช้ 🤜 หรือ 🛩 เพื่อปรับความชัดตั้งแต่					
	(ความคมชัด)	'0' ถึง '100'					
	Dynamic Contrast (ความเข้ม	t อนุญาตให้คุณเพิ่มระดับของความคมชัดเพื่อให้คมขึ้นและมีคุณภาพของภาพ ที่มีรายละเอียดมากขึ้น					
	แบบไดนามิก)	กดปุ่ม 芛 เพื่อเลือก Dynamic Contrast (ความเข้มแบบไดนามิก) เป็น On (เปิด) หรือ Off (ปิด)					
		หมายเหต: Dvnamic	: Contrast (ความเข้มแบบ	ปไดนามิก)			
		ให้ความคมชัดสูงหาคุณ	แลือกโหมด Game (เกม) เ	งรีอ Movie (ภาพยนตร์)			
	Reset Display (รีเซ็ตจอแสดงผล)	เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อคืนค	•่าการตั้งค่าการแสดงผลตา:	มค่าเริ่มต้น			

Energy	Dell IlltraSharn II2417HW	vi	Energy Use		
(พลังงาน)	: Brightness/Contrast	USB Fast Charging	Disable		
	• Input Source	Auto Power Off	Enable		
	6 Color	Power Button LED	On During Active		
	🖵 Display	USB	Off During Standby		
	S Energy	Reset Energy			
	Personalize				
	Others				
	Resolution: 1920x1080, 6	0Hz	_		
			^ V 7 X		
USB Fast Charging (ที่ซาร <b>์จเร็วแบบ</b>	ช่วยให้คุณสามารถเปิดหรื	รือปิดใช้งานที่ชาร์จเร็วแบบ	USB		
USB)					
Auto Power Off	พึงก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีการตั้งค่า Input Source (แหล่งสัญญาณขาเข้า) เป็น				
(ปิดเครื่องอัตโนมัติ)	Wireless (ไว้สาย)				
	เมื่อมีกายปิดใช้งาน				
	เมชมา เมเบท เบา เผ.				
	<ul> <li>จอภาพจะปิดเครื่</li> <li>โหมดสแตนด์บาย</li> </ul>	องหลังจากไม่มีการดำเนินเ J (สามารถดูได้จากไฟ LED	การนานกว่า 5 นาทีเมื่ออยู่ใน • สีขาวบนปุ่มเปิดปิดเครื่องกระพริบช้าๆ		
	<ul> <li>จอภาพกลับสู่การดำเนินการปกติเมื่อผู้ใช้มีการใช้งานใดๆ</li> </ul>				
	เมื่อมีการปิดใช้งาน:				
	<ul> <li>จอภาพจะยังคงทั่</li> </ul>	ำงานตลอดเวลา และไม่เป	เลี่ยนเป็นโหมดปิดเครื่อง		
Power Button LED (LED ปุ่มเปิดปิด)	er Button LED อนุญาตให้คุณตั้งค่า LED แสดงสถานะเปิดหรือปิดเพื่อประหยัดพลังงาน D ปุ่มเปิดปิด)				
USB	อนุญาตให้คุณเปิดหรือปีเ	จการทำงานของ USB ในระ	ะหว่างอยู่ในโหมด สแตนด์บาย		
	<b>หมายเหตุ</b> : การเปิด/ปิด อัพสตรีมเท <sup>่</sup> านั้น ตัวเลื ตัว	USB ในโหมดสแตนด์บาย เเลือกนี้จะเป็นสีเทาเมื่อมีก	เมีให้เลือกเฉพาะเมื่อไม่ได้เสียบสาย US ารเสียบสาย USB อัพสตรีม		
	<b>หมายเหตุ</b> : ตัวเลือกนี้จะ เป็น Wireless (ไร <b>้</b> สาย)	ะเป็นสีเทาเสมอเมื่อมีการตั้	ั้งค่า Input Source (แหล่งสัญญาณขาเร่		
Reset Energy (รีเซ็ตพลังงาน)	เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเรียกใ	จืนการตั้งค่า Energy (พลั	<b>ังงาน)</b> มาตรฐาน		



#### Menu (เมนู)

เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อปรับการตั้งค่าของ OSD เช่น ภาษาของ OSD, เวลาที่เมนูจะยังคงอยู่บนหน้าจอ เป็นต้น

Del	UltraSharp U2417HWi		Energy Use
ø	Brightness/Contrast	Language	English
Ð	Input Source	Rotation	
61	Color	Transparency	0
₽	Display	Timer	20 s
\$	Energy	Lock	Unlock
	Menu	Reset Menu	
*	Personalize		
	Others		
(m	Resolution: 1920x1080, 60Hz		
			$\land \lor \rightarrow \times$

Language (ภาษา)	ตัวเลือก <b>Language (ภาษา)</b> ใช้เพื่อตั้งค่าการแสดง OSD เป็นหนึ่งใน 8 ภาษาเหล่านี้ (อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกลในบราชิล, รัสเซีย, จีนแผ่นดินใหญ่ หรือญี่ปุ่น)
Rotation (การหมุน)	หมุน OSD ทวนเข็มนาฬิกาไป 90 องศา คุณสามารถปรับเมนูให้สอดคล้องกับ หมุนจอแสดงผล
Transparency (ความโปรงแสง)	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนความโปร่งแสงของเมนูโดยการใช้ปุ่ม 🔼 และ 🔽 (ต่ำสุด 0 / สูงสุด 100)
Timer (ตัวตั้งเวลา)	OSD Hold Time ( <b>เวลาแสดง OSD</b> ): ตั้งระยะเวลาที่ OSD จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอ หลังจากที่คุณกดปุ่มครั้งสุดท้าย
	ใช้ 🔺 หรือ 💙 เพื่อปรับสไลเดอร์โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 วินาที ตั้งแต่ 5 ถึง 60 วินาที
Lock (ล็อค)	ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ในการปรับค่าต่างๆ เมื่อเลือก Lock ( <b>ล็อค</b> ) เครื่องจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับค่าใดๆ ทุกปุ่มจะถูกล็อค
	หมายเหตุ:
	พังก์ชั่น Unlock (ปลดล็อค) – เฉพาะ การปลดล็อคแบบฮาร์ด (กดปุ่มที่อยู่ด้านข้างปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ 6 วินาที)
	พังก์ชั่น Lock (ล <b>็อค)</b> - ไม่ว่าจะเป็นซอฟท์ล็อค (บนเมนู OSD) หรือฮาร์ดล็อค (กดปุ่มที่อยู่ด้านข้างปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ 6 วินาที)
Reset Menu	รีเซ็ตการตั้งค่า OSD ทั้งหมดเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน
(เมนูรีเซ็ต)	


#### Personalize (ปรับแต<sup>่</sup>งเอง)

ผู้ใช้สามารถเลือกคุณสมบัติได้จาก Preset Modes (โหมดพรีเช็ต), Brightness/Contrast (ความสว่าง/ความคมชัด), Input Source (แหล่งสัญญาณขาเข้า), Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ) หรือ Rotation (การหมุน) และตั้งค่าเป็นปุ่มลัดได

Dell UltraSharp U2417HWi Energy Use				
ø	Brightness/Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes	
Ð	Input Source	Shortcut Key 2	Brightness/Contrast	
61	Color	Reset Personalization		
₽	Display			
\$	Energy			
	Menu			
*	Personalize			
89	Others			
(c)	Resolution: 1920x1080, 60Hz			

<u>[]</u>	Others (อื่นๆ)	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่า OSD เช่น DDC/CI, LCD Conditioning (การปรับสภาพ LCD) และอื่นๆ				
		Dell Ul	traSharp U2417HV	Vi	Energy Use	
		🔅 Bri	ightness/Contrast	Button Sound	Off	
		🕀 Ing	put Source	DDC/CI		
		64 Co	olor	LCD Conditioning	Disable	
		🖵 Di:	splay	Reset Others		
		🚯 En	ergy	Factory Reset		
		III Me	enu			
		🖈 Pe	rsonalize			
		🛄 Ot	hers			
		Re Re	solution: 1920x1080, 6	OHz		

DDC/CI

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)

อนุญาตให้คุณปรับค่าพารามิเตอร์จอภาพของคุณ (ความสว่าง ความสมดุลของสี ฯลฯ) ผ่านขอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถปิดทำงานคุณสมบัตินี้โดยการเลือก Disable (**ปิดทำงาน**) เปิดทำงานคุณสมบัตินี้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมที่สุด และให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุดจากจอแสดงผลของคุณ

หมายเหตุ: พังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อใช้งานการเชื่อมต่อ HDMI เท่านั้น



LCD Conditioning (การปรับสภาพ LCD) ช่วยลดอาการภาพค้างบนหน้าจอในกรณีที่เกิดเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระดับของภาพที่ค้างบนหน้าจอ โปรแกรมอาจใช้เวลาในการเรียกใช้งานพอสมควร

คุณสามารถเปิดทำงานคุณสมบัตินี้โดยการเลือก Enable (**เปิดทำงาน**)



Reset Others (รีเซ็ตอื่นๆ)	รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดภายในเมนู Others ( <b>อื่น ๆ</b> ) ไปยังค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน้
Factory Reset (การรีเซ็ตค่าจาก โรงงาน)	รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน



**หมายเหตุ**: จอภาพนี้มีคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับการปรับเทียบค่าความสว่าง โดยอัตโนมัติเพื่อชดเชยการใช้งาน LED

## ้ ข้อความเตือน OSD

เมื่อมีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ Dynamic Contrast (**ความเข้มแบบไดนามิก**) (ในโหมดพรีเซ็ตเหล<sup>่</sup>านี้: Game (เกม) หรือ Movie (ภาพยนตร์)) การปรับความสว่างด้วยตนเดงจะไม่สามารถใช้งานได้

Dell UltraSharp U2417HWi			
To allow manual adjustment of brightness, the Dynamic Contrast will be switched off.			
Do you want to continue?			
	No		
	Yes		

เมื่อจอภาพไม่สนับสนุนโหมดความละเอียดบางโหมด คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้:

Dell UltraSharp U2417HWi		
The surrent input timing is not supported by the menitor display		
Place shares we institution to apported by the monitor display.		
Please change your input timing to too in the plane or any		
other monitor listed timing as per the monitor specifications.		

ซึ่งหมายความว่า จอภาพไม่สามารถซิงโครไนซ์สัญญาณที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์ได้ ดู ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ สำหรับช่วงความถี่ในแนวนอนและแนวตั้งที่จอแสดงผลนี้สามารถใช้ได้ โหมดที่แนะนำคือ 1920 x 1080 คณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ก่อนปิดใช้งานพึงก์ชัน DDC/CI:

Dell UltraSharp U2417HWi			
The function of adjusting di	isplay setting using PC	application will	
	spray secting using to		
be disabled.			
Do you wish to disable DDC/CI function?			
	No		
	Yes		

เมื่อจอภาพเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน จะมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:



หรือ



เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ และปลุกจอภาพ เพื่อให้สามารถใช้งาน OSD ได้

หากคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่มเปิดปิดเครื่อง จะปรากฏข้อความดังต่อไปนี้ภายใต้โหมด HDMI (โดยปิดใช้งานพังก์ชัน Auto Select (เ**ลือกอัตโนมัติ**)):

Dell UltraSharp U2417HWi				
📟 🔞 No HDMI signal from your device.				
Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.				
If there is no display, press the monitor button again to select the correct				
input source.				

หากมีการเลือกสัญญาณเข้า HDMI และไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏกล่องข้อความดังที่แสดงไว้ด้านล่าง



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก การแก้ปัญหา

# การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด

การตั้งค่าจอภาพเป็นความคมชัดสูงสุด:

ใน Windows  $^{ extsf{B}}$  7, Windows  $^{ extsf{B}}$  8 และ Windows  $^{ extsf{B}}$  8.1:

- 1 สำหรับ Windows<sup>®</sup> 8 และ Windows<sup>®</sup> 8.1 เท่านั้น เลือกรูปแบบภาพเดสก์ท็อปเพื่อสลับไปยังเดสก์ท็อปแบบคลาสสิก
- 2 คลิกขวาบนเดสก์ท็อปและคลิกที่ ความละเอียดของหน้าจอ
- 3 คลิกรายการหล่นลงของความละเอียดของหน้าจอและเลือก 1920 x 1080
- 4 คลิก **ตกลง**

ใน Windows<sup>®</sup> 10:

- 1 คลิกขวาบนเดสก์ท็อป และคลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผล
- 2 คลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
- 3 คลิกที่รายการ รายละเอียด ความละเอียด และเลือก 1920 x 1080
- 4 คลิกที่ นำไปใช้

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก 1920 x 1080 คุณอาจจำเป็นต้องปรับปรุงไดรเวอร์กราฟฟิกของคุณ ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำกระบวนการแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป หรือคอมพิวเตอร์พกพาของ Dell:

 ไปที่ http://www.dell.com/support ป้อนแท็กบริการของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดสำหรับกราฟิกการ์ดของคุณ

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Dell (แบบพกพาหรือเดสก์ท็อป):

- ไปยังหน้าเว็บไซต์สนับสนุนสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด
- ไปยังเว็บไซต์กราฟฟิกการ์ดของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด

## การใช้ตัวเอียง เดือย และส่วนต่อแนวตั้ง

หมายเหตุ: กำหนดใช้สำหรับจอภาพพร้อมขาตั้ง โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง

### เอียง, หมุน

ด้วยขาตั้งที่ติดกับจอภาพ คุณสามารถเอียงและหมุนจอภาพเพื่อความสะดวกในการรับชมที่มุมมองต่างๆ ได้



💋 หมายเหตุ: ขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อส่งมอบจอภาพจากโรงงาน

## ส่วนต่อแนวตั้ง

💋 หมายเหตุ: ขาตั้งยืดตามแนวตั้งได้มากถึง 130 มม. ภาพด้านล่างสาธิตถึงวิธีการยืดขาตั้งในแนวตั้ง



### การหมุนจอภาพ

ก่อนจะหมุนจอภาพ ควรยึดจอภาพออกในแนวตั้งจนสุด (ส่วนต่อแนวตั้ง) และเอียงจนสุด เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับขอบล่างของจอภาพ



หมุนตามเข็มนาฬิกา



#### หมุนทวนเข็มนาฬิกา



#### ติดตั้งแบบกลับหัว (180°)

🛛 หมายเหตุ: ในการติดตั้งแบบกลับหัว (180°) ให้ถอดขาตั้งออก และใช้วิธีการติดตั้งบนผนังแทน (ตัวเลือก)



หมายเหตุ: ในการใช้พังก์ชั่นหมุนจอแสดงผล (มุมมองแนวนอน เทียบกับ มุมมองแนวตั้ง) กับคอมพิวเตอร์ Dell คุณต้องมีไดรเวอร์กราฟิกที่อัพเดทแล้ว ซึ่งไม่ได้ให้มาพร้อมจอภาพ ในการดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก ให้ไปที่ www.dell.com/support และดูในส่วนของ การดาวน์โหลด เพื่อหา ไดรเวอร์วิดีโอ ที่อัพเดทล่าสุด

หมายเหตุ: เมื่ออยู่ใน โหมดมุมมองภาพแนวตั้ง คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ในแอบพลิเคชันที่เน้นการใช้ภาพกราฟิก (เกม 3 มิติ เป็นตน้)

## การตั้งค่ามอนิเตอร์คู่

ความสามารถในการหมุนตามเข็มนาฬิกา 90° หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90° และติดตั้งแบบกลับหัว (180°) จะช่วยให้สามารถจัดวางขอบที่บางที่สุดของมอนิเตอร์แต่ละเครื่องติดกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างน้อยที่สุดระหว่างภาพที่แสดง คำแนะนำการตั้งค่ามอนิเตอร์คู่:

### แบบแนวนอน (แบบแต่ละเครื่องติดกัน)



#### แบบแนวนอน (แบบบนและล่าง)



แบบแนวตั้ง



# การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมุนหน้าจอของระบบ

หลังจากที่คุณหมุนจอภาพของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างให้เสร็จ เพื่อปรับตั้งการแสดงผลหมุนจอแสดงผลของระบบ



💋 หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้จอภาพกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Dell คุณจำเป็นต้องไปยังเว็บไซต์ไดรเวอร์กราฟฟีก หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการหมุน 'เนื้อหา' บนจอแสดงผลของคุณ

การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมนหน้าจอ:

- คลิกขวาที่เดสก์ท็อป และคลิก **คุณสมบัติ** 1
- เลือกแท็บ **การตั้งค่า** และคลิก **ขั้นสูง** 2
- ถ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด ATI ให้เลือกแท็บ **การหมุน** และตั้งค่าการหมุนที่ต้องการ 3
- ภ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด nVidia ให้คลิกที่แท็บ nVidia ในคอลัมน์ซ้ายมือ เลือก NVRotate 4 จากนั้นเลือกการหมุนที่ต้องการ
- ถ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด Intel<sup>®</sup> ให้เลือกแท็บกราฟิก Intel คลิกที่ **คุณสมบัติกราฟิก** เลือกแท็บ **การหมุน** 5 จากนั้นตั้งค่าการหมนที่ต้องการ
- หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการหมุน หรือระบบทำงานไม่ถูกต้อง ให้ไปที่ www.dell.com/support แล้วดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุด สำหรับกราฟิกการ์ดของคุณ

# การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์ของคุณขึ้นบนมอนิเตอร์

# การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

มอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell ช่วยให้คุณสามารถแสดงผลและจัดการเนื้อหาได้แบบไร้สาย สามารถใช้การแสดงผลแบบไร้สายสำหรับ Windows<sup>®</sup> 8.1, Windows<sup>®</sup> 10, Android<sup>™</sup> 5.0 หรือระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่กว่าโดยผ่าน Screencast สามารถใช้การแสดงผลแบบไร้สายสำหรับ Windows<sup>®</sup> 7 โดยผ่านซอฟต์แวร์สำหรับมอนิเตอร์แบบไร้สาย

เมื่อมีการตั้งค่าแหล่งที่มาสัญญาณเข้าสำหรับมอนิเตอร์เป็น Wireless (ไร้สาย) หน้าจอหลักสำหรับระบบไร้สายของ Dell จะอนุญาตให้คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าระบบไร้สายขั้นสูง

## การไปยังหน้าจอหลัก



<sup>💋</sup> หมายเหตุ: ภาพประกอบนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างกันจากเวอร์ชันใหม่กว่า

ป้าย	รายการ	คำอธิบาย	
1	SSID (ตัวระบุชุดการบริการ)	แสดงผลชื่อเครือข่าย (SSID) มอนิเตอร์แบบไร้สายของคุณ บรอดคาสต์ผ่าน	
		Wi-Fi และระบุโดยอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ	
		คุณอาจเปลี่ยนชื่อได้ ให้ดูที่ Band Selection	
2	Settings (การตั้งค่า)	เมนู Settings เป็นฮับหลักสำหรับมอนิเตอร์แบบไร้สายของคุณ	
		และการตั้งค่าโดยทั่วไป โปรดดู การใช้เมนูการตั้งค่า	
3	ข้อมูลและความช่วยเหลือ	สำหรับข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์	
		ฝ่ายการสนับสนุนของ Dell: www.dell.com/wirelessmonitors	
		หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DELL Wireless Monitor จากร้านค้า	
		Google Play™ ไปยังอุปกรณ์สมาร์ท Android ของคุณ	

# การใช้เมนูการตั้งค่า

การคลิกที่ไอคอนเมนู Settings 🙆 จะเป็นการเปิดตัวเลือกเมนูดังต่อไปนี้

Band Selection
Rename
Advanced
Factory Reset
About

เมนู	คำอธิบาย
Band Selection	ช่วยให้คุณสามารถสลับคลื่นสัญญาณระหว่าง 2.4 GHz และ 5 GHz ได้ การตั้งค่าเริ่มต้นคือ Auto
	<b>หมายเหตุ</b> : ขอแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็น <b>Auto</b> หากคุณไม่สามารถระบุช่องทาง Wi-Fi
	ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
Rename	เลือกเพื่อแสดงผลกล่องโต้ตอบ Rename จากนั้น ใช้แป้นพิมพ์ในการเปลี่ยนชื่อเครือข่าย (SSID)
	สำหรับมอนิเตอร์ของคุณ
Advanced	การตั้งค่าเริ่มต้นคือ Enabled ซึ่งจะซ่วยให้คุณสามารถสะท้อนหน้าจอของอุปกรณ์ที่สามารถ
	ใช้งาน Screencast ทั้งสองเครื่องของคุณในเรียลไทม์
Factory Reset	เลือก OK เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น การเลือก Cancel จะเป็นการออกโดยไม่ทำการบันทึก
About	เลือกเพื่อดูหมายเลขเวอร์ชันปัจจุบัน

## การเชื่อมต่อมอนิเตอร์ผ่าน Screencast หรือ Screen Mirror

ในการเชื่อมต่อมอนิเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณแบบไร้สาย ให้คลิกที่ลิงค์ด้านล่างของระบบปฏิบัติการ (OS) ที่คุณใช้อยู่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

- การใช้ Windows<sup>®</sup> 10
- การใช้ Windows<sup>®</sup> 8.1
- การใช้ Windows<sup>®</sup> 7

ในการเชื่อมต่อมอนิเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ Andriod แบบไร้สาย คุณอาจใช้เมนู การตั้งค่า บนอุปกรณ์ หรือแอพพลิเคชันสำหรับ DELL Wireless Monitor ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากร้านค้า Google Play คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

- การใช้การตั้งค่าสำหรับสมาร์ทโฟน Android TM
- การใช้แอพพลิเคชัน DELL Wireless Monitor บนสมาร์ทโฟน Android <sup>TM</sup>



## การใช้ Windows<sup>®</sup> 10

หมายเหตุ: ภาพประกอบด้านล่างนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างกันจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ จริงของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า เวอร์ชัน และภาษาระบบปฏิบัติการของคุณ

### การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์

1 เลือก **เชื่อมต่อ** จากศูนย์ปฏิบัติการ



2 เลือกชื่อ SSID ที่แสดงบนมอนิเตอร์ของคุณจากรายการ



จากนั้น เลือก 🔽 บนมอนิเตอร์ของคุณเพื่อตอบรับการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ของคุณจะเริ่มทำการฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ



💋 หมายเหตุ: ระบบจะไม่มีการขอให้คุณตรวจสอบการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์เดียวกัน

หมายเหตุ: ในการควบคุมภาพที่ฉายออกโดยใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ที่เชื่อมต่อเข้ากับมอนิเตอร์ของคุณ ให้เลือก อนุญาตให้ป้อนข้อมูลจากคีย์บอร์ดหรือเมาส์ที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผลนี้



### การเปลี่ยนโหมดการฉายภาพ

เลือก แสดง จากศูนย์ปฏิบัติการ



#### 2 เลือกโหมดการฉายภาพของคุณ

		Project
Recycle Bin		PC screen only
	PC screen only	
and the first		Extend
		Second screen only
	Second screen only	
🛯 A 🗉 e 📑 🛍		^ ID 16 40 ₽ 8 □ 114 AM

### การยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์

1 เลือก เชื่อมต่อ จากศูนย์ปฏิบัติการ



2 เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ของคุณจะหยุดฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ

	Connect Disconsect first, and then the search will begin
	Connected - Second Screen
	Disconnect
	Bluetooth is turned off. Turn it on to discover more devices.
Connected Second Screen	
Change projection mode	*
Disconnert	
# P 🗈 😌 🖩 🖞	▲ 10 11 41 10 0 10 202444 002015

## การใช้ Windows<sup>®</sup> 8.1

หมายเหตุ: ภาพประกอบด้านล่างนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างกันจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จริงของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า เวอร์ชัน และภาษาระบบปฏิบัติการของคุณ

### การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์

1 เลือก **อุปกรณ**์ จากชุดทางลัด



#### 2 เลือก แสดง จากเมนู อุปกรณ์



3 เลือก เพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สาย จากเมนู แสดง



จากนั้น เลือก 🔽 บนมอนิเตอร์ของคุณเพื่อตอบรับการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ของคุณจะเริ่มทำการฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ

Device_x	xxx			
is trying	to conne	ect		
		<ul> <li>✓</li> </ul>	×	
•	•	•	•	Ċ

💋 หมายเหตุ: ระบบจะไม่มีการขอให้คุณตรวจสอบการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์เดียวกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถควบคุมภาพที่ฉายออกโดยใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ที่เชื่อมต่อเข้ากับมอนิเตอร์ของคุณ

#### การเปลี่ยนโหมดการฉายภาพ

เลือก อุปกรณ์ จากชุดทางลัด



2 เลือก แสดง จากเมนู อุปกรณ์



#### 3 เลือกโหมดการฉายภาพของคุณ

Registe Bin		Project  Project to a connected screen
	Duplicate	Disconnect
		Duplicate
	Extend	Extend
	Second screen only	Second screen only
# é 🗎 à		

### การยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์

เลือก อุปกรณ์ จากชุดทางลัด



#### 2 เลือก แสดง จากเมนู อุปกรณ์



3 เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ของคุณจะหยุดฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ



## การใช้ Windows<sup>®</sup> 7



**หมายเหตุ**: ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับมอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell ก่อนทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับมอนิเตอร์ของคุณ



**หมายเหตุ**: ภาพประกอบด้านล่างนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างกันจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จริงของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า เวอร์ชัน และภาษาระบบปฏิบัติการของคุณ

### การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์

1 เปิดซอฟต์แวร์สำหรับมอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell และระบบจะค้นหาอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ



2 เมื่อมีการแสดงชื่อ SSID บนรายการตามที่แสดงไว้บนมอนิเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ เชื่อมต่อ



จากนั้น เลือก vนมอนิเตอร์ของคุณเพื่อตอบรับการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ของคุณจะเริ่มทำการฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ

Device_	_xxxx				
is trying	g to co	onne	ct		
			✓	×	
•		•	•	•	ڻ ا

💋 หมายเหตุ: ระบบจะไม่มีการขอให้คุณตรวจสอบการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์เดียวกัน

#### การเปลี่ยนโหมดการฉายภาพ

- 1 คลิกที่ซอฟต์แวร์มอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell
- 2 เลือกโหมดการฉายภาพของคุณ

	Dell	Wireless Monito	or	¢×	
	Dell xxxx	(		Disconnect	
	4	\$		₽	Writess Monitor • ×
	PC only	Duplicate	Extend	Second screen only	Wireless Monitor 1 Decomed
			-		Select Projection Mode
🦉 C 📜 🧃 🗷 🍯					+ ID 6 AM

#### การยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์

- 1 คลิกที่ซอฟต์แวร์มอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell
- 2 เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ของคุณจะหยุดฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ

	Wireless Monitor	, <b>o</b> ×	
	Dell xxxx	Disconnect	
	\$		Witeless Monitor • ×
	PC only Duplicate	Extend Second screen only	Wireless Manitor 1 Discover
			Select Projection Mode
A C 🔚 🤉 🖬 🚳			10.6 AM

## การใช้การตั้งค่าสำหรับสมาร์ทโฟน Android™

### การใช้การตั้งค่าในการเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์

- 1 เปิดเมนู การตั้งค่า สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
- แตะที่ Display จากนั้น แตะที่ Screen Mirroring (โดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ ชื่ออาจแตกต่างกันได้)
- 3 แตะที่ Cast
- 4 แตะที่ไอคอน Menu จากนั้น เลือก Enable สำหรับการแสดงผลแบบไร้สาย
- 5 รอสักครู่สำหรับการเชื่อมต่อ จากนั้น เลือก บนมอนิเตอร์ของคุณเพื่อตอบรับการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ของคุณจะเริ่มต้นฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ

Android_	XXXX			
is trying	to conne	ct		
		✓	X	
•	•	•	•	ψ

💋 หมายเหตุ: ระบบจะไม่มีการขอให้คุณตรวจสอบการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์เดียวกัน

ในการหยุดฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ ให้ปัดแถบการแจ้งเตือนลงจากด้านบนของหน้าจอโดยใช้สองนิ้ว และสัมผัสที่ Disconnect

### การใช้แอพพลิเคชัน DELL Wireless Monitor บนสมาร์ทโฟน Android™

### การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์

1 เปิดใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth บนอุปกรณ์ Android ของคุณ



2 แตะเพื่อเปิดใช้งานแอพพลิเคชัน DELL Wireless Monitor บนอุปกรณ์ Android ของคุณ





4 แตะที่ชื่อ SSID ซึ่งแสดงบนมอนิเตอร์ของคุณ

	<b>. III 💷</b> 14:40
< Cast screen	:
Dell XXXX Wireless display	
Dell 2c58	
DellXXXX	
Wireless display	
Dell abc5 Wireless display	
Dell 53f1 Wireless display	
SBWD FE8287-SBWD100A Wireless display	
Dell 9ec1 Wireless display	
Dell 5593 Wireless display	
۵ C	D

จากนั้น เลือก 🔽 บนมอนิเตอร์ของคุณเพื่อตอบรับการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ Android ของคุณจะเริ่มทำการฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ





หมายเหตุ: หากการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณแตกต่างจากที่แสดงไว้ข้างต้น โปรดอ้างอิงคู่มืออุปกรณ์ของคุณสำหรับคำแนะนำในการเชื่อมต่อ Cast Screen

### การยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์

1 แตะเพื่อเปิดใช้งานแอพพลิเคชัน DELL Wireless Monitor บนอุปกรณ์ Android ของคุณ





แตะที่ชื่อมอนิเตอร์ซึ่ง Connected

4	😐 🐐 💼 14:40
< Cast screen	:
Dell XXXX Connected	
Dell 2c58	
DellXXXX	
Connected	
<b>Dell abc5</b> Wireless display	
Dell 53f1 Wireless display	
SBWD FE8287-SBWD100/ Wireless display	4
Dell 9ec1 Wireless display	
Dell 5593 Wireless display	
۵ C	đ

แตะที่ DISCONNECT และอุปกรณ์ Android ของคุณจะหยุดฉายภาพไปยังมอนิเตอร์ของคุณ 4



🜌 หมายเหตุ: ในการตรวจสอบว่า อุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานพังก์ชันนี้หรือไม่ โปรดไปที่เว็บไซต์ฝ่ายการสนับสนุนของ Dell: www.dell.com/wirelessmonitors หรืออ้างอิงคู่มีออุปกรณ์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตอปกรณ์ของคณเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้

### การเชื่อมต<sup>่</sup>อ Screencast คู่



**หมายเหตุ**: จะสามารถใช้พังก์ชันนี้ได้เฉพาะเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์ แบบไร้สายของ Dell ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Android ของคุณไว้แล้วเท่านั้น

- 1 ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน การเชื่อมต่อมอนิเตอร์ผ่าน Screencast หรือ Screen Mirror เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
- 2 ในหน้าจอที่สอง (บนอุปกรณ์ Android) จะมีฟังก์ชันต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ในการควบคุมภาพได้:
  - คลิกซ้ายที่เมาส์เพื่อลากหน้าต่าง
  - คลิกที่ไอคอน 🗙 ซึ่งอยู่ที่มุมขวาบนของภาพที่ฉาย เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android
  - คลิกที่ไอคอน 📣 ซึ่งอยู่ที่มุมขวาบนของภาพที่ฉาย เพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง
  - คลิกและลากมุมขวาล่างของภาพที่ฉาย เพื่อขยายหรือย่อภาพ

	Android_xxxx	•0 ×
		🗆 🚸 🗢 📶 🗋 11:33
	← Cast screen	Disconnect
	Dell xxxx	
	Connected	
Search the web and Windows		<u> </u>

## การอัพเดตซอฟต์แวร์ของมอนิเตอร์แบบไร้สาย

ด้วยคุณสมบัติการอัพเกรด OTA (over-the-air) สามารถอัพเกรด DELL Wireless Monitor เป็นเวอร์ชันที่อัพเดตล่าสุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการติดตั้งรายการดังต่อไปนี้และพร้อมใช้งาน:

- 1 ติดตั้งแอพพลิเคชันสำหรับ DELL Wireless Monitor บนระบบ Windows<sup>®</sup> ของคุณ
- 2 เชื่อมต<sup>่</sup>อระบบ Windows<sup>®</sup> ของคุณเข้าไปในอินเทอร์เน็ต
- 3 เชื่อมต่อระบบ Windows<sup>®</sup> ของคุณเข้ากับมอนิเตอร์สำหรับการแสดงผลแบบไร้สาย

## การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์

มอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้จากแป้นพิมพ์และเมาส์ชุดเดียวที่เชื่อมต่อเข้ากับมอนิเตอร์



**หมายเหตุ**: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับมอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell ไว้แล้วก่อนใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Android



หมายเหตุ: พังก์ชันจะสนับสนุนแป้นพิมพ์และเมาส์ที่เป็นมาตรฐานเท่านั้น

- 1 เชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์เข้ากับพอร์ตดาวน์สตรีม USB ของมอนิเตอร์
- 2 จากนั้น คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ในการควบคุมหน้าจอหลัก คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ Android

## ↑ คำเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใด ๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

### การทดสอบตัวเอง

จอภาพของคุณมีคุณสมบัติในการทดสอบตัวเอง ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบว่าจอภาพทำงานได้เหมาะสมหรือไม่ ถ้าจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมแล้ว แต่หน้าจอยังมืดอยู่ ให้รันการทดสอบตัวเองของจอภาพ โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1 ปิดเครื่องทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ
- 2 ดึงสายเคเบิลวิดีโอออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แน่ใจในการดำเนินการทดสอบด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง ให้ถอดสายเคเบิลดิจิตอลทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์
- 3 เปิดจอภาพ

กล่องโต้ตอบแบบลอยตัวควรจะปรากฏบนหน้าจอ (บนพื้นหลังสีดำ) หากจอภาพไม่สามารถรับสัญญาณวิดีโอ และทำงานเป็นปกติ ในขณะที่อยู่ในโหมดการทดสอบตัวเอง ไฟ LED ปุ่มเปิดปิดเครื่องจะเป็นสีขาว นอกจากนี้ ยังขึ้นกับสัญญาณเข้าที่เลือกไว้ กล่องโต้ตอบที่แสดงไว้ด้านล่างจะเลื่อนผ่านหน้าจออย่างต่อเนื่อง

Dell UltraSharp U2417HWi					
No HDMI Cable The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.					
www.dell.com/support/monitors					

- 4 กล่องนี้อาจปรากฏระหว่างที่ระบบทำงานตามปกติด้วย หากถอดสายวิดีโอออก หรือสายวิดีโอเกิดชำรุดเสียหาย
- 5 ปิดจอภาพของคุณ และต่อสายเคเบิลวิดีโอใหม่อีกครั้ง จากนั้นเปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ หากหน้าจอของจอภาพยังคงว่างหลังจากที่คุณดำเนินการตามกระบวนการก่อนหน้านี้แล้ว

หากหนาจขของจอภาพองคงภางหลงจากทคุณตาเนนการตามกระบวนการกอนหนานแลว ให้ตรวจสอบตัวควบคุมวิดีโอและคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะจอภาพของคุณทำงานเป็นปกติ

# ระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง

้จอภาพของคุณติดตั้งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ เพื่อช่วยตรวจสอบว่าสิ่งผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอ เป็นปัญหาที่เกิดจากจอภาพ หรือระบบคอมพิวเตอร์และวิดีโอการ์ดของคณ



💋 หมายเหตุ: คุณสามารถรันระบบตรวจวิเคราะห์นี้ได้ เมื่อปลดสายสัญญาณภาพออก และจอภาพอยู่ใน โหมดการพัดสอบตัวเองเพ่านั้น



การรันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่าง:

- ตรวจสอบว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีฝุ่นบนหน้าจอ) 1
- ถอดสายสัญญาณภาพออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ จอภาพจะเข้าสู่โหมดการทดสอบตัวเอง 2
- กด ปุ่ม 1 และ ปุ่ม 4 บนแผงด้านหน้าค้างไว้พร้อมกันนาน 2 วินาที หน้าจอสีเทาจะปรากฏขึ้น 3
- ตรวจสคบหน้าจคเพื่อหาสิ่งผิดปกติอย่างละเอียด 4
- กด **ปุ่ม 4** บนแผงด้านหน้าอีกครั้ง สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง 5
- ตรวจสคบการแสดงผลเพื่อหาสิ่งผิดปกติ 6
- ทำตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซ้ำอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบการแสดงผลหน้าจอสีเขียว สีน้ำเงิน สีดำ สีขาว 7 และหน้าจอข้อความ

การทดสอบเสร็จสิ้นเมื่อหน้าจอข้อความปรากฏขึ้น ออกจากการทำงานโดน ปุ่ม 4 ซ้ำอีกครั้ง ถ้าคณตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติบนหน้าจอ ด้วยการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง แสดงว่าจุคภาพทำงานปกติ ตรวจสุคบการ์ดวิดีโค และคคมพิวเตคร์

# ปัญหาทั่วไป

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาของจอภาพโดยทั่วไปที่คุณอาจประสบ และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้:

อาการทั่วไป	ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ไม่มีภาพ/ไฟ LED ดับ	ไม่มีภาพ	<ul> <li>ดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ถูกต้อง และแน่นดีแล้ว</li> </ul>
		<ul> <li>ตรวจสอบวาขัวจายไฟทางานเป็นปกติ โดยไซอุปกรณไฟฟาอินทดสอบ</li> <li>้่ง ่ ส ส่</li> </ul>
		<ul> <li>ตรวจสอบ เหแน เจวา มการกดบุ่มเปิดปิดเครื่องแลว</li> <li>้ำ่ำ่าสี สี่่า่าสี สี่่า่าสี สี่่า</li> </ul>
		<ul> <li>ตรวจสอบ เหน่น เจวา มการเลอกแหลงสญญาณเขาทถูกตอง เนเมนู Input</li> </ul>
Water was a	w 1.	zonice (แหมงมนิกิภาเกม.)
ไมมีภาพ/ไฟ LED ติด	ไมมีภาพ	<ul> <li>เพิ่มความสวาง &amp; ความคมขัดผาน OSD</li> </ul>
	หรือจอแสดงผลไมสวาง	<ul> <li>ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ</li> </ul>
		<ul> <li>ตรวจสอบพินในขัวตอสายวิดีโอวาหักหรืองอหรือไม</li> </ul>
		<ul> <li>รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง</li> </ul>
		<ul> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้องในเมนู Input Source (แหล่งสัญญาณขา เข้า)</li> </ul>
ภาพไม่ชัด	ภาพเลือน เบลอ หรือมีเงา	<ul> <li>กำจัดสายต่อวิดีโอออก</li> </ul>
		<ul> <li>รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน</li> </ul>
		<ul> <li>เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอกลับเป็นอัตราส่วนภาพ ที่ถูกต้อง</li> </ul>
ภาพสั่น/เต้น	ภาพเป็นคลื่นหรือมีการสั่นเ	<ul> <li>รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน</li> </ul>
	ล็กน้อย	<ul> <li>ตรวจสอบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม</li> </ul>
		<ul> <li>เปลี่ยนสถานที่ตั้งจอภาพ และทดสอบในห้องอื่น</li> </ul>
จุดภาพหาย	หน้าจอ LCD มีจุด	• ปิดและเปิดเครื่องใหม่
		<ul> <li>พิกเซลที่ดับอย่างถาวรเป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติ</li> </ul>
		ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเทคโนโลยี LCD
		<ul> <li>ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลจอภาพของ Dell ได้ที่ไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Dell ได้ที่:</li> </ul>
		http://www.dell.com/support/monitors
พิกเซลที่ติดแน่น	หน้าจอ LCD มีจุดสว่าง	• ปิดและเปิดเครื่องใหม่
		<ul> <li>พิกเซลที่ดับอย่างถาวรเป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติ</li> </ul>
		ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเทคโนโลยี LCD
		<ul> <li>ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลจอภาพของ Dell ได้ที่ไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Dell ได้ที่:</li> </ul>
		http://www.dell.com/support/monitors
ปัญหาเกี่ยวกับความส	ภาพมืดเกินไปหรือสว่างเกิ	<ul> <li>รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน</li> </ul>
ว่าง	นไป	● ปรับความสว่าง & ความคมชัดด้วย OSD

ความผิดเพี้ยนทางเรข าคณิต	หน้าจอไม่อยู่กึ่งกลางพอดี	<ul> <li>รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน</li> </ul>
เส้นแนวนอน/แนวตั้ง	หน้าจอมีเส้นหนึ่งหรือหลาย เส้น	<ul> <li>รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน</li> <li>ดำเนินกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ และดูว่าเส้นเหล่านี้แสดงอยู่ในโหมดการทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่</li> <li>รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง</li> </ul>
บัญหาการซิงโครไนซ์	หน้าจอมีสัญญาณรบกวน หรือเหมือนภาพจีกขาด	<ul> <li>รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน</li> <li>ดำเนินกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ เพื่อดูว่าหน้าจอที่มีสัญญาณรบกวนนี้ปรากฏอยู่ในโหมดการทดสอบตัวเองด้ว ยหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่</li> <li>รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใน<b>โหมดปลอดภัย</b></li> </ul>
หัวข้อที่เกี่ยวกับความ ปลอดภัย	มีควันหรือประกายไฟที่สังเ กตเห็นได้	<ul> <li>ไม่ต้องทำกระบวนการแก้ปัญหาใดๆ</li> <li>ให้ติดต่อ Dell ทันที</li> </ul>
ปัญหาเกี่ยวกับความไ ม <sup>ู่</sup> ต่อเนื่อง	จอภาพทำงานบ้างไม่ทำงา นบ้าง	<ul> <li>ดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ถูกต้อง และแน่นดีแล้ว</li> <li>รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน</li> <li>ดำเนินกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ และดูว่าบัญหาความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นในโหมดการทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่</li> </ul>
สีหายไป	ภาพไม่มีดี	<ul> <li>ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ</li> <li>ดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ถูกต้อง และแน่นดีแล้ว</li> <li>ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่</li> </ul>
สีผิดเพี้ยน	สีของภาพไม่ดี	<ul> <li>เปลี่ยนการตั้งค่าของ Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต) ใน OSD เมนู Color (สี) ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น</li> <li>ปรับค่า R/G/B ภายใต้ Custom Color (สีปรับแต่งเอง) ในเมนู Color (สี) แบบ OSD</li> <li>เปลี่ยน Input Color Format (รูปแบบสีที่เข้าจอภาพ) เป็น PC RGB หรือ YPbPr ใน OSD เมนู Color (สี)</li> <li>รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง</li> </ul>
ภาพค้างจอจากภาพนี่ งที่ค้างอยู่บนจอภาพเ ป็นเวลานานๆ	มีเงาบางๆ จากภาพนิ่งที่เล่นปรากฏบ นหน้าจอ	<ul> <li>ใช้คุณสมบัติการจัดการพลังงาน เพื่อปิดจอภาพได้ตลอดเมื่อไม่ใช้งาน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใหมดการจัดการพลังงาน)</li> <li>หรือใช้ภาพรักษาหน้าจอที่เปลี่ยนไปมาตลอดเวลา</li> </ul>
### ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์

อาการเฉพาะ	ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้				
ภาพบนหน้าจอเล็กเกิ นไป	ภาพอยู่กึ่งกลางหน้าจอ แต่ไม่เต็มจอภาพ	<ul> <li>ตรวจสอบการตั้งค่า Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ) ในเมนู Display (การแสดงผล) ของ OSD</li> <li>รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน</li> </ul>				
ไม่สามารถปรับจอภา พด้วยปุ่มต่างๆ ที่แผงด้านหน้าได้	OSD ไม่ปรากฏบนหน้าจอ	<ul> <li>ปิดจอภาพ ปลดปลั๊กไฟออก แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ จากนั้นจึงปิดจอภาพ</li> <li>ตรวจสอบว่าเมนู OSD ถูกล็อคหรือไม่ หากใช่ ให้กดปุ่มด้านข้างปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้เป็นเวลา 6 วินาทีเพื่อปลดล็อค (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Lock (ล็อค))</li> </ul>				
ไม่มีสัญญาณเข้าเครื่ อง เมื่อผู้ใช้กด ปุ่มควบคุมต่างๆ	ไม่มีภาพ แสง LED เป็นสีขาว	<ul> <li>ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัญญาณ ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน โดยเสื่อนเม้าส์หรือกดปุ่มบนแป้นพิมพ์</li> <li>ตรวจสอบว่าเสียบสายสัญญาณเข้าที่ดีแล้ว เสียบสายสัญญาณใหม่อีกครั้งถ้าจำเป็น</li> <li>รีเซ็ตคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวิดีโอ</li> </ul>				
ภาพไม่เต็มหน้าจอ	ภาพสูงหรือกว้างไม่เต็มหน้า จอ	<ul> <li>เนื่องจากรูปแบบวิดีโอ (สัดส่วนภาพ) ที่แตกต่างกันของดีวีดี อาจทำให้จอภาพแสดงผลเต็มหน้าจอ</li> <li>รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง</li> </ul>				

# ปัญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus

อาการเฉพาะ	ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้			
อินเตอร์เฟซ USB ไม่ทำงาน	อุปกรณ์ต่อพ่วง USB ไม่ทำงาน	<ul> <li>ตรวจสอบว่าจอภาพของคุณเปิดอยู่</li> <li>เชื่อมต่อสายอัปสตรีมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่</li> <li>เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขั้วต่อดาวน์สตรีม)</li> <li>ปิดและเปิดจอภาพอีกครั้ง</li> <li>รีบูทคอมพิวเตอร์</li> <li>อุปกรณ์ USB บางชิ้น เช่น HDD พกพาภายนอก ต้องการกระแสไฟหล่อเลี้ยง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกับระบบคอมพิวเตอร์</li> </ul>			
อินเตอร์เฟซ USB 3.0 ความเร็วสูงทำงานได้ ช้า	อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 ความเร็วสูงทำงานได้ข้า หรือไม่ทำงานเลย	<ul> <li>ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้ USB 3.0 ได้</li> <li>คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีทั้งพอร์ต USB 3.0, USB 2.0 และ USB 1.1 ดูให้แน่ใจว่าใช้พอร์ต USB ที่ถูกต้อง</li> <li>เชื่อมต่อสายอัปสตรีมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่</li> <li>เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขัวต่อดาวน์สตรีม)</li> <li>รีบูทคอมพิวเตอร์</li> </ul>			

# ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย

อาการเฉพาะ	ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้			
Screencast แบบไร้สายไม่ทำงาน	ไม่พบชื่อเครือข่าย (SSID) มอนิเตอร์ไร้สายของคุณ	<ul> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ของคุณใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่</li> <li>ตรวจสอบว่า อุปกรณ์และมอนิเตอร์ไร้สายของคุณใช้ช่องทาง Wi-Fi เดียวกันหรือไม่ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Band Selection)</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำการอัพเกรดระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์ Wi-Fi เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งและอัพเดตซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชัน สำหรับมอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว</li> </ul>			
	ไม่มีการเชื่อมต่อจากมอนิเต อร์แบบไร้สาย	<ul> <li>รีสตาร์ตมอนิเตอร์แบบไร้สาย</li> <li>ถอดอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อไว้ออกจากรายการ และจากนั้น ทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำการอัพเกรดระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์ Wi-Fi เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งและอัพเดตซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชัน สำหรับมอนิเตอร์แบบไร้สายของ Dell เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว</li> </ul>			

#### คำเตือน: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

#### ⚠ คำเตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายจากอุปกรณ์ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัย ให้ดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับ (SERI)

# ข้อสังเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

สำหรับประกาศ FCC และข้อมูลระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ให้ดูเว็บไซต์เกี่ยวกับความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่ www.dell.com/regulatory\_compliance

#### ติดต<sup>่</sup>อ Dell

#### ้สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355)

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้ได้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อได้จากใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์, สลิปที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์, ใบส่งของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Dell

Dell มีการสนับสนุนออนไลน์ และบริการทางโทรศัพท์ และตัวเลือกในการให้บริการหลายช่องทาง การให้บริการขึ้นอยู่กับประเทศและผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างอาจไม่มีให้ในพื้นที่ของคุณ

- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคออนไลน์ www.dell.com/support/monitors
- ติดต่อ Dell www.dell.com/contactdell

# CEO

AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			