มอนิเตอร์ Dell UltraSharp U2718Q คู่มือผู้ใช้

รุ่นที่: U2718Q รุ่นตามข้อกำหนด: U2718Qb



หมายเหตุ ข้อควรระวัง และ คำเตือน



💋 หมายเหตุ: หมายเหตุ ระบุถึงข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น

ข้อควรระวัง: ข้อควรระวัง

แสดงถึงความเสียหายที่อาจเกิดกับฮาร์ดแวร์หรือการสูญเสียข้อมูลหากไม่ทำตามขั้นตอนที่ระบฺ

🕂 คำเตือน: คำเตือนบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดทรัพย์สินชำรุดเสียหาย การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ลิขสิทธิ์ © 2017 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศ Dell™ และโลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เขตอำนาจศาลอื่นๆ เครื่องหมายอื่นๆ และชื่อที่กล่าวถึงทั้งหมดในที่นี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2017 - 05 Rev. A00

คอนเทนต์

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
อุปกรณ์ในกล่อง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนและปุ่มควบคุมต่างๆร
ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ
ความสามารถด้าน Plug and play21
อินเตอร์เฟซบัสอนุกรมสากล (USB)
นโยบายพิกเซลและคุณสมบัติของจอภาพ LCD
คู่มือการดูแลรักษา
การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ25
การต่อขาตั้ง
การเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ
การจัดการกับสายเคเบิล
การนำขาตั้งจอแสดงผลออก
อุปกรณ์ยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

การใชงานจอภาพ
เปิดจอภาพ
การใช้ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า32
การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด46
การใช้การเอียง พลิกหมุน และกรยึดตามแนวตั้ง
การหมุนจอภาพ
การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมุนหน้าจอของระบบ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
การแก้ไขบัญหาเบื้องต้น
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ภาคเ	ก	56
	ข้อสังเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)	. 56
	ติดต่อ Dell	56

อุปกรณ์ในกล่อง

้จอภาพของคุณจัดส่งมาพร้อมอุปกรณ์ตามรายการด้านล่าง ดูให้แน่ใจว่าได้รับอุปกรณ์ครบทุกชิ้นและ ติดต่อ Dell



หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างอาจเป็นอุปกรณ์เสริม และอาจไม่ได้ให้มาพร้อมจอภาพ คุณสมบัติหรือสื่อข้อมูลบางอย่างอาจไม่มีมาให้ในบางประเทศ

💋 หมายเหตุ: การติดตั้งใดยืนอื่นๆ, โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง



	สายไฟ (แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
	สาย DP (Mini-DP เป็น DP)
0	สาย USB 3.0 อัพสตรีม (เปิดใช้พอร์ต USB บนจอภาพ)
	 สื่อข้อมูลไดรเวอร์และเอกสาร คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว รายงานการปรับเทียบจากโรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จอแสดงผลชนิดจอแบน **Dell U2718Q** มีการแสดงผลแบบคริสตัลเหลว (LCD) ชนิดทรานซีสเตอร์พีล์มบาง (TFT) แบบแอ็คทีฟแมทริกซ คุณสมบัติของจอภาพประกอบด**้**วย:

- พื้นที่ดูภาพหน้าจอ 68.47 ซม. (27 นิ้ว) (วัดในแนวทแยงมุม)
 ความละเอียด 3840 x 2160 (16:9) รองรับการแสดงผลเต็มจอภาพ โดยใช้ความละเอียดลดลง
- มุมมองแบบกว้างช่วยให้ดูภาพได้ทั้งจากตำแหน่งนั่งหรือยืน
- ความสามารถในการปรับเอียง พลิกหมุน ยืดแนวตั้ง และหมุน
- เรือนบางพิเศษช่วยลดบัญหาในการใช้กับมอนิเตอร์หลายประเภท ช่วยให้สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายพร้อมเพิ่มประสบการณ์การดูที่ดียิ่งขึ้น
- ฐานวางถอดได้และ Video Electronics Standards Association (VESA[™]) ขนาด 100 มม. เพื่อการติดตั้งที่ปรับได้หลากหลาย
- ความสามารถด้านพลักและเพลย์ถ้าระบบของท่านรองรับ
- ช่วงสี 99.9% sRGB พร้อมค่าเฉลี่ย Delta E ≤ 2
- HDR สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ HDMI 2.0a
- ความสามารถในการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลโดยใช้ DP, mDP, HDMI และ USB 3.0 ซึ่งช่วยเพิ่มตัวเลือกสำหรับจอภาพที่สามารถใช้ร่วมกันได้
- การปรับแต่งแบบแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เพื่อความสะดวกในการตั้งค่าและปรับแต่งจอภาพให้เหมาะสม
- สื่อซอฟต์แวร์และเอกสารรวมถึงไฟล์ข้อมูล (INF) ไฟล์ปรับตั้งสีภาพ (ICM) และเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Dell Display Manager (มาพร้อมกับ CD ที่แนบมาพร้อมกับมอนิเตอร์)
- ช่องล็อกเครื่องกันหล่น
- ล็อคขาตั้ง
- พลังงานในการสแตนด์บาย 0.3 W เมื่ออยู่ในโหมดสลีป
- ปรับความสบายตาในการมองด้วยหน้าจอที่ไม่มีการกระพริบ
- หมายเหตุ: ผลจากการปล่อยแสงสีฟ้าออกจากจอภาพในระยะยาวอาจทำให้ตาเกิดความเสียหายได้ รวมถึงตาล้าหรือตาพร่าได้ คุณลักษณะ ComfortView ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดปริมาณแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกจากจอภาพ เพื่อให้ตารู้สึกสบายขึ้น

ชิ้นส่วนและปุ่มควบคุมต่าง ๆ

มุมมองด้านหน้า





ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า

ป้าย	คำอธิบาย
1	ี่ปุ่มพังก์ชั่น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การใช้งานจอภาพ)
2	ปุ่มเพาเวอร์ เปิด/ปิด (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)

มุมมองด้านหลัง





มุมมองด้านหลังพร้อมขาตั้งจอภาพ

ป้าย	คำอธิบาย	การใช้งาน
1	รูสำหรับติดตั้งตามมาตรฐาน VESA	จอแสดงผลยึดผนังโดยใช้ชุดยึดผนังแบบ VESA (100 มม. x 100 มม.)
	(100 มม. x 100 มม	
	หลงผาบดทตดมากบจอ)	
2	ฉลากแสดงความสอดคล [้] องกับระเบี	แสดงการได้รับการรับรองตามระเบียบต่างๆ
	ยบตางๆ	
3	ปุ่มปลดล็อกขาตั้ง	ปลดขาตั้งออกจากจอมอนิเตอร์
4	ช่องล็อกเครื่องกันหล่น	ยึดจอมอนิเตอร์เข้ากับล็อคนิรภัย (ล็อคนิรภัยไม่ได้มีให้ด้วย)
5	ป้ายหมายเลขผลิตภัณฑ์บาร์โค้ด	อ้างอิงถึงป้ายนี้หากคุณต้องการติดต่อกับ Dell
		เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิค
6	ช่องจัดเก็บสายไฟ	จัดเก็บสายไฟเข้าที่ โดยเก็บเข้าช่อง





ป้าย	คำอธิบาย	การใช้งาน
1	พอร์ตดาวน์สตรีม USB	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ คุณสามารถใช้ขั้วต่อนี้ได้เฉพาะหลังจากที่คุณเชื่อมต่อสาย USB ไปยังคอมพิวเตอร์และขั้วต่ออัพสตรีม USB บนจอแสดงผลเรียบร้อยแล้ว*
2	พอร์ตดาวน์สตรีม USB พร้อมที่ชาร์จไฟ	เชื่อมต่อเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

* เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไร้สายแบบ USB เข้าไปที่พอร์ตดาวน์สตรีม USB ไม่แนะนำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นๆ เข้าในพอร์ตที่ติดกัน



มุมมองด้านล่างโดยไม่มีขาตั้งจอภาพ

ป้าย	คำอธิบาย	การใช้งาน
1	ขั้วต่อสายไฟกระแสสลับ	เชื่อมต่อสายเพาเวอร์
2	ตัวเชื่อมต่อพอร์ต HDMI	เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย HDMI
3	ขั้วต่อ DisplayPort เข้า	เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย DP
4	ขั้วต่อ Mini DisplayPort เข้า	เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับสายเคเบิล Mini-DP เป็น DP
5	สายเอาต์พุตออดิโอ	เชื่อมต่อลำโพงของคุณ*
6	พอร์ตต้นทาง USB	เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่มาพร้อมกับจอแสดงผลของคุณเข้ากับจอแสดงผลและคอมพิวเตอร์ หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิลนี้แล้ว คุณสามารถใช้ขั้วต่อ USB บยจอแสดงผลได้
7-1	พอร์ตปลายทาง USB	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ คุณสามารถใช้ขั้วต่อนี้ได้เฉพาะหลังจากที่คุณเชื่อมต่อสาย USB ไปยังคอมพิวเตอร์และขั้วต่อ USB อัปสตรีมบนจอแสดงผลเรียบร้อยแล้ว**
7-2	พอร์ตดาวน์สตรีม USB พร้อมที่ชาร์จไฟ	เชื่อมต่อเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณ
8	ยืน ล็อค คุณสมบัติ	ล็อคขาตั้งเข้ากับจอมอนิเตอร์โดยใช้สกรู M3 x 6 มม. (ไม่มีสกรูให้)

* ไม่สนับสนุนการใช้หูพังสำหรับคอนเน็กเตอร์สัญญาณเสียงออก

** เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไร้สายแบบ USB เข้าไปที่พอร์ตดาวน์สตรีม USB ไม่แนะนำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นๆ เข้าในพอร์ตที่ติดกัน

ข้อมูลจำเพาะของจอแบน

รุ่น	U2718Q
ชนิดหน้าจอ	แอกทีฟ แมทริกซ์ - TFT LCD
เทคโนโลยีแผง	ชนิดสวิตชิ่งปรับระนาบ
สัดส่วนภาพ	16:9
ภาพที่สามารถเรียกดูได้	
เส้นทแยงมุม	684.7 มม. (27 นิ๊ว)
ตามแนวนอน พื้นที่ที่กำลังใช้งานอยู่	596.74 มม. (23.49 นิ้ว)
ตามแนวตั้ง พื้นที่ที่กำลังใช้งานอยู่	335.66 มม. (13.21 นิ้ว)
พื้นที่	200301.7 มม. ² (310.47 นิ้ว ²)
ขนาดพิกเซล	0.1554 มม. x 0.1554 มม.
พิกเซลต่อนิ้ว	163
มุมในการมอง	178 (แนวตั้ง) ทั่วไป
	178 (แนวนอน) ทั่วไป
ความสว่างเอาต์พุต	350 cd/ม (ทั่วไป)
อัตราส่วนความคมชัด	1300 ต่อ 1 (ทั่วไป)
การเคลือบหน้าจอ	ประเภทการป้องกันแสงสะท้อนด้วยการเคลือบ 3H บนพื้นผิว
ไฟพื้นหลัง	ระบบไฟส่องมุม LED
เวลาในการตอบสนอง	8 มิลลิวินาที (ปกติ)/5 มิลลิวินาที (เร็ว)
ความลึกของสี	1.07 พันล้านสี
ข่วงสี*	99.9% sRGB, 99.9% Rec 709, 80.7% DCI-P3
ความแม่นยำในการปรับเทียบ	Delta E ≤ 2 (โดยเฉลี่ย)
อุปกรณ์ติดตั้งในตัว	• ฮับ USB 3.0 ความเร็วสูงเป็นพิเศษ (พร้อม 1 x พอร์ตอัพสตรีม USB 3.0)
	• 4 x พอร์ตปลายทาง USB 3.0

ความสามารถในการเชื่อมต่อ	• 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
	• 1 x DP 1.2 (HDCP 2.2)
	• 1 x mDP (HDCP 2.2)
	 1 x พอร์ตสายเอาต์พุตออดิโอ
	• 1 x พอร์ตอัพสตรีม USB 3.0
	 4 x พอร์ตปลายทาง USB 3.0 (พร้อม 2 x BC1.2)
ความกว้างขอบ	7.3 มม. (บน/ซ้าย/ขวา)
(มุมของมอนิเตอร์จนถึงพื้นที่ที่กำลังใช้ง ่	9.0 มม. (ด้านล่าง)
านอยู)	
ความสามารถในการปรับ	
ขาตั้งที่สามารถปรับระดับความสูงได้	0 ถึง 130 มม.
ตัวเอียง	-5° ถึง 21°
พลิกหมุน	-45° ถึง 45°
Pivot	-90° ถึง 90°
ความเข้ากันได้กับ Dell Display	ระบบการจัดการอย่างง่ายดาย และคุณลักษณะแป้นอื่นๆ
Manager (DDM)	
ระบบรักษาความปลอดภัย	ช่องล็อกเครื่องกันหลุ่น (ล็อกสายเคเบิลมีจำหน่ายแยกต่างหาก)

* ที่แผงแบบเนทีฟเท่านั้น โดยมีการตั้งค่าโหมดกำหนดเองไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะความละเอียด

รุ่นที่	U2718Q
ช่วงสแกนแนวนอน	10 kHz ถึง 137 kHz (อัตโนมัติ)
ช่วงสแกนแนวตั้ง	49 Hz ถึง 86 Hz (อัตโนมัติ)
ความละเอียดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสูงที่สุด	3840 x 2160 ที่ 60 Hz

โหมดวิดีโอที่รองรับ

รุ่นที่	U2718Q
ความสามารถในการแสดงผลวิดีโอ (การเล [่] น HDMI & DP)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p, QHD, UHD

ใหมดการแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

โหมดการแสดงผล	ความถี่แนวนอน (kHz)	ความถี่แนวตั้ง (Hz)	นาฬิกาพิกเซล (MHz)	ขั้วการซิงค์ (แนวนอน/แนวตั้ง)
VESA, 640 x 400	31.5	70.1	25.2	+/-
VESA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 800 - R	49.3	59.9	71.0	+/-
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+
VESA, 2048 x 1280- R	78.9	59.9	174.3	+/-
VESA, 2560 x 1440	88.8	60.0	241.5	+/-
VESA, 3840 x 2160- R*	133.3	60.0	533.3	+/-

* ต้องใช้กราฟิกการ์ดซึ่งสนับสนุน HDMI 2.0

ข้อมูลจำเพาะระบบไฟฟ้า

รุ่นที่	U2718Q
สัญญาณภาพเข้า	 HDMI 2.0, 600 mV สำหรับแต่ละสาย อิมพีแดนซ์ 100 ohm สำหรับแต่ละคู่ DisplayPort & Mini DisplayPort 1.2, 600 mV สำหรับแต่ละสาย อิมพีแดนซ์ 100 ohm สำหรับแต่ละคู่

แรงดันไฟฟ้า AC เข้า/ความถี่/กระแส	100 VAC ถึง 240 VAC/50 Hz หรือ 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (ทั่วไป)
กระแสต่อเนื่อง	 120 V: 30 A (สูงสุด) ที่ 0°C (รีบู้ตเตรื่อง)
	 220 V: 60 A (สูงสุด) ที่ 0°C (รีบู้ตเตรื่อง)

คุณลักษณะทางกายภาพ

รุ่น	U2718Q
ชนิดสายสัญญาณ	 ดิจิตอล: แบบถอดออกได้, HDMI 19 ขา (ไม่รวมสายเคเบิล) ดิจิตอล: แบบถอดออกได้, Mini-DP เป็น DP, 20 ขา บัสอนุกรมสากล: แบบถอดออกได้, USB, 9 ขา
ขนาด (พร้อมขาตั้ง)	
ความสูง (ยึดออกจนสุด)	540.2 มม. (21.27 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด)	410.2 มม. (16.15 นิ้ว)
ความกว้าง	611.3 มม. (24.07 นิ้ว)
ความลึก	200.3 มม. (7.89 นิ้ว)
ขนาด (ไม่มีขาตั้ง)	
ความสูง	356.2 มม. (14.02 นิ้ว)
ความกว้าง	611.3 มม. (24.07 นิ้ว)
ความลึก	49.1 มม. (1.93 นิ้ว)
ขนาดขาตั้ง	
ความสูง (ยึดออกจนสุด)	433.4 มม. (17.06 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด)	387.2 มม. (15.24 นิ้ว)
ความกว้าง	292.4 มม. (11.51 นิ้ว)
ความลึก	200.3 มม. (7.89 นิ้ว)
น้ำหนัก	
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	9.40 กก. (20.72 ปอนด์)
น้ำหนักรวมชุดขาตั้งและสายไฟ	6.55 กก. (14.44 ปอนด์)
น้ำหนักไม่รวมชุดขาตั้ง (สำหรับติดผนังหรือติด VESA - ไม่ใช้สาย)	3.70 nn. (8.16 ปอนด์)
น้ำหนักของชุดขาตั้ง	2.53 nn. (5.58 ปอนด์)

คุณลักษณะสิ่งแวดล้อม

รุ่นที่	U2718Q	
มาตรฐานการปฏิบัติ		
 จอภาพผ่านการรับรอง ENERGY STAI 	3	
 EPEAT ทอง ได้รับการลงทะเบียนในส <u>www.epeat.net</u> สำหรับสถานะการลง 	หรัฐอเมริกา การลงทะเบียน EPEAT จะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละประเทศ ดูที่ ทะเบียนในแต่ละประเทศ	
• มาตรฐาน RoHS		
 จอแสดงผลที่ผ่านการรับรองตามมาต 	รฐาน TCO	
 จอมอนิเตอร์ปราศจาก BFR/PVC (ไม่มี 	เฮาโลเจน) โดยไม่รวมถึงสายเคเบิลภายนอก	
 สอดคล้องกับข้อกำหนด NFPA 99 เกี่ย 	<u>ยวกับการรั</u> ่วไหลของกระแสไฟ	
 กระจกปราศจากสารหนูและแผงจอป 	ราศจากสารตะกั่วเท่านั้น	
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)	
ขณะไม่ทำงาน	-20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	10% ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว)	
ขณะไม่ทำงาน	5% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)	
ระดับความสูง		
ขณะทำงาน	5,000 ม. (16,404 ฟุต) (สูงสุด)	
ขณะไม่ทำงาน	12,192 ม. (40,000 ฟุต) (สูงสุด)	
การกระจายความร้อน	การกระจายความร้อน • 337.79 BTU/ชั่วโมง (สูงสุด)	
 102.36 BTU/ชั่วโมง (ทั่วไป) 		

โหมดการจัดการพลังงาน

ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผล หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในพีซีที่สอดคล้องกับ DPM[™] ของ VESA จอแสดงผลสามารถลดการใช้พลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ สถานะนี้เรียกว่า *โหมดประหยัดพลังงาน** ถ้าคอมพิวเตอร์ตรวจพบสัญญาณจากแป้นพิมพ์ เม้าส์ หรืออุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอื่นๆ จอภาพจะกลับมาทำงานใหม่โดยอัตโนมัต ตารางต่อไปนี้แสดงการใช้พลังงาน และสัญญาณของคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:

โหมด VESA	ซิงค์แนวนอน	ซิงค์แนวตั้ง	วิดีโอ	ไฟแสดงสถานะเปิดเ ครื่อง	ความสิ้นเปลืองพลังงาน
การทำงานปกติ	ทำงาน	ทำงาน	ทำงาน	ขาว	99 วัตต์ (สูงสุด)** 30 วัตต์ (ทั่วไป)
โหมดไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน	ว่าง	ขาว (กระพริบ)	น้อยกว่า 0.3 วัตต์
ปิด	-	-	-	ปิด	น้อยกว่า 0.3 วัตต์

Energy Star	การสิ้นเปลืองพลังงาน
Pon	24.32 W
E _{TEC}	76.39 kWh

OSD จะทำงานเฉพาะในโหมดการทำงานปกติเท่านั้น เมื่อกดปุ่มใดๆ ในโหมดปิดการทำงาน หน้าจอจะแสดงข้อความดังต่อไปนี้:



เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และจอภาพ เพื่อเข้าสู่ OSD





หมายเหตุ: จอแสดงผลนี้ผลิตตามมาตรฐานของ ENERGY STAR®



หมายเหตุ:

P_{on}: การสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโหมดเปิดใช้งานที่กำหนดไว้ในเวอร์ชัน Energy Star 7.0 E_{TEC}: การสิ้นเปลืองพลังงานโดยรวมเป็นหน่วย kWh ดังที่กำหนดไว้ในเวอร์ชัน Energy Star 7.0

* การไม่ให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานเลยในใหมด ปิด ถึงการไม่ได้จากการสิ้นเปลืองพลังงานเลยในใหมด ปิด

สามารถทำได้โดยการถอดสายไฟหลักออกจากจอแสดงผลเท่านั้น

** การใช้พลังงานสูงสุดพร้อมความสว่างสูงสุด และมีการใช้งาน USB

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเท่านั้น และเป็นข้อมูลจากการทำงานในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจทำงานได้แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สั่งซื้อ และไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องอัพเดตข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ควรนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าความต้านทานไฟฟ้าหรือค่าอื่นๆ ไม่มีการรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

การกำหนดพิน

ขั้วต่อ DisplayPort



จำนวนพิน	สายสัญญาณด้านข้าง 20 พิน
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	EDID WP
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	ตรวจพบฮ็อตพลัก
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR

ขั้วต่อ Mini DisplayPort



จำนวนพิน	สายสัญญาณด้านข้าง 20 พิน
1	GND
2	ตรวจพบฮ็อตพลัก
3	ML3(n)
4	GND
5	ML3(p)
6	GND
7	GND
8	GND
9	ML2(n)
10	ML0(n)
11	ML2(p)
12	ML0(p)
13	GND
14	GND
15	ML1(n)
16	AUX(p)
17	ML1(p)
18	AUX(n)
19	GND
20	+3.3 V DP_PWR



จำนวนพิน	สายสัญญาณด้านข้าง 19 พิน	
1	TMDS DATA 2+	
2	TMDS DATA 2 SHIELD	
3	TMDS DATA 2-	
4	TMDS DATA 1+	
5	TMDS DATA 1 SHIELD	
6	TMDS DATA 1-	
7	TMDS DATA 0+	
8	TMDS DATA 0 SHIELD	
9	TMDS DATA 0-	
10	TMDS CLOCK+	
11	TMDS CLOCK SHIELD	
12	TMDS CLOCK-	
13	CEC	
14	Reserved (N.C. on device)	
15	DDC CLOCK (SCL)	
16	DDC DATA (SDA)	
17	DDC/CEC Ground	
18	กำลังไฟ +5 V	
19	ตรวจพบฮ็อตพลัก	

ความสามารถด้าน Plug and play

คุณสามารถติดตั้งจอแสดงผลในระบบที่เป็นแบบพลักแอนด์เพลย์ได้ จอแสดงผลจะให้ข้อมูลประจำเครื่องของจอแสดงผล (EDID) กับระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ โดยใช้โปรโตคอลแชนเนลข้อมูลการแสดงผล (DDC) เพื่อที่ระบบสามารถตั้งค่าคอนพิกตัวเองได้ และปรับการตั้งค่าต่างๆ ของจอแสดงผลให้เหมาะสมที่สุด การติดตั้งจอภาพส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกตั้งค่าอื่นๆ ได้ถ้าต้องการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพได้จาก การใช้งานจอภาพ

อินเตอร์เฟซบัสอนุกรมสากล (USB)

ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ที่มีให้บนจอภาพ



💋 หมายเหตุ: จอภาพนี้ใช้งานได้กับซุปเปอร์-สปีด USB 3.0

ความเร็วในการถ่ายโอน	อัตราข้อมูล	ความสิ้นเปลืองพลังงาน*
ซุปเปอร์-สปิด	5 Gbps	4.5 วัตต์ (สูงสุด แต่ละพอร์ต)
ความเร็วสูง	480 Mbps	4.5 วัตต์ (สูงสุด แต่ละพอร์ต)
ความเร็วเต็มที่	12 Mbps	4.5 วัตต์ (สูงสุด แต่ละพอร์ต)

* สูงสุด 2A บนพอร์ตดาวน์สตรีม USB (พอร์ตที่มีรูปไอคอนแบตเตอรี่ **SSC**[]) กับอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ BC1.2 หรืออุปกรณ์ USB ปกติ

ขั้วต่ออัพสตรีม USB



จำนวนพิน	9 พินด้านข้างของขั้วต่อ
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

ขั้วต่อดาวน์สตรีม USB



จำนวนพิน	9 พินด้านข้างของขั้วต่อ
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

พอร์ต USB

- 1 x USB 3.0 อัพสตรีม ด้านล่าง
- 2 x USB 3.0 ดาวน์สตรีม ด้านล่าง
- 2 x USB 3.0 ดาวน์สตรีม ด้านข้าง
- พอร์ตสำหรับชาร์ฯไฟ- พอร์ตที่มีรูปไอคอนแบตเตอรี่ SS () สนับสนุนความสามารถในการชาร์ฯไฟแบบเร็ว หากอุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ BC1.2
- 💋 หมายเหตุ: การทำงานของ USB 3.0 จะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานกับ USB 3.0
- หมายเหตุ: อินเตอร์เฟซ USB ของจอภาพทำงานเฉพาะเมื่อเปิดจอภาพ หรือจอภาพอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเท่านั้น ถ้าปิดจอภาพแล้วเปิดใหม่ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เชื่อมต่อไว้อาจต้องใช้เวลาสองสามวินาที เพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ

นโยบายพิกเซลและคุณสมบัติของจอภาพ LCD

ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะมีหนึ่งหรือหลายพิกเซลที่สว่างคงที่ในสถานะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมองเห็นได้ยาก และไม่มีผลกระทบใดๆ กับคุณภาพของการแสดงผลหรือความสามารถในการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพและพิกเซลของจอภาพของ Dell ที่: http://www.dell.com/support/monitors

คู่มือการดูแลรักษา

การทำความสะอาดจอแสดงผลของคุณ

 $\stackrel{\bigtriangleup}{\mathbb{A}}$

ข้อควรระวัง: อ่านและปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะทำความสะอาดจอภาพ คำเตือน: ก่อนที่จะทำความสะอาดจอภาพ ให้ถอดปลั๊กสายไฟจอภาพออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

สำหรับวิธีที่ดีที่สุดขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในรายการด้านล่าง ขณะนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์ ทำความสะอาด หรือดูแลจอภาพ:

- ในการทำความสะอาดหน้าจอป้องกันไฟฟ้าสถิต ใช้ผ้านุ่มที่สะอาดชุบน้ำเบียกหมาดๆ ถ้าเป็นไปได้ ใช้กระดาษทำความสะอาดหน้าจอแบบพิเศษ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะกับสารเคลือบหน้าจอป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอมโมเนีย น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง หรือเครื่องเป่าอากาศ
- ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นที่เปียกหมาดๆ เพื่อทำความสะอาดจอภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ผงขักฟอก หรือสารที่มีลักษณะเดียวกัน ที่ทิ้งคราบฟิล์มบางๆ ไว้บนจอภาพ
- ถ้าคุณสังเกตเห็นผงแป้งสีขาว เมื่อคุณแกะจอแสดงผลออกจากกล่อง ให้เช็ดด้วยผ้า
- ดูแลจอภาพด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอภาพสีเข้มอาจเป็นรอยขีดข่วน และมีรอยครูดสีขาวได้มากกว่าจอภาพสีอ่อน
- เพื่อช่วยให้ภาพคงคุณภาพดีที่สุดบนจอภาพ ขอให้ใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอที่เปลี่ยนภาพตลอด และปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งาน

การต่อขาตั้ง

หมายเหตุ: ขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อส่งมอบจอภาพจากโรงงาน
 หมายเหตุ: การติดตั้งใดยืนอื่นๆ โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง
 ข้อควรระวัง: ห้ามเอาจอมอนิเตอร์ออกจากกล่องบรรจุก่อนติดตั้งขาตั้ง

การติดตั้งขาตั้งจอมอนิเตอร์:

- 1 ดำเนินการตามคำแนะนำบนฝากล่องในการถอดขาตั้งออกจากโฟมด้านบนที่ยึดไว้เพื่อความปลอดภัย
- 2 สอดฐานขาตั้งเข้าในสล็อตขาตั้งจนสุด
- 3 ดึงห่วงยึดสกรูขึ้น และไขสกรูตามเข็มนาฬิกา
- 4 หลังจากไขสกรูจนแน่นแล้ว ให้พับห่วงยึดสกรูเรียบลง



5 ยกฝาปิดขึ้นดังที่แสดงไว้ เพื่อให้เห็นพื้นที่ VESA สำหรับชุดขาตั้ง



- 6 ยึดชุดขาตั้งนี้เข้ากับจอมอนิเตอร์
 - a วางแนวร่องที่ด้านหลังของจอมอนิเตอร์ให้ตรงกับแถบทั้งสองที่ส่วนบนของขาตั้ง
 - b กดขาตั้งจนกระทั่งยึดเข้ากับจอมอนิเตอร์



7 ตั้งจอมอนิเตอร์ขึ้น

- a สอดมือข้างหนึ่งเข้าในพื้นที่โฟมด้านล่างและใช้อีกมือยึดขาตั้งไว้
- b ยกจอมอนิเตอร์ขึ้นด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันลื่นหรือหล่น

🛆 ข้อควรระวัง: ห้ามกดบนแผงหน้าจอในขณะยกจอมอนิเตอร์ขึ้น



8 ถอดฝาปิดออกจากจอมอนิเตอร์



การเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ



คำเดือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใด ๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย หมายเหตุ: อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดเข้ากับคอมพิวเตอร์พร้อมกัน

การเชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์:

1 ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และดึงสายไฟออก เชื่อมต่อสายเคเบิล DP/Mini-DP เป็น DP/HDMI จากจอภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)



การเชื่อมต[่]อสายเคเบิล DisplayPort (Mini-DP เป็น DP)



การเชื่อมต[่]อสายเคเบิล DisplayPort (DP เป็น DP) (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)



ข้อควรระวัง: มีการใช้ภาพกราฟิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการการแสดงภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะจริงของคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างไฟจากนี้

การเชื่อมต[่]อสาย USB 3.0

หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อสายเคเบิล DP/Mini-DP เป็น DP/HDMI แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล USB 3.0 เข้ากับคอมพิวเตอร์ และดำเนินการตั้งค่าจอภาพของคุณให้เสร็จสมบูรณ์:

- 1 ต่อสาย USB 3.0 อัพสตรีม (สายที่ให้มาพร้อมเครื่อง) ที่พอร์ตอัพสตรีมของจอภาพ กับพอร์ต USB 3.0 ที่เหมาะสม บนคอมพิวเตอร์
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 เข้าพอร์ตดาวน์สตรีม USB 3.0 บนจอมอนิเตอร์
- 3 เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลของคุณ เข้ากับเต้าเสียบในบริเวณใกล้เคียง



- 4 เปิดจอภาพและคอมพิวเตอร์ ถ้าจอแสดงผลแสดงภาพขึ้นมา หมายความว่าการติดตั้งนั้นสมบูรณ์ ถ้าไม่มีภาพปรากฏบนจอ ให้อ่าน ปัญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus
- 5 ใช้ที่ยึดสายบนขาตั้งจอภาพ เพื่อเก็บสายเคเบิลเข้าที่

การจัดการกับสายเคเบิล



หลังจากต่อสายเคเบิลที่จำเป็นทั้งหมดเข้ากับจอแสดงผล และคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว (สำหรับการต่อสายเคเบิล ดู การเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ) ให้ใช้ช่องเก็บสายเพื่อจัดสายเคเบิลทั้งหมดให้เรียบร้อย ต^{ู้}

การน้ำขาตั้งจอแสดงผลออก



หมายเหตุ: เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้าจอ LCD ในขณะถอดขาตั้งออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการวางจอภาพไว้บนพื้นผิวสะอาดและนุ่ม

💋 หมายเหตุ: การติดตั้งใดยืนอื่นๆ โปรดดูที่คู่มือการยืนตามลำดับการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง



การถอดขาตั้งออก:

- วางมอนิเตอร์ลงบนผ้านุ่มหรือโซฟานุ่ม 1
- กดปุ่มปลดล็อกขาตั้งค้างไว้ 2
- ยกขาตั้งคคกจากจคภาพ ર

อุปกรณ์ยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)



(ขนาดสกรู: M4 x 10 มม.)

ให้ดูขั้นตอนที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง VESA ที่ใช้ด้วยกันได้

- 1 วางหน้าจอแสดงผลบนผ้าหรือเบาะที่นุ่มบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบและมั่นคง
- 2 ถอดขาตั้งออก
- 3 ใช้ไขควงแฉกเพื่อถอดสกรู 4 ตัวที่ยึดฝาปิดพลาสติกออก
- 4 ติดแผ่นโลหะยึดจากชุดติดผนังเข้ากับจอมอนิเตอร์
- 5 ยึดจอมอนิเตอร์บนผนังโดยทำตามขั้นตอนที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง
- 💋 หมายเหตุ: สำหรับเฉพาะใช้กับแผ่นโลหะยึดผนังในรายการ UL ซึ่งสามารถรับน้ำหนัก/โหลดต่ำสุดที่ 3.70 กก.

การใช้งานจอภาพ

เปิดจอภาพ

กดปุ่ม 🕛 เพื่อเปิดจอภาพ



การใช้ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า

ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้าช่วยให้สามารถเข้าถึงพังก์ชันการทำงานหลักของซอฟต์แวร์ในการควบคุมจอภาพได้อย่างรวดเร็ว



ตารางต่อไปนี้ระบุปุ่มที่แผงควบคุมด้านหน้า:



ปุ่มบนแผงด้านหน้า

ใช้ปุ่มต่างๆ ที่อยู่ด้านหน้าของจอภาพในการปรับการตั้งค่าภาพ



ปุ่มบ	นแผงด้านหน้า	คำอธิบาย
1	$\mathbf{\Diamond}$	ใช้ปุ่ม ขึ้น เพื่อปรับ (เพิ่มช่วง) รายการในเมนู OSD
	ขึ้น	
2	Ŷ	ใช้ปุ่ม ลง เพื่อปรับ (ลดช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD
	ลง	
3	Ŷ	ใช้ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
	ОК	
4	6	ใช้ปุ่ม ข้อนกลับ เพื่อข้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้
	ย้อนกลับ	

การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

การเข้าถึงระบบเมนู



หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และจากนั้นใช้งานอีกเมนูหนึ่ง หรือออกจากเมนู OSD จอภาพจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ้จอภาพยังบันทึกการเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และจากนั้นรอให้เมนู OSD หายไป

กดปุ่ม 🛡 เพื่อเปิดใช้เมนู OSD และแสดงเมนูหลัก 1



- 2 กดปุ่ม 🔷 และ 💙 เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกการตั้งค่า ในขณะที่คุณย้ายจากไอคอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่ง ชื่อตัวเลือกจะถูกเน้น ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการอย่างสมบูรณ์ของตัวเลือกทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับจอแสดงผล
- 3 กดปุ่ม **V** หนึ่งครั้งเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกที่มีการไฮไลต์ไว้
- 4 กดปุ่ม 💊 และ 💙 เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ
- 5 กด 🍳 เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย และจากนั้นใช้ปุ่ม 🕎 และ 💙 ตามที่มีการระบุไว้บนเมนู เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงค่าของคุณ
- 6 เลือกปุ่ม 🔷 เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก

ไอคอน	เมนูและเมนูย่อย	คำอธิบาย
	Brightness/ Contrast (ความสว่าง/ ความเข้ม)	ใช้เมนูนี้ เพื่อเปิดทำงานการปรับ Brightness/Contrast (ความสว่าง/ความเข้ม)
	Brightness (ความสวาง)	Brightness (ความสว่าง) ปรับความสว่างของไฟพื้นหลัง กดปุ่ม 💜 เพื่อเพิ่มความสว่าง และกดปุ่ม 父 เพื่อลดความสว่าง (ต่ำสุด 0 / สูงสุด 100) หมายเหตุ: จะมีการปิดการทำงานสำหรับการปรับ Brightness (ความสว่าง) ด้วยตนเอง เมื่อมีการเปิด Dynamic Contrast (ความเข้มแบบไดนามิก)
	Contrast (ความเข้ม)	ปรับ Brightness (ความสว่าง) ก่อน จากนั้นจึงปรับ Contrast (ความเข้ม) เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องปรับเท่านั้น กดปุ่ม ♥ เพื่อเพิ่มความเข้ม และกดปุ่ม ♥ เพื่อลดความเข้ม เต่ำสุด 0 / สูงสุด 100) พังก์ชั่น Contrast (ความเข้ม) จะปรับค่าความแตกต่างระหว่างความมืดและความสว่างบนหน้าจอของจอภาพ



	* * * *
DP	เลือกลัญญาณขาเข้า DP เมื่อคุณใช้ขั้วต่อ DisplayPort (DP)
mDP	เลือกลัญญาณขาเข้า mDP เมื่อคุณกำลังใช้ขั้วต่อ Mini DisplayPort (mDP)
HDMI	เลือกลัญญาณเข้า HDMI เมื่อคุณกำลังใช้ขั้วต่อ HDMI
Auto Select (เลือกอัตโนมัติ)	การเปิดใช้พังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณสามารถสแกนแหล่งสัญญาณเข้าที่มีให้เลือกใช้งาน
Reset Input Source	รีเซ็ตการตั้งค่าสัญญาณเข้าจอภาพของคุณให้กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

(รีเซ็ตแหล่งสัญญา

ณขาเข้า)

Color (สี)

ใช้ Color (**สี**) ในการปรับโหมดการตั้งค่าสี

Dell UltraSharp 27 Monitor		
. Brightness/Contrast	Preset Modes	Standard
Input Source	Input Color Format	RGB
🚯 Color	Reset Color	
🖵 Display		
Menu		
న Personalize		
Eff Others		



Preset Modes เมื่อคุณเลือก Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต) คุณสามารถเลือก Standard (มาตรฐาน), (โหมดพรีเซ็ต) ComfortView, Movie (ภาพยนตร์), Game (เกม), Color Temp. (อุณหภูมิสี) หรือ Custom Color (สีปรับแต่งเอง) ได้จากรายการนี้

- Standard (มาตรฐาน): โหลดการตั้งค่าสีมาตรฐานของจอภาพ นี่เป็นโหมดพรีเซ็ตเริ่มต้น
- ComfortView: ลดระดับแสงสีฟ้าที่ส่งออกมาจากหน้าจอ เพื่อช่วยให้คุณสามารถดูได้อย่างสบายตายิ่ง
- Movie (ภาพยนตร์): ใหลดการตั้งค่าสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาพยนตร์
- Game (เกม): โหลดการตั้งค่าสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันเกมส่วนใหญ่
- Color Temp. (อุณหภูมิสี): อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกอุณหภูมิสีระหว่าง: 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K และ 10000K
- Custom Color (สีปรับแต่งเอง): อนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าสี R, G, B ด้วยตัวคุณเอง

กดปุ่ม 🕎 และ 🎔 ค้างไว้ เพื่อปรับค่าสี R, G, B และสร้างโหมดสีพรีเข็ตของคุณ เองขึ้นมา





หมายเหตุ: ในการลดความเสี่ยงการเกิดตาล้าและปวดคอ/แขน/หลัง/ ไหล่จากการใช้จอภาพเป็นระยะเวลานาน เราขอแนะนำให้คุณ:

- ติดตั้งหน้าจอให้อยู่ห่างจากตาของคุณประมาณ 20 ถึง 28 นิ้ว (50 70 ซม.)
- กระพริบตาบ่อยๆ เพื่อให้ตาชุ่มชื้นหรือทำให้ตาไม่แห้ง ในระหว่างใช้งานจอภาพ
- หยุดพัก 20 นาที่ในทุกสองชั่วโมงเป็นประจำ และบ่อยๆ
- พักสายตาจากจอภาพและมองวัตถุไกลๆ ที่ระยะ 20 ฟุตเป็นเวลาอย่างน้อย 20
 วินาทีในระหว่างหยุดพัก
- ยืดเส้นสายเพื่อบรรเทาอาการตึงที่คอ/แขน/หลัง/ไหล่ ในระหว่างหยุดพัก

Input Color Format ช่วยให้ให้คุณสามารถตั้งค่าโหมดสัญญาณเข้าวิดีโอเป็น:

(รูปแบบสีที่เข้าจอภ าพ)

RGB: เลือกตัวเลือกนี้หากมีการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ (หรือเครื่องเล่น

DVD) โดยใช้สายเคเบิล HDMI (หรือสายเคเบิล DisplayPort)

YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้ หากเครื่องเล่น DVD ของคุณรองรับเฉพาะเอาท์พุท YPbPr





หมายเหตุ: พังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อตรวจพบสัญญาณ HDMI เท่านั้น ในระหว่างที่มอนิเตอร์กำลังประมวลผลเนื้อหา HDR จะมีการปิดใช้งาน Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต) Brightness (ความสว่าง) และ Dynamic Contrast (ความเข้มแบบไดนามิก) ข้อความดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น หากคุณกดปุ่มทางลัด Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต) บนแผงด้านหน้า



หมายเหตุ: ความสว่างสูงสุดที่เป็นไปได้ระหว่างอยู่ในโหมด HDR คือ 550 นิวตัน ค่าและระยะเวลาที่แท้จริงในระหว่างการเล่น HDR อาจแตกต่างกันไปตามเนื้อหาวิดีโอ

Reset Display (รีเซ็ตจอแสดงผล)	เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อคืนค่าการตั้งค่าการแสดงผลตามค่าเริ่มต้น
Menu (เมนู)	เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อปรับการตั้งค่าของ OSD เช่น ภาษาของ OSD เวลาที่เมนูจะยังคงอยู่บนหน้าจอ เป็นต้น

Dell UltraSharp 27 Monitor		
: Brightness/Contrast	Language	English
Input Source	Rotation	
🔂 Color	Transparency	
Display	Timer	20s
🗐 Menu	Reset Menu	
☆ Personalize		
E Others		

Language (ภาษา)	ตั้งค่าการแสดงผล OSD เป็นหนึ่งในแปดภาษาเหล่านี้ (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน
	โปรตุเกสในบราซิล รัสเซีย จีนตัวย่อ หรือญี่ปุ่น)
Rotation (การหมุน)	
	ของคุณ

Transparency (ความโปร [่] งแสง)	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนความโปร่งแสงของเมนูโดยการกดปุ่ม 💎 หรือ 💙 (ต่ำสุด: 0 ~ สงสด: 100)				
Timer (ຫັວຕັ້งເວລາ)	ตั้งระยะเวลาที่ OSD จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอ หลังจากที่คุณกดปุ่มครั้งสุดท้าย				
	ใช้ 💊 หรือ 💙 เพื่อปรับสไลเดอร์โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 วินาที ตั้งแต่ 5 ถึง 60 วินาที				
Reset Menu (เมนูรีเซ็ต)	รีเซ็ตการตั้งค่า OSD ทั้งหมดเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน				
Personalize (ปรับแต่งเอง)	Dell Ultrasharp 27 Monitor				
Shortcut Key 1 (ปุ่มทางลัด 1)/ Shortcut Key 2 (ปุ่มทางลัด 2)	ผู้ใช้สามารถเลือกคุณลักษณะได้จาก Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต), Brightness/Contrast (ความสว่าง/ความคมชัด), Input Source (แหล่งสัญญาณขาเข้า), Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ), Smart HDR (HDR อัจฉริยะ), หรือ Rotation (การหมุน) และตั้งค่าเป็นปุ่มลัดได้				
Power Button LED (LED ปุ่มเปิดปิด)	ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าไฟ LED แสดงสถานะการเปิดหรือปิด เมื่อมีการใช้งานจอภาพ เพื่อประหยัดพลังงาน				
USB	อนุญาตให้คุณเปิดหรือปิดการทำงานของ USB ในระหว่างอยู่ในโหมด สแตนด์บาย หมายเหตุ: สามารถเลือกใช้งานการเปิด/ปิด USB ในระหว่างโหมดสแตนด์บายได้เฉพาะเมื่อไม่มีการเสียบสายเคเบิลอัพสตรีม USB อยู่เท่านั้น ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทาเมื่อมีการเสียบสาย USB อัพสตรีม				
Monitor Sleep (โหมดสลีปสำหรับจ อภาพ)	ช่วยให้คุณสามารถกำหนดให้ปิดใช้จอภาพโดยอัตโนมัติ หรือยังคงเปิดใช้ไว้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป เมื่อมีการเลือก Enable (เปิดใช้งาน) ไว้ จอภาพจะเข้าสู่โหมดสลีปเมื่อระบบเข้าสู่โหมดสลีป เมื่อมีการเลือก Disable (ปิดใช้งาน) ไว้ คุณอาจป้องกันหน้าจอปิดตัวลงเมื่อระบบเข้าสู่โหมดสลีป เพื่อให้สามารถกู้คืนจอแสดงผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อพีซีทำงานอีกครั้ง				



DELL	Dell UltraSharp 27 Monitor			
O	Brightness/Contrast			
¢	Input Source			
٩	Color			
Ģ	Display			
	Menu			
습	Personalize			



LCD Conditioning ช่วยลดอาการภาพค้างบนหน้าจอในกรณีที่เกิดเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระดับของภาพที่ค้างบนหน้าจอ โปรแกรมอาจใช้เวลาในการเรียกใช้งานพอสมควร (การปรับสภาพ LCD) คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้โดยการเลือก On (เปิด)





Firmware (เฟิร์มแวร์)	แสดงผลเวอร์ชันเพีร์มแวร์ปัจจุบัน
Reset Others (รีเซ็ตอื่นๆ)	รีเข็ตการตั้งค่าทั้งหมดภายในเมนู Others (อื่ น ๆ) ไปเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน
Factory Reset (การรีเซ็ตค่าจากโรง งาน)	รีเข็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน



💋 หมายเหตุ: จอภาพนี้มีคุณลักษณะสำหรับการปรับเทียบค่าความสว่างโดยอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัว เพื่อชดเชยอายุการใช้งาน LED

ข[้]อความเตือน OSD

เมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ Dynamic Contrast (**ความเข้มแบบไดนามิก**) (ในโหมดพรีเซ็ตเหล่านี้: Game (**เกม**) หรือ Movie (**ภาพยนตร์**)) จะมีการปิดใช้งานการปรับความสว่างด้วยตนเอง



เมื่อจอภาพไม่สนับสนุนโหมดความละเอียดบางโหมด คุณจะเห็นข้อความดังต่อไปนี้:

Dell UltraSharp 27 Monitor
The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 3840 x 2160, 60Hz or any other monitor
listed timing as per the monitor specifications.

💋 หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามสัญญาณเข้าที่เชื่อมต่อไว้

ซึ่งหมายความว่า จอภาพไม่สามารถชิงโครไนซ์สัญญาณที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์ได้ ดู ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ สำหรับช่วงความถี่ในแนวนอนและแนวตั้งที่จอภาพนี้สามารถใช้ได้ โหมดที่แนะนำคือ 3840 x 2160 คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ก่อนปิดใช้งานพังก์ชัน DDC/CI:

Dell U	ltraSharp 27 M	lonitor		
The function o disabled. Do you wish to	f adjusting display disable DDC/CI fu	v setting usin unction?	ng PC application w	ill be
	Yes		No	
				U2718Q

เมื่อจอภาพเข้าสู่โหมด Power Save (**ประหยัดพลังงาน**) จะมีข้อความดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:



เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ และปลุกให้จอภาพทำงาน เพื่อให้สามารถใช้งาน OSD ได้

หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามลัญญาณเข้าที่เชื่อมต่อไว้ หากคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่มเพาเวอร์ จะปรากฏข้อความดังต่อไปน ตามสัญญาณเข้าที่เลือก:



หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามสัญญาณเข้าที่เชื่อมต่อไว้ หากมีการเลือกสัญญาณเข้า DP, mDP หรือ HDM และไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏกล่องข้อความลอยขึ้นดังที่แสดงไว้ด้านล่าง



หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามสัญญาณเข้าที่เชื่อมต่อไว้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก การแก้ไขบัญหาเบื้องต[้]น

การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด

ในการตั้งค่าจอภาพเป็นความละเอียดสูงสุด:

ໃນ Windows[®] 7, Windows[®] 8 ແລະ Windows[®] 8.1:

- 1 สำหรับ Windows[®] 8 และ Windows[®] 8.1 เท่านั้น ให้เลือกไทล์เดสก์ท็อปเพื่อสลับเป็นเดสก์ท็อปแบบคลาสสิก
- 2 คลิกขวาบนเดสก์ท็อปและคลิกที่ ความละเอียดของหน้าจอ
- 3 คลิกรายการหลุ่นลงของความละเอียดของหน้าจอและเลือก 3840 x 2160
- 4 คลิก **ตกลง**

ใน Windows[®] 10:

- 1 คลิกขวาบนเดสก์ท็อป และคลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผล
- 2 คลิกที่ การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
- 3 คลิกที่รายการ รายละเอียด ความละเอียด และเลือก 3840 x 2160
- 4 คลิกที่ นำไปใช้

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก 3840 x 2160 คุณอาจจำเป็นต้องปรับปรุงไครเวอร์กราฟฟิกของคุณ ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดำเนินการหนึ่งในขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป หรือคอมพิวเตอร์พกพาของ Dell:

 ไปยัง http://www.dell.com/support ป้อนแท็กบริการของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุดสำหรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Dell (แบบพกพาหรือเดสก์ท็อป):

- ไปยังหน้าเว็บไซต์สนับสนุนสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด
- ไปยังเว็บไซต์กราฟฟิกการ์ดของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด

การใช้การเอียง พลิกหมุน และกรยึดตามแนวตั้ง



หมายเหตุ: กำหนดใช้สำหรับจอภาพพร้อมขาตั้ง เมื่อมีการซื้อขาตั้งอื่นๆ โปรดดูที่คู่มือการติดตั้งขาตั้งที่เกี่ยวข้อง สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง

การเอียง พลิกหมุน

ด้วยขาตั้งที่ติดกับจอภาพ คุณสามารถเอียงและหมุนจอภาพเพื่อความสะดวกในการรับชมที่มุมมองต่างๆ ได้



💋 หมายเหตุ: ไม่มีการเชื่อมต่อขาตั้งไว้ เมื่อนำส่งจอภาพจากโรงงาน

การยืดตามแนวตั้ง

💋 หมายเหตุ: ขาตั้งสามารถยืดตามแนวตั้งได้สูงสุด 130 มม. ภาพด้านล่างแสดงถึงวิธีการยึดขาตั้งในแนวตั้ง



การหมุนจอภาพ

ก่อนที่คุณจะหมุนจอภาพ ควรยึดจอภาพออกในแนวตั้งจนสุด (การยึดตามแนวตั้ง) และเอียงขึ้นด้านบนจนสุด เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับขอบด้านล่างของจอภาพ



หมุนตามเข็มนาฬิกา



หมนทวนเข็มนาฬิกา



หมายเหตุ: ในการใช้พังก์ชั่น หมุนจอแสดงผล (มุมมองแนวนอนเทียบกับมุมมองแนวตั้ง) กับคอมพิวเตอร์ Dell คุณต้องมีใดรเวอร์กราพีกที่อัพเดทแล้ว ซึ่งไม่ได้ให้มาพร้อมจอภาพ ในการดาวน์โหลดไดรเวอร์กราพีก ให้ไปที่ www.dell.com/support และดูในส่วนของ การดาวน์โหลด เพื่อหา ไดรเวอร์วิดีโอ ที่อัพเดทล่าสด



💋 หมายเหตุ: เมื่ออยู่ใน โหมดมุมมองภาพแนวดั้ง คุณอาจพบป้-หาประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ในแอบพลิเคชันที่เน้นการใช้ภาพกราฟิก (เกม 3 มิติ เป็นต้น)

การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมุนหน้าจอของระบบ

หลังจากที่คณหมนจอภาพของคณแล้ว คณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างให้เสร็จ เพื่อปรับตั้งการแสดงผลหมนจอแสดงผลของระบบ



หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้จอภาพกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ Dell คุณจำเป็นต้องไปยังเว็บไซต์โดรเวอร์กราฟฟีก หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการหมุน 'เนื้อหา' บนจอแสดงผลของคุณ

การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมุนหน้าจอ:

- คลิกขวาที่เดสก์ท็อป และคลิก **คุณสมบัติ** 1
- เลือกแท็บ **การตั้งค่า** และคลิก **ขั้นสูง** 2
- ถ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด ATI ให้เลือกแท็บ **การหมุน** และตั้งค่าการหมุนที่ต้องการ 3
- ้ภ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด nVidia ให้คลิกที่แท็บ nVidia ให้เลือก NVRotate ในคอลัน์ด้านซ้ายมือ 4 และจากนั้นเลือกการหมนที่ต้องการ
- ถ้าคุณใช้กราฟีกการ์ด Intel[®] ให้เลือกแท็บกราฟีก Intel คลิกที่ **คุณสมบัติ กราฟิก** เลือกแท็บ **การหมุน** 5 จากนั้นตั้งค่าการหมนที่ต้องการ



หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการหมุน หรือระบบทำงานไม่ถูกต้อง ให้ไปที่ www.dell.com/support แล้วดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุด สำหรับกราฟิกการ์ดของคุณ

🥂 คำเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใด ๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

การทดสอบตัวเอง

จอแสดงผลของคุณมีคุณสมบัติในการทดสอบตัวเอง ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบว่าจอแสดงผลทำงานได้เหมาะสมหรือไม่ ถ้าจอแสดงผลและคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมแล้ว แต่หน้าจอยังมีดอยู่ ให้รันการทดสอบตัวเองของจอภาพ โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1 ปิดเครื่องทั้งคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลของคุณ
- 2 ดึงสายเคเบิลวิดีโอออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์
- 3 เปิดจอแสดงผล

กล่องโต้ตอบควรจะปรากฏบนหน้าจอ (บนพื้นหลังสีดำ) ถ้าจอแสดงผลในขณะที่อยู่ในโหมดการทดสอบตัวเอง ไฟเพาเวอร์ LED จะเป็นสีขาว นอกจากนี้ ยังขึ้นกับสัญญาณเข้าที่เลือกไว้ กล่องโต้ตอบที่แสดงไว้ด้านล่างจะเลื่อนผ่านหน้าจออย่างต่อเนื่อง



💋 หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามสัญญาณเข้าที่เชื่อมต่อไว้

4 กล่องนี้อาจปรากฏระหว่างที่ระบบทำงานตามปกติด้วย หากถอดสายวิดีโอออก หรือสายวิดีโอเกิดชำรุดเสียหาย

5 ปิดจอแสดงผลของคุณ และต่อสายสัญญาณภาพใหม่ จากนั้นเปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลของคุณ

ถ้าหน้าจอภาพของคุณว่าง หลังจากที่คุณดำเนินการตามกระบวนการก่อนหน้านี้แล้ว

ให้ตรวจสอบคอนโทรลเลอร์การแสดงผล และคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะจอแสดงผลของคุณทำงานเป็นปกติ

ระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง

จอภาพของคุณติดตั้งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ เพื่อช่วยตรวจสอบว่าสิ่งผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอ เป็นปัญหาที่เกิดจากจอภาพ หรือระบบคอมพิวเตอร์และวิดีโอการ์ดของคุณ



หมายเหตุ: คุณสามารถรันระบบตรวจวิเคราะห์นี้ได้ เมื่อปลดสายสัญญาณภาพออก และจอภาพอยู่ใน *โหมดการทดสอบตัวเอง*เท่านั้น



การรันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง:

- 1 ตรวจสอบว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีฝุ่นบนหน้าจอ)
- 2 ถอดสายสัญญาณภาพออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ จอภาพจะเข้าสู่ใหมดการทดสอบตัวเอง
- 3 กด ปุ่ม 1 บนแผงด้านหน้าค้างไว้นาน 5 วินาที หน้าจอสีเทาจะปรากฏขึ้น
- 4 ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาสิ่งผิดปกติอย่างละเอียด
- 5 กด ปุ่ม 1 บนแผงด้านหน้าอีกครั้ง สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- 6 ตรวจสอบการแสดงผลเพื่อหาสิ่งผิดปกติ
- 7 ทำตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซ้ำอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอสีเขียว สีน้ำเงิน ดำ และสีขาว รวมถึงหน้าจอข้อความ

การทดสอบเสร็จสิ้นเมื่อหน้าจอข้อความปรากฏขึ้น ออกจากการทำงานโดน ปุ่ม 1 ซ้ำอีกครั้ง

ถ้าคุณตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติบนหน้าจอ ด้วยการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง แสดงว่าจอภาพทำงานปกติ ตรวจสอบการ์ดวิดีโอ และคอมพิวเตอร์

ปัญหาทั่วไป

ตารางต่อไปนี้บรรจุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัญหาของจอแสดงผลที่คุณอาจพบ และวิธีที่อาจแก้ไขบัญหาได้:

อาการทั่วไป	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้ปัญหาที่อาจช่วยได้
ไม่มีภาพ/ไฟ LED ดับ	ไม่มีภาพ	 ดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ถูกต้อง และแน่นดีแล้ว ตรวจสอบว่าขั้วจ่ายไฟทำงานเป็นปกติ โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นทดสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้องในเมนู Input Source (แหล่งสัญญาณขาเข้า)
ไม่มีภาพ/ไฟ LED ติด	ไม่มีภาพ หรือจอแสดงผลไม่สว่าง	 เพิ่มความสว่าง & ความคมขัดผ่าน OSD ทำการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่ รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง ตรวจสู่ให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้องในเมนู Input Source (แหล่งสัญญาณขาเข้า)
ภาพไม่ชัด	ภาพเลือน เบลอ หรือมีเงา	 กำจัดสายต่อวิดีโอออก รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอกลับเป็นอัตราส่วนภาพ ที่ถูกต้อง
ภาพสั่น/เต้น	ภาพเป็นคลื่นหรือมีการ สั่นเล็กน ้ อย	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ตรวจสอบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เปลี่ยนสถานที่ตั้งจอภาพ และทดสอบในห้องอื่น
จุดภาพหาย	หน้าจอ LCD มีจุด	 ปิดและเปิดเครื่องใหม่ พิกเซลที่ดับอย่างถาวรเป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเทคโนโลยี LCD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพและพิกเซลของจอภาพของ Dell ที่: http://www.dell.com/support/monitors
พิกเซลที่ติดแน่น	หน้าจอ LCD มีจุดสว่าง	 ปิดและเปิดเครื่องใหม่ พิกเซลที่ดับอย่างถาวรเป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเทคโนโลยี LCD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพและพิกเซลของจอภาพของ Dell ที่: http://www.dell.com/support/monitors
ปัญหาเกี่ยวกับความส ว่าง	ภาพมืดเกินไปหรือสว่า งเกินไป	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานปรับความสว่าง & ความคมชัดด้วย OSD
ความผิดเพี้ยนทางเรข าคณิต	หน้าจอไม่อยู่กึ่งกลางพ อดี	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ปรับ ควบคุม ทาง แนว นอน และ แนว ตั้ง OSD

เส้นแนวนอน/แนวตั้ง ปัญหาการซิงโครไนซ์	หน้าจอมีเส้นหนึ่งหรือห ลายเส้น หน้าจอมีสัญญาณรบก	 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ทำกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล และดูว่าเส้นเหล่านี้แสดงอยู่ในใหมดการทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่ ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่ รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
	วน หรือเหมือนภาพฉีกขาด	 ทำกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล เพื่อดูว่าหน้าจอที่มีสัญญาณรบกวนนี้ปรากฏอยู่ในใหมดการทดสอบตัวเองด้วยหรื อไม่ ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใน<i>ใหมดปลอดภัย</i>
หัวข้อที่เกี่ยวกับความ ปลอดภัย	มีควันหรือประกายไฟที่ สังเกตเห็นได้	ไม่ต้องทำกระบวนการแก้ปัญหาใดๆให้ติดต่อ Dell ทันที
ี ปัญหาเกี่ยวกับความไ ม ^{ู่} ต่อเนื่อง	จอแสดงผลทำงานบ้างไ ม่ทำงานบ้าง	 ดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ถูกต้อง และแน่นดีแล้ว รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ทำกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล และดูว่าปัญหาความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นในโหมดการทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่
สีหายไป	ภาพไม่มีสี	 ทำการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอแสดงผล ดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายวิดีโอกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ถูกต้อง และแน่นดีแล้ว ตรวจสอบพินในขั้วต่อสายวิดีโอว่าหักหรืองอหรือไม่
สีผิดเพื้ยน	สีของภาพไม่ดี	 เปลี่ยนการตั้งค่าของ Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต)ใน OSD เมนู Color (สี) ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น ปรับค่า R/G/B ภายใต้ Custom Color (สีปรับแต่งเอง)ใน OSD เมนู Color (สี) เปลี่ยน Input Color Format (รูปแบบสีที่เข้าจอภาพ) เป็น RGB หรือ YPbPr ใน OSD เมนู Color (สี) รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง
ภาพค้างจอจากภาพนิ่ งที่ค้างอยู่บนจอภาพเ ป็นเวลานานๆ	มีเงาบางๆ จากภาพนิ่งที่เล่นปราก ฏบนหน้าจอ	 ใช้คุณสมบัติการจัดการพลังงาน เพื่อปิดจอภาพได้ตลอดเมื่อไม่ใช้งาน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใหมดการจัดการพลังงาน) หรือใช้ภาพรักษาหน้าจอที่เปลี่ยนไปมาตลอดเวลา

ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์

อาการเฉพาะ	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้ปัญหาที่อาจช่วยได้
ภาพบนหน้าจอเล็กเกิ นไป	ภาพอยู่กึ่งกลางหน้าจอ แต่ไม่เต็มจอภาพ	 ตรวจสอบการตั้งค่า Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ) ในเมนู Display (การแสดงผล) ของ OSD รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
ไม่สามารถปรับจอแส ดงผลด้วยปุ่มต่างๆ ที่แผงด้านหน้าได้	OSD ไม่ปรากฏบนหน้าจอ	 ปิดจอภาพ ปลอปลั๊กไฟออก แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ จากนั้นจึงปิดจอภาพ
ไม่มีสัญญาณเข้าเครื่ อง เมื่อผู้ใช้กดปุ่มควบคุ มต่างๆ	ไม่มีภาพ แสง LED เป็นสีขาว	 ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัญญาณ ดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน โดยเสื่อนเม้าส์หรือกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ ตรวจสอบว่าเสียบสายสัญญาณเข้าที่ดีแล้ว เสียบสายสัญญาณใหม่อีกครั้งถ้าจำเป็น รีเซ็ตคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวิดีโอ
ภาพไม่เต็มหน้าจอ	ภาพสูงหรือกว้างไม่เต็ม หน้าจอ	 เนื่องจากรูปแบบวิดีโอ (สัดส่วนภาพ) ที่แตกต่างกันของดีวีดี อาจทำให้จอภาพแสดงผลเต็มหน้าจอ รันระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง

ปัญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus

อาการเฉพาะ	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้ปัญหาที่อาจช่วยได้
อินเตอร์เฟซ USB ไม่ทำงาน	อุปกรณ์ต่อพ่วง USB ไม่ทำงาน	 ตรวจสอบว่าจอแสดงผลของคุณเปิดอยู่ เชื่อมต่อสายอัปสตรีมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขั้วต่อดาวน์สตรีม) ปิดและเปิดจอแสดงผลอีกครั้ง รีบูทคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ USB บางขึ้น เช่น HDD พกพาภายนอก ต้องการกระแสไฟหล่อเลี้ยง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกับระบบคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เฟซ USB 3.0 ความเร็วสูงทำงานได้ ข้า	อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 ความเร็วสูงทำงานได้ช้า หรือไม่ทำงานเลย	 ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้ USB 3.0 ได้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีทั้งพอร์ต USB 3.0, USB 2.0 และ USB 1.1 ดูให้แน่ใจว่าใช้พอร์ต USB ที่ถูกต้อง เชื่อมต่อสายอัปสตรีมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขั้วต่อดาวน์สตรีม) รีบูทคอมพิวเตอร์

เม้าส์แบบไร้สายไม่ทำ	ไม่ตอบสนองหรือตอบส	 เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์เสริม USB 3.0 และตัวรับสัญญาณ USB แบบไร้สาย
งานหรือทำงานข่าลง	นองข้า	 วางตัวรับสัญญาณ USB
		แบบไร้สายให้้อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับเม้าส์แบบไร้สาย
		 ใช้สายเคเบิล USB แบบต่อยาวเพื่อติดตั้งตัวรับสัญญาณ USB
		แบบไร้สายให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากพอร์ต USB 3.0

ปัญหาเฉพาะสำหรับลำโพง

อาการเฉพาะ	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้บัญหาที่อาจช่วยได้
ไม่มีเสียงออกจากลำโ	ไม่สามารถได้ยินเสียงใดๆ	 ปิดใช้มอนิเตอร์ ถอดปล้ำสายไฟมอนิเตอร์ออก เสียบปล้ำไฟอีกครั้ง และจากนั้น
мa		เปิด เชมอนิเตอร - ตรวดสุดขอวรเสื่องต่อสวยสักเกเวกแล้ยหว่า
		 ตรรรสอบการของต่อสายสรุญญาณสองรา มีการเชื่อมต่อเข้าพอร์ตเอ้าท์พุทสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์ไว้อย่างถูกต้อง
		 ดึงสายเคเบิลออดิโอออกจากพอร์ตสายเอาต์พุตออดิโอ
		 รีเซ็ตจอภาพเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

คำเตือน ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย



้คำเตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าซ็อต ้อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายจากอุปกรณ์ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัย ให้ดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับ (SFRI)

ข้อสังเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

้สำหรับประกาศ FCC และข้อมลระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ให้ดเว็บไซต์เกี่ยวกับความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่ www.dell.com/regulatory compliance

ติดต่อ Dell

้สำหรับลกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355)

พมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้ได้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อได้จากใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์, สลิปที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์, ใบส่งของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Deli

Dell มีการสนับสนุนออนไลน์ และบริการทางโทรศัพท์ และตัวเลือกในการให้บริการหลายช่องทาง การให้บริการขึ้นอยู่กับประเทศและผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างอาจไม่มีให้ในพื้นที่ของคณ

- ฝ่ายสนับสนนด้านเทคนิคออนไลน์ www.dell.com/support/monitors
- ติดต่อ Dell www.dell.com/contactdell