# **用户指南** Dell S2318HN/S2318NX

认证型号: S2318HN/S2318NX



# 注、注意和警告

注: "注"表示可以帮助您更好使用显示器的重要信息。

▲ 注意: "注意"表示如果不按照说明进行操作,可能造成硬件损坏或数据丢失。

#### ⚠️警告: "警告"表示可能会造成财产损失、人身伤害或死亡。

#### 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。 © 2017 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可,严禁以任何形式复制这些资料。

本文中使用的商标: Dell 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标; Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家(地区)的商标或注册商标。Intel 是 Intel Corporation 在美国和其他国家(地区)的注册商标; ATI 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。ENERGY STAR 是美国环境保护署的注册商标。作为 ENERGY STAR 的合作伙伴, Dell Inc. 认定本产品符合 ENERGY STAR 在能效方面的要求。

本文中使用的其他商标和品牌名称是指拥有这些标志和名称的实体或它们的产品。Dell Inc. 对于自身之外的商标和品牌名称没有任何专有利益。

#### 2017 - 1 Rev. A00

关于	·您的显示器	5
1	物品清单	.5
i	卒品特性	.6
i	只别部件和控制	.8
l	即插即用功能	11
į	夜晶显示器质量和像素政策	11
ł	推护指南	11
设置	显示器1	2
1	套接底座	12
	连接显示器	13
-	整理线缆	14
1	印下显示器底座	16
操作	≡显示器1	L7
	打开显示器电源	17
	吏用前面板控制	17
	<b>吏用屏幕显示</b> (OSD) <b>菜单</b>	19

设置最大分辨率
使用倾斜
故障排除34
自检34
内置诊断
常见问题
产品特定问题
附录
FCC <b>声明(仅限美国)和其他管制信息</b>
<b>联系</b> Dell
设置显示器
显示器规格42

# 关于您的显示器

### 物品清单

此显示器在出厂时包括如下所示的物品。确认所有物品是否齐全,如有任何物品缺失,请 联系 Dell。



**注**: 有些物品可能是选购件,您的显示器在出厂时不包括它们。一些功能或介质在 特定国家(地区)可能不提供。

✓ 注:使用其他底座时,请参见相应的底座安装指南,以了解安装方法。



● HDMI 线
● VGA 线(仅适用于 S2318NX )
● 线缆固定器
<ul> <li>驱动程序和文档介质</li> <li>快速设置指南</li> <li>安全和管制信息</li> </ul>

# 产品特性

Dell S2318HN\_S2318NX 平板显示器采用有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)、液晶显示屏(LCD) 和 LED 背光。显示器特性包括:

- S2318HN/S2318NX: 58.42 cm(23 英寸)可视区域显示屏(对角线测量)。1920 x 1080 分辨率,支持低分辨率全屏。
- 宽视角,可以坐着或站着观看或者从侧面观看。
- 即插即用能力(需系统支持)。
- VGA 和 HDMI 连接功能可轻松连接传统系统和新型系统。
- 屏幕显示 (OSD) 调整,可方便地设置和优化屏幕。
- 软件和文档介质包括信息文件 (INF)、图像色彩匹配文件 (ICM)、以及产品文档。
- 附带 Dell Display Manager 软件(在显示器随附光盘中)。
- Energy Star(能源之星)认证的显示器。
- 防盗锁插槽。
- 可以在图像质量保持不变的情况下,从宽幅画面切换到标准画面比例。
- 取得 TCO 认证的显示器。
- 减少 BFR/PVC 的使用(其电路板采用的层压材料不含 BFR/PVC)。
- 高动态对比度 (8,000,000:1)。
- 在睡眠模式下 0.3 W 待机功率。

- 能量表实时显示此显示器的能耗情况。
- 屏幕无闪烁, ComfortView 功能减少蓝光, 眼睛更舒适。

# 识别部件和控制

#### 前部概览



#### 前面板控制

标签	说明
1	功能按钮(有关的详细信息,请参见操作显示器)
2	打开 / 关闭电源按钮(带有 LED 指示灯)

 注:对于安有光滑边框的显示器,用户应考虑更换显示器,因为边框可能导致周围 光线和明亮表面产生干扰性反射。

## 后部概览





后部概览(不含显示器底座)

后部概览(含显示器底座)

标签	说明	用途
1	防盗锁插槽	使用安全锁固定显示器(不提供安全锁)。
2	管制标签(包括条形码序列号和服 务标签)	列出了管制认可。如果您需要联系 Dell 寻 求技术帮助,请参考这个标签。Dell 服务 标签记载系统基本信息,供 Dell 保修和客 户服务管理之用。
3	管制信息刻制	列出了管制认可。
4	底座松开按钮	使底座与显示器脱离。
5	线缆管理槽	将线缆穿过槽中进行固定。

## 侧面概览



#### 底部概览



标签	说明	用途			
1	电源适配器端口	使用 12V DC 适配器连接显示器电源线,以进行转换。			
2	音频线路输出端口	连接到外部扬声器 ( 选购 ) *			
3	音频线路输入端口	将音频线(选购)从源设备连接到显示器。			
4	HDMI 端口	使用 HDMI 线将计算机连接到显示器。			
5	VGA 端口	使用 VGA 线将计算机连接到显示器。			

\* 音频线路输出端口不支持使用耳机。

# 即插即用功能

您可以在支持即插即用的系统中安装此显示器。此显示器会自动使用显示数据通道 (DDC) 协议为计算机系统提供其扩展显示标识数据 (EDID),以便系统可以自行配置,并优化显 示器设置。大多数显示器安装是自动进行的,需要时,您可以选择不同的设置。有关更改 显示器设置的详细信息,请参见操作显示器。

#### 液晶显示器质量和像素政策

在液晶显示器的制造过程中,在有些情况下一个或多个像素可能处于固定不变的状态,这种情况很难看到并且不影响显示质量和可用性。有关 Dell 显示器质量和像素政策的详细 信息,请访问 Dell 支持网站:www.dell.com/support/monitors。

### 维护指南

#### 清洁显示器

#### ▲ 警告: 在清洁显示器之前, 先从电源插座上拔下显示器电源线。

#### ∧ 注意: 在清洁显示器之前,请阅读安全说明并遵照执行。

为达到最佳实践效果,请在打开包装、清洁、或操作显示器时遵循下面列表中的说明:

- 在清洁防静电屏幕时,请用水略微蘸湿一块干净的软布。如果可能,请使用适用于 防静电涂层的专用屏幕清洁棉纸或溶剂。请勿使用苯、稀释剂、氨水、研磨剂或压 缩空气。
- 使用略微蘸温水的布清洁显示器。避免使用任何清洁剂,否则可能会在显示器上留 下痕迹。
- 如果在打开显示器包装时发现白色粉末,请用布擦去。
- 操作显示器时一定要小心,因为深色的显示器比浅色的显示器更容易被刮擦和留下 明显的刮痕。
- 为使显示器保持最佳图像质量,请使用动态变化的屏幕保护程序,并在不使用显示器时关闭其电源。

# 设置显示器

### 连接底座

注:显示器在出厂时,未安装底座。

注:以下步骤适用于配备底座的显示器。



安装显示器底座:

- 1. 将底座支撑臂和底座装配在一起, 然后拧紧底座上的螺丝。
- 2. 将底座上部的两个凸片放入显示器背面的槽中。按下底座,使其固定到位。

# 连接显示器

**警告:在开始此部分的任何步骤之前,请阅读**安全说明**并遵照执行。 注:**请勿同时将所有线缆连接到计算机。

将显示器连接到计算机:

- 1. 关闭计算机,拔掉电源线。
- 2. 将 VGA/HDMI/ 音频线从显示器连接至计算机。

#### 连接 VGA 线 (选购)



#### 连接 HDMI 线



### **连接音频线**(选购)



# 整理线缆



将所有必需的线缆连接至您的显示器和计算机,按上图所示整理所有线缆。

**注:** 线缆连接完毕后,需要再次断开连接,以便将其从孔中穿过。

# 卸下显示器底座

*i*: 为防止在卸下底座时刮擦液晶屏幕,请确保将显示器放在柔软洁净的表面上。

 *i*: 以下步骤适用于配备底座的显示器。



卸下底座:

- 1. 将显示器放在软布或软垫上。
- 2. 使用长而薄的螺丝刀推动释放锁栓。
- 3. 锁栓松开后,从显示器上卸下底座。

# 操作显示器

# 打开显示器电源

按创按钮打开显示器电源。



# 使用前面板控制

使用显示器前部的控制按钮调整正在显示的图像。



下表介绍前面板按钮:





使用**电源**按钮**打开**和关闭显示器电源。

白色指示灯稳定亮起表示显示器已开机,并且正常 运行。白色指示灯闪烁表示省电模式。

### OSD 控制按钮

使用显示器前部的按钮调整图像设置。

	Pell	
	前面板按钮	说明
1	向上	使用"向上"按钮增大数值或上移。
2	「「下	使用 <b>向下</b> 按钮调整(减小范围)OSD 菜单中的项目。
3	<b>承</b> 定	使用 <b>确定</b> 按钮确认您的选择。
4	返回	使用 <b>返回</b> 按钮返回上一菜单。

# 使用屏幕显示 (OSD) 菜单

#### 使用 OSD 菜单

- ☑ 注:如果更改设置后转到另一个菜单或退出 OSD 菜单,显示器会自动保存所作的更改。如果更改设置后等待 OSD 菜单消失,也会保存所作的更改。
  - 1. 按 → 按钮显示 OSD 主菜单。

#### 模拟 (VGA) 输入主菜单



- 按 ▲ 和 ♥ 按钮在设置选项之间移动。当您从一个图标移动到另一个图标时,选项 名称会高亮显示。请参阅下表查看此显示器全部可用选项的完整列表。
- 3. 按一下 → 按钮激活高亮显示的选项。
- 4. 按 \Lambda 和 💟 按钮选择所需的参数。
- 5. 按 ➡ 然后根据菜单上的指示,使用 \Lambda 和 💟 按钮进行更改。
- 6. 选择 🗗 按钮返回主菜单。

图标	菜单和子菜单	说明				
- <b>`</b> _	亮度 / 对比度	使用此菜单激活亮度 / 对比度调整。				
<i>.</i> Ч.		Dell S2318HN/NX 能耗	Í			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		▲ #// ● 音频 75%				
		▲ 显示置电源				
		₩ 案单 ★ 个性设置				
		<b>ж</b> е <b>н</b>				
		2009 分博率: 1920x1080, 60Hz	1			
		$\land \lor \rightarrow X$				
	亮度	"亮度"选项可调整背光的明亮度。				
		按 🐼 按钮提高亮度,按 💟 按钮降低亮度(最小 0 / 最大 100)。	-			
		注: 动态对比设为开启时,不能手动调整"亮度"。				
	对比度	先调整"亮度",如果需要进一步调整,再调整"对比度"	0			
		按 ▲ 按钮提高对比度,按 ▲ 按钮降低对比度(最小 0 / 最大 100)。				
		对比度功能调整显示器屏幕的暗度和亮度之间的差异程度。				

 百马油田士	体田山幼幼活白土沢	<b>平</b> 和油軟菜苗
日初间卫	使用此键成值目列区	且州坰堂米半。
	Dell S2318HN/NX	能耗
	- 亮度/对比度	按✓可自动调节屏幕。
	😂 自动调节	
	◆ 输入源	
	<b>後</b> , 颜色	
	● 並示發电源	
	▲ 个性设置	
	111 其他	
	() 分辨率: 1920x1080, 60Hz	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	显示器白行调整到当	前输λ时 以下对话框会出现在黑屏
	白马油井丁	<del>/_</del> \## /=
	日初响卫正	住过打…
	"白动调教" 女许曰	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
	日初购登 几叶亚	小命日1] 购登到很八的视频信号。使用
	目动调整之后,您可	以迪过显示设直中的 像素时钟 (祖
	调)和"相位"(微	调)控制按钮进一步调整显示器。
	✓注:当没有有效的	视频输入信号时或者没有连接信号线
	时按此按钮不会讲	行自动调节。
	11X当您使用模拟(VGA	)) 接口时,可以使用此选项。

$\rightarrow$	输入源	使用"输入源"菜单选择显示器连接的不同视频信号。
		Dell \$2318HN/NX 能耗
		·
		自动调节 DVI (重要)
		▲ ▲ 分源 自动选择 开
		(5) 颜色 重置输入源
		●● 音频
		显示器电源 显示器电源
		☆◎ (四回) ◇ 樹来・1920×1080_60H+
		$\land \lor \rightarrow \times$
	VGA	
		∃使用候拟(VGA)按口时,此样VGA删入。按 ♥ 此样VGA删
		∧况。
	HDMI	当使用HDMI接口时,选择数字(HDMI)输入。按 🔁 选择
		HDMI输入源。
	自动选择	选择"自动选择"可以扫描可用的输入信号。
	重置输入源	选择此选项恢复默认输入源。
6	颜色	使用颜色调整颜色设置模式。
		Dell \$2318HN/NX 能耗
		· 死度/对比度 预设模式 标准
		♀ 自动调节 输入颜色格式 RGB
		← 输入源 重置颜色
		6. 颜色
		● 音频 
		▲ 显示器电源
		<u>1929</u> 7/m ÷.1320x1080,60Hz
		<b>∧ ∨</b> √ <b>X</b>

预设	模式 若 Co。 ● 木 ● Ci ● F 》 ■ A ● F ) 目 目 目	选择预设模式, 您可] mfortView、多媒体 际准:加载显示器的 ComfortView(舒适。 上眼睛看起来更舒适。 多媒体:加载最适合电 路戏:加载适合大多 援色:提高色温。屏 令色:降低色温。屏 令色:降低色温。屏 自定颜色:手动调整 ①的预设颜色模式。	以从列表中选择 、电影、游戏、 默认颜色设置。 屏幕):降低屏: 。 多媒体应用程序。 数游戏位色/程序 幕呈现蓝色(R、(	<ul> <li>标准、</li> <li>暖色、冷色或自定颜</li> <li>这是默认预设模式。</li> <li>幕发射的蓝光强度,</li> <li>約颜色设置。</li> <li>約颜色设置。</li> <li>色偏暖效果。</li> <li>效果。</li> <li>公果。</li> <li>G、B)的值,生成您</li> </ul>
		Dali 52218HN/NX            ◆         ◆             ◆             ◆             ●	院務 務決策会務式 第二次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次	祭進 CondortView 多媒体 电影 調政 展色 今色 自定颜色

输入颜色格式	将视频	输入模式设为:				
	● RGB:当您的显示器通过 HDMI 线连接到计算机或 DVD					
	播放机时,选择此选项。					
	● YPbPr: 若您的 DVD 播放机只支持 YPbPr 输出、选择					
	项。					
	Dell S2318	HN/NX	能耗			
	- <b>O</b> -	亮度/对比度	预设模式			
		自动调节	输入颜色格式	✔ RGB		
		翁入源		YPbPr		
	<b>6</b> , 1	颜色 ————————————————————————————————————				
		显示				
		显示器电源				
		菜单				
	* -	个性设置				
	itti i	其他				
	(四)分	辨率:1920x1080,60Hz				
				∧ V √	×	
色调	此功能可	可以使视频图像	的颜色向绿色雪	龙紫色移动。这可	J用于	
	调整至周	听需的肤色。使	用 \Lambda 或 💟 ð	E 0 到 100 的范围	<b>固内调</b>	
	整色调。	0				
	按∧提	升视频图像的绿	段色阴影。			
	按✔提	升视频图像的紫	色阴影。			
	<b>注</b> : /司	当选择中的公式 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	水新沿村式市	古可使用色调调	日東女	
	<b>1王</b> • 1 <b>火</b> :	日起作电影或游	从顶以快快式时,	刀可使用已炯炯	り至。	
饱和度	此功能	可以调整视频图	像的色饱和度。	。 使用 🔷 或 💟	在0	
	釗 100	的范围内调整色	跑和度。			
	按▲	提升视频图像的	黑白外观效果。			
	按 ♥ 1	提升视频图像的	彩色外观效果。			
	注: 仅当	当选择电影或游	戏预设模式时	方可使用饱和度	调整。	
重置颜色	<b>分许你</b> 》	将显示器的颜色	设置恢复至出「			
	101100			~ <del>_</del> v		

	显示	使用显示来调整图像。		
Ŧ		Dell S2318HN/NX	能耗	
		- 亮度/对比度	宽高比	宽高比16:9
		↓ 自动调节	水平位置	50
		→ 输入源	垂直位置	50
		<b>後</b> 、颜色	清晰度	50
		显示	像素时钟	50
		● 音频	相位	23
		▲ 显示器电源 ■ ■ ■ ■	动态对比	
		₩₩ ★ 4407	响应时间	曾週
			重置显示器	
		(回) 分辨率: 1920x1080,60Hz	_	_
	宽高比	调整图像比例: 宽高比	; 16:9、4:3 或 5:	4.
	水平位置	使用 ▲ 或 ♥ 按钮左: 值是"100"(+)。	右调整图像。最/	小值是"0"(-)。最大
	垂直位置	使用 ▲ 或 ♥ 按钮上 值是"100"(+)。	下调整图像。最/	小值是"O"(-)。最大
	清晰度	此功能可使图像看起来 0到100的范围内调整	更锐利或更柔和 蒼晰度。	。使用 🔷 或 💙 在
	像素时钟	"相位"和"像素时钟 显示器。使用	"调整允许您根: 按钮调整至最佳 "100"(+)。	据自己的需要调整 图像质量。最小值
	相位	如果使用相位调整没有 时钟"(粗调),然后 值是"0"(-)。最大值;	取得满意的效果 再使用"相位" 是"100"(+)。	,可以先使用"像素 (微调)调整。最小
	动态对比	允许您提高对比度,以	、使图像更锐利更	富有细节。
		按 🔿 按钮选择动态对	比"开"或"关	" o
		<b>注:</b> 选择游戏或电影预	设模式时,动态>	对比提供更高对比度。
	响应时间	用户可以选择"快速"	或"普通"。	
	重置显示器	选择此选项可以恢复默	认显示设置。	

	音频	Dell 523 BHVAX     能相       ◆     茶皮/对比皮     音频声       ●     自动调节     重量音频       ●     輸色       ●     音频       ●     日       ●     音频       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     日       ●     ●       ●     ●       ●     ●       ●     ●
	音频源	可将音频源模式设为: ● PC 音频 ● HDMI
	重置音频	选择此选项可以恢复默认显示设置。
•	显示器电源	Dell S2118H/NX     住日       ※     茶原/对比度     止白电落铁组     工作期间开启       ●     由动调节     重置能量       ●     輸入源       ●     最示       ●     音频       ●     音频       ●     第年       ★     个性设置       ●     其他       ●     分描車: 1920x1080,601年
	LED 电源按钮	将电源 LED 指示灯设为"工作期间开启"或"工作期间关 闭",以节省能源。
	重置能量	选择此选项可以恢复默认能量设置。

菜单	选择此选项调整 OSD 的设置,如 OSD 语言、菜单在屏幕上的停留时间等。
	Del S2318H/A/X     能相       ●     第度/对比度     店店     尚体中文       ●     自动雨节     通明度     20       ●     由动雨节     近明度     20       ●     輸入     定时層     20 s       ●     原本     重星菜半     ●       ●     音频     ●     ●       ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●       ●     ●     ●     ●
语言	语言选项用于设置 OSD 显示的语言,共八种:English、 Español、Français、Deutsch、Português (Brasil)、 Русский、简体中文、日本語。
透明度	选择此选项后,按 ∧ 和 ∨ 按钮在 0 到 100 的范围内改变 菜单透明度。
定时器	OSD 保持时间:设置从最后一次按一个按钮到 OSD 关闭之间所等待的时间长度。
	使用 🔿 或 💙 调整滑块,范围是从 5 秒到 60 秒(以 1 秒 为单位)。
锁	控制用户对调整选项的访问。选择闭锁时,不允许用户进行 任何调整。所有按钮均被锁定。
	注:
	<ul> <li>锁 - 软锁定(通过 OSD 菜单)或者硬锁定(按住电源旁边的按钮 6 秒钟)</li> </ul>
	<ul> <li>解锁 – 仅硬解锁(按住电源按钮旁边的按钮 6 秒钟)</li> </ul>
重置菜单	将所有 OSD 设置恢复至出厂预设值。

$\bigstar$	个性设置	用户可以选择快捷键 1 模式或亮度 / 对比度,	、快捷键 2、 并将其设为性	复位个性化设置、 快捷键。	、预设
		Dell 52318HN/NX	能耗		
		- 亮度/对比度	快捷鍵1	預设模式	
		自动调节	快捷鍵 2	亮度/对比度	
		→ 输入源	复位个性化设置		
		颜色			
		▲ ● 音频			
		↓ 显示器电源			
		菜单			
		★ 个性设置			
		<b>抹肚</b> 其他			
		· (3) 分辨率: 1920×1080,60Hz			
					→ X
	此事键 1	田白可以选择下面——	后·	宣使/对比度 f	白史市田
	[大]正改王 工				ㅋ 491 99
		节、输入源和宽高比中	」	0	
	快捷键 2	用户可以选择下面一项	页: 预设模式、	. 亮度/对比度、自	自动调
		节、输入源和宽高比可	T设为快捷键2	2.	
	复位个性化设置	将快捷键恢复至默认设	2置。		
ATT	甘他	Dell \$2318HN/NY	能軽		
T+_†	74 IC	- <u> </u> - 亮度/对比度	DDC/Cl	¢⊞	
		▲ 自动调节	LCD调节	禁用	
		→ 输入源	重要其它设置	2010	
		6. 颜色	工厂重置		
		显示			
		▲ ● 音頻			
		2 显示器电源			
		菜单			
		★ 个性设置			
		1. 其他			
		(回) 分辨率: 1920x1080,60Hz			
				$\wedge$ $\vee$ -	→ X

DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface, 显 示数据通道 / 命令接口 ) 允许通过计算机上的软件调整显示 器参数 (亮度、色彩平衡等)。 您可以选择禁用以禁用此功能。 启用此功能时,可以提供最佳用户体验和最佳显示器性能。			
LCD 调节	帮助消除轻微的图像残留现象。根据图像残留程度,程序可 能要运行一些时间。要开始进行 LCD 调节,请选择 <b>启用。</b>			
重置其他设置 下口 <del>至</del> 四	将 <b>其他</b> 设置菜单中的所有设置恢复全出/ 预设值。 地氏在沿黑桩复云山口预识位			
上/里直	符/// 行以直恢复至出/ 测设值。			

*这* 注:您的显示器具有一项内置功能,可以自动校准亮度以补偿 LED 老化。

#### OSD 警告消息

当动态对比功能启用时(在以下预设模式下:游戏或电影),不能手动调整亮度。

Dell S2318HN/NX		
如果允许手动调节亮度,		
动态对比将被关闭,		
是否继续?		
	否	
	是	

当显示器不支持特殊分辨率模式时,会显示下面的消息:

Dell S2318HN/NX
显示器不支持当前的输入时序。
请将输入时序更改为1920-1910.0012,或按照显示器规格,
更改为其他任何列有时序的显示器。
() ()

这表示显示器不能与它从计算机接收的信号同步。请参见显示器规格了解此显示器支持的水平和垂直频率范围。推荐模式是1920 x 1080。

在禁用 DDC/CI 功能之前, 您会看到下面的消息:

Dell S2318HN/NX		
使用PC应用程序调节显示器证 功能将被禁用。 是否禁用DDC/CI功能?	设置的	
	否	
	是	

当显示器进入**节能模式**时,会显示下面的消息:

Dell S2318HN/NX		
进入省电模式		
( <b>B</b> )		

当您按电源按钮之外的任何其他按钮时,会根据所选型号显示下面的消息:

Dell S2318HN/NX	
计算机未输出任何信号。	
按键盘上的任意键或移动鼠标以唤醒它。	
如果没有显示,现在按显示器按钮可在屏显菜单上选择正确的	
输入信号源。	

如果未连接 VGA 或 HDMI 线, 会显示如下浮动对话框。显示器在此状态停留 4 分钟后进入节能模式。

Dell S2318HN/NX				
중 ● 无VGA电缆				
显示器将在4分钟后进入省电模式。				
www.dell.com/support/monitors				
Dell S2318HN/NX				
── 无HDMI电缆				
显示器将在4分钟后进入省电模式。				
www.dell.com/support/monitors				

详情请见故障排除。

# 设置最大分辨率

为显示器设置最大分辨率:

在 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 系统中:

- 1. 对于 Windows 8 和 Windows 8.1, 请选择桌面磁贴以切换到经典桌面。
- 2. 右键单击桌面, 然后单击**屏幕分辨率**。
- 3. 单击屏幕分辨率下拉列表,选择 1920 x 1080。

4. 单击确定。

如果您看不到 1920 x 1080 选项,则可能需要更新您的图形驱动程序。根据您的计算机, 完成下面相应的过程。

如果您使用的是 Dell 台式机或便携电脑:

• 访问 www.dell.com/support, 输入您的服务标签, 下载图形卡的最新驱动程序。 如果您使用的不是 Dell 计算机(便携或台式):

- 访问您计算机的支持网站,下载最新的图形驱动程序。
- 访问您图形卡的网站,下载最新的图形驱动程序。

# 使用倾斜

**注**: 这适用于带底座的显示器。若购买了其他底座,请参见相应的底座安装指南, 以了解安装方法。

#### 旋转显示器

在旋转显示器之前,显示器应该完全纵向展开并完全向上倾斜,以免碰到显示器底部边 缘。

**// 注:**显示器在出厂时,未安装底座。





# 故障排除

▲ 警告: 在开始此部分的任何步骤之前,请阅读安全说明并遵照执行。

### 自检

这款显示器提供一个自检功能,可以让您检查显示器是否工作正常。如果显示器和计算机 已正确连接,但显示器屏幕仍为黑屏,请执行以下步骤来运行显示器自检:

- 1. 关闭计算机和显示器。
- 从计算机后部拔掉视频线。为确保自检正确运行,应拔掉显示器后部的所有数字和 模拟线缆。
- 3. 打开显示器电源。

如果显示器正常工作, 会检查到没有信号, 并会显示以下消息之一。在自检模式下, 电源 LED 保持白色。

Dell S2318HN/NX					
<b>□</b> ● 无HDMI电缆					
显示器将在4分钟后进入省电模式。					
www.dell.com/support/monitors					
Dell S2318HN/NX					
● 无VGA电缆					
显示器将在4分钟后进入省电模式。					
www.dell.com/support/monitors					

注:在正常系统操作期间,如果视频线断开连接或已损坏,也会出现这个对话框。

4. 关闭显示器,重新连接视频线,然后打开计算机和显示器的电源。

如果重新连接线缆之后显示器仍然保持黑屏,请检查一下视频控制器和计算机(显示器工 作正常)。

# 内置诊断

此显示器有一个内置诊断工具,可帮助您确认所遇到的显示异常是显示器问题还是计算机 和视频卡问题。

注: 仅当拔掉了视频线并且显示器处于自检模式时,可以运行内置诊断。



运行内置诊断:

- 1. 确保屏幕洁净(屏幕表面没有灰尘颗粒)。
- 2. 从计算机或显示器后部拔掉视频线。显示器随后进入自检模式。
- 3. 按住按钮1约5秒钟。显示一个灰色画面。
- 4. 仔细检查屏幕是否存在异常。
- 5. 再次按显示器下部的按钮1。画面颜色变为红色。
- 6. 检查显示屏是否存在任何异常。
- 7. 重复步骤 5 和 6,检查绿色、蓝色、黑色、白色、以及文本屏幕显示。

当文本画面出现时,测试完毕。如要退出,请再按一次按钮1。

如果使用内置诊断工具未检测到任何屏幕异常,则说明显示器工作正常。请检查视频卡和计算机。

# 常见问题

下表包含了您可能遇到的显示器常见问题的一般信息以及可能的解决办法:

常见现象	您遇到的问题	可能的解决办法
没有视频 / 电源 LED 不亮	没有画面	<ul> <li>确保显示器和计算机之间的视频线连接正确且牢固。</li> <li>使用其他电气设备确认电源插座是否工作正常。</li> <li>确保通过输入源菜单选择正确的输入源。</li> </ul>
没有视频 / 电源 LED 点亮	没有画面或没有 亮度	<ul> <li>使用 OSD 提高亮度和对比度控制。</li> <li>执行显示器自检功能检查。</li> <li>检查视频线接口针脚是否有弯曲或折断。</li> <li>运行内置诊断。</li> <li>确保通过输入源菜单选择正确的输入源。</li> </ul>
聚焦不好	画面模糊不清, 出现重影	<ul> <li>不要使用视频延长线。</li> <li>将显示器恢复至出厂设置(工厂重置)。</li> <li>将视频分辨率改为正确的宽高比。</li> </ul>
视频摇晃不定	画面波动或轻微 移动	<ul> <li>将显示器恢复至出厂设置(<b>工厂重置</b>)。</li> <li>检查一下环境因素。</li> <li>改变显示器位置,将其移到其他房间进行测试。</li> </ul>
像素缺失	液晶屏幕有斑点	<ul> <li>关机后再开机。</li> <li>像素永久不亮是液晶技术可能出现的一个固有缺陷。</li> <li>有关 Dell 显示器质量和像素政策的详细信息,请访问 Dell 支持网站: www.dell.com/support/monitors。</li> </ul>
亮点像素	液晶屏幕上有亮 点	<ul> <li>关机后再开机。</li> <li>像素永久不亮是液晶技术可能出现的一个固有缺陷。</li> <li>有关 Dell 显示器质量和像素策略的详细信息,请访问 Dell 支持网站: http://www.dell.com/support/monitors。</li> </ul>
亮度问题	画面太暗或太亮	<ul> <li>将显示器恢复至出厂设置(<b>工厂重置</b>)。</li> <li>通过 OSD 调整亮度和对比度。</li> </ul>
画面几何扭曲	画面没有正确居 中	<ul> <li>将显示器恢复至出厂设置(<b>工厂重置</b>)。</li> <li>通过 OSD 调整水平和垂直控制。</li> </ul>
水平 / 垂直线条	屏幕上有一条或 多条线	<ul> <li>将显示器恢复至出厂设置(工厂重置)。</li> <li>执行显示器自检功能检查,确认在自检模式下是否也出现这些线条。</li> <li>检查视频线接口针脚是否有弯曲或折断。</li> <li>运行内置诊断。</li> </ul>
同步问题	屏幕杂乱或分裂	<ul> <li>将显示器恢复至出厂设置(<b>工厂重置</b>)。</li> <li>执行显示器自检功能检查,确认在自检模式下是否也出现杂乱的屏幕。</li> <li>检查视频线接口针脚是否有弯曲或折断。</li> <li>以安全模式重新启动计算机。</li> </ul>
与安全相关的问 题	看到冒烟或火花	<ul><li>不要执行任何故障排除步骤。</li><li>立即与 Dell 联系。</li></ul>

间歇性问题	显示器开关功能 失常	<ul> <li>确保显示器和计算机之间的视频线连接正确且牢固。</li> <li>将显示器恢复至出厂设置(工厂重置)。</li> <li>执行显示器自检功能检查,确认在自检模式下是否也出现间断问题。</li> </ul>
缺少颜色	画面缺少颜色	<ul> <li>执行显示器自检功能检查。</li> <li>确保显示器和计算机之间的视频线连接正确且牢固。</li> <li>检查视频线接口针脚是否有弯曲或折断。</li> </ul>
颜色不正确	画面颜色不佳	<ul> <li>在颜色设置 OSD 中,将颜色设置模式 改为显卡或视频(视应用程序而定)。</li> <li>在颜色设置 OSD 中尝试不同的预设模式。在颜色设置 OSD 的自定颜色中调整 R/G/B 的值。</li> <li>在颜色设置 OSD 中,将输入颜色格式改为 RGB 或 YPbPr。</li> <li>运行内置诊断。</li> </ul>
图像残留(由于 显示器长时间显 示一个静态图像)	淡淡的静态图像 阴影显示在屏幕 上	<ul> <li>每当不使用显示器时,使用电源管理功能关闭显示器(有关的详细信息,请参见电源管理模式)。</li> <li>此外,最好使用动态变化的屏幕保护程序。</li> </ul>
视频重影或过度 调节	移动看起来有拖 影或明亮边缘的 图像。	● 根据您的应用和使用情况,在 <b>显示</b> OSD 中将 <b>响应时间</b> 改 为 <b>快速</b> 或 <b>普通</b> 。

# 产品特定问题

特定现象	您遇到的问题	可能的解决办法
屏幕图像太小	图像在屏幕上居 中,但没有填满整 个显示区域	<ul> <li>检查显示设置 OSD 中的宽高比设置。</li> <li>将显示器恢复至出厂设置(工厂重置)。</li> </ul>
无法使用侧面板上 的按钮调整显示器	OSD 不出现在屏幕 上	<ul> <li>关闭显示器,拔掉电源线后重新插上,然后打开显示器电源。</li> <li>检查 OSD 菜单是否锁定。若已锁定,请按住"电源"按钮上方的按钮 6 秒,以进行解锁。(有关详细信息,请参见锁)。</li> </ul>
按用户控制时没有 输入信号	没有画面,LED 指 示灯显示白色	<ul> <li>检查信号源。移动计算机鼠标或按键盘上的任意键,确保计算机未处于待机或睡眠模式。</li> <li>检查视频线是否正确插入。如有需要,可拔下视频线并重连。</li> <li>重新启动计算机或视频播放机。</li> </ul>
画面不填满整个屏 幕	画面无法占满屏幕 高度或宽度	<ul> <li>由于 DVD 的不同视频格式(宽高比),显示器可能无法全屏显示。</li> <li>运行内置诊断。</li> </ul>

# 附录

警告:安全说明

警告: 如果不按本文档所述使用控制、进行调整或执行其它任何过程,可能导致电击、
 触电和 / 或机械伤害。

关于安全说明信息,请参见产品信息指南。

#### FCC 声明(仅限美国)和其他管制信息

关于 FCC 声明和其他管制信息,请参见管制符合性网站,网址是 <u>www.dell.com/</u> <u>regulatory\_compliance</u>。

## 联系 Dell

对于美国用户,请拨打电话 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

☑ 注:如果您没有可用的 Internet 连接,可在购买发票、包装物、付费单、或 Dell 产品宣传页上查找联系信息。

Dell 提供多种在线和电话支持与服务选项。具体情况视国家(地区)和产品而定,有些 服务在您所在地区可能不提供。

#### 获取在线显示器支持内容:

1. 访问 www.dell.com/support/monitors。

就销售、技术支持或客户服务等问题联系 Dell:

- 1. 访问 www.dell.com/support。
- 2. 在页面底部的选择国家 / 地区下拉菜单中,选择您所在的国家或地区。
- 3. 单击页面左侧的**联系我们**。
- 4. 根据您的需求,选择相应的服务或支持链接。
- 5. 选择方便的 Dell 联系方法。

# 中国大陆 RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆 RoHS), 以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

DELL 显示器(平板及 CRT)产	<sup>×</sup> 品中有害物质的名称及含量
--------------------	---------------------------

	有害物质					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
支架 / 机箱	х	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCA) *	х	0	0	0	0	0
FP 显示屏技 术 / 灯管	х	0	0	0	0	0
CRT 显示屏技 术 / 灯管	Х	Х	0	0	0	0
电缆 / 电线 / 连   接器	Х	0	0	0	0	0
电源设备 / 电 源适配器	Х	0	0	0	0	0
介质 / 软件 / 其 它	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

"O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

"X":表明该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限 量要求。

所有显示 X 的情况,是按照欧盟 RoHS 采用了容许的豁免指标。

在中国大陆销售的相应电子电器产品(EEP)都必须遵照中国大陆 《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》标准(SJ/T11364) 贴上环保使用期限(EPUP)标签。该产品所采用的 EPUP 标签是 基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。



# 《废弃电器电子产品回收处理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃 电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商 进行回收处理。

# 中国能源效率标识

根据中国大陆 << 能源效率标识管理办法 >> 本显示器符合以下要求:

生产者名称	戴尔(中国)有限公司
规格型号	S2318HN/S2318NX
能效等级	2级
能源效率(cd/W)	≥ 1.5
关闭状态功率 (W)	≤ 0.50
睡眠状态功率 (W)	≤ 0.50
产品类型	标准显示器
依据国家标准	GB 21520-2015

# 设置显示器

#### 设置显示分辨率

为了在使用 Microsoft Windows 操作系统时获得最佳显示性能,请执行下述步骤将显示分辨率设为 **1920 x 1080** 像素:

在 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 系统中:

- 1. 对于 Windows 8 和 Windows 8.1, 请选择桌面磁贴以切换到经典桌面。
- 2. 右键单击桌面, 然后单击屏幕分辨率。
- 3. 单击屏幕分辨率下拉列表,选择 1920 x 1080。
- **4.** 单击确定。

如果您看不到推荐的分辨率选项,则可能需要更新您的图形驱动程序。请根据您使用的计 算机系统选择下面合适的方案,并按照所述步骤进行操作。

#### 如果您使用的是 Dell™ 台式机或 Dell™ 便携电脑且可访问 Internet

- **1.** 访问 **www.dell.com/support**, 输入您的 init-cap, 下载图形卡的最新驱动程序。
- 2. 安装图形适配器的驱动程序后,重新尝试将分辨率设为 1920 x 1080。
- // 注:如果无法将分辨率设为 1920 x 1080,请联系 Dell ™了解支持这些分辨率的图形适配器。

#### 如果您使用的不是 Dell™ 台式机、便携电脑或图形卡

在 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 系统中:

- 1. 对于 Windows 8 和 Windows 8.1, 请选择桌面磁贴以切换到经典桌面。
- 2. 右键单击桌面, 然后单击个性化。
- 3. 单击更改显示设置。
- 4. 单击高级设置。
- 5. 根据窗口顶部的说明,确认图形控制器的厂商(如 NVIDIA、ATI、Intel 等)。
- 6. 请访问图形卡提供商的网站以获取更新的驱动程序(如 <u>www.ATI.com</u> 或 <u>www.</u> <u>NVIDIA.com</u>)。
- 7. 安装图形适配器的驱动程序后,重新尝试将分辨率设为 1920 x 1080。



# 显示器规格

## 平板规格

型号	S2318HN/S2318NX
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD
面板类型	平面切换
可视图像	
对角线	58.42 cm(23 英寸)
水平有效区域	509.18 mm(20.05 英寸)
垂直有效区域	286.41 mm(11.28 英寸)
面积	1,458.34 cm² (226.04 英寸 ²)
像素点距	0.265mm
可视角度(垂直 / 水平)	178° / 178° ( 典型 )
明亮度输出	250 cd/m²(典型)
对比度	1000:1(典型)
	8,000,000 到1(动态对比)
面板涂层	低雾度, 3H 硬度
背光	LED edgelight 系统
响应时间	6ms 灰色到灰色(典型值)
颜色深度	1678 万色
色域	82%(典型)*

\*[S2318HN/S2318NX] 色域(典型)基于 CIE1976(82%) 和 CIE1931(72%) 测试标准。

### 分辨率规格

型号	S2318HN/S2318NX
水平扫描范围	30 kHz 至 83 kHz(自动)
垂直扫描范围	56 Hz 至 76 Hz(自动)
最大预设分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz

# 预设显示模式

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平 / 垂直)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+

### 电气规格

型号		S2318HN & S2318NX	
视频输入信号		• 模拟 RGB, 0.7 V +/-5%, 正极, 输入阻抗 75 欧姆	
		● HDMI1.4, 每条差分线路 600 mV, 正极, 输入阻抗 100 欧姆	
同步输入信号		分离的水平和垂直同步,不分极性 (polarity-free) 的 TTL 电平,SOG(绿色复合同步)	
电涌电流		冷启动时无损坏	
AC/DC 适配器 *	输入电压 / 频率 / 电流	增量适配器 ADP-40DD B: 100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 至 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A(最大值)	
		PA-1041-81 精简适配器:100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 至 60 Hz ± 3 Hz/1.2 A(最大值)。	
	输出电压 / 电流	输出: 12VDC/3.33A	

型号	S2318HN	S2318NX	
信号线类型	● 数字:可分离、HDMI、19 针。		
	● 模拟:可分离、D-S	ub、15 针。	
尺寸(含底座)			
高度	404.0 mm(15.90 英 <sup>-</sup>	寸)	
宽度	522.2 mm(20.56 英 <sup>、</sup>	<del>]</del> )	
厚度	147.9 mm(5.82 英寸	)	
尺寸(不含底座)			
高度	312.3 mm(12.29 英寸	+)	
宽度	3度 522.2 mm(20.56 英寸)		
厚度	49.1 mm(1.93 英寸)		
底座尺寸			
高度	171.6 mm(6.76 英寸)	)	
宽度	246.6 mm(9.71 英寸	)	
厚度	147.9 mm(5.82 英寸)		
重量			
重量(含包装)	5.44 kg(11.99 磅)	5.53 kg(12.20 磅)	
重量(含底座组件和线缆)	3.67 kg(8.09 磅)	3.76 kg(8.30 磅)	
重量(不含底座组件)	2.67 kg(5.88 磅)	2.67 kg(5.88 磅)	
底座组件重量	0.53 kg(1.17 磅)	0.53 kg(1.17 磅)	
前部边框光泽(最小值)	黑色边框 - 85 光泽度		

### 物理特性

型号		S2318HN/S2318NX	
温度			
工作时		0°C到 40°C	
不工作时	存储时	● -20℃到 60℃	
	运输时	● -20℃到 60℃	
湿度	·		
工作时		10% 到 80%(无冷凝)	
不工作时		•存储时:5%到90%(无冷凝)	
		•运输时:5%到90%(无冷凝)	
 海拔			
工作时(最大值)		5,000 m(16,400 英尺)	
不工作时(最大值)		12,192 m(40,000 英尺)	
散热		● 116.01 BTU/ 小时(最大)	
		● 78.48 BTU/ 小时(典型)	

#### 电源管理模式

如果您的计算机中安装了符合 VESA DPM™ 标准的显卡或软件,则在不使用时,显示器 会自动进入低能耗模式。这就是节能模式 \*。如果计算机检测到来自键盘、鼠标或其他输 入设备的输入,显示器会自动恢复工作。下表显示了这项自动节能功能的功耗和信号。

\*只有从显示器上拔下电源线时,才能在关机模式下达到零功耗。

#### S2318HN/S2318NX

VESA 模式	水平同步	垂直同步	视频	电源指示灯	功耗
正常运行	有效	有效	有效	白色	34 W(最大)
					23 W(典型值)
停用模式	停用	停用	空白	白色(闪亮)	小于 0.3 W
关闭	-	-	-	关	小于 0.3 W

Energy Star	功耗
P <sub>on</sub>	16 W
E <sub>TEC</sub>	50.81 Kwh

#### 注:

P<sub>○N</sub>:开机模式功耗的定义基于 Energy Star 7.0 版。

E<sub>TFC</sub>: Energy Star 7.0 版本中定义的总能耗 (KWh)。

本文档中的信息仅供参考,反映的是实验室性能。您的产品性能可能有所不同,具体 视您订购的软件、组件以及外围设备而定,我们没有义务更新此类信息。因此,客户 不应依照此信息制定电气容差或其他参数的相关决策。未明示或暗含对于准确性或完 整性的保证。





OSD 只是在正常操作模式下起作用。在停用模式下按下任何按钮时,显示下面的消息:



激活计算机和显示器,以进入 OSD。

# 插针分配

## VGA接口



针脚编号	所连接信号线的15针脚侧
1	视频-红色
2	视频-绿色
3	视频-蓝色
4	GND
5	自检
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	计算机5V/3.3V
10	GND同步
11	GND
12	DDC数据
13	水平同步
14	垂直同步
15	DDC时钟

# HDMI接口



针脚编号	所连接信号线的19针脚侧
1	T.M.D.S. 数据2-
2	T.M.D.S. 数据2屏蔽
3	T.M.D.S. 数据2+
4	T.M.D.S. 数据1+
5	T.M.D.S. 数据1屏蔽
6	T.M.D.S. 数据1-
7	T.M.D.S. 数据0+
8	T.M.D.S. 数据0屏蔽
9	T.M.D.S. 数据0-
10	T.M.D.S. 时钟+
11	T.M.D.S. 时钟屏蔽
12	T.M.D.S. 时钟-
13	CEC
14	保留(在设备上不连接)
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC地
18	+5V电源
19	热插拔检测