Manual do Usuário da Placa de Rede sem Fio Dell[™] Wireless 1515 Wireless-N-WLAN

- Introdução
- <u>Conectando uma rede básica ou criando uma rede ad hoc com</u> <u>WZC no Microsoft® Windows® XP</u>
- <u>Conectando uma rede avançada com Windows WZC no</u>
 <u>Microsoft® Windows® XP</u>
- <u>Conectando uma rede avançada no WZC, no Microsoft®</u> <u>Windows® Vista</u>
- Configurando propriedades avançadas
- o WZC, no Microsoft®

Observações, avisos e alertas

OBSERVAÇÃO: Uma OBSERVAÇÃO indica informações importantes, que ajudam você a usar melhor o computador.

AVISO: Um AVISO indica um possível dano ao hardware ou alguma perda de dados, além de dizer a você como evitar o problema.



As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. © 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibida a cópia ou a reprodução de qualquer material deste documento, seja qual for a forma, sem permissão por escrito da Dell.

Dell e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc.; Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server e Internet Explorer são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 e WMM são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

PCI Express e ExpressCard são marcas comerciais da PCI-SIG.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usadas neste documento para fazer referência a entidades que reivindicam as marcas e os nomes ou seus produtos. A Dell renuncia a qualquer interesse proprietário sobre marcas e nomes comerciais de terceiros.

Rev. 1.0: abril de 2008

- Especificações
- Regulamentação
- Solução de problemas
- Glossário

Introdução: Manual do Usuário da Placa de Rede sem Fio Dell™ Wireless WLAN

- Informações importantes para os usuários inexperientes no assunto rede sem fio
- Visão geral de rede sem fio
- Recursos do adaptador WLAN
- Antes de começar

Se não tiver recebido a placa Dell Wireless WLAN como parte integrante do seu computador, consulte o Placemat que acompanha a placa Dell Wireless WLAN para obter as instruções de instalação da placa e do software de driver.

Informações importantes para os usuários inexperientes no assunto rede sem fio

O que é uma rede sem fio?

Uma rede sem fio é uma rede local sem fio (WLAN) que, sem o uso de fios, conecta computadores a uma rede com fio, por meio de adaptadores de rede sem fio, também conhecidos como clientes sem fio.

Em uma rede sem fio, um dispositivo de comunicação de rádio, denominado ponto de acesso (AP), ou um roteador sem fio é utilizado para interligar as redes com e sem fio.

Os clientes sem fio que estão dentro do alcance do roteador sem fio/AP podem ser conectados à rede com fio e à Internet. O roteador sem fio/AP, que é pequeno e leve, usa uma antena conectada a ele para se comunicar com os clientes sem fio e utiliza cabos para se comunicar com clientes com fio em uma rede com fio.

O que é preciso para configurar uma rede sem fio?

Para configurar uma rede sem fio, você precisa de:

- Modem a cabo ou DSL, com suporte para conexão Internet de alta velocidade (banda larga).
- Um roteador sem fio.
- Um adaptador de rede sem fio (por exemplo, a placa Dell Wireless WLAN) para cada computador a ser utilizado na conexão sem fio à rede.

Conecte uma extremidade do cabo de rede ao modem de banda larga e, em seguida, conecte a outra extremidade do cabo de rede à porta Internet ou WAN (rede de longa distância), no roteador sem fio.



Figura 1 Rede sem fio



Internet

2	Modem de banda larga
3	Roteador sem fio
4	Computador desktop habilitado para operação sem fio
(5)	Laptop habilitado para operação sem fio

O que é SSID?

O identificador SSID é o nome de uma rede sem fio específica. O nome da rede sem fio (SSID) é definido no roteador sem fio/AP. O roteador sem fio/AP pode ser configurado para transmitir ou não o SSID. Quando o roteador sem fio/AP é configurado para transmitir o SSID, a rede sem fio é uma rede de difusão. Se o roteador sem fio/AP não for configurado para transmitir o SSID, a rede sem fio é uma rede de difusão.

Rede de difusão – Computadores com adaptadores sem fio que estão dentro do alcance do roteador sem fio/AP usado em uma rede de difusão podem detectar e exibir o SSID da rede. Essa capacidade é útil quando você procura redes sem fio disponíveis, às quais possa se conectar.

Rede de não-difusão – Computadores com adaptadores sem fio que estão dentro do alcance do roteador sem fio/AP usado em uma rede de não-difusão podem apenas detectar, mas não exibir o SSID da rede. Para poder se conectar a uma rede de não-difusão, é preciso saber o SSID dessa rede.

O que é um perfil?

Um perfil é um grupo de definições salvas, usado para conectar uma rede sem fio. As definições incluem o nome da rede (SSID) e todas as configurações de segurança. Para conectar uma rede sem fio, é preciso criar o perfil dessa rede. O perfil criado será automaticamente salvo quando você se conectar à rede sem fio. O fato de as configurações sem fio serem salvas permite que o laptop Dell se conecte automaticamente à rede sempre que o computador é ligado, desde que esteja dentro do alcance de um roteador sem fio/AP da rede.

Qual é a diferença entre uma rede segura e uma rede aberta, e como é possível conectar cada tipo?

O proprietário ou administrador de uma rede sem fio pode controlar quem pode se conectar à rede, exigindo que todos aqueles que queiram se conectar à rede usem uma chave de rede ou senha. Esses controles fornecem vários níveis de segurança à rede sem fio, e uma rede sem fio que tenha esses controles é mencionada como uma *rede segura*. Portanto, se a rede sem fio à qual você deseja se conectar for uma rede segura, peça ao proprietário ou administrador da rede que lhe conceda a chave de rede ou senha. Uma rede sem fio que não exija o uso de uma chave de rede ou senha é mencionado como uma *rede aberta*. Para obter instruções sobre como se conectar a um tipo de rede, consulte <u>Conectando uma rede básica ou criando uma rede ad hoc com WZC no Microsoft® Windows® XP</u>, <u>Conectando uma rede avançada no Windows Vista®</u>

Como ligar e desligar o rádio da placa Dell Wireless WLAN?

Você pode querer desligar o rádio da placa Dell Wireless WLAN para economizar a bateria do computador ou para atender às exigências de desligar rádios em aviões ou em outros locais onde não sejam permitidas transmissões de rádio. Posteriormente, para poder se conectar a uma rede sem fio, você precisará ligar o rádio.

Você pode ligar ou desligar o rádio, usando uma ferramenta de software, um comutador de hardware ou uma combinação de teclas. Se desligar o rádio, você precisará religá-lo para poder se conectar a uma rede sem fio. Verifique o status do rádio se, mais tarde, tiver problemas para se conectar a uma rede sem fio.

O comutador de hardware está disponível apenas em alguns modelos de laptop Dell. Nos modelos que têm um comutador deslizante na lateral da caixa, deslize o comutador para frente para ligar o rádio e deslize-o para trás para desligar o rádio. Observe o visor sempre que deslizar o comutador, para ver a mensagem que indica o status do rádio.

Nos modelos de laptop que não têm um comutador deslizante na lateral da caixa, pressione no teclado. Observe o visor sempre que pressionar para ver a mensagem que indica o status do rádio.

Visão geral de rede sem fio

Com a placa Dell Wireless WLAN instalada no seu computador, você pode se conectar à sua rede ou à Internet por meio de um <u>roteador sem fio/AP</u>, compartilhar a conexão com a Internet, compartilhar arquivos com outros computadores que estejam na mesma <u>rede ad hoc</u> ou imprimir em uma impressora sem fio. Como a solução Dell <u>WLAN</u> foi projetada para uso doméstico e profissional, todos esses recursos podem ser usados, no modo sem fio, em casa, no escritório ou durante viagens. As instruções deste manual do usuário são destinadas ao uso de uma placa Dell Wireless WLAN instalada em computador que execute o Windows XP Service Pack 2, o Windows XP Media Center e o Windows Vista.

Os usuários do Windows XP podem se conectar a uma rede básica ou avançada ou podem criar uma rede ad hoc, usando o serviço Configuração Zero sem Fio, do Windows.



OBSERVAÇÃO: Recomendamos o uso do <u>serviço Configuração Zero sem Fio, do Windows</u>, que é uma ferramenta padrão, para gerenciar suas redes sem fio.

Tipos de rede sem fio

Os dois tipos de rede sem fio são redes de *infra-estrutura* e redes *ad hoc*. Uma rede de infra-estrutura também é mencionada como uma rede de *ponto de acesso* (AP) e uma rede ad hoc também é mencionada como uma rede *ponto a ponto* ou rede *computador a computador*. O tipo rede de infra-estrutura é o tipo mais comumente usado em ambientes domésticos e corporativos.

Rede de infra-estrutura

Uma rede de infra-estrutura é uma rede em que há pelo menos um <u>roteador sem fio/AP</u> e um <u>cliente sem fio</u>. O cliente sem fio usa o roteador sem fio/AP para acessar a rede tradicional com fio. A rede com fio pode ser uma intranet da organização ou a Internet, dependendo da colocação do ponto de acesso sem fio. Essa funcionalidade permite que os computadores da rede de infra-estrutura acessem recursos e ferramentas da LAN com fio, incluindo acesso à Internet, e-mail, compartilhamento de arquivos e compartilhamento de impressoras.

Para o objetivo deste manual do usuário, as redes de infra-estrutura são classificadas em redes *básicas* ou em redes *avançadas*.

Uma rede básica de infra-estrutura é uma rede contendo algumas das seguintes configurações de segurança:

- <u>WPA-Personal (PSK)</u> (autenticação)
- WEP (autenticação aberta ou compartilhada)
- Nenhum



OBSERVAÇÃO: A autenticação WPA-Personal (PSK) usa autenticação WPA-PSK ou WPA2-PSK, com base nos protocolos de segurança disponíveis no ponto de acesso.

Uma rede avançada de infra-estrutura é, em geral, usada somente em ambientes corporativos e utiliza algumas formas de autenticação <u>EAP</u> (também chamada de 802.1X).



Figura 2 Rede de infra-estrutura

Rede ad hoc

Em uma rede ad hoc, os <u>clientes em fio</u> se comunicam diretamente entre si sem usar um <u>roteador sem fio/AP</u>. Esse tipo de rede permite compartilhar arquivos com outros computadores, imprimir em uma impressora compartilhada e acessar a Internet por meio de um modem compartilhado. Em uma rede ad hoc, cada computador conectado à rede pode se comunicar somente com outros computadores que estejam conectados à mesma rede e dentro do mesmo alcance. Para se conectar a uma rede ad hoc, configure o perfil para o modo ad hoc. A operação ad hoc pode ser limitada pelo hardware para cumprir requisitos normativos.



Figura 3 Rede ad hoc

Ponto de acesso de difusão e ponto de acesso de não-difusão

Um ponto de acesso de difusão transmite o respectivo nome de rede (SSID). Um ponto de acesso de não-difusão não faz isso. A maioria dos pontos de acesso em ambientes corporativos tende a ser de não-difusão e os roteadores sem fio usados atualmente em ambientes de pequeno escritório/escritório doméstico podem ser configurados para não-difusão. É importante saber se a rede a ser conectada é de difusão ou de não-difusão.

Recursos do adaptador WLAN

A placa Dell Wireless WLAN tem os recursos a seguir:

- Operação IEEE 802.11a (banda com freqüência de 5 GHz)
- Operação IEEE 802.11g (banda com freqüência de 2,4 GHz)
- Operação IEEE 802.11n (banda com freqüência de 2,4 GHz e 5 GHz)
- Taxa de dados de rede de até 130 Mbps para canais de 20 MHz e de 300 Mbps para canais de 40 MHz
- Suporte para Unscheduled Automatic Power Save Delivery



A placa Dell Wireless WLAN funciona com qualquer roteador sem fio/AP IEEE 802.11 Wi-Fi CERTIFIED™ ou com adaptador de rede cliente sem fio.

Antes de começar

Consulte Aprovações de rádio para obter informações sobre:

- Possíveis restrições de uso específicas do país
- Configurações para assegurar um desempenho ótimo da rede e conformidade com as restrições normativas locais referentes à potência de transmissão

Usuários empresariais

Obtenha as seguintes informações com o seu administrador de rede:

- Nomes de rede (SSID) das redes sem fio específicas às quais deseja se conectar
- Se o ponto de acesso é de difusão ou de não-difusão
- Configurações de segurança da rede
- · Para uma conta de rede, o nome de domínio, o nome de usuário e a senha
- Um endereço IP e a máscara de sub-rede (se não usar servidor DHCP)
- Redes conectadas a um servidor de autenticação, caso exista alguma

Usuários de pequenos escritórios/escritórios domésticos

O ponto de acesso que se comunica com a placa WLAN tem um nome de rede pré-atribuído (<u>SSID</u>). Obtenha o SSID e todas as informações de configuração de segurança da rede no instalador do ponto de acesso, e descubra se o ponto de acesso é de difusão ou de não-difusão.

Voltar à página de Índice

Especificações: Manual do Usuário da Placa de rede sem fio Dell™ Wireless WLAN

- Características físicas
- Limitações de temperatura e umidade
- Características de energia
- Características da rede
- Características de rádio

Características físicas

Características	Descrição
Fator forma	Fator forma da placa Half Mini: Especificação da placa PCI Express Mini Card, junho de 2003 Especificação eletromecânica da placa PCI Express® Mini Card, revisão 1.2, 26 de outubro de 2007

Limitações de temperatura e umidade

Condição	Descrição
Temperatura operacional	0 – 85°C
Umidade operacional	95% máximo (nenhuma condensação permitida)
Temperatura de armazenagem	-60 a +150°C
Umidade de armazenagem	95% máximo (nenhuma condensação permitida)

Características de energia

Os atuais valores de extração foram medidos durante um intervalo de 1 segundo. Os valores máximos de transmissão e recepção foram medidos durante a transferência de um fluxo contínuo de dados UDP, na definição de taxa mais alta de 270 Mbit/s.

Características	Valor
Extração atual, modo do oconomia do oporgia	Energia L0 ~65 mA
Extração atual, modo de econorma de energia	Energia L1 ~12 mA
Extração atual, modo de recepção	450 mA (máximo)
Extração atual, modo de transmissão	750 mA (máximo)
Fornecimento de energia	3,3 V

Características da rede

Características	Descrição		
Compatibilidade	 Padrão IEEE 802.11g para LAN sem fio (OFDM) Padrão IEEE 802.11b para LAN sem fio (DSSS) Padrão IEEE 802.11a para LAN sem fio (OFDM) Padrão IEEE 802.11n para LAN sem fio (OFDM) 		

Sistema operacional da rede	Microsoft Windows Networking
Sistema operacional do host	 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista
	Driver de miniporta NDIS5, driver de miniporta NDIS6
Protocolo de acesso médio	CSMA/CA (prevenção contra colisão) com confirmação (ACK)
Taxa de dados (Mbps)	 IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 IEEE 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 IEEE 802.11n, largura de banda de 20 MHz: 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 IEEE 802.11n, largura de banda de 40 MHz: 270, 243, 216, 162, 108, 81, 54, 27
OBSERVAÇÃO: A plac transmissão.	ca Dell Wireless WLAN usa um mecanismo de seleção automática de taxa de

Características de rádio



OBSERVAÇÕES:

- Consulte <u>Regulamentação</u> para obter as características de desempenho e as restrições de uso específicas do país.
- Os níveis de energia mostrados na tabela a seguir, para a operação IEEE 802.11n, são por fluxo de transmissão.

Características	Descrição
Banda de freqüência	IEEE 802.11b: 2,4 GHz (2400–2500 MHz) IEEE 802.11g: 2,4 GHz (2400–2500 MHz) IEEE 802.11a: 5 GHz (4900–5850 MHz) IEEE 802.11n: 2,4 GHz e 5 GHz
Técnica de modulação	 IEEE 802.11b: DSSS (espectro de propagação de seqüência direta) CCK para taxa de transmissão alta e média DQPSK para taxa de transmissão padrão DBPSK para taxa de transmissão baixa IEEE 802.11g: OFDM (multiplexação de divisão de freqüência ortogonal) 52 subportadoras com BPSK, QPSK, 16-QAM ou 64-QAM Taxa de codificação convolucional de correção de erro de encaminhamento: 1/2, 2/3, 3/4 IEEE 802.11a: OFDM (multiplexação de divisão de freqüência ortogonal) 52 subportadoras com BPSK, QPSK, 16-QAM ou 64-QAM Taxa de codificação convolucional de correção de erro de encaminhamento: 1/2, 2/3, 3/4 IEEE 802.11a: OFDM (multiplexação de divisão de freqüência ortogonal) 52 subportadoras com BPSK, QPSK, 16-QAM ou 64-QAM Taxa de codificação convolucional de correção de erro de encaminhamento: 1/2, 2/3, 3/4
Propagação	IEEE 802.11b: Seqüência Barker de 11 chips
Taxa de erros de bit (BER)	Melhor que 10 ⁻⁵
Potência nominal de saída	IEEE 802.11b: 19 dBm IEEE 802.11g: 15 dBm IEEE 802.11a: 15 dBm IEEE 802.11n (2,4 GHz): 17 dBm IEEE 802.11n (5 GHz): 14 dBm

Voltar à página de Índice

Conectando uma rede básica ou criando uma rede ad hoc com o Microsoft® Windows® WZC: Manual do Usuário da Placa de rede sem fio Dell™ Wireless WLAN

- Visão geral
- Conectando uma rede básica
- Criando uma rede ad hoc
- Selecionando quais tipos de rede acessar

Visão geral

Windows Wireless Zero Configuration (WZC) Service (Serviço de configuração zero sem fio) é a ferramenta nativa do Windows XP para conexão a uma rede básica ou criação de uma rede ad hoc.

Para os fins deste manual do usuário, uma rede sem fio básica é definida desta maneira:

- 1. Uma rede de infra-estrutura que tem qualquer destas configurações de segurança:
 - Autenticação <u>WPA-Personal (PSK)</u>
 - WEP (autenticação aberta ou compartilhada)
 - Nenhuma (sem autenticação)
- 2. Uma rede <u>ad hoc</u> que tem configurações de segurança WEP ou não tem nenhuma configuração de segurança.

Uma rede *advanced* é uma rede de infra-estrutura que usa alguma forma de autenticação <u>EAP</u>. Para conectar uma rede de infra-estrutura avançada, consulte <u>Conectando a uma rede avançada usando Windows WZC</u>.

Para conectar uma rede ou criar uma rede ad hoc, primeiro, crie um perfil de conexão de rede. O perfil inclui o nome da rede e as configurações de segurança exigidas (se houver alguma) pela rede.

Quando você cria um perfil de conexão para uma rede de infra-estrutura, seu computador adiciona o perfil ao topo da lista <u>Redes preferenciais</u> e automaticamente tenta conectar-se à rede usando esse perfil. Se a rede estiver dentro de alcance, a conexão é feita. Se a rede estiver fora de alcance, o perfil é adicionado ao topo da lista da mesma forma, mas o computador usará o próximo perfil da lista para tentar uma conexão, até que encontre uma rede listada que esteja dentro do alcance. Você pode, depois, controlar o tipo de perfil listado, alterando as configurações de acesso da rede (consulte <u>Selecionando</u> <u>quais tipos de rede acessar</u>).

Você pode organizar os perfis como preferir, movendo qualquer perfil de conexão para cima ou para baixo da lista. Por padrão, as preferidas são as redes de infra-estrutura e não as redes ad hoc. Portanto, se você criou perfis de conexão para uma ou mais redes de infra-estrutura, o perfil para uma rede ad hoc será listada abaixo dos perfis de conexão das redes de infra-estrutura. Um perfil de conexão de uma rede ad hoc não pode ser movido na lista para cima de um perfil de uma rede de infra-estrutura. Portanto, para acessar a rede ad hoc é preciso alterar as configurações de acesso.

Conectando uma rede básica

Antes de prosseguir, revise as informações da seção Antes de começar.

Conectando uma rede que não tem configurações de segurança

- 1. No Painel de controle, clique duas vezes em Conexões de rede.
- 2. Na janela Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse em Conexão da rede sem fio, depois clique em Propriedades.
- 3. Na guia **Redes sem fio**, verifique se está marcada a caixa de seleção **Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio**. Caso não esteja marcada, clique para marcá-la.
- 4. Clique em Adicionar.

Geral R	edes sem fios	Avançadas]	
💌 Utiliza	r o <u>W</u> indows pa	ara configura	ır as definiçõe	es de rede sem fios
- R <u>e</u> des	disponíveis: —			
Para lig de red	jar a, desligar d es sem fios alca	e ou para ob nçáveis, cliq	ter mais infor jue no botão	mação acerca abaixo.
			Ver 'Red	les sem fios'
Redes Ligar a abaixo	pre <u>f</u> eridas: utomaticamente	e às redes di	sponíveis pel	la ordem da lista
				Para <u>c</u> ima
				Para <u>b</u> aixo
	ionar <u>R</u>	emover	Propriedade	is
Aprend	er como <u>confiqu</u>	irar redes se	<u>m fios.</u>	A <u>v</u> ançadas
			ОК	Cancelar

- 5. Na caixa Nome da rede (SSID), digite o nome da rede.
- 6. Na lista Autenticação de rede, clique em Abrir.
- 7. Na lista Criptografia de dados, clique em Desabilitado.
- 8. Clique em OK.

IJ

OBSERVAÇÕES:

- Para conectar automaticamente sua rede quando ela estiver dentro do alcance, marque a caixa de seleção **Conectar-se quando esta rede estiver ao alcance** na guia **Conexão**.
- Se o perfil de conexão que está sendo criado for para uma rede ad hoc, marque a caixa de seleção Esta é uma rede de computador a computador (ad hoc): não são usados pontos de acesso, antes de clicar em OK.

Associação Autenticação I	Ligação
<u>N</u> ome de rede (SSID):	wireless
Chave de rede sem fios-]
Esta rede necessita de um	a chave para o seguinte:
<u>A</u> utenticação de rede:	Aberta 😔
<u>E</u> ncriptação de dados:	Desactivado 🔽 🔽
<u>C</u> have de rede:	
C <u>o</u> nfirmar chave de rede:	
(ndice de chaves (avançado):	1
A c <u>h</u> ave é-me fornecida	a automaticamente
Esta é uma rede computa pontos de acesso sem fio	idor-a-computador (ad hoc) ; os is não são utilizados
	OK Cancelar

9. Na guia Redes sem fio, clique em OK.

Conectando uma rede que tem configurações de segurança

- 1. No Painel de controle, clique duas vezes em Conexões de rede.
- 2. Na janela Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse em Conexão da rede sem fio, depois clique em Propriedades.
- 3. Na guia **Redes sem fio**, verifique se está marcada a caixa de seleção **Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio**. Caso não esteja marcada, clique para marcá-la.
- 4. Clique em Adicionar.

eral Redes sem fios Avançadas
Utilizar o Windows para configurar as definições de rede sem fios
R <u>e</u> des disponíveis: Para ligar a desligar de ou para obter mais informação acerca
de redes sem fios alcançáveis, clique no botão abaixo.
Ver 'Redes sem fios'
Redes preferidas: Ligar automaticamente às redes disponíveis pela ordem da lista abaixo:
Para <u>c</u> ima
Para <u>b</u> aixo
Adicionar <u>R</u> emover <u>Propriedades</u>
Aprender como <u>configurar redes sem fios.</u> A <u>v</u> ançadas
OK Cancelar

- 5. Na caixa Nome da rede (SSID), digite o nome da rede.
- 6. Na lista Autenticação de rede, clique em Abrir ou em WPA-PSK, como for adequado para a sua rede.
- 7. Para autenticação aberta, clique em WEP na lista Criptografia de dados.

OBSERVAÇÃO: Para codificação WEP, limpe a caixa de seleção **Chave fornecida automaticamente**, antes de digitar a chave da rede.

ou

Para autenticação WPA-PSK, clique em **TKIP** ou **AES**, na lista **Criptografia de dados**, como for adequado para a sua rede.

8. Digite a chave da rede, na caixa Chave de rede da caixa Confirmar chave de rede.



IJ

OBSERVAÇÃO:> Para criptografia WEP, a chave de rede deve ter exatamente cinco ou exatamente 13 caracteres, ou exatamente 10 ou exatamente 26 caracteres, usando os números 0-9 e as letras a-f (as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas). Para criptografia TKIP ou AES, a chave de rede deve ter de oito a 26 caracteres ou exatamente 64 caracteres, usando os números 0-9 e as letras a-f (as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas). A chave de rede deve corresponder exatamente à chave de rede do <u>ponto de</u> <u>acesso</u> ou da rede ad hoc.

9. Clique em OK.



OBSERVAÇÃO: Se o perfil de conexão que está sendo criado for para uma rede ad hoc, marque a caixa de seleção **Esta é uma rede de computador a computador (ad hoc); não são usados pontos de acesso**, antes de clicar em **OK**.

Associação Autenticação Ligação			
Nome de rede (SSID): wireless			
Chave de rede sem fios			
Esta rede necessita de uma chave para o seguinte:	:		
Autenticação de rede: Aberta	*		
<u>Encriptação de dados: WEP</u>	*		
Chave de rede:			
Confirmar chave de rede:			
(ndice de chaves (avançado):			
A c <u>h</u> ave é-me fornecida automaticamente			
Esta é uma rede computador-a-computador (ad hoc) ; os pontos de acesso sem fios não são utilizados			
ОК	Cancelar		

10. Na guia Redes sem fio, clique em OK.

Criando uma rede ad hoc

- 1. No Painel de controle, abra Conexões de rede.
- 2. Na janela Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse em Conexão da rede sem fio, depois clique em Propriedades.
- 3. Na guia **Redes sem fio**, verifique se está marcada a caixa de seleção **Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio**. Caso não esteja marcada, clique para marcá-la.
- 4. Clique em Adicionar.

Geral Redes sem fios Avançadas			
✓ Utilizar o Windows para configurar as definições de rede sem fios			
Redes disponíveis:			
Para ligar a, desligar de ou para obter mais informação acero de redes sem fios alcançáveis, clique no botão abaixo.	a		
Ver 'Redes sem fios'			
Redes pre <u>f</u> eridas: Ligar automaticamente às redes disponíveis pela ordem da l abaixo:	ista		
Para <u>c</u> ima	3		
Para <u>b</u> aixe	>		
Adicionar <u>R</u> emover <u>Propriedades</u>			
Aprender como <u>configurar redes sem fios.</u> A <u>v</u> ançada	a l		
OK Car	icelar		

- 5. Na caixa Nome da rede (SSID), digite o nome da rede.
- 6. Marque a caixa de seleção Esta é uma rede de computador a computador (ad hoc); não são usados pontos de acesso.
- 7. Na lista Autenticação de rede, clique em Abrir.
- Para criar uma rede ad hoc sem configurações de segurança, clique na lista Criptografia de dados, clique em Desabilitado na lista Criptografia de dados. ou

Para criar uma rede ad hoc que tenha criptografia WEP, limpe a caixa de seleção **Chave fornecida automaticamente** e clique em **WEP** na lista **Criptografia de dados**.

9. Digite a chave da rede, na caixa Chave de rede e na caixa Confirmar chave de rede.

OBSERVAÇÃO: A chave de rede deve ter exatamente cinco ou exatamente 13 caracteres, ou exatamente 10 ou exatamente 26 caracteres, usando os números 0-9 e as letras a-f (as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas).

10. Clique em OK.

Chave de rede sem fios Esta rede necessita de uma chave para o seguinte: Autenticação de rede: Aberta Incriptação de dados: Desactivado Chave de rede: Confirmar chave de rede: Indice de chaves (avançado): Indice de chaves (avançado): Indice de chave é-me fornecida automaticamente Esta é uma rede computador (ad hoc) ; os	<u>Nome de rede (SSID):</u>	Ligação adhoc1
Esta rede necessita de uma chave para o seguinte: <u>A</u> utenticação de rede: <u>E</u> ncriptação de dados: <u>Desactivado</u> <u>Chave de rede:</u> <u>Confirmar chave de rede:</u> <u>(ndice de chaves a 1)</u> <u>(ndice d</u>	Chave de rede sem fios-	
Autenticação de rede: Aberta Encriptação de dados: Desactivado Chave de rede: Image: Ima	Esta rede necessita de u	ma chave para o seguinte:
Encriptação de dados: Desactivado Chave de rede: Confirmar chave de rede: [ndice de chaves [avançado]: ✓ A chave é-me fornecida automaticamente Esta é uma rede computador (ad hoc) ; os	<u>A</u> utenticação de rede:	Aberta 💽
 Chave de rede: Confirmar chave de rede: Indice de chaves 1 → A chave é-me fornecida automaticamente ✓ A chave é-me fornecida automaticamente ✓ Esta é uma rede computador (ad hoc) ; os 	<u>E</u> ncriptação de dados:	Desactivado 💌
Confirmar chave de rede: [ndice de chaves [avançado]: ☑ A chave é-me fornecida automaticamente ☑ Esta é uma rede computador-a-computador (ad hoc) ; os	<u>C</u> have de rede:	
[ndice de chaves (avançado): ✓ A c <u>h</u> ave é-me fornecida automaticamente ✓ Esta é uma rede computador-a-computador (ad hoc) ; os	C <u>o</u> nfirmar chave de rede:	
 A chave é-me fornecida automaticamente Esta é uma rede computador a-computador (ad hoc) ; os 	[ndice de chaves (avançado):	1
☑ Esta é uma rede computador a computador (ad hoc) ; os	A c <u>h</u> ave é-me forneci	da automaticamente
pontos de acesso sem hos não são utilizados	Esta é uma rede compu pontos de acesso sem f	itador-a-computador (ad hoc) ; os iios não são utilizados

11. Na guia Redes sem fio, clique em OK.

Selecionando quais tipos de rede acessar

- 1. No Painel de controle, clique duas vezes em Conexões de rede.
- 2. Na janela Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse em Conexão da rede sem fio, depois clique em Propriedades.
- 3. Na guia Redes sem fio, clique em Avançado.
- 4. Em Redes a acessar, clique na opção que preferir e depois clique em Fechar.



5. Na guia Redes sem fio, clique em OK.

Voltar à página de Índice

Regulatory: Dell™ Wireless WLAN Card User's Guide

- Operational Information
- Regulatory Information

Operational Information

MOTES:

- EIRP = effective isotropic radiated power (including antenna gain)
- Your Dell Wireless WLAN Card transmits less than 100 mW of power, but more than 10 mW.

Wireless Interoperability

The Dell Wireless WLAN Card products are designed to be interoperable with any wireless LAN product that is based on direct sequence spread spectrum (DSSS) radio technology and orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and to comply with the following standards:

- IEEE 802.11a Standard on 5 GHz Wireless LAN
- IEEE 802.11b-1999 Standard on 2.4 GHz Wireless LAN
- IEEE 802.11g Standard on 2.4 GHz Wireless LAN
- IEEE 802.11n Standard on 2.4 GHz and 5 GHz Wireless LAN
- Wireless Fidelity (Wi-Fi®) certification, as defined by the Wi-Fi Alliance

Safety

The Dell Wireless WLAN Card, like other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy. The level of energy emitted by this device, however, is less than the electromagnetic energy emitted by other wireless devices such as mobile phones. The Dell Wireless WLAN Card wireless device operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations. These standards and recommendations reflect the consensus of the scientific community and result from deliberations of panels and committees of scientists who continually review and interpret the extensive research literature. In some situations or environments, the use of the Dell Wireless WLAN Card wireless devices may be restricted by the proprietor of the building or responsible representatives of the applicable organization. Examples of such situations include the following:

- · Using the Dell Wireless WLAN Card equipment on board airplanes, or
- Using the Dell Wireless WLAN Card equipment in any other environment where the risk of interference with other devices or services is perceived or identified as being harmful.

If you are uncertain of the policy that applies to the use of wireless devices in a specific organization or environment (an airport, for example), you are encouraged to ask for authorization to use the Dell Wireless WLAN Card wireless device before you turn it on.

🗥 Warning: Explosive Device Proximity

Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

\Lambda Caution: Use on Aircraft

Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

Regulatory Information

The Dell Wireless WLAN Card wireless network device must be installed and used in strict accordance with the manufacturer's instructions as described in the user documentation that comes with the product. Dell Inc. is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Dell Wireless WLAN Card kit, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than that specified by Dell Inc. The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment is the responsibility of the user. Dell Inc. and its authorized resellers or distributors are not liable for any damage or violation of government regulations that may arise from the user failing to comply with these guidelines. For country-specific approvals, see <u>Radio approvals</u>.

USA — Federal Communications Commission (FCC)

FCC Radiation Exposure Statement

Warning: The radiated output power of the Dell Wireless WLAN Card devices is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Dell Wireless WLAN Card devices should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, you should keep a distance of at least 20 cm between you (or any other person in the vicinity) and the antenna that is built into the computer. To determine the location of the antenna within your portable computer, check the information posted on the general Dell support site at http://support.dell.com/.

This device has also been evaluated for and shown compliant with the FCC RF exposure limits under portable exposure conditions (antennas are within 20 cm of a person's body) when installed in certain specific OEM configurations. Details of the authorized configurations can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid/help.html by entering the FCC ID number on the device.

Interference Statement

These devices comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation of the devices is subject to the following two conditions: (1) The devices may not cause harmful interference, and (2) The devices must accept any interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If the equipment is not installed and used in accordance with the instructions, the equipment may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee, however, that such interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined by turning the equipment off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by taking one or more of the following measures:

- Relocate this device.
- Increase the separation between the device and the receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that of other electronics.
- Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

NOTE: This Dell Wireless WLAN Card must be installed and used in strict accordance with the manufacturer's instructions as described in the user documentation that comes with the product. Any other installation or use will violate FCC Part 15 regulations. Modifications not expressly approved by Dell could void your authority to operate the equipment.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radio Frequency Interference Requirements

Aviso: Placa Dell Wireless 1550 Wireless-N WLAN, FCC ID n° PPD-AR5BHB91

Este dispositivo é restrito ao uso interno porque opera na faixa de freqüência de 5,15 a 5,25 GHz. A FCC exige que esse produto seja usado em ambiente interno, para a faixa de freqüência de 5,15 GHz a 5,25 GHz, para reduzir o potencial de interferência prejudicial em sistemas Mobile Satellite de canal simultâneo.

Radares de alta potência são alocados como usuários principais das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85 GHz. Essas estações de radar podem causar interferência neste dispositivo, ou podem ser prejudicadas pelo dispositivo, ou ambas as situações.

Brasil - Aviso da Anatel

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Canada. Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001). To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

Ce dispositif est conforme à RSS210 d'industrie Canada.

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

To reduce the potential radio interference to other users, the antenna type and gain should be chosen so that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilze a l'interieur et devrait etre place lin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

CAUTION: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit an RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website <u>http://www.hc-sc.gc.ca/rpb</u>. NOTICE: Dell Wireless 1550 Wireless-N WLAN Card

This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range. Industry Canada requires such product to be used indoors to reduce the potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite systems.

High-power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference with this device, or can cause damage to this device, or both.

Europe—EU Declaration of Conformity and Restrictions

This equipment is marked with either the symbol **CE0682** or the symbol **CE0984** and can be used throughout the European Community. This mark indicates compliance with the R&TTE Directive 1999/5/EC and the relevant parts of the following technical specifications:

EN 300 328. Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM). Wideband transmission systems, data transmission equipment operating in the 2.4 GHz <u>ISM</u> band and using spread spectrum modulation techniques, harmonized EN standards covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

EN 301 893. Broadband Radio Access Networks (BRAN). 5 GHz high-performance RLAN, harmonized EN standards covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive

EN 301 489-17. Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM). Electromagnetic Compatibility (EMC) Standard for Radio Equipment and Services, Part 17 Specific Conditions for Wideband Data and HIPERLAN Equipment

EN 60950-1. Safety of Information Technology Equipment

EN 50385. Product standard to demonstrate the compliances of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields

Marking by the alert symbol \mathbf{O} indicates that usage restrictions apply.

Bulgaria	Evropská unie, prohlášení o shodě R&TTE
	Společnost Dell Inc. tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení Dell je v souladu
	se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Czech	Dell Inc. tímto prohlašuje, že tento Wireless Device je ve shodž se základními požadavky a dalšími príslušnými ustanoveními smernice 1999/5/ES.
Danish	UndertegnedeDell Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Wireless Device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch	Hierbij verklaart Dell Inc. dat het toestel Wireless Device in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
English	Hereby, Dell Inc. declares that this Wireless Device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian	Käesolevaga kinnitab Dell Inc. seadme Wireless Device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish	Dell Inc. vakuuttaa täten että Wireless Device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French	Par la présente Dell Inc. déclare que l'appareil Wireless Device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
German	Hiermit erklärt Dell Inc., dass sich das Gerät Wireless Device in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Dell Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Wireless Device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungarian	Alulírott, Dell Inc. nyilatkozom, hogy a Wireless Device megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Icelandic	Hér með lýsir Dell Inc. yfir þvì að Wireless Device er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italian	Con la presente Dell Inc. dichiara che questo Wireless Device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian	Ar šo Dell Inc. deklarē, ka Wireless Device atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian	Šiuo Dell Inc. deklaruoja, kad šis Wireless Device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Maltese	Hawnhekk, Dell Inc., jiddikjara li dan Wireless Device jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Norwegian	Dell Inc. erklærer herved at utstyret Wireless Device er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polish	Niniejszym Dell Inc. oświadcza, że Wireless Device jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portuguese	Dell Inc. declara que este Wireless Device está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Romania	Uniunea Europeană, Declarație de Conformitate R&TTE
	Dell declară prin prezenta, că acest dispozitiv fără fir Dell [™] respectă cerințele esențiale,
	precum și alte dispoziții relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Slovak	Dell Inc. týmto vyhlasuje, že Wireless Device spĺňa základné pošiadavky a všetky prĺslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenian	Dell Inc. izjavlja, da je ta Wireless Device v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Spanish	Por medio de la presente Dell Inc. declara que el Wireless Device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar Dell Inc. att denna Wireless Device står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

	och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.	
Turkey	Avrupa Birliği, R&TTE Uygunluk Bildirimi	
	Burada, Dell Inc. bu Dell Kablosuz Aygıtının Directive 1999/5/EC kararının esas şartları	
	ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlı olduğunu beyan eder.	

This product is intended to be used in all countries of the European Economic Area with the following restrictions:

Restrictions on IEEE 802.11a or IEEE 802.11n operation:

- Wireless network adapters that are capable of IEEE 802.11a or IEEE 802.11n operation are for indoor use only when they are using channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, or 64 (5150–5350 MHz).
- Dynamic frequency selection (DFS) and transmit power control (TPC) must remain enabled to ensure product compliance with EC regulations.
- To ensure compliance with local regulations, be sure to set your computer to the country in which you are using a wireless network adapter ((see <u>Radio Approvals</u>).
- Dell Wireless 1550 product can be used only indoors in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Norway, Portugal, Poland, Romania, Spain, Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey, and United Kingdom.
- There may be restrictions on using 5-GHz, 40-MHz wide channels in some EU countries. Please check with local authorities.

France

In all Metropolitan départements, wireless LAN frequencies can be used under the following conditions, either for public or private use:

- Indoor use: maximum power (EIRP) of 100 mW for the entire 2400–2483.5 MHz frequency band.
- Outdoor use: maximum power (EIRP) of 100 mW for the 2400–2454 MHz band and with maximum power (EIRP) of 10 mW for the 2454–2483.5 MHz band.

Restrictions d'utilisation en France

Pour la France métropolitaine:

- 2.400 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
- 2.400 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion:

- 2.400 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
- 2.420 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Français:

• Seulement 5.15 - 5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Italy

Limitazioni d'uso per l'Italia

Un'autorizzazione generale è chiesta per uso esterno in Italia. L'uso di queste apparecchiature è regolato vicino:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;
- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Korea



Radio Notice

한국, MIC 규정

'당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

This radio equipment may cause interference during operation. Therefore, this radio equipment cannot be operated in an area that is providing services related to human safety.

Taiwan DGT

General WLAN Products

Article 12

Unless granted permission by Taiwan DGT, no company, firm, or user shall alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of an approved low-power radio frequency device.

Article 14

Low-power radio frequency devices shall not affect navigation safety nor interfere with legal communications. If an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

Legal communications refers to the wireless telecommunication operations that comply with telecommunications laws and regulations. Low-power radio frequency devices should be able to tolerate any interference from legal communications or industrial and scientific applications.

台灣 DGT

低功率電波輻性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

5.25 to 5.35 GHz Band Products

Radio devices using the 5.25 GHz to 5.35 GHz bands are restricted to indoor use only.

低功率電波輻性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 在 5.25G~5.35G 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備僅適於室內使用

Radio Approvals

It is important to ensure that you use your Dell Wireless WLAN Card only in countries where it is approved for use. To determine whether you are allowed to use your Dell Wireless WLAN Card in a specific country, check to see if the radio type number that is printed on the identification label of your device is listed on the radio approval list posted on the Dell support site at http://support.dell.com/.

In countries other than the United States and Japan, verify that the Location setting from the Regional Options tab in Regional and Language Options (from Control Panel) has been set to the country in which you are using your Dell Wireless WLAN Card. This ensures compliance with local regulatory restrictions on transmit power and optimizes network performance. Any deviation from the permissible power and frequency settings for the country of use is an infringement of national law and may be punished as such.

Back to Contents Page

Conectando uma rede avançada com Microsoft® Windows® WZC : Manual do Usuário da Placa de rede sem fio Dell™ Wireless WLAN

- Visão geral
- Criando perfis de conexão de rede
- Obtendo certificados

Visão geral

Para os fins deste manual do usuário, uma rede avançada é definida como uma rede de infra-estrutura que usa alguma forma de autenticação EAP (também chamada 802.1X).

Para conectar uma rede sem fio, primeiro é preciso criar um perfil de conexão de rede. O perfil inclui o nome da rede e as configurações de segurança exigidas pela rede.

Quando você cria um perfil de conexão para uma rede de infra-estrutura, seu computador adiciona o perfil ao topo da lista <u>redes preferenciais</u>, da guia Redes sem fio e automaticamente tenta conectar-se à rede usando esse perfil. Se a rede estiver dentro de alcance, a conexão é feita. Se a rede estiver fora de alcance, o perfil é adicionado ao topo da lista da mesma forma, mas o computador usará o próximo perfil da lista para tentar uma conexão, até que encontre uma rede listada que esteja dentro do alcance. Você pode organizar os perfis como preferir, movendo qualquer perfil de conexão para cima ou para baixo da lista.

Antes de prosseguir, revisa as informações da seção Antes de começar.

Criando perfis de conexão de rede

- Cliente WPA com criptografia TKIP ou AES e autenticação via cartão inteligente ou outra autenticação EAP com certificado
- Cliente WPA com criptografia TKIP ou AES e autenticação PEAP EAP

Cliente WPA com criptografia TKIP ou AES e autenticação via cartão inteligente ou outra autenticação EAP com certificado

- 1. No Painel de controle, clique duas vezes em Conexões de rede.
- 2. Na janela Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse em Conexão da rede sem fio, depois clique em Propriedades.
- 3. Na guia **Redes sem fio**, verifique se está marcada a caixa de seleção **Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio**. Caso não esteja marcada, clique para marcá-la.
- 4. Clique em Adicionar.

eral Redes sem fios Avançadas
Utilizar o Windows para configurar as definições de rede sem fios
Redes disponíveis:
Para ligar a, desligar de ou para obter mais informação acerca de redes sem fios alcançáveis, clique no botão abaixo.
Ver 'Redes sem fios'
Ligar automaticamente às redes disponíveis pela ordem da lista abaixo: Para <u>c</u> ima
Para <u>b</u> aixo
Adicionar <u>R</u> emover <u>P</u> ropriedades
Aprender como <u>configurar redes sem fios.</u> A <u>v</u> ançadas
OK Cancelar

- 5. Na caixa Nome da rede (SSID), digite o nome da rede.
- 6. Na lista Autenticação de rede, clique em WPA (Wi-Fi Protected Access).
- 7. Na lista Criptografia de dados, clique em <u>TKIP</u> ou <u>AES</u>, dependendo da criptografia da sua rede.
- 8. Clique na guia Autenticação.

Propriedades de redes sem fios	
Associação Autenticação Ligação	
Nome de rede (SSID): wireless	
Chave de rede sem fios	
Esta rede necessita de uma chave para o seguinte:	
Autenticação de rede: WPA	
Encriptação de dados:	
Chave de rede:	
Confirmar chave de rede:	
Indice de chaves (avançado):	
✓ A chave é-me fornecida automaticamente	
Esta é uma rede computador-a-computador (ad hoc) ; os pontos de acesso sem fios não são utilizados	
OK Cancelar	

Na lista Tipo de EAP, clique em Cartão inteligente ou outro certificado, depois clique em Propriedades.
 OBSERVAÇÃO: Se a rede usa certificados, consulte <u>Obtendo certificados</u>.





10. Se você estiver usando um cartão inteligente, clique em Usar meu cartão inteligente, depois, clique em OK ou

se estiver usando um certificado, clique em Usar certificado neste computador, clique no nome do certificado adequado, em Autoridades de Certificação de Raiz Confiáveis, depois clique em OK.



OBSERVAÇÃO: Entre em contato com o administrador da rede, caso não consiga localizar o certificado correto ou não saiba qual usar.

Propriedades do smart card ou outras propriedad ? 🔀
Ao estabelecer a ligação:
◯ Utilizar o meu <u>s</u> mart card
 Utilizar um certificado neste computador
 Utilizar selecção de certificado simples (Recomendado)
✓ Vali <u>d</u> ar certificado do servidor
Ligar a estes servidores:
Autoridades de certificação de raiz fidedigna:
ABA.ECOM Root CA
📃 Autoridad Certificadora de la Asociacion Nacional del Notaria
Autoridad Certificadora del Colegio Nacional de Correduria Pu
Baltimore EZ by DST
Belgacom E-Trust Primary LA
C&W HKT SecureNet CA Boot
<u>V</u> er certificado
Utilizar um nome diferente para esta ligação
OK Cancelar

Cliente WPA com criptografia TKIP ou AES e autenticação PEAP EAP

OBSERVAÇÃO: Talvez seja necessário um certificado para autenticação PEAP. Consulte <u>Obtendo</u> <u>certificados</u>.

- 1. No Painel de controle, clique duas vezes em Conexões de rede.
- 2. Na janela Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse em Conexão da rede sem fio, depois clique em Propriedades.
- 3. Na guia Redes sem fio, verifique se está marcada a caixa de seleção Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio. Caso não esteja marcada, clique para marcá-la.
- 4. Clique em Adicionar.

Geral Redes sem fios Avançadas
✓ Utilizar o <u>W</u> indows para configurar as definições de rede sem fios
R <u>e</u> des disponíveis:
de redes sem fios alcançáveis, clique no botão abaixo.
Ver 'Redes sem fios'
Redes pre <u>f</u> eridas: Ligar automaticamente às redes disponíveis pela ordem da lista abaixo:
Para <u>c</u> ima
Para <u>b</u> aixo
Adicionar <u>R</u> emover <u>P</u> ropriedades
Aprender como <u>configurar redes sem fios.</u> A <u>v</u> ançadas
OK Cancelar

- 5. Na caixa Nome da rede (SSID), digite o nome da rede.
- 6. Na lista Autenticação de rede, clique em <u>WPA</u> (Wi-Fi Protected Access).
- 7. Na lista Criptografia de dados, clique em **TKIP** ou **AES**, dependendo da criptografia da sua rede.
- 8. Clique na guia Autenticação.

Propriedades de redes sem fios	
Associação Autenticação Ligação	
Nome de rede (SSID): wireless	
Chave de rede sem fios	
Esta rede necessita de uma chave para o seguinte:	
Autenticação de rede: WPA	
Encriptação de dados:	
Chave de rede:	
Confirmar chave de	
Indice de chaves (avançado):	
A chave é-me fornecida automaticamente	
Esta é uma rede computador-a-computador (ad hoc) ; os pontos de acesso sem fios não são utilizados	
OK Cancelar	

- 9. Na lista Tipo de EAP, clique em EAP Protegido (PEAP).
- 10. Clique em Propriedades.

Propriedades de redes sem fios	
Associação Autenticação Ligação	
Seleccione esta opção para fornecer acesso autenticado de rede para redes Ethernet sem fios.	
✓ Activar autenticação IEEE 802.1× para esta rede	
Tipo de Protected EAP (PEAP)	
Propriedades	
Autenticar como computador quando a informação de computador estiver disponível	
Autenticar como convidado quando a informação de utilizador ou de computador estiver indisponível	
OK Cancelar	

- 11. Na lista Selecionar método de autenticação, clique em Senha segura (EAP-MSCHAP v2). Confirme esta configuração, clicando em Configurar, depois em OK (deve ser marcada a caixa de seleção Usar automaticamente meu nome e senha de logon do Windows [e o domínio, se houver]).
- 12. Clique em OK.

Propriedades de EAP protegido 🔹 🛛 🔀
Ao estabelecer a ligação:
Ligar a estes servidores:
Autoridades de certificação de raiz fidedigna:
 ABA.ECOM Root CA Autoridad Certificadora de la Asociacion Nacional del Notaria Autoridad Certificadora del Colegio Nacional de Correduria P Baltimore EZ by DST Belgacom E-Trust Primary CA C&W HKT SecureNet CA Class A C&W HKT SecureNet CA Class B C&W HKT SecureNet CA Class B Mão perguntar ao utilizador para autorizar novos servidores ou autoridades de certificação fiáveis.
Seleccione os métodos de autenticação:
Secured password (EAP-MSCHAP v2)
🔲 Act <u>i</u> var a re-ligação rápida
OK Cancelar

13. Clique em OK.

Obtendo certificados

- Obtendo certificado do Windows 2000 Server/Microsoft® Windows Server® 2003
- Obtendo um certificado de um arquivo

OBSERVAÇÕES:

Ø

- As informações desta seção destinam-se aos administradores de rede. Os usuários empresariais devem entrar em contato com o administrador da rede para obter um certificado de cliente de autenticação TLS.
- A autenticação TLS EAP e TLS PEAP exige um certificado de cliente no <u>arquivo do usuário</u> para a conta de usuário conectado e um certificado de autoridade de certificação confiável (AC) no <u>arquivo raiz</u>. Os certificados podem ser obtidos de uma autoridade de certificação corporativa em um sistema Windows 2000 Server/Microsoft® Windows Server® ou usando o Assistente para Importação de Certificados do Internet Explorer®.

Obtendo certificado do Windows 2000 Server/Microsoft® Windows Server® 2003

- 1. Abra o Microsoft Internet Explorer e navegue até o Serviço HTTP da Autoridade de Certificação (AC).
- 2. Faça logon na Autoridade AC com o nome de usuário e senha da conta de usuário criada no servidor de autenticação. Este nome de usuário e senha não são necessariamente os mesmos que você usa no Windows.
- 3. Na página Bem-vindo, clique em Solicitar um certificado.
- 4. Na página Solicitar um certificado, clique em Solicitação avançada de certificado.
- 5. Na página Solicitação avançada de certificado, clique em Criar e envie uma solicitação a essa AC.
- 6. Na página seguinte da Solicitação avançada de certificado, em Modelo de certificado, clique em Usuário na lista.
- 7. Em Opções de chaves, verifique se está marcada a caixa de seleção Marcar chaves como exportáveis, depois clique em Enviar.
- 8. Na página Certificado emitido, clique em Instalar este certificado, depois clique em Sim para continuar.
- 9. Se o certificado foi corretamente instalado, será exibida uma mensagem indicando que o novo certificado foi instalado com êxito.

10. Para verificar a instalação, no menu Ferramentas do Microsoft Internet Explorer, clique em Opções da Internet. Clique na guia Conteúdo, depois clique em Certificados. O novo certificado é listado na guia Pessoal.

Obtendo um certificado de um arquivo

- 1. Clique com o botão direito do mouse no ícone do Internet Explorer na área de trabalho, depois clique em Propriedades.
- 2. Clique na guia Conteúdo, depois clique em Certificados.
- 3. Clique em Importar na lista de certificados. Isto inicia o Assistente para Importação de Certificados.
- 4. Clique em Avançar.
- 5. Selecione o arquivo e clique na página de senha.
- 6. Digite a senha do arquivo e verifique se a opção de proteção de alta segurança para chaves particulares não está selecionada.
- 7. Na página de arquivo de certificados, selecione Selecionar automaticamente arquivo de certificados de acordo com o tipo de certificado.
- 8. Complete a importação do certificado e depois clique em Concluir.

Voltar à página de Índice

Solução de problemas: Manual do Usuário da Placa de rede sem fio Dell™ Wireless WLAN

- Etapas da solução de problemas
- Obtendo ajuda

Etapas da solução de problemas

Problema ou Sintoma	Possíveis soluções
O Assistente de rede sem fio não consegue encontrar a rede de não-difusão.	A rede de não-difusão não está dentro do alcance ou você digitou incorretamente o nome da rede. O nome da rede diferencia maiúsculas de minúsculas. Se você tiver certeza que o ponto de acesso (AP) está dentro do alcance, verifique a grafia do nome da rede e tente novamente. Se você tiver certeza de ter digitado o nome da rede corretamente, vá mais perto do ponto de acesso (AP) e tente novamente.
fio não pode <u>associar-se</u> ao <u>ponto de acesso</u> .	 Verifique se o radio esta habilitado. Para habilitar o radio, clique com o botao di eito do mouse no ícone in a bandeja do sistema e, depois, clique em Habilitar. Se sua placa Dell Wireless WLAN for do tipo Mini-PCI ou Mini Card de placa de rede sem fio, você também poderá ativar o rádio pressionando <fn><f2> ou deslizando o controle ON/OFF, dependendo do tipo de computador. O <fn><f2> ou funcionalidade deslizante de controle não está disponível em placas de PC ou do tipo ExpressCard.</f2></fn></f2></fn> Siga corretamente todos os passos para conectar-se a uma rede (consulte <u>Conectando uma rede básica com o WZC do Microsoft® Windows®</u>, <u>Conectando uma rede avançada com o WZC do Microsoft® Windows®</u>, ou <u>Conectando uma rede avançada no Windows Vista®</u>) Verifique se o ponto de acesso está funcionando corretamente e se as configurações do perfil de conexão da rede correspondem exatamente às configurações do ponto de acesso. Mova seu computador para mais perto do ponto de acesso. Verifique se a <u>intensidade do sinal</u> está baixa. Se estiver baixa, mude o canal no ponto de acesso para o canal 11 e teste novamente. Se o problema persistir, mude o canal no ponto de acesso para o canal 6 e teste novamente.
Não consigo localizar nenhuma rede ad hoc disponível para me conectar e não consigo criar uma rede ad hoc.	 A opção Redes a acessar pode ser definida para Apenas redes de ponto de acesso (infra-estrutura). Se for esse o caso, altere as configurações para Qualquer rede disponível (de preferência, de ponto de acesso) ou Apenas redes de computador a computador (ad hoc).
Às vezes, perco a conexão da minha rede sem fio.	 Siga corretamente todos os passos para conectar-se a uma rede (consulte <u>Conectando</u> <u>uma rede básica com o WZC do Microsoft® Windows®</u>, <u>Conectando uma rede</u> <u>avançada com o WZC</u> da <u>Microsoft® Windows®</u>, ou <u>Conectando uma rede avançada no</u> <u>Windows Vista®</u>) Verifique se o ponto de acesso está funcionando corretamente e se as configurações do perfil de conexão da rede correspondem exatamente às configurações do ponto de acesso. Mova seu computador para mais perto do ponto de acesso. Verifique se a <u>intensidade do sinal</u> está baixa. Se estiver baixa, mude o canal no ponto de acesso para o canal 1 e teste novamente. Se o problema persistir, mude o canal no ponto de acesso para o canal 11 e teste novamente.
Minha conexão sem fio está mais lenta que o esperado.	 Siga corretamente todos os passos para conectar-se a uma rede (consulte <u>Conectando</u> <u>uma rede básica com o WZC do Microsoft® Windows®</u>, <u>Conectando uma rede</u> <u>avançada com o WZC da Microsoft® Windows®</u>, ou <u>Conectando uma rede avançada no</u> <u>Windows Vista®</u>) Verifique se o ponto de acesso está funcionando corretamente e se as configurações do perfil de conexão da rede correspondem exatamente às configurações do ponto de acesso. Mova seu computador para mais perto do ponto de acesso. Verifique se a <u>intensidade do sinal</u> está baixa. Se estiver baixa, mude o canal no ponto

	de acesso para o canal 1 e teste novamente. Se o problema persistir, mude o canal no ponto de acesso para o canal 11 e teste novamente. Se o problema persistir, mude o canal no ponto de acesso para o canal 6 e teste novamente.
O nome da minha rede sem fio não está na lista de redes disponíveis.	 Verifique se o seu ponto de acesso está funcionando corretamente. Verifique o SSID (nome da rede) da rede sem fio e se o ponto de acesso está definido para fazer a difusão de SSID. Verifique se a <u>intensidade do sinal</u> está baixa. Se estiver baixa, mude o canal no ponto de acesso para o canal 1 e teste novamente. Se o problema persistir, mude o canal no ponto de acesso para o canal 11 e teste novamente. Se o problema persistir, mude o canal no ponto de acesso para o canal 11 e teste novamente. Se o problema persistir, mude o canal no ponto de acesso para o canal 11 e teste novamente. Mova seu computador para mais perto do ponto de acesso. Se sua rede sem fio for de não-difusão, o nome da rede não estará listado até depois de criado um perfil para a rede.
Os computadores parecem que estão se comunicando, mas eles não aparecem na janela	Verifique se o Compartilhamento de arquivos e impressoras está habilitado em todos os computadores da rede.
Meu computador nem na	· Abra Conexões de rede no Painel de controle.
janeia meus locais de rede.	 Clique com o botão direito do mouse em Conexão de rede sem fio, depois clique em Propriedades.
	Na guia Geral, na lista Esta conexão usa os seguintes itens, verifique se está marcada a caixa de seleção Compartilhamento arquivos/impressoras para redes Microsoft. Se este item não estiver presente, clique em Instalar. Na caixa Selecionar tipo de componente de rede, selecione Serviço, depois clique em Adicionar. Na caixa Selecionar serviço de rede, selecione Compartilhamento de arquivos/impressoras para redes Microsoft, depois clique em OK.
Às vezes, a transferência de dados é bem lenta.	Fornos microondas e alguns telefones sem fio funcionam na mesma freqüência de rádio da placa Dell Wireless WLAN. Quando o forno microondas ou o telefone sem fio está em uso, há interferência na rede sem fio. Recomendamos manter os computadores com placa Dell Wireless WLAN a pelo menos 6 m de fornos microondas e telefones sem fio que operem na freqüência de 2,4 GHz.
A transferência de dados é sempre muito lenta.	Algumas residências e a maioria dos escritórios tem estruturas em aço. O aço dessas estruturas pode interferir com os sinais de rádio da rede, causando uma lentidão na taxa de transmissão de dados. Tente mover o computador para locais diferentes do imóvel para ver se o desempenho melhora.
Os computadores não estão se comunicando com a rede.	 Siga corretamente todos os passos para conectar-se a uma rede (consulte <u>Conectando</u> <u>uma rede básica com o WZC do Microsoft® Windows®</u>, <u>Conectando uma rede</u> avancada com o WZC da Microsoft® Windows®, ou Conectando uma rede avancada no
	 Windows Vista®) Certifique-se de que o seu computador está a receber um bom sinal do ponto de acesso Poderá ser necessário desactivar ou desinstalar o software de firewall para poder ligar. Inspeccione o cabo da porta de rede para o ponto de acesso e certifique-se de que a luz de energia na parte da frente do ponto de acesso está ligada.
A força do sinal da minha	Aproxime o computador do ponto de acesso.
	Os fornos microondas e alguns telefones sem fios operam na mesma frequência de rádio que a Placa Dell Wireless WLAN. Quando o forno microondas ou o telefone sem fios está a ser utilizado, interfere com a rede wireless. É aconselhável manter os computadores com Placa Dell Wireless WLAN a uma distância de, pelo menos, 6 metros do forno microondas e de algum telefone sem fios que opere à frequência de 2.4 GHz
A minha ligação à rede sem fios não está a receber sinal, numa rede que estava a funcionar.	 O computador está a tentar estabelecer uma ligação inicial, mas ainda não conseguiu. Aguarde alguns segundos. Você pode ter saída do alcance do <u>ponto de acesso</u>. Vá para mais perto do ponto de acesso.
Mesmo depois de inserir o cartão inteligente, ainda sou solicitado a inseri-lo.	A leitora do cartão inteligente não consegue ler o cartão. Entre em contado com o administrador da rede para obter ajuda. Os drivers da leitora do cartão inteligente e o software adequado de cartão inteligente de terceiros devem ser instalados no computador.
Não consegui fazer nenhuma conexão com meu cartão inteligente inserido	Você pode ter inserido a identificação ou PIN incorreto, o cartão inteligente pode estar bloqueado devido a muitas entradas incorretas de PIN ou o cartão inteligente não foi adequadamente configurado. Se o problema não estiver associado a entrada incorreta de identificação ou PIN, entre em contato com o administrador do sistema para verificar se o cartão inteligente está configurado adequadamente.

Obtendo ajuda

Suporte técnico da Dell disponível online em http://support.dell.com/

Além disso, o sistema operacional Microsoft® Windows® XP contém ferramentas internas de solução de problemas. Para acessar esses solucionadores de problemas, faça o seguinte:

- 1. Clique em Iniciar.
- 2. Clique em Ajuda e Suporte.
- 3. Na lista à esquerda, clique em Sistema de Rede e Internet, Rede Doméstico e de Pequena Empresa ou em Corrigindo problemas de rede ou da Web.
- 4. Clique no solucionador de problema ou tópico da Ajuda que melhor descreva o problema que você está enfrentando, a tarefa que quer realizar ou a informação que está buscando.

No Windows Vista®, siga os passos abaixo para acessar esses solucionadores de problemas de rede.

- 1. Clique em Iniciar.
- 2. Clique em Ajuda e Suporte.
- 3. Na lista à esquerda, clique em Solução de problemas.
- 4. Em **Sistema de Rede**, selecione o tópico que melhor descreva o problema que você está enfrentando, a tarefa que quer realizar ou a informação que está buscando.

Voltar à página de Índice

Conectando uma rede avançada no Windows Vista®: Manual do Usuário da Placa de rede sem fio Dell™ Wireless WLAN

Visão geral

Gerenciando perfis de conexão de rede

Visão geral

A primeira vez que você conecta uma rede, o Windows automaticamente cria um perfil de rede e o armazena no seu computador. Assim, o computador poderá automaticamente conectar a rede no futuro e aplicar as preferências dessa rede.

Se uma rede sem fio que quisermos conectar não for exibida na lista de redes disponíveis, isto poderá acontecer porque a rede não está fazendo difusão. Neste caso, pode ser criado um perfil para a rede, de maneira que ela possa ser automaticamente conectada no futuro.

Gerenciando perfis de conexão de rede

- Criando um perfil de rede
- Modificando um perfil de rede
- Removendo um perfil de rede

Criando um perfil de rede

Para criar um perfil de rede:

1. Clique em Iniciar. 🗱 Conectar a. É exibida uma lista de redes disponíveis.

Mostrar Tudo	•	[
Apps-IAS	Rede com segurança activada	llee
Apps-WPA2	Rede com segurança activada	lle.
Apps-CCKM	Rede com segurança activada	llee

- 2. Faça uma das seguintes ações:
 - Se a rede para a qual você quer criar um perfil estiver na lista, clique nela e depois em Conectar a. Forneça as credenciais necessárias para que você se conecte à rede com êxito.

Depois de conectar-se à rede com êxito, será exibida uma caixa de diálogo avisando-o para salvar essa rede conforme mostrado abaixo, o que armazenará o perfil da rede no computador. Na próxima vez que você abrir Conectar uma rede, a rede será exibida na lista de redes disponíveis, caso ela esteja no alcance do computador.

🚱 😰 Ligar a uma rede	
Ligação efectuada com êxito a Apps-Open	
Guardar esta rede	
	Fechar

- Se a rede para a qual você quer criar um perfil não estiver na lista e você achar que ela está ao alcance do computador, verifique se o adaptador de rede sem fio do computador está habilitado, fazendo o seguinte:
 - a. Clique em Iniciar® Painel de controle® Rede e Internet® Central de rede e compartilhamento.
 - b. Na Central de rede e compartilhamento, clique em Gerenciar conexões de rede.

Nome	Estado	Nome do dispositivo	Conectividade	Categoria de rede	Proprietário	Tipo	Número de te
LAN ou Ir	nternet de alta v	elocidade (3)					
×	Local Area Conr Cabo de rede de Broadcom NetL	nection esligado .ink (TM) Gig	Wireless Network Con Desactivado ntel(R) PRO/Wireless	Activar Estado Diagnosticar Criar atalho Eliminar Mudar o nome Propriedades	ireless Network (Connection	

- Se o adaptador estiver habilitado e a rede para a qual você quer criar um perfil ainda não estiver na lista:
 - a. Em Central de rede e compartilhamento, clique em Configurar uma conexão ou uma rede, clique em Conectar-se manualmente a uma rede sem fio, clique em Avançar.

A tela abaixo permite especificar o nome e as credenciais de segurança da rede.

introduzir informações pa	ara a rede sem nos que pre	tende adicional
<u>N</u> ome de rede:		
Tipo de <u>s</u> egurança:	[Seleccione uma opção]	•
Tipo de encriptação:		*
<u>C</u> have de Segurança/Frase de Acesso:		Ver caracteres
🔲 Iniciar automaticamente e	sta ligação	
📃 Ligar mesmo que a rede n	ão esteja a difundir	
Aviso: Se seleccionar esta op	ção, a privacidade do computador	poderá ficar em risco.

b. Siga as instruções para salvar a rede. Será criado (e armazenado no computador) um perfil para a rede. Para selecionar configurações específicas de autenticação e segurança, clique em Alterar configurações de conexão.

Modificando um perfil de rede

Para modificar um perfil de rede:

- 1. Clique em Iniciar® Painel de controle® Rede e Internet® Central de rede e compartilhamento.
- 2. Na Central de rede e compartilhamento, clique em Gerenciar redes sem fio. Em Redes que você pode exibir e modificar, clique com o botão direto do mouse no perfil de rede que quer modificar e, depois, clique em Propriedades.

🕖 🚽 📶 🕨 Painel de	controlo 🕨 Rede e Internet 🕨 Gerir re	des sem fios 👻 🍫 Procurar	م
Gerir redes sem fi O Windows tenta ligar a Também pode adiciona	os que utilizam (Wireless Netw estas redes pela ordem listada abaixo. P r ou remover perfis de rede.	ork Connection 2) ara alterar a ordem, arraste uma rede para cim	a ou para baixo na lista.
Þ Adicionar 🛛 📼 Remove	r 🛞 Propriedades do Adaptador 🤱	, Tipos de perfil 🛛 🙀 Centro de Rede e Partil	ha 🔞
ledes que pode ver e modif	icar (1)		
Apps-Open	Segurança: Não seguro	Tipo: Qualquer suportado	Ligar automaticam

É exibida a caixa de diálogo Propriedades da rede sem fio, que permite a modificação da conexão e dos parâmetros de segurança do perfil selecionado.



Removendo um perfil de rede

Para remover um perfil de rede:

- 1. Clique em Iniciar® Painel de controle® Rede e Internet® Central de rede e compartilhamento.
- 2. Na Central de rede e compartilhamento, clique em Gerenciar redes sem fio. Em Redes que você pode exibir e modificar, clique com o botão direto do mouse no perfil de rede que quer remover e, depois, clique em Remover rede.

ooo _{aff} ∏ ► Painel d	e controlo 🕨 Rede e Internet 🕨 Gerir re	des sem fios 🛛 🗸 👍 Proc	urar \$
Gerir redes sem f O Windows tenta ligar Também pode adicion	ios que utilizam (Wireless Netw a estas redes pela ordem listada abaixo. P. ar ou remover perfis de rede.	ork Connection 2) ara alterar a ordem, arraste uma rede pa	ara cima ou para baixo na lista.
🗖 Adicionar 🗖 Remov	er 🖗 Propriedades do Adaptador 🤉	Tinos de nerfil	e Dartilha 🔞
Adicionar 📼 Remov Redes que pode ver e mod	er 👻 Propriedades do Adaptador 🛛 🤱	, Tipos de perfil 🛛 🙀 Centro de Rede e	e Partilha 🛛 🔞
Adicionar 📼 Remov Redes que pode ver e mod	er 🕐 Propriedades do Adaptador 🔒 ificar (1) Segurança: Não seguro	Tipos de perfil 🔮 Centro de Rede o	e Partilha 🕜
Adicionar 📼 Remov Redes que pode ver e mod Apps-Open	er 👻 Propriedades do Adaptador ificar (1) Segurança: Não seguro Propriedades	Tipos de perfil 🔀 Centro de Rede e	e Partilha 🕡
Adicionar 📼 Remov Redes que pode ver e mod Apps-Open	er 🕐 Propriedades do Adaptador ificar (1) Segurança: Não seguro Propriedades Remover Rede	Tipos de perfil 🙀 Centro de Rede o	e Partilha 🔞

Glossário: Manual do Usuário da Placa de rede sem fio Dell™ Wireless WLAN

A B C D E G I L M N O P Q R S T U W

Α	
AC	Autoridade de Certificação Uma entidade responsável por estabelecer e confirmar a autenticidade das chaves públicas pertencentes a usuários (e entidades) ou outras autoridades de certificação. As atividades de uma autoridade de certificação incluem a vinculação das chaves públicas a nomes distintos, por meio de certificados assinados, o gerenciamento de números de série de certificados e a revogação de certificados.
AES	Advanced Encryption Standard (Padrão Avançado de Criptografia) Uma outra alternativa à criptografia WEP.
arquivo de certificados	A área de armazenamento do computador onde são arquivados os certificados solicitados.
	O arquivo do usuário é a pasta Pessoal do arquivo de certificados.
	O arquivo raiz fica na pasta Autoridades de Certificação de Raiz Confiáveis do arquivo de certificados.
associado	O armazenamento da máquina fica no servidor de autenticação da autoridade certificadora. O estado quando o adaptador de um <u>cliente sem fio</u> faz conexão com um
associação	determinado <u>ponto de acesso/roteador sem fio</u> . O processo pelo qual um <u>cliente sem fio</u> negocia o uso de uma porta lógica com
autenticação	O processo pelo qual <u>clientes sem fio</u> pré-aprovados podem se associar a um domínio de colisão. A autenticação ocorre antes da associação.
В	
Bandas de freqüência ISM	As bandas de freqüência ISM (Industrial, Scientific, and Medical – Industrial, Científica e Médica), na faixa de 902–928 MHz, 2,4–2,485 GHz, 5,15–5,35 GHz e 5,75–5,825 GHz.
BER	taxa de erros de bit. A proporção de erros em relação ao número total de bits enviados em uma transmissão de dados de um local para outro.
С	
ССК	chaveamento de código complementar A técnica de modulação de taxas de transmissão altas e médias
certificado	Um documento digital comumente usado para autenticação e intercâmbio seguro de informações em redes abertas, como Internet, extranets e intranets. Um certificado vincula, com segurança, uma chave pública à entidade que detém a chave privada correspondente. Os certificados são assinados digitalmente pela autoridade certificadora emitente e podem ser concedidos para um usuário, um computador ou um serviço. O formato mais amplamente aceito para certificados é o definido pela <u>norma internacional ITU-T X.509 versão 3</u> . Consulte também <u>certificado intermediário e certificado de raiz</u> .
certificado de raiz	O Internet Explorer divide as autoridades de certificação (ACs) em duas categorias: autoridades de certificação de raiz e autoridades de certificação intermediária. Certificados de raiz são auto-assinados, o que significa que o indivíduo do

	certificado também é o signatário dele. ACs de raiz têm a capacidade de atribuir certificados a ACs intermediárias. Uma AC intermediária tem a capacidade de emitir certificados de servidor, pessoais, de editor ou certificados para outras ACs intermediárias.
certificado intermediário	Um certificado emitido por uma autoridade de certificação intermediária (CA). Consulte também certificado de raiz.
СНАР	Protocolo CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) Um esquema de autenticação usado por servidores do protocolo PPP (Point-to-Point- Protocol) para validar a identidade do originador de uma conexão, na conexão ou posteriormente.
chave de rede	Uma seqüência de caracteres que o usuário deve digitar ao criar um perfil de conexão de rede sem fio, que use codificação WEP, TKIP ou AES. Usuários de pequenos escritórios/escritórios domésticos podem obter esta seqüência do instalador do <u>ponto de acesso/roteador sem fio</u> . Os usuários empresariais podem obter esta seqüência do administrador da rede.
cliente sem fio	Um computador pessoal equipado com um adaptador de rede LAN sem fio, como a placa Dell Wireless WLAN.
compartilhamento de arquivos e impressoras	Um recurso que permite que algumas pessoas exibam, modifiquem e imprimam os mesmos arquivos de computadores diferentes.
computador host	O computador que está diretamente conectado à Internet por um modem ou adaptador de rede.
CSMA/CA	acesso múltiplo via detecção de portadora com prevenção contra colisão (carrier sense multiple access with collision avoidance) Um protocolo IEEE 802.11 que garante que o número de colisões em um domínio será mantido no mínimo.
CSP	provedor de serviços de criptografia (cryptographic service provider) Um provedor de serviços de criptografia contém implementações de algoritmos e normas de criptografia. Um <u>smart card</u> é um exemplo de CSP baseado em hardware.
D	
dBm	Uma unidade de expressão de nível de energia, em decibéis, referente a uma potência de 1 miliwatt.
DBPSK	chaveamento de deslocamento de fase binário diferencial (differential binary phase shift keying) A técnica de modulação usada para taxa de transmissão baixa.
DHCP	Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo de configuração dinâmica de host) Um mecanismo para alocação dinâmica de endereços IP, para que os endereços possam ser reutilizados quando os hosts não precisarem mais deles.
DQPSK	, chaveamento de deslocamento de fase de quadratura diferencial (differential quadrature phase shift keying) A técnica de modulação usada para taxa de transmissão padrão.
DSSS	espalhamento espectral em seqüência direta (direct sequence spread spectrum) Uma técnica de espalhamento pela qual vários sinais de dados, voz e/ou vídeo são transmitidos por um conjunto específico de freqüências, de maneira seqüencial, da freqüência mais baixa para a mais alta, ou da mais alta para a mais baixa.
Ε	

O EAP garante a autenticação mútua entre um cliente sem fio e um servidor que reside no centro de operações da rede. EIRP

EAP

potência efetivamente irradiada por uma fonte isotrópica (effective isotropic radiated power) Expressa o desempenho de um sistema de transmissão em uma determinada direção. EIRP é a soma da potência na entrada

Protocolo de autenticação extensível (Extensible Authentication Protocol

Endereço IP (Internet Protocol)	da antena com o ganho da antena. O endereço de um computador que está conectado a uma rede. Uma parte do endereço indica em qual rede está o computador, e a outra parte representa a identificação do host.
estação base	Um hub wireless independente, que permite a qualquer computador com adaptador de rede sem fio se comunicar com outro computador e conectar-se à Internet. Uma estação base geralmente é referida como um ponto de acesso (AP). Consulte também <u>ponto de acesso</u> e <u>ponto de acesso/roteador sem fio</u> .
G	
gateway residencial	Um hub wireless independente, que permite a qualquer computador com adaptador de rede sem fio se comunicar com outro computador e conectar-se à Internet. O gateway residencial também é referido como um ponto de acesso (AP).
GHz	gigahertz Uma unidade de freqüência equivalente a 1 000 000 000 de ciclos por
GINA	Autenticação e identificação gráfica (Graphical Identification and Authentication) Um arquivo DLL (dynamic link library - biblioteca de vínculo dinâmico) que é parte do sistema operacional Windows. A GINA é carregada no começo do processo de inicialização e processa a identificação do usuário e o logon de autorização.
GTC	Generic Token Card (Cartão de símbolos genéricos) Um tipo de protocolo de autenticação em túnel, usado em conjunto com uma autenticação <u>PEAP</u> , na qual o usuário digita os dados exibidos por um dispositivo token card ao fazer logon na rede sem fio.
I	
IEEE IEEE 802.11a	Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. O padrão de 54 Mbps, 5 GHz (1999)
IEEE 802.11b IEEE 802.11d	O padrao de 11 Mbps, 2,4 GHZ. Extensões de roaming internacional (país a país).
IEEE 802.11e	O IEEE 802.11e (de julho de 2005) é um projeto de norma que define um conjunto de melhorias da <u>Qualidade de Serviço</u> de aplicativos de LAN, em particular a norma
	sensíveis a atrasos, como o Voice over Wireless IP e Streaming Multimídia.
IEEE 802.11g IEEE 802.11h	O padrão de 54 Mbps, 2.4 GHz (compatível com a anterior IEEE 802.11b) (2003) Uma norma suplementar à IEEE 802.11 para atender às regulamentações européias. Ela acrescenta controle de potência de transmissão e seleção dinâmica de fregüência.
IEEE 802.11i	IEEE 802.11i (também conhecida como <u>WPA2</u> [™]) é uma emenda à norma IEEE 802.11, que especifica mecanismos de segurança para redes sem fio. O projeto de norma foi ratificado em 24 de junho de 2004 e substitui a especificação de segurança anterior, WEP (<u>Wired Equivalent Privacy</u>), que provou ter graves vulnerabilidades de segurança.
IEEE 802.11n	IEEE 802.11n é uma emenda à norma IEEE 802.11. O projeto de norma IEEE 802.11n especifica o uso de múltiplos receptores e transmissores para alcançar mais resultado nas redes sem fio, que seja significativamente maior que o atualmente possível.
IEEE 802.1X-2001	A norma IEEE para Controle de Acesso a Rede Baseado em Porta (Port Based Network Access Control). A norma IEEE 802.1X impõe a autenticação de um nó da rede, antes que ele possa começar a trocar dados com a rede.
IETF	Internet Engineering Task Force Uma grande comunidade internacional aberta de desenvolvedores, operadores, fornecedores e pesquisadores de rede preocupados com a evolução da arquitetura e com a operação harmoniosa da Internet.
Intensidade do sinal	Intensidade de sinal é a magnitude do sinal em um ponto de referência, que está a uma distância significativa de uma antena de transmissão.
	No Windows XP, a intensidade do sinal de pontos de acesso pode ser exibida em Painel de controle->Conexões de rede->Exibir redes sem fio disponíveis.

	No Windows Vista, ela pode ser exibida em Painel de controle->Central de rede e compartilhamento->Conectar a uma rede.
IPv6	IP (Internet Protocol) Versão 6 O IPv6 é o protocolo da próxima geração projetado pela comunidade <u>IETF</u> para substituir a versão atual do IP, que é a versão 4 (IPv4).
ITU-T X.509	Em criptografia, ITU-T X.509 é uma norma do International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector (Setor de Normalização de Telecomunicações da União Internacional de Telecomunicações) (ITU-T) sobre infra-estrutura de chave pública (<u>PKI</u>). Entre outras coisas, a ITU-T X.509 especifica formatos padrão de <u>certificados</u> de chave pública e um algoritmo de validação do caminho de certificação.
L	
LAN	rede local (local area network) Uma rede de dados de alta velocidade e baixa taxa de erros, que abrange uma área geográfica relativamente pequena.
Limiar RTS	O número de frames no pacote de dados a partir do qual ou acima do qual é ligado um handshake RTS/CTS (Request-to-Send/Clear-to-Send) antes do envio do pacote. O valor padrão é 2347.
limite de fragmentação	O limite no qual o cartão sem fio Dell Wireless WLAN divide o pacote em vários quadros. Isto determina o tamanho do pacote e afeta o resultado da transmissão.
logon único	Um processo que permite que um usuário com conta de domínio se conecte a uma rede uma vez, usando uma senha ou smart card, e obtenha acesso a qualquer computador do domínio.
Μ	
m	medidor
Mbps	megabits por segundo Velocidade de transmissão de 1 000 000 bits por segundo.
MCS	esquema de modulação e codificação (modulation and coding scheme) Um índice que representa a modulação por seqüência e esquema de codificação usado pela rede durante a operação de IEEE 802.11n.

MD5

MHz

Modo de economia de energia

MS-CHAP

MS-CHAPv2

quais um arquivo grande precise ser compactado de maneira segura, antes de ser codificado com uma chave privada com um algoritmo de chave pública, como o RSA. **megahertz** Uma unidade de freqüência equivalente a 1 000 000 de ciclos por segundo.

Message Digest 5 Um algoritmo que pega uma mensagem de entrada de tamanho arbitrário e produz um resultado na forma de um resumo de mensagem ou impressão digital de 128 bits. Destina-se a aplicativos de assinatura digital, nos

O estado no qual o rádio é periodicamente desligado para conservar energia. Quando o rádio estiver no modo de economia de energia, os pacotes recebidos serão armazenados no AP até que o rádio seja ligado.

O protocolo MS-CHAP (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol) usa o algoritmo de hash Message Digest 4 (MD4) e o algoritmo de criptografia DES (Data Encryption Standard) para gerar o desafio e resposta e disponibiliza mecanismos para relatar erros de ligação e para alterar a senha do usuário.

Protocolo MS-CHAP (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol) versão 2 Este protocolo fornece autenticação mútua, chaves de criptografia de dados iniciais mais fortes e chaves de criptografia diferentes para envio e recepção. Para minimizar o risco de comprometimento da senha durante os intercâmbios do MS-CHAP, o MS-CHAPv2 tem suporte somente para uma versão mais nova e mais segura do processo de alteração de senha do MS-CHAP.

Ν

ns

nanossegundo 1 bilionésimo (1/1 000 000 000) de segundo.

		_	
1	1		١
			J
	1	-	1

OFDM	multiplexação de divisão de freqüências ortogonal (orthogonal frequency division multiplexing) Uma técnica de modulação de divisão de freqüência para transmissão de sinais pela divisão do sinal de rádio em várias freqüências que, depois, são transmitidas simultaneamente em vez de sequencialmente.
Ρ	
РАР	Password Authentication Protocol Um método de verificação da identidade de um usuário que está tentando fazer logon em um servidor PPP (Point-to-Point).
РЕАР	Protocolo EAP (Protected Extensible Authentication Protocol – Protocolo de Autenticação Extensível Protegida) Uma versão do Protocolo de Autenticação Extensível (EAP). O EAP garante a autenticação mútua entre um cliente sem fio e um servidor que reside no centro de operações da rede.
ΡΚΙ	infra-estrutura de chave pública (public key infrastructure) Em criptografia, uma infra-estrutura de chave pública (PKI) é uma estrutura que fornece a terceiros a possibilidade de verificação e confirmação de identidades de usuários. Também permite vincular chaves públicas a usuários. Geralmente, isto é realizado por um software em uma localização central, juntamente com outro software coordenado em locais distribuídos. As chaves públicas geralmente estão em <u>certificados</u> .
ponto de acesso (AP)	Um hub wireless independente, que permite a qualquer computador com adaptador de rede sem fio se comunicar com outro computador e conectar-se à Internet. Um ponto de acesso tem pelo menos uma interface que o conecta a uma rede convencional (com fio) existente. Consulte também <u>ponto de acesso/roteador sem fio</u> .
ponto de acesso/roteador sem fio	Um hub wireless independente, que permite a qualquer computador com adaptador de rede sem fio se comunicar com outro computador e conectar-se à Internet. O ponto de acesso/roteador sem fio tem pelo menos uma interface que o conecta a uma rede convencional (com fio) existente. Consulte também <u>ponto de acesso</u> .
provisionamento	Fornecimento de um serviço de mesmo nível, com uma âncora confiável, segredo compartilhado ou outras informações adequadas necessárias para estabelecer uma associação de segurança.
provisionamento autenticado	Um modo de <u>provisionamento</u> com suporte do protocolo <u>EAP-FAST</u> (Extensible Authentication Protocol – Protocolo de Autenticação Extensível), no qual o provisionamento é feito em um túnel autenticado pelo servidor (TLS).

Q

QAM	modulação de amplitude de quadratura (quadrature amplitude modulation) Uma técnica de modulação, que usa variações da fase e amplitude de sinal para representar símbolos codificados por dados como um número de estados.
QoS	A Qualidade do Serviço (QoS) refere-se à capacidade de uma rede em fornecer melhor serviço para um tráfego de rede selecionado com várias tecnologias. Consulte <u>IEEE 802.11e</u> .

R

RADIUS	Serviço ao usuário para acesso remoto por discagem (Remote Access Dial- In User Service)
rede ad hoc	No modo ad hoc, <u>os clientes sem fio</u> comunicam-se entre si diretamente, sem usar um <u>ponto de acesso/roteador sem fio</u> . Também conhecido como rede ponto a ponto, ou rede computador a computador.
rede avançada rede básica	Uma rede de infra-estrutura que usa alguma forma de <u>autenticação EAP</u> . 1. Uma <u>rede de infra-estrutura</u> que tem qualquer destas configurações de segurança:

	 <u>Autenticação WPA-PSK</u> WEP (autenticação aberta ou compartilhada) Nenhum
	 Uma rede <u>ad hoc</u> que tem configurações de segurança WEP ou não tem nenhuma configuração de segurança.
rede de difusão rede de infra-estrutura	Uma rede que está fazendo a difusão do seu nome de rede. Uma rede na qual há pelo menos um <u>ponto de acesso/roteador sem fio</u> e um cliente sem fio. O cliente sem fio usa o ponto de acesso/roteador sem fio para acessar os recursos de uma rede tradicional (com fio). A rede convencional pode ser uma intranet da organização ou a Internet, dependendo do posicionamento do ponto de acesso/roteador sem fio.
rede de não-difusão	Uma rede que não está fazendo a difusão do seu nome de rede. Para se conectar a uma rede de não-difusão, é preciso saber o nome da rede (SSID) e pesquisar esse nome de rede.
rede disponível	1. Uma rede de difusão que está dentro do alcance.
	2. Qualquer rede listada nas Redes disponíveis na guia Redes sem fio das Propriedades de conexão da rede sem fio do Windows. São listadas todas as redes de difusão sem fio (de infra-estrutura e ad hoc) que estejam no alcance de recepção do cliente sem fio. Qualquer rede sem fio à qual você esteja conectado também é listada como uma rede disponível, mesmo se não estiver fazendo difusão.
rede preferencial	Um perfil de conexão de rede criado com o Windows WZC. Esses perfis estão listados em Redes Preferenciais na guia Redes sem fio das Propriedades de Conexão de Redes sem Fio do Windows.
roaming	Trequencia de radio Um recurso da placa Dell Wireless WLAN que permite que <u>clientes sem fio</u> se movimentem por uma instalação mantendo uma conexão ininterrupta com a rede sem fio.
S	
smart card (cartão inteligente)	Smart cards são dispositivos no formato de cartões de crédito com circuitos integrados internos (CIs). A combinação de tamanho pequeno e CI faz deles ferramentas valiosas em termos de segurança, armazenamento de dados e para aplicativos especiais. O uso de smart cards pode aumentar a segurança do usuário pela combinação de algo que o usuário tem (o smart card) com algo que somente o usuário deve saber (um PIN), trazendo uma segurança de fator duplo mais referenda que as sonhas soziebas.
SSID	identificador do conjunto de serviços (service set identifier) Um valor que controla o acesso a uma rede sem fio. O SSID da sua placa Dell Wireless WLAN deve corresponder ao SSID de qualquer ponto de acesso com o qual você queira se conectar. Se o valor não for correspondente, você não terá acesso à rede. Você pode ter até três SSIDs. Cada SSID pode ter até 32 caracteres e diferencia maiúsculas do misúsculas. Também referido somo o pomo da redo
	Indiusculas de minusculas. Tampem relendo como o nome da rede.
STA	estação Um computador equipado com um adaptador de rede LAN sem fio (consulte também <u>cliente sem fio</u>). Uma estação pode ser estacionária ou móvel.
STA streaming de rádio	estação Um computador equipado com um adaptador de rede LAN sem fio (consulte também <u>cliente sem fio</u>). Uma estação pode ser estacionária ou móvel. Um valor que representa uma configuração espacial de streaming (X) e antena (Y) para uma conexão de rede IEEE 802.11n. Por exemplo, um valor de streaming de rádio 3 × 3 representa 3 streamings espaciais usando 3 antenas.
STA streaming de rádio	 estação Um computador equipado com um adaptador de rede LAN sem fio (consulte também <u>cliente sem fio</u>). Uma estação pode ser estacionária ou móvel. Um valor que representa uma configuração espacial de streaming (X) e antena (Y) para uma conexão de rede IEEE 802.11n. Por exemplo, um valor de streaming de rádio 3 × 3 representa 3 streamings espaciais usando 3 antenas.
STA streaming de rádio T TKIP	 estação Um computador equipado com um adaptador de rede LAN sem fio (consulte também <u>cliente sem fio</u>). Uma estação pode ser estacionária ou móvel. Um valor que representa uma configuração espacial de streaming (X) e antena (Y) para uma conexão de rede IEEE 802.11n. Por exemplo, um valor de streaming de rádio 3 × 3 representa 3 streamings espaciais usando 3 antenas. Protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Protocolo de integridade temporal de chave) Um protocolo aprimorado de segurança sem fio que faz parte da norma de criptografia IEEE 802.11i para LANs sem fio. O TKIP fornece mistura de chaves por pacote, uma verificação de integridade de mensagem (MIC) e um mecanismo de rechaveamento.

TTLS	 transporte) O sucessor do protocolo SSL (Secure Sockets Layer - Camada de soquetes segura) para garantir privacidade e integridade de dados entre os dois aplicativos em comunicação. Tunneled Transport Layer Security (Segurança de camada de transporte encapsulada) Estas configurações definem o protocolo e as credenciais usados para autenticar um usuário. No TTLS, o cliente usa o EAP-TLS para validar o servidor e criar um canal codificado TLS entre o cliente e o servidor. O cliente pode usar outro protocolo de autenticação (geralmente, protocolos baseados em senha, como o MD5 Challenge) neste canal codificado para habilitar a validação do servidor. Os pacotes do challenge e de resposta são enviados por um canal codificado TLS não exposto.
U	
UAPSD	Unscheduled Automatic Power Save Delivery Um modo avançado de economia de energia para redes <u>IEEE 802.11e</u> .
V	
verificação (scanning)	Um processo ativo no qual a placa Dell Wireless WLAN envia frames de pedido de pesquisa (Probe-Request) em todos os canais da gama de freqüências ISM e aguarda respostas dos frames de pedido de pesquisa enviados por <u>pontos de acesso/roteadores sem fio</u> e outros <u>clientes sem fio</u> .
W	
WEP	Wired Equivalent Privacy Uma forma de criptografia de dados. A WEP é definida pela norma IEEE 802.11 e destina-se a oferecer um nível de confidencialidade e integridade de dados equivalente ao de uma rede sem fio. As redes sem fio que usam a WEP são mais vulneráveis a vários tipos de ataques que as que usam o WPA.
WLAN	rede local sem fio Uma rede local (LAN) que envia e recebe dados por meio de rádio
WMM™	Wi-Fi Multimedia (Multimídia Wi-Fi) WMM [™] melhora o uso de aplicativos de áudio, vídeo e voz por uma rede sem fio, priorizando fluxos de conteúdo e otimizando a maneira que a rede aloca a largura de banda entre os aplicativos concorrentes.
WPA-PSK	Wi-Fi Protected Access Preshared Key . Um modo de autenticação de rede que não usa um servidor de autenticação. Pode ser usado com os tipos de criptografia de dados WEP ou TKIP. O WPA-Personal (PSK) exige a configuração de uma chave pré-compartilhada (PSK). Você deve digitar uma frase de texto, com 8 a 63 caracteres, ou uma chave hexadecimal de 64 caracteres para uma chave pré-compartilhada de 256 bits. A chave de criptografia de dados é derivada da PSK. O WPA2-PSK é uma versão mais recente desse modo de autenticação, baseado no IEEE 802 11i
WPA™	Wi-Fi Protected Access (Acesso Protegido Wi-Fi) Wi-Fi Protected Access [™] (WPA2 [™]) é uma especificação de melhorias de segurança interfuncionais, baseada em normas, que aumenta fortemente o nível de proteção de dados e controle de acesso de sistemas LAN sem fio atuais e futuros. Projetado para ser executado em um hardware existente como uma atualização de software, o Wi-Fi Protected Access baseia-se na última emenda IEEE 802.11i da norma IEEE 802.11. O WPA2 fornece segurança de nível governamental, implementando o algoritmo de criptografia AES compatível com a certificação FIPS 140-2, do National Institute of Standards and Technology (NIST). O WPA2 é compatível com a tecnologia anterior WPA.
WZC	Wireless Zero Configuration Service (Serviço de configuração zero sem fio) O serviço Windows para conexão a uma rede sem fio.

Configurando propriedades avançadas: Manual do UsuÃirio da Placa de rede sem fio Dellâ, ¢ Wireless WLAN

	~	
l	7	
r	7	

Preâmbulo 802.11b	٩	Modo de economia de energia
Endereço de rede	•	<u>Diretiva de economia de energia</u> (segundo plano)
Buffer de recepção	٩	<u>Diretiva de economia de energia</u> (melhor esforço)
<u>Buffer de transmissão</u>	•	<u>Diretiva de economia de energia</u> (vÃdeo)
ntervalo válido de verificaçÃ <u>Co</u>	٩	<u>Diretiva de economia de energia</u> (áudio)
Registradores de mapa	٩	RÃidio ligado/desligado
<u>MFP</u>	Â	Â
	rreâmbulo 802.11b Indereço de rede Buffer de recepção Buffer de transmissão Intervalo válido de verificaçÃ IO Registradores de mapa	ere¢mbulo 802.11b

Para definir as propriedades avançadas da sua placa WLAN, abra a guia Avançado na caixa de diÃilogo Propriedades sem Fio.

Configurações avançadas no Windows Vista®

Geral	Avançadas	Controlador	Detalhes	Recursos	Gestão de en	ergia
As se na pro respe <u>P</u> ropri	guintes proprie opriedade que ctivo valor à di iedade:	dades estão d deseja alterar, ireita.	isponíveis (do lado eso	oara esta pla querdo, e se <u>V</u> alor:	aca de rede. Cl leccione o	ique
Propriedade: 802.11b Preamble Network Address Receive Buffers Scan Valid Interval Transmit Buffers			Long	and Short	•	
					ок с	ancelar

Â

Configurações avançadas no Windows XP

Propriedades de Dell Wireless 1515 Wireless-N WLAN Min ? 🔀							
Geral	Avançadas	Controlador Deta	alhes Recurso	s			
As seguintes propriedades estão disponíveis para esta placa de rede. Faça clique sobre a propriedade que deseja alterar, do lado esquerdo e, de seguida, seleccione o respectivo valor à direita.							
<u>P</u> ropri	edade:		⊻alor:				
Propriedade: Valor: 802.11b Preamble Long and Short Map Registers Network Address Power Save Mode Power Save Policy (Background) Power Save Policy (Best Effort) Power Save Policy (Video) Power Save Policy (Video) Power Save Policy (Voice) Radio On/Off Scan Valid Interval							
				ок	Cancelar		

Para exibir o valor de uma propriedade, clique no nome da propriedade, na lista **Propriedade**. O valor da propriedade é exibido na caixa **Valor**. Para alterar o valor, clique em uma opção na lista **Valor** ou digite um novo valor, conforme o adequado (as opções de seleção variam para as diferentes propriedades).

As propriedades disponÃveis e suas respectivas configurações estão descritas a seguir.

OBSERVAÇÃfO: Algumas das propriedades podem não estar disponÃveis no seu modelo de placa Dell Wireless WLAN.

Preâmbulo 802.11b

Especifica a definição de preâmbulo de 802.11b. O padrão é Curto e Longo (modo de ponto de acesso), que permite cabeçalhos curtos e longos nos quadros de 802.11b. O adaptador sem fio sÃ³ poderÃ₁ usar cabeçalhos de rÃ₁dio curtos se o ponto de acesso tiver suporte para eles e usÃ₁-los. Configure como SÃ³ Longo para substituir quadros curtos permitidos.

Longo e Curto (padrão)

SÃ³ Longo

Ø

Endereço de rede

Software configurou endereço MAC de interface. As placas Dell Wireless WLAN vÃ^am com um endereço MAC exclusivo, programado no adaptador EEPROM, que substitui o endereço MAC permanente do EEPROM

†â€ (padrão)

Limite de texto com 12 caracteres

Buffer de recepção

Número de buffers de recepção usados pelo driver.

256 (padrão)

1 mÃn.

512 mÃ_ix.

Buffer de transmissão

Número de buffers de transmissão usados pelo driver.

512(padrão)

1 mÃn.

512 mÃ_ix.

Intervalo vÃilido de verificação

Resultados de verificação permanecem vÃilidos para o Scan Valid Internal time (tempo interno vÃilido de verificação). Uma nova verificação serÃi iniciada se o resultado for mais antigo que o intervalo de tempo.

60 segundos (padrão)

20 segundos mÃn.

120 segundos mÃix.

Registradores de mapa

Número de registradores de MAPA NDIS usados pelo driver

256 (padrão)

32 mÃn.

512 mÃ_ix.

MFP

A proteção de quadro de gerenciamento (MFP), quando habilitada, pode otimizar os mecanismos de segurança definidos por IEEE 802.11i para proteger quadros de gerenciamento classe 3 (por exemplo, autenticado e associado).

Desabilitar (padrão)

Habilitar

Modo de economia de energia

A propriedade Modo de Economia de Energia \tilde{A} [©] usada para colocar o computador cliente sem fio no modo de economia de energia do IEEE 802.11. O modo m \tilde{A}_i ximo causa o ponto de acesso para o buffer de mensagens de entrada do adaptador sem fio. O adaptador sonda periodicamente o ponto de acesso para verificar se h \tilde{A}_i alguma mensagem \tilde{A} espera. Normal usa o m \tilde{A}_i ximo ao recuperar um grande n \tilde{A}° mero de pacotes; em seguida, retorna para o modo de economia de energia ap \tilde{A}^3 s a recupera \tilde{A} § \tilde{A} Eo dos pacotes. Desligar desativa a economia de energia, potencializando continuamente o adaptador sem fio para um tempo curto de resposta de mensagem.

Normal (padrão)

MÃ_iximo

Desligar

Diretiva de economia de energia (segundo plano)

A configuração do valor dessa propriedade como Legacy Power Save (Economia de Energia Herdada) para uma categoria de acesso habilita a operação de economia de energia dessa categoria de acesso em conformidade com a especificação IEEE 802.11. Este é o comportamento padrão. A configuração do valor dessa propriedade como Economia de Energia WMM (UAPSD) para uma categoria de acesso habilita a operação de economia de energia dessa categoria de acesso em conformidade com a especificação WiFi Alliance WMM Power Save. Este comportamento também é conhecido como Unscheduled Automatic Power Save Delivery (UAPSD).

Legacy Power Save (Economia de Energia Herdada) (padrão)

Economia de Energia WMM (UAPSD)

Diretiva de economia de energia (melhor esforço)

A configuração do valor dessa propriedade como Legacy Power Save (Economia de Energia Herdada) para uma categoria de acesso habilita a operação de economia de energia dessa categoria de acesso em conformidade com a especificação IEEE 802.11. Este é o comportamento padrão. A configuração do valor dessa propriedade como Economia de Energia WMM (UAPSD) para uma categoria de acesso habilita a operação de economia de energia dessa categoria de acesso em conformidade com a especificação WiFi Alliance WMM Power Save. Este comportamento também é conhecido como Unscheduled Automatic Power Save Delivery (UAPSD).

Legacy Power Save (Economia de Energia Herdada) (padrão)

Economia de Energia WMM (UAPSD)

Diretiva de economia de energia (vÃdeo)

A configuração do valor dessa propriedade como Legacy Power Save (Economia de Energia Herdada) para uma categoria de acesso habilita a operação de economia de energia dessa categoria de acesso em conformidade com a especificação IEEE 802.11. Este é o comportamento padrão. A configuração do valor dessa propriedade como Economia de Energia WMM (UAPSD) para uma categoria de acesso habilita a operação de economia de energia dessa categoria de acesso em conformidade com a especificação WiFi Alliance WMM Power Save. Este comportamento também é conhecido como Unscheduled Automatic Power Save Delivery (UAPSD).

Legacy Power Save (Economia de Energia Herdada) (padrão)

Economia de Energia WMM (UAPSD)

Diretiva de economia de energia (Ãiudio)

A configuração do valor dessa propriedade como Legacy Power Save (Economia de Energia Herdada) para uma categoria de acesso habilita a operação de economia de energia dessa categoria de acesso em conformidade com a especificação IEEE 802.11. Este é o comportamento padrão. A configuração do valor dessa propriedade como Economia de Energia WMM (UAPSD) para uma categoria de acesso habilita a operação de economia de energia dessa categoria de acesso em conformidade como Economia de Energia conformidade com a especificação WIFI alliance WMM Power Save. Este comportamento também é conhecido como Unscheduled Automatic Power Save Delivery (UAPSD).

Legacy Power Save (Economia de Energia Herdada) (padrão)

Economia de Energia WMM (UAPSD)

RÃidio ligado/desligado

Quando o valor dessa propriedade é definido como Desabilitado, o rÃidio é desligado. Pode ser necessÃirio, à s vezes, desligar o rÃidio para cumprir restrições que proÃbem a emissão de sinais de rÃidio; por exemplo, durante a decolagem e a aterrissagem de aviões comerciais. A alteração do valor para Ligar religa o rÃidio. Determinados computadores podem ter outros métodos mais convenientes para ligar e desligar o rÃidio. Consulte o manual operacional que acompanha o computador para verificar se existe esse recurso.

Ligar (padrão)

Desligar

Voltar à pÃigina do Ândice