Dell Systems Build And Update Utility 版本 2.2 用户指南



注、小心和警告 ∡ 注: "注"表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。 小心: "小心"表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并说明如何避免此类问题。 ☆ 警告: "警告"表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2012 Dell Inc.

本文中使用的商标: Dell[™]、Dell 徽标、Dell Boomi[™]、Dell Precision [™]、OptiPlex[™]、Latitude[™]、PowerEdge[™]、PowerVault[™]、 PowerConnect[™]、OpenManage[™]、EqualLogic[™]、Compellent[™]、KACE[™]、FlexAddress[™]、Force10[™]和 Vostro[™] 是 Dell 公司的商标。 Intel[®]、Pentium[®]、Xeon[®]、Core[®]和 Celeron[®] 是 Intel 公司在美国和其他国家/地区的注册商标。AMD[®] 是 Advanced Micro Devices 公司的注册商标, AMD Opteron[™]、AMD Phenom[™]和 AMD Sempron[™] 是 AMD (Advanced Micro Devices) 公司的商标。 Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Server[®]、Internet Explorer[®]、MS-DOS[®]、Windows Vista[®]和 Active Directory[®] 是微软公司在 美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Red Hat[®]和 Red Hat[®] Enterprise Linux[®] 是 Red Hat 公司在美国和/或其他国家/地区 的注册商标。Novell[®]和 SUSE[®] 是 Novell 公司在美国和其他国家/地区的注册商标。Oracle[®] 是 Oracle 公司和/或其关联公司的 注册商标。Citrix[®]、Xen[®]、XenServer[®]和 XenMotion[®] 是 Citrix Systems 公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。 VMware[®]、Vintual SMP[®]、vMotion[®]、vCenter[®]和 vSphere[®] 是 VMware 公司在美国或其他国家/地区的注册商标或商标。IBM[®]

2012 - 12

Rev. A00

目录

注、小心和警告	2
辛1 辛工 Dall Onan Managa Systems Duild and Undeta Utility	F
	Э F
本指常中的信息组织力式	
此极本中的新功能 	
削旋余针	0 e
Lifecycle Controller GUI 过渡	0 e
回针史新侯吠	0 c
史新分玧回针	סס
一世代記直保状	/
仕当則杀狁上 階直杀狁 嫂忤	
任当則杀统上 能直多个杀统 的杀统嫂件	8
服务器探作系统安装模块	9
安装探作系统	9
您可能需要的具他说明又忤	12
联糸 Dell	12
章 2. 启动 SBUU	13
在本地系统上启动 SBUU	13
在远程系统上启动 SBUU	13
章 3. 在不同情况下使用 SBUU	15
	15
部署多个具有相同配置的系统	17
部署多个具有稍微不同配置的系统	19
部署不同型号的多个系统	19
部署相同配置、不同操作系统的多个系统	19
重新使用配置文件	21
创建可引导 USB	22
创建 ISO 映像	22

关于 Dell OpenManage Systems Build and Update Utility

Dell OpenManage Systems Build and Update Utility (SBUU) 是用于 Dell 系统、基于图形用户界面 (GUI) 的一对一部 署和更新工具。它可于 support.dell.com 处下载并作为 Dell Systems Management Tools and Documentation DVD 的 一部分提供。此外,它还具有 Server OS Installation (服务器操作系统安装)、Firmware Update (固件更新)和 Hardware Configuration (硬件配置) 等模块。利用这些模块,用户可以在预操作系统环境下更新 BIOS 和固件、 将这些设置应用于当前系统或多个系统,以及安装操作系统。

本指南中的信息组织方式

收件人	请参阅
配置系统硬件。	<u>配置系统硬件和配置系统硬件</u>
在系统上安装操作系统。	<u>安装操作系统</u>
创建自定义可引导介质以部署所选的多个系统(不同 平台)。	<u>在不同情况下使用 SBUU</u>
在预操作系统环境中更新系统固件(底板管理控制器 [BMC]、Dell 远程访问控制器 [DRAC]、独立磁盘冗余 阵列 [RAID])和 BIOS。	<u>更新系统固件</u>

此版本中的新功能

此 SBUU 版本的特色为:

- 增加了对以下操作系统的支持:
 - Red Hat Enterprise Linux 6.3(64 位)
 - Microsoft Windows Server 2012
 - Windows PE 4.0
 - VMware ESXi 5.1 Flash
 - VMware ESXi 5.1 HDD
 - VMware ESX 4.1 U3
 - VMware ESXi 4.1 U3 Flash
 - VMware ESXi 4.1 U3 HDD
 - Citrix XenServer 6.1
- 增加了对引导至 Lifecycle Controller GUI 的支持,该 GUI 内含于无需任何工具或额外下载即可实现包括操 作系统部署和服务器更新在内的全面系统管理功能的 12G 和 11G 系统中。
- 增加了对将完全限定域名 (FQDN) 配置为 iDRAC7 SNMP 陷阱目标的支持。
- 增加了对如下网络接口卡 (NIC)、聚合网络适配器 (CNA) 和光纤信道 (FC) 的支持:
 - QLogic QLE2660 单端口 FC16 HBA

- QLogic QLE2662 双端口 FC16 HBA
- QLogic QME2662 双端口 FC16 HBA 夹层卡
- Emulex LPm16002 双端口 FC16 HBA 夹层卡
- Intel I350 2 x 1Gb BT + X520 2 x 10Gb SFP+ 机架 NDC

🌠 注: 在部署操作系统时,请确保 FC 上未连接外部存储。

前提条件

本节列出了使用 SBUU 的前提条件和其他的有用信息:

- 最小内存为 512 MB 的 Dell 系统。
- DVD 驱动器、Dell Server Updates 介质和 Dell Systems Management Tools and Documentation 介质(用于安 装 Dell OpenManage System Administrator)。
- 网络文件系统 (NFS) 或多个 Samba 网络共享。





🚺 注:此情况不适用于 PowerEdge SC 系统。

- RAID、BIOS、BMC 及 DRAC 基础知识。
- Windows 操作系统安装支持包、CDUW DVD <版本号>.iso

Ø

注: 此情况仅适用于从 support.dell.com 下载 SBUU 映像并且希望安装 Microsoft Windows Server 2008 和 Windows 2012 (64 位)。

Lifecycle Controller GUI 过渡

- 1. 将 Dell Systems Management Tools and Documentation 介质插入介质驱动器中。 此时将显示引导菜单。
- 在 Advanced Options(高级选项)屏幕上,选择 USCBOOT 将系统重新引导至 Lifecycle Controller。



💋 注:在 PowerEdge yx2x和 yx1x系统上支持 Lifecycle Controller 引导。您可选择使用 Lifecycle Controller GUI 或继续使用 SBUU。

💋 注:请确保已预设和配置 iDRAC6/BMC 和 UEFI BIOS,并且 System Services(系统服务)和 Intelligent Platform Management Interface(智能平台管理界面, IPMI)已启用。

固件更新模块

SBUU 中的 Firmware Update(固件更新)模块使得能够在预操作系统环境中更新 Dell 系统的 BIOS 和固件版 本。此模块:

- 对您的系统进行资源清册。
- 使您能够选择自己的存储库。
- 生成比较报告。

💋 注:比较报告显示的是现有系统各组件当前安装的版本与同一系统存储库组件版本的比较结果。

• 使您能够升级系统组件

更新系统固件

在 Dell Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击左窗格上的 Firmware Update(固件更新)。 1.

此时将显示 Repository Selection (存储库选择)屏幕。

- 2. 指定更新文件存储库所在的位置。可用的选项如下:
 - NFS Share (NFS 共享)
 - SMB Share (SMB 共享)
 - CD/DVD Media (CD/DVD 介质)
 - USB

💋 注:要将系统组件状态与不同版本的 Server Update Utility 进行比较,请在 Repository Selection (存储库 选择) 屏幕上提供 Server Update Utility 的位置。

如果选择 NFS,请输入 IP Address (IP 地址)/Hostname(主机名)和 Network Share(网络共享)详情。 如果选择 SMB,请输入 IP Address (IP 地址)/Hostname(主机名)、Network Share(网络共享)、User Name(用户名)和 Password(密码)详情。

- 3. 单击 Continue(继续)。
 Comparison Report(比较报告)屏幕上将显示比较报告。
 如果介质不可用,将显示下列错误消息:
 Unable to recognize the media. It may be blank, damaged, or the format is not supported.(无法识别介质。介质可能为空、已损坏或格式不支持。)
- 4. 单击 OK (确定) 并插入介质。
- 5. 单击 Continue (继续)。

💋 注:可以根据需求选择性升级组件。不过,不能执行选择性的降级。

6. 选择要升级的任何组件,然后单击 Systems Build and Update Utility 主页。

注: SBUU 会保存有关存储库和在 Comparison Report (比较报告) 屏幕中所进行的选择的信息。这些更 新在实际部署期间应用。

- 要更新当前系统,请单击 Apply/Export Configuration(应用/导出配置)。
 此时将显示 Configure Apply/Export Options(配置应用/导出选项)屏幕。
- 8. 选择 Apply Configuration to Current System (应用配置到当前系统)并单击 Apply/Export (应用/导出)。 显示进度条之后,系统将会使用配置的固件更新进行重新引导。

硬件配置模块

SBUU 中的 Hardware Configuration (硬件配置) 模块使您能够配置系统的 BMC、DRAC、RAID 和 BIOS。 保存配置设置后,可使用该工具生成.ini 文件,并可将这些配置设置应用至多个系统。

U

注: FQDN 功能在 Dell PowerEdge yx2x (12G) 和更高版本的系统上可用。在 12G 以前的系统上,请在文本框 中提供有效的 IP 地址。

在当前系统上配置系统硬件

- 在 Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击左窗格上的 Hardware Configuration(硬件配置)。
 此时将显示 Configuration Status Summary(配置状态摘要)屏幕。
- 2. 在 Component (组件) 屏幕上, 单击各组件按钮以配置组件。
 - RAID
 - BMC/DRAC/iDRAC
 - BIOS

💋 注: 如果手动配置 RAID 并使用 SBUU 在主系统上安装操作系统,则还需要在目标系统上手动配置 RAID

- 3. 单击 Save Settings(保存设置) → Go Back to Configuration Summary(返回配置摘要)。
- 4. 单击 Save Settings(保存设置)和 Go Back to Home Page(返回主页)。
- 5. 单击 Apply/Export Configuration (应用/导出配置)。 此时将显示 Configure Apply/Export Options(配置应用/导出选项)屏幕,默认选中 Apply Configuration to Current System (应用配置到当前系统)选项。
- 单击 Apply/Export(应用/导出)。 6. 此时将显示进度条,表明在步骤3中保存的配置更改正在应用到系统。 应用更改后,系统将自动重新引导并准备好使用更新的配置。

在当前系统上配置多个系统的系统硬件

1. 在 Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击左窗格上 System(s) Selection (系统选择) 旁的 Change (更改)。

此时将显示 Select System(s)(选择系统) 屏幕

2. 选择要部署硬件配置的系统。

💋 注:要生成可引导 ISO 映像以将硬件配置部署到多个系统,可在 Select System(s) (选择系统)屏幕上 选择所有所需的系统。

- 3. 单击 Save Settings (保存设置)。 此时将显示 Systems Build and Update Utility 主页屏幕,从而在 System(s) Selection(系统选择)下列出所选 系统。
- 单击左窗格上的 Hardware Configuration (硬件配置)。 此时将显示 Configuration Status Summary(配置状态摘要)屏幕。
- 5. 在 Component (组件) 屏幕上, 单击各组件按钮以配置组件。
 - RAID
 - BMC/DRAC/iDRAC
 - BIOS
- 在各组件屏幕上配置字段后,单击 Save Settings(保存设置) → Go Back to Configuration Summary(返回 6. 配置摘要)。
- 7. 单击 Save Settings (保存设置)和 Go Back to Home Page (返回主页)。
- 8. 单击 Apply/Export Configuration (应用/导出配置)。 此时将显示 Configure Apply/Export Options (配置应用/导出选项) 屏幕,默认选定 Create Auto-Deployment Bootable Image(创建自动部署可引导映像)选项。
- 9. 单击 Destination (目标)并指定要保存可引导 ISO 映像的位置。
- 10. 单击 Continue (继续), 然后单击 Apply/Export (应用/导出)。

💋 注: 如果指定的目标不是可引导的 USB 闪存盘,可使用任何介质刻录软件应用程序来刻录 ISO 映像。

11. 使用创建的可引导介质来引导所选系统。 部署将自动启动并且不会提示任何输入。系统会根据需要并在需要时重新引导,直到使用更新的配置准备 好所选系统。

服务器操作系统安装模块

SBUU 中的 Server Operating System Installation (服务器操作系统安装) (SOI) 模块使您能够在 Dell 系统上安装 Dell 支持的操作系统。SOI 还会映射要在系统上安装的操作系统并安装必要的驱动程序。它有一个简单的界面 用于配置 Dell 支持的存储控制器。

可以使用 SOI 进行以下操作:

- 在*裸机*的 Dell 系统上部署操作系统。
- 对系统进行用途改变。

安装操作系统

要安装操作系统,例如:



- 💋 注: 下面将以 Red Hat Enterprise Linux 版本 6.3(64 位) 操作系统为例进行说明。
- 在 Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击左窗格上的 Server OS Installation (服务器操作系统安 1. 装)。

此时将显示 Set the Date and Time(设置日期和时间)屏幕。



💋 注:要安装 ESXi Flash 或 ESXi HDD,请插入 SD 卡或 USB 盘。

💋 注: 对于 yx2x 系统,在选择 ESXi Flash 的安装版本时, SBUU 可通过 DTK syscfg 启用嵌入式 SD 卡和 内部 USB。要应用这些令牌,系统将进入 Lifecycle Controller。

- 2. 进行所需更改并单击 Continue (继续)。 此时将显示 Select an Operating System to Install (选择要安装的操作系统)屏幕。
- 选择 Red Hat Enterprise Linux 6.3 64-bit (Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 位)、 Create Utility Partition (创建公用 3. 程序分区),然后单击 Continue (继续)。

💋 注:公用程序分区不包含基于 DOS 的 RAID 工具。

此时将显示 Select RAID Configuration (选择 RAID 配置) 屏幕。

- 4. 选择以下选项之一,然后单击 Continue (继续)。
 - Apply RAID Configuration specified in Hardware Configuration (应用硬件配置中指定的 RAID 配置)
 - Retain existing configuration on the system (保留系统上的现有配置)

此时将显示 Configure the Disk Partition for Red Hat Enterprise Linux 6.3 64-bit (配置 Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 位的磁盘分区)屏幕。

- 5. 选择引导分区的文件系统,输入虚拟磁盘大小,并单击 Continue (继续)。 此时将显示 Network Adapter(s) Configuration (网络适配器配置)屏幕。
- 6. 指定系统上有关网络适配器的所需信息并单击 Continue (继续)。 此时将显示 Enter Configuration Information for Red Hat Enterprise Linux 6.3 64-bit (输入 Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 位的配置信息)屏幕。
- 7. 指定所需详情并单击 Continue (继续)。 此时将显示 Operating System Installation Summary (操作系统安装摘要)屏幕。
- 8. 如果需要,单击 Back (后退)更改设置。 要保存配置并将其导出以供日后使用,请单击 Go Back to Home Page(返回主页),然后转至步骤 9。 要立即将配置应用于系统,请单击 Apply Now (立即应用),然后转至步骤 11。

注: 仅当在 Select System (s) (选择系统)屏幕中选择了系统时, Apply Now (立即应用)选项才会启用。

在显示的 Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击 Apply/Export Configuration(应用/导出配置)。
 默认情况下,将显示 Configure Apply/Export Options(配置应用/导出选项)屏幕,并选中 Apply Configuration to Current System(应用配置到当前系统)选项。

可以通过选择 Export Configuration (导出配置) 导出操作系统安装配置供日后使用。

- 单击 Apply/Export(应用/导出)。
 此时将显示 Script Generation Progress(脚本生成进度)屏幕,指示正在保存配置。
- 11. 如果有可用的操作系统 ISO 文件,请选择 Use Operating system ISO (使用操作系统 ISO)并提供包含有可用于 SBUU 的操作系统文件的 NFS/CIFS 共享或 DVD。否则,请继续至步骤 12。
- 12. 在提示时插入操作系统介质。

SBUU 会将操作系统文件复制到系统并启动操作系统安装程序。系统可能会多次重新引导。 操作系统业已安装完毕,您现在可以安装 Server Administrator。用于安装 Server Administrator 的文件保存 在系统上,并且 Install Server Administrator (安装 Server Administrator) 图标保存在桌面上。



注: 尽管 FC 卡带有受支持的控制器, SBUU 仍可能显示某些错误信息。为避免这些错误,请从 *Dell Systems Management Tools and Documentation DVD 上的 Dell Systems Service and Diagnostics Tools (Dell Sýstems Sarvice and Dell Sýstems Sarvic*

使用 Dell Systems Management Tools and Documentation DVD 安装 Citrix XenServer 6.0

以 iDRAC 控制台为例安装 Citrix XenServer 6.0。

- 在 iDRAC 控制台中,选择 Virtual Console/Media(虚拟控制台/介质) → Launch Virtual Console(启动虚拟控制台)。
- 2. 单击 Add Image(添加映像)并导航到 Dell Systems Management Tools and Documentation DVD 所在的位置。
- 3. 选中 Mapped (已映射) 字段旁边的复选框。

💋 注: 如果 SBUU 是初次从虚拟介质引导,则必须选择语言并接受许可协议。

此时将显示 Systems Build and Update Utility 主页。

- 单击 Hardware Configuration (硬件配置) → RAID → Create Virtual Disk (创建虚拟磁盘)。
 此时将显示创建虚拟磁盘窗口。
- 5. 选择 Controller (控制器)、Array Disk (阵列磁盘) 和 RAID Level (RAID 级别)。
- 6. 单击 Save Settings (保存设置) 以创建 RAID。
- 7. 在左窗格中,单击 Server OS Installation(**服务器操作系统安装**)。此时将出现 Set the Date and Time(**设置** 日期和时间)屏幕。
- 8. 设置日期和时间,然后单击 Continue (继续)。此时将出现 Select an Operating System to Install (选择要安 装的操作系统)屏幕。
- 9. 选择 Citrix Xen Server 6.0 选项并单击 Continue(继续)。此时将出现 Select RAID Configuration(选择 RAID 配置)屏幕。
- 10. 选择以下选项之一,然后单击 Continue (继续)。
 - Apply RAID Configuration specified in HW Config(应用硬件配置中指定的 RAID 配置)
 - Retain existing configuration on the system (保留系统上的现有配置)

此时将显示 Operating System Installation Summary (操作系统安装摘要)页面。

- 11. 单击 Go back to Homepage(返回主页)并单击 Apply/Export Configuration(应用/导出配置)。
- **12.** 在 Configure Apply/Export Options (配置应用/导出选项) 屏幕中,单击 Apply/Export (应用/导出) 继续操作系统安装。

系统会提示插入 Citrix Xen Server 介质。可以使用虚拟介质选项或通过插入 CD 提供介质。

- 13. 使用操作系统 CD 重新引导系统。
- 14. 选择键盘类型和语言。
- 15. 选择驱动程序源并按 <F9>。驱动程序源选项如下:
 - Local Media (本地介质)
 - HTTP or FTP(HTTP 或 FTP)
 - NFS

此时将出现 Welcome to XenServer - Version <version number>(**欢迎使用** XenServer - **版本 <版本号>**)屏 幕。

- 16. 插入 CD 并在驱动程序载入后单击 OK (确定)。
- 17. 在 End User Licence agreement (最终用户许可协议)屏幕上,单击 Accept EULA (接受 EULA)。
- 18. 在 Virtual Machine Storage (虚拟机存储) 屏幕上,选择存储磁盘并单击 OK (确定)。
- 19. 在 Select the Installation Source (选择安装源)屏幕上,选择本地介质选项。
- 20. 配置密码并单击 OK (确定)。
- 21. 选择 Network Interface Card (NIC) (网络接口卡 [NIC]) 并单击 OK (确定)。
- 22. 选择 (DHCP) 或静态 IP。
- 23. 根据需要配置 Hostname (主机名)和 DMS。
- 24. 选择时区。
- 25. 选择系统时间并单击 Install XenServer (安装 XenServer)。在安装完成后取出 CD。

使用 SBUU ISO 安装 Windows 2012(64 位)

以 iDRAC 控制台为例,示范 Windows 2012(64 位)的安装。

- 在 iDRAC 控制台中,选择 Virtual Console/Media(虚拟控制台/介质) → Launch Virtual Console(启动虚拟控制台)。
- 2. 单击 Add Image(添加映像)并导航到 SBUU ISO 映像所在的位置。
- 3. 选中 SBUU ISO 映像的 Mapped (已映射) 字段旁边的复选框。
 - 🅢 注:在 Windows 操作系统上引导 SBUU 需要 WinPE。

此时将显示 Systems Build and Update Utility 主页。

- 单击 Hardware Configuration(硬件配置) → RAID → Create Virtual Disk(创建虚拟磁盘)。
 此时将显示 Create Virtual Disk(创建虚拟磁盘)屏幕。
- 5. 选择 Controller (控制器)、Array Disk (阵列磁盘) 和 RAID Level (RAID 级别)。
- 6. 单击 Save Settings (保存设置) 以创建 RAID。
- 在左窗格上单击 Server OS Installation(服务器操作系统安装)。
 此时将显示 Set the Date and Time(设置日期和时间)屏幕。
- 设置日期和时间,然后单击 Continue (继续)。
 此时将显示 Select an Operating System to Install (选择要安装的操作系统)屏幕。
- 9. 选择 Windows Server 2012 x64 operating system (Windows Server 2012 x64 操作系统)选项并单击 Continue (继续)。

此时将显示 Select RAID Configuration (选择 RAID 配置)屏幕。

- 10. 选择以下选项之一,然后单击 Continue (继续)。
 - Apply RAID Configuration specified in Hardware Configuration (应用硬件配置中指定的 RAID 配置)
 - Retain existing configuration on the system (保留系统上的现有配置)

此时将显示 Operating System Installation Summary(操作系统安装摘要)页面。

- 11. 单击 Go back to Homepage (返回主页) 并单击 Apply/Export Configuration (应用/导出配置)。
- 12. 在 Configure Apply/Export Options(配置应用/导出选项)屏幕中,单击 Apply/Export(应用/导出)继续操作 系统安装。

在 SBUU 2.2 以后的系统上,您无需插入用于 WinPE 的 Dell Windows 操作系统安装支持包。它包含在 SBUU 和 Systems Management Tools and Documentation DVD 中。



💋 注:要使用"虚拟介质"安装 WinPE,须卸载已挂载的现存操作系统。该系统在任何时刻仅允许挂载 一个虚拟介质。

- **13.** WinPE 文件将被复制。 系统将从硬盘中引导并提示提供 Windows 操作系统介质。
- 14. 请提供操作系统介质,以复制文件并继续进行安装。
- 15. 安装完成后,系统会提示设置管理员密码。

您可能需要的其他说明文件

- 1. 访问 dell.com/support/manuals。
- 2. 单击 Software(软件) → Systems Management(系统管理) → Dell OpenManage Releases(Dell OpenManage 版本)。
- 3. 单击相关版本查看特定版本的说明文件。

联系 Dell

💋 注: 如果没有活动的 Internet 连接,您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。

Dell 提供了若干联机及电话支持和服务选项。服务会因所在国家和地区以及产品的不同而有所差异,您所在的 地区可能不提供某些服务。如要联系 Dell 解决有关销售、技术支持或客户服务问题:

- 1. 请访问 www.dell.com/support。
- 2. 选择您的支持类别。
- 3. 在页面顶部的"Choose a Country/Region"(选择国家/地区)下拉式菜单中,确认您所在的国家或地区。
- 4. 根据您的需要,选择相应的服务或支持链接。

启动 SBUU

您可以在本地系统或远程系统上启动 Dell Systems Build and Update Utility (SBUU)。

在本地系统上启动 SBUU

要从本地启动 SBUU, 可以使用 *Dell Systems Management Tools and Documentation* 介质、SBUU ISO 映像或可引 导的 USB 介质:

- 1. 在系统的光盘驱动器/USB 驱动器中插入相关介质。
- 重新引导系统。
 此时将显示引导菜单屏幕。
 对于创建可引导 USB 介质,请参阅创建可引导 USB。

在远程系统上启动 SBUU

要在远程系统上启动 SBUU:

在相关 Dell 远程访问控制器 (DRAC) 版本中,单击 Media (介质)。
 此时将显示 Virtual Media (虚拟介质) 屏幕。
 有关更多信息,请参阅位于 dell.com/support/manuals 处的 Dell Remote Access Controller User's Guide (Dell Remote Access Controller 用户指南)。

注:如果系统上尚未安装 Virtual Media Active X Control (虚拟介质 Active X 控件),将提示安装该控件。

- 2. 将 Attach/Detach Status (连接/分离状态)设置为 Attached (已连接)。
- 指定 ISO Image File (ISO 映像文件) 的位置。
 要访问 SBUU 可引导介质或 Dell Systems Management Tools and Documentatiom 介质中 ISO 映像的位置,请 根据情况选择系统驱动器位置或浏览以确定 ISO Image File (ISO 映像文件)。
- 单击 Connect(连接)。
 此时将显示 Virtual Media Status (虚拟介质状态)屏幕,表明 Dell Systems Management Tools and Documentation 介质当前已连接到主机系统。
- 5. 单击 Power Management (电源管理)。
- 要使用 SBUU 介质引导主机系统,请选择 Power Cycle System (关闭后重启系统电源),然后单击 Apply (应用)。
- 单击 Console(控制台)。
 此时将显示 Console Redirection(控制台重定向)屏幕。
- 单击 Connect(连接)。
 现在可以从客户端系统访问主机系统上的引导菜单屏幕,然后继续远程使用 SBUU。

在不同情况下使用 SBUU

本节介绍了一些可以使用 Dell Systems Build and Update Utility (SBUU) 的一些情形。

部署当前裸机 Dell 系统

在此情形中,可以看到如何更新和部署当前系统。



- 如果需要,请更新系统固件。 请参阅<u>固件更新模块</u>。
- 配置系统硬件并确保单击 Save Settings (保存设置), 然后再导航离开组件屏幕。 请参阅硬件配置模块。



 单击 Systems Build and Update Utility 主页上 Server OS Installation (服务器操作系统安装)旁的 Configure (配置)或单击左窗格上的 Server OS Installation (服务器操作系统安装)。
 请参阅服务器操作系统安装模块。 可以通过分别单击 View(查看)、Edit(编辑)或 Reset(重设)选项查看、编辑或重设模块的配置。

- 在 Systems Build and Update Utility 主页上,单击 Apply/Export Configuration(应用/导出配置)。
 此时将显示 Configure Apply/Export Options(配置应用/导出选项)屏幕。
- 5. 根据需要输入信息并单击 Continue (继续)。

💋 注:可以选择配置多系统配置文件,从而从该文件中获取系统设置。

注:确保选择 Exit on Failure(故障时退出)选项,以在出现故障时退出 SBUU。如果未选择此选项,系统可能会变得不稳定。

此时将显示进度屏幕,然后开始无人值守的更新或部署。SBUU 会根据您的配置继续硬件配置和操作系统 安装。

💋 注:如有任何固件更新需要系统重新引导,系统都将会自动重新引导。

部署多个具有相同配置的系统

在此情形中,可部署多个具有相同配置(即具有相同板卡、控制器、硬盘驱动器、内存等)的支持的系统;例 如 50 个 Dell PowerEdge R720 系统。



1. 在 Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击左窗格上 System(s) Selection (系统选择)旁的 Change (更改)。

此时将显示 Select System(s) (选择系统) 屏幕。

注:确保单击 Select Systems(选择系统)以启用 Select Options(选择选项)屏幕上的 Create Autodeployment Bootable Image(创建自动部署可引导映像)。

- 2. 从列表中选择 PowerEdge R720,并单击右箭头键。
- 3. 单击 Save Settings (保存设置)并返回 Systems Build and Update Utility 主页屏幕。
- 配置 Systems Build and Update Utility 模块。
 请参阅<u>部署当前裸机 Dell 系统</u>中的步骤 1 至步骤 4。
- 5. 创建 ISO 映像。

有关更多信息,请参阅<u>创建 ISO 映像</u>。

部署多个具有稍微不同配置的系统

在此情形中,可以部署多个具有稍微不同配置的系统。例如,可以配置具有不同的板卡、控制器、硬盘驱动 器、内存等的 50 个 PowerEdge R720 系统。

- 控制器类型必须与所配置的相同。
- 配置的 RAID 级别和 RAID 策略必须受现有控制器的支持。

💋 注:串行连接 SCSI (SAS) 5 和 SAS 6 控制器需要至少 2 块磁盘。

- 磁盘数量和磁盘大小必须相同或更大。
- 可用磁盘必须为相同类型。

前提条件完成后,请按照部署多个具有相同配置的系统中的步骤进行操作。

部署不同型号的多个系统

在此情形中,可以部署不同型号的多个系统;例如,可以部署 25 个 PowerEdge R720 系统、50 个 PowerEdge R620 系统和 25 个 PowerEdge T620 系统。

- Make sure that all the systems you want to deploy are selected on the Select System(s) screen.
- The components that need to be updated must be selected in the Firmware Update module.
- The relevant options for all the systems must be selected in the Hardware Configuration module.
- The systems that are selected have supported operating systems that can be installed on them.

After the prerequisites are complete, follow steps in Deploying More Than One System With The Same Configuration.

部署相同配置、不同操作系统的多个系统

在此情形中,您可更新并部署相同配置、不同操作系统的多个系统。例如,在 100 个 PowerEdge R720 系统中, 要部署 50 个带 Microsoft Windows Server 2012(64 位)操作系统的系统,50 个带 Red Hat Enterprise Linux 6.3(64 位)操作系统的系统。



- 创建可引导 ISO 映像以部署操作系统,例如,Windows Server 2012(64位)操作系统。 在此处输入步骤的结果(可选)。 有关更多信息,请参阅<u>创建 ISO 映像</u>。
- 2. 在 Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击 Server Operating System Installation (服务器操作系统 安装)。
- 3. 在 Select an Operating System to Install (选择要安装的操作系统)屏幕上,选择 Windows Server 2012 x64。



- 在 Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击 Server Operating System Installation (服务器操作系统 安装)并选择另一种操作系统,例如: Red Hat Enterprise Linux 6.3 (64 位),导出适用于此操作系统的配 置,然后生成 ISO 映像。
- 5. 类似地,配置并生成第三个操作系统的 ISO 映像,例如: Red Hat Enterprise Linux 版本 6.3 (64 位)。 您现在具有了可用于多个系统安装的,对应于两个操作系统的两个 ISO 映像。
- 6. 请分别为这两个 ISO 映像创建两个单独的可引导介质。
- 7. 使用相应的可引导介质引导相应数量的系统,以安装所需操作系统。

重新使用配置文件

在此情形中,可以导入并重新使用在之前会话中创建并导出的配置文件。可以使用此配置文件并创建具有稍微 不同配置的多个 ISO 映像。此配置可用于当前系统或多个系统。然而,您需要为多个系统部署的每个变动创建 单独的 ISO 映像。对于当前系统,可以直接应用导入的配置,必要时可略微修改。



注: GUI 字段在导入配置文件时填充。可以根据需要编辑模块。如果在 System(s) Selection (系统选择) 屏幕上进行任何更改,则三个模块的所有现有配置都将重设。

- 在 Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击 Import Saved Configuration(导入保存的配置)。
 此时将显示 Import Configuration(导入配置)屏幕。
- 指定要导入配置文件的位置并单击 Continue (继续)。
 此时将显示进度屏幕,接着显示 Imported Configuration File Details(已导入配置文件详情)屏幕。
- 3. 单击 Systems Build and Update Utility 主页。

- 如果需要,编辑 Firmware Update(固件更新)、Hardware Configuration(硬件配置)和 Server Operating System Installation(服务器操作系统安装)模块的现有配置。
- 为该配置创建 ISO 映像。
 有关更多信息,请参阅<u>创建 ISO 映像</u>。

创建可引导 USB

可以通过 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Linux Enterprise 操作系统上的 Dell OpenManage 介质映像创建可引导 USB 闪存盘。

创建可引导 USB:

1. 将 USB 闪存盘插入系统。



💋 注:确保 USB 闪存盘的容量大于介质映像的容量。

- 2. 将 Dell OpenManage 介质插入系统中。
- 要查看所有连接的 USB 介质设备, 键入以下命令: /media/cdrom/server_assistant/driver_tool/src/make_bootable_usb.sh --scan
- 4. 要通过 Dell OpenManage 介质创建可引导 USB 介质,键入以下命令: /media/cdrom/server_assistant/driver_tool/src/make_bootable_usb.sh <path-tomounted-dvd> <path-to-usb-device>

例如:

/media/cdrom/server_assistant/driver_tool/src/make_bootable_usb.sh /media/ cdrom /dev/sdb

5. 取下 USB 闪存盘并使用该闪存盘引导目标系统。

💋 注: 如果 USB 设备上激活了 Linux 的自动装载功能,应在取下前卸载 USB。

创建 ISO 映像

要创建 ISO 映像:

- 在 Systems Build and Update Utility 主页屏幕上,单击 Apply/Export Configuration(应用/导出配置)。
 此时将显示 Configure Apply/Export Options(配置应用/导出选项)屏幕。
- 选择 Create Auto-deployment Bootable Image (创建自动部署可引导映像)选项并单击 Destination (目标) 以指定 ISO 映像的保存位置。
- 在 ISO Save Location (ISO 保存位置) 屏幕中,指定要保存 ISO 映像的位置并单击 Continue (继续)。 如果选择 USB 作为位置,则还可以使该 USB 闪存盘成为可引导介质。 此时将显示 Configure Apply/Export Options (配置应用/导出选项)屏幕。
- 单击 Apply/Export (应用/导出)。
 ISO 映像即被创建。
 您可以创建可引导介质,以引导需要更新或部署的系统。

常见问题

本章包含有关 Dell Systems Build Update Utility (SBUU) 中不同模块的重要信息,包括一些常见问题的解答。

问:存储库包含什么内容?

答:存储库包含 Dell 系统的更新 BIOS、固件和驱动程序组件。

Dell Server Updates 介质包含存储库。

问:如果在更新期间遇到任何前提条件故障,应该怎么做?

答:请参阅位于 dell.com/support/manuals 处的 *Server Update Utility User's Guide*(Server Update Utility 用户指 南)以修复此故障。

问:我想使用 SBUU 通过自定义存储库进行固件更新。

答:如果要使用 SBUU 通过自定义存储库进行固件更新,则需要 Linux 存储库。要生成 Linux 存储库,请使用 Dell Repository Manager 或 SBUU DVD。此外,必须确保存储库包含要在其上运行固件更新的系统的更新。

问:如果要降级固件,应该怎么做?

答:使用 *Dell Server Updates* 介质可降级系统上的固件。无法使用 **Firmware Update**(**固件更新**)模块降级固件。

问:如果有些更新失败,应该怎么做?

答: 重新引导系统并尝试使用最新的存储库更新固件。此外,请参阅位于 dell.com/support/manuals 处的 Server Update Utility User's Guide(Server Update Utility 用户指南)以了解更多信息。

问:我想使用 USB 闪存盘作为源存储库。

答:如果在使用 USB 闪存盘作为源存储库,请在提示时插入 USB 闪存盘。

注: 建议不要在 USB 闪存盘插入系统中时将系统引导到 SBUU。这是因为 SBUU 在引导系统之前可能无法 检测到插入的 USB 闪存盘。

问:如何访问命令行界面?

答:要从引导菜单访问命令行界面,请选择 DTK Command Line Interface (Linux)(DTK 命令行界面 [Linux])。

问:如何知道要配置哪些组件?

答:选择要配置的系统。在左窗格中,SBUU 会显示可以配置的组件。单击该组件。右窗格会显示可为所选组 件配置的选项。

问:从何处获得有关 RAID 控制器的更多信息?

答:有关读取、写入、高速缓存策略和支持的条带大小的详情,请参阅位于 **dell.com/support/manuals** 处的 *Dell OpenManage Deployment Toolkit Command Line Interface Reference Guide*(Dell OpenManage Deployment Toolkit 命 令行界面参考指南)。

问:如何知道系统上有哪些可用 BIOS 设置选项?

答:转到引导菜单屏幕并选择 DTK Command Line Interface (Linux) (DTK 命令行界面 [Linux])。使用 SYSCFG 工 具以查看系统上可用的选项列表。

问:设置设备的引导顺序时,如果选择了系统上没有的设备,会怎样?

答: 配置公用程序按照指定的引导顺序选择序列中的引导设备。不过,如果选择系统上不存在的设备,则公用 程序会忽略该设备,选择剩余的引导设备,并基于指定的顺序列出这些设备。

问:如果通过指定大小创建虚拟磁盘,会怎样?

答:如果通过指定大小(而不是使用 Maximum possible size [最大可能大小] 选项)创建虚拟磁盘,则创建的后 续虚拟磁盘将绑定到所选的控制器和阵列磁盘。此情况将一直有效,直到您耗尽该阵列磁盘上的所有可用空 间。

问:如果想删除使用特定阵列磁盘创建的虚拟磁盘之一,会怎样?

答: 在该阵列磁盘上创建的所有虚拟磁盘都将被选中删除。

问:如果无法使用 SBUU 配置独立磁盘冗余阵列 (RAID),应该怎么做?

答:确保 RAID 控制器的 Fast Initialization (快速初始化)参数设置为 ON (开),然后重试。此设置是所有 RAID 控制器的出厂默认值。

问: 使用 SBUU, 是否能够在带有连接到硬盘驱动器的 SATA 2s 控制器的系统上配置 RAID?

答: SBUU 不支持在带有连接到硬盘驱动器的 SATA 2s 控制器的任何系统上的 RAID 配置。要在这类系统上配置 RAID,请使用 <Ctrl><A> 选项或通过 BIOS 将硬盘驱动器配置设置为 Native (本地)模式。

问:系统中有多个 SCSI 和 RAID 控制器。如何设置 SBUU 查找控制器的顺序?

答: SBUU 使用 BIOS 引导顺序列表中第一个列出的控制器。如果要对操作系统使用另一个控制器,请转至 BIOS 设置(通过在系统启动时按 <F2>)并将该控制器设置为第一个引导设备。

问:如果发现一个或多个虚拟磁盘处于故障或降级状态,应该怎么办?

答:不要启动服务器设置程序。使用 RAID 控制器的固件公用程序(通过在引导时使用 <Ctrl><A>、<Ctrl><M> 或 <Ctrl><C>)以重设 RAID 控制器的状态。

问:如何为在 Legacy (传统)模式下显示的磁盘配置 RAID?

答: 在高成本效率 RAID 控制器 (CERC) ATA 或 CERC SATA RAID 控制器卡上,在 Legacy(传统)模式下显示的磁 盘不可用于 SBUU 中的 RAID 配置。如果要使用 Legacy(传统)模式磁盘作为 RAID 容器的组成部分,则使用 RAID 控制器固件公用程序初始化磁盘。不过,如果所有磁盘都处于 Legacy(传统)模式下,则 SBUU 可能无 法在控制器上配置 RAID。

问:为什么在装有多个 RAID 和 SCSI 控制器的系统上安装 Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 版本 10 操作 系统有时会失败?

答:存在两个或更多个 RAID 或 SCSI 控制器时,安装仅带有一个配置的 RAID 或 SCSI 控制器的 Novell SLES IO。 安装 SLES 10 操作系统后配置其他控制器。

问:如果在已装有操作系统的系统上安装新操作系统,会怎样?

答:如果系统上已装有操作系统,并且使用 Server Operating System Installation(服务器操作系统安装)(SOI)安装另一个操作系统,则现有操作系统将会被移除并且数据也将从系统中删除。

问:可以安装 Microsoft Windows Server 2008 和 VMware ESX Server 操作系统吗?

答:可以。不过,对于 Windows Server 2008 和 VMware ESX Server 这样的操作系统,将使用操作系统安装介质 自带的"图形用户安装"工具。

问:如果在从 Server Message Block (SMB) 共享区复制操作系统映像期间断开了网络连接,会怎样?

答:如果在操作系统映像复制期间断开了网络连接,则会显示一条错误消息,表明网络已断开。同时会启用 Reboot(**重新引导**)按钮。不过,重新连接网络电缆后操作系统安装过程不会继续。您需要重新引导系统。

问:如果使用 SOI 对系统上配置有虚拟磁盘的 RAID 控制器进行配置,会怎样?

答:如果控制器上配置有虚拟磁盘,并且使用 SOI 在系统上配置 RAID 控制器,则现有虚拟磁盘将被删除。

问: 从哪里可以得到有关操作系统和 RAID 控制器的支持信息?

答: 有些操作系统不受某些 RAID 控制器的支持。有关详情,请参阅根目录文件夹中的 readme.text 文件。

问: 从哪里可以得到有关存储控制器和操作系统的支持信息?

答:根据系统上的存储控制器,有些操作系统可能不受支持。有关详情,请参阅 Dell Systems Management Tools and Documentation 介质或联机帮助根目录文件夹中的 readme.text 文件。

问: 当同时配置服务器和警报目标时,部署为何会失败?

答: 警报目标可接收 IP 地址和字符串。服务器的 iDRAC 警报目标格式验证不接收带特殊字符的字符串和无效 字符串。即使在配置过程中允许这些字符串,它们也可能导致服务器部署故障。

问:我有一台新的 Dell 服务器,但我无法将其成功引导进入 SBUU。

答:检查服务器组件的固件是否为最新版本。若不是,则使用 Dell OpenManage Server Update Utility (SUU) 对其 进行更新并使用 SBUU 引导服务器。